

WPG-370 Wireless Presentation Gateway Guide de l'Utilisateur

N° de modèle : VS15180

Informations de conformité

Veuillez lire la section suivante avant de continuer

- Utilisez seulement les batteries et l'adaptateur secteur fournis par le fabricant. L'utilisation d'accessoires non autorisés peut annuler la garantie.
- Ne rangez pas votre téléphone dans des endroits où la température est plus de 50°C ou 122°F.
- La température recommandée pour cet appareil est entre 0°C (32°F) et 35°C (95°F).

NOTICE FCC

L'énoncé suivant s'applique à tous les produits qui ont été agrées FCC. Les produits concernés portent le logo FCC, et/ou un identifiant FCC du type : FCC ID: GSS-VS15180 sur l'étiquette du produit. Cet appareil portable est conforme à l'article 15 des Règlements FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil portable ne doit pas provoquer d'interférences néfastes, et (2) cet appareil portable doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant provoguer un fonctionnement indésirable. Cet appareil portable a été testé et reconnu conforme aux limites pour les appareils numériques de Classe B, conformément à l'Article 15 des Règlements FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences néfastes dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut provoguer des interférences dans les communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences néfastes pour la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour l'aide. Tout changement ou modification non expressément approuvé par les autorités responsables de la conformité, peut révoquer le droit de l'utilisateur à employer l'appareil en question.L'antenne (les antennes) utilisée pour ce transmetteur ne doit pas être placée à proximité ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre transmetteur.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux standards de mesure et procédures spécifiées dans FCC OET Bulletin 65, Supplément C.

Informations SAR de la FCC

Cet appareil est conforme aux limites d'exposition au rayonnement RF de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Les utilisateurs finaux doivent suivre les instructions de fonctionnement spécifiques pour respecter le seuil d'exposition aux radiofréquences (RF). Cet émetteur ne doit pas être placé ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur. Cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant une distance minimale de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.

Le manuel de l'utilisateur ou manuel d'instructions pour un radiateur intentionnel ou non intentionnel doit avertir l'utilisateur que tout changement ou toute modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Conformité CE pour les pays européens

L'appareil est conforme la norme EMC 2004/108/EC et à la norme sur la basse tension 2006/95/EC, la norme R&TTE 1999/5/EC.

Les indications qui suivent sont destinées uniquement aux Etats membres de l'Union Européenne:

La marque est conforme à la Directive sur l'élimination des déchets électriques et électroniques 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment = WEEE). La marque indique qu'il ne faut PAS jeter cet appareil ni ses batteries ou accumulateurs avec les ordures municipales non triées, mais qu'il faut les apporter dans un centre de collecte disponible.

Si les cellules de batteries, d'accumulateurs ou de boutons inclus dans cet appareil comportent les symboles chimiques Hg, Cd, ou Pb, cela signifie que la batterie contient une charge en métaux lourds de plus de 0,0005% de mercure, plus de 0,002% de cadmium, ou plus de 0,004% de plomb.





Certificat de conformité dans l'Union Européenne

Cet appareil répond aux directives d'exposition RF 1999/519/EC, Recommandation du Conseil du 12 Juillet 1999, sur la limitation d'exposition du public général aux champs électromagnétiques (0–300 GHz). Cet appareil est conforme aux normes de conformité suivantes : EN301489-1, EN301489-17, EN55022/24, EN60950-1, EN300328, EN301893.

Nous déclarons que cet équipement radio, WiFi est conforme aux exigences principales et aux autres dispositions applicables de la Directive 1999/5/EC.

Conformité RoHS2

Ce produit a été conçu et fabriqué en accord avec la Directive 2011/65/EU du Parlement européen et le Conseil de limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses au sein d'un équipement électrique ou électronique (Directive RoHS2) et a pour but d'être conforme avec les valeurs de concentration maximale requises par le Comité d'Adaptation Européen (TAC) comme indiqué ci-dessous :

Substance	Concentration maximum demandée	Concentration réelle
Plomb (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercure (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmium (Cd)	0,01%	< 0,01%
Chrome hexa valent (Cr6+)	0,1%	< 0,1%
Diphényles poly bromés (PBB)	0,1%	< 0,1%
Éthers di phényliques poly bromés (PBDE)	0,1%	< 0,1%

Certains composants des produits énoncés ci-dessous sont exemptés dans l'annexe III des directives RoHS2 comme indiqué ci-dessous :

Exemples de composants exemptés :

- Mercure dans les lampes fluorescentes à cathode froide et lampes fluorescentes à électrodes externes (CCFL et EEFL) pour des buts spécifiques ne dépassant pas (par lampe) :
 - (1) Longueur courte (\leq 500 mm) : maximum 3,5 mg par lampe.
 - (2) Longueur moyenne (>500 mm and \leq 1.500 mm): maximum 5 mg par lampe.
 - (3) Longueur élevée(>1.500 mm) : maximum 13 mg par lampe.
- 2. Plomb dans le verre des tubes cathodiques.
- 3. Le plomb dans le verre des tubes fluorescents ne dépasse pas 0,2 % du poids.
- 4. Plomb en tant qu'élément d'alliage de l'aluminium jusqu'à 0,4 % du poids.
- 5. L'alliage de cuivre contient jusqu'à 4 % de plomb.
- Soudures à haute température (les alliages basés sur le plomb contiennent du plomb à 85 % ou plus).
- 7. Composants électriques et électroniques contenant du plomb dans le verre ou des porcelaines. (appareils piézoélectriques ou dans un composant de matrice de verre ou de céramique).

Informations de copyright

Copyright © ViewSonic® Corporation, 2013. Tous droits réservés.

ViewSonic[®] et le logo des trois oiseaux, ainsi que OnView[®], ViewMatch[™] et ViewMeter[®] sont des marques déposées par ViewSonic[®] Corporation.

Intel[®], Pentium[®], et Atom[™] sont des marques déposées d'Intel Corporation.

Décharge de responsabilité : La société ViewSonic[®] Corporation ne peut être tenue pour responsable d'erreurs techniques ou d'impression ni d'omissions dans le présent manuel ; dommages directs ou indirects résultant de la livraison, des performances ou de l'utilisation de ce produit; ViewSonic[®] Corp. décline également toute responsabilité vis-à-vis des performances ou de l'utilisation de ce produit.

Dans un souci amélioration constant de ses produits, ViewSonic[®] Corporation se réserve le droit de modifier les spécifications du produit sans avis préalable. Les informations contenues dans ce document peuvent changer sans préavis.

Aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou transmise par quelque moyen que ce soit, dans n'importe quel but, sans l'autorisation écrite préalable de ViewSonic[®] Corporation.

Enregistrement du produit

Pour répondre à vos besoins à venir et pour recevoir toutes les informations supplémentaires au moment de leur parution, veuillez enregistrer votre produit par le biais d'Internet à l'adresse suivante: www.viewsonic.com.

Pour votre information		
Nom du produit :	WPG-370 Wireless Presentation Gateway	
Numéro du modèle : Numéro du document : Numéro de série :	VS15180 WPG-370_UG_FRN Rev. 1B 04-11-13	
Date d'achat :		

Elimination du produit en fin de vie

ViewSonic respecte l'environnement et fait des efforts allant dans le sens d'un environnement de travail et de vie écologiques. Merci d'oeuvrer aussi pour une informatique plus intelligente et plus écologique. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site web de ViewSonic.

Etats-Unis et Canada: http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/

Europe: http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/

Taiwan: http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx

Table des matières

Chapitre 1 : Description du produit	3
1-1 Contenu de l'emballage	3
1-2 Configuration matérielle requise	3
(1) Mode de présentation (HDMI/VGA)	3
(2) Mode Intel WIDI (HDMI)	4
(3) Mode de diffusion en streaming (HDMI/VGA)	5
1-3 Points importants	6
1-4 Télécommande	7
1-5 Réglage/Installation du matériel	9
(1) Branchement de votre appareil	9
(2) Branchez l'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre	
en marche WPG-370	9
Chapitre 2 : Paramètres d'administration du WPG-370	. 11
2-1 Utilisation du logiciel d'application	. 11
2-2 Liste de menus	12
2-3 Accès au menu de configuration web	13
2-4 Statut & infos	.14
2-5 Paramètres réseau (Network Settings)	15
2-6 Paramètres sans-fil (Wireless Settings)	17
2-7 Réglage du pont AP	20
2-8 Projection Setting	22
2-9 Paramétrage du mot de passe (Password Setting)	23
2-10 Redémarrage(Restart)	24
2-11 Mise à jour du microprogramme	25
2-12 Déconnexion(Logout)	26
Chapitre 3 : Utilisation de WPG-370 en mode de présentation	27
3-1 Commuter WPG-370 en mode de présentation	27
3-2 Vérifiez l'adresse du WPG	28
3-3 Se connecter au WPG via réseau sans-fil	29
3-4 Utilisation du logiciel d'application	30
Chapitre 4 : Utilisation de WPG-370 en mode Intel WIDI	. 35
4.1 Mettre WPG-370 en mode Intel WiDi	.35
4.2 Connexion à WPG-370 via Intel WiDi	.35
Chapitre 5 : Utilisation de WPG-370 en mode de diffusion média en streaming	39
5.1 Commuter WPG-370 en mode de diffusion média en streaming	39

Annexe A : Résolutions compatibles	41
Annexe B : Formats média compatibles avec WPG-370	42
Formats vidéo	42
Formats audio	42
Formats photo	42

Chapitre 1 : Description du produit

Félicitations pour votre achat de cette passerelle de présentation sans fil WPG-370 de ViewSonic.

Cette section vous présente WPG-370 (ci-après WPG dans ce guide de l'utilisateur).

1-1 Contenu de l'emballage

- (1) WPG-370
- (2) Adaptateur CA avec prise UK/EU/US.
- (3) CD- ROM
- (4) Guide d'installation rapide



1-2 Configuration matérielle requise

WPG-370 prend en charge la présentation en temps réel, les fonctions de lecture de flux continu multimédia et de Intel Wireless Display®.

(1) Mode de présentation (HDMI/VGA)

WPG-370 est en mesure de diffuser en continu des contenus vidéo/de musique/photos depuis un PC (Windows 7/Windows 8 uniquement) à votre TV via cet appareil.

PC ou notebook

- CPU : Core 2 Duo 2.0GHz ou mieux.
- Mémoire : 2.0 GB ou mieux.
- Réseau : 802.11g/n Wi-Fi et/ou 100/1000 Mbps Ethernet.
- Logiciel : Utilitaire WPG-370 (Windows & MAC)

(2) Mode Intel WIDI (HDMI)

L'utilisateur doit disposer d'une plateforme compatible avec Intel WiDi[®] pour la prise en charge de Intel Wireless Display.

Les critères requis pour la plateforme compatible avec Intel WiDi[®] sont les suivants.

Composants du système	Critères
Processeur	 Processeur mobile Intel[®] Core[™] i3/i5/i7 2ème génération Processeur de bureau et mobile Intel[®] Core[™] i3/i5/i7 3ème génération Visitez le site Web d'Intel pour plus de détails : <u>http://www.intel.com/support/wireless/wtech/iwd/sb/CS-031059.htm</u>
Graphisme	 Graphisme Intel[®] HD 4000 Graphisme Intel[®] HD 3000 (mobile) Graphisme Intel[®] HD 2500 Graphisme Intel[®] HD 2000 (mobile)
Sans fil	 Intel[®] Centrino[®] sans fil-N 1000, 1030, 2200, ou 2230 Intel[®] Centrino[®] sans fil-N 2200 pour ordinateur de bureau Intel[®] Centrino[®] avancé-N 6200, 6205, 6230, ou 6235 Intel[®] Centrino[®] avancé-N 6205 pour ordinateur de bureau Intel[®] Centrino[®] sans fil-N + WiMAX 6150 Intel[®] Centrino[®] avancé-N + WiMAX 6250 Intel[®] Centrino[®] Ultime-N 6300
Logiciel	Intel [®] My WiFi Technology (Intel [®] MWT) ² et Intel [®] Wireless Display ¹ doivent être préinstallés et activés.
Système d'exploitation	Windows 7 64-bit*, Home Premium, ultime ou professionnel Windows 7 32-bit*, Home Premium, ultime, professionnel ou basique Windows* 8 versions 32-bits et 64-bits

Configuration minimale des pilotes et utilitaires Pilote WiFi Intel - 15.5 Pilote graphique Intel - 15.28 Intel WiDi - 3.5

Identifiez automatiquement et trouvez les mises à jour de pilotes et de logiciels avec le lien suivant, qui vérifiera automatiquement votre système et installera tout pour vous : <u>http://www.intel.com/p/en_US/support/detect/wireless-display</u>

(3) Mode de diffusion en streaming (HDMI/VGA)

WPG-370 est en mesure de diffuser en streaming des contenus vidéo/musique/photos depuis un PC (basé sur Windows 7), un smartphone ou une tablette vers votre TV via l'appareil.

PC ou notebook

- CPU : Core 2 Duo 2.0GHz ou mieux.
- Mémoire : 1,0 GB ou mieux.
- Réseau : 802.11g/n Wi-Fi et/ou 100/1000 Mbps Ethernet.

Smartphone

- CPU : 800 MHz ou mieux.
- Mémoire : 256 MB ou mieux.
- Réseau : 802.11g/n Wi-Fi ou supérieur

Tablette PC

- CPU : 600 MHz ou mieux.
- Mémoire : 256 MB ou mieux.
- Réseau : 802.11g/n Wi-Fi ou supérieur

Logiciel recommandé

- · Système d'exploitation Android : AirFun ou iMediaShare
- Système iOS : iMediashare

1-3 Points importants

Merci encore d'avoir choisi ce produit. Ce produit permet à plusieurs utilisateurs de se connecter par réseau filaire ou sans fil à un même projecteur, évitant ainsi les inconvénients dus à l'utilisation de câble VGA ou HDMI.

Caractéristiques

- Compatibilité sans fil 802.11 a/b/g/n
- Normes double-bande 802.11n 2.4GHz & 5GHz
- Prise en charge de la connectivité sans fil et Ethernet.
- Connexion VGA ou HDMI
- Streaming sans fil multimédia jusqu'à une résolution Full HD 1080p.
- Conçu pour fonctionner avec Intel® WiDi et autres normes d'affichage sans fil.
- Le contenu de votre PC, les films, les applications photo et plus sur votre TV grand écran.
- Compatible avec des appareils fonctionnant sous Windows, Apple et Android.
- Sécurité du réseau
- Affichage USB en mode de diffusion média en streaming

1-4 Télécommande



N° élément	Bouton	description
1	٢	Marche/Arrêt
2	Login	Montre l'écran de veille (n'est pas disponible sur ce modèle)
3	Mode	Change le mode (présentation en boucle, lecture de media en continu (streaming) et WiDi)
4	Page Up	Aller à la page antérieure (n'est pas disponible sur ce modèle)
5	Page Down	Aller à la page suivante (n'est pas disponible sur ce modèle)
6	Exit	Retour à la couche supérieure de l'OSD ou Quitter le menu ou Marche/Arrêt pour la musique ou la vidéo
7	Menu	Montre le Menu OSD
8	ОК	Confirme la sélection
9	A	Déplace le curseur vers le haut

10	V	Déplace le curseur vers le bas
11	▲	Déplace le curseur vers la droite
12	₹	Déplace le curseur vers la gauche
13	Ⅲ /►	Marche/Pause pour la musique ou la vidéo
14	*	Touche antérieure
15	₩	Touche suivante
16	¥	Touche Recul rapide
17	*	Clé Avance rapide
18	攻	Muet activé ou non
19	H	Augmenter le volume
20	E I	Diminuer le volume

Note :

- 1) La télécommande fonctionne dans un radius de 7 mètres. Cette distance peut se réduire dans certains environnements ou si la pile est déchargé.
- 2) La télécommande risque de ne pas fonctionner correctement si le WPG et / ou la télécommande se trouvent à proximité d'une source de lumière puissante.

1-5 Réglage/Installation du matériel

(1) Branchement de votre appareil



Observation : HDMI et VGA ne doivent pas être branchés en même temps. Remarque: Le port USB est la mise à niveau FW uniquement dans Intel (R) WiDi mode de

(2) Branchez l'alimentation et appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre en marche WPG-370.



Quelques secondes plus tard, dès l'apparition de l'écran suivant : L'appareil se voit attribuer une adresse IP, le système est en mode de présentation et prêt à faire un effet miroir PC à partir de votre PC/Mac. Connectez-vous à WPG370 via la Wi-Fi.

Wi-Fi Connect



Connect WPG-370 Remote





(3) Vous pouvez pasculer entre le mode Présentation, le mode Adaptateur Intel WiDi® et le mode Diffusion média en appuyant sur le bouton "Mode" sur la télécommande ou le côté du boîtier.



Chapitre 2 : Paramètres d'administration du WPG-370



2-1 Utilisation du logiciel d'application

N° élément	Nom	Description de la fonction
1	Menu	Accéder à la liste du menu.
2	Play / Pause	Démarrer/Arrêter la présentation. Lors d'une
		pause d'une présentation en cours, l'image
		affichée sera bloquée ; appuyez sur le bouton à
		nouveau pour reprendre la lecture
3	Minimize	Réduit la fenêtre du logiciel
4	Close	Ferme la fenêtre du logiciel
5	Stop	Arrête une présentation en cours

2-2 Liste de menus

En plus des boutons, vous pouvez également cliquer sur le bouton 'Menu' pour accéder à la liste de menus.

Nom de l'élément	Description de la fonction	
Information	Vérifie l'information du WPG qui est connecté.	
Projection Control	Contrôle la projection :	
	Play : démarrer la présentation	
	Pause : mettre la présentation en pause.	
	Stop: Arrêter la présentation.	
Web Configuration	Menu de configuration Web Utilisez le navigateur Web pour se	
Menu	connecter à l'adresse IP du WPG (sans fil / filaire	
	Adresse IP). Adresse IP WPG est dans le coin inférieur gauche de	
	page d'instructions	
Exit	Fermer la liste des menus.	

2-3 Accès au menu de configuration web

Entrer l'adresse IP et le suffixe (/remote/admin.html) dans le navigateur.

Ex:, 192.168.59.254/remote/admin.html

Mot de passe par défaut est 'admin '.

ViewSonic Wireless Presentation Gateway			
	Home		
	Please input your password Password		
	Sign In Application Download Windows 32-bit Download Windows 64-bit Download Mac Download		
	Switch Mode Mode Switch		

Élément	Description
Téléchargement	Télécharger l'application depuis Internet.
de l'application	
Commutateur de	Commutation entre les modes de présentation, Intel WiDi® et de diffusion
mode	média en streaming.

2-4 Statut & infos

Affiche l'information système, comme la version logicielle du système et l'adresse IP. Un grand nombre d'informations pratiques peuvent être obtenues ici lorsque vous avez besoin d'aide pour la configuration système et la mise à jour du microprogramme (firmware).

Vi	ewSonic [®] Wireless	s Presentation Gateway		
	Status and Information			
Home	This page displays the general information	and the status of the system		
Statue & Info	Version Information			
Status & IIIIO	Firmware Version	1.0.0		
Network Settings	Hardware Version	1.00		
Wireless Settings	Network Status	Network Status		
Projection Setting	MAC Address	00.1A.EF.27.0A.E5		
Password Settings	IP Address	192.168.0.9		
1 assword Genings	Subnet Mask	255.0.0.0		
Configuration Tools	Gateway	0.0.0.0		
Restart	Wireless Status			
	Wireless IP (WLAN IP)	192.168.59.254		
	Mode	Infrastructure (AP)		
	Device Name (SSID)	WPG-370 704		
	Channel	11		
	Security	Open System		
	Wireless MAC Address	00.02.72.37.36.9B		

2-5 Paramètres réseau (Network Settings)

ViewSonic Wireless Presentation Gateway		
	Network Settings	
Home	Set the IP Address of the system manually for getting IP Address from DHCP Server	
Status & Info	IP Address Settings	
Network Settings	O Obtain an IP address automatically	
Wireless Settings		
Projection Setting	IP Address Subnet Mask	
Password Settings	Gateway Address	
Configuration Tools	DNS Server	
Restart	DNS Address	
	Apply Cancel	

Affiche et configure les paramètres réseau.

ViewSonic Wireless Presentation Gateway		
	Network Settings	
Home	Set the IP Address of the system manually for getting IP Address from DHCP Server	
Status & Info	IP Address Settings	
Network Settings	Obtain an IP address automatically	
Wireless Settings		
Projection Setting	IP Address 192.168.0.9 Subnet Mask 255.0.0	
Password Settings	Gateway Address 0.0.0.0	
Configuration Tools	DNS Server	
Restart	DNS Address 0.0.0.0	
	Apply Cancel	

Élément	Description
Obtain an IP address automatically	WPG obtiendra une adresse IP à partir du serveur
(Obtenir une adresse IP	DHCP automatiquement.
automatiquement)	
Use the following IP address	Régler l'adresse IP WPG manuellement. Remplir les
(Utiliser l'adresse IP suivante)	champs ci-dessous pour paramétrer l'adresse IP.
DNS Server (Serveur DNS)	Veuillez entrer l'adresse IP du serveur DNS (Domain
	Name Service).

Cliquez sur le bouton 'Apply' pour sauvegarder les paramètres.

NOTE : Lorsque les paramètres de configuration sont modifiés, vous devez redémarrer la connexion réseau. Vous pouvez redémarrer la connexion réseau en cliquant sur "Restart" dans le menu de configuration Web.

2-6 Paramètres sans-fil (Wireless Settings)

Configure les paramètres de réseau sans-fil.

(1) Paramètres de 'Base'(Basic)

ViewSonic Wireless Presentation Gateway		
	Basic Security Band AP Bridge	
Home	Wireless Settings	
Status & Info	This page allows you to define Device Name (SSID), and Channel for the wireless connection. These parameters are used for the wireless stations to connect to the Access Point.	
Network Settings		
Wireless Settings	Mode :: AP 💌	
Projection Setting	Device Name (SSID):	
Password Settings	Channel Number : 11	
Configuration Tools		
Restart		
	[Appiy] Cancel	

Affiche et configure les paramètres sans-fil.

Élément	Description
Wireless Function	Sélectionnez 'Enable' pour activer la fonction de réseau sans-fil ;
	'Disable' pour la désactiver.
Mode	Sélectionnez mode sans-fil. Le mode AP (Point d'accès)
	uniquement est pris en charge.
Device Name	Entrez ici le nom de l'appareil de la passerelle de présentation. Le
(SSID)	nom par défaut est 'WPG-360".
Channel Number	Sélectionnez le numéro du canal sans-fil : 1 à 13. (1 à 11 selon la
	version du produit)

Click 'Apply' button to save the settings.

NOTE: When the configuration settings are changed, you must restart the network connection. You can restart the network connection by clicking "Restart" on the main menu.

Vi	ewSonic [®] Wireless Presentation Gateway
	Easic Security Band AP Bridge
Home Status & Info Network Settings	Security Settings This page allows you setup the wireless security. Turn on WEP or WPA by using Encryption Keys could prevent any unauthorized access to your wireless network
Wireless Settings Projection Setting Password Settings	Encryption : WPA+WPA2 Password :
Configuration Tools Restart	Apply Cancel

Cryptage : Disabled

Cryptage sans-fil désactivé.

Encryption :	Disable 💌
Password :	

Cryptage : WPA +WPA2

Activer le cryptage WPA +WPA2. Les clients sans-fil doivent prendre en charge le cryptage WPA et connaître le mot de passe cryptée que vous configurez ici.

NOTE: Lorsque les paramètres de configuration sont modifiés, vous devez redémarrer la connexion réseau. Vous pouvez redémarrer la connexion réseau en cliquant sur "Restart" dans le menu principal.

(3) Paramètres de Band

ViewSonic Wireless Presentation Gateway		
	Basic Security Band AP Bridge	
Home	Band Settings	
Status & Info	This page allows you setup the wireless band.	
Network Settings		
Wireless Settings	Band : 2.4GHz(B+G+N) 💌	
Projection Setting		
Password Settings		
Configuration Tools	Apply Cancel	
Restart		

Élément	Description
Band	Sélectionnez la bande sans-fil. Les options disponibles sont :
	Clients 2,4 GHz (B+G+N) - 802.11b, 802.11g, et 802.11n.
	Clients 5 GHz (B+G+N) - 802.11b, 802.11g, et 802.11n.

2-7 Réglage du pont AP

ViewSonic Wireless Presentation Gateway		
	Basic Security Band AP Bridge	
Home	Virtual AP Bridge	
Status & Info	This page allows you setup the Virtual AP Bridge.	
Network Settings		
Wireless Settings	Virtual AP Bridge: Bridge to Wireless Apply	
Projection Setting	Scan AP	
Password Settings		
Configuration Tools		
Restart		

Élément	Description
AP virtuel uniquement	Mode Ad-hoc
Pont sans fil	Connexion à Internet via un router AP sans fil.
Pont Ethernet	Connexion à Internet via un router AP filaire.

Pont à connexion Ethernet/filaire

Étape 1 : Connexion LAN au router AP.

Étape 2 : Changer le pont AP virtuel en "Bridge to Ethernet" (pont Ethernet) et cliquez sur "Apply". Vous pouvez, ensuite, connecter WPG370 à Internet.



Observation : WPG 370 doit être connecté au routeur AP et ne peut pas se connecter à WAN directement.

Pont à connexion sans fil/ sans-fil

Étape 1 : Changer le pont AP virtuel en "Bridge to Wireless" (pont sans fil) et cliquez sur "Apply". Étape 2 : Cliquez sur la touche de connexion sans fil. La liste AP sans fil apparaît alors à l'écran. Choisissez le AP que vous souhaitez connecter.



2-8 Projection Setting

ViewSonic Wireless Presentation Gateway		
	Projection Settings	
Home	You can adjust the screen resolution	
Status & Info	Instruction Page Language	
Network Settings	HDMI Output Resolution	
Wireless Settings	VGA Output Resolution	
Projection Setting		
Password Settings	Apply Cancel	
Configuration Tools		
Restart		

Affiche et configure le paramètre de projection.

Instruction Page Language Selection	
HDMI Output Resolution	
VGA Output Resolution	

Élément	Description
Instruction Page	Sélectionnez la langue d'affichage.
Language Selection	
Output Resolution	Sélectionnez la résolution en sortie pour la projection.
Presentation lock	Cochez cette case pour éviter que les autres utilisateurs interrompent la
	présentation en cours.

Cliquez sur le bouton 'Apply' pour sauvegarder les paramètres.

NOTE : Lorsque les paramètres de configuration sont modifiés, vous devez redémarrer la connexion réseau. Vous pouvez redémarrer la connexion réseau en cliquant sur "Restart" dans le menu principal.

2-9 Paramétrage du mot de passe (Password Setting)

ViewSonic Wireless Presentation Gateway			
	Password Settings		
Home	You can change the password of the system required to log into the web management.		
Status & Info	The password can contain up to 20 alphanumeric characters and case sensitive.		
Network Settings Wireless Settings Projection Setting Password Settings Configuration Tools	Current Password New Password Confirmed Password Apply Cance		
Restart			

Affiche et configure les paramètres du mot de passe.

Élément	Description
Current Password	Entrez le mot de passe actuel ici.
	Mot de passe par défaut est «admin».
New Password /	New password : Entrez le nouveau mot de passe.
Confirmed Password	Confirmed Password: Confirmez le nouveau mot de passe saisi.

Cliquez sur le bouton 'Apply' pour sauvegarder les paramètres.

NOTE: Lorsque les paramètres de configuration sont modifiés, vous devez redémarrer la connexion réseau. Vous pouvez redémarrer la connexion réseau en cliquant sur "Restart" dans le menu principal.

2-10 Redémarrage(Restart)

Redémarrez le WPG lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement ou pour appliquer les changements effectués dans le menu de configuration Web.

ViewSonic Wireless Presentation Gateway			
	Firmware Upgrade		
Home	This tool allows you to check the system's firmware update.		
Status & Info	⊙ Manual		
Network Settings	(据百訊导		
Wireless Settings			
Projection Setting	Do you want to restart your device now ?		
Password Settings			
Configuration Tools	確定 取消		
Restart			

Cliquez sur le bouton 'OK' pour redémarrer le WPG, ou bien cliquez sur 'Cancel' pour annuler.

2-11 Mise à jour du microprogramme

ViewSonic Wireless Presentation Gateway			
	Firmware Upgrade		
Home	This tool allows you to check the system's firmware update.		
Status & Info	O Manual		
Network Settings	O Auto		
Wireless Settings			
Projection Setting			
Password Settings			
Configuration Tools			
Restart			

Sélectionnez « Auto ». WPG téléchargera automatiquement la dernière version du microprogramme, qui sera ainsi mis à jour, lorsque le WPG se connecte à Internet.

Si la mise à niveau "Automatique" échoue, utilisez la mise à jour manuelle en procédant comme suit :

- 1. Téléchargez le micrologiciel en appuyant sur le bouton "Manuelle".
- 2. Renommez le fichier en "install.img" si le nom de fichier est différent.
- 3. Copiez "install.img" à la racine d'une clé USB.
- Appuyez et maintenez enfoncés les boutons de sélection de mode et de marche de l'appareil jusqu'à ce que "Attente de mise à niveau USB" s'affiche.
- 5. Connectez la clé USB sur le port approprié. Le micrologiciel sera mis à niveau automatiquement.
- 6. Après la mise à niveau, le système redémarrera automatiquement. Veuillez éteindre/allumer l'appareil après réinitialisation.



Note:

il est recommandé d'utiliser la connexion Ethernet câblée pour effectuer la mise à jour logicielle. Avant de mettre à niveau le micrologiciel sur Internet, vous devez vous connecter. Si vous disposez d'un routeur AP connecté à Internet, suivez le réglage ci-dessous afin de

brancher WPG370 au routeur AP puis, à Internet. Pour plus d'informations, référez-vous au point 2.7 Réglage du pont AP.

2-12 Déconnexion(Logout)

ViewSonic Wireless Presentation Gateway			
	Home		
Home	Please input your password		
Status & Info	Password		
Network Settings	Sizn Out		
Wireless Settings	Application Doumland		
Projection Setting			
Password Settings	Windows 32-bit Download		
Configuration Tools	Mac Download		
Restart			
	Switch Mode		

Si vous voulez vous déconnecter du menu de configuration Web, cliquez sur 'Logout'.

Chapitre 3 : Utilisation de WPG-370 en mode de

présentation

3-1 Commuter WPG-370 en mode de présentation

Appuyez sur le bouton de sélection de mode sur WPG-370 jusqu'à l'apparition de l'écran ci-dessous, le boîtier est prêt à la connexion en **Mode de présentation**.



3-2 Vérifiez l'adresse du WPG

Lorsque le WPG est alimenté, vérifiez l'affichage connecté, vous pouvez voir l'adresse IP et la page d'instruction du code de connexion:



Vous pouvez vous connecter au WPG avec l'adresse IP du type de connexion que vous utilisez (sans-fil/câblée).

3-3 Se connecter au WPG via réseau sans-fil

Utilisez votre fenêtre de connexion Réseau sans-fil de l'ordinateur pour accéder à un réseau sans-fil disponible. Sélectionnez l'appareil à partir de la liste. Cliquez sur Connect. Le nom par défaut de l'appareil est WPG-360.



Note : Si vous utilisez un client sans-fil autre que celui de Windows, l'écran ci-dessus peut être différent. Pour plus d'informations, consultez votre guide utilisateur PC.

3-4 Utilisation du logiciel d'application

Vous pouvez installer l'application WPG370 du CD ROM ou la télécharger depuis la page de configuration du WPG-370, voir détails en 2-1.

(1) Installer l'application à partir du CD-ROM













(2) Télécharger l'application depuis Internet.

Veuillez suivre les instructions de téléchargement et d'installation du logiciel d'application WPG-370 conformes à votre système.

Version: Wireless Presentation Gateway Home Person Person Image: Application Dominad Application Dominad Image: Application Dominad Version: Image: Application Dominad	Entrer l'adresse IP et le suffixe (/remote/admin.html) dans le navigateur. Ex:, 192.168.59.254/remote/admin.htm
Application Download Windows 32 bit Download Windows 64-bit Download Mar Download	Cliquez sur la touche 'Windows x32', "Windows x64" ou ' MAC'. pour télécharger le logiciel d'application.
File Download - Security Warning X Do you want to run or save this file? Name: WPG-370.exe Type: Application, 1.82MB From: 192.168.94.113	Une fenêtre s'affiche ; pour exécuter, veuillez cocher « run », ou « save » pour sauvegarder le logiciel pour toute utilisation ultérieure.
Run Save Cancel Image: Solution of the second structure	Pendant l'installation du logiciel de l'application MAC, il vous sera également demandé d'installer le programme « Soundflower » pour que votre ordinateur MAC puisse prendre en charge le son correctement, Veuillez l'installer avant de passer à l'étape suivante.
Windows Security Alert To help protect your computer, Windows Firewall has blocked some features of this program. Do you want to keep blocking this program? Name: WPG-370 Publisher: Unknown Keep Blocking Keep Blocking Windows Firewall has blocked this program to fuel the publisher, you can unblock it. When should I unblock a program?	Si ce message (ou un message semblable de votre anti-virus) s'affiche pendant l'exécution de WPG, cliquez sur « Unblock/Débloquer » pour permettre au logiciel WPG client software d'accéder au réseau, sans quoi le programme WPG client ne fonctionnera pas correctement.



Chapitre 4 : Utilisation de WPG-370 en mode Intel WIDI

4.1 Mettre WPG-370 en mode Intel WiDi

Appuyez sur le bouton de sélection de mode de WPG-370 jusqu'à l'apparition de l'écran ci-dessous, le boîtier est prêt à la connexion en Intel Wireless Display.



4.2 Connexion à WPG-370 via Intel WiDi

Pour les appareils à plateforme compatible avec intel WIDI Suivez les étapes suivantes pour réaliser la connexion Intel WIDI 1. Double cliquez sur l'icône Intel WIDI depuis votre PC de bureau.



Cliquez sur «Scan for available adapters» (recherche d'adaptateurs disponibles) puis connectez à l'adaptateur de même ID à l'écran.

				Properties 🔻 🕝 <u>H</u> elp
onneo	ted adapter:			
etecte	Status: No adapter	connected.		(intel)
Гуре	Name	ID	Model	Signal
C	WPG370	364F		liter
Indic	ates an adapter you have	previously connecte	ed to.	
Indica Indica	ates an adapter you have ates an adapter with an ac	previously connecto	ed to. another PC.	

2. Pour la première connexion, l'utilisateur doit saisir le mot de passe visible à l'écran du projecteur ou du téléviseur.



Intel® WiDi		- • • ×
	<u>P</u> roperties	• 🕢 <u>H</u> elp •
Enter security code		
This is the first time you're connecting to: WPG370		
Please enter the security code you see on your TV screen:		
38739880		
	Continue	Cancel

3. Une fois la connexion établie, l'écran PC sera projeté sur l'écran TV ou le projecteur.



A Intel® WiDi	_ _ ×
内容(2) ▼	🕝 說明(H) 👻
重新命名轉換器	
輸入一個最能描述您的轉換器的簡單名稱。	
WPG370	
例如:"Living Room" 或 "Bedroom"。名稱限制在 18 個字元內,應該包含 A 到 字母、數字、以及櫄點符號,但 '-' 除外。	Z其中幾個
	繼續(<u>C</u>)

Chapitre 5 : Utilisation de WPG-370 en mode de diffusion

média en streaming

5.1 Commuter WPG-370 en mode de diffusion média en streaming

Appuyez sur le bouton de sélection de mode de WPG-370 jusqu'à l'apparition de l'écran ci-dessous, le boîtier est pret pour la connexion en **Mode de diffusion média en streaming**.



En mode de diffusion media en streaming, vous pouvez diffuser des photos/de la musique/des vidéos depuis votre PC, smartphone ou tablette. ou lire des vidéos/de la musique/des photos depuis une clé USB.

Suivez les instructions pour la diffusion média en streaming.

1. Connectez-vous à WPG-370 à partir de la liste AP WI-FI.

Wi-Fi Connect



- 2. Lecture de média par WIFI streaming, nous recommandons le logiciel/AP de la manière suivante : Pour plus de détails, consultez le mode d'emploi de chaque logiciel.
 - Android : iMediaShare, Airfun
 - Système iOS : iMediaShare, Wi-Fi Media
- 3. Lecture média via une clé USB
 - Branchez la clé USB à WPG-370
 - Utilisez la télécommande virtuelle ou physique pour les commandes. (saisissez l'adresse IP avec suffixe «/remote») EX. : 192.168.59.254/remote, comme ci-dessous



• Vous pouvez lire les vidéos, les photos ou les musiques de votre choix.

Annexe A : Résolutions compatibles

Interface	Résolution de sortie
VGA	800x600@60Hz、1024x768@60Hz、1280x800@60Hz、1280x1024@60Hz、
	1366x768@60Hz
HDMI	NTSC,PAL,480p,576p,720p50Hz,720p60Hz,1080i50Hz,1080i60hz,1080p50Hz,10
	80p60Hz

Annexe B : Formats média compatibles avec WPG-370

Formats vidéo

Formats	Extensions de fichier
AVI	avi
MPEG-1	mpg, mpeg
MPEG-2	mpg, mpeg
MPEG-TS	m2t, tts
MPEG-4	mp4, mp4v, mpeg4, m4v
3GP	Здр, Здрр
3GP2	3g2, 3gpp2
MOV	mov
WMV	wmv
DVR-MS	dvr, dvr-ms

Formats audio

Formats	Extensions de fichier
MP3	mp3
LPCM	pcm, wav, I16
WMA	wma
WAV	wav
MP4	mp4
AAC	aac
OGG	ogg, oga, ogv

Formats photo

Format	Extensions de fichier
GIF	gif
JPG	jpg, jpeg
BMP	bmp
PNG	png

Assistance clientèle

Pour l'assistance technique ou les services sur le produit, voir le tableau ci-dessous ou contactez votre vendeur.

	Remarque:	Vous	aurez	besoin	du	numéro	de	série	du	produit.
--	-----------	------	-------	--------	----	--------	----	-------	----	----------

Pays/Région	Site Internet	T= Téléphone F= Fax	Courrier électronique
France et autres pays francophones en Europe	www.viewsoniceurope. com/fr/	www.viewsoniceurope.com/fr/ support/call-desk/	service_fr@viewsoniceurope.com
Canada	www.viewsonic.com	T (Numéro vert)= 1-866-463-4775 T= 1-424-233-2533 F= 1-909-468-3757	service.ca@viewsonic.com
Suisse	www.viewsoniceurope. com/de/	www.viewsoniceurope.com/de/ support/call-desk/	service_ch@viewsoniceurope.com
Belgique (Français)	www.viewsoniceurope. com/fr/	www.viewsoniceurope.com/fr/ support/call-desk/	service_be@viewsoniceurope.com
Luxembourg (Français)	www.viewsoniceurope. com/fr/	www.viewsoniceurope.com/fr/ support/call-desk/	service_lu@viewsoniceurope.com

Garantie limitée

Veuillez utiliser le tableau du Service Après Vente de ce Guide pour trouver le site Web de ViewSonic correspondant à votre pays pour des informations de garantie.

