

CE

SGE

Générateur ECS tertiaire haut rendement à condensation avec échangeur solaire integré SGE - 40/60



Manuel d'installation, Mode d'emploi, Manual d'entretien



votre installateur



A.O. Smith Siège Europe, De Run 5305, 5503 LW Veldhoven, Pays-Bas www.aosmith.be, 008008-AOSMITH (2676484)

Erratum

Les modifications suivantes s'appliquent :

- à préparation à la branchement électrique de la commande de système solaire (3.11.1 "Préparation");
- et terminer l'entretien (<u>14.6 "Terminer l'entretien"</u>);
- e schéma électrique system solaire (<u>16.4 "Schéma électrique système solaire</u>").

Le texte actuel est dès lors annulé.

3.11.1 Préparation

Retirez le couvercle (à l'aide de raccord rapide) sous lequel trouve le bloc de raccordement du commande de système solaire. Sous le couvert est le schéma de raccordement ci-dessous.



14.6 Terminer l'entretien

Pour achever l'entretien, effectuez les étapes suivantes:

- 1. Remplissez l'appareil. (4 "Remplissage").
- 2. Mettez l'appareil en service. (8 "Mise en service")
- 3. Contrôlez la valeur CO₂ (<u>3.12.3 "CO₂-réglage"</u>).
- 4. Contrôlez la pression de commutation du pressostat (<u>3.12.4 "Mesure de la pression</u> de commutation").
- 5. Acquittez le message ENTRETIEN NECESSAIRE. Le message affiché à l'écran peut être réinitialisé de deux manière différentes.

<u>1. Réinitialisation temporaire:</u> Le message est effacé lorsque le bouton RESET est actionné deux fois. Il s'affichera à nouveau après 7 jours.

2. Réinitialisation complète: Vous pouvez réinitialiser le message complètement en maintenant les boutons RESET et ENTER enfoncés simultanément pendant 5 sec.

Le message suivant s'affiche à l'écran quand la réinitialisation a été réalisée. Il ne s'affiche pas pour la réinitialisation temporaire.







1 = marron, 2 = bleu, 3 = jaune/ vert, 4 = noir, 5 = blanc, 6 = gris / beige, 7 = vert, 8 = jaune

CONNEXION PLAQUE DE RACCORDEMENT A BORNES

- ≟ Masse
- N Neutre
- L Phase entrée de la commande
- L₃ Phase sortie marche/arrêt de la pompe du système solaire
- L₄ Modulation sortie de la pompe modulante du système solaire

COMPOSANTS

- AA Commande
- BB Pope système solaire (à modulation)
- CC Capteur de température (S₁ capteur solaire)
- DD Capteur de température (S₂ réservoir)
- EE Capteur Q/T combiné (avec capteur de température S₄ - retour capteur solaire)
- FF Communication entre commande de l'appareil et du système solaire (lien BUS)
- K Interrupteur principal à deux pôles

CONNEXIONS SUR COMMANDE

- J12 Raccordement du capteur combiné Q/T (1-2-3-4)
- J13 Raccordement du capteur de température S₁ (2-4)
- J14 Raccordement du capteur de température S₂ (2-4)
- J16 Raccordement de la communication lien BUS
- F2 Fusible (T 3.15A 250 V)



Veuillez lire attentivement				
ce manuel	Avertissement Lisez attentivement ce manuel avant de mettre l'appareil en service. Ce manuel d'instructions doit être lu scrupuleusement et les instructions de ce manuel d'instructions doivent être suivies sous peine d'accidents et de dégâts matériels et/ou de blessures corporelles.			
	Droits d'auteur ${\ensuremath{\mathbb S}}$ 2013 A.O. Smith Water Products Company			
	Tous droits réservés.			
	Aucune section de cette publication ne peut être copiée, reproduite et/ou publiée par le biais de l'impression, de la photocopie ou autre sans le consentement écrit préalable de A.O. Smith Water Products Company.			
	A.O. Smith Water Products Company se réserve le droit de modifier les spécifications mentionnées dans ce manuel.			
Marques de commerce	Toutes les marques mentionnées dans ce manuel d'instructions sont des marques déposées par les fournisseurs concernés.			
Responsabilité	A.O. Smith Water Products Company n'est pas responsable des réclamations de tiers liées à une utilisation inadéquate autre que celle mentionnée dans ce manuel d'instructions et conformément aux Conditions générales déposées auprès de la Chambre de commerce.			
	Voir les Conditions g obtenues gratuiteme	énérales pour plus de détails. Celles–ci peuvent être nt sur simple demande.		
	Bien que nous ayons apporté le plus grand soin à la réalisation de descriptio correctes et, le cas échéant, complètes des composants importants, il se pe que le manuel d'instructions comporte des erreurs et des imprécisions. Si vous découvrez des erreurs ou des imprécisions dans ce manuel d'instructions, n'hésitez pas à nous en faire part. Votre aide contribuera à améliorer la documentation.			
Pour plus d'informations	Si vous avez des remarques ou des questions concernant des sujets spécifiques qui ont trait à l'appareil, n'hésitez pas à prendre contact avec A.O. Smith Water Products Company			
	Case postale 70			
	5500 AB Veldhoven			
	Pays-Bas Téléphonek‱‱008008 - AOSMITH			
		008008 - 267 64 84		
	Général:	+31 40 294 25 00		
	Fax:	+31 40 294 25 39		
	E-mail :	Into@aosmith.nl		
	Site web : www.aosmith.be			

En cas de problèmes de raccordement aux installations de gaz, d'électricité et d'eau, adressez-vous au fournisseur/à l'installateur de votre installation.





Table des matieres

1		Introduction 9
	1.1	À propos de l'appareil 9
	1.2	Que faire en cas d'odeur de gaz? 9
	1.3	Prescriptions 9
	1.4	Groupes cibles 10
	1.5	Entretien 10
	1.6	Système de notation 11
	1.7	Aperçu de ce document 11
2		Fonctionnement de l'appareil 13
	2.1	Introduction 13
	2.2	Fonctionnement général de l'appareil 13
	2.3	Cycle de chauffe de l'appareil 14
	2.4	Sécurisation de l'appareil 15
	2.5	Sécurité de l'installation 16
	2.6	Sécurisation du système solaire 17
	2.7	Sécurité du système solaire 17
3		Installation 19
	3.1	Introduction 19
	3.2	Emballage
	3.3	Conditions de l'environnement 19
	3.4	Specifications techniques 21
	3.5	
	3.6	Raccords d'eau 26
	3.1	Raccordement du gaz 27
	3.0 3.0	Alimontation on air ot évacuation des fumées
	3.9	Recordement électrique de l'annareil
	3 11	Raccordement électrique système solaire
	3.12	Contrôler la pression en amont la pression du bloc-gaz la valeur du CO ₂
	0.12	et la pression de commutation 39
4		Remplissage 47
	4.1	Remplissage appareil 47
	4.2	Remplissage système solaire 48
5		Vidange51
	5.1	Vidange de l'appareil 51
	5.2	Vidange du système solaire 52
6		Le panneau de commande 55
	6.1	Introduction 55
	6.2	Commande 55
	6.3	Signification des icônes 55
	6.4	Interrupteur ON/OFF sur la commande 55
	6.5	Boutons de navigation 55
	6.6	Branchement du PC 56

Table des matieres

7		Etat de l'appareil 57
	7.1	Introduction
	7.2	Situations de fonctionnement
	7.3	Etats de dysfonctionnement
	7.4	Etat d'entretien
	7.5	Avertissement des anodes
	7.6	Avertissement capteur Q/T
	7.7	Avertissement température du capteur
8		Mise en service 61
	8.1	Introduction
	8.2	Mise en service
	8.3	Cycle de chauffe de l'appareil 61
9		Mise hors service 63
	9.1	Introduction
	9.2	Mettre l'appareil hors service pendant une brève période 63
	9.3	Mettre l'appareil hors tension
	9.4	Mettre l'appareil hors service pour une période prolongée 63
10		Menu principal 65
	10.1	Introduction
	10.2	Méthode de notation pour l'utilisation du menu
	10.3	Activer le mode "MARCHE"
	10.4	Régler la température d'eau
	10.5	Programme hebdomadaire
	10.6	Mise en service/hors service du programme hebdomadaire 66
	10.7	Modifier le programme hebdomadaire standard
	10.8	Ajouter des horaires dans le programme hebdomadaire
	10.9	Supprimer des moments d'un programme hebdomadaire 69
	10.10	Période supplémentaire
	10.11	Réglages
11		Programme d'entretien 73
	11.1	Introduction
	11.2	Régler l'hystérèse
	11.3	Lire l'historique des dysfonctionnements
	11.4	Lire l'historique de l'appareil
	11.5	Lire la sélection de l'appareil
	11.6	Mettre la pompe en marche/à l'arrêt
	11.7	Régler l'intervalle d'entretien
	11.8	Fonctionnement de service
	11.9	Réglage de la prévention de légionellose
	11.10	Configuration système solaire
	11.11	Régler la configuration du chauffage central 77
12		Dysfonctionnements 79
	12.1	Introduction
	12.2	Tableau des dysfonctionnements généraux 80
	12.3	Dysfonctionnements affichés à l'écran 83
	12.4	Dysfonctionnements affichés à l'écran 92
13		Fréquence d'entretien 95
	13.1	Introduction
	13.2	Déterminer l'intervalle d'entretien 95

14		Effectuer l'entretien 97
	14.1	Introduction 97
	14.2	Préparer l'entretien97
	14.3	Entretien côté eau 98
	14.4	Entretien côté gaz 99
	14.5	Entretien capteur solaire
	14.6	Terminer l'entretien
15		Garantie (certificat)
	15.1	Garantie générale
	15.2	Garantie sur la cuve
	15.3	Garantie collecteurs
	15.4	Conditions d'installation et d'utilisation
	15.5	Exclusions
	15.6	Portée de la garantie
	15.7	Réclamations
	15.8	Obligations de A.O. Smith
16		Annexes
	16.1	Introduction
	16.2	Structure de menu
	16.3	Schéma électrique de l'appareil
	16.4	Schéma électrique système solaire
	16.5	Déclaration de conformité
	16.6	Carte de programme hebdomadaire

Table des matieres



1

1.1 À propos de l'appareil

CE 0063

1.2 Que faire en cas d'odeur de gaz ?

Introduction

Ce manuel d'instructions décrit l'installation, l'entretien et l'utilisation d'un appareil SGE. L'appareil SGE est un chauffe-eau à condensation équipé d'un ventilateur pour l'alimentation en air. L'eau est partiellement chauffée par un échangeur thermique externe qu'il est notamment possible de brancher sur une source d'énergie solaire.

Le SGE peut être installé en tant qu'appareil hermétique ou non-hermétique. L'appareil dispose d'un branchement à la cheminée standard et concentrique, mais il peut aussi être branché en parallèle.

Les catégories d'appareil possibles sont B23, C13, C33, C43 et C53.

Les informations du présent manuel d'instructions concernent les modèles : SGE 40 et SGE 60.

La construction et l'équipement de l'appareil sont régis par la norme européenne des chauffe-eau à accumulation au gaz pour usage sanitaire (EN 89). Les appareils satisfont ainsi aux directives européennes pour les appareils au gaz, et peuvent dès lors porter la marque CE.

Avertissement

Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant de mettre le chauffe-eau en service. Ce manuel d'instructions doit être lu scrupuleusement et les instructions qui y sont décrites doivent être suivies sous peine d'accidents corporels et de dégâts matériels.

Avertissement En cas d'odeur de gaz :

Pas de flamme nue ! Ne fumez pas!

Evitez la formation d'étincelles! N'actionnez pas d'interrupteurs électriques, ni le téléphone, des prise électriques ou des sonneries!

Ouvrez les fenêtres et portes!

Fermer la vanne principale d'arrivée de gaz!

Avertissez les autres habitants et quittez le bâtiment!

Avertissez, après avoir quitté le bâtiment, la société de distribution de gaz ou l'installateur.

1.3 Prescriptions

En tant qu'utilisateur (final), installateur ou professionnel de la maintenance et de l'entretien, vous devez veiller à ce que l'ensemble de l'installation réponde au moins aux règlements en vigueur sur place, à savoir :

- les prescriptions ayant trait aux décrets sur la construction,
- les directives pour installations au gaz existantes établies par votre fournisseur d'énergie,
- les directives pour installations au gaz et les directives pratiques correspondantes,
- · les exigences de sécurité pour installations basse tension,
- les prescriptions ayant trait à l'alimentation en eau potable,
- les prescriptions ayant trait à la ventilation dans les bâtiments,
- les prescriptions ayant trait à l'apport d'air de combustion,



- les prescriptions ayant trait à l'évacuation des fumées,
- les exigences pour installations de consommation de gaz,
- · les prescriptions ayant trait au réseau d'égouts à l'intérieur des bâtiments,
- les prescriptions des pompiers, sociétés d'énergie et communes.

Par ailleurs, l'installation doit satisfaire aux prescriptions du fabricant.

Note

Tout complément ou amendement ultérieur et/ou ajout des prescriptions, exigences et directives au moment de l'installation sont applicables.

1.4 Groupes cibles

- Les trois groupes cibles de ce manuel d'instructions sont :
- utilisateurs (finals),
- installateurs,
- professionnels de la maintenance et de l'entretien.

Des symboles figurent sur chaque page pour indiquer le groupe cible auquel s'adresse l'information. Voir le tableau.

Symboles par groupe cible

Symbole	Groupe cible
	Utilisateur (final)
	Installateur
×	Technicien de maintenance et d'entretien

, Attention

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par les personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, les personnes manquant d'expérience ou de savoir à moins d'être surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou ayant profité des instructions exactes à propos de l'utilisation de cet appareil.

, Attention

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par les enfants. Surveillez les enfants afin de prévenir qu'ils jouent avec cet appareil.

1.5 Entretien

Un entretien doit être effectué au moins une fois par an, aussi bien côté eau que côté gaz. La fréquence de l'entretien dépend notamment de la qualité de l'eau, du nombre moyen d'heures de fonctionnement par jour et de la température d'eau réglée.

Note

Pour déterminer la fréquence d'entretien correcte, il est recommandé de faire contrôler l'appareil trois mois après l'installation, tant côté eau que côté gaz, par le professionnel de maintenance et d'entretien. Sur la base de ce contrôle, il est possible de fixer la fréquence des entretiens.

Note

Un entretien régulier prolonge la durée de vie de l'appareil.



Tant l'utilisateur final que l'installateur ou le technicien de maintenance et d'entretien est responsable d'un entretien régulier. Ils doivent prendre des rendez-vous réguliers à cet effet.

Note

Si l'appareil n'est pas entretenu régulièrement, la garantie est annulée.

1.6 Système de notation

Ce manuel d'instructions utilise les systèmes de notation suivants :

Note

Attention, message important.

, Attention

Le non respect de ce texte peut entraîner une détérioration de l'appareil.

Avertissement

Le non respect de ce texte peut entraîner une détérioration grave de l'appareil et des situations dangereuses pour les personnes.

1.7 Aperçu de ce document

Le tableau donne un aperçu du contenu de ce document.

Aperçu de ce document

Chapitre Groupes cibles		Description		
Fonctionnement de l'appareil		Ce chapitre décrit le fonctionnement de l'appareil.		
Installation		Ce chapitre décrit les activités d'installation avant de mettre l'appareil définitivement en service.		
Remplissage		Ce chapitre décrit le remplissage de l'appareil.		
Vidange		Ce chapitre décrit le vidange de l'appareil.		
Le panneau de commande		Ce chapitre fournit une description de l'utilisation générale de l'appareil avec son écran d'affichage.		
Etat de l'appareil		Ce chapitre fournit une description de l'état (situation) dans lequel l'appareil peut se trouver et ce qu'il convient de faire.		
Mise en service		Ce chapitre fournit une description de la mise en service de l'appareil. Le cycle de chauffe général de l'appareil y est également décrit.		
Mise hors service		Ce chapitre fournit une description de la mise hors service de l'appareil pour une durée plus ou moins longue.		
Menu principal		Ce chapitre fournit une description du menu principal de l'écran d'affichage. Il s'agit en fait du menu pour l'utilisateurs, mais l'installateur et le technicien de maintenance et d'entretien l'emploieront également.		
Programme d'entretien		Ce chapitre fournit une description du menu d'entretien. Il est essentiellement destiné à l'installateur et au professionnel de la maintenance et de l'entretien. Cependant, un utilisateur final peut également y trouver des informations complémentaires concernant l'appareil.		



Chapitre	Groupes cibles	Description
<u>Dysfonctionnements</u>		Ce chapitre est essentiellement destiné à l'installateur et au techniciel de maintenance et d'entretien. Il décrit les dysfonctionnements de l'appareil. Ces dysfonctionnements sont affichées à l'écran. Un tableau indique la cause ainsi que la solution possibles. Cependant, un utilisateur final peut également y trouver des informations complémentaires concernant l'appareil.
Fréquence d'entretien	$\mathbb{A} >$	Le présent chapitre décrit comment déterminer la fréquence l'entretien. Tant l'utilisateur final que l' installateur ou le technicien de maintenance et d'entretien est responsable d'un entretien régulier. Ils doivent prendre des rendez-vous réguliers à cet effet.
		Note Si l'appareil n'est pas entretenu régulièrement, la garantie est annulée.
Effectuer l'entretien	×	Ce chapitre fournit une description de l'entretien à suivre.
Garantie (certificat)		Ce chapitre détaille les conditions de garantie.



2

Fonctionnement de l'appareil

2.1 Introduction

Ce chapitre est structuré de la façon suivante :

- Fonctionnement général de l'appareil;
- Cycle de chauffe de l'appareil;
- <u>Sécurisation de l'appareil;</u>
- Sécurité de l'installation;
- Sécurisation du système solaire,
- Sécurité du système solaire.

2.2 Fonctionnement général de l'appareil

L'appareil est équipé d'un système de brûleur modulable à prémélange avec un réglage du rapport gaz - air 1:1. L'air nécessaire à la combustion est forcé par le ventilateur (18) par aspiration. Le bloc-gaz (16) et le venturi (30) alimentent le ventilateur en gaz, du côté aspiration du ventilateur. Le couplement 1:1 de gaz et air assure à tout moment un rapport optimal du mélange gaz-air.

Dans le cas de cet appareil, l'eau froide entre au bas de la cuve par le biais de l'entrée d'eau froide (14). L'eau est réchauffée par un échangeur thermique (55) branché sur un système solaire et un échangeur thermique chauffé au gaz (11).

L'eau réchauffée quitte la cuve par la sortie d'eau chaude (2). Lorsque l'appareil est entièrement rempli d'eau, il reste en permanence sous la pression de la canalisation d'eau. Lors du prélèvement de l'eau chaude de l'appareil, de l'eau froide est directement rajoutée.

La construction spéciale de l'échangeur thermique (11) permet de diriger les fumées via la chambre du brûleur vers le bas d'abord, puis via l'échangeur thermique vers le haut, et de nouveau vers le bas le long de l'eau. Les gaz sont ainsi refroidis progressivement. Etant donné que les gaz refroidis longent l'eau froide au bas de la cuve en dernier lieu, les fumées se condensent. Lors de la condensation, de l'énergie (chaleur) se libère également, laquelle est transférée à l'eau, ce qui améliore encore le rendement. Les condensats issus de ce réchauffement sont évacués par le siphon (23).

La couche isolante (24) évite les pertes de chaleur. L'intérieur de la cuve est thermo vitrifié pour éviter toute corrosion. Une protection supplémentaire contre la corrosion est fournie par les anodes (9).

Une ouverture d'inspection et de nettoyage (12) a été prévue pour l'entretien.

Vue en coupe de l'appareil

NAT



Légende

Les numéros non mentionnés ne sont pas applicables.

- 1. coiffe
- 2. sortie d'eau chaude
- 3. bloc de raccordement électrique
- 4. commande
- 5. interrupteur de pression
- 6. panneau de contrôle
- 7. capteur de température T₁
- 8. chambre de combustion
- 9. anode
- 10. cuve
- 11. échangeur thermique
- 12. trapper d'inspection et de nettoyage
- 13. capteur de température T₂
- 14. entrée d'eau froide
- 15. robinet de vidange
- 16. bloc-gaz
- 17. brûleur
- 18. ventilateur
- 19. tuyau d'amenée d'air
- 20. electrode point chaud
- 21. sonde d'ionisation
- 22. conduit d'évacuation
- 23. siphon
- 24. insolation
- 29. palette
- 55. échangeur thermique (par ex., système solaire)
- 56. capteur de température S₂
- 58. mamelon de mesure de gaz brûlés
- 59. réducteur de pression

2.3 Cycle de chauffe de l'appareil

Le brûleur à gaz est mis sous et hors tension à l'aide de la température de l'eau (T_1) en haut de l'appareil. Le système solaire est mis sous et hors tension à l'aide de la courbe de température (moyennant T_1 et S_2) dans l'appareil. Dans le schéma T_1 est représentée par la courbe. Ensuite, les températures S_1 et S_2 sont utilisées pour la commande du système solaire. S_1 est mesuré dans le capteur solaire et S_2 entre l'entrée et la sortie de l'échangeur thermique (55).

Les autres réglages qui déterminent le mode de régulation sont les suivants :

 $\begin{array}{l} T_{set} \\ T_{set} est la température de l'eau réglée, voulue, sur l'appareil (10.4.1 "Régler la température d'eau via le menu SETPOINT"). Dès que T_1 est inférieure à T_{set}, le chauffage de l'eau par le système solaire est activé, mais uniquement lorsque la température du liquide calorifère (S_1) dépasse d'une certaine valeur (réglable) la température mesurée sur l'appareil (capteur S_2). Dès que (T_1 = T_{set} = T_{solar-limit}) le chauffage par le biais du système solaire est désactivé. Il y a une exception à cette règle : lorsque T_{solar-limit} est réglée sur une valeur supérieure à T_{set}. \end{array}$



2



Hystérèse

Lorsque T₁ devient inférieure à (T_{set} - T_{solar-diff} - Hystérèse), la commande constate une demande de chaleur telle que le brûleur à gaz et le système solaire chauffent ensemble l'eau. Le système solaire est uniquement enclenché lorsque la température mesurée par S1 dépasse la valeur mesurée par S₂ d'une certaine valeur (réglable).

T_{solar-diff} Si T₁ dépasse (T_{set} - T_{solar-diff}), le brûleur à gaz s'éteint et l'eau n'est plus réchauffée que par le système solaire. Lorsque T1 dépasse Tset (condition T_{set} = T_{solar-limit}), le système solaire s'éteint. La valeur de T_{solar-diff} est réglable (11.10.4 "Réglage solar-difference (différence solaire)").

T_{solar-limit}

température de l'eau programmée (11.10.3 "Réglage de la limite solaire") à laquelle le chauffage par système solaire est désactivé.

Représentation graphique du cycle de chauffe

Légende

- A = Brûleur à gaz allumé
- B = Brûleur à gaz éteint

T₁:

- = L'eau n'est pas réchauffée car il n'y a pas de demande de chaleur
- _ = L'eau est réchauffée par le système solaire
- ____ = L'eau est réchauffée par le système solaire et le brûleur à gaz
- t = temps
- T = Température
- 45 °C = Température minimale de l'eau au robinet



Note

T1 peut dépasser Tset. Cela n'est cependant possible que lorsque Tsolar-limit est augmentée par le biais du menu service.

2.4 Sécurisation de l'appareil

2.4.1 Introduction

La commande surveille la température de l'eau, contribue à une utilisation fiable du système solaire et à une combustion sans danger. Et ce, par le biais de :

- la Protection de la température de l'eau dans l'appareil
- le Bloc-gaz
- le Ventilateur
- l' Interrupteur de pression
- la Sonde d'ionisation

2.4.2 Protection de la température de l'eau dans l'appareil

La commande électronique (4) régule et surveille la sécurité de l'appareil à l'aide des capteurs T1 et T2. S2 est également utilisé pour la surveillance de l'appareil. Cependant, ce dernier est principalement prévu pour la régulation du système solaire (2.6 "Sécurisation du système solaire").

Le tableau décrit le fonctionnement de ces capteurs thermiques.



Sécurisation de la température

Sécurisation	Description
Lorsqu'il gèle presque : - T ₁ < 5°C - T ₂ < 5°C	La protection contre le gel intervient. L'eau est chauffée jusqu'à 20°C.
À la température maximale de l'eau : - $T_1 > 88^{\circ}C$ - $T_2 > 88^{\circ}C$ - $S_2 > 88^{\circ}C$	La protection maximale sert à empêcher la surchauffe et/ou un entartrage excessif dans l'appareil. Si le dispositif de sécurité maximale s'enclenche, le chauffage s'arrête. De ce fait, l'eau du réservoir refroidit. Lorsque l'eau est suffisamment refroidie ($T_1 < 81^{\circ}$ C), la commande réinitialise l'appareil.
Pour une sécurité supplémentaire : - $T_1 > 93^{\circ}C$ - $T_2 > 93^{\circ}C$ - $S_2 > 93^{\circ}C$	Une panne immobilisante de la régulation du chauffe-eau survient. La régulation doit être réinitialisée manuellement avant de remettre l'appareil en service (7.3 "Etats de dysfonctionnement"). La réinitialisation ne peut s'effectuer que lorsque $T_1 < est$ à 81°C.

2.4.3 Bloc-gaz

La commande ouvre le bloc-gaz afin que le brûleur puisse être alimenté en gaz Le bloc-gaz comporte deux soupapes de sécurité. Les deux soupapes coupent l'alimentation en gaz.

2.4.4 Ventilateur

Le ventilateur (18) assure une alimentation en air optimale lors de la demande de chaleur. En ce qui concerne la sécurité, le ventilateur se charge d'évacuer de la chambre du brûleur les gaz éventuellement présents avant et après la combustion. C'est ce qu'on appelle la pré-ventilation et la post-ventilation

Le régime du ventilateur est contrôlé en permanence par la commande (4). La commande intervient dès que régime dévie considérablement de la valeur réglée.

2.4.5 Interrupteur de pression

Le pressostat assure l'alimentation en air uniquement pendant le prérinçage de l'appareil. En cas de pression différentielle suffisante, le pressostat se ferme. Le tableau (<u>3.4.2 "Données générales et électriques"</u>) indique les points de commutation par appareil.

Note

Le point de commutation de l'interrupteur de pression ne peut pas être ajusté.

2.4.6 Sonde d'ionisation

Pour éviter le flux de gaz quand il n'y a pas de combustion, une sonde d'ionisation a été prévue (21). La commande électronique se sert de cette sonde pour détecter la flamme au moyen d'une mesure d'ionisation. Le clapet à gaz est fermé par la commande dès que cette dernière constate qu'il n'y a pas de flamme alors que du gaz s'échappe.

2.5 Sécurité de l'appareil (2.4 "Sécurisation de l'appareil") l'installation doit être protégée par un groupe de sécurité et un réducteur de pression. Une soupape thermique peut être placée en option.



2.5.1 Groupe de sécurité et vanne de réduction

Une trop haute pression dans la cuve peut endommager la couche d'émail (dans l'appareil) ou la cuve. Un groupe de sécurité et une vanne de réduction préviennent ce problème. Le groupe de sécurité fonctionne comme vanne d'arrêt, clapet anti-retour et clapet d'expansion. Si la pression de la canalisation d'eau est trop élevée (<u>3.4.2 "Données générales et électriques"</u>), une vanne de réduction de pression doit être prévue. Ces deux composants doivent être montés dans la canalisation d'eau froide (<u>3.6.1 "Côté eau froide"</u>).

2.5.2 Soupape thermique

Une valve T&P (Temperature and Pressure Relief Valve = valve de température et de réduction de pression) surveille la pression dans la cuve ainsi que la température de l'eau en haut de la cuve. Si la pression dans la cuve est trop élevée (3.4.2 "Données générales et électriques"), la vanne s'ouvrira. L'eau chaude peut s'écouler hors de la cuve. L'appareil étant sous la pression de la canalisation d'eau, de l'eau froide rentrera automatiquement dans la cuve. La soupape reste ouverte jusqu'à ce que la situation dangereuse ait disparu. L'appareil est équipé en série d'un point de raccordement pour une valve T&P (3.6.2 "Côté eau chaude").

2.6 Sécurisation du système solaire

2.6.1 Réservoir de reflux

Le système solaire peut être équipé en option d'un réservoir de reflux (également appelé "drain back"). Ce réservoir se remplit avec le liquide calorifère en l'absence de demande de chaleur. L'on évite ainsi la surchauffe du système solaire. L'excellente isolation du réservoir protège également le liquide contre le gel. L'application de ce réservoir permet également de prolonger la durée de vie du liquide.

La présence, ou l'absence d'un réservoir de reflux est réglée <u>(11.10.1 "Réglage</u> <u>du réservoir de reflux"</u>) dans l'installation. Pour des détails complémentaires, consultez le manuel du système solaire.

2.6.2 Température du liquide

L'échangeur thermique du système solaire est rempli de glycol. Si la température du liquide calorifère est trop élevée, un signal est envoyé à la commande du capteur solaire et la pompe de ce dernier est désactivée. Ce signal est transmis à la commande par le capteur de température S₁.

Protection thermique système solaire

Sécurisation	Description
Température maximale : - S ₁ > 130°C	La pompe du système solaire s'éteint lorsque la température du liquide calorifère enregistrée par _{S1} dépasse la valeur maximale. Le système solaire se met en panne. Cet panne est également indiquée sur l'affichage de l'appareil SGE

2.7 Sécurité du système solaire

2.7.1 Vase d'expansion

Le système solaire doit être équipé d'un vase d'expansion. Un vase d'expansion sert à limiter les variations de pression dans le système. Le vase d'expansion du système solaire peut supporter une pression maximale de 600 kPa (6 bar). La pression préliminaire du vase d'expansion dépend de la hauteur statique du système.



Outre le vase d'expansion, le système est protégé de toute surpression par un clapet d'expansion (2.7.1 "Vase d'expansion").

2.7.2 Clapet d'expansion

Le système solaire est équipé d'un clapet d'expansion. Le clapet d'expansion surveille la pression du système solaire. La soupape s'ouvre lorsque la pression devient trop élevée 600 kPa (6 bar) Le liquide peut alors s'écouler hors de l'installation. Le clapet reste ouvert jusqu'à ce que la situation ne soit plus dangereuse, donc jusqu'à ce que la pression soit redescendue en-dessous de 600 kPa (6 bar).



Vu que les systèmes fermés sont sous pression et qu'il n'y a pas de ravitaillment automatique, le système devra à nouveau être (4 "Remplissage") ravitaillé quand le clapet d'expansion a été activé. Les installations avec vase de retour, les systèmes avec le drainage à contre-courant sont sans pression et n'ont pas de soupape d'expansion.



3

Installation

Avertissement

L'installation doit se faire conformément aux directives générales et locales des compagnies du gaz, de l'eau et d'électricité et des services incendie, par un électricien qualifié.

L'appareil ne peut être installé que dans un espace qui répond aux exigences nationales et locales en matière de ventilation (1.3 "Prescriptions").

3.1 Introduction

Vous trouverez, dans ce chapitre, les actions à exécuter pour l'installation avant de mettre l'appareil définitivement en service, à savoir :mise en service (<u>8 "Mise en service"</u>):

- <u>Emballage;</u>
- <u>Conditions de l'environnement;</u>
- Spécifications techniques;
- Schéma de raccordement;
- Raccords d'eau;
- Raccordement du gaz;
- · Alimentation en air et évacuation des fumées;
- <u>Système solaire;</u>
- <u>Raccordement électrique de l'appareil;</u>
- <u>Raccordement électrique système solaire;</u>
- <u>Contrôler la pression en amont, la pression du bloc-gaz, la valeur du CO₂ et la pression de commutation.</u>

3.2 Emballage

Retirez délicatement l'emballage afin de prévenir toute détérioration de l'appareil.

Il est conseillé de déballer l'appareil sur son lieu d'utilisation définitif.

Attention

L'appareil doit être uniquement déplacé verticalement. Veillez à ne pas endommager l'appareil après le déballage.

3.3 Conditions de l'environnement

L'appareil convient à la combustion ouverte et fermée. Si l'appareil est installé pour une combustion fermée, le débit d'air alimenté est indépendant du local d'installation. Il n'y a donc pas de prescriptions de ventilation supplémentaires.

Si l'appareil est installé pour une combustion ouverte, les directives et prescriptions locales en matière de ventilation doivent être respectées.

Les catégories d'appareil possibles sont B23, C13, C33, C43, C53 et C63.

Attention

En raison du risque d'explosion et de corrosion, l'appareil ne peut pas être utilisé dans des endroits où des produits chimiques sont utilisés ou stockés. Certains gaz propulseurs, agents de blanchiment, agents dégraissants etc. libèrent des vapeurs explosives et/ou des vapeurs qui provoquent une corrosion accélérée. La garantie n'est plus applicable si l'appareil est utilisé dans un local où les matériaux ci-dessus sont présents.



3.3.1 Humidité de l'air et température ambiante

Le local d'installation doit être à l'abri du gel. Le tableau indique les conditions ambiantes requises pour garantir le bon fonctionnement des dispositifs électroniques installés.

Spécifications d'humidité de l'air et de température ambiante

Humidité de l'air et température ambiante			
Humidité de l'air max. 93% HR à +25 »Ô			
Température ambianteFonctionnelle : $0 \le T \le 60^{\circ}C$			

3.3.2 Charge maximale au sol de l'appareil

Tenez compte de la charge maximale exercée sur le sol par le poids de l'appareil, voir le tableau (3.4.2 "Données générales et électriques").

3.3.3 Composition de l'eau

L'appareil est destiné à réchauffer de l'eau potable. L'eau potable doit être conforme aux régulations d'eau potable pour la consommation humaine. Vous trouverez, dans le tableau, un aperçu des spécifications.

Spécifications de l'eau

Composition de l'eau	
Dureté (ions terrestres alcalins)	 > 1,00 mmol/l : Dureté allemande > 5,6° dH Dureté française > 10,0° fH Dureté britannique > 7,0° eH CaCO₃ > 100 mg/l
Conductivité	> 125 µS/cm
Acidité (valeur du pH)	7,0 < valeur pH < 9,5

Note

Si l'on s'écarte des spécifications indiquées dans le tableau, la protection de la cuve ne pourra plus être garantie (<u>15 "Garantie (certificat)"</u>).

3.3.4 Espace de travail

En ce qui concerne l'accessibilité de l'appareil, il est recommandé de tenir compte des distances minimales suivantes (voir figure) :

- AA: près de la colonne de commande et du regard de nettoyage de l'appareil : 100 cm.
- BB : autour de l'appareil : 50 cm.
- Dimensions de l'appareil : 100 cm



Espace de travail



3.4 Spécifications techniques

L'appareil est livré sans accessoires. Contrôlez les dimensions (3.4 "Spécifications techniques"), les spécifications du gaz (3.4.3 "Données de gaz") et les autres spécifications (3.4.2 "Données générales et électriques") des accessoires à utiliser.

3.4.1 Dimensions de l'appareil

Vue du dessus et de l'avant de l'appareil



Légende Voir le tableau.





Mesure	Description	Unité	SGE 40	SGE 60
А	Hauteur totale	mm	2055	2055
С	Position sur la palette	mm	490	490
D	Diamètre de l'appareil	mm	705	705
Е	Profondeur	mm	925	925
F	Largeur	mm	850	850
G	Diamètre de l'évacuation des fumées	mm	100 / 150	100 / 150
Н	Hauteur évacuation des gaz	mm	1995	1995
Hx	x-position conduit d'évacuation des fumées	mm	260	260
Ну	y-position conduit d'évacuation des fumées	mm	370	370
К	Hauteur branchement gaz/brûleur	mm	1960	1960
М	Hauteur de l'alimentation en eau froide	mm	185	185
Ν	Hauteur de la sortie d'eau chaude	mm	2055	2055
Ny	y-position de la sortie d'eau chaude	mm	205	205
Р	Hauteur du regard de nettoyage	mm	365	365
R	Hauteur du raccord du robinet de vidange	mm	180	180
S	Hauteur du raccord de la soupape thermique	mm	1555	1555
Т	Hauteur entrée du serpentin	mm	630	630
U	Hauteur sortie du serpentin	mm	305	305
V	Hauteur branchement de la recirculation	mm	1035	1035
W	Hauteur évacuation de la condensation	mm	765	765
Х	Hauteur alimentation échangeur à plaques	mm	1465	1465
Y	Hauteur évacuation échangeur à plaques	mm	855	855
Z	Hauteur de branchement élément électrique	mm	755	755
1	Raccord d'alimentation en eau froide (externe)	-	R 1 ¹ / ₂	R 1 ¹ / ₂
2	Raccord de sortie d'eau chaude (externe)	-	R 1 ¹ / ₂	R 1 ¹ / ₂
3	Raccordement bloc gaz (ext.)	-	R ³ / ₄	R ³ / ₄
4	Raccordement robinet de vidange (int.)	-	³ / ₄ "	³ / ₄ "
5	Raccord de la soupape thermique (interne)	-	1" - 11.5 NPT	1" - 11.5 NPT
6	Regard de nettoyage/inspection	mm	95 x 70	95 x 70
7	Raccordement évacuation de la condensation (int.)	-	Ø 40	Ø 40
9	Raccord de l'entrée du serpentin (interne)	-	Rp 1	Rp 1
10	Raccord de la sortie du serpentin (interne)	-	Rp 1	Rp 1
11	Raccordement élément électrique (int.)	-	Rp 1 ¹ / ₂	Rp 1 ¹ / ₂
12	Raccordement alimentation échangeur à plaques (int.)	-	Rp 1	Rp 1
13	Raccordement évacuation échangeur à plaques (int.)	-	Rp 1	Rp 1
14	Raccord recirculation (interne)	-	Rp 1	Rp 1



3.4.2 Données générales et électriques

Description	Unité	SGE 40	SGE 60
Capacité	Ι.	370	370
Poids à vide	kg	245	245
Charge maximale au sol	kg	615	615
pression de fonctionnement maximale	kPa (bar)	800 (8)	800 (8)
Fourchette de réglage du thermostat de régulation	°C	4080	4080
Valeur par défaut du thermostat de régulation	°C	65	65
Fourchette de réglage de l'hystérèse par le bas	°C	212	212
Valeur par défaut de l'hystérèse par le bas	°C	5	5
Intervalle de régulation de la différence solaire	°C	08	08
Valeur par défaut de la différence solaire	°C	3	5
Intervalle de régulation de la limite solaire	°C	6580	6580
Valeur par défaut de la limite solaire	°C	65	65
Nombre d'anodes (électriques)	-	2	2
Pression différentielle mesurée sur le interrupteur de pression	Ра	<u>></u> 165	<u>></u> 165
Pression différentielle d'ouverture de l'interrupteur de pression	Pa	< 115	< 115
Temps de réchauffement $\Delta T = 45^{\circ}C$	min.	15	11

Données générales et électriques

Description	Unité	SGE 40	SGE 60
Puissance électrique absorbée appareil	W	60	120
Puissance électrique absorbée commande solaire	W	max. 700	max. 700
Tension d'alimentation (-15% +10% V _{AC})	Volt	230	230
Fréquence secteur (<u>+</u> 1Hz)	Hz	50	50
Classe IP	-	IP 20	IP 20

Description	Unité	Valeur
Pression maximale des conduites d'alimentation en eau froide	kPa (bar)	800 (8)
Combinaison d'entrée pour pression maximale	kPa (bar)	500 (5)
Pression de déversement T&P	kPa (bar)	1.000 (10)
Température de déversement T&P	°C	97



3.4.3 Données de gaz

Données de gaz

Description I _{2E(S)B} I _{3P}	Unité	SGE 40	SGE 60	
Catégorie de gaz 2E(S)B : G20 - 20 mbar				
Diamètre de l'injecteur venturi	mm	-	-	
Charge nominale (valeur inférieure)	kW	40,0	57,0	
Production nominale	kW	42,8	60,4	
Pression amont	mbar	20	20	
CO ₂ (charge forte)	Vol%	9,0 <u>+</u> 1,0	9,0 <u>+</u> 1,0	
Consommation de gaz ^(*)	m ³ /h	4,2	6,0	
Catégorie de gaz 2E(S)B : G25 - 25 mbar			·	
Diamètre de l'injecteur venturi	mm	-	-	
Charge nominale (valeur inférieure)	kW	33,0	47,0	
Production nominale	kW	35,3	49,8	
Pression amont	mbar	25	25	
CO ₂ (charge forte)	Vol%	7,2 + 1,0	7,2 + 1,0	
Consommation de gaz ^(*)	m ³ /h	4,1	5,8	
Catégorie de gaz 3P : G31 - 37 / 50 mbar				
Diamètre de l'injecteur venturi	mm	6,00	6,00	
Charge nominale (valeur inférieure)	kW	40,0	57,0	
Production nominale	kW	42,8	60,4	
Pression amont	mbar	37 / 50	37 / 50	
Pression du bloc-gaz	mbar	12,0 <u>+</u> 2,0	12,0 <u>+</u> 2,0	
CO ₂ (charge forte)	Vol%	10,0 <u>+</u> 1,0	10,0 <u>+</u> 1,0	
Consommation de gaz ^(*)	kg/h	3,1	4,4	
(*) Sur la base de 1013,25 mbar et 15 °C.				



3.5 Schéma de raccordement

Cette illustration représente le schéma de raccordement. Ce schéma est utilisé dans les paragraphes suivants contenant une description du raccordement proprement dit.

Schéma de raccordement



Légende

Les numéros non mentionnés ne sont pas applicables.

- vanne de réduction de pression (obligatoire si la pression de la conduite d'eau est trop élevée)
- 2. groupe de sécurité (obligatoire)
- 3. soupape thermique (obligatoire)
- 4. vanne d'arrêt (recommandée)
- 5. clapet anti-retour (obligatoire)
- 6. circulateur de bouclage ECS (option)
- 9. robinet de vidange

- 10. robinet de gaz (obligatoire)
- 11. vanne d'arrêt pour entretien (recommandée)
- 12. jauge de température (recommandée)
- 13. évacuation de la condensation (obligatoire)
- 14. points de vidange
- 16. vase d'expansion (obligatoire)
- 23. soupape de sécurité (obligatoire)
- 26. purge (obligatoire)
- 37. capteur combiné Q/T (en option)

- 38. poste de pompage du système solaire (moduleur obligatoire)
- 42. & ommande système solaire
- A. alimentation en eau froide
- B. évacuation d'eau chaude
- C. conduite de circulation
- D. alimentation de gaz
- F. entrée échangeur thermique
- G. sortie échangeur thermique
- S₁. capteur collecteur (obligatoire)
- S2. capteur réservoir (obligatoire)
- S₄. capteur sortie échangeur thermique (en option)



Attention

Sur le schéma de branchement, vous pouvez voir un poste de pompage avec clapet anti-retour intégré. Ce type de poste de pompage doit uniquement être utilisé sur les systèmes fermés. Sur les systèmes avec réservoir de reflux, l'utilisation d'un poste de pompage avec clapet anti-retour est interdite. Ces systèmes disposent de postes de pompage spéciaux. Contactez le fournisseur du poste de pompage.

3.6 Raccords d'eau

Avertissement

L'installation doit être réalisée par un installateur agrée conformément aux régulations (<u>1.3 "Prescriptions"</u>) générales et locales.

3.6.1 Côté eau froide

Voir (A) du schéma de raccordement (3.5 "Schéma de raccordement").

- Si la pression de la canalisation d'eau est supérieure à la pression prescrite (3.4.2 "Données générales et électriques"), installez une vanne de réduction approuvée (1).
- Placez un groupe de sécurité approuvé (2) côté eau froide conforme aux prescriptions en vigueur (<u>1.3 "Prescriptions"</u>).
- Raccordez le côté trop-plein du groupe de sécurité (2) à une conduite d'évacuation d'eau ouverte.

, Attention

Un groupe de sécurité est obligatoire. Montez-le le plus près possible de l'appareil.

Avertissement

Entre la combinaison d'entrée et l'appareil, vous ne pouvez jamais monter de vanne d'arrêt ou de clapet anti-retour.

3.6.2 Côté eau chaude

Voir (B) du schéma de raccordement (3.5 "Schéma de raccordement").

Note

L'isolation des longues conduites d'eau chaude prévient des pertes énergétiques inutiles.

- 1. En option : montez une jauge de température (12) afin de contrôler la température de l'eau de prélèvement.
- 2. Montez la soupape thermique (3).
- Installez une vanne d'arrêt (11) dans l'évacuation d'eau froide pour l'entretien.
- Si une conduite de circulation est nécessaire, continuez avec le montage d'une conduite de circulation (3.6.3 "Conduite de circulation").

3.6.3 Conduite de circulation

Voir (C) du schéma de raccordement (3.5 "Schéma de raccordement").

Si l'on souhaite avoir directement de l'eau chaude aux points de vidange, un circulateur peut être installé. Il augmente le confort et prévient le gaspillage d'eau.

- 1. Montez un circulateur d'une capacité correspondant à la grandeur et à la résistance du système de circulation.
- 2. Montez un clapet anti-retour (5) après le circulateur pour garantir le sens de circulation.



- 3. Montez deux vannes d'arrêt (4) à des fins de maintenance.
- 4. Raccordez la conduite de circulation conformément au schéma de branchement (3.5 "Schéma de raccordement").

3.6.4 Evacuation de la condensation

 Montez un petit tuyau d'évacuation en pente sur le siphon (13) pour l'évacuation de la condensation et raccordez-le à la conduite d'évacuation d'eau.

, Attention

Il y a un risque de dysfonctionnements quand l'évacuation de condensation n'est pas raccordée à l'a conduite d'évacuation de l'eau moyennant une connexion ouverte.

3.7 Raccordement du gaz

, Avertissement

L'installation doit être réalisée par un installateur agrée conformément aux régulations (<u>1.3 "Prescriptions"</u>) générales et locales.

📕, Attention

Veillez à ce que le diamètre et la longueur de la conduite d'arrivée de gaz permettent une capacité suffisante pour l'appareil.

Voir (D) du schéma de raccordement (3.5 "Schéma de raccordement").

- 1. Montez le robinet de gaz (10) sur la conduite d'arrivée de gaz.
- 2. Nettoyez la conduite de gaz à l'air comprimé avant l'emploi.
- 3. Fermez le robinet de gaz.
- 4. Montez la conduite d'arrivée de gaz au bloc à gaz.

, Avertissement

Après montage, vérifiez qu'il n'y a pas de fuites.

3.8 Système solaire

Note

Pour le raccordement du système solaire, veuillez consulter les schéma de raccordement (<u>3.5 "Schéma de raccordement"</u>). scéma électrique (<u>16.4 "Schéma électrique système solaire"</u>) et le bloc de raccordement (<u>3.11.1 "Préparation"</u>).

- 1. Connectez l'alimentation du capteur solaire sur l'entrée (F) de l'échangeur thermique.
- 2. Connectez le conduit de retour vers le capteur solaire sur la sortie (G) de l'échangeur thermique.
- 3. Raccordez le câble à la commande de système solaire et capteur $S_2, \, \mbox{voir}$:
 - schéma électrique (16.4 "Schéma électrique système solaire") et
 - tableau de raccordement (3.10.2 "Préparation").



- 4. Branchez le câble de communication entre la commande du système solaire et l'appareil, voir :
 - schéma électrique (16.4 "Schéma électrique système solaire") et
 - tableau de raccordement (<u>3.10.2 "Préparation"</u>).

Avertissement

Le schéma de raccordement contient une station de pompage avec un clapet d'expansion intégré. Ce type de station de pompage n'est autorisé que pour les systèmes fermés. Les stations de pompage équipés d'un clapet d'expansion ne sont pas autorisés pour les systèmes avec un vase de retour ou un drainage à contre-courant. Il existe des stations de pompage spécialement conçus pour ces systèmes. Contactez le fournisseur de la station de pompage.

3.9 Alimentation en air et évacuation des fumées

3.9.1 Introduction

Dans cette section, vous trouverez des informations à propos des sujets suivants :

- Exigences relatives au matériel d'évacuation des fumées
- Branchements concentriques
- Raccordements parallèles

3.9.2 Exigences relatives au matériel d'évacuation des fumées

Avertissement

L'installation doit être réalisée par un installateur agréé conformément aux régulations (<u>1.3 "Prescriptions"</u>) générales et locales.

En fonction des types d'appareils approuvés, différents raccordements de l'alimentation en air et de l'évacuation des fumées sont possibles.

Les appareils BFC sont approuvés pour les catégories B23, C13, C33, C43, et C53.

Les types d'appareil C13 et C33 sont exposés plus en détail dans ce manuel. Veuillez contacter A.O. Smith pour de plus amples informations si l'appareil doit fonctionner selon B23, C43 ou C53.

La figure et le tableau vous informent sur ces types d'appareils. Veuillez vous adresser au fabricant pour de plus amples explications à propos des diverses possibilités.







Déclaration type d'appareil

Type d´appareil	Description
B23	De l'air destiné à la combustion est soustrait au local d'installation.
C13	Traversée de mur concentrique et/ou parallèle
C33	Traversée de toit concentrique et/ou parallèle
C43	Appareils sur alimentation et évacuation commune (concentrique et/ou parallèle) en cas de construction en étage.
C53	Alimentation et évacuation dans différentes surfaces de pression.
<u> </u>	

Note

Veillez à ce que l'évacuation des gaz soit placée dans une embouchure admise pour le type d'appareil concerné.

3.9.3 Branchements concentriques

Le tableau indique les exigences auxquelles les systèmes concentriques doivent répondre.

Avertissement

Montez l'évacuation des fumées en tenant compte d'une pente minimale de 5 mm par mètre en direction de l'appareil !

Exigences relatives aux tuyaux d'évacuation de la fumée concentriques (C13, C33)

Appareil	Diamètre	Longueur maximale	Nombre maximum de coudes 90 ⁰
SGE 40	100/150 mm	40 m	7
SGE 60	100/150 mm	40 m	7



Les deux conditions dans le tableau doivent être satisfaites.

Si vous utilisez un nombre de coudes inférieur au nombre maximal, vous ne devez **pas** allonger le tuyau au-delà de la longueur maximale.

Si vous utilisez un tuyau plus petit que la longueur maximale autorisée, vous ne devez **pas** dépasser le nombre de coudes maximum.

Un exemple éclaircira la situation.



Exemple concret de tuyau d'évacuation de la fumée concentrique

Exemple

La figure représente un SGE 60. L'appareil doit être équipé d'un tuyau concentrique de 10 m (C13/C33) et de quatre coudes à 90 degrés. Il convient de vérifier si cette configuration répond aux exigences formulées dans le tableau.

Appareil avec matériel d'évacuation des fumées concentrique



IMD-0791 R0

Selon le tableau, la longueur maximale est de 40 mètres et 4 coudes à 90 degrés sont permis. Ces deux exigences sont respectées.

Spécifications



Pour les catégories C13 et C33, A.O. Smith prescrit l'emploi d'une traversée de toiture et de mur approuvée pour l'appareil. L'emploi d'une traversée de toiture ou de mur inappropriée peut causer des dysfonctionnements.

Spécification terminal de gaz de fumée latéral concentrique C13

Objet		Description	
Kit de traversée de mur :	No de réf.	0302 504 ¹	
• 1x œaversée murale	Construction	Concentrique	
å^Áserrage)	Fabricant	Muelink & Grol	
• 1x tuyau 500 mm	Туре	M2000 MDV SEC	
• 1x coude 90°			
Matériau du tuyau	Construction	Concentrique	
	Evacuation des fumées	Aluminium à paroi épaisse avec joint d'étanchéité	
	Alimentation en air	Tôle d'acier galvanisé à paroi mince	
Diamètre des tuyaux	Evacuation des fumées	Ø 100 mm	
	Alimentation en air	Ø 150 mm	
(1) Vous ne pouvez pas utiliser une autre traversée. Vous pouvez commander la traversée de mur auprès d'un fournisseur, du fabricant ou d'un grossiste en précisant le numéro de l'article.			



Spécification terminal de fumée concentrique C33

Objet		Description	
Kit de transition de toiture :	No de réf.	0304 423 ¹	
1x traversée de toiture (main a corrage)	Construction	Concentrique	
• 1x tuvau 1€00 mm	Fabricant	Muelink & Grol	
1x plaque à coller	Туре	M2000 DDV HR-C	
Matériau du tuyau	Construction	Concentrique	
	Evacuation des fumées	Aluminium à paroi épaisse avec joint d'étanchéité	
	Alimentation en air	Tôle d'acier galvanisé à paroi mince	
Diamètre des tuyaux	Evacuation des fumées	Ø 100 mm	
	Alimentation en air	Ø 150 mm	
(1) Vous ne pouvez pas utiliser d'autre terminal de fumée supérieur. Vous pouvez commander le kit de terminal de fumée supérieur, en mentionnant le numéro d'article, auprès d'un <i>fournisseur,</i> fabriquant ou grossiste.			

3.9.4 Raccordements parallèles

Le tableau indique la longueur maximale de conduit pour des systèmes parallèles. La longueur de conduit maximale dépend du diamètre choisi.

Avertissement

Montez l'évacuation des fumées en tenant compte d'une pente minimale de 5 mm par mètre en direction de l'appareil !

Appareil	Diamètre ¹	Longueur horizontale maximale	L _{équivalent} coude 90 ^o	L _{équivalent} coude 45 ⁰
SGE 40	100	55 m	4,6 m	1,2 m
SGE 60	100	55 m	4,6 m	1,2 m
SGE 40	130	100 m	2,4 m	1,4 m
SGE 60	130	100 m	2,4 m	1,4 m

Exigences relatives à l'évacuation des fumées de systèmes parallèles

1) Systèmes parallèles d'un diamètre de 100*İ*mm. Si la longueur horizontale maximale associée à un diamètre de 100 mm n'est pas suffisante, utilisez un diamètre de 130 mm. Si vous augmentez le diamètre, n'oubliez pas de le faire aussi pour l'amenée d'air et pour le conduit d'évacuation de la fumée.

Utilisez le conduit le plus long pour le calcul de la longueur de conduit. Par exemple, si le conduit d'évacuation de la fumée mesure 4 m de long et si l'amenée d'air est de 3 m, utilisez alors 4 m comme longueur pour votre calcul. Ensuite, pour *chaque* coude à 90° et à 45°, ajoutez *tant* pour l'amenée d'air que pour l'évacuation de la fumée l**Š**_{équivalent} à cette longueur de 4 mètres. Voici une explication à l'aide d'un exemple pratique.


Exemple pratique d'évacuation des gaz parallèle

Exemple

La figure représente un SGE 60 Ce dernier doit être équipé d'un tuyau parallèle de 4 m de long et 100 mm de diamètre et de huit coudes à 90 degrés. Il convient de vérifier si cette configuration répond aux exigences formulées dans le tableau.

Appareil avec matériel d'évacuation des fumées parallèle



Pour la vérification de la longueur maximale, vous devez utiliser le conduit le plus long. Dans ce cas, il s'agit du conduit d'évacuation de la fumée. Sa longueur est de 4 mètres. Les 4 mètres sont construits du matériau de conduite 1 et 2. La longueur de la pièce de transition ne compte pas. Le nombre total des coudes utilisés pour évacuation de gaz brûlés et alimentation en air est 4. Il n'est pas nécessaire compter le coude de la pièce de transition. D'après le tableau, vous devez compter 4,6 m par coude. La longueur totale de conduit devient donc :

(4,6 x 4) + 4 = 18,4 + 4 = 22,4 m.

Cette longueur est inférieure à la longueur de 55 mètres indiquée dans le tableau. L'installation répond donc aux exigences.

3.10 Raccordement électrique de l'appareil

Avertissement

L'installation doit être réalisée par un installateur agréé conformément aux régulations (<u>1.3 "Prescriptions"</u>) générales et locales.

3.10.1 Introduction

Ce paragraphe est structuré de la façon suivante :

- Préparation
- <u>Raccorder la tension secteur</u>

En option, vous pouvez raccorder sur l'appareil un transformateur isolant, une pompe commandée par le régulateur (pompe entre le réservoir et l'appareil), un interrupteur mode ON supplémentaire et un indicateur de dysfonctionnement supplémentaire. Pour cela, voir :

- Transformateur isolant
- Raccorder la pompe commandée par régulateur
- Raccorder l'interrupteur mode ON supplémentaire:
- Raccorder un indicateur de dysfonctionnements externe



Le branchement du système solaire est également décrit :

Branchement câble de communication au système solaire

Note

Les composants en option ne sont pas pris en compte pour la consommation en électricité spécifiée dans le tableau (<u>3.4.2 "Données</u> <u>générales et électriques"</u>).

3.10.2 Préparation

, Attention

L'appareil est sensible à la phase. Il est **absolument nécessaire** de raccorder la phase (L) du secteur à la phase de l'appareil et le neutre (N) du secteur au neutre de l'appareil.

Attention

Il doit y avoir **aucune différence de tension** entre le neutre (N) et la terre (±). Si c'est cependant le cas, un transformateur isolant doit être utilisé <u>(3.10.4 "Transformateur isolant")</u>.

Pour plus d'informations ou pour commander ce transformateur isolant, prenez contact avec A.O. Smith Water Products Company.

L'image donne un aperçu du bloc de raccordement électrique. Le tableau indique les raccordements correspondants.

Bornier de raccordement

Légende

- A. vis
- B. capot de protection
- C. bornier de raccordement



En guise de préparation, vous devez d'abord ôter les 2 capots et le couvercle de protection de la partie électrique.

- 1. Dévissez les boulons des capots.
- Retirez délicatement les capots de l'appareil. Le bloc de raccordement électrique est maintenant visible.



 Dévissez les 2 vis (A) de la partie électrique et démontez le capot de protection (B) de la partie électrique. Le bloc de raccordement (C) est à présent visible.

Note

Veuillez consulter le tableau des connexions et consulter le schéma électrique avant de raccorder les composants électriques.

Bloc de raccordement électrique

Tension secteur		teur primaire secondaire			Alarme Arrêt			Régulation de pompe				Exte Inter te MAR AR	erne rup- ur RCHE/ RET	Liaison par bus					
Ν	L	÷	Ν	L ₁	Ŧ	Ν	L ₂	Ŧ	X ₁	X ₂	÷	Ν	L ₃	Ŧ		X ₃	X ₄	X_5	X ₆
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 à 20	21	22	23	24

3.10.3 Raccorder la tension secteur

L'appareil est livré sans câble d'alimentation et sans interrupteur principal.

Note

Pour alimenter l'appareil, celui-ci doit être raccordé au moyen d'une connexion électrique permanente. Un interrupteur principal double pôle avec ouverture de contact d'au moins 3 mm doit être placé entre cette connexion fixe et l'appareil. Le câble d'alimentation doit avoir des fils d'au moins 3 x 1 mm².

🕼 Avertissement

Ne branchez pas l'alimentation de l'appareil avant la mise en service proprement dite.

- Raccordez la phase (L), le neutre (N) et la terre (≟) du câble d'alimentation aux points 1 à 3 du bloc de raccordement électrique conformément au tableau (<u>3.10.2 "Préparation")</u>.
- 2. Montez le câble d'alimentation dans l'isolateur-tendeur.
- 3. Raccordez le câble d'alimentation à l'interrupteur principal.
- 4. Si vous n'avez plus besoin de raccorder :
 - Montez le couvercle du bloc de raccordement électrique.
 - Placez les capots de l'appareil.

3.10.4 Transformateur isolant

Un transformateur isolant est appliqué s'il est question d'un 'neutre flottant'.

Note

L'ensemble de la puissance absorbée de l'appareil passe par le transformateur isolant.

- Consultez la notice de montage fournie avec le transformateur isolant. (Renseignez-vous auprès du fournisseur par rapport au transformateur isolant adéquat.)
- Raccordez la phase (L), le neutre (N) et la terre (≟) des câbles d'alimentation aux points 4 à J du bloc de raccordement électrique conformément au tableau (<u>3.10.2 "Préparation"</u>).



- 3. Montez les câbles dans l'isolateur-tendeur.
- 4. Si vous n'avez plus besoin de raccorder :
 - Montez le couvercle du bloc de raccordement électrique.
 - Placez les capots de l'appareil.
- 5. Raccordez le câble d'alimentation à l'interrupteur principal.

3.10.5 Raccorder la pompe commandée par régulateur

Note

La puissance maximale de la pompe régulée est de 100 W.

- 1. Raccordez la phase (L), le neutre (N) et la terre (≟) aux points 13, 14 et 15 conformément au tableau (3.10.2 "Préparation").
- 2. Montez le câble dans l'isolateur-tendeur.
- 3. Si vous n'avez plus besoin de raccorder :
 - Montez le couvercle du bloc de raccordement électrique.
 - Placez les capots de l'appareil.

3.10.6 Raccorder l'interrupteur mode ON supplémentaire;

Il y a une possibilité de raccorder un interrupteur MARCHE/ARRET externe. En position ARRET, le statut de fonctionnement réglé est actif. En position MARCHE, le statut de fonctionnement réglé est supplanté et le mode ON est actif.

- Raccordez les câbles (X₃ et X₄) au points 21 et 22 selon le tableau (<u>3.10.2 "Préparation")</u>.
- 2. Montez le câble dans l'isolateur-tendeur.
- 3. Si vous n'avez plus besoin de raccorder :
 - Montez le couvercle du bloc de raccordement électrique.
 - Placez les capots de l'appareil.

3.10.7 Raccorder un indicateur de dysfonctionnements externe

L'appareil est équipé d' un contact qui s'enclenche en cas de panne. Vous pouvez par exemple y raccorder un témoin pour signaler le dysfonctionnement. Une connexion de 230 V peut être commandée directement. Pour les autres tensions, un relais prescrit par le fabricant est nécessaire.

- Raccordez les câbles de phase (X₁ et X₂) aux points 10 et 11 conformément au tableau <u>(3.10.2 "Préparation")</u>. Si nécessaire, branchez la mise à la terre ([⊥]) au point 12.
- 2. Montez le câble dans l'isolateur-tendeur.
- 3. Si vous n'avez plus besoin de raccorder :
 - Montez le couvercle du bloc de raccordement électrique.
 - Placez les capots de l'appareil.

3.10.8 Branchement câble de communication au système solaire

Vous devez relier la commande de l'appareil à la commande du système solaire par un câble de communication.

- Raccordez les câbles (X₅ et X₆) au points 23 et 24 selon le tableau (<u>3.10.2 "Préparation"</u>).
- 2. Montez le câble dans l'isolateur-tendeur.



- 3. Si vous n'avez plus besoin de raccorder :
 - Montez le couvercle du bloc de raccordement électrique.
 - Placez les capots de l'appareil.

3.11 Raccordement électrique système solaire

- Ce paragraphe est structuré de la façon suivante :
- Préparation
- Raccorder la tension secteur
- Branchement post de pompage pompe de modulation
- Branchement capteur solaire
- Brancher le capteur du réservoir
- Branchement du câble de communication

Vous pouvez éventuellement brancher en option une pompe supplémentaire pour plus de pression de refoulement et un capteur Q/T :

- Branchement d'une pompe de pression de refoulement supplémentaire
- Branchement capteur Q/T
- 3.11.1 Préparation

Voir Erratum.

3.11.2 Raccorder la tension secteur

Note

Tout comme la commande de l'appareil, la commande du système solaire doit être branchée en permanence sur le secteur. Un interrupteur principal bipolaire doit être inséré dans le branchement au secteur. Cet interrupteur est le même que celui qui se trouve entre le secteur et l'appareil. En activant cet interrupteur, vous pouvez mettre les deux commandes sous tension ou hors tension.

- 1. Branchez la terre, la phase et le neutre sur les points 1 à 3
- 2. Montez les câbles dans l'isolateur-tendeur.
- 3. Raccordez le câble d'alimentation à l'interrupteur principal.
- 4. Continuez (3.11.3 "Branchement post de pompage pompe de modulation").



3.11.3 Branchement post de pompage - pompe de modulation

Le poste de pompage comporte une pompe de modulation (branchement à quatre fils). Vous devez brancher cette pompe sur la commande du système solaire.

- 1. Branchez la terre, la phase et le neutre sur les points 10 à 12.
- 2. Branchez le quatrième fil sur le point 13.
- 3. Montez les câbles dans l'isolateur-tendeur.
- 4. Continuez (3.11.4 "Branchement capteur solaire").

3.11.4 Branchement capteur solaire

Note

Ce capteur doit être installé dans le capteur solaire, voir le manuel d'installation du capteur solaire.

Branchez le capteur sur l'appareil (S1) comme suit :

- 1. Branchez le capteur sur le point 2 et 4 de J13.
- 2. Montez les câbles dans l'isolateur-tendeur..
- 3. Continuez (3.11.5 "Brancher le capteur du réservoir").

3.11.5 Brancher le capteur du réservoir

Note

Ce capteur est installé dans le réservoir avant la livraison. Le capteur se trouve entre l'entrée et la sortie de l'échangeur thermique. Vous devez cependant brancher les câbles de la commande au système solaire.

- 1. Branchez le câble sur son capteur (S₂) à l'aide des connecteurs.
- 2. Connectez l'autre extrémité sur les points 2 et 4 de J14.
- 3. Montez les câbles dans l'isolateur-tendeur.
- 4. Continuez (3.11.6 "Branchement du câble de communication").

3.11.6 Branchement du câble de communication

Note

Le câble de communication doit toujours être branché, sinon ni l'appareil, ni la commande du système solaire ne fonctionnent.

- 1. Branchez le double connecteur sur J16.
- 2. Montez le câble dans l'isolateur-tendeur.
- 3. Branchez l'autre extrémité du câble de communication sur le bloc de raccordement de l'appareil. Voir :
 - branchement du câble de communication sur l'appareil (3.11.6 "Branchement du câble de communication")
 - schéma électrique appareil (16.3 "Schéma électrique de l'appareil")
 - schéma électrique système solaire <u>(16.4 "Schéma électrique système</u> solaire")
- Branchez l'éventuelle pompe (3.11.7 "Branchement d'une pompe de pression de refoulement supplémentaire") de pression de refoulement ou le capteur (3.11.8 "Branchement capteur Q/T") Q/T.
- 5. Si vous n'avez plus besoin de raccorder :
 - Placez les capots sur la commande.



3.11.7 Branchement d'une pompe de pression de refoulement supplémentaire

Note

Cette pompe est nécessaire si vous avez besoin de plus de pression de refoulement. Lorsque la résistance du système est telle (>66 kPa) que la pompe du poste de pompage ne suffit pas, vous pouvez brancher une deuxième pompe (MARCHE/ARRÊT) sur la commande du système solaire.

- 1. Branchez la terre (≟), la phase et le neutre sur les points 7 à 9.
- 2. Montez le câble dans l'isolateur-tendeur.
- 3. Si vous devez brancher une pompe de pression de refoulement supplémentaire continuez (3.11.8 "Branchement capteur Q/T"), sinon :
 - Installez les capots sur la commande.

3.11.8 Branchement capteur Q/T

Note

L'intégration d'un capteur Q/T dans l'installation est optionnelle. Vous pouvez ainsi calculer le rendement du système. Pour plus d'informations ou pour toute commande d'un capteur Q/T, veuillez contacter votre fournisseur.

- 1. Branchez le 5V sur J12-1.
- 2. Branchez le capteur S₄ sur J12-2.
- 3. Branchez la terre sur J12-3.
- 4. Branchez le "flow-signal" sur J12-4.
- 5. Montez le câble dans l'isolateur-tendeur.
- 6. Si vous n'avez plus besoin de raccorder :
 - Installez les capots sur la commande.
- 3.12 Contrôler la pression en amont, la pression du blocgaz, la valeur du CO₂ et la pression de commutation

Note

Avant de prendre en service l'appareil et/ou de contrôler la pression en amont et/ou le nombre CO₂ et/ou la pression de commutation, vous devez remplir (<u>4 "Remplissage"</u>) l'appareil.

Attention

Lors de la première mise en service et après la conversion, il est impératif de contrôler la pression en amont, la pression du bloc-gaz, le nombre CO_2 et la pression de commutation.

Note

Pour contrôler la pression en amont, le nombre CO₂ et la pression de commutation, il vous faut un dispositif de mesure de CO₂ainsi qu'un manomètre.

3.12.1 Procédure de contrôle de la pression en amont

Pour contrôler la pression amont, procédez comme suit :

- 1. Mettez l'appareilhors tension (9.3 "Mettre l'appareil hors tension").
- 2. Retirez délicatement les capots de l'appareil.
- 3. Le bloc de raccordement électrique est maintenant visible.



 Vous trouverez un raccord de mesure de la pression d'alimentation sur le conduit de gaz avant le bloc gaz (pour les appareils à gaz naturel) ou avant le détendeur (pour les appareils à gaz LP).

Ce raccord de mesure est équipé d'une vis d'étanchéité. Desserrez la vis de quelques tours. Ne desserrez pas tout à fait, il est difficile de la resserrer par la suite.



IMD-1095a R0

- IMD-1096a R0
- 5. Ouvrez l'arrivée de gaz et purgez le circuit de conduite de gaz par le biais du raccord de mesure.
- 6. Raccordez un manomètre au raccord de mesure dès que du gaz s'échappe par ce raccord.
- 7. Mettez l'appareil sous tension au moyen de l'interrupteur principal.
- 8. Mettez la commande sur MARCHE en plaçant l'interrupteur 0/I sur I.

L'écran d'affichage montre pendant environ 10 secondes CONTROLE INTERNE et retourne ensuite au menu principal.



PP	ROGRAMME DE SERVICE
	FREQ. D'ENTRETIEN
-	→PROGRAMME DE
SB	ERVICE
Ŧ	ANTI LEGIONELLA
	PF SE

- 9. Dans le menu d'entretien PROGRAMME DE SERVICE, sélectionnez CHARGE MAXIMALE.
- 10. Confirmez avec ENTER.

L'écran tel que représenté apparaît.

1	PROGRAMME DE SERVICE
	→CHARGE MAXIMALE
	CHARGE PARTIELLE

L'appareil se trouve à présent en mode "charge forte" et va s'allumer.



- 11. Une fois que l'écran affiche le texte EN SERVICE, vous devez attendre environ 1 minute avant de pouvoir lire la pression dynamique (le ventilateur a besoin de cette période pour tourner à plein régime et permettre ainsi une prise de mesure fiable).
- 12. Contrôlez la pression en amont à l'aide du manomètre et comparez cette valeur avec celle figurant dans le tableau de gaz (3.4.3 "Données de gaz").

Note

Consultez l'exploitant du réseau de gaz si la pression amont n'est pas correcte. A présent, vous ne pouvez pas prendre en service l'appareil. Mettez maintenant l'appareil hors service (<u>9.3 "Mettre l'appareil hors tension"</u>).

Note

Vérifiez l'étanchéité du bloc gaz après toute conversion.

- 13. Fermez l'arrivée de gaz.
- 14. Débranchez les deux manomètres et resserrez les vis d'étanchéité des mamelons de mesure.
- 15. Vous pouvez remettre les capots de l'appareil en place dès que vous n'avez plus rien à contrôler ou régler.

3.12.2 Procédure de contrôle de la pression du bloc gaz

La procédure de contrôle du bloc gaz est uniquement applicable aux appareils dotés d'un détendeur. Si l'appareil ne comporte pas de détendeur, vous pouvez poursuivre avec le réglage de la valeur du CO_2 (3.12.3 " CO_2 -réglage").

Pour contrôler la pression du bloc gaz, procédez comme suit :

- 1. Mettez l'appareil hors tension (9.3 "Mettre l'appareil hors tension").
- 2. Retirez délicatement les capots de l'appareil.
- 3. Le bloc de raccordement électrique est maintenant visible.
- 4. Sur le bloc-gaz se trouve un raccord de mesure pour déterminer la pression du bloc-gaz. Ce raccord de mesure est équipé d'une vis d'étanchéité. Desserrez la vis de quelques tours. Ne desserrez pas tout à fait, il est difficile de la resserrer par la suite.
- 5. Ouvrez l'arrivée de gaz.
- 6. Raccordez un manomètre au raccord de mesure.
- 7. Mettez l'appareil sous tension au moyen de l'interrupteur principal.
- 8. Mettez la commande sous tension en positionnant le commutateur 0/l en position l.

L'écran d'affichage affiche CONTROLE INTERNE pendant environ 10 secondes et passe ensuite au menu principal.

CONTROLE INTERNE

```
PROGRAMME DE SERVICE
FREQ. D'ENTRETIEN
→PROGRAMME DE
SERVICE
▼ ANTI LEGIONELLA
```

9. Dans le menu d'entretien PROGRAMME DE SERVICE, sélectionnez CHARGE MAXIMALE.



10. Confirmez avec ENTER.

L'écran tel que représenté apparaît.

PROGRAMME	DE SERVICE
CHARGE	MAXIMALE
→CHARGE	PARTIELLE

L'appareil se trouve à présent dans le mode "charge partielle" et va s'allumer.

- Une fois que l'écran affiche le texte EN SERVICE, vous devez attendre environ 1 minute avant de pouvoir lire la pression dynamique (le ventilateur a besoin de cette période pour tourner à plein régime et permettre ainsi une prise de mesure fiable).
- 12. Lisez la pression sur le manomètre et comparez cette valeur avec celle figurant dans le tableau de gaz (3.4.3 "Données de gaz").
- Réglez, si nécessaire, la pression du bloc gaz à l'aide de la vis de réglage (2) dans le détendeur, jusqu'à ce que la valeur se trouve dans les limites de la valeur indiquée dans le tableau.

Réglage pression du bloc gaz



IMD-1090D I

3.12.3 CO₂-réglage

Pour contrôler la valeur CO₂ pour charge forte et charge partielle, et éventuellement pour la régler, vous procédez de la manière suivante :

- 1. Mettez l'appareilhors tension (9.3 "Mettre l'appareil hors tension").
- 2. Retirez délicatement les capots de l'appareil.
- 3. Le bloc de raccordement électrique est maintenant visible.
- Placez la sonde du dispositif de mesure de CO₂ dans le mamelon de mesure (58) du tuyau d'évacuation des gaz brûlés.
- 5. Ouvrez l'arrivée de gaz et purgez le circuit de conduite de gaz.
- 6. Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur principal.
- 7. Mettez l'appareil en service. (8 "Mise en service").
- 8. Ouvrez le menu De: PROGRAMME DE SERVICE.
- Générez une demande de chaleur en vidant l'appareil ou en augmentant, dans le menu SERVICE-menu, la valeur pour Tset. Utilisez pour cela ↑.



Mesure de charge forte

10. Sélectionnez dans le menu de service :

- PROGRAMME DE SERVICE|CHARGE MAXIMALE
- Confirmez avec ENTER.

L'appareil se trouve à présent en mode "HOOGLAST" (charge forte) et va s'allumer.



- 11. L'appareil fonctionne maintenant à CHARGE MAXIMALE. Consultez le dispositif de mesure de CO₂ à propos de la valeur et patientez jusqu'à ce que cette valeur reste stable pendant un certain temps. Cela peut prendre quelques minutes.
- Comparez la valeur mesurée avec la valeur CO₂ du tableau (<u>3.4.3 "Données de gaz"</u>).

, Attention

La valeur de CO_2 à charge forte doit se trouver dans une marge de ±1,0 Vol% de la valeur de CO_2 indiquée dans le tableau <u>(3.4.3 "Données de gaz")</u>.

13. Réglez, si nécessaire, la valeur CO_2 à l'aide de la vis de réglage, jusqu'à ce que la valeur se trouve dans les limites de la valeur du tableau CO_2 . Vous pouvez vous servir de la clé hexagonale pour vis creuse fournie. La clé se trouve dans le sac en plastic attaché à l'appareil.

Réglage CO₂ (charge forte)



Note

Tournez vers la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre) pour augmenter le débit de gaz (CO₂ plus élevé) et vers la droite (sens des aiguilles d'une montre) pour diminuer le débit de gaz (CO₂ moins élevé).

Note

Vérifiez l'étanchéité du bloc gaz après toute conversion.

- 14. Si vous avez augmenté Tset, remettez-le à nouveau à sa valeur originale à l'aide de ♣.
- 15. Continuez avec la mesure du CO₂ à charge partielle.



Mesure de la charge partielle

16. Sélectionnez dans le menu de service :

- PROGRAMME DE SERVICE|CHARGE PARTIELLE
- Confirmez avec ENTER.

L'appareil se trouve à présent dans le mode "DEELLAST" (charge partielle) et va s'allumer.



- 17. L'appareil fonctionne maintenant à CHARGE PARTIELLE. Consultez le dispositif de mesure de CO₂ à propos de la valeur et patientez jusqu'à ce que cette valeur reste stable pendant un certain temps. Cela peut prendre quelques minutes.
- Comparez la valeur mesurée avec la valeur CO₂ qui a été mesurée à charge forte.

, Attention

La valeur de CO₂ à charge partielle doit se trouver dans une marge de ± 0.3 Vol% de la valeur de CO₂ qui a été mesurée ou réglée à charge forte.

 Réglez, si nécessaire, la valeur CO₂ à l'aide de la vis de réglage jusqu'à ce que la valeur se trouve dans la fourchette de 0,3 Vol% de la valeur de CO₂ à charge forte. Comparez la valeur mesurée avec la valeur CO₂ du tableau (<u>3.4.3 "Données de gaz"</u>).

Réglage CO2 (charge partielle)



Note

Tournez vers la gauche (sens inverse des aiguilles d'une montre) pour réduire le débit de gaz (moins de CO₂) et vers la droite (sens des aiguilles d'une montre) pour augmenter le débit de gaz (plus de CO₂).

Note

Vérifiez l'étanchéité du bloc gaz après toute conversion.

20. Sortez la sonde de mesure de CO₂ du mamelon de mesure du tuyau d'évacuation de gaz brûlés.



- 21. Installez le couvercle à nouveau sur le mamelon de mesure du tuyau d'évacuation de gaz brûlés.
- 22. Fermez l'arrivée de gaz.
- 23. Remettez les capots en place.

3.12.4 Mesure de la pression de commutation

Pour mesurer la pression de commutation, procédez de la façon suivante :

- 1. Assurez-vous que l'appareil est hors tension (9.3 "Mettre l'appareil hors tension").
- 2. Enlevez prudemment les couvercles de l'appareil.
- 3. La partie électrique est maintenant visible.
- 4. Enlevez les capuchons noirs des points de prise de pression du pressostat
- 5. Branchez le + du manomètre sur le H du point de prise de pression du pressostat.
- 6. Branchez le du manomètre sur le L du point de prise de pression du pressostat.
- 7. Réglez le manomètre sur 0.
- 8. Mettez l'appareil en service (8 "Mise en service").
- 9. L'appareil lance maintenant un cycle de chauffe <u>(8.3 "Cycle de chauffe de l'appareil")</u>.
- 10. Lisez la pression du compteur au moment où l'appareil passe de PRE-VENTILATION à MANOCONTACT. À ce moment, l'écran d'affichage de l'appareil indique :



11. Assurez-vous que la valeur mesurée correspond à la valeur tirée du tableau (3.4.3 "Données de gaz").

Note

Si le message MANOCONTACT n'apparaît pas, il y a un problème. Ce dernier peut être résolu par un technicien qualifié.

12. Coupez le gaz.

- 13. Débranchez le manomètre.
- 14. Replacez les deux capuchons noirs sur le pressostat.
- 15. Replacez les couvercles.

Installation





Remplissage

26

4.1 Remplissage Schéma de raccordement appareil



Légende

Les numéros non mentionnés ne sont pas applicables.

- 1. vanne de réduction de pression (obligatoire si la pression de la conduite d'eau est trop élevée)
- 2. groupe de sécurité (obligatoire)
- 3. soupape thermique (obligatoire)
- 4. vanne d'arrêt (recommandée)
- clapet anti-retour (obligatoire)
 circulateur de bouclage ECS (option)

- 9. robinet de vidange
- 10. robinet de gaz (obligatoire)
- 11. vanne d'arrêt pour entretien (recommandée)
- 12. jauge de température (recommandée)
- 13. évacuation de la condensation (obligatoire)
- 14. points de vidange
- 16. vase d'expansion (obligatoire)
- 23. soupape de sécurité (obligatoire)
- 26. purge (obligatoire)
- 37. capteur combiné Q/T (en option)

- 38. poste de pompage du système solaire (moduleur obligatoire)
- 42. & ommande système solaire
- A. alimentation en eau froide
- B. évacuation d'eau chaude
- C. conduite de circulation
- D. alimentation de gaz
- F. entrée échangeur thermique
- G. sortie échangeur thermique
- S₁. capteur collecteur (obligatoire)
- S2. capteur réservoir (obligatoire)
- S₄. capteur sortie échangeur thermique (en option)



, Attention

Sur le schéma de branchement, vous pouvez voir un poste de pompage avec clapet anti-retour intégré. Ce type de poste de pompage doit uniquement être utilisé sur les systèmes fermés. Sur les systèmes avec réservoir de reflux, l'utilisation d'un poste de pompage avec clapet anti-retour est interdite. Ces systèmes disposent de postes de pompage spéciaux. Contactez le fournisseur du poste de pompage.

Pour remplir l'appareil, procédez comme suit :

- 1. Ouvrez la vanne d'arrêt (11) dans la conduite d'eau chaude, et le cas échéant, les vannes d'arrêt (4) du circulateur (6).
- 2. Fermez le robinet de vidange (9).
- 3. Ouvrez le point de puisage le plus proche (14).
- 4. Ouvrez le robinet d'arrivée du groupe de sécurité (2) pour faire entrer de l'eau froide dans l'appareil.
- 5. Remplissez l'appareil entièrement. L'appareil est rempli quand un jet d'eau pleine sort du point de vidange le plus proche.
- 6. Vidangez l'ensemble de l'installation, par exemple en ouvrant tous les points de puisage.
- L'appareil est à présent sous la pression de la canalisation d'eau. A présent, il ne peut plus y avoir d'eau provenant de la clapet d'expansion du groupe de sécurité et, le cas échéant, de la soupape thermique (3). Si c'est le cas, il se peut alors que :
 - La pression de la canalisation d'eau soit supérieure aux 8 bar prescrits.
 - Installez, le cas échéant, un réducteur de pression (1).
 - La soupape de sureté est défectueuse ou le groupe de sécurité est mal monté.
- 4.2 Remplissage système solaire

Note

Aucunes mesures de sécurité ne sont à prendre pour manipuler la solution de glycol dilué recommandée par le fabricant. Vous pouvez demander des informations complémentaires sur ce liquide auprès de son fabricant.

Avertissement

Si vous remplissez le système solaire pour en renouveler le liquide calorifère, assurez-vous que :

- L'appareil est éteint (9.2 "Mettre l'appareil hors service pendant une brève période").
- Le système solaire est éteint. Consultez la documentation du système solaire.
- L'appareil a assez refroidi afin d'éviter toute blessure (brûlure).

Note

La procédure de remplissage décrite dans ce manuel est conçue pour le système de pompage fourni par le fournisseur de l'appareil. Pour tout autre système, vous devez suivre la procédure relative aux systèmes concernés.



Avertissement

Afin d'éviter de souiller le glycol, vous devez préalablement rincer le système solaire avec de l'eau.

4.2.1 Rinçage à l'eau

- 1. Branchez une arrivée d'eau sur le point de remplissage du poste de pompage
- 2. Branchez un tuyau de vidange sur le point de vidange
- 3. Ouvrez les deux robinets du point de remplissage et de vidange
- 4. Ouvrez le robinet d'eau.
- 5. Rincez le système jusqu'à ce que plus aucune saleté ne sorte du tuyau de vidange.
- 6. Branchez ensuite l'alimentation en eau
- 7. Évacuez l'eau qui reste dans le système.
- 8. Vous pouvez maintenant remplir le système de glycol.

4.2.2 Remplissage avec du glycol

- 1. Mettez le tuyau de la pompe à glycol dans le jerrycan rempli de glycol.
- 2. Posez la pompe sur le jerrycan.
- 3. Branchez le tuyau de la pompe à glycol sur le groupe de sécurité du poste de pompage.
- 4. Ouvrez le robinet du groupe de sécurité.
- 5. Branchez la pompe à glycol sur le secteur.
- 6. Allumez la pompe à glycol avec son interrupteur MARCHE/ARRÊT.
- 7. Arrêtez la pompe à glycol dès que l'indicateur de pression sur le poste de pompage commence à compter.
- 8. Purger entièrement le système avec la purge (26 sur le schéma de branchement).
- 9. Fermez la purge dès qu'il n'y a plus d'air qui sort.
- 10. Mettez la pompe en marche par le biais du menu de service (11.10.2 "Mettre la pompe solaire en service").

Note

Afin de vous assurer que le système solaire est bien rempli, vous pouvez activer la pompe du système solaire pendant 2 mn par le biais du menu de service.

11. Répétez les étapes 6 à 9 jusqu'à ce que du glycol sorte par la purge (26).

Note

Lorsqu'une installation n'est pas dotée d'un système de reflux (système de vidange), il est nécessaire de la remplir à une certaine pression (1,5 bar). Lorsqu'une installation est dotée d'un système de reflux (système de vidange), il ne faut pas la remplir sous pression. Pour le montage, le remplissage et la purge d'un système de reflux, consulter le manuel d'installation et d'utilisation des capteurs solaires.

12. Arrêtez la pompe à glycol.



13. Fermez le robinet du groupe de sécurité et déconnectez la pompe à glycol (tuyaux inclus).

Note

Vous devez ensuite disposer du glycol qui se trouve dans le tuyau de remplissage d'une manière non nuisible pour l'environnement et conforme à la réglementation en vigueur.



Vidange

5.1 Vidange de l'appareil Schéma de raccordement



Légende

Les numéros non mentionnés ne sont pas applicables.

- vanne de réduction de pression (obligatoire si la pression de canalisation d'eau est supérieure à 8bar)
- 2. groupe de sécurité (obligatoire)
- 3. soupape thermique (obligatoire)
- 4. vanne d'arrêt (recommandée)
- 5. clapet anti-retour (obligatoire)
- 6. circulateur de bouclage ECS (option)

- 9. robinet de vidange
- 10. robinet de gaz (obligatoire)
- 11. vanne d'arrêt pour entretien (recommandée)
- 12. jauge de température (recommandée)
- 13. évacuation de la condensation (obligatoire)
- 14. points de vidange
- 16. vase d'expansion (obligatoire)
- 23. soupape de sécurité (obligatoire)
- 26. purge (obligatoire)
- 37. capteur combiné Q/T (en option)

- poste de pompage du système solaire (à modulation obligatoire)
- 42. commande système solaire
- A. alimentation en eau froide
- B. évacuation d'eau chaude
- C. conduite de circulation
- D. alimentation de gaz
- F. Ällentrée échangeur thermique
- G. sortie échangeur thermique
- S₁. capteur collecteur (obligatoire)
- S2. capteur réservoir (obligatoire)
- S₄. capteur sortie échangeur thermique (en option)





Sur le schéma de branchement, vous pouvez voir un poste de pompage avec clapet anti-retour intégré. Ce type de poste de pompage doit uniquement être utilisé sur les systèmes fermés. Sur les systèmes avec réservoir de reflux, l'utilisation d'un poste de pompage avec clapet anti-retour est interdite. Ces systèmes disposent de postes de pompage spéciaux. Contactez le fournisseur du poste de pompage.

Pour certaines opérations, il est nécessaire de vidanger l'appareil. La procédure est la suivante :

1. Activez le MENU PRINCIPAL avec 🚌.



2. Placez le pointeur devant OFF.

- 3. Confirmez OFF avec ENTER.
- 4. Attendez que le ventilateur s'arrête. L'icône 🗐 disparaît alors.

Attention

L'appareil peut tomber en panne si vous n'attendez pas que le rinçage du ventilateur se termine.

- 5. Éteignez l'appareil au moyen de l'interrupteur MARCHE/ARRÊT sur le panneau de commande.
- 6. Mettez l'appareil hors tension en mettant l'interrupteur principal de l'appareil qui se trouve entre l'appareil et le réseau électrique sur 0.
- 7. Fermez l'arrivée de gaz (10).
- 8. Fermez la vanne d'arrêt (11) dans la conduite d'eau chaude.
- 9. Fermez le robinet d'arrivée du groupe de sécurité (2).
- 10. Ouvrez le robinet de vidange (9).
- 11. Purgez l'appareil (ou l'installation) pour qu'il (elle) puisse se vider complètement.

5.2 Vidange du système solaire

Note

Aucunes mesures de sécurité ne sont à prendre pour manipuler la solution de glycol dilué recommandée par le fabricant. Vous pouvez demander des informations complémentaires sur ce liquide auprès de son fabricant.

1. Activez le MENU PRINCIPAL avec 🚌.

Μ	ENU	PRINC	IPAL	
	→OFF	-		
.÷	ON			
	PRO)GRAMME	E HEBDOM.	

- 2. Placez le pointeur devant OFF.
- 3. Confirmez OFF avec ENTER.



4. Attendez que le ventilateur s'arrête. L'icône 🗐 disparaît alors.

Attention

L'appareil peut tomber en panne si vous n'attendez pas que le rinçage du ventilateur se termine.

Avertissement

Le liquide et les conduits qui le contiennent peuvent être brûlants ! Pour cette raison, attendez que l'appareil ait assez refroidi.

- 5. Éteignez le système solaire.
- 6. Branchez un tuyau sur le point de vidange le plus bas du système solaire.
- 7. Introduisez le tuyau dans le jerrycan de glycol.
- 8. Ouvrez le robinet du point de vidange le plus bas.
- 9. Ouvrez la purge (26) du système solaire.
- 10. Fermez le robinet du point de vidange dès que le jerrycan est plein.
- 11. Introduisez le tuyau dans un nouveau jerrycan.
- 12. Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que le glycol ait fini de s'écouler du système.
- 13. Refermez la purge et le robinet du point de vidange.
- 14. Enlevez le tuyau.



Éliminez le glycol purgé conformément aux prescriptions en la matière et en respectant l'environnement.

Vidange





Le panneau de commande

6.1 Introduction

Ce chapitre est structuré de la façon suivante :

- <u>Commande;</u>
- Signification des icônes;
- Interrupteur ON/OFF sur la commande;
- Boutons de navigation;
- Branchement du PC.

6.2 Commande

La commande est entièrement contrôlée par le menu et comprend :

- un affichage de 4 lignes avec 20 caractères par ligne ;
- 6 boutons pour la commande (sous l'écran d'affichage) ;
- 6 symboles graphiques (au-dessus de l'écran);
- une connexion pour un PC de maintenance;
- un interrupteur ON/OFF.
- Les boutons se subdivisent en trois groupes:
- Boutons de navigation:

 - Confirmation: ENTER;
 - Bouton de redémarrage: RESET
- le menu principal <u>(10 "Menu principal")</u>: 🚌;
- le programme de maintenance (<u>11 "Programme</u> <u>d'entretien"</u>): ³²

Ce chapitre concerne spécifiquement le technicien de maintenance et d'entretien.

Ce manuel d'instructions représente l'écran d'affichage de la commande tel que le montre l'image avec ou sans icônes.



6.3 Signification des icônes

Le tableau donne la signification des icônes.

Icônes et leur signification

	Nom	Signification
ł	Demande de chaleur	Constatation d'une demande de chaleur
6	Rinçage	Pré- et post-rinçage avec le ventilateur
Ð	Interrupteur de pression	L'interrupteur de pression est fermé
	Allumage	(Pré-)allumage
Ł	Bloc à gaz	Ouverture du bloc- gaz/allumage
٢	Détection de flamme	Appareil en fonctionnement
×	Système solaire	l'énergie solaire réchauffe l'eau

6.4 Interrupteur ON/OFF sur la commande

L'interrupteur ON/OFF de la commande vous permet d'allumer l'appareil et de l'éteindre. En position éteinte, l'appareil reste cependant sous tension ce qui permet de faire tourner la pompe en continu.

CONTROLE INTERNE

Une fois en marche, le texte CONTROLE INTERNE apparaît pendant 10 secondes sur l'écran. Ensuite s'affiche le menu principal <u>(10 "Menu principal"</u>). Si aucun choix n'est opéré à partir du menu principal, l'appareil retourne automatiquement en position OFF <u>(7.2 "Situations de fonctionnement"</u>).

Note

Pour mettre l'appareil hors tension, il faut utiliser l'interrupteur principal de l'appareil situé entre l'appareil et le réseau électrique.

6.5 Boutons de navigation

L'utilisation de ces boutons est expliquée à l'aide de l'image représentant le menu principal <u>(10 "Menu principal")</u>.



Les boutons de navigation sont:

- Boutons vers le haut ↑, et vers le bas ↓;
- Confirmation: ENTER;
- Bouton de redémarrage: RESET.

Les flèches [▲] et ▼ indiquent que vous pouvez faire défiler le menu vers le haut et/ou vers le bas. Pour le défilement, utilisez les boutons ↑ et ↓.

ME	ENU PRINCIPAL
	OFF
*-	>ON
Ŧ	PROGRAMME HEBDOM.
	PERIODE SUPPLEM.
	MISES AU POINT

Le pointeur ÷ indique le choix à activer. Dans l'écran tel qu'illustré par l'mage, vous pouvez faire défiler le menu principal.

Le menu principal se compose de: OFF, ON, PROGRAMME HEBDOM., PERIODE SUPPLEM. et MISES AU POINT. Les textes

PERIODE SUPPLEM. et MISES AU POINT ne sont visibles que si vous défilez suffisamment vers le bas.

Confirmez votre choix à l'aide de ENTER.

Le boutonRESET vous permet de reculer d'une page dans un menu, tous les réglages effectués dans ce menu sont annulés.

Note

Le bouton RESET est également utilisé pour réinitialiser l'appareil après un dysfonctionnement.

6.6 Branchement du PC

La connexion au PC sert uniquement à consulter l'état et l'historique de l'appareil, à réaliser par les techniciens de A.O. Smith. Ces données peuvent être intéressantes en cas de pannes et/ou de plaintes.



Etat de l'appareil

7.1 Introduction

Ce chapitre est structuré de la façon suivante :

- Situations de fonctionnement ;
- Etats de dysfonctionnement ;
- Etat d'entretien ;
- Avertissement des anodes;
- <u>Avertissement capteur Q/T;</u>
- <u>Avertissement température du capteur</u>

7.2 Situations de fonctionnement

En fonctionnement, l'appareil compte quatre états, à savoir :

- <u>OFF</u>
- ON
- EXTRA
- PROG

7.2.1 OFF

Dans cette position, la protection contre le gel est active. L'image montre l'écran suivant :

- la ligne une : le texte OFF ;
- la ligne deux : l'heure, la date et T₁. <u>(8.3 "Cycle de chauffe de l'appareil")</u>
- lignes trois et quatre : le texte PROTECTION DE GEL ACTIVE.

OFF 13:45 Jeudi 6°C PROTECTION GEL ACTIVE

7.2.2 ON

Dans cet état, l'appareil répond en continu à la demande de chaleur. L'image montre l'écran avec, à

- la ligne une : le texte ON
- la ligne deux : l'heure, la date et T₁. (8.3 "Cycle de chauffe de l'appareil")
- la ligne trois : la température de l'eau programmée T_{set};
- la ligne quatre : est vide, au repos ou affiche un texte qui dépend d'un cycle de chauffe (8.3 "Cycle de chauffe de l'appareil"), comme DEMANDE CHALEUR.

ON 13:45 Jeudi 67°C Tset 75°C

7.2.3 EXTRA

Dans cette situation, une période supplémentaire est programmée et activée. Dans cette situation, les états 0FF- ou PR06 sont provisoirement supplantés pour satisfaire à une demande de chaleur d'une période. Après cette période, l'appareil retourne automatiquement à l'état précédent. L'image montre l'écran avec, à

- la ligne une : le texte EXTRA;
- la ligne deux : l'heure, la date et T₁. <u>(8.3 "Cycle de chauffe de l'appareil")</u>
- la ligne trois : le moment d'enclenchement et la température d'eau programmée correspondante ;
- la ligne quatre : affiche le texte PERIODE ACTIVE.

EXTRA	
12:30 Jeudi	76°C
JE 12:45:00	Tset
75°C	
PERIODE ACTIVE	

7.2.4 PROG

Dans cette position, un programme hebdomadaire programmé est actif et l'appareil réagit en continu à la demande de chaleur pendant les périodes temporelles réglées du programme hebdomadaire. Dans cette position, on distingue deux situations :



1. L'heure actuelle est au sein d'une période de temps réglée du programme hebdomadaire.

L'image montre l'écran avec, à

- la ligne une : le texte PROG;
- la ligne deux : l'heure, la date et
 T₁. (8.3 "Cycle de chauffe de l'appareil")
- la ligne trois : le premier moment d'enclenchement et la température de l'eau T_{set} de la période active ;
- la ligne quatre : est vide, ou affiche un texte qui dépend d'un cycle de chauffe (8.3 "Cycle de chauffe de l'appareil"), comme par exemple une DEMANDE CHALEUR.

PROG 12:00 Lundi 76°C LU 11:15 PERIODE ACTIVE



2. L'heure actuelle n'est pas au sein d'une période de temps réglée du programme hebdomadaire.

L'image montre l'écran avec, à

- la ligne une : le texte PROG;
- la ligne deux : l'heure, la date et T₁. (8.3 "Cycle de chauffe de l'appareil")
- la ligne trois : le premier moment d'enclenchement ;
- la ligne quatre : affiche le texte PERIODE ACTIVE.

Pour toutes les situations, il se peut que la température d'eau descendre sous la température souhaitée à n'importe quel moment. L'appareil entre alors dans un cycle d'échauffement. Ce cycle de chauffe est identique (8.3 "Cycle de chauffe de l'appareil") pour toutes les positions de service de base.

Note

Le réglage et éventuellement la programmation des positions de service de base sont décrites dans le chapitre Menu principal (10 "Menu principal").

7.3 Etats de dysfonctionnement

L'image montre un exemple d'un état de dysfonctionnement. Si l'appareil se trouve dans cette position, l'écran affiche sur:

- la ligne une : le code de dysfonctionnement avec une lettre, deux chiffres et une description de dysfonctionnement;
- les lignes deux à quatre: alternativement une explication détaillée du dysfonctionnement et une action détaillée en guise de solution.

S04: ERREUR CAPTEUR CONTROLER CAPTEUR OU MODELE

, Attention

L'action indiquée à l'écran pour résoudre le dysfonctionnement ne peut être effectuée que par un professionnel de la maintenance et de l'entretien.

Il y a plusieurs sortes de dysfonctionnements:

LOCK OUT ERRORS

Quand la cause n'est plus présente, ces dysfonctionnements doivent être réinitialisés avec le bouton RESET pour remettre l'appareil en service.

BLOCKING ERRORS

Ces dysfonctionnements disparaissent automatiquement si la cause du dysfonctionnement n'est plus présente, l'appareil se remet ensuite en marche. L'écran n'affiche pas le type de dysfonctionnement concerné. Vous trouverez une vue d'ensemble des dysfonctionnements plus loin dans ce manuel. (<u>12 "Dysfonctionnements")</u>

Si, en tant qu'utilisateur final, vous placez l'appareil dans une situation de dysfonctionnement, vous pouvez essayer de mettre l'appareil en service en appuyant une seule fois sur le bouton RESET.

Si le dysfonctionnement se reproduit ou se présente plusieurs fois dans un intervalle très court, prenez contact avec le professionnel de la maintenance et de l'entretien.

7.4 Etat d'entretien

L'image montre le message

!!! ATTENTION	!	!	!
DUREE DE FONCT.	1	46	AX:
ENTRETIEN NECESS	56	7]	(RE

ENTRETIEN NECESSAIRE. Si ce message apparaît, c'est que l'appareil est bon pour une maintenance et un entretien. Prenez alors contact avec le professionnel de réparation et d'entretien.

Note

Le message ENTRETIEN NECESSAIRE est basé sur le nombre d'heures de fonctionnement écoulées et l'intervalle d'entretien réglé. Si l'intervalle d'entretien n'est pas correct, il peut être adapté en concertation avec le professionnel de réparation et d'entretien. Vous trouverez les informations relatives à la fréquence d'entretien ailleurs dans ce manuel (<u>13 "Fréquence d'entretien</u>").

7.5 Avertissement des anodes

Ce message s'affiche quand la protection de l'anode n'est plus active. Si ce message apparaît, contactez votre technicien de maintenance et d'entretien.

!!!	ATTENTION	!!!
PRO	TECTION ANO	DES
NE	E FONCTION R	PAS

Note

L'appareil fonctionne toujours normalement quand ce message s'affiche.



7.6 Avertissement capteur Q/T

Cet avertissement apparaît lorsque le capteur Q/T n'est pas branché/est mal branché mais bien sélectionné dans le programme d'entretien <u>(11.10.5 "Réglage du capteur Q/T")</u>. Si ce message apparaît, contactez votre technicien de maintenance et d'entretien.



7.7 Avertissement température du capteur

Ce message apparaît si la température du capteur est trop élevée. Ce message disparaît automatiquement. Si ce n'est pas le cas, contactez votre technicien de maintenance et d'entretien.

!	ļ	!	ATTENTION	!	!	!	
			TEMPERATURE				
			COLLECTEUR				
			TROP ELEVEE				

Etat de l'appareil

7





Mise en service

8.1 Introduction

Ce chapitre est structuré de la façon suivante :

- <u>Mise en service</u>.
- Cycle de chauffe de l'appareil.

Note

Lors de la première mise en service, vous devez saisir (11.10 "Configuration système solaire") les réglages du système solaire.

8.2 Mise en service

Pour mettre l'appareil en service, procédez comme suit :

- 1. Remplissez l'appareil (4 "Remplissage").
- Ouvrez (<u>3.5 "Schéma de raccordement"</u>) le robinet à gaz.
- 3. Mettez l'appareil sous tension au moyen de l'interrupteur principal de l'appareil se trouvant entre l'appareil et le réseau électrique.
- 4. Réglez la commande sur **ON** en plaçant le commutateur ON/OFF sur la **position I**.

Le tableau d'affichage indique CONTROLE INTERNE pendant environ 10 secondes avant de revenir au menu principal.

CONTROLE INTERNE

ME	ENU PRINCIPAL
÷	>0FF
*	ON
Ŧ	PROGRAMME HEBDOM.

 Appuyez une fois sur la flèche bleue (♣) afin de placer le curseur devant DN et appuyez sur ENTER. L'écran s'affiche tel qu'indiqué dans la figure ci-dessous.



	÷	Μ	I	S	E		Eł	4	SE	R	VI	С	Е		
÷		Μ	0	D	Ι	F		Ρ	Т	RI	ΕG	iL	A	GE	
÷									٦	S	et	,=	6	5°	'C

6. Confirmez le statut AtISE EN SERVICE Aen appuyant sur ENTER.

L'appareil se trouve maintenant réglé sur le 'mode ON'. En cas de demande de chaleur, le cycle de chauffe (8.3 "Cycle de chauffe de l'appareil")s'effectue.

Si le cycle de chauffe ne s'effectue pas, alors il n'y a pas de demande de chaleur ; si tel est le cas, Tset doit probablement être ajusté <u>(10.4 "Régler la</u> température d'eau").

8.3 Cycle de chauffe de l'appareil

Le cycle de chauffe de l'appareil s'enclenche lorsque la température mesurée (T₁) descend sous la valeur seuil (T_{set}). Cette valeur seuil dépend du statut sélectionné de l'appareil. Par exemple, si l'appareil se trouve sur le 'mode OFF' (sécurité anti-gel), alors cette valeur seuil est de 5°C. Si l'appareil est sur le 'mode ON', alors la valeur seuil est programmable, par exemple 65°C.

Le cycle de chauffe se déroule en respectant les étapes suivantes :

- 1. DEMANDE DE CHALEUR ;
- 2. PRÉRINCAGE ;
- 3. PRESSOSTAT;
- 4. PRÉCHAUFFAGE ;
- 5. ALLUMAGE ;
- 6. MISE EN SERVICE ;
- 7. POSTRINCAGE;

L'exemple ci-dessous explique le cycle complet sur la base de l'état e fonctionnement ON.

Note

Le cycle effectué vaut également pour les autres états de fonctionnement.



Lorsque l'appareil est mis en service, les étapes sont effectuées :

- La température de l'eau descend sous la température réglée (par exemple) 65°C. La commande électronique constate la demande de chaleur et lance le cycle de chauffe.
 - L'icône 🛙 apparaît.
 - Le message DEMANDE CHALEUR apparaît.



- Après la demande de chaleur, le ventilateur commence à se mettre en marche pour évacuer le gaz éventuellement déjà présent. Cette phase est appelée le prérinçage et dure environ 15 secondes.
 - L'icône 🗐 est alors activée.
 - Le messag^ARE-UENTILATION apparaît.

ON	u u				
13:45	Jeudi	63°C			
	Tset	65°C			
PRE-VENTILATION					

- 3. Durant le prérinçage, fermez le pressostat.
 - L'icône 🕀 est alors activée.
 - Le message MANOCONTACT apparaît.



- 4. Commence alors le (pré)chauffage de l'allumeur.

 - L'icône 🗐 est alors activée.

		⊕ 🗗 🖸 🖬			
ON	ц	L			
13:45	Jeudi	63°C			
Tset 65°C					
BOUGIE PRECHAUFF					

- 5. Après quelques secondes de (pré)chauffage, le bloc-gaz s'ouvre et l'allumage s'effectue.
 - L'icône est alors activée.
 - Le message ALLUMAGE apparaît.

	1 🖲 🖯	
ON 13:45	u Jeudi Tee	63°C
ALLUM	AGE	

- Après l'allumage, la flamme est détectée et l'appareil est mis en service. Cela signifie que le chauffage a effectivement débuté :
 - L'icône 🖾 est alors activée.
 - L'icône est alors activée
 - Le messag^AÉN SERVICE apparaît.

		₽ 🖱 🕀	
ON		u	чu
13:	45	Jeudi	63°C
		Tset	t 65°C
ΕN	SER	RVICE	

- Une fois l'eau à température, la demande de chaleur disparaît et le postrinçage commence. Il dure environ 25 secondes.
 - Les icônes 🛽 et 🗉 et 🗈 sont alors activées.
 - L'icône 🗐 est alors activée.
 - Le messag^A COST-VENTILATION apparaît.

ON LL
13:45 Jeudi 65°C
Tset 65°C
POST-VENTILATION

- 8. Après le postrinçage, le ventilateur s'arrête et le pressostat s'ouvre :
 - Les icônes 🕀 et 🖲 sont alors activées.
 - Le messag^A ROST-VENTILATION disparaît.

	1	
ON 14:05	Jeudi	65°C

Lors de la demande de chaleur suivante, le cycle de chauffe reprend à l'étape 1.



Mise hors service

9.1 Introduction

Dans ce chapitre, vous trouverez :

- Mettre l'appareil hors service pendant une brève période ;
- Mettre l'appareil hors tension
- <u>Mettre l'appareil hors service pour une période</u>
 <u>prolongée</u>

9.2 Mettre l'appareil hors service pendant une brève période

Pour mettre l'appareil hors service une brève période, vous devez enclencher la protection contre le gel.

La protection contre le gel permet d'empêcher la congélation de l'eau dans l'appareil.

Pour activer la protection contre le gel, procédez comme suit:

- Appuyez sur le bouton appour sélectionner le menu principal.
- À l'aide de ↑ et ↓, placez le pointeur devant ŪFF. Confirmez avec ENTER.

OFF 13:45 Jeudi 6°C PROTECTION GEL ACTIVE

La protection antigel intervient lorsque la température de l'eau descend sous 5°C. Sur la ligne un de l'affichage apparaît GEL. L'appareil chauffe l'eau jusqu'à 20°C (T_{set}) et revient ensuite à la position OFF.

Note

Ces valeurs 5°C et 20°C ne sont pas réglables.

, Attention

La protection des anodes reste active quand le mode OFF est sélectionné.

Note

Il y aura éventuellement des bulles d'air qui se forment quand l'appareil reste hors service pendant plus de 2 mois et que l'eau n'est pas vidée. Cela provoquerait de l'air dans le système des conduites.

9.3 Mettre l'appareil hors tension

Vous ne pouvez pas mettre l'appareil hors tension n'importe comment. La procédure correcte est la suivante :

- 1. Activez le MENU PRINCIPAL avec 🕾.
- 2. Placez le pointeur devant OFF.
- 3. Confirmez OFFavec ENTER.

MENU PRINCIPAL →OFF ↑ ON ↓ PROGRAMME HEBDOM.

📕 Attention

L'appareil peut tomber en panne si vous n'attendez pas que le rinçage du ventilateur se termine.

- 4. Attendez que le ventilateur s'arrête. L'icône la disparaît ensuite.
- 5. Mettez l'appareil **/en position OFF (0)** au moyen de l'interrupteur ON/OFF du panneau de contrôle.
- 6. Mettez l'appareil hors tension en mettant l'interrupteur principal de l'appareil qui se trouve entre l'appareil et le réseau électrique sur 0.

Note

Lorsque l'interrupteur principal du secteur est mis sur 0, la tension d'alimentation du potentiomètre est désactivée, et la protection des anodes ne fonctionne plus.

9.4 Mettre l'appareil hors service pour une période prolongée

Vidangez l'appareil si vous comptez le mettre hors service pendant une période prolongée. Procédez comme suit :

- 1. Mettez l'appareil hors tension (9.3 "Mettre l'appareil hors tension").
- 2. Fermez l'arrivée de gaz.
- 3. Fermez la vanne d'arrêt dans la conduite d'eau chaude.
- 4. Fermez le robinet d'arrivée du groupe de sécurité.
- 5. Ouvrez le robinet de vidange
- 6. Purgez l'appareil (ou l'installation) pour qu'il (elle) puisse se vider complètement.

Mise hors service





Menu principal

10.1 Introduction

Pour atteindre le MENU PRINCIPAL, appuyez sur le bouton 🕮 de la commande électronique.

ME	ENU PRINCIPAL
-	>OFF
*	ON
Ŧ	PROGRAMME HEBDOM.
	PERIODE SUPPLEM.
	MISES AU POINT

Le menu principal se compose de:

• 0FF

Ce choix est utilisé pour arrêter <u>(9 "Mise hors</u> <u>service")</u>, provisoirement l'appareil, mais non pas pour le vidanger. Dans cette position, la protection contre le gel est active. Elle vous permet d'empêcher la congélation de l'eau dans l'appareil.

ON Dans cette position, l'appareil répond en continu à la demande de chaleur <u>(10.3 "Activer le mode</u> <u>"MARCHE"")</u>

- PROGRAMME HEBDOM.
 Ce choix est utilisé pour faire réagir l'appareil à la demande de chaleur uniquement au sein des périodes (10.5 "Programme hebdomadaire") programmées En dehors de ces périodes, seule une protection contre le gel est active.
- PERIODE SUPPLEM.
 Cette sélection est utilisée pour supplanter l'es états OFF ou PROG (=programme hebdomadaire) afin de satisfaire à une période tempoiraire (10.10 "Période supplémentaire") de demande de chaleur.
 - MISES AU POINT Ce choix est utilisé pour définir (10.11 "Réglages") la langue et l'heure. De même, vous pouvez lire le choix de l'intervalle de régulation (température) et le régime d'allumage et de service du ventilateur.

Note

Si vous n'opérez aucun choix dans le menu principal pendant 30 secondes, l'appareil revient automatiquement dans la position où il se trouvait.

10.2 Méthode de notation pour l'utilisation du menu

LANGUE est un sous-menu de MISES AU POINT. Pour sélectionner le menu LANGUE par exemple, la méthode de notation suivante est utilisée dans ce manuel d'instructions :

- 🚌;MISES AU POINT|LANGUE
 - Confirmez avec ENTER.

Cela signifie:

- 1. 🕮 ; Activez le menu principal avec 🕮.
- LANGUE : A l'aide du bouton ↑ et/ou ↓, allez à LANGUE.
- 4. Confirmez avec ENTER. Après l'entrée de ENTER, le sous-menu LANGUE apparaît.

10.3 Activer le mode "MARCHE"

Vous pouvez mettre l'appareil dans l'état ŪN à partir de n'importe quelle position de service. Pour ce faire, utilisez :

1. 📾:ON|MISE EN SERVICE

Confirmez avec ENTER.

Note

Veuillez également consulter le chapitre à propos de la mise en service (<u>8 "Mise en service"</u>).

10.4 Régler la température d'eau

10.4.1 Régler la température d'eau via le menu SETPOINT

La température de l'eau se règle au moyen de :

1. 🚌: ON | MODIF. PT REGLAGE

Confirmez avec ENTER.



- 2. Utilisation :
- pour augmenter la valeur ;
- + pour diminuer la valeur.
- Confirmez avec ENTER.Après confirmation, l'appareil passe en "mode/ON".

POINT DE REGLAGE

+65°C



10.4.2 Régler la température d'eau pendant le mode ON

La température de l'eau peut également être réglée directement lorsque l'appareil est dans le "mode/ÁON". Vous utilisez alors:

- pour augmenter la valeur ;
- **↓** pour diminuer la valeur.
- Confirmez avec ENTER.

ON	
13:45:00	
Jeudi	65°C
	Tset→65°C

10.5 Programme hebdomadaire

Grâce au programme hebdomadaire, vous pouvez définir la température de l'eau souhaitée en fonction des jours et des heures.

Si l'appareil fonctionne sur base d'un programme hebdomadaire, l'écran d'affichage indique PROG sur la première ligne (voir la figure). La deuxième ligne affiche l'heure de la journée, le jour et la température. La troisième ligne affiche la valeur de commutation suivante du programme hebdomadaire et la température correspondante. La quatrième ligne affiche PROGRAMME ACTIF.

PROG	
07:55 Lundi	64°C
LU 08h00 Tset	75°C
PROGRAMME ACTIF	

Le programme hebdomadaire standard démarre le programme du jour chaque jour à minuit et l'arrête à 23h59. De manière standard, la température de l'eau est réglée sur 65°C.

Si vous le désirez, vous pouvez modifier tous les réglages du programme hebdomadaire standard.

Si, au cours du programme hebdomadaire, la température de l'eau descend trop fortement, alors l'appareil lancera un cycle de chauffe (8.3 "Cycle de chauffe de l'appareil") avant de revenir au programme hebdomadaire.

Les sujets suivants sont abordés de manière successive :

- <u>Mise en service/hors service du programme</u> <u>hebdomadaire</u>
- Modifier le programme hebdomadaire standard
- <u>Ajouter des horaires dans le programme</u> <u>hebdomadaire</u>
- Supprimer des moments d'un programme hebdomadaire

10.6 Mise en service/hors service du programme hebdomadaire

Vous pouvez mettre en service le programme hebdomadaire à partir de n'importe quelle position de service. Pour ce faire, procédez comme suit:

 A : PROGRAMME HEBDOM. | MISE EN SERVICE Confirmez avec ENTER.

Vous pouvez mettre en service un programme hebdomadaire en activant la position de service, par exemple le "mode MARCHE".

10.7 Modifier le programme hebdomadaire standard

Note

Entrez d'abord le programme hebdomadaire souhaité sur la carte de programme hebdomadaire fournie.

Un programme hebdomadaire se compose d'un certain nombre de périodes programmables au cours desquelles l'appareil peut s'enclencher et s'arrêter. Une période se compose de :

- un moment d'enclenchement : le jour de la semaine, les heures et les minutes :
- un moment d'arrêt : les heures et les minutes ;
- la température programmable de l'eau ;
- la pompe commandée par régulateur en marche ou en arrêt.

Note

Un moment d'enclenchement et un moment d'arrêt ne peuvent commencer et se terminer qu'au cours d'une même journée. Vous pouvez programmer trois périodes par jour maximum. Vous pouvez programmer 21 périodes maximum.

Le menu du programme hebdomadaire est accessible via :

Confirmez avec ENTER.

PROGRAMME HEBDOM. MISE EN SERVICE ↑→CONTROLEPROGRAMME



L'écran d'affichage indique le menu du programme hebdomadaire, voir la figure ci-dessous. Par défaut, le programme s'enclenche et s'arrête tous les jours respectivement à 00K0 et à 23K9, la température de l'eau est réglée sur 65°C et le statut de la pompe est enclenché (F¹).

JOUR HEURE Tset					
ON H	∙DI	00h00	65°C	Р	
OFF	DI	23h59			
ON	LU	00h00	65°C	Р	
OFF	LU	23h59			
ON	MA	00h00	65°C	Ρ	
0FF	MA	23h59			
ON	ME	00h00	65°C	Ρ	
OFF	ME	23h59			
ON	JE	00h00	65°C	Ρ	
OFF	JE	23h59			
ON	VΕ	00h00	65°C	Ρ	
OFF	VΕ	23h59			
ON	SA	00h00	65°C	Ρ	
OFF	SA	23h59			
	INS	ERER			
	SUP	PRIMER			
	MIS	E EN SE	ERVICE	-	

Exemple

Dans cet exemple, le commutateur de dimanche est réglé pour s'enclencher à 8K5 et s'arrêter à 12K45. La température de l'eau est réglée sur 75°C et la pompe reste enclenchée

Via le menu, les éléments suivants sont accessibles dans l'ordre suivant : le moment de déclenchement, le moment d'arrêt, la température de l'eau souhaitée et la position de la pompe commandée par régulateur.

10.7.1 Programme hebdomadaire : Régler le moment d'enclenchement

1. L'indicateur se trouve sur DI Confirmer avecENTER.

ON →D)I 0	0:00	
OFF D)I 2	3:59	
Tset	65°	'C	
POMPE	ON		ENTREZ

Le jour qui est indiqué par ÷ clignote.

 Utilisez ↑ et ↓ pour régler le jour. Dans l'exemple, il s'agit de DI (dimanche).

Confirmez avec ENTER.

2					
	ON	DI→	00:	00	
	OFF	DI	00:	59	
	Tset	65	°C		
	POMPE	: ON			ENTREZ

Le pointeur se déplace devant les heures, cellesci clignotent. Utilisez ↑ et ♦ pour régler les heures. Dans l'exemple, il s'agit de Ø8.

Confirmez avec ENTER.

Le pointeur se déplace devant les minutes, cellesci clignotent.

ON	DI	08→00	
OFF	DI	08:00	
Tset	65	°C	
POMPE	: Oł	4	ENTREZ

Note

Parce que l'heure d'arrêt ne peut jamais se trouver avant l'heure d'enclenchement, l'heure d'arrêt avance automatiquement avec l'heure d'enclenchement.

 Utilisez ↑ et ↓ pour régler les minutes. Dans l'exemple, il s'agit de 15.

Confirmez avec ENTER.

Le pointeur se déplace vers les heures du moment d'arrêt, celles-ci clignotent.

ON	DI 08:15	
OFF	DI→08:15	
Tset	65°C	
POMPE	ON	ENTREZ

10.7.2 Programme hebdomadaire : Régler le moment d'arrêt

 Utilisez ↑ et ↓ pour régler les heures. Dans l'exemple, il s'agit de 12.

Confirmez avec ENTER.

Le pointeur se déplace devant les minutes, cellesci clignotent.

ON	DI	08:15	
0FF	DI	12→15	
Tset	65°	°C	
POMPE	5 Oh	4	ENTREZ

 Utilisez ↑ et ↓ pour régler les minutes. Dans l'exemple, il s'agit de 45.

Confirmez avec ENTER.

Le pointeur se déplace vers la température d'eau souhaitée.

ON	DI	08:	15	
0FF	DI	12:	45	
Tset→	·65'	°C		
POMPE	: Oh	4		ENTREZ



10.7.3 Programme hebdomadaire : régler la température d'eau

 Utilisez ↑ et ↓ pour régler la température de l'eau. Dans l'exemple, il s'agit de 75°C.

Confirmez avec ENTER.

Le pointeur se déplace vers POMPE MARCHE

ON	DI	08:	15	
OFF	DI	12:	45	
Tset	75'	°C		
POMPE	E→Oŀ	4		ENTRE2

10.7.4 Programme hebdomadaire : Régler la pompe commandée par régulateur

 Si vous le souhaitez, une pompe peut être pilotée pendant la période. Utilisez alors ↑ et ↓ pour régler POMPE MARCHE. La pompe veille alors à une circulation régulière de l'eau chaude dans les conduites d'eau chaude. Vous pouvez passer cette étape si vous n'avez pas de pompe dans votre circuit.

Confirmez avec ENTER.

Le pointeur se déplace vers ENTREZ.

ON	DI	08:	15:	00
0FF	DI	12:	45	
Tset	75'	°C		
POMPE	E Oh	4		→ENTREZ

2. Confirmez avec ENTER.

L'écran tel que représenté dans l'image apparaît.

	JOU	IR HEURE Tset
ON 3	∙DI	08:15 75°C P
OFF	DI	12:45
ON	LU	00:00 65°C P
OFF	DI	23:59
ON	MA	00:00 65°C P
OFF	MΑ	23:59

- Si vous le souhaitez, vous pouvez aller à un jour suivant avec ↓ et modifier plus de moments d'enclenchement (<u>10.7.1 "Programme</u> <u>hebdomadaire : Régler le moment</u> <u>d'enclenchement"</u>) et d'arrêt (<u>10.7.2 "Programme</u> <u>hebdomadaire : Régler le moment d'arrêt"</u>).
- 4. Après avoir modifié les moments d'enclenchement et d'arrêt souhaités, mettez le programme hebdomadaire en service :

10.8 Ajouter des horaires dans le programme hebdomadaire

Le menu INSERER des moments d'enclenchement et d'arrêt au programme hebdomadaire est accessible via :

CONTROLEPROGRAMME.

Confirmez avec ENTER.

PROGRAMME HE	EBDOM.
MISE EN SE	ERVICE
^→CONTROLEPR	ROGRAMME
Ŧ	

L'écran d'affichage indique le menu du programme hebdomadaire. Le curseur se trouve devant la période active.

	JOUR HEURE Tset
ON →	DI 08h15 75°C P
0FF	DI 12h45
ON	LU 00h00 65°C P
OFF	SA 23h59
	INSERER
	SUPPRIMER
	MISE EN SERVICE

2. Faites défiler le menu ↓ jusqu'à INSERER.

Confirmez avec ENTER.

L'écran permettant d'ajouter une période s'affiche alors.

ON →DI	08h15
OFF DI	12h45
Tset 75°	C
POMPE ON	ENTREZ

Exemple

APar exemple, une période supplémentaire est ajoutée avec un moment d'enclenchement réglé sur 18K00 et un moment d'arrêt réglé sur 22K00. La température de l'eau est réglée sur 7ͰC et la pompe reste enclenchée.

JOUR HEURE Tset
ON →DI 18h00 75°C P
OFF DI 22h00
0N LU 00h00 65°C P
OFF LU 23h59
0FF SA 23h59
INSERER
SUPPRIMER
MISE EN SERVICE


- 3. Exécutez :
 - a. Régler le moment d'enclenchement <u>(10.7.1 "Programme</u> <u>hebdomadaire : Régler le moment</u> <u>d'enclenchement")</u>.
 - b. Régler le moment d'arrêt <u>(10.7.2 "Programme</u><u>hebdomadaire : Régler le moment d'arrêt"</u>).
 - c. Régler la température de l'eau souhaitée <u>(10.7.3 "Programme hebdomadaire</u> <u>: régler la température d'eau"</u>).
 - d. Régler la pompe commandée par régulateur <u>(10.7.4 "Programme hebdomadaire</u> : Régler la pompe commandée par régulateur").
- Pour définir la période ajoutée, vous devez faire défiler
 jusqu'à AISE EN SERVICE et confirmer en appuyant sur ENTER.

10.9 Supprimer des moments d'un programme hebdomadaire

Tous les moments d'enclenchement et d'arrêt sont placés "l'un derrière l'autre" à l'écran. Admettons que les moments d'enclenchement et d'arrêt de l'appareil sont programmés selon l'image.

JOUR HEURE Tset			
ON →DI 08:15 75	°C P		
OFF DI 12:45			
ON DI 18:0075	°C P		
OFF DI 22:00			
OFF SA 23:59			
INSERER			
SUPPRIMER			
MISE EN SERV	ICE		

Pour supprimer, procédez comme suit:

CONTROLEPROGRAMME
 CONTROLEPROGRAMME.

Confirmez avec ENTER.

ME	ENU PRINCIP	PAL
	OFF	
* -	≻ON	
Ŧ	PROGRAMME	HEBDOM.

 Défilez à l'aide de ↓ vers CONTROLEPROGRAMME.

Confirmez avec ENTER.

PROGRAMME	HEBDOM.
MISE EN	SERVICE
	PROGRAMME
Ŧ	

L'écran affiche le menu pour le programme hebdomadaire :

3. Défilez à l'aide de vers SUPPRIMER.

Confirmez avec ENTER.

Pour indiquer que vous êtes dans le menu de suppression, le pointeur est remplacé par un point d'exclamation (!) et les données correspondant à cette période clignotent (représenté en souligné dans l'illustration).

	JOUR HEURE Tset	
ON !	DI 08:15 75°C P	
0FF	DI 12:45	
ON	DI 18:00 75°C P	
OFF	DI 22:00	
OFF	SA 23:59	
	INSERER	
	SUPPRIMER	
	MISE EN SERVICE	

Confirmez avec ENTER.

	JOUR H	HEURI	E Tset	
ON !	DI 18	3:00	75°C P	
0FF	DI 22	2:00		
ON	LU 00	3:00	65°C P	
OFF	LU 23	3:59		
OFF	SA 23	3:59		
	INSER	ER		
	SUPPR:	IMER		
	MISE E	EN SI	ERVICE	

 Les lignes avec les heures de commutation sont remplacées par le texte SUPPRIMER BLOC?. Voir le tableau.

Confirmez avec ENTER (ou utilisez RESET pour annuler)

	JOU	R HEURE Tset	
ON	!	SUPPRIMER	
OFF		BLOC?	
ON	LU	00:00 65°C P	



La temporisation est effacée. Vous revenez dans le menu pour le programme hebdomadaire. Le pointeur montre la première période programmée.

	JOUR HEURE Tset
ON H	DI 08:15 75°C P
0FF	DI 12:45
ON	LU 00:00 65°C P
OFF	LU 23:59
OFF	SA 23:59
	INSERER
	SUPPRIMER
	MISE EN SERVICE

6. Défilez, à l'aide de ↓ vers MISE EN SERVICE.

Confirmez avec ENTER.

Le programme hebdomadaire est actif.

10.10 Période supplémentaire

Une période supplémentaire s'utilise pour mettre en marche l'appareil pendant une période déterminée sans que vous vouliez adapter la programmation hebdomadaire ou retirer l'appareil du mode OFF (position de protection contre le gel).

Lorsque l'appareil fonctionne selon une 'période supplémentaire', l'écran l'affiche à l'aide du texte EXTRA.

EXTRA	
10:00 Lundi	76°C
LU 11:15 Tset	75°C
PERIODE ACTIVE	

Si la température d'eau descend trop bas pendant la période <u>(10.10.1 "Régler une période</u> <u>supplémentaire"</u>) supplémentaire, l'appareil passera au cycle de chauffe <u>(8.3 "Cycle de chauffe de l'appareil"</u>) et reviendra ensuite à la période supplémentaire.

Pour une période supplémentaire, les mêmes données que pour une période de programme hebdomadaire (10.7 "Modifier le programme hebdomadaire standard") sont valides.

10.10.1 Régler une période supplémentaire

- 1. Pour atteindre le menu permettant d'entrer la période supplémentaire, procédez comme suit:
- 2. 🚌:PERIODE SUPPLEM.

Confirmez avec ENTER.



L'écran affiche les réglages pour la période supplémentaire.

Régler le moment d'enclenchement

 Utilisez ↑ et ↓ pour régler le jour. Dans l'exemple, il s'agit de ÖQ

Confirmez avec ENTER.

Le pointeur se déplace devant les heures, cellesci clignotent.

ON	DI→00:00	
OFF	DI 00:59	
Tset	65°C	
POMPE	E ON	START

 Utilisez ↑ et ↓ pour régler les heures d'enclenchement à la valeur souhaitée. Dans l'exemple, il s'agit de 08.

Confirmez avec ENTER.

Le pointeur se déplace devant les minutes, cellesci clignotent.

ON	DI	08÷00	
OFF	DI	08:00	
Tset	65	°C	
POMPI	E OF	4	START

Note

Parce que l'heure d'arrêt ne peut jamais se trouver avant l'heure d'enclenchement, l'heure d'arrêt avance automatiquement avec l'heure d'enclenchement.

 Utilisez ↑ et ↓ pour régler les minutes. Dans l'exemple, il s'agit de 15.

Confirmez avec ENTER.

Le pointeur se déplace devant les heures du moment d'arrêt.

ON	DI 08:15	
OFF	DI→08:15	
Tset	65°C	
POMP	E ON	START

Régler le moment d'arrêt

 Utilisez ↑ et ↓ pour régler les heures. Dans l'exemple, il s'agit de 012.

Confirmez avec ENTER.

Le pointeur se déplace devant les minutes, cellesci clignotent.

ON	DI	08:15	
OFF	DI	12→15	
Tset	65	°C	
POMPI	E Oł	4	START



 Utilisez ↑ et pour régler les minutes. Dans l'exemple, il s'agit de 45.

Confirmez avec ENTER.

Le pointeur se déplace vers la température d'eau. Voir la figure

ON	DI	08:	15	
0FF	DI	12:	45	
Tset	÷65'	°C		
POMP	E Oł	4		START

Régler la température d'eau

 Utilisez ↑ et ↓ pour régler la température de l'eau. Dans l'exemple, il s'agit de 75°C.

Confirmez avec ENTER.

Le pointeur se déplace vers POMPE MARCHE.

UN DI 08:15	
OFF DI 12:45	
Tset 75°C	
POMPE+ON S	TART

Régler la pompe régulée

 Si vous le souhaitez, une pompe peut être pilotée pendant la période. Utilisez ↑ et ↓ pour régler POMPE MARCHE. La pompe veille alors à une circulation régulière de l'eau chaude dans les conduites d'eau chaude. Vous pouvez passer cette étape si vous n'avez pas de pompe dans votre circuit.

Confirmez avec ENTER.

Le pointeur se déplace vers START.

ON	DI	08:	15	
OFF	DI	12:	45	
Tset	75'	°C		
POMPE	E Oł	4		→START

2. Confirmez avec ENTER.

La période supplémentaire est réglée.

Note

Lorsque la période supplémentaire est terminée, la régulation revient à la position ON, OFF ou PROGRAMME HEBDOM. Une semaine plus tard, la période supplémentaire n'est PAS réenclenchée automatiquement.

10.11 Réglages

Le choix MISES AU POINT vous permet de régler certaines données et de lire certaines données d'appareil :

Données réglables

- Langue du menu.
- Jour et heure actuels.

- Données de l'appareil accessible à la lecture, Cette catégorie concerne uniquement l'installateur et/ou professionnel de la maintenance et de l'entretien.
 - Intervalle de régulation (température d'eau).
 - Régime d'allumage du ventilateur.
 - Vitesse de fonctionnement du ventilateur

10.11.1 Régler la langue du menu

Pour régler le menu des langues :

MΕ	:NU	PF	RIN	CIF	PAL		
	PRC)GF	RAM	ΜE	ΗE	BDOM	
ж.	DCC	×τα	nne	CI	IDD		

MICES OU DOINT

★→MISES AU POINT

- 1. Pour atteindre le menu permettant d'entrer la langue, procédez comme suit :
- 2. 🚌; MISES AU POINT.

Confirmez avec ENTER.

L'écran affiche le menu pour les réglages.

M)	ISES AU POINT	
-	LANGUE	
*	JOUR/HEURE	
Ŧ	SPECIFICATIONS	

3. Le pointeur se déplace devant LANGUE.

Confirmez avec ENTER.

L'écran affiche le menu pour la langue.

LANGUE
ENGLISH
NEDERLANDS
▼→DEUTSCH
FRANCAIS
ITALIANO
ITALIANO CZECH

A l'aide de ♣, allez jusqu'à la langue souhaitée.

Confirmez avec ENTER.

La langue est réglée.

10.11.2 Régler le jour et l'heure

Saisir le jour et l'heure :

MENU PRINCIPAL
PROGRAMME HEBDOM.
↑ PERIODE SUPPLEM.
→MISES AU POINT

- 1. Pour atteindre le menu permettant d'entrer le jour et l'heure, procédez comme suit:
- 2. 🚌;MISES AU POINT.

Confirmez avec ENTER.

L'écran affiche le menu pour les réglages.



3. A l'aide de**↑** et **↓**allez vers JOUR/HEURE Confirmez avec ENTER.

MISES AU POINT LANGUE [★]→JOUR/HEURE ▼ SPECIFICATIONS

L'écran affiche le menu pour adapter le jour.

J(OUR
-	≻Dimanche
*	Lundi
Ŧ	Mardi
	Mercredi
	Jeudi
	Vendredi
	Samedi

4. Le pointeur se déplace devant Dimanche.

A l'aide de ↑ et ↓ allez jusqu'au jour souhaité. Confirmez avec ENTER.

Le jour est réglé. L'écran affiche le menu pour adapter l'heure.

HEURE →00∶00

5. Le pointeur se déplace devant les heures, cellesci clignotent.

A l'aide de ↑ et ↓, allez jusqu'à l'heure qu'il est, par exemple 15.

Confirmez avec ENTER.



6. Le pointeur se déplace devant les minutes, cellesci clignotent.

A l'aide de \uparrow et \clubsuit , allez jusqu'à la minute qui va arriver, par exemple 45.

Confirmez la minute réglée avec ENTER.



L'heure est réglée.

Note

L'appareil ne tient pas compte de l'heure d'été.

10.11.3 Lire les données de l'appareil

Note

Cette catégorie de données concerne uniquement l'installateur et/ou le professionnel de la maintenance et de l'entretien.

Pour atteindre le menu permettant de lire les données d'appareil, procédez comme suit:

1. 🚌; MISES AU POINT.

Confirmez avec ENTER.

ME	ENU PRINCIPAL
	PROGRAMME HEBDOM.
*	PERIODE SUPPLEM.
Ŧ	MISES AU POINT

Confirmez avec ENTER.

M:	ISES AU POINT
	LANGUE
*	JOUR/HEURE
Ŧ	SPECIFICATIONS

L'écran affiche le menu pour lire les données d'appareil.

SF	PECIFIC	ATIONS
-	PLAGE I	DE REGLAGE
. 	REGIME	D?ALLUMAGE
Ŧ	REGIME	DE SERVICE

L'écran correspondant apparaît, voir la .

PLAGE DE REGLAGE

40-80°C



Programme d'entretien

11.1 Introduction

Le programme d'entretien permet à l'installateur ou au professionnel de la maintenance et de l'entretien de:

- Lire l'historique de l'appareil
- Lire l'historique des dysfonctionnements
- Lire l'historique de l'appareil
- Lire la sélection de l'appareil
- Mettre la pompe en marche/à l'arrêt
- <u>Régler l'intervalle d'entretien</u>
- Fonctionnement de service
- <u>Réglage de la prévention de légionellose</u>
- <u>Configuration système solaire</u>
- Régler la configuration du chauffage central



Les paragraphes ci-dessous décrivent brièvement ces menus. Si l'écran d'affichage ne vous dit rien sur l'utilisation générale, lisez d'abord le chapitre correspondant <u>(6 "Le panneau de commande")</u>.

Note

■ Le mode de notation de l'opération du menue service est le même que pour le menu principal <u>(10.2 "Méthode de notation pour l'utilisation</u> <u>du menu"</u>). Cependant, vous pouvez utiliser >>>> pour atteindre le programme d'entretien au lieu de =>>> pour le menu principal.

11.2 Régler l'hystérèse

Vous accédez au menu de réglage de l'hystérèse par le biais de :

ి HYSTERESIS BAS



Voir le tableau <u>(3.4.2 "Données générales et</u> <u>électriques"</u>) à propos de la fourchette de réglage et les paramètres de l'appareil.

11.3 Lire l'historique des dysfonctionnements

Vous pouvez lire l'historique des pannes via:

• ᠀──: HISTORIQUE PANNES

Vous obtenez un aperçu des 'Blocking errors' et 'Lock out errors'. Dans les deux cas, il faut savoir que la commande réserve 15 lignes pour les 15 derniers messages de dysfonctionnement. S'il y a moins de 15 messages de dysfonctionnement, trois petits points sont représentés. L'écran affiche d'abord les 'Blocking errors'. Après ENTER suivent les 'Lock out Errors'.

L'image donne un exemple des 'Blocking errors'. Le texte HISTORIQUE PANNES est à présent suivi par (B).

H3	ISTOR	RIQUE PANNES(B)
	SØ4	ERREUR CAPTEUR
	F06	IONISATION
Ŧ	C02	ERREUR 50HZ

L'image donne un exemple des "Lock out errors". Le texte HISTORIQUE PANNES est à présent suivi par (L).

HISTORIQUE PANNES(L) F02 VENTILAT F07 ERREUR FLAMME

Note

Pour un aperçu de tous les dysfonctionnement et de la cause correspondante, nous vous renvoyons au chapitre <u>(12 "Dysfonctionnements")</u> correspondant.



11.4 Lire l'historique de l'appareil

L'historique de l'appareil vous permet de lire les heures de fonctionnement, le nombre d'allumages, le nombre de problèmes de flamme et le nombre de problèmes d'allumage.

Pour atteindre le menu permettant de lire l'historique de l'appareil, procédez comme suit:

• 2=: HISTORIQUE APPAR. L'image montre un exemple.

HISTORIQUE APPAR.
HEURES FONCT.000410
↑ALLUMAGES 001000
→ERR. FLAMME 000021
ERR.ALLUMAGE 000013

11.5 Lire la sélection de l'appareil

Pour atteindre le menu permettant de lire l'appareil, procédez comme suit:

• Des: SELECTION APPAREIL

Ces renseignements figurent sur la plaquette d'identification.

La sélection de l'appareil est bien réglée en usine.

SELECTION	APPAREIL
→5934	
↑ 8576	
• 3379	
6527	

11.6 Mettre la pompe en marche/à l'arrêt

Si une pompe régulée est installée <u>(3.10.5 "Raccorder</u> <u>la pompe commandée par régulateur"</u>), elle peut mise en marche ou à l'arrêt via :

• ∞ ENCLENCHER POMPE

Normalement, la pompe est arrêtée.



Si la position PROGRAMME HEBDOM. ou PERIODE SUPPLEM. est activée, alors la sélection MARCHE:ARRET de la commutation de la pompe dans le menu de service est soumis au PROGRAMME HEBDOM. ou PERIODE SUPPLEM.

Exemple

Une période du programme hebdomadaire est active. Dans cette période, la commutation de la pompe la pompe est arrêtée. Si dans le menu de service, la commutation de pompe est mise sur ON, alors la pompe reste à l'ARRET La pompe ne se met en MARCHE qu'après la période du programme hebdomadaire.

11.7 Régler l'intervalle d'entretien

Par souci de facilité, la commande est exécutée avec un dispositif permettant au technicien de maintenance et d'entretien de régler la fréquence

d'entretien (13.2 "Déterminer l'intervalle d'entretien").

L'intervalle d'entretien est déterminé en fonction du nombre de mois de service de l'appareil. Il est réglable à 6, 9 et 12 mois. Par défaut, l'intervalle d'entretien est de 12 mois. Si le nombre de mois réglés est atteint, un message <u>(7.4 "Etat d'entretien")</u> apparaît. Vous pouvez régler l'intervalle d'entretien via:

≫:FREQ. D'ENTRETIEN

FREQ.	D'	ENTRETIEN
6		
9	Moi	s
→ 12		

11.8 Fonctionnement de service

Le menu PROGRAMME DE SERVICE est utilisé par le technicien d'installation pour ajuster l'appareil sur CO₂ pendant le fonctionnement CHARGE MAXIMALE ou CHARGE PARTIELLEde l'appareil.

Utilisez ﷺ AROGRAMME DE SERVICE pour accéder au menu PROGRAMME DE SERVICE.

PROGRAMME	DE SERVICE
→CHARGE	MAXIMALE
CHARGE	PARTIELLE

Avec ↓ et ↑, vous pouvez alterner entre CHARGE PARTIELLE et CHARGE MAXIMALE.

L'appareil parcourt un cycle de démarrage lors d'une demande et continue de tourner sur CHARGE MAXIMALE ouCHARGE PARTIELLE.

Sans demande de chaleur, l'installateur doit la créer. C'est possible en vidant la machine ou en augmentant le point de consigne temporairement moyennant **↑**. Après l'ajustement, il faudra remettre le point de consigne à la valeur originale moyennant **↓**.

Quand vous quittez le menu PROGRAMME DE SERVICE ou s'il n'y a plus de boutons actionnés pendant 15 minutes, l'appareil adopte à nouveau l'état de fonctionnement original.



Augmenter le point de consigne

temporairement durant CHARGE MAXIMALE ou CHARGE PARTIELLE

1. ∋ :ÁPROGRAMME DE SERVICE.

PROGRAMME DE SERVICE →CHARGE MAXIMALE CHARGE PARTIELLE

2. Sélectionnez CHARGE MAXIMALE ou CHARGE PARTIELLE.

Dans l'exemple ci-après, nous avons décrit la situation pour CHARGE MAXIMALE, CHARGE PARTIELLE fonctionne de la même façon.

3. Confirmez par ENTER.



 Vous pouvez générer une demande de chaleur à l'aide de ↑ en augmentant le point de consigne temporairement, par exemple à 70°C.



- 5. Confirmez par ENTER.
- Après ajustement à la valeur <u>(3.12.3 "CO₂-</u> <u>réglage")</u> CO₂, vous devez remettre le point de consigne à la valeur originale moyennant **↑**.
- Appuyez 2x sur pour retourner au menu MENU PRINCIPAL par voie du menu PROGRAMME DE SERVICE.

MENU PRINCIPAL		
4	>0FF	
*	ON	
Ŧ	PROGRAMME HEBDOM.	
	PERIODE SUPPLEM.	
	MISES AU POINT	

11.9 Réglage de la prévention de légionellose

Pour éviter toute contamination par la légionellose, chauffez l'eau dans l'appareil pendant 1h à 65 °C toutes les semaines. Cette période est paramétrable. Cette période est réglée de manière standard sur le lundi de 2h à 3h.

11.9.1 Activer et désactiver la Prévention de la légionellose

Pour activer ou désactiver la prévention de la légionellose sélectionnez :

• ∞ ⇒: ANTI LEGIONELLA



- Sélectionner NO pour désactiver la prévention de la légionellose.
- Sélectionnez YE5 pour activer la prévention de la légionellose. L'écran suivant apparaît :

ON	LU	02:00	LEG
OFF	LU	03:00	
Tset	65	°C	
→STA	ART	CHAN	GER

• Sélectionnez START pour activer la période indiquée à l'écran.

L'écran suivant apparaît. Cet écran indique que la prévention de la légionellose est activée.

LEG 02:45 L LU 03:0 EN SERV	undi 10 Tset 11CE	60°C , 65°C

11.9.2 Prévention de la légionellose, modifier l'heure

Si vous voulez modifier l'heure, sélectionnez :

≫:ANTI LEGIONELLA|YES|CHANGER

L'écran suivant apparaît.

ON	ΨLU	02:00	LEG
OFF	LU	03:00	
Tset	65°	°C	
STAR	Т		

- Maintenant, programmez le jour et l'heure comme indiqué pour la programmation d'une période supplémentaire dans le menu hebdomadaire (<u>10.10.1 "Régler une période</u> <u>supplémentaire"</u>). La pompe est désormais activée automatiquement.
- Sélectionnez START pour démarrer.



11.10 Configuration système solaire

Le menu des paramètres du système solaire vous permet d'atteindre les menus indiqués :

CC	NFIG. SOLAIRE
-	SYSTEME DE VIDANGE
*	TEST POMPE SOLAR
Ŧ	DIFFERENCE SOLAIRE
	CAPTEUR Q/T
	TEMP LIMIT SOLAIRE
	CONTRIBUTION
	TEMPERATURES

11.10.1 Réglage du réservoir de reflux

Ce menu vous permet de déterminer si le système solaire est équipé d'un réservoir de reflux du liquide calorifère. Vous accédez au menu par le biais de :

• ∞=:CONFIG. SOLAIRE|SYSTEME DE VIDANGE

NO est le réglage standard.



Note

Lors de la première mise en service de l'appareil, vous devez vérifier si ces réglages correspondent à la configuration du système solaire.

11.10.2 Mettre la pompe solaire en service

Ce menu permet d'activer le système solaire

- manuellement. Vous accédez au menu par le biais de :
 >>: CONFIG. SOLAIRE | TEST POMPE
- SOLAR

L'écran suivant apparaît.

TEST POMPE SOLAR

La pompe tourne pendant deux minutes lorsque START est sélectionné. Après les deux minutes, la pompe arrête son fonctionnement.

11.10.3 Réglage de la limite solaire

La température limite solaire est la température maximale (mesurée par le capteur T_1) atteinte par l'eau dans l'appareil grâce au réchauffement par le système solaire.

Cette valeur est réglable de 65 à 80°C. 65 »Ô/kest la valeur par défaut.

Si la température limite solaire est supérieure au point de consigne (10.4 "Régler la température d'eau"), la pompe solaire s'activera pour continuer à réchauffer l'eau dès que le point de consigne est atteint. Ceci n'a cependant de l'intérêt que lorsque le système solaire chauffe effectivement. Pour cela, l'on utilise la différence de température entre la température en haut du capteur solaire (S₁) et la température dans l'appareil (mesurée par le capteur S₂).

Pour vous rendre au menu de limite solaire, procédez comme suit :

> ా⊃:CONFIG. SOLAIRE|TEMP LIMIT SOLAIRE



Consultez le tableau <u>(3.4.2 "Données générales et</u> <u>électriques"</u>) pour l'intervalle de régulation et la valeur par défaut de chaque appareil.

11.10.4 Réglage solar-difference (différence solaire)

La valeur solar-difference détermine en partie le déroulement du cycle de réchauffement de l'appareil. Vous accédez au menu par le biais de :

• DECONFIG. SOLAIRE

DIFFERENCE SOLAIRE

Voir le tableau (<u>3.4.2 "Données générales et</u> <u>électriques"</u>) à propos de la fourchette de réglage et les paramètres de l'appareil.

11.10.5 Réglage du capteur Q/T

Le capteur Q/T permet de calculer <u>(11.10.6 "Analyse</u> <u>du rendement"</u>) le rendement du système solaire. Ce calcul est possible uniquement lorsque votre installation est équipée d'un capteur Q/T. Si c'est le cas, vous devez régler cette valeur sur YE5, dans le cas contraire sur N^D. Pour accéder au menu afférent, procédez comme suit :

י ≫CONFIG. SOLAIRE|CAPTEUR ע∕ד

CAPTEUR Q/T
YES
→NO



11.10.6 Analyse du rendement

Cette option vous permet de lire l'énergie fournie par le système solaire. Pour pouvoir lire ces données, l'installation doit être équipée d'un capteur-QT (11.10.5 "Réglage du capteur Q/T").

Vous pouvez lire 3 valeurs

- ACTUELLE, énergie actuelle : la quantité fournie en ce moment.
- DERNIER 24u, la quantité fournie au cours des dernières 24 heures.
- TOTAL, la quantité fournie depuis le premier jour.

Pour accéder au menu, procédez comme suit :

• ∞ CONFIG. SOLAIRE | CONTRIBUTION

CONTRIBUTION			
ACTUELLE	00000	k₩	
DERNIER 24u	00000	kЈ	
TOTAL	00000	MJ	

11.10.7 Analyse des températures

Cette sélection vous permet d'analyser les températures enregistrées par les capteurs du système solaire. Vous pouvez lire 2 valeurs :

- S1, la température dans le collecteur.
- 52, la température entre entrée et sortie de l'échangeur thermique du réservoir.

Pour accéder au menu, procédez comme suit :

• ∞ CONFIG. SOLAIRE | TEMPERATURES

TEM	PERATURES	
S1	84°C	
S2	45°C	

11.11 Régler la configuration du chauffage central

Ce menu vous permet d'indiquer si un chauffage central est branché sur l'installation.

Note

Cette fonction n'est pas encore activée.

• ᠀ं CONFIG. CHAUFFAGE

CONFIG. CHAUFFAGE





12.1 Introduction

Dysfonctionnements

Une distinction est faite entre:

Dysfonctionnements généraux

Les dysfonctionnements généraux ne font apparaître aucun message à l'écran. Les dysfonctionnements généraux sont:

- Odeur de gaz
- L'affichage ne s'éclaire pas
- Peu ou pas d'eau chaude.
- Fuite d'eau
 - Allumage explosif

Dans le manuel, un tableau des dysfonctionnements généraux est inclus (12.2 "Tableau des dysfonctionnements généraux").

Dysfonctionnements affichés à l'écran

Les dysfonctionnements sont illustrés à l'écran avec, sur la ligne:

- Un: un code suivi d'une description. Le code se compose d'une lettre et de deux chiffres.
- Deux, trois et quatre: une description qui alterne avec une action toutes les deux secondes. Voir les images. La première montre un dysfonctionnement possible, la deuxième l'action de contrôle correspondant.

SØ2	:	ERREL	JR	CAPTEUR
		CAPTE	EUR	: 1
SUP	EF	RUEUR	RE	SERVOIR
		DECON	NE(CTE

SØ2	:	ERREUR	CAPTEUR
CO	NT	ROLER (SUPERIE	CAPTEUR EUR

Il y a divers types de dysfonctionnements, répartis en deux groupes :

- LOCK OUT ERRORS

Quand la cause n'est plus présente, ces dysfonctionnements doivent être réinitialisés avec le bouton **RESET** pour remettre l'appareil en service.

- BLOCKING ERRORS

Ces dysfonctionnements disparaissent automatiquement si la cause du dysfonctionnement n'est plus présente, l'appareil se remet ensuite en marche.

Dans le manuel, un tableau avec les dysfonctionnements affichés sur l'écran est inclus (12.3 "Dysfonctionnements affichés à l'écran").

Dysfonctionnements affichés à l'écran

Les avertissements (12.4 "Dysfonctionnements affichés à l'écran") ont trait à l'appareil.



12.2 Tableau des dysfonctionnements généraux

Avertissement L'entretien ne peut être effectué que par un professionnel de la maintenance ou de l'entretien.

Dysfonctionnements généraux

Symptôme	Cause	Mesure	Remarque
Odeur de gaz	Fuite de gaz	 Avertissement Fermez directement le robinet de gaz principal. Avertissement N'utilisez pas les interrupteurs. Avertissement Pas de flamme nue. Avertissement Ventilez le local où se trouve l'appareil. 	Avertissement Prenez directement contact avec votre installateur ou la société de gaz.
L'écran d'affichage	L'appareil est éteint	Mettez l'appareil en service. (8 "Mise en service").	
est éteint	Pas de tension d'alimentation présente	 Contrôlez si l'interrupteur principal est allumé. Contrôlez s'il y a une tension sur l'interrupteur principal. Contrôlez si l'interrupteur ON/OFF de la commande est sur ON (position I). Contrôlez s'il y a une tension sur le bloc de raccordement électrique. La tension à mesurer doit se situer entre 230 VAC (-15%, +10%) 	Voir le schéma électrique <u>(16 "Annexes")</u> . Si le dysfonctionnement n'est pas réparé, consultez votre installateur.
	Fusible(s) défectueux	Remplacez le(s) fusible(s)	Pour remplacer les fusibles, prenez contact avec votre installateur.



Symptôme	Cause	Mesure	Remarque
Fuite d'eau	Fuite d'une conduite d'eau (filet)	Serrez le raccord fileté plus fort.	Si la fuite n'est pas résolue, consultez votre installateur.
	Fuite des condensats	Vérifiez si l'évacuation des condensats est effectuée. Remédiez au problème le cas échéant	
	Fuite d'un autre appareil d'eau ou d'une autre canalisation dans le voisinage.	Identifiez la fuite	
	Fuite de la cuve de l'appareil	Consultez le fournisseur et/ou le fabricant.	
Allumage explosif	Pression amont et/ou CO ₂	Réglez la pression amont et/ou CO ₂ (<u>3.12 "Contrôler la pression en amont, la pression du bloc-gaz, la valeur du CO₂ et la pression <u>de commutation"</u>).</u>	Si l'allumage ne s'améliore pas, consultez votre installateur.
	Brûleur encrassé	Nettoyez le brûleur. (14.4.2 "Nettoyer le brûleur")	
Peu ou pas d'eau	L'appareil est éteint	Mettez l'appareil en service. (8 "Mise en service").	
chaude.	Pas de tension d'alimentation présente	1. Contrôlez si l'interrupteur principal est allumé.	Voir le schéma électrique (<u>16 "Annexes")</u> .
		2. Contrôlez s'il y a une tension sur l'interrupteur principal.	Si le dysfonctionnement n'est pas réparé, consultez votre
		 Contrôlez si l'interrupteur ON/OFF de la commande est sur ON (position I). 	
		 Contrôlez s'il y a une tension sur le bloc de raccordement électrique. 	
		5. La tension à mesurer doit se situer entre 230 VAC (-15%, +10%)	
	La réserve d'eau chaude est ??puisée.	Réduisez la consommation d'eau chaude et laissez le temps à l'appareil de chauffer.	S'il n'y a pas (suffisamment) d'eau chaude, consultez votre installateur.
	La régulation se trouve en position OFF.	Mettez la régulation en position ON (10.3 "Activer le mode "MARCHE"").	
	La température (T _{set}) est réglée trop basse.	Réglez la température (T _{set}) sur une valeur plus élevée <u>(10.4 "Régler la température d'eau")</u> .	



Symptôme	Cause	Mesure	Remarque
Fuite de glycol	Fuite à un branchement (raccord fileté)	Serrez le raccord fileté plus fort.	Consultez votre installateur si vous ne parvenez pas à remédier à la fuite ou si une pièce doit être remplacée.
	Fuite d'un composant	1. Vissez le composant plus fermement	
		2. Tout composant défectueux doit être remplacé.	
	Fuites du système solaire	Consultez le fournisseur et/ou le fabricant.	



12.3 Dysfonctionnements affichés à l'écran

Dysfonctionnements affichés à l'écran

Code + description	Cause	Mesure	Remarque
S01 (blocking error)	La sonde n'est pas (bien) raccordée.	Raccordez le connecteur de la sonde à JP3.	Voir le schéma électrique <u>(16 "Annexes")</u> .
Circuit de la sonde de température T ₂ ouvert au bas de la cuve.	Rupture de câble et/ou capteur défectueux	Remplacez le câble et/ou le capteur	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
S02 (blocking error)	La sonde n'est pas (bien) raccordée.	Raccordez le connecteur de la sonde à JP5.	Voir le schéma électrique (<u>16 "Annexes")</u> .
Circuit de la sonde 1 de la sonde de température T_1 ouvert en haut de la cuve ⁽¹⁾ .	Rupture de câble et/ou capteur défectueux	Rupture de câble et/ou capteur défectueux	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
S03 (blocking error)	La sonde n'est pas (bien) raccordée.	Raccordez le connecteur de la sonde à JP5.	Voir le schéma électrique <u>(16 "Annexes")</u> .
Circuit de la sonde 2 de la sonde de température T_1 ouvert en haut de la cuve ⁽¹⁾ .	Rupture de câble et/ou capteur défectueux	Remplacez le câble et/ou le capteur	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
S04 (blocking error)	Sonde factice pas (bien) raccordée.	Fermez le connecteur de la sonde factice (sondes factices 1 et 2) à JP4	Voir le schéma électrique <u>(16 "Annexes")</u> .
Circuit de la sonde factice ouvert 1	Sonde factice défectueuse.	Remplacez la fausse sonde	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
S05 (blocking error)	Sonde factice pas (bien) raccordée.	Fermez le connecteur de la sonde factice (sondes factices 1 et 2) à JP4	Voir le schéma électrique <u>(16 "Annexes")</u> .
Circuit de la sonde factice ouvert 2	Sonde factice défectueuse.	Remplacez la fausse sonde	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
S07 (blocking error)	La sonde n'est pas (bien) raccordée.	Branchez le câble du capteur sur J14 (port 2 et 4) de la commande solaire	Voir le schéma électrique (<u>16 "Annexes")</u> .
Circuit de la sonde de température S ₂ ouvert au bas de la cuve.	Rupture de câble et/ou capteur défectueux	Remplacez le câble et/ou le capteur	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.



Code + description	Cause	Mesure	Remarque
S08 (blocking error)	La sonde n'est pas (bien) raccordée.	Branchez le câble du capteur sur J13 (port 2 et 4) de la commande solaire	Voir le schéma électrique <u>(16 "Annexes")</u> .
Circuit de la sonde de température S ₁ ouvert dans le collecteur	Rupture de câble et/ou capteur défectueux	Remplacez le câble et/ou le capteur	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
S11 (blocking error)	Court-circuit dans circuit du capteur	Remplacez le câble et/ou le capteur	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
Circuit de la sonde de température T ₂ ouvert au bas de la cuve.			
S12 (blocking error)	Court-circuit dans circuit du capteur	Remplacez le câble et/ou le capteur	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
Circuit de la sonde 1 de la sonde de température T_1 court- circuité en haut de la cuve ⁽¹⁾			
S13 (blocking error)	Court-circuit dans circuit du capteur	Remplacez le câble et/ou le capteur	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
Circuit de la sonde 2 de la sonde de température T_1 court- circuité en haut de la cuve ⁽¹⁾			
S14 (blocking error)	Court-circuit dans circuit du capteur	Remplacez la sonde factice ⁽²⁾ .	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
Circuit de sonde factice en court-circuit. 1			
S15 (blocking error)	Court-circuit dans circuit du capteur	Remplacez la sonde factice ⁽²⁾ .	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
en court-circuit. 2			



Code + description	Cause	Mesure	Remarque
S17 (blocking error) Court-circuit de la sonde de température S ₂ au bas de la cuve.	Court-circuit dans circuit du capteur	Remplacez le câble et/ou le capteur	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
S18 (blocking error) Court-circuit de la sonde de température S ₁ dans le collecteur	Court-circuit dans circuit du capteur	Remplacez le câble et/ou le capteur	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
F01 (blocking error) Problème dans le	Phase et neutre mal raccordés	Raccordez la phase et le neutre correctement (<u>3.10 "Raccordement électrique de l'appareil")</u> , l'appareil est sensible à la phase	Voir le schéma électrique <u>(16 "Annexes")</u> .
circuit d'alimentation.	Condensation sur la	1. Détachez le câble de la sonde d'ionisation.	En cas de dysfonctionnements répétés, prenez contact avec votre
	sonde d'ionisation.	 Provoquez 3 fois l'allumage de l'appareil avec un circuit d'ionisation interrompu. 	Installateur
		3. Replacez le câble d'ionisation sur la sonde d'ionisation.	
		4. Redémarrez l'appareil	
		5. Suite aux tentatives d'allumage, la condensation a disparu.	
	Neutre flottant	Placez un transformateur isolant (3.10.4 "Transformateur isolant")	Pour le placement d'un transformateur isolant, prenez contact avec votre installateur
F02 (lock out error)	Moteur et/ou rotor	1. Vérifiez le moteur et le rotor	Voir le schéma électrique (<u>16 "Annexes")</u> .
Le ventilateur ne tourne pas au bon régime.	défectueux	 Si le moteur/rotor est d	Pour remplacer le câblage et installer un nouveau ventilateur,
		3. Réinitialisez la commande	
	Rupture du câble	1. Contrôlez les câbles entre le ventilateur et la régulation.	
		2. En cas de rupture, le faisceau de câbles doit être remplacé.	
		3. Réinitialisez la commande	
	Ventilateur encrassé ou	1. Contrôlez si le ventilateur est encrassé et réparez si nécessaire	Si le dysfonctionnement ne peut pas être résolu ou en cas de
	bloqué	2. Vérifiez si le rotor peut tourner librement	dystonctionnement récurrent, prenez contact avec votre installateur.
		3. Réinitialisez la commande	



Code + description	Cause	Me	esure	Remarque
	Une chute de tension dans l'alimentation fait que le ventilateur ne tourne pas au bon régime.	1. 2.	La tension d'alimentation doit être 230 V _{AC} (-15%, +10%) Réinitialisez la commande	
F03 (lock out error)	Rupture de câble / Circuit ouvert	1.	Contrôlez le câblage entre l'interrupteur de pression et l'unité de commande	Si le dysfonctionnement ne peut pas être résolu ou en cas de dysfonctionnement récurrent, prenez contact avec votre
L'interrupteur de pression ne fonctionne		2.	Remplacez le câblage si nécessaire.	installateur. Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec
pas correctement	L'interrupteur de pression ne se ferme	1.	Contrôler la vitesse de fonctionnement du ventilateur (3.4.2 "Données générales et électriques").	votre installateur.
	pas	2.	Vérifiez si les tuyaux de l'interrupteur de pression d'air et le tuyau d'alimentation en air entre le ventilateur et le brûleur sont bien montés. Montez-les de nouveau si nécessaire.	
		3.	Vérifiez si les tuyaux de l'interrupteur de pression d'air et le tuyau d'alimentation en air entre le ventilateur et le brûleur ne présentent pas de fissures. Remplacez les tuyaux le cas échéant.	
		4.	Vérifiez si l'évacuation des fumées est conforme (3.9 "Alimentation en air et évacuation des fumées").	
		 Contrôlez si l'évacuation des fumées n'est pas bloquée. Remédiez à un éventuel blocage 		
		6.	Vérifiez si les condensats sont correctement évacués. Remédiez à un éventuel blocage.	
		7.	Mesurez la pression différentielle sur le interrupteur de pression. Voir le tableau <u>(3.4.2 "Données générales et</u> <u>électriques"</u>). Nettoyez, en cas de pression insuffisante, l'échangeur thermique. Vérifiez, en cas de pression différentielle suffisante, si le interrupteur de pression se ferme au moyen d'un multimètre.	



Code + description	Cause	Mesure	Remarque
F04 (lock out error)	Pas de gaz	 Ouvrez le robinet de gaz principal et/ou le robinet de gaz du bloc-gaz 	Prenez contact avec votre installateur pour la réparation de l'arrivée de gaz
Trois tentatives d'allumage sans		2. Vérifiez la pression amont sur le bloc-gaz	
succès.		3. Rétablissez l'arrivée de gaz si nécessaire	
	Air dans la conduite de gaz	Purgez la conduite de gaz (<u>3.12 "Contrôler la pression en amont, la pression du bloc-gaz, la valeur du CO₂ et la pression de commutation")</u>	Voir contrôler pression en amont et pression de commutation (3.12 "Contrôler la pression en amont, la pression du bloc-gaz, la valeur du CO_2 et la pression de commutation") avant d'évacuer la conduite de gaz et de mesurer la pression en amont et la pression de commutation. Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
	Problème dans le circuit de la bougie d'allumage	 Contrôlez si la bougie d'allumage est connectée correctement (JP2). Contrôlez le câblage de la bougie d'allumage 	En cas de dysfonctionnement récurrent, prenez contact avec votre installateur. Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec
		 Mesurez la résistance au niveau de la bougie d'allumage. Celle- ci doit se situer entre 2 et 10 ohm (pour la température ambiante). 	votre installateur.
		 Vérifiez si la bougie d'allumage s'illumine en cours de l'allumage 	
		5. Si nécessaire, remplacez la bougie d'allumage.	
	Problème dans le circuit d'ionisation	 Contrôlez si la sonde d'ionisation est connectée correctement (JP2). 	
		2. Contrôlez le câblage de la sonde d'ionisation	
		3. Mesurez le courant d'ionisation. Il doit faire au moins 1,5 mA.	
		4. Remplacez le câblage si nécessaire	
	Tension d'alimentation trop basse	La tension d'alimentation doit être 230 V _{AC} (-15%, +10%)	



Code + description	Cause	Mesure	Remarque
F05 (lock out error) L'appareil signale trop de flammes	Mauvaise traversée de la toiture ou du mur. Recirculation des fumées.	 Contrôlez le placement d'une traversée correcte au niveau de la toiture ou du mur <u>(3.9 "Alimentation en air et évacuation des</u> <u>fumées"</u>). Si nécessaire, placez la traversée de la toiture ou du mur 	Si le dysfonctionnement ne peut pas être résolu ou en cas de dysfonctionnement récurrent, prenez contact avec votre installateur.
delectueuses.		correcte.	
		3. Controlez la traversee de la toiture ou du mur debouche a un endroit autorisé	
F06 (blocking error)	Contact avec des surfaces métalliques	Contrôlez le câblage et la sonde d'ionisation. Remplacez câble et sonde d'ionisation si nécessaire.	En cas de dysfonctionnement récurrent, prenez contact avec votre installateur.
Court-circuit entre la sonde d'ionisation et la terre	par rupture de câble. ou une sonde d'ionisation déformée.		Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
	Partie de la Sonde d'ionisation en céramique	 Contrôlez si la partie de la Sonde d'ionisation en céramique est encore entière au niveau de la plaque de distribution d'air du brûleur. 	
	cassee/fissuree.	2. Si ce n'est pas le cas, remplacez la sonde d'ionisation.	
F07 (lock out error)	Vannes de gaz défectueuses	 Vérifiez s'il y a encore suffisamment de pression dans le brûleur quand les vannes de gaz sont fermées. 	Si le dysfonctionnement ne peut pas être résolu ou en cas de dysfonctionnement récurrent, prenez contact avec votre
Une flamme a été constatée après la fermeture de la vanne		 Vérifiez s'il y a encore une flamme quand les vannes de gaz sont fermées. 	Installateur. Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
de gaz.		3. Si c'est le cas, remplacez le bloc-gaz.	
F08 (lock out error)	Détection de flamme	1. Réinitialisez la commande	Si le dysfonctionnement ne peut pas être résolu ou en cas de
Message d'erreur du gaz soit ouverte.	2. Si le dysfonctionnement apparaît de nouveau, remplacez le .	installateur.	
relais de sécurité			Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
F09 (lock out error)	La température, en	1. Vérifiez le fonctionnement du circulateur de bouclage ECS	Si le dysfonctionnement ne peut pas être résolu ou en cas de
Protection de la	supérieure à	2. Vérifiez la position de la sonde de température T ₁	installateur.
température d'eau.	93 °C.	3. Réinitialisez la commande	



Code + description	Cause	Mesure	Remarque
F11 (blocking error) Détection de flamme	Vannes de gaz défectueuses	Voir F07.	
avec vanne de gaz fermée.			
F18 (blocking error)	La commande solaire	1. Vérifiez si la commande solaire est sous tension.	Voir le schéma électrique (16 "Annexes").
Erreur de communication	n'est pas sous tension	2. La tension à mesurer doit se situer entre 230 V _{AC} (-15%, +10%)	Si le dysfonctionnement n'est pas réparé, consultez votre installateur
	Aucun câble ou rupture de câble	 Vérifiez le câblage (câbles de communication) entre la commande principale et la commande solaire 	Voir le schéma électrique <u>(16 "Annexes")</u> . Pour remplacer le câble, prenez contact avec votre installateur.
		2. En l'absence de câble, vous devez en brancher un	
		3. En cas de rupture, le câble doit être remplacé	
F19 (blocking error)	Tension d'alimentation	1. Vérifiez si la commande est sous tension.	Voir le schéma électrique (16 "Annexes").
La tension d'alimentation est trop basse.	trop basse.	2. La tension à mesurer doit se situer entre 230 V _{AC} (-15%, +10%)	Si le dysfonctionnement n'est pas réparé, consultez votre installateur



Code + description	Cause	Mesure	Remarque
C02 (lock out error) Message d'erreur de la commande.	Tension de référence erronée du convertisseur AD.	 Réinitialisez la commande Contrôlez si la fréquence de la tension d'alimentation est conforme <u>(3.4.2 "Données générales et électriques"</u>). Si ce n'est pas le cas, prenez contact avec votre installateur 	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
Message d'erreur interne du régulateur de l'appareil.	 Erreur de lecture d'EEPROM. Erreur 50 Hz. Erreur de communication interne 	 Si la fréquence est bonne, mais que le dysfonctionnement n'est pas résolu, remplacez la commande. 	
Message d'erreur interne du régulateur de l'appareil.	 Erreur du relais de vanne de gaz Erreur du relais de sécurité Erreur du relais d'allumage Erreur de RAM Erreur d'EEPROM Le contenu de l'EEPROM ne correspond pas à la version du logiciel Erreur de logiciel du processeur 		
C03 (blocking error) Erreur de réinitialisation	Trop de réinitialisations dans une courte période	Attendez que l'erreur ait disparu (maximum 1 heure). Si le dysfonctionnement ne disparaît pas, le régulateur de l'appareil doit être remplacé.	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.



Code + description	Cause	Mesure	Remarque	
C04 (blocking error) Erreur de sélection d'appareil	Mauvaise sélection de l'appareil /mauvaise résistance de sélection	 Vérifiez si le bon appareil est sélectionné <u>(3.4.2 "Données</u> <u>générales et électriques"</u>). 	Si le dysfonctionnement ne peut pas être résolu ou en cas de dysfonctionnement récurrent, prenez contact avec votre	
		 Si le bon appareil est sélectionné, placez la bonne résistance de sélection. 	Installateur. Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.	
		 Sélectionnez le bon appareil en cas de sélection d'appareil incorrecte. 		
C05 (blocking error)	 Tension de référence erronée du convertisseur AD. Erreur d'EEPROM 	1. Réinitialisez la commande	Si le dysfonctionnement ne peut pas être résolu ou en cas de	
Message d'erreur du régulateur du système solaire.		 Contrôlez si la fréquence de la tension d'alimentation est conforme (<u>3.4.2 "Données générales et électriques"</u>). Si ce n'est pas le cas, prenez contact avec votre installateur. 	dysfonctionnement récurrent, prenez contact avec votre installateur. Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.	
		 Si la fréquence est bonne, mais que le dysfonctionnement n'est pas résolu, remplacez la commande. 		
E01 (blocking error)	La température de l'eau	Aucune. Il s'agit d'un message provisoire qui disparaît de lui-même		
La température de protection en haut de la cuve est activée.	supérieure de la cuve est de $> 88^{\circ}$ C.	et dui peut egalement apparaître prusieurs rois.		
E03 (lock-out error)	Les deux capteurs de	1. Vérifiez la position et le câblage de la sonde.	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec	
Problème de sonde de température T ₁ en haut de la cuve.	temperature de la cuve mesurent pendant au moins 60 secondes une différence de \geq 10°C.	 Réinitialisez la commande si nécessaire. Remplacez la sonde si le dysfonctionnement n'est pas résolu. 	votre installateur.	
E04 (lock-out error)	Les deux sondes factices mesurent pendant au moins $I \in A$ econdes une différence de <u>></u> 10°C.	 Contrôlez le câblage de la sonde factice 1 et de la sonde factice 2. 	Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.	
Problème de sonde factice ⁽²⁾ .		 Réinitialisez la commande si nécessaire. Remplacez la sonde factice si le dysfonctionnement n'est pas résolu. 		
 (1) Le capteur de température T₁ est une sonde '2 en 1' T₁ contient 2 NTC pour la sécurisation du thermostat maximal et du thermostat de sécurité. (2) Le capteur de fumées factice est composé d'un capteur de fumées factice 1 et d'un capteur de fumées factice 2. 				



12.4 Dysfonctionnements affichés à l'écran

Dysfonctionnements affichés à l'écran

Symptôme	Cause	Mesure	Remarque
Durée de fonctionnement max: Entretien nécessaire.	Le nombre d'heures de fonctionnement réelles est supérieur au nombre d'heures programmées.	L'appareil ne fonctionne pas, mais un avertissement apparaît sur l'affichage	Prenez contact avec votre installateur pour l'entretien de votre appareil.



Symptôme	Cause	Mesure	Remarque
La protection des anodes ne fonctionne pas.	 Câble entre potentiomètre et anodes détaché ou mal raccordé. Mise à terre des anodes détachée. L'appareil n'est pas rempli d'eau. 	L'appareil ne fonctionne pas, mais un avertissement apparaît sur l'affichage.	 Branchez correctement les câbles et l'avertissement disparaît Si le câblage est correct mais l'avertissement reste actif, contrôler si la mise à terre fonctionne correctement et la cuve
		Note L'appareil fonctionne, mais il n'y a pas de protection des anodes dans la cuve.	est remplie d'eau.
Pompe système solaire ou capteur Q/T mal branché(e).	Les câbles sont débranchés ou mal branchés	L'appareil ne fonctionne pas, mais un avertissement apparaît sur l'affichage	 Branchez correctement las pompe ou le capteur Q/T et l'avertissement disparaît.
			1. Si le branchement est correct mais si l'avertissement demeure, remplacez le capteur ou la pompe.
			Pour remplacer les composants nécessaires, prenez contact avec votre installateur.
Température capteur trop élevée.	La température S ₁ est supérieure à T _{collector} max·	Aucun système à renvoi (pas de système de vidange) : Pendant 10 mn, la pompe du système solaire pompe à pleine puissance pour répandre le liquide dans le système solaire. Si, lorsque cette période est écoulée, $T_{col} > T_{collector max}$, la pompe s'arrête de pomper pendant 30 mn. Après un délai de 30 mn, la pompe se remet à pomper et la commande du système solaire vérifie si T_{col} est inférieur à $T_{collector max}$.	1. Vous pouvez faire disparaître le message automatiquement en laissant refroidir le liquide.
			 Vous pouvez aussi faire disparaître le message manuellement en appuyant simultanément sur les touches RESET et ENTER
		Système à renvoi (avec système de vidange) :	
		La pompe du système solaire s'arrête immédiatement de pomper (pendant 30 mn.) Après un délai de 30 mn, la pompe se remet à pomper et la commande du système solaire vérifie si T_{col} est inférieur à $T_{collector max}$.	





13.1 Introduction

Fréquence d'entretien

Un entretien doit être effectué au moins une fois par an, aussi bien côté eau que côté gaz. La fréquence de l'entretien dépend notamment de la qualité de l'eau, du nombre moyen d'heures de fonctionnement par jour et de la température d'eau réglée.

Note

Un entretien régulier prolonge la durée de vie de l'appareil.

Pour déterminer la fréquence d'entretien correcte, il est recommandé de faire contrôler l'appareil trois mois après l'installation, tant côté eau que côté gaz, par le professionnel de maintenance et d'entretien. Sur la base de ce contrôle, il est possible de fixer la fréquence des entretiens.

13.2 Déterminer l'intervalle d'entretien Par souci de facilité, la commande est exécutée avec un intervalle d'entretien permettant au professionnel de maintenance et d'entretien de régler la fréquence d'entretien sur la base d'un nombre de mois de fonctionnement.

L'intervalle d'entretien peut être réglé sur: 6, 9 ou 12 mois. Par défaut, cette valeur est réglée à 12 mois.

Dès que le nombre de mois programmé est écoulé, le message ENTRETIEN NECESSAIRE apparaîtra à l'écran. Dès que le message est apparu, prenez contact avec le professionnel de maintenance et d'entretien.





14.1 Introduction

Attention

L'entretien ne peut être effectué que par un professionnel de la maintenance ou de l'entretien agréé.

Effectuer l'entretien

A chaque entretien, l'appareil doit être contrôlé côté eau et côté gaz. L'entretien doit s'effectuer dans l'ordre suivant.

- 1. Préparer l'entretien
- 2. Entretien côté eau
- 3. Entretien côté gaz
- 4. Entretien capteur solaire
- 5. Terminer l'entretien

Note

Pour commander des pièces de rechange, il est important de préciser le type d'appareil, le modèle d'appareil et le numéro de série complet de l'appareil. Ces renseignements figurent sur la plaquette d'identification. Ces informations permettront de déterminer les données des pièces de rechange.

14.2 Préparer l'entretien

Pour tester si tous les composants fonctionnent correctement, effectuez les étapes suivantes :

- 1. Activez le MENU PRINCIPAL aveca.
- Utilisez ↑ et ↓ afin de placer le curseur devant OFF.
- 3. ConfirmezOFF en appuyant surENTER.



4. Attendez jusqu'à l'arrêt complet du ventilateur. L'icône 🗐 disparaît ensuite.

Attention

L'appareil peut tomber en panne si vous n'attendez pas que le rinçage du ventilateur se termine.

- Réglez la commande sur OFF (position 0) à l'aide du commutateur ON/OFF du panneau de contrôle.
- Réglez la commande sur ON en déplaçant le commutateur ON/OFF sur la position I.

CONTROLE INTERNE

Le tableau d'affichage indique CONTROLE INTERNE pendant environ 10 secondes avant de revenir au menu principal.





- 7. Pour activer le 'mode ON', effectuez les étapes suivantes :
 - Appuyez une fois sur la flèche bleue (♣) afin de placer le curseur devant ŪN et appuyez sur ENTER.
 - Confirmez le statutMISE EN SERVICEen appuyant sur ENTER.
- S'il n'y a pas de demande de chaleur, alors il faut augmenter T_{set}. Revenez au réglage d'origine. Vidangez l'appareil afin de créer une demande de chaleur.
- Assurez-vous que lecycle de chauffe se déroule correctement <u>(8.3 "Cycle</u> <u>de chauffe de l'appareil"</u>).
- Si vous avez apporté une modification à T_{set}, replacez-le alors sur la position souhaitée <u>(10.4 "Régler la température d'eau")</u>.
- 11. Enlevez le couvercle sur le côté supérieur de l'appareil.
- Contrôlez la pression en amont et la pression de commutation (3.12 "Contrôler la pression en amont, la pression du blocgaz, la valeur du CO₂ et la pression de commutation") et ajustez le cas échéant.
- 13. Assurez-vous de la bonne fixation du système d'évacuation de la fumée et de toutes les pièces qui le composent.
- 14. Contrôlez la pression différentielle via le commutateur de pression <u>(3.12.4 "Mesure de la pression de commutation")</u> et . Si la pression est trop basse, l'échangeur thermique doit être nettoyé <u>(14.4.3 "Nettoyez</u> <u>l'échangeur thermique")</u>.
- 15. Testez le fonctionnement du clapet d'expansion du groupe de sécurité. L'eau doit jaillir de manière uniforme.
- 16. Vérifiez les conduites d'évacuation des soupapes de trop-plein et éliminez les restes de calcaires présents.
- 17. Vidangez l'appareil (voir vidange (5 "Vidange")).

14.3 Entretien côté eau

14.3.1 Introduction

- Les étapes suivantes doivent être effectuées côté eau:
- 1. Détartrage et nettoyage de la cuve.
- 2. Nettoyage de l'évacuation des condensats.

14.3.2 Détartrage et nettoyage de la cuve

Un dépôt calcaire et du tartre empêchent la bonne conduction de la chaleur vers l'eau. Un détartrage périodique empêche la formation de ce dépôt. La durée de vie de l'appareil s'en trouve prolongée et le processus d'échauffement optimisé.

En déterminant la fréquence des entretiens, il convient de tenir compte de la vitesse de l'entartrage. Le tartre dépend de la condition locale de l'eau, de la consommation et de la température de l'eau réglée. Afin de prévenir le tartre trop massif, nous conseillons de régler la température à 60°C maximum.

Afin de garantir un bon verrouillage étanche des ouvertures de nettoyage, il faudra remplacer les joints d'étanchéité, boulons et éventuellement le couvercle après les avoir ouvertes. Votre fournisseur /fabricant peut vous fournir les kits nécessaires.



L'appareil est doté d'une ouverture de nettoyage pour faciliter le détartrage et le nettoyage du réservoir.



IMD-0080 R1

- 1. Démontez le couvercle (1) du manteau extérieur (voir l'image).
- 2. Dévissez les boulons.
- 3. Enlevez le couvercle et le joint d'étanchéité.
- 4. Inspectez le réservoir et enlevez les couches de calcaire et encrassements.
- Utilisez un produit de détartrage s'il n'est pas possible d'enlever le tartre manuellement. Veuillez contacter votre fournisseur / fabricant à propos du produit adéquat.
- Fermez le regard de nettoyage. Afin d'éviter d'endommager le réservoir, les boulons doivent être serrés avec un couple de 50 Nm maximum. Veuillez utiliser les outils correspondants.

14.3.3 Nettoyage de l'évacuation des condensats

Il est nécessaire de nettoyer régulièrement l'évacuation des condensats et le siphon pour prévenir tout colmatage.

14.4 Entretien côté gaz

14.4.1 Introduction

Les étapes suivantes doivent être effectuées côté gaz:

- 1. Nettoyer le brûleur.
- 2. <u>Nettoyez l'échangeur thermique</u>.
- 3. Terminer l'entretien.

14.4.2 Nettoyer le brûleur

- 1. Démonter le brûleur
- 2. Retirer les saletés qui peuvent être présentes sur le brûleur.
- 3. Monter le brûleur.

14.4.3 Nettoyez l'échangeur thermique

- 1. Démontez le brûleur.
- 2. Nettoyez la chambre du brûleur de l'échangeur thermique au moyen d'un aspirateur et d'une brosse tendre.
- 3. Démontez l'évacuation des fumées.
- 4. Nettoyez l'extrémité de l'échangeur thermique avec de l'eau de la canalisation.
- 5. Montez le brûleur.

- 6. Montez l'évacuation des fumées.



Contrôlez de nouveau la pression différentielle après le nettoyage. Si la pression différentielle après le nettoyage reste trop basse, prenez contact avec le fournisseur de l'appareil.

14.5 Entretien capteur Consulter le manuel d'installation ou d'utilisation des capteurs solaires. Si cette information ne fait pas partie du manuel, contactez le fournisseur des capteurs. solaire Voir Erratum.

14.6 Terminer l'entretien



Garantie (certificat)

		Pour l' garant certific Produc à la ga	enregistrement de votre garantie, vous devez retourner la carte de ie annexée et un certificat de garantie vous sera ensuite renvoyé. Ce at donne au propriétaire d'un appareil livré par A.O. Smith Water cts Company B.V. de Veldhoven, Pays-Bas (ci-après "A.O. Smith") le droit arantie détaillée ci-après qui lie A.O. Smith envers le propriétaire.
15.1	Garantie générale	Si, dur A.O. S A.O. S ne fon matéri	ant l'année suivant la date initiale d'installation d'un chauffe-eau livré par smith, après examen par et sur l'appréciation exclusive de mith, toute partie ou pièce, à l'exception de la cuve, ne fonctionne pas ou ctionne pas correctement suite à des vices de construction ou de au, A.O. Smith remplacera ou réparera la partie ou pièce défectueuse.
15.2	Garantie sur la cuve	Si, moins de trois ans après la date initiale de l'installation d'un chauffe-eau livré par A.O. Smith, après examen par et sur l'appréciation exclusive de A.O. Smith, la cuve en acier thermo vitrifié présente des fuites suite à une formation de rouille ou de corrosion du côté de l'eau, A.O. Smith mettra à disposition un nouveau chauffe-eau à accumulation de même contenance et de même qualité. Il sera accordé une garantie sur la cuve de remplacement, valable pour le reste de la période de garantie du chauffe-eau initial. En dérogation à l'article 2, la durée de garantie de trois ans valable pour la cuve en acier thermo vitrifié est ramenée à un an après la date initiale d'installation si de l'eau filtrée adoucie coule dans le chauffe-eau ou est conservée.	
15.3	Garantie collecteurs	Consultez le manuel joint aux capteurs pour toute information sur les conditions de garantie, d'installation et d'utilisation.	
15.4	Conditions d'installation et d'utilisation	La gar suivan a. b. c. d. e. f. g. h.	antie visée aux articles 1 et 2 est valable exclusivement si les conditions tes sont remplies: Le chauffe-eau est installé compte tenu des prescriptions d'installation appliquées par A.O. Smith pour un modèle spécifique et conformément aux arrêtés, prescriptions et règlements officiels en ce qui concerne les installations et les constructions. Le chauffe-eau reste installé à l'endroit initial. Il est fait usage exclusivement d'eau potable, circulant librement en tout temps, tandis que la cuve est à l'abri des effets dégradants de tartre et de dépôt calcaire (utilisation obligatoire d'un échangeur thermique pour réchauffement indirect d'eau salée ou corrosive). Un entretien préventif permet d'éliminer tout dépôt calcaire dans la cuve. Les températures de l'eau du chauffe-eau n'excèdent pas le réglage maximum des thermostats qui composent le chauffe-eau. La pression hydraulique et / ou la charge thermique n'excèdent pas les maxima indiqués sur la plaque signalétique du chauffe-eau. Le chauffe-eau est placé dans un environnement non corrosif. Le chauffe-eau est pourvu d'un groupe de sécurité approuvé à cette fin par une autorité compétente, de capacité suffisante, n'excédant pas la pression de fonctionnement telle qu'indiquée sur le chauffe-eau, ainsi qu'éventuellement d'une soupape de pression et température montée conformément aux prescriptions de A.O. Smith relatives au modèle
			règlements locaux officiels.



		 L'appareil doit toujours être équipé d'une protection cathodique. Si des anodes sont appliquées, il faut les remplacer et les renouveler dès qu'elles sont usées à 60 % ou plus. Lors de l'application des anodes électriques, il faut vérifier qu'elles fonctionnent continuellement. 	
15.5	Exclusions	La garantie visée dans les articles 1 et 2 ne couvre pas les cas suivants:	
		a. si le chauffe-eau a subi des dégradation sous l'effet d'agents extérieurs;	
		 en cas de négligence (y compris exposition au gel), modification, usage incorrect et/ou abusif du chauffe-eau et lorsqu'on a essayé de réparer soi-même les fuites; 	
		c. si des saletés ou autres particules se sont infiltrées dans la cuve;	
		 si la conductivité de l'eau est inférieure à 125 microS/cm et/ou la dureté(ions terrestres alcalins) de l'eau est inférieure à 1,00 mmol/l. (<u>3.3.3 "Composition de l'eau");</u> 	
		 e. si de l'eau remise en circulation sans être filtrée coule dans le chauffe- eau ou y est stockée; 	
		f. si l'on a essayé de réparer soi-même un chauffe-eau défectueux.	
15.6	Portée de la garantie	Les obligations de A.O. Smith en vertu de la garantie accordée se limitent à la livraison gratuite en entrepôt des pièces ou parties à remplacer ou de l'appareil à remplacer. Les frais de transport, de main d'œuvre, d'installation et autres frais relatifs au remplacement ne sont pas pris en charge par A.O. Smith.	
15.7	Réclamations	Toute réclamation basée sur la garantie donnée doit être déposée auprès du distributeur qui a vendu le chauffe-eau ou d'un distributeur des produits A.O. Smith Water Products Company. L'examen du chauffe-eau tel que mentionné dans les articles 1 et 2 aura lieu dans un laboratoire de A.O. Smith.	
15.8	Obligations de A.O. Smith	En ce qui concerne les chauffe-eau fournis et chauffe-eau de rechange (parties ou pièces de ces chauffe-eau), A.O. Smith ne donne aucune autre garantie que celle formulée expressément dans le présent certificat.	
		En vertu de la présente garantie ou d'autre manière, A.O. Smith décline toute responsabilité quant aux dégâts causés aux personnes ou aux biens par le chauffe-eau (ou parties ou pièces ou cuve en acier thermo vitrifié) ou par le chauffe-eau de rechange livré par elle.	



16.1 Introduction

Cette annexe contient:

Annexes

- Structure du menu principal (16.2 "Structure de menu")
- Schéma électrique de l'appareil (16.3 "Schéma électrique de l'appareil")
- Schéma électrique système solaire (<u>16.4 "Schéma électrique système</u> solaire")
- Déclaration de conformité (16.5 "Déclaration de conformité")
- Carte de programme hebdomadaire <u>(16.6 "Carte de programme</u> <u>hebdomadaire")</u>

Annexes



16.2 Structure de menu




16

Annexes

16.3 Schéma électrique de l'appareil





1 = marron, 2 = bleu, 3 = bæč } ^Ábévert, 4 = noir, 5 = blanc, 6 = gris / beige, 7 = vert, 8 = jaune

Y-



CONNEXIONS PLAQUE DE RACCORDEMENT A BORNES

- ⊥ Masse
- N Neutre
- L Entrée de phase de la commande
- L¹ Entrée de phase du transformateur isolant (côté primaire)
- L² Phase entrée du transformateur isolant (côté secondaire)
- L³ Entrée de phase de la pompe régulée

COMPOSANTS

- A Commande
- B Sonde d'ionisation
- C Bougie d'allumage
- D Bloc à gaz
- E Mise à la terre du brûleur
- F Interrupteur mode ON supplémentaire
- G Pompe commandée par régulateur (max. 100 W)
- H Indicateur de dysfonctionnement supplémentaire
- J transformateur isolant
- K Interrupteur principal à deux pôles
- L Interrupteur 0/I de la commande
- M Ecran
- N Ventilateur
- O Capteur de température (T₂ en dessous dans la cuve)
- P Factice
- Q Capteur de température (T₁ en dessous dans la cuve)
- R Résistance de sélection
- S Interrupteur de pression
- T Anodes électriques
- U Signalisation anodes électriques
- V potentiomètre
- W Communication entre commande appareil et commande système solaire (lien BUS)
- AA Commande système solaire

CONNEXIONS SUR COMMANDE

- J2 Raccordement de l'alimentation à la commande
- J19 Raccordement d'un indicateur de dysfonctionnement externe
- J20 Raccordement du bloc gaz
- J21 Raccordement de la pompe commandée par régulateur
- J29 Raccordement de l'alimentation du ventilateur
- J36 Raccordement de l'écran à la commande
- J40 Raccordement de l'unité de régulation du ventilateur
- JP2 Raccordement de la sonde d'ionisation et de la bougie d'allumage
- JP3 Raccordement du capteur de température T₂
- JP4 Raccordement de factice
- JP5 Raccordement du capteur de température T₁
- JP6 Raccordement de la résistance de sélection et du commutateur de pression d'air
- JP8 Raccordement de l'interrupteur supplémentaire mode ON
- F1 Fusible (T 3,15A 250 V)
- F3 Fusible (T 3,15A 250 V)



Annexes



16.4 Schéma électrique système solaire

Schéma électrique, voir Erratum.



h

Annexes



16.5 Déclaration de conformité

Déclaration de conformité





CEE - Déclaration de Conformité

Fournisseur:

A.O. Smith Water Products Company b.v. De Run 5305 5503 LW Veldhoven Pays-Bas

déclare que les produits suivants:

Description:Commercial Chauffage à gaz tire de stockage d'eauModèles du produit:SGE 40, SGE 60

sur l'hypothèse que les instructions d'installation ont été suives sont conformes à:

Directive Appareils à Gaz (GAD) - 90/396/EEC

- Normes utilisées:
- EN 89: 1999

Directive Basse Tension (LVD) - 2006/95/EC

Normes utilisées:

- EN 60335-1: 2002
- EN 60335-2-102: 2006

Directive CEM (EMC) - 2004/108/EC

Normes utilisées:

- EN 55014-1: 2000
- EN 55014-2: 1997
- EN 61000-3-2: 2006
- EN 61000-3-3: 1995

comme indiqué dans le examen CE de type rapport KIWA-Gastec Certification BV, Pays-Bas:

Numéro de rapport 178889

Société:

A.O. Smith Water Products Company b.v.

Date: 1 Novembre 2009 Signature:

T. van der Hamsvoort Directeur Général

16.6 Carte de programme hebdomadaire

La carte de programme hebdomadaire peut être complétée, découpée et conservée près de l'appareil.

Période		JOUR	HEURE	Tset	Pmpe
1.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
2.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
3.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
4.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
5.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
6.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
7.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
8.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
9.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
10.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
11.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				

Exemple

Période		JOUR	HEURE	Tset	Pmpe
1.	ON	LU	14:30	70 °C	ON /OFF
	OFF	LU	16:15		

Période		JOUR	HEURE	Tset	Pmpe
12.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
13.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
14.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
15.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
16.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
17.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
18.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
19.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
20.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				
21.	ON			°C	ON /OFF
	OFF				



Index

Α

appareil lire l'historique 74 lire la sélection 74 types 9, 19

В

bloc de raccordement électrique 34 boutons de navigation 55

С

commande 65 conditions de l'environnement 19 cycle de chauffe 14

D

défilement 55 dépôt calcaire 98 détartrage 98 données générales 3 dysfonctionnement 58

Е

eau composition 20 emballage 19 entretien 10, 95 côté gaz 99 détartrage 98 échangeur thermique 99 évacuation des condensats 99 préparation 97 tartre 98 entretien nécessaire 58

G

garantie 101 conditions d'installation et d'utilisation 101 exclusions 102 généralités 101 portée 102 groupes cibles 10

Н

humidité de l'air 20

I

installateur 10 interrupteur ON/OFF 55

L

lire l'historique des pannes 73

Μ

marques de commerce 3 mise hors service brève période 63 longue période 63 mise hors tension 63 mode ON 65

Ρ

période supplémentaire régler 70 pompe 74 position DYSFONCTIONNEMENT 58 ENTRETIEN NECESSAIRE 58 professionnel de maintenance 10 protection 15 protection du système solaire 17

R

raccordement alimentation en air 28 conduite de circulation 26 côté eau chaude 26 côté eau froide 26 électricité 33 évacuation des fumées 28 gaz 27 raccordement conduite de circulation 26 raccordement côté eau chaude 26 raccordement côté eau froide 26 raccordement du gaz 27 raccordement électrique 33 Raccordement PC 56 raccorder l'alimentation en air 28 raccorder l'évacuation des fumées 28 réclamations 102 régler l'intervalle d'entretien 74 régler la date 71 régler la langue 71 remplissage 47 remplissage système solaire 48 responsabilité 3

S

schéma d'installation 25 sécurité 16 avertissement capteur Q/T 59 avertissement température du capteur 59 système solaire 17 Sonde d'ionisation 16 spécifications 21 symbole installateur 10 professionnel de maintenance 10 utilisateur 10 système solaire avertissement capteur Q/T 59 avertissement température du capteur 59 protection température du liquide 17 raccordement branchement capteur solaire 38 câble de communication 38 capteur du réservoir 38 capteur Q/T 39 Pompe de pression de refoulement supplémentaire 39 poste de pompage 38 remplissage 48 système solaire 17 température du capteur 59 vidange 52 systèmes de notation 11

Т

tartre 98 température ambiante 20 ThermoControl interrupteur ON/OFF 55

U

utilisateur 10

V

ventilateur 16 vidange 51 vidange système solaire 52