# MANUEL D'INSTRUCTIONS

### DU SYSTEME DE CONTROLE D'EXCITATION NUMERIQUE

### **DECS-100**



Le présent document est la traduction du manuel 9 2875 00 991, révision F, Mai 2005, édité par BASLER ELECTRIC. En cas de conflit, le texte américain d'origine est le seul à faire foi.



Publication : 9 2875 70 991 Révision : F 05/05

### **INTRODUCTION**

Ce manuel d'instructions fournit des informations sur le fonctionnement et l'installation du Système de Contrôle d'Excitation Numérique DECS-100. Les informations suivantes sont donc fournies :

X Spécifications et Informations Générales

- X Contrôles et voyants lumineux
- X Description Fonctionnelle
- X Installation
- X Maintenance et Dépannage

#### ATTENTION !

Afin d'éviter d'éventuelles blessures corporelles ou des dégradations du matériel, seul du personnel qualifié doit exécuter les procédures décrites dans ce manuel.

De la tension électrique mortelle est présente sur le panneau arrière lorsque l'appareil est sous tension. Les branchements du panneau arrière ne doivent se faire que lorsque l'appareil est hors tension.

#### ATTENTION !

Le niveau d'excitation en mode manuel doit être défini avant de permettre cette caractéristique. SI le niveau du courant d'excitation n'est pas adapté à la génératrice, cette dernière peut souffrir de graves dommages.

Des valeurs PID inadaptées vont provoquer un mauvais fonctionnement du système ou même le détériorer.

Lorsqu'une puissance utile est appliquée à des fins de programmation, il convient de prendre les précautions indiquées au Chapitre 4 (*Installation, Réglage préliminaire*).

Lorsque le DECS-100 est programmé avec la génératrice en fonctionnement, les bornes F+ et F- doivent être débranchées.

Avant de télécharger un fichier de paramètres, supprimez la puissance utile du DECS-100, débranchez le câblage d'excitation des bornes F+ et FB, et remettez la tension utile du DECS-100.

#### ΝΟΤΑ

Assurez-vous que le relais est raccordé à la terre avec un fil en cuivre d'au moins 12 AWG raccordé à la borne de terre à l'arrière de l'appareil. Lorsque le relais est configuré en système avec d'autres appareils, il est recommandé d'utiliser un fil séparé raccordé au collecteur de terre de chaque appareil. Première Edition : Mars 2001

#### Imprimé aux USA

#### © 2001-2005 Basler Electric, Highland, Illinois 62249 USA

Mai 2005

#### INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

de Basler Electric, Highland, Illinois, USA. Le présent document est fourni pour un usage confidentiel, il devra être rendu sur demande et il est convenu qu'il ne sera en aucun cas utilisé pour nuire aux intérêts de Basler Electric.

Le présent manuel n'a pas pour but de couvrir tous les détails et les modifications du matériel et il ne fournit pas non plus de renseignements sur toutes les éventualités concernant l'installation ou le fonctionnement. La disponibilité et la conception de toutes les caractéristiques et options sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter Basler Electric.

BASLER ELECTRIC ROUTE 143, BOX 269 HIGHLAND IL 62249 USA http://www.basler.com, info@basler.com TELEPHONE +1 618.654.2341 FAX +1 618.654.2351

### **HISTORIQUE DES REVISIONS**

Vous trouverez ci-après un historique des modifications apportées au logiciel BESTCOMS, au matériel et un micrologiciel du DECS-1000. Les révisions correspondantes apportées au présent manuel d'instructions (9 2875 00 991) sont également indiquées. Les révisions sont indiquées dans l'ordre chronologique.

Matériel Version et Date	Modification
E, 01/01	\$ Première diffusion
F, 05/01	\$ Boîtier plus profond
G, 10/01	\$ Début de la fourniture des vis de fixation
H, 02/02	<ul> <li>Des SIL-PADS ont été ajoutés entre les composants électriques et les dissipateurs thermiques.</li> <li>Ajout du lieu de fabrication sur l'étiquette arrière.</li> </ul>
J, 07/02	\$ Modification EEPROM.
K, 02/03	\$ Remplacement du transistor Q8B1 par une pièce modifiée.
L, 03/03	\$ Modifications supplémentaires apportées au micrologiciel et à BESTCOMS.
M, 01/04	\$ Augmentation de la mémoire flash.
N, 05/05	<ul> <li>\$ Transformateur de courant re-conçu.</li> <li>\$ Ajout d'un voyant lumineux pour la limitation de sous excitation en façade avant.</li> <li>\$ Amélioration de l'immunité EMI/RFI.</li> </ul>

Micrologiciel Version et Date	Modification
1.09.XX, 01/01	\$ Première diffusion.
1.11.XX, 07/01	<ul> <li>Activation de la fonction de protection lors des 5 premières secondes de fonctionnement.</li> <li>Modification du facteur d'échelon du point de consigne OEL pour être compatible avec BESTCOMS version 1.03.XX.</li> <li>Ajout du facteur d'échelon pour gain par unité</li> <li>Etablissement de la régulation de tension minimum à 30 % de la tension nominale de détection.</li> </ul>
1.12.XX, 03/02 2.13.XX, 05/05	<ul> <li>\$ Ajout du capteur de détection du type de CT (Transformateur de Courant)</li> <li>\$ Ajout de la limitation de sous excitation</li> <li>\$ Ajout de la limitation d'excitation de type reprise</li> <li>\$ Ajout de précisions concernant l'adaptation de la tension de bus</li> </ul>

BESTCOMS pour Windows7 OS Version et Date	Modification
1.02.XX, 02/01	\$ Première diffusion
1.03.XX, 08/01	<ul> <li>Changement de l'échelon OEL de 100 à 1000 pour s'adapter au changement de la version 1.11.01 du micrologiciel.</li> <li>Modification de la configuration par défaut de l'OEL de 1 à15.</li> <li>Modification de la configuration par défaut pour mettre en service toutes les fonctions de protection.</li> <li>Ajout de support pour les paramètres régionaux français.</li> </ul>
1.04.XX, 04/02	<ul> <li>BESTCOMS rendu compatible avec les versions antérieures de micrologiciel.</li> <li>Ajout de support pour tous les paramètres régionaux.</li> <li>Possibilité de lecteur d'une valeur CT secondaire pour systèmes avec micrologiciel version 1.12.01 et supérieure.</li> <li>Simplification de l'écran d'analyse.</li> <li>Ajout d'une caractéristique permettant de calculer et d'envoyer la référence d'adaptation de tension pour des rapports PT bus et génératrice différents.</li> <li>Modification du point de consigne Ki minimum de 0 à 0,01.</li> </ul>
1.05.XX, 05/05	<ul> <li>\$ Ajout d'une fonction Limitation de sousexcitation</li> <li>\$ Ajout de la possibilité de sélectionner une limitation de surexcitation de type reprise ou point de sommation</li> <li>\$ Ajout de précisions concernant l'adaptation de la tension de bus</li> </ul>

BESTCOMS pour Palm OS7	Modification

Version et Date	
1.01.00, 01/01	\$ Première diffusion
1.02.00, 08/01	<ul> <li>\$ Ajout d'un bouton <i>Rechercher une Nouvelle Version</i> à l'écran <i>Contactez Basler.</i></li> <li>\$ Ajout de l'heure et de la date dans les noms de AEnregistrer sous@</li> <li>\$ Ajout de vérification de la version</li> </ul>
1.03.01, 04/02	<ul> <li>Ajout d'une protection par mot de passe</li> <li>Amélioration de la fonction de vérification de la version</li> </ul>
REMARQUE	\$ BESTCOMS pour Palm OS est compatible uniquement avec les versions 1.12.XX et antérieures du micrologiciel

Manuel Version et Date	Modification
-, 03/01	\$ Première diffusion
A, 03/01	\$ Dans le Chapitre 5, Logiciel BESTCOMS pour Système d'Exploitation Windows7 et le Chapitre 6, Logiciel BESTCOMS pour la Plate-forme Palm OS7, l'Etape 2 de Installation de BESTCOMS a été modifiée pour prendre en compte l'ajout d'un utilitaire de lancement automatique du CD-ROM DECS-100.
B, 08/01	<ul> <li>Ajout du sous-chapitre Logiciel Intégré au Chapitre 5, Logiciel BESTCOMS pour Système d'Exploitation Windows7.</li> <li>Correction de plusieurs petites erreurs dans tout le manuel.</li> </ul>
C, 05/02	<ul> <li>Modification du couple de serrage des fis de fixation fournies avec l'appareil.</li> <li>Dans le Chapitre 5, <i>Logiciel BESTCOMS pour Système</i> d'Exploitation Windows7 et le Chapitre 6 <i>Logiciel BESTCOMS</i> <i>pour la Plate-forme Palm OS</i>7, le texte et les illustrations ont été corrigées pour prendre en compte les améliorations du logiciel.</li> </ul>
D, 01/03	<ul> <li>Modification de la Gamme de Temps d'Adaptation de Tension de 0 à 300 secondes à 1 à 300 secondes, dans tout le manuel.</li> <li>Modification des références de numéro de figure dans les Chapitres 5 et 6.</li> </ul>
E, 03/04	<ul> <li>Ajout des Considérations sur la puissance utile pour la programmation du DECS-100 au Chapitre 4, Installation, Réglage préliminaire.</li> <li>Ajout d'une case « attention ! » concernant l'application de puissance utile lors de la programmation du DECS-100 dans le Chapitre 5, BESTCOMS pour Windows ® OS et dans le Chapitre 6, BESTCOMS pour Palm ® OS.</li> <li>Correction du domaine de réglage du rapport CT dans le Chapitre 5.</li> </ul>
F, 05/05	Chapitre 5. Ajout de la fonction UEL
	<ul> <li>avec le voyant UEL</li> <li>Mise à jour des illustrations du panneau arrière pour indiquer le transformateur de courant révisé</li> <li>Ajout d'une définition de la limitation de surexcitation de type reprise et point de sommation</li> <li>Révision de la description de l'adaptation de tension pour inclure les modes Maintien et Retour</li> <li>Rectification du diamètre de perçage indiqué à la Figure 4-2</li> <li>Ajout d'une illustration / description pour l'utilisation de l'ICRM-7 avec le DECS-100</li> <li>Suppression de la Section 6 Logiciel BESTCOMS pour plate-forme Palm® OS et transfert de la partie Maintenance et Dépannage à la Section 6</li> <li>Ajout d'une procédure de dépannage en cas de sous-excitation</li> </ul>

### SOMMAIRE

Une table des matières détaillée se trouve au début de chaque chapitre du manuel. Les chapitres sont les suivants :

Chapitre 1	Généralités	1-1
Chapitre 2	Interface Homme-Machine	2-1
Chapitre 3	Description Fonctionnelle	3-1
Chapitre 4	Installation	4-1
Chapitre 5	Logiciel BESTCOMS	5-1
Chapitre 6	Maintenance et Dépannage	6-1

Page laissée vide volontairement.

### **CHAPITRE 1** \$ **GENERALITES**

### **TABLE DES MATIERES**

CHAPITRE 1 \$ GENERALITES	iii
INTRODUCTION	iii
CARACTERISTIQUES	iii
NUMERO DE STYLE ET DE MODELE	iii
Numéro de Style	iii
SPECIFICATIONS	iv
Puissance Utile	iv
Détection de Tension de la Génératrice	iv
Détection de Courant de la Génératrice	iv
Détection de Tension de Bus (en option)	iv
Entrée Accesoire	V
Port de Communication	V
Circuits d'Entrée par Contact	V
Sortie d'Alarme Commune	V
Sortie de Chjamp	V
Mode de Fonctionnement AVR	vi
Mode de Fonctionnement FCR (Manuel)	vi
Mode de Fonctionnement Var (en option)	vi
Mode de Fonctionnement PF (en option)	vi
Compensation Parallèle	vi
Protection de Surtension d'Excitation	vi
Protection de Surtension de Génératrice	vi
Limitateur de surexcitation	iv
Limitateur de sous-excitation	iv
Fonction Démarrage Progressif (Mode AVR uniquemen	t) vii
Adaptation de la Tension	vii
Mesure (BESTCOMS)	vii
Environnement	viii
Tests Type	viii
Physique	viii
Agrément officiel	Erreur ! Signet non défini.
Normes Européennes	ix
Brevet	ix

**Figures** Figure 1-1. Diagramme de Modèle Figure 1-2. Courbes V/HZ Typiques

Page laissée vide volontairement.

## CHAPITRE 1 \$ GENERALITES

#### GENERALITES

Le Système de Contrôle d'Excitation Numérique Basler (DECS-100) est un dispositif de contrôle électronique à semi-conducteurs et microprocesseur. Le DECS-100 régule la tension de sortie d'une génératrice de courant alternatif sans balai en contrôlant le courant du champ d'excitation de la génératrice. La puissance d'entrée dans le DECS-100 peut provenir d'une génératrice à aimants permanents (PLG) haute fréquence multipolaire ou bien de la sortie de la génératrice lorsqu'elle est utilisée comme système d'excitation traditionnel excité en dérivation.

Le DECS-100 est fourni dans un boîtier conçu pour être monté derrière panneau. Le DECS-100 est fixé par des vis auto-taraudeuses vissés dans le boîtier en plastique. Les voyants (LED) indiquent le statut du DECS-100 et l'état du système. Les raccordements du DECS-100 se font par des raccords rapides d'un quart de pouce sur le panneau arrière. Un connecteur de type DB-9 à 9 broches sur le panneau arrière se charge de la communication entre le DECS-100 et un PC compatible IBM.

#### CARACTERISTIQUES

Les unités DECS-100 ont les capacités et caractéristiques suivantes.

- X Quatre modes de contrôle : régulation automatique de tension (AVR), régulation de courant d'excitation ou manuel (FCR), régulation du facteur de puissance (PF) et régulation de la puissance réactive (var).
- X Paramètres de stabilité programmables.
- X Démarrage progressif et contrôle de l'amorçage en tension avec rampe de réglage en mode de contrôle AVR.
- X Limitation de surexcitation (OEL) et de sous-excitation (UEL) en modes de contrôle AVR, var, et PF.
- X Régulation de la sous-fréquence (volts/hertz).
- X Régulation / détection de la tension (efficace) triphasée ou monophasée de la génératrice en mode de contrôle AVR.
- X Détection de la tension (efficace) monophasée de bus.
- X Détection du courrant monophasé de la génératrice à des fins de mesure et de régulation.
- X Détection du courant d'excitation et de la tension d'excitation.
- X Une entrée analogique pour commande à distance proportionnelle du point de consigne.
- X Cinq entrées de détection de contact pour l'interface système.
- X Un relais de sortie commun pour fonctions de déclenchement et indication de l'alarme.
- X Trois fonctions de protection : surtension d'excitation, surtension de la génératrice et perte de détection.
- X Mise en parallèle de la génératrice avec compensation de statisme réactif et compensation de différentiel réactif.
- X Port de communication RS-232 à l'arrière pour communication avec le PC au moyen du logiciel BESTCOMS, fonctionnant sous Windows pour une installation et un contrôle rapides et conviviaux.

#### NUMERO DE STYLE ET DU NUMERO DE MODELE

Le numéro du modèle et le numéro de style décrivent les options proposées par un dispositif particulier et sont indiqués sur une étiquette figurant sur le panneau arrière. A réception d'un DECS-100, vérifiez le numéro de style par rapport à la commande et à la liste de colisage pour vous assurer qu'ils correspondent.

#### Numéro de Style

Les caractéristiques électriques et opérationnelles du DECS-100 sont définies par une combinaison de lettres et de chiffres composant le numéro de style. La Figure 1-1 représente le tableau de numéros de style du DECS-100.

#### Exemple de numéro de style

Par exemple, sil le numéro de style était A15, l'appareil aurait les caractéristiques suivantes :.

- A.....Pas de contrôle du facteur de puissance ni var
- 1 .....Adaptation de la tension
- 5 .....Détection de courant de 5 ampères

#### SPECIFICATIONS



Figure 1-1. Tableau de style du DECS-100

Les spécifications et qualifications du DECS-100 sont indiquées aux paragraphes suivants.

#### **Puissance Utile**

Se reporter à la Section 4, *Installation* pour connaître les dispositions spéciales pour l'application d'une puissance utile lors de la programmation du DECS-100 et pour l'application d'une puissance stationnaire.

Tension:	88 à 250 V ca, monophasée ou triphasée (L-L)
Plage de fréquence :	50 à 400 Hz
Charge :	650 VA
Amorçage en Tension	: ≥6 Vca
Bornes :	3, 4, 5

#### Détection de Tension de la Génératrice

Туре :	Monophasée, Triphasée, 4 plages
Charge :	<1 VA par phase
Bornes :	E1, E2, E3
Détection 50 Hertz	
Plage 1 :	100 V ca (85 to 132 V ca)
Plage 2 :	200 V ca (190 to 220 V ca)
Plage 3 :	400 V ca (380 to 440 V ca)
Plage 4 :	Sans objet
Détection 60 Hertz	
Plage 1 :	120 V ca (85 à 132 V ca)
Plage 2 :	240 V ca (170 à 264 V ca)
Plage 3 :	480 V ca (340 à 528 V ca)
Plage 4 :	600 V ca (540 à 660 V ca)

#### Détection de Courant de la Génératrice

Type :	Monophasé (phase B), 50/60 Hz
Style XX1 :	1 A ca maximum continu
Style XX5 :	5 A ca maximum continus
Charge :	<0.1 VA
Terminaux :	CT1, CT2

#### Détection de Tension de Bus (en option)

Туре :	Monophasée, 4 plages
Charge :	<1 VA par phase

Bornes : B1, B3 Détection 50 Hertz Plage 1 : 100 V ca (85 à 132 V ca ) Plage 2 : 200 V ca (190 à 220 V ca ) 400 V ca (380 à 440 V ca ) Plage 3 : Plage 4 : sans objet Détection 60 Hertz 120 V ca (85 à 132 V ca Plage 1: Plage 2: 240 V ca (170 à 264 V ca ) Plage 3: 480 V ca (340 à 528 V ca ) Plage 4: 600 V ca (540 à 660 V ca )

#### Entrée Accessoire

B3 V cc à +3	V cc
signe :	в <b>30% à +30%</b>
1 kΩ	
А, В	
	B3 V cc à +3 signe : 1 kΩ A, B

#### Port de Communication

Interface :	RS-232 bidirectionnel simultané
Branchement :	Connecteur DB-9 sur panneau arrière
Bauds :	4800
Bits de données :	8
Parité :	Aucune
Bit d'Arrêt :	1

#### Circuits d'Entrée par Contact

Type :Contact secTension d'interrogation :13 V cc (fournie par le DECS-100)Affectations du Terminal pour Fonctions StandardsElévation :6U, 7Baisse :6D, 7Var/PF :52J, 52KContrôle Parallèle :52L, 52M

Adaptation de Tension : VM, VMC

#### Sortie d'Alarme Commune

Type :	Forme A
Charge Nominale :	7 A ca/A cc continue
Formation :	30 A caA cc, report pendant 0,2 sec
Rupture :	7 A ca/0.1 A cc
Tension d'Exploitation	: 240 V ca/250 V c maximum
Bornes :	AL1, AL2

#### Sortie de Champ

#### Mode de Fonctionnement AVR

Plage de Réglage : Voir Détection de Tension de la Génératrice

Régulation de Tension : ∀0.25% de capacité de charge à facteur de puissance nominale et fréquence constante de génératrice.

 $\forall 0.5\%$  avec détection triphasée et puissance de shuntage à 40% THD de la forme d'onde de tension (dû à un charge de six SCR)

Dérive de Température : \(\forall 0.5\% \) pour un changement de 40EC

Caractéristique V/Hz : Pente de 0 à 3PU réglable par pas de 0,01 PU. Fréquence de transition (angle) réglable de 40 à 65 Hz. Voir Figure 0-1 pour courbes V/Hz.

Temps de Réponse: En 1 cycle



de 30 % de la tension de détection nominale. En dessous de cette fréquence, l'alimentation doit être coupée.

Figure 0-1. Courbes V/HZ Typiques

#### Mode de Fonctionnement FCR (Manuel)

Plage de Réglage : 0 à 7 A cc Incrément : 0,1 A

#### Mode Fonctionnement Var (en option)

 Plage de Réglage :
 100% à B100%

 Incrément :
 0,1%

#### Mode de Fonctionnement PF (en option)

Plage de Réglage : 0,6 retard de phase à 0.6 avance de phase Incrément : 0,001

#### Compensation Parallèle

Statisme Réactif et Différentiel

Réactif(courant croisé)τ

Plage de Réglage du Statisme : 0 à 10%

Incrément : 1%

Modes :

τ La charge peut être dépassée de 1 VA si des résistances externes sont ajoutées au circuit du transformateur de courant.

#### Protection de Surtension d'Excitation

Plage d'Excitation :0 à 250 VccDélai :10 s (fixé)

#### Protection de Surtension de Génératrice

1-vi

Excitation Plage 100% à 120% du réglage de tension du système Incrément : 1,0% Délai Plage : 0 à 10 s Incrément : 1 s

#### Limitateur de surexcitation

0 à 15 Acc
0,001 Acc

<u>Délai</u>	
Plage :	0 à 10 s
Incrément :	1 s

#### Limitateur de sous-excitation

Excitation	
Plage :	0 à 100 % du nombre de vars nominal
Incrément :	1 %

<u>Délai</u>	
Plage :	0 à 10 s
Incrément ;	1 s

#### Fonction Démarrage Progressif (Mode AVR uniquement)

Plage de Réglage de la durée :	1 à 7200 s
Incrément :	1 s

#### Adaptation de la Tension

Précision : La tension efficace de la génératrice est adaptée à la tension efficace du bus en ∀0.5% de la tension de la génératrice.

<u>Réglage de la Durée</u>	
Plage :	1 à 300 s
Incrément :	0,01 s

#### Mesure (BESTCOMS)

Tension de Gén	<u>ératrice</u>
Plage :	10 V à 79 kV
Précision :	∀0.5% (à 25EC)
Courant de Gén	<u>ératrice</u>
Plage :	0,04 à 3000 Aca pour transformateurs de Courant 1 A (inférieur au régime nominal du transformateur de courant) 0,2 à 15000 Aca pour transformateurs de Courant 5 A (inférieur au régime nominal du transformateur de courant)
Précision :	∀0.5% (à 25EC)

Fréquence Plage : 40 à 65 Hz Précision : ∀0,2 Hz (à 25EC) Tension d'Excitation 0 à 200 Vcc Plage : Précision : ∀5.0% (à 25EC) Courant d'Excitation 0 to 20 A Plage : Précision : ∀0.5% (à 25EC) Tension de Bus 10 V à 79 kV Plage : Précision : ∀0.5% (à 25EC) Entrée CC Auxiliaire Plage : в3 V à +3 V ∀0.5% (à 25EC) Précision : Puissance (Apparente, Réelle et Réactive) Plage : 0 à 99 MVA, MW, Mvar Précision : ∀3.0% (à 25EC) Facteur de Puissance B1,0 à B0,6, +0.6 à +1,0 Plage : Précision : ∀0,02 en courant nominal (25EC), entrée transformateur de courant ≥10% du régime nominal Angle de Phase Plage : 0 à 360 degrés Précision : ∀2,0 degrés (à 25EC), entrée transformateur de courant ≥10% du régime nominal Environnement Température en Fonctionnement DECS-100 : B40EC à 70EC (B40EF à 158EF) Température en Stockage DECS-100 : B40EC à 85EC (B40EF à 185EF) CD-ROM : 0EC à 50EC (32EF à 122EF) **Tests Type** Choc: Résiste à 20 G sur trois plans perpendiculaires Vibration : Résiste à 1.2 G de 5 à 26 Hz Résiste à 0,914 mm (0,036 in) double amplitude de 27 à 52 Hz Résiste à 5 G de 53 à 500 Hz Brouillard Salin : Qualifié selon MIL-STD-810E Physique **Poids** 1,10 kg (2,42 lb) Appareil : A l'embarquement : 1,31 kg (2,88 lb) Dimensions de l'emballage (L x H x P) Un seul appareil : 299 mm x 79 mm x 146 mm (11,75 x 3,125 x 5,75 in) 48 appareils : 841 mm x 653 mm x 352 mm

(33,13 x 25,69 x 13,88 in)

#### Agrément officiel Agrément cURus selon la Norme 508 UL et la Norme C22.2, Numéro 14CSA

#### Normes Européennes

**Emissions** CISPR11/EN55011, Niveau A Décharge Electrostatique (ESD) IEC 1000-4-2/EN 61000-4-2, Niveau B Sensibilité aux Radiations IEC 1000-4-3/EN 61000-4-3, Niveau A Transitoire Rapide Electrique IEC 1000-4-4/EN 61000-4-4, Niveau B Fréquence RadioBConduite IEC 1000-4-6/EN 61000-4-6, Niveau A Fréquence de RégimeBMagnétique IEC 1000-4-8/EN 61000-4-8, Niveau A <u>Diélectrique</u> IEC 255 Protection contre les surtensions IEC 1000-4-5/EN 61000-4-5, Niveau B Protection contre les baisses de tension, les interruptions et les variations IEC 1000-4-11/EN 61000-4-11, Niveau C

#### Brevet

Numéro de Brevet Etats-Unis 5294879

Page laissée vide volontairement.

### **CHAPITRE 2 \$ INTERFACE HOMME-MACHINE**

#### **TABLE DES MATIERES**

CHAPITRE 2 \$ INTERFACE HOMME-MACHINE INTRODUCTION VOYANTS DU PANNEAU FRONTAL Arrêt de surexcitation Surtension de la génératrice Perte de détection de la génératrice Limitation de surexcitation Limitation de sous-excitation Mode Var / F.P. actif Mode manuel actif

Sous-fréquence active PORT DE COMMUNICATION

#### Figures

Figure 2-1. Voyants du Panneau Frontal du DECS-1002-1Figure 2-2. Emplacement du Port de Communication du DECS-1002-2

5

3 3

3

Page laissée vide volontairement.

## CHAPITRE 2 \$ INTERFACE HOMME-MACHINE

#### INTRODUCTION

L'interface homme-machine (HMI) du DECS-100 se compose de voyants sur le panneau frontal et d'un port de communication sur le panneau arrière.

#### **VOYANTS DU PANNEAU FRONTAL**

Les voyants du panneau frontal du DECS-100 sont composés de huit LED rouges. Les voyants sont illustrés à la Figure 2-1 et décrits dans les paragraphes suivants.



Tableau 2-1. Description des Voyants du Panneau Frontal du DECS-100

#### Arrêt de Surexcitation

Ce LED s'allume lorsque la caractéristique de Protection contre la Surexcitation est activée et que la tension d'excitation dépasse le point de consigne réglable pendant 10 secondes. Le DECS-100 va s'arrêter lorsqu'un état de surexcitation est détecté. Le LED d'Arrêt de Surexcitation va s'allumer pendant 5 secondes lorsque le DECS-100 est mis en marche après un arrêt de surexcitation.

#### Surtension de la Génératrice

Ce LED s'allume lorsque la tension de sortie du générateur dépasse le point de consigne de réglage pendant 0,75 seconde. Lorsqu'un état de surtension de la génératrice est détecté, les contacts de sortie du DECS-100 se ferment et le DECS-100 s'arrête (si l'arrêt d'équipement est activé). Le LED de Surtension de la Génératrice va s'allumer pendant 5 secondes lorsque le DECS-100 est mis en marche après un arrêt de surtension de la génératrice.

#### Perte de Détection de la Génératrice

Ce LED s'allume lorsqu'une perte de la tension de détection de la génératrice est détectée. En cas de perte de détection, les contacts de sortie du DECS-100 se ferment. Selon l'action préventive choisie, le DECS-100 va soit s'arrêter soit se mettre en mode Manuel. Le LED de Perte de Détection de la Génératrice va clignoter

pendant 5 secondes lorsque le DECS-100 est remis en marche après un arrêt pour perte de détection de la génératrice.

#### Limitation de Surexcitation

Ce LED s'allume lorsque le courant d'excitation dépasse la limite programmée de surexcitation. Il reste allumé jusqu'à ce que l'état de surexcitation cesse ou que la durée de surexcitation se termine et que le DECS-100 s'éteigne. Le LED de Limitation de Surexcitation va clignoter pendant 5 secondes lorsque le DECS-100 est remis en marche après un arrêt de limitation de surexcitation.

#### Limitation de Sous-excitation

Ce LED s'allume lorsque la puissance réactive détectée (vars) diminue et se trouve en dessous de la limite programmée de sous-excitation. Il reste allumé jusqu'à ce que l'état de sous-excitation cesse ou que la durée de sous-excitation se termine et que le DECS-100 s'éteigne. Le LED de Limitation de Sous-excitation va clignoter pendant 5 secondes lorsque le DECS-100 est remis en marche après un arrêt de limitation de sous-excitation.

#### Mode Var/P.F. Actif

Ce LED s'allume pour indiquer que le DECS-100 fonctionne en mode de contrôle Var ou Facteur de Puissance (P.F.). Le contrôle Var/Facteur de Puissance est activé via le logiciel BESTCOMS et lorsque l'entrée par contact 52J/K est ouverte.

#### **Mode Manuel Actif**

Ce LED s'allume lorsque le DECS-100 fonctionne en mode Manuel. Le mode Manuel est activé via le logiciel BESTCOMS.

#### **Sous-fréquence Active**

Ce LED s'allume lorsque la fréquence de la génératrice descend en dessous du point de consigne de sousfréquence et que le DECS-100 régule sur la courbe choisie de volts par hertz.

#### PORT DE COMMUNICATION

Le port de communication est situé sur le panneau arrière et est composé d'un connecteur femelle RS-232 (DECS-DB-9). Le port de communication sert d'interface pour la programmation (réglage) du DECS-100. La Figure 2-2 montre l'emplacement du port de communication.

La programmation exige un câble de communication en série neuf broches standard entre le DECS-100 et un PC compatible IBM ou un ordinateur portable fonctionnant avec le logiciel BESTCOMS. Le logiciel BESTCOMS est un progiciel de communication basé sur Microsoft Windows fourni avec le DECS-100. Une description détaillée de BESTCOMS est proposé au Chapitre 5, Logiciel BESTCOMS.

#### ATTENTION !

Il y a présence de tension mortelle sur le panneau arrière lorsque le système est sous tension. Les branchements du panneau arrière ne doivent se faire que lorsque l'appareil est hors tension.



Figure 0-1. DECS-100 Emplacement du port de communication

### **CHAPITRE 3 \$ DESCRIPTION FONCTIONNELLE**

#### **TABLE DES MATIERES**

CHAPITRE 3 DESCRIPTION FONCTIONNELLE	iii
INTRODUCTION	iii
BLOCS DE FONCTION DU DECS-100	iii
Circuits d'Entrées Analogiques	iii
Tension Bus	iv
Tension de la Génératrice	iv
Courant de Phase B	iv
Entrée Accessoire (Réglage Auxiliaire)	iv
Tension d'Excitation	iv
Courant d'Excitation	V
Circuits d'Entrée par Contact	V
Augmentation	V
Baisse	V
Contrôle Var/Facteur de Puissance (52J/K) en Option	V
Compensation Parallèle de la Génératrice (52L/M)	V
Option Contrôle d'Adaptation de la Tension	V
Port de Communication RS-232	v
Microprocesseur	vi
Etape d'Entrée de Puissance	vi
Alimentation	vi
Etape d'Amplificateur de Puissance	vi
Voyants du Panneau Frontal	vi
Sortie par Relais	vi
CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES DU DECS-100	vi
Modes de Fonctionnement	vi
Mode de Régulation de Tension Automatique	vi
Mode Manuel	vii
Mode de Contrôle Var (en option)	vii
Mode de Contrôle de Facteur de Puissance (en option)	vii
Compensation de Statisme Réactif	vii
Sous-fréquence	vii
Protection	viii
Surtension de la génératrice	
Perte de tension de détection	Erreur ! Signet non défini.
Surtension d'excitation (arrêt de surexcitation)	viii
Limitateurs	
Limitation de Surexcitation	ix
Limitation de Sous-excitation	
Démarrage progressif	х
Adaptation de Tension (en option)	Х

Figure 3-1. Schéma Fonctionnel Simplifié du DECS-100 3-1

Page laissée vide volontairement.

## CHAPITRE 3 \$ DESCRIPTION FONCTIONNELLE

#### INTRODUCTION

Ce chapitre décrit le fonctionnement DECS-100 et explique ses caractéristiques fonctionnelles. Pour faciliter la compréhension, les fonctions du DECS-100 sont illustrées dans le schéma fonctionnel de la Figure 3-1. Une description détaillée de chaque bloc de fonction est donnée sous le titre *Blocs de Fonction du DECS-100*.

Les caractéristiques fonctionnelles du DECS-100 comprennent quatre modes de fonctionnement, quatre fonctions de protection, des alimentations de démarrage, une compensation de statisme réactif, une compensation de sous-fréquence et une adaptation de la tension en option. Une description détaillée de chaque caractéristique de fonctionnement est donnée sous le titre *Caractéristiques Fonctionnelles du DECS-100*.



#### **BLOCS DE FONCTION DU DECS-100**

Les paragraphes suivants décrivent chacun des blocs de fonction illustrés à la Figure 3-1. La fonction de chaque bloc est expliquée avec le fonctionnement de toutes les entrées et sorties des blocs.

#### Circuits d'Entrées Analogiques

Sept courants et tensions analogiques peuvent être détectés et appliqués au DECS-100.

#### Tension de Bus

**Description Fonctionnelle du DECS-100** 

Les tensions de bus phase C et phase A sont contrôlées aux bornes B3 et B1 sur les appareils possédant la fonction d'Adaptation de Tension. Des tensions nominales jusqu'à 600 Vca peuvent être détectées sur ces bornes. La tension contrôlée à cette entrée est mise à l'échelle et conditionnée avant d'être appliquée à l'entrée du convertisseur analogique / numérique (ADC). Ce signal de tension appliqué au ADC est utilisé pour calculer la Valeur rms de la tension de bus sur les phases C et A (bus V<sub>C-A</sub>).

#### Tension de la Génératrice

La tension de la génératrice est contrôlée aux bornes E1 (phase A), E2 (phase B) et E3 (phase C). Des tensions nominales jusqu'à 600 Vca peuvent être détectées sur ces bornes. La tension appliquée à ces entrées est mise à l'échelle et conditionnée avant d'être appliquée à l'entrée de l'ADC. Le signal de tension de phase C et phase A (VC-A) de la génératrice est utilisé par l'ADC pour calculer la valeur rms de tension de la génératrice dans les phases C et A. De même, le signal de tension de phase C et phase B (V<sub>C-B</sub>) de la génératrice est utilisé pour calculer la valeur rms de tension de la génératrice est utilisé pour calculer la valeur rms de la tension de la génératrice dans les phases C et B. La valeur Rms de la tension phase B à phase A de la génératrice (V<sub>B-A</sub>) est calculé par le microprocesseur à partir du signal phase C à phase A(V<sub>C-A</sub>) et du signal phase C à phase B (V<sub>C-B</sub>).

De plus, le signal phase C à phase A ( $V_{C-A}$ ) de la génératrice est appliqué à un circuit détecteur de passage par zéro filtré. Ce signal est appliqué au microprocesseur et est utilisé pour calculer la fréquence de la génératrice.

#### Courant de Phase B

Le signal de courant de phase B (IB) est développé par un transformateur de courant (CT) fourni par le client et contrôlé aux bornes CT1 et CT2. Selon l'option choisie, du courant jusqu'à 1 ampère (numéro de modèle xx1) ou 5 ampères (numéro de modèle xx5) rms peut être contrôlé à ces bornes. Le courant contrôlé à ces bornes est mis à l'échelle et conditionnée par un transformateur interne de courant et des circuits actifs pour être utilisé par l'ADC. Le signal appliqué à l'ADC est utilisé pour calculer la valeur rms du courant de phase B.

De plus, l'angle de phase entre le courant de phase B et la tension de génératrice phase C à phase A est calculé pour être utilisé lors du fonctionnement en statisme et var/facteur de puissance.

#### Entrée Accessoire (Réglage Auxiliaire)

Cette entrée permet de régler le point de consigne de régulation du DECS-100 en appliquant une tension continue positive ou négative aux bornes A et B. Une tension positive appliquée à la borne A par rapport à la borne B provoquera l'augmentation du point de consigne en mode actif. Une tension de B3 à +3 Vcc peut être appliquée à cette entrée. Le circuit induit une charge sur la source de courant continu. L'application d'un signal de  $\forall 3$  Vcc correspond à un changement de  $\forall 30$  pour cent au point de consigne.

#### Tension d'Excitation

La tension (V<sub>FIELD</sub>) entre les bornes de sortie d'excitation du régulateur, F+ et FB, est contrôlée, mise à l'échelle et conditionnée avant d'être appliqué à l'ADC. Ce signal est utilisé pour calculer la valeur de courant continu de la tension d'excitation pour une utilisation en mode Protection du système.

#### Courant d'Excitation

Le courant (I<sub>FIELD</sub>) passant par l'interrupteur de sortie d'alimentation principal est changé à un niveau de tension proportionnel. Ce signal de tension est mis à l'échelle et conditionnée avant d'être appliqué à l'entrée de l'ADC. Le résultat est utilisé pour calculer la valeur cc du courant d'excitation pour une utilisation en mode Manuel ainsi que Protection du système.

#### Circuits d'Entrée par Contact

Cinq circuits d'entrée par contact alimentés par une alimentation interne de 13 Vcc fournissent un contrôle d'entrée des contacts isolés et secs fournis par l'utilisateur.

#### Augmentation

La fermeture d'un contact entre les bornes 6U et 7 provoque l'augmentation du point de consigne de fonctionnement actif. Cette fonction est active tant que le contact est fermé.

#### <u>Baisse</u>

La fermeture d'un contact entre les bornes 6D et 7 provoque la baisse du point de consigne de fonctionnement actif. Cette fonction est active tant que le contact est fermé.

#### Contrôle Var/Facteur de Puissance (52J/K) en Option

La fermeture d'un contact entre les bornes 52J et 52K désactive le contrôle Var/Facteur de Puissance. Un contact ouvert permet au DECS-100 de contrôler la puissance réactive de la génératrice soit en mode var soit facteur de puissance. Le contact n'a aucun effet si cette fonction n'est pas activée par le logiciel. Pour de plus amples renseignements, voir *Entrée par Contact de Compensation Parallèle de la Génératrice* (52L/M) et *Option de Contrôle d'adaptation de la tension*.

#### Compensation Parallèle de la Génératrice (52L/M)

La fermeture d'un contact entre les bornes 52L et 52 M désactive le fonctionnement en parallèle. Un contact ouvert permet le fonctionnement en parallèle et le DECS-100 fonctionne en mode de compensation de statisme réactif.

Si l'option de Contrôle Var/Facteur de Puissance est présente et activée dans le logiciel, l'entrée 52J/K a la priorité. Par conséquent, si les entrées 52J/K et 52L/M sont toutes les deux ouvertes, le système fonctionne en mode var/facteur de puissance. Pour plus d'informations, se reporter à *Option de Contrôle d'adaptation de la tension*.

#### Option Contrôle d'Adaptation de la Tension

Si l'option Adaptation de la Tension est activée dans le logiciel, le fermeture d'un contact entre les bornes VM et VMC fait fonctionner le DECS-100 en mode Adaptation de tension. Un contact ouvert désactive l'adaptation de tension. L'adaptation de tension est également désactivée lorsque l'entrée 52J/K ou 52L/M est ouverte.

#### Port de Communication RS-232

Le port de communication se charge de l'interface pour la programmation (configuration) par l'utilisateur du DECS-100. La connexion se fait entre un connecteur femelle RS-232 (DB-9) et un câble 9 broches standard fourni par l'utilisateur. Le port de communication est isolé optiquement et son alimentation est isolée par un

transformateur.

#### Microprocesseur

Le microprocesseur est le cœur du DECS-100 et il remplit des fonctions de mesure, de calcul, de contrôle et de communication grâce à sa programmation intégrée et les paramètres non volatiles stockés dans sa mémoire.

#### Etape d'Entrée de Puissance

La puissance d'entrée appliquée aux bornes 3,4 et 5 est rectifiée et filtrée avant d'être appliquée à l'amplificateur de puissance et à l'alimentation. La puissance d'entrée peut être monophasée ou triphasée dans une plage de 88 à 250 Vca à une fréquence de 50 à 400 hertz.

La source de puissance d'entrée doit être correctement isolée par fusibles pour l'application.

#### Alimentation

L'alimentation interne à commutation reçoit l'étape d'entrée de puissance et alimente, aux niveaux de tension continue requis, les circuits internes du DECS-100.

#### Etape d'Amplificateur de Puissance

L'amplificateur de puissance reçoit l'étape d'entrée de puissance et fournit une quantité contrôlée de puissance au champ d'excitation via les bornes F+ et FB. La quantité de puissance fournie au champ d'excitation est basée sur les impulsions reçues du microprocesseur. L'amplificateur de puissance utilise un commutateur à l'état solide pour fournir la puissance requise au champ d'excitation. La sortie de l'amplificateur de puissance va jusqu'à 63 Vcc à 7 Acc continus et 135 Vcc à 15 Acc pendant 10 secondes.

#### Voyant du Panneau Frontal

Huit voyants sur le panneau frontal s'allument pour indiquer diverses fonctions de protection et modes de fonctionnement. Le Chapitre 2, *Interface Homme-Machine* fournit de plus amples renseignements sur les voyants du panneau frontal.

#### Sortie par Relais

Une sortie commune d'alarme est fournie par les bornes AL1 et AL2. Ce contact normalement ouvert, en forme de A, annonce une alarme ou un déclenchement. La sortie par relais est sans enclenchement.

#### CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES DU DECS-100

Les paragraphes suivants décrivent chaque caractéristique fonctionnelle du DECS-100.

#### Modes de Fonctionnement

Le DECS-100 propose jusqu'à quatre modes de fonctionnement à choisir via le software BESTCOMS. Le mode de Régulation de Tension Automatique et le mode Manuel sont des caractéristiques standard. Les modes Var et Facteur de Puissance sont en option.

#### Mode de Régulation de Tension Automatique

En mode de Régulation de Tension Automatique (AVR), le DECS-100 régule la tension efficace de sortie de la

génératrice. Cela s'effectue en détectant la tension de sortie de la génératrice et en réglant le courant continu d'excitation de sortie de façon à maintenir la tension au point de consigne de régulation. Le point de consigne de régulation est réglé par les entrées par contact Augmentation et Baisse, par l'entrée Accessoire ou par le logiciel BESTCOMS. Le point de régulation peut également être modifié par la fonction Statisme ou la fonction Sous-fréquence sous certaines conditions.

#### Mode Manuel

En mode Manuel, également connu sous le nom de mode de Régulation de Courant d'Excitation (FCR), le DECS-100 maintient le courant continu d'excitation à un niveau établi. Le point de consigne de niveau de courant est réglable de 0 à 7 A cc par pas de 0,1 A cc par l'intermédiaire des contacts Augmentation et Baisse, par l'entrée Accessoire optionnelle ou par le logiciel BESTCOMS.

#### **ATTENTION !**

Le niveau d'excitation du mode Manuel doit être défini avant d'activer cette fonction. Si le niveau du courant d'excitation n'est pas adapté à la génératrice, celle-ci peut souffrir de graves dommages.

#### Mode de Contrôle Var (en option)

En mode de contrôle Var, le DECS-100 maintient les vars (volt-ampères, réactifs) de la génératrice à un niveau défini lors de la mise en parallèle avec un bus fermé. Le DECS-100 calcule les vars de la génératrice en utilisant les quantités de courant et de tension détectées à la sortie de la génératrice. Il ajuste alors le courant continu d'excitation pour maintenir les vars au point de consigne. Le mode de contrôle Var est activé et désactivé via le logiciel BESTCOMS. Lorsque le logiciel est en marche, le contrôle des vars est activé ou désactivé par le circuit d'entrée par contact de Contrôle Var/Facteur de Puissance (52J/K). Le point de consigne des vars est réglable de 100 pour cent d'absorption à 100 pour cent de génération par les entrées par contact Augmentation et Baisse, par l'entrée Accessoire optionnelle et le logiciel BESTCOMS.

#### Mode de Contrôle de Facteur de Puissance (en option)

En mode de contrôle Facteur de Puissance, le DECS-100 maintient le facteur de puissance de la génératrice à un niveau défini lors de la mise en parallèle avec un bus fermé. Le DECS-100 calcule le facteur de puissance de la génératrice en utilisant les quantités de courant et de tension détectées à la sortie de la génératrice puis ajuste le courant continu d'excitation pour maintenir le facteur de puissance au point de consigne. Le mode de contrôle Facteur de Puissance est activé et désactivé via le logiciel BESTCOMS. Lorsque le logiciel est en marche, le contrôle du facteur de puissance est activé ou désactivé par le circuit d'entrée par contact de Contrôle Var/Facteur de Puissance (52J/K). Le point de consigne du facteur de puissance est réglable de 0,6 retard de phase à 0,6 avance de phase par les entrées par contact Augmentation et Baisse, par l'entrée Accessoire optionnelle et le logiciel BESTCOMS.

#### Compensation de Statisme Réactif

Le DECS-100 fournit une caractéristique de statisme réactif pour assister le partage de la charge réactive lors la mise en parallèle de la génératrice. Lorsque cette fonction est activée, le DECS-100 calcule la partie réactive de charge de la génératrice d'après les quantités de courant et de tension détectées à la sortie de la génératrice puis modifie le point de consigne de régulation de la tension en conséquence. Une charge de génératrice à facteur de puissance unitaire ne provoque pratiquement aucune modification dans la tension de sortie de la génératrice. Une charge de la génératrice à facteur de puissance inductif provoque une diminution de la tension de sortie de la génératrice. Une charge de la génératrice. Le statisme est réglable jusqu'à 10 pour cent avec du courant de phase B nominal (1 ampère ou 5 ampères appliqués aux bornes CT1 et CT2) et un facteur de puissance de 0,8. La fonction statisme est activée et désactivée dans le circuit d'entrée par contact de Compensation Parallèle de la Génératrice (bornes 52L et 52M). Le statisme est également désactivé en mode de contrôle var ou facteur de puissance.

#### Sous-fréquence

Lorsque la fréquence de la génératrice chute en dessous du point de consigne de fréquence choisi, le point de

consigne de la tension est automatiquement ajusté par le DECS-100 afin que la tension de la génératrice suive la courbe V/Hz PU (par unité) choisie. Lorsque l'on fonctionne sur la courbe V/Hz PU choisie, le témoin Sous-fréquence Active s'allume sur le panneau frontal et dans BESTCOMS. Le contrôle de sous-fréquence est désactivé en dessous de 12 hertz. La fréquence est réglable de 40 à 65 hertz par pas de 0,1 hertz.

#### Protection

Le DECS-100 propose trois fonctions de protection : surtension de la génératrice, perte de tension de détection et surtension d'excitation. Chaque fonction possède un témoin correspondant sur le panneau frontal qui s'allume lorsque la fonction est active. Une fonction active est également annoncée dans BESTCOMS.

#### Surtension de la Génératrice

Un état de surtension de la génératrice peut être configuré (dans BESTCOMS) pour fermer la sortie par relais du DECS-100, arrêter le DECS-100, exécuter ces deux actions ou aucune des deux. Lorsque la tension détectée de la génératrice reste supérieure au point de consigne de niveau de tension réglable pendant la durée du délai d'alarme réglable, le DECS-100 déclenche l'action sélectionnée.

Si le DECS-100 est configuré pour fermer la sortie par relais, un état de surtension de la génératrice est indiqué par le témoin Surtension de la Génératrice du panneau frontal et de BESTCOMS et la sortie par relais se ferme au niveau des bornes AL1 et AL2.

Si le DECS-100 est configuré sur Arrêt du matériel, un état de surtension de la génératrice désactive le DECS-100 une fois le délai d'alarme écoulé. Lorsque le DECS-100 est remis en marche après un arrêt de surtension de la génératrice, le témoin Surtension de la Génératrice s'allume pendant 5 secondes.

Le point de consigne de niveau de tension est réglable de 100 à 120 % du réglage de tension du système. Le délai d'alarme est réglable de 0 à 10 secondes.

#### Perte de Tension de Détection

Le DECS-100 contrôle la tension de sortie de la génératrice et prend des mesures protectives si une perte de tension de détection est détectée. Une perte de tension de détection est détectée dans les cas suivants.

- X La tension détectée est inférieure à 50 pour cent de la tension nominale (détection monophasée ou triphasée)
- X Perte totale des phases (détection triphasée)
- X Différence de tension entre les phases (phase-phase) et la moyenne triphasée dépasse 20 pour cent de la valeur nominale (détection triphasée).

Une délai de 0 à 25 secondes est réglable dans le logiciel BESTCOMS. Cela retarde la mesure de protection afin de permette le forçage de champ dans les applications ne détectant pas le courant de génératrice de phase B. Le délai par défaut est de 10 secondes.

Le logiciel BESTCOMS permet de choisir l'une des deux mesures de protection en cas de perte de détection : soit arrêt complet soit transfert au mode Manuel.

Si l'arrêt est choisi et qu'une perte de détection se produit, le témoin de Perte de Détection de la Génératrice du panneau frontal et dans BESTCOMS s'allume, la sortie par relais se ferme et le DECS-100 s'arrête après expiration du délai ajustable. Lorsque le DECS-100 est remis en marche après un arrêt pour perte de détection de la génératrice, le témoin de Perte de Détection de la Génératrice s'allume pendant cinq secondes. Cependant, si la perte de détection est toujours présente, le DECS-100 ne s'arrêtera pas à cause de la perte de détection avant la fin du délai de démarrage progressif et du délai de perte de détection.

#### Surtension d'excitation (arrêt de surexcitation)

Un état de surtension d'excitation peut être configuré (dans BESTCOMS) pour fermer la sortie par relais du DECS-100, arrêter le DECS-100, exécuter ces deux actions ou aucune des deux. Lorsque la tension d'excitation reste supérieure au point de consigne du niveau de tension réglable pendant 10 secondes (durée fixe), le DECS-100 déclenche l'action sélectionnée.

Si le DECS-100 est configuré pour fermer la sortie par relais, un état de surtension d'excitation est indiqué

par le témoin Arrêt de Surexcitation du panneau frontal et de BESTCOMS et la sortie par relais se ferme au niveau des bornes AL1 et AL2.

Si le DECS-100 est configuré sur Arrêt du matériel, un état de surtension d'excitation désactive le DECS-100 une fois le délai de 10 secondes écoulé. Lorsque le DECS-100 est remis en marche après un arrêt de surtension d'excitation, le témoin Arrêt de Surexcitation s'allume pendant cinq secondes.

Le point de consigne de tension est réglable de 0 à 250 Vcc. Le délai de surtension d'excitation est fixé à 10 secondes.

#### Limitateurs

Les limitateurs du DECS-100 comprennent un limitateur de surexcitation (OEL) déclenché par une augmentation de l'intensité d'excitation et un limitateur de sous-excitation (UEL) déclenché par un nombre excessif de vars en avance.

#### Limitation de Surexcitation

Le DECS-100 offre deux types de limitation de surexcitation : le point de sommation et la reprise.

OEL avec point de sommation. Lorsque l'intensité d'excitation est supérieure au point de consigne d'intensité réglable, les témoins Limitation de Surexcitation du panneau frontal et de BESTCOMS s'allument. Si l'état de surexcitation persiste pendant le délai d'alarme réglable par l'utilisateur, la sortie par relais se ferme au niveau des bornes AL1 et AL2.

Un OEL avec point de sommation permet des transitions fluides. En revanche, il ne permet pas un contrôle direct de l'intensité d'excitation : le contrôle de l'intensité passe par le régulateur de tension normal et peut être influencé par des changements de tension au niveau des bornes.

OEL avec reprise. Lorsqu'une limitation de surexcitation avec reprise est utilisée, le niveau d'intensité d'excitation auquel la limitation se déclenche est déterminé à l'aide d'un point de consigne de niveau d'intensité réglable. Si l'intensité d'excitation est supérieure au point de consigne, les témoins Limitation de Surexcitation du panneau frontal et de BESTCOMS s'allument et l'intensité d'excitation est limitée et forcée à suivre la courbe de temporisation inverse.

Un OEL avec reprise permet un contrôle direct de l'intensité d'excitation de l'excitatrice, sans recours à l'action de contrôle du régulateur de tension normal. Par contre, il ne permet pas des transitions fluides par rapport aux limites.

Si le DECS-100 est configuré sur Arrêt du matériel, le DECS-100 est désactivé une fois le délai écoulé. Lorsque le DECS-100 est remis en marche après un arrêt consécutif à une limitation de surexcitation, le témoin Limitation de Surexcitation s'allume pendant cinq secondes.

Le point de consigne du niveau d'intensité est réglable de 0 à 15 Acc. Le délai d'alarme est réglable de 0 à 10 secondes.

#### Limitation de Sous-excitation

Lorsque le nombre de vars en avance est supérieur au point de consigne du nombre de vars réglable, les témoins Limitation de Sous-excitation du panneau frontal et de BESTCOMS s'allument. Si l'état de sous-excitation persiste pendant la durée du délai d'alarme réglable, la sortie par relais se ferme au niveau des bornes AL1 et AL2.

Si le DECS-100 est configuré sur Arrêt du matériel, le DECS-100 est désactivé une fois le délai écoulé. Lorsque le DECS-100 est remis en marche après un arrêt consécutif à une limitation de sous-excitation, le témoin Limitation de Sous-excitation s'allume pendant cinq secondes.

Le point de consigne du nombre de vars est réglable de 0 à 100 % du nombre de vars nominal. Le nombre de vars nominal est déterminé grâce à l'équation suivante :

#### Nombre de vars nominal = $V_{AVG} \times I_B \times \sqrt{3}$

Où  $I_B$  correspond au régime nominal de détection d'intensité du DECS-100 (1 Aca ou 5 Aca). Le délai d'alarme est réglable de 0 à 10 secondes.

#### REMARQUE

La fonction UEL n'est active que lors d'un fonctionnement en parallèle, avec l'entrée par contact 52L/M ou 52J/K ouverte.

#### Démarrage progressif

Le DECS-100 comprend également une fonction de démarrage progressif contrôlant le temps que met le courant d'excitation ou la tension de la génératrice à s'élever jusqu'au point de consigne de régulation. Cette durée est réglable de 1 à 7200 secondes par pas de 1 seconde dans BESTCOMS. La fonction de sous-fréquence est également active lors d'un démarrage progressif et est prioritaire sur le contrôle de la tension de la génératrice afin de réduire le dépassement de tension.

#### Adaptation de Tension (en option)

L'adaptation de tension est utile lorsque les rapports PT ne sont pas exactement adaptés lors d'une application. L'utilisation de BESTCOMS pour saisir le rapport PT de la génératrice et le rapport PT de bus compense automatiquement le décalé. L'option d'adaptation de tension du DECS-100 adapte automatiquement la tension efficace de sortie de la génératrice à la tension efficace de bus avant la synchronisation. Le DECS-100 compare et adapte la tension de la génératrice avec la tension de bus en réglant le courant continu d'excitation. La fonction d'adaptation de tension est activée lorsque la tension de bus se situe à moins de 10 % de la gamme de détection nominale sélectionnée. Tant que les valeurs de la tension de bus et de la génératrice (applicable aux entrées de détection de tension du DECS-100) sont compris dans la gamme acceptable, l'adaptation de tension peut être effectuée.

La vitesse à laquelle le DECS-100 adapte le niveau d'entrée de la génératrice au niveau d'entrée de bus est contrôlée par un paramètre de vitesse d'adaptation de tension. Ce paramètre est réglable de 1 à 300 secondes, par incréments de 0,01 seconde.

L'adaptation de tension peut être désactivée en fonction de l'état des entrées par contact du DECS-100. Dans BESTCOMS, l'entrée par contact 52J/K et/ou l'entrée par contact 52L/M peuvent être configurées pour activer et désactiver l'adaptation de tension. Pour activer l'adaptation de tension de bus, il faut sélectionner l'entrée 52J/K. De cette manière, le statisme restera actif. Lorsque le disjoncteur se ferme, l'adaptation de tension est désactivée automatiquement (via l'entrée par contact 52J/K) et le contrôle var / facteur de puissance est activé.

Deux modes d'adaptation de tension sont disponibles : le mode Maintien et le mode Retour. Lorsque le mode Maintien est sélectionné, le point de consigne du DECS-100 est maintenu au niveau de la tension de bus, même lorsque la génératrice ou le disjoncteur s'ouvre. Lorsque le mode Retour est sélectionné, le point de consigne du DECS-100 retourne à son niveau d'origine lorsque la génératrice ou le disjoncteur s'ouvre. Le mode d'adaptation de tension sélectionné par défaut est le mode Retour.
Page laissée vide volontairement.

# **CHAPITRE 4 \$ INSTALLATION**

# TABLE DES MATIERES

i
i
i
ii
ii
iii
iv
iv
iv
iv
V
V
V
V
vi
ii
viii
viii
viii
ix
х

## Figures

Figure 4-1. Dimensions du DECS-100	4-2
Figure 4-2. Dimensions de Découpe et de Perçage	4-3
Figure 4-3. Bornes du DECS-100	4-4
Figure 4-4. Affectations des Broches du Port RS-232	4-6
Figure 4-5. Branchements entre le PC et le DECS-100	4-7
Figure 4-6. Branchements Types pour Application PMG avec Rotation ABC et Détection Triphasée	4-9
Figure 4-7. Branchements Types pour Application PMG avec Rotation ABC et Détection Monophasée	4-10
Figure 4-8. Branchements Types pour Application Shunt avec Rotation ABC et Détection Triphasée	4-11
Figure 4-9. Branchements Types pour Application Shunt avec Rotation ABC et Détection Monophasée	4-12
Figure 4-10. Branchements Courant Croisé (Différentiel Réactif)	4-13
Tableaux	

Table 4-1. Bornes de Détection de Tension de Bus	.4-5
Table 4-2. Bornes de Détection de Tension de Génératrice	.4-5
Table 4-3. Modes de Contrôles 52L/M et 52J/K	4-6
Table 4-4. Fonctions des Broches du Port de Communication	.4-7

Page laissée vide volontairement.

# CHAPITRE 4 \$ INSTALLATION

## GENERALITES

Les Systèmes de Contrôle d'Excitation Numériques sont livrés dans des cartons solides pour être protégés pendant le transport. A réception du système, vérifiez le nombre de pièces par rapport au bon de commande et à la liste de colisage. Vérifiez les dégâts éventuels et, le cas échéant, déposez immédiatement une réclamation auprès du transporteur et prévenez l'Agence Commercial Régionale de Basler Electric, votre représentant de commerce ou un représentant de Basler Electric, Highland, Illinois.

Si le système n'est pas installé immédiatement, stockez-le dans son emballage de transport d'origine dans un endroit propre et sec.

## MONTAGE

Le DECS-100 est normalement situé dans le coffret de la génératrice. Il est conçu pour un montage derrière panneau et doit être pourvu d'une découpe pour visualisation du panneau frontal. Le matériel de montage fourni se compose de six vis auto-taraudeuses n°12 passant par des trous de fixation dans le coffret et se vissant dans le boîtier en plastique du DECS-100. Le couple de serrage recommandé pour les vis se montant sur l'acier va de 4,07 à 4,52 newtons-mètres. Le système doit être monté dans un endroit où la température ambiante ne dépasse pas les conditions environnementales autorisées indiquées au Chapitre 1, *Généralités, Spécifications*. Les dimensions du DECS-100 sont mentionnées à la Figure 4-1. Les dimensions de découpage et de perçage sont indiquées à la Figure 4-2. Les dimensions des schémas sont données en pouces et en millimètres (entre parenthèses).



Figure 4-1. Dimensions du DECS-100



Installation

## BRANCHEMENTS

Les branchements du DECS-100 dépendent du schéma d'application et d'excitation. Un câblage incorrect peut abîmer le système. Vérifier le numéro des pièces pour vous assurer que le système est correct avant de le raccorder à l'alimentation.

## NOTE

Assurez-vous que le DECS-100 est raccordé à la terre par un fil de terre en cuivre <u>d'au moins 12 AWG</u> branché sur la borne de terre à l'arrière du boîtier. Lorsque le système comprend plusieurs dispositifs, branchez un fil séparé du bus de terre vers chaque dispositif DECS-100.

## Raccordement du DECS-100

Les dispositifs DECS-100 ont deux types de bornes d'interface (Figure 4-3). D'un côté, on trouve des raccords rapides d'un quart de pouce et de l'autre un connecteur DB9 à 9 broches. Toutes les bornes sont situées à l'arrière de l'appareil. Les repères des raccords rapides d'un quart de pouce sont situés à l'arrière du boîtier. Les fils exerçant des fonctions communes, comme les fils de détection de tension, doivent être regroupés. Le connecteur de type DB-9 à 9 broches est utilisé pour l'interface temporaire à la fois avec des PC compatibles IBM et des ordinateurs portables.

La Figure 4-3 montre les branchements du panneau arrière du DECS-100. Sauf dans les cas indiqués précédemment, les branchements doivent être faits avec une taille de fil de 14 AWG au minimum.



Figure 4-3. DECS-100

## Entrées de Détection de Tension De Bus (en option)

Les bornes de détection de tension de bus sont marquées B1 et B3. Ces bornes ne sont utilisées que sur les dispositifs comprenant l'option Adaptation de Tension. L'entrée bus n'est pas sensible à la phase de détection de la génératrice. Le Tableau 4-1 indique les bornes affectées à la détection de tension de bus.

Phase de Tension du Bus	Borne
А	B1
С	B3

Tableau 4-1. Bornes de Détection de Tension de Bus

## Entrées de Détection de Tension de la Génératrice

Les bornes de détection de tension de la génératrice sont marquées E1, E2 et E3. Le DCS-100 est équipé en standard d'une détection triphasée. La détection monophasée est obtenue en raccordant l'entrée de détection de phase C aux bornes E2 et E3. Le Tableau 4-2 indique les bornes affectées à la détection de tension de la génératrice triphasée et monophasée.

Détection	Phase de la Géné- ratrice	Borne
	А	E1
	В	E2
Triphasée	С	E3
Monophas	А	E1
ée	С	E2, E3

Tableau 4-2. Bornes de Détection de Tension de la Génératrice

## Entrée de Détection de Courant de Phase B

Le courant de phase de la génératrice est réduit par un transformateur de courant (CT) fourni par l'utilisateur. Le courant secondaire de ce transformateur est appliqué aux bornes CT1 et CT2.

## Entrée Accessoire

Les bornes de tension d'entrée accessoire sont marquées A et B et acceptent un signal maximum de  $\forall 3$  Vcc. Une tension positive appliquée à la borne A par rapport à la borne B entraîne l'augmentation du point de consigne en mode actif. Pour chaque modification de ±1 Vcc, le point de consigne change de ±10 % en mode actif.

## Entrées par Contacts Augmentation et Baisse

Le réglage du point de consigne à distance peut être effectué en raccordant un commutateur excentré, à rappel, unipolaire bidirectionnel, aux bornes 6U, 7 et 6D. Pour raccorder ce commutateur, le pôle central, ou borne commune, doit être raccordé à la borne 7. Les deux autres bornes sont raccordées aux bornes 6U et 6D.

Ce commutateur de réglage à distance peut être installé jusqu'à 150 pieds du DECS-100 au moyen d'un câble blindé torsadé. Seuls de contacts de commutation secs non mis à la terre doivent être appliqués aux entrées

de contact Augmentation et Baisse.

## Entrée par Contact de Contrôle Var / Facteur de Puissance (en option)

Un contact d'activation / désactivation fourni par le client pour cette fonction est raccordé aux bornes 52J et 52K.

Seuls des contacts de commutations secs, non mis à la terre, doivent être appliqués à l'entrée par contact de Contrôle Var / Facteur de Puissance.

## **Compensation Parallèle de Génératrice**

Un contact d'activation / désactivation fourni par le client pour cette fonction est raccordé aux bornes 52L et 52M.

Seuls des contacts de commutation secs, non mis à la terre, doivent être appliqués à l'entrée par contact de Compensation Parallèle de Génératrice.

## Entrées de Contrôle Var/PF et Contrôle Parallèle

Contacts fournis par l'utilisateur aux bornes 52L et 52M déterminent si le mode AVR ou Statisme est actif. Les bornes 52L et 52M sont généralement raccordées à un contact auxiliaire 52b du disjoncteur de la génératrice. Les contacts fournis par l'utilisateur aux bornes 52J et 52K contrôlent si la correction du facteur de puissance ou var est active ou désactivée. Le tableau 4-3 indique les modes de fonctionnement obtenus pour les différents états des contacts 52L/M et 52J/K. Un état fermé indique une fermeture continue du contact et un état ouvert indique un circuit ouvert en continu.

Fonctionnement du DECS-100	52L/M	52J/K	Fonctionnement de la génératrice
Mode AVR actif, pas de statisme, mode optionnel var/PF désactivé	Fermé	Fermé	Unité simple/autonome
Mode Statisme actif, mode optionnel var/PF désactivé	Ouvert	Fermé	Mise en parallèle avec la grille de statisme ou deux génératrices ilôtées ou plus
Mode Var/PF actif	Ouvert	Ouvert	Mise en parallèle avec la grille

Tableau 4-3. Modes de Contrôle 52L/M et 52J/K

## Adaptation de Tension (en option)

Un contact d'activation/désactivation de cette fonction fourni par le client est raccordé aux bornes VM et VMS. Seuls des contacts de commutation secs, non mis à la terre, doivent être appliqués à l'entrée par contact d'Adaptation de Tension.

L'adaptation de tension est également activée / désactivée en fonction de l'état des entrées par contact 52J/K et/ou 52L/M. Dans BESTCOMS, l'adaptation de tension peut être configurée de manière à se désactiver lorsque l'entrée 52J/K ou l'entrée 52L/M est ouverte ou lorsque seule l'entrée 52J/K est ouverte.

## Entrées d'Alimentation

Les bornes d'entrée d'alimentation sont marquées 3, 4 et 5. Une puissance monophasée ou triphasée peut être appliquée. Une puissance monophasée peut être appliquée à deux des trois bornes.

Le DECS-100 peut être alimenté directement par diverses sources, à condition que les spécifications d'alimentation du DECS-100 soient respectées (voir Section 1, Informations Générales, Spécifications).

Quelques exemples de sources d'alimentation du DECS-100 :

- Génératrice (alimentation par shunt) ;
- Génératrice à aimants permanents (PMG) ;
  - Enroulement auxiliaire.

Lorsque le DECS-100 est alimenté par une source à basse impédance, il convient de prendre des précautions pour éviter que le DECS-100 soit endommagé. Ce type de source à basse impédance peut correspondre à une source auxiliaire ou à une prise de courant. Un module ICRM-7 (Inrush Current Reduction Module – module de réduction du courant d'appel) doit être raccordé entre la source d'alimentation et les bornes d'entrée du DECS-100 (voir Figure 4-10). L'ICRM-7 protège le DECS-100 en minimisant le courant d'appel. L'ICRM-7 peut également être utilisé lors de la programmation du DECS-100. Il convient de noter que le paragraphe Réglages Préliminaires décrit une autre méthode pour l'alimentation temporaire du DECS-100 lors de la programmation.

Pour plus d'informations sur l'ICRM-7, consulter le document Basler Electric nº387900990.

## Terre du Châssis

\_

La borne de terre du châssis est marquée GND.

## Sortie (de Champ) de Puissance

Les bornes de sortie d'excitation raccordées au champ d'excitation de la génératrice sont marquées F+ et FB.

## Sortie par Relais (Alarme)

Le contact de sortie par relais d'alarme commune peut être raccordé aux bornes marquées AL1 et AL2.

## Port de Communication

Le port RS-232 sur la panneau arrière utilise un connecteur femelle DB-9. La Figure 4-4 indique les affectations des broches du port de communication et le Tableau 4-4 indique les fonctions des broches du connecteur RS-232. Un câble de communication standard terminé par un connecteur mâle DB-9 est utilisé pour l'interface du PC avec le DECS-100, comme indiqué par la Figure 4-4.



Figure 4-4. Affectations des broches du port RS-232

Broche	Fonction	Nom	Direction
1	Aucune	C	Sans objet
2	Transmission de Données	TXD	Depuis le DECS-100
3	Réception de Données	RXD	Vers le DECS-100
4	Aucune	C	Sans objet
5	Signal de Terre	GND	Sans objet
6	Aucune	C	Sans objet
7	Aucune	C	Sans objet
8	Aucune	C	Sans objet
9	Aucune	С	Sans objet

Tableau 4-4. Fonctions des Broches du Port de Communication



Figure 4-4. Connexions PC / DECS-100

## Branchements du DECS-100 pour Applications Types

Les Figures 4-6 à 4-9 illustrent les applications types du DECS-100. La Figure 4-6 montre une application où la puissance d'exploitation du DECS-100 est dérivée d'une génératrice à aimant permanent (PMG) et une détection de tension triphasée est appliquée au DECS-100. La Figure 4-7 montre une autre application de PMG mais avec une détection de tension monophasée. La Figure 4-8 montre une application où la puissance d'exploitation du DECS-100 est dérivée de la sortie de la génératrice (application shunt) et une détection de tension triphasée est appliquée au DECS-100. La Figure 4-9 montre une autre application de tension triphasée. La Figure 4-9 montre une autre application en shunt mais avec détection monophasée. La Figure 4-10 montre un DECS-100 alimenté par une source auxiliaire monophasée dans une application de mesure triphasée.

La Figure 4-11 montre un schéma électrique type de deux génératrices en parallèle fonctionnant en mode compensation de courant transversal (différentiel réactif). Les résistances indiquées ont une valeur de 0,1 ohm. Il s'agit d'une valeur typique pouvant être utilisée pour configurer la charge (assurez-vous que la puissance nominale de la résistance est adaptée à l'installation).







≣











Installation

<





≤.









Figure 4-11. Connexions en courant-croisé (Différentiel Réactif)

# INSTALLATION EN CONFORMITE AVEC LES NORMES EUROPEENNES

Les paragraphes suivants décrivent les exigences de montage et de câblage d'une installation conforme aux normes de la Communauté Européenne.

## Montage

Le DECS-100 doit être installé dans un coffret métallique raccordé à la terre. Une trappe d'accès doit couvrir l'ouverture du panneau frontal.

## Câblage

Le câblage raccordé aux bornes indiqués ci-dessous doit être blindé. Chaque blindage doit être raccordé à la terre à l'extérieur du coffret.

- X Bornes CT1 et CT2 de détection de courant
- X Bornes AL1 et AL2 de sortie par relais
- X Bornes 52J et 52K d'entrée par contact de contrôle de Var/Facteur de Puissance
- X Bornes 52L et 52M de compensation parallèle de génératrice
- X Bornes 6U, 6D, et 7 d'entrée par contact d'augmentation et de baisse
- X Bornes A et B de tension d'entrée accessoire
- X Bornes VM et VMC d'entrée par contact d'adaptation de tension

# **REGLAGE PRELIMINAIRE**

## ATTENTION !

Il y a présence de tension mortelle sur le panneau arrière lorsque l'appareil est sous tension. Les branchements du panneau arrière ne doivent être faits que lorsque l'appareil est hors tension.

Avant de démarrer la génératrice et le DECS-100 pour la première fois, agir de la façon suivante :

- 1. Repérez et débranchez tous les câbles du DECS-100. Bien isoler les bornes de câblage pour éviter un court-circuit.
- 2. Démarrez le générateur de force primaire et effectuez tous les réglages du régulateur du moteur.
- 3. Après avoir effectué tous les réglages initiaux du régulateur, fermez le générateur de force motrice.
- Raccordez seulement les bornes d'entrée d'alimentation du DECS-100 à une source d'alimentation auxiliaire. Avant d'appliquer la puissance utile au DECS-100, prendre les précautions indiquées dans Considérations sur la puissance utile pour la programmation du DECS-100.
- Effectuez toutes les configurations initiales du DECS-100 en raccordant un PC fonctionnant avec BESTCOMS sur le port de communication arrière du DECS-100 et sauvegardez toutes les nouvelles configurations.
- 6. Mettre le DECS-100 hors tension.
- 7. Rebranchez le reste des câbles du DECS-100 selon les repères.
- 8. Démarrez la génératrice/le générateur de force motrice et effectuez les réglages finaux à la vitesse et la charge nominales.
- 9. Après le premier démarrage, le DECS-100 ne doit plus avoir besoin d'autres régalages sauf si des modifications sont apportées au système.

## Considérations sur la puissance utile pour la programmation du DECS-100

Du fait de sa gamme de puissance à largeur d'impulsion modulée (PWM), l'entrée de puissance utile du DECS-100 a une forte capacitance. Un fort courant d'entrée peut être utilisé pour la mise sous tension du DECS-100 lorsqu'une source de puissance « solide » est mise en œuvre. Lorsque le DECS-100 est mis sous tension pour une programmation de tension supérieure à 120 Vca, le fort courant d'entrée peut endommager l'unité. C'est pourquoi, lors de la programmation, la puissance utile du DECS-100 doit être comprise entre 30 et 120 Vca (50/60 Hz).

## ATTENTION

Lors de la programmation du DECS-100 avec la génératrice hors tension, les bornes F+ et F- doivent être débranchées.

Il est nécessaire de réaliser la programmation avec une puissance utile supérieure à 120 Vca et une résistance de protection doit être raccordée à la source de puissance et au DECS-100 (figure 4-12). Une résistance de 20 Ohms et 20 Watts peut être utilisée pour limiter le courant d'entrée à un niveau sûr. Pendant toute la durée de l'entrée de courant (environ un cycle), la puissance nominale de la résistance sera dépassée. Une fois l'entrée de courant passée, le niveau de dissipation de puissance de la résistance de la résistance sera minimal. Le cas échéant, une résistance de 10 Ohms et 50 Watts peut être préférée.



Figure 4-12. Connexions pour la programmation du DECS-100 (Tension d'entrée >120 Vca)

Ces considérations de fonctionnement spéciales doivent être respectées lors de la programmation du DECS-100. Les applications lors desquelles le DECS-100 est alimenté à partir de la sortie de la génératrice (alimentation par shunt) ou d'une génératrice à aimants permanents (PMG) seront valides pour les contraintes spécifiées au Chapitre 1, Informations Générales, Spécifications. Dans des applications où une source auxiliaire est utilisée pour alimenter le DECS-100, celui-ci doit être protégé par un module ICRM-7 (Inrush Current Reduction Module – module de réduction du courant d'appel). Pour plus d'informations, se reporter au chapitre *Entrées d'alimentation*.

# REGLAGES

Tous les réglages sont faits par commutation externe ou par le logiciel BESTCOMS via le port de communication du panneau arrière. Voir les Chapitres 5 et 6 pour de plus amples renseignements sur les réglages au moyen du logiciel BESTCOMS.

# **CHAPITRE 5** \$ LOGICIEL BESTCOMS

# **TABLE DES MATIERES**

CHAPITRE 5 \$ LOGICIEL BESTCOMS	ii
INTRODUCTION	ii
INSTALLATION	ii
Installation de BESTCOMS	ii
Raccordement du DECS-100 et du PC	li
DEMARRAGE DE BESTCOMS	
Etablissement de la Communication	l
ENVOYER ET RECEVOIR DES PARAMETRES	l
Envoyer des Paramètres	l
Recevoir des Paramètres dans la Mémoire du DECS 100	I
Configuration Système	
Daramètros Systèmo	
Réalage des Paramètres	
Onglet Point de Consigne	
Onglet Démarrage	
Gain de Contrôle	
Onglet Gain de Contrôle	
Analyse	
Onglet AVR	
Onglet FCR	iv
Onglet PF	vi
Onglet VAR	vii
Paramètres de Protection	viii
Onglet Protection	viii
Onglet Limitateur	
Mesure, Fonctionnement et Alarmes	iv
Onglet Fonctionnement	iv
Onglet Alarme/Statut	vii
PID DATA	i
Calcul du PID Basé sur les Valeurs d'Entrée	ii
Ajout à la Liste PID	ii
Retrait de la Liste PID	ii
Téléchargement de Fichiers de Paramètres	İ
PROTECTION PAR MOT DE PASSE	2
Changement du Mot de Passe	Erreur ! Signet non défini.
	ļ
	l
iviise a jour du Micrologiciel	I

## Figures

- Figure 5-1. Titre et Version BESTCOMS5-2
- Figure 5-2. Sélection du Menu Port de Communication5-2
- Figure 5-3. Boîte de Dialogue Mot de Passe 5-2
- Figure 5-4. Boîte de Dialogue Patientez5-2
- Figure 5-5. Ecran d'Etablissement de Communication 5-2
- Figure 5-6. Ecran Configuration Système 5-4
- Figure 5-7. Ecran Réglages de Paramètres, Onglet Point de Consigne5-5
- Figure 5-8. Ecran Réglages de Paramètres, Onglet Démarrage5-6
- Figure 5-9. Ecran Gain de Contrôle5-7
- Figure 5-10. Ecran Analyse, Onglet AVR5-9
- Figure 5-11. Ecran Analyse, Onglet FCR5-10
- Figure 5-12. Ecran Analyse, Onglet PF5-11
- Figure 5-13. Ecran Analyse, Onglet VAR5-12
- Figure 5-14. Paramètres de protection, Onglet Protection
- Figure 5-15. Écran Paramètres de protection, Onglet Limitateur
- Figure 5-16. Mesure, Fonctionnement et Alarmes, Onglet Fonctionnement5-15
- Figure 5-17. Mesure, Fonctionnement et Alarmes, Onglet Alarme/Statut5-18
- Figure 5-18. Fenêtre PID5-19
- Figure 5-19. Boîte de Dialogue Téléchargement de Paramètres5-21
- Figure 5-20. Boîte de Dialogue Mot de Passe5-21
- Figure 5-21. Boîte de Dialogue d'Avertissement de Téléchargement de Logiciel5-23
- Figure 5-22. Chargeur de Programme Intégré du DECS-1005-23
- Figure 5-23. Informations Récupérées sur le DECS-1005-23
- Figure 5-24. Boîte de Dialogue de Rappel de Sauvegarde des Fichiers5-24
- Figure 5-25. Boîte de Dialogue Ouvrir5-24
- Figure 5-26. Progression de Transfert des Fichiers5-24
- Figure 5-27. Informations sur le DECS-100 Après Téléchargement5-25

## Tableaux

- Tableau 5-1. Paramètres de Plage de Stabilité du DECS-1005-7
- Tableau 5-2. Combinaisons d'Onglets de l'Ecran Analyse5-8

# CHAPITRE 5 \$ LOGICIEL BESTCOMS

# INTRODUCTION

Le logiciel BESTCOMS-DECS100 se charge de la liaison de communication entre le DECS-100 et l'utilisateur. Tous les paramètres du DECS-100 sont entrés par BESTCOMS et toutes les valeurs de mesure (mise à jour environ toutes les secondes) sont lues par BESTCOMS. Le programme de BESTCOMS permet à l'utilisateur d'établir des paramètres PID adéquates basés sur des constantes de temps définies de l'excitatrice et/ou de la génératrice. Dans BESTCOMS, les paramètres du DECS-100 peuvent être sauvegardés dans un fichier informatique et être utilisés ensuite pour configurer d'autres systèmes avec la même configuration.

# INSTALLATION

Le logiciel BESTCOMS-DECS100 fonctionne avec des PC compatibles IBM fonctionnant sous Microsoft® Windows® 98, Me, 2000, and Windows® NT®. Les exigences minimums recommandées sont indiquées cidessous :

- X PC compatible IBM, 486DX2 ou supérieur (un microprocesseur de 100 MHz ou plus est recommandé)
- X Lecteur de CD-ROM
- X Un port en série disponible

## Installation de BESTCOMS

Le logiciel BESTCOMScontient un utilitaire permettant d'installer le programme sur le PC. Un utilitaire de désinstallation est chargé avec le programme afin d'enlever BESTCOMS du PC si nécessaire. Suivez la procédure suivante pour installer BESTCOMS.

1. Introduisez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM du PC.

2. Lorsque le menu CD d'Installation et de Documentation apparaît, cliquez sur le Bouton Installer pour installer le Programme BESTCOMS. Cet utilitaire installe automatiquement BESTCOMS-DECS100 sur votre PC.

Lorsque BESTCOMS est installé, un dossier Basler Electric est ajouté au menu Programmes de Windows7. On accède à ce dossier en cliquant sur le bouton **Démarrer** puis en choisissant **Programmes**. Le dossier Basler Electric contient les icônes du programme BESTCOMS-DECS100 et d'un utilitaire de désinstallation de BESTCOMS.

## Raccordement du DECS-100 et du PC

Raccordez un câble de communication entre le connecteur arrière du RS-232 et le port de communication approprié du PC. Voir la Figure 2-2 pour l'emplacement du connecteur RS-232 du DECS-100 et la Figure 4-5 pour les raccordements nécessaires entre le DECS-100 et un PC.

## ATTENTION !

Lors de l'application de la puissance nominale au DECS-100 à des fins de programmation, il convient de respecter les précautions indiquées au chapitre 4, *Installation, Reglage préliminaire.* 

## DEMARRAGE DE BESTCOMS

Pour démarrer BESTCOMS, cliquez sur bouton Démarrer de Windows7, choisissez **Programmes**, puis le dossier **Basler Electric** et enfin cliquer sur l'icône **BESTCOMS-DECS100**. Au démarrage, une boîte de dialogue avec le titre et la numéro de version du programme apparaît brièvement (Figure 0-1). Ensuite, l'écran de Configuration du Système s'affiche.



Figure 5-1. Titre et version BESTCOMS

#### **Etablissement de la Communication**

La communication entre BESTCOMS et le DECS-100 doit être établie avant de pouvoir voir les résultats de mesure ou de lire ou de modifier des paramètres. Les paramètres de l'écran BESTCOMS ne sont mis à jour qu'après établissement de la communication ou si les paramètres de communication ont été modifiés.

Ouvre le port de communication du DECS-100 en cliquant sur <u>Communications</u> dans la barre de menus, en plaçant l'aiguille du cadran de la souris sur <u>Ouvrir Port de Communication et en cliquant sur</u> **Port RS-232.** La Figure 0-2 montre les options du menu d'ouverture du port de communication du DECS-100.



Figure 5-2. Selection du menu Port de Communication

Lorsque le **Port RS-232** est choisi, la boîte de dialogue Mot de Passe de la Figure 0-3 apparaît et vous demande d'entrer votre mot de passe. Chaque DECS-100 est livré avec Adecs@ comme mot de passe par défaut. Voir le sous-chapitre *Protection par Mot de Passe* pour savoir comment changer de mot de passe.

Le mot de passe correct entré, l'écran d'Etablissement de Communication de la Figure 0-4 s'affiche. Choisissez Comm 1, Comm 2, Comm 3 ou Comm 4 selon le port de communication actif de votre PC et cliquez sur le bouton **Initialiser**. BESTCOMS initialise la communication en obtenant les paramètres de configuration du DECS-100.

Pass	word	
	Type your access Password and then press Enter	
	<u>C</u> ancel	

Figure 5-3. Boîte de dialogue Mot de Passe

Comm Port –	- Communical	ion Setting	s	
Comm 1	Baud Rate	Parity	Data Bits	Stop Bit
🔿 Comm 2				
🔿 Comm 3	4800	No Parity	8	1
C Comm 4				

Figure 5-4. Ecran d'initiation deCommunication

NOTE
BESTCOMS peut afficher la boîte de dialogue de la Figure 5-5 au moment de l'initialisation de la communication avec le DECS-100, de l'obtention des paramètres de configuration du DECS-100 ou en exécutant d'autres tâches. Il faut attendre que la boîte disparaisse avant d'exécuter les commandes de communication. Si vous lancez des commandes alors que la boîte de dialogue Patientez est présente, cela risque d'interrompre la communication entre BESTCOMS et le DECS- 100.
a. Reading from DECS-100
Please wait

Figure 5-5 : Boîte de dialogue Patientez

## **MODIFICATION DES PARAMETRES**

Les paramètres sont organisés en six groupes.

- X Configuration Système
- X Réglage des Paramètres
- X Gain de ContrôleAnalyse

- X Protection/Relais
- X Mesure/Fonctionnement

Chaque groupe de paramètres possède une barre d'outils qui peut être sélectionnée pour accéder au groupe de paramètres. Il est également possible d'accéder aux six groupes de paramètres en cliquant sur **Ecrans** dans la barre de menus puis en sélectionnant le groupe de paramètres souhaité dans la liste. Lorsque l'on accède à un groupe de paramètres, les paramètres individuels du groupe peuvent être affichés et modifiés.

Pour changer un paramètre, il faut cliquer dans le champ du paramètre et taper le nouveau paramètre. Les valeurs limites d'un paramètre peuvent être vues en double-cliquant sur le paramètre. Lorsque toutes les modifications de paramètres souhaitées ont été réalisées dans un écran de groupe de paramètres, ces derniers doivent être envoyés au DECS-100 avant d'afficher d'autres écrans, sinon, les modifications de paramètres seront perdues. Pour cela, cliquez sur le bouton <u>EnvoyerAuDECS</u>. Les paramètres peuvent également être envoyés au DECS-100 en cliquant sur <u>Communications</u> dans la barre de menus et en cliquant sur <u>Envoyer AuDECS</u>.

## **ENVOYER ET RECEVOIR DES PARAMETRES**

Lorsque le communication est établie, les paramètres du DECS-100 peuvent être envoyés ou reçus par BESTCOMS.

## Envoyer des Paramètres

Les modifications de paramètres sont envoyées au DECS-100 en cliquant sur le bouton **EnvoyerAuDECS**. Ainsi, le paramètre sélectionné sur l'écran de paramètres affiché devient le paramètre du DECS-100. Les paramètres peuvent également être envoyés au DECS-100 en cliquant sur la barre de menus **Communications** puis en cliquant sur **Envoyer Au DECS**. Un paramètre peut également être envoyé en appuyant sur la touche **Entrée** après avoir tapé la nouvelle valeur. Il est soit possible de cliquer sur le bouton **EnvoyerAuDECS** ou d'appuyer sur la touche Entrée après chaque modification de configuration pour s'assurer que toutes les configurations sont envoyées au DECS-100. Voir *Sauvegarder les Paramètres dans la Mémoire du DECS-100* pour de plus amples renseignements sur la sauvegarde des paramètres du DECS-100 après avoir supprimé la puissance utile.

## **Recevoir des Paramètres**

Les paramètres du DECS-100 sont récupérés en cliquant sur le bouton <u>**RecevoirduDECS**</u>. Cela affiche les paramètres actuels du DECS-100 sur l'écran des paramètres. Les paramètres peuvent également être reçus du DECS-100 en cliquant sur <u>**Communications**</u> dans la barre de menus et en cliquant sur <u>**Recevoir Du**</u> **DECS**.

## Sauvegarder les Paramètres dans la Mémoire du DECS-100

Les paramètres sont sauvegardés dans une mémoire non volatile (EEPROM). En cas de perte de puissance, ce sont ces paramètres qui sont actifs lors du rétablissement de la puissance. Si les paramètres sont modifiés au envoyés au DECS-100 mais pas à l'EEPROM, les paramètres modifiés sont perdus en cas de perte de puissance utile. Lorsque vous quittez BESTCOMS ou que vous fermez la communication, il vous est demandé si vous désirez sauvegarder les paramètres dans l'EEPROM. Cette question est posée même si vous n'avez apporté aucune modification aux paramètres.

Lorsque la communication est établie, les modifications des paramètres sont sauvegardées dans l'EEPROM

en cliquant sur le bouton EEPROM. Une boîte de dialogue s'affichant lorsque vous quittez BESTCOMS ou vous pouvez également sauvegarder les paramètres au moment de clore la communication.

## **DEFINITIONS DES PARAMETRES**

Chacun des six groupes de paramètres a un écran BESTCOMS correspondant. Les paramètres de chaque écran sont rangés sous un ou plusieurs onglets. Dans les paragraphes suivants, les paramètres sont classés et définis selon l'organisation des écrans et des onglets de BESTCOMS.

## **Configuration Système**

L'écran de Configuration Système se compose d'un onglet appelé Paramètres Système. Cliquez sur le bouton **Configurer** pour accéder à l'écran de Configuration Système ou cliquez sur **Ecrans** dans la barre de menus puis sur **Configuration Système**.

## Paramètres Système

Les paramètres système sont illustrés par la Figure 0-6 et sont décrits dans les paragraphes suivants.

BESTCOMS-DECS100 - System Cor	nfiguration 📃 🗖 🗙
File Communications Screens DECSLO	pad <u>H</u> elp
Configure Settings Gain	Analysis Protection Metering SendToDECS GetFromDECS PID EEPRDM
System Settings	ALARM SIGNAL
Sensing Voltage	Regulator Sensing Voltage (V) Generator PT Ratio
○ Three  Single Phase  Phase	120 1 Generator CT Ratio
C None C OEL	Regulator Sensing Current (A)
Both C UEL	
OEL Type	PC Windows Software DECS-100
C Summing C Takeover Point C Style	1.05.00         2.13.01
Generator Frequency	Style Number
◯ 50 Hz . ④ 60 Hz	DECS-100 · B 1 5
	VAR/PF Option Voltage Matching Option CT Input
	A) No Option B) VAR/PF 0) No Option 1) VM 1) 1 Amp 5) 5 Amp
1	

Figure 0-1. Ecran de configuration Système

*Tension de Détection.* Ce paramètre est utilisé pour configurer le DECS-100 pour une tension de détection soit triphasée soit monophasée.

*Mode Limitateur.* Ce paramètre permet d'activer et de désactiver les limitateurs d'excitation. La limitation de surexcitation (OEL) ou la limitation de sous-excitation (UEL) peuvent être activées séparément, ensemble ou désactivées toutes les deux.

*Type d'OEL*. Ce paramètre permet de configurer le limitateur de surexcitation en mode point de sommation ou reprise.

*Fréquence de la Génératrice.* Ce paramètre est utilisé pour choisir une fréquence nominale d'exploitation du système, soit 50 hertz soit 60 hertz.

Tension de Détection de Régulateur (V). La tension nominale alternative de la génératrice obtenue du transformateur de détection de la génératrice est saisie dans ce champ. Des tensions allant de 100 à 140

Vca, de 200 à 280 Vca ou de 400 à 560 Vca peuvent être entrées par incréments de 0,1 Vca. Un paramètre de 600 Vca est également possible.

*Courant de Détection de Régulateur (A).* Ce champ indique la sortie nominale du transformateur de courant (CT) alimentant le DECS-100 en courant de phase B. Cette valeur (1 ou 5) doit être saisie manuellement pour les systèmes avec une version de microprogramme inférieure à 1.12.01.

*Numéros de Version.* Ces deux numéros de version en lecture seule indiquent la version du logiciel BESTCOMS et la version du logiciel intégré du DECS-100. Le numéro de version du DECS-100 n'apparaît que si la communication entre le DECS-100 et BESTCOMS a été établie.

*Numéro de style*. Les trois champs de numéro de style en lecture seule indiquent les caractéristiques électriques et opérationnelles du DECS-100. Le numéro de style n'apparaît que lorsque la communication entre le DECS-100 et BESTCOMS a été établie.

*Rapport PT Génératrice.* Le rapport du transformateur de détection de la génératrice est entré dans ce champ. Ce rapport fait en sorte que la tension affichée dans BESTCOMS égale la tension de sortie réelle de la génératrice. Un rapport de 1 à 150 peut être entré par incréments de 0,01.

*Rapport CT Génératrice*. Le rapport du transformateur de courant de phase B de la génératrice est entré dans ce champ. Ce rapport fait en sorte que le courant affiché par le DECS-100 égale le courant de sortie réel de phase B de la génératrice. Un rapport de 1 à 3000 peut être entré par incréments de 0,1.

*Rapport PT Bus.* Ce champ est utilisé pour saisir le rapport de transformateur de détection de tension de bus. Ce rapport permet à la tension du bus d'être affichée dans BESTCOMS. Un rapport de 1 à 150 peut être entré par incréments de 0,01.

## Réglage des Paramètres

L'écran Réglage des Paramètres se compose de deux onglets : Point de Consigne et Démarrage.

## Onglet Point de Consigne

Les paramètres de l'onglet Point de Consigne de l'écran de Réglage des Paramètres sont montrés à la Figure 0-7. Chaque paramètre de l'onglet Point de Consigne est décrit dans les paragraphes suivants.

BESTCOMS-DECS100 - Setting Adjustments		
Eile Communications Screens DECSLoad Help		
Configure Settings Gain Analysis Protect	ion Metering SendToDECS GetFromDECS PID EEPROM	
Setpoint Startup	ALARM SIGNAL	
Automatic Voltage Regulator (AVR)	Field Current Regulator (FCR)	
AVR Setpoint (V)	FCR Setpoint (A)	
Fine Voltage Adjustment	Reactive Power Control (VAR)	
Band Setting (%)	Overexcited (+) VAR Setpoint (% of rated)- Underexcited (-)	
Droop	Power Factor Control (PF)	
Setpoint (%)	Lagging (+) PF Setpoint Leading (-) 1	

Figure 0-2. Ecran réglage des paramètres, Onglet Point de Consigne

*Régulateur de Tension Automatique (AVR) – Point de Consigne de l'AVR (V).* Ce champ est utilisé pour entrer la tension souhaitée à la borne de sortie de la génératrice. La plage des valeurs du point de consigne AVR dépend du réglage de la bande et de la tension de détection du régulateur.

Réglage de Tension Fine – Réglage de la Bande (%). Le Réglage de la Bande détermine le réglage maximum et minimum autorisé au Point de Consigne AVR (en pourcentage du paramètre de Tension de Détection du Régulateur (voir Figure 5-8)). Les valeurs de Réglage de Bande sont saisies comme pourcentage du paramètre de tension de détection du régulateur sur une plage de 0 à 15 % par incréments de 0,1 %

Statisme – Point de Consigne (%). Ce paramètre contrôle la caractéristique de compensation de statisme réactif du DECS-100. La valeur du point de consigne détermine la modification autorisée du point de consigne de tension de la génératrice lorsque le DECS-100 répond à une charge réactive. La valeur du point de consigne peut être ajustée de 0 à 10 % par incréments de 0,01 %. Le point de consigne est basé sur une charge de facteur de puissance de 0,8.

*Régulateur de Courant d'Excitation (FCR) – Point de Consigne FCR (A).* Ce paramètre définit le point de consigne du courant d'excitation en mode Manuel. Le Point de Consigne FCR accepte une valeur de 0 à 7 A cc par incréments de 0,01 A cc.

Contrôle de Puissance Réactive (VAR) – Point de Consigne VAR (% de la valeur nominale). Le point de consigne VAR détermine le niveau des vars de la génératrice maintenu par le DECS-100 en mode Contrôle Var. Des valeurs allant de –100 à +100 pour cent par incréments de 1,0 pour cent peuvent être saisies dans le champ Point de Consigne VAR.

Contrôle du Facteur de Puissance (PF) – Point de Consigne PF. Le Point de Consigne PF détermine le niveau du facteur de puissance de la génératrice maintenu par le DECS-100 en mode Contrôle du Facteur de Puissance. Les valeurs du point de consigne PF peuvent être ajustées de –0,6 à -1 (1) ou 0,6 à +1 par incréments de 0,001.

## Onglet Démarrage

Les paramètres de l'onglet Démarrage de l'écran Réglage des Paramètres sont indiqués à la Figure 0-8. Chaque paramètre de l'onglet Démarrage est décrit aux paragraphes suivants.

Contrôle du Démarrage – Temps de Démarrage Progressif de la Génératrice (sec). Ce paramètre définit la limite de temps de la rampe de tension en démarrage progressif de la génératrice. Le temps de démarrage progressif réduit le surdépassement de la tension de la génératrice et peut être réglé de 1 à 7200 secondes par incréments de 1 seconde.

*Paramètre Sous-fréquence – Fréquence d'Angle (Hz).* Le paramètre Fréquence d'Angle définit la valeur de fréquence qui fait régler le point de consigne de la tension par le DECS-100 afin que la tension de la génératrice suive la pente choisie de volts par hertz. Une valeur de 40 à 65 hertz peut être saisie dans ce champ par incréments de 0,01.

*Paramètre Sous-fréquence - Pente (Volts/Hz).* La pente de protection de sous-fréquence de la génératrice est choisie avec ce paramètre par unité. Un paramètre de pente de 0 à 3,00 peut être saisi par incréments de 0,01.

Adaptation de la Tension - Vitesse (sec). Ce paramètre détermine la vitesse à laquelle la tension de la génératrice est réglée par le DECS-100 pour égaler la tension du bus. Le paramètre Vitesse est réglable de 0 à 300 secondes par incréments de 0,01."

Adaptation de tension – Désactivation par contact. Ce paramètre permet de sélectionner l'entrée par contact du DECS-100 utilisée pour désactiver l'adaptation de tension. Si « 52JK ou 52LM » est sélectionné, c'est l'entrée par contact 52JK ou 52LM qui désactivera l'adaptation de tension. Si « 52JK » est sélectionné, c'est l'entrée par contact 52JK uniquement qui désactivera l'adaptation de tension.

Adaptation de tension – Mode. Le mode d'adaptation de tension peut être Maintien ou Retour. Lorsque le mode Maintien est sélectionné, le point de consigne du DECS-100 est maintenu au niveau de la tension de bus quand la génératrice ou le disjoncteur s'ouvre. Lorsque le mode Retour est sélectionné, le point de consigne du DECS-100 retourne à son niveau d'origine quand la génératrice ou le disjoncteur s'ouvre.

BESTCOMS-DECS100 - Setting Adjus	stments	
<u>File</u> <u>Communications</u> <u>Screens</u> <u>D</u> ECSLoad	d <u>H</u> elp	
Configure Settings Gain	Analysis Protection Metering SendTo	
Setpoint	Startup	ALARM SIGNAL
Startup Control Gen Soft Start Time (sec) 20	Underfrequency Setting Corner Frequency (Hz) 57 Slope (Volts/Hz) 1	Voltage Matching Speed (sec) Disable by Contact © 52JK or 52LM Mode Maintain © Revert

Figure 0-3. Ecran réglage des paramètres, Onglet Démarrage

## Gain de Contrôle

L'écran Gain de Contrôle se compose d'un onglet appelé Gain de Contrôle. Cliquez sur le bouton Gain pour accéder à l'écran Gain de Contrôle ou cliquez sur Ecrans dans la barre de menus puis sur Gain de Contrôle.

## Onglet Gain de Contrôle

Les paramètres gain de contrôle sont illustrés à la Figure 0-9 et sont décrits dans les paragraphes suivants.

BESTCOMS-DEC5100 - Control Gair	1	
File Communications Screens DECSLO	ad <u>H</u> elp	
Configure Settings Gain	Analysis Protection Metering SendT	ODECS GetFromDECS PID EEPROM
Control Gain		ALARM SIGNAL
Stability Range	VAR/PF	OEL/UEL
Image: AVR/FCR       Proportional Gain KP       80       Integral Gain KI       20       KD <= Derivative Gain => TD       5     0	PF Integral Gain KI	OEL Integral Gain KI 10 OEL Loop Gain Kg 10 UEL Integral Gain KI 10 UEL Loop Gain Kg
50 100		

Figure 0-4. Ecran Gain de Contrôle

Plage de Stabilité. Ce paramètre choisit l'une des 20 plages de stabilité pré-définies dans le DECS-100. Un guide pour choisir la plage de stabilité est indiqué au Tableau 5-1. Un paramètre de 21 permet de saisir des paramètres de stabilité personnalisés dans la fenêtre PID de BESTCOMS. De plus amples renseignements sur la fenêtre PID sont fournis plus loin sous le titre Fenêtre PID. Lorsque la Plage de Stabilité est de 21, le bouton PID peut être choisi pour accéder à la fenêtre PID. Un paramètre de Plage de Stabilité de 1 à 20 désactive le bouton PID et empêche d'accéder à la fenêtre PID.

AVR/FCR – Gain de Proportionnelle KP. Ce paramètre choisit le paramètre de stabilité de constante proportionnelle (KP). Le DECS-100 fournit une valeur équivalente à la valeur KP multipliée par l'erreur entre le point de consigne de tension et la tension de sortie réelle de la génératrice. Des valeurs KP de 0 à 1000 peuvent être saisies par incréments de 0,001.

Respectez les indications suivantes pour ajuster la valeur KP. Si la réponse transitoire présente trop de surdépassement, la valeur KP doit être diminuée. Si la réponse transitoire est trop lente, la valeur KP doit être augmentée.
	Constantes	Dia na da	
Taille de la Génératrice	Génératrice (T=do)	Excitatrice (Texc)	Plage de Stabilité
PETITE	1,0	0,17	1
<b></b>	1,5	0,25	2
	2,0	0,33	3
	2,5	0,42	4
	3,0	0,50	5
	3,5	0,58	6
	4,0	0,67	7
	4,5	0,75	8
	5,0	0,83	9
	5,5	0,92	10
	6,0	1,00	11
	6,5	1,08	12
	7,0	1,17	13
	7,5	1,25	14
	8,0	1,33	15
	8,5	1,42	16
	9,0	1,50	17
	9,5	1,58	18
¥	10,0	1,67	19
GRANDE	10,5	1,75	20

Tableau 5-1. Paramètres de la Plage de Stabilité du DECS-100

AVR/FCR – Gain d'Intégrale KI. Ce paramètre choisît le paramètre de stabilité de constante intégrale (KI). Le DECS-100 fournit une valeur équivalente à la valeur KI multipliée par l'intégrale de l'erreur entre le point de consigne de tension et la tension de sortie réelle de la génératrice. Des valeurs KI de 0 à 1000 peuvent être saisies par incréments de 0,001.

Augmenter la valeur KI diminue le temps nécessaire pour atteindre le régime permanent.

AVR/FCR – Gain de Dérivée KD. Ce paramètre choisit le paramètre de stabilité de constante dérivée (KD). Le DECS-100 fournit une valeur de sortie équivalente à la valeur KD multipliée par la dérivée de l'erreur entre le point de consigne de tension et la tension de sortie réelle de la génératrice. Des valeurs KD de 0 à 1000 peuvent être saisies par incréments de 0,001.

Augmenter la valeur KD réduit l'oscillation de réponse transitoire.

*AVR/FCR - AVR<=Gain en Boucle Ouverte Kg=>FCR.* Ce paramètre règle le niveau de gain en boucle ouverte de l'algorithme PID. Des valeur de Gain en Boucle Ouverte de 0 à 1000 peuvent être saisies pour le fonctionnement en AVR et FCR par incréments de 0,01.

VAR/PF - PF Gain d'Intégrale KI. Ce paramètre règle le gain d'intégrale et détermine las caractéristiques de la réponse dynamique du DECS-100 face à un paramètre PF modifié. Des valeurs PF KI de 0 à 1000 peuvent être saisies par incréments de 0,01.

VAR/PF - Var Gain d'Intégrale KI. Ce paramètre règle le gain d'intégrale et détermine las caractéristiques de la réponse dynamique du DECS-100 face à un paramètre Var modifié. Des valeurs Var KI de 0 à 1000 peuvent être saisies par incréments de 0,01.

VAR/PF - VAR<=Gain en Boucle Ouverte Kg=>PF. Ce paramètre règle le niveau de gain en boucle ouverte

de l'algorithme PI pour le contrôle de facteur de puissance ou Var. Des valeurs de Gain en Boucle Ouverte de 0 à 1000 peuvent être saisies pour le fonctionnement en var ou facteur de puissance par incréments de 0,01.

*OEL/UEL – Gain d'Intégrale KI OEL.* Ce paramètre contrôle la vitesse à laquelle le DECS-100 répond lors d'un événement de surexcitation. Des valeurs KI de 0 à 1000 peuvent être saisies par incréments de 0,01.

*OEL/UEL – Gain en Boucle Ouverte Kg OEL.* Ce paramètre règle le niveau de gain en boucle ouverte grossier de l'algorithme PID pour la fonction de limitation de surexcitation. Des valeurs de Gain en Boucle Ouverte de 0 à 1000 peuvent être saisies par incréments de 0,01.

*OEL/UEL – Gain d'Intégrale KI UEL.* Ce paramètre contrôle la vitesse à laquelle le DECS-100 répond lors d'un événement de surexcitation. Des valeurs KI de 0 à 1000 peuvent être saisies par incréments de 0,01.

*OEL/UEL – Gain en Boucle Ouverte Kg UEL.* Ce paramètre règle le niveau de gain en boucle ouverte grossier de l'algorithme PID pour la fonction de limitation de surexcitation. Des valeurs de Gain en Boucle Ouverte de 0 à 1000 peuvent être saisies par incréments de 0,01.

## Analyse

Cliquez sur le bouton **Analyse** ou cliquez sur <u>Ecrans</u> dans la barre de menus puis sur **Analyse** pour afficher l'écran Analyse. L'écran Analyse comprend quatre onglets : VAR, PF, AVR et FCR. Chaque onglet présente quatre valeurs de détection mesurée et cinq témoins d'alarme. Les valeurs de détection mesurées comprennent : Vrms (tension efficace), lfd (courant continu d'excitation), puissance réactive (vars) et facteur de puissance (PF). Les témoins d'alarme comprennent Limitation de Surexcitation, Limitation de Sous-excitation, Surtension de la Génératrice, Perte de Détection de la GénératriceSous-fréquence Active et Arrêt de Surexcitation.

Le statut de fonctionnement et le mode de contrôle du DECS- 100 déterminent quels sont les onglets actifs de l'écran Analyse et auxquels l'utilisateur peut accéder. Le Tableau 5-2 indique les statuts de fonctionnement et les modes de contrôle du DECS-100 activant les guatre onglets de l'écran Analyse.

Mode de Contrôle	Statut de Fonctionnement	Onglet Actif
AVR	ARRET	AVR
AVR	PF	AVR, PF
AVR	VAR	AVR, VAR
FCR	Sans Objet	FCR

Tableau 5-2. Combinaisons d'Onglets de l'Ecran Analyse

Le mode de contrôle et le statut de fonctionnement sont choisis dans l'onglet Fonctionnement de l'écran Mesure de BESTCOMS et sont examinés plus loin dans ce chapitre.

# Onglet AVR

La Figure 0-10 illustre las paramètres, les valeurs de détection et les témoins d'alarme de l'onglet AVR. Les paramètres de l'onglet AVR permettent d'augmenter et de diminuer le point de consigne AVR du DECS-100. Les valeurs de détection et les témoins d'alarme de l'onglet AVR apparaissent également sous les autres onglets de l'écran Analyse.



Figure 0-5. Ecran Analyse, onglet AVR

Réponse Transitoire de Tension – Point de Consigne AVR (V) (Nominal). Ce champ en lecture seule indique le point de consigne AVR (le point de consigne AVR est fixé sous l'onglet Point de Consigne dans l'écran Réglages des Paramètres). La tension affichée dans le champ Point de Consigne AVR est sélectionnée en cliquant sur le bouton adjacent. En cliquant sur ce bouton, la valeur de Point de Consigne AVR est envoyée au DECS-100 et la couleur du bouton passe du gris au rouge.

Réponse Transitoire de Tension – Augmentation du Point de Consigne AVR (V). Ces deux champs indiquent l'augmentation du point de consigne AVR se produisant lorsque l'on clique sur le bouton Augmentation correspondant . Le champ "% d'augmentation" est utilisé pour fixer et indiquer le pourcentage d'augmentation du point de consigne AVR se produisant lorsque l'on clique sur le bouton Augmentation. Le champ "Point de Consigne AVR =" indique la valeur de tension correspondant au champ "% d'augmentation". Toute valeur du point de consigne comprise dans la plage spécifiée ou supérieure à la valeur du point de consigne peut être saisie dans le champ "Point de Consigne AVR =", ce qui met à jour le champ "% d'augmentation". Le point de consigne AVR se change en cette valeur lorsque l'on clique sur le bouton adjacent. Le bouton Augmentation passe alors du gris au rouge pour indiquer que le point de consigne AVR est passé à la valeur du champ « Point de Consigne AVR= ». Réponse Transitoire de Tension – Diminution du Point de Consigne AVR (V). Ces deux champs indiquent la modification du point de consigne AVR se produisant lorsque l'on clique sur le bouton Diminution correspondant. Le champ "% de diminution" est utilisé pour fixer et indiquer le pourcentage de diminution du point de consigne AVR se produisant lorsque l'on clique sur le bouton Diminution. Le champ "Point de Consigne AVR =" indique la valeur de tension correspondant au champ "% de diminution". Toute valeur du point de consigne comprise dans la plage spécifiée ou inférieure à la valeur du point de consigne peut être saisie dans le champ "Point de Consigne AVR =, ce qui met à jour le champ "% de diminution". Le point de consigne AVR se change en cette valeur lorsque l'on clique sur le bouton adjacent. Le bouton Diminution passe alors du gris au rouge pour indiquer que le point de consigne AVR est passé à la valeur du champ « Point de Consigne AVR= ».

*Réponse Transitoire de Tension – Valeur de Mesure.* Ce champ et l'aiguille du cadran indiquent la valeur du point de consigne AVR choisi. Lorsque le point de consigne AVR est modifié en cliquant sur le bouton Augmentation, Diminution ou Point de consigne, le champ Valeur de Mesure et l'aiguille du cadran indiquent la nouvelle valeur du point de consigne. Un nouveau point de consigne AVR peut être tapé directement dans le Champ Valeur de Mesure ou sélectionné en faisant glisser l'aiguille du cadran vers la valeur souhaitée. La nouvelle valeur est envoyée au DECS-100 en cliquant sur le bouton Envoyer.

*Réponse Transitoire de Tension – Point de Consigne Actuel.* Le point de consigne actif du DECS-100 (défini selon l'une des méthodes mentionnées précédemment) est affiché dans ce champ. Pour revenir à la valeur nominale du point de consigne AVR, cliquez sur le bouton à côté du champ « Point de Consigne AVR (V) (Nominal) ». Si l'onglet AVR est laissé pour afficher d'autres onglets ou écrans sans remettre le point de consigne AVR à la valeur nominale, une boîte de dialogue AVR apparaît. Le point de consigne AVR revient à la valeur nominale en cliquant sur Oui. Le point de consigne AVR reste à la valeur actuelle en cliquant sur Non.

# **Onglet FCR**

La Figure 0-14 illustre les paramètres, les valeurs de détection et les témoins d'alarme de l'onglet FCR. Les paramètres de l'onglet FCR permettent d'augmenter et de diminuer le point de consigne FCR du DECS-100. Les valeurs de détection et les témoins d'alarme de l'onglet FCR apparaissent également sous les autres onglets de l'écran Analyse

*Réponse Transitoire de Courant d'Excitation – Point de Consigne FCR (A).* Ce champ en lecture seule indique le point de consigne FCR (le point de consigne FCR est fixé sous l'onglet Point de Consigne dans l'écran Réglages des Paramètres). Le courant affiché dans le champ Point de Consigne FCR est sélectionné en cliquant sur le bouton adjacent. En cliquant sur ce bouton, la valeur de Point de Consigne FCR est envoyée au DECS-100 et la couleur du bouton passe du gris au rouge.

*Réponse Transitoire de Courant d'Excitation – Augmentation du Point de Consigne FCR (A).* Ces deux champs indiquent l'augmentation du point de consigne FCR se produisant lorsque l'on clique sur le bouton Augmentation correspondant. Le champ "% d'augmentation" est utilisé pour fixer et indiquer le pourcentage (0 à 10%) d'augmentation du point de consigne FCR se produisant lorsque l'on clique sur le bouton Augmentation. Le champ "Point de Consigne FCR =" indique la valeur de courant correspondant au champ "% d'augmentation". Toute valeur du point de consigne comprise dans la plage spécifiée ou supérieure à la valeur du point de consigne peut être saisie dans le champ "Point de Consigne FCR =", ce qui met à jour le champ "% d'augmentation". Le point de consigne FCR se change en cette valeur lorsque l'on clique sur le bouton adjacent. Le bouton Augmentation passe alors du gris au rouge pour indiquer que le point de consigne FCR est passé à la valeur du champ « Point de Consigne FCR= ».



Figure 0-6. Ecran analyse, onglet FCR

*Réponse Transitoire de Courant d'Excitation – Diminution du Point de Consigne FCR (A).* Ces deux champs indiquent la modification du point de consigne FCR se produisant lorsque l'on clique sur le bouton Diminution correspondant. Le champ "% de diminution" est utilisé pour fixer et indiquer le pourcentage de diminution du point de consigne FCR se produisant lorsque l'on clique sur le bouton Diminution. Le champ "Point de Consigne FCR =" indique la valeur de tension correspondant au champ "% de diminution". Toute valeur du point de consigne comprise dans la plage spécifiée ou inférieure à la valeur du point de consigne FCR se change en cette valeur lorsque l'on clique sur le bouton adjacent. Le bouton Diminution passe alors du gris au rouge pour indiquer que le point de consigne FCR est passé à la valeur du champ « Point de Consigne FCR = ».

*Réponse Transitoire de Courant d'Excitation – Valeur de Mesure.* Ce champ et l'aiguille du cadran indiquent la valeur du point de consigne FCR choisi. Lorsque le point de consigne FCR est modifié en cliquant sur le bouton Augmentation, Diminution ou Point de consigne, le champ Valeur de Mesure et l'aiguille du cadran indiquent la nouvelle valeur du point de consigne. Un nouveau point de consigne FCR peut être tapé directement dans le Champ Valeur de Mesure ou sélectionné en faisant glisser l'aiguille du cadran vers la valeur souhaitée. La nouvelle valeur est envoyée au DECS-100 en cliquant sur le bouton Envoyer.

Réponse Transitoire de Courant d'Excitation – Point de Consigne Actuel. Le point de consigne actif du DECS-100 (défini selon l'une des méthodes mentionnées précédemment) est affiché dans ce champ. Pour revenir à la valeur nominale du point de consigne FCR, cliquez sur le bouton à côté du champ « Point de Consigne FCR (A) (Nominal) ». Si l'onglet FCR est laissé pour afficher d'autres onglets ou écrans sans remettre le point de consigne FCR à la valeur nominale, une boîte de dialogue FCR s'affiche. Le point de consigne FCR revient à la valeur nominale en cliquant sur Oui. Le point de consigne reste à la valeur actuelle en cliquant sur Non.

# <u>Onglet PF</u>

La Figure 0-12 illustre les paramètres, les valeurs de détection et les témoins de l'onglet PF. Chaque paramètre de l'onglet PF est décrit dans les paragraphes suivants.

Réponse Transitoire de Facteur de Puissance – Point de Consigne de Facteur de Puissance (Nominal). Ce champ en lecture seule indique le point de consigne PF (le point de consigne PF est fixé sous l'onglet Point de Consigne dans l'écran Réglages des Paramètres). La valeur affichée dans le champ Point de Consigne PF est sélectionnée en cliquant sur le bouton adjacent. En cliquant sur ce bouton, la valeur de Point de Consigne PF est envoyée au DECS-100 et la couleur du bouton passe du gris au rouge.

*Réponse Transitoire de Facteur de Puissance – Augmentation du Point de Consigne PF.* Ce champ indique le nouveau point de consigne PF fixé lorsque l'on clique sur le bouton Augmentation correspondant. Toute valeur du point de consigne comprise dans la plage spécifiée ou supérieure à la valeur du point de consigne existant peut être saisie dans le champ "Augmentation du Point de Consigne PF =". Le point de consigne PF se change en cette valeur lorsque l'on clique sur le bouton adjacent. Le bouton Augmentation passe alors du gris au rouge pour indiquer que le point de consigne PF est passé à la valeur du champ "Augmentation du Point de Consigne PF =".



Figure 0-7. Ecran analyse, onglet PF

*Réponse Transitoire de Facteur de Puissance – Diminution du Point de Consigne PF.* Ce champ indique le nouveau point de consigne PF fixé lorsque l'on clique sur le bouton Diminution correspondant. Toute valeur du point de consigne comprise dans la plage spécifiée ou inférieure à la valeur du point de consigne existant peut être saisie dans le champ "Diminution du Point de Consigne PF =". Le point de consigne PF se change en cette valeur lorsque l'on clique sur le bouton adjacent. Le bouton Diminution passe alors du gris au rouge pour indiquer que le point de consigne PF est passé à la valeur du champ "Diminution du Point de Consigne PF =".

Réponse Transitoire de Facteur de Puissance – Valeur de Mesure. Ce champ et l'aiguille du cadran indiquent la valeur du point de consigne PF choisi. Lorsque le point de consigne PF est modifié en cliquant sur le bouton Augmentation, Diminution ou Point de consigne, le champ Valeur de Mesure et l'aiguille du cadran indiquent la nouvelle valeur du point de consigne. Un nouveau point de consigne PF peut être tapé directement dans le Champ "Valeur PF" ou sélectionné en faisant glisser l'aiguille du cadran vers la valeur souhaitée. La nouvelle valeur est envoyée au DECS-100 en cliquant sur le bouton Envoyer. Réponse Transitoire de Facteur de Puissance – Point de Consigne Actuel. Le point de consigne actif du DECS-100 (défini selon l'une des méthodes mentionnées précédemment) est affiché dans ce champ. Pour revenir à la valeur nominale du point de consigne PF, cliquez sur le bouton à côté du champ « Point de Consigne PF (Nominal) ». Si l'onglet PF est laissé pour afficher d'autres onglets ou écrans sans remettre le point de consigne PF à la valeur nominale, une boîte de dialogue PF s'affiche. Le point de consigne PF revient à la valeur nominale en cliquant sur Oui. Le point de consigne PF reste à la valeur actuelle en cliquant sur Non.

# Onglet VAR

La Figure 0-13 illustre les paramètres, les valeurs de détection et les témoins de l'onglet VAR. Chaque paramètre de l'onglet VAR est décrit dans les paragraphes suivants.

Réponse Transitoire de Puissance Réactive – Point de Consigne VAR (%) (Nominal). Ce champ en lecture seule indique le point de consigne var (le point de consigne var est fixé sous l'onglet Point de Consigne dans l'écran Réglages des Paramètres). La valeur affichée dans le champ Point de Consigne VAR est sélectionnée en cliquant sur le bouton adjacent. En cliquant sur ce bouton, la valeur de Point de Consigne VAR est envoyée au DECS-100 et la couleur du bouton passe du gris au rouge.

*Réponse Transitoire de Puissance Réactive – Augmentation du Point de Consigne VAR (%).* Ce champ indique l'augmentation du point de consigne VAR se produisant lorsque l'on clique sur le bouton Augmentation correspondant. Le champ "Augmentation du Point de Consigne VAR =" est utilisé pour fixer et indiquer le pourcentage dont est augmenté le point de consigne var lorsque l'on clique sur le bouton Augmentation. Toute valeur du point de consigne (en pourcentage de la valeur nominale) comprise dans la plage spécifiée ou supérieure à la valeur du point de consigne existant peut être saisie dans le champ "Augmentation du Point de Consigne VAR =". Le point de consigne var se change en cette valeur lorsque l'on clique sur le bouton adjacent. La nouvelle valeur est envoyée au DECS-100 en cliquant sur ce bouton et la couleur du bouton passe du gris au rouge.



Figure 0-8. Ecran analyse, onglet VAR

Réponse Transitoire de Puissance Réactive – Diminution du Point de Consigne VAR (%). Ce champ indique la diminution du point de consigne VAR se produisant lorsque l'on clique sur le bouton Diminution correspondant. Le champ "Diminution du Point de Consigne VAR =" est utilisé pour fixer et indiquer le pourcentage dont est diminué le point de consigne var lorsque l'on clique sur le bouton Diminution. Toute valeur du point de consigne (en pourcentage de la valeur nominale) comprise dans la plage spécifiée ou

inférieure à la valeur du point de consigne existant peut être saisie dans le champ "Diminution du Point de Consigne VAR =". Le point de consigne var se change en cette valeur lorsque l'on clique sur le bouton adjacent. La nouvelle valeur est envoyée au DECS-100 en cliquant sur ce bouton et la couleur du bouton passe du gris au rouge.

Réponse Transitoire de Puissance Réactive – Valeur de Mesure. Ce champ et l'aiguille du cadran indiquent la valeur du point de consigne VAR choisi. Lorsque le point de consigne VAR est modifié en cliquant sur le bouton Augmentation, Diminution ou Point de consigne, le champ Valeur de Mesure et l'aiguille du cadran indiquent la nouvelle valeur du point de consigne. Un nouveau point de consigne VAR, exprimé en kvar ou pourcentage de la valeur nominale, peut être tapé directement dans le Champ Valeur de Mesure ou sélectionné en faisant glisser l'aiguille du cadran vers la valeur souhaitée. La nouvelle valeur est envoyée au DECS-100 en cliquant sur le bouton Envoyer.

Réponse Transitoire de Puissance Réactive – Point de Consigne Actuel (%). Le point de consigne var actif du DECS-100 (défini selon l'une des méthodes mentionnées précédemment) est affiché dans ce champ. Pour revenir à la valeur nominale du point de consigne var, cliquez sur le bouton à côté du champ « Point de Consigne VAR (%) (Nominal) ». Si l'onglet VAR est laissé pour afficher d'autres onglets ou écrans sans remettre le point de consigne VAR à la valeur nominale, une boîte de dialogue Point de consigne VAR s'affiche. Le point de consigne VAR revient à la valeur nominale en cliquant sur <u>O</u>ui. Le point de consigne VAR reste à la valeur actuelle en cliquant sur <u>N</u>on.

### Paramètres de Protection

L'écran Paramètres de Protection comporte deux onglets : l'onglet Protection et l'onglet Limitateur. Cliquez sur le bouton Protection pour accéder à l'écran Paramètres de Protection ou cliquez sur Ecrans dans la barre de menu puis sur Paramètres de Protection.

### **Onglet Protection**

Les paramètres de protection sont illustrés par la Figure 0-14 et sont décrits dans les paragraphes suivants.

Surtension de la Génératrice – Niveau de Tension (%). La valeur de ce champ est exprimée en pourcentage de la tension nominale de la génératrice et définit le niveau de tension de la génératrice nécessaire pour provoquer une situation de surtension de la génératrice. Une valeur de pourcentage de surtension de 100 à 120 pour cent peut être entrée par incréments de 1 pour cent. Une situation de surtension de la génératrice sur le panneau frontal.

Surtension de la Génératrice – Délai d'alarme (s). Ce paramètre définit la durée pendant laquelle un état de surtension de la génératrice doit persister avant que le DECS-100 ne signale cet état.

BESTCOMS-DECS100 - Pro Elle Communications Screens	tection Settings DECSLoad Help Gain Analysis Protectio	n Metering SendToDECS GetFromDECS
Protection         Generator Overvols         Voltage Level (%)         120         Alarm Time Delay (sec)         1	Limiter age Hardware Shutdown © Enable © Disable Alarm © Enable © Disable	ALARM SIGNAL     Loss Of Sensing Voltage     LOS Option
Field Overvoltage Voltage Level (Vdc) 100 Alarm © Enable © Disable	← Hardware Shutdown –	

Figure 0-9. Paramètres de protection, onglet Protection

Surtension de la Génératrice – Arrêt du Matériel. Permettre l'Arrêt du Matériel va provoquer la suppression de l'excitation du champ par le DECS-100 lorsque le paramètre de surtension de la génératrice est dépassé. La désactivation de l'Arrêt du Matériel empêche le DECS-100 de supprimer l'excitation lors d'une situation de surtension de la génératrice.

Surtension de la Génératrice – Alarme. Ce paramètre permet d'activer ou de désactiver la fermeture de la sortie d'alarme du DECS-100 (bornes AL1 et AL2) lors d'une surtension de la génératrice. La désactivation de l'alarme désactive également l'arrêt du matériel.

Surtension d'Excitation – Niveau de Tension (Vcc). La valeur de ce champ est réglable de 0 à 250 Vcc et détermine le niveau de tension d'excitation qui va provoquer l'émission d'une alarme limite de surexcitation par le DECS-100. Lorsque la tension d'excitation dépasse cette valeur pendant plus de 10 secondes, le LED d'arrêt de surexcitation du panneau frontal s'allume.

Surtension d'Excitation - Alarme. Si la fonction Alarme est activée et qu'un état de surtension d'excitation dure plus de 10 secondes, la sortie Alarme du DECS-100 (bornes AL1, AL2) se ferme. La désactivation de l'Alarme empêche la sortie Alarme de se fermer lorsqu'une situation de surtension d'excitation se produit. La désactivation de l'alarme désactive également l'arrêt du matériel.

Surtension d'Excitation – Arrêt du Matériel. Lorsque la fonction Arrêt du Matériel est activée, le DECS-100 va supprimer l'excitation du champ lorsqu'un état de surtension d'excitation dure plus de 10 secondes.

Perte de Tension de Détection – Option LOS. L'une des deux réponses du DECS-100 peut être choisie pour un état de perte de tension de détection. Choisir Régulateur Arrêt va provoquer la suppression de l'excitation du champ par le DECS-100 lorsque la perte de tension de détection se produit. Choisir Transfert Vers FCR provoque le transfert du DECS-100 en mode FCR lorsqu'une perte de tension de détection se produit.

Perte de Tension de Détection - Délai (sec). La valeur de ce champ fixe le délai entre la reconnaissance d'une perte de tension de détection et la réponse du DECS-100 selon les options Arrêt du Matériel et Option LOS choisies.

Perte de Tension de Détection – Arrêt du Matériel. Permettre l'Arrêt du Matériel va provoquer la suppression de l'excitation du champ par le DECS-100 lorsqu'une perte de tension de détection se produit. La

désactivation de l'Arrêt du Matériel empêche le DECS-100 de supprimer l'excitation lors d'une perte de tension de détection.

## Onglet Limitateur

Les paramètres de l'onglet Limitateur sont illustrés à la Figure 5-15 et sont décrits dans les paragraphes suivants.

OEL – Niveau de Courant (A). La valeur de courant dans ce champ détermine le niveau d'excitation allant inciter le DECS-100 à émettre une alarme de limite de surexcitation. Un niveau de courant de 0 à 15 peut être saisi par incréments de 0,001. Lorsque le niveau du courant d'excitation dépasse la valeur de ce champ, le LED d'arrêt de surexcitation du panneau frontal s'allume et le délai OEL commence à s'écouler.

*OEL – Délai d'Alarme (sec).* La valeur de ce champ détermine le délai entre le moment où le DECS-100 reconnaît l'état de surexcitation et le moment où la sortie alarme du DECS-100 (bornes AL1, AL2) se ferme. Un délai de 0 à 10 secondes peut être entré par incréments de 1 seconde.

BESTCOMS-DECS100 - Protection Settings	
Eile Communications Screens DECSLoad Help	
Configure Settings Gain Analysis Protection Metering SendToDECS	GetFromDECS
Protection Limiter	ALARM SIGNAL
OEL Current Level (A) 1 Alarm Time Delay (sec) 10 C Disable	
UEL         VAR Level (%)         10         Alarm Time Delay (sec)         10         0         10         <	

Figure 0-10. Paramètres de protection, onglet Limitateur

*OEL – Arrêt du Matériel.* Si la fonction d'Arrêt du Matériel est activée et qu'un état de surexcitation se produit pendant la durée du Délai d'Alarme, le DECS-100 arrêtera l'excitation lorsque la sortie Alarme se fermera..

UEL – Niveau VAR (%). Ce paramètre, exprimé sous forme de pourcentage du point de consigne des vars en avance, détermine le niveau d'excitation qui déclenchera une alarme de sous-excitation du DECS-100. Des valeurs comprises entre 0 et 100 % peuvent être saisies par incréments de 1 %. Lorsque le niveau VAR se trouve en dessous de ce paramètre, la LED de limitation de sous-excitation du panneau frontal s'allume et le délai UEL commence à s'écouler.

*UEL – Délai d'alarme (s).* La valeur de ce champ détermine le délai qui s'écoulera entre le moment où le DECS-100 détecte un état de sous-excitation et celui où le relais d'alarme du DECS-100 (bornes AL1, AL2) se ferme. Un délai compris entre 0 et 10 secondes peut être saisi par incréments de 1 seconde.

*UEL – Arrêt du matériel.* Lorsque la fonctionnalité Arrêt du matériel est activée et qu'un état de sous-excitation est détecté pendant la durée du délai d'alarme, le DECS-100 arrête l'excitation au moment où la sortie d'alarme se ferme.

#### Mesure, Fonctionnement et Alarmes

L'écran Mesure, Fonctionnement et Alarmes s'affiche lorsque l'on clique sur le bouton Mesure ou sur Ecrans dans la barre de menus puis sur Mesure/Fonctionnement. Les informations affichées sur l'écran Mesure, Opération et Alarmes peuvent être figées en cliquant sur le bouton Mesure lorsque l'écran est affiché ou en cliquant sur Mesure dans la barre de menus puis sur Désactiver Mesure. La mesure peut être reprise en cliquant sur le bouton Mesure ou en cliquant sur Mesure dans la barre de menus puis sur Mesure dans la barre de menus puis en cliquant sur Activer Mesure. L'écran Mesure, Fonctionnement et Alarmes se compose de deux onglets : Opération et Alarme/Statut.

#### **Onglet Fonctionnement**

Les valeurs de mesure, de point de consigne et les fonctions de contrôle de l'onglet Fonctionnement sont illustrées dans la Figure 0-16.

*Tension de Génératrice (V).* Ces valeurs de mesure indiquent le statut des tensions de génératrice  $V_{A-B}$ ,  $V_{C-B}$ ,  $V_{C-A}$  et  $V_{AVG}$ . Les valeurs indiquées sont le produit de la tension détectée aux bornes E1, E2 et E3 et du rapport PT de la génératrice. Toutes les valeurs de mesure sont mises à jour chaque seconde. Lorsqu'une détection monophasée est utilisée (écran de Configuration Système, Tension de Détection) et que les bornes de tension de détection du DECS-100 sont raccordées comme indiqué aux Figures 4-7 ou 4-9, toutes les valeurs de mesure de la tension de génératrice seront identiques.



Figure 0-11. Ecran Mesure, Fonctionnement et Alarmes, onglet Fonctionnement

*Courant de Génératrice (A).* Cette valeur de mesure indique le niveau du courant de la génératrice de phase B. Cette valeur est le produit de l'entrée de courant en CT1 et C2 et du rapport CT. Le courant de la génératrice est contrôlé par les bornes CT1 et CT2 du DECS-100.

*Fréquence de Génératrice (Hz).* Cette valeur de mesure indique la fréquence de la tension contrôlée de la génératrice.

*Tension d'Excitation (V).* Cette valeur de mesure indique la valeur de la tension fournie par la sortie du DECS-100 (bornes F+ et F-) au champ de la génératrice

*Courant d'Excitation (A).* Cette valeur de mesure indique la quantité de courant fournie par la sortie du DECS-100 (bornes F+ et F-) au champ de la génératrice.

Tension de Bus (V). Cette valeur de mesure indique la quantité de tension de bus présente du côté service du disjoncteur d'attache. La valeur affichée est le produit de la tension détectée aux bornes B1 et B3 et du rapport PT bus.

Angle de Phase (Degré). Cette valeur de mesure indique la différence d'angle de phase (en degrés) entre la tension de la génératrice et le courant de la génératrice.

*Entrée CC Aux (V).* Cette valeur de mesure indique le niveau de tension continue de contrôle appliquée depuis un dispositif distant aux bornes A et B du DECS-100. La valeur affichée correspond au point de consigne de tension de la génératrice.

*Puissance Apparente (VA).* Cette valeur est le produit calculé de la tension mesurée de la génératrice (V<sub>AVG</sub>), du rapport PT (saisi dans l'écran Configuration Système), du courant mesuré de la génératrice (lb), du rapport CT (saisi dans l'écran Configuration Système) et de la racine carrée de 3. Voir Equation 5-1.

$$VA = V_{AVG} \times I_B \times \sqrt{3}$$

### Equation 0-1

*Puissance Réelle (W).* Cette valeur est le produit calculé de la tension mesurée de la génératrice (V<sub>AVG</sub>), du rapport PT (saisi dans l'écran Configuration Système), du courant mesuré de la génératrice (Ib), du rapport CT (saisi dans l'écran Configuration Système), de la racine carrée de 3 et du cosinus de l'angle mesuré de phase. Voir Equation 5-2.

$$W = V_{AVG} \times I_B \times \sqrt{3} \times \cos \phi$$

### Equation 0-2

*Puissance Réactive (var).* Cette valeur est le produit calculé de la tension mesurée de la génératrice (V<sub>AVG</sub>), du rapport PT (saisi dans l'écran Configuration Système), du courant mesuré de la génératrice (lb), du rapport CT (saisi dans l'écran Configuration Système), de la racine carrée de 3 et du sinus de l'angle mesuré de phase. Voir Equation 5-3.

$$\operatorname{var} = V_{AVG} \times I_B \times \sqrt{3} \times \sin \phi$$

### Equation 0-3

*Facteur de Puissance.* Cette valeur est le résultat calculé de la division de la valeur de Puissance Réelle (W) par la valeur de Puissance Apparente (VA). Voir Equation 5-4.

### $PF = W \div VA$

### Equation 0-4

Statut de Fonctionnement. Les commandes et les témoins du Statut d'Exploitation comprennent trois boutons et les trois témoins correspondants. Les boutons du Statut d'Exploitation sont désignés par PF, VAR et OFF. Cliquer sur le bouton PF change la couleur du témoin PF adjacent en vert et provoque le maintien du point de régulation du facteur de puissance souhaité par le DECS-100. Le point de régulation du facteur de puissance peut être modifié entre 0,6 avance de phase et 0,6 retard de phase. En cliquant sur le bouton VAR, la couleur du témoin VAR adjacent devient verte et cela provoque le maintien du point de régulation var souhaité par le DECS-100. En cliquant sur le bouton OFF, la couleur du témoin adjacent OFF devient rouge et la régulation var et facteur de puissance est désactivée.

Le fonctionnement des contrôles du Statut de Fonctionnement dépend du statut des contacts branchés sur les bornes de Contrôle Var/PF (52K, 52K) du DECS-100. Lorsque ces contacts sont ouverts, les contrôles du

Statut de Fonctionnement sont activés. En fermant les contacts des bornes 52J et 52 K, on désactive les contrôles du Statut de Fonctionnement et on interrompt la régulation des vars ou du facteur de puissance jusqu'à ce que les contacts soient à nouveau ouverts.

Point de Consigne - Tension (V). Ce champ peut être utilisé pour entrer la tension souhaitée aux bornes de sortie de la génératrice. Le point de consigne de tension peut également être saisi dans l'écran Réglages des Paramètres, onglet Point de Consigne, Régulateur de Tension Automatique (AVR) – Point de Consigne AVR. La couleur d'arrière-plan de ce champ est verte en cas de fonctionnement en mode AVR et la régulation facteur de puissance / VAR est désactivée.

*Point de Consigne - Courant (A).* Ce champ définit le point de consigne du courant d'excitation en mode FCR. Le point de consigne du courant peut également être saisi dans l'écran Réglages des Paramètres, onglet Point de Consigne, Régulateur de Courant d'Excitation (FCR) – Point de Consigne FCR. Des valeurs de 0 à 7 Acc peuvent être saisies par incréments de 0,01 Acc. La couleur d'arrière-plan de ce champ est verte en cas de fonctionnement en mode FCR.

Point de Consigne - Var (% de nom.). Ce paramètre détermine le niveau de vars de la génératrice maintenu par le DECS-100 en mode var. Le point de consigne var peut également être saisi dans l'écran Réglages des Paramètres, onglet Point de Consigne, Contrôle de Puissance Réactive (VAR) – Point de Consigne VAR (% de nom.). La couleur d'arrière-plan de ce champ est verte lorsque le DECS-100 fonctionne en mode AVR et qu'il régule le point de consigne var.

Point de Consigne – Facteur de Puissance. Ce paramètre détermine le niveau de régulation du facteur de puissance maintenu par le DECS-100. Le point de consigne facteur de puissance peut également être saisi dans l'écran Réglages des Paramètres, onglet Point de Consigne, Contrôle du Facteur de Puissance (PF) – Point de Consigne PF. Les valeurs des points de consigne du Facteur de Puissance sont réglables de –0,6 à -1 (1) ou de 0,6 à +1 par incréments de 0,001. La couleur d'arrière-plan de ce champ est verte lorsque le DECS-100 fonctionne en mode AVR et qu'il régule le point de consigne du facteur de puissance.

Adaptation de Tension. Les commandes et les témoins de l'Adaptation de Tension comprennent deux boutons et deux témoins adjacents. En cliquant sur le bouton ON, la couleur du témoin ON adjacent devient verte et cela active l'adaptation de tension par le DECS-100. Lorsque l'Adaptation de Tension est activée, le DECS-100 ajuste automatiquement le courant d'excitation pour adapter la tension de sortie de la génératrice avec la tension de bus avant la synchronisation. Pour pouvoir activer l'Adaptation de Tension, les conditions suivantes doivent être remplies :

- X Les Contacts de Compensation de Génératrice Parallèle (bornes 52L et 52M) doivent être court-circuités.
- X L'entrée d'Adaptation de Tension du DECS-100 doit être court-circuitée (bornes VM et VMC).
- X Le contrôle Var/PF doit être désactivé en court-circuitant les bornes 52J et 52K (disjoncteur ouvert).
- X Le DECS-100 doit fonctionner en mode AVR.

Lorsque l'on clique sur le bouton OFF, la couleur du témoin OFF adjacent devient rouge et la fonction d'adaptation de tension est désactivée.

*Mode Contrôle.* En cliquant sur le bouton AVR, la couleur du témoin AVR adjacent devient verte et le mode de fonctionnement AVR est activé. En mode AVR, le DECS-100 régule la tension de sortie de la génératrice au point de consigne AVR. En cliquant sur le bouton FCR, la couleur du témoin FCR adjacent devient verte et active le mode de fonctionnement FCR. En mode FCR, le DECS-100 maintient le courant d'excitation au point de consigne FCR. L'activation du mode FCR éteint l'Adaptation de Tension.

*Réglage Fin.* Les boutons Augmentation et Baisse commandent le réglage fin du point de consigne de fonctionnement. Ces boutons ont exactement la même fonction que la fermeture des contacts appropriés raccordés aux bornes de Réglage Externe (6D et 7 pour diminuer, 6U et 7 pour augmenter) du DECS-100. Pour le mode AVR, chaque clic sur le bouton Augmentation augmente le point de consigne de tension de 0,01 volt ; chaque clic sur le bouton Baisse diminue le point de consigne de tension de 0,01 volt. Les limites minimum et maximum de réglage du point de consigne de la tension sont contrôlées par le paramètre de Tension de Détection du Régulateur (écran Configuration Système) et le paramètre de Bande - Réglage Fin de la Tension (écran Réglages des Paramètres). Le réglage fin du point de consigne de tension peut être augmenté/diminué d'au maximum le paramètre Tension de Détection du Régulateur plus/moins le paramètre de Bande. Par exemple, un paramètre de Tension de Détection du Régulateur de 100 volts et un paramètre de tension à un maximum de 110 volts et de diminuer le point de consigne de la tension à un minimum de 90 volts. En modes Var, PF ou FCR, les boutons Augmentation et Baisse fournissent un réglage fin sur toute la plage de réglage.

### Onglet Alarme/Statut

Les témoins d'Alarme/Statut indiquent le statut des fonctions de protection, des modes de contrôle et des entrées par contact du DECS-100. Les témoins de l'onglet Alarme/Statut sont illustrés à la Figure 0-15 et sont décrits dans les paragraphes suivants.

BESTCOMS-DEC5100 - Metering, Operation and Alarms
Eile Communications Screens DECSLoad Help
Configure Settings Gain Analysis Protection Metering SendToDECS GetFromDECS PID EEPROM
Operation Alarm/Status METERING SIGNAL
Protection Alarms
Overexcitation Shutdown Olderexcitation Limiting Overexcitation Shutdown
Overexcitation Limiting     Generator Overvoltage     Overexcitation Limiting
Control Status  VAR/PF Mode Active  Manual Mode Active
Switch Status • 52 JK • 52 LM • VM

Figure 0-12. Ecran Mesure, Fonctionnement et Alarmes, onglet Alarme/Statut

Alarmes de Protection. Six témoins d'Alarme de Protection indiquent le statut des fonctions de protection du DECS-100. Les témoins d'alarme comprennent Arrêt de Surexcitation, Limitation de Surexcitation, Limitation de Sous-excitation, Surtension de la Génératrice, Perte de Détection de la Génératrice et Sous-fréquence. Lorsqu'une fonction de protection du DECS-100 détecte une situation d'alarme, le témoin respectif passe du noir au rouge.

Statut de Contrôle. Deux témoins de Statut de Contrôle indiquent si les modes VAR/PF et Manuel sont actifs. Le témoin de Mode Manuel Actif passe du noir au rouge lorsque le mode de contrôle FCR est actif. Le témoin de Mode VAR/PF Actif passe du noir au rouge lorsque le DECS-100 fonctionne en mode AVR et que la correction du facteur de puissance ou vars a été sélectionnée.

Statut de Commutation. Trois témoins de Statut de Commutation indiquent si les entrées de contrôle du DECS-100 sont ouvertes ou fermées. Le témoin de Commutateur 52JK Ouvert passe du noir au rouge lorsque les contacts fournis par l'utilisateur aux bornes 52 J et 52 K sont fermés. Lorsque cette entrée de contrôle est ouverte, le choix du mode PF ou VAR peut se faire dans l'onglet Fonctionnement de l'écran Mesure, Fonctionnement et Alarmes. Le témoin de Commutateur 52LM Fermé passe du noir au rouge lorsque les contacts fournis par l'utilisateur aux bornes 52L et 52M sont fermés. Lorsque cette entrée de contrôle est fermée, le contrôle parallèle et le statisme sont inactifs. Le témoin de Commutateur VM fermé passe du noir au rouge lorsque les contacts fournis par l'utilisateur aux bornes VM et VS sont fermés. Lorsque cette entrée de contrôle est fermée, la fonction d'Adaptation de Tension est active.

Signal de Mesure. Le témoin de Signal de Mesure clignote pour indiquer que le mesurage est actif. Un nombre à côté du témoin indique combien de fois les témoins de mesure et de statut ont été mis à jour. Lorsque l'on clique sur le bouton Mesure ou sur Mesure dans la barre de menus puis sur Désactiver Mesure, le témoin de Signal de Mesure s'arrête de clignoter, le compteur des mises à jour de mesure stoppe et les fonctions de mesure cessent d'être mises à jour.

# DONNEES PID

DECS-100 BESTCOMS pour Système d'Exploitation Windows<sup>7</sup>

BESTCOMS-DECS100-32 permet de régler la stabilité de la génératrice grâce au calcul automatique de paramètres PID. PID signifie Proportionnelle, Intégrale, Dérivée. Le mot proportionnelle signifie que la réponse de la sortie du DECS-100 est proportionnelle ou relative à la quantité de modification observée. Intégrale signifie que la sortie du DECS-100 est proportionnelle au nombre de fois qu'une modification est observée. L'action d'intégrale élimine le décalage. Dérivée signifie que la sortie du DECS-100 est proportionnelle au taux de modification d'excitation souhaité. L'action de dérivée empêche le surdépassement d'excitation.

BESTCOMS calcule automatiquement les valeurs PID lorsque l'utilisateur a choisi la fréquence de la génératrice, la constante de temps de la génératrice (T'do) et la constante de temps de l'excitatrice (Texc). Avec BESTCOMS, l'utilisateur peut générer de nouvelles valeurs PID, les ajouter à un fichier PID et mettre à jour les paramètres de gain AVR dans les écrans Gain de Contrôle ou Réponse Transitoire.

On accède à la fenêtre PID (Figure 0-18) en cliquant sur le bouton PID. On ne peut cliquer sur le bouton PID que lorsque le paramètre de Plage de Stabilité de l'écran Gain de Contrôle est fixé à une valeur de 21 (une valeur de 21 permet de saisir des paramètres de stabilité personnalisés dans la fenêtre PID). Ensuite, lorsqu'un champ de l'écran de Gain de Contrôle a été modifié ou sélectionné, le bouton PID passe du gris au jaune et il est possible de cliquer sur ce bouton pour afficher la fenêtre PID. Lorsque les valeurs PID ont été modifiées, calculées et mises à jour, la fenêtre PID se ferme en cliquant sur le bouton de l'Ecran Mettre à Jour Paramètres. Les valeurs PID modifiées apparaissent alors sur l'écran Gain de Contrôle.

N. PID WINDOW	
Field Input Data	
Generator Information Generator Name	Generator Exciter Time Constant Time Constant T'do (Seconds) Texc (Seconds)
Field Output Data	
Gain KP (KP) Gain KI (KI) Gain KD (KD	) Loop Gain (Kg)
87.15 167.89 13.66	1
Remove Record Add to PID List Get	from a List Update Setting Screen
PID List	
Record KP KI KD Kg {	T'do:Texc} Generator Information
PID Parameter List	

Figure 0-13. Fenêtre PID

# Calcul du PID Basé sur les Valeurs d'Entrée

La plage disponible pour la constante de temps de l'excitatrice dépend de la valeur entrée pour la constante de temps de la génératrice (la valeur par défaut de la constante de temps de l'excitatrice est la constante de temps de la génératrice divisée par 6). La valeur de constante de temps de la génératrice choisie doit être comprise entre 1,00 et 15,00 secondes, par incréments de 0,05. Lorsque la valeur de constante de temps de la génératrice est de 1,00, la constante disponible de temps de l'excitatrice va de 0,03 à 0,50 par incréments de 0,01 seconde. Lorsque la valeur de constante de temps de la génératrice est de 15,00, la const

Par exemple, lorsque T'do est fixée à 2,,0 seconde, Texc est de 0.33. Après avoir spécifié les valeurs d'entrée, un ensemble de paramètres PID (données de sortie) est généré automatiquement. Si T'do est fixée à 5,00 secondes, Texc est alors de 0,83 seconde. La valeur KP calculée est de 155,47, la valeur KI est de 138,72, la valeur KD est de 48 et la valeur Kg est de 1.

Les paramètres PID peuvent être directement retirés, ajoutés ou modifiés dans la Liste PID. Les paramètres PID peuvent également être sauvegardés dans un fichier (pidlist.dat).

## Ajout à la Liste PID

Des paramètres PID peuvent être ajoutés à une liste et rappelés pour utilisation et comparaison. Pour ajouter des paramètres à la liste, saisissez un nom pour la génératrice (ou autre renseignement approprié) dans la

### ATTENTION

Des nombres PID incorrects empêcheront le système de fonctionner correctement ou le détérioreront.

boîte de dialogue de renseignements sur la génératrice. Choisissez la constante de temps de la génératrice. Observez les paramètres de gain PID dans les champs Données de Sortie de Champ. Si ces paramètres de gain sont corrects, cliquez sur le bouton Ajouter à la Liste PID. Vérifiez si les nouveaux paramètres sont présents en parcourant la Liste PID vers le bas (cliquez sur la flèche vers le bas). Les nouveaux paramètres de constante de temps et de gain doivent apparaître.

### Retrait de la Liste PID

Des paramètres PID peuvent également être enlevés de la liste. Pour enlever un dossier, faites défiler la Liste PID et sélectionnez le dossier afin d'afficher les paramètres de constante de temps et de gain. Cliquez sur le bouton Retirer Dossier et le dossier s'efface de la liste.

## Récupération de Données Existantes de la Liste PID

Pour récupérer des données existantes, faites défiler la Liste PID et sélectionnez le dossier afin d'afficher et de mettre en surbrillance les paramètres de gain et de constante de temps. Cliquez sur le bouton Choisir dans la Liste et les données d'entrée et de sortie du dossier s'affichent dans les cases.

# **FICHIERS DE PARAMETRES**

Le logiciel BESTCOMS vous permet d'imprimer une liste des paramètres du DECS-100, de sauvegarder les paramètres du DECS-100 dans un fichier et d'ouvrir un fichier de paramètres et de télécharger ces paramètres dans le DECS-100. Un fichier de paramètres peut également être ouvert et édité dans tout logiciel d'édition de texte.

### Impression de Fichiers de Paramètres

Une impression des paramètres du DECS-100 peut être utile pour tenir des registres ou à des fins de comparaison. Les paramètres du DECS-100 sont imprimés en cliquant sur l'icône Imprimer ou en cliquant sur **Fichier** dans la barre de menus puis sur **Imprimer**. Lorsque la commande d'impression est lancée, une boîte de dialogue d'impression vous demande de choisir une imprimante. Une fois l'imprimante choisie, une boîte de dialogue vous permet d'ajouter un titre, des renseignements sur le système et des commentaires à la liste de paramètres. Chaque entrée est limitée à un maximum de 54 caractères. Après avoir cliqué sur **OK**, une boîte de dialogue vous demande de sélectionner une imprimante. Une fois l'imprimante choisie, le rapport est imprimé.

## Sauvegarde des Fichiers de Paramètres

La sauvegarde des paramètres du DECS-100 dans un fichier en vue du téléchargement vers d'autres systèmes DECS-100 vous fait économiser du temps de réglage lorsque vous configurez plusieurs systèmes avec la même configuration. Un fichier de paramètres peut également être créé dans BESTCOMS sans être connecté à un DECS-100. Les paramètres des écrans souhaités peuvent être modifiés et ces paramètres peuvent alors être sauvegardés dans un fichier. Lorsqu'un fichier de paramètres est créé, il peut être modifié au moyen d'un logiciel d'édition de texte quelconque puis sauvegardé pour être téléchargé.

Un fichier de paramètres est créé en cliquant sur l'icône Enregistrer ou en cliquant sur **Fichier** dans la barre

de menus puis sur **Enregistrer**. Lorsque la commande Fichier est lancée, une boîte de dialogue vous demande si vous désirez sauvegarder les paramètres actuels dans un fichier de données du DECS-100. Si vous cliquez sur **Oui**, une boîte de dialogue vous propose d'enregistrer les paramètres dans un fichier du DECS-100 ou dans un fichier texte.

Lorsque vous choisissez d'enregistrer les paramètres dans un « Fichier DECS », une boîte de dialogue Enregistrer Sous s'affiche pour vous permettre d'enregistrer le fichier de paramètres. Ce fichier reçoit automatiquement une extension .de1.

Lorsque vous choisissez d'enregistrer les paramètres en « Fichier texte », une boîte de dialogue vous permet d'ajouter un titre, des informations sur le système et des commentaires aux paramètres. Chaque entrée est limitée à un maximum de 54 caractères. Après avoir cliqué sur <u>OK</u>, une boîte de dialogue Enregistrer Sous apparaît pour vous laisser enregistrer le fichier de paramètres. Ce fichier reçoit automatiquement une extension .txt.

### Téléchargement de Fichiers de Paramètres

Un fichier de paramètres DECS-100 téléchargé d'un DECS-100 ou créé dans BESTCOMS peut être téléchargé vers plusieurs systèmes DECS-100. Seul un fichier de paramètres à extension .de1 peut être téléchargé vers un DECS-100. Avant de télécharger un fichier, la communication doit être établie avec le DECS-100 qui va recevoir les paramètres. Voyez le paragraphe intitulé *Démarrage de BESTCOMS, Etablissement de la Communication*.

Le processus de téléchargement démarre lorsque l'on clique sur l'icône Ouvrir ou sur **<u>Fichier</u>** dans la barre de menus puis sur <u>**Ouvrir**</u>. Une boîte de dialogue apparaît alors (Figure 0-19) vous rappelant que le DECS-100 doit être hors ligne avant de télécharger les paramètres. Cliquez sur <u>**Oui**</u> pour télécharger les paramètres dans la mémoire du DECS-100.

	ATTENTION
Avant de télécharg 100, débranchez le utile du DECS-100	jer un fichier de paramètres, supprimez la tension utile du DECS- e câblage d'excitation des bornes F+ et F- et remettez la tension ).

DECS10	0-32 🛛 🕅
?	WARNING: Poor system performance or equipment damage may result from improper PID numbers or on-line data file transfers. DECS-100 unit must be in STOP mode before you transfer files. Do you want to send this data into DECS-100?
	<u>Y</u> es <u>N</u> o

Figure 0-14. Boîte de dialogue Téléchargement des paramètres

# **PROTECTION PAR MOT DE PASSE**

La protection par mot de passe empêche la modification ou l'affichage non autorisés des paramètres du DECS-100. Un seul mot de passe protège tous les paramètres du DECS-100. Les DECS-100 est livré avec *decs* comme mot de passe par défaut. Lorsque le mot de passe est modifié, il doit être conservé dans un endroit sûr. Si le mot de passe défini par l'utilisateur est perdu ou oublié, BESTCOMS-DECS100-32 doit être re-installé pour restaurer le mot de passe par défaut.

# Changement du Mot de Passe

NOTA

Un changement de mot de passe ne peut être fait que si la communication entre BESTCOMS et le DECS-100 est établie.

Un nouveau mot de passe peut être programmé en suivant les étapes suivantes.

- Cliquez sur <u>Communications</u> dans la barre de menus et cliquez sur <u>Changement du Mot de Passe</u> dans le menu déroulant. La boîte de dialogue de Changement du Mot de passe de la Figure 0-20 apparaît.
- 2. Tapez le mot de passe en cours dans le champ « Entrez votre mot de passe d'accès » de la boîte de dialogue Changement du Mot de Passe et appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.
- 3. Une autre boîte de dialogue apparaîtra avec les instructions pour effectuer le changement de mot de passe. Cliquez sur le bouton OK et tapez un nouveau mot de passe.
- 4. Appuyez sur la touche Entrée ou Tabulation de votre clavier pour faire passer le curseur dans le champ appelé « Entrez de nouveau votre nouveau mot de passe ». Tapez de nouveau le nouveau mot de passe pour confirmer le mot de passe changé puis appuyez sur la touche Entrée. Lorsque vous appuyez sur la touche Entrée, le nouveau mot de passe est activé et une boîte de dialogue apparaît pour vous rappeler de conserver votre mot de passe dans un endroit sûr.



*Figure 0-15. Boîte de dialogue mot de passe* 

# FIN DE COMMUNICATION

La communication avec le DECS-100 prend fin lorsque l'on clique sur <u>Communications</u> dans la barre de menus puis sur <u>Fermer Port de Comm</u>. On vous demande si vous désirez sauvegarder les paramètres dans l'EEPROM. Cette question est posée même si aucun changement n'a été apporté aux paramètres du DECS-100. Lorsque vous exécutez la commande Fermer (avec un Oui ou un Non pour sauvegarder les paramètres dans l'EEPROM), la communication avec le DECS-100 est terminée. Si vous choisissez de sortir de BESTCOMS (en cliquant sur <u>Fichier</u> dans la barre de menus puis sur <u>Fermer</u>) sans clore tout d'abord la communication, vous avez également la possibilité de sauvegarder les paramètres dans l'EEPROM.

# MICROLOGICIEL INTEGRE

Le micrologiciel intégré est le programme d'exploitation qui contrôle les actions du DECS-100. Le DECS-100 stocke le micrologiciel dans la mémoire flash non volatile pouvant être reprogrammée par le port de communication RS-232. Il n'est pas nécessaire de remplacer les puces EPROM pour remplacer le

# ATTENTION

En cas de perte de puissance ou d'interruption de la communication lors du transfert d'un fichier, le DECS-100 ne récupérera pas et cessera d'être opérationnel.

# ΝΟΤΑ

La communication doit être fermée avant de télécharger le micrologiciel intégré vers le DECS-100. Voir le paragraphe Fin de Communication pour savoir comment clore la communication du DECS-100.

micrologiciel par une version plus récente.

# Mise à jour du Micrologiciel

De futures améliorations des fonctionnalités du DECS-100 peuvent rendre nécessaire la mise à jour du micrologiciel. Le micrologiciel intégré du DECS-100 peut être mis à jour de la façon suivante.

1. Raccordez un câble de communication entre le connecteur arrière RS-232 du DECS-100 et le port de communication approprié de votre PC.

2. Cliquez sur <u>D</u>ECSChargement dans la barre de menus BESTCOMS puis sur <u>Téléchargement de</u> Logiciel Intégré . Si cette option du menu est grisée, vous devez clore la communication du DECS-100. Voir le paragraphe *Fin de Communication* pour savoir comment clore la communication du DECS-100.

Lorsque vous cliquez sur <u>Téléchargement de Logiciel Intégré</u>, une boîte de dialogue (Figure 0-21) s'affiche pour vous recommander de débrancher la génératrice et les raccords de bus du DECS-100 et de sauvegarder les paramètres du DECS-100 dans un fichier avant d'effectuer le téléchargement du micrologiciel. Le téléchargement du micrologiciel peut remplacer certains paramètres réglés par l'utilisateur par les paramètres par défaut d'origine.

DECS-10	0 Embedded Software Uploading 🛛 🕅
8	Make sure your DECS-100 device is disconnected with Generator and Bus and your current settings are saved into a file. Do you want to continue ?
	<u>Y</u> es

Figure 0-16. Boîte de dialogue Assistant chargement logiciel

3. Cliquez sur **Qui** pour effectuer le téléchargement du logiciel. L'écran Etablissement de Communication apparaît alors (Figure 5-4). Choisissez le port de communication actif de votre PC et cliquez sur le bouton **Initialiser**. BESTCOMS obtient les paramètres de configuration du DECS-100 et sauvegarde tous les paramètres. Lorsque la sauvegarde des paramètres est terminée, le Chargeur de Programme Intégré de la Figure 0-22 apparaît.

DECS-100 Embedded Program Lo	ader 📃 🗙
Get Device Information	Start Transfer Data
Current Information from Device	New Information from Device
Messages	

Figure 0-17. Chargeur de Programme intégré du DECS-100

4. Cliquez sur le bouton **Obtenir des Informations sur l'Appareil**. Le Chargeur de Programme intégré du DECS-100 retrouve et affiche le numéro de modèle, le numéro de style, le numéro de série et le numéro de version du programme d'application du DECS-100 dans la colonne de gauche (Figure 0-23).

Z DECS-100 Embedded Program Lo	ader 📃 🗆 🗙
Get Device Information	Start Transfer Data
Current Information from Device	New Information from Device
Model Number: DECS-100 Style Number: App Program: VER 1.09.6 12/08/00 Serial Number:	

Figure 0-18. Paramètres du DECS-100 obtenus

5. Cliquez sur le bouton **Commencez le Transfert de Données** pour effectuer le téléchargement du logiciel. La boîte de dialogue de la Figure 0-24 apparaît et vous recommande de sauvegarder vos paramètres DECS-100 dans un fichier pouvant être téléchargé vers le DECS-100 lorsque le micrologiciel intégré sera mis à jour.

Settings File Saved?
It is recommended that you have a settings file available for the device that is going to be programmed. This process may load defaults and erase all or part of the user settings when the process is complete.
Do you want to continue?
<u>Yes</u> <u>N</u> o

Figure 0-19. Boîte de dialogue Rappel fichier de paramètres

Cliquer sur <u>Non</u> vous permet de sortir du processus de téléchargement afin de créer un fichier des paramètres du DECS-100. Voir le paragraphe Fichiers de Paramètres pour de plus amples renseignements sur la création d'un fichier de paramètres.

Cliquer sur **<u>O</u>ui** poursuit le processus de téléchargement et affiche la boîte de dialogue Ouvrir de la Figure 0-25. La boîte de dialogue Ouvrir est utilisée pour localiser et sélectionner le fichier approprié pour télécharger le DECS-100. Seuls les fichiers à extension .S19 sont affichés dans la boîte de dialogue Ouvrir.

Open		? ×
Look jn:	decs100	• • • •
hexfile1.s1	9	
hexfile2.s1	5	
File name:	hexfile2.s19	
Electric Land		
Files of type:	[HEX files (1.519)	Cancel

Figure 0-20. Boîte de dialogue Ouvrir

 Sélectionnez le fichier approprié pour le téléchargement et cliquez sur le bouton <u>Ouvrir</u> pour démarrer le transfert de fichiers. Une boîte de dialogue (Figure 0-26) indique la progression du transfert de fichiers.

Transferring Hex File		
File Name : C:\decs100\hextile2.s19		
File Length: 71546		

Figure 0-21. Avancement du transfert de fichier

Lorsque le transfert est terminé, les renseignements sur l'appareil apparaissent dans la colonne de droit du chargeur de Programme Intégré du DECS-100 (Figure 0-27). Le numéro affiché de version du programme indique la version et la date du micrologiciel qui vient d'être chargé.

🖉 DECS-100 Embedded Program Loader 🛛 🗖 🗖 🗙				
Get Device Information	Start Transfer Data			
Current Information from Device	New Information from Device			
Model Number: DECS-100 Style Number: App Program: VER 1.09.6 12/08/0 Serial Number:	Model Number : DECS-100 Style Number : App Program : VER 1.09.09 02/16/01 Serial Number :			
> <b>_</b>	VER >			
Transfer Complete				

Figure 0-22. Paramètres du DECS-100 après le téléchargement

7. Fermez le Chargeur de Programme Intégré du DECS-100. BESTCOMS charge les paramètres par défaut, les paramètres sauvegardés et vérifie les paramètres.

Page laissée vide volontairement.

# CHAPITRE 7-6 \$ MAINTENANCE ET DEPANNAGE

# **TABLE DES MATIERES**

CHAPITRE 7 \$ MAINTENANCE ET DÉPANNAGE	iii
MAINTENANCE PRÉVENTIVE	iii
DÉPANNAGE	iii
La Génératrice ne Génère pas de Tension	iii
Basse Tension de Sortie de la Génératrice	i
Haute Tension de Sortie de la Génératrice	ii
Faible Régulation de Tension	ii
Sortie de Génératrice Instable (Pompage)	iii
Le Voyant Arrêt de surexcitation est Allumé	iii
Le Voyant Perte de détection de génératrice est Allumé	iii
Le voyant de Limitation de surexcitation est Allumé	iv
Le voyant de Limitation de Sous-excitation est Allumé	
Le voyant Sous-fréquence active est Allumé	V
Pas de Statisme	v
Pas d'Adaptation de Tension	v

Page laissée vide volontairement.

# CHAPITRE 7-6 \$ MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

# MAINTENANCE PRÉVENTIVE

La seule maintenance préventive nécessaire sur le DECS-100 consiste à vérifier régulièrement que les branchements entre le DECS-100 et le système sont propres et serrés. Les appareils DECS-100 sont fabriqués en faisant appel à une technologie avancée de montage en surface et c'est pourquoi Basler Electric recommande de ne faire effectuer les réparations que par du personnel de Basler Electric.

# DÉPANNAGE

Si vous n'obtenez pas les résultats escomptés du DECS-100, vérifiez tout d'abord si les paramètres programmables ont la fonction adéquate. Suivez les procédures de dépannage suivantes si votre système d'excitation rencontre des difficultés de fonctionnement.

### La Génératrice ne Génère pas de Tension

Etape 1. Vérifiez si tous les câbles sont correctement branchés. Voir Figures 4-6 à 4-10.

Si des câbles sont mal branchés ou desserrés, rebranchez-les correctement.

Si les branchements des câbles sont corrects, passez à l'Étape 2.

Étape 2. Vérifiez que la génératrice tourne à la vitesse nominale.

Si la génératrice n'atteint pas la vitesse nominale, augmentez sa vitesse jusqu'à la valeur nominale.

Si la génératrice tourne à la vitesse nominale, passez à l'Étape 3.

Étape 3. Avec une Génératrice à Aimants Permanents (PMG), vérifiez la puissance d'entrée dans le DECS-100. Voir le Chapitre 1, Généralités, Spécifications pour connaître les exigences de puissance d'entrée.

Si la tension n'est pas présente, voir le manuel de la génératrice pour les procédures de réparation (systèmes PMG uniquement).

Si la tension est présente, passez à l'Etape 4.

Étape 3a. Si le DECS-100 est en mode shunt (non PMG), vérifiez que la tension résiduelle appliquée à l'entrée de puissance est d'au moins 6 Vca.

Si la tension appliquée est inférieure à 6 Vca, consultez le manuel de la génératrice et vérifiez le champ d'excitation de la génératrice.

Si la tension appliquée est de 6 Vca ou plus, passez à l'Etape 4.

Étape 4. Vérifiez qu'aucun fusible n'est ouvert.

Changez tous les fusibles ouverts.

Si aucun fusible n'est ouvert, passez à l'Étape 5.

Étape 5. Vérifiez que le voyant d'Arrêt de surexcitation du panneau frontal n'est pas allumé.

Si le voyant d'Arrêt de surexcitation (tension d'excitation) du panneau frontal est allumé, vérifiez l'état de la génératrice et/ou de la charge. Coupez le courant d'entrée ou éteignez la génératrice pendant au moins 1 minute.

Si le voyant d'Arrêt de surexcitation du panneau frontal n'est pas allumé, passez à l'Étape 6.

Étape 6. Vérifiez que le voyant Limite de surexcitation du panneau frontal n'est pas allumé.

Si le voyant Limite de surexcitation du panneau frontal est allumé, vérifiez l'état de la génératrice et de la charge. Vérifiez également le niveau correct du pont de consigne de limite du courant d'excitation. Coupez le courant d'entrée ou éteignez la génératrice pendant au moins 1 minute.

Si le voyant Limite de surexcitation du panneau frontal n'est pas allumé, passez à l'Étape 7.

Étape 7. Vérifiez si les paramètres de démarrage progressif du DECS-100 sont corrects. Un paramètre de démarrage progressif trop long peut donner l'impression qu'il n'y a pas de génération de tension.

Si les paramètres de démarrage progressif ne sont pas corrects, ajustez-les.

Si les paramètres de démarrage progressif n'ont aucun effet, passez à l'Étape 8.

Étape 8. Changez le DECS-100.

Si le changement du DECS-100 ne corrige pas le dysfonctionnement, le défaut provient de la génératrice. Consultez le fabricant de la génératrice.

#### Basse Tension de Sortie de la Génératrice

Étape 1. Vérifiez si le réglage de la tension n'est pas trop bas.

Si le réglage de la tension est trop bas, réglez-le au point de consigne correct.

Si le réglage de la tension est correct, passez à l'Étape 2.

Étape 2. Vérifiez si le point de consigne de coude de sous-fréquence n'est pas plus élevé que la fréquence de la génératrice.

Si le point de consigne de sous-fréquence est trop élevé, réglez le point de consigne en dessous de la fréquence nominale de la génératrice.

Si le point de consigne de sous-fréquence est correct, passez à l'Étape 3.

Étape 3. Vérifiez si la génératrice tourne à la vitesse nominale.

Si la génératrice n'atteint pas la vitesse nominale, augmentez sa vitesse jusqu'à la valeur nominale.

Si la génératrice tourne à la vitesse nominale, passez à l'Étape 4.

Étape 4. Avec une Génératrice à Aimants Permanents (PMG), vérifiez la puissance d'entrée dans le DECS-100. Voir le Chapitre 1, *Généralités, Spécifications* pour connaître les exigences de puissance d'entrée.

Si la tension d'entrée dans le DECS-100 est basse, voir le manuel de la génératrice pour les procédures de réparation (systèmes PMG uniquement).

Si la tension est présente, passez à l'Etape 5.

Étape 4a. Si le DECS-100 est en mode shunt (non PMG), vérifiez que le transformateur de tension de puissance (le cas échéant) est au rapport de transformation correct, est correctement calibré et fournit le niveau de tension correct à l'entrée de puissance.

Si le rapport de transformation du transformateur de tension de puissance est incorrect, est calibré à une valeur trop petite ou ne fournit pas la puissance d'entrée correcte, changez le transformateur de tension.

Si le transformateur de tension fonctionne correctement, passez à l'Étape 5.

Étape 5. Vérifiez que le transformateur de tension de détection (le cas échéant) est au rapport de transformation correct et fonctionne correctement.

Si le rapport de transformation du transformateur de tension de détection est incorrect, remplacez le transformateur de puissance de détection.

Si le transformateur de tension de détection fonctionne correctement, passez à l'Étape 6.

Étape 6. Vérifiez que le voyant Limite de surexcitation du panneau frontal n'est pas allumé.

Si le voyant Limite de surexcitation du panneau frontal est allumé, vérifiez l'état de la génératrice et/ou de la charge. Vérifiez également le niveau correct du pont de consigne de limite du courant d'excitation. Coupez le courant d'entrée ou éteignez la génératrice pendant au moins 1 minute.

Si le voyant Limite de surexcitation du panneau frontal n'est pas allumé, passez à l'Étape7.

Étape 7. Une tension basse de sortie de la génératrice peut se produire en mode Statisme avec une charge inductive.

Si l'état de basse tension n'est pas provoqué par la fonction de Statisme, passez à l'Étape 8.

Étape 8. Assurez-vous que le point de consigne de tension n'est pas modifié par de la tension appliquée à la Sortie Accessoire optionnelle.

Si la basse tension n'est pas provoquée par de la tension appliquée à l'Entrée Accessoire, passez à l'Étape 9.

Étape 9. Changez le DECS-100.

### Haute Tension de Sortie de la Génératrice

- Étape 1. Vérifiez si le réglage de la tension n'est pas trop haut.
  - Si le réglage de la tension est trop haut, réglez au point de consigne correct.

Si le réglage de la tension est correct, passez à l'Étape 2.

Étape 2. Vérifiez que le transformateur de tension de détection (le cas échéant) est au rapport de transformation correct.

Si le rapport de transformation du transformateur de tension de détection est incorrect, remplacez le transformateur de tension de détection par un correct.

Si le transformateur de tension de détection fonctionne correctement, passez à l'Étape 3.

Étape 3. Une tension haute de sortie de la génératrice peut se produire en mode Statisme avec une charge capacitive.

Si l'état de haute tension n'est pas provoqué par la fonction de Statisme, passez à l'Étape 4.

Étape 4. Assurez-vous que le point de consigne de tension n'est pas modifié par de la tension appliquée à la Sortie Accessoire optionnelle.

Si la basse tension n'est pas provoquée par de la tension appliquée à l'Entrée Accessoire, passez à l'Étape 5.

Étape 5. Changez le DECS-100.

#### Faible Régulation de Tension

Étape 1. Vérifiez que le boîtier du DECS-100 est correctement mis à la terre.

Si le DECS-100 n'est pas correctement mis à la terre, raccordez un fil de terre au raccord rapide d'un quart de pouce nommé GND à l'arrière du boîtier du DECS-100.

Si le DECS-100 est correctement mis à la terre, passez à l'Étape 2.

Étape 2. Vérifiez les fils d'induction avec mise à la terre.

Si les fils d'induction sont mis à la terre, isolez-les de la terre.

Si les fils d'induction ne sont pas mis à la terre, passez à l'Étape 3.

Étape 3. Si le DECS-100 est alimenté par une génératrice à aimants permanents (PMG), vérifiez les fils de la PMG avec mise à la terre.

Si les fils de la PMG sont mis à la terre, isolez-les de la terre.

Si les fils de la PMG ne sont pas mis à la terre, passez à l'Étape 4.

Étape 4. Vérifiez que la fréquence de la génératrice n'est pas inférieure au point de consigne de sousfréquence du DECS-100 lorsque la charge est appliquée à la génératrice.

Si la fréquence de la génératrice est inférieure au point de consigne de sous-fréquence, réduisez le point de consigne, si possible. Vérifiez également le calibrage correct du générateur de force

motrice et de la génératrice par rapport à la charge appliquée.

Si la faible régulation n'est pas due à la sous-fréquence du DECS-100, passez à l'Étape 5.

Étape 5. Vérifiez que la régulation n'est pas affectée par le statisme normal.

Si le statisme n'affecte pas la régulation, passez à l'Étape 6.

Étape 6. Changez le DECS.

### Sortie de Génératrice Instable (Pompage)

Étape 1. Vérifiez si le régulateur du générateur de force motrice fonctionne correctement.

Si le régulateur ne fonctionne pas correctement, suivez les procédures de dépannage recommandées par la fabricant.

Si le régulateur fonctionne correctement, passez à l'Étape 2.

Étape 2. Vérifiez si les fils de puissance d'entrée et de détection sont correctement raccordés.

Si les fils de puissance d'entrée ou de détection ne sont pas raccordés correctement, resserrez les branchements.

Si les branchements des fils de puissance d'entrée ou de détection sont correctement raccordés, passez à l'Étape 3.

Étape 3. Vérifiez que la Plage de Stabilité du DECS-100 est correcte.

Si le paramètre de Plage de Stabilité est incorrect, réajustez la Plage de Stabilité.

Si le paramètre de Plage de Stabilité est correct, passez à l'Étape 4.

Étape 4. Vérifiez si le Niveau de Stabilité est correctement réglé.

Si le Niveau de Stabilité n'est pas correctement réglé, réajustez-le.

## Le Voyant Arrêt de surexcitation est Allumé

Étape 1. Vérifier la surcharge de la génératrice.

Si la génératrice fonctionne avec une charge supérieure à la charge nominale, délestez la charge.

Si la génératrice fonctionne avec une charge inférieure ou égale à la charge nominale, passez à l'Étape 2.

Étape 2. Vérifiez que les exigences de tension du champ d'excitation de la génératrice sont compatibles avec le DECS-100.

Si les exigences de tension du champ d'excitation ne sont pas compatibles avec le DECS-100, contactez le Service Après-Vente de Basler Electric.

Si les exigences de tension du champ d'excitation sont compatibles avec le DECS-100, passez à l'Étape 3.

Étape 3. Remplacez le DECS-100.

Si le remplacement du DECS-100 ne corrige pas le dysfonctionnement, passez à l'Étape 4.

Étape 4. Voir le manuel de la génératrice. La génératrice est défectueuse.

# Le Voyant Perte de détection de génératrice est Allumé

Étape 1. Vérifiez que les fils de détection de tension sont correctement raccordés.

Si les fils de détection ne sont pas correctement raccordés, arrangez les branchements.

Si les branchements des fils de détection sont corrects, passez à l'Étape 2.

Étape 2. Pour une détection monophasée, vérifiez que les bornes E2 et E3 sont raccordées.

Si E2 et E3 ne sont pas raccordées, raccordez-les à la tension de détection phase C.

Si E2 et E3 sont correctement raccordées, passez à l'Étape 3.

Étape 3. Vérifiez que le transformateur de tension de détection (le cas échéant) est au rapport de

transformation correct et fonctionne correctement.

Si le transformateur de tension de détection a un mauvais rapport de transformation ou marche mal, changez-le.

Si le transformateur de tension de détection est correct et fonctionne correctement, passez à l'Étape 4.

Étape 4. Vérifiez que la tension de sortie de la génératrice est présente sur toutes les phases.

Si la génératrice manque une phase, consultez la manuel de la génératrice. Celle-ci est défectueuse.

Si la tension de sortie de la génératrice est équilibrée sur toutes les phases, passez à l'Étape 5.

Étape 5 Changez le DECS-100.

#### Le voyant de Limite de surexcitation est Allumé

Étape 1. Vérifiez la surcharge de la génératrice.

Si la génératrice fonctionne avec un charge supérieure à la charge nominale, délestez la charge.

Si la génératrice fonctionne avec une charge inférieure ou égale à la charge nominale, passez à l'Étape 2.

Étape 2. Vérifiez que la limite de courant (excitation) de sortie du DECS-100 n'est pas trop basse.

Si le point de consigne de limite de courant de sortie est trop bas, réglez-le correctement.

Si la limite de courant de sortie est correcte, passez à l'Étape 3.

Étape 3. Vérifiez que les exigences de courant d'excitation de la génératrice sont compatibles avec le DECS-100.

Si les exigences de courant d'excitation de la génératrice ne sont pas compatibles avec le DECS-100, contactez le Service Après-Vente de Basler Electric.

Si les exigences de courant d'excitation de la génératrice sont compatibles avec le DECS-100, passez à l'Étape 4.

Étape 4. Remplacez le DECS-100.

Si le remplacement du DECS-100 ne corrige pas le dysfonctionnement, passez à l'Etape 5.

Étape 5. Voir le manuel de la génératrice. La génératrice est défectueuse.

### Le voyant de Limite de sous-excitation est Allumé

- Étape 1. Vérifiez que le point de consigne de tension de la génératrice du DECS-100 n'est pas trop bas. Le point de consigne peut être affecté par les entrées par contact Augmentation / Baisse ou par l'entrée Auxiliaire.
- Étape 2. Vérifiez que la limite de courant (excitation) de sortie du DECS-100 n'est pas trop basse. Ajustez la limite de courant d'excitation si nécessaire.
- <u>Étape 3.</u> Utilisez les schémas de raccordement de la Section 4 *Installation* pour vérifier que la tension de détection et les raccordements au DECS-100 sont corrects.

Corrigez la tension de détection et les raccordements si nécessaire.

Étape 4. Vérifiez que les exigences de courant d'excitation de la génératrice sont compatibles avec le DECS-100.

Si elles ne sont pas compatibles avec le DECS-100, contactez le Service Technique de Basler Electric.

Si elles sont compatibles avec le DECS-100, passez à l'Étape 5.

Étape 5. Remplacez le DECS-100.

Si le remplacement du DECS-100 ne corrige pas le dysfonctionnement, passez à l'Étape 6.

Étape 6. Voir le manuel de la génératrice ou contacter le fabricant de la génératrice.

## Le voyant Sous-fréquence active est Allumé

Étape 1. Vérifiez que la génératrice fonctionne à la vitesse nominale.

Si la génératrice ne fonctionne pas à la vitesse nominale, réglez la vitesse de la génératrice.

Si la génératrice fonctionne à la vitesse nominale, passez à l'Étape 2.

Étape 2. Vérifiez que le point de consigne de sous-fréquence est correct.

Si le point de consigne de sous-fréquence n'est pas correct, réglez-le à la valeur correcte.

## Pas de Statisme

Étape 1. Vérifiez que l'entrée par contact 52L/M du DECS-100 est ouverte.

Si l'entrée par contact 52L/M n'est pas ouverte, elle doit être ouverte pour activer la fonction de statisme.

Si l'entrée par contact 52L/M est ouverte, passez à l'Étape 2.

- Étape 2. Vérifiez que l'entrée par contact 52J/K du DECS-100 52J/K (le cas échéant) est fermée ou que la fonction Var/PF est désactivée par BESTCOMS. La fonction Var/PF doit être désactivée pour activer la fonction de statisme. Si la fonction var/PF est désactivée, passez à l'Etape 3.
- Étape 3. Vérifiez que le paramètre de statisme du DECS-100 n'est pas réglé à 0%. Si la paramètre de statisme est réglé à 0%, augmentez le point de consigne au-dessus de 0%.

Si le paramètre de statisme est supérieur à 0%, passez à l'Etape 4.

Étape 4. Vérifiez qu'aucun circuit ouvert n'est raccordé à CT1 et CT2 du DECS-100.

S'il y a un circuit ouvert, réparez-le.

S'il n'y a pas de circuit ouvert, passez à l'Étape 5.

Étape 5. Vérifiez que tous les branchements sont corrects selon les Figures 4-6 à 4-9.

Si les branchements ne sont pas corrects, corrigez le problème.

Si les branchements sont corrects, passez à l'Étape 6.

- Étape 6. Vérifiez si la charge appliquée à la génératrice pour tester le statisme n'est pas purement résistive.
- Si la charge appliquée à la génératrice est seulement résistive, appliquez une charge inductive et re-

Si la charge appliquée à la génératrice est inductive, passez à l'Étape 7.

Étape 7. Vérifiez si votre DECS-100 est compatible avec le transformateur de détection de courant (1 A ou 5 A secondaire) utilisé. Par exemple, un transformateur de détection de courant avec une caractéristique nominale de sortie de 1 ampère produirait très peu de statisme si votre DECS-100 avait une entrée de transformateur de courant de 5 ampères. Voir la Figure 1-1 <del>du Chapitre 1, Généralités</del> pour vérifier l'entrée du transformateur de courant de votre DECS-100.

Si l'entrée du transformateur de courant est incorrecte, remplacez le transformateur de détection de courant ou le DECS-100 pour compatibilité.

- Si l'entrée du transformateur de courant est correcte, passez à l'Étape 8.
- Étape 8. Si les étapes précédentes ne permettent pas de corriger le dysfonctionnement, remplacez le DECS-100.

### Pas d'Adaptation de Tension

Étape 1. Vérifiez que l'option d'Adaptation de Tension a été acquise et est activée dans le logiciel.

Si elle n'est pas activée, utilisez le logiciel BESTCOMS pour activer l'adaptation de tension.

Si l'adaptation de tension est activée, passez à l'Étape 2.

Étape 2. Vérifiez que tous les branchements sont corrects selon les Figures 4-6 à 4-9, comme requis pour l'option Adaptation de Tension du DECS-100.

Si les branchements sont incorrects, rebranchez selon le schéma de branchements correct.

Si les branchements ne sont pas corrects, passez à l'Étape 3.

- Étape 3. Vérifiez que l'entrée par contact VM/VMC du DECS-100 est fermée.
- Si l'entrée par contact VM/VMC est ouverte, elle doit être fermée pour activer l'adaptation de tension.

Si l'entrée par contact VM/VMC est fermée, passez à l'Étape 2.

Étape 4. Vérifiez la tension de service de référence aux bornes B1 et B3 du DECS-100.

Si les branchements ne sont pas corrects, rebranchez selon le schéma de branchement correct.

Si les branchements sont corrects, vérifiez si les fusibles du système sont ouverts.

Vérifiez si le transformateur de détection de tension, le cas échéant, est raccordé aux bornes B1 et B3 du DECS-100.

Si les branchements du transformateur de détection de tension sont corrects, passez à l'Étape 5.

Étape 5. Vérifiez que le point de consigne de tension de sortie de la génératrice est inférieur à 10 pour cent de la tension de service de bus mesurée.

Si le point de consigne est trop bas ou trop haut, réglez le point de consigne au niveau approprié.

Si le point de consigne est correct, passez à l'Étape 6.

Étape 6. Si les étapes précédentes ne permettent pas de corriger le dysfonctionnement d'Adaptation de Tension, remplacez le DECS-100.

# CHAPITRE 7 \$ MAINTENANCE ET DEPANNAGE

# **TABLE DES MATIERES**

CHAPITRE 7 \$ MAINTENANCE ET DÉPANNAGE	i
MAINTENANCE PRÉVENTIVE	i
DÉPANNAGE	i
La Génératrice ne Génère pas de Tension	i
Basse Tension de Sortie de la Génératrice	i
Haute Tension de Sortie de la Génératrice	ii
Faible Régulation de Tension	ii
Sortie de Génératrice Instable (Pompage)	iv
Le Voyant ARRÊT DE SUREXCITATION est Allumé	iv
Le Voyant PERTE DE DETECTION DE GENERATRICE est Allumé	iv
Le voyant de LIMITATION DE SUREXCITATION est Allumé	V
Le voyant SOUS-FREQUENCE ACTIVE est Allumé	V
Pas de Statisme	v
Pas d'Adaptation de Tension	V

# CHAPITRE 7 \$ MAINTENANCE ET DÉPANNAGE

# MAINTENANCE PRÉVENTIVE

La seule maintenance préventive nécessaire sur le DECS-100 consiste à vérifier régulièrement que les branchements entre le DECS-100 et le système sont propres et serrés. Les appareils DECS-100 sont fabriqués en faisant appel à une technologie avancée de montage en surface et c'est pourquoi Basler Electric recommande de ne faire effectuer les réparations que par du personnel de Basler Electric.

# DÉPANNAGE

Si vous n'obtenez pas les résultats escomptés du DECS-100, vérifiez tout d'abord si les paramètres programmables ont la fonction adéquate. Suivez les procédures de dépannage suivantes si votre système d'excitation rencontre des difficultés de fonctionnement.

## La Génératrice ne Génère pas de Tension

Etape 1. Vérifiez si tous les câbles sont correctement branchés. Voir Figures 4-6 à 4-10.

Si des câbles sont mal branchés ou desserrés, rebranchez-les correctement.

Si les branchements des câbles sont corrects, passez à l'Étape 2.

Étape 2. Vérifiez que la génératrice tourne à la vitesse nominale.

Si la génératrice n'atteint pas la vitesse nominale, augmentez sa vitesse jusqu'à la valeur nominale.

Si la génératrice tourne à la vitesse nominale, passez à l'Étape 3.

Étape 3. Avec une Génératrice à Aimants Permanents (PMG), vérifiez la puissance d'entrée dans le DECS-100. Voir le Chapitre 1, *Généralités, Spécifications* pour connaître les exigences de puissance d'entrée.

Si la tension n'est pas présente, voir le manuel de la génératrice pour les procédures de réparation (systèmes PMG uniquement).

Si la tension est présente, passez à l'Etape 4.

Étape 3a. Si le DECS-100 est en mode shunt (non PMG), vérifiez que la tension résiduelle appliquée à l'entrée de puissance est d'au moins 6 Vca.

Si la tension appliquée est inférieure à 6 Vca, consultez le manuel de la génératrice et vérifiez le champ d'excitation de la génératrice.

Si la tension appliquée est de 6 Vca ou plus, passez à l'Etape 4.

Étape 4. Vérifiez qu'aucun fusible n'est ouvert.

Changez tous les fusibles ouverts.

Si aucun fusible n'est ouvert, passez à l'Étape 5.

Étape 5. Vérifiez que le voyant d'ARRÊT DE SUREXCITATION du panneau frontal n'est pas allumé.

Si le voyant d'ARRÊT DE SUREXCITATION (tension d'excitation) du panneau frontal est allumé, vérifiez l'état de la génératrice et/ou de la charge. Coupez le courant d'entrée ou éteignez la génératrice pendant au moins 1 minute.

Si le voyant d'ARRÊT DE SUREXCITATION du panneau frontal n'est pas allumé, passez à l'Étape 6.

Étape 6. Vérifiez que le voyant LIMITE DE SUREXCITATION du panneau frontal n'est pas allumé.

Si le voyant LIMITE DE SUREXCITATION du panneau frontal est allumé, vérifiez l'état de la génératrice et de la charge. Vérifiez également le niveau correct du pont de consigne de limite du courant d'excitation. Coupez le courant d'entrée ou éteignez la génératrice pendant au moins 1 minute.

Si le voyant LIMITE DE SUREXCITATION du panneau frontal n'est pas allumé, passez à l'Étape 7.

Étape 7. Vérifiez si les paramètres de démarrage progressif du DECS-100 sont corrects. Un paramètre de démarrage progressif trop long peut donner l'impression qu'il n'y a pas de génération de tension.

Si les paramètres de démarrage progressif ne sont pas corrects, ajustez-les.

Si les paramètres de démarrage progressif n'ont aucun effet, passez à l'Étape 8.

Étape 8. Changez le DECS-100.

Si le changement du DECS-100 ne corrige pas le dysfonctionnement, le défaut provient de la génératrice. Consultez le fabricant de la génératrice.

#### Basse Tension de Sortie de la Génératrice

Étape 1. Vérifiez si le réglage de la tension n'est pas trop bas.

Si le réglage de la tension est trop bas, réglez-le au point de consigne correct.

Si le réglage de la tension est correct, passez à l'Étape 2.

Étape 2. Vérifiez si le point de consigne de coude de sous-fréquence n'est pas plus élevé que la fréquence de la génératrice.

Si le point de consigne de sous-fréquence est trop élevé, réglez le point de consigne en-dessous de la fréquence nominale de la génératrice.

Si le point de consigne de sous-fréquence est correct, passez à l'Étape 3.

Étape 3. Vérifiez si la génératrice tourne à la vitesse nominale.

Si la génératrice n'atteint pas la vitesse nominale, augmentez sa vitesse jusqu'à la valeur nominale.

Si la génératrice tourne à la vitesse nominale, passez à l'Étape 4.

Étape 4. Avec un Génératrice à Aimants Permanents (PMG), vérifiez la puissance d'entrée dans le DECS-100. Voir le Chapitre 1, *Généralités, Spécifications* pour connaître les exigences de puissance d'entrée.

Si la tension d'entrée dans le DECS-100 est basse, voir le manuel de la génératrice pour les procédures de réparation (systèmes PMG uniquement).

Si la tension est présente, passez à l'Etape 5.

Étape 4a. Si le DECS-100 est en mode shunt (non PMG), vérifiez que le transformateur de tension de puissance (le cas échéant) est au rapport de transformation correct, est correctement calibré et fournit le niveau de tension correct à l'entrée de puissance.

Si le rapport de transformation du transformateur de tension de puissance est incorrect, est calibré à une valeur trop petite ou ne fournit pas la puissance d'entrée correcte, changez le transformateur de tension.

Si le transformateur de tension fonctionne correctement, passez à l'Étape 5.

Étape 5. Vérifiez que le transformateur de tension de détection (le cas échéant) est au rapport de transformation correct et fonctionne correctement.

Si le rapport de transformation du transformateur de tension de détection est incorrect, remplacez le transformateur de puissance de détection.

Si le transformateur de tension de détection fonctionne correctement, passez à l'Étape 6.
Étape 6. Vérifiez que le voyant LIMITE DE SUREXCITATION du panneau frontal n'est pas allumé.

Si le voyant LIMITE DE SUREXCITATION du panneau frontal est allumé, vérifiez l'état de la génératrice et/ou de la charge. Vérifiez également le niveau correct du pont de consigne de limite du courant d'excitation. Coupez le courant d'entrée ou éteignez la génératrice pendant au moins 1 minute.

Si le voyant LIMITE DE SUREXCITATION du panneau frontal n'est pas allumé, passez à l'Étape7.

Étape 7. Une tension basse de sortie de la génératrice peut se produire en mode Statisme avec une charge inductive.

Si l'état de basse tension n'est pas provoqué par la fonction de Statisme, passez à l'Étape 8.

Étape 8. Assurez-vous que le point de consigne de tension n'est pas modifié par de la tension appliquée à la Sortie Accessoire optionnelle.

Si la basse tension n'est pas provoquée par de la tension appliquée à l'Entrée Accessoire, passez à l'Étape 9.

Étape 9. Changez le DECS-100.

#### Haute Tension de Sortie de la Génératrice

Étape 1. Vérifiez si le réglage de la tension n'est pas trop haut.

Si le réglage de la tension est trop haut, réglez au point de consigne correct.

Si le réglage de la tension est correct, passez à l'Étape 2.

Étape 2. Vérifiez que le transformateur de tension de détection (le cas échéant) est au rapport de transformation correct.

Si le rapport de transformation du transformateur de tension de détection est incorrect, remplacez le transformateur de tension de détection par un correct.

Si le transformateur de tension de détection fonctionne correctement, passez à l'Étape 3.

Étape 3. Une tension haute de sortie de la génératrice peut se produire en mode Statisme avec une charge capacitive.

Si l'état de haute tension n'est pas provoqué par la fonction de Statisme, passez à l'Étape 4.

Étape 4. Assurez-vous que le point de consigne de tension n'est pas modifié par de la tension appliquée à la Sortie Accessoire optionnelle.

Si la basse tension n'est pas provoquée par de la tension appliquée à l'Entrée Accessoire, passez à l'Étape 5.

Étape 5. Changez le DECS-100.

## Faible Régulation de Tension

Étape 1. Vérifiez que le boîtier du DECS-100 est correctement mis à la terre.

Si le DECS-100 n'est pas correctement mis à la terre, raccordez un fil de terre au raccord rapide d'un quart de pouce nommé GND à l'arrière du boîtier du DECS-100.

Si le DECS-100 est correctement mis à la terre, passez à l'Étape 2.

Étape 2. Vérifiez les fils d'induction avec mise à la terre.

Si les fils d'induction sont mis à la terre, isolez-les de la terre.

Si les fils d'induction ne sont pas mis à la terre, passez à l'Étape 3.

Étape 3. Si le DECS-100 est alimenté par une génératrice à aimants permanents (PMG), vérifiez les fils de la PMG avec mise à la terre.

Si les fils de la PMG sont mis à la terre, isolez-les de la terre.

Si les fils de la PMG ne sont pas mis à la terre, passez à l'Étape 4.

Étape 4. Vérifiez que la fréquence de la génératrice n'est pas inférieure au point de consigne de sousfréquence du DECS-100 lorsque la charge est appliquée à la génératrice.

Si la fréquence de la génératrice est inférieure au point de consigne de sous-fréquence, réduisez le point de consigne, si possible. Vérifiez également le calibrage correct du générateur de force motrice et de la génératrice par rapport à la charge appliquée.

Si la faible régulation n'est pas due à la sous-fréquence du DECS-100, passez à l'Étape 5.

Étape 5. Vérifiez que la régulation n'est pas affectée par le statisme normal.

Si le statisme n'affecte pas la régulation, passez à l'Étape 6.

Étape 6. Changez le DECS.

### Sortie de Génératrice Instable (Pompage)

Étape 1. Vérifiez si le régulateur du générateur de force motrice fonctionne correctement.

Si le régulateur ne fonctionne pas correctement, suivez les procédures de dépannage recommandées par la fabricant.

Si le régulateur fonctionne correctement, passez à l'Étape 2.

Étape 2. Vérifiez si les fils de puissance d'entrée et de détection sont correctement raccordés.

Si les fils de puissance d'entrée ou de détection ne sont pas raccordés correctement, resserrez les branchements.

Si les branchements des fils de puissance d'entrée ou de détection sont correctement raccordés, passez à l'Étape 3.

Étape 3. Vérifiez que la Plage de Stabilité du DECS-100 est correcte.

Si le paramètre de Plage de Stabilité est incorrect, réajustez la Plage de Stabilité.

Si le paramètre de Plage de Stabilité est correct, passez à l'Étape 4.

Étape 4. Vérifiez si le Niveau de Stabilité est correctement réglé.

Si le Niveau de Stabilité n'est pas correctement réglé, réajustez-le.

#### Le Voyant ARRÊT DE SUREXCITATION est Allumé

Étape 1. Vérifier la surcharge de la génératrice.

Si la génératrice fonctionne avec une charge supérieure à la charge nominale, délestez la charge.

Si la génératrice fonctionne avec une charge inférieure ou égale à la charge nominale, passez à l'Étape 2.

Étape 2. Vérifiez que les exigences de tension du champ d'excitation de la génératrice sont compatibles avec le DECS-100.

Si les exigences de tension du champ d'excitation ne sont pas compatibles avec le DECS-100, contactez le Service Après-Vente de Basler Electric.

Si les exigences de tension du champ d'excitation sont compatibles avec le DECS-100, passez à l'Étape 3.

Étape 3. Remplacez le DECS-100.

Si le remplacement du DECS-100 ne corrige pas le dysfonctionnement, passez à l'Étape 4.

Étape 4. Voir le manuel de la génératrice. La génératrice est défectueuse.

## Le Voyant PERTE DE DETECTION DE GENERATRICE est Allumé

Étape 1. Vérifiez que les fils de détection de tension sont correctement raccordés.

Si les fils de détection ne sont pas correctement raccordés, arrangez les branchements.

Si les branchements des fils de détection sont corrects, passez à l'Étape 2.

Étape 2. Pour une détection monophasée, vérifiez que les bornes E2 et E3 sont raccordées.

Si E2 et E3 ne sont pas raccordées, raccordez-les à la tension de détection phase C.

Si E2 et E3 sont correctement raccordées, passez à l'Étape 3.

Étape 3. Vérifiez que le transformateur de tension de détection (le cas échéant) est au rapport de transformation correct et fonctionne correctement.

Si le transformateur de tension de détection a un mauvais rapport de transformation ou marche mal, changez-le.

Si le transformateur de tension de détection est correct et fonctionne correctement, passez à

l'Étape 4.

Étape 4. Vérifiez que la tension de sortie de la génératrice est présente sur toutes les phases.

Si la génératrice manque une phase, consultez la manuel de la génératrice. Celle-ci est défectueuse.

Si la tension de sortie de la génératrice est équilibrée sur toutes les phases, passez à l'Étape 5.

Étape 5 Changez le DECS-100.

# Le voyant de LIMITE DE SUREXCITATION est Allumé

Étape 1. Vérifiez la surcharge de la génératrice.

Si la génératrice fonctionne avec un charge supérieure à la charge nominale, délestez la charge. Si la génératrice fonctionne avec une charge inférieure ou égale à la charge nominale, passez à l'Étape 2.

Étape 2. Vérifiez que la limite de courant (excitation) de sortie du DECS-100 n'est pas trop basse.

Si le point de consigne de limite de courant de sortie est trop bas, réglez-le correctement.

Si la limite de courant de sortie est correcte, passez à l'Étape 3.

Étape 3. Vérifiez que les exigences de courant d'excitation de la génératrice sont compatibles avec le DECS-100.

Si les exigences de courant d'excitation de la génératrice ne sont pas compatibles avec le DECS-100, contactez le Service Après-Vente de Basler Electric.

Si les exigences de courant d'excitation de la génératrice sont compatibles avec le DECS-100, passez à l'Étape 4.

Étape 4. Remplacez le DECS-100.

Si le remplacement du DECS-100 ne corrige pas le dysfonctionnement, passez à l'Etape 5.

Étape 5. Voir le manuel de la génératrice. La génératrice est défectueuse.

## Le voyant SOUS-FREQUENCE ACTIVE est Allumé

Étape 1. Vérifiez que la génératrice fonctionne à la vitesse nominale.

Si la génératrice ne fonctionne pas à la vitesse nominale, réglez la vitesse de la génératrice.

Si la génératrice fonctionne à la vitesse nominale, passez à l'Étape 2.

Étape 2. Vérifiez que le point de consigne de sous-fréquence est correct.

Si le point de consigne de sous-fréquence n'est pas correct, réglez-le à la valeur correcte.

## Pas de Statisme

Étape 1. Vérifiez que l'entrée par contact 52L/M du DECS-100 est ouverte.

Si l'entrée par contact 52L/M n'est pas ouverte, elle doit être ouverte pour activer la fonction de statisme.

Si l'entrée par contact 52L/M est ouverte, passez à l'Étape 2.

- Étape 2. Vérifiez que l'entrée par contact 52J/K du DECS-100 52J/K (le cas échéant) est fermée ou que la fonction Var/PF est désactivée par BESTCOMS. La fonction Var/PF doit être désactivée pour activer la fonction de statisme. Si la fonction var/PF est désactivée, passez à l'Etape 3.
- Étape 3. Vérifiez que le paramètre de statisme du DECS-100 n'est pas réglé à 0%. Si la paramètre de statisme est réglé à 0%, augmentez le point de consigne au-dessus de 0%.

Si le paramètre de statisme est supérieur à 0%, passez à l'Etape 4.

Étape 4. Vérifiez qu'aucun circuit ouvert n'est raccordé à CT1 et CT2 du DECS-100.

S'il y a un circuit ouvert, réparez-le.

S'il n'y a pas de circuit ouvert, passez à l'Étape 5.

Étape 5. Vérifiez que tous les branchements sont corrects selon les Figures 4-6 à 4-9.

Si les branchements ne sont pas corrects, corrigez le problème.

Si les branchements sont corrects, passez à l'Étape 6.

- Étape 6. Vérifiez si la charge appliquée à la génératrice pour tester le statisme n'est pas purement résistive. Si la charge appliquée à la génératrice est seulement résistive, appliquez une charge inductive et
- re- testez.

Si la charge appliquée à la génératrice est inductive, passez à l'Étape 7.

Étape 7. Vérifiez si votre DECS-100 est compatible avec le transformateur de détection de courant (1 A ou 5 A secondaire) utilisé. Par exemple, un transformateur de détection de courant avec une caractéristique nominale de sortie de 1 ampère produirait très peu de statisme si votre DECS-100 avait une entrée de transformateur de courant de 5 ampères. Voir la Figure 1-1 du Chapitre 1, *Généralités* pour vérifier l'entrée du transformateur de courant de votre DECS-100.

Si l'entrée du transformateur de courant est incorrecte, remplacez le transformateur de détection de courant ou le DECS-100 pour compatibilité.

Si l'entrée du transformateur de courant est correcte, passez à l'Étape 8.

Étape 8. Si les étapes précédentes ne permettent pas de corriger le dysfonctionnement, remplacez le DECS-100.

# Pas d'Adaptation de Tension

Étape 1. Vérifiez que l'option d'Adaptation de Tension a été acquise et est activée dans le logiciel.

Si elle n'est pas activée, utilisez le logiciel BESTCOMS pour activer l'adaptation de tension.

Si l'adaptation de tension est activée, passez à l'Étape 2.

Étape 2. Vérifiez que tous les branchements sont corrects selon les Figures 4-6 à 4-9, comme requis pour l'option Adaptation de Tension du DECS-100.

Si les branchements sont incorrects, rebranchez selon le schéma de branchements correct.

Si les branchements ne sont pas corrects, passez à l'Étape 3.

Étape 3. Vérifiez que l'entrée par contact VM/VMC du DECS-100 est fermée.

Si l'entrée par contact VM/VMC est ouverte, elle doit être fermée pour activer l'adaptation de tension.

Si l'entrée par contact VM/VMC est fermée, passez à l'Étape 2.

Étape 4. Vérifiez la tension de service de référence aux bornes B1 et B3 du DECS-100.

Si les branchements ne sont pas corrects, rebranchez selon le schéma de branchement correct.

Si les branchements sont corrects, vérifiez si les fusibles du système sont ouverts.

Vérifiez si le transformateur de détection de tension, le cas échéant, est raccordé aux bornes B1 et B3 du DECS-100.

Si les branchements du transformateur de détection de tension sont corrects, passez à l'Étape 5.

Étape 5. Vérifiez que le point de consigne de tension de sortie de la génératrice est inférieur à 10 pour cent de la tension de service de bus mesurée.

Si le point de consigne est trop bas ou trop haut, réglez le point de consigne au niveau approprié.

Si le point de consigne est correct, passez à l'Étape 6.

Étape 6. Si les étapes précédentes ne permettent pas de corriger le dysfonctionnement d'Adaptation de Tension, remplacez le DECS-100.