BarcoRLM G5



Manuel d'utilisateur

R9010020 R9010021



R5976629F/04 01/09/2005

Barco nv Events Noordlaan 5, B-8520 Kuurne Tél.: +32 56.36.89.70 Fax: +32 56.36.88.24 E-mail: sales.events@barco.com Rendez nous visite sur le web: www.barco.com

Modifications

Le manuel est fourni tel quel, sans aucune garantie d'aucune sorte, ni expresse ni implicite, renonçant à toutes garanties comprenant de manière non exclusive, les garanties de commercialisation du produit pour un usage particulier. Ce manuel peut être modifié à tout moment en vue de corrections ou d'améliorations apportées aux produits et/ou aux logiciels.

Cette documentation peut comporter des inexactitudes techniques ou des erreurs de frappe. Ces informations font périodiquement l'objet de modifications ; ces dernières étant reprises dans de mises àjour de la présente documentation.

Copyright ©

Tous droits réservés. Aucune partie du présent document ne peut être copiée, reproduite ou traduite. Le document ne peut être emmagasiné, enregistré dans ou transmis à un système de recherche sans l'accord écrit préalable de Barco.

Garantie et compensation

Barco donne une garantie de parfait achèvement dans le respect des clauses de garantie prévues par la loi. Lors de la réception, le contenu des emballages doit être soigneusement contrôlé et toute détérioration doit entraîner un examen particulier des produits. En cas de dommages, réaliser immédiatement un constat détaillé qui sera remis par écrit à Barco.

La date du transfert de risques marque le début de la période de garantie ; en présence de systèmes spéciaux et de logiciels : la date de mise en service, au plus tard 30 jours après le transfert de risques. En cas de réclamation fondée, Barco peut s'engager à réparer ou à remplacer de tels dommages à sa propre discrétion dans un délai approprié. S'il est impossible de réparer ou de remplacer la marchandise défectueuse, l'acquéreur est en droit de demander une diminution du prix d'achat, voire l'annulation du contrat (la rédhibition). L'acheteur ne saurait faire valoir d'autres prétentions, notamment à indemnisation de dommages directs ou indirects et de dommages imputables au fonctionnement de logiciel ainsi qu'à tout autre service offert par Barco faisant partie du système ou non, à la condition qu'il ne soit pas établi que les dégradations proviennent d'absence intentionnelle de qualités promises par écrit ou que Barco a commis une faute grave.

Lorsque l'acquéreur ou toute personne tierce apporte des modifications aux marchandises fournies par Barco ou qu'il (elle) effectue des réparations sur celles-ci, ou lorsque les marchandises sont rendues impropres à l'usage auquel on les destine, et principalement en cas de mise en service ou d'utilisation non conformes, ou lorsque après le transfert de risques ces fournitures sont soumises à des conditions qui ne sont pas indiquées dans le contrat, toutes les garanties applicables deviendront nulles. Sont exclues de la garantie les erreurs système imputables à des programmes ou à des circuits électroniques spécifiques fournis par l'acheteur, tels que des interfaces. Pas couverts non plus : l'usure normale ainsi que l'entretien normal.

Le client est tenu de se conformer aux conditions ambiantes ainsi qu'aux prescriptions d'entretien et de maintenance contenues dans cette notice.

Marques

Les noms commerciaux ainsi que les noms de produit figurant dans la présente notice d'utilisation peuvent être des marques, déposées ou non, ou droits d'auteur de leur détenteur respectif. Tous les noms de marque et les noms de produit présents dans ce document ne sont donnés qu'à titre d'exemple bien entendu il ne s'agit pas d'une approbation par Barco ni d'une promotion de ces produits ou de leur fabricant.

TABLE DES MATIÈRES

1.	Em	nballage et dimensions	5
	1.1	Emballage du projecteur	5
	1.3	Dimensions	7
~	•		
2.		onsignes d'installation	. 11
	2.1	Generalites.	. 11
	2.2	Zone de sécurité autour du projecteur	14
	2.4	Objectifs.	. 15
	2	2.4.1 Objectifs	. 15
	2	2.4.2 Formules optiques d'objectif	. 15
	2	2.4.3 Installation de l'objectif.	. 15
	25	2.4.4 Nettoyer la lentille	. 16
	2.5	Insertion des piles dans la telecontinande.	. 17
	2.7	Points de fixation et accessoires	. 19
	2	2.7.1 Vue d'ensemble	. 19
	2	2.7.2 Montage des colliers de serrage	. 19
2	60		24
J.	3 1	Parcordement électrique	21
	3.1	Raccordement des sources d'entrée	. 21
	3	3.2.1 Section d'entrée.	. 22
	3	3.2.2 Dispositifs d'entrée	. 22
	3.3	Entrée 5 câbles	. 23
	3.4		. 24
	ა.ე ვი	Entrée S-Video	. 25 26
	3.7	Entrée ordinateur (RGB analogique)	. 27
	3.8	Serial Digital Interface	. 28
	3.9	Connecteur de communication	. 28
	3	3.9.1 Connecteur RS232 IN	. 28
	3.10	Configuration etendue	. 29
	3	3.10.2 Configuration étendue 5 câbles	. 29
	3	3.10.3 Configuration étendue S-Vidéo	. 30
	3	3.10.4 Résumé	. 31
٨	Dri	ise en main	22
т.	4 1	Présentation générale de la terminologie	.33
	4.2	Allumage	. 36
	4.3	Temps d'utilisation de la lampe	. 36
	4.4	Mise en veille	. 37
	4.5	Mise hors tension	. 37
	4.0 4.7	Enteur de temperature Dint	. 30 38
	4.8	Adresse du projecteur .	. 40
	4	4.8.1 Définition de l'adresse	. 40
	4	4.8.2 Affichage et programmation d'adresses dans la télécommande	. 41
	4.9	Commande du projecteur	. 41
	4.10 1	Keglage rapide de l'objectif	42 12
			42
	4	4.10.2 Réplage de l'objecti via les batre de menu	43
	4	4.10.7 Réglage de l'objectif via la barre de menu 4.10.3 Réglage direct de l'objectif (télécommande)	. 43 . 44
	4 4 4.11	4.10.2 Réglage de l'objectif via la barre de menu 4.10.3 Réglage direct de l'objectif (télécommande) Zoom numérique	. 43 . 44 . 44
	4 4 4.11 4.12	4.10.2 Réglage de l'objectif via la barre de menu 4.10.3 Réglage direct de l'objectif (télécommande) Zoom numérique	. 43 . 44 . 44 . 45
5	4 4 4.11 4.12 Far	4.10.2 Réglage de l'objectif via la barre de menu 4.10.3 Réglage direct de l'objectif (télécommande) Zoom numérique	. 43 . 44 . 44 . 45 47
5.	4 4 4.11 4.12 Far 5.1	4.10.2 Réglage de l'objectif via la barre de menu 4.10.3 Réglage direct de l'objectif (télécommande) Zoom numérique Sélection rapide Picture in Picture (incrustation d'image) miliarisation avec la structure de menus Comment démarrer les menus	43 44 44 45 . 47
5.	4 4 4.11 4.12 Far 5.1 5.2	4.10.2 Réglage de l'objectif via la barre de menu 4.10.3 Réglage direct de l'objectif (télécommande) Zoom numérique Sélection rapide Picture in Picture (incrustation d'image). miliarisation avec la structure de menus Comment démarrer les menus. Utilisation du menu	43 44 45 45 47 47
5.	4 4 4.11 4.12 Far 5.1 5.2 5.3	4.10.2 Réglage de l'objectif via la barre de menu 4.10.3 Réglage direct de l'objectif (télécommande) Zoom numérique Sélection rapide Picture in Picture (incrustation d'image). miliarisation avec la structure de menus Comment démarrer les menus Utilisation du menu Utilisation des boîtes de dialogue.	43 44 45 45 47 47 48
5. 6	4 4.11 4.12 Far 5.1 5.2 5.3	A.10.2 Réglage de l'objectif via la barre de menu A.10.3 Réglage direct de l'objectif (télécommande) Zoom numérique Sélection rapide Picture in Picture (incrustation d'image). miliarisation avec la structure de menus Comment démarrer les menus Utilisation du menu Utilisation de boîtes de dialogue	43 44 45 45 45 45 47 47 48 48
5. 6.	4 4.11 4.12 Far 5.1 5.2 5.3 Sél 6.1	4.10.2 Réglage de l'objectif via la barre de menu 4.10.3 Réglage direct de l'objectif (télécommande) 2.200m numérique 2. Sélection rapide Picture in Picture (incrustation d'image). 2. Sélection avec la structure de menus Comment démarrer les menus Utilisation du menu Utilisation de boîtes de dialogue 3. Selection de la source 3. Vue d'ensemble Sélection source 3. Selection source 3.	43 44 45 47 47 47 47 47 47 47 48 51
5. 6.	4 4 4.11 4.12 Far 5.1 5.2 5.3 Sél 6.1 6.2	A.10.2 Réglage de l'objectif via la barre de menu A.10.3 Réglage di l'objectif via la barre de menu A.10.3 Réglage direct de l'objectif (télécommande) Zoom numérique Sélection rapide Picture in Picture (incrustation d'image). miliarisation avec la structure de menus Comment démarrer les menus Utilisation du menu Utilisation des boîtes de dialogue ilection de la source Vue d'ensemble Sélection source Utilisation des icônes	43 44 45 45 47 47 47 47 48 51 51
5. 6.	4 4 4.11 4.12 Far 5.1 5.2 5.3 Sél 6.1 6.2 6.3	A.10.2 Réglage de l'objectif via la barre de menu A.10.3 Réglage di l'objectif via la barre de menu A.10.3 Réglage direct de l'objectif (télécommande) Zoom numérique Sélection rapide Picture in Picture (incrustation d'image) miliarisation avec la structure de menus Comment démarrer les menus Utilisation du menu Utilisation des boîtes de dialogue lection de la source Vue d'ensemble Sélection source Utilisation des icônes Sélection de la source.	43 44 45 45 47 47 47 47 47 47 47 51 51 51
5. 6.	4 4.11 4.12 Far 5.1 5.2 5.3 Sél 6.1 6.2 6.3 6.4	A.10.2 Réglage de l'objectif via la barre de menu A.10.3 Réglage di l'objectif via la barre de menu Som numérique Sélection rapide Picture in Picture (incrustation d'image) Miliarisation avec la structure de menus Comment démarrer les menus Utilisation du menu Utilisation des boîtes de dialogue Vue d'ensemble Sélection source Utilisation des icônes Sélection de la source. Sélection de la source Sélection de la source Sélection de la source	43 44 45 47 47 47 47 47 48 51 51 51 52
5. 6.	4 4.11 4.12 Far 5.1 5.2 5.3 Sél 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6 c	4.10.2 Réglage de l'objectif via la barre de menu 4.10.3 Réglage direct de l'objectif (télécommande) Zoom numérique	43 44 45 47 47 47 48 51 51 51 51 53
5. 6.	4 4.11 4.12 Far 5.1 5.2 5.3 Sél 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6 7	4.10.2 Réglage de l'objectif via la barre de menu	43 44 45 47 47 47 47 47 51 51 51 52 53 53 53

7.	M 7.1	enu G Vue c	énéral J'ensemble du menu Général	. 57 . 57
	7.2	Paus	e	. 57
	7.3	Gel d	le l'image	. 57
	7.4	Horlo	ige d'arret	. 58
	1.5	luenti		. 59
8.	M	enu In	nage	61
	8.1	Vue o	J'ensemble du menu Image	. 62
	8.2	Régla	ages	. 62
		822		. 03
		8.2.3	Couleur	. 64
		8.2.4	Teinte (tonalité chromatique)	. 65
		8.2.5	Finesse	. 66
		8.2.6	Gamma	. 66
		828	Réduction du bruit	68
	8.3	Form	at	. 69
	8.4	Voir la	a résolution native	. 72
	8.5	Corre	ection du trapèze	. 73
	8.6 8.7	Temp Dátor	perature de couleur	. 74
	8.8	Balar	acon mode ninn	. 77
		8.8.1	Introduction à la balance d'entrée	.77
		8.8.2	Réglage de la balance d'entrée	. 78
	~ ~	8.8.3	Balance d'entrée pour signaux YPrPb	. 81
	8.9	CAG 0 Contr	sur video	. 82
	0.10	o com		. 00
9.	M	enu O	utils	85
	9.1	Vue o	J'ensemble du menu Outils	. 85
	9.2	Introc	JUCTION A PIP	. 85
	9.5	PiP A	iout fenêtre	. 07
	9.5	PiP R	Retrait fenêtre	. 89
	9.6	PiP M	/lise en page	. 90
		9.6.1	PiP Sauvegarder	. 90
		9.6.2	PIP Renommer une mise en page	. 91
	9.7	PiP A	siustement	. 92
40				~ -
10	. IVI	enu Si	Ignal	.95
	10.	1 Vue C 2 Mode	a ensemble du menu Signal	. 95
	10.3	3 Taux	d'images de sortie	. 97
	10.4	4 Coule	eur de fond	. 98
11	м	onula	ampes	۵۵
	11 1	1 Vue o	inipes	.99
	11.2	2 Temp	s d'utilisation	. 99
	11.3	3 Mode)	100
	11.4	4 Econ	omique Marche/Arrêt	101
	11.5	5 Alam		101
12	. M	enu Fi	chiers images 1	03
	12.	1 Vue c	J'ensemble du menu Fichiers images	103
	12.2	2 Introc 3 Char	Juction aux fichiers images	103
	12.	4 Sélec	tion fichier	105
	12.5	5 Confi	guration Auto Image	105
	12.6	6 Edite	r un fichier	107
		12.6.1	Edition d'un fichier	107
		12.0.2	rarametres de nomer confects	108
		12.6.4	Réglages données avancés	109
	12.7	12.6.4 7 Reno	Réglages données avancés mmer un fichier	109 110
	12.7 12.8	12.6.4 7 Reno 8 Copie	Réglages données avancés mmer un fichier er	109 110 110
	12.7 12.8 12.9	12.6.4 7 Reno 8 Copie 9 Effact	Réglages données avancés mmer un fichier er er	109 110 110 111 111
	12.7 12.8 12.9 12.7	12.6.4 7 Reno 8 Copie 9 Effact 10 Charg 11 Zoor	Réglages données avancés mmer un fichier er gement automatique	109 110 110 111 112 113
	12.7 12.8 12.9 12.7 12.7	12.6.4 7 Reno 8 Copie 9 Effac 10 Charg 11 Zoom	Réglages données avancés mmer un fichier er gement automatique n-Focalisation	109 110 110 111 112 113
13	12.5 12.8 12.9 12.7 12.7	12.6.4 7 Reno 8 Copie 9 Effac 10 Charg 11 Zoom	Réglages données avancés mmer un fichier er gement automatique 1-Focalisation es écran 1	109 110 110 111 112 113 115
13	12.7 12.8 12.9 12.7 12.7 12.7 13.7	12.6.4 7 Reno 8 Copie 9 Effac 10 Charg 11 Zoom églage 1 Repre	Réglages données avancés immer un fichier er gement automatique 1-Focalisation es écran ésentation plein écran 1 de démarrage	109 110 110 111 112 113 113 115 116
13	12.7 12.8 12.9 12.7 12.7 12.7 13.7 13.2 13.2	12.6.4 7 Reno 8 Copie 9 Effac 10 Charg 11 Zoom églage 1 Repre 2 Ecrar 3 Fenê	Réglages données avancés immer un fichier er gement automatique 1-Focalisation es écran 1 ésentation plein écran 1	109 110 110 111 112 113 115 115 116 116

13.5 Position du menu	118
13.6 Position de la barre d'état	119
13.7 Position de la fenêtre de dialogue	119
13.8 Configuration Auto Image	120
13.9 Scenergix	121
13.9.1 Introduction	122
13.9.2 Préparatifs	122
13.9.3 Zone de chevauchement ScenergiX (scenergix horizontal)	123
13.9.4 Zone de chevauchement ScenergiX (scenergix vertical)	124
13.9.5 Réglage de bordure ScenergiX	124
13.9.6 Niveau de noir des images	127
14 Menu Installation	129
14 1 Réalanas de l'objectif	120
14.2 Adresse projecteur	130
14.3 Orientation	132
144 Langue	132
14.5 Touches d'accès rapide	133
14.6 Vitesse RS232	134
14.7 Démarrage automatique	134
14.8 Sécurité	135
15. Service	139
15.1 Table des versions	139
15.2 Alimentation lampe et générale	139
15.3 Identification circuit	140
15.4 Diagnostics	141
15.4.1 Diagnostics I ² C	
15.4.2 Alimentation lampe et generale	142
15.5 Formatter ilmware	143
15.0 Keinise a zelo du iornialeur	143
16. Menu Réglages (vérification)	145
16.1 Mire interne	
16.2 Convergence	146
16.3 Plus	146
A. Modes d'affichage d'usine (Fichiers image standards)	147
A.1 Vue d'ensemble des tableaux	147
P. Maintananco du projectour	152
B.1 Eiltros è air	153
	155
C. Spécifications	155
C.1 Spécifications BARCO RLM G5	155
	•
Glossaire	157
Index	150
IIIUGA	109

1. EMBALLAGE ET DIMENSIONS

Sommaire

- Contenu de la boîte
- Emballage du projecteur
- Dimensions

1.1 Contenu de la boîte



CEE7

prise secteur type européen



ANSI 73.11

Fiche d'alimentation américaine permettant de raccorder le cordon d'alimentation à la prise murale.

Contenu

- 1 BARCO RLM G5 projecteur (poids ± 30 kg ou 67 lbs)
- 1 télécommande RCU + 2 piles.
- 2 câbles électriques avec fiche d'alimentation de type CEE7 et ANSI 73.11.
- 1 manuel d'utilisation
- 1 manuel de sécurité

1.2 Emballage du projecteur

Type d'emballage

Le projecteur est emballé dans une boîte en carton. Afin d'assurer sa protection pendant le transport, le projecteur est entouré de mousse (plastique expansé). Le paquet est fixé à l'aide de pinces d'agrafage et de rubans de cerclage.

Déballage

- Votre projecteur est-il emballé à l'aide de pinces d'agrafage ? Si oui, Détachez les pinces d'agrafage (image 1-1) Si non, aller au pas 3
- 2. Retirez le ruban de cerclage. Procédez comme indiqué sur le dessin, puis continuez avec l'étape pas 4.
- 3. Coupez les rubans d'attache.
- 4. Sortez le projecteur de son carton d'expédition et mettez-le sur une table. (image 1-2)





Conserver le carton de transport et les matériaux d'emballage d'origine, ils seront nécessaires pour retourner le projecteur pour réparation. Pour une protection maximum, remballer le projecteur comme il était emballé à la sortie d'usine.

1.3 Dimensions

Vue de côté



Image 1-3 Vue de côté

Vue de face



Image 1-4 Vue de face

Vue d'en dessous



Image 1-5 Vue d'en dessous



Vue d'en haut

R5976629F BARCORLM G5 01/09/2005 .

2. CONSIGNES D'INSTALLATION

Sommaire

- Généralités
- Configuration du projecteur
- Zone de sécurité autour du projecteur
- Objectifs
- Insertion des piles dans la télécommande
- Empilement de projecteurs
- Points de fixation et accessoires



ATTENTION: Avant d'installer le projecteur, commencez par lire les consignes de sécurité figurant dans le manuel de sécurité fourni avec le projecteur ainsi que les pages consacrées à la sécurité dans le présent manuel.

2.1 Généralités



ATTENTION: Avant d'installer le projecteur, il convient de lire très attentivement les consignes de sécurité.

Conditions de température ambiante.

La prise en compte rigoureuse d'éléments tels que la taille de l'image, le niveau de lumière ambiante, le positionnement du projecteur et le type d'écran à utiliser est essentielle à l'utilisation optimale du système de projection.

Température ambiante maxi. : 35°C ou 95°F

Température ambiante mini. : 10°C ou 50°F

Le projecteur ne fonctionnera pas si la température de l'air ambiant se situe en dehors de cette plage (10°C-35°C ou 50°F-95°F).

Température de stockage : de -35°C à +65°C (de -31°F à 149°F)

Conditions d'humidité

Stockage : de 0 à 98 % HR sans condensation

Fonctionnement : de 0 à 95 % HR sans condensation



PRÉCAUTION: Précautions au niveau de contamination environnementale

Environnement

N'installez pas le système de projection à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou des conduites d'air ou dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à trop de poussière ou à l'humidité. Veillez à ce que la chaleur de la pièce monte au plafond ; vérifiez que la température environnante du lieu d'installation n'est pas excessive.

Vérification de l'environnement

Un projecteur doit toujours être installé de sorte à garantir la libre circulation d'air propre dans ses entrées d'aération. Pour les projecteurs installés dans un environnement où l'appareil est sujet à des contaminations par voie d'air, comme celles produites par les fumigènes ou autres appareils similaires (ceux-ci déposent une mince couche d'un résidu gras sur les lentilles internes et les surfaces électroniques de création d'images, nuisant ainsi aux performances de l'appareil), il est fortement recommandé et souhaitable de supprimer cette source de contamination avant qu'elle n'atteigne la réserve en air propre des projecteurs. Des dispositifs ou des structures d'extraction d'air contaminé ou de protection contre la contamination de l'air constituent une condition préalable à l'utilisation du projecteur. Si la mise en place d'une telle solution s'avère impossible, des mesures pour déplacer le projecteur vers un environnement où l'air est propre doivent alors être envisagées.

Utilisez uniquement le kit de nettoyage recommandé par le fabricant et conçu spécifiquement pour le nettoyage des pièces d'optique. N'utilisez jamais de solutions de nettoyage industrielles sur des lentilles du projecteur, celles-ci dégradent les revêtements optiques et endommagent les composants optoélectroniques sensibles. Faute de prendre des mesures de précaution adéquates pour protéger le projecteur des effets d'une contamination par voie d'air persistante et prolongée, les dommages causés aux lentilles pourraient s'étendre et devenir irréversibles. À ce stade, le nettoyage des unités optiques internes ne pourrait être pratiqué et serait inefficace. Les dommages de cette nature ne sauraient en aucun cas être couverts par la garantie du fabricant qui peut être considérée comme nulle et non avenue. Dans un tel cas, seul le client est tenu responsable de tous les frais de réparation engagés. Il appartient aux clients de s'assurer que le projecteur est à tout moment protégé des effets nuisibles des particules hostiles présentes dans l'air, dans l'environnement de l'appareil. Le fabricant se réserve le droit de refuser de réparer un projecteur si celui-ci a fait l'objet de négligences délibérées, d'abandon ou d'un usage inapproprié.

Précautions particulières pour les rayons laser

Des précautions particulières doivent être prises lors de l'utilisation de projecteurs DLP dans une pièce où se trouvent des équipements laser performants. Un rayon laser qui frappe directement ou indirectement l'objectif peut sérieusement endommager les appareils utilisant le procédé Digital MicroMirror Devices™ occasionnant par là une perte de la garantie

Quel type d'écran ?

Il existe deux catégories principales d'écrans destinés aux équipements de projection. Les écrans utilisés pour les images formées par projection frontale (projection par réflexion) et ceux destinés aux applications de rétroprojection (projection par transparence).

Les écrans sont classés selon la quantité de lumière qu'ils réfléchissent (ou transmettent dans le cas des systèmes de rétroprojection) d'après une quantité déterminée de lumière projetée dans leur direction. On emploie le terme de "GAIN" d'un écran. Les écrans de projection frontale et arrière sont tous deux classés en termes de gain. Le gain des écrans varie d'un écran blanc matte d'un gain de 1 (x1) à un écran aluminisé gratté d'un gain de 10 (x10) ou plus. Le choix entre des écrans de gain plus ou moins élevé relève en grande partie de la préférence personnelle et d'un autre aspect appelé angle de vision. Lors de la réflexion sur le type d'écran à choisir, déterminez où seront situés les spectateurs et optez pour l'écran ayant le gain le plus élevé possible. Un écran à gain élevé fournira une image plus claire, mais réduira l'angle de vision. Pour plus d'informations sur les écrans, contactez votre fournisseur d'écrans local.

Quelle taille d'image ? Quelle grandeur doit avoir l'image ?

Le projecteur est conçu pour la projection d'une image de taille : min. 1,00 m (3,3 ft) à max. 15 m (49,2 ft) (selon les conditions de lumière ambiante), avec un rapport de format4 to 3.

2.2 Configuration du projecteur

Quelle configuration utiliser ?

Le projecteur peut être installé pour projecter des images dans quatre configurations différentes :

- Direct/table
- Rétro/table
- Direct/plafond
- Rétro/plafond

Positionnement du projecteur

Le projecteur doit être installé perpendiculairement à l'écran à une distance de projection proportionnelle et à niveau dans les deux sens. Les positions de montage illustrées ci-après sont indiquées pour une position nominale d'objectif.



- Image 2-1 Configuration direct-plafond

- A Vue de côté
 B Vue d'en haut
 C Vue arrière
 PD Distance projecteur écran



Image 2-2 Configuration direct-table

- А
- Vue de côté В Vue d'en haut
- C Vue arrière
- PD Distance projecteur écran

Zone de sécurité autour du projecteur 2.3

Zone de sécurité

Vérifiez que le projecteur est placé de manière à ne pas obstruer les entrées et sorties d'air du système de refroidissement.



Image 2-3 Circulation d'air, zone de sécurité

2.4 Objectifs

Sommaire

- Objectifs
- Formules optiques d'objectif
- Installation de l'objectif
- Nettoyer la lentille

2.4.1 Objectifs

Objectifs					
Objectifs	Référence				
RLD(0.8)	R9832640				
RLD(1.5-1.8)	R9832642				
RLD(1.8-2.25)	R9832643				
RLD(2.25-3.0)	R9832644				
RLD(3.0-4.5)	R9832645				
RLD(4.5-7.0)	R9832646				



Il est possible d'utiliser des objectifs TLD sur le projecteur à l'aide du kit d'adaptation d'objectif TLD/RLM disponible en option (référence : R9832650).

2.4.2 Formules optiques d'objectif

Formules

		Formules métriques (mètre)	Formules en pouces (pouce)
RLD(0.8)		PD = 0.82 x SW + 0.03	PD = 0.82 x SW + 1.18
RLD(1.5-1.8)	Wide	PD = 1.4847 x SW + 0.17	PD = 1.4847 x SW + 6.693
	Tele	PD = 1.8331 x SW - 0.14	PD = 1.8331 x SW - 5.512
RLD(1.8-2.25)	Wide	PD = 1.8054 x SW - 0.05	PD = 1.8054 x SW - 1.969
(objectif par défaut)	Tele	PD = 2.2725 x SW - 0.06	PD = 2.2725 x SW - 2.362
RLD(2.25-3.0)	Wide	PD = 2.27 x SW - 0.08	PD = 2.27 x SW - 3.15
	Tele	PD = 3.07 x SW - 0.17	PD = 3.07 x SW - 6.69
RLD(3.0-4.5)	Wide	PD = 2.88 x SW + 0.06	PD = 2.88 x SW + 2.36
	Tele	PD = 4.45 x SW + 0.06	PD = 4.45 x SW + 2.36
RLD(4.5-7.0)	Wide	PD = 4.3061 x SW + 0.23	PD = 4.3061 x SW + 9.055
	Tele	PD = 6.9359 x SW + 0.09	PD = 6.9359 x SW + 3.543

2.4.3 Installation de l'objectif



L'objectif par défaut équipe de série le projecteur qui vous est livré.

Pour le remplacer par un autre objectif...

Suivez la procédure ci-après :

- 1. Déplacez vers la gauche la manette (A) du système d'ancrage de l'objectif et sortez l'objectif.
- 2. Sortez le nouvel ensemble d'objectif de son emballage et retirez les bouchons d'objectif des deux côtés.
- 3. Poussez l'objectif, moteurs en haut, à l'horizontale dans l'espace de bloc d'objectif, en alignant le connecteur de moteur situé sur l'objectif avec le connecteur situé sur le bloc d'objectif (B). (image 2-4) *Précaution:En présence d'un projecteur monté sur table, tenez bien le projecteur pour qu'il ne tombe pas de sa table lorsque vous introduisez la lentille dans le bloc lentille.*
- 4. Déplacez vers la droite (vue de face, montage sur table) la manette (A) du système d'ancrage de l'objectif afin de verrouiller ce dernier.



Image 2-4

2.4.4 Nettoyer la lentille



Afin d'éviter d'endommager le revêtement optique et la lentille, les présentes instructions vous révéleront toutes les informations nécessaires à l'entretien de lentilles. Respectez scrupuleusement les instructions données ci—dessous. Commencez par dépoussiérer la lentille au moyen d'un gaz dépoussiérant ioniseur. Ne jamais utiliser de nettoyants liquides !

Outils nécessaires

Du tissu Toraysee™ (delivré avec l'ensemble lentille). Numéro de référence : R379058.

Nettoyer la lentille

Marche à suivre

- 1. Essuyez impérativement les lentilles avec une chiffonnette propre type Toraysee ™.
- Essuyez dans un seul sens.
 Attention: Évitez tous va—et—vient, faute de quoi les particules abrasives risquent d'abîmer le revêtement de la lentille.
- 3. Pour éviter les problèmes de contamination, ne laissez les chiffonnettes dans une pièce exposée aux courants d'air ni dans une poche de blouse de chimiste.
- 4. En présence de taches lors du nettoyage, changez de chiffonnette. Veillez à ce que les chiffonnettes soient toujours exemptes de graisse et de poussières.



ATTENTION: Ne pas utiliser d'adoucisseur de linge lors du lavage des chiffonnettes ni de tissus adoucissants lors du séchage.

Ne jamais utiliser de nettoyants liquides sous risque de détérioration prématurée de la chiffonnette.



PRÉCAUTION: Les autres lentilles se nettoient sans souci de la même façon au chiffon Toraysee TM.

2.5 Insertion des piles dans la télécommande

Où trouver les piles

Les piles ne sont pas pré-installées dans la télécommande afin d'éviter toute diminution de la durée de vie des piles due à un éventuel fonctionnement de la télécommande dans son emballage.

Pour installer les piles...

- 1. Poussez la languette du couvercle (A) légèrement vers l'arrière avec l'ongle et tirez le dessus du couvercle (B) vers le haut. (image 2-5)
- 2. Faites glisser le couvercle vers l'avant pour le retirer. (image 2-6)
- 3. Poussez les piles contre le ressort et soulevez-les pour les retirer. (image 2-7)
- Insérez deux piles AA, en veillant à la concordance des polarités avec les repères + et situés à l'intérieur du compartiment à piles (image 2-7).
- Insérez la languette inférieure du couvercle des piles dans la fente située au bas de la télécommande et appuyez sur le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche à sa place (image 2-6).



Image 2-5 Déverrouillage du couvercle des piles



Image 2-6 Retrait du couvercle des piles



Retrait des piles

2.6 Empilement de projecteurs

Qu'est-il possible de faire ?

2 projecteurs au maximum peuvent être empilés l'un sur l'autre sans avoir à utiliser d'outils ou d'accessoires supplémentaires.

Pour empiler...

Procédez comme suit :

- 1. Mettez le second projecteur sur le premier de telle sorte que la plaque de base du second projecteur s'adapte au support de montage du premier projecteur. (image 2-8)
- 2. Tournez les supports de montage du second projecteur dans le sens anti-horaire jusqu'à ce qu'ils puissent monter et descendre librement. (image 2-9)
- 3. Fixez les projecteurs l'un sur l'autre en amenant la partie libre du second projecteur dans le support du premier projecteur, puis tournez d'un quart de tour dans le sens horaire tout en poussant vers le bas jusqu'à enclenchement.

4. Pour les installations au plafond, montez un câble de sécurité entre le projecteur inférieur et le projecteur supérieur. (image 2-10) Attention: Vérifiez que la charge maximale d'utilisation des connecteurs et câbles de sécurité utilisés suffit à supporter un projecteur. Consultez le fournisseur du câble de sécurité pour de plus amples informations relatives à la sécurité.



Image 2-8 Empilement de deux projecteurs



Image 2-9 Fermeture des supports de montage



Image 2-10 Montage des chaînes de sécurité

tage des chaînes de sécurité

2.7 Points de fixation et accessoires

2.7.1 Vue d'ensemble

Colliers de serrage

Des fentes sont prévues dans la poignée de transport pour faciliter l'insertion de crochets "overlocker" et l'ajustement de la position des colliers de serrage pour faire coïncider cette dernière avec les points de fixation.

Consultez un ingénieur en structure avant de suspendre le support pour plafond à une structure non prévue à cet effet. Vérifiez toujours la charge d'utilisation de la structure qui soutient le projecteur.



ATTENTION: En position suspendue, le projecteur doit obligatoirement être assuré par une suspension auxiliaire (chaîne de sûreté) convenablement dimensionnée.

Documentation complète

Pour obtenir une documentation complète, consultez le manuel R5976746.

2.7.2 Montage des colliers de serrage

Outils nécessaires

Clé de 17 mm

Etapes à exécuter

- 1. Insérez le boulon à tête bombée à collet carré dans le trou de montage (1). (image 2-11)
- 2. Faites glisser le boulon dans la rainure jusqu'à ce que la position exacte soit atteinte (2).
- 3. Faites glisser une rondelle sur le boulon (3).
- 4. Fixez à l'aide d'un premier écrou (4).
- 5. Tournez un second écrou sur le boulon (5).
- Tournez la pièce de connexion mobile presque entièrement sur le boulon. Arrêtez-vous en laissant un petit écart entre l'ensemble de collier de serrage et le second écrou de manière à ce qu'il soit encore possible de tourner la pièce de connexion mobile (5).
- 7. Tournez à présent la pièce de connexion en direction de l'objectif et fixez dans cette position en tournant vers le haut le second écrou. (image 2-12)
- 8. Tournez le collier sur la pièce de connexion mobile.



Image 2-11 Montage de la fixation des colliers de serrage



Image 2-12 Montage du collier de fixation

3. CONNEXIONS

Sommaire

- Raccordement électrique
- Raccordement des sources d'entrée
- Entrée 5 câbles
- Entrée vidéo composite
- Entrée S-Vidéo
- Entrée Digital Visual Interface (DVI)
- Entrée ordinateur (RGB analogique)
- Serial Digital Interface
- Connecteur de communication
- Configuration étendue

3.1 Raccordement électrique

Raccordement du cordon d'alimentation CA (secteur)

Utilisez le cordon d'alimentation fourni pour raccorder votre projecteur à la prise de courant murale.

Branchez le connecteur d'alimentation femelle dans le connecteur mâle à l'arrière du projecteur. Fixez la fiche d'alimentation à l'aide du collier de cordon d'alimentation.



Image 3-1 Raccordement électrique

- Alimentation électrique
 Collier de cordon d'alimentation
- 2 Collier de cordon d'alimentation3 Interrupteur marche/arrêt
- s interrupteur marche/arret

Fusibles

Pour une protection permanente contre les risques d'incendie :

- faites faire tout remplacement par un personnel dûment qualifié
- demandez le remplacement par le même type de fusible.

3.2 Raccordement des sources d'entrée

Sommaire

- Section d'entrée
- Dispositifs d'entrée

3.2.1 Section d'entrée

Couches d'entrée

La section d'entrée se divise en couches, chacune d'elle regroupant plusieurs entrées. Cette architecture permet de faire évoluer la section d'entrée à tout moment à l'aide d'une couche analogique ou numérique en option.

- 1. Couche 1 : couche analogique contenant les entrées vidéo et de données analogiques.
- 2. Couche 2 : couche hybride contenant 2 entrées numériques et 1 analogique.
- 3. Couche 3 : couche numérique SDI.
- 4. Couche 4 : couche d'interconnexion, avec connexion XLR et connexion Ethernet en option.

3.2.2 Dispositifs d'entrée

vue d'ensemble

- entrée 5 câbles
 - signal vidéo composant (PR/Y/PB)
 - RGBS
- signal vidéo composite
- S-Vidéo
- DVI (Digital Visual Input)
- Ordinateur (RGB analogique)
- · Serial Digital Input (entrée numérique série) avec connexion transversale en boucle



Dispositifs d'entrée

- L1 Couche 1 = RGBHV + vidéo composite + S-vidéo
- L2 Couche 2 = DVI + ordinateur + RS232IN + RC (télécommande câblée)
- L3 Couche 3 = entrée et sortie SDI
- L4 Couche 4 = télécommande câblée bidirectionnelle + Ethernet

3.3 Entrée 5 câbles

Spécifications d'entrée

La section d'entrée 5 câbles se compose de 5 bornes d'entrée BNC.

0,7 Vpp ± 3dB

75 Ω terminé



Image 3-3 Entrée 5 câbles



Vidéo composante

Dans Vidéo composante, le terme composante décrit un nombre (3) d'éléments requis pour créer l'image vidéo, ces composantes sont R-Y/Y/B-Y. Un signal vidéo composite, quant à lui, contient toutes les informations requises pour l'image couleur dans un canal simple d'informations

Quels signaux peuvent être connectés ?

Signaux/entrée BNC	R	G	В	н	v
RGBHV	R	G	В	Н	V
RG₅B ¹	R	Gs	В	-	-
RGBS ¹	R	G	В	S	-
Composant	PR	Y	PB	-	-



Outre les signaux standard RGB, composant et de synchronisation, le mode étendu de l'entrée 5 câbles permet le traitement de signaux supplémentaires.

Pour sélectionner une source sur l'entrée 5 câbles...

- 1. Pressez la touche 1 de la télécommande
 - Note: Vous pouvez également sélectionner cette entrée via Source sur le clavier local ou via le menu.



Signaux vidéo composante (PR/Y/PB)

Certaines interfaces utilisent des signaux de sortie progressifs ayant une double fréquence de ligne de 32 kHz. Le décodeur vidéo utilisé pour les signaux vidéo n'est pas approprié pour ces signaux car il ne peut traiter que les signaux de 15 kHz. Ce signal doit par conséquent faire l'objet d'une redirection interne, opération qui s'effectue dans le menu *Sélection source* en sélectionnant *Data sur BNC's* au lieu de *Vidéo composante* et en sélectionnant *Pr/Y/Pb* dans les paramètres avancés du menu *Fichier image*.

^{1.} données ou vidéo

3.4 Entrée vidéo composite

Spécifications d'entrée

La section d'entrée vidéo composite se compose de 1 borne d'entrée BNC. Connectez les signaux vidéo composites à partir d'un magnétoscope, d'un décodeur de signaux d'antenne, etc.

1,0 Vpp \pm 3dB

75 Ω terminé

Sans boucle



Image 3-4 Indication vidéo composite

Pour sélectionner une entrée vidéo composite...

1. Pressez la touche 3 de la télécommande

Note: Vous pouvez également sélectionner cette entrée via Source sur le clavier local ou via le menu.



Le projecteur permet l'entrée de plusieurs signaux vidéo composites (7 maximum) lorsque l'entrée 5 câbles est utilisée en configuration étendue. Presez la touche 3 pour parcourir les sources vidéo possibles.

3.5 Entrée S-Vidéo

Spécification d'entrée



Image 3-5 Indication S-Vidéo

Brochage connecteur 4 broches



Pour S-Vidéo

broche 1 : terre (masse) luminance
broche 2 : terre (masse) chrominance
broche 3 : signal de luminance (Y) 1Vpp \pm 3dB
broche 4 : signal de chrominance (C) 300mVpp

Pour Vidéo

broche 1 : terre (masse) vidéo Y broche 2 : terre (masse) vidéo C broche 3 : signal vidéo Y broche 4 : signal vidéo C

 (\mathbf{i})

Chrominance

Partie d'un signal vidéo qui porte les informations relatives à la couleur d'une image (teinte et saturation).



Luminance

Partie d'un signal vidéo qui contient les informations relatives à l'intensité lumineuse d'une image.

Quel signal peut être connecté ?

S-vidéo standard (S-VHS) avec signaux Y (luma) et C (chroma) distincts.



En mode étendu, la vidéo composite peut également être connecté à la prise S-Vidéo.

Pour sélectionner l'entrée S-Vidéo...

1. Pressez la touche 4 de la télécommande Note: Vous pouvez également sélectionner cette entrée via Source sur le clavier local ou via le menu.



Le projecteur permet l'entrée de plusieurs signaux S-vidéo (3 maximum) via la configuration étendue S-vidéo.

Entrée Digital Visual Interface (DVI) 3.6



DVI

Digital Visual Interface est une interface d'affichage développée en réponse à la multiplication des écrans plats numériques.

Norme de connectivité vidéo numérique développée par DDWG (Digital Display Work Group). Cette norme de connexion propose deux connecteurs différents : l'un de 24 broches traitant exclusivement les signaux vidéo numériques et l'autre de 29 broches traitant les signaux vidéo numériques et analogiques. Cette norme utilise le signal TMDS (Transition Minimized Differential Signal) de Silicon Image et DDC (Display Data Channel) de VESA (Video Electronics Standards Association).

L'interface DVI peut être à liaison simple ou double.

Spécifications d'entrée

DVI à liaison simple

Tension d'entrée différentielle : 200 mV - 800 mV



Image 3-7 Indication DVI. Liaison analogique par connecteur de type DVI-I (4 broches côté droit du connecteur) non prise en charge.

Brochage du connecteur DVI.

Broche 1	TMDS DATA2-	Broche 13	TMDS DATA3+
Broche 2	TMDS DATA2+	Broche 14	+5 Power
Broche 3	TMDS DATA2/4 Shield	Broche 15	Ground (for +5V)
Broche 4	TMDS DATA4-	Broche 16	Hot Plug Detect
Broche 5	TMDS DATA4+	Broche 17	TMDS DATA0-
Broche 6	DDC Clock	Broche 18	TMDS DATA0+

Broche 7	DDC Data	Broche 19	TMDS DATA0/5 Shield
Broche 8	Non connectée	Broche 20	TMDS DATA5-
Broche 9	TMDS DATA1-	Broche 21	TMDS DATA5+
Broche 10	TMDS DATA1+	Broche 22	TMDS Clock Shield
Broche 11	TMDS DATA1/3 Shield	Broche 23	TMDS Clock+
Broche 12	TMDS DATA3-	Broche 24	TMDS Clock-

Pour sélectionner l'entrée DVI...

 Pressez la touche 5 de la télécommande Note: Vous pouvez également sélectionner cette entrée via Source sur le clavier local ou via le menu.

3.7 Entrée ordinateur (RGB analogique)

Spécification d'entrée

Entrée de synchronisation TTL : U min = 2,0 V

Entrée RGB = 0,7 V_{pp} ± 3dB



Image 3-8 Entrée RGB analogique

Que peut-on connecter ?

- RGBHV
- RG_sB



Signal composite de synchronisation possible uniquement sur le vert (G)

Pour sélectionner une entrée d'ordinateur...

1. Pressez la touche 2 de la télécommande

Note: Vous pouvez également sélectionner cette entrée via Source sur le clavier local ou via le menu.

3.8 Serial Digital Interface



SDI Serial Digital Interface

Spécifications d'entrée

Entrée SDI : BNC Sortie SDI : BNC (= boucle) en général : 0,8 Vpp 75Ω terminé impédance de sortie : 75Ω



Image 3-9

Pour sélectionner l'entrée SDI...

 Pressez la touche 7 de la télécommande Note: Vous pouvez également sélectionner cette entrée via Source sur le clavier local ou via le menu.

3.9 Connecteur de communication

Sommaire

Connecteur RS232 IN

3.9.1 Connecteur RS232 IN

Que peut-on raccorder au connecteur RS232 IN ?

Le connecteur RS232 IN permet au projecteur de communiquer avec un ordinateur, p. ex. un PC IBM ou un Macintosh Apple.



Image 3-10 Indication RS232

Applications du connecteur RS232

Télécommande :

- réglage facile du projecteur par raccordement PC IBM (ou compatible) ou MAC.
- plage d'adressage de 0 à 255.
- permet le stockage de multiples configurations de projecteur et installations.
- nombreuses possibilités de commande.

Communication de données : envoi de données au projecteur ou copie des données du projecteur à l'ordinateur.



Pour définir la vitesse de transmission du projecteur, voir chapitre "14. Menu Installation", "Vitesse RS232", page 134.

3.10 Configuration étendue

Sommaire

- Introduction
- Configuration étendue 5 câbles
- Configuration étendue S-Vidéo
- Résumé

3.10.1 Introduction

Qu'est-il possible de faire ?

La configuration étendue permet de connecter plusieurs types de source équivalents aux entrées et permet de commuter entre ces nombreux signaux d'entrée.

3.10.2 Configuration étendue 5 câbles

Qu'est-il possible de faire ?

Outre les signaux standard RGB, composite & de synchronisation, les fonctionnalités étendues des entrées 5 câbles permettent le traitement de signaux supplémentaires :

- un signal vidéo composite peut être connecté à 4 des 5 entrées BNC (en plus de l'entrée BNC vidéo standard)
- un signal S-vidéo peut être connecté

		Entrées					
		R	G	В	н	V	VIDEO
Signaux	RGBHV	R	G	В	Н	V	-
	RG _S B	R	Gs	В	-	-	-
	RGBS	R	G	В	S	-	-
	Composant	PR	Y	PB	-	-	-
	S-vidéo	-	-	-	-	С	Y
S-vidéo		С	-	Y	-	-	-
	Composite	VIDEO	-	-	-	-	-
	Composite	-	VIDEO	-	-	-	-
	Composite	-	-	VIDEO	-	-	-
	Composite	-	-	-	-	VIDEO	
	Composite	-	-	-	-	-	VIDEO

Tableau 3-4

Configuration étendue de l'entrée 5 câbles : la première colonne indique les signaux possibles et la première ligne les connecteurs d'entrée 5 câbles (+ la BNC vidéo standard).

Pour définir la configuration étendue 5 câbles...

1. Raccordez la source vidéo ou S-vidéo au connecteur BNC souhaité Note: Dans certains cas, un câble adaptateur est nécessaire (image 3-11, image 3-12, image 3-13)



Image 3-11

Connexion d'un signal S-vidéo signal sur les V & Vidéo BNC



Image 3-12 Connexion d'un signal S-vidéo signal sur le R&B BNC Connexion de signaux vidéo composites sur l'entrée 5



câbles



Il n'est pas possible de visualiser plusieurs signaux vidéo simultanément, car il n'y a qu'un seul décodeur.

3.10.3 Configuration étendue S-Vidéo

Qu'est-il possible de faire ?

Outre les signaux de luminance (Y) et de chrominance (C) standard, les fonctionnalités évoluées de l'entrée S-Vidéo permettent le traitement de signaux supplémentaires :

2 signaux vidéo co	2 signaux vidéo composite peuvent être connectés.					
		En	trées			
		Y	С			
Signaux S-Vidéo Vidéo composite		Y	С			
		Vidéo	-			
	Vidéo composite	-	Vidéo			

Tableau 3-5

Configuration étendue de l'entrée S-Vidéo : la première colonne indique les signaux possibles et la première ligne les broches de l'entrée S-Vidéo.

Pour définir la configuration étendue S-Vidéo...

1. Raccordez les sources vidéo au connecteur souhaité (image 3-14) Note: Un câble adaptateur est nécessaire



Image 3-14 Connexion de 2 signaux vidéo composite au connecteur S-Vidéo



Il n'est pas possible de visualiser plusieurs signaux vidéo simultanément, car il n'y a qu'un seul décodeur.

3.10.4 Résumé

Signaux vidéo composite

Un signal vidéo composite peut être inséré via 7 entrées différentes, ce qui vous donne 7 signaux vidéo différents (entrée vidéo en option non comprise).

- 1. Vidéo R : via 1ère BNC
- 2. Vidéo G : via 2ème BNC
- 3. Vidéo B : via 3ème BNC
- 4. Vidéo VS : via 5ème BNC
- 5. Vidéo : via l'entrée BNC vidéo composite standard
- 6. Vidéo Y : via l'entrée S-vidéo
- 7. Vidéo C : via l'entrée S-vidéo

La touche 3 de la télécommande permet de parcourir les entrées vidéo actives. A chaque pression, vous passez à l'entrée vidéo active suivante. La première pression de la touche 3 permet de sélectionner la dernière entrée vidéo sélectionnée.

Signaux S-vidéo

Une source S-vidéo peut être connectée de 3 manières différentes, via 3 entrées différentes.

- 1. S-vidéo 1 : via l'entrée S-vidéo standard
- 2. S-vidéo 2 : via la 5^{ème} entrée BNC et l'entrée vidéo composite standard
- 3. S-vidéo 3 : via la 1ère et la 3ème BNC

La touche 4 de la télécommande permet de parcourir les entrées S-vidéo actives. A chaque pression, vous passez à l'entrée vidéo active suivante. La première pression de la touche 4 permet de sélectionner la dernière entrée vidéo sélectionnée.
4. PRISE EN MAIN

Sommaire

- Présentation générale de la terminologie
- Allumage
- Temps d'utilisation de la lampe
- Mise en veille
- Mise hors tension
- Erreur de température DMD
- Utilisation de la télécommande
- Adresse du projecteur
- Commande du projecteur
- Réglage rapide de l'objectif
- Zoom numérique
- Sélection rapide Picture in Picture (incrustation d'image)

4.1 Présentation générale de la terminologie

Présentation générale

Le tableau suivant fournit une vue d'ensemble des différentes fonctionnalités des touches.



Image 4-1



Image 4-2

N°	Nom de la touche	Description
1	Touches de fonction	touches de fonction programmables par l'utilisateur, directement accessibles.
2	MENU	touche Menu, pour accéder ou quitter le menu de la barre d'outils.
3	Touche Adresse	(touche encastrée), permet d'entrer l'adresse du projecteur (entre 0 et 9). Appuyez sur la touche d'adresse encastrée à l'aide d'un crayon, puis appuyez sur l'une des touches numériques de 0 à 9.
4	Touche LOGO	Permet de rappeler le logo enregistré (sauf en mode PiP)
5	PAUSE	Pour interrompre momentanément la projection, appuyez sur "PAUSE". L'image disparaît, mais l'alimentation complète est maintenue en vue d'un redémarrage immédiat.
6	STBY	Bouton de veille permettant de démarrer le projecteur lorsque l'interrupteur d'alimentation est sous tension et d'éteindre le projecteur sans mettre l'interrupteur d'alimentation hors tension.
		Attention : mise en veille. Lorsque le projecteur fonctionne et que vous voulez passer en mode veille, appuyez sur la touche de veille pendant 2 secondes.
7	TEXT	Permet d'activer ou désactiver les menus et boîtes de dialogue à l'écran.
8	AUTOIMAGE	Permet de centrer l'image sur la surface DMD active.
9	Touches numériques	Sélection directe des entrées.
9b	Bouton SOURCE	Permet de naviguer parmi les entrées actives (analysées)
10	Boutons de réglage de l'objectif	Utilisez ces boutons pour régler les fonctions ZOOM (zoom), SHIFT (décalage), FOCUS (mise au point).
11	VOL	Permet de décaler l'objectif vers la gauche ou la droite.
12	Boutons de réglage de l'image	Utilisez ces boutons pour obtenir le niveau analogique souhaité pour l'image.
13	DIGI ZOOM	Permet d'effectuer un zoom numérique sur une partie de l'image
14	FREEZE	appuyez sur ce bouton pour figer l'image projetée.
15	PIP	Permet d'activer le mode PICTURE IN PICTURE (incrustation d'image)
16	ENTER	Permet de valider un réglage ou une sélection dans le MENU.
		Sur le clavier local et la télécommande (RCU), le bouton ENTER permet en outre d'accéder à la fonction de redimensionnement de la fenêtre PIP
17	Touches directionnelles	Touches de déplacement du curseur sur la télécommande ou sur le clavier local : permet de procéder aux sélections de menu ou d'accéder à la barre de menu.
18	ВАСК	Permet de quitter l'élément ou le menu sélectionné (remonte au menu précédent).
19	EFFECTS	Touche non implémentée à ce jour
20	PIP ADJUST	Permet de sélectionner une fenêtre PiP et de modifier sa configuration à l'écran
21	Témoin de fonctionnement de la télécommande	S'allume à chaque pression d'un bouton de la télécommande. (Il s'agit d'un indicateur visuel de contrôle du fonctionnement de la télécommande)
22	Récepteur IR	Récepteur IR

	Vert	Rouge
DEL 1	Acquittement IR	Veille
DEL 2		Erreur matérielle
DEL 3	Séquence de refroidissement : clignote pendant 60 secondes après la mise en veille	Programme de sauvegarde (erreur logicielle)

4.2 Allumage

Pour allumer...

- 1. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour allumer le projecteur.
 - Si la touche "0" est enfoncée, le projecteur s'éteint.
 - Si la touche "1" est enfoncé, le projecteur s'allume

Le projecteur démarre en mode veille, la DEL1 est rouge.

Démarrage de la projection des images

- Appuyez une fois sur la touche Standby (veille) du clavier local ou de la télécommande.
 Note: Il peut s'écouler 60 secondes environ avant la projection de l'image. Autrement dit, aucune projection n'a lieu avant la fin de plusieurs opérations (initialisation logicielle, etc.).
 - Note: Si le mode Sécurité est activé, une zone de texte demandant de saisir le code PIN s'affiche ; voir le paramètre Sécurité du menu Installation
 - Note: Si l'option Ecran d'identification est activée, l'écran d'identification apparaît au démarrage.



PRÉCAUTION: Une pression trop prolongée de la touche de veille peut entraîner l'arrêt du projecteur immédiatement après l'affichage d'une image.

4.3 Temps d'utilisation de la lampe

i

A des fins de généralisation aux différents types de projecteur, **x** fait ici référence au temps d'utilisation maximum de la lampe. Le temps de fonctionnement maximal est donné dans les spécifications.

Indicateur du temps d'utilisation de la lampe en cours de fonctionnement

Quel que soit le mode de la lampe, un message d'avertissement s'affiche lorsque le temps d'utilisation total d'une lampe active (lampe 1 par exemple) atteint (x -30) heures ou plus.



х

message d'avertissement

Ce message d'avertissement sera répété lors du prochain démarrage. Appuyez sur BACK ou MENU pour supprimer le message.

Pour des raisons de sécurité de fonctionnement, la lampe (lampe unique) a une durée de vie totale de x heures maximum. Ne dépassez pas cette durée d'utilisation. Remplacez-la toujours par une lampe de même type. Contactez un technicien de maintenance agréé Barco pour le remplacement de la lampe.

La procédure de gestion des lampes lorsque le temps d'utilisation d'une lampe est atteint dans les différents modes de lampe est indiquée sur l'illustration suivante.



Gestion du temps d'utilisation des lampes

- A Mode simple lampe
- B Mode double lampe
- x Temps d'utilisation maximum de la lampe

En mode simple, une commutation de lampe sera exécutée tant que la seconde lampe n'a pas atteint son temps d'utilisation maximum.



ATTENTION: Utiliser un lampe au delà de x heures est dangereux et entraîne des risques d'explosion. Contactez un technicien agréé par BARCO pour le remplacement de la lampe.

4.4 Mise en veille

Passer au mode veille

1. Appuyez sur la touche STANDBY pour déclencher la mise en veille du projecteur.



Mise en veillePour passer à la mise en veille, projecteur en service, maintenez la touche STDBY pendant environ 2 secondes, jusqu'à afficher le message « Saving data, please wait. » Faisons remarquer que tout appui sur la touche pendant plus de 2 secondes provoque le redémarrage du projecteur.

4.5 Mise hors tension

Comment éteindre le projecteur ?

- 1. Appuyez sur la touche **STANDBY**.
- 2. Laissez refroidir la lampe jusqu'à ce que les ventilateurs s'arrêtent (15 minutes au minimum).
- 3. Actionnez l'interrupteur Marche/Arrêt.

Erreur de température DMD 4.6

Vue d'ensemble

Lorsque la température de l'un des DMD est trop basse ou trop haute, le projecteur basculera automatiquement en veille. Avant la mise en veille, le message suivant apparaît pendant 3 secondes à l'écran : "DMD hors de la plage de température de fonctionnement. Arrêt automatique activé."

Plage de température ambiante au sein de la plage de température de fonctionnement du DMD : +10°C à +40°C.

4.7 Utilisation de la télécommande

Pointage vers un écran réflectif

1. Pointez l'avant de la télécommande vers la surface de l'écran réflectif. (image 4-5)



- A Télécommande
- В Ecran
- С Capteur IR



Pour optimiser le fonctionnement, veiller à ne pas dépasser la portée de la télécommande (+/-15 m).



La télécommande ne fonctionnera pas correctement en cas d'illumination intense de la fenêtre du capteur ou en cas d'obstacles entre la télécommande et le capteur IR.

Entrée de télécommande câblée

- 1. Enfichez une extrémité du câble de la télécommande dans le connecteur situé au bas de celle-ci. (image 4-6)
- 2. Enfichez l'autre extrémité dans le connecteur marqué RC sur le panneau avant du projecteur.
- Spécifications de l'entrée RC
- U_{in} = 9V
- $I_{max} = 80 \text{ mA}$
- Les récepteurs IR internes peuvent être désactivés :
 - prise mono : sur le branchement de la prise
 - prise stéréo : lors du branchement ou lors de l'utilisation d'un commutateur externe reliant la voie droite (B) à la terre. (image 4-7)



Entrée de télécommande câblée



Image 4-7 Brochage de la prise stéréo

- A pointe : voie gauche
- B anneau : voie droite
- C écran : commun (GND)
- D commutateur externe
- 1 Prise stéréo
- 2 Prise mono



La connexion de la télécommande requiert un câble à deux conducteurs standard terminé à chaque extrémité par une prise téléphonique mâle 3,5 mm (mono/stéréo).

Ce câble n'est pas fourni, mais est disponible dans la plupart des magasins d'articles électroniques ou audio.

Pointage direct vers un des capteurs IR

 Lorsque vous utilisez la télécommande sans fil, veillez à vous trouver au sein de la distance de fonctionnement effective (30m, 100ft en ligne droite). La télécommande ne fonctionnera pas correctement en cas de forte illumination de la fenêtre du capteur ou en cas d'obstacles entre la télécommande et le capteur IR du projecteur. (image 4-8)



- A Capteur IR à l'avant
- B Capteur IR sur le dessus
- C Capteur IR

Télécommande câblée bidirectionnelle en option vers entrée XLR

- 1. Reliez une extrémité du câble à paire torsadée au connecteur XLR de la télécommande bidirectionnelle. (image 4-9)
- 2. Enfichez l'autre extrémité dans le connecteur XLR situé sur le projecteur.



Télécommande câblée bidirectionnelle

4.8 Adresse du projecteur

Sommaire

- Définition de l'adresse
- Affichage et programmation d'adresses dans la télécommande

4.8.1 Définition de l'adresse



Adresse projecteur

Adresse programmée dans le projecteur lui permettant d'être contrôlé indépendamment (d'autres projecteurs).



adresse commune (common address)

Adresse par défaut. Le projecteur répondra toujours aux télécommandes programmées avec cette adresse commune.

Pourquoi une adresse de projecteur ?

Comme il est possible d'installer plusieurs projecteurs dans une pièce, chaque projecteur doit être adressable (accessible) séparément à l'aide d'une télécommande ou d'un ordinateur. C'est la raison pour laquelle chaque projecteur possède sa propre adresse.

Définition d'une adresse de projecteur.

L'adresse d'un projecteur peut être définie par voie logicielle.

Commande du projecteur.

Chaque projecteur nécessite une adresse individuelle comprise entre 0 et 255 pouvant être définie dans le menu Installation.

Lorsque l'adresse est définie, le projecteur peut être commandé par :

- une télécommande pour les adresses de 0 à 9.
- un ordinateur, p. ex. un PC IBM (ou compatible), MAC Apple, etc. pour les adresses de 0 à 255.

Un projecteur réagira à une télécommande définie sur l'adresse commune "0", quelle que soit l'adresse définie dans le projecteur proprement dit (l'adresse commune du projecteur doit également être "0").

La télécommande est programmée par défaut sur l'adresse 0, "adresse commune".



Si vous devez commander un projecteur en particulier, saisissez l'adresse de ce projecteur dans la télécommande (uniquement lorsque cette adresse est comprise entre 0 et 9). Le projecteur possédant l'adresse correspondante obéira à cette télécommande spécifique.

T

Dans certains cas, certains projecteurs opèrent dans un environnement domestique en combinaison avec d'autres appareils susceptibles de répondre à l'adresse commune "0".

Pour éviter ceci, une adresse commune "1" peut être utilisée.

4.8.2 Affichage et programmation d'adresses dans la télécommande

Affichage de l'adresse du projecteur sur l'écran.

1. Appuyez sur la touche Adresse (touche encastrée de la télécommande) à l'aide d'un crayon.

L'adresse du projecteur s'affiche dans une "zone de texte"



Pour continuer à utiliser la télécommande avec cette adresse spécifique, il faut saisir la même adresse à l'aide des touches numériques (adresse entre 0 et 9) dans un délai de 5 secondes après avoir actionné la touche adresse. Exemple : si la touche Adresse affiche l'adresse de projecteur 003, appuyez sur la touche numérique "3" de la télécommande pour faire correspondre l'adresse de la télécommande avec celle du projecteur. Ne faites pas 0–0–3. Vous affecteriez l'adresse "0" à la télécommande et commanderiez tous les projecteurs de la pièce. Si l'adresse n'est pas saisie dans les 5 secondes, la télécommande récupère son adresse par défaut (adresse zéro) et commande par conséquent tous les projecteurs de la pièce.

L'adresse 0 (ou 1) doit toujours permettre la communication avec le projecteur, car c'est une adresse commune.

Affichage de l'adresse du projecteur en veille

1. Appuyez sur la touche Adresse (touche encastrée de la télécommande) à l'aide d'un crayon.

Toutes les DEL en haut du projecteur s'éteignent.

La DEL3 commence à clignoter en vert. Le chiffre clignotant représente le chiffre des centaines. La DEL2 se met ensuite à clignoter pour le chiffre des dizaines. La DEL3 se met enfin à clignoter pour le chiffre des unités. Lorsque le clignotement est terminé, l'état d'origine des DEL est rétabli.

4.9 Commande du projecteur

Sélection de l'entrée

Entrez le numéro d'emplacement correspondant à l'aide des touches numériques de la télécommande. La source sélectionnée s'affichera.

Sélection de l'entrée avec un autre fichier utilisateur (extension slot)

Il est possible de sélectionner la même entrée, mais avec d'autres paramètres (un autre fichier utilisateur sera chargé). Procédure :

- 1. Appuyez d'abord sur la touche 0 de la télécommande. Le menu Extension slot s'affiche.
- Entrez les deux chiffres. Le premier chiffre correspond à la séquence du fichier utilisateur, et le second à l'entrée. 33, par exemple, indique que le troisième fichier utilisateur sera chargé pour la source 3. S'il n'existe pas, il sera créé. La même entrée peut être chargée avec 9 sources d'entrée différentes. Par exemple, pour la source 3, l'entrée peut aller de 13 à 23, jusqu'à 93.

Extension slot						
1						
	10					

Image 4-10

EX	tension s	lot	
3	3		

Image 4-11

Boutons de réglage de l'image

Lorsqu'un bouton de réglage de l'image est actionné, une zone de texte comportant une échelle graphique linéaire, l'icône et le nom de la fonction du réglage, p. ex. "luminosité..." apparaît à l'écran (uniquement si l'option *Fenêtre de texte* du menu *Réglages écran* est activée). La longueur de l'échelle graphique linéaire et la valeur de l'indicateur numérique indiquent le réglage actuellement mémorisé pour cette source. L'échelle graphique linéaire change en appuyant sur les flèches de la télécommande ou sur les boutons + ou - du clavier intégré.

Les réglages d'image sont sauvegardés dans le fichier image.



Image 4-12

Luminosité	Utilisez le bouton + pour augmenter la luminosité. Utilisez le bouton - pour diminuer la luminosité.
Contraste	Utilisez le bouton + pour augmenter le contraste. Utilisez le bouton - pour diminuer le contraste.
Couleur	Utilisez le bouton + pour intensifier les couleurs. Utilisez le bouton - pour atténuer les couleurs.
Teinte	La teinte n'est active que pour Vidéo et S-vidéo lors de l'utilisation du système NTSC 4.43 ou NTSC 3.58. Utilisez le bouton + Utilisez le bouton
Finesse	Utilisez le bouton + pour augmenter la netteté de l'image. Utilisez le bouton - pour diminuer la netteté de l'image.
Phase	Utilisez le bouton + ou - pour régler la phase.
Gamma	Utilisez le bouton + pour augmenter le gamma Utilisez le bouton - pour diminuer le gamma
Gel de l'image	Appuyez sur la touche Freeze pour geler (figer) l'image affichée.

La touche Pause

L'actionnement de la touche Pause entraîne l'arrêt de la projection d'images et la fermeture de l'obturateur mécanique.

Pour relancer la projection d'images :

Appuyez sur la touche PAUSE

4.10 Réglage rapide de l'objectif

Sommaire

- · Réglage de l'objectif via les boutons de commande du projecteur
- Réglage de l'objectif via la barre de menu
- Réglage direct de l'objectif (télécommande)

4.10.1 Réglage de l'objectif via les boutons de commande du projecteur

Pour entrer dans le menu de réglage...

1. Appuyez sur le bouton de commande (C).

Le menu de réglage de l'objectif apparaît à l'écran, vous invitant à un alignement ZOOM/FOCUS (zoom/mise au point).

- 2. Appuyez sur le bouton (B) pour basculer entre les menus ZOOM/FOCUS et Vert. Hor. SHIFT (décalage vert. horiz.).
 - Note: Pour l'alignement, il est possible d'activer une mire de réglage de l'objectif : appuyez successivement sur le bouton de commande (C) pour activer ou désactiver la mire de réglage de l'objectif.
- 3. Appuyez sur les flèches correspondantes (A1) ou (A2) sur le bouton de réglage, comme indiqué devant les éléments de menu, pour procéder à l'alignement.
- 4. Appuyez sur le bouton de commande (D) pour quitter le menu de réglage de l'objectif. (image 4-13)



Réglage de l'objectif

- 1 Panneau de boutons sur le projecteur
- 2 Menu Zoom/Focus (zoom/mise au point) et Vertical & Horizontal shift (déplacement vertical et horizontal)
- 3 Les mêmes menus insérés dans la mire de réglage de l'objectif

4.10.2 Réglage de l'objectif via la barre de menu

Pour entrer dans le menu de réglage...

- 1. Appuyez sur le bouton MENU (A) de la télécommande.
 - La barre de menu (1) apparaît en haut de l'image. (image 4-14)
- 2. Appuyez \rightarrow (A1) sur le bouton de réglage pour sélectionner l'élément de menu Installation.

Une fenêtre de texte apparaît dans laquelle le premier élément Réglage de l'objectif est sélectionné (texte inversé)

3. Appuyez sur le bouton ENTER (B) pour activer le menu de réglage de l'objectif (2).

Le menu de réglage de l'objectif apparaît à l'écran, vous invitant à un alignement ZOOM/FOCUS (zoom/mise au point).

- 4. Appuyez sur le bouton ENTER (B) pour basculer entre les menus ZOOM/FOCUS et Vert. Hor. SHIFT (2). Note: Pour l'alignement, il est possible d'activer une mire de réglage de l'objectif : appuyez sucessivement sur le bouton (C) pour activer ou désactiver la mire de réglage de l'objectif (3).
- 5. Appuyez sur les flèches correspondantes (A1) ou (A2) sur le bouton de réglage, comme indiqué devant les éléments de menu, pour procéder à l'alignement.
- 6. Appuyez sur le bouton de commande (D) pour quitter le menu de réglage de l'objectif.





4.10.3 Réglage direct de l'objectif (télécommande)

Bouton de réglage de l'objectif sur la télécommande

La télécommande comporte trois boutons à double action qui permettent un alignement direct des fonctions ZOOM, FOCUS (mise au point) et VERTICAL SHIFT (décalage vertical) de l'objectif. Pour le décalage horizontal, certains projecteurs utilisent le bouton **VOL**.

- 1. Appuyez sur le bouton LENS ZOOM [-] ou [+] (A) pour corriger la taille de l'image sur l'écran.
- 2. Appuyez sur le bouton LENS FOCUS [-] ou [+] (A) pour une mise au point générale de l'image.
- 3. Appuyez sur le bouton LENS SHIFT [↑ ou ↓ (B) pour corriger la position verticale de l'image sur l'écran. (image 4-15)
- 4. Appuyez sur le bouton VOL [-] ou [+] (D) pour corriger la position horizontale de l'image sur l'écran.
- Bouton [-] = décalage gauche

Bouton [+] = décalage droit



4.11 Zoom numérique

Qu'est-il possible de faire ?

Réglage de l'objectif avec la télécommande

La touche Digital Zoom (zoom numérique) de la télécommande permet d'effectuer un zoom avant ou arrière d'une partie précise de l'image.



Image 4-15

Le zoom numérique ne peut pas s'effectuer sur un logo.

Pour zoomer...

- 1. Pressez ← ou → sur la touche **Digital Zoom** de la télécommande pour effectuer un zoom sur le centre de l'image.
- 2. Utilisez les flèches \uparrow , \downarrow , \rightarrow ou \leftarrow pour panoramiquer l'image. (image 4-16)
- 3. Appuyez sur ENTER pour valider.
- Note: Lors de l'exécution de la fonction de zoom numérique, utilisez BACK pour revenir en arrière.



Zoom numérique

- A Image normale
- B Zoom numérique arrière
- C Zoom numérique avant
- D Panoramique de l'image zoomée



Pour retourner à l'image normale, appuyez sur MENU, allez dans *Outils*, sélectionnez *Sélection PiP* et cochez l'option *Plein écran*.

4.12 Sélection rapide Picture in Picture (incrustation d'image)

Sélection rapide

Appuyez sur la touche PiP de la télécommande, puis immédiatement sur le chiffre de mise en page correspondant (entre 1 et 9).
 Par exemple, pour accéder à la troisième mise en page, appuyez sur PiP + 3.

Le chiffre de la mise en page à entrer est le même que le chiffre entre parenthèses dans la barre de menu \rightarrow *Outils* \rightarrow *Sélection PiP*.



Pour retourner en plein écran, entrez le numéro de la source qui doit être affichée en plein écran.

5. FAMILIARISATION AVEC LA STRUCTURE DE MENUS

5.1 Comment démarrer les menus

Structure de menus de type PC

Le BARCO RLM G5 intègre une barre de menu "type PC" qui permet d'accéder facilement aux différents paramètres de réglage du projecteur.

Pour activer...

1. Appuyez sur la touche MENU de la télécommande.

La barre de menu s'affiche alors à l'écran.



Les éléments de menu en grisé ne sont pas accessibles pour la source actuellement affichée.

5.2 Utilisation du menu

Présentation du menu

L'existence d'un sous-menu est signalée par une flèche blanche ; Réglages possède par exemple un sous-menu.

Luminosité est par exemple un élément du menu Image qui ne possède pas de sous-menu.

Trois points de suspension signalent que l'élément de menu cache une boîte de dialogue ou une fenêtre de texte.



Image 5-1



Les menus figurant dans le présent manuel sont toujours des menus complets : tous les éléments sont visibles.



Pour dérouler un menu...

1. Utilisez la touche ↓ pour dérouler un menu.

Pour dérouler un sous-menu...

1. Utilisez la touche ↓ pour dérouler un sous-menu.

Pour quitter le sous-menu...

1. Appuyez sur **BACK** pour quitter un sous-menu.

(

Appuyez sur MENU pour quitter le menu.

5.3 Utilisation des boîtes de dialogue

Pour utiliser les boîtes de dialogue...

Certains paramètres se modifient au moyen d'une boîte de dialogue où il est possible d'effectuer des sélections et/ou de saisir des valeurs.

La saisie des valeurs peut s'effectuer de plusieurs manières :

Saisie de valeurs numériques à l'aide des touches numériques de la télécommande

- 1. Appuyez sur ENTER pour activer le champ de saisie. (image 5-2)
- 2. Tapez la valeur souhaitée.

Adresses Projecteur	
Adresse Projecteur	5
Adresse commune RC5	1

Saisie de valeurs numériques à l'aide des touches fléchées de la télécommande

- 1. Appuyez sur ENTER pour activer le champ de saisie.
- 2. Appuyez sur \leftarrow ou sur \rightarrow pour sélectionner le chiffre à modifier. (image 5-3)
- 3. Appuyez sur \leftarrow ou sur \rightarrow pour augmenter ou diminuer la valeur.

Adresses Projecteur	
Adresse Projecteur	005
Adresse commune RC5	1

Image 5-3

Saisie de valeurs numériques à l'aide des touches fléchées du clavier local

- 1. Appuyez sur ENTER pour activer le champ de saisie.
- 2. Appuyez sur \leftarrow ou sur \rightarrow pour sélectionner le chiffre à modifier.
- 3. Appuyez sur \leftarrow ou sur \rightarrow pour augmenter ou diminuer la valeur.



Pour valider les modificaions, appuyez toujours sur ENTER.

Utilisez ↓ ou ↑ pour parcourir les différents champs.



Dans certains cas, une valeur alphanumérique (nom de fichier, ...) doit être saisie. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour faire défiler les valeurs alphabétiques (caractères) une fois le champ de saisie activé.

Les caractères suivants peuvent être parcourus dans cet ordre précis :

Liste de défilement des décimales : 0123456789

Liste de défilement des décimales avec signe : 0123456789-

Liste de défilement des caractères ASCII : ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+-*/&@#.;.abcde-fghijklmnopqrstuvwxyz

6. SÉLECTION DE LA SOURCE

Sommaire

- Vue d'ensemble Sélection source
- Utilisation des icônes
- Sélection de la source
- Sélection d'une source de données sur l'entrée 5 câbles
- Vidéo composite
- Sélection S-Vidéo
- Le sélecteur vidéo

6.1 Vue d'ensemble Sélection source

Vue d'ensemble Sélection source

- Data sur BNC's
- Vidéo composante
- RG(s)B Vidéo
- PC
- Vidéo composite
 - Vidéo
 - Vidéo VS
 - Vidéo R
 - Vidéo G
 - Vidéo B
 - Vidéo Y
 - Vidéo C
- S-Vidéo
 - S-Video 1
 - S-Vidéo 2
 - S-Vidéo 3
- DVI
- SDI
- Logo
- Sélecteur vidéo...

6.2 Utilisation des icônes

Vue d'ensemble

Un logo Barco précédant un élément de menu indique la présence d'un signal à l'entrée.

L'icône numérique devant un élément indique la touche de raccourci sur la télécommande.

6.3 Sélection de la source

Sélection d'une source

Le menu Sélection source permet de sélectionner l'une des différentes sources. Une autre méthode pour sélectionner une source d'entrée consiste à utiliser les touches numériques de la télécommande ou le clavier local.

Pour sélectionner une source...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \downarrow pour dérouler le menu Sélection source.
- 3. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner l'une des différentes sources (Appuyez sur → pour dérouler l'éventuel sous-menu de l'élément).

6. Sélection de la source

4. Appuyez sur ENTER pour valider votre choix.

La source sélectionnée apparaît alors à l'écran, accompagnée pendant quelques secondes d'une fenêtre de texte contenant des informations sur la source concernée. (image 6-1)



6.4 Sélection d'une source de données sur l'entrée 5 câbles

Connexion possible à l'entrée 5 câbles

Les sources suivantes peuvent être connectées à l'entrée 5 câbles en mode normal :

- Data sur BNC's
- Vidéo composante
- RG(s)B

Le repère de l'icône "1" indiquera toujours la configuration BNC sélectionnée.

Pour définir la source correcte

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Sélection source.
- 3. Appuyez sur \leftarrow ou sur \rightarrow pour sélectionner l'une des trois sources possibles. (image 6-2)

A quel moment sélectionner :

DATA sur BNC's	Lorsqu'un signal de données est relié aux BNC's
Vidéo composante	Lorsqu'un signal vidéo de type (PR/Y/PB) est relié aux BNC's
RG(s)B Vidéo	Lorsqu'un signal RGB vidéo avec synchro sur le vert ou synchro sync sur le H est connecté aux BNC's.
	Co signal set dirigé vers la signitividée et projeté dans une fenêtre vidée

Ce signal est dirigé vers le circuit vidéo et projeté dans une fenêtre vidéo.

Séle	ection source	Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation
• 0	Data sur BNC	's							
Vidéo composante									
	RG(s)B Vidéo	E.							
2	PC								
• •	Vidéo compos	site 🕨							
•	S-Vidéo	•							
• •	DVI								
• 1	SDI								
	Logo								
9	Sélecteur vidé	io							
Image 6	6-2								



La sélection du "1" sur la télécommande affiche le type de source prédéfini.

6.5 Vidéo composite

Connexions possibles

En mode normal, une seule source vidéo peut être reliée à l'entrée vidéo.

En mode étendu, il est possible de relier jusqu'à 7 sources vidéo différentes à l'entrée vidéo normale ou à l'entrée 5 câbles étendue, ou encore à l'entrée S-Vidéo.



Lorsque le mode étendu n'est pas actif, le menu à l'écran se présentera différemment et offrira moins de possibilités de sélection.

Pour sélectionner l'une des 7 entrées vidéo composite différentes en mode étendu

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \downarrow pour dérouler le menu Sélection source.
- 3. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner *Vidéo composite*.
- 4. Appuyez sur la touche ↓ pour dérouler le sous-menu.
- 5. Utilisez \leftarrow ou \rightarrow pour sélectionner l'une des différentes entrées vidéo. (image 6-3)
- 6. Appuyez sur ENTER pour valider votre choix.

Une puce blanche signalera la source vidéo composite sélectionnée. Cette source s'affichera à l'écran.

Sélection source	Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation
 Data sur BNC's Vidéo composa RG(s)B Vidéo PC 	ante							
🐲 🗉 Vidéo composi	te 🔸	Uide	éo					
• S-Vidéo		Vide	éo VS					
🐵 🤋 DVI		Vide	éo R					
👴 🔻 SDI		Vide	éo G					
Logo		Vide	éo B					
Othersteinsvillig		Vide	éo Y					
 Selecteur video)	Vide	eo C					
Image 6-3								



Les sources vidéo composite peuvent également être sélectionnées moyennant le sélecteur vidéo ou la touche numérique 3 sur la télécommande. La touche numérique 3 permet de passer d'une entrée vidéo active à l'autre.



Il n'est pas possible de visualiser plusieurs signaux vidéo en même temps car il n'existe qu'un seul décodeur.

6.6 Sélection S-Vidéo



Lorsque le mode étendu n'est pas actif, le menu à l'écran se présentera différemment et offira moins de possibilités de sélection.

Pour sélectionner l'une des 3 entrées S-Vidéo...

1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.

- 2. Appuyez sur \downarrow pour dérouler le menu Sélection source.
- 3. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner S-Vidéo.
- 4. Appuyez sur la touche ↓ pour dérouler le sous-menu.
- 5. Utilisez \leftarrow ou \rightarrow pour sélectionner l'une des différentes entrées S-Vidéo. (image 6-4)
- 6. Appuyez sur ENTER pour valider votre choix.

Une puce blanche signale la source S-Vidéo sélectionnée. Cette source s'affichera à l'écran.





Les sources S-Vidéo peuvent également être sélectionnées moyennant le sélecteur vidéo ou la touche numérique 4 sur la télécommande. La touche 4 permet de passer d'une entrée S-Vidéo active à l'autre. (si le mode étendu est activé)

6.7 Le sélecteur vidéo



Sélecteur vidéo

Le sélecteur vidéo est une interface graphique permettant d'obtenir une vue d'ensemble des différentes entrées vidéo (Vidéo composite et S-Vidéo), de savoir si elles sont actives (signal connecté) ou non et de sélectionner ces différents signaux.

Modes du sélecteur vidéo

Le sélecteur vidéo possède deux modes :

- mode standard : les entrées vidéo sélectionnables sont l'entrée vidéo composite standard & l'entrée S-Vidéo
- mode étendu : plusieurs connexions BNC sont ajoutées et peuvent être sélectionnées en tant qu'entrées vidéo ou entrées S-Vidéo.

Pour changer de mode

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \downarrow pour dérouler le menu Sélection source.
- 3. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Sélecteur vidéo... . (image 6-5)

Un message apparaît, suivi d'une interface utilisateur graphique.

- 4. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner la case d'option Etendu.
- 5. Appuyez sur ENTER pour activer ou désactiver le mode étendu.

Cochez Etendu pour passer en mode étendu.

Désélectionnez Etendu pour passer en mode standard.



Image 6-5

Pour sélectionner une entrée sur le sélecteur vidéo

- 1. Utilisez \leftarrow ou \rightarrow pour parcourir les différentes entrées.
- 2. Appuyez sur ENTER pour sélectionner. Utilisez les touches MENU ou BACK pour quitter le sélecteur vidéo.

Interface graphique



Image 6-6

Un connecteur BNC ou S-Vidéo du sélecteur vidéo peut être dans l'un des états suivants :

- A : connecteur désactivé
- B : connecteur activé mais inactif (aucun signal vidéo présent sur le connecteur)
- C : connecteur activé & actif (signal vidéo présent sur le connecteur)
- D : connecteur activé actif & sélectionné
- E : connecteur activé & actif & ciblé (curseur positionné sur le connecteur)



Il est également possible de sélectionner une source à l'aide de la touche 9 dédiée de la télécommande. La touche 9 permet de parcourir les entrées actives.

7. MENU GÉNÉRAL

Sommaire

- · Vue d'ensemble du menu Général
- Pause
- Gel de l'image
- Horloge d'arrêt
- Identification

7.1 Vue d'ensemble du menu Général

Structure du menu Général

- Pause
- Gel de l'image
- Horloge d'arrêt...
- Identification

7.2 Pause

Interruption de la projection d'images

La fonction Pause permet d'interrompre la projection d'images, le projecteur restant totalement alimenté en vue d'un redémarrage immédiat. La projection est interrompue au moyen d'un obturateur mécanique coupant le faisceau lumineux.

Pour interrompre la projection d'images...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur ? pour sélectionner Général.
- 3. Appuyez sur la touche ↓ pour dérouler le menu Général.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Pause. (image 7-1)
- 5. Appuyez sur ENTER pour activer la fonction Pause.

Un son bref signale le déclenchement de l'obturateur.

Sélection source	Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation
	Paus	e						
	Gel o	te l'image	Ð					
	Horld	oge d'arre	êt					
	Ident	ification.	•					

Image 7-1



Il est également possible d'interrompre la projection d'images à l'aide de la touche PAUSE de la télécommande.

Pour relancer la projection : appuyez sur PAUSE.

7.3 Gel de l'image

Gel de l'image

La fonction Gel de l'image permet de figer l'image. Pour relancer l'image, réutilisez la fonction Gel de l'image ou appuyez sur le bouton **FREEZE** de la télécommande.

Pour figer l'image

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur ? pour sélectionner Général.
- 3. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu Général.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Gel de l'image. (image 7-2)
- 5. Appuyez sur ENTER pour activer la fonction Gel de l'image.

Sélection source	Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	
	Paus	e							
	Gel d	le l'image	e .						
	Horic	ge d'arrè	êt						
	Ident	ification.	e						
Image 7-2									

Il est également possible de figer l'image à l'aide de la touche FREEZE de la télécommande.

7.4 Horloge d'arrêt

Fonction de l'horloge d'arrêt

En l'absence de signal, si l'horloge d'arrêt est activée, une boîte de dialogue s'affiche et le projecteur s'arrête au bout d'une durée déterminée.

Message	
Pas de sigñal	
Extinction projecteur	
Appuyer sur <back> pour an</back>	nuler
	1:20

Le compte à rebours peut être défini dans une boîte de dialogue au sein d'une plage comprise entre 180 et 3600 secondes (valeur par défaut = 300). Il est également possible de désactiver l'horloge.

Pour activer l'horloge d'arrêt

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur ? pour sélectionner Général.
- 3. Appuyez sur la touche ↓ pour dérouler le menu Général.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner *Horloge d'arrêt*. (image 7-4)
- 5. Appuyez sur ENTER pour activer la fonction.

Une boîte de dialogue apparaît à l'écran. (image 7-5)

6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Activé.

Un cadre entoure l'élément sélectionné.

- 7. Appuyez sur ENTER pour activer.
- 8. Utilisez \downarrow ou \uparrow pour parcourir le champ de saisie.
- 9. Utilisez ← ou → , les touches numériques de la télécommande ou le clavier pour modifier le paramétrage du compte à rebours.

10. Appuyez sur MENU ou BACK pour quitter ou pour revenir au menu précédent.



7.5 Identification

Ecran d'identification du projecteur

L'écran d'identification affiche les caractéristiques principales du projecteur

Les voici :

- Type de projecteur
- Adresse du projecteur
- Contrôleur de version logicielle
- Vitesse RS232
- Numéro de série du projecteur

Pour afficher l'écran d'identification :

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur ? pour sélectionner Général.
- 3. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu Général.
- 4. Utilisez ? ou ? pour sélectionner Identification. (image 7-6)
- 5. Appuyez sur ENTER pour activer la fonction.
 - L'écran Identification s'affichera. (image 7-7)
- 6. Appuyez sur MENU ou BACK pour quitter ou pour revenir au menu précédent.

Sélection source	Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation
	Paus	е						
	Gel d	le l'image	÷					
	Horio	ge d'arré	9t					
	Identi	ification.	97) 1					

Image 7-6

7. Menu Général

Type	
	INLIN OU
Adresse	2
Version	01.02
Vitesse RS232	115200
Numéro de série	6001758

Image 7-7

8. MENU IMAGE

Sommaire

- Vue d'ensemble du menu Image
- Réglages
- Format
- Voir la résolution native
- Correction du trapèze
- Température de couleur
- Détection mode film
- Balance d'entrée
- CAG sur vidéo
- Contrôle manuel du gain

•

8.1 Vue d'ensemble du menu Image

Vue d'ensemble

- Réglages
 - Contraste
 - Luminosité
 - Couleur
 - Teinte
 - Finesse
 - Gamma
 - Phase
 - Réduction du bruit
- Format
 - Auto
 - [4:3]
 - [16:9]
 - [5:4]
 - [2.35]
 - [2.88]
 - [1.78]
 - Client
- Voir la résolution native
 - Marche
 - Arrêt
- Trapèze...
- Température de couleur
 - Blanc projecteur
 - Ordinateur
 - Vidéo
 - Film
 - Broadcast
 - Client...
- Détection mode film
 - Marche
 - Arrêt
- Suppression
- Balance d'entrée
 - Noir..
 - Blanc...
 - Pré-réglage
- CAG sur vidéo
 - Marche
 - Arrêt
- Contrôle manuel du gain...

8.2 Réglages

Sommaire

- Contraste
- Luminosité
- Couleur
- Teinte (tonalité chromatique)
- Finesse
- Gamma
- Phase
- Réduction du bruit

Qu'est-il possible de faire ?

De bons réglages d'image influent sur la qualité de reproduction de l'image.

Les réglages de l'image s'effectuent au moyen d'une boîte de dialogue contenant une barre de défilement. Les valeurs minimale, maximale et réelle sont indiquées. Ces réglages peuvent également être effectués directement via les boutons dédiés de la télécommande, sauf pour la finesse de l'image.

Général	Image Outils Signal Lampe	s	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
	Réglages	٠	Contraste				
	Format		Luminosité				
	Voir la résolution native	٠	Couleur				
	Trapèze		Teinte				
	Température de couleur		Finesse				
	Détection mode film	٠	Gamma				
	Suppression		Phase				
	Balance d'entrée	•	Réduction du	bruit			
	CAG sur vidéo						
	Contrôle manuel du gain						
mage 8-1							

Luminosité	
	20
nage 8-2	100

8.2.1 Contraste

A propos du contraste

La fonction de contraste permet de régler le contraste entre les zones claires et sombres de l'image affichée.

Pour modifier le contraste

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre de menu. (image 8-3)
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément *Image*.
- 3. Appuyez sur ? pour dérouler le menu Image.
- 4. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner *réglages*.
- 5. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Contraste.
- 7. Appuyez sur ENTER.

Un curseur de réglage apparaît.

8. Utilisez \leftarrow ou \rightarrow pour modifier le contraste.

Plus la valeur est élevée, plus le contraste est important. Ou

cliquez dans la case de saisie et tapez une valeur à l'aide des touches numériques.

8. Menu Image



```
Image 8-3
```

8.2.2 Luminosité

A propos de la luminosité

La fonction de luminosité permet de régler l'intensité lumineuse générale.

Pour modifier la luminosité...

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre de menu. (image 8-4)
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Image.
- 3. Appuyez sur ? pour dérouler le menu Image.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner *réglages*.
- 5. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Luminosité.
- 7. Appuyez sur ENTER

Un curseur de réglage apparaît.

- 8. Utilisez \leftarrow ou \rightarrow pour modifier la luminosité.
 - Plus la valeur est élevée, plus la luminosité est importante.

Ou, cliquez dans la case de saisie et tapez une valeur à l'aide des touches numériques.

Général	Image Outils Signal Lampe	s	Fichiers images R	léglages écran	Installation	Service	Réglages
	Réglages	٠	Contraste				
	Format		Luminosité				
	Voir la résolution native	•	Couleur				
	Trapèze		Teinte				
	Température de couleur	•	Finesse				
	Détection mode film	٠	Gamma				
	Suppression		Phase				
	Balance d'entrée	•	Réduction du b	ruit			
	CAG sur vidéo						
	Contrôle manuel du gain						

Image 8-4

8.2.3 Couleur

A propos du réglage de la couleur

La fonction Couleur permet de régler les niveaux de chromie.

Pour modifier la couleur...

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre de menu. (image 8-5)
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Image.
- 3. Appuyez sur ? pour dérouler le menu Image.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner réglages.
- 5. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Couleur.
- 7. Appuyez sur ENTER.

Ou.

Un curseur de réglage apparaît.

8. Utilisez \leftarrow ou \rightarrow pour modifier la couleur.

Plus la valeur est élevée, plus la couleur est intense.

cliquez dans la case de saisie et tapez une valeur à l'aide des touches numériques.



Image 8-5

8.2.4 Teinte (tonalité chromatique)

A propos de la teinte

La fonction Teinte permet de régler la tonalité chromatique afin d'obtenir une reproduction réelle des couleurs. Elle n'est active que pour les options Vidéo et S-Vidéo lorsque le système de couleur NTSC est utilisé. L'option Teinte n'est pas accessible pour les sources PAL et SECAM.

Pour modifier la nuance...

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre de menu. (image 8-6)
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Image.
- 3. Appuyez sur ? pour dérouler le menu Image.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner réglages.
- 5. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner *Teinte*.
- 7. Appuyez sur ENTER.

Un curseur de réglage apparaît.

8. Utilisez \leftarrow ou \rightarrow pour modifier la teinte.

Plus la valeur est élevée, plus la teinte est importante.

Ou, cliquez dans la case de saisie et tapez une valeur à l'aide des touches numériques.

8. Menu Image



```
Image 8-6
```

8.2.5 Finesse

A propos de la finesse

La fonction Finesse permet de régler la netteté d'image des signaux vidéo.

Pour modifier la finesse

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre de menu. (image 8-7)
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Image.
- 3. Appuyez sur ? pour dérouler le menu Image.
- 4. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner *réglages*.
- 5. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Finesse.
- 7. Appuyez sur ENTER.

Un curseur de réglage apparaît.

8. Utilisez \leftarrow ou \rightarrow pour modifier la finesse.

Plus la valeur est élevée, plus la finesse est importante.

Ou, cliquez dans la case de saisie et tapez une valeur à l'aide des touches numériques.

Général	Image Outils Signal Lampe)S	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
	Réglages	٠	Contraste				
	Format		Luminosité	4			
	Voir la résolution native	•	Couleur				
	Trapèze		Teinte				
	Température de couleur	,	Finesse				
	Détection mode film		Gamma				
	Suppression		Phase				
	Balance d'entrée	•	Réduction de	u bruit			
	CAG sur vidéo						
	Contrôle manuel du gain						

Image 8-7

8.2.6 Gamma

A propos du gamma

Le gamma est une fonction d'amélioration de la qualité de l'image qui offre une image plus riche en éclaircissant les parties plus sombres de l'image sans toucher à la luminosité des parties plus claires (impression de contraste accrue).

Pour modifier le gamma

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre de menu. (image 8-8)
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Image.
- 3. Appuyez sur ? pour dérouler le menu Image.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner réglages.
- 5. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Gamma.
- 7. Appuyez sur ENTER.

Un curseur de réglage apparaît.

 Utilisez ← ou → pour modifier la valeur du gamma. Ou,

Note: Valeur par défaut du gamma : 2.2



Image 8-8

8.2.7 Phase

A propos du réglage de la phase

Lors de l'affichage de dessins ou graphiques informatiques (signaux RGB ou YUV) très détaillés (panoramique vertical, bandes verticales, etc.), il peut se produire un sautillement d'image (mauvaise synchronisation) générant des stries horizontales sur certaines parties de l'écran. Si ce sautillement se produit, réglez le paramètre "Phase" pour optimiser l'image.



Sautillement de l'image

Pour modifier la phase ...

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre de menu. (image 8-10)
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément *Image*.
- 3. Appuyez sur ? pour dérouler le menu Image.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner réglages.
- 5. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.

- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Phase.
- 7. Appuyez sur ENTER.

Un curseur de réglage apparaît.

- 8. Utilisez ← ou → pour modifier la phase et réduire le sautillement.
 - Ou, cliquez dans la case de saisie et tapez une valeur à l'aide des touches numériques.
 - Note: Ne confondez pas avec un nombre de points total erroné. Si le sautillement ne disparaît pas à la suite du réglage de la phase, vérifiez le nombre total de points. (image optimale = motif arrêt point par point. Exemple : éteignez l'écran d'un PC)



```
Image 8-10
```

8.2.8 Réduction du bruit

A propos de la réduction du bruit

Réduit le bruit et le sautillement des points dans toutes les sources vidéo.

Pour modifier la réduction du bruit...

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre de menu. (image 8-11)
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément *Image*.
- 3. Appuyez sur ? pour dérouler le menu Image.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner réglages.
- 5. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↓ ou ↑ pour sélectionner Réduction du bruit.
- 7. Appuyez sur ENTER.

```
Un curseur de réglage apparaît
```

8. Utilisez \leftarrow ou \rightarrow pour modifier le niveau du bruit.

Plus la valeur est élevée, plus la réduction du bruit est importante.

Ou,

cliquez dans la case de saisie et tapez une valeur à l'aide des touches numériques.


Image 8-11

8.3 Format



Le format est grisé lorsque la fonction Représentation plein écran de Réglages écran est activée ou lorsque la fonction Voir la résolution native de Image est activée.

Qu'est-il possible de faire ?

Le réglage du format oblige le projecteur à projeter une image dans un format défini

Format	Description
Auto	Calcule un format en fonction des informations mémorisées dans les fichiers images.
4:3	Format de télévision standard
16:9	Format de télévision écran large / format anamorphosé
5:4	Format de poste de travail
2.35	Cinémascope 35 mm
2.88	
1.78	Format de télévision écran large / format anamorphosé
Client	Le format client peut être configuré



La sélection de l'option Auto en cas de source vidéo peut restreindre l'image sur le plan horizontal ou vertical

Voici quelques exemples :

Le type de signal d'entrée est indiqué au-dessus de chaque ligne de l'image. La ligne de l'image montre comment l'image sera projetée dans les différents formats. La flèche indique le réglage correct pour la source mentionnée.



Image 8-12 Quelques exemples de format

Pour modifier le format :

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu. (image 8-13)
- 2. Appuyez sur ? pour sélectionner Image.
- 3. Appuyez sur ? pour dérouler le menu Image.
- 4. Utilisez ? ou ? pour sélectionner Format.
- 5. Appuyez sur **ENTER** pour valider.

9	Général	Image Outils Signal La	ampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglaç
		Réglages			100000 A			
		Format	•	Auto				
		Voir la résolution native	ə 🔸	4:3				
		Trapèze		16:9				
		Température de couleu	ar 🕨	5:4				
		Détection mode film	•	2.35				
		Suppression		2.88				
		Balance d'entrée		1.78				
		CAG sur vidéo	•	Client				
		Contrôle manuel du gai	in 1					

Image 8-13

Comment configurer un format client ?

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu. (image 8-14)
- 2. Appuyez sur ? pour sélectionner Image.
- 3. Appuyez sur ? pour dérouler le menu Image.
- 4. Utilisez ? ou ? pour sélectionner Format.
- 5. Appuyez sur ? pour sélectionner Client
- 6. Appuyez sur ENTER pour valider.

La boîte de dialogue du format client s'affichera. (image 8-15)

- 7. Utilisez ? ou ? pour sélectionner Horizontal ou Vertical.
- 8. Utilisez ? ou ? jusqu'à obtenir le format de votre choix. Ou,

Appuyez sur ENTER et entrez la valeur de votre choix à l'aide des touches numériques.

ł.	Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers	images	Réglages écran	Installation	Service	Réglaç
		Rég	glages		,						
		For	mat		•	Aut	0	1			
		Voi	r la réso	lution na	tive 🕨	4:3					
		Tra	pèze			16:	Э				
		Température de couleur Détection mode film Suppression				5:4					
						2.3	5				
						2.8	3				
		Balance d'entrée CAG sur vidéo			•	1.78	3				
					,	Clie	nt				
		Cor	ntrôle m	anuel du	gain						

Image 8-14



8.4 Voir la résolution native

(
	Ð

Voir la résolution native remplace la fonction Représentation plein écran dans Réglages écran.

|--|--|

Voir la résolution native est grisé pour les signaux vidéo.

+

+



DMD

Digital Micromirror Device (matrice à micromiroirs)

Qu'est-il possible de faire ?

L'objectif ici est de toujours voir la résolution de la source, quelle que soit la résolution des écrans DMD (matrice à micromiroirs).











Image 8-16

Lorsque la fonction Voir la résolution native est sur la position Marche, le projecteur traite la source de la manière suivante :

Source			Image projetée					
Nom	Format	Résolution	Format	Résolution				
XGA	4:3	1024x768	4:3	1024x768	image normale projetée			
SXGA	5:4	1280x1024	5:4	1280x1024	partie de l'image affichée, défilement de l'image possible			
SXGA+	4:3	1400x1050	4:3	1400x1050	partie de l'image affichée, défilement de l'image possible			
UXGA	4:3	1600x1200	4:3	1600x1200	partie de l'image affichée, défilement de l'image possible			



Lorsque la fonction Représentation plein écran est sur la position Marche, elle oblige à utiliser la résolution native complète des écrans DMD, sauf lorsque la fonction Voir la résolution native est activée (position Marche).

Pour activer la fonction "Voir la résolution native"...

1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.

- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément *Image*.
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu *Image*.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Voir la résolution native. (image 8-17)
- 5. Appuyez sur la touche \downarrow pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Marche.
- 7. Appuyez sur ENTER.

Une puce blanche indique l'option sélectionnée.



Image 8-17



Lorsque Voir la résolution native est sur la position Marche, le défilement de l'image est possible à l'aide des touches fléchées de la télécommande.

8.5 Correction du trapèze

Qu'est-il possible de faire ?

Le réglage du trapèze permet d'aligner l'image, ce qui peut s'avérer nécessaire lors d'une projection sous un angle peu courant



Réglage du trapèze

A Réglage haut du trapèze

B Réglage bas du trapèze

Pour effectuer une correction du trapèze...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur ? pour sélectionner Image.
- 3. Appuyez sur ? pour dérouler le menu Image.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner *Trapèze*. (image 8-19)
- 5. Appuyez sur ENTER pour valider.

Un curseur de réglage apparaît. (image 8-20)



 Utilisez ← ou → pour régler le trapèze. Ou.

tapez une valeur à l'aide des touches numériques.

Les réglages haut et bas influent différemment sur l'image.

Sélection source	Général	Image O	tils	Signal	Lampes	Fichiers ima	ges	Réglages écran	Installation
		Réglag	es			•			
		Forma				•			
		Voir la	éso	lution na	ative	•			
		Trapèz	ə						
		Tempé	atu	re de co	uleur	•			
		Détect	on n	node film	1	•			
		Suppre	ssio	n					
		Balanc	e d'e	entrée		•			
		CAG s	ır vi	déo		•			
		Contrõ	e m	anuel du	ı gain				

Image 8-19



8.6 Température de couleur

Qu'est-il possible de faire ?

La température de couleur peut être sélectionnée en fonction du type de source.

Il existe 5 températures de couleur prédéfinies :

- Blanc projecteur
- Ordinateur : 9300 K
- Vidéo : 6500 K
- Film : 5400 K
- Télévision : 3200 K

Ces pré-réglages calibrés peuvent être sélectionnés pour fournir une commande d'alignement de couleur optimale. Le projecteur permet cependant le réglage d'une température de couleur personnalisée en utilisant la fonction *client*



Le blanc projecteur fournira une intensité lumineuse de projecteur maximum.

Pour sélectionner une température de couleur prédéfinie...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément *Image* . (image 8-21)
- 3. Appuyez sur ? pour dérouler le menu Image.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Température de couleur.
- 5. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↓ ou ↑ pour sélectionner la température de couleur prédéfinie souhaitée.
- 7. Appuyez sur ENTER pour valider.

La température de couleur de l'image est appliquée et une puce blanche indique le réglage actif dans la barre de menu.

Général	Image Outils Signal Lampe	s	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
	Réglages						
	Format						
	Voir la résolution native	•					
	Trapèze						
	Température de couleur Détection mode film		Blanc project	teur			
			Ordinateur				
	Suppression		Vidéo				
	Balance d'entrée	•	Film				
	CAG sur vidéo	•	Broadcast				
	Contrôle manuel du gain		Client				

Image 8-21

Pour lancer la température de couleur personnalisée...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur ? pour sélectionner l'élément Image. (image 8-22)
- 3. Appuyez sur ? pour dérouler le menu Image.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Température de couleur.
- 5. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner *client*.
- 7. Appuyez sur ENTER pour valider.

Un curseur de réglage pour l'axe des x apparaît ainsi qu'un assistant de zone de texte dans la partie inférieure de l'écran. (image 8-23)

Réglez d'abord x, puis y. Utilisez le bouton **Couleur** pour basculer entre x et y. (image 8-24)

Général	Image Outils Signal Lampe	s	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
	Réglages						
	Format						
	Voir la résolution native	•					
	Trapèze						
	Température de couleur	٠	Blanc projec	cteur			
	Détection mode film	+	Ordinateur				
	Suppression		Vidéo				
	Balance d'entrée	•	Film				
	CAG sur vidéo	٠	Broadcast				
	Contrôle manuel du gain		Client				

Image 8-22



Modifier entre x et y avec <COLOR> Image 8-24

Image 8-23



l'axe des x et des y passe de 0,00 à 1,00. Pour des raisons pratiques, les valeurs du curseur de réglage sont multipliées par 1000.

8.7 Détection mode film

Qu'est-il possible de faire ?

Certaines sources, comme les lecteurs de DVD courants, sont dérivées de sources 24 Hz cinématographiques (méthode d'ajustement 2/2 ou 3/2 pull down).

La détection du mode film garantit que ces signaux convertis s'affichent sans artefact.



Cette fonction peut causer des effets non désirés dans le cas de sources standards.

Pour éviter cela, l'option peut être désactivée (ARRET) à tout moment.



2:2 pull-down

Procédé de transfert vidéo du format film 24 cadres/s qui consiste à répéter chaque cadre (utilisé pour les DVD au format PAL) sous forme de deux champs vidéo. (AD)



séquencement 3:2

Méthode qui consiste à distribuer les 24 images par seconde du cinéma vers le 30 ips (60 lignes de trames par seconde) ou le 25 ips (50 trames par seconde), permettant ainsi qu'une image film est distribuée une fois sur 3 trames vidéo puis la fois suivante sur deux trames vidéo, et ainsi de suite. Par voie de conséquence deux trames toutes les deux images vidéo sont issues d'images film différentes, rendant des interventions telles que le rotoscoping impossibles, et nécessitant une attention particulière lors du montage. Seuls quelques appareils sophistiqués savent interpréter le pulldown 3-2 pemettant d'abord de travailler image par image et ensuite de transférer vers du 30 images/secondes. Le séquencement 3:2 se boucle au bout de cinq images vidéo et quatre images film, ces dernières connues sous la dénomination images W et S ou images entières et champs séparés. De par le fait que seule l'image cinéma W le point de montage de la séquence vidéo concernée.



Artefacts

Effets désagréables ou défauts visibles provoqués sur une image vidéo. Susceptibles de se manifester spontanément lors du processus vidéo, il est important de les éliminer afin d'aboutir à une image de haute qualité. Les phénomènes les plus fréquents en analogique sont les irisations colorées (encore appelées le cross-color) et le cross-luminance. Les plus fréquents en numérique sont les macroblocks (encore appelés blocs de pixels ou matrices de prédiction), qui ressemblent à la pixelisation sur l'image vidéo.

Activation/désactivation de la détection du mode film

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur ? pour sélectionner l'élément Image. (image 8-25)
- 3. Appuyez sur ? pour dérouler le menu Image.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Détection mode film.
- 5. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↓ ou ↑ pour activer ou désactiver la détection du mode film.
- 7. Appuyez sur ENTER.

Une puce blanche indique le réglage actif.

Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglac
	Ré	glages		+					
	For	mat		•					
	Voi	r la réso	lution na	tive 🕨					
	Tra	pèze							
	Ter	npératu	re de cou	leur 🕨					
	Dét	lection n	node film	•	Marche				
	Sup	pressio	n		Arrêt	1			
	Bal	ance d'e	entrée	•		-			
	CA	G sur vi	déo	•					
	Cor	ntrôle m	anuel du	gain					

Image 8-25

8.8 Balance d'entrée

Sommaire

- Introduction à la balance d'entrée
- Réglage de la balance d'entrée
- Balance d'entrée pour signaux YPrPb

8.8.1 Introduction à la balance d'entrée

Introduction : signaux de couleur dissymétriques

Lors du transport des signaux, il existe toujours un risque de détérioration des informations qu'ils contiennent.

En cas d'informations contenues dans l'amplitude des signaux, ce qui concerne les signaux de couleur de données (R, G, B), image 8-26, nous avons la certitude que l'amplitude de ces signaux de couleur fait l'objet d'altérations.

Une altération peut par exemple être une composante conttinue ajoutée au signal, sous la forme d'une compensation DC repositionnant le niveau du noir, car ce **niveau de noir** (**"luminosité"**) sera capital par la suite (circuit de fixation de niveau) en donnant un "noir qui n'est pas noir".

Une autre valeur sujette à altération est l'amplitude du signal, conduisant à une altération du "gain" du signal ("**niveau du blanc**" ou **contraste**).

Les altérations des trois signaux de couleur interviennent de manière indépendante. Autrement dit, les couleurs finiront par être déséquilibrées, image 8-27



$\mathbf{\nabla}$	
	T

On en conclut qu'un bon alignement des couleurs n'est obtenu que lorsqu'on dispose de 3 composantes de couleur pré-quilibrées.

Conversion analogique/numérique

Les signaux de couleur analogiques doivent passer par un circuit de conversion analogique/numérique préalablement à tout traitement numérique dans le PMP.

Un convertisseur A/N classique transforme la valeur analogique en un signal numérique codé 8 bits.

Le graphique montre que lors de la conversion d'un signal contenant une composante de compensation continue, la plage de fonctionnement du convertisseur n'est pas utilisée de manière optimale.





On en conclut qu'une bonne conversion analogique/digitale n'est obtenue qu'en disposant de 3 composantes de couleurs bien équilibrées.

Objectif de l'équilibrage d'entrée

L'objectif de l'équilibrage d'entrée consiste à "définir" le même niveau de noir et le même niveau de blanc pour les trois couleurs d'une source d'entrée particulière.



ajustement du niveau noir : luminosité

ajustement du niveau blanc : contraste

Le même niveau de noir et blanc absolu pour les trois couleurs permet la même référence pour le contrôle du contraste et de la luminosité de l'image !

Ces deux références définissent également la plage de fonctionnement du convertisseur A/N pour cette source particulière (ce qui explique aussi pourquoi chaque balance d'entrée est reliée à une source précise et par conséquent sauvegardée dans le fichier image).

8.8.2 Réglage de la balance d'entrée

Procédure...

Pour équilibrer les trois signaux de couleur d'une source particulière, il faut remplir certaines conditions ; en fait, il faut connaître le niveau du noir et le niveau du blanc de la source :

- 1. La source considérée doit être capable de générer un signal blanc, l'idéal étant un motif de plein écran blanc à 100% (arrièreplan)
- 2. La source considérée doit être capable de générer un signal noir, l'idéal étant un motif de plein écran noir à 100% (arrière-plan)



Image 8-29

Balance du blanc : dans le projecteur, nous définirons le contraste de chaque couleur jusqu'à ce que nous obtenions une image de sortie lumineuse à 100% lors de la projection d'une image 100% blanche (image A)

Balance du noir : dans le projecteur, nous définirons la luminosité de chaque couleur jusqu'à ce que nous obtenions une image de sortie lumineuse à 0% lors de la projection d'une image 100% noire (image B).



Le passage du minimum au maximum est indiqué par l'apparition de points brillants également appelés "bruit numérique"



Le motif de l'échelle des gris constitue une alternative au motif blanc/noir en plein écran, la barre blanche servant alors à la balance du blanc et la barre noire à la balance du noir.



Image 8-30

Balance du noir

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément Image .
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Image.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Balance d'entrée.
- 5. Appuyez sur la touche \rightarrow pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↓ ou ↑ pour sélectionner Balance du noir. (image 8-31)
- 7. Réglez le niveau du rouge noir à une valeur minimale (image 8-32, image 8-33)
- 8. Réglez le niveau du bleu noir à une valeur minimale
- **Note:** Cette valeur minimale n'est pas nécessaire, à la condition que les 2 autres couleurs n'influencent pas trop la couleur à régler. L'objectif consiste en fait à minimiser l'effet des deux autres couleurs sous peine d'atteindre trop rapidement la transition de 50% en raison de la contribution de ces deux autres signaux de couleur.
- 9. Réglez le niveau de noir du vert jusqu'à ce que des points brillants apparaissent à l'écran.
- 10. Réglez le niveau de noir du bleu jusqu'à ce que des points brillants apparaissent à l'écran.
- 11. Réglez le niveau de noir du rouge jusqu'à ce que des points brillants apparaissent à l'écran.

L'image projetée doit normalement être désormais entièrement noire perturbée



Image 8-32



Si l'on utilise un motif d'échelle de gris, les points brillants doivent apparaître dans la barre blanche.

Exécution de la balance d'entrée du blanc

- 1. Connectez la source que vous voulez projeter.
- 2. Sélectionnez un motif blanc (ou une échelle de gris en guise d'alternative).
- 3. Appuyez sur MENU pour activer la barre de menu.
- 4. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément *Image* .
- 5. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Image.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Balance d'entrée.
- 7. Appuyez sur la touche \rightarrow pour dérouler le menu.
- 8. Use ↓ ou ↑ pour sélectionner Balance du blanc. (image 8-34)
- 9. Réglez le niveau du rouge blanc (gain) à une valeur minimale. (image 8-35)
- 10.Réglez le niveau bleu blanc (gain) à une valeur minimale
 - Note: Cette valeur minimale n'est pas nécessaire, à la condition que les 2 autres couleurs n'influencent pas trop la couleur à régler. L'objectif consiste en fait à minimiser l'effet des deux autres couleurs, sous peine d'atteindre trop rapidement la transition (points brillants) en raison de la contribution de ces deux autres signaux de couleur.
- 11. Réglez le niveau du vert blanc (gain) jusqu'à ce que des points brillants apparaissent à l'écran
- 12. Réglez le niveau du bleu blanc (gain) jusqu'à ce que des points brillants apparaissent à l'écran
- 13.Réglez le niveau du rouge blanc (gain) jusqu'à ce que des points brillants apparaissent à l'écran

L'image projetée doit normalement être désormais gris neutre perturbé.

Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
	Rég	glages		•					
	For	mat		•					
	Voir	la réso	lution na	tive 🕨					
	Tra	pèze							
	Ten	npératu	re de cou	ileur 🕨					
	Dét	ection n	node film	•					
	Sup	pressio	n						
	Bala	ance d'e	ntrée	•	Noir				
	CA	G sur vi	déo	•	Blanc				
	Cor	trôle m	anuel du	gain	Pré-réglage				
Entrer la b	alance de	blanc (ro 127	ouge)	50					
Image 8-35	Sil'on u	tilise un	motif d'	échelle de l	aris les points bril	lants doivent appa	raître dans la	barre bla	iche
					g, p				
	La sélec	tion de	l'option l	Pré-réglage	e rétablit le réglage	d'usine de la bala	nce d'entrée		

8.8.3 Balance d'entrée pour signaux YPrPb

Remarque relative à la balance d'entrée d'une source vidéo composante



Avant d'accéder à l'option, créer un signal où dominent les zones noires et blanches(mire à barres), idéalement de même amplitude que le signal de la source.

La balance d'entrée est également disponible pour une source vidéo composante dans les conditions suivantes :

- · Un signal vidéo composante est présent sur les BNC's.
- "Data sur BNC's" est sélectionné dans le menu Sélection source.
- Pr/Y/Pb est sélectionné dans le menu Avancé du fichier image correspondant.

La procédure est identique à celle d'une source de données à l'exception près suivante :

La balance du blanc n'intervient que sur le vert.
 Réglez jusqu'à ce que des points brillants apparaissent dans l'image.



Image 8-36

La balance du noir intervient sur les trois couleurs.
 Les connecteurs PR et PB doivent être retirés de l'entrée.
 Réglez jusqu'à ce que du bruit apparaisse dans l'image.



8.9 CAG sur vidéo



AGC

Automatic Gain Control: allows an automatic amplitude (gain) control of the incoming video signal



CAG ne concerne que les signaux vidéo.

Activation/désactivation de la CAG

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément *Image*.
- 3. Appuyez sur ? pour dérouler le menu Image.
- 4. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner CAG sur vidéo.
- 5. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez \downarrow ou \uparrow pour activer ou désactiver la CAG.
- Appuyez sur ENTER pour valider. (image 8-38)
 Une puce blanche indique le réglage actif.

3	Général	Image Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglag
		Réglages		+					
		Format		•					
		Voir la résol	lution na	tive 🕨					
		Trapèze							
		Températur	e de cou	ıleur 🕨					
		Détection m	node film	•					
		Suppression	n						
		Balance d'e	ntrée						
		CAG sur vid	déo	•	Marche				
		Contrôle ma	anuel du	gain	Arrêt				

Image 8-38



Le CAG peut avoir des effets non désirés (perturbations dans l'image) dans le cas de signaux contenant des impulsions de Macrovision™ (protection), pour cette raison le CAG peut être désactivé (ARRET) à tout moment

8.10 Contrôle manuel du gain

Qu'est-il possible de faire ?

Lorsque la fonction CAG sur vidéo est désactivée, le gain du signal vidéo entrant peut être réglé manuellement. Le contrôle manuel du gain doit être effectué sur une mire externe avec des zones blanches (mire à barres d'échelle de gris).

Pour définir le contrôle manuel du gain...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément *Image*.
- 3. Appuyez sur ? pour dérouler le menu Image.
- 4. Utilisez ? ou ? pour sélectionner Contrôle manuel du gain. (image 8-39)
- 5. Appuyez sur ENTER pour valider.

Une barre de réglage apparaît. (image 8-40)

6. Utilisez ← ou → pour régler le gain de manière à obtenir des parties blanches uniformes dans l'image.

Ou, utilisez les touches numériques pour saisir une valeur.



Image 8-39

			278
0	_	512	-

_____ R5976629F BARCORLM G5 01/09/2005

9. MENU OUTILS

Sommaire

- Vue d'ensemble du menu Outils
- Introduction à PiP
- Sélection PiP
- PiP Ajout fenêtre
- PiP Retrait fenêtre
- PiP Mise en page
- PiP Ajustement

9.1 Vue d'ensemble du menu Outils

Vue d'ensemble

- Sélection PiP
 - Plein écran
 - Tableau 2x2
 - PiP Mise en page 1
 - PiP Mise en page 2
- PiP Mise en page 3
- PiP Ajout fenêtre...
- PiP Retrait fenêtre...
- PiP Mise en page
- Sauvegarder
- Sauvegarder vers
- Renommer
- Effacer
- PiP Ajustement

9.2 Introduction à PiP



Image dans l'Image

Technique permettant d'intégrer une ou plusieurs images à l'image principale projetée à l'écran. Chaque image est contenue dans une fenêtre (Window), l'image pouvant provenir d'une source vidéo ou data.

Dans la suite du manuel on utilisera la dénomination PiP.

Quelles sont les différentes possibilités en mode PiP ?

La section d'entrée du projecteur BARCO RLM G5 permet une multitude de combinaisons de signaux d'entrée différents pouvant être projetés dans les 4 fenêtres de l'écran PiP.

Le mode PiP permet d'effectuer des réglages indépendants pour chaque fenêtre :

- Réglages d'image : contraste, luminosité, teinte, couleur, ...
- Déplacement vertical et horizontal de chaque fenêtre partout sur l'écran
- Redimensionnement de la fenêtre
- Zoom numérique

Les différentes configurations PiP

Plein écran²

Le plein écran permet également d'afficher l'une des sources sélectionnées. Parcourez les sources à l'aide du bouton PiP Adjust de la télécommande.

Tableau 2x2²

L'écran est divisé en 4 sous-écrans contenant 1 source vidéo, 2 sources de données (Data) et 1 source SDI.



Image 9-1

PiP Mise en page 1 à 3 3

Il s'agit de mises en page (présentations) prédéfinies, pouvant être éditées et sauvegardées.

Mises en page personnalisées

Outre les 2 mises en page fixes et les 3 mises en page prédéfinies, vous pouvez créer 5 autres mises en page (personnalisées).

 ^{2.} présentation fixe
 3. mises en page prédéfinies

Boutons dédiés PiP

• **PiP Adjust** : ce bouton permet de cibler une fenêtre en particulier, la fenêtre sélectionnée s'affichant entourée d'un cadre blanc. Une zone d'identification de la source s'affiche dans l'angle inférieur droit.



Image 9-2

Appuyez sur le bouton **PiP Adjust** pour déplacer le cadre vers la fenêtre suivante. Cette action peut également être exécutée via la fonction *PiP Ajustement* du menu Outils.

• PiP : ce bouton permet de parcourir les différentes configurations et a la même fonction que Sélection PiP dans le menu Outils.



Comme il n'existe qu'un seul décodeur, lorsque vous êtes en configuration 2x2 et que seule vidéo 1 s'affiche, cette source est copiée à la même position que SDI.

9.3 Sélection PiP

Qu'est-il possible de faire ?

Sélection PiP permet de passer d'une mise en page à l'autre.



Il est également possible de sélectionner la configuration PiP à l'aide de la touche PiP dédiée de la télécommande.

Pour modifier la configuration PiP

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément Outils.
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Outils.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Sélection PiP.
- 5. Appuyez sur la touche ↓ pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner la configuration souhaitée. (image 9-3)
- 7. Appuyez sur ENTER.

Une puce blanche indique la mise en page active.

9. Menu Outils

Général	Image	Outils Signal	Lampes	Fich	iers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
		Sélection I	PiP	•	Plein écra	an			
		PiP Ajout f	fenêtre		Tableau 2	2x2			
		PiP Retrai	it fenêtre		PiP Mise	en page 1			
		PiP Mise e	en page		PiP Mise	en page 2			
		PiP Ajuste	ement		PiP Mise	en page 3			

Image 9-3

9.4 PiP Ajout fenêtre

Qu'est-il possible de faire ?

Il est possible d'ajouter une fenêtre à celles existantes (maximum 4). Il faut pour cela sélectionner une source.

Les sources déjà utilisées ne peuvent pas être sélectionnées. Si par exemple la mise en page PiP contient une vidéo composante, cette source ne pourra pas être sélectionnée.

Après ajout, la fenêtre est modifiable de plusieurs manières pour répondre à des besoins spécifiques :

- repositionnement
- redimensionnement
- changement de l'ordre



Image 9-4 Ajout d'une fenêtre PiP

- A Sélection de la source pour la fenêtre
- B Fenêtre ajoutée
- C Déplacer la fenêtre
- D Ordination Z possible

Pour ajouter une fenêtre

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Outils.
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Outils.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner *PiP Ajout fenêtre.* (image 9-5)
- 5. Appuyez sur ENTER.
 - Le menu de sélection de la source (Sélection source) s'affiche. (image 9-6)
 - Un assistant en 4 étapes apparaît dans la partie inférieure de l'écran.
- 6. Sélectionnez la source que vous voulez afficher dans la fenêtre à l'aide des touches ↑ et ↓. (image 9-7)
- 7. Redimensionnez la nouvelle fenêtre à l'aide des 4 touches fléchées. (image 9-8)

- 8. Positionnez la fenêtre sur l'écran à l'aide des 4 touches fléchées. (image 9-9)
- 9. Modifiez l'ordre de visualisation des images affichées (ordre z) à l'aide des touches ↑ et ↓ . (image 9-10)

Sélection source	Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation
			Sél	lection P	iP	>		
			PiP	P Ajout fe	enêtre			
			PiP	Retrait	fenêtre			
			PiP	P Mise er	n page	•		
			PiP	P Ajusten	nent			
Image 9-5								
Sélection source Data sur BNC's Sélecteur vid éo SDI DVI PC			PiP étap Image 9-7	oe 1:Séle	ctionner la s	ource à afficher dar	is la fen être	
Image 9-6								
PiP étape 1:Redime Image 9-8	ntionner la i	nouvelle f	en être av	vec ↑↓ ←				
PiP étape 2:Position Image 9-9	iner la nouv	elle fen ê	tre avec 1					
PiP étape 1:Change Image 9-10	er l'ordre de	la fen être	e avec ↑↓					

9.5 PiP Retrait fenêtre

Pour retirer une fenêtre

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément Outils.
- 3. Appuyez sur \downarrow pour dérouler le menu *Outils*.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner *PiP Retrait fenêtre.* (image 9-11)
- 5. Appuyez sur ENTER.

Un assistant apparaît dans la partie inférieure de l'écran. (image 9-12)

La fenêtre sélectionnée apparaît entourée d'un cadre blanc.

- 6. Appuyez sur **PiP ADJUST** pour déplacer le cadre parmi les différentes fenêtres jusqu'à ce que la fenêtre souhaitée soit sélectionnée.
- 7. Appuyez sur ENTER pour retirer cette fenêtre.

Sélection source	Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation
			Sél PiP	ection P Ajout fe	iP enêtre	•		
			PiP	Retrait	fenêtre			
			PiP PiP	P Mise er P Ajusten	n page nent	•		
Image 9-11								

Sélectionner la fen être avec <PiP ADJUST> \rightarrow <ENTER> pour supprimer Image 9-12

9.6 PiP Mise en page

Sommaire

- PiP Sauvegarder
- PiP Renommer une mise en page
- PiP Effacer une mise en page

9.6.1 PiP Sauvegarder

Qu'est-il possible de faire ?

La mise en page active peut être sauvegardée ou "sauvegardée vers".

Lorsqu'une nouvelle mise en page est sauvegardée, elle est ajoutée au menu Sélection PiP.



Une mise en page fixe peut être éditée (redimensionnement, repositionnement,...), mais ne peut pas être sauvegardée sous son nom d'origine.

Pour sauvegarder une mise en page

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément *Outils*. (image 9-13)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Outils.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner PiP Mise en page.
- 5. Appuyez sur la touche ↓ pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner PiP Sauvegarder ou Sauvegarder vers.
- 7. Appuyez sur ENTER.

Si Sauvegarder vers a été sélectionné, une boîte de dialogue s'affiche. (image 9-14)

Appuyez sur ENTER pour sélectionner le champ de saisie.

Utilisez \leftarrow ou \rightarrow pour saisir le nom, puis quittez à l'aide du bouton **BACK** ou **MENU**. (il est possible d'ajouter des valeurs numériques à l'aide de la télécommande)

Si Sauvegarder a été sélectionné, une boîte de message s'affiche. (image 9-15)



9.6.2 PiP Renommer une mise en page

Qu'est-il possible de faire ?

Les mises en page non fixes (mises en page prédéfinies et personnalisées) peuvent être renommées.

La longueur maximale du nom est de 12 caractères.



Une mise en page fixe ne peut pas être renommée

Pour renommer une mise en page

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément Outils. (image 9-16)
- 3. Appuyez sur \downarrow pour dérouler le menu Outils.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner *PiP Mise en page.*
- 5. Appuyez sur la touche ↓ pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Renommer.
- 7. Appuyez sur ENTER.

Une boîte de dialogue apparaît. (image 9-17)

- 8. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner la mise en page à renommer.
- 9. Appuyez sur ENTER pour sélectionner.

Une boîte de dialogue apparaît. (image 9-18)

Appuyez sur ENTER pour activer la fenêtre de saisie.

Utilisez \leftarrow ou \rightarrow pour saisir le nom, puis quittez à l'aide du bouton **BACK** ou **MENU** (des valeurs numériques peuvent être saisies à l'aide de la télécommande).



9.6.3 PiP Effacer une mise en page

Qu'est-il possible de faire ?

Les mises en page non fixes (mises en page prédéfinies et personnalisées) peuvent être effacées.



Les mises en page fixes et la mise en page active ne peuvent pas être effacées

Pour effacer une mise en page

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément Outils.
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Outils.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner *PiP Mise en page*.
- 5. Appuyez sur la touche \downarrow pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner *Effacer*.
- 7. Appuyez sur ENTER.

Une boîte de dialogue apparaît. (image 9-19)

- 8. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner la mise en page à effacer.
- 9. Appuyez sur ENTER pour valider.

La mise en page est effacée et disparaît de la boîte de dialogue.



9.7 PiP Ajustement

Qu'est-il possible de faire ?

PiP Ajustement permet de parcourir les fenêtres de la mise en page active, un cadre blanc indiquant la fenêtre ciblée. Des réglages indépendants (réglages d'image, ...) sont ainsi possibles pour chaque fenêtre.





Image 9-20

Ajustement PiP en cas de mise en page 2x2

- A La fenêtre Data1 étant ciblée (encadrée), les nouveaux réglages ne concerneront que la fenêtre Data1
- B La fenêtre Vidéo1 étant ciblée (encadrée), les nouveaux réglages ne concerneront que la fenêtre Vidéo1

PiP Ajustement

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément Outils. (image 9-21)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Outils.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner PiP Ajustement.
- 5. Appuyez sur ENTER.

Le menu disparaît.

Appuyez sur ENTER pour déplacer la cible (cadre) vers la fenêtre suivante (rotation dans le sens horaire).
 Si vous appuyez sur BACK ou si vous attendez 5 secondes, le menu réapparaît.

Sélection source	Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation
			Sél	lection P	iP	•		
			PiP	P Ajout fe	enêtre			
			PiP	Retrait	fenêtre			
			PiP	Mise er	n page	•		
			PiP	Ajusten	nent			

Image 9-21

Pour ajuster une fenêtre dans la mise en page

1. Utilisez la touche PiP Adjust ou la fonction de menu PiP Ajustement pour choisir la fenêtre à ajuster.

2. Appuyez sur ENTER.

Toutes les actions peuvent être effectuées sur la fenêtre ciblée.

10. MENU SIGNAL

Sommaire

- Vue d'ensemble du menu Signal
- Mode commutation
- Taux d'images de sortie
- Couleur de fond

10.1 Vue d'ensemble du menu Signal

Vue d'ensemble

- Mode commutation
 - Sans couture
 - Dans la boîte
 - Hors de la boîte
 - Décalage gauche
 - Décalage droite
 - Décalage haut
 - Décalage bas
 - Ouverture rideau vertical
 - Fermeture rideau vertical
 - Ouverture rideau horizontal
 - Fermeture rideau horizontal
 - Ouverture et fermeture en fondu
 - Aléatoire
- Taux d'images de sortie
 - Synchrone
 - 50 Hz
 - 60 HZ
- Couleur de fond
 - Bleu
 - Noir

10.2 Mode commutation

Commutation d'une source à l'autre

Pour minimiser les effets indésirés lors de la commutation d'une source à l'autre, le mode de commutation Sans couture peut être utilisé. Outre la *Commutation sans couture*, il existe un vaste choix d'effets qui rendent les transitions de commutation de source plus agréables.

Pour sélectionner un mode de commutation

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre d'outils.
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Signal. (image 10-1)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Signal.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner *Mode commutation*.
- 5. Appuyez sur la touche \downarrow pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner le mode de commutation souhaité.
- 7. Appuyez sur ENTER.

Une puce blanche indique l'effet actif.

La prochaine commutation de source sera effectuée en prenant en compte l'effet sélectionné.

10. Menu Signal

Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers im	nages	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
			Mo	de commu	Itation	•	Sans couture			
			Ta	ux d'image	s de sortie		Dans la boîte			
			Co	uleur de fo	nd	•	Hors de la boîte	ļ.		
							Décalage gauc	he		
							Décalage droite	9		
							Décalage haut			
							Décalage bas			
							Ouverture ridea	u vertical		
							Fermeture ridea	au vertical		
							Ouverture ridea	u horizontal		
							Fermeture ridea	au horizontal		
							Ouverture et fer	meture en fo	ndu	
							Aléatoire			
mage 10-1						_				



Le mode *Aléatoire* permet de sélectionner un nouveau mode de commutation à chaque commutation de source. En d'autres termes, jamais 2 commutations de source consécutives se produiront avec le même effet.

Le mode de commutation Sans couture n'est pas utilisé en mode Aléatoire.

Note relative à Ouverture/fermeture en fondu

Dans certains cas, selon les sources à commuter, l'effet d'ouverture/fermeture en fondu est impossible ou peut ne pas se produire.



Image 10-2

Vidéo peut être Vidéo composite / S-Vidéo / SDI

- flèche noire : effet d'ouverture/fermeture en fondu possible
- flèche en pointillés : cas non déterminé, l'effet d'ouverture/fermeture en fondu peut ou non se produire
- flèche barrée : effet de fondu impossible



Les effets de commutation ne sont possibles qu'en mode plein écran

10.3 Taux d'images de sortie

Qu'est-il possible de faire ?

Pour éviter les effets de transition lors du passage d'une source ayant un taux d'images de 50 Hz à une source ayant un taux d'images de 60 Hz ou vice versa, définissez le taux d'images de sortie sur une fréquence type. La valeur par défaut de ce réglage est synchrone, ce qui signifie que le taux d'images de sortie suit la source d'entrée. Si la source est de 50 Hz, la sortie sera de 50 Hz. Si la source est de 60 Hz, la sortie sera de 60 Hz, mais des effets de transition peuvent se produire. Si, par exemple, le réglage est défini sur 50 Hz, toutes les sources seront affichées avec un taux d'images de sortie de 50 Hz. Les sources de 60 Hz manqueront certaines images.

Pour modifier...

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre d'outils.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément Signal. (image 10-3)

- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Signal.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner *Taux d'images de sortie*.
- 5. Appuyez sur la touche \rightarrow pour dérouler le menu.
- Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner le taux d'images de votre choix. Vous pouvez effectuer les choix suivants :
 - synchrone : la sortie suit le taux d'images à l'entrée.
 - 50 Hz : la sortie est toujours affichée avec un taux d'images de 50 Hz
 - 60 Hz : la sortie est toujours affichée avec un taux d'images de 60 Hz
- 7. Appuyez sur ENTER.

Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers in	nages	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
			Mo	de commu	utation	+				
			Tau	ux d'image	s de sortie	•	Synchrone			
			Co	uleur de fo	nd	•	50 Hz			
							60 Hz			
Image 10 3						_				

Image 10-3

10.4 Couleur de fond

Objet

En l'absence de signal connecté au projecteur, la couleur de fond sera un écran noir ou bleu selon les réglages de la couleur de fond.

Pour modifier la couleur de fond...

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre d'outils.
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Signal. (image 10-4)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Signal.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Couleur de fond.
- 5. Appuyez sur la touche ↓ pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner la couleur de fond souhaitée.
- 7. Appuyez sur ENTER.



Image 10-4



En l'absence de signal connecté, le projecteur démarre également le compte à rebours de son horloge d'arrêt (si l'option est activée) et s'arrête au bout d'une durée prédéterminée.

11. MENU LAMPES

Sommaire

- Vue d'ensemble du menu Lampes
- Temps d'utilisation
- Mode
- Economique Marche/Arrêt
- Alarme temps d'utilisation

11.1 Vue d'ensemble du menu Lampes

Vue d'ensemble

- Temps d'utilisation...
- Mode
 - Simple...
 - Double...
- Economique
- Alarme temps d'utilisation

11.2 Temps d'utilisation

Pour afficher les temps d'utilisation des lampes

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément Lampes. (image 11-1)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu *Lampes*.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Temps d'utilisation.
- 5. Appuyez sur ENTER.
 - Une fenêtre de texte apparaît. (image 11-2)

ю	Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Régla
					Tem	os d'utilisation				
					Mode	9				
					Econ	omic				
					Alam	ne temps d'utilisati	on			

Image 11-1

Durée de service	
Lampe 1	500 heures
O Lampe 2	531 heures
Projecteur	2005 heures

Image 11-2

Fenêtre de texte des temps d'utilisation : l'indicateur jaune signale que la lampe est en cours de fonctionnement

11.3 Mode

Mode lampe simple

Le projecteur bascule toujours sur la lampe ayant le temps d'utilisation le plus court lorsque la différence entre les temps d'utilisation de la lampe 1 et de la lampe 2 atteint **100 heures**, la commutation d'une lampe à l'autre se déroule uniquement à l'allumage du projecteur et pas pendant son fonctionnement.

Lorsque la lampe connaît une défaillance ou atteint son temps d'utilisation maximum, le projecteur passe automatiquement sur l'autre lampe sans interrompre la projection. La défaillance est enregistrée dans un journal et la lampe ne sera jamais initialisée à l'avenir.



Fonctionnement en mode simple : principe de commutation

Mode lampe double

Les deux lampes fonctionnent.

Lorsqu'une lampe connaît une défaillance, le projecteur poursuit la projection avec la lampe restante.

Pour sélectionner le mode de lampe...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Lampes. (image 11-4)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Lampes.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Mode.
- 5. Appuyez sur la touche ↓ pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner le mode souhaité.

Simple Seule une lampe est allumée.

Double Les deux lampes sont allumées.

7. Appuyez sur ENTER pour valider.

Une puce indique le mode actif.

Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages	écran	Installation	Service	Réglages
				Temp	os d'utilisation					
				Mode)	•	Sim	ple		
				Econ	omic	•	Dou	ble		
				Alam	ne temps d'utilisati	on T				
Image 11 /										

mage 11-4



Lors de la commutation du mode double au mode simple, la lampe possédant le temps d'utilisation le plus long est éteinte.

Si les temps d'utilisation sont égaux (si le projecteur a toujours été exploité en mode double), la lampe 1 s'éteint.



Lors de la commutation au mode simple, il ne sera pas possible de revenir en mode double dans les 60 premières secondes, *Double* est en grisé dans le menu et la DEL3 clignote, empêchant ainsi tout rallumage à chaud susceptible d'endommager la lampe.

11.4 Economique Marche/Arrêt

Qu'est-il possible de faire ?

La consommation d'énergie de la lampe peut être réduite pour économiser cette dernière.

Pour passer en mode économique...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément Lampes. (image 11-5)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu *Lampes*.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Economique.
- 5. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Marche ou Arrêt.

Marche Le mode économique est activé

Arrêt Le mode économique est désactivé

6. Appuyez sur ENTER pour valider.

Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages	écran	Installation	Service	Réglages
				Temp Mode	os d'utilisation	,				
				Econ	omic		Mar	che		
				Alam	ne temps d'utilisati	on	Arrê	et 👘		

Image 11-5

11.5 Alarme temps d'utilisation

Qu'est-il possible de faire ?

Lorsqu'une lampe a atteint un certain temps d'utilisation prédéterminé, un message d'alarme s'affiche sur l'écran. L'alarme temps d'utilisation de la lampe peut être définie dans une plage comprise entre 30 et 200 heures. L'alarme temps d'utilisation s'affiche par défaut 30 heures avant la fin de la durée de vie de la lampe.

Pour définir l'alarme temps d'utilisation d'une lampe...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément *Lampes*. (image 11-6)

- 3. Appuyez sur \downarrow pour dérouler le menu *Lampes*.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Alarme temps d'utilisation.
- 5. Appuyez sur ENTER pour valider.

Une boîte de dialogue apparaît. (image 11-7)

- 6. Appuyez sur ENTER pour activer le champ de saisie.
- 7. Utilisez \leftarrow ou \rightarrow pour modifier le réglage de l'alarme temps d'utilisation. Ou, tapez une valeur à l'aide des touches numériques de la télécommande.
- 8. Appuyez sur **BACK** pour revenir en arrière.

зе	Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Régla
					Temp	os d'utilisation				
					Mode	9	•			
					Econ	omic				
					Alam	ne temps d'utilisati	on			
Imog	0 11 6			-						

Image 11-6



Image 11-7



ATTENTION: Le remplacement d'une lampe doit être effectué par un technicien Barco dûment qualifié.

12. MENU FICHIERS IMAGES

Sommaire

- Vue d'ensemble du menu Fichiers images
- Introduction aux fichiers images
- Charger un fichier
- Sélection fichier
- Configuration Auto Image
- Editer un fichier
- Renommer un fichier
- Copier
- Effacer
- Chargement automatique
- Zoom-Focalisation

12.1 Vue d'ensemble du menu Fichiers images

Vue d'ensemble

- Charger
- Sélection fichier
 - Apte
 - Tout
- Auto Image
 - Ecran limité
 - Plein écran
- Editer...
- Renommer...
- Copier...
- Effacer...
- Zoom/Focalisation
 - Universel
 - Unique

12.2 Introduction aux fichiers images

Introduction

Un fichier image contient les caractéristiques principales d'une source (nombre de lignes actives,...). La mémoire du projecteur contient une liste de fichiers correspondant à la plupart des sources courantes, qui constituent les fichiers standard (extension de fichier = *.s). Lorsqu'une nouvelle source correspond à l'un de ces fichiers, un fichier utilisateur (extension de fichier=*.C) est créé et sauvegardé en vue d'une utilisation ultérieure.

Il est possible de créer au maximum 99 fichiers utilisateur, les quatre derniers fichiers étant systématiquement remplacés.

En cas de petite différence, le fichier peut également être chargé, puis édité jusqu'à ce que les spécifications de la source soient atteintes.



Auto Image fonctionne uniquement en mode plein écran

	(P)
--	---	------------

Si Autolmage ne trouve pas de fichier adéquat et par conséquent aucun fichier n'est chargé (liste de chargement est vide), la source ne pourra pas être visualisée. Utiliser alors la fonction *Copier*.

Manipulations de fichiers possibles

Voici les manipulations de fichiers possibles :

- Charger : chargement d'un fichier pour une nouvelle source
- · Editer : édition d'un fichier chargé afin de répondre aux spécifications de la source
- Renommer : attribution d'un autre nom à un fichier
- Copier : copie d'un fichier vers un nouveau fichier
- · Effacer : suppression d'un fichier existant

12.3 Charger un fichier

Pour charger un fichier

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Fichiers images. (image 12-1)
- 3. Appuyez sur \downarrow pour dérouler le menu Fichiers images.
- 4. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner Charger.
- 5. Appuyez sur **ENTER** Une boîte de dialogue s'affiche. (image 12-2)
- Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner le fichier souhaité.
 Tuyau: Pour plus d'informations sur les fichiers images disponibles et les spécifications, voir le chapitre intitulé Fichiers images standard.
- 7. Appuyez sur ENTER pour valider.

Le fichier est chargé et l'image adaptée en conséquence.

Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
					Charger				
					Sélection fich	hier 🕨			
					Auto Image.	i 🔸			
					Editer				
					Renommer				
					Copier				
					Effacer				
					Chargement	automatique 🔸			
					Zoom/Focali	sation +			

Image 12-1

(Charger fichier					
	Video625.c01 Video625.c02 Video625.s00					

Image 12-2 boîte de dialogue de chargement d'un fichier dans le cas d'une source vidéo


En mode PiP, les fichiers pouvant être chargés seront de type données si la fenêtre active est une fenêtre de données ou de type vidéo si la fenêtre active est une fenêtre vidéo.

Que faire si l'image n'est pas parfaite ?

Si l'image affichée n'est pas correcte après Auto Image ou après avoir sélectionné le meilleur fichier d'adaptation, accédez au menu Editer, sélectionnez le fichier actif et modifiez les réglages.

12.4 Sélection fichier

Comment définir le filtre ?

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Fichiers images. (image 12-3)
- 3. Appuyez sur \downarrow pour dérouler le menu Fichiers images.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Sélection fichier.
- 5. Appuyez sur la touche \rightarrow pour dérouler la sélection.
- 6. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner le filtre souhaité.

Tout tous les fichiers pouvant être chargés seront affichés.

Apte seuls les fichiers les mieux adaptés seront affichés.

Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
					Charger				
					Sélection fich	nier 🔸	Apte Apte		
					Auto Image		Tout		
					Editer				
					Renommer				
					Copier				
					Effacer				
					Chargement	automatique 🔸			
					Zoom/Focalis	sation 🔸			

Image 12-3

12.5 Configuration Auto Image

Qu'est-il possible de faire ?

La configuration Auto Image crée le fichier image le plus approprié pour la source connectée.

Elle calcule/mesure plusieurs paramètres source :

- Nombre total de points par ligne
- Point de départ
- Phase
- Niveaux de contraste/luminosité



Auto Image fonctionne uniquement avec des images de données.

La mesure du nombre total de points par ligne peut être effectuée à l'aide de 2 méthodes

- Ecran limité : un fenêtrage est utilisé pour permettre un alignement rapide. L'opération prend environ 20 secondes (selon le fichier)
- Plein écran : l'alignement est effectué sur la totalité de la plage. L'opération prend environ 1,5 minute (selon le fichier)

Comment lancer Auto Image ?

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre d'outils (image 12-4)
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément Fichiers images
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Fichiers images
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Auto Image
- 5. Appuyez sur \rightarrow pour ouvrir le menu
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner la méthode d'analyse de fichiers souhaitée

7. Appuyez sur ENTER

Une fenêtre de texte présentant une barre de progression s'affiche. (image 12-5) **Tuyau:** Appuyer **Cancel** pour annuler l'opération.

Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages	
					Charger Sélection fich	hier +				
					Auto Image		Recherche partielle			
					Editer		Recherche approfondie			
					Renommer					
					Copier					
					Effacer					
					Chargement	automatique				
					Zoom/Focali	sation +				

Image 12-4

Г	Total pixels/lignes	
7	Pixel de départ/lignes	
Г	Phase	
7	Contraste/luminosité	



Le réglage Auto Image du menu *Réglages écran* affecte Auto Image uniquement s'il est lancé via la touche de télécommande ou lors d'une création de fichier automatique.

Le lancement d'Auto Image via le menu implique de vérifier totalement tous les paramètres.



Auto Image peut également être lancée par le biais de la touche AutoImage se trouvant sur la télécommande.

12.6 Editer un fichier

Sommaire

- Edition d'un fichier
- Paramètres de fichier corrects
- Réglages vidéo avancés
- Réglages données avancés

12.6.1 Edition d'un fichier

Qu'est-il possible de faire avec le menu Editer un fichier ?

Le menu Editer un fichier permet d'adapter les réglages du fichier en fonction des réglages réels de la source connectée. Consultez les spécifications de la source avant la saisie des données.

Pour éditer un fichier...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Fichiers images. (image 12-6)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu *Fichiers images*.
- 4. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner *Editer*.
- 5. Appuyez sur ENTER.

Une boîte de dialogue apparaît. (image 12-7)

- Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner le fichier souhaité.
 Note: Si vous êtes en mode PiP, le curseur se place par défaut sur le fichier actif qui est ciblé (sélectionné).
- 7. Appuyez sur ENTER pour valider.

Une boîte de dialogue contenant les réglages de la source sélectionnée apparaît. (image 12-8)

- Utilisez ← ou → pour éditer et modifier les valeurs.
 Note: les champs en grisé ne peuvent pas être mis à jour (nombre total de points).
- 9. Appuyez sur ENTER pour valider.

Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
					Charger				
					Sélection fich	nier 🕨			
					Auto Image				
					Editer				
					Renommer				
					Copier				
					Effacer				
					Chargement	automatique 🔸			
					Zoom/Focalis	sation 🕨			

Image 12-6

Editer fichier personnalis é	Editer fichier personnalis é
Video625.c01 Video625.c02	Nom Video625.c01 Horizontal:
	720 total
	680 active
Fichiora actifa:	20 départ
Video625.c01	0 période
	Vertical:
	576 total
Image 12-7	560 active
	8 départ
	Avancé
	Image 12-8



Il est recommandé d'utilise les valeurs par défaut

12.6.2 Paramètres de fichier corrects

Quelles sont les fonctions déjà disponibles au démarrage ?

Lors du chargement d'un fichier avec la fonction CHARGER, la fréquence horizontale, le nombre total de lignes verticales et le mode entrelacé sont automatiquement déterminés et complétés. Ces valeurs sont ensuite disponibles au démarrage de la procédure EDITER d'un fichier actif.

Eléments réglables

- Nombre de points horizontaux actifs : détermine la largeur de la fenêtre sur l'écran. Cette valeur est normalement fournie dans les spécifications de la source. Si ce n'est pas le cas, procédez à un réglage jusqu'à ce que l'image complète s'affiche (aucun point manquant).
- Début horizontal en points : nombre de points entre le début du signal d'entrée et le début des informations vidéo dans le signal.
- Fréquence horizontale en ns : quand le fichier est actif, la valeur correcte sera complétée.
- Lignes verticales actives : nombre de lignes horizontales déterminant la hauteur de l'image projetée. Cette valeur est normalement fournie dans les spécifications de la source. Si ce n'est pas le cas, procédez à un réglage jusqu'à ce que la hauteur de l'image complète s'affiche (aucune ligne manquante).
- Début vertical en lignes : nombre de lignes entre le début du signal d'entrée et le début de l'image sur l'écran.

12.6.3 Réglages vidéo avancés

Vue d'ensemble

Lorsqu'une source vidéo est sélectionnée, le bouton avancé active les réglages avancés pour cette source vidéo.





Image 12-9

Par défaut, le filtre-peigne est activé.

L'**intervalle de maintien CAG** est l'intervalle de temps pendant lequel la CAG est neutralisée (neutralisation CAG = aucune mise à jour de la mesure de l'amplitude vidéo). Le paramétrage avancé permet de choisir entre un intervalle de maintien bref ou long.

Un long internvalle de maintien de la CAG élimine les perturbations Macrovision[®] car la CAG est neutralisée pendant un long intervalle, diminuant ainsi la probabilité de tomber sur une impulsion Macrovision[®].

Le **paramètre de blocage de la synchronisation** est recommandé pour les signaux vidéo faibles (p. ex. : faible réception de signaux TV).

Le réglage de la finesse peut être choisi grossier ou fin.



Il est recommandé d'utilise les valeurs par défaut

12.6.4 Réglages données avancés

Vue d'ensemble

Lorsqu'une source de donnés est sélectionnée, le bouton avancé active les réglages avancés de cette source de données.



Image 12-11

Le réglage Plage VCO détermine la plage de fréquence du VCO (oscillateur commandé en tension).

Le Cpmp (courant de pompe de charge) définit le courant du filtre passe-bas.

Les paramètres Plage VCO & Cpmp sont tous deux définis par le fichier image. La modification de ces réglages n'est indiquée que dans certains cas particuliers.

Le réglage de la **polarité de synchronisation de l'horizontal** peut se révéler utile en cas de flanc malformé. Il est possible de choisir entre le flanc avant (actif bas) ou arrière (actif haut).

Les réglages du format d'entrée permettent d'en "savoir plus" sur les signaux connectés aux BNC's. Ils complètent les informations figurant dans le menu de sélection de la source (Sélection source).

- RGB, sélectionné par défaut, signifie qu'un signal RGB est connecté aux BNC's

- PR/Y/PB doit systématiquement être sélectionné dans les cas suivants :

- un signal progressif (signal vidéo de fréquence 32 kHz) est connecté aux BNC's (sélectionnez la source à l'aide de la fonction Data sur BNC's du menu Sélection source).
- vous voulez (en mode PiP) visualiser le signal vidéo composante dans une fenêtre de données en ajoutant ainsi une image vidéo dans la mise en page PiP.

-HDTV-PR/Y/PB pour les signaux vidéo composante à haute définition.



Il est conseillé d'utiliser les valeurs par défaut.

12.7 Renommer un fichier

Pour renommer un fichier...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément *Fichiers images*. (image 12-13)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Fichiers images.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Renommer.
- 5. Appuyez sur ENTER Une boîte de dialogue s'affiche. (image 12-14)
- 6. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner le fichier souhaité.
- 7. Appuyez sur ENTER

Une zone de texte s'affiche. (image 12-15)

- 8. Appuyez sur ENTER pour activer le champ de saisie.
- $\label{eq:utilisez} \text{Utilisez} \leftarrow \text{ou} \rightarrow \text{pour sélectionner les caractères.} \ \text{Utilisez} \downarrow \text{ou} \uparrow \text{pour modifier la valeur.}$
- 9. Appuyez sur ENTER pour valider les modifications.

Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
					Charger				
					Sélection fich	nier 🕨			
					Auto Image				
					Editer				
					Renommer				
					Copier				
					Effacer				
					Chargement	automatique 🔸			
					Zoom/Focalis	sation 🕨			
Image 12-13									

Image	12-13
-------	-------

Renommer fichier personnalis é	Renommer fichier personnalis é
Video625.c01 Video625.c02	Nouveau nom: Video625.c01 Image 12-15

Image 12-14

12.8 Copier

Pour copier un fichier...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément *Fichiers images*. (image 12-16)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Fichiers images.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Copier.
- 5. Appuyez sur ENTER pour valider. Une boîte de dialogue apparaît. (image 12-17)
- 6. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner le fichier souhaité.

7. Appuyez sur **ENTER** pour valider.

Une fenêtre de texte apparaît. (image 12-18)

8. Appuyez sur ENTER pour activer le champ de saisie.

 $\text{Utilisez} \leftarrow \text{ou} \rightarrow \text{pour sélectionner les caractères.} \ \text{Utilisez} \downarrow \text{ou} \uparrow \text{pour modifier la valeur.}$

9. Appuyez sur ENTER pour valider.

Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
					Charger				
					Sélection fich	nier 🕨			
					Auto Image				
					Editer				
					Renommer				
					Copier				
					Effacer				
					Chargement	automatique +			
					Zoom/Focalis	sation 🕨			
Image 12-16									

Copier fichier	Copier fichier
Video625.c01 Video625.c02 Video625.s01 Video525.s02 SDI_625.s03 SDI_525.s04 1600_48v.s05 1600_60v.s06 1600_65v.s07 1600_70v.s08	Nouveau nom: Video625.c01 Image 12-18

Image 12-17



12.9 Effacer



Le fichier actif ne peut pas être effacé.

Pour effacer un fichier...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Fichiers images. (image 12-19)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Fichiers images.
- 4. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner *Effacer*.
- 5. Appuyez sur **ENTER** pour valider. Une boîte de dialogue apparaît. (image 12-20)
- 6. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner le fichier souhaité.
- 7. Appuyez sur ENTER pour valider.

Le	fichier	sélectionné	est	effacé	et	sup	orimé	de	la	liste.
		00.000.000		0	•••	~~~		~~		

Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
					Charger				
					Sélection fich	nier 🕨			
					Auto Image				
					Editer				
					Renommer	2			
					Copier				
					Effacer				
					Chargement	automatique +			
					Zoom/Focalis	sation 🕨			

Image 12-19

Effacer fichier client	
Video625.c02 Tous les fichiers	
Fichiers actifs: Video625.c01	
Image 12-20	

12.10 Chargement automatique

Qu'est-il possible de faire ?

Lorsque le chargement automatique est désactivé, le projecteur ne charge pas d'autre fichier lorsque la source est interrompue ou lorsque le format de fichier de l'image est soudainement modifié. La nouvelle image s'affiche avec les mêmes réglages que la source précédente.

Lorsque le chargement automatique est activé, le projecteur suit les réglages de la nouvelle source.

Pour configurer...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur ? pour sélectionner l'élément Fichiers images. (image 12-21)
- 3. Appuyez sur ? pour dérouler le menu Fichiers images.
- 4. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner Chargement automatique.
- 5. Appuyez sur ? pour afficher les choix.
- 6. Utilisez ? ou ? pour sélectionner votre choix.

Marche Le projecteur changera le fichier lorsque les réglages source changeront.

Arrêt Le projecteur conserve son fichier actif même lorsque les réglages de la source changent.

Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
					Charger				
					Sélection fich	nier 🕨			
					Auto Image				
					Editer				
					Renommer				
					Copier				
					Effacer				
					Chargement	automatique 🕨	Marche		
					Zoom/Focalis	sation 🕨	Arrêt		

Image 12-21

12.11 Zoom-Focalisation



Le réglage Zoom-Focalisation est valide uniquement si le projecteur est équipé d'objectifs TLD.

Qu'est-il possible de faire ?

Si des objectifs TLD sont utilisés, vous pouvez stocker les réglages de zoom et de focalisation pour chaque fichier séparément.

Pour sélectionner...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur ? pour sélectionner l'élément Fichiers images. (image 12-22)
- 3. Appuyez sur ? pour dérouler le menu Fichiers images.
- 4. Utilisez ? ou ? pour sélectionner Zoom/Focalisation.
- 5. Appuyez sur ? pour afficher les choix.
- 6. Utilisez ? ou ? pour sélectionner votre choix.

Universel Le même réglage zoom/focalisation sera utilisé pour tous les fichiers.

Unique Le réglage zoom/focalisation sera stocké fichier par fichier.

Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
					Charger				
					Sélection fich	nier 🕨 🕨			
					Auto Image				
					Editer				
					Renommer				
					Copier				
					Effacer				
					Chargement	automatique 🔸			
					Zoom/Focali	sation 🕨	Universe	el	
							Unique		

Image 12-22

13. RÉGLAGES ÉCRAN

Sommaire

- Représentation plein écran
- Ecran de démarrage
- Fenêtre de texte
- Capture d'écran
- Position du menu
- Position de la barre d'état
- Position de la fenêtre de dialogue
- Configuration Auto Image
- Scenergix

13.1 Représentation plein écran

Objet de la fonction Représentation plein écran

La fonction Représentation plein écran oblige à utiliser la résolution native complète des écrans DMD, quelle que soit la résolution native de la source.

Pour activer/désactiver la représentation plein écran...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Réglages écran. (image 13-1)
- 3. Appuyez sur la touche ↓ pour dérouler le menu Réglages écran.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner *Représentation plein écran.*
- 5. Appuyez sur la touche ↓ pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↓ ou ↑ pour sélectionner Marche ou Arrêt.

Marche La représentation plein écran est active. La résolution de la source sera redéfinie pour occuper la totalité de l'écran.

Arrêt L'affichage se fera dans un format choisi.

7. Appuyez sur ENTER.

Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Rég	lages
					Représentati	ion plein écra	n	•	Marche
					Ecran de dér	marrage		•	Arrêt
					Fenêtre de te	exte		٠T	
					Capture d'éc	ran			
					Position du n	nenu			
					Position de la	a barre d'état			
					Position de la	a fenêtre de c	fialogue		
					Configuration	n Auto Image			
					ScenergiX				

Image 13-1



La fonction *Voir la résolution native* du menu *Image* oblige en revanche à utiliser la résolution native de la source. La fonction Voir la résolution native supplante la fonction Représentation plein écran.

13.2 Ecran de démarrage

Qu'est-il possible de faire ?

Lorsque l'écran de démarrage est activé, l'écran d'identification s'affiche pendant quelques secondes au démarrage.

Il est possible de désactiver cet écran de démarrage.

Pour activer/désactiver l'écran de démarrage...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Réglages écran. (image 13-2)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Réglages écran.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Ecran de démarrage.
- 5. Appuyez sur la touche ↓ pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↓ ou ↑ pour sélectionner Marche ou Arrêt.

Marche L'écran de démarrage s'affichera.

Arrêt L'écran de démarrage ne s'affichera pas au démarrage.

7. Appuyez sur ENTER pour valider.

Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Rég	lages
					Représentati	ion plein écra	n	•	
					Ecran de dér	marrage		•	Marche
					Fenêtre de te	exte		•	Arrêt
					Capture d'éc	ran		T	
					Position du n	nenu			
					Position de la	a barre d'état			
					Position de la	a fenêtre de d	lialogue		
					Configuration	n Auto Image			
					ScenergiX			•	

Image 13-2

13.3 Fenêtre de texte

Qu'est-il possible de faire ?

L'ensemble des menus, boîtes de dialogue et fenêtres/zones de texte peut être désactivé en mettant la fonction Fenêtre de texte en position arrêt.

Pour activer/désactiver la fonction Fenêtre de texte...

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Réglages écran. (image 13-3)
- 3. Appuyez sur \downarrow pour dérouler le menu Réglages écran.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Fenêtre de texte.
- 5. Appuyez sur la touche ↓ pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↓ ou ↑ pour activer/désactiver la fenêtre de texte.
- 7. Appuyez sur ENTER.

Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Rég	lages
					Représentati	on plein écra	n	•	
					Ecran de dér	narrage		•	
					Fenêtre de te	exte		•	Marche
					Capture d'éc	ran			Arrêt
					Position du n	nenu		T	
					Position de la	a barre d'état			
					Position de la	a fenêtre de c	fialogue	8	
					Configuration	n Auto Image			
					ScenergiX			•	

Image 13-3



Pour réactiver les menus et boîtes de dialogue, appuyez sur le bouton TEXT de la télécommande.

13.4 Capture d'écran

Qu'est-il possible de faire ?

Il est possible d'effectuer une capture d'écran de l'image projetée active. Cette capture d'écran est ensuite sauvegardée dans une mémoire RAM de 4 Mo et peut être utilisée en fond d'écran (logo).

Toute nouvelle capture d'écran efface la précédente, d'où l'apparition d'un message d'avertissement demandant à l'utilisateur de confirmer son choix.

Pour effectuer une capture d'écran...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément *Réglages écran*. (image 13-4)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Réglages écran.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner *Capture d'écran*.
- 5. Appuyez sur ENTER.

Une boîte de dialogue apparaît. (image 13-5)

6. Appuyez sur oui pour confirmer.

Une fenêtre de texte indique la progression de l'opération. (image 13-6, image 13-7)

Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglage
						Représentati	ion plein écra	n	
						Ecran de dér	marrage		
						Fenêtre de te	exte		
						Capture d'éc	ran		
						Position du n	nenu		
						Position de la	a barre d'état		
						Position de la	a fenêtre de c	fialogue	
						Configuration	n Auto Image		
						ScenergiX			

Image 13-4

13. Réglages écran

Capture d'écran Effacement du logo actuel Continuer ? OUI NON Image 13-5 Message d'avertissement de substitution par écrasement	Capture d' écran
Capture d'écran	
✓ Effacer logo	
Sauvegarder logo	

13.5 Position du menu

Qu'est-il possible de faire ?

La barre de menu peut être centrée verticalement. Elle s'étend du haut de l'écran au milieu de l'écran.

Cette position est utile dans les applications où le contenu supérieur de l'image n'est pas affiché (p. ex. par blanking).



Image 13-8 Déplacement de la barre de menu

А Position normale

В Nouvelle position

Pour centrer le menu...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément *Réglages écran*. (image 13-9)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu *Réglages écran*.
- 4. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner *Position du menu*.
- 5. Appuyez sur ENTER.
- 6. Utilisez \leftarrow ou \rightarrow pour positionner la barre de menu.

Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglage
						Représentat	ion plein écra	n	
						Ecran de dér	marrage		
						Fenêtre de te	exte		
						Capture d'éc	ran		
						Position du n	nenu		
						Position de la	a barre d'état		
						Position de la	a fenêtre de c	lialogue	
						Configuration	n Auto Image		
						ScenergiX			

Image 13-9

13.6 Position de la barre d'état

Qu'est-il possible de faire ?

La barre d'état (assistant de menu) peut être centrée verticalement. Elle s'étend du bas de l'écran au milieu de l'écran.





Image 13-10 Position de la barre d'état

Cette position est utile dans les applications où le contenu inférieur de l'image n'est pas affiché (p. ex. par blanking).

Pour centrer le menu...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Réglages écran. (image 13-11)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu *Réglages écran*.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Position de la barre d'état.
- 5. Appuyez sur ENTER.
- 6. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour positionner la barre d'état.

Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
						Représentati	on plein écra	n	
						Ecran de dér	narrage		
						Fenêtre de te	exte		
						Capture d'éc	ran		
						Position du n	nenu		
						Position de la	a barre d'état		
						Position de la	a fenêtre de c	lialogue	
						Configuration	n Auto Image		
						ScenergiX			

Image 13-11

13.7 Position de la fenêtre de dialogue

Qu'est-il possible de faire ?

La fenêtre de dialogue peut être affichée n'importe où sur l'écran. L'emplacement exact peut être défini dans le menu Fenêtre de dialogue grâce au réglage approximatif et précis.

Pour repositionner la fenêtre de dialogue...

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément *Réglages écran*. (image 13-12)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Réglages écran.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner *Position de la fenêtre de dialogue*.
- 5. Appuyez sur ENTER pour valider.

Une fenêtre de dialogue apparaît. Utilisez les 4 touches fléchées pour déplacer la fenêtre vers la position souhaitée.

Les coordonnées X et Y changent simultanément avec le déplacement de la fenêtre. (image 13-13)

6. Quittez à l'aide du bouton **BACK**.

Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglag
						Représentati	on plein écra	n	
						Ecran de dér	narrage		
						Fenêtre de te	exte		
						Capture d'éc	ran		1.1
						Position du n	nenu		
						Position de la	a barre d'état		
						Position de la	a fenêtre de c	lialogue	
						Configuration	Auto Image		
						ScenergiX			

Position de la fen être de dialogue Position X : 619 Position Y : 618 Appuyer sur <ENTER> pour r églages fins

Image 13-13



Il existe un réglage fin et approximatif de la position. Pour cela, utilisez ENTER (lorsque la fenêtre de dialogue s'affiche) pour basculer entre les deux options.

13.8 Configuration Auto Image

Qu'est-il possible de faire ?

Auto image permet de détecter automatiquement les caractéristiques de la source (nombre total de points par ligne,...) et utilise ces informations pour adapter l'image aux écrans DLP.

Auto image peut adatper l'image en fonction des données suivantes :

- Nombre total de points par ligne et nombre total de lignes
- Point de départ et ligne de départ
- Phase
- Niveaux de contraste/luminosité



Auto image fonctionne uniquement avec des signaux de données.

Pour configurer Auto Image...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Réglages écran. (image 13-14)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Réglages écran.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Configuration Auto Image.
- 5. Appuyez sur ENTER pour valider.

Une boîte de dialogue apparaît. (image 13-15)

6. Tout d'abord, cochez Activé.

Tous les autres éléments de la liste deviennent disponibles. (image 13-16)

7. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner l'élément souhaité, puis appuyez sur ENTER pour activer ou désactiver cet élément.

Général	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglage
						Représentati	on plein écra	n	
						Ecran de dér	narrage		
						Fenêtre de te	exte		
						Capture d'éc	ran		
						Position du n	nenu		
						Position de la	a barre d'état		
						Position de la	a fenêtre de c	lialogue	
						Configuration	n Auto Image		
						ScenergiX			*

Image 13-14

Autoimage setup	Autoimage setup
Autorisé	Autorisé
Total pixels/lignes	Total pixels/lignes
Pixel de départ/lignes	Pixel de départ/lignes
Phase	T Phase
Contraste/luminosité	Contraste/luminosité

Pour exécuter Auto Image...

1. Appuyez sur le bouton Auto Image de la télécommande

Une fenêtre de texte comportant une barre de progression apparaît. (image 13-17)

Г	Total pixels/lignes
~	Pixel de départ/lignes
	Phase
5	Contraste/luminosité

Image 13-17



Pendant l'opération de mesure AUTO IMAGE, la source de données disparaît momentanément (le logo s'affiche si l'option couleur de fond est définie sur logo)

13.9 Scenergix

Sommaire

- Introduction
- Préparatifs
- Zone de chevauchement ScenergiX (scenergix horizontal)
- Zone de chevauchement ScenergiX (scenergix vertical)
- Réglage de bordure ScenergiX
- Niveau de noir des images

13.9.1 Introduction

Pourquoi ScenergiX ?

En configuration multicanal, le BARCO RLM G5 et ses fonctionnalités Soft Edge activent un mélange d'image qui donne l'apparence d'une vue unique, procurant ainsi une sensation de réalisme pour la majorité des applications à écran large.



Image 13-18 Pourquoi Soft Edge ?

Principe de base de ScenergiX

Le principe de mélange des bords est archivé par modulation linéaire du flux lumineux dans la zone de chevauchement de telle sorte que le flux lumineux dans cette zone égale celui du reste de l'image.





13.9.2 Préparatifs

ScenergiX : préparatifs

Afin d'assurer un réglage ScenergiX correct, il est indispensable d'assurer la bonne mise en œuvre des réglages suivants sur l'ensemble des projecteurs :

- Convergence (convergence électronique)
- Géométrie
- · Reproduction des couleurs (température des couleurs, niveaux d'entrée vidéo, réglages gamma)

13.9.3 Zone de chevauchement ScenergiX (scenergix horizontal)

Définitions

Tot. horz. screen resolution



Horz. resolution projector

Image 13-20 Configuration Scenergix

Chevauchement : nombre de points qui se chevauchent

Résolution horizontale du 1er projecteur : 1024 pour les versions Graphics, 1280 pour les versions Reality, 1400 pour les projecteurs SXGA.

Résolution d'écran horizontale totale : [(résolution horizontale du 1er projecteur) x 2] moins le chevauchement.

Résolution horizontale source : nombre de points actifs de la source.

Réglage des points actifs (Pact) du premier projecteur

- 1. Allez dans le menu Fichier -> Editer du premier projecteur.
- Saisissez la valeur de la résolution horizontale active (= Pact) comme suit : Pact = [(Résolution horz. du 1er projecteur)/(Résolution d'écran horiz. totale)] x (résolution horz. source)
- 3. Le départ horizontal (= Pstart) reste inchangé.

Réglage des points actifs (Pact) du second projecteur

- 1. Allez dans le menu Fichier -> Editer du second projecteur.
- Saisissez la valeur de la résolution horizontale active (= Pact) comme suit : Pact = [(Résolution horz. du 1er projecteur)/(Résolution d'écran horiz. totale)] x (résolution horz. source)
- 3. Départ horizontal (= Pstart) = départ initial + [(Résolution horz. source) moins (Pact recalculé)].

Exemple

Résolution horizontale source : 1600 points

Résolution horizontale projecteurs 1 & 2 : 1024 points

Chevauchement: 100 points

Taille d'écran horizontale totale en points : 1948 points

Pact projecteur 1 = [(1024 / 1948)] x 1600 = 841 points

Pact projecteur 2 = [(1024 / 1948)] x 1600 = 841 points

Pstart projecteur 2 = Pstart projecteur 1 + (1600 - 841)

13.9.4 Zone de chevauchement ScenergiX (scenergix vertical)



Image 13-21

Zone de chevauchement vertical Scenergix

Chevauchement : nombre de points qui se chevauchent

Résolution verticale du 1er projecteur : 768 pour les versions Graphics, 1024 pour les versions Reality, 1050 pour les projecteurs SXGA.

Résolution d'écran verticale totale : [(résolution verticale du 1er projecteur) x 2] moins (chevauchement).

Résolution verticale source : nombre de lignes actives de la source

Réglage des lignes actives (Lact) du premier projecteur

- 1. Allez dans le menu Fichier -> Editer du premier projecteur.
- Saisissez la valeur de la résolution verticale active (= Lact) comme suit : Lact = [(résolution vert. du 1er projecteur)/(résolution d'écran vert. totale)] x (résolution vert. source)
- 3. Le départ vertical (= Lstart) reste inchangé.

Réglage des lignes actives (Lact) du second projecteur

- 1. Allez dans le menu Fichier -> Editer du second projecteur.
- Saisissez la valeur de la résolution verticale active (= Lact) comme suit : Lact = [(Résolution vert. du 1er projecteur)/(Résolution d'écran vert. totale)] x (résolution vert. source)
- 3. Départ vertical (= Lstart) = départ initial + [(Résolution vert. source) moins (Lact recalculé)]

Exemple

Résolution verticale source : 1200 lignes

Résolution verticale projecteurs 1 & 2 : 768 lignes

Chevauchement : 50 lignes

Taille d'écran verticale totale : 1486 lignes

Lact projecteur 1 = [(768 / 1486)] x 1200 = 620 lignes

Lact projecteur 2 = [(768 / 1486)] x 1200 = 620 lignes

Lstart projecteur 2 = Lstart projecteur 1 + (1200 - 620)

13.9.5 Réglage de bordure ScenergiX

Qu'est-il possible de faire avec le menu Border (bordure) de ScenergiX ?

Ce menu sert à régler la largeur de la zone de mélange.

Pour sélectionner une bordure...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Réglages écran. (image 13-22)

- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu *Réglages écran*.
- 4. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner *ScenergiX*.
- 5. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément ScenergiX.
- 6. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner *Border*.
- 7. Appuyez sur ENTER pour sélectionner.
- Une boîte de dialogue apparaît. La bordure scenergix réelle s'affichera.
- 8. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner le réglage souhaité.

Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Régla	ges
				Représentati	on plein écra	n		
				Ecran de dér	marrage			
				Fenêtre de te	exte			
				Capture d'éc	ran			
				Position du n	nenu			
				Position de la	a barre d'état			
				Position de la	a fenêtre de c	lialogue		
				Configuration	n Auto Image			
				ScenergiX			•	Border
								Niveau de noir

Image 13-22

Réglage à l'aide des touches fléchées.

1. Lorsque vous êtes sur un réglage, utilisez la touche → ou ← pour déplacer le trait de bordure vers la position souhaitée.

Le trait de bordure se déplace dans la direction voulue et le flux lumineux dans la zone de chevauchement est adapté. (image 13-23)

Commencez par régler la largeur du premier projecteur, puis répétez l'opération pour le second projecteur. (image 13-24, image 13-25)



right





Image 13-23 Sélection des largeurs



Image 13-24 Largeur définie pour le projecteur 1



Image 13-25 Largeur définie pour le projecteur 2

Réglage par saisie des valeurs exactes.

- En présence d'un élément réglable, le fond (arrière-plan) de la zone de saisie sera coloré. Appuyez sur ENTER.
 La valeur se transforme en valeur à 3 chiffres et le premier chiffre est sélectionné.
- 2. Saisissez une valeur à l'aide des touches numériques de la télécommande.
- Le curseur passe automatiquement au chiffre suivant.
- 3. Appuyez sur ENTER pour activer la nouvelle valeur.



Utilisez la fonction Reset (réinitialiser) pour revenir aux réglages par défaut.

13.9.6 Niveau de noir des images

Pourquoi

Sur les images sombres, la zone de chevauchement sera plus brillante que le reste de l'image. D'où la possibilité d'augmenter le niveau de noir du reste de l'image (à l'exclusion de la zone de chevauchement)

Pour procéder au réglage...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément *Réglages écran*. (image 13-26)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu *Réglages écran*.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner ScenergiX.
- 5. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément ScenergiX.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Niveau de noir.
- 7. Appuyez sur ENTER pour sélectionner.

Une boîte de dialogue apparaît sur un fond noir.

Réglez le niveau de noir de la zone A jusqu'à ce que le niveau de noir des zones A, B et C soit identique (la zone C doit être réglée sur le second projecteur). (image 13-27)

Utilisez la touche fléchée vers le haut ou vers le bas pour sélectionner le réglage (Tout, Rouge, Vert ou Bleu)

Utilisez la touche fléchée vers la droite ou vers la gauche pour sélectionner le sens et la vitesse de réglage.

Appuyez sur ENTER pour augmenter ou diminuer la valeur. Continuez à appuyer sur ENTER jusqu'à ce que la valeur souhaitée soit atteinte.

Dutils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
				Représentation	on plein écra	n	*
				Ecran de dén	narrage		
				Fenêtre de te	exte		э÷
				Capture d'écr	ran		
				Position du m	nenu		
				Position de la	barre d'état.		
				Position de la	fenêtre de d	ialogue	
				Configuration	Auto Image.		
				ScenergiX			Border
							Niveau de noir

Image 13-26



14. MENU INSTALLATION

Sommaire

- Réglages de l'objectif
- Adresse projecteur
- Orientation
- Langue
- Touches d'accès rapide
- Vitesse RS232
- Démarrage automatique
- Sécurité

14.1 Réglages de l'objectif

Qu'est-il possible de faire ?

Les objectifs motorisés peuvent être réglés dans le menu Installation ou à l'aide des touches dédiées de la télécommande (voir chapitre "Prise en main", "Réglage rapide de l'objectif").

Les paramètres suivants sont réglables :

- Zoom
- Mise au point
- Décalage (y compris pour les objectifs non motorisés)

Pour procéder à un zoom/à une mise au point ou à un décalage...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner le menu Installation. (image 14-1)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Installation.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Réglage de l'objectif.
- 5. Appuyez sur ENTER pour lancer le réglage de zoom/mise au point.

Une fenêtre de texte apparaît sur l'écran. (image 14-2)

↑ ou ↓	Zoom de l'objectif
$\leftarrow \text{OU} \rightarrow$	Mise au point de l'objectif
ENTER	pour déplacer la touche curseur entre zoom/mise au point et décalage vertical/horizontal.
Logo	pour basculer l'image entre la source active et la mire d'essai

6. Appuyez sur ENTER pour passer en mode commutation.

Voir image 14-3.

↑ ou ↓	Décalage horizontal
↑ ou ↓	Décalage vertical
ENTER	pour déplacer la touche curseur entre décalage vertical/horizontal et zoom/mise au point
Logo	pour basculer l'image entre la source active et la mire d'essai

iénéral	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
							Réglage	e de l'obje	ctif
							Adresse	e projecteu	ır
							Orienta	tion	
							Langue		
							Touche	s d'accès	rapide
							Vitesse	RS232	
							Démarr	age auton	natique)
							Sécurite	é	

Image 14-1

Réglage de l'objectif	Réglage de l'objectif
Utiliser ↑ et ↓ pour zoomer	Utiliser ↑ et ↓ pour déplacer
Utiliser ← et → pour mettre au point	Utiliser ← et → pour déplacer
Appuyer sur <enter> pour le mode d éplacement</enter>	Appuyer sur <enter> pour le mode zoom/mise au point</enter>
Appuyer sur <logo> ou <lens></lens></logo>	Appuyer sur <logo> ou <lens></lens></logo>
pour la mire de mise au point	pour la mire de mise au point
Image 14-2	Image 14-3

14.2 Adresse projecteur

Qu'est-il possible de faire ?

Dans certains cas, l'adresse du projecteur doit être modifiée, par exemple si une télécommande unique est utilisée pour commander 2 projecteurs ou plus dans une pièce.

Le réglage de l'adresse du projecteur effectué sur le projecteur doit correspondre avec le réglage effectué sur la télécommande.

Qu'est-il possible de modifier ?

Dans le menu "Modifier adresse projecteur", les éléments suivants sont modifiables

- Adresse projecteur : adresse définie par l'utilisateur. Réglable entre 0 et 255 lorsque la commande est opérée via RS232 et entre 0 et 9 lorsque la commande est opérée via la télécommande
- Adresse commune : adresse pouvant être 0 ou 1

Pour modifier l'adresse du projecteur...

1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.

- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner le menu Installation. (image 14-4)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Installation.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Adresse projecteur.
- 5. Appuyez sur ENTER pour valider.

Une boîte de dialogue apparaît sur l'écran. L'option Adresse projecteur est sélectionnée. (image 14-5)

6. Appuyez sur ENTER pour accéder au mode édition.

Le chiffre le plus à droite sera sélectionné. Utilisez la touche fléchée vers la gauche pour passer aux autres chiffres. (image 14-6)

7. Saisissez une adresse entre 0 et 255 à l'aide des touches numériques de la télécommande, puis appuyez sur ENTER pour activer.

Sénéral	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
							Réglage de l'objectif		ctif
							Adresse	e projecteu	ır
							Orienta	tion	•
							Langue		,
							Touche	s d'accès	rapide
							Vitesse	RS232	•
							Démarr	age auton	natique 🕨
							Sécurite	é	•

Image 14-4

Adresses Projecteur		Adresses Projecteur				
Adresse Projecteur	5	Adresse Projecteur	005			
Adresse commune RC5	1	Adresse commune RC5	1			

Image 14-5

Image 14-6

Pour modifier l'adresse commune...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner le menu *Installation*. (image 14-7)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu *Installation*
- 4. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner Adresse projecteur
- 5. Appuyez sur ENTER

Une boîte de dialogue apparaît à l'écran. Utilisez ↑ pour défiler jusqu'à l'adresse Common RC5. (image 14-8)

6. Appuyez sur ENTER pour accéder au mode édition.

Le chiffre sera sélectionné. (image 14-9)

7. Saisissez l'adresse commune 0 ou 1.

énéral	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages
							Réglage de l'objectif		
							Adresse projecteur		
							Orienta	tion	•
							Langue		•
							Touches d'accès rapide		
							Vitesse	RS232	•
							Démarr	age auton	natique 🕨
							Sécurite	é	•

Adresses Projecteur	Adresses Projecteur	
Adresse Projecteur	5 Adresse Projecteur	5
Adresse commune RC5	1 Adresse commune RC5	

14.3 Orientation

Orientations du projecteur

Selon l'orientation du projecteur, les réglages internes de celui-ci doivent être corrigés. Voir également le chapitre "Installation", "Orientation".

Pour modifier l'orientation...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner le menu *Installation*. (image 14-10)
- 3. Appuyez sur \downarrow pour dérouler le menu Installation.
- 4. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner *Orientation*.
- 5. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner l'orientation souhaitée.
- 7. Appuyez sur ENTER pour valider.

La projection est corrigée et une puce blanche indique la configuration active.



Image 14-10

14.4 Langue

Liste des langues

La liste des langues disponibles dépend du logiciel du projecteur.

Langues disponibles par défaut :

- Anglais
- Français
- Allemand
- Espagnol

Pour changer la langue...

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner le menu Installation. (image 14-11)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Installation.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Langue.
- 5. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner la langue souhaitée.
- 7. Appuyez sur ENTER pour valider.

La langue est appliquée et une puce blanche indique la configuration active.

	Réglages	Service	Installation	Réglages écran	Fichiers images	Lampes	Signal	outils
	ctif ur	de l'objec projecteu ion	Réglage Adresse Orientat					
English	•		Langue					
Français	rapide	d'accès	Touches					
Deutsch	•	RS232	Vitesse					
Español	natique 🕨	age autom	Démarra					
日本語	•	i	Sécurité					
中文								

Image 14-11

14.5 Touches d'accès rapide

Qu'est-il possible de faire ?

Les 3 touches de fonction en haut de la télécommande (F1, F2 et F3) peuvent être associées à un élément particulier de l'un des menus.

Toute fonction non protégée par un mot de passe peut être associée à une touche de fonction.

Pour obtenir une vue d'ensemble des touches d'accès rapide...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner le menu Installation. (image 14-12)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Installation.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner *Touches d'accès rapide*.
- 5. Appuyez sur ENTER.

La fenêtre de texte offrant une vue d'ensemble des touches d'accès rapide apparaît sur l'écran. (image 14-13)

Fontions préprogrammées par défaut : couleur, luminosité et contraste.

iénéral	Image	Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglage	s
							Réglage Adresse Orienta	e de l'obje e projecter tion	ctif ur	,
							Langue Touche	s d'accès	rapide	•
							Vitesse	RS232		•
							Démarr	age auton	natique	
							Sécurite	9		•
Image 14-12	2									



Image 14-13

Pour programmer les touches d'accès rapide...

1. Faites défiler la barre de menu jusqu'à l'élément de menu souhaité.

2. Appuyez sur la touche de fonction souhaitée pendant 3 secondes.

L'élément de menu est mémorisé dans la touche d'accès rapide. Le message Touche d'accès rapide mémorisée s'affiche.

14.6 Vitesse RS232

Pour modifier la vitesse...

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner le menu *Installation*. (image 14-14)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Installation.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner *Vitesse RS232*
- 5. Appuyez sur \rightarrow pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner la vitesse souhaitée.
- 7. Appuyez sur ENTER pour valider.



Image 14-14

14.7 Démarrage automatique

Qu'est-il possible de faire ?

Le démarrage automatique permet de redémarrer immédiatement le projecteur à la suite d'une coupure de courant (panne), sans passer par l'état de veille.

Le projecteur redémarre au retour du courant et récupère les réglages antérieurs (source antérieure,...).

Cette fonction peut être désactivée si elle n'est pas souhaitée ou inappropriée pour des raisons de sécurité, etc.



PRÉCAUTION: A remarquer que l'activation du mode de démarrage automatique implique les précautions nécessaires en ce qui concerne la sécurité des personnes situées dans le voisinage plus au moins directe du projecteur (éblouissement,...).

S'assurer que les personnes ou le projecteur ne seront pas affectés par des conditions environnantes modifiées à la reprise du courant.

Pour activer/désactiver la fonction Démarrage automatique...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner le menu Installation. (image 14-15)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu Installation.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Démarrage automatique.
- 5. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↓ ou ↑ pour activer/désactiver le démarrage automatique.

Marche Démarrage automatique activé

- Ar- Démarrage automatique désactivé
- rêt
- 7. Appuyez sur ENTER pour valider.

Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages	s	
					Réglage	e de l'obje	ctif		
					Adresse	e projecte	ur		
					Orientat	tion		F	
					Langue				
					Touche	s d'accès	rapide		
					Vitesse	RS232			
					Démarr	age auton	natique	•	Marche
					Sécurité	÷			Arrêt

Image 14-15

14.8 Sécurité

Qu'est-il possible de faire ?

Une fonction de sécurité est implémentée dans le projecteur pour permettre la protection contre le vol.

Un code PIN permet à l'utilisateur de verrouiller le projecteur en cas de saisie erronée du code.

Le code PIN doit être saisi à chaque démarrage (mise sous tension). La saisie consécutive de trois codes erronés déclenche un cycle d'attente de 15 minutes, la deuxième saisie d'une série de 3 codes erronés un cycle d'attente de 30 minutes, puis d'1 heure, etc...

Il est possible d'activer ou de désactiver le mode sécurité.

Pour activer le mode sécurité...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Installation. (image 14-16)
- 3. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Sécurité.
- 5. Appuyez sur la touche ↓ pour ouvrir le menu.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Marche.

Marche Fonction de sécurité activée

L'écran de démarrage affichera le nom du propriétaire du projecteur.

La saisie du code PIN sera nécessaire chaque fois que le projecteur n'est plus alimenté.

Ar- Fonction de sécurité désactivée

```
rêt
```

7. Appuyez sur ENTER.

Une boîte de dialogue apparaît. (image 14-17)

8. Utilisez les touches fléchées pour sélectionner YES, puis appuyez sur ENTER pour valider.

Une boîte de dialogue apparaît. (image 14-18) Les informations suivantes doivent être saisies :

- Votre nom
- Le nom de la société
- Adresse ou lieu

Pour plus d'infos sur la saisie des caractères à l'aide de la télécommande, voir "Utilisation des boîtes de dialogue", page 48.

9. Appuyez sur ACCEPT.

Une boîte de dialogue apparaît.

Saisissez le code PIN, puis confirmez le code PIN que vous venez de saisir. (image 14-19)

Une fenêtre d'information apparaît ensuite. Appuyez sur ENTER ou sur BACK pour quitter. (image 14-20)



Sécurité	Sécurité
Activer le mode de s écurité ceci implique les choses suivantes - Ecran de départ (fenêtre d'identification) elle contient une ligne avec le m ême nom propriétaire dedans. - Veuillez entrer votre code PIN après chaque mise hors tension.	Entrer votre nom: e.g. Barco Educational Center Image processing department Brussels - Belgium
Etes vous s ûr de vouloir activer le 'mode de sécurité' ? OUI NON	Valider Annuler

Image 14-17

Image 14-18



Image 14-19

Pour désactiver le mode sécurité...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Installation. (image 14-21)
- 3. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Sécurité.
- 5. Appuyez sur la touche ↓ pour ouvrir le menu.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Arrêt
- 7. Appuyez sur ENTER pour valider

Une boîte de dialogue Saisir code PIN s'affiche.

8. Saisissez votre code PIN.

Si celui-ci est correct, le mode sécurité est désactivé.

Outils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages	5	
					Réglage	de l'obje	ctif		
					Adresse	projecte	ur		
					Orientat	ion		F.	
					Langue			•	
					Touches	s d'accès	rapide		
					Vitesse	RS232		F.	
					Démarra	age autor	natique		
					Sécurité	Ň.		•	Marche
									Arrêt

Image 14-21

15. SERVICE

Sommaire

- Table des versions
- Alimentation lampe et générale
- Identification circuit
- Diagnostics
- Formatter firmware
- Remise à zéro du formateur

15.1 Table des versions

Qu'est-ce qui est possible ?

Obtenir une vue d'ensemble des différentes versions de logiciel et micrologiciel (firmware) installées dans le projecteur.

Pour obtenir la table des versions...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu. (image 15-1)
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément Service.
- 3. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Version table....

5. Appuyez sur ENTER.

Une boîte de dialogue d'options s'ouvre. (image 15-2)

ıtils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages	
						Vers	ion table	
						Alim	entation lampe et g	générale
						Iden	tification circuit	
						Diag	nostiques	•
						Form	natter firmware	
						Rem	ise à zéro du form	nateur

Image 15-1

Default Program	01.02
Default Program Backup	01.02
BootCode	01.02
Standard Cpu Config	02.02
Standard Cpu Config Backup	02.02
PMP Config1	01.02
PMP Config2	00.00
Backplane Config	01.02
Character map	01.02

Image 15-2

15.2 Alimentation lampe et générale

Qu'est-ce qui est possible ?

Obtenir une vue d'ensemble de la version de micrologiciel de la valeur µC et des températures mesurées.

Pour obtenir la vue d'ensemble intitulée Alimentation lampe et générale...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu. (image 15-3)
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément Service.
- 3. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Alimentation lampe et générale....
- 5. Appuyez sur ENTER.

Une boîte de dialogue de liste s'ouvre. (image 15-4)

Itils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages		
_		0104				Vers	ion table		
						Alime	entation lamp	e et générale	
						Ident	tification circu	uit	
						Diag	nostiques		•
						Form	natter firmwa	re	
						Rem	ise à zéro du	i formateur	
Image [.]	15-3								

IC version	00.04
Ambient Temp	023°C
Max Ambient Temp	045°C
Temp Lamp Driver 1	055°C
Temp Lamp Driver 1	049°C

Image 15-4

15.3 Identification circuit

Qu'est-ce qui est possible ?

Obtenir une vue d'ensemble des numéros d'article des circuits installés dans le projecteur.

Pour obtenir une vue d'ensemble...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu. (image 15-5)
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément Service.
- 3. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 4. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner *Identification circuit...*.
- 5. Appuyez sur ENTER.

Une boîte de dialogue de liste s'ouvre. (image 15-6)
tils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages	
						Vers Alime	ion table entation lampe	e et générale
				Identification circuit				
						Diag	nostiques	,
						Form	natter firmware	э
						Rem	ise à zéro du l	formateur

Image 15-5

ientification circuit	
PMP (Pixel Map Processor)	R764284
Backplane	R7634371
Entrée mise en page 1	R763990
Entrée mise en page 2	R764091
Entrée mise en page 3	R763456
Alimentation	B401034

Image 15-6

15.4 Diagnostics

Sommaire

- Diagnostics I²C
- Alimentation lampe et générale

15.4.1 Diagnostics I²C

Qu'est-il possible de faire ?

Le bus I²C permet le diagnostic de différentes composantes matérielles

Pour afficher le menu Diagnostics...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément Service. (image 15-7)
- 3. Appuyez sur \downarrow pour dérouler le menu Service.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Diagnostics.
- 5. Appuyez sur la touche \downarrow pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner *I*²*C*.
- 7. Appuyez sur ENTER pour sélectionner I²C.

Une fenêtre de texte apparaît. (image 15-8)

Les éléments assortis d'une icône verte sont OK. Les éléments assortis d'une icône rouge rencontrent un problème.

8. Utilisez \leftarrow ou \rightarrow pour faire défiler la liste.

Réglages écran	Installation	Service	Réglages		
		Version table Alimentation lampe et générale Identification circuit			
		Diagnostiques		•	I2C
	Form		ormatter firmware		Alimentation lampe et générale

Image 15-7

Adresse Esclave
0x78
0xA0
0x30
0xE0
0x34
0x36
0x38
0x1A

Image 15-8

15.4.2 Alimentation lampe et générale

Qu'est-il possible de faire ?

Cet élément de menu fournit une vue d'ensemble des erreurs d'alimentation concernant les lampes et l'électricité.

Pour afficher ce menu de synthèse...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément Service. (image 15-9)
- 3. Appuyez sur \downarrow pour dérouler le menu Service.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner *Diagnostics*.
- 5. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Alimentation lampe et générale.
- Appuyez sur ENTER pour sélectionner Alimentation lampe et générale.
 Une fenêtre de texte signalant les erreurs apparaît. (image 15-10)

Réglages écran	Installation	Service	Réglages		
		Vers Alim Iden	ion table entation lampe et générale tification circuit		
		Diagnostiques		•	I2C
		Formatter firmware			
		Rem	ise à zéro du formateur		

Image 15-9

urée utilisation	Projecteur	Description	
64 : lamp 2 erro	pr.		
65 : lamp 1 erro	or .		
703 : Ambient t	emperature e	error	
1144 : lamp 2 e	rror		

15.5 Formatter firmware

Comment afficher ?

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre de menu. (image 15-11)
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément Service.
- 3. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Formatter firmware....
- 5. Appuyez sur ENTER.

Une boîte de dialogue d'options s'ouvre. (image 15-12)

ıtils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages		
						Vers Alim Iden Diag	ion table entation lam tification circ nostiques	pe et générale uit	,
						Form Rem	Formatter firmware Remise à zéro du formateur		

Image 15-11

Red Configuration	00.01
Build	4
Red Main Application	01.21
Build	52
Red Sequence	00.08
Build	19
Green Configuration	00.01
Build	4
Green Main Application	01.21

Image 15-12

15.6 Remise à zéro du formateur

Qu'est-il possible de faire ?

Au démarrage, il est possible qu'une ou plusieurs couleurs ne démarrent pas correctement.

Pour résoudre ce problème, les formateurs seront démarrés. Durant ce processus, l'image disparaîtra pendant quelques secondes.

Pour afficher...

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre de menu. (image 15-13)
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément Service.
- 3. Appuyez sur la touche ? pour dérouler le menu.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Remise à zéro du formateur....
- 5. Appuyez sur ENTER.

Une boîte de dialogue de confirmation s'ouvre. (image 15-14)

ıtils	Signal	Lampes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages		
						Vers Alim Iden Diag Form	ion table entation lamp tification circu nostiques natter firmwar	e et générale it	,
						Rem	nise à zéro du	formateur	
Image 7	15-13								

Remise à zéro du formateur Etes vous sûr de vouloir remettre à zéro le for Oui Non

16. MENU RÉGLAGES (VÉRIFICATION)

Sommaire

- Mire interne
- Convergence
- Plus...



Tous les éléments du menu Réglages sont fournis à des fins de vérification. Aucun réglage n'y est possible.

16.1 Mire interne

Pour sélectionner...

- 1. Appuyez sur **MENU** pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur \rightarrow pour sélectionner l'élément *Réglages*. (image 16-1)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu *Réglages*.
- 4. Utilisez \uparrow ou \downarrow pour sélectionner *Mire interne*.
- 5. Appuyez sur la touche ↓ pour dérouler le menu.
- Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner la mire interne souhaitée. Les mires internes suivantes sont disponibles :
 - Pureté
 - Bordure
 - Grille
 - Barre de couleur
 - Echiquier
 - Blanc
 - HGBWS
 - Mire de caractères
- 7. Appuyez sur ENTER pour sélectionner.

La mire d'essai sélectionnée s'affiche.

Jes	Fichiers images	Réglages écran	Installation	Service	Réglages		
					Mire interne	•	Pureté
					Convergence	•	Bordure
					Plus		Grille Barre de Couleur
							Echiquier
							Blanc
							HGBWS
							Mire de caractères
nage	16-1					_	
ors	sque l'option M	lire de caractèr	es est séle	ctionné	9		

Une mire de caractères est constituée de plusieurs pages :

- 1. Appuyez sur ENTER pour passer à la mire (page) suivante.
- 2. Appuyez sur BACK pour passer à la mire (page) précédente.
- 3. Appuyez sur **MENU** pour revenir à la structure de menu.

16.2 Convergence

\frown	
EP .	١.
)
E	/ ·

Sert uniquement à des fins de vérification de la convergence, aucun réglage n'est possible dans ce champ. En cas de problème de convergence, contactez un centre de service Barco.

Pour sélectionner...

- 1. Appuyez sur MENU pour activer la barre de menu.
- 2. Appuyez sur → pour sélectionner l'élément Réglages. (image 16-2)
- 3. Appuyez sur ↓ pour dérouler le menu *Réglages*.
- 4. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner Convergence.
- 5. Appuyez sur la touche ↓ pour dérouler le menu.
- 6. Utilisez ↑ ou ↓ pour sélectionner la mire d'essai de convergence souhaitée.
- 7. Appuyez sur ENTER pour sélectionner.

La mire d'essai sélectionnée s'affiche.



Image 16-2

16.3 Plus...

Accès

Les éléments concernés par la fonction Plus sont uniquement accessibles aux techniciens de service moyennant un code clé spécial.

A. MODES D'AFFICHAGE D'USINE (FICHIERS IMAGE **STANDARDS)**

A.1 Vue d'ensemble des tableaux

Vue d'ensemble des tableaux

Les fichiers images standard suivants sont pré-programmés dans le projecteur.

Nom ⁴	Résolution ⁵	Fvert	FHor	Fpix	Ptot ⁹	Pact ¹⁰	Ltot ¹¹	Lact ¹²
		HZº	KHZ'	MHZ°				
1600_48V	1600x600i	48,040	62,500	135,000	2160	1600	651	600
CGA	640x200i	59,924	15.700	14.318	912	640	262	200
COMPUSC4	1024x480i	29,945	30,694	39,779	1296	1024	512	480
DOS1_70	720x400	70	31,500	28,350	900	720	449	400
DOS3_56	640x400	56	24,800	21,030	848	640	440	400
DOS4_85	640x400	85	37,860	31,500	832	640	445	400
ED	735x480	59,943	31,470	28,638	910	735	525	480
EGA	640x350	59,702	21,851	16,257	744	640	366	350
ESVGA_75	832x624	73	47,900	53,648	1120	832	660	624
EXGA_60	1152x864	60	54,900	79,934	1456	1152	916	864
EXGA_80	1152x864	80,000	76,499	110,159	1140	1152	958	864
EXGA_85	1152x864	85	77,202	121,671	1576	1152	907	864
		,000						
EXGA1_70	1152x864	70	63,800	94,424	1480	1152	912	864
EXGA1_75	1152x864	75	67,499	107,999	1600	1152	900	864
EXGA2_70	1152x864	70	66,098	99,941	1512	1152	945	864
EXGA2_75	1152x864	75	75,199	110,092	1464	1152	1002	864
FMR	640x400i	42,323	36,440	28,570	784	640	431	400
GE_50	640x400	50	31,200	44,928	1440	1163	625	522
GE_60	1085x480	60	30,700	41,261	1344	1085	512	480
hd_1080i	1920x540	60	33,750	74,249	2200	1920	563	540
hd_24p	1920x1080	24,000	27,000	74,000	2750	1920	1125	1080
hd_24sf	1950x540	48,000	27,000	74,000	2750	1950	562	540
hd_25i	1920x540	50,000	28,125	74,000	2640	1920	562	540

Nom : nom du fichier, contient les réglages.
 S. Résolution : résolution de l'image ; suivie de ..i signifie interlaced (entrelacé).
 Fvert Hz : fréquence de rafraîchissement verticale de la source
 FHor kHz : fréquence de rafraîchissement horizontale de la source
 Fpix MHz : fréquence des points
 Ptot : nombre de points total sur une ligne horizontale.
 Lot: nombre de lignes total dans une trame
 Lact: nombre de lignes actives dans une trame.

Nom ⁴	Résolution ⁵	Fvert Hz ⁶	FHor kHz ⁷	Fpix MHz ⁸	Ptot ⁹	Pact ¹⁰	Ltot ¹¹	Lact ¹²
hd_25p	1920x1080	25,000	28,125	74,000	2640	1920	1125	1080
hd_30p	1920x1080	30,000	33,750	74,000	2200	1920	1125	1080
hd_60p	1280x720	60,000	45,000	74,000	1650	1280	750	720
INTER_GR	1184x886	67,170	61,796	92,941	1504	1184	920	886
IQPC_SXGA_2	1366x1024	59	62,933	106,230	1688	1366	1067	1024
IQPC_SXGA_D	1280x1024	60	63,857	107,791	1688	1280	1063	1024
IQPC_XGA_1	1024x768	61	49,005	65,863	1344	1024	807	768
IQPC_XGA_2	1024x768	60	48,485	65,164	1344	1024	807	768
IQPC_XGA_D	1024x768	61	49,005	65,863	1344	1024	806	768
MAC_3	512x384	60,147	24,480	15,667	640	512	407	384
MAC_4	560_384	60,147	24,480	17,234	704	560	407	384
MAC_5	512x342	60,158	22,259	16,670	704	512	370	342
MAC_6	832x624	74,546	49,722	57,280	1152	832	667	624
MAC_7	1024x768	74,907	60,150	80,000	1330	1024	803	768
MAC_LC	640x480	66,619	34,975	31,338	896	640	525	480
MAC_POR	640x870	74,996	68,846	57,280	932	640	918	870
METH_BOOT1	720x400	70	31,500	28,350	900	720	448	400
METH_BOOT2	640x480	59	31,000	24,800	800	640	524	480
MXGA_100	1152x864	100	92,997	145,820	1568	1152	930	864
NTSC	675x240	60	15,748	13,512	858	675	263	240
NTSC_LIMO_x2	834x482	60	31,496	32,252	1024	834	525	482
NTSC_LIMO_x3	834x715	60	46,646	47,766	1024	834	778	715
NTSC_LIMO_x4	834x961	60	62,992	64,504	1024	834	1050	961
PAL	675x286	50	15,625	13,500	864	675	313	286
PAL_LIMO_x2	834x574	50	31,250	32,000	1024	834	626	574
PAL_LIMO_x3	834x850	50	46,296	47,407	1024	834	926	850
PAL_LIMO_x4	834x1146	50	62,500	64,000	1024	834	1250	1146
PAM500	640x400	60,000	26,400	22,810	864	640	440	400
PAM800	1120x375i	44,936	36,443	50,000	1372	1120	406	375
PC98_2	1120x375i	39,994	32,835	47,840	1457	1120	411	375
PC98_3	1120x750	60,000	50,000	78,569	1571	1120	833	750
S1152_66	1152x900	66,004	61,846	94,500	1528	1152	937	900

Nom ⁴	Résolution ⁵	Fvert Hz ⁶	FHor kHz ⁷	Fpix MHz ⁸	Ptot ⁹	Pact ¹⁰	Ltot ¹¹	Lact ¹²
S1152_76	1152x900	76,637	71,809	108,000	1504	1152	937	900
S1600_67	1600x1280	67	89,286	200,000	2240	1600	1334	1280
SDI_625	675x278i	25,000	15,625	13,500	864	720	313	278
SDI_525	675x240i	29,970	15,734	13,500	858	720	263	240
SG_50	1600x1200	50,000	62,500	130,313	2085	1600	1250	1200
SG_60_1	1280x1024	60,000	63,900	107,352	1680	1280	1065	1024
SG_60_2	1024x768	60,000	48,780	64,390	1320	1024	813	768
SG_60_3	960x680	60,000	43,200	54,432	1260	960	720	680
SG_60_4	1600x1200	60,000	75,000	156,375	2085	1600	1250	1200
STOR_100	764x287	100	31,300	30,361	970	764	313	287
STOR_120	810x247	119	31,300	30,361	970	810	263	247
STOR_50	1024x512	50	31,300	40,064	1280	1024	625	512
STOR_60	1024x512	60	31,300	40,064	1280	1024	525	512
SUNEWS67	1280x1024	67,189	71,691	117,000	1632	1280	1067	1024
SUNEWS76	1280x1024	76,107	81,130	135,000	1664	1280	1066	1024
SUNXGA60	1024x768	59,984	48,287	64,125	1328	1024	805	768
SUNXGA70	1024x768	70,041	56,596	74,250	1312	1024	808	768
SUNXGA77	1024x768	77,069	62,040	84,375	1360	1024	805	768
SUP_MAC	1024x768	60,000	48,780	63,999	1312	1024	813	768
SVGA_56V	800x600	56,250	35,156	36,000	1024	800	625	600
SVGA_60V	800x600	60,317	37,879	40,000	1056	800	628	600
SVGA_72_1	800x600	72,084	48,080	50,003	1040	800	666	600
SVGA_72_2	800x600	72,084	48,080	50,003	1040	800	667	600
SVGA_75	800x600	75,000	46,875	75,000	1056	800	625	600
SVGA_85	800x600	85,000	53,635	56,250	1048	800	631	600
SXGA_72_1	1280x1024	72	76,699	128,854	1680	1280	1061	1024
SXGA_72_2	1280x1024	72	76,970	130,080	1690	1280	1069	1024
SXGA_75	1280x1024	75	79,974	134,997	1688	1280	1066	1024
SXGA_76	1280x1024	76	81,103	134,955	1664	1280	1066	1024
SXGA_85	1280x1024	85	91,149	157,506	1728	1280	1072	1024

A. Modes d'affichage d'usine (Fichiers image standards)

Nom ⁴	Résolution ⁵	Fvert	FHor	Fpix	Ptot ⁹	Pact ¹⁰	Ltot ¹¹	Lact ¹²
		Hz ⁶	kHz ⁷	MHz ⁸				
SXGA_L	1280x1024	60	62,500	84,000	1344	1280	1041	1024
SXGA+_60	1280x1024	60	63,980	107,997	1688	1280	1066	1024
SXGA2_60	1280x960	60	59,999	107,998	1800	1280	1000	960
SXGA2_85	1280x960	85	85,940	148,505	1728	1280	1011	960
SXGA50	1280x1024	50	52,351	88,368	1688	1280	1047	1024
SXGA60v	1280x1024	60	63,658	110,001	1728	1280	1056	1024
SXGAP_70	1024x1280	70	92,902	133,779	1440	1024	1326	1280
SXGAP1_60	1024x1280	60	77,700	83,916	1080	1024	1297	1280
SXGAP2_60	1024x1280	60	79,498	110,661	1392	1024	1325	1280
UXGA_60	1600x1200	60	75,002	162,004	2160	1600	1250	1200
UXGA_65	1600x1200	65	81,248	175,496	2160	1600	1250	1200
UXGA_70	1600x1200	70	87,497	188,993	2160	1600	1250	1200
UXGA_75	1600x1200	75	93,747	202,494	2160	1600	1250	1200
UXGA_85	1600x1200	85	106,247	229,494	2160	1600	1250	1200
UXGA_L	1600x1200	60	72,801	119,977	1648	1600	1216	1200
UXGAP1_60	1200x1600	59	95,804	119,946	1252	1200	1620	1600
UXGAP2_60	1200x1600	60	99,404	163,817	1648	1200	1656	1600
VGA_60	640x480	60	31,326	25,061	800	640	525	480
VGA_66	640x480	67	35,100	30,326	864	640	525	480
VGA_72	640x480	73	37,860	31,500	832	640	520	480
VGA_75	640x480	75,000	37,500	31, 500	840	640	500	480
VGA1_85	640x480	85,000	43,369	36,000	832	640	509	480
VGA2_85	720x400	85,000	37,900	35,475	936	720	446	400
VGA75ISO	640x480	75,000	39,375	31,500	800	640	525	480
VIDEO525	1302x239i	29,970	15,734	32,207	1302	1024	263	239
VIDEO625	1024x278i	25,000	15,625	31,984	1310	1024	313	278
XGA_43	1024x384	87	35,500	44,872	1264	1024	409	384
XGA_60	1024x768	60,000	48,360	64,996	1344	1024	806	768
XGA_70_1	1024x768	70,000	56,475	74,999	1328	1024	806	768
XGA_70_2	1024x768	70,000	57,052	78,047	1368	1024	815	768

Nom ⁴	Résolution ⁵	Fvert Hz ⁶	FHor kHz ⁷	Fpix MHz ⁸	Ptot ⁹	Pact ¹⁰	Ltot ¹¹	Lact ¹²
XGA_72	1024x768	71,955	58,140	80,000	1376	1024	808	768
XGA_75_1	1024x768	75	60,024	78,752	1312	1024	800	768
XGA_75_2	1024x768	76	61,080	86,000	1408	1024	806	768
XGA_85	1024x768	85,000	68,680	94,500	1376	1024	808	768
XGA_EOS	1024x768	63,000	50,000	67,200	1344	1024	796	768
XGA75_GS	1024x768	74,534	59,701	79,284	1328	1024	801	768

Tableau A-1

B. MAINTENANCE DU PROJECTEUR

B.1 Filtres à air

A propos de l'entretien des filtres à air

Il est recommandé de remplacer les filtres à air (situés en bas du projecteur) au moment où vous remplacez la lampe - ou avant, en cas d'utilisation dans un environnement poussiéreux ou sale. Dans ce dernier cas, **vérifiez tous les mois** si un remplacement s'impose.

Un filtre bouché réduit la circulation d'air et peut provoquer une surchauffe et une panne du projecteur.

Emplacement des filtres à air

Les filtres à air, au nombre de 5, sont situés dans la partie inférieure du projecteur.

Les 2 filtres extérieurs (4 & 5) sont obstrués par le cadre d'empilage monté. Pour pouvoir retirer ces filtres, desserrez de quelques tours la vis du cadre (A) située tout près de l'arrière du projecteur.



Image B-1 Emplacement des filtres à air

Remplacement des filtres à air

- 1. Appuyez sur la lèvre (A) du loquet du filtre (2 pour les filtres 1 à 3 et 1 pour le filtre 4 & 5) pour le libérer, puis
- soulevez l'avant (B) du filtre à air et déplacez-le vers l'avant (C) pour le retirer. (image B-2, image B-3)
 Tuyau: Pour les filtres 4 & 5, en position déverrouillée, déplacez le filtre légèrement vers l'intérieur du projecteur de manière à libérer les agrafes au centre du filtre, puis dégagez le filtre vers l'extérieur.



Image B-3

Kit disponible

Les 5 filtres à air sont tous assemblés dans 1 kit dont la référence est R401045K

C. SPÉCIFICATIONS

C.1 Spécifications BARCO RLM G5

Vue d'ensemble						
Light Output	4000 ANSI Lumen					
Resolution	1024 x 768 (native)					
Contrast ratio	900 : 1 (full field)					
Brightness uniformity	> 90%					
Lamp	2 x 250 W mercury max. lifetime: 1500 hrs typ. lifetime: 1000 hrs					
	min. lifetime: 750 hrs					
Noise level (@ 20°C - 68°F)	< 42 dBa					
Noise level (@ 40°C - 104°F)	< 46,5 dBa					
Ambient temperature	Max 40°C (104°F)					
Mains Voltage	92-240 V					
Power consumption	700 W					
Weight	Projector: 25 kg (56 lbs) Frame: 5 kg (11 lbs)					
Seamless Switching	Standard (wipes, fades,)					
ScenergiX	Standard horizontal and vertical electronic edge blending					
Sealed DLP™ core	Standard					
Fixed Inputs	 1x configurable 5 cable (BNC) 1x composite Video (BNC) 1x S-Video (4-pin DIN) 1x analogue RGB (D15 Connector) 1x SDI (+ loop through) 1x DVI (Digital Visual Interface) 					
Picture-in-picture	Up to 4 sources simultaneously (2 data, 1 video and 1 SDI)					
Digital zoom	Standard					
Light shutter	Standard					
Dimensions (WxLxH)	705 x 707,8 x 316,5 mm					
Linked Constant Light Output	not available					
Modular inputs	not available					
Control	 1 x RS-232 / 422 IN 1 x XLR female (2 way) build-in RF remote transceiver (optional) 					
High contrast mode	Available with special lenses					

C. Spécifications

Lens encoders	On zoom and focus (with TLD lenses)				
Input source compatibility	1600 x 1200 (max. input)				
Shift Range	Lens Shift Range RLD 0.8 up-down: 25<>25 left-right: 20<>20 Other RLD up-down: 100<>10 left-right: 75 TLD HB 0.8 up-down: 60<>35 left-right: 50<>50 Other TLD HB up-down: 120<>25 left-right: 75<>75				
Throw Ratio	Lens Throw ratio RLD 0.8 0.8 RLD 1.5 - 1.8 1.5 - 1.8 RLD 1.8 - 2.25 1.8 - 2.25 RLD 2.25 - 3.0 2.25 - 3.0 RLD 3.0 - 4.5 3.0 - 4.5 RLD 4.5 - 7.0 4.5 - 7.0 TLD HB 0.8 1.0 TLD HB 1.6 - 2.0 2.0 - 2.5 TLD HB 2.0 - 2.8 2.5 - 3.5 TLD HB 2.8 - 5.0 3.5 - 6.3 TLD HB 5.0 - 8.0 6.3 - 10.0				
Order Information	R9010021				

GLOSSAIRE

2:2 pull-down

Procédé de transfert vidéo du format film 24 cadres/s qui consiste à répéter chaque cadre (utilisé pour les DVD au format PAL) sous forme de deux champs vidéo. (AD)

adresse commune (common address)

Adresse par défaut. Le projecteur répondra toujours aux télécommandes programmées avec cette adresse commune.

Adresse projecteur

Adresse programmée dans le projecteur lui permettant d'être contrôlé indépendamment (d'autres projecteurs).

AGC

Automatic Gain Control: allows an automatic amplitude (gain) control of the incoming video signal

ANSI 73.11

Fiche d'alimentation américaine permettant de raccorder le cordon d'alimentation à la prise murale.

Artefacts

Effets désagréables ou défauts visibles provoqués sur une image vidéo. Susceptibles de se manifester spontanément lors du processus vidéo, il est important de les éliminer afin d'aboutir à une image de haute qualité. Les phénomènes les plus fréquents en analogique sont les irisations colorées (encore appelées le cross-color) et le cross-luminance. Les plus fréquents en numérique sont les macroblocks (encore appelés blocs de pixels ou matrices de prédiction), qui ressemblent à la pixelisation sur l'image vidéo.

CEE7

prise secteur type européen

Chrominance

Partie d'un signal vidéo qui porte les informations relatives à la couleur d'une image (teinte et saturation).

DMD

Digital Micromirror Device (matrice à micromiroirs)

DVI

Digital Visual Interface est une interface d'affichage développée en réponse à la multiplication des écrans plats numériques.

Norme de connectivité vidéo numérique développée par DDWG (Digital Display Work Group). Cette norme de connexion propose deux connecteurs différents : l'un de 24 broches traitant exclusivement les signaux vidéo numériques et l'autre de 29 broches traitant les signaux vidéo numériques et analogiques. Cette norme utilise le signal TMDS (Transition Minimized Differential Signal) de Silicon Image et DDC (Display Data Channel) de VESA (Video Electronics Standards Association).

L'interface DVI peut être à liaison simple ou double.

Image dans l'Image

Technique permettant d'intégrer une ou plusieurs images à l'image principale projetée à l'écran. Chaque image est contenue dans une fenêtre (Window), l'image pouvant provenir d'une source vidéo ou data.

Dans la suite du manuel on utilisera la dénomination PiP.

Luminance

Partie d'un signal vidéo qui contient les informations relatives à l'intensité lumineuse d'une image.

SDI

Serial Digital Interface

Sélecteur vidéo

Le sélecteur vidéo est une interface graphique permettant d'obtenir une vue d'ensemble des différentes entrées vidéo (Vidéo composite et S-Vidéo), de savoir si elles sont actives (signal connecté) ou non et de sélectionner ces différents signaux.

séquencement 3:2

Méthode qui consiste à distribuer les 24 images par seconde du cinéma vers le 30 ips (60 lignes de trames par seconde) ou le 25 ips (50 trames par seconde), permettant ainsi qu'une image film est distribuée une fois sur 3 trames vidéo puis la fois suivante sur deux trames vidéo, et ainsi de suite. Par voie de conséquence deux trames toutes les deux images vidéo sont issues d'images film différentes, rendant des interventions telles que le rotoscoping impossibles, et nécessitant une attention particulière lors du montage. Seuls quelques appareils sophistiqués savent interpréter le pulldown 3-2 pemettant d'abord de travailler image par image et ensuite de transférer vers du 30 images/secondes. Le séquencement 3:2 se boucle au bout de cinq images vidéo et quatre images film, ces dernières connues sous la dénomination images W et S ou images entières et champs séparés. De par le fait que seule l'image cinéma W corresponde à une image vidéo à part entière et que cette image se voit assignée un seul et unique time code, en fait le point de montage de la séquence vidéo concernée.

Vidéo composante

Dans Vidéo composante, le terme composante décrit un nombre (3) d'éléments requis pour créer l'image vidéo, ces composantes sont R-Y/Y/B-Y. Un signal vidéo composite, quant à lui, contient toutes les informations requises pour l'image couleur dans un canal simple d'informations

INDEX

Α

Accès aléatoire 123–124 Scenergix 123–124 Zone de chevauchement horz. 123 Zone de chevauchement vert. 124 Adresse 40–41, 130 Adresse projecteur 130 définition 40 programmer 41 Télécommande 41 Adresse projecteur 130 Modifier 130 Alimentation lampe et générale 142 Aspect ratio 69 Auto Image 120 Configuration 120

В

Balance d'entrée 77–81 Balance du blanc 80 Balance du noir 79 Introduction 77 Régler 78 Signaux YPrPb 81 Boîte d'envoi 5 Contenu 5

С

CAG 82 CAG sur vidéo 82 Capture d'écran 117 Chargement automatique 112 Commutation 95 Mode commutation 95 Configuration Auto Image 105 Configuration du projecteur 12 Configuration étendue 29 Introduction 29 Connectique 37 Mise hors tension 37 Connexions 21, 28 Communication 28 Communications 28 RS232 IN 28 Consignes d'installation 11-12, 14-15 Configuration du projecteur 12 Environnement 11 Formules optiques 15 Formules optiques d'objectif 15 Généralités 11 Objectifs 15 Installation de l'objectif 15 Rayons laser 12 Température ambiante 11 Type d'écran 12 Vérification des conditions 11 Zone de sécurité 14 Contraste 63 Contrôle manuel du gain 83 Couches 22 Entrée 22 Couleur 64 Couleur de fond 97-98

D

Démarrage 134 Automatique 134 Diagnostics 141 Diagnostics I²C 141 Digital 26, 28 DVI 26 SDI 28 Dimensions 5, 7 Display menu 119 Position de la fenêtre de dialogue 119 DVI 26 Brochage 26

Ε

Ecran d'identification 59 Ecran de démarrage 116 Emballage 5 Projecteur 5 Empilement de projecteurs 17 Entrée 23-28 Raccordement des sources d'entrée 23-28 DVI 26 Entrée 5 câbles 23 Entrée ordinateur 27 Entrée S-Vidéo 25 Entrée vidéo composite 24 RGB analogique 27 SDI 28 Entrée ordinateur 27 Entrée RGB analogique 27 Entrée SDI 28

F

Fenêtre de texte 116 Fichier 104-105, 107-108, 110-111 charger 104 Copier 110 éditer 108 Paramètres 108 Réglages vidéo avancés 108 Editer 107 Comment 107 Effacer 111 Renommer 110 Sélection fichier 105 fichiers image 147 standard 147 Fichiers images 147 standard 147 File 109 Editer 109 Réglages données avancés 109 Filtres à air 153 Finesse 66 Formules optiques 15 Formules optiques d'objectif 15 Formules optiques d'objectif 15

G

Gamma 66 Réglages 66 Guide de démarrage 45 PiP rapide 45

Н

Horloge d'arrêt 58

I

Installation 129

Installation de l'objectif 15

Κ

Kit de fixation 19 Collier de serrage 19 Montage 19

L

Lampe 36 temps d'utilisation 36 Langue 132 Lentille 16 Nettoyer 16 Luminosité 64

Μ

Maintenance 153 Menu 47-48, 51-54, 57-59, 61-69, 72-74, 76-77, 82-83, 85, 87-93, 95, 97-101, 103-105, 107, 110-113, 115-121, 129-130, 132-134, 141-142, 145-146 Démarrage 47 Installation 129 Menu Fichiers images 103-105, 107, 110-113 Chargement automatique 112 Charger un fichier 104 Copier un fichier 110 Editer un fichier 107 Effacer un fichier 111 Introduction 103 Réglage Zoom-Focalisation 113 Renommer un fichier 110 Sélection fichier 105 Vue d'ensemble 103 menu Général 57 Menu Général 57–59 Ecran d'identification 59 Gel de l'image 57 Horloge d'arrêt 58 Pause 57 Vue d'ensemble 57 Menu Image 61-69, 72-74, 76-77, 82-83 Balance d'entrée 77 CAG sur vidéo 82 Contraste 63 Contrôle manuel du gain 83 Couleur 64 Finesse 66 Format 69 Gamma 66 Luminosité 64 Mode film 76 phase 67 Phase 67 Réduction du bruit 68 Réglages 62 Teinte 65 Température de couleur 74 Tonalité chromatique 65 Trapèze 73 Voir la résolution native 72 Vue d'ensemble 62 Menu Installation 129–130, 132–134 adresse projecteur 130 Démarrage automatique 134 Langue 132 Orientation du projecteur 132 Réglages de l'objectif 129 Touches d'accès rapide 133 Vitesse RS232 134 Menu Lampes 99-101 Alarme temps d'utilisation 101 Economique 101

Menu Outils 85, 87-93 PiP 85 PiP Ajout fenêtre 88 PiP Ajustement 93 PiP Effacer une mise en page 92 PiP Mise en page 90 PiP Renommer une mise en page 91 PiP Retrait fenêtre 89 PiP Sauvegarder 90 Sélection PiP 87 Vue d'ensemble 85 Menu Réglages 145-146 Convergence 146 Mire interne 145 Plus 146 Menu Réglages écran 115–121 Capture d'écran 117 Configuration Auto Image 120 Ecran de démarrage 116 Fenêtre de texte 116 Position de la barre d'état 119 Position de la fenêtre de dialogue 119 Position du menu 118 Représentation plein écran 115 Scenergix 121 Menu Service 141–142 Alimentation lampe et générale 142 Diagnostics I²C 141 Menu Signal 95, 97-98 Couleur de fond 98 Mode commutation 95 Taux d'images de sortie 97 Vue d'ensemble 95 Sélection de la source 51 Comment 51 Sélection source 51-54 Entrée 5 câbles 52 S-Vidéo 53 Sélecteur vidéo 54 Utilisation des icônes 51 Vidéo composite 53 Vue d'ensemble 51 Utilisation des boîtes de dialogue 48 Utilisation du menu 47 Menu Fichiers images 103-105, 107-109 Charger un fichier 104 Editer un fichier 107-109 Comment 107 Paramètres 108 Réglages données avancés 109 Réglages vidéo avancés 108 Sélection fichier 105 Vue d'ensemble 103 menu Général 57 Menu Général 57–59 Gel de l'image 57 Horloge d'arrêt 58 identification 59 Pause 57 Vue d'ensemble 57 Menu Image 61-62, 66, 73-74, 76-77, 82-83 Balance d'entrée 77 CAG sur vidéo 82 Contrôle manuel du gain 83 Gamma 66 Réglages 66 Mode film 76 Réglages 62 Température de couleur 74 Trapèze 73 Vue d'ensemble 62 Menu Installation 133 Touches d'accès rapide 133

Mode 100

temps d'utilisation 99 Vue d'ensemble 99

Menu Lampes 99 Vue d'ensemble 99 Menu Outils 85, 87 PiP 85 Introduction 85 Sélection PiP 87 Vue d'ensemble 85 Menu Réglages écran 115-121 Capture d'écran 117 Configuration Auto Image 120 Ecran de démarrage 116 Fenêtre de texte 116 Position de la barre d'état 119 Position du menu 118 Représentation plein écran 115 Scenergix 121 Menu Service 139–143 Alimentation lampe et générale 139, 142 Diagnostics 141 Diagnostics I²C 141 Formatter firmware 143 Identification circuit 140 Remise à zéro du formateur 143 Table des versions 139 Menu Signal 95 Vue d'ensemble 95 Mise en veille 37 Mise hors tension 37 Mode de lampe 100 Mode économique 101 Mode film 76

0

Objectif 42–44, 129 Réglage 42–44 Télécommande 44 Utilisation de la barre de menu 43 Utilisation des boutons de commande 42 Réglages de l'objectif 129 Objectifs 15 Installation de l'objectif 15 Orientation 132 Orientation du projecteur 132

Ρ

Pas de signal 97-98 Couleur de fond 98 Taux d'images de sortie 97 Phase 67 PiP 85, 87–93 Ajout fenêtre 88 Ajustement 93 Introduction 85 Mise en page 90-92 Effacer 92 Renommer 91 sauvegarder 90 retrait fenêtre 89 sélection 87 PiP rapide 45 Points de fixation 19 Vue d'ensemble 19 Position de la barre d'état 119 Position de la fenêtre de dialogue 119 Position du menu 118 Prise en main 33, 36, 38, 40, 42 Adresse 40 Erreur de température DMD 38 Réglage rapide de l'objectif 42 temps d'utilisation de la lampe 36 Utilisation de la télécommande 38 Projecteur 5, 36, 41, 44 Allumer 36

Commande 41 Emballage 5 Déballer 5 Zoom numérique 44

R

Raccordements 21-22 Raccordement des sources d'entrée 22 raccordement électrique 21 Raccordements des sources d'entrée 22 Couches 22 Dispositifs 22 Raccordements des sources d'entrée 29-31 Configuration étendue 29-31 5 câbles 29 Introduction 29 Résumé 31 S-Vidéo 30 RCU 33 Terminologie 33 Présentation générale 33 Réduction du bruit 68 Réglage 42-44 Objectif 42-44 Télécommande 44 Utilisation de la barre de menu 43 Utilisation des boutons de commande 42 Réglage rapide de l'objectif 42 Réglage Zoom-Focalisation 113 Réglages 129 Objectif 129 Réglages écran 115 Représentation plein écran 115

S

S-Vidéo 25 Brochage 25 Scenergix 121, 123–124, 127 Niveau de noir 127 Réglage d'une bordure 124 Réglages 121 Zone de chevauchement horz. 123 Zone de chevauchement vert. 124 ScenergiX 122 Introduction 122 Préparatifs 122 sécurité 135 Sélection de la source 51-52 Comment 51 Entrée 5 câbles 52 Source de données 52 Sélection source 51, 53-54 S-Vidéo 53 Sélecteur vidéo 54 Utilisation des icônes 51 Vidéo composite 53 Vue d'ensemble 51 Service 139 Source 95 Mode commutation 95 Spécifications 155 Structure de menus 47-48 Démarrage 47 Familiarisation 47 Utilisation des boîtes de dialogue 48 Utilisation du menu 47

Т

Teinte 65 Télécommande 17, 44 Insertion des piles 17 Réglage de l'objectif 44 Température 11 Ambiante 11 Température de couleur 74 Temps d'utilisation 101 Alarme 101 Tonalité chromatique 65 Touches d'accès rapide 133 Trapèze 73

V

Vidéo 24–25 S-Vidéo 25 Vidéo composite 24 Vitesse RS232 134 Voir la résolution native 72

Page de révision

A l'attention de:

Barco nv Events/Documentation
 Noordlaan 5, B-8520 Kuurne
 Tél.: +32 56.36.89.70, Fax: +32 56.36.88.24
 E-mail: service.mne@barco.com, Web: www.barco.com

De la part de: ______ Date:

Merci d'apporter les modifications suivantes à la presente documentation (R5976629F/04):

