

Manuel d'utilisateur

IN-4010

/ Zoom optique 4x automatique
/ Détection de mouvement prévue par analyse d'image
/ Contrôle PAN/TILT 355° en horizontal et 90° en vertical
/ Vision de nuit possible, Filtre de coupure IR intégré
/ Enregistrement vidéo via Internet Explorer
/ Configuration facile de la caméra via la WebUI intégrée
/ Gestion des utilisateurs et Contrôle d'accès
/ Accès à distance via un navigateur Web (DDNS gratuit)
/ Intégration du smartphone complet (iOS & Android App)
/ Connexion facile au réseau filaire ou sans fil
/ Compression vidéo MJPEG pour une lecture sans plugin

















INSTAR Caméra IP VGA – Guide d'installation

IN-4010 Caméra PTZ à Dôme

TABLE DES MATIÈRES:

1.	AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ	3
2.	CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	4
3.	INSTALLATION	5
4.	MISE EN MARCHE	8
5.	INTERFACE UTILISATEUR WEB	
5.1	LOGICIEL	12
5.1.1	LANGUE	12
5.1.2	SAUVEGARDE	12
5.1.3	MISE À JOUR	12
5.1.4	RÉINITIALISATION	12
5.1.5	REDÉMARRAGE	12
5.2	RÉSEAU	13
5.2.1	CONFIGURATION IP	13
5.2.2	WiFi	13
5.2.3	DDNS	14
5.2.4	UPnP	15
5.2.5	ADSL	15
5.3	AFFICHAGE	15
5.3.1	INTERFACE WEB	15
5.3.2	MULTI VUE (Internet Explorer uniquement)	15
5.3.3	VUE SIMPLIFIÉE	15
5.4	SYSTÈME	16
5.4.1	INFO	16
5.4.2	ALIAS	16
5.4.3	DATE&HEURE	16
5.4.4	UTILISATEUR	17
5.4.5	SYSLOG	17
5.5	ALARME	18
5.5.1	ALARME	18
5.5.2	E-MAIL	19

5.5.3	FTP	19
5.5.4	SERVEUR	20
5.5.5	CHEMIN (Internet Explorer unigement)	21
5.6	BARRE DE MENU	21
5.6.1	SNAPSHOT	21
5.6.2	ENREGISTREMENT (Internet Explorer uniquement)	21
5.6.3	AUDIO (Internet Explorer uniquement)	21
5.6.4	PARLER (Internet Explorer uniquement)	21
5.6.6	AIDE	21
5.7	BARRE DE MENU VIDÉO	22
5.8	CONTRÔLE PAN&TILT	23
5.8.1	CONTRÔLE DU PAVE	23
5.8.2	POSITIONNEMENT	23
6.	RÉINITIALISATION DE CAMÉRA	23
7.	MISE À JOUR DU FIRMWARE	24
8.	RÉGLAGE DE L'OBJECTIF	24
9.	APP ANDROID ET iPHONE	25
10.	LOGICIEL POUR WINDOWS	27
11.	FLUXVIDÉO	29
12.	SPÉCIFICATIONS	
13.	GARANTIE ET ÉLIMINATION	31
14.	FAQ	32
15.	ACCESSOIRES	

Pour plus d'informations, consultez notre site web: <u>www.instar.de</u>

Ce guide d'installation est consacré exclusivement aux clients de INSTAR



Votre Priorité de Réseau et Solution de Sécurité

1 CONJIGNES DE SÉCURITÉ

Veuillez lire soigneusement les consignes de sécurité suivantes et placez le périphérique dans un endroit sécuritaire:

- » Assurez-vous que le câble d'alimentation n'est pas à proximité de surfaces chaudes.
- » Placez le câble d'alimentation et le câble réseau proprement pour éviter toute blessure
- » Mise en place hors de la portée des enfants, qui doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- » L'opération pour les professionnels uniquement.
- » En cas d'un dommage de câble d'alimentation et du danger potentiel, seule le fabricant ou la personne de service à la clientèle ou les professionnels peut le remplacer.
- » Ne jamais faire aucune réparation en ouvrant le dipositif vous-même, sinon la garantie expirera automatiquement. Consultez notre Centre de service INSTAR pour la réparation.
- » Ne placez jamais le dispositif dans l'eau lors du nettoyage.
- » Assurez-vous que vous installez le dispositif sous une tension 100V 240V.
- » Ce produit ne sert qu'à la surveillance en intéreieur.
- » Ce produit doit être utilisé conformément aux lois et réglementations locales en vigueur.
- » Interdit de mettre en place le produit à proximité de substances explosives ou inflammables.
- » Ne peut pas être utilisé pour le but au-delà les fonctionnalités du produit.
- » Garantie invalide pour l'utilisation d'un micrologiciel ou interface Web tiers.

Marquage CE

Cet appareil répond aux exigences de base de la réglementation européenne en matière de la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE) et la Directive Basse Tension (2006/95/CE).

2 CARACTÉRIJTIQUEJ DU PRODUIT

Matériel

- » Boîtier métallique de haute qualité, imperméable IP65
- » Relais E/S intégré pour la connexion à des détecteurs de mouvement extérieurs ou dispostifs de signalisation.
- » Résolution: 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA), 160 x 120 (QQVGA)
- » Objectif interchangeable pour focales sélectionnables
- » 4x zoom optique

» Filtre de coupure infrarouge intégré pour optimiser la reproduction des couleurs de l'image pendant la journée.

- » Pan & Tilt: 355° horizontal et 90° vertical
- » Entrée audio et sortie audio pour l'utilisation du système d'interphone
- » 1/5 pouces Capteur MOS de haute sensibilité(300,000 Pixel)

Connectivité

- » Protocoles réseau supportés: TCP/IP, HTTP, ARP, RARP, TCP, ICMP, DHCP, UPnP
- » Interface réseau 10/100Mbit intégrée
- » WiFi pris en charge (norme 802.11b/g)
- » Interface web(WebUI) sur la base de HTML5/CSS3 et jQuery) pour la configuration
- » Adresse DDNS fournie pour un accès à distance sur l'internet.

Logiciel

- » Compression vidéo MJPEG
- » Prise en charge des instantanés et des enregistrements vidéo(ceci IE uniquement!)
- » Image par seconde réglable (Internet Explorer uniquement)
- » Contrôle à distance Pan et Tilt
- » Notification par courrier électronique en cas d'alarme (6 images annexes)
- » Téléchargement des instantanés à FTP intervalle de temps définissable

3 INJTALLATION



1	Photocellule	Interrupteur crépusculaire pour LED IR			
2	Objectif	Objectif standard (Zoom optique 4x, Longueur focale: 3.7-14.8mm, 18-56°)			
3	Entrée audio	Transmission audio (Internet Explorer ou ASF Stream)			
4	Sortie audio	Prise casque / haut-parleurs actifs(IE uniquement)			
5	Alimentation	12V/3A DC / plug: 2.1mm intérieur, 5.5mm extérieur			
6	Bouton RESET	Pour réinitialiser la caméra aux réglages d'usine			
7	Sortie d'alarme	Pour les capteurs externes (sortie d'alarme: max. 60VDC/125VAC et 1A)			
8	Entrée d'alarme	Pour détecteur de mouvement extérieur			
9	Interface réseau	Port RJ45 pour le câble LAN fourni			
10	Connecteur antenne	Pour la connexion de RP-SMA antenne sans fil			
11	Antenne	Pour assurer une connexion sans fil stable			

Connectez la caméra à votre réseau

Déballez: la caméra, câble LAN CAT5e, 5 dBi RP-SMA antenne, support, microphone avec câble Y et le CD.





Vissez l'antenne WiFi au connecteur d'antenne sur le dos de la caméra(voir #10 et #11, page 5), puis mettez en vertical l'antenne et placez la caméra près de votre routeur WiFi.

A noter que la caméra doit être mise en place avec le réseau câblé avant de pouvoir se connecter via WiFi.



Branchez le câble LAN au port RJ45 de la caméra(voir #9, page 5) et branchez l'autre extrémité du câble LAN à un port LAN disponible de votre routeur.

Pour la connexion directe à un ordinateur Windows ou MacOSX, consultez notre page d'aide: www.faq.instar.de. Cependant, pour l'installation initiale, nous vous recommandons de connecter la caméra à votre routeur.



Branchez l'adaptateur d'alimentation de la caméra dans une prise secteur et connecter le cordon d'alimentation au connecteur d'alimentation de la caméra(voir #5, page 5).

Les deux voyants d'état devraient commencer à briller au-dessus du port RJ45. Cela signifie la connexion réseau normale.

Et la caméra commence à effectuer une mise au point de P&T puis elle obtiendra automatiquement une adresse IP de votre routeur.



Le voyant vert indique la connexion à votre routeur et doit être allumé en permanence. Le voyant orange indique le trafic LAN(activité de réseau) et doit en conséquence être clignotant irrégulièrement. Vérifiez également que l'état LED verte s'allume sur l'alimentation de la caméra.

L'alimentation doit être connectée directement à une prise murale. une connexion qui se fait via une barrette d'alimentation n' est pas recommandée.

Traitement des erreurs éventuelles

Le voyant orange n'est pas allumé:

Caméra déconnectée à votre routeur à cause du câble défectueux ou endommagé.

Connexion lâche, la fiche ne s'insère pas correctement.

La caméra est connectée à un mauvais port sur le routeur / commutateur.

Le voyant orange s'éteint toutes les X secondes:

La caméra se démarrage sans cesse-probablement dû à une mauvaise connexion. Vérifiez le connecteur d'alimentation sur la caméra. Tournez la fiche du câble d'alimentation et vérifiez si le problème persiste. Assuez-vous que le voyant vert s'allume en continu.

Veuillez prendre en compte les instructions suivantes:

Si vous souhaitez connecter la caméra via un câble réseau à votre PC, vous avez besoin d'une telle carte réseau avec fonction d'auto cross-over((Pour le standard des nouveaux appareils). Sinon, vous avez besoin d'un câble réseau croisé. Le câble fourni n'est pas un crossover, mais un câble réseau normal.

Pour la première mise en place de votre caméra, il est recommandé de la connecter avec le câble fourni à un routeur. Ce routeur doit être connecté à son tour avec votre PC. C' est le mode recommandé pour la connexion. Pour les autres modes de connexion et pour les utilisateurs avancés, reportez-vous à notre page 'Aide' du site <u>www.faq.instar.de</u>.

Connectez la caméra avec un adaptateur IN-LAN*(en option)

Branchez un adaptateur IN-LAN au routeur via un câble réseau et à une prise électrique à côté de votre routeur. Branchez le deuxième adaptateur IN-LAN à une prise de courant à proximité de votre caméra INSTAR et reliez la caméra et l'adaptateur IN-LAN par l'intermédiaire d'un câble réseau.



IN-LAN 500/p

Adaptateur CPL

IN-LAN utilise le réseau électrique domestique pour transférer des données entre des ordinateurs équipés d'adapta-

teurs appropriés et d'autres composants du réseau. Par conséquent, toute prise de courant peut se servir à un point d'accès au réseau. IN-LAN est une technologie intelligente et sécurisée qui vous permet d'établir facilement un réseau domestique via votre réseau électronique- sans câblage complexe et coûteux requis pour un réseau local régulier.

Pour les accessoires, comme l'adaptateur IN-LAN(non inclus dans l'emballage), reportez-vous sur notre site www.instar.de.

4 MIJE EN MARCHE



Cliquez sur Installation.htm inclus dans le CD disque , ou téléchargez le CD directement à partir du site www.install.instar.de, pour ouvrir l'Assistant de configuration(Setup Wizard) qui vous guidera sur la façon de l'installation de caméra.

Alternativement, vous pouvez vérifier dans le routeur l'adresse IP de la caméra attribuée via DHCP. Votre caméra envoie une requête pour une adresse IP une fois connectée au routeur via un câble LAN. Et le routeur répertorie la caméra comme un nouveau périphérique.



4.1 | Installation de réseau

- Accédez à l'Assistant de configuration, et suivez le lien pour télécharger un Scanner IP Outil de Caméra INSTAR pour Windows, LINUX or MacOS. Puis installez-le(Instructions pour les autres Scanners IP similaire peuvent être trouvé sur <u>www.faq.instar.de</u>).
- 2 Lancez l'Outil de Caméra INSTAR
- Cliquez sur "Recherche" pour trouver toutes les caméras IP INSTAR sur votre réseau avec l'adresse IP affichée.
- (4) En cas déchec de trouver votre caméra, patientez 10 à 15 secs pour que le routeur DHCP attribue une adresse IP à votre caméra.

2		343	TAH Careera Too				000	inter Ce	Inera Tool	
Andek 1989							ė I NI			
Sucher ST Kat	d loom						ST N			
Autor Autor visa Series Autor visa Series	# ADMUS #82.168.1.210 192.168.1.20	41.0 45	MAC Adveniar 003A214548A8 004D CSQ15221	-	Former Veteri 1720238	45.103.14 29.5.8.22		2011 745	rdy i Up	
844012 84521110	82346518 982466312		16010C121604 16010C183611	*	VLU28 81114	V1010	Name ODIVeget SKSTAR HD Serle ODIVeget INSTAR_Tor	07 Advance 197 168,178,38 192 168,178 175 192 168,178 17 197 168,178 17 197 168,178 171	Not 80 80 80 80	ViiiC Advect 76 A1 00:03 F7:78 10 D1 DC 05 9C F1 79 A5:00:01 F7:77 00:00 C5:01:52 11
						1	INSTANCEMENT INSTANCEMENT INSTANCEMENT	192 168.178.177 192 168.178.170 192 168.178.177	80 80	00 05 10 08 19 44 00 05 10 08 19 64 00 05 10 08 64 29
atreas windows	10.181.00	niti;	Common/R) Ad 11	L	ON. CAN	mittabe Sube				Suche

(5) Double-cliquez sur la caméra choisie pour se rendre à un écran de Login(Identification) de la caméra dans votre navigateur par défaut.

Si tel est le cas, sautez les paragraphes suivants et reportez-vous directement à 4.2 **IDEN-TIFICATION** (voir page 10).

Traitement des erreurs éventuelles:

Si vous n'arrivez pas à trouver votre caméra INSTAR dans l'Outil de Caméra INSTAR, vérifiez que sur le port réseau les deux voyants d'état sont allumés. Le voyant orange doît être allumé en permanence, et le voyant vert clignote de façon irrégulière(voir page 7).

Si l'attribution automatique de l'adresse IP a échoué, vous recevez une adresse IP fausse d'un espace erroné dans l'Outil Caméra INSTAR. Cliquez sur **'Configuration IP'** à la droite de **"Re-cherche"** et double-cliquez sur l'IP de la caméra pour obtenir une fenêtre de ''Configuration IP/ Réseau" (*voir ci-dessous*) puis attribuez manuellement une adresse IP.



Saisissez là-dedans les données en fonction de votre réseau:

- Adresse IP (ex. 192.168.x.x)
- Masque de sous-réseau (ex. 255.255.255.0)
- Passerelle (Adresse IP de votre routeur; ex. 192.168.x.1)
- Serveur DDNS (Adresse IP de votre routeur; ex. 192.168.x.1)
- Port HTTP (Port TCP; ex. 80)

Pour trouver l'adresse IP de votre ordinateur Windows, lancez une fenêtre DOS comme suit:

- ① Cliquez sur "Démarrer ", tapez "cmd" dans la boîte de recherche et confirmez.
- ② Dans la fenêtre qui apparaît, tapez "ipconfig" et confirmez
- ③ Vous obtenez la fenêtre suivante.

```
Ethernet adapter Local Area Connection:

Connection-specific DNS Suffix .: fritz.box

Link-local IPv6 Address . . . .: fe80::4d73:fc13:dc1b:5018%

IPv4 Address. . . . . . .: 192.168.178.93

Subnet Mask . . . . . . . .: 255.255.255.0

Default Gateway . . . . . . .: 192.168.178.1
```

Si l'adresse IP de votre ordinateur est du type "192.168.178.10", alors assignez à votre caméra une adresse IP comme ceci "192.168.178.110". Pour le masque de sous-réseau, la passerelle et le serveur DNS, utilisez les mêmes paramètres de votre ordinateur(Si votre PC dispose de l'adresse IP "192.168.2.10", dans la plupart des cas, votre passerelle est "192.168.2.1", le masque de réseau est "255.255.255.0").

Remarque-Comment configurer la caméra sans routeur:

Si vous souhaitez connecter la caméra directement à votre ordinateur, attribuez une adresse IP fixe d'un autre espace IP que celle de votre routeur Internet. Vous pouvez configurer la caméra IP à l'aide de l'Outil de Caméra INSTAR. Quant à la passerelle et serveur DNS, entrez l'IP de votre ordinateur. Après avoir soumis les paramètres de la caméra, attendez un moment jusqu'à ce que la caméra redémarre. Si la caméra ne peut pas être trouvé sur réseau, désactivez votre carte sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous à notre site <u>www.faq.instar.de</u>.

4.2 IDENTIFICATION

User Name: admin	te server 192,168 assword. The ser	178.108.80 requires a username and ver says: index.html.
Password	User Name: Password:	admin

Identifiez-vous pour l'installation initiale avec lesIdentifiant:admininformations suivantes:Mot de passe :<Vide>

4.3 INTALLATION DE PLUGIN (IE uniquement)

Après le Login(Identification), vous serez invité à installer l'élément de contrôle ActiveX dans votre navigateur.

Lancez-le et confirmez pour l'installation.

This website wants to install the following add-on: 'DVM_JPCam2.oc/' from 'INSTAR Deutschland GmbH'. What's the risk?

Install



Par la suite, il vous faudra recharger la page et permettez l'exécution de cet ActiveX(*IE uniquement*):

Pour les autres navigateurs(Firefox, Chrome, Safari...), aucun plugin supplémentaire n'est nécessaire. Vous pouvez accéder directement au flux vidéo et régler ses paramètres. Ceci est utile, par exemple, dans un réseau d'entreprise où vous n'avez pas les droits d'administration pour installer le plug-in ActiveX.



5 | INTERFACE D'UTILIJATEUR WEB

5.1 LOGICIEL

5.1.1 LANGUE



Cliquez sur le menu '**Logiciel**' et vous trouverez l'option '**Langue**'.

Paramétrez une langue désirée, puis cliquez sur '**Soumettre**'. Et la WebUI(interface d'utilisateur web) rechargera.

5.1.2 SAUVEGARDE



Pour stocker les paramètres définis de la caméra, cliquez sur 'Sauvegarde' et 'Soumettre' pour confirmer. Le nom du fichier de sauvegarde par défaut est *params.bin* et son chemin est le dossier de téléchargement de votre navigateur.

Pour rétablir votre paramétrage, ex. après une réinitialisation d'usine, séléctionnez le **'Charger une copie de sauvegarde'** et cliquez sur **'Parcourir'** pour localiser une sauvegarde, puis confirmez en cliquant sur **'Soumettre**'.

5.1.3 MISE À JOUR



Pour la mise à jour du logiciel, téléchargez à intervalles réguliers la dernière version à partir de notre site: www.download.instar.de.

Cliquez sur '**Parcourir**' pour localiser le logiciel téléchargé et cliquez sur '**Soumettre**' pour confirmer la mise à jour.

5.1.4 RÉINITIALISATION(Reset)



Dans le cas où vous avez perdu le mot de passe, cliquez sur '**Reset'** ou appuyez sur le **Bouton Reset** (Voir. page 5 #6) pour remettre votre caméra aux réglages d'usine.

5.1.5 REDÉMARRAGE



Cliquez sur '**Redémarrage**' pour redémarrer la caméra.

5.2 RÉJEAU

5.2.1 CONFIGURATION IP

Network		P-Invilgentum
NCLWOIN	Distant Nationals antitude size (D-COP	
	of differen	740 Yel 1/4 Jul
IP Configuration	author tiles	24,201 201.8
In contragatorion	Servery .	-02.902.118.8
WFI	2740 Server	104 104 115 1
DDNS	Allema Puti	140
100100	-	Index Palace
UPhP		
ADSI		

Pour le guide sur comment configurer une adresse IP, reportez-vous à la page 9. Habituellement, nous vous recommandons de désactiver la fonction automatique et de définir une adresse IP manuellement, afin d'éviter tout problème de

l'accessibilité à distance à votre caméra.

5.2.2 WiFi

Network	95.44		
NELWOIK	and the second		
in the second second	Torication Industry (14)		
IP Configuration		- Anne	
WEI	trong an annual Last	1	
DDNS	100	Aug. Aug.	
LIDeD	Refaration Type:	184 9	
100	Course (See	Tarent free Channel 1 10 14	
ADSL	4 migner.	SPAL Present (RPL H)	
	There exist	induitement consistent	
		Contract 1. Contractor 1.	

Choisissez votre propre réseau sans fil à joindre en saisissant le mot de passe, puis cliquez sur '**Soumettre**' pour stocker vos paramètres.

Pour vérifier la fonction de 'Test', débranchez le

câble LAN et redémarrez la caméra. La caméra se connectera automatiquement(dans 5 minutes max.) à votre réseau sans fil et recevra une nouvelle adresse IP de votre routeur.

Au cas où vous n'avez pas attribué une adresse IP statique à votre caméra(Chapitre 5.2.1), il vous faudra lancer à nouveau l'Outil de Caméra INSTAR pour retourver votre caméra(Chapitre 4).

Attention:

La carte réseau sans fil possède sa propre adresse MAC, qui diffère de celle du module LAN. Si vous avez un filtrage MAC activé sur votre routeur, désactivez-le et ajoutez votre caméra à la liste des périphériques de confiance avant de le réactiver.

Remarque:

Votre caméra prend en charge une série de standards d'encryptage. Pour assurer la sécurité et fiabilité de votre réseau, l'encryptage WPA2 (PSK) avec le mode AES(ou CCMP) est recommandé. Quant à un ancien routeur, choisissez WPA(PSK)/AES. Évitez d'utiliser un mode mixte comme WPA&WPA2 – TKIP. Si vous avez un problème avec la stabilité de la connexion sans fil, veuillez choisir un canal WiFi fixe(canaux 1-6 recommandés) et désactivez l'auto-dial.

5.2.3 DDNS

Network	strended Assess				
Network	TONI IMMED	Autorian State	18		
	WE'TAR DONE				
IP Configuration	status, ballens	ana 2011-1010-10			
WIFI		Salad Falant			
DDNS					
UPnP					
ADSL					

Votre caméra dispose déjà d'une adresse DDNS INSTAR(Activée), par ex. <u>http://xxxx77.dd-ns-instar.de</u>. Si vous souhaitez accéder à distance à la caméra, une redirection de port dans votre routeur est nécessaire(voir la page suivante).

Une fois ceci fait, vous pouvez ensuite accéder à la caméra depuis n'importe où.

Consultez notre site FAQ <u>www.faq.instar.de</u> pour plus de renseignements concernant les procédures de la redirection de port, ainsi que des instructions vidéo pour de nombreux routeurs communs. Vous pourriez vous référer à la documentation du routeur pour les instructions complémentaires sur comment configurer le règle de la redirection de port.

XEMPLE pour la 1 NETGEAR Smartwiz	redirection de port:
Wartung A	Portweiterleitung / Port-Triggering
Angeschlossene Geräte	Bitta wählen Sie den eewijnenhten Dienst
Einstellungen sichern	Potweterleitung
Passwort respegen	© Port-Trigoering
Enumitart	
Wireless-Konfiguration	Dienstname IP-Adresse des Servers
WILAN-Repeating	FTP
 Portweiterleitung / Port- Triggering 	# Dienstname Anfangs-Port End-Port IP-Adresse des Servers
 WAN-Konfiguration 	
LAN-Konfiguration	Dienst bearbeiten Dienst löschen
QoS-Einrichtung	Reputered Single Direct himselfiers
Dynamisches DNS	Dendzerdennerten Dienst Imzaugen
 Statische Routen 	
 Fernsteuerung 	
 USB-Einstellungen 	
= UPnP	
• IPV6	
 Datenverkehrsanzeige 	

Reportez-vous à l'Aide en lighe de notre site <u>www.faq.instar.de</u> pour les instructions détaillées pour la mise en place de divers routeurs populaires.

Si vous souhaitez utiliser une adresse DDNS tiers, cliquez sur '**Activer DDNS tiers**' pour désactiver temporairement l'adresse DDNS INSTAR. Et saisissez vos informations d'identification.

Dans le cas où vous utilisez plusieurs caméras n'ayant qu'un seul point d'accès à Internet, configurez l'adresse DDNS tiers seulement dans l'une de vos caméras. Ou configurez-la, si possible, directement dans votre routeur. Toutes vos caméras seront accessibles via cette adresse – Il suffit d'attribuer un Port HTTP unique à chaque caméra(voir 5.2.1).

Par exemple, la "caméra 1" est attribué le port HTTP 85 et la "caméra 2" le port HTTP 86, utilisez *myaddress.dyndns.org*:85 pour "caméra 1" et *myaddresse.dyndns.org*:86 pour "caméra 2".

5.2.4 UPnP



de port sur votre routeur pour avoir accès à la caméra sur l'internet, assurez-vous que l'UPnP doit être désactivé! Nous vous recommandons de configurer la redirection de port manuellement.

5.2.5 ADSL

Network		ADIL	Vous pouv
ID Conferentian	Dang ADBL Datup	Salardi Fishesh	branchant d
WFi			modem AD
UPhP			Utilisez les d
ADSL			d'accès à int

Vous pouvez utiliser la fonction ADSL en branchant directement la caméra à un sur un modem ADSL à la place d'un routeur de réseau. Utilisez les données de login de votre fournisseur d'accès à internet.

5.3 AFFICHAGE

5.3.1 INTERFACE WEB



Dans cette option vous pouvez choisir un type de l'interface web: vue par défaut ou vue simplifiée. Une fois ceci fait, l'interface désirée sera affichée lors du prochaine chargement de WebUI.

5.3.2 MULTI VUE (Internet Explorer uniquement!)



Vous avez la possibilité de visualiser plusieurs caméras simultanément. Pour ajouter une caméra, entrez son adresse IP ou DDNS et cliquez sur '**Ajouter**'. Répétez cette action si vous avez besoin de plus puis cliquez sur '**Confirmer**'. Et sélectionnez un mode d'affichage:

0 1	онн	

5.3.3 VUE SIMPLIFIÉE



La **Vue simplifiée** est destinée à une utilisation quotidienne après vous avez terminé la configuration initiale de votre caméra.

Cliquez sur **WebUI défaut** pour revenir à l'interface web par défaut.

5.4 | ΓΥΓΤЀΜΕ

5.4.1 INFO

A	Denise Status		
system	Deven G	40.0 A(10.000m)	
	Styles Fertilies Lense	CALLER CALLER	
Device Into	Dyving Health Turbon	31148	
Attes Date & Time	4100	19-3011-894/8	
	April Matal	No Asem Eveni	
	2245 2958	alle coar le bassedui leg degGA para rela	-
Use's	Lanor Statute	fai brian	
OT7 Builtings	National Station	LMcLorentia	
Chatra JED		(here)	
Status LED		- Bearen	

Cliquez sur l'option '**Info**' dans le menu '**Système**' pour avoir une vue d'ensemble des paramètres importants de votre caméra, tel que la version du logiciel et l'état de connexion.

5.4.2 ALIAS

Suctom	Alles	
aystem	6 01/2011/04-A	
	Submit Plaheah	
Device Info	-	
Alias		
Date & Time		
Users		
PTZ Settings		
Status LED		

Donnez un nom pour identifier votre caméra sur e réseau.

5.4.3 DATE & HEURE



Vous pouvez régler l'horloge interne de la caméra en synchronisant la caméra avec l'horloge de l'ordinateur, ou celle du serveur NTP. Une fois la caméra connectée au réseau, il est recommandé de la synchroniser avec le serveur

NTP pour obtenir un horodatage précis lors des événements de déclenchement d'alarme. Et tenez compte de l'horaire d'été quand il est nécessaire.

Remarque:

S'il s'agit d'une "**Erreur dans la configuration du réseau**" à l'égard de l'**état DDNS** dans le menu '**Info/Système**', vérifier dans la '**Configuration IP**' les paramètres réseau du serveur DNS et la passerelle, en cliquant sur '**Réseau'** -> '**Configuration IP**' (voir. 5.2.1).

5.4.4 UTILISATEUR

Svetam	Uses -					
oystem	0.00	Peaced	Tayley Passent	- 348		
	1444		and a second sec	-		
Device lefe				Comments		
Device Into	(cond)			(detter		
Alias		(1) (1) (2)	100.0402 - 553	(Selection)		
Penas	1	1		1 Harry		
Date & Time			144	14-bit		
Licore			1.	1 Phrite-		
Users				(Helio		
PTZ Settings	1.1	(See.e.	datase)			
010100100						
Status LED						
ID I ED's						
112 6 6 6 9	1					

L'interface d'utilisateur web founit une gestion des utilisateurs sur 3 niveaux avec les droits d'accès différents: l'administrateur, l'utilisateur ordinaire et le visiteur. Vous pouvez définir les noms d'utilisateur et mots de passe pour les trois niveaux.

Le visiteur ne peut que accéder à la vidéo en direct, l'utilisateur ordinaire est capable d'utiliser la fonction Pan&Tilt et seul l'administrateur peut accéder aux fonctionnalités complètes.

5.4.5 SYSLOG

System	ing	
Device Info Alias Date & Time Users PTZ Settings Status LED IR LED's	State provide the state of the	
	(Added)	

Le journal du système enregistre l'état général de du logiciel de caméra et toutes les traces d'accès ainsi que les temps des connexions.

Remarque:

Si vous souhaitez intégrer le flux en direct dans un site web utilisant un plugin Java, nous vous recommandons de mettre en place un nouveau profil d'utilisateur. Dans ce cas, un compte avec les droits de **"Utilisateur**" est suffisant(**voir 11**, page 29).

Pour plus d'informations, consultez notre site web: www.faq.instar.de .

5.5 ALARME

5.5.1 ALARME

Alarm		Alam
Alarin	Activity Latter Contrology	2
	Cartyreage False Avenue	2
Alarm	Barantery	100 m
- and the	Acres Auto April	
E-Mail	Aphone Education and	0
ETP	Automa Estamat Nami Gulpat	18
C IF	Trend Marin Schlar	4
Server	And Apple Dissipleting (76 Decem-	0
Path	Schutzer .	18
	front on Aarr	- Q -
	Taption on August	Character and
	EAL COLORS D	Salard Balant

La caméra est capable de détecter, par l'analyse d'image, un mouvement dans l'image vidéo, et de déclencher une alarme.

Cliquez sur '**Activer l'alarme de mouvement**' pour le contrôle.

Et réglez la sensibilité de sorte que le change-

ment d'image vidéo(ce serait un mouvement d'une personne) déclenche une alarme: La valeur "0" correspond à la valeur la moins sensible et ne répondre qu'aux grands changements. La valeur "100" est la plus sensible.

Si la caméra est assez sensible aux changements de l'image,(par exemple aux changements de lumière rapide dans la salle) il peut y avoir un grand nombre de fausses alarmes.

Pour résoudre ce problème, vous pouvez utiliser un détecteur de mouvement externe (IN-Motion 300, voir ci-dessous) à attacher au connecteur de relais E/S.

Cliquez sur "Activer l'entrée externe" pour la fonctionnement du détecteur externe et définissez le niveau de déclenchement en fonction des exigences du dispositif.



IN-Motion non inclus dans l'emballage. Pour les accessoires tels que IN-Motion 300 , visitez notre site www.instar.de.

Vous pouvez dresser un **Horaire** pour activer automatiquement l'alarme dans une periode souhaitée. Chaque carré bleu mis en évidence là-dedans signifie 15 minutes et vous permet de spécifier certains moments où la détection de mouvement est active.

A noter que le temps de la caméra interne est pour cet horaire. Vérifiez que vous avez défini un bon fuseau horaire, et que l'horaire d'été a été activé si nécessaire(s. **5.4.3**).

Cliquez sur 'Activer la sortie externe pour que la caméra puisse envoyer un signal au dispositif externe, ou pour intégrer la caméra dans le système antivol de votre maison.

Vous pouvez spécifier ci-dessous, en cas d'une alarme, pour recevoir un E-mail, ou envoyer des instantanés au serveur FTP. Pour l'E-mail, définissez le login du serveur SMTP(voir. **5.5.2**); et pour la fonction FTP, définissez le login du serveur FTP (voir. **5.5.3**).

5.5.2 E-MAIL



Entrez l'expéditeur, destinataire, et le login du serveur SMTP pour être tenu au courant d'un événement d'alarme par E-mail. L'adresse de l'expéditeur doit être mise en conformité avec les données de login du serveur SMTP. Si vous souhaitez envoyer le message à plusieurs personnes, séparez deux adresses avec un ";".

Le nom d'utilisateur et mot de passe sont toujours celles que vous utilisez pour vous connecter à votre compte e-mail.

Pour l'adresse du serveur SMTP', le port du serveur, et l'encryptage, vérifiez la page d'acceuil de votre fournisseur d'E-mail. **Par exemple:**

```
Gmail - smtp.googlemail.com (SSL; Port 465 ou 587)
Verizon - outgoing.verizon.net (SSL; Port 465)
O2 - smtp.o2.co.uk (Port 587 ou 25)
AT&T - smtp.att.yahoo.com (SSL; Port 465)
Orange - smtp.orange.co.uk (Port 25)
```

Le port choisi dépend souvent du cryptage de votre fournisseur de messagerie: SMTP AUTH: Port 25 ou 587 (Certains ISPs bloquent le port 25) SMTP StartTLS Port 587 SMTP SSL Port 465

5.5.3 FTP

Alarm		170
- indition	PM Server	10.100 4
	179 941	31.
Alarm	d'00 stare	Renter
E-Mail	134 Failman	*******
ETO	#19 const Roder	A STOCK STOCK STOCK
	ATM Made	Patrix
server		Test Related transferringing Tax
Path	tostal phase off largermore	0.
	4046 777 (more than data ?	1 F
		(Sale) [Relation]

Configurez l'adresse, ainsi que les données de login du Serveur FTP(voir **5.5.1**). Ex. vous pouvez prendre le service FTP de votre routeur comme tel serveur FTP. - Dans ce cas, entrez l'adresse IP de votre routeur comme une adresse de FTP. Si vous configurez un serveur FTP sur un PC local (ex. avec le Serveur Filezilla), utilisez l'adresse IP de ce PC. Egalement, les URLs des serveurs Web sont disponibles. Le **port FTP** par défaut est de 21.

Pour le '**Répertoire FTP**', définissez un répertoire désiré pour le stockage des fichiers. Le répertoire racine à l'accès du serveur FTP commence par un"./". Par exemple: entrez ". / INSTAR", si vous souhaitez stocker les fichiers dans un seul sous-dossier 'INSTAR'.

Quant aux plusieurs sous-dossiers, une barre oblique est nécessaire pour séparer deux dossiers. La barre oblique finale n'est pas obligatoire, mais peut être utilisé.

Le **nom d'utilisateur FTP et mot de passe** sont les identifiants de connexion pour votre compte FTP.

Dans le mode FTP, on fournit deux valeurs: mode passif (PASV) et un actif (PORT). La valeur par défaut est le mode PORT.

Si votre serveur s'installe dernière un routeur avec un Network Address Translation (NAT) actif-Traduction d'adresse réseau, ou un accès externe au réseau des serveurs est bloqué par la pare-feu, choisissez le mode PASV.

Et aussi, vous pouvez télécharger des images à FTP avec un nom de votre caméra et un horodatage, ou un nom de l'image. Et pour remplacer des images sur FTP, définirssez une intervalle ou un nombre des images.

Pour plus d'informations complémentaires sur comment configurer le serveur FTP, référez-vous à notre site <u>www.faq.instar.de</u>

5.5.4 SERVEUR



Le serveur d'alarme vous permet d'envoyer une requête HTTP à un serveur en cas d'alarme. Un logiciel appropié est nécessaire pour reconnaître cette requête et évaluer comme un événement

d'alarme. Cette fonction est souvent prise en charge par les systèmes d'alarme à domicile.

Ajoutez le préfixe http lors de la saisie de l'adresse IP du serveur- e.g. http://192.168.0.22.

5.5.5 CHEMIN (Internet Explorer uniquement!)

A 1		F181		
Alarm	Recoolier.	Call Works	.810.08	
Alarm E-Mail FTP Server	Assem Decreet Name	a full free	Survey	

Vous pouvez définir ici un chemin d'enregistrement pour les vidéos enregistrés dans le navigateur IE.

Si vous êtes en mode 'Multi-vue', il suffit de définir le chemin d'enregistrement dans une caméra. Et ce chemin est valable pour tous.

5.6 BARRE DE MENU

5.6.1 SNAPSHOT(Instantané)

Snapshot Record Audio Taik Heip Cliquez sur "**Snapshot**" pour prendre un photo JPG de l'image vidéo. Pour Internet Explorer, l'instantané sera sauvegardé dans le répertoire de téléchargement. Autrement, pour les autres navigateurs, l'instantané s'affiche dans un nouvel onglet ou fenêtre, duquel vous pouvez télécharger pour le sauvegarder.

5.6.2 ENREGISTREMENT(IE uniquement)

 Snapshot
 Record
 Audio
 Talk
 Help
 Cliquez
 Sur 'Enregistrement'
 pour enregistrer une vidéo manuellement. La vidéo sera stockée dans le répertoire établi dans le chapitre 5.5.5.

5.6.3 AUDIO (Internet Explorer uniquement)

Snapshot Record Audio Talk Help Cliquez ici pour activer le flux audio de votre caméra. Pour y accéder avec les autres clients (ex. Lecteur VLC), utilisez ce chemin d'accès *Adresse IP de votre caméra*/*videostream.asf.*

5.6.4 PARLER (Internet Explorer uniquement)

Brapshot Record Audio <u>Tall</u> Help Cette fonction vous permet d'envoyer un signal audio à partir du microphone de votre PC à la sortie audio de la caméra.

5.6.5 AIDE

Snapshot Record Audio Tak Help Cliquez sur "Aide" pour vous rendre à notre site FAQ en pleine expansion: www.faq.instar.de.

5.7 | BARRE DE MENU VIDÉO

Full-Spee	~
640*480	~
outdoor	~
red 🕚	~
6+	
- 4 +	
- +	
fault all	
mirror	
relay	
	Full-Spee \$ 640*480 outdoor red -6+ -4+ fault all relay

La **barre de menu vidéo** permet un accès rapide aux paramètres vidéo. A noter que les options de l'Horodatage et Image par seconde sont exclusivement disponible en mode ActiveX(Internet Explorer).

Pour l'utilisation '**Zoom'**, il suffit de cliquer sur le bouton le "+" et "-". Avec le zoom optique 3x de l'objectif, vous obtiendrez, même dans un grossissement maximum, une image claire.

Si vous remarquez que l'effet n'est pas évident lors du réglage automatique de la luminosité (ex. l'image est très fanée dans le matin), remettez les valeurs en défaut(luminosité: 6; contraste: 4) et changez le mode de '**Plein air**' à '**50Hz**' or '**60Hz**' puis revenez à '**Plein air**'.

Le contrôle automatique de la luminosité est actif de nouveau jusqu'à ce que vous faites un changement manuel des paramètres.

Si l'option 'Pivoter' ou 'Miroir' ne fonctionne pas, supprimez l'historique de votre navigateur.

Réglez les paramètres '**Pivoter**' et '**Miroir**' dans le logiciel Windows InstarVision. Notez que cet utilitaire peut remplacer ces valeurs de WebUI.

Avec l'option 'Alarme', vous pouvez activer ou désactiver la configuration d'alarme de votre caméra.

L'option '**Relais'** est pour activer ou désactiver la sortie d'alarme E/S- par exemple pour connecter un périphérique à la borne de sortie d'alarme (voir page 5 #7).

5.8.1 CONTRÔLE DU PAVE



Utilisez le pavé directionnel pour déplacer la tête de la caméra. Cliquez sur l'Horizontale (hscan) ou Vertical (vscan) ou Arrêter(Stop) pour effectuer une patrouille. La caméra se déplacera dans la direction désirée et puis reviendra à la position de départ. Avec un autre clic, vous pouvez annuler cette patrouille.

Et double-cliquez sur le centre de l'image vidéo pour vous trouver en mode de plein écran.

5.8.2 POSITIONNEMENT

Cat preset position: v 12345678 Vous pouvez prédéfinir/sauvegarder jusqu'à 8 positions pour le caméra, en la déplaçant dans les directions désirées.

Cliquez sur *Prédéfinir la position* et prenez la caméra à l'endroit désiré et sélectionnez une position parmi 1-8 pour stocker cette position actuelle. Pour aller à un endroit stocké, cliquez sur le menu déroulant pour choisir "Localiser la position", et cliquez sur l'une des positions stockées.

Remarque: La précision du positionnement va se dégrader au fil du temps. Si vous remarquez que les positions ne sont plus approchés exactement, vous aurez besoin de redémarrer la caméra pour la remettre au point.

6 RÉINITIALISATION DE CAMÉRA

Pour réinitialiser la caméra(si le mot de passe est perdu), appuyez sur le bouton de réinitialisation(voir 5 #6) pendant au moins 15 secs. Vérifiez que la caméra est branchée sur l'alimentation et débranchée du câble LAN.

Si la réinitialisation s'effectue d'une manière incomplète, il peut arriver que le bouton n'est pas sensible.

Si tel est le cas, remettez à zéro la caméra de nouveau (pendant 15 secs), et gardez-la débranchée de l'alimentation pendant la nuit avant de redémarrer la caméra.

7 | MIJE À JOUR DU FIRMWARE

INSTAR offre régulièrement des mises à jour du firmware et WebUI de votre caméra. La mise à jour du Firmware ou WebUI peut être exécutée par l'intermédiaire de la WebUI, ou L'Outil de Caméra INSTAR(voir ci-dessous):

7411 4		1 Million	1		
Search	IP Cont.	update			
Name		P Address	Port	Lindate	Firmulae -
INSTAR VGA	Series 1	192.168.1.210	80	10225	i harring and i
IN-6012 HD		192.168.1.29	80	Firmware Version	60.1.1.4
IN-6011 HD	1	192.168.1.17	80		
				Please insert the path WebUI:	to the Fiminare /
					Browse_
				Submit	
0	_		- 20		

Étape 1: Visitez notre site pour télécharger la dernière version du firmware de votre caméra.

Étape 2: Lancez l'Outil de Caméra INSTAR. Cliquez sur "Mise à jour", et entrez dans la caméra souhaitée en double cliquant, puis en saisissant les données du login.

Étape 3: Cliquez sur le menu déroulant et séléctionnez 'Firmware' ou 'WebUI'. Cliquez sur 'Parcourir' localiser le fichier téléchargé.

Étape 4: Avant d'appuyer sur le bouton '**Soumettre**', assurez-vous que le bon fichier est choisi. Ensuite, la caméra remit en marche.

La mise à jour via WebUI a un processus similaire.

AVERTISSEMENT: Attention à **NE PAS** débrancher l'alimentation de la caméra au cours de la mise à jour. Une mise à jour incomplète pourrait causer des dommages irréversibles.

8 RÉGLAGE DE L'OBJECTIF

IN-4010 a une profondeur de champ limitée entre 1m à 10m. Dans le cas où l'objet que vous voulez observer est situé hors de cette étendue, un ajustement de l'objectif est nécessaire.





Fig. 3



App Store

Google play

(Fig.1,2): Déinstallez le couvercle de dôme et réglez l'objectif au zoom maximal.

(Fig.3): Desserrez doucement la vis de fixation sur la monture d'objectif.

(Fig.4): Réglez la mise au point en modifiant la distance entre la lentille et l'unité de capteur millimètre par millimètre.

Vérifiez la mise au point de l'image dans la WebUI avant de rattacher la vis de fixation.

9 APP ANDROID ET IPHONE

Pour avoir accès à la caméra via votre Mobile Android/iPhone, nous vous recommandons de télécharger la nouvelle version de l'utilitaire '**InstarVision**' dans l'Android Market ou App-Store en tapant "Instar" pour la recherche. Puis installez-le.

(Images pour Android au-dessus et iPhone au-dessous)-voir la page suivante.

Fig. 1: Après l'installation, lancez-le pour entrer dans l'écran d'acceuil. Pour Android, cliquez sur l'icône de caméra en haut à droite pour continuer; Pour l'iPhone, cliquez sur "**+New camera**" (**+Nouvelle caméra**) en bas au centre.

Fig. 2: Vous obtenez l'écran suivant, saisissez toutes les données nécessaires. Pour savoir comment faire ceci, reportez-vous à la page suivante.

Fig. 3: Réglez les paramètres de la caméra dans cette interface de 'Configuration de caméra' qui apparaît.

Fig. 4; Cliquez sur le canal correspondant pour accéder à la vidéo en direct et pour le contrôle de votre caméra.



Pour configurer la caméra dans l'interface de cet app (Fig. 2):

Nom:	Donnez un nom pour chaque caméra afin que vous puissiez différencier vos caméras.
Address IP/Hôte:	Saisissez là-dedans l'adresse IP ou DDNS de votre caméra (voir 5.2.3) pour que vous puissiez accéder au caméra sur l'internet.
Port:	Entrez le port HTTP que vous avez attribué à votre caméra. Par défaut, il s'agit du port "80".
Nom d'utilisateur:	Remplissez avec un nom pour vous identifier dans la caméra. Le nom du compte administrateur est "admin".
Mot de passe:	Le mot de passe que vous avez stocké dans la caméra. Celui pour le compte administrateur par défaut, est "instar".
Modèle:	Sélectionnez un modèle approprié pour votre caméra INSTAR.

Pour sauvegarder la configuration et retournez à l'écran d'accueil:

Cliquez sur "Save" (Sauvegarder)-pour Android

Cliquez sur "Add" (Ajouter)-pour iPhone

10 LOGICIEL POUR WINDOWS



InstarVision*, spécialement pour Windows, est un logiciel de vidéosurveillance de canal 16/32 (le nombre de canaux disponibles dépend de votre licence!). Le logiciel est capable d'enregistrer(jusqu'à 30fps- images par seconde) le flux vidéo en direct de n'importe quelle webcam, TV Cards, Video-Recording Cards (DVR), des caméras IP INSTAR ou d'autres appareils.

Charactéristiques:

- 1). Détection de mouvement avancée Algorithme avec une matrice de masquage Ajustement libre de détection de mouvement Masque avec une résolution de 64 quadrants de l'image.
- 2). Multiples modes de notification disponibles en option en cas d'alerte: par e-mail, téléchargement FTP, alarme sonore ou un ajout d'un logiciel tiers
- **3).** Facilité d'intégration du flux vidéo / audio sur votre site web, pour les montrer à vos amis, votre famille ou vos clients sur votre site web.
- **4).** Prise en charge de différents formats d'enregistrement tels que MP4, MOV, FLV, SWF, WMV et AVI et des encodages tels que H.264, WMV3, MPEG4.
- 5). Prix abordable et toutes les fonctionnalités professionnelles pour développer pleinement le potentiel de votre caméra

*Consultez notre site <u>www.instarvision.de</u> pour une description plus détaillée concernant des fonctions du logiciel. Et un essai de 7 jours de InstarVision * se trouve dans notre page de téléchargement du logiciel <u>www.download.instar.de</u>.*

Ajoutez votre caméra INSTAR dans le Centre de Surveillance InstarVision *:

Pour intégrer une nouvelle caméra dans InstarVision *, nous recommandons d'attribuer à votre caméra une adresse IP statique pour l'empêcher de changer automatiquement dû au serveur DH-CP(voir 5.2.1).

-Cliquez sur Channel (canal) pour ouvrir la fenête de la configuration du canal.

-Cliquez sur *Search IP Camera*(Chercher les caméras IP) pour lancer l'Outil

-Puis cliquez sur Seach (Recherche) pour trouver toutes les caméras sur votre réseau local.

-Droit-cliquez sur une caméra pour donner un canal. Le nombre de canaux disponibles peut être défini dans la fenêtre de configuration de canal.

Channel

innel Setup		100		and the second			100 March 100
fotal Chann	el Numbers:	HCON	•	Change			
Chassel	Status	Config	1	Det	alls intermati	¥0	
CH01 5002 5002 5005 5005	Active Active Discuss Inactus	Not Mil	NetAdd: 37 NetAdd: 10	12.168.1.165. Po	rt 81, Chilo 141, Chilo I	L. User admin Morradour	Passime
		Delete Ch	annel	Change Statu	s See	rch IP Camera	
• Local	Video:	/ideo Size:	i s	• Frame:	- Sublecut		- TV
• Net	Audio:	sx 🗾	17.166.CTG	User Nam	e z zadatka	PeseWerd	
	Remote C	hannel :	÷	Web Po	nt:		



11 FLUX VIDÉO

(ex. Lecteur VLC, iSpy, VitaminD, EvoCam, go1984...

Pour utiliser votre caméra avec un logiciel tiers, vous devez entrer une URL spécifique (adresse web) en vertu de laquelle la caméra est disponible. Puis le logiciel peut accéder directement à l'image vidéo de votre caméra.

Pour les instructions étape par étape, consultez notre page <u>www.faq.instar.de</u>.

Avoir accès à la caméra sur votre réseau local:

Utilisez le chemin suivant pour votre caméra avec des logiciels tiers:

MJPEG:	http://192.168.x.x:80/videostream.cgi?user=admin&pwd=
FLUX ASF:	http://192.168.x.x:80/videostream.asf?user=admin&pwd=
Snapshot:	http://192.168.x.x:80/snapshot.cgi?user=admin&pwd=

Complétez les deux "x", selon l'adresse IP de votre caméra(ex: 192.168.0.21)

Le"80" est la valeur par défaut du port http/web. Si vous l'avez changé dans le menu '**Réseau**'(voir 5.2.1), apportez les modifications appropriées ici.

Accès via internet:

Pour un accès à la caméra via internet, faites la redirection de port à votre adresse IP de votre caméra dans le routeur, en vous référant au chapitre **5.2.3** ou aux procédures de redirection pour le réseau local sur notre site FAQs: www.faq.instar.de.

http://xxx.ddns-instar.de:yy/videostream.cgi?user=admin&pwd =

xxx = l'adresse DDNS correspondante de votre caméra sous réseau/DDNS (voir 5.2.3) yy = Port HTTP de votre caméra (Standard: 80)

user = Changez "admin" en un nom d'utilisateur différent si vous avez défini un autre!
pwd = Après le caractère "=", entrez votre mot de passe. Par défaut, cette zone du mot de passe est laissée vide.

12 JPÉCIFICATIONS

Capteur d'image & Objectif			
Capteur	^{1/5} " capteur CMOS de couleur		
Résolution	max. 640x480 Pixel		
Objectif	f = 3.7 - 14.8mm; F 2.0		
Angle de vision	18 - 56°		
Photosensibilité	0.5 Lux @ F 2.0		
Filtre IR	Filtre de coupure infrarouge automatique		
Propriétés vidéo			
Compression	Compression MJPEG		
Image par seconde	30fps (QVGA), 15fps (VGA)		
Résolution	640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA)		
Pivoter/Miroir	Horizontal / Vertical		
Réglage de fréquence	50 Hz, 60 Hz ou "Plein air"		
Détection de mouvement	Pris en charge		
Snapshot	Pris en charge		
Réglages vidéo	Luminosité/ Contraste		
Connectivité			
Interface réseau	Port ethernet 10Base-T/100Base-TX		
Protocole	TCP/IP, HTTP, ARP, RARP, TCP, ICMP, DHCP		
WiFi	Norme 802.11b/g		
Encryptage WEP	64 bit / 128 bit		
Encryptage WPA/2	TKIP / AES		
Matériel			
Audio	Entrée et sortie		
Pan & Tilt	355° / 90°		
Alimentation	DC12V /1.5A (50-60Hz/110-220V)		
Puissance	max. 8 W		
Températures de fonctionnement	- 5°C à 55°C(- 20°C avec un chauffage supplémentaire)		
Configuration PC			
CPU	2GHz ou mieux		
Mémoire	256 Mo ou mieux		
Mémoire de carte graphique	64 Mo ou plus		
Systèmes d'exploitation	Windows XP / Vista / 7 / 8, MacOSX, Linux, iOS, Android		

13 GARANTIE ET ÉLIMINATION

Garantie

INSTAR offre une garantie de 2 ans pour ses produits. Pendant cette période, vous avez la possibilité d'envoyer votre caméra pour une réparation gratuite (les frais de retour seront à la charge de l'acheteur).

La garantie exclut toute action d'installer les caméras avec le microprogramme ou WebUI tiers ou fait sur mesure. Et la garantie ne couvre que les défauts matériels du produit.

Assurez-vous que le modèle et le numéro de série de votre produit se préparent avant de communiquer avec notre équipe de service. Et remplissez le formulaire de RMA fourni avec votre caméra, afin d'assurer un processus rapide et en douceur. Vous pouvez aussi le télécharger à partir de notre site web <u>www.instar.de</u> ou contactez notre Equipe de Service INSTAR.

Coordonnées de INSTAR SERVICE CENTER (Centre de Service INSTAR):

La Société: INSTAR Deutschland GmbH Auf der Hostert 17 65510 Hünstetten Bechtheim **Germany**

Assistance téléphonique: +49 6438 9198 992 (Lun. - Ven., 12 – 18 heures GMT+1) Adresse internet: <u>www.instar.de</u> E-mail: <u>support@instar.de</u>

Nous tenons à votre disposition de tout renseignement et Nos services sont TOUJOURS LÀ POUR VOUS!

Elimination des vieux appareils électriques:

La Directive 2002/96/CE européenne a pour objectif prioritaire la prévention en ce qui concerne les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et, en outre, leur réutilisation, leur recyclage et les autres formes de valorisation de ces déchets, de manière à réduire la quantité de déchets à éliminer et à protéger la santé humaine et l'environnement. La "poubelle barrée" vous appelle que les appareils usagés doivent être collectés séparément, mais pas abandonnés dans le flux de déchets municipaux non triés.

Les consommateurs devraient contacter les autorités locales ou pour obtenir plus d'informations concernant la mise au rebut de ses vieux appareils.

Le matériau d'emballage est recyclable. Éliminez l'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement et faites la collecte des matières recyclables.

14 | FAQ

1) Où puis-je configurer la langue de ma caméra?

La caméra définit automatiquement une langue appropriée selon les paramètres de votre système.

Si vous souhaitez changer la langue, reportez-vous dans le menu 'Logiciel/Langue' de la WebUI:

Software	Language Settings				
	Language English V				
Language	Submit Refresh				
Backup					
Upgrade					
Reset					
Reboot					

2) Puis je utiliser un objectif de grand angle pour ma caméra?

Oui, IN-4010 est compatible avec l'objectif grand angle de 2,1 mm. Cependant, queleques caractères de votre caméra seront affectés une fois ceci fait. Vous perdrez la fonction zoom et vous devez inévitablement supprimer le filtre de coupure infrarouge, afin de s'adapter à l'objectif de grand angle. Par conséquent, avant d'acheter tel objectif, vous devez décider si vous avez besoin d'un filtre IR intégré.

Un objectif sans filtre vous permet de voir des objets pendant la nuit, mais ses couleurs sont déformées durant la journée à cause de la lumière infrarouge. Pour résoudre ce problème, un filtre IR est nécessaire. - mais vous perdriez la version nocturne.



Vous pouvez trouver une large gamme d'objectifs allant du grand-angle jusqu'au téléobjectif optique. A noter que vous perdrez la vision nocturne, une fois un filtre IR standard installé! L'alternative est un filtre de coupure IR automatique qui permet de filtrer la lumière infrarouge pendant la journée, et qui est supprimé automatiquement lorsque la caméra est en mode nuit. Pour l'objectif avec un filtre de coupure infrarouge automatique, reportez-vous à la page d'accessoires de notre site <u>www.instar.de</u> (tenez compte de sa compatibilité).

3) Puis-je changer l'angle de vision de ma caméra?



Si l'angle de vision de l'objectif standard (6mm longueur focale, image ci-dessus du milieu) n'est pas suffisante, vous pouvez équiper un objectif de grand angle (2.2mm focale, ci-dessus à gauche), ou installez un téléobjectif pour plus de détails dans l'image(16mm focale, ci-dessus à droite).



Pour trouver un objectif adapté à vos besoins, reportez-vous à la page d'accessoire du site <u>www.instar.de</u>. A noter que plus petit de l'angle de vision, plus le niveau de détail de l'image. Toute information concernant l'objectif est disponible sur notre site web - choisissez la meilleure longueur focale pour votre vidéo surveillance et pour identifier le plus grand nombre de détails.

4) Où puis-je télécharger la dernière version du firmware / WebUI?

Vous pouvez trouver la dernière version du firmware / WebUI dans la page 'Téléchargement' de notre site <u>www.instar.de</u>.

5) Comment puis-je trouver l'adresse MAC de la carte réseau sans fil?

Désactivez le filtrage de l'adresse MAC dans votre routeur. Connectez la caméra via une connexion Wi-Fi et accédez dans la WebUI. Puis cliquez sur "Démarrer " de votre ordinateur, tapez "cmd" dans la boîte de recherche et confirmez. Dans la fenêtre Dos qui apparaît, tapez "arp –a". Vous obtiendrez l'adresse IP et l'adresse MAC.

6) Les autres modèles de caméras sont compatibles avec cette caméra?

Oui, toutes les caméras VGA de INSTAR utilisent le même chipset qui permet de contrôler plusieurs modèles de caméra via la même interface Web.

Pour plus de renseignements et FAQs, reportez-vous au site www.instar.de .

15 ACCESSOIRES

Nous nous efforçons d'élargir l'éventail de notre offre des accessoires en permanence. Pour un vue d'ensemble, référez-vous à notre page d'accessoire sur <u>www.instar.de</u>.

NOTES PERSONNELLES