

Tableau de contrôle VE.Net

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATEUR

Sommaire

- 1. Contenu de l'emballage
- 2. Consignes d'installation et de configuration
- 3. Manuel d'utilisateur
- 4. Menu de tableau VE.Net
- 5. Spécifications techniques

1 Contenu de l'emballage

- 1x Tableau VE.Net
- 4x Vis noires pour monter le tableau
- 1x Coupure tableau
- 1x Manuel d'installation et d'utilisateur

2. Consignes d'installation et de configuration

- 1. Monter le tableau
- 2. Raccorder le tableau à votre réseau VE.Net avec un câble ininterrompu UTP standard. (Le tableau VE.Net sera aussi alimenté par ce câble)
- 3. Si cela est nécessaire connectez le relais d'alarme. Consultez le schéma 1 pour les emplacements des connecteurs.
- 4. Allumer le tableau en appuyant sur "Enter" pendant deux secondes. Le tableau va rechercher les appareils présents sur le réseau VE.Net.
- 5. Mode utilisateur et installation : Pour éviter tout changement accidentel dans la configuration des appareils connectés, le tableau peut être configuré sur le "user-only-mode" (mode utilisateur seulement). Dans ce mode, le tableau occultera tous les menus de configuration pour l'utilisateur. Consultez le chapitre 4. "Menu du tableau VE.Net (Panel Setup Configuration du tableau)" pour plus d'informations sur le changement du mode Utilisateur et Installation.



Schéma 1. Connexions du Tableau VE.Net

3. Manuel d'utilisateur

Le tableau VE.Net



Appuyez sur "Cancel" (annuler) pour sortir d'un appareil, d'un Appuyez sur "Enter" pour rentrer dans un appareil, un menu ou d'une valeur.

Appuyez sur l'interrupteur haut-bas pour changer une valeur ou naviguer dans un menu.

Allumage et extinction du tableau.

Pour allumer le tableau, appuyez sur "Enter" pendant deux secondes Pour éteindre le tableau, appuyez sur "Cancel" pendant deux secondes



Naviguer à travers les menus



Comment changer une valeur avec un tableau VE.Net

Quand une valeur est inchangeable, vous verrez une petite flèche sur le coin gauche en bas de l'affichage.

Si une valeur dans le menu de configuration doit être changée, appuyez sur enter. La valeur va commencer à clignoter. Si la valeur clignote, appuyez en bas et en haut pour la changer. Appuyez une nouvelle fois sur "enter" et la nouvelle valeur sera enregistrée. Si on appuie sur la touche "cancel" avant que la nouvelle valeur ne soit enregistrée, elle reprendra sa valeur d'origine.



4. Menu du tableau de contrôle VE.Net (Configuration du tableau)

Configuration du tableau		Valeur par défaut	Plage	Écart
Contrast (Contraste)	Contraste de l'affichage		0-100%	5%
Backlight (Rétroéclairage)	Intensité du rétroéclairage		0-100%	5%
Backlight off (Extinction du rétroéclairage)	Délai avant que le rétroéclairage ne s'éteigne automatiquement	10 s	10 s, 30 s, 1 min, Jamais	
Audible alarm (Alarme audible)	Active et désactive la sonnerie	Yes	No-Yes	
Use relay in alm (Utiliser un relais d'alarme)	Fermer le contacteur qui est derrière le tableau quand il y a une alarme	No	No-Yes	
Restart panel (Redémarrer le tableau)	Redémarrer le tableau et rechercher de nouveaux appareils sur le réseau	No	No-Yes	
Access level (Niveau d'accès)	Sélectionner le mode de fonctionnement Utilisateur ou Installation	user and install	user, user and install	
Software version (version du programme)	Version du software dans le tableau			
Ce tableau décrit le	es paramètres de configuration			

ee tablead deent lee parametree de eeringd

5. Caractéristiques techniques

VE.Net				
Nombre maximum de nœuds	128			
Longueur de câble maximum	100 mètres.			
Câble réseau	UTP standard avec des connecteurs RJ-45			
Type réseau		Mélangé (réseaux en étoile et en anneau sont possibles)		
Tableau de contrôle VE.Net	VPN			
Plage de tension d'alimentation	9 – 35 V CC			
Appel de courant - en attente	3 mA à 12 volt			
Appel de courant - rétroéclairage étei	14 mA à 12 volt			
Appel de courant - rétroéclairage allu	26 mA à 12 volt			
plage de température de fonctionnem	-20 +50℃ (0 - 120°F)			
Contact sec	3A / 30 V CC / 250 V CA (Ouvrir			
BOÎTIER				
Mesures du tableau frontal (L x H) 12 x 6,		5 cm (Tableau standard PROS3)		
Mesures du corps (L x H) 10 x 4,		5 cm		
Poids 0,1 Kg				

Contact :

Victron Energy De Paal 35 1351JG Almere Pays-Bas

Tél. : +31 (0)36 535 9700 Fax. : +31 (0)36 531 1666

info@victronenergy.com www.victronenergy.com