

DroPix Contrôleur de Vol

Guide d'utilisation



www.drotek.fr



Table of Contents

1.Introduction	3
2.INSTALLATION LOGICIELLE	6
2.1.Démarrer avec MissionPlanner	6
2.1.1.Téléchargement	6
2.1.2.Installation de Mission Planner	6
2.1.3.Installation du firmware	7
3.Mise en place matérielle	8
3.1.Mise en place sur le châssis	8
3.2.Connecter son contrôleur de vol	9
3.2.1.Présentation des entrées/sorties	9
3.2.2.Avec le module de puissance	
3.2.3. Avec le module LED	11
3.2.4.Au récepteur	12
3.2.5.Aux ESCs/Moteurs	
3.2.6.Au Buzzer	
3.2.7.Au bouton poussoir lumineux	15
3.2.8.Au GPS avec magnétomètre	
3.2.9.Au kit télémétrie	
3.2.10.Au sonar	
3.2.11.A L'Optical Flow	
4.configuration de la dropix	
4.1.Assistant de configuration (Wizard)	20
4.2.Configuration avancée	
4.2.1.Calibration Magnétomètre/Moteurs	28
4.2.2.Vibration test	
4.2.3.Kit de télémétrie	29
5.Radio TARANIS FR-SKY	
5.1.Réglages de base	
5.1.1.Binder :	
5.1.2.To Modify or Add channels	32
5.1.3.To Invert Signals	



1. INTRODUCTION

DroPix est un système de pilotage automatique de pointe conçu par le projet **openhardware PX4**. Il dispose de processeurs et de capteurs de chez ST Microelectronics ® et un système d'exploitation en temps réel NuttX, offrant des performances incroyables, la flexibilité et la fiabilité pour commander un véhicule autonome.

Les avantages du système DroPix sont le multithreading intégré, un environnement de programmation Unix / Linux, des nouvelles fonctions de pilote automatique tels que Lua script, et une couche driver PX4 personnalisé. DroPix permet aux opérateurs de contrôleurs **APM / PixHawk / PX4** une transition en toute transparence à ce système et réduit la difficulté d'utilisation pour les nouveaux utilisateurs dans le monde passionnant de véhicules autonomes.

La DroPix sera accompagné par de nouvelles options périphériques, y compris un capteur de vitesse numérique, un indicateur multi-couleur LED externe et un magnétomètre externe. Tous les périphériques sont détectés et configurés automatiquement.

<u>Remarque</u>: La DroPix a une entrée récepteur PPM, un port Futaba S.BUS, et un port récepteur satellite pour les engins Spektrum. La plupart des récepteurs modernes ont une sortie PPM, mais certains n'en ont pas. Si votre récepteur ne prend pas en charge la sortie PPM, s'il vous plaît ajouter une carte codeur PPM.



<u>Avertissements</u>

S'il vous plaît, veuillez lire attentivement ce qui suit avant toute manipulation. En utilisant ce produit, vous acceptez cet avertissement et signifiez que vous l'avez lu entièrement. CE PRODUIT N'EST PAS ADDAPTE POUR UN UTILISATEUR MOINS DE 18ANS.

Ce produit est un système de pilotage conçu pour les amateurs de multi-rotor et peut-être adapté pour des applications professionnelles ou de loisirs. Malgré les sécurités du système et nos efforts à rendre le fonctionnement du contrôleur aussi sûr que possible lorsque la batterie principale est connectée, vous devez manipuler avec une grande attention les hélices lors de l'étalonnage et le réglage des paramètres. Assurez-vous que toutes les connexions sont bonnes, et de garder les personnes et les animaux à une distance de sécurité en tout temps et pour n'importe quel prétexte. Drotek n'accepte aucune responsabilité pour les dommages ou les blessures subies directement ou indirectement de l'utilisation de ce produit dans les conditions suivantes:

1. Dommage(s) ou blessures encourus lorsque les utilisateurs sont en état d'ébriété, la prise de médicaments, médicaments d'anesthésie, des étourdissements, de la fatigue, nausées et toutes autres conditions, peu importe physiquement ou mentalement qui pourrait altérer votre capacité.

2. Dommage(s) ou blessures causés par les opérations intentionnelles subjectives. Toute compensation de dommages causés par un accident mental.

3. Dommage(s) ou blessures causés par un mauvais suivi du manuel de montage et d'utilisation.

4. Mauvais fonctionnement causé par un remplacement de pièces ne venant pas de Drotek.

5. Dommage(s) ou blessures causés par un mauvais fonctionnement ou erreur de jugement subjectif.

6. Dommage(s) ou blessures causés par des défaillances mécaniques dues à l'érosion, le vieillissement.

7. Dommage(s) ou blessures causés par la poursuite de vol après que l'alarme de protection basse tension se soit déclenchée.



8. Dommage(s) ou blessures causés par un vol du système dans un état anormal (comme l'eau, l'huile, le sol, le sable et autres pénétration de matériau inconnu dans le système ou de l'ensemble non terminé, si les principaux composants ont des défauts évidents ou des accessoires manquants).

9. Dommage(s) ou blessures causées par le vol dans les situations telles qu'une zone d'interférences magnétiques, zone d'interférences radio réglementées par le gouvernement, zones aériennes ou le pilote est en rétroéclairage, et où le pilote a une mauvaise vue sur sa machine et autres conditions qui ne conviennent pas au bon fonctionnement du système.

10. Dommage(s) ou blessures causés par l'utilisation par mauvais temps, comme un jour de pluie ou de vent (plus que la brise modérée), neige, grêle, foudre, tornades, ouragans, etc.

11. Dommage(s) ou blessures causés lorsque le système est dans les situations suivantes: collision, incendie, explosion, inondations, tsunamis, affaissements, avalanches, coulées de débris, glissement de terrain, tremblements de terre, etc.

12. Dommage(s) ou blessures causés par une infraction tels que l'enregistrement de données, audio ou vidéo.

13. Dommage(s) ou de blessures causés par la mauvaise utilisation des chargeurs de batterie, circuit de protection du modèle RC et de la batterie.

14. Toute violation de la loi en vigueur dans le pays concerné sur l'utilisation du système.

15. Autres cas qui engagent la responsabilité du pilote.



2. INSTALLATION LOGICIELLE

2.1. Démarrer avec MissionPlanner

MissionPlanner est une station de contrôle au sol pour APM Avion, APM Hélicoptère et APM Rover. Il est compatible uniquement avec Windows. MissionPlanner peut être utilisé comme un utilitaire de configuration ou comme une interface dynamique pour vos vols autonomes.

2.1.1. Téléchargement

L'installateur de Mission Planner est disponible <u>ici</u>. Téléchergez ce fichier sur votre ordinateur.

2.1.2. Installation de Mission Planner

Ouvrez le fichier d'installation: (MissionPlanner-latest).



L'assistant va installer Mission Planner pour vous sur votre PC. L'installation est immédiate et ne requiert pas de drivers.

MissionPlanner est maintenant installé et prêt à être utilisé sur votre ordinateur. Une icône pour démarrer le logiciel a été crée.





Pour plus d'informations, nous vous recommandons de cliquer ici.

2.1.3. Installation du firmware

Avant tout, vérifiez que vous avez bien inséré une carte micro SD dans le port prévu à cet effet sur la Dropix. (Autrement elle ne fonctionnera pas!)

Vous pouvez vous aider de <u>ce lien</u> qui explique comment mettre à jour le firmware sur la Dropix.

Si vous avez des problèmes pour vous connecter à MissionPlanner, vous pouvez vous référer à la section de dépannage <u>ici</u>.



3. MISE EN PLACE MATÉRIELLE

Maintenant que le firmware est à jour, essayons de l'installer sur le châssis.

<u>ATTENTION</u>: Avant toute manipulation, RETIREZ les hélices des moteurs.

3.1. Mise en place sur le châssis

En premier, vous devez repérer l'avant de votre contrôleur. Il y a une flèche sur le dessus de la Dropix indiquant son avant (front).



Vous pouvez aussi vérifier son orientation grâce à MissionPlanner.

Vérifiez bien que votre Dropix est solidement attachée au châssis, et que vos hélices sont retirées. Vous pouvez vous référer au manuel d'utilisation de votre châssis.



3.2. Connecter son contrôleur de vol

3.2.1. Présentation des entrées/sorties











3.2.2. Avec le module de puissance

Le DroPix possède des entrées d'alimentation **redondantes**. Vous pouvez l'alimenter par BEC (4,5V à 6V), sur le rail + des servos (n°1 à n°6A).

La seconde source d'alimentation est le module de puissance. Il alimente la Dropix et mesure analogiquement la tension de la batterie et l'ampérage développé par le système.



3.2.3. Avec le module LED

Vous devez connecter le module LED sur le port I2C de la Dropix. Cette carte a été conçue pour se fixer sur des tubes carbone.

La déportation de la LED permet au pilote d'être informé en temps réel sur les états de la machine pendant le vol.

www.drotek.fr







LED Meanings

Flashing red and blue: initializing. Please wait.

Double flashing yellow: error. System refuses to arm.

Flashing blue: disarmed, searching for GPS. Autonomous, loiter, and return-to-launch modes require GPS lock.

Flashing green: disarmed, GPS lock acquired. Ready to arm. Quick double tone when disarming from the armed state.

Solid green plus single long tone: armed and ready to fly!

Flashing yellow: RC failsafe activated.

Flashing yellow plus quick repeating tone: battery failsafe activated.

Flashing yellow and blue plus high-high-low tone: GPS glitch or GPS failsafe activated.

www.drotek.fr



3.2.4. Au récepteur

Il y a en tout 3 façons différentes de connecter un récepteur à la Dropix. Tout dépend de votre matériel.

-**Récepteur Classique**: Si vous avez un récepteur classique vous devez passer par un encodeur PPM (jusqu'a 8 cannaux). N'oubliez pas d'activer le pont de soudure sur l'encodeur si vous voulez alimenter votre récepteur à partir de la Dropix.



-**Récepteur SBUS**: Si vous avez un récepteur SBUS, comme le "X8R" de FRSKY, vous devez vous brancher <u>sur la sortie RC</u> de la Dropix

-Satellite Spektrum: comme avec le PPM, tous les canaux passent par 1 câble.

Pour les récepteurs Spektrum DSM, DSM2 ou DSM-X Satellite RC, branchez vous sur le port <u>SPEKT</u> de la Dropix.

3.2.5. Aux ESCs/Moteurs

La Dropix peut s'adapter à un large panel de modèles, avec un différent nombre de moteurs / ESCs.

Référez vous au schéma qui suit pour définir votre modèle de drone.



HEXA + QUAD + QUAD X OCTO + осто х HEXA X X8 Y6B CW Clockwise rotation Use pusher propeller Ú Û CCW Counter-clockwise rotation Use normal propeller





3.2.6. Au Buzzer

Le Buzzer polyphonique informe sur l'état du drone, comme le ferait la LED, comme par exemple tension basse de la batterie, armement, désarmement, erreur GPS, carte SD, radio ...



3.2.7. Au bouton poussoir lumineux

Le bouton poussoir permet d'armer les moteurs.







Safety Switch Meanings

Quick, constant blinking: performing system check. Please wait.

Intermittent blinking: system ready. Press the safety button to activate.

Solid: ready to arm. Proceed to the arming procedure.

3.2.8. Au GPS avec magnétomètre

Le module Ublox procure à la DroPix ses coordonnées GPS pendant le vol, ainsi que sa vitesse, heure et date (pour les logs) etc...

A chaque démarrage du drone, le contrôleur de vol va configurer le GPS. Donc, pas besoin de changer quoi que ce soit sur le GPS !

La DroPix a un magnétomètre à bord. Il lui permettra de calculer son orientation en cours de vol. Toutefois, il est possible que ce détecteur soit perturbé par des moteurs et ESC. Il est donc conseillé, dans certains cas d'utiliser un magnétomètre externe comme notre module Ublox.

Dans le cas d'un magnétomètre double, celui à bord va mesurer les champs magnétiques émis par les moteurs et permettra d'avoir un signal plus propre sur le magnétomètre exporté.

Les deux magnétomètres doivent avoir la même orientation.

Soyez sur d'avoir mis l'avant du GPS et de la Dropix dans la même direction !









3.2.9. Au kit télémétrie

Le kit de télémétrie est utilisé pour garder une connexion sans fil entre le drone et Missionplanner.

Vous pouvez recevoir toutes les données de vol en temps réel et modifier des paramètres à distance sans désarmer le drone (PID par exemple).



3.2.10. Au sonar

Le sonar permet d'avoir une meilleure précision sur la mesure de l'altitude à courte distance. (De 0 à 4,59mètres pour le MB 1242)

Branchez le comme ci-dessous:





3.2.11. A L'Optical Flow

L'optical Flow est un module doté d'un sonar et d'un capteur optique permettant de se passer de GPS et d'avoir une distance précise entre le système et le sol. L'utilisation de L'optical Flow est réservée aux personnes expérimentées.

Plus d'infos: <u>https://pixhawk.org/modules/px4flow</u>

Orientation:





4. CONFIGURATION DE LA DROPIX

4.1. Assistant de configuration (Wizard)

Le Wizard est le moyen le plus simple pour configurer votre drone. Vous devez respecter scrupuleusement ce qui sera affiché à l'écran, plus vous serez appliqué, plus votre drone sera stable en vol.

Dans le menu "initial setup", cliquez sur "Wizard".



Le Wizard comprend 9 étapes:

Sélection du châssis:

C'est votre modèle de drone, + ou x, ou modèle plus attypique.

Wizard Select your frame layout			
FRAME LAYOUT			
Please select your frame layout from below:		~	
		⊙⊈⊙	
	Y6B	OTO	
		\odot	
Progress 1 of 16		<< Back Next >>	

<u>L'installation du firmware:</u>

Permet de mettre à jour le firmware de votre drone.



La calibration accéléromètre:

Le drone a besoin de sa position "O", le Wizard demande de positionner le drone sur chacun de ses côtés. Pour plus de détails, référez vous ici: <u>CALIBRATION ACCELEROMETRE</u>



La calibration du magnétomètre:

Il est important de bien calibrer votre magntomètre pour permettre au drone d'être plus précis en vol. (Comme par exemple dans le mode Loiter). Le métal sur drone mofifie le champs magnétique perçu par le capteur.Sans calibration, celui ci aura du mal à capter un signal propre et à trouver l'orientation du drone.

Pour plus de détails: <u>CALIBRATION MAGNETOMETRE</u>

Wizard	×
Calibrate your Compass	
COMPASS CALIBRATION Compass calibration is important, so your autopilot knows which direction it is pointing. Point every axis north (left,right,front,back,top,bottom) and rotate a full 360 around the left-right axis, for all 6 axis's	
Calibration Youtube Example	
Please click ok and move the autoplot around all axises in a circular motion	
Progress 6 of 16	





Le Module de puissance:

Le MdP permet de mesurer la tension et l'ampérage de la batterie. /!\ Pour fonctionner, vous devez modifier "APM Ver" dans (Initial setup / Optionnal Hardware / Battery Monitor / APM Ver), selectionnez "4.Pixhawk"





Le Sonar (bus I2C):

Ici vous allez définir votre modèle de Sonar. Mettez à jour les valeurs définies plus bas et cliquez sur "Write" pour la sauvegarder les paramètres dans la mémoire de la Dropix.

- RNGFND_MAX_CM = "700" (i.e. 7m max range)
- RNGFND_TYPE = "4" (PX4-MaxbotixI2C sonar)

FLIGHT DATA FLIGHT PLAN		AL SETUP						
Flight Modes		Comma	nd	Value	Units	Options		Desc
0		RNGFN	D_OFFSET	0	Volts			Offset in volts for ze
Georence Basic Tuning Extended Tuning		RNGFN	D_PIN	-1				Analog pin that rans APM2 analog pins. 'airspeed' port on th analog 'airspeed' por 'airspeed' port.
Standard Params Advanced Params		RNGFN	D_RMETRIC	1		0:No 1:Yes		This parameter sets Most analog rangef voltage is influence rangefinders (such regulators so they a
Full Parameter List	<	RNGFN	D_SCALING	3	meters/Vol			Scaling factor betw linear and inverted hyperbolic function
Full Parameter Tree Planner		RNGFN	D_SETTLE_MS	0	millisecond			The time in millisec This is only used wi long we have to wa set the STOP_PIN around 7m this wou the sonar pulse to t
		RNGFN	D_STOP_PIN	-1				Digital pin that enat analog rangefinder. the pin is set to 1 to This can be used to interfere with each
		RNGFN	D_TYPE	4		0:None 1:Anal 4:PX4	log 2:APM2-MaxbotixI2C 3:APM2-PulsedLightI2C	What type of range
		RSSI_P	IN	-1		-1:Disabled 0: 103:Pixhawk S	APM2 A0 1:APM2 A1 2:APM2 A2 13:APM2 A1 SBUS	3 This selects an ana the voltage is RSSI

Juste pour information, le contrôleur de vol utilise les données du baromètre quand la hauteur du drone dépasse 4,60 mètres. En dessous ce cette hauteur le sonar prend la relève et permet d'augmenter la précision pendant les phases de décollage, atterrisage et vol en basse altitude.



<u>Test du capteur sonar :</u>

La distance lue par le sonar est affichée dans la variable « sonarrange » dans l'onglet cidessous.



Calibration Radio:

Ici vous allez définir les extremums de chacun de vos signaux.







Modes de vol:

Il est possible de définir plusieurs modes de vol, réferez vous ici: MODES DE VOL

Fail Safe:

Le fail safe est une partie très importante de la configuration, ne la négligez pas. Elle



permet de déclencher des fonctions de sécurité pour votre drone. Il est recommandé de définir la fonction RTL pour vos fail safe.

Pour plus de détails: <u>CONFIG FAIL SAFE</u>

Mission Planner 1.3.10 build 1.1.5369.11976				
FLIGHT DATA FLIGHT PLAN INITIAL SETUP CONFIG/TUNING SIMULATION TERMINAL			COM195	→ 115200 → DISCONNECT
	ليٽ 💦		Link Stats	
Install Firmware Mode de vol 1	Mode de vol 2	ALC: DAMAGE		Wiki
Wizard 2 Radio 1	Radio 1	Stabilize		
>> Mandatory Hardware 1504	1084	Disarmod		
Frame Type Radio 2	Radio 2	Disarmed		
Compass	1004	GPS: No GPS		
Accel Calibration Radio 3 1089	Radio 3 1084	FailSafe Options		
Radio Calibration		Enabled always RTL	Action to do in case	e of fail safe
Flight Modes 3 1504	Radio 4 1084	Low Battery 10.0	I hrot min. to active	ate the F.S.
FailSate Radio 5		Reserved MAH 0.0	Buttery min. to uci	invate the F.O.
>> Optional Hardware 1919		GCS FS Enable	Activate if the Rad	lio telemetry is lost
Battery Monitor 1497				
Compass/Motor Calib				
Sonar Radio 7 1498 -				
Airspeed				
Optical Flow				
OSD				
Camera Gimbal				
Antenna tracker Advices:				
Motor Test	afe, the RTL	function is appreciat		
Eon ¹¹ ow Bottom	" cot 3 5V			
For Low Barrery	, SET 3.5V			
77Examples: 05	-> 3.0x0=21	V. // 45 -> 4x3.5=.	L4V.	
🚱 📔 dropix manuel 🧐 🔞 Configuring RC F 🥂	front gps dropix	Guide_Dropix (EN	Mp Mission Planner 1	▲ ■ □ 09:36
				07/10/2014

Geofence:

Cette fonction crée un dôme virtuel avec des coordonnées GPS (centre, rayon, hauteur..) qui seront des barrières infranchissables par votre drone.

Pour plus de détails: <u>GEOFENCE</u>



FLIGHT DATA FLIGHT PLAN INF	TIAL SETUP CONFIG/TUNING	SIMULATION TERMINAL
Flight Modes	Geo Fence	
GeoFence 2 <	Enable	🔽 Enable
Basic Tuning	Туре	Altitude and Circle 🔻
Extended Tuning	Action	RTL or Land
Standard Params	Max Alt[m]	100 🚔
Advanced Params	Max Radius[m]	300 🚔
Full Parameter List	RTL Atitude[m]	15 🚔
Full Parameter Tree		
Planner		



4.2. Configuration avancée

4.2.1. Calibration Magnétomètre/Moteurs

Le système est développé pour fonctionner avec 2 magnétomètres. "L'interne" sur la Dropix, "L'externe" sur le GPS. Le premier est utilisé pour mesurer le champs magnetique émis par les moteurs/ESCs pour ensuite le soustraire à celui exporté.

Il y a 2 façons de mesurer votre champs magnétique, avec le throttle ou avec la mesure d'ampérage de la batterie.



/!\ Assurez vous d'avoir retiré les hélices avant la calibration /!\ La fonction démarre les moteurs sans l'armement

> Plus d'infos: <u>CALIBRATION MAG/ESC/MOTORS</u>

> > www.drotek.fr



4.2.2. Vibration test

En vol, votre drone est sujet à de fortes vibrations. Elles sont dues en grande partie aux hélices et au vent.

Pour améliorer votre comportement, vous devez mesurer ces vibrations, non visibles à l'oeil nu, et par conséquent, améliorer votre montage pour les atténuer.



Plus de détails ici: <u>Mesures Vibrations</u>

4.2.3. Kit de télémétrie

Le kit de télémétrie est utilisé pour communiquer entre le sol et un système déporté. Vous pouvez voir en temps réel toutes les infos du drone et lui transmettre des ordres (modifier WP, PIDs, flight modes etc..)

Branchez votre kit avec le port USB sur votre PC, sélectrionnez le bon port COM dans MissionPlanner,avec un baud de "57600" (Vitesse de transmission du kit). Et cliquez sur "Connect".







Pour configurer votre kit, déconnectez le de MissionPlanner, allez dans le menu " 3DR Radio", ensuite cliquez sur "Load Settings".



SERIAL_SPEED - Ceci est la vitesse à laquelle communique le kit NETID - C'est son identifiant net. Il doit être le même sur les 2 TXPOWER - C'est la puissance des ondes radio émises. Max : 20mW Max en France :10mW

Plus d'infos : <u>Documentation 3DR Radio</u>

www.drotek.fr



5. RADIO TARANIS FR-SKY

FR SKY a conçu la radio TARANIS dans un concept open source. Elle est capable de fournir 16 voies .

La radio est disponible ici : <u>Radio TARANIS</u>

5.1. Réglages de base

Le tutoriel qui suit a nommé les boutons de la TARANIS comme ci-dessous :



Ici nous allons vous montrer comment configurer les bases.

5.1.1. Binder :

Le Bind est une manipulation consistant à associer une télécommande à son récepteur. <u>Video Youtube</u>

Appuyez sur « 1 » pour entrer dans le menu, Ensuite, sélectionnez le profil souhaité avec « 4/5 ».

Une fois ceci fait, appuyez sur « 2 ». Ensuite avec le « 6 » vous pourrez naviguer dans les menus. Placez le curseur sur [BIND].





Maintenez « F/S » . Ensuite alimentez votre récepteur. La LED rouge va clignoter.





De retour sur la Radio, appuyez sur « 6 » .Attendez 10 secondes, débranchez puis rebranchez votre récepteur, et la LED verte devrait apparaître.



Si le bind ne fonctionne pas, référez vous à la documentation de votre récepteur, il y est expliqué comment faire pour chaque modèle. Vous serez peut-être amenés à changer les valeurs au dessus du [BIND].

5.1.2. To Modify or Add channels

Vous devez revenir dans le menu, appuyez sur « 1 ». Les paramètres sont à la 6^{ieme} page. Donc appuyez 5 fois sur « 2 » . Sélectionnez le channel avec « 4/5 » et éditez le en maintenant « 6 », et validant avec « 6 » à nouveau.





5.1.3. To Invert Signals

Dans le menu (appuyez sur «1»). Puis 6 fois le «2» .Sélectionnez votre canal avec «4/5», ensuite pressez «6» pour configurer, et utilisez «4/5» pour naviguer jusqu'à la colonne « Direction ». Appuyez sur «6» pour inverser le signal.

