Manuel d'utilisation

Récepteur numérique terrestre simple tuner





SOMMAIRE

Bien commencer		Page 3
Description		Page 4
La face avant	Page 4	
La face arrière	Page 4	
La télécommande	Page 5	
Schéma de connexion		Page 6
		Page /
Description des menus		Page 8
I) Menu CHAINES		Page 9
a) Liste des chaînes TV	Page 9	Ū
b) Liste des chaînes radios	Page 12	
c) Effacer tous les favoris	Page 12	
d) Effacer tous	Page 12	
II) Menu INSTALLATION		Page 1
a) Recherche automatique	Page 13	
b) Recherche manuelle	Page 13	
c) Réglages antenne	Page 13	
		Page 1
a) Langue	Page 14	1 uge 1
b) Système TV	Page 14	
c) Pavs et heure	Page 14	
d) Réglage Timer	Page 15	
e) Réglages OSD	Page 16	
f) Contrôle parental	Page 17	
		Daga 1
a) Informations récenteur	Page 18	Faye i
h) leux	Page 18	
c) Initialisation du récepteur	Page 19	
V) Informations diverses		Page 2
,		0
VI) Liste des chaînes et canaux TNT		Page 2
VII) Problèmes, Caractéristiques		Page 2

BIEN COMMENCER

<u>Sécurité</u>

Merci de lire toutes les précautions de sécurité avant de faire fonctionner votre récepteur.

• Ne pas couvrir votre récepteur et laisser assez d'espace autour du récepteur afin d'avoir une ventilation correcte.

- Arrêter le récepteur si un liquide ou une pièce quelconque tombe de l'appareil.
- Utiliser un chiffon légèrement humide pour nettoyer votre récepteur.
- Ne pas connecter ou modifier les câbles lorsque le récepteur est connecté à la prise secteur.
- Ne pas exposer le récepteur au soleil, au froid ou à des conditions humides.
- Débrancher votre récepteur de la prise secteur si vous ne l'utilisez pas pendant un long moment.

(Période de vacances...)

• Ne pas ouvrir votre récepteur, risque de chocs électriques.

Seules les personnes qualifiées sont habilitées à ouvrir votre récepteur sans annuler la garantie.

3

A RCON

Caractéristiques techniques

- 1 tuner terrestre (1 entrée antenne en 9,52mm)
- 2 prises péritel (TV et magnétoscope)
- Capacité de 2000 chaînes
- Affichage du menu en plusieurs langues
- Recherche automatique et manuelle des canaux
- Sous-titrage
- Fonction LCN (Classement automatique des chaînes)
- Mise à jour possible par péritel/RS232
- EPG (Guide Electronique des programmes)
- Verrouillage parental
- Liste favorite
- Fonction alimentation 5Volts pour antenne via le câble coaxial

Au déballage de votre récepteur

Vous trouverez :

- Le récepteur TNT
- Ce manuel d'utilisation
- La télécommande
- 2 piles 1,5V

DESCRIPTION

A. La face avant



- 1. Bouton POWER : Ce bouton permet d'allumer ou d'éteindre votre récepteur.
- 2. Touches P+/P-: Permet de changer de chaîne directement avec ces touches situées sur la face avant.
- 3. Cellule infra-rouge : vous indique si vous avez du signal en provenance de votre antenne.
- 4. LED rouge/Verte : Vous indique si le terminal est en fonctionnement ou en veille. Couleur verte signifie que le terminal le terminal est en fonctionnement Couleur rouge signifie que le terminal est en veille
- 5. Cellule infra-rouge pour la communication entre votre télécommande et votre terminal.

B. La face arrière



- 1. Antenne : Connecter votre arrivée d'antenne sur cette entrée.
- 2. Téléviseur : Connecter votre téléviseur sur cette fiche avec un cordon péritel.
- 11:100 K 4. Magnétocope : Connecter votre magnétoscope sur cette fiche avec un cordon péritel.

LA TELECOMMANDE



- 1. Permet d'allumer ou d'éteindre le récepteur.
- 2. Permet d'afficher les informations.
- **3.** Permet la sélection directe d'une chaîne TV ou radio.
- 4. Permet la sélection du mode audio. (Droit, gauche ou stéréo)
- 5. Permet de sélectionner le mode chaîne TV ou radio.
- 6. Permet d'afficher les données EPG si celles-ci sont disponibles.
- 7. Permet de rendre ou non le terminal muet.
- 8. Permet de sortir ou de revenir au menu précédent.
- 9. Permet d'afficher le menu principal ou de revenir au menu précédent.
- **10.** Permet de confirmer votre sélection ou d'afficher la liste des chaînes.
- 11. Permet de changer les chaînes ou se déplacer dans le menu.
- **12.** Permet de changer le volume ou les paramètres du menu.
- 13. Permet d'afficher une mosaique de 9 chaînes.
- 14. Permet de basculer en mode VCR ou en mode TV.
- **15.** Permet d'afficher la dernière chaîne sélectionnée.
- 16. Permet de sélectionner les chaînes favorites si une liste existe.
- **17.** Permet d'afficher les sous-titres s'ils sont disponibles.
- 18. Permet d'afficher les données TELETEXT si celles-ci sont disponibles.
- **19.** Permet de basculer du mode TV au mode AV.
- 20. Permet d'accéder directement à la partie timer du récepteur.

SCHEMA DE CONNEXION

Ce schéma vous montre le câblage à effectuer pour connecter votre récepteur à votre installation.

Connexions avec votre magnétoscope ou graveur de DVD



Légende Connexion câble coaxial

Remarque importante

Lorsque vous enregistrez sur ce type de produit, il ne faut pas oublié de préciser sur l'appareil qui enregistre de bien sélectionner la source AV ou EXT. (Pour enregistrer la prise péritel et non le tuner même de l'appareil).

En revanche, lorsque vous enregistrez les chaînes hertziennes analogiques, il faut préciser le numéro de la chaîne. (Pour TF1, N°1...)

I A R CO

PREMIER DEMARRAGE

Au 1er démarrage de votre récepteur, vous verrez apparaître sur l'écran de votre téléviseur, l'écran ci-dessous qui vous permettront de configurer votre appareil.

Vous pouvez dans cette première fenêtre régler le pays et la langue de votre récepteur. Utilisez les touches «VOL ◀►» pour changer les valeurs. Placer ensuite le curseur sur «OK» et appuyer sur la

touche **OK** pour lancer la recherche de chaîne.



Vous pouvez à tout moment arrêter la recherche en appuyant sur la touche **EXIT ou MENU**.

Lorsque la recherche est terminée, le récepteur affichera la liste des chaînes trouvées.

Maintenant, vous pouvez voir le récepteur s'allumé sur une chaîne avec son bandeau d'information.







DESCRIPTIONS DES MENUS

1. Menu principal

Après avoir installé et connecté votre antenne sur le récepteur, vous pouvez accéder au menu pour effectuer n'importe quelle opération. Le menu principal est constitué de 4 sous-menus comme sur la photo ci-contre :



- Chaînes
- Installation
- Réglages
- Accessoires

Utilisation des touches dans les menus

Dans pratiquement tous les menus, les touches ci-dessous ont les fonctions suivantes :

- la touche «OK» permet d'afficher la liste des différents paramètres.
- les touches «VOL < > » permettent de faire défiler les différentes possibilités
- les touches «CH▲▼» permettent de changer de paramètres.
- la touche «MENU» permet de revenir au menu précédent.
- la touche «EXIT» permet de quitter le menu.

I) Chaînes

Dans ce menu, vous pourrez effectuer tous les réglages possible sur la liste des chaînes TV et radios.

Ce menu est constitué de 4 sous-menus :



- a) Liste des chaines TV
- b) Liste des chaînes radio
- c) Effacer tous les favoris
- d) Effacer tous

Dans ce menu, vous pouvez effectuer diverses opérations comme mettre des chaînes dans une liste favorite, déplacer des chaînes ou supprimer des chaînes.

Pour cela, il suffit d'indiquer la fonction à utiliser avec les touches numérique de votre télécommande (1 à 9).

I.a)___Listes des chaînes TV

Correspondance des différentes touches :

1 : Editer : Permet d'accéder au menu EDITION. Vous devrez entrer un mot de passe pour accéder à ce menu. (Par défaut 0000)

2 : Trouver : Permet de trouver des chaînes parmis la liste.

3 : Trier : Permet de trier la liste des chaînes.

4 : Déplacer : Permet de déplacer les chaînes à l'endroit de votre choix.

1) Fonction «EDITER»

Lorsque vous aurez entré le mot de passe (0000), vous verrez apapraître sur le bas de l'écran différentes fonctions qui sont :

OK «Sélect» : Permet de sélectionner la/les chaînes.

0 «toutes» : Permet de sélectionner ou déselectionner la totalité des chaînes.

1 «Fav» : Permet de sélectionner le groupe favori pour la création de votre liste de chaîne favorite. (Vous avez le choix entre 8 listes : Groupe1 à groupe 8)

2 «Verrouill» : Permet de bloquer la/les chaînes sélectionnées.

3 «Sauter» : Permet de passer outre la/les chaînes sélectionnées.

4 «Effacer» : Permet de supprimer la/les chaînes sélectionnées.

5 «Renommer» : Permet de renommer la chaîne sélectionnée.

Lorsque vous placez le curseur sur une chaîne et que vous appuyez sur la touche «**OK**», vous pourrez voir apparaître un **V** de couleur rouge. Cela signifie que la chaîne est sélectionnée. Vous pouvez procéder de la même manière pour sélectionner toutes les chaînes désirées. Pour sélectionner l'intégralité des chaînes, appuyer sur la touche «**0**», vous constaterez que toutes les chaînes seront marquées d'un **V** de couleur rouge.

PS : Pour désélectionner les chaînes, appuyer de nouveau sur la touche «0» ou «OK».





STARcom

dans la liste sélectionnée.

1 «Favori»



Cette touche «1» permet d'afficher la totalité des listes favorites (8 au total). Il suffit pour placer des chaînes dans une liste favorite de les sélectionner avec la touche «**OK**» puis d'appuyer sur la touche «1» de votre télécommande. Sélectionnez ensuite la liste favorite avec les touches «**CH**▲ ▼» et validez par la touche «**OK**». Un message de confirmation s'affichera à l'écran. Sélectionnez **OUI** pour valider ou **NON** pour annuler. Toutes les chaînes sélectionnées seront ensuite placées

2 «Verrouiller»

10



Cette touche «2» permet de bloquer la/les chaînes sélectionnées. Il suffit de sélectionner les chaînes que vous désirez bloquer puis appuyez sur la touche «2». Un message de confirmation s'affichera à l'écran. Sélectionnez **OUI** pour valider ou **NON** pour annuler. Un logo en forme de verrou s'affichera sur la droite de la chaîne. Toutes les chaînes sélectionnées seront ensuite bloquées, ce qui implique qu'un mot de passe sera demandé pour visualiser ces chaînes. (Par défaut **0000**) **PS :** Pour que le blocage soit effectif, il faut activer la fonction **VERROUILLAGE CHAINES** dans le menu CONTROLE PARENTAL.



3 «Sauter»

Cette touche **«3»** permet de passer la/les chaînes sélectionnées. Il suffit de sélectionner les chaînes que vous désirez passer puis appuyez sur la touche **«3»**. Cela permet de passer les chaînes que vous ne désirez pas voir lorsqu vous changez de chaîne sans pour autant les supprimer. (Exemple : Vous désirez passer de la chaîne N°9(W9) à la N°12(NRJ12), il faudra sélectionner les chaînes N°10 et 11) Un message de confirmation s'affichera à l'écran. Sélectionnez **OUI** pour valider ou **NON** pour annuler. Un logo en forme de flèche s'affichera sur la droite de la chaîne.



4 «Effacer»

Cette touche «**4**» permet de supprimer la/les chaînes sélectionnées. Il suffit de sélectionner les chaînes que vous désirez supprimer puis appuyez sur la touche «**4**». Un message de confirmation s'affichera à l'écran. Sélectionnez **OUI** pour valider ou **NON** pour annuler.

<u>Attention</u> : lorsque le message de confirmation est validé, les chaînes sont définitivement supprimées.

Pour supprimer la totalité des chaînes, appuyez sur la touche «**0**» pour toutes les sélectionnées puis appuyez sur la touche «4» de votre télécommande. Il ne vous reste plus qu'à confirmer le message de validation par OUI.

5 «Renommer»

Cette touche «5» permet de renommer la chaîne sélectionnée. Il suffit de sélectionner la chaîne que vous désirez renommer avec les touches «CH▲▼» puis appuyez sur la touche «5».

Un tableau de caractère s'affichera pour renommer la chaîne.

Utilisez les touches «CH▲▼ et VOL◀►» pour déplacer le curseur. Une fois renommer, placez le curseur sur OK et validez par la touche «OK».

2) Fonction «Chercher»

Cette fonction permet de trouver des chaînes bien spécifigues présentes dans votre liste des chaînes. Pour cela, appuyer sur la touche «2» pour afficher le tableau CHER-CHER.

Utilisez les touches «CH▲▼ et VOL◀►» pour déplacer le curseur. Une fois la lettre sélectionnée, appuyez sur la touche «OK». Vous verrez apparaître les chaînes correspondantes sur la partie gauche de l'écran. Pour accéder à cette liste, déplacez le curseur sur OK et validez par la touche «OK», sinon, appuyez sur la touche «EXIT».

3) Fonction «Trier»

Cette fonction permet de trier votre liste de chaîne de différentes méthodes :

* Par défaut : Permet de remettre la liste telle quelle était au départ.

* Par Nom (A - Z) : Permet de trier la liste par ordre alphabétique.

* Par Nom (Z - A) : Permet de trier la liste par ordre décroissant.

* Gratuites : Permet d'afficher en premier lieu les chaînes gratuites puis payantes.

* Verrouillées : Permet de mettre toutes les chaînes bloquées en dernier dans la liste.

Pour effectuer le tri, appuyez sur la touche «3» de votre télécommande puis sélectionnez le type de tri avec les touches « $CH \blacktriangle \nabla$ » et valider par la touche «OK».

Un message de confirmation s'affichera à l'écran. Sélectionnez OUI pour valider ou NON pour annuler.

Manuel d'utilisation du Récepteur STARcom 8817





Liste des chaines TV		_		Ch	ierch	er.			7
0015 BFM TV			B	0	B_ D		F	G	
	1	H	Ū	J	K	L	M	N	1
		0	P	Q	R	S	T	U	N.C
		1000							
	N. H	V	W	X	Y	2	R	4	17A
	W HIT	V 3 0	₩ 4	X 5	Y 6 0	2 7 8		4 9 1	**

Liste	das i	chair	nes	TV		_	_				-		-	
< To														
0013 L					C/	ANA	L+ (DINE	MA					
0016 E	A	В	C	D	E	E	G	H			K		M	Î
0016 1	N	0	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	
0017 \	a	b	C	d	e	T	9	h			k		m	
0018 C			P	q		5	t	u	v	W	x	y		
003D \$	1	2	3	4	5	6	7	8	9		8			1 1
0031 S		0	#	S	%	spa	ace	D	EL	0	K			
0033 S	0033 S GANALT CHEMA													



4) Fonction «Déplacer»

Cette fonction permet de déplacer la chaîne sélectionnée à l'endroit désiré. Pour cela, sélectionnez la chaîne à déplacer avec les touches «CH▲▼» puis appuyez sur la touche «4» de votre télécommande.

Vous pourrez voir apparaître une double flèche sur la droite du nom de la chaîne. Il ne vous reste plus qu'à la déplacer à l'endroit désiré avec les touches «CH▲▼» et valider par la touche «OK».

Toutes ces opérations sont également disponibles pour la liste des radios.



I.c)____Effacer tous les favoris

Cette fonction permet de supprimer tous les listes de chaînes favorites que vous aurez créé. Cela ne supprime pas les chaînes mais uniquement leur attribut de chaînes favorites.

Pour cela, appuyez sur la touche «**OK**» puis sélectionnez **OUI** sur le message de confirmation ou **NON** pour annuler.



I.d)____Effacer tous

Cette fonction permet de supprimer toutes les listes de chaînes. Pour cela, appuyez sur la touche «**OK**» puis entrez le mot de passe (Par défaut 0000) et enfin sélectionnez **OUI** pour valider ou **NON** pour annuler.

<u>Attention</u>: Cette manipulation supprimera définitivement la totalité des chaînes!



II. MENU «INSTALLATION»

C'est dans ce menu, que vous pourrez effectuer les recherches de chaînes. (Manuelle, automatique, réglages LCN...) Ce menu est constitué de 4 sous-menus :

a) Recherche automatique : Permet de rechercher la totalité des canaux. (Canal 21 à 69)

b) Recherche manuelle : Permet la recherche d'un ou plusieurs canaux sélectionnés.

c) Réglages antenne : Permet d'activer ou non la fonction 5Volts pour alimenter une antenne d'intérieure au travers du câble coaxial.

II.a) Recherche automatique

Pour activer cette recherche, appuyez sur la touche «**OK**». vous pouvez sélectionner le mode de recherche. Vous avez le choix entre «**Toutes**» et «**Gratuites**». Pour cela, utilisez les touches «**VOL** ◀ ► » pour sélectionner le paramètre de votre choix.

Si vous sélectionnez TOUTES, le récepteur cherchera la totalité des chaînes y compris les chaînes payantes.

Si vous sélectionnez GRATUITES, le récepteur cherchera uniquement les chaînes gratuites.

Placez ensuite le curseur sur LANCER LA RECHERCHE et appuyez sur la touche «**OK**» pour lancer la recherche des chaînes.

Lorsque la recherche de chaîne est terminée, le récepteur sortira du menu et affichera la liste des chaînes trouvées!

II.b) Recherche manuelle

Pour activer cette recherche, placez le curseur sur celle-ci avec la touche «CH▼» et appuyez sur la touche «**OK**». Vous pourrez alors voir apparaître la fenêtre ci-contre :

2 méthodes de recherche sont disponibles :

* **Par Canal** : Vous pourrez alors changer la bande de fréquence ainsi que le N° de canal. Une fois sélectionné, placez le curseur sur LANCER LA RECHERCHE puis validez par la touche «**OK**». Le récepteur cherchera les chaînes du canal sélectionné.

* **Par Fréquence** : Vous pourrez alors changer la fréquence ainsi que la largeur de bande.

Utilisez les touches numériques (1 à 9) pour modifier la fréquence si besoin.

Une fois sélectionné, placez le curseur sur LANCER LA RECHERCHE puis validez par la touche «**OK**». Le récepteur cherchera les chaînes de la fréquence sélectionnée.

Les barres de niveaux et de qualité vous indiquent la réception de signal en fonction du canal choisi.

PS : Pour une réception optimum, la barre de qualité doit être supérieure à 60%.

II.c) Réglages antenne

Cette fonction permet d'activer ou non l'alimentation 5Volts au travers du câble coaxial. Utilisée dans le cas d'une antenne d'intérieure qui nécessite une alimentation. Utilisez les touches «VOL ▲►» pour changer de paramètre.

Marche : La fonction est active ; Arrêt : la fonction est inactive



36 (594.000 MHz) 37 (602.000 MHz) 38 (610.000 MHz)

39 (618.000 MHz)

60%

Toutes

Mode Recherche



Reche

Niveau =

Qualité =

13

C'est dans ce menu que vous pourrez effectuer tous les réglages de votre récepteur. (Format d'écran, réglage de l'heure, timer...)

Pour changer les différents paramètres, utiliser les touches «VOL ◀ ► ».



Ce menu est divisé en 6 sous-menus :

- a) Langue
- b) Système TV
- c) Pays et heure
- d) Réglage Timer
- e) Réglages OSD
- f) Contrôle parental

III.a) Langue

14

Cette option permet de sélectionner la langue d'affichage du menu de votre récepteur. Vous avez le choix entre plusieurs langues. Utilisez les touches «**VOL >** » pour choisir la langue.



III.b) Système TV

Cette option permet de faire les réglages sur le mode d'affichage, le type de sortie....

Utilisez les touches «**VOL** ◄ ► » pour modifier les différents paramètres.

Mode d'affichage : Vous avez le choix entre **AUTO**, **PAL** et **NTSC**.

<u>Aspect écran</u> : Vous avez le choix entre **16/9, 4/3PS** (Pan & Scan) et **4/3LB** (Letter Box).

<u>Sortie vidéo</u> : Seul le signal de type RVB sort de la prise péritel.

<u>Mode LCN</u> : Permet d'activer ou non la classement automatique des chaînes. Vous aurez le choix entre **Marche** et **Arrêt**.



III.c) Pays et heure

C'est dans ce menu, que vous pouvez régler l'heure et la date de votre récepteur.

3 possibilités s'offrent à vous :

- * Soit par pays
- * Soit Arrêt (réglage manuel)
- * Soit Défini par l'utilisateur (décalage GMT)

Sélectionnez tout d'abord le pays correspondant à votre lieu d'installation en utilisant les touches «VOL ◄►».

Par pays

Il suffit ensuite de régler l'heure d'été de votre récepteur en utilisant les touches «VOL◀►».

Manuel d'utilisation du Récepteur STARcom 8817

Réglage manuel (Arrêt)

Vous aurez dans ce cas accès aux réglages de la date et de l'heure. Pour ce faire, utilisez les touches numériques de votre télécommande (1 à 9). Appuvez tout d'abord sur la touche «OK», puis utilisez les touches numériques pour indiquer la date. Une fois réglée, appuyez sur la touche «OK» pour mémoriser. Procédez de la même manière pour le réglage de l'heure.

Lorsque vos choix sont effectués, appuyez sur la touche «EXIT» pour sortir.

Par décalage GMT (Défini par l'utilisateur)

Il suffit de sélectionner avec les touches «VOL ◀ ►» le décalage GMT que vous utilisez.

Affichage heure : Vous pouvez activer ou non cette fonction. Elle permet si elle est activée, d'afficher l'heure lorsque vous êtes en dehors du menu. Utilisez les touches «VOL <> » pour changer de paramètre.

Lorsque vos choix sont effectués, appuyez sur la touche «EXIT» pour sortir.

III.d) Réglage Timer

III.d.1) Timer d'enregistrement

Ce menu permet d'effectuer des opérations sur le Timer de votre récepteur.

Avant d'effectuer les réglages du Timer, vérifier que l'heure de votre récepteur est correctement réglée.

Vous avez la possibilité de régler jusqu'à 8 timers différents.

Le timer permet d'allumer le récepteur à une date donnée pendant une durée définie pour effectuer des enregistrements lorsque vous êtes absents.

Attention : Il faut également programmer l'appareil qui enregistrera!!!

Comment régler 1 timer?

1) Sélectionner d'abord le numéro de Timer que vous désirez utiliser en utilisant les touches «VOL◀►».

2) Placez ensuite le curseur sur MODE, utiliser les touches «**VOL** >» pour changer de paramètres. Vous aurez le choix entre Une fois, Quotidien, Hebdomadaire et mensuel.

3) Sélectionnez le type de programme sur lequel vous désirez effectuer l'action. Vous avez le choix entre Chaîne **TV** et **Radio**. Faite votre choix à l'aide des touches «**VOL**◀►».



Numéro

Mardi, 12/12/2006, 11:20



Utilisation GMT

Heure Affichage de l'heure



Etein

- 4) <u>Chaîne</u> : Sélectionnez votre chaîne avec les touches «**VOL** ◀ ► ».
- 5) Mois : Sélectionnez ensuite le mois avec les touches «VOL ◀►».
- 6) <u>Date</u> : Sélectionnez ensuite la date avec les touches «VOL ◀ ► ».



7) <u>Jour</u> : Ce paramètre est grisé sauf lorsque vous indiquez HEBDOMADAIRE. Pour modifier, utilisez les touches «**VOL**◀►».

8) <u>Heure de début</u> : Permet de régler l'heure à laquelle le programme doit démarrer. Pour cela, appuyez sur la touche «**OK**» puis utilisez les touches numériques de votre télé-commande pour indiquer l'heure.

8) <u>Heure de fin</u> : Permet de régler l'heure à laquelle le programme doit s'arrêter. Lorsque tous les réglages sont effectués, vous devrez valider le message de confirmation

qui s'affichera. Sélectionnez **OUI** pour confirmer et validez par la touche «**OK**» ou sélectionnez **NON** pour annuler.



III.d.2) Timer de mise en veille

Cette fonction permet de placer votre récepteur en veille après une durée que vous aurez définie. Vous aurez le choix entre **10 à 120** minutes. Utilisez les touches «**VOL** ◀ ► » pour effectuer vos modifications. Utilisez lorsque vous avez un Timer en cours et que vous ne voulez pas laisser allumé votre récepteur toute la nuit.

III.e) Réglage OSD

16

Vous pouvez dans ce menu régler les paramètres liés à votre menu de votre appareil. Vous pourrez régler la couleur, transparence du menu...

<u>Sous-titres</u> : Permet de sélectionner les sous-titres par défaut. Vous aurez le choix entre **STAN-DARD** et **TELETEXT**. Utilisez les touches «**VOL** ◄ ► » pour effectuer vos modifications.



<u>Transparence OSD</u> : Permet de sélectionner la transparence pour l'affichage de votre menu. Vous aurez le choix entre **0 et 50%**. Utilisez les touches «**VOL** ◀ ► » pour effectuer vos modifications.

<u>Style OSD</u> : Permet de sélectionner le type de menu. Vous aurez le choix entre **Style 1** et **Style 2**. Utilisez les touches «**VOL** ◀ ► » pour effectuer vos modifications.

Revenir les paramètres OSD par défaut : Permet de repla-

cer tous les paramètres tel qu'ils étaient avant vos modifications. Il vous suffit de placer le curseur sur ce paramètre et d'appuyez sur la touche «**OK**».

Manuel d'utilisation du Récepteur STARcom 8817

III.f) Contrôle parental

Dans ce menu, vous pouvez activer le verrouillage de chaînes, du menu ou modifier le mot de passe actuel du récepteur.

Pour entrer dans ce menu, un mot de passe vous sera demandé. (Par défaut il est «**0000**»)

Entrer le mot de passe puis appuyer sur la touche «**OK**». Vous verrez alors le menu comme sur la photo ci-contre.

Ce menu est constitué de 4 sous-menus :

1) Verrouillage recherche : Il permet d'activer le verrouillage du menu, cela signifie que pour accéder au menu INSTALLATION, un mot de passe vous sera demandé. (Par défaut il est de 0000)

2) Verrouillage chaînes : Permet d'activer la fonction verrouillage des chaînes qui ont été sélectionnées comme telles dans le menu CHAINES. Ce qui implique que toutes les chaînes sélectionnées «Bloquées» nécessiteront un mot de passe pour pouvoir être visualisées.

3) Contrôle parental : Permet d'activer ou non la fonction contrôle parental. Vous aurez le choix entre Arrêt, 4 à 18 ans.

4) Nouveau mot de passe : Permet de modifier le mot de

passe du récepteur. Entrer votre nouveau mot de passe avec les touches numériques de votre télécommande (1 à 9).

5) Confirmez mot de passe : Confirmez votre nouveau mot de passe avec les 4 chiffres identiques à votre nouveau mot de passe avec les touches numériques de votre télécommande (1 à 9).

IV. MENU «ACCESSOIRES»

Dans ce menu, vous pourrez voir les informations de votre
récepteur, les jeux, mise à jour
Ce menu est constitué de 4 sous-menus :

a) Information récepteurb) Jeuxc) Initialisation du récepteur

Manuel d'utilisation du Récepteur STARcom 8817

	Contrôle parental	_		l	
	Verrouillage recherche	0	Arrêt	Ð	9
	Verrouillage chaines		Arrêt		
- 4	Contrôle parental		None		-
- 4	Nouveau mot de passe				
25.					
المر				() () () () () () () () () () () () () (
	Sélectio Changer	I~9 Ent			



17



IV. MENU «ACCESSOIRES»



IV.a) Information récepteur

Vous aurez accès à toutes les informations relatives à votre récepteur. (Version de logiciel, matériel...)

- * Récepteur
- * Matériel
- * Logiciel

Appuyez sur la touche «**EXIT**» pour sortir de ce menu.



IV.b) Jeux Dans ce menu, 3 jeux sont disponibles :

- 1) Tétris
- 2) Snake
- 3) Othello

18 IV.b.1) Tetris

Pour démarrer une partie, placez le curseur sur DEMARRER puis appuyez sur la touche «OK».



Pour régler le niveau, placez le curseur sur REGLAGE puis appuyez sur les touches «**VOL**◀►» pour changer de niveau. Vous avez le choix entre 1 à 10.

Utilisez les touches «**VOL ◄**► » pour déplacer la pièce de gauche à droite.

La touche «**CH** ▼ » permet de faire descendre la pièce. La touche «**OK**» permet de faire tourner la pièce. Lorsque la partie est terminée, appuyer sur la touche «**OK**» pour démarrer une nouvelle partie.

Pour quitter le jeu, placez le curseur sur SORTIR, puis appuyez sur la touche «**OK**» pour valider.



IV.b.2) Snake

Pour démarrer une partie, placez le curseur sur DEMAR-RER puis appuyez sur la touche «**OK**».

Pour régler le niveau, placez le curseur sur REGLAGE puis appuyez sur les touches «**VOL** ◀► » pour changer de niveau. Vous avez le choix entre 1 à 7.

Utiliser les touches «CH▲▼ et VOL ◀►» pour déplacer le curseur.

Lorsque la partie est terminée, appuyer sur la touche «**OK**» pour démarrer une nouvelle partie.

Pour quitter le jeu, placez le curseur sur SORTIR, puis ap-

puyez sur la touche «**OK**» pour valider.

Manuel d'utilisation du Récepteur STARcom 8817

IV. MENU «ACCESSOIRES»

IV.b.3) Othello

Pour démarrer une partie, placez le curseur sur DEMARRER puis appuyez sur la touche «**OK**».

Pour régler le niveau, placez le curseur sur REGLAGE puis appuyez sur les touches «**VOL** ◄ ► » pour changer de niveau. Vous avez le choix entre 1 à 3.

Utiliser les touches «CH▲ ▼ et VOL ◀ ► » pour déplacer le curseur. Appuyer sur la touche «OK» pour placer une boule. Le but étant d'aligner 5 boules de couleur à la suite.

Lorsque la partie est terminée, appuyer sur la touche «**OK**» pour démarrer une nouvelle partie.

Pour quitter le jeu, placez le curseur sur SORTIR, puis appuyez sur la touche «**OK**» pour valider.

IV.c) Initialisation du récepteur

Dans ce menu, vous pourrez effectuer l'initialisation de votre récepteur. Pour cela, il suffit de placer le curseur sur **Initialisation du récepteur** et d'appuyez sur la touche «**OK**».

Dans un premier temps, un mot de passe vous sera demandé (par défaut 0000) et ensuite il vous faudra confirmer le message qui s'affichera en sélectionnant **OUI** ou annuler par **NON**. Après celle-ci, toutes les informations seront définitivement perdues!





V. INFORMATION DIVERSES



V.a) Bandeau d'information

Lorsque vous appuyez sur la touche «**INFO**» de votre télécommande, vous pourrez voir toutes les informations concernant la chaîne sélectionnée.

Nom de la chaîne : Vous indique le nom de la chaîne. **Numéro de programme** : Vous indique le numéro de la chaîne

en cours.

Maintenant: Vous indique le programme en cours avec ces horaires.

Suivant : Vous indique le programme suivant avec ces horaires

Si vous appuyez une seconde fois sur cette touche, vous verrez apparaître cette fois-ci les informations relatives à la réception de signal. (Barre de niveau, qualité...) Vous verrez :

La fréquence

Le canal

La date ainsi que les barres de niveau et de qualité qui vous indique la réception de signal.



<u>V.b) Audio</u>

Lorsque vous appuyez sur la touche «**AUDIO**», apparaît alors les paramètres audio de la chaîne sélectionnée. Vous pouvez changer le mode audio entre STEREO, AU-DIO DROIT et GAUCHE avec les touches «**VOL**◀►». Si la chaîne diffuse plusieurs pistes audio, vous pourrez les sélectionner sur le paramètre PISTE AUDIO avec les touches «**VOL**◀►».

V.c) Teletext

20

Vous avez la possibilité d'afficher les données TELETEXT si celles-ci sont disponibles! Pour cela, appuyer sur la touche «**TEXT**» de votre télécommande. Pour quitter le Teletext, appuyer sur la touche «**EXIT**».



V.d) Sous-titrages

Vous avez la possibilité d'afficher les sous-titres de la chaîne en cours s'ils sont disponibles. Pour cela appuyez sur la touche «**SUBTITLE**» de votre télécommande et sélectionnez le type. Vous avez le choix entre STANDARD et TELETEXT. Vous pouvez également sélectionner la langue du soustitres avec les touches «**VOL** ◄►». Pour supprimer le sous-titrage, sélectionnez ARRET et appuyez sur la touche «**EXIT**».

V. INFORMATION DIVERSES

V.e) Donnée EPG

Vous pouvez afficher les informations EPG (Guide électronique des programmes) sur les chaînes que vous désirez. Les données affichées seront le programme en cours et le programme suivant.

PS : Il est possible qu'aucunes informations ne s'affichent, cela dépend de la transmission des informations au travers du signal.

Pour sélectionnez la chaîne pour laquelle vous désirez voir les données, utilisez les touches «CH▲▼». Pour changer de programme, appuyez sur la touche «2» pour accéder sur la partie droite de l'écran. Vous pouvez également afficher les détails du programme sélectionné en appuyant sur la touche «3».

La touche «1» permet d'afficher plus ou moins d'informations.



V.f) Liste favorite

Lorsque vous avez placé des chaînes en liste favorite dans le menu CHAINES, vous pouvez accéder directement à la liste favorite en appuyant sur la touche «**FAV**» de votre télécommande.

Le changement des chaînes favorites parmi la liste s'effectue avec les touches « $CH \land \nabla$ ».



V.g) Mode

Cette fonction permet d'afficher une «mosaique» de 9 images sur laquelle vous avez la possibilité de choisir la chaîne que vous désirez regarder. Appuyez sur la touche **MODE** de votre télécommande.

Utilisez les touches CH▲ ▼ et VOL ◀ ► pour déplacer le curseur sur la chaîne désirée puis validez par la touche OK. Pour sortir de ce mode multividéo, appuyer sur la touche EXIT.



VI) Listes des canaux et émetteurs TNT

NI ^o	Villor	Sitor	Démarrage	D1	P 2	D 2	P 4	PE	D6
1	Pordopuy	Sites	Marc 2005	22	R2	62	R4	K5 41	20
2	Bordeaux	Coudéran	Mars 2005	23	39	22	22	41	30
2	Bordeaux			23	20	22	32	30	30
3	Brest	Monts d'Arree	Mars 2005	30	22	25	23	28	26
4	Lille	Lambersart	Mars 2005	36	29	32	30	33	35
5	Lyon	Fourviere	Mars 2005	56	36	21	54	27	24
6	Mantes	Maudetour en Vexin	Mars 2005	48	38	43	46	51	40
/	Marseille	Massif de l'Étolle	Mars 2005	62	59	28	25	22	30
8	Marseille	Pomegues	Mars 2005	62	59	28	25	22	30
9	Niort	Canton de Melle	Mars 2005	37	59	62	54	27	24
10	Paris	Iour Liffel	Mars 2005	35	21	27	24	29	32
11	Paris Est	Chennevières	Mars 2005	35	54	60	63	51	57
12	Paris Nord	Sannois	Mars 2005	35	54	60	63	51	57
13	Paris Sud	Villebon	Mars 2005	35	56	60	63	51	57
14	Rennes	Bécherel	Mars 2005	35	46	43	40	37	32
15	Rouen	Rouen Sud	Mars 2005	29	21	27	24	37	32
16	Toulouse	Bonhoure	Mars 2005	56	49	52	51	55	53
17	Vannes	Landes de Lanvaux	Mars 2005	57	46	64	49	61	59
18	Ajaccio	Baie d'Ajaccio	Octobre 2005	29	26	42	38	59	53
19	Bayonne	La Rhune	Octobre 2005	65	42	51	49	62	57
20	Bourges	Collines du Sancerrois	Octobre 2005	35	24	63	27	60	32
21	Caen	Caen Nord	Octobre 2005	31	30	32	33	50	58
22	Cherbourg	Digosville	Octobre 2005	63	34	49	53	57	32
23	Grenoble	Tour sans Venin	Octobre 2005	37	21	24	31	27	34
24	Le Havre	Harfleur	Octobre 2005	48	42	57	63	54	58
25	Le Mans	Canton de Mayet	Octobre 2005	26	23	56	31	37	36
26	Lyon	Mont-Pilat	Octobre 2005	45	36	39	54	42	47
27	Nantes	Nantes Sud-Est	Octobre 2005	28	44	62	25	27	24
28	Orléans	La Plaine Poteau	Octobre 2005	46	38	63	48	40	51
29	Toulouse	Pic du Midi	Octobre 2005	54	48	50	22	26	36
30	Reims	Hautvillers	Octobre 2005	32	31	37	34	45	42
31	St-Etienne	Croix du Guisay	Octobre 2005	50	23	39	54	29	26
32	Toulon	Cap Sicié	Octobre 2005	55	47	50	49	53	52
33	Agen	Agglomération	Juin 2006	45	55	49	51	42	52
34	Alençon	Monts d'Amain	Juin 2006	39	65	49	41	37	58
35	Angers	Rochefort sur Loire	Juin 2006	48	40	56	43	46	51
36	Arcachon	Agglomération	Juin 2006	23	37	46	31	34	30
37	Argenton	Malicornay	Juin 2006	39	45	63	36	60	42
38	Bastia	Serra di Pigno	Juin 2006	23	40	34	45	37	29
39	Besancon	Brégille	Juin 2006	35	48	58	51	60	63
40	Brive	Lissac	Juin 2006	28	41	38	51	44	47
41	Caen	Mont Pincon	Juin 2006	26	34	49	23	29	58
42	Cannes	Vallauris	Juin 2006	23	26	34	53	48	42
43	Clermont-Ferrand	Puy de Dôme	Juin 2006	50	31	37	53	34	32
44	Evreux	Netreville	Juin 2006	52	46	49	40	48	43
45	Laval	Mont Rochard	Juin 2006	59	38	56	61	37	62
46	Lorient	Ploemer	Juin 2006	31	35	64	33	61	32
47	Meaux	Mareuil	Juin 2006	55	63	64	60	45	42
48	Nice	Mont Alban	Juin 2006	38	31	34	49	48	42
49	Roanne	Perreux	Juin 2006	21	60	63	37	24	27
50	Saint-Raphaël	Pic de l'Ours	Juin 2006	23	26	34	53	48	42
51	Tours	Chissay	Juin 2006	34	38	63	48	37	51
52	Aubenas	Nord	Octobre 2006	38	35	40	43	54	46
53	Alhi	Agglomération	Octobre 2006	53	56	40	37	55	64
54	Alès	Agglomération	Octobre 2006	40	59	57	43	54	46
55	Alès	Mont Bouquet	Octobre 2006	31	59	63	/1	54	37
55	Aurillac	Agglomáration	Octobre 2006	42	24	27	20	54	37
57	Autun	Rois du Roi	Octobre 2006	42	20	62	59	50	68
58	Bergerac	Audrix	Octobre 2006	30	/12	/5	22	32	30
50	Carcassonne	Montagne Noire	Octobre 2006	65	21	50	57	62	60
59	Chartree	Montlandon	Octobre 2006	40	20	55	21	27	00
61	Dienne	Agglomération	Octobre 2006	49	12	/5	20	57	63
62	Gueret	Saint-Lágar-la-G	Octobre 2006	10	42	40	55	2/	22
63	Hyères	Can Benat	Octobre 2006	22	/5	32	63	26	20
64	La Rochelle	Mireuil	Octobre 2006	52	50	62	5/	50	56
65		Agglomération	Octobre 2006	65	59	62	37	34	16
66	Mende	Truc de Fortunio	Octobre 2006	27	25	2/	18	27	28
67	Montlucon	Agglomération	Octobre 2006	20	54	24	52	55	65
68	Monthellier	Saint-Baudillo	Octobre 2006	39	54	57	55	55	27
60	Noutchatal on Bray	Croixdalla	Octobre 2006	49	55	27	34	24	57
70	Remignan	Dic de Neulos	Octobre 2006	55	52	2/	24	3/	58
70	Poition	Agglomáration	Octobre 2006	23 E0	<u>21</u>	<u>24</u> 62	20	2/ EC	55
71	Privas	Sud	Octobre 2006	50	39	0Z	23	00	10
72	FTIVd5	Movmac	Octobre 2006	44	49	50	41	30	33
73	Valence	St Domain do Larfa	Octobre 2006	49	41	52	55	44	4/
74	valence	St Komain de Lerfs	UCTODRE 2006	52	49	52	55	30	33
75	Appende	Auurix	15-TEVF-07	39	42	45	33	-	30
76	Annecy	Dervedere	51-mars-07	45	22	25	42	-	28
77	Avignon		151-mars-07	43	59	51	41	-	52
/8	BelTOTT		31-mars-07	40	29	43	51	-	26
79		Chaindrey Le Cognelot	31-mars-07	34	42	61	40	-	64
80	Creusot (Le)	Iviont St Vincent	131-mars-07	58	39	24	61	-	64
81	iviontbellard	Fort de la Chaux	131-mars-07	40	29	43	58	-	32
82	Parthenay	Amailloux	31-mars-07	57	59	62	48	-	36
83	Voiron	Montaud	31-mars-07	32	21	24	31	-	34
84	Auxerre	IVIOlesmes	130-juin-07	64	61	33	30	-	32
85	Bar le Duc	Willeroncourt	30-juin-07	49	47	41	44	-	52
86	Chambéry	Les Monts	30-juin-07	47	48	51	54	-	62
87	Dijon	Nuit Saint-Georges	30-juin-07	32	50	63	66	-	28
88	Epinal	Bois de la Vierge	30-juin-07	56	62	59	37	-	64
89	Mâcon	Bois de Cenves	30-juin-07	32	50	39	53	-	47
90	Menton	Cap Martin	130-juin-07	47	31	44	41	-	63

Manuel d'utilisation du Récepteur STARcom 8817

22

STARcom

VII. PROBLEMES, CARACTERISTIQUES

N°	Villes	Sites	Démarrage	R1	R2	R3	R4	R5	R6
91	Montmélian	Le Fort	30-juin-07	21	22	25	63	-	32
92	Sens	Gisy les Nobles	30-juin-07	59	61	58	48	-	54
93	Troyes	Les Riceys	30-juin-07	22	26	41	36	-	28
94	Vittel	Le Haut de Dimont	30-juin-07	56	58	61	37	-	64
95	Metz	Luttange	31-oct-07	33	56	61	58	-	36
96	Mulhouse	Belvédère	31-oct-07	53	55	54	37	-	65
97	Nancy	Malzéville	31-oct-07	27	47	61	58	-	65
98	Sarrebourg	Donon	31-oct-07	41	47	61	54	-	51
99	Strasbourg	Nordheim	31-oct-07	48	47	61	22	-	51
100	Verdun	Septsarges	31-oct-07	33	25	50	22	-	69
101	Abbeville	La Motte / Maison Plaine	< 15 décembre 07	29	25	33	39	-	58
102	Amiens	Les Saint Just	< 15 décembre 07	36	50	43	46	-	40
103	Boulogne	Mont Lambert	< 15 décembre 07	44	28	51	41	-	35
104	Cluses	Nord Est	< 15 décembre 07	35	23	39	26	-	29
105	Dunkerque	Mont des Cats	< 15 décembre 07	44	48	32	30	-	35
106	Gex	Nord Est	< 15 décembre 07	45	55	39	61	-	58
107	Hirson	Landouzy	< 15 décembre 07	59	62	60	57	-	35
108	Lille	Bouvigny	< 15 décembre 07	23	48	26	30	-	35
109	Longwy	Bois de Châ	< 15 décembre 07	33	56	50	22	-	69
110	Maubeuge	Rousies	< 15 décembre 07	44	47	26	41	-	35
111	Mézières	Sury	< 15 décembre 07	32	47	24	22	-	35
112	Valenciennes	Marly	< 15 décembre 07	59	52	26	36	-	35
113	Forbach	Kreutzberg	< 31 octobre 07	33	56	61	54	-	36

PROBLEMES EVENTUELS						
Description du problème	Solution					
Aucun affichage sur la face avant!	Vérifier que le récepteur est correctement relié à une prise secteur fonctionnelle.					
Pas de signal vidéo ni d'audio!	 Vérifier la qualité du signal en vous plaçant sur une chaîne et ajuster la position de l'anten- ne en conséquence. Vérifier que le câble de connexion n'est pas coupé. 					
La qualité de l'image n'est pas très belle ou l'image se fige!	 Changer la position de l'antenne. Peut-être faut il ajouter un amplificateur. 					
La télécommande ne fonctionne pas!	 Vérifier les piles. Orienter correctement la télécommande en direction de la cellule infra-rouge du récepteur. 					

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES					
Système					
Processeur principal	1 x ALI				
Mémoire FLASH ROM	1Mbits				
SDRAM	8 Mbits				
Vitesse processeur	81 MHz				
Mode A/V (Entrée / Sortie)					
Péritel TV	Sortie Vidéo (RGB)				
	Sortie Audio				
Péritel VCR	Sortie Vidéo (CVBS)				
	Entrée Vidéo (CVBS, RGB)				
Tuner et démodulation					
Connecteur d'entrée	IEC 9,52mm				
Bande de fréquence	50 à 860 MHz				
Impédance d'entrée	75 Ohms				
Niveau de signal d'entrée	-78dBm à -20 dBm				
Largeur de bande	6 / 7 / 8MHz				
Démodulation	OFDM				





