igtle M Informations importantes avant l'installation

- -Mettre la caméra réseau hors tension si elle dégage de la fumée ou une odeur inhabituelle.
- -Tenir la caméra réseau à l'abri de l'eau. Si la caméra réseau entre en contact avec de l'eau, la mettre immédiatement hors tension.
- -Ne pas installer la caméra réseau à proximité de sources de chaleur telles que la télévision ou le four.
- -Pour connaître la température de service, se référer au manuel d'utilisation.
- -Tenir la caméra réseau à l'abri de la lumière du soleil.
- -Ne pas installer la caméra réseau à un endroit très humide.
- -Ne pas installer la caméra réseau sur une surface instable.
- -Ne pas toucher la caméra réseau par temps orageux.
- -Ne pas démonter la caméra réseau.
- -Ne pas laisser tomber la caméra réseau.
- -Ne pas insérer d'objet dans la caméra réseau comme, par exemple, un tournevis.

Pour connaître les autres remarques de sécurité et consignes, veuillez vous référer au « Manuel d'utilisation ».

1. Contrôle du contenu

N°	Article	Description
1	Caméra réseau	Série ZN-MD2xx
2	CD-ROM du logiciel	Manuel d'utilisation, logiciel utilitaire
3	Guide d'utilisation rapide	Ce document
4	Accessoires	Gel de Silice (Silica-gel)
		Calques modèles d'installation
		Câble de moniteur vidéo
		Bague d'ajustement de la focale
		Bracelet caoutchouc anti reflet
		Vis auto taraudeuse M4x30 : 3 pièces
		Vis d'ancrage : 3 pièces
		Vis M4x8 : 4 pièces
		Support pour montage en surface
		Clé en L (T20)

2. Description physique





- 1. Bouton de contrôle -Bascule le format de la sortie vidéo NTSC/PAL. (toggle) -Défaut d'usine (Maintenir appuyé plus de 10 secondes)
- 2. LED réseau (Voyant témoin)
- 3. LED de statut (Voyant témoin)
- 4. Bouton de Reset (Réinitialisation)
- 5. Sortie vidéo pour moniteur de service
- 6. Ecrou de verrouillage
- 7. Ajustement de la focale
- 8. Réseau (RJ-45 PoE requis)

3. Établissement de la connexion

Brancher le câble Ethernet pour le connecter au Hub PoE. La caméra ne fonctionne qu'en PoE.

4. Attribution de l'adresse IP

La caméra est réglée par défaut sur « DHCP » et la fonction « UPnP » est activée. Si vous avez un serveur DHCP dans votre réseau et si la fonction UPnP est autorisée dans votre ordinateur, vous trouverez la caméra réseau dans « My network ».

Si un serveur DHCP n'est pas disponible dans votre réseau, veuillez attribuer l'adresse IP de la manière suivante.

Exécuter PixelPro_Discovery_Tool.exe.

Les cameras seront automatiquement recherchées sur le réseau.

STEP	MAC Address	Туре	IP Address	HTTP Port	Model	SW Ver.	Status	1	NUMBER OF STREET, STRE
Disconnected	00:1C:88:30:00:C4	DHCP	255.255.255.255	80			0.Unreachable(Alive?)		-1.Select the camera
IP Address:	192 . 168 . 1 .	36	DNS1: 192	. 168 . 1	. 1		Cauch		
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 .	0		. 0 . 0	. 0		Search		
Gateway:	192 . 168 . 1 .	1	— —						
Network Type	STATIC	•		Apply					
	2. Set network in	formatio	ons	3.Click "A	Apply"		Close		
								10.00	-
								•	

1) Une fois que la caméra se trouve dans la liste, sélectionnez-la.

2) Entrez toutes les informations réseau.

3) Cliquez sur le bouton « Apply », les paramètres seront affichés dans la liste.

Double-cliquez ensuite sur la caméra dans la liste, Internet explorer s'ouvre alors automatiquement.



5. Connexion du navigateur Internet

NB : la caméra réseau prend en charge Internet Explorer 7 ou les versions ultérieures. Veuillez contrôler la version de votre navigateur et la mettre à jour si nécessaire.

Lorsque vous utilisez la caméra pour la première fois, vous devez télécharger et installer un contrôle Active X depuis la caméra pour afficher une image en direct.

Le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut sont respectivement « ADMIN » et « 1234 ». Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter à la caméra réseau.

Connect to 192.168.1.101	🖉 LIVE VIEW - Windows Internet Explorer
	🚱 🕞 👻 http://192.168.1.101/html/live_view.htm
	File Edit View Favorites Tools Help
	Google 🚽 🖓 Search 🕆 🔞 🕆 🏰 Bookmarks* 🦈 Check * 🦹 AutoFill * 🌽
The cerver 192 168 1 101 at ID-CAM requires a username	
and password.	😧 This website wants to install the following add-on: 'ncrview Control' from 'CBC Co., Ltd.'. If you trust the website and the add-on and want to install it, click here
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection)	CANZ Live Setup
	Circk have to install the following defined: control because Control from VBC Co. Ltd 1
Iser name: 🖸 ADMIN	Lick here to install the following ActiveX control: Incivity / Control Instal ActiveX Control Weat the public
assword:	WHICH 3 UND FORCE
Remember my password	
	Internet Explorer - Security Warning
	Do you want to install this software?
OK Cancel	Name: noxview Control
	Puttisher: Lot Lo. Lto.
	V More gptions Instal Don't Instal
	While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm
	your computer. Only install software from publishers you trust. What's the risk?
AN77	
Live Setup	
III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	
The second second	
In In State	
	The second state of the second s
The ID CONTRACT	
and the second of the	
Company of the owner	
In the second	
4000V700	0010/04/00 00:01:00
1280X720	2010/04/06 22:31:09
1280X720	2010/04/06 22:31:09

Remarque : le « mode d'installation » des caméras est réglé par défaut sur « ON » pour autoriser une sortie analogique. Vous devez désactiver le mode d'installation pour utiliser le streaming 720p ou 1080p.

Pour de plus amples informations sur la configuration, veuillez vous référer au manuel d'utilisation sur le CD-ROM du logiciel.

