


# MPA(F)-MPM-VI

(mit Bestellcode 32E(33E)-...-EX1E)

II 3G Ex nA IIC T4 X Gc



(de) Spezialdokumentation ATEX Festo AG & Co. KG  
 (en) Special documentation ATEX Postfach  
 (sv) Särskild dokumentation ATEX D-73726 Esslingen  
 (es) Documentación especial ATEX Phone:  
 (fr) Documentation spéciale ATEX +49/711/347-0  
 (it) Documentazione speciale ATEX www.festo.com

Original: de



8005097

1206NH



## Hinweis

- Detaillierte Angaben zum Produkt und berücksichtigtem Zubehör, die Beschreibung und Montageanleitung sowie die Konformitätserklärung finden Sie im Internet: [www.festo.com](http://www.festo.com)
- Technische Daten zum Produkt können in anderen Dokumenten abweichende Werte aufweisen. Beim Betrieb in explosionsfähiger Atmosphäre gelten stets vorrangig die Technischen Daten des vorliegenden Dokuments.
- Einbau und Inbetriebnahme nur von qualifiziertem Fachpersonal, gemäß Beschreibung und Montageanleitung.

## Produktidentifikation

Beispiel Fertigungszeitraum C6 = Juni 2012



## Fertigungsjahr

X = 2009	A = 2010	B = 2011	C = 2012	D = 2013	E = 2014
F = 2015	H = 2016	J = 2017	K = 2018	L = 2019	M = ...

## Fertigungsmonat

1	Januar
2	Februar
3	März
4	April
5	Mai
6	Juni
7	Juli
8	August
9	September
0	Oktober
N	November
D	Dezember

## Ventilinsel

### 1 Berücksichtigte Ventilinseln

Typ	T.-Nr.
MPA-MPM-VI mit Bestellcode1: 32E-...-EX2	539105
MPAF-MPM-VI mit Bestellcode1: 33E-...-EX2	544398

### 2 Funktion

Ventilinseln sind konfigurierbare Funktionseinheiten zur Steuerung komplexer pneumatischer Antriebssysteme. Die Ventilinsel enthält u.a. Ventilplatten mit 5/2-, 3/2- oder 2/2-Wegeventilen. Der elektrische Anschluss erfolgt über einen SUB-D-Multipolstecker. Der pneumatische Anschluss erfolgt mit dem Einspeisemodul.

### 3 Anwendung

- Bestimmungsgemäß steuert die Ventilinsel pneumatische Aktoren.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit Druckluft mindestens der Qualitätsklasse [7:4:4] nach ISO 8573-1:2010 Hinweis zum Betriebsmedium: Geölter Betrieb nicht möglich.
- Die Verwendung von anderen Fluiden gehört nicht zum bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Erzeugen Sie Druckluft und Vakuum stets außerhalb des explosionsgefährdeten Bereichs.
- Das Gerät kann unter den angegebenen Betriebsbedingungen in den Zonen 2 explosionsfähiger Gasatmosphären eingesetzt werden.



## Hinweis

Kennzeichnung X: Besondere Bedingungen

- Bauen Sie das Gerät in ein Gehäuse mit mindestens IP54 (entsprechend EN 60079-15) ein.
- Nicht unter Spannung trennen oder öffnen.
- Verhindern Sie die Trennung der Steckverbinder oder Gehäuseteile durch ein Gehäuse mit Sonderverschluss (z. B. Schaltschrank).
- Verwenden Sie vor allen Steckern zusätzliche Zugentlastungen der Kabel.
- Verhindern Sie elektrostatische Aufladung des Gehäuses durch geeignete Installationsmaßnahmen.
- Umgebungstemperatur  $-5\text{ °C} \leq T_a \leq +50\text{ °C}$ .
- Schützen Sie das Gerät vor UV-Strahlung.
- Schützen Sie das Gerät vor jeglicher Stoßbelastung.

- Der Umbau und Austausch von Ventilplatten ist zulässig. Verwenden Sie nur berücksichtigte Komponenten und berücksichtigtes Zubehör.
- Verwenden Sie das Gerät im Originalzustand ohne jegliche eigenmächtige Veränderung. Durch nicht vom Hersteller ausgeführte Eingriffe am Gerät erlischt die Zulassung.

### 4 Inbetriebnahme



## Warnung

Die Entladung elektrostatisch aufgeladener Teile kann zu zündfähigen Funken führen.

- Verhindern Sie elektrostatische Aufladung durch geeignete Installations- und Reinigungsmaßnahmen.
- Beziehen Sie das Gerät in den Potenzialausgleich der Anlage ein.



## Hinweis

Ausströmende Abluft kann abgelagerten Staub aufwirbeln und eine explosionsfähige Staubatmosphäre hervorrufen.

- Beachten Sie die Angaben auf dem Typenschild.
- Halten Sie alle geltenden nationalen und internationalen Vorschriften ein.
- Erden Sie alle Versorgungsspannungen.
- Begrenzen Sie die Schaltfrequenz auf 10 Hz bei einem Taktverhältnis von 50 %.
- Ermöglichen Sie die Ableitung der Eigenerwärmung. Die Geräteoberfläche der Magnetspule darf nicht abgedeckt werden.
- Verwenden Sie nur berücksichtigte Komponenten.

### 5 Betrieb



## Warnung

Elektrisch erzeugte Funken können eine explosionsfähige Atmosphäre entzünden.

- Nicht unter Spannung trennen oder öffnen.
- Beachten Sie die Betriebsbedingungen und die Angaben in der Beschreibung.
- Halten Sie stets die zulässigen Grenzwerte ein.

### 6 Wartung und Pflege

- Die Geräte sind wartungsfrei.
- Überprüfen Sie die einwandfreie Funktion Ihres Produktes in regelmäßigen Zyklen.

### Funktionsstörung

### Abhilfe

Hörbare Leckage	1. Überprüfen Sie die Verschraubung der Anschlüsse oder 2. Tauschen Sie die betroffenen Ventilkreise aus.
-----------------	--

- Das Austauschen von Verschleiß- und Ersatzteilen ist in Einzelfällen möglich. Reparaturen dieser Art dürfen nur von geschulten und berechtigten Fachkräften vorgenommen werden. Setzen Sie sich bitte mit dem Fachberater von Festo in Verbindung.

## 7 Zubehör

Berücksichtigte Komponenten	T.-Nr		
Magnetventil VMPA1	VMPA1-M1H-M-PI	533342	
	VMPA1-M1H-J-PI	533343	
	VMPA1-M1H-B-PI	533344	
	VMPA1-M1H-G-PI	533345	
	VMPA1-M1H-E-PI	533346	
	VMPA1-M1H-K-PI	533347	
	VMPA1-M1H-N-PI	533348	
	VMPA1-M1H-H-PI	533349	
	VMPA1-M1H-D-PI	533350	
	VMPA1-M1H-X-PI	534415	
	VMPA1-M1H-W-PI	540050	
	VMPA1-M1H-I-PI	543605	
	Magnetventil VMPA2	VMPA2-M1H-M-PI	537952
		VMPA2-M1H-J-PI	537953
VMPA2-M1H-B-PI		537954	
VMPA2-M1H-G-PI		537955	
VMPA2-M1H-E-PI		537956	
VMPA2-M1H-K-PI		537957	
VMPA2-M1H-N-PI		537958	
VMPA2-M1H-H-PI		537959	
VMPA2-M1H-D-PI		537960	
VMPA2-M1H-X-PI		537961	
VMPA2-M1H-W-PI		540051	
VMPA2-M1H-I-PI		543703	
Anschlussplatte ohne Elektrikverkettung		VMPA1-FB-AP-4-1	533352
		VMPA2-FB-AP-2-1	538000
	VMPA1-FB-AP-4-1-T1	538657	
	VMPA2-FB-AP-2-1-TO	538677	
	VMPA1-FB-AP-4-1-S1	555901	
	VMPA2-FB-AP-2-1-S0	555902	
	VMPAF-AP-2-2	544403	
	VMPAF-AP-2-2-TO	547505	
	VMPAF-AP-4-1	544402	
	VMPAF-AP-4-1-T1	547504	
	Anschlussplatte mit Elektrikverkettung und Elektronikmodul	VMPA1-AP-4-1-EMM-8	546804
		VMPA2-AP-2-1-EMM-4	546805
		VMPA1-AP-4-1-EMM-4	546806
		VMPA2-AP-2-1-EMM-2	546807
VMPAF-AP-2-1-EMM-2		547497	
VMPAF-AP-2-1-EMM-4		547495	
VMPAF-AP-4-1-EMM-4		547496	
VMPAF-AP-4-1-EMM-8		547494	
Endplatte rechts	VMPA-EPR	533373	
	VMPAF-EPR	544401	
	Elektronikmodul	VMPA2-MPM-EMM-2	537985
		VMPA2-MPM-EMM-4	537986
VMPA1-MPM-EMM-4		537987	
VMPA1-MPM-EMM-8		537988	
Elektrische Verkettung	VMPA1-MPM-EV-AB-4	537993	
	VMPA1-MPM-EV-AB-8	537994	
	VMPA1-MPM-EV-ABV-4	537995	
	VMPA1-MPM-EV-ABV-8	537996	
	VMPA2-MPM-EV-AB-2	537989	
	VMPA2-MPM-EV-ABV-2	537991	
	VMPAF-MPM-EV-AP-2	544413	
	VMPAF-MPM-EV-AP-4	544414	
	VMPAF-MPM-EV-AP-8	544415	
	VMPAF-MPM-EV-SP	544416	
	Elektrik-Anschaltung	VMPA1-MPM-EPL-G	540894
VMPA1-MPM-EPL-E		540893	
VMPA1-MPM-EPL-GU		540896	
VMPA1-MPM-EPL-EU		540895	
VMPAF-MPM-EPL		544400	
VMPAF-MPM-EPL-AP-1		547511	
VMPAF-MPM-EPL-APU		547510	
Abdeckplatte	VMPA1-RP	533351	
	VMPA2-RP	537962	
Handhilfsbetätigung	VMPA1-HBT	533366	
	VMPA1-HBV	535257	
Abdeckkappe	VMPA-HBT-B	540897	
	VMPA-HBV-B	540898	
Abluftplatte	VMPA-APU	533374	
	VMPA-AP	533375	
	VMPAF-AP-1	544411	
	VMPAF-AP-2	544412	
Versorgungsplatte	VMPAF-APU	544410	
	VMPA1-FB-SPU	533353	
	VMPA1-FB-SP	533354	
	VMPAF-MPM-SP-P-APU	547514	
Einspeisemodul	VMPAF-SP-P	544404	
	VMPAF-SP-E	544405	
Dichtungen für Anschlussblock			
Trenndichtungen für gefasste Abluft	VMPA1-DP	533359	
	VMPA1-DP-P	533363	
	VMPA1-DP-RS	533364	
	VMPA1-DP-PRS	533365	
	VMPAF-DP	544406	
	VMPAF-DP-P	544407	
	VMPAF-DP-PRS	544409	
	VMPAF-DP-RS	544408	
Trenndichtungen für Flächenschalldämpfer	VMPA1-DPU	533355	
	VMPA1-DPU-P	533356	
	VMPA1-DPU-RS	533357	
	VMPA1-DPU-PRS	533358	
Stecker mit Multipolkabel			
Haube	VMPA-KMS-H	533198	
Anschlussleitung PVC	VMPA-KMS1-24-2,5	533192	
	VMPA-KMS1-24-5	533193	
	VMPA-KMS1-24-10	533194	
	VMPA-KMS1-8-2,5	533195	
	VMPA-KMS1-8-5	533196	
	VMPA-KMS1-8-10	533197	
Anschlussleitung PUR	VMPA-KMS2-24-2,5-PUR	533501	
	VMPA-KMS2-24-5-PUR	533502	
	VMPA-KMS2-24-10-PUR	533503	
	VMPA-KMS2-8-2,5-PUR	533504	
	VMPA-KMS2-8-5-PUR	533505	
	VMPA-KMS2-8-10-PUR	533506	

## Berücksichtigtes Zubehör

Befestigung	CPA-BG-NRH	173498
	VMPA-BG-RW	534416
	VMPAF-BG-RW	544420
Schilderträger	VMPAF-ST1	544422
	VMPAF-ST1T	546228
Halter	VMPAF-STH	544421

## 8 Technische Daten

Allgemeine Betriebsbedingungen	
Max. Betriebsdruck	10 bar
Max. Steuerdruck	8 bar
Umgebungstemperatur	-5 ... +50 °C
Mediumstemperatur	-5 ... +50 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010: [7:4:4] Geölter Betrieb nicht möglich.
Nennbetriebsspannung DC	24 V ± 25 %
Max. Schaltfrequenz	10 Hz
Max. Taktverhältnis bei >2 Hz	50 %
Schutzklasse	III (PELV) nach EN 61140
Schutzart	IP20 nach EN 60529
Verschmutzungsgrad	2
Rasterabstand Ventilplatten	≥ 10 mm
Anziedrehmoment	
Multipolstecker	0,65 Nm ± 20 %
Erdungsschraube	1,3 Nm ± 20 %
Einbaulage	- beliebig
	- bei Befestigung mit Hut-schiene nur waagrecht
Werkstoffe	
Gehäuse	Alle verwendeten Aluminium-Legierungen enthalten weniger als 7,5 % Massenanteile Magnesium (Mg).
Dichtungen	Elastomer, NBR


## Spezielle Betriebsbedingungen

	MPA1	MPA2
Max. Anzugsstrom/Anzugsdauer	100 mA/25 ms	130 mA/50 ms
Max. Haltestrom nach Anzugsdauer	25 mA	25 mA

# MPA(F)-MPM-VI

(with Order code 32E(33E)-...-EX1E)

II 3G Ex nA IIC T4 X Gc



(de) Spezialdokumentation ATEX Festo AG & Co. KG  
 (en) Special documentation ATEX Postfach  
 (sv) Särskild dokumentation ATEX D-73726 Esslingen  
 (es) Documentación especial ATEX Phone:  
 (fr) Documentation spéciale ATEX +49/711/347-0  
 (it) Documentazione speciale ATEX www.festo.com

Original: de



8005097

1206NH



**Note**

- Detailed specifications on the product and accessories intended, the manual and the conformity declaration can be found in Internet:www.festo.com
- Technical specifications on the product may show different values in other documents. The technical specifications in this document always apply when operating in an explosive atmosphere.
- Fitting and commissioning to be carried out only by qualified personnel in accordance with manual.

## Product identification

Example of manufacturing period C6 = June 2012



## Manufacturing year

X = 2009	A = 2010	B = 2011	C = 2012	D = 2013	E = 2014
F = 2015	H = 2016	J = 2017	K = 2018	L = 2019	M = ...

## Manufacturing month

1	January
2	February
3	March
4	April
5	May
6	June
7	July
8	August
9	September
0	October
N	November
D	December

## Valve Terminal en

### 1 Approved valve terminals

Type	Part No.
MPA-MPM-VI mit Bestellcode1: 32E-...-EX2	539105
MPAF-MPM-VI mit Bestellcode1: 33E-...-EX2	544398

### 2 Function

Valve terminals are configurable function units for controlling complex pneumatic drive systems. The valve terminal contains, amongst other things, valve sub-bases with 5/2-, 3/2- or 2/2-way valves. The electrical connection is made via a SUB-D multipin plug. The pneumatic connection is made via the supply module.

### 3 Application

- The valve terminal has been designed for controlling pneumatic actuators.
- Operate the device only with compressed air of at least quality class [7:4:4] to ISO 8573-1:2010. Note on the operating medium: Lubricated operation not permissible.
- The device is not intended for use with other fluids.
- Always generate compressed air and vacuum outside the potentially-explosive range.
- The device can be used under the specified operating conditions in zone 2 of potentially explosive gas atmospheres.



**Note**

If labelled with X: special conditions

- Fit the device into a housing with at least IP54 (corresponding to EN 60079-15).
- Do not disconnect or open under tension.
- Prevent separation of the plug connectors or housing parts by using a housing with special lock (e.g. control cabinet).
- Use additional strain relief for cables in front of every plug.
- Use suitable installation measures to prevent electrostatic discharges on the housing.
- Ambient temperature -5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C.
- Protect the device from ultra-violet radiation.
- Protect the device against all kinds of shock stress.

- Conversion and replacement of valve plates is permitted. Use only approved components and intended accessories.
- Use the product in its original condition without undertaking any modifications. The right of use will be withdrawn if modifications are made by the user.

### 4 Commissioning



**Warning**

The discharge of electrostatically charged parts can lead to sparks which can cause an explosion.

- Prevent electrostatic discharges by means of suitable installation and cleaning measures.
- Include the device in the potential equalization of the system.



**Note**

Escaping exhaust air can whirl up dust deposits and provoke a potentially explosive dust atmosphere.

- Observe the specifications on the rating plate.
- Comply with applicable national and international guidelines.
- Earth all supply voltages.
- Limit the switching frequency to 10 Hz with a pulse ratio of 50%.
- Provide for the removal of the internal heat. The surface of the solenoid coil must not be covered.
- Use only approved components.

### 5 Operation



**Warning**

Electrically produced sparks may ignite a potentially explosive atmosphere.

- Do not disconnect or open under tension.
- Note the operating conditions and the specifications in the manual.
- Always observe the maximum permitted limits.

### 6 Service and maintenance

- The devices are maintenance-free.
- Check at regular intervals to ensure that the product functions correctly.

Malfunctioning	Remedy
Audible leakage	1. Check the screw connectors or 2. Replace the valve circuits affected.

- Wearing parts and spare parts can be replaced in individual cases. Repairs of this nature may only be undertaken by qualified and authorized personnel. Please contact a specialist from Festo.

## 7 Accessories

Approved components	Part-No.		
Solenoid valve VMPA1	VMPA1-M1H-M-PI	533342	
	VMPA1-M1H-J-PI	533343	
	VMPA1-M1H-B-PI	533344	
	VMPA1-M1H-G-PI	533345	
	VMPA1-M1H-E-PI	533346	
	VMPA1-M1H-K-PI	533347	
	VMPA1-M1H-N-PI	533348	
	VMPA1-M1H-H-PI	533349	
	VMPA1-M1H-D-PI	533350	
	VMPA1-M1H-X-PI	534415	
	VMPA1-M1H-W-PI	540050	
	VMPA1-M1H-I-PI	543605	
	Solenoid valve VMPA2	VMPA2-M1H-M-PI	537952
		VMPA2-M1H-J-PI	537953
		VMPA2-M1H-B-PI	537954
VMPA2-M1H-G-PI		537955	
VMPA2-M1H-E-PI		537956	
VMPA2-M1H-K-PI		537957	
VMPA2-M1H-N-PI		537958	
VMPA2-M1H-H-PI		537959	
VMPA2-M1H-D-PI		537960	
VMPA2-M1H-X-PI		537961	
VMPA2-M1H-W-PI		540051	
VMPA2-M1H-I-PI		543703	
Sub-bases without electrical linking		VMPA1-FB-AP-4-1	533352
		VMPA2-FB-AP-2-1	538000
		VMPA1-FB-AP-4-1-T1	538657
	VMPA2-FB-AP-2-1-TO	538677	
	VMPA1-FB-AP-4-1-S1	555901	
	VMPA2-FB-AP-2-1-S0	555902	
	VMPAF-AP-2-2	544403	
	VMPAF-AP-2-2-TO	547505	
	VMPAF-AP-4-1	544402	
	VMPAF-AP-4-1-T1	547504	
	Sub-bases with electrical linking and electronic module	VMPA1-AP-4-1-EMM-8	546804
		VMPA2-AP-2-1-EMM-4	546805
		VMPA1-AP-4-1-EMM-4	546806
		VMPA2-AP-2-1-EMM-2	546807
		VMPAF-AP-2-1-EMM-2	547497
VMPAF-AP-2-1-EMM-4		547495	
VMPAF-AP-4-1-EMM-4		547496	
VMPAF-AP-4-1-EMM-8		547494	
End plate right side	VMPA-EPR	533373	
	VMPAF-EPR	544401	
Electronics module	VMPA2-MPM-EMM-2	537985	
	VMPA2-MPM-EMM-4	537986	
	VMPA1-MPM-EMM-4	537987	
	VMPA1-MPM-EMM-8	537988	
Electrical manifold	VMPA1-MPM-EV-AB-4	537993	
	VMPA1-MPM-EV-AB-8	537994	
	VMPA1-MPM-EV-ABV-4	537995	
	VMPA1-MPM-EV-ABV-8	537996	
	VMPA2-MPM-EV-AB-2	537989	
	VMPA2-MPM-EV-ABV-2	537991	
	VMPAF-MPM-EV-AP-2	544413	
	VMPAF-MPM-EV-AP-4	544414	
	VMPAF-MPM-EV-AP-8	544415	
	VMPAF-MPM-EV-SP	544416	
	Electrical interface	VMPA1-MPM-EPL-G	540894
		VMPA1-MPM-EPL-E	540893
		VMPA1-MPM-EPL-GU	540896
VMPA1-MPM-EPL-EU		540895	
VMPAF-MPM-EPL		544400	
VMPAF-MPM-EPL-AP-1		547511	
VMPAF-MPM-EPL-APU		547510	
Cover plate	VMPA1-RP	533351	
	VMPA2-RP	537962	
Manual override	VMPA1-HBT	533366	
	VMPA1-HBV	535257	
Cover cap	VMPA-HBT-B	540897	
	VMPA-HBV-B	540898	
Exhaust plate	VMPA-APU	533374	
	VMPA-AP	533375	
	VMPAF-AP-1	544411	
	VMPAF-AP-2	544412	
	VMPAF-APU	544410	
Supply plate	VMPA1-FB-SPU	533353	
	VMPA1-FB-SP	533354	
	VMPAF-MPM-SP-P-APU	547514	
	VMPAF-MPM-SP-P-AP-1	547515	
Power supply module	VMPAF-SP-P	544404	
	VMPAF-SP-E	544405	
Seals for connection block			
Separating seal for ducted exhaust	VMPA1-DP	533359	
	VMPA1-DP-P	533363	
	VMPA1-DP-RS	533364	
	VMPA1-DP-PRS	533365	
	VMPAF-DP	544406	
	VMPAF-DP-P	544407	
	VMPAF-DP-PRS	544409	
	VMPAF-DP-RS	544408	
Separating seal for flat plate silencer	VMPA1-DPU	533355	
	VMPA1-DPU-P	533356	
	VMPA1-DPU-RS	533357	
	VMPA1-DPU-PRS	533358	
Plug with multipin cable			
Hood	VMPA-KMS-H	533198	
Connecting cable PVC	VMPA-KMS1-24-2,5	533192	
	VMPA-KMS1-24-5	533193	
	VMPA-KMS1-24-10	533194	
	VMPA-KMS1-8-2,5	533195	
	VMPA-KMS1-8-5	533196	
	VMPA-KMS1-8-10	533197	
Connecting cable PUR	VMPA-KMS2-24-2,5-PUR	533501	
	VMPA-KMS2-24-5-PUR	533502	
	VMPA-KMS2-24-10-PUR	533503	
	VMPA-KMS2-8-2,5-PUR	533504	
	VMPA-KMS2-8-5-PUR	533505	
	VMPA-KMS2-8-10-PUR	533506	

## Approved accessories

Mounting	CPA-BG-NRH	173498
	VMPA-BG-RW	534416
	VMPAF-BG-RW	544420
Identification plates	VMPAF-ST1	544422
	VMPAF-ST1T	546228
Retainer	VMPAF-STH	544421

## 8 Technical specifications


General operating conditions	
Max. operating pressure	10 bar
Max. control pressure	8 bar
Ambient temperature	-5 ... +50 °C
Medium temperature	-5 ... +50 °C
Operating medium	Compressed air to ISO 8573-1:2010: [7:4:4]. Lubricated operation not possible.
Rated operating voltage DC	24 V ± 25 %
Max. switching frequency	10 Hz
Max. pulse ratio at >2 Hz	50 %
Safety class	III (PELV) as per EN 61140
Protection class	IP20 as per EN 60529
Degree of contamination	2
Grid interval of valve sub-bases	≥ 10 mm
Tightening torque	
Multipin plug	0.65 Nm ± 20 %
Earthing screw	1.3 Nm ± 20 %
Mounting position	- any
	- with H-rail mounting only horizontal
Materials	
Housing	All aluminium alloys used contain less than 7.5 % magnesium (Mg) by mass.
Seals	Elastomer, NBR


## Special operating conditions

	MPA1	MPA2
Max. starting current / starting duration	100 mA/25 ms	130 mA/50 ms
Max. holding current after starting duration	25 mA	25 mA

# MPA(F)-MPM-VI

(med Beställningskod 32E(33E)-...-EX1E)

 II 3G Ex nA IIC T4 X Gc



(de) Spezialdokumentation ATEX Festo AG & Co. KG  
 (en) Special documentation ATEX Postfach  
 (sv) Särskild dokumentation ATEX D-73726 Esslingen  
 (es) Documentación especial ATEX Phone:  
 (fr) Documentation spéciale ATEX +49/711/347-0  
 (it) Documentazione speciale ATEX www.festo.com

Original: de  8005097

 ..... **Information**

- Detaljerade uppgifter om produkten med tillbehör, bruksanvisningen samt intyg om överensstämmelse finns på internet: www.festo.com
- Den tekniska informationen om produkten kan variera i andra dokument. Vid användning på platser där explosionsrisk föreligger gäller alltid den tekniska informationen i detta dokument.
- Montering och idrifttagning får endast utföras av behörig personal enligt bruksanvisningen.

**Produktidentifikation**  
 Exempel på tillverkningsperiod C6 = Juni 2012



Tillverkningsår					
X = 2009	A = 2010	B = 2011	C = 2012	D = 2013	E = 2014
F = 2015	H = 2016	J = 2017	K = 2018	L = 2019	M = ...

Tillverkningsmånad	
1	Januari
2	Februari
3	Mars
4	April
5	Maj
6	Juni
7	Juli
8	Augusti
9	September
0	Oktober
N	November
D	December

**Ventilterminal** ..... sv

**1 Avsedda ventilterminaler**

Typ	Art.nr
MPA-MPM-VI med Beställningskod1: 32E-...-EX2	539105
MPAF-MPM-VI med Beställningskod1: 33E-...-EX2	544398

**2 Funktion**  
 Ventilterminaler är konfigureringsbara funktionsenheter för styrning av komplexa pneumatiska drivenhetssystem. Ventilterminalen innehåller bl.a. ventilplattor med 5/2-, 3/2- eller 2/2-ventiler. Den elektriska anslutningen sker via en D-sub-multipol-kontakt. Den pneumatiska anslutningen utförs med inmatningsmodulen.


- 3 Användning**
- Ventilterminalen är avsedd för styrning av pneumatiska aktorer.
  - Enheten får endast användas med tryckluft som minst uppfyller kvalitetsklass [7:4:4] enligt ISO 8573-1:2010. Anvisning om driftmediet: drift med olja är inte möjlig.
  - Modulen är inte avsedd för användning med andra fluider.
  - Skapa alltid tryckluft och vakuum utanför det explosiva området.
  - Enheten kan användas under angivna driftsförhållanden i explosiv gasatmosfär zon 2.

  ..... **Information**

- X-märkning: Särskilda villkor
- Montera enheten i ett hus med minst IP54 (enligt EN 60079-15)
  - Dra inte ur eller öppna under spänning.
  - Förhindra att kontakter eller husdelar lossas genom ett hus med särskilt lås (t.ex. kopplingslåskåp).
  - Använd extra dragavlastare för kablar framför alla kontakter.
  - Undvik elektrostatisk laddning av huset genom lämpliga installationsåtgärder.
  - Omgivningstemperatur –5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C.
  - Skydda modulen mot UV-strålning.
  - Skydda modulen mot stöbelastning.

- Ombyggnad och byte av ventilplattor är tillåtet. Använd endast avsedda komponenter och avsett tillbehör.
- Använd utrustningen i originalskick utan några egna förändringar. Vid ingrepp på utrustningen som inte utförs av tillverkaren upphör tygodkännandet att gälla.

**4 Idrifttagning**

 ..... **Varning**

- Urladdning av elektrostatiskt uppladdade delar kan göra att brandfarliga gnistor bildas.
- Undvik elektrostatisk laddning genom lämpliga installations- och rengöringsåtgärder.
  - Integrera modulen i anläggningens potentialutjämning.

 ..... **Information**

Utströmmande frånluft kan virvla upp damm och framkalla en explosiv dammatmosfär.

- Följ anvisningarna på typskylten.
- Följ alla nationella och internationella föreskrifter.
- Jorda alla matningsspänningar.
- Begränsa kopplingsfrekvensen till 10 Hz vid ett taktförhållande på 50 %.
- Se till att självvärme kan avledas. Magnetspolens yta får inte täckas.
- Använd endast tillåtna komponenter.

**5 Drift**

  ..... **Varning**

- Elektriska gnistor kan antända en explosiv atmosfär.
- Dra inte ur eller öppna under spänning.
  - Beakta driftförhållandena och uppgifterna i bruksanvisningen.
  - Överskrid aldrig de tillåtna gränsvärdena.

- 6 Underhåll och skötsel**
- Modulerna är underhållsfria.
  - Kontrollera med jämna mellanrum att produkten fungerar felfritt.

Funktionsstörning	Åtgärd
Hörbart läckage	1. Kontrollera att anslutningarna är fastskruvade eller 2. Byt ut de berörda ventilkretsarna.

- Utbyte av förbruknings- och reservdelar är i några fall möjligt. Sådana reparationer får endast utföras av utbildad och behörig personal. Kontakta en av Festos specialister.

**7 Tillbehör**

Avsedda komponenter	Art.nr		
Magnetventil VMPA1	VMPA1-M1H-M-PI	533342	
	VMPA1-M1H-J-PI	533343	
	VMPA1-M1H-B-PI	533344	
	VMPA1-M1H-G-PI	533345	
	VMPA1-M1H-E-PI	533346	
	VMPA1-M1H-K-PI	533347	
	VMPA1-M1H-N-PI	533348	
	VMPA1-M1H-H-PI	533349	
	VMPA1-M1H-D-PI	533350	
	VMPA1-M1H-X-PI	534415	
	VMPA1-M1H-W-PI	540050	
	VMPA1-M1H-I-PI	543605	
	Magnetventil VMPA2	VMPA2-M1H-M-PI	537952
		VMPA2-M1H-J-PI	537953
VMPA2-M1H-B-PI		537954	
VMPA2-M1H-G-PI		537955	
VMPA2-M1H-E-PI		537956	
VMPA2-M1H-K-PI		537957	
VMPA2-M1H-N-PI		537958	
VMPA2-M1H-H-PI		537959	
VMPA2-M1H-D-PI		537960	
VMPA2-M1H-X-PI		537961	
VMPA2-M1H-W-PI		540051	
VMPA2-M1H-I-PI		543703	
Anslutningsplattor utan elektrisk koppling		VMPA1-FB-AP-4-1	533352
		VMPA2-FB-AP-2-1	538000
	VMPA1-FB-AP-4-1-T1	538657	
	VMPA2-FB-AP-2-1-TO	538677	
	VMPA1-FB-AP-4-1-S1	555901	
	VMPA2-FB-AP-2-1-S0	555902	
	VMPAF-AP-2-2	544403	
	VMPAF-AP-2-2-TO	547505	
	VMPAF-AP-4-1	544402	
	VMPAF-AP-4-1-T1	547504	
	Anslutningsplattor med elektrisk koppling och elektronikmodul	VMPA1-AP-4-1-EMM-8	546804
		VMPA2-AP-2-1-EMM-4	546805
		VMPA1-AP-4-1-EMM-4	546806
		VMPA2-AP-2-1-EMM-2	546807
VMPAF-AP-2-1-EMM-2		547497	
VMPAF-AP-2-1-EMM-4		547495	
VMPAF-AP-4-1-EMM-4		547496	
VMPAF-AP-4-1-EMM-8		547494	
Andplatta höger sida	VMPA-EPR	533373	
	VMPAF-EPR	544401	
	Elektronikmodul	VMPA2-MPM-EMM-2	537985
VMPA2-MPM-EMM-4		537986	
VMPA1-MPM-EMM-4		537987	
VMPA1-MPM-EMM-8		537988	
Elektrisk koppling	VMPA1-MPM-EV-AB-4	537993	
	VMPA1-MPM-EV-AB-8	537994	
	VMPA1-MPM-EV-ABV-4	537995	
	VMPA1-MPM-EV-ABV-8	537996	
	VMPA2-MPM-EV-AB-2	537989	
	VMPA2-MPM-EV-ABV-2	537991	
	VMPAF-MPM-EV-AP-2	544413	
	VMPAF-MPM-EV-AP-4	544414	
	VMPAF-MPM-EV-AP-8	544415	
	VMPAF-MPM-EV-SP	544416	
	Elgränssnitt	VMPA1-MPM-EPL-G	540894
VMPA1-MPM-EPL-E		540893	
VMPA1-MPM-EPL-GU		540896	
VMPA1-MPM-EPL-EU		540895	
VMPAF-MPM-EPL		544400	
VMPAF-MPM-EPL-AP-1		547511	
VMPAF-MPM-EPL-APU		547510	
Blindplatta	VMPA1-RP	533351	
	VMPA2-RP	537962	
Manuella manöverdon	VMPA1-HBT	533366	
Skyddskåpa	VMPA1-HBV	535257	
	VMPA-HBT-B	540897	
VMPA-HBV-B	540898		
Avluftningsplatta	VMPA-APU	533374	
	VMPA-AP	533375	
	VMPAF-AP-1	544411	
	VMPAF-AP-2	544412	
	VMPAF-APU	544410	
Försörjningsplatta	VMPA1-FB-SPU	533353	
	VMPA1-FB-SP	533354	
	VMPAF-MPM-SP-P-APU	547514	
	VMPAF-MPM-SP-P-AP-1	547515	
Matningsmodul	VMPAF-SP-P	544404	
	VMPAF-SP-E	544405	
Tätningar för anslutningsblock			
Tätningsskiva för samlad avluftning	VMPA1-DP	533359	
	VMPA1-DP-P	533363	
	VMPA1-DP-RS	533364	
	VMPA1-DP-PRS	533365	
	VMPAF-DP	544406	
	VMPAF-DP-P	544407	
	VMPAF-DP-PRS	544409	
	VMPAF-DP-RS	544408	
	Tätningsskiva för flatljud-dämpare	VMPA1-DPU	533355
		VMPA1-DPU-P	533356
VMPA1-DPU-RS		533357	
VMPA1-DPU-PRS		533358	
Hankontakt med multipolkabel			
Kåpa	VMPA-KMS-H	533198	
	Anslutningsledning PVC	VMPA-KMS1-24-2,5	533192
		VMPA-KMS1-24-5	533193
		VMPA-KMS1-24-10	533194
		VMPA-KMS1-8-2,5	533195
		VMPA-KMS1-8-5	533196
		VMPA-KMS1-8-10	533197
Anslutningsledning PUR		VMPA-KMS2-24-2,5-PUR	533501
	VMPA-KMS2-24-5-PUR	533502	
	VMPA-KMS2-24-10-PUR	533503	
	VMPA-KMS2-8-2,5-PUR	533504	
	VMPA-KMS2-8-5-PUR	533505	
	VMPA-KMS2-8-10-PUR	533506	

**Beaktade tillbehör**

Fäste	CPA-BG-NRH	173498
	VMPA-BG-RW	534416
	VMPAF-BG-RW	544420
Skylthållare	VMPAF-ST1	544422
	VMPAF-ST1T	546228
Fäste	VMPAF-STH	544421

**8 Tekniska data**

Allmänna driftsförhållanden	
Max. driftryck	10 bar
Max. styrtryck	8 bar
Omgivningstemperatur	–5 ... +50 °C
Medietemperatur	–5 ... +50 °C
Driftsmedium	Tryckluft enligt ISO 8573-1:2010: [7:4:4]. Drift med olja är inte möjlig.
Nominell matningsspänning DC	24 V ± 25 %
Max. kopplingsfrekvens	10 Hz
Max. taktförhållande vid >2 Hz	50 %
Kapslingsklass	III (PELV) enligt EN 61140
Kapslingsklass	IP20 enligt EN 60529
Nedsmutningsgrad	2
Breddavstånd för ventilplattor	≥ 10 mm
Åtdragningsmoment	
Multipolkontakt	0,65 Nm ± 20 %
Jordningsskruv	1,3 Nm ± 20 %
Monteringsläge	– valfritt – endast vågrätt vid fäste med reläskena
Material	
Hus	Alla använda aluminiumlegeringar innehåller mindre än 7,5 % andel magnesium (Mg).
Tätningar	Elastomer, NBR


**Särskilda driftsförhållanden**

	MPA1	MPA2
Max. startström/starttid	100 mA/25 ms	130 mA/50 ms
Max. hållström efter starttid	25 mA	25 mA

# MPA(F)-MPM-VI

(con Código de artículo 32E(33E)....-EX1E)

II 3G Ex nA IIC T4 X Gc



(de) Spezialdokumentation ATEX Festo AG & Co. KG  
(en) Special documentation ATEX Postfach  
(sv) Särskild dokumentation ATEX D-73726 Esslingen  
(es) Documentación especial ATEX Phone:  
(fr) Documentation spéciale ATEX +49/711/347-0  
(it) Documentazione speciale ATEX www.festo.com

Original: de



8005097

1206NH



Importante

- Las especificaciones detalladas sobre el producto y accesorios previstos, el manual y la declaración de conformidad pueden hallarse en Internet: www.festo.com
- Las especificaciones técnicas del producto pueden mostrar valores diferentes en otros documentos. Las especificaciones técnicas en este documento se aplican siempre al funcionamiento en una atmósfera con riesgo de explosión.
- El montaje y Puesta en funcionamiento sólo debe llevarse a cabo por personal cualificado y según el manual de instrucciones.

## Identificación del producto

Ejemplo de período de fabricación C6 = Junio 2012



Año de fabricación					
X = 2009	A = 2010	B = 2011	C = 2012	D = 2013	E = 2014
F = 2015	H = 2016	J = 2017	K = 2018	L = 2019	M = ...

Mes de fabricación	
1	Enero
2	Febrero
3	Marzo
4	Abril
5	Mayo
6	Junio
7	Julio
8	Agosto
9	Septiembre
0	Octubre
N	Noviembre
D	Diciembre

## Terminal de válvulas ..... es

Tipo	Nº de art.
MPA-MPM-VI con Código de artículo1: 32E....-EX2	539105
MPAF-MPM-VI con Código de artículo1: 33E....-EX2	544398

## 2 Función

Los terminales de válvulas son unidades de funciones configurables para controlar sistemas de accionamiento neumático.

El terminal de válvulas contiene, entre otras cosas, placas base con válvulas de 5/2-, 3/2- o 2/2 vías. La conexión eléctrica se hace a través de una clavija SUB-D multipin. La conexión neumática se hace a través del módulo de alimentación.

## 3 Aplicación

- El terminal de válvulas ha sido diseñado para controlar actuadores neumáticos.
- Haga funcionar el aparato únicamente con aire comprimido de, como mínimo, la clase de calidad [7:4:4] según ISO 8573-1:2010.
- Nota sobre el fluido de trabajo: no es posible el funcionamiento con lubricante.
- El dispositivo no es adecuado para ser utilizado con otros fluidos.
- Genere aire comprimido y vacío siempre fuera de la zona potencialmente explosiva.
- El dispositivo puede utilizarse bajo las condiciones de funcionamiento en zonas 2 de atmósfera de gas potencialmente explosiva.



Importante

Identificación X: Condiciones especiales

- Monte la unidad en una caja que cumpla como mínimo el tipo de protección IP54 (conforme a EN 60079-15).
- No desconectar ni abrir bajo tensión.
- Evite la separación de los conectores enchufables o piezas del cuerpo mediante una caja con cierre especial (p. ej. un armario de maniobra).
- Utilice prensaestopas adicionales para los cables delante de todos los conectores.
- Aplique las medidas de instalación adecuadas para evitar sobrecargas electrostáticas en el cuerpo.
- Temperatura ambiente -5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C.
- Proteja el dispositivo de las radiaciones ultravioleta.
- Proteja el dispositivo de cualquier tipo de carga de impacto.

- Se permite la conversión y sustitución de placas base de válvulas. Utilice únicamente componentes y accesorios autorizados.
- Utilice el producto en su estado original, sin hacer ninguna modificación. Si el usuario realiza alguna modificación, perderá todos los derechos de uso.

## 4 Puesta en funcionamiento



Advertencia

La descarga de piezas cargadas con corriente estática puede producir chispas inflamables.

- Utilice las medidas de instalación y de limpieza adecuadas para evitar cargas electrostáticas.
- Incluya el dispositivo en la conexión equipotencial del sistema.



Importante

La corriente de aire de escape puede levantar polvo depositado y provocar una atmósfera de polvo potencialmente explosiva.

- Observe las especificaciones de la placa de tipo.
- Cíñase a todas las normas nacionales e internacionales en vigor.
- Ponga a tierra todas las tensiones de alimentación.
- Limite la frecuencia de conmutación a 10 Hz con una relación de pulso del 50 %.
- Prevea la disipación del calor interno. La superficie de la bobina no debe cubrirse.
- Utilice únicamente componentes autorizados.

## 5 Funcionamiento



Advertencia

Las chispas generadas eléctricamente pueden encender una atmósfera potencialmente explosiva.

- No desconectar ni abrir bajo tensión.
- Observe las condiciones de funcionamiento y las especificaciones del manual.
- Respete siempre los límites máximos permitidos.

## 6 Cuidados y mantenimiento

- Los dispositivos están exentos de mantenimiento.
- Verificar a intervalos regulares para asegurar que el producto funciona correctamente.

Funcionamiento defectuoso	Solución
Fuga audible	1. Verifique los racores de las conexiones o 2. Reemplazar los circuitos de válvulas afectados.

- Las piezas desgastadas y de repuesto pueden reemplazarse de forma individual. Las reparaciones de este tipo sólo deben realizarse por personal cualificado. Póngase en contacto con un especialista de Festo.

## 7 Accesorios

Componentes autorizados	Nº de art.		
Electroválvula VMPA1	VMPA1-M1H-M-PI	533342	
	VMPA1-M1H-J-PI	533343	
	VMPA1-M1H-B-PI	533344	
	VMPA1-M1H-G-PI	533345	
	VMPA1-M1H-E-PI	533346	
	VMPA1-M1H-K-PI	533347	
	VMPA1-M1H-N-PI	533348	
	VMPA1-M1H-H-PI	533349	
	VMPA1-M1H-D-PI	533350	
	VMPA1-M1H-X-PI	534415	
	VMPA1-M1H-W-PI	540050	
	VMPA1-M1H-I-PI	543605	
	Electroválvula VMPA2	VMPA2-M1H-M-PI	537952
		VMPA2-M1H-J-PI	537953
		VMPA2-M1H-B-PI	537954
		VMPA2-M1H-G-PI	537955
VMPA2-M1H-E-PI		537956	
VMPA2-M1H-K-PI		537957	
VMPA2-M1H-N-PI		537958	
VMPA2-M1H-H-PI		537959	
VMPA2-M1H-D-PI		537960	
VMPA2-M1H-X-PI		537961	
VMPA2-M1H-W-PI		540051	
VMPA2-M1H-I-PI		543703	
Placas base sin módulo distribuidor eléctrico		VMPA1-FB-AP-4-1	533352
		VMPA2-FB-AP-2-1	538000
		VMPA1-FB-AP-4-1-T1	538657
		VMPA2-FB-AP-2-1-TO	538677
	VMPA1-FB-AP-4-1-S1	555901	
	VMPA2-FB-AP-2-1-S0	555902	
	VMPAF-AP-2-2	544403	
	VMPAF-AP-2-2-TO	547505	
	VMPAF-AP-4-1	544402	
	VMPAF-AP-4-1-T1	547504	
	Placas base con módulo distribuidor eléctrico y módulo electrónico	VMPA1-AP-4-1-EMM-8	546804
		VMPA2-AP-2-1-EMM-4	546805
		VMPA1-AP-4-1-EMM-4	546806
		VMPA2-AP-2-1-EMM-2	546807
		VMPAF-AP-2-1-EMM-2	547497
		VMPAF-AP-2-1-EMM-4	547495
VMPAF-AP-4-1-EMM-4		547496	
VMPAF-AP-4-1-EMM-8		547494	
Placa final derecha		VMPA-EPR	533373
		VMPAF-EPR	544401
Módulo electrónico	VMPA2-MPM-EMM-2	537985	
	VMPA2-MPM-EMM-4	537986	
	VMPA1-MPM-EMM-4	537987	
	VMPA1-MPM-EMM-8	537988	
Módulo distribuidor eléctrico	VMPA1-MPM-EV-AB-4	537993	
	VMPA1-MPM-EV-AB-8	537994	
	VMPA1-MPM-EV-ABV-4	537995	
	VMPA1-MPM-EV-ABV-8	537996	
	VMPA2-MPM-EV-AB-2	537989	
	VMPA2-MPM-EV-ABV-2	537991	
	VMPAF-MPM-EV-AP-2	544413	
	VMPAF-MPM-EV-AP-4	544414	
	VMPAF-MPM-EV-AP-8	544415	
	VMPAF-MPM-EV-SP	544416	
	Conexión eléctrica	VMPA1-MPM-EPL-G	540894
		VMPA1-MPM-EPL-E	540893
VMPA1-MPM-EPL-GU		540896	
VMPA1-MPM-EPL-EU		540895	
VMPAF-MPM-EPL		544400	
VMPAF-MPM-EPL-AP-1		547511	
VMPAF-MPM-EPL-APU		547510	
Placa ciega		VMPA1-RP	533351
	VMPA2-RP	537962	
Accionamiento manual auxiliar	VMPA1-HBT	533366	
	VMPA1-HBV	535257	
Tapa ciega	VMPA-HBT-B	540897	
	VMPA-HBV-B	540898	
Placa de escape	VMPA-APU	533374	
	VMPA-AP	533375	
	VMPAF-AP-1	544411	
	VMPAF-AP-2	544412	
Placa de alimentación	VMPAF-APU	544410	
	VMPA1-FB-SPU	533353	
	VMPA1-FB-SP	533354	
	VMPAF-MPM-SP-P-APU	547514	
Módulo de alimentación	VMPAF-MPM-SP-P-AP-1	547515	
	VMPAF-SP-P	544404	
VMPAF-SP-E	544405		
Juntas para placa de alimentación			
Junta de separación para escape conducido	VMPA1-DP	533359	
	VMPA1-DP-P	533363	
	VMPA1-DP-RS	533364	
	VMPA1-DP-PRS	533365	
	VMPAF-DP	544406	
	VMPAF-DP-P	544407	
	VMPAF-DP-PRS	544409	
	VMPAF-DP-RS	544408	
	Junta de separación para el silenciador plano	VMPA1-DPU	533355
		VMPA1-DPU-P	533356
VMPA1-DPU-RS		533357	
VMPA1-DPU-PRS		533358	
Conector con cable multipin			
Caperuza	VMPA-KMS-H	533198	
Línea de conexión PVC	VMPA-KMS1-24-2,5	533192	
	VMPA-KMS1-24-5	533193	
	VMPA-KMS1-24-10	533194	
	VMPA-KMS1-8-2,5	533195	
	VMPA-KMS1-8-5	533196	
	VMPA-KMS1-8-10	533197	
Línea de conexión PUR	VMPA-KMS2-24-2,5-PUR	533501	
	VMPA-KMS2-24-5-PUR	533502	
	VMPA-KMS2-24-10-PUR	533503	
	VMPA-KMS2-8-2,5-PUR	533504	
	VMPA-KMS2-8-5-PUR	533505	
	VMPA-KMS2-8-10-PUR	533506	

## Accesorios a tener en cuenta

Fijación	CPA-BG-NRH	173498
	VMPA-BG-RW	534416
	VMPAF-BG-RW	544420
Soporte para placas de identificación	VMPAF-ST1	544422
	VMPAF-ST1T	546228
Retenedor	VMPAF-STH	544421

## 8 Especificaciones técnicas


Condiciones generales de funcionamiento	
Presión máx. de funcionamiento	10 bar
Presión máx. de control	8 bar
Temperatura ambiente	-5 ... +50 °C
Temperatura del medio	-5 ... +50 °C
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010: [7:4:4]. No es posible el funcionamiento con lubricante.
Tensión nominal de funcionamiento CC	24 V ± 25 %
Frecuencia de conmutación máxima	10 Hz
Relación máx. de pulso a >2 Hz	50 %
Clase de seguridad	III (PELV) según EN 61140
Clase de protección	IP20 según EN 60529
Grado de contaminación	2
Retícula de las placas de válvulas	≥ 10 mm
Par de apriete	
Conector multipin	0,65 Nm ± 20 %
Tornillo de tierra	1,3 Nm ± 20 %
Posición de montaje	
	- indiferente - con fijación en perfil DIN sólo en horizontal
Materiales	
Cuerpo	Todas las aleaciones de aluminio utilizadas contienen menos del 7,5 % de magnesio (Mg) en masa.
Juntas	Elastómero, NRB


## Condiciones especiales de funcionamiento

	MPA1	MPA2
Corriente de atracción / duración de atracción máx.	100 mA/25 ms	130 mA/50 ms
Corriente de retención máx. después de la duración de atracción	25 mA	25 mA

# MPA(F)-MPM-VI

(avec Code de commande 32E(33E)---EX1E)

 II 3G Ex nA IIC T4 X Gc



- (de) Spezialdokumentation ATEX Festo AG & Co. KG
- (en) Special documentation ATEX Postfach
- (sv) Särskild dokumentation ATEX D-73726 Esslingen
- (es) Documentación especial ATEX Phone:
- (fr) Documentation spéciale ATEX +49/711/347-0
- (it) Documentazione speciale ATEX www.festo.com

Original: de



8005097

1206NH



**Nota**

- Vous trouverez des informations détaillées sur le produit et les accessoires appropriés, la manuel d'utilisation ainsi que la déclaration de conformité à l'adresse internet : www.festo.com
- Les caractéristiques du produit peuvent varier d'un document à l'autre. En cas de fonctionnement en atmosphère explosible, ce sont les caractéristiques techniques du présent document qui sont valables en priorité.
- Montage et mise en service uniquement par du personnel qualifié, conformément au manuel d'utilisation.

## Identification du produit

Exemple de période de fabrication C6 = Juin 2012



## Année de production

X = 2009	A = 2010	B = 2011	C = 2012	D = 2013	E = 2014
F = 2015	H = 2016	J = 2017	K = 2018	L = 2019	M = ...

## Mois de production

1	Janvier
2	Février
3	Mars
4	Avril
5	Mai
6	Juin
7	Juillet
8	Août
9	Septembre
0	Octobre
N	Novembre
D	Décembre

## Terminal de distributeurs

### 1 Embases de distributeurs prévues

Typ	N° pce
MPA-MPM-VI avec Code de commande1: 32E---EX2	539105
MPAF-MPM-VI avec Code de commande1: 33E---EX2	544398

### 2 Fonction

Les terminaux de distributeurs sont des unités de fonctionnement configurables destinées à la commande de systèmes d'entraînement pneumatiques complexes. Le terminal de distributeurs contient entre autres des embases équipées de distributeurs 5/2, 3/2 ou 2/2. Le raccord électrique se fait via un connecteur multipôle SUB-D. Le raccord pneumatique se fait à l'aide d'un module d'alimentation.

### 3 Application

- Dans le cadre d'une utilisation conforme, le terminal de distributeur commande des actionneurs pneumatiques.
- N'exploiter l'appareil qu'avec de l'air comprimé de la classe de qualité [7:4:4] selon ISO 8573-1:2010. Remarque relative au fluide : un fonctionnement avec un fluide lubrifié est impossible.
- L'utilisation d'autres fluides n'est pas conforme à l'utilisation prévue.
- N'utiliser l'air comprimé et le vide qu'en dehors des zones explosibles.
- L'appareil peut être utilisé dans les conditions indiquées dans les zones 2 à atmosphères à gaz explosives.



**Nota**

Caractérisation X : conditions particulières

- Monter l'appareil dans un boîtier doté au moins de l'indice de protection IP54 (selon EN 60079-15).
- Ne pas démonter ou ouvrir lorsque l'appareil est sous tension.
- Empêcher la désolidarisation des connecteurs ou des éléments du boîtier à l'aide d'un boîtier avec fermeture spéciale. (par ex. armoire de commande).
- Utiliser des colliers de serrage de câbles additionnels devant tous les connecteurs.
- Eviter le chargement électrostatique du boîtier à l'aide de mesures d'installation adéquates.
- Température ambiante -5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C.
- Protéger l'appareil du rayonnement UV.
- Protéger l'appareil des chocs.
- La transformation ou le remplacement des embases de distributeurs est autorisé. Utiliser uniquement des composants et des accessoires appropriés.
- Utiliser l'appareil dans son état d'origine, sans apporter de modifications. Toute intervention non exécutée par le fabricant annule l'homologation.

### 4 Mise en service



**Avertissement**

La décharge de pièces chargées d'électricité statique peut entraîner la formation d'étincelles inflammables.

- Empêcher le chargement électrostatique à l'aide de mesures d'installation et de nettoyage adéquates.
- Intégrer l'appareil dans l'équilibrage de potentiel de l'installation.



**Nota**

Les flux d'air d'échappement sont susceptibles de soulever d'éventuels dépôts de poussière et de créer une atmosphère à poussières explosibles.

- Tenir compte des indications figurant sur la plaque signalétique.
- Respecter les prescriptions nationales et internationales en vigueur.
- Mettre à la terre toutes les tensions d'alimentation.
- Limiter la fréquence de commutation à 10 Hz pour un rapport cyclique de 50%.
- Assurez l'évacuation du réchauffement interne de l'appareil. La surface de l'appareil de la bobine ne doit pas recouverte.
- Utiliser uniquement les composants indiqués.

### 5 Fonctionnement



**Avertissement**

Les étincelles d'origine électrique peuvent enflammer une atmosphère explosible.

- Ne pas démonter ou ouvrir lorsque l'appareil est sous tension.

- Tenir compte des conditions de fonctionnement ainsi que des indications du manuel d'utilisation.
- Toujours respecter les valeurs limites admissibles.

### 6 Maintenance et entretien

- Les appareils ne nécessitent aucune maintenance.
- Contrôlez le fonctionnement correct de votre produit à intervalles réguliers.

Défaut	Solution
Fuite audible	1. Vérifier le raccordement des connecteurs ou 2. Remplacez les circuits de distributeurs concernés.

- Le remplacement des pièces d'usure et de rechange est possible dans des cas isolés. Les réparations de ce type doivent être effectuées uniquement par des spécialistes formés et autorisés. Contacter un revendeur conseil de Festo.

## 7 Accessoires

Composants indiqués	N° pce
Electrodistributeur VMPA1	VMPA1-M1H-M-PI 533342
	VMPA1-M1H-J-PI 533343
	VMPA1-M1H-B-PI 533344
	VMPA1-M1H-G-PI 533345
	VMPA1-M1H-E-PI 533346
	VMPA1-M1H-K-PI 533347
	VMPA1-M1H-N-PI 533348
	VMPA1-M1H-H-PI 533349
	VMPA1-M1H-D-PI 533350
	VMPA1-M1H-X-PI 534415
	VMPA1-M1H-W-PI 540050
	VMPA1-M1H-I-PI 543605
Electrodistributeur VMPA2	VMPA2-M1H-M-PI 537952
	VMPA2-M1H-J-PI 537953
	VMPA2-M1H-B-PI 537954
	VMPA2-M1H-G-PI 537955
	VMPA2-M1H-E-PI 537956
	VMPA2-M1H-K-PI 537957
	VMPA2-M1H-N-PI 537958
	VMPA2-M1H-H-PI 537959
	VMPA2-M1H-D-PI 537960
	VMPA2-M1H-X-PI 537961
	VMPA2-M1H-W-PI 540051
	VMPA2-M1H-I-PI 543703
Embases sans module électrique juxtaposable	VMPA1-FB-AP-4-1 533352
	VMPA2-FB-AP-2-1 538000
	VMPA1-FB-AP-4-1-T1 538657
	VMPA2-FB-AP-2-1-TO 538677
	VMPA1-FB-AP-4-1-S1 555901
	VMPA2-FB-AP-2-1-S0 555902
	VMPAF-AP-2-2 544403
	VMPAF-AP-2-2-TO 547505
	VMPAF-AP-4-1 544402
	VMPAF-AP-4-1-T1 547504
Embases avec module électrique juxtaposable et module électronique	VMPA1-AP-4-1-EMM-8 546804
	VMPA2-AP-2-1-EMM-4 546805
	VMPA1-AP-4-1-EMM-4 546806
	VMPA2-AP-2-1-EMM-2 546807
	VMPAF-AP-2-1-EMM-2 547497
	VMPAF-AP-2-1-EMM-4 547495
	VMPAF-AP-4-1-EMM-4 547496
	VMPAF-AP-4-1-EMM-8 547494
Plaque d'extrémité droite	VMPA-EPR 533373
	VMPAF-EPR 544401
Module électronique	VMPA2-MPM-EMM-2 537985
	VMPA2-MPM-EMM-4 537986
	VMPA1-MPM-EMM-4 537987
	VMPA1-MPM-EMM-8 537988
Module électrique juxtaposable	VMPA1-MPM-EV-AB-4 537993
	VMPA1-MPM-EV-AB-8 537994
	VMPA1-MPM-EV-ABV-4 537995
	VMPA1-MPM-EV-ABV-8 537996
	VMPA2-MPM-EV-AB-2 537989
	VMPA2-MPM-EV-ABV-2 537991
	VMPAF-MPM-EV-AP-2 544413
	VMPAF-MPM-EV-AP-4 544414
	VMPAF-MPM-EV-AP-8 544415
	VMPAF-MPM-EV-SP 544416
Interface électrique	VMPA1-MPM-EPL-G 540894
	VMPA1-MPM-EPL-E 540893
	VMPA1-MPM-EPL-GU 540896
	VMPA1-MPM-EPL-EU 540895
	VMPAF-MPM-EPL 544400
	VMPAF-MPM-EPL-AP-1 547511
	VMPAF-MPM-EPL-APU 547510
Plaque d'obturation	VMPA1-RP 533351
	VMPA2-RP 537962
Commande manuelle auxiliaire	VMPA1-HBT 533366
	VMPA1-HBV 535257
Capuchon d'obturation	VMPA-HBT-B 540897
	VMPA-HBV-B 540898
Plaque d'échappement	VMPA-APU 533374
	VMPA-AP 533375
	VMPAF-AP-1 544411
	VMPAF-AP-2 544412
	VMPAF-APU 544410
Plaque d'alimentation	VMPA1-FB-SPU 533353
	VMPA1-FB-SP 533354
	VMPAF-MPM-SP-P-APU 547514
	VMPAF-MPM-SP-P-AP-1 547515
Module d'alimentation	VMPAF-SP-P 544404
	VMPAF-SP-E 544405
Joint pour le bloc de raccordement	
Joint de séparation pour collecteur d'échappement	VMPA1-DP 533359
	VMPA1-DP-P 533363
	VMPA1-DP-RS 533364
	VMPA1-DP-PRS 533365
	VMPAF-DP 544406
	VMPAF-DP-P 544407
	VMPAF-DP-PRS 544409
	VMPAF-DP-RS 544408
Joint de séparation pour silencieux plat	VMPA1-DPU 533355
	VMPA1-DPU-P 533356
	VMPA1-DPU-RS 533357
	VMPA1-DPU-PRS 533358
Connecteur avec câble multipôle	
Capot	VMPA-KMS-H 533198
Câble de raccordement PVC	VMPA-KMS1-24-2,5 533192
	VMPA-KMS1-24-5 533193
	VMPA-KMS1-24-10 533194
	VMPA-KMS1-8-2,5 533195
	VMPA-KMS1-8-5 533196
	VMPA-KMS1-8-10 533197
Câble de raccordement PUR	VMPA-KMS2-24-2,5-PUR 533501
	VMPA-KMS2-24-5-PUR 533502
	VMPA-KMS2-24-10-PUR 533503
	VMPA-KMS2-8-2,5-PUR 533504
	VMPA-KMS2-8-5-PUR 533505
	VMPA-KMS2-8-10-PUR 533506

### Accessoires appropriés

Fixation	CPA-BG-NRH 173498
	VMPA-BG-RW 534416
	VMPAF-BG-RW 544420
Porte-étiquette	VMPAF-ST1 544422
	VMPAF-ST1T 546228
Support	VMPAF-STH 544421

## 8 Caractéristiques techniques


Conditions de fonctionnement générales	
Pression de service max.	10 bar
Pression de pilotage max.	8 bar
Température ambiante	-5 ... +50 °C
Température du fluide	-5 ... +50 °C
Fluide autorisé	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010: [7:4:4]. Un fonctionnement avec un fluide lubrifié est impossible.
Tension de service nominale CC	24 V ± 25 %
Fréquence de commutation max.	10 Hz
Rapport cyclique max. à >2 Hz	50 %
Classe de protection	III (TBTP) selon EN 61140
Indice de protection	IP20 selon EN 60529
Degré d'encrassement	2
Pas des embases de distributeurs	≥ 10 mm
Couple de serrage	
Connecteur multipôle	0,65 Nm ± 20 %
Vis de mise à la terre	1,3 Nm ± 20 %
Position de montage	- indifférente - pour la fixation avec un rail uniquement à l'horizontale
Matériau	
Boîtier	Tous les alliages d'aluminium utilisés contiennent moins de 7,5 % en masse de magnésium (Mg).
Joint d'étanchéité	Elastomère, NBR


### Conditions de fonctionnement spéciales

	MPA1	MPA2
Courant d'appel/Durée d'appel max.	100 mA/25 ms	130 mA/50 ms
Courant de maintien max. après durée d'appel	25 mA	25 mA

# MPA(F)-MPM-VI

(con Codice di ordinazione 32E(33E)....-EX1E)

 II 3G Ex nA IIC T4 X Gc



(de) Spezialdokumentation ATEX Festo AG & Co. KG  
(en) Special documentation ATEX Postfach  
(sv) Särskild dokumentation ATEX D-73726 Esslingen  
(es) Documentación especial ATEX Phone:  
(fr) Documentation spéciale ATEX +49/711/347-0  
(it) Documentazione speciale ATEX www.festo.com

Original: de



1206NH

8005097



**Nota**

- Informazioni dettagliate circa il prodotto, i relativi accessori, descrizione e dichiarazione di conformità sono reperibili nel sito Internet: [www.festo.it](http://www.festo.it)
- In altri documenti, le specifiche tecniche relative al prodotto possono presentare valori diversi rispetto al presente documento. Per l'utilizzo del prodotto in atmosfera esplosiva si deve fare riferimento in primo luogo ai dati tecnici del presente documento.
- Montaggio e messa in servizio solo da personale qualificato, secondo la descrizione.

## Denominazione del prodotto

Esempio di periodo di produzione C6 = Giugno 2012



## Anno di fabbricazione

X = 2009	A = 2010	B = 2011	C = 2012	D = 2013	E = 2014
F = 2015	H = 2016	J = 2017	K = 2018	L = 2019	M = ...

## Mese di fabbricazione

1	Gennaio
2	Febbraio
3	Marzo
4	Aprile
5	Maggio
6	Giugno
7	Luglio
8	Agosto
9	Settembre
0	Ottobre
N	Novembre
D	Dicembre

## Unità di valvole

### 1 Unità di valvole approvate

Tipo	N° pz
MPA-MPM-VI con Codice di ordinazione: 32E....-EX2	539105
MPAF-MPM-VI cin Codice di ordinazione: 33E....-EX2	544398

### 2 Funzionamento

Le unità di valvole sono delle unità di funzione configurabili per il comando di sistemi di azionamento pneumatici complessi. L'unità di valvole contiene tra l'altro delle piastre valvole con valvole 5/2-, 3/2- o 2/2. La connessione elettrica avviene mediante un connettore multipolare SUB-D. La connessione pneumatica avviene con modulo di alimentazione.

### 3 Utilizzo

- La funzione dell'unità di valvole è di controllare gli attuatori pneumatici.
- Utilizzare l'unità solo con aria compressa almeno della classe di qualità [7:4:4] secondo ISO 8573-1:2010. Nota sul fluido di esercizio: esercizio lubrificato non possibile.
- L'impiego di altri liquidi esula dalle modalità di uso consentite.
- Creare aria compressa e vuoto sempre fuori dell'area a rischio di esplosione.
- L'apparecchio può essere impiegato nelle zone 2 di atmosfere gassose esplosive alle condizioni d'esercizio specificate.



**Nota**

Contrassegno X: condizioni speciali

- Installare l'apparecchio in un corpo contenitore con almeno IP54 (secondo EN 60079-15).
- Non scollegare o aprire il dispositivo sotto tensione.
- Non staccare i connettori o separare parti dell'alloggiamento impiegando un corpo contenitore con chiusura speciale (ad es. armadio elettrico).
- Utilizzare davanti a tutti i connettori supplementari dadi antistrappo dei cavi.
- Evitare la carica elettrostatica dell'alloggiamento adottando misure di installazione adeguate.
- Temperatura ambientale -5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C.
- Proteggere l'apparecchio dai raggi ultravioletti.
- Proteggere l'apparecchio contro qualsiasi sollecitazione d'urto.

- Sono ammesse la trasformazione e la sostituzione delle piastre valvole. Utilizzare solo componenti e accessori approvati.
- Utilizzare l'apparecchio nel suo stato originale, senza apportare modifiche non autorizzate. In caso di interventi non effettuati dal produttore l'omologazione perde ogni validità.

### 4 Messa in servizio



**Avvertenza**

La scarica di cariche elettrostatiche presenti su alcuni componenti può dare origine a scintille infiammabili.

- Evitare le cariche elettrostatiche adottando misure di installazione e pulizia appropriate.
- Includere l'unità nella compensazione di potenziale dell'impianto.



**Nota**

L'aria di scarico fuoriuscente può mulinare la polvere depositata e provocare un'atmosfera esplosiva.

- Rispettare le indicazioni riportate sulla targhetta di identificazione.
- Osservare rigorosamente tutte le norme nazionali e internazionali vigenti.
- Collegare a terra tutte le tensioni di alimentazioni.
- Limitare la frequenza di commutazione a 10 Hz con una sequenza del 50 %.
- Permettere la derivazione dell'autorisaldamento. La superficie d'apparecchio del solenoide non deve essere coperta.
- Utilizzare esclusivamente specifici componenti.

### 5 Funzionamento



**Avvertenza**

Le scintille generate elettricamente possono provocare atmosfere esplosive.

- Non scollegare o aprire il dispositivo sotto tensione.
- Osservare istruzioni d'uso e specifiche riportate nella descrizione.
- Rispettare sempre i valori limite consentiti.

### 6 Manutenzione e cura

- Le unità sono esenti da manutenzione.
- Verificare in cicli regolari che il prodotto funzioni in modo ottimale.

Anomalia di funzionamento	Rimedio
Fuoriuscita percepibile	1. Controllare i raccordi filettati degli attacchi o 2. Sostituire i circuiti delle valvole in questione.

- La sostituzione dei pezzi di usura e di ricambio è possibile in singoli casi. Riparazioni di questo tipo sono esclusivamente riservate a personale specializzato e autorizzato. Si prega di contattare il consulente specializzato Festo.

## 7 Accessori

Componenti specifici	N° pz
<b>Elettrovalvola VMPA1</b>	
VMPA1-M1H-M-PI	533342
VMPA1-M1H-J-PI	533343
VMPA1-M1H-B-PI	533344
VMPA1-M1H-G-PI	533345
VMPA1-M1H-E-PI	533346
VMPA1-M1H-K-PI	533347
VMPA1-M1H-N-PI	533348
VMPA1-M1H-H-PI	533349
VMPA1-M1H-D-PI	533350
VMPA1-M1H-X-PI	534415
VMPA1-M1H-W-PI	540050
VMPA1-M1H-I-PI	543605
<b>Elettrovalvola VMPA2</b>	
VMPA2-M1H-M-PI	537952
VMPA2-M1H-J-PI	537953
VMPA2-M1H-B-PI	537954
VMPA2-M1H-G-PI	537955
VMPA2-M1H-E-PI	537956
VMPA2-M1H-K-PI	537957
VMPA2-M1H-N-PI	537958
VMPA2-M1H-H-PI	537959
VMPA2-M1H-D-PI	537960
VMPA2-M1H-X-PI	537961
VMPA2-M1H-W-PI	540051
VMPA2-M1H-I-PI	543703
<b>Sottobasi senza connessione elettrica</b>	
VMPA1-FB-AP-4-1	533352
VMPA1-FB-AP-4-1-T1	538657
VMPA2-FB-AP-2-1-TO	538677
VMPA1-FB-AP-4-1-S1	555901
VMPA2-FB-AP-2-1-S0	555902
VMPAF-AP-2-2	544403
VMPAF-AP-2-2-TO	547505
VMPAF-AP-4-1	544402
VMPAF-AP-4-1-T1	547504
<b>Sottobasi con connessione elettrica e modulo elettronico</b>	
VMPA1-AP-4-1-EMM-8	546804
VMPA2-AP-2-1-EMM-4	546805
VMPA1-AP-4-1-EMM-4	546806
VMPA2-AP-2-1-EMM-2	546807
VMPAF-AP-2-1-EMM-2	547497
VMPAF-AP-2-1-EMM-4	547495
VMPAF-AP-4-1-EMM-4	547496
VMPAF-AP-4-1-EMM-8	547494
<b>Piastra terminale destra</b>	
VMPA-EPR	533373
VMPAF-EPR	544401
<b>Modulo elettronico</b>	
VMPA2-MPM-EMM-2	537985
VMPA2-MPM-EMM-4	537986
VMPA1-MPM-EMM-4	537987
VMPA1-MPM-EMM-8	537988
<b>Connessione elettrica</b>	
VMPA1-MPM-EV-AB-4	537993
VMPA1-MPM-EV-AB-8	537994
VMPA1-MPM-EV-ABV-4	537995
VMPA1-MPM-EV-ABV-8	537996
VMPA2-MPM-EV-AB-2	537989
VMPA2-MPM-EV-ABV-2	537991
VMPAF-MPM-EV-AP-2	544413
VMPAF-MPM-EV-AP-4	544414
VMPAF-MPM-EV-AP-8	544415
VMPAF-MPM-EV-SP	544416
<b>Interfaccia elettrica</b>	
VMPA1-MPM-EPL-G	540894
VMPA1-MPM-EPL-E	540893
VMPA1-MPM-EPL-GU	540896
VMPA1-MPM-EPL-EU	540895
VMPAF-MPM-EPL	544400
VMPAF-MPM-EPL-AP-1	547511
VMPAF-MPM-EPL-APU	547510
<b>Piastra di copertura</b>	
VMPA1-RP	533351
VMPA2-RP	537962
<b>Azionatore manuale</b>	
VMPA1-HBT	533366
VMPA1-HBV	535257
<b>Calotta di copertura</b>	
VMPA-HBT-B	540897
VMPA-HBV-B	540898
<b>Piastra di scarico</b>	
VMPA-APU	533374
VMPA-AP	533375
VMPAF-AP-1	544411
VMPAF-AP-2	544412
VMPAF-APU	544410
<b>Piastra di alimentazione</b>	
VMPA1-FB-SPU	533353
VMPA1-FB-SP	533354
VMPAF-MPM-SP-P-APU	547514
VMPAF-MPM-SP-P-AP-1	547515
<b>Modulo di alimentazione</b>	
VMPAF-SP-P	544404
VMPAF-SP-E	544405
<b>Guarnizioni per blocco di collegamento</b>	
<b>Guarnizione di separazione per scarico convogliato</b>	
VMPA1-DP	533359
VMPA1-DP-P	533363
VMPA1-DP-RS	533364
VMPA1-DP-PRS	533365
VMPAF-DP	544406
VMPAF-DP-P	544407
VMPAF-DP-PRS	544409
VMPAF-DP-RS	544408
<b>Guarnizione di separazione per silenziatore di superficie</b>	
VMPA1-DPU	533355
VMPA1-DPU-P	533356
VMPA1-DPU-RS	533357
VMPA1-DPU-PRS	533358
<b>Connettore con cavo multipolare</b>	
Calotta	VMPA-KMS-H 533198
<b>Cavo di collegamento PVC</b>	
VMPA-KMS1-24-2,5	533192
VMPA-KMS1-24-5	533193
VMPA-KMS1-24-10	533194
VMPA-KMS1-8-2,5	533195
VMPA-KMS1-8-5	533196
VMPA-KMS1-8-10	533197
<b>Cavo di collegamento PUR</b>	
VMPA-KMS2-24-2,5-PUR	533501
VMPA-KMS2-24-5-PUR	533502
VMPA-KMS2-24-10-PUR	533503
VMPA-KMS2-8-2,5-PUR	533504
VMPA-KMS2-8-5-PUR	533505
VMPA-KMS2-8-10-PUR	533506

## Accessori in dotazione

<b>Fissaggio</b>	
CPA-BG-NRH	173498
VMPA-BG-RW	534416
VMPAF-BG-RW	544420
<b>Portatarghette</b>	
VMPAF-ST1	544422
VMPAF-ST1T	546228
<b>Supporto</b>	
VMPAF-STH	544421

## 8 Dati tecnici

Condizioni di impiego generali	
Max. pressione di esercizio	10 bar
Max. pressione di pilotaggio	8 bar
Temperatura ambientale	-5 ... +50 °C
Temperatura del fluido	-5 ... +50 °C
Fluido	Aria compressa secondo ISO 8573-1:2010: [7:4:4]. Esercizio lubrificato non possibile.
Tensione d'esercizio nominale CC	24 V ± 25 %
Frequenza di commutazione max.	10 Hz
Max. sequenza a >2 Hz	50 %
Classe di protezione	III (PELV) secondo EN 61140
Grado di protezione	IP20 secondo EN 60529
Grado di imbrattamento	2
Passo di distanza piastre valvola	≥ 10 mm
Coppia di serraggio	
Connettore multipolare	0,65 Nm ± 20 %
Vite di terra	1,3 Nm ± 20 %
Posizione di montaggio	- qualsiasi - al montaggio con guida omega solo in posizione orizzontale
Materiali	
Corpo	Tutte le leghe di alluminio utilizzate possiedono una percentuale in massa di magnesio (Mg) inferiore al 7,5 %.
Guarnizioni	elastomero, NBR

## Condizioni di impiego specifiche

	MPA1	MPA2
Corrente di eccitazione/durata di eccitazione max.	100 mA/25 ms	130 mA/50 ms
Corrente di tenuta max. dopo durata di eccitazione	25 mA	25 mA