

# SIERZEGA BTCOM V1.3



Sierzega BT Comm

# REV 1.0

# Notice utilisateur

Logiciel de paramétrage et de

téléchargement des données de

trafic.

COMPATIBLE : SPEED DISPLAY, SPEEDPACER, GR MATRIX

# Table des matières

1 - CONFIGURATION REQUISE	2
2 – INSTALATION	2
3 – LIAISON BLUETOOTH	3
4 – LANCEMENT	4
5 – GAMME GR32/GR42 SPEEDDISPLAY	6
5.1 Modèles GR32/GR42 version S (monochrome rouge)	6
5.2 Modèles GR32/GR42 version C et FC	7
6 – GAMMES SPEEDPACER / GR MATRIX	8
6.1 Modèles SP1168, SP2368, SP4568, GR Matrix 4545 & 4590	8
versions S, C et FC	8
6.1.1 Description des Blocs de paramétrage	9
6.1.1.1 Bloc base de donnée texte et image	9
6.1.1.2 Bloc Edition de textes	9
6.1.1.3 Bloc paramétrage seuils et visuels	10
6.1.1.4 Bloc paramétrage plages horaires	10
6.1.1.5 Bloc paramétrage fonctionnel	11
6.1.1.6 Bloc Téléchargements	11
6.2 Modèles SP FLASH !	12
7 - MODE TEST/SIMULATION	13
8 - MODE TELECHARGEMENT RAPIDE DES DONNEES DE TRAFIC	15

# 1 – CONFIGURATION REQUISE

Vitesse processeur : 100 MHz minimum

RAM : 32 MB mini

Espace disque requis : 50 MB

Système d'exploitation : Windows 95 minimum (compatible XP, Vista, Seven)

Navigateur : Internet Explorer 4.1 minimum

Lecteur CD rom

### 2 – INSTALATION

Installer le CD rom Sierzega dans le lecteur CD

Lancer l'explorateur de fichier

Copier le dossier Sierzega BTcom V1.3 à l'emplacement désiré sur le PC.

NOTA : au lancement du logiciel et suivant la configuration de votre PC, il sera peut être nécessaire de mettre à jour votre système d'exploitation Windows en installant le logiciel .Net Framework, disponible gratuitement en téléchargement sur le site internet de Microsoft (connexion Internet nécessaire)

# 3 – LIAISON BLUETOOTH

Tous les modèles de panneaux présentent une interface de communication Bluetooth afin de paramétrer et télécharger les données de trafic.

Afin de pouvoir utiliser le logiciel, vous devez établir une connexion Bluetooth entre votre ordinateur et la panneau radar.

Afin de sécuriser le transfert de données, cette connexion nécessite le code confidentiel Bluetooth (code PIN) indiqué sur la page de garde du manuel d'utilisation constructeur.

Une fois cette connexion établie, noter le numéro de port de communication attribué à cette liaison.

# 4 - LANCEMENT Cliquer sur l'icône Sierzega BT Comm Select your device: - 🗆 🗙 Choix de la langue Device - Gerät Units - Einheiten Language - Sprache C Deutsch Nota : cette nouvelle English version V1.3 de ОК Select your device: \_ 🗆 🗙 Device - Gerät (Units - Einheiten) Language - Sprache Choix de l'unité de Standard: km/h meter O UK units: mph meter vitesse O US units: mph inches

ОК

Rev. 1.0



# 5 – GAMME GR32/GR42 SPEEDDISPLAY

#### 5.1 Modèles GR32/GR42 version S (monochrome rouge)





#### Colour Settings:



Choix des couleurs d'affichage suivant seuils de vitesse : définir les seuils et cliquer sur la case couleur pour la modifier.



Modèle C : diodes RV 16000 couleurs Modèle FC : diodes RVB 2 millions de couleurs

Cliquer sur Start pour lancer la programmation

### 6 – GAMMES SPEEDPACER / GR MATRIX

# 6.1 Modèles SP1168, SP2368, SP4568, GR Matrix 4545 & 4590

#### versions S, C et FC

Le modèle type est indiqué au dos du panneau.

Versions afficheurs : - S : monochrome Jaune

- C : Palette RV 16000 couleurs
- FC : Palette RVB 2 millions de couleurs

🚯 Sierzega Bluetooth Se	tup for Speedpacer 4568						X
Download Traffic Data	Read Current Settings	Upload Settings	Upload Selected Picture	Upload Pictures 1 89	Upload Speed Pictures 103 255	Bitmap Editor	
Clear memory after do	ownload Iluetooth Port	<ul> <li>Bidirectional recording</li> <li>Blinking display (Reduced)</li> </ul>	of speeds ces power consumption)			2	1
Speed	Drag and drop bitmaps *) Speed/Picture-Mode	into required fields! : The displays shows alternat	ing the speed and the selected	picture		i <b>1</b> 0 <b>45</b> 12	
255 km/h Upper limit:							
250 km/h					48 <b>62</b> -2Pts 135euros	2 Sierzesa 100 Speedpa- .com 200 Speedpa- .com 4568	
_Threshold 2:	000 S/P-M.*)				Low Battery 102	103 104 105	5
055 km/h							3
Threshold 1:	000 S/P-M.*)				14 <sup>114</sup> 15	115 <b>16</b> 116 <b>17</b> 117	7
050 km/h					18 118 <b>19</b> 1	19 <b>20</b> 120 <b>21</b> 121	1
Lower limit:	000 S/P-M.*)				<b>22</b> 122 <b>23</b> 1	123 <b>24</b> 124 <b>25</b> 125	5
020 km/h					<b>26</b> 126 <b>27</b> 1	27	Э
0 km/h					<b>30</b> 130 <b>31</b> 1	131 <b>32</b> 132 <b>33</b> 133	3
	No time trigger	Time trigger 1         Ime           00         00:00	trigger 2 Time trigger 3	3 Time trigger 4	<b>34</b> 134 <b>35</b> 1	135 <mark>36</mark> 136 <b>37</b> 137	7
	Г	Display OFF 🗖 Displa	ay OFF 🗖 Display OFF	Display OFF	<b>38</b> 138 <b>39</b> 1	139 <b>40</b> 140 <b>41</b> 141	1
	00:00	Tin	ne	23:59	<b>42</b> 142 <b>43</b> 1	.43 <b>44</b> 144 <b>45</b> 145	5 •

#### 6.1.1 Description des Blocs de paramétrage

#### 6.1.1.1 Bloc base de donnée texte et image



Visualisation des images contenues dans le dossier racine du type de panneau choisis

*NOTA : Il est possible de modifier à volonté les dossiers racines en intégrant de nouveaux textes ou visuels, ou de préparer à l'avance un ensemble de fichiers images dédiés (ex : zone 30, zone 50, ...)* 

#### 6.1.1.2 Bloc Edition de textes

Générateur Bimaps : création de textes à afficher





#### 6.1.1.3 Bloc paramétrage seuils et visuels

# 6.1.1.4 Bloc paramétrage plages horaires



Permet le paramétrage de plages horaires de fonctionnement avec modification de l'affichage suivant l'horaire (ex : sortie de classe,...)

#### 6.1.1.5 Bloc paramétrage fonctionnel



Effacement de la mémoire après téléchargement

Numéro de port de communication Bluetooth

#### Enregistrement des données en Uni ou Bi Directionnel

Affichage fixe ou clignotant

#### 6.1.1.6 Bloc Téléchargements

$\frown$					
Download Traffic Data	Read Current Settings	Upload Settings	Upload Selected Picture	Upload Pictures 1 89	Upload Speed Pictures 103 255
Télécharge les	données de tra	fic enregistre	ées par le radar		
Download Traffic Data	Read Current Settings	Upload Settings	Upload Selected Picture	Upload Pictures 1 89	Upload Speed Pictures 103 255
Télécharge la p	programmation	actuelle du r	adar		
Download Traffic Data	Read Current Settings	Upload Settings	Upload Selected Picture	Upload Pictures 1 89	Upload Speed Pictures 103 255
Reprogrammat	tion Radar		$\frown$		
Download Traffic Data	Read Current Settings	Upload Settings	Upload Selected Picture	Upload Pictures 1 89	Upload Speed Pictures 103 255
Télécharge les	images sélectio	onnées indivi	duellement	$\frown$	
Download Traffic Data	Read Current Settings	Upload Settings	Upload Selected Picture	Upload Pictures 1 89	Upload Speed Pictures 103 255
Télécharge les	images 1 à 89				$\frown$
Download Traffic Data	Read Current Settings	Upload Settings	Upload Selected Picture	Upload Pictures 1 89	Upload Speed Pictures 103 255

#### Télécharge les images 103 à 255

### 6.2 Modèles SP FLASH !



# Cliquer sur Start pour lancer la programmation

# 7 - MODE TEST/SIMULATION

Afin de tester la configuration programmée su le panneau radar, il est possible de démarrer un mode Test qui à partir d'une valeur de vitesse donnée décrémentera celle-ci toute les secondes cette valeur en faisant apparaitre les différents visuels et automatismes téléchargés sur le panneau.

PROCEDURE (valable pour tous modèles de panneau PIV) :

- Alimenter le panneau
- Etablir une connexion BLUETOOTH
- Relever le numéro de port de communication
- Lancer BTCom
- Choisir la langue et le produit SR4



- Cliquez sur OK
- Indiquer le port de communication et cliquez sur « connect »



Une fois la connexion établie le bouton « connect » passe au vert et est intitulé « Disconnect »

Port Settings		
COM54 -	Serieller Bluetooth Port	
		Disconnect

 Taper VF050 dans le cadre de gauche (VF050 pour décrémentation à partir de 50 KM/H, VF070 pour décrémentation à partir de 70 KM/H, etc....)

Bluetooth data transfer		
VF050 OK		Settings Records in r
		Time:
		Date:
		Lower spee
		Upper spee
		Activate bid
		Read Cur
Download		Port Settings
Clear memory		COM54
	Download Traffic Data	

Le panneau radar fait défiler les valeurs sur une plage de 30 KM/H

- Pour arrêter le mode test, taper VF000 puis cliquer sur « Disconnect »

# 8 – MODE TELECHARGEMENT RAPIDE DES DONNEES DE TRAFIC

Afin de faciliter les procédures de téléchargement des données de trafic, sans avoir à reprogrammer certains paramètres, il est possible d'effectuer cette opération via le simulateur du SR4

PROCEDURE (valable pour tous modèles de panneau PIV) :

- Alimenter le panneau
- Etablir une connexion BLUETOOTH
- Relever le numéro de port de communication
- Lancer BTCom
- Choisir la langue et le produit SR4



- Cliquez sur OK
- Indiquer le port de communication et cliquez sur « connect »

Bluetooth data transfer		×
	^	Settings Records in memory:
		Time: 11:23:50
		Date: 14/04/2011
		Lower speed threshold: 8 km/h
		Upper speed threshold: 255 km/h
		Activate bidirectional recording
	Ŧ	Read Current Status Upload Settings
Download		Ben Settings
Clear memory		COMC - Serviller Bluetooth Port
Download Traffic Data	•	Connect
	_	

Une fois la connexion établie le bouton « connect » passe au vert et est intitulé « Disconnect »

•	Serieller Bluetooth Port	
		Disconnect
	•	✓ Serieller Bluetooth Port

- Cliquer sur le bouton « Download Traffic Data »

	Ŧ
Download	
Clear memory	
	Download Traffic Data

- Choisir l'emplacement de destination du fichier enregistré (au format .SRA)
- Cliquer sur « Disconnect » et fermer BTcom
- Lancer le logiciel Sierzega GRS, puis ouvrir le fichier préalablement enregistré (Choisir le mode « tous les fichiers » et ouvrir l'enregistrement en .SRA)