

# ENREGISTREURS 8440 – DAS1400 – DAS600 MANUEL D'UTILISATION

Edition Février 2012

M8440001F/14

Nous tenons à vous remercier de vous être porté acquéreur d'un enregistreur SEFRAM, et par-là même, de faire confiance à notre société. Nos différentes équipes (bureau d'étude, production, commercial, service après vente, ...) ont, en effet, pour principal objectif de répondre au plus près à vos exigences en concevant ou en réactualisant des produits de haute technicité.

Vous trouverez livré avec votre enregistreur un CD-ROM contenant :

le manuel d'utilisation des enregistreurs 8440, DAS1400 et DAS600 le logiciel "SeframViewer" qui permet d'imprimer et de traiter vos fichiers d'enregistrement sous Windows ®. Le logiciel Sefram Pilot qui permet de programmer l'appareil par liaison Ethernet

Nous vous demandons de lire attentivement ce manuel d'utilisation pour une utilisation optimum de votre enregistreur.

Pour tous renseignements complémentaires nos équipes sont à votre disposition :



Service commercial	e-mail : sales@sefram.fr
Service après-vente	e-mail : sav@sefram.fr
Support technique	e-mail : support@sefram.fr
Fax : +33 (0)4 77 57 23 23	
Web : www.sefram.fr	



#### GARANTIE

Votre instrument est garanti un an pièce et main-d'œuvre contre tout vice de fabrication et/ou aléas de fonctionnement. Cette garantie s'applique à la date de livraison et se termine 365 jours calendaires plus tard.

Si l'appareil fait l'objet d'un contrat de garantie, ce dernier annule et remplace les conditions de garantie ci-dessus énumérées.

Cette garantie ne couvre pas la faute d'utilisation et/ou erreurs de manipulation.

En cas de mise en application de la garantie, l'utilisateur doit retourner l'appareil concerné à notre usine :

SEFRAM Instruments & Systèmes Service Après-Vente 32, Rue Edouard MARTEL BP 55 42009 SAINT-ETIENNE CEDEX 2

Les accessoires livrés en standard avec l'appareil (cordons, fiches,...) et les accessoires optionnels (sacoche, valise, ...) sont garantis 3 mois contre les vices de fabrication.

Les options usines intégrées dans l'appareil sont garanties pour la même durée que l'appareil.

Que faire en cas de dysfonctionnement ?

En cas de dysfonctionnement ou pour des problèmes d'utilisation veuillez prendre contact avec l'assistance technique SEFRAM Instruments & Systèmes.

Un technicien prendra en charge votre appel et vous donnera toutes les informations nécessaires pour remédier à votre problème.

Que faire en cas de panne ?

En cas de panne de votre appareil veuillez prendre contact avec le service après-vente.

<u>Un conseil !</u> De l'assistance technique !

SEFRAM Instruments & Systèmes s'engage à vous aider par téléphone pour l'utilisation de votre appareil.

Veuillez téléphoner au : 0825 56 50 50

Assistance technique produits

ou envoyer un mail à l'adresse : support@sefram.fr

# SOMMAIRE

1.	INFO	DRMATIONS IMPORTANTES	1.1
	1.1.	PRECAUTIONS PARTICULIERES	1.1
	1.2.	CONSIGNES DE SECURITE	1.1
	1.3.	CONFORMITE ET LIMITES DE L'APPAREIL	1.2
2	PRE	SENTATION	21
2.			
	2.1.	GENERALITES	2.1
	2.2.	DESCRIPTION.	2.2
	2.2.1.	Face avant	
	2.2.2.	Fuce avant	2.3 2 1
	2.3.	Description de l'écran	2.4 2 <i>4</i>
	2.5.1.	I FS TOUCHFS CLAVIER	2.7
	2.4.	ROUE CODEUSE	2.5 2.6
	2.6	BLOCAGE DU CLAVIER	2.6
	2.7.	UTILISATION D'UNE SOURIS	2.6
	2.8.	UTILISATION D'UN CLAVIER EXTERNE	2.6
	2.9.	MISE A JOUR DU LOGICIEL INTERNE	2.7
	2.10.	UTILISATION DE LA BEQUILLE DU 8440	2.7
3	MISI	F EN SERVICE ET PRECAUTIONS D'USACE	31
5.	2.1		
	3.1. 2.1.1	8440 CHARGEMENT DU PAPIER D'ENREGISTREMENT	3.1
	3.1.1.	A LIMENITA TION	3.2 2 2
	3.2. 2.2.1	ALIMENTATION	
	3.2.1.	FUSIVIE	
	3.2.2.	Mise sous tension des DAS1400 et DAS600	
	33	CONFIGURATION A LA MISE SOUS TENSION	
	3.4	RACCORDEMENT AUX CIRCUITS DE MESURE	
	3.4.1.	Mesure de tension	
	3.4.2.	Mesure de température par thermocouple	
	3.4.3.	Mesure de pont de Jauge	
	3.4.4.	Mesure de température par PT100 et PT1000	3.7
	3.4.5.	Mesure de courant	3.7
	3.4.6.	Connexion des masses	3.8
	3.5.	ENTRETIEN DE ROUTINE	3.9
	3.6.	ETALONNAGE DES DECALAGES	3.9
	3.7.	REGLAGES USINE	3.9
4.	UTII	ISATION	4.1
	4.1	TOUCHE # MODE N	11
	4.1.	TOUCHE « MIODE »	
	4 3	TOUCHE « TABL »	4 3
	4 4	TOUCHE « PAPIER »	4 5
	4.5.	TOUCHE « CONFIG. VOIES »	
	4.5.1.	Voies analogiques	4.6
	4.5.2.	Fonctions entre voies	4.8
	4.6.	TOUCHE « VALID. VOIES »	4.10
	4.7.	TOUCHE « VISUALISATION DIRECTE »	4.11
	4.7.1.	Affichage F(t) (mode oscilloscope)	4.12
	4.7.2.	Affichage XY	4.13
	4.7.3.	Affichage Numérique	4.13
	4.8.	TOUCHE DE DIRECTIONS	4.14
	4.9.	TOUCHE « DECL. »	4.14
	4.10.	TOUCHE « SORTIE MEMOIRE »	4.15
	4.11.	TOUCHE « ENREGISTREMENT »	4.16
	4.12.	TOUCHE AVANCE PAPIER	4.17
	4.13.	RECOPIE D'ECRAN	4.17

5.1.       POSITIONS DES VOES	5.	DIAC	GRAMMES	5.1
52.       CHANGE DARGRAMMES       53         6.       DECLENCHIEURS       61         61.1.       DECLENCHIEURS       62         61.2.       DECLENCHMENT SUR VOIES ANALOGIQUES       62         61.3.       Déclencheur sur Seuls       64         61.4.       Déclencheur sur Seuls       65         62.7.       DECLENCHMENT VOIES LOGIQUES       65         62.7.       DECLENCHMENT VOIES LOGIQUES       65         7.       CALCULS MATHEMATIQUES       71         7.1.       DEFINITIONS       71         7.2.       TYPP SP CATCUIS       71         7.2.       TYPP SP CATCUIS       81         8.1.       CONFIGURATION DU TRACE       81         8.2.       DECLENCHMENT DU TRACE       83         8.3.       REARMENDER DU TRACE       85         8.4.       ECRURE D'INTOMATIONS       85         8.5.       EXEMPTE DE PROGRAMMATION DU TRACE       85         9.       MODE MEMOIRE       91         9.1.       CONFIGURATION TO FECHNCHEMENT DE L'ACQUISITION       91         9.1.       CONFIGURATION RUT RACE       85         8.4.       ECRURE D'INTOMATION BU TRACE       85         9.3.       MEMOR		5.1.	POSITIONS DES VOIES	5.2
6.         DECLENCIFICURS         6.1           6.1.         DECLENCIFICURS VOIES ANALOGIQUES         6.2           6.1.1.         Diseliu fingue		5.2.	CHANGE DIAGRAMMES	5.3
6.1.       DECLENCHEMENT SUR VOIES ANALOGIQUES       6.2         6.1.1.       Un seudi unique       6.2         6.1.2.       Discuency seudis       6.3         6.1.3.       Declencheur sur Seudis       6.4         6.1.4.       Declencheur sur Seudis       6.4         6.1.7.       Declencheur sur Pente       6.5         7.       CALCULS MATHEMATIQUES       6.6         7.       CALCULS MATHEMATIQUES       71         7.1.       DEFINITIONS       71.         7.2.       TYPES DE CALCULS       72         8.       MODE DIRECT       81         8.1.       CONFIGURATION DUTRACE       83         8.2.       DECLENCIEMENT DU TRACE       83         8.3.       REARMEMENT DU TRACE       85         8.4.       ECRITICRE D'INFORMATIONS       85         8.5.       EXEMPT FOR FROMAMATION DUTRACE       91         9.1.       CONFIGURATION NOT TRACE       85         9.4.       PORTION DE DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       91         9.2.       PERIODE D'ECHANTILIONNAGE       92         9.3.       MEADORE INTERNEN, IN COS       93         9.4.       PORTION DE DECLENCHEMENT       91         9.5. </td <td>6.</td> <td>DEC</td> <td>LENCHEURS</td> <td> 6.1</td>	6.	DEC	LENCHEURS	6.1
6.1.1       On setuil unique		61	DECLENCHEMENT SUR VOIES ANALOGIOUES	62
6.1.2       Photecanes and South       6.3         6.1.3       Déclencheur sur Pente       6.4         6.1.4       Déclencheur sur Pente       6.5         6.5       DECELNCIEMENT SUR VOIS LOGQUES       6.6         7.       CALCULS MATHEMATIQUES       7.1         7.1       DEFINITIONS       7.1         7.2       TYPES DE CALCULS       7.2         8.       MODE DIRECT       8.1         8.1       CONFIGURATION DU TRACE       8.1         8.3       REARNEMENT DU TRACE       8.3         8.4       ECKINER D'INFORMATION DU TRACE       8.5         8.5       EXEMPLE DE PROGRAMMATION DU TRACE       8.5         8.4       ECKINE D'INFORMATION DU TRACE       8.5         9.       MODE MEMOIRE       9.1         9.1       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       9.1         9.2       PERIODE D'ECHANTILLONNAGE       9.2         9.3       MODE MEMOIRE       9.4         9.4       POSITION DE FOCI ENCHEMENT       9.4         9.5       MODE DOURIE IT RENGER       9.4         9.6       ENREGISTREMENT       9.4         9.7       SORTHE MENORE, INTERVE, BLOCS       9.4         9.7		6.1.1.	Un seuil unique	
6.1.3.       Déclencheur sur Pente       6.5         6.2.       DECLENCHEMENT SUR VOIES LOGIQUES       6.6         7.       CALCULS MATHEMATIQUES       7.1         7.1.       DEFINITIONS       7.1         7.2.       TYPES DE CALCULS       7.2         8.       MODE DIRECT       8.1         8.1.       CONFIGURATION DU TRACE       8.3         8.2.       DECLINCIEMENT DU TRACE       8.3         8.3.       REARMEMENT DU TRACE       8.5         8.4.       EXEMPLI DE PROGRAMMATION DU TRACE       8.5         8.4.       EXEMPLI DE PROGRAMMATION DU TRACE       8.5         9.       MODE MEMOIRE       9.1         9.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       9.1         9.2.       PERDOE D'ECHANTILIONNAGE       9.3         9.4.       POSITION DE DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       9.1         9.4.       POSITION DE DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       9.3         9.5.       MODE MERGISTREMENT       9.4         9.6.       ENERGISTREMENT       9.4         9.6.       ENERGISTREMENT       9.4         9.7.       SORTHE MEMORIE       9.7         10.8.       ONOPE GUBRATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION<		6.1.2.	Plusieurs seuils	6.3
6.1.4       Déclencieur sur Penie       6.5         6.2.2       DECLINCIEMENT SUR VOIES LOGIQUES       6.6         7.       CALCULS MATHEMATIQUES       7.1         7.1       DEFINITIONS       7.1         7.1       DEFINITIONS       7.2         8.       MODE DIRECT       8.1         CONFIGURATION DU TRACE       8.1         8.1       CONFIGURATION DU TRACE       8.5         8.3.       REARMEMENT DU TRACE       8.5         8.4.       ECENTURE D'ENFORMATIONS       8.5         8.5.       EXEMPLE DE PROGRAMMATION DU TRACE       8.5         9.4       MODE MEMOIRE       9.1         9.1       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       9.1         9.3       MEMORIE       9.3         9.4       POSITION DE DECLENCHEMENT       9.3         9.3       MEMORIE INTERNE, BLOCS       9.3         9.4       POSITION DE DECLENCHEMENT       9.4         9.5       MODE DOUBLE TRIEGGER       9.4         9.6       ENREGISTRUENT       9.4         9.7       SORTIE MEMORIE       9.7         10.1       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       10.1         10.2       CREATION PU GABA		6.1.3.	Déclencheur sur Seuils	6.4
6.2.       DECLENCIEMENT SUR VOIRS LOGIQUES       6.6         7.       CALCULS MATHEMATIQUES       7.1         7.1.       DEFINITIONS       7.1         7.2.       TYPES DE CALCULS       7.2         8.       MODE DIRECT       8.1         8.1.       CONFIGURATION DU TRACE       8.3         8.2.       DECLINCHEMENT DU TRACE       8.3         8.3.       REARMEMENT DU TRACE       8.5         8.4.       FCENTURE D'NFORMATION SURVEY       8.5         8.5.       EXEMPLE DE PROGRAMMATION DU TRACE       8.5         9.       MODE MEMOIRE       9.1         9.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       9.1         9.2.       PERDOE D'ECLIANTILLONNAGE       9.2         9.3.       MODE MEMOIRE       9.3         9.4.       POSITION DE DOELL'ENRIEMENT       9.4         9.5.       MODE DOUBLE TRIGGER       9.4         9.6.       ENREGISTREMENT       9.4         9.7.       SORTE MEMOIRE       9.7         9.8.       MODE DOUBLE TRIGGER       9.7         10.       MODE GABARIT       10.1         10.1.       CONFIGURATION FT DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       10.1         10.		6.1.4.	Déclencheur sur Pente	6.5
7.         CALCULS MATHEMATIQUES		6.2.	DECLENCHEMENT SUR VOIES LOGIQUES	6.6
7.1.       DEFINITIONS       7.1         7.2.       TYPES DE CALCULS       7.2         8.       MODE DIRECT       8.1         8.1.       CONFIGURATION DU TRACE       8.1         8.2.       DECLENCIEMENT DU TRACE       8.3         8.3.       REARMEMENT DU TRACE       8.5         8.4.       ECRTURE D'INFORMATIONS       8.5         8.5.       EXEMPLE DE PROGRAMMATION DU TRACE       8.5         9.       MODE MEMOIRE       9.1         9.       MODE MEMOIRE       9.1         9.       PERIODE D'ECHANTILLONNAGE       9.1         9.       MODE MEMORIE INTERINE, BLOCS       9.3         9.3.       MEMORE INTERINE, BLOCS       9.3         9.4.       POSITION DE DECLENCHEMENT       9.4         9.5.       MODE DOUBLE TRIGGR       9.4         9.6.       ENREGSTREMENT       9.4         9.7.       SORTIE MEMORE       9.7         10.       MODE GABARIT       10.1         10.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       10.1         10.2.       CREATION DU GABART       10.2         10.3.       UTILISATION DU GABART       10.1         10.4.       CONFIGURATION ET DECLE	7.	CAL	CULS MATHEMATIQUES	
7.2       TYPES DE CALCULS.       7.2         8.       MODE DIRECT       8.1         8.1.       CONFIGURATION DU TRACE       8.1         8.2.       DECLENCIENEENT DU TRACE       8.3         8.3.       REARMEMENT DU TRACE       8.5         8.4.       ECRUTURE D'INFORMATIONS       8.55         8.5.       EXEMPLE DE PROGRAMMATION DU TRACE       8.5         9.       MODE MEMOIRE       9.1         9.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       9.1         9.2.       PERDOD D'ECILANTILLONNAGE       9.2         9.3.       MEMORE INTERNE, BLOCS       9.3         9.4.       POSITION DE DECLENCHEMENT       9.4         9.5.       MODE DOUBLE TRAGGR       9.4         9.6.       ENREGISTREMENT       9.4         9.7.       SORTHE MEMORE       9.7         10.1       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       10.1         10.2.       CREATION DU GABART       10.2         10.3.       UTILISATION DU GABART       10.2         10.4.       MODE GABARIT       10.4         11.1       LISATION DU GABART       10.2         11.2.       ANALYSE DE RESEAU       11.1 <td< td=""><td></td><td>7.1.</td><td>DEFINITIONS</td><td></td></td<>		7.1.	DEFINITIONS	
8.         MODE DIRECT         8.1           8.1.         CONFIGURATION DU TRACE         8.1           8.2.         DEGLENCHEMENT DU TRACE         8.3           8.3.         REARMEMENT DU TRACE         8.5           8.4.         ECRITURE D'INFORMATION DU TRACE         8.5           8.5.         ELEMPLE DE PROGRAMMATION DU TRACE         8.5           9.         MODE MEMOIRE         9.1           9.1.         CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION         9.1           9.2.         PERIODE D'ECHANTHLIONAGE         9.3           9.3.         MEMORE INTERNE, BLOCS         9.3           9.4.         POSITION DE DECLINCIEMENT         9.3           9.5.         MODE DOUBLE TRIGGER         9.4           9.6.         ENREGISTREMENT         9.3           9.7.         SORTIE MEMOIRE         9.7           10.         MODE GABARIT         10.1           10.1.         CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION         10.1           10.2.         CREATION DU GABARIT         10.2           10.3.         UTHIJASTON DU GABARIT         10.4           11.         MODE FUHIER         11.1           11.         CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION		7.2.	TYPES DE CALCULS	
8.1.       CONFIGURATION DU TRACE       8.1         8.2.       DECLENCHEMENT DU TRACE       8.3         8.3.       REARMEMENT DU TRACE       8.5         8.3.       REARMEMENT DU TRACE       8.5         8.4.       ECRITURE D'NFORMATIONS       8.5         8.5.       EXEMPLE DE PROGRAMMATION DU TRACE       8.5         9.       MODE MEMOIRE       9.1         9.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       9.1         9.2.       PERIODE D'ECHANTILLONNAGE       9.2         9.3.       MEMOIRE INTERNE, BLOCS       9.3         9.4.       POSITION DE DECLENCHEMENT       9.4         9.5.       MODE DOUBLE TRIGGER       9.4         9.6.       ENERGISTREMENT       9.4         9.7.       SORTHE MEMOIRE       9.7         10.       MODE GABARIT       10.1         10.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       10.1         10.2.       CREATION NU GABART       10.2         10.3.       UTILISATION DU GABART       10.4         11.       MODE FICHER       11.1         11.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'A	8.	MOD	DE DIRECT	
8.2.       DECLENCHEMENT DU TRACE       8.3         8.3.       RTARMENENT DU TRACE       8.5         8.4.       ECRITURE D'INFORMATION S       8.5         8.5.       EXEMPLE DE PROGRAMMATION DU TRACE       8.5         9.       MODE MEMOIRE       9.1         9.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       9.1         9.2.       PERIODE D'ECHANTILIONAGE       9.2         9.3.       MEMORE INTERNE, BLOCS       9.3         9.4.       POSITION DE DECLENCHEMENT       9.3         9.5.       MODE DUBLE TRIGGER       9.4         9.6.       ENREGISTREMENT       9.4         9.7.       SORTE MEMORE       9.7         9.7.       SORTE MEMORE       9.7         10.       MODE GABARIT       10.1         10.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       10.1         10.2.       CREATION DU GABART       10.4         11.       MODE FICHIER       10.1         10.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.2.       ANNOTATION       11.2         11.3.       INTATION       11.2         11.4.       MODE GABARIT       10.2         11		8 1	CONFIGURATION DU TRACE	81
8.3       REARMEMENT DUTRACE       8.5         8.4       ECRITURE D'INFORMATIONS       8.5         8.5       EXEMPLE DE PROGRAMMATION DU TRACE       8.5         9.       MODE MEMOIRE       9.1         9.1       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       9.1         9.2       PERIODE D'ECHANTILIONNAGE       9.2         9.3       MEMOIRE INTERE, BLOCS       9.3         9.4       POSITION DE DECLENCHEMENT       9.3         9.5       MODE DOUBLE TRIGGER       9.4         9.6       ENREGISTREMENT       9.4         9.7       SORTIE MEMORE       9.7         10.       MODE GABARIT       10.1         10.1       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       10.2         10.3       UTILISATION DU GABARIT       10.4         11.       MODE FICHIER       11.1         11.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.2         11.3       LIMITATION DU GABARIT       10.4         11.4       MODE FICHIER       11.1         11.1.1       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.2         11.4       ANNOTATION       11.2         11.5       ANALYSE DE RESEAU       12.1		8.2.	DECLENCHEMENT DU TRACE	
8.4.       ECRITURE D'INFORMATIONS       8.5         8.5.       EXEMPLE DE PROGRAMMATION DU TRACE.       8.5         9.       MODE MEMOIRE       9.1         9.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       9.1         9.2.       PERIODE D'ECHANTILLONNAGE       9.2         9.3.       MEMORE INTERNE, BLOCS       9.3         9.4.       POSITION DE DECLENCHEMENT       9.3         9.4.       POSITION DE DECLENCHEMENT       9.3         9.5.       MODE DUBLE TRIGGER       9.4         9.6.       ENREGISTREMENT       9.4         9.7.       SORTIE MEMORE       9.7         9.7.       SORTIE MEMORE       10.1         10.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       10.1         10.2.       CREATION DU GABART       10.2         10.3.       UTILISATION DU GABART       10.4         11.4.       MODE FICHERE       11.1         11.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.2.       ANNOTATION U GABART       10.4         11.4.       MODE FICHERE       11.1         11.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.4.       MODE F		8.3.	REARMEMENT DU TRACE	8.5
8.5.       EXEMPLE DE PROGRAMMATION DU TRACE       8.5         9.       MODE MEMOIRE       9.1         9.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       9.1         9.2.       PERIODE D'ECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       9.2         9.3.       MEMOIRE INTELIONNAGE       9.2         9.3.       MEMOIRE INTELIONNAGE       9.3         9.4.       POSITION DE DECLENCHEMENT       9.3         9.5.       MODE DOUBLE TRIGGER       9.4         9.6.       ENREGISTREMENT       9.4         9.7.       SORTIE MEMORE       9.7         10.       MODE GABARIT       10.1         10.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       10.1         10.2.       CREATION DU GABARIT       10.2         10.3.       UTILISATION DU GABARIT       10.2         11.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.2.       ANNOTATION ST DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.2.       ANNOTATION ST DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.3.       LIMITATION       11.1         11.4.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.3.       LIMITATION       11.1		8.4.	ECRITURE D'INFORMATIONS	8.5
9.         MODE MEMOIRE         9.1           9.1.         CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION         9.1           9.2.         PERIODE D'ECHANTILLONNAGE         9.2           9.3.         MEMORE INTERNE, BLOCS         9.3           9.4.         POSITION DE DECLENCHEMENT         9.3           9.5.         MODE DOUBLE TRIGGER         9.4           9.6.         ENREGISTREMENT         9.4           9.7.         SORTE MEMOIRE         9.7           10.         MODE GABARIT         10.1           10.1.         CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION         10.1           10.2.         CREATION NU GABARIT         10.2           10.3.         UTILISATION UGABARIT         10.4           11.         MODE FICHIER         11.1           11.1.         CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION         11.1           11.2.         ANNOTATION :         11.2           11.3.         LIMITATION         11.1           11.4.         CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION         11.1           11.3.         LIMITATION         11.3           11.3.         LIMITATION         11.3           11.3.         ILMITATION         11.3		8.5.	EXEMPLE DE PROGRAMMATION DU TRACE	
9.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       9.1         9.2.       PERIODE D'ECHANTILLONNAGE       9.2         9.3.       MEMOIRE INTERNE, BLOCS       9.3         9.4.       POSTITON DE DECLENCHEMENT       9.3         9.5.       MODE DOUBLE TRIGGER       9.4         9.6.       ENREGISTREMENT       9.4         9.7.       SORTIE MEMORRE       9.7         9.7.       SORTIE MEMORRE       10.1         10.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       10.1         10.2.       CRIATION DU GABARIT       10.2         10.3.       UTILISATION DU GABARIT       10.4         11.       MODE FICHIER       11.1         11.2.       ANNOTATION       ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.2.       ANNOTATION	9.	MOD	DE MEMOIRE	
9.2.       PERIODE D'ECHANTILLONNAGE       9.2         9.3.       MEMORE INTERRE, BLOCS       9.3         9.4.       POSITION DE EDCLENCHEMENT       9.3         9.5.       MODE DOUBLE TRIGGER       9.4         9.6.       ENREGISTREMENT       9.4         9.7.       SORTE MEMORE       9.7         10.       MODE GABARIT       10.1         10.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       10.1         10.2.       CREATION DU GABARIT       10.2         10.3.       UTILISATION DU GABARIT       10.2         10.4.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       10.1         11.2.       CREATION DU GABARIT       10.4         11.1       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.1.       CANNOTATION       11.1         11.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.1.       CANNOTATION       11.2         11.3.       IFICHIER       11.1         11.1.       CONFIGURATION IN ON		91	CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACOUISITION	91
9.3.       MEMOIRE INTERNE, BLOCS       9.3         9.4.       POSITION DE DECLENCHEMENT       9.3         9.5.       MODE DOUBLE TRIGGER       9.4         9.6.       ENREGISTREMENT       9.4         9.7.       SORTIE MEMOIRE       9.7         9.7.       SORTIE MEMOIRE       9.7         10.       MODE GABARIT       10.1         10.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       10.1         10.2.       CREATION DU GABARIT       10.2         10.3.       UTILISATION DU GABARIT       10.4         11.       MODE FICHIER       11.1         11.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.2.       CREATION DU GABARIT       10.4         11.       MODE FICHIER       11.1         11.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.2.       INMATION       11.3         11.3.       LIMITATION       11.2         11.3.       LIMITATION       11.3         11.3.       LIMITATION       11.3         12.       INSTALLATION (MENU " CONFIG VOIE"       12.2         12.1.       GENERALITES       12.1         12.2.		9.2.	PERIODE D'ECHANTILLONNAGE	
9.4.       POSITION DE DECLENCHEMENT       9.3         9.5.       MODE DOUBLE TRIGGER       9.4         9.6.       ENREGISTREMENT       9.4         9.7.       SORTIE MEMOIRE       9.7         10.       MODE GABARIT       10.1         10.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       10.1         10.2.       CREATION DU GABARIT       10.2         10.3.       UTILISATION DU GABARIT       10.4         11.       MODE FICHER.       11.1         11.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.2         11.3.       UTILISATION N:       11.2         11.3.       LIMITATION       11.3         11.3.       LIMITATION       11.3         11.3.       Incitier binaire (sécurisé ou non)       11.3         11.3.1.       Fichier binaire (sécurisé ou non)       11.3         11.3.2.       Fichier Texte (ascii)       11.3         11.3.1.       Incitier d'acquisition ascii       12.1         12.4.       ANALYSE DE RESEAU       12.1         12.1.       GENERALITES       12.1         12.2.       INSTALLATION DU SIGNAL </td <td></td> <td>9.3.</td> <td>MEMOIRE INTERNE, BLOCS</td> <td></td>		9.3.	MEMOIRE INTERNE, BLOCS	
9.5.       MODE DOUBLE TRIGGER       9.4         9.6.       ENREGISTREMENT.       9.4         9.7.       SORTIE MEMORIE       9.7         10.       MODE GABARIT       10.1         10.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       10.1         10.2.       CREATION DU GABARIT       10.2         10.3.       UTILISATION DU GABARIT       10.4         11.       MODE FICHIER       11.1         11.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.3.       LIMITATION       11.2         11.3.       LIMITATION       11.2         11.3.       LIMITATION       11.3         11.3.1.       Fichier binaire (sécurisé ou non)       11.3         11.3.2.       Fichier Texte (ascii)       11.3         12.1.       GENERALITES :       12.1         12.1.       GENERALITES :       12.1         12.1.       Fichier BIONU CONFIG VOIE"       12.2         12.3.       VISUALISATION DU SIGNAL :       12.5         12.4.       MENU DECLENCHEMENT :       12.7         12.4.1.       Fichier d'acquisition des paramètres       12.7         12.4.2.       Fichier d'acquisition des paramètres		9.4.	POSITION DE DECLENCHEMENT	
9.0.       ENREDISTIEMENT       9.7         9.7.       SORTIE MEMORE       9.7         10.       MODE GABARIT       10.1         10.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       10.1         10.2.       CREATION DU GABARIT       10.2         10.3.       UTILISATION DU GABARIT       10.4         11.       MODE FICHIER       11.1         11.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.2.       ANNOTATION TO DE GENERALITES       11.2         11.3.       LIMITATION       11.3         11.3.       Fichier binaire (sécurisé ou non)       11.3         11.3.1.       Fichier Texte (asci)       11.3         12.1       GENERALITES       12.1         12.1.       GENERALITES       12.1         12.2.       INSTALLATION IN DU SIGNAL :       12.2         12.3.       VISUALISATION DU SIGNAL :       12.7         12.4.1.       Fichier d'acquisition des paramètres       12.7         12.4.2.       Fichier d'acquisition des harmoniques       12.7         12.4.3.       Paramètres enregistrables.       12.8         12.5.       Enregistrement :       12.7         12.4.3.       Paramèt		9.5.	MODE DOUBLE TRIGGER	
10.       MODE GABARIT       10.1         10.1       0.1       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       10.1         10.2       CREATION DU GABARIT       10.2         10.3       UTILISATION DU GABARIT       10.4         11.       MODE FICHIER       11.1         11.1       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.2       ANNOTATION :       11.2         11.3       LIMITATION       11.3         11.3.1       Fichier binaire (sécurisé ou non)       11.3         11.3.2       Fichier binaire (sécurisé ou non)       11.3         11.3.2       Fichier Texte (ascii)       11.3         12.1       GENERALITES       12.1         12.2       INSTALLATION : MENU " CONFIG VOIE"       12.2         12.3       VISUALISATION DU SIGNAL :       12.5         12.4       MENU DECLENCHEMENT :       12.7         12.4.1       Fichier d'acquisition des paramètres       12.7         12.4.2       Fichier d'acquisition des harmoniques       12.7         12.4.3       Paramètres enregistrables       12.8         12.5       ENREGISTREMENT :       12.9         12.6       METHODE DE MESURE :       12.10		9.6. 0.7	ENREGISTREMENT	
10. MODE GABARTI       10.1         10.1. CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       10.1         10.2. CREATION DU GABARIT       10.2         10.3. UTILISATION DU GABARIT       10.4         11. MODE FICHIER       11.1         11.1. CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.1. CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.2. ANNOTATION :       11.2         11.3. LIMITATION :       11.3         11.3. LIMITATION :       11.3         11.3. LIMITATION :       11.3         11.3. L. Fichier binaire (sécurisé ou non)       11.3         11.3. L. Fichier Texte (ascii)       11.3         12.1. GENERALITES       12.1         12.1. GENERALITES       12.1         12.2. INSTALLATION : MENU "CONFIG VOIE"       12.2         12.3. VISUALISATION DU SIGNAL       12.5         12.4. MENU DECLENCHEMENT :       12.7         12.4.1. Fichier d'acquisition des paramètres       12.7         12.4.2. Fichier d'acquisition des paramètres       12.7         12.4.3. Paramètres enregistrables       12.8         13.6 GENTIONS DES FICHIERS       13.1         13.1. GENERALITES       13.1         13.1. GENERALITES       13.1 <t< td=""><td>10</td><td>)./.</td><td></td><td></td></t<>	10	)./.		
10.1       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION.       10.1         10.2       CREATION DU GABARIT.       10.2         10.3       UTILISATION DU GABARIT.       10.4         11.       MODE FICHIER       11.1         11.1       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.2       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.1       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.2       ANNOTATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.2       ANNOTATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.2       ANNOTATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.2         11.3       LIMITATION       11.2       11.3         11.3       LIMITATION       11.2       11.3         11.3       LIMITATION       11.3       11.3         11.3       LIMITATION       11.3       11.3         11.3       LIMITATION       11.2       11.3       11.3         11.3       LIMITATION       11.3       11.3       11.3         12.1       GENERALITES       12.1       12.1       12.1         12.2       INSTALLATION DU SIGNAL       12.2       12.5	10	. MOD	DE GABARIT	10.1
10.2.       CREATION DU GABARIT.       10.2         10.3.       UTILISATION DU GABARIT.       10.4         11.       MODE FICHIER.       11.1         11.1.       MODE FICHIER.       11.1         11.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION.       11.1         11.2.       ANNOTATION :       11.2         11.3.       LIMITATION       11.3         11.3.1.       Fichier binaire (sécurisé ou non)       11.3         11.3.2.       Fichier Texte (ascii)       11.3         12.1       ANALYSE DE RESEAU.       12.1         12.1       GENERALITES       12.1         12.2.       INSTALLATION : MENU " CONFIG VOIE"       12.2         12.3.       VISUALISATION DU SIGNAL :       12.7         12.4.       Fichier d'acquisition des paramètres       12.7         12.4.1.       Fichier d'acquisition des paramètres       12.7         12.4.2.       Fichier d'acquisition des harmoniques       12.7         12.4.3.       Paramètres enregistrables       12.8         12.5.       ENREGISTREMENT :       12.8         12.6.       METHODE DE MESURE :       12.10         13.       GESTIONS DES FICHIERS       13.1         13.1. <t< td=""><td></td><td>10.1.</td><td>CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION</td><td></td></t<>		10.1.	CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION	
10.5.       UTLISATION DU GABARTI		10.2.	CREATION DU GABARIT	
11. MODE FICHIER.       11.1         11.1. CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.2. ANNOTATION :       11.2         11.3. LIMITATION       11.3         11.3. LIMITATION       11.3         11.3. LIMITATION       11.3         11.3. Fichier binaire (sécurisé ou non)       11.3         11.3.1. Fichier binaire (sécurisé ou non)       11.3         11.3.2. Fichier Texte (ascii)       11.3         12. ANALYSE DE RESEAU       12.1         12.1. GENERALITES :       12.1         12.2. INSTALLATION IMENU "CONFIG VOIE"       12.2         12.3. VISUALISATION DU SIGNAL :       12.5         12.4. MENU DECLENCHEMENT :       12.7         12.4.1. Fichier d'acquisition des paramètres       12.7         12.4.2. Fichier d'acquisition des paramètres       12.7         12.4.3. Paramètres enregistrables.       12.8         12.5. ENREGISTREMENT :       12.9         12.6. METHODE DE MESURE :       12.10         13. GESTIONS DES FICHIERS       13.1         13.1. GENERALITES       13.1         13.2. GESTION DES FICHIERS DE CONFIGURATION       13.2         13.2.1. Sauvegarde des fichiers de configuration       13.3         13.2.2. Récupération des fichiers de configuration       1		10.5.	UTILISATION DU GABARTI	10.4
11.1.       CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION       11.1         11.2.       ANNOTATION :       11.2         11.3.       LIMITATION :       11.3         11.3.       LIMITATION (sécurisé ou non)       11.3         11.3.       I.I. Fichier binaire (sécurisé ou non)       11.3         11.3.2.       Fichier Texte (ascii)       11.3         12.       ANALYSE DE RESEAU       12.1         12.1.       GENERALITES :       12.1         12.2.       INSTALLATION N MENU " CONFIG VOIE"       12.2         12.3.       VISUALISATION DU SIGNAL :       12.5         12.4.       MENU DECLENCHEMENT :       12.7         12.4.1.       Fichier d'acquisition des paramètres       12.7         12.4.2.       Fichier d'acquisition des paramètres       12.7         12.4.3.       Paramètres enregistrables       12.8         12.5.       ENREGISTREMENT :       12.9         12.6.       METHODE DE MESURE :       12.10         13.       GESTIONS DES FICHIERS       13.1         13.1.       GENTION DES FICHIERS DE CONFIGURATION       13.2         13.2.1.       Sauvegarde des fichiers de configuration       13.3         13.2.2.       Récupération des fichiers de configuration </td <td>11</td> <td>. MOD</td> <td>DE FICHIER</td> <td> 11.1</td>	11	. MOD	DE FICHIER	11.1
11.2.       ANNOTATION :       11.2         11.3.       LIMITATION       11.3         11.3.       I.I. Fichier binaire (sécurisé ou non)       11.3         11.3.1.       Fichier Texte (ascii)       11.3         11.3.2.       Fichier Texte (ascii)       11.3         12.       ANALYSE DE RESEAU       12.1         12.1.       GENERALITES :       12.1         12.2.       INSTALLATION DU SIGNAL :       12.2         12.3.       VISUALISATION DU SIGNAL :       12.2         12.4.       MENU DECLENCHEMENT :       12.7         12.4.1.       Fichier d'acquisition des paramètres       12.7         12.4.2.       Fichier d'acquisition des harmoniques       12.7         12.4.3.       Paramètres enregistrables       12.8         12.5.       ENREGISTREMENT :       12.9         12.6.       METHODE DE MESURE :       12.10         13.       GESTIONS DES FICHIERS       13.1         13.1.       GENERALITES       13.1         13.2.       GESTION DES FICHIERS DE CONFIGURATION       13.2         13.2.1.       Sauvegarde des fichiers de configuration       13.3         13.3.1.       Sauvegarde des fichiers de configuration       13.4         1		11.1.	CONFIGURATION ET DECLENCHEMENT DE L'ACQUISITION	
11.3.       LIMITATION       11.3         11.3.1.       Fichier binaire (sécurisé ou non)       11.3         11.3.2.       Fichier Texte (ascii)       11.3         11.3.2.       Fichier Texte (ascii)       11.3         12.       ANALYSE DE RESEAU       12.1         12.1       GENERALITES       12.1         12.2.       INSTALLATION : MENU " CONFIG VOIE"       12.2         12.3.       VISUALISATION DU SIGNAL       12.2         12.4.       MENU DECLENCHEMENT :       12.5         12.4.       MENU DECLENCHEMENT :       12.7         12.4.1.       Fichier d'acquisition des paramètres       12.7         12.4.2.       Fichier d'acquisition des harmoniques       12.7         12.4.3.       Paramètres enregistrables.       12.8         12.5.       ENREGISTREMENT :       12.9         12.6.       METHODE DE MESURE :       12.10         13.       GESTIONS DES FICHIERS       13.1         13.2.       GESTION DES FICHIERS DE CONFIGURATION.       13.2         13.2.1.       Sauvegarde des fichiers de configuration       13.3         13.3.       GESTION DES FICHIERS DA COUSTIONS :       13.4         13.3.1.       Sauvegarde des acquisitions       13.4 <td></td> <td>11.2.</td> <td>ANNOTATION :</td> <td></td>		11.2.	ANNOTATION :	
11.3.1.       Fichier Texte (ascii)       11.3         12.       ANALYSE DE RESEAU       12.1         12.1       GENERALITES :       12.1         12.2       INSTALLATION : MENU " CONFIG VOIE"       12.2         12.3.       VISUALISATION DU SIGNAL :       12.2         12.4.       MENU DECLENCHEMENT :       12.7         12.4.1.       Fichier d'acquisition des paramètres       12.7         12.4.2.       Fichier d'acquisition des paramètres       12.7         12.4.3.       Paramètres enregistrables.       12.7         12.4.3.       Paramètres enregistrables.       12.8         12.5.       ENREGISTREMENT :       12.9         12.6.       METHODE DE MESURE :       12.10         13.       GESTIONS DES FICHIERS       13.1         13.1.       GENTIONS DES FICHIERS DE CONFIGURATION.       13.2         13.2.       Récupération des fichiers de configuration       13.3         13.3.       GESTION DES FICHIERS DA COUSTIONS :       13.4         13.1.       Sauvegarde des fichiers de configuration       13.3         13.3.       GESTION DES FICHIERS DA COUSTIONS :       13.4         13.3.1.       Sauvegarde des acquisitions :       13.4         13.3.1.       Sauvegarde		11.5.	LIMITATION 1 Fichier hingire (sécurisé ou non)	
12. ANALYSE DE RESEAU		11.3.2	2. Fichier Texte (ascii)	
12.1       ANALITED DE RESERV	12		I VSE DE RESEAU	12.1
12.1.       DENERALITES       12.1         12.2.       INSTALLATION : MENU " CONFIG VOE"       12.2         12.3.       VISUALISATION DU SIGNAL :       12.5         12.4.       MENU DECLENCHEMENT :       12.7         12.4.1.       Fichier d'acquisition des paramètres       12.7         12.4.2.       Fichier d'acquisition des harmoniques       12.7         12.4.3.       Paramètres enregistrables       12.8         12.5.       ENREGISTREMENT :       12.9         12.6.       METHODE DE MESURE :       12.10         13.       GESTIONS DES FICHIERS       13.1         13.1.       GENERALITES       13.1         13.2.       GESTION DES FICHIERS de configuration       13.3         13.2.1.       Sauvegarde des fichiers de configuration       13.3         13.3.       GESTION DES FICHIERS D'ACQUISITIONS :       13.4         13.3.       GESTION DES FICHIERS d'acquisitions :       13.4         13.3.       GESTION DES FICHIERS d'acquisitions :       13.4         13.2.       Récupération des fichiers de configuration       13.3         13.3.       GESTION DES FICHIERS D'ACQUISITIONS :       13.4         13.3.1.       Sauvegarde des acquisitions :       13.4         13.3.1.	14	10.1	CENEDALITES .	10.1
12.2.       INSTALLATION / MENU CONFIGURATION       12.2         12.3.       VISUALISATION DU SIGNAL :		12.1.	GENERALITES :	
12.4.       MENU DECLENCHEMENT :       12.7         12.4.1.       Fichier d'acquisition des paramètres       12.7         12.4.2.       Fichier d'acquisition des harmoniques       12.7         12.4.2.       Fichier d'acquisition des harmoniques       12.7         12.4.3.       Paramètres enregistrables       12.8         12.5.       ENREGISTREMENT :       12.9         12.6.       METHODE DE MESURE :       12.10         13.       GESTIONS DES FICHIERS       13.1         13.1.       GENERALITES       13.1         13.2.       GESTION DES FICHIERS DE CONFIGURATION       13.2         13.2.1.       Sauvegarde des fichiers de configuration       13.3         13.3.       GESTION DES FICHIERS D'ACQUISITIONS :       13.4         13.3.1.       Sauvegarde des acquisitions       13.4         13.3.2.       Récupération des fichiers d'acquisitions       13.4         13.3.2.       Récupération des fichiers d'acquisitions       13.4		12.2.	VISUALISATION DU SIGNAL	
12.4.1.       Fichier d'acquisition des paramètres       12.7         12.4.2.       Fichier d'acquisition des harmoniques       12.7         12.4.3.       Paramètres enregistrables       12.8         12.5.       ENREGISTREMENT       12.9         12.6.       METHODE DE MESURE :       12.10         13.       GESTIONS DES FICHIERS       13.1         13.1.       GENERALITES       13.1         13.2.       GESTION DES FICHIERS DE CONFIGURATION.       13.2         13.2.1.       Sauvegarde des fichiers de configuration       13.3         13.3.       GESTION DES FICHIERS D'ACQUISITIONS :       13.4         13.3.1.       Sauvegarde des acquisitions       13.4         13.3.2.2.       Récupération des fichiers d'acquisitions       13.4         13.3.1.       Sauvegarde des acquisitions       13.4         13.3.2.2.       Récupération des fichiers d'acquisitions       13.4         13.3.1.       Sauvegarde des acquisitions       13.4         13.3.2.       Récupération des fichiers d'acquisitions       13.5		12.4.	MENU DECLENCHEMENT :	
12.4.2.Fichier d'acquisition des harmoniques12.712.4.3.Paramètres enregistrables.12.812.5.ENREGISTREMENT :12.912.6.METHODE DE MESURE :12.1013.GESTIONS DES FICHIERS13.113.1.GENERALITES13.113.2.GESTION DES FICHIERS DE CONFIGURATION.13.213.2.1.Sauvegarde des fichiers de configuration13.313.3.GESTION DES FICHIERS D'ACQUISITIONS :13.413.3.1.Sauvegarde des acquisitions13.413.3.2.Récupération des fichiers d'acquisitions13.5		12.4.1	1. Fichier d'acquisition des paramètres	12.7
12.4.3.Paramètres enregistrables.12.812.5.ENREGISTREMENT :12.912.6.METHODE DE MESURE :12.1013.GESTIONS DES FICHIERS13.113.1.GENERALITES13.113.2.GESTION DES FICHIERS DE CONFIGURATION.13.213.2.1.Sauvegarde des fichiers de configuration13.313.2.2.Récupération des fichiers de configuration13.313.3.GESTION DES FICHIERS D'ACQUISITIONS :13.413.3.1.Sauvegarde des acquisitions13.413.3.2.Récupération des fichiers d'acquisitions13.5		12.4.2	2. Fichier d'acquisition des harmoniques	12.7
12.5. ENREGISTREMENT :       12.9         12.6. METHODE DE MESURE :       12.10         13. GESTIONS DES FICHIERS       13.1         13.1. GENERALITES       13.1         13.2. GESTION DES FICHIERS DE CONFIGURATION.       13.2         13.2.1. Sauvegarde des fichiers de configuration       13.3         13.2.2. Récupération des fichiers de configuration       13.3         13.3. GESTION DES FICHIERS D'ACQUISITIONS :       13.4         13.3.1. Sauvegarde des acquisitions       13.4         13.3.2. Récupération des fichiers d'acquisitions       13.4         13.3.1. Sauvegarde des acquisitions       13.4         13.3.2. Récupération des fichiers d'acquisitions       13.4         13.3.1. Sauvegarde des acquisitions       13.4         13.3.2. Récupération des fichiers d'acquisitions       13.5		12.4.3	3. Paramètres enregistrables	
12.0.       INFINONE DE MESORE       12.10         13.       GESTIONS DES FICHIERS       13.1         13.1.       GENERALITES       13.1         13.2.       GESTION DES FICHIERS DE CONFIGURATION       13.2         13.2.1.       Sauvegarde des fichiers de configuration       13.3         13.2.2.       Récupération des fichiers de configuration       13.3         13.3.       GESTION DES FICHIERS D'ACQUISITIONS :       13.4         13.3.1.       Sauvegarde des acquisitions       13.4         13.3.2.       Récupération des fichiers d'acquisitions       13.5		12.5. 12.6	ENREGISTREMENT :	12.9 12.10
13. GESTIONS DES FICHIERS       13.1         13.1. GENERALITES       13.1         13.2. GESTION DES FICHIERS DE CONFIGURATION       13.2         13.2.1. Sauvegarde des fichiers de configuration       13.3         13.2.2. Récupération des fichiers de configuration       13.3         13.3. GESTION DES FICHIERS D'ACQUISITIONS :       13.4         13.3.1. Sauvegarde des acquisitions       13.4         13.3.2. Récupération des fichiers d'acquisitions       13.5		12.0.		
13.1.GENERALITES13.113.2.GESTION DES FICHIERS DE CONFIGURATION.13.213.2.1.Sauvegarde des fichiers de configuration13.313.2.2.Récupération des fichiers de configuration13.313.3.GESTION DES FICHIERS D'ACQUISITIONS :13.413.3.1.Sauvegarde des acquisitions13.413.3.2.Récupération des fichiers d'acquisitions13.413.3.1.Sauvegarde des acquisitions13.5	13	. GEST	TIONS DES FICHIERS	13.1
13.2.GESTION DES FICHIERS DE CONFIGURATION.13.213.2.1.Sauvegarde des fichiers de configuration13.313.2.2.Récupération des fichiers de configuration13.313.3.GESTION DES FICHIERS D'ACQUISITIONS :13.413.3.1.Sauvegarde des acquisitions13.413.3.2.Récupération des fichiers d'acquisitions13.5		13.1.	GENERALITES	13.1
13.2.1.Sauvegarde des fichiers de configuration13.313.2.2.Récupération des fichiers de configuration13.313.3.GESTION DES FICHIERS D'ACQUISITIONS :13.413.3.1.Sauvegarde des acquisitions13.413.3.2.Récupération des fichiers d'acquisitions13.5		13.2.	GESTION DES FICHIERS DE CONFIGURATION.	
13.2.2.       Recuperation des fichiers de conjugaration       13.5         13.3.       GESTION DES FICHIERS D'ACQUISITIONS :       13.4         13.3.1.       Sauvegarde des acquisitions       13.4         13.3.2.       Récupération des fichiers d'acquisitions       13.5		13.2.1	<ol> <li>Sauvegarae aes jichiers ae configuration</li> <li>Récunération des fichiers de configuration</li> </ol>	
13.3.1.Sauvegarde des acquisitions13.413.3.2.Récupération des fichiers d'acquisitions13.5		13.2.2	Gestion des fichiers de conjiguration	
13.3.2. Récupération des fichiers d'acquisitions		13.3.1	1. Sauvegarde des acquisitions	
		13.3.2	2. Récupération des fichiers d'acquisitions	

13.4.	Corbeille :	
13.5.	LOGICIELS D'EXPLOITATION :	
13.5	1. Visualisation sous SeframViewer	
13.5	2. Pilotage avec SeframPilot	
14. IMI	RESSION DAS1400 ET DAS600	14.1
14.1	CONFICUE ATION ET L'ANCEMENT DU TEACE	14.2
14.1.	CUOIFIGURATION ET LANCEMENT DU TRACE	
14.2.	CHOIX DE L'IMFRIMANTE	
15. EN	'REES / SORTIES	
15.1.	CONNECTEUR ENTREES / SORTIES SUPPLEMENTAIRES	
15.2.	ENTREES LOGIQUES	
15.2	1. Utilisation	
15.3.	SORTIES ALARMES	
15.3	1. Utilisation	
15.4.	SORTIE D'ALIMENTATION	
15.5.	ENTREE CLAVIER	
15.6.	Entree souris	
15.7.	SORTIE ECRAN XGA	15.4
15.8.	RS232	
15.9.	INTERFACE USB	
15.10.	INTERFACE ETHERNET RJ45	
15.11.	BOITE D'EXTENSION INTERFACE ENTREES SORTIES	
16. INT	ERFACE ETHERNET	
16.1		16.1
10.1.	INTERFACE ETHERNET	
10.1	<ol> <li>Generalite</li></ol>	
16.2	$I \text{ and } a \in \text{De } \text{De }$	
16.2.	L'ANDAGE DE PROGRAMMATION	10.3
16.2	<ol> <li>Formats des messages d'émission</li> </ol>	
16.2	INSTRUCTIONS STANDARDS	16.5
16.5	INDICATION DE L'ETAT DE L'APPAREIL	
16.1	1 Structure des données d'états	16.6
16.4	2. Registres de demande de service	
16.4	3. Registres d'événements standards	
16.4	4. Registre des alarmes	
16.4	5. Utilisation de la structure de donnée d'état	
16.5.	DICTIONNAIRE DE PROGRAMMATION	
16.5	1. Configuration	
16.5	2. Paramètres des voies	
16.5	3. Fonctions des voies et entre voies	
16.5	4. Papier	
16.5	5. Déclenchements	
16.5	6. Déclencheurs	
16.5	7. Mode Mémoire	
16.5	8. Réarmements, sauvegarde temps réel	
16.5	9. Lancement tracé et acquisitions	
16.5	10. Diagrammes	
16.5	11. Visualisation directe	
16.5	12. Fonctions Mathématiques	
16.5	13. Sortie mémoire	
16.5	14. Demande de service	
16.6.	MESSAGES D'ERREURS	
17. SPE	CIFICATIONS TECHNIQUES	
17.1.	ENTREES ISOLEES	
17 1	1. Caractéristiques générales	
17.1	2. Enregistrement en tension	
17.1	3. Enregistrement en RMS	
17.1	4. Enregistrement dérivée et intégrale	
17.1	5. Enregistrement de température	
17.1	6. Enregistrement en Fréquence :	
17.1	7. Enregistrement en Comptage :	
17.1	8. Echantillonnage	

17.1	.9. Bande Passante	
17.2.	ENTREES MULTIPLEXEES	
17.2	1. Caractéristiques générales	
17.2	2.2. Enregistrement en tension	
17.2	3. Enregistrement en RMS	
17.2	.4. Enregistrement dérivée et intégrale	
17.2	2.5. Enregistrement de température	
17.2	2.6. Echantillonnage	
17.2	7. Bande Passante	
17.3.	ENTREES PONT DE JAUGE	
17.3	1. Caractéristiques générales	
17.3	.2. Enregistrement en tension	
17.3	3. Enregistrement en RMS	
17.3	.4. Enregistrement dérivée et intégrale	
17.3	5. Enregistrement en type jauge	
17.3	6. Enregistrement de température	
17.3	7. Echantillonnage	
17.3	.8. Bande Passante	
17.4.	ENTREES / SORTIES SUPPLEMENTAIRES	
17.4	1. Voies logiques	
17.4	2. Sorties d'alarmes	
17.4	3. Alimentation externe	
17.5.	ANALYSE RESEAU :	
17.5	1. Gammes et Précisions Tension et Courant:	
17.5	2.2. Fréquence :	17.9
17.5	3. Facteur de puissance	
17.5	<i>.4. Crête et Facteur de crête :</i>	
17.5	5. Taux d'harmoniques calculé en analyse de puissance	
17.6.	PAPIER THERMIQUE	
17.7.	VISUALISATION	
17.8.	ACQUISITION MEMOIRE	
17.9.	ACQUISITION FICHIERS	
17.10.	INTERFACE DE COMMUNICATION	
17.11.	DIVERS	
17.1	1.1. Connecteurs USB	
17.12	1.2. Connecteur ecran.	
1/.12.	CONDITIONS D ENVIRONNEMENT ENREGISTREUR AVEC PAPIER	
17.1	2.1. Conditions climatiques	
17.1	2.2. Alimentation secteur	
17.1	2.5. Dimensions of masse	
17.15.	CONDITIONS D ENVIRONNEMENT DAS1400 ET DAS000	
17.1	3.7 Alimentation sectour	
17.1	3.2. Dimensions et masse	
17.1	Compatibility of masse	
17.17.	4.1 Compatibilité électromagnétique	
17.1	4.2. Sécurité, Classe d'isolement catégorie d'installation	17 14
17 15	DIVERS	
17.1	5.1. Pile de sauvegarde interne	
17.16	Accessoires	
17.1	6.1. Accessoires livrés avec l'appareil	
17.1	6.2. Accessoires et options	
17.1	6.3. Consommables	
10 4 3 13	NEVEQ	10 4
18. ANI	NEAED	
18.1.	INFORMATION SUR LES CALIBRES DES ENTREES	
18.1	.1. Entrées de type tension isolées	
18.1	.2. Entrées de type tension carte multiplexée	
18.1	.3. Entrée de type thermocouple	
18.2.	PRECISION DE MESURE EN THERMOCOUPLE	
18.3.	PRECISION DE MESURE EN PT100	
18.4.	PRECISION DE MESURE INSTANTANEE EN FONCTION DES FILTRES	
18.5.	NOTE SUR LES UNITES DE MESURE EN PONT DE JAUGE	
18.5	1. Règle de conversion	

18.5.2.	. Détails de calcul	
18.5.3.	Affichage caractéristique pont en mV/V :	
18.5.4	Exemple de changement d'unité :	
18.6 (	CLASSE DE PRECISION – INDICE DE CLASSE	18.9

## **1. INFORMATIONS IMPORTANTES**

Lisez attentivement les consignes qui suivent avant d'utiliser votre enregistreur.

#### 1.1. Précautions particulières

Ne pas utiliser le produit pour une autre utilisation que celle prévue.

Utiliser des cordons normalisés pour le raccordement de l'appareil aux points de mesure.

**Utiliser le cordon d'alimentation fournis** pour éviter toute dégradation de l'appareil et garantir ses caractéristiques en mesure.

**Pour prévenir les risques d'électrocution**, ne jamais brancher ou débrancher les cordons de mesure lorsqu'ils sont reliés à une alimentation électrique.

#### Ne pas utiliser dans un environnement humide.

#### Ne pas utiliser dans un environnement explosif.

**En cas de défaillance ou pour l'entretien de l'appareil**, seul un personnel qualifié doit être autorisé à intervenir. Dans ce cas il est nécessaire d'utiliser des pièces détachées Sefram.

Ne pas ouvrir l'appareil, celui-ci étant sous tension.

#### 1.2. Consignes de sécurité

Pour une utilisation correcte de l'appareil, il est nécessaire que les utilisateurs respectent les mesures de sécurité et d'utilisation décrites dans ce manuel.

Des avertissements spécifiques sont donnés tout au long de ce manuel.

En cas de besoin, des symboles de prudence sont marqués sur l'appareil :



L'appareil est de CLASSE 1 : tout défaut électrique interne ou externe à l'appareil lié à son utilisation, est évacué sur la terre de protection qui assure la sécurité de l'utilisateur.



Il est **FORMELLEMENT INTERDIT** de couper la terre de protection de l'appareil.

#### Symboles et définitions

#### Symboles apparaissant dans cette notice :



Avertissement : signale un danger potentiel pour l'utilisateur.



Attention : signale un danger potentiel pour l'appareil et/ou les équipements connectés.



**Remarque :** signale des informations importantes.

#### Symboles apparaissant sur l'appareil :



Danger (Haute Tension) : signale un risque corporel immédiat.



**Attention :** se reporter à la notice. Signale un risque de dommage pour le matériel connecté à l'instrument ou pour l'instrument lui-même.



Terre : parties accessibles reliées à la masse de l'appareil.

## 1.3. Conformité et limites de l'appareil

Les enregistreurs 8440, DAS1400 et DAS600 sont conformes à la norme CEI 61010-1 (2001-02).

Voir chapitre "Spécifications techniques".



## **2. PRESENTATION**

## 2.1. GENERALITES

Les 8440, DAS1400 et DAS600 sont des enregistreurs programmables permettant de mesurer et d'enregistrer sur 6 à 36 voies, des tensions, des courants, des températures etc. ... ainsi que sur 16 voies logiques.

Le 8440 possède une imprimante thermique intégrée pour enregistrer en temps réel les signaux sur papier. Il est configurable de 6 à 36 voies, universelles isolées, ou pont de jauge isolées, ou non isolées à scrutation (multiplexées)

Le DAS1400 est identique au 8440 mais sans la possibilité de l'enregistrement direct sur papier. Il est configurable avec le même nombre de voies et type de modules d'entrées.

Le DAS600 plus compact, possède les mêmes fonctionnalités que le DAS1400 avec 6 voies universelles isolées en standard.

Les 3 types d'entrées qui vous sont proposées sont :

- entrées universelles isolées par module de 6 voies, jusqu'à 3 modules
- entrées différentielles non isolées, multiplexées par module de 12 voies, jusqu'à 3 modules
- entrées pont de jauge isolées par module 6 voies

Ils disposent de plusieurs modes de fonctionnement :

- un mode Direct pour une acquisition sur papier sur le 8440 uniquement
- un mode Mémoire pour une acquisition sur mémoire rapide interne
- un mode Fichier pour une acquisition sur disque dur interne
- un mode Gabarit pour une acquisition déclenchée sur gabarit préenregistré

Le dialogue «opérateur - enregistreur» est simplifié grâce à des menus très lisibles sur un large écran LCD. Les paramètres de mesure sont aisément programmables. La programmation des paramètres peut se faire par le clavier et la roue codeuse en face avant, ou par une souris et un clavier externe.

Les enregistreurs 8440, DAS1400 et DAS600 sont entièrement programmables par liaison Ethernet.



## 2.2. DESCRIPTION

Les 3 enregistreurs possèdent les mêmes connecteurs d'entrées-sorties en face arrière (ou supérieure).

#### 2.2.1. Face arrière (ou supérieure)

- 1- un connecteur RJ45 pour l'interface ETHERNET 10/100BaseT
- 2- un connecteur SUB-D 9 broches (RS232 non utilisée)
- 3- un connecteur SUB-D 15 broches pour un moniteur externe type XGA (1024 x 768)
- 4- un connecteur MINI-DIN pour la souris type PC PS2
- 5- un connecteur MINI-DIN pour le clavier type PC PS2
- 6- 4 connecteurs USB pour clavier et souris type PC, ou clef mémoire
- 7- un connecteur SUB-D 25 broches pour les 16 entrées logiques et des sorties d'alarmes
- 8- l'accès aux 3 modules A, B, C des entrées (isolées ou non suivant la configuration de l'appareil)
- 9- une borne de mise à la terre
- 10- un interrupteur marche/arrêt
- 11- une prise d'alimentation secteur





Les modules d'entrées universelles isolées possèdent pour chaque entrée 2 bornes de sécurité :

- 1 borne rouge : entrée « + »
- 1 borne noire : entrée « »

Les modules d'entrées différentielles non isolées possèdent pour chaque entrée 5 bornes à vis :

- 2 bornes repérées « + » et « » pour l'entrée tension
- 2 bornes repérées « I+ » et « I- » pour l'entrée PT100
- 1 borne de masse reliée à la terre

Pour les autres entrées / sorties, voir chapitre « Entrées / sorties ».

#### 2.2.2. Face avant

La partie avant des enregistreurs comporte :

- un écran LCD couleur TFT rétro éclairé
- un clavier avec touches de fonctions et touches de menus
- une roue codeuse
- un sous-ensemble table d'impression et de défilement papier pour le 8440

## 2.3. L'ECRAN LCD

#### 2.3.1. Description de l'écran



Différentes zones sur l'écran :

- 1- TITRE du menu en cours (sauf dans certains menus de visualisation)
- 2- AIDE : accès à l'aide en ligne et la notice
- 3- FONCTIONS : accès aux fonctions principales avec la souris ; reprend les fonctions du clavier de la face avant
- 4- PARAMETRES : noms des paramètres modifiables et leurs valeurs en cours ;
- 5- VALEURS : les valeurs possibles des paramètres en cours de modification; sélection par une touche de F1 à F10 puis modification avec la roue codeuse ou directement avec la souris ou le clavier extérieur.
- 6- INFORMATIONS relatives à l'acquisition (entrées validées, temps d'acquisition total, positions des triggers,...)
- 7- ENTREES LOGIQUES : état en temps réel des voies logiques
- 8- FUNCTION : fonctions de calcul entre voies
- 9- ENTREES ANALOGIQUES : bar graphe des valeurs instantanées des entrées
- 10-ETAT général : mode d'acquisition, date et l'heure, état de l'acquisition ou du tracé.

## 2.4. LES TOUCHES CLAVIER



## 2.5. ROUE CODEUSE

Elle permet de modifier la valeur du paramètre pointé par incrémentation / décrémentation. En visualisation de traces f(t), elle permet aussi de déplacer les curseurs de mesure sur l'affichage.

## 2.6. BLOCAGE DU CLAVIER

L'appui simultané sur les touches

Config. et V p

provoque un blocage

du clavier matérialisé par le message « Blocage clavier » en haut à droite de l'écran.

## 2.7. UTILISATION D'UNE SOURIS

Vous pouvez utiliser l'enregistreur avec une souris connectée sur le port souris PS2 ou sur un connecteur USB.

Vous pouvez alors l'utiliser dans toutes les zones de l'écran :

- afficher directement la configuration d'une voie en cliquant sur son barographe (zone 9)
- valider / dévalider une voie en cliquant sur son indication ON/OFF (zone 9)
- afficher la configuration des voies logiques (zone 7)
- valider / dévalider les voies logiques avec l'indication ON/OFF (zone 7)
- choisir une des fonctions de l'enregistreur (zone 3)
- accéder à l'aide (zone 2)
- sélectionner un paramètre à modifier (zone 4)
- modifier le paramètre pointé en cliquant sur les propositions (zone 5) : touche de droite pour incrémenter, touche de gauche pour décrémenter ou molette centrale dans les 2 sens
- déplacer les curseurs de mesure en visualisation directe et sortie mémoire

## 2.8. UTILISATION D'UN CLAVIER EXTERNE

Vous pouvez également utiliser un clavier externe connecté sur le port clavier PS2 ou sur un connecteur USB.

La touche « ESC » affiche les principales fonctions de l'enregistreur.

Les fonctions sont alors accessibles par les touches F1 à F10 de votre clavier.

Les touches « Pg UP » et « Pg Down » remplacent la roue codeuse pour incrémenter / décrémenter des paramètres.

## 2.9. MISE A JOUR DU LOGICIEL INTERNE

Le logiciel interne est régulièrement mis à jour avec les dernières évolutions. Ces mises à jour sont disponibles sur notre site Internet.

Pour le mettre à jour, copiez le fichier qui vous sera fourni sur une clef USB. Placez celle-ci sur l'un des connecteurs USB à l'arrière de l'appareil.

Appuyez sur la touche **Config.** puis sélectionner la ligne de paramètres « **Modification** 

version » et valider sur F1 « modif ».

Le logiciel interne copie alors automatiquement les fichiers nécessaires à la nouvelle version.

Faire un arrêt / marche après la fin de la mise à jour.

## 2.10. UTILISATION DE LA BEQUILLE DU 8440

La béquille sous l'enregistreur 8440 permet de l'utiliser verticalement avec une légère inclinaison vers l'arrière pour un meilleur confort visuel.



Attention : le verrouillage de la béquille est impératif. Pour cela, lorsqu'elle est en place, presser fortement sur les cotés en haut afin de la bloquer sur son support de rétention. Pour la refermer, tirer sur les deux cotés en même temps.

## **3. MISE EN SERVICE et PRECAUTIONS D'USAGE**

## 3.1. 8440 CHARGEMENT DU PAPIER D'ENREGISTREMENT

Le papier thermique nécessaire au 8440 est livré avec l'extrémité coupée en pointe pour faciliter son chargement.

Dans le cas d'un rouleau usagé, il est conseillé de lui donner à nouveau cette découpe.

NOTA : Seule une face du papier est thermiquement sensible. Une inversion lors du chargement se traduira par l'absence de toute inscription.

Opérations à effectuer :

- basculer la porte vers soi
- introduire l'axe papier dans le rouleau
- positionner l'ensemble axe papier et rouleau dans le fond du bac. L'axe se positionne dans les encoches de part et d'autre du bac.

L'inscription "no de ref" doit être sur la gauche.

- introduire la pointe du papier dans la fente repérée sur le bac inox.
- récupérer le papier par la pointe au dessus du rouleau presseur, sous la réglette coupe papier.
- tirer le papier sur quelques centimètres afin qu'il se positionne bien.
- fermer la table.





Un mauvais défilement du papier serait néfaste pour le moteur et la tête thermique. Sa mise en place doit faire l'objet d'une attention particulière.

L'enregistreur doit toujours être approvisionné en papier car la tête thermique est endommagée par un contact direct prolongé avec le rouleau.

#### 3.1.1. Précautions de stockage des enregistrements

Afin de conserver la qualité des enregistrements papier, il est conseillé d'observer les précautions de manipulation :

- pochettes plastifiées à proscrire.
- stocker à l'abri de la lumière et dans un endroit sec et frais.

Les pochettes cartonnées sont conseillées.

## 3.2. ALIMENTATION

Les enregistreurs fonctionnent sur secteur normalisé (voir chapitre spécifications techniques). Ils ont été réalisés pour une utilisation en intérieur.



RACCORDEMENT SECTEUR

Ces instruments doivent être connectés au secteur par le cordon fourni.



Ces instruments sont de **classe de sécurité I** selon la classification CEI1010 (NF EN 61010) Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurages, de régulation et de laboratoire.

Ils doivent être alimentés par un réseau monophasé selon la **catégorie d'installation II** (catégorie de surtension).



Ces instruments doivent être connectés à la terre par le cordon secteur fourni.



L'interruption du conducteur de terre du réseau à l'intérieur ou à l'extérieur de l'instrument est **INTERDIT** et rend **DANGEREUX** l'appareil.

#### 3.2.1. Fusible

Le fusible de protection de l'alimentation n'est pas accessible à l'utilisateur. En cas de défaut d'alimentation, contacter le service après vente.

Type pour le 8440 : 5 A, 20 mm rapide HBC Type pour les DAS1400 et DAS600 : 2,5 A, 20 mm rapide HBC

#### 3.2.2. Mise sous tension du 8440

La mise sous tension de l'enregistreur 8440 s'effectue à l'arrière de l'appareil, en basculant l'interrupteur **Marche/ Arrêt** du coté repéré " I ".

Un voyant repéré " ON " en face avant sur le clavier, confirme la mise sous tension de l'appareil.



Après démarrage du logiciel interne, l'enregistreur affiche une page d'accueil précisant :

-La version du logiciel :	Version x.y
-Le nombre de voies :	6 ,12, 18 ou plus

Puis passe automatiquement dans le mode « Visualisation directe » (oscilloscope).

#### 3.2.3. Mise sous tension des DAS1400 et DAS600

La mise sous tension des enregistreurs DAS1400 et DAS600 s'effectue sur le coté des appareils, en basculant l'interrupteur Marche/Arrêt du coté repéré " I ".

Un voyant repéré " ON " en face avant sur le clavier, confirme la mise sous tension de l'appareil.



Après démarrage du logiciel interne, l'enregistreur affiche une page d'accueil précisant :

-La version du logiciel :	Version x.y
-Le nombre de voies :	6,12, 18 ou plus

Puis passe automatiquement dans le mode « Visualisation directe » (oscilloscope).

#### **CONFIGURATION A LA MISE SOUS TENSION** 3.3.

A la mise sous tension, les appareils démarrent avec la dernière configuration qu'ils avaient lors de l'arrêt (volontaire ou coupure secteur).



Si la configuration de départ est fausse, on peut démarrer l'appareil avec la configuration de base :

Il faut alors appuyer sur la touche



jusqu'à l'affichage de la page de garde.

## 3.4. RACCORDEMENT AUX CIRCUITS DE MESURE

#### 3.4.1. Mesure de tension

**Module entrées isolées :** la mesure de tension s'effectue entre les bornes rouge et noire des entrées par des fils équipés de fiches "banane" mâles de sécurité (suivant CEI 1010).

**Module entrées différentielles non isolées** : la mesure de tension s'effectue entre les bornes « + » et « - » des entrées par des fils sur le bornier à vis.

**Module entrées pont de jauge isolées :** la mesure de tension s'effectue entre les bornes « + » et « - » des entrées par des fils sur le bornier à vis.

#### 3.4.2. Mesure de température par thermocouple

**Module entrées isolées** : la tension produite par l'effet thermocouple doit être mesurée entre les bornes rouge et noire de l'entrée considérée. Pour assurer une bonne mesure, raccorder directement sur des fiches bananes à serrage les deux extrémités du cordon thermocouple. Brancher ces deux fiches bananes sur l'entrée voulue en respectant la polarité.



Ne pas utiliser des fiches bananes mâles à souder, l'effet thermocouple serait faussé par la soudure.

**Module entrées différentielles non isolées et module entrées pont de jauge isolées**: la tension produite par l'effet thermocouple doit être mesurée entre les bornes « + » et « - » des entrées par des fils sur le bornier à vis.

Pour assurer une bonne mesure, raccorder directement les deux extrémités du cordon thermocouple sur l'entrée voulue en respectant la polarité.

#### 3.4.3. Mesure de pont de Jauge

Possible uniquement avec le module entrées pont de jauge isolées. Signaux du connecteur

1 ++ 2 + 3 E- 4 S- 5 E+ 6 S+ 7 I+ 8

- 1 : entrée mesure –
- 2 : entrée mesure +
- 3 : masse du tiroir de mesure (connexion du blindage du câble)
- 4 : sortie de d'alimentation du pont (-1V ou -2,5V)
- 5 : contrôle de l'alimentation du pont (mode 6 fils)
- 6 : sortie + de l'alimentation du pont (+1V ou +2,5V)
- 7 : contrôle de l'alimentation + du pont (mode 6 fils)
- 8 : sortie I+

Câblage d'un pont complet 4 fils :

Programmer la voie en type « jauge » « pont complet » (chapitre Config. Voie)



Câblage d'un pont complet 6 fils :

Programmer la voie en type « jauge » « pont complet » (chapitre Config. Voie)



Câblage d'un demi-pont :

Programmer la voie en type « jauge » « demi pont » (chapitre Config. Voie) L'autre demi-pont est interne à l'appareil (2 résistances de 10KΩ 0.1% 10ppm)



Mesure d'une tension :

Programmer la voie en type « tension» (chapitre Config. Voie) Appliquer la mesure entre « – » et « + »



#### 3.4.4. Mesure de température par PT100 et PT1000

La sonde PT100 doit être connectée sur les bornes « I+ » et « I- » (sortie générateur de courant de 1mA) ( I+ et masse pour le module entrées pont de jauge).

La sonde PT1000 n'est possible que sur le module entrées pont de jauge isolées (sortie 0.1mA).

La tension produite par la PT100 doit être mesurée sur les bornes « + » et « -» par l'un des montages suivant : 2 fils, 3 fils ou 4 fils. Le montage 4 fils rend la mesure indépendante de la résistance de la ligne.

Câblage 2 fils :



Câblage 3 fils :



Câblage 4 fils :



Il suffit de choisir le type de mesure PT100 2, 3 ou 4 fils dans la configuration de la voie correspondante ; voir chapitre « **Config. Voies** ».

(PT100 3 fils non possible sur le module entrées pont de jauge isolées)

#### 3.4.5. Mesure de courant

**Module entrées isolées** : il est possible de faire des mesures de courant par **shunt** entre les bornes rouge et noire de l'entrée considérée.

**Module entrées différentielles non isolées** : il est possible de faire des mesures de courant par **shunt** entre les bornes « + » et « - » de l'entrée considérée.

Dans ce cas, choisir le type "courant" dans les paramètres de la voie concernée.

Raccorder les fils de mesure aux bornes du shunt.

Les résultats obtenus sont directement affichés en Ampères ou en milliampères suivant le calibre de la voie utilisée.

#### 3.4.6. Connexion des masses

Pour les mesures de très faibles tensions, les problèmes des tensions parasites induites par des champs électromagnétiques ou des tensions de mode commun prennent une importance d'autant plus considérable que la sensibilité choisie est élevée. Il importe donc que le câblage extérieur soit réalisé correctement.

Les causes de ces difficultés sont multiples :

- incertitude sur les origines exactes des tensions perturbatrices et des impédances sous lesquelles elles sont produites
- incertitude sur les capacités parasites des circuits et des câblages
- inaccessibilité au point d'injection de la tension de mode commun du réseau fournissant le signal à enregistrer
- non conformité de certains appareils aux normes en vigueur
- parfois même, ignorance des impédances de source des signaux à enregistrer



IL EST RECOMMANDE DE RESPECTER LES PRESCRIPTIONS SUIVANTES

1/ Les masses mécaniques de tous les appareils doivent être reliées à la terre. La masse mécanique de l'enregistreur est reliée à la terre par l'intermédiaire du cordon secteur. Cependant si les autres appareils du montage ne sont pas munis de cette possibilité, il est recommandé de réunir leur masse mécanique à celle du l'enregistreur, celle-ci étant disponible sur une douille à l'arrière de l'appareil.

2/ Si la source du signal à enregistrer est **d'impédance interne faible**, on utilisera des **fils torsadés**. Si cette **impédance est forte**, on utilisera des **fils blindés**.

3/Lorsque l'on veut réunir les masses des divers éléments de la chaîne de mesure, il est bon de s'assurer qu'il n'existe pas entre elles de différence de potentiel afin d'éviter tout court-circuit. En cas de doute, mesurer avec un voltmètre après avoir mis une charge faible (1K $\Omega$  par exemple) entre ses bornes.

## 3.5. Entretien de routine

Le travail de maintenance se limite au nettoyage extérieur de l'appareil. Toute autre opération requiert un personnel qualifié.



#### Débrancher l'appareil avant toute intervention.

Ne pas laisser couler de l'eau dans l'appareil afin d'éviter tout risque de décharge électrique. Nettoyer périodiquement l'enregistreur en suivant ces consignes :

- utiliser de l'eau savonneuse pour le nettoyage des platines avant et arrière
- proscrire tout produit à base d'essence, de benzine, d'alcool qui attaquerait les sérigraphies
- essuyer avec un chiffon doux non pelucheux
- utiliser un produit antistatique pour nettoyer l'écran

## 3.6. Etalonnage des décalages

Il est possible d'étalonner facilement les entrées de l'enregistreur pour les décalages des tensions et des thermocouples.

Pour cela :

- laissez fonctionner l'appareil pendant 20 minutes (température extérieur de 20 à 25 °C)
- relier sur chaque entrée, la borne « + » à la borne « » (respectivement borne rouge et noire pour les entrées isolées)
- valider toutes les voies 'ON'
- appuyez sur la touche Config. et sélectionnez la ligne « Ajustage électrique »

Puis sur la touche de menu « Etalonnage décalages »

En appuyant sur la touche « Valider », on lance alors l'étalonnage qui durera environ 10 minutes.

## 3.7. Réglages usine

Il est possible de restaurer l'étalonnage effectué en usine pour corriger une éventuelle erreur des coefficients de calibration :

- appuyez sur la touche Config. et sélectionnez la ligne « Ajustage électrique »

Puis sur la touche de menu « Récupération Coeff. Usine »

En appuyant sur la touche « Valider », vous restaurez les coefficients d'étalonnage enregistrés en usine.

## **4. UTILISATION**

Ce chapitre décrit en détail les actions de chacune des touches du clavier en face avant.

Ces actions sont également possibles à l'aide d'une souris ou d'un clavier externe type PC (voir Présentation chapitre **Présentation**)

La description des touches et de leur actions est valable pour chacun des appareils 8440, DAS1400 et DAS600.

Lorsque ce n'est pas le cas (spécificités), une indication du type d'appareil concerné apparaît dans le texte.

Mode



Choix du mode de fonctionnement de l'enregistreur :

→ mode DIRECT : tracé sur papier des signaux mesurés en temps réel (8440 uniquement)

- utilisation : trace papier immédiate, acquisition lente de longue durée
- possibilités : déclenchements complexes du tracé, action après la fin du tracé, enregistrement simultané en mémoire interne ou sur fichier

→ mode MEMOIRE : acquisition rapide en mémoire interne des signaux mesurés

- utilisation : acquisition rapide de courte durée (transitoires)
- possibilités : déclenchements complexes de l'acquisition, action après la fin de l'acquisition, enregistrement simultané sur fichier

→ mode GABARIT : acquisition rapide en mémoire interne des signaux mesurés

- utilisation : acquisition rapide de courte durée (transitoires) pour capture d'évènements non répétitifs
- possibilités : déclenchements complexes, notamment par dépassement d'un gabarit préenregistré à partir d'une voie, action après la fin de l'acquisition, enregistrement simultané sur fichier

→ mode FICHIER : acquisition rapide sur disque dur interne des signaux mesurés

- utilisation : acquisition rapide de longue durée (seulement limitée par la taille du moyen de sauvegarde)
- possibilités : déclenchements complexes, action après la fin de l'acquisition, très grande profondeur d'acquisition

## 4.2. Touche « Aide »

Aide

Affichage d'une fenêtre d'aide ou de la notice d'utilisation.



Après appui sur « Aide », tout autre appui de touche affiche l'aide liée à celle-ci.

Pour sortir de ce mode, appuyer de nouveau sur la touche « Aide ».

Si une souris est connectée à l'enregistreur, vous pouvez également afficher la notice d'utilisation à l'écran (exécution d'un lecteur de fichier PDF intégré, inutilisable sans souris).

## 4.3. Touche « Config. » Config.

Configuration générale de l'appareil, contrôle des sorties d'alarmes, adresse réseau TCP/IP, étalonnage des voies, mise à jour du logiciel interne.



- → Langue : choix de la langue utilisée par l'appareil.
- → Extinction lumière écran : coupure du rétro éclairage de l'écran LCD, réglage du délai
- → Configuration : initialisation de l'appareil dans sa configuration type, sauvegarde / récupération en mémoire interne non volatile, sur disque dur interne ou clef USB, impression sur papier thermique

ATTENTION : la configuration en cours sera perdue

→ Alarme A : utilisation de la sortie d'alarme A (contact de relais)

- Sans : aucune condition ne contrôle le contact; celui-ci reste toujours ouvert
- **Déclenchement** : contrôle par combinaison des voies analogiques ou logiques, sur plusieurs seuils (voir chapitre Déclenchements)
- **Erreur papier** : contrôle par manque de papier ou ouverture de la porte du bloc d'impression (8440 uniquement)

Dans tous les cas, le contact est ouvert si la condition est vraie.

→ Alarme B : utilisation de la sortie d'alarme B (sortie logique 0-5V)

- Sans : aucune condition ne contrôle la sortie; celle-ci reste à l'état bas (0V)
- **Déclenchement** : contrôle par combinaison des voies analogiques ou logiques, sur plusieurs seuils (voir chapitre Déclenchements)
- **Erreur papier** : contrôle par manque de papier ou ouverture de la porte du bloc d'impression (8440 uniquement)

Dans tous les cas, la sortie est à l'état bas (0V) si la condition est vraie.

- → Alarme C : idem Alarme B
- → Modification date : mise à l'heure et à la date de l'appareil (pour NTP voir 16.1.2)
- → Ethernet/Option : Changement des diverses IP et options

-Validité DHCP
-Adresse IP de l'appareil
-Masque d'adresse
-Adresse de la passerelle
-Validité de l'USB2 (selon appareil) on peut dévalider l'USB2 et revenir en USB 1.
-Adresse DNS et NTP.

→ Position Max du bargraphe : sens de déplacement du bar graphe de chaque voie à l'écran

- **Droite :** valeur maximum de la voie sur la droite
- Gauche : valeur maximum de la voie sur la gauche
- → Ajustage électrique : étalonnage des décalages des voies, retour aux réglages usines

→ Modification version : mise à jour du logiciel interne (voie chapitre Présentation)

Le cadre en partie basse de l'écran vous indique :

- l'adresse TCP/IP courante
- le numéro de la version courante du logiciel interne
- le nombre de voies détectées

## 4.4. Touche « Papier »

Papier

#### Enregistreur 8440 uniquement.

Définition de toutes les caractéristiques du tracé sur le papier.



Voir chapitre Mode Direct pour une description détaillée des paramètres de cette page.

#### 4.5. Touche « Config. Voies »



Configuration des voies. Après avoir appuyé sur cette touche, sélectionnez un module puis une voie pour accéder à ses paramètres.

#### 4.5.1. Voies analogiques



- → Nom de la voie : donnez un nom à la voie (26 caractères max.)
- → Type : choix du type de mesure effectuée sur l'entrée

Pour module entrées universelles isolées

- tension, courant, fréquence, thermocouple ou compteur
- direct, RMS, Dérivé ou Intégrale
- valeur du shunt en mesure de courant
- choix du type en thermocouple, compensation, unité

Pour module entrées multiplexées non isolées

- tension, courant, thermocouple, PT100
- direct, RMS, dérivée ou intégrale
- valeur du shunt en mesure de courant
- choix du type en thermocouple, compensation, unité
- PT100 4fils ,3fils ou 2 fils
Pour module entrées pont de jauge isolées

- tension, courant, thermocouple, jauge,PT100,PT1000 (2fils ou 4 fils)
- direct, RMS, dérivée ou intégrale
- valeur du shunt en mesure de courant
- choix du type en thermocouple, compensation, unité
- tension pont de jauge 2V ou 5V
- pont complet ou demi-pont
- initialisation pont de jauge (mise à zéro)
- coefficient de la jauge
- Entrée Dérivée ou intégrale : l'utilisateur choisit en fonction du signal filtré un temps d'intégration (ce temps est commun à toutes les voies) ainsi qu'un filtre de signal. En mode intégrale une initialisation permet une remise à zéro de toutes les voies.
- Capteur et sonde :l'utilisateur choisit si il a une sonde 0-10V ou une sonde de courant 4-20mA ou un capteur de courant .

→ Filtre : positionnement d'un filtre sur l'entrée

- 10 kHz, 1 kHz, 100 Hz, 10 Hz pour les filtres analogiques
- 1 Hz, 10 sec, 100 sec ou 1000 sec pour les filtres numériques
- (dépend du type de signal et de la carte )
- → Fonction : permet d'affecter une fonction de calcul mathématique à la voie considérée
  - Sans : pas de fonction.
  - **Changement unité :** transforme l'unité des mesures faites sur la voie ; vous pouvez alors programmer un couple de point X1, Y1 et X2, Y2 pour effectuer une mise à l'échelle
  - **Calcul :** fonctions mathématiques disponibles, paramètres associés et unité (La fonction ax+b est identique au changement d'unité mais au lieu de donner un couple de points on donne alors le zéro(b) et la pente (a).

→ Calibre et Zéro : réglage du calibre et du zéro de la voie

Le calibre est l'étendue de mesure correspondant à la largeur totale de l'écran où est tracée la voie.

Le zéro (ou centre, ou encore décalage) est la valeur centrale de la mesure.

Il est possible de régler finement la valeur du calibre et du zéro, afin de profiter pleinement de toute la largeur de la sortie vers l'écran ou vers le papier.

La touche « Raz Zéro » permet de positionner le zéro au milieu du calibre (zéro analogique).

N.B: lorsqu'on utilise une fonction mathématique ou un changement d'échelle, le zéro correspond alors au zéro dans l'unité demandée.

→ Position : position du zéro dans l'écran ou sur le papier de -100à 100% : Par exemple en mode RMS il est intéressant d'avoir le zéro à la valeur minimum (-100 %), on aura alors la valeur maximum correspondant au calibre. La zone inférieure de l'écran LCD vous indique les valeurs min et max. (bornes) que peut prendre la mesure, ainsi que la position du zéro.

Un message d'avertissement s'affiche sur la droite lorsque les seuils analogiques programmés sont en dehors de la plage mesurable.

- → Tracé Seuil 1 : visualisation de la position du Seuil de déclenchement n°1 sur l'écran et sur le tracé sur papier
- → Tracé Seuil 2 : idem pour le Seuil n° 2
- → Couleur : permet de modifier la couleur du tracé sur l'écran
- → Epaisseur : réglage de l'épaisseur du tracé de la mesure sur l'écran LCD et sur le papier variable de 1 à 8 pixels

#### 4.5.2. Fonctions entre voies

Il est possible de faire des fonctions de calcul entre voies : on peut rajouter jusqu'à 6 voies supplémentaires. La fonction de calcul est faite sur 2 voies (ou fonctions de rang inférieur) Les opérateurs sont +, \*, / ,-.

Exemple: Si on veut zoomer une voie on fait F1=0.5\*V1+0.5\*V1 donc F1=V1, il suffit alors de changer le calibre et le zéro pour avoir un changement de visualisation du signal.

Voies logiques		
A1 On A1	Vitesse : 1mm/s-10 s/cm	Voies Logiques
A2 On	09 jun 20 06	1
A3 Off	15: 09: 54	-> Nom:
A4 Off	Voies Logiques	modif
A5 Off	Changer voies logiques :	
	Validité Logique : On Nh de Voies : 8. Hauteur V Log 50. mm	
Function:	Position V.Log haut	Bleu 100%
		100%
FC Off		
FD Off	1-Vion 1	Rouge 100%
FE Off	2:Vlog 2	- 1.0002.070
FF Off	4:Vlog 4	
	6:Vlog 6	
	7:Vlog 7 8:Vlog 8	
	9.Vlog 9	
	11:Vlog 11	
	12:Vlog 12	
Logique: On	13:Vlog 13 14:Vlog 14	
1111111	15:Vlog 15	
00 000000000000000000000000000000000000	16:Vlog 16	

- → Changer voies logiques : choix de la couleur de la voie à l'écran ainsi que son nom
- → Validité Logique : validation de l'acquisition et du tracé des voies logiques
- → Nb de voies : choix du nombre de voies logiques de 1 à 16. Attention le nombre de voies visualisées peut être plus petit si la hauteur de la zone d'affichage est trop faible.
- → Hauteur V.Log : taille de la zone d'affichage et de tracé des voies sur le papier
- → Position V.Log : position des voies logiques sur l'écran et sur le papier (haut ou bas).

### 4.6. Touche « Valid. Voies »

Valid. voies

Choix des voies affichées à l'écran, tracées sur papier ou enregistrées en mémoire ou sur fichier.

A1 On A2 On A A A A A A A A A A A A A A A A A A	Vitesse : 1mm/s-10 s/cm	MODE : DIRECT 09 jun 20 06	Carte A
A3 Off <b>Contract Contract</b>	Validation	15: 13: 35	Voie A1 A1 Off On
			Voie A2 A2 Off On
Function:			Voie A3 A3 Off On
			Voie A4 A4 Off On
FD Off			Voie A5 A5 Off On
			Voie A6 A6 Off On
Logique: On			
1111111 1234567890123456 0010800080000000			Logique: Off On

Après appui sur cette touche, choisissez la carte d'entrée (module) concernée à l'aide de F1 (1ere touche à droite de l'écran) et sélectionnez les voies que vous souhaitez visualiser à l'écran, tracer sur papier ou enregistrer en mémoire interne ou sur fichier.

Procédez de la même façon pour valider les fonctions entre voies (assimilées à des voies supplémentaires).

### 4.7. Touche « Visualisation directe »

Visualisation directe



Visualisation en temps réel des mesures sur l'écran LCD sur 1000 points.

→ Ecran : configuration de l'affichage des mesures à l'écran

- graphique F(t), graphique XY ou affichage numérique des mesures
- affichage **Plein écran** des mesures seules
- Modifications diagrammes pour organiser la présentation à l'écran (voir chapitre Diagrammes)
- Couleur pour personnaliser les couleurs de l'affichage
- sens de balayage à l'écran vertical ou horizontal
- affichage des noms et des bornes (min-max) de chacune des voies

#### 4.7.1. Affichage F(t) (mode oscilloscope)

Le mode d'affichage F(t) permet de visualiser les voies validées en temps réel sur l'écran, faire des mesures par curseurs, ajouter des mesures automatiques d'amplitude et de temps, puis de sauvegarder dans un fichier ou d'imprimer sur papier l'acquisition une fois stoppée.

→ Stop : fige les mesures à l'écran pour effectuer des mesures par curseurs, des calculs,

sauvegarder ou imprimer les mesures à l'écran (1000 points) en mode F(t)

Vous avez alors accès à :

- Relancer relance le balayage
- **Curseurs Temps** affiche les curseurs (2) verticaux pour effectuer des mesures sur l'affichage ; déplacez le curseur en sélectionnant 1 ou 2 puis en tournant la roue codeuse, ou cliquez sur le curseur avec la souris si celle-ci est branchée
- **Curseurs Tensions** affiche les curseurs (2) horizontaux pour effectuer des mesures d'amplitude sur l'affichage ; procédez comme pour les curseurs temps pour leur déplacement. Vous pouvez également changer de calibre / zéro pour dilater et déplacer votre mesure dans l'écran

→ Base de Temps : modifie la base de temps de balayage en affichage F(t) de 100µs/div à 10mn/div ; chaque division comporte 100 points d'affichage d'où une cadence d'échantillonnage de 1 Mech/s (1µs) à 0,16 ech/s (6 sec).

**Pour le 8440**, il est possible en mode direct d'avoir la même base de temps sur l'écran que sur le papier : l'écran total correspond alors à 62,5 mm de papier.



En affichage F(t) (mode oscilloscope), le balayage est en mode « déclenché » pour des bases de temps < à 100 ms/div, et en mode « scrolling » au dessus.

En mode « déclenché », les 4 paramètres suivants définissent le trigger de déclenchement de l'acquisition affichée. Ces paramètres ne sont pas disponibles en mode « scrolling ».

- → Voie : choix de la voie de déclenchement
- → Front : front actif de déclenchement
- → Niveau : position verticale du trigger entre -100% et +100%
- → Position Décl. : position horizontale du trigger de 0 à 10 divisions

En mode « déclenché », la position du trigger de déclenchement est repérée par un petit triangle sur la voie choisie.

- → Validation : choix des voies affichées à l'écran ; identique à la touche principale « Valid voies »
- → Calcul Math. : ajout de mesures automatiques sur l'écran, cliquez sur « Ajouter » pour ajouter une mesure à l'écran et « Enlever » pour en supprimer ; voir chapitre « Calculs mathématiques ».
  - N° Param : choix de la mesure pour modification
  - Voie : choix de la voie sur laquelle appliquer la mesure
  - Type de Fonction : Amplitude pour des mesures d'amplitude, Temps pour des mesures de temps ou Calcul pour des mesures valeur moyenne et valeur efficace RMS

### 4.7.2. Affichage XY

Le mode d'affichage **XY** permet de visualiser les voies validées en temps réel sur l'écran, les unes par rapport aux autres.

L'une des voies définie l'excursion sur l'axe horizontal ; les autres voies donnent les points sur l'axe vertical.

→ Réticule : pour personnaliser le réticule du mode XY On peut alors choisir soit un réticule prédéfini dont on choisit la couleur soit un réticule

personnalisé (qu'on copiera par clé USB ou ftp sur le disque dur).

Ce fichier BMP sera de 640x640 pixels en 24 couleurs, le réticule de base (gridxy.bmp) se trouve dans le répertoire de base du disque dur.

. On utilisera soit paint (de Microsoft ) soit un logiciel libre ou non (paint.NET, gimp word etc...) pour créer le fichier bmp.

Dans le logiciel paint , pour créer une ligne , il suffit de connaître les coordonnées des 2 points de la ligne, les coordonnées sont données en bas à droite de la fenêtre.

→ Point ou Vecteur : on affiche alors soit le vrai point soit le vecteur entre les points. Si la fréquence des voies est plus grande que la fréquence de tracé des points (0.1Hz) on peut alors avoir des fausses images.

- → Voie X : choix de la voie sur l'axe horizontal (balayage)
- → Voie Y :

llf

- Une seule : une seule voie sur l'axe vertical ; choix de cette voie sur le paramètre suivant
  - Plusieurs : accès à la validation des voies sur le paramètre suivant

→ Il est également possible d'arrêter le tracé et d'effacé le tracé.

Pour les enregistreurs sans imprimante interne il est possible d'imprimer (recopie d'écran) sur une imprimante externe.

#### 4.7.3. Affichage Numérique

Le mode d'affichage **Numérique** permet de visualiser les valeurs numériques des voies validées en temps réel sur l'écran.

Aucune action n'est possible dans ce mode.

Il est possible d'avoir une fenêtre numérique lorsqu'on est en affichage F(t).

### 4.8. Touche de directions



Déplacent la zone en vidéo inversée sur le paramètre à modifier.

La modification du paramètres peut se faire par la roue codeuse en face avant, par une souris si celle-ci est connectée ou par un clavier externe.

4.9. Touche « Décl. »



Programmation des conditions de départ et d'arrêt du tracé sur papier en mode Direct, de l'acquisition des voies en modes Mémoire, Fichier et Gabarit.

Choix des actions après l'acquisition ou le tracé et validation de la sauvegarde en temps réel.



La programmation des déclenchements est différente suivant le mode en cours (Direct, Mémoire, Gabarit ou Fichier).

Reportez vous au chapitre concernant le mode en cours pour une description plus détaillée.

### 4.10. Touche « Sortie mémoire »



Affichage à l'écran des acquisitions disponibles en mémoire interne ou dans des fichiers sur disque dur interne ou clef USB.



Cette fonction possède les mêmes commandes que la fonction « Visualisation directe ».

La seule différence vient de la commande « **Blocs et Fichiers** » permettant de choisir le bloc mémoire (zone de la mémoire interne découpée en blocs) ou le fichier à visualiser.

#### → Blocs et Fichiers :

- Numéro Bloc : numéro du bloc mémoire à visualiser
- Charger Fichier : choix du fichier à visualiser
- **Charger configuration** : recopie la configuration de l'acquisition en cours de visualisation dans la configuration courante (voies validées, calibres, ...)
- Sauve Disque : sauvegarde la visualisation en cours dans un fichier
- **Référence** : comparaison de blocs par rapport à un bloc de référence (mode Mémoire); les traces du bloc de référence sont affichées en pointillé



Lorsque la taille de l'acquisition à afficher est importante, la récupération des points et l'affichage peuvent être longs.

L'affichage se fait alors en 2 passes :

Une phase rapide affichant l'enveloppe de l'acquisition : certains points peuvent ne pas apparaître

Une phase affichant tous les points de l'acquisition : une indication du pourcentage d'avancement s'affiche au bas de l'écran

### 4.11. Touche « Enregistrement »



Cette touche a plusieurs effets différents suivant le mode courant de l'appareil.

- → Mode Direct 8440 : lancement de l'impression sur papier si le déclenchement est en Départ manuel ; sinon placement de l'appareil en attente de la condition de déclenchement.
- → Mode Mémoire : lancement de l'acquisition en mémoire interne et placement de l'appareil en attente de la condition de déclenchement de Départ.
- → Mode Gabarit : lancement de l'acquisition en mémoire interne et placement de l'appareil en attente de la condition de déclenchement de Départ.
- → Mode Fichier : lancement de l'acquisition sur fichier et placement de l'appareil en attente de la condition de déclenchement de Départ.

Dans tous les cas, pour arrêter l'enregistrement avant la présence de la condition de déclenchement **Arrêt,** il suffit de presser à nouveau la même touche « ENREGISTREMENT ».



En modes **Mémoire**, **Gabarit** ou **Fichier**, l'appareil passe automatiquement en visualisation de l'acquisition en cours.

En haut et à gauche de l'écran apparaît alors :

- le numéro du bloc en cours s'il y a lieu
- la vitesse d'échantillonnage courante
- l'état de l'acquisition (attente déclenchement, remplissage xx%, ...)
- l'ouverture d'un fichier de sauvegarde s'il y a lieu
- un bargraphe permettant de connaître le pourcentage de l'acquisition effectué et le pourcentage de l'acquisition affiché

### 4.12. Touche avance papier



Avance rapide du papier. L'action dure tant que la touche est appuyée.

### 4.13. Recopie d'écran

Il est possible de créer un fichier qui est la recopie de l'écran LCD :

- Touche Impression écran d'un clavier PC
- Appuie simultanée des touches



Le fichier sera alors créé soit sur la clé USB si elle est présente soit sur le disque dur. Le nom du fichier sera bmpxxxxx.bmp (nom incrémental) Sur le disque dur les fichiers sont sauvés dans le répertoire FolderBMP.

On peut alors soit copier ce répertoire sur une clé USB ou l'effacer. Soit utiliser une liaison ftp pour récupérer ces fichiers ou les effacer.

# **5. DIAGRAMMES**

Les diagrammes sont le découpage de l'écran ou de la largeur papier en zones de tracé ou d'affichage, pour regrouper ou dissocier les voies et améliorer la lisibilité des acquisitions.

Cette configuration est accessible par la touche « Modification Diagrammes » à partir de :

- touche « Papier », paramètre « Réticule »
- touche « Visualisation directe », paramètre « Ecran »
- touche « Sortie mémoire », paramètre « Ecran »

L'appareil passe automatiquement en « **Visualisation directe** » pour vous présenter votre organisation :



- → Nb Diagramme : nombre de divisions de l'écran ou du papier jusqu'à un maximum de 12
- → V.Log séparées : tracé ou affichage des Voies Logiques superposées aux diagrammes ou dans un diagramme séparé
- → Hauteur V.Log : taille de représentation des Voies Logiques de 3 à 250mm
- ➔ Position V.Log : position de la représentation des Voies Logiques au dessus ou en dessous des diagrammes des voies analogiques

- → Valider : validation des paramètres précédents (Nb Diagrammes, hauteur et position des Voies Logiques) afin de prendre en compte les modifications apportées
- ➔ Position des Voies : répartition des voies dans les diagrammes ; sélectionnez la voie désirée et appuyez sur les flèches pour la déplacer
- → Change Diagrammes : modification de la taille de chacun des diagrammes; sélectionnez le diagramme désiré et programmez son début et sa hauteur en mm.



II:

Pensez à valider vos modifications pour effectuer leur prise en compte.

Après avoir choisi le nombre de diagrammes ou validé les voies logiques, appuyez sur « **Valider** » ; l'appareil réparti automatiquement les diagrammes dans l'écran (donc sur le papier aussi) en tailles égales.

### 5.1. Positions des voies

Appuyez sur la touche « Position des Voies » pour répartir les voies dans les diagrammes.



Choisissez la voie à déplacer, puis servez vous des 2 flèches pour la déplacer vers le haut ou vers le bas.

### 5.2. Change diagrammes

Appuyez sur la touche « Change Diagrammes » pour modifier la taille de chacun des diagrammes.



Choisissez le diagramme à modifier, puis ajustez sa position par « **Début** » et sa taille par « **Hauteur** ».



Pensez à valider vos modifications pour effectuer leur prise en compte.

## 6. DECLENCHEURS

Ce chapitre décrit les déclencheurs disponibles dans l'appareil.

Ils sont utilisés par :

- touche « Config », paramètres « Alarme A, B et C »
- touche « Décl. », paramètres « Départ » et « Arrêt »

#### ➔ Déclencheur front/niveau

- sur un front : il faut alors un changement d 'état Exemple : Voie A1, front positif, seuil= 0 V : on ne déclenchera que lorsque le signal passera de l'état négatif à l'état positif.
- Sur un niveau : on n'a pas besoin alors de dépasser le seuil. Exemple : Voie A1, Niveau supérieur, seuil= 0 V : on déclenchera si le signal est positif

Les alarmes n'ont que les déclencheurs sur niveau

→ Voies Analog. / Voies logiques : déclenchement à partir des voies analogiques ou logiques

#### → Un seuil unique / Plusieurs seuils :

- déclenchement à partir d'une seule voie et un seul seuil
- ou déclenchement complexe à partir de plusieurs voies et plusieurs seuils ; voir description ci-dessous.

Ce déclenchement complexe n'est possible qu'avec les voies analogiques.

### 6.1. Déclenchement sur Voies Analogiques

Après le choix du déclenchement sur Voies Analogiques, la ligne suivante à l'écran vous permet de paramétrer la condition de déclenchement.

Celle-ci dépend du choix d'un seuil unique ou de plusieurs seuils.

#### 6.1.1. Un seuil unique



- → Voie : choix de la voie sur laquelle est appliqué le seuil de déclenchement
- → Seuil 1 / Seuil 2 : choix du seuil à paramétrer ; chaque voie est testée par rapport à 2 seuils. Vous pouvez par exemple, programmer une condition de départ sur la voie A1 et le Seuil 1, et une condition d'arrêt sur cette même voie A1 et le Seuil 2.
- → Front : choix du front actif de la voie par rapport au seuil Par exemple, la condition A1 (s1 ▲ ) : 0.000 V devient VRAIE quand la voie A1 devient supérieure à 0V.
- → Valeur seuil : valeur du seuil sélectionné en pourcentage et valeur réelle (en tenant compte de l'unité et de l'échelle en cours dans la configuration de la voie sélectionnée)
- → Fin / Gros : choix du réglage fin ou gros du seuil sélectionné

#### 6.1.2. Plusieurs seuils

Après le choix d'un déclenchement sur plusieurs voies et seuils, une touche « **Appel** » vous permet de programmer la condition de déclenchement complexe.

A1 On	Acquisition: (5µs)	MODE: MEMOIRE	Retour
A2 On		2 12 jun 20 06	
A3 On Contraction of Contraction		Set up Chart Trigger Replay	Un des seuils
A4 Off		DISPLAY Start / Stop	(00)
A5 Off	Choix Déclencheur : Un des seuils (ou)		Tous les seuils
A6 Off	ou A1 (s14:0.000 V) ou A2 (s14:0.500 V) (s24	-0.500 V 1	(et)
Function:	ou A3 (61%: 0.500 V )		Pente (ou)
FC Off			
FD Off			
FE Off			
FF Off			
Logique : On			
1234567890123456 00 0800080000000			

- → Un des seuils (ou) : la première des conditions réalisée valide le déclencheur
- → Tous les seuils (et) : toutes les conditions doivent être réalisées simultanément pour valider le déclencheur
- → Pente (ou) : déclencheur sur pente des signaux ; la première des conditions réalisée valide le déclencheur

Vous pouvez ensuite ajouter, supprimer ou modifier chacune des conditions constituant le déclencheur total en sélectionnant l'une des conditions :

### 6.1.3. Déclencheur sur Seuils

A1 On A2 On Hardward	Acquisition: (5µs) Arrêt	0	MODE : MEMOIRE	₽	Retour
A3 On <b>A A A A A A A A A A A A A A A A A A A</b>		Contract Contract	13 jun 20 06 10: 47: 55	4	Ajouter
A4 Off	-	DISPLAY	Start / Stop		un seun
A5 Off	Choix Déclencheur : Un des seuils (ou)			Sal	Saul 2
A6 Off Call and Call	ou A1 (s1x 0.000 V )			Stat	Genic.
Function:	ou A2 (s14: 0.500 V ) (s2: ou A3 (s14: 0.500 V )	≮:-0.500 V )		×	Enlever Seuil 1 :
					Front:
FC Off				-	
FD Off				Sei	il1: 55 % 0.500 V
FE Off					
FF Off					fin gros
Logique: Off 1111111 1234567890123456 00 00000000000000					

Exemple : le déclencheur affiché ci-dessus est

Déclenchement si

Voie A1	croissante et égale au seuil S1 de valeur 0.000V	OU
Voie A2	croissante et égale au seuil S1 de valeur 0.500V	OU
Voie A2	croissante et égale au seuil S2 de valeur 0.500V	OU
Voie A3	décroissante et égale au seuil S1 de valeur 0.500V	

La même interprétation est valable pour le déclencheur ET (tous les seuils).

### 6.1.4. Déclencheur sur Pente

A1 On All All All All All All All All All Al	Acquisition: (5µs) Arrêt	1	MODE: MEMOIRE	п	Retour
A2 On		0	13 jun 2006	$\sim$	netoui
A3 On Carlos and Carlos and			11: 35: 19		Ajouter
A4 Off		DESPEAY	Start / Sipp		Voie
A5 Off	Choix Déclencheur : Pente (ou) Période :	5			
	ou A1 ( 2.000 V ) ou A2 ( 0.500 V )				Enlever
FA Off	ou A3 (0.500 V)			X	Voie
FB Off				Seu	il 1: 70 %
FC Off				15205152	2.000 V
					fin ares
FE Off				_	
FF Off					
Logique : Off					
1234567890123456					
00 000000000000000000000000000000000000					

Exemple : le déclencheur affiché ci-dessus est

#### Déclenchement si

Voie A1	croissante avec une pente positive de 2.000V sur une Période de 1s	OU
Voie A2	croissante avec une pente positive de 0.500V sur une Période de 1s	OU
Voie A3	croissante avec une pente positive de 0.500V sur une Période de 1s	

Ce mode de déclencheur n'est pas utilisé pour les alarmes.

### 6.2. Déclenchement sur Voies Logiques

Après le choix du déclenchement sur Voies Logiques, la ligne suivante à l'écran vous permet de paramétrer la condition de déclenchement.



Les 16 voies logiques peuvent être utilisées dans le mot de déclenchement :

- soit active à l'état 0 (inférieur à 1,6 volt)
- soit active à l'état 1 (supérieur à 4,0 volts)
- soit inutilisée X

AND /OR la fonction mathématique Et/OU est appliquée à chaque voies.

# 7. CALCULS MATHEMATIQUES

Il est possible d'effectuer des calculs mathématiques sur les acquisitions réalisées.

Ils sont accessibles à partir de la fonction « **Visualisation directe** » et de la fonction « **Sortie mémoire** » si une acquisition est affichée à l'écran.

### 7.1. Définitions

Appuyez alors sur la touche « Calcul Math ».



- → Ajouter : ajouter un calcul mathématique
- → Enlever : enlever l'un des calculs mathématiques affichés
- → N° param : choix du n° de calcul affiché pour modification
- → Voie : choix de la voie sur laquelle est appliqué le calcul pointé par « N° Param »
- → Type : type de calcul effectué dans le calcul pointé par « N° Param »
- → Fonction : choix de la fonction de calcul effectué dans le calcul pointé par « N° Param »

20 calculs mathématiques différents vous sont proposés, répartis en 3 catégories :

- **Amplitude** : valeurs mini, maxi, pic à pic, basse, haute, amplitude, sur oscillations
- **Temps** : fréquence, période, temps de montée, descente, largeurs positive, négative, rapports cycliques positifs et négatifs
- Calcul : valeurs moyenne, moyenne cyclique, efficaces RMS et RMS cyclique

On peut afficher jusqu'à 5 calculs simultanés à l'écran.

L'affichage se fait dans des rectangles au dessus des diagrammes dans lesquels sont rappelés :

- le numéro de la voie (avec la couleur de la voie)
- le type de calcul
- la valeur du calcul

En fonction « **Visualisation directe** », les calculs s'effectuent en temps réel et l'affichage des résultats est actualisé toutes les 300 ms.

Le calcul se fait sur les 1000 points affichés à l'écran. La résolution en temps est donc de 0,1 %.



Les calculs peuvent porter sur toutes les voies. Toutefois, on ne peut pas appliquer de calculs :

- sur les voies supplémentaires qui sont fonctions d'autres voies (Exemple F3=A1+B2)

- si les voies n'ont pas été enregistré (validation ON/OFF)

### 7.2. Types de calculs



Schéma explicatif	Fonctions maths	Calcul	observation
M	Minimum		C'est la plus basse crête de tension négative.
M	Maximum		C'est la plus haute crête de tension positive.
M	Peak to Peak	Max – Min	
h	Bas		Il s'agit de la valeur la plus courante en deçà du centre.
In M	Haut		Il s'agit de la valeur la plus courante au- delà du centre.
ha h	Amplitude	Haut – Bas	
In the second se	Suroscillation positive	$\frac{Max - Haut}{Amplitude} \times 00$	
In Maria	Suroscillation négative	$\frac{Bas - Min}{Amplitude} \times 00$	
	Frequency	<u>1</u> Période	Fréquence moyenne
	Période	Durée de N périodes entières N	Durée moyenne d'un cycle complet calculée sur le plus de périodes possibles
	Tps de montée	$T_1 = 10\%$ Amplitude $T_2 = 90\%$ Amplitude Tps montée = T2– T1	

T <sub>1</sub> T <sub>2</sub>	Tps de descente	$T_1 = 90\%$ Amplitude $T_2 = 10\%$ Amplitude Tps montée = T2- T1	
	Largeur d'impulsion positive	Aargeur mpulsion positive Mesure le temps de la <u>1<sup>ère</sup></u> <u>impulsion positive</u> . Elle s'effectue à 50% de l'amplitude	
	Largeur d'impulsion négative	Largeur 'impulsion négative Mesure le temps de la <u>1<sup>ère</sup></u> impulsion négative. Elle s'effectue à 50% de l'amplitude	
	Rapport cyclique positif	durée d'impulsion positive période	
	Rapport cyclique négatif	durée d'impulsion négative période	
	Moyenne	$Moy = \frac{1}{N} \times \sum_{i=1}^{N} V_i$ N : nombre de points total	Calcul sur l'ensemble de la fenêtre graphique
	Moyenne Cyclique	$Moy = \frac{1}{N_2 - N_1} \times \sum_{i=N_1}^{N_2} V_i$ N <sub>2</sub> -N <sub>1</sub> : nombre de points entre périodes entières	Calcul sur le plus de période possible
	RMS	$RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} V_i}^2$	Calcul sur l'ensemble de la fenêtre graphique
	Cycle RMS	$RMS = \sqrt{\frac{1}{(N_2 - N_1)} \sum_{i=N_1}^{N_2} V_i} \sum_{i=N_1}^{N_2} V_i$	

# **8. MODE DIRECT**

Ce chapitre décrit le Mode **Direct** de l'enregistreur 8440, destiné à tracer en temps réel sur le papier thermique, les mesures effectuées sur les voies.



Ce mode n'existe pas sur les modèles DAS1400 et DAS600.

Les lancement et arrêt du tracé peuvent être déclenchés sous différentes conditions. Une sauvegarde simultanée des mesures en mémoire interne ou sur fichier peut être activée.

### 8.1. Configuration du tracé

Appui sur la touche « Papier ».



Définition de toutes les caractéristiques du tracé sur le papier.

A1 On A2 On A2 On A2	Vitesse : 1mm/s-10 s/cm		MODE : DIRECT	MODE :
A3 Off		Chart	15: 00: 37	(interne Externe
A4 Off	Papier	DISPLAY	Start / Stop	<u></u>
A5 Off	MODE :F(t) Vitesse Papier 1mm/s	10 s/cm		2 5 10 20 25 50
A6 Off <b>Contraction</b>	Réticule : 10 mm large Nom du tracé : démarrage moteur Horloge : absolue Borne : avec		•	
FB Off	Annotation :Sur Départ tracé Nom des voiestavec Numéro Voie:avec Type d'annotation: Min/Max			
FE Off	Ecrire texte: Tracer un fichier BMP :			
FF Off Logique: On 1111111 1234567890123456 001080008000000				

- → Mode : choix du mode d'impression
  - **F**(t) : impression d'un graphique en fonction du temps
  - Numérique : impression des valeurs numériques des mesures dans un tableau
- → Vitesse papier : vitesse d'impression
  - avance cadencée en interne de 1mm/h à 200mm/s
  - avance cadencée en externe par la Voie logique 16 (pas en 1/10 d'impulsion par mm)

→ Réticule : définition du réticule tracé sur le papier

- aucun, tous les 5 mm, 10 mm ou par un nombre entier de divisons
- fin ou large, c'est à dire avec ou sans sous-divisions
- accès à la « Modification des diagrammes » pour organiser la présentation des voies sur le papier (voir chapitre **Diagrammes**)

→ Nom du tracé : programmation d'un titre (124 caractères max.) pour l'impression. Il apparaîtra en haut sur le papier.

→ Horloge : type de référence de temps, imprimé au début du tracé et avec chaque annotation

- absolue : heure et date temps réel.
- relative : mise à zéro au départ du tracé, inscription du temps écoulé à chaque nouvelle annotation.

→ Borne : possibilité d'écrire les bornes de chacune des voies (min-max) ainsi que la position du zéro à la fin du tracé.

→ Annotation : possibilité d'avoir des annotations pendant l'impression

- sans, au début du tracé, sur une alarme ou sur une longueur de papier
- constituées du nom, du numéro, de la valeur courante ou du calibre des voies

→ Ecrire texte : vous pouvez écrire un texte directement sur le papier

- après avoir saisi votre texte, appuyez sur la touche « Ecrire », le texte est immédiatement tracé sur le papier
- si le tracé est en cours, celui-ci sera arrêté provisoirement et repartira lorsque la ligne sera terminée.

→ Tracer fichier BMP : vous pouvez faire une impression d'un fichier au format BMP (bitmap Windows) : Les fichiers doivent être en monochrome (hauteur 2000 pixels maximum) Le fichier doit se trouvé sur le disque, On peut copier le fichier soit par clé USB soit par liaison ftp. Le premier point du fichier (haut à gauche) se trouvera en bas du tracé.

### 8.2. Déclenchement du tracé

Appui sur la touche « Décl. ».



Programmation des conditions de départ et d'arrêt du tracé. Choix des actions après le tracé et validation de la sauvegarde en temps réel.

A1 Off	Vitesse : 50mm/s-200ms/cm	MODE :
A2 On	13 jun 20 06	LLU, Numenque
A3 On an	Déclanchamant Setup Charl Trigger Replay	(3) Interne Externe
A4 Off		
A5 Off	MODE :F(t) Vitesse Papier 50mm/s-200ms/cm	1 2 5 10 20 25 50
A6 Off	Vitesse avant déclenchement:2 mm/h	. 100.500
Function	00h01m00	mm/h mm/mh
	Arrét : Déclencheur Art (s2X): 2.000 V	mm/s
FB Off	Annès fin tracé : Réarmannad	
FC Off		
FD Off	Période Acquisition :5µs Bloc(s):64	
FE Off	Déclencheur (Déclencheur Pré-déclenchement : 0 % A1 (e14): 2.000 V	
FF Off	Sauver Fichier DD/XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
	puis tracer puis Helancer	
Logique: Off 1111111 1234567890123456 0010000000000000	Voies Acquis : A: 123/56 F:ABCDEF 262K Points/voie Temps Acquisition : 1.3s Déclencheur : 0 T	

→ Mode : choix du mode d'impression

- **F**(t) : impression d'un graphique en fonction du temps
- Numérique : impression des valeurs numériques des mesures dans un tableau

→ Vitesse papier : vitesse d'impression

- avance cadencée en interne de 1mm/h à 200mm/s
- avance cadencée en externe par la Voie logique 16
- → Vitesse avant déclenchement : vitesse d'impression avant le déclenchement Départ ; possible si le déclenchement Départ n'est pas Manuel
- → Départ : condition de départ du tracé
  - Manuel : par la touche « Enregistrement »
  - **Déclencheur** : sur combinaison des voies analogiques ou logiques Voir Chapitre 6 **Déclencheur**
  - Attente : après un délai ou à une date et heure précise
- ➔ Arrêt : condition d'arrêt du tracé

- Manuel : par la touche « Enregistrement »
- Déclencheur : sur combinaison des voies analogiques ou logiques Voir Chapitre 6 Déclencheur
- Attente : après un délai ou à une date et heure précise
- Longueur papier : après l'écriture d'une longueur de papier programmée
- ➔ Après fin Tracé : action après la fin du tracé ; possible seulement si les déclenchements Départ et Arrêt ne sont pas Manuel
  - Arrêt : aucune action
  - Réarmement : attente du déclenchement Départ
  - Change Config : chargement d'une configuration et attente du déclenchement Départ
- → Sauvegarde : enregistrement simultané des mesures en mémoire interne ou sur fichier
  - Sans : pas de sauvegarde simultanée
  - Mémoire : enregistrement en mémoire interne
    - Période Acquisition : vitesse d'échantillonnage des voies
    - Blocs : découpage de la mémoire interne en blocs
  - Fichier : enregistrement sur fichier
    - Nom du fichier : emplacement et nom du fichier de sauvegarde
    - **Période Acquisition** : vitesse d'échantillonnage des voies



- → Déclencheur : condition d'arrêt de la sauvegarde simultanée en Mémoire uniquement
  - **Direct** : identique à celle du tracé papier
  - Manuel : par la touche « Enregistrement »
  - Déclencheur : sur combinaison des voies analogiques ou logiques Voir Chapitre 6 Déclencheur
  - **Pré-déclenchement** : position du déclencheur dans la mémoire (dans le bloc)
- → Suite : actions après la fin de l'acquisition simultanée en mémoire
  - Sauver Fichier : sauvegarde de l'acquisition dans un fichier
  - **Tracer** : tracé de l'acquisition simultanée en mémoire
  - **Relancer** : relance le tracé ; repasse en attente de la condition de Départ
  - Si une vitesse avant départ a été programmée, le papier avancera à cette vitesse durant l'attente de déclenchement.
  - L'opérateur peut à tout moment forcer le déclenchement, en ré appuyant sur la touche « Enregistrement » pendant l'attente du déclenchement Départ.
  - Si le tracé est en cours, l'appui sur cette même touche arrêtera le tracé.
  - Si un arrêt secteur intervient pendant le tracé, l'enregistreur démarre dans le même état (attente ou tracé) à la remise en marche.

### 8.3. Réarmement du tracé

En mode réarmement, l'attente de départ du tracé est automatiquement relancée, lorsque les conditions d'arrêt se produisent.

Pour interrompre le cycle, il suffit de forcer l'arrêt du tracé en appuyant sur la touche "Enregistrement" pendant le tracé en cours.

### 8.4. Ecriture d'informations

Au début de chaque tracé apparaissent la date, l'heure, le titre programmé en haut du papier. Le numéro de chaque voie s'inscrit sur le tracé.

### 8.5. Exemple de programmation du tracé

On se propose de déclencher le tracé de la voie 1 lorsque les voies 3 et 4 seront toutes les deux au dessus de 50 % de la pleine échelle.

Avant le déclenchement, le tracé s'effectuera à faible vitesse (5 mm/s).

Après le déclenchement, l'enregistreur tracera 50 cm de papier à 50 mm / seconde puis la configuration "Config 3" sera chargée.

Programmation :

- → en mode « DIRECT » par la touche « MODE »
- → Touche « **Papier** » :

Ici on peut définir tout ce qui concerne le tracé sur le papier.

Dans notre cas 1 seul diagramme sur 250 mm.

C'est ici que l'on pourrait donner un nom au tracé et demander l'inscription d'annotations.

→ Touche « Décl. »

- → « Vitesse Papier » : 50 mm/s
- → « Départ » : Déclencheur
  - « Vitesse avant déclenchement » : 5 mm/s
  - « Voies Analog. »
  - « Plusieurs seuils »
  - → définition de la condition de Départ sur la ligne suivante :
    - → « Appel » :
      - « Tous les seuils (ET) »
      - ligne suivante : « ajouter un seuil »
        - voie A3, Seuil1, front montant, Ajouter
          - ajuster le seuil1 à 50%
      - « ajouter un seuil »
        - voie A4, Seuil1, front montant, Ajouter
        - ajuster le seuil à 50%
- → « Arrêt » : Longueur Papier
  - longueur papier : 500 mm
- → « Après fin tracé » : Change Config
  - «Configuration » : dans notre cas la "3"
- → « Sauvegarde » : dans notre exemple nous laisserons « sans »

- → Touche « Valid. voies »
  - module A
  - Voie A1 « **ON** »
- → Touche « Config. Voies »
  - choisir le calibre et le zéro pour que la voie soit centrée sur le papier.

Enregistrement Appuyer sur la touche "**Enregistrement**".

Le tracé débute à la vitesse de 5 mm/s et passe en attente du déclenchement Départ.

Lorsque les deux voies A3 et A4 ont franchi le seuil programmé dans le sens croissant, le déclenchement Départ est validé.

Le tracé passe à la vitesse de 50 mm/s et continu pendant 50 cm donc pendant 10 secondes.

Au bout de ces 10 secondes, on passera alors directement à la configuration 3.

Une fois la nouvelle configuration en place, l'enregistreur agit comme si l'utilisateur avait appuyé sur la touche "**Enregistrement**"

# 9. MODE MEMOIRE

Ce chapitre décrit le **Mode Mémoire** destiné à enregistrer en temps réel en mémoire interne, les mesures effectuées sur les voies.

Les lancement et arrêt de l'acquisition peuvent être déclenchés sous différentes conditions,. Une sauvegarde simultanée des mesures sur fichier peut être activée.

### 9.1. Configuration et déclenchement de l'acquisition

Appui sur la touche « Décl .».



Définition de l'acquisition en mémoire interne.

A1 On A2 On Inclusion	Acquisition: (10µs)	0	MODE : MEMOIRE	<b>N</b>	Interne Externe
A3 On <b>A A A A A A A A A A A A A A A A A A A</b>		•	14 jun 2006 11: 48: 50	nn	1 2 5 10 20 50 100
A4 Off	Déclenchement	DISPLAY	Start / Stop	(CLK)	206 500
A5 Off	Période Acquisition :10µs Bloc(s):16			m	us ms s mn
A6 Off	Départ : Déclencheur				
Function:	Arrêt :Automatique Pré-déclenchemer	nt : 20%		0	Bloc(s): 16
	Sauvegarde Temps Réel oui			INI	RAZ Blocs
	Longueur Fichier : 100 MEchant (16.6min)				
	📥 Anêt				
Logique: Off 1111111 1234567890123456 00 000000000000	Voies Acquis : A:123456 F:ABCDEF 699K Points/voie Temps Acquisition : 6.9s Déclencheur : 1.3s T				

→ Période d'acquisition : vitesse d'échantillonnage des voies

- cadencée en interne de 1µs à 20mn
- cadencée en externe par la Voie logique 16
- → Blocs : découpage de la mémoire interne en blocs

\_

- 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128
- Raz Blocs : effacement de tous les blocs : le bloc courant est le bloc n°1

- → Départ : condition de départ de l'acquisition
  - Manuel : par la touche F2 « Forçage Déclenchement »
  - Déclencheur : sur combinaison des voies analogiques ou logiques ; voir Chapitre « Déclencheurs »
  - Attente : après un délai ou à une date et heure précise
  - Automatique : immédiat ; arrêt automatique lorsque le bloc est plein
- → Pré-déclenchement : définition de la position du déclencheur Départ dans l'acquisition
  - acquisition pré-déclencheur et post-déclencheur (avant ou après Départ), ainsi que l'inhibition du déclencheur.
- → Arrêt : condition d'arrêt de l'acquisition
  - Automatique : lorsque le bloc est plein
  - Déclencheur : sur combinaison des voies analogiques ou logiques ;voir Chapitre « Déclencheurs »

Mode de déclenchement Double Trigger ; voir chapitre ci-après.

→ Sauvegarde Temps réel : enregistrement simultané de l'acquisition dans un fichier

- emplacement et nom du fichier de sauvegarde
- longueur maximum du fichier



Une indication « **Impossible** » s'affiche lorsque les possibilités de sauvegarde sont dépassées : réduire la vitesse d'échantillonnage ou le nombre de voies



Voir chapitre **Mode Fichier** pour connaître les limitations de l'enregistrement sur fichier.

→ Suite : actions après la fin de l'acquisition

- **Sauver Fichier** : sauvegarde de l'acquisition dans un fichier si la sauvegarde Temps réel n'est pas validée (ou est impossible)
- Tracer : tracé de l'acquisition
- Arrêt : aucune action
- Réarmement : attente du déclenchement Départ
- Change Config : chargement d'une configuration et attente du déclenchement Départ

### 9.2. Période d'échantillonnage

Lorsque la fréquence des signaux d'entrée est trop élevée pour les enregistrer en mode Direct, il est nécessaire de procéder à la mise en mémoire des signaux mesurés à une vitesse d'acquisition élevée : c'est le **Mode Mémoire**.

L'échantillonnage consiste à prélever la valeur instantanée d'un signal à intervalles réguliers, chacune de ces valeurs est stockée en mémoire.

Pour que l'acquisition d'un signal périodique soit satisfaisante, il convient de sélectionner une période d'échantillonnage compatible avec la fréquence des signaux présents sur les bornes d'entrées de l'enregistreur.



Une définition de 10 points par période de signal est un minimum pour obtenir un tracé satisfaisant.

### 9.3. Mémoire interne, blocs

La mémoire disponible sur l'enregistreur est segmentable en blocs qui sont remplis successivement lors de chaque acquisition.

La profondeur d'acquisition vaut N / (B \* V)

N= mémoire total

- B = nombre de bloc
- V = nombre de voie à acquérir

Exemple: mémoire 32 Mmots , 16 blocs et 3 voies 'ON' on aura alors N = 32554432 / (16\*3) = 699050 mots /voies.

Toute nouvelle acquisition se place automatiquement dans le premier bloc libre (dans le sens croissant).

Lorsque tous les blocs sont occupés, une nouvelle acquisition provoque le décalage des blocs précédents bloc N dans le bloc N-1 ; le 1<sup>er</sup> bloc sera alors perdu.

La nouvelle acquisition prendra alors la place du dernier bloc.

### 9.4. Position de déclenchement

L'acquisition dans un bloc mémoire est basée sur le principe de la « mémoire tournante » :

- la mémoire se rempli à partir de la condition de départ
- la mémoire se rempli tant que la condition d'arrêt n'est pas valide ; si la mémoire vient à être pleine, le remplissage repart du début de la zone mémoire (bloc)

Le bloc mémoire contient donc toujours les N derniers échantillons.

L'opérateur a la possibilité de choisir le moment ou les échantillons présents en mémoire vont être figés; pour cela, il définit un retard séparant l'instant du déclenchement du début de la mise en mémoire effective.

Ce délai pouvant être positif ou négatif, les échantillons mémorisés peuvent donc se situer soit avant, soit après, soit de part et d'autre de l'instant de déclenchement.

On peut également ne pas inhiber le déclencheur : ceci permet de tester malgré tout le déclencheur pendant la phase de pré déclenchement au cas où le déclencheur arriverait avant la fin de cette phase.

En cas de signaux répétitif, on inhibe alors le déclencheur .

#### Mode Mémoire



Mise en mémoire avec un retard de -50% Par rapport au début de la mémoire



### 9.5. Mode Double Trigger

Dans ce mode, on utilise un déclencheur de Départ et un déclencheur d'Arrêt.

On enregistrera alors les mesures entre ces deux déclencheurs.

L'acquisition s'arrêtera automatiquement :

- lorsque la condition d'arrêt sera valide
- ou lorsque le bloc mémoire sera plein

Une fenêtre d'information résume la configuration générale de l'acquisition : - voies et fonctions entre voies validées pour l'acquisition - le nombre de points par voies (fonction du nombre de blocs) - le temps total d'acquisition (fonction de la vitesse d'acquisition) - la position du déclencheur (fonction du Pré-déclenchement)



### 9.6. Enregistrement

Le lancement de l'acquisition s'effectue par appui sur la touche « Enregistrement ».

En haut et à gauche de l'écran apparaît alors :

- le numéro du bloc en cours s'il y a lieu
- la vitesse d'échantillonnage courante
- l'état de l'acquisition (attente déclenchement, remplissage xx%, ...)
- l'ouverture d'un fichier de sauvegarde s'il y a lieu
- un bargraphe permettant de connaître le pourcentage de l'acquisition effectué et le pourcentage de l'acquisition affiché

La touche de menu F1 « Arrêt » permet de stopper l'acquisition en cours.
Si le temps d'acquisition de l'enregistrement est inférieur à 2 minutes, on visualise la totalité de l'acquisition.

Il n'est alors pas possible de sortir de cette page : il faut que l'acquisition s'arrête pour pouvoir changer de menu.



Pour des temps d'acquisition plus long, il est possible alors de zoomer une partie des données ou de changer de page.

Lorsqu'on change de page de menu, on peut revenir à l'acquisition en appuyant sur la touche "Enregistrement "



Touches de menu supplémentaires:

→ Affichage :

- ➔ Total : toute la profondeur mémoire est affichée et rafraîchie pendant l'acquisition.
- → Partiel : seule une partie de la profondeur mémoire est affichée ; l'affichage est alors figé ; seul le bargraphe et le taux de remplissage permet de connaître l'état de l'acquisition ; vous avez alors accès aux curseurs de temps et aux zooms.

Il n'est pas possible de visualiser un autre bloc que celui en cours, de faire un tracé ou de sauvegarder sur fichier l'acquisition tant que celle-ci n'est pas terminée.

En fin d'acquisition, l'appareil passe automatiquement en visualisation « Sortie mémoire ».

115

### 9.7. Sortie mémoire

Visualisation des acquisitions disponibles en mémoire interne ou dans des fichiers. Possibilité de lancer le tracé sur papier des acquisitions.



- → Blocs et Fichiers : choix du bloc mémoire ou du fichier à visualiser ; si il n'y pas de bloc valide, la seule touche de menu existante est « Charger fichier ».
- → Ecran : type d'affichage, diagrammes ; voir chapitre Utilisation
- → Curseur temps : curseurs verticaux, zoom ; voir chapitre Utilisation
- → Curseur Tension : curseurs horizontaux ; voir chapitre Utilisation
- → Pleine Page : affichage de toute la profondeur mémoire
- → Validation : validation des voies ON/OFF
- → Calcul Math. : ajout de mesures automatiques sur l'écran ; voir Chapitre Utilisation
- → Config Tracé : configuration du tracé de l'acquisition ; touche « Lancer le tracé »

En haut et à gauche de l'écran apparaît alors :

- le numéro du bloc affiché
- la vitesse d'échantillonnage du bloc
- la date du déclencheur
- le nombre de points par voie dans ce bloc
- un bargraphe représentant le remplissage du bloc et la position du déclencheur

# **10. MODE GABARIT**

Ce chapitre décrit le **Mode Gabarit** destiné à enregistrer en temps réel en mémoire interne, les mesures effectuées sur les voies.

Le lancement de l'acquisition peut être déclenché sous différentes conditions. L'arrêt se fait lorsque les mesures dépassent une précédente acquisition définie comme Gabarit.

Une sauvegarde simultanée des mesures sur fichier peut être activée.

### 10.1. Configuration et déclenchement de l'acquisition

Appui sur la touche « Décl. ».



Définition de l'acquisition en mémoire interne sur gabarit.

A1 On A2 On	Acquisition: (10µs) MODE : GABARIT	Carte A
	Déclenchement	Voie A1
	Voies Gabant	Voie A2 A2 Off On
Function:	Période Acquisition :10µs Bloc(s):1 Période Acq	Voie A3 A3 Off On
FB Off	Sauvegarde Temps Réel oul DDAXXXXXXXXX000x Longueur Fichier :100 KEchant (1s)	Voie A4 A4 Off On
FD Off	Réarmement	Voie A5 A5 Off On
FF Off	Voies Acquis : Voies Gabarit A:123456 +Log A:123456 F:ABCDEF F:ABCDEF	Voie A6 A6 Off On
Logique: On 1111111 1234567890123456 00000000000000000	T 11184K Points/voie Temps Acquisition : 1.8min Déclencheur : 22.3s	Visualiser le gabarit

- → Voies Gabarit : voies à comparer au gabarit ; accès à la définition du gabarit
- → Période d'acquisition : vitesse d'échantillonnage des voies

- cadencée en interne de 1µs à 20mn
- cadencée en externe par la Voie logique 16
- → Blocs : découpage de la mémoire interne en blocs
  - 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ou 128
  - Raz Blocs : effacement de tous les blocs : le bloc courant est le bloc n°1
- → Départ : condition de départ de l'acquisition
  - Manuel : par la touche F2 « Forçage Déclenchement »
  - Déclencheur : sur combinaison des voies analogiques ou logiques ;
  - voir Chapitre Déclencheurs
  - Attente : après un délai ou à une date et heure précise
  - Automatique : immédiat ; arrêt automatique lorsque le bloc est plein

→ Pré-déclenchement : définition de la position du déclencheur Départ dans l'acquisition

 acquisition pré-déclencheur et post-déclencheur (avant ou après Départ) ; voir chapitre « Mode mémoire »

→ Sauvegarde Temps réel : enregistrement simultané de l'acquisition dans un fichier

- emplacement et nom du fichier de sauvegarde
- longueur maximum du fichier



Une indication « **Impossible** » s'affiche lorsque les possibilités de sauvegarde sont dépassées : réduire la vitesse d'échantillonnage ou le nombre de voies



Voir chapitre **Mode Fichier** pour connaître les limitations de l'enregistrement sur fichier.

- → Suite : actions après la fin de l'acquisition
  - Sauver Fichier : sauvegarde de l'acquisition dans un fichier si la sauvegarde Temps réel n'est pas validée (ou est impossible)
  - **Tracer** : tracé de l'acquisition
  - Arrêt : aucune autre action
  - **Réarmement** : attente du déclenchement Départ
  - Change Config : chargement d'une configuration et attente du déclenchement Départ

### 10.2. Création du gabarit

Faire une acquisition normale ou visualiser un fichier précédemment enregistré par la fonction « Sortie mémoire ».

Dans la page « Décl. », sélectionnez le paramètre « Voies Gabarit » puis «Visualiser le gabarit » puis « modif. ».

L'appareil affiche alors le gabarit en cours. Il est matérialisé par 2 courbes (une min et un max.) autour de la voie choisie comme référence au gabarit.



Les 2 courbes sont sauvegardées en mémoire interne non volatile.

- → Retour : on revient à la page précédente, le gabarit est inchangé
- → Bloc : permet de choisir le bloc de référence
- → Voie : permet de choisir la voie de référence
- → DX et DY : ces touches permettent de construire les 2 courbes min et max
- → Début et Fin : limitation de la profondeur mémoire où se fera le test de déclenchement Arrêt
- → Sauve : dés que le gabarit est correct, vous pouvez le sauvegarder en mémoire interne non volatile.



On ne peut pas sauver un gabarit sur **fichier**. Pour conserver un gabarit sur fichier, sauvegarder le bloc et la voie qui permettront de recréer le gabarit pour une réutilisation.

### 10.3. Utilisation du gabarit

La comparaison au gabarit sert à arrêter l'acquisition. Cette comparaison se fera sur les «Voies Gabarit » sélectionnées dans la page « Décl. ».

La fenêtre d'information au bas de la page « **Décl**. » récapitule la configuration générale de l'acquisition :

- voies et fonctions entre voies validées pour l'acquisition
- voies et fonctions entre voies comparées au gabarit
- le nombre de points par voies (fonction du nombre de blocs)
- le temps total d'acquisition (fonction de la vitesse d'acquisition)
- la position du déclencheur (fonction du Pré-déclenchement)

Voies Acquis : A:123456 F:ABCDEF	Voies Gabarit: A:123456 F:ABCDEF	
LT	349K Points/voie Temps Acquisition : 3.4s Déclencheur : 699ms	

La comparaison au gabarit ne peut se faire que lorsque les voies sont validées pour l'acquisition.

Un message d'erreur s'affiche si vous avez choisi des « **Voies Gabarit** » sans que ces mêmes voies ne soient validées (ON).

Déclenchement	Set up	Chart	Trigger Repla
Decientement	DISP	LAY	Start / Stop
Voies Gabarit Erreur : Certaines voies ne sont pas en	registrées		- 1

L'acquisition se fait comme précédemment (voir Chapitre Mode Mémoire).

Lorsque le bloc mémoire est plein, l'appareil vérifie que tous les points acquis sur les voies gabarit sont compris entre les 2 courbes min et max. de référence constituant le gabarit.

Si tous les points sont à l'intérieur des courbes, l'acquisition reprend (dans le même bloc). Dans le cas contraire, l'acquisition est arrêtée

# **11. MODE FICHIER**

Ce chapitre décrit le **Mode Fichier** destiné à enregistrer en temps réel sur fichier, les mesures effectuées sur les voies.

Les lancement et arrêt du tracé peuvent être déclenchés sous différentes conditions.

### 11.1. Configuration et déclenchement de l'acquisition

Appui sur la touche « Décl. ».



Définition de l'acquisition sur fichier.



→ Nom fichier : emplacement et nom du fichier d'acquisition

- Répertoire (emplacement) du fichier d'acquisition
- nom du fichier d'acquisition

- type du fichier d'acquisition, binaire (sécurisé ou non) ou texte . Si le fichier est sécurisé , on ne peut plus le lire si des données interne ont été modifiées.
- Un message (titre) peut être associé au fichier ( ce titre apparaitra sur le graphique)

→ Période d'acquisition : vitesse d'échantillonnage des voies

- cadencée en interne de 1µs à 20mn
- cadencée en externe par la Voie logique 16
- → Départ : condition de départ de l'acquisition
  - Manuel : par la touche F2 « Forçage Déclenchement »
  - Déclencheur : sur combinaison des voies analogiques ou logiques
  - Voir Chapitre 6 Déclencheur
  - Attente : après un délai ou à une date et heure précise
  - Automatique : immédiat ; arrêt automatique lorsque le fichier est plein
  - **Pré\_déclencheur** : on peut choisir un pré déclencheur (max=100Kechantillons)
- → Arrêt : condition d'arrêt de l'acquisition
  - Automatique : lorsque le bloc est plein
  - Déclencheur : sur combinaison des voies analogiques ou logiques
  - Post\_déclencheur : on peut choisir un post déclencheur (max=100Kechantillons) si la vitesse est >= 200µsec

Voir Chapitre 6 Déclencheur.

Mode de déclenchement Double Trigger ; voir chapitre Mode Mémoire.

- → Suite : actions après la fin de l'acquisition
  - Arrêt : aucune action
  - **Réarmement** : attente du déclenchement Départ
  - Change Config : chargement d'une configuration et attente du déclenchement Départ

→ Fichier supplémentaire

Un fichier supplémentaire peut être créé si le fichier principal à une période d'échantillonnage <20msec. On choisit alors un nom de fichier ainsi que les voies d'acquisition qui peuvent être différente des voies principales. La période minimal est de 10 msec.

On peut alors enregistrer plusieurs fichiers réarmés en vitesse rapide et en même temps enregistrer des signaux lents (température etc...) dans un autre fichier.

### 11.2. Annotation :

Pendant l'acquisition il est possible d'annoter le fichier, une ligne verticale associée à un texte sera alors intégré au fichier au moment ou l'opérateur appuiera sur la touche F9 (Annotation).

(Sur une coupure secteur, si le fichier n'est pas fermé correctement, les annotations seront perdues).

Le logiciel SeframViewer permet de visualiser ces annotations sur un PC.

## 11.3. Limitation

Les acquisitions temps réel sur fichier sont limitées par le taux de transfert entre les entrées et les moyens de sauvegarde disque dur interne .

Cette limitation dépend du type du fichier d'acquisition : binaire ou texte

Il est conseillé de ne pas faire de très gros fichiers car la lecture est longue. A titre d'exemple il faut environ 5mn pour lire un fichier "REC" de 170Moctets avec le logiciel Flexpro

#### 11.3.1. Fichier binaire (sécurisé ou non)

Le taux de transfert maximum sur disque dur est de 1 200 000 mots/s (1,2 Mmots/s).

Pour connaître le nombre de voies qu'il est possible d'enregistrer à une Période d'acquisition donnée, il faut faire le calcul :

\*nombre de voies = 1 200 000 x période d'acquisition

Exemple : période d'acquisition :  $10 \ \mu s$ Nombre de voies =  $1 \ 200 \ 000 \ x \ 10 \ \mu s$  =  $12 \ voies \ maximum$ 

#### 11.3.2. Fichier Texte (ascii)

Le taux de transfert maximum est de 1 000 mots/s (1,0 Kmots/s). La période d'acquisition minimum est de 1ms.

Pour connaître le nombre de voies qu'il est possible d'enregistrer à une Période d'acquisition donnée, il faut faire le calcul :

Nombre de voies = 1 000 x période d'acquisitionExemple :période d'acquisition : 10 ms<br/>Nombre de voies = 1 000 x 10ms = 10 voies maximum



Une indication « **Impossible** » s'affiche lorsque les possibilités de sauvegarde sont dépassées : réduire la vitesse d'échantillonnage ou le nombre de voies

Les fichiers textes ne peuvent pas être relus sur l'enregistreur. Par contre il est possible de le relire par un éditeur de texte ou un tableur (Excel etc...)

# **12. ANALYSE DE RESEAU**

## 12.1. GENERALITES :

L'enregistreur peut avoir une option d'analyse de réseau. Il permet d'effectuer des mesures de puissances, et d'harmoniques. Les grandeurs mesurées peuvent être vues en temps réel ou enregistrées.

Les voies qui ne sont pas réservées pour les mesures de puissances ou d'énergies fonctionnent normalement. Par exemple, en triphasé, il pourra être intéressant d'enregistrer le courant neutre sur d'autre voie.

Il est possible également d'enregistrer les voies logiques.



CETTE FONCTION N'EST PAS POSSIBLE POUR LES APPAREILS NE POSSEDANT PAS UNE CARTE D'ENTREE ISOLEES 6 VOIES

La mise en place de l'analyseur de réseaux comprend :

- Lancement : Il s'effectue par la touche " Mode " : On sélectionne alors " Analyse Réseau ".
- Description du réseau et du câblage : menu " Voie "
- Sélection du type d'analyse et des grandeurs désirées : menu " Déclenchement "
- Visualisation (Oscilloscope, Numérique, Harmoniques) : menu " Visual Directe "
- Acquisition : touche "Enregistrement".



#### Attention :

Connexion des entrées sur l'installation à tester doit être effectuée par une personne dûment habilitée Connecter la borne de terre avant De connecter les lignes actives

# 12.2. Installation : Menu " Config Voie"

Dans la page MODE changer le mode en appuyant sur la touche ANALYSE RESEAU. On rentre directement dans la page de configuration des voies

Dans cette page on choisit le type de réseau ainsi que les paramètres des entrées.



La première ligne permet de choisir automatiquement la configuration de base du réseau utilisé.

- Monophasé
- biphasé
- Triphasé :
  - Etoile
  - Triangle
  - Triangle Aaron : on n'utilise alors que 2U et 2 I, U3 et I3 seront recalculés.

Une touche RESET permet de configurer les voies dans une configuration de base

- Mesure de tension : " Directe " ou " Transformateur .Si la tension du réseau est vue à travers un transformateur, on sélectionne cette configuration. On saisit alors le rapport de transformation
- Le bon calibre est sélectionné automatiquement par l'appareil, il suffit d'indiquer la tension nominale du réseau. Attention, si cette valeur est trop éloignée de la tension réelle, cela peut donner lieu à des dépassements de calibres ou à des imprécisions.
- Mesure de Courant : Il en va de même que pour la tension, on choisit alors le type d'entrée courant (Pince, Transformateur, shunt). Dans chaque configuration il faut saisir les paramètres associés.
- Pour la "Pince " : Courant Primaire, Tension secondaire (il s'agit de pinces courant / tension)
- Pour le " Transfo " (Transformateur + shunt) : Courants primaires et secondaires et valeur du shunt
- Pour le " shunt " : valeur du shunt en ohms
- on définit aussi le courant nominal comme la tension nominal
- Fréquence par défaut : dans le cas où la fréquence fondamentale n'est pas trouvée automatiquement par l'appareil, la valeur entrée ici sera prise en compte dans les calculs.
- Les acquisitions sont synchronisées sur le calcul de la fréquence de la voie 1.
- Nombre de période de calcul : permet de filtrer les paramètres, ainsi pour N=5 on aura alors un résultat toutes les 100 millisecondes alors que pour N=1 on aura une valeur toutes les 20 msec ( pour une fréquence de 50 Hz)

#### <u>Câblage et vérification :</u>

On visualise directement le câblage du réseau. Toute erreur de câblage peut entraîner des résultats faux.

La couleur des voies correspondent à la couleur de chaque entrée.

On voit que les tensions U1, U2 et U3 sont reliés aux entrées impairs A1, A3 et A5 Les courants I1, I2 et I3 sont reliés aux entrées paires A2, A4 et A6

Par exemple en modeTriangle Aaron les voies libres sont alors A5 et A6

#### **Diagramme de Fresnel :**

Il est possible de vérifier la justesse du câblage en visualisant également alors le diagramme de Fresnel. La dimension des flèches n'est pas proportionnelle à la valeur efficace des courants. Il appartient à l'utilisateur de vérifier la cohérence de ce qui lui est indiqué.

La position des flèches de tension est calculée par rapport à la tension V1.

Attention les angles sont celles des tensions/courants représentatifs soit du facteur de forme (P.F) soit des valeurs des fondamentales.

On peut donc savoir si le branchement réalisé est direct ou inverse. Les vecteurs de courants sont calculés relativement aux tensions correspondantes.

Attention : même si rien d'anormal n'apparaît, des erreurs peuvent avoir été commises .Dans tous les cas, le câblage doit être réalisé avec attention, par des personnes qualifiées.

#### Messages d'avertissement :

A tout moment, ces messages peuvent apparaître en rouge, en haut de l'écran :

- Impossibilité de synchroniser le signal : la fréquence est fausse, le signal est trop faible ou le signal est trop bruité
- Dépassement calibre : La tension ou le courant est trop élevée par rapport à la valeur nominale annoncée : il faut alors changer cette valeur ou utiliser une autre sonde.

# 12.3. Visualisation du signal :



En appuyant sur la touche Visualisation Direct on a alors accès aux différentes fenêtres suivantes. Cette page est accessible même lorsque l'acquisition en cours. Chacune de ces fenêtres peuvent être dévalidées.

- ➔ Diagramme de Fresnel : affichage du signal ainsi que les valeurs rms des entrées et de la fréquence (voir paragraphe précédent)
- ➔ Oscilloscope : Ce mode oscilloscope permet de connaître la forme exacte des signaux et à ce titre d'aider à déceler des erreurs de câblage.
  - La base de temps dépend de la fréquence du signal (au moins une alternance)
  - On peut changer les réticules ainsi que le positionnement des voies visualisées.
  - On peut ajouter d'autres voies supplémentaires
  - Les calibres utilisés sont indicatifs et ne reflètent pas les vraies valeurs des entrées (les positions min et max. correspondent aux valeurs maximales autorisées

- → Visualisation harmonique : Cette fenêtre est réactualisée environ 4 fois par seconde.
  - Choix des voies : on choisit alors soit toutes les voies tensions (U1,U2,U3) soit toutes les voies courants (I1,I2,I3) soit toutes les voies réseaux (U1,U2,U3+I1,I2,I3) soit une seule voie ( ces voies servent également à l'enregistrement des harmoniques (§12.4.2)
  - la fréquence d'échantillonnage de 200 µsec
  - Nombre de points : 2048
  - Dans le cas d'une seule voie un curseur permet d'afficher la valeur de l'harmonique pointé

#### → Paramètres : visualisation des valeurs de chaque paramètres définit (voir paragraphe suivant)

- ➔ Fichier Analyse : Il est possible de créer un fichier texte (RT\_Analyse.txt ) qui contient les données des paramètres et des harmoniques instantanées.
  - Effacement du fichier : le fichier est alors vidé.
  - Copier : le fichier sera alors copier sur la clé USB.
  - Visualisation du fichier.
  - Sauver une data : lorsque l'utilisateur appuie sur cette touche, une ligne est alors ajoutée au fichier avec :
    - o la date,
    - o les valeurs des paramètres
    - éventuellement les valeurs des harmoniques des voies visualisées (si le paramètre de validation du fichier harmonique soit validé : voir §12.4.2)

A tout moment il est possible soit de faire une recopie d'écran dans un fichier bmp soit d'imprimer la page (uniquement avec un enregistreur sans imprimante interne)

## 12.4. Menu Déclenchement :

Lorsque l'installation de l'appareil est effectuée, il reste à déterminer le type de mesure à réaliser. On peut faire une analyse de puissance ou une analyse d'énergie. La sélection se fait sur la première

VOIES RESEAU		Triphasé Eto	ile Acquis	sition:Arrêt				
					18 dé	c. 2007	C	ension ourant
	<u> </u>				11:	25:26	Pu	issance
B 2			Dáal	lanaham	~ n 4	Ĩ	Facteu	r/Puissance
BB			Dec	lenchem	ent		Hari	noniques
B 4		Période Acquisiti	on 2ms				Autro	es Entrées 👘
85		💻 Sauvegarde	Temps R	éel:oui			Voies	s Logiques
Re		ଙ୍କିଙ୍କ ବ୍ରିକ୍ର DDIABC	DEFGHI	KL000x				
	<del></del>	Longueur Fichier	:100 KEC	nantivole (3.3	min)		PID C	de Crête
		Nombre Paramètr	'es:16				Facteur	Crête THD DF
C2		P° 1:U1rms	0	400 V	! Oi	n		
C3		P° 2: <mark>U2rms</mark>	0	400 V	! 0	1		
C4		P° 3:U3rms	0	400 V	! 01	n -	U1 U	2 U Total
		P° 5:12rms		200 A 200 A	: UI 1 OI	1		
		P° 6:l3rms	ŏ	200 A	! ŏi	'n		
C6		P° 7:U1CF	0	10	! Oi	n		
C7		P° 8: <mark>I1THD</mark>	0	600 %	! 01	n i		
C8		P° 9:121HD	0	600 %	10	1		
<u></u>		P°11 P 1	-40	600 % 40 K\\/		1		
	<u> </u>	P°12:P2	-40	40 KW	iŏ	1		
C10		P°13:P 3	-40	40 KW	! Oi	n		
C11		P°14:PT	-80	80 KW	! 0	n	Amax	Calibre
C12	· · · ·	P°15:P.FT P°16:Ered	-1	1 70 Hz	! OI ! OI	1 1		
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	i ioi <mark>i ieq</mark>	J 30	70112	. •			
							Aff (	ichage: Off <mark>On</mark>
Logique :							_	
12345678901 101100001	123456 00000						3	Couleur :

#### 12.4.1. Fichier d'acquisition des paramètres

On définit d'abord la période d'échantillonnage ainsi que le nom du fichier et le répertoire d'utilisation.

Contrairement au mode fichier, il n'y a pas de déclencheur : dés qu'on lance l'enregistrement, les valeurs des paramètres sont mis en mémoire, la fin de l'acquisition se fera par l'appuie de la touche F1 dans la page d'acquisition.

#### 12.4.2. Fichier d'acquisition des harmoniques

En même temps il, est possible d'enregistrer les harmoniques des signaux en mode texte, on choisit alors la période d'échantillonnage des harmonique (de 1 seconde à 1 heure), les voies enregistrées seront celle indiquées dans la page «Visualisation » (§12.3).

Le fichier créé aura le même nom que le fichier des paramètres mais avec l'extension .Txt, il pourra être lu par un éditeur de texte ou par Excel (mais pas par SeframViewer).

#### 12.4.3. Paramètres enregistrables.

- → Nombre de grandeurs observées : On le sélectionne dans " nombre de paramètres ". Les valeurs possibles sont de 1 à 24.
- → Sélection des grandeurs : Les possibilités sont :
  - Tension et Courant:
    - Eff rms : valeur efficace
    - Fond fond : valeur efficace du fondamentale.
    - Moyenne dc : valeur moyenne (Décalage DC)
    - Crête cr : valeur maximum entre les valeurs crête max et min
    - Facteur de crête for : Le facteur de crête est le rapport entre la valeur crête et la valeur efficace (1,414 pour un signal sinusoïdal)
    - Taux de distorsion harmonique THD : qualifie la présence totale des harmoniques par rapport à la composante fondamentale du signal
    - Facteur de distorsion DF : Le DF% qualifie la présence totale des harmoniques par rapport à la valeur efficace vraie du signal.
  - Puissance:
    - P : Active
    - Q : Réactive
    - S : Apparente
  - Energie : valeur cumulative, une initialisation se trouve dans la page « Visualisation »
  - FP : facteur de puissance:
    - F.P : facteur de puissance
    - Cos phi : cosinus entre les fondamentaux des signaux U1 et I1,
  - Fréquence : le calcul de la fréquence est effectué sur l'entrée U1.
  - Voie d'acquisition standard : on peut choisir n'importe quelle voie libre.
  - Voie logique : seul le dernier paramètre peut être configuré comme tel.

En tension courant et puissance on peut choisir chaque ligne (exemple U1, P2, I2) ou la valeur globale du réseau (Ut, It, Pt)

Pour chaque paramètre on peut changer les valeurs suivantes :

- → Validité : ON/OFF : permet d'afficher en graphique un paramètre ou non, les paramètres seront toujours enregistrés, seul la visualisation en mode graphique est affectée.
- → Couleur: c'est la couleur du paramètre visualisé en graphique. pour les voies supplémentaires et pour les voies logiques, les couleurs sont celle déjà défini pour chacune des voies
- → Calibre : le calibre est défini par les valeurs nominales des tensions et courants. Par exemple pour une tension nominale de 230 V le calibre sera de 400 V centré sur 200 V ( donc de 0 à 400 V). les valeurs minimum et maximum peuvent être modifiées pour une visualisation plus fine. Par exemple on pourra visualiser le signal U1 entre 220 V et 240 V

# 12.5. Enregistrement :

L'acquisition se fait en appuyant sur la touche "Acquisition". Celle ci se fait au rythme de la période d'intégration, on peut également enregistrer les paramètres dans un fichier (sauvegarde temps réel sur un disque).

Par rapport au mode d'enregistrement normal, on n'a qu'un seul bloc et on affiche en temps réel l'acquisition complète.

Pendant l'acquisition on ne peut pas modifier les paramètres de l'acquisition mais on peut par contre modifier les paramètres d'affichage (zoom, couleur, validité de visualisation etc...).

On peut également visualiser les signaux en mode scope ou afficher les paramètres en mode numérique.

Pour arrêter l'acquisition il faut appuyer sur la touche de menu "Arrêt".

Si un arrêt secteur se fait pendant l'acquisition, le fichier enregistré est fermé correctement et à la nouvelle mise sous tension, une nouvelle acquisition se fera avec éventuellement l'ouverture d'un nouveau fichier.

### 12.6. Méthode de mesure :

Valeurs efficaces :	$X_{rms} = \sqrt{\frac{\sum_{l=1} \overline{x_k^2}}{N}}$
Valeurs moyennes :	${X}_{mean}=rac{1}{N}{\displaystyle\sum_{k=1}^{N}{x_{k}}}$
Puissances Actives :	$P=rac{1}{N}\sum_{k=1}^N v_k \ ^{m *} i_k$
Puissances Apparentes :	S = J * I
Puissances Réactives :	$Q = \sqrt{S^2 - \gamma^2}$
Facteur de Puissance :	$FP = \frac{D}{\tilde{S}}$
Facteur Crête :	$Fc = \frac{Xcrest}{Xrms}$
Taux de distorsion :	$THD = \sqrt{\frac{X_t^2 - X_{fond}^2}{X_{fond}^2}}$
Facteur de distorsion :	$DF = \sqrt{\frac{X_t^2 - Y_{fond}^2}{X_t^2}}$
Puissance active totale :	$P_T = \frac{2}{1} + \frac{2}{2} + \frac{2}{3}$
Puissance réactive totale :	$Q_T = \mathcal{Y}_1 + \mathcal{Y}_2 + \mathcal{Y}_3$
Puissance apparente totale :	$S_T = \int P_T^2 + Q_T^2$
Tension totale :	$U_T = \sqrt{\frac{U_1^2 + I_2^2 + I_3^2}{3}}$
Courant total :	$I_T = I_1 + I_2 + I_3$
Facteur de Puissance :	$FP_T = \frac{P_t}{S_t}$

Energie : c'est la valeur cumulative de la puissance P, on remet à zéro cette valeur dans la page Visualisation.

*Attention* : la valeur maximum de l'énergie en acquisition est limitée à E= Pn\*H Pn=puissance nominale H=12 heures.

# **13. GESTIONS DES FICHIERS**

### 13.1. Généralités

Pour tous les fichiers possibles, l'appareil possède un disque dur interne et peut recevoir une clef USB Ce qui permet :

- la sauvegarde ou le chargement de la configuration totale de l'enregistreur
- la sauvegarde ou la restitution d'une acquisition.

Les noms des fichiers de configuration ont l'extension « \*.CNF ». Les noms des fichiers d'acquisition ont l'extension « \*.REC ».

Il est possible de créer des répertoires et de sauver les fichiers dans ces répertoires.

Appuyez sur la touche « Création Répertoire » lorsque celle-ci vous est proposée.



- → DD / clé USB : lectures / écritures sur disque dur interne ou sur clef USB (si celle-ci était connectée à la mise en marche de l'appareil)
- → Création répertoire : création d'un répertoire ; vous pouvez alors saisir son nom à l'aide d'un clavier alphanumérique qui s'affiche sur l 'écran.

- → Aller vers : changement de répertoire
- → Efface : effacement du répertoire pointé

Il est fortement recommandé de travailler sous un répertoire et non sous la racine du disque dur

Lorsqu'on efface un répertoire tous les fichiers sous ce répertoire seront alors effacés.

### **13.2.** Gestion des fichiers de configuration.

La page de gestion des fichiers de configuration est associée à la touche "**Config.**". Leur nom a l'extension "**.CNF**".

A1 On		1	MODE : FICHIER	INI	Reset
Az On		0	15 jun 2006		
A3 On	Ocation	Set up Char	Trigger Replay	0	Mémoire
A4 Off	Config.	DISPLAY	Start / Stop		Interne
A5 Off	Langue : Français Extinction lumière ecran : Attente 30 mn			2	Sauver
A6 Off	Configuration			- <b>W</b>	sur Disque
Function:	Alarme A : Sans			-	Récuperer sur Disque
FB Off	Alarme B : Suns			151	Imprime
				~	
FD Off	L Marme C. Sans				
FE Off	Modification date :				
FF Off	Ajustage électrique				
	Modification version :				
	-				
	135.150.005.103 Version 0.6+Threads				
Logique : Off	Nombre de voies : 6				
111111111111111111111111111111111111111					
00 000000000000000000000000000000000000					

- → Reset : initialisation de l'appareil dans une configuration standard
- → Mémoire interne : sauvegarde / récupération d'une configuration en mémoire interne non volatile
- → Sauver sur disque : sauvegarde d'une configuration dans un fichier sur disque dur interne ou sur clef USB
- → Récupérer sur disque : récupération d'une configuration dans un fichier sur disque dur interne ou sur clef USB

#### 13.2.1. Sauvegarde des fichiers de configuration

MODE : A1 On FICHIER J Retour A2 On 15 jun 2006 16: 52: 23 A3 On Répertoire DD/ Trigger Repla Cha Config. A4 Off angue : Français A5 Off Extinction lumière ecran : Attente 30 mn A6 Off Configuration : Function: ~ Valider Alarme A : Sans FA Off FB Off Alarme B : Sans FC Off FD Off  $\square$ FE Off Ethe, FF Off viu : odi Fichier: binaire texte Version 0.6+Threads Logique : Off Nombre de voies : 6 234557890 0000000

Appuyez sur la touche « Sauver sur disque »

Vous pouvez alors saisir le nom du fichier à l'aide d'un clavier alphanumérique qui s'affiche sur l 'écran, ou à l'aide d'un clavier externe type PC si celui-ci est connecté.

#### 13.2.2. Récupération des fichiers de configuration

Appuyez sur la touche « Récupérer sur disque »

II5

Choisissez le répertoire puis le fichier à récupérer, et cliquez sur « Charger ».

Attention : la configuration en cours sera perdue.

# **13.3.** Gestion des fichiers d'acquisitions :

#### 13.3.1. Sauvegarde des acquisitions

Il y a 2 possibilités de sauvegarder des acquisitions dans l'appareil :

- en Manuel après une acquisition
- en Temps réel pendant une acquisition.

#### Manuel :

Disponible dans tous les modes ; accessible à partir des fonctions « **Visualisation Directe** » après avoir stoppé le balayage et « **Sortie Mémoire** » après avoir appuyé sur « **Blocs et Fichiers** ».

Appuyez alors sur « **Sauve Disque** », puis saisissez un nom à donner au fichier ainsi que le répertoire de destination.

#### Temps réel :

Disponible dans les modes **Direct**, **Mémoire** et **Gabarit** après avoir validé la « **Sauvegarde Temps** réel » (le mode Fichier est basé sur cette sauvegarde temps réel).

Dès que l'enregistrement est lancé, l'appareil sauvegarde les échantillons dans le fichier. Le fichier sera fermé lorsque l'acquisition sera terminée.



Si l'acquisition attend un déclencheur de Départ, l'appareil enregistre dans le fichier tous les points avant ce déclencheur. Après l'arrêt de l'acquisition, le fichier possèdera donc plus de points que le bloc mémoire ayant servis à l'acquisition.

Dans le 2 cas, enregistrement Manuel ou Temps réel, la date du fichier est la date de fermeture du fichier.

**Nom des fichiers** : le nom de chaque fichier est constitué de 12 caractères plus un numéro sur 4 chiffres. L'appareil incrémentera automatiquement ce numéro à chacun des enregistrements.

Seules les voies validées (c'est à dire en position **ON**; voir chapitre **Utilisation**) sont enregistrées dans le fichier.

Avant l'écriture du fichier, un cadre d'information vous rappelle les voies qui seront sauvegardées ainsi que le nombre de points par voie.

Le fichier est composé de :

- un entête comprenant les informations pour pouvoir récupérer correctement le fichier ultérieurement (la configuration de chaque voie, la vitesse d'échantillonnage etc...).
- les N échantillons (1 échantillon = 2 octets par voie).

#### 13.3.2. Récupération des fichiers d'acquisitions

Appuyez sur la touche « Charger Fichier » à partir de la fonction « Sortie Mémoire » puis « Blocs et Fichiers ».



Choisissez l'emplacement et le nom du fichier à récupérer pour l'afficher sur l'écran. On peut récupérer la configuration des voies (type, nom, fonctions etc....) ainsi que les validations : pour ceci valider « charger configuration »

## 13.4. Corbeille :

Lorsqu'on efface un fichier, celui-ci est sauvegardé dans un répertoire caché **Recycled** L'espace de cette corbeille est limité à 5 Go, en cas de dépassement, les fichiers les plus anciens sont détruits.

Pour visualisé ce répertoire il suffi d'aller dans la page répertoire et d'appuyer sur la touche « Recycled» : la corbeille apparait alors en bleu.

On peut alors ouvrir ces fichiers, les sauvegarder sur clé externes ou les lire/détruire par FTP. On peut également purger la corbeille.

### 13.5. Logiciels d'exploitation :

Les fichiers d'acquisitions peuvent être transférés vers un ordinateur PC pour exploitation.

Le logiciel SeframViewer vous est livré sur CD-ROM avec l'appareil. Il permet de visualiser les fichiers enregistrés.

Il fonctionne sous WINDOWS XP, 2000, Vista avec Framework 2.0

L'exploitation des fichiers sur PC se fait en 2 temps :

- transfert des fichiers de l'appareil vers le PC à l'aide du protocole FTP sous votre navigateur Internet par exemple ou par SeframPilot
- visualisation des fichiers à l'aide du logiciel SeframViewer
- Transfert fichiers sous FTP
- Utilisation de l'explorateur de fichier de Windows XP (recommandé)

Cette utilisation est recommandée car la date des fichiers transférés sera identique à celle des fichiers de départ. De plus la vitesse de transfert sera optimale (en 100BaseT > 5Mo/s). Il est préférable d'avoir au moins Internet explorer 8

Aller dans Outil->Connecter un lecteur réseau

Cliquez sur « Ouvrir une session de stockage ou un serveur réseau » Dans « adresse réseau Internet » tapez ftp:// suivi de l'adresse IP de votre enregistreur Vous pouvez donner un nom à cette liaison qui sera toujours active dans les « favoris réseau »

• Utilisation d'un navigateur (internet explorer, firefox, opera etc...)

Lancez votre navigateur et entrez l'adresse de connexion (voir chapitre **Configuration**) : « **Ftp:**// » suivi de l'adresse IP de votre enregistreur Puis appuyez sur « entrée » de votre ordinateur.

Vous avez alors un accès direct aux répertoires de votre enregistreur contenant les fichiers d'acquisitions : **HD** : répertoire principal sur le disque dur interne de votre appareil

Après avoir choisi le répertoire dans lequel vous avez enregistré vos acquisitions, vous pouvez les renommer, les déplacer, les copier ou les supprimer.

Transférez vos fichiers sur votre ordinateur pour les exploiter avec le logiciel livré SeframViewer ou FLEXPRO.

#### 13.5.1. Visualisation sous SeframViewer

Lancer le logiciel SeframViewer (ou double cliquer sur un fichier) Puis ouvrez un fichier .REC. Ous pouvez choisir : les voies à visualiser le mode f(t) ou xy l'autocalibration des voies. Votre fichier d'acquisition est alors affiché à l'écran. Vous disposez alors des fonctions de SeframViewer.



Utilisez le manuel d'utilisation inclus dans le logiciel pour découvrir toutes les fonctions proposées par SeframViewer en cliquant sur la dernière icône « **Aide détaillée** ».

Vous pouvez également créer directement un fichier résultat (fichier texte ou Excel) en lançant en mode commande de Windows® la commande ligne suivante : (voir Menu sous menu -Options de l'aide)

SeframViewer monfichier.rec /x créera directement un fichier Excel

SeframViewer monfichier.rec /t créera directement un fichier texte.

#### 13.5.2. Pilotage avec SeframPilot

Il est possible de piloter l'enregistreur directement par SeframPilot, Ce dernier permet :

- Gestion des configurations (création et modifications de fichiers de configuration)
- Lancement et arrêt des enregistrements
- Récupération des blocs de données
- Récupération des fichiers grâce à l'Explorateur Windows par FTP
- Lancement de SeframViewer
- Visualisation en F(t) des données en temps réel



# 14. IMPRESSION DAS1400 ET DAS600

Ce chapitre décrit la fonction d'impression directe des résultats sur une imprimante locale, connectée à un DAS1400 ou à un DAS600.

La connexion se fait par l'un des connecteurs USB disponible.

Cette impression est accessible par la touche « Tracé » à partir des fonctions :

- « Visualisation directe », touche « Config Tracé » (balayage arrêté)
- « Sortie mémoire », touche « Config Tracé »

Il est possible de créer un fichier qui est la recopie de l'écran LCD :

- Touche Impression écran d'un clavier PC
- Appuie simultanée des touches



Dans certaine page d'écran on aura une touche spécifique :



Le fichier sera alors créé soit :

- sur la clé USB si elle est présente
- sur le disque dur.

Le nom des fichiers sera de forme automatique BMPxxxxx.bmp (nom incrémental) et pourra être récupérer par une liaison ftp si elle se trouve sur le disque dur.

# 14.1. Configuration et lancement du tracé

Appui sur la touche « **Config tracé** ». À partir des fonctions « **Visualisation directe** » ou « **Sortie Mémoire** ».

En « **Visualisation directe** », le balayage doit être arrêté (touche « Stop ») pour accéder à cette touche.

En « **Sortie Mémoire** », un bloc mémoire ou un fichier doivent être affichés à l'écran pour accéder à cette touche.



- Configuration : choix du type d'imprimante dans une liste; voir paragraphe suivant.
- Nom du tracé : programmation d'un titre (124 caractères max.) pour l'impression. Il apparaîtra en haut sur le papier.
- **Couleur** : choix des couleurs de fond et des traces : Mode normal (même couleur qu'à l'écran) ou inverse (permet d'avoir un fond blanc par exemple).
- Marge : valeur en millimètres de la marge (dépend de l'imprimante choisit)
- Lancer le tracé : démarre l'impression

En mode XY : le tracé sera alors une recopie de la zone d'écran.

# 14.2. Choix de l'imprimante

La touche « **Configuration** » lance un utilitaire de choix d'imprimante dans la liste des imprimantes existantes.



Sélectionner l'imprimante installée par défaut « **printer** » et cliquer sur le bouton « **Edit** ». L'utilitaire affiche alors plusieurs onglets de configuration de l'imprimante :

his is the name of the queue. It must begin with	Select the appropriate printer manufacturer and n	nodel. Printer/driver notes
ame: DASprinter	Epson	3
bot	argines water was	Available drivers
his is the description of the printer.	Stylus Color 600Q	
bost das cultures	Stylus Color 640	1
non dest ipport	Stylus Color 660	gimp-print-ijs 🐣
	Stylus Color 670	
	Stylus Color 680	
	Stylus Color 740	(this is the
	Stylus Color 760	recommended driver)
	Stylus Color 777	

Cliquer sur l'onglet « **Printer driver** » pour choisir votre imprimante dans la liste des imprimantes disponibles sur votre enregistreur :

Choisissez le fabriquant et le modèle de votre imprimante, puis cliquer sur le bouton « OK ».

Il vous reste à cliquer sur les boutons « **Apply** » puis « **Quit** » pour prendre en compte les modifications. Votre imprimante est alors installée et disponible pour vos impressions.

Si votre imprimante n'apparaît pas dans le choix, vous pouvez essayer une imprimante approchante du même fabriquant, les drivers seront sans doute les mêmes.

Vous pouvez vérifier le driver utilisé par votre imprimante sur le site

http://openprinting.org/printer\_list.cgi

Exemple :

Pour l'imprimante Epson Stylus color D78 vous pouvez utiliser le driver de l'imprimante Stylus Color 680 (gimp-print\_ijs).



En cas de problème d'installation d'une nouvelle imprimante il est possible de réinitialiser l'imprimante de base dans la page « config »

# **15. ENTREES / SORTIES**

### 15.1. Connecteur Entrées / Sorties supplémentaires

Le connecteur est situé à l'arrière (SUB-D 25 broches mâle).

	•••	$\begin{array}{c} 13 \\ \bullet \\ \bullet \\ 25 \end{array}$
N° de Broches	Entrée ou Sortie	Nom des Signaux
1	Е	VOIE LOGIQUE 1
14	Е	VOIE LOGIQUE 2
2	Е	VOIE LOGIQUE 3
15	Е	VOIE LOGIQUE 4
3	Е	VOIE LOGIQUE 5
16	Е	VOIE LOGIQUE 6
4	Е	VOIE LOGIQUE 7
17	Е	VOIE LOGIQUE 8
5	Е	VOIE LOGIQUE 9
18	Е	VOIE LOGIQUE 10
6	Е	VOIE LOGIQUE 11
19	Е	VOIE LOGIQUE 12
7	Е	VOIE LOGIQUE 13
20	Е	VOIE LOGIQUE 14
8	Е	VOIE LOGIQUE 15
21	Е	VOIE LOGIQUE 16
9		MASSE
10		MASSE
22		MASSE
23	S	ALIM. 12V 0,1A
11		
24	S	CONTACT Alarme A1
12	S	CONTACT Alarme A2
25	S	CONTACT Alarme B
13	S	CONTACT Alarme C

La masse de l'alimentation est la masse mécanique du boîtier du SUB-D25

### 15.2. Entrées logiques

Les entrées non connectées sont au circuit suivant :



Les entrées non connectées sont au potentiel 0 V (niveau 0).

Nombre de voies logiques : de 1 à 16. Niveau TTL 3,3 V (protégé jusqu'à 24 V)

Pour créer un front montant, il suffit de mettre une connexion entre l'entrée et la sortie d'alimentation 12 V du connecteur.

De même pour créer un front descendant, il suffit d'enlever cette connexion. On peut également utiliser un signal de sortie TTL 3,3 V.

#### 15.2.1. Utilisation

#### Tracé et visualisation :

Ces voies sont tracées sur la partie gauche ou droite du papier suivant le format choisi. Elles sont visualisées en haut ou en bas de l'écran suivant la position choisie. Elles sont numérotées de la droite vers la gauche.

Chacune de ces voies se trace entre deux traits pointillés qui représentent les bornes. La hauteur des réticules est de 2mm minimum pour le tracé.

#### **Horloge externe :**

Il est possible d'utiliser la voie 16 (broche 21 sur le connecteur) pour faire avancer le papier en mode Direct ou synchroniser l'échantillonnage des voies dans les autres modes (Mémoire, Gabarit et Fichier).

En mode Direct, l'avance du papier se fait alors par le franchissement positif du seuil logique TTL de la voie 16. Le nombre de pas par mm varie de 16 à 5000 (résolution 1/10 de pas) La vitesse maximum du papier est alors de 12 mm/sec environ

En écriture « Texte » des mesures, l'avance papier se fait de la même manière. La fréquence de retranscription étant alors limitée à 1 HZ.

Dans les autres modes, l'acquisition se fait jusqu'à 500 KHz.

#### **Déclenchements :**

Vous pouvez utiliser les voies externes pour déclencher le tracé et les acquisitions (le début ou la fin). (Mode AND ou OR) Voir chapitre « **Déclencheur** ».

15.3. Sorties alarmes
Contacts et sorties disponibles sur connecteur arrière (A1 / A2), B et C.

Le contact A1/A2 est un « contact sec » libre de tout potentiel (24 V /200 mA). Les sorties B et C sont des sorties TTL 5 V.

Lorsque l'appareil est hors tension, le contact A1/A2 est ouvert et les sorties B et C sont à une impédance de 5 K $\Omega$ .

## 15.3.1. Utilisation

Signalisation d'évènements internes vers le monde extérieur à l'enregistreur (déclencheurs sur les voies analogiques ou logiques, états du bloc d'impression,...)

Voir chapitre « Utilisation », paragraphe « Touche Config. ».

# 15.4. Sortie d'alimentation

On trouve une sortie alimentation +12 V limitée à 0.2 A sur la broche 23 du connecteur.

La masse de cette alimentation est la masse mécanique.

Vous pouvez ainsi utiliser cette sortie pour alimenter un capteur ou un circuit électronique pour gérer les entrées logiques.

Le 12V peut disparaître en cas de surcharge (> 0.2 A). Il faut alors éteindre l'appareil pendant quelques minutes avant de le rallumer.

# 15.5. Entrée clavier

Prise clavier type (mini DIN)

IIS



1	DONNEES	+5V Signal
2	NON CONNECTE	
3	MASSE	ov
4	ALIMENTATION	+5V Continu
5	HORLOGE CLAVIER	+5V Signal
6	NON CONNECTE	

# 15.6. Entrée souris

Prise souris (mini DIN)



15.7. \$	Sortie écran	XGA
----------	--------------	-----

Prise moniteur XGA



1	DONNEES	+5V Signal
2	NON CONNECTE	
3	MASSE	0V
4	ALIMENTATION	+5V Continu
5	HORLOGE CLAVIER	+5V Signal
6	NON CONNECTE	

1	Rouge
2	Vert
3	Bleu
4	Mon ID (2) (IN)
5	Masse
6	Retour Rouge
7	Retour Vert
8	Retour Bleu
9	NC
10	Retour Sync.
11	Mon ID (O) (IN)
12	Mon ID (1) (IN)
13	Synchro. Horizontale (OUT)
14	Synchro. Verticale (OUT)
15	Reservé

# 15.8. RS232

Inutilisée. Réservée pour de futurs développements.

# 15.9. Interface USB

Prise interface USB

4	2	2	4

Broche	Signal	Définition
1	vcc	alimentation 5V
2	Data-	differential data-
3	Data+	differential data +
4	GND	masse

# 15.10. Interface ETHERNET RJ45

Prise interface Ethernet RJ45

1	8
L.	لاحى

Broche	Signal	Définition
1	TX+	transceive data +
2	TX-	transceive data -
3	RX+	receive data +
4	n/c	not connected
5	n/c	not connected
6	RX-	receive data -
7	n/c	not connected
8	n/c	not connected

# 15.11. Boite d'extension interface entrées sorties

#### L'option boite d'extension interface entrées sorties (code 984405500) permet :

- Conversion d'une tension alternative (exemple 230V 50Hz) en un signal logique 1
- Connexion aisée des entrées des 16 voies logiques
- Isolation des 16 entrées logiques (250V=~ entre voies, 250V=~ entre voies et masse)
- Connexion aisée des sorties alarmes par borne à vis
- Alimentation d'un accessoire externe en 3.3V ou 5V ou 12V par borne à vis

#### Connexion des voies logiques suivant la tension du signal :



noire

Par fiche banane isolée entre douilles rouge et noire Tension maxi utilisable : 250V continu ou alternatif Seuil de basculement typique (AC ou DC) : 48V Fréquence: 45 à 440Hz Seuil bas non détecté (AC ou DC) : 0 à 10V Seuil haut détecté (AC ou DC) : 60V à 250V Isolation : 250V=~ entre voie et masse



connexion 0 - 48V voie logique 1

• 0 à 48V=~

Par borne à vis entre les points 1 et 3 du bornier à vis Tension maxi utilisable: 48V continu ou alternatif Fréquence: 45 à 440Hz Seuil de basculement typique (AC ou DC) : 9V Seuil bas non détecté (AC ou DC) : 0 à 2V Seuil haut détecté (AC ou DC) : 10V à 48V Isolation : 50V=~ entre voie et masse • 0 à 10V=~



connexion 0 - 10V voie logique 1

Par borne à vis entre les points 1 et 2 du bornier à vis Tension maxi utilisable : 10V continu ou alternatif Fréquence : 45 à 440Hz Seuil de basculement typique (AC ou DC) : 2.2V Seuil bas non détecté (AC ou DC) : 0 à 1V Seuil haut détecté (AC ou DC): 3V à 10V Isolation : 50V=~ entre voie et masse

#### Temps de réponse :

Pour détecté l'alternatif le signal des voies logiques est redressé et filtré. Retard typique pour un signal montant : 10ms Retard typique pour un signal descendant : 50ms

#### Utilisation :

Relier la boite au connecteur entrée sortie de l'appareil avec le connecteur 25 broches livré avec l'option.

Connecter les voies logiques à enregistrer en respectant les tensions maxi admissibles

#### Alimentations / Alarmes :



3,3 V courant maximum : 200mA

5 V courant maximum : 200mA

12V courant maximum : 200mA

Alarme A contact 1 et 2 : contact ouvert en cas d'alarme, isolation 50Vmax p/r à la terre Alarme B : sortie logique 0V / 5V non isolée

Alarme C : sortie logique 0V / 5V non isolée

# **16. INTERFACE ETHERNET**

# **16.1.** Interface Ethernet

#### 16.1.1. Généralité

Il est possible d'utiliser l'enregistreur à distance par son interface Ethernet avec le protocole TCP-IP.

Branchez l'enregistreur sur votre réseau par un câble droit sur le connecteur 10/100 BASE-T (RJ45) situé à l'arrière de l'appareil.

Vous pouvez utiliser l'enregistreur sur un réseau Ethernet 10 Mbit/s ou 100Mbit/s.

En cas où vous avez un réseau utilisant un câble BNC, vous devez alors utiliser un Hub externe pour convertir le signal BNC en signal RJ45. (Utiliser un câble droit).

Vous pouvez également, si vous n'avez qu'un seul PC sans réseau, utiliser alors un câble croisé directement entre le PC et l'enregistreur.

Connecteur 1		Connecteur 2	
Pin	Signal	Pin	Signal
1	TX+	3	RX+
2	TX-	6	RX-
3	RX+	1	TX+
6	RX-	2	TX-

#### Câblage croisé

L'enregistreur utilise le protocole TCP/IP pour dialoguer avec le PC. On peut donc donner une adresse IP avec un masque de sous réseau.

Demandez à votre administrateur réseau une adresse IP avec le masque correspondant puis Après avoir rentré les valeurs, faites un marche/arrêt sur l'appareil pour valider la nouvelle adresse.

Si vous n'avez pas d'administrateur réseau :

Vérifiez que le driver TCP/IP est bien installé sur votre machine.

Cas d'un PC avec Win 95 ou Win98 :

A partir de l'explorateur Windows, allez dans "Poste de travail" puis "Panneau de configuration" puis "réseau".

Vérifiez que le protocole TCP/IP est bien installé puis vérifiez l'adresse IP et le masque de sous réseau.

Il convient de faire très attention de définir une adresse IP et un masque compatible avec celui de l'ordinateur distant.

Le port utilisé par l'enregistreur est le Port 23.

<u>**Cas avec DHCP</u>** : si vous avez un serveur DHCP, celui-ci affectera automatiquement une adresse à l'enregistreur, vous pouvez récupérer cette adresse dans la page « CONFIG »</u>

#### Cas avec IP manuel :

Par exemple en mo	de I on peut avoir :	
PC	IP=192 135.20.00	masque = 255.255.255.0
Enregistreur	IP=192.135.20.01	masque = 255.255.255.0

Se reporter à la définition des classes d'adresses IP.

Programmation :

Vous pouvez créer vos propres logiciels sous Visual Basic, Visual C++ ou autre en utilisant par exemple le driver Winsock.dll de Microsoft.

Il suffit alors d'envoyer à l'appareil les ordres définis dans les paragraphes suivants. **16.1.2. Protocole NTP** 

L'utilisation de l'horloge NTP (network time protocole) permet d'avoir une précision des déclencheurs meilleur que 50 millisecondes.

Pour ceci il faut installer l'enregistreur dans votre réseau informatique par IP fixe.

Aller dans la page Config puis dans la page Ethernet. /Option Vous pouvez alors renseigner l'enregistreur avec :

- L'adresse de la passerelle (IP du routeur) (inutile en DHCP)
- 2 addresses IP DNS ( domain name system) . De base on utilisera les adresses d'Open DNS (208.67.222.222 et 208.67.220.220). Autrement vous pouvez utiliser les adresses DNS qui vous sont données par votre F.A.I (dans le cas de certains serveurs, il suffit de donner ici l'adresse IP de la passerelle) (inutile en DHCP).
- Un serveur NTP, on utilise de base le serveur NTP français : fr.pool.ntp.org. Pour plus d'information visitez le site http://www.ntp.org/

Vous pouvez utiliser un serveur NTP interne à votre réseau ou un serveur qui se trouve le plus près de chez vous. (Utiliser de préférence les serveurs secondaires (strate 2) pour la France). La liste des serveurs français se trouve dans : http://www.cru.fr/NTP/serveurs\_francais.html

Après avoir redémarré l'appareil il est possible de tester si l'appareil peut communiquer avec les différentes IP.

Dans la page Config aller dans la page Date

On peut alors choisir d'utiliser soit la date interne soit la synchronisation de l'appareil en NTP Dans ce dernier cas il faut également renseigner l'enregistreur sur le fuseau horaire et l'utilisation de l'heure d'été (Europe uniquement).

La France et l'Europe occidentale se trouve dans la zone GMT+1.

Après avoir redémarré l'appareil, l'enregistreur va alors se synchroniser sur le serveur NTP. La date dans la fenêtre de date est en rouge lorsqu'il est en recherche Dés que la synchronisation commence, la date devient alors bleue. Si la date ne devient jamais bleu, vérifier le câblage ainsi que les différentes IP dans la page Ethernet sont correct: vous pouvez tester la liaison sur la ligne "test"

# 16.2. Langage de programmation

# 16.2.1. Format des messages de réception

Dans tous les exemples suivants, le caractère espace est représenté par un espace blanc.

Les échanges d'un contrôleur vers l'enregistreur s'effectuent sous la forme de messages constitués par une suite de caractères ASCII (et éventuellement d'octets binaires) terminés par un terminateur de message.

#### Syntaxe d'un message de réception

llb



Unité de message : si le message comporte plusieurs unités de messages, celles-ci sont séparées par un point virgule "; " et éventuellement précédées et/ou suivies d'un ou plusieurs caractères de "remplissage" en code ASCII (0 à 32, en valeur décimale sauf 10 et 13).

Le terminateur de message (<u>TERM</u>) est pour la liaison Ethernet : - LF : Line Feed (10 en décimal)

Le terminateur de message peut éventuellement être précédé d'un ou plusieurs caractères de "remplissage" en code ASCII (0 à 32, en valeur décimale sauf 10 et 13).

Exemple de messages composés de 3 unités de message :

MESSAGE 1; MESSAGE 2 ; MESSAGE 3 <u>TERM</u> CHANNEL 1; TYPE:VOLTAGE DC;:CALDEC ? <u>TERM</u>

## Syntaxe d'une unité de message

Une unité de message (par exemple :REAR:SETUP 1 ) est formée de plusieurs champs :

- En-tête :

Pour les messages de commande (par exemple :**REAR:SETUP** 1) ou pour les messages d'interrogation (par exemple :**REAR** ?), il est formé d'une chaîne de caractères (en-tête simple) ou de plusieurs séparées par le caractère ":" (en-tête composé).

Une chaîne comporte 1 à 12 caractères alphanumériques ou le caractère "\_" (code ASCII 95 en décimale). Longueur de chaîne recommandée : 4 caractères.

Une chaîne d'en-tête commence obligatoirement par un caractère alphabétique. Elle peut éventuellement être précédée de 2 points ":" (en-tête composé) ou se terminer par un point d'interrogation "?" (message d'interrogation).



Un message d'interrogation doit toujours être suivi du terminateur.

-Séparateur d'en-tête :

Un ou plusieurs caractères ASCII (0 à 32, en valeur décimale sauf 10 et 13).

-*Une ou plusieurs données :* (par exemple :SPEED 1,MM\_S), alphanumériques, numériques ou composées de caractères quelconques ou d'octets binaires.

-*Séparateur de données* : une virgule "," éventuellement suivie et/ou précédée d'un ou plusieurs caractères de "remplissage" en code ASCII (0 à 32, en valeur décimale sauf 10 et 13).

#### Données :

Il existe plusieurs types de données :

-Données alphanumériques :

Mot de 1 à 12 caractères pouvant être alphabétiques (majuscules ou minuscules), numériques ou le caractère "-" (95d) codés ASCII.

Le mot commence obligatoirement par un caractère alphabétique.

Par exemple, pour un paramètre non numérique : S1M.

#### - Données numériques décimales :

Se compose d'une mantisse et éventuellement, d'un exposant et représentée par une suite de caractères codés ASCII commençant par un chiffre ou par un signe (+ ou -). Elle est de type NR1 (entier), NR2 (décimal) ou NR3 (avec exposant) ou une combinaison de ces trois types.

- Texte :

Chaîne de caractères quelconques codés ASCII 7 bits, encadrés par des guillemets (") ou apostrophe (').

Par exemple : "Voie 1 "

## 16.2.2. Formats des messages d'émission

Les échanges de l'enregistreur vers un contrôleur s'effectuent sous la forme de messages constitués par une suite de caractères ASCII (et éventuellement d'octets binaires) terminés par un terminateur de message.

Le format des messages d'émission est identique à celui des messages de réception. Cependant, sa structure est plus rigide.

La syntaxe d'un message d'émission est : Unité de message + terminateur de message .

Unité de message :

Si le message comporte plusieurs unités de messages, elles sont séparées par un point-virgule ";".

Terminateur de message : - LF : Line Feed (10 en décimal )

#### Syntaxe d'une unité de message :

Une unité de message (par exemple :TYP:THE J,COMP) est formée de plusieurs champs

- Un en-tête :

(par exemple **:TYP:THE**) composé d'une seule (en-tête simple) ou de plusieurs (en-tête composé) chaînes de 1 à 12 caractères alphabétiques (majuscules uniquement ou numériques ou le caractère "\_" (codé ASCII 95 en décimal)

Une chaîne d'en-tête commence par un caractère alphabétique.

Dans un en-tête composé, les chaînes de caractères sont séparées par le caractère ":" (par exemple :TYP:THE).

- *Un séparateur d'en-tête :* Caractère "espace" (32d) uniquement.

- Une ou plusieurs données :

(par exemple : **J**,**COMP**) alphanumériques, numériques ou composées de caractères quelconques ou d'octets binaires.

- Un séparateur de données : Une virgule ",".

#### **Données :**

Il existe plusieurs types de données :

- Données alphanumériques :

Mot de 1 à 12 caractères pouvant être alphabétique (majuscules uniquement), numériques ou le caractère "\_" (95d) codé ASCII (exemple J).

- Données numériques décimales :

Représentées par une suite de caractères codés ASCII, commençant par un chiffre ou par un signe (+ ou -) et étant l'un des trois types NR1 (entier), NR2 (décimale) ou NR3 (avec exposant). Par exemple pour un caractère numérique : -25.02.

Donnée texte :
Chaîne de caractères quelconques codés ASCII 7 bits, encadrés par des guillemets (") ou apostrophe (').
Par exemple : "A".

- Suite de caractères ASCII quelconques : se termine par le terminateur de message.

## 16.3. Instructions standards

Toutes ces instructions commencent par un astérisque "\*".

#### **\*IDN ?** DEMANDE D'IDENTIFICATION D'UN APPAREIL

réponse de l'appareil : 4 données séparées par des ',' :

- la marque de l'appareil
- le nom de l'appareil suivi de \_nn où nn est le nombre d'entrée de l'enregistreur,
- le numéro de série de l'appareil (0 si inconnu)
- le numéro de version logiciel sous la forme x.xx x

**\*OPT ?** DEMANDE D'IDENTIFICATION DES OPTIONS D'UN APPAREIL

réponse de l'appareil : n données séparées par des ';' :

- nombre de cartes

- nombre de voies par carte

**\*RST** REMISE A ZERO D'UN APPAREIL

*action :* initialisation de l'enregistreur dans une configuration fixe (Entrées en tension, calibre 10V, centre 0V, ... )

**\*REM** PASSAGE EN PROGRAMMATION (REMOTE)

indispensable en RS232C avant d'envoyer tout autre ordre de programmation.

**\*LOC** RETOUR EN MODE LOCAL

\*CLS EFFACEMENT DES REGISTRES D'ETAT

action : l'appareil effectue une remise à zéro des registres d'état.

**\*ESE** VALIDATION DES BITS D'EVENEMENTS STANDARDS D'UN APPAREIL \*ESE est suivi d'un nombre de 0 à 255

*action :* modifie le registre de validation d'événements standards et effectue la mise à jour du bit ESB dans le registre d'état de demande de service (voir paragraphe suivant).

**\*ESE ?** INTERROGATION DU CONTENU DU REGISTRE DE VALIDATION DES EVENEMENTS STANDARDS D'UN APPAREIL *réponse de l'appareil :* nombre NR1 de 0 à 255 (voir paragraphe suivant).

**\*ESR ?** INTERROGATION DU CONTENU DU REGISTRE D'ETAT D'EVENEMENTS STANDARDS D'UN APPAREIL

réponse de l'appareil : nombre NR1 de 0 à 255.

Tous les événements sont effacés et le registre est remis à zéro (voir paragraphe suivant).

**\*SRE** VALIDATION DES DEMANDES DE SERVICE D'UN APPAREIL \*SRE est suivi d'un nombre de 0 à 63 ou de 128 à 191. *action :* l'appareil modifie le registre de validation de demande de service (voir paragraphe suivant).

**\*SRE ?** INTERROGATION DU REGISTRE DE VALIDATION DES DEMANDES DE SERVICE D'UN APPAREIL

réponse de l'appareil : nombre NR1 de 0 à 63 ou de 128 à 191 (voir paragraphe suivant).

**\*STB ?** LECTURE DU REGISTRE DE DEMANDE DE SERVICE D'UN APPAREIL *réponse de l'appareil :* nombre NR1 de 0 à 255.: mot d'état avec bit 6 MSS (Master Summary Status) (voir paragraphe suivant)

# 16.4. Indication de l'état de l'appareil

## 16.4.1. Structure des données d'états

Voici le modèle de structure de données d'état qui permet d'être informé des changements d'états intervenant dans l'appareil (remise sous tension, début d'impression, ...).



#### Vue d'ensemble des structures de données d'état de l'enregistreur :

On utilise 4 registres:

- Le registre de demande de service (STB) associé à son registre de validation.

- Le registre d'événement standard (ESR) associé à son registre de validation.

Les bits 0, 1, 2 et 7 du registre STB sont disponibles pour être utilisés comme messages

récapitulatifs spécifiques à l'appareil. Chacun de ces bits peut être associé à une structure de donnée dont le modèle est défini et qui gère les événements de l'appareil susceptibles de se traduire par une demande de service.

L'utilisateur peut configurer l'enregistreur pour qu'il arme le bit 6 du registre de demande de service lors de l'apparition d'un ou plusieurs événements particuliers.

En RS232, il faut lire régulièrement le registre de demande de service pour détecter un événement. L'identification de l'événement est réalisée en lisant le mot d'état puis le ou les registres d'événements associés.

Etat de ces registres à la mise sous tension :

Le contenu des registres STB, ESR et d'alarme est systématiquement mis à zéro lors de la mise sous tension (sauf le bit 7 de ESR indiquant une mise sous tension).

## 16.4.2. Registres de demande de service



#### **Registre d'état** :

Il contient le mot d'état de l'appareil.

Ce mot d'état peut être lu par interrogation avec l'instruction "\*STB?". Dans ce cas le bit 6 est MSS (Master Summary Status) résultant des opérations logiques illustrées dans la figure ci-dessus. En fait, MSS est à 1 quand l'un au moins des autres bits est à 1 à la fois dans le registre d'état et dans celui de validation.

#### Composition du registre STB :

LE BIT 6 (Valeur 64) contient le message récapitulatif "MSS" (lecture avec "\*STB?").

La demande de service a lieu dans les cas suivants :

- un bit du registre d'état de demande de service passe de 0 à 1 alors que le bit correspondant dans son registre de validation associé est à 1 et réciproquement
- le bit 5 du registre de validation de demande de service est à 1 et il arrive un événement standard dans les conditions suivantes :
  - un bit du registre d'état d'événements standards transite de 0 à 1 alors que le bit correspondant dans son registre de validation est à 1
    - un bit du registre de validation d'événements standards transite de 0 à 1 alors que le bit correspondant dans son registre d'état est à 1
    - le bit 0 du registre de validation de demande de service est à 1 et il arrive un événement particulier dans les conditions suivantes :
      - un bit du registre d'état des alarmes transite de 0 à 1 alors que le bit correspondant dans son registre de validation est à 1
      - un bit du registre de validation des alarmes transite de 0 à 1 alors que le bit correspondant dans son registre d'état est à 1.

LE BIT 5 (ESB : Event Status Bit, valeur 32) contient le message récapitulatif du registre d'état d'événements standards (voir détail de ces bits dans la description de ce registre). Son état indique si un ou plusieurs événements autorisés sont apparus dans le registre d'état d'événements standard depuis sa dernière mise à 0. (Un événement est autorisé si le bit correspondant dans le registre de validation d'événements est à 1).

LE BIT 4 (MAV : Message AVailable, valeur 16) contient le message récapitulatif de la file d'attente de sortie. Son état indique si un message ou des données de l'appareil sont prêtes à être émises via l'interface (Ex: réponse à une instruction interrogative).

LES BITS 7 et 3, 2,1, 0 sont utilisés à recevoir des messages récapitulatifs définis par l'appareil. Dans le cas de l'enregistreur, le bit 0 est utilisé, les bits 1, 2, 3, 7 étant toujours à 0. Le Bit 0 contient le message récapitulatif du registre d'état des alarmes (voir détail de ces bits dans la description de ce registre). Son état indique si un ou plusieurs événements autorisés sont apparus dans le registre d'état des alarmes depuis sa dernière mise à 0.

#### **Registre de validation :**

Le mot d'état est associé à un registre de validation permettant de contrôler la demande de service en ne l'autorisant que pour certains cas.

Lorsqu'un bit est à 1, il autorise à ce que l'état 1 du bit de même rang du registre d'état (STB) entraîne l'activation du bit 6 du même registre d'état.

*L'écriture* dans l'octet de validation s'effectue par la commande \*SRE<NRF> ou <NRF> représente la somme des valeurs de poids binaires des bits 0 à 5 et 7.*La lecture* de l'octet de validation s'effectue avec l'instruction \*SRE?. La réponse est donnée en décimale (NR1).

## 16.4.3. Registres d'événements standards

Se référer à la vue d'ensemble des structures de données d'état. La structure des registres d'événements standards est affectée au bit 5 du registre de demande de service .

#### **Registre d'état :**

Ce registre contient un certain nombre de messages spécifiques standards dont la signification est exposée ci-après.

La lecture de son contenu peut être effectuée par la commande \*ESR?

La lecture entraîne l'effacement du registre.

Les bits du registre d'état d'événements sont affectés à des événements spécifiques :

\* BIT 7 : MISE SOUS TENSION (Valeur 128)

Il indique que l'appareil a été remis sous tension.

\* BIT 6 : DEMANDE D'UTILISATION (Valeur 64)

```
Non utilisé, positionné à 0
```

\* BIT 5 : ERREURS D'INSTRUCTION (Valeur 32)

Ce bit indique qu'une instruction inconnue ou incorrecte a été envoyé à l'enregistreur.

\* BIT 4 : ERREUR D'EXECUTION (Valeur 16)

Non utilisé, positionné à 0

\* BIT 3 : ERREUR DEPENDANT DE L'APPAREIL (Valeur 8)

Non utilisé, positionné à 0

\* BIT 2 : ERREUR D'INTERROGATION (Valeur 4)

Ce bit indique que la file d'attente de sortie est pleine et que des données sont ou risquent d'être perdues.

\* BIT 1 : DEMANDE DE CONTROLE (Valeur 2)

Non utilisé, positionné à 0

\* BIT 0 : OPERATION ACHEVE (Valeur 0)

Non utilisé, positionné à 0

Un événement est autorisé si le bit correspondant dans le registre de validation d'événements est à 1.

#### **Registre de validation :**

Il permet de contrôler le registre d'état d'événement standard :

Lorsqu'un bit de ce registre est à 1, il autorise à ce que l'état 1 du bit de même rang du registre d'état d'événement standard entraîne la mise à 1 du **bit 5** du registre d'état de demande de service (STB). L'écriture dans ce registre s'effectue par la commande \*ESE<NRF> ou <NRF> représente la somme des valeurs de poids binaires du registre de validation.

La lecture du registre s'effectue par "\*ESE?"

### 16.4.4. Registre des alarmes

Se référer à la vue d'ensemble des structures de données d'état. La structure des registres d'alarmes est affectée au bit 0 du registre de demande de service.

#### **Registre d'état :**

Ce registre contient un certain nombre de messages spécifiques à l'enregistreur dont la signification est exposée ci-après.

La lecture de son contenu peut être effectuée par la commande SRQ\_TYPE ?

La lecture entraîne l'effacement du registre.

Les bits du registre d'état des alarmes sont affectés à des événements spécifiques :

- BIT 7 : TRIGGER D'ACQUISITION MEMOIRE (Valeur 128)

Ce bit indique que la condition de déclenchement d'une acquisition mémoire a été réalisée.

- BIT 6 : FIN D'ACQUISITION MEMOIRE (Valeur 64)

Ce bit indique qu'une acquisition mémoire s'est terminée.

- BIT 5 : DEBUT D'ACQUISITION MEMOIRE (Valeur 32)

Ce bit indique qu'une acquisition mémoire a été lancée.

- BIT 4 : Inutilisé (Valeur 16)

- BIT 3 : FIN DE PAPIER (Valeur 8)

Ce bit indique qu'il n'y a plus de papier dans l'imprimante.

- BIT 2 : FIN D'ECRITURE (Valeur 4)

Ce bit indique qu'une écriture s'est terminée : cartouche, texte programmé avec l'instruction WRIte (cf dictionnaire de programmation), ...

- BIT 1 : FIN D'IMPRESSION (Valeur 2)

Ce bit indique qu'une impression s'est terminé.

- BIT 0 : DEBUT D'IMPRESSION (Valeur 1)

Ce bit indique qu'une impression a débuté.

Un événement est autorisé si le bit correspondant dans le registre de validation d'événements est à 1.

#### **Registre de validation :**

Il permet de contrôler le registre d'état des alarmes : Lorsqu'un bit de ce registre est à 1, il autorise à ce que l'état 1 du bit de même rang du registre d'état des alarmes entraîne la mise à 1 du **bit 0** du registre d'état de demande de service (STB). L'écriture dans ce registre s'effectue par la commande \*SRQ\_ENABLE <NRF> ou <NRF> représente la somme des valeurs de poids binaires du registre de validation. La lecture du registre s'effectue par "SRQ\_ENABLE ?"

## 16.4.5. Utilisation de la structure de donnée d'état

Avant toute utilisation, il est conseillé d'envoyer à l'enregistreur l'instruction \*CLS qui remet à zéro les registres d'états.

L'utilisateur doit d'abord déterminer quels sont les événements qu'il souhaite détecter en les autorisant dans les registres de validation :

- par l'instruction "SRQ\_ENABLE n" pour les événements liés aux registres d'alarmes
- par l'instruction "\*ESE n" pour les événements liés aux registres d'événements standards
- par l'instruction "\*SRE n" pour les événements liés au registre de demande de service,

#### Exemple :

:

La programmation d'une demande de service pour : un début ou une fin d'impression sur papier, une erreur d'instruction, la présence de données en sortie de l'enregistreur, s'effectue par les instructions

SRQ_ENABLE 3	(Bit 0 et 1 à 1)
*ESE 32	(Bit 5 à 1)
*SRE 49	(Bit 0, 4 et 5 à 1)

En RS232, le contrôleur doit lire régulièrement le registre de demande de service par l'instruction "\*STB?". Le passage du bit 6 (MSS) à 1 indique la réalisation d'un événement autorisé. Le mot d'état ainsi lu, permet de déterminer le type d'événement apparu. Dans le cas d'un événement standard ou spécifique, il faut lire le registre d'état associé par les instructions "\*ESR?" ou "SRQ\_TYPE ?" pour connaître précisément l'événement.

Un événement standard est apparu. On envoie l'instruction "\*ESR?" :

Réponse de l'enregistreur : 160 (Bit 7 et 5 à 1)

Deux événements sont signalés (mise sous tension et erreur d'instruction) mais c'est l'erreur d'instruction (seul événement autorisé dans le registre de validation) qui a provoqué la demande de service.

# 16.5. Dictionnaire de programmation

Dans les tableaux suivants, l'envoi des caractères en minuscule des en-têtes et des paramètres est facultatif.

En règle générale, les paramètres numériques sont de type entier (NR1), ceux pour lesquels il est précisé "en décimal" peuvent être de type NR1, NR2 ou NR3.

## 16.5.1. Configuration

EN-TETE	PARAMETRES	EXEMPLES
MODE	P1	MODE FILE
	Definition le mode 'utilisation de l'appareil	
	P1=DIRect, MEMory, FILE, GONOgo, POWer	
MODE ?	Renvoie le mode	
PAGe	P1	:CHAN A3::SCREEN CHAN
	Permet de visualiser un écran	Visualisation de la voie A3
	P1 = SETUP : Config	
	CHAN : voie N (voir commande :CHAN)	
	TRigger : Déclenchement	
	CHArt: Papier	
	SCOpe : Visu direct	
	REPLay : Sortie mémoire	
ALArm	P1	ALARM:VAL A.TR:TR:CH A1.S1.EDGEP
		, , _ , _ , _
	Definition l' alarme à modifier	
	P1=A,B ou C	le déclencheur est alors défini par la
	P1	commande TRig: (voir §16.5.8)
	P2=NO Trigger RECtr ou ERPor	
	P2-NO, Mggel, NEOLI OL ENNO	-
ALArm ?	Relivole les alames	
DATe	P1,P2,P3	DAT 11,12,06
-		
	permet de modifier la date courante	Le 11 decembre 2006
	P1 = jour(de 1  a 31) P2 = main(de 1  b 12)	
	P2 = mois (de 1 a 12)	
	P3 = annee (de 0 a 99)	
DATe ?	renvoie la date	
HOUrs	P1.P2.P3	HOURS 10.6.0
	définition de l'heure courante	10 Heures et 6 minutes
	P1 = heure ( de 0 à 23)	
	P2 = minute ( de 0 à 59)	
	P3 = seconde (de 0 à 59)	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-
HOUrs ?	renvoie l'neure	
RECAII	P1	RECA 3
	Récupérer une configuration	Récupère la configuration n°3
	P1= Numéro de la configuration	
STORe	P1,P2	STORE 2,"Conf 2" on sauvegarde la
	Sauver une configuration	configuration dans le fichier 2 qui prend
	D1- Numéro do la configuration	le nom "Conf 2"
	P2= Nom de la configuation (entre " ou ')	
READSETup	Récupération de la configuration courante en binaire	
	l'appareil envoie:	
	4 octets donnant le nombre de d'octets et 2 donnant le checksum qu	1
	vont etre envoyer puis le fichier de configuration	
	N octets de configuration	
SENDSETup	Envoyer une configuation en binaire	
	ON envoie: 4 octets donnant la longueur du fichier et 2 octets	La longueur du fichier est de 6600 octets
	donnant le checksum de la configuration	
CAPtion	Ecriture de la configuration sur le papier (cartouche)	
KEYBLock	P1	
1	Blocage du clavier ( ON ou OFF)	

## 16.5.2. Paramètres des voies

EN-TETE	PARAMETRES	EXEMPLES
CHAnnel	P1	CHAN B3
	permet de définir l'entrée CHANNEL qu'on va pouvoir modifier par les commandes	On a choisi de modifier la voie 3 de la carte B
	P1 = choix de l'entrée A1 A2etc	
0114		-
CHANNEL ?		
VALID	P1,P2	VALID ALL,OFF;VALID A1 ON;VALID
	Definition de l'autorisation de chaque voie	On autorise la voie A1 ainsi que les voies
	P1 = ALL pour toutes les voies ou	logiques uniquement
	A1,A2 etc pour chaque voie	
	LOG pour les voies logiques	
	renvoie la validité de toutes les entrées	-
NAMe	P1	CHAN B3;NAM 'four1'
	permet de modifier le nom de l'entrée CHANNEL	
	P1 = nom (26 caractères max) entre deux caractères ' ou "	
		4
NAME ?		
TYPe:VOLtage	P1	TYPE:THERM K,COMP
	Modification de la voie en tension	Utilisation d'un thermocouple K
	P1= DC , RMS DVDT SVDT	compense
TYPe:SHUNT	P1,P2	
	Modification de la voie en SHUNT	
	P1 = DC  ou RMS	
	$P2 = S1W_1S10W_1S01_1S1_1S10_1S50$ (pour Inform, 50 Ohm)	
TYPe:FREQ	Modification de la voie en FREQUENCEMETRE	
TYPe:PT100 ou PT1000	P1,P2	
	Modification du type de voie en PT100	
	P1= W2,W3,W4 pour 2 fils , 3 fils ou 4 fils	
	P2= Valeur de la résistance	
TYPe:THErmo	P1,P2	1
	Modification du type de voie en Thermocouple	
	P1= Thermocouple = J,K,T,S,B,E,N,W	
TYPe:Gauge	P1,P2,P3	
-	Modification du type de voie en Jauge de contrainte	
	P1=HALF , FULL	
	P2=2V ou 5V	
	P3= Coefficient (de 1.8 à 2.2)	
TYPe:INTEGRE	P1,P2 Modification du type integrale ou derivée	
	P1= valeur du calibre de la voie ( en volt)	
	P2 : période d'integration ( en seconde)	
TYPe:COUNTer	P1	TYP:COUNT 1.4
	Modification du type de voie en compteur	la commande initialise le compteur à
	P1=seuil de decision ( en volt)	
	ropueio lo tupo do la veio	-
		UNIT CEI
ONIL	Linité de température en thermocounie et PT100	Unité degré Celsius
	P1: CEL FAR KEL	
	renvoie l'unité de température de la voie	4

#### Interface Ethernet

EN-TETE	PARAMETRES	EXEMPLES
FILter	P1	FILTER 10HZ
	définition du filtre de la voie définie par la commande CHANNEL	
	P1 = WOUT,F10KHz,F1KHz,F100Hz,F10Hz, F1Hz,F10S,F100S ou F1000S	
FILter ?	renvoie le filtre de l'entrée sélectionnée	
RANge RANge ?	P1,P2,P3 modifie le calibre et le centre de l'entrée :CHAN P1 = Calibre en unité ISO (Volts ou °C) en réel P2 = Centre en unité ISO en réel P3=Position en pourcentage renvoie le calibre et le centre de l'entrée sélectionnée	RANGE 12,3,0 calibre = 12 Volts centré sur 3 Volts
THREshold	P1,P2,P3 Définition des seuil P1=SI ou S2 P2=ON ou OFF ( validé du tracé P3=Valeur du seuil	:THRES S1,ON,10 seuil S1 vaut 10 Volts
THREshold ?	renvoie les valeurs des 2 seuils	1

# 16.5.3. Fonctions des voies et entre voies

EN-TETE	PARAMETRES	EXEMPLES
FUNCMATH	P1	CHAN 2;FUNCTION LOGX;
	permet de sélectionner une fonction mathématique pour l'entrée CHANNEL	La voie2 vaut aLog(x)+b
	P1 = Type de fonction :	
	NONe, UNIT, AX, ABSX, SQRX, SQROOTX, LOGX, EXPX,AINVX,ADVDT,AINTV	
	(sans, changement unité,ax+b, a x +b, ax <sup>2</sup> +b,)	
FUNCMATH ?	renvoie la fonction de la voie CHANNEL	
COEFf	P1,P2	:COEF A,2;COEF B,0
	définition des coefficients de la fonction	A vaut 2
	P1 vaut A, B ,C ou X1,X2,Y1,Y2	B est nul
COEFf ?	renvoie les valeurs des coefficients de la fonction de l'entrée CHANNEL	
UNITFunction	P1	UNITF 'DB'
	définition de l'unité de la fonction	
	P1 = nom de l'unité (6 caractères max)	
	entre deux caractères " ou ' .	
UNITFunction ?	renvoie le nom de l'unité de la fonction	
FUNCXY	P1,P2,P3	CHAN FB;FUNCXY A1,PLUS,A2
	Fonction suppléméntaire entre voie	
	P1=Numero de la voie 1 ( de A1 àFF)	
	P2=Opérateur PLUS,MINUS,MULT,DIV	
	P3=Numero de la voie 1 ( de A1 àFF)	
FUNCXY ?	renvoie la fonction	
RDUnit	P1	RDU ISO;ONOFF ALL,OFF;ONOFF
	Sélection de l'unité de mesure :	A1,ON;ONOFF A3,ON;RDU ISO;DRC ?
	P1: ISO unité des voies	
	NORM : unité normé entre 0 et 10000	
FUNCTion	P1	
	Validité des fonctions en général	
	P1=ON ou OFF	
FUNCTIon ?	Renvoie la validité des fonctions	

# Récupération des valeurs instantanées :

EN-TETE	PARAMETRES	EXEMPLES
RDC ?	Envoie les valeurs de toutes les voies ainsi que les voies logiques ou des paramètres en analyse de réseau	

# 16.5.4. Papier

EN-TETE	PARAMETRES	EXEMPLES
DIRECTPLOT	P1	DIRECTPLOT FT
	Définition du mode de retranscription sur le papier en mode direct	
	P1 = FT TEXTO	On a choisi le mode E(t) temps réel
		on a choisi le mode i (t) temps reel.
DIRECTPLOT ?	renvoie le mode papier.	1
SPEed	P1,P2	SPEED 10,MM_S
	Définition de la vitesse papier	Vitesse de 10 mm/sec
	P1 = valeur vitesse :	
	1,2,5,10,20 pour P2 = MM H ou MM M,	
	1.2.5.10.20.25.50.100.200 pour P2 = MM_S	
	P2 = unités	
	MM_S (mm/seconde)	
	MM_M (mm/minute)	
	MM_H (mm/heure)	
SPEed:LOGEXT	F I B1: nombro d'impulsion par millimètro	
	PT. nombre d'impuision par minimetre	
SPeed ?	renvoie l'état de la commande SPEED ou SPEED:EXT	
BASESPeed:NONe	Vitesse de base nulle	BASESP:SPE 1,mm_H
BASESPeed:SPEed	P1,P2	
	Permet de modifier la vitesse de base courante.	
	P1 = Valeur (voir speed)	
	P2 = Unité (voir SPEED)	
	Vitesse de base 1mm/heure	
BASESPeed ?	renvoie la vitesse de base	
TEYTSnood	P1 P2	TEXTSPEED 2 SEC
IEVIONEEN	Définition de la nériode nanier mode texte	
	D1 verie de 1 è 500	
	P2 vaut Sec ou Min ou HOurs	4
TEXTSpeed:EX I		
	Définition de la vitesse papier externe	
TEXTSpeed ?	renvoie la période en mode texte	
GRATicule	P1,P2	GRAT G5,C
	Définition du réticule sur le papier	
	P1=WOUT,G5,G10 ou DIV défini le type du réticule	
	P2=Fine ou Coarse	
GRATicule ?	renvoie le réticule	1
CHART TITIe	P1	CHART TITLE "OVEN 12"
Ullfacti titiş	Définition du titre de l'acquisition	
	P1 =message entre anostronhe	
	P1	
CHARTEDATE	FI Définition du tune de le dete sur le nonier	CHART.DAT ADS
	Definition du type de la date sur le papier.	
	P1 = ABSolue ou RELative	_
CHART:DATe ?	renvoie la commande	
CHART:BOUndary P1	P1	CHART:BOU WITH
	Définit si on écrit les bornes en fin de tracé	Ecriture des bornes
	P1 = WITH ou WOUT	
CHART:BOUndary ?	renvoie la commande	
ANNOte	P1,P2	ANNOT LEN,20
	Définition du mode d'annotation	
	P1 = WOUT,START,ALarm ou LENgth	Annotation toutes les 20 cm
	P2 vaut le numéro de l'alarme ( de 1 à 3) ou la longueur de papier	
	· _ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ANNOto 2	renvoie la commande	-
	P1 P2 P3	
ANNOte: I tpe	r 1,rz,rj Foritura dag nama dag vaiga	ANNOT: TIPE NAME, NOM, VALUE
	P1 = NONAME ou NAME trace des noms des voles	
	P2 =NONUMber,NUMber tracé des numéro de voie	
	P3= NO,VALue,RANge,SCAle MINmax Définition du type de	
	l'annotation à écrire	
ANNOte:TYpe ?	renvoie la commande	
ANNOTe:BMP	P1	
	Tracé d'un fichier BMP	On peut changer le fichier par ftp en
	P1 vaut WOUT ou WITH	utilisant le même nom

# 16.5.5. Déclenchements

START:MANual       Déclenchement manuel (arrêt ou départ)       START:MANUAL         START:RIG       déclenchement sur une combinaison de seuil (voir £8.3)       start:trig::trig:chan A1,S1,POS         START:WAIt       P1,P2,P3       START:WAIT 0,2,10         Déclenchement sur une attente       attende de 2min10sec         P1 = nombre d'heures d'attente (0 à 23)       P2,P3 = minutes,secondes (0 à 59)         START:DATE       P1,P2,P3,P4,P5,P6         START:ONE       P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une date       départ le 3/10/à6 à 15:30:10         P1 = jour (d e 1 à 31)       P2 = mois (d e 1 à 12)         P3 = année (de 0 à 23)       P5,P6 = minute,seconde (de 0 à 59)         START:AUTO       Déclenchement automatique (sauf en mode DIRECT)         START ?       renvoie l'ordre de départ         STOP:MANual       Arrêt manuel (mode direct)         STOP:TRIG       déclenchement sur une attente (voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT         STOP:WAIt       P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une attente (voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT
Déclenchement manuel (arrêt ou départ)       START: TRIG     déclenchement sur une combinaison de seuil ( voir £8.3)       START: WAIt     P1,P2,P3       Déclenchement sur une attente     START: WAIT 0,2,10       Attende de 2min10sec     attende de 2min10sec       P1 = nombre d'heures d'attente (0 à 23)     P2,P3 = minutes,secondes (0 à 59)       START: DATe     P1,P2,P3,P4,P5,P6       SEQ START;SEQ:DATE     3,10,06,15,30,10       Déclenchement sur une date     départ le 3/10/a6 à 15:30:10       P1 = jour ( de 1 à 31)     P2 = mois ( de 1 à 12)       P3 = année ( de 0 à 29)     P4 = heure ( de 0 à 23)       P5,P6 = minute,seconde ( de 0 à 59)     START ?       renvoie l'ordre de départ     STOP: MANual       Arrêt manuel (mode direct)     déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT)       STOP: WAIt     P1,P2,P3,P4,P5,P6       Déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT)
START:TRIG       déclenchement sur une combinaison de seuil ( voir £8.3)       start.trig:trig:chan A1,S1,POS         START:WAIt       P1,P2,P3       START:WAIT 0.2,10         Déclenchement sur une attente       attende de 2min10sec         P1,P2,P3       minutes,secondes (0 à 23)         P2,P3 = minutes,secondes (0 à 59)       SEQ START:SEQ:DATE         START:DATE       P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une date       départ le 3/10/å6 à 15:30:10         P1 = jour ( de 1 à 31)       P2 = mois ( de 1 à 12)         P3 = année ( de 0 à 23)       P5,P6 = minute,seconde ( de 0 à 59)         START:AUTO       Déclenchement automatique ( sauf en mode DIRECT)         START ?       renvoie l'ordre de départ         STOP:MANual       Arrêt manuel (mode direct)         STOP:TRIG       déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT         STOP:WAIt       P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT
déclenchement sur une combinaison de seuil ( voir £8.3)         START:WAIt       P1,P2,P3         Déclenchement sur une attente       attende de 2min10sec         P1 = nombre d'heures d'attente (0 à 23)       P2,P3 = minutes,secondes (0 à 59)         START:DATe       P1,P2,P3,P4,P5,P6         START:du Déclenchement sur une date       départ le 3/10/à6 à 15:30:10         P4 = heure ( de 0 à 99)       P4 = heure ( de 0 à 23)         P3 = année ( de 0 à 99)       P4 = heure ( de 0 à 23)         P5,P6 = minute,seconde ( de 0 à 59)       START:AUTO         Déclenchement automatique ( sauf en mode DIRECT)       START ?         renvoie l'ordre de départ       STOP:MANual         Arrêt manuel (mode direct)       Arrêt manuel (mode direct)         STOP:WAIt       P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT)         STOP:DATe       P1,P2,P3         Déclenchement sur une combinaison de seuil ( voir £8.3)
START:WAIt       P1,P2,P3 Déclenchement sur une attente P1 = nombre d'heures d'attente (0 à 23) P2,P3 = minutes,secondes (0 à 59)       START:WAIT 0,2,10 attende de 2min10sec         START:DATe       P1,P2,P3,P4,P5,P6       SEQ START;SEQ:DATE 3,10,06,15,30,10         Déclenchement sur une date P1 = jour ( de 1 à 31) P2 = mois ( de 1 à 12) P3 = année ( de 0 à 99) P4 = heure ( de 0 à 23) P5,P6 = minute,seconde ( de 0 à 59)       START:AUTO         Déclenchement automatique ( sauf en mode DIRECT)       Déclenchement sur une combinaison de seuil ( voir £8.3)         STOP:MANual       Arrêt manuel (mode direct)         STOP:WAIt       P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT         STOP:DATe       P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une date Uniquement en mode DIRECT
Déclenchement sur une attente     attende de 2min10sec       P1 = nombre d'heures d'attente (0 à 23)     P2.P3 = minutes, secondes (0 à 59)       START:DATe     P1.P2.P3,P4,P5,P6       SEQ START;SEQ:DATE     3,10,06,15,30,10       Déclenchement sur une date     départ le 3/10/à6 à 15:30:10       P1 = jour (de 1 à 31)     P2 = mois (de 1 à 12)       P3 = année (de 0 à 99)     P4 = heure (de 0 à 23)       P5,P6 = minute, seconde (de 0 à 59)     START:AUTO       Déclenchement automatique (sauf en mode DIRECT)     START ?       START ?     renvoie l'ordre de départ       STOP:MANual     Arrêt manuel (mode direct)       STOP:TRIG     déclenchement sur une attente (voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT       STOP:DATe     P1,P2,P3,P4,P5,P6       Déclenchement sur une date     Livir £8.3)
P1 = nombre d'heures d'attente (0 à 23)         P2,P3 = minutes, secondes (0 à 59)         START:DATe         P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une date         P1 = jour (d e 1 à 31)         P2 = mois (d e 1 à 12)         P3 = année (de 0 à 99)         P4 = heure (de 0 à 23)         P5,P6 = minute, seconde (d e 0 à 59)         START:AUTO         Déclenchement automatique (sauf en mode DIRECT)         START ?         renvoie l'ordre de départ         STOP:MANual         Arrêt manuel (mode direct)         STOP:TRIG         déclenchement sur une attente (voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT         STOP:DATE         P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une date         Uniquement en mode DIRECT
P2,P3 = minutes, secondes (0 à 59)         START:DATe       P1,P2,P3,P4,P5,P6         SEQ START:SEQ:DATE       3,10,06,15,30,10         Déclenchement sur une date       départ le 3/10/à6 à 15:30:10         P1 = jour ( de 1 à 31)       P2 = mois ( de 1 à 12)         P3 = année ( de 0 à 99)       P4 = heure ( de 0 à 23)         P5,P6 = minute, seconde ( de 0 à 59)       P5,P6 = minute, seconde ( de 0 à 59)         START:AUTO       Déclenchement automatique ( sauf en mode DIRECT)         START ?       renvoie l'ordre de départ         STOP:MANual       Arrêt manuel (mode direct)         STOP:TRIG       déclenchement sur une combinaison de seuil ( voir £8.3)         STOP:WAIt       P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT         uniquement en mode DIRECT         STOP:DATe       P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une date       Uniquement en mode DIRECT
START:DATe       P1,P2,P3,P4,P5,P6       SEQ START;SEQ:DATE         .0.06,15,30,10       Déclenchement sur une date       départ le 3/10/à6 à 15:30:10         P1 = jour (de 1 à 31)       P2 = mois (de 1 à 12)       P3 = année (de 0 à 99)         P4 = heure (de 0 à 23)       P5,P6 = minute,seconde (de 0 à 59)       P5,P6 = minute,seconde (de 0 à 59)         START:AUTO       Déclenchement automatique (sauf en mode DIRECT)       Image: Stop:MANual         STOP:MANual       Arrêt manuel (mode direct)       Image: Stop:TRIG         STOP:WAIt       P1,P2,P3       Déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT         STOP:DATe       P1,P2,P3,P4,P5,P6       Déclenchement sur une date
START ?       renvoie l'ordre de départ         START ?       renvoie l'ordre de départ         STOP:MANual       Arrêt manuel (mode direct)         STOP:TRIG       déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT)         STOP:DATe       P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une date Uniquement en mode DIRECT
Déclenchement sur une date       départ le 3/10/à6 à 15:30:10         P1 = jour ( de 1 à 31)       P2 = mois ( de 1 à 12)         P3 = année ( de 0 à 99)       P4 = heure ( de 0 à 23)         P5,P6 = minute,seconde ( de 0 à 59)       START:AUTO         Déclenchement automatique ( sauf en mode DIRECT)       Déclenchement automatique ( sauf en mode DIRECT)         START ?       renvoie l'ordre de départ         STOP:MANual       Arrêt manuel (mode direct)         STOP:TRIG       déclenchement sur une combinaison de seuil ( voir £8.3)         STOP:WAIt       P1,P2,P3         Déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT         uniquement en mode DIRECT         STOP:DATe       P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une date       Uniquement en mode DIRECT
P1 = jour ( de 1 à 31)         P2 = mois ( de 1 à 12)         P3 = année ( de 0 à 99)         P4 = heure ( de 0 à 23)         P5,P6 = minute,seconde ( de 0 à 59)         START:AUTO         Déclenchement automatique ( sauf en mode DIRECT)         START ?         renvoie l'ordre de départ         STOP:MANual         Arrêt manuel (mode direct)         STOP:TRIG         déclenchement sur une combinaison de seuil ( voir £8.3)         STOP:WAIt         P1,P2,P3         Déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT         STOP:DATe         P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une date Uniquement en mode DIRECT
P2 = mois ( de 1 à 12)         P3 = année ( de 0 à 99)         P4 = heure ( de 0 à 23)         P5,P6 = minute,seconde ( de 0 à 59)         START:AUTO         Déclenchement automatique ( sauf en mode DIRECT)         START ?         renvoie l'ordre de départ         STOP:MANual         Arrêt manuel (mode direct)         STOP:TRIG         déclenchement sur une combinaison de seuil ( voir £8.3)         STOP:WAIt         P1,P2,P3         Déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT         STOP:DATe         P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une date Uniquement en mode DIRECT
P3 = année ( de 0 à 99)         P4 = heure ( de 0 à 23)         P5,P6 = minute,seconde ( de 0 à 59)         START:AUTO         Déclenchement automatique ( sauf en mode DIRECT)         START ?         renvoie l'ordre de départ         STOP:MANual         Arrêt manuel (mode direct)         STOP:TRIG         déclenchement sur une combinaison de seuil ( voir £8.3)         STOP:WAIt         P1,P2,P3         Déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT         uniquement en mode DIRECT         STOP:DATe         P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une date         Uniquement en mode DIRECT
P4 = heure (de 0 à 23)         P5,P6 = minute, seconde (de 0 à 59)         START:AUTO         Déclenchement automatique (sauf en mode DIRECT)         START ?         renvoie l'ordre de départ         STOP:MANual         Arrêt manuel (mode direct)         STOP:TRIG         déclenchement sur une combinaison de seuil (voir £8.3)         STOP:WAIt         P1,P2,P3         Déclenchement sur une attente (voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT         STOP:DATe         P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une date Uniquement en mode DIRECT
P5,P6 = minute,seconde ( de 0 à 59)         START:AUTO         Déclenchement automatique ( sauf en mode DIRECT)         START ?         renvoie l'ordre de départ         STOP:MANual         Arrêt manuel (mode direct)         STOP:TRIG         déclenchement sur une combinaison de seuil ( voir £8.3)         STOP:WAIt         P1,P2,P3         Déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT         STOP:DATe         P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une date         Uniquement en mode DIRECT
START:AUTO       Déclenchement automatique ( sauf en mode DIRECT)         START ?       renvoie l'ordre de départ         STOP:MANual       Arrêt manuel (mode direct)         STOP:TRIG       déclenchement sur une combinaison de seuil ( voir £8.3)         STOP:WAIt       P1,P2,P3 Déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT         STOP:DATe       P1,P2,P3,P4,P5,P6 Déclenchement sur une date Uniquement en mode DIRECT
START ?       renvoie l'ordre de départ         STOP:MANual       Arrêt manuel (mode direct)         STOP:TRIG       déclenchement sur une combinaison de seuil ( voir £8.3)         STOP:WAIt       P1,P2,P3 Déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT         STOP:DATe       P1,P2,P3,P4,P5,P6 Déclenchement sur une date Uniquement en mode DIRECT
STOP:MANual       Arrêt manuel (mode direct)         STOP:TRIG       déclenchement sur une combinaison de seuil ( voir £8.3)         STOP:WAIt       P1,P2,P3         Déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT         STOP:DATe       P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une date       Déclenchement sur une date
Arrêt manuel (mode direct)         STOP:TRIG         déclenchement sur une combinaison de seuil ( voir £8.3)         STOP:WAIt         P1,P2,P3         Déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT         STOP:DATe         P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une date Uniquement en mode DIRECT
STOP:TRIG       déclenchement sur une combinaison de seuil ( voir £8.3)         STOP:WAIt       P1,P2,P3 Déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT         STOP:DATe       P1,P2,P3,P4,P5,P6 Déclenchement sur une date Uniquement en mode DIRECT
STOP:WAIt       P1,P2,P3         Déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT         uniquement en mode DIRECT         STOP:DATe       P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une date         Uniquement en mode DIRECT
Déclenchement sur une attente ( voir START:WAIT uniquement en mode DIRECT         STOP:DATe       P1,P2,P3,P4,P5,P6         Déclenchement sur une date         Uniquement en mode DIRECT
STOP:DATe P1,P2,P3,P4,P5,P6 Déclenchement sur une date Uniquement en mode DIRECT
STOP:DATe P1,P2,P3,P4,P5,P6 Déclenchement sur une date Uniquement en mode DIRECT
Déclenchement sur une date Uniquement en mode DIRECT
Uniquement en mode DIRECT
STOP:LENGth P1
Fin de déclenchement sur une longueur de tracé (uniquement en mode DIRECT)
P1 = Longueur du tracé en dizaine de cm
STOP:AUTO Arrêt automatique ( mode mémoire ou fichier)
STOP ? renvoie l'ordre de fin d'acquisition

## 16.5.6. Déclencheurs

EN-TETE	PARAMETRES	EXEMPLES
TRIG:TYP	P1	
	Défini le type de déclencheur général	
	P1= EDGE ou LEVEL	
TRIG:LOG P1	P1,P2	TRIG:LOG
	Choix déclencheur sur les voies logiques	"XXXXXXXXXXXXXXX1",AND
	P1=définit les 16 valeurs des triggers ajouter un délimiteur de	déclencheur sur Voie logique VL1
	messages (guillemet)	
TRIG:CHan P1 P2 P3	P1=Numéro de la voie (A1 A2 etc)	TR:CH A1 S1 EDGEP
	P2=Seuil ( S1 ou S2)	
	P3=POS ou NEG	Déclencheur sur le front montant de la
		voie A1 (seuil 1)
	pour front montant ou front descendant	
TRIG:COm P1	Choix du type de déclencheur complexe	TRIG:CO DEL;CO:DEL 2,S;RESET; ADD
	DI-OD AND ou DEL to correspond à :	A1,S1,POS; ADD A2,S1,NEG
	un des seuils (OR)	
	tous les seuils (AND)	On a 2 seuils (S1 sur A1 et S1 sur A2)
	pente (DELta)	
TRIG:COm:DELta P1,P2	Choix de la pente	
	P1 = valeur ( de 1 à 500)	
	P2 = Sec ou MIN ou HOURS	
TPIC:COm:PEcot	ON enleve toutes les voies	
TRIG.COM.RESet		
TRIG:COm:ADD P1,P2,P3	Additionne au déclencheur un seuil	
	P1=Numéro de la voie (A1,A2 etc)	
	P2=Seuil ( S1 ou S2)	
	P3=POS ou NEG pour front montant ou front descendant	
TRIG ?	renvoie la valeur du trigger pointé	



Le déclencheur que l'on programme dépend de la dernière commande envoyée (alarme, déclencheur départ arrêt etc...).

# 16.5.7. Mode Mémoire

EN-TETE	PARAMETRES	EXEMPLES
MEMSpeed	P1,P2	MEMSPEED 10,MICRO
•	Définition de la période d'échantillonage	Période de 10 µsec.
	P1 = Période ( de 1 à 500)	
	P2 = MICro,MIIi,Sec,Min,HOur donne l'unité	
MEMSpeed:EXT		
-	Utilisation d'une horloge externe	
MEMSpeed ?	renvoie la vitesse d'acqusition	
MEMBloc	P1	MEMBLOC 4
	Définition du nombre de bloc	4 blocs
	P1 = 1,2,4,8,16128	
MEMBloc ?	renvoie le nombre de bloc ainsi que la validation de chacun des	:MEMBLOC 4,2 : on a 4 blocs dont 2
	blocs	valides
POSTrig	P1,P2	:STOP:AUTO;POSTRIG 0
	Définition de la position de déclenchement dans l'acquisition	Acquisition après le déclenchement
	P1 = varie de -100 à +100 en %	
	P2= ON ou OFF : inhibition du déclencheur pendant le	
	predéclencheur	
POSTrig ?	renvoie la position du déclenchement	
MEM:CONT	P1,P2	
	Définition de la suite	
	P1 = PLot ,NOPlot tracé	
	P2= Flle ,NOFile :sauvegarde d'un fichier	
MEM:CONT ?		
FILE:NAMe	P1,P2	:FILE:NAME BIN,"FileO";LENG
	Nom du fichier de sauvegarde	LIM;LENG:LIMIT 10,MS
	P1=BINary,TEXTe,SECURE format du fichier	
	P2 : nom du fichier (12 caractères max)	
FILE:NAMe ?		
FILE:LENGth	P1,P2	
	Limitation du nombre d'echantillon	
	P1=DE 0 à 1000 (0= sans limite)	
	P2=KSample ou MSample	
FILE:LENGth ?	Renvoie la limitation de la longueur de fichier	—

# 16.5.8. Réarmements, sauvegarde temps réel

EN-TETE	PARAMETRES	EXEMPLES
REARm	P1 définition du réarmement manuel P1 = SINgle,AUTo,SETup	REARm SINGLE
REARm:SETup	P1 Numéro de la configuration à changer P1 = 1 à 15	REARM SETUP;REAR:SETUP 2 Aller à la configuration 2
REARm ?	renvoie le type de réarmement	
SAVE	P1 Enregistrement en temps réel P1 = NO, DISk ou MEMOry NO : pas d'enregistrement DISK : enregistrement sur DD ou USBKey MEMOry ( uniquement en mode direct)	SAVE DISK
SAVE:MEM	P1,P2 Définition du déclencheur pour la sauvegarde en mémoire en mode Direct P1= DIRect,TRIG ou MANual P2=CONt,NOCont réarmement	SAVE MEM;SAVE:MEM TRIG,NOC;:TRIG:CHAN A2,S1,POS
SAVE:MEM ?		

# 16.5.9. Lancement tracé et acquisitions

EN-TETE	PARAMETRES	EXEMPLES
RECord	P1 Lancement ou arrêt du tracé ( ou de l'acquisition mémoire) P1= ON : lancement OFF : Arrêt TRIG: forcage du déclencheur TRIGREC : forcage du déclencheur acquisition mixte	RECORD ON En mode direct, le tracé sera effectif après la réalisation de la condition de départ, le déclenchement peut être forcé par RECORD TRIG, l'arrêt par RECORD OFF.
RECord ?	renvoie l'état de la commande ainsi que le pourcentage de l'acquisition mémoire	
WRIte	P1 Ecriture d'un message sur le papier ( sur appareil avec imprimante) En enregistrement sur disque permet de faire une annotation P1 = message (93 caractères max) entre guillemets (") ou apostrophes (')	WRITE 'RECORDER'
LINE	Permet de tracer une ligne verticale	
ТЕХТ	P1,P2 Ecriture d'un texte horizontal (50 caracteres max) P1=posiiton de 0à252mm P2 =texte	TEXT 252,"Position haute"

# 16.5.10. Diagrammes

EN-TETE	PARAMETRES	EXEMPLES
GRID	P1,P2	GRID:LOG 50,5,UP;:GRID
	Définition des diagrammes	2,SEPLOGON
	P1 = Nombre de diagramme	Les voies logiques se trouvent en haut et
	P2=SEPLOGON ou SEPLOGOFF : voies logiques séparés	de hauteur 50 mm on a 2 ecran de 100
		mm
GRID ?	renvoie la définition de tous les diagrammes	-
GRID:LOG	P1,P2,P3	
	Définition des diagrammes pour les voies logiques	
	P1=Nombre de voie logique	
	P2=Hauteur des voies logiques	
	P3=UP ou DOWN : position des voies logiques	
GRID:LOG ?	renvoie la définition de tous les diagrammes	
GRID:LENGth	P1,P2,P3	GRID:LENG 1,0,100
	Définition de chaque diagramme	Diagramme 1 de 0 à 100mm
	P1= numéro du diagramme	
	P2= valeur min ( 0 à max) max vaut 250 ou 200 selon l'appareil	
	P3= valeur max ( 0 à max	
GRID:LENGth ?	renvoie la définition de tous les diagrammes	
GRID:CHAnnel	P1,P2,P3	GRID:CHA A4,3,2
	Définition du positionnement d'une voie	Voie A4 dans le diagramme 3 avec une
		épaisseur de trait de 2
	P1= Numéro de la voie	
	P2= Numéro du diagramme : de 1 à Max	
	P3= Epaisseur du trait : 1 à 8	
GRID:CHAnnel ?	renvoie la définition de la voie pointée	
COLOR	P1,P2,P3	CHAN A2,COLOR 100,100,100
	Couleur de chaque voie	
	P1 = valeur du rouge ( de 0 à 100)	
	P2=Valeur du vert	
	P3= valeur du bleu	
DEFLOG	P1,P2,P3,P4,P5	
	Définition des voies logiques	
	P1=Numéro de la voie logique	
	P2 = valeur du rouge ( de 0 à 100)	
	P3=Valeur du vert	
	P4= valeur du bleu	
	P5=Nom de la voie logique	

## 16.5.11. Visualisation directe

EN-TETE	PARAMETRES	EXEMPLES
SCREEN	P1 Définition du mode de visualisation P1 vaut FT, TEXT ou XY	SCREEN FT
SCREEN:FT	P1,P2,P3 Definition en F(T) P1:VER ou HOR pour vertical ou horizontal P2:BOUNON ou BOUNOFF pour affichage des bornes	PAGE SCOPE;SCREEN FT;:SCREEN VER,BOUNON,FULLON on visualise verticalement en pleine
	P3:FULLON ou FULLOFF pour affichage plein écran ou non	écran
SCREEN:XY	P1,P2 Définition en Y	SCREEN:XY A3,A2,DOT
	P1=Voie X de A1,A2, etc P2= VOIE Y devient ALL pour toutes les voies ON ou A1,A2 pour une seule voie P3= DOT,VECTor	
SCREEN:TIMEBASE	P1,P2 Définition de la base de temps en mode scope P1 = valeur ( de 1 à 500) P2 = MICRO, MILlisec, Sec, MIn ou HOurs	SCOPE:TIMEBASE 500,MS;:SCREEN FT;:PAGE SCOPE;:SCOPE:RESTART
SCREEN:RUN	P1 Lancer ou arrêter le mode scope P1=ON ou OFF Arrêter le mode scope Renvoie le mode scope	on change la base de temps puis on se positionne dans l'écran scope f(t)
SCREEN:TRIG	P1,P2,P3,P4 déclencheur en mode f(t) pour des vitesses rapides P1=Numero de la voie P2=POS ou NEG P3= niveau (0-100) P4= position (0-100)	

# 16.5.12. Fonctions Mathématiques

EN-TETE	PARAMETRES	EXEMPLES
МАТН	P1 Nombre de fonctions mathematiques ( de 0 à 5) P1 vaut FT, TEXT ou XY	MATH 3
MATHDEF	P1,P2,P3 Définition d'une fonction P1 : Numéro de la fonction P2:Voie utilisée P3 : fonction MIN MAX PK_PK LOW HIGH AMPL P_OVERSH N_OVERSH FREQ PERIOD R_EDGE F_EDGE P_WIDHT N_WIDTH P_DUTTY_CYCLE N_DUTTY_CYCLE MEAN MEAN_CYC RMS RMS_CYC	MATHDEF 1,A1,MIN
MATH ?	Lecture des valeurs des fonctions ON doit être en mode visualisation f(t) pour avoir les valeurs	

# 16.5.13. Sortie mémoire

EN-TETE	PARAMETRES	EXEMPLES
OUTBloc	P1,P2,P3	OUTBLOC 1,25.2,80
	Définition du bloc et de la fenêtre de sortie	bloc 1 , début à 25.2 % et fin à 80 %
	P1 = 1 à 128 numéro du bloc	
	P2 = de 0 à 100 (réel pourcent du début)	
	P3 = de 0 à 100 (réel poucent de la fin)	
OUTBloc ?	renvoie la commande	
OUT:REC	P1,P2	OUT:REC XY,200
	Définition du type de sortie sur papier	diagramme XY de 200x200 sur papier
	P1: FT ou XY type de sortie	
	P2 : Définit le taux de réduction en sortie en mode FT ( de 1 à	OUT:REC FT,100
	10000 par pas de 1,2,5) ou bien la largeur du réticule en mode XY	Mode F(t) 100 échantillons par mm.
	(100, 200 ou 250)	
OUT:REC ?	renvoie la commande	
PLOTRec	P1	
	Lance ou arrête le tracé de l'écran	
	P1=ON OU OFF	
PLOTRec ?	renvoie le tracé ainsi que le pourcentage écrit	
DEFPACQ	P1,P2	OUTBLOC 2,0,100;:DEFPACQ
	P1: numero du paquet à envoyer	0,10000;READPACQ ?
	P2: Nombre d'octets du paquet	Récupération du premier paquet du bloc
		2 (10000octets)
READPACQ ?	Lecture du paquet défini par DEFPACQ en binaire	
	*4octets : longueur du paquet	:DEFPACQ 1,10000; READPACQ ?
	*4octets Numero du paquet recu	Récupération de la suite
	*4octets checksum du paquet	
	*4octets : longueur du fichier total ( pour le paquet 0 uniquement)	

## 16.5.14. Demande de service

Se reporte aux explications sur la structure de données d'états.

EN-TETE		PARAMETRE	S	EXEMPLES
SRQ_ENABLE	P1			SRQ_ENABLE 3
_	Permet de modi	fier le registre de validatio		
	P1 = valeur du r	egistre	3 = 1 + 2 soit bits 0 et 1	
	bit	valeur décimale	utilisation	Le début et la fin du tracé seront signalés
	0	1	début tracé	dans le registre de demande de service
	1	2	fin tracé	
	2	4	fin écriture	
	3	8	fin de papier	
	4	16	table ouverte	
	5	32	début acquisition	
	6	64	fin acquisition	
	7	128	trigger acquisition	
SRQ_ENABLE ?	Renvoie la valeu	Renvoie la valeur du registre de validation des alarmes		
SRQ_TYPE ?	Renvoie la valeu	Renvoie la valeur du registre d'état des alarmes.		SRQ_TYPE ?
	Le registre est a	lors effacé.		l'enregistreur renvoie: SRQ_TYPE 4
	La définition de	chaque bit est identique à	celle de SRQ_ENABLE	soit "une opération d'écriture s'est terminée"

# 16.6. Messages d'erreurs

Lorsqu'un problème intervient dans la programmation par interface de l'enregistreur, une fenêtre de débogage est affichée à l'écran pour vous aider à identifier votre erreur :

N° d'erreur	Explication
1	En-tête inconnu
2	Paramètre inconnu
3	Paramètre interdit
4	Paramètre absent
5	Séparateur de paramètre incorrect
6	Séparateur de message incorrect
7	Mot trop long
8	Format de paramètre texte incorrect
9	Interrogation interdite
10	Paramètre numérique hors limite
11	Paramètre texte hors limite
12	Interrogation obligatoire
13	Tampon d'émission plein
14	Impossible dans le contexte
15	Erreur Checksum

A chaque erreur correspond une ligne indiquant :

- un numéro d'erreur
- le message reçu

Lorsque la fenêtre est pleine, les erreurs sont affichées à partir de la 1<sup>ère</sup> ligne. La dernière ligne d'erreur est suivie d'une ligne blanche.

# **17. SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

# 17.1. Entrées isolées

#### 17.1.1. Caractéristiques générales

*Nombre d'entrées par module* 6

Impédance :

$$\label{eq:mpdance} \begin{split} Impédance &> 25 \ M\Omega \ pour \ les \ calibres < 1 \ Volts \\ Impédance &= 1 \ \ M\Omega \ \ pour \ les \ autres \ calibres \end{split}$$

Carte optionnelle 984402300 : Impédance = 10 M $\Omega$  pour les autres calibres

Tensions maximum admissibles :

Entre une voie de mesure et la masse mécanique	: + 500 V DC ou 500 V AC 50 Hz
Entre les 2 bornes d'une voie	: +500 V DC ou 500 V AC 50 Hz

Catégorie d'installation : catégorie de surtension : III 600V

Isolement : entre masse mécanique et voie de mesure : >100 M $\Omega$  à 500 V continu.

Parasites de mode commun : essai selon la norme EN 61143

Type de	mesures :	
	Tension, courant (par s	h

Tension, courant (par shunt externe) Fréquence Thermocouple J, K, T, S, B, N, E, C, L

## 17.1.2. Enregistrement en tension

Calibre maximum	1000 V (-500 V à +500 V)
Calibre minimum	1  mV (-0,5 mV à +0,5 mV)
Décalage	Réglage du centre par 1/5000 de la pleine échelle ou par 1/2 calibre
Décalage maximum	+ 5 calibre. (sauf 1000V)
Précision	+/- 0.1% de la pleine échelle +/- $10\mu V$ +/- 0.1% du décalage
Dérive OFFSET	$100 \text{ppm/}^{\circ}\text{C} + -1 \mu \text{V/}^{\circ}\text{C}$

*Indice de classe C* voir annexes

## 17.1.3. Enregistrement en RMS

calcul RMS par logiciel

Échantillonnage	200 μs
Fréquence max	500 Hz
Facteur de crête	2,2 et 600 V max. instantané
Précision	+/- 1 % (signal sinusoïdal)
Temps de réponse	100 ms typique (40 ms à 50 Hz)
Tension max mesurable	424 V AC

#### 17.1.4. Enregistrement dérivée et intégrale

*Temps d'intégration* : (commune à toutes les voies) de 200 µsec à 1 seconde *Calibre d'entrée* : réglable de +/-0.5mv à +/-500 V *Filtres d'entrée* : (voir paragraphe bande passante)

## 17.1.5. Enregistrement de température

Capteur	Domaine d'utilisation
J	-210°C à 1200 °C
K	-250°C à 1370 °C
Т	-200°C à 400 °C
S	-50°C à 1760 °C
В	200°C à 1820 °C
Е	-250°C à 1000 °C
Ν	-250°C à 1300 °C
С	0°C à 2320 °C
L	-200°C à 900 °C

Précision des thermocouples donnée en annexe

Compensation de la soudure froide des thermocouples J,K,T,S,N,E,C,L : +/- 1.25 °C Calcul toutes les 5 msec environ.

#### 17.1.6. Enregistrement en Fréquence :

Sensibilité	100 mVrms min.
Seuil de décision :	Variable de –99V à 99 V par pas de 0.1 V
	(Valable pour des fréquences <10Hz)
Rapport cyclique minimum	10 %.
Fréquence	entre 0.1 Hz et 100 kHz.
Précision	0,02 % de la pleine échelle

# 17.1.7. Enregistrement en Comptage :

Seuil de décision : Variable de –99V à 99 V par pas de 0.1 V Sensibilité minimum : +100mV + 1% du seuil de décision. Comptage maximum en enregistrement : 65536 (au delà le compteur est remis à zéro). Comptage maximum en valeur numérique :  $4^{E}9$ 

## 17.1.8. Echantillonnage

Résolution :	14 bits
Période d'échantillonnage max. :	
Modes mémoire et fichier :	1 µs (soit 1 MHz)
Mode direct :	200 µs (soit 5 KHz)

Période d'échantillonnage max. : 10 min

## 17.1.9. Bande Passante

Bande Passante à -3 dB :	
Calibre	Bande passante
> 1 V	100 KHz
> 50 mV	50 KHz
20 mV	30 KHz
10 mV	30 KHz
5 mV	20 KHz
5 m v	20 KHZ

*Carte optionnelle* 984402300 :

L	Calibre	Bande passante
	>10V	>20 KHz
	> 500 mV	>10 KHz
	> 50 mV	>50 KHz
	20 mV	>30 KHz
	10 mV	>30 KHz
	5 mV	>20 KHz

Filtres analogiques internes :	10 KHz ,1 KHz, 100 Hz, 10Hz
Pente :	20 dB/décade

Filtres logiciels :	1 Hz, 0,1 Hz, 0,01 Hz, 0,001 Hz
---------------------	---------------------------------

# 17.2. Entrées multiplexées

## 17.2.1. Caractéristiques générales

Nombre d'entrées par module 12

Entrées type différentielles non isolées.

#### Impédance :

Impédance >10 M $\Omega$  pour des calibres <= 2 Volts Impédance = 2 M $\Omega$  pour les autres calibres

Tensions maximum admissibles :Entre une voie de mesure et la masse mécanique: 48 V DCEntre les 2 bornes d'une voie: 48 V DC

Tensions de Mode Commun maximales :

+/- 3 Volts pour des calibres <= 2 Volts

+/- 50 Volts pour les autres calibres

Type de mesures :

Tension, courant (par shunt externe) Thermocouple J, K, T, S, B, N, E, C ,L PT100 2, 3 ou 4 fils

## 17.2.2. Enregistrement en tension

Calibre maximum	50 V (-25V à +25V)
Calibre minimum	1 mV
Décalage	réglage du centre par logiciel
Précision	+/- 0.1% de la pleine échelle +/- $10\mu$ V +/- 0.1% du décalage
Dérive OFFSET	100ppm/°C +/-1 µV/°C

## 17.2.3. Enregistrement en RMS

Calcul RMS par logiciel

Résolution	200 μs
Fréquence max	100 Hz
Facteur de crête	2,2
Précision	+/- 1 % (signal sinusoïdal)
Temps de réponse	100 ms typique

## 17.2.4. Enregistrement dérivée et intégrale

*Temps d'intégration* : (commune à toutes les voies) de 200 µsec à 1 seconde *Calibre d'entrée* : réglable de +/-0.5mv à +/-25 V *Filtres d'entrée* : (voir paragraphe bande passante)

# 17.2.5. Enregistrement de température

-Thermocouple : voir §17.1.4

-PT100 :

Domaine Utilisation de -200 0 850 °C Précision des thermocouples et PT100 données en annexe PT100 2, 3 ou 4 fils. Calcul toutes les 5 msec environ. *Résistance de correction maximum :* PT100 en 2 fils : 30  $\Omega$ PT100 en 3 fils : 100  $\Omega$ 

# 17.2.6. Echantillonnage

Résolution :

16 bits

Période d'échantillonnage max. :	
Mode mémoire et fichier :	200 µs (soit 5 KHz)
Mode direct :	200 µs (soit 5 KHz)

Période d'échantillonnage max. : 10 min

## 17.2.7. Bande Passante

Bande Passante à -3 dB	1 KHz
Filtres logiciels uniquement :	100Hz, 10Hz, 1Hz, 10s, 100s, 1000s

# 17.3. Entrées pont de jauge

## 17.3.1. Caractéristiques générales

*Nombre d'entrées par module* 6

Mesures de tension, thermocouple et pont de jauge (alimentation pont fournie par le tiroir)

Entrée de type différentielles isolées

Impédance :

Impédance =  $2 \text{ M}\Omega$  pour des calibres < 1 VoltImpédance =  $1 \text{ M}\Omega$  pour les calibres >= 1 Volt

Tensions maximum admissibles :

Entre une entrée de mesure ou la masse et la masse mécanique : 200V DC

Tensions maximum entre les entrées, entre entrée et masse tiroir : +- 50V

Isolement : entre masse mécanique et voie de mesure : >1000 M $\Omega$  sous 500V

Type de mesures :

Tension, courant (par shunt externe), thermocouple, Jauge

Les précisions ci dessous sont données avec le filtre de 1Hz

## 17.3.2. Enregistrement en tension

Calibre maximum	50 V
Calibre minimum	1 mV
Décalage	Réglage du centre par 1/5000 de la pleine échelle ou par 1/2 calibre
Décalage maximum	+-50V (décalage de zéro de + - 5 calibres sans changer le calibre)
Précision	+/- 0.1% de la pleine échelle +/- $10\mu V$ +/- 0.1% du décalage
Dérive OFFSET	100ppm/°C +/-1 µV/°C
Bruit	<20µV sans filtre

## 17.3.3. Enregistrement en RMS

Calcul RMS par logiciel

Résolution	200 µs
Fréquence max	500 Hz
Facteur de crête	2,2
Précision	+/- 1 % (signal sinusoïdal)
Temps de réponse	100 ms typique

## 17.3.4. Enregistrement dérivée et intégrale

*Temps d'intégration* : (commune à toutes les voies) de 200 µsec à 1 seconde *Calibre d'entrée* : réglable de +/-0.5mv à +/-25 V *Filtres d'entrée* : (voir paragraphe bande passante)
## 17.3.5. Enregistrement en type jauge

L'unité choisie est le  $\mu$ STR (micro strain). Les jauges expriment aussi la mesure en mV/V La correspondance est : 2000 $\mu$ STR = 1 mV/V

+-25000 μSTR
2V et $5V$ (symétrique +-1V et +-2.5V)
2 (ajustable entre 1.8 et 2.2)
50 000 µSTR
1000 µSTR
Réglage du centre par 1/5000 de la pleine échelle ou par 1/2 calibre
+-50000µSTR
+/- 0.1% de la pleine échelle +/- $5\mu$ STR +/- 0.1% du décalage
100ppm/°C +/-1 µV/°C

### 17.3.6. Enregistrement de température

-Thermocouple : voir § 17.1.4 -PT100 : Domaine Utilisation de -200 0 850 °C Précision données en annexe

PT100 2 ou 4 fils. Calcul toutes les 5 msec environ. *Résistance de correction maximum :* PT100 en 2 fils : 30 Ω

## 17.3.7. Echantillonnage

Résolution :16 bitsPériode d'échantillonnage max10 μs (soit 100kHz)Mode mémoire et fichier :10 μs (soit 100kHz)Mode direct :200 μs (soit 5 KHz)

## 17.3.8. Bande Passante

Bande Passante à -3 dB>18 KHzFiltre analogique passe bas 60dB/decade1KHz,100Hz, 10HzFiltres logiciels passe bas1 Hz, 0,1 Hz, 0,01 Hz, 0,001 Hz

# 17.4. Entrées / sorties supplémentaires

## 17.4.1. Voies logiques

Nombre de voies16Impédance d'entrée4,7 KΩFréquence d'échantillonnageidentique à celle des entrées principales.Tension admissible maximum24 V

## 17.4.2. Sorties d'alarmes

Alarme A	contact sec (relais) libre de tous potentiel (24V/100 mA).
Alarmes B et C	sorties TTL 5V

Circuits ouverts appareil hors tension.

### 17.4.3. Alimentation externe

Tension nominale	12 V / masse mécanique
Courant max.	0,2 A limité par fusible réarmable

# 17.5. Analyse Réseau :

Les précisions données supposent que les valeurs nominales saisies soient correctes.

### 17.5.1. Gammes et Précisions Tension et Courant:

Tension efficace :

- Gamme : de 1 mVrms à 400Vrms
- Précision : 0,5% de la tension nominal.

### Courant efficace :

- Gamme : Le courant est toujours ramené à une tension : il faut que la valeur de l'entrée soit dans les limites données pour la tension. Dans la plupart des cas, c'est l'instrument utilisé pour mesurer le courant qui déterminera la gamme de mesure.
- Précision : 0,5% du courant nominal + Erreur instrument de mesure

### Puissance active :

• Précision : Erreur sur le Courant + Erreur sur la Tension .

### **Exemple**

Mesure d'une tension de 230V et d'un courant de 10A avec une pince SP221 (précision de 1% ; 1A en entrée donne 100mV en sortie sur l'analyseur de réseaux).

- *Tension* : précision de 0,5 %
- *Courant* : précision de 0,5%+1%=1,5%
- *Puissance* : La précision est de 0,5+1,5=2%

### Tension et fréquence d'alimentation de l'appareil:

Dans le cas où le DAS1000 est dans les conditions de fonctionnement nominales (voir §10.7) les erreurs d'influence dues à la tension d'alimentation et de fréquences ont un effet négligeable dans les limites de 10 % de distorsion et de +-2% en variation de fréquence (cas d'alimentation réseau par groupe électrogène).

### Champs magnétiques :

Les capteurs de courant utilisés doivent être impérativement conforme aux normes en vigueur et avoir le marquage CE. L'influence sur l'enregistreur est négligeable lorsque celui ci est dans un champ de 100A/m 0 50 Hz. Dans la mesure du possible, éloigner les capteurs utilisés de toute source magnétique.

### 17.5.2. Fréquence :

Gamme :de 10 à 100 HzPrécision :0,01 HzSensibilité :5% de la tension nominal.

### 17.5.3. Facteur de puissance

*Précision*: valeur lue +/- 0,05

### 17.5.4. Crête et Facteur de crête :

Crête : Précision :0,5% de la tension ou courant nominalFacteur de crête :Précision 1 % jusqu'à 5

### 17.5.5. Taux d'harmoniques calculé en analyse de puissance

Gamme :	THD: de 0 % à 600 %
	FD : de 0 % à 100 %
Précision :	valeur lue $+/- 2,5\%$

Harmoniques : De l'ordre 2 jusqu'à l'ordre 50 Gamme : de 0 % à 600 %

Précision:	valeur lue <u>+</u> 1 % jusqu'au 30ème harmonique ;
	valeur lue $\pm$ 1.5 % du 31ème au 50ème harmonique

# 17.6. Papier thermique

Dimension papier	270 mm
Dimension tracé	256 mm
Vitesse de défilement papier	de 1 mm/h à 200mm/s ou vitesse externe
Retranscription mémoire	10 mm/s max.
Avance rapide	100 mm/s
Mode texte	période de 1 seconde / ligne à 1 ligne/ heure.
Mode XY	100 x 100, 200 x 200, 250 x 250 mm.
Résolution et précision :	
En axe X :	8 points par mm
En axe Y :	16 points par mm jusqu'à 50 mm/s
	8 points par mm au delà.
En mode XY :	8 points par mm sur les 2 axes.
Précision de la vitesse de défilement	0,5 % (<200mm/sec)
Précision par rapport au réticule	0.01%

# 17.7. Visualisation

Ecran	TFT 12,1 pouces, couleur, rétro éclairé
Résolution totale	XGA 1024x768 points

# 17.8. Acquisition mémoire

Longueur mémoire	32Mmots (segmentable jusqu'à 128 blocs) (option 128Mm)
Période d'échantillonnage max.	10 min.
Fréquence d'échantillonnage max.	1 MHz

*Positionnement déclencheur* -100% à +100%

# 17.9. Acquisition fichiers

Taille disque dur interne	40 Go min
Taux de transfert maximum :	
Valeurs numériques	1,2 Mmots/sec
Valeurs ascii	1 Kmots/sec

Le taux de transfert réel dépend du nombre de voies à acquérir, ainsi que du Mode en cours.

# 17.10. Interface de communication

Communication (contrôle à distance) uniquement par Ethernet. DHCP possible *Vitesse* 10/100 base-T

Connecteur	RJ45
Protocole	TCP/IP
Port de connexion	23

# 17.11. Divers

### 17.11.1. Connecteurs USB

Pour clavier, souris imprimante et clefs mémoire

Standard	USB 1.1 / USB 2 (selon appareil)
Туре	4 connecteurs femelles type A

### 17.11.2. Connecteur écran

Standard	XGA 1024x768 points
Туре	DB15, 15 points haute densité

## **17.12.** Conditions d'environnement Enregistreur Avec papier

### 17.12.1. Conditions climatiques

<i>Température de fonctionnement</i>	0°C à 40°C
Humidité relative max	80 % sans condensation
<i>Température de stockage</i>	-20°C à 60°C

### 17.12.2. Alimentation secteur

Plage de tension	115 VAC (85 VAC à 132 VAC) ou 230VAC (170 VAC à 264 VAC) (Sélection automatique)
Fréquence	47 à 63 Hz
Courant d'appel	< 38 A en pointe
Consommation	230W max. (60W sans tracé)

Fusible interne non accessible par l'utilisateur : contactez le SAV SEFRAM **17.12.3. Dimensions et masse** 

Hauteur	195 mm
Largeur	440 mm
Profondeur	370 mm
Masse	11 Kg

# 17.13. Conditions d'environnement DAS1400 et DAS600

## 17.13.1. Conditions climatiques

Température de fonctionnement	0°C à 40°C
Humidité relative max	80 % sans condensation
Température de stockage	-20°C à 60°C

### 17.13.2. Alimentation secteur

Plage de tension	115 VAC ou 230 VAC (85 VAC à 264 VAC) (sélection automatique)
	120 VDC à 370 VDC
Fréquence	47 à 63 Hz
Courant d'appel	< 40 A en pointe
Consommation	47W max.

Fusible interne non accessible par l'utilisateur : contactez le SAV SEFRAM

### 17.13.3. Dimensions et masse

Hauteur	384 mm
Largeur	445 mm
Profondeur	195 mm
Masse DAS1400	7,5 Kg
Masse DAS600	5,0 Kg

# 17.14. Compatibilité électromagnétique, Sécurité

### 17.14.1. Compatibilité électromagnétique

Désignation	Méthode d'essai	Spécifications	Limites	Critères
Emission rayonnée *	NF EN 55022	30 MHz à 230 MHz 230 MHz à 1 GHz	Mesure à 10 mètres 40 dBµV/m 47 dBµV/m	Classe A
Emission conduite (câble, alim.)	NF EN 55022	0,15 MHz à 0,5 MHz 0,5 MHz à 5 MHz 5 MHz à 30 MHz	66 à 56 dBµV QP 56 dBµV QP 60 dBµV QP (valeur moyenne=QP-10dB)	Classe B
Distortion harmonique	CEI 61000-3-2	0 à 2 kHz	Tableau 1 de la norme	Classe A
Variation de tensions et flickers	CEI 61000-3-3	U a 2 NI IZ	chap 5 de la norme	-
	CEI 61000-4-2	Décharges : Contact Air	N = +/- 4 kVolts N = +/- 8 kVolts	Critère B
Immunité enveloppe	CEI 61000-4-3	80MHz à 1 GHz 1,4 GHz à 2 GHz AM 80% 1000Hz	10 V/m sans mod.	Critère A
	CEI 61000-4-8	50 Hz	30 A/m	Critère B
	CEI 61000-4-4	5-50 ns / 5 kHz	Câble énergie +/- 2 kV Câble Ethernet +/- 1 kV Câble entrée mesure +/- 1 kV Câble de terre +/- 1 kV	Critère B
	CEI 61000-4-5	1,2 / 50µs (8/20)	ligne / ligne +/- 1 kV ligne / terre +/- 2 kV	Critère B
Immunite aux acces	CEI 61000-4-6	150 kHz à 80 MHz AM 80% 1000 Hz	Câble énergie Câble Ethernet Câble entrée mesure mod.	Critère A
	CEI 61000-4-11	Réduction 100%	0,5 cycle à chaque polarité	Critère B

\* Conditions de test : raccordement de l'EST (équipement sous test) par un câble connecté à la borne masse châssis (repère 9, paragraphe 2.2.1) ; voir paragraphe 3.4.5 Raccordement des masses

Critères d'évaluation de fonctionnement appliqués durant l'essai :

Critère A : Comportement normal dans les limites de la spécification.

Critère B : Dégradation temporaire ou perte de fonction auto récupérable.

Critère C : Dégradation temporaire ou perte de fonction ou de comportement nécessitant une intervention de l'opérateur ou remise à zéro du système.

## 17.14.2. Sécurité, Classe d'isolement, catégorie d'installation

Matériel de classe 1

Sécurité		conforme à la norme EN61010-1
Degré de p	ollution	2
<i>Catégorie</i> ( Ent Ent	<i>d'installation</i> (ca rée secteur rée mesure	tégorie de surtension) catégorie II catégorie III 600 V, surtension 6000 V
1	Des précautions notamment l'uti	particulières sont à prendre pour conserver la conformité du produit, lisation de câbles blindés.

# 17.15. Divers

### 17.15.1. Pile de sauvegarde interne

Sauvegarde des configurations et de l'horloge.

Pile	bouton Lithium 3,0V
Rétention des données	5 ans minimum

Ne peut être remplacée par l'utilisateur : contactez le SAV SEFRAM

# 17.16. Accessoires

## 17.16.1. Accessoires livrés avec l'appareil

Manuel d'utilisation

CD d'aide avec logiciel et notices

Accessoires communs:

• 1 cordon secteur	241510312
• 1 connecteur 25 contacts femelle	214200251
• 1 capot de connecteur	214299014
• 1 souris	984406000
Accessoires Imprimante interne:	
• 1 rouleau de papier 30 m	837500504
Accessoires module 6 voies isolées :	
• 1 fiche banane noire par voie	215508020
• 1 fiche banane rouge par voie	215508021
Accessoires module 12 voies différentielles multiplexées :	
• 1 bornier à vis par voie	315018045
Accessoires module 6 voies isolés pont de jauge	
• 1 bornier à vis par voie	315018048

## 17.16.2. Accessoires et options

Module 6 voies universelles	consulter le SAV
Module 6 voies universelles (Entrées 10MΩ)	984402300
Module 6 voies pont de jauge	consulter le SAV
Module 12 voies multiplexées	consulter le SAV
Valise de transport	984167000
Rack 19" (8440)	984208000
Clavier de PC AZERTY type PS2	910009300
Shunt 0.01 $\Omega$ 1% 3 A enficiable	910007100
Shunt 0.1 $\Omega$ 1% 1 A enficiable	910007200
Shunt 1 $\Omega$ 0.1% 0.5 A enficiable	989006000
Shunt $10 \Omega 0.1\% 0.15$ A enficiable	912008000
Shunt 50 $\Omega$ 0.1% 0.05 A enficiable	989007000
Shunt 0.01 $\Omega$ 0.5% 30 A externe (fiches)	207030301
Shunt 0.001 $\Omega$ 0.5% 50 A externe (cosses)	207030500
Câble Ethernet croisé	910007300
Logiciel FLEXPRO base	910008100
Logiciel FLEXPRO complet	910008200

## 17.16.3. Consommables

837500504
837500510
837500521
837500522
984010000
984402100

# **18. ANNEXES**

# 18.1. Information sur les calibres des entrées

Rappel :

Le calibre est la différence entre la mesure maxi et la valeur mini affichable sur l'écran ou le papier.

L'origine est le milieu du papier ou de l'écran

### 18.1.1. Entrées de type tension isolées

Ces entrées sont équipées d'un système de décalage analogique de l'origine pouvant aller jusqu'à +-5 fois le calibre. Il est donc possible de décaler les butées de mesure sans changer de résolution jusqu'à 5 fois le calibre.

Le logiciel permet de programmer n'importe quel calibre et n'importe quel décalage, il choisit ensuite le calibre et décalage réel analogique le mieux adapté d'après le tableau ci dessous. (Calibre et décalage origine le plus proche par valeur supérieure)

CALIBRE	Décalage Origine	Mini Mesurable	Maxi mesurable
1mV	+-5mV	-5.5mV	+5.5mV
2mV	+-10mV	-11mV	+11mV
5mV	+-25mV	-27.5mV	+27.5mV
10mV	+-50mV	-55mV	+55mV
20mV	+-100mV	-110mV	+110mV
50mV	+-250mV	-275mV	+275mV
100mV	+-500mV	-550mV	+550mV
200mV	+-1V	-1.1V	+1.1V
500mV	+-2.5V	-2.75V	+2.75V
1V	+-5V	-5.5V	+5.5V
2V	+-10V	-11V	+11V
5V	+-25V	-27.5V	+27.5V
10V	+-50V	-55V	+55V
20V	+-100V	-110V	+110V
50V	+-250V	-250V	+250V
100V	+-450V	-500V	+500V
200V	+-400V	-500V	+500V
500V	+-250V	-500V	+500V
1000V	0	-500V	+500V

### 18.1.2. Entrées de type tension carte multiplexée

Ces entrées n'ont pas de décalage analogique et les décalages sont faits par logiciel. Le calibre réel retenu est celui dont l'étendue de mesure encadre l'étendue programmée.

CALIBRE	ETENDUE DE MESURE
1mV	-500μV à +500μV
2mV	-1mV a + 1mV
5mV	-2.5mV à +2.5mV
10mV	-5mV à +5mV
20mV	-10mV à +10mV
50mV	-25mV à +25mV
100mV	-50mV à +50mV
200mV	-100mV à +100mV
500mV	-250mV à +250mV
1V	-500mV à +500mV
2V	-1V à +1V
5V	-2.5V à +2.5V
10V	-5V à +5V
20V	-10V à +10V
50V	-25V à + 25V

### 18.1.3. Entrée de type thermocouple

Les mesures de thermocouple sont ramenées à des mesures de tension.

Pour une étendue de mesure température donnée le logiciel détermine le calibre tension de la manière suivante :

\*Soit « T » la valeur absolue de la température maximum mesurable en °C \*Ajout de 40°C pour tenir compte de la température maxi de soudure froide \*Recherche dans les tableaux de thermocouple de la valeur tension U correspondante \*programmation du calibre dont l'entendue de mesure accepte U \*Pour les voies isolées on n'utilise pas de décalage

### Exemple :

On veut programmer une étendue de mesure de : -50 à + 50°C avec un thermocouple J

$\rightarrow$ Valeur absolue maxi	$T = 50^{\circ}C$
$\rightarrow$ Ajout 40°C	$T + 40 = 90^{\circ}C$
$\rightarrow$ Tension U correspondante d'après les tables	ThJ U = $4.726$ mV
→Calibre retenu : 10mV (étendue de mesure :	-5mV à +5mV)

# 18.2. Précision de mesure en thermocouple

Les imprécisions de mesure ci-après sont données en valeurs maximales : les valeurs typiques sont dans un rapport 2 à 3 fois plus faibles.

La précision de mesure en température est le cumul de plusieurs sources d'imprécisions possibles:

Pl : précision linéarisation Ps : précision soudure froide Pm : précision mesure de la tension équivalente

<u>La précision totale Pt est donc</u> : Pt = Pl + Ps + Pm

Pour l'enregistreur :

 $Pl = \pm 0.25$  °C pour tous les thermocouples  $Ps = \pm 1.25$  °C pour tous les thermocouples  $Pm = (0.1\% \text{ du calibre tension } \pm 10\mu\text{V})$  divisé par la pente du thermocouple en  $\mu\text{V}/^{\circ}\text{C}$ 

Précision de mesure : Pm

La précision de mesure Pm dépend du calibre tension utilisé par l'appareil (cf. § précédent) et de la pente du thermocouple. On prendra la pente de thermocouple à 0°C sachant qu'elle varie en fonction de la température mais c'est généralement du deuxième ordre pour le calcul de la précision.

Pente des thermocouples :

J	K	Т	S	В
50µV/°C (à 0°C)	40µV/°C (à 0°C)	10µV/°C (à 0°C)	10µV/°C	9µV/°C
			(à 500°C)	(à 1000°C)

Е	Ν	С	L	
60µV/°C (à 0°C)	26µV/°C (à 0°C)	18µV/°C	50µV/°C (à 0°C)	
		(à 1000°C)		

### **EXEMPLE DE CALCUL DE PRECISION**

On effectue une mesure entre  $-50^{\circ}$ C et  $+50^{\circ}$ C avec un thermocouple J avec compensation de soudure froide.

Pt = Pl + Ps + Pm + Pd

$Pl = \pm 0.25 \text{ °C}$ $Ps = \pm 1.25 \text{ °C}$	(précision de linéarisation) (compensation de soudure froide)				
Calibre utilisé		10mV (cf. exemple précédent)			
Précision de mesure en tension		$0.1\%*10 \text{mV} + 10 \mu \text{V} = 20 \mu \text{V}$			
Pente de thermocouple J		50 µV/°C			
Précision Pm		$Pm = 20/50 = 0.4^{\circ}C$			
Précision totale		$Pt = 0.25 + 1.25 + 0.4 = 1.9^{\circ}C$			

# 18.3. Précision de mesure en PT100

Les imprécisions de mesure ci-après sont données en valeurs maximales : les valeurs typiques sont dans un rapport 2 à 3 fois plus faibles.

La précision de mesure en température est le cumul de plusieurs sources d'imprécisions possibles:

P1 : précision linéarisationPz : précision du zéroPm : précision mesure de la tension équivalentePd : précision des décalages de mesure

<u>La précision totale Pt est donc</u> : Pt = Pl + Pz + Pm + Pd

Pour l'enregistreur :

 $Pl = \pm 0.1 \text{ °C pour tous les PT100}$   $Pz = \pm 0.25 \text{ °C pour tous les PT100}$   $Pd = \pm 0.10 \text{ % du décalage}$   $Pm = \underline{donnée \ dans \ les \ tableaux}$ 

Précision de mesure : Pm

La précision de mesure Pm dépend du calibre tension utilisé par l'appareil. L'erreur de mesure en degré sera alors l'erreur en tension divisée par la pente en Volt/°C. Pour tous les calibres tension, la précision est de  $+/-0.1\% +/-10\mu$ V.

Pente en fonction de la température :

Température (°C)	-200	-100	0	200	400	600	800
Pente (µV/°C)	378	354	342	321	301	281	260

Précision de mesure de la tension équivalente à 0°C :

Calibre Temperature	Calibre Tension	Erreur max Tension(µV)	Erreur max en °C
20	10	20	0.06
50	20	30	0.09
100	50	60	0.18
200	100	110	0.32
500	200	210	0.60
1000	500	510	1.50
2000	1000	1010	3.00

### **EXEMPLE DE CALCUL DE PRECISION**

On effectue une mesure de l'ordre de 240°C sur le calibre 500°C centré sur 0°C avec une sonde PT100.

Pt = Pl + Pz + Pm + Pd

 $Pl = \pm 0.1 \text{ °C} (\text{précision de linéarisation})$  $Pz = \pm 0.25 \text{ °C} (\text{précision du zéro})$   $\begin{array}{ll} Pd = & 0 & (pas \ de \ de \ calage) \\ Calcul \ de \ Pm : \\ Calcul \ pente \ à \ 240^\circ C : \ 321 + (301 - 321) \ x \ (240 - 200) \ / \ (400 - 200) \ soit \ \ 317 \ \mu V/^\circ C \\ D'ou \ Pm = \ 210 \ / \ \ 317 = \ \underline{+} \ 0.66^\circ C \end{array}$ 

D'où la précision totale maxi : Pt =  $0.1 + 0.25 + 0.66 = \pm 1.01$ °C

# 18.4. Précision de mesure instantanée en fonction des filtres

La précision de mesure instantanée est annoncée avec un filtre de 10Hz :+- 0,1% de la pleine échelle +-  $10\mu V$  +-0.1% des décalages

Pour les filtres de fréquence plus élevée ainsi que les calibres faibles (grand gain), le bruit devient plus important (produit gain bande constant) : il convient de rajouter une spécification sur le bruit. Il n'est pas possible, par exemple, d'obtenir une précision instantanée de 0.1% sur le calibre 1mV sans filtre.

Le tableau ci dessous donne le bruit typique crête à crête pour différents calibres et filtre en % du calibre.

Les mesures sont faites sur une source de tension continue borne « - « reliée à la terre de la source de tension pour s'affranchir du mode commun.

calibre	1mV	2mV	5mV	10mV	20mV	50mV	100mV	200mV	>200mV
filtre	1kHz	1kHz	1kHz	10kHz	10kHz	10kHz	Sans	Sans	Sans
Bruit typique	3%	1.5%	0.7%	1%	0.6%	0.2%	0.6%	0.5%	0.3%

Le bruit est proportionnel à la racine carré de la bande passante. Pour connaître le bruit sur d'autres positions de filtre il suffit de prendre la racine carré du rapport des bandes.

### Exemple :

Bruit sur 10mV avec un filtre de 10Hz ? Bruit = 1% avec filtre 10kHz Rapport = Racine Carré (10000/10) = 32 Le bruit sera donc divisé par 32 Bruit = 0.03% avec filtre 10Hz

# 18.5. Note sur les unités de mesure en pont de jauge

L'unité de base choisie pour les mesures sur pont de jauge est le  $\mu$ S (micro Strain) appliquée à un pont complet équipé d'une seule résistance sensible à la contrainte.

Si le pont est équipé de 2 ou 4 résistances sensibles à la contrainte, ou si la caractéristique du pont est donnée en mV/V il est facile de changer d'unité en utilisant la fonction changement d'unité A la base la mesure est toujours une mesure de tension

### 18.5.1. Règle de conversion

Pont complet à une résistance active : contrainte = mesure par défaut ( $\mu$ S) Pont complet à 2 résistances actives : contrainte = mesure par défaut divisée par 2 ( $\mu$ S) Pont complet à 4 résistances actives : contrainte = mesure par défaut divisée par 4 ( $\mu$ S) Affichage en mV/V : utiliser le changement d'unité **1mV/V**  $\Leftrightarrow$  **2000\muS** Affichage en Volt (si excitation = 2V et G = 2) : 1 $\mu$ V  $\Leftrightarrow$  **1\muS** 

### 18.5.2. Détails de calcul

• Cas du pont complet avec une seule résistance variable (cas par défaut)



Vin : tension d'excitation du pont G : facteur de la jauge R : résistance du pont de jauge Vout : tension mesurée entre le point milieu du pont  $S = \Delta L/L$  : allongement de la jauge ou contrainte (Strain)

Pour un pont à 4 résistances identiques dont une résistance subie une variation  $\Delta R$  on démontre :

Vout #  $(Vin / 4) * (\Delta R/R)$ 

On a  $\Delta R/R = G * \Delta L/L$ 

 $Vout = (Vin / 4) * G * \Delta L/L \quad (1)$ 

Vout = (Vin / 4) \* G \* S (1)

Si on prend le cas général G = 2 on obtient :

Pour Vin = $2V$	$\rightarrow$ Vout = S	$\rightarrow$	1μV ⇔ 1 μS
Pour Vin = $5V$	$\rightarrow$ Vout = 2.5 *S	$\rightarrow$	2,5µV ⇔ 1 µS

• Cas du pont complet avec une 2 résistance variables



Vout = (Vin / 2) \* G \* S

• Cas du pont complet avec 4 résistances variables



Vout = (Vin) \* G \* S

## 18.5.3. Affichage caractéristique pont en mV/V :

Pour certains ponts la caractéristique est donnée en mV/V L'équation (1) est équivalente à : Vout/Vin = G \* S / 4 Pour G = 2 on obtient Vout/Vin = S/2 D'ou 1mV/V équivaut à 2000 $\mu$ S

### 18.5.4. Exemple de changement d'unité :

Un ensemble pont de jauge de pesée indique :	0.89mV/V	pour 600g
Conversion en $\mu$ S (G=2) $\rightarrow$ 0.89*2000 $\rightarrow$	1780µS	pour 600g

Utilisation changement unité avec les paramètres : Unité: Gramme X1=0 Y1=0 X2=1780µS Y2=600g L'affichage est maintenant directement en Gramme

# 18.6. Classe de précision – indice de classe

C'est là un des concepts essentiels de la recommandation C.E.I; il tend à alléger l'énumération des spécifications.

Elle introduit pour cela la notion de CLASSE DE PRECISION celle-ci étant déterminée par l'INDICE DE CLASSE C.

Les valeurs normalisées de l'indice de classe sont : C = 0,1 ; 0,25 ; 0,5 et 1.

L'erreur intrinsèque (dans les conditions de référence) ne dépasse pas  $\pm$  C % (Le constructeur peut aussi spécifier cette limite de l'erreur intrinsèque en valeur absolue (par exemple  $\pm$  5 microvolts) pour les premiers calibres).

Les variations (de la valeur mesurée), quand une des grandeurs d'influence varie dans le domaine nominal d'utilisation, ne dépassent pas :

- C % pour la position pour l'induction magnétique d'origine extérieure et pour les tensions parasites
- 0,5 C% pour la source d'alimentation
- de 0,3 C% selon l'indice de classe pour la température ambiante (0,15 % pour la classe 0,25).

En outre la plage d'insensibilité ne doit pas dépasser :

- C% dans les conditions de référence
- 1,5C% pour la résistance maximale du circuit extérieur de mesure
- 2C% pour les tensions parasites

Enfin le dépassement ne doit pas dépasser 2C% (4C% pour les limites de la source d'alimentation

**DECLARATION OF CE CONFORMITY** according to EEC directives and NF EN 45014 norm **DECLARATION DE CONFORMITE CE** suivant directives CEE et norme NF EN 45014 CE

### SEFRAM INSTRUMENTS & SYSTEMES 32, rue Edouard MARTEL 42009 SAINT-ETIENNE Cedex 2 (FRANCE)

Declares, that the below mentioned product complies with :

Déclare que le produit désigné ci-après est conforme à :

The European low voltage directive 2006/95/EEC :

La directive Européenne basse tension 2006/95/CE

NF EN 61010-031 Safety requirements for electrical equipement for measurement, control and laboratory use. Règles de sécurité pour les appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire.

The European EMC directive 2004/108/EEC : Emission standard EN 50081-1. Immunity standard EN 50082-1.

La directive Européenne CEM 2004/108/CE : En émission selon NF EN 50081-1. En immunité selon NF EN 50082-1.

Installation category Catégorie d'installation : Réseau 300 V cat II Mesure 600 V cat III

Pollution degree Degré de pollution : 2

Product name Désignation : Recorder / Enregistreur

Model *Type* : 8440 – DAS1400 – DAS 600

**Compliance was demonstrated in listed laboratory and record in test report number** La conformité à été démontrée dans un laboratoire reconnu et enregistrée dans le rapport numéro **RC 8440** 

SAINT-ETIENNE the : June ,24th 2006 Name/Position : TAGLIARINO / Quality Manager