Media Server Manuel d'utilisation







Félicitations !

Vous venez d'acquérir un Media Server Legrand.

Cet appareil vous permet de:

> vous connecter sur votre réseau domestique

> vous connecter sur votre serveur domestique

> lire en transmission continue tout le contenu multimédia sauvegardé sur vos ordinateurs ou d'autres appareils compatibles DLNA reliés au réseau:

- Images
- Musiques
- Vidéos

> avoir un contrôle tout en un de vos appareils

Ce manuel d'utilisation va vous guider dans la prise en main du Media Server, en ce qui concerne les paramètres et l'ensemble des fonctionnalités.





Sommaire

Précautions	5
Emplacement	5
Sécurité	5
Courant alternatif	5
Condensation et humidité	6
Environnement	6
Présentation	7
Contenu de la boîte	7
Exerctions	،۲ و
Fmplacement des commandes	0
L'Inplacement des commandes	0 0
Vue arriere du Media Server	۵۵
Vue de face du Iviedia Server	8
l elecommande	9
Installation	10
Connecter le Media Server	10
Installer les piles dans la télécommande	11
Précautions pour l'utilisation des piles	11
Installation du logiciel	12
Fonctions In One By Legrand	14
Fonctions In One By Legrand Présentation de la télécommande In One By Legrand	14 14
Fonctions In One By Legrand Présentation de la télécommande In One By Legrand Introduction	14 14 14
Fonctions In One By Legrand Présentation de la télécommande In One By Legrand Introduction Vue d'ensemble de la télécommande In One By Legrand	14 14 14 14
Fonctions In One By Legrand Présentation de la télécommande In One By Legrand Introduction Vue d'ensemble de la télécommande In One By Legrand Détail des zones	14 14 14 14 15
Fonctions In One By Legrand Présentation de la télécommande In One By Legrand Introduction Vue d'ensemble de la télécommande In One By Legrand Détail des zones Appareils	14 14 14 14 15 15
Fonctions In One By Legrand Présentation de la télécommande In One By Legrand Introduction Vue d'ensemble de la télécommande In One By Legrand Détail des zones Appareils Volets et éclairage	14 14 14 14 15 15 15
Fonctions In One By Legrand Présentation de la télécommande In One By Legrand Introduction Vue d'ensemble de la télécommande In One By Legrand Détail des zones Appareils Volets et éclairage Principe d'apprentissage d'un scénario ou d'une commande individuelle	14
 Fonctions In One By Legrand Présentation de la télécommande In One By Legrand Introduction Vue d'ensemble de la télécommande In One By Legrand Détail des zones Appareils Volets et éclairage Principe d'apprentissage d'un scénario ou d'une commande individuelle 	14
 Fonctions In One By Legrand Présentation de la télécommande In One By Legrand Introduction Vue d'ensemble de la télécommande In One By Legrand Détail des zones Appareils Volets et éclairage Principe d'apprentissage d'un scénario ou d'une commande individuelle Modification d'un scénario 	14
 Fonctions In One By Legrand Présentation de la télécommande In One By Legrand Introduction Vue d'ensemble de la télécommande In One By Legrand Détail des zones Appareils Volets et éclairage Principe d'apprentissage d'un scénario ou d'une commande individuelle Modification d'un scénario Effacement d'un scénario	
 Fonctions In One By Legrand Présentation de la télécommande In One By Legrand Vue d'ensemble de la télécommande In One By Legrand Détail des zones	14 14 14 14 15 15 15 15 17 17 18 19 19
 Fonctions In One By Legrand Présentation de la télécommande In One By Legrand Vue d'ensemble de la télécommande In One By Legrand Détail des zones	
 Fonctions In One By Legrand Présentation de la télécommande In One By Legrand	
 Fonctions In One By Legrand Présentation de la télécommande In One By Legrand Vue d'ensemble de la télécommande In One By Legrand Détail des zones	
 Fonctions In One By Legrand Présentation de la télécommande In One By Legrand Vue d'ensemble de la télécommande In One By Legrand Détail des zones	
 Fonctions In One By Legrand Présentation de la télécommande In One By Legrand	
 Fonctions In One By Legrand Présentation de la télécommande In One By Legrand	
 Fonctions In One By Legrand Présentation de la télécommande In One By Legrand Vue d'ensemble de la télécommande In One By Legrand Détail des zones	



Mode Caméra IP	27
Naviguer dans le menu des options	29
Menu de paramétrage du réseau	30
Menu de sélection de la langue	31
Menu de paramétrage du diaporama et de l'écran de veille	32
Menu de mise à jour de la base de données multimédia	33
Menu de paramétrage de l'adresse IP du serveur domestique	34
Menu de paramétrage du nom du Media Server	35
Menu de mise à jour du logiciel du Media Server	36
Naviguer dans le menu du serveur de l'ordinateur	37
Naviguer dans le menu des musiques	38
Naviguer dans le menu des images	44
Naviguer dans le menu des vidéos	46
Télécommande universelle	48
Boutons de sélection d'équipement	48
Programmation de la télécommande	49
Test de la télécommande	49
Utilisation de la recherche automatique de codes	49
Utilisation de l'entrée directe de code	50
Utilisation des appareils	50
Modes d'opération	50
Liste d'appareils et codes de télécommande correspondants	51
Codes pour récepteurs de télévision	51
Codes pour lecteurs de CD (touche DVD)	56
Codes pour lecteurs DVD	57
Codes pour décodeurs câble	58
Codes pour décodeurs satellite	59
Codes pour amplificateurs	64
Entretien	65
Spécifications techniques	66

L1 legrand®

Précautions

Suivre les conseils mentionnés ci-dessous pour garantir une utilisation sûre et adéquate de l'appareil.

Emplacement

- Ne pas utiliser le Media Server dans des endroits très chauds, froids, poussiéreux ou humides.
- Placer le Media Server sur une surface plane et uniforme.
- Ne pas obstruer la sortie d'air du Media Server en le positionnant dans une pièce mal ventilée, en le couvrant d'un tissu ou en le plaçant sur un tapis.
- Conserver une distance minimale de 5 cm autour du Media Server afin de garantir une ventilation suffisante.

Sécurité

- Pour connecter et déconnecter l'adaptateur AC/DC de la prise secteur AC, saisir la fiche d'alimentation et non pas le cordon d'alimentation. Cela pourrait en effet endommager le cordon d'alimentation et vous exposer à des risques.
- La prise secteur doit rester immédiatement disponible.
- Lorsque le Media Server n'est pas utilisé pendant de longues périodes, débrancher l'adaptateur AC/DC de la prise secteur AC.

Courant alternatif

• Avant d'utiliser le Media Server, vérifier que la tension nominale de l'adaptateur AC/DC correspond à celle de l'installation.

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Condensation et humidité

- Lorsqu'il est exposé à la condensation, le Media Server peut ne pas fonctionner normalement.
- Le laisser inactif durant 1 heure ou 2 avant de le mettre sous tension, ou chauffer progressivement la pièce et sécher le Media Server avant de l'utiliser.
- Protéger le Media Server des projections ou des éclaboussures.
- Ne pas placer d'objets remplis de liquides, tels que des vases, sur le Media Server.

Environnement

- Ne pas placer de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur le Media Server.
- Respecter l'environnement lors de l'élimination des piles.
- Le Media Server doit exclusivement être utilisé dans des climats tempérés (et non pas dans des climats tropicaux).
- Ne pas obstruer la sortie d'air du Media Server.

Présentation

Contenu de la boîte

Composant	Illustration
Media Server	
Adaptateur AC/DC	Ţ
Télécommande à piles	
Câble d'entrée auxiliaire	
Adaptateur péritel/RCA	
Guide de démarrage rapide	
CD ROM	

Fonctions

Le Media Server vous permet :

- d'accéder à votre contenu multimédia (musique, images ou vidéos).
- de vous connecter à votre réseau à l'aide d'un câble (non fourni).
- de lire des fichiers enregistrés sur des supports USB, SD/MMC ou sur votre ordinateur.
- de mettre à jour le microprogramme en toute simplicité par le biais d'Internet.

Remarque : Le Media Server faisant l'objet d'améliorations continues, ces fonctionnalités sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Nous vous conseillons d'actualiser régulièrement le microprogramme. Pour ce faire, suivre le chemin d'accès suivant: Menu principal \rightarrow Options \rightarrow Mise à jour du microprogramme.

Emplacement des commandes

Vue arrière du Media Server

- 1. Sortie vidéo péritel (RGB)
- 2. Sortie audio RCA droite
- 3. Sortie audio RCA gauche
- 4. Sortie audio SPDIF coaxiale
- 5. Connecteur USB 2.0
- 6. Entrée RJ45, Ethernet 10/100
- 7. Fiche d'alimentation



Vue de face du Media Server

AFFICHAGE:

- 1. Voyant LAN
- 2. Voyant de statut de la connexion
- au serveur domestique
- 3. Voyant veille
- INTERFACE:
- 4. Port USB
- 5. Logement des cartes SD/MMC
- 6. Bouton MARCHE/ARRÊT





Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Télécommande

Remarque: ne sont décrites dans le présent chapitre que les touches utilisées pour le Media Server.

- 1. Mode Media Server
- 2. Marche/veille
- 3. Mode silencieux
- 4. Navigation (changement d'écran pour les longs menus)
- 5. Réglage du volume +/-
- 6. Retour arrière
- 7. Eclairage du clavier
- 8. Raccourci vers les vidéos (voir la remarque ci-dessous)
- 9. Raccourci vers la musique (voir la remarque ci-dessous) (9)
- 10. Navigation (menus/sous-menus et gauche/droite)
- Voir la remarque ci-dessous
- 11. Navigation (au sein d'un menu)
- 12. Raccourci vers les signets
- 13. Raccourci vers les images (Voir la remarque cidessous)
- 14. Touche OK (validation)
- 15. Clavier numérique
- 16. Lecture
- 17. Retour rapide
- 18. Avance rapide
- 19. Arrêt
- 20. Pause

Remarque concernant les touches de raccourci 8, 9 et 13:

Ces raccourcis ne fonctionnent qu'avec les serveurs UPnP.

Remarque concernant les touches 10:

Lorsque l'écran est composé d'une partie gauche et d'une partie droite, ces touches vous permettent de vous déplacer de droite à gauche ou de gauche à droite. Autrement, la touche de droite permet de passer aux sous-menus, et celle de gauche des sous-menus aux menus.

Autrement, la touche de droite permet de passer aux sous-menus, et celle de gauche des sous-menus aux menus.





Installation



Connecter le Media Server

Mise en garde : ne pas mettre le Media Server sous tension avant d'effectuer le moindre branchement, afin d'éviter tout dysfonctionnement.

- 1. Connecter le Media Server au réseau Ethernet à l'aide d'un câble ad hoc.
- 2. Connecter le Media Server à la télévision à l'aide du câble péritel. L'adaptateur comporte un interrupteur à positionner sur la position OUTPUT.
- 3. Brancher le connecteur d'entrée DC 5V, relié à l'adaptateur AC/DC, à l'arrière du Media Server.
- 4. Brancher l'adaptateur AC/DC au secteur (230 V AC, 50 Hz).
- 5. Appuyer sur le bouton MARCHE/ARRÊT situé à l'avant du Media Server. A la suite de cette opération, le voyant 3 (veille) s'allume en rouge puis en vert.



Installer les piles dans la télécommande

- 1. Retirer le couvercle du logement des piles situé sur la partie inférieure de la télécommande. Pour ce faire, décaler le levier de gauche à droite tout en tirant le couvercle.
- 2. Insérer 2 piles LR6 de type AA en veillant à faire correspondre la polarité (+) des piles avec le repère situé sur la partie inférieure de la télécommande.
- 3. Replacer le couvercle du logement des piles.

Remarque : Habituellement, les piles de la télécommande ont une durée de vie d'environ un an. Celle-ci dépend de la fréquence d'utilisation de la télécommande ainsi que des opérations effectuées.

Lorsque la télécommande ne fonctionne plus, même à proximité du Media Server, remplacer les piles.

Précautions pour l'utilisation des piles

- Utiliser exclusivement la taille et le type de piles indiqué.
- Veiller à respecter les bonnes polarités au moment d'installer les piles dans leur logement. Des piles inversées peuvent endommager la télécommande.
- · Les piles déchargées doivent être retirées afin d'empêcher toute fuite.
- · Éliminer les piles de façon adéquate, conformément aux réglementations environnementales.

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Installation du logiciel



1. Insérer le CD (le programme d'installation démarre automatiquement) L'écran suivant apparaît :

🚺 Legrand med	tiaCTRL	X
L'ilegi	and <u>media</u>	JCTRU)
	Installer le logiciel Legrand mediaCTRL	
(all	Ouvrir le manuel Legrand mediaCTRL	
8	Parcourir le CD	
0	Quitter	
		In Qne

- 2. Sélectionner "Installer le logiciel Legrand mediaCTRL"
- 3. Sélectionner la langue d'installation (la langue utilisée pour installer le logiciel)
- 4. Cliquer sur Suivant
- 5. Accepter les termes de l'accord de licence
- 6. Cliquer sur Suivant
- 7. Remplir la boîte de dialogue

Llegrand[®]

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

- 8. Cliquer sur Suivant
- 9. Choisir une installation complète
- 10. Cliquer sur Suivant
- 11. Sélectionner les dossiers à partager
- 12. Cliquer sur Installer

Remarque : l'installation ne sera terminée que lorsque vous aurez redémarré votre ordinateur.

Une fois que vous avez redémarré l'ordinateur, un tutorial vous explique comment effectuer les paramétrages initiaux et intégrer un serveur domestique.

Vous pouvez ensuite accéder au logiciel et à la documentation "Legrand mediaCTRL" depuis le menu "démarrer" de votre ordinateur:

Démarrer > Tous les programmes > mediaCTRL Center

Fonctions In One By Legrand

Présentation de la télécommande In One By Legrand

Introduction

Les fonctions In One By Legrand sont accessibles par l'appui sur le bouton In One By Legrand (en haut à droite). La télécommande vous donne alors accès aux applications correspondantes (contrôle de l'éclairage, des volets roulants, etc.).

Ce chapitre vous explique comment utiliser la télécommande avec les produits de la gamme In One By Legrand. Référez-vous aux notices accompagnant ces produits pour savoir comment les programmer pour une première utilisation ou modifier une programmation existante.

Vue d'ensemble de la télécommande In One By Legrand

Les boutons de la télécommande sont regroupés par zone comme le montre cette image. Ces zones sont détaillées sur les pages suivantes.



L7 legrand®

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Détail des zones

Appareils

Appuyez sur le bouton In One By Legrand (en haut à droite) pour contrôler vos appareils électriques avec les zones correspondantes de la télécommande.

Volets et éclairage

Ces produits se commandent avec les boutons suivants:

CH+: Ouverture volets. Le mouvement de montée peut être stoppé par un appui long sur CH+.

CH-: Fermeture volets. Le mouvement de descente peut être stoppé par un appui long sur CH-.

VOL+: Allumage de l'éclairage si appui bref. Augmentation graduelle du niveau lumineux si appui long.

VOL-: Extinction de l'éclairage si appui bref. Diminution graduelle du niveau lumineux si appui long.

Ces boutons agiront sur les produits In One By Legrand programmes.

Remarque: Les autres touches sont inutilisées.





5 6

0

legrand



Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

info

(24)

clear

guide

(17)

menu

IR

Touches d'apprentissage







OH

Voyant d'apprentissage



Voyant d'apprentissage



Boutons de commande

Touche de commande volet/store

Touche de commande éclairage/variation





9 touches de commande de scénarios





Principe d'apprentissage d'un scénario ou d'une commande individuelle



Remarque: L'apprentissage de l'ouverture d'un volet (CH+) entraîne l'apprentissage automatique de sa fermeture. De même, l'apprentissage de l'allumage d'une lumière (VOL+) entraîne l'apprentissage automatique de son extinction.



Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Modification d'un scénario







Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Effacement d'un scénario







L1 legrand[®]

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Exemple



Sur le leader (la télécommande) :





L7 legrand[®]

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Sur l'acteur (le produit à commander) :





L¹legrand[®]



Pour ajouter plusieurs produits au scénario, répéter pour chaque acteur les étapes 3 et 4. Enfin, enregistrer le scénario du leader :

Contrôle Média

Le mode In One By Legrand n'utilise pas cette zone



Zone télétexte

Le mode In One By Legrand n'utilise pas cette zone.





Opérations de base

Mode MARCHE / VEILLE

Une fois branché au secteur, appuyer brièvement sur le bouton MARCHE/ARRÊT de la face avant du Media Server pour l'allumer.

Par la suite, vous pouvez utiliser le bouton MARCHE/VEILLE pour allumer le Media Server ou retourner en mode veille.



Pour éteindre le Media Server, maintenir appuyé le bouton MARCHE/ARRÊT jusqu'à extinction de tous les voyants lumineux

Page d'accueil

Une fois le média serveur sous tension, la page d'accueil suivante apparaît :



1.Utiliser la touche de droite pour accéder à la partie droite de l'écran.

2.Utiliser la touche du haut ou du bas pour sélectionner l'un des serveurs.

3.Appuyer sur la touche OK pour valider la sélection.

4.Utiliser la touche de gauche pour revenir à la partie gauche de l'écran.

5.Utiliser la touche du haut ou du bas pour sélectionner un élément du menu.

Remarque : Les options Accueil et Paramètres sont toujours visibles, quel que soit le serveur sélectionné.



Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Organisation de la navigation

Le diagramme suivant présente les liens existant entre les différents menus :



Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Naviguer dans le menu multimédia



Lorsque vous sélectionnez l'entrée « Media » à partir de la page d'accueil, l'écran suivant apparaît :



Cet écran vous permet d'explorer:

1.un dispositif USB connecté au port USB situé sur la face avant ou arrière du Media Server.

2.une carte SD ou MMC connectée sur la face avant du Media Server.

Remarque : Ne pas déconnecter le dispositif USB ou la carte SD/MCC pendant que vous naviguez dessus.

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Naviguer dans le menu "Ma maison"



Lorsque vous sélectionnez "Ma maison" à partir de la page d'accueil, l'écran suivant apparaît:



Pour accéder au menu principal du serveur domestique:

1.Saisir le mot de passe.

2.Sélectionner le bouton OK à l'aide de la touche du bas de la télécommande.

3. Appuyer sur la touche OK de la télécommande.

L7 legrand®

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Ecran principal du serveur domestique

Une fois le mode de passe saisie, l'écran principal du serveur domestique apparaît:



Cet écran permet d'accéder à votre serveur domestique. Pour quitter et revenir à la page d'accueil, appuyer sur STOP. Pour revenir aux écrans précédents, appuyer sur la touche RETOUR.

Mode Caméra IP





1. Sélectionner le menu COMMANDES.

2. Parcourir l'écran vers le bas pour sélectionner le menu CAMÉRAS.

L7 legrand®

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques



3. Lorsque le menu CAMERA est sélectionné, appuyer sur OK.

4. Sur la partie droite de l'écran, une image fixe de la caméra apparaît.

5. Appuyer sur la touche de DROITE jusqu'à ce que NETCAM (juste au-dessus de l'image) soit sélectionné.

6. Appuyer sur OK pour afficher l'image en plein écran.

7. Appuyer sur OK ou RETOUR pour retourner à l'écran précédent.

Remarque: Le temps de rafraîchissement des images est réglé à partir du serveur domestique.



Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Naviguer dans le menu des options

Lorsque vous sélectionnez «Options» sur la page d'accueil, l'écran suivant apparaît:



La première icône (paramètres du réseau) est décalée vers la droite pour indiquer qu'elle est sélectionnée. Pour sélectionner l'une des icônes situées sur la partie gauche, utiliser les touches du haut ou du bas de la télécommande. L'icône sélectionnée est décalée vers la droite. Le contenu de l'écran est modifié en conséquence.

Appuyer sur la touche OK de la télécommande pour accéder à l'écran suivant.

La signification des icônes est la suivante (de haut en bas) :

- Paramètres du réseau
- Sélection de la langue
- Paramètres de l'écran de veille et du diaporama
- Mise à jour de la base de données multimédia
- Paramètres IP du serveur domestique
- Paramètres du nom du Media Server
- Mise à jour du microprogramme

Remarque : seules 6 des 7 icônes s'affichent simultanément.

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Menu de paramétrage du réseau

Si vous sélectionnez la première icône dans la partie supérieure de l'écran de paramétrage, la fenêtre suivante apparaît:



1. Pour sélectionner le paramétrage manuel ou automatique, utiliser la touche du haut ou du bas de la télécommande.

2. Appuyer sur la touche OK de la télécommande.

Si vous sélectionnez la configuration manuelle, l'écran suivant apparaît:



Les paramètres du réseau peuvent être définis ou modifiés à l'aide du clavier numérique de la télécommande.

Utiliser les touches du haut, du bas, de gauche ou de droite de la télécommande pour passer d'un champ à l'autre ou atteindre les boutons OK ou Annuler.

Appuyer sur la touche OK de la télécommande pour quitter cette fenêtre.

Pour effacer un caractère situé à gauche du curseur, utiliser la touche Retour arrière.



L1 legrand®

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Menu de sélection de la langue

Si vous sélectionnez la seconde icône dans la partie supérieure de l'écran de paramétrage, la fenêtre suivante apparaît:

80	Lang	ue English		
1		Français		
×				
(Niec				

1. Utiliser la touche de droite de la télécommande pour valider la sélection.

2. Utiliser les touches du haut ou du bas de la télécommande pour sélectionner la langue souhaitée.

3. Appuyer sur la touche OK de la télécommande pour valider la sélection.

4. Utiliser la touche de gauche de la télécommande pour accéder à la partie gauche de cet écran.

Llegrand[®]

Spécifications techniques

Menu de paramétrage du diaporama de l'écran de veille

Si vous sélectionnez la troisième icône dans la partie supérieure de l'écran de paramétrage, la fenêtre suivante apparaît:



- 1. Utiliser la touche de droite de la télécommande pour accéder à la partie droite de l'écran.
- 2. Utiliser les touches du haut, du bas, de gauche et de droite de la télécommande pour sélectionner les valeurs.
- 3. Appuyer sur la touche OK de la télécommande pour valider la sélection.

Cet écran vous indique :

- le délai d'inactivité à partir duquel l'écran de veille est activé (en secondes)
- la vitesse du diaporama

de base

Menu de mise à jour de la base de données multimédia

Si vous sélectionnez la quatrième icône dans la partie supérieure de l'écran de paramétrage, la fenêtre suivante apparaît:

	Mettre à jour les média	
*		
994 1944		

- 1. Utiliser la touche de droite de la télécommande pour accéder à la partie droite de l'écran.
- 2. Appuyer sur la touche OK de la télécommande pour lancer la mise à jour de la base de données multimédia.
- 3. Utiliser la touche de gauche de la télécommande pour accéder à la partie gauche de l'écran.

Si la base de données multimédia a été modifiée sur l'ordinateur, sélectionner "Mettre à jour la base de données" pour copier les modifications effectuées dans le serveur de media sur l'ordinateur.

Précautions	Présentation

Menu de paramétrage de l'adresse IP du serveur domestique

Si vous sélectionnez la cinquième icône dans la partie supérieure de l'écran de paramétrage, la fenêtre suivante apparaît :

20	Entrer les	s in forr	nations	IP:	
		10	. 1	. 117	. 2
>	Masque	255	. 255	. 255	. 0
*	Passerelle	E			
	DNS	E]. [. 🖂
be:		ок	Ani	nuler	

- 1. Utiliser la touche de droite de la télécommande pour accéder à la partie droite de l'écran.
- 2. Utiliser les touches du haut, du bas, de gauche et de droite de la télécommande pour passer d'un champ à un autre.
- 3. Utiliser le clavier numérique de la télécommande pour saisir les valeurs.
- 4. Utiliser les touches du haut, du bas, de gauche et de droite de la télécommande pour sélectionner OK ou Annuler.
- 5. Appuyer sur la touche OK de la télécommande pour valider la sélection.

Cet écran vous permet de modifier l'adresse IP et l'adresse de port de votre serveur domestique.

Pour effacer un caractère situé à gauche du curseur, utiliser la touche Retour arrière.





Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opé

By Legrand

rations de base

Télécommande Entretien universelle

Spécifications techniques

Menu de paramétrage du nom du Media Server

Si vous sélectionnez la sixième icône dans la partie supérieure de l'écran de paramétrage, la fenêtre suivante apparaît:





1. Utiliser la touche de droite de la télécommande pour accéder à la partie droite de l'écran.

2. Utiliser les touches du haut, du bas, de gauche et de droite de la télécommande pour passer d'une lettre à une autre.

3. Utiliser les touches ◀ et ► situées sur la dernière ligne de l'écran pour déplacer le curseur vers la droite ou vers la gauche.

4. Utiliser la touche | ◀ située sur la dernière ligne de l'écran pour effacer le caractère place à gauche du curseur.

5. Utiliser la touche CADENAS pour passer de minuscule à majuscule et vice-versa.

6. Utiliser la touche OK située sur la dernière ligne de l'écran pour valider la saisie.

Cet écran vous permet de modifier le nom de votre Media Server.

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Menu de mise à jour du logiciel du Media Server

Si vous sélectionnez la septième icône dans la partie supérieure de l'écran de paramétrage, la fenêtre suivante apparaît:



- 1. Utiliser la touche de droite de la télécommande pour accéder à la partie droite de l'écran.
- 2. Utiliser les touches de gauche et de droite de la télécommande pour sélectionner En ligne ou Localement.
- 3. Appuyer sur la touche OK de la télécommande pour valider la sélection.

Cet écran vous permet de mettre à jour le logiciel dédié exécuté dans votre Media Server à partir d'Internet. La connexion à Internet est automatique. Vous pouvez également mettre à jour le logiciel si vous en possédez une copie sur un support local.

L[¬]legrand[®]

Opérations ⊤ de base

Télécommande Entretien universelle

Spécifications techniques

Naviguer dans le menu du serveur de l'ordinateur

Si vous sélectionnez un serveur d'ordinateur sur la partie droite de l'écran d'accueil, la fenêtre suivante apparaît:



- 1. Utiliser les touches du haut et du bas de la télécommande pour sélectionner un élément.
- 2. Appuyer sur la touche OK de la télécommande pour valider la sélection.

Cet écran vous permet de naviguer dans le contenu multimédia de votre ordinateur.

Remarque : les entrés « Ma maison » et « Options » s'affichent.

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Naviguer dans le menu des musiques

Si vous sélectionnez l'option « Musique » sur la page d'accueil du serveur d'ordinateur, la fenêtre suivante apparaît:



- 1. Utiliser les touches du haut et du bas de la télécommande pour sélectionner un élément.
- 2. Appuyer sur la touche OK de la télécommande pour valider la sélection.

Le nombre vous indique combien de fichiers musicaux sont enregistrés dans la catégorie sélectionnée (3 dans l'exemple présent).

Vos morceaux sont classés par album, par artiste ou par genre.

L'option « Toute la musique » vous permet d'accéder à tous vos morceaux, indépendamment de leur catégorie.

Le dossier « Ma musique » contient tous les fichiers stockés sur l'ordinateur et pouvant être partagés. Ces derniers ne sont pas classés.

Afficher toute la musique

Voici un exemple de fenêtre qui s'affiche lorsque l'option « Toute la musique » est sélectionnée:



- 1. Utiliser les touches du haut et du bas de la télécommande pour sélectionner un élément.
- 2. Appuyer sur la touche OK de la télécommande pour valider la sélection.

Les chiffres 1/3 situés dans le coin supérieur gauche vous indiquent que le premier morceau d'une série de 3 a été sélectionné. La miniature correspondante est surlignée. Des informations détaillées sur le morceau s'affichent sur la partie droite de l'écran. Il s'agit :

- du nom de l'album
- du nom de l'artiste
- du genre
- de la durée du fichier en heures, minutes et secondes

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Classer les morceaux par album

Voici un exemple de fenêtre qui s'affiche lorsque l'option « Par album » est sélectionnée:



- 1. Utiliser les touches du haut et du bas de la télécommande pour sélectionner un élément.
- 2. Appuyer sur la touché OK de la télécommande pour valider la sélection.

Les chiffres 1/3 situés dans le coin supérieur gauche vous indiquent que le premier album d'une série de 3 a été sélectionné. La miniature correspondante est surlignée. Le chiffre 1 vous indique que l'album sélectionné se compose d'un seul morceau. La pochette de l'album apparaît sur la droite.

Une fois qu'un album est sélectionné, son contenu s'affiche. Utiliser les touches du haut et du bas de la télécommande pour sélectionner un fichier.

La miniature correspondante est surlignée. Des informations détaillées sur le morceau s'affichent sur la partie droite de l'écran. Il s'agit :

- du nom de l'album
- du nom de l'artiste
- du genre
- de la durée du fichier en heures, minutes et secondes

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Classer les morceaux par artiste

Voici un exemple de fenêtre qui s'affiche lorsque l'option « Par artiste » est sélectionnée:



- 1. Utiliser les touches du haut et du bas de la télécommande pour sélectionner un élément.
- 2. Appuyer sur la touche OK de la télécommande pour valider la sélection.

Les chiffres 1/3 situés dans le coin supérieur gauche vous indiquent que le premier artiste d'une série de 3 a été sélectionné. La miniature correspondante est surlignée. Le chiffre 1 vous indique que l'album sélectionné se compose d'un seul morceau.

La miniature correspondante est surlignée. Des informations détaillées sur le morceau s'affichent sur la partie droite de l'écran.

Il s'agit :

- du nom de l'album
- du nom de l'artiste
- du genre
- de la durée du fichier en heures, minutes et secondes

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Classer les morceaux par genre

Voici un exemple de fenêtre qui s'affiche lorsque l'option « Par genre » est sélectionnée:



- 1. Utiliser les touches du haut et du bas de la télécommande pour sélectionner un élément.
- 2. Appuyer sur la touche OK de la télécommande pour valider la sélection.

Les chiffres 1/2 situés dans le coin supérieur gauche vous indiquent que le premier genre d'une série de 2 a été sélectionné. La miniature correspondante est surlignée. Le chiffre 1 vous indique que le genre sélectionné se compose d'un seul morceau. La pochette du genre apparaît sur la droite.

La miniature correspondante est surlignée. Des informations détaillées sur le morceau s'affichent sur la partie droite de l'écran.

Il s'agit :

- du nom de l'album
- du nom de l'artiste
- du genre
- de la durée du fichier en heures, minutes et secondes

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Sélectionner « Ma musique »

Voici un exemple de fenêtre qui s'affiche lorsque l'option « Ma musique » est sélectionnée:



- 1. Utiliser les touches du haut et du bas de la télécommande pour sélectionner un élément.
- 2. Appuyer sur la touche OK de la télécommande pour valider la sélection.

Cet écran vous permet d'accéder aux dossiers de votre ordinateur, dans la mesure où ceux-ci sont définis comme pouvant être partagés.

Remarque : les fichiers peuvent ne pas contenir que de la musique.

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Naviguer dans le menu des images

Voici un exemple de fenêtre qui s'affiche lorsque l'option « Images » est sélectionnée:



- 1. Utiliser les touches du haut et du bas de la télécommande pour sélectionner un élément.
- 2. Appuyer sur la touche OK de la télécommande pour valider la sélection.

Cet écran vous permet de sélectionner « Toutes les images » ou « Mes images ». Dans l'exemple présent, l'option « Toutes les images » est sélectionnée. Le chiffre 4 vous indique que cette catégorie comporte 4 images.

Sélectionner « Toutes les images »

Voici un exemple de fenêtre qui s'affiche lorsque l'option « Toutes les images » est sélectionnée:



- 1. Utiliser les touches du haut et du bas de la télécommande pour sélectionner un élément.
- 2. Appuyer sur la touche OK de la télécommande pour valider la sélection.

Les chiffres 1/4 situés dans le coin supérieur gauche vous indiquent que la première image d'une série de 4 a été sélectionnée. La miniature correspondante est surlignée. L'image apparaît en grand format sur la droite, ainsi que sa taille en pixels.

Sélectionner « Mes images »

Voici un exemple de fenêtre qui s'affiche lorsque l'option « Mes images » est sélectionnée:



- 1. Utiliser les touches du haut et du bas de la télécommande pour sélectionner un élément.
- 2. Appuyer sur la touche OK de la télécommande pour valider la sélection.

Cet écran vous permet d'accéder aux dossiers de votre ordinateur, dans la mesure où ceux-ci sont définis comme pouvant être partagés.

Remarque : les fichiers peuvent ne pas contenir que des images.



Naviguer dans le menu des vidéos

Voici un exemple de fenêtre qui s'affiche lorsque l'option « Vidéos » est sélectionnée:



- 1. Utiliser les touches du haut et du bas de la télécommande pour sélectionner un élément.
- 2. Appuyer sur la touche OK de la télécommande pour valider la sélection.

Cet écran vous permet de sélectionner « Toutes les vidéos » ou « Mes vidéos ». Dans le cas présent, l'option « Toutes les vidéos » est sélectionnée. Le chiffre 19 vous indique que cette catégorie comporte 19 vidéos.

Sélectionner « Toutes les vidéos »

Voici un exemple de fenêtre qui s'affiche lorsque l'option « Toutes les vidéos » est sélectionnée:



- 1. Utiliser les touches du haut et du bas de la télécommande pour sélectionner un élément.
- 2. Appuyer sur la touche OK de la télécommande pour valider la sélection.

Les chiffres 16/19 situés dans le coin supérieur gauche vous indiquent que la seizième vidéo d'une série de 19 a été sélectionnée. La pochette de la vidéo apparaît en grand format sur la droite, ainsi que sa définition en pixels et sa durée en heures, minutes et secondes.

L7 legrand®

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Sélectionner « Mes vidéos »

Voici un exemple de fenêtre qui s'affiche lorsque l'option « Mes vidéos » est sélectionnée :



- 1. Utiliser les touches du haut et du bas de la télécommande pour sélectionner un élément.
- 2. Appuyer sur la touche OK de la télécommande pour valider la sélection.

Cet écran vous permet d'accéder aux dossiers de votre ordinateur, dans la mesure où ceux-ci sont définis comme pouvant être partagés.

Remarque : les fichiers peuvent ne pas contenir que des vidéos.

Télécommande universelle

La télécommande du Media Server peut être utilisée comme télécommande de remplacement pour vos équipements. Ce chapitre décrit le mode de programmation et les fonctions de la télécommande universelle.

Boutons de sélection d'équipement

AMP : Lorsqu'elle est programmée, la télécommande contrôle l'amplificateur. Ce bouton s'éclaire lorsque vous appuyez sur un bouton valide et que vous êtes dans ce mode.

TV : Lorsqu'elle est programmée, la télécommande contrôle la télévision. Ce bouton s'éclaire lorsque vous appuyez sur un bouton valide et que vous êtes dans ce mode.

DVD : Lorsqu'elle est programmée, la télécommande contrôle le DVD. Ce bouton s'éclaire lorsque vous appuyez sur un bouton valide et que vous êtes dans ce mode.

SAT/CABLE : Lorsqu'elle est programmée, la télécommande contrôle le décodeur câble ou satellite. Ce bouton s'éclaire lorsque vous appuyez sur un bouton valide et que vous êtes dans ce mode.

AMP : Lorsqu'elle est programmée, la télécommande contrôle l'amplificateur. Ce bouton s'éclaire lorsque vous appuyez sur un bouton valide et que vous êtes dans ce mode.

ON/OFF : Eteint ou allume l'équipement. Si vous pressez ce bouton deux fois en deux secondes, vous allumez ou éteignez l'ensemble des éléments pour lesquels la télécommande est programmée (fonctionne uniquement avec équipement RCA, GE et Proscan). Les touches équipement s'illuminent alors les unes après les autres.

MUTE : Coupe le son ; appuyez à nouveau pour restaurer le volume initial.

CH + et CH - : Sélectionne le canal supérieur/inférieur et sert à se diriger dans les pages de menu.

VOL + et VOL - : Ajuste le volume sonore de l'équipement.

MENU : Provoque l'affichage du menu principal de l'équipement.

Clavier numériques (0 - 9): Accès direct à un canal donné. Dans les menus, permet la sélection directe d'une entrée ; 0 retourne au menu précédent.

Boutons de transport (REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP, PAUSE): Ces boutons contrôlent le déroulement sur un appareil DVD (quand la télécommande est programmée et dans le bon mode). Si le mode enregistrement est disponible, la touche RECORD (touche jaune) permet de démarrer l'enregistrement.



Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Learand	de base	universelle		techniques

Programmation de la télécommande

La télécommande du Media Server peut être programmée pour remplacer la télécommande d'origine de la majorité des marques d'équipement. Elle est déjà programmée pour un bon nombre de marques ; pour d'autres, une programmation peut être nécessaire.

Test de la télécommande

Pour déterminer si une programmation est nécessaire, allumez un appareil (magnétoscope par exemple). Pointez la télécommande vers lui et appuyez sur le bouton VCR. Appuyez sur ON/OFF et CH+/CH- pour voir si l'appareil répond aux ordres. Si ce n'est pas le cas, la télécommande doit être programmée pour cet appareil. Il existe deux manières de la programmer : entrée directe ou recherche automatique du code.

Utilisation de la recherche automatique de code

Les instructions suivantes peuvent être suivies pour programmer la télécommande de manière à lui faire contrôler la majorité des équipements. Si vous désirez abandonner le mode de recherche automatique sans rien programmer, appuyez sur le bouton CLEAR jusqu'à ce que le bouton d'équipement que vous essayez de programmer s'éteigne.

1. Allumez l'équipement que vous désirez contrôler (TV, DVD, etc.).

2. Appuyez et maintenez le bouton de l'équipement désiré. Pendant ce temps, appuyez et maintenez le bouton ON/OFF jusqu'à ce que tous les boutons d'équipement clignotent. Relâchez les boutons.

3. Pointez la télécommande vers l'appareil. Appuyez et relâchez la touche PLAY; et attendez cinq secondes ou jusqu'à ce que le bouton d'équipement s'éteigne.

La télécommande recherche le code correspondant à votre appareil ; gardez-la pointée vers lui. Si, après cinq secondes, l'appareil ne s'est pas éteint, rappuyez sur PLAY pour passer à la base de codes suivante. Continuez la séquence jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne ou que tous les boutons d'équipement clignotent ensemble.

Si l'appareil ne s'est pas éteint au moment où tous les boutons clignotent ensemble, la télécommande ne peut être programmée pour cet appareil.

Si l'appareil s'éteint:

1. Appuyez sur REVERSE, et attendez deux secondes. Recommencez jusqu'à ce que l'appareil se rallume.

2. Pour finir, appuyez sur STOP jusqu'à ce que le bouton d'équipement s'éteigne. Ceci enregistre le code pour ce bouton et cet appareil



Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In On
-------------	--------------	--------------	-----------------

nctions In One Op By Legrand d

Opérations **Télécommande** Entretien de base **universelle**

Utilisation de l'entrée directe de code

1. Allumez l'appareil.

2. Cherchez la marque de l'appareil dans la liste à la fin du chapitre et notez les codes correspondants.

3. Pressez et maintenez le bouton d'équipement que vous désirez programmer.

4. En le maintenant appuyé, rentrez le code. Si tous les boutons d'équipement clignotent ensemble, le code entré ne correspond pas à ce type d'équipement.

5. Relâchez le bouton d'équipement. Pointez la télécommande vers l'appareil et appuyez sur ON/OFF pour vérifier si le composant répond bien aux touches de la télécommande. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton d'équipement et réessayez.

6. Si cela ne fonctionne pas, répétez l'opération avec les autres codes possibles jusqu'à trouver celui qui fait répondre l'appareil.

Utilisation des appareils

Lorsque la télécommande a été programmée avec succès, vous pouvez l'utiliser pour commander vos appareils. Pour utiliser un appareil :

1. Appuyez sur le bouton correspondant à l'appareil (TV, AMP, DVD, SAT/CABLE) pour amener la télécommande à contrôler ce composant.

2. Appuyez sur ON/OFF pour allumer ou éteindre l'appareil.

3. Utilisez ceux des boutons de la télécommande qui s'appliquent à cet appareil. Le bouton d'équipement s'éclaire lorsque le bouton appuyé correspond à une fonctionnalité valide pour cet appareil.

Attention: les fonctions peuvent varier en fonction des marques d'appareil, en particulier pour les menus.

Modes d'opération

Cette télécommande étant universelle et pouvant contrôler plusieurs types d'appareils, elle utilise des modes opératoires différents déclenchés par les boutons d'équipement. Pour contrôler la télévision, appuyez sur le bouton TV pour mettre la télécommande en mode TV, pour contrôler le DVD, appuyez sur le bouton DVD pour mettre la télécommande en mode DVD, etc.

Le bouton correspondant au mode actif de la télécommande s'illumine lorsqu'un bouton pressé est valide pour ce mode. Par exemple, si le mode TV est actif et que le bouton VOL+ est enfoncé, le bouton TV s'illumine pour indiquer que cette commande est valide et est envoyée à la télévision (et pas au décodeur satellite, par exemple).



Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Liste d'appareils et codes de télécommande correspondants

Codes pour récepteurs de télévision

Hitachi	1013	1024	1026	1027	1038	1040	1044	1055	1057	1058	1066	1083	1084	1106	1107	1120	1132	1185	1202
Sharp	1005	1076	1081	1117															
Acura	1100																		
Admiral	1024	1115																	
Aiwa	1021	1059																	
Akai	1039	1130																	
Akito	1030																		
Akura	1045	1131	1142																
Alba	1018	1060	1100	1131	1133	1171	1176												
Allorgan	1151																		
Amplivision	1177																		
Amstrad	1045	1048	1100	1124	1167	1171	1179												
Anitech	1100	1111	1114																
Arc en Ciel	1051																		
ASA	1115	1119	1152																
Asberg	1114																		
Asuka	1131																		
Atlantic	1129																		
Autovox	1054	1114	1115	1129	1134	1152													
Baird	1036	1057	1174																
Bang & Olufsen	1115																		
Barco	1056																		
Basic Line	1100	1131																	
Baur	1038	1054	1101	1191	1193	1197	1199												
Beko	1014	1061	1170	1189															
Blaupunkt	1126	1128	1138	1156	1197	1199													
Blue Sky	1131																		
Blue Star	1145																		
BPL	1145																		
Brandt	1015	1026	1027	1062	1160	1161													
Brandt Electronic	1051																		
Brionvega	1115																		
Bruns	1032	1115																	
BSR	1151																		
втс	1131																		
Bush	1016	1030	1038	1044	1056	1063	1064	1100	1131	1133	1145	1151	1168	1171	1173	1204			

Llegrand[®]

Précautions	Prései	ntatior	n Ins	stallati	ion F	onctio By I	ons In _egrai	One nd	Ope de	ératio base	ns ⁻	Télécc univ	omma erselle	nde Ə	Entr	etien	Sp te	écific: echni	ations ques
Cascade	1100											1							
Century	1115																		
CGE	1056	1114																	
Cimline	1100	1133																	
Clatronic	1114	1170																	
Condor	1170																		
Contec	1100																		
Continental Edison	1026	1027	1051	1160															
Croslev	1114	1115																	
Crown	1100	1114	1170	1172	1180														
Crystal	1047																		
Cybertron	1131																		
Daewoo	1022	1065	1100	1173															
Dainichi	1028	1131																	
Datsura	1172																		
Davtron	1100																		
De Graaf	1044	1055	1130																
Decca	1030	1113	1136	1137															
Dixi	1032	1100																	
Dual	1054	1166																	
Dumont	1112	1115	1119	1152															
Elbe	1140																		
Elin	1055	1119																	
Elite	1131																		
Elta	1100																		
Emerson	1115																		
Erres	1102																		
Europhon	1034																		
Expert	1129																		
Ferguson	1019	1036	1125	1146	1161														
Fidelity	1044	1054																	
Finlandia	1044	1130																	
Finlux	1112	1113	1115	1119	1120	1152													
Firstline	1100	1133	1151	1157	1196														
Fisher	1054	1119	1130	1154	1170	1200													
Flint	1186																		
Formenti	1056	1115																	
Frontech	1024	1044	1047	1142															
Fujitsu	1113	1129																	
Funai	1142	1151	1154																
FRC	1056																		
GEC	1057	1106	1113																
Geloso	1100																		
Genexxa	1024	1131																	
GoldStar	1044	1084	1149																
Goodmans	1036	1113	1133	1139	1155	1171	1173												
Gorenje	1170																		
GPM	1131																		
Graetz	1024	1057																	
Granada	1039	1044	1108	1113	1130	1163													
Grandin	1145																		

L7 legrand[®]

1001

1049

1098

Grundig

1126 1128 1134 1197 1199

Hanseatic	1054	1182	1201															
Harwood	1139																	
НСМ	1100	1145	1179															
Hifivox	1051																	
Hinari	1100	1131	1133	1178														
Hisawa	1145	1177	1186															
Huanvu	1173																	
Hypson	1142	1145																
	1142	1171																
ICeS	1131																	
Imperial	1056	1114	1170	1180														
Indesit	1134			1100														
Ingelen	1024	1057																
Inno Hit	1113	1194																
Interbuy	1111	1101																
Interfunk	1024	1051	1057	1193														
Intervision	1023	1111	1142	1100														
Isukai	1131		1112															
ITC	1056																	
ITS	1171																	
ІТТ	1024	1039	1054	1055	1057	1174												
JVC	1010	1067	1068	1109	1118	1125	1127	1164	1165	1171								
Kaisui	1100	1131	1145															
Kapsch	1024	1057	1119	1129														
Kathrein	1201																	
Kendo	1133																	
Kennedy	1056																	
Kneissel	1140	1184																
Korting	1115	1147																
Kovoda	1100																	
Kuro	1172																	
Lenco	1119																	
Levco	1113	1142	1151															
LG	1009	1069																
Loewe	1006	1070	1115	1148	1193													
Luma	1044	1129																
Luxor	1025	1038	1040	1041	1044	1134	1174											
M Electronic	1024	1100	1110	1111	1119	1120	1146	1173	1188									
Magnadyne	1023	1054	1115															
Magnafon	1023	1034	1114															
Manesth	1133	1142																
Marantz	1201																	
Marelli	1115																	
Matsui	1030	1044	1049	1054	1100	1105	1113	1124	1130	1133	1141	1151	1167	1168	1171			
McMichael	1106																	
Mediator	1102																	
Memorex	1100																	
Memphis	1162																	
Metz	1115	1169	1197															
Minerva	1049	1112	1134	1197	1199													
Minoka	1045	1179																
Mitsubishi	1012	1071	1104	1115	1121	1134	1167	1193	1197									
Mivar	1149	1150	1194															
Motion	1114																	
МТС	1038	1193																
Multitech	1023	1044	1100	1114														
Murphy	1119																	

L1 legrand[®]

												-	1	1	1	1		1	
National	1134																		
NEC	1123																		
Neckermann	1038	1044	1115	1126	1191	1199	1201												
NEI	1047	1162																	
Nicam	1054																		
Nikkai	1105	1113	1131	1142	1162														
Nobliko	1023	1114																	
Nogamatic	1051																		
Nokia	1055	1174	1188																
Normende	1026	1027	1036	1051	1146	1153													
Oceanic	1024	1028																	
Onwa	1048																		
Orion	1008	1054	1093	1133	1151	1157	1168												
Osaki	1113	1131	1139	1142	1179														
Oso	1131																		
Osume	1113	1122															\square		
Otake	1155																		
Otto Versand	1036	1038	1056	1101	1126	1133	1191	1193	1197	1199	1201						<u> </u>		
Palladium	1044	1170	1180														<u> </u>		
Panama	1142																<u> </u>		
Panasonic	1004	1024	1057	1072	1091	1134	1138	1143	1169	1203	1205						<u> </u>		
Pathe Cinema	1056																<u> </u>		
Pathe Marconi	1026	1027	1051	1160													<u> </u>		
Pausa	1100																└──		
Philco	1056	1114	1115																
Philex	1039														<u> </u>			<u> </u>	
Philips	1073	1102	1103	1106	1115	1158	1159	1173	1199	1201									
Phoenix	1115													<u> </u>			──		
Phonola	1102	1103	1115														──		
Pioneer	1024	1084	1085	1146											<u> </u>		──		
Profex	1044	1100	1114																
Proline	1157														<u> </u>		—		
Protech	1023	1047	1056	1100	1142	1162	1180										──		
Руе	1074	1102																	
Quelle	1054	1056	1101	1112	1119	1152	1191	1193	1197	1199							──		
Radiola	1102	1158															──		
Radiomarelli	1115																├──		
RBM	1112																├──		
Rediffusion	1039																		
Rex	1024	1129	1140	1142													──		
RFT	1032	1115	1182														├──		
Roadstar	1100	1131	1142	1180													├──		
Saba	1017	1024	1026	1027	1036	1051	1057	1115	1146	1153	1161	1164	·				├──		
Saikou	1139																├──		
Saisho	1047	1054	1100	1104	1124	1133	1141	1142	1167								├──		
Salora	1024	1025	1038	1040	1044	1055	1187										├──		
Sambers	1023	1034	1114	1194					4470										
Samsung	1007	1050	1075	1099	1100	1116	1142	1149	1170	1194	1201			-	<u> </u>		├──		
sanyo	1020	1052	1108	1113	1119	1122	1130	1163	1174							<u> </u>	├──		
SBK	1102	1103	1106										<u> </u>	-	-	<u> </u>	├──	<u> </u>	
	1057	1100	1110	1404	4454	44.50	1100	4474	4475								 		
Schneider	1054	1103	1110	1131	1154	1158	1166	1171	1175								 		
	1032	1056	1114	1142	4404	4454											 		
Soloco	1023	11054	1101	1115	1124	1151											<u> </u>		
Sentra	11024	1129	1140											-			+		
oonua	1100																1		

L1 legrand[®]

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Shorai	1151																		
Siarem	1023	1115																	
Siemens	1122	1126	1128	1174	1197	1199													
Singer	1115																		
Sinudyne	1023	1032	1054	1101	1115	1124	1133												
Skantic	1040	1041																	
Solavox	1024	1039																	
Sonitron	1130																		
Sonoko	1100																		
Sonolor	1024	1028	1130																
Sony	1003	1101	1191																
Soundwave	1180																		
Standard	1100	1131																	
Stern	1024	1129	1140																
Sunkai	1133	1151	1157	1168															
Susumu	1131																		
Tandberg	1152																		
Tandy	1024	1031	1113	1131															
Tashiko	1044	1106																	
Tatung	1113	1136	1137																
Тес	1056																		
Technics	1138	1203																	
TechniSat	1032																		
Teleavia	1036	1051	1160																
Telefunken	1036	1051	1077	1084	1086	1089	1097	1161											
Teletech	1100																		
Teleton	1038	1044	1129																
Tensai	1119	1131	1151	1155															
Texet	1131																		
Thomson	1000	1002	1026	1027	1036	1038	1051	1078	1082	1084	1087	1088	1092	1095	1134	1146	1153	1160	
Thorn	1036	1090	1105	1113	1119	1125	1127	1144	1191	1193	1197	1198							
Tomashi	1145																		
Toshiba	1011	1079	1080	1094	1105	1112	1135	1192	1198										
Towada	1056																		
Triumph	1124	1135																	
Uher	1129	1154																	
Ultra	1127																		
Ultravox	1023	1039																	
Universum	1056	1119	1120	1142	1170	1181	1190	1197											
Voxson	1024	1115																	
Waltham	1040																		
Watt Radio	1023	1034	1054	1056															
Wega	1115																		
Yoko	1047	1142																	
Zanussi	1044	1129																	

Entretien

Précautions	Présentation

By Legrand

Opérations de base

Télécommande universelle

Spécifications techniques

Codes pour lecteurs de CD (touche DVD)

Aiwa	3081	3103		
Akai	3079	3084	3090	
Alba	3086	3096	3100	3113
Alto	3114			
Arcam	3085			
Audio Research	3085			
Audiolab	3085			
Audiomeca	3085			
AudioTon	3085			
Bush	3113			
CEC	3086			
Condor	3083			
Cyrus	3085			
Denon	3072	3075		
Dual	3089			
Eclipse	3114			
Fisher	3087	3101		
GoldStar	3111	3112		
Goodmans	3086	3112	3114	
Grundig	3085			
НСМ	3114			
Hiro	3114			
Hitachi	3097			
Kenwood	3073	3088	3110	3115
Kodak	3095			
Linn	3085			
M Electronic	3111			
Marantz	3078	3082	3085	
Matsui	3085	3096	3099	3112
Meridian	3085			
Micromega	3085			
Mitsubishi	3079	3084		
NAD	3071			
Naim	3085			
Nikko	3086			
Panasonic	3098	3102		
Philips	3085	3094	3095	
Pioneer	3074	3105		
Quad	3085			
Radiotone	3113	3114		
Revox	3085			
Roadstar	3104	3111		
Rotel	3085			

3091	3108	3114	
3087	3101		
3083	3113		
3077	3093		
3080	3089		
3109			
3071	3107		
3114			
3086			
3092	3098		
3085			
3106	3115		
3085			
3113			
3076			
	3091 3087 3083 3077 3080 3109 3071 3114 3086 3092 3085 3106 3085 3113 3076	3091 3108 3087 3101 3083 3113 3077 3093 3080 3089 3109 3071 3071 3107 3072 3093 3071 3107 3114 3086 3092 3098 3085 3106 3113 3085 3113 3076	3091 3108 3114 3087 3101



Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications	
			By Legrand	de base	universelle		techniques	

Codes pour lecteurs DVD

Aiwa	3028	3043						
Akai	3006	3023						
Alba	3061							
Bush	3044							
CyberHome	3029	3030						
Daewoo	3060							
Dansai	3031							
Denon	3002	3009	3042					
Goodmans	3062							
Grundig	3041	3045						
Hitachi	3046							
JVC	3016	3027	3054					
Kenwood	3002	3005	3014	3066				
LG	3048	3064						
Magnavox	3010							
Micromega	3021							
Mitsubishi	3011							
Mustek	3032	3033						
Onkyo	3010							
Optimus	3020							
Panasonic	3002	3009	3034	3035	3036	3049	3065	3067
Philips	3007	3008	3010	3018	3021	3024	3037	3055
Pioneer	3020	3022	3038					
Samsung	3017	3050	3058	3063				
Sanyo	3057	3059						
Scott	3039							
SEG	3040							
Sharp	3051							
Sony	3004	3013	3047	3052				
Technics	3009							
Thomson	3000	3001	3012	3015	3019	3025	3026	
Toshiba	3003	3010	3053					
Xbox	3012							
Yamaha	3009	3056						
Zenith	3010							

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications	
			Bv Legrand	de base	universelle		techniques	

Codes pour décodeurs câble

Alcatel	5025	5026				
Birgmingham Cable Communications	5008					
British Telecom	5002	5004				
BT Cable	5004					
Cabletime	5007	5010	5014	5019	5021	5023
Filmnet	5012					
Filmnet Cablecrypt	5022					
France Telecom	5024	5027	5029			
General Instrument	5020					
Grundig	5013					
HyperVision	5028					
Jerrold	5002	5008	5017	5020		
Macab	5024					
Mnet	5012					
M-Net	5022					
Nokia	5015					
Philips	5024	5028	5029			
Pioneer	5005					
PVP Stereo Visual Matrix	5002	5017				
Sagem	5016	5024				
Scientific Atlanta	5003	5009				
Tele+1	5012	5022				
Telepiu	5022					
United Cable	5002	5017				
Videoway	5006	5018				
Visiopass	5024	5029				
Westminister Cable	5004					
Westminster	5004					
NOOS	5097					

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Codes pour décodeurs satellite

FreeBox	5099						
RCZ	5101						
Thomson	5000	5033	5064	5088	5100		
TPS	5034	5102					
AB Sat	5079						
Akai	5091						
Alba	5032	5063	5093				
Aldes	5047	5093					
Allsat	5037	5043	5091				
Allsonic	5047	5094					
Alltech	5066						
Alpha	5091						
Altai	5052						
Ampere	5052						
Amstrad	5035	5046	5052	5067	5069	5073	5080
Ankaro	5044	5047	5094				
Anttron	5032	5043	5063				
Apollo	5032						
Arcon	5071						
Armstrong	5091						
ASA	5053						
Asat	5091						
AST	5048						
Astacom	5072						
Astra	5033	5050	5057				
Astro	5041	5063	5094	5095			
AudioTon	5063						
Avalon	5052						
Axis	5051	5057	5094				
Best	5094						
Blaupunkt	5041						
Воса	5061	5068					
Brain Wave	5049	5071					
British Sky Broadcasting	5035						
Broadcast	5050						
Broco	5057						
BSkyB	5080						
BT Satellite	5072						
Bush	5037	5043	5093				
BVV	5071						

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Cambridge	5031	5068					
Canal Digital	5088						
Canal Satellite	5088	5096					
Canal+	5088						
Channel Master	5093						
CityCom	5077						
Clatronic	5049						
Commander	5044						
Commlink	5047						
Comtec	5047	5051					
Condor	5033	5094					
Connexions	5052	5094					
Conrad	5033	5060	5061	5094			
Contec	5051	5061					
Daewoo	5032						
Dansat	5037	5043					
D-Box	5083						
	5093						
Dew	5051						
Distrisat	5091						
DNR	5071						
DNT	5052	5091					
ST	5032						
Dune	5094						
chostar	5052	5082	5088	5096			
inhell	5032	5046	5047				
llsat	5069						
Ita	5032	5091	5094				
manon	5032						
Emme Esse	5082	5094					
uropa	5044	5061	5091				
Eurosky	5030	5033	5094				
urostar	5033	5084					
Eutra	5066						
Exator	5032	5063					
erguson	5037	5043	5064				
idelity	5046	5067					
Finlux	5031	5055	5060				
Fracarro	5032	5082					
reecom	5032						
Freesat	5066						
TE	5061	5068	5094				
uba	5032	5052	5094				
Galaxis	5047	5051	5057	5081	5094		
Galaxisat	5048						
Gold Box	5088						
Goldbox	5096						
Grandin	5038						
Grundig	5035	5040	5041	5074	5076	5080	
G-Sat	5043						

Hanseatic	5062						
Hantor	5032	5049					
Hase & Igel	5071						
Heliocom	5033						
Hinari	5032	5043	5093				
Hirschmann	5030	5041	5052	5053	5054	5056	5060
Hisawa	5049						
Houstion	5044						
Huth	5033	5044	5047	5049	5050	5051	5061
Intervision	5033	5065					
ITT/Nokia	5053	5060	5083				
Johansson	5049						
JOK	5070	5072					
Kathrein	5041	5056	5063	5077	5086	5091	5095
Kolon	5032						
Kosmos	5056						
KR	5063	5066					
Kreiselmever	5041						
Kvostar	5032	5063					
La Sat	5033	0000					
Lacat	5033	5051	5068	5094			
Lasat	5071	5051	5000	5034			
	5022	5044	5057	5071	5004		
	5032	5044	5057	5071	5094		
	5091	5004					
Lifesat	5062	5094					
Lorenzen	5033	5044	5071	5073			
Lupus	5094						
Luxor	5060	5083					
М&В	5062						
Manata	5072						
Manhattan	5072						
Mascom	5056						
Maspro	5039	5041	5066	5071	5074		
Matsui	5031	5041	5072	5093			
Мах	5033						
MB	5062						
Mediabox	5096						
Mediasat	5057	5088	5096				
Medion	5094						
Mega	5091						
Metronic	5032	5038	5047	5063	5077		
Metz	5041						
Micro Technology	5057						
Morgan's	5061	5068	5091				
Muratto	5048						
Navex	5049						
NEC	5042						
Network	5043						
Neuhaus	5033	5044	5057	5061	5071		
Neusat	5071	0011	2001	2001	2011		
Nokia	5052	5060	5083				
Nordmende	5032	50/0	5064	5002			
Novis	50/10	5049	5004	5095			
6140415	3049						

Octagon	5032	5044	5051	5063											
Ondigital	5045	5089	5090												
Orbitech	5032	5058	5059	5061											
Oxford	5031														
Pace	5035	5037	5043	5045	5075	5080									
Palcom	5093														
Palladium	5032														
Panasonic	5035	5080													
Panda	5033	5037													
Philips	5041	5043	5044	5061	5063	5072	5074	5076	5077	5086	5088	5089	5090	5091	5096
Phoenix	5043	5051													
Phonotrend	5047	5081													
Pioneer	5087	5088	5096												
Predki	5032	5049													
Preisner	5052	5061	5068												
Premier	5098														
Premiere	5096														
Prosat	5047	5065	5093												
Prosonic	5073														
Quadral	5047	5061	5065	5072	5093	5094									
Quelle	5033	5046													
Radiola	5091														
Radix	5052	5066	5085												
Rainbow	5063	5066													
Red Star	5094	0000													
Rednoint	5057														
RFT	5044	5047	5058	5091											
Rover	5065	0011	0000	0001											
Saba	5033	5043	5064	5070	5071	5072									
Sagem	5034	5078													
Sakura	5051														
Samsung	5030	5032													
SAT	5048	5067													
Satcom	5033	5050	5062												
Satec	5043	0000	0002												
Satelco	5094														
Satford	5050														
Satline	5065														
Satmaster	5050														
SatPartner	5032	5049													
Schacke	5063														
Schneider	5076														
Schwaiger	5043	5061	5062												
Sedea Electronique	5032														
Seemann	5057	5094													
SEG	5032	5049	5062	5073	5094										
Seleco	5082	55-10	0002		0004										<u> </u>
Siemens	5041	5068													
Skardin	5057														
Skymaster	5047	5062	5065	5084											
Skymax	5091	0002		0001											
SL	5071														
Sony	5031	5035													
· · ·															

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

Strong 5032 5094 Image: style styl	Starring	5049				
Sunny Sound 5094 Image: style sty	Strong	5032	5094			
Sunsat 5057 Image: Mark Stress Stres	Sunny Sound	5094				
Sunstar 5094 Image: style s	Sunsat	5057				
Techniland 5050 Image: solution of the solutis of the solution of the solutis of the solution of the	Sunstar	5094				
TechniSat 5036 5058 5059 5091 Technowelt 5033	Techniland	5050				
Technowelt 5033 Image: style styl	TechniSat	5036	5058	5059	5091	
Telasat 5062 Image: constraint of the state of the s	Technowelt	5033				
Teleciel 5063 Image: constraint of the state in	Telasat	5062				
Teledirekt 5043 Image: constraint of the state in th	Teleciel	5063				
Telefunken 5032 5072 Image: constraint of the state interval int	Teledirekt	5043				
Teleka 5052 5056 5063 5071 5074 Telesat 5062 Teletech 5084 Tokai 5091	Telefunken	5032	5072			
Telesat 5062	Teleka	5052	5056	5063	5071	5074
Teletech 5084 Image: constraint of the state of	Telesat	5062				
Tokai 5091 Image: style sty	Teletech	5084				
Tonna 5050 Image: constraint of the state of the sta	Tokai	5091				
Triad 5048	Tonna	5050				
Triasat 5055	Triad	5048				
Triax 5055 Image: Constraint of the second sec	Triasat	5055				
Uniden 5067 Image: Solid state Universum 5033 5041 5053 5067 5073 Universum 5033 5041 5053 5067 5073 Variosat 5041 Image: Solid state 5091 Image: Solid state 5073 Ventana 5091 Image: Solid state 5070 Image: Solid state 5070 Vestel 5070 Image: Solid state 5070 Image: Solid state 5070 Visiosat 5070 Image: Solid state 5070 Image: Solid state 5070 Viva 5044 Image: Solid state 5070 Image: Solid state 5070 Viva 5044 Image: Solid state 5070 Image: Solid state 5070 Vortec 5030 5032 5045 Image: Solid state 5070 Wela 5041 5048 5052 5061 5070 Wintergarten 5041 5048 5052 5061 5070 World 5094 I	Triax	5055				
Unisat 5051 5091 Image: constraint of the state	Uniden	5067				
Universum 5033 5041 5053 5067 5073 Variosat 5041 <	Unisat	5051	5091			
Variosat 5041 Image: Constraint of the second seco	Universum	5033	5041	5053	5067	5073
Ventana 5091 Image: Constraint of the system Vestel 5073 Image: Constraint of the system Visiosat 5070 Image: Constraint of the system Viva 5044 Image: Constraint of the system Viva 5044 Image: Constraint of the system Viva 5044 Image: Constraint of the system Vortec 5030 5032 5045 Vortec 5048 5070 5077 Vela 5061 Image: Constraint of the system 5047 Winersat 5049 Image: Constraint of the system 5070 Wintergarten 5047 Image: Constraint of the system 5070 Wisi 5041 5048 5052 5061 5070 World 5094 Image: Constraint of the system Image: Constraintof the system Image: Constraintof the s	Variosat	5041				
Vestel 5073 Image: Constraint of the system Visiosat 5070 Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Viva 5044 Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Vortec 5030 5032 5045 Image: Constraint of the system Vortec 5048 5070 5077 Image: Constraint of the system V-Tech 5048 5070 5077 Image: Constraint of the system Wela 5061 Image: Constraint of the system 5047 Image: Constraint of the system Wintergarten 5047 Image: Constraint of the system 5070 Image: Constraint of the system Wisi 5041 5048 5052 5061 5070 World 5094 Image: Constraint of the system Zounkonig 5071 Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Zodiac 5063 Image: Constra	Ventana	5091				
Visiosat 5070 Image: Constraint of the second state of the second	Vestel	5073				
Viva 5044 Image: Marcologic constraints Vortec 5030 5032 5045 V-Tech 5048 5070 5077 Wela 5061 Image: Marcologic constraints 5049 Winersat 5049 Image: Marcologic constraints 5049 Wintergarten 5047 Image: Marcologic constraints 5070 Wisi 5041 5048 5052 5061 5070 World 5094 Image: Marcologic constraints 5094 Image: Marcologic constraints 5070 Xrypton 5094 Image: Marcologic constraints 5071 Image: Marcologic constraints Zaunkonig 5071 Image: Marcologic constraints 5073 5077 5094 Zodiac 5063 Image: Marcologic constraints 5073 5077 5094	Visiosat	5070				
Vortec 5030 5032 5045 V-Tech 5048 5070 5077 Wela 5061 Winersat 5049 Wintergarten 5047 Wisi 5041 5048 5052 5061 5070 World 5094 <td>Viva</td> <td>5044</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Viva	5044				
V-Tech 5048 5070 5077 Wela 5061 Winersat 5049 Wintergarten 5047 Wisi 5041 5048 5052 5061 5070 World 5049 5070 <	Vortec	5030	5032	5045		
Wela 5061 Image: Constraint of the system Winersat 5049 Image: Constraint of the system Wintergarten 5047 Image: Constraint of the system Wisi 5041 5048 5052 5061 5070 World 5094 Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system 5070 Xrypton 5094 Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Image: Constraint of the system Zaunkonig 5071 Image: Constraint of the system	V-Tech	5048	5070	5077		
Winersat 5049 Wintergarten 5047 Wisi 5041 5048 5052 5061 5070 World 5049 5070 World 5049 <	Wela	5061				
Wintergarten 5047 Image: Constraint of the state of	Winersat	5049				
Wisi 5041 5048 5052 5061 5070 World 5049	Wintergarten	5047				
World 5049 Xrypton 5094 Zaunkonig 5071 Zehnder 5048 5073 5077 5094 Zodiac 5063	Wisi	5041	5048	5052	5061	5070
Xrypton 5094 Zaunkonig 5071 Zehnder 5048 5073 5077 5094 Zodiac 5063	World	5049				
Zaunkonig 5071 Zehnder 5048 5073 5077 5094 Zodiac 5063	Xrypton	5094				
Zehnder 5048 5073 5077 5094 Zodiac 5063	Zaunkonig	5071				
Zodiac 5063	Zehnder	5048	5073	5077	5094	
	Zodiac	5063				

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications	
			By Legrand	de base	universelle		techniques	

Codes pour amplificateurs

Pioneer	4012	4023	4024	4038				
Sony	4013	4014	4015	4016	4025	4026	4027	028
Теас	4032							
Technics	4017	4018	4019	4030				
Yamaha	4031	4033	4034					
RCA	4003							
Aiwa	4021							
Denon	4029	4037						
JVC	4008	4009						
Kenwood	4039							
Panasonic	4010	4011						
Philips	4022							
Thomson	4020	4035	4036					

Entretien

Pour nettoyer le Media Server, le débrancher puis enlever la poussière et les taches à l'aide d'un tissu doux humidifié avec un détergent doux et une solution aqueuse uniquement. Ne pas utiliser de benzène, de solvant ou de produits chimiques similaires pour nettoyer le boîtier.

Si à l'avenir vous souhaitiez vous débarrasser de ce produit, veuillez noter que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Ils doivent être recyclés dans les installations prévues à cet effet. Adressez-vous aux pouvoirs publics locaux ou à votre revendeur pour obtenir des informations relatives au recyclage (directive relative aux déchets électriques et électroniques).



Spécifications techniques

Connexions				
Réseau	Ethernet 10/100, RJ45			
Sortie RGB	Prise péritel			
Sortie du son	Audio RCA (G/D), S/PDIF Coaxial			
USB	Hôte USB 2.0			
G	énéral			
Consommation d'énergie	Alimentation externe 5V			
Source d'alimentation (adaptateur AC/DC)	Entrée : AC 110/220 V ~ 50/60 Hz			
Piles de la télécommande	2 x LR6 de type AA			
Dimensions	35 (H) x 224 (L) x 160 (P) mm			
Poids (sans adaptateur AC/DC)	600 g			
Compos	sants de face			
Bouton	Bouton Marche/Arrêt			
Récepteur	Récepteur infrarouge			
Indicateurs (face)	Voyant LED bleu pour l'activité LAN			
	Voyant LED bleu pour le statut de la			
	connexion au serveur domestique			
	Voyant LED bicolore (vert/rouge) pour			
	MARCHE/VEILLE			

Précautions	Présentation	Installation	Fonctions In One	Opérations	Télécommande	Entretien	Spécifications
			By Legrand	de base	universelle		techniques

SI	upport des codecs vidéo & audio
Décodeur d'images	JPEG (jusqu'à 8 Mpixels) TIFF (jusqu'à 4 Mpixels) PNG (jusqu'à 4 Mpixels) GIF (jusqu'à 4 Mpixels)
Décodeur audio	MP3 (jusqu'à 48 kHz, CBR & VBR) MPEG1L2 (jusqu'à 48 kHz, jusqu'à 320 ko/s) AAC-LC (jusqu'à 48 kHz, 8-320 ko/s) WMA (jusqu'à 48 kHz, CBR & VBR) LPCM, WAV (jusqu'à 48 kHz, jusqu'à 1,44 Mo/s)
Décodeur vidéo	MPEG-1 (jusqu'à 720x576 @ 30 fps @ 10 Mo/s) MPEG-2 (jusqu'à 720x576 @ 30 fps @ 10 Mo/s) MPEG-4, DivX3.11/4, 5, XviD (jusqu'à 720x576 @ 30 fps @ 10 Mo/s) WMV9 alias VC1 (MP @ HL) (jusqu'à 720 p) Avance et retour rapide jusqu'à 16x
Conteneur vidéo	ASF AVI MPEG2 PS, MP4

Remarque : Le Media Server faisant l'objet d'améliorations continues, ces specifications techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.