

BLUETOOTH pour radars pédagogiques VIASIS

Version: 20 février 2011



Information complémentaire viasis BLUETOOTH



Avant propos

Ce manuel traite des options de configuration et des propriétés du VIASIS 3000 BLUETOOTH équipé d'un module Buetooth additionnel pour la transmission sans fil des données.

Ce manuel doit être lu en relation avec les manuels d'utilisation des matériels Viasis 3000 et du logiciel ViaTerm dans lesquels les caractéristiques principales de l'indicateur de vitesse sont décrites.

Conditions nécessaires pour la transmission de données avec Viasis 3000-Bluetooth.

Avant de pouvoir commencer à communiquer sans fil avec Viasis 3000 Bluetooth, vous devrez suivre les étapes suivantes:

- Installez sur votre PC le logiciel de communication ViaTerm. Pour un lecteur portable, le logiciel PDA Viaterm. L'installation est décrite dans le livret correspondant.
- Le module Bluetooth est livré pré-installé d'usine. Si vous souhaitez modifier les paramètres du module Bluetooth, par exemple le code PIN ou le nom du module qui s'affichera sur votre PC/portable, installez sur ce dernier le logiciel de configuration ParaniWin. Le logiciel se trouve dans l'onglet « Outils » sur le CD livré.
- Configurez le module Bluetooth selon vos besoins.

Configuration du module Bluetooth.

Cette section montre comment doit être configuré le module Bluetooth à l'aide du logiciel ParaniWin pour l'utilisation du logiciel de communication ViaTerm.

Déconnecter Bluetooth et Viasis : Débranchez Viasis. Dévissez le boitier du module qui se trouve au dos et ôtez le couvercle. Retirez le connecteur de la nappe de la prise étiquetée



« RS232 » comme montré sur la photo.

La prise DSUB libérée étiquetée « RS232 » est reliée au Viasis et est utilisée pour la transmission série des données comme on peut le lire dans le manuel d'utilisation du Viasis.

Pour une connexion série RS232 entre votre ordinateur et Viasis, utilisez la rallonge de 5 mètres livrée avec une prise mâle et femelle.

> Le câble de connexion de 2 mètres livré avec deux

prises femelles sera utilisé pour la connexion de votre ordinateur au module Bluetooth.

Démarrez ViaTerm et rebranchez Viasis : Démarrez le logiciel de communication ViaTerm installé sur votre ordinateur. Reliez le Viasis à la batterie, placez la sécurité dans son support et branchez le Viasis . L'indicateur LED du Viasis devrait indiquer maintenant « 188 » pendant au moins 3 secondes.

Reliez le module Buetooth à votre ordinateur:

Reliez maintenant le module Bluetooth à votre ordinateur, comme montré sur la photo de droite, au moyen du câble de connexion série de 2 mètres livré avec le module.



Serial Port	COM4	-
BaudRate	115200	Į
Parity	None	-
StopBit	1	-

Démarrez le logiciel de communication ParaniWin sur votre ordinateur:

Choisissez dans la boîte de dialogue qui apparaît le port série (Sérial Port) souhaité ainsi que le nombre de Bauds à 115200, la parité égale à« Aucun» et bits d'arrêt à «1 », comme montré sur la photo à gauche

Les « Command responses » du module Bluetooth pour la configuration sont maintenant insérés.

Confirmez en appuyant sur le bouton « OK » de la boite de dialogue qui apparaît.



Attention ! Pensez à refermer les « Command responses » après avoir terminé vos modifications.

Sélectionnez « Device Settings » sur le côté gauche de la fenêtre de ParaniWin pour pouvoir modifier les paramètres du module Bluetooth.

()	Hard Reset Return Parani-SI	D/ESD to factory default setting.
Infomation	Operation Mode	
	 MODE0 (Standby status for I 	Bluetooth connection)
	 MODE1 (This Parani-SD sha 	all connect to the last connected device only)
Device Setting	© MODE2 (This Parani-SD sha	all be connected from the last connected device only)
	 MODE3 (Allow any Bluetooth 	endevices discover/connect to this Parani-SD)
Connection(out)	Device Setting	Device Marco
54 - 1243	R5-232	Device Name
	Baud Rate 115200 -	
Connection(in)	Parity None 🔻	Security Option
		Din Code
	StopBit 1	
Connection Wizard	Hardware Flow Control	
	* Note : The device isn't set up to are inactive. The device with Dip swite	AT command mode. The RS-232 configuration menus

Les seuls paramètres qui peuvent être modifiés sont : « Device Name » et « Pin Code ». Tous les autres paramètres ne doivent pas être modifiés.

Pour protéger votre Viasis contre une utilisation non autorisée vous devrez entrer un code PIN Bluetooth qui sera exigé à chaque connexion Bluetooth.

Vous pouvez également entrer un nouveau nom de module qui s'affichera sur votre PC/PDA dès l'ouverture de la connexion Bluetooth. Un nom sous la forme « VIASIS 3000 (12345) a été placé d'usine. Pour pouvoir mieux distinguer entre les différents appareils VIASIS 3000 – BLUETOOTH, choisissez un nom clair et distinct pour l'appareil comme, par exemple, le nom du lieu d'installation prévu.



5

Les paramètres suivants doivent être constamment ceux-ci:

Opération Mode	MODE 3
Baud	115200
Parité	Aucun
Bits d'arrêt	1
Contrôle de flux	ON
Authentication	Checked
Encryption	Checked
Command response	OFF

Pour terminer vos entrées, placez « Command response » sur OFF et appuyez sur le bouton « Apply ». (Appliquez)

La configuration du module Bluetooth est maintenant terminée.

Appuyez sur le bouton «OK» et fermez ParaniWin.

ParaniW	/IN	×
	Completed configurati	on
	OK	

Rétablissez la connexion entre le module Bluetooth et le Viasis en rebranchant la nappe

Mise hors marche l'appareil avant la première utilisation. Attendez vous au moins 5 secondes et mise en marche.

INDICATIONS IMPORTANTES

- Le PDA (lecteur portable) livré par Via Traffic a été équipé et préconfiguré avec le logiciel ViaTerm PDA si bien qu'aucune autre installation logicielle n'est nécessaire. Les modules-Bluetooth sont automatiquement reconnus, la saisie du code PIN, etc..est décrite dans le manuel d'utilisation de Viaterm.
- Viaterm installe automatiquement une liaison VIASIS 3000-BLUETOOTH dans « Online-Messmodus (Mode Mesure en ligne) du menu principal du Viasis. Le viasis commence immédiatement avec la mesure de vitesse.
- Après quoi VIASIS termine la mesure de vitesse et attend d'autres instructions de l'interface série et éventuellement du module Bluetooth.

Information complémentaire viasis BLUETOOTH

Données techniques (y compris modifications techniques)

Module Bluetooth	Sena Technologies , Parani ESD100
Catégorie d'appareil	Class 1, max. 100 m Reichweite
Plage de fréquences	2.402~2.406 GHz, 79 Kanäle, FHSS
Puissance de sortie	+18dBm
Procédure de modulation	GFSK
Protocoles	RFCOMM, L2CAP, SDP
Profile	Serial Port Profile

IVT I' Edition BlueSoleil[™] pour la technologie de Standard Manuel de l'utilisateur Version : 2.1.2.0

Table des matières

1	Introd	ıction à BlueSoleil™4
	1.1	Les fonctions <i>Bluetooth</i> 4
2	1.2 Opéra	Fenêtre principale5 i ons de base7
	2.1	Introduction de la carte réseau8
	2.2	Installation du logiciel8
	2.3	Démarrage de BlueSoleil8
	2.4	Recherche d'autres périphériques compatibles <i>Bluetooth</i> 9
	2.5	Établissement d'une connexion11
3	2.6 Prélin	Sécurité <i>Bluetooth</i> 15 naires
	3.1	AV casque16
	3.2	Transmission des images16
	3.3	Réseau commuté17
	3.4	Télécopie
	3.5	Transfert de fichiers19
	3.6	Casque
	3.7	Appareil d'interface humaine21
	3.8	Accès au réseau local22
	3.9	Échange d'objets24
	3.10	Réseau local personnel26
	3.11	Imprimante
	3.12	Port série
	3.13	Synchronisation <i>Bluetooth</i>
4	Guide	utilisateur BlueSoleil
	4.1	Environnement BlueSoleil33
	4.1	1 Fenêtre principale33
	4.1	2 Fenêtre des services
	4.1	3 Menus

4.2	Co	nfiguration des périphériques	40
	4.2.1	Configuration matérielle	40
	4.2.2	Configuration des propriétés	40
4.3	Co	nfiguration de la sécurité	42
	4.3.1	Association / Séparation des périphériques	42
	4.3.2	Sécurité générale	43
	4.3.3	Gestion des associations de périphériques	43
	4.3.4	Sécurité des services locaux	44

1 Introduction à BlueSoleil[™]

BlueSoleil est un logiciel sous Windows développé par IVT qui permet à votre ordinateur portable ou de bureau compatible *Bluetooth*® de se connecter sans fil à d'autres périphériques compatibles *Bluetooth*. BlueSoleil permet aux utilisateurs sous MS Windows d'accéder sans fil à un grand nombre de périphériques numériques compatibles *Bluetooth*, tels qu'appareils photos, téléphones mobiles, casques, imprimantes ou récepteurs GPS. Vous pouvez également former des réseaux et échanger des données avec d'autres ordinateurs ou PDA compatibles *Bluetooth*.

Les plates-formes prises en charge par BlueSoleil sont notamment : les fonctions *Bluetooth* de Windows 2000 et XP

Afin de pouvoir se connecter et échanger des services via la technologie sans fil *Bluetooth*, deux périphériques doivent prendre en charge le(s) même(s) profil(s) *Bluetooth* ainsi que des rôles de périphériques opposés (l'un doit être le serveur, l'autre le client). Les périphériques compatibles *Bluetooth* prennent souvent en charge plusieurs profils et, en cas de connexions multiples, peuvent exécuter simultanément différents rôles de périphériques.

BlueSoleil prend en charge les fonctions *Bluetooth* suivantes (Profils) dans les rôles de périphériques suivants :

Fonctions (Profils) Bluetooth	Client	Serveur
AV casque*	\checkmark	\checkmark
Profil de réception des images	\checkmark	\checkmark
Réseau commuté	\checkmark	
Télécopie	\checkmark	
Transfert de fichiers	\checkmark	\checkmark
Casque*	\checkmark	\checkmark
Appareil d'interface humaine	\checkmark	
Accès au réseau	\checkmark	\checkmark
Échange d'objets	v	\checkmark
Réseau local personnel	\checkmark	\checkmark
Imprimante	\checkmark	
Port série	\checkmark	\checkmark
Synchronisation	\checkmark	\checkmark

1.1 Fenêtre principale

Remarque : Pour obtenir des informations plus complètes sur la fenêtre principale (y compris les significations des icônes) ainsi que des informations sur la fenêtre des services et les menus BlueSoleil, reportez-vous au Chapitre 4.

Par défaut, BlueSoleil démarre avec la fenêtre principale ouverte. Utilisez la fenêtre principale pour exécuter les opérations relatives à votre connexion principale. La fenêtre principale affiche le périphérique local (sous forme d'une boule rouge) ainsi que les périphériques distants détectés à l'intérieur de la zone de couverture radio. Des icônes différentes sont utilisées pour faire la distinction entre les périphériques distants.

En haut de la fenêtre principale se trouvent des boutons correspondant aux Services. Après avoir recherché les services pris en charge par un périphérique distant, les services correspondants du périphérique sélectionné sont mis en valeur.

Périphérique local — Opérations de base :

- Maintenez quelques instants la souris au dessus de la boule rouge pour afficher les nom et adresse Bluetooth du périphérique local.
- Cliquez sur la boule rouge pour démarrer ou arrêter la recherche des périphériques Bluetooth dans la zone de couverture radio.
- Cliquez avec le bouton droit sur la boule rouge pour afficher un menu contextuel d'opérations connexes (par ex., Recherche de périphériques Bluetooth, Mes Services, Sécurité, etc.).

Périphériques distants — Signification des icônes

- Blanche Veille. Il s'agit de l'état normal du périphérique.
- Jaune—Sélectionné. Vous avez sélectionné le périphérique.
- Vert Connecté. Le périphérique est connecté à votre périphérique local.

<u> Périphériques distants — Opérations</u>

- Cliquez une fois pour sélectionner.
- Double-cliquez pour rechercher les services pris en charge par le périphérique.
- Cliquez avec le bouton droit pour afficher un menu contextuel d'opérations connexes (par ex., Rafraîchir les périphériques, Association des périphériques, Connecter, etc.).

Services — Signification des icônes

- Blanche Veille. The normal state.Il s'agit de l'état normal.
- Jaune Disponible. Le service est disponible sur le périphérique sélectionné.
- Vert Connecté. Le service est actif dans une connexion avec le périphérique distant.

Services — Opérations

- Maintenez quelques instants la souris au dessus de l'icône du service pour afficher le nom de celui-ci.
- Cliquez une fois sur l'icône du service pour vous connecter.
- Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du service pour afficher un menu contextuel d'opérations connexes.

2 Réclamations

La fabricant peut, à tout moment et sans préavis, effectuer des modifications ou des améliorations sur les produits offerts, et fournira les suppléments nécessaires à ce manuel, ou diffusera une nouvelle version de ce manuel.

Le contenu de ce manuel d'utilisation est fourni "en l'état". Sauf lorsque la loi en vigueur le prévoit, aucune garantie d'aucune sorte, explicite ou implicite, y compris mais non limité à, la garantie implicite de commerciabilité et d'adéquation à un but particulier, n'est faite en relation avec la précision, la fiabilité ou le contenu de ce guide.

Copyright ©2006, IVT Corporation. Tous droits réservés.

IVT se réserve le droit de modifier ou de changer toute information ou spécification sans préavis.

Bluetooth® est une marque commerciale détenue par **Bluetooth** SIG, Inc, et cédée sous licence à **IVT Corporation**.

3 Opérations de base

3.1 Introduction de la carte réseau

BlueSoleil prend en charge les systèmes Windows compatibles avec la technologie sans fil *Bluetooth* via un adaptateur USB ou une carte CF (CompactFlash).

IMPORTANT ! Veillez à insérer l'adaptateur Bluetooth AVANT d'installer le logiciel !

Adaptateur USB :

1. Introduisez l'adaptateur USB dans le port USB de votre ordinateur.

Carte CompactFlash :

- 1. Introduisez la carte CompactFlash dans votre ordinateur Pour utiliser une carte CF dans un emplacement PC Card (PCMCIA), vous devez d'abord enficher la carte dans un adaptateur CF-to-PC Card.
- L'Assistant de Détection de nouveau matériel démarre automatiquement. Vérifiez que le CD d'installation est toujours dans le lecteur. Suivez les instructions de l'Assistant pour installer les pilotes des cartes.

3.2 Installation du logiciel

IMPORTANT ! Si vous aviez précédemment installé un logiciel Bluetooth sur votre ordinateur, vous devez d'abord le supprimer intégralement !

- 1. Introduisez le CD d'installation du logiciel BlueSoleil dans le lecteur de CD de votre ordinateur.
- 2. Utilisez le Poste de travail ou l'Explorateur Windows pour accéder à votre lecteur de CD-ROM. Dans le CD, cliquez sur SETUP.EXE.
- 3. Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le logiciel.
- 4. Redémarrez votre ordinateur après la fin d'installation du logiciel, lorsque vous y serez invité.

3.3 Démarrage de BlueSoleil

1. Démarrage de BlueSoleil. Cliquez sur l'icône BlueSoleil de votre bureau ou sur Démarrer | Programmes | IVT BlueSoleil | BlueSoleil.

Remarque : BlueSoleil détecte chaque insertion ou retrait de l'adaptateur USB.

Vous pouvez également démarrer BlueSoleil avant d'enficher l'adaptateur USB.

 Lors de la première utilisation de BlueSoleil, l'écran Bienvenue dans Bluetooth s'affiche. Affectez à votre système Windows un nom et un type de périphérique qui sera indiqué aux autres périphériques compatibles Bluetooth. Dans la plupart des cas, vous laisserez coché le paramètre de la sécurité. Cliquez sur OK.

3.4 Vérification des mises à jour

Pendant le démarrage, BlueSoleil vérifie la présence d'une version plus à jour sur www.bluesoleil.com. Si une mise à jour est disponible, un message d'astuce (Figure 3.1) apparaît pour informer l'utilisateur sur la dernière version. L'utilisateur peut visiter directement le site Web en cliquant sur le lien dans le message pour télécharger et évaluer la nouvelle version.



Figure 3.1: Information de mise à jour

Note: Pour obtenir des informations sur la dernière mise à jour, votre ordinateur doit avoir une connexion réseau pour accéder à Internet.

3.5 Activation

Le nouveau mécanisme d'activation est ajouté à la procédure de démarrage de BlueSoleil pour reconnaître les versions illégales de BlueSoleil et afficher un message d'avertissement (Figure 3.2) comme rappel à l'utilisateur.



Figure 3.2: Avertissement aux pirates.

De plus, la version bascule automatiquement en copie d'évaluation ne pouvant transmettre que 5**MB** de données au total. (Figure 3.3)



Figure 3: Copie d'évaluation (limite de données de 5**MB**)

Cette activation s'exécute automatiquement en tâche de fond sans intervention de l'utilisateur et sans impact pour un utilisateur licite.

3.6 Recherche d'autres périphériques compatibles Bluetooth

Avant de pouvoir se connecter, votre ordinateur doit tout d'abord détecter les autres périphériques compatibles *Bluetooth* à l'intérieur de la zone de couverture radio.

Lancement d'une recherche de périphérique

 Vérifiez que le périphérique compatible *Bluetooth* auquel vous souhaitez vous connecter est sous tension, que sa batterie est suffisamment chargée, et qu'il se trouve en mode découvrable. Conservez à portée de main les codes d'authentification requis. Si nécessaire, vous devrez peut-être également activer le service que vous souhaitez utiliser sur le périphérique distant. Reportez-vous à la documentation utilisateur du périphérique distant pour les instructions.

Si ce n'est déjà fait, vous pouvez également affecter au périphérique un nom *Bluetooth*. Reportez-vous à la documentation utilisateur du périphérique pour les instructions.

 Dans la fenêtre principale, cliquez sur la boule rouge pour démarrer la recherche de périphérique. Vous pouvez également cliquer sur Mon *Bluetooth* | My Device Inquiry (Rechercher les périphériques) ou sur Afficher | Refresh Devices (Rafraîchir périphériques) ou appuyer sur F5.

3. Après quelques secondes, une icône apparaît autour de la boule au centre pour chaque périphérique compatible *Bluetooth* détecté à l'intérieur de la zone de couverture radio.

Remarque :

- La fenêtre principale ne peut afficher que huit périphériques découverts à la fois. Si BlueSoleil venait à découvrir plus de huit périphériques, utilisez la barre de défilement pour afficher les autres périphériques découverts.
- Pour trier les périphériques par nom, adresse ou type, cliquez sur Afficher | Arrange Devices (Classer les périphériques).
- 4. Attendez quelques secondes jusqu'à ce que BlueSoleil indique le nom de chaque périphérique.
- 5. Si le périphérique que vous recherchez n'est pas répertorié, vérifiez qu'il est sous tension et en mode découvrable puis relancez la recherche. Vous disposez de plusieurs options pour démarrer une nouvelle recherche :
 - Si vous lancez une nouvelle recherche en double-cliquant sur la boule rouge ou en cliquant sur Mon Bluetooth | My Device Inquiry (Rechercher les périphériques) ou sur Afficher | Refresh Devices (Rafraîchir les périphériques), la liste des périphériques détectés précédemment ne sera pas effacée.
 - Si vous démarrez une autre recherche en appuyant sur F5, la liste des périphériques détectés antérieurement sera effacée.

3.7 Établissement d'une connexion

Remarque : Il s'agit là d'instructions génériques pour tout type de périphérique compatible Bluetooth. Reportez-vous aux instructions dans le Chapitre 3 pour des détails spécifiques concernant le type de service que vous envisagez d'utiliser.

Normalement, une connexion est démarrée à partir du client. Consultez le graphique d Chapitre 1 pour vérifier quel rôle de périphérique BlueSoleil prend en charge le service que vous souhaitez utiliser.

- Démarrez le service du côté serveur
- Démarrez la connexion du côté client

Démarrage du service

Si vous souhaitez utiliser votre ordinateur comme serveur dans le cadre d'une connexion *Bluetooth*, vous devez d'abord démarrer (activer) le(s) service(s) approprié(s) sur votre système.

- 1. Accédez à la fenêtre des services. Cliquez sur Afficher | Fenêtre des services.
- 2. Si l'icône correspondant à un service apparaît en jaune, c'est que le service a déjà été démarré. Si l'icône est blanche, vous devez démarrer le service afin de pouvoir l'utiliser. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône. Dans le menu contextuel, sélectionnez Démarrer le service. L'icône devrait maintenant passer au jaune. Les icônes des ports série indiqueront également quel port COM leur est affecté.

Remarque :

- Des icônes n'apparaîtront que pour des fonctions (profils) Bluetooth que BlueSoleil prend en charge dans le rôle de périphérique de serveur. Reportez-vous au tableau du chapitre 1.1 sur les fonctions de Bluetooth.
- En fonction de votre système, plusieurs icônes peuvent apparaître pour les ports série COM.
- 3. Après avoir démarré le service sous BlueSoleil, vous êtes prêt à démarrer la connexion à partir du périphérique distant. Reportez-vous à la documentation utilisateur du périphérique distant pour les instructions.

Démarrage de la connexion

Si vous souhaitez utiliser votre ordinateur comme client dans le cadre d'une connexion *Bluetooth*, vérifiez que vous avez démarré (activé) le service sur le périphérique distant. Sinon, BlueSoleil ne sera pas à même de découvrir le service et de s'y connecter. Reportez-vous à la documentation utilisateur du périphérique pour les instructions.

- 1. Retournez dans la fenêtre principale. Cliquez sur Afficher | Fenêtre principale.
- Double-cliquez sur l'icône correspondant au périphérique auquel vous souhaitez vous connecter. BlueSoleil commence par rechercher des informations concernant les services pris en charge par le périphérique.
- Après la recherche, les icônes des services pris en charge par le périphérique passent au jaune en haut de la fenêtre principale BlueSoleil. Vérifiez que le service que vous souhaitez utiliser est pris en charge.
- 4. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du périphérique. Dans le menu contextuel, cliquez sur Connecter, puis sélectionnez le service. BlueSoleil démarre la connexion. En fonction des paramètres de sécurité de chaque périphérique, vous devrez peut-être entrer le même code d'authentification sur chaque périphérique afin d'associer les deux périphériques.
- 5. Il se peut qu'un écran s'affiche vous demandant si vous souhaitez configurer des connexions automatiques. Cliquez sur Yes ou No.
- Si vous vous connectez à un téléphone, il vous sera peut-être demandé si vous souhaitez rajouter l'ordinateur BlueSoleil à votre liste de périphériques. Tapez Yes et saisissez un code d'authentification.
- Lorsque les périphériques se seront correctement connectés, l'icône de périphérique dans la fenêtre principale passera au vert, et cette icône sera reliée à la boule rouge par une ligne verte. Un point rouge se

déplacera le long de la ligne verte du client vers le serveur. Une icône indiquant la puissance du signal apparaîtra également en regard de l'icône de périphérique.

L'icône BlueSoleil dans la barre des tâches passera également au vert pour indiquer une connexion active.

Remarque : une coche rouge apparaîtra en regard du nom de chaque périphérique que vous avez associé précédemment à votre ordinateur.

- 8. Selon les services que vous utilisez, des écrans supplémentaires pourront s'afficher, et/ou vous devrez peut-être configurer des paramètres de connexion additionnels (par ex., nom d'utilisateur, mot de passe, numéro de port COM, etc.). Reportez-vous aux instructions concernant votre service spécifique dans le Chapitre 3. Après avoir configuré les paramètres de connexion appropriés, vous devriez être prêt à utiliser votre application.
- 9. Pour mettre fin à une connexion, cliquez avec le bouton droit dans la fenêtre principale sur l'icône d'un périphérique connecté. Dans le menu contextuel, cliquez sur Disconnect (Déconnecter).

Remarque : Vous ne pouvez vous déconnecter de cette manière que si votre ordinateur se comporte comme un périphérique client. S'il se comporte comme un périphérique serveur, vous pouvez alors vous déconnecter sous BlueSoleil en cliquant sur Afficher | Fenêtre des services, puis en cliquant avec le bouton droit sur l'icône du service. Dans le menu contextuel, cliquez sur Stop Service (Arrêter le service). Vous pouvez également vous déconnecter à partir du périphérique distant.

3.8 Sécurité Bluetooth

Pour modifier les paramètres de sécurité de votre connexion, cliquez sur Mon *Bluetooth* | Sécurité.

BlueSoleil propose trois niveaux de sécurité :

- Bas (Mode de sécurité 1, Non sécurisé)
 Aucune procédure de sécurité n'est requise pour les connexions.
- Moyen (Mode de sécurité 2, sécurité appliquée au niveau du service) L'authentification ou l'autorisation est requise lorsqu'on accède à un service spécifique par le biais d'autres périphériques compatibles Bluetooth. Si deux périphériques se connectent pour la première fois, ou si deux périphériques ne possèdent pas de relation de confiance, le même code d'authentification doit être fourni de part et d'autre pour réaliser l'authentification. Ce mode vous permet d'affecter différents droits d'accès pour chaque service pris en charge par le périphérique serveur.
- Haut (Mode de sécurité 3, sécurité appliquée au niveau de la liaison)
 Si l'un ou l'autre de deux périphériques est en Mode 3, l'authentification est requise chaque fois qu'une connexion par liaison est créée entre deux périphériques compatibles Bluetooth. Le code d'authentification doit être fourni de part et d'autre pour réaliser l'authentification.

Remarque : En mode de sécurité 2, l'utilisateur peut ajouter chaque périphérique authentifié à une liste de périphériques reconnus afin d'accélérer les connexions ultérieures.

4 Préliminaires

4.1 AV casque

Le profil AV casque permet l'utilisation d'un casque compatible *Bluetooth* pour écouter en stéréo de la musique Hi-Fi diffusée sur un ordinateur.

Utilisation habituelle

- Écouter de la musique à l'aide d'un AV casque compatible Bluetooth.
- Étape 1 : Connectez-vous au AV casque, en suivant les instructions contenues dans le Chapitre 2.
- Étape 2 : Jouez de la musique à l'aide du logiciel Media Player présent sur votre ordinateur. La musique sera transmise au casque par radio.

4.2 Transmission des images

Le profil Transmission des images (BIP) permet aux utilisateurs de recevoir des images provenant d'un appareil photo numérique, d'un téléphone mobile ou de tout autre périphérique compatible *Bluetooth*. Il permet également le contrôle à distance de la prise de vue, de l'affichage et d'autres fonctions de transmission d'images.

Utilisation habituelle

- Contrôle de l'appareil pour prendre des images
- Réception d'images envoyées par des périphériques numériques compatibles BIP (Service de transmission des images)

Contrôle de l'appareil pour prendre des images

Étape 1 : Connectez-vous à l'appareil, en suivant les instructions contenues dans le Chapitre 2. Un contrôleur d'appareil photographique *Bluetooth* s'affiche, Figure 3.1.



Figure 3.1 Contrôleur d'appareil photographique Bluetooth

Étape 2 : Cliquez sur le bouton pour capturer l'image. L'image capturée est transmise et affichée sur votre ordinateur.

Réception d'images

- Étape 1 : Affectez le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer les fichiers image envoyés par le périphérique client. Cliquez sur Mes services | Propriétés. Cliquez sur l'onglet Basic Image Push (BIP) (Echange d'images de base). Dans le champ Set the image directory (Définir le répertoire des images), sélectionnez l'emplacement des fichiers. Cliquez sur OK.
- Étape 2 : Démarrez le service BIP, conformément aux instructions contenues dans le Chapitre 2.
- Étape 3 : Envoyer des images à partir du périphérique distant. Reportez-vous à la documentation utilisateur du périphérique distant pour les instructions.

4.3 Réseau commuté

Le profil *Bluetooth* DUN (Dial-up Networking= réseau commuté) permet aux utilisateurs de se connecter sans fil à Internet via un modem ou un téléphone mobile compatible *Bluetooth* prenant en charge le profil DUN.

Utilisation habituelle

- Connexion à Internet via un téléphone mobile compatible Bluetooth.
- Connexion à Internet via un modem compatible Bluetooth.

Connexion à Internet via un téléphone mobile compatible Bluetooth.

- Étape 1 : Connectez-vous au service de réseau commuté du téléphone, en suivant les instructions contenues dans le Chapitre 2.
- Étape 2 : La boîte de dialogue Dial-Up (connexion) s'affiche (Figure 3.2). Entrez le numéro à composer, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Vérifiez que vous avez entré le bon numéro à composer, puis cliquez sur le bouton Dial (Composer).

Remarque : Le numéro à composer par défaut *99***1# ne fonctionne qu'avec certains téléphones GPRS et fournisseurs de services aux États-Unis. Si nécessaire, entrez le numéro correct à composer pour votre FAI (Fournisseur d'Accès Internet).

Remarque : Après vous être connecté correctement, un écran vous demande si vous souhaitez créer un raccourci de numérotation sur votre bureau. Ceci vous permettrait de composer aisément le numéro requis et de vous connecter en cliquant simplement sur ce raccourci, sans devoir démarrer BlueSoleil manuellement. Après avoir démarré BlueSoleil, vous pouvez également démarrer le raccourci en cliquant sur Outils | Mes raccourcis.

🛊 IVT Corporation Bluesoleil - Fenêtre Principale	_ 🗆 ×
Fichier Afflichage Mon Bluetooth Mes Services Outils ? Connexion à Bluetooth DUN Connection	<u>?</u> ×
	X
	-~
	-1
Nom d'utilisateur :	
Mot de passe :	
Composer : 99***1#	<u> </u>
Le servive du réseau de commutation	Aide

Figure 3.2 Boîte de dialogue Dial-Up (connexion)

4.4 Télécopie

Le profil Télécopie de *Bluetooth* permet aux utilisateurs d'envoyer des télécopies à partir d'un ordinateur via un téléphone mobile ou un modem compatible *Bluetooth*.

Utilisation habituelle

- Envoi de télécopie via un téléphone mobile compatible Bluetooth.
- Envoi de télécopie via un modem compatible Bluetooth.

Envoi de télécopie via un téléphone mobile compatible Bluetooth.

- Étape 1 : Connectez-vous au service de télécopie du téléphone mobile, en suivant les instructions contenues dans le Chapitre 2.
- Étape 2 : Utilisez votre logiciel de télécopie pour envoyer le message.

Envoi de télécopie via un modem compatible Bluetooth.

- Étape 1 : Connectez-vous au service de télécopie du modem, en suivant les instructions contenues dans le Chapitre 2.
- Étape 2 : Démarrez votre logiciel de télécopie. Configurez votre logiciel de télécopie pour le modem Bluetooth **Fax** (PAS le modem Bluetooth). Reportez-vous à la documentation utilisateur du logiciel de télécopie pour les instructions.
- Étape 3 : Utilisez votre logiciel de télécopie pour envoyer le message.

4.5 Transfert de fichiers

Le profil FTP (File Transfer Protocol) permet aux utilisateurs de transférer des fichiers et/ou des dossiers entre ordinateurs de bureaux, ordinateurs portables, PDA, téléphone mobiles, etc. compatibles *Bluetooth*.

Utilisation habituelle

- Connexion à un téléphone mobile compatible Bluetooth et transfert de fichiers ou de dossiers vers/depuis le téléphone.
- Partage d'un dossier sur votre ordinateur avec d'autres périphériques compatibles Bluetooth.
- Accès à un dossier partagé sur un autre périphérique compatible Bluetooth.

Connexion à un téléphone mobile

- Étape 1 : Connectez-vous au service FTP du téléphone mobile, en suivant les instructions contenues dans le Chapitre 2.
- Étape 2 : Les dossiers du téléphone s'affichent dans une fenêtre. Les utilisateurs peuvent copier/coller/supprimer des fichiers ou des dossiers.

Partage d'un dossier sur votre ordinateur avec d'autres périphériques compatibles *Bluetooth*.

Étape 1 : Sélectionnez le dossier que vous souhaiter utiliser pour le partage de fichiers, et définissez les privilèges de l'utilisateur distant.

Cliquez sur Mes services | Propriétés. Cliquez sur l'onglet Transfert des fichiers.

Partager ce dossier : naviguez jusqu'au dossier que vous souhaitez partager.

Partager les autorisations : Sélectionnez Read and Write (Lecture et écriture) pour autoriser des tiers à copier, coller ou supprimer des fichiers/dossiers dans ce dossier. Sélectionnez Read Only (Lecture seule) pour n'autoriser des tiers qu'à consulter et à copier des fichiers/dossiers dans ce dossier.

- Étape 2 : Démarrez le service FTP sous BlueSoleil, en suivant les instructions contenues dans le Chapitre 2. Ne démarrez pas la connexion sous BlueSoleil.
- Étape 3 : Naviguez dans votre ordinateur à partir du périphérique distant. Reportez-vous à la documentation utilisateur du périphérique distant pour les instructions. Lorsque le périphérique distant tente de se connecter à votre ordinateur, il est possible que l'écran Autorisation du service de *Bluetooth* s'affiche. Cliquez sur Yes.
- Étape 4 : Après vous être connecté correctement, le périphérique distant peut consulter, copier, coller et/ou supprimer des fichiers dans votre ordinateur, en fonction des privilèges que vous avez accordés sur le dossier distant. Reportez-vous à la documentation utilisateur du périphérique distant pour les instructions.

Accès à un dossier partagé sur un autre périphérique compatible Bluetooth.

Étape 1 : Sur le périphérique distant, désignez le(s) dossier/fichiers à partager. Activez le partage de fichiers sur le périphérique distant. Reportez-vous à la documentation utilisateur du périphérique distant pour les instructions.

Remarque : Si vous n'activez pas le partage de fichiers sur le périphérique distant, BlueSoleil ne pourra pas découvrir ce service sur le périphérique.

- Étape 2 : Démarrez le service FTP et lancez la connexion sous BlueSoleil, en suivant les instructions contenues dans le Chapitre 2.
- Étape 3 : Un écran Remote Shared Folder (Dossier distant partagé) s'affiche, montrant les fichiers/dossiers partagés sur le périphérique distant. Utilisez cet écran pour consulter, copier, coller et/ou supprimer des fichiers, selon les privilèges affectés à votre dossier.

4.6 Casque

Le profil écouteur de *Bluetooth* permet aux utilisateurs d'utiliser un casque compatible *Bluetooth* comme écouteur interne ou microphone sans fil.

Utilisation habituelle

- Utilisation d'un casque comme périphérique d'entrée/sortie audio.
- Étape 1 : Connectez-vous au casque compatible *Bluetooth*, en suivant les instructions contenues dans le Chapitre 2.
- Étape 2 : Diffusez de la musique sur votre ordinateur, ou conversez en ligne à l'aide d'outils de réunions via un réseau. Vous devrez peut-être appuyer sur un bouton multifonctions situé sur votre casque pour transmettre des sons entre l'ordinateur et le casque.

Remarque : Après vous être connecté avec succès la première fois, vous pouvez vous reconnecter rapidement à BlueSoleil avec la plupart des casques compatibles Bluetooth en appuyant simplement sur un bouton multifonctions situé sur le casque.

4.7 Appareil d'interface humaine

Le profil *Bluetooth* HID (Human Interface Device = Appareil d'interface humaine) permet aux utilisateurs de se servir de périphériques HID compatibles *Bluetooth* tels que claviers, souris ou manettes de jeu pour contrôler votre ordinateur.

Utilisation habituelle

- Connexion à votre ordinateur d'une souris et d'un clavier compatibles Bluetooth
- Étape 1 : Connectez à votre ordinateur la souris compatible *Bluetooth*, en suivant les instructions contenues dans le Chapitre 2.
- Étape 2 : Connectez le clavier compatible *Bluetooth* à votre ordinateur, et suivez les instructions contenues dans le Chapitre 2. Avant de pouvoir utiliser BlueSoleil pour vous connecter, vous devrez peut-être appuyer sur une touche du clavier afin qu'il puisse être identifié.

Remarque :

 La première fois que vous connectez la souris ou le clavier à votre ordinateur, l'Assistant Détection de nouveau matériel démarrera automatiquement. Dans le premier écran de l'Assistant, N'INSEREZ PAS DE CD et cliquez sur Suivant. Exécutez les écrans suivants jusqu'à ce que vous ayez complété l'Assistant. If the wizard reappears, cancel the wizard.Si l'Assistant redémarre, fermez-le. Vous devriez pouvoir utiliser la souris ou le clavier avec votre ordinateur.

• La souris/le clavier compatible Bluetooth peut se reconnecter automatiquement à votre ordinateur après avoir correctement établi la connexion initiale.

4.8 Accès au réseau local

Le profil *Bluetooth* LAP (LAN Access Profile = profil d'accès au réseau local) permet aux utilisateurs d'accéder à un réseau local (LAN) via un point d'accès au réseau compatible *Bluetooth*.

Utilisation habituelle

- Accès à un réseau local via un point d'accès au réseau compatible Bluetooth
- Utilisation de votre ordinateur comme point d'accès au réseau

Accès à un réseau local (LAN) via un point d'accès compatible Bluetooth

- Étape 1 : Connectez-vous au service LAP du point d'accès au réseau local, en suivant les instructions contenues dans le Chapitre 2.
- Étape 2 : Dans la boîte de dialogue Connect *Bluetooth* LAP Connection (Connexion de la liaison LAP *Bluetooth*), entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe si nécessaire. Cliquez sur Connecter.

Utilisation de votre ordinateur comme point d'accès au réseau local (UTILISATEURS CONFIRMES UNIQUEMENT)

- Étape 1 : Démarrez le service d'accès au réseau local *Bluetooth* sous BlueSoleil, en suivant les instructions contenues dans le Chapitre 2.
- Étape 2 : Spécifiez les adresses IP statiques nécessaires pour les clients LAP. (Vous pouvez également utiliser DHCP pour que le système affecte dynamiquement des adresses IP).
 - Dans la fenêtre Network Connections (Connexions réseau), cliquez avec le bouton droit sur Incoming Connection (Connexion entrante), puis sélectionnez Properties (Figure 3.3).



Figure 3.3 : Sélectionnez Properties (Propriétés) dans le menu contextuel

(2) Sélectionnez Incoming Connections Properties | Networking -> Internet Protocol (TCP/IP) (Propriétés des connexions entrantes | Mise en réseau - > Protocole Internet (TCP/IP)), puis cliquez sur le bouton Properties (Propriétés). (Figure 3.4)

- · · ·	-	
Protocole In	ternet (TCP/IP)	
✓ ➡ Partage de f ✓ ➡ Client pour le	ichiers et d'imprimantes p es réseaux Microsoft	our les réseaux Micro:
4		
Installer	<u>D</u> ésinstaller	Propriétés
 Description Protocole TCP/IF Protocol). Le prot permet la commutivita 	P (Transmission Control P ocole de réseau étendu j nication entre différents r	rotocol/Internet par défaut qui éseaux
Interconnectes.		

Figure 3.4 : Composant réseau protocole TCP/IP

(3) Cochez Specify TCP/IP addresses (Spécifier les adresses TCP/IP) et entrez la plage des adresses IP affectées aux clients LAP (Figure 3.5).

tribution d'adress	es TCP/IP									
C Attribuer les a	adresses T(CP/I	P auto	oma	tiqui	eme	nt av	ec D <u>H</u>	[CP	
Spécifier des	adresses 1	CP/	/IP							
<u>D</u> e:	19	2.	168	÷	0	%	1			
A:	19	2.	168	10	0	13	2			
Total :	2									-12

Figure 3.5 : Entrez les adresses IP

4.9 Échange d'objets

Le profil *Bluetooth* OPP (Object Push Profile = Échange d'objets) permet aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir des objets PIM (Personal Information Management) (y compris des messages, des notes, des calendriers électroniques et des cartes de visite) vers/à partir d'un PDA ou d'un téléphone mobile compatible *Bluetooth*.

Les objets pris en charge sont notamment :

- Contacts (*.vcf)Contacts (*.vcf)
- Calendriers électroniques (*.vcs)
- Notes (*.vnt)Notes (*.vnt)
- Messages (*.vmg)Messages (*.vmg)

Utilisation habituelle

- Échange d'objets avec un téléphone mobile ou un PDA compatible Bluetooth
- Réception d'objets provenant d'un téléphone mobile ou d'un PDA compatible Bluetooth

Remarque : si vous souhaitez échanger des objets PIM avec un PDA, vérifiez au préalable que celui-ci est prêt à recevoir un objet PIM. Si nécessaire, activez l'échange d'objets sur le PDA. Reportez-vous à la documentation utilisateur du PDA pour les instructions.

Échange d'objets avec un téléphone mobile compatible Bluetooth

Il existe deux méthodes permettant d'échanger des objets :

Méthode 1 : A partir de la fenêtre principale de BlueSoleil : Double-cliquez sur l'icône de téléphone mobile ou de PDA pour rechercher les informations du service. L'icône Object Push Service (Service d'échange d'objets) devrait être mise en valeur en haut de l'écran. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône Object Push Service (Service d'échange d'objets), et dans le menu contextuel cliquez sur Send My Card (Envoyer ma carte). (Figure 3.6)



Figure 3.6 : Send Object (Envoyer un objet)

Send My Card (Envoyer ma carte) :

Envoie votre carte de visite électronique par défaut.

Get Card (Recevoir carte) :

Récupère la carte de visite par défaut du téléphone.

Send Objects (Envoyer des objets) :

Sélectionne des objets (fichiers PIM avec des extensions .vcf, .vcs, .vnt ou .vmg) et les envoie au téléphone.

Exchange cards (Échanger des cartes) :

Permet à l'ordinateur et au téléphone d'échanger leurs cartes de visite par défaut.

Méthode 2 : A partir de MS Outlook :

(1) Sélectionnez le contact que vous souhaitez envoyer.

(2) Sous Outlook, cliquez sur le bouton Push(Envoyer/Recevoir) de la barre d'outils, ou cliquez sur File |Push (Fichier | Envoyer).

(3) L'écran *Bluetooth* Neighbors s'affiche. Dans la liste des périphériques, sélectionnez le téléphone ou le PDA auquel vous souhaitez envoyer le contact. Cliquez sur le bouton Push.

Réception d'informations à partir d'un téléphone mobile compatible Bluetooth

- Étape 1 : Configurez les paramètres pour l'échange d'objets. A partir de la fenêtre principale, cliquez sur Mes services | Propriétés. Cliquez sur l'onglet Object Push (Échange d'objets).
- Étape 2 : Démarrez le service Échange d'objets, en suivant les instructions contenues dans le Chapitre 2. N'ouvrez pas de connexion, démarrez seulement le service afin que votre ordinateur soit prêt à recevoir des objets.
- Étape 3 : Envoi d'objets à partir du téléphone. Reportez-vous à la documentation utilisateur de votre téléphone pour les instructions.

Remarques :

- BlueSoleil crée un dossier Bluetooth (avec des sous-dossiers Inbox (Boîte de réception) et Outbox (Boîte d'émission)) dans votre dossier Mes Documents pour utilisation avec l'échange d'objets. La boîte de réception permet d'enregistrer les objets émis par d'autres périphériques. La boîte d'émission permet d'enregistrer les objets envoyés par votre ordinateur.
- Vous pouvez définir votre carte de visite par défaut en cliquant sur Mes Services | Échange d'objets. Dans le champ Send My Business Card (Envoyer ma carte de visite), sélectionnez un contact comme carte de visite par défaut.

4.10 Réseau local personnel

Le profil *Bluetooth* PAN (Personal Area Networking) permet aux PC, ordinateurs portables, PDA et autres périphériques compatibles *Bluetooth* de former deux sortes de réseaux PAN. Dans un GN (Group ad-hoc Network), qui fonctionne comme un réseau isolé, plusieurs utilisateurs PAN (PANU) sont reliés ensemble via un contrôleur GN. Comme alternative, un PAN peut consister en plusieurs PANU reliés à un NAP (Network Access Point= point d'accès au réseau), permettant d'accéder à l'infrastructure externe d'un réseau local (LAN). BlueSoleil prend en charge ces trois rôles de périphérique — GN (contrôleur), PANU et NAP.

Utilisation habituelle

• Group Ad-hoc Network (réseau point à point) Un périphérique joue le rôle de GN, et les autres fonctionnent comme périphériques PANU. Ces ordinateurs peuvent communiquer entre eux ou utiliser une application à base de TCP/IP.



Figure 3.7 : Group Ad-hoc Network (réseau point à point)

Accès à un réseau local via un Network Access Point (point d'accès au réseau) (ou via un ordinateur jouant le rôle de NAP).
 Une fois les ordinateurs connectés au NAP, ils deviennent membres du réseau local et peuvent communiquer directement avec d'autres ordinateurs reliés à ce même réseau.



Figure 3.8 : Accès à un réseau local via PAN-NAP

Connexion de l'utilisateur PAN (PANU)

- Étape 1 : Connectez-vous au service de réseau local personnel, en suivant les instructions contenues dans le Chapitre 2.
- Étape 2 : Attendez quelques secondes pour permettre à BlueSoleil de récupérer et d'afficher les adresses IP de votre ordinateur.

Configuration du NAP/GN

Cliquez sur *Bluetooth* Service | Properties, puis sur l'onglet Personal Area Network (Réseau local personnel).

Scénario 1 Group Ad-hoc Network

Sélectionnez Set up *Bluetooth* Personal Area Network (Configurer le réseau local personnel *Bluetooth*) et Enable DHCP Server (Activer le serveur DHCP) (Figure 3.9).

Un serveur DHCP sera démarré sur le GN. Le PANU peut obtenir automatiquement une adresse IP à partir de ce serveur DHCP si le PANU ne définit pas d'adresses IP statiques pour la carte réseau BT (BlueTooth).

porte	de communication	n B	Echange des	Informations
Trans	fert des Fichiers	Sync	hronisation des	informations
Accès à	LAN AV Headpl	hone BIF	Headset /	Audio Gateway
Résea	u de la zone perso	innelle	porte de com	munication A
Servi	re du réseau de la	zone nersi	onnelle	
00111		zone pero		
D D	émarrer automatiqu luetooth démarre(<u>U</u>	uement ce [)	service quand r	non
_ Mo	de de travail			
	Accès au réseau c	le la zone l	Bluetooth	
1	🗸 Mettre en appli	cation le se	ervice DHCP	
C.	Accès au réseau <u>L</u>	,AN		
(Carte réseau LA <u>N</u> :	SiS 90	0 PCI Fast Ethe	met / 💌
C	Accès à l <u>'I</u> nternet			
(Carte réseau <u>₩</u> AN	SiS NI	C SISNIC	~

Figure 3.9 : Configuration d'un réseau local personnel compatible *Bluetooth*

Scénario 2 Accès à un réseau local via PAN-NAP

Cochez Access LAN Network (Accès au réseau local) et sélectionnez une carte réseau physique, par le biais de laquelle le NAP se connecte à un réseau local, comme la carte réseau de LAN (Figure 3.10).

opriétés du service	
porte de communication B	Echange des Informations
Transfert des Fichiers Sync	hronisation des informations
Accès à LAN AV Headphone BIP	📄 Headset Audio Gateway
Réseau de la zone personnelle	porte de communication A
Service du réseau de la zone perso Démarrer automatiquement ce s Bluetooth démarre[<u>U</u>] Mode de travail	nnelle ervice quand mon
C Accès au réseau de la zone B	luetooth
E. Mettre en application la se	wise DUCP
	100 2101
Acces au reseau LAN	
Carte réseau LA <u>N</u> : SiS 900) PCI Fast Ethernet / 💌
C Accès à l <u>'I</u> nternet	
Carte réseau WAN: SiS NIC	SISNIC
- OK	Obbildaei



Scénario 3 Accès à Internet via NAP

Cochez Access Internet (Accéder à Internet) et sélectionnez une carte réseau physique, à l'aide de laquelle le NAP se connecte à Internet, comme la carte réseau WAN (Figure 3.10). Ceci activera automatiquement la fonction NAT (Network Address Translation) (reportez-vous à la rubrique d'aide de Windows) et un serveur DHCP.

Remarque : la carte réseau BT du côté PANU doit être définie de façon à obtenir automatiquement une adresse IP. L'adresse IP se présente selon le format 192.168.50.xxx, par exemple 192.168.50.1.

opriétés du service	2
porte de communication B Echange des Informa	ations
Transfert des Fichiers Synchronisation des inform	ations
Accès à LAN 🛛 AV Headphone 🗍 BIP 🔄 Headset Audio (Gateway
Réseau de la zone personnelle porte de communic	ation A
Service du réseau de la zone personnelle	
Démarrer automatiquement ce service quand mon Bluetooth démarre(<u>U</u>) Mode de travail	
C. Accès surfaceu de la seus Divetestis	
Mettre en application le service <u>D</u> HUP	
C Accès au réseau <u>L</u> AN	
Carte réseau LAN SiS 900 PCI Fast Ethemet /	-
Accès à l'Internet	
Carte réseau WAN: SiS NIC SISNIC	-

Figure 3.11 : Accès à Internet via un NAP

4.11 Imprimante

Le profil d'imprimante *Bluetooth* (HCRP) permet à votre ordinateur de se connecter à une imprimante compatible *Bluetooth*.

Utilisation habituelle

- Impression de documents sur une imprimante compatible Bluetooth.
- Étape 1 : Connectez-vous au service d'impression de l'imprimante.
 - (a) Si les pilotes d'imprimante requis ne sont pas installés sur votre ordinateur, BlueSoleil vous invitera à les installer. Installez le pilote de l'imprimante, sans oublier de définir le port d'imprimante selon le numéro de port COM utilisé. Pour déterminer le numéro de port COM requis, cliquez avec le bouton droit sur l'icône du périphérique dans la fenêtre principale. Dans le menu contextuel, sélectionnez État.
 - (b) Si le pilote d'imprimante a été installé, un message indique que l'imprimante est prête.
- Étape 2 : Imprimez des documents à l'aide d'une imprimante compatible *Bluetooth*. Dans l'application, veillez à sélectionner la bonne imprimante et le port correspondant.

4.12 Port série

Le profil SPP (Port série) de *Bluetooth* fournit aux PC, ordinateurs portables, PDA, récepteurs GPS, cartes série sans fil et autres périphériques compatibles *Bluetooth* un port série virtuel leur permettant de se connecter entre eux sans fil via *Bluetooth* au lieu d'utiliser un câble série.

BlueSoleil prend en charge quatre ports série *Bluetooth* pour les connexions sortantes et deux ports série *Bluetooth* pour les connexions entrantes.

Utilisation habituelle

• Connexion à d'autres périphériques compatibles Bluetooth via le port série

Connexion à un PDA

- Étape 1 : Connectez-vous au service Port série du PDA, en suivant les instructions contenues dans le Chapitre 2.
- Étape 2 : Utilisez ActiveSync ou toute autre application utilisant une connexion série.

Remarque :

- Fonction Serial Port Auto-Connection (Connexion automatique à un port série) Dès lors qu'un périphérique cible est affecté à un port série spécifique, (par ex., COM5), chaque fois qu'une application ouvrira le numéro de ce port série, BlueSoleil se connectera automatiquement au périphérique cible. De même, chaque fois qu'une application fermera le port série Bluetooth, BlueSoleil fermera la connexion. Pour déterminer quels périphériques sont affectés à quels ports COM, cliquez sur Tools | Configurations | Connect With (Outils | Paramètres | Connexion avec).
- Certaines applications ne vous permettent d'utiliser qu'une plage limitée de numéros de ports COM. Si l'application ne vous permet pas d'utiliser un numéro de port COM affecté par BlueSoleil, vous ne pourrez pas utiliser BlueSoleil avec votre application.

4.13 Synchronisation Bluetooth

Le profil Synchronisation (SYNC) de *Bluetooth* permet aux utilisateurs de synchroniser des objets PIM sur leur ordinateur avec ceux d'autres ordinateurs compatibles *Bluetooth*, ainsi qu'avec des téléphones mobiles, PDA et autres périphériques compatibles *Bluetooth*.

Quatre types d'objets sont pris en charge :

- Contacts (*.vcf)
- Calendriers électroniques (*.vcs)
- Notes (*.vnt)
- Messages (*.vmg)

Versions de MS Outlook prises en charge : Outlook 2000, Outlook 2002 (xp), Outlook 2003.

Utilisation habituelle

- Synchronisation de votre ordinateur avec un téléphone mobile compatible Bluetooth
- Étape 1 : Connectez-vous au service de synchronisation du téléphone mobile, en suivant les instructions contenues dans le Chapitre 2.
- Étape 2 : Une boîte de dialogue de synchronisation s'affichera (reportez-vous à la Figure 3.12). Cliquez sur le bouton Démarrer pour synchroniser. Contacts, calendriers électroniques, notes et courriers électroniques dans MS Outlook seront synchronisés avec ceux figurant dans le téléphone.

🔁 Syna	chronisation du	Bluetooth		_ [_] ×
Le fichier	ri -			
	1			
Sélec	tionez dans la liste	suivie le tipe de	catalogue que vous voulez	
synch	roniser "bluesoleil"	, et puis appuye	ez sur le bouton vert pour la	
sinchr	onisation.			
_				
La sy	Le type des d	Les nouve	L'état	
N	VCARD	0	Préparer	
	VCAL	0	Préparer	
12	VNOTE	0	Préparer	
1.0	A MOLE			
Ĕ	VMSG	Ō	Préparer	
Ë	VMSG	0.	Préparer	
Ĕ	VMSG	0	Préparer	
Ë	VMSG	0	Préparer	

Figure 3.12 : Informations de début de synchronisation

Remarque :

- *les utilisateurs peuvent démarrer la synchronisation à partir de MS Outlook à l'aide des menus Add-In Bluetooth (Applications complémentaires) et des boutons installés avec BlueSoleil.*
- BlueSoleil peut faire office de serveur de synchronisation. Cliquez sur Mes Services | Propriétés. Cliquez sur l'onglet (Information Synchronization) Synchronisation des informations et sélectionnez le type d'objets PIM que vous souhaitez synchroniser.

5 Guides utilisateur BlueSoleil

5.1 Environnement BlueSoleil

5.1.1 Fenêtre principale

La fenêtre principale affiche le périphérique local (boule rouge) ainsi que les périphériques distants détectés à l'intérieur de la zone de couverture radio. Les opérations de connexion/déconnexion s'effectuent ici. Les connexions sont indiquées par des tirets verts reliant le périphérique local et les périphériques distants connectés.

Par défaut, BlueSoleil démarre avec la fenêtre principale ouverte. Pour retourner à la fenêtre principale après avoir changé de vue, cliquez sur Afficher | Fenêtre principale.



Périphérique Bluetooth local

Le périphérique local compatible *Bluetooth*, appelé "Mon périphérique" représente l'ordinateur de l'utilisateur qui exécute BlueSoleil.

Opérations

- Maintenez quelques instants la souris au dessus de la boule rouge pour afficher les nom et adresse Bluetooth du périphérique local.
- Cliquez sur la boule rouge pour démarrer ou arrêter la recherche des périphériques Bluetooth dans la zone de couverture radio.
- Cliquez avec le bouton droit sur la boule rouge pour afficher un menu contextuel d'opérations connexes (par ex., Recherche de périphériques Bluetooth, Mes services, Sécurité, etc.).

Périphériques Bluetooth distants

Les périphériques distants sont d'autres périphériques compatibles *Bluetooth* situés à l'intérieur de la zone de couverture radio de votre périphérique local. BlueSoleil utilise différentes icônes pour indiquer différents types de périphériques distants.

Ordinateur personnel		Ordinateur portable	
Modem		Téléphone mobile	
PDA		Point d'accès au réseau	66
Clavier		Souris	O O O
Microphone		Audio HiFi	
Haut-parle ur		Casque	
Imprimant e		Scanner	
Télécopie		Appareil photo	
Contrôleur de jeux	666	Serveur	
Périphériqu e inconnu			

Signification des icônes

Les périphériques distants peuvent prendre trois états différents, que BlueSoleil indique à l'aide de couleurs.

- Blanche Veille. Il s'agit de l'état normal du périphérique.
- Jaune—Sélectionné. Vous avez sélectionné le périphérique.
- *Vert Connecté. Le périphérique est connecté à votre ordinateur.*

Opérations

- Cliquez une fois sur l'icône pour la sélectionner.
- Double-cliquez sur l'icône pour rechercher les services pris en charge par le périphérique distant.

• Cliquez avec le bouton droit sur l'icône pour afficher un menu contextuel d'opérations connexes (par ex., Rafraîchir les périphériques, Associer des périphériques, Connecter, etc.).

Boutons Bluetooth des services de périphérique distant

Les boutons de Service situés en haut de la fenêtre principale représentent une gamme de services *Bluetooth* potentiellement pris en charge par les périphériques distants.

PAN	\$	DUN	්ා දුණි දුණි
SPP		LAP	내 대 대
FTP :		SYNC	р Д
OPP		HCRP	19 19 19
HID	00	Télécopie	100 100 100 100
BIP	69 69 69	AV	C C
Casque	R R C		

Signification des icônes

Les icônes des services peuvent prendre trois états différents, que BlueSoleil indique à l'aide de couleurs.

- Blanche Veille. Il s'agit de l'état normal.
- Jaune Disponible. Le service Bluetooth est disponible sur le périphérique distant sélectionné.
- *Vert Connecté. Le service Bluetooth est actif sur une connexion avec le périphérique distant.*

Opérations

- Maintenez quelques instants la souris au dessus de l'icône du service pour afficher le nom de celui-ci.
- Cliquez une fois sur l'icône du service pour vous connecter à celui-ci.
- Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du service pour afficher un menu contextuel d'opérations connexes.

5.1.2 Fenêtre des services

La fenêtre des services affiche les services locaux de *Bluetooth*, (par ex., les services *Bluetooth* pris en charge par BlueSoleil). Utilisez cette fenêtre pour démarrer et arrêter des services, ainsi que pour configurer leurs propriétés. Pour accéder à la fenêtre des services, cliquez sur Afficher | Fenêtre des services.

Liste des services locaux

La liste des services locaux affiche tous les services *Bluetooth* pris en charge par l'ordinateur local. Utilisez cet écran pour démarrer/arrêter des services.

Services	Icônes	Services	Icônes
PAN	400	SPP	
OPP		FTP	
SYNC	23 23 73	LAP	88 88
AV		BIP	
Casque AG	6 6 6		

Signification des icônes

Les services *Bluetooth* locaux peuvent prendre trois états différents, que BlueSoleil indique à l'aide de couleurs.

- Blanche Veille. Le service n'a pas été démarré.
- Jaune Démarré. Le service Bluetooth local a été démarré.
- Vert Connecté. Un périphérique distant s'est connecté au service.

<u>Opérations</u>

- Cliquez une fois sur l'icône pour sélectionner le service.
- Double-cliquez sur l'icône pour Démarrer/Arrêter un service.
- Cliquez avec le bouton droit pour afficher un menu contextuel d'opérations connexes.

5.1.3 Menus

BlueSoleil contient les six menus suivants :

- Menu Fichiers
- Menu Afficher
- Menu Mon Bluetooth
- Menu Mes services
- Menu Outils
- Menu Aide

Menu Fichier

Masquer --- Masque la fenêtre BlueSoleil. Les connexions peuvent encore s'exécuter lorsque la fenêtre est masquée.

Toujours visible --- Conserve la fenêtre BlueSoleil toujours visible. Sortie --- Sort de BlueSoleil.

Vous pouvez également sortir de BlueSoleil en cliquant avec le bouton droit sur l'icône situé dans la barre des tâches en bas de l'écran. Dans le menu contextuel, cliquez sur Sortie.

Menu Afficher

Fenêtre principale --- Affiche la fenêtre principale BlueSoleil. Fenêtre des services--- Affiche la fenêtre des services BlueSoleil. Arrange Devices (Classer les périphériques) --- Classe les périphériques distants par nom, adresse ou type de périphérique

Rafraîchir les périphériques --- Actualise la liste des périphériques distants détectés par BlueSoleil.

Remarque : Si vous sélectionnez Rafraîchir périphériques, la liste des périphériques détectés précédemment ne sera pas effacée. Pour lancer une nouvelle recherche des périphériques qui effacera la liste, appuyez sur F5.

<u>Menu Mon Bluetooth</u>

Bluetooth Device Inquiry (Recherche de périphériques Bluetooth) ---Recherche d'autres périphériques compatibles *Bluetooth* à l'intérieur de la zone de couverture radio.

Bluetooth Service Browsing (Recherche des services Bluetooth) --- Recherche les services du périphérique distant sélectionné.

Sécurité --- Configure les paramètres de sécurité du périphérique local (par ex., exigences en matière de code d'authentification, cryptage des données, etc.).

Propriétés --- Configure les propriétés du périphérique local (par ex., nom du périphérique, accessibilité, etc.).

Menu Mes services

Démarrer le service --- Démarre le service local *Bluetooth* sélectionné. Arrêter le service --- Arrête le service local *Bluetooth* sélectionné. État --- Affiche l'état du service local *Bluetooth* sélectionné. Propriétés --- Configure les propriétés des services *Bluetooth* locaux (par ex., connexions automatiques, emplacements des fichiers partagés, etc.).

Menu Outils

Mes raccourcis --- Affiche la boîte de dialogue Raccourcis Bluetooth.

<u>Connecter</u> : Connecte le raccourci sélectionné. <u>Supprimer</u> : Supprime le raccourci sélectionné.

Chercher des périphériques --- Cliquez pour rechercher un périphérique, selon l'un des deux critères de recherche suivants :

<u>By Bluetooth Device Address</u>: (par adresse de périphérique Bluetooth) Entrez une adresse de périphérique *Bluetooth* au format standard (xx:xx:xx:xx:xx), puis cliquez sur le bouton Find (Rechercher). Le périphérique portant l'adresse spécifiée sera mis en valeur dans la fenêtre principale.

By Name: (par nom)

Cochez la case By Name (Par nom), entrez le nom du périphérique, puis cliquez sur le bouton Find (Rechercher). Le périphérique portant le nom spécifié sera mis en valeur dans la fenêtre principale.

Add New Device (Ajout de nouveau périphérique) --- Ajout d'un périphérique distant en entrant son adresse de périphérique *Bluetooth*.

Add Device From History (Ajout de périphérique provenant de l'historique) --- Ajout d'un périphérique distant à partir de la liste de l'historique.

<u>Add</u> : (Ajouter) Ajoute le périphérique sélectionné. <u>Delete</u> : (Supprimer) Efface le périphérique sélectionné dans la liste de l'historique.

Configurations-> Quick Connect (Connexion avec) --- Le cas échéant, affecte un périphérique distant afin qu'il se connecte automatiquement à un port série *Bluetooth* chaque fois qu'une application ouvre le port spécifié.

<u>Assign</u> : (Affecter) Affecte un périphérique au port sélectionné. <u>Remove</u> : (Supprimer) supprime l'affectation de connexion automatique du périphérique pour le port sélectionné.

Configurations-> Unplug HID (Débrancher HID) --- Supprime les appareils d'interface humaine de BlueSoleil.

<u>Unplug</u> : (Débrancher) débranche l'appareil d'interface humaine sélectionné.

Lorsque vous connectez pour la première fois l'appareil d'interface humaine à votre ordinateur, BlueSoleil configure les périphériques de telle sorte qu'ils se reconnecteront automatiquement en cas de rupture de la connexion. Après avoir débranché un appareil d'interface humaine, il ne se reconnectera plus automatiquement à votre ordinateur.

Bluetooth Device (Périphérique Bluetooth) --- Configuration matérielle évoluée, recommandée uniquement aux utilisateurs confirmés. Reportez-vous à 4.2 Configuration matérielle pour plus de détails.

Options --- Active/désactive certaines autres fonctionnalités telles le lancement de BlueSoleil au démarrage de Windows, la vérification automatique des mise à jour en ligne ou l'activation/désactivation des messages lors de certaines opérations comme cocher/décocher l'option correspondante.

<u>Démarrage</u>:

(1) Démarrer BlueSoleil lorsque je démarre Windowsa --- BlueSoleil démarre avec Windows lorsque cette option est activée.

(2) Vérifier automatiquement les mises à jour --- Un message apparaît pour informer l'utilisateur de la vérification des mises à jour sur le site Web de BlueSoleil au démarrage de BlueSoleil.

Note: La fonction de vérification des mises à jour est activée par défaut.

Autres:

(1) Me demander avec d'ajouter un élément "Connexion Rapide" --- Demande pour l'ajout d'un élément Connexion Rapide une fois qu'une nouvelle connexion Port Série sortante est établie.

(2) Me demander avant d'arrêter un service de connexion sortante ---Demande s'il faut arrêter le service local avant déconnexion. Ceci ne s'applique qu'aux profiles Zone Réseau Personnelle et Synchronisation.

Menu d'Aide

Contents and Index (Contenus et Index) --- Accès à l'aide en ligne de BlueSoleil.

Vérifier les mises à jour --- Accède au site Web de BlueSoleil pour vérifier si des mises à jour sont disponibles.

Acheter --- Ouvre le magasin en ligne de BlueSoleil pour acheter une licence pour la version actuelle.

Enregistrer --- Transforme la copie actuelle de BlueSoleil en une version complète en saisissant la clé de licence.

Rapporter un problème --- Démarre Microsoft Outlook ou Outlook Express pour envoyer un courriel à <u>support@bluesoleil.com</u>.

About BlueSoleil (A propos de BlueSoleil) --- Informations concernant votre version de BlueSoleil.

Note: Veuillez visiter <u>www.bluesoleil.com</u> pour obtenir plus de détails sur la façon d'acheter et d'enregistrer une version de BlueSoleil.

5.2 Configuration des périphériques

5.2.1 Configuration matérielle

BlueSoleil prend en charge les types suivants d'adaptateurs radio *Bluetooth* : Carte USB ou CF.

Pour accéder aux écrans de configuration matérielle, cliquez sur **Tools |** *Bluetooth* Device... (Outils | Périphérique *Bluetooth*...)

Périphérique Bluetooth

Sélectionnez le type de périphérique compatible *Bluetooth* que vous envisagez d'utiliser, à savoir un adaptateur USB ou une carte CF (CompactFlash).

Configuration avancée

La page Configuration avancée ne sera activée que si vous avez sélectionné CF dans l'écran Périphérique de *Bluetooth*. Utilisez l'écran de Configuration avancée pour configurer des paramètres détaillés dont le port COM, le débit en Baud, la taille en octets, la parité, les bits de stop, et le contrôle de flux.

5.2.2 Configuration des propriétés

Pour configurer les propriétés de votre périphérique local, cliquez sur **Mon** *Bluetooth* | **Propriétés...**,

Générales

Nom de périphérique

Nom du périphérique local, qui sera indiqué aux autres périphériques compatibles *Bluetooth*.

Type de périphérique

Type de périphérique de votre ordinateur local, (par ex., machine de bureau, portable ou serveur).

Adresse de périphérique

Adresse du périphérique local. Chaque périphérique compatible *Bluetooth* comporte une adresse unique.

Accessibilité

Mode de connexion

- *Connectable : Permet la connexion d'autres périphériques compatibles Bluetooth à votre ordinateur.*
- Non-connectable : Empêche la connexion d'autres périphériques compatibles Bluetooth à votre ordinateur.

Mode de découverte

- Découvrable général : Permet la détection de votre ordinateur par d'autres périphériques compatibles Bluetooth.
- Découvrable limité : enabled devices to detect your computer with Limited Inquiry.Permet la détection de votre ordinateur par d'autres périphériques compatibles Bluetooth en mode limité.
- Mode indécouvrable : Empêche la découverte de votre ordinateur par d'autres périphériques compatibles Bluetooth.

Mode de liaison (d'association)

- Accepter les liens : Permet à d'autres périphériques compatibles Bluetooth de s'associer à votre ordinateur. Si l'autre périphérique déclenche une procédure d'association à votre ordinateur, chaque périphérique doit entrer le même code d'authentification avant de pouvoir être associé.
- Ne pas accepter les liens : Rejette les tentatives d'association déclenchées par d'autres périphériques compatibles Bluetooth.

Hardware (Matériel)

Affiche des informations concernant votre matériel Bluetooth.

- Constructeur : Constructeur de votre périphérique Bluetooth local.
- Version de HCI : Version HCI de votre périphérique Bluetooth local.
- Édition HCI : Édition HCI du périphérique Bluetooth local.
- Version de LMP : Version LMP du périphérique Bluetooth local.
- LMP Subversion: (Version secondaire LMP) Version secondaire LMP du périphérique Bluetooth local.

5.3 Configuration de la sécurité

Utilisez les écrans de Configuration de la sécurité pour spécifier les paramètres de sécurité de votre périphérique local.

5.3.1 Association / Séparation des périphériques

Dès qu'un périphérique distant s'est associé à votre ordinateur en échangeant des codes d'authentification, ceux-ci ne sont plus requis pour les connexions ultérieures entre votre ordinateur et ce périphérique.

Comment s'associer à un autre périphérique

Automatiquement

Si un code d'authentification est requis pour la connexion, les périphériques seront associés automatiquement la première fois qu'ils échangent avec succès des codes d'authentification et qu'ils se connectent. Après qu'un périphérique se soit associé avec succès à votre ordinateur, une coche rouge sera associée dans la fenêtre principale à l'icône Périphérique à distance.

Manuellement

Dans la fenêtre principale, cliquez avec le bouton droit sur l'icône du périphérique et sélectionnez Association des périphériques dans le menu contextuel. Dans l'écran Enter *Bluetooth* Passkey (Entrez le code d'authentification de *Bluetooth*), tapez le même code que celui que vous saisissez dans le périphérique distant. Après qu'un périphérique se soit correctement associé à votre ordinateur, une coche rouge sera associée à l'icône Périphérique à distance.

Comment séparer l'association à un autre périphérique

Dans la fenêtre principale, cliquez avec le bouton droit sur l'icône du périphérique et sélectionnez Unpair (Séparer l'association) dans le menu contextuel. La coche rouge associée à l'icône du périphérique disparaîtra.

5.3.2 Sécurité générale

Pour accéder à l'écran de configuration de la sécurité, cliquez sur **Mon** *Bluetooth* | Sécurité...

Niveau de sécurité

<u>Bas</u>

Si ce niveau est coché, les autres périphériques pourront accéder librement au vôtre sans entrer de code d'authentification.

Toutefois, si le périphérique distant exige un code d'authentification pour se connecter, les deux périphériques devront échanger des codes d'authentification.

<u>Moyen</u>

Le niveau Moyen constitue le mode de sécurité du service. Vous pouvez affecter un niveau d'accès approprié pour chaque service spécifique. Pour plus de détails, reportez-vous à 4.3.4 Sécurité des services locaux.

<u>Haut</u>

Si cette option est cochée, des codes d'authentification doivent être échangés pour chaque connexion entrante ou sortante, à moins que les deux périphériques n'aient déjà été associés précédemment.

Code d'authentification de Bluetooth

Installer code d'authentification par défaut

Utilisez ce paramètre pour créer un code d'authentification par défaut pour toutes les connexions. Ceci vous évitera de devoir créer manuellement un code d'authentification chaque fois que vous devez en utiliser un.

Cryptage des données

Activer le cryptage des données

Si cette option est cochée, toutes les données transmises seront cryptées.

5.3.3 Gestion des associations de périphériques

Pour accéder à l'écran de configuration de la sécurité du périphérique, cliquez sur Mon *Bluetooth* | Sécurité, puis sur l'onglet Périphériques.

Dispositifs associés

Cet écran répertorie les périphériques déjà associés au périphérique local.

Enlever association

Cliquez sur cette option pour supprimer la relation d'association entre le périphérique sélectionné et le périphérique local.

Autorisation

Cliquez sur cette option pour sélectionner les services *Bluetooth* locaux dont vous souhaitez autoriser l'utilisation par le périphérique associé. Une liste des services locaux s'affichera. Sélectionnez les services que vous souhaitez autoriser sur le périphérique distant, puis cliquez sur OK.

Remarque :

- cet écran ne répertorie que les services locaux exigeant une authentification.
 Vous pouvez accéder librement aux services locaux n'exigeant pas d'authentification.
- Le bouton Autorisation n'est activé que lorsque le niveau de sécurité indique Moyen.

5.3.4 Sécurité des services locaux

Pour accéder à l'écran de configuration de la sécurité des services locaux, cliquez sur Mon *Bluetooth* | Sécurité, puis sur l'onglet Services. Vous ne pouvez configurer la sécurité pour les services locaux que lorsque le niveau de sécurité indique Moyen. (Vous définissez le niveau de sécurité dans l'écran Sécurité générale.)

Services locaux :

Authentification

Si cette option est cochée, un code d'authentification est requis chaque fois qu'un périphérique tente de se connecter à ce service.

Cryptage

Si cette option est cochée, les données transmises entre les périphériques pour ce service seront cryptées.

<u>Autorisation</u>

Cliquez sur cette option pour sélectionner les périphériques que vous souhaitez autoriser à utiliser le service sélectionné.

Dans l'écran Autorisation du service, entrez les paramètres suivants :

Périphériques reconnus

Cochez cette option pour autoriser les périphériques répertoriés dans cet écran à utiliser le service sélectionné sur votre périphérique.

Un périphérique peut accéder librement au service de votre périphérique local lorsqu'il est reconnu. Cliquez sur Ajouter/ Supprimer pour modifier la liste des périphériques.

Reconnaître tous les périphériques

Les demandes de connexion émanant de tous les périphériques seront acceptées.

Interroger l'utilisateur si le périphérique n'est pas reconnu pour ce service

Si un périphérique non reconnu tente d'accéder au service, une boîte de dialogue apparaîtra afin de vous permettre d'accepter ou de refuser la connexion.

Refuser aux périphériques le droit d'utiliser le service s'ils ne sont pas reconnus pour celui-ci

Si un périphérique non reconnu tente d'accéder au service, la connexion sera refusée automatiquement sans en informer l'utilisateur.

Remarques :

Si un périphérique est reconnu pour un service, il se peut qu'il se connecte à ce service sur votre périphérique local sans vous en informer.