

Accès aux différents mode de programmation et d'utilisation

Comment		Action	(s)		Affichage temporaire	Affichage final
Mettre en marche le boîtier Stop pulvé	Appuyer sur ↔			Version software 🖛	<i>E1.21</i>	_04
	Affichage en mo	de travail		•		
Arrêter le boîtier	Action 1 Appuver sur	an to				
otop parte	Action 2 Appuyer sur –		000	000		
Choisir un	Affichage en mo	de travail				
autre affichage	Appuyer sur 🕁				_04	250
			000	000		
Accéder au	Affichage en mode travail					
mode programme	Maintenir 🔶 app	buyée				100
Stop pulvé			000			

En mode programmation, les procédure suivantes sont d'application

- Pour faire défiler et/ou confirmer les diférents paramètres de programmation : 🖛 🕀
- Pour modifier un paramètre : 🖛 🛨 or 🚍 .

1. Choix de la buse	84 •••••	Les 2 derniers chiffres du code couleur Visiflo de la buse utilisée sont affichés. Lorsque l'interrupteur général de pulvérisation est en arrêt, appuyer sur • ou • pour choisir une autre buse. La buse programmable (non Iso) apparaît comme : _P.
2. Dose consigne		Lorsque l'interrupteur général de pulvérisation est en arrêt, la dose l/ha consigne est afichée. Appuyer sur • ou • pour modifier la dose. Unités : l/ha
3. Dose actuelle		Lorsque l'interrupteur général de pulvérisation est en arrêt, la dose l/ha mesurée est afichée Unités : l/ha Note : La dose consigne peut toujours être modifiée en appuyant sur • ou •.
4. Vitesse		La vitesse d'avancement est affichée. Unités : km/h
5. Pression	2.3	La vipression mesurée est affichée. Unités : bar

Mode programme

Accès	Affichage en mode travail			
Stop pulvé	Maintenir <table-cell-rows> appuyée</table-cell-rows>			
		00000		

Paramètre	Affichage	Description	Votre valeur
1. Densité		Programmer la densité du produit utilisé. Pour l'eau, programmer 1.00 Valeur défaut : 1.00	
2. Calibration du capteur de vitesse		 a. Programmer le nombre d'impulsions /100 m; appuyer sur de noue pour choisir le mode capteur de roue ou radar. Valeur défaut : 250 - roue Unités : pulses/100m (roue) Unités : pulses/10 cm (radar) b. Appuyer simultanément sur et pour une autocalibration. Voir notice d'autocalibration 	
3. Ecartement des buses	50	Valeur défaut: 50 Unités : cm	

Alarmes

Alarme	Visualisation	Description	
1. Alarme vitesse		Aucune impulsion n'est détectée par le boîtier quand l'interrupteur général de pulvérisation est en marche. Contrôler le voyant sur le capteur, les cables et les connecteurs. L'affichage va automatiquement se positionner sur la position vitesse. Note : La régulation automatique sera arrêtée, passer en mode manuel si nécessaire.	
2. Alarme Pression		Le signal du capteur de pression n'est pas détecté (inférieur à 4 mA) lorsque l'interrupteur général de pulvérisation est en marche. Contrôler les cables et les connecteurs. L'affichage va automatiquement se positionner sur la position pression. Note : La régulation automatique sera arrêtée, passer en mode manuel si nécessaire.	
3. Densité		Cet avertissement rappelle qu'une valeur de densité différente de 1.00 est programmée. Si de l'eau est utilisée, reprogrammer la valeur à 1.00	
4 Alarme de dose		Cete alarme indique que la régulation ne peut pas atteindre la dose consigne. Modifier la vitesse ou le rapport de boîte. L'affichage va automatiquement se positionner sur la position dose réelle.	

1. Calibration du capteur de vitesse	Appuyer simultanément sur et pour une autocalibration. Sur <u>champs</u> , cuve remplie à moitié, placer un repère de départ et un autre d'arrêt 100 m plus loin.	
2. Auto- Calibration du capteur de vitesse	Rouler jusqu'au repère de départ et appuyer sur la touche .	
3. Calibration du capteur de vitesse	L'affichage va compter toutes les impulsions générées par le capteur et le voyant MAN va clignoter. Arrivés au repère d'arrêt, appuyer sur arrêter le comptage et revenir en mode programme. Note : Si un radar est utilisé, un " r " sera affiché et le comptage sera plus lent.	

Calibration des buses

Note : Le boîtier est préprogrammé pour des buses avec code couleur lso Visiflo.

1. Accès Stop pulvé	Affichage en mode travail Action 1 : Choisir le mode affichage du type de Action 2: Maintenir Man Auto Appuyée Action 3 Maintenir ↔ pendant min 3 secs	buse	<u>1.29</u>
2. Modifier la capacité de la buse Stop pulvé	Utiliser 🛨 ou 🔵 pour modifier la capacité de la buse, <u>à 2</u> <u>bars</u> .		1.32
2. Retour en mode normal Stop pulvé	Appuyer sur ↔		204

Calibration du capteur de pression

Note : Le boîtier est préprogrammé pour un capteur du type 4-20 mA pour 10 bars maximum. Il est possible de corriger la va pression maximum pour compenser les pertes de charge dans le système.

Régler manuellement la pression (mesurée à la buse) à la pression maximum de travail et ajuster le paramètre pour que la pression affiché soit identique à la pression lue à la buse.

1. Accès Stop pulvé	Affichage en mode travail Action 1 : Choisir le mode affichage pression Action 2: Maintenir Man Action 3 Maintenir ⊕ pendant min 3 secs	10.00
2. Modify Tip capacity Stop pulvé	Appuyer sur 🛨 ou 🗩 pour corriger.	<u>9.70</u>
2. Retour au mode normal Stop pulvé	Appuyer sur 🕶	4.00