



Manuel d'installation & d'utilisation





Enregistreur IP 4 – 32 voies



Consignes de sécurité

- Pour toute opération d'installation de ce matériel, adressez-vous au personnel qualifié ou aux installateurs spécialisés.
- N'obstruez pas les ouvertures ou fentes de ventilation du capot.
- Veillez à ne pas introduire de pièces métalliques dans les fentes de l'appareil (par inadvertance ou volontairement). Ceci l'endommagerait irrémédiablement. En cas d'incident, éteignez immédiatement l'enregistreur et contactez le personnel qualifié pour dépannage.
- N'essayez pas de démonter votre enregistreur. Afin d'éviter les chocs électriques, n'enlevez ni les vis, ni les capots. L'enregistreur ne contient aucune pièce de rechange à usage de l'utilisateur/installateur. Pour toute opération de maintenance, veuillez contacter le personnel qualifié. Manipulez votre enregistreur avec précaution. Evitez les chocs et mouvements brusques susceptibles d'endommager votre appareil.
- Protégez votre appareil de l'eau et des moisissures. Ne l'installez pas dans des zones humides. En cas d'infiltration d'origine liquide ou de présence d'humidité dans l'appareil, éteignez-le immédiatement et adressez-vous au personnel de maintenance qualifié. La présence d'humidité ou de moisissure risque à la fois d'endommager votre enregistreur et de provoquer un court-circuit.
- Lorsque votre appareil nécessite un nettoyage, n'utilisez aucun détergent puissant ou corrosif pour nettoyer l'enregistreur. Utilisez uniquement un tissu sec. Lorsque la saleté s'avère difficile à enlever, utilisez un produit légèrement détergent et procédez à un nettoyage délicat.
- Afin d'éviter les risques de court-circuit ou d'incendie, ne surchargez pas les dispositifs et cordons électriques.
- Ne faites pas fonctionner votre appareil dans des conditions qui ne respectent pas les consignes de température de fonctionnement, de puissance électrique ou d'environnement. N'utilisez pas cet appareil dans des conditions extrêmes telles que des températures élevées ou une pièce humide. Ne mettez en service votre enregistreur que dans des endroits dont la température ambiante se situe dans une fourchette de 0°C à 40°C et d'une humidité relative de 20%~80%. L'alimentation de cet appareil est en entrée de 100 ~ 230 VAC.



ATTENTION! Cet enregistreur est un produit de type Classe A susceptible d'émettre des fréquences radio dans une zone habitée. Si tel est le cas, il peut être demandé à l'utilisateur de rapidement prendre les mesures préventives nécessaires.

Ce produit se conforme aux réglementations RoHS.

WEEE



Votre appareil Everfocus a été conçu et fabriqué avec des produits et composants de haute qualité qui peuvent être recycles et réutilises. Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques en fin de vie devront être jetés séparément des déchets domestiques. Veuillez, s'il vous plait, jeter cet équipement à votre centre local de recyclage ou de collecte/recyclage des déchets. Il existe au sein de la Communauté Européenne des systèmes permettant la collecte des produits électriques et électroniques. S'il vous plait, aidæz-nous à protéger et conserver l'environnement dans lequel nous vivons ! Ihr EverFocus Produkt wurde entwickelt und hergestellt mit qualitativ hochwertigen Materialien und Komponenten, die recycelt und wieder verwendet werden können. Dieses Symbol bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Nutzungsdauer vom Hausmüll getrennt entsorgt werden sollen. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät bei Ihrer örtlichen kommunalen Sammelstelle oder im Recycling Centre.

Helfen Sie uns bitte, die Umwelt zu erhalten, in der wir leben:

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT A JOUR A DATE DE PUBLICATION. Le fabricant se réserve le droit de réviser et améliorer ses produits. En conséquence, toutes les spécifications peuvent faire l'objet de modification sans que l'utilisateur en soit informé au préalable. Manuel sous réserve d'erreurs d'impression.

Veuillez, s'il vous plait, lire attentivement ce manuel avant d'installer et de mettre en service votre appareil. Assurez-vous de le conserver à portée de main pour pouvoir y référer ultérieurement.

Fonctionnalité Principale (Page 1 / 2)

Dans la console Principale (MAIN CONSOLE)

C'est la console principale d'utilisation, elle permet la visualisation directe, l'activation de la programmation d'enregistrement et de surveillance intelligente et la configuration du système d'exploration)

Indicateur Boule de Cristal (indique le statut de fonctionnement Gris Repos/ Bleu Enregistrement/ Rouge Evénement)

Démarrage (Activation contrôle total / Enregistrement / Surveillance intelligente / Application de comptage) **Bouton d'accès** (à la relecture, à la programmation, surveillance, configuration)

Fenêtre d'information (Date/ e Heure / Espace libre HDD / température processeur / vitesse ventilateur / Texte personnel)

Contrôle des caméras PTZ (Préposition, Zoom, Focus, paramétrage et lancement Patrouille)

Menu sur écran (Mouvement dans l'image, gestion audio, prise de photo, enregistrement manuel) Gestion de l'affichage (gestion des 2 moniteurs et de l'affichage multiplexé 1/4/6/9/10/13/16/25/36/49/64/N) Console de relecture (PLAYBACK)

Observer la vidéo enregistrée, la lire, effectuer des recherches d événement et d information)

Fenêtre d'information (Heure Date et statut de la lecture)

Commande de volume audio (ajuste le niveau sonore)

Gestion de l'affichage (1/4/6/9/10/13/16 et gestion de l'écran secondaire)

Lire un enregistrement (Lecture / Pause / Stop / Avance Recule rapide et image par image / Zoom numérique) Rechercher un enregistrement (par calendrier simple)

Choisir une période de temps de recherche (précise)

Activé l'aperçu pendant la recherche (permet de visualiser dans une petite fenêtre la recherche en temps réel) Rechercher des événements (dans l'historique des événements)

Recherche par calendrier

Exporter un enregistrement (Image ou vidéo sur HDD ou CD)

Recherche intelligente de séquence (permet de rechercher un mouvement, un objet étranger, un objet absent dans une période définie)

Perfectionnement de la visualisation (affiner la visualisation)

Affichage d'enregistrement

Capture d'image

Serveur de relecture à distance (quand la console est utilisée à distance)

Paramétrer l'enregistrement (SHEDULE)

Programmer les scénarios d'enregistrement en fonction d'horaire et d'événement.

Pré paramétrage en mode jour (Régulier / Bureau / Magasin / Haute sécurité / économique / Minimum)

Pré paramétrage en mode semaine (paramétrer chaque jour de la semaine selon des horaire et des événements ainsi que les vacances et les jours spéciaux)

Paramètre d'enregistrement (permanent, sur événement, sur mouvement, pré/post enregistrement) Surveillance Intelligente (GUARD)

Paramétrer les événements selon leurs sources (Vidéo / Entrée-Sortie / Système)

- Perte de signaux vidéo (Cycle de fonctionnement, Annulation automatique ou manuel, Horaire de gestion)

- **Mouvement général** (Cycle de fonctionnement, Annulation automatique ou manuel, Horaire de gestion, Sensibilité, Intervalle d'analyse, Zones de détection et simulation)

- Objet étranger (Cycle de fonctionnement, Annulation automatique ou manuel, Horaire de gestion, Sensibilité,

Intervalle d'analyse, Zones de détection, taille des objets et simulation)

- Objet disparu (Cycle de fonctionnement, Annulation automatique ou manuel, Horaire de gestion, Sensibilité,

Intervalle d'analyse, Zones de détection, taille des objets et simulation)

- Perte de mise au point (Cycle de fonctionnement, Annulation automatique ou manuel, Horaire de gestion, sensibilité, intervalle d'analyse, gestion des éclairages et simulation)

- Occlusion de caméra (Cycle de fonctionnement, Annulation automatique ou manuel, Horaire de gestion, sensibilité, intervalle d'analyse, gestion des éclairages et simulation)

- Surveillance système (état disque, température processeur et vitesse ventilation)

Action, insertion des actions à réaliser en fonction des événements détecter et de la caméra concernée (Affichage sur écran, Lecture sonore de fichier, envoie d'email avec photo, appel téléphonique, préposition PTZ et signal de sortie d'alarme)

Fonctionnalité Principale (Page 2 / 2)

Configuration (CONFIGURATION)

Modifier les paramètres, les comptes d'application, les historiques et les services réseaux Généraux (Automatisme de démarrage des programmes) Gestion des Popup (affichage des fenêtres d'événement) Gestion du stockage (indiquer les chemins des disques durs de stockages, Gestion du recyclage automatique, gestion de la durée de stockage et de conservation des événements) Gestion de l'audio (Volume et canaux utilisés) Affichage OSD (Statut d'affichage Date Heure / Espace /T°/ Texte perso) Paramètre caméra/serveur (Rechercher, Insérer, Effacer, Configurer, accéder à l'interface Web des caméras, configurer la qualité, régler la visualisation) Paramètre I/O (affichage des entrées et sorties, paramétrages des dispositifs I/O) Paramètre PTZ (Gestion des vitesses PAN / TILT / ZOOM / AUTO) Paramètre Hotline (compte administrateur expéditeur d'email ou d'appel téléphonique / email / Téléphone / SMTP / Modem Etc..) Paramètre Compte utilisateur (Gestion des utilisateurs du système en fonction des droits et des mots de passe) Paramètre carnet d'adresse (gestion des destinataires des alarmes via email ou appel téléphonique) Paramètre moniteurs (répartition des affichages en fonction des moniteurs (2) possibles) Sauvegarde (Charger ou sauvegarder la configuration) Paramètre application de comptage (permet de comptabiliser les passages entrées et sorties sur les caméras, Zones de détection, taille d'objet et temps d'exécution avec simulation possible) Aperçu des événements / Diagramme (dans l historique des événements selon indication type d événements et/ou date) / (Diagramme visuel de comptage des passages selon période de temps et/ou Caméra concernée) Gestion du réseau (Outil de gestion de réseau avec visu des flux et des connexions) Gestion du serveur Streaming (autoriser ou non la visu à distance, visualiser les flux, autoriser ou non les adresses IP selon liste blanche ou noire, analyser la performance du système en live) Gestion du serveur de relecture (autoriser ou non la relecture à distance, visualiser les flux, autoriser ou non les adresses IP selon liste blanche ou noire, analyser la performance du système en live) Gestion du serveur 3GPP (autoriser ou non la connexion à distance en 3G et analyser la performance en live) Logiciel d'accès à distance (REMOTE LIVE VIEWER) Permet la visualisation à distance en temps réel grâce au serveur streaming **Configurer des serveurs** (indication du serveur(s) et du mot(s) de passe) **Configurer des groupes** (configurer des groupes de serveurs) Affichage des caméras à distance (16 max par affichage) Connecter ou se déconnecter des serveurs Contrôle PTZ, Zoom numérique, lecture etc ...) Relecture des enregistrements (ouverture de la fenêtre PlayBack) Contrôle I/O (gestion en live des entrées et sorties d'alarme) Capture d'image et sauvegarde d'enregistrement Explorateur internet (WEB VIEW) Contrôle du serveur (autorisation ou non de connexion par Web Browser) Visualisation Live REMOTE VIEW (Ouverture REMOTE depuis internet exploreur) Visualisation relecture PLAYBACK (Ouverture PLAYBACK depuis internet exploreur) Utilitaire de base de donnée DB TOOL Export database (exportation de la base de donnée)

Import database (importation de la base de donnée)

Export configuration (exportation de la configuration)

Espace de stockage (gestion de l'espace de stockage)

Solution Intelligente de Vidéosurveillance

TABLE DES MATIÈRES (TABLE OF CONTENTS)

1

1 INSTALLATION RAPIDE	8
1.1 INSTALLATION D'UNE CAMERA (S)	8
1.2 AJOUTER CAMERA IP	8
1.3 PROGRAMME ENREGISTREMENT (SCHEDULE)	10
1.4 PARAMETRAGE SURVEILLANCE	11
1.5 Commencer l'enregistrement & la surveillance intelligente	12
1.6 PLAYBACK (relecture)	12
2 Main Console (console principale)	13
2.1 Démarrage (Start)	15
2.2 Menu sur écran (Ón Screen Menu)	19
2.3 RELECTURE (PlayBack)	20
2.4 Panneau De Temps De Date (Date Time Panel):	23
2.5 Sauvegarder une séquence vidéo (Save Video)	28
2.6 Sauvegarder image (Save Image) :	28
2.7 Impression (Print)	29
2.8 Sauvegarde (Backup)	29
2.9 Aperçu des Historiques (Log Viewer)	31
2.10 Paramétrage (Setting)	34
2.11 Lire (Play) :	34
2.12 Capture d'image (capture image) :	
2.13 Serveur de relecture à distance (Remote Server):	35
3 Programme d enregistrement (Schedule)	36
3.1 Mode Jour (Day Mode) :	37
3.2 Charger des modes préréglés (Load Preset Modes) :	37
3.3 Insérer un nouveau programme manuellement :	
3.4 Copier un Programme (Copy Schedule) :	
3.5 Mode Semaine (Week Mode) :	
5 Surveillance Intelligente (Guard)	42
5.1 Assigner un Événement à une Camera (Assign a camera Event):	43
5.2 Événement – Perte du signal vidéo (Event - Signal Lost) :	44
5.3 Événement - Mouvement Général (Event - General Motion) :	45
5.4 Événement - Mouvement Général (Event - General Motion) :	46
5.5 Événement - Objet Étranger (Event - Foreign Object) :	47
5.6 Événement - Objet Étranger (Event - Foreign Object) :	48
5.7 Événement - Objet Disparu (Event - Missing Object) :	50

5.8 Évér	nement - Objet Disparu (Event - Missing Object) :	51
5.9 Évér	nement - Objet Disparu (Event - Missing Object) :	52
5.10 É	Événement – Perte de la mise au point (Event - Lose Focus) :	53
5.11 É	Événement – Perte de la mise au point (Event - Lose Focus) :	54
5.12 É	Événement Obstruction Camera (Évent - Camera Occlusion) :	55
5.13 É	Événement Obstruction Camera (Event - Camera Occlusion) :	56
5.14 É	Événement - Événement Entrée Digital (Event - Digital Input Event) :	57
5.15 É	Événement - Système (Event – System) :	58
5.16 A	Action :	60
5.17 A	Action - Type d'Action (Action - Action Type) :	61
6 Confi	guration	62
6.1 Régl	age – Général (Setting – General)	63
6.2 Para	mètre camera (Setting - Camera)	67
6.3 Régl	age - Unité d'Entrée/Sortie (Setting - I/O Device)	70
6.4 Régl	age - Configation PTZ (Setting - PTZ Config)	71
6.5 Régl	age – Hotline (Setting – Hotline)	72
6.6 Com	pte Utilisateur (User Account) :	73
6.7 Régl	age - Carnet d'adresses (Setting - Address Book)	74
6.8 Régl	age Affichage Moniteur (Setting Monitor Display)	75
6.9 Char	rger / Sauver la Configuration (Save/ Load Configuration) :	76
6.10 A	Application de comptage (Counting Application) :	77
6.11 A	Aperçu Historique (Log Viewer) :	78
6.12 J	lournal système – Aperçu Historique (Log Viewer – System Log)	79
6.13 A	Aperçu historique - Application de Comptage (Log Viewer - Counting	
Appl	ication) :	80
6.14 \	/isionneuse de Notation - Compte de l'Application (Diagramme) (Log	
View	er - Counting Application (Diagram)) :	81
6.15 S	Sauvegarde (Backup) :	82
6.16 E	Effacement des informations enregistrées du système (Delete Recorded	
Infor	mation from the System) :	85
6.17 S	Service Réseau (Network Service) :	87
6.18 L	Liste Noire/Blanche (Black/ White List)	89
6.19 F	Performance (Performance)	90
6.20 S	Serveur Relecture Playback (Remote Playback Server) :	91
6.21 L	Liste Noire/Blanche (Black/ White List)	93
6.22 F	Performance (Performance)	94
6.23 S	Service 3 GPP (3 GPP Service) :	95
6.24 A	Au sujet de Main Console (About Main Console) :	96
7 Conse	ole de visualisation à distance (Remote Live Viewer)	97
7.2 Panr	neau d'Installation (Setup Panel) :	98
7.3 de P	anneau d'Installation Serveur— (Setup Panel—Server) :	98

7.4 Par 7.5 Affi	nneau Groupe d'Installation — (Setup Panel—Group) : cher la Camera(s) sur l'écran de visualisation (Show Camera(s) On the	99
Dis	play Screen) :	.100
8 Ape	rçu Web (Web View)	.103
9 DB 1	ΓοοΙ	.105
9.1 Exp	portation Base de données (Export database) :	.106
9.2 Çor	nfigurations d'exportation (Export configurations) :	.109
9.3 Édi	ter le dossier de stockage (Edit storage location) :	.110
10	Appendix A	.111
10.1	Configuration du serveur de ENR400 :	.111
10.2	Configuration du téléphone mobile 3G (Configuration from 3G Mobile	
Pho	one) :	.112
10.3	Exemple de connexion :	.115

1 INSTALLATION RAPIDE

1.1 INSTALLATION D'UNE CAMERA (S)

Étape 1 : Pour installer des caméras IP, suivre le manuel d'instruction fourni par le fabricant.

Étape 2 : Vérifier la compatibilité entre la camera IP et le système ENR400.

Étape 3 : Ajouter la caméra IP au système suivant les étapes ci-dessous.

1.2 AJOUTER CAMERA IP

Étape 1 : Aller commencer > Tous les Programmes > Everfocus Surveillance System > Main Console.



Étape 3 : Dans Main Console, aller à Config > Réglage « pour obtenir le panneau de réglage ».

Étape 4 : Aller à Camera.

Si votre caméra IP supporte UPnP. Suivre étape 5. Autrement, suivre étape 8.

Étape 5 : Cliquer "Search" pour rechercher les caméras IP qui sont disponibles en ce moment.

Note : Search est utilisé uniquement avec les caméras supportant UPnP.

Étape 6 : Choisir une camera IP disponible; vérifier l'option et entrer le nom utilisateur et le mot de passe.



Étape 7 : Cliquer OK pour ajouter la caméra.

Étape 8 : Cliquer "Insert" pour insérer la caméra IP.

Étape 9: Entrer dans l'adresse IP ou Domaine Name (vérifier "Use DNS" option), Http Port, Nom utilisateur, et mot de passe.

Étape 10 : Cliquer "Auto Detect"

Étape 11 : Cliquer OK pour ajouter la caméra.

Étape 12 : Cliquer OK pour sortir du panneau de réglage.

Name:	
IP Address: 🔨	Use DNS
Http Port.	80
User Name:	
Password:	
Protocol:	TCP OUDP CHITP
Device	
Vendor:	ACTi Auto Detect
Camera Model:	SED2100
Camera:	
	E 5 E 6 E 7 E 8
Description	
Video Codec:M	PEG4
Contraction of the Party of the	600

1.3 PROGRAMME ENREGISTREMENT (SCHEDULE)

Surveillance Relecture Programme Config Étape 1 : Aller à Start EG > Tous les Programmes > Configure Schedule System **Everfocus** Surveillance System > Main Console. 01 1802 02 7000 03 4000 Étape 2 : Saisir le nom et le mot de passe d'utilisateur et entrer au système. Étape 3 : Dans Main Console, aller dans programme.

Étape 4 : Par défaut, en insérant une camera dans le système, le programme d'enregistreme est automatiquement de 24 heures sur 24.

Étape 5 : Le clic configure le programme choisi ou double cliquer dessus pour modifier le mode d'enregistrement.

Étape 6 : Quand le programme est satisfaisant cliquer

OK pour retourner au menu.

Étape 7 : Cliquer OK pour aller de nouveau à la MAIN CONSOLE.

1.4 PARAMETRAGE SURVEILLANCE

Étape 1 : pour commencer > tous les programmes > Everfocus Surveillance System > MAIN CONSOLE.

Étape 2 : Saisir le nom et le mot de passe utilisateur et entrer au système.

Étape 3 : Dans la console principale, aller à surveillance.

Étape 4 : Choisir la camera et cliquer sur "insertion événement."

Étape 5 : Choisir le mouvement général comme type d'événement, puis OK.

Étape 6 :

Dans le panneau de configuration d'événement d'alarme, placer la zone de détection en tant que tous, et puis cliquer OK pour sortir le panneau.

Étape 7 : Cliquer OK pour aller de nouveau à MAIN CONSOLE





	ាសគាស់ផ		a a a a	🗸 ок
φc	AM01 1802 AM02 7000 AM03 4000	Action	Options	🗶 Annu
1	Mouvement ger	Selectionner Evenement		
20	AM04 6000 igital Inupt	Type d'evenement	Description	
s s	ysteme	Derte du signal Mouvement general Dobjet etranger Objet objaru Perte de mise au poin Obstruction de camer	Detection du signal video Detection de tout mouvement Detecter objet etranger dans aire(s) d Despartion/Deplacement d'objet(s) def t Detecteur de perte de mise au point a Camera bloquee ou deteroree	~
		•	V OK X Annuler	7
			an	
Config. Su	irveillance Intelligen	te		
Config. Su Evenem	onfiguration Evene	nent d'Alarme		in the second se
Evenem	onfiguration Evene Basique Avance	ment d'Alarme		Ск
Evenem C	onfiguration Evene Basique Avance Option Evenen Contro Evenen	te ment d'Alarme nent Alarme Apern	cu Vidéo	
Evenemory B C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	onfiguration Evene Basique Avance Option Evenen Camera 1 Motivament Sensibilite:	nent Alarme Aper	cu Vidéo	
Config. Su Evenem	orveillance Intelligen Basique Avance Option Evenen Contro Evenen Contro 1 Motivement Sensibilite: Interval:	te Aper	cu Vidéo	
Config. Su Evenem	Configuration Evene Basique Avance Option Evenen Contro Ev	te Apen nent d'Alarme conceat 	au Vidéo	
Config. Su Evenence B B C C C C C S C C C C S C C C S C C C S C C C S C C C C S C	Antipartic Intelligen Configuration Evene Basique Avance Option Evenen Camera 1 Houvement Sensibilite Interval: Figuorer char Definition de Z	te ment d'Alame int Alame cancel 	cu Video	
Config. Su Evenement B B C C C C S S C S S C S S C S S S S S	Configuration Evene Basique Avance - Option Evenen Configuration Evenen Sensibilite: Interval: Configuration - Definition de Z Cr Definiton de Z	neert d'Alame	cu Visée	
Config. Su Evenement P P P P P P P E	voillance Intelligen Confouration Evene Basique Avance Copton Evene Etouvertet Interval: Planorer cha Obtinition de Z Coptoner cha Coptoner cha Tout	nen d'Alame nen Alame Cance d'Alame Cance d'Alame ngement eclarisge ne Dectection ne Dectection Crear	au Vidéo	
Config. Su Evenence D C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Internation Evene Basique Avance - Option Evenen - Option Evenen - Sensibilité Interval: - Detinition de Z - Colorita Evene - Detinition de Z - Colorita Zo - Colorita Zo	te ment d'Alame ment d'Alame ment Alame ment Alame ment de clarage one ne poctection até d'objet C'emulaion	a vide	
Config. Su Evenence	Control Contro	ner d'Alarne met d'Alarne met d'Alarne d'anne d'anne anne d'alarne met d'alarne anne d'al	au Videlo	Annuler

1.5 Commencer l'enregistrement & la surveillance intelligente

Étape 1 : Pour commencer > tous les programmes > Everfocus Surveillance

System > Main Console. Étape 2 : Saisir le nom et le mot de passe

d'utilisateur et entrer au système.

QUICK INSTALLATION

Étape 3 : Dans Main Console, aller dans Démarrer.

Étape 4.: Cliquer sur "Début de programme d'enregistrement" et "commencer le programme de surveillance" pour lancer les deux fonctions.

1.6 PLAYBACK (relecture)

Étape 1: Pour commencer > tous les programmes > Everfocus Surveillance System > Main Console.

Étape 2 : Saisir le nom et le mot de passe d'utilisateur et entrer au système. Étape 3 : Dans Main Console, aller à Relecture.

Étape 4 : Dans la fenêtre de _____ relecture, cliquer dessus l'icône ouvrir enregistrement.

Étape 5 : Dans le calendrier, des dossiers enregistrés sont montrés dans des barres de couleur. Accentuer toutes les barres de couleur pour choisir la section de relecture. Cliquer OK pour retourner à la console de relecture.

Étape 6 : Les dossiers enregistrés sont prêts à être visualiser.











C'est la console principale d'utilisation - pour activer, programmation d'enregistrement, paramétrage de surveillance intelligente et configuration du système d'exploitation.



RÉDUIRE AU MINIMUM : Réduire au minimum la fenêtre Main Console.

DIVISION D'ÉCRAN: Assigner l'affichage de l'écran principal et secondaire.

Diviser en 1 écran / Diviser en 4 écrans / Diviser en 6 écrans / Diviser en 9 écrans / Diviser en 10 écrans / Diviser en 13 écrans / Diviser en 16 écrans / Diviser en de N écrans / Commuter au plein écran / Tourner tous les écrans

SORTIE : Arrêter le système.

2.1 Démarrage (Start)



DÉMARRAGE : Cliquer sur l'icône Démarrage et la choisir parmi le menu activer/désactiver : (a) Système de programme d'enregistrement, (b) système de surveillance intelligente, ou (c) l'application de comptage. Choisir d'activer/désactiver le moniteur et d'activer/désactiver toutes les fonctions immédiatement.

On peut également permettre l'affichage secondaire, ouvrir le rapport d'événement, et verrouiller le système. Voir la page 74 pour plus de détails au sujet de l'affichage secondaire.



RELECTURE : Cliquer sur l'icône pour obtenir la console de relecture. On peut accéder au vidéo enregistrée, recherche des vidéos enregistrées, ajuster l'image des données stockées, exporter la vidéo/images, l'impression, chercher les informations de contrôle et d'événement. Voir la relecture à la page 21 pour le détail.

PROGRAMME: Organiser le calendrier d'enregistrement et la configuration d'enregistrement. Voir le programme à la page 37 pour le détail.

SURVEILLANCE INTÉLLIGENTE : Ajouter / éditer des types d'événements ; Ajouter / éditer des types d'action. Voir la page 43 pour le détail.

CONFIG : Choisir parmi le menu pour modifier le paramétrage général, la configuration, application de comptage, les accès et des dossiers de stockage, ou des services de réseau. Voir les config à la page 61 pour le détail.



Indicateur boulé de cristal (crystal Ball): Indique le statut de fonctionnement du système. Gris – au repos, bleu - enregistrement, et événements – rouges événement. Quand la boule en cristal est rouge, cliquer pour commander l'événement (s).

Fenêtre d'Information (Information Window): Montrer la date, le temps, l'espace libre de HD, la température d'unité centrale, la vitesse de ventilateur, et le texte adapté aux besoins du client. Pour adapter des informations aux besoins du client sur le paramétrage de la fenêtre, aller aux config > paramétrage > généraux

Contrôle de caméra PTZ (PTZ camera control) : Commander le mouvement de PTZ, on peut se déplacer, zoomer, patrouiller, ajuster le focus, et l'ensemble des préréglages de la camera.

Préposition (Preset/Go): Ajuster la vue. Cliquer sur l'icône d'ensemble et installer la vue. Répéter le processus jusqu'à la fin d'installation de toutes les vues préréglées. On peut écrire tous les noms au lieu du nom(s) de base « point 01 »...

Cliquer sur l'icône « aller » et regarder le résultat de votre paramétrage.

Zoom : Cliquer sur + et -, pour zoomer.

Focus On peut choisir de modifier le focus (netteté des objets)

Cliquer sur icône Focus et choisi auto focus pour que le système décide de la mise au point automatiquement.

Patrouille (PATROL) : Aller à Patrol > paramétrage Patrol pour obtenir Patrol Dialogue d'installation. À partir de la fenêtre gauche, choisir les cameras à inclure dans le groupe de patrouille. Aligner cameras dans l'ordre dans la fenêtre droite et ajuster le temps. Renommer le nom de groupe est possible. Après exécution de l'installation, vérifier l'option active, et puis cliquer OK.

On peut installer jusqu'à quatre groupes de patrouille automatique. Commencer ou s'arrêter, en cliquent sur l'icône de patrol dans Main Console, et choisir la patrouille de début ou arrêter la patrouille.

Configuration Patrol	Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Nom du Groupe: Group 1 Période:5 Sec Période:5 Sec Période:5 Active Période:5 V	2007/05/05 10:01:40 Libre:15.7GB
	✓ OK X Annule	Tom t
	Demarrer Relecture Programme Surveillance Config	

2.2 Menu sur écran (On Screen Menu)

Click Droit sur la camera à examiner et pour obtenir le Menu écran, et ainsi permettre le mouvement, permettre numérique PTZ, et connecter/déconnecter la camera.



Mouvement dans l'image (Activer Mouvoir) (Enable Move) : En choisissant la fonction de permettre le mouvement, on peut ajuster la vue en cliquetant sur l'écran de visualisation. Pour
décommander cette fonction, click droite sur l'écran et choisir neutraliser le mouvement (Désactivé Mouvoir).

Note : On peut seulement travailler le courant après avoir cliquer désactivé mouvoir.

Gestion Audio (Activé Parler) (Enable Talk): Avec cameras audio bidirectionnelle, on peut choisir d'utiliser la fonction.

Connecter / Déconnecter (Connect/disconnect) : Click Droite sur l'écran de visualisation et choisi Connecter / Déconnecter pour modifier le statut reliant la camera.

Montrer Camera (Show Camera): Choisir camera pour être montré. Effacement Camera (Delete Camera): Cliquer dessus l'effacement Camera pour enlever la camera de l'écran de visualisation. Ceci ne supprime pas la camera de la liste de réglage.

Permettre Digital PTZ (Enable Digital PTZ): Pour permettre la fonction PTZ de camera, choisir permettre numérique PTZ option. Quand permettre numérique PTZ, nous pouvons utiliser la roue de souris pour zoomer de dans et zoomer dehors.

Note : Permettre Digital PTZ est la fonction d'option dans le logiciel Prise de photo Instantané (SnapShot): Choisir la fonction photo pour capturer une image spécifique immédiatement.

Déclenchement d'enregistrement manuel (Manual record) :

Commencer l'enregistrement de la vidéo manuellement.

Basculement Plein Écran (Toggle Full Screen): Pour regarder un canal spécifique avec le plein écran.



Observer la vidéo enregistrée, la regarder et/ou rechercher des événements et l'information enregistrée sur le système.



RÉDUIRE AU MINIMUM (Minimize): Réduire au minimum la console de playback.

SORTIE (Exit): Arrêter la console de playback.

BARRE DE DEFILEMENT (Scroll Bar) : Indiquer le statut de la vidéo

COMMANDE (Control): Lire, faire une pause et arrêter la vidéo.

SÉLECTION (CUE) : En lisant la vidéo, cliquer dessus dans de sélection début /sélection fin pour placer comme point commençant/final d'une agrafe visuelle pour la sauvegarde. La sélection dedans et la sélection hors du temps seront montrées sur la fénêtre de l'information de relecture une fois qu'elles sont placées.

VITESSE (SPEED) : Commander la vitesse de la lecture vidéo. Clic + pour accélérer et – pour décélérer.

ZOOM : Zoom dedans et zoom dehors. Obtenir la vidéo enregistrée, en traînant l'écran.



Fenêtre d'information (Information Window): Montrer la date et l'heure, le statut visuel courant.

Commande de volume audio (Audio Volume control): Ajuster le niveau sonore.

Gestion de l'affichage Division d'écran (Sreen Division) : Assigner l'affichage de l'écran secondaire en cliquant sur l'icône de disposition.

Lecture (Browse Mode) : Lire la vidéo enregistrée.

Ouvrir un enregistrement (Open Record): Cliquer sur le bouton ouverture enregistrement pour accéder au panneau de Date-Temps et pour retirer l'enregistrement pour le passer en revue.

2.4 Panneau De Temps De Date (Date Time Panel):

B DateTime Search Dialog [Machin	e Locale]	×
	Date Heure Periode Heure debut: 05/05/2007 • 00:00:00 • End Time: 05/05/2007 • 00:00:00 •	Apercu Video
13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 21 20 21 22 23 24 25 26 22 27 28 29 30 31 1 2 23 3 4 5 6 7 8 9	Color Event Type Image: Mouvement general Mouvement general Image: Objet etranger Objet etranger Image: Objet Disparu Objet Disparu Image: Objet etranger Objet etranger Image: Objet of the objet etranger Objet etranger Image: Objet etranger Objet objet objet etranger Image: Objet etranger Objet etranger	
Today		
→ ● 05/05 0 1 1802 → 7000 ↓ 4000		9 10 11 12 13 14 15 16
Enregistre Toujours Enregistrement sur me	ouvement	✓ OK X Annule

Affichage de la recherche d'enregistrement (Record Display Window): Le

panneau d'enregistrement montre l'information des séquences visuelles disponibles. Il peut montrer la vue par commande de calendrier ou de liste. Pour d'autres détails au sujet de la façon modifier la vue panneau calendrier, voir la page 35.

Cliquer sur l'icône sur le dessus du calendrier pour obtenir le dialogue de gestion d'emplacement de play-back (relecture) à distance. On peut choisir d'accéder à la machine locale ou pour installer le serveur de play-back à distance. Voir la page 36 pour plus de détails au sujet d'installer le serveur de play-back à distance.

Cliquer sur l icône pour régénérer le panneau de relecture, et cliquer sur l'icône pour accéder aux historiques. Voir la page 32 pour plus de détails au sujet des vues LOG (historiques des événements). En plus, on peut utiliser l'icône

Opour aller à la date d'enregistrement précédente ouà la prochaine

Choisir Période de Temps et de Date (Date Time Period): Choisir les points de début et de fin qui indiquent la période de temps que l'on souhaite regarder.

Active Aperçu (Vidéo PREVIEW) : Vérifier l'option de preview pour permettre de regarder la vidéo choisie.

Type d'Événement recherché (Event Type): Il y a 6 types d'événement ; voir la surveillance (GUARD) du chapitre 4 pour des détails. On peut installer différentes couleurs pour différents types d'événement.

Calendrier (Time Table): Utiliser l'icône pour choisir tous les canaux ; utiliser également l'icône pour désélectionner tous les canaux. En conclusion, utiliser la barre de balance pour désélectionner tous les canaux pour modifier la l'extension horaire du calendrier.

Exporter un enregistrement (To Withdraw the Record):

Étape 1: À partir du panneau de relecture, à la gauche supérieure du panneau de temps et de date, choisir la date où on veut exporter la séquence. Les lignes de Rouge/Vert/Bleu montrées sur le calendrier indiquent les enregistrements disponibles.

Note : Le panneau de relecture peut être montré depuis la vue de calendrier ou la vue de commande de liste. Pour modifier le paramétrage du panneau de relecture, cliquer sur le bouton de réglage à la droite de la console de playback. Voir la page 35 pour plus de détails.

Étape 2 : Employer les barres de couleur pour différencier des types d'événement de l'un l'autre. Ceci vous aidera à choisir les séquences visuelles.

Étape 3 : Accentuer la séquence visuelle que vous voulez passer en revue en cliquent et en traînant la période de temps. On peut également utiliser l'heure de départ et le temps de fin dans la section de période de temps de date. En outre, modifier la balance du calendrier avec des signes + et -.

Étape 4 : Vérifier l'option de pré-enregistrement permet pour t'obtenir le préenregistrement de la vidéo choisi.

Étape 5 : Cliquer sur le nom de la caméra pour augmenter ou diminuer le nombre de cameras souhaité à la relecture.

Étape 6 : Cliquer OK pour finaliser le paramétrage.

Mode de recherche : Cliquer sur l'icône de mode de recherche pour obtenir le panneau intelligent d'outil de recherche. On peut installer des outils de surveillance ici pour détecter des anomalies produites pendant la période de recodage.

Panneau Intelligent d'Outil De Recherche : Cliquer sur l'icône de mode de recherche et ainsi obtenir le panneau intelligent d'outil de recherche. Installer les événements ici pour détecter l'anomalie qui s'est produite pendant la période d'enregistrement.

Il y a 5 types d'événements : Le mouvement général, objet étranger, objet absent, perdent du focus, et Occlusion Camera.

Événement- Détection de Mouvement :

Mouvement Général (general motion) : Détecter tous les mouvements dans le secteur défini.

Définir la Zone de Détection (define detection zone) : Click gauche et tirer pour dessiner une zone de détection. On peut définir plus d'une zone sur l'écran en répétant le processus.

Sensibilité (sensibility): Modifier la sensibilité en changeant la commande glisseur. Le mouvement vers la droite augmentera le niveau de sensibilité, qui signifie qu'un mouvement relativement petit déclenchera l'alarme ; en revanche, déplacer la

commande de glisseur vers la gauche réduira la sensibilité **pour la détection de** mouvement.

Installer un niveau approprié de sensibilité réduit la fréquence de fausse alarme. Par exemple, on peut abaisser la sensibilité pour éviter l'alarme déclenché par l'oscillation un arbre dans le champs de vision.

Intervalle (interval) : Déplacer la commande de glisseur vers la droite, augmentera l'intervalle de temps de sorte que l'alarme seulement soit déclenchée quand le mouvement dure plus longtemps. Se déplacer vers la gauche pour réduire l'intervalle de temps.

Type Evenement Alarme		
Mouvement general 👻		
Sensibilite:		
Interval:		
Definition de zone		
 Definit zone de detection 		
🔿 Definit Taille Objet		
Tout Clear		
Comptage rectangle: 1		
✓ Trace Zone		
Stop si trouve		
Recherche Stop		

Arrêter Une fois Trouvé (stop when found) : Vérifier l'option pour faire stopper la vidéo en détectant le mouvement dans la zone de détection. Désélectionner l'option pour faire continuer la vidéo, et tous les événements détectés seront montré sur la liste dans la boîte de résultat de recherche. Cliquer sur l'événement énuméré dans la boîte pour montrer la vidéo liée où un mouvement est détecté.

Événement - Objet Étranger (Foreign Object) :

Objet Étranger : L'alarme est déclenchée quand n'importe quel objet additionnel apparaît dans le secteur défini sur l'écran.

Définir la zone de détection : Avant de détecter l'objet étranger, on doit définir un secteur de détectio Afin ce faire, cliquer et tirer à gauches sur l'écran. L'alarme sera déclenchée quand n'importe quel objet additionnel apparaît dans la zone de détection.

Définir la taille d'objet : cliquer et dessiner sur l'écran Pour définir la taille d'un objet étranger.

util recherché intelligente 🛛 🛛		
Type Evenement Alarme		
Objet etranger 🗾 👻		
Sensibilite:		
Interval:		
Definition de zone		
 Definit zone de detection 		
 Definit Taille Objet 		
Tout Clear		
Comptage rectangle: 1		
▼ Trace Zone		
Stop si trouve		
Recherche Stop		

Sensibilité : Modifier la sensibilité en changeant la commande de glisseur. Le mouvement vers la droite augmentera le niveau de sensibilité, ce qui signifie qu'un mouvement relativement petit déclenchera l'alarme; en revanche, déplacer la commande de glisseur vers la gauche réduira la sensibilité pour la détection.

Intervalle : Cliquer et déplacer la commande de glisseur vers la droite augmentera l'intervalle de temps de sorte que l'alarme seulement soit déclenchée quand l'objet a été enlevé du secteur sur une période temps plus longue. Se déplacer vers la gauche pour réduire l'intervalle de temps.

Installer une valeur appropriée d'intervalle réduira la fausse alarme. Par exemple, on peut abaisser l'intervalle pour éviter que l'alarme soit déclenchée par un piéton.

Événement - Objet Disparu (Missing Object):

Objet disparu : L'alarme est déclenchée quand l'objet choisi est enlevé du secteur défini sur l'écran.

Outil recherché intelligente
Type Evenement Alarme
Objet Disparu 👻
Sensibilite:
Interval:
Definition de zone
Definit zone de detection
C Definit Taille Objet
Tout Clear
Comptage rectangle: 1
▼ Trace Zone
Stop si trouve
Recherche Stop

Définir la zone de détection (Define detection zone) : Avant de détecter l'objet absent, on doit définir une zone de détection. Cliquer gauche et tirer pour dessiner une zone de détection. L'alarme sera déclenchée quand l'objet défini sera enlevé de la zone de détection.

Définir la taille d'objet (define object size): Ceci indique au système comment la taille de l'objet défini. Cliquer et dessiner une place qui est taille à peu près identique à celle de l'objet à protéger sur l'écran.

Sensibilité (sensitivity) : Modifier la sensibilité en changeant la commande de glisseur. Le mouvement vers la droite augmentera le niveau de sensibilité et un mouvement relativement petit déclenchera l'alarme ; en revanche, déplacer la commande de glisseur vers la gauche réduira la sensibilité.

Intervalle (interval): Cliquer et déplacer la commande de glisseur vers la droite augmentera l'intervalle de temps de sorte que l'alarme seulement soit déclenchée quand le mouvement dure longtemps. Se déplacer vers la gauche pour réduire l'intervalle de temps.

Événement - Perte de mise au point/ Obstruction de la caméra (Unusual Event-Lose Focus / Camera Occlusion):

Perte de mise au point (Lose Focus): Le système informera quand une camera(s) perdra le focus.

Obstruction de la caméra (Camera Occlusion): Alarmes quand une camera(s) est obsturée.

Perfectionnement visualisation (Enhancement):

Paramétrage Général (general setting) : Vérifier l'option pour appliquer les paramètres à tous les canaux ou seulement à ceux actuellement montrés sur l'écran.

Paramétrage du filtre (filter setting) :

Visibilité (visibility): Vérifier l'option et ajuster la valeur gamma de l'image pour augmenter l'image et pour la rendre plus propre.



Finesse (Sharpen) : Vérifier l'option pour activer la fonction. Déplacer la commande de glisseur vers la droite d'affiner l'image, vers la gauche pour l'assouplir.

Brillance (Brightness) : Vérifier l'option pour activer la fonction. Déplacer la commande de glisseur vers la droite de rendre l'image plus lumineuse.

Contraste (Contrast) : Vérifier l'option pour activer la fonction. Déplacer la commande de glisseur vers la droite augmentera le contraste.

Balance Grise (Grey Scale) : Vérifier l'option pour montrer les enregistrements dans le mode balance de gris ainsi les affichages d'image en noir et le blanc.

2.5 Sauvegarder une séquence vidéo (Save Video)

Étape 1 : Cliquer sur l'écran de visualisation la camera à montrer pour la sauver comme une séquence visuelle.

Étape 2 : Installer la sélection dedans et la positionner hors des points ; la sélection dedans et la sélection hors du temps montreront sur la fenêtre de l'information.

Étape 3 : Le clic sauve l'icône visuelle, choisir le dossier à où sauver le fichier, écrire le nom de fichier et cliquer SAUVE VIDEO. On peut exporter l'enregistrement avec l'acoustique et la vidéo ou la vidéo seulement.

Étape 4 : Choisir le format de compression et puis sauver la vidéo.

2.6 Sauvegarder image (Save Image) :

Étape 1 : Cliquer sur l'écran de visualisation pour choisir la camera pour sauver des images.

Étape 2 : Cliquer sauver l'image quand l'image souhaitée est montrée sur l'écran. On peut cliquer pause pour geler la vidéo, employer le pas en avant fonction / pas en arrière pour trouver l'image (s) à sauver.

Étape 3 : Choisir le dossier et le format de l'image (BMP ou JPEG) préférés et puis cliquer SAUVE IMAGE.

Note : on peut sauter l'étape 3 en préréglant un dossier de sauvegarde.

2.7 Impression (Print)

Imprimer l'image de la vidéo choisie.

Taille de l'image : Choisir pour avoir la copie d'image dans le format original.

S'adapter à la page : Choisir pour avoir l'image adaptée la page.

Aligner L'Image : Dessus, centre, ou bas

Contenu d'impression : Imprimer l'image du canal actuellement choisi ou de tous les canaux montrés sur l'écran.

🍃 Parametrage imprimante 🛛 💽
Parametrage Page
 Taille originale
C S'adapte a la page
Aligne Image: Top
Imprime contenu
Imprime image canal actif
C Imprime tous canaux de vue courante
✓ Imprime X Annule

2.8 Sauvegarde (Backup)

Différent de la sauvegarde vidéo, la fonction de sauvegarde relecture sauve tout du panneau de relecture, y compris l'information d'historique.

Vous pouvez démarrer toute les fonctions de la console de relecture et charger les dossiers de sauvegarde dans n'importe quel PC avec le logiciel d'exploitation de Windows. Ceci signifie que vous pouvez surveiller la vidéo en temps réel et travailler aux dossiers de sauvegarde sur les ordinateurs

séparés simultanément.

🔄 Dialogue Sauvegarde 🛛 💌
Date Heure Periode
Heure debu: 05/05/2007 + 10:39:00 +
Heure Fin: 05/05/2007 + 10:40:00 +
Select Caméra(s)
1-16 17-32 33-48 49-64
√ 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8
2 9 2 10 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 2 16
Calcule taille Select Tout Remet tout a zero
Média
 Sauvegarde utilisant le CDROM
O Sauvegarde sur Disque Dur
URL
Option
✓ Sauvegarde Journal d'évènement
✓ Sauvegarde Journal Système
Sauvegarde Journal Comptage
Sauvegarde 🗶 Annule

enregistrement" pour choisir des	
données et pour cliquer "sauvegarde".	🖞 Dialogue Sauvegarde 🛛 🔀
Étape 2 : Vous pouvez ajuster l'heure de départ et de fin que vous voulez sauvegarder.	Date Heure Periode Heure debu: 05/05/2007 + 10:39:00 + Heure Fin: 05/05/2007 + 10:40:00 +
Étape 3 : Vous pouvez ajuster les caméras que vous voulez sauvegarder.	Select Caméra(s) 1-16 17-32 33-48 49-64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Étape 4 : Vous pouvez calculer la taille des données de sauvegarde.	Calcule taille Select Tout Remet tout a zero
Étape 5 : Choisir le support de sauvegarde sur lequel vous voulez sauver les données.	Média Sauvegarde utilisant le CDROM Sauvegarde sur Disque Dur URL
Étape 6 : Choisie les événements que vous souhaitez sauvegarder.	 Sauvegarde Journal d'évènement Sauvegarde Journal Système Sauvegarde Journal Comptage
Étape 7 : Choisir 'sauvegarder" pour commencer à sauver.	Annule

2.9 Aperçu des Historiques (Log Viewer)

Événement d'alarme (Unusual Event) : Regarder l'historique des événements d'alarmes qui ont été détectée par le système intelligent de surveillance.



Étape 1 : Choisir le type d'événements que vous souhaitez regarder ou choisir "tous" à partir du menu pour regarder tous les types d'événements.

Étape 2 : Choisir le canal de la camera que vous souhaitez regarder ou choisir "tous" pour tous les canaux disponibles.

Étape 3 : Vous pouvez choisir l'une ou l'autre des vues événements qui se sont produites à une date particulière ou pendant une période de temps donnée. Pour rechercher et regarder l'événement d'alarme à une date particulière, vérifier

l'option à côté de la "date" et choisir une date spécifique.

Vous pouvez également préciser deux points différents de temps et rechercher l'événement qui s'est produit pendant la période.

Étape 4 : Cliquer Rechercher

Note : En travaillant avec un enregistrement vidéo,

- 1. L'aperçu des historiques recherchera l'événement dans l'enregistrement selon
- 2. la date et le mode de temps, en commencent à partir de l'extrémité de l'enregistrement, qui est le paramètre par défaut du système.

2. Un lien sera aligné à côté de chaque heure d'événement. En cliquetant sur ce lien, la vidéo s'affichera au point d'enregistrement où l'événement a eu lieu.

2.12.1 Journal système : Choisir le type d'historique souhaité dans le menu. Il y a des types du total 11 de types de notation, incluant :

Evenement Inhabituel	og Systeme Application Compta	ge Application Comptage (diagramme)			
Type Log: Tout	•				
Date: 05/05/2	2007 * *				
Date&Heure: 05/05/2007 10:15 * * to 05/05/2007 10:15 * *					
Heure Evenement	Type Evenement	Description			
2007/04/25 13:52:08 2007/04/25 13:52:09 2007/04/25 13:52:13 2007/04/25 13:55:39	Démarrage Main Console Login Utilisateur Perte Vidéo de la caméra IP Exinction Main Console	admin 82.230.4.178			
2007/05/03 21:20:45 2007/05/03 21:20:47 2007/05/03 21:28:08	Démarrage Main Console Login Utilisateur Exinction Main Console	admin			
2007/05/04 11:29:22 2007/05/04 11:29:23 2007/05/04 11:36:43	Demarrage Main Console Login Utilisateur Démarrage Main Console	admin			
2007/05/04 11:36:44	Login Utilisateur Démarrage Main Console	admin			
2007/05/04 11:38:49 2007/05/04 11:54:49 2007/05/05 08:55:26	Login Utilisateur Exinction Main Console Démarrage Main Console	admin			
2007/05/05 08:55:27	Login Utilisateur	admin			
2007/05/05 08:55:31 2007/05/05 10:12:15	Démarrer Planning	82.230.4.178			

- 1.1. Démarrage Main Console
- 2.2. Arrêt Main Console
- 3.3. Login par utilisateur
- 4.4. Refus de login Utilisateur
- 5.5. Dépard Planing
- 6.6. Arrêt Planing
- 7.7. Executer Recyclage
- 8.8. Executer Sauvegarde
- 9.9. Permettre Channel
- 10.10. Ne pas Permettre Channel
- 11.11. Démarrage Surveillance

- 1.12. Arrêt Surveillance
- 2.13. Modifer Surveillance
- 3.14. Modifer Planing
- 4.15. Modifer Configuration
- 5.16. Démarrage serveur Streaming
- 6.17. Arrêt Serveur Streaming
- 7.18. Modifier serveur Streaming
- 8.19. Démarrage serveur Playback 20. Arrêt Serveur Playback
- 21. Modifier serveur Playback
- 1.22. Perte de vidéo Camera IP

Étape 1 : Choisir le type d'événement que vous souhaitez contrôler ou choisir "tous" à partir du menu et regarder tous les types d'événements.

Étape 2 : Vous pouvez choisir l'une ou l'autre des vues événements qui se sont produites à une date particulière ou pendant une période de temps donnée. Pour rechercher et regarder l'événement à une date particulière, vérifier l'option à côté de la "date" et choisir une date spécifique.

Vous pouvez également préciser deux points différents de temps et rechercher si l'événement s'est produit pendant la période. Vérifier les options dans les colonnes d'heure et de date.

Étape 3 : Cliquer Rechercher.

Application de comptage (counting Application):

Vous pouvez voir les résultats de l'application de comptage pendant la période de temps choisie.

Log Viewer	the second s			-1013
Unusual Event System	Log Counter Application Cou	nter Application ((Diagram)	
Channel: All	*			
Date: 2005/N	lov/10			
Date&Time: 2005/N	lov/21 01:35 PM 📼 🛟 to 🔲 2	005/Nov/21 01:35	PM	Search
Event Time	Device	In	Out	
2005/11/10 02:00:00	CAMERA 1	0	0	
2005/11/10 03:00:00	CAMERA 1	0	0	
2005/11/10 04:00:00	CAMERA 1	0	0	
2005/11/10 05:00:00	CAMERA 1	0	0	
2005/11/10 06:00:00	CAMERA 1	0	0	
2005/11/10 07:00:00	CAMERA 1	0	0	
2005/11/10 08:00:00	CAMERA 1	0	0	
2005/11/10 09:00:00	CAMERA 1	5	2	
2005/11/10 10:00:00	CAMERA 1	10	4	
2005/11/10 11:00:00	CAMERA 1	17	13	
2005/11/10 12:00:00	CAMERA 1	8	9	
2005/11/10 13:00:00	CAMERA 1	5	21	
2005/11/10 14:00:00	CAMERA 1	9	9	
2005/11/10 15:00:00	CAMERA 1	7	16	
2005/11/10 16:00:00	CAMERA 1	11	6	
2005/11/10 17:00:00	CAMERA 1	7	10	
2005/11/10 18:00:00	CAMERA 1	3	13	
2005/11/10 19:00:00	CAMERA 1	2	14	
2005/11/10 20:00:00	CAMERA 1	1	2	
2005/11/10 09:00:00	CAMERA 1	0	0	
2005/11/10 10:00:00	CAMERA 1	0	0	
2005/11/10 11:00:00	CAMERA 1	0	0	1

Application de comptage (Diagramme) :

Les données de résultat de l'application de comptage seront visualisé dans un diagramme.



2.10 Paramétrage (Setting)

Affichage d'enregistrement (Record Display):

Vue en Calendrier : Créer un affichage d'enregistrement avec une vue de calendrier.

Vue en Liste : Créer un affichage d'enregistrement avec une vue par liste.

	-	四月 2007					•			En
1 15 22 29 6	2 9 16 23 30 7	3 10 17 24 1 8	4 11 18 25 2 9	5 12 19 26 3 10	6 13 20 27 4 11	7 14 21 28 5 12		100		
		Т	oda	I¥				I	ľ	

Record Date 2007/04/15	
2007/04/14	
2007/04/10	

f Option 📃 🔀					
Afficher enregistrement					
Voir Calendrier O Voir Liste					
Lecture					
☐ Lecture si ouvert					
Saut Auto seul. en mode enregistrement mvt					
Prochain 1 min					
Precedent 1 - min					
Capture Image					
C Sauve sur ClipBoard					
 Sauve manuellement fichier image 					
O Sauve automat. Fichier image					
- URL					
Format Image prefere: bmp 💌					
OK Annule					

2.11 Lire (Play) :

Lire si ouvert : Vérifier l'option et placer le système pour commencer à lire l'agrafe visuelle.

Saut automatique en mode recherche de mouvement seulement : Vérifier l'option d'installation du système pour sauter automatiquement aux points où il y avait des mouvements enregistrés.

Prochain intervalle : Se Placer à l'intervalle suivant.

Intervalle précédent : Se Placer à l'intervalle précédent.

2.12 Capture d'image (capture image) :

Paramétrer le type de capture d'image.

Économiser dans un tableau d'image : L'image sera sauvée et peut être collée sur l'autre logiciel d'application.

Sauvegarder Manuellement le dossier d'image (Manually save the image file) : Vous pouvez manuellement choisir où vous souhaiter sauver l'image, appeler le dossier sauvé, et choisir le format de sauvegarde de l'image.

Sauvegarder Automatiquement le dossier d'image (Automatically save the image file): En préréglant un chemin /URL et l'image composer, le système sauvera automatiquement l'image en conséquence.

2.13 Serveur de relecture à distance (Remote Server):

Ajouter un site de relecture à distance (Add Remote Playback Site):

En selectionant '« Serveur à distance" on peut aller à la gestion d'emplacement de relecture à distance, ajouter et installer l'emplacement relecture à distance.

😰 Gestion du Site de Playback (distant	
Parametrage Serveur		
Nom Serveur:		
Adresse:		
Port: 51	60	
User Name:		
Mot de passe:		
Garde M.dePasse: 🦵		
	Test Serveur	
Ajout Efface Mise	# A J	
		V OK Annule

Étape 1 : Entrer l'adresse IP ou le DNS, le port, le nom utilisateur et le mot de passe.

Étape 2 : Cliquer «ajouter» pour ajouter le serveur.

Étape 3 : Cliquer OK pour sortir le panneau de réglage.

Accéder à la relecture à distance (Access Remote Playback Site) :

Aller sur le panneau de temps/date et cliquer sur l'icône l'emplacement de play-back à distance

pour accéder à



35

3 Programme d'enregistrement (Schedule)



Cliquer sur l'icône de programme sur la console principale et installer les programmes d'enregistrement en fonction des horaires et événements.


3.1 Mode Jour (Day Mode) :

Programmer les cameras pour 'enregistrer en même temps chaque jour selon votre besoin.

Pour installer le calendrier pour chaque caméra, vous pouvez

- 1. Charger (Load) des modes préréglé ou
- 2. Insérer (insert) un nouveau programme manuellement

3.2 Charger des modes préréglés (Load Preset Modes) :

Cliquer sur l'icône de charge pour le menu défilent.

Mode Régulier (Regular Mode): Enregistrement visuel 24 heures sur 24 avec 30 FPS (Frame par seconde), de qualité visuelle normale et de résolution normale.

Mode Bureau (Office Mode): Enregistrement visuel de 08:00 à 20:00, (montré sur la barre rouge dans le panneau de configuration de programme) avec 30 FPS, qualité visuelle normale, et résolution normale.

Mode Magasin (Shop Mode) : Enregistrement visuel de 10:00 à 22:00 avec 30 FPS, qualité visuelle normale, et résolution normale.

Mode Haute Sécurité (High Security Mode) : Enregistrement visuel 24 heures sur 24 avec l'arrangement de 30 FPS, de la qualité visuelle la plus élevée, et de la haute résolution.

Mode Économique (Disk Saving Mode): Le système commence à enregistrer seulement quand un mouvement est détecté sur l'écran, 24 heures sur 24 (montré sur la barre verte dans le panneau de configuration de programme), avec l'arrangement de 30 FPS, qualité normale, et résolution normale. On peut ajuster la sensibilité, l'intervalle, et le masque de la détection de mouvement dans la configuration de programme.

Mode Minimum (Minor Mode) : Le système commence à enregistrer seulement quand un mouvement est détecté sur l'écran, 24 heures sur 24 (montré sur la barre verte dans le panneau de configuration de programme), à 15 FPS, basse qualité, et basse résolution. On peut ajuster la sensibilité, l'intervalle et le masque de la détection de mouvement dans la configuration de programme.

3.3 Insérer un nouveau programme manuellement :

Étape 1 : Cliquer gauche et dessiner la barre que vous voulez sur le calendrier. Le temps programmé sera affiché en barre grise.

Load 🚹 Copy to 👘 📩	🛅 Defaul	t	0 1	-2	3	4	5 6	7	8	9 1	10 1	1 12	13	14	15	16	17	18	19	20	21 2	2 23	24
Default	📔 Main (iate																					
01 Main Gate	Drivewa	y																					
a 02 Driveway	Pool																						
- 🔄 03 Pool	Room /																						
🔄 04 Room A	🚺 Room B	1																					
G Room B	Back D	oor																					
	Start Time	End 1	îmer	Reco	ord	FPS		Qua	lity	Res	soluti	on											

Étape 2 : Cliquer sur l'icône d'insertion et ajouter un nouveau programme en mode régulier, c.-à-d. pendant la période de temps choisi avec 30 FPS, qualité visuelle normale, et résolution normale.

Étape 3.7 Changer le paramétrage si souhaité en cliquant sur l'icône de configuration (voir la page 42) ou le double clic sur le programme.

Étape 4 : Cliquer sur OK.

3.4 Copier un Programme (Copy Schedule) :

On peut installer le programme pour chaque canal /camera en répétant le processus ci-dessus, ou appliquer simplement les paramètre d'une caméra simplement à toutes les autres.



3.5 Mode Semaine (Week Mode) :

Programmer les cameras pour chaque jour de la semaine différemment. En outre, On peut assigner des vacances supplémentaires sous le mode de semaine.

🛃 Configuration de programmation	
Charger Copier E	1802 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 111 Imanche Imanche <td< th=""></td<>
- ₩ Mercredi - ₩ Jeudi - ₩ Vendredi - ₩ Samedi ≡ - 〒 〒 02 7000 - ₩ Dimanche - ₩ Lundi	Image: Samedi ✓ Image: Samedi ✓ <td< td=""></td<>
Mardi Mercredi Jeudi Samodi Defaut Vacances Personnaliser	00:00 23:59 Toujours
Mode Jour Mode Semaine	✓ OK ¥ Annuler

Défaut (Default): Suivre le même de processus pour installer le programme pour chaque jour en semaine.

Vacances (Holiday): On peut assigner des vacances où le système fonctionnera selon l'arrangement de dimanche.

Coutume (Custom): On peut assigner une date particulière sur laquelle le système fonctionnera selon un programme (s) spécial différent des autres.

Ajuster la Programmation d'enregistrement (Adjust The Sheduled setting): On peut manuellement changer le paramétrage à tout moment après que avoir insérer ou charger une période de programme.

Option 1 : Déplacer le curseur à la barre de temps et changer la longueur ou déplacer la barre pour changer les périodes de temps.

Load 🍈 Copy to 👘 🔚	1	Default	0	1	2	3	4 1	5 6	7	8 9	10	11	12	13	14	15	18	17	18	19 2	10 21	22	23	24
C Default		Main Gate		111	111		-								111									
01 Main Gate		Driveway																						
a 02 Driveway		Pool																						
a 03 Pool		Room A																						
04 Room A		Room B																						
05 Room B		Back Door																						
	04:	00 12:	30	A	lways	•																		
ault Holiday Custom																								
fault Holday Custom																								
fault Holday Custom Day Mode Week Mode																								

Option 2 : Cliquer sur l'icône de configuration ou double cliquer sur l'information de programme sur l'écran (accentué dans le bleu) pour obtenir le panneau de codage d'option (voir la page 42) et pour changer le paramétrage comme souhaité.

Configurer (configure): Cliquer sur l'icône de configuration pour obtenir le panneau de codage d'option.

Video originale Image: Select Section 1 Image: Select Section 2 Image: Streament Audio	ptions d'encodage		3
Select Event Carde Intelligente: Objet Disparu Carde Intelligente Carde Intelligente Etrægistrement Sensibilite Objet Disparu Objet Disparu Objet Disparu Objet Disparu Objet Disparu	Video originale		
Select Event	2097/05/05. PH83-9 CAH1		
Temps Heure debut 00:00 ÷ Heure fin: 23:59 ÷ Pré enregistrement Sélectionner évènement 5 sec. (Max 60) Audio Tout Clear Defaut			Select Event 🗾
-Temps Mode Heure debut 00:00 ÷ Heure debut 00:00 ÷ Fé enregistrement Sélectionner évènement C Enregistrement Sélectionner évènement Sensibilité f, Norrr Interval de Trame , 2 Compt. Rectangie: 1 (Max: 10) Tout Tout Clear		ET / D -	Garde Intelligente:
Heure debut 00:00 Image: Toujours en enregistrement Heure Fin: 23:59 Image: Finegistrement sur évènement Pré enregistrement Sélectionner évènement Entrée Digitale: Pré enregistrement Sensibilite Image: Finegistrement Image: Finegistrement aur évènement Post enregistrement Interval de Trame Image: Finegistrement audio Image: Finegistrement audio	Temps	Mode	CAM01 1802 Objet Disparu Mouvement general CAM02 7000 CAM03 4000 Mouvement general CAM04 6000
Heure Fin: 23.59 Finregistrement Sélectionner évènement Sélectionner évènement Sélectionner évènement Sélectionner évènement Sélectionner évènement Sec. (Max: 60) Sensibilité Interval de Trame Compt. Rectangle: 1. (Max: 10) Clear Defaut Entrée Digitale:	Heure debut: 00:00	Toujours en enregistrement	
Pré enregistrement Sélectionner évènement 5 sec. (Max: 60) C Enregistrement sur mouvement 9 ost enregistrement. Sensibilite 3 sec. (Max: 60) Interval de Trame Audio Compt. Rectangle: 1 (Max: 10) T Enregistrement Audio Tout	Heure Fin: 23:59	C Enregistrement sur évènement	Entrée Digitale:
Audio Compt. Rectangle: 1 (Max: 10) Tout Clear Defaut	Pré enregistrement. 5 sec. (Max: 60) Post enregistrement. 3 sec. (Max: 60)	Sélectionner évènement C Enregistrement sur mouvement Sensibilite Norm Interval de Trame 2	■ 1802 Input:0 ■ 7000 Input:0 ■ 6000 Input:0
Tenregistrement Audio Tout Clear Defaut	Audio	Compt. Rectangle: 1 (Max: 10)	
	Enregistrement Audio	Tout Clear Defaut	
		V OK X Annule	OK X Annule

Enregistrement Permanent (Always Record) : Choisir cette option pour enregistrer la vidéo à toute l'heure.

Enregistrement sur événement (Record on Event): Choisir cette option pour obtenir le panneau choisi d'événement. La liste de surveillance intelligente, sélectionner les actions qui déclencheront l'action d'enregistrement. Cliquer OK pour valider les paramètres.

Enregistrement sur mouvement (Record on Motion) : Choisir cette option pour commencer à enregistrer quand il y a des mouvements détectés. Pour détecter le mouvement, on doit définir une zone de détection. Cliquer Gauche et traîner la souris pour dessiner une zone de détection. On peut définir plus d'une zone sur l'écran en répétant le même processus. L'utilisateur peut également cliquer sur le bouton "tout" pour choisir la zone de détection entière. On peut ajuster la sensibilité et l'intervalle du masque.

Pré-enregistrer / Post-enregistrer (Pre-record /Post-record Time) : Le préenregistrement / post-enregistrement la fonction sauvegarde les données d'enregistrement en conséquence. Par exemple, en installant 5 secondes de pré enregistrement, le système commencera à sauvegarder les données d'enregistrement 5 secondes avant que l'événement se produit.



Cliquer sur le bouton de surveillance sur la console principale pour appeler le panneau de configuration d'événement et d'action. On doit indiquer un événement à détecter et installer une action que le système déclenchera quand l'événement indiqué sera détecté.

Boule En cristal : Indique le statut du système, la boule est de couleur bleu q uand le système enregistre ; rouge quand un événement est détecté. Quand la boule en cristal est rouge, On Peut cliquer pour décommander l'événement(s).

Event Time	Event Type	Camera	Description	
2005/11/21 15:16:14	General Motion	9		
2005/11/21 15:16:29	Missing Object	13		



Il y a trois sources d'événements: Camera (video image), entrée de Digital (dispositif entrée/sortie) et système (état de votre matériel). On peut assigner des événements multiples avec les instructions ci-dessous.

5.1 Assigner un Événement à une Camera (Assign a camera Event):

Étape 1 : Choisir un canal à partir de la liste des cameras et cliquer sur l'icône d'insertion d'événement .

Event Type	Description
 Signal Lost Foreign Object Missing Object Lose Focus Camera Occlusion 	Detect video signal connection Detect foreign object in defined area(Missing/being moved of defined object Camera focus lost detector Camera blocked or damaged
<]	

Étape 2 : Il y a six types d'événements : Perte du signal, Mouvement général, Objet étranger, Objet disparu, perte de mise au point, et obstruction de la Caméra. Choisir l'événement que vous voulez sur la liste d'événement, et cliquer OK.

Étape 3 : Configurer les paramètres du type d'événement. Voir les instructions suivantes.

5.2 Événement – Perte du signal vidéo (Event - Signal Lost) :

Configuration Evenement d'Alarme
Basique
Camera 1 - Perte du signal
Activer evenement
Cycle de Fonctionnement
 Annulation automatique d'evenement des sa disparition
C Annulation Manuelle d'evenement
Periode d'activation
 Toujours active
C Active seulement pendant periode suivante
07:58 A 22:01 T
✓ OK X Annuler

Paramètre de base (Basic)

Activer l'événement (Enable Event): Choisir activer événement pour l'activer.

Cycle de fonctionnement (Life Cycle)

Annuler automatiquement l'événement dès sa disparition Automatically cancel event when event disappears): l'alarme/action sera annulée une fois que l'anomalie est fini.

Annuler manuellement l'événement (Manually cancel event or event continues triggered) : L'alarme/action continuera jusqu'à l'annulation par la console principale.

5.3 Événement - Mouvement Général (Event - General Motion) :

Détecter n'importe quel mouvement dans la zone de détection définie.

Co	nfiguration Evenement d'Alarme	
ſ	- Basique Avance	
	Camera 1 - Mouvement general	
	✓ Activer evenement	
	Cycle de Fonctionnement	
	 Annulation automatique d'evenement des sa disparition 	1
	C Annulation Manuelle d'evenement	
	De de de destination	
	Periode diactivation	
	• Toujours active	
	Active seulement pendant periode suivante	
	07:58 🔺 A 22:01 👗	
		✓ OK X Annuler

Paramètre de base (Basic setting)

Activer l'événement (Enable Event): Choisir activer événement pour l'activer.

Cycle de fonctionnement (Life Cycle)

Annuler automatiquement l'événement dès sa disparition Automatically cancel event when event disappears): l'alarme/action sera annulée une fois que l 'anomalie est fini.

Annuler manuellement l'événement (Manually cancel event or event continues triggered) : L'alarme/action continuera jusqu'à l'annulation par la console principale.

4. Surveillance Intelligente (Guard) 5.4 Événement - Mouvement Général (Event - General Motion) :



Paramètre avançé (Advanced setting)

Sensibilité (Sensitivity): Cliquer et déplacer la commande vers la droite pour augmenter la sensibilité de sorte qu'un mouvement relativement petit déclenche l'alarme. Déplacer la barre vers la gauche pour réduire la sensibilité de la détection de mouvement. Installer une valeur appropriée de sensibilité réduira la chance de fausse alarme. Par exemple, On peut abaisser la sensibilité pour éviter l'alarme déclenché par un arbre oscillant dans le champs.

Intervalle (Interval): Cliquer et déplacer la commande vers la droite pour augmenter le temps d'intervalle de sorte que l'alarme seulement soit déclenchée quand le mouvement dure plus longtemps. Se déplacer vers la gauche pour réduire le temps d'intervalle.

Définition zone de détection (Region definition) : Pour détecter le mouvement général, on doit définir une zone de détection. Cliquer Gauche et en traînent la souris permet de dessiner une zone de détection. On peut définir plus d'une zone sur l'écran en répétant le même processus. L'utilisateur peut également cliquer sur le bouton "tout" pour choisir la zone de détection entière.

Simulation de Début (Start Simulation): Cliquer sur le bouton démarrer la simulation et évaluer les paramètres sur l'écran.

5.5 Événement - Objet Étranger (Event - Foreign Object) :

L'alarme sera déclenchée quand un objet apparaît de façon permanente dans le secteur défini sur l'écran.

C	onfiguration Evenement d'Alarme			×
2	Basique Avance			1
	Camera 1 - Objet etranger			
	Activer evenement			
	Cycle de Fonctionnement			
	O Annulation automatique d'evenement des sa disparition			
1	Annulation Manuelle d'evenement			
2	Periode d'activation			
	 Toujours active 			
	C Active seulement pendant periode suivante			
	07:58 A 22:01 A			
		\checkmark	ок	Annuler

Paramètre de base (Basic setting)

Activer l'événement (Enable Event): Choisir activer événement pour l'activer.

Cycle de fonctionnement (Life Cycle)

Annuler automatiquement l'événement dès sa disparition Automatically cancel event when event disappears): l'alarme/action sera annulée une fois que l'anomalie est fini.

Annuler manuellement l'événement (Manually cancel event or event continues triggered) : L'alarme/action continuera jusqu'à l'annulation par la console principale.

5.6 Événement - Objet Étranger (Event - Foreign Object) :

Option Evenement Alarme Camera 1 Objet etranger Sensibilite:	<image/>

Paramètre avançé (Advanced setting)

Sensibilité (Sensitivity): Cliquer et déplacer la commande vers la droite pour augmenter la sensibilité de sorte qu'un mouvement relativement petit déclenche l'alarme. Déplacer la barre vers la gauche pour réduire la sensibilité de la détection de mouvement. Installer une valeur appropriée de sensibilité réduira la chance de fausse alarme. Par exemple, On peut abaisser la sensibilité pour éviter l'alarme déclenché par un arbre oscillant dans le champs.

Intervalle (Interval): Cliquer et déplacer la commande vers la droite pour augmenter le temps d'intervalle de sorte que l'alarme seulement soit déclenchée quand le mouvement dure plus longtemps. Se déplacer vers la gauche pour réduire le temps d'intervalle.

Définition zone de détection (Region definition) : Pour détecter le mouvement général, on doit définir une zone de détection. Cliquer Gauche et en traînent la souris, ceci permet de dessiner une zone de détection. On peut définir plus d'une zone sur l'écran en répétant le même processus. L'utilisateur peut également cliquer sur le bouton "tout" pour choisir la zone de détection entière.

Définition taille d'objet (objet size) : après avoir défini la zone de détection, sélectionner Définir taille d'objet (objet size), puis cliquer gauche et en traînent la souris, dessiner une zone représentant la taille de l'objet que l'on souhaite détecter

Simulation de Début (Start Simulation): Cliquer sur le bouton démarrer la simulation et évaluer les paramètres sur l'écran.

Conseil : Par exemple, si vous voulez empêcher quelqu'un de laisser une serviette dans un vestibule, vous pouvez mettre une serviette dans le vestibule où vise la camera. Sur l'écran dessiner un secteur qui à la taille de la serviette et la définit comme taille d'objet, et puis enlever la serviette avant d'activer la fonction surveillance intelligente sur Main Console.

5.7 Événement - Objet Disparu (Event - Missing Object) :

L'alarme sera déclenchée quand un objet disparaît dans le secteur défini sur l'écran.

Configuration Evenement d'Alarme	×
Basique Avance	
Camera 1 - Objet Disparu	
Activer evenement	
Cycle de Fonctionnement	
C Annulation automatique d'evenement des sa disparition	
Annulation Manuelle d'evenement	
Periode d'activation	
 Toujours active 	
C Active seulement pendant periode suivante	
07:58 6 4 22:01 6	
01.50 V / 22.01 V	
	V OK X Annuler

Paramètre de base (Basic setting)

Activer l'événement (Enable Event): Choisir activer événement pour l'activer.

Cycle de fonctionnement (Life Cycle)

Annuler automatiquement l'événement dès sa disparition Automatically cancel event when event disappears): l'alarme/action sera annulée une fois que l'anomalie est fini.

Annuler manuellement l'événement (Manually cancel event or event continues triggered) : L'alarme/action continuera jusqu'à l'annulation par la console principale.

4. Surveillance Intelligente (Guard) 5.8 Événement - Objet Disparu (Event - Missing Object) :



Paramètre avançé (Advanced setting)

Sensibilité (Sensitivity): Cliquer et déplacer la commande vers la droite pour augmenter la sensibilité de sorte qu'un mouvement relativement petit déclenche l'alarme. Déplacer la barre vers la gauche pour réduire la sensibilité de la détection de mouvement. Installer une valeur appropriée de sensibilité réduira la chance de fausse alarme. Par exemple, On peut abaisser la sensibilité pour éviter l'alarme déclenché par un arbre oscillant dans le champs.

Intervalle (Interval): Cliquer et déplacer la commande vers la droite pour augmenter le temps d'intervalle de sorte que l'alarme seulement soit déclenchée quand le mouvement dure plus longtemps. Se déplacer vers la gauche pour r éduire le temps d'intervalle.

Définition zone de détection « taille d'objet « (objet size) : Dessiner une (des) zone (s) représentant la taille de (des) l'objet que l'on souhaite surveiller / détecter la disparition

Simulation de Début (Start Simulation): Cliquer sur le bouton démarrer la simulation et évaluer les paramètres sur l'écran.

5.9 Événement - Objet Disparu (Event - Missing Object) :

Conseil : Par exemple, si vous voulez empêcher quelqu'un d'enlever les documents sur la table ou une chaise, dessiner un secteur qui adapte à la taille des objets sur l'écran.



5.10 Événement – Perte de la mise au point (Event - Lose Focus) :

Cette fonction t'alarme est activée quand une camera perds la mise au point (focus)

Configuration Evenement d'Alarme	
Basique Avance	
I I	
Camera 1 - Perte de mise au point	
Activer evenement	
Cycle de Fonctionnement	
 Annulation automatique d'evenement des sa disparition 	
C Annulation Manuelle d'evenement	
Periode d'activation	
 Toujours active 	
 Active seulement pendant periode suivante 	
07:58 📥 🛕 22:01 📥	
	V OK X Annuler

Paramètre de base (Basic setting)

Activer l'événement (Enable Event): Choisir activer événement pour l'activer.

Cycle de fonctionnement (Life Cycle)

Annuler automatiquement l'événement dès sa disparition Automatically cancel event when event disappears): l'alarme/action sera annulée une fois que l'anomalie est fini.

Annuler manuellement l'événement (Manually cancel event or event continues triggered) : L'alarme/action continuera jusqu'à l'annulation par la console principale.

5.11 Événement – Perte de la mise au point (Event - Lose Focus) :



Paramètre avançé (Advanced setting)

Sensibilité (Sensitivity): Cliquer et déplacer la commande vers la droite pour augmenter la sensibilité de sorte qu'un mouvement relativement petit déclenche l'alarme. Déplacer la barre vers la gauche pour réduire la sensibilité de la détection de mouvement. Installer une valeur appropriée de sensibilité réduira la chance de fausse alarme. Par exemple, On peut abaisser la sensibilité pour éviter l'alarme déclenché par un arbre oscillant dans le champs.

Intervalle (Interval): Cliquer et déplacer la commande vers la droite pour augmenter le temps d'intervalle de sorte que l'alarme seulement soit déclenchée quand le mouvement dure plus longtemps. Se déplacer vers la gauche pour réduire le temps d'intervalle.

Ignorer changement d'éclairage (Ignore Lighting) : Ceci permet d éviter les alarmes en cas de simple changement de luminosité

Simulation de Début (Start Simulation): Cliquer sur le bouton démarrer la simulation et évaluer les paramètres sur l'écran.

5.12 Événement Obstruction Camera (Event - Camera Occlusion) :

Cette fonction t'alarme quand une camera est masquée.

Configuration Evenement d'Alarme	
Basique Avance	
Camera 1 - Obstruction de camera	
✓ Activer evenement	
Cycle de Fonctionnement	
 Annulation automatique d'evenement des sa disparition 	
C Annulation Manuelle d'evenement	
Periode d'activation	
 Toujours active 	
C Active seulement pendant periode suivante	
07:58 A 22:01 A	
	V OK X Annuler

Paramètre de base (Basic setting)

Activer l'événement (Enable Event): Choisir activer événement pour l'activer.

Cycle de fonctionnement (Life Cycle)

Annuler automatiquement l'événement dès sa disparition Automatically cancel event when event disappears): l'alarme/action sera annulée une fois que l'anomalie est fini.

Annuler manuellement l'événement (Manually cancel event or event continues triggered) : L'alarme/action continuera jusqu'à l'annulation par la console principale.

5.13 Événement Obstruction Camera (Event - Camera Occlusion) :



Paramètre avançé (Advanced setting)

Sensibilité (Sensitivity): Cliquer et déplacer la commande vers la droite pour augmenter la sensibilité de sorte qu'un mouvement relativement petit déclenche l'alarme. Déplacer la barre vers la gauche pour réduire la sensibilité de la détection de mouvement. Installer une valeur appropriée de sensibilité réduira la chance de fausse alarme. Par exemple, On peut abaisser la sensibilité pour éviter l'alarme déclenché par un arbre oscillant dans le champs.

Intervalle (Interval): Cliquer et déplacer la commande vers la droite pour augmenter le temps d'intervalle de sorte que l'alarme seulement soit déclenchée quand le mouvement dure plus longtemps. Se déplacer vers la gauche pour réduire le temps d'intervalle.

Ignorer changement d'éclairage (Ignore Lighting) : Ceci permet d'éviter les alarmes en cas de simple changement de luminosité

Simulation de Début (Start Simulation): Cliquer sur le bouton démarrer la simulation et évaluer les paramètres sur l'écran.

5.14 Événement - Événement Entrée Digital (Event - Digital Input Event) :

Evenement	Actio	n a p @ 6	P @		 Image: A start of the start of	ок
CAM01 1802 Obstruction de ca Dojet etranger	imera	ction le d'Entrée Numerio	Options		×	Annule
Mouvement ger	Module E/S	Broche d'Ent	700			
Objet Disparu CAM02 7000 CAM03 4000 Mouvement ger CAM04 6000 Iso2 Input:0 Iso2 Input:0 Systeme Systeme Systeme Instab Espace disque e	7000 6000	0 (Input 0) 0 (Input 0)		X Annuler		
		Y				

Étape 1 : Cliquer sur digital input et cliquer sur insertion pour afficher la liste des entrées disponible sélectionner les entrées utilisées puis OK. Étape 2 : Double cliquer sur l'entrée pour afficher les paramètres d'utilisation

Paramètre de base (Basic setting)

Activer l'événement (Enable Event): Choisir activer événement pour l'activer.

Cycle de fonctionnement (Life Cycle)

Annuler automatiquement l'événement dès sa disparition Automatically cancel event when event disappears): l'alarme/action sera annulée une fois que l'anomalie est fini.

Annuler manuellement l'événement (Manually cancel event or event continues triggered) : L'alarme/action continuera jusqu'à l'annulation par la console principale.

Configuration Evenement d'Alarme	×
Basique	1
Digital Input - 1802 Pin 0	
Activer evenement	
Cycle de Fonctionnement	
C Annulation automatique d'evenement des sa disparit	ion
 Annulation Manuelle d'evenement 	
Periode d'activation	_
 Toujours active 	
 Active seulement pendant periode suivante 	
07:58 × A 22:01 ×	
	lier

4. Surveillance Intelligente (Guard) 5.15 Événement - Système (Event – System) :



Étape 1 : Cliquer et accentuer système sur la liste d'événement, et cliquer l'icône insertion.

Étape 2 : Il y a deux événements. Choisir l'événement que tu veux détecter.

Espace disque Épuisé (Disk Space Exhausted)

Cette fonction t'alarme quand l'espace disque est épuisé.

Paramètre de base (Basic setting)

Activer l'événement (Enable Event): Choisir activer événement pour l'activer.

Cycle de fonctionnement (Life Cycle)

Annuler automatiquement l'événement dès sa disparition Automatically cancel event when event disappears): l'alarme/action sera annulée une fois que l'anomalie est fini.

Annuler manuellement l'événement (Manually cancel event or event continues triggered) : L'alarme/action continuera jusqu'à l'annulation par la console principale.

Configuration Evenement d'Alarme	×
Basique	
Espace disque epuise	
 Activer evenement 	
Cycle de Fonctionnement	
C Annulation automatique d'evenement des sa disparit	ion
Annulation Manuelle d'evenement	
Periode d'activation	
C Active seulement pendant periode suivante	
07:58 A 22:01 A	
V OK X Annu	ler

Système instable (System Health Unusual)

Cette fonction t'alarme s'active quand la température de traitement de l'unité centrale est élevée ou la vitesse de ventilateur est trop basse.

Paramètres avancés (Advanced setting)

Statut Courant (Current Status) : montrer la température de traitement del'unité centrale et la vitesse courante du ventilateur.

Option : Vérifier le format de la température Celsius ou Fahrenheit et ajuster l'alarme à hautes températures. Température max en degrés et la vitesse mini du ventilateur à quel T/MN pour déclenchement de l'alarme

Alarme 🔀
: N/A
N/A
e: Celsius
C Fahrenheit
erature a: 🔺 70C
e vent. a: 🔺 1000 RPM
✓ OK 🗶 Annuler
Configuration Evenement d'Alarme
Ussique Avance Systeme Instable Cycle de Fonctionnement Cycle de Fonctionnement C Annulation automatique d'evenement des sa disparition C Annulation Manuelle d'evenement
Periode d'activation

V OK X Annuler

Paramètre de base (Basic setting)

Activer l'événement (Enable Event): Choisir activer événement pour l'activer.

Cycle de fonctionnement (Life Cycle)

Annuler automatiquement l'événement dès sa disparition Automatically cancel event when event disappears): l'alarme/action sera annulée une fois que l'anomalie est fini.

Annuler manuellement l'événement (Manually cancel event or event continues triggered) : L'alarme/action continuera jusqu'à l'annulation par la console principale.

5.16 Action :

Action d'Insertion (insert action) : Pour installer des actions répondant à un événement.



Étape 1 : Choisir un événement et cliquer l'icône "insérer action".

Étape 2 : Il y a 6 types d'actions : Affichage sur écran, Lecture sonore, Envoyer email, Appel téléphonique, Démarrer une PTZ et signal de sortie numérique. Choisir l'action(s) que vous voulez sur la liste des action et puis cliquer OK.

Étape 3 : Configurer le paramétrage de l'action si nécessaire.

5.17 Action - Type d'Action (Action - Action Type) :

Affichage sur l'écran (On Screen display): Un avertissement rouge clignotera sur l'écran de la console principale (Main Console), indiquant quel type d'événement est détecté.

Lecture sonore (Play Sound) : Avertissement sonore d'alarme. Choisir un fichier audio (wav) et le système lira le fichier comme alarme quand un événement est détecté.

Envoyer l'e-mail (Send email): Le système enverra un E-mail immédiatement aux comptes donnés indiquant le type d'événement, le temps, et attachant une photo prise au moment ou l'événement est détecter. Pour indiquer au système les destinatires de E-mail, aller aux config > paramètre > carnet d'adresse. Voir la configuration à la page 71 pour le détail.

Appel Téléphonique (Phone Call): Le système appellera un numéro de téléphone donné quand un événement est détecté. Pour installer le numéro de téléphone et noter audio pour l'appel téléphonique, aller aux config > paramètre > carnet d'adresse. Voir la configuration à la page 71 pour le détail.

Démarrer une PTZ PTZ Preset Go): PTZ (pan/tilt/zoom) camera se positionnera sur une préposition quand un événement est détecté.

Note : On doit configurer les PTZ avant d'employer cette fonction. Voir les config à la page 70 pour PTZ camera configuration.

Camera:	CAM01 (Camera 1)	-
	Pelco D	
Alarm On:	Preset 01	•
Alarm Off:	Preset 02	•
	Junction	

Signal de sortie numérique (Signal Digital Output): Déclenche les dispositifs traditionnels qui se relient au système, tel que des lumières d'alarme et des sirènes.



Modifier les paramètres et accéder au compte d'application, l'aperçu des historiques, la sécurité, et les services réseau. Cliquer sur l'icône de config, choisir du menu config et ouvrir le panneau de configuration.

	<u>P</u> arametres	
	Configuration Sauve/Charger	•
80	Comptage	
	<u>V</u> isu du Log	
111	<u>S</u> auvegarde	
	Service réseau	
	A Propos de MainConsole	

6.1 Réglage – Général (Setting – General)

Demarrage	Stockage	Statut Affichage
 Console Principale Systeme de programmation enregistrements Systeme de surveillance Intelligente Applications de Comptage Serveur de Flux direct Serveur de Relecture telecommande 	Localisation	 Date Courante Heure Courante Espace Disque Libre Temperature CPU Degre Celsius Degre Fahrentheit
GGPP Serveur Auto Login Compte Utilisateur:	Recyclage 6 hours □ Conserver Video 7 □ Conserver Log Evenem. 7	✓ Vitesse Ventil. CPU ☐ Texte Utilisateur 1
Mélange	Conserver Log System 14 jours Conserver Log Comptage 90 jours Apercu sonore Canal par défaut (Non Utilise) Canal précédent actif	Texte Utilisateur 2

Démarrage (Startup) :

Ouvrir la boîte de dialogue et activer les fonctions comme le démarrage système.

Résolution Panneau (Panel Resolution) : Installer la résolution du panneau de commande. Vous pouvez choisir Automatique pour que le système s'adapte pour choisir le meilleur format.

Service de DDNS (DDNS Service): La fonction DDNS vous permet de se relier à la console principale par Internet si vous avez une IP ADDRESS dynamique

Cliquer sur le bouton de DDNS pour obtenir le panneau dynamique d'installation de DNS. Installer la fonction de DDNS en choisissant le type de fournisseur, complétant le nom d'utilisateur, le mot de passe et le hostname, et ajustant la période de mise à jour.

Popup Automatic de Rapport d'Événement (Automatically Popup Event

Report) : popup automatique de rapport d'événement s'affiche quand un événement est détecté. Attention à arrêter le système surveillance intelligent avant que modifier le paramètre, autrement la modification ne aura pas lieu.

Demarrage	Stockage	Statut Affichage
Console Principale Systeme de programmation enregistrements Systeme de surveillance Intelligente Applications de Comptage Serveur de Flux direct Serveur de Relecture telécommande G 3GPP Serveur Auto Login Compte Utilisateur: Mot de passe:	Localisation C:\Program Files\NUUO\SCB_IP ✓ Recyclage Auto. Recyclage 6 hours ▼ Conserver Video 7 jours ✓ Conserver Log Evenem. 7 jours ✓ Conserver Log System 14 jours	Image Image
Resolution Panneau Auto Regla DDNS Service Mélange Pop-up automatic de rapport d'évènement	Conserver Log Comptage 90 jours Apercu sonore Canal par défaut (Non Utilise) Canal précédent actif Volume I I I I I I I I I I I I I I I I I	

Réglage – Général (Setting – General) :

Localisation (Location) : Assigner le dossier par défaut pour le stockage de tous les fichiers de données.

Recyclage Auto (Automatic Recycle): Le système supprimera automatiquement des données périmées pour maintenir l'espace mémoire.

Conserver Vidéo (Keep Video) : Supprimer les enregistrements qui sont plus anciens que le nombre de jours défini.

Conserver Événements Log (Keep System Log): Supprimer les données d'événement Log qui sont plus anciennes que le nombre de jours défini.

Conserver Événements système (Keep System Log): Supprimer les données d'événement système qui sont plus anciennes que le nombre de jours défini.

Cónserver Événements Comptage (Keep Counting Log) : Supprimer les données application de comptage qui sont plus anciennes que le nombre de jours défini.

Réglage – Général (Setting – General) :

👍 Configuration		×	
General Caméra Peripherique E/S Conf	ig PTZ Hotline Compte Utilisateur Carnet d'A	dresses Afficher Moniteur	
General Caméra Peripherique E/S Conf Demarrage Console Principale Systeme de programmation enregistrements Systeme de surveillance Intelligente Applications de Comptage Serveur de Flux direct Serveur de Relecture telecommande GRP Serveur Auto Login Compte Utilisateur: Mot de passe: Resolution Panneau Auto Regla DDNS Service	ig PTZ Hotline Compte Utilisateur Carnet d'Ar Stockage Localisation C:\Program Files\NUUO\SCB_IP Recyclage Auto. Recyclage 6 hours • Conserver Video 7 jours Conserver Log Evenem. 7 jours Conserver Log System 14 jours Conserver Log Comptage 90 jours Apercu sonore Canal par défaut (Non Utilise) • •	dresses Afficher Moniteur Statut Affichage Date Courante Heure Courante Espace Disque Libre Temperature CPU Oegre Celsius Degre Fahrentheit Vitesse Ventil. CPU Texte Utilisateur 1 Texte Utilisateur 2	Affichage Statut
C Pop-up automatic de rapport d'évènement	Volume	OK X Annuler	

Gestion Audio (Audio Preview) :

L'audio par Défaut : Choisir le canal audio que vous souhaitez entendre dans « Canal par défault.

Activation de l'audio : Vérifier l'option « aperçu audio" pour entendre l'acoustique du canal visuel choisi sur la console principale. Le canal de défaut lit si le canal visuel n'est pas choisi. Le système joue l'acoustique du canal de défaut



Le système lit par défault.

Ajuster le volume avec la "barre de volume."

Réglage – Général (Setting – General) :

Affichage du Statut (Statut Display) : Vérifier les options d'information que vous souhaitez voir dans l'affichage de l'information dans Main Console.



6.2 Paramètre camera (Setting - Camera)

General Camera Peripherique E/S	Config PTZ Hotline Compte Utilisateur	Carnet d'Adresses Afficher Moniteur
CAM01 1803 CAM02 7000 CAM02 7000 CAM03 4500 CAM04 6000		AND
	Caméra Parameter 6000 Aller à l'interface Web Configuration de la Caméra	Config.du Visu Ecran ✓ En Fonction ✓ Date Visu 2007/05/06 ▼ ✓ Heure Visu AM08:20:00 ▼ ✓ No Caméra Visu ✓ Montrer Nom caméra

Ajouter une Camera (Add Camera):

Quatre boutons de fonction sont inclus dans le panneau paramétrage Camera

Recherche (Search) : Cliquer sur l'icône recherche pour obtenir le panneau de recherche des Camera IP. Le système commencera à scanner automatiquement une fois que le panneau est ouvert . Indiquer le nom et le mot de passe d'utilisateur pour chacune des cameras IP puis OK pour l'ajouter à la liste.

Device Found			Stop Sci	an
IP	Vendor	Model	MAC	-
192.168.1.131	LevelOne	FCS-5011	00-40-25-00-00-06	
192.168.1.43	Panasonic	BL-C10	00-80-10-56-d6-ad	
192.168.1.130	LevelOne	FCS-4000	00-40-25-00-00-13	
192.168.1.97	LevelOne	WCS-2010	00-11-68-80-44-F1	
192.168.1.90	LevelOne	FCS-1010	00-11-68-80-44-8D	
192.168.1.60	AXIS	207	00-40-80-72-47-85	
192.168.1.93	LevelOne	FCS-3000	00-11-68-80-3A-05	11
192.168.1.98	LevelOne	FCS-1040	00-11-6B-80-47-01	
192.168.1.92	LevelOne	WCS-2030	00-11-6B-80-32-2B	
192.168.1.94	LevelOne	FCS-1030	00-11-68-80-36-FD	6
IP Camera Option				
Camera Name:	LevelOne FC8	5011 (192 168 1	131)	-
User Name.	-			
Password:				

Insertion (Insert) : Cliquer sur l'icône d'insertion pour obtenir le panneau serveur pour ajouter des cameras IP à la liste. Voir la page 10 pour des détails.

Effacement (Delete) : Cliquer sur le bouton d'effacement pour enlever une camera(s) IP du système. Cliquer OK pour valider la modification.

Config : Cliquer sur le bouton de config pour obtenir le panneau IP/ Serveur. Vous pouvez modifier les paramètres de la camera IP avec le panneau de réglage. Voir la page 67 pour le détail.

Paramètre camera (Setting - Camera) :



Liste Camera (Camera List) : le panneau affiche les cameras reliées au système, cliquér sur le nom de la camera pour ajuster les paramètres

Nom Camera (Camera Name) : Nommer la camera pour votre convenance.

Aller à l'interface WEB (Go to Web Interface): Aller à l'interface Web de configuration de la caméra (option).

Configuration Camera (Camera Setting): Configurer la caméra (la caméra IP).

Configuration de la Caméra	Configuration de la Caméra
Image Qualite FTaux de1 30 trame:1 30 Qualité: J Lowest Resolution:1 640x480	Image Qualite FTaux de1 30 trame:
✓ OK X Annuler	✓ OK X Annuler

Réglage vidéo (Video Parameter) : Ajuste l'éclat de la vidéo, le contraste, la saturation, et les valeurs de tonalité de couleur.

Paramétrage affichage OSD (OSD Setting) :

Choisir l'information que vous souhaitez voir dans l'affichage des caméras surécran, ou l'écran secondaire.

Panneau paramétrage Caméra/Serveur Video IP (IP/Video Server Setting panel) :

1	Caméra IP / Paramètr	e Serveur Vidéo	X
	Réseau		
	Nom:	6000	
	Adresse IP:	82 . 230 . 4	. 178 🔲 Utilise DNS
1	Port Http:	9010	
	Nom utilisateur:	demo	
	Mot de Passe:	****	
	Protocol:	C TOP C UDP	← http
	Périphérique —		
	Fournisseur:	VIVOTEK	Détection Auto
	Modèle Caméra:	PZ61x4	•
	Caméra:	⊠ 1 □ 2 □ 3	□ 4
			□ 8
	Description		
and the second second	Codec Vidéo: M Codec Audio: G	JPEG MPEG4 .722.1 G.729A AAC	
All and the	Caméra:1, DI:1,	DO:1	
	•	🖌 ок 🛛 🗶	Annule

Réseau (Network): Remplir le champ de réseau (y compris le nom, l'ADDRESS IP, le port de HTTP, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le protocole) en référence à l'instruction fournie par le fabricant de la camera. Vérifier l'"utilisation DNS" si vous employez le Domain Name au lieu du IP ADDRESS.

Périphérique (Device): Choisir IP camera fabricant du menu déroulant. Cliquer sur '« Détection auto" et le nom modèle s'affichera.

Description (Description): Montrer les information de la camera IP.

6.3 Réglage - Unité d'Entrée/Sortie (Setting - I/O Device)

	👍 Cor	figuration									×
	Gene	al Caméra	Peripherique E/S	Confi	g PTZ	Hotline	Compte Ut	ilisateur Carnet o	d'Adresse	s Afficher Mon	iteur
	C	onfig Periphe Module:	rique E/S	-	/	Ajout Odifier	Pins Er Nom:	ntrée/Sortie numer	iques du i Type:	module E/S sel	ectionne •
	Pe	ripherique: ID:		→	De	placer	Pin DI0 DO0	Nom Input 0 Output 0	ר א א	Type de Signal 1/0 1/0	
		odule 1803 7000 6000	Peripherique IP Camera IP Camera IP Camera	ID							
and a second second	C	ontrole Entre	e numerique					ation Sortie Nume	rique —		
				-	1				✓	ок	< Annuler

Paramètre du Module (Module Device) : Nom et ID du module Entrée/sortie de votre ssytème.

Dispositif (Device): Cette colonne montre les dispositifs déjà installés sur le système.

ID : Choisir le port d'I/O auquel on branche le câble.

Affichage d'Entrée (Input Monitor) : L'entrée est en alarme si le point est en rouge. En déclenchant le dispositif d'entrée numérique, l'icône s'allumera. Ceci est employé pour vérifier si le dispositif est correctement relié ou pas.

Affichage de sortie (Output Monitor): la sortie est déclenchés si le point est dans le rouge. En cliquetant sur l'icône, vous pouvez déclencher le dispositif numérique relié au système. Ceci peut être employé pour examiner si l'appareil de sortie est correctement relié.

Paramètre du dispositif (Device Setting):

Nom : Insérer le nom du dispositif (entrée et rendement).
 Type : Choisir le type de dispositif à partir du menu.
 N/O : Normalement Ouvert.
 N/C : Normalement Fermé.

6.4 Réglage - Configation PTZ (Setting - PTZ Config)

😃 Configuration	
General Caméra Peripherique E/S Config PTZ	Hotline Compte Utilisateur Carnet d'Adresses Afficher Moniteur
Image: CAM01 1803 Config Basic Image: CAM02 7000 Modele Car Image: CAM03 4500 Port Image: CAM04 6000 Vit. Image: Car Image: Vit. Image: Car Adr	ue néra: IP Camera 🔽 Com: 🔽 Baud: 🖳 🔽 esse: 🖳
Config. Avan Vites Vites Vitesse Vitesse d'Au	cee 0 se Pan: 1 isse Till: 1 isse Till: 0 isse Till: 0
	V OK X Annuler

Installer la camera PTZ selon l'instruction du fabricant de la camera. La camera PTZ est habituellement relié au PC à RS485/RS422.

Vérifier la documentation camera pour activer l'opération de service de PTZ.

Paramètre de base (Basic Setting): Choisir le modèle de camera, Port Com, vitesse baud, et adresse selon le votre camera PTZ.

Paramètre Avançé (Advanced Setting): Vous pouvez installer la vitesse PAN, la vitesse TILT, la vitesse ZOOM et la vitesse ZOOM Automatique.

Vel		Telephone
*Serveur SMPT:	smtp.orange.fr	Modem: Modem Motorola SM56 Data Fax 💌
*Expediteur Mel	alain.wiison@orange.tr	Fichier Wave:
Objet du Mel:	Message de NUUO By IPSECURE	Raccrochage Auto apres 30 sec
Corps du Mel: age	age de NUUO By IPSECURE, ^ /ec attention le message qui suit :	Faite Test Appel Tel
	~	No de Tel.: Composez Raccrochez
Serveur SMTP	necessite autentification	
Compte Utilisa Mot de Pa	ateur: alain.wilson@orang asse: ******* Envoi Test Mel	

6.5 Réglage – Hotline (Setting – Hotline)

Configurer les paramètres hotline, y compris l'E-mail et les appels téléphoniques, à utiliser une fois qu'un événement est détecté.

- E-mail : Entrer l'information suivante : serveur, adresse du E-mail de l'expéditeur, titre de l'E-mail, et contenu de corps. On peut cliquer Envoi Test Mail pour vérifier les paramètres.
- Téléphone : Choisir le modem que le système va utiliser pour composer l'appel d'information et puis insérer le numéro de téléphone. (le modem est exigé pour la transmission de voix.)

Note :

- 1. On doit utiliser un modem avec des possibilités de voix.
- 2. On peut choisir un fichier audio ; il sera lu dans le téléphone pour alarmer la personne qui prend l'appel téléphonique.

* indique des secteurs obligatoires
6.6 Compte Utilisateur (User Account) :

L'administrateur peut contrôler les comptes d'utilisateur. De la liste du côté droit, administrer chaque compte et modifier les privilèges.

Configuration						
General Caméra Peripherique E/S Config PTZ H	lotline	Com	pte Utilisateur	Carnet d'Adre	sses Afficher Moniteu	r
Config. Compte Utilisateur Nom: Alain WILSON Groupe: User		:	Nom Padmin Palain WILSO	Groupe Admin N User	Description Administrator IPSECURE	
Description: IPSECURE						
Confirmation Mot de Passe:						
Desactiver Compte Utilisateur						
 Systeme Principal Executer Systeme principal Planning Marche et Arret Surveillance Intelligente Marche et Arret Config. Programmation Config. Surveillance Intelligente Controle PTZ Parametrage Systeme Application de Comptage Serveur de Flux en direct Telecommande Serveur de Lecture ReLecture 	E V					
Ajout Supprime MAJ						
				-	🗸 ок 🗶	Annu

6.7 Réglage - Carnet d'adresses (Setting - Address Book)

Configuration						(
eneral Caméra Peript	herique E/S Cor	nfig PTZ Ho	tline Compte U	Itilisateur Carnet d	d'Adresses Affic	her Moniteur
Veuillez Entrer le Nom et	t les Informations					
Nom: Alain WILSO	N Tel	ephone: 06	11200024	Mel: awilso	on@addexa.fr	
Description: Recept	ion d'alarme					
			Ajout	Clear	Modifier	Deplacer
Personne a Contacter						
Nom	Telephone	Mel		Description		
Alain WILSON	0611200024	awilson@a	ddexa.fr	Reception d'alarr	me	
					🗸 ок	🗙 Annul

Carnet d'adresses (Adress Book): Contrôler le carnet d'adresses avec lequel on souhaite envoyer un appel téléphonique ou un E-mail quand un événement est détecté.

6.8 Réglage Affichage Moniteur (Setting Monitor Display)

😃 Configuration				×
General Caméra Peripheriqu	e E/S Config PTZ Hotline	Compte Utilisateur	Carnet d'Adresses	Afficher Moniteur
□ Lancer Playback sur Monite □ Lancer Playback sur Monite □ 01 1803 □ 02 7000 □ 03 4500 □ 04 6000	ur secondaire Premier Sec ♀01 7000 ♀02 1803 ♀03 4500 ♀04 6000 ♀04 6000	ond]	Auto Scan Premier Canal Second Canal Interval d'auto sca Disposition Type NxN: 6x6	(Non Utilise) ▼ (Non Utilise) ▼ an 2 sec. ▼ caméra sur évènement
				OK X Annuler

Option de Relecture (Playback Option) : Exécuter la relecture sur le moniteur secondaire. Veiller à ajuster les paramètres d'affichage de votre ordinateur à l'avan pour éviter l'erreur système.

Liste des Cameras (Cameras List): Le côté gauche montre une liste de toutes les cameras; modifier les cameras montrées sur moniteur primaire/secondaire dans la fenêtre droite.

Balayage Automatique (Auto Scan): Activer le balayage automatique pour tourner les canaux / cameras sur l'écran de visualisation.

Par exemple, on peut choisir pour montrer seulement 4 canaux sur l'écran secondaire - tout en ayant 16 canaux reliés au système sur la console principale. Avec la fonction automatique de balayage, vous pourrez voir chacun des 16 canaux chacun leurs tous. On peut installer un canal primaire qui sera toujours sur l'écran et un canal secondaire qui a la priorité secondaire.

Disposition (Layout) : Choisir le nombre de divisions pour la division de NxN sur l'écran Main Console

6.9 Charger / Sauver la Configuration (Save/ Load Configuration) :

La fonction charger/Sauver la configuration permet à des utilisateurs de système de sauver les paramétrages spécifiques dans un dossier de cfg (config). On peut sauver plusieurs différents dossiers de cfg à tout moment.

Sauver la Configuration (Save Configuration) : Pour sauver un paramétrage spécifique, aller aux config > configuration Sauver/Charger > Sauver. La fenêtre s'ouvre, indiquer le nom de fichier et le sauver alors comme dossier de cfg.



Charger la Configuration : Pour charger un paramétage spécifique, aller aux config > configuration Sauver/Charger > charger. Dans la fenêtre, aller au dossier de cfg à, choisir n'importe lequels d'entre eux et puis cliquer OK pour charger le dossier. Main Console être automatique arrêt après chargement d'une nouvelle configuration. Svp redémarrer Main Console manuellement.

Note : MainConsole être automatique arrêt après chargement d'une nouvelle configuration. Svp redémarrer MainConsole manuellement.



6.10 Application de comptage (Counting Application) :

Étape 1 : Vérifier la camera pour appliquer l'application de comptage.

Étape 2 : Vérifier l'option « Zones de détection" et traîner le curseur pour dessiner la région 1 et la région 2 sur l'aperçu.

Étape 3 :Vérifient l'option « Taille d'objet" et traîner le curseur pour définir la taille d'objet sur l'aperçu. Des objets qui sont de la taille d'objet seront comptés tout en allant à travers ces deux régions.

Options : cette option permet de gérer l'entrée et la sortie.

Temps d'exécution (Run Time) : Vérifier les choix pour montrer le résultat de compte sur l'écran et/ou pour montrer le carré délimiteur d'objet, qui dessine la forme de l'objet que le système détecte dans les places rouges. On peut choisir au menu tous les combien de temps vous voulez remettre à zéro le compteur.

Commencer la Simulation (Start Simulation) : Cliquer pour vérifier les paramètres.

6.11 Aperçu Historique (Log Viewer) :

🔎 Visu Log			
Evenement Inhabituel Lo	g Systeme Application Com	ptage Application Comptage (diagramme)	
			1
Type Log: Tout	▼ Canal:	Tout 👻	
		_	
Date: 06/05/20	007 👻 🚔		
Date 8 Hours: 06/05/20	07 10:35 = 🗎 to 🔲 06/05	/2007 10:35 * 🚔	Rechercher
Heure Evenement	Type Evenement	Camera Description	
2007/05/05 18:30:48	Mouvement general	4	
2007/05/05 18:31:14	Mouvement general	4	
2007/05/05 18:31:33	Mouvement general	4	
2007/05/05 18:32:01	Mouvement general	4	
2007/05/05 18:32:40	Mouvement general	4	

5.11.1 Événement– inhabituel (Log Viewer – Unusual Event) :

Événement inhabituel (Unusual event) : Regarder l'historique des événements inhabituel qui avait été détectée par le système de surveillance intelligente.

Étape 1 : Choisir le type d'événement que vous souhaitez examiner ou choisir "tous" à partir du menu pour assurer tous les types d'événements.

Étape 2 : Choisir la camera dont vous voulez pour vérifier l'événement(s) de ou choisir "tous" pour tous les canaux disponibles.

Étape 3 : Vous pouvez regarder des événements qui se sont produits à une date particulière ou pendant une période de temps donnée. Rechercher et regarder l'événement qui s'est produit à une date particulière, cocher à côté de la "date" et indiquer la date.

On peut également préciser deux points différents de temps et rechercher des événements qui se sont produits pendant la période. Cocher Date et Heure et puis écrire la date et l'heure.

Étape 4 : Cliquer rechercher.

5. Configuration 6.12 Journal système – Aperçu Historique (Log Viewer – System Log)



Journal système (System Log): On peut choisir le type d'événement au menu, suivant une liste complète de tous les types d'événements:

- 1.1. Démarrage Main Console
- 2.2. Arrêt Main Console
- 3.3. Login par utilisateur
- 4.4. Refus de login Utilisateur
- 5.5. Dépard Planing
- 6.6. Arrêt Planing
- 7.7. Executer Recyclage
- 8.8. Executer Sauvegarde
- 9.9. Permettre Channel
- 10.10. Ne pas Permettre Channel
- 11.11. Démarrage Surveillance

- 1.12. Arrêt Surveillance
- 2.13. Modifer Surveillance
- 3.14. Modifer Planing
- 4.15. Modifer Configuration
- 5.16. Démarrage serveur Streaming
- 6.17. Arrêt Serveur Streaming
- 7.18. Modifier serveur Streaming
- 8.19. Démarrage serveur Playback
 - 20. Arrêt Serveur Playback
 - 21. Modifier serveur Playback
- 1.22. Perte de vidéo Camera IP

Étape 1 : Choisir le type d'événement que vous souhaitez examiner ou choisir "tous" à partir du menu pour assurer tous les types d'événements.

Étape 2 : Vous pouvez regarder des événements qui se sont produits à une date particulière ou pendant une période de temps donnée. Rechercher et regarder l'événement qui s'est produit à une date particulière, cocher à côté de la "date" et indiquer la date.

On peut également préciser deux points différents de temps et rechercher des événements qui se sont produits pendant la période. Cocher Date et Heure et puis écrire la date et l'heure.

Étape 3 : Cliquer rechercher.

6.13 Aperçu historique - Application de Comptage (Log Viewer - Counting Application) :

Compte de l'Application (Counting Application) :

Montrer l'histoire de compter l'application pendant une période de temps donnée.

Dog ¥iewer				
Unusual Event System	Log Counter Application	Counter Application	(Diagram)	
Channel: All	*			
l				
Date: 🔽 2005/N	lov/10 🔹 🗧			
Data@Tima:	lou /21 01:25 PM - * to	2005/May/21.01-2	S PM	Coorch
Date & Time. 11 2000/15	10V/2101001101	[[_] 2005/N07/21 01.5.	111	Joearch
Event Time	Device	In	Out	<u> </u>
2005/11/10 02:00:00	CAMERA 1	0	0	
2005/11/10 03:00:00	CAMERA 1	0	0	
2005/11/10 04:00:00	CAMERA 1	0	0	
2005/11/10 05:00:00	CAMERA 1	0	0	
005/11/10 06:00:00	CAMERA 1	0	0	
005/11/10 07:00:00	CAMERA 1	0	0	
005/11/10 08:00:00	CAMERA 1	0	0	
005/11/10 09:00:00	CAMERA 1	5	2	
000/11/10 10.00.00	UAMERA I	10	4	
005/11/10 11:00:00	CAMERA 1	17	13	
005/11/10 12:00:00	CAMERA 1	8	9	
005/11/10 13:00:00	CAMERA 1	5	21	
005/11/10 14:00:00	CAMERA 1	9	9	
005/11/10 15:00:00	CAMERA 1	7	16	
005/11/10 16:00:00	CAMERA 1	11	6	
005/11/10 17:00:00	CAMERA 1	7	10	
005/11/10 18:00:00	CAMERA 1	3	13	
005/11/10 19:00:00	CAMERA 1	2	14	
005/11/10 20:00:00	CAMERA 1	1	2	
2005/11/10 09:00:00	CAMERA 1	0	0	
2005/11/10 10:00:00	CAMERA 1	0	0	
2005/11/10 11:00:00	CAMERA 1	ñ	0	100

Étape 1 : Choisir la camera dont vous voulez pour vérifier l'événement(s) de ou choisir "tous" pour tous les canaux disponibles.

Étape 2 : Vous pouvez regarder des événements qui se sont produits à une date particulière ou pendant une période de temps donnée. Rechercher et regarder l'événement qui s'est produit à une date particulière, cocher à côté de la "date" et indiquer la date.

On peut également préciser deux points différents de temps et rechercher des événements qui se sont produits pendant la période. Cocher Date et Heure et puis écrire la date et l'heure.

Étape 3 : Cliquer rechercher.

6.14 Visionneuse de Notation - Compte de l'Application (Diagramme) (Log Viewer - Counting Application (Diagram)) :

Application de comptage (Diagramme) :

Montrer les données d'application de comptage dans le format de diagramme.



Étape 1 : Choisir le canal que vous voulez examiner ou choisir "tous" à partir du menu pour assurer tous les canaux.

Étape 2 : Du menu période, indiquer comment vous voulez que le diagramme soit montré. Vous avez les options d'un jour, d'un mois, ou d'un an.

Étape 3 : Choisir une date spécifique pour lui indiquer le début du diagramme.

Étape 4 : Cliquer "rechercher".

6.15 Sauvegarde (Backup) :

Sauvegarde (Backup) :

La fonction Backup sauvegarde l'enregistrement vidéo et toute autre information d'historique. L'utilisateur peut ouvrir les dossiers de sauvegarde sur n'importe quel PC avec le système d'opération de Windows et actionner le panneau de relecture là-dessus. Suivre les instructions ce-dessous afin d'obtenir les dossiers de sauvegarde.

Étape 1 : Cliquer sur "Nouvelle période" pour obtenir le panneau et choisir la période.

Couvergarde Aide			
Sauvegarde Alde			
🔎 Nouvelle Periode 🚿	Enlever Periode	Sauvegarde 🔀 Supprimer	
Heure Date Debut	Heure Date Fin	Camera(s)	Taille

Étape 2 : À partir de la section panneau d'enregistrement, choisir la date où vous voulez la sauvegarde. Vous verrez des lignes de couleur apparaître dans le calendrier indiquant des données disponibles enregistrées. lignes rouges l'enregistrement permanent, vertes pour l'enregistrement sur mouvement et de bleues pour l'enregistrement des fichiers de données d'événements.

- Tate Enre	gistren 05/05	ient	Date H	Heure eure De eure Fil	Perio ebut n:	05/05/2 05/05/2	2007	00:0	0:00 0:00	4 ¥			Aperci A	u Video ctive Ap	bercu		
			Sele	ct Carr	iera(s)											
			1-1	6 17	-32	33-48	49-64										
			>	< 1 7	× 2	× 3	× 4	× 5	× 6	× 7	× 8						
			>	< 9 3	× 10	× 11	× 12	× 13	× 14	× 15	× 16						
							1	Select 1	out	Remetto	out a zero						
2007/05/05	0	1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Camera 1														-			
Camera 2												-		-			
Camera 3												-	-				
Camera 4																	
Camera 5																	
Camera 6																	
Camera 7																	
Camera 8																	

Étape 3 : Choisir les données que vous voulez sauvegarder en accentuant la période de temps. Vous Pouvez également installer l'heure de départ et le temps de fin dans la section de période de temps de date.

Étape 4 : Cliquer sur l'icône du nombre de camera à ajouter ou cliquer sur toutes les cameras.

Étape 5 : Vérifier le choix active aperçu pour permettre l'aperçu de la vidéo choisie.

Étape 6 : Cliquer "OK" quand les paramètres sont complets.

Select Date Heure Periode		X
Date Enregistrement	Date Heure Periode Heure Debut $05/05/2007$ Heure Fin: $05/05/2007$ $05/05/2007$ $12:45:00$ Select Camera(s) 1-16 $17-32$ $33-48$ $49-64$ \times 1 \times 1 9 \times 4 5 \times 5 \times 1 </td <td>Apercu Video Active Apercu Active Apercu Active Apercu Active Apercu Active Apercu Active Apercu Active Apercu</td>	Apercu Video Active Apercu Active Apercu Active Apercu Active Apercu Active Apercu Active Apercu Active Apercu
2007/05/05 0 1 Camera 1 Camera 2 Camera 3 Camera 4 Camera 5 Camera 6 Camera 7 Camera 8		
Enregistre toujours Enregistrement sur Enregistrement sur	mouvement évènement	✓ OK X Annuíe

🛃 Systeme de Sauvegarde			
Sauvegarde Aide			
Nouvelle Periode 🤺	Enlever Periode	Sauvegarde 🔀 Supprime	er
Heure Date Debut	Heure Date Fin	Camera(s)	Taille
05/05/2007 10:15:00	05/05/2007 12:45:00	2	34,945КВ

Étape 7 : Cliquer sur l'icône sauvegarde pour voir la taille du dossier.

Étape 8 : Choisir le chemin où vous voulez sauver le dossier ou graver le dossier dans un CD (direct CD burning for Windows XP only).

Étape 9 : Choisir les informations d'historique que vous voulez sauvegarder (Journal événements, Journal système et Journal de comptage) et cliquer "OK".

Sommaire						
Taillo totalo	doc donnó	oc do ca	auvogar	do: 75,00	5KB	
Média						
Sauvega	rde utilisan	t le CDF	ROM			
Sauvega	rde sur Dis	que Du	r			
						L
Onting						
Sauveda	rde lournal	d'évèn	ement			
Sauveya	ide Journal	u even	ement			
Sauvega	rde Journal	System	1e			
Sauvega	rde Journal	Compt	age			
E Saurogo						
	 ✓ ○ 	K	X A	nnule		

6.16 Effacement des informations enregistrées du système (Delete Recorded Information from the System) :

Étape 1 : Cliquer sur "Nouvelle période" pour obtenir le panneau et choisir la période..



Étape 2 : À partir de la section panneau d'enregistrement, choisir la date où vous voulez supprimer l'enregistrement. Vous verrez des lignes de couleur apparaître dans le calendrier indiquant des données disponibles enregistrées. lignes rouges l'enregistrement permanent, vertes pour l'enregistrement sur mouvement et de bleues pour l'enregistrement des fichiers de données d'événements.

Étape 3 : Choisir les données que vous voulez supprimer en accentuant la période de temps. Vous Pouvez également installer l'heure de départ et le temps de fin dans la section de période de temps de date.



Étape 4 : Cliquer sur l'icône du nombre de camera à ajouter ou cliquer sur toutes les cameras.

Étape 5 : Vérifier le choix active aperçu pour permettre l'aperçu de la vidéo choisie.

Étape 6 : Cliquer "OK" quand les paramètres sont complets.

☐ The Enregistrement 2007/05/05	Date Heure Peri Heure Debut Heure Fin:	ode 05/05/2007 05/05/2007	10:15:00 12:45:00	A V V		Apercu Vide	o Apercu		
	Select Camera(s	5)				BA A	TLINE	-1	50
	1-16 17-32	33-48 49-64				1945			
	× 1 🗸 2	X 3 X 4	X 5 X 6	X7	× 8	1 a	1		
	X 9 X 10	× 11 × 12	× 13 × 14	4 × 15	× 16	TIT	-	-	1
			Select lout	Remet to	ut a zero				
2007/05/05		-							1.6
2007/05/05 0 1	2 3 4	5 0	7 8	9	10 11	12 13	14	15	16
2007/05/05 0 1 Camera 1 Camera 2	2 3 4	5 0	7 8	9	10 11	12 13	14	15	18
2007/05/05 0 1 Camera 1 Camera 2 Camera 3	2 3 4	5 6	7 8	9	10 11	12 13	14	15	16
2007/05/05 0 1 Camera 1 Camera 2 Camera 3 Camera 4	2 3 4	5 0	7 8	9	10 11	12 13	14	15	16
2007/05/05 0 1 Camera 1 Camera 2 Camera 3 Camera 4 Camera 5	2 3 4	5 0	7 8	9	10 11	12 13	14	15	16
2007/05/05 0 1 Camera 1 Camera 2 2 Camera 3 Camera 4 2 Camera 4 Camera 5 2 Camera 6 Camera 6 2	2 3 4	5 6	7 8	9	10 11	12 13	14	15	16
2007/05/05 0 1 Camera 1 Camera 2 2 Camera 3 Camera 3 2 Camera 4 Camera 5 2 Camera 6 Camera 7 2	2 3 4	5 0	7 8	9	10 51	12 13	14	15	16
2007/05/05 0 1 Camera 1 1 1 Camera 2 2 2 Camera 3 2 2 Camera 4 2 2 Camera 5 2 2 Camera 6 2 2 Camera 7 2 2	2 3 4	5 0	7 8	9	10 51	12 13	14	15	16

Étape 7 : Cliquer sur l'icône supprimer pour supprimer l'enregistrement. Note : la séquence vidéo supprimé ne peut être récupérée



6.17 Service Réseau (Network Service) :

Il y a 3 types de services de réseau : Serveur Live Streaming , le serveur de play-back à distance, et le service 3GPP. Dans Main Console, aller à config > service réseau pour obtenir le panneau de service réseau.



Serveur Live Streaming (Live Streaming Server) :

Le démarrage de la fonction live streaming de votre ordinateur, permet aux utilisateurs à distance d'entrer en liaison avec le logiciel et de voir les caméras qui sont reliés. Depuis l'interface gestionnaire, vous pouvez surveiller ces comptes afin de maintenir l'efficacité de système.

Onglet Principal (Main)

Sur le panneau serveur streaming, vous pouvez voir les clients qui sont actuellement connecté et observent la vidéo à distance.

Démarrer (Start) : En démarrant le système, on autorise la fonction serveur streaming ; permet ainsi aux utilisateurs à distance d'entrer au système.

The second second	Comptons Client			Cupprimer Tous los C	liente
rect	Comptage Client	U SI	ipprimer Client	Supprimer rousies C	nents
	Etat IP		Caméra	Bitrate (Kbps)	
e					
ck distar					
2					
e 3GPP					
	Service				
	Statut Saniour	·· Arroto		Domorror	rotor
	Statut Serveur	Arrete		Demaner	reter
	Options				
	Det EISO			40	
	Por: 1000	Defaut	Connexions	maximum: 10	
		aur Wab nar	defaut Port	80	
	Utilise Serv		LUL I		
	I Utilise Serv	edi web pai			
	I Utilise Serv I Sauve Log	LiveServer	log		🖻 Ur

Supprimer client (Kill Client) : Accentuer une adresse IP et cliquer sur "supprimer client" pour bloquer un client de votre système.

Supprimer tous les clients (Kill All Clients) : En cliquant sur ce bouton, vous bloquer tous les clients connecter à votre système.

Arrêt (Stop): Cesser la fonction serveur streaming.

	mptage Client	0	Supprimer Client	Supprimer Tous I	es Clients
Ct Eta	at IP		Caméra	Bitrate (Kbps)	
distar					
UISCEI					
3GPP					
S	ervice				
	Statut Serveur	: Arrete		Demarrer	Arreter
	ptions				
	ptions	Def	aut Connexions	maximum 16	-
0	ptions Port. 5150	Def	aut Connexions	maximum: 16	
0	ptions Port: 5150 マ Utilise Serve	Def	aut Connexions	maximum: 16	
0	ptions Port: 5150 ✓ Utilise Serve	Def eur Web	aut Connexions	maximum: 16	

Options : On peut seulement ajuster le paramétrage quand le serveur est arrêté.

Port : Assigner un port pour que les clients pour se relier à votre système réseau.

Raccordements Maximum (Maximum Connections): Nombre de raccordements qui sont permis en même temps à votre système. Une connection caméra compte en tant qu'un raccordement.

Employer le Web serveur (Use Default Web Server) : Activer le serveur web en vérifiant le choix ; les clients pourront observer la vidéo par l'intermédiaire de l'Internet Explorer. Le port pour le serveur web est placé à 80 par défaut. (*Vous devez utilisez ce choix pour une connexion avec internet exploreur)

Sauvegarde des historiques (Save Log) : Sauvegarder l'information d'historique en nomment le dossier.

Service réseau		X
	Principal Liste Noire/Blanche Performance	_
Streaming direct	Activer Liste Blanche 🔽 Activer Liste Noire	
0	· · · A · · ·	
Playback distar	Ajouter a Liste Blanche Ajouter a Liste Noire Supprimer	
	ID IP Range Access	_
Service 3GPP		
۰ IIII ۲	Appliquer a tous les serveurs reseaux	
	COK K Annu	ıle

Liste Blanche (White List): Vérifier "Activé liste Blanche" choix pour activer le filtre liste blanche. Dans ce cas seulement les IP de la liste blanche sont autorisés à ouvrir une session.

Liste Noire (Black List) : Vérifier "Activé liste noire" choix pour activer le filtre a liste noire. L'IP de la liste de noir sera bloqué.

Adresse IP (IP Adress): Écrire une adresse IP dans le champ «adresse IP» du côté gauche. Pour ajouter une chaîne d'adresse IP au système, écrire 2 ensembles d'adresse IP pour indiquer une série.

Ajouter / Effacement (Add/Delete) : Pour ajouter l'IP(s) sur la liste ou l'enlever de la liste.

Appliquer à tous les serveurs de relecture (Apply to all playback Servers) : Pour appliquer les paramètres aux deux serveurs streaming et serveur de relecture/play-back à distance.



Information le Login sur serveur Streaming (Live Streaming Serveur log information)

6.20 Serveur Relecture Playback (Remote Playback Server) :

Le démarrage de la fonction Playback à distance de votre ordinateur, permet aux utilisateurs à distance d'entrer en liaison avec le logiciel et de voir les enregistrements qui sont reliés. Depuis l'interface gestionnaire, vous pouvez surveiller ces comptes afin de maintenir l'efficacité de système.

Onglet Principal (Main)

Sur le panneau Playback à distance, vous pouvez voir les clients qui sont actuellement connecté et observent la vidéo à distance.

Démarrer (Start) : En démarrant le système, on autorise la fonction Playback à distance ; permet ainsi aux utilisateurs à distance d'entrer au système.

diract	Compto Utilicatou	0 Supprimer Utilicate	ur Supprimor tous los Utilisato
ack distar	IP	Utilisateur	Bitrate (Kbps)
🍫 vice 3GPP	- Service		
	Statut Serveur : A	rrete	Demarrer Arreter
	Options Port 5160	Defaut Maximum	8
	Utilise Serveur	Web par defaut Port	80

Liste Blanche (White List): Vérifier "Activé liste Blanche" choix pour activer le filtre liste blanche. Dans ce cas seulement les IP de la liste blanche sont autorisés à ouvrir une session.

Liste Noire (Black List) : Vérifier "Activé liste noire" choix pour activer le filtre a liste noire. L'IP de la liste de noir sera bloqué.

direct	Compte Utilisateu	0 Oupprimer U	Oupprimer tous les Utilisate
back distar	IP	Utilisateur	Bitrate (Kbps)
wrvice 3GPP			
	Statut Serveur :	Arrete	Demarrer
	Options Port 5160	Defaut Maxi	mum 8
	L Itilica Sarva	r Web par defaut	Port 80

Arrêt (Stop): Cesser la fonction Playback à distance.

Options : On peut seulement ajuster le paramétrage quand le serveur est arrêté.

Port : Assigner un port pour que les clients pour se relier à votre système réseau.

Raccordements Maximum (Maximum Connections): Nombre de raccordements qui sont permis en même temps à votre système. Une connexion caméra compte en tant qu'un raccordement.

Sauvegarde des historiques (Save Log) : Sauvegarder l'information d'historique à en nomment le dossier.

	Principal Liste Noire/Blanche Performance
Streaming direct	Activer Liste Blanche 🔽 Activer Liste Noire
0	· · · A · · ·
Playback distar	Ajouter a Liste Blanche Ajouter a Liste Noire Supprimer
	ID IP Range Access
Service 3GPP	

6.21 Liste Noire/Blanche (Black/ White List)

Liste Blanche (White List): Vérifier "Activé liste Blanche" choix pour activer le filtre liste blanche. Dans ce cas seulement les IP de la liste blanche sont autorisés à ouvrir une session.

Liste Noire (Black List) : Vérifier "Activé liste noire" choix pour activer le filtre a liste noire. L'IP de la liste de noir sera bloqué.

Adresse IP (IP Adress): Écrire une adresse IP dans le champ «adresse IP» du côté gauche. Pour ajouter une chaîne d'adresse IP au système, écrire 2 ensembles d'adresse IP pour indiquer une série.

Ajouter / Effacement (Add/Delete) : Pour ajouter l'IP(s) sur la liste ou l'enlever de la liste.

Appliquer à tous les serveurs de relecture (Apply to all playback Servers) : Pour appliquer les paramètres aux deux serveurs streaming et serveur de relecture/play-back à distance.



Information le Login sur serveur Streaming (Live Streaming Serveur log information)

94

6.23 Service 3 GPP (3 GPP Service) :

Le démarrage de la fonction 3GPP à distance de votre ordinateur, permet aux utilisateurs à distance d'entrer en liaison avec les cameras soutenus par 3GPP de mobilphone. Voir l'annexe à la page 110 pour plus de détails au sujet du service 3GPP

Onglet Principal (Main)

Démarrer (Start) : En démarrant le système, on autorise la fonction 3GPP à distance ; permet ainsi aux utilisateurs à distance d'entrer au système.

Streaming	Comptage Client 0	
direct	Etat IP	Caméra User Agent
Service 3GPP	Service	
	Options Port 554 Defaut	Demarrer
шь		

Arrêt (Stop): Cesser la fonction serveur

Options : On peut seulement ajuster le paramétrage quand le serveur est arrêté.

Port : Assigner un port pour que les clients pour se relier à votre système réseau.

6.24 Au sujet de Main Console (About Main Console) :

Aller à propos de Main Console pour regarder la version de votre système de surveillance et de l'information de matériel.



A Propos d	de MainConsole	X
4	MainConsole Version 2.6.0 Copyright (C) 2004-06 NUUO Inc. http://www.nuuo.com	✓ ОК
Inform	mation Produit	
Туре	e de SCB-IP	
Lice	nse Caméra IP: 4	

7 Console de visualisation à distance (Remote Live Viewer)



Avec la console de visualisation à distance, les utilisateurs à distance peuvent observer la vidéo en temps réel des serveurs streaming.

6. Console de visualisation à distance (Remote Live Viewer) 7.2 Panneau d'Installation (Setup Panel) :



7.3 de Panneau d'Installation Serveur— (Setup Panel—Server) :

	😰 LiveView Setting 🗾 💽
Nommer le serveur	Serveur Groupe
Adresse IP du serveur	Parametrage Serveur Parametrage Serveur IPSECURE IPSECURE (82.230.4.178)
Port du serveur	Adresse: 82.230.4.178
	Polit 50000
Nom utilisateur	User Name: demo
Et mot de passe	Mot de passe: ****
	Garde M.dePasse: 🗖
Connexion automatique	Auto Login:
Au démarrage	Test Serveur
Test du paramétrage	Ajout Effacer Mise A jour
	OK X Annule

7.4 Panneau Groupe d'Installation — (Setup Panel—Group) :

On peut mettre différentes caméras dans le même groupe

Étape 1 : Aller à l'onglet groupe du LiveView.

Étape 2 : Ouvrir une session à tous les serveurs qui contiennent camera(s) vous voulez mettre dans le groupe(s).

Étape 3 : Cliquer "Insert" pour créer un nouveau groupe ; nommer le groupe pour la future référence.

Étape 4 : De la fenêtre à la droite, accentuer camera(s) que vous voulez ajouter à un groupe et puis cliqueter dessus le bouton de "<--". Répéter le processus jusqu'à ce que vous soyez satisfait du paramétrage du groupe.

Étape 5 : Cliquer sur l'effacement et retirer le bouton pour enlever ou retirer un groupe spécifique.

Étape 6 : Répéter l'étape 3 à 5 jusqu'à ce que vous soyer satisfait avec créer et placer des groupes.



7.5 Afficher la Camera(s) sur l'écran de visualisation (Show Camera(s) On the Display Screen) :

Choisir une camera(s) à partir de la liste de serveur/camera du côté droit et puis le traîner à où voulez que l'image soit montrée.



Ouverture/Fermeture de session (Log In/ Log Out) : Choisir un serveur ou un groupe et cliquer sur l'ouverture/fermeture pour accéder. Vous pouvez également ouvrir une session en dehors du serveur par bon.

Liste de serveur et camera (Server and Camera List) : Montrer une liste complète du server(s) et camera(s) cela sont ajoutés au système.

Commande de Camera PTZ (PTZ Camera Control) : On peut commander l'utilisation PTZ camera. C'est seulement disponible avec cameras PTZ.





Réduire Sortie Play/Arrêt/Pause Viseur De l'Information au minimum

Réduire au minimum (Minimize) : Réduire au minimum la fenêtre.

Sortie (Exit) : Arrêter le système.

Zoom Digital (Digital Zoom) : Cliquer sur les signes + et – pour zoomer dans et hors de la vue.

Lire/Stop/Pause (Play/ Stop/Drop) : Choisir une camera/ video et cliquer sur ce bouton à « play »/ « stop »/ déconnecter un canal particulier.

Viseur De l'Information (Information Display Window) : Montrer l'information visuelle comprenant le nom de serveur, l'état actuel visuel, et le débit binaire pour un canal choisi.

Relecture (Playback) : Vidéo de playback à distance.

I/O À distance (Remote I/O) : Utiliser la fonction d'unité d'E/S À distance.

IO Devices			×
Servers: New Se	Pin name	Output pins 💌	Cliquer "Marche/Arrêt" J'"Output"pins (Click to turn
210.193.60.169 210.193.60.169 LevelOne WCS-2	Output 0 Output 1 01 Output 0	à OFF à OFF à OFF	on/off the "Output"pins)

Image Instantané (Snapshot) : Choisir la fonction instantanée pour capturer une image visuelle spécifique immédiatement.

8 Aperçu Web (Web View)

IP de Serveur

Viewer)

🖉 Untitled Document - Windows Internet Explorer	
🔄 💽 - 🙋 http://218.167.193.22:8080/	💽 🆅 🗙 Live Search
创 -	
🔓 🍄 🍘 Untitled. Document	🏠 ▼ 🗟 → 🖶 網頁⊕ ▼ 🎯 工具◎ ・
	Remote Live Viewer
	Remote Playback
.ttp://218.167.193.22.8080/liveview.htm	▼
	1
Console d'affichage à listance (Remote Live	Console de relecture à distance (Remote Live Viewer)

Note : S'assurer que l'accès serveur Web est permis. Service réseau 5.1.3 pour plus de détail.

IP du Serveur (Server IP) : Ouvrir un browser d'Internet Explorer et écrire l'adresse IP ou le DDNS "nom" du serveur suivi du port. Exemple : <u>http://192.168.1.16:8080/</u>

Note : 192.168.1.16 est l'adresse IP du serveur. 8080 est le port indiqué dans "le web server d'utilisation" dans service réseau.

7. Apreçu Web (Web View)

Console d'affichage à distance (Remote Live Viewer) : Cliquer cette icône pour employer la console d'affichage à distance. Voir la page 96.

Console de relecture/Play-back à distance (Remote Playback) : Cliquer cette icône pour employer le play-back à distance. Voir la page 21.

9 DB Tool

L'outil Export/import de DB gère les dossiers de base de données ;

Configurer l'exportation et éditer l'endroit de stockage.

Avertissement : l'utilisation inexacte de cet outil de DB peut causer des pertes de signaux vidéo enregistrés.

Étape 1 : Exécuter l'outil de DB à partir des dossiers de programme.



Étape 2 : Entrer le mot de passe de l'administrateur à l'ouverture.



8. DB Tool

9.1 Exportation Base de données (Export database) :

Étape 1 : Choisir l'endroit de base de données de système (généralement ils résideront dans c:\program files\your_installation_directory \).

Étape 2 : Choisir la destination que vous voulez utiliser.

Étape 3 : Cliquer "Export" pour commencer à exporter la base de données.

DDT	
DBTOOIS	
Export database	Export database files Export Main Console databases to a backup directory in case of system re-installation or trouble shooting.
	Database location C:\Program Files\NUUO\SCB_IP
Import database	Browse
Export	Export destination (none)
configurations	Browse
Edit video storage location	Export
4 <u> </u>	

8. DB Tool 1.Importation Base de données (Import database) :

Étape 1 : Choisir le fichier de base de données que vous voulez importer.

Étape 2 : Choisir le chemin d'Installation que vous voulez importer.

Étape 3 : cliquer l' "import" pour commencer à importer la base de données.

DBTools	
Export database	Import database Import Main Console databases into the installation path from a backup directory.
Import database	Database location (none)
Export configurations	Installation Path C:\Program Files\NUUO\SCB_IP
l 🗍	Browse
Edit video storage location	Import
4 III +	

Exemple d'utilisation de la base de données d'exportation et de la base de données d'importation :

Dans certain cas qui quand la base de donnée vidéo doit être transférer à partir de vieux PC à un autre nouveau PC, l'utilisateur devra exécuter le procédé suivant.

1.Copier manuellement tous les signaux vidéo enregistrés du chemin d'installation de défaut ou de tout autre chemin défini pour l'utilisateur de stockage du vieux PC.



2. Utiliser "8.1 exportent la base de données" sur le vieux PC.

3. Coller manuellement toute la base de donnée vidéo enregistrée au chemin d'installation de défaut ou à tout autre chemin défini par l'utilisateur de stockage du nouveau PC

4. Utiliser "8.2 importent la base de données" sur le nouveau PC

5. La vielle base de donnée vidéo enregistrés peuvent être regardés par le système de playback de ENR400 sur le nouveau PC.
9.2 Configurations d'exportation (Export configurations) :

Étape 1 : cliquer "Export".

	Export Configurations
Export database	Export Main Console corfigurations for trouble shooting. Please provide the exported *.cfg file to the technical support.
	Export
Import	<u>Lanunumininteriniterini (markina) (markina)</u>
Export configurati	
6	
Editvideo	
storage	

Étape 2 : Sélectionner ce que l'on veut exporter et dactylographier le nom des configurations.

Étape 3 : Cliquer "Save" pour commencer à importer la base de données.

🔚 Enregistrer s	ous				×
Enregistrer dans	: 🚺 System32		• 🗧 🖆	*	
Nom	Date de modification	Туре	Taille		^
🛛 🌡 3com_dmi					
040C					
1033 📗					
1036					
🛯 📗 Advancedl	nstallers				
温 ar-SA					
Nom du fichier :				E	Enregistrer
Type :	Config Files (*.cfg)			•	Annuler

8. DB Tool

9.3 Éditer le dossier de stockage (Edit storage location) :

Si vous déplacez les vidéos enregistrées dans un nouvel annuaire, Les vidéos peuvent encore être identifié par le système de playback, vous devez changer l'annuaire original.

Étape 1 : Choisir l'annuaire original dans la table.

- Étape 2 : Changer le chemin choisi en nouvel annuaire pour la vidéo déplacée.
- Étape 3 : Cliquer "Update" pour finir d'éditer l'endroit de stockage.

Export atabase	If you move th can still be re- original direct Please find th it to the new o	e recorded videos to a new directory, to ensure the videos cognized by the Playback system, you should change the ory. e original directory in the table below, and manually change ne.
Import	FilePathId	FilePathName
atabase Export nfigurati	1 2 New path:	C:\Program Files\NUUO\SCB_IP C:\Program Files\NUUO\SCB_MPEG4_Hybrid
off video storage ocation		Update

Comment installer le raccordement 3GPP streaming (using mobile phones 3G) **System Configuration**

10.1 Configuration du serveur de ENR400 :

Étape 1 : Aller aux config et choisir le service de réseau



Étape 2 : Sélectionner "**3GPP Service**", et ensuite cliquer " **Start**" Note : Dans option, le port choisi ici est le même port du combiné mobile

2007/05/06 PM03:28: Cans	37 20 7 05 / 06 Php33 : 28 : 57	EverFocus EverFocus
	Service réseau	
Jean J	Principal Streaming direct Comptage Client 0 East IP Caméra User Agent	2007/05/06 15:28:37
2 667/05/06 MM08:28:	Playback distar	
	Statut Serveur : Arrete Demarrer Vrrêter	Libre:15.3GB
	Port: 554 Defaut	
	🗸 OK 🔀 Annule 🧧	
	Demarrer Releture Programme Surveillance Carling	

10.2 Configuration du téléphone mobile 3G (Configuration from 3G Mobile Phone) :

Exemple :

Étape 1 : aller au Menu, ensuite Internet



Étape 2 : Sélectionner Bookmarks



Étape 3 : ajouter un nouveau Bookmark



Étape 4 : Configurer l'adresse comme l'exemple suivant.

Ex:rtsp://61.216.97.69:554/media00.3gp

61.216.97.69:554 est l'adresse IP de ENR400 ou un système de DVR Port : port indiqué dans **3GPP Service** de ENR400 ou un système de DVR



Étape 5 : Sauvegarder les paramètres et démarrer a lecture



10.3 Exemple de connexion :

Connecter le GPRS (Connect GPRS) :

18	Mensajería	🚓 🕈	i 4 € 15:	12 🛞
-	ndeia de entra onectando		Deci	bido -
G	onectardo a: CH Conectand	T INTERN Io a GPR	NET S.	
0	onfiguración		Cano	elar ultar
MMS	0 elemento(s).			
Nue	vo Herram. Ci	uentas ,	98	=

2. Télécharger et installer le logiciel [PLATFORM4] (Download and install the [PLATFORM4] software.) (<u>http://www.pdagold.com/software/detail.asp?s=513</u>)

3. Exécuter ENR400 Main Console (Execute ENR400 Main Console.) :



4. Choisir la configuration [Network Service][Start] (Press the [Config][Network Service][Start]) :

2007/05/06 PH03:28: CAN3	37 CAL 705/86 PMp3 : 28 : 37 CAL Former Seau	EverFocus Powerd by
	Principal Principal Comptage Client Comptage Client Comptage Client Playback distar	2007/05/06 15:28:37
2007/05/06 B000 :28: CAD2	Service BGPP	
	<pre></pre>	
	Demerrer Relativer Programma Servillance Codig Image: Servillance Image: Servillance Codig Image: Servillance Codig	

5. Ouvrir la "PLATFORM4" et appuyer sur le bouton encadré par le rouge dans l'option (Open [PLATFORM4], press the button framed red into Option)



6. Ouvrir l'URL, entrer l'adresse rtsp de la camera ([Open Url] enter the rtsp address of the camera) :

EX: rtsp://61.216.97.69/media00.3gpchannel 1 EX: rtsp://61.216.97.69/media01.3gpchannel 2 EX: rtsp://61.216.97.69/media02.3gpchannel 3

rtsp:/	/61.216 Browse	5.97.69	/media0(0.3gp	•
Broad	cast —			1	
Progra	essive D	ownloa	d		
	Save As		-		

7. [Placer I] et changer la place et cliquer "OK" ([Setting I]change the setting and press "OK") :

[Protocol] TCP [Buffer Size] 60 [Connection TimeOut] 103 [Data Recept. TimeOut] 100 [Deblocking Filter] check

14800	UK Set	Prot	ocol:	9 4	JDP FCP	
	i	Buffe	r Size	: 60]sec.	• •
Co	nnection	n Tim	eOut	: 103	sec.	4 >
Data	Recept	. Tim	eOut	: 100	sec.	4 >
Video	Setting]s —	2223		C	
	leblocki loom ar	ng Hir nd cro	ter In in F	Eullser	Dither een	ing
<u> </u>	a service					
	100	100	-			10

8. Aller à la PLATFORM4, puis obtenir la vidéo (Go back to PLATFORM4, searching and then getting the video) :



