

Interface de Contrôle pour le respect de l'ARrêté de 2003

MANUEL D'UTILISATION (version 1.5)

ICArE - version 1.5

	$\sim m$	

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES	3
1.1 Matériel requis :	3
1.2 Compatibilité :	3
1.3 Responsabilité :	3
2 A PROPOS DE ICArE	4
3 INSTALLATION/DÉSINSTALLATION	5
3.1 Installation :	5
3.2 Desinstallation :	6
4 ICArE : CONFIGURATION	7
4.1 Démarrage de ICArE :	7
4.2 Mode d'exécution :	8
4.3 Nature de la classe de precision :	9
4.5 Paramètres :	
4.6 Sélection des données :	12
4.7 Lancement du calcul :	15
5 ICArE : RÉSULTATS – TEST SIMPLE	16
5.1 Présentation des résultats :	16
5.2 Fichiers sélectionnés :	17
5.3 Paramètres :	
5.4 Tableau recapitulatif :	
5.6 Rapport :	
5.7 Impression d'un rapport :	21
6 ICARE : RÉSULTATS – CLASSE DE PRÉCISION OPTIMALE	22
6.1 Présentation des résultats :	
6.2 Fichiers sélectionnés et paramètres connus :	23
6.3 Rapport :	
6.4 Classe optimale calculee :	
7 ICARE : CREATION DE RAPPORT	20
7.1 Présentation des options de création :	
7.2 Chemin d'acces du lichier :	
7.4 Fichiers traités :	
7.5 Application translation/rotation :	
7.6 Traitement :	
/./ Creer le rapport :	
8 SUPPORT TECHNIQUE	34
ANNEXES	35
Diagramme explicatif :	35
Formatage des données :	

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES

1.1 <u>Matériel requis :</u>

Espace disque : 2 Méga-Octets Mémoire vive : 32 Méga-Octets

1.2 <u>Compatibilité :</u>

Ce programme a été optimisé pour fonctionner sous WindowsXP édition Professionnel®. Il peut également être compatible avec les systèmes d'exploitations Windows® version 98 et supérieures.

Note :

Le fonctionnement de ce programme sur des systèmes d'exploitations autre que Windows® n'est pas garanti. Cependant, il est possible d'installer ce programme sur d'autres systèmes d'exploitations en utilisant les fichiers et bibliothèques insérées dans le dossier « Support », inclus dans le fichier compressé. Pour plus de détails, référez-vous au « Support technique » présent à la page 34.

1.3 <u>Responsabilité :</u>

Les concepteurs de ce programme ne pourront être tenu responsables pour les dégradations de matériel, altérations ou suppressions de données occasionnées par le programme ICArE version 1.5. L'emploi de ce programme se fait aux risques et périls des utilisateurs.

2 A PROPOS DE ICARE

Le programme ICArE est l'aboutissement d'un projet de fin d'année réalisé par des élèves-ingénieurs de l'École Supérieure des Géomètres et des Topographes, avec la participation active de l'École Nationale des Sciences Géographiques.

Cette application suit scrupuleusement les critères de tolérance imposés par l'arrêté du 16 septembre 2003 relatif aux classes de précisions applicables aux travaux topographiques réalisés par ou pour une personne publique. Le programme applique le gabarit standard décrit dans cet arrêté à l'ensemble de ses calculs.

Ce manuel est le mode d'emploi du programme ICArE version 1.5 . Toutes les options et paramétrages possibles du logiciel sont décrites en détails dans ce manuel.

Nous vous invitons également à visiter les sites de :

- ESGT: http://www.esgt.cnam.fr/
- ENSG : http://www.ensg.ign.fr/
- Ville de NICE : http://carte.ville-nice.fr/BDTOPO/html/index.html
- CNIG : http://cnig.les-argonautes.fr

En vous remerciant, d'utiliser ce logiciel,

Les concepteurs

HOLUIGUE Richard ROBIN Thomas UGUEN Simon

3 INSTALLATION/DÉSINSTALLATION

- 3.1 Installation :
 - Décompresser le fichier « .zip » sur votre disque dur ou sur tout autre support.



- Puis, exécuter le fichier « setup.exe ». Par défaut, le programme s'installera dans le dossier : c:\Program Files\ICArE
- Pour lancer le programme, cliquer sur : Démarrer>Programmes>ICArE>ICArE.exe

Note :

Pendant l'installation, il est possible que les fichiers nécessaires à l'exécution du programme soient déjà présents sur votre disque. Il peut en résulter un conflit de version entre les différents fichiers. **Choisissez** toujours de conserver les fichiers initials sur votre disque, sinon il est probable que certains logiciels risquent de ne plus fonctionner.

3.2 Désinstallation :

- Démarrer>Panneaux de configuration> Ajout/Suppression de programmes
- Choisir dans la liste « ICArE version 1.5 »

🐞 Ajouter ou suppri	imer des programmes			
5	Programmes actuellement installés : 🛛 Afficher les mises à jour	Irier par : Nom		~
Modifier ou	Print Base 1.7	Taille	0.97Mo	^
programmes	Charles Marker WC Concerns 4-2	Taille	3.47Mo	-
1	Propiosite to the local data and the second			
	dia a professione and	Taille	38.67Mo	
nouveaux programmes	To defait THE were (happing unpacted)	Taille	1.23Mo	
-	The article constraints	Taille	2.97Mo	
<u> </u>	Professional States	Taille	3.39Mo	
Ajouter ou supprimer des composants	K ICArE version 1.5	Taille	<u>0.91Mo</u>	
Windows		Utilisé	<u>fréquemment</u>	
	Pour modifier ou supprimer ce programme de votre ordinateur, clique Modifier/Supprimer.	z sur Mo	difier/Supprimer	
Configurer	new Setup content 5.2.3	Taille	3.69Mo	
les programmes par défaut	Stratt	Taille	3.25Mo	
	🖉 conseque for Wildows Hi	Taille	0.09Mo	
	Record Healthins (1998) Benefit (1998)	Taille	203.00Mo	
	Contract of the second state of the second	Taille	203.00Mo	
	The second second second	Taille	37.79Mo	
	Tennet States 1.4.1 (second off)	Taille	0.86Mo	
	and the locate			¥

Cliquer sur « Modifier/Supprimer »

Note :

Pendant la désinstallation, le programme peut vous proposer de supprimer des fichiers dépendants. Si le programme ICArE est le seul à utiliser ces fichiers, vous pouvez les supprimer. En revanche, si d'autres programmes utilisent ces fichiers, il est probable que certains logiciels risquent de ne plus fonctionner.

4 ICArE : CONFIGURATION

- 4.1 <u>Démarrage de ICArE :</u>
 - Pour lancer le programme, cliquer sur : Démarrer>Programmes>ICArE> ICArE.exe ou bien exécuter le fichier ICArE.exe dans le dossier c:\Program Files\ICArE.
 - Dès que le programme est lancé, la fenêtre suivante s'ouvre :

COAFE - Configuration Mode d'exécution : Test simple Détermination de la classe	de précision optimale	iCAR ₈
Configuration : Classe de précision : Classe de précision Interne Classe de précision Totale	Nombre de coordonnées : 1D (H) 2D (N,E) 3D (X,YZ)	Paramètres : Classe de précision (en cm) : 2,0 Facteur C (C > ou = 2) : 2 Valeur de K différente de l'arrêté de 2003 : Facteur K :
Sélection des données : c:\ c:\ Application d'une trar	Islation et rotation	Nb de point levé
ICArE version 1.5 - ESG	T/ENSG-	Quitter Annuler Calculer

Plusieurs informations sont à renseigner avant de pouvoir lancer le calcul :

- Le mode d'exécution
- La nature de la classe de précision
- Le nombre de coordonnées
- Les coefficients de paramétrage
- Les fichiers de points

4.2 <u>Mode d'exécution :</u>

Deux modes sont possibles : « *Test simple* » et « *Détermination de la classe de précision optimale* ».

Mode d'exécution :
Test simple
C Détermination de la classe de précision optimale

• Test simple :

Pour utiliser ce mode de traitement, il est nécessaire de connaître l'ensemble des données et des paramétrages afin d'appliquer le test de validation suivant les critères par défaut de l'arrêté du 16 septembre 2003.

Détermination de la classe de précision optimale :

Ce mode de traitement sort du cadre légal de l'arrêté de 2003. Il nécessite de connaître l'ensemble des données et des paramètres sauf la valeur de la classe de précision. Le programme détermine la valeur limite permettant de répondre aux critères du gabarit standard défini à l'article 5 de l'arrêté de 2003.

Note :

Un diagramme schématisant le fonctionnement de ces deux modes de traitements est présent en Annexe 1 page 35.

4.3 <u>Nature de la classe de précision :</u>

Deux natures de classe de précision sont possibles : « Classe de précision Interne » et « Classe de précision Totale ».



• <u>Classe de précision Totale :</u>

Cette option est choisie par défaut. Elle permet de traiter les valeurs des écarts en 1, 2 ou 3D, sans tenir compte des deux erreurs interne et de rattachements au réseau légal.

• Classe de précision Interne :

En choisissant cette nature de classe de précision, l'option *« application d'une translation et rotation »* devient possible. En revanche, le traitement des données en 3D est interdit.

Note :

On rappelle que pour traiter des données en 3D, il est nécessaire que les coordonnées suivent un même modèle statistique, comme celles obtenues par mesure GPS, par exemple. Cependant, il est important de remarquer que ces coordonnées peuvent être directement obtenues dans un réseau légal de référence, il est alors interdit de procéder à un ajustement des valeurs par une rotation et une translation. Même si il est possible de devoir tester des classes de précision interne en 3D, le programme ne permet pas de le faire.

4.4 Nombre de coordonnées :

Cette option permet de choisir sur combien de coordonnées va être appliqué le test. Il faut remarquer que les coordonnées doivent être homogènes. Il sera donc nécessaire dans le cas d'un test en 2D+1 de passer par 2 tests indépendants : un test pour la planimétrie et un test pour l'altimétrie.

Nombre de coordonnées :	
C 1D (H)	
C 2D (N,E)	
C 3D (X,YZ)	

Il est nécessaire de préciser cette option avant de pouvoir sélectionner les fichiers à traiter.

4.5 Paramètres :

Toutes les informations données dans cette fenêtre permettent de configurer le gabarit standard. Toutes les valeurs doivent être renseignées pour pouvoir effectuer le calcul (à l'éxception de la classe de précision dans le cas d'une détermination de la classe de précision optimale).

Paramètres :	
Classe de précision (en cm) :	2,0
Facteur C (C > ou = 2):	2
🔲 Valeur de K différente de l'a	rrêté de 2003 :
Facteur K :	

- La classe de précision doit être une valeur numérique positive et non nulle entrée en cm.
- Le facteur C doit être au minimum égal à 2, comme le précise l'arrêté.

Par défaut, la valeur du facteur k est déterminée suivant l'article 6 de l'arrêté de 2003. Ces valeurs sont les suivantes :

Nb de coordonnées	1	2	3	
K	3,23	2,42	2,11	

En cochant l'option « *Valeur de K différente de l'arrêté de 2003 »*, il est possible de choisir la valeur de ce facteur indépendamment du nombre de coordonnées. Le paramétrage correspond alors à un gabarit personnalisé et non au gabarit standard de l'arrêté.

4.6 <u>Sélection des données :</u>

Il est nécessaire de renseigner deux fichiers différents pour pouvoir lancer le traitement des données.

● La sélection de ces fichiers se fait simplement en cliquant sur le bouton i dans la partie inférieure de la fenêtre de configuration :

c:\	Nb de point controlé	0	

Note :

Le bouton devient actif une fois que tous les paramétrages nécessaires sont entrés, et notamment le nombre de coordonnées.

Ouvrir					? 🛛
Regarder dans : Mes documents récents Bureau Mes documents Mes documents Poste de travail	exemple exemple_controle.t exemple_lever.txt	xt		- 🖻 💣 🏛	•
Favoris réseau	Nom du fichier : Fichiers de type :	essai.txt Fichiers texte(".txt) Duvrir en lecture seul	e	•	Ouvrir Annuler

En cliquant sur le bouton invite à sélectionner un fichier.

 Choisir le type de fichier à sélectionner en cliquant sur la partie « Fichiers de type »

Note :

Le programme gère 3 types de fichiers : les extensions « .txt », « .xyz » et « .xy ». Le formatage des fichiers est précisé dans l'annexe « *Formatage des données »* à la page 36.

 Sélectionner le fichier de points de levé à tester puis cliquer sur ouvrir. Une fenêtre s'ouvre et indique si le formatage des données est valide.

ICArE	X
Formatage des vale	urs : ok
ОК	1
	-

 En cas d'échec de formatage, la fenêtre suivante s'ouvre, indique une erreur de formatage et vous invite à remplacer les valeurs non numériques détectées par 0.



En choisissant oui, le programme affectera la valeur 0 à la coordonnée qui n'est pas numérique.

En choisissant non, le programme n'autorisera pas le traitement des données. La correction du fichier litigieux doit donc être faite par l'utilisateur. Une fois le fichier corrigé, il est nécessaire de charger à nouveau le fichier en reprenant les étapes de « *Sélection des données »*.

 Lorsque les fichiers sont correctement formatés, la fenêtre de configuration doit indiquer pour le fichier de points de levé les informations suivantes :



- Procéder de la même façon pour la sélection du fichier de points de contrôle.
- Si le nombre de points de levé est différent du nombre de points de contrôle, le programme n'autorisera pas le calcul.

Note :

Il est important que les points de levé et les points de contrôle soient entrés suivant le même ordre dans le fichier de points de levé et dans le fichier de points de contrôle.

4.7 Lancement du calcul :

Si tous les fichiers, options et paramètres sont correctement initialisés, le bouton « *Calculer* » devient actif :



- Cliquer sur « Calculer » pour amorcer le traitement des données.
- Cliquer sur « *Annuler* », pour réinitialiser l'ensemble de la configuration.
- Cliquer sur « Quitter », pour quitter l'application.

5 ICARE : RÉSULTATS – TEST SIMPLE

5.1 <u>Présentation des résultats :</u>

A la fin du traitement des données, la fenêtre suivante s'ouvre et présente les résultats sous la forme suivante :



Les informations données dans cette fenêtre sont multiples. Elles nous renseignent sur :

- les fichiers utilisés pour le calcul
- les paramètres utilisés pour le calcul
- les résultats sous forme d'un tableau récapitulatif
- la dispersion des écarts sous forme de diagramme
- la validation du test sous forme d'un rapport

5.2 Fichiers sélectionnés :

Cette partie de la fenêtre rappelle à l'utilisateur les fichiers qui ont été sélectionnés pour le calcul :

Fichiers sélectionnés	
points de lever :	C:\Program Files\ICArE\exemple\exemple_lever.txt
points de contrôle :	C:\Program Files\ICArE\exemple\exemple_controle

5.3 Paramètres :

lci aussi, ce cadre renseigne l'utilisateur sur les paramétrages choisis pour le traitement des données.

Paramètres :	
Classe de précision :	2 cm
Facteur C :	2
Facteur k :	2.42

5.4 <u>Tableau récapitulatif :</u>

Ce tableau présente plusieurs informations relatives aux fichiers de points sélectionnés pour le calcul et pour le test.



- Si, lors du paramétrage, l'option « Application d'une translation/rotation » a été sélectionnée, les coordonnées des points de levé affichées sont les coordonnées ajustées dans le repère des points du fichier de contrôle.
- Si un écart dépasse une tolérance, la cellule indiquant les résultats des tests s'affichent avec un fond de couleur orange ou rouge. (orange pour les valeurs qui dépassent le premier seuil et en rouge pour les valeurs qui dépasse le second seuil)

De plus, la différence entre la tolérance et l'écart calculé est indiquée dans la cellule.

5.5 <u>Histogramme : Dispersion des écarts :</u>

Ce graphique renseigne l'utilisateur sur la dispersion générale des écarts calculés à partir des fichiers de points sélectionnés lors de la phase de paramétrage.



- L'abscisse est composée d'un nombre de classes qui est fonction du nombre de points traités. La plage de chaque classe est calculée en fonction de l'écart maximum calculé.
- L'ordonnée indique le nombre d'écarts compris dans une classe.

Note :

Si l'option « Application d'une translation/rotation » a été sélectionnée, l'écart calculé se fait entre les coordonnées du fichier de contrôle et les coordonnées du fichier de levé ajustées par la rotation et la translation.

5.6 <u>Rapport :</u>

Un rapport du calcul est affiché sur cette fenêtre. Il présente les résultats de la façon suivante :

	100000
 Ecart moyen max autorisé : 	0.02 m
Tolérance 1 :	
Seuil de tolérance 1 :	0.05 m
Nombre max de valeur hors tolérance :	2
Tolérance 2 :	
Seuil de tolérance 2 :	0.08 m
Nombre max de valeur hors tolérance :	0
nombre de points traités :	34
cart moven :	0.02 m
nombre de points hors tolérance 1 :	2
nombre de points hors tolérance 2 :	0
Test validé	

- Le premier élément indiqué dans ce rapport est la condition sur l'écart moyen maximal autorisé. Cet écart maximal est calculé à partir des paramètres indiqués lors de la configuration du calcul, en accord avec les spécifications indiquées dans l'arrêté de 2003.
- Le cadre « Tolérance 1 » renseigne l'utilisateur sur les conditions de validation du premier seuil de tolérance. Ces informations sont : le seuil limite tolérable et le nombre d'écarts pouvant dépasser ce seuil. Il en est de même pour le cadre « Tolérance 2 ».
- La fin du rapport rappelle à l'utilisateur, le nombre de points testés, l'écart moyen calculé et le nombre de points hors tolérance.
- Enfin, le programme indique si le test est validé ou non.

Note :

Lorsqu'un critère n'est pas validé, le programme affiche en rouge les conditions non remplies. Le dernier champ indiquant si le test est validé passera alors en rouge.

5.7 Impression d'un rapport :

En bas de cette fenêtre 3 boutons sont présents :



- Cliquer sur « Créer un rapport » pour afficher la fenêtre d'options de « Création d'un rapport ». Référez-vous à la page 26 pour plus de détails sur la « Création d'un rapport ».
- Cliquer sur « Annuler », pour revenir à la fenêtre de configuration.
- Cliquer sur « Quitter », pour quitter l'application.

6 ICARE : RÉSULTATS – CLASSE DE PRÉCISION OPTIMALE

6.1 <u>Présentation des résultats :</u>

A la fin du traitement des données, la fenêtre suivante s'ouvre et présente les résultats sous la forme suivante :

CArE : Détermination de la class	e optimal	9		×
Fichiers sélectionnés : points de lever : C:\Program Files\ICA points de contrôle : C:\Program Files\ICA	.rE\exemple\ .rE\exemple\	exemple_lever.txt exemple_controle	Paramètres Facteur C : Facteur k :	connus : — 2 2.42
Rapport :				
- Ecart moyen :	0.030 m	Classe calculée :	2.7	cm
☐ Tolérance 1 : Seuil de tolérance calculé 1 : Nombre max de valeur hors tolérance :	0.047 m 1	Classe calculée :	1.8	cm
Tolérance 2 : Seuil de tolérance calculé 2 : Nombre max de valeur hors tolérance :	0.048 m 0	Classe calculée :	1.2	cm
	Classe opl	imale calculée :	2.7	cm
ICAIE version 1.5 - ESGT/ENSG-	Quit	er Annuler	Applique	r la classe

Les informations présentées dans cette fenêtre donne un certain nombre de détails sur :

- les fichiers utilisés pour le calcul
- les paramètres utilisés pour le calcul
- un rapport détaillant les classes de précision calculés
- un champ indiquant la classe de précision optimale

6.2 <u>Fichiers sélectionnés et paramètres connus :</u>

Ces cadres présentent les mêmes informations qu'en mode « *Test simple* », sauf que la classe de précision à tester n'est pas indiquée. Pour plus de détails sur les cadres « *Fichiers sélectionnés* » et « *Paramètres connus* », référez-vous à la page 17.

6.3 <u>Rapport :</u>

Le rapport affiché en mode « *Détermination de la classe de précision optimale* » présente 3 classes de précision :

Capport :	0.030 m	Classe calculée :	2.7	Classe de précision limite permettant de valider la condition sur l'écart moven.
l olérance 1 : Seuil de tolérance calculé 1 : Nombre max de valeur hors tolérance :	0.047 m 1	Classe calculée :	1.8	Classes de précision limites
Tolérance 2 : Seuil de tolérance calculé 2 : Nombre max de valeur hors tolérance :	0.048 m 0	Classe calculée :	1.2 cm	condition sur les tolérances.

Chacune des classes de précision calculées dans ce mode, est déterminée individuellement. Ces classes sont calculées en fonction des réstrictions indiquées par l'arrêté de 2003 dans le cas du gabarit standard.

- Pour la classe de précision limite associée à la validation de la condition sur l'écart moyen maximal autorisé, l'information utilisée est la valeur de l'écart moyen calculé entre les coordonnées de levé (éventuellement affectées d'une translation et d'une rotation) et les coordonnées du fichier de contrôle.
- Pour le calcul de la classe optimale de la tolérance 1, le traitement des données se fait par itération. Le nombre de valeurs pouvant dépasser le seuil de la tolérance 1 est déterminé en fonction du

nombre de points à tester suivant les indications de l'arrêté de 2003.

 Enfin la dernière classe de précision associée à la tolérance 2 est déterminée à partir de l'écart maximal calculé. Le nombre de points pouvant dépasser ce seuil est toujours à 0.

Note :

Le calcul de la classe de précision optimale associée à la tolérance 1 peut être assez long (plusieurs secondes) si les écarts calculés sont grands ou que le nombre de points à tester est important.

6.4 <u>Classe optimale calculée :</u>

La classe indiquée dans ce champ est la classe de précision la plus élevée parmi les 3 classes de précisions calculées à partir des différents critères de validation.

Classe ontimale calculée ·	27	cm
oldeve optimale odlodice .	12.1	

Cette classe de précision est prise en compte, si l'utilisateur, clique sur le bouton « *Appliquer la classe »*, pour effectuer un calcul en mode « *Test simple »*.

Note :

Il n'est pas possible de changer la valeur de ce champ pour effectuer directement un calcul en mode *« test simple »*. Par contre, il suffit de cliquer sur *« Annuler »* pour revenir à la fenêtre de configuration, changer le mode de calcul, et entrer dans le champ *« Classe de précision »* la valeur que vous souhaitez tester.

6.5 Application de la classe optimale calculée :

En bas de cette fenêtre, 3 boutons sont présents :

Quitter	Annuler	Appliquer la classe
---------	---------	---------------------

- Cliquer sur « Appliquer la classe» pour effectuer un test en mode « Test simple ». Référez-vous à la page 16 pour plus de détails sur ce mode.
- Cliquer sur « Annuler », pour revenir à la fenêtre de configuration.
- Cliquer sur « Quitter », pour quitter l'application.

7 ICARE : CRÉATION DE RAPPORT

7.1 <u>Présentation des options de création :</u>

Cette fenêtre permet d'éditer un rapport sous forme de fichier « .txt ». Suivant les options de configuration que vous avez choisies lors de la configuration du calcul, certains cadres de la fenêtre de création peuvent être actifs ou non.

Traitements : Valeur des écarts Détails des tests individuels de tout les points des points hors tolérance

Les options possibles lors de la création sont les suivantes :

- Rappels des fichiers de points sélectionnés pour le traitement des calculs
- Ajout des paramètres de rotation/translation et des coordonnées des points à contrôler dans le repère des points de contrôle.
- Détails des écarts calculés et des tests

7.2 Chemin d'accès du fichier :

Pour créer un rapport, il est nécessaire d'indiquer un chemin d'accès et un nom de fichier.

• Pour cela, cliquez sur l'icône 🔄 dans le cadre suivant :

Enregistrer sous :	
c:\	

• Une nouvelle fenêtre s'ouvre et vous invite à sélectionner le dossier qui accueillera le nouveau fichier :

Enregistrer sou	IS					? 🔀
Enregistrer dans :	c exemple		•	+ 🗈 💣	•	
Mes documents récents Bureau	<pre>exemple_controle.t: exemple_lever.txt</pre>	d				
Mes documents						
Poste de travail						
	Nom du fichier :	l .			•	Enregistrer
Favoris réseau	Туре:	Fichiers texte(*.txt)			•	Annuler

- Indiquer le nom du fichier à créer et cliquer sur « Enregistrer ».
- Dès qu'un chemin d'accès est renseigné, le bouton « Créer » devient actif.

7.3 Rapport par défaut :

Par défaut, un résumé du test est créé. Dans tout les cas d'options, ce résumé est présent en début de rapport. Le rapport par défaut se présente de la manière suivante :

• Des informations générales sont indiquées dans l'en-tête :

Emplacement du rapport						
1						
=== Fichier : C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\essai.txt === Fichier : C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\essai.txt === Programme : ICARE - version : 1.5 === - date de mise à jour : 19 janv 2009						
date : 21/01/2009 14:35:18						
C:\Program Files\ICArE\exemple\exemple_lever.txt						
Fichier de points controlés : C:\Program Files\ICArE\exemple\exemple_controle.txt fichiers traités.						

 La partie « résumé du paramétrage » indique l'ensemble des options et des paramétrages effectués lors de l'initialisation. Pour plus de renseignements sur la partie paramétrage, référez-vous à la page 7 sur l' option de configuration.

RESUME	DU PARAMETRAGE :
Mode d'exécution Nombre de coordonnées Nombre de points traités Classe de précision à tester Nature de la classe Valeur de K par défaut Coefficient K Coefficient C Application d'une translation Application d'une rotation Gabarit	:Test Simple 2 6 2.7 cm Classe de précision interne OUI suivant le modèle standart 2.42 2 OUI OUI OUI Suivant 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

• La partie « Condition de validation du test » indique dans le rapport les valeurs testées, les seuils et le nombre de valeurs hors tolérance maximal autorisée, ainsi que le nombre de valeurs hors tolérance.

CONDITIONS DE VALIDATION DU TEST :							
Conditions Ecart moyen max. Ecart moy calculé Validation							
Condition sur Emoy 0.030 m 0.030 m					ok		
Tolerance s	Seuil (m)	Nb max de	≗ Н.Т.	Nb de н.т.	Validation		
Tolerance1 0. Tolerance2 0.	.074 m .110 m			0	 ok ok		
	LJ	CLASSE DE PRECI	SION E	ST VALIDE			

Note :

La partie « *Condition de validation du test* » reprend les informations annoncées dans le rapport affiché après l'exécution des calculs de la fenêtre « *Résultats – Test simple* ».

7.4 Fichiers traités :

Les options de ce cadre permettent d'inclure dans le rapport les fichiers de points sélectionnés lors du paramétrage du calcul. Pour cela, il suffit de cocher les informations que l'on souhaite inclure dans le rapport.

Fichie	ers traités :
	Fichier des points levés
	Fichier des points contrôlés

• La case « *Fichier des points levés »* indiquera dans le rapport, les matricules et les coordonnées du fichier de levé sélectionné lors de la configuration, sous la forme suivante :

			_
Points	de levé traités :		I
Matricule	× ou Est (m)	Y ou Nord (m)	
206 1359 1360 1361 1362 1364 1367 1368 1369	12000 11985,07 11984,59 11987,91 11988,58 11988,58 11988,99 11988,95 11989,15	13000 12995,82 12994,88 12993,25 12993,46 12994,54 12997,65 12997,49 13907,49	

 La case « Fichier des points contrôlés » indiquera dans le rapport les matricules et les coordonnées du fichier de contrôle sélectionné lors de la configuration, de la même manière que l'option « Fichier des points levés ».

Note :

Les coordonnées indiquées par l'option « *Fichier des points levés »* sont les coordonnées issues du fichier d'origine. Dans le cas d'un ajustement par translation/rotation, ces coordonnées restent identiques.

7.5 <u>Application translation/rotation :</u>

Les options de ce cadre permettent d'inclure dans le rapport les informations relatives à l'application d'une rotation et d'une translation au fichier de points de levé.

Application translation/rotation : Valeurs des translations/rotations Fichier des points levés modifié

• Si l'option « Valeurs des translations/rotations » est cochée, les informations incluses dans le rapport sont les suivantes :

PARAMETRES DE	TRANSLATION ET DE ROTATION
Nombre de points traités	: 6
Nombre de coordonnées	: 2
Application d'une translation	: 0UI
Application d'une rotation	: 0UI
Translation Tx(ou Te) (en m)	: -16 461.884
Translation Ty(ou Tn) (en m)	: 7 842.970
Rotation R (en radian)	: 0.9867703
(en grade)	: 62.81975

 Si l'option « Fichier des points levés modifié » est cochée, le rapport inclura les coordonnées des points de levé dans le repère du levé de contrôle.

Note :

Les coordonnées indiquées par l'option *« Fichier des points levés modifié »* sont formatées de la même façon que les coordonnées des fichiers de points à traiter. Pour plus de détails sur l'affichage des coordonnées dans le rapport, voir page 30.

7.6 <u>Traitement :</u>

Ce cadre permet de sélectionner certaines options pour ajouter au rapport des informations et des détails sur le traitement des calculs. Le cadre se présente de la façon suivante :

Trait	ements :
~	Valeur des écarts
Г	Détails des tests individuels
	de tout les points
	C des points hors tolérance

- En cochant l'option « Valeur des écarts », les valeurs des écarts calculés pour tous les points du fichier (ou seulement des points hors tolérance) seront ajoutées au rapport.
- En cochant l'option « *Détails des tests individuels* », le résultat de chaque test de tolérance sera indiqué dans le rapport de la façon suivante :

DETAILS DU TRAITEMENT DES DONNEES :				
 Matricule	Ecart (m)	Tol 1 - seuil : 0.074 m	Tol 2 - seuil : 0.110 m	
206 1360 1375 1382 1390 1423	0.009 0.022 0.048 0.042 0.014 0.014 0.046	ok ok ok ok ok ok ok	ak ok ak ak ak ak ak	
Nb de pt N autorisé		0/6 1/6	0/6 0/6	
Ecart moy. Emoy max	0.030 m 0.030 m			
Conditions	ok	ok	ok	

 Pour afficher uniquement le détail des traitements pour les points hors tolérance, cliquer sur l'option « des points hors tolérance ».

7.7 <u>Créer le rapport :</u>

En bas de cette fenêtre, 3 boutons sont présents :



- Cliquer sur « Créer» pour créer le rapport.
- Cliquer sur « Annuler », pour revenir à la fenêtre de résultat.
- Cliquer sur « *Quitter* », pour quitter l'application.

Note :

Attention, **si vous sélectionnez un fichier existant** au lieu de créer un nouveau rapport, le fichier initial sera remplacé par le rapport, **toutes les données du fichier d'origine seront perdues.**

8 SUPPORT TECHNIQUE

Détails des fichiers nécessaires à l'exécution du programme :

VB6STKIT DLL COMCAT DI I vb6fr.dll stdole2.tlb asycfilt.dll olepro32.dll oleaut32.dll msvbvm60.dll CMDLGFR.DLL Fcomdlq32.ocx DATGDFR.DLL msstdfmt.dll MSDATGRD.OCX MSCH2FR.DLL mschrt20.ocx FLXGDFR.DLL MSFLXGRD.OCX MSCMCFR.DLL mscomctl.ocx ICArE.exe

Note :

L'ensemble de ces fichiers est présent dans le dossier « *support* » qui accompagne l'exécutable d'installation de ICArE version 1.5.

ANNEXES

Diagramme explicatif :



ICArE - version 1.5



Formatage des données :

Les fichiers de levé ou de contrôle doivent être formatés de la façon suivante :

Type de fichier	Chaine de caractère 1	Séparateur	Chaine de caractère 2	Séparateur	Chaine de caractère 3
txt	xxxx,xxxx	« » (caractère espace)	уууу,уууу	« » (caractère espace)	zzzz,zzzz
xyz	xxxx,xxxx	« » (caractère espace)	уууу,уууу	« » (caractère espace)	zzzz,zzzz
ху	xxxx,xxxx	« » (caractère espace)	уууу,уууу	\geq	\geq

Note :

L'édition de fichiers avec ce formatage est facile à obtenir, beaucoup de logiciels de topographie permettent d'exporter des fichiers de points sous ce format.

Si vous ne disposez pas de logiciels de topographie, il est possible de créer des fichiers de ce type à partir d'un tableur et d'un simple éditeur de texte.

