MANUEL D'UTILISATION

SICK

Sensor Intelligence.

VISIC50SF Détecteur de fumée dans les tunnels

Installation, Fonctionnement, Maintenance



Produit décrit	Nom du produit :	VISIC50SF
Identification du	Titre : N° de commande : Version : Edition :	Manuel d'utilisation VISIC50SF 8016985 1.0 2014-12
Fabricant	SICK AG Erwin-Sick-Str. 1 · · Téléphone : Fax : E-Mail :	79183 Waldkirch · Allemagne +49 7641 469-0 +49 7641 469-1149 info.pa@sick.de
Lieu de fabrication	SICK AG Nimburger Str. 11	· 79276 Reute · Allemagne
Marques déposées	Des désignations d et elles ne sont util	e produits dans ce document sont peut-être des marques déposées isées ici que dans un but d'identification.
Document original	La version français SICK AG ne garanti En cas de doute, co	e 8016985 de ce document est le document original de SICK AG. t pas l'exactitude d'une traduction non autorisée. ontactez SICK AG ou son représentant local.
Informations légales	Sujet à modification	n sans préavis.
	© SICK AG. Tous dr	oits réservés.



Symboles utilisés



Danger (général)



Dangers dûs aux courants électriques.



Danger pour l'environnement/la nature/les organismes vivants

AVERTISSEMENT

Danger pour l'homme avec conséquence possible de lésion grave ou de mort.

ATTENTION

Danger avec conséquence possible de lésion plus ou moins grave.

IMPORTANT

Danger avec conséquence possible de dommage matériel.

l	!]

Information technique importante pour cet appareil



Informations importantes sur les fonctions électriques ou électroniques



Information complémentaire



Remarque sur une information se trouvant à un autre endroit

Sommaire

1	Infor	Informations importantes				
	1.1	A propos de ce document				
	1.2	Responsabilité de l'utilisateur				
	1.3	Utilisatio	on conforme	9	11	
		1.3.1	But de l'a	opareil	11	
		1.3.2	Identification produit		11	
		1.3.3	Lieu d'inst	allation	11	
2	Doc	printion	produit		12	
2	2 1	Caractó	ristiques du	VISICEOSE	12	
	2.1	Vorciona	nstiques uu e do l'annarc	visicoosi	12	
	2.2	2.2.1 Compagente standard i megure de visibilité VISICEOSE				
		2.2.1	(valeur k)		13	
		2.2.2	Equipeme	nt optionnel	13	
			2.2.2.1	Mesure de température par PT1000	13	
			2.2.2.2	Boîtier de raccordement	14	
			2.2.2.3	Tunnel Adapter Device (TAD)	15	
			2.2.2.4	Suppression brouillard (couvercle avec élément chauffant intégré)	16	
			2.2.2.5	Interface bus de terrain : PROFIBUS DP-VO, Modbus-RTU	16	
		2.2.3	Principe d	e mesure	17	
		2.2.4	Vue intern	ne du VISIC50SF	17	
	2.3	Interfac	es		20	
		2.3.1	Caractéris	stiques des interfaces analogiques	20	
		2.3.2	Caractéris	stigues des interfaces binaires	20	
		2.3.3	Caractéris	stiques de l'interface Modbus-RTU	20	
2	laste	llation			01	
3			a da muataati	ion love du montogo et de llinetalletion	21	
	3.1 2.2	Metária			21	
	3.2	Materiel necessaire pour le montage et l'installation				
	2.2	J.∠.⊥	Preparatio		23	
	3.3		Contonu o	la la livraigan	∠3	
		3.3.1 2 2 2 2	Montado		∠⊃ 	
		3.3.∠ 2.2.2	Montage	du baîtier de recordement	23 26	
		3.3.3 2.2.4	Montage	du boîtier de raccordement (entiennel)	20	
		3.3.4 2.2.5	Montage		21 	
		3.3.0 2.2.6	Montage	du contour de température PT1000 (en ention)	20 20	
	2 /	Côblada			20	
	3.4		Informatic	or our la céqurité de l'installation électrique	20	
		3.4.⊥ 240	Paparda	mont de la DEI	00	
		3.4.∠ 2 4 2			30	
		3.4.3	d'alimenta	es sorres analogiques et relais et de la tension ation	32	
		3.4.4	Câblage d	e l'interface bus	33	

	3.4.5	Blindage		33
	3.4.6	Câblage du l	poîtier de raccordement	35
	3.4.7	Câblage TAD)	36
3.5	Connex	ions		37
	3.5.1	Version stan	dard	37
	3.5.2	VISIC50SF a	vec boîtier de raccordement	37
	3.5.3	VISIC50SF a	vec Tunnel Adapter Device (TAD)	
3.6	Mise er	service		
	3.6.1	Mise en serv	vice pas à pas	
3.7	Connex	ions bus		40
	3.7.1	Modbus-RTL	l (intégré dans la version standard du VISIC50	SF).40
		3.7.1.1 I	Format des données Modbus-RTU	40
		3.7.1.2	vitesses transfert Modbus-RTU	40
		3.7.1.3	Structure du registre de l'interface Modbus	41
		3.7.1.4 I	Modbus-RTU Read Coil (0x01)	42
	3.7.2	PROFIBUS D	P-V0 (en option)	42
		3.7.2.1	Adressage PROFIBUS	42
		3.7.2.2	vitesses de transfert de PROFIBUS DP-V0	43
		3.7.2.3	Accès via le fichier GSD	43
	3.7.3	RS-485 - Top	pologie et terminaison bus	44
	3.7.4	Longueurs d	es tronçons de ligne du boîtier de raccordeme	ent
		pour tous les	s systèmes de bus sur RS-485	45
Fon	ctionner	nent/Utilisat	tion	
4.1	Elémen	ts de contrôle (et d'affichage	46
	4.1.1	Ecran avec clavier sur le VISIC50SF		46
	4.1.2	Touche RAZ	et DEL "Maint"	46
	4.1.3	Ecran du TA	D	46
4.2	Etats de	e fonctionneme	ent	47
	4.2.1	Contrôle de	l'état de fonctionnement (contrôle visuel)	47
	4.2.2	Contrôle des	affichages défaut	47
4.3	Contrôl	e des sorties a	nalogiques	47
	4.3.1	Lire les mes	ures	47
4.4	Fonctio	ons de contrôle4		47
4.5	Messages d'états48			48
	4.5.1	Messages de	éfauts	48
	4.5.2	Messages re	equête de maintenance	48
Arbo	orescen	ce menus VIS	SIC50SF	49
5.1	Classer	nent des menu	S	49
	5.1.1	Description	abrégée : entrée des réglages via le clavier	49
	5.1.2	Champ d'ent	trée avec chiffre édité clignotant	49
5.2	Mode mesure "RUN"49			

4

5.3	Mode "S	SET"	50
	5.3.1	Navigation dans le mode "SET"	50
	5.3.2	Classement et séquence des sous-menus	50
	5.3.3	Activer la maintenance dans le menu "Maint"	51
	5.3.4	Appeler les messages de requête de maintenance et de défaut avec le menu "Status"	51
	5.3.5	Appeler la durée de fonctionnement dans le sous-menu "Tps passé" (Uptime)	52
	5.3.6	Appeler la version logicielle dans le sous-menu "SwVers"	52
5.4	Connex	ion aux système de bus	53
	5.4.1	Régler l'interface RS-485 avec le sous-menu "Bus"	53
5.5	Réglage	e des paramètres du bus	54
	5.5.1	Réglage de l'adresse PROFIBUS dans "PB ID"	54
	5.5.2	Réglage de l'adresse Modbus dans "MB ID"	54
	5.5.3	Réglage du format de transmission des données Modbus à l'aide du menu "MB Par"	55
	5.5.4	Déterminer le réglage de la vitesse de transfert Modbus dans le menu "MB BdR"	56
5.6	Test des	s sorties binaires/analogiques	57
	5.6.1	Signaux test "Test E/S"	57
	5.6.2	Test de la sortie analogique de la valeur k avec le menu "k" .	57
	5.6.3	Test de la sortie analogique de la valeur de température avec le menu "temp"	58
	5.6.4	Test du relais "requête de maintenance" avec le menu "MRq	".58
	5.6.5	Test du relais défaut avec le menu "Fail"	58
	5.6.6	Test du relais de seuil avec le menu "Limit"	59
5.7	Réglag menu "AO HI"	e du seuil supérieur de l'échelle de la sortie analogique avec le	50
58	Réglage	a du seuil avec le menu "l imit"	59
5.0	F & 1	Páglaga du seuil de visibilitá avec "coefficient K"	55 60
	5.0.1	Réglage du seuil de visionité avec coefficient K	00
	5.0.2	Regiage du seuil de température avec "L'imit Temp"	00 60
	5.0.5	Réglage du seuil du teux d'accreiesement de la température	00
	5.6.4	avec "Limit Gradient Temp"	61
5.9	Aiustem	nent de l'appareil avec le sous-menu "Tuning"	61
5.10	Activer/	/désactiver le chauffage (option)	62
0.10	, (0(1)01)		
Arbo	rescend	ce menus TAD	63
6.1	Informa	tions fondamentales	63
6.2	Fonctio	ns principales	63
6.3	Procédu	ure d'enclenchement	63
6.4	Elémen	ts de contrôle/commande	64
	6.4.1	DELs	64
	6.4.2	Touches de fonction	65

6.5	Mise er	oeuvre		66
	6.5.1	Phase d'ir	nitialisation	66
	6.5.2	Affichage	mesures : représentation en liste et en bargraphe	s67
	6.5.3	Affichage	du menu principal	68
	6.5.4	Sélection	ner le menu	68
	6.5.5	Retour à l	Retour à l'affichage mesures	
	6.5.6	Sélection	ner la langue des menus	68
	6.5.7	Réglage d	u contraste de l'écran	69
	6.5.8	Modificati	on des paramètres numériques	69
6.6	Activer	le mode mai	ntenance	70
6.7	Menu p	rincipal "Dia	gnostic"	70
	6.7.1	Interroger	la durée de fonctionnement : "Uptime"	71
	6.7.2	Demande	d'informations sur l'appareil avec "Infos appareil".	71
	6.7.3	Interrogat menu "Pé	ion de l'état des appareils périphériques via le sou riphérie"	is- 72
	6.7.4	Affichage	des messages à l'aide du menu "Messages"	72
		6.7.4.1	Messages défauts dans le sous-menu "Défaut"	72
		6.7.4.2	Requêtes de maintenance dans sous-menu "Requête de maintenance"	73
		6.7.4.3	Messages de seuil actifs dans le sous-menu 'Seuils"	73
6.8	Test de	s sorties bin	aires/analogiques	74
	6.8.1	Test de la	sortie analogique de la valeur K	74
	6.8.2	Test de la	sortie analogique température	74
	6.8.3	Test du re	lais "défaut" avec le sous-menu "défaut"	75
	6.8.4	Test du re "requête c	lais "requête de maintenance" avec le sous-menu le maintenance"	75
	6.8.5	Test du re	lais "Seuil"	75
6.9	Réglage	es de l'appar	eil à l'aide du menu "Paramétrage"	76
	6.9.1	Calibrer le "Amplitud	es sorties analogiques à l'aide du menu e AO"	76
	6.9.2	Réglage d	e l'adresse PROFIBUS dans menu "PROFIBUS ID".	77
	6.9.3	Réglage d	u seuil avec le menu "Seuil"	77
		6.9.3.1	Réglage du seuil de visibilité (valeur K) à l'aide de la "valeur K"	78
		6.9.3.2	Réglage du seuil de variation de la visibilité à l'a du "gradient de la valeur K"	ide 78
		6.9.3.3	Réglage du seuil de température avec "Temp"	79
		6.9.3.4	Réglage du seuil de variation de la température l'aide de "Gradient Temp"	à 79
Mise	e hors se	ervice		80
7.1	Compét	ences néces	ssaires pour la mise hors service	80
7.2	Informa	Informations sur la sécurité de la mise hors service		
7.3	Prépara	Préparation à la mise hors service80		
7.4	Procédure de coupure80			

	7.5	Mesures	esures de protection d'un appareil désaffecté80			
		7.5.1	Mesures en cas de stockage temporaire	80		
	7.6	Transpo	rt	81		
	7.7	Mise au	rebut	81		
8	Mair	ntenance	3	.82		
	8.1	Compéte	ences nécessaires pour les opérations de maintenance	82		
	8.2	Informat	tions sur la sécurité lors des opérations de maintenance	82		
	8.3	Mainten	ance	82		
		8.3.1	Maintenance du VISIC50SF	82		
			8.3.1.1 Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil	82		
			8.3.1.2 Nettoyage de l'optique	83		
			8.3.1.3 Test de la visibilité avec l'outil test VIS	83		
			8.3.1.4 Réajustement de la mesure de visibilité	86		
		8.3.2	Plan de maintenance	87		
		8.3.3	Nettoyage du tunnel	87		
	8.4	Demand	le d'intervention du SAV de SICK	87		
	8.5	Pièces d	le rechange	. 88		
		8.5.1	Pièces de rechange du VISIC50SF	88		
		8.5.2	Pièces de rechange pour boîtier de raccordement	. 88		
		8.5.3	Pièces de rechange pour TAD	88		
9	Dépa	annage .		.89		
	9.1	Descript	ion des défauts de l'appareil	89		
	9.2	Descript	ion des requêtes de maintenance	90		
	9.3	Affichag	e des états de défaut sur le TAD	90		
	9.4	Autres c	auses de panne	90		
10	Spéc	cificatior	15	.91		
	10.1	Conform	ités	91		
		10.1.1	Protection électrique	91		
		10.1.2	Normes considérées	91		
		10.1.3	Certificat de conformité	91		
	10.2	Dimensi	ons	92		
		10.2.1	Dimensions VISIC50SF	92		
		10.2.2	Plan du boîtier de raccordement	93		
		10.2.3	Plan du Tunnel Adapter Device (TAD)	94		
		10.2.4	Plan VISIC50SF avec equerre non orientable pour montage au plafond	95		
		10.2.5	Plan VISIC50SF avec equerre orientable pour montage au plafond	95		
		10.2.6	Plan de perçage VISIC50SF	96		
		10.2.7	Plan de perçage boîtier de raccordement	97		
		10.2.8	Plan de perçage du Tunnel Adapter Device (TAD)	98		
		10.2.9	Plan de perçage de la platine de montage pour montage au plafond	99		
	10.3	Caractér	ristiques techniques	100		

1 Informations importantes

1.1 A propos de ce document

- Ce manuel décrit :
 - les composants de l'appareil
 - l'installation de l'appareil
 - le fonctionnement
 - les opérations d'entretien nécessaires
- Il contient également des informations importantes sur la sécurité afin d'assurer un fonctionnement sans danger.

1.2 Responsabilité de l'utilisateur

- ▶ Ne mettez en service le VISIC50SF qu'après avoir lu le manuel d'utilisation.
- Observez toutes les informations sur la sécurité
- ▶ Si vous ne comprenez pas quelque chose : veuillez contacter le SAV de SICK.

Utilisateurs prévus

Le VISIC50SF ne doit être utilisé que par un personnel compétent qui, en raison de sa formation et de ses connaissances ainsi que de sa connaissance des réglements afférents, est en mesure d'appréhender les travaux qui lui sont confiés et d'en estimer les risques.

Utilisation correcte

- La base de ce manuel correspond à un VISIC50SF fourni dans le cadre d'un projet antérieur et dans un état de livraison correspondant au VISIC50SF (→ documentation système fournie).
- Si vous n'êtes pas certain que le VISIC50SF corresponde au projet prévu ou à la documentation fournie :
 - veuillez contacter le SAV de SICK.
- N'utiliser le VISIC50SF que de la manière décrite dans le manuel d'utilisation voir "But de l'appareil", page 11. Le constructeur décline toute responsabilité en cas d'utilisation différente.
- Exécuter les opérations de maintenance prescrites.
- Ne faire aucune opération ou réparation sur le VISIC50SF qui n'ait été décrite dans ce manuel.
- N'ôter, n'ajouter ou ne modifier aucun composant sur et dans le VISIC50SF dans la mesure cela n'a pas été décrit et spécifié par une information officielle du fabriquant. Sinon :
 - la garantie constructeur disparaît.
 - le VISIC50SF peut devenir dangereux.

Conditions locales particulières

▶ Respecter les lois locales, les règlements et les instructions internes à l'entreprise.

Conservation des documents

Ce manuel d'utilisation doit être :

- gardé prêt à être consulté.
- transmis à un nouveau propriétaire.

1.3 Utilisation conforme

1.3.1 But de l'appareil

Le VISIC50SF sert à détecter de manière rapide et précise la présence de fumée dans un tunnel.

1.3.2 Identification produit

Nom du produit :	VISIC50SF
Fabriquant :	SICK AG Erwin-Sick-Str. 1 · 79183 Waldkirch · Allemagne

L'étiquette signalétique se trouve à l'arrière du boîtier sur le côté.

1.3.3 Lieu d'installation

- Dans le tunnel pour détecter la fumée
- Au niveau des entrées/sorties des tunnels
- Dans les parkings sous-terrains
- De manière générale dans toutes les applications identiques à la détection de fumées dans un tunnel

2 Description produit

2.1 Caractéristiques du VISIC50SF

- Mesure individuelle ou simultanée de :
 - a) En standard :
 - Visibilité (coefficient k) pour détecter la présence de fumée
 - b) En option :
 - Température de l'air ambiant
- Mesure de la visibilité avec suppression brouillard (option).
- Boîtier compact nécessitant peu de place.
- Prêt à l'utilisation, calibré en usine, pas de réglage sur place (Plug & Measure).
- Livré avec ou sans boîtier de raccordement.
- Livré avec ou sans boîtier de raccordement TAD (Tunnel Adapter Device).
- Clavier et écran sur une ligne dans l'unité de mesure pour
 - Lecture des valeurs lorsque l'appareil est ouvert.
 - Diagnostic et maintenance.
 - Attribution de l'adresse de l'appareil lors d'un câblage en réseau.
- Paramétrage de seuils d'alarme.
- La DEL d'état indique un fonctionnement correct (verte), une demande de maintenance (jaune) ou un défaut (rouge).
- Standard : 2 x sorties analogiques, 3 x sorties binaires, 1 x Modbus-RTU.
- ► En option : PROFIBUS DP-VO.

Fig. 1 : Exemple d'application VISIC50SF



En option :

- boîte de raccordement et/ou TAD

- suppression brouillard : version avec chauffage

2.2 Versions de l'appareil

2.2.1 Composants standard : mesure de visibilité VISIC50SF (valeur k)

Fig. 2 : Capteur VISIC50SF



- ④ DEL d'état
- (5) Bouchon à vis de fermeture
- 6 Presse-étoupe pour câble (10 ... 14 mm)
- ⑦ Presse-étoupe pour câble (6 ... 12 mm)
- 8 Borne de raccordement du câble de terre

2.2.2 **Equipement optionnel**

2.2.2.1 Mesure de température par PT1000

Fig. 3 : Sonde de température PT1000



2.2.2.2 Boîtier de raccordement

2 versions :

- TB-A1 : boîtier destiné à faire des raccordements. Il contient :
 10 bornes de raccordement destinées aux câbles client.
- TB-A2 : boîtier de raccordement du VISIC50SF à la tension d'alimentation. Il contient :
 - Filtre alimentation, bornes et alimentation secteur.
 - **Si le VISIC50SF et son boîtier de raccordement font partie d'un système de bus, il est impératif de respecter les données des branchements des lignes voir "Longueurs des tronçons de ligne du boîtier de raccordement pour tous les systèmes de bus sur RS-485", page 45.**







Pour les deux versions, il existe des câbles de raccordement pré-confectionnés. (Autres détails sur le câble de raccordement, voir "Matériel d'installation", page 22)

2.2.2.3 Tunnel Adapter Device (TAD)

2 versions :

- TAD100 Standard
- TAD100 avec E/S optionnelles
- Fig. 5 : Tunnel Adapter Device (TAD)



- 1 Couvercle appareil
- ② Afficheur
- ③ Presse-étoupes pour les câbles :
 - 4 x 6 ... 12 mm (M20 x 1,5)
- ④ 1 x 5 ... 10 mm (M16 x 1,5)

2.2.2.4 Suppression brouillard (couvercle avec élément chauffant intégré)

Pour supprimer le brouillard, SICK propose une version avec un élément chauffant dans le couvercle.

Fig. 6 : VISIC50SF Couvercle avec élément chauffant pour suppresion brouillard



- ③ Alimentation de l'élément chauffant
- ④ Entrée d'air à mesurer
- ⑤ Sens d'écoulement de l'air à mesurer

+1 L'élément chauffant est intégré dans le couvercle du VISIC50SF et ne peut pas être rajouté sur place.

+1 Dans la version VISIC50SF avec suppression brouillard, les ouïes latérales d'air à mesurer sont fermées.

+1 Si le couvercle n'est pas fixé sur l'unité de mesure, le message d'erreur F004 (chauffage) apparaît puisque l'alimentation du chauffage est interrompue.

2.2.2.5 Interface bus de terrain : PROFIBUS DP-VO, Modbus-RTU

Selon la configuration, le VISIC50SF est livré avec une des interfaces bus suivantes :

- Modbus-RTU (standard)
- PROFIBUS DP-V0 (en option)



L'interface Modbus-RTU n'est pas disponible si l'on utilise un TAD.

2.2.3 Principe de mesure

- Visibilité : mesure de lumière diffusée
- Température : mesure d'une résistance

2.2.4 Vue interne du VISIC50SF

Fig. 7 : Vue interne du boîtier, complet





Fig. 8 : Vue interne couvercle de boîtier sans chauffage

① Entrées d'air à mesurer

Vue interne couvercle de boîtier avec chauffage

voir "VISIC50SF Couvercle avec élément chauffant pour suppresion brouillard", page 16.

Vue interne unité de mesure

Fig. 9 : Unité de mesure - Platine avec afficheur et clavier



- ① Dispositif de suspension
- ② Connecteur pour DEL d'état
- ③ Connecteur pour raccord bus (RS-485)
- ④ Connecteur pour alim. 24 V et signaux
- ⑤ Touche RAZ
- ⑥ Afficheur avec clavier

Fig. 10 : Unité de mesure



Fig. 11 : Vue interne panneau arrière (avec sonde de température optionnelle)



- (5) Presse-étoupes
- 6 Clip de fixation du couvercle

2.3 Interfaces

- En standard :
 - 2 interfaces analogiques pour la sortie des mesures
 - 3 interfaces binaires pour requête de maintenance, messages défauts et seuil alarme.
 - RS-485 : soit Modbus-RTU soit SICK-Bus vers TAD (Tunnel Adapter Device).
- En option :
 - PROFIBUS DP-V0

2.3.1 Caractéristiques des interfaces analogiques

Les interfaces analogiques du VISIC50SF fournissent des signaux de 4 ... 20 mA. En cas de défaut du VISIC50S, la sortie analogique correspondante fournit une intensité de 1 mA.



Le passage à 1 mA ne concerne que la sortie analogique qui correspond au défaut appareil. L'autre sortie analogique continue de fournir une mesure entre 4 ... 20 mA.



L'interface analogique peut piloter une charge de 0 à 500 Ohm. La période d'actualisation est ≤1,6 secondes.

La correspondance entre le courant de sortie et la grandeur mesurée correspondante peut être représentée par les formules suivantes :

Visibilité :

Grandeur de mesure (visibilité) =	(Intensité de sortie - 4 mA)	* valeur finale de la plage de mesure
	16	

Température :

Mesure (température) =	(Intensité de sortie - 4 mA)	* 100 - 30
	16	200 00

2.3.2 Caractéristiques des interfaces binaires

Lorsqu'un défaut appareil est détecté, il est signalé via le relais défaut. En absence de défaut, le relais défaut se trouve en position enclenchée. En cas de défaut le relais retombe.

2.3.3 Caractéristiques de l'interface Modbus-RTU

Informations supplémentaires au chapitre "mise en service" voir "Modbus-RTU (intégré dans la version standard du VISIC50SF)", page 40.

3 Installation

3.1 Mesures de protection lors du montage et de l'installation

- **INFORMATION : mesures préventives pour la sécurité de fonctionnement** La plupart du temps, le VISIC50SF est intégré dans une chaîne de régulation ou de commande.
- Faites attention qu'une panne du VISIC50SF ne puisse pas entraîner des états dangereux pour le trafic.



INFORMATION : la responsabilité de la sécurité de fonctionnement de l'appareil lors de son intégration dans un système est du ressort de l'exploitant du système

Respectez les caractéristiques du chapitre voir "Caractéristiques techniques", page 100, lorsque vous intégrez l'appareil dans un système.



- AVERTISSEMENT : mesures préventives lors du montage et de l'installation
 Respectez les règles générales habituelles sur l'emploi de vêtements de protection dans les tunnels.
- Respectez les règles de sécurité spécifiques (par ex. blocage des voies de circulation, dispositifs d'avertissement).

!

INFORMATION : le VISIC50SF ne doit être utilisé que par un personnel compétent qui, en raison de sa formation et de ses connaissances ainsi que de sa connaissance des règlements afférents, est en mesure d'appréhender les travaux qui lui sont confiés et d'en estimer les risques.



INFORMATION : Il est recommandé d'utiliser les accessoires de montage originaux de SICK pour assurer un montage fiable du VISIC50SF.



ATTENTION : le boîtier de raccordement et le TAD ne possèdent pas d'interrupteur secteur.

- Assurez vous avant l'installation, selon la norme EN 61010, que :
- un interrupteur secteur est présent dans le tunnel.
- cet interrupteur est facilement accessible au personnel de maintenance.
- cet interrupteur est utilisable comme dispositif de coupure.

3.2 Matériel nécessaire pour le montage et l'installation

Matériel nécessaire	N° de com- mande	Nécessaire pour
Kit de fixation	2071034	VISIC50SF, boîtier de raccordement ou TAD
Plan de perçage Gabarit de perçage		voir "Plan de perçage VISIC50SF (toutes les uni- tés sont en mm)", page 96.
Equerre de montage sous plafond 1.4571	2075713	voir "angle maximal autorisé en cas de monta
Equerre de montage sous plafond 1.4529	2076795	page 24
Equerre orientable 1.4571	2075525	voir "angle maximal autorisé en cas de montage
Equerre orientable 1.4529	2076796	orientable sous plafond (toutes les cotes en mm)", page 24

Tableau 1 : Matériel de montage

Matériel nécessaire	N° de com- mande	Nécessaire pour	
Câble 2 m (12 x 0,75 mm ²)	2076476		
Câble 5 m (12 x 0,75 mm²)	2076477	Câbles analogiques pour la liaison VISIC50SF -	
Câble 10 m (12 x 0,75 mm ²)	2076478	boîtier de raccordement ou TAD	
Câble 20 m (12 x 0,75 mm ²)	2076479		
Câbles approvisionnés sur place		Câble de composition robuste, adapté aux appli- cations en extérieur, sans halogène, blindé ; fils : 12 x 0,75 mm ² ; Raccordement du VISIC50SF au boîtier de rac- cordement, TAD ou salle de contrôle du tunnel	
Câble 2 m (3 x 2 x 0,75 mm ²)	2076481		
Câble 5 m (3 x 2 x 0,75 mm²)	2076482	- Câbles neur interface DC 495	
Câble 10 m (3 x 2 x 0,75 mm ²)	2076483	Cables pour interface RS-465	
Câble 20 m (3 x 2 x 0,75 mm ²)	2076484	1	
Embouts de longueur : min. 10 mm ; max. 20 mm		Pour câbles approvisionnés sur place Pour confectionner les extrémités des câbles. Remarque : sont joints au boîtier.	

Tableau 2 : Matériel d'installation

Tableau 3 : Outillage

Outillage nécessaire	Caractéristiques	Nécessaire pour
Perceuse à percussion	Forêt ø 8 mm	Perçage trous
Marteau		Enfoncer la cheville en acier
Clé Allen	SW4	Pour ouvrir le couvercle de l'unité de mesure
Clés	SW13 SW10	Ecrou de fixation de la cheville en acier
Tournevis droit	max 3 mm	Boulon de tene Raccordement des câbles
Pince à sertir les embouts		Pour câbles approvisionnés sur place



Respectez les règlements locaux spécifiques aux tunnels en ce qui concerne le matériel de montage.

Les embouts adéquats sont disponibles en standard. Ils ne sont pas nécessaires en cas d'utilisation de câbles SICK.

3.2.1 Préparations sur le lieu d'installation

- Sécuriser le lieu de travail
- Prévoir sur le lieu de travail suffisamment de lumière, une arrivée de courant et, le cas échéant, une plate-forme élévatrice.

Préparer sur place le matériel de fixation, les forêts correspondants, les câbles, un jeu de clés, du matériel de marquage, des appareils de mesure.



Détermination de l'angle d'inclinaison : voir "angle d'inclinaison maximal autorisé et hauteur du point de montage en cas de montage mural", page 23 et voir "distance minimale au plafond en cas de montage mural", page 25.

3.3 Montage

3.3.1 Contenu de la livraison

Contrôler le contenu de la livraison en fonction des documents de commande et de livraison.

3.3.2 Montage du VISIC50SF

Déterminer le lieu de montage du capteur en fonction du projet.
 a) Montage mural

Fig. 12 : angle d'inclinaison maximal autorisé et hauteur du point de montage en cas de montage mural



b) Montage sous plafond avec équerre fixe



Fig. 13 : angle maximal autorisé en cas de montage rigide sous plafond (toutes les cotes en mm)

c) Montage sous plafond avec équerre orientable

Fig. 14 : angle maximal autorisé en cas de montage orientable sous plafond (toutes les cotes en mm)





Fig. 15 : distance minimale au plafond en cas de montage mural

Fig. 16 : angle d'inclinaison maximal autorisé du VISIC50SF installé





- En cas de paroi particulièrement irrégulière, il faudra utiliser une platine murale. Prendre en compte cette solution spécifique lors de la planification du projet.
- 2 Faire des trous de fixation du support mural du VISIC50SF selon le plan de perçage VISIC50SF voir "Plan de perçage VISIC50SF (toutes les unités sont en mm)", page 96.
- 3 Enfoncer les chevilles acier M8 (fournies dans le kit de fixation).

Fig. 17 : montage du panneau arrière du boîtier



- ① Equerre de montage
- Dispositif d'accrochage de l'unité de mesure
- 4 Monter le panneau arrière du boîtier.
- 5 Accrocher l'unité de mesure.
- 6 Faire le câblage.
- 7 Faire la mise en service.
- 8 Visser l'unité de mesure.
- 9 Monter le couvercle du boîtier.

Informations sur le démontage du couvercle du boîtier :



Après avoir dévissé les deux vis, l'extraction du couvercle du boîtier peut présenter un peu de résistance. C'est pourquoi les parois du couvercle sont élargies latéralement et utilisées comme poignées.



Lorsque le couvercle de boîtier est enfiché sur l'unité de mesure d'un VISIC50SF ouvert, il peut être facilement retiré en appuyant les vis dévissées contre l'unité de mesure.

3.3.4 Montage du boîtier de raccordement (optionnel)

Deux versions du boîtier de raccordement :

Fig. 18 : TB-A1 : boîtier destiné à faire des raccordements.



 Boîtier d'adaptation du câblage côté client. (par ex. câbles rigides en câbles souples, ou adaptation de section).

Fig. 19 : boîtier de raccordement TB-A2 avec alimentation 24V et bornes d'adaptation



- Boîtier de raccordement avec alimentation filtre secteur
- Boîtier de raccordement des câbles client.

Matériel nécessaire pour le montage et l'installation du boîtier de raccordement

Matériel et plan de perçage sont identiques à ceux du capteur VISIC50SF. voir "Matériel de montage", page 22 et voir "Plan de perçage VISIC50SF", page 96.

Montage du boîtier de raccordement

- 1 Déterminer le lieu de montage du boîtier de raccordement en fonction du projet.
- 2 Faire les trous de fixation du support mural du boîtier de raccordement suivant le plan de perçage voir "Plan de perçage VISIC50SF", page 96.
- 3 Enfoncer les chevilles acier M8 (fournies dans le kit de fixation).
- 4 Monter le boîtier de raccordement.
- 5 Faire le câblage.
- 6 Visser le couvercle.

3.3.5 Montage TAD (en option)

- 1 Déterminer le lieu de montage du TAD en fonction du projet. Dimensions du TAD, voir "Dimensions du Tunnel Adapter Device (toutes les unités sont en mm)", page 94.
 - +1 En cas d'alimentation séparée, le TAD peut être installé jusqu'à 1200 m max. du lieu de montage du VISIC50SF.
- 2 Faire les trous de fixation du support mural du TAD suivant le plan de perçage voir "Plan de perçage du TAD pour VISIC50SF (toutes les unités sont en mm)", page 98.
- 3 Enfoncer les chevilles acier M8 (fournies dans le kit de fixation).
- 4 Monter le TAD.
- 5 Câblage, voir "Câblage TAD", page 36.

3.3.6 Montage du capteur de température PT1000 (en option)

Matériel nécessaire	Caractéristiques	Nécessaire pour
Kit sonde de température	Numéro de com- mande : 2074831	mesurer la température
Clés	SW 24	visser le presse-étoupe fourni avec le kit de sonde de température
Clé Allen	SW 8	ôter les bouchons de fermeture du VISIC50SF

- 1 Vérifier que le kit "sonde de température " est complet.
- 2 Ôtez le bouchon noir de fermeture placé sous le boîtier à l'aide de la clé Allen SW8.



Fig. 20 : bouchons de fermeture du capteur de température

- ① Bouchon de fermeture du capteur de température
- 3 Visser le presse-étoupe fourni dans le kit avec son joint torique.
- 4 Introduire la sonde de température dans le presse-étoupe.
- 5 Serrer le presse-étoupe à l'aide de la clé SW 24.

Fig. 21 : Montage de la sonde de température PT1000

6 Enficher le câble du capteur dans le connecteur situé sur la platine, voir fig. 22.





- 7 Refermer l'appareil :
 - Replier l'unité de mesure et la fixer à l'aide des 4 vis.
 - Mettre le couvercle sur la face avant de l'appareil.
 - ► Visser les deux vis du couvercle à l'aide d'une clé Allen SW4.

3.4 Câblage du VISIC50SF

3.4.1 Informations sur la sécurité de l'installation électrique



- Les travaux d'électricité ne doivent être exécutés que par des électriciens compétents.
- Lors de tous les travaux d'installation respecter les consignes de sécurité correspondantes.
- Prendre des mesures de protection appropriées contre les dangers possibles sur le lieu d'installation et dûs aux conditions de l'installation.



INFORMATION : l'installation électrique locale est de la responsabilité de l'exploitant.

Prévoir un interrupteur externe multipôles et des fusibles à proximité du VISIC50SF (consommation maximale du VISIC50SF

→ caractéristiques techniques)



4

INFORMATION : détériorations de l'appareil par des décharges électrostatiques

- Le VISIC50SF ne doit être raccordé que par un spécialiste.
- Respectez les directives CEM en vigueur.

٦	INFORMATION : éviter une détérioration de l'électronique
J	Avant de réaliser les connexions des signaux (même avec des connecteurs) :
	Isoler le VISIC50SF, le boîtier de raccordement et/ou le TAD du secteur.

+1 Le boîtier de raccordement ou le TAD ne possèdent pas d'interrupteur secteur. Assurez vous avant l'installation, selon la norme EN 61010, que :

- un interrupteur secteur est présent dans le tunnel.
- cet interrupteur est facilement accessible au personnel de maintenance.
- cet interrupteur est utilisable comme dispositif de coupure.

3.4.2 Raccordement de la DEL

Fig. 23 : Connecteur du câble de la DEL d'état





Fig. 24 : Position de l'interrupteur de DEL sur la platine

Fig. 25 : Borne de terre sur le VISIC50SF



0 Borne de fixation du câble de terre

3.4.3 Câblage des sorties analogiques et relais et de la tension d'alimentation

Fig. 26 : Plan de câblage des signaux analogiques, des sorties relais et de la tension d'alimentation



Tableau 4 : Affectation bornes VISIC50SF

Borne	Tension d'alimentation	Borne	Sorties analogiques (4 20 mA)
1	+24 VCC	5	+ Visibilité
18	Masse (GND)	14	- Visibilité
	Sorties binaires	6	+ Température
2	Requête de maintenance : commun	13	- Température
17	Requête de maintenance : contact NO		Entrées analogiques
3	Défaut : commun	9	PT1000-A (température)
16	Défaut : contact NF	10	PT1000-B (température)
4	Seuil : commun		
15	Seuil contact NO		



La sonde PT1000 peut être raccordée à l'entrée analogique indépendamment de la polarité.

3.4.4 Câblage de l'interface bus

Fig. 27 : Plan de câblage de l'interface RS-485





L'interface RS-485 peut être utilisée pour Modbus ou TAD (en option).

3.4.5 Blindage

Afin que le blindage soit efficace sur les parasites à haute fréquence, il doit être mis à la terre aux deux extrémités. En particulier sur des installations éloignées, des différences de potentiel peuvent se produire et conduire à un courant de compensation dans le blindage du câble. Il faut absolument éviter de tels courants de compensation dans un blindage de câble car ils peuvent conduire à des couplages de parasites. Dans le paragraphe voir "Blindage du VISIC50SF", page 33 on représente la manière dont le blindage doit être en contact avec les peignes du presse-étoupe.

Fig. 28 : Blindage du VISIC50SF

(1)

(2)



Pour éviter des différences de potentiel entre les différents composants du système, tous les appareils qui se trouvent sur le bus doivent être au même potentiel. Pour obtenir cela, tous les appareils doivent être reliés ensemble à un conducteur d'équipotentialité (voir "Liaison équipotentielle", page 34).



ATTENTION : ne jamais utiliser le blindage d'un câble comme liaison équipotentielle

Le blindage du câble sert exclusivement au blindage contre les parasites haute fréquence et ne doit pas être utilisé comme fil de liaison équipotentielle.

Fig. 29 : Liaison équipotentielle



- ① Câble signal
- ② Câble de liaison équipotentielle
- ③ Borne de raccordement du câble de terre
- ④ Connecteur en T ou boîtier de raccordement

3.4.6 Câblage du boîtier de raccordement

Tableau 5 : alimentation boîtier de raccordement



Tableau 6 : Plan de câblage du boîtier de raccordement

Borne	VISIC50SF analogique	VISIC50SF sur bus
1	+24 V CC	+24 V CC
2	+24 V CC	+24 V CC
3	Masse (GND)	Masse (GND)
4	Masse (GND)	Masse (GND)
5	Requête de maintenance : commun	RS-485 A ^[1]
6	Requête de maintenance : contact NO	RS-485 A ^[1]
7	Défaut : commun	RS-485 B ^[1]
8	Défaut : contact NF	RS-485 B ^[1]
9	Seuil : commun	RS-485 GND ^[1]
10	Seuil contact NO	RS-485 GND ^[1]
11	+ Visibilité	PROFIBUS-DP A ^[2]
12	- Visibilité	PROFIBUS-DP A ^[2]
13	+ Température	PROFIBUS-DP B ^[2]
14	- Température	PROFIBUS-DP B ^[2]
15	PT1000-A (entrée température)	PT1000-A (entrée température)
16	PT1000-B (entrée température)	PT1000-B (entrée température)
17, 18, 19, 20	non utilisé	

[1]Pour une connexion via RS-485 les bornes 5 + 6, 7 + 8 et 9 +10 doivent être pontées. [2]Pour une connexion via PROFIBUS les bornes 11 + 12 et 13 + 14 doivent être

pontées.

3.4.7 Câblage TAD

Tableau 7 : Alimentation TAD

PE	
Ν	88 264 V CA
L	47 63 Hz

Tableau 8 : Plan de câblage du TAD

Borne	TAD sans modules E/S	TAD avec modules E/S
1	+ 24 V CC	+ 24 V CC
2	+ 24 V CC	+ 24 V CC
3	+ 24 V CC	+ 24 V CC
4		+ Entrée binaire (In)
5	Masse (GND)	Masse (GND)
6	Masse (GND)	Masse (GND)
7	Masse (GND)	Masse (GND)
8		Entrée binaire (COM)
9	RS-485 A	RS-485 A
10	RS-485 A	RS-485 A
11	non utilisé	non utilisé
12	RS-485 B	RS-485 B
13	RS-485 B	RS-485 B
14	RS-485 GND	RS-485 GND
15	- Visibilité	- Visibilité
18	- Température	- Température
19	+ Visibilité	+ 12 VCC ^[1]
21		+ 12 VCC ^[2]
22	+ Température	Masse (GND) ^[2]
23	Défaut : contact NF	Défaut : contact NF
24	Défaut : commun	Défaut : commun
25	Requête de maintenance : contact NO	Requête de maintenance : contact NO
26	Requête de maintenance : com- mun	Requête de maintenance : com- mun
27		Signal de maintenance : contact NO
28		Signal de maintenance : commun
29	Seuil : commun	Seuil : commun
30	Seuil : contact NO	Seuil : contact NO

alimentation commune des sorties analogiques en cas d'utilisation du module E/S M-7024.
 alimentation de l'entrée binaire du module E/S M-7060.



+1

En cas de rupture de communication entre le VISIC50SF et le TAD, la sortie analogique AO est fixée à 1 mA. Le module DO reste dans son état actuel aussi longtemps que de nouvelles données n'ont pas été transmises.

3.5 Connexions

3.5.1 Version standard

Fig. 30 : Câblage VISIC50SF



3.5.2 VISIC50SF avec boîtier de raccordement

Fig. 31 : Câblage VISIC50SF avec boîtier de raccordement



- ① Capteur VISIC50SF
- ② Boîtier de raccordement
- ⁽³⁾ Signaux analogiques et binaires ou bus données (longueur max.= 1.200m)
- ④ Alimentation (230 V)
- ^⑤ Signaux analogiques et binaires ou bus données


Fig. 32 : Câblage VISIC50SF avec TAD



- ⑤ Alimentation (230 V)
- ⁶ Signaux analogiques et binaires ou bus données

ര

ര

3.6 Mise en service

Vue générale des opérations de mise en service

- Vérifier le câblage des composants du VISIC50SF.
- Vérifier et enclencher la tension d'alimentation.
- Vérifier l'état de la DEL.
- Contrôler la plausibilité des mesures.
- Test du matériel.

+i

Outillage nécessaire pour la mise en service, voir "Outillage", page 22.

3.6.1 Mise en service pas à pas

1.	Couper la tension d'alimentation.					
2.	Vérifier que le montage est correct avant de faire la mise en service.					
3.	Ouvrir le couvercle du boîtier à l'aide de la clé Allen, retirer le couvercle et le placer sur le dis- positif support.					
4.	 Vérifier le câblage. » Pour le VISIC50SF : voir "Câblage des sorties analogiques et relais et de la tension d'alimentation", page 32. » Boîtier de raccordement, voir "Câblage du boîtier de raccordement", page 35. » TAD, voir "Câblage TAD", page 36. 					
5.	Relier le câble de la DEL d'état avec son connecteur sur la platine.					
6.	Enclencher le connecteur d'alimentation.					
7.	Monter et raccorder le capteur de température optionnel, voir "Montage du capteur de température PT1000 (en option)", page 28.					
8.	Mettre sous tension.					
9.	 Vérifier la plausibilité des mesures et de l'état de l'appareil. Si les mesures affichées à l'écran ne sont pas plausibles, vérifier la propreté du boîtier, le cas échéant le nettoyer. 					
10.	 Exécuter un test matériel : Mettre l'appareil en mode maintenance ("Maint") via le clavier. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le chapitre "Menus", voir "Appeler les messages de requête de maintenance et de défaut avec le menu "Status"", page 51. Régler les niveaux d'intensité des sorties analogiques et les sorties binaires (requête de maintenance/défaut). Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le chapitre "Menus", voir "Test de la sortie analogique de la valeur k avec le menu "k"", page 57 und voir "Test du relais "requête de maintenance" avec le menu "MRq"", page 58. 					
11.	Désactiver le mode "Maintenance". Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans le chapitre "Menus", voir "Activer la maintenance dans le menu "Maint"", page 51.					
12.	Refermer l'appareil : Replier l'unité de mesure. Revisser les 4 vis à l'aide de la clé Allen SW4. Mettre le couvercle sur la face avant de l'appareil. Visser les deux vis du couvercle à l'aide d'une clé Allen SW4.					
13.	 Contrôle visuel : la DEL d'état doit être allumée en vert. Si elle n'est pas verte, cela peut être pour les raisons suivantes : L'interrupteur DEL sur la platine est déclenché. (Réglage d'usine : interrupteur de DEL placé sur "ON") ; plan de l'interrupteur, voir voir "Position de l'interrupteur de DEL sur la platine", page 31. Le couvercle du boîtier n'est pas monté (état DEL : rouge). Si la DEL n'est pas allumée, vérifier la liaison du connecteur sur la platine. Etats de maintenance ou de défaut actifs. Pour interroger les messages de maintenance et de défaut, les tables des codes requête maintenance et défauts voir "Codage des défauts appareil", page 89 et voir "Description des requêtes de maintenance", page 90. 					

3.7 Connexions bus

Il est possible d'envoyer les valeurs de VIS et de température sous forme numérique via Modbus-RTU (Standard) ou PROFIBUS DP-VO (en option).

3.7.1 Modbus-RTU (intégré dans la version standard du VISIC50SF)

L'interface Modbus-RTU permet à l'utilisateur de lire les mesures et informations d'état du VISIC50SF via les deux codes fonction "Read Holding Register (0x03)" et "Read Coil (0x01)".



Possibilités de paramétrage de l'interface Modbus-RTU

Le paramétrage de l'interface Modbus-RTU est exclusivement possible via l'afficheur de l'appareil. On peut alors modifier les paramètres suivants :

- Identification Modbus-RTU ID (0 à 247), voir chapitre "Menus", voir "Réglage des paramètres du bus", page 54.
- Format de transmission, voir chapitre "Menus", voir "Réglage du format de transmission des données Modbus à l'aide du menu "MB Par"", page 55.
- Vitesse de transfert, voir chapitre "Menus", voir "Déterminer le réglage de la vitesse de transfert Modbus dans le menu "MB BdR"", page 56.

Pour que les paramètres modifiés soient pris en compte, il faut redémarrer le VISIC50SF.
 Pour faire un redémarrage, appuyer sur la touche "Reset", voir "Unité de mesure - Platine avec afficheur et clavier", page 18.

3.7.1.1 Format des données Modbus-RTU

	Parité paire, 1 bit de stop
Doritó	Parité impaire, 1 bit de stop
Pante	Pas de parité, 1 bit de stop
	Pas de parité, 2 bit de stop

- 3.7.1.2 Vitesses transfert Modbus-RTU
 - 4.8k
 - 9,6k
 - 19,2k
 - 38,4k
 - 57,6k

3.7.1.3 Structure du registre de l'interface Modbus

La structure du registre de l'interface Modbus-RTU inclus toutes les valeurs mesurées et leur état. Le codage de l'état de la mesure se comporte de manière synchrone avec l'état de mesure de l'interface PROFIBUS, voir "alimentation boîtier de raccordement", page 35.

Registre	Désignation	Signification		
100	Valeur K, 4 bytes virgule flottante, ABCD	Valeur de visibilité		
102	Etat valeur K, 1 byte, entier sans signe	Etat visibilité		
103	Gradient valeur K, 4 bytes virgule flottante, ABCD	Pente de la valeur K		
105	Etat valeur K, 1 byte, entier sans signe	Etat visibilité		
106	Uptime [h], 2 bytes, entier sans signe	Uptime : nombre d'heures de fonction- nement depuis la dernière RAZ		
107	OpTimes [d], 2 bytes, entier sans signe ABCD	OpTimes : temps total de fonctionne- ment en jours		
108 117	reservé			
118	Contamination, 2 bytes, entier sans signe	Contamination : encrassement du cap- teur en %		
119	Temperatur PT1000t, 4 bytes virgule flottante, ABCD	Mesure de la sonde externe PT1000 optionnelle		
121	Temperatur Status, 1 byte, entier sans signe	Gradient valeur température externe . PT1000, optionnelle		
122	Temp. Grad. PT1000t, 4 bytes virgule flottante, ABCD			
124	Temperatur Status, 1 byte, entier sans signe			

Le registre 118 contient des informations sur le degré actuel de salissure de l'optique.

Codage des registres 125 & 126 (Maintenance Request/ Device Fault), voir "Codage des défauts appareil", page 89 und voir "Description des requêtes de maintenance", page 90.

Exemple :

Lecture 4 Bytes flottants de l'esclave (ID 101) avec adresse de départ 100 : TX-> <65 03 00 64 00 02 8D F0> RX-> <65 03 04 3F 48 2B 67 0C ED>

Valeur K actuelle = 0x41B80000 = 23

3.7.1.4 Modbus-RTU Read Coil (0x01)

A l'aide du code fonction "Read Coil (0x01)" on peut lire tous les messages de requête de maintenance et de défaut du VISIC50SF.

Numéro coil	Désignation		
200	Optique encrassée		
201-215	reservé		
216	Défaut Vis		
217 + 218	reservé		
219	Défaut EEPROM		
220	Défaut chauffage		
221	Défaut interface 4 20 mA		
222	Défaut FPGA		
223	Défaut CPU		
224	Erreur lors de l'exécution du code		
225	Défaut couvercle boîtier		
226229	reservé		
230	Maintenance active		
231	reservé		
232	Seuil VIS activé		
233	Seuil gradient VIS activé		
234	Seuil température activé		
235	Seuil gradient température activé		
236237	reservé		

Tableau 10 : Read Coil Modbus-RTU

Exemple :

Lecture Coil numéro 200 de l'esclave (ID 101) :

TX-> <65 01 00 C8 00 01 74 10>

RX-> <65 01 01 00 4E B8>

Requête de maintenance Vis = inexacte

3.7.2 PROFIBUS DP-V0 (en option)

Le module PROFIBUS fait partie du VISIC50SF, s'il a été configuré lors de la commande. Le VISIC50SF est intégré dans le bus après son câblage, via un redémarrage.

3.7.2.1 Adressage PROFIBUS

L'adresse PROFIBUS-DP de l'appareil peut être réglée par le clavier.

Pour plus d'informations, voir le chapitre "Menus", voir "Réglage de l'adresse PROFIBUS dans "PB ID"", page 54.





3.7.2.2 Vitesses de transfert de PROFIBUS DP-VO

Le module PROFIBUS a une fonction "Autobaud" qui permet de détecter automatiquement les vitesses de transfert suivantes :

- 9,6k
- 19,2k
- 45,45k
- 93,75k
- 187,5k
- 500k
- 1,5M

3.7.2.3 Accès via le fichier GSD

Grâce au fichier GSD fourni, le maître PROFIBUS permet d'accéder aux modules suivants :

Module (codage)	Signification
kValue (Real) Etat (UInt8)	Mesure visibilité + Etat
Temperatur (Real) Etat (UInt8)	Température donnée par la sonde optionnelle PT1000 + Etat
Encrassement (UInt16)	Encrassement du capteur en %
UpTime [h] (UInt16)	Durée de fonctionnement du capteur depuis la dernière RAZ - en heures
OpTime [d] (UInt16)	Durée de fonctionnement du capteur - en jours
MainReq (UInt16)Requête de maintenance, codée par bits, voir "Desc requêtes de maintenance", page 90	
DeviceFault (UInt16)	Byte d'état de défaut, voir voir "Codage des défauts appareil", page 89
	Seuil actif codé par bits
	Bit0 = seuil VIS
LimitState (UInt16)	Bit1 = seuil gradient VIS
	Bit2 = seuil température
	Bit3 = seuil gradient température
Counter (UInt16)	Valeur du compteur
CRC16-CCITT (UInt16)	Checksum selon CRC16-CCITT

Tableau 11 : Fichier GSD Modules-



Lors de la commande du module PROFIBUS, le fichier GSD est fourni dans un CD. De plus il est téléchargeable sur la page d'accueil du groupe SICK.

Chaque mesure du VISIC50SF est affectée d'un état de la mesure. L'état de mesure fournit des informations supplémentaires sur la mesure.

Prio- rité	Etat mesure de température	Byte d'état PROFI- BUS/ Modbus	Signification byte d'état	Requête de maintenance	Défaut appareil	4 20 mA
1	Pas de défaut activé	0x80	Good - OK	inactive	inactive	Mesure
2	Sonde PT1000 non raccordée	0x23	Bad - passivation	inactive	inactive	1mA
3	Défaut sonde PT1000	0x24	Bad - alarme maintenance	inactive	inactive	1mA
4	Erreur µC	0x24	Bad - alarme maintenance	active	inactive	1mA

Prio- rité	Etat visibilité	Byte d'état PROFI- BUS/ Modbus	Signification byte d'état	Requête de maintenance	Défaut appareil	4 20 mA
1	Pas de défaut actif	0x80	Good - OK	inactive	inactive	Mesure
2	Dynamique de mesure plus petite que le seuil	0xA4	Good - OK	active	inactive	Mesure
3	Encrassement 1er niveau	0xA4	Bad – maintenance required	active	inactive	Mesure
4	Dépassement plage de mesure	0x7A	Uncertain - seuil haut	inactive	inactive	23 mA
5	Encrassement 2 ème niveau	0x68	Uncertain - maintenance demandée	active	active	1mA
6	Erreur µC	0x24	Bad - alarme maintenance	inactive	active	1mA
7	Seuil DEL	0x24	Bad - alarme maintenance	inactive	active	1mA
8	Défaut FPGA	0x24	Bad - alarme maintenance	inactive	active	1mA

Tableau 13 : Etats mesure visibilité

3.7.3 RS-485 - Topologie et terminaison bus

En utilisant l'interface RS-485 tous les appareils sont raccordés typiquement dans une structure de bus (en ligne), voir "Topologie du bus", page 44. Chaque segment peut être composé de 32 participants maximum (maître et esclaves). Le début et la fin de chaque segment doit être équipé d'une terminaison de bus. Sur le VISIC50SF, la terminaison de bus est activée par un interrupteur sur la platine, voir "Terminaison bus sur la platine", page 44.

Fig. 33 : Topologie du bus



T = terminaison

Fig. 34 : Terminaison bus sur la platine



3.7.4 Longueurs des tronçons de ligne du boîtier de raccordement pour tous les systèmes de bus sur RS-485

Pour une vitesse de transfert de 1.5 Mbits/s, selon la spécification de PROFIBUS, une longueur maximale de 6,6 m pour la somme de tous les tronçons est autorisée par segment DP. Pour des vitesses de transfert plus faibles, de plus grandes longueurs de dérivations sont possibles.

Vitesse de transfert	Capacité totale permise	Somme des tronçons de ligne
1.5Mbit/s	0.2 nF	6.6 m
500kbit/s	0.6 nF	20 m
187.5kbit/s	1.0 nF	33 m
93.75kbit/s	3.0 nF	100 m
19.2kbit/s	15 nF	500 m

Tableau 14 : Longueurs maximales des tronçons de ligne

Une augmentation de la taille du réseau et l'implantation de plus de 32 participants est possible à l'aide d'amplificateurs (répéteurs) pour relier les réseaux.

Caractéristiques des câbles destinés à l'interface RS-485

SICK recommande l'utilisation de câbles torsadés blindés type A de caractéristiques suivantes :

I I	'	
Impédance R _w	135165	Ohm
Capacité par unité de longueur C	<30	pF/m
Résistance de boucle R	110	0hm/km
Diamètre fil d	0,64	mm
Section fil g	> 0,34	mm²

Tableau 15 : Caractéristiques des câbles pour l'interface RS-485

+i

Le câble de type A est du type paire torsadée blindée.

4 Fonctionnement/Utilisation

4.1 Eléments de contrôle et d'affichage

4.1.1 Ecran avec clavier sur le VISIC50SF

Fig. 35 : VISIC50SF : écran et clavier

1	2		3	 ① Mode de fonctionnement actuel ② Affichage composant mesuré
RUI	^{RUN} k 23		23	 3 Valeur du composant affiché 4 Touche flèche pour descendre dans le menu
4	6	6	7	 (5) Touche flèche pour monter dans le menu (6) Touche "Set" nour activer des fonctions
V	^	Set	ESC	 Touche "Escape", pour quitter un menu

+1 Après avoir appuyé sur une des touches, l'éclairage de l'écran s'allume. Il s'éteint 10 minutes après la dernière action sur une touche.

Menus

- Affichage mesure
 - Visibilité
 - Encrassement
 - Température (en option)
- Informations états
- Version logicielle
- Affichage heures de fonctionnement
- Attribution de l'adresse appareil
- Test des entrées/sorties
- Mise à l'échelle sortie analogique visibilité
- Réglage seuils

+1 Vous trouverez plus d'informations sur la structure des menus dans le chapitre "Menus" voir "Arborescence menus VISIC50SF", page 49.

4.1.2 Touche RAZ et DEL "Maint"

La touche RAZ (reset) permet de redémarrer le VISIC50SF.

Fig. 36 : Position de la touche RAZ et de la DEL "Maint" sur la platine



4.1.3 Ecran du TAD

voir "Eléments de contrôle/commande (avec exemple de menu)", page 64.

4.2 Etats de fonctionnement

4.2.1 Contrôle de l'état de fonctionnement (contrôle visuel)

DEL d'état

La DEL d'état sous le boîtier indique l'état du fonctionnement, voir "Capteur VISIC50SF", page 13.

Etat du fonctionnement	Etat relais	Couleur de la DEL d'état
Initialisation	Relais "requête de maintenance" ouvert ; relais "défaut" ouvert Relais seuil ouvert	Rouge
Fonctionnement	Relais "requête de maintenance" ouvert ; relais "défaut" fermé Relais seuil ouvert	Verte
Requête de maintenance	Relais "requête de maintenance" fermé ; relais "défaut" fermé Relais seuil ouvert	Jaune
Défaut	Relais "requête de maintenance" ouvert / fermé selon l'état de la requête de mainte- nance relais "défaut" ouvert Relais seuil ouvert	Rouge
Franchissement seuil (Limit)	Relais "requête de maintenance" ouvert ; relais "défaut" fermé Relais seuil fermé	Verte

Tableau 16 : DEL d'affichage des	états de fonctionnement
----------------------------------	-------------------------

L'appareil fournit une mesure valide dans les modes "Fonctionnement" et " requête de maintenance".

4.2.2 Contrôle des affichages défaut

Lire les codes défaut (voir "Appeler les messages de requête de maintenance et de défaut avec le menu "Status"", page 51).

4.3 Contrôle des sorties analogiques

Vérifier la sortie analogique de la valeur k voir "Test de la sortie analogique de la valeur k avec le menu "k"", page 57.

Vérifier les sorties analogiques des températures, voir "Signaux test "Test E/S"", page 57.

4.3.1 Lire les mesures

Les mesures peuvent être lues sur l'afficheur rétroéclairé à une ligne. voir "VISIC50SF : écran et clavier", page 46. Vous trouverez plus d'informations sur la structure des menus et la lecture des mesures dans le chapitre "Menus" voir "Mode mesure "RUN"", page 49.

4.4 Fonctions de contrôle

Vous trouverez une description détaillée des fonctions de contrôle au chapitre 5 "Menus".

4.5 Messages d'états

voir "Contrôle de l'état de fonctionnement (contrôle visuel)", page 47.

4.5.1 Messages défauts

voir "Codage des défauts appareil", page 89.

4.5.2 Messages requête de maintenance

voir "Description des requêtes de maintenance", page 90.

5 Arborescence menus VISIC50SF

5.1 Classement des menus

Le menu est classé en 2 modes :

- 1 "RUN" = mode fonctionnement
- 2 "SET" = mode réglage

5.1.1 Description abrégée : entrée des réglages via le clavier

- les touches flèches permettent de naviguer dans les menus.
- ▶ la touche "Set" permet de passer dans la structure du menu.
- Ia touche "Esc" permet d'interrompre un processus ou de revenir à un niveau de menu supérieur.
- les touches flèches permettent d'entrer des valeurs numériques : les touches flèches permettent de parcourir les chiffres et de les augmenter ou diminuer de 1 à chaque pression. La touche "Set" permet de commuter entre les chiffres représentés sur l'afficheur.

5.1.2 Champ d'entrée avec chiffre édité clignotant



5.2 Mode mesure "RUN"

Interrogation des mesures actuelles dans un mode mesure actif.

Fig. 37 : Vue d'ensemble du mode "Run"



• Valeur ≤ -10 : T -XX

5.3 Mode "SET"

Le mode "SET" est un mode de réglage dans lequel les réglages du VISIC50SF peuvent être modifiés.

INFORMATION : Le VISIC50SF ne doit être utilisé que par un personnel compétent qui, en raison de sa formation et de ses connaissances ainsi que de sa connaissance des réglements afférents, est en mesure d'appréhender les travaux qui lui sont confiés et d'en estimer les risques.

5.3.1 Navigation dans le mode "SET"



- 1 Passage du mode "RUN" au mode réglage "SET" : en mode "RUN" de n'importe quel composant, appuyez sur la touche "SET" pendant 2 secondes.
- 2 Vous êtes maintenant en mode SET dans le menu "Maint".
- 3 A l'aides des touches flèches, naviguez dans le menu jusqu'à trouver le menu souhaité.
- 4 Appuyez sur la touche "SET" pour accéder au sous-menu souhaité.
- 5 A l'aides des touches flèches, naviguez entre les sous-menus.
- 6 Appuyez sur la touche "SET" pour activer un sous-menu ou le modifier.
- 7 Quittez le sous-menu ou le menu principal à l'aide de la touche "ESC".

Si aucune action de l'utilisateur n'est faite dans une période de 10 minutes, l'appareil se remet automatiquement en mode "RUN". Le rétro-éclairage s'éteint alors.

5.3.2 Classement et séquence des sous-menus

- 1 "Maint" Activer maintenance
- 2 "Status" Etat actuel appareil
- 3 "Uptime" Affichage heures de fonctionnement
- 4 "SWVers" Version logicielle
- 5 "Bus" Réglages bus
- 6 "Test" Contrôle des sorties analogiques et binaires.
- 7 "AO-HI" Mise à l'échelle seuil supérieur sortie analogique 1
- 8 "Limit" Réglages seuils
- 9 "Tuning" Menu d'ajustement
- 10 "Heat" Activation du chauffage optionnel

5.3.3 Activer la maintenance dans le menu "Maint"

Pour exécuter un test E/S, le mode "Maint" doit être activé.

Fig. 38 : Activer la plage de mesure via le menu "Maint"



+1 Le mode "actif" rebascule sur "inactif" au bout de 30 minutes.

+1 Si le mode est "actif", le relais défaut est activé. La DEL d'état est rouge ; les sorties analogiques fournissent 1 mA et les interfaces des bus de terrain signalisent un défaut. Sur la platine, la DEL " Maint" est allumée en jaune. Pour trouver plus d'informations sur la position de la DEL "Maint" sur la platine : voir "Position de la touche RAZ et de la DEL "Maint" sur la platine", page 46.

5.3.4 Appeler les messages de requête de maintenance et de défaut avec le menu "Status"

Si un message de demande de maintenance ou de défaut est présent, les messages correspondants sont donnés dans ce menu sous forme de code d'erreur. En naviguant à l'aide des touches flèches tous les défauts présents ou les messages de demande de maintenance peuvent être affichés.



Fig. 39 : Appel des messages de maintenance et défaut



5.3.5 Appeler la durée de fonctionnement dans le sous-menu "Tps passé" (Uptime)

Dans le menu "Tps passé" (Uptime) les informations suivantes peuvent être affichées :

- Up : nombre d'heures de fonctionnement (h) depuis la dernière mise sous tension.
- Run : durée de fonctionnement depuis la première mise en service, en jours (j).

Fig. 40 : Appel de la durée de fonctionnement



5.3.6 Appeler la version logicielle dans le sous-menu "SwVers"

La version logicielle est représentée par un numéro à 7 chiffres et un indice de modifications à 4 chiffres.

Fig. 41 : Appel de la version logicielle



La version du logiciel est affiché comme du texte courant.

5.4 Connexion aux système de bus

En standard, le VISIC50SF est équipé d'une sortie RS-485. Celle ci peut être utilisée pour créer une liaison Modbus vers un superviseur ou être raccordée à un TAD (Tunnel Adapter Device) avec les E/S intégrées. L'affectation de l'interface RS-485 est configurée à l'aide du clavier.

5.4.1 Régler l'interface RS-485 avec le sous-menu "Bus"

Affectation de l'interface RS-485 :

- TAD
- Modbus
- E/S (module externe)
- TAD+ IO (TAD avec modules E/S intégrés)

Une modification de l'affectation de l'interface RS-485 n'est prise en compte qu'après un redémarrage du système.

Fig. 42 : Sélection du protocole de l'interface RS-485





On ne peut choisir qu'une affectation.



Une seconde interface RS-485 est affectée de manière fixe à un module optionnel PRO-FIBUS, voir "PROFIBUS DP-V0 (en option)", page 42.

5.5 Réglage des paramètres du bus

Les paramètres des interfaces Modbus, PROFIBUS et TAD sont gérés dans le menu "Bus". Une modification d'un paramètre de bus n'est prise en compte qu'après un redémarrage du système.



5.5.1 Réglage de l'adresse PROFIBUS dans "PB ID"

Si l'appareil est intégré comme "esclave" dans un système PROFIBUS-DP, l'adresse configurée est attribuée au VISIC50SF lors d'un redémarrage. L'adresse PROFIBUS est gérée dans le sous-menu "PB ID". La plage d'adresses valides est comprise entre 0..et ..125.

Touches flèches : incrémentation et décrémentation des chiffres.

Touche "SET" : le chiffre suivant est activé.



Fig. 43 : Entrée de l'adresse PROFIBUS



+1 Lorsque l'adresse est complètement entrée, en appuyant sur la touche "SET", le menu revient directement dans le menu principal "Bus".

5.5.2 Réglage de l'adresse Modbus dans "MB ID"

Si l'appareil est intégré comme "esclave" dans un système Modbus, l'adresse de l'appareil est entrée dans le menu "Bus", sous-menu "MB ID". La plage d'adresses valides est comprise entre

0..et ..247.

Touches flèches : incrémentation et décrémentation des chiffres.

Touche "SET" : le chiffre suivant est activé. Tous les chiffres doivent être confirmés. Contrôler l'entrée via un nouvel appel.

Fig. 44 : Entrée adresse appareil





Lorsque l'adresse est complètement entrée, en appuyant sur la touche "SET", le menu revient directement dans le menu principal "Bus". Le réglage est pris en compte lors du redémarrage du VISIC50SF.

Pour faire un redémarrage, appuyer sur la touche "Reset", voir "Unité de mesure - Platine avec afficheur et clavier", page 18.

5.5.3 Réglage du format de transmission des données Modbus à l'aide du menu "MB Par"

La parité du protocole Modbus est déterminée dans le sous-menu "MB Par" :

- 1 bit de start, 8 bits de données, 1 bit de stop, parité paire (Even)
- 1 bit de start, 8 bits de données, 1 bit de stop, parité impaire (Odd)
- 1 bit de start, 8 bits de données, 1 bit de stop, pas de parité (No 1 SB)
- 1 bit de start, 8 bits de données, 2 bits de stop, pas de parité (No 2 SB)

Fig. 45 : Réglage de la parité du protocole Modbus



5.5.4 Déterminer le réglage de la vitesse de transfert Modbus dans le menu "MB BdR"

La vitesse de transfert de l'interface Modbus est déterminée dans le sous-menu "MB BdR"

• 4,8k

:

- 9.6k
- 19,2k
- 19,2k
 38,4k
- 57,6k

+i

Le réglage par défaut est 19200 bit/s.

Fid	16	Rádlada	do la	vitacca	d۵	transfort	d۵	l'interface	Modhus
гıg.	40.	, neglage	ueia	vilesse	ue	lansieri	ue	interiace	woubus



Tous les réglages "Bus" ne sont pris en compte qu'après un redémarrage du VISIC50SF

5.6 Test des sorties binaires/analogiques

Les sorties binaires/analogiques peuvent être testées via le menu "Test".

+1 Le menu "Test" n'est visible que si le menu "Maint" est activé, voir "Activer la plage de mesure via le menu "Maint"", page 51.

5.6.1 Signaux test "Test E/S"

Les signaux suivants peuvent être activés ou contrôlés :

- Sortie analogique de la valeur k
- Sortie analogique température (option)
- Relais demande de maintenance ("MRq")
- Relais de défaut appareil ("Fail")
- Relais signalisation franchissement seuil

+j La valeur de courant choisie n'est réglée qu'après avoir appuyé sur la touche SET.

+1 La valeur activée en mA sur la sortie analogique peut être désactivée via "Maint" -> "inactive". Après 30 minutes, le VISIC50SF repasse automatiquement en mode mesure, voir "Activer la plage de mesure via le menu "Maint"", page 51.

5.6.2 Test de la sortie analogique de la valeur k avec le menu "k"

Fig. 47 : Réglage et contrôle de la valeur de sortie analogique de k en milliampères





Le sous-menu "Filter" en relation avec l'outil test est nécessaire et est décrit à la page suivante : voir "Navigation avec le clavier vers le sous-menu "Filtre"", page 86.

5.6.3 Test de la sortie analogique de la valeur de température avec le menu "temp"

Fig. 48 : Réglage et contrôle de la valeur de sortie analogique de température en milliampères



5.6.4 Test du relais "requête de maintenance" avec le menu "MRq"

Le mode maintenance doit être activé.

Fig. 49 : Activer et tester le relais "requête de maintenance"



5.6.5 Test du relais défaut avec le menu "Fail"

Le mode maintenance doit être activé.

Fig. 50 : Activer et tester le relais défaut



5.6.6 Test du relais de seuil avec le menu "Limit"

Le mode maintenance doit être activé.





5.7 Réglage du seuil supérieur de l'échelle de la sortie analogique avec le menu "AO HI"

Fonction de réglage du seuil supérieur de l'échelle de la sortie analogique 1 (visibilité). Le mode maintenance doit être activé.

Régler la valeur supérieure de l'échelle d'entrée analogique :



- Régler une valeur entre 150 et 15.
- Entrée d'une nouvelle valeur, voir "Description abrégée : entrée des réglages via le clavier", page 49.

5.8 Réglage du seuil avec le menu "Limit"

Dans ce menu, les seuils d'alarme suivants sont réglés :

- Coefficient K (K)
- Gradient coefficient K (K_G)
- Temp (Temp)
- Gradient Temp (Temp_G)

Touches flèches : incrémentation et décrémentation des chiffres.

• Touche "SET" : le chiffre suivant est activé. Tous les chiffres doivent être confirmés. Contrôler l'entrée via un nouvel appel.



5.8.1 Réglage du seuil de visibilité avec "coefficient K"

Réglage par défaut : 015 ; valeur min. : 12 /km ; valeur max. : 130 /km

Fig. 52 : Réglage seuil valeur visibilité (coefficient K)



5.8.2 Réglage du seuil de variation du coefficient K avec "K_G"

Réglage par défaut : 000 ; valeur min. : 0 /km ; valeur max. : 150 /km

Fig. 53 : Réglage du gradient du coefficient K



5.8.3 Réglage du seuil de température avec "Limit Temp"

Réglage par défaut : 00 ; valeur min. : 0 °C ; valeur max. : 70 °C

Fig. 54 : Réglage du seuil de température



5.8.4 Réglage du seuil du taux d'accroissement de la température avec "Limit Gradient Temp"

Réglage par défaut : 00 ; valeur min. : 0 °C ; valeur max. : 105 °C

Fig. 55 : Réglage du gradient de température



5.9 Ajustement de l'appareil avec le sous-menu "Tuning"

+1 Le menu "Tuning" n'est visible que si le menu "Maint" est activé, voir "Activer la plage de mesure via le menu "Maint"", page 51.

Fonction pour exécuter un ajustement sur place de l'appareil. Description du test de visibilité avec l'outil-test VIS, voir "Test de la visibilité avec l'outil test VIS", page 83.





5.10 Activer/désactiver le chauffage (option)

+1 Le menu "Heat" n'est visible que si le menu "Maint" est activé. voir "Activer la plage de mesure via le menu "Maint"", page 51.

Le menu "Heat" permet d'activer ou désactiver le chauffage (option). Si l'appareil a été commandé avec chauffage, ce dernier est réglé sur "actif" en usine.

Fig. 57 : Activer/désactiver le chauffage (option)



62 MANUEL D'UTILISATION | VISIC50SF

6 Arborescence menus TAD

6.1 Informations fondamentales

Fonction

L'unité d'affichage du Tunnel Adapter Device (TAD) est une unité de contrôle/commande destinée au paramétrage et à l'affichage des valeurs du VISIC50SF.

Interfaces

- Touches sensibles
- Touches fonctions dépendant du contexte, voir "Touches de fonction", page 65.
- Ecran protégé par vitre en verre

6.2 Fonctions principales

Affichage

- Affichages mesures : visibilité, température
- Menus en 7 langues

6.3 Procédure d'enclenchement

Enclenchement

- 1 Enclencher le VISIC50SF et le TAD (mettre sous tension).
 - »» La DEL "POWER" du TAD s'allume.
 - »» La DEL d'état du VISIC50SF s'allume.
- 2 Attendre que l'affichage de la mesure apparaisse, voir "Phase d'initialisation", page 66.
- 3 Vérifier que le VISIC50SF passe bien en mode mesure, voir "DEL d'affichage des états de fonctionnement", page 47.

6.4 Eléments de contrôle/commande

!



Fig. 58 : Eléments de contrôle/commande (avec exemple de menu)

▶ Pour actionner une touche fonction : taper sur la touche avec un doigt.

L'éclairage de l'écran s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes.

6.4.1 DELs

DEL	Signification/causes possibles
POWER	La TAD est enclenchée, la tension d'alimentation est présente.
O FAILURE	 Un code défaut au moins est activé. L'état "Mode maintenance" est activé manuellement.
O Requête de maintenance	Au moins un code MRq est activé pour un capteur.

6.4.2 Touches de fonction

La fonctionnalité actuelle des touches de fonction est affichée à l'écran (exemple voir "Eléments de contrôle/commande (avec exemple de menu)", page 64).

Affichage	Fonction
"Back"	Revenir dans le menu précédent (les entrées qui n'ont pas encore été sauvegardées seront perdues)
"Diag"	Appeler l'état actuel de l'appareil
"Enter"	Appeler/démarrer le menu sélectionné
"Menu"	Appeler le menu principal
"Save"	Sauvegarder/terminer l'entrée
"Set"	Commencer le réglage
"Select"	Sélectionner une fonction/un caractère
"Start"	Démarrer la procédure
"Login"	Mot de passe nécessaire
•	Dans une liste de choix : déplacer le curseur vers le haut
•	Pendant l'entrée : caractère suivant
ŧ	Déplacer le curseur vers le bas
+	Déplacer le curseur vers la gauche
→	Déplacer le curseur vers la droite

Tableau 17 : fonctionnalités possibles des touches de fonction

6.5 Mise en oeuvre

6.5.1 Phase d'initialisation

Après la mise sous tension, l'unité d'affichage passe en phase intialisation.

Fig. 59 : affichage écran pendant la phase d'intialisation



Modifier le mode d'affichage

A la fin de la phase d'initialisation, il apparaît sur l'écran le message "Wait for communication"(attendre la communication). Le mode d'affichage est préréglé et doit rester sur "Remote 1". Sinon, il faudra le changer en conséquece.

Appuyer sur la touche "Mode" pendant 3 secondes pour modifier les réglages.

Fig. 60 : Affichage écran "Wait for communication"



6.5.2 Affichage mesures : représentation en liste et en bargraphes

Affichage en liste

Fig.	61:	Affichage	mesure	sous	forme	de lis	ste
------	-----	-----------	--------	------	-------	--------	-----

		DOWED
k	30/km	POWER
Verschm	20 %	0
Temp	28 °C	FAILURE
-		_
		0
		MAINTENANCE
		REQUEST
	Menu	
		MEAS



+1

La température est affichée si une sonde est installée et si elle envoie une mesure plausible dans la plage de $-30 \dots +70$ °C; sinon, les caractères "--" sont affichés.

Représentation en bargraphes

Fig. 62 : Affichage mesure sous forme de bargraphe

k		30	POWER
0	1/km	150	O FAILURE
Cont.		20	
0	%	100	REQUEST
		Menü	•

Commande	Action
Sélectionner un autre affichage :	 Appuyer sur "MEAS" jusqu'à ce que l'affi- chage souhaité apparaisse.
Changer de composant à mesurer :	► Appuyer sur ↓/ 1 .
Changer de menu :	 Sélectionner "Menu".
Lorsqu'une mesure clignote ou qu'apparait un défaut ou une requête de maintenance :	 Sélectionner "Diag".

Après la mise sous tension, l'affichage sous forme de liste apparaît automatiquement.

6.5.3 Affichage du menu principal

- Lorsque l'affichage est actif, voir "Affichage mesures : représentation en liste et en bargraphes", page 67 : sélectionner "Menus".
- Passer du menu à l'écran de mesure avec la touche "Back".

Fig. 63 : Menu principal

Etat : Mesure	
Menus	
1 Maintenance	
2 Diagnostic	
3 Paramétrage	
	-
/	_
Back 1 Ente	۶r

6.5.4 Sélectionner le menu

- 1 Sélectionner la fonction souhaitée : choisir ↓/↑.
- 2 Choisir "Enter", "Set" ou "Save" (selon l'affichage).

6.5.5 Retour à l'affichage mesures

Appuyer sur la touche "*MEAS*". Ceci est possible à partir de n'importe quel menu.

6.5.6 Sélectionner la langue des menus

Menu : paramétrage / sélection langue

Fig. 64 : Menu "Sélection langue" (exemple)

Etat : Mesure	
Sélection langue	3.1
1 English	
2 Deutsch	
3 Français	
4 Español	
./Para/Langue/	
Back 🔒 🖡 Sa	ve

▶ Sélectionner la langue souhaitée (↓/↑, "Save").



 Pour régler la langue locale, il faut entrer le mot de passe. Entrée du mot de passe, voir "Modification des paramètres numériques", page 69.

68

6.5.7 Réglage du contraste de l'écran

- 1 Appuyer sur la touche "*MEAS*" pendant 3 secondes.
 - »» L'affichage des mesures apparaît en premier.
 - » Ensuite le menu de réglage du contraste apparaît.

Fig. 65 : Menu de réglage du contraste



- 2 Sélectionner ←/→ jusqu'à ce que le réglage souhaité soit atteint.
- 3 Sauvegarder avec "Save".

6.5.8 Modification des paramètres numériques

Fig. 66 : Exemple de modification des paramètres numériques



- 1 Pour déplacer le curseur : sélectionner →.
- 2 Pour modifier le chiffre repéré : appuyer sur 1, jusqu'à ce que le chiffre souhaité soit affiché.
- 3 Pour prendre en compte la valeur affichée : appuyer sur "Save".
- 4 Pour interrompre le processus : appuyer sur "Back".



En usine, le mot de passe 1234 a été entré.

6.6 Activer le mode maintenance

Le VISIC50SF est mis en mode "Maintenance" via le menu "Maintenance". Cela est nécessaire pour :

• Travaux de maintenance

• Contrôle du fonctionnement avec un filtre VIS

Fig. 67 : Enclenchement ou déclenchement du signal de maintenance



Entrée du mot de passe voir "Modification des paramètres numériques", page 69 Le mot de passe suivant "1234" a été fixé en usine.

Après que le signal de maintenance ait été activé, le texte "Etat Maintenance" apparaît dans la ligne d'états. Cet état reste activé 30 minutes. Tous les menus restent accessibles et exécutables.

Le mode "Maintenance" sera terminé lorsque le signal de maintenance sera mis sur "Hors" ou que l'appareil sera redémarré.

6.7 Menu principal "Diagnostic"

Les données suivantes peuvent être appelées dans le menu "Diagnostic" :

- Uptime : informations sur la durée de fonctionnement
- Infos appareil
- Périphérie

+i

+i

- Messages : messages actuels de défaut et de maintenance
- Test E/S : test des sorties analogiques et binaires

Fig. 68 : Menu principal "Diagnostic"

Etat : Mesure	
Diagnostic	2
1 Uptime	
2 Infos appareil	
3 Periphérie	
4 Messages	-
/Diag/	
Back E	nter

Les défauts appareil présents ne sont accessibles que via la touche "Diag" ou "Diagnostic/Messages".

70

6.7.1 Interroger la durée de fonctionnement : "Uptime"

Dans le menu "Uptime" les informations suivantes peuvent être affichées :

- Uptime : nombre d'heures de fonctionnement (h) depuis la dernière mise sous tension.
- VISIC50 : durée de fonctionnement depuis la première mise en service, en jours (d).

Fig. 69 : Appel de la durée de fonctionnement

Etat : Mes	sure	
Uptime		
1 Untime	2	h
ropune	Z	
2 VISIC50	34	d
/Diag/Tps/		
Back		

6.7.2 Demande d'informations sur l'appareil avec "Infos appareil".

Les informations suivantes peuvent être demandées dans ce menu :

- N° Ser : le numéro de série est affiché par un nombre à 8 chiffres.
- SW-Ver.: la version du logiciel est représentée par un numéro de produit à 7 chiffres.
- Index modif. : l'index des modifications de la version du logiciel est représentée par un affichage à quatre caractères. Ceux ci peuvent être numériques et/ou alphanumériques.

Fig.	70:	Demande	d'information	ns sur	l'appareil
------	-----	---------	---------------	--------	------------

Etat : Mesure	
Infos appareil	
1 N° Ser.	0000
2 SW-Ver.	9208411
3 Index modif	0000
/Diag/Info/	
Back	

6.7.3 Interrogation de l'état des appareils périphériques via le sous-menu "Périphérie"

Ce sous-menu permet de vérifier si les périphériques suivants sont activés :

- Chauffage
- Module DO
- Module AO

Fig. 71 : Interrogation de l'état des appareils périphériques



+1 L'état des appareils périphériques ne peut pas être modifié dans ce menu.

6.7.4 Affichage des messages à l'aide du menu "Messages"

Il existe 3 groupes de messages :

- Défaut
- Requête de maintenance
- Seuil (limit)
- 6.7.4.1 Messages défauts dans le sous-menu "Défaut"

Fig. 72 : Appeler les messages défauts en texte clair (exemple)



Table de codage défauts, voir "Codage des défauts appareil", page 89.

6.7.4.2 Requêtes de maintenance dans sous-menu "Requête de maintenance"

Fig. 73 : Appeler les requêtes de maintenance en texte clair (exemple)



Tableau d'explication des codes de requête de maintenance , voir "Description des requêtes de maintenance", page 90.

6.7.4.3 Messages de seuil actifs dans le sous-menu 'Seuils"

Fig. 74 : Appeler les messages de seuils actuellement présents (exemple)

Etat : Mesure			Etat : Mesure	
Messages 2	.4		Seuil	2.4.3
1 Défaut 2 Requête maintenance 3 Seuil		Enter	Vis : Seuil coeff. k	
/Diag/Mess/ Back	Enter		/Diag/Mess/Seuil/ Васк	
6.8 Test des sorties binaires/analogiques

Les sorties binaires/analogiques peuvent être testées via le menu "Test E/S".

Signaux test "Test E/S"

Les signaux suivants peuvent être activés ou contrôlés :

- Sortie analogique de la valeur k
- Sortie analogique température ("Temp")
- Relais de défaut appareil ("Défaut)
- Relais demande de maintenance ("Requête de maintenance")
- Relais de seuil ("Limit")

INFORMATION : le signal de maintenance doit être activé pour pouvoir tester les sorties binaires et analogiques et régler les valeurs.

- Dans le menu, activer le signal de maintenance, voir "Activer le mode maintenance", page 70, ou
- afficher le mot de passe avant d'activer les valeurs, comme représenté à la page suivante : voir "Enclenchement ou déclenchement du signal de maintenance", page 70.

+1 Si le mot de passe a été entré pour valider une fonction, tout autre réglage peut être modifié dans un laps de temps de 30 minutes sans entrer à nouveau le mot de passe.

6.8.1 Test de la sortie analogique de la valeur K

Fig. 75 : Réglage et contrôle de la valeur de consigne de la sortie analogique pour la valeur "k"



- En appuyant sur la touche "Set", la valeur est transmise sur la sortie analogique.
- On peut alors vérifier sur la sortie analogique, ou dans la salle de contrôle, si la valeur de k est affichée à 4 mA.



6.8.2 Test de la sortie analogique température

Description : voir "Test de la sortie analogique de la valeur K", page 74

6.8.3 Test du relais "défaut" avec le sous-menu "défaut"

Le mode maintenance doit être activé.

Fig. 76 : Activation du relais "défaut"



- Le relais est activé en appuyant sur la touche "Set".
- On peut alors vérifier au niveau du relais ou dans la salle de commande si le relais de défaut est activé.

6.8.4 Test du relais "requête de maintenance" avec le sous-menu "requête de maintenance"

Le mode maintenance doit être activé.

Le relais de requête de maintenance est activé de la même manière que celui de défaut.

6.8.5 Test du relais "Seuil"

Le mode maintenance doit être activé.

Fig. 77 : Activation du relais seuil



- Le relais est activé en appuyant sur la touche "Set".
- On peut alors vérifier au niveau du relais ou dans la salle de commande si le relais de seuil est activé.

6.9 Réglages de l'appareil à l'aide du menu "Paramétrage"

Les réglages suivants peuvent être effectués sur l'appareil à l'aide du menu "Paramétrage" :

- Sélection langue (7 langues), voir "Sélectionner la langue des menus", page 68.
- Amplitude AO
- PROFIBUS ID
- Seuil

INFORMATION : le signal de maintenance doit être activé pour pouvoir modifier les réglages.

- Dans le menu, activer le signal de maintenance, voir "Activer le mode maintenance", page 70, ou
- Demande du mot de passe avant d'activer la valeur, "Modification des paramètres numériques" page 69.

6.9.1 Calibrer les sorties analogiques à l'aide du menu "Amplitude AO"

La valeur de la sortie analogique est entrée dans le sous-menu "Mise à l'échelle AO". Les valeurs valides se situent entre 15/km et 150/km.

Fig. 78 : Calibrer la sortie analogique pour la visibilité





La valeur de calibrage choisie est sauvegardée à l'aide de la touche "Save".

6.9.2 Réglage de l'adresse PROFIBUS dans menu "PROFIBUS ID"

Si l'appareil est intégré comme "esclave" dans un système PROFIBUS-DP, l'adresse configurée est attribuée au VISIC50SF lors d'un redémarrage. L'adresse PROFIBUS est gérée dans le sous-menu "PROFIBUS ID". La plage d'adresses valides est comprise entre 0..et ..125.

Touches flèches : incrémentation et décrémentation des chiffres.

"Flèche droite": le chiffre suivant est activé.

Fig. 79 : Entrée de l'adresse PROFIBUS



INFORMATION : La nouvelle adresse réglée n'est active qu'après un redémarrage du système.

6.9.3 Réglage du seuil avec le menu "Seuil"

Les seuils suivants sont réglés dans ce menu :

• Valeur k

!

- Gradient valeur K
- Temp.
- Gradient Temp

Fig. 80 : Réglage du seuil de visibilité



6.9.3.1 Réglage du seuil de visibilité (valeur K) à l'aide de la "valeur K"

Le seuil de visibilité à partir duquel une alarme est envoyée est activé dans le sous-menu "Seuil valeur k".

Valeur par défaut du seuil k : 15/km

Fig. 81 : Réglage du seuil de visibilité à l'aide de la "valeur K"



6.9.3.2 Réglage du seuil de variation de la visibilité à l'aide du "gradient de la valeur K"

Valeur par défaut : 000

Fig. 82 : Réglage du seuil du gradient de visibilité

Etat : Mesure		Etat : Mesure	
Seuil 3.	4	Seuil Gradient	3.4.1
1 Valeur K		000	
2 Gradient valeur K	Enter	<u>0</u> 00	
3 Temp.		Min. : 0	
4 Gradient Temp		Max.:150	
/Para/Seuil/		/Para/Seuil/k/	
Back		Back 🔿	1 Save

6.9.3.3 Réglage du seuil de température avec "Temp"

> Le seuil de température à partir duquel une alarme est envoyée est activé dans le sousmenu "Temp".

Valeur par défaut : 00

Fig. 83 : Réglage du seuil de température



La valeur du seuil de température entrée est sauvegardée à l'aide de la touche "Save".

Réglage du seuil de variation de la température à l'aide de "Gradient Temp" 6.9.3.4

Valeur par défaut : 000

Fig. 84 : Réglage du seuil de variation de la température

Etat : Mesure		Etat : Mesure	
Seuil 3.4		Seuil Gradient 3.	4.4
1 Valeur K 2 Gradient valeur K 3 Temp. 4 Gradient Temp	Enter	<u>0</u> 00 Min. : 0 Max.:105	
/Para/Seuil/	1	/Para/Seuil/GT/	
Back I Enter		Back 👄 🕇 Sav	e
•			

7 Mise hors service

7.1 Compétences nécessaires pour la mise hors service

La mise hors service ne doit être exécutée que par un personnel formé ou par un technicien du SAV de SICK. Les règlements en cours sur les tunnels doivent être respectés.

7.2 Informations sur la sécurité de la mise hors service

►



AVERTISSEMENT : risque d'incendie sur le VISIC50SF avec suppression brouillard

Côté interne : l'élément chauffant peut monter jusqu'à 90°C.

Côté externe : la température dans la zone des ouvertures peut monter jusqu'à 80°C. Evitez de toucher l'élément chauffant sans gants de protection.



AVERTISSEMENT : mesures préventives pour la sécurité de fonctionnement La plupart du temps, le VISIC50SF est intégré dans un chaîne de régulation ou de commande.

Faites attention à ce qu'une panne du VISIC50SF ne puisse pas entraîner de situation dangereuse pour le trafic.

7.3 Préparation à la mise hors service

- Informer les autres stations raccordées au système
- Désactiver les dispositifs de sécurité
- Clarifier l'accès au lieu de mesure (blocage tunnel, plate-forme élévatrice ...)

7.4 Procédure de coupure

Le VISIC50SF peut être déclenché en coupant la tension d'alimentation. Il n'y a pas de procédure particulière à respecter.

7.5 Mesures de protection d'un appareil désaffecté

- Transporter et stocker le VISIC50SF dans son emballage original.
- Faire attention aux conditions de stockage. Plus d'informations, voir "Caractéristiques techniques", page 100.

7.5.1 Mesures en cas de stockage temporaire

Observer le conditions de stockage de l'unité de mesure et du TAD.

7.6 Transport INFORMATION : détérioration du VISIC50SF, du TAD et du boîtier de raccorde-! ment Le VISIC50SF et le boîtier de raccordement/ TAD peuvent être endommagés par des chutes ou des chocs lors du transport. Pour le transport, utilisez l'emballage de livraison. INFORMATION : détérioration de l'unité de mesure par des décharges électrostatiques Lorsque l'unité de mesure doit être transportée séparément (par ex. expédition pour réparation ou livraison partielle) il se peut qu'en cas d'emballage non conforme des décharges électrostatiques puissent entraîner une détérioration de l'électronique. L'unité de mesure doit toujours être transportée dans un emballage de protection prévu contre les décharges électrostatiques. 7.7 Mise au rebut

L'appareil peut être facilement démonté en ses composants, qui peuvent être envoyés au recyclage des matières premières.



Les sous-ensembles suivants contiennent des substances qui, le cas échéant, doivent être mises au rebut séparément :

• Electronique: condensateurs.

• Ecran : fluide de l'écran LCD

8 **Maintenance**

8.1 Compétences nécessaires pour les opérations de maintenance

Une maintenance qui va au delà des opérations décrites ici ne doit être exécutée que par des spécialistes autorisés.

8.2 Informations sur la sécurité lors des opérations de maintenance



INFORMATION : risque de dysfonctionnement de l'appareil en utilisant de mauvaises pièces de rechange

Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales de SICK.



- AVERTISSEMENT : dangers dûs aux courants électriques.
- Lorsque l'appareil est ouvert, des pièces sous tension sont accessibles.
- mettre hors tension avant d'ouvrir l'appareil. ►
- ► n'utiliser que des outils isolés adaptés.



AVERTISSEMENT : risque d'accident en l'absence de mesures préventives de protection

Avant de commencer les opérations d'entretien, s'assurer que toutes les mesures de sécurité spécifiques aux tunnels ont bien été prises.

8.3 Maintenance

8.3.1 Maintenance du VISIC50SF

Maintenance régulière : 1 x an.

8.3.1.1 Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil

> INFORMATION : lors de l'ouverture, éviter d'encrasser l'unité de mesure Nettoyer les faces externes avant d'ouvrir l'appareil. **INFORMATION : mesures préventives contre l'électricité statique**



►

Le VISIC50SF ne doit être entretenu que par un spécialiste. Respectez les directives CEM en vigueur.

- Nettoyer les faces externes VISIC50SF avec un chiffon humide avant de l'ouvrir.
- Vérifier que les entrées d'air ne sont pas obturées.
- Nettoyer l'intérieur du couvercle.
- Nettoyer ensuite l'intérieur de l'appareil soigneusement avec un chiffon propre.

A

8.3.1.2 Nettoyage de l'optique

Fig. 85 : Nettoyage des faces optiques



- 1 Dévisser la vis cylindrique (6) à l'extrémité supérieure du tube de protection.
- 2 Rabattre le tube de protection.
- 3 Nettoyer les surfaces optiques et le trajet optique dans le tube de protection à l'aide d'un coton-tige.
- 4 Replier le tube de protection et revisser la vis cylindrique.
- 5 Répeter le processus sur le côté opposé.
- 6 Nettoyer le piège à lumière.

8.3.1.3 Test de la visibilité avec l'outil test VIS

Un outil de test de la valeur K est disponible pour vérifier la valeur de la visibilité :

• Outil de test dans la plage de valeurs k = 0 ... 150 /km (kit de test, n° de commande : 2075601)

Fig. 86 : Outil de test pour contrôler et ajuster la valeur de visibilité



Procédure

- 1 Ouvrir les 2 vis de couvercle du boîtier à l'aide de la clé Allen SW4, retirer le couvercle et le placer sur le dispositif support prévu.
- 2 Lors de l'ouverture du couvercle du boîtier, le VISIC50SF passe en mode "Défaut".
- 3 Dévisser l'unité de mesure et la déplier.



Fig. 87 : VISIC50SF déployé

4 Passer en mode maintenance via l'écran :

Fig. 88 : Activer la plage de mesure via le menu "Maint"



Le mode "actif" rebascule sur "inactif" au bout de 30 minutes.

+1 Si le mode est "actif", le relais défaut est activé. La DEL d'état est rouge ; les sorties analogiques fournissent 1 mA et les interfaces des bus de terrain signalent un défaut. Sur la platine, la DEL "Maint" est allumée en vert.

5 Replier l'unité de mesure.

+i

6 Enficher l'outil test entre l'émetteur et le récepteur et vérifier sa position correcte.

Fig. 89 : Positionnement de l'outil test



- 7 L'outil test indique la valeur de consigne.
- 8 Ouvrir à nouveau l'unité de mesure et lire la valeur mesurée sur l'écran.
- 9 Ecarts autorisés :
 - Sur la valeur mesurée : ± 2 % de la fin d'échelle de mesure (FEM)
 c.à.d., FEM = 150/km, écart autorié ± 3/ km.
- 10 Si la valeur mesurée se trouve dans les tolérances, ôter l'outil test et désactiver le mode maintenance.
- 11 Refermer l'appareil et remettre le couvercle.

Valeur mesurée en dehors des tolérances

- 1 Nettoyer toutes les surfaces optiques de l'appareil et de l'outil de test.
- 2 Vérifier si l'outil test est bien enfiché.
- 3 Refaire le test.
- 4 La valeur mesurée continue de rester en-dehors des seuils de tolérance.
- 5 Faire un réajustement, voir "Réajustement de la mesure de visibilité", page 86

Cas particulier : la valeur mesurée doit être transmise à la sortie analogique pour être lue

Il est nécessaire d'activer le sous-menu "Filtre" via les touches du VISIC50SF afin que les valeurs puissent être transmises au calculateur central de la salle de commande.

En activant le sous-menu "Filtre", la valeur mesurée actuelle est non seulement affichée à l'écran, mais également transmise à la sortie analogique.

Fig. 90 : Navigation avec le clavier vers le sous-menu "Filtre"



Ensuite exécuter un test comme décrit ci-dessus.



INFORMATION : vérifier que le câblage du relais défaut soit correct Si le relais défaut n'est pas raccordé, la valeur de test est représentée comme valeur réelle mesurée et entraîne une commande incorrecte de la ventilation.

8.3.1.4 Réajustement de la mesure de visibilité

- 1 Installer l'outil test sur le VISIC50SF, description : voir "Test de la visibilité avec l'outil test VIS", page 83.
- 2 Passer le VISIC50SF en mode "Maintenance". Description voir "Activer la plage de mesure via le menu "Maint"", page 84
- 3 Sélectionner le menu "Tuning" et entrer la valeur de consigne du filtre.

Fig. 91 : Menu d'entrée de la valeur de consigne



4 Démarrer le réajustement via l'écran du VISIC50SF, description : voir "Exécution d'un ajustement de l'appareil", page 61.



La procédure d'ajustement dure au maximum 2 secondes.

- »» Lorsque le réglage est réussi, l'écran affiche "OK" après 2 secondes. La mesure est corrigée par la valeur obtenue lors du processus de calibrage.
- »» Si un défaut apparaît lors de ce calibrage, l'écran affiche "Fail" après 2 secondes. La mesure qui était jusque là valide continue à être valable.
- 5 En cas de défaut : après avoir éliminé la cause du défaut, exécuter à nouveau une procédure de calibrage.

Causes possibles d'un calibrage défectueux

- Message défaut activé dans la mesure de VIS.
- Encrassement >15%.
- La dérive de la mesure actuelle par rapport à la consigne est >20%.

86

8.3.2 Plan de maintenance

Maintenance par utilisateur formé / SAV du fabricant

Intervalle de mainte- nance	Opération de maintenance	
Annuel		
	 Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de l'appareil. 	
	Nettoyage de l'optique	
	Test des sorties analogiques	
	Test des sorties binaires	



En outre, observer les dispositions réglementaires et opérationnelles locales spéci-► fiques à chaque installation.

8.3.3 Nettoyage du tunnel

Grâce à son indice de protection IP6K9K, l'appareil est protégé lors du nettoyage du tunnel.

Pendant le nettoyage du tunnel mettre l'appareil ou la commande complète de ventilation en maintenance, ou en fonctionnement manuel.



INFORMATION : pendant le nettoyage du tunnel, les mesures ne doivent pas être utilisées pour la détection de fumées.

Demande d'intervention du SAV de SICK 8.4

L'intervention du SAV de SICK doit être demandée par écrit au plus tard 4 semaines avant la date de maintenance planifiée auprès de l'agence responsable. A ce moment le commanditaire devra assurer :

- un accès sans danger et une sécurisation du lieu de montage et de travail dans le tunnel. Le cas échéant, il faudra bloquer le tunnel/la voie de circulation.
- la mise à disposition d'une plate-forme élévatrice ou d'une échelle et des conditions . d'éclairage suffisant sur le lieu de travail.
- la mise à disposition d'un professionnel local compétent connaissant les conditions locales.

Informer le SAV dès le début de défauts ou de réparations potentielles. Ainsi, le techni-+i cien de maintenance peut disposer de toutes les pièces de rechange et consommables éventuellement nécessaires à la date de l'entretien ; de multiples déplacements inutiles et coûteux peuvent être évités.

8.5 Pièces de rechange



AVERTISSEMENT : risque de dysfonctionnement
 Utilisez exclusivement des pièces de rechange originales de SICK.

8.5.1 Pièces de rechange du VISIC50SF

Pièce de rechange	N° de commande
Unité de mesure	2074558
Couvercle boîtier, standard	2071120
Couvercle boîtier avec chauffage	2071121
Bornier de raccordement ^[1]	2076810
Presse-étoupe M20 x 1,5 D6-12	2071122
Presse-étoupe M20 x 1,5 D10-14	2071123
Vis de fermeture	2071124
Tube émetteur	2073957
Tube récepteur	2073956
DEL d'état	2073008
Electronique-PROFIBUS	2073009

[1] Broches 6 et 18 enfichables. Des cosses sont fournies pour le câblage sur place.



Le couvercle standard et le couvercle avec chauffage ne sont pas interchangeables sur place.

8.5.2 Pièces de rechange pour boîtier de raccordement

Pièce de rechange	N° de commande
Alimentation	2073011
Filtre alimentation	2073012
Bornier 1 (pour TB-A1)	2073018
Bornier 2 (pour TB-A2)	2073019

8.5.3 Pièces de rechange pour TAD

Pièce de rechange	N° de commande
Fusibles, 3 pièces	2073020
Module adapteur pour l'afficheur	2076813
Afficheur	2076819
Module E/S analogique avec câble de raccorde- ment	2076818
Module E/S binaires avec câble de raccorde- ment	2076817

requête

9 Dépannage

9.1 Description des défauts de l'appareil

Lorsqu'un défaut appareil survient, le VISIC50SF passe aussitôt en mode "défaut". Dans l'état "défaut", le relais défaut s'ouvre et les 3 sorties analogiques transmettent 1mA. Les bus (PROFIBUS et Modbus) disposent d'un état mesure qui, en cas de défaut, passe à l'état "Bad". Le tableau suivant montre les codes défauts affichés à l'écran pour des défauts possibles de l'appareil.

	Information sur l'appel du code défaut à l'écran, voir "Appeler les messages de
TT -	de maintenance et de défaut avec le menu "Status"", page 51.

Code	Bit	Description	Cause	Informations
F_000	0	Défaut Vis	Encrassement optique. DEL défectueuese. VIS>Spec.	Nettoyer l'appareil et le redémarrer. Echanger l'unité de mesure. (via le SAV de SICK).
F_003	3	EEPROM	Données EEPROM inconsistantes.	Redémarrer. Si le défaut est toujours présent, appeler le SAV de SICK ou leur envoyer l'appareil avec description du code défaut.
F_004	4	Chauffage	Couvercle boîtier démonté, puisque ali- mentation interrompue -> pas de défaut de chauffage. Consommation du chauffage en dehors des spécifications. Chauffage mal activé (actif/inactif).	Monter le couvercle du boîtier. Redémarrer. Si le défaut est toujours présent, appeler le SAV de SICK. Changer le couvercle. Contrôler l'activation/désactivation du chauffage
F_005	5	Dysfonc- tionnement des inter- faces ana- logiques	Electronique défectueuse.	Redémarrer. Si le défaut est toujours présent, appeler le SAV de SICK ou leur envoyer l'appareil avec description du code défaut.
F_006	6	FPGA	FPGA défectueux. CAN saturé.	Redémarrer. Si le défaut est toujours présent, appeler le SAV de SICK ou leur envoyer l'appareil avec description du code défaut.
F_007	7	CPU	Erreur test RAM. Erreur test Flash. Erreur test registre.	Appeler le SAV de SICK ou leur envoyer l'appareil avec des- cription du code défaut.
F_008	8	Déroule- ment pro- gramme	Déroulement programme défectueux	Redémarrer. Si le défaut est toujours présent, appeler le SAV de SICK ou leur envoyer l'appareil avec description du code défaut.
F_009	9	Défaut boîtier	Couvercle boîtier non monté.	Monter le couvercle du boîtier.
F_014	14	Mainte- nance	La maintenance de l'appareil est acti- vée.	Désactiver la maintenance via l'écran, voir "Activer la mainte- nance dans le menu "Maint"", page 51.

Tableau 19 : Codage des défauts appareil



L'état de fonctionnement est toujours affiché en clair sur l'écran du TAD.

9.2 Description des requêtes de maintenance

Code	Bit	Description	Codage requête de maintenance	Informations
MRq_000	0	Mesure VIS	Degré d'encrassement 1 atteint	 Nettoyer l'optique et le boî- tier. Redémarrer.
MRq_004	4	Module DO	Erreur communication module DO	Remplacer le module DO
MRq_005	5	Module AO	Erreur communication module AO	Remplacer le module AO
MRq_006	6	TAD	Erreur communication TAD	 Vérifier la liaison avec le TAD Remplacer le TAD

Tableau 20 : Description des requêtes de maintenance

9.3 Affichage des états de défaut sur le TAD

Indication	Mesures à prendre	
"POWER" n'est pas allumé	 Vérifier l'alimentation (interrupteur extérieur, fusibles). 	
"FAILURE" est allumé	Contrôlor los mossarios	
Les mesures clignotent	Controler les messages.	
"MAINTENANCE REQUEST" est allumé	 Regarder dans le menu "Diagnostic" quelle requête de maintenance est présente. 	
Les mesures ne sont pas plausibles	 Vérifier si, dans la situation actuelle, les mesures pour- raient atteindre ces valeurs. Vérifier l'encrassement de l'appareil. 	

9.4 Autres causes de panne

Interruption des données en raison d'un auto-test du VISIC50SF

Toutes les 4 heures des autotests de la RAM/Flash et du registre CPU sont exécutés. De courtes interruptions (entre 8 μ s et 140 ms) dans la communication avec l'interface Modbus-RTU/TAD sont par suite possibles et peuvent entraîner un défaut de communication/ timeout du côté du maître.

10 Spécifications

10.1 Conformités

CE

• VISIC50SF

Dans sa version technique, l'appareil satisfait aux directives CE suivantes :

- Directive 2004/108/EG (directive CEM)

Normes EN utilisées :

- EN 61326, Matériels électriques de mesure, de commande et de laboratoire Exigences relatives à la CEM.
- Boîtier de raccordement / TAD

Dans sa version technique, l'appareil satisfait aux directives CE suivantes :

- Directive 2006/95/EG (directive basse tension)

Normes EN utilisées :

 EN 61010-1, Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire - Partie 1 : exigences générales

10.1.1 Protection électrique

- Isolement : classe de protection I selon EN 61140.
- Coordination isolement : catégorie de surtension II selon EN 61010-1.
- Encrassement : l'appareil fonctionne de façon fiable dans un environnement ayant un degré d'encrassement 2 selon la EN 61010-1.

10.1.2 Normes considérées

- RABT 2006
- ASTRA 2007 détection d'incendie dans les tunnels routiers
- 10.1.3 Certificat de conformité
 - CE

10.2 Dimensions

10.2.1 Dimensions VISIC50SF

Fig. 92 : Dimensions VISIC50SF (toutes les unités sont en mm)









10.2.2 Plan du boîtier de raccordement

Fig. 93 : Dimensions du boîtier de raccordement du VISIC50SF (toutes les unités sont en mm)



10.2.3 Plan du Tunnel Adapter Device (TAD)

Fig. 94 : Dimensions du Tunnel Adapter Device (toutes les unités sont en mm)





10.2.4 Plan VISIC50SF avec equerre non orientable pour montage au plafond

Fig. 95 : Dimensions VISIC50SF montage au plafond (toutes les unités sont en mm)



10.2.5 Plan VISIC50SF avec equerre orientable pour montage au plafond

Dimensions VISIC50SF montage au plafond (toutes les unités sont en mm)





10.2.6 Plan de perçage VISIC50SF

Fig. 96 : Plan de perçage VISIC50SF (toutes les unités sont en mm)



10.2.7 Plan de perçage boîtier de raccordement

Fig. 97 : Plan de perçage du boîtier de raccordement du VISIC50SF (toutes les unités sont en mm)



10.2.8 Plan de perçage du Tunnel Adapter Device (TAD)

Fig. 98 : Plan de perçage du TAD pour VISIC50SF (toutes les unités sont en mm)



10.2.9 Plan de perçage de la platine de montage pour montage au plafond

Fig. 99 : Plan de perçage de la platine de montage pour montage au plafond du VISIC50SF (toutes les unités sont en mm)



10.3 Caractéristiques techniques

VISIC50SF		
Grandeurs mesurées	Visibilité (valeur K), mesure de température en option	
Principes de mesure	Lumière diffusée vers l'avant (valeur k)	
Plages de mesure	 Visibilité (valeur k) : 0 150 /km Mesure optionnelle de la température : -30 +70 °C 	
Temps de réponse T ₉₀	≤ 5 s	
Résolution	Visibilité (valeur k) : 1 /km	
Répétitivité	1 % de la fin d'échelle de mesure	
Température environnante	-20 +55 °C	
Température de stockage	Appareil de mesure : -30 °C +85 °C	
Pression ambiante	860 1.080 hPa	
Humidité ambiante	10 % 100 % Hr , non condensable	
Sécurité électrique	CE	
Fonctions de contrôle	 Contrôle d'encrassement de l'optique Contrôle dérive et plausibilité Auto-test automatique Contrôle du fonctionnement du chauffage optionnel 	
Options	 Chauffage interne Boîtier de raccordement TAD Sonde de température 	
Contenu de la livraison	Les spécifications exactes du produit ainsi que ses perfor- mances peuvent être différentes et dépendent de chaque application et des spécifications du client	
Indice de protection	IP 6К9К	
Sorties analogiques	2 sorties : 4 20 mA, isolées galvaniquement charge max. 500 Ohm protégées contre les courts-circuits. Deux sorties affectées à la détection de fumées et à la température.	
Entrées analogiques	48 V CC	
Sorties binaires	3 contacts relais : 0,5 A, 24 W Affectées à : défaut, seuil et requête de maintenance	
Interfaces	2 x RS-485	
Protocole bus	Intégré : Modbus-RTUEn option : PROFIBUS DP-VO	
Affichage	Ecran LCD DEL d'état • Verte : en fonctionnement • Rouge : défaut • Jaune : demande de maintenance	
Eléments entrée/utilisation	Touches de fonction, afficheur 1 ligne	
Dimensions (L x H x P)	266 mm x 159 mm x 117 mm (détails, plans, voir "Dimen- sions VISIC50SF (toutes les unités sont en mm)", page 92)	
Poids	≤ 2,8 kg	
Matériau en contact avec fluides	Acier inox 1.4571	
Position montage ^[1] /angle mon- tage/angle inclinaison:	 Montage mural, vertical, inclinaison mur jusqu'à 45° Montage au plafond avec équerre spécifique 	

Alimentation	Tension : 18 28 V CC, alimentation via le boîtier de raccor- dement et/ou l'unité TAD (en option)
	Consommation : max. 1 A
	Puissance consommée : • sans chauffage : ≤ 5 W • avec chauffage : ≤ 20 W

[1] Inclinaison permise du boîtier pendant le fonctionnement

Boîtier de raccordement	
Indice de protection	ІР6К9К
Dimensions	266 mm x 238 mm x 146 mm (détails, voir plans, voir "Plan de perçage VISIC50SF", page 96)
Poids	<2,8 kg
Matériau en contact avec fluides	Acier inox 1.4571
Raccordement électrique (en option)	Tension : 85264 V CA
	Fréquence : 45 65 Hz
	Consommation : max. 0,1 A
	Classe de température A : -40 +85 °C
	Section : 3 x 1,5 mm ²

Tunnel Adapter Device (TAD)		
Indice de protection	IP66	
Dimensions	210 mm x 129 mm x 347 mm (détails, voir plans, voir "Dimen- sions du Tunnel Adapter Device (toutes les unités sont en mm)", page 94)	
Poids	5 kg	
Matériau boîtier	Acier inox 1.4571	
Raccordement électrique (en option)	Tension : 88264 V CA	
	Fréquence : 47 63 Hz	
	Consommation : 15 VA	
Modules optionnels E/S	·	
Sorties analogiques	4 sorties : 4 20 mA, isolées galvaniquement (charge max. 500 Ohm)	
Sorties binaires	3 sorties : • 125 V CA, 0,6 A • 30 V CC,2 A	
Entrées binaires	1 entrée : niveau de tension OFF : <1 V CC niveau de tension ON : +4 30 V CC impédance d'entrée : 3 kOhm protection surtensions : ± 35 V CC	

11 Index mot clés

Α

Affichage mesure	
- avec la touche MEAS	
- Réglage du contraste de l'écran	
- Sélection par la touche MEAS	
Afficheur	
- Réglage du contraste	
Arborescence menus	
- Toutes les fonctions	
В	
Back (Touche de fonction)	65
- Sélection par la touche MEAS	66
Blindage	33

С

Câblage	
Câble de terre	13 - 14
	12
Capteur de gaz	13
Caractéristiques de fonctionnement	100
Caractéristiques des câbles	
Caractéristiques du produit	
Caractéristiques particulières	
Caractéristiques techniques	
Certificat de conformité	
Certificat de type	
Chronogramme Y-T	
- Sélection par la touche MEAS	
Clavier	
Conformité	
Consommables	
Contenu de la livraison	23
	20

D

DEL "FAILURE	64
DEL "MAINTENANCE REQUEST"	64
DEL "POWER	
DELs	
Dépannage	
- Mesure fausse	
Description produit	
Diag (Touche de fonction)	65
Dimensions	
Documentations supplémentaires (informations)	

Ε

Ecarts autorisés	85
Enter (Touche de fonction)	65
Etiquette signalétique	11
Exemple d'application	12

F

Fabricant	
Fonction de mesure (en général)	
Fonctionnement	
- Reconnaissance d'un état de fonctionnement sûr	
- Remarques sur la sécurité	
Fonctions principales	63
Fournitures	
G	

Glossaire	
Groupe visé (utilisateur)	10

I

Identification produit	
Informations importantes	
- Utilisation conforme	
Installation	
- Préparation du lieu d'implantation	
1	
Lieu d'installation	
Limites applicatives	
Liste (Affichage mesures)	
- Selection par la touche MEAS	
Μ	
Maintenance	82
- Compétences nécessaires	
- Intervalle de maintenance	
- Plan de maintenance	
- Remarques sur la sécurité	
Menu (Touche de fonction)	
Menu principal	
Messages d'états	
Messages défauts	
- Messages défauts possibles	
Messages fonctions	
Mesures de protection d'un appareil désaffecté	80
Mise au rebut	
Mise en service	
- Test de fonctionnement	46
Mise hors service	80
- Compétences nécessaires	80
- Mesures de protection	80
- Préparations	80
- Procédure de coupure	80
- Remarques sur la sécurité	
Modbus-RTU	
Modbus-RTU Read Coil	
Mode "Maintenance"	
Montage du boitier de raccordement	
Ν	
Nom du produit	
Numéro de série	
0	
Qutil de test	83
r	
Pièces d'usure	88

Pièces d'usure	88
Pièces de rechange	88
Positions de l'interrupteur de DEL	31
Préparation du lieu d'implantation	23
Principe de fonctionnement	17
Principe de mesure	17
Procédure de coupure	80
PROFIBUS DP-V0	16
Principe de fonctionnement Principe de mesure Procédure de coupure PROFIBUS DP-V0	23 17 17 80 16

R

Read Holding Register	41
Réglage du contraste	69
Responsabilité de l'utilisateur	10

S

Save (Touche de fonction)	65
Set (Touche de fonction)	65
Sortie analogique	
Spécifications	
Symboles (explication)	2
Symboles d'avertissement, niveaux d'alerte	2
Symboles d'informations	3

Т

TB-A1	14
TB-A2	
Terminaison bus	
Test de fonctionnement	
Topologie	
Touche "MEAS	
Touches de fonction	
Transport	

U

Utilisateurs	
- Responsabilité de l'utilisateur	
- Utilisateurs prévus	
Utilisateurs prévus	
Utilisation	
- Afficheur	
- Appeler le menu principal	
- Appeler les affichages mesures	
- DELs témoins	
- Fonctions de contrôle	
- Messages fonctions	
- Sélectionner affichage mesures	
Utilisation conforme	
- Limites applicatives	
- Utilisateur (groupe visé)	
- Utilisateurs prévus	

۷

	Ξ
Valeur de fin d'échelle de mesure (FEM)8	υ
Valeurs mesurées	
- Dépannage	9
- Fonction de mesure (en général)1	1
- Sélectionner affichage avec touche MEAS	8
Vérifier les	
- Affichage défauts possibles	9
- affichages défaut	7
Vue intérieure du boîtier arrière1	9
Vue interne1	7

Australia

Phone +61 3 9457 0600 1800 33 48 02 - tollfree E-Mail sales@sick.com.au

Belgium/Luxembourg Phone +32 (0)2 466 55 66 E-Mail info@sick.be

Brasil

Phone +55 11 3215-4900 E-Mail marketing@sick.com.br

Canada Phone +1 905 771 14 44 E-Mail information@sick.com

Česká republika Phone +420 2 57 91 18 50 E-Mail sick@sick.cz

China

Phone +86 4000 121 000 E-Mail info.china@sick.net.cn Phone +852-2153 6300 E-Mail ghk@sick.com.hk

Danmark Phone +45 45 82 64 00 E-Mail sick@sick.dk

Deutschland Phone +49 211 5301-301 E-Mail info@sick.de

España Phone +34 93 480 31 00 E-Mail info@sick.es

France Phone +33 1 64 62 35 00 E-Mail info@sick.fr

Great Britain Phone +44 (0)1727 831121 E-Mail info@sick.co.uk

India Phone +91-22-4033 8333 E-Mail info@sick-india.com

Israel

Phone +972-4-6881000 E-Mail info@sick-sensors.com

Phone +39 02 27 43 41 E-Mail info@sick.it

Japan Phone +81 (0)3 5309 2112 E-Mail support@sick.jp

Magyarország Phone +36 1 371 2680 E-Mail office@sick.hu

Nederland Phone +31 (0)30 229 25 44 E-Mail info@sick.nl Norge Phone +47 67 81 50 00 E-Mail sick@sick.no

...

Österreich Phone +43 (0)22 36 62 28 8-0 E-Mail office@sick.at

Polska Phone +48 22 837 40 50

E-Mail info@sick.pl **România** Phone +40 356 171 120

E-Mail office@sick.ro Russia

Phone +7-495-775-05-30 E-Mail info@sick.ru

Schweiz Phone +41 41 619 29 39 E-Mail contact@sick.ch

Singapore Phone +65 6744 3732 E-Mail sales.gsg@sick.com

Slovenija Phone +386 (0)1-47 69 990 E-Mail office@sick.si

South Africa Phone +27 11 472 3733

E-Mail info@sickautomation.co.za South Korea

Phone +82 2 786 6321/4 E-Mail info@sickkorea.net

Phone +358-9-25 15 800 E-Mail sick@sick.fi

Sverige Phone +46 10 110 10 00 E-Mail info@sick.se

Taiwan Phone +886-2-2375-6288 E-Mail sales@sick.com.tw

Türkiye Phone +90 (216) 528 50 00 E-Mail info@sick.com.tr

United Arab Emirates Phone +971 (0) 4 8865 878 E-Mail info@sick.ae

USA/México Phone +1(952) 941-6780 1 800 325-7425 - tollfree E-Mail info@sickusa.com

More representatives and agencies at www.sick.com

