



Version WIFI

MANUEL D'UTILISATION



Référence : CAMH04IPWE

Version 3.3

Sommaire :

PREFACE	2
1 CONTENU	2
2 BRANCHEMENT	3
3 INSTALLATION DU LOGICIEL	3
4 CONFIGURATION DE LA CAMERA IP AU NIVEAU FILAIRE (nécessaire avant la configuration en wifi)	7
5 CONFIGURATION D'UNE SECONDE CAMERA IP	15
6 CONFIGURATION DE LA CAMERA IP AU NIVEAU WIFI	26
7 UTILISATION DES FONCTIONNALITES DE LA CAMERA IP	28
8 VISUALISATION A DISTANCE	41
8.1 avec l'opérateur FREE	42
8.2 avec l'opérateur SFR	48
8.3 avec l'opérateur ORANGE	58
8.4 pour plusieurs caméras	61
8.5 avec IPHONE, IPAD ou ANDROID	62
QUESTIONS FREQUENTES	64

1

PREFACE

Vous venez d'acquérir une caméra IP extérieure Wifi Heden. Grâce à sa coque hermétique, elle résiste parfaitement aux intempéries (pluie, grêle, neige), aux températures extrêmes (gel ou forte chaleur), au vent ou aux chocs. Ce produit dispose des fonctionnalités suivantes :

- Surveiller et enregistrer les mouvements à l'extérieur (jardin, parking, entreprise...)
- Enregistrer en continu ou déclencher un enregistrement lorsqu'un mouvement est détecté
- Possibilité de faire pivoter l'image de caméra lorsque vous la visualisez à l'écran (si elle est fixée à l'envers sous un toit par exemple). *Attention, ne pas confondre avec un mouvement motorisé de la caméra, ce modèle est fixe.*
- Visualiser l'image à distance par une simple connexion internet
- Connexion de 1 à 9 caméras (dans le même réseau local ou dans les différents réseaux)
- Recevoir un email en cas d'intrusion
- Vision nocturne grâce aux 24 LED infrarouge

Note : la visualisation à distance des images prises par la caméra IP nécessite un réseau Internet en haut débit.

1. <u>CONTENU</u>

L'emballage contient :

- une caméra IP extérieure
- une antenne
- un adaptateur secteur
- un câble réseau de 1,50m, rétractable, avec 1 prise RJ45 de chaque côté.
- un CD d'installation
- un support de fixation
- un manuel d'utilisation

2. BRANCHEMENT



1. Branchez le câble réseau, un côté sur la prise réseau (n°2) de la caméra IP et l'autre côté sur celle de votre routeur (ou de votre switch qui est relié à votre PC et à votre routeur). <u>Ne pas</u> brancher directement le câble sur votre PC.

2. Mettez la caméra IP sous tension en branchant l'adaptateur (n°3 - avec une sortie de 5 V) sur une prise murale.

3. Branchez l'antenne wifi (n°1)

3. INSTALLATION DU LOGICIEL

Avant l'installation, nous vous recommandons la configuration suivante pour votre PC :

- CPU 2.06 GHz au moins
- 256 Mo de mémoire vive au moins
- une carte réseau de 10-100 Mo
- une carte VGA d'au moins 64 Mo
- un système d'exploitation : version supérieure ou égale à Windows 2000
- Insérez le CD dans le lecteur CD ou DVD de votre PC.

Vous obtiendrez très généralement la figure 3, le CD se lançant automatiquement Sinon, lancez le CD manuellement, et vous obtenez la figure 2.



Double-cliquez sur l'icône **autorun.exe**.

Vous obtenez la figure 3.



Figure 3

• Cliquez sur le bouton **Install IP-Cam Tool**.

Vous obtenez la figure 4.





Cliquez sur Next >

Vous obtenez la figure 5



Figure 5

Cliquez sur Next >

Vous obtenez la figure 6

Finished		×
	Setup has finished copying files to your computer. Before you can use the program, you must restart Windows or your computer.	
	 Yes, I want to restart my computer now. No, I will restart my computer later. 	
`	Remove any disks from their drives, and then click Close to complete setup	
	< Back Close Cancel	1

Figure 6

Pour terminer l'installation, cliquez sur **Close.**

Sur le bureau de votre ordinateur apparaît l'icône suivante



4. CONFIGURATION DE LA CAMERA IP FILAIRE

<u>Important :</u> La configuration de la caméra IP extérieure doit tout d'abord et obligatoirement se faire au niveau filaire, connectée à votre box et à votre ordinateur, avant la mise en place de la configuration en wifi

<u>Etape 1</u> :

Double-cliquez sur l'icône

 $^{\mbox{\rm IP Camera Tool.lnk}}$ qui se trouve sur le bureau de votre PC.

Vous obtenez la figure 7.

🔊 IP Camera Tool		
Anonymous	Http://192.168.0.12	
1		

- Sélectionnez la ligne **Anonymous.**
- Cliquez le bouton droit de votre souris et sélectionnez Network Configuration comme sur la figure 8.

|--|

Vous obtenez la figure 9.

Anonymous Network Configuration								
🦳 Obtain IP from DHCP server								
IP Address 192.168.0.12								
Subnet Mask	255 .255 .255 . 0							
Gateway	192 .168 . 0 .254							
DNS Server	212 . 27 . 40 .241							
Http Port 80								
User admin								
Password								
OK	Cancel							

Figure 9

- Cochez la case « Obtain IP from DHCP server ».
- Cliquez sur **OK** (voir la figure 10)

Anonymous Network Configuration 🛛 🔀								
🔽 Obtain IP from D	HCP server							
IP Address	0.0.0.0							
Subnet Mask	0.0.0.0							
Gateway	0.0.0.0							
DNS Server	0.0.0.0							
Http Port	80							
User	admin							
Password								
ОК	Cancel							

Figure 10

<u>Remarque</u>

Après avoir cliqué sur **OK**, la ligne **Anonymous** de la figure 7 disparaît pendant environ 10 secondes puis réapparaît.

Cette manipulation vous permet d'avoir la même adresse IP que votre réseau. Nous vous conseillons de changer les trois derniers chiffres dans la case IP Address (ex : 55) et de modifier le nombre dans la case Http Port (ex : 8080) comme sur la figure 11.

camera1 Network Configuration 🛛 🛛 🗙								
🗌 Obtain IP from DHCP server								
IP Address	192 .168 . 0 . 55							
Subnet Mask	255 .255 .255 . 0							
Gateway	192 .168 . 0 .254							
DNS Server	192 .168 . 0 . 1							
Http Port	8080							
User	admin							
Password								
OK	Cancel							

Figure 11

• Cliquez sur **OK** pour valider.

Après avoir cliqué sur **OK**, attendez environ 10 secondes pour obtenir la figure 12.

🕦 IP Camera Tool		
camera1	Http://192.168.0.55:8080	
1		

Figure 12

Notez bien l'adresse de la figure 12 (ex : http://192.168.0.55:8080) vous en aurez besoin pour l'étape suivante.

Etape 2 : Connectez-vous à Internet. Entrez l'adresse **http** que vous avez noté précédemment (voir figure 13) Ficher Edition Affichage Favoris Outils ?

Figure 13

Vous obtenez la figure 14

R		
ipcamera_00606E5D Nom d'utilisateur :	F296	4
Mot de passe :	Mémoriser mon mot de passe	
	OK Annuler	Figure 14

- Dans la case Nom d'utilisateur, tapez «admin » (pas de mot de passe).
- Cliquez sur OK.

Vous obtenez alors la figure 15 (en anglais par défaut) Sélectionnez votre langue (French pour « français) et vous obtenez la figure ci-dessous

English	Deutsch	French	Italian	Spanish	Polish	Portuguese	Russian	Chinese(S)	Chinese(T)		
		I	Iode	Active	eX (po	ur Inter	net Ex	plorer)			
			Se	e connec	ter						
		I	fode	Push S	Serve	ır (Pour	naviga	iteurs Fi	efox, Google)		
			Se	e connec	ter						
		А	ttentior								
			Utilis	ation écra	nn 1024 '	768 proposi					

Cliquez sur Se connecter (en-dessous de Mode ActiveX (pour Internet Explorer))

Nous conseillons fortement l'utilisation d'Internet Explorer afin d'accéder à toutes les fonctionnalités de la caméra IP.

10

Votre caméra est désormais activée.

Vous obtenez alors le tableau de bord de la figure 16 qui vous montre l'image que votre caméra est en train de filmer.



Figure 16

Si votre image ne s'affiche pas (sous Internet Explorer), il peut être nécessaire de régler les paramétrages de l'Active X comme suit :

Sous Internet Explorer, cliquez dans le menu supérieur sur « Outils / Options Internet »



11

 Choisissez ensuite l'onglet « Sécurité » (le deuxième) et cliquez sur « Personnalisez le niveau », comme indiqué en figure 18



• Vous obtenez la figure 19

Paramètres de sécurité - Zone Internet		
Paramètres		
NET Framework		~
Applications du navigateur XAML		
 Activé 		
 Demander 		
 Désactivé 		
Documents XPS		
 Activé 		
 Demander 		
 Désactivé 		
💑 XAML isolé		
 Activé 		
O Demander		
 Désactivé 		
Authentification utilisateur		
& Connexion		~
Connevion automatique avec le nom d	tilicateur et le mot de na	sere :
The second offers or dependently under several offers on a		
Ne prend en et qu'apres le redemarrage d'internet	:xpiorer	
Rétablir les paramètres personnalisés		
Rétablir : Moyen-haut (Par défaut)	Réinitiali:	ser
Γ	OK Annul	ler

- Descendez le menu jusqu'à arriver aux lignes concernant l'Active X, et cochez :
 - « Activé » à la ligne « Exécuter les contrôles Active X et les plug-ins »
 - o « Demander » dans « Télécharger les contrôles Active X non signés »
 - o « Demander » pour « Télécharger les contrôles Active X signés »

Indications à la figure 20



<u>Etape 3 :</u>

Configuration de votre caméra IP.

• Cliquez sur **Pour administrateur** en bas à droite de l'écran (voir figure 16)

Vous obtenez la figure 21.

			Info appareil
	Statut appareil		Réglage surnom
Identité appareil	00606E8EB5AB		Réglages Date&Heure
Version du firmware de l'appareil	0.22.2.18		Réglages utilisateurs
Version du serveur web inclus dans			Réglages multi-appareils
l'appareil	0.3.2.8		Réglages basiques réseau
Surnom caméra	Anonyme		Réglages réseau Lan sans fil
Statut Alarma	A.1.010		Réglages UPnP
	Aucun		Réglages Service DDNS
Statut DDNS	Aucune Action		Réglage Mail
Statut UPnP	Aucune action		Réglage Ftp
Statut neer to neer	Aucune action		Réglage Alarme
character to per			Mise à jour firmware appareil
	Rafraîchir		Sauvegarde/restauration réglage
			Retour aux réglages usine
			Redémarrage appareil
			Connexion
			Retour
		×	

Figure 21

13

• Cliquez sur **Réglage surnom**.

Vous obtenez la figure 22.

Réglage surnom							
Surnom caméra	Anonyme						
	Soumettre Rafraîchir						

Figure 22

- Inscrivez, par exemple, **camera1** à la place de Anonyme.
- Cliquer sur **Soumettre** pour valider.

Vous obtenez la figure 23.

Réglage surnom							
Surnom caméra	camera1						
	Soumettre	Rafraîchir					

Figure 23

Une fois que vous avez nommé votre caméra, cliquez sur **Retour** (voir figure 21)

A partir de maintenant, vous avez la possibilité de rajouter une ou plusieurs caméras IP en mode filaire (voir ensuite chapitre 6 pour la configuration en mode wifi).

5. <u>CONFIGURATION D'UNE SECONDE CAMERA IP</u> <u>FILAIRE</u>

Etape 1 : Mise en place de la seconde caméra

 Branchez la deuxième caméra en suivant les instructions du 2. BRANCHEMENT (figure 1).

Cliquez sur l'icône
 ^{IP Camera Tool.Ink} qui se trouve sur votre bureau.

Vous obtenez la figure 24.

🔊 IP Camera Tool		
camera1 Anonymous	Http://192.168.0.55:8080 Http://192.168.0.12	

Figure 24

• Sélectionnez la ligne **Anonymous** et effectuez un clic droit sur votre souris comme l'indique la figure 25.



Figure 25

• Sélectionnez Network Configuration.

Vous obtenez la figure 26 :

Anonymous Network Configuration							
🖵 Obtain IP from DHCP server							
IP Address	192 .168 . 0 . 12						
Subnet Mask	255 .255 .255 . 0						
Gateway	192 .168 . 0 .254						
DNS Server	212 . 27 . 40 .241						
Http Port	80						
User	admin						
Password							
ОК	Cancel						

Figure 26

 Nous vous conseillons de modifier les chiffres dans les cases IP Address (Ex. 56) et Http Port (Ex. 8081) comme l'indique la figure 27.

Anonymous Network Configuration							
Dbtain IP from DHCP server							
IP Address	192.168.0.56						
Subnet Mask	255 .255 .255 . 0						
Gateway	192 .168 . 0 .254						
DNS Server	212 . 27 . 40 .241						
Http Port	8081						
User	admin						
Password							
OK	Cancel						

Figure 27

• Cliquez sur **OK**.

Vous obtenez la figure 28.



Double-cliquez sur la ligne **Anonymous**.

Vous obtenez la figure 29.

ipcamera_00000000	0001	
Nom d'utilisateur :	🖸 admin	~
Mot de passe :		
	Mémoriser mon mot de passe	

Figure 29

- Tapez « **admin** » dans la case Nom d'utilisateur (pas de mot de passe).
- Cliquez sur **OK**.

Vous obtenez la figure 30 (sélectionnez « French » pour obtenir l'écran en français)

English	Deutsch	French	Italian	Spanish	Polish	Portuguese	Russian	Chinese(S)	Chinese(T)
		I	Mode	Active	X (po	ur Inter	net Exj	plorer)	
		- 1	Se	e connec	ter				
						æ			
		1	viode	Pusn a	bervei	ir (Pour	naviga	iteurs r li	reiox, Google)
			Se	connec	ter				
		A	ttention						
			Utilis	ation écra	n 1024 *	768 proposé			

Cliquez sur Se connecter (en dessous de Mode ActiveX (pour Internet Explorer))

Vous obtenez la figure 31.



Figure 31

Votre seconde caméra est désormais installée.

Etape 2 : nomination de la seconde caméra IP

• Cliquez sur **Pour administrateur** (voir figure 31) Vous obtenez la figure 32.

		^				
	Statut annousil		Info appareil			
	Statut apparen		Réglage surnom			
Identité appareil	00606E8EB5AB		Réglages Date&Heure			
Version du firmware de l'appareil	0.22.2.18		Réglages utilisateurs			
Version du serveur web inclus dans			Réglages multi-appareils			
l'appareil	0.3.2.8		Réglages basiques réseau			
Surnom caméra	Anonyme		Réglages réseau Lan sans fil			
Charlest Allerman	A		Réglages UPnP			
Statut Alarme	Aucun		Réglages Service DDNS			
Statut DDNS	Statut DDNS Aucune Action					
Statut UPnP	Statut UPnP Aucune action					
Statut near to near	Augune action	=======================================	Réglage Alarme			
Statut peer to peer	Adedite action		Mise à jour firmware appareil			
	Rafraîchir		Sauvegarde/restauration réglages			
			Retour aux réglages usine			
			Redémarrage appareil			
			Connexion			
			Retour			
		×				
		>	-			

• Cliquez sur **Réglage surnom** sur le menu de droite. Vous obtenez la figure 33.

Réglage surnom						
Surnom caméra	Anonyme					
	Soumettre Rafraîchir					

Figure 33

• Tapez, par exemple, **camera2** à la place de Anonyme comme sur la figure 34.



Figure 34

- Cliquez sur Soumettre pour valider.
- Cliquez sur **Retour** pour quitter l'application. Fermez toutes les fenêtres de la caméra IP.
- -

Etape 3 : Visualisation des 2 caméras

Cliquez sur l'icône •

7 IP Camera Tool.Ink

Apparaît la figure 35.



Figure 35

Double-cliquez sur la ligne camera1 Vous obtenez la figure 36.

Connecter à 192	.168.0.55 🛛 🛛 🔀
	Greek .
ipcamera_00000000 Nom d'utilisateur :	0001
Mot de passe :	Mémoriser mon mot de passe
	OK Annuler

Figure 36

- Taper « **admin** » dans la case Nom d'utilisateur (pas de mot de passe).
- Cliquez sur **OK**.

Vous obtenez la figure 37.
English Deutsch French Italian Spanish Polish Portuguese Russian Chinese(S) Chinese(T)
Mode ActiveV (neur Internet Explorer)
mode Actives (pour internet Explorer)
Se connecter
Mode Push Serveur (Pour navigateurs Firefox, Google)
Se connecter
Attention:
Utilisation écran 1024 * 768 proposée

Figure 37

Cliquez sur **Se connecter.** •



Vous obtenez la figure 38.

Figure 38

Pour accéder à la seconde caméra, cliquez sur **Pour administrateur** (voir figure 38)

Vous obtenez la figure 39.

		<u>^</u>	Info appareil
	Statut appareil		Réglage surnom
Identité appareil	00606E8EB5AB		Réglages Date&Heure
Version du firmware de l'appareil	0 22 2 34		Réglages utilisateurs
Version du serveur web inclus dans			Réglages multi-appareils
l'appareil	0.6.3.0		Réglages basiques réseau
Surnom caméra	camera1		Réglages rèseau Lan sans fil
Statut Alarme	Aucun		Regiages Urnr Réglages Service DDNS
Statut DDNS	Aucune Action		Réglage Mail
Statut DDNS	Aucune Action		Réglage Ftp
Statut UPnP	Aucune action		Réglage Alarme
	Rafraîchir		Mise à jour firmware appareil
			Sauvegarde/restauration réglages
			Retour aux réglages usine
			Redémarrage appareil
			Connexion
			Retour
		~	
<		>	

Figure 39

Cliquez sur **Réglages multi-appareils.**

Vous obtenez la figure 40.

		^	Tele menuil
	Páglagos multi ensencile		into apparen
	Kegtages multi-apparens	_	Keglage surnom
	Camera2(192.168.10.89)		Réglages Date&Heure
	Camera1(192.168.10.101)		Réglages utilisateurs
Liste des appareils dans le réseau Lan			Réglages multi-appareils
			Réglages basiques réseau
	Rafraîchir		Réglages réseau Lan sans fil
Le 1er appareil	Cet appareil		Réglages UPnP
Le 2ème appareil	Aucun	-	Réglages Service DDNS
Le 3ème appareil	Aucun		Réglage Mail
Le 4ème appareil	Aucun		Réglage Ftp
Le 5ème appareil	Aucun		Réglage Alarme
Le 6ème appareil	Aucun	-	Mise à jour firmware appareil
Le 7ème appareil	Aucun		Sauvegarde/restauration réglage
Le 8ème appareil	Aucun		Retour aux réglages usine
Le 9ème appareil	Aucun	-	Redémarrage appareil
Attention : si yous souhaitez accéder à l'a	mareil denuis internet, sover sur que l'hôte et le port que vous	-	Connexion
avez rentré sont accessibles depuis interne	t.		Retour
S	oumettre Rafraîchir		
		~	
<			

Figure 40

• Cliquez sur « Le 2^{ème} appareil ».

Vous obtenez la figure 41.

		info appareil
		Réglage surnom
	Camera1(192.168.10.101)	Réglages Date&Heure
	Camera2(192.168.10.89)	Réglages utilisateurs
Liste des appareils dans le réseau Lan		Réglages multi-appareils
		Réglages basiques réseau
	Rafraîchir	Réglages réseau Lan sans fil
Le 1er appareil	Cet appareil	Réglages UPnP
Le 2ème annareil	Aucun	Réglages Service DDNS
Sumam annin	Camaral	Réglage Mail
Surnom camera	Cameraz	Réglage Ftp
Hôte	192.168.10.89	Réglage Alarme
Port Http	8082	Réglages mouvement caméra
Thilipptou	admin	Mise à jour firmware appareil
Ouisateu	admin	Sauvegarde/restauration réglages
Mot de passe	•••••	Retour aux réglages usine
	Ajouter Retirer	Redémarrage appareil
Le 3ème appareil	Aucun	Connexion
Le 4ème appareil	Aucun	Retour
Le 5ème appareil	Aucun	
Le 6ème appareil	Aucun	
Le 7ème appareil	Aucun	
Le 8ème appareil	Aucun	~
· ·· ·	•	

- Cliquez sur la ligne **camera2(192.168.10.89)** Ajoutez « admin » dans la case Utilisateur, puis cliquez sur **Ajouter** comme l'indique la . figure 42.

		Info appareil
le la	léglages multi-appareils	Réglage surnom
	Camera1(192 168 10 101)	Réglages Date&Heure
	Camera2(192.168.10.89)	Réglages utilisateurs
Liste des appareils dans le réseau Lan		Réglages multi-appareils
		Réglages basiques réseau
	Rafraîchir	Réglages réseau Lan sans fil
Le 1er appareil	Cet appareil	Réglages UPnP
Le 2ème annareil	Aucup	Réglages Service DDNS
Surport coméra	Campra?	Réglage Mail
Surnoin Camera	Carrieraz	Réglage Ftp
Hôte	192.168.10.89	Réglage Alarme
Port Http	8082	Mise à jour firmware appareil
Utilisateur	admin	Sauvegarde/restauration réglages
Mat da mana		Retour aux réglages usine
Not de passe		Redémarrage appareil
	Ajouter	Connexion
Le 3ème appareil	Aucun	Retour
Le 4ème appareil	Aucun	
Le Sème appareil	Aucun	
Le 6ème appareil	Aucun	
Le 7ème appareil	Aucun	
Le 8ème appareil	Aucun	~

Figure 42

• Cliquez sur **Soumettre** pour valider (voir figure 43)

		Info appareil
	Keglages multi-appareils	Réglage surnom
	Camera2(192.168.10.89)	Réglages Date&Heure
	Camera1(192.168.10.101)	Réglages utilisateurs
Liste des appareils dans le réseau Lan		Réglages multi-appareils
		Réglages basiques réseau
	Rafraîchir	Réglages réseau Lan sans fil
Le 1er appareil	Cet appareil	Réglages UPnP
To Dimensional	Compared (102.168.10.80)	Réglages Service DDNS
Le zeme appareil	Camera2(192.108.10.89)	Réglage Mail
Le 3ème appareil	Aucun	Réglage Ftp
Le 4ème appareil	Aucun	Réglage Alarme
Le 5ème appareil	Aucun	Réglages mouvement caméra
Le 6ème appareil	Aucun	Mise à jour firmware appareil
Le 7ème appareil	Aucun	Sauvegarde/restauration réglag
Le 8ème appareil	Aucun	Retour aux réglages usine
Le 9ème appareil	Aucun	Redémarrage appareil
Attention : si vous souhaitez accéder à l'ap	opareil depuis internet, soyez sur que l'hôte et le port que vous	Connexion
avez rentré sont accessibles depuis internet		Retour
So	umettre Rafraîchir	
<		>

• Cliquez sur **Retour** (tout en bas du menu, à droite) pour quitter l'application.



Vous obtenez la figure 44.

Figure 44

• Cliquez sur **Pour visiteur**. Vous obtenez la figure 45.

24



Sélectionnez le symbole comme l'indique la figure 46



Figure 46

Vous obtenez l'image simultanée des deux caméras.

Si vous souhaitez ajouter d'autres caméras (jusqu'à 9 caméras) suivez la même procédure. Cette procédure est valable uniquement pour les caméras filaires (voir 6 pour le wifi).

6. CONFIGURATION DE LA CAMERA IP VERSION WIFI

Pour effectuer cette procédure, vous devez posséder un routeur ADSL Wifi.

Vous pouvez installer la première caméra en Wifi ou gérer jusqu'à neuf caméras wifi à condition que la première caméra ait été configurée en mode filaire.

Une fois que vous avez configuré votre caméra en mode filaire, vous pouvez installer une caméra en mode Wifi.

Voici la marche à suivre :

Etape 1 : Installez la caméra en mode filaire, pour cela suivez les instructions du chapitre 4. Etape 2 : Branchez l'antenne (voir figure 1)

Etape 3 : A partir de la figure 16, cliquez sur **Pour administrateur**.

Vous obtenez la figure 47.

Statut appareil		
		Réglage surnom
00606E8EB5AB		Réglages Date&Heure
0.22.2.34		Réglages utilisateurs
0.22.2.34		Réglages multi-appareils
0.6.3.0		Réglages basiques réseau
comera1		Réglages réseau Lan sans fil
camerai		Réglages UPnP
Aucun		Réglages Service DDNS
Aucune Action		Réglage Mail
Auguna agtion		Réglage Ftp
Aucune action		Réglage Alarme
Rafraîchir		Mise à jour firmware appareil
		Sauvegarde/restauration réglages
		Retour aux réglages usine
		Redémarrage appareil
		Connexion
		Retour
	v	
	00606EEE5AB 0.22.2.34 0.6.3.0 cameral Aucun Aucune Action Aucune Action Rafraichir	00606ESEBSAB 0.22.2.34 0.6.3.0 cameral Aucun Aucune Action Aucune Action Aucune action Rafraichir

Figure 47

Cliquez sur Réglages réseau Lan sans fil.

Vous obtenez la figure 48

Réglages réseau Lan sans fil			
Liste réseau sans fil	Recherche		
Utilisation du réseau Lan sans fil			
	Soumettre Rafraîchir		

Figure 48

• Cliquez 2-3 fois sur Recherche.

La caméra IP recherche le réseau Wifi dans l'environnement et elle indique le nombre de réseaux Wifi disponibles dans la case **Liste réseau sans fil** (voir la figure 49).

R	églages réseau Lan sans fil	Réglage surnom
	WIEL SAV/002586663ccol infra WDA/WDA2 DSK	Réglages Date&Heure
	Will SAV[002500005000] Inita WPAVWPA2-PSK	Réglages utilisateurs
Liste réseau sans fil		Réglages multi-appareils
Listo rosolid sulls In		Réglages basiques réseau
	Recherche	Réglages réseau Lan sans fil
Utilization du réseau I an sans fil		Réglages UPnP
Constantion of rescard Lan Sans In		Réglages Service DDNS
\$SID	undefined	Réglage Mail
Type de réseau	Infra 💌	Réglage Ftp
Crymtage	WPA2 Personal (AES)	Réglage Alarme
or i i		Mise à jour firmware appareil
Cie partagee	1234567890	Sauvegarde/restauration réglages
	Soumettre Rafraîchir	Retour aux réglages usine
		Redémarrage appareil
		Connexion
		Retour
		<u> </u>
5		

Figure 49

- Sélectionnez le nom de votre routeur ADSL Wifi dans la case Liste réseau sans fil.
- Cochez la case Utilisation du réseau Lan sans fil.

• La ligne **Cryptage** se remplit automatiquement. Toutefois, vous aurez peut-être à sélectionner un autre mode de cryptage si vous rencontrez un souci de fonctionnement.

 Dans la case Clé partagée, entrez la clé de votre routeur ADSL wifi sélectionné (vous avez utilisé cette clé lors de la première utilisation de votre routeur ADSL wifi. Elle se trouve souvent sur le routeur lui-même)

Particularité de la configuration sur la LiveBox d'Orange :

Une fois que la caméra IP est configurée correctement en mode filaire, pour passer en mode Wifi, il faut :

- cliquer sur le menu « réglage réseau LAN sans fil »
- cliquer sur recherche 2 ou 3 fois (voir figure 49), une liste de livebox disponible dans les environs sera alors affichée; sélectionner la livebox correspondant à votre installation
- entrer dans le champ « clé partagée » la clé Wifi (ou clé WEP) de votre livebox (cette clé est sur l'étiquette collée sur la Livebox)
- attention Avant de cliquer sur « soumettre » vous devez appuyer sur le bouton d'association (REG) de votre livebox (en fonction du modèle de Livebox, maintenir

la pression sur le bouton d'association pendant la recherche, ou appuyer simplement une fois pour que le voyant Wifi clignote)

• Cliquez sur **Soumettre**.

Attendre environ 30 secondes ... La phrase suivante apparaît à l'écran : *«L'appareil redémarre. Ne l'éteignez pas. Merci de patienter ... »* Un compte à rebours se déclenche (ne pas débrancher les câbles pendant ce temps)

Une fois le compte à rebours terminé :

- Débranchez le câble réseau.
- Mettez hors tension la caméra IP en débranchant l'adaptateur.
- Rebranchez l'adaptateur.
- Attendez environ 30 secondes.
- Cliquez sur l'icône

IP Camera Tool.Ink

Le nom de votre caméra apparaît dans la fenêtre **IP Camera Tool**. Cela signifie que votre caméra est bien installée en mode Wifi.

Pour installer une deuxième ou une troisième caméra en mode Wifi, suivez la même procédure.

7. UTILISATION DES FONCTIONNALITES DE LA CAMERA

- En cliquant sur **Pour opérateur**, vous avez accès au tableau de bord de la figure 50.

Vous pouvez ainsi régler et faire pivoter votre caméra à l'aide des différentes fonctions expliquées ci-dessous :



Figure 50

- En cliquant sur **Pour visiteur**, vous avez accès au tableau de bord de la figure 51.



caméra visibles à l'écran (1, 4 ou 9)

Ajouter heure sur enregistrement affichage de l'heure et la date sur l'image enregistrée.

osp supprimer 💌 couleur de la date et de l'heure affichées sur l'écran



son 1 correction du décalage du son dû à la connexion réseau



11 lecture et arrêt de l'enregistrement



prendre une photo de l'image en cours



enregistrer une vidéo de l'image en

En cliquant sur Pour administrateur, vous avez accès au tableau de bord de la _ figure 47. Le menu qui se trouve à droite de l'écran (voir figure 52) vous permet d'avoir certaines fonctions pratiques.



(a) **Réglages utilisateurs** : cette fonction vous permet de mettre un nom et un mot de passe pour l'utilisateur.

Cliquez sur Réglages Utilisateurs.

ire 53.				
			^	Info appareil
Réglages	utilisateurs			Réglage surnom
	Mot de passe	Groupe	_	Réglages Date&Heure
		Administration		Réglages utilisateurs
		Administrateur	~	Réglages multi-appareils
		Visiteur	~	Réglages basiques réseau
		Visiteur	*	Réglages réseau Lan sans fil
		Visiteur	~	Réglages UPnP
		Visiteur		Réglages Service DDNS
		Visiteur	*	Réglage Mail
		Visiteur	*	Réglage Ftp
		Visiteur	~	Réglage Alarme
		Visiteur	*	Mise à jour firmware appareil
				Sauvegarde/restauration reglages
Soumettre	Ratraichir		_	Retour aux reglages usine
				Redémarrage appareil
				Connexion
				Ketour
			-	
			~	
			>	
	Ire 53. Réglages	Ire 53. Réglages utilisateurs Mot de passe Image: Source tree in the second se	Ire 53. Réglages utilisateurs Mot de passe Groupe Administrateur Visiteur Visiteur Visiteur Soumettre Rafraichir	Ire 53. Réglages utilisateurs Mot de passe Groupe Administrateur × Visiteur ×

Figure 53

 Dans les cases Utilisateur et Mot de passe : Inscrivez le nom et le mot de passe que vous avez choisi pour l'utilisateur

Attention : le mot de passe ne peut pas excéder 12 caractères (lettres ou chiffres)

31

• Appuyez sur **Soumettre** pour valider.

Attention ! Pour au moins un utilisateur, il faut sélectionner dans le menu Groupe, « Administrateur » pour pouvoir effectuer des modifications sur le tableau de bord Pour administrateur

Un compte à rebours se déclenche. Attendre environ 30 secondes (ne rien débrancher)...

(b) **Réglages UPnP :** cette fonction permet de faciliter la liaison entre la caméra et le routeur ADSL (il faudra au préalable activer la fonction UPnP du routeur)

Cliquez sur **Réglages UPnP**.

Vous obtenez la figure 54 ci-dessous :

		Info appareil
Réglages UPnP		Réglage surnom
Utilisation UPnP pour le port Map		Réglages Date&Heure
Councilias Defectibile		Réglages utilisateurs
Soumettie		Réglages multi-appareils
		Réglages basiques réseau
		Réglages réseau Lan sans fil
		Réglages UPnP
		Réglages Service DDNS
		Réglage Mail
		Réglage Ftp
		Réglage Alarme
		Mise à jour firmware appareil
		Sauvegarde/restauration réglages
		Retour aux réglages usine
		Redémarrage appareil
		Connexion
		Retour
		*
	>	

Figure 54

- Cochez la case Utilisation UPnP pour le Port Map.
- Cliquez sur **Soumettre.**

(c) **Réglage Mail** : Cette fonction vous permet d'envoyer des photos par mail en cas d'alarme ou détection des mouvements.

• Cliquez sur **Réglage Mail**.

Vous obtenez la figure 55.

		Info appareil
	Réglage Mail	Réglage surnom
Expéditeur	dupont@free.fr	Réglages Date&Heure
Destinataire 1	dupont@free fr	Réglages utilisateurs
Destination 2		Réglages multi-appareils
Destinataire 2	sav2@pcafrance.tr	Réglages basiques réseau
Destinataire 3		Réglages réseau Lan sans fil
Destinataire 4		Réglages UPnP
a at mp		Réglages Service DDNS
Serveur SMTP	smtp.free.fr	Réglage Mail
Port SMTP		Réglage Ftp
Protocole de sécurisation	Aucun	Réglage Alarme
	Pour un compte Gmail TLS=Port SMTP:465 et	Mise à jour firmware appareil
	STARTTLS=Port SMTP:25/587	Sauvegarde/restauration réglage
Authentification nécessaire		Retour aux réglages usine
ristitentification necessarie		Redémarrage appareil
	lest Merci de régler tout d'abord, et ensuite de tester	Connexion
Report adresse IP par mail		Retour
	Soumettre Rafraîchir	
		×
<		>

Figure 55

 Dans la case Expéditeur : entrez l'adresse mail d'expédition de votre choix (ex : dupont@free.fr)

Important :

L'adresse de l'expéditeur et du serveur SMTP doivent être cohérentes et être celles de votre fournisseur d'accès internet (par exemple, si l'adresse de l'expéditeur est « xxxxxx@free.fr », celle du serveur SMTP doit être «smtp.free.fr»)

 Dans la case Destinataire : entrez l'adresse mail de destination de votre choix (ex : durant@free.fr, dupont@hotmail.fr...)

Remarque concernant l'envoi de mails partir d'un compte Gmail (voir figure 55-1) :

		Info annareil
	Réglage Mail	Réglage surnom
Expéditeur	savp2010@gmail.com	Réglages Date&Heure
Destinataire 1	savp2010@gmail.com	Réglages utilisateurs
Destinataire 2	say@pcafranco.fr	Réglages multi-appareils
Destinatare 2	savz@pcanance.n	Keglages basiques resear
Destinataire 3		Regiages reseau Lan sans
Destinataire 4		Réglages Critr
Serveur SMTP	smtp.gmail.com	Réglage Mail
Port SMTP	465	Réglage Ftp
Protocole de sécurisation	TLS	Réglage Alarme
	Pour un compte Gmail TLS=Port SMTP:465.et	Mise à jour firmware appar
	STARTTLS=Port SMTP:25/587	Sauvegarde/restauration rég
Authentification nécessaire		Retour aux réglages usin
Utilisateur SMTP	savp2010@gmail.com	Redémarrage appareil
Mot de passe SMTP		Retour
	Test Merci de régler tout d'abord, et ensuite de test	er
Report adresse IP par mail		
	Soumettre Rafraîchir	
1		

- Entrez un compte Gmail dans la case Expéditeur
- Indiquez « smtp.gmail.com » dans la case Serveur SMTP
- Entrez « 465 » pour le port SMTP si vous choisissez « TLS » dans le menu Protocole de sécurisation
- Entrez « 25 » ou « 587 » pour le port SMTP si vous choisissez « STARTTLS » dans le menu Protocole de sécurisation
- Tapez votre compte Gmail dans la case Utilisateur SMTP
- Indiquez le mot de passe de votre compte Gmail dans la case de Mot de passe SMTP
- Cliquez sur le bouton Soumettre

<u>Remarque</u> : Vous pouvez entrer jusqu'à 4 adresses de destination (Destinataire 1, 2, 3 et 4)

 Dans la case Serveur SMTP : entrez l'adresse SMTP du courrier sortant. C'est à dire l'adresse du serveur SMTP de votre fournisseur d'accès à Internet (ex : smtp.free.fr)
 Ce paramètre se trouve dans les propriétés du courrier de votre compte internet.

Cliquez sur **Soumettre** pour valider.

En cas d'alarme dans le champ de vision de votre caméra IP, celle-ci enverra immédiatement quatre photos à l'adresse mail préalablement enregistrée.

(d) **Réglage FTP** *(pour les professionnels)* : si vous possédez un serveur FTP, vous pouvez utiliser cette fonction pour envoyer des images lors du déclenchement de l'alarme.

• Cliquez sur **Réglage Ftp**.

		A
	Réglage Etn	Díala appareil
Serveur ETD	the web local significant of	Regiage Surnom
Serveur FTF	itp-web.iereiaisinternet.co	Regiages Date& Heure
Port FTP	21	Réglages multi appanoils
Utilisateur FTP	societeAAA	Réglages hasiones réseau
Mot de passe FTP	•••••	Réglages réseau Lan sans fil
Dossier de téléchargement FTP		Réglages UPnP
Mode FTP		Réglages Service DDNS
11000111		Réglage Mail
	lest Merci de régler tout d'abord, et ensuite de tester	Réglage Ftp
Téléchargement image maintenant		Réglage Alarme
So	umettre Rafraîchir	Mise à jour firmware appareil
		Sauvegarde/restauration réglage
		Retour aux réglages usine
		Redémarrage appareil
		Connexion
		Retour
		-
<		>

- Remplissez les cases « Serveur FTP », «Utilisateur FTP » et « Mot de passe FTP »
- Cliquez sur **Soumettre** pour valider.

<u>Remarque</u>

Vous pouvez appuyer sur « Test », pour savoir si la connexion entre la caméra et le serveur FTP est bonne.

(e) **Réglage alarme :** Fonction alarme et auto-enregistrement.

Cette fonction permet à la caméra de détecter tous les mouvements dans son champ de vision et d'enregistrer les images sur votre PC (uniquement si votre PC est allumé et que l'interface web est activée, c'est-à-dire si l'image retransmise par la caméra apparaît sur votre PC)

• Cliquez sur **Réglage alarme**.

Vous obtenez la figure 57.

Réglage Alarme Réglage State Détecteur de mouvement activé Image: State Sta	rnom
Détecteur de mouvement activé Réglages Date Réglages utilité de détecteur de mouvement Réglages utilité de détecteur de mouvement Réglages utilité de détecteur de mouvement Réglages Date	
Réglages utili	&Heure
	isateurs
Sensibilite du detecteur de mouvément 5 V Réglages multi-	-appareils
Envoi d'une notification déclenchement	ies réseau
alarme par mail Réglages réseau l	Lan sans fil
alarme Réglages U	/ PnP
Définir chemin d'alarme C:\VIDEQ Définir chemin d'alarme Réglages Servi	ce DDNS
Réglage M	fail
Planning Réglage l	Ftp
Jour 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Réglage Al	arme
Dim	are appareil
Sauvegarde/restaura	ation réglage
Mer 1999 Marine Contraction and the second	ages usine
Jeg son and son	appareil
Ven Connexis	on
Sam Internet and	r
Soumettre Rafraîchir	
<u>∽</u>	

Figure 57

- **Détecteur de mouvement activé :** cochez la case pour activer l'alarme.
- Sensibilité du détecteur de mouvement : choisissez un chiffre de 1 à 10 pour paramétrer la sensibilité de détection du mouvement (plus le chiffre est grand, plus la caméra détectera facilement les mouvements).
- **Envoi d'une notification de déclenchement alarme par mail :** cochez la case pour recevoir une alarme par mail (vous devez d'abord configurer l'envoi par mail).
- **Envoi d'une image lors du déclenchement de l'alarme :** cochez la case si vous souhaitez enregistrer des fichiers vidéo sur votre PC.
- **Intervalle entre chaque séquence :** choisissez un chiffre qui correspondra au temps d'arrêt (en secondes) de la caméra entre chaque vidéo enregistrée.
- Définir chemin d'alarme : cliquez sur « Rechercher... » et sélectionnez le chemin où seront enregistrées les vidéos en cas de détection d'un mouvement (figure 58).
 Puis cliquez sur OK.
- **Planning :** affiche ou masque le planning pour le réglage de l'alarme.



Planning : cochez la case puis sélectionnez les horaires de surveillance (figure 55).

Planning	
our 0 1 2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Dim	
n	
lar G	
'en	
am	
Sc	umettre Rafraîchir

Ici, les heures de surveillance du lundi de 9h à 12h30 (une case = 15 minutes) ont été sélectionnées

(f) **Sauvegarde/restauration réglages :** Cette fonction vous permet de sauvegarder tous les réglages de votre caméra.

Cliquer sur Sauvegarde/restauration réglages.

Vous obtenez la figure 60 ci-dessous :



- **Sauvegarde :** Cliquez sur **Soumettre** pour sauvegarder les réglages que vous avez effectué sur votre caméra.

Vous obtenez la figure 61 ci-dessous :

Télécha	rgement de fichier 🛛 🔀
Voulez	-vous enregistrer ce fichier ?
	Nom : params.bin Type : Type de fichier inconnu, 4,07 Ko Source : 192.168.10.83 Enregistrer Annuler
1	Si les fichiers téléchargés depuis Internet sont utiles, certains peuvent présenter des risques pour votre ordinateur. Vous ne devriez pas enregistrer ce fichier si vous n'êtes pas sûr de son origine. <u>Quels sont les risques ?</u>
Figure	e 61

• Appuyez sur Enregistrer.

Vous obtenez la figure 62 ci-dessous :

nregistrer dans	video		a 👌 🖂 🗔.	
Ales documents récents Bureau Ales documents	Vado Vado Vado Mes document Bureau Mes docume Poste de trav Disque loc Video Lecteur DV Document Mes docum Favoris résez SimCardReau	s récents rvai al (C:) 7D-RAM (D:) s partagés ments au der//1		
^p oste de travail	-			
	Nom du fichier :	params	~	Enregistrer
				-

Figure 62

- Choisissez le chemin pour sauvegarder vos paramètres puis appuyez sur **Enregistrez**.
 - **Restauration :** Si vous modifiez par la suite les réglages de votre caméra, il vous est possible de restaurer des réglages que vous aviez sauvegardés (figure 63).



• Cliquez sur **Parcourir**.

Vous obtenez la figure 64 ci-dessous :

Choix du fichie	er					? 🛛
Choix du fichia Regarder dans : Iteration Mes documents récents Bureau Mes documents	video camera1_201006 camera1_201006	01144653 01144715	•	0 🖻 🖻		
Poste de travail						
Favoris réseau	Nom du fichier :	params			<u> </u>	Ouvrir
	Fichiers de type :	Tous les fichiers (*.*)			<u> </u>	Annuler

Figure 64

- Recherchez le fichier dans lequel vous aviez sauvegardé vos paramètres. Cliquer sur **Ouvrir**.

Vous obtenez la figure 65 ci-dessous :



Figure 65

Appuyez sur **Soumettre**. Vos paramètres sont maintenant restaurés. •

8. VISUALISATION A DISTANCE

Cette fonction vous permet de visualiser les images en direct, via Internet (à condition que le réseau soit en haut débit).

Etant donné qu'en France, les fournisseurs d'accès à Internet sont nombreux, il est nécessaire d'effectuer les paramétrages sur le routeur ADSL de votre opérateur.

Nous allons vous expliquer l'opération à effectuer pour les trois principaux fournisseurs d'accès à Internet en France.

Note importante :

Pour la visualisation à distance, nous vous recommandons l'utilisation d'Internet Explorer, seul navigateur vous permettant d'accéder à toutes les fonctionnalités de la caméra IP. Une configuration mineure d'Internet Explorer, concernant les Active X est nécessaire.

Ouvrez Internet Explorer, puis allez dans « Outils » et sélectionnez « Options Internet » comme dans la figure 66. Cliquez sur l'onglet « Sécurité ». Puis cliquez sur « personnalisez le niveau ». Vous obtenez alors la figure 67.



Figure 66

Figure 67

Descendez le menu déroulant comme dans la figure 65, et cochez « activé » dans « Télécharger les contrôle ActiveX non signés » et « Téléchargez les contrôles ActiveX signés ». 41 Cette modification ne remet pas en cause la sécurité de votre PC, et elle seule vous permettra de visualiser l'image de votre caméra IP à distance.

8.1 Visualisation à distance avec l'opérateur FREE.FR

- Allumez votre PC.
- Cliquez sur l'icône

IP Camera Tool.Ink

• Suivez les instructions de l'étape 1 du chapitre 4 (voir figures 8 à 13).

Cette étape vous permet de définir l'adresse de votre caméra IP (ex : 192.168.0.55). Conservez-la vous en aurez besoin pour l'étape suivante.

Conservez également le nombre que vous avez mis dans la case **Http Port** (figure 12, ex : 8080), vous en aurez besoin pour connecter votre caméra IP sur Internet.

Connectez-vous sur le site Internet : <u>www.free.fr</u>

Vous obtenez la figure 68.



Figure 68

Cliquez sur « Mon compte ».



- Entrez votre identifiant ainsi que votre mot de passe.
- Cliquez sur Connexion.

Vous obtenez la figure 70.



Figure 70

• Cliquez sur « Mon abonnement ».

Vous obtenez la figure 71.

		Portail	Freebox	Bas debit	Webm	all Pages Pers	a Aponnes	, Identifiez-vous
fr	ee	Accueil	. Interr	net Téléj	phone	Télévision	Boutique	Assistanc
✓ SE DÉCONNECT	ER							
		Ģ				CLIQUE	z ici	OFFRE FREENAUTE
INTERF/	ACE DE GE	ESTION F	REEBO	x				
Raccordé actuelle Freebox dégrou	menten : ipé		Accès Rapide	85				
	• E M		NEMENT					
۲		on Abon						
	Afficher mon	Adresse IP			A Mo	n Assistance_nouvea	lul	
	Afficher mon I	RIB utilisé pour le	prélevement		a Ide	ntifiants Hotline		
	Affiche mon a	dresse d'installat	ion		@ <u>Co</u>	nnexion bas débit de	secours	
	a	+ - + - + - + - + - + - + - + - +			0			

• Cliquez sur **« Afficher mon adresse IP »**. L'adresse IP fixe de votre routeur ADSL va s'afficher.

ous ot	otenez la		72.	ıs debit Webn	iall – Pages Per	so Abonnes,	identifiez-voi
11	ree	Accueil	Internet	Téléphone	Télévision	Boutique	Assistan
• SE DÉCONNE	CTER						
	*		DEPE	CHEZ-V	OUS!		OFFRE FREENAUTE
	A. 4		•	*			1
INTERF	ACE DE GE	ESTION FR	EEBOX				
20							
۲	A	FFICHER ING	JN ADRES	SEIP			
Ê	Ceci est vot	re adresse IP, pour l	es abonnés Free	box ainsi que les ab	onnés IPADSL ayant	demandé une IP Fb	θ.
	V	otre adresse IP			_		
100.000	v	oue waresse ir					

Figure 72

Conservez cette adresse vous en aurez besoin pour connecter votre caméra IP sur Internet.

• Cliquez sur la sphère rouge comme l'indique la figure 73

🚥 😻 http://adsl.free.fr/admin/st	now_jp.p?/d=57841028idt=929728c88244f8cd	💌 🕴 Liene
	Portail Freebox Bas débit Webmail Pages Perso Abonnés, identifiez-vous	
1	Accueil Internet Téléphone Télévision Boutique Assistance	
< se of	сонисти	
	Office of the second seco	
	DEPECHEZ-VOUS !	
	DEPECHEZ-VOUS !	
INT	ERFACE DE GESTION FREEBOX	
INT		
INT 	ERFACE DE GESTION FREEBOX	
INT 25 @	Cel est exte solesse P, sou les abonds Triedou and gos its abande (PADE, spart demands une (P Tile.	

Vous obtenez la figure 74.

۲	
Â	Afficher mon Adresse IP
	Estimer le débit de ma connexion
`,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
••	Configurer mon réseau WiEi Freeboy (En savoir plus)
	🖗 Configurer mon routeur Freebox (En savoir plus)
	Mes autres fonctions : IPv6, Freephonie, SMTP sortant, diodes
	Gestion de mes Télésites
	Protéger mon ordinateur avec McAfee

Figure 74

• Cliquez sur **« Configurer mon routeur Freebox »** Vous obtenez la figure 75.

Début DHCP Fin DHCP	192.168. 0 10 192.168. 0 50	
lp DMZ Ip du Freeplayer	192.168. 0 . 55 192.168. 0 . 55	
Réponse au ping Proxy WOL (Wake On Lan) activé UPNP activé	 ✓ Activer □ Activer ✓ Activer 	
Redirections de ports: Port Protocole Destination udp v 192.168.	Port Ajouter	
Redirections de plages de ports: Début Fin Protocole Des tcp v 192.	tination 168. 0 Ajouter	
Baux DHCP permanents: IP Adri 192.168. 0	esse MAC Ajouter	ENVOYER

- Sur la ligne **Ip DMZ** : notez l'adresse IP de votre caméra que vous avez préalablement enregistrée (voir figure 12)
- Cliquez sur « ENVOYER »

La configuration de votre freebox est terminée.

Débranchez puis rebranchez la prise secteur de votre freebox.

 Ouvrez une page internet pour visualiser les images de votre caméra. Vous devez vous connecter à l'extérieur de votre réseau local, ne vous connectez pas sur le même routeur Internet. Entrez l'adresse IP de votre routeur ADSL ainsi que le port http (ex: http://88.162.132.132:8080) comme sur la figure 76.

G P	récéde	ente 🔻	O	-	×	2	6	D Rechercher	Kavoris	Ø		E
Adresse	8	http://	88.162	.132	.132:8	3080		1			1.	

R	Gr Gr
ipcamera_00000000 Nom d'utilisateur : Mot de passe :	0001 2
	Mémoriser mon mot de passe

Figure 76

• Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Cliquez sur OK.

Vous pouvez maintenant visualiser à distance les images en directes votre caméra IP avec l'opérateur FREE.FR

8.1.1 Visualisation à distance de plusieurs caméras avec l'opérateur FREE.FR

Cette opération vous permet de visualiser les images d'une deuxième ou d'une troisième caméra (version filaire ou wifi) placées dans différentes pièces ou différents angles.

Vous devez dans un premier temps installer ces caméras dans votre réseau local. Pour cela suivez les instructions du chapitre 5 (voir figures 24 à 44)

Une fois que la seconde caméra est configurée :

- Cliquez sur **Pour Administrateur** (voir figure 44)
- cliquez sur **Réglage multi-appareils** (voir figure 52)
- Cliquez sur Le 2^{ème} appareil qui se trouve à gauche (voir figure 43)
- Dans la case Host effacez l'adresse IP du routeur interne et inscrivez l'adresse IP externe de Free (82.243.243.243), port http (ex : 8082), utilisateur et mot de passe, comme l'indique la figure 77.

			^	Info appareil
1				Réglage surnom
	Camera1(192, 168, 10, 101)			Réglages Date&Heure
				Réglages utilisateurs
Liste des appareils dans le réseau Lan				Réglages multi-appareils
				Réglages basiques réseau
	Rafraîchir			Réglages réseau Lan sans fil
Le 1er appareil	Cet appareil			Réglages UPnP
Le Jàma annarail	Aucun			Réglages Service DDNS
Lo zenie apparen	Adecar		-	Réglage Mail
Surnom camera	Camera2			Réglage Ftp
Hôte	82.243.243.243			Réglage Alarme
Port Http	8082			Mise à jour firmware appareil
Utilicataur	admin			Sauvegarde/restauration réglages
Chilisatou	autim		- 11	Retour aux réglages usine
Mot de passe	•••••			Redémarrage appareil
	Ajouter Retirer			Connexion
Le 3ème appareil	Aucun			Retour
Le 4ème appareil	Aucun		180	
Le 5ème appareil	Aucun			
Le 6ème appareil	Aucun			
Le 7ème appareil	Aucun			
Le 8ème appareil	Aucun		-	
			1	

Figure 77

- Cliquez sur Ajouter.
- Cliquez sur **Soumettre** pour valider.
- Connectez-vous à Internet
- Entrez l'adresse de la première caméra comme le montre la figure 78.



incamera, 0000000	0001	
Nom d'utilisateur :	6	
Mot de passe :		
Moti de passe :	Mémoricer mon r	not de parce

- Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de la première caméra.
- Cliquez sur OK.

Maintenant vous pouvez visualiser les deux caméras simultanément ou séparément en cliquant sur **Pour Visiteur** à droite.

8.2 Visualisation à distance avec l'opérateur SFR

Etant donné que l'opérateur SFR utilise une adresse IP variable, il est nécessaire de créer un compte sur le site DynDNS.com, qui aura le rôle de serveur virtuel. Ce compte permettra de réorienter l'adresse IP interne de la caméra vers ce site. Voici la marche à suivre.

Etape1 : Création d'un compte sur le site DynDNS.com

Accédez au site DynDNS.com (voir figure 79-1)



Figure 79-1

Figure 79-2

Cliquez sur « Sign In » : vous obtenez la figure 79-2. Cliquez sur « Create an account »

Vous obtenez la figure 80 :

lassword: Carifina password	······	Conservez votre nom
mat	cartering herighten it	d'utilisateur et votre mot de passe car vous en aurez besoin pour les
Constitution contails	inderentation and Streets	étanes suivantes
lubuceibe ta:	El CertOrGoom revoletter (5 or 2 per month) Charter, prese releases	
	Transie HTM, Brinating Forcesal	
locurity Image: 1	3 6 5 6 4	
	Enter the numbers from the above image 35564	
El Lograd en tra	acceptable.use.actics.(4),P) and among policy	

Cliquez sur Create Account.

Vous obtenez la figure 81 :



If you do not receive the email in the next few minutes you can try resending it.

Thanks for choosing DynDNS.com!

Figure 81

Cette page Web vous indique qu'un email a été envoyé sur votre boîte mail.

Allez sur votre boîte mail et ouvrez le message que vous avez reçu du site DynDNS.com.

Vous obtenez la figure 82.



Figure 82

Cliquez sur le premier lien.

Vous accédez à la figure 83.

🔿 Dynl				Username	Pass
	About	Services	Account	Support	News
My Account	My Services			Please log in to acce	ss private acco
Create Account	View, modif	y, purchase, and			
Login		Services.			
Lost Password?	My Zones/Domains			Username	-
My Cart	Add Zong/Domain S	Services		Password	
<u>0 items</u>	My Hosts				
	Auu Hust Services				Forgot 1
Search	Dynamic DNS Pro				Create
	Internet Guide				
Search	Spring Server VPS				
	MailHop Outbound				
	Network Monitoring				

Cliquez sur « My Host »

Vous obtenez la figure 84.

	NS.	com es inc.			Username	Passwore Lot	d
		About	Services	Account	Support	News	
My Account	Host	t Services				bbA	New Host
Create Account							
Login	🕑 If	you have dynamic	: dns hosts in your l	DynDNS.com acco	unt, they will not be	shown here until you	u <u>log in</u> .
Lost Password? My Cart <u>Oitems</u>	No Host	names Registerec	d: <u>Add New Hostnar</u>	ne			
Search Search							

Figure 84

Cliquez sur " Add New Hostname"

Vous accédez à la figure 85.

Add New Hostname

Hostname:	cameraiptest	« dyndns.org »
Wildcard Status:	Disabled [Want Wildcard support?]	
Service Type:	Host with IP address [?] WebHop Redirect [?]	
	○ Offline Hostname [?]	Cliquez ici pour met
IP Address:	82.243.243.243 Use auto detected IP address 82.243.243.243	l'adresse IP de votre
	TTL value is 60 seconds. Edit TTL.	volteur dans la case « IP Address »
Mail Routing:	Yes, let me configure Email routing. [?]	

Figure 85

- Hostname : indiquez votre nom d'utilisateur (voir figure 80)
- Sélectionnez « dyndns.org » dans le menu déroulant.
- Cliquez sur « Use auto detected IP address... ».
- La case IP Address se remplit automatiquement.
- Cliquez sur **Add To Cart** pour valider.

Vous accédez à la page suivante - figure 86.

Your cart contains free services only. You will no	ot be asked for credit	card information.	
🖐 Upgrade Options			
Free accounts allow only five Dynamic DNS ho • To add more and enjoy additonal benefi • To get Dynamic DNS for your own don	ists. i <u>ts</u> for only \$15.00 per nain, use <u>Custom DN</u> S	⁻ year, <u>purchase Dynamic DNS Pro</u> <u>3</u> .	2 🚓.
Dynamic DNS Hosts			
cameraiptest.dyndns.org	-	remove	\$0.00
Please enter coupons in the box below and Add Coupon	click "Add Coupon".	Sub-Total:	\$0.00
		Order T	otal: \$0.00

Would you like to print an estimate/quote?

Figure 86

Cliquez sur « Next ».

Vous obtenez la figure 87.

Next >>

Free Services Checkout

Once you have confirmed the contents of your cart your services will be instantly activated.

	Service	Period	Price
Dynamic DNS Hosts			
cameraiptest.dyndns.org		-	\$0.00
		Sub-Total:	\$0.00
		Activa	ate Services >:

Figure 87

Cliquez sur « Activate services ».

Vous obtenez la figure 88.

Host Services	Add New Hostname - Host Update			Update Logs	
<u>Hostname</u>	<u>Service</u>	<u>Details</u>		Last Updated	<u>1</u>
<u>cameraiptest.dyndns.org</u>	Host	82.243.243.243		Nov. 15, 2009 4:52 AM	

» Bulk Update IP Address And Service Type	
» Host Update Logs	

Figure 88

Le domaine d'Internet apparaît dans la case « Hostname ». Conservez-le vous en aurez besoin dans l'étape suivante.

Cliquez sur l'icône



Une fois que vous avez lancé votre caméra, cliquez sur Pour Administrateur.

Vous obtenez la figure 89.

		Info appareil
	Réglages Service DDNS	Réglage surnom
Service DDNS	DynDns.org(statdns)	Réglages Date&Heure
Utilisateur DDNS	cameraintest2010	Réglages utilisateurs
	cameraptesizoro	Réglages multi-appareils
Mot de passe DDNS	••••••	Réglages basiques réseau
Hôte DDNS	cameraiptest2010.dyndns	Réglages réseau Lan sans fil
Nouvelle mise à jour en ignorant les		Réglages UPnP
erreurs	A ne faire que si votre nom d'note a ete bloque	Réglages Service DDNS
(Soumettre Rafraîchir	Réglage Mail
		Réglage Ftp
		Réglage Alarme
		Mise à jour firmware appareil
		Sauvegarde/restauration réglage
		Retour aux réglages usine
		Redémarrage appareil
		Connexion
		Retour
<		

- Cliquez sur **Réglages Service DDNS**, dans le menu de droite.
- Dans la case Service DDNS : sélectionnez **DynDns.org(statdns)**

- Dans les cases Utilisateur DDNS et Mot de passe DDNS : inscrivez le même nom d'utilisateur et le même mot de passe que sur la figure 80.

- Dans la case Hôte DDNS : inscrivez le domaine d'Internet (voir figure 88)

• Cliquez sur **Soumettre** pour valider.

Pour vérifier que les opérations que vous venez d'effectuer ont bien été prises en compte, cliquez **Statut appareil** sur la figure 87.

Vous devez voir inscrit dans la case Statut DDNS : « Succès DynDns... » (figure 90)

-		Info appareil
	Statut appareil	Réglage surnom
Identité appareil	00606E8EB5AB	Réglages Date&Heure
Version du firmutare de l'annareil	0.22.2.34	Réglages utilisateurs
Version du serveus une inclus dens	0.22.2.34	Réglages multi-appareils
l'appareil	0.6.3.0	Réglages basiques réseau
Surnom caméra	cameral	Réglages réseau Lan sans fil
Cr. c. At		Réglages UPnP
Statut Alarme	Aucun	Réglages Service DDNS
Statut DDNS	Succès DynDns http://cameraiptest2010.dyndns.org:8080	Réglage Mail
Statut UPnP	Aucune action	Réglage Ftp
		Réglage Alarme
	Rafraïchir	Mise à jour firmware appareil
		Sauvegarde/restauration réglages
		Retour aux réglages usine
		Redémarrage appareil
		Connexion
		Retour
<		>

La configuration et l'inscription dans le serveur virtuel sont terminées. Nous allons maintenant configurer le routeur neufbox de SFR.

Etape 2 : Configuration du routeur neufbox de SFR

- Connectez-vous à Internet.
- Tapez l'adresse du routeur neufbox (ex : <u>http://192.168.1.1</u>) comme l'indique la figure 91.

	reulbox					
T	RÉSEAU	WIFI	HOTSPOT	APPLICATIONS	MAINTENANCE	
Gé	enéral					
tat c	les servic	es				
tat o	les ser∨ic	es				
tat c	les ser∨ic ternet	es BInternet	opérationnel			
tat c Int Té	les servic ternet Iléphonie	es Internet Télépho	opérationnel nie active			

Figure 91

Cliquez sur l'icône « RESEAU ».

Vous obtenez la figure 92.

Adresse 🚳 http://192.168.1.1/0_2?page_ref=/2_0
D Général
Pour vous identifier, suivez les instructions ci-dessous :
Identification par le bouton service
Appuyez environ 5 secondes sur le bouton service de votre neufbox jusqu'à ce qu'il clignote et cliquez sur le bouton Continuer.
Identification par mot de passe
Saisissez votre identifiant et votre mot de passe puis cliquez sur le bouton Valider.
Identifiant
Mot de passe
VALIDER

- Dans la case Identifiant : inscrivez « admin »
- Dans la case Mot de passe : inscrivez celui qui se trouve sous votre routeur neufbox.
- Cliquez sur VALIDER.

Vous obtenez la figure 93.

Adresse	ど http://192	.168.1.1/2_0
SFI	२ _{neufbox}	
ETA	T RÉSE/	WIFI HOTSPOT APPLICATIONS MAINTENANCE
Et	Général at des poi	▶ WAN ▶ DynDNS ▶ DNS ▶ DHCP ▶ NAT ▶ Route ▶ Filtrage
		•
	τv	Non utilisé
	PC 1	100 Mbit/s (Full-Duplex)
	PC 2	100 Mbit/s (Full-Duplex)
	PC 3	Non utilisé
	USB PC	Non utilisé
	Wifi	Activé (pas de connexion active)

Figure 93

• Cliquez sur « **NAT** ».

Vous obtenez la figure 94.

Adresse	۲ 🔊	ttp://192.168.1.1/2_5 eutbox							
ETAT		RÉSEAU WIFI	HOTSPOT	APPLIC	ATIONS MA	INTENANCE			
D Tra	Gé ans	néral VAN	DynDNS	DNS	DHCP	D NAT	Route	Filtrage	6
	#	Nom	Protocole	Туре	Ports externes	Adresse IP de destination	Ports de destination	Activation	
_	1	camera1	TCP	Port	8080	192.168.1.55	8080	Désactiver	
	2	camera2	TCP	Port	8081	192.168.1.56	8081	Désactiver	
	з		TCP	Port 💌		192 168 1	[Activer	۲

- Remplissez les rubriques Nom, Ports externes, Adresses IP de destination et Ports de destination.

• Cliquez sur Activer +.

ATTENTION : Dans les cases Adresse IP de destination, Ports externes et Ports de destination les chiffres doivent être identiques à ceux de votre caméra IP.

Remarque : Sur la figure 94, deux caméras IP ont été inscrites.

Cliquez sur « DynDNS ».

Vous obtenez la figure 95.

Adresse 👹 http://192.168.1.1/2_2		
SFR neufbox		
ETAT RÉSEAU WIFI	HOTSPOT APPLICATIONS MAINTENANCE	
Général DynDNS	DynDNS DNS DHCP DNAT DRoute	Filtrag
Activation DynDNS	⊙ activé ○ désactivé	
Service	dyndns.org	
Nom d'utilisateur	cameraiptest	
Mot de passe	•••••	
Nom de domaine	cameraiptest dyndns.org	
VALIDER		

Figure 95

- Dans la case Service : choisissez « **dyndns.org** » dans le menu déroulant.
- Remplissez les cases Nom d'utilisateur, Mot de passe et Nom de domaine (voir figure 89)

Relancez votre caméra en cliquant sur l'icône



Vous accédez à l'image filmée par votre caméra IP via Internet.

<u>Important</u> : Pour visualiser les images de votre caméra, vous devrez vous connecter en dehors de votre réseau local à l'aide du site Internet DynDNS.org en tapant l'adresse du domaine indiqué dans la case Statut DDNS de la figure 90 (ex : <u>http://cameraiptest2010.dyndns.org:8080</u>)

8.3 Visualisation à distance avec l'opérateur Orange

Etant donné que l'opérateur Orange n'utilise pas d'adresse IP fixe, il est nécessaire de créer d'abord un compte sur le serveur virtuel DynDNS puis de reconfigurer les paramètres de votre Livebox.

Etape 1 : Création d'un compte sur le site DynDNS.com

Suivez l'étape 1 du 8.2 (voir figures 79 à 90)

Etape 2 : Configuration de la Livebox

- Connectez-vous à Internet.
- Entrez l'adresse IP de la Livebox : <u>http://192.168.1.1</u>

Vous obtenez la figure 96.



Figure 96

Cliquez sur « Accès aux pages de configuration ».

58

Vous obtenez la	figure 97.			
Inventel - Microsoft Internet Explore	r			
Fichier Edition Affichage Favoris Outlis	2			12
🚱 Précédente 🔹 🛞 🕤 📓 🔮	🏠 🔎 Rechercher 👷 Favoris 🔣 💈	3- 🕹 🖃 🗾 🎜		
Adresse 💰 http://192.168.1.1/				💌 🛃 OK 🛛 Liens
Google	🚽 🛃 Rechercher 🗝 😜 🦪 🍷 👍	🔹 🔊 - 🏠 Mes favoris	• 🖑 Orthographe • 💩 Traduire • »	🗠 🔹 📄 Connexion -
灯 Windows Live	Quoi de neuf ? Profil E-m	al Photos Calendrier	MSN Partager 🔀 🖾 • 🦓	Se connecter
Page d'accueil et de statut de la live Norr : Livebou-CEFO Statut ADSL Connecté 81.49.27.31	el c bbox. réservé, protégé par mot de passe).	Connecter à 192.10 Enventei Nom d'ubisateur : Mot de passe :	6.1.1 2 X admn V Jadmn V Mémoriser mon mot de passe CK Arruker	

• Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui se trouvent dans le document fourni avec votre Livebox.

Normalement, le nom d'utilisateur et le mot de passe sont identiques. Par défaut vous pouvez tapez **« admin ».**

• Cliquez sur **OK**.

Vous obtenez la f	iaure 98.				
Inventel - Microsoft Internet Explo	rer				
Fichier Edition Affichage Favoris Out	dis ?			ik Li	A *
😋 Précédente 🝷 🐑 🔹 😰 (🏠 🔎 Rechercher 🤸 Favoris 🕠	🕝 🔗 😓 🔜 🔜 .	6		
Adresse and http://192.168.1.1/index2.html					💌 🔁 OK 🛛 Liens 🌺
Google	🖌 🔧 Rechercher - 🕂 🌚 🕴	🗊 - 👍 - 🔊 - 😭 Mes favor	is - 🥙 Orthograph	ie 🔹 🔒 a Traduire 📲 ≫	🔌 🔹 🔵 Connexion 🔹
🖅 Windows Live	Quoi de neuf ? Pro	fil E-mail Photos Calendrier	MSN Partager	🛃 🖾 • 🔥	Se connecter
Nes services Sécurité Configuration Informations Système	Mes services Nom : Livebor-CEF0 Services Connexion Internet Teléphonie par ADSL TY par ADSL Visiophonie par ADSL Interoom Lossque la TV par ADSL est activi à internet. Losque la Visiophonie par ADSL cordinaturi à Internet.	Etat Activé Activé Activé Désactivé Désactivé Désactivé des, vous ne pouvez pas utiliser est activée, vous ne pouvez pa	biodifier Modifier Modifier Modifier Modifier Port ethemet dé s utiliser le port eth	dié (jaune) pour raccorder	r un ordinateur raccorder un
	Téléphonie par ADSL TV par ADSL Visiophonie par ADSL Inveccom Loreque la TV par ADSL est activ à Internet. Loreque la Visiophonie par ADSL ordinatsur à Internet. Si la TV par ADSL et la Visiophon de votre livebox vis la cornexton	Activé Activé Désactivé Désactivé ée, vous ne pouvez pas utiliser est activée, voue ne pouvez pa ile par AOEL sont activées en n sans fil 602.11g ou via le racco	Modifier, Modifier, Modifier, Modifier, le port ethernet dé a utiliser le port eth iême temps, vous pr rdement de votre l	dié (jaune) pour raccorder ernet dédié (rouge) pour pouvez toujours accéder à lvebox à votre ordinateur v	r un ordinateur raccorder un la configuration ria le câble

Figure 98

Cliquez sur Configuration > Avancée > Routeur (sur le menu à gauche).

Vous accédez aux changements d'adresse IP – Figure 99.



Cliquez sur « Ajouter ».

Vous obtenez la figure 100.

Inventel - Microsoft Internet Ex	cplorer			
Fichier Edition Affichage Favoris	Outils ?			
🕒 Précédente 🔹 🐑 🔹 🚺	👌 🏠 🔎 Rechercher 👷 Favoris 🛛 🧐	🗟 · 🎍 🖃 📕 🎜		
Adresse 🕘 http://192.168.1.1/index2.ht	tml			💌 🔁 OK 🛛 Liens 3
Google	🖌 🔧 Rechercher 🔹 🖓 🤝 🗸	👍 • 🛛 🔊 • 😭 Mes favoris	• 🍧 Orthographe • 🐜 Traduire • >>	🔦 🔹 🔵 Connexion 🔹
Mindows Live	Quoi de neuf ? Profil E	-mail Photos Calendrier	MSN Partager 🔗 🖾 • 🗞	Se connecter
	Routeur - NAT			
Sécurité Configuration Langues	La redirection de port permet de faire réseau.	suivre certaines connexions	Internet entrantes vers un ordinateur parti	iculier de votre
Mise à jour	Adresse IP de votre ordinateur : 192.1	68.1.12		
Administrateur Assistance Avancée ADSI	Service: Sélectionnez dans la liste: HTTF Service personnalisé:	× •		
Sans fil Routeur Port USB Maitre	Protocole TCP Port externe (port ou port-port) 8080	×		
UPnP DNS Dynamique Réseau	Port interne (port ou port-port) 8080 Adresse IP du serveur 192.1	68.1.55		
Sauvegarde Informations Système	Soumettre Annuler			

Figure 100

- Dans la case « sélectionnez dans la liste » : choisissez HTTP dans le menu déroulant.

- Dans la case « Protocole » : sélectionnez TCP dans le menu déroulant

- Port externe/Port interne : inscrivez le même nombre que vous avez noté dans la case « Http Port » de la figure 16.

- Adresse IP du serveur : entrez la même adresse IP que votre caméra.

60

Cliquez sur **Soumettre** pour terminer l'opération

Vous avez la possibilité de rajouter une deuxième ou une troisième caméra IP dans la Livebox. Pour cela, cliquez sur **Ajouter** (voir figure 99) Ensuite l'opération est la même que celle effectuée précédemment (voir figure 100)

Une fois que vous avez terminé ces opérations, vous pouvez visualiser à distance les images des caméras IP grâce à l'adresse inscrite dans la case Statut DDNS (voir figure 90).

Attention ! Cette visualisation doit se faire en dehors du réseau local.

8.4 <u>Visualisation à distance de plusieurs caméras avec les autres</u> <u>opérateurs</u>

Cette opération vous permet de visualiser les images de 2 ou 3 caméras, placées dans différentes pièces ou différents angles.

Vous devez dans un premier temps installer ces caméras dans votre réseau local. Pour cela, suivez les instructions du chapitre 5 (voir figures 24 à 46)

Une fois la seconde caméra configurée :

- Cliquez sur **Pour Administrateur**
- Cliquez sur Réglage multi-appareils
- Cliquez sur Le 2ème appareil qui se trouve à gauche
- Dans la case Host inscrivez l'adresse IP de camera (ex : cameratest.dyndns.org), port http (ex : 8082) , utilisateur et mot de passe, comme l'indique la figure 101.

		<u>.</u>		Info appareil
	Réglages multi-appareils			Réglage surnom
	Camera1(192.168.10.98)			Réglages Date&Heure
				Réglages utilisateurs
iste des appareils dans le réseau Lan			R	églages multi-appareils
			R	églages basiques réseau
	Rafraîchir		Ré	glages réseau Lan sans fil
Le 1er appareil	Cet appareil			Réglages UPnP
Le Dème annareil	Aucun		I	Réglages Service DDNS
Surnom coméra	Comoro?			Réglage Mail
Surnom camera	Cameraz			Réglage Ftp
Hôte	cameratest.dyndns.org			Réglage Alarme
Port Http	8082		Mis	e à jour firmware appareil
Utilisateur	admin		Sauve	garde/restauration réglages
		<u></u>	R	etour aux réglages usine
Mot de passe	•••••			Redémarrage appareil
	Ajouter Retirer			Connexion
Le 3ème appareil	Aucun			Retour
Le 4ème appareil	Aucun			
Le 5ème appareil	Aucun			
Le 6ème appareil	Aucun			
Le 7ème appareil	Aucun			
Le 8ème appareil	Aucun			

61

- Cliquez sur Ajouter.
- Cliquez sur **Soumettre** pour valider.
- Connectez-vous à Internet
- Entrez l'adresse de la première caméra, ex : http://cameraiptest.dyndns.org:8080

Vous pouvez visualiser les deux caméras simultanément ou séparément en cliquant sur Pour Visiteur à droite.

8.5 Visualisation à distance avec IPHONE, IPAD ou ANDROID

Vous pouvez utiliser votre iPhone, iPad ou smartphone sous Android pour visualiser les images en direct de votre caméra IP.

Pour cela, vous devez compléter l'adresse à laquelle vous vous connectez habituellement à distance à votre caméra par «/wap.htm» à la fin.

Exemples

Adresse via PC = <u>http://cameraiptest2010.dyndns.org:8080</u> => adresse via iPhone, iPad ou Android = <u>http://cameraiptest2010.dyndns.org:8080/wap.htm</u>

Adresse via PC = http://82.243.243.243.8080=> adresse via iPhone, iPad ou Android = <u>http://82.243.243.243.8080/wap.htm</u>

Vous obtenez alors le tableau suivant, dans lequel vous pouvez rentrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe habituels (figure 102) :

Mode Mobile		
Utilisateur	admin	
Mot de passe	•••••	
Se connecte	r	Figure 102

Vous visualisez alors l'image en direct de votre caméra IP sur votre smartphone, comme ciaprès (ce modèle étant une caméra fixe, les flèches sous l'image sont donc inactives)



Les autres fonctionnalités sont uniquement accessibles via un ordinateur

Remarque concernant la version multilingue du logiciel :

Comme indiqué sur la figure 15, le logiciel de visualisation de la caméra IP est disponible en 9 langues. Seule la version française est ici détaillée étape par étape, car elle correspond au marché domestique de la société commercialisant le produit. Vous trouverez toutefois également un manuel imprimé en anglais, expliquant l'utilisation du produit.

Remarque concernant l'accès à distance :

Un ordinateur et une connexion Internet sont suffisants, mais cette dernière devra avoir une vitesse minimum de débit, variable selon le réseau et le pays. Il est donc possible que l'accès soit impossible ou délicat dans certains territoires.

Remarque concernant l'utilisation dans un environnement professionnel :

Dans ce cadre, comme le réseau d'une société, le principe de configuration est identique à celui que nous venons d'expliquer. Cependant pour la sécurité du réseau et afin d'éviter les conflits, nous vous conseillons d'administrer le réseau professionnel par un administrateur de réseau de société.

Questions fréquentes

1) L'image de ma caméra ne s'affiche pas, que faire ?

Si votre image ne s'affiche pas (sous Internet Explorer), il peut être nécessaire de régler les paramétrages de l'Active X comme suit :

Sous Internet Explorer, cliquez dans le menu supérieur sur « Outils / Options Internet »

Dutils ?		
Supprimer l'historique de navigation	Ctrl+Maj+Suppr	
Navigation InPrivate	Ctrl+Maj+P	
Rouvrir la dernière session de navigation		
Filtrage InPrivate	Ctrl+Maj+F	
Paramètres de filtrage InPrivate		
Bloqueur de fenêtre publicitaire		•
Filtre SmartScreen		٠
Gérer les modules complémentaires		
Affichage de compatibilité		
Paramètres d'affichage de compatibilité		
S'abonner à ce flux		
Détection de flux		÷
Windows Update		
Outils de développement	F12	
Windows Messenger		
Diagnostiquer les problèmes de connexion		
Skype add-on for Internet Explorer		
Options Internet		

 Choisissez ensuite l'onglet « Sécurité » (le deuxième) et cliquez sur « Personnalisez le niveau », comme indiqué en figure 18



Vous obtenez la figure 19

<u> </u>
_
9
-

- Figure 19
- Descendez le menu jusqu'à arriver aux lignes concernant l'Active X, et cochez :
 - o « Activé » à la ligne « Exécuter les contrôles Active X et les plug-ins »
 - « Demander » dans « Télécharger les contrôles Active X non signés »
 - « Demander » pour « Télécharger les contrôles Active X signés »

Indications à la figure 20

	Exécuter les contrôles ActiveX et les plug-ins Activé	~
	Approuvé par l'administrateur Demander Décartivé	
۷	Télécharger les contrôles ActiveX non signés Activé (non sécurisé) Demander	
Ľ	Activé (non sécurisé) Demander (recommandé) Désactivé rs	
	Accès aux sources de données sur plusieurs domaines	×
*Ne pren	Accès aux sources de données sur plusieurs domaines netios deffet qu'après le redémarrage d'Internet Explorer i naramètres nersonnalisés	

 Puis-je visualiser avec la même interface une caméra IP intérieure Heden et une caméra IP extérieure ? *Oui, les 2 produits sont compatibles, mais attention, il existe des différences :*

65

- Si vous vous connectez à une caméra IP intérieure (VisionCam) <u>puis</u> à votre caméra IP extérieure, certaines fonctions seront inactives sur la caméra IP extérieure (pas de motorisation ni de micro ou de son sur celle-ci)
- Si inversement, vous vous connectez à votre caméra IP extérieure <u>puis</u> à votre caméra IP intérieure, l'interface n'affichera pas les fonctions pour orienter cette dernière, vous ne pourrez donc pas la faire tourner
- 3) Où est stockée la vidéo que je viens de déclencher ?

Cette vidéo est stockée sur le disque dur du PC duquel vous avez déclenché cette fonctionnalité, et à un endroit que vous avez dû spécifier. Regarder sur votre Bureau, vos documents ou vos vidéos

4) Comment faire si j'ai oublié mon mot de passe ?

Réinitialisez la caméra en appuyant sur le bouton déclenchant cette commande (voir figure 1)

5) Mon PC a-t-il besoin d'être allumé pour que ma caméra fonctionne ?

Non, votre PC local peut être éteint, mais votre box doit par contre être active (c'est normalement toujours le cas du moment qu'elle est connectée au secteur)

6) La caméra IP Heden fonctionne-t-elle sous Mac ?

Oui, vous pouvez la configurer comme suit :

- Faites tourner le logiciel de paramétrage (sur le mini CD) sous Windows.
- Cela est possible sous Parallels 5, à condition de paramétrer l'adaptateur
- réseau de Parallels en mode 'Bridge'
- Ensuite possibilité de visionner l'image vidéo sur Safari sous Mac OS

- Fonctionne en mode filaire et en mode wifi.

AVERTISSEMENT IMPORTANT CONCERNANT LES MISES A JOUR

Ne téléchargez pas de mise à jour de votre caméra IP Heden sur un site autre que <u>www.heden.fr</u>. Les mises à jour sont disponibles sur la page <u>www.heden.fr/12-4-</u> <u>Peripheriques-Webcam.html</u>. Cliquez sur « mise à jour logiciel » et suivez bien les instructions indiquées dans le document, car la mise à jour de votre caméra dépendra de la version que vous possédez.

Une mise à jour non officielle de votre produit peut l'endommager et met automatiquement fin à la garantie de votre produit.

Note

Note