

V1.0 - 12/1

Manuel d'utilisation Agent de Télé-Alarme vers Télésurveilleur

Home II - 138.Avenue Léon Bérenger 06706 – Saint Laurent du Var Cedex Tel : 04 93 19 37 37 - Fax : 04 93 07 60 40 - Hot-line : 04 93 19 37 30 Site : www.wit.fr



SOMMAIRE

Présentation	3
Paramétrage	4





Présentation

L'agent de « **Télé-Alarme vers Télésurveilleur** » permet de diffuser des évènements vers un Télésurveilleur utilisant le protocole SIA (non crypté) à travers le réseau IP.

Périmètre de compatibilité DC-03

Liste des télésurveilleurs Liste des frontaux de communication





Paramétrage

Le principe consiste à créer un agent lié à une connexion et un utilisateur et à lui associer une liste de ressources générant les évènements que l'on souhaite transmettre vers le télésurveilleur.

Etape 1 Configurer le port de communication sur lequel seront diffusés les évènements (réseau LAN) :

2	
🗞 Connexion	
Valide	
Etat	Stop, Ok
Libellé	Cnx_SIA
Moniteur	
AutoStart	
Mode connexion	Client
Port Destination	12xxxx
Adresse Destination	92.000.0.00
UDP	
🐞 Application	
Protocole	SIA
Numéro du transmetteur	XXXXX
Préfixe du transmetteur	
🐞 Lien	
Agent SIA	
Agent SIA	

- Etape 2 Configurer un utilisateur associé à la diffusion des évènements vers l'agent de téléalarme : groupes journal, planning de diffusion, etc.
- Etape 3 Créer l'agent de Télé-Alarme vers télésurveilleur puis lier la connexion précédemment créée :

Paramètres Client Liste des ressources
2 Limites
Mémorisation d'une action réussie (s) 60000 Image: Solution solutita solutita solution solution solution solution solut
Q Liens de commande des actions
Annuler Supprimer
🥝 Paramètres
Délais d'attente sans échanges 2 🎭 Connexion principale LAN Crx_SIA 💌 🗞
Connexion secondaire 🛛 LAN.Crx_SIA bis 💌 🗞
Intervalle entre transactions 10890

Il est possible de créer deux connexions, une principale et une secondaire (en secours), lorsque la première ne répond pas c'est la seconde, si elle existe, qui est utilisée.

Paramètres	
Délai d'attente sans échanges	Temps au-delà duquel la transmission est considérée en erreur si aucun acquittement du télésurveilleur n'ait reçu après avoir transmis un évènement.
Intervalle entre transaction	Envoi d'une trame de watchdog (chien de garde) vers le serveur si aucun évènement n'ait apparu dans cet intervalle de temps.



Agent de Télé-Alarme vers Télésurveilleur



Etape 4 Dans l'agent de télé-arme, sélectionner l'onglet « Liste des ressources », cliquer sur le

bouton ouvrir l'explorateur des ressources, puis glisser les ressources souhaitées dans la liste des ressources :

Agent SIA				य 🖑 😡 😔	🥙 🖉 Explorateur - Windows Interne	
🦉 Télé-Alarme vers	s Télé-surveilleur Valide ⊠ Libellé Agent S/A Etat Start		_			olore-1?SET 2 🕜 ह
) libellé	Type	Code apparition	Code disparition	Référence	÷ 💭 Calcul mémoire	
🖉 Défaut contrôle d'accès	Consigne Logique	UA	UR	1	ः 🐼 RAM libre (%)	
2 🔗 Mise en service alarme générale	Consigne Logique	UA	UR	1	No libre (RAM)	
Ø Ø Intrusion gymnase	Consigne Logique	UA	UR		Consigne TOR	
↓ Ø Intrusion réféctoire	Consigne Logique	UA	UR	2	Planning diaction	
Ø Défaut pompe de refoulement	Consigne Logique	UA	UR		V Herless servi	
					A nonge easy .	
					Plateforms test M PLIS	
					Push test v523	

Les ressources n'appartenant pas au(x) groupe(s) de diffusion de l'utilisateur en lien avec l'agent apparaissent dans la liste avec le symbole 1.

Etape 5 Dans l'agent de télé-alarme, sélectionner l'onglet « Liste des ressources » puis cliquer sur le bouton pour ouvrir la fenêtre d'édition des codes alarmes et de références :

📝 Edition des codes alarmes									
ID Libellé	Туре	Code apparition	Code disparition	Référence					
1 🖉 Défaut contrôle d'accès	Consigne Logique	UA⊕	UR 🕀	1					
2 🕺 Mise en service alarme générale	Consigne Logique	UA 🕀	UR 🕀	1					
3 🕺 Intrusion gymnase	Consigne Logique	UA 🕀	UR 🕀	1					
4 🕺 Intrusion réféctoire	Consigne Logique	UA 🕀	UR 🕀	1					
5 🖉 Défaut pompe de refoulement	Consigne Logique	UA 🕀	UR 🕀	1					
	Page 1/1 🗸								

Les codes d'apparition / disparition, spécifiques au télésurveilleur, permettent d'adapter les libellés des ressources aux besoins. Pour modifier ces codes il est nécessaire de charger le fichier **SIA.wpf** à partir du menu **Configuration Flashdisk Profil** :

Système	Préférences	Utilisateu	r Réseau	Maintenan	ce Boite à clés	Enregistrement	Options	Explora	teur Flasi	hDisk
📧 Gestia	on disque							~	ମ୍ଚ 🖧 🌘	2 😔
Paramétrag	e Paramétrage	avancé A	pplication de	démarrage	Mise à jour PLUG50	7 Mise à jour e@)sy-visual	Config.ini	Utilisateur	Profil
Fichier pr	ofil				Taille	•	Da	ate	Exporte	r
SIA.wpf					6 Ko)	15/12/1	1 12:22		3
					Octets libres:	34 941 Ko				
🥥 Profil										
Charge	ment d'un profil			Parcouri	ir Enregistre	-				







Pour modifier les codes, cliquer sur l'icône \bigoplus pour ouvrir la fenêtre « Explorateur de codes alarmes puis glisser/déposer le texte correspondant pour chaque ressource :

Туре	_	Code apparition	Code dispari	tion	Référence	E gent SIA	
Consigne Logique		UA	UR		1 8	Explorateur de codes alarmes - 1	Windows Internet Ex 💷 🗆 🔀
Consigne Logique		UA			1 🛛	http://192.68.1.127/WSID1552682770/easy/Telec	estion/T007-87BACK=/easy/Telegestion/T00.
Edition des codes alarmes			1		🗸 🖑 🥹 😣 🔀	Explorateur de codes alarmes	🤐 🚱 🏊 🔺 🎫 Sélection 🛛 🛆
D Libelté 1 Ø Défaut contrôle d'accès 2 Ø Mise en service alarme générale 3 Ø Intrusion gymnase 4 Ø Intrusion réféctoire 5 Ø Défaut pompe de refoulement	Type Consigne Logique Consigne Logique Consigne Logique Consigne Logique Consigne Logique	C	ode app U ⊕ U ⊕ U ⊕ U ⊕ UA ⊕	disparition JR UR UR UR UR UR UR UR	Référence	Approtects of Codes Mainles Recharcher Recharcher Recharcher Recharcher Adv. Aum. Paral Sudmition AA. A	Code alarmes ○ Code alarmes ○ Code alarmes ○ ○ ○ Code alarmes ○ ○ ○ Code alarmes ○ ○ ○ Code alarmes ○ ○

		coue appartion		COUC U	E 👩	AS: Analog Service
		UA		l		AT: AC Trouble
		UA		l		BA: Burglary Alarm
			🗸 🧈 🙆 🤄	ا🖸 🤞	в 🥈	BB: Burglary Bypass
Code ap	parition	Code disparition	Référence		÷ 👌	BC: Burglary Cancel
UA	•	UR 🔶 🦳			÷ 🧕	BD: Swinger Trouble
UA	\oplus	UR 🕀 🛛 🕹			÷ 🧕	BE: Swinger Trouble Restore
UA	©	UR 🔶 🔪			-0	BG: Unverified Event - Burglary
BG	÷ 🔶		1		÷ 🧕	BH: Burglary Alarm Restore
BH	<u></u>	UR	1		÷ 🧕	BJ: Burglary Trouble Restore
	Ψ	στψ			÷ 🧕	BM: Burglary Alarm - Cross Point

Les évènements sont prêts à être diffusés vers le télésurveilleur.

