

# AR-5316E/5320E Manuel en ligne





## Introduction

Ce manuel décrit les fonctions d'impression du système multifonctions numérique AR-5316E/5320E.



- Pour de plus amples informations sur les sujets suivants, veuillez vous référer au mode d'emploi du système multifonctions numérique.
  - Opérations de base (réapprovisionnement en papier, remplacement de la cartouche de toner, utilisation de périphériques)
    Fonctions de photocopieur
  - Résolution de problèmes de l'imprimante
  - Spécifications techniques
- Lorsque "AR-XXXX" apparaît dans ce Manuel, veuillez changer "XXXX" par le nom de votre modèle. Pour connaître le nom de votre modèle, voir "DIFFERENCES ENTRE LES MODELES" dans le mode d'emploi.
- Les captures d'écrans et les procédés apparaissant dans ce manuel sont fondamentalement valables pour Windows XP. Avec d'autres versions de Windows, certaines images peuvent être différentes de celles qui apparaissent ici.
- Pour de plus amples informations sur l'utilisation de votre système d'exploitation, consulter son manuel d'instructions ou l'aide en ligne.

### **Marques commerciales**

CONTENU

- Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> est une marque déposée ou copyright de Microsoft Corporation pour les U.S.A. et le reste du monde.
- •Windows<sup>®</sup> 95, Windows<sup>®</sup> 98, Windows<sup>®</sup> Me, Windows NT<sup>®</sup> 4.0, Windows<sup>®</sup> 2000, et Windows<sup>®</sup> XP sont des marques déposées ou copyrights de Microsoft Corporation pour les U.S.A. et le reste du monde.
- Adobe, le logo Adobe, Acrobat, le logo Adobe PDF et Reader sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux Etas-Unis et dans les autres pays.
- Toutes les autres marques déposées et copyrights appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Les écrans et messages de l'affichage ainsi que les noms principaux de ce manuel peuvent être différents de ceux de la machine réelle pour des raisons d'amélioration et de modification du produit.



## Comment utiliser le manuel en ligne

Cette section détaille le fonctionnement du manuel en ligne. Veuillez la lire avant de l'utiliser. Pour de plus amples informations sur l'utilisation d'Acrobat Reader, consulter son aide.

### Comment utiliser le manuel en ligne

Dans ce manuel, les boutons suivants sont situés en bas de chaque page. Cliquez dessus pour vous déplacer rapidement vers les pages que vous souhaitez afficher.

### CONTENU

Affiche le contenu de ce manuel. Cliquez sur un sujet du contenu pour aller directement à cette section.



Affiche l'index de ce manuel. Cliquez sur un sujet dans l'index pour aller directement à cette section.

E



Vous fait avancer page par page.



CONTENU

Vous fait revenir en arrière page par page.

#### Liens

Ce manuel utilise une fonction de lien qui vous permet d'aller directement à une page référencée. Si vous cliquez sur un texte en vert et souligné, la page référencée sera affichée. (Dans les sections de contenu et d'index, les liens ne sont pas soulignés.)

Exemple: I Contenu

Pour retourner à la page précédente, cliquez sur le bouton + de la barre de menu d' Acrobat Reader.

### **Utilisation de signets**

Des signets ont été créés dans la marge gauche de ce manuel. Vous pouvez cliquer sur un signet pour aller directement à une section.

#### **Comment imprimer ce manuel**

Pour imprimer ce manuel, sélectionner "Imprimer" depuis le menu "Fichier" d'Acrobat Reader. Sélectionner les réglages d'imprimante depuis la boite de dialogue "Imprimer", puis cliquer sur le bouton "OK".



## Contenu

Introduction Comment utiliser le manuel en ligne

### IMPRESSION

5
7
8
9
10
11
12
13

### PARTAGE D'IMPRIMANTE

Partage d'imprimante à travers un réseau Windows	14
Configuration de l'imprimante partagée	15
Configuration client	16

### 3 INDEX



INDEX



### Impression Impression de base

L'exemple suivant décrit comment imprimer un document à partir de WordPad. Avant d'imprimer, assurez-vous que du papier de taille correcte a été chargé dans votre machine.



### Assurez-vous que l'indicateur EN LIGNE du Tableau de bord est allumé.

Si l'indicateur EN LIGNE n'est pas allumé, activez la touche [EN LIGNE] ( $\square$ ).



Lorsque l'indicateur est :

- •Allumé, la machine est en ligne et prête à imprimer, ou en train d'imprimer.
- Clignotant, la machine est en train de traiter des données d'impression en mémoire, ou l'impression a été interrompue.
- Eteint, la machine est hors ligne et ne peut pas imprimer.

### Ouvrez WordPad et le document que vous voulez imprimer.

Sélectionner "Imprimer" depuis le menu "Fichier". La boîte de dialogue "Imprimer" apparaîtra.

🗟 Document - WordPad					
Fichier Edition Affichage Insertion					
Nouv	eau		Ctrl+N		
Ouvrir Ctrl+O					
Enregistrer Ctrl+S					
Enregistrer sous					
Imprimer Ctrl+P					
Aperçu avant impression 🛛 😽					

D

ΕX

Assurez-vous que l'imprimante sélectionnée est "SHARP AR-XXXX". Si vous devez changer la configuration d'impression, cliquez sur le bouton "Préférences", (bouton "Propriétés" pour Windows 95/98/Me/NT 4.0) pour ouvrir l'écran de configuration du pilote de l'imprimante. L'écran de configuration du pilote de l'imprimante apparaîtra.

> Sélection de l'imprimante
>
>
>  Ajouter une imprimante
>
>
>  État :
>  Prêt
>
>
>  Emplacement :
>  Imprimer dans un fichier
>
>
>  Commentaire :
>  Rechercher une imprimante...

Windows 2000 ne dispose pas du bouton "Préférences" dans cette boîte de dialogue. Sélectionnez la configuration nécessaire pour chaque onglet de l'écran de configuration.

Configuration du pilote de l'imprimante, Impression de plusieurs pages en une seule, Ajustement de l'image imprimée au papier, Rotation de 180 degrés de l'image imprimée, Impression d'un filigrane



4

### Cliquez sur le bouton "Imprimer", (bouton "OK" pour Windows 95/98/Me/NT 4.0).

L'impression commence. Lorsque l'impression commence, la Fenêtre d'état d'impression s'ouvre automatiquement.

#### Configuration de la Fenêtre d'état d'impression

Le travail imprimé arrive dans le plateau de sortie, légèrement décalé par rapport au travail précédent (fonction décalage).





**1 Impression Impression de base** 

### (Partie 2)

## Si le magasin manque de papier au cours de l'impression

Ajouter du papier dans le magasin ou activer la touche [SELECTION DE MAGASIN] (
) pour en sélectionner un autre, puis activez la touche [EN LIGNE] (
) pour reprendre l'impression.

Si l'option de "Commutation automatique entre magasins" est activée dans les programmes utilisateur d'un modèle possédant deux ou plusieurs magasins papier et qu'il existe un magasin contenant le même format de papier, la machine passera automatiquement à l'autre magasin et l'impression continuera.

#### Interrompre une impression

Pour interrompre une impression en cours, activez la touche [EN LIGNE] (,) du Tableau de bord pour mettre la machine hors ligne. L'impression sera interrompue et l'indicateur EN LIGNE clignotera.

- Pour annuler une impression, activer la touche [EFFACEMENT] (ⓒ) ou [EFFACEMENT TOTAL] ().
- Pour reprendre l'impression, activer la touche [EN LIGNE]
   (□) pour mettre la machine en ligne.

() Attention

CONTENU

Lorsque la machine est connectée à votre ordinateur par les Ports USB 2.0 (Haut débit), lire "Configuration pour le mode USB 2.0 (Mode à grande vitesse)" dans le mode d'emploi.

I N D E X

#### Lorsque "Source papier" est en position "Sélection automatique"

Si "Source papier" est en position "Sélection automatique" dans l'onglet "Papier" de l'écran de configuration du pilote de l'imprimante et qu'aucun papier de format adéquat n'est chargé, la procédure d'impression dépendra de la configuration de "Utiliser format papier proche" dans programmes utilisateur (voir "PROGRAMMES UTILISATEURS" du mode d'emploi).

#### Lorsque "Utiliser format papier proche" est désactivé

L'indicateur FORMAT DE PAPIER du Tableau de bord clignotera. Vous pouvez appuyer sur la touche [SELECTION DE MAGASIN] (()) pour sélectionner manuellement un magasin ou introduire des feuilles sur le plateau d'alimentation auxilliaire, puis appuyer sur la touche [EN LIGNE] () pour lancer l'impression.

4		
0	A3	0
0	A4 🖓	0
0	A4 🖻	) 🔶
0	A5	0
0	B4	0
	<b>EXTRA</b>	0

6

\* Les formats de papier apparaissant sur le Tableau de bord varient suivant les pays et régions.

#### Lorsque "Utiliser format papier proche" est activé

L'impression sera effectuée en utilisant un format de papier proche de la taille de l'image à imprimer.

- Note
- Lorsque l'option carte double fonction est installée, l'image imprimée subit une rotation automatique pour s'adapter au papier si le papier chargé est mal orienté.
- Si la carte double fonction n'est pas installée, s'assurer de régler les formats de papier de chaque magasin dans "Définir l'état des magasins" de l'onglet "Configuration" de l'écran de réglage du pilote d'impression. (Voir "CONFIGURATION DU PILOTE D'IMPRESSION" dans le manuel d'installation du logiciel.) Lors de l'impression, s'assurer de spécifier une option autre que "Sélection automatique" dans "Source papier" de l'onglet "Papier" de l'écran de réglage du pilote d'impression.

# **Ouverture du pilote de l'imprimante à partir du bouton "démarrer"**

Vous pouvez ouvrir le pilote de l'imprimante et changer sa configuration à partir du bouton "démarrer" de Windows. La configuration choisie de cette façon sera la configuration par défaut lors d'une impression à partir d'une application. (Si vous changez la configuration depuis l'écran de configuration du pilote de l'imprimante durant une impression, la configuration par défaut s'appliquera lorsque vous quitterez l'application.)

#### Windows 2000/XP

1	Cliquez sur le bouton "démarrer", puis sur
	"Panneau de configuration".

Sous Windows 2000, cliquez sur le bouton "Démarrer" et sélectionnez "Paramètres".



Cliquez "Imprimantes et autres périphériques", puis "Imprimantes et télécopieurs".

Sous Windows 2000, cliquez sur "Imprimantes".



Cliquez sur l'icône "SHARP AR-XXXX" et sélectionnez "Propriétés" depuis le menu "Fichier".

Créer un raccourci
Supprimer
Renommer
Propriétés 📉
Fermer



CONTENU

Cliquez sur le bouton "Options d'impression" de l'onglet "Général".

L'écran de configuration du pilote de l'imprimante apparaîtra.

Configuration du pilote de l'imprimante

#### Windows 95/98/Me/NT 4.0

Cliquez sur le bouton "Démarrer", sélectionnez "Paramètres" puis cliquez sur "Imprimantes".

### 2

Cliquez sur l'icône "SHARP AR-XXXX" et sélectionnez "Propriétés" depuis le menu "Fichier".





Sous Windows NT 4.0, sélectionner "Valeurs par défaut du document" pour ouvrir l'écran de configuration du pilote de l'imprimante.

### 3

### Sous Windows 95/98/Me, cliquer sur l'onglet "Configuration".

Général Détails Partage Configuration

L'écran de configuration du pilote de l'imprimante apparaîtra.

Sconfiguration du pilote de l'imprimante



### **IMPRESSION** Configuration du pilote de l'imprimante

Pour accéder à l'aide d'une configuration, cliquer sur le bouton ? en haut et à droite de l'écran et cliquer sur la configuration. Il existe des restrictions quant aux combinaisons de réglages pouvant être sélectionnés sur l'écran de réglage du pilote d'impression. Lorsqu'une restriction est effective, un icône d'information ( ) apparaitra à coté du réglage. Cliquer sur l'icône pour visualiser une explication de la restriction.

Principal Papier Avancé Filigranes          1       Principal Papier Avancé Filigranes         Réglages fréquents       Régl. Initiaux         2       Copies:         1       Copies:         1       Copies: assemblées         Impression N-Up       Sauvegarder         4       Impression N-Up	<ol> <li>Onglet         Les configurations sont regroupées en onglets. Cliquer sur un onglet pour le faire apparaître au premier plan.     </li> <li>Case à cocher         Cliquer sur une case à cocher pour activer ou désactiver une fonction.     </li> <li>Ecran de configuration d'impression         Montre l'effet des réglages d'impression sélectionnés.     </li> </ol>	<ul> <li>(6) Bouton "OK" Cliquer sur ce bouton pour enregistrer votre configuration et sortir de la boîte de dialogue.</li> <li>(7) Bouton "Annuler" Cliquer sur ce bouton pour sortir de la boîte de dialogue sans modifier la configuration.</li> <li>(8) Bouton "Appliquer" Cliquer dessus pour enregistrer la configuration sans sortir de la boîte de dialogue.</li> </ul>
5 6 7 0K Annuler Appliquer Aide	<ul> <li>Menu déroulant         Vous permet de faire une sélection à partir d'une liste de choix.     </li> <li>Ecran de Magasins         papier     </li> </ul>	Windows NT 4.0 n'est pas doté du bouton "Appliquer". Le bouton "Appliquer" n'apparaît pas quand vous ouvrez cet écran depuis une application.
9 La configuration et l'apparence de l'écran varient suivant	Le magasin sélectionné dans "Sélection papier" de l'onglet "Papier" apparaît en bleu. Vous pouvez	9 Bouton "Aide" Cliquer sur ce bouton pour afficher l'aide du pilote d'impression

sélectionner un magasin en

cliquant dessus.

La configuration et l'apparence de l'écran varient suivant les modèles.

> E Π

Х

🖉 Note

CONTENU

our afficher i alde du pliote d'impression.



# Impression de plusieurs pages en une seule

Cette caractéristique vous permet de réduire et imprimer deux ou quatre pages sur une seule feuille de papier.

Pour utiliser cette fonction, ouvrir l'écran de configuration du pilote de l'imprimante et sélectionner "2-Up" ou "4-Up" pour "Impression N-Up" de l'onglet "Principal".

Soir Impression de base pour plus de détail sur l'ouverture du pilote de l'imprimante.

L'option "Impression N-Up" n'est pas disponible quand "Ajuster à la taille du papier" est sélectionné.

Ajustement de l'image imprimée au papier

( Note



Si vous activez la case à cocher "Bordure", des marges seront imprimées autour de chaque page.

ΕX



CONTENU I

### **1 IMPRESSION Ajustement de l'image imprimée au papier**

Le pilote de l'imprimante peut ajuster la taille de l'image imprimée pour s'adapter au format du papier chargé dans la machine. Suivre les étapes indiquées ci-dessous pour utiliser cette fonction. L'explication suppose que vous essayez d'imprimer un document de format A3 sur du papier A4.

re Voir Impression de base pour plus de détail sur l'ouverture du pilote de l'imprimante.



L'option "Ajuster à la taille du papier" n'est pas disponible quand "Impression N-Up" est sélectionné.



Cliquer sur l'onglet "Papier" de l'écran de configuration du pilote de l'imprimante.

Sélectionner le format original (A3) de l'image à imprimer dans "Format papier".





Sélectionner l'option "Ajuster au format".



ΕX



Sélectionner le format réel du papier à utiliser pour l'impression (A4).

La taille de l'image imprimée sera ajustée automatiquement pour s'adapter au papier chargé dans la machine.

> Format papier: A3 Ajuster à la taille du papier: A4





Document format A3 (Format papier) Papier format A4 (Ajuster à la taille du papier)



CONTENU

Rotation de 180 degrés de l'image imprimée

L'image imprimée peut subir une rotation de 180 degrés.

Cette caractéristique est utilisée pour permettre l'impression correcte sur des enveloppes et

d'autres avec pattes de fermeture ne pouvant être chargés que dans un sens.

Pour utiliser l'option, sélectionner l'orientation de l'image dans "Orientation" de l'onglet "Papier", puis sélectionner la case à cocher "Rotation de 180 degrés".

Soir <u>Impression de base</u> pour plus de détails sur l'ouverture du pilote de l'imprimante.



L'exemple suivant montre la rotation correcte et incorrecte d'une adresse imprimée sur une enveloppe.

Résultat imprimé					
<ul><li><b>⊙</b> Paysa</li><li><b>⊡</b> Rotati</li></ul>	ige on de 180	degrés	● Paysa ■ Rotati	ige on de 180	degrés
	ABCD			ABCD	
		1			



CONTENU

La procédure pour le chargement de papier est expliquée dans le mode d'emploi.



### **1 Impression Impression d'un filigrane**

Vous pouvez imprimer un filigrane tel que "CONFIDENTIEL" sur votre document. Pour imprimer un filigrane, ouvrir le pilote de l'imprimante, cliquer sur l'onglet "Filigranes", et suivre les étapes indiquées ci-dessous.

### **Comment imprimer un filigrane**

A partir du menu déroulant "Filigrane", sélectionner le filigrane que vous désirez imprimer (par exemple "CONFIDENTIEL"), et commencer à imprimer.

Filigrane:	
(Néant) 🔽	<b>F</b> . <b>F</b> .
(Néant) TOP SECRET	Filigrane:
Échantillon d'impression	

Vous pouvez entrer un texte pour créer votre propre filigrane. Pour plus de détails sur la configuration des filigranes, voir l'aide du pilote de l'imprimante.

Configuration du pilote de l'imprimante





### **1 IMPRESSION Configuration de la Fenêtre d'état d'impression**

Lorsque l'impression commence, la Fenêtre d'état d'impression s'ouvre automatiquement.

La Fenêtre d'état d'impression est une fonction qui contrôle la machine et affiche le nom du document en cours d'impression et les éventuels messages d'erreur.



#### 1 Fenêtre d'état

Fournit des informations sur l'état actuel de l'imprimante.

#### 2 Icône d'état

Les icônes d'état apparaissent en cas d'erreur d'impression. Rien n'apparaît en cas d'impression sans problème. Les icônes sont expliquées ci-dessous. Suivre les instructions dans la fenêtre d'état pour résoudre le



#### **3 Onglet**

Cliquer sur un onglet pour le faire apparaître au premier plan. L'onglet "Options" vous permet de sélectionner les options à afficher sur la Fenêtre d'état d'impression.

#### (4) Nom du document

Affiche le nom du document en cours d'impression.

### **(5)** Touche "Annuler le travail"

L'impression peut être annulée en cliquant sur ce bouton avant que l'imprimante reçoive l'information.

#### 6 Touche "Aide"

Cliquer sur cette touche pour ouvrir l'aide de la Fenêtre d'état d'impression.

#### **7** Touche"Fermer"

Cliquer sur cette touche pour fermer la Fenêtre d'état d'impression.



CONTENU

INDEX

### 2 PARTAGE D'IMPRIMANTE Partage d'imprimante à travers un réseau Windows

La machine peut être utilisée comme imprimante partagée dans un environnement réseau sous Windows 95/98/Me/NT 4.0/ 2000/XP.

Remarque : l'environnement réseau sous Windows devra déjà être établi.

ΕX



"Serveur d'impression" est utilisé pour désigner un ordinateur directement connecté à la machine, et "Client" se réfere à tout autre ordinateur connecté au même réseau.







### 2 PARTAGE D'IMPRIMANTE Configuration de l'imprimante partagée

### Sur l'ordinateur auquel la machine est directement connectée

Suivre les étapes indiquées ci-dessous pour utiliser l'ordinateur directement connecté à la machine comme serveur d'impression. Si vous utilisez Windows 95/98/Me, commencer à l'étape 1. Si vous utilisez Windows NT 4.0, 2000 ou XP Edition familiale, ouvrir le Panneau de configuration et commencer à l'étape 6.



Si vous utilisez Windows XP Professionnel, consulter le manuel d'utilisation ou l'aide de votre système d'exploitation.



Cliquer sur "Démarrer", sélectionner "Paramètres", et cliquer sur "Panneau de configuration".



Double-cliquer sur l'icône "Réseau" (₰₰).



Si l'icône "Réseau" n'apparaît pas sous Windows Me, cliquer sur "Afficher toutes les options du Panneau de configuration".



Cliquer sur la touche "Partage de fichiers et d'imprimantes".



CONTENU

Activer "Permettre à d'autres utilisateurs d'utiliser mes imprimantes." en cliquant sur la case à cocher, puis sur la touche "OK".

ΕX

Cliquer sur la touche "OK" de la boîte de dialogue "Réseau".



Si un message apparaît, vous demandant de réinitialiser l'ordinateur, cliquer sur "Oui" et réinitialiser l'ordinateur. Puis, ouvrir le fichier de l'imprimante et continuer la procédure de configuration depuis l'étape 6.



Cliquer sur "Imprimantes et autres périphériques" du Panneau de configuration, et cliquer sur "Imprimantes et télécopieurs". Si vous n'utilisez pas Windows XP, double-cliquer sur l'icône de l'imprimante.



Cliquer sur l'icône du pilote de l'imprimante "SHARP AR-XXXX" et sélectionner "Partage" du menu "Fichier".



Établir la configuration de partage, et cliquer sur "OK".

Pour de plus amples informations sur la configuration, cliquer sur la touche ? en haut et à droite de la boîte de dialogue puis cliquer sur l'option pour afficher l'aide.

#### Configuration client



# Configuration client

16

Suivre la procédure indiquée ci-dessous pour installer le pilote de l'imprimante sur les postes clients.



Cette page indique les étapes à suivre sous Windows XP Edition familiale. Si vous utilisez Windows 95/98/Me/2000/XP Professionnel, consulter le manuel d'instructions ou l'aide de votre système d'exploitation. Si vous utilisez Windows NT 4.0, voir "Configuration sous Windows NT 4.0".



Cliquer sur "Démarrer", puis sur "Panneau de configuration".

Cliquer sur "Imprimantes et autres périphériques", puis sur "Imprimantes et télécopieurs".

3

- Cliquer sur "Ajouter une imprimante" dans "Tâches d'impression".
  - L'"Assistant Ajout d'imprimante" apparaîtra.



I N D E X





### PARTAGE D'IMPRIMANTE **Configuration client**



Sélectionner "Une imprimante réseau ou une imprimante connectée à un autre ordinateur", puis cliquer sur "Suivant".





Sélectionner "Rechercher une imprimante", puis cliquer sur "Suivant".



INDEX



Sélectionner l'imprimante réseau partagée, et cliquer sur "Suivant".

Parcourir à la Lorsque la	a recherche d'une liste d'imprimantes ap	imprimante paraît, sélectionne	ez celle que vo	us voulez utilis	er.
Imprimante :	\\SHARP02\SHARF	AR->>>>>			
Imprimantes na	tanées :				
* SHAI	RP01				~
📜 📜 SHAI	RP02				
🐴 SH	ARP AR XXXX				
	13				
1					
Lafamation -	e e Barania ante				
Commanders	sur ninprimarite				
Commericane État			Decumon	ia an attanta :	
Etat:			Documen	s en allente :	

Le contenu de cette fenêtre varie en fonction de votre environnement réseau.



Sélectionner la configuration à partir de l'écran "Imprimante par défaut", puis cliquer sur "Suivant".



Cliquer sur "Terminer".



CONTENU

### 2 PARTAGE D'IMPRIMANTE Configuration client

E

X

Π

I N

### **Configuration sous Windows NT 4.0**

CONTENU

Si vous utilisez Windows NT 4.0, établir les réglages comme indiqué ci-dessous dans les propriétés d'impression après avoir installé le pilote d'impression. Pour de plus amples informations sur l'installation du pilote de l'imprimante, voir "INSTALLATION DU PILOTE D'IMPRIMANTE" dans le Manuel d'installation du logiciel.

1	Cliquer sur "Démarrer", sélectionner "Paramètres", puis cliquer sur "Imprimantes".	Ports d'imprimante ? X Ports d'imprimante disponibles : Digital Network Port Lexmark DLC Network Port Lexmark DLC Network Port Lexmark DCP/IP Network Port
2	Cliquez sur l'icône "SHARP AR-XXXX" et sélectionnez "Propriétés" depuis le menu "Fichier". Les propriétés de l'imprimante apparaîtront.	Nouveau moniteur
3	Cliquer sur l'onglet "Ports", et sur la touche "Ajouter un port" La boîte de dialogue "Ports d'imprimante" apparaîtra.	5 Entrer "\\(nom du serveur connecté à la machine)\(nom de l'imprimante partagée)", puis cliquer sur "OK".
	Bénéral       Part       Planification       Ratage       Sécurité       Configuration         SHARP AR X0000       Imprimer vers le ou les ports suivents. L'impression se fera sur le premier port confi libre.       Port       Description       Imprimer vers le ou les ports suivents. L'impression se fera sur le premier port confi libre.         Port       Description       Imprimer vers le ou les ports suivents. L'impression se fera sur le premier port confi libre.         Port       Description       Imprimer vers le ou les ports         Local Port       StARP AR X0000         L'PT2       Local Port         COM1:       Local Port         COM2:       Local Port         COM3:       Local Port         COM4:       Local Port         Combe lobre       Tors Botel         Combe lobre       Configuret le port	Nom de port
	Activer le pool d'imprimante      OK Annuler Adde	6 Cliquez sur le bouton "Fermer" dans la boîte de dialogue "Ports d'imprimante".
4	Sélectionner "Local Port" de la liste "Ports d'imprimante disponibles", puis cliquer sur "Nouveau port". La boîte de dialogue "Nom de port" apparaîtra.	Cliquer sur "OK" dans la fenêtre de propriétés de l'imprimante.



(Partie 3)

# **3** Index

CONTENU

Pour des informations détaillées sur les réglages du pilote de l'imprimante et de la Fenêtre d'état d'impression, consulter leurs aides respectives.

A	$\supset$ (
Aide	ļ.
Fenêtre d'état d'impression	13 li
Ajuster au format	10 li
В	
Bordure	9
СС	) "
Comment utiliser le manuel en ligne Configuration de la Fenêtre d'état d'impression Configuration du pilote de l'imprimante	3 ( 13 ( 8 F
D	
Dépannage	2 F
E	$\supset$ (
EN LIGNE	5 "
F	$\supset$
Fenêtre d'état d'impression Filigrane	13 12

Impressior	n de base	5
Impressior	n d'un filigrane	12
Impression	n N-Up	9
Imprimer Intorrompr	o uno improssion	5 6
Introductio	n	2
$\square$	0	$ \longrightarrow $
"Orientatio	n"	11
$\square$	Р	
Partage d'i	imprimante	14
Partage	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	14
Pour annu	ler une impression	6
Principal		8
$\square$	R	$ \longrightarrow $
"Rotation of	de 180 degrés"	11



