# Modèle : ST8908W

# Caméra IP WiFi / Ethernet

VISION NOCTURNE ACCES A DISTANCE MOTORISEE



ST8908W

| Sommaire |
|----------|
|----------|

| 1 | Bienvenue  | 1        | - |
|---|--|----------|---|
|   | 1.1 Caractéristiques   | 1        | - |
|   | 1.2 Contenu  | 2        | - |
|   | 1.3 Découvrez votre produit                                      | 2        | - |
|   | 1.3.1 Face avant   | - 2      | _ |
|   | 1.3.2 Interface  | - 2      | _ |
|   | 1 4 Configuration minimale                                       | - 3      | _ |
|   | 1 5 Mise en marche   | - 3      | _ |
|   | 1.6 Installation du logiciel                                     | . 3      | _ |
| 2 |  | - 4      |   |
| 2 | 2 1 Experimentent d'IP Camera Tool                               |          |   |
|   | 2.1 Fonctionnement d'IF Camera 1001                              | 4        | - |
|   |  | /        | - |
|   | 2.3 Acces visiteur   | 8        | - |
|   | 2.4 Acces operateur  | 8        | - |
|   | 2.5 Acces administrateur.  | - 9      | - |
|   | 2.5.1 Reglages multi-cameras                                     | 10       | - |
|   | 2.5.2 Reglages reseaux   | 12       | - |
|   | 2.5.3 Réglages fonction DDNS                                     | 14       | - |
|   | 2.5.4 Réglages Mail et FTP                                       | 14       | - |
|   | 2.5.5 Motion Detection   | 16       | - |
| 3 | UTILISATION  | 17       | - |
|   | 3.1 Utilisation pas à pas  | 17       | - |
|   | 3.2 Réglages Wi-Fi   | 17       | - |
|   | 3.3 Connexion à Internet directement via l'ADSL                  | 18       | - |
|   | 3.4 Utilisation d'un routeur pour l'accès à Internet             | 18       | - |
|   | 3.5 Utilisation d'une adresse IP statique                        | 19       | - |
|   | 3.6 Comment utiliser DDNS  | 20       | - |
| 4 | ANNEXES  | 21       | - |
|   | 4.1 Foire aux questions  | 21       | - |
|   | 4.1.1 J'ai oublié le nom d'aministrateur et / ou le mot de passe | 21       | - |
|   | 4.1.2 Configuration de l'adresse IP                              | 21       | - |
|   | 4.1.3 Configurations réseaux                                     | 22       | - |
|   | 4.1.4 Problèmes d'absences d'images                              | 22       | _ |
|   | 4.1.5 Problèmes concernant la bande passante du réseau           | 22       | - |
|   | 4 1 6 Exemple d'une procédure d'inscription au service DDNS -    | 23       | _ |
|   | 4 1 7 Pourquoi ai-je une fenêtre m'indiquant : impossible de se  |          |   |
|   | connecter au service » ?   | 25       | _ |
|   | 4 1 8 le ne neux accéder à la caméra IP à travers internet       | 25       | _ |
|   | 4 1 9 Problémes sous Firefox                                     | 25       | _ |
|   | 4 2 Paramètres par défaut  | 25       | _ |
|   | 4 3 Snécifications   | 26       | _ |
| 5 | 5 Obtenir de l'assistance technique                              | 20       |   |
| 5 | J UDICI III UC I ASSISIAI ICC ICCI II II UCC                     | <u> </u> | - |

## 1 Bienvenue

La caméra IP ST8908W est une solution intégrant une caméra IP sans fil. Elle combine une caméra numérique vidéo de haute qualité, une connectivité réseau et un puissant serveur web, le tout pour vous apporter le meilleur de la surveillance à distance à travers les réseaux locaux ou Internet.

Les fonctions de base de cette caméra IP est de transmettre des images vidéo à distance à travers le réseau. Les images de haute qualité peuvent être transmises à la vitesse de 30fps sur le réseau LANWAN en utilisant la technologie de compression MJPEG.

La caméra IP EX 8908W est basée sur le protocole TCP/IP standard. Le serveur WEB intégré est compatible avec Internet Explorer. Notez que la gestion et la maintenance de votre produit sera facilitée en utilisant le réseau pour la configuration de l'accès à distance, le démarrage et la mise à jour du Firmware.

Cette caméra IP vous sera utile pour surveiller des endroits en particuliers tels que votre maison ou votre bureau privé.

La gestion de la caméra IP et la gestion des images se fait de manière très simple au travers de l'interface web à travers le réseau.

NOTE: vous pouvez procéder à l'utilisation de la caméra IP en mode pas à pas (cf. détails: 3.1).

### 1.1 Caractéristiques

- · Puissant processeur de protocole vidéo à haute vitesse
- Capteur CMOS 1/4" haute sensibilité
- 300K Pixels
- Vision nocturne Infra Rouge (5~10m)
- Compression vidéo MJPEG optimisée pour la transmission
- · Gestion multi utilisateurs et multi niveaux
- Serveur web intégré pour utilisateurs invités
- Compatible réseau sans fil (Wifi/802.11/b/g)
- Compatible adresse IP Dynamique (DDNS), UPnP LAN et Internet (ADSL, Câble Modem)
- Sortie alarme en cas de détection par le système motion détection
- · Compatible sortie alarme : une voie
- Compatible surveillance audio : Deux voies
- · Compatible prise d'image instantanée
- Compatible protocole multi réseau : HTTP/TCP/IP/UDP/STMP/DDNS/SNTP/DHCP/FTP
- Système évolutif (mise à jour du Firmware)

#### Caractéristiques avancées

#### Compatibilité multi protocoles

La caméra ST8908W supporte de nombreux protocoles de transmissions tels que TCP/IP, SMTP and HTTP.

Fonction intégrée d'envoi d'images par email en cas de détection par le système Motion Détection. Motion Détection

L'utilisation du détecteur interne ou d'un détecteur externe permet l'enregistrement et l'envoi de captures d'images.

#### Détecteur entrée /sortie alarme

Le détecteur déclenche un signal pour alarme et peut envoyer un email suivant la configuration matérielle.

#### Compatibilité DDNS

L'utilisation de la caméra IP dans les conditions ou l'adresse IP de la connexion ADSL change souvent est très pratique grâce à la gestion intégrée de la fonction DNS Dynamique.

#### Gestion avancée des utilisateurs

Possibilité d'autoriser des utilisateurs à n'avoir accès qu'aux images en temps réel de ST8908W.

### 1.2 Contenu

Déballez le package et vérifiez qu'il contient les éléments suivants :

- Caméra IP Wifi ST8908W × 1
- Antenne Wi-Fi × 1
- Alimentation secteur DC ×1
- Manuel d'utilisation ×1
- CD ×1 (Pilotes Wireless IP Camera, IP camera Tool)
- Câble réseau ×1
- Support de montage ×1

NOTE: Nous vous prions de nous contacter si l'un des éléments venait à être endommagé ou s'il manquait.

### 1.3 Découvrez votre produit

### 1.3.1 Face avant



ST8908W Figure 1.1

- 1 Détecteur photo sensible
- 2 LED Infrarouge
- 3 LED réseau Dans le cas d'une activité réseau cette led clignote.
- 4 Lentille Capteur CMOS. Tournez la lentille manuellement pour ajuster le focus.
- 5 Micro intégré
- 6 Antenne Wifi

Attention : Ne forcez jamais la tête pivotante à tourner sous peine d'endommager le système !

## 1.3.2 Interface



ST8908W Figure 1.2

LAN : RJ-45/10-100 Base T

DC5V : Alimentation 5V/2A

Broches I/O : O Sortie (+5V) O Sortie S Entrée alarme O Entrée (GND) (Cf. 2.5.5 pour plus de détails)

**Bouton RESET :** Appuyez et maintenez ce bouton pendant 5 secondes. Relâchez le bouton, la caméra revient alors aux paramètres d'usine.

### **1.4 Configuration minimale**

Configuration minimale système : (pour un système de quatre caméras) CPU: 2.06GHZ ou supérieur. Mémoire: 256Mo ou supérieur Carte réseau : 10Mbps ou supérieur. Mémoire vidéo : 64Mo ou supérieur Système d'exploitation recommandé : Windows 2000, Windows XP, Vista et Windows7

### 1.5 Mise en marche

Suivez les étapes ci-dessous pour mettre en marche votre caméra.

- 1) Connectez le câble réseau à la caméra puis à votre routeur.
- 2) Connectez le câble d'alimentation à la caméra puis au secteur.

ATTENTION : N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec la caméra IP.

L'utilisation de tout autre adaptateur secteur peut provoquer de sérieux dommages à votre équipement.

- La caméra demande environ 30 secondes avant de pouvoir apparaitre sous une adresse IP dans IP Camera Tool (cf. détails: <u>2.1</u>).
- Lorsque la caméra est allumée et que le câble réseau est correctement branché, la tête pivote brièvement et la Led du réseau s'éteint.

### 1.6 Installation du logiciel

L'installation du logiciel est nécessaire pour une utilisation complète de ce produit.

- 1 Insérez le CD dans votre ordinateur.
- 2 Double cliquez sur IPCamSetup.exe pour installer le logiciel.



Cliquez sur Next, pour commencer l'installation.



L'ordinateur redémarre une fois l'installation finie, un icone province apparaît alors sur le bureau automatiquement.

NOTE: Avant de vous lancer dans l'installation de ce produit, nous vous prions de bien vouloir lire tout d'abord les instructions suivantes et d'être sûr de les avoir bien comprises.

N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni. L'utilisation de tout autre adaptateur secteur peut provoquer de sérieux dommages à votre équipement.

La caméra IP et les équipements nécessaires à son fonctionnement doivent être installés en environnements protégés (intérieur).

# 2 INSTALLATION DU LOGICIEL

### 2.1 IP Camera Tool

Lorsque la caméra a été installée correctement, vous pouvez cliquer sur l'icône "IP Camera Tool , une boîte de dialogue apparaît tel que sur la Figure 2.1.



Figure 2.1

Note: Le logiciel recherche automatiquement les adresses IP à travers le réseau.

Trois cas peuvent se présenter :

1 Aucune caméra IP trouvée sur le réseau. Au bout d'une minute, le résultat de la recherche affiche "not found IP Server" et le programme se ferme automatiquement;

2 Les caméras IP sont installées sur le réseau. Toutes les caméras IP sont listées et s'affichent dans la fenêtre tel que sous la figure 2.1.

3 Les caméras IP installées sur le réseau ne partagent pas le même sous-réseau que le PC de gestion utilisé. Une indication est alors donnée dans la fenêtre des résultats (indication : Subnet doesn't match, doclick to change!). Cliquez pour sélectionner la ligne, puis effectuez un clic de droite, choisissez Network Configuration pour régler l'adresse IP de la caméra selon le même sous-réseau que votre LAN.

#### Cinq options

Choissez la caméra IP dans la liste et effectuez un clic de droite, cinq options apparaissent donc, Basic Properties, Network Configuration, Upgrade Firmware, Refresh Camera List, Flush Arp Buffer tels que sur la figure 2.2.

| deno2    | Http://192.168.0.169:8008  |  |
|----------|--|--|
| Treasers | Basic Programming and Annual Social<br>Basic Programming<br>Bernard Configuration<br>Department Forward<br>Defend Concern List<br>Flock May Buffer |  |
|          |  |  |

#### Basic Properties

Vous trouverez ici des informations liées au périphérique tels que l'ID Device, la version du FirmWare ou encore la version de l'interface web.

Figure 2.3

#### Network Configuration

Configuration des paramètres réseaux.

| deno2<br>ipcan deno | IPcasera Setue | rk Gunfigura 🐹     |  |
|---------------------|----------------|--------------------|--|
| remera              | Cotain IP from | BICT server        |  |
|                     | IF Address     | 192.160.0.51       |  |
|                     | Submet Wank    | 255 255 255 0      |  |
|                     | Outeway        | 192 .160 . 0 . 1   |  |
|                     | 105 Server     | 202 . 96 .128 .166 |  |
|                     | Http Port      | 8003               |  |
|                     | Uner           |                    |  |
|                     | Tasseed        |                    |  |

Figure 2.4

Case DHCP : Cochez cette case pour activer la fonction DHCP pour obtenir une adresse IP automatiquement de la part du serveur DHCP (Assurez-vous que le routeur auquel la caméra IP se connecte intégre une fonction DHCP).

Adresse IP : Entrez ici l'adresse IP que vous voulez utiliser et assurez-vous qu'elle se trouve dans la même plage que le sous-réseau de votre passerelle. (pour votre information les trois premières familles de nombres doivent être les mêmes)

Masque: Le masque de sous-réseau par défaut est : 255.255.255.0

Passerelle : Assurez-vous qu'elle se trouve dans la même plage que l'adresse IP de votre PC. L'adresse par défaut de la passerelle est 192.168.0.1

DNS: Adresse IP de votre Modern ou box ADSL.

Port: Port LAN assigné pour cet équipement, c'est habituellement le port 80

Utilisateur et mot de passe : Administrateur par défaut nom d'utilisateur/ mot de passe: admin/pas de mot de passe

En activant la fonction **DHCP**, le système attribuera une adresse IP correcte. (Uniquement si votre passerelle possède un serveur DHCP. Valable sur la plupart des modems et box récentes).

#### Mise à jour du Firmware

Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour mettre à jour le système et l'interface Web.

| demoZ<br>iyean demo<br>iyeanara | Ittp://192.168.0.159:8008                                 |  |
|---------------------------------|---|--|
|                                 | Byer Johns<br>Praiserd<br>(Byerke Frieder)<br>Byerke Fold |  |

Figure 2.5

#### Refresh Camera List

Rafraichissement manuel de la liste des caméras.

#### Flush Arp Buffer (Vider le cache des adresses de connexion)

Lorsque le réseau filaire et le réseau sans fil sont en adresse IP fixe, il se peut que vous rencontriez des problèmes de connexions. Ce désagrément est dû au cache système de votre pc. Activez cette fonction pour corriger le problème.

### 2.2 Accéder à la caméra

- Vous pouvez accéder à la caméra via l'IP Camera Tool ou IE directement.
- Double cliquez sur l'adresse IP de la caméra choisie (Figure 2.1). IE s'ouvre alors automatiquement et affiche la page de connexion de la caméra.
- 2) Pour accéder à la caméra directement par IE, entrez simplement son adresse IP :



La page d'accès s'ouvre.

| C. S. | Spanish French Italian I | 医静中室 整体中空           |          |        |    |
|---|--------------------------|---------------------|----------|--------|----|
|   | ActiveX Mode (For        | IE Browser)         |          | 6      |    |
| 1   | User                     |                     |          | 16 166 | 21 |
| 1   | Password                 | -                   |          |        |    |
| 1   | Login                    |                     |          |        |    |
|   |                          |                     |          |        |    |
|   | Server Push Mode (       | For FireFox, Google | Browser) |        |    |
| 1   | Login                    |                     |          |        |    |
|   |                          |                     |          |        |    |
|   |                          |                     |          |        |    |

Figure 2.6

Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe (Figure 2.6.)

Par défaut, admin et laissez le champ « mot de passe » vide.

Cliquez sur « Se connecter » pour accéder à la page d'administration (Figure 2.7).

Vous pouvez ici régler vos mots de passe pour les administrateurs, operateurs ou visiteurs.

### 2.3 Accès visiteur



Figure 2.7

Exemple: si l'icone (Motion Détection).

Si vous désirez configurer l'affichage de telle sorte à ce qu'il affiche 4 vues différentes, cliquez alors

sur l'icone . Cette fonction n'est accessible que lorsque plusieurs caméras sont connectées. Cf. détails en 2.5.1 Réglages multi-caméras.

OSD: Affichage de la date et de l'heure sur la vidéo. Cette fonction peut être désactivée ou être affichée selon d'autres couleurs. (OSD: On-Screen display)

Afficher le compteur sur l'enregistrement : Activée, cette fonction affiche le temps écoulé sur le côté droit de l'enregistrement vidéo.

Mémoire tampon audio : Réglages de la mémoire tampon audio. Unités en secondes

pour activer le signal. l'icône devient alors Audio : Cliquez sur . un second appui désactive le signal audio.

REC: Cliquez sur

pour activer l'enregistrement, un appui sur

stoppe cet enregistrement.

pour faire une capture d'image. Instantané : Cliquez sur

#### Note:

Le nom de fichier d'enregistrement est : Alias Current time.Avi Par exemple : IPCAM 20081211134442.Avi Cela signifie que le nom de fichier est lié à la caméra utilisée.

### 2.4 Accès opérateur

Lorsque vous êtes connecté en tant qu'opérateur ou administrateur, vous avez accès au mode Operateur.



Figure 2.8

Contrôle de direction : cliquez sur les différentes flèches selon les directions que vous souhaitez.

Mouvement vertical

Mouvement horizontal

Arrêt I

Port d'entrée / sortie en mode marche ou arrêt, (cf. 2.5.5 pour plus détails)

Flip: Image inversée.

Mirror: Image en mode miroir. Résolution: VGA (640 X 480) / QVGA(320 X 240)

Mode · 50Hz/60Hz/Vision extérieure

Paramètres de couleur : Cliquez sur pour aiuter la lumière ou du contraste. Fonction Image PTZ : Activer cette fonction est fortement conseillé. Elle permet de contrôler la direction de la caméra directement sur l'écran vidéo. Lorsque vous effectuer un double clic de droit

sur la vidéo, des flèches de couleur verte 🤄 apparaissent, un clic de gauche sur l'une des flèches vous permet de diriger la vidéo selon vous souhaits. Un double clic de droit annule ces informations.

### 2.5 Accès Administrateur

L'accès Administrateur n'est disponible que lorsque vous êtes connecté en tant que tel.

Information périphérique : Vous trouverez ici des informations liés au périphérique tels que l'ID Device, la version du Firmware ou encore la version de l'interface web.

Configurations Alias : Vous permet de donner le nom que vous souhaitez à vos caméras.

Date et heure : Réglages de la date et de l'heure.

Configurations multiutilisateurs : Huit comptes peuvent être entrés et alloués selon Administrateurs, Operateurs ou Visiteurs.

| Device Info             |                      |        |         |          |               | _ |
|-------------------------|----------------------|--------|---------|----------|---------------|---|
| lias Settings           |                      |        | Users   | Settings |               |   |
| Date&Time Settings      | User                 |        |         | Password | Group         |   |
| Isers Settings          | admin                |        |         |          | Administrator | 1 |
| lulti-Device Settings   |                      |        |         |          | Maitor        |   |
| asic Network Settings   |                      |        |         |          |               | - |
| Areless Lan Settings    |                      |        |         |          | Visitor       | - |
| Dot settings            |                      |        |         |          | Visitor       | ~ |
| DNS Service Settions    |                      |        |         |          | Visitor       | 1 |
| ail Service Settings    |                      |        |         |          | Visitor       |   |
| TP Service Settings     |                      |        |         |          | Visitor       |   |
| larm Service Settings   |                      |        |         |          | Vinitor       |   |
| pgrade Device Firmware  |                      |        | (0.1.2) | 0        | without the   | 1 |
| estore Factory Settings |                      |        | Shourd  | Retresh  |               |   |
| leboot Device           |                      |        |         | _        |               |   |
| ack                     | Set Record Path      | D:\tmp |         | Browse   |               |   |
|                         | Set AlarmRecord Path | D:\    |         | Browse   |               |   |
|                         |                      |        |         |          |               |   |

Figure 2.9

- Visiteur: Ce mode permet la seule visualisation et donne accès aux fonctions principales.
- Operateur: Quelques paramètres sont ici accessibles tels que la direction par exemple.
- Administrateur: Tous les paramètres sont ici accessibles.

Chemin du fichier d'enregistrement : Cliquez ici pour « parcourir » vos fichiers et donner le chemin du dossier d'enregistrement.

Chemin du fichier alarme : Cliquez ici pour « parcourir » vos fichiers et donner le chemin du dossier d'alarme.

Les dossiers par défaut sont C:\Documents and Settings\All Users\Documents.

#### Note: Dans Windows Vista, deux points importants sont à souligner :

- Les niveaux de sécurité de Vista sont plus exigeants que œux de Windows XP/2000. Pour ajouter les chemins d'enregistrements, ajoutez d'abord l'adresse IP de la caméra aux sites de confiance sous Internet Explorer.
- Pour ce faire, ouvrez Internet Explorer>Outils>Options-Internet>Sécurité>Sites de confiances>Sites>Ajouter. Vista affiche une fenêtre contextuelle, lorsque vous ajoutez des chemins de dossiers d'enregistrements et d'alarmes.
- Dans Vista, il est impossible de régler les chemins d'enregistrements vers la racine du répertoire Windows.

Ces fenêtres ne s'affichent que dans Vista.

Réglages UPnP : Lorsque vous tentez d'accéder à la caméra assurez-vous que l'UPnP est actif.

Mise à jour du Firmware : Mise à jour du Firmware et de l'interface.

Retour aux paramètres d'usine : Restauration de la configuration d'usine.

Redémarrage périphérique : Redémarrage du périphérique.

Retour : Retour au mode surveillance.

### 2.5.1 Réglages multi-caméras

Ajouter des caméras au réseau/LAN

Dans cette page, les caméras connectées au réseau sont affichées. La première étant celle par défaut. Il est possible d'ajouter jusqu'à 9 caméras. Cliquez sur "Périphérique 2 " puis double cliquez dans "Afficher la liste des périphériques LAN" sur l'adresse IP représentant la caméra à ajouter. Les Alias, Host et port http sont affichées automatiquement. Corrigez-les si nécessaire, entrez un nom d'utilisateur puis un mot de passe et cliquez sur "Ajouter". Renouvelez l'opération autant de fois que de caméras sont à ajouter.

| Device Info   |   |  |
|---|---|--|
| Alias Settings  | M   | ulti-Device Settings   |
| Date&Time Settings<br>Users Settings<br>Multi Device Settings | Device List in Lan  | Anonymous(192.168.0.57)<br>ipcam demo(192.168.0.56)<br>demo(2(192.168.0.169) |
| Basic Network Settings  |   | e canina (se locio (so)  |
| Wireless Lan Settings   | The 1st Device  | This Device  |
| ADSL Settings   | The 2nd Device  | None   |
| UPnP Settings   | Alas  | IP camera  |
| DDNS Service Settings   | Host  | 192.168.0.168  |
| ETP Service Settings  | litto Port  | 8158   |
| Marm Service Settings   | hiptor  |  |
| Upgrade Device Firmware                                       | User  | aonin  |
| Restore Factory Settings                                      | Password  |  |
| Rebost Device   |   | Add Remove   |
| Back  | The 3rd Device  | None   |
|   | The 4th Device  | None   |
|   | The 5th Device  | None   |
|   | The 6th Device  | Nose   |
|   | The 7th Device  | None   |
|   | The 8th Device  | None   |
|   | The 9th Device  | None   |
|   | Attention: If you want to access the de<br>can be accessed from internet. | evice from internet, be sure the host and port that you set                  |
|   |   | Submit Refresh   |
|   |   | 0.10   |

Figure 2.10

Ajouter des caméras pour qu'elles puissent êtres vues via Internet.

Tout d'abord assurez-vous que les caméras ont un accès à Internet grâce à une adresse IP ou une adresse IP du type DynDns. Comme par exemple http://202.96.133.134: 9008 ou http://IPcamera.dyndns.org.9008

Entrez alors l'hôte (ex: 202.96.133.134) le port (ex: 9008) ou encore l'adresse l'hôte DynDns (par ex : IPcamera.dyndns.org et son port (ex: 9008).

Entrez un nom d'utilisateur puis un mot de passe et cliquez sur "Ajouter". Renouvelez l'opération autant de fois que de caméras sont à ajouter tel que décrit sur la figure 2.11.

| and the second se | Device Info   |   |  |     |
|---|---|---|--|-----|
|   | Alias Settings  | M   | ulti-Device Settings   |     |
| 21  | Date&Time Settings<br>Users Settings<br>Multi-Device Settings<br>Rasic Network Settings | Device List in Lan  | Anonymous(192,168,0.57)<br>ipcam demo(192,168,0.56)<br>demo(2192,168,0.56)<br>iP camera(192,160,0.150) | K   |
|   | Wireless Lan Settings   | The 1st Device  | This Device  |     |
|   | ADSL Settings   | The 2nd Device  | None   |     |
| 1   | UPnP Settings<br>DDNS Service Settings  | Alias   | IP camera  | - / |
|   | Mail Service Settings   | Host  | IPcamera dyndns.org  | 1   |
|   | FTP Service Settings  | Http Port   | 9018   |     |
|   | Alarm Service Settings  | User  | admin  |     |
|   | Opgrade Device Firmware   | Password  |  |     |
|   | Reboot Device   |   | Add Remove   |     |
|   | Back  | The 3rd Device  | None   |     |
|   |   | The 4th Device  | None   |     |
|   |   | The 5th Device  | None   |     |
|   |   | The 6th Device  | None   |     |
|   |   | The 7th Device  | None   |     |
|   |   | The 8th Device  | None   |     |
|   |   | The 9th Device  | None   |     |
|   |   | Attention: If you want to access the de<br>can be accessed from internet. | vice from internet, be sure the host and port that you set   |     |
|   |   |   | Submit Refresh   |     |

Figure 2.11



Figure 2.12

### 2.5.2 Réglages réseaux

Réglages réseaux de base

Si le routeur auquel la caméra IP se connecte possède une fonction DHCP, choisissez « obtenir une adresse IP par le serveur DHCP " sinon appliquez les paramètres réseau manuellement.

Port HTTP : Dans la plupart des cas, vous pouvez laisser cette valeur à 80, sauf si votre fournisseur d'accès bloque ce port, auquel cas il vous faudra le changer et mettre 8005 par exemple.

|                            | Genie bistoresh fistanos |
|----------------------------|--------------------------|
| and the second second      | basic retirork settings  |
| Obtain IP from DHCP Server |                          |
| IP Addr                    | 192.168.0.12             |
| Subnet Mask                | 255.255.255.0            |
| Gateway                    | 192.168.0.1              |
| DNS Server                 | 202.96.133.134           |
| Http Port                  | 85                       |
|                            | Submit Refresh           |
| •                          |                          |
|                            |                          |

Réglages réseau sans fil

Reportez-vous à votre routeur sans fil pour connaitre les valeurs des champs à entrer ici. Nom du SSID, Canal, Cryptage, Authentification. Les clés WEP et WAP sont supportées.

| Alias Settings           |                    | Wireless Lan Settings |           |   |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|---|
| Date&Time Settings       | Using Wireless Lan |                       |           |   |
| Users Settings           | SSID               | IPCAM                 |           |   |
| Multi-Device Settings    | Channel            | 6 -                   |           |   |
| Mirelass Lan Settings    | Encryption         | WEP V                 |           |   |
| ADSL Settings            | Authetication      | Open System V         |           |   |
| UPnP Settings            | Key Format         | Hexadecimal Number    | v         |   |
| DONS Service Settings    | Default TX Key     | 1 ~                   |           |   |
| FTP Service Settings     | Key 1              | ABCDEF1228            | 64 bits 💌 |   |
| Alarm Service Settings   | Key 2              |                       | 64 bits 👻 |   |
| Upgrade Device Firmware  | Key 3              |                       | 64 bits × | - |
| Restore Factory Settings | Key A              |                       | Cible M   |   |
| Reboot Device            | rooy a             | Coloria Defect        | 01005     |   |

Figure 2.14

Réglages ADSL

Si vous vous connectez à l'ADSL directement et sans aucun autre appareil supplémentaire hormis celui fourni par votre fournisseur d'accès, entrez ici le nom d'utilisateur et mot de passe qu'il vous a fournit.

|                        | ADSI Settions  |
|------------------------|----------------|
| United ADRI Distance   | Rost settings  |
| Using AUSE Dialup      | M              |
| ADSL User              |                |
| ADSL Password          |                |
| Report ADSL IP by Mail | 2              |
|                        | Submit Refresh |
|                        |                |
|                        |                |
|                        |                |
|                        |                |
|                        |                |
|                        |                |
|                        |                |
|                        |                |

### 2.5.3 Réglages fonctions DDNS

DDNS Service: Le système est compatible avec pratiquement tous les protocoles DDNS. Comme par exemple : Dyndns.org.

Nom d'utilisateur et mot de passe: Eléments que vous avez fournis lors de votre souscription au service. (cf. détails: <u>4.1.6</u>)

DDNS Host: Nom de domaine

DDNS ou Proxy Server: Si vous accédez au domaine DDNS à travers un Proxy, entrez l'adresse IP du Proxy.

#### DDNS ou Proxy Port: Port du Proxy



Figure 2.16

### 2.5.4 Réglages mail et FTP

Note: Lorsque la fonction Configurations alarme-> Envoi mail sur alarme est cochée, le service mail est en activité.

Configurez les adresses mail pour pouvoir envoyer et recevoir ces messages.

Expéditeur: La caméra utilise cette adresse email pour pouvoir envoyer des messages.

Destinataire: Adresses email sur lesquelles les destinataires recevront les mails. Jusqu'à 4 destinataires maximum.

Serveur SMTP: Serveur SMTP utilisé pour l'envoi des mails

Authentification requise : Dans le cas ou l'adresse email d'envoi nécessite une authentification,

entrez alors votre nom d'utilisateur et mot de passe SMTP.

Test Mail : Veuillez, après avoir correctement rempli les paramètres email, cliquez d'abord sur "Envoyer". Faites ensuite un test de Mail.

Voici les résultats possibles:

1 Impossible de se connecter au serveur.

2 Erreur réseau. Veuillez ressayer plus tard.

3 Erreur serveur.

4 Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect.

5 L'expéditeur n'est pas reconnu par le serveur. Veuillez vérifier si l'authentification n'est pas nécessaire sur votre compte email

6 Le destinataire ne peut être joint. Vérifier l'adresse email et la règle anti spam du serveur

7 Le message ne peut être envoyé. Vérifier l'adresse email et la règle anti spam du serveur

8 Le serveur n'est pas compatible avec le mode d'authentification.

Report d'adresse IP par mail : Lorsque la caméra IP s'allume ou que son adresse IP change, un mail est automatiquement envoyé. (Par exemple : IPCAM url est http://119.123.207.96:9002). Veuillez vous assurer que le port est toujours bien mappé par le serveur UPnP ou par la fonction de mappage des ports virtuels.

|  | Mail Service Settings  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| nder   | ipcam@xxx.com  |  |  |  |  |
| ceiver 1   | ipcam1@xxx com   |  |  |  |  |
| ceiver 2   | ipcam2@xxx.com   |  |  |  |  |
| cniver 3   | incam3@xxx com   |  |  |  |  |
| ceiver 4   | ipcam4Bxxx com   |  |  |  |  |
| TP Server  | amtp xxx.com   |  |  |  |  |
| ed Authentication  | R  |  |  |  |  |
| ITP User   | ipcam  |  |  |  |  |
| TP Password  |  |  |  |  |  |
| port Internet IP by Mail   | R  |  |  |  |  |
| Submit Refresh   |  |  |  |  |  |
| Mail test Please set the Mail parameter and click "Submit" first |  |  |  |  |  |
|  | nder<br>ceiver 1<br>ceiver 2<br>ceiver 3<br>ceiver 4<br>TP Server<br>de Authentication<br>TP User<br>TP Password<br>post Netmer IP by Mail | Mail Arrora Settings<br>det guen Book com<br>event 1 guen Book com<br>event 2 guen Book com<br>event 3 guen Book com<br>event 4 guen Book com<br>Th Short<br>Th Short<br>Th Short<br>Th Short<br>Th Short<br>Det Mail Com<br>Com and Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short<br>Short |  |  |  |

Figure 2.17

Réglages FTP. Note: Lorsque la fonction Configuration Alarme > Envoi d'image sur alarme est cochée, le service

FTP est actif.

Serveur FTP: Adresse du serveur FTP.

Port FTP: Le port est généralement le 21

Mode FTP : Compatible avec le mode standard (POST) et passif (PASV).

Envoi d'images : Envoie les images immédiatement si la case n'est pas cochée. Dans le cas contraire, l'envoi d'images se fait suivant l'intervalle (en secondes) défini.

Test FTP : configurez les paramètres FTP, puis cliquez d'abord sur "Envoyer". Appuyez ensuite sur "FTP test". Un succès se traduit par : "FTP test ok".

Voici les résultats possibles:

1 Impossible de se connecter au serveur. Veuillez vérifier les paramètres FTP.

2 Erreur réseau. Veuillez ressayer plus tard.

3 Erreur serveur

4 Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect.

5 Impossible d'accéder au fichier. Veuillez vous assurer que le fichier existe et que les droits sont attribués.

6 Erreur mode PASV. Assurez-vous que le serveur supporte le mode PASV

7 Erreur mode PORT. Le mode PASV doit être sélectionné si le produit est derrière un routeur NAT 8 Impossible d'envoyer les fichiers. Assurez-vous que votre compte est autorisé en écriture sur le serveur.



### 2.5.5 Motion Détection

#### Allez à la page Configuration Alarme pour activer la fonction Motion Détection. Motion Détection Actif

#### Motion Detection Actif

Lorsque vous activer la fonction Motion Détection, la caméra peut être réglée de façon à envoyer des alertes emails ou des images enregistrées. Dans la page de gestion des caméras l'icône vert devient rouge et un signal sonore se fait entendre.

#### Sensibilité du Motion Détection

Le choix se fait de 1 à 10. 10 étant le plus sensible.

### 

#### Broches d'entrée/sortie.: O Sortie (+5V) O Sortie S Entrée alarme Entrée (GND)

#### Activation des entrées alarme

Broche d'entrée : Ces broches d'entrées peuvent être utilisées avec un détecteur de mouvement 1 voie. Par exemple, pour brancher un détecteur de passage Infrarouge (PIR) et remplacer la fonction motion détection par le détecteur infrarouge. Lorsque la détection se fait, la caméra IP peut être programmée pour envoyer une image ou contrôler le relai de sortie intégré (broches I/O).

#### Brochage Alarme

Activer l'alarme signifie qu'une tension de +5V sera délivrée sur le PIN1.

Appuyez sur le bouton on/off 😇 🧐 de façon à contrôler manuellement les états du Pin1.

#### Envoi d'images sur alarme

Envoi d'image par mail après déclenchement d'une alarme. (Les paramètres emails doivent avoir été paramétrés correctement.)

#### Enregistrement sur PC

Lorsque le Motion Détection est activé et que la caméra est active sur le PC, si une alarme se déclenche un enregistrement se met en route et est sauvegardé sur le PC

| Settions                                    |                   | Al  |        |       |    |   | Ala | Jarm Service Settings |    |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |   |
|---|-------------------|---|--------|-------|----|---|-----|-----------------------|----|---|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|------|---|
| &Time Settings                              | Mo                | Motion Detect Armed<br>Motion Detect Sensibility<br>Alarm Input Armed |        |       |    |   | Ø   |                       |    |   |    |    |    |       |    | _  |    |    |    |    |      |   |
| s Settings                                  | Ma                |   |        |       |    |   | 8 4 |                       |    |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |   |
| -Device Settings                            | 414               |   |        |       |    |   |     |                       |    |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |   |
| c Network Settings                          | 14                |   |        |       |    |   |     |                       |    |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |   |
| less Lan Settings                           | 10                | IO Linkage on Alarm   |        |       |    |   |     |                       |    |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |   |
| L Settings                                  | Ser               | nd N  | tail c | n Ala | Im |   |     |                       |    | 2 |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |   |
| P Settings                                  | Un                | nad   | Ima    | -     |    | - |     |                       |    |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |   |
| S Service Settings<br>Service Settings      | Sci               | ied.  | ler    |       |    |   |     |                       |    | 2 |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |   |
| Service Settings<br>n Service Settings      | Day<br>Sun<br>Mon | 0   | 1      | 2     | 3  | 4 | 5   | 6 7                   | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 2 | 2 |
| ade Device Firmware<br>ore Factory Settings | Wed               | m   |        |       | m  | m |     |                       | mb | m |    | m  |    |       |    | m  | m  | m  | m  | m  | m    | m |
| oot Device                                  | The               |   |        |       |    |   |     |                       |    |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |   |
|   | 5                 |   |        |       |    |   |     |                       |    |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |      |   |

Figure 2.19

# **3 UTILISATION**

### 3.1 Utilisation pas à pas

Suivez ces instructions pour un fonctionnement idéal.

Lorsque la caméra est allumée, elle tourne brièvement puis se positionne au centre de sa course. 1) Utilisez le câble réseau pour connecter la caméra au LAN.

2) Démarrez IP Camera Tool Company pour régler la configuration de base. (détails: 2.1)

3) Lorsque l'adresse IP de la caméra est listée dans le programme IP Camera Tool, cela signifie que la configuration de base est complète.

4) Réglez les paramètres de sécurité dans Internet Explorer. (cf. détails: 4.1.3)

5) Connectez-vous à la caméra (cf. détails:2.2)

6) Vous êtes désormais prêt à utiliser la caméra en tant qu'administrateur, opérateur ou visiteur sur le réseau.

### 3.2 Réglages Wi-Fi de la caméra IP

1) Pour utiliser les fonctions sans fil de la caméra IP, un routeur sans fil est requis.

2) Entrez dans la page de configuration de votre routeur sans fil (reportez vous à votre manuel pour trouver les informations nécessaires tels que Nom du SSID, Canal, méthode de cryptage, clé d'authentification.

 Entrez ces informations dans la page de configuration de votre caméra IP, appliquez puis redémarrer votre caméra.

NOTE: Les méthodes de cryptage WEP et WAP sont compatibles avec la caméra IP.

|                               | Wireless Lan Settings |
|-------------------------------|-----------------------|
| e Settings Using Wireless Lan | 2                     |
| ings SSID                     | IPCAM                 |
| ce Settings Channel           | 6 .                   |
| n Settings Encryption         | WEP -                 |
| tings Authetication           | Open System V         |
| tings Key Format              | Hexadecimal Number V  |
| Default TX Key                | 1 -                   |
| ce Settings Key 1             | ABCDEF1228 64 bits V  |
| vice Settings Key 2           | 64 bits 💌             |
| Device Firmware Key 3         | 64 bits 💌             |
| Actory Settings Key 4         | 64 bits 💌             |
|                               | Submit Rutrash        |

Figure 3.1

4) Attendez environ 30 secondes, débranchez le câble réseau puis l'adaptateur secteur.

5) Branchez l'adaptateur secteur en vous assurant que le câble réseau n'est pas connecté.

6) Au bout d'environ 30 secondes, la LED clignote signifiant que le mode Wifi est actif.

7) Connectez-vous à la caméra. (cf. détails:2.2)

### 3.3 Connexion à Internet directement via l'ADSL



Figure 3.2

1) Utilisez le câble réseau pour connecter votre caméra IP à votre PC.

2) Démarrer IP Camera Tool pour effectuer les réglages de bases. (cf. détails: 2.1)

3) Connectez-vous à la caméra en tant qu'administrateur, puis rendez vous à la page Configuration ADSL pour entrer votre nom d'utilisateur et mot de passe.

 Allez à la page Configuration DDNS et activez le service DDNS. Cliquez sur < Envoyer>, la caméra redémarre. (cf. détails: <u>2.5.3</u>)

5) Connectez la caméra IP à votre ADSL directement pour avoir un accès à distance par internet.

NOTE: L'option "Envoyer les rapport IP par mail " envoie une notification d'adresse IP à l'utilisateur par mail.

### 3.4 Utilisation d'un routeur pour l'accès à Internet

Si vous utilisez un routeur pour accéder à Internet, il ne vous est pas nécessaire de paramétrer votre compte et mot de passe (fournis par votre fournisseur d'accès) dans le menu de la caméra IP.



Figure 3.3

1) Connectez la caméra IP au LAN grâce au câble réseau.

2) Démarrer IP Camera Tool pour effectuer les réglages de base. (Détails: 2.1)

3) Connectez-vous à la caméra en tant qu'administrateur.

4) Allez à la page Configuration DDNS et activer le service DDNS. Cliquez sur <Envoyer> la caméra redémarre. (Détails: 2.5.3)

5) Vous avez maintenant accès à votre caméra depuis Internet par son nom de domaine.

### 3.5 Adresse IP statique

L'utilisation d'une adresse IP statique n'est pas nécessaire à l'utilisation de DDNS pour un accès à distance. Lorsque les réglages réseaux de la caméra sont finis, vous y avez accès via Internet par l'adresse IP WAN. Vous pouvez obtenir cette adresse de deux façons différentes.

#### Obtenir l'adresse IP WAN par certains sites spécialisés.

Démarrez votre PC, puis tapez cette adresse dans votre navigateur Internet : http://www.whatismyip.com. Votre adresse IP externe s'affiche.



#### Obtenir votre adresse IP WAN par votre routeur

Prenons le routeur WRT54G de LINKSYS par exemple

- Rendez vous sur la page de configuration du routeur, en tapant son adresse IP locale dans votre navigateur internet. Entrez votre nom d'utilisateur puis votre mot de passe.
- Ouvrez la page de statut. Votre adresse IP WAN s'affiche dans le bas de la fenêtre. Dans cet exemple, l'adresse est 116.25.51.115.

| Status<br>Router Information | Setup<br>Roder | Wreless<br>1 Locarhad | Security          | Access        | Applications  | Administration  | Status           |
|------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Router Information           | Roder          | Locar has             |                   |               | Contracting ( |                 |                  |
| Router Information           |                |                       | work              | Weiere        |               |                 |                  |
|                              |                |                       |                   |               |               | Farmware Ver    | reion, This is I |
|                              | Fritware       | Version #L            | 38.5, Apr. 27, 28 | 66            |               | Router's curren |                  |
|                              | Current To     | ine: Not              | Available         |               |               | Current Time    |                  |
|                              | MAC Add        | Pett 007              | DC:01:00:01:71    |               |               | Tab.            |                  |
|                              | Router Na      | ane we                | TS4GL             |               |               | MAC ASSess      | . This is the    |
|                              | Host Nam       |                       |                   |               |               | Router's MAC A  |                  |
|                              | Domain N       | ane .                 |                   |               |               | by your EP.     |                  |
| Internet                     |                |                       |                   |               |               | Router Hame.    |                  |
| Configuration Dates          | 1.000 0.00     |                       |                   | matter parce  |               | which you set   | on the Setup     |
| Consignation ()pe            | colucity       |                       | comp              | a soon · ones |               | Tel:            |                  |

#### Accéder à la camera IP depuis Internet

Les utilisateurs peuvent accéder à la caméra via Internet en entrant dans le navigateur Internet l'adresse IP WAN + le numéro de port, par exemple http:// 116.25.51.115:85

Note: Assurez-vous que le port est été mappé correctement.

Vous pouvez mapper les ports de deux façons :

- Allez à la page de configuration de votre routeur sur lequel la caméra est connectée puis activer la fonction UPnP. Allez à la page de réglages de l'UPnP de la caméra IP pour activer cette fonction également. Le statut doit être validé avec succès.
- Si votre routeur possède une fonction de mappage virtuel, allez dans le menu configuration de votre routeur, entrer l'adresse IP de votre caméra et le port utilisé à la liste des ports virtuels.

### 3.6 Comment utiliser DDNS

Lorsque vous utilisez l'ADSL, votre caméra se connecte automatiquement à Internet.

Votre fournisseur d'accès change régulièrement votre adresse IP. Pour éviter d'avoir à régulièrement reconfigurer votre adresse IP, le service DDNS (Dynamic Domain Name Server) peut relier l'adresse IP de votre caméra à un nom de domaine fixe. Vous aurez alors toujours accès à votre Caméra IP même si votre adresse IP change régulièrement. Vous n'aurez plus non plus à utiliser l'adresse IP mais votre nom de domaine pour accèder à votre réseau depuis internet.

 Allez sur un site qui vous propose des noms de domaine gratuitement tel que <u>http://www.dyndns.com/(cf</u> détails:<u>4.1.6</u>).

2) Connectez-vous en tant qu'administrateur à votre caméra, puis allez à la page "Configuration DDNS", entrez le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom de domaine (cf. détails: <u>2.5.3</u>). Cliquez sur - **Echvoyer**> et redémarrez.

 Reconnectez-vous sur cette page pour vous assurer que les modifications ont été prises en compte, vérifiez le Status DDNS.

4) Rendez-vous à la page "Configurations UPnP ", le Statut UPnP doit générer un test avec succès. Si échec il y a, changez le port dans les réglages de base puis activer l'UPnP et redémarrez.

5) Désormais vous n'avez plus qu'à entrer votre nom de domaine suivi du numéro de port dans un navigateur Internet pour avoir accès à votre caméra. (Par exemple <u>http://ipcam.kicks-ass.net:81/</u>)

Quelques minutes peuvent être nécessaires à ce que la caméra puisse dialoguer avec les serveurs DDNS. Dans le cas de plusieurs caméras connectées au réseau, entrez dans votre navigateur l'adresse du nom de domaine DynDns suivie du port de la caméra concernée.

| ce Info                               |  |
|---------------------------------------|--|
| s Settings                            | UPnP Settings  |
| &Time Settings Using UPnP to Map      | Port 🗹   |
| s Settings UPnP Status                | UPnP Succeed   |
| Device Settings                       | Submit Refresh   |
| c Network Settings                    |  |
| Settings                              |  |
| P Settings                            |  |
| S Service Settings                    |  |
|                                       |  |
| and the second second second second   |  |
| eal-time IP Camera Monitor            | ing System   |
|                                       |  |
| ce Info                               | Contraction of the second |
| s Settings                            | DDNS Service Settings  |
| &Time Settings DDNS Service           | DynDns.org(dyndns) ¥   |
| s Settings DDNS User                  | ipcam  |
| DDNS Password                         |  |
| C Network Settings<br>DDNS Host       | incam test dyndas org  |
| P Settings DDNS or Provy Sen          | IPT  |
| S Service Settings DDNS or Provy Port |  |
| Service Settings DDNS Status          | DumDas Successed http://inc.am.tast.dom/as.org/\$5   |
| Service Settings Do Herdala Innovina  | All Former   |
| rade Device Firmware                  | All Cirols Never do this unless your nostname has been unblocker   |
| ore Factory Settings                  | Submit   |
| pot Device                            |  |
| k                                     |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |
|                                       |  |

# 4 ANNEXES

### 4.1 Foire Aux Questions

Note: Avant de chercher réponses à vos questions assurez-vous d'avoir bien suivi le mode d'emploi, que les câbles soient bien connectés et que votre accès Internet soit actif.

# 4.1.1 J'ai oublié le nom d'administrateur et / ou le mot de passe.

Pour remettre à zéro le nom d'utilisateur et mot de passe, appuyez sur le BOUTON RESET pendant cinq secondes. A la suite de cette opération le nom d'utilisateur et le mot de passe sont remis à zéro suivant la configuration d'usine.

Nom d'utilisateur par default : admin

Mot de passe par défaut : Pas de mot de passe. (Laissez ce champ vide)

### 4.1.2 Configuration adresse IP

Vérifiez que l'adresse IP de la caméra IP utilise le même sous-réseau que votre réseau. Pour cela rendez-vous sur votre poste de travail: Cliquez sur Mon Ordinateur > Panneau de configuration >connexion réseau > LAN > Propriétés Internet (TCP/IP), puis vérifier l'adresse IP et le masque de sous-réseau utilisé, de façon à entrer les même paramètres de sous-réseau lorsque vous configurez votre caméra IP manuellement.

### 4.1.3 Configuration réseau / Impossible d'accéder à ma caméra IP

Assurez-vous que votre logiciel de navigation internet fonctionne correctement.

Si un logiciel Pare-feu est utilisé, assurez-vous qu'il accepte les connexions entrantes vers le port 80. Dans le cas où vous utiliseriez un routeur ADSL, vérifiez que vous avez bien effectué les mappages de ports. (Reportez vous à la documentation de votre routeur).

Si après toutes ces vérifications, vous n'avez toujours pas accès à votre Camera IP, il se peut votre fournisseur d'accès bloque les connexions entrantes vers le port 80 – De nombreux FAI bloquent ce port pour yous protéger des virus et autres attaques à destinations de vos ordinateurs. Dans ce cas, il vous suffit de régler votre serveur HTTP sur un port différent comme par exemple le port 8080.

### 4.1.4 Problèmes d'absence d'images ou de restitutions de couleurs

Le flux vidéo est assuré par un ActiveX. Si l'ActiveX n'est pas installé ou s'il ne s'est pas installé correctement vous ne verrez aucune image. Il y a deux façons de résoudre ce problème :

1)Installez "IP Camera Tool", le contrôleur ÁctiveX s'installe automatiquement (recommandé). 2) Téléchargez le contrôleur ActiveX, puis réglez les options de sécurité dans IE :

Navigateur IE >"Outils">"Options Internet">"Sécurité">"Personnalisez le niveau " "Contrôle ActiveX et Plug-ins". Les trois options suivantes doivent être réglées sur "Activé" :

Téléchargez les ActiveX non signés : Activé

Contrôle d'initialisations et de script ActiveX non marqués comme sécurisés : Activé Exécutez les ActiveX et plug-ins : Activé



Figure 4.1

### Restitutions des couleurs :

Note importante : ST8908W permet une vision nocturne des plus performantes. La vision de jour peut dans certains cas ne pas restituer le spectre des couleurs dans son intégralité. (Notamment dans le vert.)

### 4.1.5 Problèmes concernant la bande passante du réseau

Le flux d'images est sujet aux facteurs suivants :

 Bande passante du réseau;
Performance de l'ordinateur, environnement réseau et réglages des paramètres images (brillance, contraste etc.);
Le nombre de visiteur connectés;
Utilisation d'un Switch ou d'un HUB (préférez un Switch plutôt qu'un HUB dans le cas de plusieurs caméras à connecter).

# 4.1.6 Exemple d'une procédure d'inscription au service DDNS

Etape 1: Rendez-vous sur http://www.dyndns.com/ puis créer un compte



Figure 4.3

Etape 3: Au bout d'environ une minute, vous recevez un mail de confirmation du support DynDNS Support et vous donne un lien de confirmation

(Ex : https://www.dyndns.com/account/confirm/vXMVT78-KvehydmKMWH5kg) Etape 4: Lorsque votre compte est confirmé, connectez-vous et commencez à utiliser votre compte : Choisissez Add Host Services (Figure 4.4), puis Add New Hostname (Figure 4.5).

| y services                        |  |   |   |  |  |   |
|-----------------------------------|--|---|---|--|--|---|
| ccount Settings                   | My Services  |   | Billing   |  | Account                                    | Settings  |
| ing                               | View, r  | modify, purchase, and   | 13  | Update your billing information,<br>complete a number and view   |  | Update your e-mail address, set<br>preferances, and delete your |
| A Hy Cart                         | Carl Sector  | You serves.   | -   | involces.  |  | account.  |
| O Lines                           | My Zones   |   | Ven S   | hopping Cart   | Change                                     | E-mail Address  |
|                                   | Add Zone Sen   | rices   | Active  | Services   | Change                                     | Password  |
| earch                             | Ny Hosts   |   | Order 8   | latory   | Change                                     | Username  |
|                                   | Add Host Serv  | ices >  | Billing P   | rofile and Vouchers  | Contact                                    | Manager   |
| Search                            | Account Upgrade  | u   | Banaw   | Services   | Maine L                                    | inter .   |
|                                   | MalHop Outbour   | d   | Auto R  | enew Settings  | Move Se                                    | nices   |
|                                   | Network Monitor  | ina .   | Sync E  | prations   | Preferen                                   | CE5   |
|                                   | SSL Certificates   |   |   |  | Close Ar                                   | count   |
|                                   | Recursive DNS  |   |   |  |  |   |
|                                   | Support  |   |   |  |  |   |
|                                   | DNS Service L  | evel Agreement  |   |  |  |   |
|                                   | Premier Suppo  | 20  |   |  |  |   |
|                                   | Contact Suppo  | 202   |   |  |  |   |
|                                   |  |   |   |  |  |   |
|                                   |  |   | E   | iguro 4.4  |  |   |
|                                   |  |   |   | igule 4.4  |  |   |
| Add No                            | uu Hacto   | 0.000   |   |  |  |   |
| Note: You curre<br>buying Account | ently don't have Ar<br>Luograde that mak   | ccount Upgrades in<br>Its this form full-fun  | your acc<br>ctional an  | ount. You cannot use som<br>d will add several other fea   | e of our H<br>tures. <u>Lea</u>            | ost Service features. Pleas<br>m More                           |
| Note: You curr<br>buying Account  | ently don't have A<br>Lupgrade that mak  | ccount Upgrades in<br>Is this form full-fun   | your acc<br>ctional an  | ount. You cannot use som<br>I will add several other fea   | e of our H<br>tures. <u>Lea</u>            | ost Service features. Pleas<br>m More                           |
| Note: You curr<br>buying Account  | ently don't have A<br>Luograde that mak<br>Hostname:   | count Upgrades in<br>te this form ful-fun<br>toscamhawk   | your acci<br>ctional and  | ount. You cannot use som<br>I will add several other fea<br>dyndns.org   | tures. Lea                                 | oat Service features. Pleas<br>in <u>Hore</u>                   |
| Robe: You curr<br>buying Account  | ently don't have A<br>Luograde that mak<br>Hostmame:<br>Wildcard:  | toscamhaek  | yeur acc<br>ctional an<br>- [<br>*.hostnan  | outt. You cannot use som<br>d will add several other fea<br>dyndris.org  | tures. Lea                                 | ost Service features. Pleas<br>m More                           |
| Note: You carry                   | ently don't have A<br>t upgrade that mak<br>Hostmanner<br>Wildcand:  | toscarrhawk   | yeur acc<br>ctional an<br>. [<br>*.hostnan  | outt. You cannot use som<br>d vill add several other fea<br>dyndns.org<br>re.doman" to same setting  | e of our H<br>tures. Lea<br>D 1<br>p.      | ost Service features. Pleas<br>In More                          |
| Note: You cum<br>buying Account   | ently don't have A<br>t uograde that mak<br>Hostmanne:<br>Wildcard:<br>Service Type:                                   | tocount Upgrades in<br>a the form ful-fun<br>tesc arrhank<br>Ves, alas  | yeur acco<br>ctional and<br>- [<br>* hostnam<br>P address   | outit. You cannot use som<br>t will add several other fea<br>dyndres.org<br>me.dismam" to same setting<br>2  | e of our H<br>tures. Les<br>D 1<br>p.      | ort Service features. Pleas<br>In Moteure                       |
| Note: You cum<br>buying Account   | ently don't have A<br>t upgrade that mak<br>Hostmanne:<br>Wildcard:<br>Service Type:                                   | tocount Upgrades in<br>the form ful-fun<br>toscamhawk<br>Yes, alas "<br>Host with I<br>Webhop R   | your acco<br>ctional and<br>. [<br>. hostnam<br>P address<br>edwect.  | ourt. You cannot use som<br>d will add several other fea<br>dyndins.org<br>me.domam" to same setting<br>D 2  | e of our H<br>tures. Les<br>D 1<br>p.      | ot Service features. Pleas<br>m Hote                            |
| Note: You cum<br>buying Account   | ently don't have Ar<br>Luograde that mak<br>Hostmane:<br>Wildcard:<br>Service Type:                                    | tescamhaek<br>Ves, alas "<br>Host with<br>Webrop R<br>Office Host   | your acco<br>ctional and<br>. hostnan<br>P addrect<br>trame   | outt. You cannot use som<br>I will add several other fea<br>dyndms.org<br>w.domain" to same setting  | tures. Les<br>p.                           | oot Service features. Pleas                                     |
| Note: You curri<br>buying Account | ently don't have A<br>t upgrade that mak<br>Hostnamec<br>Wildcard:<br>Service Type:                                    | tes carrhaek<br>tes carrhaek<br>Ves, akas<br>Host with I<br>O Weblop R<br>O Offline Hos   | your acco<br>ctional and<br>  | outt, You cannot use som<br>d will add several other fea<br>Byndns.org<br>e.diamain* to same setting   | e of our H<br>Cures, Lea<br>D 1<br>R       | oot Service features. Pieae                                     |
| Rote: You cam<br>buying Account   | ently don't have A<br>Loograde that mak<br>Hostmanne:<br>Wildcard:<br>Service Type:                                    | Count Upgrades in<br>to the form ful-fun<br>(bsc.arrhank<br>Ves, also<br>Webrop R<br>Office Hoo   | your acco<br>ctonal an<br>  | built, You cannot use som<br>d will add sevenal other fea<br>dyndins.org<br>ex.domain* to same settor:<br>2  | e of our H<br>Curren. Lear<br>D. 1<br>J.   | oot Service features. Pleas                                     |
| Robe: You cam<br>buying Account   | ently don't have A<br>t uograde that mak<br>Hostname:<br>Wildcard:<br>Service Type:<br>IP Address:                     | Count Upgrades in<br>a the form ful-fun<br>becamhaek<br>Ves, alsa "<br>Host with I<br>Webhop R<br>Office Host   | your acco<br>ctonal an<br>- (<br>*.hostnan<br>P address<br>edirect<br>thane   | suit. You cannot use som<br>t will add several other fea<br>dyndms.org   | n of our H<br>Curres, Lea<br>D<br>1<br>3.  | oot Service features. Pleas                                     |
| Rote: You curri<br>buying Account | ently don't have A<br>t upgrade that mak<br>Hostmanne:<br>Wildcard:<br>Service Type:<br>IP Address:                    | Count Upgrades in<br>a the form ful-fun<br>bscamhaek<br>Ver, also<br>Host with<br>Webhop R<br>Office Host   | your acci<br>ctional and<br>  | buff, You cannot use som<br>a vill add several other fea<br>dyndins org a<br>me domain" to same setting<br>2   | n of our H<br>turks. Lea<br>D 1<br>p.      | oot Service features. Pleas                                     |
| Note: You carri                   | ently don't have Ar<br>t upgrade that mak<br>Hostmanne:<br>Wildcard:<br>Service Type:<br>IP Address:                   | Count Upgrades in<br>a this form ful-fun<br>becarrhank<br>Vex, also<br>WebYop R<br>Office Hop<br>Uffice Hop<br>Uffic  | your acco<br>ctional and<br>  | buff, You Carriet use som<br>and add several other fre<br>syndns.org<br>m.doman" to same setting<br>2  | n of our H<br>turks. Lea<br>D 1<br>p.      | oit Service features. Pieae                                     |
| Rote: You cam<br>buying Account   | ently don't have A<br>t upgrade thut mak<br>Hostmanne:<br>Wildcard:<br>Service Type:<br>IP Address:                    | Coount Upgrades in<br>a the form ful-fun<br>biocarrhawk<br>Urs. also<br>Urs. also<br>Ur  | your acco<br>cturnal and<br>(<br>*.hostnan<br>P address<br>edirect<br>toarne<br>F address 10<br>F address 10<br>F address 10<br>F address 10  | both. You cannot use som<br>will add several other free<br>dyndres.org b<br>w.domasi' to same setting<br>0 2   | e of our H<br>turks. Lea<br>D 1<br>p.      | Dott Service features. Pleas                                    |
| Rote: You cam<br>buying Account   | ently don't have A<br>t upgrade that mak<br>Hostmanne:<br>Wildcard:<br>Service Type:<br>IP Address:                    | Count Upgrades in<br>a the form full-fun<br>becamhailt<br>Ves, also<br>Ves, also<br>Host with I<br>Webhop R<br>Office Host<br>Th vesta is 80 and<br>Th vesta is 80 and  | your acco<br>cturnal and<br>- (<br>*.hostnan<br>P addrops<br>edirect<br>toarne<br>F addrops<br>edirect  | Andra Vou Cannot use som<br>vil ad ad several other fra<br>Andras og<br>ex. daman" to same setting<br>o 2  | e of our H<br>turks. Lea<br>D 1<br>p.      | out Service Reatures. Pleas                                     |
| Note: You curr<br>buying Account  | ently don't have A<br>Luoprade thut mak<br>Hostname:<br>Wildcard:<br>Service Type:<br>IP Address:<br>Mail Routing:     | Count Upgrades in<br>a this form full-fun<br>becamhasik<br>Unga and<br>Unga and<br>Ung  | your acco<br>ctonal and<br>. [1<br>*.hostman<br>P address<br>derect<br>traine<br>F address<br>traine<br>F address<br>traine   | ount. You cannot use som<br>wil add several other fea<br>ex.domain to same setting<br>0 2  | e of our H<br>tures. Land<br>D 1<br>R      | Det Service Austures. Pieze                                     |
| Note: You cam<br>burng Account    | ently don't have A<br>Luograde that mak<br>Hostnamsc<br>Wildcard:<br>Service Type:<br>IP Address:<br>Mail Routing:     | Coount Upgrades in<br>te the form full-fun<br>becambask<br>Upgrades<br>Host with 1<br>O Weblero R<br>O Office Host<br>Upgrades and<br>TTS 30.19.113<br>Upgrades and Cool<br>Tt solar to an  | your acco<br>ctonal and<br>   | And the control use some<br>twill add served other fea<br>w.denser" to same setter<br>2  | e of our H<br>tures. Lan<br>D 1<br>p.      | oot Sonice Autures. Pleas                                       |
| Note: You cum<br>borng Account    | ently don't have A<br>Luoprade that mak<br>Hostmanne:<br>Wildcard:<br>Service Type:<br>IP Address:<br>Mail Routing:    | Coount Upgrades in<br>a the form full-fun<br>becambask<br>Use, and a<br>Host with<br>Wigbloop R<br>Office Hos<br>Office Hos<br>Office Hos<br>TTS 30 19 113<br>Upgrad december<br>TTS vice a 60 and  | your acco<br>ctional and<br>*.hostnan<br>P address<br>edirect<br>trans<br>F address<br>F address     | ount. You cannot use som<br>wil wil add several other fea<br>dyndres org   | e of our H<br>tures. Les                   | ent Service Austures. Pleas                                     |
| Note: You curn<br>being Account   | ently don't have Ak<br>u opgrade that mak<br>Hostmanne:<br>Wildcard:<br>Siervice Type:<br>IP Address:<br>Hall Rosting: | Count Upgrades in<br>to the form ful-fun<br>Upgrades in<br>Upgrades of<br>Upgrades of<br>Upgra   | your acco<br>ctional and<br>"- Internant<br>P address<br>edirect<br>traine<br>Eathers II<br>ref. Editors<br>E address II<br>ref. Editors  | And, You connect uses some<br>ti will add serveral other feas<br>w.daman" to same setting<br>2<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0   | e of our H<br>turnes. Lear<br>p. 1<br>p.   | out Sonice Autures. Pleas                                       |
| Note: You curn<br>burns Account   | ently den't have Ak<br>Lograde that mak<br>Hostmanne:<br>Wildcard:<br>Service Type:<br>IP Address:<br>Had Rosting:     | Court Upgrades in<br>a the form 64 An<br>Use, also "<br>Use, also "<br>Use, also "<br>Use the form 10<br>Use the form Hose<br>Use the court of the<br>the value of the<br>Use, lat me   | your acco<br>ctional an<br>- (<br>*.hostnan<br>P address<br>edeect<br>traine<br>F address<br>F addre | And the control uses and the add several other feat and several othe           | e of our H<br>turnes. Lear<br>p. 1<br>Host | ent Enroles Factures. Picar                                     |
| Note: You can being Account       | ently don't have Ak<br>upgrade that mak<br>Hostname:<br>Wildcard:<br>Service Type:<br>IP Address:<br>Hall Rosting:     | Count Upgrades in<br>to the form LLA.co.<br>Tree, also<br>Tree, | your acco<br>ctional and<br>*.hostman<br>P address<br>barne<br>P address<br>barne<br>P address<br>barne<br>P address<br>barne<br>P address<br>barne   | Autor State And Several other Feat<br>And Several other Feat<br>Andrew Several States Settler<br>Sector Several Several Sector Several<br>Sector Several Sector Several Sector Several<br>Sector Several Sector Several Sever | e of our H<br>tures. Les<br>p. 1<br>p.     | ent Service fractures. Pleas                                    |
| Note: You cum<br>buving Account   | ently don't have Ak<br>Lograde that mak<br>Hostraame:<br>Wildcard:<br>Service Type:<br>IP Address:<br>Hall Routing:    | Court Upgrades in<br>a the form EAKnown<br>Ves, also<br>Ves, also<br>Ves, also<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor<br>Vestor  | your acco<br>ctional and<br>* hostnan<br>P address<br>advect<br>trans<br>* address<br>trans<br>* address<br>trans<br>* address<br>trans<br>* address<br>trans<br>* address<br>trans   | And To Control use som<br>t will add several other fea<br>dyndra.org b<br>ex.doman" to same setting<br>2<br>3<br>5<br>6<br>Count<br>Count  | e of our H<br>tures. Les<br>p. 1<br>p.     | ent Soncie Anatures. Pleas                                      |

#### Etape 5: Pag

- 1) entrez ici le nom de domaine souhaité.
- 2) choisissez Host with IP address
- 3) cliquez sur Use auto detected IP address xxx.xx.xx.xx., puis cliquez sur Create Host.

| Host Services         |         |                                  | Add New Hostname - Host Update Loop |
|-----------------------|---------|----------------------------------|-------------------------------------|
|                       | Hostnam | e foscamhawk.dyndns.org created. |                                     |
| Hostname              | Service | Details                          | Last Updated                        |
| foscamhawk.dyndns.org | Host    | 116.30.19.113                    | Apr. 02, 2008 2:43 AM               |



Etape 6: Vous avez maintenant un nom de domaine Dynamique (Figure 4.6) et pouvez l'utilisez dans la section Configurations DDNS (détails: 2.5.3)

# 4.1.7 Pourquoi ai-je une fenêtre m'indiquant : « impossible de se connecter au service » ?

Cette fenêtre n'apparaît que lorsque plusieurs caméras sont connectées.

Allez dans la section **Configurations Multi-caméras** (loguez-vous en administrateur) pour vérifier si les réglages des caméras sont corrects.

Lorsque l'une des multiples caméras est déconnectée, le bouton Vode couleur s'affiche en jaune, puis la fenêtre d'erreur apparait.



Figure 4.2

# 4.1.8 Je ne peux accéder à la caméra IP à travers internet ?

Plusieurs raisons peuvent se présenter :

- 1 Le contrôleur ActiveX n'est pas installé correctement (Cf. :4.1.4).
- 2 Le port de la caméra IP est bloqué par un Pare-feu ou un anti-virus. Changer le numéro de port, puis réessayez.
- 3 Le mappage de port n'a pas été effectué correctement. Vous pouvez mapper les ports de deux façons différentes :

Allez sur la page de configuration de votre routeur, sur lequel la caméra IP est connectée, activez la fonction UPnP. Allez dans les réglages UPnP de la caméra IP pour activer également la fonction UPnP. Assurez-vous que cette fonction a été activée avec succès.

Si votre routeur possède une fonction de mappage de port virtuel, dans la page de configuration de votre routeur, indiquez l'adresse IP de votre caméra et son port à la liste des ports virtuels.

### 4.1.9 Utilisez le navigateur Firefox.

Cette caméra est compatible avec de nombreux navigateurs. Si vous n'utilisez pas le navigateur IE, choisissez le mode "server push " pour vous connecter.

### 4.2 Paramètres par défaut

Paramètres réseau par défaut / Adresse IP : Obtention automatique

Masque de sous-réseau :255.255.255.0 / Passerelle : Obtention automatique

DHCP : Désactivé / DDNS : Désactivé /

Nom d'utilisateur et mot de passe / Nom d'utilisateur : admin - Mot de passe : Pas de mot de passe.

## 4.3 Caractéristiques

| F                | onction                  | ST8908W  |
|------------------|--------------------------|--|
| Image            | Capteur                  | 1/4" Couleur CMOS Sensor                               |
| -                | Résolution d'affichage   | 640 x 480 Pixels (300k Pixels)                         |
|                  | Objectif                 | f: 3.6mm, F:1.8 (IR Lens)                              |
|                  | Luminosité min.          | 0.5 Lux  |
| Objectif         | Туре                     | Verre minéral  |
|                  | Angle                    | 90°  |
| Audio            | Entrée                   | Microphone intégré                                     |
|                  | Compression Audio        | ADPCM  |
| Video            | Compression Image        | MJPEG  |
|                  | Echantillonnage vidéo    | 15fps(VGA), 30fps(QVGA)                                |
|                  | Résolution               | 640 x 480(VGA), 320 x 240(QVGA)                        |
|                  | Rotation image           | Vertical / Horizontal                                  |
|                  | Fréquence de luminosité  | 50Hz, 60Hz ou extérieur                                |
|                  | Paramètres Vidéo         | Brillance, Contraste                                   |
| Communication    | Ethernet                 | 1 x 10/100Mbps RJ-45                                   |
|                  | Protocoles supportés     | HTTP,FTP,TCP/IP,UDP,SMTP,DHCP,PPPoE,D                  |
|                  |                          | DNS, UPnP,GPRS   |
|                  | Sans fil (WiFi)          | IEEE 802.11b/g   |
|                  | Taux de transfert        | 802.11b: 11Mbps(Max.)                                  |
|                  |                          | 802.11g: 54Mbps(Max.)                                  |
|                  | Sécurité sans fil (Wifi) | Cryptage WEP / WPA / WPA2                              |
| Autres           | Angle de rotation        | Horizontal:270° & Vertical: 120°                       |
| caractéristiques | Led infrarouge           | 10 IR LEDs, Vision de nuit allant jusqu'à 10           |
| 2011             |                          | metres   |
| 1                | Entree alarme            | 1 Canal entree on/off                                  |
|                  | Sortie alarme            | 1 Canal sortie commande de relai                       |
|                  | Dimensions<br>Daida Daut | 705- (T-illa du anglena - 204-200-404                  |
|                  | Polds Brut               | 705g (Tallie du package : 224x209x124mm)               |
| Alimentation     | Polds fiel               | 5 Wotte (Max.)   |
| Annentation      | Consommation             | 5 Walls (Max.)   |
|                  | Alimentation             | DC 5V/2.0A   |
|                  | fonctionnomont           | $0 \sim 55 C (52 F \sim 151 F)$                        |
| Environnement    | Humidité de              | 20% ~ 85% sans condensation                            |
| Linvironmennent  | fonctionnement           | 20 % 03 % 3813 condensation                            |
|                  | Température de           | -10°C ~ 60° (14°E ~ 140°E)                             |
|                  | stockage                 |  |
|                  | Humidité de stockage     | 0% ~ 90% sans condensation                             |
| Configuration    | Mémoire                  | 256MB ou supérieur (recommandé 1.0GHz)                 |
| minimale         | CPU                      | 2.0GHZ ou supérieur (recommandé 3.0GHz)                |
|                  | Carte vidéo              | 64Mo ou supérieur                                      |
|                  | OS Supportés             | Microsoft Windows 2000/XP/Vista                        |
|                  | Navigateur               | IE 5.0.IE 6.0. IE7.0. IE8.0 firefox2.0 firefox3.0 etc. |
|                  | CE, FCC                  |  |
| Garantie         | Un an                    | •  |

### ANNEXE 2 : APPLICATION TELEPHONE MOBILE

Ce logiciel est compatible Mobile Java et PDA

Guide d'installation :

Copiez "IPCamera\_Ob.jar" dans un répertoire de votre téléphone et installez-le

Exécutez le lecteur IP Caméra Player.

Configurer les Alias, nom de domaine ou IP (Assurez-vous d'avoir un accès à Internet sur votre téléphone).

Confirmez, puis accédez aux images.

Boutons de contrôles: 2 Haut 4 Gauche 6 Droite 8 Bas

1 Commande de rotation vers la gauche 3 Arrêt de la rotation vers la gauche 7 Commande de rotation vers le bas 9 Arrêt de la rotation vers la gauche

Lorsque le téléphone se connecte au réseau local via le Wifi, il vous est possible d'accéder à toutes les cameras déclarées sur ledit réseau.

TOR

## 5.5 Obtenir de l'assistance technique

Nous espérons que votre expérience de la télésurveillance et de l'utilisation de nos produits vous satisfera. Dans le cas où vous rencontreriez des situations particulières de configurations ou si vous aviez des questions auxquelles ce manuel ne répond pas, nous vous prions de bien vouloir visiter notre site web ou contacter votre revendeur.