

Manuel d'utilisation de caméras IP d'extérieur TruVision

P/N 1072587B-FR • REV 1.0 • ISS 10JAN13

Converient	© 2042 LITC Fire & Converter American Correction Inc.
Copyright	Interlogix fait partie de UTC Climate Controls & Security, une unité United Technologies Corporation. Tous droits réservés.
Marques et brevets	Les noms et le logo TruVision et Interlogix sont des marques commerciales d'United Technologies.
	Il est possible que les autres noms de marque utilisés dans ce document soient des marques de commerce ou des marques déposées des fabricants ou fournisseurs de leurs produits respectifs.
Fabricant	UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc. 2955 Red Hill Avenue, Costa Mesa, CA 92626-5923, Etats-Unis
	Représentant de production autorisé pour l'UE : UTC Fire & Security B.V. Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert, Pays-Bas
Certification	
Conformité FCC	Classe B : conformément à la section 15 du règlement du FCC, le présent matériel a fait l'objet de tests et s'est révélé respecter les limites définies pour le matériel de classe B. Ces limites ont été définies afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Ce matériel produit, utilise et est capable d'émettre des radiations d'énergie de radio-fréquence. Pour éviter l'apparition d'interférence nuisible aux communications radio, il est essentiel d'installer et d'utiliser ce matériel conformément aux instructions.
	Rien ne peut garantir qu'aucune interférence n'apparaîtra pour une installation particulière. Si le matériel génère une interférence nuisible à la bonne réception radio ou télévisuelle, que l'on peut déterminer en éteignant et allumant le matériel, il est conseillé à l'utilisateur de corriger l'interférence, en suivant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :
	Orienter différemment ou déplacer l'antenne réceptrice.
	Eloigner davantage le matériel du récepteur.
	 Brancher le matériel à une prise de courant différente de la prise à laquelle le récepteur est lui-même branché.
	Contacter le revendeur ou un technicien radio / TV spécialisé.
Directives européennes	12004/108/EC (Directive sur la compatibilité électromagnétique) : par le présent, UTC Fire & Security déclare que cet appareil est conforme aux réglementations et autres dispositions importantes de la Directive 2004/108/EC.
	2002/96/EC (directive DEEE) : les produits marqués avec ce symbole ne peuvent pas être éliminés comme déchets non triés dans l'Union européenne. Le remettre au fournisseur local au moment de l'achat d'un nouvel équipement équivalent ou le déposer auprès d'un point de collecte approprié. Pour plus d'informations, consulter le site suivant : www.recyclethis.info.
Coordonnées	Pour les informations de contact, consulter www.interlogix.com ou
	www.utcrssecurityproducts.eu.
Service clientèle	www.interlogix.com/customer-support

Sommaire

Chapitre 1 Introduction 1 Présentation du produit 1 Fonctionnalités 1

Chapitre 2 Installation 3 Environnement d'installation 3 Contenu du coffret 4 Câbles requis 4 Description des caméras 5 Mise en marche de la caméra 6 Connexion des appareils 6 Accès à la carte SDHC 7 Montage des caméras dôme au plafond 8 Montage de la caméra Bullet 12 Utilisation de la caméra avec un TVR 60/ TVN 20/ TVN 40/ LNVR et d'autres systèmes 12 Utilisation de la caméra avec TruVision Navigator 13

- Chapitre 3 Configuration du réseau et des flux 15 Vérification du niveau de sécurité de votre navigateur Web 15 Accès à la caméra par l'Internet 17 Présentation du navigateur Web de la caméra 18 Configuration des paramètres réseau de la caméra 20 Informations sur la caméra 23 Paramètres réseau 23
- Chapitre 4 Configuration des caméras 27 Paramètres de la caméra 27 Définition de la manière dont les informations sont affichées 28 Définition de l'heure système 29 Paramètres d'alarme 30 Horaires des événements 30 Définition des paramètres d'enregistrement 31 Alarmes de détection de mouvement 34 Ajout de texte supplémentaire à l'écran 37 Configuration de l'image vidéo 37
- Chapitre 5 Gestion des caméras 41 Gestion des utilisateurs 41 Formatage de la carte SDHC 44 Restauration des paramètres par défaut 44 Mise à niveau du microprogramme 45 Relance de la caméra 45

- Chapitre 6 Fonctionnement de la caméra 47 Connexion et déconnexion 47 Mode direct 47 Lecture d'une vidéo enregistrée 48 Recherche de journaux d'événements 51 Archivage des fichiers enregistrés 53 Contrôle du zoom et de la mise au point 53
- Annexe A Caractéristiques techniques 55 Caméras IP d'extérieur dôme TruVision 55 Caméras IP d'extérieur Bullet TruVision 56
- Annexe B Définitions des broches 57

Index 59

Chapitre 1 Introduction

Présentation du produit

Ce manuel d'utilisation concerne les modèles de caméra IP d'extérieur TruVision :

- TVC-N225E-2M-N(-P)
- TVC-M1245E-2M-N(-P)
- TVD-N225E-2M-N(-P)
- TVD-M1245E-2M-N(-P)

(caméra Bullet IP)

(caméra Bullet WDR 1,3 Mpx)

- (caméra dôme IP)
- (caméra dôme WDR 1,3 Mpx)

Fonctionnalités

Cette section décrit les fonctionnalités disponibles sur la caméra.

- Protocoles TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTCP, PPPoE, SMTP et NTP pris en charge
- Programmation et configuration via une interface sur navigateur
- Visualisation en direct par le réseau
- Commande de scintillement sélectionnable 50/60 Hz
- Wide Dynamic range (WDR, plage dynamique étendue) 120 dB
- Objectif motorisé avec fonction de zoom
- Mise au point automatique
- Mises à niveau et maintenance à distance prises en charge
- Compression vidéo H.264 avec double capacité
- HD (modèles 1,3 Mpx), CIF, VGA et QCIF pris en charge
- IP66 étanche
- Carte SDHC pour stockage local (caméras dôme uniquement)
- Conçu pour les normes ouvertes ONVIF et PSIA



Chapitre 2 Installation

Ce chapitre fournit des informations sur l'installation de caméras IP d'extérieur dôme et Bullet TruVision.

Environnement d'installation

Lorsque vous installez votre produit, tenez compte des facteurs suivants :

- Facteurs électriques : installez le câblage avec précaution. Cette opération doit être exécutée par un personnel service qualifié. Utilisez toujours un commutateur PoE approprié ou une alimentation 12 V c.c. aux normes UL de classe 2 ou certifiée CE pour alimenter la caméra Bullet et un commutateur PoE/PoE+ ou une alimentation 24 V c.a. aux normes UL de classe 2 ou certifiée CE pour alimenter la caméra dôme. Ne surchargez pas le cordon d'alimentation ou l'adaptateur.
- Ventilation : assurez-vous que l'endroit prévu pour l'installation de la caméra est bien ventilé.
- Température : n'utilisez pas la caméra si la température, l'humidité ou l'alimentation dépasse les caractéristiques spécifiées. La température de fonctionnement de la caméra Bullet est comprise entre -10 et +60 °C et celle de la caméra dôme entre -40 et +60 °C, avec le chauffage et le ventilateur allumés. L'humidité ne doit pas dépasser 90 %.
- Humidité : n'exposez pas la caméra à la pluie ou à l'humidité, n'essayez pas de l'utiliser dans des zones humides. Coupez immédiatement l'alimentation si la caméra est mouillée et faites appel à un membre du personnel de service qualifié pour son entretien. L'humidité peut endommager la caméra et entraîner un risque de décharge électrique.
- Entretien : n'essayez pas de réparer cette caméra vous-même. Toute tentative de démontage ou de retrait du boîtier de protection de cet appareil entraîne une annulation de la garantie et peut également engendrer de graves blessures. L'entretien doit être effectué par du personnel qualifié.
- Nettoyage : ne touchez pas les modules capteurs avec vos doigts. Si un nettoyage s'impose, utilisez un tissu propre légèrement imbibé d'éthanol et

frottez délicatement la caméra. En cas d'inutilisation prolongée de la caméra, placez la protection de l'objectif pour protéger les capteurs de la saleté.

Contenu du coffret

Vérifiez que l'emballage et son contenu ne sont pas endommagés. Si des composants sont endommagés ou manquants, n'essayez pas d'utiliser l'appareil et contactez immédiatement votre fournisseur. Si l'unité est renvoyée, elle doit être transportée dans son emballage d'origine.

Contenu de l'emballage :

- Caméra
- Clé Allen
- Câble vidéo pour les tests (sauf caméras Bullet)
- Guide de démarrage rapide
- CD avec manuel d'utilisation et TruVision Device Finder.

ATTENTION : utilisez des alimentations directes enfichables aux normes UL marquées Class 2/Certifiées CE ou LPS (source d'alimentation limitée) respectant les caractéristiques indiquées sur l'appareil.

Câbles requis

Pour garantir un fonctionnement correct, respectez les conditions suivantes pour les caméras en ce qui concerne les câbles et l'alimentation. Des câbles de catégorie 5 voire mieux sont recommandés. Tous les câbles réseau doivent être installés selon les réglementations et les codes en vigueur.

Tableau 1 ci-dessous dresse la liste des configurations requises pour les câbles d'alimentation connectés à la caméra.

Tableau 1 : configurations de câbles d'alimentation recommandées

Caméra Bullet :	Prise d'alimentation 12 V c.c.
Caméra dôme :	Prise d'alimentation 24 V c.a.

Description des caméras

Figure 1 : caméra IP d'extérieur dôme



- 1. Interface de sortie vidéo.
- 2. LED LINK : la LED jaune est allumée lorsque la caméra est connectée à un réseau.
- 3. LED ACT : la LED bleue clignote lorsque le réseau fonctionne correctement.
- 4. LED PWR : la LED rouge est allumée lorsque la caméra est sous tension.
- 5. Emplacement pour carte micro SD.
- 6. Bouton de réinitialisation.

Figure 2 : caméra IP d'extérieur Bullet



Câble de sécurité

Emporte-pièce fileté pour l'accès aux câbles

Mise en marche de la caméra

Remarque : si la source d'éclairage du lieu d'installation de la caméra est sujette à des variations rapides et importantes, la caméra peut ne pas fonctionner comme prévu.

Pour mettre rapidement la caméra dôme en marche :

- 1. Préparez la surface de montage.
- 2. Branchez les câbles d'alimentation et réseau sur la caméra. Consultez la section « Connexion des appareils » à la page 6.
- 3. Montez la caméra sur le plafond à l'aide des attaches appropriées. Consultez la section « Montage des caméras dôme au plafond » à la page 8.
- 4. Configurez les paramètres du réseau et des flux de la caméra afin de pouvoir la commander par le réseau. Voir « Chapitre 3 Configuration du réseau et des flux » à la page 15.
- 5. Programmez la caméra en fonction de son emplacement. Voir « Chapitre 4 Configuration des caméras » à la page 27.

Pour mettre rapidement la caméra Bullet en marche :

- 1. Préparez la surface de montage.
- 2. Branchez les câbles d'alimentation et réseau sur la caméra. Consultez la section « Connexion des appareils » à la page 6.
- 3. Montez la caméra sur le plafond à l'aide des attaches appropriées. Voir la « Montage de la caméra Bullet » en page 8.
- 4. Configurez les paramètres du réseau et des flux de la caméra afin de pouvoir la commander par le réseau. Voir « Chapitre 3 Configuration du réseau et des flux » à la page 15.
- 5. Programmez la caméra en fonction de son emplacement. Voir « Chapitre 4 Configuration des caméras » à la page 27.

Connexion des appareils

L'ensemble de l'installation matérielle requise doit être effectué par une personne qualifiée, conformément à la réglementation applicable.

Remarque : n'essayez pas d'étendre la connexion du câble d'alimentation/de données à l'aide de coupleurs RJ45 et d'un câble Cat5. Utilisez uniquement la connexion du câble de données fournie.

Remarque : utilisez une alimentation de 24 V c.a. ou PoE/PoE+. Pour que le chauffage intégré fonctionne correctement, la caméra doit être alimentée avec 24 V c.a. ou PoE/PoE+. Lorsqu'elle est alimentée par PoE standard, le chauffage est désactivé, mais la caméra continue à fonctionner normalement.

Figure 3 : connexions sur la base des caméras dôme



- Alimentation Connexion d'une alimentation de +24 V c.a.
- 2. Port PoE Ethernet RJ45 Connexion des périphériques réseau.

Figure 4 : connexion de caméras Bullet



- Alimentation Connexion à une alimentation de +12 V c.c.
- 2. Port PoE Ethernet RJ45 Connexion des périphériques réseau.

Accès à la carte SDHC

Insérez une carte SDHC d'une capacité maximale de 32 Go pour un stockage local qui servira de sauvegarde en cas de panne de réseau, par exemple (voir la Figure 1, page 5). La carte n'est pas fournie avec la caméra.

Il n'est possible d'accéder aux fichiers vidéo et journal stockés sur la carte SDHC que via le navigateur Web. La carte n'est pas accessible au moyen de TruVision Navigator ou d'un dispositif d'enregistrement.

Remarque : les caméras Bullet ne comportent pas d'emplacement pour carte SDHC.

Montage des caméras dôme au plafond

Montez la caméra dôme au plafond ou sur un mur.

Pour monter la caméra dôme au plafond :

1. Utilisez le modèle fourni pour marquer la zone de montage. Percez les orifices des vis sur le plafond. Si vous devez faire passer des câbles de la base de la caméra, percez un orifice de passage des câbles au plafond.



Orifice de passage des câbles

2. Fixez le boîtier au plafond à l'aide de vis.



3. Desserrez les vis qui se trouvent sur le boîtier du dôme (1) à l'aide de la clé Allen fournie et retirez le boîtier et le cache (2).



4. Insérez le module du dôme dans le boîtier et faites passer les câbles de la caméra dans l'emporte-pièce fileté qui se trouve sur la base du boîtier.



Remarque : vous pouvez également faire passer les câbles dans l'emportepièce latéral fileté du boîtier. Utilisez un conduit étanche pour les câbles et scellez tous les joints afin d'éviter toute infiltration à l'intérieur de la surface de montage.



- 5. Connectez les câbles réseau et d'alimentation.
- 6. En regardant les images vidéo sur le moniteur, réglez horizontalement et verticalement la caméra. Réglez la mise au point de l'objectif pour obtenir un effet vidéo optimal.



7. Remettez le cache et le boîtier en place.

Pour monter la caméra dôme sur un mur :

 Utilisez le modèle fourni pour marquer la zone de montage. Percez les orifices des vis sur le mur. Si vous devez faire passer des câbles de la base de la caméra, percez un orifice de passage des câbles sur le mur.



2. Fixez le boîtier au mur à l'aide de vis.



Remarque : placez l'emporte-pièce latéral fileté tourné vers le bas pour éviter que l'humidité ne s'infiltre dans la caméra.

3. Desserrez les vis qui se trouvent sur le boîtier du dôme (1) à l'aide de la clé Allen fournie et retirez le boîtier et le cache (2).



4. Insérez le module du dôme dans le boîtier et faites passer les câbles de la caméra dans l'emporte-pièce fileté qui se trouve sur la base du boîtier.

Remarque : vous pouvez également faire passer les câbles dans l'emportepièce latéral fileté du boîtier. Utilisez un conduit étanche pour les câbles et scellez tous les joints afin d'éviter toute infiltration à l'intérieur de la surface de montage.



5. En regardant les images vidéo sur le moniteur, réglez horizontalement et verticalement la caméra. Réglez la mise au point de l'objectif pour obtenir un effet vidéo optimal.



Tilt (Réglage vertical)

6. Remettez le cache et le boîtier en place.

Montage de la caméra Bullet

Montez la caméra Bullet au plafond ou sur un mur.

Pour monter la caméra au plafond :

- 1. Utilisez le support de fixation comme modèle et placez-le droit contre la surface de montage, puis marquez la position des orifices de montage.
- 2. En respectant la réglementation locale, percez et préparez les orifices de montage.
- 3. Fixez le support à la surface de montage à l'aide des chevilles appropriées. Fixez le câble de sécurité de la caméra à la superstructure du bâtiment.
- 4. Le cas échéant, veillez à boucher tous les orifices de montage, afin d'éviter toute infiltration à l'intérieur de la surface.
- Connectez un câble Cat5e au câble réseau et reliez une alimentation 12 V c.c. au câble d'alimentation.
- 6. Réglez, si nécessaire, la position et l'angle de la caméra.

Utilisation de la caméra avec un TVR 60/ TVN 20/ TVN 40/ LNVR et d'autres systèmes

Pour savoir comment connecter et faire fonctionner la caméra avec ces systèmes, reportez-vous au manuel d'utilisation de ces derniers.

Utilisation de la caméra avec TruVision Navigator

Une caméra doit être connectée à un TVR 60/ TVN 20/ TVN 40 pour pouvoir être commandée par TruVision Navigator. Pour savoir comment faire fonctionner la caméra avec TruVision Navigator, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce dernier.

1BChapitre 2 : Installation

Chapitre 3 Configuration du réseau et des flux

Ce chapitre explique comment configurer les paramètres réseau de la caméra.

Les caméras peuvent être configurées et commandées à Microsoft Internet Explorer (IE). Les étapes sont identiques avec d'autres navigateurs.

Vous devez posséder les droits d'administrateur sur votre ordinateur pour configurer les caméras sur l'Internet.

Vérification du niveau de sécurité de votre navigateur Web

Lorsque vous utilisez l'interface du navigateur Web, vous pouvez installer des commandes ActiveX afin de vous connecter et de regarder des vidéos à l'aide d'Internet Explorer. Le renforcement des mesures de sécurité vous empêche toutefois de télécharger des données telles que des vidéos et des images. Vous devez donc vérifier le niveau de sécurité de votre ordinateur afin de pouvoir interagir avec les caméras sur le Web et, au besoin, modifier les paramètres Active X.

Configuration des commandes ActiveX IE

Vous devez confirmer les paramètres ActiveX de votre navigateur Web.

Pour modifier le niveau de sécurité du navigateur Web :

- 1. Dans Internet Explorer, cliquez sur Options Internet dans le menu Outils.
- Dans l'onglet Sécurité, cliquez sur la zone à laquelle vous voulez attribuer un site Web sous « Cliquez sur une zone pour afficher ou modifier les paramètres de sécurité. ».
- 3. Cliquez sur Personnaliser le niveau.



 Mettez les options Contrôles ActiveX et plug-ins signées ou marquées comme étant sûres sur Activé. Mettez les options Contrôles ActiveX et plug-ins non signées sur Demander ou Désactivé. Cliquez sur OK.

- ou -

Sous **Rétablir les paramètres personnalisés**, cliquez sur le niveau de sécurité correspondant à toute la zone dans la fenêtre Réinitialiser, et sélectionnez **Moyen**. Cliquez sur **Réinitialiser**.

Puis, cliquez sur OK dans l'écran de l'onglet Sécurité des Options Internet.

curry settings - internet zone	
Settings	
Initialize and script ActiveX controls not marked as safe for s Disable (recommended) Enable (not secure) Ormot	
Only allow approved domains to use ActiveX without prompt Disable Enable	
Run ActiveX controls and plug-ins Administrator approved	
Epable	
Seriet Actively controls marked safe for controls	
Script ActiveA controls marked sare for scripting* Disable	
Enable Promot	•
*Takes effect after you restart Internet Explorer	
Reset custom eettings Reset to Medium V Reset	
OK Cancel	

5. Cliquez sur Appliquer dans l'écran de l'onglet Sécurité Options Internet.

Utilisateurs de Windows Vista et 7

Les mesures de sécurité d'Internet Explorer pour les systèmes d'exploitation Windows Vista et Windows 7 ont été renforcées afin de protéger votre PC de l'installation de logiciels malveillants. Pour bénéficier de toute la fonctionnalité de l'interface Web avec Windows Vista et Windows 7, procédez comme suit :

- Exécutez l'interface Web et l'application du lecteur de DVR en qualité d'administrateur sur votre poste de travail
- Ajoutez l'adresse IP de la caméra à la liste de sites de confiance de votre navigateur

Pour ajouter l'adresse IP de la caméra à la liste de sites de confiance d'Internet Explorer :

- 1. Ouvrez Internet Explorer.
- 2. Cliquez sur Outils, puis sur Options Internet.
- 3. Cliquez sur l'onglet Sécurité, puis sélectionnez l'icône Sites de confiance.
- 4. Cliquez sur le bouton Sites.
- 5. Décochez la case « Exiger un serveur sécurisé (https:) pour tous les sites de cette zone ».
- 6. Entrez l'adresse IP dans le champ « Ajouter ce site Web à la zone ».
- 7. Cliquez sur Ajouter, puis sur Fermer.
- 8. Cliquez sur **OK** dans la boîte de dialogue Options Internet.
- 9. Connectez-vous à la caméra pour disposer de la totalité de la fonctionnalité du navigateur.

Accès à la caméra par l'Internet

Le navigateur Web vous permet d'accéder à la caméra par Internet et de la configurer.

Il est recommandé de modifier le mot de passe de l'administrateur une fois l'installation terminée. Seuls les utilisateurs autorisés doivent pouvoir modifier les paramètres de la caméra. Consultez la section « Gestion des utilisateurs » à la page 41 pour plus d'informations.

Pour accéder à la caméra en ligne :

1. Dans le navigateur Web, entrez l'adresse IP de la caméra (l'adresse par défaut est 192.168.1.70). Utilisez l'outil *TruVision Device Finder* qui se trouve sur le CD pour trouver l'adresse IP de la caméra.

La boîte de dialogue de connexion s'affiche.

Remarque : assurez-vous que les commandes ActiveX sont activées.

2. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Nom d'utilisateur : admin

Mot de passe : 1234

3. Cliquez sur **OK**. La fenêtre du navigateur Web s'affiche en mode en direct.

Remarque : vous pouvez démarrer et arrêter l'affichage en direct en cliquant sur le bouton Start/stop live view (Démarrer/arrêter affichage en direct) au bas de la fenêtre.



Présentation du navigateur Web de la caméra

Le navigateur Web de la caméra vous permet d'afficher, d'enregistrer et de visionner des vidéos enregistrées ainsi que de gérer la caméra à partir de n'importe quel ordinateur à connexion Internet. Il dispose de commandes faciles à utiliser qui vous donnent un accès rapide à toutes les fonctions de la caméra. Voir Figure 5 en page 19.

Une caméra seulement est accessible à partir d'une fenêtre de navigation. Si plusieurs caméras sont connectées par le réseau, ouvrez une fenêtre de navigation distincte pour chaque caméra.

Remarque : les éventuels changements apportés à la configuration d'une caméra ne s'appliquent qu'à cette caméra. La configuration d'autres périphériques qui peuvent être connectés à la caméra, comme des caméras ou des enregistreurs vidéo digitaux, reste inchangée.

Figure 5 : interface navigateur Web



N°	Nom	Description
1.	PTZ controls (Commandes PTZ)	Pour une mise au point automatique. Remarque : seule la fonction de zoom est disponible pour les caméras IP fixes avec objectif motorisé.
2.	Live view (Affichage en direct)	Permet de regarder des images vidéo en direct.
3.	Playback (Lecture)	Permet de lire des images vidéo.
4.	Log (Journal)	Permet de rechercher des journaux d'événements. Il existe quatre types d'informations principales : Tout, Alarme, Notification et Fonctionnement
		Remarque : les fonctions de lecture et de connexion ne sont disponibles que lorsqu'une carte SDHC est insérée dans la caméra.
5.	Configuration (Configuration)	Permet d'afficher la fenêtre de configuration pour paramétrer la caméra. Consultez la Figure 6 à la page 21.
6.	Viewer (Visualiseur)	Permet de regarder des images vidéo en direct ou de les lire. L'heure, la date et le nom de la caméra sont affichés dans cette fenêtre.
7.	Current user (Utilisateur actuel)	Affiche l'utilisateur connecté à cet instant.
8.	Exit (Quitter)	Permet de se déconnecter du système. Cette option est disponible en permanence.
9.	Full screen (Plein écran)	Permet un affichage plein écran. En mode plein écran, la barre d'outils du haut n'est pas visible.
10.	Start/stop live view (Démarrer/arrêter l'affichage en direct)	Permet de démarrer/arrêter l'affichage en direct.

N°	Nom	Description
11.	Capture (Capture)	Cliquez pour prendre une photo de la vidéo. La photo peut être enregistrée dans le dossier par défaut au format JPEG. Consultez la section « Configuration en local » à la page 21 pour obtenir plus d'informations.
12.	Start/stop recording (Démarrer/arrêter enregistrement)	Permet d'enregistrer des images vidéo en direct.
13.	Video image settings (Paramètres de l'image vidéo)	Cliquez sur l'icône correspondante dans la fenêtre contextuelle, puis faites glisser la barre pour régler les paramètres de l'image vidéo comme la luminosité, le contraste, la saturation, la teinte et la durée d'exposition (la durée d'exposition équivaut à la vitesse d'obturation). Les changements sont immédiats et s'appliquent aussi aux paramètres du menu « Paramètres d'image de la caméra » (voir la page 37). Cliquez sur pour rétablir les paramètres par défaut.
14.	e-PTZ (e-PTZ)	N/A

Configuration des paramètres réseau de la caméra

Une fois le matériel de la caméra installé, configurez les paramètres réseau de la caméra par l'intermédiaire du navigateur Web.

Le navigateur Web de la caméra vous permet de configurer la caméra à distance à partir de votre PC. La caméra se configure à l'aide des menus OSD (affichage à l'écran). Dans la fenêtre du navigateur Web, cliquez sur le bouton **Configuration** dans la barre d'outils pour accéder à la fenêtre de configuration. L'écran de configuration en local s'affiche. Consultez la Figure 6 à la page 21.

La caméra est livrée avec des menus d'affichage à l'écran (OSD) disponibles en anglais uniquement.

Figure 6 : exemple de fenêtre de configuration (configuration en local illustrée)

Panneau de conf	iguration Fenêtre	e de menu	Utilisateur act	uel affiché	Quitter le sys	tème
G.				L		
CP'						
Preview Playba	k Log Configration				Current user admin	Exit
Parameters configuration Docal configuration Remote configuration Basic information Basic information Contained parameters Network parameters Serial setting Deployment time User management HDD management Remotely upgrade Default Reboot device	Local configuration Protocol type: Stream type: Display mode: Package file size: Package file size: Transmission performance: Save record file as: Save preview captured picture as: Save playback captured picture as:	TCP Main stream Full 256M Normal real-time and fluen C:IOCXRecordFiles C:IOCXBMPCaptureFiles C:IOCXDIaybackPicFiles C:IOCXDiaybackPicFiles	v v Browse Browse Browse	1 1 1		

Enregistrement des modifications

Le panneau de configuration comporte deux dossiers principaux :

- Configuration en local
- Configuration à distance

Configuration en local

Le menu Local vous permet de gérer le type de réseau, le mode d'affichage et les chemins d'accès de l'espace de stockage local. Dans le panneau de configuration, cliquez sur Local configuration (Configuration en local) pour afficher la fenêtre Local settings (Paramètres locaux). Pour connaître la description des différents paramètres du menu, voir Figure 6 et Tableau 2.

Paramètres	Description
Type de protocole	Précise le protocole réseau utilisé. Les options sont : TCP et UDP.
Type de flux	Précise la méthode de transmission utilisée. Les options sont : Main stream (flux principal) et Sub stream (flux secondaire). Main est l'option par défaut.
Mode d'affichage	Précise le rapport largeur/hauteur de l'image. Les options sont : Plein écran, 4:3, 16:9 ou ajustable.
Taille du paquet	Précise la taille maximale du fichier. Les options sont : 128 Mo, 256 Mo et 512 Mo.
Capacité de transmission	Précise la vitesse de transmission. Les options sont : mode retard le plus court, bon temps réel, temps réel normal et fluidité et bonne fluidité.

Tableau 2 : aperçu de la fenêtre Local configuration (Configuration en local)

Paramètres	Description
Enregistrer fichier d'enregistrement sous	Précise le répertoire destiné aux fichiers enregistrés. Le répertoire par défaut est C:\Program Data\Web\RecordFiles.
Enregistrer image capturée sous	Précise le répertoire où enregistrer les fichiers photos. Le répertoire par défaut est C:\Program Data\Web\BMPCaptureFiles.
Enregistrer image capturée pour lecture sous	Précise le répertoire où enregistrer les fichiers pour lecture. Le répertoire par défaut est C:\Program Data\Web\PlaybackFiles.
Enregistrer fichier téléchargé sous	Précise le répertoire destiné aux fichiers téléchargés. Le répertoire par défaut est C:\Program Data\Web\DownloadFiles.

Configuration à distance

Le panneau Remote configuration (Configuration à distance) vous permet de configurer à distance le serveur, le réseau, les caméras, les alarmes, les utilisateurs, les transactions et d'autres paramètres tels que la mise à niveau du micrologiciel. Pour connaître la description des différents dossiers de configuration, voir Figure 7 et Tableau 3.

Figure 7 : panneau de configuration à distance (menu Informations de base sélectionné)



Tableau 3	: aper	çu du	panneau	Configuration	à distance
-----------	--------	-------	---------	---------------	------------

Dossiers de configuration	Description				
Basic information (Informations de base)	Définit le nom de la caméra et l'ID du bus RS-485. Cette fenêtre indique aussi l'adresse MAC, le type de dispositif, le numéro de série du dispositif et la version actuelle du microprogramme. Consultez la section « Informations sur la caméra » à la page 23.				
Paramètres du canal	Définit les propriétés OSD des informations sur la caméra, les paramètres et les horaires d'enregistrement, les paramètres de détection de mouvement, la qualité d'image, les réactions à une alarme et l'incrustation de texte. Voir « Configuration des caméras » en page 27.				

Dossiers de configuration	Description
Paramètres réseau	Définit les paramètres réseau requis pour accéder à la caméra par l'Internet. Consultez la section « Paramètres réseau » à la page 23.
Paramètres série	S/O.
Temps de déploiement	Définit les plages horaires durant lesquelles des événements sont enregistrés. Consultez la section « Horaires des événements » à la page 30.
Gestion utilisateur	Définit les personnes qui peuvent utiliser la caméra, leurs mots de passe et leurs droits d'accès. Consultez la section « Gestion des utilisateurs » à la page 41.
Gestion du disque dur	Définit la manière de formater la carte SDHC utilisée dans la caméra Consultez la section « Formatage de la carte SDHC » à la page 44.
Mise à niveau à distance	Définit la manière de mettre à niveau le micrologiciel de la caméra. Consultez la section « Mise à niveau du microprogramme » à la page 45.
Valeur par défaut	et restaurer les paramètres par défaut. Consultez la section « Restauration des paramètres par défaut » à la page 44.
Relancer périphérique	Relance la caméra. Consultez la section « Relance de la caméra » à la page 45.

Informations sur la caméra

Le menu Basic information (Informations de base) permet de définir le nom de la caméra et l'ID du bus RS-485. Le nom par défaut du dispositif est « IP Camera » (Caméra IP) et son ID 88. Le nom de la caméra peut comporter au plus 12 caractères alphanumériques.

Plusieurs paramètres, comme les versions de la caméra, du codeur, de la centrale et du matériel, sont également pré-remplis et ne peuvent être modifiés manuellement.

Paramètres réseau

Pour accéder à la caméra au travers d'un réseau, vous devez définir certains paramètres de réseau. Utilisez le dossier Network Parameters (Paramètres réseau) pour définir les paramètres réseau. Pour plus d'informations, voir le Figure 8 à la en page 24.

Remarque : lorsque vous modifiez un paramètre réseau, la caméra suggère de l'enregistrer et de redémarrer.



	Tableau 4	۱:	paramètres	réseau
--	-----------	----	------------	--------

Paramètres	Description
Réseau	Type NIC (NIC type) : spécifie le type NIC. La valeur par défaut est 10M/100M Auto. Les autres options possibles sont : Bidirectionnel à l'alternat 10 M (10M Half-Dup), Bidirectionnel simultané 10M (10M Full-Dup), Bidirectionnel à l'alternat 100M (100M Half-Dup), Bidirectionnel simultané 100M (100M Full-Dup) et 10M/100M auto. La valeur par défaut est 10M/100M.
	Adresse IP (IP address) : spécifie l'adresse IP de la caméra.
	Masque de sous-réseau (Subnet mask) : spécifie le masque de sous- réseau. La valeur par défaut est 255.255.255.0.
	Passerelle (Gateway) : spécifie l'adresse IP de passerelle. La valeur par défaut est 0.0.0.0.
	Serveur DNS (DNS server) : spécifie le serveur DNS pour votre réseau. La valeur par défaut est 0.0.0.0.
	Port HTTP (HTTP port) : spécifie le port utilisé pour le navigateur Internet Explorer (IE). La valeur par défaut est 80.
PPPoE	Cette option permet de récupérer une adresse IP dynamique.
DDNS	Spécifie soit un serveur DynDNS soit un serveur IP.
E-mail (message électronique)	Spécifie l'adresse électronique à laquelle des messages sont envoyés lorsqu'une alarme se déclenche. Il n'est pas possible de joindre une pièce au courrier électronique.

Pour définir les paramètres réseau :

 Dans le dossier Network Parameters (Paramètres réseau), cliquez sur le sous-dossier Network Settings (Paramètres réseau) pour ouvrir cette fenêtre.

Dans la liste déroulante Type NIC, sélectionnez la valeur voulue. Entrez les valeurs pour l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle, le serveur DNS et le port HTTP. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer les modifications.

- Cliquez sur le sous-dossier PPPoE setting (Paramètres PPPoE) pour ouvrir cette fenêtre et sélectionnez Enable PPPoE (Activer PPPoE). Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications.
- Cliquez sur le sous-dossier DDNS setting (Paramètres DDNS) pour ouvrir cette fenêtre et sélectionnez Enable DDNS (Activer DDNS). Sélectionnez soit serveur IP soit DynDNS comme protocole.

Si vous avez choisi DynDNS, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe enregistrés sur le site Internet DynDNS. Le nom de domaine est celui du site Internet DynDNS. Cliquez sur **Save** (Enregistrer) pour enregistrer les modifications et revenir au menu Network settings (Paramètres réseau).

Enable DDNS		
Protocol Type:	DynDNS	
Server Address:		
Port:	0	
User Name:		
Password:		
Domain Name:		
Password: Domain Name:		

 Cliquez sur le sous-dossier E-mail setting (Paramètres messagerie électronique) pour ouvrir cette fenêtre et entrez le serveur SMTP, le port SMTP, le nom d'utilisateur et le mot de passe, ainsi que les adresses du destinateur et du destinataire du courrier électronique. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications. 2BChapitre 3 : Configuration du réseau et des flux

Chapitre 4 Configuration des caméras

Ce chapitre explique comment configurer les caméras au moyen d'un navigateur Web.

Vous devez posséder les droits d'administrateur sur votre ordinateur pour configurer les caméras sur l'Internet.

Paramètres de la caméra

Cette section décrit la façon de configurer les paramètres des caméras à partir de la fenêtre Channel Parameters (Paramètres du canal). Il y a sept sousdossiers qui sont décrits ci-dessous :

- Paramètres d'affichage (Display settings) : définit comment la date et l'heure sont affichées. Par défaut, le nom apparaît dans l'angle inférieur droit de la fenêtre et la date/l'heure en haut. Voir « Définition de la manière dont les informations sont affichées » page 28 pour plus d'informations sur la définition du nom de la caméra.
- Paramètres vidéo (Video settings) : définit les paramètres vidéo de la caméra. Le mode de transmission, le type de transmission, la résolution, la qualité d'image, le débit, la cadence d'images et la compression vidéo peuvent tous être modifiés. Consultez la section « Définition de l'heure système » à la page 29 pour obtenir plus d'informations.
- Enreg. horaires (Schedule record) : définit l'horaire d'enregistrement de la caméra. Consultez la section « Définition d'un horaire d'enregistrement » à la page 32.
- Détection mvt (Motion detection) : définit la zone à l'écran dans laquelle déclencher une réaction et la méthode de réaction. Consultez la section « Alarmes de détection de mouvement » à la page 34.
- Incrustation de texte (Text overlay) : définit jusqu'à quatre lignes de texte supplémentaire à l'écran. Elles peuvent être positionnées n'importe où. Consultez la section « Ajout de texte supplémentaire à l'écran » à la page 37.
- **Paramètres d'image de la caméra** (Camera image settings) : définit les paramètres de qualité d'image ainsi que le comportement de la caméra,

comme la vitesse d'obturation, le mode iris, le mode jour/nuit, le mode IR, le retournement d'image, le mode d'alimentation et l'équilibrage des blancs.

• **Time & date** (Heure et date) : définit la synchronisation de l'heure et de la date avec le serveur NTP.

Tous les changements apportés s'appliquent uniquement à la caméra en cours de configuration. Les paramètres ne peuvent être copiés vers une autre caméra.

Remarque : lorsque des paramètres de programmation sont modifiés, la caméra vous invite à effectuer un redémarrage une fois les changements sauvegardés.

Figure 9 : dossier Paramètres du canal (menu Paramètres de l'affichage illustré)



Définition de la manière dont les informations sont affichées

Outre le nom de la caméra, la caméra affiche la date et l'heure du système. Vous pouvez aussi définir la manière dont le texte apparaît à l'écran.

Pour positionner la date/l'heure à l'écran :

- 1. Dans le dossier Paramètres du canal, cliquez sur le sous-dossier **Display Settings** (Paramètres d'affichage) pour ouvrir cette fenêtre.
- 2. Cochez la case **Date & Time** (Date et heure) pour afficher la date/l'heure à l'écran.
- 3. Cochez la case **Week** (Semaine) pour inclure le jour de la semaine dans l'affichage à l'écran.

- 4. Sélectionnez le format de la date dans la zone de liste **Date format** (Format date). Les formats possibles sont :
 - AAAA-MM-JJ
 - MM-JJ-AAAA (par défaut)
 - JJ-MM-AAAA
- 5. Sélectionnez le format de l'heure dans la zone de liste **Time format** (Format heure). Les formats possibles sont : 24 heures et 12 heures.
- Sélectionnez un mode d'affichage pour la caméra dans la zone de liste OSD Status (Etat OSD). Les modes possibles sont :
 - Transparent & Non-Flashing (Transparent et non clignotant). L'image apparaît tout au long du texte. C'est le mode par défaut.
 - **Transparent & Flashing** (Transparent et clignotant). L'image apparaît tout au long du texte. Le texte s'affiche et disparaît alternativement.
 - **Non-Transparent & unflickering** (non transparent et non scintillant). L'image se trouve derrière le texte.
 - **Non-Transparent & Flashing** (non transparent et clignotant). L'image se trouve derrière le texte. Le texte s'affiche et disparaît alternativement.
- 7. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications.

Définition de l'heure système

Le protocole NTP (Network Time Protocol) permet de synchroniser les horloges des dispositifs réseau, comme les caméras IP et les ordinateurs. La connexion des dispositifs réseau à un serveur de temps NTP permet de tous les synchroniser.

Pour définir l'heure et la date du système :

 Dans le dossier Paramètres du canal, cliquez sur le sous-dossier Time & Date (Heure et date) pour ouvrir cette fenêtre.

ie & Date		
Synchronize With	NTP Server:	
Enable:		
Server Address:		
Set Manually:		
Date Setting:	2011-08-30	
Time Setting:	09 😪 34 😪 10 😪	
Select Time Zone:	(GMT+08:00) Beijing,Urumqi,Singapore	*
Device Time:	2011-08-30 15:32:30 +08:00	
	Save	

2. Sélectionnez l'une des options pour définir l'heure et la date :

Synchronize with an NTP server (Synchronisation avec un serveur NTP) : sélectionnez la case Activer et entrez l'adresse NTP du serveur.

- Ou -

Set manually (Réglage manuel) : entrez la date et l'heure courantes.

- 3. Sélectionnez votre fuseau horaire.
- 4. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications.

Paramètres d'alarme

Réservé à un usage ultérieur.

Horaires des événements

Le menu temps de déploiement permet de programmer l'enregistrement des événements. En dehors de ces périodes programmées, le système ne peut enregistrer aucun événement. Vous pouvez configurer jusqu'à quatre périodes d'événements par jour.

Pour que l'horaire d'événements soit opérationnel, vous devez aussi définir les paramètres de détection de mouvement (voir page 34) ainsi que les paramètres d'entrée et de sortie d'alarme (voir page 30.) L'horaire d'enregistrement pour la détection de mouvement doit être compris dans le laps de temps de l'horaire des événements.

Figure 10 : menu Temps de déploiement

Deployment time					
Event Type:	Motion Detection	~			
Weekday:	Monday	~			
Period 1:	00 🕶 00 🕶		00 🛩 : 00 🛩		
Period 2:	00 🕶 00 🕶		00 🛩 = 00 🛩		
Period 3:	00 🕶 00 🕶		00 🛩 : 00 🛩		
Period 4:	00 🕶 = 00 🕶		00 🕶 : 00 🕶		
Сору То:					
Select All					
🔲 Monday 🔲 Tue	esday 📕 Wednesday 🖡	Thursday	📕 Friday 📕 Saturday	Sunday	Сору
		Savo			

Pour définir un horaire d'événement :

1. Cliquez sur le dossier Deployment (Déploiement) pour ouvrir cette fenêtre.

- Sous Event type (Type d'événement), sélectionnez l'option détection de mouvement
- 3. Sélectionnez le jour de la semaine et le laps de temps pour l'horaire d'événement. Les périodes de temps ne doivent pas se chevaucher.
- 4. Sélectionnez un autre jour de la semaine pour configurer son horaire d'événement.

- Ou -

Copiez l'horaire d'événement vers d'autres jours de la semaine en cochant les jours voulus et cliquez sur **Copy** (Copier).

5. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications.

Définition des paramètres d'enregistrement

Vous pouvez régler les paramètres d'enregistrement vidéo pour obtenir la qualité d'image et la taille de fichier qui correspondent le mieux à vos besoins. La Figure 11 présente les options d'enregistrement que vous pouvez configurer pour la caméra.

Figure 11 : menu Video setting (Paramétrage vidéo)

Preview PI	ayback Lo	og Col	nliguration		
Y Parameters configuration					
Local configuration	Chann	el Name:	Camera 01		
Basic information	Encode	Parameters:	Main stream	~	
🛱 💼 Channel parameters	Stream	Туре:	Video&Audio	~	
- Y Video setting	Resolu	tion:	1600*1200	~	
→ Y Schedule record Video sett	ing Image	Quality:	High	2	
Y Motion detection Y Text Overlay Y Cam Image Settings	Bitrate	Туре:	Constant BitRate	~	
	gs Max Bit	rate:	Custom	M	3072 Kbps
R Metwork parameters	Frame	Rate:	30	~	
🛱 💼 Serial setting	1 Frame	e Interval:	25		
Alarm parameters	Multica	st Address:	0.0.0.0		
- Duser management	RTSP I	Port:	554		
HDD management Remotely upgrade	Video E	ncode Type:	H.264	~	
Default					
Reboot device			Sav	/e	

Paramètre	Description
Nom du canal (Channel name)	Le nom de la caméra
Paramètres de codage	Précise la méthode de double transmission utilisée.
(Encoding parameters)	Les options sont : Main stream (flux principal) et Sub stream (flux

secondaire). La valeur par défaut est Main.

Paramètre	Description
Type de flux	Spécifie le type de flux à enregistrer. Sélectionnez Vidéo pour enregistrer uniquement le flux vidéo. Sélectionnez Video & Audio pour enregistrer à la fois des flux vidéo et audio. La valeur par défaut est Video & Audio.
Resolution (Résolution)	Spécifie la résolution d'enregistrement. Une résolution d'image plus élevée donne une meilleure qualité d'image mais exige aussi un plus grand débit binaire. Les options de résolution proposées dépendent du type de caméra et de l'utilisation du flux principal ou secondaire. Si vous modifiez cette option, vous devez faire redémarrer la caméra pour appliquer les modifications. Ce sont : Flux principal : 352*240, 352*288, 640*480 Flux secondaire : 320*240 et 352*240, 352*288 Remargue : la résolution peut varier en fonction du modèle de caméra.
Image quality	Précise le niveau de qualité de l'image.
(Qualité d'image)	La valeur pré-peuplée est High (Elevé). Elle ne peut être modifiée.
Type de débit binaire	Précise si un débit variable ou fixe est utilisé. Variable donne des résultats de qualité supérieure appropriés pour les téléchargements de vidéo et la transmission. La valeur par défaut est Constant.
Max bit rate (débit binaire max)	Spécifie le débit binaire maximum autorisé. Une image haute résolution nécessite la sélection d'un taux binaire élevé.
	Les options sont : 32 bps, 48, 64, 80, 96, 128, 160, 192, 224, 256, 320, 384, 448, 512, 640, 768, 896, 1024, 1536, 1792, 2048, Custom (entrez manuellement une valeur) La valeur par défaut est 2048.
Cadence d'images	Spécifie la cadence des images pour la résolution sélectionnée.
	La cadence d'images correspond au nombre d'images vidéo affichées ou envoyées par seconde. La valeur par défaut est 25 (PAL)/ 30 (NTSC).
I frame interval (Intervalle image I)	Une méthode de compression vidéo. Il est vivement recommandé de ne pas modifier la valeur par défaut affichée : 25.
Multicast address (Adresse de multidiffusion)	Spécifie une adresse IP de classe D comprise entre 224.0.0.0 et 239.255.255.255) Vous ne devez pas spécifier cette option si vous n'utilisez pas la fonction de multidiffusion. Certains routeurs interdisent l'emploi de la fonction de multidiffusion en cas de tempête réseau. La valeur par défaut est 0.0.0.0.
Port RTSP	Précise le port RTSP. La valeur par défaut est 554.
Type de codeur vidéo	Spécifie le codeur vidéo utilisé.
	Les options sont : H.264 et MPEG4

Définition d'un horaire d'enregistrement

Vous pouvez définir un horaire d'enregistrement pour la caméra dans la fenêtre Schedule Record (Enreg. horaires). L'enregistrement est sauvegardé sur la carte SDHC que contient la caméra. Bien que tous les enregistrements soient sauvegardés sur un enregistreur vidéo digital, la carte SDHC de la caméra permet une sauvegarde en cas de défaillance du réseau, par exemple.

L'horaire d'enregistrement sélectionné s'applique à tous les types d'alarme.

Vous serez invité à redémarrer la caméra après toute modification d'horaire.

Temps d'enregistrement après événement

L'option de temps d'enregistrement après événement est utilisée si la détection de mouvement est activée. Lorsqu'une alarme de mouvement est annulée, la caméra continue l'enregistrement pendant le temps spécifié par cette option. Les options sont : 5 (par défaut), 10, 30 secondes, 1, 2, 5 et 10 minutes.

Pour définir un horaire d'enregistrement :

- 1. Dans le dossier Paramètres du canal, cliquez sur le sous-dossier **Schedule record** (Enreg. horaires) pour ouvrir cette fenêtre.
- 2. Cliquez sur la zone **Enable Recording** (Activer l'enregistrement) pour activer l'enregistrement.

Remarque : pour désactiver l'enregistrement, désélectionnez l'option.

- 3. Sélectionnez le temps après enregistrement dans la liste déroulante.
- Sélectionnez si l'enregistrement concernera toute la semaine (Enregistrer toute la journée) ou des jours spécifiques de la semaine (Enregistrement partiel).

Si vous avez sélectionné Enregistrement toute la journée, sélectionnez l'un des types d'enregistrement parmi la liste déroulante :

- Schedule recording (programmation de l'enregistrement). L'enregistrement est continu.
- Motion detection (Détection de mouvement)

Monday	O All Day Recording	Record Type: Sch	edule Reco	arding 😢	
Tuesday	O Section Recording				
Wednesday	Section	Start Time		Stop Time	Record Type
Thursday		00 🔗 : 00 🖂		00 💌 : 00 💌	Schedule Recording
Friday		00 🗠 : 00 🛩		00 🖂 00 🖂	Schedule Recording
Saturday		00 📉 : 00 🖂		00 - 00 -	Schedule Recording 🤗
Sunday		00 🛩 00 🛩		00 🖂 : 00 🖂	Schedule Recording 🤗
	Сору То:				
	Select All				
	Monday 🗖 Tuesd	ay 🔲 Wednesday	Thursda	y 🔲 Friday 🛄 Satur	day 🔲 Sunday 📕 Copy

 Si vous avez sélectionné Enregistrement partiel, cliquez sur le jour de la semaine voulu, puis pour la section (période) 1 réglez les heures de début et de fin auxquelles vous voulez que la caméra commence et termine l'enregistrement.

Dans la liste déroulante, sélectionnez un des types d'enregistrement à enregistrer.

Répétez l'opération pour d'autres périodes de la journée. Vous pouvez définir jusqu'à quatre périodes de temps.

Remarque : ces quatre périodes de temps ne peuvent pas se superposer.

6. Le cas échéant, définissez les périodes d'enregistrement des autres jours de la semaine.

Utilisez l'option **Copy To** (Copier vers) pour copier les périodes d'enregistrement vers un autre jour de la semaine.

7. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications.

Remarques

- La caméra demandera de redémarrer pour que le nouvel horaire entre en vigueur.
- Si vous avez choisi Motion detection (Détection de mouvement), vous devez aussi définir l'alarme de détection de mouvement afin de déclencher l'enregistrement d'un mouvement. Voir la section « Alarmes de détection de mouvement » ci-dessous pour plus d'informations.

Alarmes de détection de mouvement

Vous pouvez définir des alarmes de détection de mouvement. Une alarme de détection de mouvement est une alarme déclenchée lorsque la caméra détecte un mouvement. Toutefois, l'alarme de détection de mouvement ne se déclenche que si le problème se produit pendant un horaire programmé.

Sélectionnez le niveau de sensibilité au mouvement ainsi que la taille cible afin que seuls les objets visés puissent déclencher un enregistrement de mouvement. Par exemple, l'enregistrement de mouvement est déclenché par le déplacement d'une personne, mais pas par celui d'un chat.

Vous pouvez définir la zone à l'écran dans laquelle le mouvement est détecté, le niveau de sensibilité au mouvement, l'horaire selon lequel la caméra est sensible à la détection de mouvement, ainsi que les méthodes utilisées pour vous avertir d'une alarme de détection de mouvement.

Utilisez la fenêtre Motion Detection (Détection de mouvement) dans le dossier Channel Parameters (Paramètres du canal) pour modifier les paramètres de détection de mouvement.

L'horaire d'enregistrement de la détection de mouvement doit être inclus dans la période de temps de l'horaire d'événement pour fonctionner correctement. Consultez la section « Horaires des événements » à la page 30 pour obtenir plus d'informations.



Figure 12 : menu Motion detection (Détection de mouvement)

Pour définir une alarme de détection de mouvement, vous devez :

- 1. **Events schedule** (Horaire des événements) : définit l'horaire durant lequel les entrées et les sorties système sont opérationnelles pour détecter des alarmes. Consultez la section « Horaires des événements » à la page 30.
- Recording schedule (Horaire d'enregistrement) : définit l'horaire durant lequel une détection de mouvement peut être enregistrée. Voir « Définition d'un horaire d'enregistrement » (voir la page 32).
- Settings areas (Zones de paramètres) : définit la zone à l'écran pouvant déclencher une alarme de détection de mouvement et le niveau de sensibilité de la détection. Voir ci-dessous.
- 4. Linkage (Lien) : précise la méthode de réaction à l'alarme. Voir ci-dessous.

Pour définir les zones de détection de mouvement et la méthode de réponse :

Remarque : les horaires de déploiement et d'enregistrement de détection de mouvement doivent aussi être définis pour permettre la détection et l'enregistrement d'un mouvement. Voir « Horaires des événements » en page 30 et « Définition d'un horaire d'enregistrement » en page 32.

- Dans le dossier Channel Parameters (Paramètres du canal), cliquez sur le sous-dossier Motion Detection (Détection de mouvement) pour ouvrir cette fenêtre.
- 2. Cochez la case Enable Motion Detection (Activer détection de mouvement).

Remarque : désélectionnez l'option Enable Motion Detection (Activer la détection de mouvement) pour désactiver l'alarme de détection de mouvement.

3. Définissez la ou les zones de détection de mouvement.

Cliquez sur l'onglet **Zone settings** (Paramètres de zone) pour afficher la fenêtre de détection de mouvement.

Placez le curseur de votre souris en un point de la fenêtre à partir duquel vous voulez commencer à marquer la zone de détection de mouvement et marquer la zone sensible au mouvement. Il est possible de définir plusieurs zones.



Remarque : vous ne pouvez pas régler une zone déjà dessinée. Cliquez sur **Clear All** (Effacer tout) pour supprimer toutes les zones marquées et recommencer à dessiner.

4. Sélectionnez le niveau de sensibilité à la détection de mouvement parmi la liste déroulante.

Toutes les zones auront le même niveau de sensibilité.

- 5. Cliquez sur l'onglet Linkage (Lien). La fenêtre de lien s'affiche.
- 6. Cochez une ou plusieurs méthodes de réponse à une alarme de détection de mouvement.

Send Email (Envoyer un e-mail)	Envoie un message électronique à une adresse déterminée en cas d'alarme de détection de mouvement. Consultez la section « Paramètres réseau » à la page 23 pour plus d'informations.
Trigger channel (Déclencher canal)	Déclenche le début de l'enregistrement dans la caméra (A1).

7. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications.

Ajout de texte supplémentaire à l'écran

Vous pouvez ajouter jusqu'à quatre lignes de texte à l'écran. Cette option permet, par exemple, d'afficher les coordonnées de la personne à contacter en cas d'urgence. Chaque ligne de texte peut être placée n'importe où sur l'écran.

Pour ajouter du texte à l'écran :

- 1. Dans le dossier Paramètres du canal, cliquez sur le sous-dossier **Text Overlay** (Incrustation de texte) pour ouvrir cette fenêtre.
- 2. Cochez la case OSD text (Texte OSD) pour la première ligne de texte.
- 3. Entrez le texte dans la colonne **Text information** (Informations textuelles). Il n'y a pas de limite au nombre de caractères qui peuvent être utilisés.
- 4. Entrez les coordonnées de position X et Y de la ligne de texte à l'écran. Les valeurs de position X sont de 0 à 704 et les valeurs de position Y sont de 0 à 576.
- 5. Répétez les étapes 2 et 4 pour chaque ligne supplémentaire de texte, en sélectionnant le numéro de chaîne suivant.
- 6. Cliquez sur Save (Enregistrer) pour enregistrer les modifications.

Configuration de l'image vidéo

Il se peut que vous deviez régler l'image de la caméra en fonction du modèle de la caméra ou de l'arrière-plan de l'endroit afin d'obtenir une qualité d'image optimale. Vous pouvez régler la luminosité, la saturation, le contraste et la netteté de l'image vidéo. Voir la Figure 14 ci-dessous.

Il est également possible de modifier la luminosité, le contraste, la saturation, la teinte et la vitesse d'obturation en mode en direct à l'aide du menu d'image vidéo contextuel. Pour plus d'informations, voir le point dans Figure 13 en page 38.

Ce menu permet aussi de régler les paramètres de comportement de la caméra, comme la vitesse d'obturation, le mode iris, le mode jour/nuit, le mode IR, le retournement d'image, le mode d'alimentation et l'équilibrage des blancs.





Paramètre	Description
Luminosité Saturation vidéo Netteté	Modifie les différents éléments de la qualité d'image en réglant la position des valeurs pour chaque paramètre.
Shutter (Obturateur)	La vitesse d'obturation sélectionnée contrôle la durée d'ouverture du diaphragme, pendant laquelle la lumière traverse l'objectif de la caméra.
	Sélectionnez une valeur plus élevée pour voir un mouvement et une valeur plus faible pour voir des images plus claires. Les paramètres disponibles dépendent du type d'objectif utilisé.
Mode iris	Les réglages sont au nombre de deux : Manuel et Diaphragme DC. Le type d'objectif détermine celui qu'il convient d'utiliser.
Mode alimentation	La caméra ne peut pas détecter automatiquement l'alimentation.
	En fonction de votre lieu de résidence, sélectionnez 50 Hz (PAL) ou 60 Hz (NTSC).
Mode IR	Définit si la caméra est en mode jour ou nuit. L'option jour (couleur) peut être utilisée, par exemple, si la caméra se trouve à l'intérieur, où les niveaux lumineux sont toujours bons.
	Options :
	Jour : la caméra est toujours en mode jour.
	Nuit : la caméra est toujours en mode nuit.
	Auto : la caméra détecte automatiquement le mode à utiliser. La valeur par défaut est Auto.
Day/Night (Jour/Nuit)	Règle la sensibilité de la caméra sur couleur ou noir et blanc.
	Options : bas, normal ou haut. La valeur par défaut est Normal.
Délai IR	Règle le délai de basculement entre le mode jour et nuit.

Paramètre	Description
Niveau WDR 1 Niveau WDR 2	<i>1,3 Mpx uniquement</i> Lorsqu'elle est activée, cette fonction (plage dynamique étendue) vous permet de voir des détails d'objets dans des zones sombres ou claires d'images qui présentent un contraste important entre les zones sombres et claires.
	N/A
Niveau de contraste WDR	N/A
BLC (Compensation du contre- jour)	N/A
Image flip	Cette fonction permet de basculer l'image initiale en une image inversée. Elle peut être utilisée, par exemple, lorsque la caméra doit être installée à l'envers. L'image peut être basculée horizontalement (vers le haut/bas), verticalement (vers la droite/gauche) ou centrée. La valeur par défaut est None (Aucune).
	Remarque : le texte a l'ecran ne bascule pas.
White balance (Équilibrage des blancs)	L'option WB (Balance des blancs) indique à la caméra l'aspect de la couleur blanche. Sur la base de cette information, la caméra continue alors à afficher toutes les couleurs correctement, y compris lorsque la température de la couleur de la scène change, comme pour passer d'un éclairage de jour à un éclairage fluorescent. Sélectionnez l'une des options suivantes :
	Auto : l'équilibrage des blancs est déterminé automatiquement.
	Equilibrage des blancs 1 : équilibrage des blancs pour les environnements intérieurs.
	Equilibrage des blancs 2 : équilibrage des blancs pour les environnements extérieurs. Cette option n'est disponible que pour les modèles de caméra 1.3 MPX.

3BChapitre 4 : Configuration de la caméra

Chapitre 5 Gestion des caméras

Ce chapitre décrit comment utiliser la caméra une fois son installation et sa configuration terminées. La caméra est accessible via un navigateur Web.

Gestion des utilisateurs

Cette section décrit comment gérer les utilisateurs à partir de la fenêtre User Management (Gestion des utilisateurs). Vous pouvez :

- Ajouter ou supprimer des utilisateurs
- Modifier des mots de passe

Seul l'administrateur peut gérer les utilisateurs. L'administrateur peut créer jusqu'à 15 utilisateurs individuels supplémentaires. Lorsque de nouveaux utilisateurs sont ajoutés à la liste, ils peuvent soit avoir leur propre mot de passe, soit utiliser le mot de passe par défaut. Voir Figure 14 ci-dessous.



Figure 14 : fenêtre User management (Gestion des utilisateurs)

Les mots de passe limitent l'accès à la caméra et plusieurs utilisateurs peuvent partager le même mot de passe. Lorsqu'un nouvel utilisateur est créé, vous devez lui attribuer un mot de passe. Aucun mot de passe par défaut n'est fourni pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs peuvent modifier leur mot de passe. Cependant, seul l'administrateur peut créer un mot de passe pour un utilisateur. Les mots de passe Admin peuvent compter jusqu'à quatre chiffres, compris entre 1 et 4. **Remarque :** conservez le mot de passe admin en lieu sûr. En cas d'oubli, contactez l'assistance technique.

Vous pouvez contrôler qui a accès à une caméra au moyen des adresses IP et physique (MAC) entrées pour un utilisateur. La configuration d'une adresse MAC pour un utilisateur empêche l'accès à la caméra à partir d'autres ordinateurs. Tous les utilisateurs peuvent se connecter à une caméra lorsque les adresses IP et MAC sont mises sur zéro.

Les droits d'accès de l'utilisateur doivent être configurés pour chaque caméra individuellement.

Types d'utilisateurs

Les droits d'accès d'un utilisateur au système sont automatiquement définis par le type d'utilisateur. Il existe trois types d'utilisateurs :

- Admin : il s'agit de l'administrateur du système. L'administrateur peut configurer tous les paramètres. Seul l'administrateur peut créer ou supprimer des comptes utilisateurs. Admin ne peut être supprimé.
- **Operator** (Opérateur) : cet utilisateur peut uniquement modifier la configuration de son propre compte. Un opérateur ne peut ni créer, ni supprimer d'autres utilisateurs.
- Viewer (Visualiseur) : cet utilisateur peut utiliser les modes d'affichage en direct, d'enregistrement et de lecture, ainsi que prendre des photos. Il ne peut cependant pas modifier les paramètres de configuration ni rechercher des événements dans les journaux.

Ajout et suppression d'utilisateurs

L'administrateur peut créer jusqu'à 15 utilisateurs. Seul l'administrateur du système peut ajouter ou supprimer des utilisateurs.

Pour ajouter un utilisateur :

- 1. Cliquez sur le dossier **User management** (Gestion des utilisateurs) pour ouvrir cette fenêtre.
- 2. Sélectionnez le bouton Add (Ajouter). La fenêtre de gestion des utilisateurs s'affiche.

User Name:			Password:		
P Address:	0.0.0.0		MAC Address:	00:00:00:00:00:00	
User type:	Viewer	M			

Remarque : seul l'administrateur peut créer un utilisateur.

3. Entrez un nom d'utilisateur. Le nom peut contenir jusqu'à 16 caractères alphanumériques.

- 4. Attribuez un mot de passe à l'utilisateur. Un mot de passe peut compter jusqu'à 16 caractères alphanumériques.
- 5. Entrez l'adresse IP et l'adresse physique (adresse MAC) de l'ordinateur de l'utilisateur.
- 6. Sélectionnez le type d'utilisateurs dans la liste déroulante. Les options sont Viewer et Operator.
- 7. Cliquez sur **OK** pour accepter les modifications et revenir à la fenêtre User management (Gestion des utilisateurs) principale.

Pour supprimer un utilisateur :

- 1. Cliquez sur le dossier **User management** (Gestion des utilisateurs) pour ouvrir cette fenêtre.
- 2. Cliquez sur le bouton **Delete** (Supprimer). La fenêtre de gestion des utilisateurs s'affiche.

Remarque : seul l'administrateur peut supprimer un utilisateur.

3. Sélectionnez l'utilisateur de votre choix dans la liste. Sélectionnez **Delete** (Supprimer).

Confirmez que vous voulez supprimer l'utilisateur.

4. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Modification des informations sur l'utilisateur

Vous pouvez facilement modifier les informations concernant un utilisateur, comme son nom, son mot de passe ou l'identification de son ordinateur.

Pour modifier les informations sur l'utilisateur :

- 1. Cliquez sur le dossier **User management** (Gestion des utilisateurs) pour ouvrir cette fenêtre.
- 2. Sélectionnez l'utilisateur.
- 3. Cliquez sur le bouton **Modify** (Modifier). La fenêtre User management (Gestion des utilisateurs) s'affiche.
- 4. Modifiez les informations que vous voulez.

Remarque : l'utilisateur Admin ne peut être modifié qu'en entrant le mot de passe admin.

5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Formatage de la carte SDHC

La fenêtre HDD Configuration (Configuration du DD) vous permet d'afficher la capacité et l'espace libre disponible sur la carte SDHC dans la caméra, mais aussi l'état de fonctionnement du disque dur. Vous pouvez aussi formater la carte.

Remarque : cette fonction n'est pas disponible pour les caméras Bullet.

Avant de formater le disque dur (la carte SDHC), arrêtez tous les enregistrements. Une fois le formatage terminé, redémarrez la caméra, faute de quoi le dispositif ne fonctionnera pas correctement.

Lorsque la carte est pleine, les enregistrements les plus anciens sont écrasés et remplacés.

Pour formater la carte SDHC :

1. Cliquez sur le dossier HDD Management (Gestion du DD) pour ouvrir la fenêtre correspondante.



- Cliquez sur Select All (Sélectionner tout) dans la colonne HDD Number (Nombre de DD) pour sélectionner la carte SDHC. Elle ne comporte qu'une seule option de DD.
- 3. Cliquez sur Format (Format). Une fenêtre affiche l'état du formatage.

Restauration des paramètres par défaut

Utilisez le menu par défaut pour restaurer les paramètres par défaut de la caméra. Deux options sont disponibles :

- Full mode (Mode intégral) : tous les paramètres par défaut sont restaurés.
- **Basic mode** (Mode fondamental) : tous les paramètres par défaut sont restaurés à l'exception de l'adresse IP des paramètres réseau, du port et de la porte du masque de sous-réseau.

Vous pouvez aussi effectuer un redémarrage à froid en appuyant sur le bouton INITIAL SET (Initialisation initiale) sur la base de la caméra (voir Figure 3 en page 7). Pour restaurer les paramètres par défaut :

- 1. Cliquez sur le dossier Default (Par défaut) pour ouvrir cette fenêtre.
- 2. Cliquez sur **Full mode** ou **Basic mode**. Un message vous invite à faire redémarrer la caméra.

Mise à niveau du microprogramme

Le microprogramme de la caméra est stocké en mémoire flash. Utilisez la fonction de mise à niveau pour enregistrer le fichier du microprogramme (*digicap.DAV*) dans la mémoire flash.

Vous devez mettre à niveau le microprogramme lorsque celui-ci n'est plus à jour. Lorsque vous modifiez le microprogramme, tous les paramètres appliqués restent inchangés. Seules les nouvelles fonctions sont ajoutées avec leurs paramètres par défaut.

Pour mettre à niveau le microprogramme avec le navigateur Web :

 Téléchargez le dernier microprogramme sur votre ordinateur depuis notre site à l'adresse :

www.utcfssecurityproductspages.eu/videoupgrades/

- Dans le dossier Remote configuration (Configuration à distance), sélectionnez le sous-dossier Remotely upgrade (Mise à niveau à distance) pour ouvrir la fenêtre du même nom.
- 3. Cliquez sur le bouton **Browse** (Parcourir) pour trouver le dernier fichier *digicap.DAV* sur votre ordinateur.
- 4. Cliquez sur **Update** (Mise à jour). Un message vous invite à faire redémarrer la caméra.

Relance de la caméra

La caméra peut être facilement relancée à distance.

Cliquez sur le dossier **Reboot device** (Relancer périphérique) pour ouvrir cette fenêtre. Cliquez sur **OK** en réponse à la question « Restart the device? » (Redémarrer le périphérique ?). La caméra est relancée.

4BChapitre 5 : Gestion des caméras

Chapitre 6 Fonctionnement de la caméra

Ce chapitre décrit comment utiliser la caméra une fois son installation et sa configuration terminées.

Connexion et déconnexion

Vous pouvez facilement vous connecter et vous déconnecter de la fenêtre du navigateur de la caméra en cliquant sur le bouton Login (Connexion) dans la barre d'outils du menu. Au moment de votre connexion, il vous sera à chaque fois demandé d'entrer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

Figure 15 : boite de dialogue Login (Ouverture de session)



Une seule caméra est accessible à partir de la fenêtre de navigation. Si plusieurs caméras sont connectées par le réseau, ouvrez une fenêtre de navigation à part pour chaque caméra.

Mode direct

Une fois connecté, ouvrez la fenêtre du navigateur Web de la caméra et cliquez sur le bouton Live (En direct) dans la barre d'outils du menu pour afficher le mode en direct. Voir Figure 5 : interface navigateur Web en page 19 pour obtenir la description de l'interface. Vous pouvez démarrer et arrêter l'affichage en direct en cliquant sur le bouton Start/stop live view (Démarrer/arrêter affichage en direct) au bas de l'écran.

Réglage de la qualité de l'image

Cliquez sur le bouton de paramètres devidéo dans la fenêtre de l'affichage en direct pour obtenir une fenêtre contextuelle qui vous permet de régler les paramètres d'image vidéo tels que la luminosité, le contraste, la saturation, la teinte et la durée d'exposition (voir la Figure 5 page 19). Les changements sont immédiats et s'appliquent aussi aux paramètres du menu « Camera image settings » (Paramètres d'image de la caméra) (voir la page 37).

Enregistrement manuel 🚾



Vous pouvez enregistrer manuellement des images vidéo en direct et les stocker sur le bureau de votre ordinateur. Dans la fenêtre de l'affichage en direct, cliquez sur le bouton Record (Enregistrer) au bas de l'écran. Pour arrêter l'enregistrement, cliquez de nouveau sur ce bouton.

Un dossier contenant l'enregistrement s'ouvre automatiquement sur le bureau de votre ordinateur lorsque l'enregistrement s'arrête.

Remarque : vous devez disposer des droits d'enregistrement manuel pour enregistrer manuellement des images. Consultez la section « Modification des informations sur l'utilisateur » à la page 43 pour obtenir plus d'informations.

Photographie



Il est possible de photographier une scène lors de l'affichage en direct. Il vous suffit de cliquer sur le bouton photo situé au bas de l'écran pour enregistrer une image. L'image est au format jpeg. Les photos sont enregistrées sur le disque dur.

Lecture d'une vidéo enregistrée

Vous pouvez facilement rechercher et lire des images vidéo enregistrées à partir des caméras dôme.

Remarque : une carte SDHC doit être insérée dans la caméra pour pouvoir utiliser les fonctions de lecture. La fonction de lecture n'est pas disponible pour les caméras Bullet, car elles ne peuvent pas être utilisées avec une carte SDHC.

Pour chercher des images vidéo enregistrées stockées sur la carte SDHC de la caméra et les lire, cliquez sur le bouton Playback (Lecture) dans la barre d'outils du menu. La fenêtre de lecture s'affiche. Consultez la Figure 16 à la page 49.

Figure 16 : fenêtre de lecture



N°	Nom	Description
1.	Bouton de lecture	Cliquez sur cette icône pour ouvrir la fenêtre Playback (Lecture).
2.	Full screen (Plein écran)	Permet un affichage plein écran.
3.	Statut actuel	Affiche le type d'enregistrement en cours de lecture.
4.	Calendrier de recherche	Cliquez sur le jour que vous souhaitez rechercher. Vous ne pouvez pas effectuer de recherche en fonction de critères particuliers, comme le type d'alarme ou l'heure. Cependant, le type d'enregistrement est affiché dans la barre du type d'enregistrement (voir point 9). Les codes de couleur des types d'enregistrement sont illustrés au point 11.
5.	Trouver une heure	Cliquez sur cette icône pour entrer une période de temps spécifique à rechercher.
6.	Start search (Lancer recherche)	Lancer recherche. Les résultats sont énumérés dans la zone Liste de fichiers en dessous et classés par heure de début.
7.	Télécharger	Cliquez sur cette icône pour télécharger le fichier sélectionné sur le bureau de votre ordinateur.
8.	Commander la lecture	Cliquez pour contrôler le mode de lecture du fichier sélectionné : lecture, arrêt, lecture arrière et avance rapide.

N°	Nom	Description	
9.	Barre Ligne temporelle	La barre Ligne temporelle affiche la période de 24 heures de la journée en cours de lecture. Elle se déplace de la gauche (plus ancien) vers la droite (plus récent). La barre est codée par couleur pour afficher le type d'enregistrement.	
		Cliquez sur un point sur la ligne temporelle pour déplacer le curseur à l'endroit où vous voulez que la lecture débute. Il est aussi possible de faire défiler la ligne temporelle vers des périodes de temps antérieures ou postérieures et les lire.	
10.	Instant	La barre verticale indique où vous vous trouvez dans l'enregistrement en cours de lecture. L'heure et la date à cet instant sont aussi affichées.	
11.	Type d'enregistrement	Le code de couleur indique le type d'enregistrement. Les types d'enregistrement sont un enregistrement d'horaire, un enregistrement d'alarme et un enregistrement manuel.	
		Le nom du type d'enregistrement est également affiché dans la fenêtre de statut actuel.	
12.	Fonctions d'archivage	Cliquez sur ces boutons pour exécuter les actions d'archivage suivantes :	
		Prendre une photo de l'image affichée.	
		Archiver le fichier sélectionné sur votre bureau.	
13.	Audio	Règle le volume sonore.	

Pour lire un fichier enregistré

Remarque : vous devez disposer des droits de lecture pour lire les images enregistrées. Consultez la section « Modification des informations sur l'utilisateur » à la page 43 pour obtenir plus d'informations.

- Recherchez les fichiers vidéo souhaités à l'aide de la fenêtre Playback (Lecture). Il est possible de rechercher les enregistrements par date et heure. Les résultats sont énumérés dans la zone Liste de fichiers et classés par heure de début.
- 2. Double-cliquez sur un fichier vidéo dans la zone de liste de fichiers pour lancer la lecture. Seul le fichier sélectionné est lu.

Pendant la lecture d'un fichier vidéo, la barre Ligne temporelle indique le type et la durée de l'enregistrement. Il est possible de faire défiler manuellement la ligne temporelle à l'aide de la souris.

Recherche de journaux d'événements

Une carte SD doit être insérée dans la caméra pour pouvoir enregistrer des journaux. La fonction de journalisation n'est pas disponible pour les caméras Bullet, car elles ne peuvent pas être utilisées avec une carte SDHC.

Le nombre de journaux d'événements pouvant être stockés sur une carte SD dépend de la capacité de la carte. Une fois la capacité maximale atteinte, le système commence à effacer les journaux les plus anciens. Pour consulter des journaux stockés sur la carte SD de la caméra, cliquez sur le bouton **Log** (Journal) dans la barre d'outils du menu. La fenêtre Log (Journal) s'affiche. Consultez la Figure 17 à la page 51.

Remarque : vous devez disposer des droits d'accès aux journaux pour rechercher et consulter des journaux. Consultez la section « Gestion des utilisateurs » à la page 41 pour obtenir plus d'informations.



Figure 17 : fenêtre Log (Journal)

- 1. Type de journaux
- 2. Recherche par date
- 3. Heures de début et de fin de la recherche
- 4. Start search (Lancer recherche)
- 5. Exporter journal. Enregistrer les journaux sélectionnés sur le bureau de votre ordinateur.

Vous pouvez rechercher des journaux enregistrés en fonction des critères suivants :

Type de journal : il existe trois types de journaux : Alarme, Notification et Fonctionnement. Pour obtenir leur description, voir Tableau 5 ci-dessous.

Date : il est possible d'effectuer une recherche par date parmi les journaux.

Heure : il est possible d'effectuer une recherche parmi les journaux par heures de début et de fin d'enregistrement.

	-
Type de journal	Description des événements inclus
Alarme	Entrée d'alarme externe, Sortie d'alarme externe, Début détection mouvement, Fin détection mouvement, Affichage démarrage autoprotection, Affichage arrêt autoprotection
Notification	Perte signal vidéo, Accès illégal, Erreur du disque dur, Disque dur plein, Conflit IP et DCD perdu
Fonctionnement	Marche, Arrêt, Arrêt anormal, Connexion panneau, Déconnexion panneau, Config panneau, Lecture fichier panneau, Lecture heure panneau, Enregistrement démarrage local, Enregistrement arrêt local, PTZ panneau, Aperçu panneau, Définition horaire panneau, Mise à niveau locale, Connexion réseau, Déconnexion réseau, Enregistrement démarrage réseau, Enregistrement arrêt réseau, Canal Transparent démarrage réseau, Canal transparent arrêt réseau, Paramètre réseau, Configuration réseau, Etat réseau, Alerte réseau activé, Alerte réseau désactivé, Redémarrage réseau, Démarrage BiCom (Démarrer conversation vocale), Arrêter BiCom (Terminer conversation vocale), Mise à niveau réseau, Lecture fichier réseau, Lecture horaire réseau, PTZ réseau

Tableau 5 : types de journaux

Pour rechercher des journaux par type :

- 1. Cliquez sur **Log** (Journal) dans la barre d'outils du menu pour afficher la fenêtre du même nom.
- 2. Dans la liste déroulante Log Type (Type de journal), sélectionnez l'option voulue.
- 3. Cliquez sur **Search** (Recherche) pour lancer votre recherche. Les résultats s'affichent dans la fenêtre.

Pour rechercher des journaux par date et heure :

- 1. Cliquez sur **Log** (Journal) dans la barre d'outils du menu pour afficher la fenêtre du même nom.
- 2. Sélectionnez une date à rechercher. Il n'est possible de rechercher qu'une seule date à la fois.
- 3. Entrez une heure de début et de fin.
- 4. Cliquez sur **Search** (Recherche) pour lancer votre recherche. Les résultats s'affichent dans la fenêtre.

Archivage des fichiers enregistrés

Exportez des fichiers enregistrés sur le bureau de votre ordinateur pour les archiver. Vous pouvez aussi archiver des incidents spécifiques dans un fichier.

Utilisez un lecteur de fichiers standard pour lire les fichiers vidéo sur votre PC.

Les images vidéo enregistrées manuellement en mode d'affichage en direct sont enregistrées directement sur le bureau de votre ordinateur (voir page 48).

Remarque : vous devez disposer des droits de lecture pour lire les fichiers enregistrés. Evitez de déplacer le périphérique d'enregistrement externe lorsque vous sauvegardez les informations dessus.

Pour archiver un fichier vidéo enregistré :

1. Recherchez le fichier enregistré voulu.

Pour de plus amples informations sur la recherche de fichiers enregistrés, voir « Lecture d'une vidéo enregistrée » en page 48 et « Recherche de journaux d'événements » en page 51.

- 2. Sélectionnez le fichier à archiver.
- 3. En mode lecture :

Cliquez sur le bouton **Download** (Télécharger) pour commencer à archiver le fichier sur le bureau de votre ordinateur.

- Ou -

Pendant la lecture d'une vidéo, cliquez sur le bouton Enregistrer **b** pour commencer à archiver le fichier sur le bureau de votre ordinateur. Cliquez de nouveau pour arrêter l'archivage.

Dans les résultats des journaux :

Cliquez sur le bouton **Export log** (Exporter journal) pour commencer à archiver le fichier sur le bureau de votre ordinateur.

Pour archiver un passage vidéo enregistré pendant la lecture :

- 1. Pendant la lecture d'un fichier enregistré, cliquez sur le bouton Enregistrer pour commencer l'enregistrement et cliquez de nouveau dessus pour arrêter l'enregistrement. Un passage vidéo est créé.
- Répétez l'étape 1 pour créer d'autres passages. Vous pouvez créer jusqu'à 30 passages supplémentaires. Les passages vidéo sont enregistrés sur le bureau de votre ordinateur.

Contrôle du zoom et de la mise au point

Il est possible de contrôler les fonctions de mise au point et de zoom de la caméra lors de l'affichage en direct.

Volet de contrôle PTZ

Utilisez le volet de contrôle PTZ pour contrôler les fonctions de mise au point et de zoom des caméras lors de l'affichage en direct.

En mode d'affichage en direct, cliquez sur 2 / 2 >>> pour afficher/masquer le volet de contrôle PTZ.

Figure 18 : volet de contrôle PTZ



Tableau 6 : description du volet de contrôle PTZ

N°	Description	
1.	Pavé directionnel/boutons balayage automatique : commande le déplacement et la direction de la caméra PTZ. Le bouton central sert à lancer le réglage horizontal automatique par la caméra dôme PTZ.	
2.	Zoom, mise au point et iris : permet de régler le zoom, la mise au point et l'iris.	
3.	Mouvement PTZ : permet de régler la vitesse du mouvement PTZ.	
4.	Permet d'allumer/d'éteindre la lumière de la caméra.	
5.	Permet d'allumer/d'éteindre le nettoyage de la caméra.	
6.	Mise au point automatique	
7.	Permet d'initialiser l'objectif.	

Annexe A Caractéristiques techniques

Caméras IP d'extérieur dôme TruVision

Facteurs électriques	
Tension d'entrée	24 V c.a. ±10 % PoE (IEEE 802.3af - chauffage désactivé) PoE haute puissance (802.3at)
Consommation	12 W max. (sans chauffage)
	24 W max. (chauffage activé)
Divers	
Connecteurs	Cordon prise CA, cordon RJ45
Température de fonctionnement	-40 à +60 °C (-40 à +140 °F)
Température de stockage	De -20 à +70 °C (-4 à +158 °F)
Dimensions (P × H)	Φ 160 × 146 mm
Poids	2 100 g
Classe environnementale	IP66
Configuration requise	
PC Intel	1 GHz ou plus rapide
Mémoire	1 Go de RAM
Système d'exploitation	Windows® XP, Vista ou Windows 7
CGI	DirectX 9.0 ou ultérieur
Navigateur	Microsoft Internet Explorer 6.0 ou ultérieur

Caméras IP d'extérieur Bullet TruVision

Facteurs électriques	
Tension d'entrée	12 V c.c., PoE (IEEE 802.3af)
Consommation	12 W max
Divers	
Connecteurs	Cordon prise CC, cordon RJ45
Température de fonctionnement	-10 à +60 °C (14 à +140 °F)
Température de stockage	De -20 à +70 °C (-4 à +158 °F)
Dimensions (L x P x H)	98 × 88,6 × 328,8 mm
Poids	1 700 g
Classe environnementale	IP66
Réseau	
Protocoles	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP/RTCP, PPPoE, SMTP, NTP
Ethernet/IP	CoS 802.1 p/Q, QoS, IPv4
Configuration requise	
PC Intel	1 GHz ou plus rapide
Mémoire	1 Go de RAM
Système d'exploitation	Windows® XP, Vista ou Windows 7
CGI	DirectX 9.0 ou ultérieur
Navigateur	Microsoft Internet Explorer 6.0 ou ultérieur

Annexe B Définitions des broches

Un câble UTP/STP standard contient 8 fils, chacun d'une couleur différente. Le schéma ci-dessus présente l'attribution des broches, ainsi que les couleurs de connexion des câbles droits et croisés :







Vérifiez que les câbles connectés ont la même attribution de broche et la même couleur que ci-dessous avant de les déployer sur le réseau.

Index

Α

Adresse électronique configuration, 25 Adresse IP configuration, 25 trouver l'adresse IP de la caméra, 17 Affichage des informations à l'écran configuration, 28 Affichage du texte à l'écran apparence, 28 Affichage en direct démarrage, 47 Archivage fichiers fichiers enregistrés, 53 photos de fichiers enregistrés, 53

С

Câblage de la caméra Bullet, 7 Câblage de la caméra dôme, 7 Câbles requis, 4 Cadence d'images configuration, 32 Carte SDHC accès dans la caméra, 7 capacité, 44 carte pleine, 44 espace libre disponible, 44 formatage, 44 Chauffage, 7 Configuration d'adresse électronique méthode de réponse, 30 Configuration d'alarme méthode de réponse, 30 Configuration de la caméra, 27 Configuration de la durée d'exposition, 20 Configuration de la luminosité, 20, 38 Configuration de la netteté, 38 Configuration de la saturation, 20, 38 Configuration de la teinte, 20 Configuration de la vitesse d'obturation, 38 Configuration de l'alarme, 30 Configuration de l'équilibrage des blancs, 39 Configuration des entrées d'alarme, 30 Configuration des sorties d'alarme, 30

Configuration du canal, 27 Configuration du contraste, 20, 38 Configuration paramètres d'enregistrement, 31 Connexion et déconnexion, 47

D

Day/night setup (Configuration jour/nuit), 38 Description des caméras, 5 Détection de mouvement configuration, 34 marquage des zones de détection, 35 Disque dur capacité, 44 carte pleine, 44 formatage, 44

E

Enregistrement définition horaire enregistrement, 32 définition horaire événements, 30 enregistrement manuel, 48 lecture, 48 photos en mode en direct, 48 photos venant de fichiers enregistrés, 53 Evénements recherche de journaux, 51

F

Fichiers archivés lecture, 53 Fichiers d'archivage configuration des répertoires par défaut, 21 Flux configuration principale/secondaire, 21 Format NTSC sélection, 38 Format PAL sélection, 38

Η

Heure système configuration, 29 Horaire d'enregistrement de la caméra configuration, 33 Horaire événements définition, 30

Image de la caméra configuration, 37 équilibrage des blancs, 39 flip, 39 jour/nuit, 38 Image flip, 39 Informations relatives au périphérique affichage, 23 Installation des caméras, 6

J

Journaux affichage des journaux, 51 rechercher journaux, 51 types d'information, 52

L

Language (Langue), 20 Lecture écran, 48 lecture de fichiers enregistrés, 50 recherche d'une vidéo enregistrée, 48

Μ

Mise à niveau du microprogramme, 45 Montage au plafond caméra Bullet, 12 caméra dôme, 8 Montage de caméras Bullet au plafond, 12 Montage de caméras dôme au plafond, 8 sur un mur, 10 Montage sur le mur caméra dôme, 10 Mots de passe modification, 43

Ν

Navigateur Web accéder à la caméra, 17 présentation de l'interface, 18 Niveau de sécurité du navigateur Web vérification, 15 Nom de caméra affichage, 28 Nom de la caméra modification, 23

Ρ

Paramètres par défaut restauration, 44 Paramètres réseau, 23 aperçu des paramètres locaux de la caméra, 21 configuration, 20, 24 Paramètres utilisateur, 41 Photos archivage photos venant de fichiers enregistrés, 53 enregistrement en mode en direct, 48 Protocole réseau configuration, 21

R

Réglage du format de la date, 28 Réglage du format de l'heure, 28 Relancer caméra, 45 Résolution configuration, 32

S

Synchronisation NTP, 29

Т

Temps d'enregistrement après événement description, 33
Texte ajout de lignes supplémentaires de texte à l'écran, 37
TruVision Device Finder, 17
TruVision Navigator utilisation, 13
TVR 60/TVN 20 utilisation, 12
Types d'alarmes détection de mouvement, 34

U

Utilisateurs ajout de nouveaux utilisateurs, 42 modification de l'identification de l'ordinateur, 43 modification du mot de passe, 43 suppression d'un utilisateur, 43 types d'utilisateurs, 42

V

Video quality (Qualité vidéo), 37