

Manuel d'utilisation

GENIUS XL CHALLENGER®



Chers parents,

Chez **VTech**[®], nous sommes persuadés que nos enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos produits sont conçus de manière à entretenir et à renforcer le désir d'apprendre de l'enfant.

Toute la technologie **VTech**[®] est mise au service de la connaissance pour faciliter la découverte des lettres, des chiffres, des animaux...

Chez **VTech®**, nous faisons tout pour que nos enfants abordent l'avenir dans les meilleures conditions. La technologie et la connaissance s'associent désormais afin de mieux éduquer et divertir nos enfants.

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir Genius XL Challenger® de VTech®. Félicitations !

Ce mini-ordinateur éducatif permet de se familiariser avec l'anglais, d'apprendre le français, les mathématiques, les sciences, la musique et d'enrichir sa culture générale.

Genius XL Challenger propose 72 jeux, dont 10 consacrés à la découverte de l'anglais, des activités de création qui stimulent l'imagination et l'inventivité de votre enfant et 2 cartouches d'extension pour encore plus de découvertes.

Grâce à ses 6 outils pratiques permettant d'enregistrer des informations personnelles, ses jeux rigolos, ses animations amusantes et ses mélodies entraînantes, **Genius XL Challenger** va vite devenir le partenaire idéal de l'apprentissage de votre enfant !



CONTENU DE LA BOITE

- 1. Genius XL Challenger® de VTech®
- 2. Une souris
- 3. Un tapis de souris
- 4. Un manuel d'utilisation
- 5. Un bon de garantie

Important : pour la sécurité de l'enfant, se débarrasser de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

1. ALIMENTATION ELECTRIQUE

1.1. PILES

1.1.1. INSTALLATION

- 1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jeu est éteint.
- Ouvrir le compartiment à piles situé sous le jeu. Insérer 3 piles LR6/AA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
- 3. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment.



- Ce jeu est muni d'un arrêt automatique. Il s'arrête automatiquement au bout de quelques minutes sans utilisation de la part du joueur.
- En cas d'affaiblissement du niveau sonore ou d'arrêt des fonctions électroniques, éteindre le jeu plus de 15 secondes, puis le remettre en marche. Si le dysfonctionnement persiste, changer l'ensemble des piles avant réutilisation.

Important: lors du remplacement des piles, toutes les données enregistrées seront perdues.

1.1.2. MISE EN GARDE

Pour des performances maximales, nous vous recommandons l'utilisation exclusive de piles alcalines. Nous déconseillons l'usage d'accumulateurs, appelés aussi piles rechargeables, car ils n'offrent pas la puissance requise.

- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs.
- Seules des piles du type recommandé dans le paragraphe précédent doivent être utilisées.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- · Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- · Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.
- Afin de préserver l'environnement, VTech[®] vous recommande de déposer vos piles usagées dans les containers et points de collecte prévus à cet effet (de

plus en plus de magasins et de grandes surfaces en disposent).



1.2. ADAPTATEUR

1.2.1. INSTALLATION

Utiliser l'adaptateur universel de type 9 V, 300 mA, d.c. à centre positif (+ --•)- - -).

- 1. Avant de brancher l'adaptateur, s'assurer que le jeu est éteint.
- 2. Insérer la fiche de l'adaptateur dans la connexion située à l'arrière du jeu.
- 3. Brancher l'adaptateur sur le secteur.
- Ce jeu est muni d'un arrêt automatique.
- Si le jeu est soumis à des phénomènes parasites externes, son fonctionnement peut s'en trouver perturbé. S'il venait à s'arrêter de fonctionner brusquement, il suffirait de débrancher l'adaptateur de la prise de courant pendant quelques secondes, puis de le brancher à nouveau. Ces parasites externes peuvent provenir des décharges électrostatiques de votre corps ou de l'installation électrique à laquelle l'adaptateur est branché.

1.2.2. MISE EN GARDE

- L'adaptateur n'est pas un jouet.
- Ce jeu ne doit pas être branché avec un adaptateur qui aurait d'autres caractéristiques que celles qui sont recommandées par VTech[®] (voir paragraphe précédent).
- VTech[®] recommande aux parents de vérifier régulièrement l'état de l'adaptateur utilisé avec le jeu. Ils surveilleront tout particulièrement l'état du câble, du boîtier et de la prise de courant. En cas de dommage, le jeu ne doit pas être réutilisé avec l'adaptateur jusqu'à ce que celui-ci ait été réparé.
- Débrancher l'adaptateur du secteur et du jeu en cas de non-utilisation prolongée.

2. CONNEXIONS

2.1. SOURIS

- Avant de connecter la souris, s'assurer que le jeu est éteint.
- Insérer la prise souris dans la connexion souris située à l'arrière du jeu. Mettre le jeu en marche.
- Après l'animation d'ouverture, bouger la souris sur son tapis et vérifier que la flèche se déplace bien sur l'écran.



2.1.1. UTILISATION

Grâce à la souris, tu peux accéder à l'ensemble de l'écran. Tu peux la déplacer sur son tapis vers l'endroit où tu désires diriger le pointeur.

Pour déplacer ce pointeur sur la droite de l'écran, il faut pousser la souris vers la droite. Pour déplacer le pointeur vers la gauche de l'écran, il suffit de pousser la souris vers la gauche. Pour déplacer le pointeur vers le haut de l'écran, il faut la pousser vers le haut et ainsi de suite...

Différentes actions peuvent être réalisées avec la souris :

- Pointer, c'est déplacer la souris de manière à amener le pointeur (la forme «flèche ») sur un élément.
- Cliquer, c'est appuyer sur le bouton de la souris lorsque la flèche pointe sur un élément. Cet élément se noircit.
- **Double-cliquer**, c'est cliquer 2 fois très rapidement sur le bouton de la souris lorsque la flèche pointe sur un élément.

Remarques :

- On appelle pointeur, la forme «flèche » qui s'affiche à l'écran montrant ainsi l'emplacement de la souris.
- L'utilisation de la souris peut être remplacée, dans certaines activités, par les touches flèches du clavier + Entrée ou par le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur.

2.1.2. ENTRETIEN

Pour nettoyer la souris, utiliser simplement un linge propre et sec. Pour nettoyer la boule de la souris, suivre les étapes suivantes :

- 1. Ouvrir le compartiment de la boule en dévissant délicatement la vis de maintien à l'aide d'un tournevis cruciforme (dans le sens de la flèche).
- 2. Sortir la boule et la nettoyer avec un linge propre et sec.

OC

- 3. Replacer ensuite la boule à l'intérieur de son logement.
- 4. Pour fermer le compartiment de la boule, revisser délicatement la vis de maintien.

2.2. CARTOUCHES D'EXTENSION

Insérer l'une des deux cartouches d'extension dans le lecteur de cartouche situé sur le côté droit du produit. Ne changer la cartouche d'extension que lorsque **Genius XL Challenger**[®] est éteint.



3. COMMANDES

3.1. TOUCHES DE FONCTIONS SPECIALES (HORS CLAVIER)

Actionne les boutons suivants :

)) pour mettre en marche ou pour arrêter Genius XL Challenger®.

pour voir une présentation de l'ordinateur.

pour régler le contraste.



(0

pour régler le volume sonore.



pour accéder au premier jeu de l'une de ces 8 catégories.



pour voir tes résultats dans chacune des catégories.



pour déplacer le pointeur dans les 4 directions. Appuie sur la touche Entrée du curseur pour sélectionner un élément à l'écran.

3.2. CLAVIER AZERTY

Le clavier de Genius XL Challenger® comporte des touches spéciales permettant

d'accéder rapidement à certaines fonctions.



Certaines touches comportent 2 symboles. Voici comment accéder à ces différents symboles :

- Pour accéder aux symboles de couleur blanche, appuie simplement sur la touche.

3.2.1. TOUCHES LETTRES

Les touches lettres permettent d'accéder aux 26 lettres de l'alphabet.



3.2.2. TOUCHES CHIFFRES

Les touches chiffres permettent d'accéder aux chiffres de 0 à 9.



3.2.3. TOUCHES MUSICALES

Dans l'activité de composition musicale, de nombreuses touches lettres prennent la fonction de touches musicales pour te permettre de composer une mélodie plus rapidement.



3.2.4. TOUCHES INSTRUMENTS



Dans l'activité de composition musicale, certaines touches lettres te permettent de changer l'instrument principal d'une mélodie.

3.2.5. TOUCHE TEMPO



Dans l'activité de composition musicale, la touche lettre F te permet de modifier le tempo d'une mélodie.

3.2.6. TOUCHE SILENCE



COMMANDES

Dans l'activité de composition musicale, la touche lettre ${\bf H}$ te permet d'ajouter un silence dans ta mélodie.

3.2.7. TOUCHES DE FONCTIONS

Les touches de fonctions te permettent de réaliser plusieurs actions à l'écran. Voici la description de ces touches.

Echap.	Echap.	Pour sortir d'une activité en cours ou, dans cer- tains cas, revenir à l'écran précédent.	
Niveau	Niveau	Pour changer de niveau de difficulté. Cette fonc- tion est disponible dans les activités disposant de plusieurs niveaux de difficulté.	
▲ Majuscule	Majuscule	Pour obtenir tous les caractères en vert situés en haut de certaines touches. Maintiens cette touche enfoncée pendant la frappe. Dans certaines activi- tés de la catégorie « Fiches perso », cette touche permet de taper des lettres majuscules.	
Aide	Aide	Pour obtenir des informations sur le déroule- ment de l'activité. Pour obtenir des indices sur la réponse dans certaines activités.	
Réponse	Réponse	Pour obtenir la réponse à une question sans gagner de points.	
Répéter	Répéter	Pour répéter l'énoncé d'une question.	
		Pour activer ou désactiver la musique de fond.	
Fun	Fun	Pour voir des animations rigolotes.	

Joueurs	Joueur	Pour changer le nombre de joueurs. La plupart des activités de la catégorie « Pause récré » ont un mode 2 joueurs.
Joueur A	Joueur A Joueur B	Pour entrer les réponses de chacun des joueurs dans le mode 2 joueurs.
Entrée	Entrée	Pour confirmer ou valider une réponse ou un choix.
Suppr.	Suppr.	Pour supprimer un caractère situé sur le curseur.
Retour	Retour	Pour supprimer le caractère à gauche du curseur.

4. POUR COMMENCER A JOUER...

4.1. MARCHE/ARRET

b) sit

Appuie sur la touche Marche/Arrêt Située en bas à gauche de l'écran pour mettre en marche Genius XL Challenger[®].

Appuie sur cette même touche Marche/Arrêt pour éteindre Genius XL Challenger®.

4.2. CHOISIR UNE ACTIVITE

Une fois l'ordinateur en marche, le menu principal apparaît à l'écran et toutes les activités défilent automatiquement les unes après les autres. Pour choisir une activité :

- 1. appuie sur la touche Entrée lorsque l'activité désirée apparaît à l'écran.
- 2. fais défiler manuellement les différentes activités à l'aide des touches flèches du clavier et appuie sur la touche Entrée lorsque l'activité désirée apparaît à l'écran.
- 3. clique sur le bouton de la souris lorsque l'activité désirée apparaît à l'écran.
- tape le numéro de l'activité désirée à l'aide des touches chiffres et appuie sur la touche Entrée pour valider.
- appuie sur l'une des 8 touches catégorie d'activité pour accéder à la première activité de cette catégorie, puis sélectionne l'activité désirée en suivant les instructions énoncées ci-dessus.

4.3. REPONSE

La bonne réponse à la question posée est donnée après un certain nombre de tentatives infructueuses.

4.4. INTELLI-SYSTEME

Dans la plupart des activités, l'ordinateur mémorise lors de la première partie les questions pour lesquelles une mauvaise réponse a été donnée et reposera jusqu'à 3 de ces questions au cours des parties suivantes. L'intelli-système est conçu pour que l'enfant trouve la bonne réponse en ayant recours à sa mémoire.

4.5. PAUSE ANIMATION

Au bout de 5 parties de la même activité, le score obtenu s'affiche, suivi d'une petite animation amusante. Le jeu reprend à la fin de l'animation.

5. LISTE DES ACTIVITES

Genius XL Challenger® contient un total de 80 activités et outils pratiques :

	1	1	
Numéro	Nom de l'activité	Catégorie	
01	Chiffres en fête		
02	Anima'chiffres		
03	Photo-fun		
04	Le train des mots		
05	La lettre manquante	Initiation à l'anglais	
06	La souris gourmande		
07	Petit traducteur		
08	Pince'mots		
09	Apprenti'phrases		
10	Apprent'images		
11	Rapido'lettres		
12	Son des lettres		
13	La pêche aux lettres		
14	Les lettres cachées		
15	Lettres en bulles		
16	Apprenti dactylo		
17	Ani'mots		
18	La souris gloutonne	Français	
19	Les mots qui riment		
20	Le petit pont des lettres		
21	Les mots malins		
22	Mots mystère		
23	Assoc'images		
24	Fais le ménage !		
25	Complète l'histoire		

26	Quelle heure est-il ?		
27	Attrape-lucioles		
28	Cherche l'intrus		
29	Nombre magique		
30	Suites logiques	Maths	
31	Le juste milieu		
32	Fido a faim !		
33	Grenouille mange-chiffres		
34	Combien ça coûte ?		
35	La souris mange-chiffres		
36	Lucioles folles		
37	Le dîner de la souris		
38	Animaux rigolos		
39	Associe'mots		
40	Le bal masqué	Sciences	
41	Animaux gloutons		
42	A qui est cette ombre ?		
43	Quel temps fait-il ?		
44	Sciences		
45	Habillons-les		
46	Associe'sons		
47	Histoire		
48	Le fromage de la souris	Cultura gápárala	
49	Cadeau surprise		
50	Choses animées		
51	Géographie		
52	Fais ton sandwich !		

53	Attrape'carottes	
54	Eponge en folie !	
55	Tir au panier	Pause récré
56	Attrape'vers	
57	Le jeu des différences	
58	Rapido'dessins	
59	Cache-cache	
60	Le bon reflet	
61	Memory	
62	Le labyrinthe des découvertes	
63	La forme manquante	
64	Portraits d'artistes	
65	Petit chef d'orchestre	Ateliers création
66	Musique et sons	
67	Compose tes mélodies !	
68	Si on dansait !	
69	Créa'timbres	
70	Le puzzle magique	
71	Invente une histoire !	
72	Ma fiche perso	
73	Ma famille	
74	Mes préférences	
75	Répertoire	Fiches perso
76	Calculatrice	
77	Cyber-bébé	
78	Un message des parents	
79	Petite histoire	Contouches d'autorsiser
80	Chantons en anglais !	

6. DESCRIPTION DES ACTIVITES

6.1. INITIATION A L'ANGLAIS

01. CHIFFRES EN FÊTE

Des disques marqués d'un chiffre apparaissent à l'écran. Choisis un disque en utilisant la souris, les touches flèches + Entrée, ou le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur pour apprendre en anglais comment prononcer et écrire en toutes lettres le chiffre inscrit dessus.

02. ANIMA'CHIFFRES

Un chiffre écrit en toutes lettres en anglais apparaît en haut de l'écran. Trouve l'animal qui tient le chiffre correspondant parmi les 4 propositions en utilisant la souris, les touches flèches + Entrée ou le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur.

03. PHOTO-FUN

Choisis un mot anglais pour voir la photo de l'objet ou de l'animal qu'il représente et pour entendre sa prononciation.

04. LE TRAIN DES MOTS

Un mot anglais apparaît en haut de l'écran et des images défilent en même temps qu'avance le train. Trouve l'image qui correspond au mot anglais.

05. LA LETTRE MANQUANTE

Tu aimes attraper des lucioles ? Un dessin apparaît à l'écran, avec le mot correspondant en anglais écrit en dessous. Mais il manque la première lettre du mot. Attrape la luciole qui tient la lettre manquante en utilisant le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur, la souris ou les touches lettres du clavier.

06. LA SOURIS GOURMANDE

Aide la souris à trouver le bon morceau de fromage ! Clique sur le morceau de fromage comportant la lettre correcte ou appuie sur la bonne touche lettre du clavier pour compléter le mot anglais en haut de l'écran.

07. PETIT TRADUCTEUR

Des mots en anglais apparaissent à l'écran. Choisis un mot et tu entendras sa traduction en français.

08. PINCE'MOTS

Un mot en anglais apparaît en haut de l'écran. Choisis son équivalent français parmi les mots qui défilent sur le tapis roulant.

Utilise la souris, le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur ou les touches flèches + Entrée.

09. APPRENTI'PHRASES

Choisis une image à l'aide de la souris ou du curseur directionnel + la touche

Entrée du curseur pour apprendre des phrases courantes en anglais.

10. APPRENT'IMAGES

Utilise la souris ou le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur pour trouver l'image qui correspond à la petite phrase en anglais énoncée par le personnage.

6.2. FRANCAIS

11. RAPIDO'LETTRES

Des ballons contenant des groupes de lettres défilent rapidement, de bas en haut de l'écran. Appuie sur l'un des ballons pour faire éclater tout un groupe de lettres. Dépêche-toi, car si les ballons touchent le haut de l'écran, tu as perdu !

Utilise la souris ou le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur.

12. SON DES LETTRES

Utilise la souris, les touches flèches + Entrée ou le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur pour choisir un disque et entendre prononcer une lettre. Maintenant, trouve la lettre énoncée !

13. LA PÊCHE AUX LETTRES

Pêche les poissons dans le bon ordre pour remettre les lettres dans l'ordre alphabétique. Utilise le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur, la souris, les touches flèches ou les touches lettres du clavier pour sélectionner un poisson.

14. LES LETTRES CACHÉES

Des cartes, sur lesquelles sont inscrites des lettres en majuscule et en minuscule, apparaissent à l'écran. Ces lettres vont par paires. Observe-les bien car elles se retournent au bout de quelques secondes. A toi de reconstituer les paires de lettres.

15. LETTRES EN BULLES

Attrape la bonne bulle pour compléter la suite de lettres. Utilise le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur, la souris ou les touches lettres du clavier pour sélectionner une bulle.

16. APPRENTI DACTYLO

Tape les lettres qui apparaissent à l'écran aussi vite que possible à l'aide des touches lettres du clavier.

17. ANI'MOTS

Un mot apparaît en haut de l'écran. Trouve le personnage qui tient la première lettre de ce mot parmi les 4 propositions en utilisant la souris, les touches flèches + Entrée ou le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur.

18. LA SOURIS GLOUTONNE

Aide la souris à trouver le bon morceau de fromage ! Clique sur le morceau de

fromage comportant la lettre correcte ou appuie sur la bonne touche lettre du clavier pour compléter le mot en haut de l'écran.

19. LES MOTS QUI RIMENT

Choisis le mot qui rime avec celui en haut de l'écran.

20. LE PETIT PONT DES LETTRES

Aide le chien à traverser la rivière en construisant un pont de lettres. Tape les lettres du mot ou attrape les lettres, dans le bon ordre, pour reconstituer le mot.

Utilise la souris, le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur ou les touches flèches + Entrée.

21. LES MOTS MALINS

Choisis le mot qui correspond à l'image qui s'affiche à l'écran.

22. MOTS MYSTÈRE

Quel mot se cache dans le chapeau du magicien ? Des indices se rapportant à un mot défilent à l'écran. Devine le mot et tape-le avec les touches du clavier.

23. ASSOC'IMAGES

Trouve le mot qui décrit ce que fait la petite fille à l'écran.

24. FAIS LE MÉNAGE !

Un mot, auquel il manque une lettre, apparaît en bas de l'écran. Balaye la lettre qui n'est pas la lettre manquante du mot.

Utilise la souris ou le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur.

25. COMPLÈTE L'HISTOIRE !

Que se passe-t-il ensuite? Lis la petite histoire et choisis la fin que tu préfères. L'histoire apparaîtra à nouveau, avec la fin que tu as choisie !

6.3 MATHS

26. QUELLE HEURE EST-IL ?

Utilise le curseur directionnel ou la souris pour mettre le réveil à l'heure.

27. ATTRAPE-LUCIOLES

Attrape autant de lucioles que tu peux à l'aide de la souris ou du curseur directionnel + la touche Entrée du curseur. Dépêche-toi ! Ton temps est limité.

28. CHERCHE L'INTRUS

Des petits vers sortent de leur trou. Attrape celui dont le chiffre ne correspond pas à la suite de chiffres formée par les autres vers.

29. NOMBRE MAGIQUE

Devine le nombre magique en suivant les indices ! Tape ta réponse avec les touches chiffres du clavier.

30. SUITES LOGIQUES

Trouve le chiffre qui complète la suite de chiffres en haut de l'écran.

Utilise la souris, le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur, les touches flèches + Entrée ou tape directement le chiffre manquant.

31. LE JUSTE MILIEU

Equilibre les deux plateaux de la balance en ajoutant des éléments. Appuie sur la flèche en haut à droite de l'écran pour valider.

Utilise la souris ou le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur.

32. FIDO A FAIM !

Oh, Fido a faim ! Nourris-le en additionnant des chiffres pour obtenir le nombre affiché en haut de l'écran.

33. GRENOUILLE MANGE-CHIFFRES

Fais sauter la grenouille sur le nénuphar qui contient le résultat de l'opération qui apparaît en haut de l'écran.

Utilise le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur ou la souris pour sauter sur le bon nénuphar.

34. COMBIEN ÇA COÛTE ?

Si on allait au marché ? Sélectionne l'article que tu veux acheter puis paie-le en choisissant le bon nombre de pièces parmi celles dont tu disposes.

Utilise la souris ou le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur.

35. LA SOURIS MANGE-CHIFFRES

Aide la souris à trouver le bon morceau de fromage ! Clique sur le morceau de fromage comportant le chiffre correct ou appuie sur la bonne touche chiffre du clavier pour répondre à la question qui défile en haut de l'écran.

6.4 SCIENCES

36. LUCIOLES FOLLES

Attrape la luciole qui tient la lettre complétant le mot en bas de l'écran. Utilise la souris, le curseur + la touche Entrée du curseur ou tape directement la lettre avec les touches du clavier.

37. LE DÎNER DE LA SOURIS

La souris a encore faim ! Clique sur le morceau de fromage comportant la lettre correcte ou appuie sur la bonne touche lettre du clavier pour compléter le mot en haut de l'écran.

38. ANIMAUX RIGOLOS

Choisis l'animal qui correspond au mot écrit à l'écran.

39. ASSOCIE'MOTS

Un mot, qui désigne un objet ou un animal, apparaît en haut de l'écran. Trouve l'élément qui en fait partie. Utilise la souris, le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur ou les touches flèches + Entrée.

40. LE BAL MASQUÉ

Tous les animaux se sont déguisés pour le bal. Un animal apparaît masqué quelques instants. Essaie de retrouver quel animal c'était parmi les 4 animaux qui s'affichent.

Utilise la souris, le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur ou les touches flèches + Entrée.

41. ANIMAUX GLOUTONS

Donne à manger aux animaux ! Choisis la nourriture qui convient le mieux pour l'animal qui apparaît à l'écran.

42. A QUI EST CETTE OMBRE ?

Trouve à quel animal appartient l'ombre que tu vois à l'écran à l'aide de la souris ou du curseur directionnel + la touche Entrée du curseur.

43. QUEL TEMPS FAIT-IL ?

N'as-tu jamais rêvé de pouvoir choisir le temps qu'il fait ? Déplace les barres de niveaux (température, pluie, vent) pour créer le temps que tu veux !

44. SCIENCES

Lis la question qui apparaît à l'écran et choisis la bonne réponse parmi les 3 propositions.

6.5 CULTURE GENERALE

45. HABILLONS-LES !

Un personnage, habillé dans une certaine tenue, apparaît à l'écran pendant quelques secondes, avant de disparaître. Essaie de retrouver la tenue qu'il portait en utilisant la souris ou le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur.

46. ASSOCIE'SONS

Ecoute les sons et trouve ce qui leur correspond.

47. HISTOIRE

Lis la question qui apparaît à l'écran et choisis la bonne réponse parmi les 3 propositions.

48. LE FROMAGE DE LA SOURIS

Clique sur le morceau de fromage comportant la lettre correcte ou appuie sur la bonne touche lettre du clavier pour compléter le mot en haut de l'écran.

49. CADEAU SURPRISE

Oh, il y a un cadeau pour toi ! Lis les indices qui défilent à l'écran et devine ce que c'est !

Utilise les touches lettres du clavier pour entrer ta réponse.

50. CHOSES ANIMÉES

Plusieurs mots défilent à l'écran. Trouve celui qui désigne une chose capable de se déplacer.

51. GÉOGRAPHIE

Lis la question qui apparaît à l'écran et choisis la bonne réponse parmi les 3 propositions.

52. FAIS TON SANDWICH !

Regarde le sandwich à gauche de l'écran et reproduis-en un identique avec les ingrédients proposés.

6.6 PAUSE RECRE

53. ATTRAPE'CAROTTES

Les lapins adorent les carottes ! Aide le lapin à attraper le maximum de carottes en utilisant la souris ou le curseur directionnel + la touche Entrée. Dépêche-toi ! Ton temps est limité.

54. EPONGE EN FOLIE !

Il est grand temps de faire le ménage ! Utilise la souris pour nettoyer les taches qui apparaissent à l'écran aussi vite que possible.

55. TIR AU PANIER

Tu veux devenir une star du basket ? Pour déplacer la balle, utilise les touches flèches droite et gauche. Pour tirer, clique sur la balle ou appuie sur la touche Entrée.

56. ATTRAPE'VERS

Attrape autant de vers que tu peux avant que le temps ne soit écoulé.

Utilise la souris ou le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur.

57. LE JEU DES DIFFÉRENCES

Peux-tu trouver les différences entre les deux images ? Clique sur les parties du dessin de droite qui sont différentes de celles du dessin de gauche.

58. RAPIDO'DESSINS

Des groupes de ballons aux motifs différents défilent de bas en haut de l'écran. Eclate les groupes de ballons aussi vite que tu peux en cliquant dessus ou en utilisant le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur. Ne perds pas de temps, car si un ballon touche le haut de l'écran, tu as perdu !

59. CACHE-CACHE

Le chat et la souris jouent à cache-cache ! Aide le chat à trouver où la souris se cache.

60. LE BON REFLET

Regarde le reflet de la petite fille dans le miroir et trouve l'image correspondante.

61. MEMORY

Des cartes apparaissent à l'écran pendant quelques secondes avant de se retourner. Ces cartes vont par paires. A toi de reconstituer les paires de cartes.

62. LE LABYRINTHE DES DÉCOUVERTES

Explore le labyrinthe en utilisant les touches flèches du clavier. Il y a plein de choses à découvrir !

6.7 ATELIERS CREATION

63. LA FORME MANQUANTE

L'image à l'écran est faite de différentes formes. Choisis les bonnes formes pour compléter l'image à droite de l'écran.

64. PORTRAITS D'ARTISTE

Amuse-toi à constituer des portraits en choisissant parmi différents types d'yeux, bouches, cheveux et différents accessoires. Utilise la souris ou le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur.

65. PETIT CHEF D'ORCHESTRE

Deviens un vrai petit chef d'orchestre ! Choisis une mélodie en appuyant sur les touches chiffres du clavier ou en utilisant la souris ou le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur. Tu peux changer l'instrument de la mélodie principale en appuyant sur les touches instruments du clavier ou en utilisant la souris ou le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur.

66. MUSIQUE ET SONS

Choisis une mélodie, puis sélectionne des effets sonores pour l'accompagner.

67. COMPOSE TES MÉLODIES !

Crée tes propres morceaux à l'aide des touches musicales du clavier. Tu peux changer d'instrument de musique en appuyant sur les touches instruments. Pour écouter ta composition, appuie sur la touche Entrée.

68. SI ON DANSAIT ?

Choisis une suite de pas pour créer une nouvelle danse.

69. CRÉA'TIMBRES

Sélectionne un motif à droite de l'écran et positionne-le à l'endroit de ton choix sur ton timbre. Utilise la souris ou le curseur directionnel + la touche Entrée du curseur.

70. PUZZLE MAGIQUE

Une image s'affiche quelques secondes avant de disparaître. Déplace les pièces du puzzle pour reconstituer l'image.

71. INVENTE UNE HISTOIRE

Invente ta propre histoire ! Une histoire défile, à laquelle il manque des morceaux. Tu as le choix entre plusieurs propositions pour compléter l'histoire.

6.8 FICHES PERSO

72. MA FICHE PERSO

Personnalise ton **Genius XL Challenger**[®] en enregistrant des informations personnelles ! Tape ton nom, la date de ton anniversaire, ton adresse, ton numéro de téléphone, ton adresse e-mail, le nom de ton (ta) meilleur(e) ami(e) et tes centres d'intérêt. Utilise la souris ou le curseur directionnel pour sélectionner les zones que tu veux compléter et appuie sur Entrée pour valider.

73. MA FAMILLE

Tu peux entrer le nom de tous les membres de ta famille !

74. MES PRÉFÉRENCES

Tu peux entrer ici des informations te concernant : le dessert, le sport, la saison, les dessins animés et les amis que tu préfères. Utilise le curseur directionnel pour sélectionner les zones que tu veux compléter et appuie sur Entrée pour valider. Tu peux aussi te servir de la souris.

75. RÉPERTOIRE

Tu peux entrer les numéros de téléphone de ta famille et de tes ami(e)s.

76. CALCULATRICE

Cette petite calculatrice te permet de faire des additions et des soustractions à 1 ou 2 chiffres.

77. CYBER-BÉBÉ

Choisis un cyber-bébé et aide-le à grandir ! Fais attention de ne lui donner que ce qui est bon pour sa croissance.

78. UN MESSAGE DES PARENTS

Ton papa et ta maman peuvent te laisser un message. Demande-leur de t'écrire un petit mot !

6.9 CARTOUCHES D'EXTENSION

79. PETITE HISTOIRE

Veux-tu découvrir l'histoire de l'agneau Sammy ? Tu as le choix entre écouter l'histoire tout en voyant le texte défiler à l'écran, ou voir des animations qui illustrent l'histoire.

80. CHANTONS EN ANGLAIS

Si on chantait en anglais ? Tu as le choix entre deux chansons typiquement anglaises : la chanson de l'alphabet et « Old mac Donald ».

Ecouter la chanson de l'alphabet te permettra d'entendre la prononciation de toutes les lettres en anglais.

Découvre aussi « Old mac Donald » qui est une chanson typiquement anglaise. Tu peux soit choisir de suivre le texte de la chanson, soit choisir de voir des animations qui illustrent la chanson.

7. A NOTER

7.1. ENTRETIEN

- 1. Prendre soin de déconnecter l'adaptateur du jeu et de la prise secteur avant de nettoyer **Genius XL Challenger**[®].
- 2. Eviter toute exposition prolongée du jeu au soleil ou à toute autre source de chaleur.
- 3. Entreposer le jeu dans un endroit sec.
- 4. Ce jeu est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7.2. UN PROBLEME ?

Si Genius XL Challenger® ne se met pas en marche ou s'arrête brusquement de fonctionner :

- 1. Assurez-vous que les piles fonctionnent et qu'elles sont installées correctement.
- 2. Appuyez sur Reset à l'aide d'une épingle. Attention, vous perdrez toutes les données enregistrées dans les activités de "Fiches perso".
- 3. Si Genius XL Challenger[®] ne fonctionne toujours pas, contacter notre service consommateurs.

8. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour toute question sur nos jeux, leur fonctionnement, leurs accessoires ou pour obtenir des informations complémentaires au sujet de la garantie, contactez notre service consommateurs :

POUR LA FRANCE, LA SUISSE ET LA BELGIQUE FRANCOPHONES :

Service consommateurs VTech VTECH Electronics Europe SAS 2 / 6, rue du Château d'Eau - BP 55 78362 Montesson Cedex - FRANCE Email. : vtech_conseil@vtech.com Tél. : 0 820 06 3000 (0,12 € /min) De Suisse et de Belgique : 00 33 1 30 09 88 00

POUR LE CANADA :

VTECH Electronics Canada Ltd. 5407 Eglinton Avenue West, Suite 103 Etobicoke, Ontario, M9C 5K6 - CANADA Tél. : 1 877 352 8697