QUAD VIDEO COULEUR 8 Entrées et Alarme

QC43-2



Notice d'utilisation



Sommaire

1. Introduction et caractéristiques	
1.1 Introduction	2
1.2 Caractéristiques du produit	2
2. Installation	
2.1 Shéma d'installation du système	3
2.2 Procédure d'installation	3
2.3 Illustration de la procédure d'installation	4
3. Instrutions d'utilisation	7
3.1 Clavier de la face avant	7
3.2 Instructions d'utilisation.	9
3.2.0 Démarrage et Auto-test du système	
3 2 1 Mode d'affichage	9
3 2 2 Mode séquenceur	9
3 2 3 Mode lecture	9
3 2 4 Installation	10
3 2 4 1 Description d'installation	10
3 2 4 2 Date / Horloge	10
3.2.4.2 Date / Honoge	11
2.2.4.4 Déclara du manitaur	
3.2.4.4 Regiage du moniteur	12
3.2.4.5 Initialisation et alarme	12
4. Caractéristiques	13

1. Introduction et caractéristiques.

1.1 Introduction.

Ce système peut être utilisé pour beaucoups d'utilisations différentes (comme des maisons, des magasins, des bureaux... etc). Il est conçu avec 4 objectifs : des Fonctions économiques, et complètes, facilité d'installation et d'utilisation.

1.2 Caractéristiques du produit.

- Une solution économique pour la maison, magasin ou système de surveillance pour la construction (bâtiment).
- Installation facile et appropriée pour être réaliser personnellement.
- Microprocesseur de dimension compacte. Mode d'opération simple et conception facile à utiliser.
- Affichage quadruple avec rafraîchissement de l'image en temps réel.
- (EIA : 60 Champs/Seconde : CCIR; 50 Champs/Seconde).
- Détection automatique en NTSC ou PAL dès la mise sous tension.
- Sirène interne pour la perte vidéo et l'alarme (entrée).
- Intègre une horloge qui peut afficher la date et l'heure en temps réel.
- Facile à utiliser grâce : "affichage sur l'écran" du menu d'installation.
- Possibilité de titrage indépendant, jusqu'à 8 caractères pour chaque entrée.
- Fonction zoom (2x2) dans le mode de lecture des enregistrements.
- Fonction gel dans le mode de lecture des enregistrements.

• Lors de la détection automatique de perte de signal vidéo, la dernière image reste affichée sur l'écran lorsque cela se produit.

- Réglage indépendant de la brillance, contraste, couleur et l'acuité pour chaque canal.
- Possibilité de trois couleurs pour les caractères.
- Fonction QUAD / PLEIN ECRAN / SEQUENCEUR / LECTURE / pour l'affichage.
- Fonction commutateur automatique programmable.
- Détecte automatiquement les entrées vidéos non utilisées dans le mode d'auto-commutateur.
- Fonction sortie relais d'alarme qui pilote d'autres systèmes de sécurité, comme activer l'enregistrement de la vidéo.
- Liste des 54 dernières alarmes enregistrées.
- Faible consommation en mode quad.

2. Installation.

2.1 Shéma d'installation du système.



2.2 Procédure d'installation.



Vue arrière

Description des fonctions du QUAD

Connecteur :	Description :
Connecteur de l'alimentation de type "Jack"	Alimentation du QUAD : 12Vdc / 600mA.
Sortie / Entrée d'alarme et relais	Ce connecteur est un auto-commutateur (N.O., de type Normalement Ouvert ou N.C., de type Normalement fermé), et les entrées d'alarme. Il peut être utilisé pour contrôler d'autres équipe- ments.
Sortie moniteur de type BNC	Ce connecteur est utilisé pour relier le moniteur externe.

1955 1957	Sortie Vidéo de type BNC	Ce connecteur est utilisé pour relier avec un magnétoscope externe.
NUT BACK	Entrée Vidéo de type BNC	Ce connecteur est utilisé pour l'entrée du signal vidéo provenant du magné- toscope externe.
1 ()	Entrée Vidéo du canal 1 de type BNC	Ce connecteur est utilisé pour l'entrée du signal vidéo provenant de la ca- méra
2 () ()	Entrée Vidéo du canal 2 de type BNC	Ce connecteur est utilisé pour l'entrée du signal vidéo provenant de la ca- méra
- 3 ©	Entrée Vidéo du canal 3 de type BNC	Ce connecteur est utilisé pour l'entrée du signal vidéo provenant de la ca- méra
*	Entrée Vidéo du canal 4 de type BNC	Ce connecteur est utilisé pour l'entrée du signal vidéo provenant de la ca- méra
•	Entrée Vidéo du canal 5 de type BNC	Ce connecteur est utilisé pour l'entrée du signal vidéo provenant de la ca- méra
•	Entrée Vidéo du canal 6 de type BNC	Ce connecteur est utilisé pour l'entrée du signal vidéo provenant de la ca- méra
7 8 0	Entrée Vidéo du canal 7 de type BNC	Ce connecteur est utilisé pour l'entrée du signal vidéo provenant de la ca- méra
•	Entrée Vidéo du canal 8 de type BNC	Ce connecteur est utilisé pour l'entrée du signal vidéo provenant de la ca- méra

2.3 Illustration de la procédure d'installation.

<u>Etaple 1</u> : Figure representant les connexions vidéos des caméras, du moniteur et du système VCR.



Etape 2 : Vous pouvez passer cette étape, s'il n'est pas nécessaire de contrôler d'autre système par le QUAD.



Schéma d'une installation CCTV/VCR. De plus, cette SORTIE RELAIS peut aussi être utilisé pour contrôler des dispositifs comme la sécurité, un contrôleur de dôme, etc...



Description des broches :

N° Broche	Description	N° Broche	Description
1	Sortie Alarme (Com)	9	Sortie Alarme (N-O)
2	Sortie Alarme (N-F)	10	-
3	Reset Alarme	11	-
4	MASSE	12	ENTREE ALARME 8
5	ENTREE ALARME 4	13	ENTREE ALARME 7
6	ENTREE ALARME 3	14	ENTREE ALARME 6
7	ENTREE ALARME 2	15	ENTREE ALARME 5
8	ENTREE ALARME 1		

Il y a deux façons de faire la connexion de l'alarme :

Connexion Normalement-Ouvert (utiliser broche 1 et 9)



Connexion Normalement -Fermé (utiliser broche 1 et 2)



Attention !

1. La tension et le courant maximum pour la sortie d'alarme est de : 24Vdc / 2Amp ou 120Vac / 1Amp.

2. La tension et le courant maximum pour l'entrée d'alarme est de : 5Vdc / 5mA.

Entrée d'alarme & Reset d'alarme :



<u>Etape 3</u> : Brancher la fiche «**Jack**» de l'alimentation dans l'entrée «**POWER IN**» prévus à cet effet, et brancher le transformateur d'alimentation dans la prise secteur comme indiqué ci-dessous.



3. Instrutions d'utilisation.

3.1 Clavier de la face avant.



Face avant

Mode	Normal	Séquenceur	Gel	Lecture	MENU
Voyant	-	Led AUTO Allumée	Led QUAD Flash	Led PLAY Allumée	Led MENU Allu- mée
Touche	-	-	-	-	-
0	Led AUTO Allumée	-	-	-	-
□ ≈ auto	Entre en mode séquenceur	-	-	-	Change la couleur des caractères
0	Led QUAD A Allumée	Led QUAD A Allumée	Led QUAD A ou B Allumée	Led QUAD A Allumée	-
A⊞ +=170.	Affichage QUAD A / gel de l'image QUAD A	(Led AUTO Eteinte) Retourne en affi- chage QUAD A	Déclenche le mode Gel.	Lecture en mode QUAD.	Bouge le curseur en Haut ▲
→ 0	Led QUAD B Allu- mée	Led QUAD B Allumée	Led QUAD A ou B Allumée	Led QUAD A Allumée	-
B 🖷 Freeze 🗝	Affichage QUAD B / gel de l'image QUAD B	(Led AUTO Eteinte) Retourne en affichage QUAD B	Déclenche le mode Gel.	Lecture en mode QUAD.	Bouge le curseur en Bas ▼

♦ Fonctionnalité des touches

10	Led 1/5 Allumée	Led 1/5 Allumée	Led 1/5 Allumée ou Eteint	Led 1/5 Allumée	-
1/5	CH1 ou CH5 Plein écran	(Led AUTO Eteinte) CH1 ou CH5 Plein écran	Gel de l'imge CH1	Lecture de l'image CH1	Bouge le curseur à Gauche ◀
2 † C	Led 2/6 Allumée	Led 2/6 Allumée	Led 2/6 Allumée ou Eteint	Led 2/6 Allumée	-
2/6	CH2 ou CH6 Plein écran	(Led AUTO Eteinte) CH2 ou CH6 Plein écran	Gel de l'imge CH2	Lecture de l'image CH2	Bouge le curseur à Droite ►
0+	Led 3/7 Allumée	Led 3/7 Allumée	Led 3/7 Allumée ou Eteint	Led 3/7 Allumée	-
₩ 3/7	CH3 ou CH7 Plein écran	(Led AUTO Eteinte) CH3 ou CH7 Plein écran	Gel de l'imge CH3	Lecture de l'image CH3	Augmente les valeurs +
0	Led 4/8 Allumée	Led 4/8 Allumée	Led 4/8 Allumée ou Eteint	Led 4/8 Allumée	-
6 4/8	CH4 ou CH8 Plein écran	(Led AUTO Eteinte) CH4 ou CH8 Plein écran	Gel de l'imge CH4	Lecture de l'image CH4	Diminue les valeurs -
0	Led PLAY Allumée	Led PLAY Allumée	-	Led PLAY Eteinte	-
D DELAY	Entre en mode lecture du VCR	Entre en mode lecture du VCR	-	Déclenche le mode LECTURE VCR	-
U	Led MENU Allumée	Led MENU Allumée	-	-	Led MENU Allumée
MENU	Entre dans le MENU	Entre dans le MENU	-	-	Page suivante ou quitte le MENU

3.2 Instructions d'utilisation.

3.2.0 Démarrage et Auto-test du système.

A chaque mise sous tension, le QUAD s'initialise et éxecute un auto-test du système, ce qui permet de détecter les entrées vidéo utilisées.

3.2.1 Mode d'affichage.

• Affichage "Plein écran" :

1. Pour afficher les entrées 1 à 4 sur le moniteur, appuyer d'abord sur la touche [A], et ensuite sur les touches [1 ~ 4] correspondant à l'entrée désirée.

2. Pour afficher les entrées 5 à 8 sur le moniteur, appuyer d'abord sur la touche [B], et ensuite, appuyer sur les touches [5 ~ 8] correspondant à l'entrée désirée.

• Affichage QUAD :

Appuyer sur les touches [A] ou [B], pour afficher sur le moniteur soit les entrées 1 ~ 4, soit les entrées 5 ~ 8.

• Mode GEL :

Appuyer sur les touches [A] ou [B] de nouveau lorsque la Led QUAD A ou B est allumée dans le mode Normal. Alors la Led QUAD A ou B clignotera jusqu'aux retours en mode Normal.

• GEL d'une entrée :

Appuyer sur les touches [1 ~ 4], la Led 1 ~ 4 s'allume correspondant à l'entrée figée (gel). Appuyer de nouveau sur les touches [A] ou [B] pour retourner dans le mode normale, ou alors attender que la période sélectionnée se termine.

• Sélection de la sortie d'enregistrement :

La sortie VCR s'affiche sous forme QUAD.

La sortie TV s'affiche sous la forme "Plein écran" et aussi sous forme QUAD.

Sortie Moniteur (TV Out)	Sortie Enregistrement (VCR Out)
Entrée 1 Plein écran	Page A Affichage QUAD
Entrée 2 Plein écran	Page A Affichage QUAD
Entrée 3 Plein écran	Page A Affichage QUAD
Entrée 4 Plein écran	Page A Affichage QUAD
Page A Affichage QUAD	Page A Affichage QUAD
Entrée 5 Plein écran	Page B Affichage QUAD
Entrée 6 Plein écran	Page B Affichage QUAD
Entrée 7 Plein écran	Page B Affichage QUAD
Entrée 8 Plein écran	Page B Affichage QUAD
Page B Affichage QUAD	Page B Affichage QUAD

NOTE : Pour enregistrer les huits caméras avec le magnétoscope sur la sortie VCR, appuyer sur les touches QUAD [A] et QUAD [B] simultanément dans le mode de commutation séquentiel.

3.2.2 Mode séquenceur.

• Appuyer sur la touche [**AUTO**] pour entrer en mode séquenceur, la Led AUTO s'allumera. Le QUAD affichera automatiquement les images, avec un intervalle que vous aurez réglé au préalable.

♦ Lorsqu'aucune séquence est activée, le message "NO SEQUENCE SETTING" s'affiche sur le moniteur et l'alarme se déclenche.

• Pour retourner dans le mode normal, appuyer sur n'importe quelle touche.

3.2.3 Mode Lecture.

• Appuyer sur la touche [**PLAY**] pour entrer dans le mode lecture, Lorsqu'aucun système VCR n'est branché, l'alarme se déclenche.

- Pour retourner dans le mode normal, appuyer de nouveau sur la touche [PLAY].
- Appuyer sur les touches [1 ~ 4], l'affichage s'éffectura en mode QUAD 2X2, et le message "ZOOM 2x2" s'affichera sur l'écran. Pour désactiver le zoom appuyer sur les touches [A] ou [B].

 Appuyer de nouveau sur les touches [1 ~ 4] dans le mode ZOOM, le processeur gèlera les images en mode QUAD, et le message "FREEZE" s'affichera sur l'écran. Pour désactiver cette fonction, appuyer sur les touches [A] ou [B].

Manuel d'utilisation du QUAD couleur 8 entrées

3.2.4 Installation.

3.2.4.1 Description d'installation.

♦ Appuyer sur la touche [**MENU**]pour entrer sur la page 1 du menu.

♦ Appuyer sur les touches «←» et «→» pour se déplacer de gauche à droite. En appuyant plus d'une seconde, le déplacement est plus rapide.

♦ Les touches «+» ou «-» sont utillisées pour changer les valeurs. En appuyant plus d'une seconde, la valeur augmente ou diminue plus rapidement.

♦ Après votre sélection, appuyer sur les touches «←» et «→» pour se déplacer de gauche à droite ou appuyer sur la touche "NEXT PAGE" pour sortir ou changer de page.

3.2.4.2 Date / Horloge.

	DATE/TIME SETTING
	DATE FORMAT : YY / MM / DD
	DATE : ON 02 / 05 / 08
	TIME : ON 12/35/50
Figure 1.	LOCATION : BOTTOM
-	SEQUENTIAL SETTING
	SEQUENCE :
	A1234 B5678
	DWELL TIME :
	3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 s
	TEST PATTEN
	NTSC COLOR BAR : OFF

- DATE FORMAT : Il y a trois sortes de format de DATE pour l'affichage :
 - ◊ YY /MM / DD : Année / Mois / Jour
 - MM / DD / YY : Mois / Jour / Année
 - OD / MM / AA : Jour / Mois / Année
- DATE : Année de 2000 à 2099 ; Mois de 01 à 12 ; Jour de 01 à 31.
- TIME : HH / MM / SS à l'affichage, Heure de 00 à 23 ; Minute de 00 à 59 ; Seconde de 00 à 59.
- Si DATE est sur "ON", la date s'affichera sur l'écran.
- Si TIME est sur "ON", l'horloge s'affichera sur l'écran.
- LOCATION : Il y a six positions pour l'affichage de la date et de l' horloge En Haut à gauche ; en haut centré ; en haut à droite ; en bas à gauche ; en bas centré ; en bas à droite.



Figure 2. Date / Horloge

- **SEQUENCE** : Il y a huit positions dans l'ordre de commutation aléatoire.
 - Soit : A \rightarrow affichage QUAD A ; B \rightarrow affichage QUAD B ; 1 \rightarrow affichage CH1 ;
 - 2 \rightarrow affichage CH2 ; 3 \rightarrow affichage CH3 ; 4 \rightarrow affichage CH4 ;
 - $5 \rightarrow$ affichage CH5 ; $6 \rightarrow$ affichage CH6 ; $7 \rightarrow$ affichage CH7 ;
 - $8 \rightarrow affichage CH8$; -- $\rightarrow annule$.

NOTE :

1. Il saute automatiquement le canal dans le mode d'auto-commutateur, lors qu'un canal est débranché, ou lors d'une perte vidéo.

2. Lorsqu'aucunne séquence n'est appliquée dans AUTO SEQUENCE MODE, le message "**NO SEQUENCE SET-TING**" s'affichera sur l'écran, et l'alerte sonore retentira.

• DWELL TIME : Régler le temps d'intervalle correspondant à chaque séquence. (Réglable de 0 ~ 30 secondes.)

• **COLOR BAR:** Pour calibrer le moniteur.

3.2.4.3 Nomination.

	TI	TLE-			
CH1 :	ON	<	1	>	
CH2 :	ON	<	2	>	
CH3 :	ON	<	3	>	
CH4 :	ON	<	4	>	
CH5 :	ON	<	5	>	
CH6 :	ON	<	6	>	
CH7 :	ON	<	7	>	
CH8 :	ON	<	8	>	
BUZZE	R: 0	DN	01	MIN	
FREEZ	E HOL	D TIN	1E : 30 S	SEC	
DUPLE	X MOE	DE :	HALF		

Figure 3. Nomination.

- Si la fonction MONITOR OUT TITLE est sur "ON", le nom des caméras s'affichera sur l' écran.
- VIDEO 1 TITLE : Possibilité de nommer jusqu'à 8 caractères.
- VIDEO 2 TITLE : Possibilité de nommer jusqu'à 8 caractères.
- VIDEO 3 TITLE : Possibilité de nommer jusqu'à 8 caractères.
- VIDEO 4 TITLE : Possibilité de nommer jusqu'à 8 caractères.
- VIDEO 5 TITLE : Possibilité de nommer jusqu'à 8 caractères.
- VIDEO 6 TITLE : Possibilité de nommer jusqu'à 8 caractères.
- VIDEO 7 TITLE : Possibilité de nommer jusqu'à 8 caractères.
- VIDEO 8 TITLE : Possibilité de nommer jusqu'à 8 caractères.

* Les 84 caractères utilisés dans la fonction nomination des caméras sont les suivants :

- A B C D E F G H I J K <u>-</u> L M N O P Q R S T U V
- $-W X Y X Y Z \rightarrow \leftarrow \uparrow \downarrow \blacksquare ? a b c d e f g h i j k$
- -l-m-n-o-p-q-r-s-t-u-v-w-x-y-x-;-×-/-·-♪-►-◀-0-1
- 2 3 4 5 6 7 8 9 : < > - , -

• BUZZER ALARM TIME :

1. ON / OFF : Active ou Désactive le buzzer.

2. La temporisation dépent de la période que vous avez choisis. (Réglable de 0 à 99 minute.)

* Si BUZZER ALARM TIME est à 0, cette fonction est désactivée.

• FREEZE HOLD TIME : Le processeur arrêtera automatiquement le gel de l'image suivant la période qui a été choisie. (Réglable de 0 ~ 99 secondes.)

* Si FREEZE HOLD TIME est à 0, cette fonction est désactivée.

• DUPLEX MODE :

1. HALF DUPLEX \rightarrow L'utilisateur ne peut pas enregistrer des images en mode QUAD et Lire, mais la fonction zoom est posssible.

2. FULL DUPLEX \rightarrow L'utilisateur peut enregistrer des images en mode QUAD et lire simultanément, mais la fonction zoom n'est pas possible.

Manuel d'utilisation du QUAD couleur 8 entrées

3.2.4.4 Réglage du moniteur.

CH1 : BRIGHT 16 CONTRAST 42 CHROMA 18 SHARP 04	CH2 : BRIGHT 16 CONTRAST 42 CHROMA 18 SHARP 04	CH5 :CH6 :BRIGHT16BRIGHTCONTRAST42CONTRASCHROMA18CHROMASHARP04SHARP	16 T 42 18 04
CH3 : BRIGHT 16 CONTRAST 42 CHROMA 18 SHARP 04	CH4: BRIGHT 16 CONTRAST 42 CHROMA 18 SHARP 04	CH7 : CH8 : BRIGHT 16 BRIGHT CONTRAST 42 CONTRAST CHROMA 18 CHROMA SHARP 04 SHARP	16 12 18 04

Figure 4 Réglage du contraste

- **BRIGHT** : L'utilisateur peut régler la brillance des caméras 1 ~ 8.
- CONTRAST : L'utilisateur peut régler le contraste des caméras 1 ~ 8.
- CHROMA : L'utilisateur peut régler la saturation des caméras 1 ~ 8.
- SHARP : L'utilisateur peut régler l'acuité des caméras 1 ~ 8.

La brillance, le contraste, la saturation est réglable de 0 à 63. L'acuité est réglable de 0 à 15.

3.2.4.5 Initialisation.



♦ Appuyer sur les touches «↑» et «↓» pour déplacer le curseur (→) de haut en bas. En appuyant plus d'une seconde, le curseur se déplace plus rapidement.

♦ Appuyer sur les touches «+» ou «-» pour augmenter ou diminuer la valeur. En appuyant plus d'une seconde, la valeur augmente ou diminue plus rapidement.

♦ Après avoir choisi la valeur, appuyer sur «↑» et «↓» une dernière fois pour achever l'installation. Pour quitter ce menu d'installation, appuyer sur la touche "**NEXT PAGE**" une dernière fois.

• WATCH ALARM LIST : La liste des alarmes.

1. Appuyer sur les touches « \uparrow » et « \downarrow » pour déplacer le curseur (\rightarrow) se situant devant WATCH ALARM LIST.

2. Appuyer sur les touches «+» ou «-» pour entrer dans la liste d'alarme. Ce menu est uniquement accessible en mode lecture.

АТ С	н	DATE	TIME P03
VL	5	02/05/09	12:35:07
AI	3	02/05/09	15:05:32
AR		02/05/10	09:52:46
VL	2	02/05/10	18:22:21

Figure 6. Liste des alarmes

```
AT CH DATE TIME
NO ALARM RECORD ...
LAST ALARM LIST ERASER
AT : 2002 / 05 / 09 12:35:07
```

Figure 7. Après avoir éffacé la liste des alarmes.

- 3. Appuyer sur les touches «↑» et «↓» pour changer de page.
- 4. Appuyer sur la touche "**NEXT PAGE**" pour quitter la liste des alarmes.
 - * Format de la liste:
 - **AT** : Type d'activation. * AI : Entrée d'alarme.
 - * AR : Reset alarme.
 - * VL : perte vidéo

CH : Canal activé. DATE : Date d'activation de l'alarme. TIME : Heure d'activation de l'alarme. P01 à P06 : Numéro de la page.

• LOAD FACTORY DEFAULT ONLY : Tout le système sera initialisé en réglage usine. (Lorsque cette opération est terminée, le symbole d'un sablier sera affiché sur l'écran.)

• LOAD FACTORY DEFAULT AND CLEAR ALARME LIST : Tout le système sera initialisé en réglage usine, et la liste des alarmes sera effacée.

(Lorsque cette opération est terminée, le symbole d'un sablier sera affiché sur l'écran.)

- ALARM INPUT : Active (ON) ou désactive (OFF) l'entrée d'alarme.
- ALARM ACTIVE LEVEL : Pour initialiser les entrées de l'alarme externes.
- VIDEO SYSTEM CHANGE : Commutateur du système NTSC ou PAL.

4. Caractéristiques.

Entrée vidéo	8 caméras
Définition	NTSC : 60 fps/sec PAL : 50 fps/sec
Format vidéo	NTSC or PAL signal vidéo monochrome.
Entrée vidéo	8 connecteurs type BNC / 75 Ohms.
Sortie vidéo	2 connecteurs type BNC.
Entrée VCR	1 connecteur type BNC / 75 Ohms.
Sortie QUAD	1 Vp.p / 75 Ohms.
Sortie moniteur	1 Vp.p / 75 Ohms.
Résolution (H x V)	NTSC : 860x525 pixels PAL : 860x625 pixels
Synchronisation	Internal, Negative.
Fonction zoom	2 x 2 Zoom.
Temporisation	En temp réel.
Nomination	Jusqu'a 8 caractères par nom.
Séquenceur	Réglable de : 1 ~ 9 sec.
Mode gel	Réglable de : 0 ~ 99 sec.
Alarme sonore	Réglable de : 1 ~ 99 min.
Sortie relais d'alarme	Normalement Ouvert / Fermé x 8 sec.
Alimentation	DC 12V ± 5% / 600mA
Consommation	7.5 Watt. (Max.)
Dimension	312.5mm (L) x 44mm (H) x 232mm (P)
Température d'utilisation	-10°C à 50°C



Société BALMET Zone industrielle du pommier Boulevard Eugène thomas 62110 Hénin-Beaumont www.balmet.fr