Manuel d'utilisation

Jay-tech

Jay-PC Tablet

PID7901



Sommaire

1. Notes sur le PID/901
1.1 Précautions
1.2 Précautions pour le transport 4
1.3 Recharger la batterie
1.4 Précautions en avion5
2 Introduction au PID79015
2.1 Caractéristiques
2.2 Caractéristiques techniques
2.3 Apparences et boutons
2.4 Statuts et notifications
3. Démarrage rapide7
3.1 Allumage et extinction7
3.2 Mode sauvegarde d'énergie7
3.3 Utilisation de l'écran tactile
3.4 Écran principal
3.5 Entrer un texte
3.6 Accès aux applications10
3.7 Connexion USB 11
4. Paramètres Wi-Fi11
5. Communications11
5.1 Configuration de la boite Mail12
6. Multimédias13
6.1 Musique
6.2 Vidéos
6.3 Applications Galerie13
7. Internet
7.1 Navigateur internet
8. Autres applications
8.1 Réveil
8.2 Agenda16
8.3 Gestionnaire de fichier
8.4 Enregistreur vocal17

9.	Réglages de base	. 18
	9.1 Son et affichage	. 18
	9.2 Sécurité et Localisation	. 19
	9.3 Carte MicroSD et stockage de données	. 19
	9.4 Définir la date et l'heure	. 20
	9.5 Définir le langage	. 20
1	D. Installation d'applications	. 20
	10.1 Installer des applications tierces	. 20
	10.1 Désinstallation	. 21
1	1. Questions/Réponses	. 21
	11.1 Pas de connexion Wifi	. 21
	11.2 Problème de surchauffe	. 21
	11.3 Erreur système	. 22
	11.4 Envoi d'email ou connexion impossible	. 22

1. Notes sur le PID7901

Ce document est un guide pour montrer à l'utilisateur comment utiliser sa Tablette Jay-Tech. Les précautions suivantes augmenteront la durée de vie de votre appareil Jay-Tech.

Important : Votre tablette Jay-Tech peut être livrée avec par défaut un système en allemand ou en anglais. Pour changer la langue voici la procédure :

Allemand :

Allez sur l'écran principal, puis cliquez sur l'onglet réglage (un marteau et une clé à molette croisés). Dans le menu déroulant choisissez l'onglet **« Gebietsschema »**, dans ce menu choisissez l'onglet **« Spache wählen »**, puis cliquez sur **« French (France) »**

<u>Anglais</u>

Allez sur l'écran principal, puis cliquez sur l'onglet réglage (un marteau et une clé à molette croisés). Dans le menu déroulant choisissez l'onglet **« Locale & Text »**, dans ce menu choisissez l'onglet **« Select Locale »**, puis cliquez sur **« French (France) »**

1.1 Précautions

- Déconnecter le chargeur avant de nettoyer l'appareil. Utiliser des produits non abrasifs et un chiffon doux pour nettoyer l'écran.
- Ne pas laisser la tablette trop longtemps au contact de vos genoux pour éviter une chaleur désagréable.
- Ne pas le laisser au contact de petits éléments qui pourraient rayer l'écran (clés...).
- Ne pas l'exposer à de forts champs magnétiques.
- Ne pas le laisser sous la pluie ou au contact de moisissures.
- Ne pas le laisser allumé dans des endroits très confiné comme un sac par exemple.
- Le PID7901 est prévu pour fonctionner à des températures comprises entre 5 et 40 degrés.
- En cas d'utilisation d'un chargeur autre que celui fourni avec l'appareil, bien faire attention aux caractéristiques marquées au dos de l'appareil.

1.2 Précautions pour le transport

- Éteindre la tablette pendant le transport et retirer tous les périphériques connectés à l'appareil. Ne pas le laisser au contact de petits éléments qui pourraient rayer l'écran (clés...).
- Vous pouvez acheter un étui de protection pour le transport de votre appareil, pour le protéger de la poussière, des chocs et des rayures.

1.3 Recharger la batterie

- Recharger la batterie entièrement avant les longs voyages. Rappelez-vous que l'appareil se charge uniquement lorsque le câble du chargeur est connecté à l'appareil.
- Le temps de charge de la batterie est plus long si l'appareil est utilisé en même temps.

1.4 Précautions en avion

La plupart des compagnies aériennes ont des restrictions pour l'usage d'appareils électroniques en vol, suivez bien les instructions données par votre compagnie aérienne.

2 Introduction au PID7901

2.1 Caractéristiques

- Ecran tactile de 7 pouces (17,8 cm)
- Ecran couleur
- Accès internet
- Communications instantanées : E-mail, chat
- Lecture de musiques, photos, vidéos
- Formats audio supportés : MP3/WAV
- Formats vidéo supportés : MP4/ 3GP/ FLV
- Formats image supportés : PNG/ JPEG/ BMP/ GIF
- Rotation automatique de l'écran avec le détecteur de gravité

2.2 Caractéristiques techniques

- CPU VIA WM8505
- Système d'exploitation : Android
- Fréquence du processeur : 300 MHz
- Mémoire : 128 Mo Ram
- NAND Flash intégrée : 2GO
- Écran: TFT LCD
- Résolution 800x480 pixels
- Wi-Fi: Support du 802.11b/g
- Port USB : un port USB mini (5 pin)
- Ecran tactile. Ecran brillant, hautement sensitif
- Mémoire : port microSD supportant les cartes allant jusqu'à 16Go
- Haut-parleurs et microphone intégrés
- Dimensions : 203x137x13 mm

2.3 Apparences et boutons



1	Écran tactile	
2	Bouton MENU/Déverrouillage	



1	Haut-parleurs	2	Reset
3	Prise chargeur	4	Port USB
5	Port MicroSD	6	Port écouteurs



1	Contrôle du volume	
2	Bouton Power	
3	Microphone	

2.4 Statuts et notifications

@	New Message	<u><u><u></u></u> 8</u>	Upload / download
9	New Instant Message		Download Complete
	Playing music		Connected to Wi-Fi network
*	Flight mode		Charging battery
$\mathbf{\Lambda}$	General notice	×	Silent mode
Ð	More	Ô	Alarm is on

Nouveau message	Chargement/Téléchargement
Nouveau message instantané	Téléchargement fini
Lecture de musique	Connecté en Wifi
Mode vol	Batterie en charge
Avertissement	Mode silencieux
Plus	Alarme activée

3. Démarrage rapide

3.1 Allumage et extinction

Allumage

- Appuyer sur le bouton POWER.
- Ensuite appuyer sur le bouton MENU pour déverrouiller l'écran.

Presser longuement le bouton POWER.

Extinction

- 4 options apparaissent : MODE SILENCIEUX/ MODE AVION/ HIBERNER/ ETEINDRE.
- Cliquer sur ETEINDRE.
- Cliquer sur OK pour éteindre l'appareil.

3.2 Mode sauvegarde d'énergie

Ce mode préserve la batterie en mettant la tablette dans un état de veille prolongée.Cela bloque également l'écran.

La tablette passe automatiquement dans ce mode si elle n'est pas utilisée pendant un moment.

Appuyer sur le bouton MENU pour débloquer la tablette.

3.3 Utilisation de l'écran tactile

Vous pouvez utiliser de différentes manières votre PID7901.

CLIC

• Cliquez sur l'icône désirée avec votre doigt.

APPUYER ET MAINTENIR

• En maintenant appuyé votre doigt sur une zone libre de l'écran, vous verrez apparaitre de nouvelles options.

APPUI PROLONGÉ

• En maintenant la pression avec votre doigt sur une icône, faites glisser votre doigt pour déplacer l'icône sur l'écran.

3.4 Écran principal

Vous pouvez placer les icones des applications sur l'écran principal pour les ouvrir plus rapidement. Vous pouvez rajouter des raccourcis et personnaliser votre écran principal.



Traduction

Home	Menu principal
Switch screen	Switch écran
Status bar	Barre de statuts
Pic capture	Capture d'image
Menu	Menu
Hide/Show	Cacher/Montrer
Application list	Liste des applications

Extinction de l'écran principal



Faites défiler l'écran d'accueil avec votre doigt vers la gauche ou la droite. Les deux extensions se trouvant respectivement à droite et à gauche de l'écran d'accueil offrent un espace supplémentaire pour les icônes, les widgets, les raccourcis et d'autres éléments.

Customiser son écran principal

Ajouter des widgets sur son écran principal :

- Appuyer sur menu LONGUEMENT
- Appuyer sur AJOUTER
- Appuyer sur WIDGET
- Appuyer sur RECHERCHE pour chercher n'importe quel fichier sur votre tablette ou sur une page web

Enlever une icône de l'écran principal

Appuyer sur l'icône jusqu'au moment ou elle grossit.

La faire glisser sur la gauche vers le bouton applications.

Changer le fond d'écran

- Appuyer sur MENU longuement.
- Appuyer sur FOND D'ÉCRAN.
- Choisissez GALERIE ou IMAGES pour accéder aux fonds d'écrans.
- Choisissez l'image et validez en appuyant sur SELECTIONNER.

3.5 Entrer un texte

Utiliser le clavier virtuel

Lors de l'utilisation d'un programme ou d'un champ qui requiert la saisie d'un texte, le clavier virtuel apparaitra automatiquement.



Mode saisie

Appuyer longuement sur le champ de saisie pour voir apparaitre l'onglet «Mode de saisie ». Choisissez votre mode de saisie.

Pour le clavier français appuyez longuement sur les touches e ou c pour voir apparaitre les touches é è ê ç.



3.6 Accès aux applications

Appuyer sur l'onglet au centre du bord gauche de votre écran.

Choisissez votre application en appuyant dessus.

Appuyez sur la touche MENU ou sur la touche MENU PRINCIPAL pour revenir à l'écran principal.

Astuce : si vous appuyez longuement sur la touche MENU PRINCIPAL, un écran apparaitra, avec une liste des dernières applications utilisées.

3.7 Connexion USB

Le câble USB fourni vous permet de brancher des périphériques comme un clavier ou une souris sur le port USB de votre PID7901.(Adaptateur fourni avec le PID7901).

4. Paramètres Wi-Fi

- Appuyer sur MENU longuement.
- Appuyer sur PARAMÈTRES.
- Choisissez CONNEXIONS SANS FIL.
- Appuyez sur Wi-Fi pour l'activer.
- Appuyez sur PARAMETRES WIFI, le PID7901 cherchera automatiquement chercher les réseaux WIFI à portée.
- Choisissez le réseau auquel vous voulez vous connecter. Si vous choisissez un réseau protégé par clé WEP, entrez la clé dans le cadre prévu.
- Appuyez sur SE CONNECTER AU RÉSEAU.



5. Communications

Attention. Vous devez avoir une connexion internet activée, et l'horloge du PID7901 doit être à la bonne heure avant d'ouvrir une boite mail.



5.1 Configuration de la boite Mail

- Ouvrez la liste des applications.
- Appuyez sur l'icône EMAIL.
- Appuyez sur SUIVANT.
- Entrez votre adresse mail et votre mot de passe.
- Appuyez sur SUIVANT.
- Choisissez votre type de boite mail.
- Appuyez sur SUIVANT pour voir si le serveur est disponible.
- Entrez un mon de compte et une adresse email, puis validez.

Supprimer le compte

- Ouvrez la liste des applications.
- Appuyez sur l'icône EMAIL.
- Appuyez sur COMPTES.
- Appuyez et maintenez le compte que vous souhaitez supprimer.
- Le menu apparait, vous pouvez supprimer votre compte.
- Attention : tous les emails de cette boite mail seront supprimés de votre tablette PID7901.

Envoyer et recevoir des emails

Entrez dans votre boite mail pour lire vos mails et en écrire de nouveaux. Vous pouvez joindre un document à vos mails en appuyant sur MENU puis sur AJOUTER. Choisissez ensuite votre fichier.

Configurer manuellement la boite mail

Si la connexion ne se fait pas automatiquement, vous avez la possibilité de configurer manuellement la boite mail en appuyant sur CONFIGURATION MANUELLE.

6. Multimédias

6.1 Musique

Note : Formats audio supportés : MP3/WAV



Accéder et lire votre musique :

- Appuyez sur MY MUSIC.
- Choisissez le périphérique de stockage.
- Choisissez la chanson à écouter.
- Le lecteur à 4 fonctions : Playlist, écouter toutes les musiques, Aléatoire et Répéter.

6.2 Vidéos

Formats vidéo supportés : MP4/ 3GP/ FLV.

Accéder et lire vos vidéos :

- Appuyez sur MY VIDEO.
- Choisissez le périphérique de stockage.
- Choisissez la vidéo à lire.

6.3 Applications Galerie

Formats image supportés : PNG/ JPEG/ BMP/ GIF.

L'application galerie peut chercher automatiquement toutes les photos présentes sur votre appareil.

Voir les images :

- Ouvrez le fichier qui vous intéresse pour voir son contenu.
- Choisissez l'image que vous voulez voir, le système affiche votre image en plein écran.
- Appuyez sur l'écran pour voir apparaitre de nouvelles options.



Editer les images

Diaporama :

- Ouvrez le fichier qui vous intéresse pour voir son contenu.
- Choisissez l'image que vous voulez voir, le système affiche votre image en plein écran.
- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur DIAPORAMA.

Editer une photo :

• Appuyez longuement sur la photo pour voir apparaitre les options d'édition.

7. Internet

7.1 Navigateur internet

A. Définir votre page d'accueil :

- Cliquez sur NAVIGATEUR.
- Appuyez sur MENU puis PLUS.
- Cliquez sur PARAMÈTRES.
- Cliquez sur CONFIGURER LA PAGE D'ACCUEIL.
- Entrer l'URL puis OK.

for a solution of the solution of the solution of the solution of the	
web hurden rote taxed hours .	and the second
	Google
	#Stepster
	and the second
	·····································

B. Visiter un site Web :

- Appuyez sur MENU puis RECHERCHE.
- Entrez votre adresse Web puis appuyez sur ALLER.

C. Voir une page Web :

• Glissez votre doigt sur la page pour la faire défiler.

D. Agrandir/Rétrécir la page :

• En faisant défiler la page l'onglet Zoom apparaitra, cliquer dessus pour agrandir ou rétrécir la page.

E. Rechercher un mot clé dans une page Web :

- Appuyez sur MENU puis sur PLUS.
- Appuyez sur RECHERCHER SUR LA PAGE.
- Entrez le mot clé.
- Appuyez sur les flèches gauches ou droites pour passer aux mots suivants ou précédents.

F. Gérer les favoris :

Définir un favori :

- Allez sur le site qui vous intéresse.
- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur FAVORIS.
- Appuyez sur AJOUTER AUX FAVORIS.
- Choisissez les détails puis OK.

Ouvrir un favori :

- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur FAVORIS.
- Choisissez le favori à ouvrir.

Supprimer un favori :

- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur FAVORIS.
- Appuyez longuement sur le favori à supprimer pour voir apparaitre l'option SUPPRIMER LE FAVORI puis OK.

G. Utiliser le navigateur

Ouvrir une nouvelle fenêtre :

- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur NOUV. FENÊTRE.

Changer de fenêtre :

- Appuyez sur MENU.
- Appuyez sur FENÊTRES.

Configurer votre navigateur internet :

- Appuyez sur MENU puis sur PLUS.
- Ensuite appuyez sur PARAMÈTRES.

8. Autres applications

8.1 Réveil

- Allez dans la liste des applications.
- Appuyez sur REVEIL.
- Réglez l'heure et validez.
- Appuyez longuement sur MENU pour plus d'options.

8.2 Agenda

- Allez dans la liste des applications.
- Appuyez sur AGENDA.
- Appuyez sur une date pour voir apparaitre les options.
- Appuyez longuement sur MENU pour plus d'options.
- •

8.3 Gestionnaire de fichier

A. Gérer les fichiers

- Allez dans la liste des applications.
- Appuyez sur FILE BROWSER.

B. Copier ou coller un fichier

- Dans le gestionnaire de fichier, appuyez longuement sur le fichier que vous voulez modifier.
- Un menu apparait avec les options suivantes : COPY(COPIER)/ CUT(COUPER) /PASTE(COLLER) /RENAME(RENOMMER) /DELETE(SUPPRIMER).
- Choisissez COPY(COPIER) ou CUT(COUPER).
- Allez dans le fichier de destination et appuyez longuement dans une zone libre du fichier et sélectionnez PASTE (COLLER).

C. Supprimer un fichier

- Dans le gestionnaire de fichier, appuyez longuement sur le fichier que vous voulez modifier.
- Un menu apparait avec les options suivantes : COPY(COPIER)/ CUT(COUPER) /PASTE(COLLER) /RENAME(RENOMMER) /DELETE(SUPPRIMER).
- Choisissez DELETE(SUPPRIMER) puis OK.

D. Créer un nouveau dossier

- Choisissez le fichier de destination.
- Appuyez sur MENU puis NEW FOLDER (Nouveau dossier).
- Nommez le dossier.
- Appuyez sur OK.

8.4 Enregistreur vocal

- Allez dans la liste des applications.
- Appuyez sur VOICE RECORDER.
- RECORD pour enregistrer.
- Attention une carte SD doit être insérée pour pouvoir enregistrer.

9. Réglages de base

9.1 Son et affichage



Sur l'écran principal appuyez longuement sur MENU puis PARAMÈTRES.

A. Volume audio

- Sur l'écran principal appuyez longuement sur MENU puis PARAMÈTRES.
- Cliquez sur SON ET AFFICHAGE.
- Cliquez sur VOLUME pour définir le volume de la musique et des vidéos.

B. Volume de la sonnerie

- Sur l'écran principal appuyez longuement sur MENU puis PARAMÈTRES.
- Cliquez sur SON ET AFFICHAGE.
- Cliquez sur VOLUME DE LA SONNERIE pour définir le volume.

C. Sonnerie de notification

- Sur l'écran principal appuyez longuement sur MENU puis PARAMÈTRES.
- Cliquez sur SON ET AFFICHAGE.
- Cliquez sur SONNERIE DE NOTIFICATION pour définir le volume.

D. Luminosité

- Sur l'écran principal appuyez longuement sur MENU puis PARAMÈTRES
- Cliquez sur SON ET AFFICHAGE
- Cliquez sur LUMINOSITÉ pour régler la luminosité de l'écran

E. Mise en veille de l'écran

- Sur l'écran principal appuyez longuement sur MENU puis PARAMÈTRES.
- Cliquez sur SON ET AFFICHAGE.
- Cliquez sur MISE EN VEILLE DE L'ÉCRAN puis choisir la durée dans le menu déroulant.

9.2 Sécurité et Localisation

Créer un schéma de déverrouillage

Vous pouvez créer un schéma équivalent à un mot de passe.

- Sur l'écran principal appuyez longuement sur MENU puis PARAMÈTRES.
- Cliquez sur SÉCURITÉ ET LOCALISATION.
- Cliquez sur CRÉER UN SCHÉMA DE DÉVERROUILLAGE.
- Lisez les instructions, puis SUIVANT.
- Le schéma a 25 points, vous devez passer et maintenir votre doigt sur au moins 4 de ces points pour définir un schéma. Relâchez votre doigt pour que le système puisse enregistrer votre schéma de sécurité.



• Appuyez sur SUIVANT et validez.

9.3 Carte MicroSD et stockage de données



A. Vérifier l'espace disponible

- Sur l'écran principal appuyez longuement sur MENU puis PARAMÈTRES.
- Appuyez sur Carte SD ET MÉMOIRE.
- Vous pouvez à présent voir la quantité de mémoire disponible sur votre Tablette Jay-Tech.

B. Retirer la carte MicroSD en toute sécurité

- Sur l'écran principal appuyez longuement sur MENU puis PARAMÈTRES.
- Appuyez sur Carte SD ET MÉMOIRE.
- Appuyez sur DÉSACTIVER LA CARTE SD.

C. Réinitialiser les valeurs d'usine

- Sur l'écran principal appuyez longuement sur MENU puis PARAMÈTRES.
- Appuyez sur Carte SD ET MÉMOIRE.
- Appuyez sur REINI. VALEURS D'USINE.

Attention toutes les données seront perdues, les réglages seront remis par défaut, et toutes les applications téléchargées et installées sur votre tablette JAY-TECH seront supprimées. Assurez-vous d'avoir une copie de vos fichiers importants avant d'effectuer une réinitialisation.

Le processus dure 10 secondes environ, votre appareil va redémarrer automatiquement.

9.4 Définir la date et l'heure

- Sur l'écran principal appuyez longuement sur MENU puis PARAMÈTRES.
- Appuyez sur DATE ET HEURE.
- Appuyez sur AUTOMATIQUE pour décocher la case.
- Appuyez sur DÉFINIR LE FUSEAU HORAIRE.
- Choisissez l'option qui vous convient.
- Appuyez ensuite sur DÉFINIR L'HEURE.

9.5 Définir le langage

- Sur l'écran principal appuyez longuement sur MENU puis PARAMÈTRES.
- Appuyez sur PAR. RÉGIONAUX ET TEXTE.
- Appuyez sur LANGUE ET RÉGION et choisissez votre langue.

10. Installation d'applications

10.1 Installer des applications tierces

Vous pouvez accéder aux applications gratuites ou sur l'APP MARKET, le marché des applications.

			1:43 pm 🕥 📢 -	- 4+ 🔳 🐟
PK Manager			- A CONTRACTOR OF THE OWNER	
Ling (1) competent vo	Youtube dude			
Parts com ventilite	Magic Album melfage			
C. DI				
CE 141 scorn.vemt.pe	My Video nacedeu			
Pl tomemthe	WEB FLV Soundstart			
191 Contract St	Sticky/Notes asyNotes			
000 com wint Pa	PK Manager ocageManager			
WM	Third-party	Running	ALL	Install

Note : les applications téléchargées seront automatiquement sauvegardées dans le chemin /Localdisk/dowdload. Si vous avez insérez un carte MicroSD, le chemin sera /sdcard/dowload.

- Allez dans la liste des applications.
- Appuyez sur PK MANAGER.
- Appuyez sur INSTALL dans le menu déroulant.
- Choisissez les applications à installer et appuyez sur INSTALL.
- Suivez la procédure d'installation.

10.1 Désinstallation

- Sur l'écran principal appuyez longuement sur MENU puis PARAMÈTRES.
- Appuyez sur APPLICATIONS.
- Appuyez sur GÉRER LES APPLICATIONS.
- Choisissez l'application à désinstaller en appuyant dessus.
- Appuyez sur DÉSINSTALLER.
- Appuyez sur OK pour valider.

11. Questions/Réponses

11.1 Pas de connexion Wifi

- Assurez-vous que votre borne wifi fonctionne correctement.
- Assurez-vous que la connexion est valide entre votre PID7901 et votre borne Wifi.
- Assurez-vous que le nom d'utilisateur et le mot de passe sont corrects.

11.2 Problème de surchauffe

• Le PID7901 peut chauffer lors de la charge, lors de l'utilisation de plusieurs applications en simultané ou lorsque la luminosité est au maximum. Ceci est une situation normale.

11.3 Erreur système

• Installer des applications tierces peut ralentir le système, vous pouvez les désinstaller ou faire un RESET de l'appareil.

11.4 Envoi d'email ou connexion impossible

- Assurez-vous que le réseau fonctionne correctement.
- Assurez-vous que les paramètres de la boite mail sont corrects.
- Assurez-vous que l'heure de votre système correspond à l'heure de la zone dans laquelle vous vous trouvez.