

Le Digipass ressemble à une calculatrice de poche. C'est un instrument de calcul d'un **authenticator** (terme américain désignant un nombre de 6 chiffres qui certifie la provenance d'un message, voire l'intégrité de son contenu).

Le Digipass génère une signature électronique qui vous permet de vous connecter, de signer vos opérations bancaires, etc. ; une nouvelle signature est générée à chaque utilisation pour garantir une sécurité optimale. Le Digipass est protégé par un mot de passe **personnel**.



(A ne faire qu'une seule fois à la réception de votre Digipass)

- Allumez votre calculette en enfonçant la touche « ON/OFF » → L'écran de la calculette affiche "B-WEB INITIAL PIN ?"
- 2) Tapez le « INITIAL PIN CODE », code d'accès initial reçu par envoi séparé de la BCDC (une étoile apparaît sur l'écran à la place de chaque chiffre), puis appuyez sur la touche « = »

→ L'écran de la calculette affiche "CHOOSE NEW PIN?"

<u>Attention</u> : après 3 tentatives erronées, le Digipass se bloque pour une durée de 5 minutes. Après 5 tentatives erronées, le Digipass devient inutilisable ; vous devez vous en procurer un nouveau à la banque.

3) Introduisez votre code secret personnel de 5 chiffres (une étoile apparaît sur l'écran à la place de chaque chiffre), puis appuyez sur la touche « = »
 → L'écran de la calculette affiche "REPEAT NEW PIN:"

<u>Attention</u> : le Digipass refusera les codes logiques tels que 00000, 12345, 24680, 98765... Dans ce cas, l'écran affichera le message "INSECURE PIN"



Manuel d'utilisation digipass

4) Introduisez une seconde fois votre code secret personnel de 5 chiffres (une étoile apparaît sur l'écran à la place de chaque chiffre), puis appuyez sur la touche « = »
 → L'écran de la calculette affiche "NEW PIN OK"

Dorénavant, le code « PIN » à introduire dans votre calculette est le <u>code</u> <u>confidentiel</u> que vous venez de choisir.

En cas d'erreur, vous pouvez appuyer sur la touche « C ». Ceci est valable uniquement si vous n'avez pas confirmé votre code en enfonçant la touche « = ».

2. Calcul d'un authenticator Digipass

- Allumez le DIGIPASS en enfonçant la touche « ON/OFF » → "B-WEB" apparaît à l'écran
- Appuyez sur la touche « S » → L'écran affiche "YOUR PIN?"
- Introduisez votre code secret personnel, puis appuyez sur la touche « = » → L'écran affiche "_"
- 4) Introduisez le nombre qui se trouve dans le champ "DIGIPASS CHALLENGE" (sur l'écran de votre PC), puis appuyez sur la touche « = »
 → L'écran affiche "..." puis, après un bref instant, il affiche à nouveau "_"
- Appuyez sur la touche « = »
 → Un nombre de six (6) chiffres s'affiche à l'écran, c'est l'"AUTHENTICATOR DIGIPASS"
- 6) Saisir l'AUTHENTICATOR dans le champ "DIGIPASS SIGNATURE" de votre PC

3. Fonction « Test »

Cette fonction n'est utilisée que pour tester le Digipass

- Pour change de code PIN, appuyez sur « T », puis sur « = »
- Pour afficher le n° du Digipass, appuyez 2 fois sur « T », puis sur « = »
- Pour afficher la date, appuyez 3 fois sur « T », puis sur « = »
- Pour afficher l'horloge interne, appuyez 3 fois sur « T », puis 2 fois sur « = »
- Pour afficher l'état de la pile, appuyez 4 fois sur « T », puis sur « = »

Des questions ? Un problème ? Contactez-nous à :

BANQUE COMMERCIALE DU CONGO Support B-WEB Tél. : 0813 152 330 – 0810 581 820 E-mail : bweb@bcdc.cd

Veuillez nous signaler IMMÉDIATEMENT la perte ou le vol de votre Digipass