

## Manuel d'utilisation



Distribué par AWA LIBERTY NEW TECHNOLOGY®



# II) Description des accessoires standards

Assurez vous que tous les accessoires ci-dessous sont présents dans la boîte lors de l'ouverture.



5. Montage adhésif



2. Câble USB / micro USB



3. Cordon de cou



4. Support vélo







8. Attache de sécurité



I) Description

Awa liberty

#### Vue de devant



# Vue de derrière



Installez la batterie ici

### III) Installation de la batterie



Enfoncez la batterie jusqu'à entendre un clic

Avant d'utiliser la caméra, vous devez installer la batterie fournie :

1. Positionnez le bouton sur OPEN

2. Appuyez en bas de la porte et dans la direction indiquée.

3. Insérez la batterie, la flèche vers l'intérieur et la partie non imprimée du côté du moniteur LCD.

#### Note : Toujours télécharger les séquences vidéos sur votre PC avant de remplacer la batterie pour éviter les pertes de mémoire. Lorsque la batterie est en charge, le témoin rouge s'allume.







# IV) Insertion / extraction de la carte SD



1. Ouvrez la porte arrière.

2. Si une carte est présente, appuyez sur la carte jusqu'à entendre un clic.

3. Pour enlever une carte installée, appuyez sur la carte, puis retirez là.

4. Il est recommandé d'utiliser des cartes de 8 à 32 Go Class 10 minimum.

#### Enlever ou remplacer la batterie :

1. Vérifiez que la caméra est éteinte ou vous risquez de perdre vos données.

2. Appuyez sur le bouton en bas pour faire sortir la batterie de son logement.

3. Toutes nos batteries ont un certificat de sécurité. N'utilisez pas d'autres modèles de batterie. Nous déclinons toutes responsabilités dans le cas contraire.

Awa liberty

Awa liberty











### V) Connecter à une TV HD

#### Awa liberty

Regarder les photos et les vidéos sur un écran HD 16:9.

1. Connectez le câble HDMI au port HDMI de la caméra.

- 2. Connecté l'autre bout au port HDMI de la TV.
- 3. Mettez la source de lecture de votre TV sur HDMI.

4. Les instructions apparaissent sur l'écran TV et la navigation est la même que sur l'écran LCD de la caméra.



#### Note :

. Certains icones sur l'écran LCD ne s'afficheront pas sur la TV.

. Certaines peuvent ne pas être accessible depuis la TV

. La capture vidéo / photo n'est pas accessible lorsque la caméra est connectée à la TV.

. La fonction Wi-Fi n'est pas accessible lorsque la caméra est connectée à la TV.

	* <del></del>	Format SD card :		
Video 🖓	Cycling record time	Formatage de la carte SD. Les données sur la carte SD seront effacées.		
Car DVR 👄	Shock Sensitivity LDW	LCD timeout :		
	Date/Time Stamp 0FF	Règle le temps de mise er	n veille de l'écran LCD	
		Language :		
Vidéo :	Cycling recording time :	Change la langue		
Mode enregistrement vidéo	Durée du cycle d'enregistrement	₿ 3/4	₩ ₩	
Car DVR :	Shock sensitivity :	DIS	Potation 08	ALCO
Mode enregistrement voiture	Bègle la sensibilité du capteur de choc		Kotation	VVIII
2 Carl	Date/Time Stamp :	System N	Audio Volume 🛛 🕄	SSID
Resolution 30P	Affiche la date et l'heure	Backlight E	Firmware Version	IP Addre
Wide FOV <b>DN</b>	☆ <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	Auto Power Off	Default Settings	Password
Time lapse 0FF	White Ballance	DIS	Rotation	WiFi
Date/Time stamp UN	Contrast LDII	Active / désactive le	Rotation de 90° de l'affichage	Active /
Resolution :	Sharnness HIGH	stabilisateur d'image	Audi Volume	ssin (
Change la résolution vidéo	Underwater Marker ON	Stabilisateur u linage	Aiusta la valuma audia	offichel
Wide FOV :	Underwater Mode un	System		
Passe de vue normal a large	White balance :	Mode NISF ou PAL	Firmware version	IP addre
Ilme Lapse :	Change le réglage de luminosité	Backlight	Vérifie la version du firmware	Affiche
Date /Time stame :	Contrast :	Règle la luminosité	Default settings	Passwo
Affiche la date et l'heure	Regie le contraste	Auto Power Off	Restaure les paramètres	Affiche
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a	Sharpness : Règle la netteté	Règle le temps avant	par défaut	on)
Resolution 8M	Underwater mode :	mise en standby		
Photo Burst 5	Change le réglage des couleurs pour s'adapter au	1. Ce produit a été testé de façon strict avant sortie d'usine. Entre autre		
Self timer 10	couleur sous l'eau.	de profondeur est réalisé.		
Date/Time stamp 0FF	☆ ²/4	2. Avant d'utiliser l'appare	eil dans l'eau, veillez à ce que le bou	ton arrièr
Resolution :	Date/Time setting 🕑	3. En cas de chute import	ante, l'appareil risque de perdre sor	n étanchéi
Change la résolution photo	Format SD card	4 Lavez et séchez l'appar	eil après plongé et avant d'ouvrir la	trappe ar
Photo burst :	I CD timeout	5. Ne nas utilizez dans de l'eau tron chaude. La plage de température d		
Nombre de photos par sec.		do 0 40°C	read trop chadde. La plage de temp	
Self timer :	Language			
Durée du retardateur photo	Date / Time setting :	6. La garantie expire si vo	us demontez le produit.	
Date/Time Stamp :	Ajuste la date et l'heure			
Affiche la date et l'heure				

### VI) Voir et transférer les fichiers sur PC

Vous pouvez transférer les photos et les vidéos de votre caméra votre PC directement avec un câble USB.

1. Connectez la caméra et le PC avec un câble USB / micro USB.

2. Les fichiers se trouvent depuis le patch DCIM/100MEDIA (le nom p varier selon le type de carte et le nom de la carte).

3. Depuis ce répertoire, vous pouvez, voir, supprimer, copier ou dépla les fichiers sur votre PC.

## VII) Résolution de problèmes

- 1. Toujours formater la carte SD lorsque vous utilisez une nouvelle.
- 2. Retour au réglage par défaut après upgrade du firmware.
- 3. Assurez vous que la batterie est chargé.
- 4. Assurez vous que la carte SD et la batterie sont correctem insérées.
- 5. Assurez vous que la carte SD dispose d'assez de mémoire libre. 6. Enlever puis remettez la batterie si nécessaire.

Note : lorsque vous utilisez la caméra dans de l'eau de mer, rincez l'eau clair et séchez la après utilisation.

de mise en veil	le de l'écran LCD		
ue			
з/ч	₩ 4/4	$\widehat{\mathbf{a}}$	
ON	Rotation AB	Wifi	
N	Audio Volume 🛛 🗄	SSID	
Б	Firmware Version	IP Address	
E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Default Settings	Password	
	Rotation	WiFi	
ive le	Rotation de 90° de l'affichage	Active / désactive le WiFi	
image	Audi Volume	SSID	
	Ajuste le volume audio	affiche le SSID (WiFi on)	
PAL	Firmware version	IP address	
	Vérifie la version du firmware	Affiche l'adresse IP (WiFi on)	
osité	Default settings	Password	
ff	Restaure les paramètres	Affiche le mot de passe (WiFi	
avant	par défaut	on)	
у			

sortie d'usine. Entre autre, un test de 30m à 5m

z à ce que le bouton arrière soit sur lock.

ue de perdre son étanchéité.

avant d'ouvrir la trappe arrière.

a plage de température de fonctionnement est

#### VIII) Instructions d'utilisation Awa liberty

	Instructions generales :
sur	<b>1. Power on / off</b> Tenez appuyez 2 secondes sur le bouton
	2. Enregistrement
eut	Appuyez sur le bouton $\odot$ . Appuyez à nouveau pour arrêter.
acer	3. Prendre une photo
	Appuyez sur le bouton 💿
	4. Zoom
	Utilisez le bouton 💷 (zoom avant) ou 💬 (zoom arrière).
	5. Lecture
	Appuyez sur le bouton 💷
ent	Menus navigation : Appuyez sur a pour entrer dans le menu. Utilisez les touches et pour vous déplacer dans les options.
là à	Appuvez sur 🕑 pour choisir l'option.
	Appuyez sur D pour revenir en arrière dans les menus.
	Appuyez sur pour revenir en arrière dans les menus.
	Appuyez sur pour revenir en arrière dans les menus. <b>Comment régler le mode WiFi</b> 1.Insérez une carte SD, démarrez la caméra et ouvrir la fonction WiFi, attendre, puis éteindre la caméra. 2. Utilisez un câble USB pour connecter au PC, puis démarrer la caméra.

- 3. Ouvrez le fichier /MISC/wifi.conf avec un éditeur de texte.
  - i. Changer en mode AP ou STA :
    - 1. Rang 6 : WIFI MODE=ap
    - 2. Rang 6 : WIFI MODE=sta
  - ii. en mode AP, la caméra est en mode maître.
    - 1. Rang 26 : AP SSID=SDV-01, changez le nom comme bon vous semble. Exemple : AP SSID=AL70-FOXEYE
    - 2. Rang 42 : AP PASSWORD=SDV012345, changez le mot de passe comme bon vous semble.
    - 3. Enregistrez le fichier modifié.
  - iii. en mode STA :
    - 1. Rang 10 : ESSID=SDV-01. Changez pour l'appareil auguel vous souhaitez vous connecter.
    - 2. Rang 13 : PASSWORD=SDV012345. Changez pour le mot de passe de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

Note : La lentille de protection peut altérer légèrement la saturation des couleurs.

Awa liberty

