Serie ECDIS FEA-2x07 Guide d'utilisation

A propos de ce manuel

L'objet du présent guide est de décrire les procédures d'utilisation de base de cet équipement. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel d'utilisation. Les informations suivantes sont présentées dans ce manuel:

- Introduction du clavier ECDIS
- Informations disponibles sur l'écran ECDIS
- Préparation avant le départ
- Comment créer une route, une "user chart" et des "pilot data"
- Quelques informations sur les cartes et la géodésie
- Alarmes
- Comment effectuer une mise à jour des cartes



Tables des matières

Position du navire sur la zone de

CLAVIER	3
Ecran ECDIS	. 5
Préparation avant le départ	.6
Mise à jour des cartes	. 6
Affichage et date approuvée des cartes S57	
et mise à jour manuelle	6
Création et mise à jour des cartes utilisateur	. 6
Création et mise à jour des données de nav	. 6
Réglage des alarmes de carte	. 6
Création ou mise à jour d'une route	. 7
Vérification des alarmes sur la route	. 7
Re-calcul des tables horaires	. 7
Vérification et préparation d'une route	8
Sélection du prochain waypoint	. 8
Sélection du waypoint final	. 8
Vérification de la configuration des capteur	rs
de navigation	. 9
Vérification de l'entrée vitesse	. 9
Vérification de l'entrée radar	. 9
Vérification de l'entrée gyro	. 9
Vérification des capteurs de position 1	0
Vérification du filtre de Kalman 1	0
Vérification d'alignement de la carte 1	0
Remise à zéro des compteur de loch	11
Vérification de la géodésie1	11
ROUTE, CARTE UTILISATEUR ET	
DONNEES DE NAVIGATION 1	.2
Comment créer une route1	12
Gréation d'une carte utilisateur 1	13

Création de données de navigation.....14

Trace des cibles ARPA18
CARTES, GEODESIE et ALARMES
Cartes
Types de cartes19
Visualisation des cartes19
Présentation des cartes ARCS19
Présentation des cartes S5720
Affichage minimum20
Controle d'affichage des données carte21
Controle des données de navigation22
Géodésie des cartes22
Géodésie des cartes S5722
Géodésie des cartes ARCS22
Géodésie de l'ECDIS22
Alarmes24
Alarmes générées par le calculateur
de navigation24
Alarmes du calculateur de cartographie24
Alarmes générées par le calculateur
de commande de barre24
Description des priorités d'alarme24
MISE A JOUR DES CARTES25
Cartes ARCS25
Cartes S5726
Message de mise à jour26
Chargement des cartes S57 par CD26
Chargement des cartes S57 par télécom 26

Description

Deux types de clavier sont disponibles: RCU-018 et RCU-015. Chacun comporte un trackball, un bouton marche/ arrêt et au moins deux touches de raccourci. Le RCU-018 est en plus équipé d'un clavier. Toutes les fonctions sont possibles à partir du trackball. L'utilisation de la trackball se fait par déplacement de la boule sur un choix donné puis pression sur le bouton droit, gauche ou de la molette pour accéder à la fonction.



Clavier RCU-018



Boitier de controle RCU-015

Description du clavier RCU-018

Touche	Description
Power	Mise sous/hors tension du système.
Molette VRM	Réglage du VRM actif.
VRM ON	Active et affiche VRM1 si rien n'est affiché ou si VRM2 est actif. Active et affiche VRM2 si VRM1 est actif.
VRM OFF	Désactive et efface VRM1 si les deux VRM sont affichés. Désactive et efface VRM2 si VRM1 est actif
Molette EBL	Réglage de l'EBL active.
EBL ON	Active et affiche EBL1 si rien n'est affiché ou si EBL2 est active. Active et affiche EBL2 si EBL1 est active.
EBL OFF	Désactive et efface EBL1 si les deux EBL sont affichées. Désactive et efface EBL2 si EBL1 est active
F1	Choix de la fonction ou du menu prédéfini
F2	Choix de la fonction ou du menu prédéfini
ALARM ACK	Acquittement de l'alarme générée par la cartographie ou le calcul de navigation.
SYSTEM FAILURE	Le voyant rouge sous la touche s'allume et le buzzer sonne lorsqu'un défaut est constaté. Presser ALARM ACK pour stopper le buzzer. Le voyant reste allumé tant que le défaut est présent. Type de défaut: problème de carte ARCS ou S57,interface,
	communication INS, enregistrement de voyage, access serveur.
RADAR	de l'image radar.
STD DSP	Affichage de la présentation standard ECDIS.
1/MARK	Affichage de la fenêtre "Nav. Marks", permettant l'activation ou la désactivation des différentes marques.
2/ABC/P BRILL	Réglage de l'éclairage du clavier.
3/DEF/MODE	Choix du mode de présentation: NU-TM, NU-RM, HU-RM, CU-TM, CU-RM.
4/GHI/OFF CNT	Décentrage de la position du bateau sur la position du curseur.
5/JKL/SCROLL	Activation du défilement de l'image.
6/MNO/RECORD	Ouverture du sous menu "Voyage Record".
7/PRQS/PLAN	Ouverture de la boite de dialogue"Opens Plan Route"
8/TUV/MONITOR	Ouverture de la boite de dialogue "Monitor Route".
9/WXYZ/NEXT	Ouverture de la page suivante dans les boites de dialogue multipages.
CANCEL/SENSOR	Ouverture de la boite de dialogue "Sensors"; ferme la boite de dialogue ouverte.
0/space CU/TU R	Recentrage du bateau au centre de l'écran en mode TM et CU; insertion d'un espace.
SHIFT/HELP	SHIFT: basculement en minuscule/majuscule des caractères alphabétique.
	HELP: Affichage des aides. (Le curseur ne doit pas être sur un menu ouvert.)
MENU	Affichage du menu principal.
+ RANGE –	Réglage de l'échelle.
MOB	Inscription d'un MOB (Man overboard, homme à la mer) à l'écran.
EVENT	Enregistrement d'information à la position du bateau
TARGET DATA	Affichage des données de la cible ARPA sélectionnée; Affichage des données de cartes.
GAIN	Réglage du gain sur l'image radar.
A/C RAIN	Réduction des effets de pluie sur l'image radar.
A/C SEA	Réduction des effets de mer sur l'image radar.

Ecran ECDIS



Zone de cartographie électronique

* Zon<u>e de fonction de la so</u>uris (fonction des boutons, droit et gauche et de la molette)

Préparation avant le départ

Mise à jour des cartes

Mettre à jour les cartes avant un départ de voyage. Voir le détail aux chapitres "Vector Chart Material" et "Raster Chart Material" de la notice "Operator's manual."

Affichage et date approuvée des cartes S57 et mise à jour manuelle

Il est très important de règler "Display and Approve date for S57 charts"à la date courante.

Certaines données des cartes S57 dépendent de la date. De ce fait, si vous n'avez pas règler correctement la date approuvée il y a une possibilité d'avoir une mauvaise présentation ou que certaines données ne soient pas du tout représentées. Pour le détail sur l'approbation de date,reportez vous au paragraphe 8.12.3 "Setting "display until" date" et au paragraphe 8.12.4 "Setting "approve until date".

Creation et mise à jour des cartes utilisateur

Si nécessaire, créez une carte utilisateur ou modifiez la. Pour la création de carte, voir le chapitre 15 "User Chart Control" dans l'Operators Manual et "Creating a User Chart" dans ce même manuel.

Creation et mise à jour de données de navigation.

Si nécessaire, créez ou modifiez des données de navigation. Pour la création des données de navigation voir le chapitre 16 "Pilot Data" dans l' Operator's Manual et "Creating Pilot Data" dans ce même manuel.

Réglage des alarmes de carte.

Il est possible de règler des alarmes pour le voyage futur. Pour plus de détails, voir le chapitre 11 "Chart Alarms" dans l'Operator's Manual.

Pour ouvrir la boite de dialogue "Chart Alarms", placez le curseur sur l'indication de l'échelle de la carte, appuyez sur le bouton droit de la souris, ouvrir le menu "Initial Settings", et sélectionnez les paramètres "Chart Alarm".

Chart Alarms	Chart Alarms
Parameters Chart Alarms	Parametes Chart Alarms
- Chart Alarms Sector Time 6 Min Angle 10.0 °	Ignore Specially Protected Areas User Chart Danger Area Image: Area Traffic Separation Zone Image: Area TRS Crossing/Roundabout Image: Area Indication Alarm Areas To Be Avoided Image: Area
	Alarm Alarm Safety Contour Restricted Area

Création ou mise à jour d'une route

Pour accéder au menu de route, cliquez sur Plan dans la fenêtre route de la barre de status



Si nécessaire, créez une nouvelle route ou modifiez une existante. Pour plus de détails, reportez vous au chapitre 13 "Route Planning" dans l' Operator's Manual et "Creating a route" du même manuel.

Vérification des alarmes sur la route définie

Avant de commencer une route, vous devez toujours vérifier les alarmes possibles le long de celle-ci. Ceci est très important car les dates de validité des cartes S57 peuvent différer le long de la route. Pour vérifier ces alarmes, allez à la fonction "Check" de la page "Plan Route".

Re-calcul des tables horaires et de l' ETA

Le re-calcul peut être fait dans la page "Parameters" de la boite de dialogue "Plan Route". Entrer l'ETD correspondant à l'heure de départ puis les options désirées.



Après la vérification des alarmes et le réglage de l'ETD, annulez la sélection de la route afin de pouvoir la sélectionner en tant que route à suivre. Utiliser le menu "Route Plan", choisir Unselect ou Exchange with Monitored (pour une sélection directe de cette route comme route active).

Vérification et préparation d'une route à suivre

Sélectionner une route à suivre; faire un double click sur "Monitor" dans la barr e de status et choisir "recalculate route". Pour plus de détails, voir le paragraphe 14.2 "Choosing Route to Monitor" de l' Operaor's Manual

MONITOR ROUTE - PLYMOUTH-RDA	X
Monitoring Alarms Selections Waypo	oints
WP 2 Timetab	ole
	-
Distance nn	<u>n</u>
WP 27 Time 04 Oct 03 04:	58
Distance 622.1 nn	n
Plan 04 Oct 03 07:00	
Off plan 121 min	
Suggested speed 13.4 Kt	
Average Speed 14.1 Kt	
Speed profile Plan	

Sélection du prochain waypoint

Le système sélectionne automatiquement le prochain waypoint : vérifier que le numéro est correct. Noter que le waypoint numéro 1 ne peut être sélectionné. Si vous désirez aller au waypoint suivant, changer le N° dans la fenêtre WP.

Selection du waypoint final

Ce choix est utilisé uniquement si le dernier WP doit être différent du dernier WP de la route sélectionnée. Pour changer le n° du dernier WP, entrer la valeur dans la fenêtre Final WP.

Vérification de la configuration des capteurs de navigation

L'utilisateur peut choisir les capteurs utilisés pour la navigation et voir leurs états dans la fenêtre "Sensors" Pour avoir accès à ce menu, placer le curseur sur l'indication de position et faire un click droit.

La fenêtre permet de sélectionner ou non un capteur. Si aucune valeur n'est affichée en face du capteur, c'est que celui-ci n'est pas valide. Le contenu de cette fenêtre dépend des capteurs présents à bord et connectés à l'Ecdis.

SI	ELECT SENSORS - Source: S	TBD ECDIS		
Í	Speed/Course Pos	Othe	r Record	
				1
	Manual speed		Kt	
				1
	🗹 Log		16.9 Kt	
				-
	⊠ Dual log	>	0.0 Kt	
	(bottom)	A	16.9 Kt	
			16 9 Kł	1
			267.5 °	
			237.5	
]。	1
	IFI Gyro 1		257 3 °	1
	☑ Gyro 2		257.3 °	
				-
	☑ Rate gyro	(calc.)	-2.0 °/min	
-1				1

Vérification de l'entrée de vitesse

Sélectionner "Log" et "Dual log" si ils sont disponibles sinon sélectionner un des deux.

Entrer une vitesse manuelle (Manual Speed) uniquement si aucune entrée de vitesse n'est disponible. Le capteur de position peut également être utilisé comme référence de vitesse.

Vérification de l'entrée radar

Si aucune des entrées "Log" ou "Dual log" n'est disponible, le radar peut être utilisé comme référence vitesse.

Vérification de l'entrée de gyro

Sélectionner Gyro1 ou Gyro2. Typiquement, Gyro1 est un gyrocompas, alors que Gyro2 reçoit une valeur du trackpilot ou d'un capteur DGPS.

Entrer une valeur manuelle (Manual Heading) uniquement si aucune entrée gyro n'est disponible.

"Rate gyro" est toujours en sélection automatique.

Vérification des capteurs de position.

	Start
Enable chart a	lign
Range 0.0 nm	Bearing 0.0°
🗆 Dead reckoning	g
Lat 60°04.726N	Lon 024°48.089E
Kalman filter	Off 🚽
10.0Kt 243.2	. 0
Lat 60°04.693N	Lon 024°47.970E
GPS1	Primary 🔽 Diff
10.0Kt 243.2	· ·
Lat 60°04.729N	Lon 024°48.099E
GPS2	Secondary 🔄
10.0Kt 243.2	0
	Lon 024°47 924E

Vous pouvez vérifier les capteurs de position à la page "Pos" de la fenêtre "Sensors". La fenêtre de position indique le capteur (ici GPS1 et GPS2) utilisé, Primary-Secondary-OFF est choisi en fonction des données disponibles par ce capteur, position en géodésie locale, vitesse, route. Un capteur de position DGPS affiche le texte additionnel Diff si le signal différentiel est utilisé.

Les capteurs de position ont une priorité en fonction des réglages "Primary" et "Secondary". Un seul capteur peut être sélectionné en "Primary", les autres étant "Secondary" ou "OFF". Lorsqu' un capteur est mis sur OFF, son status automatiquement en "Secondary". Lorsqu'un capteur est sélectionné en "Primary" alors qu'un autre l'était déjà, celui ci passe automatiquement en "Secondary".

"Primary" = CAPTEUR CONSIDERE COMME AYANT LA MEILLEURE PRECISION

"Secondary" = AUTRE CAPTEUR

Vérification du filtre de Kalman

Le filtre de Kalman est un processus automatique qui calcule la position la plus probable basé sur toutes les capteurs de position. Le filtre utilise tout les capteurs non sélectionnées sur OFF. Pour plus de détails sur le filtre de Kalman, voir le paragraphe 19.7 "Filter Operation" de l'Operator's Manual.

Vérification d'alignement de la carte

L'alignement de la carte est utilisé pour déplacer le bateau à une position correcte si les capteurs donnent une position incorrecte. Normallement, l'alignement de carte doit être sur off au démarrage. Pour plus de détails, voir le paragraphe 19.8 "Position Alignment" de l'Operator's Manual.

Remise à zéro des compteurs de loch.

Go Back	
Details Log Voyage Log Danger Target Log	
Alarms Log Current Alarms	
Chart Usage Log	
Backup and Restore Settings Reset	



Menu Reset

Menu enregistrement

Pour mettre à zéro les compteurs journalier et totalisateur procéder comme suit :

- 1. Tourner la molette pour afficher le menu "Menu/Info/Chart" en bas à droite de l'écran faire un click gauche.
- 2. Sélectionner "Record" et cliquer sur la mollete.
- 3. Sélectionner "Reset" et cliquer sur la molette.
- 4. Choisir le compteur approprié et cliquer sur la molette.
- 5. Un message demande confirmation de la mise à zéro. Cliquer sur **OK** pour valider. La fenêtre disparrait.

Vérification de la géodésie

La géodésie est sélectionnée en fonction des différents modèles de représentation. Le bon choix est très important.

Si vous utilisez des cartes papier en même temps que la carte électronique, il est recommandé d'utiliser la même géodésie afin d'éviter toute différence entre une position relevée sur la carte papier et celle affichée à l'écran.

Lorsque la géodésie est choisie, toutes les données de position en latitude-longitude sont affichées selon elle.

Pour sélectionner la géodésie, procéder comme suit:

Positionner le curseur sur l'indication de "Datum". Tourner la molette pour choisir la géodésie désirée et appuyer sur la molette.



Dans l'exemple ci dessus, la géodésie choisie est Finnish KKJ(84)).

Route, Carte et Données de navigation

Comment créer une route



Suivre la procédure suivante pour entrer une route :

- 1. Placer le curseur sur "Route" dans la barre de status et cliquer sur **Plan** pour ouvrir la fenêtre contenant le menu "Route Plan" (le menu apparait si aucune route n'est sélectionnée). Si le menu n'apparait pas, clicker à nouveau sur **Plan** pour ouvrir le menu. Choisir "Create" et cliquer sur la molette.
- 2. Entrer le nom de la route en tournant la molette pour choisir les lettres et en cliquant pour valider. Lorsque le nom est entré, clicker sur **OK**.
- 3. Cocher "Enable changes". Choisir la position du premier waypoint en placant le curseur à la position désirée sur la carte et faire un click gauche. Après avoir entré le waypoint, éditer les noms, mode de gyration, rayon de gyration, limite de chenal et vitesse. (Min, Max) dans les cases correspondantes de la fenêtre "Plan Route". (Placer le curseur sur une donnée, tourner la molette pour changer la valeur et cliquer sur la molette pour valider.) Faire de même pour tout les waypoints de la route.
- 4. Ustiliser la page "Alarms" pour définir les contours de sécurité et autres spécifications de vérification de la route. Choisir une donnée dans la liste et cliquers sur "Indication" (pour avoir une alarme visuelle), Alarm (alarme sonore) ou Ignore (pas d'alarme) en fonction de l'action désirée.
- 5. Utiliser la page "Check" pour vérifier les endroits où la profondeur est inférieure à celle définie où une autre condition particulière existe. L' ECDIS peut examiner la base de donnée de la carte pour vérifier si la route passe par des endroits définit comme dangereux ou croise d'autre route. Pour créer la liste des alarmes, clicker sur "Start".
- 6. Utiliser la page "Params" pour entrer l'heure estimée de départ (ETD) et l'heure estimée d'arrivée (ETA), et si vous utiliser la table d'optimatisation, choisir les données dans la fenêtre " Optimize".

Pour imprimer le détail de la route, ouvrir la fenêtre "Plan Route", placer le curseur sur le triangle pour afficher le menu "Plan Route", choisir "Report" et cliquer sur la molette. Cliquer sur la case "**Print Text**".



Creation d'une carte utilisateur

Suivre la procédure suivante pour entrer une carte utilisateur :

- 1. Placer le curseur sur "UserChart" dans la barre de status et cliquer sur "**Plan**". La fenêtre "Plan User Chart" est affichée.
- Placer le curseur sur le triangle et choisir "Create" dans le menu et cliquer sur la molette. Entrer le nom de la carte, faire défiler les caractères en tournant la molette et cliquer sur la molette pour confirmer. Cliquer sur "OK" pour terminer .
- 3. Cliquer sur "Line" et cocher "Enable changes". Utiliser la molette pour entrer un nom dans le champ "Name". Tourner la molette dans la fenêtre "Elément" pour choisir le type de ligne et cliquer sur la molette. Pour démarrer une ligne à une nouvelle position, cocher "Line start takes cursor position". Cocher "Danger Line" si vous désirez prendre en compte cette ligne dans le calcul des alarmes. Placer le curseur à l'endroit désiré et faire un click gauche.
- 4. Cliquer sur "Symbol" et cocher "Enable changes". Choisir le Style (Symbol ou Label), le nom et le caractère des symboles. "Dsp on radar" est automatiquement sélectionné; décocher la case si vous ne désirez pas afficher les symboles sur le radar. Cocher "Danger Symbol" pour utiliser les symboles dans le calcul des alarmes. Utiliser le curseur pour choisir la position des symboles et faire un click gauche pour valider.
- 5. Cliquer sur "Area" et cocher "Enable changes". Pour faire une nouvelle zone, cliquer sur "Add" dans le champ Area. Définir un nom pour la zone, et également si elle doit être affichée sur le radar (On Radar) et utilisée pour le calcul des alarmes (Danger Area). Utiliser le curseur pour choisir la position des symboles et faire un clic gauche pour valider.
- 6. Cliquer sur "Tidal" et cocher "Enable changes". Pour mettre une marque de marée, placer le curseur à la position désirée et faire un clic gauche. Définir le nom, le type, le sens, la force et l'heure de la marée. La marque de marée n'est affichée que sur l'écran de l'ECDIS
- 7. Cliquer sur "Point" et cocher "Enable changes". Utiliser le curseur et le clic gauche pour mettre des points.

Création de données de navigation



Pour créer une donnée de navigation procéder comme suit:

- 1. Placer le curseur sur "PilotData" dans la barre de status et cliquer sur "**Plan**" pour afficher la fenêtre correspondante. Si vous n'avez pas déjà sélectionné de données, la menu "Pilot Data" est affiché. Si ce n'est pas le cas, cliquer à nouveau sur "**Plan**". Choisir "Create" dans le menu et cliquer sur la molette.
- 2. Entrer un nom en tournant la molette pour choisir les caractères et en cliquant sur la molette pour valider.
- 3. Dans la page "Edit" de la fenêtre "Plan Pilot Data" cocher "Enable changes". Placer le curseur sur la position de la carte ou vous désirez entrer une donnée et faire un clic gauche. Dans la case Range entrer la distance à partir de laquelle la donnée de navigation sera activée. Pour afficher un texte à l'écran, entrer ce texte dans la fenêtre dédiée en tournant la molette pour choisir les caractères et faire un clic gauche pour valider.

Navire et cible ARPA

Position du navire sur la zone de cartographie

Les fonctions ci-dessous sont accessibles avec la souris.

TM Reset: Place le navire à la position initiale de la fonction TM. (Cette fonction est également possible par pression directe sur la touche de clavier **CU/TU R**.)

ShipOffcenter: Place le navire à la position du curseur.

Mouvement de la carte

Il est possible d'utiliser le déplacement vrai ou relatif. En mode vrai, le navire se déplace sur la carte jusqu'à la limite disponible. Arrivé à cette limite, il est repositionné sur l'écran à l'opposé de sa position, fonction de sa route. En mode relatif le navire reste fixe au centre de l'écran et c'est la carte qui se déplace.

En fonctionnement mode vrai, si on active la fonction "ShipOffcenter", le navire se positionne à l'emplacement du curseur et continue en mode vrai. Lorsque le navire arrive à la limite d'affichage du mouvement vrai, il est automatiquement positionné à la position de remise à zéro du mode TM.

En fonctionnement mode relatif, si on active la fonction "TM Reset", le navire se positionne immédiatement à la position de remise à zéro du mode TM et reste fixe à cette position.

En mode relatif, il est possible de choisir une nouvelle position fixe pour le navire en positionnant le curseur à cette position et en activant la fonction "ShipOffcenter" avec la souris.

Pour sélectionner le type de mode : placer le curseur à l'emplacement indiqué ci-dessous, tourner la molette pour choisir le mode et appuyer sur la molette pour valider.



Marque du navire

Le navire est représenté par un cercle, le centre étant la position de l'utilisateur (conning position)

A grande échelle, le navire est réprésenté à l'échelle réelle dès que le symbole est supérieur à 6mm



Représentation à petite échelle

Représentation à grande échelle

- Le cap du navire (Gyro) est représenté par une ligne continue sur toute la carte.
- Les route et vitesse fond (SMG et CMG) sont indiqués par un vecteur partant de la position conning.

Marque des cibles ARPA

Les cibles ARPA sont représentés comme ci-dessous.



- Une cible ARPA dangereuse est affiché par un symbole passant alternativement du vert au rouge. L'ECDIS possède ses propres définitions des alarmes de cible dangereuses. (CPA, TCPA).
- Lorsqu'une cible ARPA est perdue, le symbole clignote en passant alternativement du vert au jaune foncé.

Vecteurs du navire et des cibles ARPA

Les vecteurs de cibles peuvent être affiché en déplacement relatif par rapport au navire (RelVect) ou en vrai par rapport au nord. Les deux représentations peuvent être utilisés en mode d'affichage relatif (RM) ou vrai (TM).





Représentation vecteur vrai (TrueVect)

Représentation vecteur relatif (RelVect)

Le temps du vecteur (ou sa longueur) et le mode de présentation peuvent être choisit dans la barre de status. Placer le curseur sur la fonction que vous désirez modifier, tournez la molette et appuyez sur la molette pour valider.



Trace du navire

Pour paramétrer la trace du navire, procéder comme ci-dessous :

- 1. Ouvrir le menu "Chart Display" à l'aide de la souris.
- 2. Déplacer le curseur et cliquer sur la ligne "Tracking".
- 3. Dans la fenêtre "Past Tracks", les données ci-dessous correspondent à la trace. Utiliser le curseur et les boutons pour activer les options choisies.

Off	La trace est désactivée.
Std	La trace est activée.
Other	La trace est activée jusqu'à ce que la fonction "Standard Display" soit activée par la souris ou par la touche de clavier STD DSP .
Length	Réglage de la longueur de la trace.
Labels	Définition de l'espace entre les points de la trace.

Trace des cibles ARPA

Ouvrir la fenêtre "Tracking" de la même manière que ci-dessus. Sélectionner les paramètres ARPA définis ci-dessous.

ARPA targets	Les informations ARPA sont affichées.
Off	Les informations ARPA ne sont pas affichées.
Std	Les informations ARPA sont affichées.
Other	Les informations ARPA sont affichées jusqu'à ce que la fonction "Standard Display" soit activée par la souris ou par la touche STD DSP .
Length	Réglage de la longueur de la trace
Labels	Définition de l'espace entre les points de la trace.

Cartes, Géodésie et Alarmes

Cartes

Types de cartes

L'utilisateur peut choisir entre deux types de cartes : ARCS carte raster ou S57 (ENC) carte vectorielle.

pour sélectionner le type de carte, procéder comme ci-dessous :

- 1. Tourner la molette pour afficher "Menu/Info/Chart Menu" dans la fenêtre de fonction de la souris.
- 2. Choisir "Activate ARCS chart" ou "Active S57 chart" selon le cas et appuyer sur la molette.
- 3. Dans le sous menu "Sync Scale" est utilisé pour ouvrir un autre type de carte à la même échelle, et "Ignore Scale" pour ouvrir un autre type de carte à l'échelle à laquelle elle a été utilisée la dernière fois.

Visualisation des cartes

Il est possible de visionner les cartes en dehors de la position du bateau en entrant des données en Latitude et longitude. Les principales fonctions utilisées sont : Range-, Range+, Set Chart Center, ShipOffcenter et TM Reset.

Set Chart Center permet de centrer la carte sur n'importe quelle position en Latitude et longitude. Tourner la molette pour afficher "Set Chart Center/Info/Activate Scroll" dans la fenêtre en bas à droite et faire un click gauche. La fenêtre ci dessous s'affiche. Arrêter le mode mouvement vrai en clickant sur "TM Reset" (dans la fenêtre du bas à droite). Lorsque la fonction est déselectionnée, le message "Vessel out of dsp" est affiché dans la zone d'information.

Utiliser la molette pour entrer la latitude et la logitude désirée pour le centre de la cartep et cliquer sur "Set Center"



Pour ramener le navire au centre de l'écran, afficher la fenêtre T"M Reset/Info/ShipOffcenter" et faire un clic gauche.

Range - et **Range+** change l'échelle. Si le mouvement vrai est actif, ZOOM IN et ZOOM OUT garde la position relative du navire sur l'écran. Si le mouvement vrai est "on", ZOOM IN etd ZOOM OUT garde la position relative du curseur à l'écran.

Le système choisit automatiquement l'échelle la plus grande ou la plus petite disponible. Si une carte avec une échelle plus grande est disponible pour la position présente, le message "Larger Scale Data Exists" s'affiche.

Présentation des cartes ARCS

Les cartes ARCS sont des copies des cartes papiers du BA, et de ce fait reprennent les mêmes numéros de cartes et sont parfaitement identiques à la version papier.

Présentation des cartes S57

Il est possible de se familiariser avec les symboles des cartes S57 en étudiant le "IHO ECDIS Demo Chart 1", qui est contenu dans le programme ECDIS. Noter que ces symboles font partie de la carte et s'affiche en fonction de votre sélection.

Pour ouvrir le menu " IHO ECDIS Chart 1" :

- 1. Tourner la molette pour afficher le menu " Menu/Info/Chart Menu" et faire un clic droit.
- 2. Tourner la molette pour choisir "ECDIS Chart 1" et appuyer sur la molette. Le menu ci dessous s'affiche.

Return dialog 🛛 🗙
Overview
Information about the chart display
Shore features, Ports
Depth, Currents
Seabed, Obstructions, Pipelines
Routes
Special areas
Lights, Radar, Services, Small craft
Buoys, Beacons
Mariner's symbols
Colour differentiation diagram

3. Tourner la molette pour sélectionner une info et appuyer sur la molette.

Affichage minimum.

Un sous ensemble des données des cartes est nommé Affichage minimum. (Display Base). Selon les recommandations de l'OMI, ce sous ensemble ne peut jamais être supprimer de l'affichage. Ce sont les données suivantes:

- Ligne de côte. (marée haute)
- Contour de sécurité autour du navire, sélectionné par l'utilisateur.
- Indication des dangers isolés sous marin inférieur aux paramètres définis.
- Indication des dangers isolés passant à une distance minimum de sécurité définie par l'utilisateur. Ces dangers peuvent être des ponts, des câbles aériens ou des bouées servant ou non à la navigation.
- Zone de navigation réglementée.
- Echelle, distance et mode d'orientation.
- Unité de profondeur et de hauteur.

Contrôle d'affichage des données des cartes

L'affichage des données non incluses dans l'affichage de base peut être controlé dans les pages "Standard", Other 1 et "Other 2" du menu "Chart Display". A partir de ces pages, il est possible de valider ou non l'affichage de ces données.

La page "Standard" comprend les données définit par l'OMI comme données standards. (Ces données seront affichées lorsque l'option "Standard Display" sera sélectionnée à l'aide de la souris ou de la touche "**STD DSP**".

Les pages "Other 1" et "Other 2" comportent de données supplémentaires. Ces données sont automatiquement déselectionnées lorsque la fonction "Standard Display" est activée.



Contrôle d'affichage des données de navigation

Le choix d'affichage des données de navigation est divisé en trois pages.

- La page Route contrôle les routes planifiées et suivies.
- La page "Tracking" contrôle la trace et d'autres informations.
- La page "Mariner" controle les données pilote, les carnets utilisateur et les alarmes.

Pour accéder à ces pages, sélectionner "Chart Display", cliquer sur la flèche dans le menu (ou la touche "NEXT" sur **le clavier**) pour sélectionner la page désirée.



Géodésie des cartes

Géodésie des cartes S57

La géodésie des cartes S57 est toujours le WGS-84.

Géodésie des cartes ARCS

La différence entre la géodésie des cartes ARCS et le WGS 84 est appélée le "WGS84 Shift. Pour la plupart des cartes ARCS, cette différence est connue et le système est à même de faire une correction automatique. Pour certaine cartes, elle est inconnue et l'utilisateur doit définir le décalage. Certaines autres on un décalage connue partiellement et l'utilisateur entre le décalage pour les zones inconnues. Pour plus de détails, se reporter au paragraphe 9.21 "Difference between ARCS chart local datum and positions in WGS-84 datum" dans l'Operator's Manual.

Voir également le guide "ARCS Navigator User Guide". Il possède un chapitre "Use with GPS" relatif à la géodésie.

Géodésie de l'ECDIS

Si vous utilisez des cartes papier en même temps que votre ECDIS, il est recommandé d'utiliser la même géodésie que la carte papier afin d'éviter tout décalage entre les données tel que waypoint et route entre les deux systèmes. Le choix de la géodésie utilisée ne change en rien la façon de travailler de l'ECDIS que ce soit pour les calculs ou

pour l'affichage des cartes électroniques. Cependant, il change les valeurs numériques des positions affichées à l'écran de l'ECDIS.

Alarmes

Il existe trois types d'alarme générées par l'ECDIS ou le Trackpilot.La liste des alarmes est décrite dans "List of Alarms" de l'Operator's Manual de l'ECDIS EC 1000.

Alarmes générées par le calculateur de navigation

Le calculateur de navigation génère les alarmes suivantes :

- Détection d'erreur sur n'importe quel capteur.
- Erreur de communication radar
- Alarme de soft, etc.

Alarmes générées par le calculateur de cartographie

Le calculateur de cartographie génère les alarmes suivantes :

- Nouvelle page de données de navigation disponible.
- Alarme de cartes S57
- Alarme de carte utilisateur tel que dangers isolés, lignes de navigation, etc.

Alarme générée par le calculateur de commande de barre.

Toutes les fonctions et alarmes relatives aux commandes de barre ne sont disponible que si l'ECDIS est interfacé à un Trackpilot. Certaines alarmes telles que "Outside Channel limit" sont cependant disponibles sans interface Trackpilot. Les alarmes générées par le calculateur de commande de barre sont affichées dans la même liste que les alarmes générées par le calculateur de navigation.

Description des priorités d'alarme.

L'alarme visible en permanance est celle placée le plus haut dans la liste des priorités d'alarme qui va de 1 à 10. La priorité 1 est la plus élevée. Le chapitre sur la liste des alarmes donne la priorité de chacune d'entre elles. "/1" à la fin de la première ligne signifie priorité = 1, "/1/8" à la fin de la première ligne signifie priorité = 1, si non acquitée et priorité = 8, si acquité mais alarme toujours valide. Les alarmes non acquitées sont affichées en texte noir (ou blanc en fonction des choix d'affichage) sur fond rouge et celles acquitées mais toujours valides en orange sur fond blanc.

Pour afficher les alarmes en cours, placer le curseur sur la zone de texte d'alarme et faire un clic droit. Voir l'exemple ci-dessous.

Comment interpréter la liste des alarmes :

- Le premier digit "2" indique la priorité.
- Le second digit "5100" indique le numéro d'alarme
- Raison de l'alarme (Safety contour).

Le premier exemple montre que l'alarme 2001 a changé sa priorité de 1 à 8 après acquitement. De ce fait, l'alarme 5100 de priorité moindre (2) est devenue la plus haute dans le tableau.

Le second exemple montre l'alarme 5100 passée à la priorité 10 après acquitement. Du coup, l'alarme 5103 devient la plus importante et prend le haut du tableau.

Alarm Queue

2 5100 Safety Contour 2 5103 User Chart Danger Area 8 2001 No speed available

Alarm Queue

2 5103 User Chart Danger Area 10 5100 Safety Contour

Mise à jour des cartes

Cartes ARCS

Les mises à jours sont délivrées sous forme de CD. Pour effectuer la mise à jour des cartes raster ARCS,vous avez trois possibilités : par permis, par groupes actifs ou de manière manuelle. La procédure ci-dessous est la méthode de mise à jour par permis.

Activate S57 chart	۲
Load Charts Update Charts Load and Update History Remove Charts	• • •
Chart Catalogue Chart Permits Licence	
Open Chart Manual Updates	*
System	۲
Close	
Go Back	
By Permits By Active Group Manual	

- 1. Tourner la molette pour affeiher "Menu/Info/Chart" dans la fenêtre de fonctions et faire un clic droit.
- 2. Choisir "Update Charts" dans le menu puis "By Permits".

ARCS Update	×
Load System files, Charts and Updat	es which have a permit in the system.
Insert Update CD in the CD drive To use a network CD drive, locate it	using Browse
Load Dir:	
D:V	
	Default load dir
Browse Load	Set Reset

3. Insérer le CD dans le lecteur et cliquer sur le bouton "Load" . Le système effectue la mise à jour des cartes qui ont un permis.

Pour plus de détails, voir le paragraphe 9.4.9 "Updating ARCS charts" dans l'Operator's Manual

Cartes S57

Message de mise à jour.

Si vous utilisez des cartes qui ont des dates de validité d'affichage (Display Until) ou de validité (Approved Until), et que cette date est dépassée depuis plus d'une semaine, le message d'alerte ci-dessous est affiché.

Permanent Warning	
At least one of used charts has more than 1 week between	
"Approved Until" and/or "Displayed Until" and current system	
date. Use Chart Plan - Date Dependent to set dates	

Pour supprimer ce message, changer la date de "Approve Until" et "Display until" par la date actuelle. Pour plus de détails, voir les paragraphe 8.12.3 "Setting "display until date" et 8.12.4 "Setting "approve until" date dans l'Operator's Manual.

Chargement des cartes S57 à partir d'un CD ROM

Pour effectuer la mise à jour à partir d'un CD, procéder comme suit :



Pour les CD de mise à jour en provenance d'un service hydrographique, voir paragraphe 8.3.2 "Loading charts from a CD ROM, floppdisk or LAN" dans l'Operator's Manual."

Pour les CD en provenance d'un RENC (Regional ENC co-ordinating centre), voir paragraphe 8.8.5 "Update CD ROM from an RENC" dans l'Operator's Manual.

Mise à jour des cartes S57 par un service de télécommunication

Pour une utilisation d'un service de télécommunication, voir paragraphe 8.6 "S57 Chart Service from an RENC" dans l'Operator's Manual.

Cette page est laissée blanche

© FURUNO ELECTRIC CO., LTD.

9-52 Ashihara-cho, Nishinomiya 662-8580, JAPAN

Telephone : 0798-65-2111 Fax : 0798-65-4200

All rights reserved. Printed in Japan

Pub. No. OSE-41220-A

(DAMI) FEA-2x07 SER.

Your Local Agent/Dealer

FIRST EDITION : JUL. 2004

00014978700 *00014978700* *00014978700* *0SF41220A00* *0SE41220A00*