

Benutzerhandbuch NX-N2

Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteabhängig, und jederzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.

Inhaltsverzeichnis

VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTS	5 6 6	Copyright In diesem Handbuch verwendete Symbole Symbole für Sicherheitshinweise
	7	Absichern des Einbaubereichs
	7	Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung
	8 10 11	Sicherheitshinweise Strom und Sicherheit Installieren Betrieb
VORBEREITUNG	15 15	Überprüfen des Lieferumfangs Überprüfen des Lieferumfangs
	17 17 19	Bauteile Vorderansicht Rückseite
	20 21 22	Installieren Befestigen des Ständers Geräte befestigen Schloss für den Diebstahlschutz
VERWENDEN VON	23	Was ist ein "PC over IP" ?
"PCOIP"	24	Anschließen zur Verwendung von "PCoIP"
	24 25 26 27 28 29	Anschließen mit einem DP-Kabel Verbinden mit einem zweiten Monitor Anschließen an Kopfhörer Anschließen eines Mikrophons LAN-Anschluss Anschließen von USB-Geräten Anschließen an die Stromversorgung
	30	Anschließen des Monitors an den Host- PC über ein LAN-Kabel

Inhaltsverzeichnis

	31	"PCoIP"
	31	On Screen Display (OSD)
	31	Verbindungsfenster
	32	Menü Options des Bildschirmmenüs
	33	Fenster Configuration
	49	Fenster Diagnostics
	53	Fenster Information
	55	Fenster User Settings
	63	Fenster Password
	65	Wake On LAN
	66	Wake on USB
	67	OSD Logo Upload
	68	Firmware Update
HANDBUCH ZUR	69	Anforderungen vor einer
		Kontaktaufnahme mit dem Samsung-
FERLERDEREDUNG		Kundendienstcenter
	69	Überprüfen Sie folgenden Punkte.
TECHNISCHE DATEN	70	Allgemein
	71	Stromyorbrouch
	/ 1	Stroniverbrauch
	70	
ANNANG	72	Kontakt zu Samsung
	77	Inanspruchnahme des kostenpflichtigen
		Services
		(Kosten für Kunden)
	77	Kein Produktdefekt
	77	Ein Schaden am Gerät, der auf einen
		Kundenfehler zurückzuführen ist
	78	Andere
	79	Ordnungsgemäße Entsorgung
	79	Korrekte Entsorgung von Altgeräten
		(Elektroschrott)
	79	Korrekte Entsorgung der Batterien dieses
		Produkts

Inhaltsverzeichnis

INDEX

Copyright

Der Inhalt dieses Handbuchs kann ohne Ankündigung geändert werden, um die Qualität zu verbessern.

© 2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics hat die Urheberrechte für dieses Handbuch.

Die teilweise oder vollständige Verwendung oder Vervielfältigung dieses Handbuchs ohne die Genehmigung von Samsung Electronics ist untersagt.

Das SAMSUNG-Logo ist eine eingetragene Marke von Samsung Electronics.

Microsoft und Windows sind eingetragene Marken von Microsoft Corporation.

VESA, DPM und DDC sind eingetragene Marken der Video Electronics Standards Association.

- Verwaltungskosten werden abgerechnet, wenn:
 - (a) Auf Ihren Wunsch ein Ingenieur zu Ihnen geschickt wird, und es liegt kein Defekt des Geräts vor.

(d. h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben).

- (b) Sie das Gerät in eine Reparaturwerkstatt bringen, und es liegt kein Defekt des Geräts vor.
 (d. h. wenn Sie dieses Benutzerhandbuch nicht gelesen haben).
- Der abgerechnete Betrag wird Ihnen mitgeteilt, ehe irgendwelche Arbeiten oder Kundenbesuche ausgeführt werden.

In diesem Handbuch verwendete Symbole

Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Reale Situationen
können sich von den in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.

Symbole für Sicherheitshinweise

🔥 Warnung	Eine schwere oder tödliche Verletzung kann verursacht werden, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
Vorsicht	Verletzungen oder Sachschäden können verursacht werden, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
\otimes	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Handlungen sind verboten.
	Mit diesem Symbol gekennzeichnete Anweisungen sind zu befolgen.

Absichern des Einbaubereichs

Lassen Sie um das Gerät herum genügend Platz frei, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten. Wenn die Temperatur im Innern des Geräts ansteigt, kann dies zu einem Feuer oder einer Beschädigung des Geräts führen. Achten Sie darauf, dass Sie beim Aufstellen des Geräts mindestens den unten abgebildeten Abstand einhalten.

- K
- Das Aussehen kann sich je nach Gerät unterscheiden.
- Dieses Gerät kann senkrecht oder waagerecht aufgestellt werden.



Vorsichtsmaßnahmen bei der Lagerung



Wenn Sie das Innere des Geräts reinigen möchten, wenden Sie sich bitte zunächst an das Servicecenter (seite 72). (Es wird eine Servicegebühr erhoben.)

Sicherheitshinweise



Die folgenden Abbildungen dienen nur als Referenz. Reale Situationen können sich von den in den Abbildungen gezeigten unterscheiden.

Strom und Sicherheit





Verwenden Sie kein(en) beschädigtes/n Netzkabel oder Stecker oder eine lose Steckdose.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Andernfalls kann die Steckdose überhitzen und einen Brand verursachen.

Schließen Sie nicht zu viele Geräte an der gleichen Steckdose bzw. Steckerleiste



Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

• Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Stecken Sie den Netzstecker ganz hinein, sodass er nicht locker sitzt.

Eine instabile Verbindung kann einen Brand verursachen.



Schließen Sie den Netzstecker an eine geerdete Steckdose an (nur isolierte Geräte vom Typ 1).

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Knicken Sie das Netzkabel nicht, und ziehen Sie auch nicht mit Gewalt daran. Belasten Sie das Netzkabel nicht mit einem schweren Gegenstand.

Ein beschädigtes Netzkabel kann einen elektrischen Schlag oder Brand verursachen.



Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

• Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Wenn die Stifte des Netzsteckers oder der Steckdose durch Fremstoffe (Staub usw.) verschmutzt sind, wischen Sie sie mit einem trockenen Tuch ab.

Andernfalls kann ein Brand entstehen.



Ziehen Sie den Netzstecker nicht ab, während das Gerät verwendet wird.



• Das Gerät könnte durch eine Überspannung beschädigt werden.



Verwenden Sie das Netzkabel nicht für andere als von Samsung gelieferte zugelassene Produkte.

• Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Sorgen Sie dafür, dass die Steckdose, an der das Netzkabel angeschlossen ist, gut zugänglich ist.

- Wenn im Gerät ein Problem auftritt, ziehen Sie das Netzkabel ab, um das Gerät vollständig stromlos zu machen.
- Sie können die Stromversorgung mit der Netztaste des Geräts nicht vollständig unterbrechen.



Fassen Sie den Stecker, wenn Sie das Netzkabel aus der Steckdose ziehen.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

Installieren

Warnung



Legen Sie auf der Oberseite des Geräts keine Kerzen, Insektenschutzmittel oder Zigaretten ab. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.



Andernfalls kann ein Brand entstehen.

Vermeiden Sie die Aufstellung des Geräts in einem kleinen Raum mit schlechter Belüftung, wie ein Bücherregal oder ein Wandschrank.

• Andernfalls kann ein Brand aufgrund einer erhöhten Innentemperatur entstehen.



Bewahren Sie die Verpackungsfolie des Geräts an einem Ort auf, der nicht für Kinder zugänglich ist.

• Kinder könnten daran ersticken.



Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile oder vibrierende Oberfläche (unsicheres Regal, geneigte Fläche usw.).

- Das Gerät könnte herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen verursachen.
- Wenn das Gerät an einem Ort mit besonders starker Vibration verwendet wird, kann es beschädigt oder ein Brand verursacht werden.



Stellen Sie das Gerät nicht in einem Fahrzeug oder an einem Ort, der Staub, Feuchtigkeit (Wasser tropft u.ä.), Öl oder Rauch ausgesetzt ist, auf.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung, Hitze oder einem heißen Gegenstand wie einem Herd aus.

Andernfalls kann die Gerätelebensdauer verringert oder ein Feuer verursacht werden.

Stellen Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.



Das Gerät könnte herunterfallen und Kinder verletzen.



Speiseöl, wie beispielsweise Sojaöl, kann das Gerät beschädigen oder verformen. Stellen Sie das Gerät nicht in einer Küche oder in der Nähe einer Küchentheke auf.

Vorsicht



Achten Sie darauf, das Gerät beim Transport nicht fallen zu lassen.

Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen oder zu Verletzungen kommen.



Setzen Sie das Gerät vorsichtig ab.

• Das Gerät könnte herunterfallen und zerbrechen oder Verletzungen verursachen.



Wenn Sie das Gerät an einem ungewöhnlichen Ort (ein Ort mit viel Feinstaub, chemischen Substanzen, extremen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit oder an einem Ort, an dem das Gerät ständig für einen längeren Zeitraum in Betrieb sein soll) aufstellen, kann dies seine Leistung erheblich beeinträchtigen.

Wenden Sie sich unbedingt an das Samsung Kundenservicecenter (seite 72), bevor Sie das Gerät an einem solchen Ort aufstellen.



Stellen Sie das Gerät nicht auf den Fußboden.

 Plötzliche Gewaltanwendung wie Kicken oder zusätzliche Belastung durch Treten auf das Gerät kann zum Ausfall des Geräts oder zu Verletzungen führen.

Betrieb

🔔 Warnung



Das Gerät steht unter Hochspannung. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
- Wenden Sie sich zur Reparatur an das Samsung Kundenservicecenter (seite 72).



Schalten Sie vor dem Transport des Geräts den Strom aus, und ziehen Sie das Netzkabel und alle anderen angeschlossenen Kabel ab.

 Andernfalls kann das Netzkabel beschädigt und ein Brand oder Stromschlag hervorgerufen werden.



Wenn das Gerät ein seltsames Geräusch, Brandgeruch oder Rauch von sich gibt, ziehen Sie sofort das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an das Samsung Kundenservicecenter (seite 72).

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht auf dem Gerät sitzen oder dagegen treten können.

Das Gerät könnte herunterfallen, und Ihr Kind könnte sich verletzen.



Wenn das Gerät herunterfällt oder außen beschädigt ist, schalten Sie es aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an das Samsung Kundenservicecenter (seite 72).

Andernfalls kann dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Sitzen Sie nicht auf dem Gerät.

 Das Gerätegehäuse oder Anschlüsse könnten beschädigt oder Verletzungen hervorgerufen werden.



Schalten Sie das Gerät während eines Gewitters aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Lassen Sie auf das Gerät keine Gegenstände fallen, und schlagen Sie auch nicht dagegen.

• Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie es nur am Netzkabel oder an einem anderen Kabel halten.

 Andernfalls kann das Netzkabel oder das Gerät beschädigt und ein Brand oder Stromschlag hervorgerufen werden.



Berühren Sie das Gerät oder den Netzstecker nicht, wenn Gas austritt. Lüften Sie den Raum sofort.

Funken können eine Explosion oder einen Brand verursachen.



Verwenden Sie kein brennbares Spray und keine brennbare Substanz in der Nähe des Geräts, und bewahren Sie diese auch nicht in der Nähe auf.

Dies kann zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.



Stecken Sie in die Belüftungsöffnungen oder Anschlüsse des Geräts keine metallischen Gegenstände wie Schrauben, Münzen oder Haarnadeln. Stecken Sie in die Belüftungsöffnungen oder Anschlüsse des Geräts keine brennbaren Gegenstände wie Papier oder Streichhölzer.

- Wenn in das Gerät Wasser oder Fremdsubstanzen eindringen, schalten Sie es aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an das Samsung Kundenservicecenter (seite 72).
- Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen, einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.



Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände (Vasen, Töpfe, Flaschen usw.) oder metallischen Gegenstände auf das Gerät.

- Wenn in das Gerät Wasser oder Fremdsubstanzen eindringen, schalten Sie es aus, ziehen Sie das Netzkabel ab, und wenden Sie sich an das Samsung Kundenservicecenter (seite 72).
- Andernfalls kann es zu Betriebsstörungen, einem elektrischen Schlag oder Brand kommen.

Vorsicht



Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum (Urlaub usw.) nicht verwenden.

Andernfalls kann es durch angesammelten Staub, Überhitzung, elektrischen Schlag oder Leckstrom zu einem Brand kommen.



Stapeln Sie Netzteile nicht.

Andernfalls kann ein Brand entstehen.

Entfernen Sie den Plastikbeutel vom Netzteil, bevor Sie es verwenden.

Andernfalls kann ein Brand entstehen.



Schützen Sie das Netzteil vor Wasser oder Feuchtigkeit.

- Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts im Freien, wo es Regen oder Schnee ausgesetzt sein könnte.
- Achten Sie darauf, das Netzteil nicht mit Wasser in Kontakt zu bringen, wenn Sie den Boden wischen.



Stellen Sie das Netzteil nicht in die Nähe eines Heizgeräts.

• Andernfalls kann ein Brand entstehen.



Bewahren Sie das Netzteil in einem gut belüfteten Raum auf.



Verwenden Sie keine Luftbefeuchter oder Öfen in der Nähe des Geräts.

Dies kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.



Bewahren Sie die kleinen mit dem Gerät verwendeten Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.



Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

Betriebsstörungen oder Verletzungen können die Folge sein.



Stellen Sie die Lautstärke nicht zu hoch ein, wenn Sie Kopfhörer verwenden.

Insbesondere Töne mit hoher Lautstärke könnten langfristig Gehörschäden verursachen.

Vorbereitung

1.1 Überprüfen des Lieferumfangs

1.1.1 Überprüfen des Lieferumfangs

- Kontaktieren Sie den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, wenn etwas fehlt.
 - Das Aussehen des lieferbaren Zubehörs und der lieferbaren Teile kann vom dargestellten Bild abweichen.

Komponenten







Gerät



Ständer

Garantiekarte (nicht überall verfügbar)



Netzkabel



Schraube (M4 X L8)



Benutzerhandbuch



Netzteil

K

Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.



Separat erhältliche Teile

K

Sie können die folgenden Teile beim nächstgelegene Einzelhändler erwerben.



LAN-Kabel



DVI-Kabel



USB-Kabel



HDMI/DVI-Kabel



DP-Kabel





Tastatur

DVI-RGB-Kabel



MIC

Maus (USB)



Kopfhörer

1.2 Bauteile

1.2.1 Vorderansicht



Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.



Anschlüsse	Beschreibung		
٢	Schalten Sie das Gerät ein oder aus. Drücken Sie die Taste zwei Sekunden lang.		
	Zur Verbindung mit einem Audio-Ausgabegerät wie beispielsweise einem Kopfhörer.		
	Verbinden mit einem Mikrofon.		
<u>← (2.0)</u> ← (2.0) HDD	 Anschließen an ein USB-Gerät. Es wird empfohlen, eine Tastatur und eine Maus an den [← (2.0)]-Anschlüssen anzuschließen. Stellen Sie sicher, dass am dafür vorgesehenen [⊷ (2.0) HDD] anschluss eine externe Festplatte angeschlossen ist. Es wird empfohlen, eine portable Festplatte mit Netzteil zu verwenden. 		

1

Anschlüsse	Beschreibung
•<→ (2.0)	Anschließen an ein USB-Gerät.
A	Lautsprecher

Vorbereitung

1.2.2 Rückseite

K

Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.



Anschlüsse	Beschreibung	
(2.0)	Anschließen an ein USB-Gerät.	
	Schließen Sie den Monitor mit einem DP-Kabel an.	
DP OUT	Die Tonausgabe über den [DP OUT]-Anschluss wird nicht unterstützt.	
	Schließen Sie den Monitor mit einem DVI-Kabel an.	
Ø (iiiiiiii *) DVI-I OUT	Der Anschluss unterstützt sowohl digitale als auch analoge Ausgangssignale. Um ein analoges Ausgangssignal zu verwenden, schließen Sie ein Gerät mit einem DVI-RGB-Kabel (separat erhältlich) an.	
LAN	Zur Verbindung mit einem PC über ein LAN-Kabel.	
O DC 14V	Für den Anschluss des Netzteils.	

1.3 Installieren

1.3.1 Befestigen des Ständers

- Die Farbe und Form von Teilen können sich von diesen Darstellungen unterscheiden. Unangekündigte Änderungen der technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.
 - Dieses Gerät kann senkrecht oder waagerecht aufgestellt werden.

Vertikale Montage



Horizontale Montage





1.3.2 Geräte befestigen



Hinweise

K

- Wenn Sie das Gerät an einem Monitor befestigen, müssen Sie sicherstellen, dass um die Baugruppe aus Gerät und Monitor mindestens 10 cm Luft sind.
- Bei der Befestigung an einem Monitor wird empfohlen, es horizontal an der Halterung zu befestigen. Befestigen Sie das Gerät nicht vertikal.
- Die Abmessungen des Geräts betragen gemäß VESA-Normen 100 × 100 mm. Verwenden Sie nur VESA-konforme Schrauben. Bei Verwendung von Schrauben, die nicht mit VESA-Normen konform sind, kann das Gerät beschädigt werden oder herunterfallen. Samsung ist für Schäden, die aus der Verwendung von nicht VESA-konformen Teilen resultieren, nicht verantwortlich.
- Verwenden Sie keine Schrauben, die nicht der VESA-Standardspezifikation entsprechen.
- Richten Sie die Halterung (A) an den Schlitzen am Monitor aus und ziehen Sie die Schrauben fest an, um das Gerät am Monitor zu befestigen.

1.3.3 Schloss für den Diebstahlschutz

Durch das Schloss für den Diebstahlschutz können Sie das Gerät sogar im öffentlichen Bereich sicher verwenden. Die Form und Verriegelungsmethode des Schlosses hängen vom jeweiligen Hersteller ab. Informationen zur richtigen Anwendung des Diebstahlschutzes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. Das Sicherheitsschloss ist gesondert lieferbar.



So schließen Sie die Verriegelung für den Diebstahlschutz ab:

- Befestigen Sie das Kabel Ihrer Verriegelung f
 ür den Diebstahlschutz an einem schweren Objekt wie z. B. einem Schreibtisch.
- 2 Führen Sie das eine Ende des Kabels durch die Schleife am anderen Ende.
- 3 Führen Sie das Kensington-Schloss in den Sicherungsschlitz an der Seite des Geräts ein.
- 4 Verriegeln Sie das Schloss.
 - Eine Verriegelung für den Diebstahlschutz ist gesondert erhältlich.
 - Informationen zur richtigen Anwendung des Diebstahlschutzes entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
 - Verriegelungen f
 ür den Diebstahlschutz k
 önnen im Elektronikfachhandel oder online gekauft werden.



2.1 Was ist ein "PC over IP" ?



- Das Gerät empfängt Bilder von encodierten Dateien auf dem Server-PC über LAN und decodiert und zeigt die Bilder auf den angeschlossenen Anzeigegeräten an. Wenn am DP-Anschluss des Geräts nur ein Anzeigegerät angeschlossen ist, unterstützt das Gerät eine Einzelanzeige mit einer maximalen Auflösung von 2560 x 1600. Wenn an den DP- und DVI-I OUT-Anschlüssen gleichzeitig zwei Anzeigegeräte angeschlossen sind, unterstützt das Gerät zwei Anzeigen mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1200.
- Das Gerät kann mit einem Server-PC verbunden werden. Dies erhöht die Sicherheit, weil Sie so über den Server-PC auf das Internet zugreifen, Dokumente erstellen und Bilder bearbeiten können. Über USB-Anschlüsse können Sie externe Eingabegeräte anschließen und nutzen.

2.2 Anschließen zur Verwendung von "PCoIP"

Schließen Sie das Netzkabel nicht an, bevor nicht alle anderen Kabel angeschlossen sind.

Vor dem Anschließen des Netzkabels müssen Sie ein externes Gerät anschließen.

2.2.1 Anschließen mit einem DP-Kabel



1 Verbinden Sie den [DP OUT]-Anschluss auf der Rückseite des Geräts über das DP-Kabel mit dem [DP IN]-Anschluss des Computers.

Die Tonausgabe über den [DP OUT]-Anschluss wird nicht unterstützt.



2.2.2 Verbinden mit einem zweiten Monitor



- 1 Verbinden Sie das DVI-, DVI-RGB- oder DVI-HDMI-Kabel (separat erhältlich) mit dem [DVI-I OUT]-Anschluss an der Rückseite des Geräts und dem [DVI IN]-, [RGB IN]- oder [HDMI IN]-Anschluss am PC.
 - Der [DVI-I OUT]-Anschluss ist für einen zweiten Monitor bestimmt.

K

- Verbinden Sie den [DVI-I OUT]-Anschluss mit einem zweiten Monitor, wenn zwei Anzeigegeräte erforderlich sind.
- Verwenden Sie ein DVI-RGB-Kabel (separat erhältlich), wenn Sie analoge Ausgabesignale anzeigen möchten. Verwenden Sie ein DVI oder DVI-HDMI-Kabel (separat erhältlich), wenn Sie digitale Ausgabesignale anzeigen möchten.



2.2.3 Anschließen an Kopfhörer



1 Schließen Sie den Kopfhörer an [G] auf der Vorderseite des Geräts an.

2.2.4 Anschließen eines Mikrophons



1 Schließen Sie das Mikrofon an [\oint] auf der Vorderseite des Geräts an.



2.2.5 LAN-Anschluss



1 Schließen Sie das LAN-Kabel am [LAN]-Anschluss auf der Rückseite des Geräts an.



2.2.6 Anschließen von USB-Geräten

K



1 Schließen Sie USB-Geräte an die ← - Anschlüsse an der Vorder- oder Rückseite des Geräts an.

- Tastatur und Maus müssen mit einem [← (2.0)]Anschluss verbunden werden.
 - Verwenden Sie zum Anschließen einer externen Festplatte den [⊷↔ (2.0) HDD]anschluss.
 Sie sollten ein externes Festplattenlaufwerk mit eigenem Netzteil verwenden.
 - Stellen Sie sicher, dass eine externe Festplatte, die mehr als 0,5 A benötigt, am dafür vorgesehenen [⊷↔ (2.0) HDD]anschluss angeschlossen wird.

۸	Anschlüsse	Maximaler Ausgangsstrom für [⊷↔ (2.0) HDD]
	Bei gleichzeitiger Verwendung des [+<	1,0 A
•← (2.0) •← (2.0) HDD	Bei ausschließlicher Verwendung des [⊷↔(2.0) HDD] anschlusses	1,5 A



2.2.7 Anschließen an die Stromversorgung

Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzteil.
 Schließen Sie nun das Netzteil an den [DC 14V]-Anschluss an der Rückseite des Geräts an.
 Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose.





2.3 Anschließen des Monitors an den Host-PC über ein LAN-Kabel



- 1 Schließen Sie das Netzkabel am Netzanschluss an der Rückseite des Geräts an.
- 2 Schließen Sie die Maus und die Tastatur an die USB-Anschlüsse an.
- S Verbinden Sie den LAN-Anschluss an der Rückseite des Geräts mit dem Hub.
- 4 Verbinden Sie den Hub mit dem LAN-Anschluss des Host-PCs.
- Der Host-PC muss über eine IP-Adresse verfügen.

Nachdem das LAN verbunden und die IP-Adresse festgelegt wurde, wird das Monitorsignal des Host-PCs auf dem Monitor angezeigt.

Verwenden Sie den USB-Anschluss, um ein externes Speichermedium (z. B. eine Digitalkamera, einen MP3-Player oder einen externen Speicher) anzuschließen.

Der Anschluss vieler Client-PCs an einen Host-PC ist nur dann möglich, wenn eine Virtualisierungslösung wie vmware auf dem Host-PC installiert ist.

2.4 "PCoIP"

2.4.1 On Screen Display (OSD)

Die lokale Benutzerschnittstelle des Bildschirmmenüs (OSD) wird dem Benutzer angezeigt, wenn das Gerät eingeschaltet wird und gerade keine PCoIP-Sitzung läuft. Das OSD ermöglicht es dem Benutzer, über das Fenster **Connect** eine Verbindung zu einem Hostgerät herzustellen.

Über das Fenster **Connect** haben Sie Zugriff auf die Seite **Options**, auf der sich einige der Funktionen der Web-Verwaltungsschnittstelle befinden.

Klicken Sie im Fenster Connect auf das Menü Options, um auf die Seite Options zuzugreifen.

2.4.2 Verbindungsfenster

Das Fenster **Connect** wird beim Systemstart angezeigt, es sei denn, der Client ist für Managed Startup oder Auto-Verbindung konfiguriert.

Sie können das Logo, das oberhalb der Schaltfläche **Connect** angezeigt wird, ändern. Laden Sie dafür ein Ersatzbild über das Menü **Upload** der Web-Verwaltungsschnittstelle hoch.

Schaltfläche "Connect" (Verbinden)

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Connect**, um eine PCoIP-Sitzung zu starten. Solange die PCoIP-Verbindung ansteht, wird im Bildschirmmenü der lokalen Benutzeroberfläche die Meldung ""Connection Pending"" angezeigt. Wenn die Verbindung aufgebaut ist, wird das Bildschirmmenü der lokalen Benutzeroberfläche entfernt und durch das Sitzungsabbild ersetzt.

Contacting 192.168.110.100, please wait... Cancel

Abbildung 2-1: Bildschirmmenü-Verbindungsfenster (Verbinden)

2.4.3 Menü Options des Bildschirmmenüs

Durch Auswählen des Menüs **Options** öffnen Sie eine Liste mit verschiedenen Auswahlmöglichkeiten. Das Bildschirmmenü **Options** enthält folgende Optionen.

Configuration

Mit dieser Option können Sie verschiedene Einstellungen für das Gerät konfigurieren, z. B. Netzwerkeinstellungen, Sitzungstyp, Sprache und weitere Einstellungen.

Diagnostics

Mit dieser Option können Sie Fehler auf dem Gerät beheben.

Information

Mit dieser Option können Sie bestimmte Informationen zu dem Gerät anzeigen.

User Settings

Mit dieser Option kann der Benutzer den Certificate Checking Mode, **Mouse**, **Keyboard**, **Display Topology** sowie die PCoIP-Protokoll-Abbildqualität festlegen.

Wenn Sie eine Option auswählen, wird ein Einstellungsfenster angezeigt.

Abbildung 2-2: Menü **Options** des Bildschirmmenüs

Options Configuration Diagnostics Information User Settings

2.4.4 Fenster Configuration

Mit der Option **Configuration** der Web-Verwaltungsschnittstelle und des Bildschirmmenüs können Sie verschiedene Geräteeinstellungen konfigurieren.

Es gibt im Fenster Configuration die folgenden Registerkarten:

•	Network	•	IPv6	•	SCEP
•	Label	•	Discovery	•	Session
•	Language	•	Power	•	Display
•	Access	•	Audio	•	Reset

Die folgenden Schaltflächen sind auf allen Registerkarten verfügbar: OK, Cancel und Apply. Mit diesen Schaltflächen kann der Administrator die vorgenommenen Änderungen akzeptieren oder verwerfen.

- Die Konfigurationsoptionen für OSD sind Bestandteil der Optionen der Web-Verwaltungsschnittstelle.
 - Besuchen Sie die **Teradici Support Site**: http://techsupport.teradici.com, um weitere Informationen über die Registerkarten **SCEP**, Label und Access zu erhalten.
 - Um eine optimale Leistung zu erzielen, sollten Sie den Teradici Audio Driver in Ihrer VM installieren und als Standardwiedergabegerät auswählen.
 - Weitere Informationen erhalten Sie, indem Sie sich auf der Teradici Support Site http://techsupport.teradici.com anmelden.
 Gehen Sie zu Download Center → Teradici Virtual Audio Driver.



K

Verwenden von "PCoIP"

Registerkarte Network

Sie können die Host- und Client-Netzwerkeinstellungen über das Fenster Initial Setup oder das Fenster Network konfigurieren. Klicken Sie nach der Aktualisierung der Parameter in diesem Fenster auf Apply, um Ihre Änderungen zu speichern.

Die Netzwerkparameter können auch über die Web-Verwaltungsschnittstelle konfiguriert werden.

Abbildung 2-3: Konfigurieren des Network

etwork IPv6 SCEP Label Discov	very Session Language Power Display Access Audio Reset
Change the network settings for t	he device
Enable DHCP:	2
IP Address:	192.168.63.11
Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0
Gateway:	192.168.63.1
Primary DNS Server:	192.168.1.52
Secondary DNS Server:	192.168.1.50
Domain Name:	teradici.local
FQDN:	pcoip-portal-emu001-0250569777c4.teradici.local
Ethernet Mode:	Auto
Enable 802.1X Security:	
Identity:	
Client Certificate:	
Liplock	

Enable DHCP

Wenn **Enable DHCP** aktiviert ist, kontaktiert das Gerät einen DHCP-Server, der ihm eine IP-Adresse, Teilnetzmaske, Gateway-IP-Adresse und einen DNS-Server zuweist. Wenn die Option deaktiviert ist, müssen diese Parameter für das Gerät manuell eingerichtet werden.

IP Address

Die IP-Adresse des Geräts. Wenn DHCP deaktiviert ist, müssen Sie in dieses Feld eine gültige IP-Adresse eingeben. Wenn DHCP aktiviert ist, können Sie dieses Feld nicht bearbeiten.

Subnet Mask

Die Subnetzmaske des Geräts. Wenn DHCP deaktiviert ist, müssen Sie in dieses Feld eine gültige Subnetzmaske eingeben. Wenn DHCP aktiviert ist, können Sie dieses Feld nicht bearbeiten.

Es ist möglich, eine ungültige Kombination aus IP-Adresse und Subnetzmaske zu konfigurieren (z. B: eine ungültige Maske). Dadurch ist das Gerät nicht erreichbar. Achten Sie darauf, die Subnetzmaske korrekt einzugeben.

Gateway

Die Gateway-IP-Adresse des Geräts. Wenn DHCP deaktiviert ist, ist dies ein Muss-Feld. Wenn DHCP aktiviert ist, können Sie dieses Feld nicht bearbeiten.

Verwenden von "PCoIP"

Primary DNS Server

Die primäre DNS-IP-Adresse des Geräts. Dieses Feld ist optional. Wenn die DNS-Server-IP-Adresse mit dem Verbindungsmanager konfiguriert wird, kann statt einer IP-Adresse auch ein FQDN eingegeben werden.

Secondary DNS Server

Die sekundäre DNS-IP-Adresse des Geräts. Dieses Feld ist optional. Wenn die DNS-Server-IP-Adresse mit dem Verbindungsmanager konfiguriert wird, kann statt einer IP-Adresse auch ein FQDN eingegeben werden.

Domain Name

Der verwendete Domänenname (z. B. "domain.local"). Dieses Feld ist optional. In diesem Feld wird der Host oder die Domäne des Clients angegeben.

• FQDN

Der voll qualifizierte Domänenname (FQDN) für den Host oder Client. Der Standardwert ist pcoiphost-<MAC> oder pcoipportal-<MAC>, wobei <MAC> die MAC-Adresse des Hosts oder Clients ist. Der Domänenname wird angehängt, wenn er verwendet wird (z. B. pcoip-host-<MAC>.domain.local). Für dieses Feld besteht hier nur Lesezugriff.

Ethernet Mode

Hier können Sie den Ethernet-Modus von Host oder Client wie folgt konfigurieren:

- Auto
- 100 Mbps Full-Duplex
- 10 Mbps Full-Duplex

Wenn Sie **10 Mbps Full-Duplex** oder **100 Mbps Full-Duplex** auswählen und dann auf **Apply** klicken, wird ein Warnhinweis angezeigt.

"Warnung: Wenn Auto-Übertragung auf dem PCoIP-Gerät deaktiviert wird, muss es auch auf dem Switch deaktiviert werden. Außerdem müssen für das PCoIP-Gerät und den Switch dieselben Geschwindigkeits- und Duplex-Parameter konfiguriert werden. Abweichende Parameter können zu einer Unterbrechung der Netzwerkverbindung führen. Möchten Sie wirklich fortfahren?" Klicken Sie auf **OK**, um die Parameter zu ändern.

- Sie sollten den Ethernet Mode immer auf Auto einstellen, und nur 10 Mbps Full-Duplex oder 100 Mbps Full-duplex verwenden, wenn das andere Netzwerkgerät, d. h. der Switch, ebenfalls für 10 Mbps Full-Duplex oder 100 Mbps Full-duplex konfiguriert ist. Ein falsch konfigurierter Ethernet-Modus kann dazu führen, dass das Netzwerk mit Halbduplex betrieben wird. Dies wird vom PCoIP-Protokoll nicht unterstützt. Die Sitzung wird erheblich verlangsamt und schließlich beendet.
- Enable 802.1X Security: Wenn das verbundene Netzwerk 802.1x unterstützt, sollte
 Enable 802.1X Security aktiviert werden, sodass nur sicherheitsauthentifizierte Geräte verwendet werden können. Wenn Enable 802.1X Security aktiviert ist, müssen Sie die Einstellungen
 Authentication, Identity und Client Certificate konfigurieren. TLS (Transport Layer Security) ist zurzeit das einzige unterstützte Authentifizierungsprotokoll.



- Identity: Geben Sie die Geräte-ID ein, die im Netzwerk verwendet werden soll.
- Client Certificate: Wählen Sie ein Zertifikat aus, das von der Seite Certificate Upload hochgeladen wurde.


Registerkarte IPv6

Im IPv6-Fenster können Sie IPv6 für PCoIP-Geräte aktivieren, die mit Ihrem IPv6-Netzwerk verbunden sind.



Wenn Sie Änderungen an den Einstellungen in diesem Fenster vornehmen, müssen Sie das Gerät neu starten, um die Änderungen anzuwenden.

Abbildung 2-4: Konfigurieren von IPv6

onfiguration								
Network IPv6 SCEP Label Di	iscovery	Session	Language	Power	Display	Access	Audio	Reset
Change the IPv6 network set	tings for 1	he device	3					
Enable IF	Pv6:							
Link Local Addre	ess:							
Gatev	vay:							
Enable DHCF	Pv6: ☑	/64						-
Primary D	NS:							
Secondary D	NS:							
Domain Na	ame:							
FQ	DN:							
Enable SLA	AC: 🔽	/64						•
Enable Manual Addre	ess:							
Manual Addre	ess:							
Unlock				Oł		Cano	el	Apply

• Enable IPv6

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um IPv6 für Ihre PCoIP-Geräte zu aktivieren.

Link Local Address

Dieses Feld wird automatisch ausgefüllt.

Gateway

Geben Sie die Gateway-Adresse ein.

• Enable DHCPv6

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um für Ihr Gerät das Dynamic Host Configuration Protocol Version 6 (DHCPv6) zu aktivieren.

Primary DNS

Die primäre DNS-IP-Adresse des Geräts. Wenn DHCPv6 aktiviert ist, wird dieses Feld vom DHCPv6-Server automatisch ausgefüllt.

Secondary DNS

Die sekundäre DNS-IP-Adresse des Geräts. Wenn DHCPv6 aktiviert ist, wird dieses Feld vom DHCPv6-Server automatisch ausgefüllt.

Domain Name

Der für den Host oder Client verwendete Domänenname (z. B. "domain.local"). Wenn DHCPv6 aktiviert ist, wird dieses Feld vom DHCPv6-Server automatisch ausgefüllt.



• FQDN

Der voll qualifizierte Domänenname (FQDN) für den Host oder Client. Wenn DHCPv6 aktiviert ist, wird dieses Feld vom DHCPv6-Server automatisch ausgefüllt.

Enable SLAAC

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um für Ihre Geräte die zustandslose Adressenautokonfiguration (SLAAC) einzurichten.

Enable Manual Address

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um für das Gerät eine manuelle (statische) Adresse festzulegen.

Manual Address

Geben Sie die IP-Adresse für das Gerät ein.



Registerkarte Label

Das Fenster **Label** ist sowohl vom Host als auch vom Client aus verfügbar. Über das Fenster **Label** können Sie Informationen für das Gerät hinzufügen.



Die Portalparameter können auch über die Web-Verwaltungsschnittstelle konfiguriert werden.

Abbildung 2-5: Konfigurieren von Label

Configuration								×
Network IPv6 SCEP Label Discover	y Session	Language	Power	Display	Access	Audio	Reset	
Configure the device identification								
PCoIP Device Name:	pcoip-port	al-emu001-i	0250569	777c4				
	Note: Whe the DHCP	n DHCP is server as t	enabled he reque	the PCol ested hos	P Device stname.	Name	is sent to	
PCoIP Device Description:								
Generic Tag:								
Unlock			Oł	<	Canc	el	Ap	oly

PCoIP Device Name

Wenn es der **PCoIP Device Name** dem Administrator gestattet, dem Host oder Portal einen logischen Namen zu geben. Der Standardwert ist pcoip-host-MAC oder pcoip-portal-MAC, wobei MAC die MAC-Adresse von Host oder Portal ist.

• PCoIP Device Description

Eine Beschreibung und zusätzliche Informationen, z. B. der Standort des Endpunkts des Geräts. Dieses Feld wird von der Firmware nicht verwendet. Es ist nur für Administratoren vorgesehen.

Generic Tag

Generische Tag-Informationen zu dem Gerät. Dieses Feld wird von der Firmware nicht verwendet. Es ist nur für Administratoren vorgesehen.



Registerkarte Discovery

Mit den Einstellungen im Fenster **Discovery** können Sie die Erkennung von Hosts und Clients in Ihrem PCoIP-System löschen und den Konfigurations- und Wartungsaufwand für komplexe Systeme drastisch reduzieren. Dieser Erkennungsmechanismus ist unabhängig von der DNS-SRV-Erkennung.

Damit die SLP-Erkennung funktioniert, müssen Router so konfiguriert werden, dass sie Multicast-Datenverkehr zwischen Subnetzen weiterleiten. Als Erkennungsmechanismus wird DNS-SRV-Erkennung empfohlen, da dies in den meisten Bereitstellungssystemen nicht zulässig ist.

Abbildung 2-6: Konfigurieren der Discovery



Enable Discovery

K

Wenn Sie die Option **Enable Discovery** aktivieren, ermittelt das Gerät mithilfe von SLP-Erkennung dynamisch Peergeräte, ohne dass deren Standort im Netzwerk vorher bekannt sein muss. Auf diese Weise kann der Konfigurations- und Wartungsaufwand für komplexe Systeme erheblich reduziert werden.

Für die SLP-Erkennung muss der Router so konfiguriert sein, dass er Multicast zulässt. DNS-SRV-Erkennung ist die empfohlene Methode.



Registerkarte Session

Im Fenster **Session** können Sie konfigurieren, wie das Host- oder Client-Gerät sich mit Peergeräten verbindet oder Verbindungen von Peergeräten akzeptiert.



Die Sitzungsparameter können auch über die Web-Verwaltungsschnittstelle konfiguriert werden.

Abbildung 2-7: Konfigurieren einer Session

Configuration					×
Network IPv6 SCEP Label Discovery See	sion Language	Power Display	Access	Audio Rese	t
Configure the connection to a peer device					
Connection Type: Direct	to Host + SLP	Host Discovery	-		
Note	this connection very on this Zer	type will enable S o Client.	BLP		
	-				
				Advar	iced
Unlock		OK	Cance	el 🛛	Apply

Connection Type

Wählen Sie auf der Registerkarte "Session" Direct to Host aus, um die folgenden Optionen anzuzeigen:

- Direct to Host: Verbinden mit einem PC oder einer Work station mit eingebauter Host Card.
- DNS Name or IP Address: Geben Sie den DNS-Namen oder die IP-Adresse des zu verbindenden Servers ein.

Abbildung	2-8: Kc	onfigurieren	von	Connection	Type
-----------	---------	--------------	-----	------------	------

				_
Jetwork IPv6 SCEP Label Discove	ry Session Languag	e Power Display	Access Audio	Reset
Configure the connection to a peer	device			
Connection Type:	Direct to Host		•	
DNS Name or IP Address:	192.168.110.100			
				Advanced
				Annelis



Wenn Sie auf der Registerkarte "Session" den Verbindungstyp View Connection Server auswählen, werden spezifische Konfigurationsoptionen angezeigt.

- View Connection Server: Verbinden mit dem VMware VDI (Virtual Desktop Infrastructure)-Server. VMware VDI ist eine virtuelle Desktop-Lösung.
- DNS Name or IP Address: Geben Sie den DNS-Namen oder die IP-Adresse des VMware View Connection-Servers ein.

Abbildung 2-9: Konfigurieren von Connection Type

Configuration	×
Network IPv6 SCEP Label Discovery Session Language Power Display Access Audio Reset	
VMWare Horizon View" Client	
Configure the connection to a peer device	
Connection Type: View Connection Server	
DNS Name or IP Address:	
Advanced	
Unlock OK Cancel Apply	5

Advanced

Besuchen Sie die **Teradici Support Site**: Weitere Informationen erhalten Sie unter http://techsupport.teradici.com.



Registerkarte Language

Im Fenster Language können Sie die Sprache für die Benutzerschnittstelle ändern.

- Diese Einstellung wirkt sich auf die lokale Benutzeroberfläche des Bildschirmmenüs aus. Sie ist nur auf dem Client verfügbar.
 - Die Sprachparameter können auch über die Web-Verwaltungsschnittstelle konfiguriert werden.

Abbildung 2-10: Konfigurieren der Language

1	Configurat	ion											×
	Network	IPv6	SCEP	Label	Discovery	Session	Language	Power	Display	Access	Audio	Reset	
	Selec	t a lan	guage f	or the u	ser interfac	e							
			Key	Lan board L	guage: .ayout:	English JS	•		•				
	Unloc	:k						Oł		Cano	el	A	oply

• Language

Zur Konfiguration der Bildschirmmenü-Sprache. Mit dieser Einstellung wird nur die Sprache für das Bildschirmmenü festgelegt. Sie wirkt sich nicht auf die Spracheinstellungen für die eigentliche Benutzersitzung aus.



Unterstützte Sprachen: English, French, German, Greek, Spanish, Italian, Portuguese, Korean, Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese

Keyboard Layout

Zur Änderung des Tastatur-Layouts. Wenn der Benutzer eine Sitzung startet, wird diese Einstellung durch die virtuelle Maschine gesteuert. Wenn im Windows-Gruppenrichtlinienobjekt (GPO) die Einstellung des Tastatur-Layouts freigeschaltet ist, wird die Einstellung während der Benutzersitzung angewendet. Wenn die Einstellung nicht freigeschaltet ist, wird sie nicht angewendet.



Registerkarte Power

Abbildung 2-11: Konfigurieren des Power

Configuration								×
Network IPv6 SCEP Label	Discovery Session	Language	Power	Display	Access	Audio	Reset	
Change the power settings	3							
OSD Scre Display	een-Saver Timeout: Suspend Timeout:	300 0	Seconds Seconds	s (0 = dis s (0 = dis	abled) abled)			
Unlock		(OK		Cance	əl	A	oply

- OSD Screen-Saver Timeout (wenn keine Verbindung mit einer Sitzung besteht): Angeschlossene Monitore gehen in den Standbymodus, wenn sie eine bestimmte Zeit lang nicht verwendet wurden (in Sekunden). Geben Sie "0" ein, wenn Sie den Standbymodus nicht verwenden möchten.
- **Display Suspend Timeout** (wenn eine Verbindung mit einer Sitzung besteht): Angeschlossene Monitore gehen in den Standbymodus, wenn sie eine bestimmte Zeit lang nicht verwendet wurden (in Sekunden). Geben Sie "0" ein, wenn Sie den Standbymodus nicht verwenden möchten.



Registerkarte Display

Im Fenster **Display** können Sie den **Extended Display Identification Data(EDID)**-Überbrückungsmodus aktivieren.



Diese Funktion ist nur über das Bildschirmmenü verfügbar.

Unter normalen Bedingungen fragt die **GPU** im Hostcomputer einen am Zero-Client angeschlossenen Monitor ab, um seine Eigenschaften zu ermitteln. In bestimmten Fällen ist ein Monitor jedoch mit einem Client so verbunden, dass der Client die **EDID**-Daten nicht lesen kann. Dies kann beispielsweise bei der Verbindung über bestimmte **KVM**-Geräte der Fall sein.. Die Optionen in diesem Fenster konfigurieren den Client so, dass er der **GPU EDID**-Standarddaten meldet.



Wenn Sie die Anzeigeüberbrückung aktivieren, werden zwangsweise die Standardanzeigeinformationen für den Monitor verwendet, die möglicherweise nicht mit dem angeschlossenen Monitor kompatibel sind. Dies kann dazu führen, dass auf dem Monitor nichts angezeigt wird. Aktivieren Sie die Anzeigeüberbrückung nur, wenn es keine gültigen EDID-Informationen gibt und die Anzeigecharakteristiken des Monitors bekannt sind.

Abbildung 2-12: Konfigurieren der Display

Configuration	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Network IPv6 SCEP Label Discovery Session	Language Power Display Access Audio Reset
The Enable Attached Display Override feature w will advertise a default EDID if no display is phys	vill force all ports to show that a display is attached. This sically attached to a port.
Enable Attached Display Override:	
The Preferred Resolution Override feature allow attached display.	rs you to specify a specific resolution to use for each
NOTE: In the case of an EDID read failure, the or actually supported by your display. If the display message for more than 30 seconds after chang the video cable to reset your display resolution b	drop-down list may contain resolutions that are not y stays black or shows a 'Timing Out Of Range' hing the preferred resolution, you can unplug and re-plug back to its native value.
Enable Preferred Resolution Override:	
Preferred resolution 1:	Native
Preferred resolution 2:	Native
Preferred resolution 3:	Native
Preferred resolution 4:	Native
UNIOCK	UK Cancel Apply

Enable Attached Display Override

Diese Option ist für ältere Systeme gedacht. Sie konfiguriert den Client so, dass er EDID-Standarddaten an den Host sendet, wenn kein Monitor erkannt wird oder mit dem Client verbunden ist. In Windows-Versionen vor Windows 7 nahm der Host bei fehlenden EDID-Daten an, dass keine Monitore angeschlossen sind, und führte keine erneute Prüfung durch. Diese Option stellt sicher, dass der Host immer über EDID-Daten verfügt, wenn sich der Client in einer Sitzung befindet.

Bei Aktivierung dieser Option werden die folgenden Standardauflösungen gemeldet:

- 2560x1600 @60 Hz
- 2048x1152 @60 Hz



- 1920x1440 @60 Hz
- 1920x1200 @60 Hz
- 1920x1080 bei 60 Hz
- 1856x1392 @60 Hz
- 1792x1344 @60 Hz
- 1680x1050 @60 Hz
- 1600x1200 @60 Hz
- 1600x900 @60 Hz
- 1440x900 @60 Hz
- 1400x1050 @60 Hz
- 1366x768 @60 Hz
- 1360x768 @60 Hz
- 1280x1024 @60 Hz
- 1280x960 @60 Hz
- 1280x800 @60 Hz
- 1280x768 @60 Hz
- 1280x720 @60 Hz
- 1024x768 @60 Hz
- 848x480 @60 Hz
- 800x600 @60 Hz
- 640x480 @60 Hz
- Wenn Enable Attached Display Override aktiviert ist, werden alle am Client angeschlossenen Anzeigen auf die Standardauflösung 1024 x 768 eingestellt.

Enable Display Cloning

Diese Funktion ermöglicht es bei Verwendung von zwei Monitoren, den gleichen Bildschirm auf zwei Monitoren anzuzeigen.



Registerkarte Audio

Auf dieser Registerkarte können Audioeinstellungen konfiguriert werden (z. B. Mikrofon und Kopfhörer).

Abbildung 2-13: Konfigurieren von Audio

Configurati	ion											×
Network	IPv6	SCEP	Label	Discovery	Session	Language	Power	Display	Access	Audio	Reset	
Select	t audic) input a	.nd outp	out devices								
		Enat	ole Loca	al USB Audio	o Driver	V						
Audio	Input											
				Devic	е Туре:	USB 🔻						
		Preferr	ed USE	3 Device Ve	ndor ID	0000						
		Preferre	ad USB	Device Pro	duct ID	0000						
Audio	Outpi	ut										
				Devic	e Type:	USB 🔻						
		Preferr	red USE	3 Device Ve	ndor ID	0000						
		Preferre	ed USB	Device Pro	duct ID	0000						
	k					1	OF	<	Cano	el	A	nnlv

• Enable Local USB Audio Driver

Auf dem Server gefundene Musik wird über die eingebauten Lautsprecher wiedergegeben.

D Tonausgabe und angeschlossene Geräte

Angeschlossene Geräte	Enable Local USB Audio Driver	Device Type	Tonausgabe
USB-Kopfhörer und Ohrhörer	Aktivieren (🖌)	USB	USB-Kopfhörer
USB-Kopfhörer und Ohrhörer	Aktivieren (🖌)	Analog	Ohrhörer
Nur Ohrhörer	Deaktivieren ()	-	Ohrhörer
-	Deaktivieren ()	-	Eingebaute Lautsprecher



Registerkarte Reset

Im Fenster **Reset** können Sie die Konfigurationen und Rechte auf die werksseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen, die auf dem integrierten Flashspeicher gespeichert sind.

- Das Zurücksetzen kann auch über die Web-Verwaltungsschnittstelle ausgelöst werden.
 - Beim Zurücksetzen der Parameter auf die Werkseinstellungen wird weder die Firmware zurückgesetzt noch das benutzerdefinierte OSD-Logo gelöscht.

Abbildung 2-14: Konfigurieren von Reset

configuration											Þ
Network IPv6	SCEP	Label	Discovery	Session	Language	Power	Display	Access	Audio	Reset	
Reset all co	nfigurat	ion and	permission	s settings	stored on t	he devic	e				
	Rese	t Paran	neters:	Reset							
Unlock						Ok		Canc	el	A	oply

Reset Parameters

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, müssen Sie dies im angezeigten Fenster bestätigen. Dadurch wird ein versehentliches Zurücksetzen vermieden.

2.4.5 Fenster Diagnostics

Das Menü **Diagnostic** enthält Links zu Seiten mit Laufzeitinformationen und Funktionen, die zur Fehlerbehebung nützlich sein könnten.

- Die **Diagnostic**-Optionen im OSD sind eine Teilmenge der über die Web-Verwaltungsschnittstelle verfügbaren Optionen.
- Event Log
 Session Statistics
 PCoIP Processor
 Ping

Auf jeder Registerkarte gibt es eine Schaltfläche Close zum Schließen des Fensters.

Registerkarte Event Log

Im Fenster Event Log können Sie die Ereignisprotokolle von Host und Client anzeigen und löschen.

Mithilfe der Web-Verwaltungsschnittstelle können Sie die Protokollfiltereinstellung auf dem Gerät ändern, über das die Detailtiefe für die Benachrichtigungen im Protokoll gesteuert wird. Wenn Sie als Filtereinstellung "terse" verwenden, werden kurze, prägnante Meldungen protokolliert.

Im Fenster **Event Log** können Sie das Systemprotokoll aktivieren und definieren, um Ereignisse, die die IETF-Norm für die Protokollierung von Programmmeldungen erfüllen, zu sammeln und zu melden.

Das Event Log kann auch über die Web-Verwaltungsschnittstelle gestartet werden.

Abbildung 2-15: Konfigurieren von Event Log

Diagnostics					×
Event Log	Session Statistics	PCoIP Processor	Ping		
Viewe	event log message:	5			
04,01:34 04,01:34 04,01:34 04,01:34 04,01:34 04,01:34 04,01:34 04,01:34 04,01:34 04,01:34 04,01:34 04,01:35 04,01:35 04,01:35 04,01:35	12,006. Terudici co 12,006. Normal rebo 12,006. Firmware bu 12,006. Firmware bu 12,006. Firmware bu 12,006. Firmware bu 12,006. Firmware bu 12,006. Firmware bu 13,006. Firmware bu 14,006. F	rporation (c)2007 rs rs rs rs rs rs rs rs rs rs	17 23:00 15:50n: 83-64-1 duplex 1.0.142;	L:02 0.0 Wetwork Connection (Microsoft's Client-2 : FULL . 00-15-87-9C-83-64) Clear	•
					Close

View event log messages

Im Feld View event log messages werden Meldungen des Ereignisprotokolls zusammen mit ihrem Zeitstempel angezeigt. Es gibt zwei Schaltflächen.

Refresh

Durch Auswahl der Schaltfläche **Refresh** werden die angezeigten Meldungen des Ereignisprotokolls aktualisiert.



Clear

Klicken Sie hier, um alle Ereignisprotokollmeldungen auf dem Gerät zu löschen.

Registerkarte Session Statistics

Im Fenster **Session Statistics** können Sie die aktuellen Statistiken anzeigen, wenn eine Sitzung aktiv ist. Wenn keine Sitzung aktiv ist, können Sie die Statistiken der letzten Sitzung anzeigen.

Die Session Statistics können auch über die Web-Verwaltungsschnittstelle angezeigt werden.

Abbildung 2-16: Konfigurieren einer Session Statistics

Diagnostics			×
Event Log Session Statistics	PCoIP Processor Ping		
View statistics from the la	st session		
PCoIP Pa	kets Sent: 0		
PCoIP Packets	Received: 0		
PCoIP Pa	ckets Lost: 0		
	ytes Sent: 0		
Bytes	Received: 0		
Round Tr	p Latency: 0 ms		
		Close	5

PCoIP-Paketstatistiken

PCoIP Packets Sent

Die Gesamtzahl der in der aktuellen/letzten Sitzung gesendeten PCoIP-Pakete.

PCoIP Packets Received

Die Gesamtzahl der in der aktuellen/letzten Sitzung empfangenen PCoIP-Pakete.

PCoIP Packets Lost

Die Gesamtzahl der in der aktuellen/letzten Sitzung verlorenen PCoIP-Pakete.

Bytes-Statistiken

Bytes Sent

Die Gesamtzahl der in der aktuellen/letzten Sitzung gesendeten Bytes.

Bytes Received

Die Gesamtzahl der in der aktuellen/letzten Sitzung empfangenen Bytes.

Round Trip Latency

Die minimale, durchschnittliche und maximale Gesamtübertragungsstrecke im PCoIP-System (z. B. vom Host zum Client und zurück zum Host) sowie die Netzwerklatenz in Millisekunden (+/- 1 ms).



Registerkarte PCoIP Processor

Im Fenster **PCoIP Processor** können Sie den Host oder Client zurücksetzen und die Laufzeit des Client-PCoIP-Prozessors seit dem letzten Start anzeigen.



Die Laufzeit des **PCoIP Processor**s kann auch über die Web-Verwaltungsschnittstelle angezeigt werden.

Abbildung 2-17: Konfigurieren von PCoIP Processor

Diagnostics			×
Event Log Session Statistics	PCoIP Processor	Ping	
View the time since boot			
	Uptime: 0 D	ays 8 Hours 15 Minutes 1 Seconds	
			Close



Registerkarte Ping

Im Fenster **Ping** können Sie einen Ping an ein Gerät senden, um festzustellen, ob es im IP-Netzwerk erreichbar ist. Das kann hilfreich sein, um zu bestimmen, ob ein Host erreichbar ist. Durch die Einführung der Firmware-Version 3.2.0 und höher und der späteren obligatorischen Integration des Flags "Nicht fragmentieren" im Pingbefehl können Sie mit dieser Funktion die maximale MTU-Größe bestimmen.

Diagnostics	5				
Event Log	Session Statistics	PCoIP Proces	ssor Pin	g	
Deterr	nine if a host is rea	chable across	s the net	vork	
	ſ	Destination:		coondo	
	P	acket Size:	32	bytes	
		Packets:		_,	
		Sent:	0		
		Received:	0		
		[Start	Stop	
					Close

Abbildung 2-18: Konfigurieren von Ping

- Ping-Einstellungen
 - Destination

IP-Adresse oder FQDN für Ping

Interval

Abstand zwischen Ping-Paketen

Packet Size

Größe des Ping-Pakets

- Packets
 - Sent

Anzahl der übermittelten Ping-Pakete

Received

Anzahl der empfangenen Ping-Pakete



2.4.6 Fenster Information

Im Fenster Information können Sie Informationen zu dem Gerät anzeigen. Die Web-Verwaltungsschnittstelle zeigt Version, VPD und Informationen zum angeschlossenen Gerät an. Im Bildschirmmenü sehen Sie die Geräteversionsinformationen.



Im Fenster Version können Sie Informationen zur Hardware- und Firmwareversion eines Geräts anzeigen.

Abbildung 2-19: Konfigurieren von Version

Information	×
Version	
View the hardware and firmware version information	
MAC Address: Unique Identifier: Serial Number: Firmware Part Number: Hardware Version:	84-50-56-97-00-BD 84-50-56-97-00-BD-client-66 5WRDLS03664 FW023004 770591-02L
Firmware Version: Firmware Build ID: Firmware Build Date:	4.1.2 Aug 20 2013 00:47:02
PCoIP Processor Family: PCoIP Processor Revision:	Tera2 1.0
Bootloader Version: Bootloader Build ID: Bootloader Build Date:	0.0.0
	Close

VPD-Informationen

Bei den Vital Product Data (VPD) handelt es sich um werkseitig festgelegte Informationen, mit denen alle Portale und Hosts eindeutig identifiziert werden.

MAC Address

Eindeutige MAC-Adresse von Host/Client

Unique Identifier

Eindeutige Kennung von Host/Client

Serial Number

Eindeutige Seriennummer von Host/Client

Firmware Part Number

Teilenummer der aktuellen Firmware

Hardware Version

Hardware-Versionsnummer von Host/Client

• Firmwareinformationen

Die Firmwareinformationen geben die aktuellen Details der PCoIP-Firmware wieder.

Firmware Version

Version der aktuellen Firmware



Firmware Build ID

Versionscode der aktuellen Firmware

Firmware Build Date

Datum des Build der aktuellen Firmware

PCoIP Processor Family

Der Name der Tera-Produktfamilie wird angezeigt. Tera ist ein Hostprozessor von **Teradici**. Dieses Gerät verwendet einen TERA2321 aus der Hostprozessorfamilie der neueren Generation Tera2. Es wird deshalb Tera2 angezeigt.

PCoIP Processor Revision

Die Siliziumchip-Revision des PCoIP-Prozessors. Revision B des Siliziumchips ist mit 1.0 gekennzeichnet.

Urladerinformationen

Die Urladerinformationen geben die aktuellen Details des PCoIP-Urladers wieder.

Bootloader Version

Version des aktuellen Urladers

Bootloader Build ID

Versionscode des aktuellen Urladers

Bootloader Build Date

Datum des Build des aktuellen Urladers

2.4.7 Fenster User Settings

Im Fenster **User Settings** haben Sie Zugriff auf Registerkarten, über die Sie den Zertifikatsprüfungsmodus, die Maus- und Tastatureinstellungen, die Abbildqualität für das PCoIP-Protokoll und die Anzeigeanordnung festlegen können.

Es gibt im Fenster für die User Settings die folgenden Registerkarten:

- Certificate
 Mouse
 Keyboard
- Image
 Display Topology
 Touch Screen

Registerkarte Certificate

Wählen Sie auf dieser Registerkarte die Schritte aus, die ergriffen werden sollen, wenn die Sicherheit der Verbindung mit einem Server nicht überprüft werden kann. Sie sollten diese Einstellung nur nach Genehmigung durch den Systemmanager ändern.

Abbildung 2-20: Konfigurieren von Certificate



- Never connect to untrusted servers: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie keine Verbindung mit einem Server herstellen möchten, der kein Zertifikat hat oder dessen Zertifikat nicht vertraut wird.
- Warn before connecting to untrusted servers: Wählen Sie diese Option aus, wenn eine Warnung ausgegeben werden soll, bevor eine Verbindung mit einem nicht vertrauenswürdigen Server hergestellt wird.
- **Do not verify server identity certificates**: Wählen Sie diese Option aus, wenn Verbindungen mit einem Server erlaubt sein sollen, ohne das Server-ID-Zertifikat zu überprüfen.



Registerkarte Mouse

Im Fenster **Mouse** können Sie die Einstellungen für die Geschwindigkeit des Mauszeigers in Bildschirmmenü-Sitzungen ändern.

K

Die Geschwindigkeit des Mauszeigers im Bildschirmmenü beeinflusst nicht die Mauszeigereinstellungen, wenn eine PCoIP-Sitzung aktiv ist, es sei denn, es wird der lokale Tastaturhosttreiber eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001". Diese Funktion ist nur über das Bildschirmmenü verfügbar. Diese Funktion ist nicht über die Web-Verwaltungsschnittstelle verfügbar.

Abbildung 2-21: Konfigurieren von Mouse

User Settings								×
Certificate Mouse	e Keyboard Ima	ge Displ	ay Topo	ology T	ouch Scr	een		
Adjust the mot	use cursor speed							
	Mouse speed:	Slow 	1 1	<u> </u> ₽	1 1	I	F	ast -
			OK		Cancel		Ap	ply

Mouse Speed

Konfiguriert die Geschwindigkeit des Mauszeigers.



Sie können die Geschwindigkeit des Mauszeigers auch über die PCoIP-Host-Software konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001".



Registerkarte Keyboard

Im Fenster **Keyboard** können Sie die Wiederholungseinstellungen der Tastatur in Bildschirmmenü-Sitzungen ändern.

- Die Tastatureinstellungen beeinflussen die Tastatureinstellungen nicht, wenn eine PCoIP-Sitzung aktiv ist, es sei denn, es wird der lokale Tastaturhosttreiber eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001". Diese Einstellung ist nur über das Bildschirmmenü verfügbar. Sie wird nicht über die Web-Verwaltungsschnittstelle angezeigt.
 - Sie können die Wiederholungseinstellungen der Tastatur auch über die PCoIP-Host-Software konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001".

Abbildung 2-22: Konfigurieren von Keyboard

User Settings	×
Certificate Mouse Keyboard	Image Display Topology Touch Screen
Adjust the keyboard charac	er repeat settings
Koyboard Popoat Dol	Long Short
	Slow Fast
Keyboard Repeat Ra	e:
Repeat Settings Test B	х:
	OK Cancel Apply

Keyboard Repeat Delay

Hierüber können Benutzer die Wiederholungsverzögerung der Client-Tastatur konfigurieren.

• Keyboard Repeat Rate

Hierüber können Benutzer die Wiederholungsrate der Client-Tastatur konfigurieren.

• Repeat Settings Test Box

Hierüber können Benutzer die ausgewählten Tastatureinstellungen testen.



Registerkarte Image

Im Fenster Image können Sie Änderungen an der Abbildqualität der PCoIP-Sitzung vornehmen.

Abbildung 2-23: Konfigurieren von Image

User Settings		×
Certificate Mouse Keyboard Imag	e Display Topology	Touch Screen
Adjust the Image Quality Prefere smooth motion during a PCoIP s	nce slider to favor im ession when network	age sharpness versus : bandwidth is limited.
Image Quality Preference:	Smoother Motion	Sharper Image
	OK	Cancel Apply

• Image Quality Preference

Passen Sie die Balance zwischen Abbildschärfe und fließender Bewegung während einer PCoIP-Sitzung über den Schieberegler an, wenn die Netzwerkbandbreite beschränkt ist.

Ľ

Dieses Feld ist auch auf dem Host verfügbar, wenn die PCoIP-Host-Software installiert ist. Sie finden den Schieberegler auf der Registerkarte Image der Host-Software.



Registerkarte Display Topology

Um die Funktion für die Anzeigeanordnung auf eine PCoIP-Sitzung zwischen einem Zero Client und einem PCoIP-Host anzuwenden, muss die PCoIP-Host-Software auf dem Host installiert sein. Weitere Informationen finden Sie unter "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001".

Es gibt in der Web-Verwaltungsschnittstelle kein entsprechendes Menü wie das auf der Registerkarte Display Topology.

Weitere Informationen zur Funktion für die Anzeigeanordnung für eine PCoIP-Sitzung zwischen einer Hostkarte und einem Zero Client finden Sie unter "PCoIP Host Software for Windows User Guide: TER0810001".

Ändern Sie die Einstellungen für die Anzeigeanordnung immer auf der Registerkarte **Display Topology** über die Zero Client-Schnittstelle "OSD \rightarrow **Options** \rightarrow **User Settings interface**".

Abbildung 2-24: Konfigurieren der Display Topology

User Settings
Certificate Mouse Keyboard Image Display Topology Touch Screen
Configure the display position, rotation and resolution
Enable Configuration:
Display Layout: ● Horizontal
A B A
B
Alignment: Top 💌
Primary: Port: Position: Resolution: Resolution:
• 1 A No rotation Native
□ 2 B • No rotation • Native •
Revert
Kanair
OK Cancel Apply

Enable Configuration

Sie können die Anzeigeposition, Anzeigedrehung und Auflösung für das Gerät konfigurieren, wenn diese aktiviert sind. Die Einstellungen werden gespeichert, wenn Sie auf **Apply** oder **OK** klicken. Sie werden angewendet, wenn das Gerät zurückgesetzt wird.

Display Layout

Wählen Sie aus, ob Ihre Anzeigen (A und B) horizontal oder vertikal angeordnet sein sollen. Diese Einstellung sollte die physische Anordnung der Anzeigen auf Ihrem Tisch widerspiegeln.

 Horizontal: W\u00e4hlen Sie diese Option aus, um A und B horizontal anzuordnen, wobei sich A links von B befindet.



- Vertical: W\u00e4hlen Sie diese Option aus, um A und B vertikal anzuordnen, wobei sich A oberhalb von B befindet.
- Es können maximal zwei Anzeigen gleichzeitig aktiviert werden.

Alignment

Wählen Sie aus, wie die Anzeigen A und B ausgerichtet werden sollen, wenn sie eine unterschiedliche Größe haben.

Diese Einstellung beeinflusst, welcher Bereich des Bildschirms verwendet wird, wenn Sie den Cursor von einer Anzeige zur anderen bewegen. Die in der Dropdown-Liste angezeigten Ausrichtungsoptionen hängen davon ab, ob Sie die Anzeigen horizontal oder vertikal angeordnet haben.

• Primary

Konfiguriert, welchen DVI-Anschluss am Zero Client Sie als primären Anschluss verwenden wollen.

- Die Anzeige, die an den primären Anschluss angeschlossen ist, wird zur primären Anzeige (d. h. die Anzeige, die vor der Initiierung einer PCoIP-Sitzung die Bildschirmmenüs und auf der nach der Initiierung der Sitzung die Windows-Taskleiste angezeigt wird).
- Port 1: W\u00e4hlen Sie diese Option aus, um den DVI-1-Anschluss am Zero Client als prim\u00e4ren Anschluss zu konfigurieren.
- Port 2: Wählen Sie diese Option aus, um den DVI-2-Anschluss am Zero Client als primären Anschluss zu konfigurieren.

Position

Geben Sie an, welche Anzeige physisch mit Port 1 und Port 2 gebunden ist.

Rotation

Konfigurieren Sie die Drehung der Anzeige an Port 1 und Port 2:

- No rotation
- 90° clockwise
- 180° rotation
- 90° counter-clockwise

Resolution

Die Auflösung kann für eine PCoIP-Sitzung zwischen einer virtuellen Maschine oder einem Host und einem Zero Client konfiguriert werden. Der Zero Client erkennt die unterstützten Auflösungen des Monitors und erstellt daraus das Drop-Down-Menü. Standardmäßig wird die native Auflösung der Anzeige verwendet.

Revert

Setzt die Einstellungen auf dieser Seite auf die zuletzt gespeicherten Einstellungen zurück.



Registerkarte Touch Screen

Im Fenster **Touch Screen** können Sie bestimmte Einstellungen eines angeschlossenen Touchscreens von **Elo TouchSystems** konfigurieren und kalibrieren.



Das Fenster **Touch Screen** ist nur über das Bildschirmmenü verfügbar. Diese Funktion ist nicht über die Web-Verwaltungsschnittstelle verfügbar.

Abbildung 2-25: Konfigurieren von Touch Screen

User Settings
Certificate Mouse Keyboard Image Display Topology Touch Screen
Configure the touch screen settings NOTE: The settings in this tab are applicable only when a compatible touch- capable display has been detected. Enable right click on hold: Right click delay: Long Short Right click delay: Touch screen calibration: Start
OK Cancel Apply

• Enable right click on hold

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Benutzer einen Rechtsklick emulieren können, wenn sie den Bildschirm für einige Sekunden gedrückt halten. Wenn dieses Kontrollkästchen deaktiviert ist, wird der Rechtsklick nicht unterstützt.

Right click delay

Ziehen Sie den Schieberegler auf eine Position zwischen "Long" und "Short", um festzulegen, wie lange ein Benutzer den Bildschirm gedrückt halten muss, um einen Rechtsklick zu emulieren.

Touch screen calibration

Wenn Sie den Touchscreen zum ersten Mal an den Zero Client anschließen, wird das Kalibrierungsprogramm gestartet. Berühren Sie die drei Ziele auf dem Touchscreen, wenn sie angezeigt werden.

Fahren Sie zum Testen der Kalibrierung mit dem Finger über den Monitor, und stellen Sie sicher, dass der Zeiger der Bewegung folgt. Wenn dies nicht funktioniert, wird das Kalibrierungsprogramm



automatisch erneut gestartet. Nach der Kalibrierung werden die Koordinaten im Flash-Speicher gespeichert.

Klicken Sie im Fenster Touch Screen des Bildschirmmenüs auf Start, um das

Kalibrierungsprogramm manuell zu starten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

2.4.8 Fenster Password

Ľ

Um die Funktion **Password** verwenden zu können, müssen Sie mit **PCoIP MC Options** für den Zero Client konfigurieren. Besuchen Sie die **Teradici Support Site**: Weitere Informationen erhalten Sie unter http://techsupport.teradici.com.

Im Fenster **Password** können Sie das lokale Administratorkennwort für das Gerät aktualisieren. Das Kennwort darf maximal 20 Zeichen umfassen.

- Dieser Parameter wirkt sich auf die Web-Verwaltungsschnittstelle und die lokale Benutzeroberfläche des OSD aus.
 - Gehen Sie beim Ändern des Client-Kennworts mit Bedacht vor, denn der Client wird möglicherweise unbrauchbar, wenn das Kennwort verloren geht.

Abbildung 2-26: Konfigurieren von Change Password

Change Password		×
Old Password:		
New Password:		
Confirm New Password:		
Reset	OK Cancel	_

Old Password

Bevor Sie das Kennwort aktualisieren können, muss in dieses Feld das aktuelle Administratorkennwort eingegeben werden.

New Password

Das neue Administratorkennwort sowohl für die Web-Verwaltungsschnittstelle als auch für die lokale Benutzeroberfläche des Bildschirmmenüs.

Confirm New Password

In diesem Feld muss das gleiche Kennwort wie im Feld **New Password** eingegeben werden, damit das Kennwort aktualisiert wird.

Reset

Wenn das Client-Kennwort verloren geht, können Sie auf die Schaltfläche **Reset** klicken, um einen Antwortcode vom Client-Anbieter anzufordern. Der Sicherheitscode wird dann an den Anbieter gesendet. Der Anbieter qualifiziert die Anforderung und sendet einen Antwortcode, sofern die Genehmigung von **Teradici** erfolgt.

Wenn der Antwortcode korrekt eingegeben wird, wird das Kennwort des Clients auf einen leeren Wert gesetzt. Sie müssen ein neues Kennwort eingeben.

Wenden Sie sich an den Client-Anbieter, wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenn eine autorisierte Kennwortrücksetzung erforderlich ist. Diese Option ist nicht über die Web-Verwaltungsschnittstelle verfügbar. Sie ist nur über das Bildschirmmenü verfügbar.



Abbildung 2-27: Konfigurieren von Authorized Password Reset

act your hardv	vare vend	or to reset a	lost passwo	ord.		
Challenge:	KPPC	- G5K6	- LURP	- GURP	- FA5M	- B4KK
Response:		-	-	-	-	-

Änderungen bezüglich der Einzelheiten zur Verwendung von PCoIP sind ohne Vorankündigung vorbehalten. Die aktuellsten Informationen finden Sie auf der Teradici-Website unter http://www.teradici.com.



2.4.9 Wake On LAN

Diese Funktion ermöglicht das Einschalten des Geräts, indem von einem externen System über ein Netzwerk ein vordefinierter Befehl an das Gerät gesendet wird.

Stellen Sie sicher, dass das Netzwerk mit dem PC, der den Befehl an das Gerät sendet, Daten austauschen kann. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Programm einsetzen, das **Wake on LAN**-Signale generieren kann.

- Stellen Sie sicher, dass immer eine Stromquelle angeschlossen ist, damit die Funktion die gewünschte Wirkung erzielt, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
 - Die Funktion ist zum Einschalten des Geräts bestimmt. (Sie unterstützt nicht das Ausschalten des Geräts.)

Konfigurieren der Einstellungen

- 1 Legen Sie die IP-Adressen des Geräts und des PCs so fest, dass eine Netzwerkverbindung zwischen dem Gerät und dem PC hergestellt werden kann.
- 2 Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in das URL-Adressfeld des PCs ein, um die Webseite zur Geräteadministration zu öffnen.
- 3 Um die Stromeinstellungen zu ändern, melden Sie sich an (Log In), und wählen Sie Configuration → Power aus.
- 4 Passen Sie die Einstellungen an die Umgebung an, in der das Gerät verwendet wird (siehe Abbildung unten).

Ġ₽C ⊚IP			⁶ ę	
Power				
Change the power settings				
OSD Screen-Saver Timeout:	300	Seconds (0 = disabled)		
Display Suspend Timeout:	0	Seconds (0 = disabled)		
Auto Power-Off Timeout:	0	Seconds (0 = disabled)		
Remote Host Power Control:	Hard	Power-off only	•	
Power On After Power Loss:				
Enable Wake-on-USB:				
Enable Wake-on-LAN:				
	Appl	y Cancel		



2.4.10 Wake on USB

Wenn Sie auf der Webseite zur Geräteadministration die Option **Wake On USB** aktiviert haben und das Gerät dann ausschalten, wird es in den Standbymodus versetzt.

Die Funktion **Wake on USB** schaltet das System vom Standbymodus in den Normalmodus, wenn eine Tastatur- oder Mauseingabe erkannt wird.

Das kann beispielsweise das Klicken auf eine Maustaste oder das Drücken einer Taste auf der Tastatur sein.

Konfigurieren der Einstellungen

- 1 Legen Sie die IP-Adressen des Geräts und des PCs so fest, dass eine Netzwerkverbindung zwischen dem Gerät und dem PC hergestellt werden kann.
- 2 Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in das URL-Adressfeld des PCs ein, um die Webseite zur Geräteadministration zu öffnen.
- 3 Um die Stromeinstellungen zu ändern, melden Sie sich an (Log In), und wählen Sie Configuration → Power aus.
- 4 Passen Sie die Einstellungen an die Umgebung an, in der das Gerät verwendet wird (siehe Abbildung unten).

₫₽С ⊚IР	,™ *** ^{*********************************}
Power	
Change the power settings	
OSD Screen-Saver Timeout:	0 Seconds (0 = disabled)
Display Suspend Timeout:	0 Seconds (0 = disabled)
Auto Power-Off Timeout:	0 Seconds (0 = disabled)
Remote Host Power Control:	Hard Power-off only •
Power On After Power Loss:	
Enable Wake-on-USB:	
Chubie Wake on EAN.	Apply Cancel



2.4.11 OSD Logo Upload

Ändern Sie auf der Seite OSD Logo Upload das Logo, das im Teradici OSD angezeigt wird.

Konfigurieren der Einstellungen

- 1 Legen Sie die IP-Adressen des Geräts und des PCs so fest, dass eine Netzwerkverbindung zwischen dem Gerät und dem PC hergestellt werden kann.
- 2 Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in das URL-Adressfeld des PCs ein, um die Webseite zur Geräteadministration zu öffnen.
- 3 Melden Sie sich an (Log In), und wählen Sie Upload → OSD Logo aus. Die Seite OSD Logo Upload wird angezeigt. (siehe Abbildung unten).
- 4 Wählen Sie eine neue Datei für das Logo aus, und klicken Sie auf **Upload**.
- Die OSD-Logodatei muss eine 24 bpp-Bitmapdatei mit einer maximalen Auflösung von 256 x 64 Pixeln sein.

OSD Logo Upload
Upload an OSD logo to be displayed on the local GUI (client only)
The OSD logo must be a 24bpp bitmap that does not exceed 256 pixels by 64 pixels. Any other images will be displayed incorrectly, or not at all.
OSD logo filename: Browse
Upload

2.4.12 Firmware Update

Auf der Seite Firmware Update können Sie die Teradici Firmware.

ändern.

Konfigurieren der Einstellungen

- 1 Legen Sie die IP-Adressen des Geräts und des PCs so fest, dass eine Netzwerkverbindung zwischen dem Gerät und dem PC hergestellt werden kann.
- 2 Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in das URL-Adressfeld des PCs ein, um die Webseite zur Geräteadministration zu öffnen.
- 3 Melden Sie sich an (Log In), und wählen Sie Upload → Firmware aus. Die Seite Firmware Upload wird angezeigt. (siehe Abbildung unten).
- 4 Wählen Sie eine neue **Firmware** für das Logo aus und klicken Sie auf **Upload**.
- 5 Wenn der Upload abgeschlossen ist, wird die Schaltfläche **Reset** angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Reset**, um den Client neu zu starten.

Gehen Sie zu Options \rightarrow Information und zeigen Sie Informationen zur Firmware Version an.

ĊPC olP	
Firmware Upload	
Upload a new firmware build	
Firmware build filename: Browse	
Upload	

3.1 Anforderungen vor einer Kontaktaufnahme mit dem Samsung-Kundendienstcenter

3.1.1 Überprüfen Sie folgenden Punkte.

Installationsproblem

Problem	Lösungen
Das Gerät kann nicht eingeschaltet werden.	Prüfen Sie, ob das Netzkabel korrekt angeschlossen ist. (Siehe "2.2.7 Anschließen an die Stromversorgung")

Tonproblem

Problem	Lösungen
Kein Ton.	Überprüfen Sie den Anschluss des Audiokabels, oder regeln Sie die Lautstärke.
	Prüfen Sie die eingestellte Lautstärke.
Die Lautstärke ist zu niedrig.	Stellen Sie die Lautstärke ein.
	Wenn die Lautstärke auch nach dem Einstellen auf den höchsten Wert noch zu niedrig ist, stellen Sie die Lautstärke in den Audioeinstellungen ein.

4.1 Allgemein

K

ModelIname		NX-N2		
Stromversorgung		AC 100 bis 240 VAC (±10 %)		
Videosignal		1 x DP OUT, 1 x DVI-I OUT		
Unterstütztes Protokoll		PCoIP		
Lautsprecher		4 Ω, 2,0 W, Mono		
Abmessungen	Mit Ständer	Vertikale Montage : 115,0 x 157,5 x 126,4 mm / 425 g		
(B × H × T) /		Horizontale Montage : 150,0 x 38,3 x 126,4 mm / 425 g		
Gewicht	Ohne Ständer	nne Ständer 150,0 x 30,4 x 126,4 mm / 390 g		
	Ständer	115,0 x 12,6 x 115,0 mm / 35 g		
USB		6 x USB 2.0 (4 Anschlüsse an Vorderseite, 2 Anschlüsse an Rückseite. Die 2 Anschlüsse an Vorderseite und alle Anschlüsse auf der Rückseite sind per USB-HUB verbunden)		
Umgebungsbedingungen	Betrieb	Temperatur : 10°C – 40°C (50°F – 104°F)		
		Luftfeuchtigkeit : 10 % – 80 %, nicht kondensierend		
	Aufbewahrung	Temperatur : -20°C – 45°C (-4°F – 113°F)		
		Luftfeuchtigkeit : 5 % – 95 %, nicht kondensierend		

Unangekündigte Änderungen der oben genannten technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätssteigerung sind vorbehalten.

Dieses Gerät ist ein digitales Gerät der Klasse A.

4.2 Stromverbrauch

K

Eporgiosparmodus	Normalbetrieb		Standby (Einscholten bei	Ausschalton
Energiesparmodus	Typisch	Auslegung	USB-Aktivität)	Ausschlanten
Netzleuchte	Ein		Aus	Aus
Leistungsaufnahme	Weniger als 7 W	Weniger als 30 W	Weniger als 1,1 W	Weniger als 0,4 W

• Der angezeigte Stromverbrauch kann je nach den Betriebsbedingungen oder wenn die Einstellungen geändert werden, unterschiedlich sein.

 Ziehen Sie das Netzkabel ab, damit keinerlei Strom verbraucht wird (0 W). Achten Sie darauf, das Netzkabel abzuziehen, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden.
 Wenn Sie den Stromverbrauch auf 0 Watt reduzieren möchten, der Netzschalter jedoch nicht verfügbar ist, ziehen Sie das Netzkabel heraus.

Kontakt zu Samsung

Website: www.samsung.com/displaysolutions

Ľ

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme mit der Samsung-Kundenbetreuung

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	

LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800 333 3733	
BOLIVIA	800-10-7260	
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	
COLOMBIA	01 8000 112 112 Bogotá 600 12 72	
COSTA RICA	0-800-507-7267	
DOMINICA	1-800-751-2676	
ECUADOR	1-800-10-7267	
EL SALVADOR	800-6225	
GUATEMALA	1-800-299-0013	
HONDURAS	800-27919267	
JAMAICA	1-800-234-7267	
NICARAGUA	001-800-5077267	
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	
PANAMA	800-7267	
PARAGUAY	009 800 542 0001	
PERU	0-800-777-08	
PUERTO RICO	1-800-682-3180	
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	
URUGUAY	000 405 437 33	
VENEZUELA	0-800-100-5303	
EUROPE		
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	
BELGIUM	02-201-24-18	
BOSNIA	051 331 999	
BULGARIA	07001 33 11, share cost tariff	
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	
CYPRUS	8009 4000 only from landline	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	
EIRE	0818 717100	
ESTONIA	800-7267	
FINLAND	030-6227 515	
FRANCE	01 48 63 00 00	
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw.	
	0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	
	(+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	
LATVIA	8000-7267	
LITHUANIA	8-800-77777	
LUXEMBURG	261 03 710	
MONTENEGRO	020 405 888	
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	
NORWAY	815 56480	
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)	

EUROPE	
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.
SERBIA	011 321 6899
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SPAIN	902172678
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)

CIS	
ARMENIA	0-800-05-555
AZERBAIJAN	088-55-55-555
BELARUS	810-800-500-55-500
GEORGIA	0-800-555-555
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500
MOLDOVA	0-800-614-40
MONGOLIA	+7-800-555-55-55
RUSSIA	8-800-555-55-55
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500
UKRAINE	0-800-502-000
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500

ASIA PACIFIC	
AUSTRALIA	1300 362 603
CHINA	400-810-5858
HONG KONG	(852) 3698 4698
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) (021) 56997777
JAPAN	0120-327-527
MALAYSIA	1800-88-9999
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)

ASIA PACIFIC	
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT]
	1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
	02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)
TAIWAN	0800-32-9999
THAILAND	0-2689-3232,
	1800-29-3232
VIETNAM	1800 588 889

MENA	
ALGERIA	0800 100 100
BAHRAIN	8000-4726
EGYPT	08000-726786
IRAN	021-8255
JORDAN	0800-22273
	06 5777444
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)
MOROCCO	080 100 2255
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)
QATAR	800-2255 (800-CALL)
SAUDI ARABIA	920021230
SYRIA	18252273
TUNISIA	80-1000-12
TURKEY	444 77 11
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)

AFRICA	
BOTSWANA	8007260000
BURUNDI	200
CAMEROON	7095-0077
COTE D' IVOIRE	8000 0077
DRC	499999

AFRICA	
GHANA	0800-10077
	0302-200077
KENYA	0800 545 545
NAMIBIA	08 197 267 864
NIGERIA	0800-726-7864
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864
RWANDA	9999
SENEGAL	800-00-0077
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)
SUDAN	1969
TANZANIA	0685 88 99 00
UGANDA	0800 300 300
ZAMBIA	0211 350370

Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Services (Kosten für Kunden)



Wenn dieser Service in Anspruch genommen wird, stellen wir trotz bestehender Gewährleistung möglicherweise in folgenden Fällen den Besuch eines Servicetechnikers in Rechnung.

Kein Produktdefekt

Reinigung, Anpassung, Erklärung, Neuinstallation o. ä. des Geräts

- Ein Servicetechniker erklärt die Verwendung des Geräts oder passt Optionen an, ohne das Gerät zu zerlegen.
- Ein Defekt wird durch äußere Einflüsse verursacht (Internet, Antenne, drahtgebundene Signale usw.).
- Ein Gerät wird neu installiert oder zusätzliche Geräte werden angeschlossen, nachdem das gekaufte Gerät zum ersten Mal installiert wurde.
- Ein Gerät wird neu installiert, um es woanders aufzustellen oder an einen anderen Wohnort umzuziehen.
- Der Kunde benötigt eine Anleitung zur Verwendung in Verbindung mit einem Gerät eines anderen Herstellers.
- Der Kunde benötigt eine Anleitung zur Verwendung des Netzwerks oder eines Programms eines anderen Herstellers.
- Der Kunde möchte, dass auf dem Gerät Software installiert und das Gerät eingerichtet wird.
- Ein Servicetechniker beseitigt/säubert Staub oder Fremdkörper innerhalb des Geräts.
- Der Kunde möchte nach dem Homeshopping- oder Online-Kauf noch zusätzlich die Installation.

Ein Schaden am Gerät, der auf einen Kundenfehler zurückzuführen ist

Schaden am Gerät durch falsche Bedienung durch den Kunden oder fehlerhafte Reparatur.

Wenn der Schaden am Gerät verursacht wird durch:

- Einwirkung von außen oder fallen lassen
- Verwendung von Zubehör oder separat gekauftem Gerät, das nicht von Samsung freigegeben ist
- Reparatur durch eine Person, die kein Techniker eines Outsourcing-Serviceunternehmens oder Partners von Samsung Electronics Co., Ltd. ist.
- Umbau oder Reparatur des Geräts durch den Kunden
- Verwendung mit falscher Spannung oder nicht zugelassenen elektrischen Anschlüssen
- Nichtbeachtung der Warnhinweise im Benutzerhandbuch

Andere

- Das Gerät fällt durch eine Naturkatastrophe (Blitz, Feuer, Erdbeben, Überflutung usw.) aus.
- Die Verbrauchskomponenten sind aufgebraucht (Batterie, Toner, Leuchtstofflampen, Tonköpfe, Vibrator, Lampe, Filter, Bänder usw.).
- Wenn der Kunde einen Service anfordert, obwohl das Gerät nicht defekt ist, wird möglicherweise eine Servicegebühr berechnet. Lesen Sie daher zunächst das Benutzerhandbuch.

Ordnungsgemäße Entsorgung

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)



(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts



(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten.

Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Index

Symbols

"PCoIP" 31

Α

Allgemein 70

Anforderungen vor einer Kontaktaufnahme mit dem SamsungKundendienstcenter 69

Anschließen des Monitors an den HostPC über ein LANKabel 30

Anschließen zur Verwendung von PCoIP 24

В

Bauteile 17

С

Copyright 5

l

Inanspruchnahme des kostenpflichtigen Services (Kosten für Kunden) 77 Installieren 20

Κ

Kontakt zu Samsung 72

0

Ordnungsgemäße Entsorgung 79

S

Sicherheitshinweise 8 Stromverbrauch 71

U

Überprüfen des Lieferumfangs 15

W

Was ist ein PC over IP 23