



- Sicherheitshinweise
- ······ Übersicht
- Anschließen
- Verwenden
- Anwendungen
- Technische Daten
- ----- Fehlerbehebung

♠⇔

Digital Photo Frame SPF-85V SPF-86V







 Berühren Sie das Netzkabel niemals mit feuchten Händen, denn dadurch können Sie einen Stromschlag bekommen.





Schließen Sie nicht mehrere Geräte an eine einzelne Wandsteckdose an, denn eine überhitzte Steckdose kann einen Brand verursachen.



Ziehen Sie niemals mit Kraft am Kabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, denn dadurch entsteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Brandes.



Wenn das Gerät bewegt werden soll, vergewissern Sie sich zuvor, dass es ausgeschaltet ist, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Verbindungskabel von anderen Geräten abgezogen wurden.

 Wenn das Gerät bei eingestecktem Netzkabel bewegt wird, kann das Netzkabel beim Bewegen beschädigt werden und somit einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.

Attention



s.

Halten Sie den Stecker beim Abziehen aus der Steckdose am Gehäuse fest, denn durch Ziehen am Kabel kann es beschädigt werden.

• Andernfalls kann es zu Feuer kommen, oder das Gerät wird nicht normal angeschaltet.



Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Gerät reinigen.

• Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



- Halten Sie das Gerät von Orten fern, an denen es mit Öl, Rauch oder Feuchtigkeit in Berührung kommen kann. Stellen Sie das Gerät nicht in Fahrzeugen auf.
 - Dies kann Funktionsstörungen, einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen.
 - Der Monitor darf auf keinen Fall in der Nähe von Wasser oder im Freien betrieben werden, wo er Schnee oder Regen ausgesetzt sein könnte.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

• Es besteht Brandgefahr.

| Sicherheitssymbole | Stromversorgung | Installation |

Verwenden und Reinigen

Installation

Avertissement



Achten Sie beim Aufstellen des Geräts in einem Schrank oder auf einem Regal darauf, dass die Vorderseite des Geräts nicht über die Vorderkante herausragt.

Andernfalls kann das Gerät herunterfallen und dadurch Störungen oder Verletzungen verursachen.



Stellen Sie das Netzteil nicht in der N\u00e4he von Heizk\u00f6rpern auf, denn dadurch kann das Kabel schmelzen, und es kann zu Stromschl\u00e4gen oder Br\u00e4nden kommen.



- Stellen Sie das Gerät nicht in einem Fahrzeug oder an Orten auf, an denen es Öl, Rauch, Feuchtigkeit, Wasser oder Regenwasser ausgesetzt ist.
 - Durch Kontakt solcher Stoffe mit dem Gerät können Sie einen Stromschlag bekommen, oder ein Brand kann entstehen.



- Trennen Sie bei Gewittern mit Donner und Blitz den Netzstecker.
 - Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.





- Setzen Sie das Gerät bei der Installation vorsichtig ab.
 - Andernfalls kann es zu Störungen oder Verletzungen kommen.



Lassen Sie das Gerät beim Transport nicht fallen. Andernfalls kann es zu Störungen oder Verletzungen kommen.



- Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, der in leichter Reichweite von Kindern ist.
 - Denn das Gerät könnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.

| Sicherheitssymbole | Stromversorgung | Installation |

Verwenden und Reinigen

Verwenden und Reinigen

Avertissement



Führen Sie keine Metallgegenstände wie Essstäbchen, Drähte oder Bohrer und keine brennbaren Substanzen wie Papier oder Streichhölzer in die Anschlüsse auf der Rückseite des Geräts ein, denn dadurch entsteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Brandes.

 Wenn Wasser oder andere Substanzen in das Gerät gelangt sind, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.

Demontieren, reparieren und modifizieren Sie das Produkt auf keinen Fall selbst.

 Wenn das Gerät repariert werden muss, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum. Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



Sollte ein ungewöhnliches Geräusch zu hören, Brandgeruch festzustellen oder Rauch zu sehen sein, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum.

• Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



Entfernen Sie regelmäßig Schmutz und Wasser von den Stiften und Anschlüssen des Netzsteckers.

• Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



Trennen Sie das Netzkabel, und reinigen Sie das Gerät dann mit einem weichen, trockenen Tuch.

 Verwenden Sie keine Chemikalien wie Benzol, Alkohol, Verdünner, Insektizide, Luftverbesserer, Schmiermittel, Reinigungsmittel oder Wachs.



Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird, ziehen Sie das Netzkabel ab.

 Wenn sich Staub in größeren Mengen ansammelt, kann es zur Erwärmung und Entzündung des Geräts kommen, kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.



Da die Qualität des Geräts durch Aufstellen an einem Ort mit besonderen Umgebungsbedingungen stark beeinträchtigt werden kann, müssen Sie sich vor dem Aufstellen an einen nuserer Kundendiensttechniker wenden.

 Hiermit sind Orte mit beispielsweise größeren Mengen an Feinstaub, Chemikalien, Temperaturextremen, Feuchtigkeit gemeint, oder Situationen, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum hinweg ohne Unterbrechung angeschaltet bleiben soll.



Wenn das Gerät fallen gelassen oder das Gehäuse beschädigt wurde, schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.

 Durch Verwenden des Geräts ohne Kontrolle, dass es unbeschädigt ist, können Stromschläge oder Brände verursacht werden. Wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott) - Nur Europa

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)



Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts - Nur Europa



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem)

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.

Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altbatterie-Rücknahmesystem entsorgen.

Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt. Änderungen vorbehalten. ©2008 Alle Rechte vorbehalten. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame





Falls etwas fehlen sollte, setzen Sie sich mit Ihrem örtlichen Händler in Verbindung, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum, wenn Sie Zubehör benötigen.

Verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Netzteil.

Komponenten



Digitaler Bilderrahmen (Die Produktfarbe und -form kann je nach Modell unterschiedlich sein.)





Garantie

(Nicht in allen Gebieten erhältlich)



Kurzanleitung

Kabel



Netzkabel



USB-Kabel (Typ A-Mini B)





Netzteil

|Funktionen | Komponenten | Front | Rückseite | Seite |

Front

 $\ensuremath{\bowtie}$ Die Produktfarbe und -form kann je nach Modell unterschiedlich sein.



X Dieses Gerät verfügt über Berührungstasten. Wenn Sie die Taste rechts neben dem Produkt leicht berühren, wird die Tastenbeleuchtung angeschaltet.

[MENU] Menütaste	Hiermit wird das Menü am unteren Bildschirmrand zentriert angezeigt.
[▲] Nach-Oben-Taste	Nach oben bewegen.
3 [4] Nach-Links-Taste	Nach links bewegen.
[►] Nach-Rechts-Taste	Nach rechts bewegen.
[▼] Nach-Unten-Taste	Nach unten bewegen.
6 [H] Auswahltaste	Hiermit wählen Sie eine Datei für die Widergabe, eine Einstellung im Menü oder eine Option aus.
7 [D] Taste Zurück	Kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.
[1] Schaltfläche Diashow	 Wiedergabe oder Pause einer Diashow. Wenn Sie beim Abspielen einer Diashow auf die Taste [D] drücken, werden die Fotos am Speicherort des zuletzt angezeigten Fotos wiedergegeben. Wenn die Fotos am Speicherort des zuletzt angezeigten Fotos gelöscht wurden, werden sie automatisch gesucht und dann in einer Diashow wiedergegeben.

|Funktionen | Komponenten | Front | Rückseite | Seite

Rückseite

X Die Produktfarbe und -form kann je nach Modell unterschiedlich sein.





|Funktionen | Komponenten | Front | Rückseite | Seite |

Seite

 \times Die Produktfarbe und -form kann je nach Modell unterschiedlich sein.



Speicherkarten-Audioausgabe ist auch ohne Anschluss zusätzlicher Lautsprecher möglich. Steckplatz



Schieben Sie die Karte in der oben an der Karte markierten Richtung hinein.

Ermöglicht das Einlegen einer optionalen Speicherkarte. (Unterstützt nur SD/MS-Karten.)

Anschließen eines PCs oder externen Geräts mit einem USB-Kabel.
 Computeranschluss USB
 Verbinden Sie Ihren digitalen Bilderrahmen über ein USB-Kabel mit dem USB-Anschluss eines PCs.
 Verwenden Sie das zusammen mit dem Gerät gelieferte USB-Kabel (Typ A-B), wenn Sie den digitalen Bilderrahmen über den Computeranschluss mit einem PC verbinden.

digitalen Bilderrahmen über den Computeranschluss mit einem PC verbinden. B Peripherieanschluss Verbinden Sie Ihren digitalen Bilderrahmen über ein USB-Kabel mit einem USB-Speichergerät.

Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt, Änderungen vorbehalten, ©2008 Alle Rechte vorbehalten, Samsung Electronics,

Digital Photo Frame





Anschließen

Stromversorgung | USB | Speicherkarte |

Second Strom Andrew Strom Andrew Strom Anschließen an die Strom Versorgung



Schließen Sie das Adapterkabel an den Netzanschluss an der Rückseite des Geräts an.

Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an.

Wenn alle Kabel angeschlossen sind, stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.

Orücken Sie die Taste [⁴], um das Gerät einzuschalten.

|Stromversorgung | USB | Speicherkarte |

Anschließen über USB



2 Computeranschluss Hiermit stellen Sie die Verbindung zwischen dem digitalen Bilderrahmen und einem PC her.

Verwenden Sie das zusammen mit dem Gerät gelieferte USB-Kabel (Typ A-B), wenn Sie den digitalen Bilderrahmen über den Computeranschluss mit einem PC verbinden.

Peripherieanschluss

Hiermit schließen Sie ein USB-fähiges Gerät an Ihren digitalen Bilderrahmen an.

- ※ Einige USB-Geräte unterstützen möglicherweise den Digital Photo Frame nicht.
- X Dieses Gerät unterstützt kein USB-Kartenlesegerät. Nur USB-Speicher werden unterstützt.
- X Ihr Computer erkennt die externen Geräte nicht, die an den digitalen Bilderrahmen angeschlossen sind.
- W Um den Peripherieanschluss mit einem externen Gerät zu verbinden, verwenden Sie das zusammen mit dem Peripheriegerät bereitgestellte USB-Kabel. (Weitere Informatione über Peripheriegeräte und deren Kabel erhalten Sie beim zuständigen Kundendienstzentrum.)
- Samsung übernimmt keine Haftung für Störungen von externen Geräten aufgrund der Verwendung von Kabeln, die von denen für das jeweilige Gerät spezifizierten Standardkabeln abweichen.
- Für manche Peripheriegeräte werden Kabel geliefert, die von der USB-Spezifikation abweichen. Solche können also Ströungen verursachen.
- Wenn ein externes Speichergerät, das mit dem digitalen Bilderrahmen verbunden ist, nicht ordnungsgemäß arbeitet, testen Sie, ob es sich an den PC anschließen lässt. Wenn es auch bei Anschluss an den PC nicht ordnungsgemäß arbeitet, setzen Sie sich mit dem Kundendienstzentrum für das jeweilige Gerät in Verbindung.



Stellen Sie eine Verbindung zum Computeranschluss des digitalen Bilderrahmens her.

B Stellen Sie die Verbindung zum USB-Anschluss Ihres PCs her.

Ordnerstruktur

Wenn Sie dieses Gerät an Ihren PC anschließen, wird es als Wechselmedium (E:) angezeigt (siehe nachfolgende Abbildung). Sie können Musikund Filmdateien in den folgenden Ordnern speichern und später abspielen. Sie können bei Bedarf auch Ordner hinzufügen. (Wenn Sie allerdings die folgenden Standardordner löschen, werden diese automatisch wieder angelegt, sobald Sie das Gerät wieder anschalten.)





Web Photos (Fotos aus Windows Live Space oder RSS) werden gespeichert, wenn im Bilderrahmenpeicher noch ausreichend Platz frei ist. Wenn Sie Fotos bewusst vom PC in den Imagecache-Ordner kopieren, werden sie im digitalen Bilderrahmen nicht angezeigt.

- 💥 Die Kapazität dieses Geräts beträgt 64 MB.
- Bei Erreichen der Kapazitätsgrenze können keine weiteren Dateien gespeichert werden.
- Schalten Sie das Gerät nicht ab, während eine Datei gespeichert, wiedergegeben oder gelöscht wird.
- X Der Volumename des Wechselmediums (z. B.: E:, F:, G:) kann je nach Computerumgebung unterschiedlich sein.

Stromversorgung | USB | Speicherkarte |

Anschließen einer Speicherkarte





Schieben Sie die Karte in der oben an der Karte markierten Richtung hinein.

Wenn Sie die Speicherkarte beim Abspielen von MP3-Dateien, Filmen oder Fotos entnehmen, kann es zu Betriebsstörungen des Geräts kommen. Schalten Sie das Gerät in diesem Fall ein- und wieder aus.

Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt. Änderungen vorbehalten. ©2008 Alle Rechte vorbehalten. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame





Verwenden

Wenn Sie zehn (10) Minuten lang keine Taste betätigen, wird der Diashow- oder Uhrmodus aktiviert. Wenn Sie jedoch eine Musikdatei abspielen, wird Uhrmodus aktiviert, und der Dateiname dieser Musikdatei wird angezeigt. Sie können in den Uhrmodus wechseln, auch wenn der Film angehalten ist. In manchen Fällen können Sie auch zum Fenster mit der Filmliste wechseln.

Dieses Gerät verfügt über Berührungstasten. Wenn Sie die Taste rechts neben dem Produkt leicht berühren, wird die Tastenbeleuchtung angeschaltet.

Wenn die Tastenbeleuchtung aktiviert ist, müssen Sie nur eine der Tasten leicht berühren.

Bedienungsanleitung Fotos Musik Film	e Uhr und Einstellungen Alarm
--	--

Bedienungsanleitung

Tasten

Menü	Beschreibung
MENU	Öffnen oder schließen eines Menüs. Halten Sie die MENU-Taste länger als fünf (5) Sekunden gedrückt. Die Leuchten aller Tasten blinken zweimal, und die Tastensperre wird aktiviert. Um die Tastensperre aufzuheben, halten Sie die MENU- Taste wieder mehr als fünf (5) Sekunden lang gedrückt.
▲ , ▼, ◄, ►	Navigieren in den Menüoptionen und Anpassen von Werten
Ð	Auswählen einer Funktion.
Ð	Zurück zum vorherigen Fenster. X Wenn Sie diese Taste (2) Sekunden lang drücken, gelangen Sie zurück ins Hauptfenster.
Ð	Wiedergabe oder Pause einer Diashow. Wenn Sie beim Abspielen einer Diashow auf die Taste [[2]] drücken, werden die Fotos am Speicherort des zuletzt angezeigten Fotos wiedergegeben. Wenn die Fotos am Speicherort des zuletzt angezeigten Fotos gelöscht wurden, werden sie automatisch gesucht und dann in einer Diashow wiedergegeben.

Anzeige des Bildschirmstatus

Anzeige	Beschreibung
Tal	Dies wird entsprechend der Signalstärke unterschiedlich angezeigt, wenn der Bilderrahmen an ein Netzwerk angeschlossen ist.
	Wenn keine Verbindung zu einem Netzwerk besteht, wird 🚺 angezeigt.
PC	Dieses Symbol wird angezeigt, wenn eine Verbindung zu einem PC besteht oder möglich ist.
é	Wird nur angezeigt, wenn Verbindung zu einem Netzwerk besteht und Internetzugang möglich ist. Sie können Fotos aus RSS oder Live Spaces nur anzeigen, wenn dieses Symbol angezeigt wird.
	Wird angezeigt, wenn ein USB-Gerät angeschlossen ist.
	Wird angezeigt, wenn eine SD/MS-Speicherkarte angeschlossen ist.

Batterieanzeige

Anzeige

Beschreibung

Dies wird bei Batteriebetrieb bei angeschlossenem Netzkabel angezeigt, wenn die Batterie geladen wird.

	Wird angezeigt, wenn der Akku voll geladen ist.
	Wird angezeigt, wenn etwa 25 % der Batterieladung verbraucht sind.
	Wird angezeigt, wenn etwa 50% der Batterieladung verbraucht sind.
	Wird angezeigt, wenn etwa 75% der Batterieladung verbraucht sind.
×	Wird angezeigt, wenn etwa 95% der Batterieladung verbraucht sind. Wenn dies passiert, wird der Hauptbildschirm mit dem Batterieladungssymbol blinkend in der Mitte angezeigt. Danach wird die Stromversorgung ausgeschaltet. Solange das Batterieladungssymbol blinkt, können Sie kein Untermenü öffnen.
K Es dauer	t etwa zwei (2) Stunden, um eine völlig entladene Batterie wieder ganz aufzuladen.
Eine Filn (40) Min	ı kann im Standardmodus (Lautstärke 70, Helligkeit 70) etwa eine (30) Minuten lang und eine Diashow etwa vierzig uten lang angezeigt werden, wenn die Batterie voll geladen ist.
🗧 Die Batt	erienutzungszeit kann sich entsprechend den Einstellungen (Helligkeit, Lautstärke usw.) unterscheiden.
 Wenn di Batterie geladen 	e eingebaute Batterie voll geladen ist und das Netzteil ist länger als 3 Tage lang getrennt, wird die eingebaute entladen. Wenn die eingebaute Batterie vollständig entladen ist, schließen Sie das Netzteil an, damit sie wieder wird. Stellen Sie dann die Uhrzeit neu ein.
K Die Batt	erielebensdauer nimmt mit zunehmender Nutzungszeit des Geräts ab.
	esem Gerät verwendete Akku kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenn Sie Informationen zum

Bedienungsanleitung	Fotos	I	Musik	I	Filme	Ι	Uhr und Alarm	Einstellungen
---------------------	-------	---	-------	---	-------	---	------------------	---------------

Fotos

Auswählen eines Ordners

Tal E 2	15:37
Foto	
 Rahmenspeicher USB SD/MS PC Windows Live Spaces RSS- und Web-Feeds 	Images (12)

× Wenn Sie die Menütaste drücken, wird das Menü für die entsprechende Option auf dem Bildschirm angezeigt.

Menü	Beschreibung
Öffnen	Hiermit wird der gewählte Ordner geöffnet.
Kopieren	Hiermit wird der gewählte Ordner kopiert.
Löschen	Hiermit wird der gewählte Ordner gelöscht.

Dieses Menü wird angezeigt, wenn Sie ein Miniaturbild wählen.



Menü

× Wenn Sie die Menütaste drücken, wird das Menü für die entsprechende Option auf dem Bildschirm angezeigt.

Untermenü

Beschreibung

Diashow starten	Hiermit starten Sie eine Diashow.
Kopieren	Hiermit kopieren Sie die markierte Datei auf ein anderes Speichergerät. (Nur bei Verbindung mit einem anderen Speichergerät aktiviert.)
Kopie aller Dateien	Hiermit kopieren Sie alle Dateien auf ein anderes Speichergerät. (Nur bei Verbindung mit einem anderen Speichergerät aktiviert.)
Löschen	Hiermit löschen Sie die markierte Datei.
Alle Dateien löschen	Hiermit löschen Sie alle Dateien.
Als Hintergr. verw.	Hiermit legen Sie das gerade markierte Bild als Hintergrundbild für das Hauptfenster fest. Zu diesem Zeitpunkt wird automatisch der benutzerdefinierte Modus aktiviert.

Wenn [Einstellungen]-[Optionen]-[Bilderrahmenspeicher kopieren] auf [Größe geändert] eingestellt ist, wenn Sie ein Foto von einem externen Speichergerät (SD/MS, USB-Speicher) in den Rahmenspeicher kopieren, wird die Größe (Anzeigequalität) des Fotos automatisch vermindert, ehe es gespeichert wird. So passt es von der Größe her zum digitalen Bilderrahmen und die im Foto gespeicherten EXIF-Informationen (für die Kamera bestimmt) werden entfernt Deshalb dürfen Sie nur die im Bilderrahmenspeicher abgelegten Fotos mit dem digitalen Bilderrahmen anzeigen.

× Es kann lange dauern, wenn viele Dateien gleichzeitig kopiert werden.

Dieses Menü wird angezeigt, wenn Sie ein Miniaturbild wählen (PC, Live Space, RSS).



× Wenn Sie die Menütaste drücken, wird das Menü für die entsprechende Option auf dem Bildschirm angezeigt.

Menü	Beschreibung
Diashow starten	Hiermit starten Sie eine Diashow.
Kopieren	Hiermit kopieren Sie die markierte Datei auf ein anderes Speichergerät. (Nur bei Verbindung mit einem anderen Speichergerät aktiviert.)
Kopie aller Dateien	Hiermit kopieren Sie alle Dateien auf ein anderes Speichergerät. (Nur bei Verbindung mit einem anderen Speichergerät aktiviert.)
Als Hintergr. verw.	Hiermit legen Sie das gerade markierte Bild als Hintergrundbild für das Hauptfenster fest. Zu diesem Zeitpunkt wird automatisch der benutzerdefinierte Modus aktiviert.
	 Alle Fotos, Ordner, Wiedergabelisten, Tags, Datum, Bewertung
Durchsuchungsmodus	Hiermit bestimmen Sie die Kategorie, anhand derer die Bilder angeordnet werden sollen. X [Durchsuchungsmodus] wird nur auf einem PC angezeigt.

Untermenü

Diashow-Menü



X Dieses Produkt unterstützt maximal 4.000 Bilder. Wenn es mehr als 4.000 Bilder gibt, wird die Diashow beim viertausendsten Bild abgebrochen.

Monü	Untermenü	Detailliertes Menü					
Wenu		Beschreibung					
Diashow anhalten	Unterbricht die Diashow oder startet sie wieder.						
	Übergang	 Kein Effekt, Ausblenden, Jalousie, Kreuzkamm, Schachbrett, Dia, Wischen, Seide, Rad, Kreis, Geheimtür, Diamant, Plus, Ferne, Schieber, Treppe, Zufall 					
	Hiermit wählen Sie einen Wiedergabeeffekt.						
	Geschwind.	Schnell, Normal, Langsam					
	Hiermit wählen Sie die V	Viedergabegeschwindigkeit.					
Diashow-Einstellungen	Modus	Alle Fotos, Foto im Ordner, Zufallswiedergabe aller Fotos, Zufallswiedergabe der Fotos im Ordner, Ein Foto wiederholen					
	Hiermit wählen Sie eine	n Wiedergabemodus.					
	💥 Dies kann während	l einer Diashow vom PC, Live Space oder RSS nicht verwendet werden.					
	Uhr anzeigen	• Aus, Ein					
	Wählen Sie, ob die Dias	how und die Uhrzeit gleichzeitig angezeigt werden sollen.					
	0~100						
Helligkeit	Sie können die Helligkei	t einstellen.					
Drehen	Sie können das Bild um	90°, 180° oder 270° drehen.					
	Originalgröße, AutoGröße, BeitenAnpass, BildschAnpass						
	Sie können auswählen, Originalgröße - Wenn da des Bildschirms angepas	wie die Größe der Fotos auf der Anzeige angepasst werden soll. as Foto größer als das Bildschirmfenster ist, wird es bei der Anzeige an die Größe sst.					
Seitenverhältnis	Auto anpassen - Fotos v Abschnitt des Fotos wird Breite anpassen - Fotos Abschnitt des Fotos wird Bildschirm anpassen - D möglicherweise verzertt	verden an die Bildschirmgröße angepasst. Ein horizontaler oder vertikaler d möglicherweise abgeschnitten, aber es gibt aber keine Verzerrungen. werden an die Bildschirmgröße angepasst. Ein horizontaler oder vertikaler d möglicherweise abgeschnitten, aber es gibt aber keine Verzerrungen. ie Fotos werden auf eine Auflösung von 800*600 angepasst. Dabei wird das Bild					
Löschen	Hiermit löschen Sie ein	Photo, das in der Diashow angezeigt wird.					
LUSCHEIT	✗ Dies funktioniert ni	cht während einer Diashow vom PC, Live Space oder RSS nicht.					
Als Hintergr. verw.	Hiermit legen Sie das gerade markierte Bild als Hintergrundbild für das Hauptfenster fest.						
Hintergrundmusik	 Ein, Aus, Einstellungen für Musik Schalten Sie die [Hintergrundmusik] [Ein]. Wählen Sie dann unter [Hintergrundmusik] die Option [Einstellungen für Musik]. Drücken Sie dazu die MENU-Taste, und wählen Sie eine Musikdatei aus dem Rahmenspeicher oder aus dem angeschlossenen externen Speichergerät aus. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, werden die integrierten Musikdateien als Hintergrundmusik verwendet. Wenn die nächste Diashow mit dem Befehl [Diashow] aufgerufen wird, wird die zuletzt abgespielte 						

Musikdatei als Hintergrundmusik verwendet.

Die Speicherorte der Musikdateien für Hintergrundmusik werden in dieser Reihenfolge durchsucht: "Speicherort der zuletzt verwendeten Hintergrundmusik \rightarrow [Rahmenspeicher] \rightarrow [USB-Speicher] \rightarrow [SD/MS-Karte]".

Direktzugriffsfunktionen

Menü	Beschreibung
MENU	Menü verlassen. Wiedergabe einer Datei.
•	Hiermit öffnen Sie die nächste Datei aus der Liste.
•	Hiermit öffnen Sie die vorherige Datei aus der Liste.
▲ ▼	Hiermit stellen Sie die Lautstärke ein.
健₽	Wiedergabe oder Pause einer Diashow.

Bedienungsanleitung	Fotos	Ι	Musik	I	Filme	Ι	Uhr und Alarm	Einstellungen

D Musik

Dieses Menü wird angezeigt, wenn Sie eine Liste wählen.



 $\,\,$ Wenn Sie die Menütaste drücken, wird das Menü für die entsprechende Option auf dem Bildschirm angezeigt.

Monü	Untermenü			
Werlu	Beschreibung			
Musik abspielen	Wiedergabe einer Datei			
Wiedergabemodus	Alle Musikstücke, Musik im Ordner, Zufallswiedergabe aller Musikstücke, Zufallswiedergabe der Musikstücke im Ordner, Musikstück wiederholen			
	Hiermit wählen Sie einen Wiedergabemodus.			
Kopieren	Hiermit kopieren Sie die markierte Datei auf ein anderes Speichergerät.			
Kopie aller Dateien	Hiermit kopieren Sie alle Dateien auf ein anderes Speichergerät.			
Löschen	Hiermit löschen Sie die markierte Datei.			
Alle Dateien löschen	Hiermit löschen Sie alle Dateien.			

Dieses Menü wird angezeigt, während Musik abgespielt wird.



× Wenn Sie die Menütaste drücken, wird das Menü für die entsprechende Option auf dem Bildschirm angezeigt.

Menü	Untermenü
	Beschreibung
Wiedergabemodus	 Alle Musikstücke, Musik im Ordner, Zufallswiedergabe aller Musikstücke, Zufallswiedergabe der Musikstücke im Ordner, Musikstück wiederholen
	Hiermit wählen Sie einen Wiedergabemodus.

Direktzugriffsfunktionen

Menü	Beschreibung
MENU	Menü verlassen. Wiedergabe einer Datei.
•	Hiermit öffnen Sie die nächste Datei aus der Liste. Wenn Sie diese Taste längere Zeit gedrückt halten, wird der schnelle Vorlauf aktiviert.
•	Hiermit öffnen Sie die vorherige Datei aus der Liste. Wenn Sie diese Taste längere Zeit gedrückt halten, wird der schnelle Rücklauf aktiviert.
▲ ▼	Hiermit stellen Sie die Lautstärke ein.
œ	Hiermit können Sie die Wiedergabe einer Datei starten oder unterbrechen.
Ð	Diashow starten.

Bedienungsanleitung	Foto	Ι	Musik	Ι	Filme	Uhr und Alarm	Einstellungen
---------------------	------	---	-------	---	-------	------------------	---------------

Filme

Dieses Menü wird angezeigt, wenn Sie eine Liste wählen.

Tall 🖸 🗉		() (15:37
Film			
	1.8 MB / 00:02:11 / 320x240	📬 🗘 🕮 🖉 🖨	
Rahmenspeich	ner 🖻 images		
🔩 USB	🔲 samsung.avi		
SD/MS			

 $\,\,$ Wenn Sie die Menütaste drücken, wird das Menü für die entsprechende Option auf dem Bildschirm angezeigt.

Menü	Untermenü Beschreibung
Wiedergabemodus	 Alle Filme, Film im Ordner, Zufallswiedergabe aller Filme, Zufallswiedergabe der Filme im Ordner, Film wiederholen

Hiermit wählen Sie einen Wiedergabemodus.

Kopieren	Hiermit kopieren Sie die markierte Datei auf ein anderes Speichergerät.
Kopie aller Dateien	Hiermit kopieren Sie alle Dateien auf ein anderes Speichergerät.
Löschen	Hiermit löschen Sie die markierte Datei.
Alle Dateien löschen	Hiermit löschen Sie alle Dateien.

Dieses Menü wird angezeigt, während ein Film wiedergegeben wird.



× Wenn Sie die Menütaste drücken, wird das Menü für die entsprechende Option auf dem Bildschirm angezeigt.

Морй	Untermenü Beschreibung						
Menu							
Wiedergabemodus	 Alle Filme, Film im Ordner, Zufallswiedergabe aller Filme, Zufallswiedergabe der Filme im Ordner, Film wiederholen 						
	Hiermit wählen Sie einen Wiedergabemodus.						
Holligkoit	 • 0~100 						
Helligkeit	Sie können die Helligkeit einstellen.						
Direktzugriffsfunktion							
Menü	Beschreibung						

MENU	Menü verlassen. Wiedergabe einer Datei.
۲	Hiermit öffnen Sie die nächste Datei aus der Liste. Wenn Sie diese Taste längere Zeit gedrückt halten, wird der schnelle Vorlauf aktiviert.
•	Hiermit öffnen Sie die vorherige Datei aus der Liste. Wenn Sie diese Taste längere Zeit gedrückt halten, wird der schnelle Rücklauf aktiviert.
▲ ▼	Hiermit stellen Sie die Lautstärke ein.
œ	Hiermit können Sie die Wiedergabe einer Datei starten oder unterbrechen.
Ð	Diashow starten.

Bedienungsanleitung	Fotos	Ι	Musik	I	Filme	Uhr und Alarm	Einstellungen
---------------------	-------	---	-------	---	-------	------------------	---------------

Uhr und Alarm



Monü	Untermenü	Detailliertes Menü							
Werld	Beschreibung								
Datum/Uhrzeit	 Monat, Datum, Jahr, Stunde, Minute, am/pm (wenn das Zeitformat auf 12 Stunden einge Monat, Datum, Jahr, Stunde, Minute (wenn das Zeitformat auf 24 Stunden eingestellt ist 								
	Einstellen von Datum und U	nrzeit.							
Zeitzone	Sie können eine Zeitzone au	swählen.							
Sommerzeit	 Aus, Ein 								
Sommerzeit	Sie können die Sommerzeit	aktivieren oder deaktivieren.							
	• Auto, Manuell, Zeit akt	ial.							
Webzeit übernehmen	Wählen Sie, ob die aus dem verwendet werden soll.	Internet empfangene Zeit als Systemzeit Ihres digitalen Bilderrahmens							
	• 12 Stunden, 24 Stunde	n							
Zeitformat	Als Zeitformat können Sie 12 Im 24-Stunden-Modus werd	? Stunden oder 24 Stunden wählen. en "am" und "pm" nicht angezeigt.							
Debumefermet	• JJJJ/MM/TT, MM/TT, MM/TT/JJJJ, TT/MM/JJJJ								
Datumsformat	Sie können auswählen, in welchem Format das Datum angezeigt werden soll.								
	Analog, Digital, Uhr und Kalender								
Uhrentyp	Sie können den Uhrentyp wählen.								
	Aktivierung	+ Ja, Nein							
	Zeit einstellen	Manuell, Nach 10 Min, Nach 20 Min, Nach 30 Min.							
	Stunde	 1~12 							
	Minuten	 00~59 							
Weckfunktion	am/pm	◆ am, pm							
	Wiederholmodus	 Einmal, Mo~Fr, Mo~Sa, Sa~So, Täglich 							
	Ton	 Ton 1, Ton 2, Ton 3 							
	Lautstärke	 • 0~100 							
	Sie können einen Alarm eins	tellen.							

|Bedienungsanleitung |

| Musik

Fotos

| Filme |

Uhr und Alarm

| Einstellungen |

Einstellungen

Einstellungen

Tail S		🥮 9:41 pm			
Einstellung	len				
Netzwerk Optionen	Netzwerkeinstellungen				
Voreinstellung	Wi-Fi-Netzwerk(SSID) : karnvo_ap_t	buffalo			
 Akt./Rücksetz 	Angeschlossener Computer : DO-BOKYU. Proxyserver : http://svcpr	_/ bolyun.kw oxy:80			
	Adresse für Web-Konfiguration http://192.168.1.5:5050 Kennwort für Web-Konfiguration	and the second se			
	: Admin MAC : 00 12 0E 92 19 40				
	Untermenü	Detailliertes Menü			
Menü		Beschreibung			
	Notzwarkainstallungan	Einstellen des Netzwerks. Die von Ihnen eingestellten			
Netzwark	Netzwerkeinstellungen	ivetzwerkinformationen werden am unteren Bildschirmrand angezeigt.			
NELZWEIK	Proxy erforderlich	• Ja, Nein			
	Sie können angeben, ob Sie eine	en Proxyserver nutzen möchten.			
		 English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Palaki, Pranuri, Parturula, Curada, Tinka, 2014 			
	Spracne	Poiski, Русский, Poitugues, Sveliska, Turkçe, 回译中文, 日本 語,한국어			
	Sie können die Sprache für das	Gerät wählen.			
	Helligkeit	 ◆ 0~100 			
	Regelt die Helligkeit des Bildschi	irms.			
	Auto-Rotation	Aus, Ein			
	Aus : Wenn Sie den Rahmen wä	ihrend einer Präsentation auf die Kante setzen, wird das Bild auch			
	dann nicht entsprechend gedrent, wenn der Sensor die Anderung erkennt. Ein : Wenn Sie den Rahmen auf die Kante setzen, erkennt der Sensor die Änderung, und das Bild wird				
Optionen	entsprechend gedreht.				
	Tastenton	Aus, Low, Medium, High			
	Sie können das Tonsignal beim	Betätigen einer Taste für das Gerät ein- bzw. ausschalten.			
	Lautstarke	• 0~100			
	Bilderrahmensneicher konieren	Originalgröße, Größe geändert			
	Wenn [Finstellungen]-[Ontionen	1-[Rilderrahmensneicher konieren] auf [Größe geändert] eingestellt			
	ist, wenn Sie ein Foto von einen	n externen Speichergerät (SD/MS, USB-Speicher) in den			
	Rahmenspeicher kopieren, wird die Größe (Anzeigequalität) des Fotos automatisch vermindert, ehe es gespeichert wird. So passt es von der Größe her zum digitalen Bilderrahmen und die im Foto				
	gespeicherten EXIF-Information die im Bilderrahmenspeicher abo	en (für die Kamera bestimmt) werden entfernt Deshalb dürfen Sie nur gelegten Fotos mit dem digitalen Bilderrahmen anzeigen.			
	Startmodus	 Start, Schlussmodus, Diashow 			
	Sie können den Startbildschirm	einstellen, der beim Anschalten des Geräts angezeigt wird.			
	Bildschirmschoner	Diashow, Uhr			
	Sie können den Typ des Bildschirmschoners wählen.				
	Wenn Sie zehn (10) Minuten lan	ig keine Taste betätigen, wird der Bildschirmschoner aktiviert.			
	OSD-Farbdesign	Violett, Blau, Grün, Orange			
Voreinstellung	Sie konnen ein Farbdesign für di Standard ist das blaue Design.	en Hintergrund des Bildschirmmenus auswahlen.			
Voreniscentariy	Hintergrundbild	 StandBild (Standardbild), Benutzerb. (Benutzerdefiniertes Bild) 			
	Sie können den Hintergrund des	; Hauptmenüs einstellen.			
	Auto Bild E/A	Aktivierung, Stunde, Minute, am/pm, Wiederholmodus			

Wenn die [Aus-Zeit] erreicht ist, stellt das Gerät die Arbeit ein und der Bildschirm wird ausgeschaltet. Wenn die [An-Zeit] erreicht ist, wird der Bildschirm angeschaltet und der letzte Betriebszustand wieder hergestellt.

Wenn der Bildschirm abgeschaltet wurde, weil die [Aus-Zeit] erreicht ist, können Sie auf eine

	beliebige Taste (außer der Netzt X Wenn das Gerät als Mini-M Kabel mit Ihrem PC verbur nicht ausgeschaltet.	taste) drücken, um ihn wieder anzuschalten. Ionitor oder Massenspeicher verwendet wird, der über ein USB- Iden ist, wird der Bildschirm auch bei Erreichen der Aus-Zeit	
	Firmware-Aktualisierung	Sie können das Gerät über einen USB-Speicherstick oder eine USB- Speicherkarte aktualisieren (SD/MS). Die aktuellste Firmwaredatei finden Sie unter www.samsung.com.	
Aktualisieren/Zurücksetzei	Einstellungen zurücksetzen	◆ Ja, Nein	
	Hiermit setzen Sie alle Einstellur Anfangswerte zurück.	ngen bis auf die Zeit und die Netzwerkeinstellungen auf die	
	Produktinformationen	Modell, Firmware-Version, Copyright	
	Sie können die Informationen ü	ber Ihr Produkt kontrollieren.	
Web-Konfiguration			
01 Stellen Sie mit dem Seite [Einstellunger	Internet Explorer die Verbindung]-[Netzwerk] des digitalen Bilderr	zur Adresse (URL) unter [Adresse für Web-Konfiguration] auf der ahmens her.	
Geben Sie auf der S Begrüßungsseite da	Seite [Einstellungen]-[Netzwerk] d se [Kennwort für Web-Konfiguration	es digitalen Bilderrahmens im Bereich [Password] auf der on] ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Anmelden].	
		Untermenü	
Menü	Beschreibung		
	Kennwort		
Willkommen	Geben Sie das in Verwaltungskenr Ermöglicht einen Modus mit Unter	nwort angezeigte Kennwort ein. scheidung von Groß- und Kleinschreibung.	
D'I la chara	Wiedergabe		
Bilderranmen	Sie können die in der Diashow ang	gezeigten Fotos gleichzeitig überwachen.	
	Foto-Feeds, Kontakte für Windows Live Spaces		
Wedrotos	Sie können Websiteadressen, von	denen Sie Fotos erhalten können, hinzufügen und entfernen.	
	Foto-Feeds, Kontakte für Windows Live Spaces		
Speicherung	Sie können die Größe der Fotos in	den unter Webbilder aufgelisteten Adressen überprüfen.	
	Basic, Administrator Passwor	d, Date and Time, Network Einstellungen	
Einstellungen	Sie können den festgelegten Nam Proxyserver usw. eingeben und är	en, das Administratorkennwort, die Uhrzeit und den Netzwerk- ndern.	
Hilfe	Zeigt den Hilfeabschnitt zur Webk	onfiguration für Samsung Photo Frame an.	

Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt. Änderungen vorbehalten. ©2008 Alle Rechte vorbehalten. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame





Anwendungen

Anfängliche Einstellungen

Einstellungen für die Freigabe von Fotos auf Ihrem PC - Konfigurieren von Windows
 Einstellungen für die Freigabe von Fotos auf Ihrem PC - Konfigurieren Ihres Bilderrahmens
 Anzeigen der Fotos aus Windows Live Spaces
 Anzeigen der Fotos aus RSS

Einrichten von Alterfreigaben und Tags (VISTA:Tags, XP:Labels) für Bilder auf Ihrem PC
 Ich möchte die Firmware aktualisieren.

Ich möchte mit dem Mini-Monitorprogramm die Verbindung zu einem Monitor herstellen.

Anfängliche Konfiguration

X Damit Sie die Funktion dieses Geräts für die Freigabe in Drahtlosnetzwerken verwenden können, muss auf Ihrem PC Windows Vista ausgeführt werden, und es muss sich ein LAN-Zugangspunkt (AP) in Ihrer Nähe befinden.

Windows XP

U1 Windows Media Player 11 oder höher muss installiert sein.

Digital Image Library Starter Edition (DISE) : Mit diesem Programm können Sie die Einstellungen bzw. Bewertungen für die Fotos in Ihrem

digitalen Bilderrahmen über Ihren Computer ändern.

Empfehlung bei Verwendung des digitalen Bilderrahmens: Internet Explorer 7.0 oder höher

1. Choose Your Language



Schalten Sie den digitalen Bilderrahmen ein, und wählen Sie eine Sprache. Sie können die Sprache über Einstellungen -> Sprache ändern.

2. WI-FI-Netzwerk verwenden?



Wählen Sie, ob Sie ein Netzwerk verwenden möchten.

3. Wählen Sie Ihren Zugangspunkt





Die Liste der Zugangspunkte wird angezeigt. Wählen Sie im Fenster [Wählen Sie Ihren Zugangspunkt] die SSID aus, mit der Sie sich verbinden möchten. Wenn die gewünschte SSID nicht angezeigt wird, klicken Sie auf [Aktualisieren], um die SSID-Liste zu aktualisieren, und wählen Sie dann die gewünschte SSID.

4. Wählen Sie einen Computer

L ISH A	Computer ++++ •
Wählen Sie einen Co	mputer
	1/2
. 💭 . 🚉	
000. 000 admin test	
Atualsieren O Hille	Überspringen 🗆 🔿 Abbecter

Die Liste der PCs wird angezeigt. Wenn der gewünschte PC nicht angezeigt wird, klicken Sie auf [Aktualisieren], um die Liste zu aktualisieren, und wählen Sie dann den gewünschten PC.

5. Fertig stellen



Das Netzwerk und der darin gewählte PC werden angezeigt. Nach Abschluss des Vorgangs können Sie ein Menü auswählen.

X Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen wie in der nachfolgenden Darstellung konfiguriert sind. Anderenfalls wird Ihr PC möglicherweise nicht in der Liste angezeigt, oder Sie können evtl. keine Verbindung herstellen.

- Wählen Sie in Vista Systemsteuerung > Netzwerk- und Freigabecenter > Anpassen aus.
- Überprüfen Sie, ob der Standorttyp auf Privat gesetzt ist. Wählen Sie unter Windows Media Player > Bibliothek > in der Liste Medienfreigabe den digitalen Bilderrahmen aus. Überprüfen Sie, ob er auf Zulassen gesetzt ist.

Einstellungen für die Freigabe von Fotos auf Ihrem PC - Konfigurieren von Windows Vista



Starten Sie Windows Media Player.

 02
 Klicken Sie oben auf die Registerkarte [Medienbibliothek].



Klicken Sie auf der Registerkarte [Medienbibliothek] auf [Zur Medienbibliothek hinzufügen].

Wählen Sie im Fenster [Zur Medienbibliothek hinzufügen] im Abschnitt [Zu überwachende Ordner auswählen] die Option [Persönliche Ordner] aus. Markieren Sie dann die Ordner mit den Fotos, und klicken Sie auf [Hinzufügen].

Wählen Sie den freizugebenden Ordner aus, und klicken Sie auf [OK], um ihn hinzuzufügen.

Wenn Sie auf [OK] klicken, wird das Fenster [Zur Medienbibliothek hinzufügen] geschlossen, und [Computer durchsuchen und zur Medienbibliothek hinzufügen] wird angezeigt. Warten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, und klicken Sie nach Abschluss auf [Schließen].



@ @	Now Playing	Library
Pictures + Li	bra Pictures	
Music	itle	Date taken
Pictures Video Recorded TV Other Media	Friday, March 16, 2007 -) (25-4

05
00
-
And

Wählen Sie in der [Medienbibliothek] die Optionen [Alle Bilder], [Schlüsselwörter], [Datum der Aufnahme], [Bewertung] und [Ordner] und prüfen Sie, ob es die hinzugefügten Bilder in der Medienbibliothek gibt.

02

🔞 Freigabeeinstellungen für das Akzeptieren von Verbindungen von Ihrem Bilderrahmen



Klicken Sie auf der Registerkarte [Medienbibliothek] auf [Medienfreigabe].

Aktivieren Sie im Fenster [Medienfreigabe] unter [Freigabeeinstellungen] das Kontrollkästchen [Medien freigeben].

Wenn im Fenster [Freigabe der Medienbibliothek] kein [Verfügbares Gerät] angezeigt wird, fahren Sie mit den Schritten 4 fort. Ansonsten wechseln Sie zu Schritt 5.

Klicken Sie im Fenster [Freigabe der Medienbibliothek] auf [Netzwerk], und kontrollieren Sie, ob das aktuelle Netzwerk auf [Privates Netzwerk] eingestellt ist. Wenn nicht, stellen Sie [Privates Netzwerk] ein.

Wenn es sich bei Ihrem Netzwerk um ein privates Netzwerk handelt, werden die Liste [Verfügbare Geräte] und die Schaltfläche [Einstellungen] im Fenster zur [Freigabe der Medienbibliothek] angezeigt.

Find and share m	usic, pictures, and video on your net-	vork.	
Learn more about	t shares.		
Sharing settings			
Pnd media that other	s are sharing		
(2) Share my media to:		1	pingi
14 1			
Other users of IMD F	rame		
the PC			
- How	Deny Que	onize	
Variation & Alata	and his a second section of Parsian Bar		
Ind your shared me	da,	Net Net	eoking
ow does sharing change l	inval seting?	OK Cross	Arrohu
au sharing		And in case of the local division of the loc	
Find and share m	usic, pictures, and video on your net-	vok.	
Learn more about	CHINESE.		
Find made that -	a sea albadere		
(c) grid media trac others (v) Share my media to	are marrie		ting
1 🍂 🍯			
Other users of IMD F	rame		
I INTERNA			
Box	[Qiet	onize	
	Query Que	omize)	
Jices Your network (Network)	Deny Quat	ambe	eoking.
Alow Your network (Netw Ind your shared me	Deny Quist rofk) is a private network. Devices the dia	anize	eoking
Alow Your network (Netw Ind your shared me	Deny Guid noA) is a private network. Devices the de	anize	eoting
Now Draw a strain of the strai	Derw Cuel coA) is a private network. Devices the des.	onize It you allow can 	eoskang Acoty
Bits Your network (Nets Ind your shared me ov does sharing change)	Deny Gast rok) is a private network. Devices th des	anice	eorkang Acoty
Bitel Your network (Metra Trod your shared me two does sharing chance) dia Sharing - Detault So	Denv Quet rock) is a private network. Devices th de. femail setios:2	antre	eoskang Acoty
Jine Your network, Olden Ind your shared me ow does sharing charael dia Sharing - Default Se Choose what you Choose what you	Deny Que rok) is a private network. Devices the des. Inmail anticos?	anize	eoking Acoly
Jour Jour network (Here Ind your shared me low does shared charael dia Sharing - Default (s Doces what you Doces what you	Deny Gut rok) is a private network. Devices the investigatings?	ance	eoting Acoly
Bose Your network (Metry Your network (Metry Your network (Metry Your network (Metry Sources under a set	Deny Gait rok) is a private network. Devices the des. Innual settops?	anse at you allow can OKCancel [Ind computers	eokarg Acety
Now Normality of the second se	Deny Quet rock) is a private network. Devices th des. Immail settops? ettings athane by default with new devices a	anze	eoking Acoly
Nor network Orien Nor network Orien Ind your shared ne our does shared charact dis Sharing - Default S Default settings	Deny Quet rok) is a private network. Devices the das. Inmail antipop? Ittings advance by default with new devices a	antie	Acchy
Orea Orean of the orea	Deny Gut onk) is a private network. Devices the investigatings?	antie	Acty
Alter A	Deny Quet only is a private network. Devices the design and settings ettings advance by default with new devices and Barr natings: A mange	anse it you allow can OKCancel [Ind computers. Peerstal natings: @ A rishings	eoking Acoly
Show Show Your network, theirs Ind your shared ne wordsex shares, thansat	Deny Quet on(2) is a private network. Devices the data thread antipop? thread antipop? data datat	ansize	Acchy
Orean Your onterook Orlein Your onterook Orlein Ind your shared me tex does shares charact Staring - Debaut 5 Oncose what you You charact Concese what you You charact Staring Mode type: Zi Batues Zi Batues Zi Batues Zi Batues	Deny Gut ordy is a private network. Devices the des immed anticipal trings diffuely diffuely	anties	Acty
Alter Alter Alter Vor network (Mela Ind your aband me tex does shared charact Conces what you An Sharing - Default Si Onces what you An ends as: Conces what you An ends as: Official entry Made types: Alter Default entry	Deny Quet cot() is a private network. Devices the deal setting? ettings ettings advance by default with new devices a devices	ansie	Activ
Nor network Oldes Ind your abands of the design of the second of the condition of the second of the design of the second of the second of the second of the design of the second of the second of the second of the design of the second of the second of the second of the second of the design of the second of the	Denv Que	ansie	Accty
Alice Nor network their hid your shared network their hid your shared network of the shares	Sery Surface cock) is a private network. Devices the data Surface invest is attract. Cock invest is attract. Sur ratings. athree by default with new devices at a share by default with new devices at a bare. Sur ratings. Sur ratings. Rend 2 states or hyber Rend 2 states or hyber If yourded files	ansee	Acchy Control of the second se
Orea Vour enterook (Melo Nour enterook (Melo Nour enterook (Melo Sharing - Detault 5 Oncose what you None media as: Oncose what you Nour endia as: Oncose what you Nour endia as: Oncose what you Nour endia as: Oncose what you Sharing	Deny Guide onk/j is private network. Devices the day. Internal settings? internal settings? Internal settings? ettings! Internal settings? Sar namps: A ramps B Orly? Reled 2 data or higher If brieds files 	artice	Acty
Anne Your network (Mets) Not network (Mets) Ind your shared ne con does shares charact	Deny Quet ords) is a private network. Devices th des termed anticice? ething: ething: athree by default with new devices a devices a devices Autorings Auto	ansie	Acchy
Show Show You network their Ind your shared ne we does shares thans. than at we does shares than at Shareg - Default 5 Onces what you Noce what you work at Share Default satings Mode type: Zhow Share Zhow Share Zhow	Derv Que	ansie	Apply

Klicken Sie im Fenster [Freigabe der Medienbibliothek] auf [Einstellungen]. Das Fenster [Freigabe der Medienbibliothek-Standardeinstellungen] wird geöffnet.

Stellen Sie im Fenster [Freigabe der Medienbibliothek-Standardeinstellungen] den [Medientyp] auf [Bild], und sowohl [Sternbewertungen] als auch [Jugendschutz] im Abschnitt [Standardeinstellungen] auf [Ale Bewertungen] oder auf eine erforderliche Bewertung. Wenn Sie ein Gerät oder einen Computer hinzufügen möchten, der sich automatisch mit der Bibliothek aus der Liste verbinden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Neue Geräte und Computer automatisch hinzufügen].

Nur Bilder können durch PC-Freigabe übertragen werden.

Einstellungen f ür die Freigabe von Fotos auf Ihrem PC - Konfigurieren Ihres Bilderrahmens



Prüfen Sie, ob oben links im Hauptfenster das Netzwerksymbol angezeigt wird.

Wenn das Netzwerksymbol angezeigt wird, fahren Sie mit dem Abschnitt Überprüfen der Computeranschlüsse weiter unten fort. Wenn es nicht angezeigt wird, wechseln Sie zu [Einstellungen]-[Netzwerk]-[Netzwerkeinstellungen].

X SSID : Service Set Identifier

Wählen Sie im Fenster [Wählen Sie Ihren Zugangspunkt] die SSID aus, mit der Sie sich verbinden möchten. Wenn die gewünschte SSID nicht



angezeigt wird, klicken Sie auf [Aktualisieren], um die SSID-Liste zu aktualisieren, und wählen Sie dann die gewünschte SSID.

Bei Auswahl von Kennwortschutz beim Verschlüsseln der SSID wird ein Fenster für die Kennworteingabe angezeigt. Sie können mit dem Netzwerk nur dann verbunden werden, wenn Sie das richtige Kennwort eingeben.

02 Überprüfen der Computeranschlüsse



Die Liste der PCs wird angezeigt. Wenn der gewünschte PC nicht angezeigt wird, klicken Sie auf [Aktualisieren], um die Liste zu aktualisieren, und wählen Sie dann den gewünschten PC.

Das konfigurierte Netzwerk und der Computer werden angezeigt. Nach Anzeige des Fertigstellungsfensters können Sie ein Menü auswählen.

Anzeigen der Fotos aus Windows Live Spaces



Wenn Sie über kein MSN-Konto verfügen (MSN Hotmail, MSN Messenger, Passport) legen Sie eines an. Wechseln Sie zu Windows Live Spaces und melden Sie sich dort (http://spaces.live.com/) mit Ihrem MSN-Konto an.

Wenn Sie dort über keinen eigenen Space verfügen, erstellen Sie einen und treten Sie ein.

Wechseln Sie in Ihrem Space in den Bearbeitungsmodus. Fügen Sie Alben und Bilder hinzu. Klicken Sie dazu in der Fotokategorie auf [Hinzufügen].



12 Einrichten der Webkonfiguration

a p	089 9.41 pm
Einstellun	gen
A MARY COMPANY	9
Netzwerk	Netzwerkeinstellungen
Optionen	Proxy erforderlich : Nein
 Voreinstellung Akt/Rücksetz 	Wi-Fi-Netzwerk(SSID) : kamio ap. bulfalo Angeschlossener Computer : DO-BOKYU/ bokyun.kw
	Adverse für Meh Kenfiguration
100	:http://192.168.1.55050
	Kenrwort für Web-Konfiguration
	MAC :00 12 0E 92 19 40
	Encourses in the statistic constraints are to a second second second second second second second second second
Samsung Photo F	rame Web Configuration
Welcome	
THE REAL PROPERTY.	
Please enter the password to log it	
Password 1	
Forget your passessed?" On your the	the check the management parameter under settings
Forget your pacement() On your the	me cherk the management paravecet under kellings
Forget your paraword? On your the	nne i han be managament passment under satlings
Forget your parameter?" On your the	ne chart De mangament persent under sellinge
Forget year parameter of the year that	ne nærs fre mængenheit passend unter edlings
Forget syna parsonet i On you ha	ne hart fan manganierf gassenri ynter edioge

Web F	Photos nere we appet 100 photo theory and Window Like we it is according to
thoto Feeds new or pacts the URL nages larger than 40	. 'n 650 plets heets ar wet page beloe. Far wet pages the farme will automatically townised al 6048 puns.
Enter ROE or URL he	n
2221	IRL.
and .	Marthan Bain consideration destablished as and and first Restore
Versign Expo 2000	CANADIM WATER CANADIM CANADIM CANADIM CANADI
hotos from Wind	overaming overall and a space below. The fame will show you all allows showd on the space.
hotos from Wind fotos from Wind ner the URL or conta	International control of the second s
hotos from Wind Hotos from Wind Herter URL or Grans I	International control of the second s

- O1 Stellen Sie mit dem Internet Explorer die Verbindung zur Adresse (URL) unter [Adresse für Web-Konfiguration] auf der Seite [Einstellungen]-[Netzwerk] des digitalen Bilderrahmens her.
- Sobald die Verbindung besteht, wird die Begrüßungsseite angezeigt. Geben Sie das Kennwort unter [Kennwort für Web-Konfiguration] auf der Seite [Einstellungen]-[Netzwerk] des digitalen Bilderrahmens im Bereich [Kennwort] auf der Seite [Willkommen!] ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Anmelden].
 - Sie können das Kennwort (Standard: Admin) in den Einstellungen der Internetkonfiguration von Samsung Photo Frame ändern.
- Klicken Sie auf der Seite
 [Webkonfiguration für Samsung Photo Frame] auf die Registerkarte
 [Webbilder], und geben Sie die Adresse des Space (wenn es z. B. 'http://test.space.live.com' ist, müssen Sie nur 'test' eingeben.) in das URL-Eingabefeld für die Fotos aus der
 Windows Live Spaces-Liste ein. Klicken Sie dann auf [Hinzufügen].

03 Prüfen Sie die Fotos aus dem Space auf Ihrem digitalen Bilderrahmen

941 pm
 941 pm
 041 pm

Prüfen Sie zuerst die Netzwerkverbindungen. (Informationen hierzu finden Sie unter "Anzeigen der freigegebenen Fotos aus Windows Vista", "Aufgaben im Zusammenhang mit Ihrem digitalen Bilderrahmen" und "Prüfen der Netzwerkverbindung".)

02 Wed

01

Wechseln Sie im Hauptfenster Ihres digitalen Bilderrahmens zu [Webbilder]-



[Windows Live Space]. Es wird eine Liste der Spaces angezeigt, die Sie zur Webkonfiguration hinzugefügt haben.

Wählen Sie einen Space. Es wird eine Liste der Alben im ausgewählten Space angezeigt. Wählen Sie ein Album. Nun werden auf der rechten Seite Miniaturbilder der Bilder im gewählten Album angezeigt.

Anzeigen von Fotos über RSS

0 Webkonfiguration



- 01 Wechseln Sie zur Seite [Webbilder]. Gehen dazu so vor, wie im Abschnitt [Einstellungen -Webkonfiguration] für Windows Live Spaces beschrieben. Fügen Sie im Fenster [Webbilder]-[Bilderfeeds] die kopierte Adresse in das Eingabefeld für die RSS-Adresse ein, und klicken Sie auf [Hinzufügen].
- Prüfen Sie die Fotos aus RSS auf Ihrem digitalen Bilderrahmen



- Wechseln Sie im Hauptfenster Ihres digitalen Bilderrahmens zu [Webbilder]-[RSS- und Webfeeds]. Es wird eine Liste der Feeds angezeigt, die Sie zur Webkonfiguration hinzugefügt haben.
- Wählen Sie einen Feed aus der Liste aus. Nun werden auf der rechten Seite Miniaturbilder der Bilder im gewählten Feed angezeigt.

01 Windows VISTA



- L Klicken Sie auf Start Alle Programme Windows Photo Gallery, um die Windows Photo Gallery zu starten.
- Wenn Sie im oberen Bereich des Fensters Windows Photo Gallery die Option Info wählen, wird rechts der Bereich mit Bildinformationen angezeigt.
- Wählen Sie ein Bild und ändern Sie dessen Rating oder Tags im rechten Informationsbereich.

02 Windows XP



- Klicken Sie auf Start Alle Programme Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 - Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library.
- Das Fenster Microsoft Digital Image Starter Edition 2006 Library wird geöffnet.
- 03
 Wählen Sie ein Bild und konfigurieren Sie im unteren Bereich des Bildschirms dessen Rating und Labels .

Ich möchte die Firmware aktualisieren.

0	Vorbereitungen	01 02 03 ×	Digitaler Bilderrahmen Firmwareaktualisierungsdatei. USB-Speicherkarte oder USB-kompatibles externes Speichermedium(SD/MS). Die neueste Firmware-Aktualisierung finden Sie auf www.samsung.com.	
02	Verbinden Sie die USB- Speicherkarte mit dem PC	01 02	Wenn Sie fertig sind, verbinden Sie die USB-Speicherkarte mit Ihrem PC. Kopieren Sie die heruntergladene Datei für die Firmwareaktualisierung auf die USB- Speicherkarte. Vergewissen Sie sich, dass die Datei für die Firmwareaktualisierung in das Stammverzeichnis kopiert wurde.	
03	Verbinden Sie die USB- Speicherkarte mit dem digitalen Bilderrahmen	01	Entnehmen Sie die USB-Speicherkarte aus Ihrem PC, und verbinden Sie diese mit Ihrem digitalen Bilderrahmen. Wenn Ihr digitaler Bilderrahmen ausgeschaltet ist, schalten Sie ihn an.	
04	Aktualisieren	01	Wählen Sie auf der Seite [Einstellungen]-[Aktualisieren/Zurücksetzen] die Option [Firmware-Aktualisierung]. Firmware-Aktualisierung Wählen Sie ein Gerät für die Firmware-Aktualisierung. SD/MS USB Data System hat keine aktuelle Firmware. Jetzt aktualisieren Später	
		02	Für maximale Sicherheit müssen Sie den digitalen Bilderrahmen nach dem Starten zuerst aus- und dann wieder anschalten, nachdem Sie die USB-Speicherkarte entfernt haben. Entfernen Sie die USB-Speicherkarte nicht, während die Aktualisierung stattfindet. Drücken Sie während des Aktualisierungsvorgangs keine Taste. Führen Sie den digitalen Bilderrahmen während des Aktualisierungsvorgangs nicht aus. Sie können feststellen, ob die Aktualisierung erfolgt ist, indem Sie ermitteln, ob die Firmwareversion des digitalen Bilderrahmens jetzt der Version des Firmwareupdates entspricht.	

Mit dem digitalen Bilderrahmen können Sie nicht nur Ihre Fotos genießen, sondern Sie verfügen zudem über einen Mini-Monitor. Der Mini-Monitor ist eine Funktion, mit der der digitale Bilderrahmen als sekundärer Monitor verwendet werden kann. Dies ist ganz einfach möglich, weil der digitale Bilderrahmen mit einem USB-Kabel an den PC angeschlossen wird. Mit dieser Funktion können Sie Ihren PC effizienter nutzen, ohne einen zusätzlichen Monitor anzuschließen. Um den digitalen Bilderrahmen als Mini-Monitor zu verwenden, müssen Sie zuerst das Programm Frame Manager installieren. (Beachten Sie jedoch, dass Sie nur maximal einen digitalen Bilderrahmen als Mini-Monitor verwenden können.)

Installieren von Frame Manager

Frame Manager – Benutzerhandbuch

Verwenden des digitalen Bilderrahmens als Mini-Monitor Verwenden des digitalen Bilderrahmens als Massenspeicher Wechseln des Betriebsmodus Einstellen der Helligkeit ein Aktualisieren der Firmware

※ Systemanforderungen

- Betriebssystem: Windows XP SP2, Vista (32bit)
- Geschwindigkeit des Systemprozessors:1.5 GHz
- USB : USB 2.0-Hostcontroller
- RAM : 256 MB und mehr

× Vorsicht

- Bei Verwendung von Windows XP muss Service Pack 2 installiert sein. Möglicherweise kann er mit keinem Betriebssystem außer Windows XP SP2 eingesetzt werden. Wir haften nicht für Probleme aufgrund der Installation unter einem anderen Betriebssystem als Windows XP SP2.
- Wir empfehlen einen Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2,4 GHz oder schneller. Möglicherweise kann der digitale Bilderrahmen nicht ordnungsgemäß arbeiten, wenn die Leistungsdaten Ihres PCs schlechter als die empfohlenen sind.
- 3. Installieren Sie das Gerät ordnungsgemäß entsprechend den Anweisungen im Installationshandbuch.
- Verwenden Sie den Mini-Monitor nicht als primäres Anzeigegerät.
 Wir haften nicht für Probleme aufgrund unsachgemäßer Verwendung. Bei Verwendung als primärer Monitor wird möglicherweise ein leerer Bildschirm angezeigt.
 Bei Verwendung als primärer Monitor wird möglicherweise ein leerer Bildschirm angezeigt.
- 5. Achten Sie darauf, das mit dem Gerät gelieferte USB-Kabel zu verwenden.
- 6. Bei Verwendung des digitalen Bilderrahmens als Mini-Monitor, sind sämtliche Tasten bis auf die Netztaste deaktiviert.
- Verschieben Sie die auf dem Mini-Monitor angezeigten und verwendeten Programme zum primären Monitor, wenn Sie sie nicht mehr verwenden.
- Bei manchen Grafikkarten arbeitet der Mini-Monitor möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Setzen Sie in diesem Fall die Hardwarebeschleunigung auf Keine.
 - So setzen Sie die Hardwarebeschleunigung auf Keine: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Windows-Desktop, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Eigenschaften. Das Fenster Anzeigeeigenschaften wird angezeigt. Klicken Sie auf Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Problembehandlung. Stellen Sie den Schieberegler für die Hardwarebeschleunigung auf Keine ein.
- 9. Sie können den Aero-Effekt von Windows Vista bei Verwendung des Mini-Monitors nicht nutzen.
- 10. Bei Einsatz von Windows Vista können manche Filme nicht mit dem Mini-Monitor angezeigt werden.
- 11. Wenn der Treiber der Videokarte nach dem Installieren von Frame Manager aktualisiert wird, funktioniert der Mini-Monitor möglicherweise nicht fehlerfrei. In diesem Fall müssen Sie Frame Manager deinstallieren und wieder installieren.
- 12. Wenn Sie die Rotationsfunktion von Frame Manager verwenden, ändert sich möglicherweise die Einstellung des Mini-Monitors für die aktuelle Position. Selbst wenn die Rotationsfunktion aktiviert ist, wird der Bildschirm im Fenster [Anzeigeeinstellungen] nicht als gedreht dargestellt.

※ Einschränkung und Empfehlung

- Limitation : Eine Hardwarebeschleunigung für Grafiken, z. B. DirectX oder OpenGL, wird in der Mini-Monitor-Anzeige (Mini-Monitor) nicht unterstützt, da dies die Emulation eines Grafikprozessors durch Ihren Standardhauptprozessor erfordern würde, was nicht günstig wäre. Media Player, die DirectX verwenden, funktionieren nicht ordnungsgemäß in der Mini-Monitor-Anzeige (Mini-Monitor).
- > Beispiel: GOM Player, VLC Player.
- Recommedation : Führen Sie DirectXoder OpenGL-Anwendungen nicht in der Mini-Monitor-Anzeige (Mini-Monitor) aus.

Digital Photo Frame

Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt. Änderungen vorbehalten. ©2008 Alle Rechte vorbehalten. Samsung Electronics.





Technische Daten



| Technische Daten |

Unterstützte Dateien

Ι

Technische Daten

Elemente		Technische Daten	
Modellbezeichnung		SPF-85V, SPF-86V	
	Тур	8 "(20 cm) TFT	
Pildachirm	Auflösung	800 x 600	
bluschifft	Kontrastverhältnis	400:1	
	Schnittstelle	Digital 6 Bit	
	Foto	JPEG Maximale Bildauflösung: 3200x2400 (8 MB) (Progressives CMYK JPEG wird nicht unterstützt).	
Bildschirm	Video	MPEG4 : Advanced Simple Profile (ASP), Audio (MP3), 4 Mbps WMV : 720x480, Audio (WMA), 2.5 Mbps	
	Musik	MP3 : 8~48 kHz, 8~320 Kbps WMA : 8~48 kHz, 8~320 Kbps	
Eingebauter Speicher		64Mb	
Netzwerk		Wi-Fi 802.11b/g 2.4GHz 54Mbps WEP : Open (64bit, 128bit) WPA-PSK : TKIP, AES WPA2-PSK : TKIP, AES	
USB Speichermedien (Speicherkarte)		USB 2,0 (eine Upstream-Verbindung (Gerät2.0) und eine Downstream-Verbindung (Host 1.1), Externes Speicherlesegerät wird nicht unterstützt)	
		2 in 1(SD≤4GB / MS≤4GB) ※ SDHC-Karten (SD-Hochleistungskarten) werden nicht unterstützt.	
	Rating	Externes Gleichstromnetzteil (12 V, 2 A, 24 W)	
Stromversorguna	Batterie	7.4V 770mAH	
	Consumption	Normalmodus: unter 10 W, (Aber 12 W zum Laden der Batterie) Ausgeschaltet (Netztaste AUS): unter 1 W(Selbst wenn der Strom	

		ausgeschaltet ist, können beim Laden der Batterie bis zu 10 W verbraucht werden.)
	Ton	1 W + 1 W Stereo, Kopfhörer
	Abmessungen (B x H x T)	228 x 187.5 x 46 mm
	Gewicht	785 g
-	Gerät der Klasse B (Informations- u Dieses Produkt entspricht den EMV Wohngebieten. (Geräte der Klasse Klasse A.)	ınd Kommunikationsgerät für private Nutzung) -Richtlinien für private Nutzung in allen Bereichen, so auch B senden weniger elektromagnetische Störstrahlung aus als Geräte der
		Technische Daten Unterstützte Dateien
	Unterstützte Dateien	
	 Der digitale Bilderrahmen verwendet die WinCE 5.0 Weitere Informationen finden Sie auf der RMI Alchemy Developer Support Site(htt 	folgenden Module: n folgenden Webseiten: p://209.254.132.52/RMI/EmbeddedDeveloper.nsf)

Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt. Änderungen vorbehalten. ©2008 Alle Rechte vorbehalten. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame





| Fehlerbehebung | Terminologie | Servicecenter

Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt werden verschiedene Probleme aufgeführt, auf die die Benutzer beim Verwenden des digitalen Bilderrahmens stoßen können, und es werden die zugehörigen Gegenmaßnahmen beschrieben. Beim Auftreten eines Problems schauen Sie zuerst in der nachfolgenden Liste nach, und gehen Sie in der beschriebenen Weise vor, wenn eine der Beschreibungen auf Ihren Fall zutrifft. Sollte das Problem weiterhin bestehen, so wenden Sie sich das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

Symptome	Ursachen und Gegenmaßnahmen		
Der Strom geht nicht an.	 Pr üfen Sie die Anschl üsse des Netzkabels und den Stromanschluss auf der R ückseite des Ger äts. 		
Nachdem der Netzstrom eingeschaltet wurde, braucht es etwas Zeit, bis ein Bild angezeigt wird. Es dauert lange, um zum nächsten Foto zu wechseln.	 Bei hoher Auflösung oder großen Dateien kann es passieren, dass das Photo auf dem Bildschirm langsam angezeigt wird. 		
Ich habe ein externes Speichergerät angeschlossen, aber es funktioniert nicht.	 Prüfen Sie die Kabelverbindungen zwischen dem Gerät und dem externen Gerät. Das USB-Gerät muss Windows CE 5.0 unterstützen. Überprüfen Sie, ob Ihr USB-Gerät Windows CE 5.0 unterstützt. 		
Es ist noch Speicher im Bilderrahmenspeicher frei, aber ich kann keine Fotos mehr kopieren.	 Erstellen Sie einen Ordner im Rahmenspeicher und kopieren Sie Ihre Fotos in diesen Ordner. 		
Die Farbe des Bildes ist zu dunkel oder zu hell.	• Stellen Sie die Helligkeit entsprechend ein.		
Es wird keine Diashow automatisch abgespielt.	 Stellen Sie den [Startmodus] unter [Einstellungen-Voreinstellung] auf [Diashow]. 		
Beim Abspielen eines Films wird das Bild angezeigt, aber es gibt keinen Ton.	 Das Bild wird nicht angezeigt, weil der Videocodec der Datei nicht unterstützt wird. Unterstützt werden die Codecs MPEG4 und WMV9. 		
Der Film wird nur mit Ton abgespielt und kein Bild ist zu sehen. Der Bildschirm bleibt leer.	 Ändern Sie die Lautstärke. Prüfen Sie, ob die Datei Toninformationen enthält. 		
Auto On und Auto Off funktionieren nicht.	 Wenn Auto On und Auto Off auf die gleiche Zeit eingestellt sind, funktionieren diese Funktionen nicht. Überprüfen Sie die Zeiteinstellungen. 		
Der [Tastenton] ist aktiviert, aber es wird kein Ton ausgegeben.	 Der Tastenton wird nicht ausgegeben, solange eine [Hintergrundmusik, Musik oder Filmdatei] abgespielt wird. 		
	 Überprüfen Sie, ob auf den Zugangspunkt, der mit Ihrem digitalen 		

Mein digitaler Bilderrahmen nimmt keine Fotos aus dem Internet an.	Bilderrahmen verbunden ist, vom Internet aus zugegriffen werden kann. Die maximal erlaubte Dateigröße für Webfotos beträgt 4,2 MB. (Die maximal erlaubte Größe für Dateien beträgt 8,5 MB.) Aus dem Web oder aus Feeds sind nur JPEG-Dateien mit mehr als 400 x 240 Pixeln verfügbar.
Ich habe versucht, in Windows Media Player ein Abbildungsbewertung zu ändern, sie ändert sich aber nicht.	 Deaktivieren und aktivieren Sie Windows Media Player, nachdem Sie die Bewertung ge
Ich habe versucht, den Namen meines digitalen Bilderrahmens zu ändern, er ändert sich aber nicht.	 Entfernen Sie das Gerät aus Windows Media Player (Bibliothek/Medienfreigabe), und starten Sie den digitalen Bilderrahmen und den Computer neu.
Ich kann den digitalen Bilderrahmen nicht mit Windows Media Player auf meinem Computer verbinden.	 Überprüfen Sie, ob der PC und der digitale Bilderrahmen mit demselben Zugangspunkt verbunden sind. Vista: Prüfen Sie, ob [Systemsteuerung/Netzwerk und Freigabecenter/Anpassen/Standorttyp/Privat] gewählt ist. Vista/XP: Wählen Sie den digitalen Bilderrahmen in [Bibliothek/Medienfreigabe] von [Windows Media Player], und prüfen Sie, ob [Zulassen] eingestellt ist.
Das Symbol für FrameManager wird nicht angezeigt.	 Vergewissern Sie sich, dass der FrameManager installiert wurde. Wählen Sie Start - Programme - Samsung – FrameManager, um Frame Manager wieder zu starten. Führen Sie einen Neustart Ihres Computers aus.
Ich habe eine Taste gedrückt, sie funktioniert aber nicht.	 Sie sich, ob die Tastensperre aktiviert wurde. Wenn Sie die MENU-Taste mehr als fünf (5) Sekunden lang gedrückt halten, wird die Tastensperre aufgehoben. Wenn Sie eine Taste drücken, funktioniert sie nicht. Um die Tastensperre aufzuheben, halten Sie die MENU-Taste mehr als fünf (5) Sekunden lang gedrückt.

| Fehlerbehebung | Terminologie | Servicecenter |

Terminologie

Begriffe	Beschreibung	
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	 MPEG4 ist eine Technologie zur Kompression von Filmen für die Videodatenübertragung, durch die die Einführung bidirektionaler Multimedia- Aanwendungen möglich wurde. MPEG4 wurde entwickelt, um die Möglichkeit zur Übertragung von Filmen über Internet-Leitungen mit geringer Geschwindigkeit oder mittels Mobilkommunikation zu schaffen. Dieses Format wird in PCs, Fernsehgeräten und Mobiltelefonen weithin eingesetzt. Eine Filmdatei im MPEG4-Format wird als MPG- oder MPEG-Datei bezeichnet. 	
WMV9 (Window Media Video9)	Ein Video-Codec im MPEG4-Format, entwickelt von Microsoft	
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	 MP3 ist eine qualitativ hochwertige Kompressionstechnologie f ür Audio. Sie erm öglicht eine 50 mal h öhere Kompression als CD. Wegen der hohen Qualit ät und der geringeren Dateigr ö ße aufgrund der starken Kompression wird dieses Format im Internet und f ür UKW-Radio übertragungen usw. viel verwendet. Ein Audiodatei im MP3-Format wird als MP3-Datei bezeichnet. 	
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	 JPEG ist eine Kompressionstechnologie f ür Bilder. Sie erm öglicht den geringsten Verlust von allen Bildkompressionstechnologien. Dieses Format wird viel f ür die Übertragung von Multimediadateien im Internet und f ür andere Zwecke eingesetzt. Eine Bilddatei im JPEG-Format wird als JPEG- oder JPG- Datei bezeichnet. Gew önnlich entsteht eine JPEG-Datei dann, wenn ein Bild mit einer Digitalkamera aufgenommen oder eine Zeichnung im Computer oder mit einem Grafikprogramm erstellt wird, und diese Grafikdatei dann im JPEG- Format gespeichert wird. 	

Bei der SD-Karte handelt es sich um eine Flash Memory-Karte etwa in der Größe einer Briefmarke. Solche Karten sind sehr stabil und bieten hohe

SD-Karte (Secure Digital-Karte)	Rapazitat. Sie werden in verschiedenen Digitalgeraten wie PDAS, Digitalkameras, MP3-Playern, Mobiltelefonen und Notebooks eingesetzt. Sie sehen ähnlich wie MMC-Karten aus, haben aber mehr Stifte und sind von anderer Dicke. Für mehr Datensicherheit gibt es eine Kennwortfunktion.
USB-Kabel 1) A-B-TYP	 Anschluss an den PC-Anschluss zur Verbindung mit einem PC. Dieses Produkt unterstützt USB 2.0. Ein Kabel vom Typ A-B dient zum Anschluss des digitalen Bilderrahmens an den PC, und es wird zusammen mit dem Gerät geliefert. Beim Typ A handelt es sich um den USB-Stecker zum Anschluss an den PC. Beim Typ B handelt es sich um den Stecker zum Anschluss an ein Peripheriegerät. Sie können den digitalen Bilderrahmen mit einem USB-Kabel vom Typ A-B an einen PC anschließen.
USB-Kabel 2) Kabel zum Anschließen anderer Geräte	 Verwenden Sie diesen Kabeltyp, wenn Sie den anderen Peripherieanschluss verwenden. Dieses Produkt unterstützt USB 2.0. Um den Peripherieanschluss mit einem externen Gerät zu verbinden, verwenden Sie das zusammen mit dem Peripheriegerät bereitgestellte USB-Kabel.
 Wenn Sie ein Mobiltelefon verwenden, haben Sie vielleicht scho Begriff "Sendestation" gehört. In einem WLAN spielt der Zugan gleiche Rolle wie eine Sendestation. Es ist also ein Vermittlungs WLAN-Karten ihre Signale erhalten. So wie ein Mobiltelefon der eine Sendestation tätigt, so sendet und empfängt eine WLAN-K über den Zugangspunkt. 	
SSID (Service Set Identifier)	 SSID ist eine eindeutige, 32 Bit lange Kennung, die an den Header jedes Datenpakets angehängt wird, das in einem WLAN übertragen wird. Sie dient als Kennwort, wenn sich ein drahtloses Gerät mit einem Basisdienstepaket (Basic Service Set; BBS) verbindet. Da die SSID die Differenzierung verschiedener WLANs untereinander ermöglicht, müssen alle Zugangspunkte und drahtlosen Geräte eines WLAN die gleiche SSID verwenden. Wenn ein Gerät die eindeutige SSID eines bestimmten BBS nicht kennt, kann es sich mit diesem BBS nicht verbinden.

| Fehlerbehebung | Terminologie |

Servicecenter

Servicecenter

Wenn Sie Serviceleistungen für ein Produkt in Anspruch nehmen müssen, kontaktieren oder besuchen Sie ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Für Services im Zusammenhang mit Netzwerkanschluss und Server.

Service	Ansprechpartner	
Website von Samsung Electronics	http://www.samsung.com	



Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

	Europe	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,	Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864, € 0.14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	075 - SAMSUNG (726 78 64)	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch

	CIS	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru

	Asia Pacific	
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864) 1-800-3-SAMSUNG(726-7864) 02-5805777	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

	Middle East & Africa	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt. Änderungen vorbehalten. ©2008 Alle Rechte vorbehalten. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame