







Ziehen Sie niemals mit Kraft am Kabel, um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, denn dadurch entsteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Brandes.



• Wenn das Gerät bewegt werden soll, vergewissern Sie sich zuvor, dass es ausgeschaltet ist, und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Verbindungskabel von anderen Geräten abgezogen wurden.

 Wenn das Gerät bei eingestecktem Netzkabel bewegt wird, kann das Netzkabel beim Bewegen beschädigt werden und somit einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.

Attention



Halten Sie den Stecker beim Abziehen aus der Steckdose am Gehäuse fest, denn durch Ziehen am Kabel kann es beschädigt werden.

• Andernfalls kann es zu Feuer kommen, oder das Gerät wird nicht normal angeschaltet.





• Andernfalls kann es zu Stromschlägen oder Bränden kommen.

> Ziehen Sie das Netzkabel ab, bevor Sie das Gerät reinigen.



- Halten Sie das Gerät von Orten fern, an denen es mit Öl, Rauch oder Feuchtigkeit in Berührung kommen kann. Stellen Sie das Gerät nicht in Fahrzeugen auf.
  - Dies kann Funktionsstörungen, einen elektrischen Schlag oder einen Brand verursachen.
  - Der Monitor darf auf keinen Fall in der Nähe von Wasser oder im Freien betrieben werden, wo er Schnee oder Regen ausgesetzt sein könnte.

Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen auf.

• Es besteht Brandgefahr.

| Sicherheitssymbole | Stromversorgung | Installation |

## Installation

Avertissement

Achten Sie beim Aufstellen des Geräts in einem Schrank oder auf einem Regal darauf, dass die Vorderseite des Geräts nicht über die Vorderkante herausragt.

• Andernfalls kann das Gerät herunterfallen und dadurch Störungen oder Verletzungen

Verwenden und

Reinigen





(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

![](_page_5_Picture_0.jpeg)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt. Änderungen vorbehalten. ©2007 Alle Rechte vorbehalten. Samsung Electronics.

![](_page_5_Picture_5.jpeg)

![](_page_6_Picture_0.jpeg)

![](_page_7_Figure_0.jpeg)

![](_page_8_Picture_0.jpeg)

![](_page_9_Picture_0.jpeg)

![](_page_10_Picture_0.jpeg)

![](_page_11_Picture_0.jpeg)

![](_page_12_Picture_0.jpeg)

![](_page_13_Picture_0.jpeg)

Wenn ein Miniaturbild ausgewählt ist:

![](_page_14_Picture_0.jpeg)

 $\,\,$  Wenn Sie auf MENÜ drücken, wird das Bildschirmmenü angezeigt.

	Sub OSD
Opper OSD	Description
Start Slide Show	Start Slide Show
Copy to Frame Favorites	Hiermit werden Filme vom angeschlossenen externen Gerät in das Stammverzeichnis von Frame Memory in Ihrem digitalen Bilderrahmen kopiert.
Entf.	<ul> <li>Ja, Nein</li> <li>Löschen Sie die angezeigte Datei.</li> </ul>
Verw. Fotos anzeigen	Ermöglicht Ihnen das Anzeigen weiterer Bilder, die zu dem ausgewählten Bild eine Beziehung haben, z.B. andere Bilder mit demselben Datum. Sie können nur Bilder verwenden, auf die Windows Media Player auf Ihrem PC zugreifen kann, solange Ihr digitaler Bilderrahmen damit verbunden ist.
Als Hintergr. verw.	Legt das aktuell ausgewählte Bild als Hintergrundbild für das Hauptfenster fest. Zu diesem Zeitpunkt ist das Hintergrundbild im Menü Einstellungen automatisch auf Benutzerdefiniert festgelegt.
Hintergrundmusik	Ein, Aus, Einstellung Schalten Sie die Background Music durch Drücken der Menütaste auf On. Schalten Sie dann die Background Music auf Setting. Drücken Sie dazu nochmals auf die Menütaste, und wählen Sie eine Musik aus den Musikdateien im Frame Memory oder im angeschlossenen externen Speicher aus.

 Wenn Sie Fotos von einem externen Speichergerät (SD/MMC/MS, CF, USB-Speicher) auf den internen Speicher kopieren, wird die Größe des Fotos automatisch so weit reduziert, dass sie zur Größe des Bildschirms passt. Deshalb sollten Sie die im internen Speicher abgelegten Fotos nur mit dem digitalen Bilderrahmen anzeigen.
 Wenn Sie Fotos in den internen Speicher kopieren, werden die im Foto gespeicherten EXIF-Informationen (für die Kamera bestimmt) entfernt. Dies kann viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn viele Dateien gleichzeitig kopiert werden.

#### Slideshow Menu

	Sub OSD	Detail OSD		
Upper USD	Description			
Diashow anhalten/ Diashow fortsetzen	Diashow anhalten/Diashow fortsetzen			
	Übergang	Ausblenden, Wischen, Dia, Rollen, Versetzt, Zufall, Keine		
	Wählen Sie einen Effekt, der beim	Abspielen der Bilder auf dem Bildschirm zum Tragen kommen soll.		
	Intervall	5 Seknden, 10 Seknden, 20 Seknden		
Diachow-Finstella	Regelt die Zeitintervalle zwischen	den einzelnen Bilddateien einer Diashow.		
Diashow-Linstelig.	Wiederh.	• Ein, Aus		
	Select the Repeat for displaying images.			
	Zufallswiedergabe	+ Ein, Aus		
	Hiermit wählen Sie, ob die Dateier	n nach einander oder zufällig abgespielt werden sollen.		
Verw. Fotos anzeigen	Ermöglicht Ihnen das Anzeigen weiterer Bilder, die zu dem ausgewählten Bild eine Beziehung haben, z.B. andere Bilder mit demselben Datum. Sie können nur Bilder verwenden, auf die Windows Media Player auf Ihrem PC zugreifen kann, solange Ihr digitaler Bilderrahmen damit verbunden ist.			
Helliakeit	<ul><li>◆ 0~100</li></ul>			
richigheit	Einstellen im Bereich von 0 bis 100.			
Drehen	<ul> <li>Original, 90°, 180°, 270°</li> </ul>			
21011011	Wählen Sie einen der folgenden Modi aus: Original, 90°, 180°, and 270°.			
	Während einer Diashow werden entsprechend der durch Windows Media Player festgelegten Oualitätsstufe Sterne (*) angezeigt.			

Foto einstufen	Sie können nur Bilder verwenden, auf die Windows Media Player auf Ihrem PC zugreifen kann, solange Ihr digitaler Bilderrahmen damit verbunden ist.	
Seitenverhältnis	<ul> <li>Original, Vollbild</li> <li>Hiermit wählen Sie ein Seitenverhältnis für die angezeigten Bilder.</li> </ul>	
	<ul> <li>Ja, Nein</li> </ul>	
Entf.	Mit dieser Funktion können Sie ein Bild löschen, das gerade für die laufende Präsentation verwendet wird. Diese Funktion steht jedoch nicht zur Verfügung, wenn die Präsentation mithilfe von PC Connection, Web Photo usw. über das Netzwerk ausgeführt wird.	
Als Hintergr. verw.	Legt das in der Diashow angezeigte Bild als Hintergrundbild für das Hauptfenster fest.	
Hintergrundmusik	<ul> <li>Ein, Aus, Einstellung</li> <li>Sie können die Hintergrundmusik für die Diashow angeben.</li> <li>Wählen Sie Ein aus, und wechseln Sie zu den Einstellungen. Wählen Sie dann die Musik aus, die wiedergegeben werden soll.</li> <li>Die Lautstärke kann mit den Schaltflächen (∧∨) rechts vom digitalen Fotorahmen geregelt werden.</li> </ul>	

# Direkte Funktionen (Diashow)

![](_page_15_Figure_2.jpeg)

Description	
bspielen der nächsten Datei in der Liste.	
bspielen der vorherige Datei in der Liste.	
Durch Drücken von ► II wird die Wiedergabe der Datei abwechselnd gestartet und angehalten. Hiermit können Sie das Bildschirmmenü öffnen und schließen.	

Buttons	Fotos, Webfotos	Music	Video	Einstellungen	I

# **Music**

## 🖸 List Menu

![](_page_15_Picture_7.jpeg)

 $\,\,\times\,\,$  Wenn Sie auf MENÜ drücken, wird das Bildschirmmenü angezeigt.

	Sub OSD		
Opper OSD	Description		
	<ul> <li>PC, Scheda mem, USB, Frame Memory (: Standardwert)</li> </ul>		
Music Source	Angeschlossene Speichermedien Sie können nur ein externes Gerät auswählen, das in diesem Moment angeschlossen ist.		
Playback-Modus	Einmal, Repeat, Repeat Once, Shuffle		
They back Thouas	Wählen Sie einen der folgenden Modi aus: Einmal, Repeat, Repeat Once, and Shuffle.		
Сору	Hiermit werden Filme vom angeschlossenen externen Gerät in das Stammverzeichnis von Frame Memory in Ihrem digitalen Bilderrahmen kopiert.		
Entf.	Löschen Sie die angezeigte Datei.		

# Play Menu

![](_page_16_Picture_1.jpeg)

 $\,\,\times\,\,$  Wenn Sie auf MENÜ drücken, wird das Bildschirmmenü angezeigt.

Upper OSD	Sub OSD
	Description
Davback Modus	Einmal, Repeat, Repeat Once, Shuffle
Hayback Floads	Wählen Sie einen der folgenden Modi aus: Einmal, Repeat, Repeat Once, and Shuffle.
Helliakeit	<ul> <li>◆ 0~100</li> </ul>
Tenigiteit	Einstellen im Bereich von 0 bis 100.

## Direct Functions

>	Nächste Datei der Liste anzeigen.
<	Vorherige Datei der Liste anzeigen.
$\land,\lor$	Adjust volume.
▶	Wiedergabe einer Datei. Diashow anhalten
MENU	Diashow anhalten Show the menu on the file. Menü verlassen. Wiedergabe einer Datei.

# | Buttons | Fotos, Webfotos | Music | Video | Einstellungen |

## **Video**

## 🖸 List Menu

![](_page_16_Picture_9.jpeg)

 $\,\,\times\,\,$  Wenn Sie auf MENÜ drücken, wird das Bildschirmmenü angezeigt.

	cut ocp		
Unner OSD	Sub OSD		
opper 050	Description		
	PC, Scheda mem, USB, Frame Memory (: Standardwert)		
Video Source	Angeschlossene Speichermedien Sie können nur ein externes Gerät auswählen, das in diesem Moment angeschlossen ist.		
Plavback-Modus	◆ Einmal, Vor+Zur.		
,	Wählen Sie einen der folgenden Modi aus: Einmal, Vor+Zur		
Сору	Hiermit werden Filme vom angeschlossenen externen Gerät in das Stammverzeichnis von Frame Memory in Ihrem digitalen Bilderrahmen kopiert.		

ſ			
	Entf.	Löschen Sie die angezeigte Datei.	
<b>-</b>	Play Menu		
	Samsung 2006		

![](_page_17_Picture_1.jpeg)

× Wenn Sie auf MENÜ drücken, wird das Bildschirmmenü angezeigt.

Upper OSD	Sub OSD
	Description
Playback-Moduc	Einmal, Vor+Zur.
They back Thous	Wählen Sie einen der folgenden Modi aus: Einmal, Vor+Zur
Helliakeit	<ul> <li> 0~100</li> </ul>
5	Einstellen im Bereich von 0 bis 100.

## Direct Functions

>	Nächste Datei der Liste anzeigen.
<	Vorherige Datei der Liste anzeigen.
^,∨	Adjust volume.
► 11	Wiedergabe einer Datei. Diashow anhalten
MENU	Diashow anhalten Show the menu on the file. Menü verlassen. Wiedergabe einer Datei.

# | Buttons | Fotos, Webfotos | Music | Video | Einstellungen |

## Einstellungen

Set Einstellungen

![](_page_17_Picture_9.jpeg)

	Sub OSD		
Upper OSD	Description		
Sprache	<ul> <li>English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Português, Русский, Türkçe, 简体中文, 繁體中 文, 한국어</li> </ul>		
	Wählen Sie eine Sprache aus, die in Ihrem Gerät verwendet werden soll.		
Ctartmaduc	Start, Schlussmodus		
Startmouus	Sie können das Menü auswählen, das beim Starten des digitalen Bilderrahmens angezeigt wird.		
	<ul> <li>Ein, Aus</li> </ul>		
	Ein : Wenn Sie den Rahmen auf die Kante setzen, erkennt der Sensor die Änderung, und das Bild		

Auto-Rotation	wird entsprechend gedreht. Aus : Wenn Sie den Rahmen während einer Präsentation auf die Kante setzen, wird das Bild auch dann nicht entsprechend gedreht, wenn der Sensor die Änderung erkennt.
Standardcomputer	Wenn Sie die Suchfunktion für Drahtlosnetzwerke (WLAN) verwenden, können Sie die aktuelle Verbindung zurücksetzen und erneut den Computer auswählen, von dem Sie Bilder empfangen.
WLAN (SSID)	Zeigt eine Liste verfügbarer SSIDs an, wenn in Ihrer Nähe ein Zugangspunkt vorhanden ist.
Proxyserver	Zeigt die Adresse des aktuell konfigurierten Proxyservers an. Sie können dies im Abschnitt Einstellungen der Webkonfiguration für Samsung Photo Frame ändern.
Management-Webadresse	Zeigt die Adresse der Webseite für die Verbindung mit Webkonfiguration für Samsung Photo Frame an.
Verwaltungskennwort	Zeigt das Kennwort an, das für die Verbindung mit der Webkonfiguration von Samsung Photo Frame erforderlich ist. Ermöglicht einen Modus mit Unterscheidung von Groß- und Kleinschreibung.
Proxy erforderlich	Ja, Nein Sie können angeben, ob Sie einen Provycenker nutzen möchten (On/Off)
Datum/Uhrzeit	Monat, Tag, Jahr, Stunde, Minute, AM/PM Eingeben und Einstellen von Stunde, Minute und AM/PM.
<b>C</b>	+ Ein, Aus
Sommerzeit	Hiermit bestimmen Sie ob Sommerzeit je nach Zeitzone und Sommerzeit angewendet werden soll.
Zeitzone	Wählen Sie ein Zeitzone.
	+ 12 Stunden, 24 Stunden
Zeitformat	Cie kännen auswählen, oh die Uhrzeit angezeict werden sell
Webzeit übernehmen	Auto, Manuell, Zeit aktual.
	Wählen Sie, ob die aus dem Internet empfangene Zeit als Systemzeit Ihres digitalen Bilderrahmens verwendet werden soll.
Weckfunktion	<ul> <li>Aktivierung, Stunde, Minute, am/pm, Wiederh., Langsam, Lautstärke</li> </ul>
	Sie können Alarme festlegen.
	Aktivierung, Stunde, Minute, am/pm
Auto Bild E/A	Zur Off Time wird der Bildschirm ausgeschaltet und alle Vorgänge werden unterbrochen. Zur On Time wird der Bildschirm wieder angeschaltet und alle Vorgänge werden wieder im vorherigen Zustand fortgesetzt. Wenn der Bildschirm bei Erreichen der Off Time ausgeschaltet wurde, wird er wieder angeschaltet, wenn Sie irgendeine Taste außer der Netztaste drücken.
	Wenn Ihr Bilderrahmen über ein Mini-Monitor- oder USB-Kabel mit Ihrem PC als Mass- Storage verbunden ist, wird der Bildschirm bei Erreichen der Off Time nicht ausgeschaltet.
	Violett Hautt., Blau Hautton, Grün Hautton ,Orange Hautt.
USD-Farbdesign	Sie können ein Farbdesign für den Hintergrund des Bildschirmmenüs auswählen.
	StandBild, Benutzerb.
Hintergrundbild	Sie können das Hintergrundbild des Hauptfensters auf das Standardbild zurücksetzen.
	+ 1 Minute 3 Minuten 5 Minuten
Zeitlimit h. Durchsuchen	Wählen Sie die Zeit, nach der der Bildschirmschoner aktiviert werden soll.
	Wenn innerhalb einer Minute keine Taste bedient wird, schaltet sich der Bildschirmschoner, ungeachtet der Einstellungen, die Sie im Hauptmenü für das Zeitlimit b. Durchsuchen festgelegt haben.
Halliakst	<ul> <li>◆ 0~100</li> </ul>
Telligkeit	Einstellen im Bereich von 0 bis 100.
	◆ Ein, Aus
Tastenton	Sie können das Tonsianal beim Betätigen einer Taste ein- bzw. ausschalten.
Firmware-Aktualisierung	Aktualisieren Sie das Gerät mit einem externen Speicher (CF/SD/MMC/MS, USB). Die neueste Firmware-Aktualisierung finden Sie auf <b>www.samsung.com</b> .
	◆ Ja, Nein
Einstellungen zurücksetzen	Setzt die Geräteeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurück
Produktinformationen	
	Gerateinformationen anzeigen

Digital Photo Frame		🆘 🗐 10:16 am	PC Trolp - Microsoft Sophary Trolp - Microsoft
Settings			Samsung Media Frame Web Configuration
Button Sound Brightness Wireless Network (SSID) Wireless Network Code Managment Web Address Managment Password	: Off : 100 : 1245285514 : No Wiresless Code : http://123.123.1.12:5050 : PhotoFrame	1 2	Velcome
Proxy Server	: http://svcprocy:80		Copyright Samoung 2007. All rights instained.

Wechseln Sie zu [Einstellungen]-[Management-Webadresse] in Ihrem Bilderrahmen, und öffnen Sie dann mit dem Internet Explorer auf Ihrem PC diese URL.

<sup>02</sup> Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird die Seite Willkommen angezeigt. Geben Sie auf der Seite Willkommen das Kennwort ein, dass Sie unter [Einstellungen]-[Verwaltungskennwort] im Feld [Kennwort] Ihres Bilderrahmens finden, und klicken Sie auf [Anmelden].

	Sub Menu		
opper Menu	Description		
	Kennwort		
Willkommen	Geben Sie das in Verwaltungskennwort angezeigte Kennwort ein. Ermöglicht einen Modus mit Unterscheidung von Groß- und Kleinschreibung.		
Bilderrahmen	Wiedergabe		
Diderrammen	Sie können die in der Diashow angezeigten Fotos gleichzeitig überwachen.		
Webfotos	Foto-Feeds, Kontakte für Windows Live Spaces		
Weblottos	Sie können Websiteadressen, von denen Sie Fotos erhalten können, hinzufügen und entfernen.		
Speicherung	<ul> <li>Foto-Feeds, Kontakte f ür Windows Live Spaces</li> </ul>		
speicherung	Sie können die Größe der Fotos in den unter Webbilder aufgelisteten Adressen überprüfen.		
	Basic, Administrator Password, Date and Time, Network Einstellungen		
Einstellungen	Sie können den festgelegten Namen, das Administratorkennwort, die Uhrzeit und den Netzwerk- Proxyserver usw. eingeben und ändern.		
Hilfe	Zeigt den Hilfeabschnitt zur Webkonfiguration für Samsung Photo Frame an.		

Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt. Änderungen vorbehalten. ©2007 Alle Rechte vorbehalten. Samsung Electronics.

![](_page_19_Picture_5.jpeg)

![](_page_20_Picture_0.jpeg)

- Ich möchte die Firmware aktualisieren.
- Ich möchte mit dem Mini-Monitorprogramm die Verbindung zu einem Monitor herstellen. (Windows XP only)

#### Anfängliche Konfiguration

※ Damit Sie die Funktion dieses Geräts für die Freigabe in Drahtlosnetzwerken verwenden können, muss auf Ihrem PC Windows Vista ausgeführt werden, und es muss sich ein LAN-Zugangspunkt (AP) in Ihrer Nähe befinden. (Benutzer von Windows XP müssen Windows Media Player 11 auf ihrem PC installieren.

![](_page_20_Picture_5.jpeg)

X Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen wie in der nachfolgenden Darstellung konfiguriert sind. Anderenfalls wird Ihr PC möglicherweise nicht in der Liste angezeigt, oder Sie können evtl. keine Verbindung herstellen.

![](_page_21_Figure_0.jpeg)

idd To Library	
Select folders that you want to monitor for me updated automatically to reflect changes.	da files. The Player library on this computer is
Calact the folders to monitor	
My gersonal folders	
My folders and those of others that I can acces	
Monitored Folders	Туре
C:\Users\Administrator\Music	Rp folder
C:\Users\Public\Music	Automatically added
C.\Users\Public\Pictures C.\Users\Public\Videore	Automatically added
C \Users\Administrator\Pictures	Automatically added
Add Remove	Learn more about monitoring folders
I Add files meying site deleted from library	Skin files smaller than:
Add yolume-leveling values for all files (slow)	vdio files: 100 KB
	leo files: 500 KB
	_ <b>_</b>
<< Advanced Options	OK Cancel
Add Folder	×
Calact a foldow	
Select a folder:	
Deskton	
- Desktop	
Administrator	
Public	
b 📕 Computer	
and Manual	
P T Network	
asdf 🔒	
	1
Eolder: Administrator	
Make New Folder	OK Cancel
dd to Library by Searching Computer	
Search completed.	
Progress	
Constitution .	
Files found: 100 Files added	15
Cose	
erprüfen freigegebener Fo	otos
windows Media Player	

## 02

![](_page_22_Figure_2.jpeg)

ählen Sie den freizugebenden Ordner aus, und cken Sie auf [OK], um ihn hinzuzufügen.

enn Sie auf [OK] klicken, wird das Fenster [Zur edienbibliothek hinzufügen] geschlossen, und omputer durchsuchen und zur edienbibliothek hinzufügen] wird angezeigt. arten Sie, bis der Vorgang abgeschlossen ist, d klicken Sie nach Abschluss auf [Schließen].

Legen Sie in Windows Media Player die Kategorie fest. Diese sehen Sie unter dem [6,6]-Symbol oben links von [Bild].

02 Wählen Sie in der [Medienbibliothek] die Optionen [Alle Bilder], [Schlüsselwörter], [Datum der Aufnahme], [Bewertung] und [Ordner] und prüfen Sie, ob es die hinzugefügten Bilder in der Medienbibliothek gibt.

🕦 Freigabeeinstellungen für das Akzeptieren von Verbindungen von Ihrem Bilderrahmen

01 Klicken Sie auf der Registerkarte [Medienbibliothek] auf [Medienfreigabe].

![](_page_23_Picture_0.jpeg)

	e music, pictures, and video on your net-	work.
Learn more ab	cout sharing,	
having settings		
End media that of	ters are sharing	
Share my media to	6	Settings
Other users of IMI this PC	I Frame	
Blow	Quet	tomize
Your network (N find your shared	etwork) is a private network. Devices th media.	at you allow can Networking
-	and	
IN CONTRACT OF CASE OF	AN INCOMENTATION OF A DESCRIPTION OF A D	UK Cancel Apply
a Sharing - Default	t Settings	
a Sharing - Default	t Settings	
a Sharing - Default Onosse what )	: Settings you share by default with new devices a	nd computers.
a Sharing - Default Choose what ) are media as:	t Settings you share by default with new devices a	nd conputers.
a Sharing - Default Choose what y are mode as:	t Settlings	nd computers.
a Sharing - Default Choose what y re media as:	t Settings	nd computers.
a Sharing - Default Choose what y re media as: Concentrator refault settings Media topes:	Settings you share by default with new devices a star ratings:	end computers.
a Sharing - Default Choose what y are media as <b>Conventional</b> refault settings fedia types: 2] Music	Settings you share by default with new devices a Star ratings. () A strings	nd computers.
a Sharing - Default Choose what y reveneds as: Conventional efault settings feda types: 21 Betures 21 Vedeo	Settings you share by default with new devices a Star natings: A natings @ Qrdy:	Parental retirgs. @ All retirgs. @ Opty-
a Sharing - Default Onose what y are media as: Structure of the refault settings fields types: Musico 2) Bedures 2) Yudeo	Settings you share by default with new devices a Ser ratings All ratings Cafe: Rated 2 state or higher	Peertal ntrgs: # Al ntrgs Og/: Og/: Musc: United
a Sharing - Default Choose what y we media as: Convertings Iefault settings Iefault settings Ief	Settings you share by default with new devices a star ratings: A natings Driv: Rated 2 stars or higher If jockde unsted files	Perertal retrige: N Antipge: Marc Unstand Marc Unstand N Dested
a Sharing - Default Choose what y concerned as: Convention relation settings fedia types: 21 Marco 22 Dedures 22 Marco 23 Marco 23 Marco 23 Marco 23 Marco 24 Marco 25 Marco 25 Marco 26 Marco 27 Marco 2	stertings you share by default with new devices a Star ratings: A natings @ Qrdy: Related 2 stars or higher Related 2 stars or higher I pickets unnated files	Parental relinge: A relinge: A relinge: Ordy: Description: A relined A located A

 Stellen Sie im Fenster [Freigabe der Medienbibliothek-Standardeinstellungen] den [Medientyp] auf [Bild], und sowohl [Sternbewertungen] als auch [Jugendschutz] im Abschnitt [Standardeinstellungen] auf [Ale Bewertungen] oder auf eine erforderliche Bewertung. Wenn Sie ein Gerät oder einen Computer hinzufügen möchten, der sich automatisch mit der Bibliothek aus der Liste verbinden soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Neue Geräte und Computer automatisch hinzufügen].

Nur Bilder können durch PC-Freigabe übertragen werden.

## D Einstellungen für die Freigabe von Fotos auf Ihrem PC - Konfigurieren Ihres Bilderrahmens

![](_page_24_Picture_4.jpeg)

Choose your WiFi network

Choose your WiFi network

//127.0.0.1:50 in //sycproxy:80

let Style

Prüfen der Netzwerkverbindung

- Image: Prüfen Sie, ob oben links im Hauptfenster das Netzwerksymbol angezeigt wird.
- Wenn das Netzwerksymbol angezeigt wird, fahren Sie mit dem Abschnitt Überprüfen der Computeranschlüsse weiter unten fort. Wenn es nicht angezeigt wird, wechseln Sie zu [Einstellungen]-[Drahtlosnetzwerk (SSID)].
- Wählen Sie im Fenster [Drahtlosnetzwerk (SSID)] die SSID, mit der Sie Ihren digitalen Bilderrahmen verbinden möchten. Wenn keine SSID angezeigt wird, klicken Sie auf [Netzwerke aktualisieren], um die Liste zu aktualisieren.
- Wenn die Meldung "Verbunden" angezeigt wird, bedeutet dies, dass Ihr digitaler Bilderrahmen mit dem Netzwerk verbunden ist.

![](_page_25_Picture_0.jpeg)

#### Anzeigen der Fotos aus Windows Live Spaces

#### Montrollieren von Windows Live Spaces und Laden von Bildern

![](_page_26_Picture_2.jpeg)

Wenn Sie über kein MSN-Konto verfügen (MSN Hotmail, MSN Messenger, Passport) legen Sie eines an. Wechseln Sie zu Windows Live Spaces und melden Sie sich dort (http://spaces.live.com/) mit Ihrem MSN-Konto an.

Wenn Sie dort über keinen eigenen Space verfügen, erstellen Sie einen und treten Sie ein.

Wechseln Sie in Ihrem Space in den Bearbeitungsmodus. Fügen Sie Alben und Bilder hinzu. Klicken Sie dazu in der Fotokategorie auf [Hinzufügen].

![](_page_26_Picture_6.jpeg)

- Wechseln Sie in Ihrem digitalen Bilderrahmen zu [Einstellungen]-[Verwaltungswebadresse]. Notieren Sie die Webadresse (URL), die im Fenster für die Verwaltungswebadresse angezeigt wird. Wechseln Sie mit dem Internet Explorer auf Ihrem PC zu dieser Adresse.
- Der Begrüßungsbildschirm wird angezeigt. Geben Sie auf der Begrüßungsseite in das Feld [Kennwort] das Kennwort ein, das im Fenster [Einstellungen]-[Verwaltungskennwort] Ihres digitalen Bilderrahmens angezeigt wurde, und klicken Sie auf [Anmelden].
  - ※ Sie können das Kennwort (Standard: Admin) in den Einstellungen der Internetkonfiguration von Samsung Photo Frame ändern.
- Klicken Sie auf der Seite
  [Webkonfiguration für Samsung Photo Frame] auf die Registerkarte
  [Webbilder], und geben Sie die Adresse des Space (wenn es z. B. 'http://test.space.live.com' ist, müssen Sie nur 'test' eingeben.) in das URL-Eingabefeld für die Fotos aus der
  Windows Live Spaces-Liste ein. Klicken Sie dann auf [Hinzufügen].

Web F	Photos	
This page show Spaces your fra	is the web pages, RSS photo feeds and Window Live me is subscreibed to.	
Photo Feeds		
Enter or paste the URL mages larger than 40	to RGS photo feeds or web page below. For web pages the trame will In240 pixels.	automatically download all
Enter RSS or URL he	а.	Add
Lane	042	
Karoe Design Expo 2006	ere. Mediateliste constantionatestatestatestates	Renter
Name Design Expo 2006	une     the Residuation statistic test and . Ent	Eatran
Name Design Expo 2008 Photos from Wind Enter the URL or conta	way,     the fact fictor commence denote before any loss and ? Exit     tows Live Spaces     channe of the space below. The frame will show you all adjums share	Remotes ad on the space.
Name Design Expo 2008 Photos from Wind Enter URL or Conto Enter URL or Espace	With The Birth contribution with the birth and the Birth Contribution of the Spaces channe of the space below. The frame with thew you all albums share space here	farmers
Name Design Expo 2006 Photos from Wind Inter the URL or conto Enter URL or Epace I	WL We like first, removement and which have a well a serier", first towards live Spaces cational of the space balance. The thane will show you all allouns share space balance.	nt on the space.

#### 🕕 Prüfen Sie die Fotos aus dem Space auf Ihrem digitalen Bilderrahmen

![](_page_27_Picture_3.jpeg)

- 01 Prüfen Sie zuerst die Netzwerkverbindungen. (Informationen hierzu finden Sie unter "Anzeigen der freigegebenen Fotos aus Windows Vista", "Aufgaben im Zusammenhang mit Ihrem digitalen Bilderrahmen" und "Prüfen der Netzwerkverbindung".)
- 02 Wechseln Sie im Hauptfenster Ihres digitalen Bilderrahmens zu [Webbilder]-[Windows Live Space]. Es wird eine Liste der Spaces angezeigt, die Sie zur Webkonfiguration hinzugefügt haben.
- 03 Wählen Sie einen Space. Es wird eine Liste der Alben im ausgewählten Space angezeigt. Wählen Sie ein Album. Nun werden auf der rechten Seite Miniaturbilder der Bilder im gewählten Album angezeigt.

## Anzeigen von Fotos über RSS

#### 01 Webkonfiguration

Web F	Photos	
This page show Spaces your M	in the web pages, RSS photo feeds and Window Live inte is subscreibed to	
Photo Feeds		
Enter or maste the LIER	In 2012 which fixeds proved areas hadness for each proves the formation	and the state of t
images larger than 40	, to most proto needs or web page below. For web pages the starte we 0x240 posts.	automatically coveridad at
Enter RSS or URL to	c) can be prove the control of the page below. For the pages the factor we 0x240 points.	
Ender ROD or URL he	, o maa genoor rees of wee page decor. For wee pages the name we	

- 02 Prüfen Sie die Fotos aus RSS auf Ihrem digitalen Bilderrahmen
- Wechseln Sie zur Seite [Webbilder]. Gehen dazu so vor, wie im Abschnitt [Einstellungen -Webkonfiguration] für Windows Live Spaces beschrieben. Fügen Sie im Fenster [Webbilder]-[Bilderfeeds] die kopierte Adresse in das Eingabefeld für die RSS-Adresse ein, und klicken Sie auf [Hinzufügen].
- 01 Wechseln Sie im Hauptfenster Ihres digitalen Bilderrahmens zu [Webbilder]-[RSS- und Webfeeds]. Es wird eine Liste der Feeds angezeigt, die Sie zur Webkonfiguration hinzugefügt haben.

![](_page_28_Picture_0.jpeg)

05 Aktualisieren

Der Aktualisierungsfortschritt wird auf dem Bildschirm angezeigt.

- Für maximale Sicherheit müssen Sie den digitalen Bilderrahmen nach dem Starten zuerst aus- und dann wieder anschalten, nachdem Sie die USB-Speicherkarte entfernt haben.
- Entfernen Sie die USB-Speicherkarte nicht, während die Aktualisierung stattfindet.
   Drücken Sie während des Aktualisierungsvorgangs keine Taste.
   Führen Sie während des Aktualisierungsvorgangs keine andere Karte ein.
   Schalten Sie den digitalen Bilderrahmen während des Aktualisierungsvorgangs nicht aus.

Sie können feststellen, ob die Aktualisierung erfolgt ist, indem Sie ermitteln, ob die Firmwareversion des digitalen Bilderrahmens jetzt der Version des Firmwareupdates entspricht.

Ich möchte mit dem Mini-Monitorprogramm die Verbindung zu einem Monitor herstellen. (Windows XP only)

Mit dem digitalen Bilderrahmen können Sie nicht nur Ihre Fotos genießen, sondern Sie verfügen zudem über einen Mini-Monitor. Der Mini-Monitor ist eine Funktion, mit der der digitale Bilderrahmen als sekundärer Monitor verwendet werden kann. Dies ist ganz einfach möglich, weil der digitale Bilderrahmen mit einem USB-Kabel an den PC angeschlossen wird. Mit dieser Funktion können Sie Ihren PC effizienter nutzen, ohne einen zusätzlichen Monitor anzuschließen. Um den digitalen Bilderrahmen als Mini-Monitor zu verwenden, müssen Sie zuerst das Programm Frame Manager installieren. (Beachten Sie jedoch, dass Sie nur maximal einen digitalen Bilderrahmen als Mini-Monitor verwenden können.)

## Installieren von Frame Manager

#### Frame Manager – Benutzerhandbuch

Verwenden des digitalen Bilderrahmens als Mini-Monitor Verwenden des digitalen Bilderrahmens als Massenspeicher Wechseln des Betriebsmodus Einstellen der Helligkeit ein Aktualisieren der Firmware

#### **X Systemanforderungen**

- Betriebssystem: Windows XP SP2
- Geschwindigkeit des Systemprozessors:1,5 GHz
- USB : Erweiterter Host-Controller (EHCT) für USB 2.0
- RAM : 256 MB und mehr

#### × Vorsicht

- Windows XP Service Pack 2 muss installiert sein. Möglicherweise kann er mit keinem Betriebssystem außer Windows XP SP2 eingesetzt werden. Wir haften nicht für Probleme aufgrund der Installation unter einem anderen Betriebssystem als Windows XP SP2.
- Wir empfehlen einen Prozessor mit einer Taktfrequenz von 2,4 GHz oder schneller. Möglicherweise kann der digitale Bilderrahmen nicht ordnungsgemäß arbeiten, wenn die Leistungsdaten Ihres PCs schlechter als die empfohlenen sind.
- 3. Installieren Sie das Gerät ordnungsgemäß entsprechend den Anweisungen im Installationshandbuch.
- Verwenden Sie den Mini-Monitor nicht als primäres Anzeigegerät.
   We are not liable for any problems that may occur if you do not follow the directions. If it is used as a Wir haften nicht für Probleme aufgrund unsachgemäßer Verwendung.
   Bei Verwendung als primärer Monitor wird möglicherweise ein leerer Bildschirm angezeigt.
- 5. Achten Sie darauf, das mit dem Gerät gelieferte USB-Kabel zu verwenden.
- 6. Bei Verwendung des digitalen Bilderrahmens als Mini-Monitor, sind sämtliche Tasten bis auf die Netztaste deaktiviert.
- Verschieben Sie die auf dem Mini-Monitor angezeigten und verwendeten Programme zum primären Monitor, wenn Sie sie nicht mehr verwenden.
- Bei manchen Grafikkarten arbeitet der Mini-Monitor möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Setzen Sie in diesem Fall die Hardwarebeschleunigung auf Maximal.
  - So Setzen Sie die Hardwarebeschleunigung auf Maximal: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Windows-Desktop, und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Eigenschaften. Das Fenster Anzeigeeigenschaften wird angezeigt. Klicken Sie auf Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Problembehandlung. Stellen Sie den Schieberegler für die Hardwarebeschleunigung auf Maximal ein.

#### Einschränkung und Empfehlung

 Limitation: Eine Hardwarebeschleunigung f
ür Grafiken, z. B. DirectX oder OpenGL, wird in der Mini-Monitor-Anzeige (Mini-Monitor) nicht unterst
ützt, da dies die Emulation eines Grafikprozessors durch Ihren Standardhauptprozessor

erfordern würde, was nicht günstig wäre. Media Player, die DirectX verwenden, funktionieren nicht ordnungsgemäß in de Mini-Monitor-Anzeige (Mini-Monitor). > Beispiel: GOM Player, VLC Player.
• Recommedation : Führen Sie DirectXoder OpenGL-Anwendungen nicht in der Mini-Monitor-Anzeige (Mini-Monitor) aus.
Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt. Änderungen vorbehalten. ©2007 Alle Rechte vorbehalten. Samsung Electronics.

state	cherheitshinweise Übersicht	Anschließen Verwenden Anwendungen Technische Daten	hebung
echnische Daten			
Technische Daten		Unterstützte   Technische Daten   Dateien	I
E	Elemente	Technische Daten	
	Тур	7" (17 cm) TFT	_
Bildschirm	Auflösung	800 x 480	
	Schnittstelle	Digital 6 Bit	
Unterstützte Formate		JPEG, MPEG4, WMV9 * JPEG max Image Resolution 3200x2400(8Mb) (Progressives JPEG wird nicht unterstützt. )	
Eingebauter Speicher		64Mb	
Netzwerk		Wi-Fi 802,11b/g 2,4GHz 54Mbps	
Ton		1 W mit einem eingebauten Lautsprecher	
USB		Version 2,0, 2 Kanäle ( eine Upstream-Verbindung (Host) und eine Downstream-Verbindung (Gerät), Externes Speicherlesegerät wird nicht unterstützt )	
Speichermedien (Spei	cherkarte)	3 in 1(SD≤4Gb / MMC≤4Gb / MS≤32Gb) ※ SDHC-Karten (SD-Hochleistungskarten) werden nicht unterstützt.	
	Technische Daten der Stromversorgung	Netzteil (12 V. 2A. 24 W)	
Stromversorgung	Stromverbrauch	Maximalmodus: 12 W, Normalmodus: 10 W, Ausgeschaltet (Netztaste AUS): unter 1 W	
	Fotodatei	Diashow/Intervall/Bilddreheffekt (automatisch, manuell)/Miniaturbildansicht/IMD-Unterstützung von Windows Vista	
Inhaltsdateien	Musikdatei	МРЗ	
	Filmdatei	MPG, MPEG4, WMV9	
Arbeiten im	Arbeiten im Netzwerk	Wi-Fi, DHCP vom Zugangspunkt, Bild aus RSS-Feed	
Netzwerk	Angezeigte Informationen	Speicherinformationen, Dateiinformationen und Statusinformationen	
		209,4 x 149,4 x 87,4 mm / 8,24 x 5,88 x 3,44 inch	

Allgemein		(B x H x T)	
		Gewicht	600 g / 1,3 lb
× D z	Das Design des G Weck der Leistu	eräts ist modellabh ngssteigerung sind	vhängig, und jederzeitige Änderungen der technischen Daten des Geräts zum d vorbehalten.
	Gerät der Kla: Dieses Produl Wohngebiete Klasse A.)	sse B (Informations kt entspricht den EM n. (Geräte der Klass	15- und Kommunikationsgerät für private Nutzung) EMV-Richtlinien für private Nutzung in allen Bereichen, so auch sse B senden weniger elektromagnetische Störstrahlung aus als Geräte der
Into	rstiitzta Datai	on.	Unterstützte
Jnte	rstutzte Datei	en	
•	Auflösung: Weni	ger als 1024x768	
	WMV9 SP MP/M	L3,L5 (720x480, 2 MB ittleres Niveau (720x4	IBIT/S, 30 F/S) x480 2 MBit/s 30 F/s)
+	Unterstützte Bild	dateiformate: JPEG, 3	3200x2400
•	Der digitale Bilde	errahmen verwendet d	: die folgenden Module:
	WinCE 5.0		
	Weitere Informa	tionen finden Sie auf o	f den folgenden Webseiten:
	INTER AICHEITY DE	veloper Support Site(I	(mtp.//209294192.92/KHI/Linbeddeddeveloper.iisi)

![](_page_33_Picture_0.jpeg)

![](_page_33_Picture_1.jpeg)

# TOP MAIN

| Fehlerbehebung | Terminologie | Service

Servicecenter |

Declaration of Conformity

1

# Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt werden verschiedene Probleme aufgeführt, auf die die Benutzer beim Verwenden des digitalen Bilderrahmens stoßen können, und es werden die zugehörigen Gegenmaßnahmen beschrieben. Beim Auftreten eines Problems schauen Sie zuerst in der nachfolgenden Liste nach, und gehen Sie in der beschriebenen Weise vor, wenn eine der Beschreibungen auf Ihren Fall zutrifft. Sollte das Problem weiterhin bestehen, so wenden Sie sich das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

Symptome	Mögliche Ursachen und empfohlene Gegenmaßnahmen
Der digitale Bilderrahmen lässt sich nicht anschalten.	<ul> <li>Prüfen Sie die Verbindung zwischen dem Monitor und dem Netzteil.</li> <li>Prüfen Sie, ob das Samsung-Logo im Vollbildmodus angezeigt wird, wenn Sie die Netztaste drücken.</li> </ul>
Das Gerät wird eingeschaltet, aber der Bildschirm bleibt leer.	<ul> <li>Prüfen Sie den Typ der Speicherkarte. Wenn diese nicht korrekt eingelegt oder von einem nicht unterstützten Typ ist, wird das Bild möglicherweise nicht angezeigt. (Dieses Gerät unterstützt nur SD- und MMC/MS-Karten.)</li> <li>Kontrollieren Sie die Dateinamenserweiterungen, wenn die Karte und die anderen Anschlüsse ordnungsgemäß sind. (Dieses Gerät unterstützt nur das Bildformat JPEG, das Filmformat MPG1, MPEG4 und WMV9 sowie das Musikformat MP3. Siehe Technische Daten.)</li> </ul>
Es dauert eine Weile, bis nach dem Anschalten des digitalen Bilderrahmens ein Bild angezeigt wird.	<ul> <li>Das Laden einer Datei von einer externen Speicherkarte kann mehrere Sekunden dauern. (Dies hängt vom Format der Datei und deren Größe ab.)</li> </ul>
Beim MPEG4- und WMV9-Filmen wird kein Bild angezeigt, sondern nur der Ton ist zu hören.	<ul> <li>Das Laden einer großen Datei kann eine ziemlich lange Zeit dauern. (Dies hängt von den technischen Daten ab.)</li> <li>Wenn fortlaufend nur Ton zu hören ist, drücken Sie probeweise auf einer der Tasten seitlich am Gerät.</li> </ul>
Das Seitenverhältnis des Bildschirms wirkt fehlerhaft.	<ul> <li>Wählen Sie mit den Tasten rechts am Gerät einen der drei möglichen Werte aus dem Menü Menu&gt;Fotoformat&gt;Original or Vollbild.</li> <li>(Siehe Menu&gt;Fotoformat&gt;Original or Vollbild)</li> </ul>
Die Farbe des Bildes wirkt zu schwach oder zu stark.	<ul> <li>Stellen Sie mit den Tasten rechts am Gerät im Menü Einstellungen&gt;Helligkeit die Helligkeit ein.</li> <li>(Siehe Einstellungen&gt;Helligkeit)</li> </ul>
Ein externes Gerät (USB-Speicher oder MP3-Player) ist angeschlossen, funktioniert aber nicht.	<ul> <li>Prüfen Sie die Kabelverbindung zwischen dem Bilderrahmen und dem externen Gerät.</li> <li>Prüfen Sie, ob das externe Gerät allein funktionstüchtig ist, und kontrollieren Sie das Format der darauf gespeicherten Dateien.</li> <li>Es werden nur USB-Geräte unterstützt, die kompatibel zu Windows CE 5.0x. sind.</li> <li>Überprüfen Sie, ob Ihr USB-Gerät Windows CE 5.0x unterstützt.</li> </ul>

Das Fenster wird angezeigt, aber bei MPEG4- und WMV9-Filmen erfolgt keine Tonausgabe.	<ul> <li>Überprüfen Sie die Originalfilmdatei auf dem PC.</li> <li>Wenn kein Fehler der Einstellungen feststellbar ist, kann es je nach Größe und Format der Datei einige Zeit dauern, um zur nächsten Datei zu wechseln.</li> </ul>	
Das Fenster wird angezeigt, aber bei MPEG4- und WMV9-Filmen erfolgt keine Tonausgabe.	<ul> <li>Ändern Sie die Lautstärke mithilfe der Tasten auf der rechten Seite des Geräts.</li> </ul>	
Der Film friert an manchen Stellen ein.	<ul> <li>Zum Einfrieren des Bildes kann es je nach Status der Filmdatei kommen.</li> <li>Unterbrechungen können je nach Typ und Größe der Filmdatei beim Abspielen auftreten. (Inhalte mit hohem Datenstrom (Bit/s))</li> <li>Filmdateiformate: MPEG1,MPEG 4, WMV9</li> <li>Auflösung: Weniger als 1024 x 768</li> </ul>	
Wenn der digitale Bilderrahmen aus- und wieder angeschaltet wird, ist die Zeit falsch eingestellt.	<ul> <li>Das Gerät verfügt über keine eingebaute Batterie. Wenn der Strom abgeschaltet wird, gehen die Zeitinformationen verloren. Aus diesem Grund müssen Sie die Uhrzeit nach jedem Anschalten des digitalen Bilderrahmens neu einstellen. Wenn Sie jedoch mit dem Internet verbunden sind und Einstellungen (Einstellungen) &gt; Internet time update (Zeit über das Internet aktualisieren) auf Auto festgelegt ist, wird die Zeit automatisch aktualisiert.</li> </ul>	
Nach dem Drücken der Menütaste wird nicht sofort ein Menü angezeigt.	<ul> <li>Das Anzeigen von Menüs und andere Vorgänge können einige Zeit dauern, wenn das Gerät gleichzeitig ein Bild lädt, das auf dem Bildschirm angezeigt werden soll.</li> </ul>	
Mein digitaler Bilderrahmen ruft keine Fotos aus dem Internet ab.	<ul> <li>Überprüfen Sie, ob auf den Zugangspunkt, der mit Ihrem digitalen Bilderrahmen verbunden ist, vom Internet aus zugegriffen werden kann.</li> </ul>	
Während die Onlinedienste aktiv sind, können keine Webfotos angezeigt werden	<ul> <li>Die maximale Dateigröße aus dem Internet beträgt 4,2 MB. (Die maximale Größe für lokal gespeicherte Dateien beträgt 8,5 MB.)</li> <li>Beim Empfang von Fotos aus dem Internet ist nur das JPEG-Format (über 400 X 240 Pixel) als Web- und Feeddateiformat zulässig.</li> </ul>	
Ich kann die Bildeinstellungen bzw bewertungen in Windows Media Center nicht in Echtzeit ändern.	<ul> <li>Dies ist durch erneutes Schließen und Öffnen von Windows Media Player möglich.</li> </ul>	
Ich kann die Einstellungen bzw. Bewertungen für die Fotos auf dem Computer nicht über meinen digitalen Bilderrahmen ändern.	<ul> <li>Zuerst muss Frame Manager ausgeführt werden.</li> <li>Nachdem Sie die Änderungen vorgenommen haben, schließen und öffnen Sie Windows Media Player erneut.</li> </ul>	
Ich habe den Namen des Rahmens geändert, die Änderung wurde aber nicht übernommen.	<ul> <li>Markieren Sie den freigegebenen digitalen Bilderrahmen in der Bibliothek/Medienfreigabeliste im Windows Media Player, entfernen Sie ihn, und schalten Sie den digitalen Bilderrahmen sowie den Computer aus und wieder ein. Achten Sie darauf, den digitalen Bilderrahmen erst einzuschalten, nachdem der Computer hochgefahren ist.</li> </ul>	
Ich kann den digitalen Bilderrahmen nicht mit Windows Media Player auf meinem Computer verbinden.	<ul> <li>Überprüfen Sie, ob der digitale Bilderrahmen und der Computer mit demselben Zugangspunkt verbunden sind.</li> <li>IWählen Sie in Vista Systemsteuerung &gt; Netzwerk- und Freigabecenter &gt; Anpassen aus. Überprüfen Sie, ob der Standorttyp auf Privat gesetzt ist. (Weitere Informationen finden Sie unter Anwendungen&gt;Freigabeeinstellungen für das Akzeptieren von Verbindungen von Ihrem Bilderrahmen.)</li> <li>Wählen Sie unter Windows Media Player &gt; Bibliothek &gt; in der Liste Medienfreigabe den digitalen Bilderrahmen aus. Überprüfen Sie, ob er auf Zulassen gesetzt ist.</li> </ul>	
Das Frame Manager-Symbol wird nicht angezeigt.	<ul> <li>Überprüfen Sie, ob ein digitaler Bilderrahmen angeschlossen ist. Wenn kein digitaler Bilderrahmen angeschlossen ist, wird das Symbol nicht angezeigt.</li> </ul>	
Namen von Dateien oder Ordnern werden nicht korrekt angezeigt.	<ul> <li>Wenn der Name einer Datei oder eines Ordners Buchstaben und Zahlen in einer anderen Sprache als Englisch enthält, werden diese möglicherweise als "*' angezeigt. Wenn Sie möchten, dass der Name einer Datei oder eines Ordners korrekt und nicht mit '*' angezeigt wird, ändern Sie ihn so, dass er nur englische Buchstaben und Zahlen enthält.</li> </ul>	

| Fehlerbehebung | Terminologie | Servicecenter

**Declaration of** Conformity

I

# Terminologie

Begriffe	Beschreibung	
MPEG4 (Motion Picture Expert Group4)	<ul> <li>MPEG4 ist eine Technologie zur Kompression von Filmen für die Videodatenübertragung, durch die die Einführung bidirektionaler Multimedia- Aanwendungen möglich wurde. MPEG4 wurde entwickelt, um die Möglichkeit zur Übertragung von Filmen über Internet-Leitungen mit geringer Geschwindigkeit oder mittels Mobilkommunikation zu schaffen. Dieses Format wird in PCs, Fernsehgeräten und Mobiltelefonen weithin eingesetzt. Eine Filmdatei im MPEG4-Format wird als MPG- oder MPEG-Datei bezeichnet.</li> </ul>	
WMV9 (Window Media Video9)	• Ein Video-Codec im MPEG4-Format, entwickelt von Microsoft	
MP3 (MPEG Audio Layer-3)	<ul> <li>MP3 ist eine qualitativ hochwertige Kompressionstechnologie f ür Audio. Sie erm öglicht eine 50 mal h öhere Kompression als CD. Wegen der hohen Qualit ät und der geringeren Dateigr ö ße aufgrund der starken Kompression wird dieses Format im Internet und f ür UKW-Radio übertragungen usw. viel verwendet. Ein Audiodatei im MP3-Format wird als MP3-Datei bezeichnet.</li> </ul>	
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	<ul> <li>JPEG ist eine Kompressionstechnologie f ür Bilder. Sie erm</li></ul>	
SD-Karte (Secure Digital-Karte)	<ul> <li>Bei der SD-Karte handelt es sich um eine Flash Memory-Karte etwa in der Größe einer Briefmarke. Solche Karten sind sehr stabil und bieten hohe Kapazität. Sie werden in verschiedenen Digitalgeräten wie PDAs, Digitalkameras, MP3-Playern, Mobiltelefonen und Notebooks eingesetzt. Sie sehen ähnlich wie MMC-Karten aus, haben aber mehr Stifte und sind von anderer Dicke. Für mehr Datensicherheit gibt es eine Kennwortfunktion.</li> </ul>	
MMC (Multimediakarte)	<ul> <li>Bei der MMC handelt es sich ebenso wie bei der SD-Karte um einen externen Flash-Speicher f ür kleine Mobilger äte. Wegen ihrer gegen über SD/MMC-Karte geringeren Gr ö ße haben sie sich zu einem weitgehend akzeptierten Standard f ür Speicherkarten entwickelt. Sie werden gew öhnlich zum Speichern von Filmen und Fotos eingesetzt.</li> </ul>	
USB-Kabel 1) A-B-TYP	<ul> <li>Anschluss an den PC-Anschluss zur Verbindung mit einem PC. Dieses Produkt unterstützt USB 2.0. Ein Kabel vom Typ A-B dient zum Anschluss des digitaler Bilderrahmens an den PC, und es wird zusammen mit dem Gerät geliefert. Beim Typ A handelt es sich um den USB-Stecker zum Anschluss an den PC. Beim Typ B handelt es sich um den Stecker zum Anschluss an ein Peripheriegerät. Sie können den digitalen Bilderrahmen mit einem USB-Kabel vom Typ A-B an einen PC anschließen.</li> </ul>	
USB-Kabel 2) Kabel zum Anschließen anderer Geräte	<ul> <li>Verwenden Sie diesen Kabeltyp, wenn Sie den anderen Peripherieanschluss verwenden. Dieses Produkt unterstützt USB 2.0. Um den Peripherieanschluss mit einem externen Gerät zu verbinden, verwenden Sie das zusammen mit dem Peripheriegerät bereitgestellte USB-Kabel.</li> </ul>	
AP (Zugangspunkt)	Wenn Sie ein Mobiltelefon verwenden, haben Sie vielleicht schon einmal den Begriff "Sendestation" gehört. In einem WLAN spielt der Zugangspunkt die gleiche Rolle wie eine Sendestation. Es ist also ein Vermittlungsgerät, über das WLAN-Karten ihre Signale erhalten. So wie ein Mobiltelefon den Anruf über eine Sendestation tätigt, so sendet und empfängt eine WLAN-Karte ihre Daten über den Zugangspunkt.	

<ul> <li>SSID ist eine eindeutige, 32 Bit lange Kennung, die an den Header je Datenpakets angehängt wird, das in einem WLAN übertragen wird. S</li> </ul>		
SSID (Universelles Plug&Play)	als Kennwort, wenn sich ein drahtloses Gerät mit einem Basisdienstepaket (Basic Service Set; BBS) verbindet. Da die SSID die Differenzierung verschiedener WLANs untereinander ermöglicht, müssen alle Zugangspunkte und drahtlosen Geräte eines WLAN die gleiche SSID verwenden. Wenn ein Gerät die eindeutige SSID eines bestimmten BBS nicht kennt, kann es sich mit diesem BBS nicht verbinden.	
Fehlerbehe	Declaration of bung   Terminologie   Servicecenter   Conformity	
Servicecenter		
Wenn Sie Serviceleistungen für ein Pr	odukt in Ansnruch nehmen müssen, kontaktieren oder besuchen Sie ein Samsung-	

Wenn Sie Serviceleistungen für ein Produkt in Anspruch nehmen müssen, kontaktieren oder besuchen Sie ein Samsung-Kundendienstzentrum.

Für Services im Zusammenhang mit Netzwerkanschluss und Server.

Service

Ansprechpartner

Website von Samsung Electronics

http://www.samsung.com

![](_page_36_Picture_7.jpeg)

Falls Sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin

REP. DOMINICA

VENEZUELA

1-800-751-2676

TRINIDAD & TOBAGO

1-800-SAMSUNG(726-7864)

0-800-100-5303

http://www.samsung.com/latin

http://www.samsung.com/latin

http://www.samsung.com/latin

	Europe	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800-726-786 (800 - SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc,	Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 -SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (726-7864 € 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902-1-SAMSU(72678)	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

	CIS	
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua

	Asia Pacific	
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858 400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn
	HONG KONG : 3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 1800 110011 1-800-3000-8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

	Middle East & Africa	
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae

Das Verwenden, Kopieren und Reproduzieren dieses Handbuchs ohne schriftliche Erlaubnis von Samsung Electronics ist untersagt. Änderungen vorbehalten. ©2007 Alle Rechte vorbehalten. Samsung Electronics.