\*本手册中的一些内容可能与手机不同。 取决干安装的软件或服务提供商。



用户手册 GSM 移动电话 SGH-T208





无线电发射型号核准证:2002CJ0503 (CMII ID) 入网许可证号:02-1628-021591

主页 http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No. : GH68-03076A China. 08/2002. Rev. 1.0

# 目录

安全措施
配件介绍
<b>您的手机</b>
开始使用       16         安装SIM卡       16         电池充电       18         开机和关机       22
基本功能       23         拨打电话       23         调节音量       25         接听来电       26         查看未接来电       27         快速切换到静音模式       29
<b>选择功能和选项 ······30</b> 例:设定显示用语言 ······32
电话簿       34         储存电话号码和姓名       34         通过电话簿进入选项       36         在电话簿中查找号码       38         编辑呼叫组       40         速拨       41         检查存储器状态       42
<b>输入文本</b>

<b>输入文本</b> 基本英文输入法
通话中的选项       56         通话保持       56         关闭话筒(闭音)       57         静音键/发送按键音       58         在电话簿中查找号码       58         使用短信息服务       59         应答第二个来电       59         多方通话       60
<b>使用功能表</b> 62 以滚动方式进入功能表 62 以快捷方式进入功能表 63 功能表 64
文本信息       68         读信息(功能1.1)       68         写信息(功能1.2)       69         预置信息清单(功能1.3)       71         设定(功能1.4)       72         小区信息(功能1.5)       73         语音信箱(功能1.6)       74         我的内容(功能1.7)       75         存储器状态(功能1.8)       75
<b>通话记录</b> 76 未接来电(功能2.1) 76 已接来电(功能2.2) 76 已拨电话(功能2.3) 77 通话时间(功能2.4) 77 通话费用(功能2.5) 78

铃声设定
响铃类型(功能3.1)
响铃音量(功能3.2)
振铃类型(功能3.3)80
按键音(功能3.4)80
信息提示音(功能3.5)81
自动翻盖铃声(功能3.6)82
其他提示音(功能3.7)82
~ 10.10 ->
<b>于机设定</b>
红外线切能(切能4.1)····································
个人反走(J)能4.2) ····································
内医治(功能4.3) ************************************
本机亏吗(功能4.4) 00 运言(功能4.5) 00
后言(功能4.5) (功能4.6)
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
並示屏反足(功能4.7) 00 其它设定(功能4.8) ····································
快捷键(功能4.9)
出厂设置(功能4.10)
管理目录
日历(功能5.1)94
记事本(功能5.2)96
时间和日期(功能5.3)
闹钟(功能5.4)
计算器(功能5.5)
货币兑换(功能5.6)
网络眼发 100
<b>网络服务</b> [03]
「「「明夜物(切服O.1)」 「「「明阳生」(市台につ)」
"」"你们的形的人们"" "们等待(市能63)
÷则是码限制(功能6.5) ····································
田户群(CUG)(功能6.6)

<b>娱乐功能</b> 游戏(功能 WAP浏览 下载(功能	
疑难解答	
<b>使用密码</b> 话机宓码	<b>116</b>
DIN码 ·····	
PUK码 ··	
PIN2码 ··	
PUK2码…	
限制密码	
安全信息	
电池信息	
交通安全	
使用环境	
可能发生危	5险的环境
紧急呼叫	
其它重要到	安全信息
保养和维持	户
术语解释	
快速指南-	€ ·····135



请仔细阅读这些简单的规则。如未遵守这些规则 可能会引起危险或违反法律。关于更详细的安全信 息,见120页的"健康和安全信息"。

### 交通安全第一

在驾车时不要使用手机,如要通话,先停车。请记 住,在有些国家边开车边打电话是违法的。

### 加油时关机

在加油站(维修站)或靠近易燃物品或化学制剂的 地方.勿使用手机。

### 乘坐飞机时要关机

移动电话会造成干扰. 在飞机上使用手机不仅危 险而且是违法的。

### 在医院要关机

遵守任何规定,在医疗设备附近关机。

### 干扰

移动通信可能会受到无线电干扰。无线电干扰会影响手机的性能。

### 遵守特殊规定

在任何地方都要遵守特殊规定。在禁止使用手机 时,或可能产生干扰或危险时(例如,在医院内) 必须关闭手机。

### 合理使用

仅在正常位置(耳边)使用手机。开机时,不要无故 用手触摸天线。

### 配件及电池

只能使用三星公司认可和批准的配件及电池。

### 授权服务

只能由被授权的服务人员进行安装或修理。

# 配件介绍

您的手机包装中手机提供各项。



# 您的手机

# 手机部位图

以下介绍手机的各个主要部分。



### 按键 设明 完成它上面的文本(显示屏最底下的一 行)指示的功能。 (软键) 在功能表状态下, 滚动功能选项和电话 簿储存内容。 在空闲模式下直接访问您最常用的功能 选项(关于快捷方式的详细设明. 见92 页)。 在功能表状态下, 返回原来的功能表层 (+10 II-) 并相应地选择当前的功能表。 当输入文本时,相应地向左或向右移动 光标。 在空闲模式下,按(键进入读信息菜单, 按)键进入**响铃类型**菜单。 在空闲模式下,可快速进入WAP浏览器 i 功能。 拨打或接听电话。 2 在空闲模式下,重拨最后拨打的或己接 的号码。 在功能表状态下, 选择功能表功能选项 或储存您已输入的信息,例如存储到手 机或 SIM 卡存储器中的姓名。

n

#### 您的手机

按键	设明
C	从显示屏删除字符。 在功能表状态下,返回原来的功能表层。
( <b>?</b> ®	结束通话。按住此键,也可开或关手机。
1 <del>.</del> .	在空闲模式下,按住此键可以快速进入语 音信箱功能。
0 + 2 9 <sup>worz</sup>	键入数字,字母和一些特殊字符。
8 	输入特殊字符。
A V	(在手机左侧) 在通话时,调整听筒或耳机音量。 在空闲模式下,调整按键音量。 在功能表状态下,滚动功能选项和电话 簿储存来电。
٩	(在手机右侧) 打开或关闭翻盖。

# 显示屏

### 显示屏

显示屏由3个区域组成:



区域	设明
第一行	显示各种图标(见14页)。
中间几行	显示信息、指令和任何您输入的信息 (例如,要拨打的号码)。
最后一行	显示当前分配给两个软键的功能。

# 图标

图标 设明

**Tull** 显示接收信号强度。条的数量越多,则信 号越强。

- ✔ 正在接通或在通话中。
- 在指定的输入方式下输入文本时显示。
- 当您离开本地区域并已登录在不同网络
   时出现(例如,您在其它国家旅行时)。
- 接收到新的文本信息时出现。
- 当收到了新的语音信息时出现。(视网络 情况出现)
- )。 当使用IrDA端口时显示。详细内容,见83 页。
- 🗍 设定闹钟时出现。

当通过振铃类型功能表选项(功能3.3)开 启振动模式或将手机设为静止模式时显示。

▲ 当选用闭音模式时显示。

■ 电池电量指示。条的数量越多,剩余电量 越多。

# 背景灯

显示屏由背景灯照明。当您按下任何键时.背景灯 亮。如果在一定时间内未按任何键.背景灯就自动 关闭.该关闭时间取决于**手机设定**功能表中**背景** 灯功能表的设定。

如需设定背景灯亮的时间,请在**背景灯**功能选项 (4.7.2)中进行设定。(详细说明见90页)

也可通过**省电模式**功能选项(**功能4.7.3**)把手机设置为只在指定时间内使用背光:详细内容见90页。

### 外置显示屏

您的手机盖上有显示屏。它提示您有来电或信息并 且当您设定了闹钟时,在特定的时间响铃。 翻盖合上的状态下,按住手机左侧的音量键,外 置显示屏的背景灯会照亮。

# 开始使用

# 安装SIM卡

当您申请入网时,您就会得到一张插入式SIM卡, 其中载有您的专用信息例如PIN码、可以获得的服 务选项等。

**注意**!插入式SIM卡及其触点极易被划伤或由于弯曲而被损坏,因此在携带、插入或取出卡时应格外小心。

所有SIM卡都应放置于儿童触摸不到的地方。

- 1. 如必要,按住 ☎<sup>\</sup><sup>①</sup> 键关机,直到显示关机指示。
- 2. 取出电池。操作如下:
  - ① 按住手机背面电池上方的卡锁向上推。
  - ② 抬起电池,如下所示。



 插入SIM卡使其滑入在两个薄片下的SIM卡
 槽,确保切角处于左上方、SIM卡金色触点面朝 手机。



**注意:**当您需要取出SIM卡时,可按下图所示从卡槽中 移出。



4. 将电池插入手机底部的卡槽中。



5. 向下按电池直到它卡到位。



# 电池充电

您的手机由可反复充电的锂离子电池供电。随机提供了旅行充电器和充电座。只能使用经三星公司认可的电池和充电器。详情请向您当地的三星公司经销商咨询。

**注**: 在您首次使用手机前,建议将电池充足电。完全放 电后的电池充足电约需200分钟。

# 使用台式充电器

使用台式充电器可以单独为电池充电。

对准台式充电器的槽单独推入电池直至正确插入。



2. 将旅行充电器的插头插入充电器的底部。



- 8. 将旅行充电器连接到墙上标准的交流电源插头。
   充电指示如下:
  - ・红色:正在充电
  - ・绿色:充电完毕
  - •黄色:电池插入不正确或在高温或低温下操 作。
- 充电完毕,从电源插座和旅行充电器上取下充 电器。



5. 从充电器中取出电池。



使用旅行充电器

使用旅行充电器, 在充电过程中仍可使用手机, 但充电时间延长。

 将电池正确安装在手机上,将旅行充电器的插 头接到手机底部。



2. 将充电器与墙上的标准的交流电源插座连接。

 充电完毕,从电源和手机上拔下所有充电器的 插头。



# 电池低电量指示

当电池电量低,可通话时间只剩几分钟时,您会 听到告警音,提示信息将按一定的时间间隔显 示:



当电池电量低到不能工作时,手机将自动关机。



# 开机和关机

- 1. 打开翻盖。
- 2. 按住 ☎\◎ 键直到打开手机。
- 如果手机要求输入密码, 键入密码, 再按确认 软键。出厂时预设的密码为"00000000"。详细说 明见116页。
- 如果手机要求输入PIN码, 键入PIN码, 然后按 确认软键。详细说明见117页。
   手机搜索网络, 当找到网络时, 空闲模式中各显示屏的显示如下图所示。现在, 您可以拨打 或接收电话。



- **注:** 如需改变语言,使用**语言**功能选项(**功能4.5**);详细 说明86页。
- 5. 当您需关机时,按住 **个**<sup>√</sup> 键直到显示关机图 标。



# 拨打电话

在空闲模式的屏幕上, 键入区号和电话号码, 并 按 **~** 键。

- 注:1. 如果您将其它设定功能选项(功能4.8)设定为开 (见91页), 当被叫人电话无应答或占线, 手机将 自动重拨10次该号码。
  - 2. 视网络情况而定。

### 拨打国际长途

- 1. 按住 0 键, 出现 + 号。
- 2. 键入国家代码,区号和电话号码,并按 
   键。

#### 更正输入错误

要清除	则按
显示屏上最后一位数	按C键。
号码中其它位的数	按(或)键,直到光标紧 邻要清除的数字的右边, 按 C 键。您也可按相应键 来插入遗漏的数字。
显示屏上所有内容	按住 C 键 1 秒以上。



#### 结束通话

当您完成通话时,短暂地按 ☎\◎ 键即可结束通 话。

#### 重拨上次拨打号码

如果识别了呼叫者,手机储存拨打、接收或未接的 号码;详细内容,见76页"通话记录"。

按下面的步骤进行:

- 1. 如果在显示屏上键入了字符,按住 C 键几秒 钟清除显示屏。
- 按下 ← 键,按拨打电话的时间顺序显示屏显示最后一些号码的列表。已拨电话显示 □, 已接电话显示 ✓,未接电话显示 ズ。
- 3. 用 或 键滚动查看号码, 直到屏幕上 显示所需号码。
- 4.

为了	则按
拨打显示的号码	按《键。
编辑显示的号码	<ul> <li>· 按编辑软键。</li> <li>· 按您的需要变更号码,参阅 23页"更正输入错误"的详 细说明。</li> </ul>

### 利用电话簿拨打电话

您可将经常拨打的人名和电话号码储存在SIM卡中 和手机的存储器内。以后您就可以简单地选择被叫 者的姓名来拨打与此相关的号码。关于电话簿的详 细说明,请参阅34页。

# 调节音量

在通话时,如果您想调整听筒音量,使用手机左 侧的 ▲ 键和 ▼ 键。

按 ▲ 键, 增大音量;按 ▼ 键, 减少音量。



在空闲模式下,您可使用这些键,调整按键音量。

# 接听来电

当有人给您打电话时,手机会发出振铃声,并且 各显示屏闪烁。





如果主叫方能被识别,如主叫方姓名储存在您的 电话簿中,则显示姓名和主叫方号码。

1. 如需要,打开翻盖。按 ← 键或**接听**软键. 应答来电。

如果在**其它设定**功能表中选择任意键应答功能 (功能4.8)选项设为开,您可以按除了 个<sup>()</sup> 键和拒绝软键以外的任意键来接听来电(见91 页)。

如果在**其它设定**功能表中选择**翻盖接听**功能 (**功能4.8**)选项设为开, 您可以直接通过打开 翻盖来接听来电(见91页)。

- **注:** 在翻盖未打开状态下,您可以按住手机左侧的音量 键来拒绝接听。
- 2. 关上翻盖或按 🕿 🔍 键, 结束通话。
- 注: 在使用电话簿或功能表功能时, 您仍可接听电话。

# 查看未接来电

如果您由于种种原因而未能及时应答电话. 您可 查看是谁打来的电话(已获得此项服务)。这样. 如 必要. 您就可以给他回电话。

在未能应答电话后. 空闲屏幕立即显示未能应答 的电话的号码。

要查看未接的电话,请按如下方法操作。

- 1. 如果手机翻盖是合上的, 打开它。
- 2. 按**查看**软键。

3. 如有可能, 会显示最后未能应答的号码。

4.

为了	则按
在未接来电号码 中滚动查看	<b>一</b> 或 <b>一</b> 键。
拨打显示的号码	<b>~</b> 键。
编辑或删除未接的号码。	<b>进入</b> 软键(见下页)。

### 编辑未接来电号码

- **注**: 如果没有与未接来电相应的号码,就不显示编辑选项。
- 1. 按**选项**软键。
- 2. 如有必要,按 或 键选取编辑号码选项。



3. 按**进入**软键。

4. 根据需要, 变更号码。

5.

为了	则按
拨打该号码	<ul><li>健。</li></ul>
储存该号码	<b>储存</b> 软键,并输入所需名称和 位置号(详细说明请参见34页)。

### 删除未接来电号码

- 1. 按**选项**软键。
- 2. 如必要,按 或 选取删除选项。
- 3. 按**进入**软键。
- 您可在任何时候按 🕿 🖤 键, 退出未接来电功能。
- **注:** 您可在任何时候通过选择**未接来电**功能(**2.1**)选项,进入未接来电功能;详细说明见76页。

# 快速切换到静音模式

当被要求肃静同时希望手机不要发出声音时,静 音模式非常方便,例如在剧院中。

在待机模式中,如欲把手机迅速切换到静音模式,只需按住 # 键,直到显示"静音模式"信息和振动图标(1)。

在静音模式,手机可切换至如下铃声设置。

选项	新设置
振铃类型(功能 <b>3.3</b> )	振动
按键音(功能 <b>3.4</b> )	关
操作错误音(功能 <b>3.7.1</b> )	关



选择功能和选项

您的手机提供了一系列功能.这些功能可使您能 自定义您的手机。这些功能安排在通过两个软键 (公和》)访问的功能表和子功能表中。您可通过 功能表或子功能表查看和变更特定功能的设定。

软键的功能随当前的操作情况而变化:显示屏最 下一行就显示了软键当前的功能。

例:



为了查看各种可以使用的功能/选项和选择所需的 功能和选项,按下面的方法操作。

1. 按相关软键。

2.

为了	则按
选择: ・显示的功能 <u>或</u> ・反白显示的选项	<b>进入</b> 软键或 ) 键
查看功能表中下一 个功能或选择下一 个选项	手机左侧的 — 键或▼键。
返回功能表中的上一 个功能或选项	手机左侧的 — 键或▲键。
返回上一级功能表	(键、> 软键或 C 键。
不改变设定退出功 能表结构	∽∿ 键。

在有些功能下,可能要求您输入密码或PIN码。输入正确的密码,然后按**确认**软键。



# 例:设定显示用语言

1. 在显示空闲屏幕时, 按功能表软键, 进入功能 表中。



 按 一 键或 一 键滚动功能表,直至显示手机设 定。



3. 为了选择**手机设定**功能表,按进入软键或)键。

手机设定
❶ 红外线功能
2 个人设定
④ 问候语
④本机号码
5 语言
③ 保密设定
进入 4.1 5

4. 按一键和一键, 滚动子功能表, 直到显示语 言子功能表。



5. 按**进入**软键或 )键,查看可以使用的语言。当前的设定被反白显示。



- 6. 按一和一键, 滚动语言清单, 直到所需语言 被反白显示。
- 7. 按进入软键或)键,确认您的选择。
- 8. 按两次 C 键或(键,退出功能表。

电话簿

您可将电话号码及相应的姓名储存在您的SIM卡的 存储器中,此外,您还可将500个号码及姓名储存 在手机的存储器中。尽管SIM卡和手机存储器在物 理上是分开的,但是它们可以作为一个称作电话 簿的整体使用。

# 储存电话号码和姓名

要储存电话号码有两种方法:

- 在空闲模式下使用储存软键
- 在电话簿功能表中使用输入新建条目

### 在空闲模式中储存号码

在您开始输入号码时, 左软键上方立即显示储 存, 按该软键, 就可以将电话号码储存在电话簿 中。

- 1. 键入要储存的号码。
- 注: 如果您在输入号码时出了错,可使用 C 键改正。 详细说明见23页。
- 2. 当您确认号码是正确时, 按储存软键。
- 选择表示储存号码类型的图标。可以选用三种 类型; 回(手机号码), (血)(办公电话号码)
   和 一個(宅电号码)。如欲选择类型,可按下( 或)键,然后按下进入软键。

4. 您满意时, 按确认软键。

姓名的最大长度取决于SIM卡。有关如何输入字符的详细内容.见43页。

- 当您满意时,按确认软键,显示屏就显示第一 个您可用来保存号码和姓名的空位置号。如果 它的存储器已存满,就显示您手机另一存储器 内的第一个空位置号。
- **注意:** 如果更换手机、SIM卡存储器中储存的号码可自动用于新手机、而手机存储器中储存的号码必须 重新存入。
- 右软键可在手机(**到话机**)和卡(**到卡**)存储器之间切换。
- 如果您不想将号码和姓名保存在建议的位置, 按 C 键,清除位置号,然后利用数字键输入 您想要的位置号。
- 8. 按**确认**键,储存号码与姓名。

储存后,手机显示刚生成的电话簿条目或姓名。

9.

如欲	按下
使用条目选项	<b>选项</b> 软键。有关选项的详细 内容.见36页。
返回待机屏幕	<b>∽</b> ∖∞ 键。

### 使用电话簿功能表储存号码

- 1. 当显示空闲屏幕时, 按下电话簿软键。
- 按下 或 键滚动到新建条目.并按下 进入软键。
- 3. 选择表示储存号码类型的图标。
- **注意:** 在本步骤中有电子邮件图标(三)。通过该图标可以保存电子邮件地址而不保存电话号码。
- 4. 从35页上的第4步开始继续进行步骤. 保存号码。

# 通过电话簿进入选项

访问电话簿条目时,按下**选项**软键可以访问条目 选项。

如欲	按下
选择反白显示的选项	<b>进入</b> 软键或 ) 键。
反白显示选中不同 的选项	— 或 — 键直到反 白显选中所需的选项。

可以选用下列选项:

**粘贴:** 该选项使您能将电话簿的号码粘贴到普通 拨号模式中。利用该选项可拨打与电话簿中相似的 号码(例如,同一办公室的不同分机)。

根据需要,使用 C 键变更号码(参阅23页的详细 说明)。当您准备好后,按 ← 键。

编辑:可以编辑选定的条目。选择一个条目只编辑 当前选定的条目。如果用相同的姓名保存超过一条 条目.所有条目可以保存所有相应条目。

**删除记录:**可以从电话簿删除选定的号码和姓名。 要求您按下**确认**软键确认您希望删除该姓名和号 码。

**复制:**该选项使您能将储存在电话簿内的号码复制到另一个位置。使用该选项可储存与存储器内的 号码相似的号码;复制后、编辑号码、并将它储存在电话簿内。

**呼叫组**:可以把选定的号码分配给呼叫组以便把 手机设置为当该条目所指之人给您打电话时手机 以特殊方式提醒您。在10组中选择一组。

如欲从组中删除条目,选择不分组选项。

有关修改呼叫组属性的详细内容,见40页。

**添加条目**:可以把不同类型(手机、办公电话、宅电 或电子邮件)中的新号码添加到当前选定的姓名上。



# 在电话簿中查找号码

把号码存入电话簿后,可按两种方式查找号码: 通过姓名及通过呼叫组。

### 通过姓名查找号码

- 1. 当显示空闲屏幕时, 按下电话簿软键。
- 当反白显示选中查找时按下进入软键。要求您 输入姓名。
- 输入希望查找的条目姓名的前几个字母或汉字,并且按下确认软键。

从与输入相符的第一个条目开始,列出电话簿 条目。本条目也反白显示。

4.

如欲	按下	
查看反白显示的条目	<b>查看</b> 软键。	
选择不同的条目	← 或 ← 键,直到 所需条目反白显示。	
	标有所需字母的按键。	

5. 按下 一 或 一 键, 查找姓名下的所需号码。

 
 · 找到所需条目后,按下 ← 键拔打号码,按下 **选项**软键访问电话簿条目选项;详细内容,见 36页。

### 通过呼叫组查找号码

- 1. 当显示空闲屏幕时, 按下电话簿软键。
- 按下 一 或 一 键滚动到呼叫组搜寻并按下进入软键。要求输入组名。
- 输入希望查找的组名的前几个字母,并且按下 确认软键。
   从与输入相符的第一组开始,列出呼叫组。本组 也反白显示。
- 按下 一 或 一 键滚动到所需组,并按下查看 软键。

列出选定呼叫组中的电话簿条目。

5.

如欲	按下
查看反白显示的条目	<b>查看</b> 软键。
选择不同的条目	— 或 — 键,直到所 需条目反白显示。
查找以不同字母打头 的姓名	标有所需字母的按键。

38

 找到所需条目后,按下 ← 键拨打号码,或按 下选项软键访问电话簿条目选项;详细内容, 见36页。

# 编辑呼叫组

- 1. 显示空闲屏幕时, 按下电话簿软键。
- 按下一或一键滚动到新建呼叫组,并按下进入软键。
- 3. 按下一 或 一 键滚动组列表。
- 4. 当所需组反白显示时,按下选项软键。

可以选用下列选项。

- •**来电铃声**:使您能选择指定的呼叫组中的人 打来电话时,手机发出的铃声。
- ·短信息铃声: 使您能选择指定的呼叫组中的 人向您发送文本信息时, 手机发出的铃声。
- 图示: 使您能选择指定的呼叫组中的人呼叫您时, 手机显示的图标。
- **组名**: 使您能对呼叫组指定一个名称;关于 如何输入字符的详细说明,见43页。
- 5. 按下一 或 一 键选择所需选项, 然后按下进 入软键, 并修改设置。
- 6. 当修改完设置时, 按下 C 或 ☎/◎ 键。

# 速拨

把电话号码存入电话簿后,可以设置多达8个速拨 条目,然后在需要的时候只需按下相关数字键即 可拨打。

### 设置速拨条目

- 1. 显示空闲屏幕时, 按下电话簿软键。
- 2. 按下 一 或 一 键滚动到速拨,并按下进入软
   键。
- 选择 2 至 9 键中希望分配速拨功能的其中一 键,并按下确认软键。
- 注意:如果已对按键分配了号码,使用选项软键代替确 认软键。转到步骤7。
- 输入希望使用的电话簿条目的名称并按下确认 软键。
- 5. 从列表中选择所需电话簿条目并按下查看软键。
- 如果条目有一个以上号码,可按下一或一 键选择所需号码,并按下进入软键。
- 7. 对选定的按键分配了号码后. 可以选用四个选 项:
  - ·更改:可以对该按键分配不同的号码。
  - •删除:可以删除设置,从而未给该键分配号 码。



- •删除全部:可以清除所有按键的设置,从而 使任何键上都未分配号码。
- ·号码:可以查看分配给该按键的号码。
- 8. 当设置完速拨列表后,按下 C 或 ☎/◎ 键。

### 从电话簿速拨

如欲快速拨打按键位置 2 至 9 中的号码,可按 住相应的数字键。

注意:存储位置1留给语音信箱号码。

# 检查存储器状态

可以检查电话簿(卡或手机存储器)中储存了多少 姓名和号码,或者剩余多少空闲位置。

- 1. 显示空闲屏幕时, 按下电话簿软键。
- 按下一或一键滚动到存储器状态选项,并 按下进入软键。
- 按下一或一键查看 SIM 卡和话机存储器中 的现有和剩余条目数量。

输入文本

您可以用中文或英文向手机输入信息和姓名。为了 让不同的使用者输入中文, 手机提供几种广泛应 用的发音输入法(基于拼音)和笔画输入法(基于笔 画), 此方法会给每一位用户提供方便。

您也可以输入任何汉字,字母,数字和包括标点 符号在内的特殊符号。

您的手机可以使用下面的输入方法:

- ・智能拼音(Pinyin Mode)
- ・简体中文笔画(Chinese Simplified Stroke Mode)
- ・智能英文(Quick English Mode)
- ・基本英文(English Explicit Mode)
- •繁体中文笔画(Chinese Traditional Stroke Mode)
- ・数字(Number Mode)
- ・特殊符号(Symbolic Mode)
- ・帮助(Help Mode)

关于每一种文本输入方法的说明参见本节后面的 章节。

# 改变文本输入方法

当您在使用文本输入功能时,您应当注意显示屏 底部的文本输入法指示。

例如:在电话簿中输入名称



您可以在中文、英文或数字输入法中改变输入法。 为了改变文本输入法:

- 1. 按标有方式的右软键。
- 2. 用一和一键滚动到所需的输入法。



3. 为了选择显示的输入法, 按确认软键。

注意:如果您不想改变输入法就退出功能表、按右软键。

4. 您会在显示屏的底部看到选择的输入法指示。



当前选择的输入法

- ・智能拼音 → 拼音方式
- ・简体中文笔画 → 笔画方式
- ・智能英文 → 💇 ENG
- ・基本英文  $\rightarrow$  ABC 方式
- ・繁体中文笔画 → 筆畫方式
- ・数字 → 数字方式
- ・特殊符号 → 符号方式
- ・帮助 → 帮助方式

# 智能拼音输入法

拼音是一种用拉丁字母标注汉字发音的系统。用智能拼音输入法.您可以通过从键盘上键入拼音来输入汉字,手机会自动显示相对应的词组。

通过本模式可以对每个字母只按一次键,即可输 入拼音字符。

### 在拼音模式中输入字符

1. 按与拼音字母相应的按键,参照按键上印制的 字母。注意汉字选择区中的汉字的变化。

<u>例如</u>:用智能拼音输入法键入"力" Tull IIII 请输入姓名

— 应按 🖭 和 🛺 输
λ"li"。

汉字选择区

2. 如果未显示所需字符,按 — 键在汉字选择区 滚动选择。要返回,按 — 键。

当汉字选择区中显示正在键入的汉字时,即可 选取该汉字,不必完成拼音拼写。  如欲选择汉字,应按1键激活汉字选择区。在相 应汉字的前端添加数字(7至\*)。激活汉字选择 区时,通常按7键至\*键可选择相应的汉 字。



# 插入空格

如需在输入文本时插入空格. 在文本区的光标闪 烁时按 # 键。

### 滚动

如将光标在文本信息中左右移动,按(或)键。

### 删除拼音和字符

按 C 键一次或多次, 删除左侧的笔画。 当拼音区空时, 按 C 键, 删除文本区中的字。



### 快速输入汉字

使用汉字选择区,在任何输入法中都可快速输入 汉字。当您输入字后,手机会预测要输入的下一个 字,并在汉字选择区提供可选择的字。当您需要的 字出现时,您可按照第47页步骤3所述的方法进行 选择。

例如. 您可依次使用以下各键. 9,4,6,6,1,7,1,7 就可输入汉字"中国", 而不必键入"国"的全部拼 音。在未键入"国"的全部拼音时, 汉字选择区中就 显示了"国", 您就可以方便地选择了。

# 中文笔画输入法

这种输入法使您能按书写的顺序输入一个字的笔 画。从上到下,从左到右,您的手机提供了简体中 文笔画和繁体中文笔画输入法。

这两种输入法相似,但在显示屏显示的字可能不 同。

尽管构成汉字的笔画有很多种, 但这些笔画可以 分成五种基本类型, 横, 竖, 撇, 点, 折。这些基 本笔画被印在键盘上, 从 1 键到 5 键。

输入笔画时,按印有最接近笔画标记的键。

下表列出了笔画与键的关系。



### 用笔画输入法键入笔画和字

 如需要键入一个字,按与组成这个字的各个笔 画相应的键。按照您写字的笔画顺序按手机上 的键,每一个笔画按一次键。

例如:用笔画输入法键入中文"力"字



- 手机在笔画区显示笔画,并在汉字选择中提供 了可选择的汉字。当您输入笔画时,应注意汉字 选择区的变化。反复按一键滚动汉字选择区的 选项直至显示所需汉字。为了返回,按一键。
- 当您要输入的汉字出现在汉字选择区时,您不 必完成字的全部笔画的输入,就可以选择它。 显示在汉字选择区中的对应于键盘上的 7 键 至\*键,从汉字选择区中选择一个汉字,按 7 键至\*键,把它添加到您的信息中。
- 注意:如果您不能肯定一个或多个笔画的顺序.在每个 有问题的笔画处按 延 键。继续输入笔画.直到需 要的字显示在汉字选择区中或您完成了汉字的输 入为止。

### 插入空格

如欲在字符之间插入空格. 在文本区的光标闪烁 时按#键。

### 滚动

按(或)键使光标在文本信息中左右移动。

#### 删除笔画与字

按 C 键一次或多次, 删除左面的笔画。当笔画区 空时, 按 C 键, 删除文本区中的字。

### 快速输入字

使用汉字选择区,在任何输入法中都可进行快速 输入字。当您输入字后,手机会预测要输入的下一 个字,并在汉字选择区中提供可选择的字。当您所 需要的字出现时,您可按50页第三步所述方法进 行选择。

在大部分情况下, 在您输入构成字的全部笔画 前, 您就会在汉字选择区中看到所需的字。

例如. 您想输入有12个笔画的"中国"两个字, 在 您进行了如下笔画的输入; 2. 8. 7。 时, 您就会发现, 尽管"中国"有12个笔画, 但您 只需输入3个笔画就可以得到"中国"两个字。

# 智能英文输入法

这种输入法允许您在输入英语单词时,对每个字 母只需按一次键,键盘上的每一个键代表多种字 符,就象5键,能够输入 J、K 或 L。智能英文 输入法会自动在手机内语言数据库里作比较,选 定正确的字。

智能英文输入法比传统多次击键输入法.要求更 少的击键。

 1. 对每个需要的字母,只在手机上按一次键。例 如,如需输入"HELLO",依次按 4 、 ∞ 、
 ∞ 、 ∞ 、 ∞ 、

键入的单词出现在显示屏上。随每次按键而变化。



- 2. 在编辑或删除拼音前, 完成单词的输入。
- 如果单词正确。按下#键输入空格,并且开始输入下一个单词。

否则, 反复按 0 键, 一 或 一 软键改变可供 选择的单词。

<u>例如</u>, "OF"和"ME"的输入顺序均是: 5 和 3 键, 手机首先显示的是最常用的单词。

如果要输入的单词在手机的数据库中未找到,将 文本输入法改为基本**英文**输入法。

### 智能标点

利用1键可输入句号, 连字符, 省略号。智能英文 输入法应用了语法规则以便插入正确的标点。

<u>例如</u>,下面例子中 1 键被使用了2次,以便显示 两个标点符号。

<b>5</b> '	3 Der	8 туу	50 70K	# - <sup>⊕</sup> 30'er	2 ABC	8 TUV 1 5	0
L	Е	Τ'	S	Е	А	Т	

### 大小写转换

如欲改变字母的大小写,可以使用 \* 键。大写模式 用 表示,而小写模式用 表示。

### 滚动

按(和)键在文本中移动光标。

#### 删除字母和单词

按下 C 键删除字母。按住 C 键可以清除显示。

# 基本英文输入法

当用基本英文输入法输入时. 您应该按标有需要 的字母的键:

- 按一次, 输入第一个字母 - 按两次, 输入第二个字母 以此类推。

例如,您快速按3次2键,即显示"C"字符,快速按 5键2次,即显示"K"字符,所以此方法被称为多次击键输入法。

当您按另一个键时,光标向右移。如需将一个字母 连续输入两次(或连续输入同一个键上的不同字 母),只需等待几秒钟,当光标自动向右移动后, 然后输入下一个字母。

按#键用空格键完成每个单词的输入。



#### 输入文本

有关在基本英文输入法中提供的字符的详细内 容,请参照下表。

<b>42</b> 争	按次序显示的字符		
炷	大写小写		
1	Space . 1 ! ? & . % @ _ \$ &		
2	ABC2 abc2		
3	DEF3 def3		
4	GHI4 ghi4		
5	JKL5 jkl5		
6	MNO6 mno6		
7	PQRS7 pqrs7		
8	TUV8 tuv8		
9	WXYZ9 wxyz9		
0	0 * # , ; ' " = / : -+ ( ) < >		

# 大小写转换

如欲改变字母的大小写,按 \* 键。大写模式用 表 示,而小写模式用 表示。

### 滚动

按(和)键在文本中移动光标。

#### 删除字母和单词

按下 C 键删除字母。按住 C 键可以清除显示。

数字输入法

数字输入法使您能够在文本里输入数字。按与所需 数字相应的键. 然后手动将输入法转换到所需文 本输入法。

# 特殊符号输入法

特殊符号输入法使您能够在文本信息中输入特殊 符号。



如需滚动显示的符号.按导航键。同时按**确认**软键 插入反白显示的符号到您的信息中。



您可以从方式功能选项中选择**帮助**.用手机上的一 和 — 键来滚动帮助信息。



# 通话中的选项

您的手机提供了很多通话中可以使用的控制功能。

# 通话保持

您可在任何需要的时候将当前的通话设定为保持 状态。如果网络支持这项服务.您可在通话的过程 中.拨打另一个电话。这两个呼叫.可以一个进行 通话.另一个处于保持状态。您可以在这两个电话 之间转换。

要保持当前的通话,只要简单地按**保持**软键。您可 在任何您需要的时候,通过按**返回**软键,激活原 来保持的通话。

在通话的同时拨打另一个电话的操作如下:

- 输入您需拨打的号码或从电话簿内找出要拨打 的号码。
- 按 键,拨打第二个电话。第一个电话自动转 为保持。
- 或者, 按下面的方法操作:
- 1. 通过按保持软键, 使当前的通话转为保持。

2. 按正常方式拨打第二个电话。

要在两个通话之间转换,只要按切换软键。

当前的通话被设为保持状态,而原来设为保持的通 话被重新激活。这样,您可以继续与另一方通话。 通话完毕后,照常按 **へ**∞ 键结束。

# 关闭话筒(闭音)

您可暂时关闭您的手机话筒,这样,通话对方就 听不到您的声音了。

- 例:您需要与同屋内的人说几句话,但不想让通 话对方听到。
- 要暂时关闭话筒、按下面的方法操作。
- 1. 按**选项**软键。
- 2. 如需要, 按 一键, 使闭音选项反白显示。
- 3. 按确认软键。这样,通话对方就听不到您的声音了。

要去掉闭音、按下面的方法操作。

- 1. 按**选项**软键。
- 2. 如需要,按 一键,反白显示去闭音选项。
- 3. 按确认软键。通话对方又能听到您的声音了。

## 静音键/发送按键音

这些选项可以关闭或打开按键音。如果选择了**静音** 键选项,您的手机就不发送按键音。这样,您在拨 打电话按键时,就听不到令人不悦的按键音了。

注:与自动应答或电脑话务员接通时,应选择**发送按键** 音选项。

## 在电话簿中查找号码

您可在通话过程中,从电话簿中查寻号码。

1. 按**选项**软键。

- 2. 按 一键,反白显示电话簿选项。
- 3. 按确认软键。

电话簿的条目被列出。

4. 输入您需查寻的姓名。

如果您输入姓名的开头字母,就列出电话簿内 以此字母开头的条目, 条目反白显示。

5. 为了查看反白显示的条目, 按查看软键。

关于电话簿功能的详细说明,见34页。

# 使用短信息服务

如果您在通话时收到一条短信息(Short Message Service,短信息服务),显示屏上会出现闪烁的 信息图标(☑)。通过**短信息服务**选项您可以使用 以下功能。

读信息:该选项使您能阅读您已收到的信息。

**写信息:**该选项使您能写信息。

关于短信息的详细说明,见68页。

## 应答第二个来电

如果网络支持此项服务,并且您已经**呼叫等待**功 能表选项(**功能6.3**)设定为**已启动**(见107页),您 就可以在通话中应答来电。呼叫等待指示音提示您 又有一个来电。

在通话过程中应答第二个来电的操作如下:

1. 按 🖛 键, 应答来电。第一个通话被自动保持。

2. 如需在两个通话之间切换,按**切换**软键。

如需结束所保持的电话,按**选项**软键,并选择 结束保留电话选项。

3. 如需结束当前通话, 按 🗖 🔍 键。



# 多方通话

多方通话是一项网络服务,它允许多达6个人同时 加入多方通话或电话会议。详细情况,请与网络服 务提供商联系。

### 设定多方通话

- 1. 用正常方式向第一方拨打电话。
- 用正常方式向第二方拨打电话。与第一方的通 话自动转为保持。
- 为使第一方加入通话,按选项软键,并选择加入选项。
- 如需在多方通话中增加新的一方,以正常方式 向该方拨打电话,然后按选项软键,并选择加 入选项。

您可通过应答来电,并按**选项**软键,接着选择**加** 入选项,使来电一方加入多方通话,如有必要, 重复这一过程。

### 与多方通话中的一方单独通话

- 按选项软键,并选取选择单方选项。
   显示屏显示通话名单。
- 2. 通过按 一 或 键, 反白显示要单独通话的 一方, 接着按进入软键。

3. 选择单方通话选项。

现在您可与您选择的一方单独通话了。其余各 方可继续互相通话。

 为了返回多方通话.按选项软键,并选择加入 选项。

现在参加多方通话的各方都可以互相听见了。

### 使一方从通话中退出

继续交谈。

- 按选项软键,并选取选择单方选项。
   显示屏显示多方通话参加者的名单。
- 2. 按 一 或 一 键, 使需选择的一方反白显示, 接着按进入软键。
- 选择删除选项。
   与该方的通话就被结束,但您可与其他参加者
- 4. 合上翻盖或按 ☎\◎ 键, 结束多方通话。



# 使用功能表

本手机提供了一套功能表,可根据需要设置不同的功能选项。这些功能和定在功能表和子功能表中。

您可以滚动或使用快捷方式访问功能表和子功能 表。

# 以滚动方式进入功能表

- 1. 在空闲模式下, 按功能表软键可以进入功能表。
- 用 一 键或 一 键滚动到所需的主功能表,例 如手机设定。按进入键或)键进入功能表。
- 如果功能表还包括子功能表:例如. 语言. 通过 一键或 一键找到所需要的. 按进入软键。
   如果所选功能表还包括更多选项. 重复同样操作。

以快捷方式进入功能表

功能表项目(功能、子功能表和设置选项)都编了 号,可使用快捷号码迅速进入。在显示屏底部右方 显示快捷号码,在 <sup>5</sup> 软键旁边。只需按下**功能表** 软键并键入所需数字。

例如:访问语言选项。

1. 按**功能表**软键。

- 2. 按 4 键进入手机设定。
- 3. 按 5 键进入语言。

可以直接显示语言。

注:分配给各功能表功能的号码在64页列表中列出。可 能和手机功能表号码不同. 取决于SIM卡支持的服 务项目。

4.

为了	然后按
滚动功能表	手机左侧的 一 键或 — 键 或▲和▼键。
确认所选设置	<b>进入</b> 软键或) 键。
返回上一级功能表	<b>う</b> 软键或 ( 键。
	∽∖◎ 键。



# 功能表

下面的内容说明了功能表的结构,并标出了:

- 每个选项的分配序号
- 您可以找到对每个选项特点描述的页码
- 注:如果您有提供附加服务的SIM AT卡,当您按功能 表软键访问功能表结构时,显示屏首先显示SIM AT 功能表(8)。详细说明,请参阅SIM卡的文档。

#### 1. 文本信息(见68页)

- 1.1 读信息
  - 1.1.1 收件箱
  - 1.1.2 发件箱
- 1.2 写信息
- 1.3 预置信息清单
- 1.4 设定
  - 1.4.1 设定1\*
  - 1.4.2 设定2\*
  - 1.4.3 公共设定
- 1.5 小区信息
  - 1.5.1 读取
  - 1.5.2 接收
  - 1.5.3 信道清单
  - 1.5.4 语言
- 1.6 语音信箱
  - 1.6.1 连接语音信箱
  - 1.6.2 语音信箱号码
- 1.7 我的内容
  - 1.7.1 我的铃声
  - 1.7.2 我的图片
  - 1.7.3 我的动画
- 1.8 存储器状态
  - 1.8.1 SIM存储器
  - 1.8.2 手机存储器
  - 1.8.3 CB存储器

\* SIM卡支持时显示。

- 2. 通话记录(见76页)
  - 2.1 未接来电
    - 2.2 已接来电
    - 2.3 已拨电话
  - 2.4 通话时间
    - 2.4.1 上次通话时间
    - 2.4.2 拨出电话总计
    - 2.4.3 接收电话总计
    - 2.4.4 计时器置零
  - 2.5 通话费用\*
    - 2.5.1 上次通话费用
    - 2.5.2 费用总计
    - 2.5.3 最高费用
    - 2.5.4 计费器置零
    - 2.5.5 设定最高费用
    - 2.5.6 价格/币种
- 3. 铃声设定(见79页)
  - 3.1 响铃类型
  - 3.2 响铃音量
  - 3.3 振铃类型
  - 3.4 按键音
  - 3.5 信息提示音
    - 3.5.1 信息提示音
    - 3.5.2 小区信息铃声
  - 3.6 自动翻盖铃声
  - 3.7 其他提示音
    - 3.7.1 操作错误音
    - 3.7.2 分钟提示音
    - 3.7.3 连接指示音



4 手机设定(见83页)	6. 网络服务 (见103页)
4.1 红外线功能 ▲ 2 本↓设定	
4.2 1 八反足	
4.2.1 単筑 4.2.2 色彩主騎	
4.2.2 日杉工柩	
	621 禁止打出由任
4.6 保密设定	6.2.1 宗正打田七田
461 PIN检验	6.2.2 宗门国际区巡
4.6.2 更改PIN码	
4.6.3 话机锁	
4.6.4 更改话机密码	626 全部取消
4.6.5 SIM卡锁	6.2.7 更改限制密码
4.6.6 指定拨号*	
4.6.7 更改 PIN2码*	6.3.1 语音
4.7 显示屏设定	63.2 传真
4.7.1 显示屏对比度	6.3.3 数据
4.7.2 背景灯	6.3.4 全部取消
4.7.3 省电模式	64 网络选择
4.8 其它设定	6.4.1 自动
4.8.1 自动重拨	6.4.2 手动
4.8.2 翻盖接听	6.5 主叫号码限制
4.8.3 任意键应答	6.5.1 缺省
4.8.4 自动翻盖	6.5.2 隐藏号码
4.9 快捷键	6.5.3 发送号码
4.10 出厂设置	6.6 用户群
	6.6.1 用户群清单
5. 管理目录(见94页)	6.6.2 外部访问
5.1 日历	6.6.3 缺省群
5.2 记事本	6.6.4 取消*
5.3.1 设定时间	7. 娱乐功能(见111页)
5.3.2 设定日期	7.1 游戏
5.3.3 世界时间	7.2 WAP 浏览器
5.3.4 时间格式	7.3 下载
5.4 同理	7.3.1 铃声
5.5 订昇益 5.6 货币兑换	7.3.2 图片
	* 仅当关闭的用户群功能启动时显示。

67



短信息(Short Message Service, SMS)功能是 一种网络服务,您的网络可能不支持这种服务。如 果您的网络支持这种服务,短信息可以通过文本、 传真、电子邮件和传呼系统等格式传送。如需通过 手机传送短信息,您必须首先从您的服务提供商 处获得短信息服务中心的号码。

当显示屏显示 🖾 图标时,表示您已收到了新的 文本信息。如果文本存储器已满,则显示信息提 示,您就不能接收新信息了。使用**读信息**功能(**功 能1.1**)中的删除选项删除无用信息。

您的手机拥有的文本信息功能可以方便您从互联 网上下载图片. 铃声或图标信息。下载文本信息的 详细内容请参见82页。

# 读信息 (功能1.1)

该选项中有两个信箱:

**收件箱**:用于储存您已接收的信息。

发件箱:用于储存您已经发送或将要发送的信息。

### 读取信息

1. 选择所需的收、发件箱, 并按下进入软键。

该箱中的信息列表通过发件人或收件人的电话 号码或姓名显示(如果电话簿中有这些内容的 话)。

- 选择所需信息并按下查看软键,可以查看信息 内容。
- 3. 如欲滚动信息,可以按下 🗕 或 🗕 键。

阅读信息时,可以按下选项软键选择下列选项。

删除:可让您能删除无用信息。

**文本回答**(仅在收件箱中):使您能用发送文本信息作出回答。您也可以改变短信息中心号码(如果需要)。

**回叫**(仅在收件箱中):允许您能向来信者拨打电话。

**剪切号码:**允许您能从信息文本中提取号码,然 后您可拨打该号码或将它储存在电话簿中。

**发送:**允许您重发已经接收的或保存的信息。关于 发送信息的相关内容,见70页。

**编辑:**使您能编辑信息。

**选择项目:**可以从信息把铃声或图象等项目存入 手机。编写信息时可以使用项目;详细内容,见70 页。

**注:**可用的选项根据信息状态(新/旧、未发送或已发送) 不同. 而有所不同。

# 写信息 (功能1.2)

通过该功能,您可以写和发送文本信息。

注:如果向信息添加项目,可以输入的字符数将会减少。



- 1. 建立一个信息。
- 注意:关于输入文字的相关信息参见43页。
- 输入一个文本信息的同时,如果按选项软键, 下列选项可用。
  - **仅发送**:您可以发送信息。此信息将在发送后 被删除。
  - 储存并发送:使您能保存该信息.然后将其 发送到目的地。您也需要选择一个设定组。您 可用读信息选项读发件箱里的该信息。
  - **仅储存**: 使您能保存该信息,以供以后发送。 您可用读信息选项读发件箱里的该信息。
  - 添加项目:您可以在信息中添加铃声、图片、 或动画。分类进行添加;可选用铃声,图片, 动画和我的内容。在每项分类中,您可以选择 各种不同的工厂设定的条目或从其它来源选 择一个条目,例如互联网或其它手机。
  - 加入预置信息:您可以使一个预置信息到文本。通过预置信息清单功能表选项(功能1.3) 在5个预定义信息中选择一个信息;详细内容,见71页。
- 3. 欲结束输入信息,按选项软键并选择仅发送或 储存并发送。

如果您仅想保存信息,选择仅储存。

4. 输入目的地号码。

当显示电话簿时按电话簿软键,您可以在电话 簿中搜索号码。

5. 按确认软键。此信息被发送。

# 预置信息清单 (功能1.3)

使用该功能.您可以预置最多5个最经常使用的信息。该功能选项显示预置信息清单。用 — 和 — 键,滚动清单。当所需信息号码出现时,按选项软键。

**编辑:**使您能写入新信息,或编辑所选的预置信息。

注:关于如何输入字符的详细说明,见43页。

**发送信息:**使您能调出预置信息。当您完成一条信息的操作后,您可以选择发送、发送并储存,或仅储存。

**删除:**使您删除选定的预置信息。您会被要求确认 删除部分并按确认软键。





# **设定** (功能1.4)

利用该功能表,您可以设定短信息功能的缺省信息。一个设定组是发送信息时所需的一些缺省设定。可使用的设定组数目取决于SIM卡的容量。最后访问的设定组自动进行信息传送,并且在设定组前显示勾号。

**设定**X(此处X 表示设定组号):每一个设定组都有 自己的子功能。

<u>短信息服务中心</u>: 使您能储存或修改发送文本信 息时所需的短信息中心号码。您必须从您的服务提 供商处获得该号码。

<u>信息类型:</u>您可能设定缺省信息类型(文本信息、 传真、电子邮件或寻呼)。网络能将信息传换为选择 的格式。

<u>信息有效期</u>: 使您能设定该信息在信息服务中心 储存和试发送的缺省时间长度。

<u>名称:</u>使您能对当前正在定义的设定组起一个名称。

**公共设定:**可启用下列选项。

回答路径: 如果网络提供此项服务, 该选项使信息接收者能通过信息中心发送回复信息。

发送报告: 使您能启动或关闭报告功能。当该功能被启动时, 网络通知您信息是否已发出。

# **小区信息** (功能1.5)

该网络服务使您能接收各种各样的文本信息,例如天气或交通。一旦收到信息,就立即显示出来,只要:

- 手机是处于空闲模式。
- •接收选项已设定为**已启动**。
- •信道清单中的该信息信道已启动。

手机提供以下选项。

**读取:**使您能查看信息。显示网上**暂存**信息、但是 当手机关闭后将丢失信息内容。 — 和 — 键滚动 显示的信息。当读取信息时按下储存软键将信息存 储在存档中以便以后取用。

**接收**:允许您选择启动或关闭接收小区信息功能。

**信道清单:**使您能指定一个您希望用于接收小区 信息的信道。该手机提供以下选项。

选择: 用于启动或关闭中的信道。(每个选用的信 道前面用钩号标明)

<u>增加信道:</u>用于设定新信道的号码和标题。

删除: 用于从信道清单中删除一个信道。

编辑: 用于变更现有信道的号码和标题。

72

语言:使您选择喜爱的语言进行小区信息显示。

如需详细资料,请与您的服务提供商联系。

# 语音信箱 (功能1.6)

该功能为您提供了快速访问您的语音信箱的功能 (如果网络提供此项服务)。

连接语音信箱:在使用该功能前,您必须输入从服务提供商处获得的语音信箱号码(功能1.6.2)。您可以选择该功能并且简单地按确认软键来收听您的信息。

在空闲模式下按住 1 键, 可快速连接语音信箱。

语音信箱号码:使您能变更语音信箱号码。

为了	则按
输入语音信箱号码	相应的数字键。
更正一个数字	C 键。
将光标向左右移而不 清除数字	(或)键。
保存号码	<b>确认</b> 键

**注:**语音信箱是一项网络功能。详细情况,请与您的服务 提供商联系。

# 我的内容 (功能1.7)

使用选择项目按钮(见69页). 把接收到的信息项 目存入手机存储器后, 在本功能表中可以看到这 些项目。

如欲删除本功能表中的对象,可以按下删除软键。

通过加入信息可以把这些项目转发其他人并且/或 者把这些项目用作铃声或背景图像。

可以选用三种对象类型:

- ・我的铃声
- 我的图片
- ・我的动画

# 存储器状态 (功能1.8)

本功能表显示当前在SIM卡、手机和CB存储器中存 有多少信息。



# 通话记录

通过该功能,可查看下列通话记录:

- •未接/已接来电及已拨电话
- •已拨/已接电话的通话时间
- •已拨电话的费用
- 注意: 在待机模式下按下 🦛 键,可以访问三个通话记录中的所有电话号码。

# **未接来电** (功能2.1)

可查看最后20个未应答的来电号码。

当接收到来电时,与日期和时间一起显示号码和 姓名(如果有)。按下 **个**键拨打号码。

按**选项**软键,也可以:

- •从清单中删除号码。
- •编辑和拨打其中的号码,或将其存入电话簿。

# **已接来电** (功能2.2)

可查看最后20个已接听的电话号码。

当接收到来电时,与日期和时间一起显示号码和 姓名(如果有)。按下 **个**键拨打号码。

按**选项**软键,也可以:

- •从清单中删除号码。
- •编辑和拨打其中的号码,或将其存入到电话簿。

# 已拨电话 (功能2.3)

可查看最后20个已拨出的电话。

当接收到来电时,与日期和时间一起显示号码和 姓名(如果有)。按下 **个**键拨打号码。

按**选项**软键,也可以:

- •删除号码。
- •编辑和拨打其中的号码,或将其存入到电话簿中。

# 通话时间 (功能2.4)

可查看打出和接听电话的时间长度。

该功能可提供下列时间。

**上次通话时间:**上次通话时间长度。

**拨出电话总计:**自某次通话计时器置零起,所有 打出电话的时间长度总和。

**接收电话总计:**自某次通话计时器置零起,所有 接收电话的时间长度总和。

**计时器置零:**用于对通话计时器置零;首先必须 输入话机密码(见116页),然后按**确认**软键。

**注:**服务提供商计费的通话时间会由于网络性能、计时方 法的舍入等原因而有所不同。



# **通话费用\*** (功能2.5)

该网络功能使您能查看通话费用。

手机提供下列选项:

**上次通话费用:**上次通话发生的费用。

**费用总计:**从计费器最后一次置零起,所有通话的费用总计。如果通话的总费用超过了用**设定最高费用**选项设定的最高费用,您将不能再拨打任何电话,直到您将计费器置零。

**最高费用**:通过**设定最高费用**选项设定的最高费用。(见下面)

**计费器置零:**用于将计费器置零的选项:您必须 首先输入您的PIN2码(见118页),然后按**确认**软 键。

**设定最高费用**:该选项用于输入您所限制的通话 最高费用。

**价格/币种:**该选项用于设定一个费用的货币单位,该单位将用于计算您的通话费用。

# 铃声设定

您可以用**铃声设定**功能来自定义各种设定,例 如:

- 响铃类型, 响铃音量和振铃类型
- 当您按键、操作错误或接收到信息时的提示音
- **注意:**当手机处于静音模式时(见29页),无法改变铃声 设定。

### **响铃类型** (功能3.1)

该选项使您能选择所需的响铃铃声。您可在很多不 同的铃声中选择。 每当您选择一种铃声. 它都会被播放几秒钟。

### **响铃音量** (功能3.2)

该选项使您能将响铃音量调整到 5 级中的一级。 用 — 和 — 键或手机左边的 ▲ 和 ▼ 键调整 音量。

# **振铃类型** (功能3.3)

该选项使您能指定提醒您有来电的振铃类型。

手机提供以下选项。

乐曲:通过响铃类型功能选择的响铃类型。见79页。

**振动:**手机振动,但不发出铃声。

先振动后乐曲:手机先振动3次,然后开始响铃。

# 按键音 (功能3.4)

该选项使您能选择按键时发出的声音。

手机提供下列选项。

关:按键时不发出声音。

双音多频:按键时、每个键音调不同。

**单音:**按键时,每个键音调相同。

# 信息提示音 (功能3.5)

该选项使您能选择手机在收到新信息时以何种形 式提醒您。

### 信息提示音

当手机接收短信息后您可以使用本选项选择手机 提示方式。

可选择下列选项:

关:手机不发出短信息音。

**振动**: 手机振动。

**信息铃声1~10:**手机会发出信息提示音, 共有10 种短信息铃声。

## 小区信息铃声

该选项使您能选择您在接收小区广播时手机以何 种方式提示。

手机提供选项:

关: 手机不发出小区信息铃声。

**振动**: 手机振动。

**小区信息铃声1-10:**手机会发出小区信息铃声, 共有10种小区广播信息音。



# 自动翻盖铃声 (功能3.6)

使用本选项,可以按下手机右侧的按键设置当打 开文件夹时手机是否发出提示音。

可以选用下列选项:

**关**:手机不使用提示音。

翻盖铃声1~5:手机使用提示音。提供五种提示音。

# 其他提示音 (功能3.7)

可以打开或关闭提醒您某些情况的几种提示音。

设定的提示音	按下
开	<b>开</b> 软键。 该选项前显示勾号。
关	<b>关</b> 软键。 不再显示勾号。

可选用下列选项:

操作错误音:设置手机是否提醒您操作错误。

**分钟提示音:**设置在对外通话期间手机是否每分 钟必须提示以提醒您通话时间。

连接指示音: 设置联网接通时手机发出提示音。



可以自定义许多不同的手机功能,以满足您的喜好。所有这些功能通过**手机设定**功能进入。

# 红外线功能 (功能4.1)

该本功能使您能通过红外端口发送或接收数据/传 真。如欲使用红外线连接,必须:

- 设定并激活计算机上符合IrDA标准的红外端口。
- 设定并激活手机的红外线功能:显示屏最上一 行显示IrDA **D** 图标。
- •把手机的IrDA端口与计算机上的IrDA端口对准。



做好数据传输准备。

如果在激活该功能30秒内,手机仍无法与符合 lrDA标准的设备进行通信,则该功能会自动关闭。

**注**:关于数据通讯,您可以访问三星网站 www.samsungmobile.com,并下载 EasyLink 软 件及使用指南。

# 个人设定 (功能4.2)

可以根据您的喜好更换背景图像和显示屏中的部件的颜色。

#### 壁纸

通过本选项可以更换在待机模式中显示的背景图 像(壁纸)。

如欲改变背景图像:

1. 按下一或一键滚动列表。

可以选用各种不同的预设图像。也可以选择空白背景和从互联网程序下载的图像。

2. 当所需图像反白显示时按上查看软键。

3. 按下进入软键, 设置为在待机屏幕上显示图像。

### 色彩主题

可以改变显示部件的颜色设置,如文本、软键显示 区或菜单名称和图标。可以选用五种不同的颜色设 置。

选择所需设置并按下**进入**软键,然后按下**确认**以 确认反白显示的颜色和色彩主题。

### 功能表样式

通过本选项可以选择功能表显示格式。可以从**文本** 样式和原本样式之间选取。

# **问候语** (功能4.3)

该选项使您能设定手机开机时短暂显示的问候语。 选择该菜单,当前问候语显示。

为了	则按
清除当前的问候语	C 键,并按住,直到问候语 被清除。
输入新的问候语	相应的字母数字键。
改变文本输入模式	右软键。
存储新信息	<b>确认</b> 软键

关于如何输入字符的详细说明,见43页。



# 本机号码 (功能4.4)

该功能使您能:

- 对登记在您的SIM卡上的您的手机号码指定一个名称。
- •编辑名称和号码。

该功能是存储器辅助完成的. 您可用它检验您的 手机本机号码. 如果您需要这样做。

在用该功能作的任何变更都不影响您的SIM卡上的 实际用户号。

语言 (功能4.5)

您可选择显示用的语言。本机支持语言为**英文**, 简 体中文, 繁体中文。

注意:本设置不影响WAP浏览器。

# 保密设定 (功能4.6)

保密设定功能将您的手机限制为只能用于下列情况:

- 给您所选择的人使用
- •拨打您选择的电话类型

不同的密码用于保护您手机的不同的功能。下面各 节说明这些密码(参阅116-119页)。

### PIN 检验

当PIN检验功能开时,您每次打开手机时,必须输入您的PIN码。因此,任何不知道您的PIN码的人在未得到您的允许时,不能使用您的手机。

注:在使您的PIN码检验功能无效前. 您必须输入当前的PIN码。

如需更改PIN码,请参阅(功能4.6.2)。

手机提供下列选项:

无效:开机后、手机直接与网络连接。

有效:每次您开机时,必须输入PIN码。

### 更改PIN码

该功能使您能将当前的PIN码更改为新的PIN码。 在您更改新的PIN码前,必须输入当前的PIN码。 当您输入新的PIN码后,手机将提示您再输入一次 来确认您的新PIN码。

# 话机锁

如将话机上锁功能设定为有效,手机将被锁上。您 每次开机时,必须输入8位话机密码。

手机出厂时,话机密码预置为"00000000"。如需 更改话机密码,请参阅功能4.6.4。



当输入正确的话机密码,您就可使用手机,直到 关机为止。

手机提供下列选项。

无效:您每次开机时,不要求您输入话机密码。

有效:您每次开机时,都要求您输入话机密码。

### 更改话机密码

该功能使您能将当前话机密码更改为新的话机密码。在您规定新密码前,您必须输入当前的密码。

工厂预置的密码是"00000000"。当您输入了新密码后,手机会提示您再输入一次确认您的新密码。

## SIM卡锁

当SIM卡锁有效时.您的手机只能使用当前的SIM 卡。您必须输入SIM卡锁定码。

当您输入锁定码后,手机提示您再输入一次来确 认您的锁定码。

如需解锁、您必须输入当前的SIM卡锁定码。

# 指定拨号(FDN)

如果您的SIM卡支持指定拨号功能(FDN),您可限定手机向外拨出的电话号码。

手机提供下列选项。

无效:您可以拨打任何号码。

**有效:**您仅能拔打储存在电话簿内的号码。您必须 输入PIN2码。

注:不是所有的SIM卡都有PIN2码。如果SIM卡没有PIN2 码. 该功能选项就不显示。

如需**更改PIN2码**,参阅下面的**功能选项4.6.7**。

### 更改PIN2码

该功能使您能将当前的PIN2码更改为新的PIN2码。在您设定新的PIN2码前,必须输入当前的PIN2码。 码。

当您输入新的PIN2码后,手机将提示您再输入一次来确认新的PIN2码。

注:不是所有的SIM卡都有PIN2码。如果SIM卡没有PIN2 码,该功能选项就不显示。

# 显示屏设定 (功能4.7)

### 显示屏对比度

通过本选项可以调节各显示屏的对比度, 使显示 屏更亮或更暗。

使用 **一** 和 **一** 键或手机左侧的▲和▼键调节亮 度。



# 背景灯

您可选择手机是否使用背景灯。关闭背景灯可以使 待机和通话时间少量延长。

手机提供下列选项:

**关**:不使用背景灯。

**短:**背景灯在您按键时或接收来电时亮.在最后 一次按键10秒后关闭。

**长:**背景灯在您按键时或接收来电时亮,在最后 一次按键20秒后关闭。

### 省电模式

使用本功能,可以指定使用背景灯的时间。本功能 有助于电池节电。

可以选用下列选项:

无效:根据**背景灯**功能选项(**功能4.7.2**)中的设置 使用背景灯:见上。

**有效**:只在指定的时间内使用背景灯。使用合适的 数字键,以小时和分钟为单位设置所需的时间长 度。

# 其它设定 (功能4.8)

可以打开或关闭自动重拨或接听功能。

设定的提示音	按下
开	<b>开</b> 软键。 该选项前显示勾号。
关	<b>关</b> 软键。 不再显示勾号。

手机提供下列选项:

**自动重拨:**利用自动重拨功能.手机可在拨号失 败后自动重拨该号码多达10次。

注:每次重拨之间的间隔是变化的。

翻盖接听:如果该选项设为开,使您只要打开翻 盖就可应答来电。

如果该选项设为关. 您必须打开翻盖并按住一个 键来应答来电. 取决于任意键应答功能选项的设 定(见下面)。

任意键应答:如果该选项设为开,除 ☎\◎ 键和拒 绝软键外,可按任意键接听来电。若拒接来电,可 按 ☎\◎ 键或拒绝软键。

该选项设为关, 只按 🦛 键或接听软键。

**自动翻盖:**选中本选项时,按下手机右侧的按键,可以轻松地打开和关闭翻盖。

#### 注意:

- 使用自动翻盖功能消耗电池电量. 结果使通话时间和 待机时间变短。
- 电池电量不足时, 自动翻盖键可能无法使用。需要手动 打开或关闭翻盖。
- 文件夹自动打开或关闭时不可使用翻盖。这样会损坏电动机。

# **快捷键** (功能4.9)

导航键可用作快捷键。在待机模式中,通过快捷键 可以直接进入特定功能选项。

把快捷键分配到按键上:

- 按下 一 或 一 键, 然后按下进入软键, 可 以选择用作快捷键的按键。
  - ・上定位键(一)
  - ・下定位键(一)
- 2. 按下 一 或 一 键选择分配给按键的功能选 项。
- 注意:如欲取消快捷键、选择无选项。
- 3. 按下确认软键保存所做的选择。

# 出厂设置 (功能4.10)

您可方便地将您的手机复位到原来的缺省设定。按 下面的步骤进行复位。

- 1. 选择出厂设置功能选项。
- 2. 输入8位手机密码并按确认软键。
- **注:**手机密码预置为"00000000"。如需变更该密码,请 见88页。



# 管理目录

管理目录的功能使您能:

- ·查看日历和组织您的日程。
- 确定需做的事情清单。
- ・设定当前日期与时间。
- 设定闹钟。这样,手机就能在规定的时间响铃 (例如,提醒您有约会)。
- 把手机用作计算器进行基本的数学方程或货币 兑换运算。



利用日历功能、您可以:

- ・查看日历。
- 写备忘录, 使您能对您的日程有一个记录, 如
   必要, 可触发闹钟。

# 查看日历

当您选择了日历功能选项(5.1)时,显示屏显示日 历。当您按**选项**软键时,手机提供选项供您选择。

**全部搜寻:**显示所有备忘录,以最早的日期开始显示。按 — 和 — 键,就可使备忘录滚动。

**全部删除:**使您能删除全部备忘录。显示屏会要求 您确认您的操作。

选择日期:使您能跳到特定日期。

退出:退出日历功能并退回空闲模式。

写入备忘录

在特定日期写入或编辑备忘录的方法如下。

- 1. 用导航键选择日历中所需日期。
- 注:为了跳到上一个或下一个月.按手机左侧的▲或▼ 键。
- 2. 按**进入**软键。

显示屏显示空白的备忘录,使您能输入备忘录。

3. 输入您的备忘录, 然后按确认软键。

**注**:关于任何输入字符的详细说明,见43页。 提示您是否希望设置闹钟。

- 如果您需要在选定的日期闹铃来提醒您、按确 认软键。否则、按取消软键。
- 5. 如果您选择了确认,设定闹钟的时间,然后按 确认软键。
   日历的日期的颜色变为绿色表明该日期有备忘 录。

### 编辑备忘录

如果您选择的日期已经有了备忘录.您可以按**编** 辑软键来编辑显示的备忘录。

注:关于如何输入字符的详细说明,见43页。





#### 管理目录

当您完成备忘录的编辑时,按**确认**软键。 当您按**选项**软键时,手机提供下列选项。

**闹钟**:使您能在选择的日期设定闹钟响铃。

删除记录:使您能删除备忘录。

复制: 使您能将备忘录复制到其它日期。

移动:使您能更改备忘录的日期与时间。

记事本 (功能5.2)

该功能使您能:

- 编制需完成的记事本。
- 规定每项任务的优先等级和截止日期。
- 按优先等级和状态标记。

### 编制记事本

- 1. 按**新录**软键。
- 2. 输入第一个任务。
- 注:关于如何输入字符的详细说明,见43页。
- 3. 按**确认**软键。
- 5. 用 一 或 键选择高中低优先级别, 然后按 确认软键。
- 6. 输入完成的截止日期。

如果不想设置截止日期,可按下跳过软键。

### 编辑记事本

当您选择**记事本**功能选项(5.2)时,如已经有了记 事本,则显示记事本的当前内容及优先等级和状 态标记。(3)为高, 3)为中或 3)为低)

手机提供选项。

为了	则
查看特定任务的 详细资料	・反白显示任务。 ・按 <b>查看</b> 软键。
变更特定任务的状态	<ul> <li>反白显示任务。</li> <li>按 * 键。可在已经完成的事项前做标记,则标记完成的日期和时间。</li> <li>或者</li> <li>反白显示任务。</li> <li>按选项软键。</li> <li>选择标记选项。</li> <li>在选择适当的状态。</li> </ul>
编写新任务	<ul> <li>・按选项软键。</li> <li>・选择新录选项。</li> <li>・输入文本.优先等级 和截止日期。</li> </ul>
编辑现有的任务	・反白显示要编辑的任务 ・按 <b>选项</b> 软键。 ・选择 <b>编辑</b> 选项。 ・变更任务的文本、优先 等级和截止日期。



为了	则
按优先等级或状态对 现有任务排序	<ul> <li>・按<b>选项</b>软键。</li> <li>・选择重排软键。</li> <li>・选择分类标准(高、低、</li> <li>已完成、未完成)。</li> </ul>
复制任务	<ul> <li>反白显示任务。</li> <li>按选项软键。</li> <li>选择复制选项。</li> <li>按需要变更任务的文本、优先等级和截止日期。</li> </ul>
把任务复制到日历上	<ul> <li>反白显示任务。</li> <li>按下选项软键。</li> <li>选择复制到日历选项。</li> <li>修改任务的文本和截 止日期并根据需要设 置闹钟。</li> </ul>
删除任务	・反白显示任务。 ・按 <b>选项</b> 软键。 ・选择 <b>删除</b> 选项。
删除全部任务	・按 <b>选项</b> 软键。 ・选择 <b>全部删除</b> 选项。 ・按 <b>确认</b> 软键,确认删 除。

# 时间和日期 (功能5.3)

该选项使您能变更当前显示的时间与日期。您也可 检查当前的格林威治时间(GMT)和世界21个主要 城市的时间。

可提供下列选项。

**设定时间:** 使您能输入当前时间。您可通过**时间** 格式功能选项(5.3.4)选择时间格式。

- 注:在设定时间前,您必须通过世界时间功能选项 (5.3.3)规定您的时区。
- 设定日期: 使您能输入日、月和年。

世界时间: 使您能用(和)键, 检查格林威治时间(GMT)和世界上21个主要城市的时间。

### 显示屏显示:

- ・城市名称。
- 当前日期和时间。
- 被选择的城市与您设定的当地城市的时差.如 果您已经设定了当地时间(详细说明见下)。

选择您所在城市时区的步骤如下:

- 1. 通过按(或)键一次或多次,选择相应于您的 时区的城市。当地日期和时间会显示出来。
- 2. 按**设定**软键。

时间格式: 使您能变更时间格式(24小时或12小时)。



# **闹钟** (功能5.4)

该功能使您能:

- ·设定闹钟在特定时刻响闹。
- ・当手机是关时、如果到了规定时间手机开机和 响闹钟(关机闹钟功能选项设定为有效)。

在闹钟功能中手机提供下列选项。

**仅闹一次:** 闹钟仅响铃一次, 然后解除响闹。

日闹钟: 闹钟在每日的同一时间响闹。

**叫醒闹钟:** 早晨响闹叫醒您。

如欲设置闹钟:

- 1. 选择需设置的闹钟类型。
- 2. 输入所需时间按下确认软键。
- 3. 如果在步骤1中选择了叫醒闹钟,选择星期几 叫醒闹钟响闹并按下**确认**软键。

取消闹钟: 解除闹钟。

**关机闹钟:**当本选项设置为**有效**时,在指定时间 手机在闹钟响铃时自动开机。响闹后自动关机。

如果设定为**无效**,并且在指定的时间为关机状态, 闹钟将不会响闹。

闹钟响起来时如欲停止闹钟,可打开翻盖按下**退** 出软键。 设置或查看闹钟时,当按下选项软键可选用下列 选项。

取消闹钟: 取消当前的闹钟。

**闹钟铃声设定:**可以选择闹钟音乐铃声。

# 计算器 (功能5.5)

利用该功能,您可将手机用作计算器。计算器提供 了基本的算术功能:加法、减法、乘法和除法。

### 使用计算器

- 1. 用数字键输入第一个数字。
- 2. 按右软键, 直到出现所需的算术符号:+(加)、-(减)、x(乘)、/(除)。
- 3. 输入第二个数字。
- 4. 根据需要, 重复第二到第三步。
- 注:
- ・如需删除错误和清除显示,按C键。
- •如需加入小数点或括号,按左软键,直到显示所需符 号。
- 5. 按 🖝 键, 得出计算结果。





# 货币兑换 (功能5.6)

使用本功能选项,可以进行货币兑换。

- 输入源货币的当前汇率并按下确认软键。
   按下 # 键可以插入小数点。
- 输入希望进行货币换算的数量并按下确认软键。
   显示汇率和换算值。
- 3. 按下退出软键退出货币换算器。

网络服务

以下都是网络服务功能。

如您需使用这些功能,请与您的服务提供商联 系,确认是否有这些服务,并选用它们。

# 呼叫转移 (功能6.1)

这项网络服务能将来电转移到您指定的另一台话 机上。

例:当您度假时,可能希望将工作电话转给同事。

呼叫转移可以通过下列方式建立。

全部来电转移: 全部来电都转移。

**遇忙转移:**如果您正在与其他人通电话,则来电 转移。

无应答转移: 无人应答来电, 则来电转移。

**不可接通转移:**如果您在您的服务区以外.则来 电转移。

取消所有转移: 取消所有呼叫转移功能。

您可以单独选择下列每一种呼叫转移号码类型的 转移方式。

- ・仅转移语音呼叫
- ・仅转移传真呼叫
- ・仅转移数据呼叫

例:

- 可以系统地把传真呼叫转移到办公室的传真机。
- •如果您正在使用电话,将语音呼叫转移给您的 同事。





如需设定呼叫转移选项,按下面的步骤进行。

- 1. 通过按 一 和 一 键, 来选择需要的呼叫转移 方式。然后按进入软键。
- 通过按 一 和 一 键, 直到反白显示需要的转 移号码类型。然后, 按进入软键。

显示屏会显示当前状态。如已设定此选项,则会 显示转移到的号码。

3.

为了	则
启动呼叫转移	・按 <b>启动</b> 软键。 ・进行4步骤。
改变呼叫号码	・按 <b>更改</b> 软键。 ・进行4步骤。
取消呼叫转移	按 <b>清除</b> 软键。

 输入需要将呼叫转移到的号码,然后按确认软 键。 如需输入国际号码,按0键,直到显示+号。

手机将您的设定发送到网络上,显示屏显示网络认可信息。

您也可通过选择**取消所有转移**选项,来取消所有 呼叫转移设定。

# 呼叫限制 (功能6.2)

这项网络服务能使您对呼叫加以限制。

呼叫限制可以设定为下列方式。

禁止打出电话: 不能拨打电话。

禁打国际长途:不能拨打国际长途电话。

禁打本国外长途: 当您在国外时,只能向所在国 拨打本地电话和向本国(即归属网络服务商所在 国)进行呼叫。

禁止所有来电:不能接收电话。

**国际漫游禁止来电:** 当您在归属服务区以外时, 不能接收电话。

**全部取消:**取消所有呼叫限制设定,可以正常拨 打并接收电话。

您可以单独选择下列每一种呼叫限制号码类型的 限制方式。

- ・仅限语音呼叫
- ・仅限传真呼叫
- ・仅限数据呼叫

如需设定呼叫限制选项,按下面的步骤进行。

1. 通过按 一 和 — 键, 来选择需要的呼叫限制 方式。然后按进入软键。

- 通过按 一 或 一 键, 直到反白显示需要的限 制号码类型。然后, 按进入软键。
- 3. 按启动软键,确认您的设定。
- 4. 输入您的服务提供商提供的呼叫限制密码。
  - 手机将您的设定发送到网络上,并且显示屏显 示网络认可信息。

如需取消某一呼叫限制设定、按下列步骤进行。

- 1. 选择需取消的呼叫限制选项。
- 2. 选择该选项适用号码类型。
- 3. 按**取消**软键。
- 4. 输入您的网络提供商提供的呼叫限制密码。

手机将您的设定发送到网络上,并且显示屏显 示网络认可信息。

您也可通过选择**全部取消**选项取消所有呼叫限制 设定。

**更改限制密码:**您可以设置和修改服务提供商提供的呼叫限制密码。在设定新的密码前,您必须先输入当前的密码。

当您输入新的密码后,手机会提示您再输入一次 来确认新密码。

# **呼叫等待** (功能6.3)

在您通话时如有另一个人拨打您的手机...这项网络服务功能可以提醒您。

您可对下列各种呼叫单独设定呼叫等待选项:

- ・语音
- ・传真
- ・数据

如需设定呼叫等待选项,按下面的步骤进行。

1. 选择所需选项。然后按下进入软键。

屏幕提示您是否启动呼叫等待或取消呼叫等待。

注意:附加呼叫是否可用取决于您的 SIM 卡。

2. 您可以按启动或取消软键启动或取消呼叫等待。

按退出键返回前一个屏幕。

您也可通过选择**全部取消**选项,来取消所有呼叫 等待设定。





# 网络选择 (功能6.4)

网络选择功能使您能: 规定在漫游时(在您的归属网络以外)是自动还是 手动选择使用的网络。

**注:** 对于您归属的网络以外的网络、与您的归属网络签 订了有效的漫游协议时、您才能选择该网络。

自动或手动选择网络的步骤如下。

- 1. 在显示网络选择时, 按进入软键。
- 按 一 或 一 键, 直到所需的选项被反白显示, 然后按确认软键。

如果您选择了**自动**,您就与漫游时的第一个网络连接。

如果您选择了**手动**,手机搜索可利用的网络。进行第3步。

3. 按 一 或 — 键, 直到所需的网络被反白显示, 然后按确认软键。

这样,您就与选中的网络连接了。

# 主叫号码限制 (功能6.5)

您可以防止您的手机号码出现在被叫人的手机上。

- **注**: 有些网络不允许使用者改变此设置。
- 可使用下列选项。
- 缺省: 使用网络的缺省设定。
- 隐藏号码: 您的号码不会显示在其他人的手机上。
- 发送号码: 每次呼叫都会发送您的手机号码。

# **用户群(CUG)** (功能6.6)

该网络服务使您能限制与选择的用户群通话。您可成为多达10个用户群中的一个成员。关于如何建立、激活和使用用户群的详细说明,请与您的服务供应商联系。

例:公司将 SIM 卡借给雇员使用. 但要限制其只 能向特定成员拨打电话。

手机提供下列选项。

**用户群清单:** 使您能列出、添加或删除用户群清 单。手机显示当前的用户群索引清单。





#### 网络服务

此时,可添加或删除一个用户群成员名单(根据您的服务提供商的建议)。

为了	则按
在已有的用户群 清单中滚动查看	一或一键。
添加新的用户群	<b>选项</b> 软键,再选择 <b>加入</b> 选项 并输入成员名单。
删除一个用户群成员	<b>选项</b> 软键,再选择 <b>删除</b> 选项。
启动一个用户群成员	<b>选项</b> 软键再选择 <b>启动</b> 选项。

**外部访问:** 这项功能使您能允许或禁止与用户群 以外的号码通话。该功能取决于您申请的用户群性 能,请向服务提供商查询。

**缺省群:**您可以向服务提供商指定一个缺省的用 户群设置。这样、您就激活了手机上的缺省群选项。当您进行呼叫时,将为您提供用户群缺省设置, 而不是从清单中选择一个用户群。

**取消**: 使用用户群功能失效, 仅当启动了缺省群 或选取了用户群成员后, 此选项才会显示。

# 娱乐功能

娱乐功能功能表包含几种娱乐选项。

**游戏** (功能7.1)

可以用手机玩三种游戏。

使用 — 和 — 键, 滚动到所需的游戏, 并按下 进入软键。

显示游戏选项。如欲进入选项,可按下相应的数字 键。可以选用下列选项:

**开始游戏**:开始新游戏。

**最高分数:**显示最高分数表。最多可以排5位游戏 玩家。并非所有游戏有本选项。

按键信息: 提供帮助屏幕, 说明游戏中的按键操 作。

**继续游戏:**可以继续玩以前保存的游戏。只有当保存了游戏时才可选用本选项。

## WAP浏览器 (功能7.2)

本手机配备了WAP浏览器. 使用WAP浏览器可以 通过手机访问并畅游无线网络。

WAP浏览器功能表的详细内容,参见随手机提供的WAP浏览器的用户手册。







### 铃声

在本功能表中,可以查看从服务器下载的铃声的 列表。可以把下载的铃声设置为当前铃音,但不能 把铃声发送给其它手机。

当存储器存满时,显示提示信息,并且在删除陈 旧的铃声之前手机拒绝接收其它铃声。

### 图片

在本功能表中,可以查看从服务器下载的图片的 列表。可以把下载的图片设置为当前的背景图像, 但不能把这些图片发送到其它手机。

当存储器存满时,显示提示信息,并且在删除旧 的图片之前手机拒绝接收其它图片。

# 疑难解答

在要求售后服务前,请进行下列简单检查,这样可以节约时间和费用。

当您打开手机时,可能显示下列信息。

#### 检查SIM卡

・检查SIM是否正确安装。

#### 话机已上锁, 请输入密码

•话机上锁功能已有效。您必须输入话机密码,才 能使用手机。

#### 输入PIN码

- ・您是第一次使用手机。您必须输入随SIM卡一起 提供的PIN码。
- •每次开机时输入PIN码的选项被激活。您必须输入您的PIN码。如需要,关闭该功能。

#### 输入PUK码

• 连续3次输入了错误的PIN码,导致SIM卡已被 锁住。输入网络服务商提供的PUK码。





#### 显示"无网络"、"联网失败"或"未完成"

- 与网络联系失败。您可能处在弱场强区(隧道内 或被建筑物包围)。离开该处,然后重试。
- 您试图访问未向服务商申请的服务选项功能。请 与服务商联系、了解详细情况。

#### 您已经输入了号码,但不能拨号

- ・您按了 🦛 键吗?
- ·您进入正确的蜂窝网络了吗?
- 您可能设置了拨出电话限制选项。

#### 通话对方无法与您接通

- ・您打开手机了吗?(按 ☎\⑩ 键1秒钟以上)
- ·您进入正确的蜂窝网络了吗?
- ·您可能设置了来电限制选项。

#### 通话对方不能听见您的声音

- ・您是否已关闭了话筒?
- · 手机是否靠近您的嘴部?话筒位于手机底部中央。

# 手机发出提示音。"电量不足"闪烁显示

·电池电量不足。更换电池,并对换下的电池充电。

#### 通话质量差

- 检查显示屏上的信号强度指示标记(Tull):在 此符号后的条的条数指示信号强度。如指示 为Tull,信号强度强,如为T.信号强度弱。
- •如您在建筑物内,试着轻微转动手机或移到靠 近窗户处。

#### 当您用电话簿条目拨打电话时,手机没有 拨打该号码

- •用电话簿搜寻功能,检查电话号码是否正确地储存了。
- ·如必要,重新储存电话号码。

如果以上指导无法帮您解决问题, 记下下列各 项:

- ·手机的型号与序列号。
- ・保修单。
- ·对故障的清晰说明。

然后与您当地的经销商或三星售后服务部门联系。





使用密码

您的手机及SIM卡使用多种密码。这些密码可以防 止您的手机被盗用。

当要求输入下面介绍的任何一种密码时, 键入相 应的密码(以\*号显示), 并按确认软键。如果您在 键入时出错, 按 C 键一次或多次, 删除不正确的 数字, 然后继续键入正确的数字。

可以通过使用**保密设定**(功能选项4.6)来改变密码 (PUK和PUK2码除外)。详细说明见86页。

**注意**!应避免使用与112等紧急呼叫号码相近的密码, 以避免不小心拨打了这些紧急号码。

# 话机密码

话机密码防止您的话机被盗用。话机密码是与手机 一起提供的。厂家预设的话机密码是"00000000"。

要完成的功能	参见页数
打开或关闭话机 锁功能	87(功能选项4.6.3)。
更改话机密码	88(功能选项4.6.4)。

# PIN码

PIN码(个人身份识别码,4到8位)用来防止您的 SIM卡被盗用。PIN码通常与SIM卡一起提供。

如果您连续3次输入了错误的PIN码, SIM卡会被 锁住,不能再继续使用。这时,只有通过输入PUK 码(见下面)才能将锁解开。

要完成的功能	参见页数
打开或关闭PIN 检查功能	87页(功能选项 <b>4.6.1</b> )
更改PIN码	87页(功能选项 <b>4.6.2</b> )

# PUK码

8位PUK码(身份解锁码)可更改锁住的PIN码。 PUK码与SIM卡一起提供,如果没有提供给您, 或您丢失或遗忘了它,请与您的服务提供商联系。

当您的PIN码被锁住时,如需更改您的PIN码,按 下面的步骤进行:

- 1. 键入PUK码, 按确认软键。
- 2. 键入您选择的新PIN码, 按确认软键。
- 当显示屏显示确认新PIN码时,再次输入相同的PIN码,按确认软键。

如果您连续10次输错了PUK码,SIM卡就失效,请与您的服务供应商联系,要求更换新卡。





# PIN2码

PIN2码(4到8位)与一些SIM卡一起提供。它用于使用一些特殊的功能.例如设定最高通话费用。如果您的SIM卡支持这些功能.您就可以在手机上使用这功能。

如果您连续3次输错了PIN2码, PIN22码就被锁住。只有通过输入正确的PUK2码后, 您才能再次使用这些功能。

如需更改PIN2码,请参阅89页(功能选项4.6.7)。

# PUK2码

8位PUK2(个人解锁码)与某些SIM卡一起提供, 它是用来更改锁住的PIN2码的。如果您丢失了 PUK2码,请与您的服务供应商联系。

如需为PIN2码解锁时,按下面的方法进行:

- 1. 键入PUK2码, 按确认软键。
- 2. 输入您选择的新PIN2码, 按确认软键。
- 3. 当显示屏显示**确认PIN2码**时,再次键入相同的 PIN2码,按**确认**软键。

如果您连续10次输入错误的PUK2码,您就不能再 使用需输入PIN2码才能使用的功能了。如需再使用 这些功能,请与您的服务供应商联系,要求更换 新卡。

# 限制密码

当您使用呼叫限制功能时,需输入4位呼叫限制密码。申请该功能时,服务供应商会向您提供该密码。 详细说明见106页。





# 安全信息

# 电池信息

类型 时间	标准电池 (700mA)	加厚电池 (900 mA)
通话时间	最长3小时	最长3.8小时
待机时间	最长65小时	最长83小时

(以充分充电的电池为例)

# 时间计算标准

待机时间以Paging Period 2为基准计算,通话时间 以GSM Tx level 7/DCS Tx level 1为基准计算。 这是我们公司的标准,它将根据手机使用环境的不 同而有所不同。

# 电池使用信息

如下条件下,待机时间将会缩短,

- 当您使用手机的附加功能时,例如写和存储信息、玩游戏、连接互联网等。
- ·如果您经常不在服务区时。
- ·如果您不在当地服务区时。
- ·如果您重复使用通话模式。
- 电池可充/放电数百次, 但将逐渐损耗。当工作时间(通话时间和待机)比通常情况明显减少时, 就应该购买新电池了。

### 电池注意事项

- 不要摔落, 敲打或摇晃电池。粗暴地对待会损坏 或缩短其寿命。
- •勿在电池附近存放或携带易燃液体、气体或爆炸品等。
- 只能使用三星公司认可的充电器。使用其它充电器可能会损坏电池或引起过负荷。过负荷会损短电池的寿命。
- 不要将电池短路。例如、当您将备用电池放在口袋或手提包时、金属物品(硬币、别针或钢笔)可能会偶然使电池的"+"极和"-"极直接连接、产生意外短路。电池两极短路会损坏电池或连接物。
- 不要将电池放在过热或过冷的地方(如冬天或夏天的汽车内)因为这样会降低电池的寿命和容量。要尽量使电池保持室温(0℃~40℃)。即使电量充足,如果电池过热或过冷都会暂时中断手机工作。
- •存放在儿童拿不到的地方,以免他/她们将电池 放进口中。
- 不要使用损坏了的电池。因为电池流液对身体有害。如果电池流液粘在皮肤上、用水冲洗并联系医生。
- 不要将电池挪作它用。



# 交通安全

无线手机具有强大的语音通信功能. 几乎可在任何时间、任何地方进行通信联络。但是在拥有无线 手机的这一优点的同时还有一些重要的责任. 每 位用户必须履行这些责任。

开车时,驾驶是您首要的职责。驾驶时接听电话应 提高警惕,并切记下列技巧:

- 了解无线手机及其功能,如快速拨号和重拨。如 果有这些功能,可以协助您拔打电话,而不会 使您在驾驶时分心。
- 如果有免提装置,应使用免提装置。如果有可能,使用任一种现在供应的免提附件,可以提高无线手机使用的方便性和安全性。
- 把无线手机放置在易于找到的地方。不需要从道路上转移视线即可使用手机。如果在不方便的时间收到来电,应尽可能应用语音信箱应答电话。
- 告诉通话对方您正在开车;必要时,在交通拥 堵或气候恶劣的情况下挂电话。下雨、雨夹雪、 下雪、结冰甚至交通拥挤时都很危险。
- 驾驶时不可记录或查看电话号码。仓促记下任务 列表或翻动地址簿会转移注意力,忘记主要职 责-安全驾驶。

- 拨打前应先理智地评估交通情况;如果可能, 在停车后或开始行车前拨打电话。在汽车静止 时拨打电话。如果必需在行车时拨打电话,先 拨几个号码、然后观察路况和后视镜,然后继 续。
- 不可进行使人心理紧张或情绪激动的通话,这 种通话会令人分心。告知通话对方您正在开车 并结束通话,通话有可能转移您对路况的注意 力。
- 使用无线手机拨打帮助电话。如遇火灾、交通事故或紧急医疗事故。切记,这种电话在无线手机上免费!
- 使用无线手机帮助处于危急中的其他人。如果 看到车祸、正在进行的犯罪或其它有生命危险 的紧急情况,应拨打紧急电话,就象您遇见困 难一样。
- 10. 必要时,拨打交通辅助或其它无线应急电话。 如果看到没有严重危险的毁坏的车辆、交通信 号灯损坏、没有人员伤亡的轻度交通事故或被 盗车辆,应拨打交通辅助或其它无线应急电 话。

# 使用环境

无论在任何地方都应遵守此特殊规定,并且在禁止使用时或可能带来危险时关闭手机。

当把手机或附件与其它设备相连时,应阅读用户 手册,详细了解安全说明。不能与不兼容的产品连 接。

同其它移动无线电发射设备一样,建议用户:为 了满意地使用设备和人员安全,只应在正常的工 作位置使用设备(举到耳部,天线指向肩臂上方)。

### 电子设备

大多数新式电子设备可以屏蔽射频信号。但是,一些电子设备可能不能屏蔽无线手机产生的射频信号。与生产商联系得到可供选择的方法。

### 起搏器

起搏器制造商建议在无线手机和起搏器之间必须 至少保持6英寸(15cm)的距离,以避免可能对起 搏器造成的干扰。这些建议与无线技术研究部门的 研究和建议相符。 戴有起搏器的人员:

- 手机开机时,必须保持距起搏器6英寸(15cm) 以上的距离;
- 不应在胸前口袋中携带手机;
- 应使用起搏器另一侧的耳朵接听,以把可能造成的干扰减小到最低限度。

如果您怀疑有干扰, 应立即关闭手机。

### 助听器

一些数字无线手机可能会干扰一些助听器。如果有 这种干扰,可以与助听器制造商联系商议代用品。

### 其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械,请咨询器械制造 商,确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。内科 医生可以协助您获取这些信息。当卫生保健所贴出 要求您关机的规定时,应关闭手机。医院或卫生保 健所可能正在使用对外部射频功能敏感的设备。



### 车辆

射频信号可能影响机动车辆中安装不当或未完全 屏蔽的电子系统。与制造商或制造商代表协商相关 事宜。您还应咨询车辆附加设备制造商。

### 贴出通知的场所

在任何贴出通知要求关机的场所里关闭手机。

# 可能发生危险的环境

在危险的场所里关闭手机,并遵守那里所有的安 全标志和说明。在这些场所发出火花可能会引起爆 炸或火灾,导致身体受伤甚至致死。

建议用户在加油站关闭手机。提醒用户需在油库 (燃油存放和配送区)、化工厂或正在进行爆破的场 所遵守无线电设备使用限制说明。

可能发生危险的场所经常清楚地标出安全标记. 但不一定所有的场所都有安全标记。这些场所包括 舰船甲板下面、化学制品运输或存放设施、使用液 化石油气(如丙烷或丁烷)的车辆、空气中含有化学 制品或微粒(如谷粒、灰尘或金属粉末)的场所等。

# 紧急呼叫

本手机与任何手机一样使用无线电信号、无线和地 面通信网络、以及用户个人设定的功能,不能保证 在任何情况下都能建立连接。因此,切勿只依靠无 线手机进行必不可少的通信(例如,医疗急救等事 项)。

切记, 在拨打或接收电话时, 手机必须开机、处于 具有足够的信号强度的服务区。在有些无线电话网 上或当某些网络服务和(或)电话功能正在使用 时, 可能不能拨打急救电话。请与当地服务提供商 联系。

拨打急救电话:

- 1. 如果手机未开机,应打开手机。
- 2. 键入当地的急救号码(例如,112或其它正式急救号码)。不同的地方急救号码不同。

#### 3. 按下 🦛 键。

如果正在使用某些功能(防止按键、呼叫限制等), 必须在拨打急救电话前首先关闭这些功能。请查阅 本文件并咨询当地无线服务提供商。

拨打急救电话时,切记尽量准确地提供所有必不 可少的信息。切记手机可能是事故现场的唯一通信 工具,在允许挂电话前不可挂电话。



# 其它重要安全信息

- 只有有资格的人员才可以维修手机或在车辆中 安装手机。安装或维修不当会有危险并且对本手 机的担保不再有效。
- 定期检查车辆中的所有无线手机设备的安装和 运行是否正常。
- 不可在与手机、手机零件或附件相同的箱子中存 放或携带易燃液体、气体或爆炸物。
- · 对于配备了气囊的车辆,切记气囊膨胀时力量 很大。不可将物体(包括安装的或便携式无线设 备)安放于气囊上方区域或气囊张开的区域。如 果在车辆中无线设备安装不当,当气囊膨胀 时,会导致严重损伤。
- ・登上飞机前关闭手机。在飞机上使用无线手机不 但违法而且对飞机操作有危险。
- 如若不遵守这些说明,则停止或拒绝向违反的人员提供电话服务,或者采取法律行动,或者两者同时进行。

# 保养和维护

本手机产品设计先进、工艺精湛,应该小心呵护。 下列建议有助于您遵守保修条款,并大大延长手 机寿命。使用手机、电话、充电器或附件时:

- •把手机及其所有配件和附件存放在小孩接触不 到的地方。
- •保持手机干燥。运离雨水、湿气和含有腐蚀电子 电路的矿物质的液体。
- •不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机, 否则会损坏手机的零件。
- 不可在炎热的地方存放手机。高温会缩短电子器件的寿命、损坏电池、弄弯或熔化某些塑料件。
- •禁止用湿手触摸正在充电的手机。这样做会被电 击或损坏手机。
- 不可在寒冷的地方存放手机。手机发热时(达到 正常的工作温度),在手机内可能形成潮气,会 损坏手机的电子电路板。
- •不可摔打、敲击或剧烈摇动手机。粗暴地使用可 能会损坏内部的电路板。
- 不可使用刺激性的化学药品、洗涤剂或浓度较大的清洁剂清洗手机。用软布轻蘸不含有害物质的肥皂水溶液,擦拭手机。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并 妨碍正常使用。



- ·只可使用提供的或认可的代用天线。未经许可的 天线、改造的附件可能会损坏手机,并且违反无 线电器件的管理规定。
- 如果手机、电池、充电器或附件运行不正常,请 携带手机到最近的有维修资格的维修部。维修部 的人员会协助您,必要时会安排维修。

# 术语解释

为了帮助您理解本手册使用的技术术语和简称, 以及充分利用您的手机的功能,下面列出一些术 语的定义。

#### 翻盖接听

只要打开手机翻盖就可应答呼叫。

### 呼叫限制

限制通话与来电的功能。

### 呼叫转移

将来电转移到另一手机或有线电话上的功能。

## 通话保持

当接听或拨打电话时,保持另一个电话:您可根 据需要,在两个呼叫之间切换。

### 呼叫等待

在通话时告知有另一来电的功能。

## GSM(全球移动通信系统)

国际标准的蜂窝通信系统,保证不同网络运营商 之间的协调性可互相兼容。GSM系统覆盖大部分欧 洲国家和世界上的其它许多地方。



### 线路识别服务

使用户能查看来电号码或不使自己的电话号码显 示在对方的手机上的网络功能。

### 多方通话

可使多达5个人同时参加通话的电话会议。

# 话机密码

当您选择了该功能,在每次开机时需使用密码才 能打开话机锁。

# PIN码(个人身份识别码)

防止手机被盗用的密码。PIN码是随SIM卡一起由服务提供商提供的。它是4到8位数密码,如需要,可以更改它。

# PUK码(PIN码解锁码)

用于当连续3次输入了错误的PIN码后对手机解锁 的密码。它是8位数的号码,由服务提供商随SIM卡 一起提供。

### 漫游

在您的本地服务区域之外使用您的手机(例如旅行时)。

### SDN(服务号码)

由您的服务网络供应商提供的电话号码,可以用 来接入专门服务,例如,语音信箱、查号、用户支 持和紧急服务。

# SIM(用户识别卡)

包含有全部操作手机所需信息(网络与存储器信息,以及用户个人数据)的卡。SIM卡插在手机背面的小槽内,并由电池保护。

### SMS(短信息服务)

无需向对方说话. 向另一用户发送和从另一用户 接收信息的网络服务。写入或接收的信息可以显示 、接收、编辑或发送。

### 软键

手机上标有 🛇 🖉 的键,它们的用途:

- 按照您当前正在使用的功能而变。
- 其功能在手机显示屏的底行指示,相应键的正 上方。

### 语音信箱

计算机应答服务,当您无法应答来电时,可自动 应答、播放问候语(可以用您自己的声音)并且记录 信息。



-T208 快速指南-		按住 予*◎ 键	<ul> <li>一 巻入市品。</li> <li>● 村 「 章</li> </ul>	() X INCO	轻按一下 予∞ 键。		① 打开手机翻盖或按 <b>查看</b> 软键。	② 用 <b>)</b> 或 <b>)</b> 键, 滚动未接来电。	<ul><li>③ 如壽回叫、 掛 う 鍵。</li></ul>
GSM SGH		开机/关机 -	拨打电话		结束通话		查看未接来 电		
	① 按 <b>功能表</b> 软键。 ◎ 栌	功能表清单,直到显示所 需要的功能选项。	③按 <b>进入</b> 软键。 ④ 按		处伙俱半,且刘处十耑女 的选项。	⑤ 按 <b>进入</b> 软键确认。			② 软键中的每一个软键的 上方 (显示屏底部) 的文本
	~ ~								

将电话号码储 存在电话簿内	选择振铃类型	调节音量	应答来电
<ol> <li>3 按确认软键确认。</li> <li>1 输入电话号码。</li> <li>2 按住<b>储存</b>软键。</li> <li>3 为其选择图标。</li> <li>④ 按进入软键。</li> </ol>	<ul> <li>① 选择振铃类型功能</li> <li>选项(3.3)。</li> <li>② 选择以下选项:</li> <li>乐曲、振动、先振动</li> <li>后乐曲。</li> </ul>	?× №。 按手机左侧的▲或▼键。	お手に、「「「」」を
	在电话簿内查 找电话号码		将 中 行 中 石 中 石 明 石 日 石
() () () () () () () () () () () () () (	机模式。 ① 按 <b>电话簿</b> 软键。 ② 选择 <b>搜</b> 寻选项。 ③ 输入姓名。 ④ 输入姓名。	<ul> <li>○ (zeman Axea)</li> <li>8 如心要: 变更储存位</li> <li>2 。</li> <li>2 。</li> <li>2 。</li> <li>※ 确认软键。</li> <li>④ 按 奇心 软键返回待</li> </ul>	⑤ 输入姓名。 ⑥ 按 <b>确认</b> 软键。 ② 持确认物键。