- *依據手機的軟體或服務供應業者的不同,本手册中的某些内容可能會與您的手機有所差異。
- *本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室内使用。
- * SAR 標準值 2.0W/kg,送測産品實測值為 0.854W/kg。
- * 減少電磁波影響,請妥適使用。



Printed in Korea Code No.:GH68-28621A Taiwan. 04/2010. Rev. 1.1

www.samsungmobile.com





使用本手冊

感謝您購買三星手機。透過三星的高科技與標準, 本手機將提供您高品質的行動通訊和娛樂。

此使用者手册專用於指導您瞭解手機的各項功能和 特性。

- 使用手機之前請先詳閱本手册,以確保安全正確地 使用手機。
- •本手册中的説明基於手機的預設設定。
- 請加以妥善保存以供日後參考。

圖示說明

在您開始使用之前,請先熟悉本手册中將會出現的各 種圖示:



警告—指各種可能導致自己或他人受傷的 情況。



小心一指各種可能導致手機或其他設備損 壞的情況。



注意—指注意事項、使用提示或其他資訊。

▶ 參閱—指含有相關資訊的頁數,例如:
 ▶ 第 12 頁 (即代表「參閱第12 頁」)



按照一指爲了執行某一步驟,而須選擇選項 或功能表的順序,例如:在「功能表」模式 中,選擇訊息 → 建立訊息(即代表按訊息 後,再按建立訊息)

[] **方括弧**─指手機按鍵,例如:[**~**₀] (即代表「電源/結束鍵」)

 \rightarrow

> 角括弧一意指在每個畫面上控制各種功 能的對應鍵;例如: <確定> (即代表 「確定」功能鍵)

版權資訊

構成本裝置的所有技術及產品,其版權皆屬於個别所 有人所有:

- Bluetooth[®] 爲 Bluetooth SIG, Inc. 通行於全球 的註册商標。
 Bluetooth QD ID: B016197
- Java™ 爲 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media Player[®] 屬於Microsoft Corporation 的註册商標。

€€0168





組装 7	,
內容包裝	,
安装 SIM 卡或 USIM 卡和電池 7	,
爲電池充電 9)
插入記憶卡 (可選)11	
加装手機吊帶 (可選) 12)
入門 13	8
手機開機與關機13	5
瞭解您的手機13	5

存取功能表	17
使用捷徑列	17
自訂手機	18
輸入文字	22
	~

通訊	26
通話	26
通話記錄	31
訊息	32
即時訊息	38

娛樂	 D 糺

相機	40
音樂	46
音樂辨識	48
FM 收音機	48
遊戲及更多	50

個人資訊		2	連約
電話簿	5	2	1
日曆	5	5	
工作	5	6	
備忘錄	5	7	Ţ₿
錄音機	5	7	

3.21	п	h																 	
-	æ	ж.																	
ы.	LC										•) 3	,
	~	-																	

網際網路	59
RSS 閱讀器	61
Google	62
同步	63
社群	64

連線能力	66
藍牙	66
PC 連接	69

工具	71
鬧鑸	71
計算機	72

單位換算	72
圖像編輯器	72
個人檔案	74
SIM 卡應用程式	75
碼錶	75
倒數計時器	76
世界時間	76

設定	78
存取「設定」功能表	78
手機模式	78
顯示及燈光設定	79
時間和日期	79

手機設定	80
應用程式設定	80
保密	84
網路設定	85
PC 連接	85
設定精靈	85
記憶體設定	85
重設設定	86
功能表功能一覽表	87
疑難排解	88
安全與使用資訊	92





內容包裝

檢查產品盒中是否有下列物品:

- 手機
- 電池
- 旅充 (充電器)
- 使用者手册

 請僅使用經三星核可的軟體。盜版或非法軟體 可能會導致損壞或故障,且製造商對此不負保 固責任。

- 手機隨附的項目可能會視您所在地區可用的或 服務提供商提供的軟體與配件而有所差異。
 - •您可以自當地的三星經銷商處取得額外配件。
 - 隨附的配件搭配本手機時才會發揮最佳效能。

安装 SIM 卡或 USIM 卡和電池

訂閱手機服務後,您會收到用户識別模組 (Subscriber Identity Module,SIM)卡與訂閱內 容詳細資訊,例如個人識別碼 (PIN)與可選的服務。 若要使用 UMTS 或 HSDPA 服務,您可以購買通 用用户識別模組 (Universal Subscriber Identity Module,USIM)卡。

若要安裝 SIM 卡或 USIM 卡和電池:

如果手機是開機狀態,請按住電源/結束鍵關機。
 取下背蓋。







3 插入 SIM 卡或 USIM 卡。



- 將 SIM 卡或 USIM 卡有金色接點的一面朝下 放入手機中。
 - 未插入 SIM 卡或 USIM 卡時,僅可使用手機 的非網路服務與一些功能表。

4 裝入電池。



5 闔上背蓋。







首次使用本手機前,必須先將電池充電。

可以使用提供的旅充,或是使用電腦資料纜線將手機 連接到電腦,以將手機充電。



請僅使用經三星核可的充電器及纜線。未授權的 沖電器或纜線可能導致電池爆炸或手機受損。

電池電量不足時,手機會發出警告並顯示電量不 足訊息。電池圖示(IIIII)也會空白並閃爍。若電 量過低,手機會自動關機。請將電池重新充電, 以便繼續使用手機。

> 使用旅充進行充電

1 打開手機一側上多功能插孔的外蓋。

2 將旅充的小端插入多功能插孔。



未正確連接旅充會對手機造成嚴重損壞。任何因 使用不當所致的損壞均不予保固。



3 將旅充的大端插入電源插座。

- 手機充電時仍可使用,但可能會花費較長時間,才能將電池完整充電。
 - 充電時,手機可能會變熱。這是正常現象, 不會影響手機的使用壽命或效能。
 - 如果手機無法正常使用,請將手機及充電器攜 至「三星服務中心」。
- 4 電池完全充滿後(電池圖示不再移動),先從手機 再從電源插座上拔下旅充。

- 移除旅充之前,請不要移除電池。否則可能會 導致手機受損。
 - 高確保電池發揮最大效能,請先對電池執行 兩次或三次完整的充電與放電(使用至電池電 量耗盡)。

如果是第一次充電,將電池充滿電可能需 2 小時。因 爲電池是耗件,所以電池會逐漸耗損,而充電時間也 會縮短。一開始的電池充電量是 900 mAh。

> 使用電腦資料纜線進行充電

充電之前,請確認電腦已開機。

- 打開手機一側上多功能插孔的外蓋。
- 2 將電腦資料纜線的一端 (micro USB) 插入多功能插孔。
- 3 將電腦資料纜線的另一端插入電腦上的 USB 連接埠。





4 電池完全充滿後(電池圖示不再移動),先從手機 再從電腦上拔下電腦資料纜線。

插入記憶卡 (可選)

若要儲存更多的多媒體檔案,必須插入記憶卡。手機 支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡,最大容 量為 16 GB (視記憶卡製造商與類型而定)。

- 三星對於記憶卡採用核可的業界標準,但某些品 牌可能與手機無法完全相容。使用不相容的記憶 卡可能會導致手機或記憶卡受損,而且可能毀損 儲存於記憶卡上的資料。
 - 手機僅支援記憶卡的 FAT 檔案結構。如果插入的卡片是以不同檔案結構進行格式化,則手機會要求重新格式化記憶卡。
 - 時常寫入及清除資料會縮短記憶卡的使用壽命。

] 取下背蓋。

2 將有金色接點的一面朝上插入記憶卡。



3 闔上背蓋。

> 取出記憶卡

1 請確認手機目前並未使用該記憶卡。

2 取下背蓋。



3 請輕輕推動記憶卡直到其自手機中脱開為止,然後 從記憶卡槽中抽出記憶卡。

前勿在手機傳輸或存取資訊時取出記憶卡,以免造成記憶卡或手機資料的遺失或損壞。

> 格式記憶卡

在電腦上格式化記憶卡可能會導致無法與手機相容。 請僅在手機上格式化記憶卡。

在「功能表」模式中,選取設定 → 記憶體設定 → 記憶
憶た → 格式記憶卡 → 是。

格式化記憶卡之前,請記得對儲存在手機上的所有重要資料製作備份。因使用者操作而導致的資料遺失不在製造商的保固範圍內。

加裝手機吊帶 (可選)

] 取下背蓋。

2 順著凹槽滑入手機吊帶孔,並將其鉤在小突起上。



3 闔上背蓋。



入門

手機開機與關機

若要開啓手機:

-] 按住 [🚾] 不放。
- 2 輸入 PIN,並按下 <確認> (若有需要)。

3 設定精靈開啓時,可依照畫面中的指引自訂手機

若要關閉手機,請重複執行上述步驟1。

- 在飛機和醫院等禁止使用無線裝置的區域中, 請遵循公務人員所公告的警告與指示。
 - · 若要僅使用手機的非網路服務,請切換至離線 設定。▶ 第19頁

瞭解您的手機

> 手機版面配置







> 按鍵

按鍵		功能
	軟鍵	執行螢幕下方所指示的動 作。
\bigcirc	4 向 瀏覽鍵	捲動功能表選項;在「待 機」模式中,存取使用者定 義的功能表。
\bigcirc	確認鍵	選取反白顯示的功能表選 項,或是確認輸入内容。
	撥號鍵	撥打或接聽電話;在「待 機」模式中,擷取最近已撥 打、未接聽或已接聽的電話 號碼。
()	電源鍵/ 功能表結 束鍵	開啓或關閉手機 (按住);結 束通話;在「功能表」模式 中,返回「待機」模式。



按鍵		功能
	英數 字元鍵	輸入數字、字母和特殊字 元;在「待機」模式中,按 住[1]不放可存取語音信 箱,按住[0]不放可輸入國 際冠碼。
@ #84	特殊功 能鍵	輸入特殊字元或執行特殊功 能;在「待機」模式中,按 住[#]不放可啓用靜音設 定;按住[]不放可啓期靜音設 字間輸入暫停符號;在「待 機」模式中,鎖定或解鎖 按鍵。
A V	音量鍵	調整手機音量;在「待機」 模式中。
6	相機鍵	在「待機」模式中開啓相機 (按住);在「相機」模式中 拍攝相片或錄製影片。

> 待機畫面

手機在「待機」模式中時,將看到下列畫面。從此畫面可以檢視手機狀態並存取應用程式。







視所在地區或服務提供商而定,螢幕上顯示的圖
 示可能會有所不同。

圖示	定義
Tra	訊號强度
G	已連線 GPRS 網路
E	已連線 EDGE 網路
35	已連線 UMTS 網路
36+	已連線 HSDPA 網路
C	語音通話進行中
æ	視訊通話進行中
	正在瀏覽網路
A	已連線至安全的網頁

圖示	定義
B	漫遊 (位於正常服務區域以外)
Ĉ	已啓動來電轉接
	已與電腦同步化
≫	已啓動藍牙
	已啓動鬧鐘
E	已插入記憶卡
He	音樂播放中
IJ	音樂播放已暫停
60	FM 收音機開啓
<u>6</u> 0	FM 收音機已暫停



圖示	定義
	新訊息 (SMS)
	新多媒體訊息 (MMS)
	新電子郵件訊息
8	新語音信箱訊息
\leq	啓動正常模式
×	啓動靜音模式
	電池電量
10:00	目前時間

存取功能表

若要存取手機功能表:

- [] 在「待機」模式中,按下 < 功能表> 存取「功能 表」模式。
- 2 使用瀏覽鍵捲動瀏覽功能表或選項。
- 3 按下 <選擇>、<儲存>,或確認鍵確認反白顯示的選項。
- 4 按下 <返回> 移到上一層;按下 [√] 關閉功能 表或應用程式並返回「待機」模式。

使用捷徑列

可以使用捷徑列來存取常用的功能表。

若要從捷徑列存取功能表:

在「待機」模式中,向左或向右捲動至想要的功能 表,然後按下確認鍵。



若要編輯捷徑列上的功能表:

- *1* 在「功能表」模式中,選取設定→顯示及燈光設 定→捷徑列。
- 2 按下 <選項> → 編輯。
- 3 選取想要的功能表。 按工业**调工**。

按下 <選項> → 開啟</mark>選取子功能表 (若有需要)。

4 按下 <儲存>,或按下 <選項> → 儲存。

自訂手機

依照自己的喜好自訂手機,以充分運用手機。

> 調整顯示語言

- *1* 在「功能表」模式中,選取設定 → 手機設定 → 語言 → 螢幕文字。
- 2 選取想要的語言。

> 設定目前的時間和日期

1 在「功能表」模式中,選取設定→時間和日期。

- 2 選取時區更新選項及您的時區。
- 3 設定時間和日期格式,並輸入目前的時間和日期。

4 按下 **<儲存>**。

> 調整按鍵音的音量

在「待機」模式中,按下 [▲/▼] 調整音量。

> 切換至靜音設定

在「待機」模式中,按住 **[#]** 可將手機靜音或取消 靜音。



> 設定聲音設定

可以自訂目前的聲音設定或切換至另一個聲音設定, 以變更手機的聲音。若要進行設定:

- 在「功能表」模式中,選取設定 → 手機模式。
 按下 <選項> → 編輯。
- 3 自訂來電、收到訊息及其他手機聲音的聲音選項。 視選取的設定而定,可用的聲音選項會有所不同。
- 4 按下 <選項> → 儲存。

若要切換至其他設定,請從清單中進行選取。

> 選取待機畫面的背景圖案

可以針對待機畫面的每個面板,選取不同的背景圖 案。

I 在「功能表」模式中,選取設定 → 顯示及燈光設 定 → 主螢幕。

- 2 向左或向右捲動至圖像。
- 3 選取背景圖案。
- 4 向左或向右捲動選取記憶體位置(若有需要)。
- 5 選取影像類别 → 圖像。
- 6 按下 <選項> → 儲存。

> 選取功能表畫面的主題

- *i* 在「功能表」模式中,選取設定→顯示及燈光設 定→個人主題。
- 2 選取主題。
- 3 向左或向右捲動預覽主題。
- 4 按下 <儲存>。



若要建立與套用主題:

- *i* 在「功能表」模式中,選取設定→顯示及燈光設 定→個人主題。
- 2 按下 <選項> → 新增 → 簡單或專業。
- 3 依照畫面指引自訂所需的主題。
- 4 完成時,輸入主題的名稱,並按下 <儲存>。
- 5 按下 <**是>** 套用主題。
- 如果爲整個主題選取相同的顏色,則可能會無法 辨識顯示畫面。

> 調整顯示螢幕的亮度

- ☐ 在「功能表」模式中,選取設定→顯示及燈光設 定→螢幕亮度。
- 2 向左或向右捲動以調整亮度水平。

? 按下 <儲存>。 顯示螢幕的亮度水平會影響手機消耗電池電力 的速度。

> 使用工具列的捷徑

使用工具列上的圖示以存取熱門的應用程式。若要啓 動並自訂工具列:

- [] 在「功能表」模式中,選取設定→顯示及燈光設 定→捷徑列。
- 2 按下 <選項> → 編輯。
- 3 在工具列上選取要使用的應用程式。
- 4 按下 <儲存>,或按下 <選項> → 儲存。



鎖定手機

可以啓動手機密碼,以鎖定手機。

- *i* 在「功能表」模式中,選取設定→保密→手機 鎖→啟動。
- 2 輸入全新的 4 到 8 位數字密碼,並按下 <確認>。
- 3 再次輸入新密碼並按下 <確認>。

當第一次存取需要輸入密碼的功能表時,系統會提示您建立並確認密碼。

啓用手機鎖之後,每次開啓手機時都必須輸入密碼。

- •如果您忘記密碼,請將手機攜至三星服務中心 進行解鎖。
 - 三星對於因使用非法軟體所造成的任何密碼 或隱私資訊遺失或是其他損害,一概不負任 何責任。

> 鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

可以啓動隨附於 SIM 卡或 USIM 卡的 PIN,以鎖 定手機。

- *1* 在「功能表」模式中,選取設定→保密→PIN 碼鎖→啟動。
- 2 輸入 SIM 卡或 USIM 卡的 PIN, 然後按下 <確認>。

啓用 PIN 鎖之後,每次開啓手機時都必須輸入 PIN。

- •如果輸入不正確密碼的次數太多,SIM 卡或 USIM 卡將會被封鎖。您必須輸入 PIN 解鎖 金鑰 (PUK),才能解除封鎖 SIM 卡或 USIM 卡。
 - 如果因輸入的 PUK 不正確而導致 SIM 卡或 USIM 卡被封鎖,請將卡片攜至服務提供商處 以解除封鎖。





當有人在您的手機中插入新的 SIM 或 USIM 卡時, 手機追蹤會自動向指定的收件人傳送聯絡人的電話號 碼,藉此協助您確定手機位置,重新找到手機。

- [在「功能表」模式中,選取設定→保密→手機 追蹤。
- 2 輸入密碼並按下 <確認>。
- 3 向左或向右捲動至啟動。
- 4 向下捲動並按下確認鍵開啓收件人清單。
- 5 按下 <選項>→電話簿以開啓聯絡人清單。
- 6 選取聯絡人→號碼。
- 7 按下確認鍵儲存收件人。
- 8 向下捲動並輸入寄件人姓名。
- 9 按下確認鍵 → <接受>。

輸入文字

可以在鍵盤上按下按鍵以輸入文字。

變更文字輸入模式

- 按下[#]可切換輸入模式;按住[#]不放可選取 輸入模式。
- 按下 [*] 可在 ABC 或 T9 模式中變更大小寫,或 切換至「數字」模式。
- 按住 [*] 可切換至「符號」模式。



店田於1 拱卡於1 立中

		模式	功能
模式	功能 技下相應的英數字元鍵輸入拼音。 . 按下相應的英數字元鍵輸入拼音。 . 向左或向右捲動選取拼音。 . 按下確認鍵。每個字元旁邊均會顯示一個數字。 . 向上或向下捲動選取字元。 . 按下英數字元鍵以輸入對應的字元。 . 按下英數字元鍵以輸入對應的字元。 . 空成後,按下 <返回> 便會回到 	筆劃	 7.按下[1]到[5]輸入筆劃。若不 確定要輸入的筆劃,請按下[6]。 隨即會插入一個預留位置。 2.按下確認鍵。每個字元旁邊均會顯 示一個數字。 3.向上或向下捲動選取字元。 4.按下英數字元鍵以輸入對應的字 元。 5.完成後,按下 <返回> 便會回到
	訊息。		The second se

110.0

模式	功能		模式	功能
笔画	 按下[1]到[5]輸入筆劃。若不 確定要輸入的筆劃,請按下[6]。 隨即會插入一個預留位置。 按下確認鍵。每個字元旁邊均會顯 示一個數字。 向上或向下捲動選取字元。 按下英數字元鍵以輸入對應的字 元。 完成後,按下 <返回> 便會回到 知自。 	_	注音	 按下相應的英數字元鍵輸入注音。 向左或向右捲動選取注音。 按下確認鍵。每個字元上均會出現一個數字。 向上或向下捲動選取字元清單。 按下英數字元鍵以輸入對應的字元。 按下英數字元鍵以輸入對應的字元。 完成後,按下 <返回> 便會回到 訊息。
	司记录。		Eng	按下適當的英數字元鍵,直到螢幕上 顯示您要使用的字元。



模式	功能
T9 Eng	1. 按下相應的英數字元鍵輸入整個 單詞。 2. 正確顯示單詞後,按下 [0] 插入穴
r y Elig	2. 正確顯示單詞後,按下[0] 抽入空格。若未顯示正確的單詞,請從顯示的清單中選取替代單詞。
123/數字	按下相應的英數字元鍵輸入數字。
符號/SYM	按下相應的英數字元鍵輸入符號。





通話

瞭解如何使用通話功能,例如使用通話期間可用的選 項來撥打電話和接聽來電,或自訂及使用與通話相關 的功能。

> 撥打電話和接聽來電

撥打電話

- 1 在「待機」模式中,輸入區域號碼和電話號碼。
- 2 按下 [~] 撥號。

若要撥打視訊電話,按下 **<選項> → 視訊通話**。

3 若要結束通話,按下 [~]。

・使用電話簿儲存經常撥打的號碼。▶ 第 52 頁
 ・若要快速存取通訊記錄,以重撥最近撥打的號碼,按下「

接聽來電

1 收到來電時,按下撥號鍵。

- 2 對於視訊電話,按下 <顯示自己>,可讓對方透過 前方相機鏡頭看見您。
- 3 若要結束通話,按下 [---]。

拒絕來電

收到來電時,按下電源/結束鍵。來電者會聽到忙線 音。

您可以設定拒絶號碼清單以自動拒絶來電。 ▶ 第 29 頁



撥打國際號碼

- 1 在「待機」模式中,按住 [0] 插入 + 字元。
- 2 輸入想要撥打的完整號碼(國碼、區域號碼和電話 號碼),再按下[~]撥號。

> 使用耳機

將隨附的耳機插入手機,便可撥打電話和接聽來電:

- 若要重撥上一通電話,按下耳機按鈕,然後再按住 該按鈕。
- 若要接聽來電,按下耳機按鈕。
- 若要結束通話,按下耳機按鈕。

> 在語音通話期間使用選項

進行語音通話時,可使用下列選項:

- 若要調整音量,按下 [▲/▼]。
- 若要保留通話,按下 <保留>。若要擷取保留的通 話,按下 <取回>。

- 若要啓動免持聽筒功能,按下確認鍵 → **<是**>。
- 若身處吵雜的環境,使用免持聽筒功能時可能 難以聽清某些通話。爲改善音效,請使用一般 電話模式。
- 若要關閉麥克風,讓對方聽不到您的聲音,按下 <選項> → 靜音。
- · 若要透過耳機聆聽對方聲音並與之説話,按下
 (選項>→切換到藍牙耳機。
- 若要將目前通話切換到視訊通話,按下 <選項> → 切換到視訊通話。
- 若要撥打第二通電話,請先保留第一通電話,然後 再撥打新號碼。
- 若要接聽第二通電話,在來電插撥音響起時,按下 接受。第一通會自動保留通話。您必須訂閱來電插 撥服務,才能使用此功能。
- •若要在兩通電話之間切換,按下 <切換>。
- 若要結束保留通話,按下 <選項> → 結束 → 已保 留通話。



> 在視訊通話期間使用選項

進行視訊通話時,可使用下列選項:

- 若要調整音量,按下 [▲/▼]。
- 若要隱藏您的影像,按下 <隱藏自己>。若要讓對 方看見您的影像,按下 <顯示自己>。
- 若要停用免持聽筒功能,按下 <選項> → 關閉。
- · 若要透過耳機聆聽對方聲音並與之説話,按下
 <選項>→切換到藍牙耳機。
- 若要讓對方看見備用影像,按下 <選項> → 發送
 的影像。
- 若要關閉麥克風, 讓對方聽不到您的聲音, 按下
 (選項>→靜音。
- · 若要錄製視訊通話,選擇按下 <選項>→ 視訊通
 話錄影。
- 若要在前後相機鏡頭之間切換,按下 <選項> → 前鏡頭或後鏡頭。

- 若要擷取對方的影像,按下 <選項> → 擷取圖像。
- ・若要套用顯示選項(如亮度及效果),按下 <選項>
 →顕示選項。
- 若要將目前通話切換到語音通話,按下 <**選項>**→ **切換到語音通話**。

> 檢視及撥打未接來電

手機螢幕會顯示未接來電。若要撥打未接來電號碼:

-] 按下 **<查看>**。
- 2 捲動至想要撥打的未接來電。
- 3 按下 [~] 撥號。

> 使用其他功能

可以使用各種其他通話相關的功能,例如,自動拒接、虛擬來電或固定撥號 (FDN)模式。



設定自動拒接

使用自動拒接以自動拒絕特定號碼的來電。若要啓動 自動拒接及設定拒絕清單:

- ☐ 在「功能表」模式中,選取設定→應用程式設定 →通話→全部通話→自動拒絕來電。
- 2 向左或向右捲動至啟動。
- 3 選取自動拒絕列表。
- 4 按下 <選項> → 新增。
- 5 輸入要拒接的號碼並按下 <選項> → 儲存。
- 6 若要增加更多號碼,請重複執行上述步驟 4 至 5。
- 7 選取要拒接的號碼。
- 8 按下 <選項> → 儲存。
- 9 按下 <儲存>。

撥打虛擬來電

若不想參與會議或交談,可模擬一通來電。

若要撥打虛擬來電,在「待機」模式中按住瀏覽鍵下 鍵不放。手機會在指定時間之後收到虛擬來電。

- ☑ 可以變更虛擬來電之前的延遲時間。在「功能 表」模式中,選取設定→應用程式設定→通話 → 虛擬來電→ 虛擬通話計時器。
- 可以透過播放錄音,讓虛擬來電感覺更爲真實。若要錄音:
- / 在「功能表」模式中,選取設定→應用程式設定 →通話→虚擬來電→模擬來電聲音。
- 2 捲動至模擬來電聲音並按下 <選項> → 編輯。
- 3 按下 <錄製> 開始錄音。
- 4 對著麥克風説話。
- 5 説完後,按下瀏覽鍵下鍵。

6 按下 <設定> 將錄音用作對虛擬來電的回答。

7 選取模擬來電聲音並按下確認鍵。

使用指定撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式中,手機會限制除了儲存於 FDN 清單 中的號碼以外的外撥電話。您必須先在電話簿中設定 FDN 清單,才能使用 FDN 模式。▶ 第 54 頁

若要啓動 FDN 模式:

- [] 在「功能表」模式中,選取設定 → 保密 → 指定 撥號模式。
- 選取啟動。
- 3 按下 <儲存>。
- 4 輸入 SIM 卡或 USIM 卡的 PIN2,然後按下 <確認>。

設定來電轉接

來電轉接是一項網路功能,可將來電傳送到指定的另 一個號碼。您可以針對數種無法接聽電話的情況來分 别設定此功能,例如您已經在通話中,或是在服務區 域以外的地方。

- 1 在「功能表」模式中,選取設定→應用程式設定 →通話→語音通話或視訊通話→來電轉接。
- 2 選取情況。
- 3 輸入要將電話轉接到的號碼。
- 4 按下 <選項> → 啟動。

您的設定會傳送至網路。

設定通話限制

通話限制是一項網路功能,可限制特定類型的通話, 或防止他人使用您的手機撥打電話。



- ☐ 在「功能表」模式中,選取設定→應用程式設定 →通話→語音通話或視訊通話→通話限制。
- 2 選取要限制的通話類型。
- 3 輸入通話限制密碼。
- 4 按下 <選項> → 啟動。 您的設定會傳送至網路。

設定來電待接

來電插撥是一項網路功能,可在您還在上一通電話時 提示您有來電撥入。此功能僅適用於語音通話。

- [在「功能表」模式中, 選取設定→應用程式設定 →通話→語音通話→來電待接。
- 2 按下 <選項> → 啟動。
 您的設定會傳送至網路。

通話記錄

瞭解如何檢視及管理已撥電話、已接來電或未接來電 及已傳訊息的記錄。

> 檢視電話及訊息記錄

可以檢視依類型篩選的電話及訊息記錄。您的手機最 多可儲存 30 通已撥電話、30 通未接來電、30 通已 接來電、30 封已收訊息及 30 封已傳訊息的記錄。

- 1 在「功能表」模式中,選取通話記錄。
- 2 向左或向右捲動以選取記錄類型。
- 3 選取要檢視其詳細資訊的記錄。



您可以從詳細資訊檢視撥打號碼、傳送訊息至號 碼或是將號碼加入電話簿或拒絕清單。



> 檢視記錄管理員

您可以從記錄管理員檢查資料量或已傳送或已收到的 訊息數量,以及通話費用及持續時間。

- 1 在「功能表」模式中,選取通話記錄。
- 2 按下 <選項> → 通話管理員。
- 3 選取需要的選項。

選項	功能
數據計算器	檢視已傳送或已收到的資料量。
通話計費	檢視通話的費用記錄,例如上一 通電話的費用及所有通話的總費 用。您也可以設定貨幣及單價, 或設定通話限制以根據通話計畫 來限制通話;視您的 SIM 卡或 USIM 卡而定,費用計數器可能 無法使用。

選項	功能
通話時間	檢視通話的時間資料,例如上一 通電話的持續時間及所有通話的 持續時間總計。

您可以在記錄管理員中重設記錄。在每個畫面中 按下 <選項> → 重設或全部重設。

訊息

瞭解如何建立及傳送文字 (SMS)、多媒體 (MMS) 或電子郵件,以及檢視或管理您已傳送或已收到的 訊息。



如果在本地服務區域以外的地區傳送或接收訊 息,可能會產生額外費用。如需詳細資訊,請聯 絡您的服務提供商。



> 傳送訊息

- 1 在「功能表」模式中,選取訊息→建立訊息→ 訊息。
- 2 輸入收件人號碼並向下捲動。
- 3 輸入訊息文字。
- 4 按下確認鍵傳送訊息。

> 設定 MMS 設定

若要傳送及接收多媒體訊息,您必須啓動連線設定以 連線至 MMS 伺服器。除了服務提供商預設的模式之 外,也可以新增自己的連線設定。

1 在「功能表」模式中,選取訊息→設定→多媒 體訊息→多媒體訊息設定。

2 按下 <選項> → 編輯。

3 自訂連線設定的參數。

選項	功能
設定名稱	輸入設定的名稱。
存取名稱	輸入存取點名稱。
驗証類型	選取驗証類型。
用户名稱	輸入使用者名稱。
密碼	輸入密碼。
協議	選取網路通訊協定。
首頁	輸入要作爲首頁的網站位址。
代理伺服器 地址	輸入 Proxy 伺服器的位址。
端口	輸入連接埠號碼。
持續時間 (秒)	輸入手機會等候網路回應的時 間。



選項	功能
進階設定	自訂 IP 及 DNS 位址及流量 類别。

4 完成後,按下 **<儲存>**。

> 傳送多媒體訊息

- *1* 在「功能表」模式中,選取訊息→建立訊息→ 訊息。
- 2 輸入收件人號碼並向下捲動。
- 3 輸入訊息文字。
- 4 按下 <選項> → 增加多媒體,然後新增項目。
- 5 按下確認鍵傳送訊息。

> 設定電子郵件帳戶及設定

除了服務提供商預先定義的電子郵件帳户以外, 您還 可以新增個人電子郵件帳户。此外, 您也可增加自己 的連線設定來使用電子郵件服務。

設定電子郵件帳戶

- [在「功能表」模式中,選取訊息→設定→電子 郵件→郵件帳號。 如需設定電子郵件帳户的協助,請選取電子郵件 設定精靈。
- 2 按下 <選項> → 編輯。
- 3 自訂帳户設定。

選項	功能
帳户	輸入帳户名稱。
SMTP 伺服器	輸入 SMTP 伺服器的位址 (外寄伺服器)。



選項	功能		選項	功能
SMTP 端口	輸入 SMTP 伺服器的連接		包括附件	選該選項以包含附件。
	毕前 CMTD 与时期的空人		個人地址	輸入電子郵件位址。
安全的連接	選取 SMIP 何服畚的安全 性通訊協定。		使用 POP 前需要	選取該選項以在連線至
接收電子郵件伺 服器	選取内收伺服器的類型 (POP3 或 IMAP4)。	SMTP 驗證		SMTP 伺服器之前登入 POP3,從而確保安全性。
POP3 伺服器/ IMAP4 伺服器	輸入内收伺服器的位址。		使用 SMTP 驗證	選取該選項以使用驗證, 從而安全連線至 SMTP 伺
POP3 端口/ IMAP4 端口	輸入内收伺服器的 連接埠號碼。	入内收伺服器的 接埠號碼。 取使用經過驗證的 POP 提升安全性。 與 POP3/IMAP4 相同 協定。		派前 還取該選項以使用來自 POP3 或 IMAP4 伺服器 的登入資訊進行 SMTP 驗 證:加里你並去選取此選
APOP 登入	選取使用經過驗證的 POP 以提升安全性。			
安全的連接	選取内收伺服器的安全性通 訊協定。			項,則會提示輸入使用者名 稱及密碼。
IMAP4 接收電子 郵件選項	選取是否要只擷取新的電子 郵件或擷取所有電子郵件。	. 4	完成後,按下 <儲 4	序> 或按下 <選項> → 儲存 。


設定電子郵件設定

- *i* 在「功能表」模式中,選取訊息→設定→電子郵件→電子郵件設定。
- 2 自訂網路設定。
 - ▶「設定 MMS 設定」 (第 33 頁)
- 3 完成後,按下 <儲存>。

> 傳送電子郵件訊息

- 1 在「功能表」模式中,選取訊息→建立訊息→ 電子郵件。
- 2 輸入電子郵件文字。
- 3 按下 <選項> → 附加多媒體,然後附加檔案 (若有需要)。
- 4 向上捲動並輸入主旨。
- 5 向上捲動並輸入電子郵件位址。
- 6 按下確認鍵傳送訊息。

36 通訊

> 檢視訊息

已收到、傳送或儲存的訊息會自動分類至下列訊息資 料夾。

- 收件匣:已收到的文字或多媒體訊息
- **電子郵件收件匣**:已收到的電子郵件訊息
- 草稿匣:目前正在傳送或等候傳送的訊息
- 寄件匣:已傳訊息
- •寄件備份匣:儲存下來以供日後使用的訊息

檢視訊息或多媒體訊息

-] 在「功能表」模式中,選取訊息,然後選取訊息資料夾(收件匣或寄件備份)。
- 2 選取訊息或多媒體訊息。

檢視電子郵件訊息

1 在「功能表」模式中,選取訊息→電子郵件收件匣。

- 2 按下 <選項> → 下載。
- 3 選取電子郵件或標題。
- 4 如果已選取標題,按下 <選項> → 取回來檢視電 子郵件正文。

> 收聽語音郵件訊息

如果已設定將未接來電轉接至語音郵件伺服器,則當 您未接聽來電時,來電者可留下語音訊息。若要存取 語音信箱並聆聽語音郵件訊息:

- / 在「待機」模式中,按住[1]存取語音郵件。
- 2 請遵循語音郵件伺服器的指示。
- 您必須先儲存語音郵件伺服器號碼,才能存取該 伺服器。您的服務提供商會提供這個號碼。

> 使用訊息範本

瞭解如何建立和使用文字及多媒體範本以快速輕鬆地 建立新訊息。

建立文字範本

- [在「功能表」模式中,選取訊息→範本→文字 訊息範本。
- 2 按下 <新增> 開啓新範本視窗。
- 3 輸入文字。
- 4 按下 <選項> → 儲存為範本。

現在可以在建立訊息、多媒體訊息或電子郵件訊息時 使用插入選項在文字欄位中插入文字範本。



建立多媒體範本

- ☐ 在「功能表」模式中,選取訊息→範本→多媒 體範本。
- 2 按下 <新增> 開啓新範本視窗。
- 3 建立含標題與所需附件的多媒體訊息,用作範本。▶ 第 34 頁
- 4 按下 <選項> → 儲存為範本。

若要使用多媒體範本建立新的多媒體訊息,從範本清 單按下 <**選項>**→發送。範本會作爲新多媒體訊息 開啓。

> 建立資料夾以管理訊息

瞭解如何根據您的偏好及需求,建立資料夾以管理 訊息。

/ 在「功能表」模式中,選取訊息 → 個人資料匣。

2 按下 **<新增>**。

3 輸入新資料夾名稱並按下 <確定>。

您現在可以將重要郵件從收件匣或寄件備份移到自訂 資料夾,以輕鬆進行管理或避免郵件不慎遭到删除。

即時訊息

瞭解如何從 Palringo messenger 與朋友及家人聊 天。

- 是否有此功能,視所在地區或服務提供商而 定。
 - 若要變更 Messenger 的語言,存取 Messenger 並按下 <功能表> → 設定 → 手機設定 → 語言。



- 1 在「功能表」模式中,選取程式 → 即時訊息。
- 2 在簡介視窗按下 <ok>。
- 9 第一次存取 Messenger 時,系統會提示您進行確認。
- 3 按下 <Menu> → Sign In \circ
- 4 輸入使用者 ID 和密碼,並按下 <Sign In>。
- 5 與親友即時交談。





相機

瞭解如何拍攝及檢視相片與影片。您可以高達 2048 x 1536 的像素 (320 萬象素) 來拍攝相片,並以高達 320 x 240 的像素來拍攝影片。



- 相機介面僅在手機横向放置時才會正確顯示。
- 如果不使用相機的時間長度達到指定時間長度,相機會自動關閉。
- 視拍攝場景或拍攝條件而定,記憶卡的容量可能會有所不同。

> 拍攝相片

- / 在「待機」模式中,按住 [6] 不放開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至横向檢視。

3 將鏡頭瞄準拍攝對象並視需要進行調整。

按鍵	功能
瀏覽鍵	 上鍵:變更預覽畫面。 下鍵:設定計時器。 左鍵/右鍵:調整亮度。
▲/▼	縮小或放大。
1	切換至攝影機。
2	變更拍攝模式。
3	設定計時器。
*	開啓或關閉「夜間」拍攝模式。
#	變更預覽畫面。

4 按下確認鍵或 [2] 拍攝相片。

系統會自動儲存相片。

拍攝相片後,按下 <四> 可檢視拍攝的相片。



- 若要檢視更多相片,向左或向右捲動。
- ・若要啓動「縮放」模式,按下 [▼]。然後,按下 [▲/▼]進行縮放。
- 若要以幻燈片方式檢視相片,按下 <=> → 幻燈
 片。
- 若要編輯相片,按下 < ≥ > → 編輯。
- 若要檢視相片的詳細資料,按下 <■> → 詳情。
- 若要透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能來 傳送相片給其他人,按下 <■> → 發送經由 → 選項。
- ・若要將相片張貼至社群網站或部落格,按下 <■>
 → 上傳到網頁。
- 若要將相片設成背景圖案或聯絡人的來電者 ID 影像,按下 <=>>→ 設定為。
- 若要删除相片,按下 < ≥ > → 刪除。

> 在「美顏」模式下拍攝相片

可使用「美顏」模式來隱藏臉部的瑕疵。

-] 在「待機」模式中,按住 [] 不放開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至横向檢視。
- 3 按下 <=> → 拍攝模式 → 美顏模式 → <>>。
- 4 進行必要的調整。
- 5 按下確認鍵或[1]拍攝對象臉部的相片。 系統會自動儲存没有臉部瑕疵的相片。

> 在「微笑」拍攝下拍攝相片

相機可辨識人臉並協助您拍攝笑臉。

- 1 在「待機」模式中,按住[O]不放開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至横向檢視。
- 3 按下 <三> → 拍攝模式 → 微笑拍攝 → <□>。
 4 按下 [□]。



5 將相機鏡頭瞄準拍攝對象。

手機會辨識影像中的人物,並值測他們的微笑。拍 攝對象微笑時,手機會自動拍攝相片。

> 連拍相片

可輕鬆拍攝移動對象的一系列相片。在拍攝遊戲中的 孩童或運動賽事時此功能非常好用。

- 1 在「待機」模式中,按住[1]不放開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至横向檢視。
- 3 按下 <>> → 拍攝模式 → 連續拍攝 → <>> >
- 4 進行必要的調整。
- 5 按住確認鍵或 [¹] 拍攝連續的相片。相機會連續 拍攝相片,直到放開確認鍵或 [¹]。

> 拍攝全景相片

可使用「全景」拍攝模式來拍攝寬幅全景相片。此模 式在拍攝風景時非常方便。

/ 在「待機」模式中,按住 [岱] 不放開啓相機。

2 將手機以逆時針方向旋轉至横向檢視。

3 按下 <■> → 拍攝模式 → 全景模式 → <>>。

- 4 進行必要的調整。
- 5 按下確認鍵或 [四] 拍攝第一張相片。
- 6 慢慢地將手機往選取的方向移動,並將取景器對 齊邊框。

對齊邊框和取景器時,相機會自動拍攝下一張相 片。

7 重複步驟 6 以完成全景相片。



> 拍攝矩陣相片

可拍攝數個影像並自動將這些影像整合成矩陣。

-] 在「待機」模式中,按住[10]不放開啓相機。
- 2 將手機以逆時針方向旋轉至横向檢視。
- 3 按下 < ≥ → 拍攝模式 → 矩陣拍攝。
- 4 向左或向右捲動至想要的影像配置,然後按下確認鍵。
- 5 進行必要的調整。
- 6 按下確認鍵或 [2] 拍攝每個片段的相片。

> 使用装飾相框拍攝相片

] 在「待機」模式中,按住[[2]]不放開啓相機。

- 2 將手機以逆時針方向旋轉至橫向檢視。
- 3 按下 < ≡ > → 拍攝模式 → 相框拍攝。

- 4 向左或向右捲動至相框,並按下確認鍵。
- 5 進行必要的調整。
- 6 按下確認鍵或[☎]拍攝相片並自動套用裝飾相框。

> 自訂相機設定

拍攝相片前,請先按下 <>■> 存取下列選項。

選項	功能
模式	切換至攝影機。
拍攝模式	切換至拍攝模式。
解析度	變更解析度選項。
白平衡	根據光線情況調整色彩平衡。
效果	套用特殊效果,例如復古色調。
夜間模式	設定是否要使用夜間拍攝模式。



選項	功能
曝光偵測	選取曝光測量類型。
設定	變更相機設定。

拍攝相片前,請先按下 <■> → 設定存取下列設定。

設定	功能
照片品質	調整相片品質。
取景器模式	變更預覽畫面。
查看	設定相機顯示拍攝的影像。
快門聲音	設定拍攝相片時相機快門發出 聲音。
儲存器	選取儲存拍攝相片的記憶體位置
快捷鍵説明	檢視捷徑資訊。

> 拍攝影片

] 在「待機」模式中,按住[13]不放開啓相機。

- 2 將手機以逆時針方向旋轉至横向檢視。
- 3 按下 <■> → 攝影機切換至攝影機。

4 將鏡頭瞄準拍攝對象並視需要進行調整。

按鍵	功能
瀏覽鍵	 上鍵:變更預覽畫面。 下鍵:設定計時器。
	• 左鍵/右鍵:調整亮度。
▲/▼	縮小或放大。
1	切換至相機。
2	變更錄影模式。
3	設定計時器。



按鍵	功能
×	開啓或關閉「夜間」拍攝模式。
#	變更預覽畫面。

- 5 按下確認鍵或 [四] 開始錄影。
- 6 按下 <■> 或 [⑤] 停止錄影。
 系統會自動儲存影片。

拍攝影片後,按下 < 四> 可檢視拍攝的影片。

- 若要檢視更多影片,向左或向右捲動。
- 若要播放影片,按下確認鍵。
 在播放期間,按下確認鍵可暫停或重新播放。
- 若要檢視影片的詳細資料,按下 < ■> → 詳情。
- 若要透過多媒體訊息、電子郵件或藍牙無線功能來 傳送影片給其他人,按下 <■> → 發送經由 → 選項。

- ・若要將影片張貼至社群網站或部落格,按下 <>>>
 → 上傳到網頁。
- 若要將影片設成聯絡人的來電者 ID 影像,按下
 <=>→設為來電顯示。
- 若要删除影片,按下 <**三**> → **刪除**。

> 自訂攝影機設定

攝影前,請先按下 <■> 存取下列選項。

選項	功能
模式	切換至攝影機。
攝影模式	變更錄影模式。
解析度	變更解析度選項。
白平衡	根據光線情況調整色彩平衡。
效果	套用特殊效果,例如復古色調。
設定	變更攝影機設定。



攝影前,請先按下 <■> → 設定存取下列選項。

設定	功能
品質	調整影片片段品質。
取景器模式	變更預覽畫面。
錄音	開啓或關閉聲音。
儲存器	選取儲存影片片段的記憶體位 置。
快捷鍵説明	檢視捷徑資訊。

音樂

瞭解如何透過音樂播放器聆聽最愛的音樂。 音樂播放器支援下列的檔案格式:mp3 、3ga、aac、m4a、wma。

> 將音樂檔案添加至手機

先將檔案傳輸至手機或記憶卡:

- ・從無線網路下載。▶ 第 60 頁
- 在電腦中使用可選的 Samsung PC Studio 下 載。▶第69頁
- 透過藍牙接收。▶ 第 68 頁
- 複製到記憶卡。▶ 第 69 頁
- •與 Windows Media Player 11 同步。▶ 第 70 頁

> 播放音樂

將音樂檔案傳輸至手機或記憶卡後:

- *1* 在「功能表」模式中,選取**音樂 → 音樂播放器**。
- 2 選取音樂類别 → 音樂檔案。



3 使用下列按鍵控制播放:

按鍵	功能
確認鍵	暫停播放;再次按下可繼續播放。
瀏覽鍵	 上鍵:開啓播放清單。 下鍵:爲目前的曲目評分。 左鍵:重新播放;返回上一個檔案(按住按鍵不超過2秒);在 檔案中快退(按住)。 右鍵:跳到下一個檔案;在檔案 中快進(按住)。
2	變更平衡器類型。
3	啓動隨機播放模式。
4	變更重複模式。
5	選取面板類型。
▲ /▼	調整音量。

> 建立播放清單

1 在「功能表」模式中,選取 音樂 → 音樂播放器 → 播放清單。

2 選取新增播放清單。

3 輸入新播放清單的標題,並按下 <儲存>。

4 選取新播放清單。

5 選取**增加曲目**。

6 選取要加入的檔案並按下 <確定>。

> 自訂音樂播放器設定

1 在「功能表」模式中,選取音樂 → 音樂播放器。

2 按下 <選項> → 播放器設定。



3 調整下列設定以自訂音樂播放器:

選項	功能
背景播放	設定使用其他應用程式時是否 要在背景播放音樂。
音效	選取聲音效果。
視覺效果	選取面板類型。

4 完成後,按下 <儲存>。

音樂辨識

瞭解如何存取線上音樂服務以取得歌曲的資訊。

- 🤈 某些服務提供商不提供此服務。
 - 資料庫可能没有包括所有歌曲的資訊。

在「功能表」模式中,選取**音樂 → 音樂辨識**。
 選取**音樂辨識**連線至伺服器。

- 3 成功註册手機後,按下 <錄製>錄製想要查找的 音樂的一部分。
- 某些服務提供商可能不支援此服務,且資料庫可 能没有所有歌曲的資訊。

FM 收音機

瞭解如何在 FM 收音機上聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機,必須連接隨附耳機,作爲收音機天線。

> 收聽 FM 收音機

- 將隨附的耳機插入手機。
- 2 在「功能表」模式中,選取程式→FM 收音機。
- 3 按下確認鍵開啓 FM 收音機。
- 4 按下 <是> 開始自動搜尋。
 FM 收音機會自動搜尋並儲存可用電台。





- 初次開啓 FM 收音機時,系統會提示您啓動 自動搜尋。
- 自動搜尋僅會找出訊號足夠强的電台。
- 5 使用下列按鍵控制 FM 收音機:

按鍵	功能
瀏覽鍵	 ・ 左鍵/右鍵:以 0.1 MHz 變更頻 率; 搜尋可用電台 (按住)。 ・ 上鍵/下鍵: 選取儲存於最愛清單 中的電台。▶ 第 49 頁
▲ /▼	調整音量。
確認鍵	開啓或關閉 FM 收音機。

若要取得在 FM 收音機上聽到的歌曲的資訊,按下 <選項> → 音樂辨識。▶ 第 48 頁 若要將目前的電台增至最愛清單,按下 <選項> → 增加我的最愛。

> 自動儲存電台

-] 將隨附的耳機插入手機。
- 2 在「功能表」模式中,選取程式→FM 收音機。
- 3 按下 <選項> → 自動搜尋。
- 4 按下 <是> 進行確認 (若有需要)。
 FM 收音機會自動搜尋並儲存可用電台。

> 增加電台到最愛清單

- *1* 在「功能表」模式中,選取程式 → FM 收音機。
- 2 捲動至想要的電台。
- 3 按下 <選項> → 增加我的最爱。



> 自訂 FM 收音機設定

1 在「功能表」模式中,選取程式 → FM 收音機。

2 按下 <選項> → 設定。

3 調整下列設定以自訂 FM 收音機:

選項	功能
背景播放	設定使用其他應用程式時是否 要在背景播放 FM 收音機。
顯示頻道名稱	設定是否在 FM 收音機畫面上 顯示電台 ID;僅在廣播電台提 供此資訊時才會顯示電台 ID。
切换頻率	設定當訊號微弱時 FM 收音機 是否嘗試重新調台。

遊戲及更多

瞭解如何使用 Java 技術的遊戲與應用程式。

列 視手機軟體而定,可能不支援下載 Java 遊戲或 應用程式。

> 下載遊戲及應用程式

[] 在「功能表」模式中,選取程式→遊戲及更多→ 更多遊戲。

手機會連線至服務提供商預設的網站。

2 搜尋遊戲或應用程式,然後下載至手機。

是否有此功能,視所在地區或服務提供商而定。

4 完成後,按下 <儲存>。



> 玩遊戲或啟動應用程式

-] 在「功能表」模式中,選取程式→遊戲及更多。
- 2 從清單中選取遊戲或應用程式,並依照螢幕上的 指示操作。
 - 按下 **<選項>** 存取遊戲或應用程式之各種選項與 設定的清單。
- •可用遊戲或應用程式可能有所不同,視服務提 供商或所在地區而定。
 - 遊戲或應用程式的控制和選項可能有所不同。





電話簿

瞭解如何建立及管理在手機記憶體或 SIM 卡或 USIM 卡上儲存的個人聯絡人或商務聯絡人清單。您可以儲 存聯絡人的姓名、行動電話號碼、家用電話號碼、電 子郵件位址、生日及其他資訊。

> 建立聯絡人

可以在手機的記憶體中儲存多達 2,000 個聯絡 人。SIM 卡或 USIM 卡上可以儲存的聯絡人數量視 卡片而定。



儲存新聯絡人的記憶體位置可能可以預設,視您 的區域而定。若要變更記憶體位置,選取電話簿 → <選項> → 設定 → 儲存新聯絡人到 → 記憶體位置。

- 1 在「功能表」模式中,選取電話簿。
- 2 按下 <選項> → 加入新聯絡人。
- 3 輸入聯絡人資訊。

如果將聯絡人儲存到 SIM 卡或 USIM 卡,則僅 能儲存聯絡人姓名及電話號碼。

4 按下 <選項> → 儲存以新增聯絡人至記憶體。

您也可以從撥號畫面建立聯絡人。

-] 在「待機」模式中,輸入電話號碼。
- 2 按下 <選項> → 增加到電話簿 → 新增。
- 3 輸入聯絡人資訊。
- 4 按下 <選項> → 儲存以新增聯絡人至記憶體。



> 尋找聯絡人

- 1 在「功能表」模式中,選取電話簿。
- 2 輸入想要尋找的名字的第一個字母。
- 3 在聯絡人清單中選取聯絡人的名字。
- 🕜 找到聯絡人後,可以:
 - ┛・按下 [∖] 呼叫該聯絡人。
 - 按下 <選項> → 編輯來編輯聯絡人的資訊。

> 選取快速撥號號碼。

- 1 在「功能表」模式中,選取電話簿。
- 2 捲動至要為其指派快速撥號號碼的聯絡人。
- 3 按下 <選項> → 增加到快速撥號。
- 4 選取想設定的號碼。
 - 聯絡人便儲存至快速撥號號碼清單。
- 現在,可在「待機」模式中,按住指派的快速號 碼,打電話給聯絡人。

> 建立名片

- 1 在「功能表」模式中,選取電話簿。
- 2 按下 <選項> → 個人名片。
- 3 輸入個人詳細資料。
- 4 按下 <選項> → 儲存。
 - 可將名片附加至訊息或電子郵件,或透過藍牙無線傳輸功能傳送名片。

> 建立聯絡人群組

可以建立聯絡人群組,管理多個聯絡人並傳送訊息及 電子郵件給整個群組。先建立群組。

最多可建立 10 個群組,且群組中最多可包含 2,000 個聯絡人。

- 1 在「功能表」模式中,選取電話簿。
- 2 向左或向右捲動至**群組**。



- 3 按下 <選項> → 建立群組 → 記憶體位置 (若有 需要)。
- 4 輸入群組名稱後按下 <儲存>。
- 5 若要設定來電者 ID 影像,按下 <選項>→群組 設定→群組照片→影像目錄→影像。
- 6 若要設定群組鈴聲,選取鈴聲→鈴聲類別→ 鈴聲。
- 7 按下 <選項> → 儲存。

> 建立 FDN 清單

如果 SIM 卡或 USIM 卡支援此功能,您可以設定要 在限制外撥電話之固定撥號 (FDN) 模式中使用的聯 絡人清單。FDN 清單儲存於 SIM 卡或 USIM 卡上。

1 在「功能表」模式中,選取電話簿。

2 按下 <選項> → 指定撥號聯絡人。

- 3 按下 <選項> → 新增指定撥號聯絡人。
- 4 輸入 SIM 卡或 USIM 卡的 PIN2, 然後按下 <確認>。
- 5 輸入聯絡人資訊。
- 6 按下 <選項> → 儲存。

若要將外撥電話僅限於儲存於 FDN 清單中的那些號 碼,請啓動 FDN 模式。▶ 第 30 頁

> 複製或移動聯絡人

-] 在「功能表」模式中,選取電話簿。
- 2 選取要複製或移動的聯絡人。
- 3 按下 <選項> → 複製到 SIM 卡或移動到 SIM 卡。



日曆

瞭解如何建立及管理每日、每週或每月的活動。

> 建立活動

-] 在「功能表」模式中,按下管理目錄 → 日曆。
- 2 按下 <選項> → 新增→活動類型。
- 3 依需要輸入活動的詳細資訊。
- 4 按下 <選項> → 儲存。

> 檢視活動

若要變更行事曆檢視:

- 1 在「功能表」模式中,選取管理目錄 → 日曆。
- 2 按下 <選項> → 查看方式 → 日或週。
 - 在週及月檢視中,安排有活動的日期的角落處有 方括弧。

若要檢視特定日期的活動:

1 在「功能表」模式中,選取管理目錄→日曆。

- 2 選取行事曆上的日期。在行事曆上,安排有活動的日期的角落處有方括弧。 若要透過手動輸入日期來移動至特定日期,按下<</p>(選項>→前往→日期,輸入日期,然後按下
- 3 選取要檢視其詳細資訊的活動。
- 您可以按下 <選項> → 發送經由 → 選項,將 活動傳送給其他人。
 - 您可以按下 <選項> → 通過藍牙列印,透過藍 牙來列印活動。

若要依照類型檢視活動:

<移到> ○

-] 在「功能表」模式中,選取管理目錄 → 日曆。
- 2 按下 <選項> → 事件清單 → 活動類型。
- 3 選取要檢視其詳細資訊的活動。



工作

瞭解如何建立虛擬工作清單,並設定鬧鐘以提醒重要 工作或設定優先順序。

> 建立工作

- 1 在「功能表」模式中,選取管理目錄 → 工作。
- 2 按下 <選項> → 新增。
- 3 輸入工作的詳細資訊。
- 4 按下 <選項> → 儲存。

> 檢視工作

/ 在「功能表」模式中,選取管理目錄→工作。

- 2 按下 <選項> → 排列經由 → 類别 (優先順序、狀態或到期日) 以排序工作。
- 3 選取要檢視其詳細資訊的工作。
 - 對於包含到期日的完成工作,可以將其狀態 設定為已完成。這樣將不會再提醒您那些已完成的工作。
 - 您可以按下 <選項> →發送經由 → 選項,將 工作傳送給其他人。
 - 您可以按下 <選項> → 通過藍牙列印,透過 藍牙來列印工作。





瞭解如何錄製重要資訊以儲存並於稍後日期進行檢 視。

> 建立備忘錄

] 在「功能表」模式中,選取管理目錄→備忘錄。

2 按下 <選項> → 新增。

- 3 輸入備忘錄文字。
- 4 按下 <選項> → 儲存。

> 檢視備忘錄

] 在「功能表」模式中,選取管理目錄→備忘錄。

2 選取要檢視其詳細資訊的備忘錄。

- 您可以按下 <選項> → 發送經由 → 選項,將 備忘錄傳送給其他人。
 - 您可以按下 <選項> → 通過藍牙列印,透過 藍牙來列印備忘錄。

錄音機

瞭解如何操作手機的錄音機。可以將語音備忘錄設定 爲來電鈴聲、訊息鈴聲或鬧鐘鈴聲。

> 錄製語音備忘錄

- 1 在「功能表」模式中,選取程式→錄音機。
- 2 按下確認鍵開始錄製。
- 3 對著麥克風説話。
- 4 說完後,按下瀏覽鍵下鍵。 手機會自動儲存備忘錄。
- 5 若要錄製語音備忘,按下 <選項>→錄製,然後



重複執行步驟 3-4。

> 播放語音備忘錄

- 1 在「功能表」模式中,選取程式→錄音機。
- 2 按下 <選項> → 我的聲音匣以存取語音備忘錄 清單。
- 3 選取語音備忘錄。
- 4 使用下列按鍵控制播放:

按鍵	功能
確認鍵	暫停或繼續播放。
瀏覽鍵	 左鍵:在檔案中快退。 右鍵:在檔案中快進。 下鍵:停止播放。
▲ /▼	調整音量。



> 將語音備忘錄設定爲鈴聲

可以將語音備忘錄設定爲來電鈴聲、訊息鈴聲或鬧鐘鈴聲。

- 1 在「功能表」模式中,選取程式 → 錄音機。
- 2 按下 <選項> → 我的聲音匣以存取語音備忘錄 清單。
- 3 捲動至語音備忘錄。
- 4 按下 <選項> → 設定為 → 選項。





網際網路

瞭解如何存取最愛的網頁並將網頁加入書籤。

- ·瀏覽網頁或下載媒體可能會產生額外費用。如 需詳細資訊,請聯絡您的服務提供商。
 - 網頁瀏覽器功能表的標籤可能視服務提供商而 有所不同。
 - 可用圖示視所在地區或服務提供商而定。

> 設定網際網路設定

若要存取網路並連線至網際網路,必須啓動連線設 定。除了服務供應商預設的模式之外,也可以新增自 己的連線設定。

- *1* 在「功能表」模式中,選取網際網路→設定→ 網路設定。
- 2 按下 <選項> → 編輯。
- 3 自訂網路設定。
 - ▶「設定 MMS 設定」(第 33 頁)
- 4 按下 <選項> → 儲存。



> 瀏覽網頁

-] 在「功能表」模式中,選取網際網路→首頁可啓動指定的首頁。
- 2 使用下列按鍵瀏覽網頁:

按鍵	功能
瀏覽鍵	捲動網頁。
確認鍵	選取項目。
<返回鍵>	回到上一頁。
<選項>	存取瀏覽器選項的清單。

> 將最愛的網頁加入書籤

可以將經常造訪的網頁加入書籤以快速存取。瀏覽網 路時,按下 <選項> → 加入到書籤可將目前的網頁 加入書籤。 若知道網頁的網址,可離線手動新增書籤。若要新增 書籤:

- 1 在「功能表」模式中,選取網際網路→書籤。
- 2 按下 <選項> → 增加書籤。
- 3 輸入網頁標題和網址 (URL)。
- 4 按下 **<儲存>**。

> 自訂瀏覽器設定

1 在「功能表」模式中,選取網際網路→設定。

2 調整下列設定以自訂網頁瀏覽器:

選項	功能
清除暫存	清除快取;快取是暫存記憶體 位置,可儲存最近已存取網頁 的資訊。



選項	功能
清空 Cookies	删除儲存在手機中的 Cookie;Cookie是瀏覽網 路時傳送到網路伺服器的個人 資訊。
Cookie 選項	設定是否要儲存 Cookie。
喜好設定	變更網頁瀏覽器的顯示和聲音 設定。
關於瀏覽器	存取關於網頁瀏覽器的版本和 版權資訊。
網路設定	選取網路連線所使用的連線 設定。

RSS 閱讀器

瞭解如何使用 RSS 閱讀器,從喜愛的網站取得即時 新聞和資訊。

> 添加 RSS 摘要位址

1 在「功能表」模式中,選取程式 → RSS 閱讀器。

2 按下 <選項> → 新增。

3 輸入 RSS Feed 位址,然後按下 <確定>。

> 讀取 RSS Feed

/ 在「功能表」模式中,選取程式 → RSS 閱讀器。

- 2 捲動至 Feed,並按下 <選項> → 連接。
- 3 選取 Feed 類别 → 更新的 Feed。





自動更新功能將手機設定為以指定時間間隔自動 更新 RSS Feed。可選取 RSS 閱讀器 → <選項> → 設定 → 優先權 → 自動更新啓動自 動更新功能。啓動自動更新功能會增加下載的資

料數量,且可能會産生額外費用。

> 下載多媒體

- 1 在「功能表」模式中,選取程式 → RSS 閱讀器。
- 2 捲動至 Feed,並按下 <選項> → 開啟。
- 3 捲動至包含多媒體的張貼。
- 4 按下 <選項> → 媒體 → 下載。
 - 若要在日後下載多媒體,選取希望列表。

Google

瞭解如何使用各種 Google 服務,例如搜尋、電子郵件和地圖服務。

- •可能不提供某些服務,視所在地區或服務提供商而定。
 - 使用此功能所需遵循的步驟可能有所不同,視 所在地區或服務提供商而定。

> 使用 Google 搜尋服務

- *1* 在「功能表」模式中,選取程式→Google→ 搜尋。
- 2 選取搜尋欄位。
- 3 輸入關鍵字並選取**搜尋**。



> 使用 Google 郵件服務

可在手機上存取 Gmail 帳號並傳送或讀取電子郵件 訊息。

- 1 在「功能表」模式中,選取程式→Google→ 電子郵件。
- 2 輸入使用者 ID 和密碼,並登入。
- 3 傳送或接收電子郵件。

> 使用 Google 地圖服務

- *1* 在「功能表」模式中,選取程式 → Google → 地圖。
- 2 捲動地圖。
- 3 放大或縮小想查閱的地點。

同步

了解如何與指定的網頁伺服器同步聯絡人、行事曆事 件、工作以及備忘錄。

> 設定同步操作設定

/ 在「功能表」模式中,選取程式→同步。

2 按下 <新增> 並指定下列設定選項:

選項	功能
模式名稱	輸入設定的名稱。
同步類型	選取要同步處理的資料類型。
同步種類	設定同步處理裝置和伺服器的 方法。
同步伺服器	輸入要同步處理的伺服器網 址。
網路模式	選取同步處理所使用的連線 設定。

3 完成後,按下 <儲存>。



> 開始同步處理

1 在「功能表」模式中,選取程式 → 同步。

2 選取同步處理設定。

3 按下 <繼續> 開始與指定的網頁伺服器同步。

社群

瞭解如何在社群網站與部落格,例如 MySpace 或 Facebook 上和其他人分享照片和影片。

- 是否有此功能,視所在地區或服務提供商而 定。
 - 僅可將 jpg 和 mp4 格式的檔案上載到網路。

> 設定最愛的網站或部落格清單

1 在「功能表」模式中,選取**社群**。

- 2 按下 <是> 可設定最愛的網站或部落格清單 (若 有需要)。
- 3 按下 <接受> 確認您同意一般的免責聲明。

🧭 第一次存取功能表時,系統會提示您確認。

4 選取要新增的網站或部落格,然後按下 <儲存>。若選取首選列表,系統會自動將新的網站或部落格 新增至清單中。



> 分享檔案

若要上載或檢視相片和影片,您必須有分享相片之網 站和部落格的帳户。

- 1 在「功能表」模式中,選取社群。
- 2 按下 <選項> → 上載到。
- 3 選取要存取的網站或部落格。
- 4 輸入使用者 ID 和密碼,並登入。
- 5 若要上載檔案,按下 <選項> → 加入項目 → 媒體檔案。
- 6 輸入張貼的詳細資料,按下 <選項>→上傳。

> 自訂社群設定

- 1 在「功能表」模式中,選取社群。
- 2 按下 <選項>→設定。

3 調整下列設定以自訂社群應用程式:

選項	功能
上載資料	檢視上次上載的詳細資訊。
首選列表	編輯最愛網站或部落格的清 單。
圖像調整	變更要上載之影像的大小。
上傳保留	將手機設定為自動在排定時間 上載檔案至網站或部落格。
帳户管理器	登入或登出網站或部落格。
社群設定	選取網路連線所使用的連線 設定。
免責聲明	檢視免責聲明資訊。



連線能力

藍牙

藍牙是短距離範圍的無線通訊技術,可在 10 公尺 (30 英尺) 左右的距離交換資訊,而不需要實際連 線。

您不需要對齊裝置,就能透過藍牙交換資訊。如果藍 牙裝置在彼此的藍牙範圍內,即使是在不同房間內, 也可以交換彼此的資訊。

- •透過藍牙無線功能傳送或接收資料時,若發 生資料遺失、攔截或濫用之情形,三星概不 負責。
 - 請務必確認分享及接收資料時使用的是可信賴 且具有適當防護的裝置。如果藍牙裝置之間有 障礙物,則可操作距離可能會縮短。
 - 某些裝置,特别是未經藍牙 SIG 測試或核准的裝置,可能與您的手機不相容。

> 開啟藍牙無線功能

1 在「功能表」模式中,選取程式→藍牙。

- 2 按下 <選項> → 設定。
- 3 向下捲動至**啟動**。
- 4 向左或向右捲動至啟動。
- 5 若要讓其他裝置找到您的手機,向下捲動至本機可 見度 → 可見度選項 → <確定>。 若選取自定義,請設定本手機可被偵測的持續時 間。
- 6 按下 <選項> → 儲存。

> 尋找其他已啟用藍牙的裝置並進行配 對

- [在「功能表」模式中,選取程式→藍牙→搜尋 新設備。
- 2 捲動至裝置並按下 <選擇>。



3 輸入藍牙無線功能的 PIN 或要配對裝置的藍牙 PIN (若有),並按下 <確定>。或是,按下 <是> 以匹配手機及要配對裝置的 PIN。

當要配對裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受 連線時,即完成配對。如果配對成功,裝置會自動 搜尋可用的服務。



某些裝置,特别是耳機或免持式車用套件,可能 會使用固定的 PIN (如 0000)。如果其他裝置 有,則必須輸入 PIN。

一旦手機與另一啓用藍牙功能的裝置配對成功,該 裝置圖示就會變成藍色。按下 <**選項**> 並使用下列 選項:

- 若要瀏覽該裝置的檔案目錄並交換檔案,選取瀏覽 檔案。
- •若要檢查配對裝置上的可用藍牙服務,選取**服務列** 表。

- 若要變更裝置名稱,選取**重新更名**。
- 若要允許其他裝置在未經您確認的情形下存取您的 手機,選取授權此設備。

若要檢查手機上可用的藍牙服務與服務相關資訊,選取藍牙服務。

> 使用藍牙無線功能傳送資料

- 【從適當的應用程式或個人檔案選取檔案或項目 (如聯絡人、行事曆活動、備忘錄、工作或媒體 檔案)。
- 2 按下 <選項> →發送經由、發送名片經由或發送 網址通過 → 藍牙 (傳送連絡人資料時,請指定要 傳送哪些資料)。



- > 使用藍牙無線功能接收資料
- 1 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並按下 <確定> (若 有)。
- 2 按下 <是> 確認願意接收該裝置的資料(若有需要)。

已接收資料會根據資料類型儲存至適當的應用程式或 資料夾。例如,音樂或聲音片段會儲存至聲音資料 夾,而聯絡人則會儲存至電話簿。

> 使用藍牙無線功能列印資料

- // 從適當的應用程式或個人檔案選取檔案或項目(如 訊息、聯絡人、行事曆活動或影像)。
- 2 按下 **<選項>** → **列印經由** → **藍牙**。
 - 對於影像,按下 **<選項> → 列印經由 → 藍牙**。
- 3 搜尋已啓用藍牙之印表機並進行配對。

68 連線能力

4 連線到印表機後,請自訂列印選項和列印資料。

> 使用遙控 SIM 模式

在「遙控 SIM」模式中,可以透過手機的 SIM 卡或 USIM 卡只使用連線的藍牙免持車用套件來撥打或接 聽電話。

若要啓用「遙控 SIM」模式:

- 1 在「功能表」模式中,選取程式→藍牙。
- 2 按下 <選項> → 設定。
- 3 向下捲動至遙控 SIM 卡模式。
- 4 向左或向右捲動至**啟動**。
- 5 按下 **<儲存>**。

若要使用「遙控 SIM 卡」模式,請從藍牙免持車用套 件啓動藍牙連線。

您必須授權藍牙免持式車用套件。

PC 連接

瞭解如何在各種 USB 連線模式中,透過隨附的電腦 資料纜線將手機連接到電腦上。將手機連接到電腦 後,您就可以與 Windows Media Player 同步處理 檔案、直接與手機傳送及接收資料,以及使用三星 PC Studio 程式。

> 使用三星 PC Studio 進行連線

請確認電腦上已安裝三星 PC Studio。您可以從 三星 網站 (www.samsungmobile.com) 下載該程式。

- 在「功能表」模式中,選取設定 → PC 連接 →
 三星 PC Studio 或大容量儲存器 →
 <儲存>。
- 2 按下 [~] 返回「待機」模式。

- 3 使用可選的電腦資料纜線將手機的多功能插孔連線至電腦。
- 4 執行三星 PC Studio,將檔案從電腦複製到手 機。如需詳細資訊,請參閱三星 PC Studio 説 明。

> 連線爲大容量儲存裝置

您可以將手機作為可移除磁碟連線到電腦,並存取檔 案目錄。如果在手機中插入記憶卡,也可以將手機作 爲記憶卡讀取器,用以存取記憶卡的檔案目錄。

- [] 如果想透過記憶卡傳送及接收檔案,請將記憶卡 插入手機中。
- 2 在「功能表」模式中,選取設定 → PC 連接 → 大容量儲存器 → <儲存>。
- 3 按下 [~] 返回「待機」模式。



4 使用可選的電腦資料纜線將手機的多功能插孔連線至電腦。

連線後,電腦上會出現彈出式視窗。

5 開啓資料夾以檢視檔案。

6 將檔案從電腦複製到記憶卡。



> 與 Windows Media Player 同 步處理

請確認電腦上已安裝 Windows Media Player。

/ 在「功能表」模式中,選取設定 → PC 連接 → 媒體播放器 → <儲存>。

- 2 按下 [🦛] 返回「待機」模式。
- 3 使用可選的電腦資料纜線,將手機的多功能插孔連線至安裝有 Windows Media Player 的電腦。 連線後,電腦上會出現彈出式視窗。
- 4 開啓 Windows Media Player 以同步處理音樂 檔案。
- 5 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱 (若有需要)。
- 6 選取想要的音樂檔案並拖曳至同步清單。

7 開始同步處理。





鬧鐘

瞭解如何設定與控制重要活動的鬧鐘。

> 設定新鬧鐘

- 1 在「功能表」模式中,選取**鬧鐘**。
- 2 選取空白的鬧鐘位置。
- 3 設定鬧鐘詳情。

可以將鬧鈴設成 FM 收音機或聲音。

4 完成時,可按下 <選項>→儲存。

關機開鐘功能可將關閉的手機設為自動在指定時間響起開鐘。

> 停止鬧鐘

當鬧鐘響起時:

- 按下 <確定> 或確認鍵停止鬧鐘重響。
- 按下 <確定> 或確認鍵停止設有重響的鬧鐘,或按 下 <多睡一會> 使鬧鐘在重響時段内保持靜音。

> 停用鬧鐘

- 1 在「功能表」模式中,選取**鬧鐘**。
- 2 選取要停用的鬧鐘。
- 3 向下捲動 (若有需要)。
- 4 向左或向右捲動至「關閉」,並按下確認鍵。




瞭解如何像掌上型或桌上型計算機般直接在手機上執 行數學計算。

- 1 在「功能表」模式中,選取管理目錄 → 計算機。
- 2 使用與計算機螢幕顯示對應的按鍵進行基本數學 運算。

單位換算

瞭解如何轉換貨幣和度量衡單位。

-] 在「功能表」模式中,選取管理目錄→單位換算 → 換算類型。
- 2 在適當欄位輸入貨幣/度量衡和單位。

圖像編輯器

可以編輯影像及套用逗趣特效。

> 爲圖像套用效果

] 在「功能表」模式中,選取程式 → 圖像編輯器。

- 2 按下 <選項> → 新圖像 → 開啟或拍攝照片。
- 3 選取影像或拍攝新相片。
- 4 按下 <選項> → 效果 → 效果選項 → <完成>。
- 5 完成時,可按下 <選項>→儲存為。
- 6 選取記憶體位置 (若有需要)。
- 7 輸入影像的新檔案名稱並按下 <選項>→儲存。



> 將模糊效果套用至影像的特定區域

] 開啓要編輯的影像。

- 2 按下 <選項> → 局部效果 → 局部模糊。
- 3 將矩形移至要套用模糊效果的區域上方,然後按下 確認鍵→<完成>。 若要調整矩形的大小或形狀,請按下<選項>→
 - **調整大小**或形狀。
- 4 以新檔名儲存編輯過的影像。

> 調節影像

-] 開啓要編輯的影像。
- 2 按下 <選項> → 調節 → 調整選項 (亮度、對比 或色彩)。

3 依需要調整圖片,然後按下 <完成>。

4 以新檔名儲存編輯過的影像。

> 轉換影像

] 開啓要編輯的影像。

- 2 按下 <選項> → 轉換 → 調整大小 、旋轉或 翻轉。
- 3 依需要翻轉或調整影像尺寸,然後按下 <完成>。
- 4 以新檔名儲存編輯過的影像。

> 裁剪影像

] 開啓要編輯的影像。

2 按下 <選項> → 裁剪。



- 3 在想要裁切的區域上移動或重新調整矩形大小,然 後按下 <選項>→完成。
- 4 以新檔名儲存編輯過的影像。

> 插入視覺效果

-] 開啓要編輯的影像。
- 2 按下 <選項> → 插入 → 視覺效果 (相框、剪貼圖、表情動畫或文字)。
- 3 選取視覺效果或輸入文字,然後按下 <選取>。
- 4 移動、調整大小或旋轉視覺效果 (若有需要)。
- 5 按下 <完成>,或按下 <選項> → 完成。
- 6 以新檔名儲存編輯過的影像。

個人檔案

瞭解如何快速並簡單地存取所有儲存在手機或記憶卡 上的影像、影片、聲音檔和其他類型的檔案。

> 支援的檔案格式

本手機支援下列檔案格式:

類型	支援的格式
影像	bmp \ jpg \ gif \ png \ tif \ wbmp \ agif
影片	mp4 \ 3gp \ wmv \ avi \ divx
音樂	mp3 \ 3ga \ aac \ m4a \ wma
聲音	wav > mmf > xmf > imy > midi
其他	doc < pdf < ppt < txt < xls < htm < html < vbm < vcf < vcs < vnt < jar



檢視檔案

[] 在「功能表」模式中,選取個人檔案→檔案類型。

記憶卡上的資料夾或檔案是以記憶卡圖示來表示。

2 選取資料夾→檔案。

檢視檔案時可使用下列選項:

- ・若要使用 USB 連線列印影像,按下 <選項> →
 列印經由 → USB。
- 若要使用藍牙無線功能列印影像,按下 <選項> →
 列印經由 → 藍牙。
- · 若要將影像設成背景圖案,按下 <選項> → 設定為
 → 背景圖案。
- ・若要將聲音檔設定爲鈴聲,播放期間按下 <選項>
 →設定為→鈴聲。

SIM 卡應用程式

使用服務提供商所提供的多種附加服務。此功能表的 標籤可能視 SIM 卡或 USIM 卡而有所不同。

在「功能表」模式中,選取程式→SIM 卡應用程 式。

碼錶

- / 在「功能表」模式中,選取程式 → 碼錶。
- 2 按下確認鍵開始並記錄圈數。
- 3 完成後,按下 **<停止>**。
- 4 按下 <重設> 清除已記錄的時間。



倒數計時器

] 在「功能表」模式中,選取程式→倒數計時器。

2 按下 <設定>。

- 3 設定要倒數的時間長度並按下 <確定>。
- 4 按下確認鍵開始或暫停倒數。
- 5 當計時器時間到零時,按下 <確定> 停止提醒。

世界時間

瞭解如何檢視其他地區的時間,以及如何設定在螢幕 顯示中顯示世界時鐘。

> 建立世界時間

- **1** 在「功能表」模式中,選取管理目錄→世界時間。
- 2 按下 <選項> → 新增。

- 3 向左或向右捲動至時區。 若要將夏令時套用至時鐘,選取設定夏時制。
- 4 按下 <儲存>建立世界時鐘。 此世界時鐘被設定爲第二個時鐘。
- 5 若要增加更多世界時鐘,請重複執行上述步驟 2 至 4。

> 增加世界時間至螢幕顯示

在「雙時鐘顯示」中,可以在螢幕顯示中檢視兩個不 同時區的時鐘。

建立世界時鐘後:

- *1* 在「功能表」模式中,選取管理目錄→世界時間。
- 2 捲動至想增加的世界時鐘,然後按下 <選項> → 設定為第二時鐘。
- 3 按下 **<返回>** 兩次。



- **4** 選取設定 → 顯示及燈光設定 → 主螢幕。
- 5 向下捲動至**時鐘顯示樣式**。
- 6 向左或向右捲動至雙。
- 7 向下捲動,再向左或向右捲動至雙時鐘樣式。
- 8 按下確認鍵。





設定

存取「設定」功能表

- 1 在「功能表」模式中,選取設定。
- 2 選取設定類别,然後選取一個選項。
- 3 自訂設定,並按下 <儲存> 或按下 <選項> → 儲存。

手機模式

選取要使用的聲音設定或根據需要在設定中自訂聲音 選項。

若要自訂設定,捲動至設定並按下 <**選項>→編輯**, 然後自訂下列聲音選項:

來電

- 來電提示類型:選取手機提示收到來電的方式。
- 語音通話鈴聲:若設定手機以播放音樂來提示語音來電,選取要使用的鈴聲。
- 視訊通話鈴聲:若設定手機以播放音樂來提示視訊 來電,選取要使用的鈴聲。
- · 鈴聲音量:調整來電鈴聲的音量。
- 自動回覆:設定連接至免持式車用套件時,手機是 否要接聽來電。

新訊息

- · 訊息提示類型: 選取手機提示收到訊息的方式。
- 訊息提示音:若設定手機以播放音樂來提示訊息, 選取要使用的鈴聲。
- 訊息提示次數:設定手機提示新訊息的頻率。
- •提示音音量:調整訊息鈴聲的音量。



手機提示音

- •按鍵音:選取按下按鍵時發出的聲音。
- 開機類型:選取手機提示開機的方式。
- 關機類型:選取手機提示關機的方式。
- •**手機聲音音量**:調整其他手機聲音的音量。

顯示及燈光設定

存取和修改下列設定以控制手機燈光的顯示和使用。

- 主螢幕:自訂待機畫面的背景圖案、捷徑列、行事 曆和時鐘。
- •個人主題:選取功能表畫面的主題。
- **捷徑列**:在「待機」模式中啓動工具列,並在其中 選取要使用的捷徑。
- · 撥號數字顯示:自訂撥號畫面。
- •問候語:編輯開機時的問候訊息。

- 螢幕亮度:設定螢幕的亮度。
- 背景燈時間:設定手機關閉螢幕背光之前的等待時間長度。
- 按鍵燈光:設定手機關閉鍵盤背光之前的等待時間 長度。

時間和日期

存取和修改下列設定以控制手機顯示時間和日期的 方式:

- · 自動更新時間:跨越時區時自動更新時間。
- **主要時區**:設定主時區。
- •時間:直接設定目前的時間。
- •日期:直接設定目前的日期。
- •時間格式:選取時間格式。
- **日期格式**:選取日期格式。



手機設定

存取和修改下列設定以控制手機的一般設定:

- 語言:選取手機顯示和文字輸入使用的語言。
- · 快捷鍵設定:自訂捷徑按鍵。
- 按鍵自動上鎖:設定不使用手機的時間達到指定時 長時自動鎖定按鍵。
- 照相鍵:變更相機鍵的功能。
- 來電者資訊:設定手機是否顯示或隱藏來電者資訊 或所收到訊息的寄件人資訊。

應用程式設定

存取和修改下列設定以控制手機的應用程式:

> 通話

自訂通話功能的設定。

- ・ 全部通話:
 - 來電顯示:顯示手機號碼給收件人 (必須插入 SIM 卡或 USIM 卡才能使用此功能)。
 - 自動拒絕來電: 啓用或停用自動拒接功能, 並指定 要自動拒接的來電者清單。
 - 應答模式:設定接聽電話的方式一按下[~]或 按下任何按鍵一或設定手機在指定時長之後自動接 聽(僅在連接耳機時可用)。
 - 通話狀態音: 啓動或停用通話連線音、分鐘提示音 或通話結束音。
 - 通話中提示: 啓動或停用通話期間的提示。
- 語音通話:
 - **來電轉接**:將來電轉接到其他號碼。
 - 通話限制:封鎖來電或外撥電話。
 - **來電待接**:指定手機處理通話期間的來電的選項。
 - 自動重撥:設定是否要自動重撥未接通的電話。



- ・視訊通話:
 - 選擇個人圖像:選取要顯示給對方的影像。
 - 顯示我的圖像:設定是否要向對方顯示您的影像。
 - 使用通話失敗選項:選取當視訊通話未能接通時是 否要嘗試語音通話。
 - **來電轉接**:將來電轉接到其他號碼。
 - 通話限制:封鎖指定號碼的來電。
 - 自動重撥:設定是否要自動重撥未接通的電話。
- · 虛擬來電:自訂虛擬來電的設定。▶ 第 29 頁

> 訊息

自訂傳訊功能的設定。

- ・文字訊息:
 - 發送設定:

網路選擇: 選取傳送訊息的網路承載類型。 回覆路徑: 允許收件人透過您的訊息伺服器進行

回覆。

- 發送報告:設定訊息傳遞後用於通知您的網路。 保留副本:設定是否要在寄件備份中儲存已傳送 訊息的副本。
- 多媒體訊息:
 - 發送設定:
 - **優先等級**:設定訊息的優先等級。
 - **有效期**:設定訊息在多媒體訊息伺服器中儲存的 時間長度。
 - 傳送:設定訊息傳送前的延遲時間。

要求讀取報告:傳遞訊息時一起傳送返回傳遞報告的要求,以便可以在訊息傳遞後得到通知。

- **加入我的名片**:設定是否要在外送訊息中添加您的名片。
- 接收設定:
 - **當地網路**:設定當您在主網路服務區域内時手機是 否要自動擷取新訊息。
 - **漫遊網路**:設定當您在其他網路漫遊時手機是否要 自動擷取新訊息。



發送讀取報告:設定網路在您閱讀訊息後通知寄 件人。

- **允許匿名**:設定是否接收來自不明寄件人的訊息。 **允許廣告**:設定是否接受廣告訊息。
- **多媒體訊息設定**: 選取用於傳送或接收訊息的連線設定。
- 訊息大小: 選取允許的最大訊息大小。可用的訊息 大小視所在地區而定。
- 自動重整圖像大小:設定是否要重整影像大小以添加到多媒體訊息中。
- 創作模式:選取建立多媒體訊息的模式。您可以選 取建立任何內容類型或大小的訊息,或接收有關內 容類型或大小的提示訊息。
- 預設風格:設定預設訊息屬性,例如字體樣式、字 體顏色、頁面瀏覽時間和背景顏色。
- 電子郵件:
 - 發送設定:

由:輸入您的電子郵件位址作爲寄件人的位址。 發送帳戶:選取傳送訊息的帳户。 **優先等級**:設定訊息的優先等級。

保留副本:設定是否要在伺服器中儲存已傳送訊 息的副本。

回覆時包括原文: 設定回覆訊息時是否要包含原始訊息。

要求讀取報告:傳遞訊息時一起傳送返回閱讀報告的要求,以便可以在訊息閱讀後得到通知。

要求傳送報告:傳遞訊息時一起傳送返回傳遞報告的要求,以便可以在訊息傳遞後得到通知。

加入我的名片: 設定是否要在外送訊息中添加您的名片。

加入簽名:設定是否要在外送訊息中添加簽名。

- **輸入簽名**:輸入您的簽名。
- 接收設定:
 - 設定下載限制:設定從伺服器下載訊息的最大數 目。

自動檢查郵件:設定手機自動連線至伺服器以檢 查新訊息。

檢查間隔:設定手機檢查新訊息的頻率。



取回選項:選取允許的最大訊息大小。

保留在伺服器:設定是否要在伺服器中儲存收到的 訊息的副本。

發送讀取報告:設定網路在您閱讀訊息後通知寄 件人。

封鎖地址:封鎖從特定位址傳來的訊息。

封鎖標題:封鎖包含特定主旨的訊息。

- **電子郵件設定**: 選取用於傳送或接收訊息的連線 設定。
- 郵件帳戶:檢視、設定或删除電子郵件帳户。
- **電子郵件設定精靈**: 啓動可協助您設定電子郵件 帳户的精靈。
- · 語音信箱號碼: 輸入語音信箱的名稱和中心位址。

・Push 訊息:

- 接收選項:設定是否接收從網路伺服器推送的訊息。
- 服務載入:設定開啓推送訊息時是否存取連結的服務網頁。

 ・廣播訊息:

- **啟動**: 啓動或停用廣播訊息功能。
- **頻道接收**:設定從所有頻道接收訊息還是從我的頻 道接收訊息。
- 個人頻道:選取最愛的頻道。
- 語言: 選取廣播訊息的語言。

> 電話簿

自訂電話簿的設定。

- · 快速撥號:設定快速撥號號碼。▶ 第53頁
- · 儲存新聯絡人到:設定儲存新聯絡人的位置。
- 查看聯絡人從:設定檢視聯絡人的位置。
- 本機號碼:儲存和管理本機號碼。



> 日曆

自訂行事曆的設定。

- 開始日:設定一週的開始日 (週日或週一)。
- •預設查看模式:設定預設行事曆檢視(月、週或天)。

> 網路設定

選取用於存取網際網路的連線設定。

> 媒體播放器

自訂音樂播放器或影片播放器的設定。

- **音樂播放器設定**:設定音樂播放器的選項。 ▶ 第 47 頁
- **串流服務設定**:選取用於播放隨選視訊 (VOD) 内容 的網路連線設定。



存取和修改下列設定以保護手機和資料:

- **手機鎖**: 啓動或停用手機鎖功能; 啓動手機鎖後在 使用手機前需要輸入密碼。
- SIM 卡鎖: 啓動或停用 SIM 卡鎖功能; 啓動 SIM 卡鎖後, 變更 SIM 卡或 USIM 卡時需要輸入 SIM 卡密碼。
- PIN 碼鎖: 啓動或停用 PIN 鎖功能; 啓動 PIN 鎖 後, 使用手機前需要輸入 PIN 碼。
- 功能項目上鎖:對多種資料類型進行保密;若要存 取保密資料,必須輸入手機密碼。
- 指定撥號模式: 啓動或停用 FDN 模式, 啓動 FDN 模式後, 手機將限制只能撥打 FDN 清單中的電話 號碼。
- **更改手機密碼**:變更手機密碼。



- 更改 PIN 碼:變更用於存取 SIM 卡或 USIM 卡資料的 PIN 碼。
- 更改 PIN2 碼: 變更用於保護主要 PIN 碼的 PIN2 碼。
- 手機追蹤: 啓動或停用手機追蹤系統功能,此功能 可在手機遺失或遭竊時協助您找到手機。
 - ▶ 第 22 頁

網路設定

存取和修改下列設定以控制手機選取並連線至網路的 方式:

- •網路選擇:設定網路選擇方法:自動或手動。
- ·網路模式:選取網路頻寬。
- 連接:設定用於網路功能的連線設定。

PC 連接

設定手機連線至電腦時啓動 USB 模式。▶ 第 69 頁

設定精靈

啓動可協助您自訂手機的精靈。

記憶體設定

存取和修改下列設定以控制手機的記憶體使用:

- 清除手機記憶體:從手機記憶體清除選取的資料。
 此動作將從手機記憶體永久地清除選取的所有 資料。
- 記憶卡:存取記憶卡的詳細資料,並設定記憶卡中 檔案的藍牙可見性。您也可以格式化記憶卡或變更 記憶卡的名稱。



- 記憶位置狀態:檢視各種檔案類型的已用和可用記 憶體。
- •預設記憶體:選取儲存檔案的預設記憶體位置。

重設設定

將各種設定重設為原廠預設值。選取要重設的設定。您必須輸入手機密碼才能重設設定。







下表顯示「功能表」模式中的可用功能表。視手機的軟體而定,功能表順序可能有所不同。視您的服務提供商或 SIM 卡或 USIM 卡而定,可用的功能表可能有所不同。

通話記錄 ▶ 31	管理目錄	程式		鬧鐘 ▶ 71
電話簿 ▶ 52	日暦 備忘錄 工作	· 55 Google · 57 FM 收音機 · 56 即時訊息	 ▶ 62 ▶ 48 ▶ 38 	設定 ▶ 78
音樂 ▶ 46	世界時間 計算機 單位換算 ►	·76 圖像編輯器 ·72 遊戲及更多 ·72 錄音機	 ▶ 72 ▶ 50 ▶ 57 	SIM 卡應用程式 ² ▶ 75
網際網路▶ 5932	相機	· 40 藍牙 同步 倒數計時器	 ▶ 66 ▶ 63 ▶ 76 	1. 若插入記憶卡,可使用更 多的資料夾。 2. 祖你的 SIM 去或 USIM
個人檔案 ¹ ► 74	【 在 群	⁶⁴ 碼錶 RSS 閱讀器 SIM 卡應用程式 ²	 ▶ 75 ▶ 61 ▶ 75 	卡而定,可使用或進行不同標示。



開啟手機或使用手機時,手機會提示您輸入 下列其中一種碼:

碼	嘗試使用此方法解決問題:
密碼	手機鎖定功能啓用時,必須輸入您所設 定的手機密碼。
PIN	初次使用手機或啓用 PIN 碼保護時, 必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN 碼。您可 透過 PIN 鎖功能表停用此功能。
PUK	若 SIM 卡遭到鎖定,通常是因為您多 次輸入錯誤的 PIN 碼。您必須輸入服 務供應商所提供的 PUK 碼。
PIN2	若您要進入需 PIN2 碼驗證的功能表, 則必須輸入 SIM 卡隨附的 PIN2 碼。 如需詳細說明,請聯絡服務供應商。

手機顯示「無可用服務」或「網路錯誤」。

- 若您在訊號微弱或收訊不良的區域中,可能會無法接收 訊號。請移動至另一個區域重新嘗試。
- 若無訂閱,則無法使用部分選項。如欲瞭解更多詳 細資訊,請洽詢您的服務供應商。

通話中斷

所在區域訊號較弱或接收不良時,可能無法連線至網路。請移至另一個區域,然後重試。

已撥電話未接通

- 確認您已按下撥號鍵。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。



來電未接通

- 確認您已開機。
- 確認您已存取正確的行動電話通訊網路。
- 確認您未針對來電電話號碼設定通話限制。

其他人無法聽到您的通話

- 確認您没有蓋住内建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機,確認耳機連接正確。

聲音品質較差

- 確認手機的内部天線並未遭到遮蔽。
- 所在區域訊號較弱或接收不良時,可能無法接收訊號。請移至另一個區域,然後重試。

從聯絡人撥打電話時**,通話未接**通

- 確認聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 視需要重新輸入並儲存號碼。
- 確認您未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

手機發出聲響,同時電池圖示在閃爍。

電池電量不足。請重新充電或更換電池,以便繼續使 用手機。

電池並未正確充電,或手機有時會自行關機。

- 電池端子可能有髒汙。請用乾淨的軟布擦拭兩個金 色接點,並嘗試將電池重新充電。
- 如果電池無法完全充電,請將舊電池依正確方式廢 棄,然後換上新的電池。



手機過熱。

使用需要更多電量的應用程式時,手機可能會變熱。 此屬正常現象,且不會影響手機使用壽命或效能。

啟動相機時出現錯誤訊息

三星手機必須有足夠的可用記憶體和電池電力以操作 相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤訊息,請嘗 試下列步驟:

- 爲電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或删除手機上的檔案以釋放一些 記憶體空間。
- 重新開啓手機。若嘗試這些步驟之後相機仍出現問題,請聯絡「三星服務中心」。

啟動 FM 收音機時出現錯誤訊息

三星手機上的 FM 收音機應用程式使用耳機纜線作為 天線。若没有連接耳機,FM 收音機將無法接收收音 機電台。若要使用 FM 收音機,首先需確認已正確連 接耳機。接著,搜尋並儲存可用的收音機電台。 若在執行這些步驟後,仍無法使用 FM 收音機,請 嘗試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若 其他的接收器可收聽該電台,則手機可能需要維修服 務。請聯絡「三星服務中心」。

開啟音樂檔案時出現錯誤訊息

某些音樂檔案可能因爲多種原因而無法在三星手機上 播放。若在開啓手機上的音樂檔案時收到錯誤訊息, 請嘗試下列步驟:

- 將檔案傳輸至電腦或删除手機上的檔案以釋放一些
 記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受「數位版權管理」(DRM)的保護。若該檔案受「數位版權管理」(DRM)的保護, 請確認有適當的授權或金鑰以播放檔案。

• 確認手機支援該檔案類型。



找不到其他的藍牙手機

- 確認手機上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的手機其藍牙無線裝置已啓動 (若有需要)。
- 確認您的手機和其他的藍牙手機位於最大的藍牙距 離範圍內 (10 公尺/30 英呎)。

若上列步驟無法解決問題,請聯絡「三星服務中心」。

將手機連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦資料纜線與手機相容。
- 確認電腦已安裝適當的磁碟機並已更新。



安全與使用資訊

請遵照下列安全注意事項,避免發生危險或違法情事 並確保手機效能。



請將手機遠離孩童及寵物

請將手機及所有零配件置於孩童或寵物無法拿取之處。 一旦誤吞小型零件,可能造成窒息或嚴重傷害。

保護您的聽力



長時間處於音量很高的環境中會導致聽力受 損。將耳機插入音訊來源時務必調低音量, 並且只使用聆聽對話或音樂所需的最小音量 設定。

小心安装手機及設備

請確定安裝在您車中的手機或相關設備已牢牢固定, 並並免將手機及配件置於安全氣囊膨脹範圍内或附近。無 線設備安裝不當,在安全氣囊快速充氣時可能使人遭受 嚴重傷害。

小心使用並棄置電池及充電器

- 您的手機僅可使用三星認可的專屬電池和充電器。
 使用不相容的電池及充電池,可能使人受重傷或造成手機嚴重受損。
- 切勿將電池或手機投入火中。請遵循當地所有法規棄置 用過的電池或手機。
- 絕不可將電池或手機放入或置於微波爐、火爐或散熱器
 等發熱裝置上。電池在過熱時可能會爆炸。
- 絕不可將電池壓碎或打穿。避免讓電池受到極高的外部 壓力,否則可能導致內部短路及過熱。



避免干擾心律調整器

製造商及獨立研究組織 Wireless Technology Research 均建議,手機與心律調整器之間至少需保持 15 公分(6吋)的距離,以免產生干擾。若您懷疑手機 對心律調整器或其他醫療器材造成干擾,無論任何原因, 請立即關閉手機並聯絡心律調整器或醫療器材的製造商, 尋求相關意見。

若處於有爆炸疑慮的環境,請將手機關機

切勿在加油點(加油站)或燃料或化學藥物附近使用手 機。請依警告標語或指示的要求,將手機關機。您的手機 在燃料或化學物品儲運區或爆破區內及附近,可能引起爆 炸或火災。切勿將易燃液體、氣體或爆炸性材料與手機、 手機零件及其附件置於同一儲存空問。

降低重複性動作產生的受傷風險

使用手機時,請輕握手機、輕壓按鍵、使用特定功能減 少需按壓按鍵的次數(如使用範本及預測文字),並多 作休息。

若螢幕破裂或故障,請停止使用手機

破碎的玻璃可能會刮傷你的手或臉。把手機帶至三星服務 中心更換玻璃。不小心處理所造成的損失將讓你失去製造 商的保固服務。



保持行車安全

行車期間避免使用手機,並請遵守限制使用手機的所有相關規定。儘可能使用免持配件,增加行車安全性。

遵循所有安全警告及規定

遵守特定區域内限制使用手機的相關規定。

僅可使用三星認可的專屬配件

使用不相容的配件,可能損壞您的手機或使人受傷。



附近有醫療設備時請關機

您的手機可能對醫療保健院所的醫療設備造成干擾,因此請遵從所有規定、張貼的警告標語及醫護人員的指示。

搭機時請關機或停用無線功能

您的手機可能對飛航設備造成干擾,請遵從所有航空法 規並依空服人員指示,將手機關機或切換至無線功能停 用的模式。

保護電池及充電器避免受到損壞

- 避免讓電池接觸到過冷或過熱的溫度(0°C/32°F以下,或45°C/113°F以上)
- 避免讓電池接觸金屬物體,以免造成電池的正負兩極之間形成通路,導致電池暫時或永久損壞。
- 如果更換錯誤的電池類型可能會有爆炸的風險。請根據 指示説明丢棄使用過的電池。
- 絶不可使用已受損的充電器或電池。

小心並合理使用手機

- 不可拆解手機,以免發生觸電危險。
- 請勿讓手機弄溼一液體會對手機造成嚴重傷害。手潮溼時請勿使用手機,水會損壞手機並會讓您失去製造商的保固服務。
- 避免在多塵、骯髒的區域中使用或存放您的手機,以防活動零件受損。
- 您的手機屬於複雜的電子裝置一請妥善保護,避免撞擊及粗暴使用,以免嚴重受損。
- 切勿爲您的手機上漆,以免油漆堵塞活動零件及妨礙正常的操作。
- 若手機配有照相閃光燈或照明燈,請勿在靠近孩童或動物眼睛處使用。
- 手機置於磁場中可能受損,因此切勿使用具磁性外殼的 攜行盒或配件,或讓您的手機長時間與磁場接觸。



避免干擾其他電子裝置

您的手機會發出無線射頻(RF)訊號,可能對無遮蔽或未 適當遮蔽的電子設備(如心律調整器、助聽器、醫療裝置 及家中或車上的其他電子裝置)造成干擾。若遇到干擾問 題,請向您的電子裝置製造商諮詢解決方法。

🖉 重要使用資訊

請以正常的方式使用手機

避免接觸手機的内部天線。

僅可由合格人員維修手機

若由未合格人員維修手機,可能導致手機損壞並讓保固 失效。

確保電池及充電器的最長使用壽命

- 避免將電池持續充電超過一週,過度充電可能縮短電池
 的使用壽命。
- 電池在未使用的情況下,會隨著時間放電,因此必須在 使用前重新充電。
- 不使用充電器時,請從電源插座拔下。
- 僅在預定用途上使用電池。

小心使用 SIM 卡或記憶卡

- 切勿在手機傳輸或存取資料的過程中取出卡片,以免資料遺失及/或記憶卡片或手機損壞。
- 保護卡片避免受到劇烈震動、靜電及其他裝置的電子雜訊影響。
- 頻繁寫入及删除資料會縮短記憶卡的壽命。
- 切勿讓手指或金屬物體接觸金色接點或端子。若卡片髒 行,請用軟布擦拭。

確保與緊急服務中心的聯繫

在某些區域或情況下,可能無法撥打緊急電話,因此到偏 遠或未開發地區旅遊之前,請先規劃可聯絡到緊急服務人 員的替代方案。

安全與使用資訊 95

SAR 認證資訊

本手機符合 CNS 14959 有關無線電曝露規定。您的行動 電話是一具無線電的發射器與接收器。其設計和製造皆未 超出 CNS 14959 建議的無線電頻率(RF)發送限制。 此限制高廣泛規範之一部分,並針對不同頻率能量,替一 般大衆建立個别之容許接受等級。

此規範之制訂則是由獨立科學研究機構,對相關科學研究 進行定期與詳盡的評估而成。此限制標準包括保障所有人 安全的重要安全界限,不限年齡及健康狀況。

測量行動電話的曝露量標準單位為電磁波能量吸收比值 (SAR)。CNS 14959 建議的 SAR 限值為 2.0 瓦特/ 公斤。1 SAR 的測定方式是採用標準使用位置,針對所有頻率波 段以經認證之最大功率進行測量。雖然 SAR 的測定是在 最大認證功率下進行,但行動電話使用中的實際 SAR 卻 遠低於測得之最大值。這是因爲手機在設計上難適用不同 功率,但實際連線時只需達到傳訊系統所要求的功率就能 使用。一般說來,使用者愈接近行動電話基地台,手機的 輸出功率就愈低。

商品名稱/ 型號	行動電話/GT-S5350
額定電壓/ 電量	3.7V / 900 mAh
最大發射功率	GSM 850/900MHz : 33dBm GSM 1800/1900 MHz : 30dBm UMTS :24dBm
額定頻率	50-60Hz
總額定消耗電功率	WCDMA 2100: 0.25W, GSM 850/900: 2W, GSM 1800/1900: 1W
製造年份	西元 2010 年
製造國别	請參照手機背面内標籤製造國别標示
製造/ 産品號碼	請參照手機背面内標籤 IMEI 號碼

1.公用行動電話 SAR 限值為 2.0 瓦特/公斤(瓦/公斤), 高調量 10 公克組織物所得的平均值。此限值另有一套 對應之安全範圍,以提供大衆額外保障及反映不同之測定 值。SAR 值視國家公告規定與網路頻率而有所有不同。



廠商名稱、地址、 電話 (製造/進口/ 代理商)	台灣三星電子股份有限公司台北市 内湖區行愛路 77 巷 63 號 6 樓 02-6603-5168
功能規格或相容性	符合全球 GSM 行動電話規範標準
使用方法	請參照内附用户手册
使用規範及注意 事項	請參照内附用户手册注意事項
緊急處理方法	請參照內附用户手册緊急處理方法 或洽原購買代理商或經銷商
服務諮詢專線	0800329999

* 減少電磁波影響,請妥適使用。

聲明

本裝置可使用的部分內容及服務屬於第三方所有,且受到 版權、專利、商標及/或其他智慧財產權法保護。此類內 容與服務僅限用於非商業性的個人用途,任何內容或服務 限制上述聲明的情況下,除適當的內容所有人或服務供應 商書面授權外,不得透過任何方法或媒介進行修改、複 製、重新出版、上傳、公布、傳輸、翻譯、銷售、 製作衍生作品、開發或散佈由本裝置所顯示的任何内容 或服務。

「在此依據下列說明提供第三方內容及服務。」三星並無 明示或暗示保證所提供之內容或服務的任何用途。三星明 確否認任何暗沈性保證,包括但不限於銷售保障或特定用 途的適用性。三星並不保證本裝置所提供之任何內容或服 務的準確性、有效性、時效性、法律正當性或完整性。 此外,在包括疏失的任何情況下,無論合約規定或侵權行 爲,任何直接、間接、意外、特殊或後續損失、訴訟費、 花費,或內含資訊所導致的相關損失,或您個人或任何第 三方在得知此類損失風險的情況下,使用任何內容或服務 所導致的其他損失,三星概不負責。

第三方服務可能隨時終止或中斷,三星無法表示或保證任 何內容或服務將在任何時間後回復可用性。內容及服務由 第三方透過網路與傳輸設施傳送,三星並無控制權。在 不限制本聲明整體性的前提下,三星對本裝置所提供之任 何內容或服務的中止或暫停情事,明確否認任何責任或 法律責任。

三星對内容及服務的相關客户服務概不負責,亦無法律責 任。若對内容與服務有任何疑問或服務需求,請直接聯絡 個別内容及服務的供應商。

安全與使用資訊 97