삼성전자주식회사

■ 본 사 : 경기도 수원시 팔달구 매탄 3동 416번지 TEL: (031)200-1114





 상담시간 09:00 ~ 17:00 (월요일부터 금요일까지) 매월 2.4주차 토요일 상담 가능합니다. (1.3주차는 휴무) 제품, 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금한 점을 언제나 친절하게 상담. 빠른 서비스를 제공합니다.

서비스 센터 대표전화번호 전국 어디서나 1588-3366

http://www.bluetek.co.kr

홈 페이지를 방문하시면 삼성 오디오 제품에 대한 다양한 정보 를 볼 수 있으며 DVD Home Theater(혹시어터), MP3-CD Player, yepp(MP3), Internet Audio등 첨단 디지털 오디오 를 만나실 수 있습니다

서비스 센터 홈페이지 www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스 센터를 운영하고 있습니다

고객상담실





http://www.sec.co.kr http://www.yepp.co.kr



(mg

인터넷 쇼핑몰

http://www.gosamsung.co.kr

(한국A/S 우수기업) 국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 사비자에 대하 품질정보니 물고객서비스가 우수하 기업임을 인증하는 마구에 나

DIGITAL VOICE RECORDE voice yepp

• MP3 파일 재생 • 디지털 카메라 기능 장시간 녹음 기능 • VCB (음성감지 녹음) 기능 • 외부 입력 모나터 기능 마이크 / 녹음 모드 선택 기능 • 이동식 디스크로 사용 가능

SAMSUNG



VY-H700

본 제품은 국내(대한민국)은 입니다. 아자을 위한 주요사항(45분 환고) 안드시 않고 요비온거 사용해 주세요. 사용설명시 님의 그림은 보험을 위해 그라진 것으로 실제 모양과 부분적으로 다를 수 있습니다.

AH68-01249A(Rev 0.0)

준비편

차례

안전을 위험	! 주의사항	 	 4
제품의 특징		 	 6
각부의 명칭	}	 	 8

연결편

전화기에 연결하여 녹음하기	11
PC와 연결하여 사용하기	12
USB 드라이버 수동 설치하기	16
파일 다운로드/업로드하기	18
보이스 옙 플레이어 사용하기	19
Voice mode 사용하기	21
Cam mode 사용하기	23

사용편

보이스 옙 켜기	24
음성 녹음하기	25
파일 재생하기	26
파일 삭제하기	28
카메라 기능 사용하기	30
카메라 기능 사용시 주의사항	31
메뉴 설정하기(MP3 폴더 선택시)	32

나만의 옵션 설정하기(MP3 폴더 선택시)	
● EQ MODE 기능	
● INTRO SCAN 기능	
● RPT MODE 기능	35
● LCD LIGHT 기능	
● BEEP MODE 기능	
메뉴 설정하기(녹음 폴더 선택시)	
나만의 옵션 설정하기(녹음 폴더 선택시)	
● 마이크 모드 선택기능	
● VOR 녹음기능	
● BOOK MARK 기능	
● 녹음 모드 선택기능	
● 외부기기 연결기능	
구가바복을 설정하려면	44

기타편

고장시 확인사항	
제품규격	47
제품보증서	48

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용입니다. 반드시 읽고 올바르게 사용해 주세요.





교통안전에 대하여

자전거, 자동차, 오토바이 등의 운전 중에는 이어폰을 사용하지 마세요.
 위험할 뿐만 아니라 지역에 따라서는 위법이 됩니다.
 보행 중에 특히 횡단보도에서 이어폰을 큰 음량으로 사용하면 위험합니다.

청력을 보호하기 위하여

- 이어폰을 큰 음량으로 사용하지 마세요.
 의사들은 장시간 계속해서 큰 음량으로 듣는 것의 위험성을 지적하고 있습니다.
- 귀울림이 있을 때에는 음량을 줄이거나 사용을 중지하여 주세요.

제품 최적 사용조건 ● 주변온도; 5℃ ~ 35℃ ● 습 도: 10% ~ 75%

환경정보

- 포장, 건전지, 오래된 전자제품을 폐기할 때는 분리 수거해 주세요.
- 포장재는 판지, EVA 2종류로 구분되어 있으며, 불필요한 포장재는 사용하지 않았습니다.

제품의 특징



디지털 녹음기란?

테이프 없이도 음성을 녹음해 메모리칩에 저장하는 디지털 방식의 소형 녹음기입니다.

■ 장시간 녹음 가능

모델	LP(장시간)	SP(보통)	HQ(고음질)	SHQ(최고음질)
VY-H700 T(32MB)	13시간 35분	11시간15분	2시간10분	1시간25분
VY-H700 S(64MB)	27시간10분	22시간30분	4시간25분	2시간55분
VY-H700 H(128MB)	54시간20분	45시간	8시간50분	5시간50분

■ 카메라 기능

30만 화소 DSC모듈이 내장되어 있어 원하는 장면을 음성 녹음과 함께 간직 할 수 있습니다 최대 250장의 사진을 촬영하실 수 있습니다.

■ PC 내 파일 다운로드 기능

보이스. MP3파일 이외에도 PC내에 저장된 모든 파일 이 다운로드 가능하며, MP3 이외의 파일은 PC에서 업로드 할 수도 있어 이동식 디스크로 사용하실 수 있습니다.

■ 반복재생 기능

원하는 녹음내용을 반복해서 들을 수 있습니다.

- VOR 녹음 기능 음성 또는 기타 음향이 있을 경우에만 녹음이 되도록 할 수 있습니다.
- 자동 전원꺼짐 기능
 1분 이상 사용하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.

■ 녹음폴더 관리 기능

A, B, C, D, E 5개의 폴더로 나누어 녹음할 수 있으며, MP3 파일은 MP3 폴더에 저장했을 경우만 재생기능합니다. 시진 파일 및 함께 녹음된 음성파일은 PIC폴더에 저장됩니다.

INTRO SCAN 기능 녹음내용마다 10초씩 들으면서 한번에 많은 녹음내용 을 검색할 수 있습니다.

■ VOICE 편집 및 E-mail 전송 기능

PC와 연결한 후 보이스 옙 플레이어 프로그램을 사용 하여 녹음내용의 편집과 E-mail 전송을 할 수 있습니다.

마이크/녹음 모드 선택 기능 원음과의 거리, 주위의 잡음 정도 등에 따라 마이크 감도를 설정할 수 있습니다.





각부의 명칭

전화기에 연결하여 녹음하기

전화통화 내용을 보이스 옙에 녹음할 수 있습니다.

전화기에 연결하기

전화기 연결코드와 어댑터, 외부기기 연결코드를 이용해 다음 그림과 같이 보이스 옙을 전화기에 연결하세요. 단, 휴대전화 등 디지털 전화기는 연결할 수 없습니다. (별도의 이어 마이크 사용 권장)





전화통화중 Record 스위치를 위로 밀어 올리세요.

●녹음이 시작됩니다.

- 1, 2
 - 전원이 꺼져있을 때 Record 스위치를 위로 올리면 녹음 시작까지 약간의 시간이 소요됩니다.

녹음을 끝내려면

Record 스위치를 아래로 밀어 내리세요.

●녹음이 정지되며 녹음내용은 자동으로 저장됩니다.

🧓 2 ■ ●전화기 또는 상대방의 목소리에 따라 음질에 차이가 있을 수 있습니다.







- 건전지 덮개를 화살표 방향 으로 밀어낸 후 열어 주세요.
- 건전지 덮개를 위로 올린 후
 건전지의 +. 국을 바르게
 하여 건전지를 넣고 건전지
 덮개를 닫아 주세요.

건전지 사용시간

건전지 사용시간 (AAA/LR03 형 알카라인 건전지)

구분	녹음시	보이스 레코더 모드	MP3 모드
		이어폰 재생시 (VOL 10기준)	이어폰 재생시 (VOL 10기준)
시 간	10시간	10시간	10시간



- 건전지를 교환하더라도 녹음된 내용은 지워지지 않습니다.
 건전지 사용시간은 건전지의 종류 및 재생시간, 소리크기
- 건전시 사용시간은 건전시의 종류 및 새생시간, 소리크기 등에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- 스피커 재생, 사진촬영시 건전지 소모가 많으므로 건전지 사용시간은 위의 표기와 다를 수 있습니다.

연결편

PC와 연결하여 사용하기

보이스 옙 프로그램 및 USB 드라이버를 설치하여 보이스 옙의 녹음내용을 PC로, PC의 음성파일을 보이스 옙으로 복사할 수 있으며, 녹음, 재생, 편집 및 음성을 첨부하 이메일도 전송할 수 있습니다.

보이스 옙 PC에 연결하기

USB 케이블을 이용해 다음 그림과 같이 보이스 옙을 PC에 연결하세요



시스템 요구사항

- ●컴퓨터: USB포트를 지원하는 펜티엄 이상의 IBM 호환 기종
- ●메모리: 64MB 이상
- ●운영체제: Windows 98 / 98 SE / 2000 / Me / XP
- ●하드디스크 여유공간: 100MB 이상
- 사운드 카드

12

●마이크(녹음시), 스피커(재생시)





소프트웨어 설치하기

석치용 CD를 CD-ROM 드라이브에 넣으면 CD가 자동실행되어 아래와 같은 화면이 나타납니다.



- ▶ 보이스 옙 프로그램을 삭제하려면
- CD-ROM 드라이브에 프로그램 CD를 넣으면 자동으로 삭제찮아 나타남니다.



USB 케이블을 이용하여 PC에 연결하기

컴퓨터 본체 뒷면 USB 포트에 USB 케이블을 연결하세요.

- 2 보이스 옙에 건전지를 넣고 ▶ 스위치를 길게 눌러 전원을 켜 주세요.
- 3 보이스 옙의 측면에 있는 USB 케이블 연결단자에 USB 케이블의 반대쪽을 연결하세요.
- 4 새로운 디바이스를 찾는다는 메세지와 함께 USB 드라이버가 설치됩니다. 설치되는 화면은 보이지 않을 수도 있습니다. 장치관리자를 확인하여 제대로 설치되었는지 확인하시기 바랍니다.



5 USB 드라이버가 설치되면 (장치 관리자)에 "USB 대용량 저장소 장치" 또는 "이동식 디스크" 가 나타납니다.

USB 드라이버 확인하는 방법

• Windows 98/ME:

제어판 → 시스템 → 장치관리자 → 범용 직렬 버스 컨트롤러 → YEPP USB Mass Storage Controller, YEPP USB Mass Storage Device

 Windows 2000 (Professional기준): 제어판 → 시스템 → 하드웨어 → 장치관리자 → 범용 직렬 버스 컨트롤러 → USB 대용량 저장소 장치

• Windows XP (Professional기준):

제어판 \rightarrow 시스템 \rightarrow 하드웨어 \rightarrow 장치관리자 \rightarrow 범용 직렬 버스 컨트롤러 \rightarrow USB 대용량 저장소 장치



(Windows XP기준)





WinXP인 경우 USB 케이블을 보이스 옙에 연결할 때마다 이래와 같은 화면이 나타납니다.



USB 케이블 연결시 올바른 방향을 확인한 후 연결하세요.

USB 드라이버 수동 설치하기

본 제품의 전원을 켠 후 PC에 연결하고 아래와 같이 설치하세요.



USB 드라이버 설치시 오류가 발생할 경우

아래와 같이 드라이버를 재설치 하시기 바랍니다.

시작 → 설정 → 제어판 → 시스템 → 열을 장치관리자 → 오류 드라이버(장치) 선택 후 더블클릭 → 편



예)Window 98 사용시 윈도우





PC의 기종이나 환경에 따라서 설치방법이 다를 수 있습니다. 이때는 PC의 구입처나 서비스 센터를 이용하여 설치 문의 하시기 비랍니다.



- 3 저장하고자 하는 파일을 선택한 후 원하는 폴더로 드래그 앤 드롭하세요.
 - 보이스 옙으로 저장을 원하실
 때는 '이동식 디스크' 디렉토리
 내의 A~E. MP3폴더 또는 PIC폴더로
 드래그 앤 드롭 하세요.



파일 다운로드/업로드시 주의할 점

- 파일 업로드 혹은 다운로드 중에는 본체에 "USB WRITING/READING"이 표시되며, 업로드 혹은 다운로드 완료 후에는 "USB STAND-BY"가 표시됩니다. 반드시 "USB STAND-BY"가 표시되었을 때만 USB케이블을 분리하세요.
- 보이스 앱을 PC에 연결하면 Windows 2000이상의 원도우 버전 에서는 원도우창 하단에 드라이브 제거 아이콘(爻) 이 나타납니 다. Windows 2000이상의 버전에서는 이 프로그램을 실행한 후 USB케이블을 분리하세요.
- 보이스 옙의 A~E 폴더에 음성파일을 다운로드할 경우
 파일명은 Voice001, Voice002, … Voice099로 저장해 주세요.
 그렇지 않을 경우 보이스 옙이 파일을 인식하지 못하므로 해당 파일을 보이스 옙에서 찾을 수 없습니다.
- 보이스 옙의 A~E 폴더에는 .VY * (확장자) 파일만, MP3 폴더에는 .mp3 파일만 다운로드하세요. 그렇지 않을 경우 보이스 옙이 파일을 인식하지 못하므로 해당 파일을 보이스 옙에서 찾을 수 없습니다.
- .VY * (확장자) 파일을 다운로드 한 후 USB 케이블을 보이스 옙에서 빼내면 다운로드 된 파일은 자동 정렬되어 새로 저장되므로 파일명은 가급적 순서대로 정렬한 후 다운로드 해 주세요.
 예) Voice002, Voice003, Voice010은 각각 Voice001, Voice002, Voice003 파일로 자동 저장됩니다.
- MP3 파일의 업로드는 법으로 금지되어 있습니다. 따라서 보이스 옙은 MP3 암호화 기능을 내장하고 있으며, MP3 파일을 PC로 업로드 할 경우에는 음이 깨집니다.
- MP3 파일 다운로드시 최대 인식파일의 개수는 250개입니다. 그이상의 파일도 다운로드 할 수 있으나 재생되지는 않습니다.

보이스 옙 플레이어 사용하기

비탕화면의 Voice yepp player 2003 아이콘을 더블클릭하면 프로그램이 열립니다.



(yepp player 메인창)

- VOICE MODE: 녹음기능, 음성 파일재생, 편집기능, 메일 전송 기능
- CAM MODE: 이미지 파일 (확장자: .bmp, .jpg) 보기 및 편집 기능
- VOLUME: 파일 재생시 음량을 조절할 수 있습니다.
- 최소화: 프로그램 최소화
- 닫기: 프로그램 종료 기능
- Player정보: 플레이어 버젼, 웹 사이트 주소 등을 보여줍니다.
- **파일열기**: 선택한 파일 목록을 보여줍니다.
- 파일저장: 선택된 파일 목록을 저장합니다.
- 메일 보내기: 저장된 보이스 파일을 메일에 첨부하여 보낼 수 있습니다.



연 결 편

파일열기

파일열기를 하면 아래쪽과 같은 파일 선택창이 보입니다.

• 파일을 열 때 보이스 파일을 클릭하면 VOICE MODE로, 이미지 파일을 클릭하면 CAM MODE로 지동 이동합니다.

第三 おお印:	CONTRACTOR AND INCOME.	三の町	10-
THE			
	10	_	87(2)

- 본 제품은 이동식 디스크로 인식이 되므로 보이스 옙 플레이어 등의 프로그램 없이도 윈도우상의 탄색기 프로그램을 사용하여 별도 저장 매체로도 사용이 기능합니다.
 따라서 음성 및 음악파일뿐만 이닌 기타 파일도 이동식 디스크처럼 저장 하여 다른 PC에서 사용할 수 있습니다.
 - PC에서 포맷을 했을때는 반드시 보이스옙에서 한번 더 포맷을 해주세요.
 (포맷방법은 46페이지를 참조하세요.)

메일 보내기

- 파일열기 버튼을 눌러 메일에 첨부하고 싶은 보이스 파일을 선택하세요.
- 파일 선택 후 메인창의 메일보내기 버튼을 누르면 아래와 같은 그림이 나타납니다.

	X.	(a)	20		9. #2	-
an a	F	_	_	_		=
	-	No. OL MA		_		_
	11	21-2			1.1.24	1
						2

- 메일을 전송하고자 할 때는 보내기
 버튼을 클릭하세요.
- 메일 보내기 설정 확인방법
 인터넷 익스플로러 → 도구 → 인터넷
 옵션 → 프로 그램 → 전자 메일
 - 메일을 보낼 때 사용되는 전자 메일 을 확인할 수 있습니다.

VOICE MODE 사용하기

바탕화면의 Voice yepp player 2003 아이콘을 더블클릭하면 프로그램이 열립니다.

VOICE MODE를 클릭하면 아래와 같은 그림이 나타납니다.



잘라내기

- 1. 파일 열기 버튼을 눌러 원하는 음성 파일을 선택 하세요.
- 2. 선택한 파일이 자동적으로 재생됩니다.
- 3. 자르고 싶은 부분이 재생된 후, 일시정지 (ⅠⅠ) 버튼을 누르세요.
- 4. 잘라내기 버튼을 클릭하면 아래와 같은 그림이 나타납니다.
 - Delete Back All: 일시정지한 부분의 이전 녹음내용이 삭제됩니다.
 - Delete Next All: 일시정지한 부분의 다음 녹음내용이 삭제됩니다.

Delete Option	
Delete Back All	Delete Next All
<<	>>

- 5. 저장을 원하시면 저장창에서 "저장"을 선택하세요.
 - 잘라 낸 부분은 삭제되고 나머지 부분은 .VY ★ 파일로 저장됩니다.



21

연결편





녹음버튼을 클릭하면 아래와 같은 녹음 모드 창이 나타납니다.



상단 4개의 버튼은 녹음 모드를 나타내며, 녹음 후 녹음 재생과 음성 메일 보내기 등을 할 수 있습니다.

- 1. 녹음 모드를 선택한 후 녹음 시작 (▶) 버튼을 클릭 하세요.
- 녹음이 시작됩니다.
- 2. 녹음 종료를 원하신다면, 녹음 정지 (■) 버튼을 클릭하세요.
- 녹음 완료 후 저장하려면 메인창의 파일저장 버튼을 클릭하세요.
 저장하고자 하는 폴더와 파일명을 입력한 후 저장을 누르면 저장이 완료됩니다.
 .VY1. .VY2. .VY3 등은 녹음된 내용의 확장자명입니다.
- 메일을 전송하고자 할 때는 음성 메일 보내기 버튼을 클릭하세요.
- 메일 보내기 설정 확인방법
 인터넷 익스플로러 → 도구 → 인터넷 옵션 → 프로그램 → 전자 메일
 메일을 보낼 때 사용되는 전자 메일을 확인할 수 있습니다.

CAM MODE 사용하기

비탕화면의 Voice yepp player 2003 아이콘을 더블클릭하면 프로그램이 얼립니다.

CAM MODE를 클릭하면 다음과 같은 그림이 나타납니다.



- 파일 열기 버튼을 이용하여 원하는 이미지 파일을 선택하세요. 선택 가능한 이미지 파일에는 bmp와 jpg가 있습니다.
- 글자입력: 글자 입력 버튼을 클릭한 후 입력하고자 하는 부분을 클릭하면 글자입력창이 나타납니다. 글자를 입력하고, 서체, 크기, 색상을 선택한 후 확인버튼을 누르면 글자가 이미지에 입력됩니다.
- 잘라내기 : 잘라내기 버튼을 클릭한 후 원하는 부분을 선택하고, 잘라내기 버튼을 한번 더 누르세요. 잘라낸 부분은 남고, 그 외 부분은 삭제됩니다.
- 편집취소 : 편집 중 편집내용의 취소를 원하시면 편집취소 버튼을 누르세요.
- 전체보기 : 메인화면의 이미지를 더블클릭하거나 전체보기 버튼을 클릭하면 실제 크기의 이미지가 나타납니다.
- 이미지 파일 인쇄 : 원하는 이미지 파일이 메인화면에 나타나면 메뉴창의 인쇄 버튼을 클릭하여 인쇄 할수 있습니다. 인쇄할 내용을 확인하고자 할 경우 메뉴창의 미리 보기 버튼을 클릭하여 확인한 후 인쇄하면 됩니다.



잠금기능 설정

현재의 상태를 유지하면서 모든 버튼이 작동하지 않도록 하는 기능입니다 단, 녹음기능은 잠금 상태에서도 사용이 기능합니다.

Hold 스위치를 위로 밀어 올리세요.

● 잠금 상태가 됩니다.



이어폰으로 듣기

재생되는 내용을 이어폰으로 들을 수 있습니다.

출력단자에 이어폰을 꽂으세요.

이어폰으로 소리를 들을 수 있습니다. 소리크기는 Volume 버튼을 눌러 조절하세요.



음성 녹음하기 내장 마이크 또는 외부 마이크를 이용해 녹음할 수 있습니다. Play/Pause (►) 버튼을 길게 눌러 전원을 켜세요. 7 Folder 버튼을 눌러 녹음할 폴더를 선택하세요. ● HE을 누를 때마다 A→ B→ C→ D→ E→ MP3 순으로 폭더가 바뀐니다 A B C D F 중 원하는 폭더를 선택하세요. Record 스위치를 위로 올리세요. 3 녹음번호와 녹음시간이 나타나고 녹음이 시작됩니다. ● 녹음번호는 이전의 최종 녹음번호 다음 번호로 자동 기록되며. 하 폭더에는 침대 99개의 파일을 저장할 수 있습니다 ● MP3 폴더에서 녹음을 실행하면 자동으로 A 폴더로 이동해 녹음됩니다. Υŀ 이때 A 폴더에 99개의 파일이 있으면 B 폴더로 자동으로 이동해 녹음됩니다. 용 편 ● CAM모드에서 원하는 사진 파일을 선택한 후 Record스위치를 이용해 녹음을 하면 사진에 링크되어 녹음되며 PIC폴더에 저장됩니다. 사진에 링크된 음성파일이 이미 존재하는 경우에는 "CAN'T REC"라는 메세지가 나타나며 녹음되지 않습니다. 녹음시 마이크는 음원을 향하게 해 주세요 ●녹음 진행시 HOLD 기능 이외의 다른 기능은 작동하지 않습니다. ●녹음시 이어폰을 연결하면 녹음되는 내용을 동시에 들을 수 있습니다. 녹음 가능시간을 보려면 녹음을 정지하려면 Record 스위치를 녹음시 STOP 상태에서 Folder 버튼을 선택했던 방향과 반대방향 길게 누르세요. 으로 미세요. ● 현재 설정된 녹음모드에서 ●녹음이 정지되며 녹음내용은 녹음 가능한 시간이 표시됩니다. 자동으로 저장된니다 녹음시 액정표시 내용 ● INDEX FULL : A, B, C, D, E 각각의 폴더에 99개의 파일이 모두 저장된 상태 표시 ● MEMORY NO SPACE : 메모리가 모두 사용된 상태 표시 ● WRITING : 음성 파일이 메모리에 저장중인 상태 표시 CODE#1 WARNING 파일 업로드와 다운로드 실행 횟수가 많아 보이스 옙 내에 파일의 조각들이 남아있는 상태. - 보이스 옙에 저장된 모든 파일을 백업시킨 후, ALL-DIR삭제 기능을 25

이용하여 전체 파일을 삭제해 주세요.



● 제상이 될지 않지됩니다. ● 일시정지 상태에서 전원이 꺼졌을 경우, 다시 전원을 켜서 Play/Pause (▶) 버튼을 누르며 정지해 있던 부분부터 재생됩니다.

원하는 부분을 찾아 재생하려면

- 재생중에 ◀◀, ▶▶ 버튼을 누르고 있으면, 재생 파일의 앞이나 뒤로 이동하여 원하는 부분을 찾을 수 있습니다. 누르고 있던 버튼을 놓으면 정상으로 재생됩니다.
- ◀◀, ▶▶ 버튼을 누르고 있는 시간이 길어질수록 탐색속도가 점점 빨라집니다.

 전원을 11거나 건전지를 교체했을 경우 또는 재생 중 정지시킬 경우. 재생속도는 기본속도로 지동전환 됩니다.

파일 삭제하기 음악 또는 음성파일을 삭제하려면 Play/Pause (►) 버튼을 길게 눌러 전원을 켜세요. Folder 버튼을 눌러 폴더를 선택하세요. (111) Delete 버튼을 한번 누르세요. 0 **DELETE** NO 001005 현재 파일 번호-- 전체 파일 수 ◀ . ▶ 버튼을 이용하여 삭제하려는 파일을 선택하세요.

5 Delete 버튼을 길게 누르세요.

- 선택한 파일이 삭제되고, 폴더내의 나머지 파일들은 자동으로 배영된니다
 - BOOK MARK가 설정된 파일은 삭제되지 않습니다. ● PC내의 Windows탐색기 창에서도 파일의 삭제가 가능합니다.

DELETE

FORDER

폴더내의 모든 파일을 삭제하려면

Folder 버튼을 눌러 삭제하려는 폴더를 선택하세요.

2 Delete 버튼을 두번 누르세요.

- **?** Delete 버튼을 길게 누르세요.
 - 선택한 폭더인 녹음 내용이 모두 지워집니다
 - 폴더내의 파일크기 및 개수에 따라 시간이 오래 걸릴 수 있습니다.

전체 파일을 지우려면 Delete 버튼을 세번 누르세요. **DELETE** ALL-DIR Delete 버튼을 길게 한번 더 누르세요. **C** ●모든 파일이 지워집니다. ● Delete 버튼을 짧게 한번 더 누르면 DELETE 정지 상태로 돌아갑니다 » STOP ● 보이스 옙에 "CODE#1 WARNING"0 표시되면 이 기능을 사용하여 전체 파일 을 삭제하세요 ● 지원진 음성파일은 다시 복구되지 않으므로 주의하세요. 외부 마이크와 연결하여 녹음하기 외부 마이크를 이용하면 움직이면서 목소리를 녹음할 수 있습니다. 외부 마이크를 아래의 그림과 같이 연결하세요. 녹음방법은 "음성 녹음하기"쪽의 녹음방법과 같습니다.



(IIII



- 본 제품은 단 초점 렌즈로 1m~무하대의 거리에서 촬영할 수 있으며, 1m이내의 거리에서는 촬영이 불가합니다
 - 근접 촬영하면 화면이 ㅎ리게 찍힙니다.
- 7 본 제품은 촬영시 화질을 최적화 할 수 있도록 자동노출 및 자동색상 조절 기능이 있습니다.
- CAM 모드에서는 건전지 소모가 많으므로 사용하지 않으 실때는 CAM 모드를 꺼주세요.
- ▲ CAM 모드에서는 건전지 소모가 많으므로 사진 촬영이 불가능한 전압에서는 CAM 모드로 진입하지 못하도록 설정되어 있습니다.
- 5 CAM 모드에서는 Menu 기능이 선택되지 않습니다.

30

음성파일도 삭제됨!

● 사진은 최대 250장까지 촬영 가능합니다.



 Menu 모드에서 15초 동안 별도의 입력이 없으면 Menu 모드가 해제됩니다.

32

사 용 편



INTRO SCAN 기능



RPT MODE 기능

MP3 폴더 내의 모든 음악파일을 1회 재생 혹은 반복 재생할 수 있습니다.

I Menu 버튼을 누른 후 ◀◀, ➡ 버튼을 이용하여 RPT MODE를 선택하세요.

2 \wedge , \checkmark 버튼을 이용하여 ONCE 또는 ALL을 선택하세요.



- RPT ONCE : MP3 폴더 내의 모든 음악 파일을 한번씩 재생합니다. • RPT ALL: MP3 폴더 내의 모든 음악 파일을 반복해서 재생합니다.
- 3 Play/Pause (►) 버튼을 누르면 설정값이 저장됩니다.







● Menu 모드에서 15초 동안 별도의 입력이 없으면 Menu 모드가 해제됩니다.

계속





42

● 외부 마이크 모드(EXTMIC 모드)에서 외부 음향기기를 이용하여 녹음하면 정상적인 음으로 녹음되지 않습니다.



고장시 확인사항



구간반복을 설정하려면

45





모 델 명	VY-H700 T/VY-H700 S/VY-H700 H
외 형 치 수	44(W) X 117(H) X 21(D)mm
중 량	88g (건전지 포함)
전 원	AAA/LR03 1.5V X 2EA
기 록 매 체	FLASH MEMORY (32MB/64MB/128MB)
최 대 녹 음 건 수	495 건
실 용 최 대 출 력	4mW (EARPHONE)
주 파 수 범 위	100Hz ~ 4KHz
사진 저장 용량	최대 250장
	내장형 무지향성 일렉트렉
	콘텐서 마이크 (모노)
입 력	플러그인 파워마이크 (미니 플러그/모노)
	IMP 3K ହ ଠାର୍ଚି
	이어폰 (미니 플러그/스테레오)
초 겸	IMP 16 1 이상
2 ⁴	직경 23mm, 8 º 스피커
사 용 조 건	온도 5℃~35℃

※ 본 사용설명서상의 내용은 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.

B급기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

인증자의 상호: 블루텍 주식회사 제조자: 에스캠/에스엠 제조국가: 대한민국

46

기

Eł

편

에 품 당	명 보이스 옙	모 델 명		/Y-H700		12	
그 입 을	2	SERIAL NO.			보이스 옙의	63	, , , , , , , , , , ,
1 입 대 리 김	8	판 매 금 액		(품 보유년한은 5년	52	
비스에 대하이 저희 삼성전 제품에 대협 서비스 요청 보상여부 5	4: 선자에서는 품목별 소비 반 보증을 실시합니다. \$시 삼성전자서비스(주 및 내용통보는 요구일로	자피해보상규정 (재정경) 또는 지정된 협력사에 부터 7일이내에, 피해보	제부 고시 서 서비스 상은 통보	제2000-21호)에 따 를 합니다. 일로부터 14일 이내어	라 아래와 같이 I 해결하여 드립니		
무상서비	스					(A	
일반 제품을	영업용도로 전환하여 /	. 용할 경우의 보증기간원	을 반으로	단축 적용됩니다.		R	
				보상	내역	202	
	소미사 피	0178		품질보증기간이내	품질보증기간이후	(Å	
	구입후 10일 이내에 중	요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 구입가환급		R	
형상적인	구입후 1개월 이내에 중 제품구입시 운송과정 및	요한 수리를 요할 때 제품설치중 발생된 피해		제품교환	해당없음		
나용 날태에서	교환된 제품이 1개월이니 교환불가능시	내에 중요한 수리를 요하는 .	고장발생	구입가 환급		S	
상한 성능,	동일 하자	문 3회까지 고장 발생시		무상수리	유상수리	3 3	
이동상의 하자로 고장	수리가능 동일 하자 서로 다른	문 4회째 고장 발생시 하자로 5회째 고장 발생시 IIII 문은 시어TI기 보시하 겨드		באורוסר איז אהביוני	유상수리		
20/1	부품보유기간 이내 수리용 부품	1월 보유하고 있지 않아 수리가 불 1월 보유하고 있지 않아 수리가 불 1월 불가능시	- 기능한 경우		성택 감가상식한 금백에 10%를 가신하여 환급 정맥 감가상간 호 형북	22 22	
비자의 고의, I실로 인한	수리가 불기능한 경우			유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품교환	G	
1장인 경우	수리가 가능한 경우			유상수리	유상수리	(State)	
나사상유	<u> </u>						
명이 이닌 경우 기구세척, 조정 (수리가 불가방	사비스를 요청하면 요금을 성, 사용설명 등은 제품고장 5한 경우 별도 기준에 준합	을 받게 되므로 반드시 사용 301 아닙니다. 3)	설명서를 (2) 소비자 ● 소비(● 전기	읽어 주십시오. 과실로 고장인 경우 지의 취급 부주의 및 잘못된 용량을 틀리게 시용하여 고	SAMSUNG 삼성전자 수리로 고장발생시 정이 발생된 경우		
사용설명 및 통 외부안테나 및 판매점에서 부 제품 내부에 민	*해하시 않고 간난한 소성시 유선신호 관련 서비스 요청 실하게 설치해주어 재설치시 1지 세척 및 이물 제거시	N 2회부터 유료 1 1회 무상	 실치 당시 삼성 기사 	후 이동시 떨어뜨림 등에 의 에서 미지정한 소모풍, 옵션 전자(주) 서비스위탁업체인 및 협력사 기사가 이닌 시름	한 고장, 손상 빌생시 푹 시용으로 고장 발생 삼성전자서비스(주) 이 수리하여 고장발생		
제품의 이동. 구입시 고객와 소비자 설치 헤드세척 및	이사 등으로 인한 설치 부 2구로 설치한 후 재설치시 미숙으로 재설치할 경우 이물투입 서비스 요청시 티시 프로그래 시문서며	실건 1회부터 유상	3) 그밖의 • 천재 • 소모: 진동,	경우 지변(회재, 염해, 수해 등)어 성 부품의 수명이 디환 경우 자, 램프류 필터류, 토너, 드	의한 고장발생시 (배터리, 형광등, 헤드 럼, 리본 등)	22	







