

삼성 레이저 프린터 설치설명서



차례 95/98/NT 4.0/3.1 흐글 호글 95/98/NT 4.0 3.1 KSC5843 KSSM 가 가





가 ? 21 가 ? 23 가 ? 25 PCL ? 26 E量 가 ? 28 Auto CAD ? 30



테이프 떼내고 내용물 확인하기
































카세트에 용지 넣기





컴퓨터 및 전원 연결하기






110V



설치 확인하기



A D D C P & YO R 🖺 7 G


프린터 드라이버 설치 후 인쇄까지

윈도우 환경에서

CD-ROM PCLXL, PCL5e, HWP, DOSRCP7l 95/98/NT 4.0/3.1 8

도스 환경에서

14





프린터 드라이버 설치하기

95/98/NT 4.0

1 CD-ROM

CD-ROM

D:(E:)₩setup.exe

2



3

3.1

8

1


2 CD CD setup16.exe


A D I C P & YO R E 7 G U














윈도우용 호글 에서 인쇄하려면









도스용 호글 에서 인쇄하려면

1 CD CD-ROM .

2 호글

○ 호글 2.5, 호글 3.0

C:\H>COPY D:\DOSHWP*.* C:\HNC\DRV

♥ 2.1

 $\hbox{C:$\#$>$COPY D:$DOSHWP$'.* C:$HWP21CM$$YS$ }$

ⓒ 호글 2.1 가


C:₩>COPY D:\DOSHWP*.* C:\HWP21\SYS

(CD-ROM

(Smart Monitor)

호글

3 호글 가 .



프린터 유틸리티 설치하기

95/98/NT 4.0


↑ CD-ROM

CD-ROM

D:(E:)₩setup.exe


2





7 G C 9 YO A B 8 R 11 0

도스용 프로그램에서 인쇄하려면



A D o C P & YO R E 7 G

사용설명서 살펴보기

] .





가

] .





] .

가





가



용지가 걸렸어요?

ERROR, PAPER 가 . 가 가 . (22 4) 가 가 . (22 3) 3






. (4)

4

가







가

ERROR


가

프린터가 동작되지 않아요?






인쇄 상태가 좋지 않아요?




PCL 드라이버 이런 점이 궁금해요?






공유기의 사용과 용지 두메는 어떻게 설정하나요?




호글 사용시 인쇄가 되지 않아요?




Auto CAD로 인쇄할 수 있나요?





소모품 교환 및 서비스에 대하여






가 .


가

```
가
    가
    가
   가
PC
              Setup/Install , Error,
   Software / Software (System / ) Virus
                                     가
PC
          Software Version Up
Set
```



안전을 위한 주의사항





제 품 보 증 서

서비스에 대하여 . ,

프린터의 제품 보증기간은 **1년** 입니다.

14 5 .

	SERIAL NO.	

1 (

	10	
	•	
	1	
	•	
	3	
가	4	
	가	71-
	()	71
가	가	가
	()	10% 가

	(가	가	
•			1
•			2
• ,			
•			1
•			


•	,		가
•)110V	220V	
•	,		

(, , , , , , ,

SAMSUNG 삼성전자

삼성전자주식회사

259



1588-3366

가 02-3451-3366 051-550-3366 0391-652-3366 0652-240-3366 062-250-3366 053-430-3366 042-480-3366 064-742-3366 02-541-3000 080-022-3000 051-861-3000 080-051-3000 PC PC GO SEC(http://www.sec.co.kr/printer 가 가



삼성 레이저 프린터 사용설명서




1999 (C) Copyright SAMSUNG ELECTRONICS Co., Ltd. 1999 All rights reserved () 가 ML-6050 HP, HP PCLXL, PCL5e Hewlett-Packard IBM, IBM PC, XT, AT, PS/2 International Business Machines TrueType Apple Computer Microsoft, Windows 3.1, Windows 95/98, Windows NT, MS-DOS Microsoft Lotus, Lotus123 Lotus Development Corporation 가 . **/////>**

차례보기


제품알기					1-1 1-1 1-2 1-3 1-4 1-6
윈도우에서 환경 설정하기	PCLXL -	(- - -	95/98 3.1 (Overlays))	2-1 2-1 2-2 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8
	PCL5e - PCL5e - PCL5e - PCL5e -	,	95 3.1)	2-9 2-9 2-10 2-10 2-11 2-12 2-13


도스에서 환경 설정하기	,	3-1 3-1 3-2
	, PCL	3-3 3-4
	,	3-5
•		3-6
	KSC5843	3-7
	KSSM	3-8
네트워크에서		4-1
		4-1
인쇄하기		4-3
차 A OF 그나니때		5-1
청소악 관리편		5-1
		5-2
		5-3
, ,	(OPC Cleaning)	5-4
		5-5
선택사양편		6-1
27102		6-3
		6-4
가 가		6-7
		6-9
		6-14
		6-1

제품알기




각 부분의 이름과 하는 일











가 OHP(), ,




용지에 관하여

, OHP , ,




250



















가



OHP 가 가 가




한장씩 수동으로 용지 넣는 방법




원도우에서 환경 설정하기

가

가



PCLXL 환경 설정하기 (등록정보 상자에서)




- 3.1

2

3 ML-6050 PCLXL []

1 2 3 []








E88


23 그러리





SBW


自まな





E88


● 프린터





ESS

() 위터 Di크






E88

가

(Overlays)


1-] 오버전이





ESS

PCL5e 환경 설정하기 (등록정보 상자에서)




		-	3.1	
1				
2				
3	ML-6050 PCL5	е	[]	
4				

1 2 3 []

PCL5e-

설정




가



EST

PCL5e-

인쇄 품질




가



EST

PCL5e-


RCP






ESE


(예) 카드 용지에 그림을 선명하게 인쇄할 때 용지 넣고 인쇄 환경 맞추기 (원도우 95에서)




2-14

PCLXL 드라이버로 인쇄할 경우에는










도스에서 환경설정하기

프린터 제어판 확면을 열면 여러가지 인쇄 환경을 설정할 수 있습니다. 특히 Lotous 1-2-3, 하나워드, 글벗, 보석글 V 등의 KSC5843/KSSM 프로그램에서 인쇄하기 전에는 반드시 프린터 제어판 확면을 열어 프린터 언어를 KSC5843/KSSM 상태로 맞추어야 합니다.




도스용 프린터 제어판 활용하기

가




(1)REP



3-2


페이지설정(P)



3-3

PCL

폰트설정(L)




基础(1) . DARK , LIGHT MEDIUM 삼성 株-6010 프린터 제어만 \$14B(C) Interpretation 테이지설정(?) 콘트실장(L) DEL ZE BAI 6# MIRNIL C BEF -THEOL 시합증력(1) KSESB43(X) KSSM(H) (n)THOM 기본값(0) 천송(t) **考望(0)** SMET Normal SMET Thick

3-5

ON 가


PCLXL

시험증업(1)




KSC5843

MSC5843(K)




KSSM

KSSH(II)




(예) MY-글벗+, 하나워드, 보석글 V 등의 KSC5843/ KSSM 응용 프로그램 인쇄전에 환경 맞추기








네트워크에서 인쇄하기




네트워크로 인쇄하기







청소악 관리편




프린터 드라이버 삭제하기

ML-6050 To annie menters on CHILDREN
CHICAGO
CHICA ML-6050 Driver THE PERSON 6 125 1 TM Officerate & Official Day Aven Lance Official Visit (** 18 (**The said (See) ** 18 (**The said (See) ** 18 S IKONE CPUL 13.1840/8.19(4) magazin CPUL 14.1840/8.19(4) magazin CPUL 15.000000 (Pro-CPUL 15.00000 (Pro-CPUL 15.00000) CPUL 15.00000 CPUL 15.1840/8. (Annual Li stro Al some 200 Mille SMD Wheel Shinkson. 18-20-54-6 BEST 11 MAN LOVAC 47年 付某事 可贯射性有主 TO SHE BE BEING DON'THE FULL BE WAS BOX HANNINGS 2

가

인쇄 작업 취소하기




5-2


프린터 청소하기

가 가 .

1




2




3




() 가 가 .



현상 카트리지 청소하기 (OPC Cleaning)





소모품과 별매품에 관하여






선택사양편

가


71 , 250

선택사양을 설치하기 전에

1



2




3


1









가







선택사양 설치 후 프린터 다시 조립하기




2 .




3



메모리 확장하기









가

(SIMM)

6-1~6-2




2 . (6-6) 8MB




가 .

3 SIMM 30₀ SIMM




4

가 가 ,



SIMM




SIMM 30°


시리얼 설치하기


1

6-1 ~ 6-2




2





6-3







별매품 카세트 설치하기

250 가

1




2




3

가



4


.





5



. (6)







가

교 프린터 _ | | × 파일(F) 편집(E) 보기(V) 도움말(H) 프린턴 추가 2 교 프린터 파일(E) 현점(E) 보기(V) 도움임(H) 열기(0) 인쇄 일시 중지(A) 인쇄 작업 지우기(U) ✔ 기본 프린터로 설정(F) 골유(出)... 단속 아이콘 만들기(S) 4加(D) 미를 바꾸기(M) 등록 정보(日) 달기(미) 20 | 201 | 20 | 287 | 238 | 238 20 | 201 | 20 | 287 | 238 TREES STAT FRE 4 District Control of the Control of t 433135 W E same Fig. THE NA ************ THURS. 85 · TAV

:ML-6050

C P U	ARM7 KS32C6100 33MHz			
	12 (A4)			
	600 × 600dpi			
	PCL6, KSC5843, KSSM			
	1 , 4 LED			
	: A4, Letter, Legal, B5			
	: OHP, ,			
	:250 , :250			
	:49db :36db			
	220V, 60Hz			
	:300W() :34W			
	70			
	: 10 ~ 30 : 20% ~ 80% ()			
	: 0 ~ 35 : 10% ~ 90% ()			
	10kg			
	360×368×220mm (가 × ×)			
	(IEEE 1284), (RS-232C)			
	12MB , 36MB 가 (DRAM SIMM)			
	45 , 1 , 4 (, ,),			

용지규격

A4	210 X 297	•	•	•
LETTER	216 × 279 (8.5×11")	•	•	•
FOLIO (LEGAL 13")	216 × 330 (8.5×13")	•	•	•
LEGAL (LEGAL 14")	216 × 356 (8.5×14")	•	•	•
EXECUTIVE	184 × 267 (7.25×10.5")	•	•	•
ISO B5	176 × 250	•	•	•
A5	148.5 X 210			•
ENVELOPE - COM-10 - MONARCH	105 × 241 (4.12×9.5") 98 × 191 (3.87×7.5")			•
- DL - C5 - C6	110 X 220 (4.33X8.66") 162 X 229 (6.38X9.01")			•
TRANSPARENCY - A4 - LETTER LABEL - A4	210 × 297 216 × 279 (8.5×11") 210 × 297			•
- LETTER PAPER WEIGHT - CUT SHEET - ENVELOPE	216 × 279 (8.5×11")	16-24 lb	16-24 lb	16-43 lb
PAPER CAPACITY - CUT SHEET - ENVELOPE - LABEL - TRANSPARENCY		250 (20 lb)	250 (20 lb)	1 1 1

삼성전자주식회사

259




1588-3366

가 02-3451-3366 051-550-3366 0391-652-3366 0652-240-3366 062-250-3366 053-430-3366 042-480-3366 064-742-3366 02-541-3000 080-022-3000 051-861-3000 080-051-3000 PC PC GO SEC(http://www.sec.co.kr/printer

아래의 순서에 따라 설치하세요. 주의: 본 설명서 내용으로 설치하지 않아 서비스를 받는 경우에는 서비스 비

1. 부속품 확인하기




2. 토너 카트리지 설치하기

1.


. 가 .

2.

가




3. , ''가




ML-6050

3. 카세트에 용지 넣기

1.





2.



3. 가 A4

1-6








프린터를 사용하려면 반드시 프린터 드라이버(

4. 프린터 케이블 및 전원 연결하기




1.





220V



(프린터 구동 소프트웨어)를 설치해야 합니다.

5. 프린터 드락이버 설치하기 (원도우 95/98/NT 4.O)






1 CD-ROM CD-ROM

CD-ROM

D:(E:)₩setup.exe





가


ML-6050



가

아래의 순서에 따라 설치하세요. 주의: 본 설명서 내용으로 설치하지 않아 서비스를 받는 경우에는 서비스 비

1. 부속품 확인하기




2. 토너 카트리지 설치하기

1.


. 가 .

2.

가




3. , ''가




ML-6050

3. 카세트에 용지 넣기

1.





2.



3. 가 A4

1-6








프린터를 사용하려면 반드시 프린터 드라이버(

4. 프린터 케이블 및 전원 연결하기




1.





220V



(프린터 구동 소프트웨어)를 설치해야 합니다.

5. 프린터 드락이버 설치하기 (원도우 95/98/NT 4.O)






1 CD-ROM CD-ROM

CD-ROM

D:(E:)₩setup.exe





가

ML-6050



가