

SyncMaster 720XT/920XT



インストールドライバ トト 🍂 Windows

1	ン	ィストー	ルプログラム
Þ	Þ	4	Natural Color
Þ	Þ	MagicTune	MagicTune™



		製品の 製品の 予告類	色と外観はモデルによって異 仕様は性能の向上のために く変更される場合があります。	አ ህ.
■ 安全面での予防措置	■ はじめに	■ 接続	■ ₩indows XPeの使用	■ ソフトウェアの使用
■ モニターの調整	■ トラブルシューティング	■ 仕様	■ 情報	

● 安全面での予防措置

記号 電源 取り付け 清掃と使用 その他

D 記号



警告/注意 死亡または傷害事故の原因となることがあります。 傷害事故または物的損害の原因となることがあります。 表示例 禁止 必ずよく読んで理解していただくことが重要です



記号 電源 取り付け 清掃と使用 その他

D 電源



長期間使用しない場合には、コンピュータを DPM に設定します。

スクリーンセーバーを使用している場合には、アクティブ スクリーンモードに設定します。

下記に記載された絵はあくまでもイメージです。





付属の電源コードを他製品に使用したりしないでください。



火災または感電の原因となることがあります。

清掃と使用 記号 電源 取り付け その他

▶ 取り付け





本棚やクローゼットなど、換気の悪い場所に設置しないでください。

内部の温度が上昇して、火災の原因となることがあります。





清掃と使用



モニターの筐体または TFT-LCD 画面の表面を清掃するときには、少し湿らせた柔らかい 布で拭き取ります。





▶ 本体の脱色または歪み、画面表面のはがれが発生することがあります。



製品は、モニタークリーナーのみを付けた柔らかい布で清掃してください。モニタークリーナー以外の洗剤を使用する場合には、水で10倍に薄めてください。

電源プラグのピンを清掃するとき、またはコンセントのほこりを取り除くときは、乾いた布を 使用します。

▶ 火災の原因となることがあります。



□ 製品を清掃するときは、電源コードを切り離してください。

▶ 感電または火災の原因となることがあります。



- □ 製品を清掃するときには、まず電源コードを外して乾いた布で力を入れずに拭き取ります。
 - (ワックス、ベンゼン、アルコール、シンナー、殺虫剤、潤滑剤またはクリーナーなどの化 学薬品を使用しないでください)これらの薬品によって、製品表面の外観が変わったり、 製品の表示ラベルがはがれることがあります。
- 製品の筐体にはキズが付きやすいため、指定された布のみを使用してください。
 指定の布に少量の水を付けて使用してください。布に異物が付いていると製品にキズが付くことがありますので、使用前に布をよく振ってください。



記号 電源 取り付け 清掃と使用 その他

D その他

この製品では、高電圧を使用しています。お客様ご自身で製品の分解、修理または改造を 行わないでください。



漏電または火災の原因となることがあります。修理が必要な場合には、お客様相談ダイ ヤルまでご連絡ください。







製品が落下したりケースが破損した場合には、電源をオフにして電源コードを切り離してください。お客様相談ダイヤルにご連絡ください。

▶ 漏電または火災の原因となることがあります。







電源コードまたは信号ケーブルだけを持って、製品を持ち上げたり、前後または左右に動かさないでください。

▶ ケーブルが破損して、落下事故、感電、製品の損傷または火災の原因となることがあります。





▶ 内部の温度が上昇して、火災の原因となることがあります。

◎ 水の入った容器、花瓶、植木鉢、医薬品や、金属類を製品の上に置かないでください。



水または異物が製品に侵入した場合には、電源コードを切り離してお客様相談ダイヤル にご連絡ください。

製品の故障、感電または火災につながる恐れがあります。



製品を移動するときには、電源をオフにして、電源プラグ、アンテナケーブル、および製品に接続されているすべてのケーブルを切り離します。

▶ 感電または火災の原因となることがあります。



▶ お子様が製品にぶら下がったり、よじ登らないようにしてください。 l





重い物、お子様が興味を示すような玩具やクッキーなどの菓子を、製品の上に置かないでく ださい。



- □ スタンドだけを持った状態で、製品のを上下反対にしないでください。
 - ▶ 落下してケガ、製品の破損の原因となることがあります。



□ 直射日光の当たる場所、炎またはヒーターなどの熱源の近くに製品を置かないでください。



4

▶ 製品の寿命が短くなったり、火災の原因となることがあります。





漏電または火災の原因となることがあります。

漏電または火災の原因となることがあります。



- ガス漏れがあった場合には、製品または電源プラグに触れずに直ちに換気を行ってくださ い。
 - 火花が発生すると、爆発または火災が発生することがあります。



□ モニターを使用するときの正しい姿勢



▶ 製品を使用するときには、正しい姿勢で使用します。

- 製品を見るときには背筋を伸ばします。
- 目と画面との距離は、45~50cmとします。画面の高さより若干高い位置から、画面を見下ろすようにします。
- 製品を使用するときには、正しい姿勢で使用します。
- 画面に光が反射しないように角度を調整します。
- 腕は体に対して垂直になるようにし、手の甲と腕が同じ高さになるようにします。
- 肘を 90 度に保ちます。
- 膝の角度は 90 度より大きくなるようにし、かかとはしっかりと床につけます。腕は心臓より低くなるように保ちます。





o はじめに

機能 パッケージ内容 お使いのモニター

D 機能

ネットワークモニターとは?



- 一般的なモニターと同じ方法でネットワークモニターを使用することができます。LAN 経由によるホスト PC への接続によって、インターネットへの接続、文書の作成、画像の編集など、ほとんどのコンピュータと同じ機 能を提供します。さらに、外部デバイス(DSC、MP3、外部ストレージメディア)を USB ポートに接続して、音 楽や動画の再生およびゲームを行うことができます。これは新しいコンセプトのモニターです。
- プロジェクタまたは他の表示デバイスを VGA OUT ポートに接続することにより、ネットワークモニターに表示されている画面を他のユーザーと共有することもできます。この機能を使用して、ビデオ会議やさまざまな共有タスクを行うことができます。
- さらに、ネットワークモニターには Windows XP がインストールされているため、ホスト PC に依存することなくインターネットの検索および USB メモリの検索を行うことができます。

機能 パッケージ内容 お使いのモニター

パッケージ内容



機能 パッケージ内容 お使いのモニター

🔰 お使いのモニター

▶ 前面(スタンドの形状は製品ごとに異なります)



0 MENU ボタン [11] OSD(On Screen Display)メニューを開きます。OSD(On Screen Display)メ ニューの終了または前のメニューに戻るときにも使用します。 MagicBright™ ボタン 0 MagicBright™は、ご覧になる映像の種類に応じて最適な視聴環境を提供す 44 るための新機能です。現在6つのモードが使用可能です。ユーザー調整、テキ スト、インターネット、ゲーム、スポーツ、そして映画です。各モードに明るさの 値がプリセットされています。MagicBright?コントロールボタンを押すだけで、6 つの設定からお好みのものを選択できます。 1) ユーザー 調整: お好みの明るさとコントラストに調整できます。 2) テキスト: 文書作成など、文字に関わる作業に最適な明るさ 3) インターネット: 文字と画像が混在した画像を扱う時に最適な 明るさ 4) ゲーム: ゲームなどに最適な明るさ 5) スポーツ: スポーツ中継などに最適な明るさ 6) 映画: DVDやオンラインゲームなどに最適な明るさ >>>アニメーション・クリップを見るには、ここをクリックします。 63 音量ボタン [10] OSD がスクリーンに表示されていない場合は、このボタンを押して音量を調整 します。 メニューの項目を移動/調整します。 23 調整ボタン [▼/▲] 4 エンターボタン [2] ハイライト表示されたメニュー項目を決定します。/ /SOURCEボタン [SOURCE]ボタンを押し、OSD(On Screen Display)メニューがオフの間にビ デオ信号を選択します。 [SOURCE]ボタンを押して入力モードを変更すると画面中央にアナログかデ

ジタル信号かを表示するメッセージが現れます。

- 自動調整するにはこのボタンを使用します。 6 オート(AUTO)ボタン >>>アニメーション・クリップを見るには、ここをクリックします。 6 モニターのオン・オフにはこのボタンを使用します。 電源ボタン [0] ※ クライアントモードで電源ボタンを押すと、Windows XPe がシャットダウンさ れるので注意してください。Windows を強制的にシャットダウンすると、ダメ ージの原因となることがありますのでご注意ください。 これらの場合には、モニターが強制的にシャットダウンされ、オペレーティング システムが破損する場合があります。したがって、EWF が有効になっているこ とを確認してください。 1. モニター モードをクライアント モードから切り替えて、電源ボタンを押し 下げたままにして電源をオフにします。 2. クライアント モードで 5 秒以上電源ボタンを押し下げたままにして、電 源をオフにします。 Windows がクラッシュしたためにお使いのコンピュータを起動できない場 合には、管理者にお問い合わせください。
- 電源ランプ 正常作動中はライトが緑色に点灯します。調整が保存される場合は緑色で1回 点滅します。
 - ※ このモニターはPowerSaverという内蔵型電源管理システムを備えています。このシステムはモ ニターが一定時間使用されない場合に、モニターを低出力モードに切り替 えることによってエネ ルギーを節約します。電力節約のため、使用しないときや 長時間席を離れるときはモニターを オフにしてください。

🖸 背面



※ モニタ背面の構成は、製品によって異なる場合があります。

0	POWER IN 端子	モニターの電源コードをモニター背面のPOWER(電源端子)に接続します。
2	VGA IN 端子	コンピュータ背面にある15ピンのD-subコネクタに信号ケーブルを接続します。
3	RS-232C 接続端子	RS-232C ケーブルをこの端子に接続します。
4	VGA OUT 端子	D-Subケーブルを使用してモニターを他のモニターに接続します。
0	ケンジントン保護スロット	ケンジントン ロックは、公共の場所で使用するときにシステムを固定するのに 使用する装置です。 ※ ロック装置は、別途購入する必要があります。 ロック装置は、別途販売店等でご購入ください。
6	ケーブル固定リング	ケーブルの接続が終了したら、ケーブルをケーブル固定リングに固定します。



※ ケーブル接続の詳細については、モニターの接続の項目を参照してください。





O 接続

ケーブルの接続 スタンドの使用 他のスタンドの使用

D ケーブルの接続

LANケーブルを使用してホストPCに接続する



① 電源コードをモニター背面の電源端子に接続します。

- 2 いずれかのUSBポートにマウスとキーボードを接続します。
- 8 モニター背面のLANポートとハブを接続します。

④ ハブとホストPCのLANポートを接続します。

※ ホストPCにはIPアドレスが割り当てられている必要があります。

LANの接続とIPアドレスの設定が完了したら、ホストPCの画面をモニター上に表示することができるようになります。

VGA INポートを使用して、モニターをPCに直接接続します。

VGA OUTポートを接続して、同じ画面をプロジェクターなどの他のモニターで表示します。(プレゼンテーション用)

USBポートを使用して、外部機器(DSC、MP3、外部記憶装置など)を接続します。

ケーブルの接続 PowerSaver (通常のモニターとして使用するとき)



- モニターの電源コードをモニター背面のPOWER(電源端子)に接続します。 電源コードをコンセントに差し込みます。
- 2 適切な接続方法でお使いのコンピュータに接続します。
 - 2-1) ビデオカードのアナログ端子を使用します。
 モニター背面にある15ピンのD-subポートに信号ケーブルを接続します。

8	*****)0	[V	GA I	N]	
						-

- 2-2 Macintoshコンピュータへの接続- D-Sub接続ケーブルを使用してモニターをMacintoshコンピュータに接続します。
- ※ コンピュータとモニターの電源を入れます。モニターに画像が表示されたら接続完了です。
- External Device Connection





マウス、キーボード、または外部機器(たとえばDSC、MP3、外部記憶装置など)などのUSB機器を接続します。 (ホストPCに接続するかクライアントオフィスに切り替えずにこの装置を使用することはできません)



LAN ケーブルを接続します。



Connect a RS-232C cable to this terminal.

他のモニターに接続して使用します。 (メインモニターの画像が接続されたモニターに表示されます)

ケーブルの接続 スタンドの使用 他のスタンドの使用

▶ スタンドの使用

🗅 傾斜角度



※ モニター画面を前に傾けて、所定の角度に調整することができます。

D スイベル スタンド



※ この回転するスタンドを使用して、モニター画面の位置を簡単に左右方向に調整することができます。モニターの底部にはゴム足が取り付けられており、設置位置に固定することができます。

ケーブルの接続 スタンドの使用 他のスタンドの使用



このモニターでは、100mm×100mmのVESA互換マウンティングインターフェイスパッドを使用できます。



🔥 モニター 🔹 🚯 マウンティングインターフェイスパッド (別売り)

- モニターの電源を切り、電源コードを抜きます。
- ❷ 画面を保護するためにクッションを下に敷き、LCDモニターの表側を下にして平らな場所に置きます。
- 8 4本のねじを外し、LCDモニターからスタンドを取り外します。
- ④ マウンティングインターフェイスパッドをリヤカバーマウンティングパッドの穴に合わせ、アーム型ベース、壁掛けハンガー、その他のベースに付属の4本のねじで固定します。
 - モニター内部を損傷する可能性がありますので、標準の寸法より長いネジを使用しないでください。
 - VESA 規格のネジの仕様に準拠していないウォールマウントの場合、仕様によってネジの長さが異なることがあります。
 - VESA 規格のネジの仕様に準拠していないネジを使用しないでください。
 製品を損傷したり、製品が落下してケガをすることがありますので、ネジを締め付けすぎないでください。<0} {0><}100{>サムスンではこのような事故に対して責任を負いかねます。
 - VESA 以外、または指定以外のウォールマウントを使用した場合、もしくはユーザーが製品の設置についての指示に従わなかった場合に発生する製品の損傷やケガについて、サムスンは責任を負いかねます。

Λ

- モニターを壁に設置する場合には、モニターを壁面から少なくとも 10cm 離して取り付けるためにウォ ール マウント キットを購入する必要があります。
- 詳細については、お客様相談ダイヤルにお問い合わせください。Samsung Electronics は、指定されたもの以外のベースの使用によって発生した損害について、責任を負いかねます。
- 国際規格に準拠したウォールマウントを使用してください。



		製品() 製品() 予告類	D色と外観はモデルによって異り D仕様は性能の向上のために MS変更される場合があります。	ζaψ.
■ 安全面での予防措置	■ はじめに	■接続	■ Windows XPeの使用	■ ソフトウェアの使用
■ モニターの調整	■ トラブルシューティング	■ 仕様	■ 情報	

○ シスWindows XPeの使用テムの復元

XPeクライア ントとは?	ログオン	Windows XP Embedded のデスクトップ	プログラム	コントロー ルバネル	設定ユーテ ィリティ	システムの復元
------------------	------	-----------------------------------	-------	---------------	---------------	---------

▶ XPeクライアントとは?

Microsoft Windows XP Embedded (XPe) クライアントは、Windows XP っSEmbeddedオペレーティングシス テムを使用します。XPeクライアントがCitrix ICAサーバーまたは他のMicrosoft RDPサービスを提供できるサ ーバーに接続されているときは、キーボード、マウス、オーディオ/ビデオおよびディスプレイのデータは、クライ アントとサーバーをつなぐネットワーク経由で伝送されます。

▶ 接続できるサーバー

Server

Citrix ICA (Independent Computing Architecture) Server

ターミナルサービスおよびCitrix MetaFrameがインストールされたMicrosoft Windows 2000/2003

- Citrix MetaFrameがインストールされたMicrosSoft Windows NT 4.0 Server

Microsoft RDP (Remote Desktop Protocol) Server

- ターミナルサービスがインストールされたMicrosoft Windows 2000 Server
- Microsoft Windows 2003 Sever
- Microsoft Windows XP Professional
- ※ このマニュアルでは、Windows XP Embeddedクライアントが提供する機能について説明しています。ただし、Windows XP Embeddedの一般的な機能については説明していません。Windows XP Embedded全般に関する詳細については、Microsoft が提供するWindows XP Embedded Helpを参照してください。

XPeクライア	ログナン	Windows XP	プログラル	コントロー	設定ユーテ	システムの復元
ントとは?	4742	のデスクトップ	14774	ルパネル	ディリティ	2八7五010元

D ログオン

🖸 ログオン

クライアントが起動したら、ユーザー名とパスワードを入力してログオンすることができます。既定のユーザー 名として「Administrator」と「User」が設定されており、パスワードはそれぞれスペース1個となっています。

▶ 自動ログオン

クライアントは、定義済みのアカウントを使用することによって、毎回手動でユーザー情報を入力せずにログオンすることができます。

管理者のみが(すなわち管理者としてログオンした場合にのみ)、自動ログオンを有効にするアカウントのユー ザー名、パスワードおよびドメインを指定することができます。このとき、パスワードは空白にしておくことはでき ません。



XPeクライア ントとは?	ログオン	Windows XP Embedded のデスクトップ	プログラム	コントロー ルバネル	設定ユーテ ィリティ	システムの復元
------------------	------	-----------------------------------	-------	---------------	---------------	---------

🔰 Windows XP Embeddedのデスクトップ

User

ユーザーがログインすると、下の図のようにUserデスクトップが表示されます。Userデスクトップに表示される 既定のアイコンは、Citrix Program Neighborhood、Remote Desktop ConnectionおよびInternet Explorerで す。この接続を[スタート]メニューから実行することもできます。Userタスクバーには、音量アイコン、VNCサー バーアイコンおよびシステムの時刻が表示されます。

ユーザーとしてログオンしているときには、システムをユーザーの不正な操作から保護するためのさまざまな 制限があります。システムドライブに アクセスすることはできず、それらのドライブに関するプロパティの設定に も制限があります。クライアントの詳細な設定を行うには、管理者としてログオンします。

Administrator

Administratorとしてログオンすると、下の図のようにAdministratorデスクトップが表示されます。Administrator デスクトップに表示される既定のアイコンは、マイコンピュータ、マイネットワーク、Citrix Program Neighborhood、Remote Desktop Connection、Internet Explorerおよびごみ箱です。Citrix Program Neighborhood、Remote Desktop ConnectionおよびInternet Explorerは、[スタート]から実行することができ ます。Administrator タスクバーには、音量アイコン、VNCサーバーアイコン、Enhanced Write Filterステータ スアイコンおよびシステムの時刻が表示されます。プログラムの追加および削除を行うには、Administrator権 限が必要です。

▶ ログオフ、再起動、シャットダウン

- 現在のセッションからのログオフ、クライアントのシャットダウンまたは再起動をするには、[スタート]メニュー を使用します。[スタート] > [シャットダウン]をクリックします。[Windowsのシャットダウン]ダイアログボックス が表示されます。コンボボックスから操作を選択して[OK]をクリックします。Ctrl + Alt + Delを押して表示さ れるWindows Securityダイアログボックスを使用して、クライアントからのログオフまたはシャットダウンを行 うことができます。[自動ログオンを有効にする]が有効になっている場合には、ログオフするたびに直ちにロ グオンします。
- クライアントのログオフ、再起動およびシャットダウンは、EWF(Enhanced Write Filter)の操作に影響を与えます。変更されたシステム設定を保存するには、現在のシステムセッションのキャッシュをフラッシュメモリに保存する必要があります。この操作を行わないと、クライアントがシャットダウンまたは再起動されたときに設定が失われます。(ログオフした場合には、設定は次にログインしたときに復元されます)For more information on the Enhanced Write Filter, refer to the Program Help.

XPeクライア ントとは?	ログオン	Windows XP Embedded のデスクトップ	プログラム	コントロー ルバネル	設定ユーテ ィリティ	システムの復元
------------------	------	-----------------------------------	-------	---------------	---------------	---------

D プログラム

XPe Clientクライアントは、クライアント/サーバーベースのコンピュータプラットフォームです。このプラットフォームでは、クライアントはプログラムを必要とするたびにサーバーにアクセスし、サーバーが提供するユーザーインターフェイス画面のみが表示されます。したがって、XPeクライアントにインストールされているICA、RDP、およびVNCなどのさまざまなプログラムを使用して、クライアントのサーバーへのアクセスやユーザータスクの実行を支援しています。

Citrix Program Neighborhood

Independent Computing Architecture (ICA)によって、その基盤にかかわらず、さまざまなプラットフォームおよび ネットワークを通じて、サーバー上のアプリケーションを使用することができます。

ICA MetaFrame Serverは、アプリケーションの内部ロジックをユーザーインターフェイスから切り離します。この分離によって、ユーザーはクライアント上のユーザーインターフェイスのみで操作を行うようになります。実際のアプリケーションは、100%サーバー上で動作します。さらに、ICAによるアプリケーションの実行では、ローカルで実行する際に使用する帯域幅の約10%のみを使用します。ICAのこの機能を使用することによって、ユーザーはローカルで作業を行う場合より多くの作業をクライアント上で行うことができるようになります。ICAのコアテクノロジーを以下に示します。

- シンリソース

 ICAの実行に必要なシステムの要件は低くなっています。Intel 286プロセッサと640K RAMを備えたコン ピュータがあれば十分です。したがって、ICAは現在存在するほとんどすべてのコンピュータで実行できま す。
- シンワイヤ - ICAプロトコルに必要な既定の帯域幅は、平均で20 kbpsです。したがって、ダイヤルアップやISDN接続でも、一定した性能が保たれます。大きなプログラムでも、低い帯域幅で安定して実行することができます。
- ユニバーサルアプリケーションクライアント
 Citrix ICAプロトコルは、アプリケーションからユーザーインターフェイスを切り離しますアプリケーション がWinFrameマルチユーザーアプリケーションサーバー上で実行されるのに対して、そのユーザーインタ ーフェイスはWinFrameのシンクライアントソフトウェア上で実行されます。したがって、どのような環境で も、アプリケーションを高速に実行することができます。
- プラットフォームに依存しない
 ICAは、本来オペレーティングシステムのプラットフォームに依存せずに動作します。SUNIX、OS/2、 Macintosh、および非DOSのクライアントが市場にはあるため、Windowsアプリケーションをこれらのオペレーティングシステム上で実行することができます。

Citrix Program Neighborhoodは、これらのICA接続を管理するプログラムです。Citrix Program Neighborhoodを 起動するには、[スタート] > [プログラム] > [Citrix] > [MetaFrame Access Clients] > [Program Neighborhood]を 選択するか、[Citrix Program Neighborhood] アイコンをダブルクリックします。

新しいICA接続を作成するには、[ICA接続の追加]アイコンをダブルクリックして手順に従います。



新規 ICA コネクションの	追加	×			
	新しいカスタム ICA コネクションを作成します。				
	新しいカスタム ICA コネクションで使用する接続の種類を選択してくださ (No.(S)				
	<u>▼</u>				
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ				

2. 接続の名前とサーバー名(IPアドレスまたはDNS名)を入力します。

新規 ICA コネクションの追	חל	×
	新規 ICA コネクションの名前(D): MyICA サーバーファームとの通信に使用するネットワーク プロトコルを選択してくださ (い。(T) TCP/IP + HTTP 単続する Citrix Presentation Server または公開アプリケーションを指定 してください。 (・サーバー(S) (・公開アプリケーション(P)) 168.192.1.2 サーバーの場所(L) く戻る(B) 次へ(N) キャンセル ヘルブ	

3. 送受信するデータの圧縮の程度と、セッションの信頼性の程度を設定します。

新規 ICA コネクションのi	Ê加	X
	この ICA コネクションで使用する暗号化レベルと、セッション画面の 保持を有効にするかどうかを選択してください。 暗号化レベル(E): 「「デフォルトを使用する(U) 基本 「」 セッション画面の(保持: 「」 保持を有効にする(A)	
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルブ	

サーバーに自動的にログインするには、ユーザー名、パスワードおよびドメインを入力しますここで入力を行わない場合には、サーバーに接続するたびに入力を促すプロンプトが表示されます。

新規 ICA コネクションの:	追加	
	この IOA コネクションで使用するユーザー名、パスワード、およびドメ インを入力してください。これらのフィールドを空白のままにしておくと、 接続時(これらの情報を入力するようにメッセージが表示されます。 ユーザー名(U): //スワード(P): //スワード(P): //スワード(P): //スワードを(保存する(S) // ローカルのアカウンド情報を使用する(L)	
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘル	,7

5. 表示するウィンドウの色とサイズを指定できます。

新規 ICA コネクションの	追加 Define Defin
	接続するアプリケーションには、デフォルトの表示オプションが設定されて います。このデフォルト設定を使用しない場合は、別のオプションを選択 してください。
	ウィンドウの色(0): マブォルトを使用する(U) 256 色 マ ウィンドウのサイズ(Z): マデフォルトを使用する(D) 640 × 480 マ
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル へルブ

新規 ICA コネクションの	追加 🛛 🔀
	実行するアプリケーションのファイル名を入力してください。サーバーのデ スクトップが表示されるようにするには、このボックスを空白のままにしてく ださい。 アプリケーション(A): 参照(R) 必要に応じて、作業ディレクトリを指定できます。 作業ディレクトリ(W):
	< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

7. [完了]をクリックして、新しい接続の作成を完了します。



※ ICA Client Programの詳細については、CitrixのWebサイトを参照してください。

▶ リモートデスクトップ接続

リモートデスクトップ接続によって、ターミナルサーバーまたは他のコンピュータ(Windows 95移行)をリモートから制御することができます。

- リモートデスクトップ
 - リモートで制御されるコンピュータには、Windows XP ProfessionalまたはWindows 2000/2003 Serverがインストールされている必要があります。このコンピュータはホストと呼ばれます。
 Windows 95より新しいオペレーティングシステムで稼働しているリモートコンピュータが必要です。こ
 - Windows 95より新しいオペレーティングシステムで稼働しているリモートコンピュータが必要です。このリモートコンピュータはクライアントと呼ばれます。リモートデスクトップ接続用のクライアントソフトウェアがクライアントにインストールされている必要があります。
 - インターネットにも接続している必要があります。ブロードバンドのインターネット接続があると、高い性能が得られます。しかしリモートデスクトップは、表示データとホストをリモートから制御するキーボードのデータを含む最小限のデータセットを伝送するため、ブロードバンドのインターネット接続は必須ではありません。低帯域幅のインターネット接続でもリモートデスクトップを実行することができます。
- ※ Windows XP Professional上でリモートデスクトップを実行しているときには、コンピュータのオペレーティングシステムを使用することはできません。

お使いのコンピュータをホストにする

他のコンピュータから制御を行うには、リモートデスクトップの機能を有効にする必要があります。お使いのコンピュータ上でリモートデスクトップを有効にするには、管理者またはAdministratorsグループのメンバーとしてログインする必要があります。以下の手順を実行します。

- コントロールパネルで[システム]フォルダを開きます。[スタート]をクリックして[設定]をポイントして、[コントロールパネル]をクリックしてから[システム]アイコンをダブルクリックします。
- [リモート]タブで、[ユーザーがこのコンピュータにリモートから接続できるようにする]チェックボックスを 選択します。
- コンピュータにリモートから接続するのに適切な許可を持っているか確認して、[OK]をクリックします。
- コンピュータを起動したままにして、インターネットへのアクセスを使用してクライアントのネットワークに 接続します。



□ クライアント上でリモートデスクトップセッションを開始します。

ホストコンピュータへのリモートからの接続を可能にしてクライアントソフトウェアをWindowsベースのクラ イアントコンピュータにインストールしたら、リモートデスクトップセッションを開始することができます。まず 最初に、クライアントコンピュータからホストコンピュータへの仮想プライベートネットワーク接続またはリモ ートアクセスサービス接続を確立する必要があります。

1. [スタート]をクリックし、[プログラム]をポイントしてから[リモートデスクトップ接続]をクリックします。または、[リ モートデスクトップ接続]アイコンをダブルクリックします。

リモートデスクトップ接続ウィンドウが開きます。

2. ホストコンピュータ名を入力します。[オプション]ボタンをクリックして、詳細な設定を行うことができます。

🔁 Remote		
9	Remote Desktop Connection	
Computer:		¥
	Connect Cancel	Help Options >>

3. オプション

- 全般:ホストコンピュータに接続するためのログイン情報を入力します。ホストに自動的にログインするためのユーザー名とパスワードを入力します。

🛧 Remote Desktop Connection
Remote Desktop Connection
General Display Local Resources Programs Experience Advanced Logon settings Enter the name of the remote computer. Computer: User name: User name: The computer name field is blank. Enter a remote computer name.
Connection settings Save the current connection settings to an RDP file or open a saved connection. Save Save As Open
Connect Cancel Help Options <<

- 表示:リモートデスクトップ接続は、圧縮された画面データを送受信します。解像度と色数を大きな値に設定 すると、速度が遅くなることがあります。

🏚 Remote Desktop Connection
Remote Desktop Connection
General Display Local Resources Programs Experience Advanced
Remote desktop size
Choose the size of your remote desktop. Drag the slider all the way to the right to go fullscreen.
Less More
Full Screen
Colors
Highest Quality (32 bit)
Note: Settings on the remote computer might override this setting.
Display the connection bar when in full screen mode
Connect Cancel Help Options <<

- ローカルリソース:ハードディスクおよびポートを使用するかどうか指定します。

ն Remote	Desktop Connecti	on		
S	Remote Des Connectio	ktop on		
General Dis	splay Local Resources	Programs	Experience	Advanced
0	Bring to this computer			~
Keyboard	Apply Windows key corr (for example ALT+TAB)	binations		
- Local devic	Select the devices and remote session:	esources yo	u want to use	e in your
	Printers	🔽 Clip	board	
	Connect Ca	ncel	Help	Options <<

- プログラム:デスクトップを表示するか、接続している場合には必ずアプリケーションを実行するか指定します。既定値は「デスクトップ」です。

🗽 Remote Desktop Connection	
Remote Desktop Connection	
General Display Local Resources Programs Experience	Advanced
Start the following program on connection Program path and file name: Start in the following folder:	
Connect Cancel Help	Options <<

- 経験:接続速度を選択し、環境オプションの選択と共有ができます。

🛧 Remote Desktop Connection
Remote Desktop Connection
General Display Local Resources Programs Experience Advanced Performance Choose your connection speed to optimize performance. Modem (56 Kbps) Allow the following: Desktop background Font smoothing Desktop composition Show contents of window while dragging Menu and window animation Themes Bitmap caching
Reconnect if connection is dropped
Connect Cancel Help Options <<

- 4. [接続]をクリックします。[Windowslこログオン]ダイアログボックスが表示されます。
- [Windowslcログオン]ダイアログボックスに、ユーザー名、パスワードおよびドメイン(必要な場合)を入力し、 [OK]をクリックします。[リモートデスクトップ]ウィンドウが開き、ホストコンピュータのデスクトップ設定、ファイ ルおよびプログラムが表示されます。

※リモートデスクトップ接続の詳細については、Microsoft web siteを参照してください。

RealVNC Server

RealVNC(Virtual Network Computing)は、ネットワーク上の別のコンピュータに接続してリモートから接続で きるようにするソフトウェアプログラムです。同様の機能を持つWindowsターミナルサービスと比べて、 RealVNCでは1度にサーバーに接続できるのは1人の管理者のみとなっています。つまり、他の人が管理者と してサーバーに接続すると、前の管理者の接続が切断されます。 RealVNCでは、サーバーおよびビューアはVNCプロトコルを使用して通信を行います。リモートから制御した コンピュータ上にRealVNCサーバーを、RealVNCサーバーがインストールされたコンピュータをリモートから制 御するコンピュータにVNCビューアをインストールします。したがって、RealVNCサーバープログラムは Windows XP Embeddedクライアント上にインストールされます。

このプログラムを使用することにより、問題を解決するためにクライアントのサイトに直接移動する必要が無くなります。代わりに、サーバーからクライアントに接続して問題をリモートから解決することができます。このため、RealVNCは非常に便利に利用することができます。

RealVNCサーバーのプロパティを設定できるのは管理者のみです。RealVNCの設定ダイアログボックスを表示するには、システムトレイでRealVNCアイコンをダブルクリックします。このダイアログボックスから、VNCサ ーバーを実行してパスワードとさまざまなプロパティを設定することができます。既定のパスワードは 「Administrator」に設定されています。大文字と小文字が区別されますので注意してください。

🖉 VNC Server Propertie	s (Service-Mode)	X
Sharing Desktop	Capture Method	Legacy
Authentication	Connections	Inputs
No Authentication		
VNC Password Authentical	ion Configure	
O NT Logon Authentication	Configure	
Encryption: Always Off	Generate Keys	
Prompt local user to accept	t connections	
Only prompt when there	e is a user logged on	
OK	キャンセル	適用(A)

Internet Explorer

XPeクライアントにはInternet Explorerが含まれています。このプログラムは、すべてのユーザーが使用できます。Internet Explorerの詳細については、Microsoft websiteを参照してください。

Enhanced Write Filter

Enhanced Write Filter(EWF)は、フラッシュボリュームを書き込みアクセスから保護し、それによってフラッシュデバイスの耐久性を維持します。EWFは、クライアントにフラッシュボリュームへの直接アクセスを許可するのではなく、キャッシュ経由による読み込みおよび書き込みアクセスを提供します。

EWF が有効になっているときには、データはフラッシュメモリに格納されません。キャッシュに保存されたデー タは、クライアントの動作中のみ有効となります。キャッシュされたデータは、クライアントが再起動またはシャッ トダウンされると失われます。したがって、レジストリ、お気に入り、cookieフォルダなどに書き込まれたデータ を保存するには、キャッシュに保存された内容をフラッシュに転送する必要があります。メモリ不足のためにキ ャッシュへの書き込みができないときには、エラーメッセージが表示されます。このメッセージが表示された場 合には、EWFキャッシュをフラッシュするためにEWFを無効にする必要があります。ユーザーは、画面右下の トレイにあるEWFアイコンをダブルクリックして、EWF Managerを呼び出すことができます。さらにユーザー は、コマンドプロンプトからEWF管理コマンドを入力して、EWFの設定を変更できます。この作業には、管理者 権限が必要です。

🕯 EWF Configuratio	n (
SAMSUNG	
🛃 EWF State	Enabled
Boot Command	No Command
Command :	
C Enable write filte	r and restart the system.
C Disable write filte	r and restart the system.
C Commit changes	to disk.
✓ Place icon in the tas	kbar.
	OK Cancel

ディスクの書き込み保護を有効にして、コンピュータを再起動します。

- EWFが無効になっている場合には有効にします。この項目が選択されている場合には、キャッシュが クリアされEWFが有効になります。コンピュータを再起動した後、クライアントの設定とファイルシステ ム情報がキャッシュに書き込まれます。この操作は、コマンドプロンプトに「ewfmgr.exe c: -enable」と 入力してコンピュータを再起動することでも実行できます。

ディスクの書き込み保護を無効にして、コンピュータを再起動します。

- この項目が有効になっているときには、EWFが実行されています。この項目が選択されているときには、(キャッシュに保存されている)クライアントの現在の状態がフラッシュボリュームに保存され、EWFが無効になります。コンピュータを再起動した後、クライアントの設定とファイルシステム情報がフラッシュボリュームに書き込まれます。この操作は、コマンドプロンプトに「ewfmgr.exe c: - commitanddisable」と入力してコンピュータを再起動することでも実行できます。

変更をディスクに書き込みます。

- この項目が有効になっているときには、EWFが実行されています。この項目が選択されているときには、(キャッシュに保存されている)クライアントの現在の状態がフラッシュボリュームに保存されます。 ただし、EWFの状態は変更されません。この操作は、コマンドプロンプトに「ewfmgr.exe c: -commit」 と入力することでも実行できます。

※保護されたボリュームの設定は、コマンドプロンプトで「ewfmgr.exe c:」と入力すると表示することができます。

さらに、システムトレイのEWFアイコンに、現在のEWFの状態が表示されます。



💐 EWFが無効になっています。

※この製品は、EWF (Enable Write to File) が ON (オン) の状態で出荷されています。 プログラムをインストールしてさまざまなウィンドウの設定を行う前に、これを OFF (オフ) にしてください。 インストールが完了したら、再度 EWF を ON (オン) にします。.

Windows Media Player

XPeクライアントには、Windows Media Player 6.4が含まれています。Windows Media Playerで、Webサイト上の音声およびビデオファイルを再生することができます。

XPeクライア ントとは?	ログオン	Windows XP Embedded のデマクトップ	プログラム	コントロー ルバネル	設定ユーテ イリティ	システムの復元
~ ~ ~ [] .		のテスクトッフ		101 101010	1 2 7 1	

🔰 コントロールパネル

Windowsファイアウォール

Windows Firewallは、お使いのクライアントをさらに強力に保護します。Windows Firewallによって、他のコンピュ ータからクライアントに入ってくるデータを制限することができ、これによってクライアントのデータをより効果的に制 御できるようにします。さらに、クライアントとネットワーク接続の間に障壁を設け、ネットワークからの許可されてい ないアクセス、ウイルスおよびワームを防止します。

AC ファイアウォールは、インターネットやその他のネットワークから入ってくるデータを識別する番人と考えることができます。ファイアウォールの設定によって、お使いのコンピュータに入ってくるデータを許可または拒否します。 Windows Firewallは、既定でインストールされクライアント上で有効になります。ただし、管理者がオフにすることもできます。異なるファイアウォールを選択することもできます。したがって、Windows Firewallの使用は必須ではありません。他のファイアウォールの機能を評価して、要件に最適なものを選択してください。別のファイアウォールを インストールして実行するには、Windows Firewallをオフにする必要があります。

Windows Firewallのオン/オフを切り替えるには、管理者としてログオンする必要があります。Windows Firewallの オン/オフを切り替えるには、以下の手順を実行します。

- 1. Windows Firewallを実行します。
- 2. [全般]タブで、以下のオプションのいずれかをクリックします。
 - オン(推奨):これは、通常の使用時に推奨される設定です。
 - 例外なくオン:この設定では、[例外]タブで選択したプログラムおよびサービスに対するすべてのリクエストを含めて、クライアントへの不要なアクセスをすべてブロックします。この設定は、クライアントを最大限保護する必要がある場合に使用します。
 - オフ(推奨しない):Windows Firewallをオフにすると、クライアントおよびネットワークがウイルスや侵入者に対して弱くなる可能性があります。

XPeクライア	ログナン	Windows XP	プロガラル	コントロー	設定ユーテ	システムの復元
ントとは?	4742	のデスクトップ	7477 <u>4</u>	ルパネル	ディリティ	2777 207 202

▶ 設定ユーティリティ

D ローカルドライブ

Cドライブ

Cドライブは、システムが使用します。空き容量が3MB未満の場合には、クライアントOSは動作しません。 したがって、必ず十分な空き容量があることを確認してください。EWFによって、Cドライブに直接書き込 みが行われるのを防いで使用可能な空き容量を維持することができます。

Dドライブ

フラッシュメモリのサイズが1 GBより大きい場合には、Dドライブ(すなわちフラッシュメモリ)が一時ファイルの保管場所として使用されます。ドライブD上のフォルダパスを指定してシステムファイルが頻繁に使用するようにして、システムドライブの効率を管理することができます。ページングファイル、インターネットファイルおよびイベントログファイルなどの一次ファイルにこの機能を使用することをお勧めします。

▶ ファイルの保存

クライアントは、固定サイズのフラッシュメモリを使用します。したがって、クライアントではなくサーバーに ファイルを保存する方が望ましい方法です。

▶ ネットワークドライブの割り当て

管理者は、ネットワークドライブにフォルダを割り当てることができます。クライアントの再起動後も割り当て情報を維持するには、以下の支持に従ってください。

- [**ネットワークドライブの割り当て**]ダイアログボックスで[**ログオン時に再接続**]チェックボックスを選択します。
- EWFが起動している場合には、変更をディスクに保存します。

D MUI(Multi-language User Interface)のインストール

MUIセットアッププログラムによって、XPeクライアントの言語を設定することができます。さらに、元の言語パックを削除して使用できる空きディスク容量を増やすこともできます。既定の言語、規格または書式を変更するには、コントロールパネルの[地域のオプション]を使用してください。

XPeクライアントに言語を追加するには、以下の手順を行います。

- 管理者としてログオンします。
- EWFが起動されている場合には、インストールを開始する前に無効にする必要があります。
- [スタート]をクリックし、[ファイル名を指定して実行]をクリックします。[名前]ボックスに[muisetup.exe]と入 カし、[OK]をクリックします。インストールできる言語のリストが以下のように表示されます。
- インストールする言語を選択し、[ファイル]メニューから[インストール]をクリックします。インストールが開始 されます。



[ファイル]メニューの[削除]を使用して、元の言語パックを削除することができます。

この操作では、元の言語パックのみが削除され、XPeクライアントにインストールされたコピーは削除されません。

XPeクライア	ログナン	Windows XP	プログラル	コントロー	設定ユーテ	システムの復元
ントとは?	4942	のデスクトップ	74774	ルパネル	<i>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</i>	277 五01 212

▶ システムの復元

▶ 概要

XPeクライアントには、深刻な問題が発生したときにバックアップされたシステムを復元するための復元機能が あります。正常に動作していたOSのイメージを、USBメモリまたはPXEサーバーにバックアップすることができます。以下のような問題が発生したときに、バックアップされたイメージを復元することができます。

- 0 システムファイルが誤って削除されたか破損したとき
- クライアントコンピュータが不安定になっている、またはデバイスドライバに問題が発生したとき O.
- 新しいプログラムまたはデバイスをインストールした後に問題が発生したとき クライアントコンピュータがウイルスに感染したとき 0
- O.
- Windows XP Embeddedが起動しないとき 0

▶ システムの復元方法

□ USBメモリを使用した復元

以下の手順を実行すると、必要なすべてのファイルをUSBメモリに保存し、USBメモリにバックアップした システムを使って起動を行ってシステムを復元することができます。

- USBメモリから起動できるように、システムフォーマットを実行します。
- USBメモリに、復元されるWindows XP Embeddedのイメージとバックアップ/復元ユーティリティを保 存します。
- USBメモリで起動します。
- USBメモリ内のWindows XP Embeddedイメージとバックアップ/復元ユーティリティを使用して、システ ムを復元します。

□ ネットワーク起動を使用した復元

この方法は、PXE(Preboot eXecution Environment)サーバーで行うことができます。PXEサーバーは、 TCP/IP、DHCPおよびTFTPをベースにしたクライアント/サーバーインターフェイスを持っています。PXE サーバーでは、リモートからネットワーク経由でクライアント上のオペレーティングシステムの設定および 起動を行うことができます。

- PXEサーバーの導入
- PXEサーバーに、復元されるWindows XP Embeddedのイメージとバックアップ/復元ユーティリティを 保存します。
- ネットワーク経由で起動します。
- ネットワーク経由でPXEサーバーに保存されたWindows XP Embeddedイメージとバックアップ/復元 ユーティリティを使用して、システムを復元します。

※(詳しくは、PXEサーバーのユーザーマニュアルを参照してください)





O ソフトウェアの使用

モニタードライバ Natural Color MagicTune™

🔰 モニタードライバ



▶ モニタードライバーのインストール (自動)

- CDをCD-ROMドライブに挿入します。
 (Windows)をクリックします。
 - 윙 モデルー覧でお使いのモニターのモデルを選択し、["OK" (OK)] をクリックします。

SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to initial the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
1¢ >
OK CANCEL

4



※ このモニタードライバはマイクロソフトロゴに認定されており、インストールがシステムに悪影響 を与えることはありません。

認証済みのドライバはSAMSUNGのモニター製品ウェブサイトをご確認ください。

http://www.samsung.com/

▶ モニタードライバーのインストール (手動)

Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT

- ^D Microsoft[®] Windows Vista[™]オペレーティング システム ▲
 - 🕕 マニュアル CD を CD-ROM ドライブに挿入します。
 - [2] [1] (スタート)をクリックし、["Control Panel" (コントロール パネル)]をクリックします。次に、 ["Appearance and Personalization" (デスクトップのカスタマイズ)]をダブルクリックします。



😢 ["Personalization" (個人設定)]、続いて ["Display Settings" (画面の設定)] をクリックします。

Lawrence and	Long Later and Later	The second second		An or a state of the state of t	of the local diversion of
0	84 · #201-576529742 · · · · · · · · ·	G	No . FRONUZONREVE . MARE	- 14 MR	-
2010-0.164.8-0. L322.4097793 012924297793 0129242979-0. 1019274793-0. 1029743 3-07-79239 112074294 3-07-9004049444 3-07-9004049444 3-07-9004049 3-07-900404 3-07-900404 3-07-900404 3-07-900404 3-07-900404 3-07-90040 3-	Image: State	845 9259-27922-048 929-29922-048 029-29922-048	Pre-Composite Academic Exel La 1. Social State Colling Conference Colling C	とてサスクトップを得ることができます。 (タッーン サーバームは、常常できるまたとき れていないときに見ままで有名がパイタントもます 」の名がなけるとなった手となり、それます。	
	 Benefakor-dali Anto-Apploración destas Benefakor-dali Anto-Apploración destas Benefakor-dali Anto-Apploración destas Benefakor-dalian 	nan frans san Part - sansar	TRACETTOR 	(第4182)、一名(227927)、アーマン (* 2)と3(90888、122187)と9) ウントン(第4712885147)、20185149 ログレッシストレート)	

4

["Advanced Settings..." (詳細設定...)] をクリックします。



⑤ ["Monitor" (モニタ)] タブで ["Properties" (プロパティ)] をクリックします。["Properties" (プロパティ)] ボタンが無効になっている場合は、モニターの設定が完了していないことを示しています。そのままでも、モニターを使用することは可能です。

下の図に示すように ["Windows needs..." (Windowsの設定が必要です...)] というメッセージが表示された場合には、 ["Continue" (続行)] をクリックします。

Samarg	ユーザーアカウント制御				
Samsung ***	あなたが開始した操作である場合は、続行してください。				
七方の設定	三、 デバイスのプロパティ				
###00/7/7/72 レード(g) (60 へか?	Microsoft Willoows				
図このモニタでは表示できないモードを隠すい) このチェックボックスをオフにすると、このモニッでは正しく表示できないモードを提択で きなしたこの中す。この制御日で、高品別の時日できなくなったり、ハードで、空間等	◎ 詳細(D) 統行(C) キャンセル				
かえてしたりするわそれがあります。	ユーザーアカウント制御は、あなたの許可なくコンピュータに変更が適用 されるのを防ます。				
	L				
OK キャンセル 通用(A)					

※ このモニタードライバーはMSロゴの承認を受けており、このドライバのインストールによってシ ステムが破損することはありません。

認証済みのドライバはSAMSUNGのモニター製品ウェブサイトをご確認ください。

6 ["Update Driver..." (ドライバのアップデート...)] タブで ["Driver" (ドライバ)] をクリックします。



⑦ ["Browse my computer for driver software" (コンピュータを参照してドライバ ソフトウェアを検索します)] チェックボックスをチェックして、["Let me pick from a list of device drivers on my computer" (コン ピュータ上のデバイスドライバの一覧から選択します)] をクリックします。


[] ["Have Disk..." (ディスク使用)] をクリックして、ドライバ セットアップファイルのあるフォルダ (たとえば D:\Drive) を選択し、[OK] をクリックします。



⑨ 画面上のリストからお使いのモニターモデルに一致するモデルを選択し、["Next" (次へ)] をクリックします。



⑩ 続いて表示される画面で、["Close" (閉じる)] → ["Close" (閉じる)] → ["OK" (OK)] → ["OK" (OK)]] をク リックします。



第月用 PnP モニタ と NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Corporation していていていていたい)				
アタブル モニタ トラブルシューティング 中の原理	£19			
4-h/deta	モニタ アイコンをドラッグしてお使いのモニタと合わ モニタの識別(1)			
(日日 Dup 王-カ				
(P)				
∓ ~\\###	1			
本語のinitiation (ことに)				
MM/////// V=Ng/				
(W \A)? *				
図 このモニタでは表示できないモードを見す(16)	1. NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Corporation - WDDM) 上の S ・			
このチョックボックスをオフにすると、このモニタでは正しく表示できないモードを選択で を入上なったります。これが原因で、高級利用目であたくなったり、ハードウェアに体帯	「「このモータをくくっとするの」			
が発生したりするおそれがあります。	「リデスクトップをこのモニタ上で移動できるようにする(E)			
	新泰理(R): 色(C):			
	# ##(32 Even) •			
	a contraction of the landstated			
	1280 x 1024 ピクセル			
	RECEIPTION RECEIPT			
	Bit addr. Chr D Concerner			
OK 年秋之水 通用(A)	OK #+5456 38/11(3)			

Microsoft[®] Windows[®]XP オペレーティング システム

 € CDをCD-ROMドライブに挿び (スタート)をクリックし、〔コン〕 	入し ます。 トロールパネル〕を選択します	0
Contract Explorer の Contract Explorer の Contract Express	 マイドキュメント 最近使ったファイル(D) マイピクチャ マイピクチャ 	
SAPlogon SINGLE Login	マイコンピュータ マイコンピュータ マイコンピュータ マーカパニールパネル(②) マーカパニールパネル(③)	
Microsoft Excel	 	
● Microsoft Access すべてのプログラム(P) ・		
2,29-F 🕑 进 🚫 🔇	🔊 ৫४४७८ 🧿 ১৯৯৮৫৩১৩	

8 〔クラシック表示に切り替える〕 をクリックし、〔画面〕のアイコンを クリックします。



4

コントロールパネルの〔画面〕をダブルクリックします。

	20(A) 9=5(D) A 5700		
() RB · () · (2)	>>*** 🗟 论 🗙 💋 🎟		
PF62@ 3-10-16 1621			💌 🄁 846
htel® Extreme Graphics	🍰 Java Plat-in	SAP Configuration	
😡 115-29t 87520	×-*-۲	5-11-5	
🌒 19 92/KET-Fet FRAZ	¥10,296	24v72tx35	
620	\$25 K-E (25-1) X=1-	😪 ネットワーク接続	
N=1971701870	Den 8 17500	7824	
755-92 FAX	70751.4%80828/84	200	
🚺 s-1.	会良 ユーザー アカウント	رين 1-4-1800000 C	
💕 8#15#	1 50 1 50	空口 管理フール	
😒 地域と言語のオプション	C	しんしょう む 越とモデムのオプション	
BITEMEN			

❺〔画面のプロパティ〕から〔設定〕-〔詳細設定〕を選択します。

画面のフロバティ	<u> </u>
テーマ デスクトップ スクリーン セーバー デ	ザイン 設定
ディスプレイ: Intel(R) 82865G Graphics Controller 上の	ブラヴ アンド プレイ モニタ
画面の解像度(S) 小 一 大 1280 × 1024 ピクセル	画面の色(C) 最高 (32 ビット)
61	ブルシューティング① 【詳細設定公】
OK	キャンセル 達用(合)

6

タブの中から〔モニタ〕をクリックをクリック。〔プロパティ〕ボタン をクリックし、次の画面で〔ドライバ の更 新〕を選択します。

全般 アダプタ	モニタ	トラブルシューティング
モニタの種類		
50 PUF 714 ELA		
		70/(F-(P)
モニタの設定		
画面のリフレッシュ レート(<u>S</u>):		
75 ヘルツ		▼
☞ このモニタでは表示できないモード	を隠す(<u>H</u>)	
このチェックボックスをオフにすると、この	モニタでは正し	〈表示できないモードを選択で
が発生したりするおそれがあります。	виносты с ела	いるつにり、ハートッユアには辛苦
	ОК	キャンセル 道用(A)

プラグ アンド プレイ モニタのプロパティ
全般ドライバ
ブラヴ アンド プレイ モニタ
プロバイダ: Microsoft
日付: 2001-06-06
バージョン: 5.1.2001.0
デジタル署名者: Microsoft Windows XP Publisher
<u> ドライバの詳細(0)</u> ドライバ ファイルの詳細を表示します。
ドライバの更新(P)このデバイスのドライバを更新します。
ドライバのロール バック(B) ドライバの更新後にデバイスの認識が失敗する場合、以前にインストールしたドライバにロール バックします。
削除(1) ドライバをアンインストールします (上級者用)。
OK キャンセル

⑦ [ハードウェアの更新ウィザード〕から〔一覧または特定の…〕を選択します。

ハートウェアの更新ウィリート	
	ハードウェアの更新ウィザードの開始
	このウィザードでは、 次のハードウェアに必要なソフトウェアをインストールします: ブラヴ アンド ブレイ モニタ
- the	ハードウェアに付属のインストール CD またはフロッピー ディ スクがある場合は、挿入してください。
	インストール方法を選んでください。
	€ ソフトウェアを自動的にインストールする(推奨)① ● 覧または特定の場所からインストールする(詳細)⑤)
	統行するには、じたへ」をクリックしてください。
	〈戻る(8) (次へ(2)) キャンセル

② 次の画面で〔検索しないで、インストールするドライバを選択する〕をクリックし、〔次へ〕進みます。 ハードウェアの更新ウィザード

検索とインストールのオプションを選んでください。
○ 次の場所で最適のドライバを検索する(S) 下のチェックボックスを使って、リムーバブルメディアやローカル パスから検索できます。検索された最適のドラ イバがインストールされます。
 □ リムーバブル メディア (フロッピー、CD-ROM など)を検索(位) ▽ 次の場所を含める(Q): ○¥dell¥drivers¥R59444¥WinXP ●照(B)
 検索しないで、インストールするドライバを選択する(D) 一覧からドライバを選択するには、このオブションを選びます。選択されたドライバは、ハードウェアに最適のもの とは取りません。
< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル

9



🔞 [参照]をクリックすると[ファイ ルの場所]が表示されます。

2 111 2		0
フロッピー デ	ィスクからインストール	×
1	製造元が配布するインストールディスクを指定したドライブに挿入 して、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。	OK キャンセル
	製造元のファイルのコピー元(②):	参照(<u>B</u>)

① [ファイルの場所]でCD-ROMドライブを選択し、更に[Driver]フォルダをダブルクリックし、[開く]をクリックします。

ファイルの場所					<u>? ×</u>
ファイルの場所の:	C Driver		•	G 🦻 📂 🎫	
	Old Model	s150s.inf	sm151 mp.inf	sm155mb.inf	sm171p.inf
最近使ったファイル	3770stft.inf	s170s.inf	3sm151p.inf	josm 155∨.inf	josm171q.m josm171s.inf
	1000S.INF cx152b.inf	Samsung **** .inf s190s.inf	i∮sm 151 q.in f i≩sm 151 s.in f	SM156N.inf	sm171t.inf SM172B.inf
デスクトップ	ocx152s.inf	S192V.inf	sm151t.inf	SM157S.inf	Sm172mp.inf
🔰 😥	ocx153s.inf	S900DF.inf	josm1520.inf josm152mp.inf	josm 170 mp.inf josm 170 mp.inf	josm172s.inf josm172t.inf
77 FF1X2F	cx176s.inf CX510S.inf	SM150MP.INF	SM152S.inf sm152t.inf	ions sm1 70 mpp.in f ions sm1 70 N.in f	sm172W.inf
	CX710S.inf	SM150N.inf	SM152V.inf	sm170t.inf	sm173T.inf
	w15es.inf	josmil500.in f iosmil51b.in f	SM152Xinf	Sm 171 mp.inf	Sm173v.inf
マイ ネットワーク	Mul7es.inf	i∋sm151d.inf	SM153V.inf	i sm171n.inf	josm 175sp.in f
	7- (1.20)	Commune coope inf			
	ファイルの種類(T)	Samsung **** .inf			***/17/
	27.1700/EXR/L/	1 C 21 7 2 2 18 40 (*.101)			

12

「製造元のし、該当な	のファイルのコピー元」に選択したドライブの「D するモニターのドライバを選択します。〔次へ〕を こつからイントール	river」フォルダ名 クリックします。	が表示されたら〔OK〕をクリック
5	製造元が配布するインストール ディスクを指定したドライブに挿入 して、下の正しいドライブが選択されていることを確認してください。	ОК ++>セル	
	製造元のファイルのコピー元 (©): [E¥Driver	● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	



ß

ソフトウェアをインストールする画 面から、完了画面に移ります。〔完了〕ボタンをクリックし、続けて〔閉じ る〕をクリックします。



Samsung	••••/•••• ወታር	パティ		? ×
全般ド	ライバ			
9	Samsung ****			
	プロバイダー	Samsung		
	日付:	2003-02-10		
	バージョン:	1.0.0.0		
	デジタル署名者:	Microsoft Windows Hardw	ware Compatibility Pu	blishe
5 ۲	イバの詳細(0)	ドライバ ファイルの詳細を表示	します。	
[下う	イバの更新(P)	このデバイスのドライバを更新し	ます。	
ドライノ	ぶのロール バック(<u>R</u>)	ドライバの更新後にデバイスの 前にインストールしたドライバに	忍識が失敗する場合、↓ コール バックします。	2
	剤邸余(U)	ドライバをアンインストールします	† (上級者用)。	
			じる キャンセ	2,16

- 🚯 モニタードライバのインストールはこれで完了です。
 - ※ このモニタードライバはMS logo に認定されており、インストールがシステムに悪影響を与える ことはありません。 認定済ドライバは Samsungのモニター製品ウェブサイト、

http://www.samsung.com/

Microsoft[®] Windows[®]2000 オペレーティング システム <u></u>

¹⁰⁰モニター上に["Digital Signature Not Found" (デジタル署名が見つかりません)] と表示された場合は、 以下の手順を行います。

- 🕕 ["Insert disk" (ディスク挿入)] ウィンドウで ["OK" (OK)] ボタンを選択します。
- 😢 ["File Needed" (必要なファイル)] ウィンドウで ["Browse" (参照)] ボタンをクリックします。
- ⑧ A:(D:\Driver) を参照してから ["Open" (開く)] ボタンをクリックし、続いて ["OK" (OK)] ボタンをクリックします。

インストール方法

- 🚺 ["Start" (スタート)]、 ["Setting" (設定)]、 ["Control Panel" (コントロール パネル)] をクリックします。
- 😢 ["Display" (画面)] アイコンをダブルクリックします。
- 8 ["Settings" (設定)] タブを選択し、 ["Advanced" (詳細設定)] ボタンをクリックします。
- 🔮 ["Monitor" (モニタ)] を選択します。
 - ケース 1: ["Properties" (プロパティ)] ボタンが有効でない場合には、モニターが適切に設定され ていることを意味します。インストールを中止してください。
 - ケース 2: ["Properties" (プロパティ)] ボタンが有効になっている場合には、["Properties" (プロパ ティ)] ボタンをクリックして次の手順に進みます。
- ⑤ ["Driver" (ドライバ)] をクリックし、続いて ["Update Driver..." (ドライバの更新...)] をクリックして ["Next" (次へ)] をクリックします。
- ⑦ ["Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (このデバイスの既知のドライバを表示して、その一覧から選択する)] を選択して ["Next" (次へ)] をクリックし、 ["Have disk" (ディスク使用)] をクリックします。
- 🕖 ["Browse" (参照)] ボタンをクリックして A:(D:\Driver) を選択します。
- 😢 ["Open" (開く)] ボタンをクリックし、続けて ["OK" (OK)] ボタンをクリックします。
- ④ お使いのモニターのモデルを選択し、["Next" (次へ)] ボタンをクリックして、さらに ["Next" (次へ)] ボタン をクリックします。
- 🕕 ["Finish" (完了)] ボタンをクリックし、続いて ["Close" (閉じる)] ボタンをクリックします。

["Digital Signature Not Found" (デジタル署名が見つかりません)] というウィンドウが表示された場合に は、["Yes" (はい)] ボタンをクリックします。["Finish" (完了)] ボタンをクリックし、続いて ["Close" (閉じ る)] ボタンをクリックします。

- Microsoft[®] Windows[®]Millennium オペレーティング システム
 - 🕕 ["Start" (スタート)]、 ["Setting" (設定)]、 ["Control Panel" (コントロール パネル)] をクリックします。
 - 🕺 ["Display" (画面)] アイコンをダブルクリックします。
 - 😢 ["Settings" (設定)] タブを選択し、 ["Advanced" (詳細設定)] ボタンをクリックします。
 - 🚯 ["Monitor" (モニタ)] タブを選択します。
 - 🚯 ["Monitor Type" (モニタ タイプ)] 領域で、["Change" (変更)] ボタンをクリックします。
 - 🜀 ["Specify the location of the driver" (ドライバの場所を指定)] を選択します。
 - ⑦ ["Display a list of all the driver in a specific location..." (特定の場所にあるすべてのドライバー覧を表示し、インストールドライバを選択する)] を選択し、["Next" (次へ)] ボタンをクリックします。
 - 🔞 ["Have Disk" (ディスク使用)] ボタンをクリックします。
 - 🕴 A:\ (D:\driver) を指定して、["OK" (OK)] ボタンをクリックします。
 - (1) ["Show all devices" (すべてのデバイスを表示)]を選択し、コンピュータに接続されているものに対応するモニターを選択して、["OK" (OK)] をクリックします。
 - (1) [画面のプロパティ] ダイアログボックスが閉じるまで、["Close" (閉じる)] ボタンをクリックしてから ["OK" (OK)] ボタンをクリックする操作を繰り返します。
- Microsoft[®] Windows[®]NT オペレーティング システム <u></u>
 - ["Start" (スタート)]、["Settings" (設定)]、["Control Panel" (コントロール パネル)] をクリックし、続いて ["Display" (画面)] アイコンをダブルクリックします。
 - 2 [登録情報の表示] ウィンドウで、[設定] タブをクリックしてから ["All Display Modes" (すべての表示モード)] をクリックします。

 - ④ ["Apply" (適用)] ボタンをクリックし、["Test" (テスト)] をクリックして画面が正常に表示されるか確認します。画面が正常に表示されない場合には、別のモード (解像度、色数または周波数がより低いモード) に変更します。
 - ※ [すべての表示モード] にモードが表示されない場合には、ユーザー ガイドのプリセット タイミン グ モードを参照して、解像度と [Vertical frequency (垂直周波数)] を選択します。
 - モニタードライバ Natural Color MagicTune[™]

Natural Color

Natural Color ソフトウェア



コンピュータを使用する上での最近の問題に、プリンタから出力される画像やスキャナでスキャンした画像、 デジタル カメラの画像の色が、モニターで見る色とは異なる、というものがあります。 Natural Color ソフトウェ アは、この問題を解決する優れたソリューションです。これは、Samsung Electronics が ETRI (Korea Electronics & Telecommunications Research Institute) と共同で開発した色管理システムです。このシス テムは Samsung のモニター独自のもので、モニター上の画像の色を印刷またはスキャンされた画像の色と 同じにします。詳しくは、ソフトウェアプログラムのヘルプ (F1) を参照してください。

Natural Colorのインストール方法

Samsungモニター付属の CDをCD-ROMドライブに挿入します。続いて インストールの初期画面が表示されます。イン ストールを開始するには、初期画面のNatural Colorをクリックします。

プログラムを手動でインストールするには、Samsung のモニターに付属している CD を CD-ROM ドライブ に挿入し、Windows の [Start (スタート)] ボタンをクリックして、次に [Run... (ファイル名を指定して実行...)] ボタンを選択します。「D:\color\NCProSetup.exe」と入力して、[Enter] キーを押します。(CD を挿入したドラ イブが D:\ 以外の場合には、適切なドライブ名を入力します)

Natural Color ソフトウェア プログラムの削除方法

["Start" (スタート)] メニューの ["Setting/Control Panel" (設定/コントロール パネル)] を選択し、 ["Add/Delete a program" (プログラムの追加と削除)] をダブルクリックします。 リストから Natural Color を選 択し、 ["Add/Delete" (変更と削除)] ボタンをクリックします。

モニタードライバ Natural Color MagicTune™

MagicTune[™]

設置

- 1. CDをCD-ROMドライブに挿入します。
- 2. MagicNetインストールファイルをクリックします。
- 3. インストールに使用する言語を選択して、[次へ]をクリックします。
- 4. Installation Shield Wizard ウィンドウが表示されたら、["Next" (次へ)] をクリックします。
- 5. ["I agree to the terms of the license agreement" (使用許諾契約の条件に合意する)] を選択して、使用条件を承諾し
- ます。
- 6. MagicTune[™] プログラムをインストールするフォルダを選択します。
- 7. ["Install" (インストール)] をクリックします。
- 8. ["Installation Status" (インストールのステータス)] ウィンドウが表示されます。
- 9. ["Finish" (完了)] をクリックします。
- 10. インストールが完了すると、デスクトップに MagicTune™ の実行アイコンが表示されます。アイコンをダブルクリックして、プログラムを起動します。

アイコンをダブルクリックして、プログラムを起動します。

MagicTune[™] 実行アイコンは、コンピュータ システムまたはモニターの仕様 によっては表示されない場合があります。表示されない場合には、F5 キーを 押してください。 MagicTune

0

インストール時のトラブル

MagicTune™ のインストールは、ビデオ カード、マザーボードおよびネットワーク環境の影響を受けます。

0

システム要件

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista[™]

MagicTune™ は WindowsR 2000 以降で使用することをお勧めします。

ハードウェア

- 32 MB 以上のメモリ
- 60 MB 以上のハードディスク空き容量

詳しくは、MagicTune[™]の Web サイトをご覧ください。

アンインストール

MagicTune[™] プログラムは、WindowsR コントロールパネルの ["Add or Remove Programs" (プログラムの追加 と削除)] オプションでのみ削除することができます。

MagicTune[™]を削除するには、以下の手順に従います。

- ["Task Tray" (タスクトレイ)] → ["Start" (スタート)] → ["Settings" (設定)] に移動して、メニューから ["Control Panel (コントロール パネル)] を選択します。WindowsR XP でプログラムを使用している場合に は、["Start" (スタート)] メニューの ["Control Panel" (コントロール パネル)] に移動します。
- 2. ["Control Panel" (コントロール パネル)]の ["Add or Remove Programs" (プログラムの追加と削除)] アイコ ンをクリックします。
- 3. ["Add or Remove Programs" (プログラムの追加と削除)] 画面で、スクロールして「MagicTune™」を探しま す。 クリックしてハイライトします。
- 4. ["Change/Remove" (変更/削除)] ボタンをクリックしてプログラムを削除します。
- 5. ["Yes" (はい)] をクリックして、アンインストール処理を開始します。
- 6. ["Uninstall Complete" (アンインストール完了)] ダイアログボックスが表示されるまで待ちます。

MagicTune™ のサポート、FAQ (よくある質問) およびソフトウェアのアップグレードについては、MagicTune™ Web サイトをご覧ください。

os



		製品の色 製品の仕 予告無く	と外観はモデルによって異 ・様は性能の向上のために 変更される場合があります。	なり、
■ 安全面での予防措置	はじめに	■接続	■ ₩indows XPeの使用	■ ソフトウェアの使用
■ モニターの調整	■ トラブルシューティング	■ 仕様	■ 情報	

O モニターの調整

制御ボタン ダイレクト機能 OSD機能

D 制御ボタン



- [MENU/□□] OSD (On Screen Display)メニューを開きます。OSD(On Screen Display)メニューの終了または前のメニューに戻るときにも使用します。
- 2 [▼/▲] これらのボタンにより、メニューの項目を移動/調整します。
- ③ [@] ハイライト表示されたメニュー項目を決定にします。
- ❹ [AUTO] ハイライト表示されたメニュー項目を決定にします。

制御ボタン ダイレクト機能 OSD機能

D AUTO



```
メニュー
```

説明

[AUTO]ボタンを押すと、画面に自動調整画面が表示されます。 粗調整、微調整、およびポジションの値が自動的に調整されます。

※ (アナログ入力端子モードのみで使用可)

AUTO

- ▶ 自動調整が正しく機能していない場合、AUTO(オート)ボタンをもう一回押してより正確に画像を調整します。
- ▶ コントロールパネルで解像度を変更した場合、Auto機能が実行されます。

DSDロック/ロック解除

■ OSD をロックした後に AUTO ボタンを押した場合



OSD をロックした後にメニュー ボタンを押した場合



メニュー

説明

これは、OSD をロックして現在の設定状態を維持し、他のユーザーが現在の設定を変更できないようにする機能です。

ロック: MENU ボタンを 5 秒以上押したままにして、OSD 調整ロック機能を有効にします。

OSDロック/ ^{ま9。} ロック解除 ロック解除:M

ロック解除: MENU ボタンを 5 秒以上押したままにして、OSD 調整ロック機能を無効 にします。

※ OSD 調整ロック機能が有効になっていても、方向ボタンを使用して輝度、コントラストおよび MagicBright (MagicBright) の調整は行うことができます。





🗅 音量



メニュー

説明

音量 OSD がスクリーンに表示されていない場合は、このボタンを押して [▲/ Ѿ] 音量 を調整します。

((⊅



メニュー

説明

SOURCE

OSDが画面に表示されていない場合は、このボタンを押してビデオ入力信号を切り換えます。(アナログ/MagicNet)

制御ボタン ダイレクト機能 OSD機能



D 🔯 映像 📥





D 阿 色調 📥



メニュー

MagicColorはSamsung独自の新技術で、画質を落とすことなく天 然色をより鮮明に表示し、デジタル画質を向上させます。

	● オフ				
	😢 テモ	MagicColor適用前の画面は石のようになり、 MagicColor適用後の画面は左のようになります。			
	윙 フル	強い色を鮮明に表示します。			
	④ インテリジェ ント	強い色だけでなく、自然な肌色もより鮮やかに表示 します。			
	6 MagicZone	MagicZoneは、画面の一部の輝度、シャープネ ス、色飽和度、色調を高めることにより、動画マル チメディアや写真画像をくっきりと明確に表示しま オ	MagicZone		
		ッ。 特に、MagicZoneは動画での使用に適していま す。			
	▶ 色調	この機能では、MagicZoneの色調を調整しま す。	色調		
MagicColor	▶ 色濃度	この機能では、MagicZoneの色濃度を調整します。	色濃度		
	▶ 明るさ	この機能では、MagicZoneの明るさを調整します。	明るさ		
	▶ シャープネス	この機能では、MagicZoneの鮮明さを調整します。	シャープネス		
	▶ H−ポジショ ン	この機能では、MagicZoneの左右方向を調整します。	Hーポジション		
	▶ Vーポジショ ン	この機能では、MagicZoneの上下方向を調整します。	Vーポジション		
	▶ 横サイズ:	この機能では、MagicZoneの左右サイズを調整しま す。	してい 横サイズ :		
	▶ 縦サイズ:	この機能では、MagicZoneの上下サイズを調整しま す。	縦サイズ:		
	青色系、標準、	赤色系、ユーザー調整の4つのモードから1つを選択 温度に調整します			
色温度	(フルおよびイン ん。)	画及に調査します。 テリジェントのMagicColorモードでは使用できませ			
	$MENU \to \blacktriangle, \forall \to \bigcirc$	$\mathbb{A} \to \underline{\mathbb{A}}, \forall \to \textcircled{e} \to \underline{\mathbb{A}}, \to MENU$			
	R、G、Bの色を (フルおよびイン Au。)	固別に調整します - 赤、緑、青 √テリジェントのMagicColorモードでは使用できませ			
カフー調発					
	$MENU \to \blacktriangle, \forall \to \bigcirc$	$\mathbb{I} \to \underline{\star}, \mathbb{V} \to \textcircled{el} \to \underline{\star}, \mathbb{V} \to \textcircled{el} \to \underline{\star}, \to MENU$			
	ガンマ補正は、	色の輝度を中間的な輝度に変更します。			
ガンマ	- モード1 - モード2				
	- モード3				
	$MENU \to \underline{\bigstar} , \forall \to \textcircled{el} \to \underline{\bigstar} , \forall \to \textcircled{el} \to \underline{\bigstar} , \to MENU$				





🖸 🔲 OSD 📥



🗅 👪 設定 📥









メニュー

説明

インフォメーション OSD画面に、表示情報を表示します。

 $\mathsf{MENU} o lacksquare$, lacksquare





O トラブルシューティング

チェックリスト Q&A セルフテスト

🔰 チェックリスト

お客様相談ダイヤルへ連絡する前に、このセクションに解決法が記載されていないかご確認ください。それで も解決ができない場合は、この取扱説明書に記載されているお客様相談ダイヤルにご連絡ください。

症状	チェックリスト	解決法
画面に何も表示されない。	電源コード は正しく 接続されています か。	電源コード を確認してください
	"信号ケーブルを確 認してください"とい うメッセージが画面 に 表示されていま すか。	(D-Subケーブルを使用して接続) 信号ケーブルを確認してください。 (DVIケーブルを使用して接続)
		モニターが正しく接続されているにもかかわらず、画面にエラー メッセージが表示される場合は、モニターの状態がアナログに なっていないか確認してください。 'SOURCE/@'ボタン押すと、モニターがソースを再度確認しま す。
	初期画面(ログイン 画面)	初期画面(ログイン画面)が表示 される場合は、コンピュータを 適切なモードで 起動します(Windows ME/2000/XPではセー フ モード)。 それからビデオカード の周波数を変更してください (プリセット タイミングモードを参 照)。
		初期画面(ログイン画 面)が表示されない場合、お客様相談ダ イヤルまたは販売店までご連絡ください。
	"最適なモードが選 択されていません" "推奨モード 1680 x 1050 60Hz"という メッセージが画面に 表示されています か。	ビデオカードからの信号がモニター がサポートする最大解像 度と周波数を上回った とき、このメッセージが表示されます。
		モニター がサポートする最大 解像度と周波数に調整してくださ い。
		画面モードがSXGAあるいは垂直周波数が75Hz以上に設定されている場合、"最適なモードが選択されていません. 推奨モード 1680 x 1050 60Hz"というメッセージが表示されます。垂直 周波数が85Hz以上に設定されている場合、画面は正しく動作 されないで、"最適なモードが選択されていません. 推奨モード 1680 x 1050 60Hz"というメッセージが約1分間表示されたあと、画面になにも表示されない。 この間(1分)にモニター がサポートする画面モードに調整して ください。 (システムが再起動される場合は、このメッセージが再表示されます。)
	画面に何も表示さ れない	モニター はPowerSaverモードです。

	モニター の電源イ ンジケータは1秒間 隔で点滅している	何かキーを押すかマウスを動 かすと、モニター が再びアクティ ブになり画面の 表示 が戻ります。
	や に べ 成 し て い る か 。 モニター の 電 源 インジケータ は 1 秒間隔で 点滅して い るか 。	点滅しているにもかかわらず、画像が表示されない場合は、 [SOURCE/@]ボタンを押します。次に、再度キーボードの任 意のキーを押してモニター をアクティブにし、画面に画像を表 示させます。
	DVI-Dケーブ ルで 接続していますか。	お使いのビ デオカードによっては、DVI-Dケーブル接続前に システムを起動したり、システム動作中にDVI-Dケーブルを抜 き差しする とブランクスクリーンになるものが あります。 DVI-D ケーブルを接続してシステムを 再起動してください。
オンスクリーンディ スプレイが表示され ません。	[オンスクリーンディ スプレイ(OSD(On Screen Display)メ ニュー)]が変更され ないようにロックさ れていませんか?	[MENU / 団] ボタンを少なくとも5秒間 押して、OSD(On Screen Display)メ ニューのロックを解除します。
画面の色がおかし	画面がセロファン紙	信号ケーブルを確認してください。
い、もしくは日黒で ある。	を透したよう な単巴 ですか?	ビデオカードがスロットにしっか り装着されているか確認してく ださい。
	プログラムの実行 または不正終了 に よって発生したもの ですか?	コンピュータを再起動してください。
	ビデオカードは正し く装着されて いま すか?	ビデオカードの取扱説明書に従っ て正しく設定してください。
画面が突然乱れる。	ビデオカードもしく はドライバを 変更し ましたか?	OSD(On Screen Display)メニューで画面のポジションとサイ ズ を調整してください。
	モニター の解像度 または周波数を変 更しましたか?	ビデオカードの解像度と周波数を 調整してください。 それからビデオカード の周波数を変更してください (プリセット タイミングモードを参 照)。
	ビデオカードの信号の) OSD(On Screen Disp	周波数によっては、画面のバランスが崩れることがあります。 □ay)メニューを参照して位置を再調整します。
画面が ぼやける。	モニター の解像度 または周波数を変 更しましたか?	ビデオカードの解像度と周波数を 調整してください。 それからビデオカード の周波数を変更してください (プリセット タイミングモードを参 照)。
LEDは点滅している が、画面に画像が 表示されない。	OSD(On Screen Display)メニューの 〔表示タイミング〕を チェックするとき、周	ビデオカードマニュアルおよびプリセッ トタイミングモードを参照して周波数を 適切に調整してください。
	波数は正しく調整さ れているか。	(解像度に対する最大周波数は、製 品ごとに異なる場合があります。)
画面が16色でしか 表示されない。 ビデ オカードは正しく装 善されて しますか	Windowsの色は正 しく設定されて いま すか。	Windows XP : コントロールパネル-画面-設定で解像度を再設定します。
		Windows ME/2000 : コントロールパネル-画面-設定で解像度を再設定します。
	ビデオカードは正し く装着されて いま すか?	ビデオカードの取扱説明書に従っ て正しく設定してください。
"Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found"とい	モニター ドライバを インストールし まし たか?	ドライバのインストール に従 っ てモニター ドライバを設定してく ださい。
うメッセー ジが表示	プラグ&プレイ	ドライバのインストールに従 っ てモニター ドライバを設定してく

される。	(VESA DDC)機能 がサポートされてい るかどうか、ビ デオ カードの取扱説明 書を参照してくださ い。	ださい。
MagicTune [™] が正 しく機能しない場合 に確認します。	MagicTune™は、 プラグアンドプレイ をサポートする Windows OSを搭 載したPC(VGA)で のみ機能します。	* ご利用のPCでMagicTune [™] が使用可能か確認するには、 以下の手順に従います。(Windows XPの場合)
		コントロールハネル->ハフォーマンスとメンテナンス->ンステム- >ハードウェア->デバイスマネージャ->モニタ->プラグアンドプレ イモニタを削除してから、ハードウェアの追加で「プラグアンドプ レイモニタ」を検索します。
		MagicTune™ は、モニター の追加ソフトウェアです。 一部の グラフィックカードでは、お使いのモニター をサポートしていま せん。 グラフィックカードに問題がある場合には、互換性のあ るグラフィックカードについて弊社Webサイトで提供しているリ ストを確認してください。 http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ が正 常に動作しません。	PC またはグラフィ ックカードを変更し ましたか?	最新のプログラムをダウンロードしてください。プログラムは、 http://www.samsung.com/monitor/magictune からダウンロ ードできます。
	プログラムをインス トールしましたか?	初めてのときには、プログラムをインストールしてからコンピュ ータを再起動します。プログラムのコピーがインストールされて いるときは削除してコンピュータを再起動し、続いて再度プログ ラムをインストールします。プログラムをインストールまたは削 除後に正常に動作させるには、コンピュータを再起動する必要 があります。

※ MagicTune[™] MACのインストールソフトウェアを弊社Webサイトからダウンロードしてください。

D 以下の項目をチェックしてある場合は、モニタのトラブルです。

症状	解決法
クライアントモードに 切り替えたときに画 面が表示されませ ん。	起動時には、ネットワーク機能が有効になるまで約 30 秒間かかり、3~4 秒間画面が 表示されなくなります。 電源をオンにした後 30 秒待って、再度モードを切り替えてみてください。
	Windows が破損しているためにオペレーティング システムが起動しないか、ブルー スクリーンが表示される場合には、このサイトから Windows XPe OS をダウンロード してオペレーティング システムを復元してください : http://www.syncsight.com
クライアント画面が 表示されましたが、 サーバーに接続でき ません。	1) LAN ケーブルが接続されているハブのポートの LED が点滅していないか確認して ください。点滅していない場合には、LAN 接続が行われていないことを示しています。 この場合、別の LAN ケーブルを使用してみてください。
	2) [設定]、[ネットワーク] タブの設定が適切かどうか確認してください。 デフォルトの設 定は「DHCP」です。 お使いのネットワークで静的な IP アドレスを使用している場合 は、[以下の IP アドレスを使用] を選択してから適切な IP アドレス情報を入力します。
	3) [設定] の [リモート デスクトップ] タブのユーザー名およびパスワードが、ホスト PC のユーザー名およびパスワードと一致しているかどうか確認します。 一致していない場 合には、 [リモートデスクトップ] のユーザー名とパスワードをホスト PC のものと同じに します。
クライアント画面でイ ンターネットに接続 できません。	1) LAN ケーブルが接続されているハブのポートの LED が点滅していないか確認して ください。点滅していない場合には、LAN 接続が行われていないことを示しています。 この場合、別の LAN ケーブルを使用してみてください。
	2) [ネットワーク]、[設定] タブの設定が適切かどうか確認してください。 デフォルトの設 定は「DHCP」です。お使いのネットワークで静的な IP アドレスを使用している場合 は、[以下の IP アドレスを使用] を選択してから適切な IP アドレス情報を入力します。
サーバー上のコンテ ンツ(動画、音声)が Client Monitor 上で	これは LAN 上のデータ転送の問題です。LAN の接続状態を確認してください。

なめらかに再生され ません。

このモデルでは、追加のドライバをインストールせずに USB 機器をリムーバブルディ スクとして使用する機能をサポートしています。接続する機器が、追加のドライバをイ ンストールせずにリムーバブル ディスクとして使用できる機能をサポートしているかど デジタルカメラ、カム コーダーまたは USB メモリなどのデ ジタル機器を USB うかを確認してください。 ポートに接続しまし たが、動作しませ κ_{\circ}

ファイルリストが表示 1) カード上のファイルをチェックしてください。異常なファイル (たとえば 0KByte のもの されません。 や破損した JPEG)のみが存在している場合は、ファイルは画面に表示されません。

> 2) 表示にかかる時間はファイルのサイズによって異なります。しばらく待ってみてくださ い。

3) ファイルのフォーマットが Client Monitor でサポートされているかどうか確認してく ださい。ファイルの拡張子が変更されていると、ファイルは再生されません。

モニターに問題があるかどうか、次の項目を確認して下さい。

- ▶ 電源コードとケーブルが正しく接続されているか。
- コンピュータ起動時にビープ音が3回以上鳴るか。
- ビデオカードを交換した か自作PCの場合、アダプタ(ビデオ)ドライバ とモニ タドライバがインストールされて O いるか。
- ビデオ画面の走査率が 56Hz~75Hzに設定されているか。 (解像度が最大のときは75Hzを超えないようにします。)
- ▶ アダプタ(ビデオ)ドラ イバのインストール中に問題が生じた場合は、セーフ モードでコンピュータを起動して ディスプレイ アダプタを削除します。 再度コン ピュータを再起動し、アダプダ (ビデオ)ドラ イバを再インスト-ルします。
 - ※ 問題が繰り返し発生する場合は、お客様ご相談ダイヤルにご連絡ください。

チェックリスト セルフテスト Q & A

🚺 Q & A

質問	回答。
周波数はどのようにして変更しま	ビデオカードを再設定することで 周波数を変更できます。
9 <i>N</i> , ,	方法はビデオカードドライバのバ ージョンによって異なることがあります。 (詳しくは、コンピュータまたはビデオカード の取扱説明書を参照してくだ さ い。
解像度はどのようにして変更しま すか?	Windows XP : コントロールパネル-画面-設定で解像度を再設定します。
	Windows ME/2000 : コントロールパネル-画面-設定で解像度を再設定します。
	※ 詳しくはビデオカードの製造元 にお問い合わせください。
Power Saving機能はどのように 設 定しますか。	Windows XP : コントロールパネル-画面-設定で解像度を再設定します。 コンピュータのBIOS設定で機能を設定します。(Windows/コンピュータの マニュアルを参照してください。)
	Windows ME/2000 : コントロールパネル-画面-設定で解像度を再設定します。 コンピュータのBIOS設定で機能を設定します。(Windows/コンピュータの マニュアルを参照してください。)
	※ Windows/コンピュータのマニュアルを参照してください。
本体や液晶パネルはどのように し て清掃しますか?	電源コードを抜き、クリーナーまたは 水を湿らせた柔らかい布で拭いてく ださい。

クリーナーが残ったり、傷がつかないように注意してください。 モニター 内部に水分が 入らないように注意してください。

チェックリスト Q&A セルフテスト

セルフテスト

セルフテスト機能によるチェック | 警告メッセージ | 設置環境 | その他のヒント

セルフテスト機能でモニ タが正しく動作しているかどうかチェックできます。

▶ セルフテスト機能によるチェック 📥

- コンピュータとモニターの電源を切ります。
- 2 コンピュータ背面のビデオケーブルを抜きます。
- モニターの電源を入れます。

モニター が正しく動作していれ ば、下図のようにカラーボックスとテキストが 表示 されます。それぞれ赤、 緑、青のボックスです。 いずれかの表示に異常があれば、モニター が正しく動作していない可能性があります。

信号ケー	ブルを確認してください

この表示は、ビデオケーブルが未接続または損傷している場合にも表示されます。

④ モニターの電源を切ってビデオケーブルを再接続します。それからコンピュータとモニターの電源を入れます。

上記の手順を試しても画面がブランクのままのときは、ビデオコントローラおよびコンピュータシステムをチェックしてください。モニターは正し動作しています。

D 警告メッセージ 📥

入力信号に問題がある場合、画面にメッセージが表示されるか、電源インジケータが点灯したまま画面がブ ランクスクリーンになります。モニターが走査範囲外であるか、信号ケーブルを確認する必要があります。

~

- 🖸 設置環境 📥
- モニターの設置場所や位置が、画質やその他の機能に影響を与えることがあります。
 - ウーファスピーカーをモニターと同じ部屋に設置しないでください。 ラジオ、扇風機、時計、電話などの電化製品はモニターから1m以上離してください。
- D その他のヒント 📥
- モニターは、PCから送られる映像信号を再生します。そのためPCやビデオカードに問題があると、モニタ にブランクスクリーン、色の劣化、ノイズ、ビデオモードの非サポートなどの現象が発生することがあります。 モニター自身の問題であるか、その他の問題であるかを確認してから、お客様相談窓口までご連絡ください。

▶ モニタの動作状況を診断します。

画面に何も表示されないか、"最適なモードが選択されていません", "推奨モード1280 x 1024 60 Hz"というメ ッセージが 表示 されたときは、モニタの電源が入っていてもコ ンピュータからケーブルを抜いて ください。

- ▶ 画面にメッセージが表示されるか、画面が白くなった時は、モニタは正しく動作しています。
- ▶ この場合、コンピュータ側に問題がないかチェックしてください。





O 情報

お客様相談ダイヤル 用語集 より良い画質を得るには 制限事項 規格

▶ お客様相談ダイヤル

▶ 東雲サービスセンター

0120-	327-527
受付時間	平日(土日祭日を除く)9:00~17:00 💥
ホームページ	http://www.samsung.com/jp/
Ŧ	135-0062 東京都江東区東雲2-6-38
Fax	03-3527-5533

※予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

お客様相談ダイヤル 用語集 より良い画質を得るには 制限事項 規格

月語集

D ドットピッチ

 モニターの画像は、赤、緑および青のドットで構成されています。ドットが密なほど解像度は高くなります。同 色ドット間の距離を「ドットピッチ」といいます。単位:mm

▶ 垂直周波数

● 画面は1秒間に何回も再描画されています。この繰り返しの回数が、垂直周波数またはリフレッシュレートと呼ばれるものです。単位: Hz

例:同じ光が1秒間に60回繰り返すときには、60Hzとなります。

🗅 水平周波数

ラインを右から左へ水平に走査する時間を水平サイクルといいます。その逆数が水平周波数になります。単位: kHz

▶ インタレースとノンインタレース方式

ラインを上から下に順番に表示する方式をノンインタレース、奇数ラインから偶数ラインの順に表示する方式 をインタレースといいます。ノンインタレース方式は画像が鮮明なため、ほとんどのモニターに採用されていま す。インタレース方式はTVに採用されているものと同じです。

プラグ&プレイ

コンピュータとモニターが自動的に情報交換し、最高の画質を実現する機能です。このモニターはプラグ&プレイ機能の国際規格VESA DDCに準拠しています。

▶ 解像度

- 画面を構成する水平および垂直のドット数を「解像度」といいます。これはディスプレイの精度を表しています。高い解像度はより多くの情報が画面に表示されるため、複数作業の同時進行に適しています。
 - 例:解像度が1280 x 1024の場合、画面は1280 個の水平ドット (水平解像度)と1024個の垂直ラ イン (垂直解像度)で構成されています。

お客様相談ダイヤル 用語集 より良い画質を得るには 制限事項 規格

▶ より良い画質を得るには

- 最高の画質を得るには、コンピュータのControl Panelから解像度とリフレッシュレートを次のように調整してください。TFT液晶の設定が最適でない場合、画面にむらが出ることがあります。
 - ▶ 解像度: 1280 x 1024
 - ▶ 垂直周波数(リフレッシュレート): 60 Hz
- この製品には、100万分の1以上の精度を持つ先進の半導体技術で製造されたTFT液晶パネルが使用されています。しかしまれに赤、緑、青、白のピクセルが明るく見えたり、黒いピクセルが発生することがあります。 これは製品の不良ではありませんので安心してお使いください。

- ▶ この製品のTFT液晶の総ピクセル数は3,932,160です。
- モニターを清掃するときは弊社指定のクリーナを少量使用し、乾いた柔らかい布で拭き取ります。液晶部分だけでなく、全体を丁寧に拭きます。力を入れすぎるとしみになることがあります。
- ・
 画質に満足できないときは、ウィンドウ終了ボタンを押して表示される画面から「自動調整機能」を実行して、
 画質を改善することができます。
- 画像が長時間固定されると、残像やぶれが生じることがあります。長時間モニターから離れる場合は、節電 モードに切り替えるかスクリーンセーバー(動画)を設定します。

お客様相談ダイヤル 用語集 より良い画質を得るには 制限事項 規格

制限事項

- 本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。 © 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
- Samsung Electronics Co., Ltd.の文書による許可なしには、いかなる複製も堅く禁じます。

内容に含まれる誤り、または設置や使用の結果として起こる損害について、Samsung Electronics Co., Ltd. は一切の責任を負いません。

SamsungはSamsung Electronics Co., Ltd.の登録商用です。*Microsoft, Windows*および *Windows* NTは Microsoft Corporationの登録商標です。VESA, DPMSおよびDDCはVideo Electronics Standard Associationの登録商標です。Energy STARの名称とロゴはU.S. Environmental Protection Agency (EPA)の登録商標です。

そのほかこの文書に含まれるすべての商品名は、各企業・団体の商標もしくは登録商標です。

お客様相談ダイヤル 用語集 より良い画質を得るには 制限事項 規格

VCCIについて

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

この度はサムスン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ご購入いただきましたサムスン製品は下記のURLで製品ユーザー 登録が行えます。 登録されたユーザーの方々には、サムスンの最新ニュース、新製品情報、イベント/ キャンペーン、各種ユーザー向けプログラム、サービス情報など多彩な情報をい ち早く お届けします。

さらにデータベースを利用した顧客管理システムにより、お買い上げいただいた製品に不具合が生じた場合などの際に、製品ユー ザー登録していただきますと迅速なアフターサービスのご提供が可能となりますので、お手数でも 製品ユーザー登録をお願い申し上 げます。

製品ユーザー登録専用ホームページURL http://www.samsung.com/jp/PRC/ *なお、お客様の情報は弊社からのご連絡、ご案内のみにご利用させていただきます。



SyncMaster 720XT

		製品(製品(予告報	D色と外観はモデルによって異な D仕様は性能の向上のために ■く変更される場合があります。	ч ,
■ 安全面での予防措置	■ はじめに	■接続	■ Windows XPeの使用	■ ソフトウェアの使用
■ モニターの調整	■ トラブルシューティング	■ 仕様	■ 情報	

O 仕様

	_	仕様	PowerSaver	プリセットタイミングモード
	p://www.samsung.com/jp			
主な仕様				
モデル名	SyncMaster 720X	Т		
LCD パネル				
サイズ	17 " Diagonal (43	cm)		
表示域サイズ	337.92 mm (H) x 2	270.336 mm	(V)	
ピクセルピッチ	0.264 mm (H) x 0.	264 mm (V)		
同期化				
水平	30 ~ 81 kHz			
垂直	56 ~ 75 Hz			
表示色				
約16.2万色				
解像度				
最適解像度	1280 x 1024@60	Hz		
最大解像度	1280 x 1024@75	Hz		
入力信号, Terminated				
RGB アナログ、 0.7Vp-p、75Ω ±10%(終 分離 H/V 同期、TTL レヘ	3端)、 ドル、正 / 負極性			
最大ピクセルクロック				

140 MHz

消費電力

AC 100 - 240V~(+/- 10%)、50/60Hz

信号ケーブル

ミニD-Sub15ピンケーブル 取り外し可能

寸法 (幅x奥行きx高さ)/重量

370.0 x 342.3 x 69 mm (スタンドなし) 370.0 x 404.3 x 200 mm (スタンド付き), 6.45 Kg

VESAマウンティングインターフェイス

100 mm x 100 mm

環境条件

動作	温度: 50°F~104°F (10°C~40°C)
	湿度: 10 % ~ 80 %, 非凝縮

保存 温度: -4°F ~ 113°F (-20°C ~ 45°C) 湿度: 5 % ~ 95 %, 非凝縮

プラグ&プレイ機能

このモニターは、プラグ&プレイ機能と互換性のあるシステムにインストールすることができます。モニターとコン ピュータシステムの相互作用は、最高の操作条件とモニターの設定を提供してくれます。ユーザーが別の設定 を選択したくなければ、ほとんどの場合、モニターのインストールは、自動的に行われます。

基準を満たしていない

この製品には、100万分の1以上の精度を持つ先進の半導体技術で製造されたTFT液晶 パネルが使用されています。しかしまれに、赤、緑、青、白のピクセルが明るく見えたり、黒いピクセルが発生することがあります。これは製品の不良ではありませんので安心してお使いください。

この製品のTFT液晶総ピクセル数は3,932,160です。

※ 外観や仕様は予告なく変更されることがあります。

□ クラス B 機器 (住宅用情報通信機器)

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用することができます。

(クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています)

クライアント

項目	仕様
LAN	1 Gbps
USB	2.0 4ポート
インターネット ブラウザ	MS Internet Explorer
画像	JPEG,BMP
動画	MPEG1,WMV

▶ サーバーの要件

	接続クライアント数	CPU	RAM	Ethernet	OS		
最低仕様	サーバー プログラム のロードのみ	P3 400 MHz	64 Mbyte	100 Mbps	windows 2003 Server		
推奨仕様	1	P4 1.0 GHz	256 Mbyte				
	2~4	2~4 P4 2.4 GHz			windows 2003		
	5~7	P4 3.0 GHz	1 Gbyte	oyte		Serve	Server
	8~10	P4 3.2 GHz	2 Gbyte				

※ 上記の内容は、特定のサーバーで行ったテスト結果です。サーバーが異なると結果が異なる場合があります。 一部の製品では、OS がサポートされていない場合があります。製品の購入時には、OS がサポートされている かどうかをご確認ください。

USB

ローカルデバイス(USB)接続速度

Clientモニターの起動中は、Client Office画面が表示されるまで3~4秒間画面に何も映らなくなります。

起動の途中でClientモニターをオフにすると、製品に損傷を与える場合があります。

ローカル デバイス(USB)の互換性

.HID(インターフェイス機器) キーボード、マウス

MSC(マス ストレージ クラス)、SCSI(Small Computer System Interface)コマンド セットを使用するデバイス、FAT(File Allocation Table)システム

例外

一部のメーカーの製品では、USB規格の互換性が満たされていない場合があります。
 弊社の製品は、例外を処理する機能を備えています。
 ただし、一部のデバイスでは適切に動作しません。
 一部のメーカーの製品では、SCSI 規格の互換性が満たされていない場合があります。
 これらのデバイスは適切に動作しません。
 これらのデバイスは適切に動作しません。
 これらのデバイスは適切に動作しません。
 これらのデバイスは適切に動作しません。

仕様 PowerSaver プリセットタイミングモード

PowerSaver

このモニターはPowerSaverという内蔵型電源管理システムを備えています。このシステムはモニターが一定時間使用されない場合に、モニターを低出力モードに切り替えることによってエネルギーを節約します。モニターは、ファンクションキーの電源キーが押されると自動的に通常の動作状態に戻ります。PowerSaverシステムはVESA DPMS準拠のビデオカードが搭載されているコンピュータで機能します。この機能を設定するには、コンピュータにインストールされているユーティリティソフトを利用します。

状態	状態		電源オフ (電源ボタン) EPA/ENERGY 2000
電源 インジケータ	緑色	黒色	黒色

消費電力

70W 未満

4.7W 未満



このモニターは、VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY STARR および ENERGY2000 に準拠しています。

ENERGY STARR のパートナーとして、SAMSUNG はこの製品がエネルギ 一効率に関する ENERGY STARR ガイドラインを満たしていることを確認し ています。

この製品は、組み込みコンピュータに対する ENERGY STAR の要件に準拠しています。

仕様 PowerSaver プリセットタイミングモード

プリセットタイミングモード

コンピュータから送られた信号が次のプリセットタイミングモードと一致したとき、画面が自動調整されます。 信号が異なる場合は、電源LEDがオンでもブランクスクリーンになることがあります。ビデオカードの取扱説 明書を参照して、次のように画面を調整してください。

プリセットタイミングモード

ディスプレイモード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセルクロック (MHz)	同期極性 (H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+

水平周波数



ラインを右から左へ水平に走査する時間を水平サイクルといい、その逆数が水平周波数になります。単位: kHz

垂直周波数

蛍光灯のように、画面には1秒間に何度も同じ画像が表示されています。この 繰り返しの回数が、垂直周波数もしくはリフレッシュレートと呼ばれるもので す。単位: Hz

SyncMaster 920XT



		製品のf 製品のf 予告無く	きと外観はモデルによって異な 上様は性能の向上のために 変更される場合があります。	ıIJ.
■ 安全面での予防措置	■ はじめに	■ 接続	■ Windows XPeの使用	■ ソフトウェアの使用
■ モニターの調整	■ トラブルシューティング	■ 仕様	■ 情報	

O 仕様

	_	仕様	PowerSaver	プリセットタイミングモード
	p://www.samsung.com/jp			
主な仕様				
モデル名	SyncMaster 920X	ſΤ		
LCD パネル				
サイズ	19 " Diagonal (48	cm)		
表示域サイズ	376.32 mm (H) x	301.056 mm	(V)	
ピクセルピッチ	0.294 mm (H) x 0	.294 mm (V)		
同期化				
水平	30 ~ 81 kHz			
垂直	56 ~ 75 Hz			
表示色				
約16.7万色				
解像度				
最適解像度	1280 x 1024@60	Hz		
最大解像度	1280 x 1024@75	Hz		
入力信号, Terminated				
RGB アナログ、 0.7Vp-p、75Ω ±10%(終 分離 H/V 同期、TTL レ^	3端)、 ベル、正 / 負極性			
最大ピクセルクロック				
135 MHz

消費電力

AC 100 - 240V~(+/- 10%)、50/60Hz

信号ケーブル

ミニD-Sub15ピンケーブル 取り外し可能

寸法 (幅x奥行きx高さ)/重量

416.6 X 375.2 X 74.7 mm (スタンドなし) 416.6 X 420.9 X 200.0 mm (スタンド付き), 6.9 Kg

VESAマウンティングインターフェイス

100 mm x 100 mm

環境条件

動作	温度: 50°F~104°F (10°C~40°C)
	湿度: 10 % ~ 80 %, 非凝縮

保存 温度: -4°F ~ 113°F (-20°C ~ 45°C) 湿度: 5 % ~ 95 %, 非凝縮

プラグ&プレイ機能

このモニターは、プラグ&プレイ機能と互換性のあるシステムにインストールすることができます。モニターとコン ピュータシステムの相互作用は、最高の操作条件とモニターの設定を提供してくれます。ユーザーが別の設定 を選択したくなければ、ほとんどの場合、モニターのインストールは、自動的に行われます。

基準を満たしていない

この製品には、100万分の1以上の精度を持つ先進の半導体技術で製造されたTFT液晶パネルが使用されています。しかしまれに、赤、緑、青、白のピクセルが明るく見えたり、黒いピクセルが発生することがあります。これは製品の不良ではありませんので安心してお使いください。

この製品のTFT液晶総ピクセル数は3,932,160です。

※ 外観や仕様は予告なく変更されることがあります。

□ クラス B 機器 (住宅用情報通信機器)

この製品は、住宅地での使用に関する電磁環境適合性を満たしており、一般的な住宅地などを含むすべての地域で使用することができます。

(クラス B の機器は、クラス A の機器より放出する電磁波が少なくなっています)

クライアント

項目	仕様
LAN	1 Gbps
USB	2.0 4ポート
インターネット ブラウザ	MS Internet Explorer
画像	JPEG,BMP
動画	MPEG1,WMV

▶ サーバーの要件

	接続クライアント数	CPU	RAM	Ethernet	OS
最低仕様	サーバー プログラム のロードのみ	P3 400 MHz	64 Mbyte	100 Mbps	windows 2003 Server
推奨仕様	1	P4 1.0 GHz	256 Mbyte		
	2~4	P4 2.4 GHz	512 Mbyte	100 Mbpo	windows 2003
	5~7	P4 3.0 GHz	1 Gbyte	TOO Mbps	Server
	8~10	P4 3.2 GHz	2 Gbyte		

※ 上記の内容は、特定のサーバーで行ったテスト結果です。サーバーが異なると結果が異なる場合があります。 一部の製品では、OS がサポートされていない場合があります。製品の購入時には、OS がサポートされている かどうかをご確認ください。

USB

ローカルデバイス(USB)接続速度

Clientモニターの起動中は、Client Office画面が表示されるまで3~4秒間画面に何も映らなくなります。

起動の途中でClientモニターをオフにすると、製品に損傷を与える場合があります。

ローカル デバイス(USB)の互換性

.HID(インターフェイス機器) キーボード、マウス

MSC(マス ストレージ クラス)、SCSI(Small Computer System Interface)コマンド セットを使用するデバイス、FAT(File Allocation Table)システム

例外

一部のメーカーの製品では、USB規格の互換性が満たされていない場合があります。
 弊社の製品は、例外を処理する機能を備えています。
 ただし、一部のデバイスでは適切に動作しません。
 一部のメーカーの製品では、SCSI 規格の互換性が満たされていない場合があります。
 これらのデバイスは適切に動作しません。
 これらのデバイスは適切に動作しません。
 これらのデバイスは適切に動作しません。
 これらのデバイスは適切に動作しません。

仕様 PowerSaver プリセットタイミングモード

PowerSaver

このモニターはPowerSaverという内蔵型電源管理システムを備えています。このシステムはモニターが一定時間使用されない場合に、モニターを低出力モードに切り替えることによってエネルギーを節約します。モニターは、ファンクションキーの電源キーが押されると自動的に通常の動作状態に戻ります。PowerSaverシステムはVESA DPMS準拠のビデオカードが搭載されているコンピュータで機能します。この機能を設定するには、コンピュータにインストールされているユーティリティソフトを利用します。

状態	状態		電源オフ (電源ボタン) EPA/ENERGY 2000
電源 インジケータ	緑色	黒色	黒色

消費電力

70W 未満

4.7W 未満



このモニターは、VESA DPM 機能を備えたコンピュータで使用するときには EPA ENERGY STARR および ENERGY2000 に準拠しています。

ENERGY STARR のパートナーとして、SAMSUNG はこの製品がエネルギ 一効率に関する ENERGY STARR ガイドラインを満たしていることを確認し ています。

この製品は、組み込みコンピュータに対する ENERGY STAR の要件に準拠 しています。

仕様 PowerSaver プリセットタイミングモード

プリセットタイミングモード

コンピュータから送られた信号が次のプリセットタイミングモードと一致したとき、画面が自動調整されます。 信号が異なる場合は、電源LEDがオンでもブランクスクリーンになることがあります。ビデオカードの取扱説 明書を参照して、次のように画面を調整してください。

D プリセットタイミングモード

ディスプレイモード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセルクロック (MHz)	同期極性 (H/V)
IBM, 640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
IBM, 640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
IBM, 720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC, 640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
MAC, 832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
MAC, 1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA, 640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
VESA, 640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
VESA, 800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
VESA, 800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
VESA, 800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
VESA, 800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
VESA, 1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
VESA, 1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
VESA, 1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
VESA, 1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
VESA. 1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+

VESA, 1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+

水平周波数



ラインを右から左へ水平に走査する時間を水平サイクルといい、その逆数が 水平周波数になります。単位: kHz

垂直周波数

蛍光灯のように、画面には1秒間に何度も同じ画像が表示されています。この 繰り返しの回数が、垂直周波数もしくはリフレッシュレートと呼ばれるもので す。単位: Hz





O 情報

お客様相談ダイヤル 用語集 より良い画質を得るには 制限事項 規格

▶ お客様相談ダイヤル

▶ 東雲サービスセンター

0120-	327-527
受付時間	平日(土日祭日を除く)9:00~17:00 💥
ホームページ	http://www.samsung.com/jp/
Ŧ	135-0062 東京都江東区東雲2-6-38
Fax	03-3527-5533

※予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

お客様相談ダイヤル 用語集 より良い画質を得るには 制限事項 規格

月語集

D ドットピッチ

 モニターの画像は、赤、緑および青のドットで構成されています。ドットが密なほど解像度は高くなります。同 色ドット間の距離を「ドットピッチ」といいます。単位:mm

▶ 垂直周波数

● 画面は1秒間に何回も再描画されています。この繰り返しの回数が、垂直周波数またはリフレッシュレートと呼ばれるものです。単位: Hz

例:同じ光が1秒間に60回繰り返すときには、60Hzとなります。

🗅 水平周波数

ラインを右から左へ水平に走査する時間を水平サイクルといいます。その逆数が水平周波数になります。単位: kHz

▶ インタレースとノンインタレース方式

ラインを上から下に順番に表示する方式をノンインタレース、奇数ラインから偶数ラインの順に表示する方式 をインタレースといいます。ノンインタレース方式は画像が鮮明なため、ほとんどのモニターに採用されていま す。インタレース方式はTVに採用されているものと同じです。

プラグ&プレイ

コンピュータとモニターが自動的に情報交換し、最高の画質を実現する機能です。このモニターはプラグ&プレイ機能の国際規格VESA DDCに準拠しています。

▶ 解像度

- 画面を構成する水平および垂直のドット数を「解像度」といいます。これはディスプレイの精度を表しています。高い解像度はより多くの情報が画面に表示されるため、複数作業の同時進行に適しています。
 - 例:解像度が1280 x 1024の場合、画面は1280 個の水平ドット (水平解像度)と1024個の垂直ラ イン (垂直解像度)で構成されています。

お客様相談ダイヤル 用語集 より良い画質を得るには 制限事項 規格

▶ より良い画質を得るには

- 最高の画質を得るには、コンピュータのControl Panelから解像度とリフレッシュレートを次のように調整してください。TFT液晶の設定が最適でない場合、画面にむらが出ることがあります。
 - ▶ 解像度: 1280 x 1024
 - ▶ 垂直周波数(リフレッシュレート): 60 Hz
- この製品には、100万分の1以上の精度を持つ先進の半導体技術で製造されたTFT液晶パネルが使用されています。しかしまれに赤、緑、青、白のピクセルが明るく見えたり、黒いピクセルが発生することがあります。 これは製品の不良ではありませんので安心してお使いください。

- ▶ この製品のTFT液晶の総ピクセル数は3,932,160です。
- モニターを清掃するときは弊社指定のクリーナを少量使用し、乾いた柔らかい布で拭き取ります。液晶部分だけでなく、全体を丁寧に拭きます。力を入れすぎるとしみになることがあります。
- ・
 画質に満足できないときは、ウィンドウ終了ボタンを押して表示される画面から「自動調整機能」を実行して、
 画質を改善することができます。
- 画像が長時間固定されると、残像やぶれが生じることがあります。長時間モニターから離れる場合は、節電 モードに切り替えるかスクリーンセーバー(動画)を設定します。

お客様相談ダイヤル 用語集 より良い画質を得るには 制限事項 規格

制限事項

- 本書の内容は、将来予告なく変更されることがあります。 © 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
- Samsung Electronics Co., Ltd.の文書による許可なしには、いかなる複製も堅く禁じます。

内容に含まれる誤り、または設置や使用の結果として起こる損害について、Samsung Electronics Co., Ltd. は一切の責任を負いません。

SamsungはSamsung Electronics Co., Ltd.の登録商用です。*Microsoft, Windows*および *Windows* NTは Microsoft Corporationの登録商標です。VESA, DPMSおよびDDCはVideo Electronics Standard Associationの登録商標です。Energy STARの名称とロゴはU.S. Environmental Protection Agency (EPA)の登録商標です。

そのほかこの文書に含まれるすべての商品名は、各企業・団体の商標もしくは登録商標です。

お客様相談ダイヤル 用語集 より良い画質を得るには 制限事項 規格

VCCIについて

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

この度はサムスン製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 ご購入いただきましたサムスン製品は下記のURLで製品ユーザー 登録が行えます。 登録されたユーザーの方々には、サムスンの最新ニュース、新製品情報、イベント/ キャンペーン、各種ユーザー向けプログラム、サービス情報など多彩な情報をい ち早く お届けします。

さらにデータベースを利用した顧客管理システムにより、お買い上げいただいた製品に不具合が生じた場合などの際に、製品ユー ザー登録していただきますと迅速なアフターサービスのご提供が可能となりますので、お手数でも 製品ユーザー登録をお願い申し上 げます。

製品ユーザー登録専用ホームページURL http://www.samsung.com/jp/PRC/ *なお、お客様の情報は弊社からのご連絡、ご案内のみにご利用させていただきます。