視乎手機軟件或服務供應商的不同,本手册中的某些内容可能與您的手機存在差異。



World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.:GH68-23861A HongKong China. 10/2009. Rev. 1.1





GT-S8000H

## 使用本手冊

謝謝您選購本款三星手機。本手機以三星高 技術和高標準爲基礎,可爲您提供高品質的 移動通訊和娛樂享受。

本用户手册專門設計用於指導您瞭解手機的 功能及特徵。要快速開始使用,請參閱 「介紹您的手機」、「裝配和準備您的手機」 以及「使用基本功能」。  使用手機前請仔細閱讀本手册,以確保 安全正確地使用本機。

•本手册中的説明基於手機的預設設定。

#### 指示圖標

開始使用前,請熟悉本手册中將出現的圖標:



警告一可能造成自身或他人傷害的情 況



**注意**—可能損壞手機或其他設備的情況



- ▶ 参閱—包含相關資訊的頁面;例如:
   ▶ p. 12 (表示「請參閱第 12 頁」)
- → 接著一為執行某個步驟,您必須選取 的選項或功能表的次序;例如在閒置 模式下,輕觸信息 → 建立信息(表 示選擇信息之後,接著選擇建立信息)

#### 版權與商標

構成本手機的所有技術和産品的産權均歸其各 自擁有者所有:

- Bluetooth<sup>®</sup> 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全 球註册商標。
   Bluetooth QD ID: B015189
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商 標。
- Windows Media Player<sup>®</sup> 是 Microsoft 公司的註册商標。
- STS:● 和 STS 是 SRS Labs, Inc. 的商標。CS Headphone 和 WOW HD 技術均爲 SRS Labs, Inc. 專利所有。
- Wi-Fi<sup>®</sup>、Wi-Fi 認證標誌和 Wi-Fi 標誌均為 Wi-Fi 的註册商標。

• DivX<sup>®</sup> 是 DivX, Inc. 的註册 商標,經授權方可使用。



### €€0168①

#### 關於 DIVX 影片

**DivX<sup>®</sup>** 是一種由 **DivX**, **Inc.** 建立的數碼影片 格式。

這是一個用於播放 DivX 影片的正式 DivX 測 定裝置。播放 DivX<sup>®</sup> 最大達 320x240 的影 片。

#### 關於 DIVX 點播影片

這款 DivX<sup>®</sup> 測定裝置必須註册到 DivX,才 能播放 DivX 點播影片 (VOD) 内容。首先找 出您裝置的 DivX VOD 註册碼,然後在註册 過程中提交。[重要事項: DivX VOD 內容受 DivX DRM(數碼版權管理)系統保護,該系 統限制註册的 DivX 測定裝置的播放。如果您 嘗試播放未經裝置授權的 DivX VOD 内容, 將會出現信息「Authorization Error」(授 權錯誤)並且不會播放內容。] 請瀏覽 http://vod.divx.com 瞭解更多資訊。



安全與使用資訊	2
安全警告	2
安全注意事項	4
重要使用資訊	6
<b>办</b> 规你的手機	٥
<b>川柏芯口丁 1</b> 7	
町件間介	
手機圖示	10
按鍵	11
圖標	12
装配和準備您的手機	14
安裝 SIM 或 USIM 咭和電池	14
雷池充雷	
插入記僧哇 ( 彈購 )	17
1四八元に応行(送舟)	
农配电动縄(迭蚺)	19
使用基本功能	
期關毛絲	20
用卵丁版	

使用觸控屏	21
存取功能表	22
切換應用程式	22
使用「Gate」鍵存取應用程式	23
搖晃手機存取應用程式	23
使用 widgets	25
自訂手機	27
使用基本通話功能	29
發送和檢視信息	30
新增和尋找聯絡人	34
使用基本相機功能	34
聽音樂	36
瀏覽網頁	38
使用 Google 服務	39
	4.1
	41
使用進階連詰功能	41
使用進階電話簿功能	44

使用進階相機功能	使用進階信息功能	45
使用進階音樂功能	使用進階相機功能	47
第二具和應用程式       55         使用藍牙無線功能       55         啓動並連接至無線區域網絡(WLAN)       57         啓動手機追蹤器       58         在電視上檢視手機顯示       58         撥打虛假電話       59         線戰和播放話音備忘錄       59         編輯圖像       60         打印圖像       62         編輯影片       63         上載相片和影片至 WAP       65         使用 B Java 支援的遊戲和應用程式       66         使用 RSS 閩讀器       67         於動三星移動道館裝置       67	使用進階音樂功能	51
日上月和應用程式       55         使用藍牙無線功能       55         啓動並連接至無線區域網絡 (WLAN)		
使用藍牙無線功能	2用丄具和應用程式	55
啓動並連接至無線區域網絡 (WLAN)57 啓動手機追蹤器58 在電視上檢視手機顯示58 撥打虛假電話59 錄製和播放話音備忘錄59 緣戰個像60 打印圖像60 打印圖像63 上載相片和影片至 WAP65 使用由 Java 支援的遊戲和應用程式66 使用 RSS 閱讀器67	使用藍牙無線功能	55
啓動手機追蹤器       58         在電視上檢視手機顯示       58         撥打虛假電話       59         錄製和播放話音備忘錄       59         編輯圖像       60         打印圖像       62         編輯影片       63         上載相片和影片至 WAP       65         使用由 Java 支援的遊戲和應用程式       66         使用 RSS 閩讀器       67         於動三星移動道館裝置       67	啓動並連接至無線區域網絡 (WLAN)	57
在電視上檢視手機顯示	啓動手機追蹤器	58
撥打虛假電話       59         錄製和播放話音備忘錄       59         編輯圖像       60         打印圖像       62         編輯影片       63         上載相片和影片至 WAP       65         使用由 Java 支援的遊戲和應用程式       66         使用 RSS 閱讀器       67         於動三星移動道館裝置       67	在電視上檢視手機顯示	58
錄製和播放話音備忘錄       59         編輯圖像       60         打印圖像       62         編輯影片       63         上載相片和影片至 WAP       65         使用由 Java 支援的遊戲和應用程式       66         使用 RSS 閱讀器       67         於動三星移動道館裝置       67	撥打虛假電話	59
編輯圖像	錄製和播放話音備忘錄	59
打印圖像	編輯圖像	60
編輯影片	打印圖像	62
上載相片和影片至 WAP65 使用由 Java 支援的遊戲和應用程式66 使用 RSS 閱讀器67 座動三星移動道館裝置 67	编輯影片	63
使用由 Java 支援的遊戲和應用程式66 使用 RSS 閱讀器	上載相片和影片至 WAP	65
使用 RSS 閱讀器67 这動三星移動道航裝置 67	使用由 Java 支援的遊戲和應用程式	66
这 前 二 早 移 前 道 航 裝 罟 67	使用 RSS 閱讀器	67
日初一生沙动寺凡农且	啓動三星移動導航裝置	67

檢視您的目前位置6	8
更新 GPS 功能	8
建立和檢視世界時間6	9
設定和使用鬧鐘7	0
使用計算機7	0
單位換算7	1
設定倒數計時器7	1
使用計秒錶7	1
建立新工作7	1
建立文字備忘錄7	2
建立繪圖7	2
管理日曆7	3

故障排除	a	



#### 請遵守下列注意事項以避免危險情況或觸犯 法例,確保手機發揮最佳性能。



#### 勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的 地方。若吞食細小零件可能會造成噎塞或嚴重 傷害。

#### 保護您的聽覺



若音量過大,使用耳機可能會損害您 的聽覺。請僅使用聆聽對話或音樂必 需的最小音量設定。

#### 小心安装手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝 妥當。避免將手機和配件放在安全氣囊膨脹時 會佔用的地方或附近區域。氣囊迅速膨脹時, 安裝不當的無線設備可能會造成嚴重傷害。

#### 小心處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏,以免發生危險。請遵照所有當地規例處理用過的電池或 手機。

- 不要將電池或手機放在加熱裝置上,例如微 波爐、電爐或散熱器。電池過熱可能會引起 爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高 外部壓力,這樣可能導致內部短路和過熱。

#### 避免受到心律調整器干擾

心律調整器生産商及無線電技術研究所獨立研究小組建議,手機和心律調整器之間應最少保持15公分(6英吋)距離,避免受到潛在干擾。如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或 其他醫療裝置,請立即關閉手機並連絡心律調 整器或醫療裝置的生産廠家尋求指導。

## WARNING

#### 在可能爆炸的環境中,請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方,切 勿使用手機。在任何有警告標誌和指示的地方 關閉手機。在燃料或化學製品儲存點及運輸區 域或爆破區内部或附近,手機可能引起爆炸或 火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存放 或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

#### 降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時,輕捏手機,輕 輕按鍵,使用可減少按鍵次數的特殊功能(例 如範本及預測文字),並定期休息。

#### 顯示屛有裂痕或損壞時不要使用手機

玻璃裂痕或丙烯酸物質可能會弄傷手和臉部。 請帶同損壞手機到三星服務中心更換屏幕。若 手機因不小心使用而損壞,可能致使生產商的 保用無效。



#### 緊記交通安全

駕駛時避免使用手機,並遵守行車時限制使用 手機的所有規定。請盡量使用免提配件,從而 提高安全性。

#### 請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

#### 僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。

## 安全與使用資訊

#### 在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成 干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人 員的指導。

#### 乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規 並關閉手機,或在機組人員的指導下切換爲停 用無線功能的模式。

#### 保護電池及充電器免遭損壞

 避免將電池暴露於極冷或極熱的溫度中 (0°C/32°F以下或45°C/113°F以上)。過高或過低的溫度可能降低電池的充 電性能及電池壽命。

- 避免讓電池接觸金屬物件,這樣可能在電池的正極和負極之間建立連接,對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

#### 小心、靈巧地使用手機

- 請勿自行拆開手機,以免有觸電危險。
- 請勿讓手機受潮一液體可能會對手機造成嚴 重損壞,以致標籤變色,顯示手機內部已被 水損壞。手濕時請勿使用手機。若手機被水 損壞,可能致使生産商的保用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機,以免損壞活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置一不要讓手 機遭到撞擊或粗暴對待,從而避免對手機嚴 重損壞。

- 不要用顏料塗抹手機,因爲顏料可能阻塞活動零件,從而影響正常操作。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈,避免靠近兒 童或動物的眼睛使用。
- 如果接觸磁場,手機和記憶咭可能遭到損壞。請勿使用帶有磁扣的手機套或飾品,或讓手機與磁場的接觸時間過長。

#### 避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 訊號,可能會對未 隔離或隔離不足的電子裝置造成干擾(如心律 調整器、助聽器、醫療裝置及其他家用或車載 電子裝置)。請諮詢電子裝置的生産商,解決 您所遇到的任何干擾問題。

#### 🖉 重要使用資訊

#### 在正常位置使用手機

避免接觸手機的内置天線。

#### 只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機,可能導 致手機損壞,並使保用無效。

#### 確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週,因爲過度充電 可能縮短電池壽命。
- 電池若長時間不用,電量會逐漸減少,使用 前必須重新充電。
- 不使用充電器時,要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

#### 小心使用 SIM 咭及記憶咭

- 正在傳送或處理資訊時,切勿從手機取出記 憶咭,這樣可能導致資料遺失及/或損壞記 憶咭或手機。
- 防止記憶咭遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置 的電子噪音的影響。
- 經常儲存及删除資料將縮短記憶咭的使用壽命。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或 觸點。如果記憶咭骯髒,請以軟布擦拭。

#### 確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下,可能無法使用手機進行 緊急通話。到遠方或未發展地區旅行之前,請 預留一種聯絡緊急服務人員的備選方法。

#### 特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信 設備所發出的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標 準。這些標準可防止銷售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級 (又稱特定吸收率或 SAR)的手機。

#### 免責聲明

此手機可存取的部分内容及服務屬第三方所 有,受版權、專利權、商標及/或其他知識產 權等法例保障。這些内容及服務僅用作個人非 商業用途。未經內容擁有者或服務供應商授 權,閣下不可使用任何內容或服務。在不限制 上述項目原則下,除非有關內容擁有者或服務 供應商表明授權,否則閣下不可修改、複製、 再出版、上載、刊登、傳播、翻譯、售賣、開 發或透過任何方式或媒體分發此手機所顯示的 任何內容或服務,以及利用其創作衍生物品。 安全與使用資訊

第三方内容及服務按照原樣提供,三星對提供 的内容或服務(表明或隱含)不作任何意圖保 證。三星對任何隱含保證作免責聲明,包括但 不保證此手機任何內容或服務的準確性、有效 性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況 下,包括疏忽,三星對以下項目(不論合約或 侵權)一概不負責:直接、間接、附帶、特别 及隨後發生的損失或賠償、律師費、開支,或 任何其他損失或賠償、引起自或關於任何資料 存在於,或引起自閣下或任何第二方使用任何 內容或服務,即使已獲知那些賠償的可能性。 第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示 或保證任何內容或服務在任何一段時間內有 效。第三方傳送內容及服務是以非三星控制的 網絡及傳送設備。在不限制免責聲明的一般性 之原則下,三星對此手機的任何內容或服務之 暫停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些內 容及服務的顧客服務不振擔義務及責任。任何 與內容或服務有關的疑問或要求應直接向有關 的內容及服務供應商查詢。

## 介紹您的手機

本節講述手機的圖示、按鍵及圖標。

#### 配件簡介

檢查您的產品包裝盒,看看是否包括下列配件:

- 手機
- 電池
- 旅行充電器 (充電器)
- 用户手册



- 視乎您所在的地區或服務供應商提供的 軟件及配件,手機附件可能有所不同。
  - 您可以從當地三星經銷商購買其他配件。
  - 請只使用三星公司認可的軟件。盜版或 非法軟件可能造成不屬於生產商保用範 疇的損壞或故障。

手機圖示

手機前面包含以下按鍵及功能:



手機後面包含以下按鍵及功能:



10

按鍵

按鍵		功能
	撥號	撥出或接聽電話;在閒置模式 下,取回最近撥出、未接或已 接的電話
	功能表	存取功能表模式;顯示所有啓 動的應用程式(按住)
•	電源開關 /功能表 退出	開啓手機和關閉手機(按 住);結束通話;在功能表模 式下,返回主功能表屏幕或返 回閒置模式

按鍵		功能
	音量	調校手機音量
B	Hold	鎖定或解除鎖定觸控屏及按鍵
	Gate	開啓方塊屏幕,存取娛樂應用 程式;存取動作指南和動作啓 動的快捷鍵(按住)
I	相機	在閒置模式下,開啓相機;在 相機模式下可拍照或錄影

#### 圖標

#### 瞭解顯示屏上顯示的圖標。

圖標	定義
The	訊號强度
G	已連接 GPRS 網絡
E	已連接 EDGE 網絡
E	已連接 UMTS 網絡
<b>36</b> +	已連接 HSDPA 網絡
P	正在進行話音通話
G	正在進行視像通話
	瀏覽網頁

圖標	定義
(A	已連接到安全網頁
R	漫遊(身處正常服務區外)
Ĉ	已啓動來電轉駁
A	已連接藍牙汽車免提裝置或耳機
8	已啓動藍牙功能
Θ	已啓動鬧鐘
	已插入記憶咭
1	收到新的文字信息 (SMS)
	收到新的多媒體信息 (MMS)
	收到新的電子郵件

圖標	定義
$\overline{\mathbb{S}}$	收到新的留言信息
¢	已啓動正常操作模式
ø	已啓動靜音操作模式
	電池電量
10:00	目前時間



## 装配和準備您 的手機

首次使用時,

先裝配和設定手機即可開始使用。

#### 安装 SIM 或 USIM 咭和電池

當您申請電話服務時,會獲得一張 SIM (用 户識别模組)咭,其中載有您的申請的服務的 詳細資訊,例如個人識別碼 (PIN) 及可選擇的 服務。

要使用 UMTS 或 HSDPA 服務,您可以購買 USIM (國際用户識別模組) 咭。

要安裝 SIM 或 USIM 咭和電池

1. 取下電池蓋。



☑ 如果手機已經開機,請按住 [ ☞ ] 關機。

2. 插入 SIM 或 USIM 咭。



- ●將 SIM 或 USIM 咭金色觸點朝下放入 手機。
  - 未插入 SIM 或 USIM 咭時,可使用手 機的非網絡服務和部份功能表。

3. 插入電池。



4. 蓋上電池蓋。



#### 電池充電

首次使用手機前,必須將電池充電。

 打開手機上方的多功能插孔蓋,將旅行充 電器的較小一端插入多功能插孔。





旅行充電器連接不當會對手機造成嚴重 損壞。任何因使用不當造成的損壞不屬 保用範疇。





- 2. 將旅行充電器較大一端插入電源插座。
- 電池充滿電時( ) 圖標停止閃爍 ),從電 源插座中拔出旅行充電器。
- 爲確保電池發揮最佳性能,前兩、三次 應將電池完全充電和放電(用至電池没 電爲止)。
- 4. 從手機拔下旅行充電器。
- 5. 合上多功能插孔蓋。
- 🏹 關於低電量顯示
  - 電量不足時,手機將發出警告音,同時 顯示電池低電量信息。電池圖標空白並 且閃爍。如果電池電量太低,手機將自 動關機。如要繼續使用手機,請爲電池 充電。

#### 插入記憶咭(選購)

要儲存其他多媒體檔案,您必須插入記憶店。 手機可接受容量達 16GB 的 microSD™ 或 microSDHC<sup>™</sup> 記憶店(視記憶店製造商和類 型而定)。



- 1. 移開電池蓋。
- 2. 解除鎖定記憶咭插槽。



 打開記憶咭插槽並插入一張記憶咭,如圖 所示。



4. 關閉記憶咭插槽。



5. 鎖定記憶咭插槽。



- 6. 蓋上電池蓋。
- 要取出記憶咭,先移開電池蓋,解除鎖定並打 開記憶咭插槽,然後取出記憶咭。

# 装配和準備您的手機



- 1. 取下電池蓋。
- 先將電話繩穿過小插孔,再鉤住凸起的位置。





## 使用基本功能

#### 瞭解如何執行手機的基本操作並使用其主要 功能。

#### 開關手機

要開啓手機:

- 1. 按住 [--]。
- 輸入 PIN 碼,然後選擇確定(如果需要)。

要關閉手機,重複上述步驟1。

#### 切換到離線操作模式

切換到離線操作模式後,您可以在禁用無線裝置的區域(例如在飛機上及醫院裏)使用手機的非網絡服務。

要切換至離線操作模式,在功能表模式下,選 擇設定→手機模式→離線。



在禁止使用無線裝置的區域,請遵守所 有明文警告及公務人員的指導。

#### 使用觸控屛

你可在觸控屏上執行以下動作: 瞭解使用觸控屏的基本操作。

- 為達到使用觸控屏的最佳效果,使用手機前,請去除觸控屏保護膜。
- 輕觸圖標,開啓功能表或啓動應用程式。



• 向上或向下拖曳手指可在垂直清單中捲動。



• 向左或向右拖曳手指可在水平清單中捲動。



#### 存取功能表

要存取手機功能表,

- 1. 在閒置模式下,選擇功能表以存取功能表。
- 2. 向左或向右捲動至功能表模式屏幕。
- 3. 選擇某個功能表或選項。
- 按 ➡ 移至上一級功能表;按 [ ➡] 返回閒 置模式。

#### 使用動作感應器

手機配有一個內置動作感應器,可將顯示屏從 縱向模式切換至橫向模式。

以下應用程式支援横向模式:相機、影片播放器、音樂播放器和相片瀏覽器。

#### 切換應用程式

手機可同時執行多個應用程式,讓您同時進行 多項工作。

#### 從一個啟動的應用程式切換至另一個

1. 按住「功能表」鍵開啓應用程式清單。

 捲動至一個應用程式並進行選擇。 要更改檢視模式,請選擇網格查看。

#### 關閉應用程式

要關閉目前的應用程式,請按[**一**]。 要關閉在背景執行的應用程式, 1. 按住「功能表」鍵開啓應用程式清單。

2. 捲動至一個應用程式,然後選擇 🗙。

#### 使用「Gate」鍵存取應用程式

要存取娛樂應用程式,

- 1. 按「Gate」鍵∘
- 旋轉方塊至相應一側或選擇屏幕下方的圖標,選擇應用程式。

您可以開啓影片播放器、FM 收音機或音樂 播放器。您還可開啓 WAP 瀏覽器,選擇遊 戲,或存取相片和影片清單。

#### 搖晃手機存取應用程式

瞭解如何使用動作啓動的快捷鍵進入常用應用 程式。

- 1. 在閒置模式下,按住「Gate」鍵。
- 2. 選擇**指南**,然後按照動作教程操作。您會 瞭解以下操作。
  - 快速摇晃手機三次以上,結束應用程式。



 一秒内輕觸手機頂部兩下,暫停或恢復 播放,或拍攝相片。



 快速向左或向右晃動手機,然後快速回 到原位,啓動應用程式。



 快速向左或向右傾斜手機,然後快速回 到原位,啓動應用程式。



- 下次要取消動作指南,只需按住「Gate」鍵,選擇關閉。
  - ●要進入動作指南,在功能表模式中,選 擇遊戲及更多 → 動作指南。
- 出現娛樂應用程式屏幕時,將手機朝相應 快捷鍵的方向(左或右)晃動。

- 4. 摇晃手機三次以上,關閉目前應用程式。
   使用與動作相關之操作的提示:
- 在1秒内完成操作。
- 請至少等候 1 秒鐘,再進行動作操作。
- 使用動作指導瞭解如何操作。



- 與動作有關的操作對於習慣用右手和左 手的用户而言都適合。
  - 當您同時使用多個應用程式時,則不能 使用動作相關的操作。

要更改指定動作方向的娛樂應用程式,

- 在功能表模式下,選擇設定 → 動作設定 → Motion gate。
- 2. 選擇要更改的應用程式。

3. 選擇功能表,指定方向,然後選擇儲存。
 4. 選擇儲存。

#### 使用 widgets

瞭解如何使用工具列上的 widget。

- •有些 widget 會連接至互聯網服務。選擇可連接上網的 widget 可能需要額外 收費。
  - 視乎您所在地區或服務供應商, widget 可能有所不同。

#### 開啟工具列

輕觸屏幕左下方的箭頭可開啓工具列。您可以 在工具列上重新排列 widgets 或將其移至閒 置屏幕。

#### 移動 widget 到閒置屏幕

- 1. 開啓工具列。
- 2. 將 widget 從工具列拖曳至閒置屏幕。可 將 widget 放置於屏幕上的任何位置。

#### 變更 widgets

- 1. 在功能表模式下,選擇設定 → 顯示及燈光 → Widget。
- 2. 選取要加入工具列的 widgets,選擇儲存。

#### 使用 widget 套装

將您的常用 widget 放在一起,組成一個 widget 套裝。

要創建一個 widget 套裝,

- 在閒置模式下,向左或向右捲動至其中一 個閒置屏幕。
- 2. 將 widget 從 widget 工具列拖曳至閒置屏 幕。

要開啓套裝,向左或向右捲動至相應屏幕。

#### 自訂手機

根據您的個人喜好自訂手機可獲得更多轉變。

#### 調校按鍵音音量

在閒置模式下,按上下音量鍵可調校按鍵音 量。

#### 調校觸控屏幕的震動強度

您可調校觸控手機屏幕時的震動强度。

1. 在閒置模式下,按上下音量鍵。

2. 選擇震動,並按上下音量鍵調校震動强度。

#### 切換靜音模式

在閒置模式下,選擇**鍵盤**,然後按住[#]可使 手機靜音或解除手機靜音。

#### 校準屛幕

校準屏幕後,可提高手寫輸入效能。

- 在功能表模式下,選擇設定 → 手機設定 → 輕觸式屏幕校正。
- 2. 選擇屏幕目標。
- 3. 選擇是以儲存新的校正。

#### 變更鈴聲

1. 在功能表模式下,選擇設定 → 手機模式。
2. 選擇您所使用的操作模式旁的 📦 。
<ol> <li>選擇話音通話鈴聲或視像通話鈴聲。</li> </ol>
4. 從清單中選擇鈴聲類别,選擇 <b>儲存</b> 。
5. 選擇 <b>儲存</b> ∘
要切換至其他握作模式, 請從清留中選擇。

#### **選擇屛幕壁紙(閒置模式)**

- 1. 向左或右捲動至一個閒置屏幕。
- 在功能表模式下,選擇設定 → 顯示及燈光 → 屛幕壁紙。
- 向左或右捲動至一個圖像。
- 選擇設定。



您還可以設定在檢視相片時的壁紙。如果 Ø 您將相片設定爲壁紙,目前所選的閒置屏 幕將會更改。

#### 銷定手機

- 1. 在功能表模式下,選擇設定 → 保密設定。
- 選擇手機鎖下的啟動。
- 3. 輸入新的 4 至 8 位密碼, 然後選擇確認。

- 4. 再次輸入新的密碼並選擇確認。
- •初次存取要求密碼的功能表時,將提示 Ø 您建立並確認密碼。
  - 三星對於用户因使用盜版軟件而遺失任 何密碼或個人資料一概不負責。

#### 以智能解鎖爲觸控屏幕解鎖

在觸控屏幕手寫一個字符,你可僅解鎖、解鎖 日快速撥號或解鎖日啓動程式。要設定一個解 鎖字符,

- 1. 在功能表模式下,選擇設定 → 智能解鎖。
- 2. 在**手寫解鎖**下按**啟動**。
- 3. 選取一個解鎖選項。
- 4. 選取一個快速撥號號碼或啓動一個程式 (如需要)。
- 選取一個手寫解鎖字符。

6. 選擇 🕤 🏻

7. 選擇儲存。

#### 使用基本通話功能

瞭解如何撥出或接聽電話及使用基本通話功 能。

#### 撥出電話

- 在閒置模式下,選擇鍵盤鍵並輸入區號和 電話號碼。

要進行視像通話,選擇 📄 → 視像通話。

3. 要結束通話,按[••]。

#### 接聽來電

1. 當有來電時,按[--]。

- 要進行視像通話,按[-]並選擇「顯示 自己」以允許自己透過前置相機鏡頭顯示 給對方。
- 3. 要結束通話,按[-]。

#### 調校音量

要在通話中調校音量,按上下音樂鍵。

#### 使用揚聲器功能

- 1. 通話時,選擇**揚聲器 → 是**,以啓動揚聲器。 器。
- 2. 要返回聽筒,選擇揚聲器。
- 您可以將手機設定爲自動啓動揚聲器。
- 1. 在功能表模式下,選擇設定 → 動作設定 → 揚聲器通話 → 啟動。

#### 2. 選擇**儲存**。
通話時,請將手機放置在桌上或平坦的表面 上。



在揚聲器模式下,嘈雜的環境將使您很 難聽到通話對方的聲音。在嘈雜的環境 下,爲達到較好的收聽效果,最好使用 正常的手機模式。

## 使用耳機

- 將隨附耳機連至手機後,即可撥出電話和接聽 來電:
- 要重撥上次通話,按耳機按鈕,然後再次按 住。
- 要接聽來電,按耳機按鈕。
- 要結束通話,按住耳機按鈕。

# 發送和檢視信息

瞭解如何發送或檢視文字信息 (SMS)、多媒 體信息 (MMS) 或電子郵件信息。

# 發送文字信息或多媒體信息

- 在閒置模式下,選擇信息 → 建立信息 → 信息。
- 2. 輕觸輕觸以加入接收者 → 手動。
- 3. 輸入收件人號碼並選擇完成。
- 4. 選擇文字輸入欄位。
- 5. 輸入信息文字並選擇完成。
  - ▶第31頁

如要發送爲文字信息,跳至步驟 7。如需附加多媒體,請繼續執行步驟 6。

- 6. 選擇**加入媒體** → 項目類别及加入項目。
- 7. 選擇發送以發送信息。

#### 發送電子郵件

- 1. 在閒置模式下,選擇信息→建立信息→ 電子郵件。
- 2. 選擇輕觸以加入接收者 → 手動。
- 3. 輸入電子郵件地址,然後輕觸完成。
- 4. 選擇輕觸以加入主題。
- 5. 輸入標題並輕觸完成。
- 6. 選擇輕觸以加入文字。
- 7. 輸入電子郵件文字並選擇完成。
- 選擇加入檔案 → 項目類别及附加一個檔案 (如有需要)。
- 9. 選擇發送以發送信息。

# 輸入文字

透過手機的觸控屏幕,您可輸入及建立信息或 備忘錄。

#### 更改文字輸入法

當您開啓文字輸入欄位時,虛擬鍵盤出現。輕 觸 🕞 選取其中一種文字輸入法:

- 鍵盤
- 全屏幕手寫
- 手寫框



您可將手機逆時針方向旋轉至横向,以使 用更寬闊的螢幕輸入文字。

## 使用虛擬鍵盤輸入文字

選取鍵盤為文字輸入法。

輕觸文字輸入模式圖標(預設爲繁體),然後 選擇文字輸入模式。您可用以下的文字輸入模 式:



可使用的文字輸入模式很取決於已選的輸 入語言。要變更輸入語言,輕觸螢幕右下 角的輸入語言。

#### 輸入法 功能

拼音

- 1. 輕觸文字輸入法選擇拼音。
- 輕觸相應的虛擬字母數字鍵輸入拼音。
- 3. 輕觸拼音。
  - 4. 輕觸 0,每個漢字旁顯示一個數字。
  - 5. 向左或向右捲動,選擇字元。
  - 6. 輕觸所需文字。

輸入法	功能
	1. 輕觸文字輸入法選擇簡體筆劃或繁 體筆劃。
筆劃	2. 輕觸 1 到 5 輸入筆劃。如果不確定 輸入哪個筆劃,請輕觸 6 一這樣將
	<b>抽入一</b> 個佔位行。

- 3. 向左或向右捲動,選擇字元。
- 4. 輕觸所需文字。

文

- 基本英 1. 輕觸文字輸入法選擇 Abc。
  - 2. 輕觸相應的虛擬鍵,直到所需的字母 顯示在屏幕上。

可用基本功能

輸入法	功能
智能英 文 <b>(T9)</b>	<ol> <li>輕觸 T9。</li> <li>輕觸相應的虛擬鍵,輸入整個單詞。</li> <li>當單詞顯示正確時,輕觸 → 插入空格。如未顯示正確的單詞,從列表中選擇一個備選單詞。</li> </ol>
數字	<ol> <li>輕觸文字輸入法選擇 123。</li> <li>2. 輕觸相應的虛擬鍵輸入數字。</li> </ol>
符號	<ol> <li>輕觸文字輸入法選擇特殊符號。</li> <li>輕觸相應的虛擬鍵選擇符號。</li> </ol>

#### 使用全螢幕手寫輸入文字

- 1. 選取全屏幕手寫為文字輸入法。
- 2. 更改文字輸入模式,如同使用鍵盤一樣。
- 3. 在屏幕上任何位置寫入漢字。

4. 如果您輸入的是中文,選擇您想要的漢字。

## 使用手寫框輸入文字

- 1. 選取手寫框爲文字輸入法。
- 2. 更改文字輸入模式,如同使用鍵盤一樣。
- 3. 在黑色寫入區域寫入每個漢字。
- 4. 如果您輸入的是中文,選擇您想要的漢字。

# 查看文字或多媒體信息

- 1. 在閒置模式下,選擇信息→收件匣。
- 2. 選取一個文字或多媒體信息。

## 查看電子郵件

- 在閒置模式下,選擇信息 → 電子郵件收件 匣。
- 2. 選取一個帳户。

- 3. 選擇**下載**。
- 4. 選取電郵或標題。
- 如果選擇標題,選擇**擷取**檢視電子郵件内 文。

## 新增和尋找聯絡人

瞭解電話簿功能的基本用法。

#### 新增聯絡人

- 1. 在閒置模式下,選擇鍵盤,輸入手機號碼。
- 2. 選擇 📄 → 加入到電話簿 → 新增。
- 3. 選擇手機或 SIM 咭。
- 4. 輸入聯絡人資訊。
- 5. 選擇儲存,以新增聯絡人至記憶體。

## 尋找聯絡人

- 1. 在閒置模式下,選擇電話簿。
- 輕觸文字輸入欄位,輸入要尋找姓名的字母。您也可拖曳 選擇姓名的首字母。
- 3. 從搜尋清單中選擇聯絡人名稱。
- ▶ 一旦找到聯絡人,您可以:
  - 選擇 😡 撥打給聯絡人。
    - 透過選擇編輯,編輯聯絡人資訊。

# 使用基本相機功能

瞭解拍攝和檢視相片和影片的基本知識。

# 拍攝相片

1. 在閒置模式下,按「相機」鍵開啓相機。

- 2. 逆時針旋轉手機以使用横向檢視。
- 3. 將鏡頭對準物件,作出任何調校。
  - 要開啓或關閉閃光燈,請選擇 ③。
  - 要設定曝光值,請選擇 №
- **4.** 按「相機」鍵拍照。 相片會自動儲存。

拍攝後,按▶快速查看。

#### 檢視相片

- 1. 在功能表模式下,選擇個人檔案 → 圖像 → 個人相片 → 相片檔案。
- 逆時針旋轉手機以使用横向檢視。向左或右 傾斜手機,相片會自動捲動至左或右。

要在寬視圖中分類和檢視相片,

- 1. 在功能表模式下,選擇相片瀏覽器。
- 2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
- 3. 選擇 🔳 → 相片分類類别。
- 4. 選擇相片檔案。
- 向左或向右捲動,來檢視相片。
   向左或右傾斜手機,相片會自動捲動至左 或右。

#### 拍攝影片

- 1. 在閒置模式下,按「相機」鍵開啓相機。
- 2. 逆時針轉動手機以使用橫向拍攝模式。
- 3. 選擇 🙆 切換至攝影模式。
- 4. 將鏡頭對準物件,作出任意調校。

- 要更改攝影模式,請選擇 🛄。
- 要開啓或關閉閃光燈,請選擇 ③。
- 要設定曝光值,請選擇 ≱。
- 5. 按「相機」鍵開始錄影。
- 選擇 或按「相機」鍵停止錄影。
   影片自動儲存。

攝錄後,按▶快速查看。

#### 檢視影片

使用下列一個方法來檢視影片。

- 在功能表模式下,選擇個人檔案 → 影片 → 個人影片 → 影片檔案。
- 在功能表模式下,選擇影片播放器→影片 檔案。

逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。

## 聽音樂

瞭解如何經由音樂播放器或 FM 收音機聽音 樂。

## 收聽 FM 收音機

- 1. 將隨附耳機插入手機。
- 2. 在功能表模式下,選擇 FM 收音機。
- 3. 按是開始自動追台。 收音機自動掃描並儲存可接收的電台。
- •第一次進入 FM 收音機時,會提示您開始自動追台。
  - 自動追台只查找訊號充足的電台。

- 4. 向左或向右捲動,選擇電台。
- 5. 可使用以下圖標:

圖標	功能
M	重調電台頻率
•	變更音效輸出
3	調校電台。選取一個已儲存的電台 (輕觸且按住)
$\mathbf{E}$	開啓 FM 收音機
	關閉 FM 收音機

如果您想獲取有關正在聆聽的歌曲的資訊, 選擇**更多 → 尋找音樂**。

#### 聆聽音樂檔案

將檔案傳送至手機或記憶咭即可開始:

● 無線上網下載。▶第33頁

- 使用另行選購的三星 PC Studio,從電腦下載。▶第 51 頁
- 經由藍牙接收。▶ 第55頁
- 複製到記憶咭。▶第51頁
- 與 Windows Media Player 11 同步
   ▶ 第 52 頁

將音樂檔案傳送至手機或記憶咭後,

- 1. 在功能表模式下,選擇音樂播放器。
- 2. 選擇音樂類别 → 音樂檔案。
- 3. 可使用以下圖標控制播放:

圖標	功能
	暫停播放
Þ	播放或恢復播放
×	後退;(按住時)可在檔案中後退
<b>H</b>	前進;(按住時)可在檔案中前進

## 瀏覽網頁

瞭解如何存取並標記您最喜愛的網頁。

- - 視乎你的服務供應商,瀏覽器的功能表 名稱或存在差異。
  - 視乎所在地區或服務供應商,有些圖標 可能無法使用。

瀏覽網頁

- 在功能表模式下,選擇流動互聯網 → 主 頁,以啓動服務供應商的首頁。
- 2. 使用以下按鍵瀏覽網頁:

按鍵	功能
<b>∢ →</b>	前後移動網頁頁面
¢.	更新當前網頁頁面
<u>ل</u> تر:	更改檢視模式
*	打開已儲存的書籤清單
¢	調校屏幕亮度
Ē	進入瀏覽器選項清單

## 標記您最喜愛的網頁

- 1. 在功能表模式下,選擇**流動互聯網→書** 籤。
- 2. 選擇新增。
- 3. 輸入頁面標題及網址 (URL)。
- 4. 選擇儲存。

# 使用 Google 服務

- 視乎你的所在地區或服務供應商,此功 能可能不適用。
  - 視乎你的所在地區或服務供應商,使用 此功能的步驟或不相同。

#### 連接到搜尋

1. 在功能表模式下,輕觸 Google → 尋找 (Search)。 2. 在搜尋匣内輸入關鍵字。

## 連接到郵件

- 在功能表模式下,選擇 Google → 電郵 (Mail)。
- 2. 設定 Google 帳户並登入。
- 3. 收發電子郵件。

## 連接到地圖

視乎您所在的地區,可能無法提供地圖 服務。

要搜尋地圖,

- 在功能表模式下,選擇 Google → 地圖 (Maps)。
- 2. 捲動地圖。
- 3. 放大或縮小您想檢視的位置。

要搜尋某個指定位置,

- 在功能表模式下,選擇 Google → 地圖 (Maps)。
- 選擇功能表 → 搜尋地圖 (Search Map) 並輸入地址或業務類別。
   要獲取某個特定目的地的方向,
- 在功能表模式下,選擇 Google → 地圖 (Maps)。
- 選擇功能表 → 規劃路線 (Get Directons)。
- 3. 輸入起點和終點地址。
- 選擇**顯示路線指示** (Show directions), 檢視地圖。

要增强地圖功能,請下載 GPS 數據檔案。



使用基本功能

# 使用進階功能

#### 瞭解如何執行進階操作並使用手機的 附加功能。

# 使用進階通話功能

瞭解手機的附加通話功能。

## 檢視和撥打未接來電

手機顯示屏會顯示未接來電。要撥打未接來電號碼。

當您有一個未接來電時,選擇活動提醒 widget 中的來電,並選擇話音通話撥號。

當您有兩個或更多未接來電時,選擇活動提醒 widget 中的來電,再選擇記錄 → 未接來電。

## 撥打最近撥出的號碼

- 在閒置模式下,按[一]顯示最近號碼的 清單。
- 2. 捲動至所需號碼,然後輕觸 【進行撥打或 按[一]撥號。

#### 保留通話或取回保留的通話

選擇**保留**可保留通話,或選擇**取回**可取回已保 留通話。

## 撥出第二個來電

如果網絡支援此功能,您可以在通話過程中撥 打另一個號碼:

- 1. 選擇保留可保留第一個通話。
- 輸入要撥打的第二個號碼並選擇新通話 或 按[--]。
- 3. 選擇切換,可在兩個通話之間切換。
- 4. 要結束保留的通話,選擇保留,然後 🔊
- 5. 要結束目前通話,按[-]。

## 接聽第二個來電

如果網絡支援此功能,您可以接聽第二個來電 :

- 按[-] 接聽第二個來電。
   第一個電話則被自動保留。
- 2. 選擇切換,可在通話之間切換。

## 進行多方通話(電話會議)

- 撥打給您想要將其加入到多方通話中的第 一方。
- 連接到第一方時,撥打給第二方。
   第一方則被自動保留。
- 3. 連接到第二方時,選擇加入。
- 重複步驟 2 和步驟 3,新增更多通話方 (如需要)。
- 5. 按 [-] 可結束多方通話。

#### 撥打國際長途電話

- 在閒置模式下,選擇鍵盤並按住 [0] 鍵插 入 + 號。
- 輸入想要撥出的完整號碼(國家號碼、區 號和電話號碼),然後選擇 → 話音通話 或按[-]撥打。

#### 撥打電話簿中的聯絡人

- 您可以使用儲存的聯絡人直接撥打電話簿中的 號碼。▶第 34 頁
- 1. 在閒置模式下,選擇電話簿。
- 2. 輕觸所需聯絡人。
- 3. 輕觸您想要撥打的號碼旁的 😡 → 🕻。

#### 拒絕來電

要拒絶來電,按[-]。來電者會聽到繁忙音。

要自動拒接某些號碼,使用拒絶來電轉駁。要 啓動此功能,並設定拒接列表,

- 1. 在功能表模式下,選擇設定 → 應用程式設 定 → 通話 → 全部通話 → 自動拒絕來電。
- 2. 在**啟動**下按**啟動**。
- 3. 選擇加入號碼。
- 4. 選取輸入數字欄位。
- 5. 輸入要拒絶的號碼,選擇完成。
- 6. 選取號碼旁的檢查方塊。
- 7. 選擇**儲存**。

# 使用進階電話簿功能

瞭解如何建立名片、設定快速撥號號碼並建立 聯絡人分組。

# 建立名片

- 在閒置式下,選擇電話簿 → 更多 → 個人 名片。
- 2. 輸入個人詳細資料。
- 3. 選擇儲存。
- 要傳送名片,你可將名片附加在信息或電 郵中,也可通過藍牙傳送。

## 設定快速撥號號碼

- 1. 在閒置模式下,選擇電話簿。
- 選擇聯絡人話框旁的下箭號,然後選擇我 的最愛。

3. 選擇**新增**。

- 選取一個聯絡人。
   聯絡人儲存至快速撥號號碼。
- 首五個快速撥號號碼將指定到 widget 工 具列的喜愛聯絡人(圖)。

# 建立聯絡人分組

建立聯絡人分組後,您可以爲每個分組指定名 稱、鈴聲、來電者相片及震動類型,或發送信 息和電子郵件至整個分組。首先建立一個分組 :

- 1. 在閒置模式下,選擇電話簿。
- 選擇聯絡人話框旁的下箭號,然後選擇分組。
- 3. 選擇建立分組。

- 設定群組名稱、群組圖片、群組鈴聲及群 組震動。
- 5. 選擇儲存。

#### 連結相片至聯絡人

瞭解如何標記相片的面部,從相片中撥打電話 或發送信息。

要連結相片至聯絡人,

- 1. 在功能表模式下,選擇相片聯絡人。
- 選擇新增 → 相片。
- 3. 選擇編輯,新增標籤至聯絡人的面部。
- 選擇加入標籤,移動或調整面部的矩形大小,然後選擇完成(如有需要)。
- 選擇面部標籤 → 連結到電話簿 → 聯絡人。

所選的聯絡人會連結至相片。

6. 選擇 🗅 新增更多相片聯絡人 (步驟 2)。

## 從相片撥打電話或發送信息

- 1. 在功能表模式下,選擇相片聯絡人。
- 向上或向下捲動至相片。
   面部標籤隨姓名一起出現。
- 選擇面部標籤 → 話音通話、視像通話或信息。

# 使用進階信息功能

瞭解如何建立預設信息並使用預設信息建立新 的信息和資料夾。

## 建立預設文字信息

- 在閒置模式下,選擇信息 → 預設信息列表 → 預設文字信息。
- 選擇新增,開啓新的範本視窗,然後輸入 文字。
- 3. 選擇儲存。

## 建立預設多媒體信息

- 1. 在閒置模式下,選擇信息 → 預設信息列表 → 預設多媒體信息。
- 2. 選擇新增以開啓一個新的範本視窗。
- 建立用作範本的多媒體信息,包含標題及 所需附件。▶第 30 頁
- 4. 選擇儲存。

## 在新信息中插入預設文字信息

- 1. 要建立新的信息,在閒置模式下,選擇信息→建立信息→信息類型。
- 選擇更多 → 插入 → 預設文字信息 → 一個 範本。

## 從多媒體範本建立信息

- 在閒置模式下,選擇信息 → 預設信息列表 → 預設多媒體信息。
- 2. 選擇所需範本。
- 3. 選擇發送。範本會作爲新的多媒體信息開啓。

## 建立資料夾管理信息

1. 在閒置模式下,選取信息 → 個人資料匣。

#### 2. 選擇建立資料匣。

3. 輸入一個新資料夾名稱及按完成。 把信息從收件匣移到個人資料匣,你可隨喜好 管理。

# 使用進階相機功能

瞭解如何以各種模式拍攝相片,並自訂相機設 定。

## 使用各種場景的預設選項拍攝相片

- 1. 在閒置模式下,按「相機」鍵開啓相機。
- 2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
- 3. 選擇 SEN → 一個場景 → 確定。
- 4. 作出所需的調校。
- 5. 按「相機」鍵拍照。

#### 拍攝連續相片

- 1. 在閒置模式下,按「相機」鍵開啓相機。
- 2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
- 3. 選擇 🛐 → 連續。

- 4. 作出所需的調校。
- 5. 按住「相機」鍵,拍攝連續相片。

## 拍攝全景相片

- 1. 在閒置模式下,按「相機」鍵開啓相機。
- 2. 逆時針旋轉手機以使用横向檢視。
- 3. 選擇 🛐 → 全景 ∘
- 4. 選取方向,作出所需的調校。
- 5. 按「相機」鍵以拍攝第一張相片。
- 6. 慢慢移動手機。手機會自動拍攝下一張相 片。
- 7. 重複步驟 6 以完成全景拍攝。
- 8. 選擇 🔚 儲存全景相片。

#### 在一笑即拍模式下拍攝相片

- 逆時針旋轉手機以使用横向檢視。
- 3. 選擇 🗊 → 一笑即拍。
- 4. 按「相機」鍵。
- 將相機鏡頭對準物件。 手機可識别相中的人並且偵測微笑。 當微笑時,手機會自動拍攝相片。

## 拍攝分格的相片

- 1. 在閒置模式下,按「相機」鍵開啓相機。
- 2. 逆時針旋轉手機以使用横向檢視。
- 選擇 → 分格拍攝。
- 選擇圖像格局。按「相機」鍵。
- 作出所需的調校。

48

按「相機」鍵,拍攝每一個分格。

# 使用相框拍攝相片

- 在閒置模式下,按「相機」鍵開啓相機。
   在閒置模式下,按「相機」鍵開啓相機。
  - 2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
  - 3. 選擇 🗊 → 相片框。
  - 選擇相框。按「相機」鍵。
  - 5. 作出所需的調校。
  - **6.** 按「相機」鍵拍攝相框相片。

## 慢鏡拍攝影片

- 1. 在閒置模式下,按「相機」鍵開啓相機。
- 2. 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
- 3. 選擇 for 切換到錄影模式。
- 4. 選擇 🖬 → 慢動作 ∘
- 按「相機」鍵開始錄影。
- 6. 選擇 □ 或按「相機」鍵停止錄影。

## 使用相機選項

拍攝相片前,選擇 🚯 以存取下列選項:

選項	功能
自拍計時器	選擇時間延遲
解像度	更改解像度選項
白平衡	調校相片的色彩平衡
效果	套用特殊效果
感光度	調校相機影像感應器的靈敏度
曝光測量	選擇測光類型
對焦模式	更改相機對焦
防震	減少由震動或活動時導致的影 像模糊

選項	功能
寬動態範圍	調校相機的靈敏度以適應各種 可用光線閃爍偵測
眨眼偵測	設定相機在人物閉眼時自動再 拍攝一張照片
圖片質素	設定數碼影像的質素
调敕	調校對比度、鉤和度和清晰度
明罡	啊"(又王)[10]又 [13]又有前月两门又
	擇 ③ 以存取下列選項:
<u>- <sup></sup></u> 拍攝影片前,選 	擇 🚱 以存取下列選項: 功能
<u></u>	J (1910) 2010(2010
<u></u>	J (1910) 2010(1910)(2010)(
<u></u> 前攝影片前,選 選項 自拍計時器 解像度 白平衡	<ul> <li>J 以存取下列選項:</li> <li>功能</li> <li>選擇時間延遲</li> <li>更改解像度選項</li> <li>調校影片的色彩平衡</li> </ul>

選項	功能
寬動態範圍	調校相機的靈敏度以適應各種 可用光線條件
影片質素	調校影片的質素
調整	整調校對比度、飽和度和清晰 度

_	
_	
the second se	

自訂	相機調	设定			
選擇	£63 →	හි	以存取	下列設定	:

設定	功能
指引線	指引線顯示指引
查看	設定相機,在拍照後切換至預 覽屏幕

設定	功能
GPS 連接	設定相機,以使 GPS 資訊錄 製到相片
快門聲音	選取快門啓動時的聲音
儲存點	選擇儲存新圖像的記憶體位置

拍攝影片前,選擇 ۞ → ۞ 以存取下列設定:

設定	功能
指引線	指引線顯示指引
錄音	開啓或關閉音效
儲存點	選擇儲存新影片的記憶體位置

# 使用進階音樂功能

瞭解如何複製音樂檔案到手機、建立播放列表 和儲存無線電台。

## 經由三星 PC Studio 複製音樂檔案

- 在功能表模式下,選擇設定 → 手機設定 → 電腦連接 → 三星 PC studio 或大容量儲 存 → 儲存。
- 2. 按 [ ] 鍵,返回閒置模式。
- 3. 使用另行選購的 PC 數據電線將手機上的多 功能插孔連至電腦。
- 4. 執行 PC Studio 並將檔案從電腦複製至手機。

請參閱三星 PC Studio 説明,瞭解更多資 訊。

## 複製音樂檔案到記憶咭

- 插入記憶咭。
- 2. 在功能表模式下,選擇設定 → 手機設定 → 電腦連接 → 大容量儲存 → 儲存。
- 3. 按 [-] 鍵,返回閒置模式。
- 4.使用另行選購的 PC 數據電線將手機上的多功能插孔連至電腦。 連接後,電腦上將出現彈出式視窗。
- 5. 開啓資料夾以檢視檔案。
- 6. 將檔案從電腦複製到記憶咭。

#### 將手機與 Windows Media Player 同步

- 1. 插入記憶咭。
- 2. 在功能表模式下,選擇設定 → 手機設定 → 電腦連接 → 媒體播放器 → 儲存。
- 3. 按[ ] 鍵,返回閒置模式。
- 4. 使用另行選購的 PC 數據電線將手機上的多 功能插孔連至安裝了 Windows Media Player 的電腦。
  - 連接後,電腦上將出現彈出式視窗。
- 5. 開啓 Windows Media Player 以同步音樂 檔案。
- 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱(如 需要)。

- 7. 選取及拖曳所需音樂檔案到同步列表。
- 8. 開始同步。

## 新增播放列表

- 在功能表模式下,選擇音樂播放器 → 播放 清單。
- 2. 選擇新增。
- 3. 輸入新增播放清單的標題。
- 要加入圖片到清單,選擇輕觸以編輯,然 後加入或拍攝圖片。
- 5. 選擇儲存。
- 6. 選取新的播放清單。
- 7. 選擇新增 → 曲目。
- 8. 選取所需加入的檔案,及選擇新增。

## 進入唱片清單

- 1. 播放時, 逆時針旋轉手機以使用橫向檢視。
- 2. 捲動至一個唱片並進行選擇。
- 選擇一個音樂檔案播放。
   選擇 III 或 ▶ 以暫停或恢復目前播放。

# 自訂音樂播放器設定

- 1. 在功能表模式下,選擇音樂播放器。
- 2. 選擇設定。
- 3. 調校設定,以自訂您的音樂播放器。

選項	功能
背景播放	設定音樂播放器結束後,是否在 背景繼續播放音樂
聲音效果	選擇預設等化器類別

選項	功能
視覺效果	選擇播放時的背景影像
音樂功能 表	選取音樂資料庫屏幕所顯示的音 樂類别

#### 4. 選擇儲存。

## 錄製 FM 收音機中的歌曲

- 1. 將隨附耳機插入手機。
- 2. 在功能表模式下,選擇 FM 收音機。
- 3. 選擇 🕑 可開啓 FM 收音機。
- 4. 選擇更多→錄製,開始錄音。

完成錄音後,選擇**停止**。音樂檔案將儲存在收 音機錄音中(在功能表模式下,選擇個人檔案 →聲音)。

錄製功能僅供錄音。錄製質素比數碼媒體 低很多。

#### 自動儲存無線電台

- 1. 將隨附耳機插入手機的多功能插孔。
- 2. 在功能表模式下,選擇 FM 收音機。
- 選擇更多 → 自動搜尋。
- 選擇是確認(如需要)○

收音機自動掃描並儲存可接收的電台。

#### 尋找音樂資訊

瞭解存取線上音樂服務並在活動中獲得所聆聽 歌曲的相關資訊。

- 1. 在功能表模式下,選擇尋找音樂。
- 2. 選擇尋找音樂連接至伺服器。
- 手機註册成功後,選擇 錄製想要尋找的 音樂片段。
- 一些服務供應商可能不支援該服務,而 資料庫可能並未包含所有歌曲的資訊。

# 使用工具和應 用程式

#### 瞭解如何使用手機的工具和其他應用程式。

# 使用藍牙無線功能

瞭解手機連接其他無線裝置進行數據交換的功 能,以及如何使用免提功能。

## 啟動藍牙無線功能

- 1. 在功能表模式下,選擇藍牙。
- 2. 選擇圓圈中央啓動藍牙無線功能。
- 3. 選擇設定 → 在本手機可見度下,選擇啟動 → 儲存 → 儲存,讓其他裝置搜尋您的手 機。

如您選取自訂,可設定手機可見的時間。

# 尋找並配接其他啟用藍牙的裝置

- 1. 在功能表模式下,選擇藍牙 → 尋找。
- 2. 選取及拖曳一個裝置圖標至中央。

 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼或其他裝置的 藍牙 PIN 碼(如有的話),然後選擇完成。

其他裝置的擁有者輸入相同的密碼或接受 連接後,即完成配接。

視乎手機而定,您可能無需輸入 PIN 碼。

## 利用藍牙無線功能發送數據

- 從手機的某個應用程式中選擇想要發送的 檔案或項目。
- 2. 選擇發送經由或發送網址通過 → 藍牙。

## 利用藍牙無線功能接收數據

- 1. 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼,然後選擇確 定(如有需要)。
- 選擇是確認您希望接收裝置發送的數據 (如有需要)。

## 使用遙控 SIM 咭模式

在遠端 SIM 模式下,您可以透過連接的藍牙 汽車免提裝置經由手機上的 SIM 或 USIM 咭 撥出或接聽電話。

要啓動遠端 SIM 模式,

1. 在功能表模式下,選擇藍牙→設定。

2. 選擇遙控 SIM 咭模式,選擇啟動。

3. 選擇儲存。

要使用「遙控 SIM 咭」模式,從藍牙汽車免 提裝置啓動藍牙連接。



藍牙汽車免提裝置必須獲得授權。要獲取 授權,輕觸裝置並選擇**授權装置**。

56

## 啟動並連接至無線區域網絡 (WLAN)

瞭解如何啓動和連接至無線區域網絡。

- •您的手機使用非調和頻率,因此,有些 國家可能限制使用 WLAN。
  - WLAN 可在大多數的歐洲國家自由使用。可是,有些國家會限制 WLAN 的户外使用。

## 啟用 WLAN

- 1. 在功能表模式下,選擇 Wi-Fi。
- 2. 選擇中央的圓圈, 啓用 WLAN。
- 在背景啓動的 WLAN 會消耗電池電量。 要儲存電池電量,請僅在需要時啓用 WLAN。

# 搜尋並連接至 WLAN

- 1. 在功能表模式下,選擇 Wi-Fi → 尋找。
- 選擇網絡圖標 → 新增,然後新增連接操作 模式。
- •如果您所需的網絡需要 IP 地址、子網絡遮罩、DNS 或開道資訊,請選擇進階設定。
  - Wi-Fi 安全性應設定爲所選網絡設定, 並支援 802.1x (EAPTTLS, PEAP)。
- 3. 在功能表模式下,選擇**流動互聯網**或**社群**, 或在閒置模式下,選擇基於 WAP 的 widget。

使用已連接的 WLAN 操作模式,您的手機可連接至網絡。



要透過另一種方式存取互聯網,請將連接 操作模式更改爲所需方式。

## 啟動手機追蹤器

如果有人在您的手機中插入新的 SIM 或 USIM 咭,手機追蹤器功能會自動將聯絡人號 碼發送至兩個收件人以幫助您找到手機。要啓 動手機追蹤器:

- 1. 在功能表模式下,選擇設定 → 保密設定 → **手機追蹤**。
- 2. 輸入密碼並選擇確認。
- 3. 選擇啟動啓動手機追蹤。
- 4. 選擇收件人開啓收件人列表。
- 5. 輸入電話號碼。
- 6. 選擇確定儲存收件人。
- 7. 選擇寄件人輸入欄位。
- 8. 輸入寄件人姓名。

#### 9. 選擇儲存 → 接受。

# 在電視上檢視手機顯示

瞭解如何透過連接手機至電視來檢視檔案。

- 電視開啓後,使用電視輸出線將手機連接 到電視。
- 將電視切換爲相應的外部輸入模式。 如果您無法透過電視檢視手機,請嘗試更 改電視輸出設定:在功能表模式下,選擇 設定→手機設定→電視輸出中的視訊編 碼系統。
- 由於視訊系統或電視屏幕質素的差異,您的檔案可能無法正常播放。藍牙立體聲耳機和縮放功能在電視輸出模式下無法操作。

# 撥打虛假電話

當您想退出會議或不必要的談話時,您可撥打 虛假電話。

您可播放已錄製的語音,讓人覺得您正在進行 通話。

#### 錄音

- 在功能表模式下,選擇設定 → 應用程式設 定 → 通話 → 虛假來電 → 虛假來電聲音。
- 2. 在**虚假來電聲音**下,選取**啟動**。
- 3. 選擇錄音機。
- 4. 選擇 開始錄製。
- 5. 對著話筒説話。
- 6. 完成錄製後,選擇 🔳。
- 7. 按 当 鍵,將錄音設定爲對虛擬來電作出的 回應。

#### 8. 選擇儲存。

## 撥打虛假電話

要撥打虚假電話,在閒置模式下,按住下音 量鍵。

要延遲虛假來電時間,在功能表模式下,選擇 設定 → 應用程式設定 → 通話 → 虛假來電 → 虛假來電計時器 → 一個選項 → 儲存

# 錄製和播放話音備忘錄

瞭解如何操作手機的錄音機。

#### 錄製話音備忘錄

- 1. 在功能表模式下,選擇錄音機。
- 2. 選擇 開始錄製。
- 3. 對著話筒説出要記錄的事情。

完成後,選擇 •
 備忘錄自動儲存。

## 播放話音備忘錄

- 1. 在功能表模式下,選擇個人檔案 → 聲音 → 聲音片段。
- 2. 選取一個檔案。
- 3. 可使用以下圖標控制播放操作:

圖標	功能
	暫停播放
	播放或恢復播放
•	在檔案中後退(按住)
•	在檔案中前進(按住)

# 編輯圖像

瞭解如何編輯圖像檔案和套用有趣效果。

## 套用效果到圖像

- 1. 在功能表模式下,選擇個人檔案 → 圖像 → 個人相片 → 一個相片檔案。
- 2. 選擇 🐢 🌣
- 選擇編輯 → 效果 → 一個選項。(過濾、 風格、扭曲或局部模糊)。
- 調節效果變化,然後選擇完成。
   要在圖片某一位置使用模糊效果時,可移動或重設長方形大小,然後選擇模糊 → 完成。
- 5. 完成套用效果後,選擇檔案 → 儲存到。
- 6. 選取記憶位置(如需要)。
- 7. 輸入圖片新名稱,選擇完成。

#### 調整圖像

- 開啓要編輯的圖像。可參閱「套用效果到 圖像」的步驟 1-2。
- 選擇編輯 → 調整 → 一個選項。(亮度、 對比度或顏色) 要自動調整圖像,選取自動。
- 3. 作所需調整,然後選擇完成。
- 儲存要編輯的圖像,並輸入新檔案名稱。
   可參閱「套用效果到圖像」的步驟 5-7。

#### 轉換圖像

- 開啓要編輯的圖像。可參閱「套用效果到 圖像」的步驟 1-2。
- 選擇編輯 → 轉換 → 更改大小、旋轉或翻 轉。
- 3. 隨意旋轉或翻轉圖片,然後選擇完成。

要重設圖像大小,選擇一個尺寸,然後選 擇**儲存 → 完成**。

 儲存要編輯的圖像。可參閱「套用效果到 圖像」的步驟 5-7。

#### 修剪圖像

- 開啓要編輯的圖像。可參閱「套用效果到 圖像」的步驟 1-2。
- 選擇編輯→剪下。
- 移動長方形到所需修剪的地方,然後選擇 剪下→完成。
- 儲存要編輯的圖像,並輸入新檔案名稱。 可參閱「套用效果到圖像」的步驟 5-7。

## 插入視覺功能

- 開啓要編輯的圖像。可參閱「套用效果到 圖像」的步驟 1-2。
- 選擇編輯 → 插入 → 一個視覺功能(相 框,圖片,剪貼美術,表情符號或文字)。
- 選取一個視覺功能或輸入文字,然後輕觸 完成。
- 儲存要編輯的圖像,並輸入新檔案名稱。 可參閱「套用效果到圖像」的步驟 5-7。

## 加入備忘錄

- 開啓要編輯的圖像。可參閱「套用效果到 圖像」的步驟 1-2。
- 2. 選擇編輯 → 螢幕備忘錄。
- 選取顏色及在螢幕上輸入備忘錄,然後選 擇完成。

 儲存要編輯的圖像,並輸入新檔案名稱。 可參閱「套用效果到圖像」的步驟 5-7。

## 打印圖像

學習使用 USB 連接線或藍牙無線功能打 印圖像。

要使用 USB 連接線打印圖像,

- 將手機上的多功能插孔連接到可兼容的打 印機上。
- 2. 打開圖像 ∘ ▶ 第 34 頁
- 3. 選擇**更多 → 列印透過** → USB ∘
- 4. 設定列印選項並打印圖像。
- 要使用藍牙無線功能打印圖像,
- 1. 打開圖像 ∘ ▶ 第 34 頁
- 2. 選擇更多 → 列印透過 → 藍牙。

使用工具和應用程式

- 3. 選擇開啓藍牙功能的打印機並配接打印機。
   ▶第55頁
- 4. 設定打印選項並打印圖像。

## 編輯影片

瞭解如何編輯影片檔案和使用視覺效果。

#### 修剪任何區段

- 1. 在功能表模式下,選擇影片編輯器。
- 2. 選擇檔案 → 匯入圖片或匯入影片。
- 3. 選擇影像或影片類别 → 影像或影片並選擇 新增。
  - 對於圖片,請選擇影像顯示的時間。
- 4. 選擇**更多** → 檔案新增更多影像或影片。
- 5. 選擇編輯 → 修剪。

- 選擇 播放影片,並在希望新影片開始處 選擇開始標記。
- 7. 在希望新影片結束處選擇結束標記。

8. 選擇修剪。

- 完成後,選擇更多 → 匯出 → 影片 → 是。 要儲存專案以備日後使用,選擇更多 → 檔 案 → 儲存專案。此專案將會儲存到其他檔 案。
- 10.輸入新的檔案名稱,然後選擇完成。 11.選擇是,檢查檔案(如有需要)。

# 分割影片

- 打開要編輯的影像和影片。請參閱「修剪 任何區段」中的步驟1-4。
- 2. 選擇編輯 → 分割。

- 3. 選擇 播放影片,然後選擇分離點 → 分 離將檔案分成兩個片段。
- 4. 視乎需要在片段間插入影像或影片。
- 5. 用新的檔案名稱儲存已編輯的影片。請參 閱「修剪任何區段」中的步驟 9-11。

## 插入文字



- 打開要編輯的影像和影片。請參閱「修剪 任何區段」中的步驟1-4。
- 2. 選擇編輯 → 插入 → 文字。
- 選擇 播放影片,並在希望文字顯示處選 擇開始標記。
- 4. 在希望文字消失處選擇結束標記。

5. 選擇**插入**。

- 6. 輸入文字並選擇完成。
- 7. 移動或調整文字並選擇完成。 要更改文字顏色,選擇**顏色**。
- 用新的檔案名稱儲存已編輯的影片。請參 閱「修剪任何區段」中的步驟 9-11。

#### 新增曲目

- 打開要編輯的影像和影片。請參閱「修剪 任何區段」中的步驟1-4。
- 選擇其他曲目 → 匯入聲音。
- 選擇聲音 → 聲音類别 → 聲音。
- 用新的檔案名稱儲存已編輯的影片。請參 閱「修剪任何區段」中的步驟 9-11。

# 上載相片和影片至 WAP

瞭解如何將相片和影片張貼至相片共享 WAP 網站及網路日誌。



視乎您所在地區或服務供應商,**社群**可能 無法使用。

## 設定優先列表

- 1. 在功能表模式下,選擇社群。
- 2. 選擇是,設定優先列表(如有需要)。
- 3. 選擇**接受**,確認同意一般免責聲明。 初次進入**社群**將會收到確認提示。
- 4. 選擇想要加入的目標並選擇儲存。

如果您選擇**更新列表**,新目標網站會自動 加入清單。



## 上載檔案

要上載相片和影片,您必須擁有相片共享 WAP網站及網路日誌的帳號。

- 1. 在功能表模式下,選擇社群。
- 2. 選擇想要張貼的目的地。
- 3. 輸入目的地的用户名稱和密碼。
- 4. 選擇輕觸以新增並選擇媒體檔案。
Ø

#### 5. 輸入張貼詳情並選擇上傳到網頁。 您也可從相機或個人檔案上載媒體檔案, 選擇 会,或更多→上傳到網頁。

# 使用由 Java 支援的遊戲和應用程式

瞭解如何使用由屢獲獎項的 Java 技術支援的 遊戲及應用程式。

視乎手機軟件,可能不支援 java 檔案的 下載。

## 下載遊戲或應用程式

- 在功能表模式下,選擇遊戲及更多 → 更多 遊戲。 你的手機會連接至服務供應商預設的網頁。
- 2. 搜尋遊戲或程式,然後下載到手機。

## 玩遊戲

- 1. 在功能表模式下,選擇遊戲及更多。
- 2. 從清單中選擇遊戲並依照屏幕指示。
- 視乎您的服務供應商或所在地區,可玩的 遊戲可能有所不同。遊戲控制及選項可能 有所差異。

## 啟動應用程式

- 在功能表模式下,選擇遊戲及更多 → 一個 程式。
- 2. 選擇**更多**,存取應用程式不同選項及設定 的清單。

# 使用 RSS 閱讀器

瞭解如何使用 RSS 閱讀器以從常用網站中獲 取最新新聞及資訊。

## 建立 RSS 網絡摘要

- 1. 在功能表模式下,選擇**流動互聯網 → RSS** 閱讀器。
- 2. 選擇新增。
- 3. 輕觸 URL 輸入欄位。
- 4. 輸入 RSS 網絡摘要的地址並選擇完成。
- 5. 選擇**確定**。

## 更新及讀取 RSS 閱讀器

- 1. 在功能表模式下,選擇**流動互聯網 → RSS** 閱讀器。
- 選擇更新 → 網絡摘要 → 更新 → 是。
- 3. 選擇網絡摘要類別 → 更新的網絡摘要。
- 自動更新功能可設定手機每隔指定的時 間自動更新 RSS 閱讀器。您可以透過選 擇流動互聯網 → RSS 閱讀器 → 更多 → 設定→ 偏好設定, 啓動自動更新功 能。

#### 啟動三星移動導航裝置

在功能表模式下,選擇**導航**。

更多詳情,請參閱三星移動導航裝置的快速使 用指南。

視乎您所在地區或服務供應商,如果預設不提供該功能,您可以自己安裝導航應用程式。

# 1. 在功能表模式下,選擇設定 → 手機設定 → 導航 → 啟動。

- 2. 將記憶咭插入手機 ∘ ▶ 第 17 頁
- 3. 使用隨附三星 PC studio,下載導航應用 程式至記憶咭。
- 購買授權可使用導航程式。
  更多詳情或用户手册,請瀏覽
  http://www.66.com/samsung。
- 使用瀏覽器應用程式時,請勿取出已插 人的記憶咭。
  - ・視乎您的所在地區或服務供應商,此功 能可能不適用。

# 檢視您的目前位置

瞭解如何使用全球導航衛星系統確定您目前位 置的經緯度和海拔高度。您必須在室外使用衛 星。

在功能表模式下,選擇設定 → 手機設定 → GPS 設定 → GPS 定位。

## 更新 GPS 功能

瞭解如何透過下載 GPS 數據檔案來增强 GPS 功能。您可以提高定位的速度和精確度,並將 瀏覽器擴展至電話網絡無法瀏覽的區域。

 在功能表模式下,選擇設定 → 手機設定 → GPS 設定 → GPS+ 設定 → 下載數據。 2. 選擇是,連接至伺服器並下載 GPS 數據檔案。

#### 如果您的手機有導航功能,您可以使用啓 用藍牙的 GPS 設備。

更改連接類型。在功能表模式下,選擇設 **定**→ 手機設定 → GPS 設定 → GPS導航時通過的装置 → 藍牙 GPS。

## 建立和檢視世界時間

瞭解如何檢視其他國家或城市的時間,並設定 顯示屏上顯示的世界時間。

#### 檢視世界時間

- 1. 在功能表模式下,選擇世界時間。
- 2. 捲動世界地圖,並輕觸所需城市。

### 建立世界時間

- 1. 在功能表模式下,選擇世界時間。
- 2. 選擇 🔳 → 新增。
- 3. 選擇時區。
- 4. 要設定夏令時間,選擇 📥。
- 5. 選擇確定建立世界時間。 世界時間設定爲第二時鐘。
- 6. 選擇新增以要建立更多世界時間。(步驟 3)

#### 在顯示屏中加入世界時間

在「雙時鐘顯示」模式中,您可在顯示屏上檢 視兩個不同時區的時間。

建立世界時間後,

- 1. 在功能表模式下,選擇世界時間。
- 2. 選擇 🔳 → 設定爲第二時鐘。
- 3. 選取想要加入的世界時間。
- 4. 選擇**設定**。

# 設定和使用鬧鐘

瞭解如何設定並控制用於重要活動的鬧鐘。

# 設定新的鬧鐘

- 1. 在功能表模式下,選擇鬧鐘。
- 2. 選擇新增鬧鐘。
- 3. 設定鬧鐘詳情。
- 4. 選擇儲存。

# $\mathbb{P}$

自動開機功能設定手機自動開啓,並會在 手機關機時於指定時間響鬧。

# 停止響鬧

鬧鐘響鬧時,

- 在不啓動多睡一會模式下,拖曳滾動器至停止以停止響鬧。
- 在啓動多睡一會模式下,拖曳滾動器至停止
  以停止響鬧。拖曳滾動器至多睡一會可停止
  再響起的鬧鐘聲音。

## 關閉鬧鐘

- 1. 在功能表模式下,選擇鬧鐘。
- 2. 輕觸鬧鐘旁的關閉選項以關閉鬧鐘。

# 使用計算機

- 1. 在功能表模式下,選擇計算機。
- 使用與計數機顯示相應的按鍵執行基本算 數運算操作。

#### 單位換算

- 1. 在功能表模式下,選擇單位換算。
- 2. 在相應欄位中輸入貨幣或量度及單位。

## 設定倒數計時器

- 1. 在功能表模式下,選擇倒數計時器。
- 2. 輸入倒數時間。
- 3. 選擇開始開始倒數。
- 當倒數時間過了,拖曳滾動器至停止以停止提示音響聲。

## 使用計秒錶

- 1. 在功能表模式下,選擇計秒錶。
- 2. 選擇開始以啓動計秒錶。
- 3. 選擇圈以記錄圈數時間。
- 4. 完成後,選擇**停止**。
- 5. 選擇重設以清除記錄時間。

# 建立新工作

- 1. 在功能表模式下,選擇工作。
- 2. 選擇建立工作。
- 3. 輸入工作的詳情。
- 4. 選擇儲存。

## 建立文字備忘錄

- 1. 在功能表模式下,選擇備忘錄。
- 2. 選擇建立備忘錄。
- 3. 輸入備忘錄内容及選擇完成。

## 建立繪圖

瞭解如何使用各種繪圖工具建立繪圖。

## 建立新的繪圖

1. 在功能表模式下,選擇動感油畫。

在繪圖工具列中,選擇 更改工具類型。
 您擁有以下工具:

工具	功能
	添加線條;您可以選擇線條類型、線 條粗幼和顏色
Φ	添加一個圓圈或長方形;您可以選擇 線條粗幼、線條顏色和填充顏色
Т	輸入插入文字;您可以更改字體大小、 屬性和文字顏色
*	插入印章或影像印章

- 3. 使用這些工具製做繪圖。
- 4. 要删除您新增的文字、印章或影像印章, 請選擇一個項目 → **更多** → **刪除**。

- 5. 完成後,選擇檔案→儲存為圖片。
- 6. 輸入新的檔案名稱,然後選擇完成。

#### 新增動態至繪圖

- 1. 用印章或影像印章製作繪圖。
- 要使用預設移動類型,選擇更多 → 移動 → 預設 → 印章或影像印章 → 移動類型 → 確 定。

要使用新的移動類型,選擇更多 → 移動 → 移動路線 → 印章或影像印章。繪製一條追 蹤線條並選擇預覽,預覽移動。選擇確定。

- 完成後,選擇檔案 → 儲存為 flash。
- 4. 輸入新的檔案名稱,然後選擇完成。

## 管理日曆

瞭解如何更改日曆視圖並建立活動。

### 更改日暦視圖

1. 在功能表模式下,選擇日曆。

2. 輕觸更多 → 以日查看或以週查看。

#### 建立活動

- 1. 在功能表模式下,選擇日曆。
- 2. 選擇新增 → 一個項目。
- 3. 按照要求輸入活動的詳情。
- 4. 選擇**儲存**。



查看特定日子的活動,

- 1. 在功能表模式下,選擇日曆。
- 2. 選取日曆上的一個日期。

3. 選取一個活動,查看詳情。 以活動類型查看活動,

- 1. 在功能表模式下,選擇日曆。
- 2. 選擇活動列表。
- 3. 選取一個活動,查看詳情。



# 故障排除

如果手機出現故障,在聯絡專業服務人員之前,請首先嘗試以下故障排除程序。

使用手機時	,	可能出現以下信息:
-------	---	-----------

信息	請嘗試以下步驟來解決問題:
插入 SIM 咭存取網絡 服務	確保正確安裝了 SIM 或 USIM 咭。
手機鎖	啓用手機上鎖功能後,您必須輸入 所設定的手機密碼。
PIN 碼	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求 後,您必須輸入與 SIM 或 USIM 咭 一起提供的 PIN 碼。 要關閉此功能,請使用 PIN 碼鎖功 能表。

信息	請嘗試以下步驟來解決問題:
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時,你必 須輸入由 SIM 或 USIM 咭提供的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務供應 商。
PUK 碼	通常,如果數次輸入錯誤的 PIN 碼,SIM 或 USIM 咭將會被鎖定。 您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。

#### 手機顯示 「服務不可用」或 「網絡故障」。

- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域,您可能無法接收。請移至其他區域再 試。
- 如未申請,則無法存取某些選項。詳情請與 服務供應商聯絡。

#### 輸入一個號碼後,卻未能撥出電話。

- 確保您已按下「撥號」鍵: [一]。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您没有爲該電話號碼設定通話限制。

#### 其他來電者無法接通。

- 確保手機已開機。
- 確保您接入了正確的電話網絡。
- 確保您没有爲該電話號碼設定通話限制。

#### 其他來電者無法聽到您的聲音。

- 確保您没有遮擋内置話筒。
- 確保話筒靠近您的嘴部。
- 如使用耳機,請確保耳機正確連接。

#### 手機發出提示音,電池圖標閃爍。

電量不足。為手機充電或更換電池可繼續使用 手機。

#### 通話音質欠佳。

- 確保您未阻擋手機的内置天線。
- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域,您可能無法接收。請移至其他區域再試。

#### 選擇一個聯絡人進行撥打後,卻未能撥出電 話。

- 確保聯絡人清單中儲存的號碼正確。
- 如需要,請重新輸入並儲存號碼。

#### 電池未能正常充電或手機有時自動關機。

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色 觸點,再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電,請妥善棄置舊電池,然後更換新電池。

#### 手機太熱。

同時使用多個應用程式時,手機需要消耗更多 電量,可能會導致發熱。

這屬正常現象,不會影響手機壽命或效能。