

全装 SIM 店和電池 1. 打開電池蓋並插入 SIM 咭。







手機在屏幕頂部顯示以下狀態圖標:

接收訊號强度

i-mode 被鎖定

正在通話

GPRS 網絡

將鈴聲設爲震機

靜音 (通話中)

來電轉駁功能啓動

SOS 信息功能啓動

收到新的文字信息

紅色:收件匣已滿)

已設定鬧鐘

電池電量

收到新的留言信箱信息

漫遊網絡

寧靜模式

正在連接到 i-mode

說明

圖標

Taul

8

€

ΪĒ.

C

 \mathbf{X}

G

B

減

[}9

e.

1

 \bowtie

ത

<u>Q</u>.



▲ 充電





2. 完成充電後,拔出充電器。



註:請勿在拔出充電器之前取出手機電池,否則可能損壞手機。

🖌 開機或關機

按住 一 一 秒以上打開手機。
 按住 一 兩 秒以上關閉手機。

🕊 更改顯示語言

在閒置模式下,按 ()
 選擇設定 → 手機設定 → 目錄語言
 選擇語言。

🖌 撥出電話

在閒置模式下,輸入區號和電話號碼,然後按
 法束通話。

🖌 接聽來電

- 手機鈴聲響起時,按接聽軟鍵或 → 接聽來電。 要拒絶來電,按拒絕軟鍵或 →
- 2. 按 🕣 結束通話。

公功能表圖

3

. s	IM 咭應用套件 *	4. 信息	7. 管理目錄
		4.1 簡短信息 4.2 SOS 信自	7.1 鬧鐘
. ii	話記錄	4.2 303 旧心	7.2 日 住衣 7.3 時間與日期
.1 2	未接來電 1 接來電	5. i-mode	7.4 計數機 7.5 記事簿
.2 E .3 E	二接來电]撥電話	5.1 i-mode 特區	7.6 話音備忘錄
.4 ≦ 5 ∄	全部删除 重話時間	5.2 i-mail	7.7 外市到铁
.6 ù	通話費用*	5.4 簡短信息	8 相機
		5.5 書韱 5.6 瀏覽 internet	8.1 拍照
. 谓	記簿	5.7 已儲存頁面 5.8 瀏覽器設定	8.2 個人相片 8.2 記憶位置比能
.1 抄 2 单	度尋 新博頂日	5.6 回归起而代人亡	0.5 配區位直狀恐
3 抄	要尋分組	6. 娛樂功能	0 設定
.4 為 .5 作	^{無與刀組} 決速撥號	6.1 遊戲及其他程式	9.1 手機設定
.6 付 .7 🦿	全部複製 全部删除	6.2 鈴聲 6.3 彩色圖像	9.2 鈴聲設定 0.2 郷数服務
.8 1 0	記憶位置狀態 服務撥號號碼 *	6.4 全部删除 6.5 記憶位罢壯能	9.4 i-mode 設定
, ,	112.477 172 初日初日10月	0.5 п. 區世里水恩	* 只在 SIM 咭支援時顯
			示。
			□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

寧靜模式 在閒置模式下按住 ♯,可關閉手機的所有聲音(早晨鬧鐘除外)。要退出,請再次按住此鍵。 留言信箱伺服器 在閒置模式下按住 1 鍵,可進入留言信箱伺服器。

當手機合上時, 按音量鍵四次發送 SOS 信息到指定電話號碼.當 SOS 信息發送時, 手機會切換到 SOS 模式並只接收已登記接收者的來電.當 接收到 SOS 信息接收者來電, 手機會自動接通。按 🔗 離開 SOS 模 式。

🖌 顯示屏

當您没有進行通話或使用功能表時,手機將處於閒置模式。 您必須處於閒置模式,才可撥出電話號碼。



🎸 使用功能表

在閒置模式下,按 **OK** 軟鍵進入主功能表。



將四向瀏覽鍵用作快速鍵,直接存取個人喜愛功能表。

- 在閒置模式下,按 ∞ 軟鍵。
 選擇設定 → 手機設定 → 快捷鍵設定
- 2. 選擇設定 → **子機設** → **保健** 3. 選擇按鍵。
- 选择按键。
 选择要指定到該鍵的功能表

要選擇或修改功能表或功能:

- 1. 在閒置模式下,按 💽
- 2. 按瀏覽鍵進入所需的功能表,然後按選擇軟鍵或 🕟
- 如果功能表含有次功能表,請按瀏覽鍵指定您需要的次功能表。按選擇軟 鍵或 ∞ 進入次功能表。

i-mode 狀態 (黄色:已連接網絡,灰色:與網絡中斷連線)

身處服務區之外,除緊急通話外,您不能撥出或接聽電話

i-mail 或 mms 信息 (灰色:手機上有信息; 黄色:伺服器上有新信息;

如果所選功能表包含其他次功能表,請重複此步驟

- 4. 按瀏覽鍵尋找您選擇的設定。
- 5. 按選擇軟鍵或 OK 確認您所選的設定。

快捷鍵號碼

您可以使用快捷鍵號碼快速進入所需的功能表。在功能表模式下,快捷鍵號碼 顯示在功能表名稱之前。



調校音量

- 1. 在閒置模式下,按 💽。
- 選擇設定 → 鈴聲設定 → 響鈴音量。
- 3. 按向上或向下鍵可調校音量。
- 4. 按<mark>確認</mark>軟鍵。

在通話進行時,按音量鍵調校聽筒音量。

🖌 更改來電鈴聲

- 1. 在閒置模式下,按 💽
- 選擇設定 → 鈴聲設定 → 響鈴類型 ○
- 3. 選擇鈴聲。

🚺 重撥最近的號碼

- 1. 在閒置模式下,按 💊
- 2. 按向上或向下鍵,捲動至所需的號碼。
- 3. 按 🕞 撥打該號碼。

🖌 輸入文字

改變文字輸入方法

在文字輸入欄位中,按右軟鍵並選擇所需的輸入法:

- 繁體中文筆劃輸入法
- 基本英文輸入法
- 特殊符號

- 智能英文輸入法
- 數字輸入法
- 自訂單詞輸入法

視乎所選的語言,可用的輸入法會有所不同。有關每種輸入法的說明資訊,請選擇 說明。

中文筆劃輸入法

- 按與漢字各筆劃相應的鍵。
 例如:要輸入「力」,請按 5 輸入 [→],按 3 輸入 [√]。
- 2. 如果找不到所需的字元,按向上或向下在文字選擇區捲動選項。
- 3. 按入與漢字相應的數字鍵。

智能英文輸入法

- 按 2 至 9 鍵,開始輸入單詞。每個字母只需按鍵一次。
 您要輸入的單詞在顯示屏出現。您每按鍵一次,單詞都可能隨之更改。在編輯或刪除按鍵前,請輸入整個單詞。
 例如:要在 T9 輸入法下輸入「Hello」,請按 4、3、5、5 和 6 鍵。
 若並非正確單詞,請按 0 鍵顯示按鍵所表示的其他單詞。
- 2. 如果顯示正確單詞,請按 # 在單詞後插入空格

基本英文輸入法

按入有所需字母的鍵一次輸入第一個字母,按兩次輸入第二個字母,如此類推。 例如,按 2 鍵三次輸入字母「C」,按 5 鍵兩次輸入字母「K」。

數字輸入法

按與所需數字相應的鍵。

特殊符號輸入法

按與所需符號相應的數字鍵。您可以按向上或向下鍵顯示更多符號。

功能	說明	選擇
快速撥號	將八個最常撥打的號碼指定爲快速撥 號(2到9)。	功能表 > 電話簿 > 快 速撥號
複製電話簿聯 絡人	將所有儲存於 SIM 咭中的聯絡人複 製到手機記憶體,或從手機記憶體複 製到 SIM 咭。	功能表 > 電話簿 > 全 部複製
删除電話簿聯 絡人	删除儲存在手機記憶體及/或 SIM 咭中的所有電話簿聯絡人。	功能表 > 電話簿 > 全 部删除
電話簿記憶位 置狀態	檢視手機記憶體或 SIM 咭中電話簿 聯絡人的總數。	功能表 > 電話簿 > 記 憶位置狀態
服務撥號號碼	存取服務供應商指定的服務號碼清 單。	功能表 > 電話簿 > 服 務撥號號碼
閱讀簡短信息	閱讀已接收、已發送或已儲存的信 息。	功能表 > 信息 > 簡短 信息 > 收件匣、寄件 匣或草稿匣
發送簡短信息	新增信息並發送到其他手機。	功能表 > 信息 > 簡短 信息 > 寫信息
信息範本	預設常用信息或表情符號的範本。	功能表 > 信息 > 簡短 信息 > 常用短信設定 或表情符號
信息選項	設定使用信息服務的選項。	功能表 > 信息 > 簡短 信息 > 設定
删除信息	删除各信息匣中的信息,或一次過删 除所有信息。	功能表 > 信息 > 簡短 信息 > 全部删除

切形	記明	送擇
音量鍵設定	使用此功能表可以設定在來電時按住 音量鍵,手機會將鈴聲靜音或拒絶來 電。	功能表 > 設定 > 手機 設定 > 音量鍵
重設手機	重設手機爲出廠預設設定。	功能表 > 設定 > 手機 設定 > 出廠設置
選擇鈴聲和音 量	選擇來電鈴聲或音量。	功能表 > 設定 > 鈴聲 設定 > 響鈴類型或響 鈴音量
響震設定	選擇來電鈴聲的響震設定。	功能表 > 設定 > 鈴聲 設定 > 響震設定
選擇按鍵音	選擇按鍵時手機發出的聲音。	功能表 > 設定 > 鈴聲 設定 > 按鍵音類型
選擇信息提示 音	選擇在收到簡短信息和廣播信息時發 出的鈴聲。	功能表 > 設定 > 鈴聲 設定 > 信息提示音
通話中提示	設定手機在通話中收到新信息或到了 鬧鐘響鬧時間時提示您。	功能表 > 設定 > 鈴聲 設定 > 通話中提示
開機/關機	設定開機/關機的響聲。	功能表 > 設定 > 鈴聲 設定 > 開機/關機
附加提示音	設定手機的附加提示音。	功能表 > 設定 > 鈴聲 設定 > 附加提示音
網絡服務	存取服務供應商提供的網絡服務。	功能表 > 設定 > 網絡 服務

自訂單詞輸入法

您可設定常用短句的清單,以便快速輸入字元。 要新增短句:

1. 選擇新增單詞。

- 2. 輸入所需的短句並按<mark>確認</mark>軟鍵
- 3. 在基本英文輸入法下輸入短句的名稱並按確認軟鍵。
- 4. 要插入新增的短句,請從自訂單詞清單中選擇。

輸入文字的技巧

- 要移動浮標,請按瀏覽鍵
- 要逐個字母删除,請按 C。要删除所有字母,請按住 C。
- 要在字母間插入空格,請按 #。
- 要在智能英文或基本英文輸入法中切換大小寫,請按 *。
- 要在智能英文或基本英文輸入法中輸入標點符號,請按 1。

🚺 發送簡短信息

1. 在閒置模式下,按**功能表**軟鍵。

功能	說明	選擇
信息記憶位置 狀態	檢查信息的記憶體資料。	功能表 > 信息 > 簡短 信息 > 記憶位置狀態
留言信息	進入留言信箱伺服器並聆聽網絡的信 息。	功能表 > 信息 > 簡短 信息 > 留言信箱
廣播信息	更改服務設定及存取廣播信息。	功能表 > 信息 > 簡短 信息 > 廣播信息
SOS 信息	啓動 SOS 信息功能,輸入收件人並 選擇重複發送。	功能表 > 信息 > SOS 信息
i-mode 特 區	進入 i-mode 瀏覽器。	功能表 > i-mode > i- mode 特區
發送電郵	使用 i-mail and MMS 信息服務。	功能表 > i-mode > i- mail
Java 程式	存取 JAVA 遊戲及程式。	功能表 > i-mode > Java 程式
發送 MMS 信息	建立並發送文字信息。	功能表 > i-mode > 簡短信息
書籤	存取在瀏覽無線網絡時標上書籤的網站 URL 地址。	功能表 > i-mode > 書籤
網頁瀏覽	輸入網頁網址以進入相關網頁。	功能表 > i-mode > 瀏覽 internet
網頁儲存匣	存取在線上儲存的網頁列表。	功能表 > i-mode > 已儲存頁面
瀏覽器設定	您可以根據妳的喜好設定 i-mode 瀏 覽器。	功能表 > i-mode > 瀏覽器設定

功能	說明	選擇
i-mode 模式	建立及設定 i-mode 模式設定用以連	功能表 > 設定 >
設定	接到網絡。	i-mode 設定

🕊 重要安全注意事項

使用本手機前,請細讀以下指引,不遵守這些規則可能導致危險或觸犯法例。 緊記交通安全 想時時期個件用的方在提供習俗手機,加可使用電子,該生作再,

駕駛時切勿使用没有免提裝置的手機;如要使用電話,請先停車

入油時要關機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方,切勿使用手機。

乘飛機時要關機

手機會造成干擾。在飛機上使用手機不僅危險且屬違法。

在所有醫療設備附近要關機

醫院和醫療機構可能使用對外來射頻能量敏感的設備。遵守一切現行規定。 **干擾**

任何手機都可能會受到干擾,影響通話音質。

特殊規定

請遵守有關場所的特别規定,在禁止使用手機的地方,請關上手機。

選擇信息 → 簡短信息 → 寫信息 □

- 3. 輸入信息文字。
- 4. 按**選項**軟鍵,並使用以下選項新增項目:
- 加入項目:新增聲音、影像或動畫影像
- 加入常用短信:新增文字範本·
- 加入表情符號:新增表情符號
- 由電話簿加入:新增電話簿聯絡人。
- **由書籤加入**:新增書籤項目。

5. 按選項軟鍵並選擇僅發送、儲存並發送或僅儲存。

- 6. 如果選擇儲存並發送或僅儲存,請選擇記憶體位置。
- 7. 輸入收件人號碼。
- 8. 按選項軟鍵並選擇發送信息,發送信息。

功能	說明	選擇
網頁瀏覽器	啓動並設定網頁瀏覽器。	功能表 > 娛樂功能 > 遊戲及其他程式
存取媒體檔案	存取手機記憶體中的聲音或影像。	功能表 > 娛樂功能 > 鈴聲 / 彩色圖像。
删除所有媒體 檔案	删除各媒體匣中的聲音或影像,或一 次過删除所有媒體檔案。	功能表 > 娛樂功能 > 全部删除
娛樂功能記憶 位置狀態	檢查聲音和影像佔用的記憶體空間。	功能表 > 娛樂功能 > 記憶位置狀態
鬧鐘	設定鬧鐘在指定時間響鬧。	功能表 > 管理目錄 > 鬧鐘
日曆	追蹤每天或每月的日程。	功能表 > 管理目錄 > 日程表
時間及日期	手動設定目前時間及日期並設定當地 時區。	功能表 > 管理目錄 > 時間與日期
計數機	執行基本運算功能。	功能表 > 管理目錄 > 計數機
工作清單	建立工作清單並指定每項工作的完成 日期。	功能表 > 管理目錄 > 記事簿
話音備忘錄	錄製及聆聽話音備忘錄。	功能表 > 管理目錄 > 話音備忘錄
外幣對換	進行外幣對換。	功能表 > 管理目錄 > 外幣對換

防水

本手機並不防水。請保持手機乾爽。

小心使用

只可在正常位置(耳邊)使用手機。開機後,不要無故用手觸摸天線。

緊急通話

輸入當地使用的緊急電話號碼,然後按 🕞 鍵。不要隨便掛斷通話。

兒童和手機

本手機及其部件和配件應放在兒童接觸不到的地方。

配件及電池

請只使用三星認可的手機電池和充電器,如耳機和電腦數據纜線。使用非三星認可的配件或電池會損壞您的手機並可能引起危險。

警告 使用不合規格的電池可引起爆炸 請依指示處理用過的電池。

若音量過大,長時間使用耳機可能會損害您的聽覺

使用認可軟件

請使用三星公司認可的軟件。使用非認可軟件可能會損壞您的手機。 合格檢修服務

只有合資格的維修人員,才可檢修您的手機。。

🖌 快速功能查閱

此部份提供手機功能的簡要説明。

功能	說明	選擇
使用 SIM 咭 服務	使用由服務供應商提供的各種附加服 務。	功能表 > SIM 應用套 件
檢視最近通話	檢視最近您已撥、已接或未接的電 話。	功能表 > 通話記錄 > 未接來電、已接來電、 或已撥電話
删除最近通話	删除各通話類型中的記錄,或一次過 删除所有記錄。	功能表 > 通話記錄 > 全部删除
顯示通話時間	檢視最近您已撥和已接電話的時間。 亦可重設計時器。	功能表 > 通話記錄 > 通話時間
顯示通話費用	檢視通話費用。	功能表 > 通話記錄 > 通話費用
尋找聯絡人	在電話簿中搜尋聯絡人。	功能表 > 電話簿 > 搜 尋
新增聯絡人	在電話簿中加入新聯絡人。	功能表 > 電話簿 > 新 增項目
搜尋分組	在用户分組中搜尋電話簿聯絡人。	功能表 > 電話簿 > 搜 尋分組
更改用户分組 内容	選擇分組成員的來電和信息的鈴聲和 影像。亦可更改分組名稱。	功能表 > 電話簿 > 編 輯分組

功能	說明	選擇
相機	以不同模式拍攝相片及存取已儲存的 相片。您還可以查看有關相片容量的 資訊。	功能表 > 相機
顯示選項設定	更改顯示屏和背景燈設定。	功能表 > 設定 > 手機 設定 > 顯示選項設定
問候語	輸入手機開機時顯示的問候語。	功能表 > 設定 > 手機 設定 > 問候語
檢查本手機號 碼	檢查本手機號碼或爲號碼指定名稱。	功能表 > 設定 > 手機 設定 > 本機號碼
顯示語言	選擇顯示文字所用的語言。	功能表 > 設定 > 手機 設定 > 目錄語言
保密設定	防止手機被擅用。	功能表 > 設定 > 手機 設定 > 保密設定
手機追蹤器	手機被盜或丢失時追蹤手機。當有人 試圖用另一張 SIM 咭使用您的手機 時,手機將自動向您的家人或朋友發 送預設追蹤信息。	功能表 > 設定 > 手機 設定 > 保密設定 > 手 機追蹤
附加設定	設定自動重撥功能或接聽方法。	功能表 > 設定 > 手機 設定 > 附加設定
快捷鍵設定	設定瀏覽鍵爲快速鍵,直接進入常用 功能表。	功能表 > 設定 > 手機 設定 > 快捷鍵設定

🚺 接觸射頻能量認證資訊

本手機是一台無線電發射和接收儀器,其設計和製造不超過歐盟理事會設定的接 觸射頻 (RF) 能量的放射限制。這些限制是一套全面的指引的部分内容,爲一般 人訂立了射頻能量的許可水平。這套指引的基礎,是由獨立的科研機構透過定期 及全面的科學研究評估得出的安全標準。

有關標準已加上相當的安全空間,確保任何年齡和健康狀況人士的安全。

無線電話的照射標準採用一個稱為 SAR (特定吸收率)的量度單位。歐盟理事 會設定的 SAR 限制是 2.0W/kg。