視乎手機軟件或服務供應商的不同,本手册中的某些内容可能與您的手機存在差異。



Printed in Korea Code No.:GH68-28735A HongKong China. 05/2010. Rev. 1.0

www.samsungmobile.com



# 使用本手冊

謝謝您選購本款三星手機。本手機以三星高技術和高 標準爲基礎,可爲您提供高品質的移動通信和娛樂 享受。

本用户手册專門用於指導您瞭解手機的功能及特徵。

- 使用手機之前,請先仔細閱讀本手册,以確保安全 和正確使用。
- 本手册中的説明基於手機的預設設定。
- 請妥善保存本手册,以供日後參考。

# 指示圖標

開始使用前,請熟悉本手册中將出現的圖標:



警告—可能造成自身或他人傷害的情況



注意—可能損壞手機或其他設備的情況

**備註**—附註、使用提示或其他資信 Ø



參閱─包含相關資信的頁面;例如:
 ▶ 第 12 頁(表示「請參閱第 12 頁」)

- → 接著一為執行某個步驟,您必須選取的選項或 功能表的次序;例如在待機表模式下,輕觸 信息 → 撰寫(表示選擇信息之後,接著選 擇撰寫)
- [ ] 方括號一手機按鍵;例如:[ / ]
   (表示電源/結束鍵)

# 版權與商標

構成本手機的所有技術和産品的産權均歸其各自擁有 者所有:

- Bluetooth<sup>®</sup> 是 Bluetooth SIG, Inc. 的全球註册 商標。
- Java™ 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。
- Windows Media Player<sup>®</sup> 是 Microsoft 公司的註 册商標。
- STS: 睿 STS ② 是 SRS Labs, Inc. CS Headphone 的註册商標。WOW HD 技術經 SRS Labs, Inc. 授權方可使用。



- Wi-Fi<sup>®</sup>、Wi-Fi CERTIFIED 圖示和 Wi-Fi 圖示是 Wi-Fi Alliance 的註册商標。
- DivX<sup>®</sup> 是 DivX, Inc. 的註册商標, 經授權方可使用。





# **C€0168**①

#### 關於 DIVX 影片

DivX<sup>®</sup> 是一種由 DivX, Inc. 建立的數碼影片格式。 這是一種播放 DivX 影片的正式 DivX Certified 裝 置。 請瀏覽 www.divx.com 瞭解更多資信及將檔轉 換為 Divx 影片的軟件工具。

#### 關於 DIVX 點播影片

這款 DivX Certified<sup>®</sup> 裝置必須註册,才能播放 DivX 點播影片 (VOD) 内容。要産生註册碼,請找 出在本裝置的設定功能表中的 DivX VOD 部分。 前往 vod.divx.com,利用這個代碼完成註册程序並 瞭解更多有關 DivX VOD 的資信。

DivX Certified<sup>®</sup> 可播放最高 720p 的高清 DivX<sup>®</sup> 影片,包括進階內容。

專利 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274





装配	9
配件簡介	9
安装 SIM 卡或 USIM 卡和電池	. 9
爲電池充電	11
插入記憶卡 (選購)	13
新手上路	16
開機和關機	16
開始瞭解手機	17

使用觸控屛 ..... 20 鎖定或解除鎖定觸控屛和按鍵 ...... 21

進入功能表	21
啟動及管理應用程式	23
使用 Widget	23
自定手機	24
輸入文字	28
存取說明資料	31

通訊	 32
通話	 32
記錄	 38
信息	 39

電子郵件		43
即時信息		46
Social Hu	b	47
<b>吳樂</b>		<b>48</b>
相機		48
視頻播放器		56
媒體瀏覽器		58
音樂		59
FM 收音機		62
遊戲及更多		65

個人資訊	66
聯絡人	66
日曆	68
工作	69
備忘錄	70
錄 音機	71

網絡	72
互聯網	72
Samsung Apps	76
毎日簡報	77
Social Hub	77

連接	
藍牙	
Wi-Fi 80	
AllShare82	
流動存取點	
GPS 85	
電視連線 (電視輸出模式)	
電腦連接 87	
工具	
時鐘	
計算機 91	

迷你日記	. 92
我的帳戶	92
我的檔案	93
智能搜尋	100
÷	
Ε	101
存取設定功能表	101

設定	101
存取設定功能表	101
飛行模式	101
連線設定	101
聲音設定	102
顯示及燈光	102
一般	103
日期和時間	104

功能表和 Widget	104
應用程式	104
安全性	109
記憶體	110
重設	110
關於手機	110
SIM 卡應用程式	111

功能表功能概覽 ..... 112

故障排除 ..... 114

安全與使用資訊 ..... 118





# 配件簡介

檢查產品包裝盒内是否有下列物品:

- 手機
- 電池
- 旅行充電器 (充電器)
- 用户手册

請只使用三星認可的軟體。盜版或非法軟體可能 會造成不屬於生產商保用範疇的損壞或故障。



- 可以向本地三星經銷商購買其他配件。
- 隨附的配件應用在您手機上時性能最佳。

# 安装 SIM 卡或 USIM 卡和電池

當您選購流動電話服務時,將收到一張 SIM 卡 (用户 識別卡),裡面載有選購詳細資料,例如個人識别號碼 (PIN)和自選服務。若要使用 UMTS 或 HSDPA 服 務,可購買 USIM 卡 (通用用户識別卡)。



若要安裝 SIM 或 USIM 卡和電池:

- 2 請先取下背蓋。



取下背蓋時,請小心不要刮傷指甲。

3 插入 SIM 或 USIM 卡。



- 將 SIM 卡或 USIM 卡放入手機,金色觸點 向下。
  - 如果未插入 SIM 或 USIM 卡,則僅能使用手 機的非網絡服務及部分功能。



插入雷池。



5 蓋上背蓋。



# 爲雷池充雷

首次使用手機之前,必須爲電池充電。

可以使用提供的旅行充電器,或是使用電腦數據線將 手機連接到電腦,以為手機充電。



請只使用三星認可的充電器及數據線。未經許 一 可的充電器或數據線可能導致電池爆炸或手機 受捐。



電池電量不足時,手機會發出警告音,並顯示電 量不足的信息。電池圖示 💷 也會變成中空並 閃動。如果電池電力過低,手機會自動關機。需 給電池充電後才能繼續使用手機。



## > 使用旅行充電器充電

] 打開手機頂部的多功能插孔蓋。

2 將旅行充電器的較小一端插頭插入多功能插孔中。









3 將旅行充電器較大一端插入電源插座。

- 手機充電時仍可使用,但可能會花費較長時間,才能爲電池完全充電。
  - 充電時,手機可能會變熱。這是正常現象,不 會影響手機的使用壽命或性能。
  - 如果無法正常充電,請帶同手機及充電器前往 三星服務中心。



4 當電池充滿電(電池圖示不再移動)時,先從手機 再從電源插座上拔下旅行充電器。

請先不要取出電池,再取下旅行充電器。否則可
 能會導致手機受損。

#### > 使用電腦數據線充電

充電之前,請確認電腦已開機。

- 1 打開手機頂部的多功能插孔蓋。
- 2 將電腦數據線的一端 (Micro USB) 插入多功能 插孔。
- 3 將電腦數據線的另一端插入電腦上的 USB 埠。
- 視使用的電腦數據線類型而定,開始充電之前可能會花費一些時間。
- 4 當電池充滿電(電池圖示不再移動)時,先從手機 再從電腦上拔下電腦數據線。

# 插入記憶卡 (選購)

若要儲存額外的多媒體檔案,必須插入記憶卡。手機 支援 microSD™ 或 microSDHC™ 記憶卡,容量最 高為 32 GB (視乎記憶卡製造商和類型而定)。

- 三星對於記憶卡採用認可的業界標準,但某些品牌可能與手機無法完全相容。使用不相容的記憶卡可能會導致手機或記憶卡受損,而且可能毀損儲存於記憶卡上的資料。
- 手機僅支援記憶卡的 FAT 檔案結構。如果插入的記憶卡是以不同檔案結構進行格式化,則 手機會要求重新格式化記憶卡。
  - 經常寫入與清除,會縮短記憶卡的壽命。



- ] 取下背蓋並取出電池。
- 2 鬆開記憶卡蓋。



3 拉起記憶卡蓋並插入記憶卡。





打開記憶卡蓋時,請小心不要刮傷手指。

4 合上記憶卡蓋。



5 鎖定記憶卡蓋。



6 放回電池並蓋上背蓋。



## > 取出記憶卡

] 請確認手機目前並未使用記憶卡。

2 打開記憶卡蓋,方法和插入記憶卡時相同。

3 取出記憶卡並合上記憶卡蓋。

請勿在手機傳輸或存取資信時取出記憶卡,以免 造成記憶卡或手機資料的遺失或損壞。

## > 格式化記憶卡

在電腦上格式化記憶卡,可能會導致記憶卡與手機不 相容。請僅在手機上格式化記憶卡。

在功能表模式下,選擇設定 → 記憶體 → 記憶卡詳細 資料 → 格式 → 是。

A式化記憶卡之前,請記得對儲存在手機上的所有重要資料製作備份。因使用者操作而導致的資料遺失,不屬於製造商的保養範圍。



# 新手上路

# 開機和關機

要開啓手機:

- ] 按住[[]。
- 2 輸入 PIN 碼並選擇完成 (如有需要)。
- 3 選擇所需的語言,然後選擇**下一步**。
- 4 選擇所在地點的時區,然後選擇下一步。

5 設定時間及日期,然後選擇儲存。

若要關閉手機,按住[←],然後選擇是。

- 在飛機和醫院等禁止使用無線裝置的區域,請 遵循所張貼的警告與職務人員的指示。
  - 若只使用手機的非網絡服務,請切換至飛航 模式。在功能表模式中,選擇設定→飛行模 式。





#### > 手機部位圖







> 按鍵

按鍵		功能
	撥號鍵	撥打或接聽電話;在待機模 式下,可擷取通話及信息的 記錄。
	功能表鍵	存取功能表模式; 啓動工作 管理員,以檢視所有使用中 的應用程式(按住);在待 機模式下或使用應用程式 期間,存取 <b>智能搜尋(</b> 按兩 次)。
Ē	電源/ 結束鍵	開啓或關閉手機 (按住);結 束通話;在功能表模式下, 返回待機模式。
	音量鍵	調整手機的音量。

按鍵		功能
â	鎖定鍵	鎖定觸控屏和按鍵;解除鎖 定觸控屏和按鍵 (按住)。
I	相機鍵	在待機模式下,開啓相機; 在相機模式下,拍照或錄 影。

#### > 待機畫面

手機在待機模式下時,您會看到待機畫面。在待機畫 面中,可以檢視手機狀態及存取應用程式。

待機畫面有 3 個預設面板。亦可以新增面板到待機畫 面。▶ 第 24 頁

向左或向右捲動至待機畫面的面板。也可以選擇畫面 頂端的一點,直接移至待機畫面的對應面板。





視乎所在地區或服務供應商而定,螢幕上顯示的 圖示可能會有所不同。

圖示	定義
lh.	訊號强度
6	已連接 GPRS 網絡
E	已連接 EDGE 網絡
36	已連接 UMTS 網絡
36+	已連接 HSDPA 網絡
()	Wi-Fi 巳連接
$\leq$	未接來電
*	已啓動藍牙

圖示	定義
(î*	已連接藍牙免提車内套件或耳機
C	正在進行話音通話
<b>FH</b>	正在進行視像通話
ĉ	已啓動來電轉駁
	已與電腦同步
(111	已插入記憶卡
$\times$	收到新短訊或多媒體信息
>@	新的電子郵件信息
	新的話音郵件信息
	已啓動鬧鐘
R	漫遊 (在正常服務地區以外)



圖示	定義
$\overline{(}$	已啓動正常設定
X	已啓動寧靜設定
10400	當前時間
-	電池電量

## > 捷徑面板

在待機模式下或使用應用程式期間,選擇指示圖示中的 **——** 可開啓捷徑面板。

選擇圖示,以啓動或停用 WLAN 及藍牙功能。也可以 開啓或關閉手機的音量,並檢查新信息及提示。

## 使用觸控屏

使用手機觸控屏可以更輕鬆地選擇項目或執行各種功 能。瞭解使用觸控屏的基本操作。

- 爲了避免刮傷觸控屏,請勿使用尖鋭工具。
  - 請勿讓觸控屏接觸到其他電子裝置。靜電放電 會導致輕觸故障。
  - 請勿讓觸控屏接觸到水。觸控屏在潮濕的環境 下或碰到水時可能出現故障。
- •為了更好地使用觸控屏,使用手機前請取下觸 控屏保護膜。
  - 觸控屏有一個層面,可以偵測到人體發出的微量電荷。為了發揮最佳效能,請使用指尖點選 觸控屏。觸控屏不會對手寫筆或墨水筆這類尖 銳工具的輕觸作出反應。

使用下列動作控制觸控屏:

輕觸:使用手指輕觸一次,以選擇或啓動功能、選項或應用程式。



- 輕觸並按住:輕觸一個項目並按住2秒以上,可開 啓彈出選項清單。
- 輕觸兩次:檢視相片或網頁時,用手指快速輕觸兩次,可放大或縮小畫面。
- 平移:用手指輕觸及拖曳以選擇項目。
- 拖放:用手指輕觸並按住一個項目,然後拖曳手指 以移動項目。
- 輕彈:快速輕彈螢幕以啓動應用程式。
- 區域縮放:將兩隻手指放在螢幕上,然後分開手指
   以放大畫面,或者將手指合攏以縮小畫面。
  - •如果在指定時間内没有使用手機,手機會關閉 觸控屏。若要開啓螢幕,請按下任何按鍵。
    - 也可以調整背光時間。在功能表模式下,選擇
       設定 → 顯示及燈光 → 背光燈時間。
    - 某些清單在右側有索引。輕觸一個字母,跳至 以該字母開頭的項目。沿著索引拖曳手指,可 快速捲動清單。

## 鎖定或解除鎖定觸控屛和按鍵

可以鎖定觸控屏和按鍵以防意外操作手機。 若要鎖定,按下鎖定鍵。若要解除鎖定,按住鎖定 鍵。也可以按下鎖定鍵,並用手指輕彈灰色視窗。 如果在指定時間內没有使用手機,也可以將手機設定 爲自動鎖定觸控屏及按鍵。在功能表模式下,選擇 設定→一般→觸控→觸控面板自動鎖。

# 進入功能表

若要存取手機功能表:

- 1 在待機模式下,按下功能表進入功能表模式。
- 2 向左或向右捲動到主功能表螢幕。

也可以選擇畫面頂端的一點,以直接移至對應的主 功能表螢幕。

3 選擇功能表或應用程式。



- 4 按下 [┍ ] 返回待機模式。
  - ●・手機内建動作感應器,可偵測方向。如果在使用某些功能時旋轉手機,介面就會自動切換為横向檢視模式。若要將介面設定爲保持旋轉手機時的方向,選擇設定 → 一般 → 動作 → 方向 → 更改定位。
    - ・使用裝置時,可以同時按下功能表鍵及鎖定 鍵來拍攝螢幕的圖像。圖像會儲存在我的檔 案→圖像。

## > 在功能表模式下組織應用程式

可以在功能表模式下重新組織應用程式,方法是變更 應用程式的順序,或將之按類別分組,以符合偏好及 需求。

1 在待機模式下,按下功能表進入功能表模式。

2 選擇畫面左上方的編輯。

- 3 將應用程式圖示拖曳到想要的位置。
  - 可以將應用程式圖示移至另一個主功能表螢幕。也 可以在底部變更最常使用的應用程式。將底部的應 用程式移至主功能表螢幕,然後將想要在待機模式 下使用的應用程式直接移至底部。
- 4 選擇畫面左上方的**完成**。

#### > 新增主功能表螢幕

1 在待機模式下,按下功能表進入功能表模式。

- 2 選擇畫面左上方的編輯。
- 3 將手機旋轉以作橫向檢視。
- 4 選擇 + 新增主功能表螢幕。
  - 最多可以新增 10 個螢幕畫面。
- 💋 選擇 🖨 將該螢幕從主功能表移除。



- 5 將手機以順時針方向旋轉至直向檢視模式。
- 6 選擇畫面左上方的完成。

# 啟動及管理應用程式

## > 啟動多個應用程式

手機可同時執行多個應用程式,讓您同時進行多項 工作。

若要啓動多個應用程式,按下功能表鍵返回主功能 表,然後選擇要啓動的應用程式。

### > 使用工作管理員

可以使用工作管理員管理多個應用程式。若要啓動工 作管理員:

/ 按住功能表鍵。系統會顯示使用中的應用程式圖示。

- 2 以下列方式控制使用中的應用程式:
  - 若要在應用程式之間切換,選擇其中一個使用中的應用程式。
  - 若要關閉應用程式,選擇 🔵。
  - 若要關閉所有應用程式,選擇結束全部應用程式。

# 使用 Widget

Widget 是小型的應用程式,可在待機畫面上提供方便的功能及資訊。

- $\square$
- 一些 Widget 與網絡服務相連。使用基於網絡 的 Widget 可能會產生額外的費用。
  - 提供的 Widget 可能隨所在地區或服務供應 商而異。



# > 開啟 Widget 工具列

若要開啓 Widget 工具列和存取 Widget:

- 1 在待機模式下,選擇畫面左上方的 Widget 以開 啓 Widget 工具列。
- 2 閱讀 Widget 免責聲明並選擇接受 (如有需要)。
- 3 向左或向右捲動 Widget 工具列,尋找想要使用的 Widget。
- 4 將 Widget 拖曳至待機畫面。
- 5 選擇畫面左上方的完成關閉 Widget 工具列。
- 6 若要將 Widget 移回 Widget 工具列,將之拖曳 到 Widget 工具列。



可以使用最喜愛的 Widget,以組織待機畫面的 每個面板。向左或向右捲動至一個面板,然後將 Widget 定位在畫面中的任何地方。 若要在待機畫面上移動 Widget,輕觸並按住 Widget,直至黃框出現,然後將其定位在畫面 中的任何地方。

## > 管理基於網絡的 Widget

可以選擇一種 Widget 設定,以連線到網絡服務並檢 視已下載的 Widget。

在功能表模式下,選擇**設定 → 功能表和 Widget** → Widget。

自動調整功能表次序可用於自動變更主功能表螢 幕上的圖示位置。▶第104頁

# 自定手機

按個人喜好自定手機獲取更多功能。

## **〉**新增面板至待機畫面

可以新增面板至待機畫面,以按自己的偏好及需要組織 Widget。

/ 在待機模式下,選擇畫面左上方的 Widget。

2 將手機旋轉以作横向檢視。



3 選擇 + 新增面板至待機畫面。 最多可以新增 10 個面板。

🖉 選擇 🖨 從待機畫面移除面板。

4 將手機以順時針方向旋轉至直向檢視模式。

5 選擇畫面左上方的**完成**。

## > 設定目前的時間和日期

1 在功能表模式下,選擇設定 → 日期和時間。

2 選擇時區選項和時區。

3 輸入目前的時間和日期,並設定時間和日期格式。

*4* 選擇**返回**。

#### > 調整按鍵音音量

1 在待機模式下,向上或向下按音量鍵。

2 按下音量鍵或拖曳滑塊,以調整按鍵音的音量。

## > 調整觸控屛的震動強度

可以調整輕觸手機螢幕時產生的振動回饋强度。

1 在功能表模式下,選擇設定→一般→觸控。

2 拖曳**震動回饋**下的滑塊,以調整振動强度。

**3** 選擇設定。

## > 切換至寧靜設定

在待機模式下,選擇鍵盤,然後輕觸並按住 # 將手機 靜音或取消靜音。

#### > 設定聲音設定

可以自訂目前的聲音設定或切換至另一個聲音設定, 以變更手機的聲音。若要設定聲音設定:

1 在功能表模式下,選擇設定 → 聲音設定。

2 選擇正在使用的設定。



3 自定來電、接收信息及其他手機聲音的聲音選 項。▶ 第 102 頁

可用的聲音選項視所選設定會有所不同。

#### *4* 選擇設定。

若要切換爲另一個設定,選擇該設定旁邊的核取方 塊,然後選擇**設定**。

#### > 選擇待機畫面的螢幕牆紙

1 在功能表模式下,選擇設定→顯示及燈光→ 螢幕牆紙。

#### 選擇圖像。

若要從圖像資料夾選擇圖像,選擇該資料夾。

- 3 選擇設定。
- 對於手機上提供之預設圖像或螢幕牆紙之使用, 三星概不負責。

## > 調整顯示亮度

1 在功能表模式下,選擇設定 → 顯示及燈光。

2 拖曳亮度下的滑塊,以調整亮度等級。

#### 3 選擇**設定**。

顯示的亮度等級會影響手機消耗電池電量的速度。

#### > 變更標籤的順序

可以變更應用程式標籤的順序。

- 啓動在畫面頂端具有標籤的應用程式。
- 2 輕觸並按住標籤區域。
- 3 選擇項目,並將項目移到新的標籤位置。
- 4 完成時,選擇畫面上標籤區域以外的任何地方。



#### > 鎖定手機

可以啓動手機密碼以鎖定手機。

1 在功能表模式下,選擇設定 → 安全性。

2 選擇手機鎖。

3 輸入4至8位數字的新密碼,然後選擇完成。

4 再次輸入新密碼並選擇完成。

第一次進入需要密碼的功能表時,手機會提示您 建立並確認密碼。

啓用手機鎖之後,每次開啓手機時都必須輸入密碼。

- •如果忘記密碼,請將手機攜至三星服務中心以解鎖。
  - 對於因非法軟體所造成的密碼或私人資料遺失 或其他損害,三星概不負責。

## > 鎖定 SIM 卡或 USIM 卡

可以啓動隨 SIM 卡或 USIM 卡提供的 PIN 碼以鎖 定手機。

*1* 在功能表模式下,選擇設定 → 安全性。

2 選擇 PIN 碼鎖。

3 輸入 SIM 卡或 USIM 卡的 PIN,然後選擇 完成。

啓用 PIN 碼鎖之後,每次開啓手機時都必須輸入 PIN 碼。

- ・如果輸入錯誤 PIN 碼的次數太多,SIM 卡或 USIM 卡將會被封鎖。必須輸入 PIN 碼解鎖 金鑰 (PUK),才能解鎖 SIM 卡或 USIM 卡。
  - 如果因輸入不正確的 PUK 而導致 SIM 卡或 USIM 卡被封鎖,請將卡片攜至服務供應商處 以解除封鎖。



### > 啟動手機追蹤器

當有人在您的手機中插入新 SIM 或 USIM 卡時, 手機追蹤功能會自動將該聯絡人號碼發送至指定收件 人,以幫助您定位並找回手機。

- 1 在功能表模式下,選擇設定 → 安全性。
- 2 選擇手機追蹤器。
- 3 輸入密碼並選擇**完成**。
- 4 選擇收件人開啓收件人清單。
- 5 輸入包含國家代碼的電話號碼 (含 + 號)。
- 6 收件人設定完成後,選擇確定。
- 7 選擇寄件人輸入欄位。
- 8 輸入寄件人的姓名。

#### ) 選擇儲存→接受。

也可以透過網絡控制遺失的手機。請造訪 http://www.samsungdive.com 以查閱此功 能的詳細資料。

# 輸入文字

可以選擇虛擬鍵盤上的字元或在螢幕上手寫輸入,以輸入文字。

#### 更改文字輸入法

輕觸文字輸入欄位時,會按預設顯示包含 Qwerty 鍵 盤的輸入面板。





數字	功能
0	輸入字句。
2	切换至數字/符號模式。
3	插入空格;顯示常用符號 (輕觸並按 住)。
4	清除輸入的内容。
6	另起新行。
6	變更輸入語言;存取 鍵盤設定(輕觸並按住)。 可以新增更多輸入語言。在功能 表模式下,選擇設定→一般→ 輸入語言→語言→設定。

若要變更文字輸入法,輕觸並按住 圖,然後選擇鍵盤 類型 → 文字輸入法。

選項	功能
鍵盤	選擇鍵盤上的字元。
Qwerty 鍵盤	選取 Qwerty 鍵盤上的字元。
全屏幕手寫	在螢幕上的任何地方書寫文字。
寫入框	在輸入方塊中書寫。

#### 使用不同的輸入法輸入文字

- ] 變更文字輸入法。
- 2 變更文字輸入模式。
- 3 選擇適用的虛擬鍵或在螢幕上書寫,以輸入文字。 輸入文字時旋轉手機,以便在較寬闊的螢幕上 顯示 Qwerty 鍵盤。按需要選擇虛擬鍵以輸入 文字。



使用 Qwerty 鍵盤輸入文字時,輕觸並按住 ●,然 後選擇預測文字。輸入字詞的前兩個字母,替代字詞 清單就會出現。在出現的清單選擇 ☑ 和替代字詞。 此功能只能在英文模式下使用。

使用鍵盤輸入文字時,可以使用下列模式:

			3 顯示正確的字詞時, 選擇 ■ □ 話
模式	功能	Tg (預測) 人一個空格。若未能顯示正確的字	
筆劃 ABC	<ol> <li>1. 選擇適用的虛擬鍵輸入筆劃。</li> <li>2. 選擇筆劃。若未能顯示正確的字詞, 選擇 ≤ 並從顯示的清單中選擇替代 的字詞。</li> <li>3. 若要輸入字句,選擇 Div,然後輸 入更多筆劃。</li> <li>4. 選擇字元。</li> <li>選擇相應的虛擬鍵,直到螢幕上出現所</li> </ol>	文字)	詞,選擇 ▲ 並從顯示的清單中選擇 替代的字詞。 將字詞新增到 T9 字典 如果在替代字詞清單中找不到字詞,則 可將該字詞新增到 T9 字典。在替代字 詞清單底部選擇加入單詞。
		數字	選擇相應的虛擬鍵可輸入數字。
	而的于儿。	符號	<ol> <li>選擇 1/2 捲動至想要的符號集。</li> <li>選擇相應的虛擬鍵可輸入特殊符號。</li> </ol>

模式

功能

1. 在 ABC 模式下,輕觸並按住 🍘,

2. 選擇相應的虛擬鍵可輸入整個字詞。

然後選擇**預測文字**。



#### 複製和貼上文字

正在輸入文字時,可以利用複製和貼上功能以便在其 他應用程式中使用文字。

- 1 輕觸並按住文字輸入欄位,直到 🧅 出現。
- 2 在選項清單中選擇選擇。
- 3 拖曳手指以跨過文字,並停留在反白顯示的起點。 也可以在想要反白顯示的字詞上輕觸兩次。
- 4 選擇複製或剪下以複製和貼上,或剪下文字並貼 至剪貼簿。
- 5 在另一個應用程式中,輕觸並按住文字輸入欄位。
- 6 選擇**貼上**,將文字從剪貼簿插入文字欄位。

# 存取說明資料

瞭解如何存取手機主要功能的説明資訊。

- 1 在待機模式下,開啓 Widget 工具列並選擇? (如有需要)。
- 2 在待機畫面中選擇説明 Widget。
- 3 逆時針旋轉手機以横向檢視。
- 4 選擇一個說明主題以瞭解有關應用程式或功能的 資料。
- 5 向左或向右捲動以檢視更多資料。 若要返回上一層,選擇 ▲。





# 通話

瞭解如何使用通話功能,例如在通話期間使用可用 選項來撥打和接聽電話,或自訂及使用通話相關的 功能。

## > 撥打和接聽電話

撥打、接聽、結束或拒絶電話時,可以使用按鈕或觸 控屏。

#### 撥打電話

- [] 在待機模式下,選擇鍵盤,然後輸入區號和電話號碼。
- 2 按下[~] 撥打話音電話。 對於視像通話,選擇 20。

若在通話期間將手機貼近臉部,手機會自動鎖定 觸控屏,以防不小心輸入內容。

3 若要結束通話,按下 [🖛]。

- 使用電話簿儲存時常撥打的號碼。▶ 第67頁
- 若要快速存取通信記錄,以重撥最近撥打的號 碼,按下[~]。

#### 接聽來電

- 手機響鈴時,按下音量鍵以調整音量,或按住音量鍵讓鈴聲靜音。
- 2 對於視像通話,按下 [~] 並選擇顯示自己讓來 電者看見您。

已啓用前置相機鏡頭來顯示您的影像。

3 若要結束通話,按下 [--]。



#### 拒絕來電

有來電時,按下[☞]。來電者會聽到繁忙音。

- 可以設定自動拒絶來電的號碼清單。
  - ▶ 第 35 頁
  - 可以在拒絶來電時發送信息。

## 撥打國際長途電話

- 1 在待機模式下,選擇鍵盤,然後輕觸並按住 O 插入+號。
- 2 輸入要撥打的完整號碼(國家代碼、區號和電話號碼),然後按下[~] 撥號。

## > 使用耳機

將隨附的耳機插入手機,即可撥打和接聽電話:

- •若要重撥最後通話,按下耳機按鈕,然後再次按 住。
- 若要接聽電話,按下耳機按鈕。

• 若要結束通話,按下耳機按鈕。

隨附的耳機只適用於您的手機,而且可能與其他 手機和 MP3 播放器不相容。

## > 在話音通話期間使用選項

進行話音通話時可使用下列選項:

- 若要調整話音音量,請向上按或下按下音量鍵。
- •若要保留通話,選擇保留。若要恢復已保留的通話,選擇不保留。
- 若要啓動揚聲器功能,選擇揚聲器。可以使用動作 啓動揚聲器功能。在功能表模式下,選擇設定 →
   一般 → 動作 → 平放(揚聲器通話)。然後在通話期間,將手機放在桌子或平坦表面上。
  - 在嘈雜環境中使用揚聲器功能,可能很難聽清 楚通話內容。爲了改善音效,請使用正常手機 模式。
- •若要關閉麥克風,讓對方聽不到您的聲音,選擇 靜音。



- •若要透過耳機聆聽對方聲音並與之説話,選擇 耳機。
- 若要將目前通話切換到視像通話,選擇 → 切換到視像通話。
- 若要撥打第二通電話,先保留第一通電話,然後再 撥打新號碼。
- 若要接聽第二個電話,在來電待接音響起時,選擇 接受。並選擇保留第一個通話。必須訂閱來電插撥 服務,才能使用此功能。
- 若要在兩個通話之間切換,選擇**切換**。
- 若要結束已保留的通話,選擇**切換 → 結束通話**。
- 若要進行多方通話(電話會議),請撥打或接聽第二 個電話,然後在連線到第二方後,選擇加入。重複 新增更多通話方。必須訂閱多方通話服務,才能使 用此功能。
- ・若要將目前通話者連線到保留通話者,選擇
   →轉送。通話將會中斷。

#### > 在視像通話期間使用選項

進行視像通話時可使用下列選項:

- •若要向對方隱藏您的圖像,選擇隱藏自己。
- 若要另外選擇圖像顯示給對方,選擇**發送的圖像**。
- 若要拍攝對方的影像,輕觸並按住對方的影像,然後選擇**摘取圖像**。
- 若要錄製視像通話,輕觸並按住對方的視像,然後 選擇錄製視像通話。
- 若要透過耳機聆聽對方聲音並與之説話,選擇
   → 切換至耳機。
- 若要在前後相機鏡頭之間切換,選擇 → →
   切換相機,或者輕觸並按住您的影像,然後選擇
   切換相機。
- ・若要調整亮度,選擇 → 亮度,或者輕觸並按 住您的影像,然後選擇亮度。
- 若要縮放,選擇 → 變焦。只有使用後置相機
   時,才能使用縮放功能。



- ・若要套用模糊效果到影像,選擇 → 模糊效
   果,或者輕觸並按住您的影像,然後選擇模糊效
   果。只有使用前置相機時,才能使用模糊效果功能。
- 若要自定視像通話設定,選擇 **…** → 設定。

## > 檢視和撥打未接來電

有未接來電時,手機會顯示未接來電圖示(℃)。 開啓捷徑面板並選擇未接來電。從通信記錄選擇通話 並按下[へ] 撥號。

### > 使用其他功能

可以使用各種其他與通話相關的功能,例如自動拒 絶、固定撥號 (FDN)模式、來電轉駁或通話限制。

#### 設定自動拒絕

使用自動拒絶可自動拒絶特定號碼的來電。若要啓動 自動拒絶及設定拒絕清單: [ 在功能表模式下,選擇設定 → 應用程式 → 通話 → 全部通話 → 自動拒絕來電。

- 2 選擇 → 建立。
- 3 輸入要拒絶的號碼並選擇儲存。
- 4 要加入更多號碼,請重複執行步驟 2-3。
- 5 選擇號碼旁邊的核取方塊。

6 選擇**儲存**。

#### 撥打虛假電話

當您想退出會議或會談時,可以啓動虛假電話。

若要啓動熱鍵以撥打虚假電話,在功能表模式下,選 擇設定 → 應用程式 → 通話 → 虚假來電 → 虚假來 電熱鍵。

若要撥打虛假電話,在待機模式下按住音量鍵不放。 在指定時間長度後會收到虛假電話。


# 可以更改虚假電話前的延遲時間。在功能表模式 下,選擇設定 → 應用程式 → 通話 → 虚假來電 → 虛假來電計時器。

可以透過播放錄音使虛假電話顯得更爲真實。若要錄音:

- *i* 在功能表模式下,選擇設定 → 應用程式 → 通話 → 虚假來電。
- 2 選擇使用虛假來電話音 → 錄製話音。
- 3 選擇●開始錄製。
- 4 對著麥克風說話。 在錄音期間,選擇Ⅱ暫停,選擇●繼續。
- 5 完成後,選取儲存。 可以選擇播放已錄製聲音聆聽已錄製的檔案。

也可以顯示來電者 ID 圖像和來電者姓名或號碼,讓 虛假電話更爲真實。

- [] 在功能表模式下,選擇設定 → 應用程式 → 通話 → 虚假來電。
- 2 選擇名稱或號碼。
- 3 輸入姓名或號碼。
- 4 選擇**虛假來電者相片**。
- 5 選擇圖像欄位 → 選項。
- 6 從圖像資料夾選擇一個圖像,或拍攝新圖像來新 增圖像。

#### 使用限制撥號 (FDN) 模式

在 FDN 模式下,手機會限制撥出電話,儲存於 SIM 卡或 USIM 卡中的號碼除外。必須先在電話簿中設 定 FDN 清單,才能使用 FDN 模式。若要啓動 FDN 模式:



- ] 在功能表模式下,選擇設定 → 安全性 → 指定撥 號模式。
- 輸入 SIM 卡或 USIM 卡隨附的 PIN2,然後選 擇完成。

#### 設定來電轉駁

來電轉駁是一項網絡功能,可將來電發送到指定的另 一個號碼。可以單獨針對幾種無法接聽電話的情況設 定此功能,例如已經在通話中,或不在服務區域。

- *1* 在功能表模式下,選擇設定 → 應用程式 → 通話 → 話音通話或視像通話 → 來電轉駁。
- 2 選擇一種情況。
- 3 選擇轉駁到 → 聯絡人新增聯絡人或輸入要轉駁通 話的號碼。
- 4 選擇**啟動**。

手機設定將發送至網絡。

可以選擇檢查狀態來檢查目前的狀態。

#### 設定通話限制

通話限制是一項網絡功能,可限制特定類型的通話或 阻止他人使用您的手機撥打電話。

- *i* 在功能表模式下,選擇設定 → 應用程式 → 通話 → 話音通話或視像通話 → 通話限制。
- 2 選擇要限制的通話類型。

#### 3 選擇**啟動**。

4 輸入通話限制密碼,並選擇完成。
手機設定將發送至網絡。

#### 設定來電待接

來電待接是一項網絡功能,可在您處於上一通電話時 提示您有來電撥入。此功能僅適用於話音通話。

*I* 在功能表模式下,選擇設定 → 應用程式 → 通話 → 話音通話 → 來電待接。

#### 2 選擇啟動。

手機設定將發送至網絡。





瞭解如何檢視及管理已撥電話、已接來電、未接來電 及已發送或已接收信息的記錄。

#### **〉 檢視通話及信息記錄**

可以檢視依類型篩選的通話及信息記錄。

- 1 在功能表模式下,選擇記錄。
- 2 向左或向右捲動,以選擇螢幕頂端的記錄類型。
  在通話及信息記錄中,您可以向左或向右快速
  移動聯絡人,以撥打電話或直接發送信息給該
  聯絡人。
- 3 選擇要檢視其詳細資信的記錄。
- 從詳細資料檢視中,可以撥打號碼、向號碼發送 信息或將號碼加入通信錄或拒絕清單。

### > 檢視記錄管理員

從記錄管理員中,可以檢查已發送或接收的資料量、 信息數,以及通話時間。

- 1 在功能表模式下,選擇記錄→ → 記錄管 理員。
- 2 選擇需要的選項。

選項	功能
通話計時	檢視通話的時間資料,例如上一通 電話的時間長度與所有通話的總 時間長度。
信息計 算器	檢視已發送或已收到的信息數目。
電郵計 算器	檢視已發送或已收到的電子郵件 數目。



選項	功能
通話費用	檢視通話費用記錄,例如上一通電 話的費用與所有通話的總費用。 也可以設定貨幣、單價或費用限制 以根據通話計畫來限制通話;視 SIM 卡或 USIM 卡而定,費用計 數器可能無法使用。

可以重設記錄管理員中的記錄。在每個畫面, 選擇重設。

## 信息

瞭解如何建立及發送文字信息 (SMS)、多媒體信息 (MMS) 或電子郵件信息,以及檢視或管理已發送或已 接收的信息。



如果在本地服務區域以外發送或接收信息,可能 會産生額外費用。如需有關詳細資料,請聯絡您 的服務供應商。

### > 發送簡短信息

1 在待機模式下,選擇信息→撰寫。

2 選擇**聯絡人**。

可以手動輸入號碼,或選擇另一個選項,從通話記錄或群組選擇一個號碼。

- 3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊,然後選擇加入。
- 4 選擇文字輸入欄並輸入信息文字。
- 5 選取**發送**以發送信息。
  - 如果決定不立即發送信息,可將信息儲存至草 稿資料夾中以供日後使用。
    - 如果發送信息時發生錯誤,則會將信息儲存在 寄件匣中,您可以稍後嘗試重新發送。
    - 如果信息發送成功,則會儲存至寄件備份中。



## > 設定 MMS 設定

若要發送及接收多媒體信息,必須啓動連線設定以連 線至 MMS 伺服器。除了服務供應商預設的設定之 外,您可以新增自己的連線設定。

- [ 在功能表模式下,選擇設定 → 連線設定 → 網絡 → 連接 → 是。
- 2 選擇建立。
- 3 自訂連線設定的參數。

	-
選項	功能
設定名稱	輸入設定的名稱。
接入點名稱	輸入接入點名稱。
驗證類型	選擇驗證類型。
用户 ID	輸入用户名稱。
密碼	輸入密碼。

選項	功能
協定	選擇網絡通信協定。
首頁 URL	輸入 MMS 伺服器位址。
代理伺服器 位址	輸入代理伺服器的位址。
拖延時間 (秒)	輸入手機等候網絡回應的時 間。
進階設定	自訂 IP 及 DNS 位址和流量 類别。

- 4 完成後,選取儲存。

6 選擇連線設定 → 設定。

### > 發送多媒體信息

在待機模式下,選擇信息→撰寫。



2 選擇聯絡人。

可以手動輸入號碼或電子郵件地址,或選擇另一個 選項,從通話記錄或群組選擇一個號碼。

- 3 選擇聯絡人旁邊的核取方塊,然後選擇加入。 輸入電子郵件地址時,手機會詢問您是否要發送多 媒體信息。選擇確定以確認。
- 4 選擇文字輸入欄並輸入信息文字。
- 5 選擇 💁 並附加檔案。
- 可以從檔案清單選擇檔案、拍攝相片或錄音。
- 6 選取發送以發送信息。

## > 檢視文字或多媒體信息

已接收、發送或儲存的信息會自動分類儲存至下列信 息資料夾。向左或向右捲動,以選擇螢幕頂端的資 料夾。

- **收件匣**:已收信息
- 寄件備....:已傳信息

- 寄件匣:目前正在發送或等候發送的信息
- 草稿:儲存供日後使用的信息
- 1 在待機模式下,選擇信息。
- 信息會按預設的聯絡人分組,作爲信息對話。若要 變更檢視模式,選擇 **■••• 資料夾檢視**。
- 2 選擇文字信息或多媒體信息。 檢視已接收或已發送的文字信息時,選擇 ● 備份到記憶卡,以將信息備份至插入 的記憶卡。

在信息清單中使用下列選項:

- 若要在對話檢視模式下檢視信息,選擇 → → 對話檢視。
- 若要删除信息,選擇 **\_\_\_\_**→ 刪除。
- ・若要將信息移至新增的資料夾,在信息清單選擇
   →移動到我的資料夾。



- · 若要檢視信息範本或存取建立的資料夾,選擇
   → 我的資料夾。
- ・若要從所有頻道或我的頻道接收信息,選擇
   → 廣播信息。
- 若要檢視垃圾郵箱中的信息,選擇 → 垃圾
   郵箱。
- 若要按需要排序信息,選擇 •••• → **排列按**。
- 若要調整信息設定,選擇 **----**→ 設定。

## > 收聽話音郵件信息

如果已設定將未接來電轉駁至話音郵件伺服器,則來 電者可在您未接聽來電時留下話音信息。若要存取話 音收件匣並聆聽話音郵件信息:

- 1 在待機模式下,選擇鍵盤,然後輕觸並按住1。
- 2 請遵循話音郵件伺服器的指示。
- 必須先儲存話音郵件伺服器號碼,才能進入該伺服器。服務供應商會提供這個號碼。

## > 使用信息範本

瞭解如何建立和使用預設文字及多媒體信息以快速且 輕易地建立新信息。

#### 建立預設文字信息

*1* 在待機模式下,選擇**信息**。

2 選擇 🔜 ightarrow 我的資料夾 ightarrow 預設信息 ightarrow 建立。

3 輸入文字並選擇儲存。

現在就可以在建立文字、多媒體或電子郵件信息時, 使用插入選項在文字欄位中插入預設文字信息。

#### 建立預設多媒體信息

1 在待機模式下,選擇信息。

2 選擇 → 我的資料夾 → 多媒體信息卡 → 建立。



3 建立包含主題和所需附件的多媒體信息,作爲自己的預設信息。▶ 第 40 頁

#### 4 選擇**儲存**。

現在可以使用多媒體範本來建立新的多媒體信息。 在多媒體信息卡清單,輕觸並按住範本,然後選擇 發送。預設信息會作爲新的多媒體信息開啓。

### > 建立資料夾以管理信息

瞭解如何根據偏好及需要,建立資料夾以管理信息。

- 1 在待機模式下,選擇信息。
- 2 選擇  $\longrightarrow$   $\rightarrow$  我的資料夾  $\rightarrow$  建立。
- 3 輸入新資料夾名稱並選擇完成。

現在可以將重要信息從收件匣或已發信息匣移到自訂 資料夾,以方便管理並避免意外删除。

## 電子郵件

## > 設定電子郵件帳戶及設定

除服務供應商預先定義的電子郵件帳户以外,還可以 新增個人電子郵件帳户。此外,也可增加自己的連線 設定以使用電子郵件服務。

#### 設定電子郵件帳戶

- [ 在功能表模式下,選擇電子郵件→其他。 若要設定特定電子郵件服務的帳户,選擇服務名 稱。
- 2 依照下列螢幕,自定帳户的設定:

選項	功能
帳户名稱	輸入帳户名稱。只有設定新的 電子郵件帳户時,才可使用此 選項。



選項	功能
電子郵件 地址	輸入電子郵件地址。
用户名稱	輸入帳户的使用者名稱。
密碼	輸入帳户的密碼。
SMTP 伺 服器	輸入 SMTP 伺服器 (外寄伺服 器) 的位址。
SMTP 端口	輸入 SMTP 伺服器的連接埠 號碼。
安全連接	選擇 SMTP 伺服器的安全性通 信協定。
接收伺服器 類型	選擇傳入伺服器的類型 (POP3 或 IMAP4)。
POP3 伺服器	輸入傳入伺服器的位址。
POP3 端口	輸入内收伺服器的連接埠號碼。

選項	功能
安全連接	選擇傳入伺服器的安全性通信 協定。

#### 選擇電子郵件設定

- ☐ 在功能表模式下,選擇電子郵件→ ■・・・■ → 設定
   → 電子郵件設定。
- 2 選擇一個設定檔,然後選擇設定。

## > 傳送電子郵件信息

- 1 在功能表模式下,選擇電子郵件→帳户→撰寫。 可以選擇帳戶列表檢視其他帳户。
- 2 選擇聯絡人。 可以手動輸入電子郵件地址,或選擇另一個選項, 從通話記錄或群組選擇一個號碼。

3 選擇抄送/密送欄位以新增更多收件人。



- 4 選擇主旨欄位輸入主旨。
- 5 選擇文字輸入欄位輸入電子郵件文字。
- 6 選擇 → 附加項目並附加檔案。 可以從檔案清單選擇檔案,或拍攝相片、影片或錄 製聲音片段。
- 7 選取發送以發送信息。

### > 檢視電子郵件信息

- 1 在功能表模式下,選擇電子郵件 → 帳户。
- 2 捲動至收件匣。
- 3 選擇 \_---- → 下載。
- 4 選擇電子郵件或標題。
- 5 如果已選擇標題,則選擇 → 取回檢視電子 郵件正文。

### > 與 Exchange 伺服器同步處理電子 郵件

設定同步設定之後,可以使用 Exchange 伺服器同步 處理電子郵件。若要設定 Exchange 伺服器:

- *[* 在功能表模式下,選擇電子郵件 → → → → 設定 → 電子郵件帳戶 → 新建 → Exchange ActiveSync。
- 2 依照下列螢幕,自定 Exchange 伺服器的設定:

選項	功能
電子郵件地址	輸入 Exchange 伺服器的電子 郵件地址。
用户名稱	輸入 Exchange 伺服器的使用 者名稱。
密碼	輸入 Exchange 伺服器的密 碼。
網域	輸入電子郵件地址的網域。



選項	功能
伺服器 URL	輸入 Exchange 伺服器的 URL。
使用 SSL	設定爲使用 SSL (安全通信端 層) 通信協定以提升安全性。

3 自定伺服器設定之後,選擇資料類型旁邊的點以進行同步。 同步處理電子郵件及行事曆活動時,可以設定同步時間間隔。

若要同步處理電子郵件:

- [] 在功能表模式下,選擇電子郵件 → Exchange 伺服器帳户。

## 即時信息

瞭解如何與親朋好友透過任何一款即時通信工具 (如 Google Talk、Windows Live Messenger 及 Yahoo Messenger 等)聊天。

- 1 在功能表模式下,選擇**即時信息**。
- 2 選擇通信工具。
- 3 輸入使用者名稱和密碼,用以登入。
- 4 立即與親朋好友聊天。
  - 利乎所在區域或服務供應商而定,可能會提供 Palringo 通信工具。



## **Social Hub**

瞭解如何存取 Social Hub™,這款整合型通信 應用程式可用於電子郵件、信息、即時信息、聯 絡人或行事曆資信。請造訪 http://socialhub. samsungmobile.com 以取得更多詳細資料。

- 1 在功能表模式下,選擇 Social Hub。
- 2 檢查並使用 Social Hub 所提供的内容。





## 相機

瞭解如何拍攝及檢視相片與影片。可以拍攝解像度高 達 2560 x 1920 像素 (500 萬像素)的相片或解像 度高達 1280 x 720 像素的影片。相片會以 jpg 格 式儲存,影片則會以 mp4 格式儲存。

## > 拍攝相片

1 在待機模式下,按下相機鍵開啓相機。

2 逆時針旋轉手機以横向檢視。

- 相機介面只在螢幕橫向時出現。
  - 輕觸螢幕以隱藏或顯示取景器中的圖示。
  - 相機在停用指定時間長度後會自動關閉。
  - 視拍攝場景或拍攝條件而定,記憶體容量可能 有所不同。

3 將鏡頭對準拍攝對象並進行必要的調整。



數字	功能
0	<ul> <li>檢查相機狀態及設定。</li> <li>● □: 預像度</li> <li>● □: 預設的儲存位置</li> <li>● 20: 預設的儲存位置</li> <li>● 20: 可以拍攝的相片數目 (根據可用的記憶體)</li> </ul>
2	切換至攝錄機。
3	更改拍攝模式。
4	變更場景模式。



數字	功能
6	更改相機設定。
6	變更閃光燈設定;可以手動開啓或關 閉閃光燈,或將相機設定為需要時自 動使用閃光燈。
0	變更對焦模式;可以拍攝特寫相片, 或將相機設定爲對焦於目標或自動對 焦於人臉。
8	調整亮度;選擇 + 增加或選擇 - 減 少。
9	檢視上次拍攝的相片或影片。

- 4 按下音量鍵放大或縮小。
- 5 輕觸並按住預覽螢幕的任意位置以變更相機焦點。
- 6 按下相機鍵拍攝相片。 相片會自動儲存。

拍攝相片後,選擇 🕨 可檢視拍攝的相片。

- 若要檢視更多相片,向左或向右捲動或向左或向右 傾斜手機。
- 如欲放大,請將兩隻手指放在螢幕上,然後分開手指(合攏手指則會縮小顯示)。若要退出縮放模式, 選擇實際大小。
- 若要將相片設定爲最愛,選擇 🌇。
- 若要開始播放以相片和影片組成的投影片,選擇 .。
   輕觸螢幕以停止投影片。
- 若要檢視相片詳細資料,選擇 🚺。
- 若要檢視所有相片及影片的縮圖,選擇 🕮。
- ・若要删除相片,選擇刪除→是。
- •若要使用有關相片的更多功能,選擇 和下列 其中一個選項:
  - 發送透過:透過多媒體信息、電子郵件或藍牙無線功能發送相片給其他人。也可以使用 AllShare 將相片發送至已啓用 DLNA 的裝置。
    - (▶ 第 82 頁)



- **上載**:將相片張貼在社群網站或部落格。
- 設定為:將相片設定爲聯絡人的螢幕牆紙或來電 顯示圖像。
- 編輯標籤:新增或編輯標籤以分類相片。
- 編輯:編輯相片。
- **列印透過**:使用 USB 連線或藍牙無線功能列印 相片。
- 建立電影:建立影片檔案。

#### > 使用為各種場景預設的選項拍攝相片

相機可提供為各種場景預先定義的設定。可以簡易地 選擇適用於拍攝條件和目標的適當模式。

例如,在夜間拍攝相片時,選擇使用延長曝光的夜間 模式。如要爲背後有光源的人拍攝相片,選擇反燈光 模式,可降低明暗區域之間的對比。

1 在待機模式下,按下相機鍵開啓相機。

2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。

3 選擇 SEN → 場景 → 🖬。

4 作出所有必要的調整。

5 按下相機鍵拍攝相片。

### > 拍攝美麗相片

可使用美麗模式來隱藏臉部瑕疵。

- ] 在待機模式下,按下相機鍵開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇 🔲 → 美麗。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 按下相機鍵拍攝相片。

#### 在微笑模式下拍攝相片

相機可辨識人臉並協助您拍攝笑臉。

1 在待機模式下,按下相機鍵開啓相機。



2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。

#### 3 選擇 🔲 → -- 笑即拍。

- 4 作出所有必要的调整。
- 5 按下相機鍵。

將相機鏡頭對準人物。手機會識别圖像中的人,並 偵測他們的笑臉。人物微笑時,手機會自動拍照。

## > 連續拍攝相片

可輕鬆連拍移動物體的相片。拍攝孩童玩耍或體育活 動時,此功能非常有用。

- 1 在待機模式下,按下相機鍵開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機以横向檢視。
- 3 選擇 🔲 → 連續。
- 4 作出所有必要的調整。
- 5 按住相機鍵不放。相機會連續拍攝相片,直到放開相機鍵。

## > 拍攝全景相片

可使用全景拍攝模式來拍攝寬的全景相片。此模式在 拍攝風景時非常方便。

- 1 在待機模式下,按下相機鍵開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機以横向檢視。
- 3 選擇 🔲 → 全景。
- 4 選取方向。
- 5 作出所有必要的調整。
- 6 按下相機鍵拍攝第一張相片。
- 7 將手機向已選方向緩慢移動,並将綠色邊框與取 景器對齊。

對齊綠色邊框和取景器時,相機會自動拍攝下一 張相片。

- 8 重複步驟7以完成全景相片。
- 9 選擇 🖬 儲存全景相片。



## > 拍攝懷舊相片

可以套用顏色濾境,拍攝帶有懷舊外觀的相片。

1 在待機模式下,按下相機鍵開啓相機。

2 逆時針旋轉手機以横向檢視。

- 3 選擇 🔲 → 懷舊。
- 5 作出所有必要的調整。
- 6 按下相機鍵。

## > 自定相機設定

拍攝相片前,選擇 (፩)→ (፩)存取以下選項:

選項	功能
户外能見度	啓動户外可見度可選擇適當的燈 光條件。

選項	功能
計時器	選擇相機拍攝相片之前的延遲 長度。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光線情形調整色彩平衡。
效果	套用特殊效果,例如深褐色或黑 白色調。
ISO	調整相機圖像感應器的靈敏度。
曝光測量	選擇曝光偵測類型。
防震	減少因手機的振動或移動産生的 模糊。
自動調整對 比度	自動調整目標及背景之間的對 比度。
眨眼偵測	將相機設定為在人物合上眼睛時 發出警示。
圖像品質	設定相片的質素等級。



選項	功能	
調整	調整對比度、飽和度與鋭利度。	
拍攝相片前,選擇 ۞ → 🍟 存取以下設定:		
設定	功能	
指引線	在預覽螢幕顯示格線。	
查看	設定相機顯示已拍攝的圖像。	
GPS 連接	<ul> <li>設定相機以包含相機的位置資信。</li> <li>・若要改善GPS信號,應 避免在信號受到干擾的位置(例如在建築物之間或 低漥地區,或者在惡劣氣 候條件下)拍攝相片。</li> <li>・此外,可自定GPS連 線設定以改善GPS接 收。▶ 第 101頁</li> </ul>	

設定	功能
快門聲音	設定相機快門在拍攝相片時發出 聲音。
儲存裝置	選擇儲存已拍攝相片的記憶位 置。
重設設定	重設功能表和拍攝選項。

## > 拍攝影片

- 1 在待機模式下,按下相機鍵開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機以橫向檢視。
- 3 選擇 ② 切換至攝錄機。



4 將鏡頭對準拍攝對象並進行必要的調整。



數字	功能
0	<ul> <li>檢查攝錄機狀態及設定。</li> <li>₩</li> <li>●</li> <li>●</li> <li>○</li> <li>○</li></ul>
2	切換至相機。
3	變更錄影模式 (附加至多媒體信息或 正常儲存)。

數字	功能
4	更改攝錄機設定。
6	變更閃光燈設定;可以手動開啓或關 閉閃光燈,或將相機設定為需要時自 動使用閃光燈。
6	調整亮度;選擇 + 增加或選擇 - 減 少。
7	檢視上次拍攝的相片或影片。

- 5 按下音量鍵放大或縮小。
- 6 按下相機鍵開始錄影。
- 7 選擇 🗖 或按相機鍵停止錄影。

影片會自動儲存。

如使用傳輸速度慢的記憶卡,相機可能無法正 確錄製影片。



錄影後,選擇 ) 可檢視已拍攝的影片。

- 若要檢視更多影片,向左或向右捲動或向左或向右 傾斜手機。
- 若要播放影片,選擇螢幕中央的 💊。
- 若要將影片設定爲最愛,選擇 🌇。
- 若要開始播放以相片和影片組成的投影片,選擇 
   輕觸螢幕以停止投影片。
- 若要檢視影片詳細資料,選擇 🗾。
- 若要檢視所有相片及影片的縮圖,選擇 🏢。
- 若要删除影片,選擇**刪除**→ **是**。
- 若要使用額外功能,選擇 並選擇下列其中 一個選項:
  - 發送透過:透過多媒體信息、電子郵件或藍牙無線 功能發送影片給其他人。也可以使用 AllShare 將影片發送至已啓用 DLNA 的裝置。 (▶ 第 82 頁)
  - 上載:將影片張貼在社群網站或部落格。
  - 編輯標籤:新增或編輯標籤以分類影片。

- 編輯: 編輯影片。(▶ 第 97 頁)

## > 拍攝慢動作影片

- 1 在待機模式下,按下相機鍵開啓相機。
- 2 逆時針旋轉手機以横向檢視。
- 3 選擇 **O** 切換至攝錄機。
- 4 選擇 \$\$\$ → 慢動作。
- 5 按下相機鍵開始錄影。
- 6 選擇 或按相機鍵停止錄影。

## > 自定攝錄機設定

錄影前,選擇 ۞ → ⑳ 存取以下選項:

選項	功能
户外能見度	啓動户外可見度可選擇適當的燈 光條件。



選項	功能
計時器	選擇相機開始錄製影片之前的延 遲長度。
解像度	更改解像度選項。
白平衡	根據光線情形調整色彩平衡。
效果	套用特殊效果,例如深褐色或黑 白色調。
影片品質	設定影片的質素等級。
調整	調整對比度、飽和度與鋭利度。

錄影前,選擇 🚯 → 🍟 存取以下設定:

設定	功能
指引線	在預覽螢幕顯示格線。
錄音	開啓或關閉聲音。

設定	功能
儲存裝置	選擇儲存已拍攝影片的記憶位置。
重設設定	重設功能表和拍攝選項。

## 視頻播放器

瞭解如何使用視頻播放器以播放各種影片。視頻播放器支援 下列的檔案格式:mp4、3gp、wmv、asf、avi、mkv 和 divx。

若要播放 DivX 影片檔案,必須先在 DivX 網站 註册手機。在功能表模式下,選擇設定→關於 手機 → DivX® VOD → 登記檢查註册碼,然後 造訪 http://vod.divx.com 完成註册。

## ▶ 播放影片

[ 在功能表模式下,選擇**視頻播放器**。

2 選擇要播放的影片。



3 使用下列按鍵控制播放:



數字	功能
1	連接耳機時, 啓動 5.1 聲道環迴立體 聲系統。
2	拖曳列以移至檔案的位置。
3	在檔案中快退。
4	變更影片螢幕的比例。

數字	功能
6	暫停播放;選擇▶ 可繼續播放。
6	在檔案中快進。

## > 自定視頻播放器設定

在影片播放期間,選擇 🔼 存取下列設定:

選項	功能
亮度	調整影片亮度。
馬賽克搜尋	將影片分爲多個片段,以便對每個 片段套用不同設定。
色調	變更色調。
開始重覆	重複播放影片。



選項	功能
發送透過	透過多媒體信息、電子郵件或藍牙 無線功能發送影片給其他人。也可 以使用 <b>AllShare</b> 將影片發送至已 啓用 DLNA 的裝置。
上載到 Web	將影片張貼在社群網站或部落格。
詳細資料	檢視影片的詳細資料。

## 媒體瀏覽器

瞭解如何檢視相片,以及播放儲存在手機記憶體及記 憶卡中的影片。

## > 檢視相片

58 娛樂

- 在功能表模式下,選擇媒體瀏覽器。
   若要變更檢視模式,選擇查看方式→選項。
- 2 選擇要檢視的相片 (無播放圖示)。

檢視相片時,使用下列選項:

- 若要檢視更多相片,向左或向右捲動或向左或向右 傾斜手機。
- 如欲放大,請將兩隻手指放在螢幕上,然後分開手指(合攏手指則會縮小顯示)。若要退出縮放模式, 選擇實際大小。
- 若要將相片設定爲最愛,選擇 🔤。
- 若要開始播放以相片和影片組成的投影片,選擇 。
   輕觸螢幕以停止投影片。
- 若要檢視相片詳細資料,選擇 🚺。
- 若要將相片臉孔註册到資料庫中,選擇 
   若要依臉孔排序相片,選擇媒體瀏覽器 → 查看方式
   →人物 → 臉孔。
- 若要删除相片,選擇**刪除 → 是**。
- ・若要編輯相片,選擇 → 編輯。
   (▶ 第 96 頁)

## > 播放影片

- 1 在功能表模式下,選擇媒體瀏覽器。
- 2 選擇要播放的影片 (有播放圖示)。
- 3 選擇 📘 開始播放。
- 4 使用虛擬鍵控制播放:▶ 第56頁

## <mark>音樂</mark>

瞭解如何透過音樂播放器隨時隨地聆聽最愛的音樂。音 樂播放器支援下列檔案格式:mp3、aac、wma、3ga 及 m4a。

## > 增加音樂檔案至手機

首先將檔案傳輸至手機或記憶卡:

• 從無線網絡下載。▶ 第73頁

- 在電腦中使用選購的 Samsung Kies 下載。
   ▶ 第 87 頁
- 透過藍牙接收。▶ 第80頁
- 複製到記憶卡。▶ 第88頁
- •與 Windows Media Player 11 同步。▶ 第 88 頁
- 三星對您所提供在手機上的任何預設音樂文件没有使用責任。

## > 播放音樂

將檔案轉送至手機或記憶卡之後:

- 1 在功能表模式下,選擇音樂。
- 2 向左或向右捲動至音樂類别。
- 3 選擇音樂檔案。



#### 使用下列按鍵控制播放: 4



數字	功能
<b>1</b> <sup>1</sup>	連接耳機時,啓動 5.1 聲道環迴立 體聲系統。
<b>2</b> <sup>1</sup>	檢視音樂檔案的詳細資料。
<b>3</b> <sup>1</sup>	拖曳列以移至檔案的位置。

數字	功能
4	跳回上一段;在檔案中向後搜尋 (輕 觸並按住)。
<b>5</b> <sup>1</sup>	啓動隨機播放模式。
<b>6</b> <sup>1</sup>	變更重複模式 (關閉、重複播放一個 檔案,或重複播放所有檔案)。
7	暫停播放;選擇 ▶ 可繼續播放。
8	跳到下一段;在檔案中向前搜尋 (輕 觸並按住)。

- 1. 輕觸播放器螢幕時,就會出現這些圖示。
- 聆聽多聲道內容 (如 DVD 影片) 時, SRS CS Headphone™ 會透過標準耳機或耳塞式 耳機提供 5.1 聲道環迴立體聲體驗。
  - WOW HD™ 可大幅提升音信的播放品質,以 深沉、豐富低音和高頻率聲音清晰度,可完整 呈現精采的聲音。



### > 存取專輯清單

- 播放期間,旋轉手機作横向檢視。
   螢幕會切換到專輯檢視模式。
- 2 向左或向右捲動專輯並選擇專輯圖像。
- 3 從專輯圖像旁邊的清單選擇音樂檔案以進行播放。
- 4 選擇 Ⅱ 或 ▶ 以暫停或繼續目前的播放。
- 5 選擇 😻 切換至圓圈檢視模式。
- 6 沿著大圓圈拖曳小圓圈選擇曲目。 若要切換至另一個類別,選擇螢幕左上方的矩形 按鈕和類別。
- 7 選擇 < 切換回專輯檢視模式。
- > 建立播放清單
- 1 在功能表模式下,選擇**音樂**。
- 2 選擇播放清單 → ・・ 建立。

- 3 輸入新播放清單的標題並選擇完成。
- 4 選擇已建立的播放清單。
- 5 選擇**新增**。
- 6 選擇要包含的檔案並選擇**新增**。

## > 將歌曲新增到快速清單

- / 播放期間,選擇加入快速清單,將最愛的歌曲儲存 到快速清單。
- 2 若要檢視清單上的其他歌曲,選擇前往快速清單。
- > 自訂音樂播放器設定
- *1* 在功能表模式下,選擇**音樂**。
- 2 選擇 ■•••■ → 設定。



3 調整下列設定以自訂音樂播放器:

選項	功能
均衡器	選擇預設均衡器類型。
效果	選擇聲音效果。
音樂目錄	選擇要在音樂資料庫螢幕中顯 示的音樂類别。
視覺效果	選擇動畫視覺效果,以在播放 期間顯示。

## > 尋找音樂資訊

瞭解如何存取線上音樂服務以取得歌曲的資信。

- 某些服務供應商不提供此服務。
  - 資料庫可能没有包括所有歌曲的資信。

#### 1 在功能表模式下,選擇**音樂 → ■・・・ → 音樂辨** 識。

- 2 選擇●以錄製歌曲的一部分。 在 10 秒鐘之後,錄音會自動停止。
- 3 依照畫面上的說明,將錄音發送到音樂資信伺服器。

## > 將歌曲新增到願望淸單

- [ 從音樂辨識結果清單或類似的音樂檔案,選擇專 輯圖像 → 加到願望清單,將音樂檔案儲存到願 望清單。
- 2 若要檢視願望清單上的其他歌曲,選擇**音樂**→
  →願望清單。

## FM 收音機

瞭解如何使用 FM 收音機收聽音樂和新聞。若要收聽 FM 收音機,必須連接隨附的耳機作爲收音機天線。



## > 收聽 FM 收音機

- ] 將隨附的耳機插入手機。
- 2 在功能表模式下,選擇 FM 收音機。
- 3 選擇**是**開始自動搜尋。

4 使用下列按鍵控制 FM 收音機:



數字	功能
0	如果目前的信號微弱,設定 FM 收音 機自動重新搜尋電台頻道。
0	關閉 FM 收音機;選擇 ▶ 以開啓 FM 收音機。
3	以 0.1 MHz 爲單位更改頻率。
4	搜尋可用的電台。
6	將目前電台新增到我的最愛清單。
6	變更聲音輸出 (耳機或手機的揚聲 器)。

#### > 從 FM 收音機錄製歌曲

- 1 將隨附的耳機插入手機。
- 2 在功能表模式下,選擇 FM 收音機。
- 3 選擇 ▶ 開啓 FM 收音機。



- 4 捲動至想要的收音機電台。
- 5 選擇 ▲ → 錄音開始錄製。
- 6 完成錄製後,選擇儲存。 錄製的檔案會儲存在聲音(在功能表模式下,選擇 我的檔案 → 聲音)。 若要聆聽已錄製的檔案,選擇 ▲ → 前往至錄製的

檔案→檔案。

## > 自動儲存電台

- ] 將隨附的耳機插入手機。
- 2 在功能表模式下,選擇 FM 收音機。
- 3 選擇 🔼 → 掃描。
- 4 選擇是進行確認(如有需要)。
  FM 收音機會自動搜尋並儲存可用的電台。

## > 新增電台到我的最愛清單

- ] 將隨附的耳機插入手機。
- 2 在功能表模式下,選擇 FM 收音機。
- 3 選擇 ▶ 以開啓 FM 收音機。
- 4 捲動至想要的收音機電台。
- 5 選擇 + 以新增到最愛清單。

## > 自定 FM 收音機設定

- 1 在功能表模式下,選擇 FM 收音機。
- 2 選擇 ▲ → 設定。
- 3 調整下列設定以自訂 FM 收音機:

選項	功能
其他頻率	設定 FM 收音機是否在信號微 弱時嘗試重新搜尋電台。



選項	功能
FM 收音機自	將 FM 收音機設定為在指定時
動關閉	間後自動關閉。
錄製位置	設定要儲存錄製聲音片段的記 憶位置。
錄製檔案的預	設定錄製聲音片段的預設冠
設名稱	碼。

4 完成後,選擇**返回**。

## 遊戲及更多

瞭解如何使用以 Java 這項獲獎技術編寫的遊戲與應 用程式。



視手機軟體而定,可能不支援 Java 遊戲或應用 程式的下載。

## > 下載遊戲及應用程式

[ 在功能表模式下,選擇遊戲及更多 → Samsung Apps。

手機會連線至服務供應商預設的網站。

2 搜尋遊戲或應用程式,並下載至手機中。

## > 玩遊戲或啟動應用程式

- 1 在功能表模式下,選擇遊戲及更多。
- 2 從清單中選擇遊戲或應用程式,然後按照螢幕指示操作。
  - •可用遊戲或應用程式可能隨所在地區或服務供應商而異。
    - 遊戲或應用程式的控制和選項可能有所不同。
    - 選擇保護以保護遊戲或應用程式,以避免不慎 遭到删除。





## 聯絡人

瞭解如何建立及管理儲存在手機記憶體或 SIM 卡或 USIM 卡上的個人或商務聯絡人的清單。可以儲存聯 絡人的姓名、手機號碼、家用電話號碼、電子郵件地 址、生日及其他資信。

## > 建立聯絡人

- 1 在待機模式下,選擇聯絡人 → 建立。
- 2 輸入聯絡人資料。
- 3 選擇完成新增聯絡人至記憶體。

也可以從撥號畫面建立聯絡人。

- 1 在待機模式下,選擇鍵盤並輸入電話號碼。
- 2 選擇加到聯絡人 → 建立聯絡人。
- 3 輸入聯絡人資料。
- 4 選擇完成新增聯絡人至記憶體。

### **> 找尋聯絡人**

- *1* 在待機模式下,選擇**聯絡人**。
- 3 在聯絡人清單中選擇聯絡人姓名。



找到聯絡人後,可以:

- 選擇 💌,發送文字或多媒體信息。
- 選擇 🚇 撥打視像電話。
- 按下 [ ] 撥打話音電話。
- •選擇編輯編輯聯絡人資信。

## > 設定常用號碼

- 1 在待機模式下,選擇聯絡人 → 我的最愛 → 新增。
- 2 選擇聯絡人旁邊的核取方塊,然後選擇加入。 這樣即將該聯絡人儲存至常用號碼清單中。 若要將號碼加到常用聯絡人清單,從聯絡人選擇聯 絡人,然後再選擇聯絡人名字旁邊的★。
  - ☑ 常用號碼將指定給 Widget 工具列上的好友名 單 (☑)。

## > 建立名片

- 1 在待機模式下,選擇聯絡人 → → 個人檔案。
- 2 輸入自己的個人資料。

#### 3 選擇**完成**。



## > 從社群帳戶擷取聯絡人

可以檢視社群網站帳户清單,然後選擇帳户,並從網 站新增聯絡人至手機聯絡人。

1 在待機模式下,選擇聯絡人→ → 取得朋友資料。

系統會顯示已新增的帳户清單。

#### 2 選擇帳户。



### > 建立聯絡人群組

通過建立聯絡人群組,可以管理多個聯絡人並發送信 息及電子郵件給整個群組。首先建立群組。

- 1 在待機模式下,選擇聯絡人→群組→建立。
- 2 選擇儲存群組的記憶位置。
- 3 輸入名稱,並爲該群組選擇鈴聲。
- 4 選擇儲存。

## > 複製聯絡人

- 1 在待機模式下,選擇聯絡人→ → 複製聯絡人。
- 2 選擇複製選項(從手機複製到 SIM 卡或 USIM 卡,或者從 SIM 卡或 USIM 卡複製到手機)。
- 3 選擇要複製的聯絡人。
- 4 選擇聯絡人後,選擇**複製**。

## 日曆

瞭解如何建立和管理每天或每月的活動,然後設定開 鐘來提醒重要活動。

### > 建立活動

- 1 在功能表模式下,選擇日曆。
- 2 選擇**建立**。
- 3 根據需要輸入活動詳情。
- 4 選擇**儲存**。

## > 檢視活動

若要更改行事曆檢視:

- 1 在功能表模式下,選擇**日曆**。
- 2 在行事曆的最上方選擇檢視模式。
- 3 選擇要檢視其詳細資料的活動。



若要檢視指定日期的活動:

- 1 在功能表模式下,選擇日曆。
- 2 在行事曆上選擇日期。
  - 在按月檢視模式下,有安排活動的日期會以一個小 三角形顯示。

若要手動輸入日期來移至特定日期,選擇**前往**、輸入該日期並選擇**前往**。

- 3 選擇要檢視其詳細資料的活動。
- - 可以選擇 •••• → 透過藍牙列印,透過藍牙 來列印活動。
  - ・ 設定同步設定後,可以將行事曆與 Exchange 伺服器同步處理。▶ 第 45 頁

## > 停止活動鬧鐘

若爲行事曆活動設定了鬧鈴,則鬧鈴會在指定的時間響起。若要停止鬧鐘,輕觸並按住**停止**。

## 工作

瞭解如何建立虛擬工作清單並設定鬧鐘,以提醒您重 要工作或設定優先順序。

## > 建立工作

- 1 在功能表模式下,選擇工作。
- 2 選擇**建立**。
- 3 輸入工作詳細内容。

#### 4 選擇**儲存**。



## > 檢視工作

- 1 在功能表模式下,選擇工作。
- 2 選擇 → 排列按,然後選擇類別以將工作 排序。
- 3 選擇要檢視其詳細資信的工作。 對於包含到期日的完成工作,可以在最上方選擇工 作及核取方塊,將其狀態設定為已完成。手機將不 再提醒這些工作。
- - 可以選擇 → 透過藍牙列印,透過藍牙
     來列印工作。
  - 設定同步設定後,可以將工作與 Exchange 伺服器同步處理。▶ 第 45 頁

## 備忘錄

瞭解如何記錄重要資信以進行儲存並於日後檢視。



## > 建立備忘錄

- 1 在功能表模式下,選擇備忘錄。
- 2 選擇**建立**。
- 3 輸入備忘錄文字並選擇**取消**。
- 4 選擇顏色以變更背景顏色。
- 5 選擇**儲存**。

### **> 檢視備忘錄**

- 1 在功能表模式下,選擇備忘錄。
- 2 選擇要檢視其詳細資信的備忘錄。
- 若要從備忘錄清單檢視備忘錄的所有詳細資料, 選擇**最大**。
- Ø 可以選擇發送透過 → 選項,將備忘錄發送給 其他人。



瞭解如何使用手機的錄音機。可以將話音備忘錄設定 爲來電或鬧鐘鈴聲。

#### > 錄製話音備忘錄

- 1 在功能表模式下,選擇錄音機。
- 2 選擇●開始錄製。
- 3 對著麥克風説話。
- 4 完成後,選擇 或 儲存。 手機會自動儲存備忘錄。
- 5 若要錄製更多話音備忘錄,請重複執行步驟 2 至 4。
- > 播放話音備忘錄
- 1 在功能表模式下,選擇錄音機。

- 2 在播放清單中,選擇要播放的話音備忘錄。
- 3 使用下列按鍵控制播放:



數字	功能
1	拖曳列以移至檔案的位置。
2	暫停播放;選擇 ▶ 可繼續播放。



可以輕觸並按住話音備忘錄以選取發送選項,將 話音備忘錄發送給其他人。




# 互聯網

瞭解如何存取最愛的網頁並將其加入書籤。

- 瀏覽網頁或下載媒體可能需承擔其他費用。如 需有關詳細資料,請聯絡您的服務供應商。
  - 視乎您的服務供應商而定,網絡瀏覽器功能表的標籤可能有别。
  - 可用的圖示可能隨所在地區或服務供應商而 異。

#### > 設定互聯網設定

若要存取網絡並連線至互聯網,必須啓動連線模式。 除了服務供應商預設的設定之外,您可以新增自己的 連線設定。

- 在功能表模式下,選擇設定→連線設定→網絡→ 連接→是。
- 2 選擇**建立**。
- 3 自訂網絡設定。
  - ▶「設定 MMS 設定」(第 40 頁)
- 4 在功能表模式下,選擇互聯網 → → 互聯網設 定 → 互聯網設定。
- 5 選擇連線設定 → 設定。



#### > 瀏覽網頁

- 1 在功能表模式下,選擇互聯網開啓指定的主頁。 如欲存取特定網頁,選擇 URL 輸入欄位,輸入網 頁位址 (URL),然後選擇前往。
- 2 使用下列按鍵瀏覽網頁:



數字	功能
1	將目前網頁加入書籤。
<b>2</b> <sup>1</sup>	設定螢幕的亮度。
3	向前或向後移至記錄中的網頁。
4	存取網頁瀏覽器選項清單。
6	重新整理當前網頁。
<b>6</b> <sup>1</sup>	更改檢視模式。
	编輯互聯網連線。
8	在新視窗中打開網頁或在當前打開的 視窗間切換。
9	開啓已儲存的書籤、經常到訪的網 頁和 RSS Feed 以及最近的互聯網 記錄清單。

1. 輕觸螢幕時,就會出現這些圖示。



瀏覽網頁時,使用以下功能:

- 如欲放大,請將兩隻手指放在螢幕上,然後分開手指(合攏手指則會縮小顯示)。
- 如欲放大或縮小,請輕觸螢幕兩次。
- 如欲翻譯字詞,輕觸並按住想要翻譯的字詞,然後 選擇翻譯。
- 如欲儲存或發送網站上的圖片,選擇 → 過濾
   圖像。網站上的圖像可儲存到手機中或發送給其他人。

# > 將喜愛的網頁加入書籤

您可以將經常造訪的網頁加入書籤以快速存取。瀏覽 網絡時,選擇 🏡 將當前網頁加入書籤。

若知道網頁的網址,可手動加入書籤。若要加入書 籤:

- ] 在功能表模式下,選擇互聯網→ 🛃。
- 2 選擇新增。

- 3 輸入網頁標題和網址 (URL)。
- 4 選擇**儲存**。

### > 自定瀏覽器設定

- *1* 在功能表模式下,選擇互聯網 → ··· → 互聯網 設定。
- 2 調整下列設定以自訂網頁瀏覽器:

選項	功能
首頁	輸入要作爲首頁的網址。
查看模式	選擇標準螢幕或全螢幕模式。
自動儲存 密碼	設定自動儲存密碼。
互聯網設定	選擇用於網絡連線的連線設定。
Cookie 選項	設定是否要儲存 Cookie。



選項	功能
RSS 更新	將網頁瀏覽器設定為在指定時 間間隔自動更新已訂閱的 RSS Feed。啓動自動更新功能會增 加資料下載量,並可能需繳付額 外費用。
伺服器證書	檢視憑證的詳情。
喜好設定	更改網頁瀏覽器的顯示和聲音 設定。
關於網際 網路	存取網頁瀏覽器的版本和版權 資信。
自動删除瀏 覽數據	設定為自動儲存 ID 和密碼或删 除瀏覽時儲存的數據,如記錄、 快取、Cookie、ID 和密碼等。
清除緩存	清除快取;快取是一種臨時記 憶體位置,儲存最近存取網頁 的資信。

選項	功能
删除 Cookies	删除手機中儲存的 Cookie;Cookie 是瀏覽網頁 時發送到網頁伺服器的一些個 人資信。
删除已儲存 的用户名/ 密碼	設定爲删除所有已儲存的密碼。

### > 使用 RSS 閱讀器

瞭解如何使用 RSS 閱讀器,從喜愛的網站取得最新 消息和資料。

#### 新增 RSS Feed 地址

1 在功能表模式下,選擇互聯網 → R → RSS feeds。

2 選擇加入。



3 輸入 RSS Feed 的標題和網址,然後選擇儲存。

#### 更新和閱讀 RSS Feed

- 1 在功能表模式下,選擇互聯網 → RSS feeds。
- 2 選擇更新 → Feed。
- 3 選擇已更新的 Feed。

# Samsung Apps

Samsung Apps 讓您簡易地下載大量有用的應用程 式到手機。Samsung Apps 可提供大量的遊戲、新 聞、參考資料、社交網絡、Widget、與健康相關的應 用程式等,瞬間帶來豐富的流動體驗。 Samsung Apps 提供的各種最佳化的應用程式,使 手機顯得更有智慧。體驗豐富的應用程式,享受更佳 的流動生活。

🚪 在功能表模式下,選擇 Samsung Apps 🔔。

- 2 按需要搜尋和下載應用程式或 Widget。
  - 如欲使用 Samsung Apps,手機必須使用流 動連接或 Wi-Fi 連線到互聯網。
    - 存取網頁或下載應用程式,可能需承擔額外費用。
    - 如果 Widget 工具列已滿,則已下載的 Widget 不會自動加到 Widget 工具列。在這 種情況下,必須從工具列移除一些 Widget, 然後手動新增 Widget。
    - 欲知詳情,請前往 www.samsungapps. com,或參閱 Samsung Apps 宣傳單張。
    - 此服務可能無法使用,這要視乎所在的地區或 服務供應商而定。





瞭解如何取得即日的天氣、財經、新聞及排程資 信。

- 1 在功能表模式下,選擇每日簡報。
- 2 向左或向右捲動以獲得資料。



如欲自定顯示在螢幕上的資信,選擇 💩 。

# **Social Hub**

使用 Facebook、YouTube 及 Twitter 服務。

- / 在功能表模式下,選擇 Facebook、YouTube 或 Twitter。
- 2 輸入使用者名稱和密碼,以作登入之用。
- 3 與親友分享相片、影片或信息。





### 藍牙

藍牙是一種短距離無線通信技術,可在約 10 公尺的 距離内交換資信,而不需要實際連線。

透過藍牙交換資信時不需要對齊裝置。只要裝置位於 藍牙接收範圍內,即使位於不同的房間,仍可以交換 彼此的資信。

- •對於透過藍牙無線功能發送或接收資料時出現的遺失、截取或濫用,三星概不負責。
  - 請務必確認分享及接收資料的裝置可以信賴且 具有適當防護。如果裝置之間有障礙物,則可 能須縮短距離才能操作。
  - 某些裝置,特別是未經藍牙 SIG 測試或核准的裝置,可能與您的手機不相容。

#### > 開啟藍牙無線功能

- 1 在功能表模式下,選擇設定 → 連線設定 → 藍牙。 也可以開啓捷徑面板並選擇藍牙。
- 2 選擇畫面頂端的標題列可開啓藍牙無線功能。
- 3 若要讓其他裝置找到您的手機,選擇 → → 設定 → 本手機可見度 → 常開 → 儲存。 若選擇自訂,請輸入手機可被偵測的持續時間,然 後選擇完成。

啓動藍牙無線功能時,選擇 .... 並使用下列選項:

- 若要變更手機名稱,選擇設定 → 我的手機名稱。
- 若要設定其他人瀏覽自己檔案的限制,選擇設定 → 保密模式。
- 若要檢查手機上可用的藍牙服務與服務相關資信, 選擇藍牙服務。



- > 尋找並配接其他啟用藍牙的裝置
- [ 在功能表模式下,選擇設定→連線設定→藍牙 → 搜尋。
- 2 選擇一個裝置。
- 3 輸入藍牙無線功能的 PIN 或其他裝置的藍牙 PIN (如有),並選擇完成。也可以選擇是以匹配手機及 要配對裝置的 PIN。

當其他裝置的擁有者輸入相同的 PIN 碼或接受該 連線時,配接便完成。如果配對成功,裝置就會自 動搜尋可用的服務。

某些裝置,特别是耳機或免提式車用套件,可能 會使用固定的藍牙 PIN 碼 (如 0000)。如果其 他裝置擁有 PIN 碼,就必須輸入。 一旦手機與其他啓用藍牙功能的裝置配對成功,裝置 圖示就會變成綠色。

選擇配對的裝置並使用下列選項:

- 若要在配對的裝置上瀏覽檔案,選擇瀏覽檔案。
- 若要檢視配對裝置的服務清單,選擇服務清單。
- •若要變更配對裝置的名稱,選擇**重新命名**。
- 若要讓配對裝置存取並瀏覽您的檔案,選擇授權此 装置。
- 若要將檔案發送至配對裝置,選擇發送我的檔案。
- 若要結束連線並删除配對裝置,選擇刪除。

#### > 使用藍牙無線功能發送資料

- 2 從適當的應用程式或我的檔案選擇檔案或項目 (如聯絡人、行事曆活動、備忘錄、工作或媒體 檔案)。
- 2 選擇 ■•••■ → 透過藍牙發送的選項。
- 3 搜尋已啓用藍牙之裝置並進行配對。



- > 使用藍牙無線功能接收資料
- 1 輸入藍牙無線功能的 PIN 碼並選擇確定 (如有需要)。
- 2 選擇是確認願意接收該裝置的資料 (如有需要)。

已接收的資料會根據資料類型儲存至適當的應用程式 或資料夾。例如,音樂或聲音檔會儲存至聲音資料 夾,而聯絡人則會儲存至通信錄。

### > 使用藍牙無線功能列印資料

- // 從適用的應用程式或我的檔案選擇檔案或項目(如 信息、行事曆活動、工作或圖像)。
- 2 選擇 → 列印透過 → 藍牙,或選擇 → 透過藍牙列印。
- 3 搜尋並配接已啓用藍牙的印表機。
- 4 連線到印表機後,自訂列印選項並列印資料。

# > 使用遠端 SIM 卡模式

在遠端 SIM 卡模式下,只需使用通過手機上的 SIM 或 USIM 卡連接的藍牙汽車免提套件即可撥打或接聽 電話。若要啓動遠端 SIM 卡模式:

*[* 在功能表模式下,選擇設定 → 連線設定 → 藍牙。

若要使用遠端 SIM 卡模式,請從藍牙汽車免提套件開啓藍牙連接。



您必須授權藍牙免提式車用套件。

# Wi-Fi

瞭解如何使用手機的無線網絡功能,以啓動並連線至 與 IEEE 802.11 b/g/n 標準相容的任何無線區域網 絡 (WLAN)。



可以在任何可使用存取點或無線熱點的地方,連線至 互聯網或其他網絡裝置。



手機使用非諧波頻率,可在所有歐洲國家/地區 中使用。在歐盟可以使用 WLAN 並且没有室内 限制,但是在法國,不能在户外使用 WLAN。

# > 啟動 WLAN 功能

在功能表模式下,選擇設定 → 連線設定 → Wi-Fi。 也可以開啓捷徑面板並選擇 Wi-Fi。



已啓動的 WLAN 在背景運行時會消耗電池 電量。若要節省電池電量,只在需要時啓動 WLAN。

#### > 尋找並連線至 WLAN

1 在功能表模式下,選擇設定→連線設定→ Wi-Fi。

手機會自動搜尋可用的 WLAN。

2 選擇網絡旁邊的核取方塊。

3 輸入網絡的密碼,並選擇確定 (如有需要)。

#### > 自定連線設定

1 在功能表模式下,選擇設定 → 連線設定 → Wi-Fi。

- 2 選擇發現到的 WLAN AP。 出現網絡目前的連線設定。
- 3 自定所選擇的 WLAN 的連線設定:

選項	功能
名稱	檢視設定的名稱。
安全類型	檢視 WLAN AP 的安全性類 型。
IP 位址	檢視 WLAN AP 的 IP 位址。
IP 位址類型	自定 IP 及 DNS 位址。
代理服務器的 地址和通訊埠	輸入 Proxy 伺服器的位址及 連接埠號碼。



選項	功能
AP MAC	檢視 WLAN AP 的 Mac 位 址。

4 完成後,選擇**返回**。

若要删除連線設定的所有詳細資料,選擇忘記。

- > 使用 WPS (Wi-Fi 保護設定) 連線 到 WLAN
- *1* 在功能表模式下,選擇設定→連線設定→ Wi-Fi。
- 2 視 AP 裝置類型而定,選擇 WPS PBC 或 WPS PIN。
- 3 在 2 分鐘内按下 AP 裝置上的 WPS 按鈕。 或者在 AP 裝置上輸入 PIN 碼,並在 2 分鐘内 選擇開始。

# **AllShare**

瞭解如何使用數碼生活網絡聯盟 (DLNA) 服務,此服 務可讓您在家中透過 WLAN 在已啓用 DLNA 的裝置 之間分享媒體檔案。



必須先啓動 WLAN 功能並新增 WLAN 設定。 ▶ 第 81 頁



# > 自定分享媒體檔案的 DLNA 設定

若要讓其他已啓用 DLNA 的裝置存取手機上的媒體檔案,必須啓動媒體分享。

- 1 在功能表模式下,選擇設定 → 連線設定 → AllShare → 設定。
- 2 調整下列設定以自定 DLNA 功能:

選項	功能
媒體伺服器 名稱	輸入手機的名稱,作爲媒體伺 服器。
分享影片	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置分 享影片的功能。
分享圖像	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置分 享圖像的功能。
分享音樂	開啓與其他已啓用 DLNA 裝置分 享音樂的功能。
存取點網絡	選擇 DLNA 連線所使用的連線 設定。

選項	功能
預設記憶體	選擇用於儲存已下載媒體檔案的 預設記憶位置。

#### 3 完成後,選取儲存。

- > 在另一部已啟用 DLNA 的装置上播 放檔案
- [ 在功能表模式下,選擇設定 → 連線設定 → AllShare。
- 2 選擇在另一個播放器上播放本機檔案旁邊的 2。
- 3 選擇媒體類别 → 檔案。
- 4 選擇播放器(播放媒體檔案的裝置)。會在選擇的 播放器中開始播放。
- 5 使用手機中的圖示控制播放。
- 祝網絡連線與連線伺服器而定,播放可能會出現緩衝。



> 在手機上播放其他裝置的檔案

- 1 在功能表模式下,選擇設定 → 連線設定 → AllShare。
- 2 選擇在本機上播放來自伺服器的檔案旁邊的≥。 手機會自動搜尋已啓用 DLNA 的裝置。
- 3 選擇裝置作爲媒體伺服器,亦即包含媒體檔案的 裝置。
- 4 選擇媒體類別及檔案。
- 5 使用手機中的圖示控制播放。

### > 在一部裝置上播放另一部裝置的檔案

1 在功能表模式下,選擇設定 → 連線設定 → AllShare。 2 選擇透過本機在另一個播放器上播放來自伺服器的 檔案旁邊的 ≥。

手機會自動搜尋已啓用 DLNA 的裝置。

- 3 選擇裝置作爲媒體伺服器,亦即包含媒體檔案的 裝置。
- 4 選擇媒體類別及檔案。
- 5 選擇播放器(播放媒體檔案的裝置)。 會在選擇的播放器中開始播放。
- 6 使用手機中的圖示控制播放。

# 流動存取點

瞭解流動存取點功能,此功能可將手機設定爲無線 AP (存取點),以連線到其他網絡裝置上的互聯網。

- 1 在功能表模式下,選擇設定→連接設定→流動 存取點。
- 2 選擇頂端的流動存取點以啓動流動存取點功能。



選擇**設定**以自定流動存取點功能:

選項	功能
名稱	檢視和編輯會顯示在外部裝置上的 手機名稱。
密碼	檢視或編輯網絡金鑰,以防止網絡 遭到未經授權的存取。
隱藏我的 裝置	不讓其他裝置找到自己的手機。
Tethering	啓動 Tethering 功能,將流動電 話作為另一部裝置的無線數據機。 停用 Tethering 功能,可節省電 池電量,並只允許與其他裝置直 接連線。

- 完成後,選擇返回。
- 可以在 WPA 欄位中輸入適當的密碼,在另一部 裝置的可用連線清單中找到手機的名稱,並連線 到該網絡。

# GPS

手機已配備全球定位系統 (GPS) 接收器。瞭解如何使 用 GPS 進行瀏覽和定位。

#### > 啟動三星流動導航員

瞭解三星流動導航員,可提供您所在位置和旅程距離 的道路指南和資信。



視乎所在地區或服務供應商而定,此功能可能 不可用。

若要使用三星流動導航員,在功能表模式下,選擇 **導航**。如需詳細資料,請參閱三星流動導航員的快速 入門指南。

請造訪 http://www.66.com/samsung 以取得詳 細資料。

- 如果手機爲非瀏覽套件,則可使用三星流動瀏 > 管器的一個月免費試用版。
  - 如果手機爲非瀏覽套件,則不會提供三星流動 瀏覽器的快速入門指南。



#### > 檢視自己的位置

瞭解如何使用 GPS 來確定目前位置的緯度、經度以 及高度。

- 1 在功能表模式下,選擇設定 → 連線設定 → 位置。
- 2 選擇允許位置服務旁邊的點。
- 3 選擇我的位置以檢視所在的位置。

#### > 更新 GPS 功能

瞭解如何下載 GPS 數據檔案以增强 GPS 功能。可以 提升手機定位功能的速度和精確性。

# 在功能表模式下,選擇設定 → 連線設定 → 位置 → 增強型 GPS。

使用 GPS 存取應用程式時,會自動下載 GPS 資料 檔案。



若要避免不必要的網絡連線所產生的額外費用, 請停用此功能。

# 電視連線 (電視輸出模式)

瞭解如何將手機連線到電視,並在電視螢幕上檢視手 機的介面。

- [ 在功能表模式下,選擇設定 → 連線設定→ 電視 輸出。
- 2 根據所在地區,選擇視像編碼系統。

選項	地區
PAL	澳洲、奥地利、比利時、中國、 丹麥、英國、芬蘭、德國、義大 利、科威特、馬來西亞、荷蘭、 組西蘭、挪威、新加坡、西班牙、 瑞典、瑞士、泰國
NTSC	加拿大、日本、韓國、墨西哥、 台灣、美國

3 選擇**設定**。



4 確保電視已開機,並使用電視輸出纜線將手機連線到電視。

將電視輸出纜線末端的顏色與電視的 A/V 連接 埠配對。

5 將電視切換爲外部輸入模式。

手機介面會顯示在電視螢幕上。

- 由於影片系統或電視顯示質素有别,您的檔案 可能無法正確顯示。
  - TV-out 模式下, 藍牙立體耳機與縮放功能 不可用。

# 電腦連接

瞭解如何在各種 USB 連線模式中,透過隨附的電腦 數據線將手機連接到電腦。可以將手機連線到電腦, 與 Windows Media Player 同步處理檔案、直接與 手機互傳資料、使用 Samsung Kies 程式,以及將 手機用作電腦的無線數據機。



若要尋找並移除錯誤以防止日後發生錯誤,選擇 設定→連線設定→USB除錯。

# > 與 Samsung Kies 連線

請確認電腦上已安裝 Samsung Kies。 可以從三星網站 (www.samsungmobile.com) 下 載該程式。

- *i*在功能表模式下,選擇設定 → 連線設定 → USB → Samsung Kies → 設定。
- 2 按下 [ ] 返回待機模式。



- 3 使用選購的電腦數據線,將手機的多功能插孔連接到電腦。
- 4 執行 Samsung Kies 並使用無線連接或複製資 料及檔案。 詳情請參閱 Samsung Kies 説明。

#### > 與 Windows Media Player 同 步處理

請確認電腦上已安裝 Windows Media Player。

- [ 在功能表模式下,選擇設定 → 連線設定 → USB → 媒體播放器 → 設定。
- 2 按下 [ ] 返回待機模式。
- 3 使用還配電腦數據線,將手機的多功能插孔連接到 安裝了 Windows Media Player 的電腦。 連接成功後,電腦上會出現一個彈出視窗。
- 4 開啓 Windows Media Player 同步音樂檔案。

5 在彈出式視窗中編輯或輸入手機名稱(如有需要)。
6 選擇所需的音樂檔案並將其拖動到同步清單。

7 開始同步。

#### > 作爲大容量儲存裝置連接

可以將手機連接到電腦作為可移除式磁碟,並存取檔 案目錄。如果在手機中插入記憶卡,也可以將手機作 爲記憶卡讀取器,以存取記憶卡的檔案目錄。

- 1 如果想使用記憶卡發送及接收檔案,請將記憶卡 插入手機中。
- 2 在功能表模式下,選擇設定 → 連線設定 → USB → 大容量儲存装置 → 設定。
- 3 按下 [-] 返回待機模式。
- 4 使用選購的電腦數據線,將手機的多功能插孔連接到電腦。

連接成功後,電腦上會出現一個彈出視窗。



- 5 開啓資料夾以檢視檔案。
- 6 從電腦複製檔案到記憶卡。



若要中斷手機與電腦的連線,按一下 Windows 工作列上的 USB 裝置圖示,然後再按一下彈出 選項以安全移除大容量儲存裝置。然後即可從電 腦取下電腦數據線。否則,可能會遺失儲存在記 憶卡上的資料,或導致記憶卡損壞。

#### > 將手機作爲無線數據機使用

可以將手機作爲無線數據機使用,讓電腦透過流動網 絡服務來存取互聯網。

#### [ 在功能表模式下,選擇設定 → 連線設定 → USB → 電腦互聯網 → 設定。

2 使用選購的電腦數據線,將手機的多功能插孔連接到電腦。

3 在電腦上建立數據機連線。

視乎電腦的作業系統而定,建立數據機連線的方法 可能有所不同。

4 選擇已建立的數據機連線,並輸入服務供應商提供的 ID 及密碼。



工具

# 時鐘

瞭解如何設定控制鬧鐘和世界時鐘。也可以使用秒錶 和倒數計時器。

#### > 設定新鬧鐘

- 1 在功能表模式下,選擇時鐘→図。
- 2 選擇**建立**。
- 3 設定鬧鐘詳細資料。
- 4 選擇設為每日簡報,以便在停止鬧鐘後,立即啓動每日簡報。



#### > 停止鬧鐘

鬧鐘響起時:

- •輕觸並按住停止以停止鬧鐘。
- •輕觸並按住**多睡一會**可以使鬧鐘在多睡時段内暫停 鬧鐘。

#### **〉刪除**鬧鐘

- / 在功能表模式下,選擇時鐘→ 🙆。
- 2 選擇 ■•••■ → 刪除。
- 3 選擇要删除的鬧鐘,然後選擇刪除。



#### > 建立世界時鐘

- 1 在功能表模式下,選擇時鐘→愛。
- 2 選擇加入。
- 3 輸入城市名稱的幾個字母。 若要在世界地圖檢視下選擇城市,選擇地圖檢視。
- 4 選擇想要的城市名稱。
- 5 若要增加更多世界時鐘,請重複執行步驟 2 至 4。 ど 若要將夏令時間套用到世界時鐘,選擇 → 日光節約時間設定。

# > 使用秒錶

- 1 在功能表模式下,選擇時鐘→20。
- 2 選擇開始開始秒錶。
- 3 選擇圖記錄單圈時間。

4 完成後,選擇**停止**。

5 選擇**重設**清除已記錄的時間。

# > 使用倒數計時器

1 在功能表模式下,選擇時鐘→図。

- 2 設定倒數的時間長度。
- 3 選擇**開始**開始倒數計時。
  - 現在可以讓計時器在背景中倒數計時的同時使用其 他功能。按下功能表鍵,並存取另一個應用程式。
- 4 計時結束時,輕觸並按住停止來停止提醒。

# 計算機

瞭解如何像掌上型或桌上型計算機般直接在手機上執 行數學計算。

1 在功能表模式下,選擇計算機。



- 2 使用與計算機螢幕對應的按鍵,進行基本數學運算。
- 3 將手機旋轉爲橫向檢視,以使用科學計算機。

# 迷你日記

使用迷你日記以保存相片日記。

#### > 建立迷你日記

- 1 在功能表模式下,選擇迷你日記。
- 2 選擇建立以建立新日記。
- 3 變更今天的日期並設定天氣 (如有需要)。
- 4 選擇相框並新增圖像或拍攝相片。
- 5 選擇文字輸入欄位,然後輸入文字並選擇**完成**。

6 選擇儲存。

### > 檢視迷你日記

] 在功能表模式下,選擇迷你日記。

2 選擇日記。

ど 若要上載日記到部落格,選擇 → 匯出
(發佈)。

# 我的帳戶

瞭解如何管理網絡帳户,以便使用網上資料同步或社 群服務。可以建立新帳户並變更自動同步的間隔。

### > 建立網絡帳戶

- 1 在功能表模式下,選擇我的帳戶。
- 2 選擇加入帳戶 (如有需要)。
- 3 選擇預設帳户。
- 4 輸入帳户資信並選擇**下一個**。



- 5 輸入帳户詳細資料。
  - ▶ 「設定電子郵件帳户」(第 43 頁)
- 6 完成後,選擇設定。

如果建立了兩個以上的帳户,則可以變更清單中的帳 户順序。選擇**帳戶優先次序**。

### > 刪除或編輯我的帳戶

- 1 在功能表模式下,選擇我的帳戶。
- 2 選取要删除或編輯的帳户。 若要編輯帳户,選擇該帳户並變更詳細資料→ 儲存。

若要删除帳户,選擇**刪除 → 是**。

### > 變更自動同步排程

1 在功能表模式下,選擇我的帳戶。

#### 2 選擇 🌣。

3 選擇與帳户同步處理資料的間隔,然後選擇設定。 三星帳户是一個使用者帳户,可存取三星智能 手機服務 (如 Samsung Apps 及 Samsung Dive)。可以在我的帳户中輕鬆註册三星帳户。

# 我的檔案

瞭解如何快速、簡單地存取儲存在手機或記憶卡上的 所有圖像、影片、音樂、聲音檔和其他類型的檔案。

# > 支援的檔案格式

本手機支援以下檔案格式:

類型	支援的格式
圖像	bmp、jpg、gif、png、tif、wbmp
影片	mp4 、3gp 、wmv 、asf 、avi 、 mkv 、divx



類型	支援的格式
聲音	mp3   3ga   aac   m4a   wma wav   mmf   xmf   imy   midi   amr
主題	smt
其他	doc < docx > pdf > ppt > ppt > txt > xls > xlsx > htm > html > vbm > vcf > vcs > vnt > jad > jar > crt > der

- 視乎手機的軟件而定,某些檔案格式不予支援。
  - 如果檔案大小超過可用記憶大小,則開啓檔案
     時可能會發生錯誤。

#### **〉**檢視檔案

在功能表模式下,選擇我的檔案→檔案類型。
 記憶卡上的資料夾或檔案標示有記憶卡圖示。

- 2 選擇資料夾 → 檔案。
  - 在圖像中,可以檢視已拍攝的相片以及從其他來 源下載或接收的圖像。
  - 在影片中,可以檢視已錄製的影片以及從其他來 源下載或接收的影片。
  - 在聲音中,可以播放所有已錄製的鈴聲、音樂 檔案和聲音片段,包括話音備忘錄及 FM 收音 機錄音。
  - 在**主題**中,可以儲存用於螢幕的相片或鈴聲。
  - 在**其他**中,可以檢視文件及資料檔案,包括不支援的檔案。

在資料夾中,選擇 使用下列選項:

- •若要搜尋儲存於手機上的檔案,選擇**搜尋**。
- 若要複製或移動檔案至另一個檔案資料夾,選擇 複製或移動。
- 若要删除檔案,選擇**刪除**。
- 若要變更檔案名稱,選擇**重新命名**。



- 若要在縮圖檢視模式檢視檔案,選取縮圖檢視。
- •若要按需要排序檔案,選擇排列按。
- 若要透過藍牙發送檔案,選擇透過藍牙發送。
- •若要設定檔案的藍牙可見度,選擇**藍牙可見度**。
- •若要防止檔案不慎遭到删除,選擇保護。
- 若要將備份信息還原到適當的信息資料夾,選擇 還原。

### > 列印圖像

可以使用 USB 連線或藍牙無線功能來列印 jpg 圖 像。也可以透過信息、電子郵件或藍牙發送圖像。

#### 使用 USB 連線列印圖像

- 1 使用電腦數據線,將手機連接至已啓用 PictBridge的印表機。
- 2 在功能表模式下,選擇我的檔案 → 圖像 → 圖像。
- 3 選擇 **-----** → 列印透過 → USB。

4 設定列印選項並列印圖像。

#### 使用藍牙無線功能列印圖像

1 在功能表模式下,選擇我的檔案 → 圖像 → 圖像 。

- 2 選擇 🔜 ightarrow ightarrow 列印透過 ightarrow 藍牙  $\circ$
- 3 選擇已啓用藍牙的印表機,並與該印表機配對。
   ▶ 第 80 頁
- 4 設定列印選項並列印圖像。

#### > 將圖像設定爲螢幕牆紙或來電顯示

可以將相片或圖像設定為待機螢幕或來電者 ID 的背景圖像。

- 1 在功能表模式下,選擇我的檔案 → 圖像 → 圖像 ·
- 2 選擇 ..... → 設定為 → 選項。



#### > 將聲音片段設定爲鈴聲

可以將聲音資料夾中的任何音樂或聲音片段設定爲來 電鈴聲或鬧鐘聲調。

- [ 在功能表模式下,選擇我的檔案→聲音→聲音 片段。
- 2 在播放期間選擇 ▲ → 設定為 → 選項。

#### > 編輯圖像

編輯圖像及套用有趣特效。

#### 調整圖像

- *1* 在功能表模式下,選擇我的檔案 → 圖像 → 圖像 ·
- 2 選擇 • 編輯。
- 3 逆時針旋轉手機以横向檢視。



- 4 選擇調整→調整選項(亮度/對比度或顏色)。 若要自動調整圖像,選擇自動。
- 5 根據需要調整圖片,然後選擇**套用**。
- 6 完成後,選取儲存。
- 7 選擇記憶位置 (如有需要)。
- 8 輸入圖像的新檔案名稱,然後選擇**完成**。

#### 爲圖像套用效果

- ] 開啓要編輯的圖像。
- 2 選擇效果 → 效果選項(過濾、風格、扭曲或局部 模糊)。
- 3 選擇各種要套用的特效並選擇**套用**。 若要爲圖像的特定區域套用模糊效果,選擇局部模 糊,移動或調整矩形的大小並選擇**套用**。
- 4 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。



#### 轉換圖像

- 1 開啓要編輯的圖像。
- 2 選擇轉換 → 轉換選項。
- 3 按需要轉換圖像。
  - 若要調整圖像大小,移動捲動列至某個大小並 選擇儲存。
  - 若要旋轉或翻轉圖像,選擇方向 → **套用**。
  - 若要裁切影像,在要裁切的區域上繪製矩形並 選擇**套用**。
- 4 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。

#### 插入視覺效果

- ] 開啓要編輯的圖像。
- 2 選擇插入→視覺效果類型(文字或剪貼美術)。
- 3 輸入文字並選擇完成或選擇視覺效果。

4 移動視覺效果或文字,或調整其大小,然後選擇 套用。

5 以新的檔案名稱儲存編輯好的圖像。

# > 編輯影片

使用 jpeg 及 jpg 格式的檔案建立影片檔案並套用視 覺效果。

#### 製作新影片

1 在功能表模式下,選擇我的檔案 → 圖像 → 圖像。

2 選擇 .... → 建立電影。

3 逆時針旋轉手機以橫向檢視。

影片编輯器介面只在螢幕橫向時出現。

4 選擇 函 → 加入場景。

5 選擇圖像或影片類别 → 圖像或影片並選擇新增。



6 若要新增更多圖像或影片,選擇 → 加入場景並 重複執行步驟 5。

若要選擇顯示圖像的持續時間,選擇圖像→ 時長。

若要删除圖像或影片,選擇 **→ 一刪除**。 若要重新排列圖像或影片,輕觸並按住項目,並將 其移到想要的位置。

- 7 若要在圖像或影片之間新增文字,選擇 B→ 加入文字。
- 8 輸入想要的文字並選擇完成。
- 9 移動已新增的文字或調整其大小,然後選擇完成。 若要變更文字屬性或顏色,選擇 → 編輯 文字。
- [() 選擇按此處加入背景音樂 → 聲音類別 → 聲音 → 新增。

]] 選擇 + 在圖像或影片之間新增轉換效果。

[2] 選擇 → 設定以變更影片解像度、要儲存新 影片的記憶位置,以及預設的影片音量。

13 完成後,選擇製作影片。

]4 輸入影片的新檔案名稱,然後選擇完成。

15 若要預覽檔案,選擇是 (如有需要)。

#### 修剪影片的片段

] 匯入影片。

- 2 選擇影片 → 修剪。
- 3 選擇 ▶ 開始播放。
- 4 將 ▲ 移到要開始新影片的位置。
- 5 將 **B** 移到要結束新影片的位置。

6 選擇完成。

7 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。



#### 分割影片

] 匯入影片。

2 選擇影片→分割。

3 選擇 ▶ 開始播放。

4 將 A 移到想將檔案分爲兩個片段的位置。

5 選擇**完成**。

- 6 在片段之間插入轉換效果。
- 7 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。

#### 爲影片套用效果

] 匯入影片。

- 2 選擇影片 → 效果。
- 3 選擇效果選項 → 完成。
- 4 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。

#### 爲影片加入字幕

] 匯入影片。

- 2 選擇影片 → 加入字幕。
- 3 選擇 ▶ 開始播放。
- 4 將 A 移至想要顯示文字的位置。
- 5 將 **B** 移至想文字消失的位置。

6 選擇**完成**。

- 7 编輯想要的文字並選擇完成。
- 8 移動已新增的文字或調整其大小,然後選擇完成。 若要變更文字屬性或顏色,選擇 ……。
- 9 以新的檔案名稱儲存編輯好的影片。





瞭解如何搜尋儲存在手機或網絡上的資料。

- > 搜尋手機中的檔案或資料。
- 1 在功能表模式下,選擇 智能搜尋 → 手機。
- 2 選擇文字輸入欄位。
- 3 輸入關鍵字並輕觸 Q 以更新搜尋結果。
- 4 選取要存取的資料。

#### > 搜尋網絡

- ] 在功能表模式下,選擇智能搜尋→互聯網。
- 2 選擇文字輸入欄位。
- 3 輸入關鍵字。
- 4 輕觸 🔾 或選擇想要存取的網頁。





# 設定

# 存取設定功能表

- 1 在功能表模式下,選擇設定。
- 2 選擇設定類别,然後選擇一個選項。
- 3 自定設定並選擇**返回**或設定。

# 飛行模式

停用手機所有的無線功能。只可以使用非網絡服務。

# 連線設定

藍牙:啓用藍牙功能,以便在一定距離内交換資信。▶第78頁

- Wi-Fi: 啓動 WLAN 功能以連線到互聯網或其他網 絡服務。▶ 第 81 頁
- 流動存取點: 啓動流動 AP 功能,以便將手機作為 AP (存取點)使用。▶ 第84頁
- AllShare: 啓動 DLNA 服務,以便在 DLNA 裝置 之間分享媒體檔案。▶第 82
- •位置:自定與 GPS 連線相關的設定。▶ 第86頁
  - **允許位置服務**: 啓動此功能,以便透過 GPS 找到 您的位置。
  - 增強型 GPS : 設定以改善 GPS 接收。
  - **允許使用網絡定位**:設定以透過周圍的 AP 裝置找 到您的位置。
  - **啟動感應器支援**: 啓動此功能,以便使用行人感應 器增强定位效能。
  - 我的位置:使用經度、緯度和高度來檢視目前的 位置。
  - 手機設定:選擇 GPS 所使用的連線設定。
- 網絡:存取和修改下列設定,以控制手機選取擇連線至網絡的方式。



- 選擇網絡:設定網絡選擇方法爲自動或手動。
- 網絡模式:選擇網絡頻寬。
- 連接:設定用於網絡功能的連線設定。
- 證書:檢視網絡服務所需的證書。
- · 數據漫遊:設定為在漫遊時使用資料服務。
- 使用分組數據:設定以允許網絡服務的分組交換資料網絡。
- ·分組數據計數器:檢視已發送或已接收的資料量。
- USB: 設定要在手機連線至電腦時啓動的 USB 模式。▶ 第 87 頁
- 電視輸出:選擇電視的影片編碼系統,以進行適當 連線。▶ 第86頁

#### 通話:

- 提示類型:選擇手機提示收到來電的方式。
- 鈴聲:若設定手機以播放音樂來提示來電,選擇要使用的鈴聲。
- 震動提示:選擇與來電鈴聲配合使用的振動類型。
- 使用底部的滑快,調整來電鈴聲的音量大小。

#### ·信息及電子郵件:

- 提示類型:選擇手機提示收到信息的方式。
- 提示音:若設定手機以播放音樂來提示信息,選擇 要使用的鈴聲。
- 使用底部的滑快,調整信息鈴聲的音量大小。
- 系統:調整系統聲音的音量。

# 聲音設定

選擇要使用的聲音設定或根據需要自訂設定中的聲音 選項。

若要自定設定,選擇一個設定並自定下列聲音選項:

# 顯示及燈光

存取並修改下列設定以控制手機燈光的顯示和使用。

- 螢幕牆紙:選擇待機畫面的背景圖像。
- 主題:選擇在待機畫面使用已下載的檔案。



- **亮度**:設定螢幕亮度。
- **背光燈時間**:設定手機關閉螢幕背光前的等待時間 長度。



存取和修改下列設定,以控制手機的一般設定:

- · 顯示語言:選擇要在手機顯示上使用的語言。
- 輸入語言:選擇要在鍵盤上使用的輸入語言。
- 動作:存取和修改下列設定,以控制手機的動作辨識:
  - 雙重輕觸(捷徑):當手機處於待機模式時,可以 快速輕觸手機兩次,來選擇要啓動的應用程式。
  - 方向:旋轉或傾斜手機來啓動應用程式。
     更改定位:設定是否要在旋轉手機時自動旋轉介面。
    - **項目沿傾斜方向流動**:設定是否要在以特定方向傾 斜手機時捲動項目。

- 翻轉(禮貌性暫停): 咨動禮貌暫停功能,只要將 手機面朝下,就能讓所有手機聲音變爲靜音。
- 平放(揚聲器通話): 啓動動作揚聲器功能,只要在 通話期間將手機放在平坦表面,就能啓動揚聲器。
- 觸控:調整振動回饋、自動鎖定及背光設定(可以輕 觸螢幕來啓動)。
  - 震動回饋:調整振動强度。
  - 觸控面板自動鎖:將手機設定為自動鎖定觸控屏。
  - 背光燈開:選擇鎖定鍵或任何鍵以開啓背光。
- 授權:自定與授權鍵有關的設定,例如追蹤、到期 提醒或在外部網絡下載。
- 事件通知: 啓動或停用收到即時、文字、多媒體或 話音信息和傳輸檔案時的提醒。也可以設定爲顯示 收到的信息内容。



# 日期和時間

存取和修改下列設定,以控制手機顯示時間和日期的 方式:

- 時區:設定本地時區。
- 日期和時間:手動設定目前的日期和時間。
- **時間格式**:選擇時間格式。
- 日期格式:選擇日期格式。
- · 自動更新時間:跨越時區時自動更新時間。
- 日光節約時間:啓動或停用夏令時間。

# 功能表和 Widget

- 常用功能排序:將主功能表螢幕上的圖示設定為自動變更位置。
- Widget :

104 設定

- **Widget 設定**: 選取 Widget 所使用的連線設 定。
- **已下載 Widget**:檢視已下載的 Widget 清單。

- 免責聲明:檢視 Widget 免責聲明。

# 應用程式

存取和修改下列設定,以控制手機的應用程式:

#### > 通話

自定通話功能的設定:

- ・ 全部通話:
  - 顯示我的號碼:向收件人顯示手機號碼(必須插入 SIM 卡或 USIM 卡以使用此功能)。
  - 自動拒絕來電:指定要自動拒絕的來電者清單。
  - 字頭號碼撥號:設定前綴撥號號碼。
  - 發信息以拒絕來電:拒絶來電時,選擇要發送給來 電者的信息。
  - 接聽模式:設定接聽電話的方式,包括按下[~] 或按下任何按鍵,或設定手機在指定時間長度後自 動接聽(僅在連接耳機時可用)。

- 通話狀態提示音: 啓動或停用連線、分鐘提示音或 通話中斷音。
- 通話提示: 啓動或停用通話期間的提示。

#### 話音通話:

- **來電轉駁**:將來電轉駁至另一個號碼。
- 通話限制:封鎖來電或撥出電話。
- 來電待接:指定當在通話中時,手機處理來電的 選項。
- 自動重撥:設定是否自動重撥未接聽的通話。

#### 視像通話:

- 預設圖像:選擇要顯示給對方的圖像。
- 接收通話中個視像:設定向其他人顯示即時影像還 是預設影像。
- 使用通話失敗選項:選擇在視像通話未能接通時是 否要嘗試話音通話。
- **主畫面**:選擇要在主螢幕上顯示的圖像。
- **主畫面大小**:設定主螢幕的大小。
- 來電轉駁:將來電轉駁至另一個號碼。

- 通話限制:封鎖指定號碼的來電。
- 自動重撥:設定是否自動重撥未接聽的通話。
- 虚假來電:自訂虛假電話的設定。▶ 第 35 頁

# > 信息

自定信息功能的設定:

- 一般設定:
  - **留下副本**:設定是否要儲存信息副本。
  - 按資料夾刪除:選擇要删除的信息資料夾。
  - 自動刪除:設定是否要自動删除信息。
  - 封鎖信息:删除來自指定位址的信息和包含指定 主題的信息。
  - 提示音:設定手機提示新信息的頻率。
- 文字信息:
  - **支援的字元**:選擇字元編碼類型。使用 Unicode 編碼會將信息中的字元上限減少至大約一半。
  - 回覆路徑:允許收件人透過文字信息伺服器進行 回覆。



- 要求發送報告:設定網絡在信息送達時通知您。
- 服務中心:輸入文字信息的中心位址。
- 儲存至:選擇要儲存新文字信息的位置。
- 多媒體信息:
  - 發送選項:
    - **優先等級**:設定信息的優先層級。
    - **有效期**:設定信息保留在多媒體信息伺服器的時間長度。
    - **傳送時間**:設定信息發送前的時間延遲。
    - **隱藏地址**:設定為在發送多媒體信息時隱藏位址。 要求發送報告:發送請求,以在信息送達後發送送 達報告 (含信息内容)來通知自己。
    - 要求讀取報告:發送請求,以在信息被讀取後發送 讀取報告 (含信息内容)來通知自己。
    - **加入我的名片**: 設定是否在發出信息中加入自己 的名片。
  - 接收選項:
    - 下載類型:設定如何下載新的多媒體信息。 發送發送報告:設定網絡在信息送達時通知您。

發送讀取報告:設定網絡在讀取信息時通知寄件人。

- **允許暱名**:設定是否接收來自不明寄件人的信息。
- **允許廣告**:設定是否接受廣告信息。
- **多媒體信息設定**:選擇用來發送或接收信息的連線設定。
- **信息大小**:選擇允許的最大信息大小。視乎所在地 區而定,可用的信息大小可能有所不同。
- 自動重整圖像大小:設定是否重設圖像大小以加入 至多媒體信息。
- 創作模式:選擇建立多媒體信息的模式。可以選擇 建立含有任意內容類型或任意大小的信息,或接收 關於內容類型或大小的提示信息。
- 預設風格:設定預設信息屬性,例如字體樣式、大小、顏色和背景顏色。
- ・
   推送信息
   :
  - 接收選項:設定是否接收來自網絡伺服器的推入 信息。



- 服務載入:設定是否在開啓推入信息時存取連結 的服務網頁。
- ・廣播信息:
  - **啟動**: 啓動或停用廣播信息功能。
  - **頻道接收**:設定接收來自所有頻道或個人頻道的 信息。
  - 我的頻道:選擇常用頻道。
  - 語言:選擇廣播信息的語言。
- **留言信箱號碼**:輸入話音信箱的名稱和中心地址。

#### > 電子郵件

- 電子郵件帳戶:檢視、設定或删除電子郵件帳户。
- ・發送選項:
  - 預設帳戶:選擇預設的電子郵件帳户。只有在擁有兩個或多個帳户時,才會顯示此選項。
     由:輸入電子郵件地址作為寄件人地址。
     優先等級:設定信息的優先層級。

- **留下副本**: 設定是否在伺服器中儲存已發送信息 的副本。
- 以正文回覆:設定回覆信息時是否包含原始信息。
- 連檔案轉發:設定在轉記信息時是否要包含附件。
- **獲取閱讀報告**:發送信息時一起發送閱讀回覆的要求,以便可以在信息閱讀後得到通知。
- **獲取傳遞報告**:發送請求,以在信息送達後發送送 達報告 (含信息内容)來通知自己。
- **加入我的名片**:設定是否在發出信息中加入自己 的名片。
- **永遠抄送給自己**: 設定是否要在所有寄出信息中包 含自己的電子郵件地址。
- **加入簽名**: 設定是否在發出信息中加入自己的簽 名。
- **簽名**:輸入簽名。
- 自定其他帳户設定。
- 接收選項:
  - **電子郵件大小**:選擇允許的最大信息大小。


- 發送讀取報告:設定網絡在讀取信息時通知寄件 人。
- 载入**遠端影像**:設定要載入包含在電子郵件正文 内的圖像。
- 删除選項:設定是否要從手機或手機及伺服器删除 信息。
- 封鎖電子郵件:删除來自指定地址及主旨的電子郵件。
- **電子郵件設定**:選擇用來發送或接收信息的連線設定。

## > 聯絡人

- 使用的記憶體:設定要儲存新聯絡人的位置,並從 該處顯示聯絡人。
- 本機號碼:儲存和管理本機號碼。
- •服務號碼:請致電服務供應商,以取得所需的資信 並從該處顯示聯絡人。

# > 日曆

#### 自定行事曆的設定:

- 日曆:選擇預設行事曆。
- ·日曆同步:將網頁行事曆與手機行事曆同步處理。
- ·檢視方式:設定預設行事曆檢視方式(月或日)。
- •開始日:設定一週的開始日(週日或週一)。

# > 互聯網

選擇用於存取網際網絡的連線設定。▶ 第74頁

# > 媒體播放器

自定音樂播放器或影片播放器的設定:

- **音樂播放器設定**:設定音樂播放器的選項。 ▶ 第 61 頁
- VOD 設定:選擇用來播放自選影片 (VOD) 内容的 網絡連線設定。



# > Samsung Apps

- 更新通知:選擇網絡連線 (Wi-Fi 或分組交換資料 網絡),以便從 Samsung Apps 取得應用程式更 新通知。
- 網絡設定:選擇服務供應商預設的網絡連線設定, 以使用 Samsung Apps 或從 Samsung Apps 下 載應用程式。如果未設定連線設定,請聯絡服務供 應商以取得詳細設定。

# > 相片上載設定

- 上載詳細內容:檢視上次上載的詳細內容。
- Blog 列表:更新網站或部落格的清單。
- •相片上載設定:選取用於上載相片的連線設定。
- 免責聲明: 檢視一般免責聲明。

# > Social network 設定

選擇用於社群網站的連線設定。

# > 安裝設定

•預設安装位置:選擇預設的記憶位置,以安裝新的應用程式。

# 安全性

存取並修改下列設定以保護手機和資料的安全:

- •**手機鎖**: 啓動或停用手機鎖功能,該功能要求在使用手機前輸入密碼。
- 功能項目上鎖:保密多種資料類型;若要存取保密 資料,必須輸入手機密碼。
- **手機追蹤器**: 啓動或停用手機追蹤器功能,此功能 可在手機遺失或遭竊時協助您找到手機。

▶ 第 28 頁

- **更改密碼**:變更手機密碼。
- SIM 卡鎖: 啓動或停用 SIM 卡鎖功能,該功能要 求在更改 SIM 卡或 USIM 卡時輸入 SIM 卡密碼。



- PIN 碼鎖: 啓動或停用 PIN 碼鎖功能,該功能要 求在使用手機前輸入 PIN 碼。
- 更改 PIN 碼:更改用來存取 SIM 卡或 USIM 卡資 料的 PIN 碼。
- 指定撥號模式: 啓動或停用 FDN 模式, 該模式可限 制只能撥打 FDN 清單中的電話號碼。
- 更改 PIN2 碼: 更改用來保護主要 PIN 碼的 PIN2 碼。

# 記憶體

存取並修改下列設定以控制手機的記憶體使用:

記憶卡詳細資料:插入記憶卡時,存取有關記憶卡的詳細資料。也可以格式化記憶卡或更改記憶卡名稱。



格式化記憶卡將會永久清除所有從卡中選擇的資料。

- •預設記憶體:選擇用於儲存檔案的預設記憶位置。
- •記憶體狀態:檢視各種類型檔案的已用和可用記憶 體。
- · 清除手機記憶體:從手機記憶體清除選擇的資料。

# 重設

將各種設定重設為原廠預設值。選擇要重設的設定。必須輸入手機密碼才能重設設定。

# 關於手機

- 系統資料:檢查電池電量、CPU使用量及儲存記 憶體的可用數量。也可以檢查手機的型號、藍牙及 Wi-Fi的 MAC 位址。
- DivX<sup>®</sup> VOD:檢查註册碼及取消註册碼。若要播放 DivX 影片檔案,必須在 DivX 網站使用該代碼 註册手機。
- •開放源碼授權:檢查已下載程式的開源授權。





使用服務供應商提供的多種附加服務。視 SIM 卡或 USIM 卡而定,此功能表的可用性或標籤可能不同。



# 功能表功能概覽

下表顯示功能表模式中的可用功能表。視乎手機的軟件而定,功能表順序可能有所不同,且可以變更這些順序。 視您的服務供應商或 SIM 卡或 USIM 卡而定,可用的功能表可能有所不同。

記錄 ▶ 38	日曆 ▶ 68	設定	設定
Social Hub  ► 47	Samsung ► 76	飛行模式 ▶ 101 連線設定 ▶ 101	應用程式 ▶ 104 安全性 ▶ 109
音樂 ▶ 59	2002 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012	聲音設定 ▶ 102 顯示及燈光 ▶ 102 一般 ▶ 103	記憶體 ▶ 110 重設 ▶ 110 關於手機 ▶ 110
互聯網 ► 72 雪子郵件 ► 43	時鐘 ▶ 90	日期和時間 ▶ 104 功能表和 ▶ 104	SIM 卡應用程式 <sup>2</sup> ▶ 111 Facebook ▶ 77
表的檔案 <sup>1</sup> ▶ 93	相機 ► 48	widget	Twitter > 77



YouTube	▶ 77	導航 ▶ 85
媒體瀏覽器	▶ 58	FM 收音機 ► 62
備忘錄	▶ 70	錄音機 ▶ 71
工作	▶ 69	視頻播放器 ▶ 56
即時信息	▶ 46	遊戲及更多 ▶ 65
我的帳户	▶ 92	Asphalt5
迷你日記	▶ 92	1. 插入記憶卡,即可使用更
每日簡報	▶ 77	多的資料交。 2.視 SIM 卡或 USIM 卡 而完,可用性动標籤可能
計算機	▶ 91	不同。

# 故障排除

如果手機出現故障,在聯絡專業服務人員之前,請首 先嘗試以下故障排除程序。

#### 啟動或使用手機時,要求你輸入以下其中一 種編碼:

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題:		
密碼	啓用手機上鎖功能後,您必須輸入所 設定的手機密碼。		
PIN 碼	初次使用手機或啓用 PIN 碼要求 後,您必須輸入與 SIM 或 USIM 卡一起提供的 PIN 碼。要關閉此功 能,請使用 PIN 碼鎖功能表。		
PUK 碼	通常,如果數次輸入錯誤的 PIN 碼,SIM 或 USIM 卡將會被鎖定。 您必須輸入網絡服務商提供的 PUK 碼。		

代碼	請嘗試以下步驟來解決問題:		
PIN2 碼	存取要求 PIN2 碼的功能表時,你 必須輸入由 SIM 或 USIM 卡提供 的 PIN2 碼。詳情可聯絡你的服務 供應商。		

#### 手機顯示「服務不可用」或「網絡故障」。

- 如果您身處信號較弱或接收效果較差的區域,您可能無法接收。請移至其他區域再試。
- 如未申請,則無法存取某些選項。詳情請與服務供 應商聯絡。

#### 觸控屛反應緩慢或反應不當

如果手機採用觸控屏,且觸控屏反應不當,請嘗試以 下操作:

 取下觸控屏的任何保護蓋。保護蓋可能阻止手機識 別輸入,因此不建議觸控屏手機使用。



- 視乎手機觸控屏的類型而定,可能只可識別某些 輸入資料。請嘗試使用指尖、指甲或手寫筆輕觸圖 示。
- 輕觸觸控屏時,請確認您的雙手乾淨且乾燥。
- •請重新啓動手機,以清除任何暫時的軟件錯誤。
- 請確認手機軟件已升級到最新版本。
- 如果觸控屏遭刮傷或損壞,請將手機攜至當地三星 服務中心。

#### 通話中斷

所在區域信號較弱或接收不良時,可能無法連線至網絡。請移至另一個區域,然後重試。

#### 無法連接已撥電話

- 確認已按下撥號鍵。
- 確認已存取正確的流動電話通信網絡。
- 確認未針對正在撥打的電話號碼設定通話限制。

# 無法連接來電

- 確認已開機。
- 確認已存取正確的流動電話通信網絡。
- 確認未針對來電號碼設定通話限制。

#### 通話時對方無法聽到您的聲音

- 確認没有蓋住内建麥克風。
- 確認麥克風靠近嘴部。
- 如果使用耳機,確認耳機連接正確。

#### 聲音品質較差

- 確認未遮蔽手機的内部天線。
- 所在區域信號較弱或接收不良時,可能無法接收信號。請移至另一個區域,然後重試。



#### 從聯絡人撥打電話時,無法連接通話

- 確認聯絡人清單中儲存了正確的號碼。
- 如有需要,請重新輸入並儲存號碼。
- 確認未針對聯絡人的電話號碼設定通話限制。

#### 手機發出提示音,電池圖標閃爍。

電量不足。爲手機充電或更換電池可繼續使用手機。

## 電池未能正常充電或手機有時自動關機。

- 電池兩極可能弄髒。用清潔的軟布擦拭金色觸點, 再次嘗試充電。
- 如果電池無法再完全充電,請妥善棄置舊電池, 然後更換新電池。

## 手機太熱。

同時使用多個應用程式時,手機需要消耗更多電量,可能 會導致發熱。這屬正常現象,不會影響手機壽命或效能。

## 啟動相機時出現錯誤信息

三星手機必須擁有足夠的可用記憶體和電池電力以操 作相機應用程式。若在啓動相機時收到錯誤信息,請 嘗試下列步驟:

- 爲電池充電或使用充飽電力的電池進行更換。
- 將檔案傳輸至電腦或删除手機上的檔案以釋放一些 記憶體空間。
- 重新開啓手機。若嘗試這些步驟之後仍無法正常使 用相機,請聯絡三星服務中心。

# 啟動 FM 收音機時出現錯誤信息

三星手機上的 FM 收音機使用耳機纜線作為天線。若 没有連接耳機,FM 收音機將無法接收電台。若要使 用 FM 收音機,首先需確認已正確連接耳機。接著, 搜尋並儲存可用的收音機電台。

若在執行這些步驟後仍無法使用 FM 收音機,請嘗 試使用其他的收音機接收器來存取想要的電台。若其 他接收器可以收聽電台,則您的手機可能需要維修服 務。請聯絡三星服務中心。



#### 開啟音樂檔案時出現錯誤信息

三星手機可能因為多種原因而無法播放某些音樂檔 案。若在手機上開啓音樂檔案時收到錯誤信息,請嘗 試下列步驟:

- 將檔案傳輸至電腦或删除手機上的檔案以釋放一些記憶體空間。
- 確認音樂檔案不受數位版權管理 (DRM) 的保護。
  若該檔案受數位版權管理 (DRM) 的保護,請確認 擁有適當的授權或金鑰以播放檔案。
- 確認手機支援該檔案類型。

#### 找不到其他藍牙裝置

- 確認手機上的藍牙無線功能已啓動。
- 確認要連線的裝置已啓動藍牙無線功能 (如有需要)。
- 確認您的手機和其他藍牙裝置位於最大藍牙範圍内 (10公尺)。

若上列步驟無法解決問題,請聯絡三星服務中心。

#### 將手機連接至電腦時無法建立連線

- 確認使用的電腦數據線與手機相容。
- 確認電腦已安裝適當的驅動程式,並且驅動程式已 更新。

#### 手機畫面靜止不動或出現嚴重錯誤

如果手機畫面靜止不動或當機,您需要關閉程式或重 設手機才能恢復操作。如果手機仍舊有反應但某一程 式靜止不動,請使用工作管理員關閉該程式。如果手 機畫面靜止不動且無回應,按住 [☞]8 至 10 秒, 直到手機自動關閉並重新啓動。



# 安全與使用資訊

爲安全使用手機,請務必遵循此安全與使用資信。



#### 勿讓兒童和寵物接觸手機

手機及所有配件應放在兒童或動物接觸不到的地方。若吞 食細小零件可能會造成噎塞或嚴重傷害。

## 保護您的聽覺



長時間處於音量很高的環境中會導致聽力受 損。將耳機插入音訊來源前請先調低音量, 並且只使用聆聽對話或音樂所需的最小音量 設定。

## 小心安装手機及設備

確保汽車中安裝的任何手機或相關設備已安裝妥當。避免 將手機和配件放在安全氣囊膨脹時會佔用的地方或附近 區域。氣囊迅速膨脹時,安裝不當的無線設備可能會造成 嚴重傷害。

## 小心處理和棄置電池及充電器

- 請僅使用三星認可的手機專用電池和充電器。不相容的 電池和充電器可能對手機造成嚴重傷害或損壞。
- 不要將電池或手機扔進火裏,以免發生危險。
  請遵照所有當地規例處理用過的電池或手機。
- 不要將電池或手機放在加熱裝置上,例如微波爐、電爐 或散熱器。電池過熱可能會引起爆炸。
- 不要碾壓或刺穿電池。避免讓電池遭受過高外部壓力, 這樣可能導致內部短路和過熱。



#### 避免受到心律調整器干擾

心律調整器生産商及無線電技術研究所獨立研究小組建 議,手機和心律調整器之間應最少保持15公分(6英 吋)距離,避免受到潛在干擾。

如果有理由懷疑手機會干擾心律調整器或其他醫療裝置, 請立即關閉手機並連絡心律調整器或醫療裝置的生產廠家 尋求指導。

#### 在可能爆炸的環境中,請關閉手機

在入油站或靠近易燃物品和化學劑的地方,切勿使用手 機。在任何有警告標誌和指示的地方關閉手機。在燃料或 化學製品儲存點及運輸區域或爆破區內部或附近,手機可 能引起爆炸或火災。切勿在手機、手機零件和配件附近存 放或攜帶易燃液體、氣體或爆炸物品。

#### 降低重複性動作傷害的風險

在用手機發送信息或玩遊戲時,輕捏手機,輕輕按鍵, 使用可減少按鍵次數的特殊功能(例如預設信息列表及預 測文字),並定期休息。

#### 顯示<mark>屏有</mark>裂痕或損壞時不要使用手機

玻璃裂痕或丙烯酸物質可能會弄傷手和臉部。請帶同損壞 手機到三星服務中心更換屏幕。若手機因不小心使用而損 壞,可能致使生産商的保用無效。



#### 緊記交通安全

駕駛時避免使用手機,並遵守行車時限制使用手機的所有 規定。請盡量使用免提配件,從而提高安全性。

#### 請遵守所有安全警告及規定

遵守限制特定區域手機使用的所有法規。

#### 僅使用三星認可的配件

使用不兼容的配件可能損壞手機或造成傷害。



#### 在醫療設備附近要關機

手機可能會對醫院或醫療機構的醫療設備造成干擾。請遵守所有規例、明文警告以及醫務人員的指導。

#### 乘飛機時要關機或停用無線功能

手機可能會干擾飛機設備。遵守所有航空法規並關閉手機,或在機組人員的指導下切換為停用無線功能的模式。

#### 保護電池及充電器免遭損壞

- 避免將電池暴露於極冷或極熱的溫度中(0°C以下或 45°C以上)。
- 極端溫度可能導致手機變形、降低充電量以及縮短手機 與電池的壽命。
- 避免讓電池接觸金屬物件,這樣可能在電池的正極和負 極之間建立連接,對電池造成暫時或永久的損壞。
- 請勿使用損壞的充電器或電池。

#### 小心、靈巧地使用手機

• 請勿自行拆開手機,以免有觸電危險。

- 請勿讓手機受潮一液體可能會對手機造成嚴重損壞, 以致標籤變色,顯示手機內部已被水損壞。手濕時請 勿使用手機。若手機被水損壞,可能致使生產商的保 用無效。
- 避免在遍佈灰塵的骯髒地方使用或存放手機,以免損壞 活動零件。
- 您的手機是一部複雜的電子裝置一不要讓手機遭到撞擊 或粗暴對待,從而避免對手機嚴重損壞。
- 不要用顏料塗抹手機,因爲顏料可能阻塞活動零件, 從而影響正常操作。
- 如果手機設有閃光燈或指示燈,避免靠近兒童或動物的 眼睛使用。
- 如果接觸磁場,手機和記憶卡可能遭到損壞。請勿使 用帶有磁扣的手機套或飾品,或讓手機與磁場的接觸時 間過長。

#### 避免受到其他電子裝置的干擾

您的手機會發出射頻 (RF) 信號,可能會對未隔離或隔離 不足的電子裝置造成干擾 (如心律調整器、助聽器、醫療 裝置及其他家用或車載電子裝置)。請諮詢電子裝置的生 產商,解決您所遇到的任何干擾問題。





#### 在正常位置使用手機

避免接觸手機的内置天線。

## 只有合資格人員才能檢修您的手機

如果由不合資格的人員檢修您的手機,可能導致手機損 壞,並使保用無效。

#### 確保最長的電池和充電器使用壽命

- 電池充電時間不得超過一週,因爲過度充電可能縮短電 池壽命。
- 電池若長時間不用,電量會逐漸減少,使用前必須重 新充電。
- 不使用充電器時,要切斷電源。
- 請勿將電池用作其他用途。

# 小心使用 SIM 卡或記憶卡

- 正在傳送或處理資信時,切勿從手機取出記憶卡,這樣可能導致資料遺失及/或損壞記憶卡或手機。
- 防止記憶卡遭受猛烈撞擊、靜電及其他裝置的電子噪音的影響。
- 請勿用手指或金屬物件接觸金色的接觸面或觸點。
  如果記憶卡骯髒,請以軟布擦拭。

#### 確保可以使用緊急服務

在某些區域或環境下,可能無法使用手機進行緊急通話。 到遠方或未發展地區旅行之前,請預留一種聯絡緊急服務 人員的備選方法。

#### 特定吸收率 (SAR) 認證資訊

您的手機符合限制人體接收無線電和電話通信設備所發出 的射頻 (RF) 能量的歐盟 (EU) 標準。這些標準可防止銷 售超出每千克身體組織 2.0 瓦的最大接收等級(又稱特定 吸收率或 SAR)的手機。





此手機可存取的部分内容及服務屬第三方所有,受版權、 專利權、商標及/或其他知識產權等法例保障。這些内容 及服務僅用作個人非商業用途。未經内容擁有者或服務供 應商授權,閣下不可使用任何内容或服務。在不限制上述 項目原則下,除非有關内容擁有者或服務供應商表明授 權,否則閣下不可修改、複製、再出版、上載、刊登、 傳播、翻譯、售賣、開發或透過任何方式或媒體分發此手 機所顯示的任何内容或服務,以及利用其創作衍生物品。 第三方内容及服務按照原樣提供,三星對提供的内容或服 務(表明或隱含)不作任何意圖保證。三星對任何隱含保 證作免責聲明,包括但不限於商品的授權和適當其他特殊 目的。三星不保證此手機任何内容或服務的準確性、有效 性、及時性、合法性或完整性。不論任何情況下,包括疏 忽,三星對以下項目(不論合約或侵權)一概不負責: 直接、間接、附帶、特别及隨後發生的損失或賠償、律師 費、開支,或任何其他損失或賠償,引起自或關於任何資 料存在於,或引起自閣下或任何第三方使用任何内容或服 務,即使已獲知那些賠償的可能性。

第三方服務可隨時被終止或中斷。三星不表示或保證任何 內容或服務在任何一段時間内有效。第三方傳送內容及服 務是以非三星控制的網絡及傳送設備。在不限制免責聲明 的一般性之原則下,三星對此手機的任何内容或服務之暫 停或中斷聲明不會負責。三星對有關這些内容及服務的顧 客服務不承擔義務及責任。任何與內容或服務有關的疑問 或要求應直接向有關的內容及服務供應商查詢。

