WA70H4200SW

Washing Machine user manual



This manual is made with 100% recycled paper.

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.







safety instructions

Please note that the following precautions for safety intend to prevent unpredictable danger and damage by helping the proper use in safety.

When using hot water in washing, please make sure that the water should not exceed 50 $^\circ\mathrm{C}.$

• Plastic parts may be deformed or damaged, and an electric shock or a fire may take place.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

MARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your appliance, follow basic precautions, including the following:

Do not let children (or pets) play in or on your washing machine. The washing machine door does not open easily from the inside and children may be seriously injured if trapped inside.

This appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

For use in Europe : This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance should be positioned so that the power plug, the water supply taps, and the drain pipes are accessible.

English - 3

safety instructions

For appliances with ventilation openings in the base, that a carpet must not obstruct the openings.

The new hose-sets supplied with the appliance are to be used and that old hose-sets should not be reused.

CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.

There might be serious injury or fatal accident when you violate this instruction.

- Do not pull the cord off or touch it with moist hands.
 An electric shape or a fire may take place.
- An electric shock or a fire may take place.
- Do not bend the power supply cord by force or press it with heavy things.
 - An electric shock or a fire may take place.
- Do not install the washer nearby electric implement or don't put a candle light or cigarette light on the washer.
 - A fire may take place.
- During operation, do not put your hands or metal materials under the washer.
 You may be hurt by spinning board beneath the washer.
- Stay away from the washer when the bottom of the washer sinks into the water.
 - There might be an electric shock. Please wait until the water drains out completely.
- Do not put laundry stained with gasoline, benzene, or alcohol in the washer, and keep the materials away from the washer.
 - An explosion or a fire may take place.
- During spinning, don't put your hand in the spinning tub.
- It may hurt your hands. If it does not stop within 15 seconds after you open the lid, call service agent immediately.
- This appliance has to be connected to the plug endurable to proper power consumption.
- This appliance has to be positioned so that the plug is accessible after installation.
- No user-serviceable parts inside. Refer any servicing to qualified service personnel.
 - Otherwise this may cause a mechanical error, electric shock, fire or physical damage.
 - The product warranty does not cover problems resulting from disassembling the product.
- Do not use this product for business purposes.

CAUTIONS \triangle

There might be a slight injury or damage when you violate this instruction.

- Don't install it in the area with moisture or outdoor where it has rain or snow.
 An electric shock or a fire may take place.
 - Please unplug the power supply cord when you do not use it.
 - An electric shock or a fire may take place.
- If there is dust or water on the power supply plug and its connected part, please remove it completely.
 - An electric shock or a fire may take place.
 - Do not make your kids look into the inside of the washer.
 - If your kid falls into the washer, his life could be in danger.
- Ventilate immediately without touching the power plug if gas is leaking.
 An electric shock or a fire may take place if it catches flame.
- If the washer makes strange noise, smell or smoke, unplug it promptly and call service agent.
 An electric shock or a fire may take place.
- When cleaning, don't spray water to the parts of the washer directly.
 It may make its life span shorten.
 Also an electric shock or fire may take place.
- Do not use the strong acid cleaning agent.
- Don't use several appliances together with an outlet.
 A fire may take place due to unusual heat.
- Don't press the button with an awl or pin.
 - An electric shock or a fire may take place.
- If the damage is found on the current cord in use, it should be replaced by manufacturer, service center or authorized person in order to avoid the risk.
- Connect the grounding wire to the shell plate, and bury it under at least 25cm of earth:alternatively, connect the ground wire to the appropriate pin on a properly grounded power receptacle. Never connect the wire to a telephone line, lightning rod, or gas pipe.
- The product you have purchased is designed for domestic use only.
 The use for business purposes qualifies as product misuse. In this case, the product will not be covered by the standard warranty provided by Samsung and no responsibility can be attributed to Samsung for malfunctions or damages resulting from such misuse.

English - 5

setting up your washer

DESCRIPTION OF PART

The User's Manual is for common use.

Make use of the User's Manual depending upon your washing machine model.



CHECKING BEFORE WASHING AND CARING FOR GARMENTS

Must follow the checkpoints in order to avoid machine problems or damages on garments.

• If the below problems are caused by customer's faults, separate service fee will be charged.

Checkpoints Before Starting Washing

Check if the clothes are bleaching or not.

- Add liquid detergent to a white towel and the garment where you can't notice well. Then, rub together strongly. Check if the color transferred to the towel.
- Be careful for scarves and imported clothes since they are easily discoloring.
- Check for stains or partial dirt.
- If stains are found, use the towel wet with detergents to rub on in a single direction.
- Before washing, the sleeves, collar, dress hem and pockets are pre-treated by brushing with detergents.

The wrinkle-processed clothes made of wool are specially treated by fixing them with threads before washing. The threads shall be removed after the clothes are dried.

Not washable laundry

Clothes those are easily transformable even by soaking in water.

- Even by soaking in water, neckties, brassieres, jackets, suits and coats can be easily transformed like shrinking and discoloring on the garment surfaces because they are mostly made of rayon, polynosic, cuff and their blend fabrics.
- The wrinkle-processed, embossed, or resin processed products are easy to transform even by soaking in water.
- Easily discoloring products made of cotton and wool, wrinkled silk, leather products, leather accessory, leather ornamented clothes and its accessory.
- Don't wash those clothes without handling guideline or material indication tag.

About Detergent

- When detergents are not dissolving well, use warm water (about 40°C) to dissolve the detergent.
 - Use an appropriate amount.
- Even if excess amount of detergent is used, there is not much difference in washing result. It may cause damages to the garments because rinsing is not enough.
 - The bleaching agent may cause damages to garments since it is strong alkali.
 - Do sufficient rinsing because the powder detergent is easily remained on the garments causing bad odors.
 - If too much detergent is used or cold water is used, it doesn't dissolve completely and remain on the garments, hose or spin basket, causing contamination on clothes.
 - In case of reserved washing, detergents must be put in the detergent box. If the powder detergents are spread on laundry directly, it may cause discoloration.

setting up your washer

CARING FOR CLOTHES BEFORE WASHING

Take out personal belongings from pockets.

 Caution, Check the pockets! Hairpins and coins cause damages to clothes and washing machine. They make noise and problems to the machine. Must check the pocket.

If pants zippers are open while washing, the spin basket may be damaged. The zipper should be closed and fixed with a string before washing.

- Metal on the clothing may cause damage to the clothes and the tub.
- Turn clothing with buttons and embroidered clothes inside out before washing them.
- Clothing with long strings may become entangled with other clothes, and may cause damage to the clothing. Be sure to fix the strings before washing.

Waterproof clothes (Ski Wear, Diaper Covers, Footboards) are not allowed for washing.

- This may cause the laundry to be ejected or cause the washing machine to vibrate abnormally, which may result in personal injury or damage the washing machine, the floor or the clothing. (Diapers, waterproof clothing, raincoats, umbrella covers, skiwear, car cover sheets, and sleeping bags, etc.).
- When the tub rotates, water may become trapped in the waterproof clothing or fabric and can collect in a corner, causing abnormal vibrations. In addition, the laundry rises and may be ejected and cause personal injury.

Shake the dirt or soils from clothes.

 Soil and sands may rub delicate garments to cause damages and the washing result may be unsatisfactory.

Do pre-washing for white socks, sleeves, and collars before the main washing.

- For stains and dirt on collars, sleeves, hems, and pockets, apply some detergent to them and apply it lightly with a brush before washing.
- Use powdered or liquid detergent. Do not use soap as the tub may become dirty from the dirt on it.

Turn inside out for those nappy clothes before washing.

- If clothes have too much foreign matter, separate them for washing. Other clothes may pick up those dirty matters (dirt, thread).
- Wash black colored clothes and cotton towels separately. If they are washed together, towels may pick up dirty matters. Check before washing.

Cashmilon and those garments having big volume and lightweight (eg. Lasedecorated clothes, lingerie, nylon stocking, synthetic fabrics etc.) may rise and cause damages to the clothes and problems to the machine. Use the laundry net or wash them separately.

- Must put those long stringed clothes, lase-worked clothes, bed cover sheet, wool clothes into a laundry net before washing.
- Put delicate clothes in the laundry net.
- Use only those commercial laundry net for washing.

Curtains, floating garments or blue jeans shall be pressed not to float on the water.

 If they are floated on the water, press Start/Pause button to stop and press them to sock in the water. If the washing goes on with clothes floating on the water, it may cause damages to the clothes and the washing machine as well as unsatisfactory washing result.









HOW TO WASH AUTOMATICALLY DEPENDS ON THE LAUNDRY

Before starting washing, check the following;

Connect the water supply hose to the water tap. Leave a tap open. Plug the power cord in. Make sure to lay down the drain hose.

Washing for the first time

Before washing clothes for the first time, you must run a complete cycle without clothes. To do this:

- 1. Press the **Power** button.
- 2. Open the detergent drawer and insert a little detergent.
- 3. Turn on the water supply to the washing machine.
- Press the Start/Pause button. This will remove any water from the manufacturer's test run remaining in the machine.

Special notes!

Automatic Sensing Function

- According to the selected program, the amount of laundry is automatically sensed and then the appropriate water level, wash time, rinse cycle, and spinning time are automatically selected for the automatic wash.
- After the power is on, a program is selected and Start/Pause button is pressed. Then, the washing board starts spinning without water. This action senses how much laundry is in the washing basket, not a machine problem. After this sensing process, water supplies automatically.

Adding Detergent and Softener

- It senses the amount of laundry and indicates the water level and amount of detergent. Then, it starts water supply right away.
- During the water supply, it is possible to open the detergent box and add detergent. However, it is better to press Start/Pause button to stop water supply and add detergent. Close the lid and press Start/Pause button again. This way is much more convenient.
- If the softener is applied to the softener dispenser, it is automatically dispensed in the rinse cycle. To dispense the fabric softener automatically, make sure you have selected all the necessary cycles of washing, rinse, and spin.

Put the laundry into the washer and add detergent, too.

Be careful not to overload. Use right detergent for the fabrics you are washing.



 For safety, the washing machine stops operation if the lid is open unless in water supply mode.

(Some models display an error message if the lid is open while water is being supplied.)When hot water is selected, both cold and hot water are supplied for the first

20 seconds in order to protect the clothes.Possible to control the washing time, rinsing cycle, and spinning time at every program during the washing.

setting up your washer

CONTROL PANEL

For more details, see control panel of your washing machine.



1	Digital graphic display	Displays the remaining wash time. Displays the error state if a problem occurs in the washing machine so that you can take action.
2	Water Level	The water level is automatically adjusted. However, you can select the water level manually by pressing this button.
3	Temp. / Option	Press this button repeatedly to cycle through the water temperature and Air Turbo option: Cold > Cold, Air Turbo > Cold/Hot > Cold/Hot, Air Turbo > Hot > Hot, Air Turbo
4	Wash	Press this button to perform a wash only or to adjust the washing time. You can set the wash time from between 6 to 30 minutes.
5	Rinse	Press this button to perform a rinse only or to adjust the rinse count. You can set the rinse count up to five times.
6	Spin	Press this button to perform a spin cycle only or to adjust the spin time. You can set the spin time from between 1 to 9 minutes. When only a spin is selected, the spin time will be different from the total remaining time. This is because the total remaining time includes the actual spin time and the times for water draining and stopping.
7	Power	Press this button once to operate. Press it again to turn the power off.
8	Start/Pause	Use to pause and restart the operation. To change the washing procedure during an operation, press this button to stop, and again to restart after changing the procedure.

	Normal	Selects the best washing program automatically.	
	Quick	If you want to wash those frequently used towels or less dirty laundry time. Because washing is speedy, it is good for light or less stained laundry.	
	Soak	Press this button to perform a soak wash. Soak time is set up as minutes. Can not change the soak time.	
	Blanket	Big volume laundry like blanket and bed cover sheets	
9 Cycle	Aqua Preserve	If you wish to reuse the remaining water from the rinse cycle. This option helps save the amount of water used.	
	Eco Tub Clean 🗟	Use this program to clean the tub, it will keep the tub clean and sanitary. The TUB CHECK LED is turned on to notify the user that it is time to clean the tub. The powerful spinning force of the washing tub pulsator removes the contaminations from the exterior of the washing tub to prevent odors or secondary contamination.	

CHILD LOCK

٩)

This function is for protecting children, the elderly and the frail.

- 1. Press the Power button.
- To activate the Child Lock function, press and hold both the Rinse and Spin buttons down simultaneously for 3 seconds. (If the Child Lock function is activated, the Child Lock icon blinks.)
- 3. Operations after activating the Child Lock function.
 - Even if the Child Lock function is activated, every button works until the door opens.
 - When you open the door during the Child Lock is being activated, the alarm sounds and an error message appears. In 30 seconds, draining begins automatically. However, if you close the door within 30 seconds, water will not be drained. (Displayed error message "CL", "dE").
 - To add laundry after activating the Child Lock function, you must deactivate the Child Lock function.
- To deactivate the Child Lock function, press and hold both the Rinse and Spin buttons simultaneously for 3 seconds again. (If the Child Lock function is deactivated, the Child Lock icon is turned off.)
- 5. To clear "CL" display, after draining is complete, close the door of the washing turn the power off and then on.



This function is for preventing injury and malfunction of the product because of inappropriate operations or actions by children, the elderly or the frail.

- If the door opens when the Child Lock function is activated, the water is drained by force to prevent children from drowning.
- To add laundry after activating the Child Lock function, you must deactivate the Child Lock.
- Even if the power is turned off and then on when the Child Lock is activated, the Child Lock remains activated.
- Once Child Lock is activated, even when the power is turned off, if the door is opened, water is automatically drained in 30 seconds.
 - The Child Lock function cannot be deactivated when CL is displayed. (However, the Child Lock function can be deactivated when the dE error is displayed.)
 - When the draining in Child Lock function, all buttons including power button can not be operated.

English - 11

manual functions

Possible to select the function for each program. (Example) For a simple washing as the little dirt program : Power → Select the little dirt program → Wash → Start/Pause



istallation & maintenance

The User's Manual is for common use.

Make use of the User's Manual depending upon your washing machine model.

ENVIRONMENT

Leave some space

Maintain at least 10 cm between the washer and the wall.

Place the washer on a sturdy flat surface.

If the washer is placed on an uneven or weak surface, noise or vibration occurs. (Allowable is 1°)

Adjust the legs for even placement.

Never install the washer near water.

Do not place the washer in steamy rooms or where the washer is directly exposed to rain. Moisture may destroy the electrical insulation causing an electrical shock hazard.

Avoid direct sunlight or heaters.

As plastic an electrical components are affected by direct heat, never place the washer near furnaces, boilers, etc. Do not place under direct sunlight.

LEVELING

• If the washer is not leveled with the ground, it makes the machine tremble more or be out of order. So, make sure that the washer is leveled properly.

SEE IF THE MACHINE IS PLACED LEVEL BY CHECKING THE POSITION OF THE WASHING TUB.

- Open the lid of the machine, pour water into the tub up to the level just below the pulsator, and adjust the legs so that the pulsator is positioned at the center of the water as shown in the figure.
- Place the machine more than 10 cm away from the wall.
- Adjust the legs on feet for leveling.

CONNECTING THE WATER SUPPLY HOSE

- 1. Remove the adaptor from the water supply hose.
- 2. First, using a "+" type screw driver, loosen the four screws
 - on the adaptor. Next, take the adaptor and turn part (b) following the arrow for gap about 5 mm between them.
- 3. Connect adaptor to the water tap by tightening the screws firmly. Then, turn part (b) following the arrow and put (a) and (b) together.









installation & maintenance

- 4. Connect the water supply hose to the adaptor. Pull down the part (c) of the water supply hose. When the part (c) is released, the hose is automatically connected to the adaptor making a 'click' sound.
- Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the back of the washer. Screw the hose clockwise all the way in.
- option

50

- 5-1. Connect the other end of the water supply hose to the inlet water valve at the back side of the washer. Screw the hose clockwise all the way in.
- If the water tap is a screw type, assemble a water supply hose that fits to the tap as shown. After completing connection, if water leaks from the hose, then repeat the same steps.





After completing connection, if water leaks from the hose, then repeat the same steps. Use the most conventional type of faucet for water supply.

In case the faucet is square or too big, remove the spacing ring before inserting the faucet into the adaptor.

ASSEMBLING THE RAT PROTECTION PANEL (OPTION)



HOW TO CONNECT THE DRAIN HOSE (OPTION)

IN CASE OF PUMP-DRAINED WASHER



- **3.** Be sure to join them tightly by pressing the joint ring and pushing it into the drain-outlet.
- The length of drain hose is adjustable so that you can extend the length appropriately.

HOW TO CHANGE THE DRAIN HOSE DIRECTION (OPTION)

 The handle of joint ring is pressed to pull out the drain hose. Change the direction of the drain hose and follow the above guideline again.



English - 15

installation & maintenance

CAUTIONS WHEN INSERTING THE DRAIN HOSE



 Don't exceed more than 3 m when the drain hose is used by connecting with other hoses.



3. The doorsill shouldn't be more than 5cm.



2. Be careful to drain water out at the end of the drain hose.



4. Don't install the drain hose underneath the wash machine.

🖉 Test run

Make sure that you install your washing machine correctly by running the **Rinse+Spin** cycle after the installation is complete.

ADDING DETERGENT

- Open the detergent box by pulling in the direction of the arrow as shown in the figure and then put the powder detergent in the detergent box.
- 2. Put in one-time amount of detergent evenly so the detergent may not brim over the box.



ADDING FABRIC SOFTENER

Slide and open the cover in the direction of the arrow, insert the rinse detergent, and slide and close it in the reverse direction.

- Apply fabric softener to the softener inlet as appropriate. Then, the softener is automatically dispensed in the rinse cycle. To dispense the fabric softener automatically, make sure you have selected all the necessary cycles of washing, rinse, and spin.
- Do not use detergent, bleach or starch into the Softener Inlet.
- Using too much softener may produce unsatisfactory results.
- Do not open the lid during the Spin Dry cycle. If added too early, its effectiveness will decrease.
- Do not leave the softener into the Softener Dispenser for a long time. Because softner became stiff.



WATER SUPPLY CONNECTOR FILTER



CLEANING THE PUMP FILTER (OPTION)

- 1. Place a rag or towel under the wash filter to avoid wetting the floor, and rotate the filter counterclockwise and pull it out.
- 2. Remove any dirt from the filter.

WA70H4200S_03414G_EN_140320.indd Sec6:17

3. Return the filter to its place by rotating the filter clockwise until it locks into position.



CLEANING THE DETERGENT COMPARTMENT

- 1. Separate the detergent compartment from the washer.
- 2. Separate and clean the Rinse-Cap from the detergent compartment.
- 3. Assemble the Rinse-Cap and insert the detergent compartment into the washer.

English - 17

the filter with "click" sound.

INSTALLATION & MAINTENANCE

troubleshooting

PROBLEM	CHECK		
Washing machine won't work	 Is the water tap opened? Is the washer plugged in? Is the power cut off? Is there enough water? 		
Water dose not drain	 Is the drain hose down? (No pump) Is the drain hose frozen? Is the drain hose clogged? If the water dose not drain in 30 minutes, a buzzer will sound, and the remaining time indicator will show "5E". 		
Water is not supplied	 Is the water tap opened? Is the water cut off? Is the water supply hose or hose connection clogged? Is the water tap frozen? If the water supply is not finished in 1 hour or there is no change in the water level 5 minutes (10minutes for some models) after the water supply has started, the buzzer rings and "4E" is displayed on the remaining time indicator. 		
Spinning does not work	 Is the laundry spread out evenly in the washer? In the washer set on a sturdy flat surface?		
Water is overflowed	Restart after spinning.If the error sign still indicates, call agency.		
This indicates that a Child Lock error occurred	 The error message blinks at a 1 second interval and the water is drained with an alarm sound. (Displayed message: "CL" or "dE") This function is to prevent children from drowning when falling into the wash tub. When draining is complete and you turn the power off and then on, the washing machine will operate normally. To clear "CL" display, after draining is complete, close the door of the washing machine, turn the power off and then on. Is the Start/Pause button pressed? 		
Water leakage error	 Check if the end of the drain hose is placed on the floor. (The hose should be hung over the pump - hose guide.) Check if the drain hose is clogged by any foreign substances. If the error remains, call the service center. 		

washing machine won't work?

PROBLEM	CHECK
The power is cut off.	Is the electric voltage normal?
	Is the washer plugged in? Plug in the electric cord.
	Water does not drain.
	Is the drain hose down? Put the drain hose down.
	Is the drain hose folded? Unfold the drain hose.
	Is the drain hose outlet clogged? Remove the waste cleanly.
Washing machine won't work.	Is the washer lid open? Close the lid.
	 Is the Pause button on? Press the Start/Pause button one more time and check if the washer starts.
	 Is enough water filled to the water level? If the water pressure is low, it takes a long time to start washing.
	Is the faucet closed? Open the faucet to supply water.
	 Did you open the door during the spinning cycle? Close the door, and press the Start/Pause button to resume.
If the drain hose and spin basket are frozen, do as follows.	 Add hot water to the frozen water tap and remove the drain hose. Soak into hot water. Pour hot water into the spin basket for about 10 minutes. Put a hot water towel on the drain hose connector. If the drain hose defrosts, connect again and check for proper water draining.
The water drains out immediately.	• The drain is clogged with coins or pins. The drain hose is hung over the drain hose hook. Half fill the spin basket with water and try for spinning again.
The water leaks at the water supply hose connector.	 If the faucet connecting part is loose, water may leak. Repeat the assembling steps again. (Refer to "Connecting the water supply hose")
	Check if the rubber packing of water supply hose is in the right position.
	Is the water supply hose folded?Unfold the hose.
	If the water supply is too strong, water may leak. Close the faucet a little.
	Is water leaking from the faucet itself?Fix the faucet. Water is not supplied.

English - 19

washing machine won't work?

PROBLEM	СНЕСК	
When no water is extracted.	 Did you press the Start/Pause button after selecting the water supply? If the Start/Pause button is not pressed, water is not supplied. Press the Start/Pause button. 	
	Is the faucet closed? ● Turn on the faucet.	
	Is the filter net at the water supply hose connector clogged with dirty matters?	
	 Clean the filter net by brushing with a toothbrush. Is the water supply cut off? If the water supply is suspended, turn off the faucet and power off. 	
Spinning makes loud noises and vibrations.	 Check if the laundry is spread evenly in the washer. Spread out the laundry evenly and start again. 	
	Check if the washing machine levels on a sturdy flat floor.Set the machine at level.	
	Is the handle for leveling legs loose?Adjust the legs on the feet for leveling.	
	 Is around the washing machine filled with unnecessary stuffs? Remove those unnecessary things away from the wash machine. 	

specification

WA70H4200SW

	WASH	330 W		5	60 l
POWER CONSUMPTION				4	53 l
	SPIN 240 W		STANDARD WATER	3	40 {
DIMENSIONS (mm)		W540 x D560 x H850		2	29 ł
WEIGHT		31 kg		1	22 ℓ
WATER PRESSURE		0.05~0.78 Mpa (0.5 ~ 8.0 kg·f/cm2)	WATER USAGE		160 ℓ
WASHING TYPE		Stirring Type	SPIN SPEED		700 rpm

SPECIFICATION

English - 21



QUESTIONS OR COMMENTS?

Country	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)

DC68-03414G





غسالة ملابس دليل المستخدم



تم تصنيع هذا الدليل من ورق معاد تدويره بنسبة ٢٠٠٪.



شكرًا لشرائك أحد منتجات Samsung.



DC68-03414G

المحتويات

إعداد الغسالة v

100 L

وصف الأجزاء

- التحقق من السلامة قبل الغسل والاعتناء بالملابس
- ٩ تعتمد طريقة الغسل أوتوماتيكيًا على نوعية الغسيل
 - ۱۰ لوحة التحكم



11" التركيب والصيانة \mathbf{u}

- وضع الغسالة على سطح مستو 11"
 - توصيل خرطوم توريد الماء 11"

البيئة

- تركيب لوحة الحماية من الفئران (اختياري) ١٤
- كيفية توصيل خرطوم التصريف (اختياري) ۱۵
 - 11 إضافة المسحوق
 - إضافة منعّم الأقمشة 11
 - مصفاة وصلة توريد الماء 14
 - تنظيف المصفاة 17
 - تنظيف مصفاة المضخة (اختياري) 14
 - تنظيف حجيرة المسحوق 17

استكشاف المشاكل وإصلاحها ١٨ استكشاف للشاكل وإصلاحها



الغسالة لا تعمل؟ ١٩ الغسالة لا تعمل؟

9

المواصفات ¹¹ المواصفات

إرشادات السلامة

الرجاء ملاحظة أن الاحتياطات التالية تهدف إلى جَنب التعرض للأخطار أو الأضرار غير المتوقعة. وذلك عن طريق المساعدة في الاستخدام الملائم من أجل السلامة.

عند استخدام الماء الساخن في الغسل. الرجاء التأكد من أن درجة حرارة الماء لا تتعدى ٥٠ درجة مئوية.

قد تتعرض الأجزاء البلاستيكية للتشوه أو التلف. وقد خَدتْ صدمات كهربية أو حريق.

احتياطات السلامة المهمة

غذير: لتقليل احتمالات نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية أو حدوث إصابة جسدية لأشخاص أثناء استخدام الجهاز، اتبع احتياطات السلامة الأساسية التالية:

لا تدع الأطفال (أو الحيوانات الأليفة) يلعبون داخل الغسالة أو فوقها؛ حيث إنه لا يمكن فتح باب الغسالة بسهولة من الداخل، وقد يصاب الأطفال بإصابات بالغة الخطورة فى حالة احتباسهم بداخلها.

يجب عدم استخدام هذا الجهاز من قبل ذوي الإعاقات البدنية أو الحسية أو العقلية أو من تنقصهم المعرفة والخبرة (بما في ذلك الأطفال)، إلا إذا كانوا حّت إشراف شخص يوفر لهم إرشادات استخدام الجهاز ويكون مسؤولاً عن سلامتهم.

جّب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

بالنسبة للاستخدام في أوروبا: يمكن أن يستخدم هذا الجهاز الأطفال الذين تبدأ أعمارهم من ٨ سنوات فيما أكثر. بالإضافة إلى الأشخاص الذين يتسمون بقدرات عضلية أو حسية أو عقلية قليلة أو أولئك الذين تنقصهم المعرفة والخبرة إذا كانوا قت الإشراف وعلى علم بالإرشادات التي تتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم الخاطر المتضمنة في عملية الاستخدام. ويجب ألا يتم السماح للأطفال بالعبث بالجهاز. كما يجب عدم السماح للأطفال بالتنظيف أو الصيانة التي يقوم بها المستخدم دون إشراف.

في حالة تلف سلك التيار الكهربي. يجب تغييره من قبل الشركة المصنِّعة أو وكيل الصيانة الخاص بها أو أي فني مؤهل لتجنب التعرض لأي خطر.

يجب وضع الجهاز بحيث يسهل الوصول إلى قابس التيار الكهربي وصنابير توريد الماء وأنابيب تصريف الماء.

بالنسبة للأجهزة التي حْتوي على فتحات تهوية بقاعدتها. يجب جْنب سد السجاد لهذه الفتحات.

يجب استخدام مجموعات الخراطيم الجديدة المرفقة بالغسالة وعدم استخدام مجموعات الخراطيم القديمة مرة أخرى.

العربية - ٣

شادات

السلامة

إرشادات السلامة

تنبيه: لتجنب وجود خطر بسبب إعادة الضبط غير المقصود للقاطع الحراري. يجب ألا يتم توريد هذا الجهاز بالطاقة من خلال جهاز فصل ووصل خارجي -مثل المؤقت- أو توصيله بدائرة كهربائية يتم تشغيلها وإيقاف تشغيلها بصورة منتظمة من قبل مرفق الخدمة العامة.

ځذير 🔬

- قد خَدتْ إصابات بالغة أو حوادتْ مهلكة في حالة خرق هذه التعليمات.
 - لا تنزع سلك التيار أو تلمسه بأيدٍ مبتلة.
 - قد قدث صدمة كهربية أو ينشب حريق.
 - لا حَاول ثني سلك التيار بالقوة أو الضغط عليه بأشياء ثقيلة. — قد حَدث صدمة كهربية أو ينشب حريق.
- لا تضع الغسالة بالقرب من أدوات كهربائية. ولا تضع شمعة أو سجائر فوقها.
 قد يحدث حريق.
 - لا تضع يديك أو أي أدوات معدنية حت الغسالة أثناء التشغيل.
 قد تتعرض للأذى عن طريق لوح الدوران الموجود أسفل الغسالة.
 - ابتعد عن الغسالة عندما يكون قاع الغسالة مغمورًا بالماء.
 - قد قدث صدمة كهربية. الرجاء الانتظار حتى يتم تصريف الماء تمامًا.
- لا تضع ملابس ملطخة بالجازولين أو البنزين أو الكحول في الغسالة, واحتفظ بتلك الملابس بعيدًا عن الغسالة.
 قد يحدث انفجار أو ينشب حريق.
 - قد يحدث الشجار أو ينشب حريق. أثناء العصر. لا تضع يديك في الحوض الخصص لذلك.
- - يجب أن يتم توصيل هذا الجهاز بقابس قوى الاحتمال لضمان استهلاك الطاقة على نحو مناسب.
 - · يجب وضع الغسالة بعد تركيبها بحيث يكون من السهل الوصول إلى المقبس.
- · لا يوجد بداخل الغسالة أجزاء يكن للمستخدم إصلاحها بنفسه. لذا. يجب الاستعانة بفني صيانة مؤهل للقيام بأعمال الصيانة.
 - وإلا فقد يحدث خطأ ميكانيكي أو صدمة كهربية أو ينشب حريق أو يحدث تلف مادي.
 - لا يسري ضمان المنتج على المشاكل النابخة عن فكه.
 - لا تستخدم هذا المنتج لأغراض جّارية.

تنبيهات 🛆

قد تتعرض لإصابات خفيفة أو أضرار طفيفة في حالة خرق هذه الإرشادات.

- لا تقم بتركيب الغسالة في منطقة رطبة أو خارج المنزل حيث يتساقط المطر أو الجليد.
 - قد څدث صدمة كهربية أو ينشب حريق.
 - الرجاء فصل سلك النيار الكهربي في حالة عدم استخدامه.
 قد حُدث صدمة كهربية أو ينشب حريق.
- فى حالة وجود أتربة أو ماء على قابس التيار الكهربائى والجزء المتصل به. الرجاء إزالته بالكامل.
 - قد څدث صدمة كهربية أو ينشب حريق.
 - لا جُعل أطفالك ينظرون داخل الغسالة.
 - إذا سقط الأطفال داخل الغسالة, فقد تتعرض حياتهم للخطر.
 - · قم بالتهوية على الفور دون لمس القابس في حالة تسرب الغاز.
 - قد څدث صدمة كهربية أو ينشب حريق في حالة اشتعاله.
- إذا أصدرت الغسالة صوتًا غريبًا أو أخرجت رائحة غير عادية أو دخانًا, فافصلها بسرعة واتصل بوكيل الصيانة.
 قد خَدتُ صدمة كهربية أو ينشب حريق.
 - عند تنظيف الغسالة. لا ترش الماء على أجزاء الغسالة بشكل مباشر.
 - قد يؤثر ذلك على عمر الغسالة.
 - وقد څدث أيضًا صدمة كهربية أو ينشب حريق. لا تستخدم مادة تنظيف حمضية قوية.
 - د تستحدم ماده تنتیف حمیقیه خویه. لا تقم بتوصیل عدة أجهزة فی آن واحد مصدر تیار کهربی واحد.
 - قد يحدث حريق بسبب الحرارة الزائدة.
 - لا تضغط على الزر مثقاب أو بدبوس.
 - قد څدث صدمة كهربية أو ينشب حريق.
- في حالة تلف السلك المستخدم حاليًا. يجب استبداله بعرفة الشركة المصنّعة أو مركز الصيانة أو أي شخص مسؤول. وذلك لتجنب التعرض لأي مخاطر.
- وصّل السلك الأرضي باللوحة الأساسية وادفنه قت الأرض على عمق ٢٥ سم تقريبًا. أو بدلاً من ذلك وصّل السلك الأرضي بطرف
 مناسب في مقبس الطاقة المؤرض تأريضًا مناسبًا. يحظر توصيل السلك بسلك هاتف أو أذرع مصابيح أو أنبوب غاز. (١٩٩٩)
- م تصميم المنتج الذي قمت بشرائه للاستخدام المنزلي فقط.
 يُعد استخدام المنتج لأغراض العمل سوء استخدام له. وفي هذه الحالة, لا تتم تغطية المنتج من خلال الضمان الأساسي الذي يُقدمه شركة Samsung, كما أن شركة Samsung لا تتحمل أي مسئولية عن الأعطال أو الخسائر التي تنجم عن سوء الاستخدام.

إعداد الغسالة

وصف الأجزاء

دليل المستخدم مخصص للاستخدام العام. استعن بدليل المستخدم الخاص بطراز الغسالة.



التحقق من السلامة قبل الغسل والاعتناء بالملابس

يجب اتباع تعليمات الفحص لتجنب المشكلات التي قد تواجهها أثناء استخدام الغسالة أو التلفيات التي قد تصيب الملابس.

إذا حدثت المشاكل المذكورة أدناه بسبب أخطاء من قبل العميل. يتم خصيل مصاريف خدمة منفصلة.

تعليمات الفحص المتبعة قبل بدء الغسل

تأكد مما إذا كانت الملابس تبهت أم لا.

- أضف منظفًا سائلاً إلى منشفة بيضاء, وضعها على مكان لا يكن ملاحظته جيدًا في قطعة الملابس. ثم قم بدعكهما معًا بقوة. حقق ما إذا كان اللون قد انتقل إلى المنشفة أم لا.
 - تعامل بحذر مع الوشاحات والملابس المستوردة؛ حيث إنها تفقد لونها بسهولة.
 - · فقق ما إذا كانت هناك أي بقع أو أوساخ بالملابس.
 - في حالة العثور على بقع. استخدم منشفة رطبة عليها مسحوق غسيل وادعكها في اجّاه واحد.
- قبل الغسل. يجب القيام معالجة الأكمام والياقات وثنيات الفساتين والجيوب مسبقًا من خلال التنظيف بفرشاة عليها مسحوق.

يتم التعامل مع الأقمشة المصنوعة من الصوف والمعاكِّة ضد التجعيد بشكل خاص. وذلك بتثبيتها بالخيوط قبل الغسل. تتم إزالة هذه الخيوط بعد جفاف اللابس.

الملابس غير القابلة للغسيل

الملابس التي تتأثر بسهولة حتى بالنقع في الماء.

- حتى بالنقع في الماء، يكن أن يحدث تغيير في أربطة العنق وحمالات الصدر والسترات والبدل والمعاطف، فقد تنكمش هذه الملابس
 أو يتغير لونها الخارجي وذلك لأن معظمها مصنوع من الحرير الصناعي والفسكوز والألياف ومشتقاتها من الألياف الختلطة.
 - بكن أن تتغير ألوان الأقمشة المعالجة أو المنقوشة أو الصناعية حتى بمجرد النقع في الماء.
- وتعتبر الأقمشة المصنوعة من القطن والصوف والحرير المعالج والمنتجات الجلدية والأدوات المصنوعة من الجلود والملابس المزينة بالجلد من المنتجات التي تفقد لونها بسهولة.
 - لا تغسل تلك الملابس دون معرفة إرشادات الغسيل أو قراءة العلامة الموضحة على المنتج لكيفية التعامل معها.

نبذة عن مسحوق الغسيل

• عندما يكون مسحوق الغسيل غير قابل للذوبان بشكل جيد. استخدم الماء الدافئ (حوالي ٤٠ درجة مئوية) لإذابة المسحوق.



- 4 حتى إذا تم الإفراط في استخدام مسحوق الغسيل. فلن تختلف النتيجة بعد الغسل. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الملابس لعدم . شطفها بدرجة كافية.
 - قد تتسبب مواد التبييض في إتلاف الملابس؛ حيث إنها مواد شديدة القلوية.

استخدم كمية ملائمة من مسحوق الغسيل.

- اشطف الملابس بشكل كافٍ؛ حيث إن بقاء المسحوق عليها يسبب روائح كريهة.
- إذا تم الإفراط في استخدام المسحوق أو الماء البارد. فلن يذوب المسحوق بالكامل وسيظل عالفًا بالملابس أو الخرطوم أو حاوية التجفيف ما يسبب وجود ملوثات على الملابس.
- في حالة وجود غسيل متبق. يجب وضع المسحوق في الدرج الخصص له. قد يؤدي توزيع مسحوق الغسيل على الغسيل
 بشكل مباشر إلى تلطخ ألألوان.

إعداد الغسالة

العناية بالملابس قبل الغسل

أخرج المتعلقات الشخصية من الجيوب.

تنبيه, افحص الجيوب! تتسبب دبابيس الشعر والعملات المعدنية في تلف الملابس وغسالة الملابس: حيث إنها تسبب مشاكل للغسالة وضوضاء. لذا, يجب فحص الجيوب.

إذا تُركت سَحَّابات السراويل مفتوحة أثناء الغسل. فإن هذا قد يتسبب في تلف حاوية التجفيف. يجب غلق السَحَّابات وتثبيتها بخيط قبل الغسل.

- قد تؤدي المعادن الموجودة على الملابس إلى تلف هذه الملابس وحوض الغسيل.
 - اقلب الملابس التي بها أزرار أو الملابس المطرّزة قبل غسلها.
- قد تتشابك الملابس ذات الخيوط الطويلة مع ملابس أخرى. وقد يؤدي ذلك إلى تلف هذه الملابس.
 احرص على تثبيت الخيوط قبل الغسل.

غير مسموح بوضع الملابس المقاومة للماء (لباس التزحلق على الجليد وحفاضات الأطفال والدواسات) لغسلها.

- قد ينتج عن ذلك إخراج الغسيل أو امتزاز الغسالة بشكل غير طبيعي. ما قد يؤدي إلى حدوث إصابة جسدية أو تلف بالغسالة أو الأرضية أو الملابس. (الخفاضات والملابس المقاومة للماء ومعاطف المطر وأغطية المظلات وملابس التزحلق على الجليد وأغطية السيارات وحقائب النوم وما إلى ذلك).
- عند دوران الحوض. قد يبقى للاء داخل الملابس أو الأقمشة المقاومة للماء وقد يتجمع في أحد الأركان. ما يؤدي إلى اهتزاز الغسالة بشكل غير طبيعي. إضافة إلى ذلك. يرتفع الغسيل وقد يخرج من الغسالة. ما يؤدي إلى حدوث إصابة جسدية.

انفض الأوسـاخ والأتربـة عن الملابس.

قد يؤدي دعك الأثرية وحبيبات الرمل المتراكمة على الملابس الرقيقة إلى تعرضها للتلف والحصول على نتائج غير مرضية بعد الغسل.

اغسل الجوارب البيضاء والأكمام والياقات مسبقًا قبل دورة الغسل الأساسية.

- لإزالة أي بقع أو أوساخ على الياقات والأكمام والثنيات والجيوب. ضع بعضًا من المسحوق عليها وافركها برفق قبل الغسل.
 - استخدم المنظفات السائلة أو المساحيق. لا تستخدم الصابون: فقد يتسخ الحوض من الأوساخ الموجودة عليه.
 - اقلب ملابس الأطفال الرضع على ظهرها قبل الغسل.
 - إذا كانت الملابس بها أوساخ غريبة, فيجب فصلها قبل الغسل. من المكن أن تعلق هذه الأوساخ (الأوساخ والخيوط) بالملابس الأخرى.
 - اغسل الللابس السوداء والناشف القطنية بشكل منفصل، إذا تم غسلها معًا. فقد تعلق الأوساخ بالمناشف. افحص اللابس قبل الغسل.

قد يتسبب غسل الملابس الكشميرية وذات الأحجام الكبيرة والأوزان الخفيفة (على سبيل المُثال. الملابس المزينة بالدانتيل وملابس النساء الداخلية والمنسوجات المصنوعة من النيلون والأقمشة الصناعية وما إلى ذلك) في تلف الملابس نفسها. كما قد تتسبب في مشاكل لغسالة الملابس. استخدم شبكة الغسيل أو اغسل الملابس كل على حدة.

- بجب وضع الملابس المزينة بالخيوط والدانتيل وملاءات الأسرّة والملابس الصوفية في شبكة غسيل قبل غسلها.
 - ضع الملابس الرقيقة في شبكة الغسيل.
 - لا تستخدم سوى شبكات الغسيل التجارية في عملية الغسل.
 - يجب ضغط الستائر والملابس الخفيفة والجينز بدفعها في الماء حتى لا تطفو فوق سطح الماء.
- في حالة طفو هذه الملابس فوق سطح الماء. اضغط على الزر "بدء/ايقاف" لإيقافها. ثم اضغط على تلك الملابس حتى يغمرها الماء، إذا استمرت عملية الغسل والملابس طافية فوق سطح الماء. فقد يتسبب ذلك في إلحاق الضرر بالملابس والغسالة. وذلك بالإضافة إلى الحصول على نتائج غير مرضية بعد الغسل.





تعتمد طريقة الغسل أوتوماتيكيًا على نوعية الغسيل

قبل بدء عملية الغسل، خَقق ما يلى؛

وضل خرطوم توريد الماء بصنبور الماء. اترك الصنبور مفتوحًا. وضل سلك التيار الكهربائي، وتأكد أن خرطوم التصريف متجه لأسفل.

الغسل للمرة الأولى

قبل غسل الملابس للمرة الأولى. يجب تشغيل الجهاز دورة كاملة دون ملابس.

للقيام بذلك:

- ۱. اضغط على الزر Power (الطاقة).
- افتح درج المسحوق وضع قليلاً منه.
- ٣. شغّل مصدر توريد المياه المتصل بالغسالة.
- ٤. اضغط على الزر Start/Pause (بدأ / أيقاف). يزيل ذلك أي ماء متبق فى الغسالة نتيجة للتشغيل الاختباري الذي قامت به الشركة المتنَّعة للجهاز.

ملاحظات خاصة!

وظيفة التحسس التلقائى

- طبقًا للبرنامج الحدد. يتم استشعار حجم الغسيل تلفائيًا ومن ثمّ. يتم حديد مستوى الماء المناسب ووقت الغسل كما يتم حديد دورة الشطف ومدة العصر تلفائيًا للغسل التلقائي.
- بعد التشغيل. يتم حديد برنامج والضغط على الزر Start/Pause (بدأ / أيقاف). ثم تبدأ لوحة الغسل في العصر من دون ماء. يستشعر هذا الإجراء حجم الغسيل الموجود في حاوية الغسيل. أي أنه ليس خللاً في أداء الجهاز. بعد إجراء عملية التحسس هذه. يتم توريد الماء تلفائيًا.

إضافة المسحوق ومنعم الأقمشة

- يستشعر هذا الإجراء كمية الغسيل, ويشير إلى مستوى الماء وكمية المسحوق. ثم يبدأ توريد الماء في الحال.
- · أثناء عملية توريد الماء. يكن فتح درج المسحوق لإضافة المسحوق. ولكن يفضل الضغط على الزر Start/Pause (بدأ / أيقاف) لإيقاف توريد الماء وإضافة المسحوق. أغلق الباب. واضغط على الزر Start/Pause (بدأ / أيقاف) مرة أخرى. تُعد هذه الطريقة أكثر ملاءمة.
 - إذا ثم وضع منعّم الأقمشة في موزّع منعّم الأقمشة، فإن المنعّم يتم توزيعه تلقائيًا خلال دورة الشطف. لتوزيع منعّم الأقمشة أوتوماتيكيًا. تأكد من خديد جميع الدورات اللازمة في الغسل والشطف والعصر.

ضع الغسيل في الغسالة، وأضف أيصًا المسحوق.

احرص على ألا تتجاوز وزن الملابس المحدد في الغسالة. استخدم المسحوق الملائم للأقمشة التي تغسلها.

- للمحافظة على السلامة. تتوقف الغسالة عن التشغيل إذا كان الباب مفتوحًا ما لم تكن في وضع توريد الماء.
 (تظهر في بعض الطرز رسالة خطأ إذا كان الباب مفتوحًا. وذلك أثناء توريد الماء.)
- عند اختيار الماء الساخن. يتم توريد كل من الماء البارد والساخن في العشرين ثانية الأولى من أجل حماية الملابس.
 - يمكن التحكم في وقت الغسل ودورة الشطف ووقت العصر في كل دورة أثناء الغسل.

إعداد الغسالة

لوحة التحكم

للحصول على مزيد من التفاصيل. راجع لوحة التحكم الخاصة بالغسالة.



١	لوحة العرض الرسومية الرقمية	عرض الوقت المتبقي للغسل. عرض حالة الخطأ إذا حدثت مشكلة في الغسالة بحيث تتمكن من اتخاذ الإجراء اللازم.
٢	مستوى الماء	يتم ضبط مستوى الماء تلقائبًا. ومع ذلك. يمكنك فديد مستوى الماء يدويًا بالضغط على هذا الزر.
٣	Temp./Option (درجة الحرارة اختيار)	اضغط على هذا الزر مرارًا للتبديل بين خيار درجة حرارة المياه والتجفيف الهوائي: Cold (بارد)، Air Turbo (بقيف هوائي) > Cold (بارد)/Old (ساخن) > Cold (بارد)/Hot (ساخن). Air Turbo (بقفيف هوائي) > Hot (ساخن). Hot (ساخن). Air Turbo (بقيف هوائي)
٤	(غسيل) Wash	اضغط على هذا الزر للقيام بالغسل فقط أو لضبط مدة الغسل. يمكنك ضبط مدة الغسل بين 1 إلى ٣٠ دقيقة.
۵	Rinse (شطف)	اضغط على هذا الزر للقيام بالشطف فقط أو لضبط عدد مرات الشطف. يكنك ضبط عدد مرات الشطف حتى خمس مرات.
٦	(دوران) Spin	اضغط على هذا الزر لإجراء عملية العصر فقط أو لضبط مدة العصر. يمكنك ضبط مدة العصر بين 1 إلى ٩ دقائق. عند خديد العصر فقط. ستختلف مدة العصر عن الوقت الكلي المتبقي. ويرجع ذلك إلى أن الوقت الكلي المتبقي يتضمن وقت العصر الفعلي ووقت تصريف الماء والإيقاف.
v	Power (الطاقة)	اضغط على هذا الزر مرة واحدة للتشغيل. اضغط على هذا الزر مرة أخرى لإيقاف التشغيل.
^	Start/Pause (بدأ / أيقاف)	

	Normal (دورة أساسية)	حَديد دورة الغسل المثلى تلقائيًا.
د	(سىريغ) Quick	تستخدم هذه الدورة عندما تريد غسل المَناشف التي تستخدم بشكل متكرر أو الغسيل قليل الاتساخ. ونظرًا لأن عملية الغسل تكون سريعة. يُفضل استخدام هذه الدورة للغسيل الأقل اتساخًا أو الذي يحتوي على بقع أقل.
	(نقع) Soak	اضغط على هذا الزر لتشغيل وظيفة النقع. يتم تعيين وقت النقع بالدقائق. ولا يكن تغييره.
۹ الدورة	Blanket (بطانية)	الغسيل ذو الحجم الكبير مثل البطاطين وملاءات الأسرّة
	Aqua Preserve (توفير المياه)	تستخدم هذه الدورة إذا كنت ترغب في إعادة استخدام المياه المتبقية من دورة الشطف. يساعد هذا الخيار في توفير كمية المياه المستخدمة.
	Eco Tub Clean (تنظيف الحوض) 🛒	استخدم هذا البرنامج لتنظيف الحوض. وسيساعدك على إبقاء الحوض نظيفًا ومعقمًا. يتم تشغيل ضوء مؤشّر فحص الحوض لإعلام المستخدم بحلول وقت تنظيف الحوض. تعمل قوة العصر الجبارة في مضخة حوض الغسيل على إزالة اللوثات من الأجزاء الخارجية للحوض لمنع تكون روائح أو ملوثات ثانوية.

التأمين ضد عبث الأطفال 🕒

هذه الوظيفة مخصصة لحماية الأطفال وكبار السن وقليلي الخبرة.

- اضغط على الزر Power (الطاقة).
- ٢. لتنشيط الوظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال). اضغط باستمرار على كلا الزرين Rinse (شطف) وSpin (دوران) معًا لمدة ثلاث ثوان. (في حالة تنشيط وظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال). يومض الرمز Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال).)
 - ۳. عمليات التشغيل بعد تنشيط الوظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال).
 - حتى إذا تم تنشيط الوظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال). ستعمل كل الأزرار حتى يتم فتح الباب.
 - عند فتح الباب أثناء تنشيط Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال). تصدر أصوات تنبيه مع ظهور رسالة خطأ.
 وفي خلال ٣٠ ثانية. يبدأ تصريف الماء تلقائيًا، ولكن إذا قمت بإغلاق الباب خلال ٣٠ ثانية. فلن يتم تصريف الماء.
 (رسالة الخطأ العروضة "٢٠" ("E").
 - لإضافة غسيل بعد تنشيط الوظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال). يجب إلغاء تنشيط الوظيفة (التأمين ضد عبث الأطفال).
- ٤. لإلغاء تنشيط الوظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال). اضغط باستمرار على الزرين Rinse (شطف) وRing (دوران) معًا لمة ثلاث ثوان مرة أخرى. (في حالة إلغاء تنشيط الوظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال). يتم إيقاف تشغيل الرمز Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال).)
 - ٥. لمسح الرسالة "CL" بعد اكتمال التصريف, أغلق باب الغسالة وأوقف تشغيل الغسالة ثم أعد تشغيلها.

- تعمل هذه الوظيفة على منع الإصابات والأعطال للمنتج بسبب عمليات التشغيل غير المناسبة أو العبث من قبل الأطفال أو كبار السن أو قليلي الخبرة.
 - · في حالة فتح الباب أثناء تنشيط الوظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال). يتم تصريف المياه بالقوة لمنع غرق الأطفال.
 - لإضافة غسيل بعد تنشيط الوظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال). يجب تعطيل Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال).
 - حتى في حالة إيقاف تشغيل الطاقة ثم تشغيلها عند تنشيط الوظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال). تظل الوظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال) نشطة.



- فبمجرد تنشيط Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال). سيتم تصريف الماء تلقائيًا خلال ٢٠ ثانية إذا كان الباب مفتوحًا. حتى في حالة إيقاف تشغيل الطافة.
 - لا يحكن تعطيل الوظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال) إذا ظهرت رسالة الخطأ CL.
 (إلا إنه يحكن تعطيل الوظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال) إذا ظهرت رسالة الخطأ dE).
- · عند التصريف في وضع Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال). لا يمكن تشغيل جميع الأزرار. بما في ذلك زر الطاقة.

الوظائف اليدوية

يمكن څديد الوظيفة لكل برنامج.

(مثال) للغسل البسيط كما في دورة الأوساخ القليلة:

Power (الطافة) ← Select the little dirt program (قديد دورة الأوساخ القليلة) ← Wash (غسيل) ← Start/Pause (بدأ / أيقاف)

اضغط على الزر Power (ا لطاقة). اضغط على الزر Wash (غ سيل). اضغط على الزر Start/Pause (بدأ / أيقاف). تتم عملية الغسل مرة واحدة. عند الضغط على الزر Wash (غسيل) أثناء الغسل. يمكن تغيير وقت الغسل لمدة تتراوح بين 1 دقائق و٢٠ دقيقة.	الغسل فقط START PAUSE الفاقة الفاقة
اضغط على الزر Binse (شطف). اضغط على الزر Start/Pause (بدأ / أيقاف). تتم عملية الشطف مرة واحدة. عند الضغط على الزر Binse (شطف). مكن تغيير عدد مرات الشطف من مرة إلى 4 مرات. 	الشطف فقط START PAUSE النائی
اضغط على الزر Spin (دوران). اضغط على الزر Start/Pause (بدأ / أيقاف). تستمر عملية العصر لدة ٤ دقائق. عند الضغط على الزر Spin (دوران). يمكن تغيير مدة دورة العصر من دقيقة إلى ٩ دقائق.	العصر فقط STATT PAUSE نرزان
اضغط على الزرين Wash (غسيل) وRinse (شطف). اضغط على الزر Start/Pause (بدأ / أيقاف) مرة واحدة. يقوم ذلك بالتحقق من كمية الغسيل. وبحدد مدة الغسل والشطف تلقائيًا. (اختياري) عند الضغط على الزرين Wash (غسيل) وRinse (شطف). يتم خديد مدة الغسيل بين 1 دقائق و ٣٠ دقيقة مع خديد وقت الشطف بين مرة واحدة و٥ مرات.	$(\underbrace{ \begin{array}{c} \text{START} \\ \text{PAUSE} \\ \underset{(i,k)}{\text{START}} \end{array} }_{\text{START}} \left\langle \begin{array}{c} \underset{(i,k)}{\text{Wash}} \\ \end{array} \right\rangle \left\langle \begin{array}{c} \underset{(i,k)}{\text{Wush}} \\ \underset{(i,k)}{\text{START}} \\ \underset{(i,k)}{\text{Wush}} \\ \end{array} \right\rangle \left\langle \begin{array}{c} \underset{(i,k)}{\text{Wush}} \\ \end{array} \right\rangle \left\langle \begin{array}{c} \underset{(i,k)}{\text{Wush}} \\ \underset{(i,k)}{\text{Wush}} \\ \end{array} \right\rangle \left\langle \begin{array}{c} \underset{(i,k)}{\text{Wush}} \end{array} \right\rangle \left\langle \begin{array}{c} \underset{(i,k)}{\text{Wush}} \\ \end{array} \right\rangle \left\langle \begin{array}{c} \underset{(i,k)}{\text{Wush}} \end{array} \right) \left\langle \begin{array}{c} \underset{(i,k)}{\text{Wush}} \end{array} \right\rangle \left\langle \begin{array}{c} \underset{(i,k)}{\text{Wush}$
اضغط على الزرين Rins (شطف) وSing (دوران). اضغط على الزر Start/Pause (بدأ / أيقاف) مرة واحدة. ثم تبدأ عمليتا الشطف والتجفيف بالعصر. عند الضغط على الزرين Rinse (شطف) وSing (دوران). يتم خديد عدد دورات الشطف بين مرة واحدة و4 مرات مع خديد مدة دورة العصر الخاصة بعملية التجفيف بين دقيقة و4 دقائق.	$(\underbrace{ \begin{array}{c} \text{START} \\ \text{PAUSE} \\ \underbrace{ \begin{array}{c} \text{Spin} \\ \text{PAUSE} \\ \underbrace{ \begin{array}{c} \text{Spin} \\ \text{List} \end{array} \end{array} }_{\text{List}} < \underbrace{ \begin{array}{c} \bigoplus \\ \text{POWER} \\ \begin{array}{c} \text{POWER} \\ \begin{array}{c} \text{Spin} \\ \begin{array}{c} \text{Spin} \\ \begin{array}{c} \text{Spin} \\ \begin{array}{c} \text{Spin} \\ \end{array} \end{array} }_{\text{List}} $
اضغط على الزرين Wash (غسيل) وRinse (شطف) وSpin (دوران). اضغط على الزر Start/Pause (بدأ / أيقاف) مرة واحدة. يتم تنفيذ Wash (غسيل) وRins (شطف) وSpin (دوران).	الغسل والشطف والعصر (Spin $\langle (N) \rangle = 0$ (Ninse) $\langle (N) \rangle = 0$ $\langle (N) \rangle = 0$ (Ninse) $\langle (N) \rangle = 0$ $\langle (N) \rangle$

التركيب والصيانة

دليل المستخدم مخصص للاستخدام العام. استعن بدليل المستخدم الخاص بطراز الغسالة.

البيئة

اترك مساحة

اترك مسافة ١٠ سم على الأقل بين الغسالة والحائط. ضع الغسالة على أرض ثابتة ومستوية. إذا 5 مضع الغسالة علـ سطح غير مستوأة ضعيف فسيفتي هذا الـ ارتفاء صوت الغسالة أو او

إذا تم وضع الغسالة على سطح غير مستو أو ضعيف. فسيؤدي هذا إلى ارتفاع صوت الغسالة أو اهتزازها أثناء التشغيل. (المسافة المسموح بها (بوصة)

قم بضبط الأرجل للوصول إلى وضع متوازن.

لا تركب الغسالة بالقرب من الماء.

لا تضع الغسالة في غرف ينبعث منها الأبخرة أو تكون معرضة فيها إلى المطر بشكل مباشر. قد تتسبب الرطوبة في تلف المادة العازلة التي خيط بالأسلاك الكهربائية، ما ينتج عنه صدمات كهربائية.

جّنب الضوء المباشر لأشعة الشمس أو السخانات.

تتأثر مكونات الأسلاك الكهربائية المصنوعة من البلاستيك بالحرارة المباشرة. لا تضع الغسالة بالقرب من الأفران أو غلابات الماء أو ما إلى ذلك. ولا تضعها خت أشعة الشمس المباشرة.

وضع الغسالة على سطح مستو

- إذا لم تكن الغسالة مستوية على الأرض. فستهتز بشكل كبير أو قد تتوقف عن التشغيل. لذا. يُرجى التأكد من أن الغسالة مستوية بشكل صحيح.
 - تأكد من وضع الغسالة بشكل مستوٍ من خلال فحص وضع حوض الغسل.
- افتح باب الغسالة. ثم اسكب الماء داخل الحوض حتى تصل إلى المستوى الذي يقع أدنى الضخة. واضبط الأرجل بحيث تكون المضخة في وسط الماء كما هو مبين في الشكل.
 - ابعد الغسالة أكثر من ١٠ سم عن الحائط.
 - اضبط استواء الأرجل.

توصيل خرطوم توريد الماء

- قم بفك الحوّل من خرطوم توريد بالماء.
- أولاً. استخدم مفك من نوع "\" لفك المسامير القلاووظ الأربعة الموجودة بالحول. ثم أخرج الحوّل. وقم بلف الجزء (b) بالجّاه السهم لإحداث فجوة تقدر بنحو ٥ م بينهما.
- ٣. وصَّل الحُوَّل بصنبور الماء عن طريق ربط المسامير بإحكام. ثم لف الجزء (b) باجَّاه السهم. وضع الجزأين (b) و(b) معًا.













التركيب والصيانة

سانة تكىبە



تركيب لوحة الحماية من الفئران (اختياري)





بالجزء الخلفي من الغسالة حتى آخرها.



فى حالة استخدام غسالة ذات مضخة تصريف



انزع غطاء الخرطوم. ووصَّل خرطوم الصرف. (اختياري)



تأكد من توصيل خرطوم تصريف الماء بإحكام بحرج التصريف الموجود في جانب الغسالة.

في حالة الغسالة العامة (اختياري)

بعد الضغط على حلقة الوصل. أدخل خرطوم تصريف الماء.



تأكد من توصيل خرطوم تصريف الماء بحرج التصريف الموجود بالجزء الخلفي من الغسالة بإحكام.



ثبَّت خرطوم تصريف الماء على بعد يقدر من ٩٠ إلى ١٠٠ سم عن الأرض. يجب عدم تغطيس طرف خرطوم التصريف حَّت الماء.



R

برج التصريف

 بعد توجيه خرطوم تصريف الماء إلى المصرف. اربطه بخرج التصريف الخاص بالغسالة.





كيفية تغيير اجماه خرطوم تصريف الماء (اختياري)

يتم الضغط على مقبض حلقة الوصل لسحب خرطوم تصريف الماء. قم بتغيير انجاه
 خرطوم التصريف, واتبع الإرشادات المذكورة أعلاه مرة أخرى.









اضافة المسحوق

- افتح درج المسحوق بسحبه باجاه السهم كما هو موضح في الشكل. ثم ضع المسحوق في الدرج.
- ضع في كل مرة كمية ملائمة من المسحوق بحيث لا يفيض المسحوق من الدرج.



إضافة منعم الأقمشة

قم بإزاحة الغطاء وفتحه في اجّاه السهم. ثم ضع مسحوق الشطف وادفع الغطاء في الاحّاه المعاكس لاغلاقه.

- ضع منعّم الأقمشة في الدرج الخصص لذلك حسب الحاجة. ومن ثمّ. يتم توزيع المنعّم أوتوماتيكيًّا أثناء دورة الشطف. لتوزيع منعّم الأقمشة أوتوماتيكيًّا. تأكد من تحديد جميع الدورات اللازمة في الغسل والشطف والعصر.
 - لا تضع المسحوق أو المبيّض أو النشا في درج المنعّم.
 - يؤدي الإفراط في استخدام المنعّم إلى نتائج غير مرضية.
 - لا تفتح الباب أثناء دورة Spin Dry (التجفيف بالعصر). إذا تمت إضافة المنعَّم في وقت سابق، فإن هذا سينقص من فعاليته.
- لا تترك منعًم الأقمشة في موزع منعًم الأقمشة لمدة طويلة؛ حيث إن المنعَّم يصبح متيبسًا.



مصفاة وصلة توريد الماء



تنظيف مصفاة المضخة (اختيارى)

- ضع قطعة من القماش أو منشفة أسفل مصفاة الغسيل حتى لا تبتل الأرض. ولف المصفاة عكس الجّاه عقارب الساعة واسحبها للخارج.
 - أزل أي أوساخ من المصفاة.
 - ۳. أعد المصفاة إلى مكانها عن طريق لف المصفاة في اجماه عقارب الساعة حتى تعود إلى مكانها.



تنظيف حجيرة المسحوق

- افصل حجيرة المسحوق عن الغسالة.
- افصل غطاء الشطف عن حجيرة المسحوق. ثم نظّفه.
- ۳. فك غطاء الشطف, ثم أدخل حجيرة المسحوق في الغسالة.

WA70H4200S_03414G_AR_140320.indd Sec5:17

التركيب والصيانة

استكشاف المشاكل وإصلاحها

صحِفال هل صنبور الماء مفتوح؟ هل الغسالة متصلة بمصدر التيار الكهربائي؟ هل التيار الكهربائي مقطوع؟ هل ضطوم التصريف متجهًا لأسفل؟ (دون مضخة) هل خرطوم التصريف متجمد؟ هل خرطوم التصريف مسدود؟	• • • •	ةلڭشملا الغسالة لا تعمل
هل الغسالة متصلة بمصدر التيار الكهربائي؟ هل التيار الكهربائي مقطوع؟ هل ضغط الماء كافٍ؟ هل خرطوم التصريف متجهًا لأسفل؟ (دون مضخة) هل خرطوم التصريف متجمد؟ هل خرطوم التصريف مسدود؟	• • •	الغسالة لا تعمل
هل خرطوم التصريف متجمد؟ هل خرطوم التصريف مسدود؟	·	
إذا لم يتم تصريف الماء خلال ٣٠ دقيقة. سيصدر طنين. وسيعرض مؤشر الوقت التبقي رسالة الخطاً "5E".	•	لاينم تصريف الماء ح ح
هل صنبور الماء مفتوح؟ هل الماء مفطوع؟ هل خرطوم توريد الماء أو وصلة الخرطوم مسدودة؟ هل صنبور الماء متجمد؟ إذا لم يتم الانتهاء من توريد الماء في خلال ساعة واحدة أو لم يحدث تغير في مستوى الماء بعد ٥ دقائق (١٠ دقائق في بعض الطُرز) من بدء توريد الماء. سيصدر طنين وسيتم عرض "٤٣" على مؤشر الوقت المتبقي.		لايتم توريد اللاء []]] [] []] []
هل 7، توزيع الغسيل بالتساوي في الغسالة؟ هل 7، وضع الغسالة على أرض ثابتة ومستوية؟	•	العصر لا يعمل
أعد التشغيل بعد العصر. في حالة استمرار ظهور علامة الخطأ. اتصل بالوكيل.	•	فيضان للاء <u>إلى</u> الم
تومض رسالة الخطأ بفاصل زمني ثانية واحدة فقط. ويتم تصريف للماء مع إصدار صوت تنبيه. (الرسالة المعروضة: "CL" أو "CL") هذه الوظيفة لمنع الأطفال من الغرق في حالة سقوطهم في حوض الغسيل. عند اكتمال التصريف وإيقاف تشغيل الطاقة ثم تشغيلها. يتم تشغيل الغسالة بشكل عادي. لمسح رسالة الخطأ "CL". أغلق باب الغسالة بعد اكتمال التصريف, وأوقف تشغيل الغسالة ثم أعد تشغيلها. هل تم الضغط على الزر بدء/إيقاف؟ تأكد من وضع نهاية خرطوم التصريف على الأرض. (ينبغي أن يكون الخرطوم معلمًا فوق المضخة - حامل الخرطوم.) حقق من عدم انسداد خرطوم التصريف بواسطة أي مواد غريبة.	•	يشير ذلك إلى حدوث خطأ بوظيفة التأمين ضد عبث الأطفال إلى الماع الماع خطأ تسرب الماء

الغسالة لا تعمل؟

- الفحص	الشكلة
ها الجهد الكهربي طبيعي؟	انقطاع التيار الكهربائي.
من الغسالة متصلة بمصدر التيار الكهربائي؟ قم بتوصيل سلك التيار الكهربي. ♦ لا يتم تصريف المياه.	
هل خرطوم التصريف متجهًا لأسفل؟ اجعل خرطوم التصريف متجهًا لأسفل.	
هل خرطوم التصريف منثني؟ فك الثنيات الموجودة في خرطوم التصريف.	
هل فتحة خرطوم التصريف مسدودة؟ قم بإزالة النفايات جيدًا.	
هل باب الغسالة مفتوح؟ • أغلق الباب.	الغسالة لا تعمل.
هل الزر إيقاف قيد التشغيل؟ C اضغط على الزر Start/Pause (بدأ / أيقاف) مرة أخرى وحّقق من بدء تشغيل الغسالة.	
هل ثم ملء الغسالة بالماء حتى المستوى المطلوب؟ إذا كان ضغط الماء منخفضًا, فستستغرق وفنًا طويلاً حتى تبدأ الغسل.	
هل الصنبور مغلق؟ © افتح الصنبور لتوريد الماء.	
هل قمت بفتح الباب خلال دورة العصر؟ 	
تابع المحافظ على الزر "بدو/إيقاف" لمتابعة التشغيل.	
• أضف الماء الساخن إلى صنبور الماء المتجمد. وأزل خرطوم التصريف. انقع الخرطوم في الماء الساخن.	في حالة جَّمُد خرطوم التصريف وحاوية التجفيف. اتبع با يلي.
 قم بصب الماء الساخن في حاوية التجفيف لمدة ١٠ دقائق تقريبًا. 	-
 ضع منشفة مبللة بالماء الساخن على وصلة خرطوم التصريف. 	
 بعد فك جُميد خرطوم التصريف, وصله مرة أخرى, وحْقق ما إذا كان يتم تصريف الماء بالشكل الملائم. 	
 في حالة انسداد خرطوم التصريف بعملات معدنية أو دبابيس. إذا كان خرطوم التصريف معلقاً على الخطّاف الخاص بخرطوم التصريف. قم ملء نصف حاوية التجفيف بالماء, وحاول إجراء العصر مرة أخرى. 	يتم تصريف المياه إلى الخارج في الحال.
إذا كان الجزء الخاص بوصلة الصنبور غير محكم الربط. فقد يتسرب الماء.	يتسرب الماء من وصلة خرطوم توريد الماء.
کرر خطوات التجمیع مرة أخری. (راجع "توصیل خرطوم تورید الماء")	
حُقق ما إذا كان المطاط الخاص بخرطوم توريد الماء في وضعه الصحيح. © اربط المسامير مرة أخرى بإحكام.	
هل خرطوم توريد للاء منثني؟ © قم بفك الثنيات الموجودة في الخرطوم.	
ابا الماية توريد الماء قوية جدًا. فقد يحدث تسرب للماء. • أغلق الصنبور قليلاً.	
حالي المسابور طيد. هل يحدث تسرب للماء من الصنبور نفسه؟	
أصلح الصنبور. لا يتم توريد الماء.	

الغسالة لا تعمل؟

الغسالة لا تعمل؟

الفحص	المشكلة
هل قمت بالضغط على الزر Start/Pause (بدأ / أيقاف) بعد اختيار توريد الماء؟ • في حالة عدم الضغط على الزر Start/Pause (بدأ / أيقاف). فلن يتم توريد الماء. اضغط على الزر Start/Pause (بدأ / أيقاف).	يتسرب الماء من وصلة خرطوم توريد الماء.
هل الصنبور مغلق؟ ● افتح الصنبور.	
هل شبكة المصفاة الموجودة في وصلة خرطوم توريد الماء مسدودة بمواد غير نظيفة؟ • نظّف شبكة المصفاة بفرشاة أسنان. —	
هل تم إيقاف توريد الماء؟ • في حالة توقف توريد الماء مؤقنًا. أغلق الصنبور وافصل التيار.	
حْقق ما إذا كان قد تم توزيع الغسيل بالتساوي في الغسالة. • وزع الغسيل بالتساوي. وابدأ تشغيل الغسالة مرة أخرى.	تُصدِر عملية العصر ضجيجًا وقَدِث اهتزازات.
خفق ما إذا كانت الغسالة مستوية على أرض ثابتة ومسطحة. ♥ اجعل الغسالة مستوية. 	
هل المقابض الخاصة باستواء الأرجل غير مثبتة بإحكام؟ اضبط استواء الأرجل.	
هل يوجد حول الغسالة مواد غير ضرورية؟ • قم بإبعاد تلك الأشياء غير الضرورية عن الغسالة.	

المواصفات

WA70H4200SW

١٠ لترًا	۵		۳۳۰ واط	غسل	استهلاك
۵۳ لترًا	ź	مستوى الماء القياسى	۲۶۰ واط	العصر	الطاقة
٤٤ لترًا	۲	·ون ، بـ	۵۶۰ عرض × ۵۱۰ عمق × ۸۵۰ ارتفاع		الأبعاد (م)
۲۹ لترًا	٢		د برس ۸ ۲۰ میلی ۸ ۲۰۰ رسیع ۳۱ کجم		الوزن
۲۲ لترًا	١		من ۰٫۰۵ إلى ۰٫۷۸ ميجاباسكال		,
11. لترَّا		استهلاك الماء	من ۵۰٫۰ إلى ۸٫۹۸ ميجاباسكان (۵٫۰ إلى ۸ كجم قوة/سم')	ضغط المياه	
٧٠٠ دورة في الدقيقة		سرعة العصر	النوع الرجّاج		نوع الغسل



هل لديك أي أسئلة أو تعليقات؟

أو تفضل بزيارة موقعنا على الإنترنت	اتصل	البلد	
www.samsung.com/ae/support (English)	800-SAMSUNG (726-7864)	U.A.E	
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)	800-SAMSUNG (720-7804)	0.A.L	

DC68-03414G