



SyncMaster 323T,403T







ние Правила безопасности | Введение | Установка | Настройка монитора | Устранение неисправностей | Технические Характеристики Информаци

Главная > Оглавление













4 Не ставьте монитор экраном вниз.

• Его поверхность может быть повреждена.



 Грязный соединительный шнур может вызвать электрический шок или загорание.



- Не ставьте на монитор стакан с водой, химические вещества или мелкие металлические предметы.
 - Это может вызвать повреждения, электрический шок или загорание.
 - Если посторонее вещество попадет в монитор, отключите его от сети и обратитесь за помощью в центр технического обслуживания.





При отображении неподвижной картинки в течение продолжительного периода времени могут появляться остаточные изображения или нерезкость.

 Если Вы не собираетесь использовать монитор в течение длительного времени, переключите его в режим энергосбережения или активизируйте хранитель экрана, отображающий подвижное изображение.

Оглавление Правила безопасности Введение Установка (Настройка монитора) Устранение неисправностей Технические Характеристики Информаци



Пожалуйста, проверьте, все ли нижеперечисленные части находятся в упаковке вместе с монитором. Если чего-то не хватает, свяжитесь с Вашим дилером.



- Передняя панель
- Задняя панель
 Пульт
- дистанционного управления
- Mechanical Lay-out



Кабель электропитания



Крышка для отверстия



Главная > Введение > Распаковка

Сигнальный Кабель (15 pin D-Sub)



Пульт дистанционного управления и батареи (ААА X 2)



Аудиокабель





Кабель RS232C



Гарантийный талон (выдается не во всех регионах)



Временная подставка

продается отдельно

Компакт-диск с

руководством пользователя





Комплект громкоговорителей



Комплект для подставки



Компакт-диск для инсталляции шарнирной подставки



Для покупки дополнительного оборудования обращайтесь в местный сервисный центр Samsung Electronics.



- 3. Exit
- 4. Кнопки вверх/вниз
- 5. Кнопки влево/вправо / регулировки Кнопка
- 8. Индикатор питания
- 9. Датчик дистанционного управления

ние | Установка | Настройка монитора | Устранение неисправностей | Технические Характеристики Информаци Оглавление Правила безопасности

Введение • Распаковка

- Передняя панель
- Þ Задняя панель Пульт дистанционного
- управления Mechanical Lay-out

🏹 Подробную информацию о подключении кабелей см. в пункте "Подключение кабелейз " в разделе "Установка"

Конфигурация задней панели мониторов различных моделей может незначительно отличаться.





Выключатель питания 1.

Главная > Введение > Задняя панель

2. Порт питания



- 3. EXTERNAL CONTROL (последовательный порт RS232C) : Программный порт MDC (Multiple Device Control)
- 4. Разъем для подключения видеосигнала от компьютера : 15-штырьковый разъем D-Sub - режим RGB 1 (аналоговый сигнал от ПК)
- 5. Разъем для подключения видеосигнала от компьютера: DVI-D - DVI-D - режим RGB 2 (цифровой сигнал от ПК)



00	6 0 0 0	<mark>8</mark> 0	1 0 ©	12 © ©
	000	0 9	() () ()	© © 13
RGB 3 (COMPO C (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (C) (ONENT VIDEO) IN OOOOO (Pr) H V OOOOO NENT VIDEO) OUT	VIDEO1 IN COMPOSITE O VIDEO1 OUT COMPOSITE	VIDEO 2 IN S-VIDEO O VIDEO 2 OUT S-VIDEO	COMPONENT VIDEO AUDOIN C O L R O VIDEO 1/2 AUDO N

- 6. Разъем для подключения видеосигнала от компьютера / Разъем для подключения компонентов : кабель BNC (вход)
 - Подключение RGB 3 (аналоговый сигнал от ПК) : подключение портов B, G, R, H, V подключение компонентов : подключение портов Pb, Y, Pr
- Разъем для подключения выходного шлейфа видеосигнала от компьютера (RGB 3 (аналоговый сигнал от ПК)) / Разъем для подключения выходного шлейфа сигнала компонентов (Component) кабель BNC (выход)
- 8. Разъем для подключения CVBS Video : Режим Video 1 (вход)
- 9. Разъем для подключения выходного шлейфа сигнала CVBS Video (выход)
- 10. Разъем для подключения S-Video : Режим Video 2 (вход)
- 11. Разъем для подключения выходного шлейфа сигнала S-Video (выход)
- Разъем для подключения аудиосигнала Component (вход)
 При подключении входного сигнала к разъему 6 аудиосигнал должен подключаться только к этому разъему.
- 13. Разъем для подключения аудиосигнала CVBS, S-Video (вход) : При подключении входного сигнала к разъему 8 или 10 аудиосигнал должен подключаться только к этому разъему.
 - 🏹 Шлейфный кабель: поддержка до 5 мониторов.





- 14. Клеммы для подключения динамиков
- 15. Разъем для подключения аудиосигнала от компьютера (PC Stereo) (вход)
- 16. Линейный выход аудио (выход)



17. Замок Кенсингтона



Оглавление | Правила безопасности | Введение | Установка | Настройка монитора | Устранение неисправностей | Технические Характеристики | Информации

Главная > Введение > Задняя панель



Введение

- Распаковка
- Передняя панель
- Задняя панель
- Пульт дистанционного управления
- Mechanical Lay-out

Подробную информацию о подключении кабелей см. в пункте "Подключение кабелейs " в разделе "Установка"

Конфигурация задней панели мониторов различных моделей может незначительно отличаться.





- 1. Выключатель питания
- 2. Порт питания



- 3. EXTERNAL CONTROL (последовательный порт RS232C)

 : Программный порт MDC (Multiple Device Control)
- 4. Разъем для подключения видеосигнала от компьютера : 15-штырьковый разъем D-Sub режим RGB 1 (аналоговый сигнал от ПК)
- 5. Разъем для подключения видеосигнала от компьютера: DVI-D - DVI-D - режим RGB 2 (цифровой сигнал от ПК)





- 6. Разъем для подключения видеосигнала от компьютера / Разъем для подключения компонентов : кабель BNC (вход) - Подключение RGB 3 (аналоговый сигнал от ПК) : подключение портов B, G, R, H, V
- подключение компонентов : подключение портов Pb, Y, Pr
 7. Разъем для подключения выходного шлейфа видеосигнала от компьютера (RGB 3
- (аналоговый сигнал от ПК)) / Разъем для подключения выходного шлейфа сигнала компонентов (Component) кабель BNC (выход)
- 8. Разъем для подключения CVBS Video : Режим Video 1 (вход)
- 9. Разъем для подключения выходного шлейфа сигнала CVBS Video (выход)
- 10. Разъем для подключения S-Video : Режим Video 2 (вход)
- 11. Разъем для подключения выходного шлейфа сигнала S-Video (выход)
- 12. Разъем для подключения аудиосигнала Component (вход) : При подключении входного сигнала к разъему 6 аудиосигнал должен подключаться только к этому разъему.
- Разъем для подключения аудиосигнала CVBS, S-Video (вход)
 При подключении входного сигнала к разъему 8 или 10 аудиосигнал должен подключаться только к этому разъему.

🏹 Шлейфный кабель: поддержка до 5 мониторов.





- 14. Клеммы для подключения динамиков
- 15. Разъем для подключения аудиосигнала от компьютера (PC Stereo) (вход)
- 16. Линейный выход аудио (выход)



17. Замок Кенсингтона



Оглавление Правила безопасности Введение Установка Настройка монитора Устранение неисправностей Технические Характеристики Информаци



Введение

- Распаковка
- 🕨 Передняя панель
- Задняя панель
 Пульт дистанционного
- управления Меchanical Lay-out

- Главная > Введение > Пульт дистанционного управления
- Для получения подробной информации о функциях пульта дистанционного управления перейдите к следующему разделу: Настройка LCD-монитора > Средства управления пользователя > Кнопки пользовательских настроек > Кнопки пульта дистационного управления. Конфигурация пульта дистанционого управления для различных моделей мониторов может незначительно различаться.
- Пульт дистанционного управления функционирует на расстоянии от 0,23 до 33 футов (от 7 см до 10 м) и при отклонении в пределах 30 градусов влево и вправо от датчика приема сигналов дистанционного управления на мониторе.
- Работающие рядом с монитором телевизоры или другие электронные приборы могут создавать помехи по частоте, мешающие нормальной работе пульта ДУ.

Наименования кнопок | Замена батарей | Использование



1. Наименования кнопок



3. Установите крышку на место.

Оглавление| Правила безопасности | Вводение | Установка | Настройка монитора | Устранение неисправностей | Технические Характеристики| Информаци

Главная > Введение > Распаковка



Mechanical Lay-out | Monitor Head | Stand | Speaker | Mounting Bracket

Распаковка

- Передняя панель
- Задняя панель
 Пульт дистанционного
- управления Mechanical Lay-out



2. Monitor Head

1. Mechanical Lay-out





3. Stand



4. Speaker



5. Mounting Bracket





1. Mechanical Lay-out



2. Monitor Head



3. Stand



4. Speaker



5. Mounting Bracket



Оглавление Правила безопасности | Введение | Установка | Настройка монитора | Устранение неисправностей | Технические Характеристики | Информаци



- Установка Комплект для
- установки подставки ▶ Подключение
- Вашего Монитора Multiple Display Control (MDC)

Главная > Установка > Комплект для установки подставки

Используйте только винты, включенные в комплект поставки.

Samsung Electronics не несет ответственности за повреждения в результате использования кронштейнов, отличающихся от описанных выше.

1. Установка Временная подставка



Левая подставка

Правая подставка



- Защитная крышка используется для защиты отверстия в нижней части монитора, куда вставляется подставка. Обязательно удалите защитную крышку при присоединении входящей в комплект временной подставки или комплекта подставки (продается отдельно), а при присоединении комплекта для установки на стене закройте отверстие, используя крышку для отверстия.
- 2. Установите левую и правую подставки.
- Вставьте подставку в отверстие в основании монитора. Вставьте винт в указанное отверстие и заверните его. (М4 x 15)

Временная подставка используется для настройки экрана до установки комплекта подставки или комплекта для установки на стене (продается отдельно). НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ее вместо настоящей подставки. Samsung Electronics не несет ответственности за любые проблемы, вызванные использованием временной подставки вместо настоящей. 2. Комплект для установки подставки (продается отдельно)



- Защитная крышка используется для защиты отверстия в нижней части монитора, куда вставляется подставка. Обязательно удалите защитную крышку при присоединении входящей в комплект временной подставки или комплекта подставки (продается отдельно), а при присоединении комплекта для установки на стене закройте отверстие, используя крышку для отверстия.
- Обратите внимание на то, чтобы детали были установлены в правильном положении и в соответствующие позиции. (М4 x 15)
- 3. Вставьте подставку в отверстие в основании монитора.
- 4. Вставьте винт в указанное отверстие и заверните его. (М4 х 15)

Оглавление Правила безопасности Введение Установка Настройка монитора Устранение неисправностей Технические Характеристики Информации



- Установка Комплект для
- установки подставки
- Подключение
 Вашего Монитора
- Multiple Display Control (MDC)

Главная > Установка > Комплект для установки подставки

- Используйте только винты, включенные в комплект поставки.
 - Samsung Electronics не несет ответственности за повреждения в результате использования кронштейнов, отличающихся от описанных выше.

1. Установка Временная подставка



Левая подставка

Правая подставка



- Защитная крышка используется для защиты отверстия в нижней части монитора, куда вставляется подставка. Обязательно удалите защитную крышку при присоединении входящей в комплект временной подставки или комплекта подставки (продается отдельно), а при присоединении комплекта для установки на стене закройте отверстие, используя крышку для отверстия.
- 2. Установите левую и правую подставки.
- Вставьте подставку в отверстие в основании монитора. Вставьте винт в указанное отверстие и заверните его. (М4 х 15)

Временная подставка используется для настройки экрана до установки комплекта подставки или комплекта для установки на стене (продается отдельно). НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ее вместо настоящей подставки. Samsung Electronics не несет ответственности за любые проблемы, вызванные использованием временной подставки вместо настоящей.

2. Комплект для установки подставки (продается отдельно)



- Защитная крышка используется для защиты отверстия в нижней части монитора, куда вставляется подставка. Обязательно удалите защитную крышку при присоединении входящей в комплект временной подставки или комплекта подставки (продается отдельно), а при присоединении комплекта для установки на стене закройте отверстие, используя крышку для отверстия.
- 2. Обратите внимание на то, чтобы детали были установлены в правильном положении и в соответствующие позиции. (М4 x 15)
- 3. Вставьте подставку в отверстие в основании монитора.
- 4. Вставьте винт в указанное отверстие и заверните его. (М4 x 15)

Оглавление Правила безопасности Введение Установка (Настройка монитора) Устранение неисправностей Технические Характеристики Информаци



- Установка Комплект для установки подставки Подключение
- Вашего Монитора ▶ Multiple Display
- Control (MDC)

Главная > Установка > Monitora pievieno№ana

К монитору, кроме компьютера, можно подключать такие источники аудио-видеосигналов, как DVD-проигрыватели, видеомагнитофоны или видеокамеры. Подробную информацию по подключению источников аудио-видеосигналов см. в пункте "Средства управления пользователя" в разделе "Настройка монитора".

Подключение к компьютеру | Подключение видеомагнитофона | Подключение DVD-проигрывателя | Подключение видеокамеры | Подключение видеоприставки | Подключение динамиков | Подключение аудиосистемы.

1. Подключение к компьютеру



 Подсоедините электрический шнур Вашего монитора к разъему питания на задней панели монитора.

Включите выключатель питания.

2. Подключите видеокабель к видео-порту компьютера.

Существует 3 способа подключения сигнального кабеля к монитору. Выберите один из описанных ниже способов:

2-1. Использование соединителя D-sub (аналогового) на видеоплате. Присоедините сигнальный кабель к 15- pin D-SUB коннектору на задней панели



2-2. Использование соединителя DVI (цифрового) на видеоплате. Присоединить кабель интерактивного цифрового видео к порту интерактивного цифрового видео на задней панели монитора.



2-3. Использование соединителя BNC (аналогового) на видеоплате. Присоедините сигнальный кабель к BNC коннектору на задней панели монитора.

 $\mathbf{00000}$

X Кабель DVI или BNC не входит в комплект поставки.

- Соедините аудиокабелями разъемы Audio (L) и Audio (R) DVD-проигрывателя, видеомагнитофона или видеокамеры с разъемами аудио-входов монитора L и R.
- 4. Включите компьютер и монитор.

🏹 Для покупки дополнительного оборудования обращайтесь в местный _{сервисный} центр Samsung

Electronics.



2. Подключение видеомагнитофона



 Все устройства - источники аудио-видеосигналов, например, видеомагнитофоны или видеокамеры, подключаются к разъему Разъем для подключения S-Video или Разъем для подключения CVBS Video на мониторе с помощью кабеля S-VHS или BNC.

🌃 Кабель S-VHS или BNC не входит в комплект поставки.

- Соедините аудиокабелями выходы Audio (L) и Audio (R) видеомагнитофона или видеокамеры со входными разъемами аудиосигнала L (левый) и R (правый).
- Выберите вход Video 1 или Video 2, к которому подключен видеомагнитофон или видеокамера, используя кнопку выбора источника (Source) на передней панели монитора.
- Затем запустите видеомагнитофон или видеокамеру, предварительно вставив DVD-диск или кассету.



3. Подключение DVD-проигрывателя



- Соедините с помощью комплекта аудио-кабелей разъемы выхода аудиосигнала (AUDIO OUTPUT) видеокамеры и входные разъемы аудиосигнала (Разъем для подключения аудиосигнала Component) на мониторе.
- Соедините с помощью видеокабеля разъем выхода видеосигнала (VIDEO OUTPUT) на видеокамере и входной разъем видеосигнала (подключение компонентов : подключение портов Pb, Y, Pr) на мониторе.

🛛 Кабель BNC не входит в комплект поставки.

- 3. Выберите вход **BNC**, к которому подключен DVD-проигрыватель, используя кнопку выбора источника (Source) на передней панели монитора.
- 4. Затем запустите DVD-проигрыватель, предварительно вставив DVD-диск.



Описание выхода Component video см. в руководстве пользователя DVD-проигрывателя.



4. Подключение видеокамеры



- Найдите выходные разъемы аудио/видеосигналов на видеокамере. Обычно они находятся на боковой или задней стороне.
 Соедините с помощью комплекта аудио-кабелей разъемы выхода аудиосигнала (AUDIO OUTPUT) видеокамеры и входные разъемы аудиосигнала (Разъем для подключения аудиосигнала CVBS, S-Video) на мониторе.
- 2. Соедините с помощью видеокабеля разъем выхода видеосигнала (VIDEO OUTPUT) на видеокамере и входной разъем видеосигнала (VIDEO) на мониторе.
- 3. Выберите вход Video 1, к которому подключен видеокамера, используя кнопку выбора источника (Source) на передней панели монитора.
- 4. Затем запустите видеокамеру, предварительно вставив кассету.

Изображенные аудио-видеокабели обычно входят в комплект принадлежностей видеокамеры (в противном случае их нужно приобрести). Если видеокамера обеспечивает стерео-запись звука, то необходим комплект из двух кабелей.



5. Подключение видеоприставки

🏹 Подключение типичной видеоприставки показано ниже.



- Соедините с помощью комплекта аудиокабелей разъемы Разъем для подключения аудиосигнала Component на мониторе и разъемы AUDIO OUT на видеоприставке.
- 2. Соедините видеокабелем разъемы подключение компонентов подключение портов Pb, Y, Pr на мониторе и разъемы Pb, Y, Pr на видеоприставке.
- 3. Выберите вход **BNC**, к которому подключен видеоприставки, используя кнопку выбора источника (Source) на передней панели монитора.

🕅 Описание выхода Component video см. в руководстве пользователя видеоприставки.



6. Подключение динамиков

1. Прикрепите динамик к телевизору с помощью винтов.



2. Соедините предназначенным для этого кабелем разъем для подключения динамика на задней стороне телевизора и соответствующий ему разъем на задней стороне динамика.



К Не перемещайте телевизор, держа его за прикрепленный к нему динамик. В противном случае можно повредить устройство крепления динамика к телевизору.

7. Подключение аудиосистемы



1. Соедините с помощью комплекта аудиокабелей разъемы AUX L, R аудиосистемы и разъемы AUDIO OUTPUT L, R на мониторе.

Оглавление Правила безопасности Введение Установка Настройка монитора Устранение неисправностей Технические Характеристики Информации





- Установка Комплект для установки
- подставки Подключение Вашего
- Монитора ▶ Multiple Display
- Control (MDC)

К монитору, кроме компьютера, можно подключать такие источники аудио-видеосигналов, как DVD-проигрыватели, видеомагнитофоны или видеокамеры. Подробную информацию по подключению источников аудио-видеосигналов см. в пункте "Средства управления пользователя" в разделе "Настройка монитора".

Подключение к компьютеру | Подключение видеомагнитофона | Подключение DVD-проигрывателя | Подключение видеокамеры | Подключение видеоприставки| Подключение динамиков | Подключение аудиосистемы.

1. Подключение к компьютеру



 Подсоедините электрический шнур Вашего монитора к разъему питания на задней панели монитора.

Включите выключатель питания.

2. Подключите видеокабель к видео-порту компьютера.

Существует 3 способа подключения сигнального кабеля к монитору. Выберите один из описанных ниже способов:

2-1. Использование соединителя D-sub (аналогового) на видеоплате. Присоедините сигнальный кабель к 15- pin D-SUB коннектору на задней панели монитора.



2-2. Использование соединителя DVI (цифрового) на видеоплате. Присоединить кабель интерактивного цифрового видео к порту интерактивного <u>цифрового</u>видео на задней панели монитора.

*

2-3. Использование соединителя BNC (аналогового) на видеоплате.
 Присоедините сигнальный кабель к BNC коннектору на задней панели монитора.
 О О О О О

X Кабель DVI или BNC не входит в комплект поставки.

- Соедините аудиокабелями разъемы Audio (L) и Audio (R) DVD-проигрывателя, видеомагнитофона или видеокамеры с разъемами аудио-входов монитора L и R.
- 4. Включите компьютер и монитор.

V

Для покупки дополнительного оборудования обращайтесь в местный сервисный центр Samsung Electronics.



2. Подключение видеомагнитофона



 Все устройства - источники аудио-видеосигналов, например, видеомагнитофоны или видеокамеры, подключаются к разъему Разъем для подключения S-Video или Разъем для подключения CVBS Video на мониторе с помощью кабеля S-VHS или BNC.

🌃 Кабель S-VHS или BNC не входит в комплект поставки.

- Соедините аудиокабелями выходы Audio (L) и Audio (R) видеомагнитофона или видеокамеры со входными разъемами аудиосигнала L (левый) и R (правый).
- Выберите вход Video 1 или Video 2, к которому подключен видеомагнитофон или видеокамера, используя кнопку выбора источника (Source) на передней панели монитора.
- Затем запустите видеомагнитофон или видеокамеру, предварительно вставив DVD-диск или кассету.



3. Подключение DVD-проигрывателя



- Соедините с помощью комплекта аудио-кабелей разъемы выхода аудиосигнала (AUDIO OUTPUT) видеокамеры и входные разъемы аудиосигнала (Разъем для подключения аудиосигнала Component) на мониторе.
- Соедините с помощью видеокабеля разъем выхода видеосигнала (VIDEO OUTPUT) на видеокамере и входной разъем видеосигнала (подключение компонентов : подключение портов Pb, Y, Pr) на мониторе.

🛛 Кабель BNC не входит в комплект поставки.

- 3. Выберите вход **BNC**, к которому подключен DVD-проигрыватель, используя кнопку выбора источника (Source) на передней панели монитора.
- 4. Затем запустите DVD-проигрыватель, предварительно вставив DVD-диск.

秋 Описание выхода Component video см. в руководстве пользователя DVD-проигрывателя.



4. Подключение видеокамеры



- Найдите выходные разъемы аудио/видеосигналов на видеокамере. Обычно они находятся на боковой или задней стороне.
 Соедините с помощью комплекта аудио-кабелей разъемы выхода аудиосигнала (AUDIO OUTPUT) видеокамеры и входные разъемы аудиосигнала (Pasъeм для подключения аудиосигнала CVBS, S-Video) на мониторе.
- 2. Соедините с помощью видеокабеля разъем выхода видеосигнала (VIDEO OUTPUT) на видеокамере и входной разъем видеосигнала (VIDEO) на мониторе.
- 3. Выберите вход Video 1, к которому подключен видеокамера, используя кнопку выбора источника (Source) на передней панели монитора.
- 4. Затем запустите видеокамеру, предварительно вставив кассету.
- Изображенные аудио-видеокабели обычно входят в комплект принадлежностей видеокамеры (в противном случае их нужно приобрести). Если видеокамера обеспечивает стерео-запись звука, то необходим комплект из двух кабелей.



5. Подключение видеоприставки

Подключение типичной видеоприставки показано ниже.



- 1. Соедините с помощью комплекта аудиокабелей разъемы Разъем для подключения аудиосигнала Component на мониторе и разъемы AUDIO OUT на видеоприставке.
- 2. Соедините видеокабелем разъемы подключение компонентов подключение портов Pb, Y, Pr на мониторе и разъемы Pb, Y, Pr на видеоприставке.
- Выберите вход BNC, к которому подключен видеоприставки, используя кнопку выбора источника (Source) на передней панели монитора.

Описание выхода Component video см. в руководстве пользователя видеоприставки.

6. Подключение динамиков

1. Прикрепите динамик к телевизору с помощью винтов.



2. Соедините предназначенным для этого кабелем разъем для подключения динамика на задней стороне телевизора и соответствующий ему разъем на задней стороне динамика.



К Не перемещайте телевизор, держа его за прикрепленный к нему динамик. В противном случае можно повредить устройство крепления динамика к телевизору.

7. Подключение аудиосистемы



1. Соедините с помощью комплекта аудиокабелей разъемы AUX L, R аудиосистемы и разъемы AUDIO OUTPUT L, R на мониторе.
Оглавление Правила безопасности Введение Ус Настройка монитора | Устранение неисправностей | Технические Характеристики | Информаци



Установка

Комплект для

Подключение

Вашего Монитора

Multiple Display

Control (MDC)

установки

подставки

- 1. Введение 2. Инсталляция
 - 3. Начало работы :
 - Главное окно | Установка параметров портов | Замена портов
 - 4. Включение/выключение питания
 - 5. Управление источником входного сигнала
 - 6. Управление размером изображения :
 - RGB 1, 2, 3 | Video 1, 2, Component

Главная > Установка > Multiple Display Control (MDC)

- 7. Управление временем
- 8. Управление функцией PIP ("Картинка в картинке") :
- PIP Size | PIP Source 9. Настройка параметров :
- Вкладка Picture | Вкладка Picture RGB | Вкладка Audio | Вкладка Image Lock 1 | Вкладка Image Lock 2 10. Диагностика
- 11. Устранение неисправностей
- 12. Отображение установленных значений при работе в режиме с несколькими мониторами



Программа управления несколькими мониторами (Multiple Display Control; MDC) представляет собой приложение, позволяющее работать на ПК одновременно с несколькими мониторами. Для связи между ПК и монитором используется стандартный последовательный интерфейс RS-232C. Поэтому между последовательными портами ПК и монитором необходимо использовать кабель последовательного интерфейса.



2. Инсталляция

- 1. Требования к ПК (рекомендумые): Pentium II, RAM 64М или выше, 800 х 600, монитор ПК, поддерживающий 256 цветов или больше
- 2. OC: Windows 95, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP и XP Professional

Minimum system requirement for MDC Program

- Windows 98/ME/2000/XP : Support both English and Others version.
- 3. Инсталляция: Щелкните мышью на SETUP.EXE, открывается следующее окно и выполняется копирование основных файлов, необходимых для настройки программы.
- Примечание> Нормальная работа этой программы гарантируется только при использовании модели Samsung SyncMaster 323T/403T, при выполнении этой программы с использованием других моделей ее нормальная работа не гарантируется. Некоторые функции не поддерживаются в модели 323T/403T.

R Instalation of Samsung More System		
Samsung MDC System S	etun	
Sumaning hills Chain D	smp	
and the second	This will install Samsung MDC System on your computer.	
	It is recommended that you exit all other programs before proceed with installation.	
	Click Olimp to continue installation, Or click (Cancel) to cancel installation.	
Multiple		
Display		
Sanaa		
Serveung Electronice	Next Cancel	
		Copyright(c) 2002,2003 Samsung Electronics Co. Ltd.

 Если Вы согласны с условиями использования программного обеспечения, нажмите кнопку "I Agree" ("Я согласен").

После этого будет выполнена программа установки.

🕺 Installation of Samsung MDC System -	License					
END-USER LICENSE AGREEMENT FOR	SAMSUNG MDC SYS	STEM SOFTWARE				
IMPORTANT-READ CAREFULLY, This Er a legal AGREEMENT between you and S ('SEC'') for the MDC System software pro computer software and may include asso or electronic documentation ('SOFTWARE By installing, copying, or otherwise using bound by the terms of this EULA, If you d DO NOT install or use the SOFTWARE PF return it to the place of purchase within th a full refund,	nd-User License Agr amsung Electronics oduct identified herein ociated media, printe PRODUCT'). the SOFTWARE PRI o not agree to the ter ODUCT; in such even inty days of the date	eement ("EULA") is Co., Ltd, n, which product ir d materials, and "c ODUCT, you agree rms of this EULA, t ent you may, howe of original purchas				
SOFTWARE PRODUCT LICENSE						
1) GRANT OF LICENSE. The SOFTWARE PRODUCT is licensed, not sold, This EULA grants you the following rights: -Applications Software. The SOFTWARE PRODUCT may be used only by you. You may install and use one copy of the SOFTWARE PRODUCT, or any prior ve thereof for the same operating system, on a single computer but only for use in number of written language(s) that you selected at time of first installation and						
Samsung Electronics	I Agree No	ext Cancel				

5. Выберите папку, в которую Вы хотите установить программу, и щелкните на кнопке Install. На этом установка завершена.

👮 Installation of Samsu	ng MDC System - Select install folder 📃 🔲 🗙
	Samsung MDC System will be installed to following folder,
	Click <install> to begin installation to following folder, To install to a different folder, Either enter install path, Or, click <browse> and select another folder,</browse></install>
	Space needed: 12,244KBytes
Multiple	
Display Control	Install folder Program FilesWSamsungWMDC System Browse
Samsung Electronics	Prev Install Cancel



3. Начало работы – Главное окно

- Для запуска программы выберите Пуск > Програмы > Multiple Display Control.
- Выберите монитор для проверки уровня громкости в пределах поля ползунка.



- 1. Основные значки используются для переключения на любой экран.
- 2. Кнопк Select All или Clear All используются для выбора или сброса всех мониторов.
- 3. В поле выбора монитора выбирается требуемый монитор.
- 4. Для просмотра краткой информации о выбранном мониторе используется таблица.
- 5. Элементы управления используются для управления мониторами.
- 6. Позволяет активизировать или блокировать функцию приема сигнала дистанционного управления монитором.

- 7. Отображается текущий заголовок, управление которым должно выполняться в данный момент.
- Указывает статус связи между MDC и монитором. Во время сеанса связи отображается сообщение "Busy"; если связь выключена, отображается сообщение "Idle".
 - <Примечание> Функция активизации/блокировки (Enable/Disable) дистанционного управления действует независимо от того, включено питание или нет, и это правило распространяется на все мониторы, подключенные к мониторам, подключенным к MDC Однако, независимо от статуса, существующего в момент закрытия MDC, для функции приема сигнала дистанционного управления всех мониторов устанавливается значение Enable, когда MDC закрыто.



3. Начало работы – Установка параметров портов



- 1. Приложение Multiple Display Control работает только через порт "Com1." С другими портами Функция управления (Control) не действует.
- Для проверки того, какой порт установлен, выберите Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер устройста > Порты.
- Если установлен порт Com2, то при работе в среде Windows 2000 замените его на порт Com1 (см. следующую главу). Для всех других операционных систем замена портов может быть выполнена из программы BIOS Setup ПК.
- 4. Для завершения работы программы используется функция Выход (Exit). В меню Help объясняется использование программы и приводится общая информация о ней.



3. Начало работы – Замена портов

Multifunction adapters Hetwork adapters Ports (COM 8.LPT) COM 8.LPT) COM 8.LPT) COM 8.LPT) COM 8.LPT) COM 8.LPT COM 8.LPT C	Disable	1		
	Uninstall Scan for hardware changes Properties	-		
	Constant in interest of the second sec	COMUNICATION COMUNICATION	ן און איזן איזן איז	ID X TI X OK Cancel Defsatz
	Transel Buller.	i i com (1) i com (2) i com (3) i com (1) i com (2) i com (3) i com (3) i		

- 1. Приложение Multiple Display Control использует только порт Com1. Оно не работает ни с какими другими портами включая порт Com2.
- 2. В системе Windows 2000 изменение порта может быть выполнено следующим образом.
- Выберите Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер устройств > Порты > Щелчок правой кнопкой мыши > Свойства > вкладка Настройка порта ? Дополнительно
- 4. Выберите Com1



4. Включение/выключение питания

1. Щелкните мышью на основном значке включения/выключения питания (Power Control), открывается окно Power Control.

File Remocon He	antral Ip						□×
Power Control	Power Cor	ntrol	Idle			SAMSUNG	e <u>cs</u>
S.	Select ID	Power	Input	Aspect	On Timer	Off Timer	
Input Source	V 1	ON 💋	RGB1	Expand1 ⊿	OFF	OFF	
Image Size							
$\overline{\mathbf{O}}$							
Time							
PIP							
Settings	This Progr	am is for Syncma	ster 323T/403T 1	vlodel Only. Othe	r Models are not	approved.	
(3				
Diagnostics	Power On	Power <u>O</u> ff	Volur	ne 10			2

- В информационной таблице содержится некоторая базовая информация, необходимая для реализации функции Power Control.
 - 1) Power Status (Статус питания)

2) Input Source (Источник входного сигнала)

- 3) Aspect Ratio (Коэффициент пропорциональности)
- 4) On Timer Status (Статус таймера включения)
- 5) Off Timer Status (Статус таймера выключения)
- 2. Для выбора монитора, настройку которого требуется выполнить, используется кнопка Select All или флажок.

2	Powe	r Co	ntrol				SAMSUNG
er Control	Select	<u>AI</u>	<u>C</u> lear All	Idle			
S)	Select	ID	Power	Input	Aspect	On Timer	Off Timer
Source	V	1	ON	RGB1	Expand1	OFF	OFF
<u>+</u>							
e Size							
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e							
P							
9							
tings	П П	nis Progr	am is for Synom:	aster 323T/403T N	Vlodel Only. Oth	er Models are no	t approved.

- 1) Power On/Off
 - Включает/выключает питание (On/Off) выбранного.

Включает каждое из устройств с интервалом длительностью одна секунда для предотвращения перегрузки по питанию, которая возможна при одновременном включении многих устройств.

- 2) Volume Control
 - Регулирует уровень громкости выбранного монитора. Эта функция принимает значение громкости выбранного монитора от мониторов и отображает его на ползунке регулятора. (В случае отмены выбранного значения или при выборе опции Select All устанавливается значение 10, используемое по умолчанию)
- 3) Mute On/Off
 - Включает/выключает функцию отключения звука выбранного монитора. Если в каждый момент времени выбирается один монитор, то, когда в выбранном мониторе уже установлена функция MUTE, необходимо отметить монитор с функцией MUTE. (Если выбрана функция отмены выбранных значений (undo) или выбрана опция Select All, для всех параметров устанавливаются значения, используемые по умолчанию).
- Функция Power Control применяется для всех мониторов.
- Функции Volume и Mute действуют только в мониторах с включенным питанием (статус питания ON).



5. Управление источником входного сигнала

- 1. Щелкните мышью на основном значке Input Source, открывается окно управления источником входного сигнала (Input Source Control).
 - Щелкните на Select All или установите флажок для выбора управляемого монитора.

Multiple Display Co File Remocon Hel	ontrol P	
Power Control	Input Source	
Inout Source	Select ID Power Input	Choose Input Source
Image Size	Image: 1 to 1 t	
Time		RGB 2 BNC(RGB 3)
PIP		BNC(Component) Video 1
Settings		Video 2
Diagnostics		

- В информационой таблице содержится некоторая базовая информация, необходимая для управления функцией Input Source Control.
- 1) Power Status
 - Указывает статус питания текущего монитора.
- 2) Input Source
 - Указывает используемый в данный момент источник входного сигнала.
- 3) Choose Input Source
 - Изменяет источник входного сигнала выбранного монитора.
 - RGB 1 : Изменяет источник входного сигнала для выбранного монитора на RGB 1.
 - RGB 2 : Изменяет источник входного сигнала для выбранного монитора на RGB 2.
 - BNC(RGB 3) : Изменяет источник входного сигнала для выбранного монитора на RGB 3.
 - BNC(Component) : Изменяет источник входного сигнала для выбранного монитора на Component.
 - Video 1 : Изменяет источник входного сигнала для выбранного монитора на Video 1.
 - Video 2 : Изменяет источник входного сигнала для выбранного монитора на Video 2.
- Функция Input Source Control доступна только для мониторов, питание которых включено (состояние питания ON)



6. Управление размером изображения - RGB 1, 2, 3

- Нажмите на пиктограмму Image Size ("Размер изображения") среди основных пиктограмм, появится экран управления размером изображения.
 - Щелкните на Select All или установите флажок для выбора управляемого монитора.

Multiple Display C File Remocon He	ontrol Ip				
Power Control	Image S	lize			
S	Select All	<u>C</u> lear All	Idle		
Input Source	Select ID	Power	Aspect	Input	RGB1,2,3 Video 1.2 Component 6
A	☑ 1	1) ON 🕑	Expand1	RGB1	5 RGB 1,2,3
Income Size			- (
					Expand 1
Time					Expand 2
					1:1
PIP					
- Co					This control window is for the displays with BGB
Settings					input source.
1					
Diagnostics					

- В информационной таблице отображается основная информация, необходимая для управления размером изображения.
- 1) Power
 - Указывает статус питания текущего монитора.
- 2) Aspect
 - Показывает текущие размеры изображения для выбранного монитора.
- 3) Input Source
 - ЅУказывает текущий источник входного сигнала используемого в данный момент монитора.
- 4) В информационной таблице отображаются только мониторы, входным источником которых является RGB 1, 2, 3.
- 5) При выборе Image Size ("Размер изображения") сначала появляются карточки RGB 1, 2, 3.
 Кнопка Image Size Control ("Управление размером изображения") позволяет управлять возможным размером изображения для источника RGB 1, 2, 3.
- Щелкните на карточке Video 1, 2, Component для установки размера изображения для соответствующего входного источника сигнала.
- 7) Щелкните для изменения размера изображения на выбранном мониторе.
- Кнопка Image Size Control доступна только для мониторов, питание которых включено (состояние питания ON)



6. Управление размером изображения - Video 1, 2, Component

1. Нажмите на пиктограмму Image Size ("Размер изображения") среди основных пиктограмм, появится экран управления размером изображения.

Multiple Display C File Remocon He	iontrol Np					
Power Control	Imag	e Size				
8	Select A	I <u>C</u> lear All	Idle		_	
Input Source	Select	ID Power	Aspect	Input	4 RGB1.2.3	Video 1,2 Component
	V	1 🔁 ON	Expand1	Video1		01,2 MENT
					Evna	
\sim					Expa	nd 2
Time					1:	1
					Pano	rama
PP					700	
					200	
Settings					Zoo	m 2
2						
Diagnostics						

- В информационной таблице отображается основная информация, необходимая для управления размером изображения.
- 1) Щелкните на карточке Video 1, 2, Component tab для установки размера изображения для источников Video 1, 2, Component.
- Щелкните на Select All или установите флажок для выбора управляемого монитора.
- 2) В информационной таблице отображается только монитор с источником сигнала Video 1, 2, Component.
- 3) Можно произвольно изменить размеры изображения для выбранного монитора.
- 4) Если щелкнуть на карточке RGB 1, 2, 3, можно также настроить размер изображения для источника RGB 1, 2, 3.
- 5) Щелкните для изменения размера изображения на выбранном мониторе.
- Кнопка Image Size Control доступна только для мониторов, питание которых включено (состояние питания - ON)



7. Управление временем

1. Щелкните мышью на основном значке Time, открывается окно управления временем (Time Control).

out Source	Select	IU III					_
	✓	1	ON	04 00 Tir	OFF	06:00 AM	
						00.00 PM	
age Size		_					
2		_					
PP	Current 6	i me + Curren + The s	1 nt time is equive hown current tim	slent to PC time. If t	he Current time	Ac s is not correct set th ssing Apply button.	eb Je PC time.

- В информационной таблице представлена некоторая базовая информация, необходимая для реализации функции Time Control.
- 1) Current Time
 - Используется для установки текущего времени выбранного монитора (время ПК)

2) On Time Setup

⁻ Для изменения текущего времени сначала необходимо изменить время ПК.

Используется для установки часа, минуты и времени дня .(до полудня (AM)/после полудня (PM)) таймера включения (On Timer) выбранного монитора.

- 3) Off Time Setup
 - Используется для установки часа, минуты и времени дня .(до полудня (AM)/после полудня (PM)) таймера включения (Off Timer) выбранного монитора.
- 4) Отображает установленные параметры таймера включения.
- 5) Отображает установленные параметры таймера выключения.
- Функция Time Control действует только в мониторах с включенным питанием (статус питания ON).



8. Управление функцией PIP ("Картинка в картинке") - PIP Size

1. Нажмите на пиктограмму PIP ("Картинка в картинке") среди основных пиктограмм, появится экран управления размером окна PIP.

Щелкните на Select All или установите флажок для выбора управляемого монитора.

🛜 Multiple Display Co	ntrol						_ 🗆 🗵
File Remocon Help	>						
Power Control	PIF	þ					
S	Select	AI	<u>C</u> lear All	Idle			
Input Source	Select		Power	PIP Size	PIP Source	PIP Size	PIP Source
	V	1	DN	2 OFF	3		1, 2, 3 o 1, 2
Image Size						0	- 6
						PI	21
Time						PI	2
						Dout	ale 1
PP							
						Dout	ole 2
0							
Settings							
S							
Diagnostics							

- В информационной таблице отображается основная информация, необходимая для управления размером изображения окна PIP.
- 1) Power
 - Указывает статус питания текущего монитора.
- 2) PIP Size
 - Отображает текущий размер окна PIP используемого монитора.
- 3) PIP Source
 - Отображает текущий источник сигнала окна РІР используемого монитора.
- 4) При нажатии на PIP сначала появляются карточки PIP Size.
 - Кнопка PIP Control ("Управление размером изображения PIP") позволяет управлять возможным размером изображения окна PIP для RGB 1, 2, 3, Video 1, 2.
- 5) Щелкните на карточке PIP Source ("Источник PIP") для выбора источника сигнала PIP для соответствующего источника входного сигнала (Input source).
- 6) Щелкните для изменения размера изображения PIP на выбранном мониторе.
 - OFF : Выключает функцию PIP на выбранном мониторе.
 - PIP 1 : Включает функцию PIP на выбранном мониторе и изменяет размер ее окна на PIP 1.
 - PIP 2 : Включает функцию PIP на выбранном мониторе и изменяет размер ее окна на PIP 2.

• Double 1 : Включает функцию PIP на выбранном мониторе и изменяет размер ее окна на Double 1.

• Double 2 : Включает функцию PIP на выбранном мониторе и изменяет размер ее окна на Double 2.

- Размер окна PIP можно регулировать при включенном питании монитора.
- Устройства, входным сигналом которых является "Component", не отображаются в таблице.



8. Управление функцией PIP ("Картинка в картинке") - PIP Source

 Нажмите на пиктограмму PIP ("Картинка в картинке") среди основных пиктограмм, появится экран управления размером окна PIP.



- В информационной таблице отображается основная информация, необходимая для управления источник сигнала окна PIP.
- 1) Щелкните на карточке PIP Source для выбора источника сигнала PIP.
 - Щелкните на Select All или установите флажок для выбора управляемого монитора.
 - RGB 1 : Изменяет источник сигнала PIP на выбранном мониторе на RGB 1.
 - RGB 2 : Изменяет источник сигнала PIP на выбранном мониторе на RGB 2.
 - RGB 3 : Изменяет источник сигнала PIP на выбранном мониторе на RGB 3.
 - Video 1 : Изменяет источник сигнала PIP на выбранном мониторе на Video 1.
 - Video 2 : Изменяет источник сигнала PIP на выбранном мониторе на Video 2.
- Управлять источником сигнала PIP можно при включенном питании монитора.
- Таблица не отображается для монитора, на котором не работает функция PIP.
- Управлять источником сигнала PIP нельзя регулировать для монитора, на котором не работает функция PIP.
- Устройства, входным сигналом которых является "Component", не отображаются в таблице.



9. Настройка параметров - Вкладка Picture

1. Щелкните мышью на основном значке Settings, открывается окно настройки параметров (Settings Control).

Multiple Display Col File Remocon Help		×
Power Control	Settings	
s an	Select All Clear All Idle	
Input Source	Select ID Power Input Picture Picture RGB Audio Img Lock 1 Img Lock 2	1
	V 1 0N Video1 VIDEO 1/VIDEO 2/COMPONENT	1
Image Size	2 Contrast 50	L
$\overline{\mathbf{O}}$	3 Brightness 50	
Time	4 Sharpness 50	
	G Color 50	
PIP		
	Тіл 🖞 — — — — 6	
Settings		
(27)		-
Diagnostics		

В информационной таблице представлена некоторая базовая информация, необходимая для реализации функции Settings Control. При выборе каждой из функций на слайде отображается выбранное для нее значение. При выборе

опции Select All отображается значение по умолчанию (50).

1) Picture

- Отображается только для опций VIDEO 1, VIDEO 2, COMPONENT.

2) Contrast

- Используется для регулировки контрастости выбранного монитора.

3) Brightness

- Используется для регулировки яркости выбранного монитора.

4) Sharpness

- Используется для регулировки резкости выбранного монитора.

- 5) Color
 - Используется для настройки цветов выбранного монитора.
- Tint Отображается только для опций VIDEO 1, VIDEO 2
 Используется для регулировки насыщенности выбранного монитора.
- Функция Settings Control действует только в мониторах с включенным питанием (статус питания ON); если настройка параметров не выполняется, используется значение по умолчанию, равное 50.



9. Настройка параметров - Вкладка Picture RGB

1. Щелкните мышью на основном значке Settings, открывается окно настройки параметров (Settings Control).

🚰 Multiple Display	Control		
File Remocon I	Help		
Power Control	Settings		
S	Select All	Idle	
Input Source	Select ID Power	Input Pic	Picture Audio Img Lock 1 Img Lock 2
	✓ 1 ON	RGB1 RGE	31/RGB 2/RGB 3
Image Size		2 Con	trast 75
0			htness 60
Time		4 Cale	or Temp.100
PIP			
Lettrap		1	This control window is for the displays with RGB input source.
1			
Diagnostics			

В информационной таблице представлена некоторая базовая информация, необходимая для реализации функции Settings Control. При выборе каждой из функций на слайде отображается выбранное для нее значение.

При выборе опции Select All отображается значение по умолчанию(50).

1) Picture RGB

- Отображается только для опций RGB 1, RGB 2, RGB 3.

2) Contrast

- Используется для регулировки контрастости выбранного монитора.

3) Brightness

- Используется для регулировки яркости выбранного монитора.

4) Color Temp.

Настройка цветовой температуры выбранного монитора.

 Функция Settings Control действует только в мониторах с включенным питанием (статус питания ON); если настройка параметров не выполняется, используется значение по умолчанию, равное 50.

🏹 Это окно управления предназначено только для мониторов с входным источником RGB.



9. Настройка параметров - Вкладка Audio

1. Щелкните мышью на основном значке Settings, открывается окно настройки параметров (Settings Control).

Multiple Display C	Control		
Prie Remotion Re	Settings		
Input Source	Select All Clear All Select ID Power	Idle	Audio ImaLock 1 ImaLock 2
		RGB1 All Inputs	
Image Size		2 Treble Bass	
Time		4 Balance	L R 0
PIP		5 Dolby 6 Sound Salect	ON OFF Main Sub
<u></u>			
1			
Diagnostics			

В информационной таблице представлена некоторая базовая информация, необходимая для реализации функции Settings Control. При выборе каждой из функций на слайде отображается выбранное для нее значение.

При выборе опции Select All отображается значение по умолчанию (50). 1) Audio

- Controls audio settings for all input sources.
- 2) Treble

- Используется для регулировки высоких частот выбранного монитора.

3) Bass

- Используется для регулировки низких частот выбранного монитора.

4) Balance

- Исспользуется для регулировки баланса выбранного монитора.

5) Virtual Dolby

- Включение/выключение звучания Virtual Dolby.

6) Sound Select

- При включенной функции PIP можно выбрать Main или Sub.

- Функция Settings Control действует только в мониторах с включенным питанием (статус питания ON); если настройка параметров не выполняется, используется значение по умолчанию, равное 50.
- Функции Audio, Treble, Bass, Balance и Virtual Dolby доступны только в моделях, поддерживающих функцию подключения внешних громкоговорителей.



9. Настройка параметров – вкладка Image Lock 1

1. Щелкните мышью на основном значке Settings, открывается окно настройки параметров (Settings Control).

🚰 Multiple Display Co	ntrol				
File Remocon Help)				
<i>©</i>	Setti	ngs			
Power Control					
S	Select	<u>e</u> l	<u>C</u> lear All	Idle	
Input Source	Select		Power		Picture Picture RGB Art mg Lock Img Lock 2
		1	ON	RGB1	RGB1/RGB3
					🕗 🔺 Coarse 🕨
Image Size					
					🕄 🖪 Fine 🕨
Time					
					Position
PIP					
<u></u>					
Settings					Auto Adjustment
Diagnostics					

- В информационной таблице представлена некоторая базовая информация, необходимая для реализации функции Settings Control.
- 1) Image Lock 1
 - Отображается только для опций RGB 1, RGB 3.
- 2) Coarse

- Используется для настройки Coarse монитора.

3) Fine

- Используется для настройки Fine монитора.

4) Position

- Используется для настройки положения изображения выбранного монитора.

5) Auto Adjustment

- Автоматическая адаптация к сигналу, поступающему от компьютера.

• Функция Settings Control действует только в мониторах с включенным питанием (статус питания ON).



9. Настройка параметров – вкладка 2

1. Щелкните мышью на основном значке Settings, открывается окно настройки параметров (Settings Control).

🗃 Multiple Display Co	ontrol			22.5 - SAM	
File Remocon Hel	lp.				
Ø	Setti	ngs			
Power Control					
S	Select	<u>ś</u> l	<u>C</u> lear All	Busy	
Input Source	Select		Power		Picture Picture RGB Audio Img t Img Lock
	V	1	ON	Video1	MDE01/MDE02
ernet.					_ 🙋 🚽 Zoom 🕨
Image Size					
\odot					
Time					
					3 A Panning
PIP					
O					This control window is for the displays with
Settion					Video1, Video2 Input source.
(
Diagnostics					

- В информационной таблице представлена некоторая базовая информация, необходимая для реализации функции Settings Control.
- 1) Image Lock 2
 - Отображается только для опций VIDEO 1, VIDEO 2.
- 2) Zoom

- Увеличивает размер изображения на экране.

- 3) Panning
 - Перемещает увеличенное изображение на экране по вертикали или горизонтали.
- Функция Settings Control действует только в мониторах с включенным питанием (статус питания ON).



10. Диагностика

1. Нажмите на пиктограмму Diagnostics ("Диагностика") среды основных пиктограмм, появится экран Settings Control ("Управление настройками").





2) Power Status

- Указывает статус питания текущего монитора.

- 3) Lamp Time
 - Отображает время включения подсветки текущего подключенного монитора.



11. Устранение неисправностей

- 1. В информационой таблице не указан монитор, настройку которого требуется выполнить.
 - Проверьте соединение RS232C. (Проверьте правильность его подключения к порту Com1)
 - Проверьте возможное наличие такого же идентификатора у других подключенных мониторов. Если один и тот же идентификатор имеется у нескольких мониторов, то это указывает на неправильное распознавание этих мониторов программой из-за конфликта данных.
 - Проверьте, что идентификатор монитора имеет значение в диапазоне от 1 до 10. (Установите правильное значение с помощью меню Экран)
 - **Примечание**: Идентификатор монитора должен иметь значение в диапазоне 1 10. Если значение идентификатора выходит за пределы этого диапазона, система MDC не может управлять монитором.
- 2. Монитор, настройку которого требуется выполнить, не представлен в других информационных таблицах.
 - Проверьте, включен ли монитор. (Это можно проверить по информационой таблице включения/выключения питания)
 - Проверьте, был ли изменен источник входного сигнала монитора.
- 3. Периодически появляется диалоговое окно.
 - Проверьте, выбран ли монитор, настройку которого требуется выполнить. 🗹
- 4. Установлен таймер включения (On Timer) и таймер выключения (Off Timer), но отображается время, отличное от установленного.
 - Установите текущее время для синхронизации часов монитора.
- Возможна ненормальная работа дистанционной настройки при выключении функции дистанционного управления, отключении кабеля RS-232C или при ненормальном выходе из программы. Вернитесь в программу и восстановите нормальную работу функции дистанционного управления.
- 6. < Примечание > Нарушение нормальной работы этой программы может быть вызвано проблемами в каналах связи или помехами от расположенных рядом электронных устройств.
- Если Вам действительно требуется помощь, позвоните, пожалуйста, по телефону, указанному в гарантийном талоне или в разделе "Информация" данного руководства, или свяжитесь с Вашим дилером.

Example	Please make selection in the
Select ID	Information grid before controlling.
1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
2	CETE
3	<u>UK</u>
- 1	

12. Отображение установленных значений при работе в режиме с несколькими мониторами

- При работе с несколькими мониторами установленные значения отображаются следующим образом.
- Не выбрано ни одного монитора: отображаются установленные на заводе-изготовителе значения, используемые по умолчанию.
- 2. Выбран один монитор: производится считывание и отображение установленных значений для выбранного монитора.
- Выбран один монитор (ID1) и добавлен другой монитор (ID3): программа, отображавшая установленное значение ID 1, считывает и отображает значение ID3.
- 4. Выбраны все мониторы с использованием опции Selected all: снова отображаются установленные на заводе-изготовителе значения, используемые по умолчанию.

Оглавление Правила безопасности Введение Установка Настройка монитора Устранение неисправностей Технические Характеристики Информации

🌃 Кнопки управления разных моделей мониторов могут незначительно отличаться.

Кнопки на мониторе | Кнопки на пульте дистанционного управления



 Средства управления пользователя
 Система Экранных

1. Кнопки на мониторе

🏹 Более подробную информацию о настройках экрана см. в разделе "Экранное меню".



Главная > Система Экранных > Средства управления пользователя> Кнопки пользовательских настроек

1. Auto

Автоматическая адаптация к сигналу, поступающему от компьютера. Автоматически настраивает значения точной регулировки, грубой регулировки и позиции. Для автоматической настройки четкости, запустите функцию "Auto" при включенной функции Auto OБРАЗЕЦ. (Нажмите здесь для просмотра Анимационных клипов с демонстрацией автоматической настройки экрана.)

2. Source

Включает индикатор, соответствующий текущему входному сигналу, используемому монитором.

(Нажмите здесь для просмотра анимационного клипа с демонстрацией переключения режимов экрана)

3. Exit

При включенном меню настройки экрана: кнопка выхода (Exit) обеспечивает выход из экрана меню или закрытия меню настройки экрана.

4. Кнопки вверх/вниз

Обеспечивает перемещение между пунктами меню по вертикали или изменение значений выбранных пунктов меню.

5. Кнопки влево/вправо / регулировки Кнопка

Обеспечивает перемещение между пунктами меню по горизонтали или изменения значений выбранных пунктов меню. Эта кнопка также обеспечивает регулировку уровня громкости.

6. Menu

При выключенном меню настройки экрана: данная кнопка служит для открытия экранного мени и выбора выделенного пункта меню.

7. Клавиша-выключатель

Эта кнопка служит для включения и выключения монитора.

8. Индикатор режима питания

Загорается при включении питания. См. раздел Технические Характеристики > Экономайзер

9. Датчик дистанционного управления

Направляйте пульт дистанционного управления на эту точку монитора.

Колее подробная информация о функциях настройки экрана приведена в разделе "Экранное меню".

У Работающие рядом с монитором телевизоры или другие электронные приборы могут создавать помехи по частоте, мешающие нормальной работе пульта ДУ.



1. Power Vp

Эта кнопка служит для включения и выключения монитора.

2. AUTO LUp

Автоматическая адаптация к сигналу, поступающему от компьютера. Автоматически настраивает значения точной регулировки, грубой регулировки и позиции. Для автоматической настройки четкости, запустите функцию "Auto" при включенной функции Auto OБРАЗЕЦ. (Нажмите здесь для просмотра Анимационных клипов с демонстрацией автоматической настройки экрана.)

3. MUTE Up

Обеспечивает временное выключение (заглушение) выходного аудиосигнала. При нажатии кнопки Mute или кнопки регулировки в режиме Mute воспроизведение аудиосигнала возобновляется.

4. Кнопки регулировки (VOL) - Up

Служит для увеличения или уменьшения значения выбранной величины (также используется для выбора пунктов экранных меню).

5. SOURCE Up

Включает индикатор, соответствующий текущему входному сигналу, используемому монитором.

6. Кнопки с номерами Up

Находясь в программе MDC, можно нажать кнопки с номерами для установки идентификатора.

7. PIP Up

При каждом нажатии этой кнопки происходит изменение источника сигнала окна PIP.

8. SIZE Up

Нажмите для выбора типа окна PIP: PIP 1, PIP 2, Double Screen 1 ("Двойной экран 1"), Double Screen 2 ("Двойной экран 2").

9. P.SIZE Up

Служит для изменения размеров экрана.

10. STILL Vp

Для фиксации неподвижного изображения на экране нажмите эту кнопку один раз. Для разблокировки изображения нажмите кнопку еще раз.

11. DISPLAY Up

Выводит информацию об установках разрешения, частоты и входного сигнала в центре экрана.

12. SLEEP Up

Автоматически выключает устройство в заданное время.

13. MENU 🔺 Up

При выключенном меню настройки экрана: данная кнопка служит для открытия экранного мени и выбора выделенного пункта меню.

14. EXIT Up

При отображаемом экране User Controls нажатие этой кнопки вызовет возвращение к предыдущему меню или к выходу из текущего экрана. При нажатии этой кнопки в режиме PIP окно PIP исчезнет.

15. SWAP Up

Вызывает переключение основного экрана в режим PIP и обратно.

16. LOCATE Up

Изменяет положение окна PIP на экране.

Оглавление Правила безопасности | Введение | Установка | Настройка монитора | Устранение неисправностей | Технические Характеристики Информаци



Настройка монитора Средства управления пользователя Система Экранных Главная > Настройка монитора > Система Экранных > Средства управления пользователя

Средства управления пользователя

- ▶ Анимационные клипы с демонстрацией настройки экрана
- 8 Во время выполнения настроек в каждом меню текстовые символы и пиктограммы выделяются синим цветом.

PC Control | Video Control | Audio Control | Function Control

1. PC Control

Х Для получения более подробной информации о настройке экрана в режиме PC Control см. "Анимационные клипы с демонстрацией настройки экрана в режиме PC Control".

P		O AUDIO FUNCTION					
¢							
Ø	Яркость Регулировка я	окости.					
\bigcirc	Контраст Регулировка контрастности.						
J K	Цвет.температ Позволяет изм пользователем	ура енять тон цвета. Отдельные компоненты цвета также могут настраиваться					
	1) Режим 1 : В 2) Режим 2 : С 3) Режим 3 : Н 4) Пользоват.	ысокая температура. редняя температура. изкая температура. режим : Настраиваемый пользователем.					
	Изображение Настройки экрана ПК.						
	1) Блокир. изс Подменю "Заф получения опти нестабильности настройки ("Точ грубую настрой	ображения мкс. изобр." (Фиксация изображения) используется для точной настройки и мального изображения за счет удаления шумовых помех, приводящих к и, дрожанию и мерцанию изображения. Если с использованием точной нно") удовлетворительные результаты получить не удается, используйте ку ("Грубо"), а затем опять точную настройку ("Точно").					
	• Грубая: Удаляет помехи, например, в виде вертикальных полос. При грубой настройке ("Грубо") положение области изображения на экране может изменяться. Область изображения можно снова переместить в центр экрана, используя меню настройки позиции по горизонтали						
	• Точная: Удаляет помехи, например, в виде горизонтальных полос. Если помехи сохраняются даже после выполнения точной ("Точно") настройки, повторите настройку после регулировки частоты тактового сигнала.						
	• Cбросt : Параметры функции фиксации изображения ("Зафикс. изобр.") и позиции заменяются заводскими значениями по умолчанию.						
	2) Размер изображения Позволяет выбирать различные размеры изображения. Зависит от разрешения или частоты сигнала. Функции Expand 1, Expand 2 и 1:1 работают топько в режиме RGB компьютера.						
	• Увеличить	1 : Осуществляет расширение изображения на весь экран. (Не изменяет изображение, если установлено максимальное разрешение)					
	• Увеличить	2: Осуществляет расширение изображения с сохранением соотношения вертикальной/горизонтальной сторон при исходном разрешении видеосигнала. (Не изменяет изображение, если установлено максимальное разрешение)					

1	٠	1
	٠	

Выводит изображение, точно соответствующее входному видеосигналу от источника. (Не изменяет изображение, если установлено максимальное разрешение.)

Положение

Позволяет изменять позицию экрана по горизонтали и вертикали.



2. Video Control

Для получения более подробной информации о настройке экрана в режиме Video Control см. "Анимационные клипы с демонстрацией настройки экрана в режиме Video Control". Использовать эту функцию можно только в режиме экрана Video 1, Video 2 или BNC.

P					
Ø					
Ø.	Яркость Регулировка яркости.				
	Контраст Регулировка контрастности.				
Δ	Четкость Настройка четкости видеоизображения.				
\odot	Цвет Изменение насыщенности цвета.				
R+G	Тон Изменение тона цвета.				
	Сброс Параметры изображения заменяются заводскими значениями, устанавливаемыми по умолчанию.				
	Размер изображения Настройка размеров экрана. •Увеличить 1				
	• Увеличить 2				
	•1:1				
	• Панорама				
	• Увеличение 1				



3. Audio Control

Для получения более подробной информации о настройке экрана в режиме Audio Control см. "Анимационные клипы с демонстрацией настройки экрана в режиме Audio Control". Функция Sound Select доступна при включенном режиме PIP.



? :	Бас Подчеркивает звучание низких частот.
\$	В/Ч Подчеркивает звучание высоких частот.
· • •	Баланс Баланс звука ==> Позволяет регулировать баланс звучания между левым и правым динамиками. (Оптимальным вариантом является 50 для левого динамика и 50 правого динамика.)
	Виртуальн. Dolby Включение/выключение звучания Virtual Dolby (функция Virtual Dolby имитирует эффект системы пространственного звучания Dolby Surround, воссоздавая эффект звучания кинотеатра или концертного зала).
	Выбор звука При включенной функции PIP можно выбрать Main или Sub.

4. Function Control

Х Для получения более подробной информации о настройке экрана в режиме Function Control См. "Анимационные клипы с демонстрацией настройки экрана в режиме Function Control".

0

PC VIDEO AUDIO FUNCTION									
					>				
	Идентиф. монитора Присваивает индивидуальный идентификатор устройству								
		1) Изм 2) ВВо	енение ID: П рд ID: И ус сс	рисвоени спользует стройства рответств	е отличит гся для вы . Активиру ует настро	ельных идент ібора функци /ется только т ойкам переда	ификаторов у й передатчик го устройство тчика.	/стройства а для инд , чей иден	ам. ивидуального нтификатор
	PIP При подключении к монитору внешних источников аудио-видеосигнала, таких как видеомагнитофон или DVD-проигрыватель, функция PIP позволяет просматривать видеозаписи с этих устройств в маленьком окне, наложенном на основное окно, в котором отображается видеосигнал компьютера. 1) Вкл / Выкл 2) Размер Изменение размеров экрана PIP • PIP 1 • PIP 2 • Деление экр. 1 • Деление зкр. 2 3) Источник								
	PIP Settings								
		Дополнит. Основной		RGB 1 R	RGB 2	RGB3	Component	Video 2	Video 1
	RGB 1		Х	Х	Х	Х	0	0	
			RGB 2	Х	Х	Х	Х	0	0
		DNO	RGB 3	Х	Х	Х	Х	0	0
		BNC	Component	Х	Х	Х	Х	Х	Х
			Video 2	0	0	0	Х	Х	X
			Video 1	0	0	0	Х	Х	Х

	4) Положение : Изменение положения окна PIP						
	Регулируемое изобр.						
ч с л	 1) Увеличение (Отображается только для опций VIDEO 1, VIDEO 2) • Увеличение : Увеличивает размер изображения на экране. • панорама : Перемещает увеличенное изображение на экране по вертикали или горизонтали. 						
	2) DNIe (Digital Natural Image engine) Новая технология Samsung обеспечивает более качественное изображение с улучшенными контрастностью и балансом белого, а также снижение 3D-шума. Новый алгоритм компенсации изображений позволяет нашим покупателям наслаждаться более яркой и четкой картинкой. Технология DNIe обеспечивает оптимальную адаптацию любых сигналов для зрительного восприятия.						
	• Речь : Выключение режиме DNIe.						
	• Среднии. Болючение режима Divie. • Высокий : Большая четкость чем в режиме Medium						
	• Demo : Справа показан экран до применения DNIe. слева - после применения DNIe.						
	3) Сброс						
	Таймер сна • Часы : Установка текущего времени • Время вкл : Используется для предварительной установки времени автоматического включения телевизора. • Время выкл : Используется для предварительной установки времени автоматического включения телевизора. • Сигн. при вкл. : Используется для управления режимом сигнала в момент автоматического включения монитора. • Громк. Будил : Используется для управления уровнем громкости в момент автоматического включения телевизора. • Реж. ожидания : Функция таймера сна						
000	Источник BNC сигн. Выбор в качестве входного источника разъема BNC. 1) К-3-С 3 2) Компонент.						
	 Меню Язык : Можно выбрать один из 10 языков. Положение : Перемещение окна OSD по вертикали и по горизонтали. Полупрозрачн.меню : Изменение прозрачности фона меню OSD. Продолжительность : Продолжительность в секундах времени от отображения меню OSD до его исчезновения. 						
(i)	Информация Отображение текущего режима изображения. Source / Resolution						



Оглавление Правила безопасности | Введение | Установка | Настройка монитора | Устранен



/странение неисправносте
Что необходимо

проверить перед

обращением в сервисный центр Возможные

проблемы и способы их

устранения

🕨 Вопросы и Ответы

Перед тем, как обращаться в сервисный центр, проверьте следующие пункты самостоятельно. Если какие-либо проблемы Вы не можете устранить самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

Главная > Устранение неисправностей > Что необходимо проверить перед обращением в сервисный центр

Функция Самопроверки | Режим Video не работает | Масштабирование | Уход и чистка | Неполадки и способы их устранения

1. Функция Самопроверки

В мониторе имеется функция автотестирования, которая позволяет повериь, правильно лп работает монир.

- 1. Выключите Ваши компьютер и монитор.
- 2. Отсоедините видеокабель от задней панели компьютера.
- 3. Включите монитор.

Показанное ниже изображение ("Проверить сигн. кабель") на черном фоне появляется, когда монитор находится в нормальном рабочем состоянии, но на него не подан видеосигнал: В режиме самопроверки светодиодный индикатор питания сохраняет зеленый цвет, а показанное на рисунке изображение перемещается по экрану.



Отсутствие одного из этих квадратов может означать проблемы с монитором. Этот квадрат может появиться и во время нормальной работы, если кабель отсоединен или поврежден.

 Выключите Ваш монитор и подсоедините видеокабель, затем включите Ваши компьютер и монитор.

Если экран монитора остается пустым после проделанных процедур, проверьте видеокарту и компьютер; Ваш монитор работает нормально.



2. Режим Video не работает



Это указывает на неправильную установку разрешающей способности или частоты обновления экрана на видеоплате компьютера. Перезагрузите компьютер в безопасном режиме и выберите "Определяется адаптером" в поле "Нет данных" при установке адаптера в окне свойств экрана.

За информацией о загрузке в безопасном режиме обратитесь к продавцу или производителю Вашего компьютера.

За информацией о поддерживаемой разрешающей способности и частотах обновления обратитесь к разделу Технические характеристики > Заводские настройки дисплея.

Иногда экран остается черным, даже когда на нем не отображается сообщение "Video mode not supported". Это указывает на то, что для монитора установлена недопустимая частота обновления, или активизирован режим энергосбережения PowerSaver.



3. Масштабирование



Если установить разрешение равным одному из двух приведенных выше значений, монитор будет работать нормально, хотя эти режимы им не поддерживаются. При этом появится сообщение "Not optimum mode", которое исчезает через три секунды.

Это означает, что текущая установка не является оптимальной, и функция Автоподстройка не будет работать нормально.

Описание установки оптимального разрешения см. в разделе Предустановленный режим синхронизации.

Режим синхронизации с уменьшенным мерцанием В Фабричной Настройки Дистплея обычно поддерживается.



4. Уход и чистка

 Уход за корпусом монитора Очистку монитора производите чистой мягкой тканью, предварительно отсоединив шнур питания.



- Не используйте бензин, растворители или другие огнеопасные вещества, а также мокрую ткань.
 - Во избежание повреждения экрана рекомендуется использовать очищающую жидкость, рекомендованную Samsung.
- Уход за экраном плоскопанельного монитора Очистку экрана производите осторожно мягкой тканью (хлопчатобумажной фланелью).



- Ни в коем случае не используйте ацетон, бензин или растворитель. (Это может вызвать повреждение или дефомацию поверхности экрана).
- Стоимость устранения повреждений, произошедших по вине пользователя, и связанные с этим затраты оплачиваются пользователем.



5. Неполадки и способы их устранения

- Монитор воспроизводит визуальные сигналы, получаемые от компьютера. Следовательно, проблемы с компьютером или видеокартаой могут быть причиной пропажи изображения на мониторе, потери в цвете, шума, повышения частоты, и т.п. В таком случае сначале поищите источник проблемы, а затем свяжитесь с центром технического обслуживания или с Вашим дилером.
 - 1. Проверьте, правильно ли подсоединены к компьютеру электрический шнур и кабель.
 - Проверьте, не издает ли компьютер более трех звуковых сигналов при включении. (Если да, необходимо техническое обслуживание материнской платы компьютера).
 - Если Вы поставили новую видеокарту или если Вы смонтировали компьютер, проверьте, установлены ли драйвер видеоадаптера и драйвер монитора.
 - Проверьте, как установлена горизонтальная развертка:на 75 Гц. (Не ставьте выше 60 Гц при максимальном разрешении.)
 - Если возникает проблема с установкой драйвера (видео)адаптера, переведите компьютер в Безопасный Режим, удалите Адаптер Дисплея через функции Панель Управления, Система, Администратор Устройств, а затем перезагрузите компьютер, чтобы переинсталлировать драйвер (видео)адаптера.



Оглавление Правила безопасности Введение Установка Настройка монитора Устранение неисправностей Технические Характеристики Информаци



ение неиспр

Что необходимо проверить перед обращением в

сервисный центр Возможные проблемы и способы их

устранения

Вопросы и Ответы

носте

УСТІ

В следующей таблице перечислены возможные проблемы и способы их разрешения. Перед тем, как обращаться в сервисный центр, ознакомьтесь с информацией этого раздела, чтобы убедиться, что Вы не можете решить проблему самостоятельно. Если Вам действительно требуется помощь, позвоните, пожалуйста, по телефону, указанному в гарантийном талоне или в разделе "Информация" данного руководства, или свяжитесь с Вашим дилером.

Главная > Устранение неисправностей > Возможные проблемы и способы их устранения

Установка | Экран | Звук | Пульт дистанционного управления

1. Проблемы, связанные с установкой

🏹 Ниже перечислены проблемы, связанные с установкой монитора, и способы их разрешения.

Проблема	Способ разрешения
Экран монитора мигает.	 Проверьте, надежно ли подключен и закреплен видеокабель, идущий от компьютера к монитору. (См. раздел Подключение к компьютеру)



2. Проблемы, связанные с экраном монитора

秋 Ниже перечислены проблемы, связанные с экраном монитора и способы их разрешения.

Проблема	Способ разрешения
Экран пуст, индикатор питания выключен.	 Проверьте, надежно ли подключен шнур питания, и включено ли питание LCD-монитора. (См. раздел Инсталляция драйвера)
Появляется сообщение "Проверить сигн. кабель"	 Проверьте, надежно ли подключен видеокабель к компьютеру или источнику видеосигнала. (См. раздел Подключение к компьютеру) Проверьте, включен ли компьютер или источник видеосигнала.
Появляется сообщение "Video mode not supported"	 Проверьте максимальную разрешающую способность и частоту видеоадаптера. Сравните эти значения с данными в таблице (См. раздел Подключение телевизионного сигнала.)
Изображение "бежит" в вертикальном направлении.	 Проверьте, надежно ли подключен видеокабель. Надежно подключите его.(См. раздел Подключение к компьютеру)
Изображение нечеткое и размытое.	 Включите монитор заново, предварительно отключив все аксессуары (видеокабель-удлинитель и т.д.) Установите рекомендуемые значения разрешающей способности и частоты обновления. 40-дюймовый монитор (1280 x 768 @ 60Hz)
Изображение слишком светлое или слишком темное.	 Настройте Яркость и Контраст изображения. (См. раздел Яркость, Контраст)
Несоответствие цветов экрана.	 Настройте цвет, используя пункт "Пользоват. Режим" в меню настройки OSD "Цвет"
Цвета изображения искажены темными тенями.	

Низкое качество белого цвета.

Экран пуст, индикатор питания устойчиво светится зеленым цветом или мигает каждые 0,5 или 1 секунду. Монитор находится в режиме энергосбережения.
Передвиньте мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре компьютера.



3. Проблемы, связанные с аудиосигналами

К Ниже перечислены возможные проблемы, связанные с аудиосигналами, и способы их разрешения.

Проблема	Способ разрешения
Нет звука	 Проверьте, надежно ли подключен аудиокабель ко входному аудио-порту на мониторе и выходному аудио- порту на звуковой плате.(См. раздел Подключение к компьютеру) Проверьте уровень громкости (См. раздел Громкость)
Слишком низкий уровень громкости	 Проверьте уровень громкости Если после установки максимального уровня громкость звука по-прежнему недостаточна, проверьте установку уровня громкости на звуковой плате компьютера или в соответствующем программном обеспечении.
Слишком большое содержание высоких или низких частот.	 Отрегулируйте параметры "Высокие частоты" и "Низкие частоты" до приемлемого уровня.



4. Проблемы, связанные с пультом дистанционного управления

₩ Ниже перечислены возможные проблемы, связанные с пультом дистанционного управления, и способы их разрешения.

Проблема	Способ решения
Монитор не реагирует на нажатие кнопок пульта дистанционного управления.	 Проверьте полярность батарей (+/-). Проверьте, не израсходован ли ресурс батарей. Проверьте, включено ли питание. Проверьте, надежно ли подключен шнур питания. Проверьте, нет ли в поле действия пульта дистанционного управления специальных флюоресцентных или неоновых ламп.



Оглавление Правила безопасности | Введение | Установка | Настройка монитора | Устранен

Главная > Устранение неисправностей > Вопросы и Ответы



Устранение неисправностей

- Что необходимо проверить перед обращением в сервисный центр
 Возможные
- проблемы и способы их устранения Вопросы и Ответы

🥂 Ниже для справки приведены ответы на часто задаваемые вопросы.

Вопрос	Ответ
Как можно изменить частоту?	Частота изменяется путем изменения конфигурации видеокарты.
	Заметьте, что поддержка видеокарты зависит от версии используемого драйвера. (Подробно об этом в в инструкциях к компьютеру или к видео.)
Как можно отрегулировать разрешение?	Windows XP: Измените разрешающую способность, выбрав Панель управления → Оформление и темы → Экран → Параметры.
	Windows ME/2000: Настройте разрешение через функции Панель Управления,Дисплей, Установки.
	* Свяжитесь с изготовителем видеокарты для уточнений.
Как настроить функцию Экономии Энергии?	Windows XP: Измените параметры режима энергосбережения, выбрав Панель управления → Оформление и темы → Экран → Заставка, или с помощью меню настройки параметров BIOS (BIOS SETUP) компьютера. (Посмотрите в инструкции к Windows/Computer)
	Windows ME/2000: Установите эту функцию в меню настройки параметров BIOS (BIOS-SETUP) компьютера или путем конфигурирования заставки. (Посмотрите в инструкции к Windows/Computer)
Как нужно чистить корпус и Панель ЖКД?	Отключите шнур от сети, затем протрите монитор мягкой тканью, используя моющий раствор или воду.
	Не оставляйте на поверхности монитора остатков моющего средства или царапин. Не допускайте попадания воды внутрь монитора.

Оглавление Правила безопасности | Введение | Установка | Настройка монитора | Устранение неисправностей | Технич



Технические Характеристики

 Общие
 Экономайзер
 Фабричной Настройки Дисплея
 Главная страница Главная > Технические Характеристики > Общие

стики Информации

😻 вноситься изменения без предварительного уведомления "Жизненный цикл-7лет"

Общие	
Название Модели	SyncMaster 403T
Панель ЖКД	
Размер	диагональ 40,02 дюймов
Область изображения	871,68 (Гор) х 523,008 (Верт)
Шаг пикселя	0,681 (Гор) х 0,681 (Верт)
Тип	a-si TFT активная матрица
Синхронизация	
По горизонтали	30 ~ 70 кГц
По вертикали	50 ~ 85 Гц
Цвет Дисплея	
16.777.216 Цвета	
Разрешение	
Оптимальное разрешение	1,280 x 768@ 60Гц
Максимальное разрешение	1,280 x 768@ 60Гц
Ввод сигнала	
CHUNDOOUTUOT	Раздельная: TTL, P. or N.
Синхросигнал	Полный: TTL, P. or N.
Видеосигнал	0,7 Vp-p @ 75 ohm
TV / Video	
Система цветности	NTSC, PAL, SECAM
Видеоформат	CVBS, S-VHS, RGB, Component
Максимальная частота	
100 МГц	
Электронабжение	
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) ,	60/50 Hz ± 3Hz
Потребляемая мощность	
230Ватт (максимум)	
Режим энергосбережения	
Менее чем 8Вт	
Размеры (ШхДхВ)	
без подставки	974 x 100 x 613 mm
Bec	
Корпус монитора	26,0kg
Bec (Protection Glass)	
Корпус монитора	27,7kg
Климатические условия	
Рабочая	температура: от 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Влажность: 10% ~ 80%, Некондесирующийся
хранения	температура: от -13°F ~113°F (-25°C ~ 45°C) Влажность: 5% ~ 95%, Некондесирующийся

Audio Characteristics

Audio Input 1	RCA Jack Red(R) White(L), 0,5Vrms (-9dB)
Audio Input 2	RCA Jack Red(R) White(L), 0,5Vrms (-9dB)
PC Audio Input	3,5 Ø Stereo Jack, 0,5Vrms (-9dB)
Frequency	RF: 80Hz ~ 15kHz (at -3dB)
Response	A/V: 80Hz ~ 20kHz (at -3dB)

Совместимость с Plug & Play

Этот монитор может быть установлен на любой из совместимых с Plug & Play систем. Взаимодействие между монитором и компьютером обеспечивает наилучшие условия для работы и настройки монитора.В большинстве случаев монитор настраивается автоматически, если только пользователь не пожелает выбрать другие параметры.

Допустимое количество точек

В данной модели используется тонкопленочная ЖК-панель (TFT-LCD), изготовленная с применением современной технологии полупроводников с точностью 1 ppm (одна миллионная). Иногда

пикселы КРАСНОГО, ЗЕЛЕНОГО, СИНЕГО и БЕЛОГО цветов становятся яркими или черными. Это не является следствием плохого качества и не вызывает неудобств в работе.

Например, количество суб-пикселей в данном изделии составляет 2 949 120.



Технические Характеристики

- Общие
- Экономайзер
 Фабричной
- Настройки Дисплея

Главная > Технические Характеристики > Общие

秋 вноситься изменения без предварительного уведомления "Жизненный цикл-7лет"

Общие				
Название Модели	SyncMaster 323T			
Панель ЖКД				
Размер	диагональ 32,0 дюймов			
Область изображения	687,36 (Гор) х 412,42 (Верт)			
Шаг пикселя	0,537 (Гор) x 0,537 (Верт)			
Тип	а-si TFT активная матрица			
Синхронизация				
По горизонтали	30 ~ 70 кГц			
По вертикали	50 ~ 85 Гц			
Цвет Дисплея				
16.777.216 Цвета				
Разрешение				
Оптимальное разрешение	1,280 x 768@ 60Гц			
Максимальное разрешение	1,280 x 768@ 60Гц			
Ввод сигнала				
CHUNDOONEUOE	Раздельная: TTL, P. or N.			
Синхросигнал	Полный: TTL, P. or N.			
Видеосигнал	0,7 Vp-p @ 75 ohm			
TV / Video				
Система цветности	NTSC, PAL, SECAM			
Видеоформат	CVBS, S-VHS, RGB, Component			
Максимальная частота				
100 МГц				
Электронабжение				
AC 100 ~ 240 VAC(+/- 10%) , 6	0/50 Hz ± 3Hz			
Потребляемая мощность				
170Ватт (максимум)				
Режим энергосбережения				
Менее чем 8Вт				
Размеры (ШхДхВ)				
без подставки	787 x 100 x 500 mm			
Bec				
Корпус монитора	18,2 kg			
Климатические условия				
Рабочая	температура: от 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C) Влажность: 10% ~ 80%, Некондесирующийся			
хранения	температура: от -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C) Влажность: 5% ~ 95%, Некондесирующийся			
Audio Characteristics				

Audio Input 2	RCA Jack Red(R) White(L), 0,5Vrms (-9dB)
PC Audio Input	3,5 Ø Stereo Jack, 0,5Vrms (-9dB)
Frequency	RF: 80Hz ~ 15kHz (at -3dB)
Response	A/V: 80Hz ~ 20kHz (at -3dB)

Совместимость с Plug & Play

Этот монитор может быть установлен на любой из совместимых с Plug & Play систем. Взаимодействие между монитором и компьютером обеспечивает наилучшие условия для работы и настройки монитора.В большинстве случаев монитор настраивается автоматически, если только пользователь не пожелает выбрать другие параметры.

Допустимое количество точек

В данной модели используется тонкопленочная ЖК-панель (TFT-LCD), изготовленная с применением современной технологии полупроводников с точностью 1 ppm (одна миллионная). Иногда

пикселы КРАСНОГО, ЗЕЛЕНОГО, СИНЕГО и БЕЛОГО цветов становятся яркими или черными. Это не является следствием плохого качества и не вызывает неудобств в работе.

Например, количество суб-пикселей в данном изделии составляет 2 949 120.

Оглавление Правила безопасности Введение Установка Настройка монитора Устранение неисправностей Технические Характеристики Информаци



Технические Характеристики

- Общие
- Экономайзер
- Фабричной Настройки Дисплея

Главная > Технические Характеристики > Экономайзер

В этот монитор встроена система управления электропитанием, называемая Экономайзер. Эта система экономит электроэнергию путем переключения Вашего монитора на режим пониженного потребления электричества, когда он бездействует в течение определенного времени. Монитор автоматически возвращается к нормальной работе, когда Вы передвигаете мышь или нажимаете на любую клавишу на клавиатуре. В целях экономии электроэнергии выключайте монитор, когда он не в работе или когда Вы оставляете его на долгое время. Система Экономайзер работает на совместимой с VESA DPMS видеокарте, встроенной в Ваш компьютер. Используйте программную утилиту, инсталлированную в Ваш компьютер для применения этой функции.

Состояние	Нормальная Работа	Экономичный режим питания (EPA)	Механическое отключение питания	
Индикатор Электропитания	Зеленый	Зеленый, Мигающий	Черный	
Потребляемая мощность	Менее чем 230Вт	Менее чем 8Вт	Менее чем 1Вт	

Оглавление Правила безопасности | Введение | Установка | Настройка монитора | Устранение неисправностей | Технические Хар



Технические Характеристики

- Общие
- Экономайзер
- Фабричной Настройки
- Дисплея

Главная > Технические Характеристики > Экономайзер

стики Информации

В этот монитор встроена система управления электропитанием, называемая Экономайзер. Эта система экономит электроэнергию путем переключения Вашего монитора на режим пониженного потребления электричества, когда он бездействует в течение определенного времени. Монитор автоматически возвращается к нормальной работе, когда Вы передвигаете мышь или нажимаете на любую клавишу на клавиатуре. В целях экономии электроэнергии выключайте монитор, когда он не в работе или когда Вы оставляете его на долгое время. Система Экономайзер работает на совместимой с VESA DPMS видеокарте, встроенной в Ваш компьютер. Используйте программную утилиту, инсталлированную в Ваш компьютер для применения этой функции.

Состояние	Нормальная Работа	Экономичный режим питания (EPA)	Механическое отключение питания
Индикатор Электропитания	Зеленый	Зеленый, Мигающий	Черный
Потребляемая мощность	Менее чем 170Вт	Менее чем 8Вт	Менее чем 1Вт

Оглавление Правила безопасности Введение Установка Настройка монитора Устранение неисправностей Техническ



Технические Характеристик

Главная > Технические Характеристики > Фабричной Настройки Дисплея

и Информаци

Если поступающий с компьютера сигнал такой же, как нижеследующая предварительно Фабричной Настройки Дистплея, произойдет автоматическая саморегулировка экрана. Однако, если сигнал отличается, экран может опустеть, хотя индикатор включен. Подрегулируйте экран в соответствии с инструкциями к видеокарте.

• Общие

 Экономайзер
 Фабричной Настройки Дисплея

Таблица 1. Фабричной Настройки Дистплея

Режим Дисплея	Частота по Гор изонтали (кГц)	Частота по Вертикали (Гц)	Частота (МГц)	Синхронизация Полярности (H/V)
MAC, 640 x 480	35,000	66,700	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,730	75,000	57,284	-/-
VGA, 640 x 350	31,470	70,000	25,175	+/-
VGA, 720 x 400	31,470	70,000	28,322	-/+
VGA, 640 x 480	31,470	59,940	25,175	-/-
VGA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VGA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VGA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
WVGA, 848 x 480	29,820	60,000	31.490	+,-/+,-
SVGA, 800 x 600	35,160	56,200	36,000	+,-/+,-
SVGA, 800 x 600	37,880	60,300	40,000	+/+
SVGA, 800 x 600	48,100	72,200	50,000	+/+
SVGA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
SVGA, 800 x 600	53,674	85,061	56,250	+/+
XGA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
XGA, 1024 x 768	56,480	70,000	75,000	-/-
XGA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
XGA, 1024 x 768	68,677	84,997	94,500	+/+
WXGA, 1280 x 768	47,700	60,000	80,136	+,-/+,-

Таблица 2. Режим синхронизации с уменьшенным мерцание

Режим Дисплея	Частота по Гор изонтали (кГц)	Частота по Вертикали (Гц)	Частота (МГц)	Синхронизация Полярности (H/V)
SXGA, 1280 x 1024	63,164	59,957	91,000	+,-

Оглавление Правила безопасности | Введение | Установка | Настройка монитора | Устранение неисправностей | Технические Хар



Главная > Технические Характеристики > Фабричной Настройки Дисплея

стики Информации

Если поступающий с компьютера сигнал такой же, как нижеследующая предварительно Фабричной Настройки Дистплея, произойдет автоматическая саморегулировка экрана. Однако, если сигнал отличается, экран может опустеть, хотя индикатор включен. Подрегулируйте экран в соответствии с инструкциями к видеокарте.

Общие

ЭкономайзерФабричной

Настройки Дисплея Таблица 1. Фабричной Настройки Дистплея

Режим Дисплея	Частота по Гор изонтали (кГц)	Частота по Вертикали (Гц)	Частота (МГц)	Синхронизация Полярности (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	31,470	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	49,500	+/+
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	75,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,000	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	85,997	94,500	+/+
VESA, 1280 x 768	47,700	60,000	80,136	-/+

Таблица 2. Режим синхронизации с уменьшенным мерцание

Режим Дисплея	Частота по Гор изонтали (кГц)	Частота по Вертикали (Гц)	Частота (МГц)	Синхронизация Полярности (H/V)
SXGA, 1280 x 1024	63,164	59,957	91,000	+,-
Оглавление Пр

Введение | Установка | Настройка монитора | Устранение неисправностей | Технические Характеристики

Главная > Информации > Служба



Информации

- Служба
- 🕨 Термины
- Регултор
 Естественный
- Цвет Для более
- высокого качества изображения
- Полномочия

AUSTRALIA : Samsung Electronics Australia Pty Ltd. Customer Response Centre 7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127 Tel : 1300 362 603 http://www.samsung.com.au/

BRAZIL :

Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040 Sao Paulo, SP SAC : 0800 124 421 http://www.samsung.com.br/

CANADA :

Samsung Electronics Canada Inc. 7037 Financial Drive Mississauga, Ontario L5N 6R3 Tel. : 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) Fax. : (905) 542-1199 http://www.samsung.ca/

CHILE :

SONDA S.A. Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353 56-2-800200211 http://www.sonda.com/ http://www.samsung.cl/

 COLOMBIA : Samsung Electronics Colombia Cra 9 No 99A-02 Of. 106 Bogota, Colombia Tel.: 9-800-112-112 Fax: (571) 618 - 2068 http://www.samsung-latin.com/ e-mail : soporte@samsung-latin.com

ESPAÑA :

Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A. Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona) Tel. : (93) 261 67 00 Fax. : (93) 261 67 50 http://samsung.es/

FRANCE :

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service Paris Nord 2 66 rue des Vanesses BP 50116 Villepinte 95950 Roissy CDG Cedex Tel : 08 25 08 65 65 Fax : 01 48 63 06 38 http://www.samsungservices.com/

GERMANY :

TELEPLAN Rhein-Main GmbH Feldstr. 16 64331 Weiterstadt T. 06151/957-1306 F. 06151/957-1732 * EURO 0.12/Min http://www.samsung.de/

HUNGARY :

Samsung Electronics Magyar Rt. 1039, Budapest, Lehel u. 15-17. Tel: 36 1 453 1100 Fax: 36 1 453 1101 http://www.samsung.hu/

Информации

🕨 Служба

Оглавление

- Термины
- РегулторЕстественный
- Цвет Для более
- для облее
 высокого качества
 изображения
- 🕨 Полномочия

ITALY : Samsung Electronics Italia S.p.a. Via C. Donat Cattin, 5 20063 Cernusco s/Naviglio (MI) Servizio Clienti: 199.153.153 http://www.samsung-italia.com/

MEXICO :

SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V. Via Lopez Portillo No. 6, Col. San Francisco Chilpan Tultitlan, Estado de Mexico C.P. 54940, Mexico D.F. Mexico Tel : 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864 Fax : 01-55-5747-5202 / 01-800-849-1743 RFC: SEM950215S98 http://www.samsung.com.mx/

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MEXICO. S.A. DE C.V. Via Lopez Portillo No. 6, Col. San Francisco Chilpan Tultitlan, Estado de Mexico C.P. 54940, Mexico D.F. Mexico Tel : 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

Введение | Установка | Настройка монитора | Устранение неисправностей | Технические Характеристики

Главная > Информации > Служба

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD. 416, Mae tan-3dong, Yeongtong-gu, Suwon City, Kyoungki-Do Korea

• NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :

Samsung Electronics Benelux B. V. Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS Service and informatielijn ; Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/ Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/

PANAMA :

Samsung Electronics Latinoamerica(Z.L.) S.A. Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja Panama Tel. : (507) 210-1122, 210-1133 Tel : 800-3278(FAST) http://www.samsung-latin.com/

PERU

Servicio Integral Samsung Av.Argentina 1790 Lima1. Peru Tel: 51-1-336-8686 Fax: 51-1-336-8551 http://www.samsungperu.com/

PORTUGAL :

SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A. Rua Mário Dioniso, Nº2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128 Free Line 800 220 120 http://www.samsung.pt/

SOUTH AFRICA :

Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park, Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa Tel : 0027-11-549-1621 Fax : 0027-11-549-1629 http://www.samsung.co.za/

SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :

Samsung Electronics AB Box 713 S-194 27 UPPLANDS VÄSBY SVERIGE Besöksadress : Johanneslundsvägen 4 Samsung support Sverige: 020-46 46 46 Samsung support Danmark : 8088-4646 Samsung support Norge: 8001-1800 Samsung support Finland: 0800-118001 Tel +46 8 590 966 00 Fax +46 8 590 966 50 http://www.samsung.se/

Оглавление Правила безопасности | Введение | Установка | Настройка монитора | Устранение неисправностей | Технические Характеристики

Главная > Информации > Служба



Информации

- 🕨 Служба
- Термины
- Регултор
- Естественный Цвет
- Для более высокого качества изображения
- Полномочия
- THAILAND : HAI SAMSUNG SERVICE CENTER MPA COMPLEX BUILDING, 1st-2nd Floor 175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12 SILOM ROAD , SILOM, BANGRAK BANGKOK 10500 TEL : 0-2635-2567 FAX : 0-2635-2556

UKRAINE :

SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE 4 Glybochitska str. Kiev, Ukraine Tel. 8-044-4906878 Fax 8-044-4906887 Toll-free 8-800-502-0000 http://www.samsung.com.ua/

United Kingdom :

Samsung Electronics (UK) Ltd. Samsung House, 225 Hook Rise South Surbiton, Surrey KT6 7LD Tel. : (0208) 391 0168 Fax. : (0208) 397 9949 < European Service Center & National Service > Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ Tel. : (0870) 242 0303 Fax. : (01952) 292 033 http://samsungservice.co.uk/

U.S.A. :

Samsung Computer Products Customer Service 400 Valley Road, Suite 201, Mt. Arlington, NJ 07856 Tel. : (973)601-6000, 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) Fax. : (973)601-6001 http://samsungusa.com/monitor/

Оглавление| Правила безопасности | Введение | Установка | Настройка монитора | Устранение неисправностей | Технические Характеристики 🐜

Главная > Информации > Термины

KIN LAN

Информации

- Служба
- 🕨 Термины
- Регултор
- Естественный Цвет
- Для более высокого качества изображения
- Полномочия

Синхросигнал

Синхросигналами называются стандартные сигналы, необходимые для отображения на мониторе требуемых цветов. Они подразделяются на сигналы вертикальной и горизонтальной синхронизации. Эти сигналы обеспечивают отображение нормальных цветных изображений с установленными разрешающей способностью и частотой обновления.

Типы синхросигналов

Раздельная	Это метод подачи на монитор отдельного сигнала вертикальной синхронизации.
Полный	Это метод включения сигналов вертикальной синхронизации в композитный (полный) телесигнал и подачи их на монитор. Монитор отображает цвета изображения путем разделения композитного сигнала на исходные цветовые сигналы.
Синхронизация по зеленому каналу	Этот метод не предусматривает использования отдельных синхросигналов. Вместо этого сигналы вертикальной и горизонтальной синхронизации включаются в сигнал зеленого канала, подаваемый на монитор. В основном используется на рабочих станциях.

Зернистость

Изображение на мониторе слагается из красных, зеленых и синих точек. Чем плотнее сидят точки, тем выше разрешение. Расстояние между двумя точками одного цвета называется "Зернистость". Единица измерения: Гц

Vertical Frequency

Экран переписывается заново по несколько раз в секунду, чтобы создать изображение, видимое для пользователя. Частота таких повторов в секунду называется Частотой по Вертикали, или Частотой Обновления. Единица измерения: Гц.

Пример: Если вспышка света повторяется 60 раз в секунду, это оценивается в

60 Гц.

В таком случае заметно мерцание. Чтобы избежать этой проблемы, применяется Режим Без Мерцания, основанный на частоте по вертикали в 70 Гц.

Частота по Горизонтали

Время на прорисовывание одной строки, соединяющей правый и левый края экрана по горизонтали, называется Горизонтальным Периодом. Обратное Горизонтальному Периоду число называется Частотой по Горизонтали. Единица измерения: кГц.

Методы черезстрочной и не-черезстрочной развертки

Показ горизонтальных линий на экране в порядке сверху вниз называется методом нечерезстрочной развертки, тогда как показ по очереди сначала нечетных линий, а потом четных, называется методом черезстрочной развертки.В большинстве мониторов используется метод нечерезстрочной развертки, что обеспечивает четкое изображение. Метод черезстрочной развертки это тот метод, который используется в телевизорах.

Plug & Play (автоматическая настройка)

Эта функция отвечает за наилучшее качество экрана путем обеспечения автоматического обмена информацией между компьютером и монитором.Этот монитор следует международным стандартам VESA DDC для функции Plug & Play (автоматическая настройка).

• Разрешение

Количество точек по горизонтали и вертикали, используемое для создания изображения на экране, называется "разрешением". Эта цифра показывает точность изображения. Высокое разрешение хорошо изпользовать для комплексных задач, посколько на экране можно показать больше изобразительной информации.

Пример: Если разрешение равно 1024 X 768, то это означает, что изображение на экране состоит из 1024 точек по горизонтали (горизонтальное разрешение) и 768 строк по вертикали (вертикальное разрешение).

Multiple Display Control(MDC)

Программа управления несколькими мониторами (Multiple Display Control; MDC) представляет собой приложение, позволяющее работать на ПК одновременно с несколькими мониторами. Для связи между ПК и монитором используется стандартный последовательный интерфейс RS-232C. Поэтому между последовательными портами ПК и монитором необходимо использовать кабель последовательного интерфейса.

Оглавление Правила безопасности Введение Установка Настройка монитора Устранение неисправностей Технические Характеристики



Информации

- 🕨 Служба
- 🕨 Термины
- Регултор
 Естественный
- Цвет Для более высокого качества изображения
- Полномочия

FCC Information | IC Compliance Notice | MPR II Compliance | European Notice (Europe only) | PCT Notice | VCCI |

User Instructions

FCC Information

The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes the following warning:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

User Information

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S. Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.

The party responsible for product compliance: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD America QA Lab of Samsung 3351 Michelson Drive, Suite #290, Irvine, CA92612 USA Tel) 949-975-7310 Fax) 949-922-8301

Warning

User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.

Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration. Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is equal to or exceeds the monitor voltage rating.

For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration 5-15P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.

IC Compliance Notice

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations of ICES-003.

Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont NMB-03 sur les équipements produisant des interférences au Canada.

Главная > Информации > Регултор

MPR II Compliance

This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and magnetic fields.

European Notice (Europe only)

Products with the CE marking comply with the EMC Directive(89/336/EEC), (92/31/EEC), (93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following European Norms:

- EN55022:1998+A1:2000 Radio Frequency Interference
- EN55024:1998 Electromagnetic Immunity of Information Technology Equipment
- EN61000-3-2:1995+A1/A2:1998 Power Line Harmonics
- EN61000-3-3:1995 Voltage Fluctuations

PCT Notice



This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use the equipment according to the instruction manual.

Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only)

Hamp(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS For details see lamprecycle.org, eiae.org, or call 1-800-Samsung

Оглавление Правила безопасности Введение Установка Настройка монитора Устранение неисправностей Технические Характеристики Инфо

Главная > Информации > Естественный Цвет



Информации

- Служба
- 🕨 Термины
- Регултор
- Естественный
 Цвет
- Для более высокого качества изображения
- Полномочия

Естественный Цвет(Программное обеспечение Natural Color)



Программа Natural Color является решением этой проблемы. Это система управления цветом, разработанная компанией Самсунг Электроникс совместно с Исследовательским Институтом Электроники и Телекоммуникаций Р. Корея (ETRI). Данная система доступна только на мониторах Самсунг и позволяет достигнуть одинакового качества цветов, выводимых на принтер или сканер, с цветами монитора. Для получения более подробной информации нажмите Помощь (F1) в программе.

Способ установки программы Natural Color

Вставьте компакт диск, поставляемый вместе с монитором Самсунг, в дисковод для компактдисков. Далее, Вы увидите экран установки программы. Для начала установки нажмите Natural Color на экране установки. Для установки программы вручную вставьте диск, поставляемый вместе с монитором Самсунг, в дисковод для компакт-дисков, нажмите кнопку СТАРТ в операционной системе Windows, затем нажмите кнопку ЗАПУСК. Введите: D:\color\eng\setup.exe затем нажмите <Bвод >. (Если дисковод, в который вставлен диск называется не D:\, введите название действующего дисковода.)

Удаление программы Natural Color

В меню [Старт] выберите [Настройка]/[Панель Управления], затем дважды щелкните на кнопке [Установка/Удаление программ].

Выберите Natural Color из списка, затем нажмите кнопку [Добавить/Удалить].

Оглавление Правила безопасности | Введение | Установка | Настройка монитора | Устранение неисправностей | Технические Характеристики | Инф



Информации

- Служба
- 🕨 Термины
- Регултор
- Естественный Цвет
- Для более высокого качества изображения
- Полномочия

Главная > Информации > Для более высокого качества изображения

🜒 Для более высокого качества изображения

- Для получения оптимального качества изображения в контрольной панели компьютера настройте разрешение и коэффициент инжекции экрана (частоту регенерации) согласно нижеследующим пунктам инструкции. Существует вероятность получения изображения неровного качества, если вы не выберете для вашей тонкопленочной ЖК-панели (TFT-LCD) оптимальное качество изображения.
 - Разрешение: 1280 x 768
 - о Частота вертикальной синхронизации (частота регенерации): 60 Гц
- В данной модели используется тонкопленочная ЖК-панель (TFT-LCD), изготовленная с применением современной технологии полупроводников с точностью 1 ppm (одна миллионная). Иногда пикселы КРАСНОГО, ЗЕЛЕНОГО, СИНЕГО и БЕЛОГО цветов становятся яркими или черными. Это не является следствием плохого качества и не вызывает неудобств в работе.
 - Например, количество суб-пикселей в данном изделии составляет 2 949 120.
- Для чистки снаружи монитора и панели нанесите небольшое количество рекомендуемого чистящего вещества на сухую и мягкую ткань и протрите поверхности. Не прикладывайте излишнее давление на ЖК-экран, просто осторожно его протрите. При излишнем давлении вы можете его повредить.
- 4. Если вас не удовлетворяет качество изображения, нажмите кнопку, закрывающую окно: вы сможете получить более качественное изображение, если активизируете на экране опцию "автонастройка" ("auto adjustment function"). Если после автонастройки все еще присутствуют помехи, используйте режим тонкой настройки (FINE/COARSE).
- 5. Если вас не удовлетворяет качество изображения, нажмите кнопку, закрывающую окно: вы сможете получить более качественное изображение, если активизируете на экране опцию "автонастройка" ("auto adjustment function"). Если после автонастройки все еще присутствуют помехи, используйте режим тонкой настройки (FINE/COARSE).

В LCD-мониторах и телевизорах может наблюдаться эффект остаточного изображения при переключении с одного изображения на другое, в особенности после отображения неподвижной картинки в течение длительного времени.

Данная инструкция описывает правильное использование изделий с LCD-дисплеями с целью защиты их от возникновения остаточных изображений.

Что такое <остаточное изображение>?

При нормальной эксплуатации LCD-панелей эффект остаточного изображения на пикселях не возникает. Однако в случае, если одно и то же изображение остается на дисплее в течение длительного времени, между двумя электродами, образующими жидкий кристалл, накапливается небольшая разность электрических зарядов. Это может приводить к ухудшению характеристик жидких кристаллов в некоторых областях дисплея.Поэтому при переключении на другое изображение предыдущее изображение сохраняется.Эффекту остаточного изображения подвержены все дисплеи, включая жидкокристаллические.Это не является дефектом изделия.

Для предохранения вашего LCD-дисплея от возникновения остаточных изображений следуйте приведенным ниже инструкциям.

Выключение питания, заставка или режим энергосбережения.
 Пример)
 При отображении на экране неподвижной картинки выключайте питание.

- при отооражении на экране неподвижнои картинки выключаите питание.
 После 24 часов использования выключайте питание на 4 часа.
- После 12 часов использования выключайте питание на 2 часа.
- По возможности используйте заставку (скринсейвер).
 В качестве заставки рекомендуется одноцветное или подвижное изображение.
- Настройте автоматическое отключение питания монитора с помощью схемы управления питанием в меню свойств дисплея компьютера.

Рекомендации для конкретных областей применения Пример) Аэропорты, транзитные станции, биржи, банки и системы управления

Мы рекомендуем использовать следующие установки параметров программы управления дисплеем:

- Отображение информации с логотипом или циклическое воспроизведение подвижного изображения. Пример) Цикл: отображение в течение 1 часа информации, сопровождаемой отображением логотипа или подвижным изображением в течение одной минуты.
- Периодически изменяйте настройки цвета (используйте два различных цвета).

Пример) Циклически меняйте настройки цвета с использованием двух различных цветом каждые 30 минут.



Избегайте использования сочетаний символов и цветов фона с большой разностью яркости.

Избегайте использования серого цвета, который легко вызывает возникновение остаточного изображения.

 Избегайте: Использования цветов с большой разностью яркости (черно/белого и серого).
 Пример)



Лучшим способом защиты монитора от возникновения остаточных изображений является использование заставки (скринсейвера) в то время, когда монитор не используется.

Остаточные изображения могут не возникать при использовании LCD-панели в нормальных условиях.

Под нормальными условиями понимается постоянное изменение характера отображаемой картинки. Когда на LCD-панели в течение долгого времени (более 12 часов) отображается фиксированная картинка, может возникать небольшая разность потенциалов между электродами, образующими жидкий кристалл пикселя.Со временем разность потенциалов между электродами возрастает, что приводит к ухудшению характеристик жидкого кристалла. В этом случае при изменении отображаемой картинки может просматриваться предыдущее изображение.

Чтобы избежать этого, необходимо снизить накапливаемое напряжение.



 Данный LCD-монитор соответствует требованиям к количеству нерабочих пикселей ISO13406-2 Pixel fault Class II.

Оглавление Правила безопасности Введение Установка Настройка монитора Устранение неисправностей Технические Характеристики Ини

Информации

- 🕨 Служба
- 🕨 Термины
- Регултор
 Естественный
- Цвет Для более высокого качества изображения
- Полномочия

Данные, содержащиеся в этом документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. © 2004 Самсунг Электроникс Ко. Лтд. Все права защищены.

Главная > Информации > Полномочия

Воспроизведение в какой бы-то ни было форме без письменного разрешения от Samsung Electronics Co., Ltd. строго запрещено.

Samsung Electronics Co., Ltd. не несет ответственности за ошибки или случайные действия или последующие повреждения, полученные в связи с установлением, работой или использованием данного материала.

Samsung являются зарегистрированными торговыми марками Samsung Electronics Co., Ltd.; *Microsoft., Windows и Windows NT* являются зарегистрированными торговыми марками Корпорации Майкрософт; *VESA, DPMS и DDC* являются зарегистрированными торговыми марками Ассоциации Видео Электроникс Стандарт; Название и лого ENERGY STAR[®] являются зарегистрированными торговыми марками Американского Агентства Защиты Окружающей Среды (EPA). Как партнер ENERGY STAR[®], Самсунг заверяет, что этот монитор соответствует рекомендациям ENERGY STAR[®] в отношении эффективного энергопользования. Все остальные названия продукции, упомянутые в данном документе, могут являться торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их уважаемых владельцев.

DOLBY Manufatured under license from Dolby Laboratories " Dolby" and **DIGITAL** the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.