LCD проектор Руководство пользователя

Цвет и дизайн изделия зависят от модели, характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления с целью усовершенствования.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом использования	1-1
Хранение и обслуживание	1-2
Меры безопасности	1-3

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Содержимое упаковки 2-1
Установка проектора 2-2
Выравнивание с помощью регулируемой опоры 2-3
Регулировка масштаба и фокуса 2-4
Размер экрана и расстояние проецирования 2-5
Замена лампы 2-6
Задняя панель 2-7
Настройка ПК 2-8
Поддерживаемые режимы отображения 2-9
Подключение источника питания 2-10
Подключение к компьютеру 2-11
Подключение ПК с помощью кабеля HDMI/DVI 2-12
Подключение внешнего монитора 2-13
Подключение устройства, поддерживающего формат HDMI 2-14
Подключение устройства AV с помощью кабеля D-Sub 2-15
Подключение устройства AV с компонентным выходом 2-16
Подключение с помощью кабеля Video/S-Video 2-17
Подключение внешнего громкоговорителя 2-18
Замок Kensington 2-19

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Характеристики продукта	3-1
Вид спереди и сверху	3-2
Пульт дистанционного управления	3-3
Светодиодные индикаторы	3-4
Использование меню настройки экрана (экранное меню)	3-5

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед обращением	в центр обслуживания	4-'	1
------------------	----------------------	-----	---

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Технические характеристики	5-1
Таблица команд RS-232C	5-2
Обращение в SAMSUNG WORLDWIDE	5-3

1 Основные меры безопасности

1-1 Перед началом использования

Значки, используемые в данном руководстве

ЗНАЧОК	НАЗВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
!	Внимание!	Случаи, предполагающие возможность несрабатывания функции или отмены настройки.
	Примечание	Подсказка или совет по использованию функции.

Использование руководства

- Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности.
- При возникновении проблем см. раздел «Поиск и устранение неисправностей».

Авторское право

Содержимое данного руководства может изменяться без уведомления с целью повышения производительности.

© Samsung Electronics Co., Ltd, 2009. Все права защищены.

Авторское право на данное руководство принадлежит Samsung Electronics, Co., Ltd.

Полное или частичное воспроизведение, распространение или любое использование содержимого данного руководства запрещено без письменного разрешения компании Samsung Electronics, Co., Ltd.

Чистка поверхности и объектива

Используйте мягкую сухую ткань для очистки проектора.

- Старайтесь не протирать изделие воспламеняющимися веществами, такими как бензин или растворитель. Не используйте для очистки влажную ткань. В противном случае можно повредить устройство.
- Старайтесь не касаться экрана ногтями или острыми предметами.
 Это может привести к подврению царадии или поврежде

Это может привести к появлению царапин или повреждению изделия.

 Во время чистки не распыляйте воду непосредственно на устройство.

При попадании воды внутрь устройства возможно возникновение сбоев, поражение электрическим током или возгорание.

- При попадании воды на проектор на его поверхности могут появиться белые пятна.
- Внешний вид и цвет устройства могут различаться в зависимости от моделей.

Очистка проектора изнутри

Для внутренней очистки проектора обратитесь в центр обслуживания.

• При проникновении пыли или других посторонних частиц внутрь проектора обратитесь в центр обслуживания.





Меры безопасности 1-3

ЗНАЧОК	НАЗВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
	Предупрежде- ние	Несоблюдение мер безопасности, отмеченных этим знаком, может привести к серьезным травмам или смерти.
	Внимание!	Несоблюдение мер безопасности, отмеченных этим знаком, может привести к трав- мам или повреждению имущества.

Значки, используемые для обозначения мер безопасности

Значение значков



Питание

图 Следующие изображения приведены для справки и могут варьироваться в зависимости от модели и страны.

Предупреждение



Плотно вставляйте вилку сетевого шнуpa.

• В противном случае может произойти возгорание.



Не используйте поврежденную вилку или кабель питания, незакрепленную сетевую розетку.

В противном случае возможно поражение электрическим током или возгорание.





Не подключайте несколько электроустройств к одной сетевой розетке.

• В противном случае из-за перегрева сетевой розетки может произойти возгорание.

Не перегибайте и не скручивайте кабель питания. Не ставьте на него тяжелые предметы.

• В противном случае из-за повреждения кабеля питания может произойти поражение электрическим током или возгорание.





Не подключайте и не отключайте устройства от источника питания мокрыми руками.

- В противном случае возможно поражение электрическим током.



Прежде чем переместить устройство, выключите питание и отсоедините кабель питания и все остальные кабели, подключенные к устройству.

• В противном случае из-за повреждения кабеля питания может произойти поражение электрическим током или возгорание.



Обязательно подключайте кабель питания к заземленной сетевой розетке (только для оборудования с изоляцией класса 1).

В противном случае возможно • поражение электрическим током или получение травм.

Внимание!



Извлекая кабель питания из электрической розетки, тяните его за вилку, а не за шнур.

В противном случае может произойти поражение электрическим током или возгорание.



Перед очисткой устройство следует выключить.

Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.

Подсоединяйте кабель питания к легко доступным сетевым розеткам.

В случае неисправности может потребоваться быстро отсоединить кабель, чтобы полностью отключить питание. Обратите внимание, что при нажатии кнопки питания на устройстве питание отключается не полностью.



Не пытайтесь включить или выключить устройство, присоединяя или отсоединяя вилку кабеля питания. (Не используйте вилку кабеля питания в качестве переключателя питания.)

Не помещайте кабель питания вблизи нагревательных приборов.

Установка

Предупреждение



Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, или вблизи источников тепла, например огня или нагревательных приборов.

Это может сократить срок службы устройства или вызвать его возгорание.



При установке устройства в шкафу или на полке убедитесь в том, что передний край устройства не находится навесу.

- Несоблюдение этого правила • привести к повреждению устройства или получению травмы в случае падения устройства.
- Используйте шкаф или полку соответствующего размера.

Не помещайте кабель питания вблизи нагревательных приборов.

Покрытие кабеля питания может расплавиться и вызвать поражение электрическим током или возгорание.



Не устанавливайте устройство в местах, подверженных воздействию влаги (например, в сауне), пыли, масел, дыма или воды (например, капель дождя), а также внутри автомобиля.

Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.

Внимание!



Не накрывайте вентиляционные отверстия скатертью или занавеской.

В противном случае из-за внутреннего перегрева может произойти возгорание.

Ставьте устройство на место аккуратно.

В противном случае можно повредить устройство или получить травму.



Не устанавливайте устройство в местах с плохой вентиляцией, например в книжном или стенном шкафу.

. В противном случае из-за внутреннего перегрева может произойти возгорание.



Устанавливая устройство на консоль или полку, убедитесь, что его передний нижний край не выступает за край опоры.

В противном случае устройство • может упасть и сломаться или нанести травму.

Во время грозы отсоедините кабель питания.

В противном случае может произойти поражение электрическим током или возгорание.

Не устанавливайте устройство в пыльных местах.





• Это может повредить устройство или стать причиной травмы.

Устанавливайте устройство в недоступном для детей месте.

Если ребенок неаккуратно заденет устройство, оно может упасть и нанести травму.





Использование



Не вставляйте в отверстия устройства (порты наушников, вентиляционные отверстия и т.д.) легковоспламеняющиеся и металлические предметы, такие как китайские палочки для еды, монеты и шпильки.

- Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отсоедините кабель питания и обратитесь в центр обслуживания.
- В противном случае возможно возникновение сбоев, поражение электрическим током или возгорание.



Запрещается разбирать, ремонтировать или вносить изменения в устройство.

 При необходимости ремонта устройства обратитесь в центр обслуживания.



Не используйте и не храните легко воспламеняющиеся аэрозоли и горючие материалы вблизи устройства.

• Это может привести к возгоранию или взрыву.



Не ставьте на устройство металлические предметы и емкости с водой, например вазы, цветочные горшки, напитки, косметические или лекарственные средства.

- Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отсоедините кабель питания и обратитесь в центр обслуживания.
- В противном случае возможно возникновение сбоев, поражение электрическим током или возгорание.



Не разрешайте детям класть на устройство игрушки или еду.

При попытке ребенка дотянуться до этих предметов устройство может упасть и нанести вред его здоровью.





Свет от лампы не должен попадать непосредственно в глаза.

Это опасно, особенно для детей.

При извлечении батареи из пульта дистанционного управления следите за тем, чтобы дети не брали ее в рот. Храните батареи в недоступном для детей месте.

 Если ребенок проглотил батарею, необходимо срочно обратиться к врачу.





Если работающее устройство начинает издавать странный звук, появляется дым или запах гари, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в центр обслуживания.

 В противном случае может произойти поражение электрическим током или возгорание.

В случае попадания пыли, воды или других посторонних веществ в вилку или разъем тщательно протрите их.

 Существует опасность поражения электрическим током или возгорания.



Перед очисткой устройства отключите кабель питания, а затем тщательно протрите устройство мягкой сухой тканью.

 Не используйте для очистки устройства такие химические вещества, как воск, бензин, спирт, разбавитель, аэрозоли от комаров, ароматизаторы, смазочные вещества или чистящие средства.
 Это может привести к деформации корпуса или отслоению краски.

Покидая дом на длительное время, отсоедините кабель питания устройства от сетевой розетки.

В противном случае накопление пыли может вызвать возгорание из-за перегрева или короткого замыкания, или привести к поражению электрическим током.



При установке устройства в месте с меняющимися условиями эксплуатации могут возникнуть серьезные проблемы с качеством из-за внешних факторов. В подобных случаях перед установкой следует обязательно позвонить в операторский центр и проконсультироваться.

 Сюда относятся места, подверженные воздействию таких факторов, как мелкая пыль, химические вещества, слишком высокая или слишком низкая температура, высокая влажность или потребность в длительной беспрерывной эксплуатации, например в аэропортах или на железнодорожных вокзалах.



Если внутрь устройства попала вода или другое постороннее вещество, отключите устройство, выньте кабель питания из сетевой розетки и обратитесь в центр обслуживания.

CO CO

Не используйте устройство, работающее неисправно (например, отсутствует звук или изображение).

В этом случает немедленно отключите устройство, выньте кабель питания из сетевой розетки и обратитесь в центр обслуживания.

Если произошла утечка газа, не прикасайтесь к устройству или кабелю питания и немедленно проветрите помещение.

- Искра может вызвать взрыв или возгорание.
- Во время грозы не прикасайтесь к кабелю питания или кабелю антенны.

Не прикасайтесь к объективу устройства.

 Это может привести к повреждению объектива.



Не прикасайтесь к поверхности устройства инструментами, например ножом или молотком.





Если вы уронили устройство или повредили корпус, выключите устройство и отсоедините сетевой кабель. Обратитесь в центр обслуживания.

В противном случае может произойти поражение электрическим током или возгорание.



Обязательно кладите пульт дистанционного управления на стол.

Если вы наступите на пульт дистанционного управления, вы можете упасть и получить травмы или повредить устройство.

Во избежание ожогов не прикасайтесь к вентиляционным отверстиям или крышке лампы проектора во время эксплуатации или сразу после выключения.



Для устранения загрязнения или пятен с передней линзы объектива воспользуйтесь распылителем или влажной тканью, смоченной водой или раствором нейтрального моющего средства.



Обращайтесь в центр обслуживания для внутренней очистки проектора не реже одного раза в год.



Не используйте для очистки устройства водный распылитель или влажную ткань. Не используйте химические продукты, такие как чистящие средства, промышленные или автомобильные полироли, абразивные очистители, воск, спирт, для чистки пластиковых деталей проектора, например корпуса, так как это может привести к их повреждению.

Используйте только указанные батареи.



Не открывайте крышки проектора.

Вследствие высокого напряжения внутри устройства это может быть опасным для жизни.



Во время работы проектора не дотрагивайтесь до вентиляционного отверстия, так как из него выходит горячий воздух.

Не оставляйте рядом с работающим про-

ектором легковоспламеняющиеся



Вентиляционное отверстие остается горячим в течение некоторого времени после отключения проектора. Не прикасайтесь к нему руками или другими частями тела.

Не дотрагивайтесь до лампы проектора. Она сильно нагревается.

(Особую аккуратность следует соблюдать детям и людям с чувствительной кожей.)



предметы.





2-1 Содержимое упаковки

- Распакуйте устройство и проверьте комплект поставки.
 - Сохраните упаковку. Она может пригодиться при транспортировке устройства в будущем.



проектор

	СОДЕР	ЖАНИЕ	
\square			
Краткое руководство по установке	Гарантия (прилагается не во всех странах)	Компакт-диск с руководс- твом пользователя	Кабель питания
10月 - 200 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201 - 201	C III		
Пульт дистанционного управления / 1 батарейка (CR 2025, предоставляется не во всех странах)	Чистящая салфетка	Кабель D-Sub	

2-2 Установка проектора

- 🔕 Проектор необходимо установить так, чтобы луч был направлен перпендикулярно экрану.
 - Установите проектор так, чтобы объектив был направлен в центр экрана. Если экран установлен в горизонтальном положении, изображение на экране может быть непрямоугольным.
 - Не устанавливайте экран в освещенных помещениях. Если экран слишком сильно освещен, изображение будет отображаться нечетко.
 - При установке экрана в освещенных помещениях воспользуйтесь шторами.
 - Можно установить проектор в следующих местах: На полу или на потолке спереди или сзади экрана. (Просмотр настроек положения установки)

Просмотр изображения при установке проектора за экраном



Установите полупрозрачный экран.

- 1. Выберите Menu > Установка > Устан. > Зад экрана
- 2. Выберите Menu > Установка > Устан. > Зад потолка

Просмотр изображения при установке проектора перед экраном



Установите проектор так, чтобы он был направлен на экран.

- 1. Выберите Menu > Установка > Устан. > Фронт.-напол.
- 2. Выберите Menu > Установка > Устан. > Фронт.-потол.



Для выравнивания проектора отрегулируйте его ножки.

Можно настроить высоту проектора в диапазоне 30 мм (около 12 градусов) от опорной точки.

В зависимости от положения проектора возможно трапецеидальное искажение изображения.

Если для параметра <Auto Keystone> установлено значение <On>, любые трапецеидальные искажения будут корректироваться автоматически. Если после автоматической настройки требуется тонкая настройка, произведите ее с помощью функции <V-Keystone>.



• Регулятор зума: С помощью регулятора зума можно настраивать размер изображения в пределах диапазона увеличения.

Фокусирующее кольцо: Сфокусируйте изображение на экране с помощью фокусирующего кольца.

Если проектор установлен на расстоянии, превышающем указанное расстояние для расположения (см. Размер экрана и расстояние проецирования), не удается правильно настроить фокус.



А. Экран/Z. Расстояние от проектора до экрана/Y'. Расстояние от центра объектива до нижней части изображения

Установите проектор на ровную поверхность и выровняйте при помощи регулируемой опоры, чтобы обеспечить оптимальное качество изображения. если изображения нечеткие, настройте их с помощью регулятора зума и фокусирующего кольца или путем перемещения проектора вперед и назад.

		PA3MEP 3	ЭКРАНА			РАССТО	ЯНИЕ ОТ ЭКР	⁻ ПРОЕКТО АНА	РА ДО	СМЕЩЕ	НИЕ
М (ДИАГОІ	НАЛЬ)	Х (П ГОРИЗОІ)	О НТАЛИ	Ү (П ВЕРТИК	О (АЛИ)	Z (TE	ЛЕ)	Z (ШИР	ИНА)	Y	
ДЮЙМ Ы	СМ	ДЮЙМ Ы	СМ	ДЮЙМ Ы	СМ	ДЮЙМ Ы	СМ	ДЮЙМ Ы	СМ	ДЮЙМ Ы	СМ
40	101,6	32	81,3	24	61,0	54,2	137,6	44,9	114,0	4,0	10,2
50	127,0	40	101,6	30	76,2	68,0	172,7	56,4	143,3	5,0	12,7
60	152,4	48	121,9	36	91,4	81,8	207,8	68,0	172,6	6,0	15,2
70	177,8	56	142,2	42	106,7	95,7	243,0	79,5	202,0	7,0	17,8
80	203,2	64	162,6	48	121,9	109,5	278,1	91,1	231,3	8,0	20,3
90	228,6	72	182,9	54	137,2	123,4	313,3	102,6	260,6	9,0	22,9
100	254,0	80	203,2	60	152,4	137,2	348,4	114,1	289,9	10,0	25,4
110	279,4	88	223,5	66	167,6	151,0	383,5	125,7	319,2	11,0	27,9
120	304,8	96	243,8	72	182,9	164,8	418,7	137,2	348,5	12,0	30,5
130	330,2	104	264,2	78	198,1	178,7	453,8	148,7	377,8	13,0	33,0
140	355,6	112	284,5	84	213,4	192,5	488,9	160,3	407,1	14,0	35,6
150	381,0	120	304,8	90	228,6	206,3	524,1	171,8	436,4	15,0	38,1
160	406,4	128	325,1	96	243,8	220,2	559,2	183,4	465,7	16,0	40,6
170	431,8	136	345,4	102	259,1	234,0	594,4	194,9	495,0	17,0	43,2
180	457,2	144	365,8	108	274,3	247,8	629,5	206,4	524,3	18,0	45,7
190	482,6	152	386,1	114	289,6	261,7	664,6	218,0	553,6	19,0	48,3
200	508,0	160	406,4	120	304,8	275,5	699,8	229,5	582,9	20,0	50,8
210	533,4	168	426,7	126	320,0	289,3	734,9	241,0	612,2	21,0	53,3
220	558,8	176	447,0	132	335,3	303,2	770,1	252,6	641,5	22,0	55,9
230	584,2	184	467,4	138	350,5	317,0	805,2	264,1	670,8	23,0	58,4

		PA3MEP 3	ЭКРАНА			РАССТО	ЯНИЕ ОТ ЭКР	[.] ПРОЕКТО АНА	РА ДО	СМЕЩЕ	НИЕ
М (ДИАГОІ	НАЛЬ)	Х (П ГОРИЗО)	О НТАЛИ	Ү (П ВЕРТИН	Ю (АЛИ)	Z (TE	ЛЕ)	Z (ШИР	ИНА)	Y'	
ДЮЙМ Ы	СМ	ДЮЙМ Ы	СМ	ДЮЙМ Ы	СМ	ДЮЙМ Ы	СМ	ДЮЙМ Ы	СМ	ДЮЙМ Ы	СМ
240	609,6	192	487,7	144	365,8	330,8	840,3	275,6	700,1	24,0	61,0
250	635,0	200	508,0	150	381,0	344,7	875,5	287,2	729,4	25,0	63,5
260	660,4	208	528,3	156	396,2	358,5	910,6	298,7	758,7	26,0	66,0
270	685,8	216	548,6	162	411,5	372,3	945,7	310,2	788,0	27,0	68,6
280	711,2	224	569,0	168	426,7	386,2	980,9	321,8	817,3	28,0	71,1
290	736,6	232	589,3	174	442,0	400,0	1016,0	333,3	846,6	29,0	73,7
300	762,0	240	609,6	180	457,2	413,9	1051,2	344,9	875,9	30,0	76,2

S Этот проектор предназначен для качественного показа изображений на экране размером 80 ~ 120 дюймов.

Меры предосторожности при замене лампы

- Лампа проектора является изделием однократного применения. Для обеспечения оптимальной работы проектора заменяйте лампу в соответствии с указанным сроком службы. Срок службы лампы можно проверить на информационном экране (с помощью кнопки INFO).
- Используйте только лампы, рекомендуемые производителем. Замените лампу на лампу, указанную ниже.
 - Название модели лампы: NSHA230SS
 - Производитель лампы: Ushio

Информацию относительно приобретения лампы см. в разделе "Обращение в SAMSUNG WORLDWIDE".

- Перед заменой лампы убедитесь, что кабель питания вынут из розетки.
- Поскольку лампа является устройством высокого напряжения и температуры, прежде чем заменить ее, рекомендуется подождать около часа с момента отключения кабеля питания.
- Лампа находится на левой панели проектора (при обзоре спереди).
- Не оставляйте использованную лампу вблизи легко воспламеняющихся предметов или в местах, доступных для детей. Существует опасность ожога или травмы.
- Удаляйте грязь и посторонние предметы вокруг или внутри лампы с помощью пылесоса.
- При обращении с лампой не дотрагивайтесь до ее частей, за исключением держателя. Неправильное обращение с лампой может привести к ухудшению качества изображения и сокращению ее срока службы.
- Прежде чем перевернуть проектор для замены лампы, положите его на ровную поверхность, покрытую мягкой тканью.
- Конструкция проектора разработана таким образом, что проектор не будет работать, если крышка лампы не полностью установлена после замены лампы. Если проектор не работает надлежащим образом, проверьте рабочее состояние индикатора.

Содержит ртуть. Утилизируйте в соответствии с местными, государственными или федеральными законами

Процедура замены лампы

- Поскольку лампа является устройством высокого напряжения и температуры, прежде чем заменить ее, рекомендуется подождать около часа с момента отключения кабеля питания.
 Лампа находится на левой панели проектора (при обзоре спереди).
- 1. Извлеките винт, как показано на рисунке ниже, а затем откройте крышку.



2. Извлеките (2) винта, как показано на рисунке ниже.



3. Возьмитесь за ручку лампы проектора и потяните ее, как показано на рисунке ниже.



🔕 Установка новой лампы производится в обратной последовательности.

Замена и очистка фильтра

Меры предосторожности при замене фильтра проектора

- Фильтр расположен в нижней части проектора.
- Выключите питание проектора, затем отключите кабель питания, охладив проектор в достаточной мере. В противном случае возможно повреждение деталей вследствие внутреннего перегрева.
- При замене фильтра предохраняйте его от попадания пыли.
- Информацию относительно приобретения фильтра см. в разделе "Обращение в SAMSUNG WORLDWIDE".

Последовательность замены или очистки фильтра проектора.

1. Выключите питание проектора, затем отключите кабель питания, охладив проектор в достаточной мере.



 Расположите устройство нижней частью вверх, затем нажмите и извлеките крышку фильтра в направлении стрелки. * Прежде чем расположить устройство нижней частью вверх, положите на пол мягкую ткань, чтобы не поцарапать устройство.



3. Замените или очистите фильтр.



• Для очистки фильтра используйте мини-пылесос для чистки компьютеров и небольших электронных устройств или промойте его проточной водой.

- После мытья фильтра проточной водой он должен быть полностью высушен. Воздействие влаги может привести к коррозии фильтра.
- Если не удается извлечь пыль из фильтра или фильтр поврежден, его необходимо заменить.
- После замены или очистки фильтра проектора выберите параметр Reset Filter Time (Сбросить время работы фильтра).

Вентиляционные отверстия

Расположение вентиляционных отверстий

• Вентиляционные отверстия располагаются в правой, левой и нижней частях проектора.









1. Разъем РС IN	7. Разъем AUDIO OUT
2. Разъем PC/DVI AUDIO IN	8. Разъем [AV IN] R-AUDIO-L
3. Разъем HDMI/DVI IN	9. Разъем [AV IN] VIDEO
4. Приемник сигналов пульта дистанционного управления	10. Разъем [AV IN] S-VIDEO
5. Разъем RS-232С (Входной разъем для сервисного обслуживания)	11.Приемник сигналов пульта дистанционного управления
6. Разъем РС ОUT	12. Входной разъем питания

2-8 Настройка ПК

Перед подключением компьютера к проектору проверьте следующее.

1. Щелкните правой кнопкой мыши рабочий стол Windows и выберите [Свойства]. Появится вкладка <Свойства дисплея>.

Themes	Desktop	Screen Saver	Appearance	Settings	
A theme to help ;	e is a backg you person	pround plus a se alize your compo	t of sounds, ico iter with one cli	ns, and oth ck.	er eleme
Theme:					
Windo	ws XP (Mo	d/ied)	V Save	As	Delet
Sample					
				¥ ₩ins	lows.

- **2.** Щелкните вкладку [Настройки] и задайте <Разрешение экрана>, используя <Разрешение>, описанное в таблице режимов отображения, поддерживаемых данным проектором. Настройка параметра <Качество цветопередачи> не требуется.
- 3. Нажмите кнопку [Advanced]. Появится другое окно свойств.

	Display P	ropertie	s			?
	Themes	Desktop	Screen Saver	Appearance	Settings	
	Drag the	monitor ic	ons to match the	physical arran	gement of your	monitors.
				2		
	Display:					
	1. Plug	and Play N	fonitor on NVIDL	A GeForce 620	0 TurboCache	(TM) 💌
2	Screen	resolution	- Mara	Color qua	£Ку	
_	Less	Same	- More	Highest	(32 bit)	*
		800 by 6	00 pixels			
	Uset	his device	as the plimary m	ionitor.		
	Exter	vd myr Win	dows desktop on	to this monitor.		
3			Identify	Troublesh	oot Adv	vanced
	-		_			
				JK	Cancel	Apply

 Щелкните вкладку [Монитор] и задайте значение параметра <Частота обновления экрана> в соответствии со значением <Частота вертикальной развертки>, указанным в таблице разрешений/режимов, поддерживаемых данным проектором.

Установка частоты вертикальной и горизонтальной развертки.

General Adapter Monitor Troubleth Monitor type Plug and Play Monitor Properties Properties Screen refresh rate: 60 Hertz V W Hide modes that this monitor cannot display Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display.	General Adapter Monitor Troubleshor Monitor type Plug and Play Monitor Properties Monitor settings Screen refresh rate: Image: Control of the set of		Color Management		GeForce 620	0 TurboCache(TM)				
Monitor type Plug and Play Monitor Properties Monitor settings Screen refresh rate. 60 Hertz Vities monitor cannol display Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannol display. This may lead to an unusable displa and/or damaged hardware.	Monitor type Plug and Play Monitor Properties Monitor settings Screen refresh rate: 60 Hestz Hide modes that this monitor cannot display Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display concetly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.	I	General Ac	lapter	Monitor	Troubleshoo				
Monitor settings Screen refresh rate: 60 Hentz Hide modes that this monitor cannot display Dearing this check: box allows you to select display modes that this monitor cannot display conceredy. This may lead to an unusable displa and/or damaged hardware.	Monitor settings Screen refresh rate: 60 Hentz Hide modes that this monitor cannot display Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.		Plug and Play Monitor Properties							
Screen refresh rate: 60 Hertz Hide modes that this monitor cannot display Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable displa and/or damaged hardware.	Screen refresh rate: 60 Hest: Hide modes that this monitor cannot display Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display conectly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.	I	Monitor settings							
B0 Hertz Hide modes that this monitor cannot display Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display concelly. This may lead to an unusable displa and/or damaged hardware.	B0 Hertz Hide modes that this monitor cannot display Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display concelly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.		Screen refresh rate:							
I Hide modes that this monitor cannot display Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display conceredly. This may lead to an unusable displa and/or damaged hardware.	I Hide modes that this monitor cannot display Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.		60 Hertz							
			Hide modes that th	is monitor o	woot display					
			Hide modes that the Clearing this check bo monitor cannot display and/or damaged hard	is monitor c. « allows you correctly. T ware.	annot display i to select display his may lead to a	modes that this n unusable display				
			✓ Hide modes that th Clearing this check to monitor carrol dirplay and/or damaged hard and/or damaged hard	is monitor c. x allows you correctly. T ware.	annot display I to select display his may lead to a	modes that this n unusable display				

5. Нажмите кнопку [OK], чтобы закрыть окно, и нажмите кнопку [OK] окна <Свойства дисплея>, чтобы закрыть его. Перезагрузка компьютера может произойти автоматически.

- 6. Выключите компьютер и подключите его к проектору.
 - Процедура может отличаться в зависимости от типа компьютера или версии Windows. (Например, в шаге 1 вместо параметра [Свойства] отображается параметр [Свойства (R)].)
 - При использовании в качестве монитора компьютера данное устройство поддерживает 32-битную цветовую палитру.
 - Проецируемые изображения могут отличаться от изображений на мониторе в зависимости от производителя монитора или версий Windows.
 - При подключении компьютера к проектору убедитесь, что настройки компьютера соответствуют настройкам дисплея, поддерживаемым проектором. В противном случае могут возникнуть проблемы, связанные с сигналом.

Синхронизирующий сигнал ПК (D-Sub/HDMI)

ΦΟΡΜΑΤ	РАЗРЕШЕНИЕ		ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬ НОЙ РАЗВЕРТКИ (КГЦ)	ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНО Й РАЗВЕРТКИ (НZ)	ЧАСТОТА ПИКСЕЛОВ(МН Z)
IBM	640 x 350	70Гц	31,469	70,086	25,175
IBM	640 x 480	60Гц	31,469	59,940	25,175
IBM	720 x 400	70Гц	31,469	70,087	28,322
VESA	640 x 480	60Гц	31,469	59,940	25,175
MAC	640 x 480	67Гц	35,000	66,667	30,240
VESA	640 x 480	70Гц	35,000	70,000	28,560
VESA	640 x 480	72Гц	37,861	72,809	31,500
VESA	640 x 480	75Гц	37,500	75,000	31,500
VESA	720 x 576	60Гц	35,910	59,950	32,750
VESA	800 x 600	56Гц	35,156	56,250	36,000
VESA	800 x 600	60Гц	37,879	60,317	40,000
VESA	800 x 600	70Гц	43,750	70,000	45,500
VESA	800 x 600	72Гц	48,077	72,188	50,000
VESA	800 x 600	75Гц	46,875	75,000	49,500
MAC	832 x 624	75Гц	49,726	74,551	57,284
VESA	1024 x 768	60Гц	48,363	60,004	65,000
VESA	1024 x 768	70Гц	56,476	70,069	75,000
VESA	1024 x 768	72Гц	57,672	72,000	78,434
VESA	1024 x 768	75Гц	60,023	75,029	78,750
VESA	1152 x 864	60Гц	53,783	59,959	81,750
VESA	1152 x 864	70Гц	63,000	70,000	96,768
VESA	1152 x 864	72Гц	64,872	72,000	99,643
VESA	1152 x 864	75Гц	67,500	75,000	108,000
VESA	1280 x 720	60Гц	44,772	59,855	74,500
VESA	1280 x 720	70Гц	52,500	70,000	89,040
VESA	1280 x 720	72Гц	54,072	72,000	91,706
VESA	1280 x 720	75Гц	56,456	74,777	95,750
VESA	1280 x 768	60Гц	47,776	59,870	79,500
VESA	1280 x 768	75Гц	60,289	74,893	102,250
VESA	1280 x 800	60Гц	49,702	59,810	83,500
VESA	1280 x 800	75Гц	62,795	74,934	106,500
VESA	1280 x 960	60Гц	60,000	60,000	108,000

ΦΟΡΜΑΤ	РАЗРЕШЕНИІ	E	ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛЬ НОЙ РАЗВЕРТКИ (КГЦ)	ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬНО Й РАЗВЕРТКИ (НZ)	ЧАСТОТА ПИКСЕЛОВ(МН Z)
VESA	1280 x 960	70Гц	69,930	70,000	120,839
VESA	1280 x 960	72Гц	72,072	72,000	124,540
VESA	1280 x 960	75Гц	75,231	74,857	130,000
VESA	1280 x 1024	60Гц	63,981	60,020	108,000
VESA	1280 x 1024	70Гц	74,620	70,000	128,943
VESA	1280 x 1024	72Гц	76,824	72,000	132,752
VESA	1280 x 1024	75Гц	79,976	75,025	135,000
VESA	1400 x 1050	60Гц	65,317	59,978	121,750
VESA	1440 x 900	60Гц	55,935	59,887	106,500
VESA	1440 x 900	75Гц	70,635	74,984	136,750
VESA	1600 x 1200	60Гц	75,000	60,000	162,000

Для разрешения, указанного выше, если входящий сигнал имеет разрешение выше или ниже чем 1024х768, он будет преобразован в сигнал 1024х768 с помощью пересчетной схемы, встроенной в проектор.

Если исходное разрешение проектора (1024х768) и разрешение выходного сигнала ПК совпадают, то качество отображения будет оптимальным.

Синхронизирующий сигнал AV (D-Sub)

ΦΟΡΜΑΤ	РАЗРЕШЕНИЕ		СКАНИРОВАНИЕ
BT.601 SMPTE 267M	480i	59,94Гц	Чересстрочная
BT.1358 SMPTE 293M	480p	59,94Гц	Прогрессивная
BT.601	576i	50Гц	Чересстрочная
BT.1358	576p	50Гц	Прогрессивная
SMPTE 296M	720p	59,94Гц/60Гц	Прогрессивная
	720p	50Гц	Прогрессивная
BT.709 SMPTE 274M	1080i	59,94Гц/60Гц	Чересстрочная
	1080i	50Гц	Чересстрочная

Синхронизирующий сигнал AV (HDMI)

ΦΟϜ	PMAT	РАЗРЕШЕНИ Е	СКАНИРОВА НИЕ	ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛ ЬНОЙ РАЗВЕРТКИ (КГЦ)	ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬН ОЙ РАЗВЕРТКИ (НZ)	ЧАСТОТА ПИКСЕЛОВ(М НZ)
EIA-861	Формат1	640 x 480	Прогрессивная	59,940	31,469	25,175
EIA-861	Формат1	640 x 480	Прогрессивная	60,000	31,500	25,200
EIA-861	Формат2,3	720 x 480	Прогрессивная	59,940	31,469	27,000

ΦΟΙ	PMAT	РАЗРЕШЕНИ Е	СКАНИРОВА НИЕ	ЧАСТОТА ГОРИЗОНТАЛ ЬНОЙ РАЗВЕРТКИ (КГЦ)	ЧАСТОТА ВЕРТИКАЛЬН ОЙ РАЗВЕРТКИ (HZ)	ЧАСТОТА ПИКСЕЛОВ(М НZ)
EIA-861	Формат2,3	720 x 480	Прогрессивная	60,000	31,500	27,027
EIA-861	Формат4	1280 x 720	Прогрессивная	59,939	44,955	74,175
EIA-861	Формат4	1280 x 720	Прогрессивная	60,000	45,000	74,250
EIA-861	Формат5	1920 x 1080	Чересстрочная	59,939	33,716	74,175
EIA-861	Формат5	1920 x 1080	Чересстрочная	60,000	33,750	74,250
EIA-861	Формат17,18	720 x 576	Прогрессивная	50,000	31,250	27,000
EIA-861	Формат19	1280 x 720	Прогрессивная	50,000	37,500	74,250
EIA-861	Формат20	1920 x 1080	Чересстрочная	50,000	28,125	74,250

Синхронизирующий сигнал AV (VIDEO/S-VIDEO)

NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL60, PAL-N, PAL-M, SECAM

2-10 Подключение источника питания



1. Вставьте кабель питания в разъем питания на задней панели проектора.



- 1. Соедините разъем [PC IN] на задней панели проектора с выходным разъемом монитора на компьютере с помощью компьютерного видеокабеля.
- 2. После выполнения всех подключений подсоедините кабели питания проектора и компьютера.
- 3. Соедините входной порт [PC/DVI AUDIO IN] проектора с выходными портами громкоговорителя компьютера с помощью аудиокабеля.
- Продукт поддерживает функцию Plug and Play, поэтому при использовании Windows XP на компьютер не требуется устанавливать драйвер.

Эксплуатация проектора

- Включите проектор, затем нажмите кнопку [SOURCE] и выберите <ПК>.
 Если режим <ПК> недоступен, проверьте правильность подсоединения видеокабеля компьютера.
- 2. Включите и настройте ПК, если необходимо.
- 3. Настройте экран.(<Автоподстройка>)



Убедитесь в том, что ПК и проектор выключены.

- 1. С помощью кабеля HDMI/HDMI или HDMI/DVI (не входит в комплект) подключите разъем [HDMI/DVI IN] проектора к разъему HDMI или DVI компьютера.
 - Для подключения к разъему компьютера HDMI используйте кабель HDMI (не входит в комплект).

- Для получения сведений о поддерживаемых входных сигналах см. раздел "Синхронизирующий сигнал ПК (D-Sub/ HDMI)".

2. Подключите аудиокабель (не входит в комплект) к разъему проектора [PC/DVI AUDIO IN] и к выходному аудиоразъему ПК.

- При подключении с помощью кабеля HDMI/HDMI подключение аудиокабеля (не входит в комплект) не требуется.



Можно одновременно смотреть изображение на проекторе и на отдельном мониторе.

Убедитесь в том, что ПК и проектор выключены.

- 1. С помощью кабеля D-Sub подключите разъем [PC IN] на задней панели проектора к разъему D-Sub на ПК.
- С помощью кабеля D-Sub подключите разъем [PC OUT] к разъему D-Sub монитора.
 При подключении монитора с использованием функции [PC OUT] убедитесь в том, что ПК подключен к разъему [PC IN].

- После нажатия кнопки [Blank] на пульте дистанционного управления выходной сигнал будет подаваться в обычном режиме, даже если на экране проектора не будет изображения, а монитор будет подключен к разъему [PC OUT]. - Функция [PC OUT] не работает в режиме ожидания.



Сначала убедитесь в том, что устройство AV и проектор выключены.

- 1. С помощью кабеля HDMI/DVI подключите разъем [HDMI/DVI IN] на задней панели проектора к выходному разъему HDMI или HDMI/DVI на устройстве с цифровым выводом.
 - Для подключения к выходному разъему DVI на устройстве с цифровым выводом используйте кабель HDMI.
 - Для получения сведений о поддерживаемых входных сигналах см. раздел "Синхронизирующий сигнал AV (HDMI)".
- **2.** Подключите аудиокабель (не входит в комплект) к разъему проектора [PC/DVI AUDIO IN] и к выходному аудиоразъему ПК.
 - При подключении с помощью кабеля HDMI/HDMI подключение аудиокабеля (не входит в комплект) не требуется.

2-15 Подключение устройства АV с помощью кабеля D-Sub



Сначала убедитесь в том, что устройство AV и проектор выключены.

- Подключите кабель D-Sub к разъему [PC IN] на задней панели проектора к разъему D-Sub на устройстве AV.
 Для получения сведений о поддерживаемых входных сигналах см. раздел "Синхронизирующий сигнал AV (D-Sub)".
- **2.** С помощью аудиокабеля (не входит в комплект) подключите разъем [PC/DVI AUDIO IN] на задней панели проектора к разъему аудиовыхода устройства AV.

2-16 Подключение устройства АV с компонентным выходом



Сначала убедитесь в том, что устройство AV и проектор выключены.

- **1.** Подключите D-Sub/компонентный кабель (Не входит в комплект) к разъему [PC IN] на задней панели проектора и к компонентному разъему устройства AV.
 - Для получения сведений о поддерживаемых входных сигналах см. раздел "Синхронизирующий сигнал AV (D-Sub)".
- 2. С помощью аудиокабеля (не входит в комплект) подключите разъем [PC/DVI AUDIO IN] на задней панели проектора к разъему аудиовыхода устройства AV.



Сначала убедитесь в том, что устройство AV и проектор выключены.

1. Подсоедините кабель Video (не входит в комплект) или кабель S-Video (не входит в комплект) к разъему [VIDEO] или [S-VIDEO] и к устройству AV.

- Для получения сведений о поддерживаемых входных сигналах см. раздел "Синхронизирующий сигнал AV (VIDEO/S-VIDEO)".

2. С помощью аудиокабеля (не входит в комплект) подключите разъем [AV IN R-AUDIO-L] на задней панели проектора к разъему аудиовыхода устройства AV.



Можно слушать звук через внешний громкоговоритель, а не через встроенный в проектор громкоговоритель.

- 1. Приготовьте аудиокабель (не входит в комплект), подходящий для внешнего громкоговорителя.
- Подключите аудиокабель к разъему [AUDIO OUT] проектора и к внешнему громкоговорителю.
 При использовании внешнего громкоговорителя встроенный громкоговоритель не работает, однако громкость звука внешнего громкоговорителя можно регулировать с помощью кнопки регулировки громкости проектора (или пульта дистанционного управления).
 - Выходной разъем [AUDIO OUT] поддерживает все типы аудиосигналов.

2-19 Замок Kensington

Замок Kensington (не входит в комплект) – это устройство для защиты от краж. Можно запереть этот замок, чтобы безопасно использовать устройство в общественных местах. Поскольку форма и принципы использования блокирующего устройства зависят от его модели и производителя, за дополнительной информацией следует обращаться к сопутствующим руководствам пользователя.



Блокировка устройства

- 1. Вставьте устройство блокировки в гнездо для замка Kensington и поверните его по часовой стрелке.
- 2. Подсоедините кабель для замка Kensington.
- 3. Прикрепите кабель замка Kensington к столу или любому тяжелому предмету.
- 🧕 Устройство блокировки можно приобрести в магазине электроники или в интернет-магазине.

3-1 Характеристики продукта

- 1. Новая технология ЖК-мониторов с использованием оптического механизма
 - Была адаптирована панель 1024x768.
 - Использование ЖК-панели с призмой 3P.
 - SP-L201 : Яркость экрана составляет 2000 люменов. SP-L221 : Яркость экрана составляет 2200 люменов. SP-L251 : Яркость экрана составляет 2500 люменов.
 - Компактный размер, легкая конструкция и хорошие характеристики портативности.
- 2. Минимизирован шум вентиляторов
 - Минимизация шума, производимого вентилятором устройства, благодаря оптимизации воздушных потоков внутри корпуса и структуре установки вентиляторов.
- 3. Различные входные разъемы
 - Большие возможности подключения периферийных устройств, например 15-контактный разъем D-Sub (поддерживающий сигнал DTV), S-Video, Video, HDMI и т.д.
- 4. Аудиовыход
 - Устройство оснащено двумя стереофоническими громкоговорителями слева и справа, а также доступен 5полосный эквалайзер.
- 5. Настройки пользователя
 - Каждый входной порт устройства поддерживает настройку.
 - К устройству прилагается эталонный образец, облегчающий процедуру позиционирования и настройки.



НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ
1. Индикаторы	- STAND BY (синий светодиодный индикатор)
	- LAMP (синий светодиодный индикатор)
	- ТЕМР (красный светодиодный индикатор)
	🛯 См. раздел Светодиодные индикаторы.
2. Кнопки перемещения	∧∨<> / ⊡: Используйте эти кнопки для выбора элемента меню или для подтвержде-
∧∨<> / выбора 🗗 /гром-	ния выбора.
кости	🔨 🔉 і Используйте эту кнопку для настройки громкости.
3. Кнопка MENU	Используется для вызова экрана меню.
4. Кнопка SOURCE	Используйте эту кнопку для выбора сигнала внешнего устройства.
5. Кнопка (也)	Используется для включения и выключения проектора.
6. Объектив	-
7. Приемник сигналов пульта дистанционного управления	-
8. Фокусирующее кольцо	Служит для регулировки фокуса.
9. Регулятор зума	Используется для увеличения или уменьшения размера изображения.
10. Крышка объектива	-

3-3 Пульт дистанционного управления



1. POWER (()) Кнопка Используется для включения и выключения проектора.

2. AUTO

Автоматическая настройка изображения. (работает только в режиме <ПК>)

- MENU (
) Кнопка Используется для вызова экрана меню.
- Кнопки перемещения (▼▲◀►)/ (⊡) Кнопка Используется для вызова экрана меню.
- 5. V. KEYSTONE (+-)

Используйте этот параметр, когда экран отображается в форме трапеции.

6. INSTALL

Используется для переворота или реверса изображения.

7. BLANK

Это необходимо для временного выключения видео и аудио. Изображение и звук возобновляются при нажатии любой кнопки, кроме кнопки [POWER].

8. P.SIZE

Используется для настройки размера экрана с изображением.

9. QUICK

Используется для быстрого возврата к последнему использовавшемуся меню.

10. МИТЕ (🗱) Кнопка

Нажмите, чтобы на время отключить звук. Когда звук отключен, нажмите кнопку MUTE еще раз или кнопку VOL (<>>>), чтобы снова включить звук.

- 11. RETURN (🔿) Кнопка
 - Возврат к предыдущему меню.
- 12. EXIT (-) Кнопка

Используется для скрытия экрана меню.

- 13. VOL (~~) Кнопка
 - Регулировка громкости.
- 14. INFO

используется для проверки сигналов источника, настройки изображения, настройки экрана компьютера и отображения информации о сроке службы лампы.

15. SOURCE

Используется для проверки или выбора состояния соединения внешних устройств.

16. P.MODE

Используется для выбора режима изображения.

17. STILL

Используется просмотра неподвижных изображений.

Обязательно кладите пульт дистанционного управления на стол.

Если вы наступите на пульт дистанционного управления, вы можете упасть и получить травмы или повредить устройство.

Пульт дистанционного управления можно использовать на расстоянии не более 7 метров от устройства.

Светодиодные индикаторы

 : индикатор горит 	•: индикатор мигает	^О : индикатор выключен
---------------------------------------	---------------------	-----------------------------------

STAND BY	LAMP	TEMP	ИНФОРМАЦИЯ
•	0	0	При нажатии кнопки POWER на пульте дистанционного управления или на проекторе экран отображается в течение 30 секунд.
•	•	0	Проектор работает в обычном режиме.
•	Ð	0	Это состояние возникает при подготовке проектора к работе после нажа- тия кнопки [POWER] на проекторе или пульте дистанционного упра- вления.
0	D	0	Нажатием кнопки [POWER] было инициировано выключение проектора, система охлаждения работает, охлаждая внутреннюю часть проектора. (Работает приблизительно 3 секунд.)
0	0	0	Если охлаждающий вентилятор неисправен, см. действие 1 ниже.
0	0	0	Если защитная крышка лампы прикрыта неплотно, см. действие 2 ниже.
•	O	O	Это означает, что крышка объектива открывается не полностью. См. действие 3 ниже.
•	•	O	Это означает, что произошло переключение в режим охлаждения, пос- кольку температура внутри проектора превысила эксплуатационный пре- дел. См. рекомендацию 4.
0	0	D	Это означает, что питание было отключено автоматически, поскольку тем- пература внутри проектора превысила эксплуатационный предел. См. действие 5 ниже.
0	O	0	Проблема возникла при использовании лампы. См. действие 6.

Устранение неполадок, отображаемых индикаторами

КЛАССИФИ КАЦИЯ	СОСТОЯНИЕ	МЕРЫ		
Действие 1	Сбой в работе системы охлаждения.	Если проблему не удается устранить даже после повторного подклю- чения шнура питания и повторного включения проектора, обратитесь к поставщику продукта или в центр обслуживания.		
Действие 2	Защитная крышка лампы при- крыта неплотно, или система датчиков работает непра- вильно.	Убедитесь в том, что винты на панелях проектора надежно затянуты если винты затянуты правильно, обратитесь к дистрибьютору или в сервисный центр.		
Действие 3	Это означает, что крышка	Откройте крышку объектива полностью.		
	объектива открыта не полно- стью.	Если во время работы проектора крышка объектива открыта не полностью, видео и аудио будут автоматически выключены.		
		Если во время работы проектора крышка объектива открыта не полностью, видео и аудио будут автоматически выключены.		
Действие 4	Это означает, что питание было отключено автомати- чески, поскольку температура	Если температура внутри проектора превысила эксплуатационный предел, произойдет переключение в режим охлаждения, прежде чем устройство отключится автоматически.		
	внутри проектора превысила эксплуатационный предел.	Режим охлаждения. Означает, что скорость работы вентилятора уве- личилась и лампа проектора принудительно переключена в режим сохранения.		
		Проверьте, не заблокировано ли вентиляционное отверстие проектора.		
		Проверьте, не забит ли воздушный фильтр. Прочистите его, если он забит.		
		Проверьте, не превышает ли температура окружающего воздуха стандартный диапазон температур для проектора.		
		Охладите проектор до допустимой температуры и включите его сно- ва.		
Действие 5	Если температура внутри проектора превышает допус-	Проверьте, не заблокировано ли вентиляционное отверстие проектора.		
	тимое значение, проектор выключается автоматически.	Проверьте, не забит ли воздушный фильтр. Прочистите его, если он забит.		
		Проверьте, не превышает ли температура окружающего воздуха стандартный диапазон температур для проектора.		
		Охладите проектор до допустимой температуры и включите его снова.		
		Если такая проблема повторится, обратитесь к продавцу продукта или в центр обслуживания.		
Действие 6	Лампа работает неисправно после неправильного отклю- чения проектора или после быстрого выключения и вклю- чения проектора.	Отключите питание, подождите, пока проектор остынет, а затем снова включите проектор. Если такая проблема повторится, обрати- тесь к продавцу продукта или в центр обслуживания.		

В проекторе используется система охлаждения с вентилятором для защиты от перегрева. При работе вентилятор может издавать шум, который не влияет на качество работы устройства и является нормальным при работе проектора.

3-5 Использование меню настройки экрана (экранное меню)

МЕНЮ	ПОДМЕНЮ				
🛃 Вход	Список источ- ников	Редактир. назв.			
Изображение	Режим	Размер	Позиция	Цифр. ш/под.	Уров. черн
	Нер. обл	Режим "фильм"	ПК	Увеличенный	
🔯 Установка	Устан.	Подсветка	Авто трапеция	Трапец.искаж.	Задний план
	Тест	Тип видео	Субтитры	Сброс	
1 Параметр	Язык	Элемент меню	Звук	Вр. диаг. филь- тра	Автовкл. пита- ния
	Таймер сна	Информация			

Структура меню настройки экрана (экранного меню)

【 3-5-1. Вход



МЕНЮ	ОПИСАНИЕ			
Список источников	Зыбор устройства, подключенного к проектору, в качестве источника изображения.			
	• <ПК>- <av>-<s-video>-<hdmi></hdmi></s-video></av>			
Редактир. назв.	Редактирование имен устройств, подключенных к проектору.			
	 <vhs>- <dvd>-<Кабельное ТВ>- <Спутн.приставка>-<pvr>-<av ресивер="">-<Игра>-<Камера>-<ПК>-<Устройства DVI>-<tv>-<iptv>-<blu-ray>-<hd dvd="">-<dma></dma></hd></blu-ray></iptv></tv></av></pvr></dvd></vhs> 			

💴 3-5-2. Изображение



МЕНЮ	ОПИСАНИЕ				
Режим	 ОПИСАНИЕ Выберите состояние экрана, настроенное для проектора, или измените режим экрана при необходимости. <Режим> <pежим></pежим> <Стандартный>: Данный режим изображения хорошо работает и предназначен для большинства ситуаций. <Презентация>: Данный режим предназначен для презентаций. <teкcr>: Данный режим предназначен для просмотра фильма.</teкcr> <Кино>: Данный режим предназначен для просмотра фильма. <Кино>: Данный режим изображении может отображаться неестественно. <incomparison <="" li=""> < Текст на неподвижном изображении может отображаться неестественно. <incomparison <="" li=""> Режимы Презентация и Текст доступны, только если входной сигнал является синхронизирующим сигналом ПК (D-Sub/HDMI). < < < <</incomparison></incomparison>				
	 предпочтениями. Заводские настройки по умолчанию: <9300K>, <8000K>, <6500K>, <5500K> Можно выбрать цветовую температуру для указанных ниже элементов в соответствии с личными предпочтениями. 				
	К. усиление>, <3. усиление>, <c. усиление=""> . Настройка цветовой температуры уровня белого. <К: усиление>, <3: усиление>, <c: усиление=""> : Настройка цветовой температуры уровня черного.</c:></c.>				
	 <Температура цвета>-<К: усиление>-<З: усиление>-<С: усиление>-<К: смещение>-<З: смещение>-<С: смещение> 				
	 <Гамма>: Изменение характеристик яркости для каждого цветового оттенка изображения. Чем больше значение (+), тем больше контраст между яркими и темными участками; чем меньше значение (-), тем темнее темные участки. Диапазон настройки: от -3 до +3 <Сохранить>: Можно сохранить состояние экрана, для которого были выполнены настройки, в соответствии с личными предпочтениями, выбрав <peжим>→<user> OSD</user></peжим> 				
	(Экранное меню пользователя).<Сброс>: восстановление настроек режима до заводских настроек по умолчанию.				
Размер	Можно выбрать размер экрана в соответствии с типом сцены.				
	Если входной сигнал является синхронизирующим сигналом ПК (D-Sub/HDMI), функция <Увеличение 1>/<увеличение 2> не поддерживается.				
	 <Нормальный> – <Увеличенный 1> – <Увеличенный 2> – <16 : 9> 				

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ				
Позиция	Настройте положение экрана, если это не выполнено.				
Цифр. ш/под.	Если отображается пунктирная линия или дрожит экран, можно повысить качество изображения, активировав функцию подавления шума. Если входной сигнал является синхронизирующим сигналом ПК (D-Sub/HDMI), функция <Цифровое шумоподавление> не работает.				
Уров. черн	Можно выбрать стандарт сигнала яркости в соответствии с входным сигналом. Если он не предназначен для входного сигнала, темные участки могут отображаться нечетко или тускло.				
	Параметр Уровень черного можно установить только для сигналов 480i и 576i в режимах AV, S-Video и Синхронизирующий сигнал AV (D-Sub) и для сигнала RGB в режиме [HDMI].				
	• Для сигналов 480і и 576і в режимах [AV], [S-Video] и Синхронизирующий сигнал AV (D-Sub)				
	 <0 IRE> : Задание уровня черного <0 IRE>. 				
	 <7,5 IRE> : Задание уровня черного <7,5 IRE>. 				
	• Для сигнала RGB в режиме <hdmi>.</hdmi>				
	 <Нормальный>: Используется в нормальных условиях. 				
	 <Низкий>: Используется, когда темный участок отображается слишком ярко. 				
Нер. обл	С помощью данной функции можно выполнить обрезку краев изображения, если на них имеет- ся ненужная информация или изображения.				
	Не поддерживается в режимах [AV] и [S-Video].				
	Поддерживается, если входной сигнал является синхронизирующим сигналом AV (D- Sub) или синхронизирующим сигналом AV (HDMI).				
	Если функция <Нерабочая область> выключена, возможно, также будут отображаться ненужные дополнительные участки по краям изображения. В этом случае включите функцию <Нерабочая область>.				
Режим "фильм"	С помощью данной функции во время просмотра фильма можно оптимизировать режим отображения.				
	• <Выкл.> – <Авто>				
	S <Режим "фильм" > поддерживается только для сигналов [AV], [S-Video], 480i и 576i.				

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ			
ПК	Исключает или снижает помехи, вызванные ненадлежащим качеством отображения на экране, например дрожанием изображения. Если помехи не были устранены при выполнении точной настройки, задайте для частоты максимальное значение, а затем снова выполните точную настройку.			
Эта функция доступна только для синхронизирующего сигнала ПК (D-Sul разъема D-Sub.				
	См. Синхронизирующий сигнал ПК (D-Sub/HDMI).			
	 <Автоподстройка>: используется для автоматической регулировки частоты и фазы экрана компьютера. 			
	 <Грубо>: используется для регулировки частоты, когда на экране компьютера отображаются вертикальные полосы. 			
	• <Точно>: используется для точной настройки экрана компьютера.			
	 <Сброс>: с помощью этой функции можно сбросить настройки меню компьютера до заводских настроек по умолчанию. 			
Увеличенный	Увеличение экрана ПК в 2Х, 4Х или 8Х раз.			
	Данную настройку можно выполнить, только если входной сигнал является синхронизирующим сигналом ПК (D-Sub/HDMI).			

🔯 3-5-3. Установка



МЕНЮ	ОПИСАНИЕ			
Устан.	Чтобы изображение подходило по размеру к экрану, на котором оно отображается, можно инвертировать его по вертикали/горизонтали.			
	• <Фронтнапол. >: нормальное изображение			
	• <Фронтпотол. >: изображение, инвертированное по горизонтали/вертикали			
	• <Зад экрана>: изображение, инвертированное по горизонтали			
	• <Зад потолка>: изображение, инвертированное по вертикали			
Подсветка	Используется для настройки яркости изображения путем регулирования интенсивности света лампы.			
	• < Eco> : Этот режим оптимален для небольших экранов, не более 100 дюймов.			
	В данном режиме уменьшена яркость индикаторов и потребление энергии с целью увеличения срока службы индикаторов и сокращения шума и потребления энергии.			
	 <Яркий>: В данном режиме используется максимальная яркость индикаторов для яркого окружающего освещения. При увеличении яркости индикаторов их срок службы сокращается, а также увеличивается уровень шума и потребление энергии. 			

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ				
Авто трапеция	Если видеосцены искажены или наклонены, это можно исправить, установив для функции <Авто трапеция> значение <Вкл.>, чтобы функция <Трап.искаж.(В)> запускалась автомати- чески.				
	• <Выкл.> – <Вкл.>				
Трапец.искаж.	Если видеосцены искажены или наклонены, это можно исправить с помощью функции верти- кальной коррекции Keystone.				
	При изменении функции коррекции keystone звук в проекторе временно отключается.				
	🔊 На дисплее	экранных меню коррекция keystone не и	компенсируется.		
Задний план	Можно установить фон, который отображается при отсутствии сигнала с внешнего устройства, подключенного к проектору. В случае приема сигнала установленный фон сменяется обычным экраном.				
	• <Логотип > -<	Синий > -<Черный >			
Тест	Создается с пом	ощью проектора. Используется в качест	ве базы при устан	овке проектора.	
	• <Сетка> : мо>	кно проверить, не повреждено ли изобра	ажение.		
	• <Разм экрана	»> : Можно просмотреть следующие разм	иеры кадров : 1,33	: 1 или 1,78 : 1.	
Тип видео	Если качество экрана оставляет желать лучшего, поскольку проектор не определил тип входного сигнала автоматически в режиме <ПК> или <hdmi>, можно принудительно установить тип входного сигнала.</hdmi>				
	В режиме <ПК> эта функция доступна, только если входной сигнал является синхронизирующим сигналом AV (D-Sub). Однако, в случае раздельной синхронизации по горизонтали/вертикали эта функция доступна только для сигналов с разрешением 1280 x 720p при 59,94/60 Гц.				
	В режиме <hdmi> эта функция доступна только для сигналов 640х480р 59,94Hz/60 Гц, 1280х720р 59,94/60 Гц среди синхронизирующих сигналов AV (HDMI).</hdmi>				
	• <Авто>- <rgb(пк)>-<rgb(av)>-<ypbpr(av)> : <ПК> Режим</ypbpr(av)></rgb(av)></rgb(пк)>				
	• <abio>-<iik></iik></abio>				
		Использование	цвет, Четкость,Тон	Меню ПК и увеличение	
	RGB(ПK)	При подключении выхода RGB ПК к разъему D-Sub	Отключить	Включить	
	RGB(AV)	При подключении выхода RGB устройства AV (видеоприставка, DVD- проигрыватель и т.д) к разъему D- Sub	Включить	Включить	
	YPbPr(AV)	При подключении выхода YPbPr устройства AV (видеоприставка, DVD- проигрыватель и т.д) к разъему D- Sub	Включить	Отключить	
	ПК При подключении ПК к разъему HDMI Отключить		Включить		
	АV При подключении устройства AV (видеоприставка, DVD-проигрыватель Включить Отключити и т.д) к разъему HDMI				
	Авто	Автонастройки	-	_	

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ			
Субтитры	Функция <Субтитры> будет поддерживаться, если во внешнем аналоговом сигнале (который подключается к разъему Video или S-Video) содержатся субтитры.			
	Функция <Субтитры> не работает в режиме <ПК> (включая компоненты) или <hdmi>.</hdmi>			
	В зависимости от внешнего сигнала, возможно, потребуется изменить настройку канала или <Поле>.			
	Каждый сигнал <Канал> и <Поле> содержит различную информацию. <Сигнал Поле><2> передает дополнительную информацию в дополнении к информации, содержащейся в сигнале <Поле><1>.			
	(Например: если в сигнале <Канал><1> имеются субтитры на английском языке, то в сигнале <Канал><2> будут субтитры на испанском языке)			
	• <Субтитры> : <Выкл.> – <Вкл.>			
	• <Режим> : <Субтитры>-<Текст>			
	• <Канал>: <1>-<2>			
	• <Поле>: <1>-<2>			
Сброс	С помощью этой функции можно сбросить различные настройки до заводских настроек по умолчанию.			
	• <Заводские настройки> : Восстановление заводских настроек по умолчанию.			
	• <Сбросить время работы фильтра>: Сброс времени работы фильтра.			

1 3-5-4. Параметр



МЕНЮ	ОПИСАНИЕ			
Язык	Можно выбрать язык для экрана меню.			
Элемент меню	<Позиция>: можно изменить положение меню, переместив его вверх/вниз/влево/вправо.			
	 <Прозрачность>: можно настроить прозрачность меню. 			
	 < Высокий>-<Средний >-<Низкий>-<Непрозрачное> 			
	 <Вр. Отобр. >: можно задать время отображения меню. 			
	 <5 Секунд>-<10 Секунд>-<30 Секунд>-<60 Секунд>-<90 Секунд>-<120 Секунд>-<Вкл. > 			
Звук	Настройка эквалайзера и аудиобаланса левого и правого стереофонических громкоговорите- лей (3 Вт), встроенных в проектор.			
	• <Выкл. > - <100Гц> - <300Гц>-<1кГц>-<3кГц>-<10кГц>			

МЕНЮ	ОПИСАНИЕ				
Вр. диаг. фильтра	Установка периода диагностики для фильтра. (Единица измерения: час)				
	• <Выкл.>-<100>-<200>-<400>-<800>				
	Если время работы фильтра превышает период диагностики фильтра, то при включении проектора будет отображаться сообщение о диагностике фильтра в течение минуты.				
	💿 Сообщение о диагностике фильтра: "Проверьте фильтр, очистите или замените его".				
Автовкл. питания	Если к проектору подается питание, он включается автоматически без нажатия кнопки питания.				
	• <Выкл.> – <Вкл.>				
Таймер сна	При отсутствии входного сигнала в течение указанного периода времени проектор отключится автоматически. (Если не будут нажаты кнопки на пульте дистанционного управления или на верхней панели проектора.)				
	• <Выкл. > - <10 Мин.> - <20 Мин.> - <30 Мин.>				
Информация	Можно проверить сигналы от внешних источников, настройку изображения и компьютерную корректировку изображения.				

4-1 Перед обращением в центр обслуживания

Проверьте следующее, прежде чем обратиться в центр послепродажного обслуживания. Если проблема не устраняется, обратитесь в ближайший центр обслуживания клиентов Samsung Electronics.

	Признаки неисправностей	Поиск и устранение неисправностей	
Установка	Отсутствует питание.	Проверьте соединения кабеля питания.	
и подклю- чение	Необходимо смонтировать проектор на потолке.	Опора для установки на потолке продается отдельно. Обратитесь к местному дистрибьютору.	
	Не удается выбрать внешний источник.	Убедитесь, что соединительный (видео)кабель подсоеди- нен к соответствующему гнезду. Если устройство подклю- чено неправильно, его не удастся выбрать.	
Меню и	Пульт дистанционного управления не	Убедитесь в правильном выборе внешнего источника.	
пульт дистан- ционного упра- вления	работает.	Проверьте батарейки в пульте дистанционного упра- вления. Если что-то не так, замените на новые батарейки рекомендуемого размера.	
		Пульт дистанционного управления следует направлять на заднюю панель устройства с расстояния не более 7 м. Убедитесь в отсутствии препятствий между пультом дистанционного управления и устройством.	
		Попадание света от трехконтактных электрических ламп или других осветительных приборов на приемник сигнала ДУ на корпусе проектора может повлиять на чувствитель- ность и вызвать сбои в работе пульта дистанционного управления.	
		Проверьте наличие батарей в пульте дистанционного управления.	
		Проверьте, горит ли светодиодный индикатор на верхней панели проектора.	
	Не удается выбрать элемент меню.	Проверьте, не выделено ли меню серым цветом. Если меню выделено серым цветом, оно недоступно.	

	Признаки неисправностей	Поиск и устранение неисправностей
Экран и	Изображение отсутствует.	Убедитесь, что кабель питания проектора подсоединен.
внешний источник		Убедитесь, что внешний источник выбран правильно.
		Убедитесь, что все кабели правильно подключены к пор- там в задней части проектора.
		Проверьте батареи в пульте ДУ.
		Убедитесь, что параметры <Цвет> и <Яркость> не выстав- лены на минимальное значение.
	Плохое качество цвета.	Отрегулируйте <Тон> и <Контраст>.
	Изображение нечеткое.	Отрегулируйте фокус.
		Убедитесь, что проектор не установлен слишком близко или далеко по отношению к экрану.
	Странный звук при работе проектора.	Если такие звуки повторяются, обратитесь в центр обсл- уживания.
	Горит светодиодный индикатор рабочего режима.	См. Устранение неполадок на основе показаний светодио- дных индикаторов.
	На экране отображаются полосы.	При использовании ПК в качестве источника сигнала могут появляться шумы. Отрегулируйте частоту кадров на экране.
	Не отображается экран внешнего устрой- ства.	Проверьте режим работы внешнего устройства и правиль- ность настроек, таких как <Яркость> и <Контраст>, в режи- ме <Режим> в меню проектора.
	Отображается только синий экран.	Убедитесь в правильном подключении внешнего устрой- ства. Еще раз проверьте подключение кабелей.
	Изображение черно-белое или цвет изображения искажен / изображение слиш-	Проверьте в меню параметры настройки, такие как <Яркость>, <Контраст> и <Цвет>.
	ком темное или светлое.	Для восстановления заводских настроек выберите пункт <Заводские настройки> в меню.

5 Дополнительная информация

5-1 Технические характеристики

МОДЕЛЬ		SP-L201	SP-L221	SP-L251	
Панель Размер Разрешение		0,63" 3P LCD			
		XGA (1024 x 768)			
Соотношение		4:3			
Питание	Потребление электроэнергии	270 Вт (Питание выклн	очено : Менее 0,5 Вт)		
	Напряжение	100~240V АС, 50/60Гц			
Lamp	Потребление электроэнергии	203Вт (Есо : 172Вт)			
	Срок службы	2.500 часов (Есо : 3.00	0 часов)		
Размеры		291 х 289 х 127 мм			
Bec		3,8 кг			
Основные	Яркость	2.000 ANSI	2.200 ANSI	2.500 ANSI	
характеристики	Контрастность	500:1			
	Размер экрана (диагональ)	Диагональ 40 ~ 300 дюймов			
	Диапазон проецирования	1 ~ 10 м			
	Трапецеидальное искажение	Vertikal (±20°)			
	Регулировка масштаба	Ручной			
	Регулировка фокуса	Ручной			
	Объектив	F=1,65~1,93, f=18,5mm~22,5mm			
	Масштаб	1:1,2			
Входной сигнал	Кабель D-Sub	Аналоговый RGB, аналоговый YPbPr			
	HDMI	Цифровой RGB, цифровой YCbCr			
	Mini DIN x 1	S-Video			
	RCA x 1	Композитный видеовыход			
Громкоговоритель		ЗВт х 2 (стерео)			
Среда исполь- Температура и влажность		Эксплуатация: температура 5 °C ~ 35 °C (41 °F ~ 95 °F),			
зования		влажность 20 % ~ 80 % (без конденсации) Хранение: температура -10 °C ~ 60 °C (-14 °F ~ 140 °F),			
		влажность 10 % ~ 90 % (без конденсации)			
Шум		Эко : 30dB, Яркий : 32dB			

Оборудование класса В предназначено для использования дома и в офисах. Устройство зарегистрировано с учетом электромагнитных помех для бытового использования. Можно использовать в любых регионах. Класс А предназначен для использования в офисе. Изделия класса А предназначены для коммерческого использования, а изделия класса В имеют сравнительно меньший уровень электромагнитного излучения. в ЖК-проекторе, состоит из сотен тысяч мельчайших пикселей. Как и на других устройствах для воспроизведения видео, на ЖК-панели могут быть неисправные пиксели. При поставке продукции на рынок условия определения неисправных пикселей и допустимое количество неисправных пикселей на ЖК-панели строго отслеживается производителями ЖК-панелей и нашей компанией в соответствии с надлежащими стандартами. На экране может быть несколько неисправных пикселей, это не влияет на качество экрана и срок службы устройства.

Формат связи (соответствует стандарту RS232C)

- Скорость в бодах: 9.600 бит/с
- Четность: Нет
- Биты данных: 8, стоповый бит: 1
- Управление потоком: Нет

Протокол последовательной связи

1. Структура пакета команды [7 байт]

0x08 0x22	cmd1	cmd2	cmd3	значение	CS	
-----------	------	------	------	----------	----	--

- Пакет команды включает всего 7 байт.
- Байты 0x08 и 0x22 означают, что пакет предназначен для последовательной связи.
- Следующие 4 байта представляют предварительно заданную команду, которая может определяться пользователем.
- Последний байт это контрольная сумма, определяющая точность записи пакета.
- Заголовок [2 байта]: заранее заданные значения, определяемые байтами 0x08 и 0x22.
- Cmd1 [1 байт]: первое значение кода, определенное в списке команд (шестнадцатеричное)
- Cmd2 [1 байт]: второе значение кода, определенное в списке команд (шестнадцатеричное)
- Cmd3 [1 байт]: третье значение кода, определенное в списке команд (шестнадцатеричное)
- Значение [1 байт]: параметр ввода команды (по умолчанию: 0) (шестнадцатеричное)
- CS [1 байт]: контрольная сумма (двоичный дополнительный код суммы всех значений, кроме значения CS.)
- 2. Структура пакета-отклика [З байта]
 - **1.** Успех

0x03	0x0C	0xF1
	l.	L.

2. Сбой

0x03	0x0C	0xFF

- Если пакет, полученный с внешнего устройства, содержит допустимое значение, будет выполнена отправка пакета «успех». В противном случае будет отправлен пакет «сбой».
 - Отправка пакета «сбой» производится в следующих случаях.
 - Длина полученного пакета не равна 7 байтам.
 - 2-байтовое значение заголовка пакета не равно 0x08 и 0x22.
 - Неверная контрольная сумма.
- Определение сбоя внешним устройством
 - Внешнее устройство определяет пакет как пакет «сбой», если в течение 100 мс им не будет получен пакет «успех».

Таблица команд

ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ			CMD1	CMD2	CMD3	ЗНАЧЕНИ Е	
Общее Пи	Питание	Питание	Отображе- ние экран- ных меню / Power On	0x00	0x00	0x00	0
			ОК				1
			Отмена				2
Г			Direct Power Off				3
	Громкость	Direct		0x01	0x00	0x00	(0~100)
		непрерыв- ное	Вверх			0x01	0
			Вниз			0x02	0
	Откл. звук			0x02	0x00	0x00	0
	Blank		Вкл.	0x03	0x00	0x00	0
			Выкл.	-			1
Вход	Список исто-	AV	AV	0x0A	0x00	0x01	0
ЧНИК	ЧНИКОВ	S-Video	S-Video			0x02	0
		ПК	ПК	Ţ		0x03	0
		HDMI	HDMI			0x04	0

	ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ		CMD1	CMD2	CMD3	ЗНАЧЕНИ Е
Изображе- ние	Режим	Стандарт- ный	0x0B	0X00	0x00	0
		Презента- ция	*			1
		Текст				2
		Фильм	+			3
		Игра	•			4
		Пользова- тель	*			5
Контр Яркос Четко Цвет	Контраст	0~100	-	0X02	0x00	(0~100)
	Яркость	0~100		0X03	0x00	(0~100)
	Четкость	0~100		0X04	0x00	(0~100)
	Цвет	0~100		0X05	0x00	(0~100)
	Тон (3/К)	350 / K50	*	0x06	0x00	(0~100)
	Температу-	9300K		0x0A	0x00	1
	ра цвета	8000K				2
		6500K	*			3
		5500K				4
	WB	К: смещение		0x0B	0x00	(0~100)
		3: смещение	*		0x01	(0~100)
		С: смеще- ние			0x02	(0~100)
		К: усиление			0x03	(0~100)
		3: усиление	1		0x04	(0~100)
		С: усиление			0x05	(0~100)

	ЭЛЕМЕНТ У	ПРАВЛЕНИЯ		CMD1	CMD2	CMD3	ЗНАЧЕНИ Е
Изображе-	Гамма	-3~3		0x0B	0x0C	0x00	(0~6)
ние	Сохранить	Отображе- ние экра- нных меню			0x0D	0x00	0
		OK					1
		Отмена					2
		Сохранить					3
	Сброс				0x0E	0x00	0
	Размер	Нормал- ьный			0x0F	0x00	0
		Увелич- енный 1		* -			1
		Увелич- енный 2					2
		16:9					3
	Цифр. ш/ пол	Выкл.			0x10	0x00	0
		Вкл.					1
	Уров. черн	0 IRE/Hop- мальный			0x11	0x00	0
		7.5 IRE/Низ- кий					1
	Нер. обл	Выкл.			0x12	0x00	0
		Вкл.					1
	Режим "фильм"	Выкл.			0x13	0x00	0
	филым	Вкл.					1
	ПК	Автопод- стройка			0x14	0x00	0
		Грубо	Вверх		0x15	0x00	0
			Вниз				1
		Точно	Вверх		0x16	0x00	0
			Вниз				1
		Сброс	Вр. Отобр.		0x17	0x00	0
			OK				1
			Отмена				2
			Direct Reset	-			3
	Увеличен-	x1		-	0x18	0x00	0
	ныи	x2					1
		x4					2
		x8					3
		Влево		- -	0x19	0x00	0
		Вправо					1

	ЭЛЕМЕНТ У	ПРАВЛЕНИЯ		CMD1	CMD2	CMD3	ЗНАЧЕНИ Е
Изображе-	Horizontal	непр-	Влево	0x0B	0x1A	0x00	0
ние	Position	ерывное	Вправо				1
Позиция непр-	непр-	Вниз		0x1B	0x00	0	
		ерывное	Вверх				1

	ЭЛЕМЕНТ У	ПРАВЛЕНИЯ		CMD1	CMD2	CMD3	ЗНАЧЕНИ Е
Установка	Устан.	Фронт напол.		0x0C	0x00	0x00	0
		Фронт потол.					1
		Зад экрана					2
		Зад потолка		+			3
	Подсветка	Эко			0x01	0x00	0
		Яркий			0x02		1
	Keystone	Тра- пец.искаж.	-50~50	*		0x00	(0~100)
		Авто трапе-	Выкл.			0x02	0
		ция	Вкл.				1
	Задний план	Логотип			0x03	0x00	0
		Синий					1
		Черный					2
	Тест	Сетка			0x04	0x00	0
		Разм экрана		-			1
		Выкл.					2
	Тип видео	Авто			0x05	0x00	0
		RGB(ΠK)		_			1
		RGB(AV)					2
		YCbCr(AV)		-			3
		ПК					4
		AV		_			5
	Сброс	Заводские	Вр. Отобр.		0x06	0x00	0
		настроики	OK				1
			Отмена	-			2
		Сбросить	Вр. Отобр.			0x01	0
		время расо- ты фильтра	OK	_			1
			Отмена	-			2
	Субтитры	Субтитры	Выкл.	_	0x07	0x00	0
			Вкл.	-			1
		Режим	Субтитры	-		0x01	0
			Текст	+			1
		Канал	1			0x02	0
			2	+			1
		Поле	1			0x03	0
			2				1

	ЭЛЕМЕНТ УІ	ПРАВЛЕНИЯ		CMD1	CMD2	CMD3	ЗНАЧЕНИ Е
Параметр	Язык	English		0x0D	0x00	0x00	0
		Deutsch		•			1
		Nederlands		•			2
		Español		-			3
		Français					4
		Italiano					5
		Svenska					6
		Português					7
		Русский					8
		中国语					9
	한국어		*			0A	
	Türkçe		+			0B	
		ไทย		*			0C
Эле	Элемент Позиция меню	Влево	*	0x01	0x00	0	
			Вправо				1
			Вверх				2
			Вниз				3
		Прозрач-	Высокий		0x02	0x00	0
		НОСТЬ	Средний				1
			Низкий				2
			Непрозрач- ное				3
		Вр. Отобр.	5 Секунд		0x03	0x00	0
			10 Секунд				1
			30 Секунд				2
			60 Секунд				3
			90 Секунд				4
			120 Секунд				5
			Вкл.				6

	ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ			CMD1	CMD2	CMD3	ЗНАЧЕНИ Е
Параметр	Звук	Баланс	Вверх	0x0D	0x04	0x00	0
			Вниз				1
		100Гц	Вверх			0x01	0
			Вниз				1
		300Гц	Вверх			0x02	0
			Вниз				1
		1КГц	Вверх			0x03	0
			Вниз	-			1
		3KHz	Вверх			0x04	0
			Вниз	-			1
	10КГц	Вверх			0x05	0	
			Вниз	-			1
	Вр. диаг.	Выкл.			0x05	0x00	0
	фильтра	100					1
		200					2
		400					3
		800					4
	Автовкл.	Выкл.			0x06	0x00	0
	питания	Вкл.					1
	Таймер сна	Выкл.			0x07	0x00	0
		10 Мин.					1
		20 Мин.					2
		30 Мин.					3
	Информа- ция				0x08	0x00	0

5-3 Обращение в SAMSUNG WORLDWIDE

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

	NORTH AMERICA	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx
	LATIN AMERICA	
ARGENTINA	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
HONDURAS	800-7919267	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
	EUROPE	
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be (Dutch)
		http://www.samsung.com/be_fr (French)
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis	Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK	8 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/dk
EIRE	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
FINLAND	30 - 6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	http://www.samsung.com/fr

EUROPE						
GERMANY	01805 - SAMSUNG (7267864,€ 0.14/ Min)	http://www.samsung.de				
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu				
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it				
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.com/lu				
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl				
NORWAY	3 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/no				
POLAND	0 801 1SAMSUNG (172678) 022 - 607 - 93 - 33	http://www.samsung.com/pl				
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/pt				
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk				
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com/es				
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/se				
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/ min)	http://www.samsung.com/ch				
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk				
	CIS	1				
BELARUS	810-800-500-55-500					
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee				
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv				
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt				
MOLDOVA	00-800-500-55-500					
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru				
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500					
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru				
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500					
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ua				
		http://www.samsung.com/ua_ru				
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com/kz_ru				
	ASIA PACIFIC	1				
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au				
CHINA	400-810-5858 010-6475 1880	http://www.samsung.com/cn				
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk				
		http://www.samsung.com/hk_en/				
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in				
	1-800-3000-8282					
	1800 110011					

ASIA PACIFIC		
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
	1-800-3-SAMSUNG(726-7864)	
	1-800-8-SAMSUNG(726-7864)	
	02-5805777	
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn
MIDDLE EAST & AFRICA		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com/tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864) 8000-4726	http://www.samsung.com/ae