

Network Setup Troubleshooting Guide de dépannage réseau



This manual describes troubleshooting tips for problems you may encounter when setting up.

• If you do not find a description for your trouble here, refer to "Troubleshooting" in the on-screen manual: Basic Guide/Advanced Guide.

Troubles in Setup/Connections

1	Connection checklist	P.2
2	Cannot connect to the access point (the access point is not detected)	P.2
2.1	The target access point is not detected	P.2
2.2	Cannot connect to the target access point	P.2
2.3	Using the machine in a multiple access point setup	P.2
3	How to set a network key/network password	P.3
3.1	About Network Key (Windows)/Network Password (Macintosh)	P.3
3.2	How to set a WEP/WPA/WPA2 key	P.3
4	Cannot connect to the machine (the machine is not detected)	P.3
4.1	The machine is not detected	P.3
4.2	No machine is detected after the network settings are changed in Windows $\widehat{Windows}$	P.3
5	The following screen is displayed during setup	P.4
5.1	The Access Points dialog box is displayed during setup	P.4
5.2	The An access point could not be detected is displayed during setup	P.4
5.3	The Printer could not be connected to the specified access point is displayed during setup	P.5

8	(Changing the port name Windows	P.7
7	٦	The admin password set to the machine was forgotten	P.7
6	F	Re-setting the machine	P.7
5	12	The Timeout error screen is displayed during WPS setup	P.7
5	11	The Cannot map any more drives, because all the drive letters are assigned is displayed during setup	P.7
5	10	The The Card Slot is already mapped as Network Drive to this computer is displayed during setup	P.7
5	9	The Communication with the Card Slot failed is displayed during setup	P.6
5	8	The You have connected the printer to an unsecured wireless network is displayed during setup	P.6
5	7	The Enter Password dialog box is displayed during setup	P.6
5	6	The Set Printer IP Address dialog box is displayed during setup	P.5
5.5		The New port could not be created is displayed during setup	P.5
5.	4	The Another access point with the same SSID exists is displayed during setup	P.5

Restoring the Machine to the Factory Settings

1 Initializing using the machine's Operation Panel P.8

Specifications

1	MP980 series	P.9
2	MP620 series	P.10

Troubles in Setup/Connections

1 Connection checklist

Before you proceed to Troubleshooting, confirm the following:

- □ The USB cable is securely connected to the correct port.
- $\hfill\square$ The machine is turned on and the network device is on. If it is, turn it off and then turn it on again.
- If the firewall function of your security software is turned on, a message may appear warning that Canon software is attempting to access the network. If the warning message appears, set the security software to always allow access.
- □ When using a router, connect the machine and computer to the LAN side (same network segment).
- The machine's LAN setting is configured according to your connection method. To connect over wireless LAN, set Change wireless/wired to Wireless LAN active. To connect over wired LAN, set it to Wired LAN active.
 For the presedue, refer to Warehouse is the Setting, in the printed meanual, Cetting Started

For the procedure, refer to "Machine's LAN Setting" in the printed manual: *Getting Started*. If you have changed the machine's LAN setting, set up the machine again following the procedures in "Install the Software" and onward in the printed manual: *Getting Started*.

Confirm the following before setting up on a wireless LAN:

- There is no barrier or obstacle between the access point and the machine.
- □ The access point is operating in IEEE802.11b or IEEE802.11g (2.4 GHz).

2 Cannot connect to the access point (the access point is not detected)

2.1 The target access point is not detected

- Refer to "1 Connection checklist" on page 2 and make sure there is no problem.
- If the machine or your computer cannot communicate with the target access point, follow the procedure below.
- Ensure that the access point is on and then click Update in the Access Points dialog box.
- Ø If the access point is still not detected, move your machine closer to the access point and remove possible obstructions, then click Update.
- S Ensure that your computer can communicate with the access point.
- **3** Unplug the access point from the power outlet and plug it in, then click **Update**.
- Using your access point's utility software, check if your access point is set to the stealth mode, i.e., set not to broadcast its SSID, or is set to reject clients whose SSID is set to ANY. If so, click **Manual Setup** and enter the access point's SSID in **SSID**. For details, refer to "5.1 The Access Points dialog box is displayed during setup" on page 4.

2.1 The target access point is not detected (continued)

- The wireless channel to be used may be limited depending on wireless network devices installed in the computer. Confirm the wireless channels available for the network device. For details, refer to the manual provided with your computer or your wireless network device. Make sure that the channel set to the access point is valid to communicate with the computer, confirmed above. If not, change the channel set to the access point.
- If MAC address filtering is enabled, we recommend that you register the machine's MAC address to the access point before entering setup. To confirm the MAC address of the machine, refer to "About Network Communication" - "Troubleshooting" in the on-screen manual: Advanced Guide.
- If the access point's IP address filtering is enabled, disable it during setup. After setup is complete, turn the IP filtering feature back on.
- If Client-to-Client Blocking is enabled, an access point may be capable of blocking all direct transmission among clients associated to it. If such feature is enabled, disable this feature while using the machine.

2.2 Cannot connect to the target access point

· Refer to "1 Connection checklist" on page 2 and make sure there is no problem.

 Confirm the network name/SSID of the target access point and set the machine to use the identical network name/SSID. If the network name/SSID is different in the machine and the access point, the machine cannot connect to the access point. For details, refer to "5.1 The Access Points dialog box is displayed during setup" on page 4.

13 IS

• This machine does not support WPA/WPA2-Enterprise. When you select an access point set to use WPA/WPA2-Enterprise, it is grayed out and cannot be set up.

 Make sure that the machine and the access point can communicate with each other under this setting. When encryption is set to the access point, set up the encryption of the machine to match the settings of the access point. If the WEP/WPA/WPA2 (encryption key) is different in the machine and the access point, the machine cannot communicate with the access point. For details, refer to "3.2 How to set a WEP/WPA/WPA2 key" on page 3.

2.3 Using the machine in a multiple access point setup

Confirm the following the access point to be used can communicate with the machine and the computer.

Windows XP may automatically connect to an unintended access point. Follow the steps below to make your access point the highest priority.

- Select Start and Connect To.
- **2** Right click **Wireless Network Connection** and select **Properties**.
- Click Wireless Networks tab and confirm that Use Windows to configure my wireless network settings is checked.
- Onfirm that the target access point is displayed in the Preferred networks list. If the access point is not set to the top in the list, select and move the access point to the top of the list using the Move up.

If multiple networks are available when using Macintosh, select **System Preferences**, select **Network**, select **AirPort** and click **Advanced** (Mac OS X v.10.4.x/v.10.3.9: select **Network Port Configuration**), then change the priority of the network name that you want to use. If the network name is not set to the highest priority, select and move it to the top of the list (the highest priority).

3 How to set a network key/network password

3.1 About Network Key (Windows)/Network Password (Macintosh)

An encryption key used in wireless networks. As using passwords, settings must match among the access point, the machine, and the computer. A WEP key is used in the WEP authentication method, while Passphrase or Pre-Shared Key is used in the WPA/WPA2 authentication method.

· Names of network keys vary depending on your access point or application software.

3.2 How to set a WEP/WPA/WPA2 key

When using WEP

The key length, key format, the key to use (out of 1 to 4), and the authentication method must match among the access point, the machine, and the computer.

For access points that use automatically generated WEP keys, use the hexadecimal key format for the machine.

If you do not know the access point WEP key, refer to documentation provided with the access point or contact its manufacturer.

Example:

E E

Using 64 bit key length, when the string "canon" is entered, an access point generates the following codes.

- Key 1: C9 42 28 B8 AE

- Key 2: 87 C0 FB 05 6B

- Key 3: 9A 15 FB F6 F3

- Key 4: 62 56 67 58 44

In order to communicate with such an access point, you must configure the machine to use the key generated by the access point by entering it in hexadecimal format.

Normally, select **Auto** for the Authentication. Otherwise, select **Open System** or **Shared Key** according to the setting of the access point.

When entering a **WEP key** in **Network Key** or **Network Password** on the **Access Points** screen, the key number is set to 1 and the Authentication is set to **Auto**. The key length and format are based upon value of the entered key.

• When using AirPort, confirm the settings in Wireless Security of AirPort Admin Utility.

Select 64 bit if 40 bit WEP is selected for the Key Length in the AirPort Base Station.
 Select 1 for Key ID. Otherwise the computer will not be able to communicate with the machine via the access point.

3.2 How to set a WEP/WPA/WPA2 key (continued)

· When using WPA/WPA2

The authentication method, passphrase, and dynamic encryption type must match on the access point, the machine, and the computer.

Enter the passphrase configured on the access point (a sequence of between 8 and 63 alphanumeric characters, or a 64-character hexadecimal number). If you do not know the passphrase, refer to the manual provided with the access point, or consult its manufacturer.

Select either TKIP (Basic Encryption) or AES (Secure Encryption) for the dynamic encryption method.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 This machine supports WPA-PSK (WPA-Personal) or WPA2-PSK (WPA2-Personal). WPA/ WPA2-Enterprise is not supported.

4 Cannot connect to the machine (the machine is not detected)

4.1 The machine is not detected

· Refer to "1 Connection checklist" on page 2 and make sure there is no problem.

 If the access point is configured to use access control, register the IP address or the MAC address of the machine or disable the access control.

 Confirm the network name/SSID of the target access point and set the machine to use the identical network name/SSID. If the network name/SSID is different in the machine and the access point, the machine cannot connect to the access point. For details, refer to "5.1 The Access Points dialog box is displayed during setup" on page 4.

Make sure that the machine and the access point can communicate with each other under this setting. When encryption is set to the access point, set up the encryption of the machine to match the settings of the access point. If the WEP/WPA/WPA2 (encryption key) is different in the machine and the access point, the machine cannot communicate with the access point. For details, refer to "3.2 How to set a WEP/WPA/WPA2 key" on page 3.

The wireless channel to be used may be limited depending on wireless network devices installed in the computer. Confirm the wireless channels available for the network device. For details, refer to the manual provided with your computer or your wireless network device. Make sure that the channel set to the access point is valid to communicate with the computer, confirmed above. If not, change the channel set to the access point.

4.2 No machine is detected after the network settings are changed in Windows Windows

Wait until the IP address is assigned to the computer. You may need to restart your computer. Search for the machine again after confirming a valid IP address is assigned to the computer.

5 The following screen is displayed during setup

5.1 The Access Points dialog box is displayed during setup

The Access Points dialog box is displayed when:

- No access point is detected.

- Multiple access points are detected.

Select the target access point, then perform necessary operation such as setting of encryption.

If you want to specify access point manually, click **Manual Setup** in the **Access Points** dialog box. Enter the settings for the target access point in the **Manual Setup** dialog box, then click **Connect**. The target access point is searched with the specified settings.

For changing settings of the access point, refer to the manual provided with the access point or contact its manufacturer.



• If you connect to a network that is not protected with security measures, there is a risk of disclosing data such as your personal information to a third party.

Windows



(A) SSID

Enter the SSID set to the access point. The SSID is case sensitive. When using AirPort, enter the network name (SSID) in alphanumeric characters.

SSID is also called ESS-ID. For details, refer to the manual provided with your access point or contact its manufacturer.

(B) Encryption Method

Do not use

Select to disable encryption.

Use WEP

Transmission is encrypted using the WEP key you specified.

Use WPA

R

Transmission is encrypted using the passphrase (WPA/WPA2 key) you specified.

The actual encryption key is renewed automatically at a certain time interval, making the transmission harder to break.

• If a WEP key/Passphrase (WPA/WPA2 key) has not been set, a detailed settings dialog box
is displayed. To change the settings, click the Configuration in the Manual Setup dialog
box. For details, refer to "3.1 About Network Key (Windows)/Network Password (Macintosh)'
on page 3.

5.1 The Access Points dialog box is displayed during setup (continued)

(C) Configuration

The detailed settings dialog box is displayed. The network password (WEP) or the network key (WPA/WPA2) selected in **Encryption Method** can be confirmed and changed.

(D) Connect

Connects to the specified access point.





(A) Network (SSID)

Enter the Network (SSID) set to the access point. The Network (SSID) is case sensitive. When using AirPort, enter the Network (SSID) in alphanumeric characters.

SSID is also called ESS-ID. For details, refer to the manual provided with your access point or contact its manufacturer.

(B) Encryption Method

Do not use

Select to disable encryption

Use WEP

.

.

.

.

.

.

.

Transmission is encrypted using the password (WEP key) you specified.

Use WPA

Transmission is encrypted using the passphrase (WPA/WPA2 key) you specified. The actual encryption key is renewed automatically at a certain time interval, making the transmission harder to break.

Ξ	Ξ

 If a password (WEP key)/passphrase (WPA/WPA2 key) has not been set, a detailed settings dialog box is displayed. To change the settings, click the **Configuration** in the **Manual Setup** dialog box. For details, refer to "3.1 About Network Key (Windows)/Network Password (Macintosh)" on page 3.

(C) Configuration

The detailed settings dialog box is displayed. The password (WEP key) or the passphrase (WPA/ WPA2 key) selected in **Encryption Method** can be confirmed and changed.

(D) Connect

Connects to the specified access point.

5.2 The **An access point could not be detected** is displayed during setup

This message is displayed when no access point is detected. Clicking the **OK** displays the **Access Points** dialog box. For details, refer to "2.1 The target access point is not detected" on page 2.

5.3 The **Printer could not be connected to the specified access point** is displayed during setup

This message is displayed when the machine could not connect to the target access point. Clicking the **OK** displays the **Access Points** dialog box. For details, refer to "2.2 Cannot connect to the target access point" on page 2.

5.4 The Another access point with the same SSID exists is displayed during setup

Cancel the current setup and change the SSID of the access point, then start the setup again.

5.5 The **New port could not be created** is displayed during setup

Uninstall the MP Drivers, then setup the machine again following the procedures in "Install the Software" and onward in the printed manual: *Getting Started*.

5.6 The Set Printer IP Address dialog box is displayed during setup

The following dialog box is displayed if no machine was detected on the network. Make sure of the following, and click the **Connect**.

- The network devices are turned on, and the machine and the computer are connected to the network.
- · The machine and the computer are connected with the USB cable.
- The IP address to be set for the machine is displayed on the Set Printer IP Address dialog box.
 If it is different from the address you want to set for the machine, select Use next IP address and enter the desired IP address.

(If the machine is turned off, the Set Printer IP Address dialog box does not appear.)

If it still fails, specify the IP address of the machine and click **Connect** to retry the detection of the machine.

Windows



(A) Get IP address automatically

Select to use an IP address provided by a DHCP server. This requires that the DHCP function is enabled on the router or access point.

(B) Use next IP address

Select to manually specify an IP address, for example if there is no DHCP server functionality in the network environment in which you are using the machine.

5.6 The Set Printer IP Address dialog box is displayed during setup (continued)

(C) IP Address/Subnet Mask/Default Gateway

Enter each value to specify a fixed IP address when Use next IP Address is selected.

(D) Network Information

Displays the Network Information dialog box.

Click this button to confirm network settings when your access point or your machine cannot be detected automatically during setup for use over the network. This button is enabled when an access point was not detected or could not be connected.

(E) Connect

Macintosh

Searches for the machine with the specified settings.

If the machine is still not be detected with a specified IP address, refer to "4.1 The machine is not detected" on page 3.



.

Clicking the **Back** displays the **Access Points** dialog box.



(A) TCP/IP Setting

Select Get IP address automatically or Use following IP address. Select Get IP address automatically to use an IP address provided by a DHCP server. This requires that the DHCP function is enabled on the router. Select Use following IP address to manually specify an IP address, for example if there is no DHCP server functionality in the network environment in which you are using the machine.

(B) IP Address/Subnet Mask/Router

Enter each value to specify a fixed IP address when Use next IP address is selected.

(C) Network Information

Displays the Network Information dialog box.

Click this button to confirm network settings when your access point or your machine cannot be detected automatically during setup for use over the network. This button is enabled when an access point was not detected or could not be connected.

(D) Connect

Searches for the machine with the specified settings.

If the machine is still not be detected with a specified IP address, refer to "4.1 The machine is not detected" on page 3.



.

.

· Clicking the Back displays the Access Points dialog box.

The Enter Password dialog box is displayed during setup . The Enter Password dialog box is displayed if an administrator password is set to the machine .

Admin Password

which has already been set up.

5.7

Enter the administrator password you have set. The administrator password consists of alphanumeric characters and is no longer than 32 characters. The password is case sensitive. For security, your entry will be displayed by "*" (asterisks) for Windows and "•" (bullets) for Macintosh.

The You have connected the machine to an unsecured wireless network is displayed during setup 5.8

Security is not configured on the access point.

The machine can still be used, so continue the setup procedure to complete it.

. If you connect to a network that is not protected with security measures, there is a risk of disclosing data such as your personal information to a third party.

The Communication with the Card Slot failed is displayed during setup 59

This message is displayed when installation of the network drive of the Card Slot fails during setup.

Wait for a while, then click Retry.

Windows

(A) Retrv

Click to retry the network setup of the Card Slot.

(B) Skip

Click to continue installation without the network setup of the Card Slot.

If it fails again after clicking **Retry**, follow the procedure below.

- Make sure that the computer is communicating with the network properly, then try again.
- · Disable the Windows Firewall function, or open port 137:139 to allow communication with the machine following the procedure below. For information on other security software, refer to its instruction manual or contact its manufacturer.

 If you disabled the firewall function, disconnect your network from the Internet. To do this. configure your router not to connect to the Internet or WAN.

To disable the Windows Firewall:

- Open the screen for setting Windows Firewall.
 - · Windows Vista

Click Start > Control Panel > Allow a program through Windows Firewall. User Account Control screen appears, click Continue.

· Windows XP/2000

Click Start > Control Panel > Security Center > Windows Firewall.

2 Select the General tab, check Off, then click OK.

5.9 The **Communication with the Card Slot failed** is displayed during setup (continued)

To open port 137:139:

. .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Open the screen for setting Windows Firewall.
 - Windows Vista Click Start > Control Panel > Allow a program through Windows Firewall. User Account Control screen appears, click Continue. Windows XP/2000
 - Click Start > Control Panel > Security Center > Windows Firewall.
- 2 Select the Exceptions tab, and click Add port.
- On the Add a Port dialog box, input the following information, and click OK.
 - Name: Input any name for the port.
 - Port number: Input "137".
 - TCP/UDP: Select TCP.
- A Repeat steps 2 and 3.

On the Add a Port dialog box, input the same information as you did in step (3) except for selecting UDP in TCP/UDP.

- **G** Use the same procedure to open the other ports (138TCP, 138UDP, 139TCP, and 139UDP).
- Confirm that the port names are added on the Exceptions sheet, and click OK.

Change the workgroup name to "WORKGROUP" following the procedure below.

- Open the System Properties screen.
 - Windows Vista Click Start, right-click Computer, select Properties, then click Change settings in the Computer name, domain, and workgroup settings column. User Account Control screen appears, click Continue.
 - Windows XP/2000 Right-click My Computer, then select Properties.
- 2 Select the Computer Name tab, then click Change.
- S Change the workgroup name to "WORKGROUP", then click **OK**.

• If the problem is not resolved, click Skip to complete the installation without the network setup of the Card Slot. After installation is complete, to mount the Card Slot using the Canon IJ Network Tool, refer to "Using the Card Slot over a Network" in "About Network Communication" in "Appendix" of the on-screen manual: Advanced Guide. To mount the Card Slot manually, refer to "Cannot Mount the Card Slot" in "About Network Communication" in "Troubleshooting" of the on-screen manual: Advanced Guide.

Macintosh

Make sure that a memory card is inserted in the Card Slot. If it is not inserted, insert it.



· Depending on the Mac OS version, the authentication screen may appear. If it appears, click OK

• If the problem is not resolved, click **Skip** to complete the setup without the network setup of the Card Slot. To mount the Card Slot manually, refer to "Cannot Mount the Card Slot" in "About Network Communication" in "Troubleshooting" of the on-screen manual: Advanced Guide.

5.10 The **The Card Slot is already mapped as Network Drive to this computer** is displayed during setup

The Card Slot has already been mapped as the network drive. The Card Slot is already available. Click **OK** to close the dialog, then click **Next** on the Network **Setup of the Card Slot** dialog box.

5.11 The Cannot map any more drives, because all the drive letters are assigned is displayed during setup

Click **Skip** to complete the setup. After software installation is complete, remove any drive letter and try the network setup of the Card Slot again using the Canon IJ Network Tool.

5.12 The Timeout error screen is displayed during WPS setup

This screen is displayed when WPS setup is not completed within the specified time (2 minutes for the push button method, and 10 minutes for the PIN code method). Retry following the procedures below.

- · When using the push button method
- Press the OK button. The WPS setting screen returns.
- 2 Select Push button method and press the OK button.
- Press the OK button.
- When the access point is ready, press the OK button on the machine, then press the WPS button on the access point within two minutes.
- · When using the PIN code method
- Press the OK button. The WPS setting screen returns.
- Select **PIN method** and press the **OK** button. A new PIN code appears.
- Set the new PIN code to the access point or computer.

6 Re-setting the machine

ENGLISH

6.1 Re-setting the machine

.

• Restore the machine to the factory default and set up the machine again. For details, refer to "Restoring the Machine to the Factory Settings" on page 8.

To set up the machine again, follow the procedures in "Install the Software" and onward in the printed manual: *Getting Started*.

 If you have changed the connection method via Change wireless/wired in the machine's LAN setting, you need to setup the machine again. To do so, follow the procedures in "Install the Software" and onward in the printed manual: *Getting Started*.

7 The admin password set to the machine was forgotten

7.1 The admin password set to the machine was forgotten

Restore the machine setting to factory default. All settings previously set will be lost after initialization. Set up the machine again to use it. For details, refer to "6.1 Re-setting the machine" on page 7.

8 Changing the port name Windows

8.1 Changing the port name

To change the port name, click View Setup Results in the Setup Completion dialog box, then click Set Port Name.

The **Set Port Name** dialog box is displayed, where you specify the port name. By changing the port name, you can change the name of the machine. When you set up an additional computer to use the machine whose port name you changed, the machine is displayed with the changed port name. When two or more computers are set up, the changed name is displayed. When multiple computers or machines are present, this can be used to change the name to one that is easy to remember.

P_		
OK.	Cancel	Help
	P	POK Cancel

Port Name

Port names should consist of alphanumeric characters and be no longer than 21 characters, excluding the prefix. The port name includes the fixed prefix "CNBJNP_", which you do not need to enter.

Restoring the Machine to the Factory Settings

1 Initializing using the machine's Operation Panel

Follow these steps to restore the machine's network settings to factory defaults.

● Open the Operation Panel on the machine, use the Easy-Scroll Wheel or the ◀ or ▶ button to select **Settings**, then press the **OK** button.



2 Select **Device settings** and press the **OK** button.

Select LAN settings and press the OK button.

O Select **Reset LAN settings** and press the **OK** button.

00			
00	< 1	╘┝╹	
	Device s	attings	212
Perfor	m various	settinas.	213

Select Yes and press the OK button.

6 Confirm that the right screen appears.

After a while, the LAN settings screen returns.

- Do you want to restore LAN settings to the factory settings? Yes No
- Following is completed. Reset LAN settings

The machine's network settings are restored to factory defaults.

Factory Default

• • •

Wire	eless LAN	Active		
	SSID	BJNPSETUP		
	Data encryption	Disable		
	DHCP Client	 IP address: 192.168.1.123 (default) 		
	(Obtain an IP address automatically)	• Subnet mask: 255.255.255.0		
		Default gateway: 0.0.0.0		
Wired LAN		Inactive		
	DHCP Client (Obtain an IP address automatically)	 IP address: 192.168.1.123 (default) 		
		• Subnet mask: 255.255.255.0		
		Default gateway: 0.0.0.0		

Plain paper feed settings
Print settings
AN settings
Advanced settings
Mobile phone print setting
PictBridge print settings
anguage selection
▼

Change wireless/wired
Wireless LAN settings
Wireless LAN setting lis
Nired LAN setting list
IPv4/IPv6 setting
WSD setting
Reset LAN settings

Specifications

1 MP980 series

	General Specifications	
Printing resolution (dpi)	9600 (horizontal)* x 2400 (vertical) * Ink droplets can be placed with a pitch of 1/9600 inch at minimum.	Multiple co Intensity adjustmen
Interface	USB Port: Hi-Speed USB *1	Reduction Enlargeme
	Direct Print Port: PictBridge IrDA IR *2 Bluetooth v2.0 (Option) *3 *4 *5 USB flash drive LAN Port: Wired LAN: 100BASE-TX/10BASE-T Wireless LAN: IEEE802.11b/IEEE802.11g *6	Scanner d Maximum scanning s Scanning resolution
	*1 A computer that complies with Hi-Speed USB standard is required. Since the Hi-Speed USB interface is fully upwardly compatible with USB 1.1, it can be used at USB 1.1.	Gradation Output)
	 *2 Maximum speed: 115.2 Kbps Operating range: within 30 cm *3 Maximum speed: 1.44 Mbps *4 JPEG/PNG only *5 Bluetooth connection is for printing only. *6 Setup possible through WPS (Wi-Fi Protected Setup) and WCN (Windows Connect Now). 	Communio protocol Wireless L
Print width	8 inches /203.2 mm (for Borderless Printing: 8.5 inches/216 mm)	
Acoustic noise level	Approx. 44.5 db(A) * When printing in the standard print quality mode on Photo Paper Plus Glossy II)	
Operating environment	Temperature: 5 to 35°C (41 to 95°F) Humidity: 10 to 90% RH (no condensation)	
Storage environment	Temperature: 0 to 40°C (32 to 104°F) Humidity: 5 to 95% RH (no condensation)	
Power supply	AC 100-240V, 50/60 Hz	
Power consumption	Printing (Copy): Approx. 27 W Standby (minimum): Approx. 2.7 W * OFF: Approx. 0.8 W * * USB connection to PC	
External dimensions	Approx. 18.5 (W) x 15.2 (D) x 7.9 (H) inches Approx. 470 (W) x 385 (D) x 199 (H) mm * With the Paper Support and Paper Output Tray retracted.	Wired LAN
Weight	Approx. 10.7 kg (Approx. 23.6 lb) * With the Print Head and ink tanks installed.	
Print Head/Ink	Total 6,144 nozzles (PgBK 512 nozzles, Y/DyeBK each 512 nozzles, C/M/Gy each 1536 nozzles)	

Copy Specifications				
ole copy	Max 99 pages			
sity tment	9 positions, Auto intensity (AE copy)			
ction/ gement	25%-400% (1% unit)			
	Scan Specific	ations		
ner driver	TWAIN/WIA (Windows Vi	sta and Windows XP only)		
num ning size	A4/Letter, 8.5" x 11.7"/21	6 x 297 mm		
ning ution	Optional resolution (horizontal vertical) max: 4800 dpi x 9600 dpi Interpolated resolution max: 19200 dpi x 19200 dpi			
ation (Input/ ut)	Gray: 48 bit/8 bit (Film Scan: 48 bit/16 bit or 8 bit) Color: 48 bit/24 bit (RGB each 16 bit/8 bit) (Film Scan: 48 bit/48 bit or 24 bit)			
	P	,		
	Network Specif	cations		
munication col	TCP/IP			
ess LAN	Supported Standards: Transfer speed: IEEE802.11g: IEEE802.11b: Frequency bandwidth *1: Channel *1: Communication distance Security:	IEEE802.11g/IEEE802.11b 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps 1/2/5.5/11 Mbps 2.412 GHz-2.462 GHz or 2.412 GHz-2.472 GHz 1.11 or 1-13 Indoors 50 m *2 Encryption by WPA-PSK, WPA2-PSK, or WEP (64/128 bits), and access control by passwords		
	 *1 Frequency bandwidth and available channels differ depending on country or region. *2 Effective range varies depending on the installation environment and location. 			
LAN	Supported Standards: IEI	EE802.3u (100BASE-TX)/ EE802.3 (10BASE-T) M/100Mbps (auto switching)		
	Indusiei speeu. 10			

Minimum System Requirements E Conform to the operating system's requirements when higher than those given here. Windows Macintosh Operating System Windows Vista Mac OS X v.10.5 Processor 1 GHz processor Intel processor, PowerPC G5, RAM 512 MB PowerPC G4 (867 MHz or faster) 512 MB Windows XP SP2 Mac OS X v.10.4 Intel processor, PowerPC G5, 300 MHz processor 128 MB PowerPC G4, PowerPC G3 256 MB Windows 2000 Professional SP4 Mac OS X v.10.3.9 300 MHz processor PowerPC G5, PowerPC G4, 128 MB PowerPC G3 128 MB Note: Operation can only be Note: Hard Disk must be formatted as Mac OS Extended guaranteed on a PC with Windows Vista, XP or 2000 (Journaled) or Mac OS Extended. pre-installed. Internet Explorer 6.0 or later Safari Browser Hard Disk Space 650 MB 750 MB Note: For bundled software Note: For bundled software installation. installation. CD-ROM Drive Required Display XGA 1024 x 768 Some functions may not be available with Windows Media Center. To upgrade from Windows XP to Windows Vista, first uninstall software bundled with the Canon inkiet printer. Additional System Requirements for the on-screen manuals

Windows	Macintosh
Browser: Easy Guide Viewer	Browser: Help Viewer
Note: Microsoft Internet Explorer 6.0 or later	Note: The on-screen manual may not be
must be installed. The on-screen manual may	displayed properly depending on your
not be displayed properly depending on your	operating system. We recommend that you
operating system or Internet Explorer version.	keep your system up to date.
We recommend that you keep your system	
up to date with Windows Update.	

Specifications are subject to change without notice.

About Consumables

Consumables (ink tanks / FINE Cartridges) are available for 5 years after production has stopped.

2 MP620 series

	General Specifications	
Printing resolution (dpi)	 9600 (horizontal)* x 2400 (vertical) * Ink droplets can be placed with a pitch of 1/9600 inch at minimum. 	
Interface	USB Port: Hi-Speed USB *1	
	Direct Print Port: PictBridge Bluetooth v2.0 (Option) *2 *3 *4 USB flash drive	5
	LAN Port: Wired LAN: 100BASE-TX/10BASE-T Wireless LAN: IEEE802.11b/IEEE802.11g *5	s r
	*1 A computer that complies with Hi-Speed USB standard is required. Since the Hi-Speed USB interface is fully upwardly compatible with USB 1.1, it can be used at USB 1.1	
	*2 Maximum speed: 1.44 Mbps *3 JPEG/PNG only *4 Bluetoth connection is for printing only. *5 Sotus paceible through M/BC (Mi E) Partocod Sotus)) 1
	and WCN (Windows Connect Now).	
Print width	8 inches /203.2 mm (for Borderless Printing: 8.5 inches/216 mm)	
Acoustic noise level	Approx. 43.5 db(A) * When printing in the standard print quality mode on Photo Paper Plus Glossy II)	
Operating environment	Temperature: 5 to 35°C (41 to 95°F) Humidity: 10 to 90% RH (no condensation)	
Storage environment	Temperature: 0 to 40°C (32 to 104°F) Humidity: 5 to 95% RH (no condensation)	
Power supply	AC 100-240V, 50/60 Hz	
Power consumption	Printing (Copy): Approx. 17 W Standby (minimum): Approx. 3.2 W * OFF: Approx. 0.7 W * USB connection to PC	
External dimensions	Approx. 17.8 (W) x 14.5 (D) x 6.9 (H) inches Approx. 450 (W) x 368 (D) x 176 (H) mm * With the Paper Support and Paper Output Tray retracted.	
Weight	Approx. 8.6 kg (Approx. 19.0 lb) * With the Print Head and ink tanks installed.	
Print Head/Ink	Total 2,368 nozzles (PgBK 320 nozzles, Y/DyeBK each 256 nozzles, C/M each 768 nozzles)	

	Copy Specific	ations
Multiple copy	Max 99 pages	
Intensity adjustment	9 positions, Auto intensity	(AE copy)
Reduction/ Enlargement	25%-400% (1% unit)	
	Scan Specifica	ations
Scanner driver	TWAIN/WIA (Windows Vi	sta and Windows XP only)
Maximum scanning size	A4/Letter, 8.5" x 11.7"/21	6 x 297 mm
Scanning resolution	Optional resolution (horiz 2400 dpi x 4800 dpi Interpolated resolution ma	ontal vertical) max: ax: 19200 dpi x 19200 dpi
Gradation (Input/ Output)	Gray: 16 bit/8 bit Color: 48 bit/24 bit (RGB	each 16 bit/8 bit)
	Network Specifi	cations
Communication protocol	TCP/IP	
Wireless LAN	Supported Standards: Transfer speed: IEEE802.11g: IEEE802.11b: Frequency bandwidth *1: Channel *1: Communication distance: Security:	IEEE802.11g/IEEE802.11b 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps 1/2/5.5/11 Mbps 2.412 GHz-2.462 GHz or 2.412 GHz-2.472 GHz 1-11 or 1-13 Indoors 50 m *2 Encryption by WPA-PSK, WPA2-PSK, or WEP (64/128 bits), and access control by passwords
	*2 Effective range varies environment and local	or region. depending on the installation tion.
Wired LAN	Supported Standards: IEE	EE802.3u (100BASE-TX)/ EE802.3 (10BASE-T)
	I ransfer speed: 10	M/100Mbps (auto switching)

Minimum System Requirements					
Conform to the	operating system's requirements who	en higher than those given here.			
	Windows	Macintosh			
perating System rocessor AM	Windows Vista 1 GHz processor 512 MB	Mac OS X v.10.5 Intel processor, PowerPC G5, PowerPC G4 (867 MHz or faster) 512 MB			
	Windows XP SP2 300 MHz processor 128 MB	Mac OS X v.10.4 Intel processor, PowerPC G5, PowerPC G4, PowerPC G3 256 MB			
	Windows 2000 Professional SP4 300 MHz processor 128 MB	Mac OS X v.10.3.9 PowerPC G5, PowerPC G4, PowerPC G3 128 MB			
	Note: Operation can only be guaranteed on a PC with Windows Vista, XP or 2000 pre-installed.	Note: Hard Disk must be formatted as Mac OS Extended (Journaled) or Mac OS Extended.			
rowser	Internet Explorer 6.0 or later	Safari			
ard Disk Space	650 MB Note: For bundled software installation.	750 MB Note: For bundled software installation.			
D-ROM Drive	Required				
isplay	XGA 1024 x 768				
Some functions To upgrade from Canon inkjet prir	Some functions may not be available with Windows Media Center. To upgrade from Windows XP to Windows Vista, first uninstall software bundled with the Janon inkiet printer.				

Additional System Requirements for the on-screen manuals

	Windows	Macintosh
В	rowser: Easy Guide Viewer	Browser: Help Viewer
N m o V	lote: Microsoft Internet Explorer 6.0 or later ust be installed. The on-screen manual may ot be displayed properly depending on your perating system or Internet Explorer version. Ve recommend that you keep your system	Note: The on-screen manual may not be displayed properly depending on your operating system. We recommend that you keep your system up to date.

Specifications are subject to change without notice.

About Consumables Consumables (ink tanks / FINE Cartridges) are available for 5 years after production has stopped.

Guide de dépannage réseau

Ce manuel offre des conseils de dépannage pour les problèmes susceptibles d'être rencontrés au cours de la configuration.

F

• Si vous ne trouvez pas la description de votre problème dans cette rubrique, consultez la section « Dépannage » du manuel en ligne *Guide d'utilisation de base/Guide d'utilisation avancée*.

Problèmes de configuration/connexion

1	Liste de contrôle de la connexion	P.2

2	Impossible de se connecter au point d'accès (le point d'accès n'est pas détecté)	P.2
2.1	Le point d'accès cible n'est pas détecté	P.2
2.2	Impossible de se connecter au point d'accès cible	P.2
2.3	Utilisation de la machine dans une configuration à plusieurs points d'accès	P.2
3	Définition d'une clé/d'un mot de passe réseau	P.3
3.1	À propos de la clé réseau (Windows)/du mot de passe réseau (Macintosh)	P.3
3.2	Définition d'une clé WEP/WPA/WPA2	P.3
4	Impossible de se connecter à l'imprimante (l'imprimante n'est pas détectée)	P.3
4 4.1	Impossible de se connecter à l'imprimante (l'imprimante n'est pas détectée) Le matériel n'est pas détecté	P.3
4 4.1 4.2	Impossible de se connecter à l'imprimante (l'imprimante n'est pas détectée) Le matériel n'est pas détecté Aucune imprimante n'est détectée après la modification des paramètres réseau sous Windows Windows	P.3 P.3 P.3
4 4.1 4.2 5	Impossible de se connecter à l'imprimante (l'imprimante n'est pas détectée) Le matériel n'est pas détecté Aucune imprimante n'est détectée après la modification des paramètres réseau sous Windows Windows L'écran ci-dessous s'affiche lors de la configuration	P.3P.3P.4
4 4.1 4.2 5 5.1	Impossible de se connecter à l'imprimante (l'imprimante n'est pas détectée) Le matériel n'est pas détecté Aucune imprimante n'est détectée après la modification des paramètres réseau sous Windows Windows L'écran ci-dessous s'affiche lors de la configuration La boîte de dialogue [Points d'accès] s'affiche au cours de la configuration	 P.3 P.3 P.4
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2	Impossible de se connecter à l'imprimante (l'imprimante n'est pas détectée) Le matériel n'est pas détecté Aucune imprimante n'est détectée après la modification des paramètres réseau sous Windows Windows L'écran ci-dessous s'affiche lors de la configuration La boîte de dialogue [Points d'accès] s'affiche au cours de la configuration Le message [Aucun point d'accès n'a été détecté] s'affiche au cours de la configuration	 P.3 P.3 P.4 P.4 P.4

5.4	Le message [II existe déjà un point d'accès avec ce même SSID] s'affiche au cours de la configuration	P.5
5.5	Le message [Impossible de créer le nouveau port] s'affiche au cours de la configuration	P.5
5.6	La boîte de dialogue [Configuration de l'adresse IP de l'imprimante (Windows) / D l'adresse IP de l'imprimante (Macintosh)] s'affiche au cours de la configuration	éfinir P.5
5.7	La boîte de dialogue [Saisir le mot de passe] s'affiche au cours de la configuration	P.6
5.8	Le message [Connexion de l'imprimante au réseau sans fil non crypté en cours] s'affiche au cours de la configuration	P.6
5.9	Le message [Échec de communication avec l'emplacement de carte] s'affiche au cours de la configuration	P.6
5.1	0 Le message [L'emplacement de carte correspond déjà à un lecteur réseau sur ce ordinateur] s'affiche au cours de la configuration	et P.7
5.1	1 Le message [Impossible de mapper d'autres lecteurs car toutes les lettres ont ét attribuées] s'affiche au cours de la configuration	i é P.7
5.1	2 L'écran <timeout error=""> (Erreur de délai d'attente) s'affiche au cours de la configuration WPS</timeout>	P.7
6	Reconfiguration de l'imprimante	P.7
6	Reconfiguration de l'imprimante Vous avez oublié le mot de passe d'administrateur défini pour la machine	P.7 P.7
6 7 8	Reconfiguration de l'imprimante	P.7 P.7 P.7
6 7 8 • Re	Reconfiguration de l'imprimante Vous avez oublié le mot de passe d'administrateur défini pour la machine Modification du nom de port Mindows estauration des paramètres d'usine de la machine	P.7 P.7 P.7
6 7 8 • Re	Reconfiguration de l'imprimante Vous avez oublié le mot de passe d'administrateur défini pour la machine Modification du nom de port Mindows estauration des paramètres d'usine de la machine Initialisation à l'aide du « Panneau de commande » de l'imprimante	P.7 P.7 P.7

Spécifications

1	Série MP980	P.9
2	Série MP620	P.10

Problèmes de configuration/connexion

1 Liste de contrôle de la connexion

Avant de vous reporter à la section Dépannage, vérifiez les points suivants :

- Le câble USB est connecté au bon port.
- La machine est sous tension et le périphérique réseau est activé.
 Si tel est le cas, éteignez-la, puis rallumez-la.
- Si le pare-feu de votre logiciel de sécurité est activé, il est possible qu'un message s'affiche pour vous avertir que le logiciel Canon essaie d'accéder au réseau. Si ce message d'avertissement s'affiche, configurez le logiciel de sécurité de manière à ce que cet accès soit toujours autorisé.
- Lorsque vous utilisez un routeur, connectez la machine et l'ordinateur côté réseau (même segment de réseau).
- Le paramètre réseau de la machine est configuré en fonction du type de connexion que vous utilisez. Pour vous connecter à un réseau sans fil, configurez le paramètre <Change wireless/wired> (Changer sans fil/câblé) sur <Wireless LAN active> (Réseau sans fil actif). Pour vous connecter sur un réseau câblé, configurez ce paramètre sur <Wired LAN active> (Réseau câblé actif). Pour la procédure, reportez-vous à la section « Paramètre réseau de la machine » du manuel imprimé Démarrage.

Si vous avez modifié le paramètre réseau de la machine, reconfigurez la machine en suivant les procédures détaillées dans la section « Installation du logiciel » et dans la suite du manuel imprimé *Démarrage*.

Avant d'effectuer l'installation sur un réseau sans fil, vérifiez les points suivants :

- Il n'y a aucun obstacle entre le point d'accès et le périphérique.
- □ Le point d'accès utilise le protocole IEEE802.11b ou IEEE802.11g (2,4 GHz).

2 Impossible de se connecter au point d'accès (le point d'accès n'est pas détecté)

2.1 Le point d'accès cible n'est pas détecté

- Reportez-vous à la section « 1 Liste de contrôle de la connexion » à la page 2 pour vous assurer qu'il n'y a aucun problème.
- Si l'imprimante ou l'ordinateur ne parvient pas à communiquer avec le point d'accès cible, suivez la procédure ci-dessous.
- Assurez-vous que le point d'accès est actif, puis cliquez sur [Mettre à jour] dans la boîte de dialogue [Points d'accès].
- ② Si le point d'accès n'est toujours pas détecté, rapprochez l'imprimante du point d'accès et retirez les obstructions éventuelles, puis cliquez sur [Mettre à jour].
- S Assurez-vous que l'ordinateur parvient à communiquer avec le point d'accès.
- Obéranchez le point d'accès de la prise électrique et rebranchez-le, puis cliquez sur [Mettre à jour].
- À l'aide de l'utilitaire du point d'accès, vérifiez si votre point d'accès est défini en mode furtif, c'est-à-dire défini pour ne pas diffuser son SSID ou s'il est défini pour rejeter les clients dont le SSID est défini sur AU MOINS UN. Si tel est le cas, cliquez sur [Configuration manuelle] et saisissez le SSID du point d'accès dans [SSID]. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « 5.1 La boîte de dialogue [Points d'accès] s'affiche au cours de la configuration » à la pace 4.

2.1 Le point d'accès cible n'est pas détecté (suite)

- Selon les périphériques réseau sans fil installés sur votre ordinateur, le canal sans fil à utiliser peut être limité. Vérifiez les canaux sans fil disponibles pour le périphérique réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec votre ordinateur ou votre périphérique réseau sans fil. Assurez-vous que le canal défini pour le point d'accès est valide pour communiquer avec l'ordinateur, confirmé ci-dessus. Si ce n'est pas le cas, modifiez le canal défini pour le point d'accès.
- Si <MAC address filtering> (Filtr. adresse MAC) est activé, il est recommandé d'enregistrer l'adresse MAC de la machine au niveau du point d'accès avant de commencer la configuration. Pour vérifier l'adresse MAC de l'imprimante, reportez-vous à la section « À propos de la communication réseau » - « Dépannage » du manuel en ligne Guide d'utilisation avancée.
- SI <IP address filtering> (Filtr. adresse IP) du point d'accès est activé, désactivez-le pendant la configuration. Une fois la configuration terminée, réactivez la fonction de filtrage IP.

Si le blocage de client à client est activé, un point d'accès peut être en mesure de bloquer toutes les transmissions directes entre les clients qui lui sont associés. Si cette fonction est activée, désactivez-la lorsque vous utilisez l'imprimante.

- 2.2 Impossible de se connecter au point d'accès cible
- Reportez-vous à la section « 1 Liste de contrôle de la connexion » à la page 2 pour vous assurer qu'il n'y a aucun problème.

 Vérifiez le nom de réseau/SSID du point d'accès cible et définissez l'imprimante de manière à utiliser le même nom de réseau/SSID. Si le nom de réseau/SSID est différent pour l'imprimante et le point d'accès, l'imprimante ne peut pas se connecter au point d'accès. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « 5.1 La boîte de dialogue [Points d'accès] s'affiche au cours de la configuration » à la page 4.

E E

Cette machine ne prend pas en charge les technologies WPAWPA2-Enterprise. Lorsque vous s
 électionnez un
 point d'accès d
 élini de mani
 ère à utiliser WPAWPA2-Enterprise, celui-ci est gris
 é et ne peut pas
 être configuré.

Assurez-vous que cette configuration autorise la communication entre l'imprimante et le point d'accès. Lorsque le cryptage est défini sur le point d'accès, configurez le cryptage de la machine afin d'utiliser les paramètres du point d'accès. Si la clé de cryptage WEP/WPA/WPA2 est différente pour l'imprimante et le point d'accès, l'imprimante ne peut pas communiquer avec le point d'accès. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « 3.2 Définition d'une clé WEP/WPA/WPA2 » à la page 3.

2.3 Utilisation de la machine dans une configuration à plusieurs points d'accès

Vérifiez que le point d'accès à utiliser peut communiquer avec le périphérique et l'ordinateur. Windows XP peut se connecter automatiquement à un point d'accès non défini. Pour définir la priorité la plus élevée pour votre point d'accès, suivez la procédure ci-dessous.

- Sélectionnez [Démarrer] et [Connexions].
- Oliquez avec le bouton droit de la souris sur [Connexion réseau sans fil] et sélectionnez [Propriétés].
- Cliquez sur l'onglet [Configuration réseaux sans fil] et assurez-vous que l'option [Utiliser Windows pour configurer mon réseau sans fil] est cochée.
- Assurez-vous que le point d'accès cible figure dans la liste [Réseaux favoris].

Si le point d'accès n'est pas défini en haut de la liste, sélectionnez le point d'accès et déplacez-le en haut de la liste à l'aide du bouton **[Monter]**.

Si plusieurs réseaux sont disponibles sous Macintosh, sélectionnez [Préférences Système], [Réseau], [AirPort], puis cliquez sur [Avancé] (Mac OS X v.10.4.x/v.10.3.9 : sélectionnez [Configuration des ports réseau]). Modifiez ensuite la priorité du réseau que vous souhaitez utiliser. Si le réseau n'est pas défini sur la priorité la plus élevée, sélectionnez-le et déplacez-le en haut de la liste (priorité la plus élevée).

3 Définition d'une clé/d'un mot de passe réseau

3.1 À propos de la clé réseau (Windows)/du mot de passe réseau (Macintosh)

Une clé de cryptage est utilisée sur des réseaux sans fil. Comme avec les mots de passe, les paramètres du point d'accès, de l'imprimante et de l'ordinateur doivent correspondre. Une clé WEP est utilisée pour la méthode d'authentification WEP, tandis que les méthodes d'authentification WPA/WPA2 utilisent une phrase de passe ou une clé pré-partagée.

· Le nom des clés réseau varie en fonction du point d'accès ou de l'application.

3.2 Définition d'une clé WEP/WPA/WPA2

Si vous utilisez une clé WEP

La longueur de la clé, le format de la clé, la clé à utiliser (1 à 4) et la méthode d'authentification du point d'accès, du périphérique et de l'ordinateur doivent correspondre.

Pour les points d'accès qui utilisent des clés WEP générées automatiquement, utilisez le format de clé hexadécimal pour la machine.

Si vous ne connaissez pas la clé WEP du point d'accès, reportez-vous à la documentation fournie avec le point d'accès ou prenez contact avec le fabricant.

Exemple :

E

Un point d'accès génère les codes suivants à l'aide d'une clé à 64 bits, lorsque la chaîne « canon » est saisie.

- Clé 1 : C9 42 28 B8 AE
- Clé 2 : 87 C0 FB 05 6B
- Clé 3 : 9A 15 FB F6 F3
- Clé 4 : 62 56 67 58 44

Pour communiquer avec ce type de point d'accès, vous devez configurer le périphérique de manière à utiliser la clé générée par le point d'accès en la saisissant au format hexadécimal.

Normalement, sélectionnez [Auto] pour l'authentification. Sinon, sélectionnez [Système ouvert] ou [Clé partagée] en fonction du paramètre du point d'accès.

Lorsque vous indiquez une [clé WEP] dans le champ [Clé réseau] ou [Mot de passe réseau] dans l'écran [Points d'accès], le numéro de clé est défini sur 1 et l'authentification prend la valeur [Auto]. La longueur et le format de la clé dépendent de la valeur de la clé saisie.

• Si vous utilisez AirPort, vérifiez les paramètres dans le champ [Sécurité sans fil] de l'utilitaire [AirPort Admin].

 Sélectionnez [64 bits] si [WEP 40 bits] est sélectionné pour la [Longueur de clé] dans la borne d'accès AirPort.

 Sélectionnez 1 pour [ID de clé]. Sinon, l'ordinateur ne pourra pas communiquer avec la machine via le point d'accès.

3.2 Définition d'une clé WEP/WPA/WPA2 (suite)

• Si vous utilisez une clé WPA/WPA2

La méthode d'authentification, la phrase de passe et le type de cryptage dynamique doivent correspondre entre le point d'accès, la machine et l'ordinateur.

Saisissez la phrase de passe configurée au point d'accès (une séquence entre 8 et 63 caractères alphanumériques ou un nombre hexadécimal de 64 caractères). Si vous ne connaissez pas la phrase de passe, reportez-vous au manuel fourni avec le point d'accès ou prenez contact avec le fabricant.

Sélectionnez [TKIP (cryptage de base)] ou [AES (cryptage sécurisé)] pour la méthode de cryptage dynamique.



.

.

•

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

•

.

.

.

.

Ce périphérique prend en charge les technologies WPA-PSK (WPA personnel) et WPA2-PSK (WPA2 personnel). Les technologies WPA/WPA2-Enterprise ne sont pas prises en charge.

4 Impossible de se connecter à l'imprimante (l'imprimante n'est pas détectée)

4.1 Le matériel n'est pas détecté

 Reportez-vous à la section « 1 Liste de contrôle de la connexion » à la page 2 pour vous assurer qu'il n'y a aucun problème.

- Si le point d'accès est configuré de manière à utiliser le contrôle d'accès, enregistrez l'adresse IP ou MAC de l'imprimante ou désactivez le contrôle.
- Vérifiez le nom de réseau/SSID du point d'accès cible et définissez l'imprimante de manière à utiliser le même nom de réseau/SSID. Si le nom de réseau/SSID est différent pour l'imprimante et le point d'accès, l'imprimante ne peut pas se connecter au point d'accès. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « 5.1 La boîte de dialogue [Points d'accès] s'affiche au cours de la configuration » à la page 4.

Assurez-vous que cette configuration autorise la communication entre l'imprimante et le point d'accès. Lorsque le cryptage est défini sur le point d'accès, configurez le cryptage de la machine afin d'utiliser les paramètres du point d'accès. Si la clé de cryptage WEP/WPA/WPA2 est différente pour l'imprimante et le point d'accès, l'imprimante ne peut pas communiquer avec le point d'accès. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « 3.2 Définition d'une clé WEP/ WPA/WPA2 » à la page 3.

Selon les périphériques réseau sans fil installés sur votre ordinateur, le canal sans fil à utiliser peut être limité. Vérifiez les canaux sans fil disponibles pour le périphérique réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec votre ordinateur ou votre périphérique réseau sans fil.

Assurez-vous que le canal défini pour le point d'accès est valide pour communiquer avec l'ordinateur, confirmé ci-dessus. Si ce n'est pas le cas, modifiez le canal défini pour le point d'accès.

4.2 Aucune imprimante n'est détectée après la modification des paramètres réseau sous Windows Windows

Patientez jusqu'à ce que l'adresse IP soit attribuée à l'ordinateur. Vous devrez peut-être redémarrer votre ordinateur. Recherchez à nouveau le périphérique après avoir vérifié qu'une adresse IP valide est attribuée à l'ordinateur.

5 L'écran ci-dessous s'affiche lors de la configuration

5.1 La boîte de dialogue [Points d'accès] s'affiche au cours de la configuration

La boîte de dialogue [Points d'accès] s'affiche dans les cas suivants :

- aucun point d'accès n'est détecté ;

- plusieurs points d'accès sont détectés.

Sélectionnez le point d'accès cible, puis effectuez l'opération nécessaire, par exemple la définition du cryptage.

Si vous souhaitez indiquer manuellement un point d'accès, sélectionnez [Configuration manuelle] dans la boîte de dialogue [Points d'accès]. Entrez les paramètres du point d'accès cible dans la boîte de dialogue [Configuration manuelle], puis cliquez sur [Connecter]. Le point d'accès cible est recherché avec les paramètres indiqués.

Pour modifier les paramètres du point d'accès, reportez-vous au manuel fourni avec le point d'accès ou prenez contact avec le fabricant.

0

 Si vous vous connectez à un réseau qui n'est pas protégé par des mesures de sécurité, vous risquez de révéler des données, telles que vos informations personnelles, à des tiers.

Windows



(A) [SSID]

Saisissez le SSID défini pour le point d'accès. Le SSID respecte la casse. Si vous utilisez AirPort, saisissez le nom de réseau (SSID) en caractères alphanumériques.

Le SSID est également appelé ESS-ID. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec le point d'accès ou prenez contact avec le fabricant.

(B) [Méthode de cryptage]

[Ne pas utiliser]

Sélectionnez cette option pour désactiver le cryptage.

• [Utiliser WEP]

La transmission est cryptée à l'aide d'une clé WEP que vous avez spécifiée.

[Utiliser WPA]

La transmission est cryptée à l'aide de la phrase de passe (clé WPA/WPA2) indiquée. La clé réseau réelle est renouvelée automatiquement après un certain laps de temps. Cela renforce la sécurité de la transmission.

E

 Si aucune clé WEP/phrase de passe (clé WPA/WPA2) n'a été définie, une boîte de dialogue de paramètres détaillés s'affiche. Pour modifier les paramètres, cliquez sur le bouton [Configuration] de la boîte de dialogue [Configuration manuelle]. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « 3.1 Å propos de la clé réseau (Windows)/du mot de passe réseau (Macintosh) » à la page 3.

5.1 La boîte de dialogue **[Points d'accès]** s'affiche au cours de la configuration (suite)

(C) [Configuration]

La boîte de dialogue des paramètres détaillés s'affiche. Il est possible de vérifier ou de modifier le mot de passe réseau (WEP) ou la clé réseau (WPA/WPA2) sélectionnés dans [Méthode de cryptage].

(D) [Connecter]

Connecte le point d'accès spécifié.

Macintosh

.

.

:

.

.

.

.

.

.

.



(A) [Réseau (SSID)]

Saisissez l'ID réseau (SSID) défini pour le point d'accès. Le réseau (SSID) respecte la casse. Si vous utilisez AirPort, saisissez le réseau (SSID) en caractères alphanumériques.

Le SSID est également appelé ESS-ID. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel fourni avec le point d'accès ou prenez contact avec le fabricant.

(B) [Méthode de cryptage]

[Ne pas utiliser]

Sélectionnez cette option pour désactiver le cryptage.

[Utiliser WEP]

La transmission est cryptée à l'aide du mot de passe (clé WEP) indiqué.

[Utiliser WPA]

La transmission est cryptée à l'aide de la phrase de passe (clé WPA/WPA2) indiquée. La clé réseau réelle est renouvelée automatiquement après un certain laps de temps. Cela renforce la sécurité de la transmission.

Ш	Ξ

 Si aucun mot de passe (clé WEP)/phrase de passe (clé WPA/WPA2) n'a été défini, une boîte de dialogue de paramètres détaillés s'affiche. Pour modifier les paramètres, cliquez sur le bouton [Configuration] de la boîte de dialogue [Configuration manuelle]. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « 3.1 À propos de la clé réseau (Windows)/du mot de passe réseau (Macintosh) » à la page 3.

(C) [Configuration]

La boîte de dialogue des paramètres détaillés s'affiche. Vous pouvez vérifier et modifier le mot de passe (clé WEP) ou la phrase de passe (clé WPA/WPA2) sélectionnés dans [Méthode de

cryptage]. (D) [Connecter]

Connecte le point d'accès spécifié.

5.2 Le message **[Aucun point d'accès n'a été détecté]** s'affiche au cours de la configuration

Ce message s'affiche lorsqu'aucun point d'accès n'est détecté. Si vous cliquez sur le bouton **[OK]**, la boîte de dialogue **[Points d'accès]** s'affiche. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « 2.1 Le point d'accès cible n'est pas détecté » à la page 2.

5.3 Le message [Impossible de connecter l'imprimante au point d'accès indiqué] s'affiche au cours de la configuration

Ce message s'affiche lorsque l'imprimante ne peut pas se connecter au point d'accès cible. Si vous cliquez sur le bouton **[OK]**, la boîte de dialogue **[Points d'accès]** s'affiche. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « 2.2 Impossible de se connecter au point d'accès cible » à la page 2.

5.4 Le message **[II existe déjà un point d'accès avec ce même SSID]** s'affiche au cours de la configuration

Annulez la configuration actuelle et modifiez le SSID du point d'accès, puis recommencez la configuration.

5.5 Le message **[Impossible de créer le nouveau port]** s'affiche au cours de la configuration

Désinstallez les pilotes MP, puis reconfigurez la machine en suivant les procédures détaillées dans la section « Installation du logiciel » et dans la suite du manuel imprimé *Démarrage*.

5.6 La boîte de dialogue [Configuration de l'adresse IP de l'imprimante (Windows) / Définir l'adresse IP de l'imprimante (Macintosh)] s'affiche au cours de la configuration

La boîte de dialogue ci-dessous s'affiche si aucune machine n'a été détectée sur le réseau. Vérifiez les points suivants, puis cliquez sur le bouton **[Connecter]**.

- · Les périphériques réseau sont sous tension et la machine et l'ordinateur sont connectés au réseau.
- La machine et l'ordinateur sont connectés via le câble USB.
- L'adresse IP à attribuer à la machine est affichée dans la boîte de dialogue [Configuration de l'adresse IP de l'imprimante (Windows) / Définir l'adresse IP de l'imprimante (Macintosh)].
 Si elle diffère de celle que vous souhaitez définir pour la machine, sélectionnez [Utiliser l'adresse IP suivante] et entrez l'adresse IP souhaitée.

(Si la machine est hors tension, la boîte de dialogue [Configuration de l'adresse IP de l'imprimante (Windows) / Définir l'adresse IP de l'imprimante (Macintosh)] ne s'affiche pas.)

Indiquez l'adresse IP de la machine et cliquez sur **[Connecter]** pour essayer de détecter la machine à nouveau.

Windows



(A) [Obtenir l'adresse IP automatiquement]

Choisissez d'utiliser une adresse IP indiquée par un serveur DHCP. Cela implique l'activation de la fonction DHCP sur le routeur ou le point d'accès.

(B) [Utiliser l'adresse IP suivante]

Choisissez d'indiquer manuellement une adresse IP si, par exemple, l'environnement réseau dans lequel vous utilisez l'imprimante ne comprend pas de fonction de serveur DHCP.

5.6 La boîte de dialogue [Configuration de l'adresse IP de l'imprimante (Windows) / Définir l'adresse IP de l'imprimante (Macintosh)] s'affiche au cours de la configuration (suite)

(C) [Adresse IP] / [Sous-réseau] / [Passerelle par défaut]

Saisissez chaque valeur pour spécifier une adresse IP fixe lorsque l'option [Utiliser l'adresse IP suivante] est sélectionnée.

(D) [Informations réseau]

Affiche la boîte de dialogue [Informations réseau].

Cliquez sur ce bouton pour vérifier les paramètres réseau lorsque votre point d'accès ou votre machine ne peut pas être détecté automatiquement lors d'une configuration pour utilisation sur le réseau. Ce bouton est activé lorsqu'un point d'accès n'a pas été détecté ou n'a pas pu être connecté.

(E) [Connecter]

Recherche la machine au moyen des paramètres spécifiés.

Si la machine n'est pas détectée même avec une adresse IP indiquée, reportez-vous à la section « 4.1 Le matériel n'est pas détecté » à la page 3.

• Si vous cliquez sur le bouton [Précédent], la boîte de dialogue [Points d'accès] s'affiche.

Macintosh

.

.

.



(A) [Paramètre TCP/IP]

Sélectionnez [Obtenir l'adresse IP automatiquement] ou [Utiliser l'adresse IP suivante]. Sélectionnez [Obtenir l'adresse IP automatiquement] pour utiliser une adresse IP fournie par un serveur DHCP. Cela implique l'activation de la fonction DHCP sur le routeur. Sélectionnez l'option [Utiliser l'adresse IP suivante] pour spécifier manuellement une adresse IP, si par exemple aucun serveur DHCP n'est activé dans l'environnement réseau dans lequel la machine est utilisée.

(B) [Adresse IP] / [Sous-réseau] / [Routeur]

Saisissez chaque valeur pour spécifier une adresse IP fixe lorsque l'option [Utiliser l'adresse IP suivante] est sélectionnée.

(C) [Informations réseau]

Affiche la boîte de dialogue [Informations réseau].

Cliquez sur ce bouton pour vérifier les paramètres réseau lorsque votre point d'accès ou votre machine ne peut pas être détecté automatiquement lors d'une configuration pour utilisation sur le réseau. Ce bouton est activé lorsqu'un point d'accès n'a pas été détecté ou n'a pas pu être connecté.

(D) [Connecter]

Recherche la machine au moyen des paramètres spécifiés.

Si la machine n'est pas détectée même avec une adresse IP indiquée, reportez-vous à la section « 4.1 Le matériel n'est pas détecté » à la page 3.



• Si vous cliquez sur le bouton [Précédent], la boîte de dialogue [Points d'accès] s'affiche.

5.7 La boîte de dialogue [Saisir le mot de passe] s'affiche au cours de la configuration 5.9 Le message [Échec de communication avec l'emplacement de carte] s'affiche au cours de la configuration (suite) . La boîte de dialogue [Saisir le mot de passe] s'affiche si un mot de passe d'administrateur est . Pour ouvrir le port 137:139 : défini pour le périphérique qui a déjà été configuré. . . Ouvrez l'écran de configuration du Pare-feu Windows. [Mot de passe d'administrateur] . Windows Vista Entrez le mot de passe d'administrateur que vous avez défini. Le mot de passe d'administrateur . Cliquez sur [Démarrer] > [Panneau de configuration] > [Autoriser un programme via le Pare-feu comprend jusqu'à 32 caractères alphanumériques. Le mot de passe respecte la casse. Pour des raisons de sécurité, votre saisie s'affiche sous forme d'astérisques (« * ») pour Windows Windows]. L'écran [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît. Cliquez sur [Continuer]. et de puces (« • ») pour Macintosh. Windows XP/2000 Cliquez sur [Démarrer] > [Panneau de configuration] > [Centre de sécurité] > [Pare-feu Windows]. Oliquez sur l'onglet [Exceptions], puis sur [Ajouter un port]. 58 Le message [Connexion de l'imprimante au réseau sans fil non crypté en cours] O Dans la boîte de dialogue [Ajouter un port], saisissez les informations suivantes et cliquez sur [OK]. s'affiche au cours de la configuration . - Nom : entrez le nom de votre choix pour le port. - Numéro de port : saisissez « 137 ». . La sécurité n'est pas configurée au niveau du point d'accès. . - TCP/UDP : sélectionnez TCP. Le périphérique peut toujours être utilisé. Vous pouvez donc continuer et terminer la procédure d'installation. A Répétez les étapes A et S. . Si vous vous connectez à un réseau qui n'est pas protégé par des mesures de sécurité, Dans la boîte de dialogue [Ajouter un port], entrez les mêmes informations que celles . vous risquez de révéler des données, telles que vos informations personnelles, à des tiers. entrées lors de l'étape (3) à cette différence que vous sélectionnerez UDP pour [TCP/UDP]. Suivez la même procédure pour ouvrir les autres ports (138TCP, 138UDP, 139TCP et 139UDP). O Vérifiez que les noms de ports ont été ajoutés sur la page [Exceptions] et cliquez sur [OK]. 5.9 Le message [Échec de communication avec l'emplacement de carte] s'affiche au Remplacez le nom du groupe de travail par « GROUPE DE TRAVAIL » en suivant la procédure cours de la configuration . . indiquée ci-dessous. Ce message s'affiche lorsque l'installation du lecteur réseau pour l'Emplacement de carte échoue Ouvrez l'écran [Propriétés système]. pendant la configuration. Windows Vista Patientez un moment, puis cliquez sur [Réessayer]. . Cliquez sur [Démarrer], cliquez avec le bouton droit de la souris sur [Ordinateur]. . Windows sélectionnez [Propriétés], puis cliquez sur [Modifier les paramètres] sous [Paramètres] de nom d'ordinateur, de domaine et de groupe de travail]. L'écran [Contrôle de compte d'utilisateurl apparaît. Cliquez sur [Continuer]. (A) [Réessayer] Windows XP/2000 Cliquez sur ce bouton pour effectuer une nouvelle tentative de configuration réseau de Cliquez avec le bouton droit de la souris sur [Poste de travail], puis sélectionnez [Propriétés]. l'Emplacement de carte. Sélectionnez l'onglet [Nom de l'ordinateur], puis cliquez sur [Modifier]. (B) [Passer] Remplacez le nom du groupe de travail par « GROUPE DE TRAVAIL », puis cliquez sur IOKI. Cliquez sur ce bouton pour poursuivre l'installation sans procéder à la configuration réseau de l'Emplacement de carte. 3 A • Si votre problème n'est toujours pas résolu, cliquez sur [Passer] pour terminer l'installation Si l'opération échoue à nouveau lorsque vous avez cliqué sur [Réessayer], suivez la procédure sans avoir paramétré la configuration réseau de l'Emplacement de carte. Une fois indiquée ci-dessous. . l'installation terminée, pour installer l'Emplacement de carte avec Canon IJ Network Tool. Vérifiez que l'ordinateur communique correctement avec le réseau, puis réessayez. . reportez-vous à « Utilisation de l'emplacement de carte sur un réseau » dans la section « À . Désactivez la fonction de pare-feu Windows ou ouvrez le port 137:139 afin d'autoriser les propos de la communication réseau » de l'« Annexe » du manuel en ligne Guide d'utilisation . communications avec la machine en suivant la procédure décrite plus bas. Pour plus avancée. Pour installer l'emplacement de carte manuellement, reportez-vous à « Impossible d'informations sur un autre logiciel de sécurité, reportez-vous à son manuel d'instructions ou de monter l'emplacement de carte » dans la section « À propos de la communication contactez son fabricant. réseau » de « Dépannage » du manuel en ligne Guide d'utilisation avancée. • Si vous désactivez la fonction de pare-feu, déconnectez le réseau d'Internet. Vous pouvez Macintosh réaliser cette opération en configurant le routeur de sorte qu'il ne se connecte pas à Internet Vérifiez que la carte mémoire a bien été insérée dans l'Emplacement de carte. Si ce n'est pas le cas, insérez-la. ou à un réseau étendu. • En fonction de votre version de Mac OS, un écran d'authentification peut s'afficher. Dans ce E Pour désactiver le pare-feu Windows : cas. cliquez sur [OK]. Ouvrez l'écran de configuration du Pare-feu Windows. . Si votre problème n'est toujours pas résolu, cliquez sur [Passer] pour terminer .

.

.

l'installation sans avoir paramétré la configuration réseau de l'emplacement de carte. Pour

installer l'Emplacement de carte manuellement, reportez-vous à « Impossible de monter

l'emplacement de carte » dans la section « À propos de la communication réseau » de

« Dépannage » du manuel en ligne Guide d'utilisation avancée.

Windows Vista

Cliquez sur [Démarrer] > [Panneau de configuration] > [Autoriser un programme via le Pare-feu Windows]. L'écran [Contrôle de compte d'utilisateur] apparaît. Cliquez sur [Continuer].

Windows XP/2000

Cliquez sur [Démarrer] > [Panneau de configuration] > [Centre de sécurité] > [Pare-feu Windows1.

Sélectionnez l'onglet [Général], cochez la case [Désactivé], puis cliquez sur [OK].

5.10 Le message [L'emplacement de carte correspond déjà à un lecteur réseau sur cet ordinateur] s'affiche au cours de la configuration

L'emplacement de carte correspond déjà à un lecteur réseau. L'Emplacement de carte est déjà disponible. Cliquez sur **[OK]** pour fermer la boîte de dialogue, puis sur **[Suivant]** dans la boîte de dialogue **[Configuration réseau de l'emplacement de carte]**.

5.11 Le message [Impossible de mapper d'autres lecteurs car toutes les lettres ont été attribuées] s'affiche au cours de la configuration

Cliquez sur **[Passer]** pour terminer l'installation. Lorsque l'installation du logiciel est terminée, supprimez les lettres de lecteurs et tentez une nouvelle configuration réseau de l'Emplacement de carte à l'aide de l'outil Canon IJ Network Tool.

5.12 L'écran <Timeout error> (Erreur de délai d'attente) s'affiche au cours de l'installation de WPS

Cet écran s'affiche lorsque l'installation de WPS n'est pas terminée à l'issue du délai spécifié (2 minutes avec le bouton poussoir, 10 minutes avec le code PIN). Essayez de suivre à nouveau les procédures ci-dessous.

- Si vous utilisez le bouton poussoir
- Appuyez sur le bouton [OK]. L'écran <WPS setting> (Paramètre WPS) s'affiche à nouveau.
- Sélectionnez <Push button method> (Bouton poussoir), puis appuyez sur le bouton [OK].
- O Appuyez sur le bouton [OK].
- Corsque le point d'accès est prêt, appuyez sur le bouton [OK] de la machine, puis appuyez sur le bouton WPS du point d'accès dans les deux minutes qui suivent.
- Si vous utilisez le code PIN
- Appuyez sur le bouton [OK]. L'écran <WPS setting> (Paramètre WPS) s'affiche à nouveau.
- Sélectionnez <PIN method> (Code PIN), puis appuyez sur le bouton [OK]. Un nouveau code PIN s'affiche.
- 3 Définissez le nouveau code PIN vers le point d'accès ou l'ordinateur.

6 Reconfiguration de l'imprimante

6.1 Reconfiguration de l'imprimante

Restaurez les paramètres d'usine et reconfigurez la machine. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Restauration des paramètres d'usine du périphérique » à la page 8.

Pour reconfigurer la machine, suivez les procédures décrites dans la section « Installation du logiciel » et dans la suite du manuel imprimé *Démarrage*.

Si vous avez modifié la méthode de connexion via l'option **<Change wireless/wired> (Changer sans fil/câblé)** des paramètres réseau de la machine, vous devez reconfigurer la machine. Pour ce faire, suivez les procédures décrites dans la section « Installation du logiciel » et dans la suite du manuel imprimé *Démarrage*.

7 Vous avez oublié le mot de passe d'administrateur défini pour la machine

7.1 Vous avez oublié le mot de passe d'administrateur défini pour la machine

Rétablissez les paramètres d'usine.

.

Tous les paramètres précédemment définis seront perdus après l'initialisation. Reconfigurez la machine pour pouvoir l'utiliser. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « 6.1 Reconfiguration de l'imprimante » à la page 7.

8 Modification du nom de port Windows

8.1 Modification du nom de port

Pour modifier le nom de port, cliquez sur [Afficher les résultats de l'installation] dans la boîte de dialogue [Fin de l'installation], puis cliquez sur l'option [Configurer le nom de port]. La boîte de dialogue [Configurer le nom de port] s'affiche. Vous pouvez y spécifier le nom du port. En modifiant le nom de port, vous pouvez modifier le nom de l'imprimante. Lorsque vous configurez un autre ordinateur pour utiliser l'imprimante dont vous avez modifié le nom, l'imprimante s'affiche avec le nom de port modifié. Lorsque deux ou plusieurs ordinateurs sont configurés, le nom modifié s'affiche. En présence de plusieurs ordinateurs ou imprimantes, ceci permet de modifier le nom afin d'utiliser un nom facile à mémoriser.

onfigurer le ni	om de port
Nom de gort :	CNBJNP_

[Nom de port]

Les noms de ports doivent être composés de caractères alphanumériques et ne pas excéder 21 caractères, à l'exception du préfixe. Le nom de port inclut le préfixe fixe "CNBJNP_", que vous n'avez pas besoin de saisir.

Restauration des paramètres d'usine de la machine

1 Initialisation à l'aide du Panneau de commande de l'imprimante

Suivez la procédure ci-dessous pour restaurer les paramètres réseau d'usine de l'imprimante.

Ouvrez le Panneau de commande de l'imprimante, sélectionnez <Settings> (Paramètres) à l'aide de la Molette de défilement facile ou des boutons ◀ ou ▶, puis appuyez sur le bouton [OK].



Sélectionnez <Device settings> (Param. périphérique), puis appuyez sur le bouton [OK].

🕷 Paramètres	
Param. périphérique 2/3	
Effectuez divers réglages.	

Param. périphérique

Paramètres réseau

Autres paramètres Param. impr. tél portable Param. impr. PictBridge Sélection de langue

Param alim papier ordinr

Paramètres d'impression

Sélectionnez <LAN settings> (Paramètres réseau), puis appuyez sur le bouton [OK].

Sélectionnez Reset LAN settings (Réinit. param. réseau), puis appuyez sur le bouton [OK].

🕷 Paramètres réseau	
Changer sans fil/câblé	
Param. réseau sans fil	
Liste param. réseau ss fil	
Liste param. réseau câblé	
Paramètre IPv4/IPv6	
Paramètre WSD	
Réinit. param. réseau	

Sélectionnez <Yes> (Oui), puis appuyez sur le bouton [OK].



Vérifiez que l'écran adéquat s'affiche.
 Après quelques instante, l'écran <! AN set

Après quelques instants, l'écran **<LAN settings> (Paramètres réseau)** s'affiche à nouveau.

Réinit. param. réseau

Les paramètres réseau d'usine de la machine sont restaurés.

Paramètres d'usine

• • • • • •

.

.

.

•

.

Réseau sans fil		Activé			
	SSID	BJNPSETUP			
	Cryptage des données	Désactiver			
	Client DHCP	 Adresse IP : 192.168.1.123 (par défaut) 			
	(Obtenir une adresse IP automatiquement)	• Sous-réseau : 255.255.255.0			
		Passerelle par défaut : 0.0.0.0			
Réseau filaire		Désactivé			
	Client DHCP (Obtenir une adresse IP automatiquement)	 Adresse IP : 192.168.1.123 (par défaut) 			
		• Sous-réseau : 255.255.255.0			
		Passerelle par défaut : 0.0.0.0			

Spécifications

1 Série MP980

	Spécifications générales	
Résolution (ppp)	9600 (horizontale)* x 2400 (verticale) * Les gouttelettes d'encre peuvent être positionnées à un pas d'impression de 1/9600 pouce minimum.	Co Re inf
Interface	Port USB : Hi-Speed USB *1	Re ag
	Port d'impression directe : PictBridge IrDA IR * 2 Bluetooth v2.0 (en option) *3 *4 *5 Clé USB flash Port réseau : Réseau càblé : 100BASE-TX/10BASE-T Réseau càblé : 100BASE-TX/10BASE-T Réseau sans fil : IEFE802 11b/IEFE802 11g *6	Pi Fc nu Re
	 *1 Un ordinateur compatible avec le standard Hi- Speed USB est requis. L'interface Hi-Speed USB est entièrement compatible avec l'USB 1.1 et peut donc être utilisée pour l'USB 1.1. *2 Débit maximum: 115,2 Kbit/s Portée de fonctionnement : 30 cm 	Gi (E
	 3 Debit maximum : 1,44 Mb0/s *4 JPEG/PNG uniquement *5 La connexion Bluetooth est destinée à l'impression uniquement. *6 Configuration possible via WPS (Wi-Fi Protected Setup) et WCN (Windows Connect Now). 	Pr co Re
Largeur d'impression	203,2 mm/8 pouces (pour [Borderless Printing/Impression sans bordure] : 216 mm/8,5 pouces)	
Niveau acoustique	Environ 44,5 db(A) * Impression en mode qualité d'impression standard sur du [Photo Paper Plus Glossy II/Papier Photo Glacé Extra II]	
Environnement de fonctionnement	Température : 5 à 35 °C (41 à 95 °F) Humidité : 10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)	
Environnement de stockage	Température : 0 à 40 °C (32 à 104 °F) Humidité : 5 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)	
Consommation d'énergie	Impression (copie) : environ 27 W Veille (minimum) : environ 2,7 W * Hors tension : environ 0,8 W * * Connexion USB au PC	Re
Dimensions externes	Environ 18,5 (L) x 15,2 (P) x 7,9 (H) pouces Environ 470 (L) x 385 (P) x 199 (H) mm * Avec « Support papier » et « Bac de sortie papier » rétractés.	
Grammage	Environ 10,7 kg (environ 23,6 livres) * Avec la « Tête d'impression » et les « Réservoirs d'encre ».	_
Tête d'impression/ encre	Total 6 144 buses (PgBK 512 buses, Y/DyeBK 512 buses chaque, C/M/Gy 1536 buses chaque)	

99 pages max. 9 positions, Intensité a	uto (Copie AE)		
positions, Intensité a	uto (Copie AE)		
	9 positions, Intensité auto (Copie AE)		
25 %-400 % (par incréments de 1 %)			
Spécifications of	du scanner		
TWAIN/WIA (Windows Vista et Windows XP uniquement)			
A4/Letter, 8,5" X 11,7"/216 X 297 mm			
Résolution optique (horizontal x vertical) max. : 4 800 ppp x 9 600 ppp			
Resolution Interpolée I	пах. : 19200 ppp x 19200 ppp		
Gris : 48 bits/8 bits (Numérisation de film : 48 bits/16 bits ou 8 bits) Couleur : 48 bits/24 bits			
(RVB, chacun 16 bits/8 bits)			
(Numérisation de film : 48 bits/48 bits ou 24 bits)			
Spácification	c rácoqu		
Specification	sTeseau		
[CP/IP			
Vormes prises en char /itesse de transfert :	rge : IEEE802.11g/IEEE802.11b		
IEEE802.11g : IEEE802.11b :	6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s 1/2/5,5/11 Mbit/s		
argeur de bande de f	réquence *1 :		
	2,412 GHz-2,402 GHz ou 2,412 GHz - 2,472 GHz		
Canal *1 : Distance de	1-11 ou 1-13		
communication :	50 m en intérieur *2		
Sécurité :	cryptage par WPA-PSK,		
	(64/128 bits) et contrôle d'accès		
	par mots de passe		
*1 La largeur de bande de fréquence et les canaux			
*2 La portée varie selon l'installation et l'emplacement.			
Normes prises en charge : IEEE802.3u (100 BASE-TX)/ IEEE802.3 (10 BASE-TX)/			
/itesse de transfert :	10/100 Mbit/s (commutation auto)		
	Spécifications (WAIN/WIA (Windows 4/Letter, 8,5" X 11,7" Résolution optique (hc 800 ppp x 9 600 ppp Résolution interpolée r Gris : 48 bits/8 bits Numérisation de film : Souleur : 48 bits/8 bits Numérisation de film : Spécification CP/IP Rormes prises en chai fitesse de transfert : IEEE802.119 : IEE802.119 :		

Configuration minimale requise

E Conformez-vous à la configuration minimale requise quand elle est supérieure à celle qui est indiquée dans ce guide.

	Windows		Macintosh		
Système d'exploitation Processeur RAM	Windows Vista Processeur 1 GHz 512 Mo		Mac OS X v.10 Processeur Int PowerPC G4 (867 MHz ou s 512 Mo).5 el, PowerPC G5, supérieur)	
	Windows XP SP2 Processeur 300 MHz 128 Mo		Mac OS X v.10 Processeur Int PowerPC G4, 256 Mo).4 el PowerPC G5, PowerPC G3	
	Windows 2000 Professiona Processeur 300 MHz 128 Mo	I SP4	Mac OS X v.10 PowerPC G5, PowerPC G3 128 Mo).3.9 PowerPC G4,	
	Remarque : le fonctionner garanti unique sur un PC sur est installé W Vista, XP ou 2	nent est ement lequel indows 2000.	Remarque : le fe E o	e disque dur doit être ormaté en Mac OS Extended (Journaled) ou Mac OS Extended.	
Navigateur	Internet Explorer 6.0 ou version ultérieure		Safari		
Espace sur le disque dur	650 Mo Remarque : pour l'installation du logiciel.		750 Mo Remarque : po logiciel.	our l'installation du	
Lecteur de CD- Requis					
Écran	XGA 1024 x 768				
 Il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles dans Windows Media Center. Pour la mise à niveau de Windows XP vers Windows Vista, désinstallez d'abord le logiciel fourni avec l'imprimante à jet d'encre Canon. 					
Autre config	Autre configuration système requise pour les manuels en ligne				
Windows			Macin	itosh	
Navigateur : Easy Guide Viewer Remarque : Microsoft Internet Explorer 6.0 ou une version ultérieure doit être installé. Le manuel en ligne peut ne pas s'afficher correctement selon votre système d'exploitation ou la version d'Internet Explorer. Nous vous recommandons de mettre à jour votre système avec Windows Uodate.		Navigate Remarqu s'afficher d'exploita mettre à	ur : Help Viewe le : Le manuel e correctement s ation. Nous vous jour votre systè	r en ligne peut ne pas selon votre système s recommandons de me.	

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées, sans notifications préalables.

À propos des consommables Les consommables (réservoirs d'encre / cartouches FINE (FINE Cartridges)) sont disponibles cinq ans après arrêt de la production.

2 Série MP620

	Spécifications générales	
Résolution (ppp)	9600 (horizontale)* x 2400 (verticale) * Les gouttelettes d'encre peuvent être positionnées à un pas d'impression de 1/9600 pouce minimum.	
Interface	Port USB : Hi-Speed USB *1	
	Port d'impression directe : PictBridge Bluetooth v2.0 (en option) *2 *3 *4 Clé USB flash	
	Port réseau : Réseau câblé : 100BASE-TX/10BASE-T Réseau sans fil : IEEE802.11b/IEEE802.11g *5	
	 *1 Un ordinateur compatible avec le standard Hi- Speed USB est requis. L'interface Hi-Speed USB est entièrement compatible avec l'USB 1.1 et peut donc être utilisée pour l'USB 1.1. *2 Débit maximum : 1,44 Mbit/s *2 DEDEU pricement 	,
	 3 JPEG/PNG uniquement *4 La connexion Bluetooth est destinée à l'impression uniquement. *5 Configuration possible via WPS (Wi-Fi Protected Setup) et WCN (Windows Connect Now). 	
Largeur d' impression	203,2 mm/8 pouces (pour [Borderless Printing/Impression sans bordure] : 216 mm/8,5 pouces)	
Niveau acoustique	Environ 43,5 db(A) * Impression en mode qualité d'impression standard sur du [Photo Paper Plus Glossy II/Papier Photo Glacé Extra II]	
Environnement de fonctionnement	Température : 5 à 35 °C (41 à 95 °F) Humidité : 10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)	
Environnement de stockage	Température : 0 à 40 °C (32 à 104 °F) Humidité : 5 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)	
Alimentation Consommation d' énergie	100-240 V c.a., 50/60 Hz Impression (copie): environ 17 W Veille (minimum) : environ 3,2 W * Hors tension : environ 0,7 W * * Connexion USB au PC	
Dimensions externes	Environ 17,8 (L) x 14,5 (P) x 6,9 (H) pouces Environ 450 (L) x 368 (P) x 176 (H) mm * Avec « Support papier » et « Bac de sortie papier » rétractés.	
Grammage	Environ 8,6 kg (environ 19,0 livres) * Avec la « Tête d'impression » et les « Réservoirs d'encre ».	
l ëte d'impression/ encre	Iotal 2 368 buses (PgBK 320 buses, Y/DyeBK 256 buses, C/M 768 buses chaque)	

99 pages max. 9 positions, Intensité a 25 %-400 % (par incré Spécifications, c	uto (Copie AE) ments de 1 %)		
9 positions, Intensité a 25 %-400 % (par incré Spécifications o	uto (Copie AE) ments de 1 %)		
25 %-400 % (par incré Spécifications o	ments de 1 %)		
Spécifications o			
Spécifications of			
	du scanner		
TWAIN/WIA (Windows Vista et Windows XP uniquement)			
A4/Letter, 8,5" X 11,7"/216 X 297 mm			
Résolution optique (horizontal x vertical) max. : 2 400 ppp x 4 800 ppp Résolution interpolée max. : 19200 ppp x 19200 ppp			
Gris : 16 bits/8 bits Couleur : 48 bits/24 bits (RVB, chacun 16 bits/8 bits)			
Spécification	s réseau		
TCP/IP			
lormes prises en char fitesse de transfert : IEEE802.11g : IEEE802.11b : .argeur de bande de réquence *1 : Sanal *1 : Distance de communication : Sécurité : 1 La largeur de bandi disponibles varient 2 La portée varie sele	rge : IEEE802.11g/IEEE802.11b 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbit/s 1/2/5,5/11 Mbit/s 2,412 GHz-2,462 GHz ou 2,412 GHz - 2,472 GHz 1-11 ou 1-13 50 m en intérieur *2 cryptage par WPA-PSK, WPA2-PSK ou WEP (64/128 bits) et contrôle d'accès par mots de passe et de fréquence et les canaux selon le pays ou la région. n l'installation et l'emplacement.		
lormes prises en harge :	IEEE802.3u (100 BASE-TX)/ IEEE802.3 (10 BASE-T) 10/100 Mbit/s (commutation auto)		
	4/Letter, 8,5" X 11,7", ésolution optique (hc 400 ppp x 4 800 ppp ésolution interpolée r ris : 16 bits/8 bits ouleur : 48 bits/24 bit Spécification CP/IP ormes prises en chai itesse de transfert : IEEE802.11g : IEEE802.11g : IEEE802.11g : IEEE802.11g : IEEE802.11g : istance de ormmunication : écurité : 1 La largeur de bande disponibles varient 2 La portée varie selo ormes prises en harge : itesse de transfert :		

Configuration minimale requise

Conformez-vous à la configuration minimale requise quand elle est supérieure à celle qui
 est indiquée dans ce guide.

		Windows		Macintosh
	Système d'exploitation Processeur RAM	Windows Vista Processeur 1 GHz 512 Mo		Mac OS X v.10.5 Processeur Intel, PowerPC G5, PowerPC G4 (867 MHz ou supérieur) 512 Mo
		Windows XP SP2 Processeur 300 MHz 128 Mo		Mac OS X v.10.4 Processeur Intel PowerPC G5, PowerPC G4, PowerPC G3 256 Mo
		Windows 2000 Professional SP4 Processeur 300 MHz 128 Mo		Mac OS X v.10.3.9 PowerPC G5, PowerPC G4, PowerPC G3 128 Mo
		Remarque : le fonctionnement est garanti uniquement sur un PC sur lequel est installé Windows Vista, XP ou 2000.		Remarque : le disque dur doit être formaté en Mac OS Extended (Journaled) ou Mac OS Extended.
	Navigateur	Internet Explorer 6.0 ou ver ultérieure	sion	Safari
	Espace sur le disque dur	650 Mo Remarque : pour l'installation du logiciel.		750 Mo Remarque : pour l'installation du logiciel.
	Lecteur de CD- ROM	Requis		
I	Écran	XGA 1024 x 768		
	 Il se peut que certaines fonctions ne soient pas dispon Pour la mise à niveau de Windows XP vers Windows V fourni avec l'imprimante à jet d'encre Canon. 			nibles dans Windows Media Center. Vista, désinstallez d'abord le logiciel
	Autre configuration système requise p		our les manuels en ligne	
	Windows		Macintosh	
	Navigateur : Easy Guide Viewer Remarque : Microsoft Internet Explorer 6.0 ou une version ultérieure doit être installé. Le manuel en ligne peut ne pas s'afficher correctement selon votre système d'exploitation ou la version d'Internet Explorer. Nous vous recommandons de mettre à jour votre extème avec Mirgdows Indette.		Navigate Remarqu s'afficher d'exploita mettre à	ur : Help Viewer le : Le manuel en ligne peut ne pas correctement selon votre système tion. Nous vous recommandons de jour votre système.

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées, sans notifications préalables.

À propos des consommables Les consommables (réservoirs d'encre / cartouches FINE (FINE Cartridges)) sont disponibles cinq ans après arrêt de la production.

Canon