

Geotagger Pro Manuel de l'Utilisateur



Shenzhen Solmeta Technology Co., Ltd

Address: Room 327, Building 5, Zhongxing Industrial Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen, China

Tel: 0755-27809717 Fax: 0755-27809719

Email: info@solmeta.com

Website: www.solmeta.com

Version en langue française par Pol F. Gillard – Belgium <u>http://www.geosolve.be</u> Mise à jour du 30/12/2009

S@LMETa

Introduction

Merci d'avoir choisi d'acheter un appareil Solmeta Geotagger Pro, un appareil de géolocalisation d'images principalement développé pour les appareils photo Nikon qui sont capables d'écrire en temps réel dans l'Exif des images les informations telles que la latitude, la longitude, l'altitude et l'heure universelle (UTC).

Cet appareil peut également être utilisé comme un data-logger (enregistreur de positions) qui dispose d'une mémoire de 8 Mb de mémoire flash.

Nous vous conseillons de lire attentivement et complètement ce manuel avant d'utiliser l'appareil.

Caractéristiques principales

- Utilisé avec un appareil Nikon, le Geotagger Pro génère les positions en temps réel (latitude, longitude, altitude) ainsi que l'heure universelle (UTC) qu'enregistre l'appareil photo à chaque image effectuée.
- * Equipé d'un compas électronique à 3 axes capable d'enregistrer le cap, ainsi que les angles d'inclinaisons plongée/contre-plongée et de tangage gauche/droite, sa calibration magnétique est en plus ajustable.
- * Ecran LCD affichant en temps réel les informations calculées.
- Batterie interne rechargeable, capable d'alimenter l'appareil pendant un minimum de 10 heures. Ce n'est que lorsque la charge de sa propre batterie devient insuffisante qu'il bascule en mode d'alimentation au départ de la batterie de l'appareil photo Nikon.
- Système automatique on/off. Le Geotagger Pro se mettra en marche lorsque l'appareil photo sera mis sous tension et il s'éteindra lorsque l'appareil photo sera mis hors tension. (Pour le réglage du mode, voir page 4)
- * Capacité gel/mémorisation de la position gps.
- * Mémoire flash de 8 Mb intégrée, afin de pouvoir utiliser le gps comme un data-logger (enregistreur de positions).
- * Peut également être utilisé avec d'autres appareils photo que Nikon s'il est monté sur la griffe-accessoire du flash, chaque fois qu'une photo sera effectuée avec le Geotagger Pro enregistrera automatiquement les data gps dans sa mémoire afin de pouvoir les associer ultérieurement (par logiciel) aux photographies prises.
- * Possibilité d'effectuer des mises à jour du firmware.

NOTE

* Heure Universelle (UTC)

L'heure universelle est fournie par le gps et est indépendante de l'horloge de l'appareil photo.

* Capacité de gel/mémorisation de la position gps à l'intérieur

C'est une fonction spécifique des gps de la marque Solmeta. Cette fonction permet de fournir sans interruption les données de localisation à l'appareil photo même si la réception des signaux satellites est interrompue. Si vous pénétrez dans un lieu

S@LMETa

comme un bâtiment par exemple, là où la réception des signaux satellites est bloquée par le toit p.ex., le Geotagger Pro mémorise la dernière position et enverra ces données à l'appareil photo si une photo venait à être prise. Dès que vous quittez la zone de non réception, le Geotagger Pro calculera immédiatement les nouvelles positions et les gardera à jour et disponibles pour toute nouvelle photo prise, comme en mode normal.

(Le paramètre par défaut est "bloqué". Pour désactiver la fonction, voir page 5)

Contenu du coffret

- 1× l'appareil GPS Geotagger Pro.
- 1× Housse de protection.
- 1× Câble Y-1 pour la connexion du gps à l'appareil photo disposant d'une prise à 10 broches.
- 2x Câbles Y-2 pour la connexion du gps à des appareils à prise de type Nikon D90 et D5000.
- 1x Câble USB « data » pour charger la batterie du gps et transférer des données vers un ordinateur.
- 1x Un clip de fixation à la dragonne de l'appareil photo.
- 1x Un CD contenant le manuel utilisateur et le logiciel d'utilitaires.

Accessoire en option (pour appareils autres que Nikon)

1× adaptateur griffe de flash porte-accessoire.

Appareils photo supportés

Le Solmeta Geotagger Pro peut être utilisé avec les appareils photo suivants:

Appareil photo	Câble nécessaire
D3,D700,D300,D2X <d2xs,d2hs,d200< td=""><td>Y-1</td></d2xs,d2hs,d200<>	Y-1
D90,D5000	Y-2

Aperçu général du produit



Port USB

Bouton mode Auto Power on/off

Chargement batterie et connexion data

Fonction des boutons

Bouton Power Switch (Bouton allumer)

Appuyer sur le bouton pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre le gps Geotagger Pro.

Bouton ENTER

Appuyez brièvement pour le réglage / pour confirmer.

Appuyez en maintenant pendant 2 secondes pour ajuster la déclinaison magnétique, (voir page10)

Bouton MENU

Appuyez brièvement pour la sélection de la fonction. Appuyez en maintenant pendant 2 secondes pour calibrer le compas.

Réglage du mode "Auto Power on/off"

Appuyez brièvement le bouton de mise en marche "Power Switch", un "beep" sera émis et le massage "AUTO" sera affiché sur l'écran LCD, cela signifie que le Geotagger Pro est en mode « Auto Power on/ off ».

Appuyez brièvement le bouton MENU pour désactiver le mode "Auto power on/off".

SOLMETA

Désactiver la fonction "Indoor Lock" (gel des data à l'intérieur)

1.Sélectionnez l'écran affichant LAT comme ci-dessous)

2.Appuyez brièvement le bouton Enter, un "beep" sera émis et l'écran LCD indiquera LOC de manière clignotante



3.Appuyez brièvement sur le bouton Menu pour sélectionner UNLOC, l'icône UNLOC clignotera à l'écran LCD comme indiqué ci-dessous



4. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton Enter pour confirmer.

Chargement de la batterie

- 1. Connectez le gps à un ordinateur ou à l'adaptateur AC optionnel, en utilisant le câble USB fourni.
- 2. Assurez-vous que l'ordinateur fournit bien l'alimentation attendue. Une charge

complète du Geotagger Pro nécessite environ 2 1/2 heures.

- Le Geotagger Pro peut être en mode on ou off pendant la charge, en mode « on » l'icône d'état de charge de batterie apparaîtra cependant sur l'écran LCD.
- **4**. Lorsque la batterie interne est complètement chargée, déconnecter le Geotagger Pro de l'ordinateur ou du chargeur AC.
- **NOTE:** La batterie interne ne peut pas être remplacée par l'utilisateur, cette opération ne peut s'effectuer que par nos techniciens spécialisés, il en est de même pour tout entretien ou vérification de l'appareil.

Nous ne pourrons pas être tenus pour responsables en cas de problème et de perte de données en cas d'usage inapproprié du Geotagger Pro.

Fonction Auto Meter off: D3,D3X, D3S, D700, D300, D90,D5000

Nikon a ajouté de nouvelles fonctions GPS aux appareils D3, D3X, D3S, D700, D300 et D90. Ces nouvelles fonctions permettent de résoudre une décharge anormale de la batterie en permettant à l'utilisateur de choisir entre le système de mesure restant sélectionné sur On ou Auto Off lorsque les signaux gps sont en cours de réception, et ce afin de réduire la consommation d'électricité..

Aperçu de l'écran LCD



- 1.Indicateur de fonction
- 2.Indicateur GPS
- 3.Indicateur de batterie
- 4. Indicateur Latitude , longitude
- 5.Indicateur de Data



LON=Longitude, W-west/Ouest, E-east/Est

LAT	GPS Fon trans		GPS CON CAS
	79°26 ′ 35″ s	<u>275</u>	<u>(35 n</u>

LAT=Latitude ,S-south/Sud N-north/Nord



ALT=Altitude (unité: mètre)



SPE=Speed/Vitesse (unité: km/h)





SAT=Nombre de satellites qui sont utilisés pour l'aquisition/ réception des signaux.



DIR=Ces chiffres fournissent la valeur du compas.

GRA=Gradient. Les chiffres de gauche indiquent l'angle d'inclinaison, ceux de droite, l'angle d'inclinaison gauche/droite et finalement les barres du milieu résument la position de l'appareil par rapport à ces deux paramètres.



MEM=Memroy/Mémoire . Les chiffres indiquent la partie de mémoire utilisée en pourcentage.



CON=Continuous/Continu L'icône indique que le Geotagger Pro continue l'enregistrement des données en mode datal-ogger/enregistreur de positions.



Indicateur GPS : GPS L'icône indique si le gps reçoit des signaux ou non. Si l'icône GPS clignote, cela signifie que les satellites sont en cours de recherche, par contre une icône stable indique que le Geotagger Pro est synchronisé avec les satellites et est en mesure de fournir les data à l'appareil photo..



Indicateur de batterie: L'icône indique le degré de charge de la batterie interne de l'appareil, si celle-ci est faible l'icône clignotera et de même si le niveau de charge est extrêmement bas, un « beep » sera émis en plus du clignotement de l'icône sur l'écran LCD. Dans ce cas et pour les utilisateurs d'un appareil photo Nikon, le Geotagger Pro basculera automatiquement en mode alimentation au départ de la batterie de l'appareil photo.

Divers

Le rétro-éclairage sera activé automatiquement à chaque pression d'un bouton. Il s'éteindra après 6 secondes s'il n'y a pas d'autre opération.

Emission d'un son "Beep":

Appuyer brièvement le bouton pendant une seconde et vous entendrez le « beep » retentir.

Appuyer le bouton pendant 2 à 3 secondes annulera l'émission d'un beep .

L'affichage en alternance se déroule pendant 3 minutes si aucun bouton n'est activé et renseigne LON(longitude), LAT(latitude), TIM(heure), DIR(cap), chaque information ne restant affichée que pendant 2 secondes.

Instruction de réglages

Synchroniser le GPS avec les signaux satellites

- Afin d'obtenir une synchronisation rapide, installez le gps Geotagger Pro et votre appareil photo dans un espace extérieur dégagé et ne plus se déplacer avant de connecter le gps à l'appareil photo. Tenir simplement le Geotagger Pro seul dans votre main augmentera encore la vitesse d'acquisition des satellites.
- Allumer le gps et attendez qu'il se synchronise avec les satellites.
 L'icône GPS affiché sur l'écran LCD sera clignotant, ce qui signifie que le gps est en cours de recherche des signaux satellites, ensuite lorsque l'icône s'affichera de manière stable à l'écran cela signifiera que la synchronisation avec les satellites est établie. L'écran LCD affichera ensuite les données relatives à la latitude, longitude, heure et valeur du compas.

Connexion du Geotagger Pro à l'appareil photo

- 1.Eteignez l'appareil photo.
- **2.**Montez le Geotagger Pro sur la griffe-accessoire de flash de l'appareil photo ou à la dragonne à l'aide du clip fourni (voir photo ci-après)
- 3. Fixez le câble Y-1 à la prise à 10 broches de l'appareil photo et serrez la couronne de fixation (dans le cas des appareil dotes d'une prise à 10 broches) OU insérez la fiche à 8- pin du câble Y-2 dans le connecteur du Nikon D90 ou D5000, assurez-vous de la bonne orientation de la fiche dans le logement de connexion. Ne pas forcer et vérifier le bon alignement des conncteurs. Insérez ensuite la fiche mini-USB du cable Y-1 ou Y-2 dans le logement de connexion du Geotagger Pro.
- **4.**Mettez l'appareil photo sous tension, un icône **GPS** s'affichera sur l'écran de contrôle supérieur de l'appareil photo. Lorsque cet icône sera stable, les photos que vous prendrez contiendront les data gps de coordonnées géographiques.

Pas d'icône GPS	Non connecté à l'appareil photo
GPS icône clignotant	Non synchronisé, recherche les signaux
GPS icône affiché de manière stable	GPS synchronisé

Indications de l'icône GPS sur l'appareil photo

Installation du Geotagger Pro sur l'appareil photo



Gps sur la griffe-accessoire de l'appareil



Utilisation du clip dragonne

Notes

- Si le Geotagger Pro est correctement installé, l'écran de contrôle supérieur de l'appareil photo affichera l'icône GPS clignotant puisque le gps est en cours de recherche des signaux satellites. L'icône cessera de clignoter aussitôt que les signaux satellites captés suffiront pour calculer une position et rendront disponibles l'envoi de ces data à l'appareil photo.
- 2. Si aucun clignotement GPS n'apparaît, vérifiez la connexion et assurez-vous que le gps est bien allumé.
- 3. Afin d'améliorer la précision des données fournies par le gps, nous recommandons de maintenir immobile l'appareil photo pendant quelques minutes, particulièrement la première fois que le gps doit synchroniser les signaux satellites, ceci aura une influence significative sur l'exactitude des valeurs touchant à l'altitude.
- 4. Il se peut que le Geotagger Pro nécessite un temps plus long lorsqu'allumé pour la première fois, il doit synchroniser les signaux satellites. Cette synchronisation initiale peut durer 2 minutes voire plus en fonction de l'environnement local. Après cette première synchronisation avec les signaux satellites, le Geotagger Pro sera beaucoup plus rapide pour fixer la position dans le même secteur, même s'il a été éteint manuellement pendant plus ou moins 20 secondes. Dans un ciel bien dégagé et un environnement à large azimuth, la synchronisation sera nettement accélérée.
- 5. Certains appareils Nikon disposent d'une fonction 'auto meter off' qui est aussi une fonction d'économie d'énergie. Nous suggérons un réglage à 30 secondes ou davantage pour ne pas perdre les données intermédiaires pendant l'acquisition des signaux satellites. Ceci est aussi possible en pressant à mi-course le bouton de déclenchement de l'appareil photo avant d'effectuer une prise de vue.

Procédure pour la calibration du compas

Pourquoi calibrer?

Le compas du Geotagger Pro est sensible à tout champs magnétique environnant, ce qui pourrait occasionner des erreurs de mesure. Afin de compenser cette erreur éventuelle, il convient quelquefois de procéder à une calibration (si le compas fournit une valeur exacte, cette opération n'est pas nécessaire)

Comment calibrer

1. Montez le Geotagger Pro sur la griffe-accessoire du flash de l'appareil photo et allumez gps et appareil photo.

2. Appuyez et maintenir enfoncé le bouton MENU pendant deux secondes, l'écran LCD affichera ceci (voir ci-dessous):



- Faites pivoter lentement le Geotagger Pro de 360° dans le sens des aiguilles d'une montre; pendant cette opération il est indispensable de maintenir le gps de niveau. Complétez la rotation de 360° peut prendre jusqu'à 3 0 secondes.
- 4. Avec le Geotagger Pro monté sur la griffe accessoire de l'appareil photo, faites pivoter l'appareil photo de 180° dans le sens des aigui lles d'une montre puis revenir lentement à la position initiale. Cette opération peut durer plus ou moins 30 secondes.
- 5. Appuyez le bouton MENU à nouveau pour confirmer.
- 6. Répétez les points de 3 à 5 une ou deux fois si nécessaire.

Réglage de la déclinaison magnétique.



Allumez le Geotagger Pro.

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton ENTER pendant 2 secondes, l'écran LCD affichera ce qui suit :



- 2. Orientez le Geotagger Pro vers le Nord vrai (voir dessin ci-dessus, vous devriez pouvoir trouver le Nord vrai de l'endroit où vous vous trouvez à l'aide d'une carte ou d'un(e) autre compas/boussole), et maintenez-le de niveau par rapport au sol.
- 3. Continuez à maintenir le Geotagger Pro orienté vers le Nord vrai pendant

approximativement 20 secondes jusqu'à ce que l'icône GPS clignote. Le calibrage de la déclinaison magnétique est alors effectué.

Réinitialisation du système

MEM

Si le compas n'apporte pas de mesure satisfaisante après l'auto-calibration l'appareil doit être réinitialisé.

Avec le Geotagger Pro allumé, appuyez simultanément sur les boutons ENTER et MENU pendant 2 secondes environ. L'écran LCD indiquera ce qui suit:

RESEL

Appuyez sur le bouton ENTER pour confirmer la demande de réinitialisation de l'appareil.

Autre appareils photo avec griffe accessoires de flash

- **1.** Synchronisez le Geotagger Pro avec les signaux satellites de la même manière qu'avec un appareil Nikon.
- 2. Eteignez l'appareil photo.

3. Installez le Geotagger Pro sur la griffe-accessorie du flash de la même manière qu'avec un appareil Nikon.

4. Mettez l'appareil photo sous tension et faites quelques photos, ensuite chaque fois que vous déclencherez, les données GPS seront automatiquement enregistrées dans la mémoire de l'appareil Geotagger Pro

5. Téléchargez/transférez les données vers votre Pc en utilisant le logiciel "Solmeta Utility.exe" fourni dans le CD, puis opérez une recherche de correspondances entre les photos et les data GPS par le logiciel également fourni sur le CD.

Fonction GPS Data-Logger (enregistreur de coordonnées)

1. Allumez le Geotagger Pro.

2. Connectez le Geotagger Pro à un ordinateur grâce au câble USB fourni dans l'emballage.

3. Installez le pilote USB "Pro driver set up. exe" au depart du CD fourni dans l'emballage.

4. En utilisant l'application "Solmeta Utility.exe" fourni sur le CD, téléchargez/transférez les data du Geotagger Pro vers votre PC, ces données seront sauvées dans un fichier nommé Solmeta-TIME.txt, par exemple "Solmeta_2009923.txt », et pourront être facilement être exportées vers Google Earth, Picassa, Panoramio, etc. Veuillez vous référer aux sites en question pour plus d'informations.

Régler le mode "enregistrement continu"

1. Sélectionnez cette interface en appuyant sur le bouton MENU.



2. Appuyez sur le bouton **Enter**, l'icône **CON** ainsi que l'heure seront affichés en clignotant.

- 3. Appuyez le bouton Menu pour sélectionner l'intervalle d'enregistrement.
 - 0.05, 0.10, 0.15, 30, 1.00, 2.00, 4.00, 8.00, 16.00, 32.00, con OFF.
- 4. Appuyez ensuite sur le bouton Enter pour confirmer votre choix.

Installation et configuration du logiciel

Installer le pilote du Geotagger Pro

Installez le pilote du Geotagger Pro au départ du CD fourni dans l'emballage CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3 4.40.exe



Veuillez noter que le numéro de port COM virtuel peut être différent sur chaque ordinateur. Avant d'utiliser l'utilitaire Solmeta confirmez les numéros de port COM créés par votre ordinateur.

Comment sélectionner le port COM approprié ?

1. Exécutez l'utilitaire "Solmeta Utility " et vérifiez les ports COM existants avant de connecter le Geotagger Pro à votre ordinateur.

The second second		557777 T			12000	- I AND IN THE REAL OF
ort: COM1	<u> </u>	Baud Rate:	4800	*	Open	Stop
COM						
						Ver
wnload Gps Da	ta:					
ans Data Path	Browse	1		C	Download Data	Erase Memory
	-					
ΩPROISOπwareι	solmeta utility al	1d upgrade				
	0 1					
mware Upgrade		dendereue enere	tion Plagea	confirm wheth	er the file format of f	irmware is correct
mware Upgrade Varning]: Updatin	g firmware is a	o not upplug the c	connecting c	ahla hatwaan t	the device and com	
mware Upgrade Varning]: Updatir efore updating. A eriod of downloa	g firmware is a nd make sure d ding.	o not unplug the c	connecting c	able between l	the device and comp	Juler during trie
mware Upgrade /arning]: Updatin sfore updating. A sriod of downloa	g firmware is a nd make sure d ding.	o not unplug the c	connecting c	able between 1	he device and com	outer ouring the

Ports existants

2. Connectez ensuite le Geotagger Pro à votre ordinateur à l'aide du câble fourni dans l'emballage. Un nouveau numéro de port COM apparaîtra à l'écran et c'est celui-là qui devra être utilisé avec le Geotagger Pro. Par exemple dans le tableau ci-dessous, c'est le port COM3 qui devra être utilisé.

Solmeta Utilit	iγ						
Port Configuration: -							
Port: COM1	•	Baud Rate:	4800	+		Open	Stop
COM1 COM3							*==
							Ver
							1.3
Download Gps Data:	:						
Gps Data Path:	Browse	1			Download D:	ata	Erase Memory
	-	_					
DiPROisoftwareiso	nimeta utility ar	d undrade					
D:\PRO\software\so	olmeta utility ar	id upgrade					
D:\PRO\software\sc	olmeta utility ar	id upgrade					
D:\PRO\software\sc -irmware Upgrade: -	olmeta utility ar	id upgrade					
D:\PRO\software\sc Firmware Upgrade: - [Warning]: Updating	olmeta utility ar firmware is a i	d upgrade Jangerous ope	eration.Pleas	e confirm whe	ther the file for	mat of firr	nware is correct
D:\PRO\software\so Firmware Upgrade: - [Warning]: Updating before updating. And period of downloadi	olmeta utility ar firmware is a d d make sure di ng.	d upgrade Jangerous ope o not unplug th	eration.Pleas	e confirm whe	ther the file for	mat of firr nd compu	nware is correct Iter during the
D:1PRO\software\sc Firmware Upgrade: - Warning]: Updating before updating. And period of downloadli	olmeta utility ar firmware is a i d make sure di ng.	d upgrade Jangerous ope o not unplug th	eration.Pleas e connectin <u>c</u>	e confirm whe cable betwee	ther the file for	mat of firr nd compu	nware is correct Iter during the

Mise à jour du Firmware Le firmware du Geotagger Pro peut être mis à jour.



1. Double-cliquez sur l'emballage.

au départ du CD fourni dans

- 2. Connectez le Geotagger Pro à votre ordinateur avec le câble USB data.
- 3. Eteignez le Geotagger Pro.
- 4. Appuyez à fond et simultanément les boutons Power et MENU.
- 5. Le rétro-éclairage de l'écran s'allumera
- 6. Lancez l'application "Solmeta Utility",

	nfiguration:		-			1
Port:		Baud Rate:	4800	Y	Open	Stop
	COM3					
	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~					Ver
		I				
ownio:	ad Ons Data:					
onnio	ad opo bala.					
Gps D	ata Path: Browse			Dov	/nload Data	Erase Memory
	)ocumente)自奋)Lingrade	2000 10 12		296		
1.1.1.0475.1		3 2003-10-13				
D:(MY L	oodinonio Bemio pgiaa					
D:twy L	ooonionio gemiopgiaa					
D:(My L						
D:(My L	e Upgrade:					
irmwar Varnin	e Upgrade: g]: Updating firmware is	a dangerous oper	ation Please c	onfirm whether t	ne file format of fi	Irmware is correct
irmwar Warnin Jefore (	e Upgrade: g): Updating firmware is updating. And make sure of downloading.	a dangerous oper do not unplug the	ation.Please c connecting ca	onfirm whether t ble between the	ne file format of fi device and comp	irmware is correct puter during the
irmwar Warnin Jefore ( Jeriod (	e Upgrade: g]: Updating firmware is Ipdating. And make sure of downloading.	a dangerous oper do not unplug the	ation.Please c connecting ca	onfirm whether t ble between the	ne file format of f device and com	Irmware is correct puter during the

- 7. Choisissez le port Com adéquat.( I ) Voir page 12.
- 8,9 Cliquez sur "Browse" à l'écran pour sélectionner le fichier de mise à jour "Solmeta Geotagger-PRO V1.0" dans votre ordinateur.(II, III)
- Cliquez ensuite sur "Download Updata" pour effectuer la mise à jour. (IV)
  Pendant cette opération le rétro-éclairage de l'écran LCD clignotera. Attendez

quelques minutes.

## Télécharger/transférer les données.

# Il vous est possible de télécharger/transférer les données GPS enregistrées par le data-logger vers votre ordinateur.

- 1. Allumez votre Geotagger Pro.
- 2. Connectez le Geotagger Pro à votre ordinateur.
- 3. Choisissez le port COM adéquat.(I)

**4.** Parcourez les fichiers et choisissez celui que vous souhaitez transférer et enregistrer.( II, III )

**5** Cliquez sur "Download Data" afin de transférer et enregistrer les données stockées dans votre Geotagger Pro.( IV )

Solmeta Utility				
ort Configuration:				
Port: COM3	Baud Rate:	4800 👻	Open	Stop
COM1 COM3				
	I			Ver
ownload Gps Data: —		IV		
Gps Data Path:	Browse		Download Data	Erase Memory
D'IPROISoftware		5		
irmware Upgrade:				
Warning]: Updating firm	ware is a dangerous operati	ion Please confirm whet	ther the file format of firm	ware is correct
pefore updating. And ma period of downloading.	ike sure do not unplug the ci	onnecting cable betweer	n the device and comput	er during the
	1			
	Arow/co		[	Download Updata

Les données seront enregistrées dans un fichier comme Solmeta_TIME.txt (exemple : Solmeta_2009923.txt ) comme illustré ci-dessous

📕 Solmeta_2009924.txt - 记事本	
文件 (2) 编辑 (2) 格式 (2) 查看 (2) 帮助 (1)	
\$GPRMC,00#downcomplete##download002d#	~
\$GPRMC,004052.555,A,2231.1619,N,11355.0985,E,0.20,351.18,110909,,,A*6E	
\$PTNTHPR,59.8,N,-2.2,N,-2.2,N,A*6A	
\$GPRMC,004059.555,A,2231.1614,N,11355.0990,E,0.31,354.33,110909,,,A*60	
\$PTNTHPR,59.8,N,-2.2,N,-2.2,N,A*6A	
\$GPRMC,004119.555,A,2231.1533,N,11355.1038,E,0.31,344.92,110909,,,A*63	
\$PTNTHPR,59.7,N,-2.2,N,-2.2,N,A*6A	
\$GPRMC,004139.000,A,2231.1458,N,11355.1074,E,0.09,115.22,110909,,,A*66	
\$PTNTHPR,59.5,N,-2.2,N,-1.7,N,A*6C	
\$GPRMC,004159.000,A,2231.1457,N,11355.1069,E,0.37,318.09,110909,,,A*68	
\$PTNTHPR,40.9,N,-7.1,N,-36.4,N,A*7D	
\$GPRNC,004219.000,A,2231.1425,N,11355.1098,E,2.40,349.14,110909,,,A*6E	
SPINIHPR, 295.2, N, -7.1, N, -5.8, N, A*72	
SEPKNC,004238.000,H,2231.1428,N,11355.1114,E,0.73,221.07,110909,,,H*OH	
\$FINIHFK,40.7,N,-5.3,N,-4.0,N,H*09	
\$\GTMTU,004238.000,H,2231.1323,N,11333.1144,E,0.33,278.84,110909,,,H*00 €07\MTUDD 971.6 N 2 7 N 0.6 N 0.27N	
\$F1110FN,274.0,0,7-0.7,0,70.00,0,0,0×74 €^000MP 886940 8888 0.9994 4684 N.449EE 4409 E 9 E9 988 9E 448080 - E×4N	
30F MHU, 804-3 10. 808, N, 2231. 1480, N, 11022. 1103, E, 2.32, 388.32, 118787, ,, E*00 (57 MHUDD LE N _ N _ O N _ 7 6 N 4*60	
()	
301 MHC,004007,000,000,000,1214,0,11000,10074,04-20 δ(200MF 033503,033,000,000,000,000,000,000,000,0	
$\langle n_1, n_2, n_3, n_4, n_5, n_4, n_5, n_6, n_6, n_6, n_6, n_6, n_6, n_6, n_6$	
COPRIC, 633534, 666 A, 2234, 2654, N 11460, 9937 F, 6, 13, 64, 24, 146969, D*51	
SPINTHPR.294.7.N10.8.N3.5.N.0*66	
SGPRMC, 033554,000.0.2234,2629, N.11410,0015, F.0.06,101.33,140909D*65	
\$PTNTHPR.295.5.N10.3.N3.5.N.A*6E	
\$GPRMC,033614.000,A,2234.2650,N,11410.0019,E,0.15,255.73,140909D*64	
\$PTNTHPR,294.8,N,-10.8,N,-3.5,N,A*66	
\$GPRMC,033633.000,A,2234.2634,N,11410.0024,E,0.06,95.63,140909,,,A*55	
\$PTNTHPR,354.3,N,-10.8,N,-0.8,N,A*6B	
\$GPRMC,033653.000,A,2234.2626,N,11410.0025,E,0.09,64.54,140909,,,A*54	~

# Les données de déclenchements commandées via la griffe-accessoire du flash se présenteront comme suit

*flash*

\$GPRMC,030223.570,A,2231.1466,N,11355.0952,E,0.40,156.78,131009,,,A*65 \$GPGGA,030223.570,2231.1466,N,11355.0952,E,1,04,4.3,39.5,M,-2.6,M,,0000*71 \$PTNTHPR,319.4,N,-69.7,N,-82.4,N,A*7C

#### Effacer la mémoire du Geotagger Pro

1. Allumez le Geotagger Pro

**2**. Connectez le Geotagger Pro à votre ordinateur à l'aide du câble USB data fourni dans l'emballage

3. Sélectionnez le port COM adéquat.

4. Cliquez "Erase Memory"

Port: COM3	Baud Rate	4800 -	Open	Stop
				Ver
ownload Ops Data:	Frase nlan		~	>
Gps Data Path:	En	asing Memory		Erase Memory
D:\PRO\software\solr				$\sim$
	Time: 00:00:03		OK	
irmware Upgrade:				
Warning]: Updating fi before updating. And r beriod of downloading	mware is a dangerous opera nake sure do not unplug the i	tion.Please confirm whe connecting cable betwee	her the file format of firm 1 the device and comput	ware is correct er during the
	Browne			

# Garantie

- Solmeta Technology Co., Limited garantit ses produits contre tout défaut de fabrication pour une période d'un an prenant cours au jour de l'achat original. Pendant cette période de garantie d'un an, Solmeta Technology réparera ou échangera le produit gratuitement. Veuillez conserver votre facture originale comme prevue d'achat.
- Les clients dont le produit est couvert par la garantie sont invites à contacter Solmeta Technology par courriel en cas de problème rencontré avec leur appareil avant de renvoyer l'appareil.
- Le client supportera les frais d'envoi et d'assurance du produit vers Solmeta Technology.
- Des frais seront dus pour toute réparation d'un produit qui n'est plus couvert par la garantie ou d'une garantie non valide.
- La garantie est non valide si la panne trouve son origine dans une utilisation incorrecte du produit, un mauvais entretien ou si des personnes non autorisées par Solmeta Technology ont modifié ou tenté de réparer l'appareil.
- Pour un usage correct du produit, l'utilisateur doit se conformer strictement et adhérer aux instructions contenues dans le manuel de l'utilisateur ainsi que s'abstenir de toutes actions ou usages qui sont qualifiés d'indésirables ou pour lesquels un avertissement de précaution figure dans le manuel de l'utilisateur.

Les informations présentes dans ce document sont sujettes à modifications sans avis. Solmeta Technology se reserve le droit de modifier et/ou améliorer ses produits ainsi que d'opérer des modifications de contenu sans obligation de notification à qui que ce soit (personne ou organisation) de ces modifications ou améliorations.

#### **Spécifications**

GPS					
ELECTRICAL CHARACTE	ERISTICS				
GPS Chipset	SiRF St	ar III			
Frequency	L1, 157	5.42 MHz			
C/A Code	1.023 N	IHz chip rate			
Channels	20 char	nel all-in-view tracking			
Tracking sensitivity	-159dBi	n			
ACCURACY					
Position Horizontal	10 mete	ers, 2D RMS			
	1-5 met	ers 2D RMS, SBAS corrected (WASS, EGNOS, MSAS)			
Velocity	0.1m/se	0.1m/sec.			
Time	1 micro	1 micro-second synchronized to GPS time			
DATUM& PROTOCOL					
Datum	WGS-84	4			
GPS Protocol	NMEA (	138 ASCII			
Baud Rate	4,800 b	4,800 bps			
ACQUISITION RATE					
Hot start	1 sec., a	average			
Warm start	38 sec., average				
Cold start	42 sec.,	42 sec., average			
Reacquisition	0.1 sec., average				
DYNAMIC CONDITION					
Acceleration Limit	Less than 4g				
Altitude Limit	18,000	meters (60,000 feet) max			
Velocity Limit	515 me	ters/sec. (1,000 knots) max			
Jerk Limit	20 m/se	c*3			
3 AXIS ELECTRONIC CO	MPASS				
Magnetic Measuring scope	)	50A/m			
Azimuth Range		0-359°			
Accuracy		±5°			
Resolution		3°			
3 AXIS ACCELERATION	SERSOR				
Measuring scope	+/ <b>-</b> 60°				
Accuracy	±5°				
Resolution	+/- 5°				
BATTERY					
Battery	500mAl	n Li-ion			

Operation Current	Lower than 60mA
Charging Current	300mA
Operating Conditions	
Operating temperature	-10°C -50°C(-2°F ~ 122°F)
Humidity	Operational up to 95% non-condensing
SIZE & WEIGHT	
Dimension	56 (L)mmX36(W)mm X 19(H)mm (2.2" [L] x 1.4" [W] x 0.7" [H])
Weight	50g (1.8 oz)
INTERFACE	
12 pin USB port, Nikon 10 p	in port, Nikon 8 pin port(for Nikon D90), USB charging port, Φ2.5mm remote port

# **Précautions**

- Ne pas ouvrir, démonter ou réparer le produit de votre propre initiative, quelles que soient les circonstances. Passer outre de cet avertissement peut constituer un danger et invalidera d'office la garantie.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures élevées qui pourraient entraîner des dommages irréversibles. (Par exemple, laisser l'appareil dans un véhicule en plein soleil ou dans des endroits sujets à de hautes températures.)
- Ne pas utiliser avec les mains mouillées ni exposer l'appareil à l'eau ou à la pluie. La non-observation de ces précautions peut occasionner le feu ou une décharge électrique.
- Tenir à l'abri du feu ou de gaz inflammable
- Eteindre immédiatement l'appareil si un mauvais fonctionnement est constaté. Si de la fumée s'échappe de l'appareil ou si une odeur anormale s'en dégage, enlever immédiatement le connecteur du GPS et renvoyez-le à Solmeta Company. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web à l'adresse <u>www.solmeta.com</u>