

© 2006 GeoVision, Inc. Все права защищены.

В соответствии с законодательством о защите авторских прав данное руководство не может быть копировано целиком или частями без письменного согласия компании GeoVision.

Достоверность информации, содержащейся в данном руководстве, была тщательно проверенна. GeoVision не несет ответственности за печатные или канцелярские ошибки.

GeoVision, Inc. 9F, No. 246, Sec. 1, Neihu Rd., Neihu District, Taipei, Taiwan Tel: +886-2-8797-8377 Fax: +886-2-8797-8335 http://www.geovision.com.tw

Торговые марки GeoVision, логотип GeoVision и продукция серии GV, использованные в данном руководстве, являются собственностью компании GeoVision, Inc. Windows и Windows XP - зарегистрированные торговые марки компании Microsoft.

Февраль 2006

Содержание

1. Начало работы 2	2
1.1 Введение 2	2
1.2 Распаковка	3
1.3 Системные требования 3	3
2. Обзор V2E	1
3. Настройка V2E 5	5
3.1 Статический IP-адрес 5	5
3.2 DCHP	7
4. Настройка системы GV)
4.1 Фиксированный IP-адрес 9)
4.2 DCHP	1
5. Настройка и пароль 1	12
5.1 Настройка системы1	12
5.2 Обновление микропрограммного обеспечения 1	13
5.3 Изменение пароля 1	4
6. Характеристики 1	15
7. Поиск и устранение неисправностей 1	16

GeoVision:

1. Начало работы

1.1 Введение

Блок захвата данных GV (GV-Data Capture) V2E - это сетевая версия блока захвата данных GV V2. Благодаря наличию разъема Ethernet V2E позволяет интегрировать POS-системы в систему GV посредством LAN. V2E обладает следующими функциональными особенностями:

- Обеспечивает больший диапазон подключения POS-систем, преодолевая ограничения по расстоянию кабелей RS-232 или RS-485.
- Подключает до 16 POS-систем к одной системе GV.



Рисунок 1.

1.2 Распаковка

- 1 Блок захвата данных GV V2E
- 1 кабель DB9 RS-232 (1,8 м)
- 1 кабель DB9 RS-232 (3 м)
- 1 кабель DB25 RS-232 (1,8 м)
- 1 адаптер питания 5 В постоянного тока
- 1 переходник вилка DB9 вилка DB9 №4
- 1 переходник розетка DB9 розетка DB9 №5
- 2 стенных кронштейна

1.3 Системные требования

Система GV версии 8.0 или старше

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

- Блок захвата данных GV V2E предназначен исключительно для поддержки POS-систем с последовательным интерфейсом. Информацию по графическому или параллельному режиму см. по адресу <u>http://www.geovision.com.tw/english/faq/POSflowchart/graphic/posflow-3.htm</u>
- Блок захвата данных GV V2E может работать как с POS-системами (терминалами торговых точек), так и с кассовыми аппаратами. В следующих разделах мы будем использовать POS-системы в качестве примера, охватывающего оба типа приложений.



2. Обзор V2E

В данной главе представлены различные компоненты блока захвата данных GV V2E.





Лицевая панель



Задняя панель



Рисунок 2.

DIP-переключатель

SW1	Вкл.: Режим отладки Выкл.: Нормальный режим (по умолчанию)	вкл .	1 Выкл.
SW2	Вкл.: DB9 Режим (по умолчанию) Выкл.: DB25 Режим	2 • • Вкл.	2 о о Выкл.
SW3	Вкл.: Перемычка установ- лена (замкнуто) Выкл.: Нет перемычки (разомкнуто) (по умолч.)	з о о Вкл.	з выкл.

3. Настройка V2E

Блок захвата данных GV V2E предлагает два решения для подключения POSсистемы к системе GV через LAN:

- 1. Статический ІР-адрес
- 2. DHCP

В зависимости от сетевой конфигурации POS-системы можно выбрать Статический IP-адрес для статической IP-адресации либо DHCP для динамической IP-адресации, определяемой поставщиком услуг Интернет или другим сервером DHCP.

3.1 Статический ІР-адрес

Если POS-система поддерживает статический IP-адрес, подключение показано на рисунке ниже:



Примечание: Информацию о соединениях между POS-системой, принтером и блоком захвата данных GV V2E см. по адресу <u>http://www.geovision.com.tw/english/faq/GV-DataCaptureV2.pdf</u>



После выполнения всех подключений настройте блок захвата данных GV V2E в соответствии с требованиями сети:

Откройте Интернет-браузер и введите адрес: <u>http://192.168.0.100:3999</u>.
 Открывается следующая страница.

🚰 GV-DATA CAPTURE V2E WebControl - Microsoft Internet Explorer	- O X
<u>File Edit View Favorites Iools H</u> elp	
🚱 Back 🔹 🕥 - 💌 😰 🏠 🔎 Search 🤺 Favorites 🤣 🔗 - 😓 🕻	2 🚳 👘
Address http://192.168.0.100:3999/	Go Links »
GeoVision Welcome to GV-DATA CAPTURE V2E WebContro	•
Please enter user name and password.	
User Name	
OK Cancel	
🖉 Done	

Рисунок 4.

2. В полях User Name (имя пользователя) и Password (пароль) введите значения по умолчанию **admin** и **1234** соответственно, после чего щелкните по кнопке **OK**. Открывается следующая страница.

🗿 GV-DATA CAPTURE V2E WebControl - 1	Microsoft Internet Explorer			<u>- 🗆 ×</u>
<u>File Edit View Favorites Tools H</u> e	þ			- R
🌀 Back 🔹 🕥 - 💌 😰 🏠 🍃	🔎 Search 🤺 Favorites 🔗	• 😓 🖂 🦓		
Address http://192.168.0.100:3999/tgi/lo	igin.tgi		💌 🄁 Go	Links »
	System Configuration			
GeoUision	DHCP Client:			
	Oisable			
System Setup	IP Address:	192 . 168 . 0 . 100		
Other Setup	Subnet Mask:	255 255 0		
Firmware Update	Default Gateway:	192 . 168 . 0 . 1		
Password Change	C Enable			
	Send IP Info. to Lo	calDDNS Server		
	Device Name	pos		
	LocalDDNS IP	192 . 168 . 0 . 158		
	State : [LocalDDN	IS] Update Success		
	Submit Cancel Ref	resh		
ē	-		🌍 Internet	

Рисунок 5.

Примечание: Имя пользователя (User Name) является статическим, однако пароль (Password) может изменяться. См. *5.3 Изменение пароля*.

- 3. Щелкните по кнопке **Disable (отключить)**. Введите информацию о статическом IP-адресе, включая IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию.
- 4. Щелкните по кнопке Submit (утвердить).

3.2 DHCP

Если в POS-системе используется динамическая IP-адресация, созданный GV сервер "LocalDDNS-сервер" может отображать имя устройства на динамический IP-адрес вашей POS-системы, по которому система GV может обратиться к POS-системе по имени устройства.

Сервер LocalDDNS может устанавливаться либо в системе GV, либо на отдельном компьютере. Подключение приложения LocalDDNS Server показано на рисунке ниже.



Примечание: Информацию о соединениях между POS-системой, принтером и блоком захвата данных GV V2E см. по адресу: <u>http://www.geovision.com.tw/english/faq/GV-DataCaptureV2.pdf</u>

GeoVision

Установка LocalDDNS Server

- 1. Поместите в компьютер компакт-диск с ПО системы видеонаблюдения. Программа запускается автоматически, и на экране появляется окно.
- 2. Выберите Install GeoVision V 8.0.0.0 system
- 3. Выберите LocalDDNS Server и следуйте инструкциям на экране.
- 4. Запустите файл LocalDDNS.exe.

Программа сворачивается в область задач.

Настройка V2E

После запуска LocalDDNS Server настройте блок захвата данных GV V2E в соответствии с требованиями сети:

🕐 🗐 🕂 🖓 🕺 3:32 PM

- 1. Откройте Интернет-браузер и введите адрес: <u>http://192.168.0.100:3999</u> Появляется страница *Рисунка 4*.
- 2. В полях User Name (имя пользователя) и Password (пароль) введите значения по умолчанию **admin** и **1234** соответственно, после чего щелкните по кнопке **OK**. Открывается страница рисунка 5.

Примечание: Имя пользователя (User Name) является статическим, однако пароль (Password) может изменяться. См. *5.3 Изменение пароля*.

3. Щелкните по кнопке Enable, затем введите информацию в поля Device Name (имя устройства) и Local DDNS IP (IP-адрес локального DDNS).

© Enable	
Send IP Info. to Loca	alDDNS Server
Device Name	pos
LocalDDNS IP	192 . 168 . 0 . 45
State : [LocalDDNS] Update Success

Рисунок 7.

Примечание: Если к системе GV подключено более одной POS-системы, каждому устройству должно быть присвоено отдельное имя.

4. Щелкните по кнопке **Submit** для загрузки информации на локальный сервер LocalDDNS. Когда соединение установлено, в поле State (состояние) появляется следующая строка: *[Local DDNS] Update Success*.

4. Настройка системы GV

После настройки блока захвата данных GV V2E следует настроить систему GV в соответствии с сетевыми настройками POS-системы.

4.1 Статический ІР-адрес

Установка системы GV в сети со статической IP-адресацией:

- Щелкните по кнопке Configure основного экрана, перейдите в меню POS Application Setting (настройки приложения POS) и выберите POS Device Setup (настройка устройства POS). Появляется диалоговое окно POS Server Setup (настройка сервера POS).
- 2. Щелкните по закладке New (новое). Открывается диалоговое окно.

Тип принтера : Порт ТСР/ІР 💌		
Устройство : POS 1 💽		
Указать камеру: Камера 1 💌		
Кассовый Epson 💌		
СОМ Порт :		
Настройки IP адреса Data Capture		
Сигнал открытия валютного ящика Модуль 1 – Вход 1 –		
Отобразить кодовую страницу		
🥅 Модель слежения 🛛 🚺		
Добавить Отмена		

Рисунок 8

- Printer Type (тип принтера): Выберите TCP/IP Port (порт TCP/IP) из выпадающего списка).
- Device (устройство): Назначьте POS-систему каналу. POS 1 отображает изображения и данные в канале 1, POS 2 – в канале 2 и т.д. Щелкните по кнопке [...] рядом с элементом для переименования устройства.
- **POS Module** (модуль POS): выберите принтер, подключенный к POSсистеме. Если это не Epson, выберите **General** для других моделей.



- Cash Drawer Open Signal (сигнал открытия кассового ящика): Эта опция доступна только в том случае, когда в основной системе сконфигурирован модуль входа. Назначьте модуль входа, подключенный к кассовому ящику. При каждом открытии кассового ящика будет производиться запись в системный журнал с возможностью последующего восстановления.
- Use Codepage Mapping (отображение кодовой страницы пользователя): Эта опция предназначена для поддержки отображения специальных знаков и символов. Дополнительную информацию можно найти в главе 3 Отображение кодовых страниц Руководства пользователя на компактдиске с программным обеспечением для системы видеонаблюдения.
- **Trace Mode** (режим трассировки): Эта опция используется только после получения рекомендаций от специалистов группы технической поддержки.
- 3. Щелкните по закладке **Data Capture IP Address Setting** (установка IP-адреса захвата данных). Открывается диалоговое окно.

Настройки IP Блока Data Capture	×
 Фиксированный IP IP-устройство : 192 . 168 . 0 . 100 	
С Информация IP в локальный DDNS-сервер Название устройства : П Не локальный IP локальный DDNS-сервер :	
Просмотр настроек устройства Порт устройства : 4000 Login ID : admin Пароль : **** ОК Отмена	



- 4. Выберите Fixed IP (статический IP) и введите IP-адрес POS-системы.
- 5. В поле Device Port (Порт устройства) сохраните значение по умолчанию **4000**. Либо измените его в соответствии с параметрами POS-системы. См. *Рисунок 11*.
- 6. В поле Password (Пароль) введите значение по умолчанию 1234.
- 7. При необходимости изменения или просмотра настроек блока захвата данных GV V2E щелкните мышью по **Browse Device Setting** (просмотр настроек устройства), при этом открывается страница *Рисунка* 4.
- 8. Щелкните по кнопке **ОК** для добавления POS-системы в систему GV.

4.2 DHCP

Установка системы GV в сети с динамической IP-адресацией:

- 1. Выполните шаги с 1 по 3, описанные в разделе 4.1 Статический IP-адрес.
- 2. Когда откроется диалоговое окно Data Capture Box IP Setting (Настройки IPадреса блока захвата данных), выберите **IP Info. In DVR.**

Настройки IP Блока Data Capture
С Фиксированный IP IP-устройство :
• Информация IP в локальный DDNS-сервер
Название устройства : роз Г Не локальный IP локальный DDNS-сервер :
Просмотр настроек устройства
Порт устройства : 4000
Login ID : admin
Пароль :
ОК Отмена

Рисунок 10

3. Если в системе GV установлен сервер LocalDDNS, введите значение по умолчанию **pos**. либо измените его в соответствии с параметрами POSсистемы. См. *Рисунок* 7.

Если сервер LocalDDNS установлен на отдельном компьютере, выберите **Not Local DVR** (не локальный DVR) и введите его IP-адрес.

- В поле Device Port (Порт устройства) сохраните значение по умолчанию 4000. Либо измените его в соответствии с параметрами POS-системы. См. *Рисунок 11*.
- 5. В поле Password (Пароль) введите значение по умолчанию **1234**.
- 6. При необходимости изменения или просмотра настроек блока захвата данных GV V2E щелкните мышью по **Browse Device Setting**, при этом открывается страница *Pucyнка 4*.
- 7. Щелкните по **ОК** для добавления POS-системы в систему GV.

GeoVision

5. Настройка и пароль

Вы можете выполнить определенные системные операции, изменить пароль учетной записи и просмотреть информацию о версии микропрограммного обеспечения.

5.1 Настройка системы

На странице System Configuration (настройка системы) можно выполнить следующие операции:

🖉 GV-DATA CAPTURE V2E WebControl - Microsoft Internet Explorer				
Eile Edit View Favorites Iools Help			n	
Ġ Back 👻 🕗 🖌 🛃 🎸	🕞 Back 🔹 🕥 - 💌 😰 🏠 🔎 Search 🤺 Favorites 🤣 🍙 - 😓 🖂 🖄			
Address http://192.168.0.100:3999/tgi/lo	gin.tgi		💌 🄁 Go 🛛 Links 🎽	
	Other Configuratio	n		
C GeoUision	Device Port:	4000 (from 1025 to 65535)		
	Baud Rate:	9600 🔽		
Custom Catur	Firmware Version:	Version v4.0		
System Setup	Reboot System:	Reboot System		
Other Setup	Default Value:	Set as default		
Firmware Update	Submit Cancel			
Password Change				
Cone Done			🔮 Internet 🥢	

Рисунок 11

- Device Port (порт устройства): сохраните значение по умолчанию 4000 либо измените его в соответствии с параметрами GV-системы. См. Рисунок 9.
- Baud Rate (скорость передачи): установите значение скорости передачи, соответствующе POS-системе.
- Firmware Version (версия микропрограммного обеспечения): индикатор версии микропрограммного обеспечения.
- Reboot System (перезагрузка системы): Выполняет перезагрузку блока захвата данных GV V2E без выключения питания. При этой операции сохраняются текущие настройки.
- Default Value (значение по умолчанию): сброс всех параметров настройки к значениям, установленным по умолчанию. Для выполнения операции требуется 5 сек.

5.2 Обновление микропрограммного обеспечения

Чтобы обновить микропрограммное обеспечение через Интернет выполните следующие операции:

 На странице System Configuration (настройка системы) щелкните пункт Firmware Update (обновление микропрограммного обеспечения) в левом меню. После открытия страницы щелкните мышью по кнопке Update.

🚰 GV-DATA CAPTURE V2E WebControl - Microsoft Internet Explorer		
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew F <u>a</u> vorites <u>T</u> ools <u>H</u> el	þ	at 1997 -
🚱 Back 🔻 📀 👻 📓 🚮 🍃	🔎 Search 🤺 Favorites 😥 🌭 🤜 🖄	
Address 🕘 http://192.168.0.72:3999/tgi/log	in.tgi 🔽 🄁 Ge	Links »
GeoUision:	Firmware Update After pressing the Update button, please wait while the update request is being processed. After update is completed, the device will reboot automatically. You can re-login afterwards. Update Cancel	
System Setup		
Other Setup		
Firmware Update		
Password Change		
i E	🖉 🖉 Internet	

Рисунок 12

2. Когда открывается страница Upgrade Firmware (обновление микропрограммного обеспечения), щелкните по кнопке **Browse**, чтобы открыть файл с микропрограммным обеспечением (*.bin)

🚰 http://192.168.0.72:3999/ - Microsoft Internet Explorer	_ 🗆 🗵
Eile Edit View Favorites Tools Help	1
🕒 Back 🔹 🕗 - 📓 🙆 🏠 🔎 Search 🤺 Favorites 😥 🌭 🔜 🔉	
Address 🚳 http://192.168.0.72:3999/	Links »
Upgrade Firmware	A
Please select a file (~.bin) to upgrade : Browse	
Upgrade	
(Upgrading firmware may take 60 seconds)	
Upgrade must NOT be interrupted !	
	-
🖉 Done	

Рисунок 13

3. Щелкните по кнопке **Upgrade** (обновление). Выполнение операции может занять 60 сек.

GeoVision

5.3 Изменение пароля.

Чтобы изменить пароль, выполните следующие действия:

- 1. На странице System Configuration (настройка системы) щелкните пункт **Password Change** (изменение пароля) в левом меню.
- 2. На странице Change Password (изменение пароля), введите четырехзначный пароль, состоящий из букв или цифр. Обратите внимание, что пароль чувствителен к регистру.

Change Password	
Old Password:	
New Password:	
Confirm New Password:	
Apply Reset Cancel	
Note : The password is restricted	d to four digits, and must be one of following characters:(0~9,A~Z,a~z)

Рисунок 14

6. Характеристики

Характеристики		
Вход	Розетка DB9	RS-232 ot POS
	Розетка DB25	RS-232 ot POS
Выход	Вилка DB9	RS-232 к принтеру
	Вилка DB25	RS-232 к принтеру
	Розетка DB9	RS-232 к DVR
	RJ-45	RJ-45 к DVR
	RS-485+	Подключение к GV-NET / GV-Hub/GV-Com RS-485+
	RS-485-	Подключение к GV-NET / GV-Hub/GV-Com RS-485-
Связь	RS-232 ot POS	1200 - 115200 бит/с
	RJ-45 к DVR	10 / 100 Мбит/с
	RS-232 ĸ DVR	1200 - 115200 бит/с
	RS-485 к GV-NET	1200 - 19200 бит/с
	RS-485 к GV-Hub / GV-Com	600 - 115200 бит/с
Питание постоянного тока	Адаптер питания 5 В постоянного тока, 2 А внутренний положительный	
Параметры окружающей среды	Рабочая температура	0 - 50°C
	Влажность	5 - 95% (без конденсации)
Габариты	161 (Ш) х 34 (В) х 123 (Г) мм	

GeoUision

7. Поиск и устранение неисправностей

Забыт пароль или IP-адрес V2E.

Нажмите и удерживайте в нажатом состоянии в течение 5 секунд кнопку **Reset**. Все предыдущие настройки сбрасываются к значениям по умолчанию.

Невозможна настройка при подключении более одного блока захвата данных GV V2E к одному PC в процессе первичной настройки.

- 1. Выполните настройку V2E (см 3.1 Статический IP-адрес или 3.2 DHCP).
- После завершения настройки перейдите в меню Start (Пуск) Windows, выберите Programs (Программы), затем выберите Accessories (Аксессуары) и щелкните по Command Prompt (Приглашение на ввод команды). Открывается показанное на рисунке окно.



- 3. В командной строке введите **arp** -**d**, чтобы очистить кэш ARP. Это должно помочь избежать конфликта IP-адресов на следующем шаге настройки V2E.
- 4. Вернитесь на страницу WebControl блока захвата данных GV V2E (см. *Рисунок 4*), чтобы настроить другой блок V2E.
- 5. Повторите шаги с 2 по 4 для применения всех настроек.

После завершения настройки данные POS не передаются в систему GV.

- 1. Убедитесь в правильности введенной информации об IP-адресе, порте устройства и пароле в системе GV (см. *4. Настройка системы GV*).
- 2. Проверьте, одинакова ли установленная скорость передачи данных в блоке захвата данных GV V2E (см. *Рисунок 11*) и устройстве POS.