

MANUALE DI ASSISTENZA TECNICA

SERVICE MANUAL







SOMMARIO

- 3 ALLACCIAMENTO ELETTRICO
- 3 PROGRAMMI DI SERVIZIO
- 3 Elimina/ripristina:
 la visualizzazione del primo grammo di squilibrio;
 l'arrotondamento al pollice dei diametri rilevati col tastatore automatico.
- 4 Visualizzazione versione software installata
- 4 Visualizzazione valori di squilibrio standard
- 5 Visualizzazione coefficiente taratura di fase primo guadagno
- 5 Visualizzazione segnali dei pick up e relativa fase.
- 5 Visualizzazione funzionalità scheda ricerca (encoder).
- 6 Visualizzazione funzionalità potenziometri tastatore
- 6 Visualizzazione coefficiente taratura di fase secondo guadagno
- 6 CONFIGURAZIONE SWITCH SCHEDA PRINCIPALE MBE E SCHE-DA ALIMENTAZIONE E COMANDI PEAL
- 7 PROGRAMMI DI DIAGNOSTICA
- 10 SOSTITUZIONE E REGOLAZIONE DEI POTENZIOMETRI DEL TASTATORE
- 12 SOSTITUZIONE E REGOLAZIONE DEI PICK UP
- 12 SOSTITUZIONE DEL GRUPPO OSCILLANTE COMPLETO
- 13 SOSTITUZIONE DEL MOTORE DI LANCIO
- 14 SOSTITUZIONE DELL'ELETTROMAGNETE DI STACCO MOTORE (L1)
- 15 SOSTITUZIONE E REGOLAZIONE ELETTROMAGNETE DI STACCO MOTORE (L1)
- 15 SOSTITUZIONE E REGOLAZIONE DELL'ELETTROMAGNETE DI FRE-NATA (L2)
- 16 SOSTITUZIONE DEL PATTINO DEL FRENO
- 17 REGOLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI LANCIO E FRENATA
- 17 REGOLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI LANCIO/FRENATA E MICRO DI SICUREZZA (SQ4)
- 18 RICERCA GUASTI
- 19 La macchina non si accende.
- 19 Premendo il pulsante START e/o abbassando la protezione la macchina non effettua il lancio.
- 20 All'accensione compare sui display l'indicazione "ttt".
- 20 All'accensione la macchina è bloccata (non accetta alcun comando).
- 21 L'equilibratrice fornisce valori di squilibrio non ripetitivi in lanci successivi (differenze superiori a 3 grammi con squilibri dell'ordine di 30 grammi).
- 21 Non si riesce ad equilibrare la ruota: applicando i pesi indicati dall'equilibratrice ed eseguendo poi un lancio di controllo compaiono nuovi valori di squilibrio in modo casuale.
- 21 Il motore rimane inserito mantenendo in trazione la ruota e il lancio in corso non si conclude.
- 22 Durante un lancio:
 * la macchina rimane bloccata con beeper attivato;
 * compaiono caratteri sconosciuti sui display;
 * la macchina esegue un lamp test e si resetta.
- 22 Toccando le parti metalliche dell'equilibratrice "si prende la scossa".
- 22 II dispositivo di lancio è rumoroso e/o il rullino di gomma slitta sulla puleggia.
- 24 SCHEMI ELETTRICI

CONTENTS

- 3 ELECTRICAL HOOK-UP
- 3 SERVICE PROGRAMS
- 3 Eliminate/restore:
 display of the first gram of unbalance;
 round off to the inch of diameters measured with the automatic measurement gauge
- 4 Display installed software release
- 4 Standard unbalance value display
- 5 Display of first gain phase calibration coefficient
- 5 Display of pick-up signals and relative phase
- 5 Display of encoder board operating characteristics
- 6 Measurement gauge potentiometer efficiency display
- 6 Display of second gain phase calibration coefficient
- 6 DIPSWITCH SETTINGS ON MBE MAIN BOARD AND PEAL POWER/ CONTROL BOARD
- 7 DIAGNOSTIC PROGRAMS
- 10 CHANGING AND ADJUSTING GAUGE POTENTIOMETERS
- 12 CHANGING AND ADJUSTING THE PICK-UP
- 12 CHANGING THE SHAFT SENSOR ASSEMBLY
- 13 CHANGING THE SPIN MOTOR
- 14 CHANGING THE MOTOR DISENGAGEMENT ELECTROMAGNET (L1)
- 15 REPLACING AND ADJUSTING THE MOTOR DISENGAGING ELECTROMAGNET (L1)
- 15 CHANGING AND ADJUSTING THE BRAKE ELECTROMAGNET (L2)
- 16 CHANGING THE BRAKE SHOE
- 17 ADJUSTING THE SPIN / BRAKE DEVICE
- 17 ADJUSTING THE SPIN / BRAKING DEVICE AND THE SAFETY MICROSWITCH (SQ4)
- 18 FAULT FINDING
- 19 The machine fails to switch on
- 19 When the START key is pressed and/or the wheel guard is lowered the machine fails to execute a spin cycle.
- 20 Message "ttt" on displays when balancer is switched on.
- 20 When the machine is switched on it is completely disabled (no commands accepted).
- 21 The balancer supplies inconsistent unbalance values each time a spin cycle is executed (differences greater than 3 grams with unbalance of around 30 grams).
- 21 Impossible to balance the wheel: when you fit the weights indicated by the balancing machine and spin the wheel to check results, the display shows random unbalance values.
- 21 The motor continues to run, driving the wheel so that the current spin cycle cannot be stopped.
- 22 During a spin cycle:
 - * the machine shuts down and the beeper sounds;
 - * unintelligible characters are shown on the displays;
 * the machine performs a lamp test and then resets.
- 22 Slight electric shock is detected when touching metal parts of the balancer.
- 22 The spin device is noisy and/or the rubber roller is slipping on the pulley.
- 24 ELECTRIC DIAGRAMS

ALLACCIAMENTO ELETTRICO

Le equilibratrici S 626 vengono tutte alimentate da rete con tensione monofase e fornite già predisposte per la tensione di alimentazione richiesta (110 V o 220 V ac). Per modificare questa predisposizione È necessario adattare il collegamento del primario del trasformatore di alimentazione alla tensione di rete disponibile.

PROGRAMMI DI SERVIZIO

Lo scopo di questi programmi è rendere disponibili alcuni dati che consentano di controllare in modo semplice e rapido l'efficienza delle diverse parti della macchina. La selezione si effettua nel seguente modo:

- premere uno qualunque dei due tasti $\begin{pmatrix} \bigtriangleup \\ \clubsuit \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} \Box \\ \bigtriangledown \end{pmatrix}$ e quindi,

entro due secondi, il tasto (1) In questo modo viene

preselezionato il primo programma di servizio (91);

- premere i tasti () per preselezionare i successivi (o

i precedenti) programmi disponibili, fino a preselezionare il programma desiderato. Ogni preselezione determina la visualizzazione del codice 9X (con X che varia secondo il programma) sul display sinistro e del messaggio "Ent" lampeggiante sul display destro per indicare la necessità di conferma-

re la preselezione premendo il tasto (ENTER

- premere il tasto (ENTER) per confermare.

Se non viene data la conferma della preselezione entro circa 3 secondi si esce automaticamente dall'ambiente di Servizio.

l programmi di servizio selezionabili, al variare di "X", vengono di seguito descritti.

91

Elimina/ripristina:

- la visualizzazione del primo grammo di squilibrio;

- l'arrotondamento al pollice dei diametri rilevati col tastatore automatico.

La selezione del programma determina la visualizzazione:

- del messaggio "1 oF" sul display destro;

- del messaggio "on .5" sul display sinistro.

Nel normale funzionamento, anche quando viene selezionata la modalità di visualizzazione degli squilibri in "gr x 1", il primo grammo di squilibrio non viene visualizzato. In questa condizione, selezionando il programma "91", compare il messaggio "1

oF" sul display destro. La pressione del tasto (ENTER) consente di

visualizzare in seguito anche il primo grammo e di amplificare la sensibilità della macchina (sul display destro compare il mes-

saggio "1 on"). Pressioni successive del tasto (ENTER) consentono

di impostare alternativamente le due modalità. All'accensione la macchina si predispone a visualizzare i diametri <u>rilevati col tastatore automatico</u> con l'arrotondamento di un pollice. In questa condizione, selezionando il programma "91", compare il messaggio "on .5" sul display sinistro. La pres-

sione del tasto (ENTER) consente di visualizzare in seguito i diame-

tri rilevati col tastatore automatico con la precisione del <u>deci-</u> <u>mo di pollice</u> (sul display sinistro compare il messaggio "oF .5").

ELECTRICAL HOOK-UP

S 626 wheel balancers are fed from the electrical mains with a single phase supply. The machines are supplied factory-set for the voltage in the customer's tyre shop (110 Vac or 220 Vac). To alter the voltage the primary winding connection on the transformer must be adapted to the electrical mains voltage available.

SERVICE PROGRAMS

The service programs provide useful data for checking the efficiency of various parts of the machine rapidly and intuitively. Selection is made as follows:

- press either of the (+ keys and, within two seconds,

<u>press</u> (\square); this procedure serves to <u>preselect</u> the first service program (91);

- press (

until you reach the one you require. Each program preselection is accompanied by 9X (where X is a variable, depending on the program) on the Ih display and the flashing message

"Ent" on the rh display, prompting you to press (ENTER) to

confirm;



If you do not confirm the preselection within 3 seconds the system will automatically quit the Service environment.

The service programs, defined by the number in the "X" field, are described below.

91	

Eliminate/restore:

- display of the first gram of unbalance;

- round off to the inch of diameters measured with the automatic measurement gauge

Selection of the program is confirmed by:

- message "1 oF" on rh display;
- message "on .5"" on Ih display.

When you select unbalance display in "gr x 1" the first unbalance gram is

not displayed. In this condition, when you select program 91 the

(ENTER) message "1 oF" appears on the rh display. Press to

display also the first gram in order to increase the balancer's sensitivity (message "1 on" on rh display). Each time you press

 $\mathbb{E}^{\mathbb{N}}$ the system switches between the two modes.

When the machine is powered up the diameters <u>measured with</u> <u>the automatic gauge</u> are shown by default rounded off to 1 inch. In this condition, select program 91 and the message "on

.5" will appear on the Ih display. Press (ENTER) to display the

diameters measured by the automatic gauge to a precision of <u>one tenth of an inch</u> (the lh display shows the message "oF .5").

Each time you press (ENTER) the system switches between the

Pressioni successive del tasto (ENTER) consentono di impostare

alternativamente le due modalità.



La pressione del tasto (ENTER) modifica l'impostazione visualizza-

ta dal display in corrispondenza del quale <u>è acceso l'elemento</u> <u>auadrato centrale dell'indicatore di posizione</u>. Per trasferire il controllo da un display all'altro è necessario <u>premere uno</u>

qualunque dei due tasti (

L'uscita dal programma (e dall'ambiente di Servizio) avviene



Il programma viene usato per:

- visualizzare con la massima precisione consentita i valori di squilibrio in modo da potere equilibrare perfettamente una ruota ed eseguire poi su di esssa ulteriori verifiche;
- visualizzare con la massima precisione (decimo di pollice) la corrispondenza fra i valori di diametro rilevati col tastatore automatico e quelli nominali delle ruote.

93

Visualizzazione versione software installata

La selezione del programma determina la visualizzazione:

- del messaggio "rEL" (release) sul display sinistro;
- del messaggio numerico "XX.Y" sul display destro, che corrisponde alla versione di programma installata (riportata anche sull'etichetta della eprom).

La pressione del tasto (ENTER) consente di visualizzare la data

della versione nel formato: giorno, mese, anno.

L'uscita dal programma (e dall'ambiente di Servizio) avviene



Il programma viene usato per:

controllare la versione di programma montata su una macchina per provvedere, se necessario, ad aggiornamenti, senza necessità di smontare la scheda dalla macchina per leggere l'etichetta della eprom.

94

Visualizzazione valori di squilibrio standard

La selezione del programma determina la visualizzazione dei valori di squilibrio relativi all'ultimo lancio effettuato, calcolati con riferimento ai coefficienti di calibrazione standard (quelli utilizzati dalla macchina quando la scheda non è mai stata tarata oppure sono stati accidentalmente cancellati i coefficienti di calibrazione precedentemente calcolati).

L'uscita dal programma (e dall'ambiente di Servizio) avviene

premendo il tasto (F

Il programma viene usato per:

ottimizzare il serraggio dei pick up in base alle caratteristiche meccaniche del gruppo oscillante ed a quelle della particolare scheda elettronica. two modes.



Pressing (ENTER) alters the setting shown on the display on which

the <u>central square element of the position indicator is illumina-</u> ted. To switch to the other display, press either of the two keys



To quit the program and exit the Service environment press



Program 91 is used for:

- high precision display of unbalance values for perfect balan cing of a wheel and subsequent checks;
- precise display (to 1/10 inch) of the effective correspondence between the diameter measured by the automatic gauge and the nominal diameter of the wheel.



Display installed software release

Selection of this program generates the following displays: - message "rEL" (release) on the lh display;

- numerical code "XX.Y" on rh display, corresponding to the installed software release (as shown on the eprom label).

Press (ENTER) to display the date of the release in the format: dd/

mm/yy

To quit the program and exit the Service environment press



Program 93 is used for:

- checking the version of the program installed on the balancer to permit updates if necessary without having to disassemble the electronic board from in order to read the label on the eprom memory chip.



Standard unbalance value display

Selecting this program displays the unbalance values relative to the last spin executed, calculated with reference to the standard calibration coefficients (those used by the machine when the board has never been calibrated or when the previously calculated calibration coefficients have been inadvertently erased).

To quit the program and exit the Service environment press



This program is used for:

optimising the clamping tightness of the pick-ups in accordance with the mechanical characteristics of the balancing shaft/ sensor assembly and those of the electronic board installed on your machine.



Visualizzazione coefficiente taratura di fase primo guadagno

La selezione del programma determina la visualizzazione: * della stringa "F" sul display sinistro

* del coefficiente di taratura di fase sul display destro.

Il dato viene espresso in tacche (parte intera) e ottavi di tacca (parte decimale) di encoder (una tacca corrisponde a circa 1.4 gradi).

L'uscita dal programma (e dall'ambiente di Servizio) avviene



Il programma viene usato per:

verificare che i valori del coefficiente di calibrazione di fase visualizzati rientrino nell'intervallo previsto, che va da -2.0 a +2.0.



Visualizzazione segnali dei pick up e relativa fase.

- La selezione di questo programma determina la visualizzazione: - del messaggio "96" sul display sinistro;
- del messaggio "GO" lampeggiante sul display destro.
- Dopo aver selezionato il programma occorre:
- montare sull'equilibratrice una ruota di dimensioni medie (tipicamente 5" x 13");
- equilibrarla accuratamente dopo avere impostato la modalità "1 on" tramite il programma di servizio 91;
- applicare un peso da 100 gr (3.5 oz) sul fianco esterno del cerchio;

- eseguire un lancio.

La macchina acquisisce i segnali di squilibrio e quindi visualizza in sequenza:

- lo sfasamento F fra i segnali dei pick up rispetto al valore ideale di 180° (sul display destro). Il dato viene espresso in tacche (parte intera) e ottavi di tacca (parte decimale) di encoder (una tacca corrisponde a circa 1.4 gradi);
- valori proporzionali al livello dei segnali provenienti dai pick up Interno ed Esterno.

Note

- * I valori visualizzati non dipendono dalle dimensioni impostate.
- * A ruota ferma è possibile visualizzare alternativamente i dati

rilevati premendo il tasto (ENTER

- * È possibile eseguire lanci successivi rimanendo all'interno del programma.
- *L'uscita dal programma (e dall'ambiente di Servizio) si ottiene

F premendo il tasto (

Il programma viene usato per

verificare che i valori visualizzati rientrino negli intervalli previsti, ovvero:

- stasamento		F	da -2.0 a +2.0
- segnale pick	up interno	Ι	da 200 a 280
- " "	" esterno	Е	da 110 a 170



Visualizzazione funzionalità scheda ricerca (encoder).

La selezione del programma determina la visualizzazione:

- del messaggio "Pos" sul display sinistro;
- di un valore numerico compreso fra 0 e 255, al variare della posizione angolare dell'albero, sul display destro.

Se il programma viene richiamato subito dopo l'accensione della macchina, sui display compare il messaggio "Pos rot" per indicare la necessità di ruotare l'albero finché il riferimento di zero dell'encoder non è transitato davanti alla scheda ricerca:



Display of first gain phase calibration coefficient Select program 95:

* Ih display shows "F".

* rh display shows the phase calibration coefficient.

The value is expressed in encoder notches (integers) and eighths of a notch (fractions of an integer) (one encoder notch equals approximately 1.4 degrees).

To guit the program and exit the Service environment press



This program is used for:

checking that the phase calibration coefficient values displayed are within the correct interval, i.e. from -2.0 to +2.0.



Display of pick-up signals and relative phase

- Select program 96:
- message "96" on Ih display;
- flashing message "GO" on rh display.

Proceed thus:

- install an average size wheel on the balancer (5" x 13");
- balance the wheel carefully after you have selected the "1 on" mode in Service program 91;
- fit a 100 gr (3.5 oz) weight on the outside of the wheel;
- spin the wheel.

The machine will read the unbalance values and then display, in sequence:

- offset value F between pick-up signals with respect to the ideal value of 180°
- (rh display). The value is expressed in encoder notches (integer) and eighths of a notch (fractions of an integer) (one encoder notch equals approximately 1.4 degrees);
- values proportional to the level of the signals from the inside and outside pick-ups.

Notes

- * The displayed values do not depend on the dimensions entered.
- * When the wheel is stopped you can toggle between the

different measurement data displays by pressing (ENTER

- * You can repeat the spin cycle without quitting the program.
- * To quit the program and exit the Service environment press



This program is used for:

checking that the displayed values fall within the correct intervals: F

Т

- offset

- : from -2.0 to +2.0 : from 200 to 280
- internal pick-up signal - external pick-up signal
- : from 110 to 170 Е

97 F

Display of encoder board operating characteristics Select program 97 F:

- Ih display shows the message "Pos";
- rh display shows a number that progresses between 0 and 255 as the angular position of the spin shaft changes.

If this program is called as soon as the machine is powered up, the display will show the message "Pos rot" prompting you to turn the balancer shaft until the encoder zero number passes in front of the shaft encoder sensor. When this condition is fulfilled

a questo punto il messaggio scompare.

Risulta inoltre possibile eseguire un lancio (sui display compare il messaggio "97 GO") durante il quale vengono conteggiati gli impulsi rilevati dalla scheda ricerca. Al termine del lancio viene visualizzato sul display sinistro il valore atteso per il conteggio (512) e su quello destro, lampeggiante, il valore effettivamente conteggiato. Questi valori rimangono visualizzati per circa cinque secondi dopodichè ricompare la posizione angolare corrente dell'albero.

L'uscita dal programma (e dall'ambiente di Servizio) avviene

premendo il tasto (

Il programma viene usato per:

controllare l'efficienza della scheda ricerca. Ruotando l'albero nei due sensi, il conteggio deve essere aggiornato con continuità da 0 a 255 e al termine di un lancio i due valori visualizzati devono coincidere.



Visualizzazione funzionalità potenziometri tastatore

La selezione del programma determina la visualizzazione:

- del messaggio "di" sul display sinistro;
- del valore di tensione (convertito) proveniente dal potenziometro del diametro sul display destro.
- Ruotando il tastatore il valore viene continuamente aggiornato.

Premendo il tasto (1) compare:

- il messaggio "d" sul display sinistro;

- il valore di tensione (convertito) proveniente dal potenziometro della distanza.

Anche questo valore viene aggiornato muovendo "dentrofuori" il tastatore .

L'uscita dal programma (e dall'ambiente di Servizio) avviene

premendo il tasto ([

Il programma viene usato per:

verificare l'efficienza dei potenziometri utilizzati per l'input automatico dei dati: muovendo il tastatore, i valori visualizzati devono variare con continuità all'interno degli intervalli previsti.

99

Visualizzazione coefficiente taratura di fase secondo guadagno

La gestione è del tutto analoga a quella descritta per il programma "95". the message will disappear.

Another possibility is to perform a spin cycle (message "97 GO" on the display) during which the relative pulses will be counted by the encoder board. At the end of the spin the lh display shows the expected count value (512) while the rh display shows the effective count value (flashing). The values will be displayed for approximately five seconds, after which the display will switch to the current angular position of the shaft.

To quit the program and exit the Service environment press



The program is used for:

checking the efficiency of the shaft encoder board: when the shaft is turned in either direction the value must be updated continuously within the interval 0 - 255 and at the end of a spin cycle the values on the two displays must be identical.



Measurement gauge potentiometer efficiency display Select program 98:

- Ih display shows message "di";
- rh display shows converted voltage value from the diameter potentiometer.
- If you turn the gauge this value will be updated constantly.



- message "d" on lh display;
- on rh display: converted voltage value from distance potentiometer.
- As you move the gauge in and out, this value is updated constantly.

To quit the program and exit the Service environment press



The program is used for:

checking the efficiency of the potentiometers that provide automatic wheel data input: when the gauge is moved the displayed values must be updated constantly within the prescribed range.

99

Display of second gain phase calibration coefficient Identical functionality to that of program 95.

CONFIGURAZIONE SWITCH SCHEDA PRINCIPALE MBE E SCHEDA ALIMENTAZIONE E COMANDI PEAL

Sulle schede utilizzate nell'equilibratrice sono presenti alcune predisposizioni hardware e software che ne consentono l'impiego su altri modelli. Esse vengono già fornite nella configurazione per funzionare correttamente su S 626 e non risulta quindi necessario intervenire. Si riporta la tabella completa per consentire eventuali controlli.

DIPSWITCH SETTINGS ON MBE MAIN BOARD AND PEAL POWER / CONTROL BOARD

The electronic boards in the balancer feature various hardware and software settings that make them compatible with various models of wheel balancer. They are factory supplied with the required configuration for use on model S 626 so no further adjustment is required. The following chart shows dipswitch and jumper settings for verification purposes.

SCHEDA	SETTAGGIO	FUNZIONE	\$ 626
	S1	Comando RL2 da pulsante freno	CHIUSO
	S2	Interruttore feed back motore	APERTO
PEAL	S3	Comando RL2 da comando motore	1 - 2
73-4/5/6	S4	Comando RL2+RL3 da pulsante freno	1 - 2
	JP 9	Feed back motore da PEAL	APERTO
	JP 10	Sicurezza HW su START	2 - 3
	JP 11	STOP OR BCRT	APERTO
	JP 12	Inversione BCRT	CHIUSO
MBE - 5	SW1 - 1	Non usato	OFF
	SW1 - 2	Non usato	-
	SW2 - 1	Non usato	-
	SW2 - 2	Test / Lavoro	OFF
	SW3	Inversione START / STOP	I
	J2 e J3	Selezione analogica bassa velocità	1 - 4
	J6 e J12	Selezione U111 RAM 62256	CHIUSO
	J13	Selezione EPR1 27C010 e 27C020	2 - 3
	JP 15	Selezione CLPK forcella	2 - 3
	SW1 - 1		NON
MBE 166	SW1 - 2	Disponibile	GESTITO
	SW2 - 1		
	SW2 - 2	Test/Lavoro	OFF
	SW3	Inversione START/STOP	I
	JP 9 (filetta)	Pilotaggio motore	APERTO
	JP 10 (filetta)	Pilotaggio motore	2 - 3

BOARD	SETTTTING	FUNCTION	
	S1	RL2 control from brake pushbutton	CLOSED
	S2	Interrupt motor feedback	OPEN
PEAL	S3	RL2 control from motor control	1 - 2
73-4/5/6	S4	RL2+RL3 control from brake pushbutton	1 - 2
	JP 9	Motor feedback from PEAL	OPEN
	JP 10	HW safety on START	2 - 3
	JP 11	STOP OR BCRT	OPEN
	JP 12	BCRT inversion	CLOSED
MBE - 5	SW1 - 1	Not used	OFF
	SW1 - 2	Not used	-
	SW2 - 1	Not used	-
	SW2 - 2	Test / Run	OFF
	SW3	START / STOP inversion	I
	J2 e J3	Low speed analogic set	1 - 4
	J6 e J12	U111 RAM 62256 set	CLOSED
	J13	EPR1 27C010 e 27C020 set	2 - 3
	JP 15	CLPK set	2 - 3
	SW1 - 1		NOT
MBE 166	SW1 - 2	Available	CONTROLLED
	SW2 - 1		
	SW2 - 2	Test/Run	OFF
	SW3	START/STOP inversion	I
	JP 9	Motor control	OPEN
	JP 10	Motor control	2 - 3

PROGRAMMI DI DIAGNOSTICA

Lo scopo di questi programmi, residenti nella eprom di programma, è quello di testare il funzionamento della scheda principale dell'equilibratrice nei suoi dispositivi più significativi. In particolare, il test viene eseguito su:

- linee di I/O della tastiera (programma † 1);
- RAM († 2);
- CTC e linee di interrupt corrispondenti († 3);
- memoria non volatile († 4);
- convertitore A/D, multiplexer, linee analogiche di input († 5);
- circuito per l'elaborazione dei segnali F0, F1, F2 provenienti dall'encoder († 6);
- linea di stop († 7);
- segnali di "chip enable" generati da PAL / GAL († 9);
- display († 10).
- Per richiamare i programmi è necessario:
- spegnere la macchina;
- posizionare in modalità "test" il microswitch 2 della coppia "SW 2" collocata in prossimità del bordo superiore della scheda principale, fra il display sinistro ed il corrispondente indicatore di posizione. Il microswitch è accessibile senza dovere smontare la scheda dal pannello di supporto;
- accendere la macchina.

Ad accensione avvenuta viene visualizzato il messaggio "ttt" su entrambi i display per indicare l'ingresso in ambiente di test.

l programmi sono selezionabili sia in sequenza automatica (ad eccezione di "t9") che singolarmente.

* Sequenza automatica

Premendo il tasto (ENTER) si avvia la sequenza automatica del

test, con la selezione del programma †1.

Programma "t 1"

La selezione del programma provoca la visualizzazione del messaggio "t 1" sul display destro ed il successivo test delle linee del PIO coinvolte nella gestione della tastiera, per verificare che non siano interrotte oppure in corto circuito fra loro.

È prevista la pressione dei sei tasti della tastiera secondo la

DIAGNOSTIC PROGRAMS

The diagnostic programs, resident on the program eprom, are used to test the most important devices on the main board of the balancer.

- Tests regard:
- keypad I/O lines (program †1)
- RAM (†2)
- CTC and corresponding interrupt lines (t3)
- non-volatile memory (†4)
- A/D converter; multiplexer; analog input lines (t5)
- circuit for processing encoder signals F0, F1, F2 (t6)
- stop line (†7)
- chip-enable signals generated by PAL/GAL (19)
- display (†10)
- To call the programs:
- switch off the machine;
- set dipswitch 2 of SW 2 to "test" mode (SW2 is located near the top edge of the main board between the lh display and the corresponding position indicator). This switch can be accessed without having to disassemble the board from the mounting panel;
- switch off the machine;

When the machine is powered up, message "ttt" appears on both displays to confirm access to TEST environment.

The programs can be selected either individually or in automatic sequence (with the exception of t9).

* Automatic sequence

Press ENTER to start the automatic test sequence. Program t1 is

selected first.

Program "t1"

Selecting program 1 generates message "11" on the rh display and the successive test of the keypad I/O lines to check continuity and the presence of short circuits.

Press the six keys on the keypad the following order: (

42

seguente sequenza:(

Ogni pressione, in assenza di anomalie, determina la visualizzazione di un "8" partendo dalla prima cifra del display sinistro per arrivare all'ultima del display destro.

(enner

42

STAR La pressione del tasto determina inoltre l'azionamento

temporaneo del motore di lancio per testare il relativo comando e la ritenuta.

Premendo i tasti situati sugli incroci di linee (colonne in uscita o righe in ingresso) interrotte, non si ottiene la corrispondente eco sul display.

Se invece alla pressione di un tasto si verifica una condizione di corto circuito fra la linea testata (riga o colonna) ed una delle linee non testate direttamente, viene visualizzato il messaggio "Err 1".

Se il test descritto ha avuto esito positivo viene automaticamente selezionato il successivo. In caso contrario è possibile superare la condizione di errore e passare ugualmente al test succes-

sivo premendo il tasto (

Programma t 2

La selezione di questo programma provoca la visualizzazione del messaggio "t 2" sul display destro e l'esecuzione automatica del test sulla RAM, consistente nello scrivere byte noti nelle celle di memoria e nella successiva verifica di quanto scritto. Se il test ha avuto esito positivo viene automaticamente selezionato il successivo. In caso contrario viene visualizzato uno dei seguenti messaggi:

- * "Err 2" in caso di errori sul controllo dei dati scritti, dovuti a corto circuiti fra le linee del data bus o fra tali linee e le alimentazioni;
- * "Err 3" in caso di errori sul controllo degli indirizzi della RAM, dovuti a corto circuiti fra le linee dell'address bus o fra tali linee e le alimentazioni.

In caso di errore è possibile superare questa condizione e

passare ugualmente al test successivo premendo il tasto(

Programma t 3

La selezione di questo programma provoca la visualizazione del messaggio "t 3" sul display destro e l'esecuzione automatica del test per il corretto funzionamento del CTC e delle linee di interrupt corrispondenti.

In caso di esito positivo viene automaticamente selezionato il test successivo. In caso contrario compare il messaggio "Err 4" sui display ed è comunque possibile superare la condizione di

errore e passare al test successivo premendo il tasto

Programma † 4

La selezione di questo programma provoca la visualizzazione del messaggio "t 4" sul display destro e l'esecuzione automatica del test sulla E²PROM in modo analogo a quanto avviene per il programma t 2.

Se il test ha avuto esito positivo viene automaticamente selezionato il successivo. In caso contrario compare il messaggio "Err 5" sui display e risulta comunque possibile superare la condizione di errore e passare al test successivo premendo il tasto



Attenzione: il test provoca la cancellazione della memoria non volatile!

All'uscita dall'ambiente di test sarà quindi necessario eseguire tutte le calibrazioni e le impostazioni che prevedono la memorizzazione di dati su E²PROM .

Programma t 5

La selezione di questo programma provoca la visualizzazione temporanea del messaggio "t 5" sul display destro e la succes-



Each time you press a key on which no fault is present, an "8" will appear, starting on the first segment of the Ih display and ending on the last segment of the rh display.



) is pressed the spin motor will start momentarily to

test command transmission and retention. If you press keys located on interrupted line intersections (columns for output and rows for input) no corresponding display will be generated. If, when a key is pressed a short circuit is detected between the tested line (row or column) and one of the lines that is not being tested directly, the message "Err 1" will be displayed.

If the test is successful, the next test will be selected automatically. If faults are detected you can skip the error status and

F access the next test by pressing (



Program t 2

STAR

Selecting program "t2" generates the message "t2" on the rh display and the RAM test is run automatically. The RAM test involves writing known bytes into the RAM memory addresses and then checking the contents.

If the test is successful the next test will be selected automatically. If a fault is detected one of the following messages is displayed:

- * "Err 2" data congruity error caused by short circuits between the data bus lines or between data bus lines and power supply lines;
- * "Err 3" data congruity error in RAM addresses caused by short circuits between the address bus lines or between the address bus lines and the power supply lines.

If an error is detected you can skip to the next test by pressing



Program t 3

Selecting this program generates the message "t 3" on the rh display. A functional test of the CTC and corresponding interrupt lines is run automatically.

If the test is successful the next test will be selected automatically. If a fault is detected the message "Err 4" will appear on the displays. In any event, you can skip to the next test by pressing



Program t 4

Message "t 4" is shown on the rh display and the E²PROM test is run automatically in the same manner as the RAM test († 2). If the test is successful the next routine is selected automatically. If errors are detected the message "Err 5" is shown on the displays. You can, however, skip the error state and proceed to

F the next test by pressing

Caution: this test erases the contents of the permanent memorv!

When you guit the test environment all calibrations and settings that involve the storage of data in the E²PROM must be repeated.

Program t 5

The message "t5" is shown briefly on the rh display before the test is run. The procedure is as follows:

siva attivazione del test. Più precisamente:

- la selezione del programma attiva il test del canale 0 del multiplexer e la visualizzazione del relativo dato convertito;

- pressioni del tasto 💬 attivano i test sui canali successivi;

- pressioni del tasto $\begin{pmatrix} \bigtriangleup \\ \checkmark \end{pmatrix}$ attivano il test sui canali precedenti.

Viene di seguito riportata una tabella relativa ai valori attesi per ogni singolo canale.

<u>Canale</u>	<u>Segnale</u>	<u>Valore atteso</u>
0	1° guadagno pick up interno	Da 120 a 140 (typ. 127)
1	2° "" "	ldem
2	1° " " esterno	ldem
3	2° "" "	ldem
4	Potenziometro diametro	Da 5 a 235
5	Ingresso non gestito	
6	Potenziometro distanza	Da 5 a 240
7	Ingresso non gestito	

Il valore visualizzato può essere aggiornato premendo il tasto

(ENTER). È inoltre previsto un controllo sulla linea di segnalazione

di avvenuta conversione per verificare la presenza di eventuali corti circuiti o interruzioni. Se dopo un ritardo prefissato non viene rilevata alcuna segnalazione compare sui display il messaggio "Err 6".

L'uscita da questo programma (e quindi la selezione del successivo), oppure il superamento di una condizione di errore, si

ottiene premendo il tasto (F

Programma t 6

La selezione di questo programma provoca la visualizzazione temporanea del messaggio "t 6" sul display destro, dopodichè viene attivato il test che visualizza la posizione angolare dell'albero della macchina, riferita alla tacca di zero dell'encoder, nel seguente modo: Pos nnn.

Il programma è identico al 97 selezionabile in ambiente di servizio. L'uscita, e quindi la selezione del test successivo, si



Programma † 7

La selezione di questo programma, da effettuare col carter di protezione abbassato, provoca la visualizzazione temporanea del messaggio "t 7" sul display destro.

Il test prevede la pressione del tasto

STOP			
0	10	l'alzata	della
· /	· ·		

protezione e la conseguente visualizzazione del messaggio "Stp" sul display sinistro se la linea di stop risulta funzionante. Se la linea non funziona oppure se non si vuole effettuare il test, è possibile uscire dal programma (selezionando il successivo),

premendo il tasto

Programma t 9

La selezione del programma prevede la visualizzazione del messaggio "t 9" sul display destro e la successiva esecuzione del test sulla PAL. Per verificare la corretta generazione dei differenti chip select occorre comunque avvalersi di un oscilloscopio come di seguito descritto:

- collegare la sonda di massa al test point TP 17 della scheda CPU;
- collegare l'altra sonda al piedino 12 della PAL (U 5);
- verificare che, durante l'esecuzione del test, il livello del segnale rilevato passi periodicamente (in corrispondenza della generazione del Chip Enable relativo) dal livello alto al

- selecting the program activates the multiplexer channel 0 test and displays the converted datum;

- pressing $\overbrace{\frown}^{rr}$ activates the test on the next channels;

- pressing $\left(\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array} \right)$ activates the test on the previous channels.

The following table shows the correct values for each channel:

<u>Channel</u>	<u>Signal</u>	Value
0	1st gain inside pick-up	from 120 to 140 (typ.127)
1	2nd gain inside pick-up	ditto
2	1st gain outside pick-up	ditto
3	2nd gain outside pick-up	ditto
4	Diameter potentiometer	from 5 to 235
5	Not utilised	
6	Distance potentiometer	from 5 to 240
7	Not utilised	

The displayed value is updated by pressing (ENTER). There is also

a test on the A->D conversion signalling line to check for short circuits or interruptions.

If the test times-out without detecting a signal, the message "Err 6" is displayed.

You can quit this program and select the next test, or skip an



Program † 6

Message "tó" is shown briefly on the rh display followed by activation of the test that displays the angular position of the spin shaft referred to the encoder zero in the format: Pos nnn. The routine is identical to program 97 in the service environment.

You can quit the program and select the next test by pressing



Program t 7

Message "t 7" shown briefly on the rh display.

This program must be selected when the wheel guard is lowe-

red. When the test is selected, press the $\begin{pmatrix} \text{stop} \\ \mathbb{O} \end{pmatrix}$ key or raise the

wheel guard; the message "Stp" on the lh display indicates that the stop line is functional. If the line is faulty or if this test is not required, you can quit the program and select the next test by



Program † 9

Message "t9" shown on the rh display followed by execution of the PAL test. In order to check correct generation of the various select chips you need an oscilloscope set up as follows:

- connect the ground probe to test point TP17 on the CPU board;
- connect the other probe to lead 12 of the PAL (U5);
- during the test check that the level of the signal shifts periodically (in relation to the generation of the relative chip enable) from high level to low level;
- repeat the test with the second probe on the other output leads of the PAL (13-19 excluding 17).

livello basso;

- ripetere la verifica spostando la seconda sonda su tutti gli altri piedini di uscita della PAL (dal 13 al 19 con esclusione del 17).

ATTENZIONE:

Questo programma è selezionabile solo singolarmente, cioè al di fuori della sequenza automatica.

L'uscita, e quindi la selezione del test successivo, si ottiene



Programma 110

La selezione del programma prevede la visualizzazione del messaggio "t10" sul display destro ed il successivo test dei singoli punti luminosi della scheda. Dal momento che il test ha una durata non trascurabile e che non sempre serve eseguirlo, esso

viene attivato solo confermando la selezione col tasto (ENTER

(solo nell'ambito della sequenza automatica). In caso contra-

F rio premendo il tasto (, si esce dal programma e si ritorna

alla condizione iniziale visualizzando il messaggio "ttt" su entrambi i display.

* Selezione diretta di un programma

Una volta entrati in ambiente di test (con "ttt" visualizzato su entrambi i display), è possibile selezionare singolarmente i programmi utilizzando i tasti freccia in modo analogo a quanto avviene per i programmi di servizio.

Più precisamente: la pressione dei tasti (

determina

la preselezione dei programmi secondo la sequenza descritta in precedenza e la visualizzazione del messaggio "t X" lampeggiante sul display destro. Il lampeggio indica la necessità di confermare la preselezione del programma X premendo il



A selezione confermata il messaggio da lampeggiante diventa fisso e la gestione di ogni singolo programma è identica a quanto descritto per la seguenza automatica. L'uscita da un programma determina il ritorno allo stato iniziale dell'ambiente di test ("ttt" su entrambi i display).

È prevista l'esecuzione in loop dei programmi: t2, t3, t4, t5. Per selezionare questa modalità è necessario confermare la prese-

STAR lezione del programma premendo il tasto anziché 0

F L'uscita si ottiene premendo il tasto Questa opzione

risulta utile guando si vogliono eseguire i test in modo ciclico per identificare eventuali malfunzionamenti tramite l'uso di un oscilloscopio.

Per riportare la macchina nelle normali condizioni di funzionamento occorre:

- spegnere l'equilibratrice;
- riposizionare il microswitch 2 della coppia "SW2" della scheda principale in posizione "lavoro";

- riaccendere la macchina.

SOSTITUZIONE E REGOLAZIONE DEI POTENZIOMETRI DEL TASTATORE

- Selezionare il programma di servizio "98" per visualizzare i dati relativi ai potenziometri del tastatore. Il primo dato visualizzato si riferisce al potenziometro del diametro (sul pannello visore si accende il led corrispondente).
- Smontare il tastatore completo svitando le due viti M6 di fissaggio alle colonnette di supporto.
- Scollegare i cavi dei potenziometri.



This program can only be selected individually, it is not available in the automatic sequence.

To guit the program and exit the Service environment press



Program 110

The message "t10" appears on the rh display and then the individual LEDs on the board are tested. Since this is a fairly lengthy procedure and not always necessary, it is only run if you

confirm with (ENTER) (automatic sequence only). Otherwise,

F to quit the program and return to the starting press

situation with "ttt" on both displays.

* Direct selection of programs

Once you have entered the test environment ("ttt" on both displays) you can select programs individually using the arrow keys in the same way as for service programs.

Press to preselect the program in accordance <u>∠_`</u> ⊰}

with the sequence described earlier. The message "tX" will now flash on the rh display prompting you to confirm preselection of

program X by pressing (ENTER)

When the selection is confirmed the message (program number) stops flashing and remains on the display. Management of individual programs is identical to the procedure described in the automatic sequence. When you quit a program you return to the initial state of the test environment ("ttt" on both displays). You can run t2, t3, t4, and t5 in a loop. To select this function

confirm the selected program by pressing instead of Π



This option is useful if you want to run tests cyclically to identify faults with the

aid of an oscilloscope.

- To restore the balancer to normal operation:
- switch off the balancer;
- set dip switch 2 of the "SW2" switch pair on the main board to "work" mode;
- switch on the balancer.

CHANGING AND ADJUSTING GAUGE POTENTIOMETERS

- Select service program "98" to display data for the gauge potentiometers. The first
- value displayed refers to the diameter potentiometer (corresponding LED illuminates on display panel).
- Disassemble the measurement gauge unit by unscrewing the two M6 screws securing it to the support columns.
- Disconnect the potentiometer wires.

Potenziometro diametro

- Smontare il potenziometro del diametro completo del suo ingranaggio.
- Smontare l'ingranaggio e montarlo sul nuovo potenziometro serrando la vite in modo che risulti frizionato (non completamente bloccato) e quindi lasci la possibilità di ruotare l'albero rispetto all'ingranaggio nella fase di registrazione descritta successivamente.
- Montare il nuovo potenziometro con relativo ingranaggio sul supporto del tastatore in modo che il gioco fra gli ingranaggi risulti minimo in tutte le posizioni.
- Ricollegare il cavo al potenziometro del diametro (RP2).
- Ruotare completamente la leva del tastatore verso la parte anteriore della macchina e quindi, mantenendo fermo l'ingranaggio, ruotare con un cacciavite l'albero del potenziometro finché sul display destro compare un valore prossimo a 5.
- Serrare in questa condizione la vite per bloccare l'ingranaggio sull'albero del tastatore.
- Ruotare completamente il tastatore verso la parte <u>posteriore</u> della macchina verificando la continuità elettrica del potenziometro ed il corretto accoppiamento degli ingranaggi lungo l'intera corsa.

Poiché l'escursione del potenziometro corrisponde a circa 230 numeri, se si è regolato il potenziometro a riposo al valore 5, il valore a fine corsa corrisponderà circa a 235.

Potenziometro distanza

- Premere il tasto per visualizzare sul display destro il dato

relativo a questo potenziometro (sul pannello visore si accende il led della distanza).

- Rimuovere il filo di trascinamento dalle sedi delle pulegge.
- Smontare la puleggia grande allentando la vite che la blocca sul potenziometro.
- Smontare il potenziometro della distanza.
- Montare il nuovo potenziometro.
- Rimontare la puleggia sul potenziometro serrando la vite in modo che risulti frizionata (non completamente bloccata) e quindi lasci la possibilità di ruotare l'albero rispetto alla puleggia nella fase di registrazione descritta successivamente.
- Rimontare il filo di trascinamento posizionandolo correttamente sulle apposite sedi delle due pulegge.
- Ricollegare il cavo al potenziometro della distanza (RP1).
- Portare il tastatore nella posizione di riposo (tutto in dentro) e, mantenendo ferma la puleggia, ruotare con un cacciavite l'albero del potenziometro finché sul display destro compare un valore prossimo a 5.

- Serrare in questa condizione la vite per bloccare la puleggia sull'albero del tastatore.

- Portare il tastatore a fine corsa per verificare la continuità elettrica del potenziometro.

Poiché l'escursione del potenziometro corrisponde a circa 235 numeri, se si è regolato il potenziometro a riposo al valore 5, il valore a fine corsa corrisponderà circa a 240.

- Rimontare il tastatore completo tramite le due viti M6 di fissaggio alle colonnette di supporto.
- Eseguire la calibrazione del tastatore tramite l'apposita procedura descritta nel manuale d'uso.
- Verificare la correttezza dei diametri rilevati, utilizzando ruote di dimensioni note (oppure un apposito strumento). Per potere disporre dei suddetti dati con la precisione del decimo di pollice, è opportuno selezionare preventivamente la funzione "<u>oF.5</u>" all'interno del programma di servizio "91".

<u>Note</u>

Si tenga presente che il diametro nominale della ruota (es. 14"), si riferisce ai piani di appoggio dei talloni del pneumatico, che sono ovviamente interni al cerchio. I dati rilevati fanno invece riferimento a piani esterni e <u>risultano quindi inferiori ai nominali</u>

Diameter potentiometer

- Disassemble the diameter potentiometer complete with its gear.
- Disassemble the gear and fit it onto the new potentiometer, tightening the screw to hold the gear in place without clamping it, so that the shaft can be turned with respect to the gear for the adjustment procedures described below.
- Fit the new potentiometer with the gear to the gauge support in such a way that backlash between gear teeth is minimum in all positions.
- Reconnect the potentiometer lead (RP2)
- Turn the gauge lever fully towards the <u>front</u> of the machine and then, holding the gear, use a screwdriver to turn the potentiometer spindle until the rh display shows a value close to 5.
- Now tighten the gear screw fully so that the gear cannot turn with respect to the shaft.
- Turn the gauge fully to the <u>rear</u> of the machine, checking the electrical continuity of the potentiometer and the correct meshing of the gears through the entire stroke.

The full rotation of the potentiometer corresponds to approximately 230 numbers; therefore, if the reading is 5 at rest position, the full range value will be in the region of 235.

Distance potentiometer

- Press The to call the value for the distance potentiometer to

the rh display (corresponding LED illuminates on display panel).

- Remove the transmission wire from the pulley sheaves.
- Disassemble the large pulley by slackening the screw that secures it to the potentiometer.
- Disassemble the distance potentiometer.
- Fit the new potentiometer.
- Fit the pulley to the potentiometer spindle, tightening the screw to hold it in place without clamping it so that the pulley spindle can be turned with respect to the pulley for the adjustment procedures described below.
- Reconnect the potentiometer lead (RP1).
- Bring the gauge to its rest position (fully retracted) and, holding the pulley, turn the potentiometer spindle with a screwdriver until the rh display shows a value close to 5.
- Now tighten the pulley screw fully so that the pulley cannot turn with respect to the potentiometer spindle.
- Bring the gauge to the full stroke position to check the electrical continuity of the potentiometer.

The full rotation of the potentiometer corresponds to approximately 235 numbers;

therefore, if the reading is 5 at rest position, the full range value will be

in the region of 240.

- Refit the complete measurement gauge assembly using the two M6 fixing screws securing it to the support columns.
- Calibrate the gauge by means of the procedure described in the balancer's user handbook.
- Check that the measured diameters are correct, using wheels of a known size (or a calliper gauge). If you wish to display wheel data with resolution of 0.1 inches, start by selecting function "<u>oF.5</u>" in service program "91".

<u>Notes</u>

The nominal wheel diameter (e.g. 14") refers to the plane in which the tyre beads are seated, i.e. inside the rim. Measured wheel data, on the contrary, refer to the external planes of the wheel and are therefore lower than the wheel nominal data due to the thickness of the rim. Such differences are compensated for by calibrating the gauge so that the measured values coincide with the nominal values to provide a reliable referen-

a causa dello spessore del cerchio. Queste differenze vengono compensate dalla procedura di calibrazione del tastatore, per fare coincidere i valori rilevati con quelli nominali che costituiscono un riferimento consolidato per l'utente. Ovviamente la compensazione viene effettuata con riferimento allo spessore del cerchio utilizzato nella procedura di calibrazione, per cui i dati rilevati successivamente su ruote aventi spessori diversi possono presentare leggeri scostamenti (massimo 2 - 3 decimi di pollice) rispetto a quelli nominali. <u>Ciò non costituisce un errore</u> di precisione dei dispositivi, ma rispecchia la realtà.

Affinché valori geometrici reali e valori rilevati coincidano con buona approssimazione su tutto l'intervallo di variazione dei parametri, è necessario che sia corretta la posizione reciproca dell'albero supporto ruota e dell'albero scorrevole del tastatore. Gli assi dei due alberi debbono infatti risultare paralleli nello spazio (quindi sui due piani orizzontale e verticale) ed avere distanze prefissate.

Questa condizione viene soddisfatta all'atto del collaudo presso l'azienda e quindi, se si sostituisce un potenziometro, non è necessario effettuare ulteriori interventi .

SOSTITUZIONE E REGOLAZIONE DEI PICK UP

- Togliere il coperchio portapesi dopo avere svitato le 4 viti di fissaggio ed aver rimosso l'incudine.
- Disinserire la connessione della coppia di pick up.
- Togliere i pick up svitando i due grani M8.
- Montare la nuova coppia di pick up frizionandoli leggermente, facendo attenzione che le sfere si posizionino correttamente all'interno delle apposite nicchie.

Il pick up contrassegnato con la lettera **I** va montato sulla destra e quello contrassegnato con la lettera **E** sulla sinistra (supponendo di lavorare rimanendo davanti alla macchina).

- Ricollegare il connettore dei pick up.
- Impostare la modalità "1 On" col programma di servizio "91" per visualizzare i valori di squilibrio con la massima precisione.
- Montare sull'albero dell'equilibratrice una ruota di dimensioni medie (es.: 5" x 13") ed equilibrarla con la massima precisione.
- Squilibrare la ruota con 100 grammi (3,5 oz) sul fianco esterno. - Selezionare il programma di servizio "96" ed eseguire un lancio

per controllare i valori dei segnali e della fase dei pick up.

I valori corretti sono i seguenti:

- stasamento	F	da -2.0 a +2.0
- segnale pick up interno	I	da 200 a 280
- segnali pick up esterno	Е	da 110 a 170

Se i valori visualizzati al termine del lancio non rientrano negli intervalli specificati, si agisca, tramite gli appositi grani, sul serraggio dei pick up finchè le condizioni non sono soddisfatte.

Questi valori sono normalmente ottenuti con una coppia di serraggio di 1,7 Nm.

- Stringere a pacco i dadi autobloccanti e quindi svitarli leggermente (circa una faccia dell'esagono) in modo che lavorino le molle a tazza presenti.

Durante queste operazioni è opportuno mantenere fermi i rispettivi grani in modo da non alterare le condizioni di precarica dei pick up.

- Richiudere il coperchio portapesi.

- Eseguire la calibrazione della sensibilità.

SOSTITUZIONE DEL GRUPPO OSCILLANTE COMPLETO

PER MACCHINE FINO A MATRICOLA N° 04019048

Dopo avere accertato che il gruppo sia la causa effettiva delle anomalie della macchina, procedere alla sua sostituzione come indicato di seguito. ce for the user. Clearly, compensation is performed with reference to the thickness of the rim used in the calibration procedure, so that the data measured on wheels with different rim thicknesses can deviate slightly (0.2 - 0.3 inches at the most) from wheel nominal data. <u>This situation is not the result of an</u> <u>error in the measuring system</u>, it simply reflects the real dimensions of the wheels.

To get good average alignment between real geometrical values and measured values through the full range of measurement, the reciprocal position of the spin shaft and the sliding gauge shaft must be correct. The two shafts must be parallel in the vertical and horizontal plane and at a clearly defined C/C distance.

This condition is checked at the time of factory testing and should not require adjustment when you change one of the potentiometers.

CHANGING AND ADJUSTING THE PICK-UP

- Remove the weight holder tray after unscrewing the 4 fixing screws and removing the anvil.
- Detach the pick-up connector.
- Remove the pick-ups by unscrewing the two M8 grub screws. - Fit the new pair of pick-ups, clamping them lightly and making

sure that the balls are positioned correctly in their seats. The pick-up bearing the letter I must be installed on the rh side, while pick-up E goes on the left (looking from the front of the machine).

- Reconnect the pick-up connector.
- Set "1 On" mode in service program "91" for high precision unbalance display.
- Mount an average size wheel (e.g.: 5" x 13") on the spin shaft and balance it with the utmost precision.
- Now unbalance the wheel by applying a 100 gram (3.5 oz.) weight on the outside rim.
- Select Service program 96 and spin the wheel to check signal values and pick-up phase.

The correct values are:

- pick-up phase F from -2.0 to +2.0
- inside pick-up I from 200 to 280
- outside pick-up E from 110 to 170

If the values displayed at the end of the spin are not within these limits, tighten or loosen the grub screws to adjust pick-up clamping until you get the correct values.

These values are generally obtained with a tightening torque of 1.7 Nm.

- Tighten the self-locking nuts and then loosen by about one flat so that the Belleville springs are exerting pressure.

During these operations immobilise the grub screws so that pickup pressure is not changed.

- Close the weight holder tray.
- Run a sensitivity calibration routine.

CHANGING THE SHAFT SENSOR ASSEMBLY

FOR MACHINES UP TO SERIAL NUMBER 04019048

Once you are sure that the shaft sensor assembly is causing machine malfunctions, renew as follows:

- Remove the weight holder tray after unscrewing the 4 fixing

- Togliere il coperchio portapesi dopo avere svitato le 4 viti di fissaggio ed aver rimosso l'incudine.
- Smontare la scheda ricerca completa di supporto svitando le due viti M4 di fissaggio.
- Scollegare i cavi di massa e di alimentazione del motore e dei due elettromagneti.
- Allentare le due viti di serraggio dei pick up.
- Togliere il coperchio in plastica situato nella parte posteriore della carcassa per poter accedere alle 3 viti di fissaggio del dispositivo di lancio/frenata.
- Smontare il dispositivo di lancio/frenata.
- Svitare le 4 viti di fissaggio delle balestre del gruppo oscillante al basamento.
- Rimuovere il gruppo e sostituirlo col nuovo, serrando in modo adeguato le viti di fissaggio al basamento. Si verifichi quindi che l'albero del gruppo oscillante risulti parallelo sul piano verticale all'albero del tastatore.
- Rimontare la scheda ricerca completa di supporto.
- Rimontare i pick up regolandone la precarica come descritto nel paragrafo "Sostituzione e regolazione dei pick up".
- Rimontare il dispositivo di lancio e frenata regolandolo come descritto nel paragrafo "Regolazione del dispositivo di lancio e frenata".
- Ricollegare i cavi di massa e di alimentazione del motore e dei 2 elettromagneti.
- Montare il coperchio portapesi.
- Eseguire la procedura di calibrazione della sensibilità.

PER MACCHINE DALLA MATRICOLA N° 04029048

Dopo avere accertato che il gruppo sia la causa effettiva delle anomalie della macchina, procedere alla sua sostituzione come segue.

- Togliere il coperchio portapesi dopo avere svitato le 4 viti di fissaggio ed aver rimosso l'incudine.
- Smontare la scheda ricerca completa di supporto svitando le due viti M4 di fissaggio.
- Scollegare i cavi di massa e di alimentazione del motore e dei due elettromagneti.
- Allentare le due viti di serraggio dei pick up.
- Togliere il coperchio in plastica situato nella parte posteriore della carcassa per poter accedere alle 3 viti di fissaggio del dispositivo di lancio/frenata.
- Smontare il dispositivo di lancio/frenata.
- Svitare le 4 viti di fissaggio delle balestre del gruppo oscillante al basamento.
- Rimuovere il gruppo e sostituirlo col nuovo, serrando in modo adeguato le viti di fissaggio al basamento. Si verifichi quindi che l'albero del gruppo oscillante risulti parallelo sul piano verticale all'albero del tastatore.
- Rimontare la scheda ricerca completa di supporto.
- Rimontare i pick up regolandone la precarica come descritto nel paragrafo "Sostituzione e regolazione dei pick up".
- Rimontare il dispositivo di lancio e frenata regolandolo come descritto nel paragrafo "Regolazione del dispositivo di lancio/ frenata e micro di sicurezza".
- Ricollegare i cavi di massa e di alimentazione del motore e dei 2 elettromagneti.
- Montare il coperchio portapesi.
- Eseguire la procedura di calibrazione della sensibilità.

SOSTITUZIONE DEL MOTORE DI LANCIO

PER MACCHINE FINO A MATRICOLA N° 04019048

- Togliere il coperchio portapesi dopo avere svitato le 4 viti di fissaggio ed aver rimosso l'incudine.
- Disinserire i connettori faston (rosso e nero) dei cavi di alimentazione del motore.
- Svitare la vite di fissaggio della fascetta metallica di bloccaggio

screws and removing the anvil.

- Remove the encoder board complete with support by unscrewing the two M4 fixing screws.
- Disconnect the ground and power wires from the motor and the two electromagnets.
- Slacken the two pick-up clamping screws.
- Remove the plastic cover located in the rear side of the body in order to reach the 3 fixing screws of the spin/brake device.
- Disassemble the complete spin/brake device.
- Unscrew the 4 screws fixing the leaf springs to the machine base.
- Withdraw the unit and insert a new one. Make sure that the screws fixing the unit to the base are tightened fully down. Check that the spin shaft is parallel to the measurement gauge shaft on the vertical plane.
- Refit the encoder board complete with its support.
- Refit the pick-ups and adjust the clamping force as described in the heading "Changing and adjusting the pick-ups".
- Refit the spin/brake device and adjust it as described in the heading "Adjusting the spin/brake device".
- Reconnect the ground and power wires to the motor and the two electromagnets.
- Refit the weight holder tray.
- Calibrate machine sensitivity.

FOR MACHINES FROM SERIAL NUMBER 04029048

Once you are sure that the shaft sensor assembly is causing machine malfunctions, renew as follows:

- Remove the weight holder tray after unscrewing the 4 fixing screws and removing the anvil.
- Remove the encoder board complete with support by unscrewing the two M4 fixing screws.
- Disconnect the ground and power wires from the motor and the two electromagnets.
- Slacken the two pick-up clamping screws.
- Remove the plastic cover located in the rear side of the body in order to reach the 3 fixing screws of the spin/brake device.
- Disassemble the complete spin/brake device.
- Unscrew the 4 screws fixing the leaf springs to the machine base.
- Withdraw the unit and insert a new one. Make sure that the screws fixing the unit to the base are tightened fully down. Check that the spin shaft is parallel to the measurement gauge shaft on the vertical plane.
- Refit the encoder board complete with its support.
- Refit the pick-ups and adjust the clamping force as described in the heading "Changing and adjusting the pick-ups".
- Refit the spin/brake device and adjust it as described in the heading "Adjusting the spin/braking device and safety micro-switch".
- Reconnect the ground and power wires to the motor and the two electromagnets.
- Refit the weight holder tray.
- Calibrate machine sensitivity.

CHANGING THE SPIN MOTOR

FOR MACHINES UP TO SERIAL NUMBER 04019048

- Remove the weight holder tray after unscrewing the 4 fixing screws and removing the anvil.
- Disconnect the Fastons (red and black) on the motor feeding wires.
- Unscrew the fixing screw of the metal strap securing the motor.

del motore.

- Rimuovere il motore dal supporto.
- Smontare il rullino in gomma svitando il grano M4 di fissaggio.
- Montare il rullino in gomma sul nuovo motore tramite il grano M4 facendo attenzione che la punta dello stesso si appoggi sull'apposita nicchia dell'albero motore.
- Posizionare il nuovo motore sul supporto in modo che:

• il rullino in gomma sia centrato rispetto allo spessore della puleggia (fare attenzione che il rullino non tocchi o sfiori il cassone);

• i due connettori faston maschi del motore siano rivolti verso l'alto;

• la protezione della spazzola non appoggi sul supporto motore.

- Fissare il motore al supporto avvitando l'apposita fascetta di fissaggio.
- Ricollegare i fili di alimentazione del motore tramite i due connettori faston (il rosso sul positivo ed il nero sul negativo).
- Pulire con alcool la puleggia ed il rullino in gomma ed aspettare che siano asciutti.
- Eseguire un lancio per verificare il corretto funzionamento del motore. Procedere, se necessario, alla regolazione del dispositivo di lancio e frenata come descritto nell'apposito paragrafo.
 Rimontare il coperchio portapesi.

PER MACCHINE DALLA MATRICOLA N° 04029048

- Togliere il coperchio portapesi dopo avere svitato le 4 viti di fissaggio ed aver rimosso l'incudine.
- Disinserire i connettori faston (rosso e nero) dei cavi di alimentazione del motore.
- Svitare la vite di fissaggio della fascetta metallica di bloccaggio del motore.
- Rimuovere il motore dal supporto.
- Smontare il pignone svitando il grano M4 di fissaggio.
- Montare il pignone sul nuovo motore tramite il grano M4 facendo attenzione che la punta di quest'ultimo si appoggi sull'apposita nicchia dell'albero motore.
- Posizionare il nuovo motore sul supporto in modo che:
 - i denti del pignone siano centrati rispetto ai denti della corona;

• i due connettori faston maschi del motore siano rivolti verso l'alto;

• la protezione della spazzola non appoggi sul supporto motore.

- Fissare il motore al supporto con l'apposita fascetta di fissaggio.

- Ricollegare i fili di alimentazione del motore tramite i due connettori faston (il rosso sul positivo ed il nero sul negativo).
- Pulire con alcool la puleggia.
- Eseguire un lancio per verificare il corretto funzionamento del motore. Procedere, se necessario, alla regolazione del dispositivo di lancio e frenata come descritto nell'apposito paragrafo.
- Rimontare il coperchio portapesi.

SOSTITUZIONE DELL'ELETTROMAGNETE DI STACCO MOTORE (L1)

PER MACCHINE FINO A MATRICOLA N° 04019048

- Togliere il coperchio portapesi dopo avere svitato le 4 viti di fissaggio ed aver rimosso l'incudine.
- Scollegare i cavi di massa e di alimentazione del motore e dei due elettromagneti.
- Togliere il coperchio in plastica situato nella parte posteriore della carcassa per poter accedere alle 3 viti di fissaggio del dispositivo di lancio/frenata.

- Remove the motor from its support.
- Disassemble the rubber roller by unscrewing the M4 grub screw.
- Fit the rubber roller on the new motor making sure the tip of the M4 grub screw enters the machined location on the motor shaft.
- Place the new motor on the support so that:
- the rubber roller is centred with respect to the width of the pulley (make sure that roller is not interfering with the cabinet);
- the two male Fastons connecting the motor are facing upward;
- the brush protection is not resting on the motor support
- Secure the motor to its support by tightening the metal strap.
- Reconnect the feed wires by recoupling the Fastons (red to positive, black to negative).
- Clean the rubber roller and the pulley with denatured alcohol and wait for the parts to dry.
- Perform a spin cycle to check that the motor is running properly. If necessary, adjust the spin and brake device (see relative heading).
- Refit the weight holder tray.

FOR MACHINES FROM SERIAL NUMBER 04029048

- Remove the weight holder tray after unscrewing the 4 fixing screws and removing the anvil.
- Disconnect the Fastons (red and black) on the motor feeding wires.
- Unscrew the fixing screw of the metal strap securing the motor. - Remove the motor from its support.
- Disassemble the pinion by unscrewing the M4 grub screw.
- Fit the pinion on the new motor making sure the tip of the M4 arub screw enters the machined location on the motor shaft.
- Place the new motor on the support so that:
- the pinion teeth are centred in relation to the ring gear teeth;
- the two male fastons connecting the motor are facing upward;
- the brush protection is not resting on the motor support
- Secure the motor to its support by tightening the metal strap.
 Reconnect the feed wires by recoupling the Fastons (red to positive, black to negative).
- Clean the pulley with denatured alcohol.
- Perform a spin cycle to check that the motor is running properly. If necessary, adjust the spin and brake device (see relative heading).
- Refit the weight holder tray.

CHANGING THE MOTOR DISENGAGEMENT ELECTROMAGNET (L1)

FOR MACHINES UP TO SERIAL NUMBER 04019048

- Remove the weight holder tray after unscrewing the 4 fixing screws and removing the anvil.
- Disconnect the ground and power feeding wires from the motor and the two electromagnets.
- Remove the plastic cover located in the rear side of the body in order to reach the 3 fixing screws of the spin/brake device.
- Disassemble the complete spin/brake device.

- Smontare il dispositivo di lancio/frenata.
- Svitare le due viti M4 di fissaggio dell'elettromagnete.
- Montare il nuovo elettromagnete.
- Rimontare il dispositivo di lancio e frenata regolandolo come descritto nel paragrafo "Regolazione del dispositivo di lancio e frenata".
- Ricollegare i cavi di massa e di alimentazione del motore e dei due elettromagneti.
- Eseguire un lancio per verificare la corretta esecuzione del lancio ed in particolare che, quando il magnete viene alimentato per staccare il motore durante la fase di acquisizione dei segnali di squilibrio, la distanza fra il rullino in gomma e la puleggia non sia inferiore a 0,5 mm.
- Rimontare il coperchio portapesi.

SOSTITUZIONE E REGOLAZIONE ELETTROMAGNETE DI STACCO MOTORE (L1)

PER MACCHINE DALLA MATRICOLA N° 04029048

- Togliere il coperchio portapesi dopo avere svitato le 4 viti di fissaggio ed aver rimosso l'incudine.
- Scollegare i cavi di massa e di alimentazione del motore e dei due elettromagneti.
- Togliere il coperchio in plastica situato nella parte posteriore della carcassa per poter accedere alle 3 viti di fissaggio del dispositivo di lancio/frenata.
- Smontare il dispositivo di lancio/frenata completo.
- Svitare le due viti M4 di fissaggio della piastrina di supporto microinterruttore di sicurezza.
- Svitare le due viti M4 di fissaggio dell'elettromagnete.
- Montare il nuovo elettromagnete.
- Rimontare la piastrina di supporto micro di sicurezza.
- Rimontare il dispositivo di lancio e frenata effettuando la regolazione come descritto nel paragrafo "Regolazione del dispositivo di lancio/frenata e micro di sicurezza".
- Ricollegare i cavi di massa e di alimentazione del motore e dei due elettromagneti.
- Registrare l'elettromagnete di stacco motore in modo tale che, durante la fase di acquisizione dei segnali di squilibrio, la distanza fra i denti del pignone e i denti della corona non sia inferiore a 1 mm.
- Verificare che allo stacco motore, per l'acquisizione dei dati, il pattino del freno non tocchi o sfiori la puleggia del gruppo oscillante.
- Verificare la corretta regolazione del micro di sicurezza come descritto nel paragrafo "Regolazione del dispositivo di lancio/ frenata e micro di sicurezza".
- Rimontare il coperchio portapesi.
- Rimontare il coperchio in plastica nella parte posteriore.

SOSTITUZIONE E REGOLAZIONE DELL'ELETTROMAGNETE DI FRENATA (L2)

PER MACCHINE FINO A MATRICOLA N° 04019048

- Togliere il coperchio portapesi dopo avere svitato le 4 viti di fissaggio ed aver rimosso l'incudine.
- Scollegare i cavi di alimentazione dell'elettromagnete.
- Svitare il dado di fine corsa dall'asta di guida del nucleo dell'elettromagnete.
- Svitare le due viti M5 di fissaggio dell'elettromagnete.
- Smontare l'elettromagnete sfilando l'asta di guida.
- Infilare l'asta di guida nel nuovo elettromagnete e fissare quest'ultimo in una posizione intermedia serrando le due viti.

- Unscrew the two M4 screws securing the electromagnet and remove the latter.
- Fit the new electromagnet.
- Reassemble the spin/brake device, adjusting it as described in the heading "Adjusting the spin/brake device".
- Reconnect the ground and power wires to the motor and the two electromagnets.
- Perform a test spin, checking also that when the electromagnet is powered to disengage the motor during the unbalance signal reading phase, the gap between the rubber roller and the pulley is no less than 0.5 mm.
- Refit the weight holder tray.

REPLACING AND ADJUSTING THE MOTOR DISENGAGING ELECTROMAGNET (L1)

FOR MACHINES FROM SERIAL NUMBER 04029048

- Remove the weight holder tray after unscrewing the 4 fixing screws and removing the anvil.
- Disconnect the ground and power feeding wires from the motor and the two electromagnets.
- Remove the plastic cover located in the rear side of the body in order to reach the 3 fixing screws of the spin/brake device.
 Disassemble the complete spin/brake device.
- Remove the complete wheel spin/braking device from the case, unscrewing the three fixing screws from below on the outside.
- Unscrew the two M4 screws which fix the plate of the safety microswitch support.
- Unscrew the two M4 screws which fix the electromagnet.
- Fit the new electromagnet.
- Replace the microswitch support plate.
- Reassemble the spin/brake device, adjusting it as described in the heading "Adjusting the spin/braking device and safety microswitch".
- Re-connect the ground and power wires to the motor and the two electromagnets.
- Adjust the motor disengager microswitch so that during the imbalance data acquisition phase, the distance between the pinion and ring gear teeth is at least 1 mm.
- Check that when the motor is disengaged for data acquisition, the brake shoe does not touch or brush against the pulley of the central unit.
- Check that the safety microswitch is correctly adjusted as described in "Adjusting the spin/braking device and safety microswitch".
- Refit the weight holder tray.
- Re-close the plastic cover in the rear side of the body.

CHANGING AND ADJUSTING THE BRAKE ELECTROMAGNET (L2)

FOR MACHINES UP TO SERIAL NUMBER 04019048

- Remove the weight holder tray after removing the 4 fixing screws and the anvil.
- Disconnect the power feeding wires from the electromagnet.
- Unscrew the limit position nut from the guide rod of the electromagnet core.
- Unscrew the two M5 screws securing the electromagnet.
- Disassemble the electromagnet, extracting the guide rod.
- Insert the guide rod in the new electromagnet and secure the latter in an intermediate position and tighten the two fixing screws.

- Avvitare sull'asta di guida il dado autobloccante di fine corsa arrestandosi non appena la parte in plastica di bloccaggio risulta in presa sul filetto. Non avvitare oltre per non limitare eccessivamente la corsa del nucleo e garantire quindi il corretto funzionamento nella fase di lancio.
- Ricollegare i cavi di alimentazione dell'elettromagnete.
- Azionare il freno premendo il tasto $\begin{pmatrix} stop \\ \mathbb{O} \end{pmatrix}$
- Verificare che, col freno inserito, tirando verso l'alto l'asta di guida del nucleo quest'ultimo possa muoversi di 2-3 mm prima di raggiungere la posizione di fine corsa. Questa extracorsa è fondamentale per mantenere nel tempo una frenata efficace anche a fronte di usura della pastiglia di sughero.
- Se necessario, modificare la posizione verticale dell'elettromagnete fino a soddisfare la condizione sopra descritta.
- Verificare il corretto serraggio delle viti di fissaggio dell'elettromagnete.
- Rimontare il coperchio portapesi.

PER MACCHINE DALLA MATRICOLA N° 04029048

- Togliere il coperchio portapesi dopo avere svitato le 4 viti di fissaggio ed aver rimosso l'incudine.
- Scollegare i cavi di alimentazione dell'elettromagnete.
- Svitare il dado di fine corsa dall'asta di guida del nucleo dell'elettromagnete.
- Svitare le due viti M5 di fissaggio dell'elettromagnete.
- Smontare l'elettromagnete sfilando l'asta di guida.
- Infilare l'asta di guida nel nuovo elettromagnete e fissare quest'ultimo in una posizione intermedia serrando le due viti.
- Avvitare sull'asta di guida il dado autobloccante di fine corsa arrestandosi non appena la parte in plastica di bloccaggio risulta in presa sul filetto. Non avvitare oltre per non limitare eccessivamente la corsa del nucleo e garantire quindi il corretto funzionamento nella fase di lancio.
- Ricollegare i cavi di alimentazione dell'elettromagnete.
- Modificare la posizione verticale dell'elettromagnete nel modo seguente:
- •Spostare l'elettromagnete verso l'alto.
- Muovere gradualmente l'elettromagnete verso il basso fino
- a quando azionando il freno con il tasto (), il nucleo
- raggiunga la posizione di fine corsa.
- Eseguire alcuni lanci per verificare il corretto funzionamento del dispositivo sia in fase di lancio che in frenatura.
- Verificare il corretto serraggio delle viti di fissaggio dell'elettromagnete.
- Rimontare il coperchio portapesi.

SOSTITUZIONE DEL PATTINO DEL FRENO

- Togliere il coperchio portapesi dopo avere svitato le 4 viti di fissaggio ed aver rimosso l'incudine.
- Scollegare i cavi di massa e di alimentazione del motore e dei due elettromagneti
- Svitare la vite di fissaggio della fascetta metallica di bloccaggio del motore.
- Rimuovere il motore dal supporto.
- Comprimere la molla in modo da disimpegnarla dal pattino.
- Ruotare il pattino sul perno e sfilarla assialmente.
- Montare il nuovo pattino (mantenendo compressa la molla).
- Pulire con alcool il sughero in modo da asportare l'eventuale sporcizia depositata in seguito alla manipolazione. Pulire anche la puleggia di lancio del gruppo oscillante.
- Rimontare il motore sul supporto avvitando l'apposita fascetta di fissaggio.
- Ricollegare i cavi di massa e di alimentazione del motore e dei due elettromagneti.

- Screw the locking nut defining the limit position onto the guide rod until the plastic locking collar is engaged with the thread. Do not screw the nut down any further to avoid the risk of restricting the stroke of the electromagnet core and to ensure that the electromagnet functions correctly during the spin cycle.
- Reconnect the power feeding wires.
 Activate the brake by pressing ^{STOP} .
- Check, with the brake engaged, that when you pull the core guide rod upwards, the core can move 2-3 mm before encountering the limit position. This extra distance is important to ensure efficient braking even when the cork-facing on the brake shoe is worn.
- If necessary, adjust the vertical position of the electromagnet until the above condition is satisfied.
- Check that the electromagnet fixing screws are tightened fully down.
- Refit the weight holder tray.

FOR MACHINES FROM SERIAL NUMBER 04029048

- Remove the weight holder tray after removing the 4 fixing screws and the anvil.
- Disconnect the power feeding wires from the electromagnet.
- Unscrew the limit position nut from the guide rod of the electromagnet core.
- Unscrew the two M5 screws securing the electromagnet.
- Disassemble the electromagnet, extracting the guide rod.
- Insert the guide rod in the new electromagnet and secure the latter in an intermediate position and tighten the two fixing screws.
- Screw the locking nut defining the limit position onto the guide rod until the plastic locking collar is engaged with the thread. Do not screw the nut down any further to avoid the risk of restricting the stroke of the electromagnet core and to ensure that the electromagnet functions correctly during the spin cycle.
- Reconnect the electromagnet power feeding wires.
- Modify the vertical position of the electromagnet as follows:
- Move the electromagnet upwards;
- Gradually move the electromagnet down until when the brake
 (stop)

is operated using the \bigcirc key, the core reaches the limit stop position.

- Perform a few wheel spins to check that the device works properly during booth spinning and braking.
- Check that the electromagnet fixing screws are tightened correctly.
- Refit the weight holder tray.

CHANGING THE BRAKE SHOE

- Remove the weight holder tray after unscrewing the 4 fixing screws and removing the anvil.
- Disconnect the ground and power feeding wires from the motor and the two electromagnets.
- Remove the fixing screw of the motor locking band.
- Remove the motor from the support.
- Compress the spring so that it disengages from the shoe.
- Rotate the shoe on its pin and withdraw it axially.
- Fit the new shoe (while continuing to compress the spring).
- Clean the cork facing with denatured alcohol to remove any debris that may have been deposited while handling and fitting the part. Clean also the spin pulley on the shaft/sensor assembly.
- Refit the motor to the support with the relative locking band.
- Reconnect the ground and power feeding wires to the motor and the two electromagnets.
- Perform a test spin to check that it is executed properly, paying

- Eseguire un lancio per verificare la corretta esecuzione del lancio ed in particolare della fase di frenata.
- Rimontare il coperchio portapesi.

REGOLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI LANCIO E FRENATA

PER MACCHINE FINO ALLA MATRICOLA N° 04019048

- Togliere il coperchio portapesi dopo avere svitato le 4 viti di fissaggio ed aver rimosso l'incudine.
- Togliere il coperchio in plastica situato nella parte posteriore della carcassa per poter accedere alle 3 viti di fissaggio del dispositivo di lancio/frenata.
- Allentare le tre viti di fissagio del dispositivo di lancio/frenata.
- Regolare la posizione del dispositivo in modo che la distanza fra il piano verticale del supporto dell'elettromagnete del freno (L2) e l'albero del gruppo oscillante corrisponda a 2-2,3 mm.
- Verificare che il rullino in gomma risulti perfettamente parallelo alla puleggia del gruppo oscillante.
- Fissare il dispositivo serrando le apposite tre viti.
- Verificare, premendo il pulsante $\begin{pmatrix} statt} \\ 1 \end{pmatrix}$ e mantenendo con-

temporaneamente bloccata per qualche secondo la ruota con una mano, che il rullino aderisca efficacemente senza slittare alla superficie della puleggia.

- Lasciare la ruota ed eseguire un lancio completo per verificarne la corretta esecuzione.
- Rimontare il coperchio portapesi.

REGOLAZIONE DEL DISPOSITIVO DI LANCIO/ FRENATA E MICRO DI SICUREZZA (SQ4)

PER MACCHINE DALLA MATRICOLA N° 04029048

- Togliere il coperchio portapesi dopo avere svitato le 4 viti di fissaggio ed aver rimosso l'incudine.
- Togliere il coperchio in plastica situato nella parte posteriore della carcassa per poter accedere alle 3 viti di fissaggio del dispositivo di lancio/frenata.
- Allentare le tre viti di fissagio del dispositivo di lancio/frenata.
- Regolare la posizione del dispositivo in modo che, tenendo il freno in battuta contro la puleggia, il rullo di appoggio del pignone risulti a 8,5 mm (+/- 0,5 mm) dalla campana del gruppo oscillante; inoltre il dispositivo deve essere il più possibile parallelo al gruppo oscillante.
- Fissare il dispositivo serrando le apposite tre viti.
- Regolare il motore, allentando la vite della fascetta di bloccaggio, facendo in modo che i denti del pignone e i denti della corona siano centrati fra loro.
- Registrare la posizione dell'elettromagnete di stacco motore come descritto nel paragrafo "Sostituzione e regolazione dell'elettromagnete di stacco motore (L1)".
- Registrare la posizione del micro agendo sui dadi di fissaggio, facendo in modo che a regolazione effettuata e allontanando il motore dal gruppo, il micro scatti quando i denti del pignone si trovano inseriti per circa due terzi della loro altezza.
- Registrare la posizione dell'elettromagnete di frenata come descritto nel paragrafo "Sostituzione e regolazione dell'elettromagnete di frenata (L2)".
- Rimontare il coperchio portapesi.
- Rimontare il coperchio in plastica nella parte posteriore.

particular attention to the braking phase. - Refit the weight holder tray.

ADJUSTING THE SPIN / BRAKE DEVICE

FOR MACHINES UP TO SERIAL NUMBER 04019048

- Remove the weight holder tray after unscrewing the 4 fixing screws and removing the anvil.
- Remove the plastic cover located in the rear side of the body in order to reach the 3 fixing screws of the spin/brake device.
 Slacken the three spin/brake device fixing screws.
- Adjust the position of the device so that the distance between the vertical plane of the brake electromagnet (L2) support and the spin shaft/sensor assembly shaft is between 2 and 2.3 mm.
- Check that the rubber roller is perfectly parallel to the spin shaft/sensor assembly pulley.
- Secure the device by tightening the three screws.
- Press and immobilise the wheel with one hand for a few

seconds to check that the roller adheres to the pulley surface correctly without slipping.

- Free the wheel and run a complete spin cycle to check that it is executed correctly.
- Refit the weight holder tray.

ADJUSTING THE SPIN/BRAKING DEVICE AND THE SAFETY MICROSWITCH (SQ4)

FOR MACHINES FROM SERIAL NUMBER 04029048

- Remove the weight holder tray after unscrewing the 4 fixing screws and removing the anvil.
- Remove the plastic cover located in the rear side of the body in order to reach the 3 fixing screws of the spin/brake device.
 Slacken the three spin/brake device fixing screws.
- Adjust the position of the device so that when the brake is held in contact with the pulley, the pinion contact roller is about 8,5 mm (+/- 0,5 mm) from the bell of the spin shaft/sensor assembly; In addition, the device must be as parallel as possible to the spin shaft/sensor assembly.
- Check that the rubber roller is perfectly parallel to the spin shaft/sensor assembly pulley.
- Secure the device by tightening the three screws.
- Adjust the motor, undoing the band-clamp fixing screws, so that the teeth of the pinion and the ring gear are centred with each other.
- Adjust the position of the motor disconnection electromagnet as described in "Replacing and adjusting the motor disconnection electromagnet (L1)".
- Adjust the position of the microswitch, acting on the fixing nuts, so that after adjustment the microswitch is tripped when the teeth of the pinion have not yet unmeshed from the teeth of the ring gear.
- Adjust the position of the braking electromagnet as described in "Replacing and adjusting the braking electromagnet (L2)".
- Carry out a complete wheel spin to check that it takes place correctly.
- Refit the weight holder tray.
- Re-close the plastic cover in the rear side of the body.

RICERCA GUASTI

FAULT FINDING

L'equilibratrice \$ 626 è dotata di programmi di autotest ed autodiagnosi che forniscono informazioni riguardanti la maggior parte degli eventuali guasti e dei relativi interventi (fare riferimento all'<u>elenco dei messaggi di errore</u> ed al paragrafo "ricerca guasti" riportati sul manuale d'uso).

Esistono tuttavia condizioni di funzionamento anomalo che la macchina non è in grado di riconoscere e di cui si fornisce di seguito un elenco.

Per tutte le anomalie di tipo elettrico si consiglia sempre di verificare, prima di sostituire una scheda:

- il corretto collegamento del cavo di alimentazione sul primario del trasformatore, in base alla tensione di rete disponibile;
- la corrispondenza delle tensioni dei secondari del trasformatore ai valori nominali previsti (utilizzare un tester predisposto come voltmetro in corrente alternata e fare riferimento al disegno del trasformatore allegato);
- la bontà dei cablaggi fra i componenti probabilmente coinvolti nel malfunzionamento. In particolare si verifichi:
- che i connettori siano correttamente inseriti;
- che i contatti siano correttamente fissati alle estremità dei singoli fili dei cavi;
- la stabilità della tensione di rete nella zona in cui la macchina si trova installata e <u>l'efficienza dell'impianto di terra del negozio</u>;
- l'integrità dei fusibili di protezione presenti sul trasformatore e sulla scheda di alimentazione, nonché l'accensione dei led presenti su quest'ultima scheda, atti a segnalare la disponibilità delle varie tensioni di alimentazione.

Si riporta di seguito, con riferimento allo schema elettrico generale, una tabella riassuntiva.

Fusibile	Tipo	Valore	Collocazione	Alimentazione protetta	Led
FU 1	Т	3,5 A	Trasformatore	Tutte	Tutti
FU 2	Т	3,5 A	Trasformatore	Tutte	Tutti
FU 3	Т	2 A	Trasformatore	Tutte	Tutti
FU 1	F	3,5 A	Scheda PEAL	+ 5 V	L2 L5
FU 2	F	0,5 A	Scheda PEAL	±12 V	L1 L3
FU 3	F	0,5 A	Scheda PEAL	±12 V	L1 L3

Fusibile	Tipo	Valore	Collocazione	Alimentazione protetta	Led
FU 1	Т	T 5 A	Trasformatore	Monitor	-
FU 2	T	T 5 A	Trasformatore	Tutte	Tutti
FU 3	Т	T 5 A	Trasformatore	Tutte	Tutti
FU 4	T	T 5 A	Trasformatore	Tutte	Tutti
FU 5	T	3,5 A	Trasformatore	Monitor	-
FU 3	Т	3,5 A	Trasformatore	Tutte	Tutti
FU 1	F	3,5 A	Scheda PEAL 73/6	+ 5 V	L2 L5
FU 2	F	0,5 A	Scheda PEAL 73/6	±12 V	L1 L3
FU 3	F	0,5 A	Scheda PEAL 73/6	±12 V	L1 L3
FU 4	T	20 A	Scheda PEAL 73/6	24 V (Motore)	-
FU 5	F	4 A	Scheda PEAL 73/6	24 V (Bobina di stacco)	-
FU 6	F	4 A	Scheda PEAL 73/6	24 V (Bobina di freno)	-

La macchina non si accende.

Controllare con un voltmetro la presenza della tensione di alimentazione sulla morsettiera dei <u>primari</u> del trasformatore.

1) Se non c'è tensione sui primari si controlli:

- l'efficienza della presa di tensione e dei relativi fusibili di protezione;

- il corretto collegamento della spina al cavo di alimentazione della macchina;

- l'integrità del cavo rete;

- il corretto funzionamento dell'interruttore generale.

The S 626 balancer is equipped with a self-test program and autodiagnostic routines that provide information on the majority of possible faults and the action to take (refer to list of error messages and "fault finding" in the operator handbook).

There are, however, certain incorrect operating conditions that the machine is unable to identify, as illustrated in the following list.

For all electrical malfunctions always carefully check the following aspects <u>before changing any electronic boards</u>:

- check correct connection of the power cable on the transformer primary in accordance with the voltage of the mains network in the tyre shop;
- check correspondence between the transformer secondary voltages and the prescribed nominal values (use a multimeter set up on the ac voltage scale and refer to the enclosed transformer diagram);
- check that the components that are most probably responsible for the malfunction are wired up properly. Check specifically:
- that the connectors are correctly inserted;
- that the terminal contacts are correctly fixed to the end of the individual wires; Also check:
- the stability of the mains network voltage in the area in which the machine is installed; <u>also check that the tyre shop earth</u> <u>system is efficient;</u>
- that the fuses on the transformer and the main board are intact and that the main board LEDs illuminate to confirm the presence of the various power supply voltages.

The following table refers to the main electrical circuit diagram.

Fuse	Туре	Rating	Location	Protected power supply	Led
FU 1	T	3,5 A	Transformer	All	All
FU 2	T	3,5 A	Transformer	All	All
FU 3	T	2 A	Transformer	All	All
FU 1	F	3,5 A	PEAL Board	+ 5 V	L2 L5
FU 2	F	0,5 A	PEAL Board	±12 V	L1 L3
FU 3	F	0,5 A	PEAL Board	±12 V	L1 L3

Fuse	Туре	Rating	Location	Protected power supply	Led
FU 1	T	T 5 A	Transformer	Monitor	-
FU 2	Т	T 5 A	Transformer	All	All
FU 3	T	T 5 A	Transformer	All	All
FU 4	T	T 5 A	Transformer	All	All
FU 5	Т	3,5 A	Transformer	Monitor	-
FU 3	T	3,5 A	Transformer	All	All
FU 1	F	3,5 A	PEAL Board 73/6	+ 5 V	L2 L5
FU 2	F	0,5 A	PEAL Board 73/6	±12 V	L1 L3
FU 3	F	0,5 A	PEAL Board 73/6	±12 V	L1 L3
FU 4	Т	20 A	PEAL Board 73/6	24 V (Motor)	-
FU 5	F	4 A	PEAL Board 73/6	24 V (Motor disengager coil)	-
FU 6	F	4 A	PEAL Board 73/6	24 V (Brake coil)	-

The machine fails to switch on

Use a voltmeter to check that power is present on the $\underline{\text{main}}$ board power supply connector.

1) If there is no voltage on the transformer primary, check:

- that the electrical socket is efficient and that the relative fuses are intact;

- that the power plug is properly wired to the power cable feeding the machine;

- that there are no breaks in the power cable;
- that the master switch is working properly.

18

2) Se c'è tensione sui primari si controlli:

- l'integrità dei fusibili FU1, FU2, FU3 del trasformatore;
- la presenza delle tensioni previste sui secondari del trasformatore;
- il buon funzionamento della "scheda di alimentazione e coman-
- di" PEAL verificando:
- * l'integrità dei fusibili presenti sulla scheda e l'accensione dei relativi led di segnalazione;
- * i valori delle tensioni di alimentazione disponibili tramite il connettore Jalsk (si faccia riferimento allo schema allegato della scheda);
- il corretto cablaggio del cavo di alimentazione della scheda principale e il corretto inserimento dei suoi connettori;
- l'eventuale presenza di corti circuiti su dispositivi periferici. Allo scopo si stacchino tutti i cavi dai connettori della scheda principale, ad eccezione di quello di alimentazione e si provi ad accendere la macchina.

Nel caso in cui i controlli precedenti non abbiano evidenziato componenti difettosi, si sostituisca la scheda principale.

<u>Premendo il pulsante</u> START e/o abbassando la protezione la macchina non effettua il lancio.

In questo caso si possono discriminare le diverse cause in base alle indicazioni dei display.

1) I display continuano a visualizzare i valori di squilibrio calcolati in precedenza.

- La scheda principale non riceve o non "sente" il segnale di START proveniente dalla tastiera o dal microswitch.

Controllare:

- il corretto funzionamento del microswitch di start automatico associato al carter di protezione della ruota (a protezione abbassata il contatto dello switch deve essere chiuso);
- la corretta regolazione della camma che aziona il microswitch del dispositivo di start automatico;
- il corretto cablaggio del microswitch di start automatico;
- il corretto funzionamento del tasto di (

Nel caso in cui i controlli precedenti non abbiano evidenziato componenti difettosi, si sostituisca la scheda principale.

2) I display visualizzano i dati geometrici della ruota.

La scheda principale riceve la segnalazione dal pulsante (

dal microswitch, ma il conseguente comando non viene eseguito. Controllare:

- il corretto inserimento e cablaggio del "Cavo comandi" che collega la scheda principale alla "scheda alimentazione e comandi";
- il corretto funzionamento della "scheda alimentazione e comandi", ed in particolare del relè che alimenta il motore di lancio. Par fare questo si preceda pel seguento modo:
- Per fare questo si proceda nel seguente modo:
- * si disconnettano i cavi di alimentazione del motore ;
- * si mettano i terminali di un tester, utilizzato come voltmetro in continua, a contatto coi terminali dei cavi disconnessi;
- * si prema il pulsante di (1). Se la parte di pilotaggio a monte

del punto di misura (relè compreso) funziona correttamente, sullo strumento si deve leggere un valore di tensione prossimo a 28 Volt.

- l'integrità del motore di lancio.

Nel caso in cui i controlli precedenti non abbiano evidenziato componenti difettosi, si sostituisca la scheda principale.

3) I display visualizzano il messaggio "Cr Err".

Il contatto del microswitch associato al carter di protezione è aperto.

Controllare:

- che la protezione venga abbassata quando si esegue un lancio

2) If voltage is present on the transformer primary, check:

- that transformer fuses FU1, FU2 and FU3 are intact;

- that the correct voltages are present on the transformer secondary winding;

- that the PEAL "power and control board" is functioning correctly. This is achieved by checking:
 - * the fuses on the board and correct illumination of the relative LEDs;
 - * the power supply voltages on the Jalsk connector (refer to the attached diagram of the board);
- that the main board power supply cable is correctly wired and its connectors are correctly inserted;
- check for the presence of short circuits on peripheral devices. For this purpose detach all the wires from the main board connectors with the exception of the power supply and then switch on the balancer.

If the above checks fail to uncover the source of the problem, renew the main board.

When the START key is pressed and/or the wheel guard is lowered the machine fails to execute a spin cycle.

In this case there are various possible causes that can be identified on the basis of display messages.

1) The display continues to show the previously calculated unbalance values

- The main board does not receive or cannot read the START signal from the pushbutton or guard microswitch. Check:
- correct operation of the automatic start microswitch on the wheel guard (when the guard is lowered the contact must close);
- correct adjustment of the cam that activates the automatic start microswitch;
- correct wiring of the automatic start microswitch;

- correct operation of the $\binom{\text{start}}{1}$ button.

If the above checks fail to uncover the source of the problem, renew the main board.

2) The displays show wheel data

The main board is receiving the start command from the push-

button or the microswitch, but the command is not executed. Check:

- the correct insertion and wiring of the "Control cable" that connects the main board with the "power and control board";
- correct operation of the "power and control board", and, particularly, the relay that feeds the spin motor.
 - To perform the above tests:
 - * disconnect the motor power feeding wires;
 - * connect the test probes of a multimeter, set up on the dc voltage scale, to the terminals of the disconnected leads;

* press the (including the relay) is functioning correctly, the meter will

(including the relay) is functioning correctly, the meter will provide a reading of 28V.

- check that the spin motor is in proper working order.

If the above checks fail to uncover the source of the problem, renew the main board.

3) The displays show the message "Cr Err".

The guard microswitch contact is open. Check:

- that the guard is lowered when you perform a spin cycle (by



(premendo il pulsante (

- il corretto funzionamento del microswitch di start automatico associato al carter di protezione della ruota (a protezione abbassata il contatto dello switch deve essere chiuso).

Nel caso in cui i controlli precedenti non abbiano evidenziato componenti difettosi, si sostituisca la scheda principale.

All'accensione compare sui display l'indicazione "ttt".

Dopo avere spento la macchina, posizionare in modalità "Lavoro" il microswitch 2 della coppia "SW 2" come descritto nel paragrafo "configurazione switch scheda principale".

4) I display visualizzano il messaggio "Err 29".

Rieseguire un altro lancio;

Controllare la corretta connessione del cavo di collegamento "micro - scheda alimentatore".

Se si ripete ancora l'errore verificare il funzionamento e la corretta regolazione del micro di sicurezza, vedi paragrafo "Regolaziolazione dispositivo di lancio/frenata e micro di sicurezza".

5) I display visualizzano il messaggio "Err 30".

Se si avvertono rumorosità anomale controllare lo stato del pignone.

Se il motore si avvia, verificare:

•il funzionamento della scheda encoder, vedi paragrafo "Programmi di servizio".

Se il motore non si avvia, verificare:

- il fusibile FU4 sulla scheda PEAL;
- •il collegamento del cavo di alimentazione motore;
- •il funzionamento della scheda PEAL;
- •il funzionamento del motore.

All'accensione la macchina è bloccata (non accetta alcun comando).

Controllare:

- che tutti i tasti della tastiera siano integri, ovvero che qualcuno di essi non rimanga costantemente chiuso a causa di una rottura. In questo caso si sostituisca il tasto difettoso o l'intera scheda principale;
- che qualche tasto non rimanga premuto in modo permanente a causa di un montaggio non corretto della scheda principale sul pannello di supporto.

Tutte le volte che si monta una scheda sul pannello è necessario prestare la massima attenzione affinché i tasti, saldati direttamente necessario:

- * serrare i quattro dadi di fissaggio della scheda situati in prossimità dei suoi spigoli;
- * frizionare i due dadi collocati in prossimità dei tasti;
- * verificare, premendo tutti i tasti del pannello, la loro condizione di lavoro;
- * agire in modo fine sul serraggio dei due dadi in modo che i tasti risultino a contatto con la pellicola di poliestere, senza essere eccessivamente caricati.

<u>L'equilibratrice fornisce valori di squilibrio non</u> <u>ripetitivi in lanci successivi (differenze superiori a 3</u> grammi con squilibri dell'ordine di 30 grammi).

Controllare nell'ordine:

- che la macchina sia appoggiata al suolo in modo stabile e che i piedi in gomma siano integri;
- che il coperchio portapesi sia posizionato correttamente, ovvero che non strisci contro la campana del gruppo oscillante durante il lancio;
- che il pattino del freno o il rullino in gomma del dispositivo di lancio non tocchi la puleggia durante la fase di acquisizione dei segnali.

- correct operation of the automatic start microswitch on the wheel guard (when the guard is lowered the microswitch contact must close).

If the above checks fail to uncover the source of the problem, renew the main board.

Message "ttt" on displays when balancer is switched on.

Switch of the balancer and then set microswitch 2 of the pair "SW 2" to "Work" mode as described in the heading " Dipswitch settings on main board".

4) The displays show the message "Err 29".

Try to performing another wheel spin;

Check that the connecting cable between the microswitches and the power supply board has been connected correctly.

If the error recurs, cheeck that the safety microswitch is correctly set and operating properly; see "Adjust the wheel spin/braking device and safety microswitch".

5) The displays show the message "Err 30".

If abnormal noise is noticed, check the condition of the pinion. If the motor start:

• check operation of the encoder circuit board, see "Service programs".

If the motor does not start:

- check fuse FU4 on the PEAL board;
- check that the motor power supply cable is connected correctly;
- check operation of the PEAL board;
- check operation of the motor.

When the machine is switched on it is completely disabled (no commands accepted).

Check:

- that all the keys on the control panel are functional, i.e. make sure that none of the contacts is permanently closed due to a fault. If you identify a faulty key, renew either the key in question or the main board;
- that none of the keys are permanently pressed because the main board has been mounted to the support panel incorrectly.
- Whenever a board is installed on the panel pay the maximum attention to ensure that the keys, which are soldered directly onto the main board, are completely functional. For this purpose:
- * tighten the nuts on the four corners of the board;
- * finger-tighten the two nuts in the proximity of the keys;
- * check that the keys are working properly by pressing them one by one;
- * adjust the clamping force of the two nuts so that the keys are in contact with the polyester protective film but not under pressure.

The balancer supplies inconsistent unbalance values each time a spin cycle is executed (differences greater than 3 grams with unbalance of around 30 grams).

Check (in order):

- that the machine is resting stably on the floor and that the rubber feet are in good condition;
- that the weight holder tray is properly in position, i.e. that it is not rubbing against the bell flange on the spin shaft/sensor assembly during the spin;
- that the brake shoe and/or the rubber roller are not interfering with

Ciò potrebbe avvenire per una errata regolazione del dispositivo di lancio e frenata che deve pertanto essere modificata seguendo le istruzioni riportate nell'apposito paragrafo;

- che la ruota sia bloccata sull'albero in modo efficace, ovvero che non si verifichino slittamenti fra ruota e flangia di appoggio durante la fase di lancio.

Per verificare questa condizione si traccino col gesso due segni di riferimento, uno sulla flangia ed uno sulla ruota, esattamente in corrispondenza. Si controlli che dopo alcuni lanci non si siano verificati spostamenti reciproci fra i due riferimenti;

- il corretto serraggio dei due pick up, facendo riferimento ai valori dei segnali visualizzati col programma di servizio "96";

- l'efficienza della scheda principale sostituendola con una nuova.

Se i controlli sopra descritti hanno avuto esito favorevole si proceda alla sostituzione del gruppo oscillante verificando, eventualmente, la presenza di rumorosità sui cuscinetti.

Non si riesce ad equilibrare la ruota: applicando i pesi indicati dall'equilibratrice ed eseguendo poi un lancio di controllo compaiono nuovi valori di squilibrio in modo casuale.

Eseguire i controlli elencati al punto precedente. Controllare inoltre:

- la correttezza delle dimensioni geometriche impostate;
- che la macchina non sia fuori taratura eseguendo la procedura di calibrazione;
- il corretto inserimento e cablaggio del cavo che collega la scheda ricerca (encoder) alla scheda principale;
- il funzionamento della scheda ricerca (encoder) col programma di servizio "97" (v. paragrafo "Programmi di servizio). Un difetto di funzionamento della scheda ricerca impedisce alla macchina di calcolare correttamente la posizione degli squilibri. In questo caso è necessario verificare:
- * la pulizia dei fotodiodi della scheda ricerca;
- * la registrazione meccanica della forcella rispetto al disco ricerca.

Se l'anomalia permane si proceda alla sostituzione della scheda ricerca.

Se anche in questo modo il difetto non viene rimosso si sostituisca la scheda principale.

Il motore rimane inserito mantenendo in trazione la ruota e il lancio in corso non si conclude.

Effettuare tutti i controlli sulla scheda ricerca elencati al punto precedente. Controllare inoltre l'efficienza della scheda di alimentazione e comandi con particolare riferimento al relè di alimentazione del motore.

Durante un lancio:

<u>* la macchina rimane bloccata con beeper</u> attivato;

* compaiono caratteri sconosciuti sui display;

<u>* la macchina esegue un lamp test e si resetta.</u>

Il difetto, solitamente sporadico, si può manifestare a causa di assenza momentanea di alimentazione alla scheda principale, oppure per un disturbo o un malfunzionamento della scheda principale.

Controllare:

- il corretto cablaggio del cavo di alimentazione della scheda principale e il corretto inserimento dei suoi connettori;
- il buon funzionamento della "scheda di alimentazione e comandi" verificando in particolare:
 - * i valori delle tensioni di alimentazione disponibili tramite il connettore Jalsk (si faccia riferimento allo schema allegato della

the pulley during the signal acquisition phase. Interference may be the result of incorrect adjustment of the spin/brake device. In this case adjust the position as described in the relative heading;

- that the wheel is properly clamped on the spin shaft, i.e. no slip between wheel and flange during acceleration and braking;
 You can check this by chalking a mark on flange and wheel in exactly the same position. Spin the wheel a few times and then check that the marks are still exactly aligned;
- that the two pick-ups are properly clamped refer to the values of the signals displayed in Service program 96;
- that the main board is working properly; do this by installing a new board to see if the problem is solved.

If the above checks fail to reveal the source of the problem, renew the balancing shaft/sensor assembly and also check to ensure that the bearings are not running excessively noisily.

Impossible to balance the wheel: when you fit the weights indicated by the balancing machine and spin the wheel to check results, the display shows random unbalance values.

Perform all the checks listed for the previous point. Also check:

- that the wheel data you have input are correct;
- that the machine is not out of calibration run the self calibration routine;
- that the cable connecting the encoder board to the main board is wired correctly and that the relative connectors are properly inserted;
- that the encoder board is working properly. Do this using Service program 97 (see "Service programs"). If the encoder readings are incorrect then the machine will be unable to calculate the correct angular position of unbalance points. In this case check:
- * that the encoder board photocells are clean;

* that the fork is correctly aligned with respect to the encoder disk. If the fault persists, renew the encoder board.

If even this measure fails to remedy the problem, then renew the main board.

The motor continues to run, driving the wheel so that the current spin cycle cannot be stopped.

Perform all the encoder board tests described above. Also check the efficiency of the power and control board with particular reference to the motor power feeding relay.

During a spin cycle:

* the machine shuts down and the beeper sounds;

<u>* unintelligible characters are shown on the displays;</u>

<u>* the machine performs a lamp test and then</u> resets.

The fault, which is usually intermittent, may occur due to a temporary interruption of the power supply to the main board, or because of interference or a fault on the main board. Check:

- that the main board power lead is correctly wired and that the connectors are inserted correctly;
- that the "power and control board" is operating correctly. In particular, check the effective power supply voltages available on the Jalsk connector (refer to the enclosed diagram of the board);
- that the motor power feeding wires and signal wires are physically

scheda);

- il corretto cablaggio del cavo di alimentazione della scheda principale e il corretto inserimento dei suoi connettori;
- il disaccoppiamento dei cavi di alimentazione del motore da quelli dei segnali;
- l'efficienza (o la presenza) del filtro RC sul motore di lancio.

Nel caso in cui i controlli precedenti non abbiano evidenziato componenti difettosi, si sostituisca la scheda principale.

Toccando le parti metalliche dell'equilibratrice <u>"si prende la scossa".</u>

Controllare l'efficienza del collegamento di terra della presa di tensione (indispensabile per un corretto funzionamento della macchina oltre che per motivi di sicurezza).

Il dispositivo di lancio è rumoroso e/o il rullino di gomma slitta sulla puleggia.

(PER MACCHINE FINO ALLA MATRICOLA 04019048)

Controllare nell'ordine:

- che il rullino del motore di lancio si inneschi correttamente (v. paragrafo "Regolazione del dispositivo di lancio e frenata");
- lo stato d'usura del rullino di gomma;
- l'integrità meccanica del motore;
- la pulizia della puleggia: se necessario utilizzare alcool etilico per asportare la sporcizia.

Il dispositivo di lancio è rumoroso.

(PER MACCHINE DALLA MATRICOLA 04029048)

Controllare nell'ordine:

- che il pignone del motore di lancio si inneschi correttamente (v. paragrafo "Regolazione del dispositivo di lancio e frenata");
- lo stato d'usura del pignone;
- lo stato d'usura della corona;
- l'integrità meccanica del motore.

and electrically segregated;

- that the RC filter on the spin motor is present and working properly. If the above checks fail to uncover the source of the problem, renew the main board.

Slight electric shock is detected when touching metal parts of the balancer.

Check that the earth connection of the power socket is properly wired to ground (in addition to the obvious safety requirements, an efficient earth is also essential for the correct operation of the machine).

The spin device is noisy and/or the rubber roller is slipping on the pulley.

(FOR MACHINES UP TO SERIAL NUMBER 04019048)

Check (in order):

- that the spin motor roller engages correctly (see "Adjusting the spin/brake device");
- that the rubber faced roller is not excessively worn;
- that the motor is in good mechanical condition;
- that the pulley is clean: if necessary, clean with denatured alcohol.

The spin device is noisy.

(FOR MACHINES FROM SERIAL NUMBER 04029048)

Check (in order):

- that the spin motor pinion engages correctly (see "Adjusting the spin/brake device");
- that the pinion is not excessively worn;
- that the ring gear is not excessively worn;
- that the motor is in good mechanical condition.

SCHEMA COLLEGAMENTO TRASFORMATORE

TRANSFORMER CONNECTION DIAGRAM



SCHEMA ELETTRICO GENERALE

GENERAL WIRE DIAGRAM

Scheda alimentazione e comandi	AP1	Power and control board
Scheda principale	AP2	Main board
Scheda ricerca	AP3	Fork-shaped board
Pick-up interno	BP1	Internal pick-up
Pick-up esterno	BP2	External pick-up
Fusibile 3,15 A	FU1 (AP1)	Fuse 3,15 A
Fusibile 500 mA	FU2 (AP1)	Fuse 500 mA
Fusibile 500 mA	FU3 (AP1)	Fuse 500 mA
Fusibile 20 A T	FU4 (AP1)	Fuse 20 A T
Fusibile 4 A	FU5 (AP1)	Fuse 4 A
Fusibile 4 A	FU6 (AP1)	Fuse 4 A
Fusibile 5 A T	FU1 (TC1)	Fuse 5 A T
Fusibile 5 A T	FU2 (TC1)	Fuse 5 A T
Fusibile 5 A T	FU3 (TC1)	Fuse 5 A T
Bobina distacco motore	L1	Motor disengagement coil
Bobina freno	L2	Brake coil
Motore	M1	Motor
Interruttore generale	QS1	Main switch
Potenziometro distanza interna	RP1	Internal distance potentiometer
Potenziometro diametro	RP2	Diameter potentiometer
Microinterruttore protezione	SQ2	Safety guard microswitch
Trasformatore di alimentazione	TC1	Power supply transformer
Presa di alimentazione	XS1	Power supply socket
Resistenza	R1	Resistance
Filtro rete	Z1	Electric system filter
Filtro motore	Z2	Motor filter



SCHEMA SCHEDA PRINCIPALE

MAIN BOARD DIAGRAM



SCHEMA SCHEDA ALIMENTAZIONE E COMANDI

POWER AND CONTROL BOARD DIAGRAM

