

WISI MINI HEADEND

- OM 17A DVB-S PAL Empfangsmodul (FTA+CI) / DVB-S to PAL channel processor module (FTA+CI)
- OM 15A TS PAL Kanalaufbereitungsmodul (FTA+CI) / TS to PAL channel processor module (FTA+CI)





OM 01 Grundeinheit bitte auf Software-Stand \geq 1.40 updaten! Update OM 01 Base unit to software version \geq 1.40!

OM 17A

- Empfang eines DVB-S-Signales und Umsetzung in einen stereo TV-Kanal (PAL/SECAM)
- Demultiplexing und Decodierung von MPEG-2-Signalen
- Teletext, VPS und WSS tauglich
- Transportstrom-Ausgang
- Stereo, Mono und 2 Ton (single audio mode)

OM 17A

- Reception of a DVB-S signal and channel processing into a stereo TV channel (PAL/SECAM)
- Demultiplexing and decoding of MPEG-2 signals
- Hardware capable for teletext insertion, VPS and WSS data
- Transport Stream output
- Stereo, Mono and Dual tone (single audio mode)

OM 15A

- Verarbeitung eines DVB-Transportstromes (TS) und Umsetzung in einen stereo TV-Kanal (PAL/SECAM)
- Demultiplexing und Decodierung von MPEG-2-Signalen
- Teletext, VPS und WSS tauglich
- Transportstrom Ein- Ausgang
- Stereo, Mono und 2 Ton (single audio mode)

OM 15A

- Processing of a DVB-transport stream signal (TS) and channel processing into a stereo TV channel (PAL/SECAM)
- Demultiplexing and decoding of MPEG-2 signals
- Hardware capable for teletext insertion, VPS and WSS data
- Transport Stream input and output
- Stereo, Mono and Dual tone (single audio mode)



Die zwei oberen Kreuzschlitzschrauben (A) am Gehäusedeckel lösen und Deckel abnehmen. Modul einsetzen, anschrauben und anschließen. Deckel anschrauben und Einstellungen mit Handset OK 41A vornehmen.

Loosen the two upper Philips screws (**A**) on the cover and remove the cover. Insert the module, screw it down and connect it. Fit and secure the cover and make the necessary settings with the handset OK 41A.

Werkseitige Einstellungen/ Factory settings

Ausgangsdämpfung / *Output attenuator* 0 dB

Modul in die Führungsschlitze **(B)** einsetzen und eindrücken. Modul anschrauben **(C)** und anschliessen. *Insert the module into the slots (B) and press down. Tighten (C) and connect it.*



Folienleiter aufstecken / Attach foil cable



Anschluss / Connection

Vollbestückung / Full assembly



Hinweis:Das Empfangsmodul sitzt immer rechts von den Kanalaufbereitungsmodulen.Note:Make sure that the plug in of the receiver module is right hand of the channel processors.

Bei Teilbestückung, (z.B. 3 Module), darauf achten, daß der Modulplatz 1+2 bestückt sind, da über diese Modulplätze der Ausgangssammelverstärker mit Betriebsspannung versorgt wird. Please make sure that slot number 1+2 of the basic unit is equipped with a module (OM 15... 17...) in any case (particularly if not all slots are to be used) because this first slot feeds the booster amplifier of the base unit.

Folienleiter in Steckergehäuse eindrücken. Push down foil cable into contact housing.

Teilbestückung / Partial assembly

Anlagenbeispiele mit OM 17A DVB-S und OM 15 / 15A TS Modulen Sample system configurations with OM 17A DVB-S and OM 15 / 15A TS modules



Empfang von 6 Programmen aus 2 Transpondern / Reception of 6 programs from 2 transponders



DVB... Eingang / Input

Technische Daten / Specifications

OM 17A	
Eingang / Input	
Frequenzbereich / Frequency range	950-2150 MHz / 75 Ω
Abstimmschritte / Tuning steps	1 MHz
Eingangspegel / Input level	47 - 70 dBμV
AFC	<u>+</u> 5 MHz
Modulationsart / Modulation type	QPSK
Symbolrate	2-45 MS/s
Filtering	Nyquist √cos
Roll-Off factor	35%
FEC inner code	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Spectral inversion	C/KU band
Interleaving	Conv., I=12
FEC outer code	RS (204,188,8)

Parallel Transport-Strom Interface / Transport Stream Interface

OM 17A Ausgang / OutputOM 15A Aus- und Eingang / In and output

Gemeinsame Daten / Common specifications OM 15A + OM 17A

Videodecoder / Video Decoder	ISO 13818-2 / MPEG2 (MP@ML) /
	1.5 Mbit/s-15 Mbit/s
Format	4:3 / 16:9
Videoformat (einstellbar) / Video format	(switchable) PAL / SECAM
	NTSC*
Audiodecoder / Audio decoder	ISO 13818-3 / MPEG 2 (L1/2)
Audiosprache / Audio language	ISO 639
Audioformat / Audio format	mono/ stereo / 2 Ton (dual)

Ausgang / Output

Ausgang / Output impedance	75 Ω
Frequenz / Frequency	470 – 862 MHz
Abstimmschritte / Tuning steps	250 kHz
Modulation / Modulation	Zwei-Seitenband / Double sideband
Pegel / Level	78 dBµV
TV-Standard / TV-standard	B/G, D/K, I, L, M
Testbild-Generator / Test pattern generator	s/w und Farbe
	black/white and color bar

Allgemeines / General data

-							
Anschlüsse / Connectors							
- HF-Ausgang / RF ou		F					
- Transport-Stream		L	LIF flexibles Flachbandkabel /				
		LIF cor	nnector for flexible foil cable				
- Betriebsspannung /	Power supply	PCB-A	Anschluß / PCB connector				
- Common Interface			PCMCIA				
Betriebsspannung /	3,6 V DC	OM15A/17A	160 mA/360 mA + Cl				
Power supply	5,2 V DC	OM15A/17A	280 mA/480 mA + Cl				
		LNB	14/18 V DC				
Leistungsaufnahme / Pow	< 4 W + CI Modul						
Betriebstemperaturbereid	0°C +55°C						
Lagertemperatur / Storag	ge temperature	2	-25°C +75°C				
Max. Luftfeuchte nicht kondensierend /			95 %				
Max. humidity non cond	Max. humidity non condensing						
Abmessungen / Dimensio	ons		90 x 200 x 15 mm				

*NTSC auf Anfrage! on request!



Hinweis: Bei Erst-Inbetriebnahme zuerst die System-Parameter einstellen!

Modul Parametereinstellung mit Handset (Beispiele)

Bedienschritte	Display	Einstellungen			
	OM 17A				
Einzustellendes Modul 6 wählen	5 OM 15A Ch 29 6 OM 17A Ch 31	Mit UP/DOWN-Taste Modul wählen und mit R-Taste bestätigen.			
SAT-ZF-Eingangsfreq. 950-2150 MHz	Module6 OM 17A SatFrq: 123 <u>4</u> MHz	Cursor_ mit L/R-Taste auf Dezimalstelle schieben und mit UP/DOWN-Tasten einstelle			
Symbolrate 1000-45000 KS/s	Module6 OM 17A SymRat: 27 <u>5</u> 00 KS/s	Cursor_ mit L/R-Taste auf Dezimalstelle schieben und mit UP/DOWN-Tasten einsteller			
Eingangs- BER Bit Error Rate (nur Anzeige)	Module6 OM 17A InBER: 6.9 e-4	Die BER ist ein Mass für die Übertragungs- fehler und damit für die Signalqualität.			
(<1.0 e-4 = sehr geringe Fehler 1.0 e-3 = geringe Anzahl von Fehler 1.0 e-2 = Schaltschwelle für Anzeige: Signal?			
Signalstärke	Module6 OM 17A InSign:	<u> </u>			

OM 17A+15A

Program-Name	Module6 PgName	OM 17A	Mit UP/DOWN-Tasten wählen. Bsp. Das Erste, ARTE Mit UP/DOWN-Tasten wählen. Bsp. deu, fra					
Sprachen (wenn vom Provider unterstützt)	Module6 Lang	OM 17A						
VPS-Steuerung	VPS			Teletext EIT / PDCAuswahl der Datenquelle für Steuerung. EIT= Event Information Table PDC= Program Delivery Cont				ür VPS- ble ontrol
Untertitel ²⁾ (aus Tabelle) (werden nur angezeigt, wenn sie gesendet werden und aus der Tabelle gewählt wurden).	SubtTyp SubT-1 SubT-2	DVB Teletxt off		Auswahl der Untertitel 1 v Untertitel 2 v Untertitel au	⁻ Datenquel werden ang werden ersa isgeschaltet	le. Iezeigt (be atzweise fü	vorzugt ir Unter). titel 1
²⁾ Tabelle Untertitel / Sprache	eng ger/deu fra/fre	swe/sve den/dan fin/suo	nor ita spa	dut/net rus chi/mdr	cze/tr2 hun rum/rom	pol por jpn/jap	gre lit lat	est kor ara
AudioMode ab OM 01 Software Version 1.40 *empfohlene Einstellung	Module6 OM 16A AudMod - Auto* - Stereo - Dual - Mono-R - Mono-L - Reverse			autom. Um Stereo 2 Tonsignal Auf beiden bzw. Linke- Wie bei Au ⁻	schalten Ste Stereokanä Kanal mono to, nur beid	ereo - 2 To len wird d o übertrag e Kanäle v	nsignal er Rech en. vertausc	te- ht
Audiopegel -12 dB+12 dB	Module6 OM 17A AudLev: +0 <u>0</u>			Cursor_ mit schieben ur	t L/R-Taste auf Dezimalstelle nd mit UP/DOWN-Tasten einstellen.			ellen.
Testbild	Module6 OM 17A TstPic: off			Mit UP/DOV off = kein T CB = Farbb BW = Schw	WN-Tasten v estbild alken varz/weiss-B	vählen. alken mit	1-kHz-Sig	gnalton
Screen	Module6 Screen	OM 17A	Mit UP/DOWN-Tasten wählen. 4:3 Format 16:9 Format nicht angepasst auf 4:3 Forma 4:3 Zoom: Das 16:9 Format wird auf 4:3 For angepasst, indem das Bild vertikal abgeschnitten wird.			mat ⁻ ormat		
TV-Standard B/G, D/K, I, L, M B/G Stereo / D/K Stereo	Module6 TV-Std: B	OM 17A G		Mit UP/DOV	WN-Tasten v	vählen.		

Diese Anzeige hängt von den System-Einstellungen "Ausgangsfrequenz Channel/Freq." ab

Ausgangsfrequenz 470-862 MHz oder	Module6 OM 17A OutFrq: 471.25 MHz	Cursor_ mit L/R-Taste auf Dezimalstelle schieben und mit UP/DOWN-Tasten einstellen.
Kanal einstellen Ch 21-69	OutFrq: Ch 21	Hinweis: Die Einstellungen werden mit 1 Kanal Abstand ausgeführt. z.B.: Ch 21, Ch 23 ansonsten erscheint ein Warnhinweis ???
Software-Version (nur Anzeige)	Sw-Ver Module1	Mit UP/DOWN-Tasten Modul wählen und mit R- Taste bestätigen.
Hardware-Version	Hw-Ver Module1	Mit UP/DOWN-Tasten Modul wählen und mit R-

System-Parameter Einstellungen

(Bsp. OM 01 bestückt mit 5 x OM 15A und 1 x OM 17A)

System-Einstellungen wählen 6 OM 17A Ch 31 System settings		Mit UP/DOWN-Tasten die Zeile "System settings wählen. Mit Taste RIGHT "LNB- Einstellungen" wählen. 1 OM 15A Ch 21 2 OM 15A Ch 23 3 OM 15A Ch 25 4 OM 15A Ch 25 5 OM 15A Ch 27 5 OM 15A Ch 29 6 OM 17A Ch 31 System settings mit den UP/DOWN-Tasten.			
LNB-Einstellung wählen	LNBSet System Ch/Frq settings	Mit UP/DOWN-Tasten auswählen.			
LNB-Spannung 14V 0kHz, 14V -22 kHz 18V 0kHz, 18V -22 kHz	System Settings LNBSet: 14V 0kHz	Mit UP/DOWN-Tasten auswählen.			
Ausgangsfrequenz	System Settings	Mit UP/DOWN-Tasten Kanal- oder Frequenzan zeige auswählen.			
Channel / Freq. Ausgangsdämpfung 010 dB	Ch/Frq: <u>C</u> hannel System Settings OutAtt: <u>3</u>	Cursor_ mit L/R-Taste auf Dezimalstelle schieben und mit UP/DOWN-Tasten einstellen.			
Software-Version (Anzeige)	Sw-Ver Module1	Mit UP/DOWN-Tasten auswählen und mit R-Taste bestätigen.			
Hardware-Version (Anzeige)	Hw-Ver Module1	Mit UP/DOWN-Tasten auswählen und mit R-Taste bestätigen.			

Handset OM (accessory)	Plug the handset into socket . Connect the supply voltage. Display shows information WISI OM Startup.
WISI OM V1.35 Mini Headend Up	A continuously bar shows the initialisation. Press any button. "Search modules" with rotating "\" is displayed. Display shows the modules: 1 OM 15A CH 21 2 OM 15A CH 23 -
	5 OM 15A CH 29 6 OM 17A CH 31 Operation of the buttons
Left Right Down	 ▲▼ keys — Select Operation. ▶ key — Open sub-menu. ◄ key — Back to operation. Select with buttons ▲▼ next operation.
Legend: L/R keys =Left/Right	Parameter sub-menu
	♦ keys — Select display or value to be changed. Cursor stands under the value, e.g. <u>8</u> 9
	$\blacktriangle \nabla$ keys — Change the value.

Note: 1st Start Up: Set System parameters first

Modul parameter settings with handset

Operation	Display	Settings			
	OM 17A				
Select modul 6	5 OM 15A Ch 29 6 OM 17A Ch 31	Select with UP/DOWN buttons and confirm with R button.			
SAT frequency 950-2150 MHz	Module 6 OM 17A SatFrq: 123 <u>4</u> MHz	Move cursor_ with L/R keys to digit to be changed and adjusted with UP/DOWN keys			
Symbol rate 1000-45000 KS/s	Module 6 OM 17A SymRat: 27500 KS/s	Move cursor_ with L/R keys to digit to be changed and adjusted with UP/DOWN keys.			
Input BER Bit Error Rate (only displayed)	Module 6 OM 17A InBER: 6.9 e-4	The BER is an indication of the number of transmission errors and thus of the sign quality. <1.0 e-4 = very low numbers of errors 1.0 e-3 = low number of errors 1.0 e-2 = threshold for display: Signal?			
Signal strength	Module 6 OM 17A InSign:				

Program name	Module 6 OM PgName	Select with UP/DOWN buttons. Ex. Das Erste ARTE Select with UP/DOWN buttons. Ex. deu fra					
Language (if provider supports)	Module 6 OM Lang						
VPS control	VPS	TeletextData base selection for VPS-EIT / PDCcontrol.EIT= Event Information TablPDC= Program Delivery Cor					
Subtitle ²⁾ (refer to table) (are displayed when trans- mitted and selected	SubtTyp DVI Tele	Data base Subtitle 2	Data base selection Subtitle 2 is displayed instead of subtitle 1.				
out of table).	SubT-1 SubT-2	Subtitle Subtitle	1 is display 2 is display	ed (preferi ed instead	ed). of subt	itle 1.	
	off		Subtitle d	lisabled			
²⁾ Table Subtitel / language	eng swe/sve ger/deu den/dan fra/fre fin/suo	nor ita spa	dut/net rus chi/mdr	cze/tr2 hun rum/rom	pol por jpn/jap	gre lit lat	est kor ara
AudioMode starting from OM 01 software version 1.40 *recommended setting	Module6 OM AudMod - Auto* - Stereo - Dual - Mono-R - Mono-L - Reverse	autom. s Stereo si Dual sigi R or L ch channels Identical channel	switching s ignal nal nannel is tra s as mono s with Auto inverse	tereo - dua ansmitted signal mode, ste	al signal on both ereo - du	stereo Jal	
Audio level -12 dB+12 dB	Module 6 OM AudLev: +0 <u>0</u>	17A	Move cu changed	rsor_ with L/R keys to digit to be and adjusted with UP/DOWN keys.			
Test picture	Module 6 OM TstPic: off	Select with UP/DOWN buttons. off = no test picture CB = Color bars BW = black/white bars with 1-kHz- signal				gnal	
Screen	Module 6 OM Screen	Select with UP/DOWN buttons. 4:3 format 16:9 format not adapted to 4:3 forma 4:3 Zoom to match the 16:9 to 4:3 form the vertical screen format is cut.			ormat ormat,		
TV standard B/G, D/K, I, L, M B/G stereo/D/K stereo	Module 6 OM TV-Std: <u>G</u>	Select w	ith UP/DO\	Module 6 OM 17ASelect with UP/DOWN buttons.TV-Std: G			



WISI Communications GmbH & Co. KG Empfangs- und Verteiltechnik Wilhelm-Sihn-Straße 5-7, 75223 Niefern-Öschelbronn Tel . 07233 / 66-292, Fax. 66-320, http://www.wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten! Technical Modifications reserved. WISI cannot be held liable for any printing error.

... a link to the future