EKR-8/16-4KB



OPERATING INSTRUCTIONS BETRIEBSANLEITUNG



US FCC Part 15 Class B Verification Statement

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

INDEX

1 INTRODUCTION	2
1.1 Contents of the package	2
1.2 Contents of this instruction manual	2
1.3 Typographical conventions	2
2 SAFETY RULES	3
3 IDENTIFICATION DATA	3
4 DESCRIPTION OF THE KEYBOARD	4
4.1 Specifications	4
4.2 Compatible devices for use with the EKR-8/16-4KB keyboard	4
5 INSTALLATION	5
5.1 Opening the package	5
5.2 Checking the markings	5
5.3 Switching on and off	5
6 CONNECTORS, CONFIGURATION AND CONNECTIONS	6
6.1 Connectors	6
6.2 Configuring the keyboard	6
6.2.1 Programming the keyboard address	
6.2.2 Programming the Video line	7
6.2.3 Programming the Telemetry line	7
6.2.4 Checking the keyboard settings	8
6.3 Connecting the keyboard with the matrix	8
6.3.1 OSM Matrix Programming	9
6.4 Connecting the EKR-8/16-4KB keyboard with telemetry receivers	9 Q
6.4.1 Connecting a keyboard with one or more receivers in cascade (point-to-point connection)	
6.4.2 More than one keyboard and receiver per line (multi-point connection)	
6.4.3 Mixed configurations (point-to-point /multi-point)	12
6.5 Example of installation	12
7 KEYBOARD AND SWITCHING FUNCTIONS	14
7.1 Video switching keys	14
7.2 Telemetry switching keys	15
7.2.1 Movement keys	15
8 MAINTENANCE	16
9 TROUBLESHOOTING	16
10 TECHNICAL SPECIFICATIONS	17

The manufacture declines all responsibility for any damage caused by improper use of the appliances mentioned in this manual; furthermore, the manufacturer reserves the right to change its contents without prior notice. The documentation contained in this manual has been gathered and checked with great care; the manufacturer, however, cannot assume any liability arising from its use. This statement also holds for any person or company concerned with the creation and production of this manual.

1.1 Contents of the package

- 1 EKR-8/16-4KB keyboard
- 1 instruction manual
- 4 telephone cables 6/6 –Length 1.5 m
- 4 RJ jack shunt boxes
- 1 wide range power supply 100-240V~ 47/63Hz , 12V== 1A out, with 3 power cables

When the product is delivered make sure the package is intact and has no evident signs of dropping, scrapes or scratches. If the package is obviously damaged contact the supplier immediately. Make sure the contents correspond to the list of materials as above.

1.2 Contents of this instruction manual

This manual describes the EKR-8/16-4KB keyboard, with its specific procedures for installation, configuration and use. **Read this manual carefully**, to ensure correct use of the device.

1.3 Typographical conventions

This manual makes use of different graphics symbols, the meaning of which is summarised as follows:

Hazard of electric shock; disconnect the power supply before proceeding with any operation, unless specified otherwise.

This operation is very important for the correct operation of the system: please read the procedure described carefully, and carry it out as instructed.



Description of system specifications: we strongly advise reading this part carefully so as to understand the stages that follow.

2 Safety rules

The EKR-8/16-4KB complies with the legislation and standards in force, at the time of this manual's publication, with regard to electrical safety, electromagnetic compatibility and general requirements. Nevertheless, for the safety of the user (installer technician and operator) the following warnings are specified in

order to work in maximum safety:

- Connect the system to a power supply line corresponding to the one shown on the data plates (see the next section: Identification Data)
- The power outlet should have an earth connection in accordance with current standards and regulations
- Before moving it or carrying out any technical operations on the appliance, disconnect the power supply
- Do not use power supply cables with signs of wear or ageing, since they could expose the user to serious safety hazards
- The appliance (and the complete system to which it belongs) must only be installed by an authorised, skilled technician
- The appliance should only be opened by authorised, skilled personnel. Tampering with the appliance will invalidate the terms of the guarantee.
- · Do not use the appliance in the presence of inflammable substances
- Do not allow children or incompetent persons to use the appliance
- Make sure the appliance is installed on a solid, reliable base
- The appliance can only be considered off-line when the power supply has been disconnected and the cables connecting it to other devices have been removed.

For servicing and assistance, consult authorised technicians only.

Store this manual in a safe place for future reference.

3 Identification data

The keyboard has two labels.

The first label contains the model identification code (Extended bar code 3/9)

The second label shows the model serial number (Extended bar code 3/9)

When carrying out installation make sure the power supply to the receiver conforms to the required specifications. Use of inappropriate equipment may be subject personnel and the system itself to serious safety hazards.

4 Description of the keyboard

The EKR-8/16-4KB keyboard is designed for professional use in security and surveillance applications. In a security system, the keyboard is used to control video switching (video matrixes), to manage alarm conditions should they occur and for remote control of digitally controlled receivers (EKR-8/16-4KB keyboard).

4.1 Specifications

- 29 keys
- 4 LED's indicating the active monitor
- 8 LED's indicating the active camera
- 2 LED's indicating the active camera group (cameras 1 to 8 or cameras 9 to 16)
- Power supply LED
- RS485 line for communication with matrix
- RS485 line for communication with receivers
- Selection of communication rates for the matrix line (1200 / 9600 / 19200 / 38400 Baud)
- Selection of communication rates for the telemetry line (1200 / 9600 / 19200 / 38400 Baud)
- Telemetry line communication protocol (EKR-8/16-4KB keyboard only) can be chosen between MACRO, VIDEOTEC, PELCO D (2400 Baud), ENEO.
- Matrix line communication protocol, can be chosen between MACRO, matrix SW164OSM, switchers and matrixes LXRPS42A / LXRPS42TA, LXRPS82A / LXRPS82TA, LXRPS84A, LXRPS164A, Videotec switchers SW42REM / SW82REM.
- On Screen Menu programming of matrixes SM42A, SM82A, EKR-8/4, EKR-16/4, LXRPS42A/ LXRPS42TA, LXRPS82A / LXRPS82TA, LXRPS84A, LXRPS164A
- Possibility of being powered: by external power supply or by matrix models SM42A, SM82A, SM84A, SM164A, LXRPS42A/ LXRPS42TA, LXRPS82A / LXRPS82TA, LXRPS84A, LXRPS164A.

4.2 Compatible devices for use with the EKR-8/16-4KB keyboard

The EKR-8/16-4KB keyboard can be used with a large number of video matrix types and digital telemetry receivers:

- SM42A, SM82A, EKR-8/4, EKR-16/4, LXRPS42A / LXRPS42TA, LXRPS82A / LXRPS82TA, LXRPS84A, LXRPS164A: directly connectable video matrixes.
- SW42REM, SW82REM: video matrixes, which can be controlled by the DCFIT interface module
- **SW164OSM** : video matrix which can controlled by the DCFIT interface module

It is also possible to control the following telemetry receivers:

- DTMRX1, DTRX1 (with optional board for RS485), DTRX3, MICRODEC485, DTMRX2: directly controllable telemetry receivers
- **DTRXDC**, telemetry receiver, which can only be controlled at a fixed rate.
- MDI: minidome
- P&T with protocol PELCO D or ENEO

See the individual instruction manuals for a complete description of the specifications of these appliances.

5 Installation

L Installation should only be carried out by a skilled, authorised technician.

The following procedures should be carried out before connecting to the power supply, unless indicated otherwise.

5.1 Opening the package

If the package has no obvious defect (due to dropping or scratches) check the materials it contains with the list given in the section *Contents of the package* in the *Introduction*.

The packaging material is completely recyclable. The installer technician will be responsible for disposing of the packaging material by recycling or, in any case, according to the current legislation in the country of use.

5.2 Checking the markings

Before proceeding with the installation, check the identification plates to make sure the supplied material corresponds to the required specifications, as described in the section *Identification data*. Never, under any circumstances, make any changes or connections that are not described in this manual: the use of inappropriate appliances may expose personnel and the system itself to serious safety hazards.

5.3 Switching on and off

Before connecting the power supply:

- Check the identification plates to make sure the supplied material corresponds with the required specifications, as described in the section *Identification data*.
- Make sure the keyboard and other parts of the system are closed so that contact with live parts is impossible.
- The connecting cable for the matrix is only required during configuration if a local power supply is not used. In this case the connecting cable to the matrix supplies power to the keyboard and is therefore essential.
- The keyboard and other appliances in the system should be placed on a large, solid base.
- The power supply cables should not get in the way of the installer technician when he is carrying out normal operations.
- Make sure the power outlet and extension cables, if used, are able to support the system power consumption.

SWITCHING ON: When using the equipped power supply, connect the power supply jack of the switching power supply to the corresponding connector marked with 12 V==. The keyboard can also be powered using the RJ11 connector (Video line) with a connection to matrixes of the type SM42A, SM82A, EKR-8/4, EKR-16/4 or LXRPS42A / LXRPS42TA, LXRPS82A / LXRPS82TA, LXRPS84A, LXRPS164A. In this case, see the section about connection with the Matrix.

<u>SWITCHING OFF</u>: Remove the power supply Jack from the corresponding connector. If the power is supplied via a matrix, disconnect the telephone cable from the RJ11 connector for the matrix line.

6 Connectors, Configuration and Connections

The installation procedure should only be carried out by an authorised, skilled technician: an incorrect connection or a mistake when configuring the keyboard could lead to faulty operation, even of the other peripherals installed in the system.

6.1 Connectors

The EKR-8/16-4KB keyboard has two RJ11 connectors on the back, a 4-position Dip Switch and a connector for the power supply jack:



6.2 Configuring the keyboard

The configuration phase allows the keyboard to be set up for optimal operation, based on system requirements. Configuration should by carried out at the time of installation by the installer-technician and eventually later in case of changes to the system type. We recommend to proceed with the parameters properly, in order to prevent installation problems.

The following diagram shows the configuration dip-switches situated on the back of the keyboard:

ON			_
ÎΠ	Π	П	
Н	Н	Н	Ш
T	2	3	뇌

DIP	FUNCTION
DIP1	Enables Telemetry line load
DIP2	Not used
DIP3	Not used
DIP4	Program Keyboard

To program the keyboard take the following steps: 1)Position DIP4 to the ON position.

NB: LED 1-8 will start blinking, this shows that the keyboard is in programming mode. LED 1-8 or 9-16 will blink for the complete duration of the programming phase.

2)Program EKR-8/16-4KB or, if required, check keyboard configuration status.

3)When programming has been completed, turn DIP4 to the OFF position. The keyboard will return to the settled operating mode.

6.2.1 Programming the keyboard address

During the programming phase (LED 1-8 or 9-16 blinking), the keyboard address is visible at all times by viewing the status of the monitor LED's:

LED Mon1 on: Address 1

LED Mon2 on: Address 2

LED Mon3 on: Address 3

LED Mon4 on: Address 4

To change the keyboard address press the Monitor key until the desired address is reached.

LIS If more than one keyboard is connected to the same matrix, make sure that each keyboard has a different address setting. If not, conflicts could arise and/or errors could occur when carrying out video switching and telemetry commands along the coaxial cable.

6.2.2 Programming the Video line

Video line programming is shown by LED 1-8 blinking. Press the SHIFT key if the blinking LED is 9-16. Press keys from 1/9 to 8/16 to program matrix line status, according to the table below:

Key	1/9	2/10	3/11	4/12
Type of Protocol	MACRO (*)	SW164OSM	LINXS	Videotec Switchers
LED On	LED Cam 1/9	LED Cam 2/10	LED Cam 3/11	LED Cam 4/12
Key	5/13	6/14	7/15	8/16
Baud Rate	1200	9600	19200	38400 (*)
LED On	LED Cam 5/13	LED Cam 6/14	LED Cam 7/15	LED Cam 8/16

(*)Default setting.

I FD 1-8 Blinking

6.2.3 Programming the Telemetry line

Telemetry line programming is shown by LED 9-16 blinking. Press the SHIFT key if the blinking LED is 1-8. Press the numeric keys from 1/9 to 8/16 to program telemetry line status, according to the two tables below:

LED 9-16 blinking.

Key	1/9	2/10	3/11	4/12
Type of Protocol	MACRO	VIDEOTEC (*)	PELCO D (**)	ENEO
LED On	LED Cam 1/9	LED Cam 2/10	Led Cam 3/11	Led Cam 4/12

Key	5/13	6/14	7/15	8/16
Baud Rate	1200	9600 (*)	19200	38400
LED On	LED Cam 5/13	LED Cam 6/14	LED Cam 7/15	LED Cam 8/16

(*) Default setting.

(**) Only 2400 Baud, fixed speed.

6.2.4 Checking the keyboard settings

Keyboard status can be checked at any time during the keyboard programming phase (DIP4 ON). Check the keyboard address, which is based on Monitor LED status as described in the section on Programming the Keyboard Address.

Check Video line configuration by pressing the SHIFT key until LED 1-8 flashes. Do not press the SHIFT key if LED 1-8 is already blinking. Video line configuration is uniquely described by the status of the LED's for the numeric keys, according to the tables shown in the section on programming the Video Line. Example:

LED 1-8 Blinking.

LED Cam 1/9 on: MACRO protocol for Video line.

LED Cam 6/14 on: Rate setting, 9600 baud.

Check Telemetry line configuration by pressing the SHIFT key until LED 9-16 flashes. Do not press the SHIFT key if LED 9-16 is already blinking. Telemetry line configuration is uniquely described by the status of the LED's for the numeric keys, according to the table shown in the section on programming the telemetry line. Example:

LED 9-16 Blinking.

LED Cam 2/10 on: VIDEOTEC protocol for Telemetry. LED Cam 7/15 on: Rate setting, 19200 baud.

6.3 Connecting the keyboard with the matrix

The RJ11 Video line connector present in the circuit is used for reception and transmission of digital data in RS485, allowing a rapid keyboard connection with **matrixes of the type SM42A**, **SM82A**, **EKR-8/4**, **EKR-16/4**, **LXRPS42A / LXRPS42TA**, **LXRPS82A / LXRPS82TA**, **LXRPS84A**, **LXRPS164A**. These matrixes are also able to supply remote power (within a limited distance) to the EKR-8/16-4KB keyboard, thus making the use of a local power supply unnecessary (although supplied as standard).

To make a quick connection, we recommend using the supplied telephone cable (approx. 1.5m long): connect one end of the cable to the RJ11 Video line connector on the keyboard and insert the other in one of the RJ11 connectors on the matrix, marked as KEYBOARDS.

To make connections over greater distances, RJ jack wall boxes can be used with a 4-pole connecting cable according to the following diagram:



EKR-8/16-4KB (RJ11 A or B)	MATRIX
TX-485A White	 Blue RX-485A
TX-485B Yellow	 Black RX-485B
+12V Green	 Red +12V
GND Red	 Green GND

NB: the keyboard can be remote-powered for a distance of up to 700m (depending on the type of cable used). For greater distances the keyboard should be powered by a local power supply. The maximum distance allowed for the RS485 line is 1200m.

It is only possible to connect one EKR-8/16-4KB keyboard for each RJ11 connector present in the matrix. It is not therefore possible to make parallel connections (multi-point) of more than one keyboard to the same RJ11 connector present in the matrix. Use a different RJ11 connector to connect other keyboards.

It is possible, using a level converter, to connect different matrixes from those listed above: in particular, a DCFIT converter can be used to control switchers SW42REM, SW82REM and the matrix SW164OSM.

If the video line has the MACRO protocol setting (essential, by the way, for transmitting telemetry via coaxial cable), an error in the video line setting (whether baud rate or wiring) will lead to a communication error with the matrix, which will be shown as a blinking LED for the corresponding active monitor. While this error status persists, commands will <u>never</u> be carried out on the video line. Check the settings and make sure to be working with the same protocol and baud rate as the matrix.

6.3.1 OSM Matrix Programming

The EKR-8/16-4KB control keyboard can be used to program matrixes that are enabled for the OSM function (SM42A, SM82A, EKR-8/4, EKR-16/4, LXRPS42A/LXRPS42TA, LXRPS82A/ LXRPS82TA, LXRPS84A, LXRPS164A)

Make sure LED 1- 8 is on for the complete duration of the matrix programming phase because the on screen menus require numeric controls between 1 and 8. Commands between 9 and 16 will therefore be ignored (LED 9-16 on).

Matrixes SM42A, SM82A, EKR-8/4, EKR-16/4:

To enter programming mode, press the **SHIFT** and **ENTER** keys simultaneously. Then follow the on screen instructions for the various configuration steps, pressing the appropriate keys.

Matrixes LXRPS42A / LXRPS82A and LXRPS84A / LXRPS164A:

- position on monitor 1 (LED Mon 1 on)
- press the SHIFT and ENTER keys simultaneously:
- after entering the programming menu, use the keys as follows:
 - 8: to shift down
 3: to shift up
 6: to shift to the right
 7: to shift to the left
 Enter: to confirm
 Seq: to return to the previous menu / exit menu

6.3.2 Telemetry via coaxial cable

The EKR-8/16-4KB keyboard can be used to transmit telemetry via coaxial cable using matrixes of the type SM42A, SM82A, EKR-8/4 and EKR-16/4. Make the setting for a MACRO type video line both for the EKR-8/16-4KB keyboard and the matrix. Try to use a sufficiently high baud rate (we advise a baud rate setting of 38400). Also make sure that, on completing set-up, the connection between matrix and keyboard is fully functional (if there are communication problems between matrix and keyboard, the LED for active monitor status on the keyboard will start blinking until effective communication with the matrix is re-established).

6.4 Connecting the EKR-8/16-4KB keyboard with telemetry receivers

The RJ11 connector for telemetry can be used to connect the EKR-8/16-4KB keyboard to a range of telemetry receivers (see page 3 for a list of receivers that are suitable for connection). The connection is made by RS485 type data transmission using a bipolar cable, which can be used for data transmission over a maximum distance of 1200m. A maximum of 4 EKR-8/16-4KB keyboards can be connected in a single telemetry line (in this case each keyboard should have a different address) to control a maximum of 16 receivers arranged in cascade.

NB: if <u>only</u> the telemetry line is used (no matrix) and if the video line has the MACRO Protocol setting, the LED for the active monitor will start blinking (this status indicates a communication error with the matrix). The blinking can be removed by setting the (unused) video line with a different type of MACRO protocol, for example SW164OSM type (see the section on programming the video line).

The EKR-8/16-4KB keyboard can be connected directly, using the RJ11 plug telephone cable supplied, to DTRX3 type receivers to test correct operation of the appliances in the laboratory.

Over greater distances, RJ jack wall boxes can be used and connected by bipolar cable according to the following diagram:



EKR-8/16-4KB (RJ11 A o B) telemetry line	Receiver DTRX3 / DTMRX1 / MICRODEC485 / DTRXDC
TX-485A White (+)	 Blue RX-485A
TX-485B Yellow (-)	 Black RX-485B

Depending on the type of configuration used for the system, it is necessary to proceed with insertion/removal of the load (termination resistance) on the RS485 line for the telemetry line. To set the load just set DIP1 on the back of the keyboard as follows:

DIP1 ON: Load inserted. DIP1 OFF: No load.

The following are three examples of possible connections for the telemetry line: Point-to-point connection Multi-point connection Mixed connection (point-to-point/multi-point)

6.4.1 Connecting a keyboard with one or more receivers in cascade (point-to-point connection)

This type of connection allows the use of a single keyboard to control one or more receivers arranged in cascade (point-to-point type connection). The EKR-8/16-4KB keyboard should have the termination resistance inserted (DIP1 ON) in the RS485 line. Each receiver in turn should also have the termination resistance of the RS485 line inserted. A maximum of 16 receivers can be controlled in cascade. Each receiver should obviously have a different address from all the others (the receiver address is between 1 and 16). Configure the receivers with the RS485 communication protocol and with the same baud rate as the EKR-8/16-4KB keyboard.



The receivers are able to regenerate the received signal internally and re-transmit it along a new communication line to the next receiver. Each of the three line sections (L1, L2, L3) is considered independent connects only two devices point-to-point, each with the load inserted, and has a maximum length of 1200 metres. The distance between keyboard and receiver R3 may reach a maximum of 3600 m (1200 m between the keyboard and receiver R1, 1200 m between receiver R1 and receiver R2, and another 1200 m between receiver R2 and receiver R3, for a total of 3600 m).

NB: receivers with an address that is greater than 16 cannot be controlled by the EKR-8/16-4KB keyboard.

6.4.2 More than one keyboard and receiver per line (multi-point connection)

This type of connection allows one or more keyboards (even different types from EKR-8/16-4KB: EKR-KB1 for example) to control one or more receivers arranged in the same line (multi-point connection).

All receivers connected to the same line should use the same, RS485, communication protocol.

For each line, the following observations are valid:

only one of the keyboards (the one at an end of the line) has the load inserted.

only one of the receivers (at the other end of the line) has the load inserted.

the total length of the line should not exceed 1200m.

each keyboard should have a different address from the others

each receiver should have a different address from the others (between 1 and 16)



The ends (Keyboard K1- Receiver R3) should have the termination resistance inserted. Receivers R1, R2 and the keyboard K2 should not have the termination resistance inserted. The maximum length of the line, from end to end (from keyboard K1 to receiver R3), is 1200 metres.

N.B.: For the connection in question (multi-point), a failure of one of the devices will not affect the other receivers.

6.4.3 Mixed configurations (point-to-point /multi-point)

This is a combination of the two previous connection methods and, depending on the combination chosen, is able to exploit the two types of connection to the best advantage and hence significantly reduce the probability of operation failure. The following is an example of a mixed connection:



In this example, if receiver R1 is blocked (with multi-point connection in line L1) this will not cause a failure in receiver R2. R1 is not at the end of line L1, and so does not need to be terminated. If receiver R2 is blocked, as the 'generator' of the L2 line all receivers connected to it in cascade (R3 and R4) will not receive commands.

6.5 Example of installation

One operator with more than one monitor, controlling a series of pan & tilt motors in mixed configuration:



MATERIAL USED:

Control keyboard:

• K1: EKR-8/16-4KB control keyboard

Video management:

- 2 monitors
- 3 cameras
- M1: video matrix EKR-16/4

Telemetry management:

- R1,R2,R3: receivers DTRX3
- 3 pan & tilt PTH910P



In the diagrams used as examples, different types of lines have been used to show cables with different functions:

telephone cable:

1.5 m, supplied with the keyboard.



coaxial RG 59 or equivalent cable.

Over long distances we recommend a video transmission system using a twisted pair cable.

multipolar cable:

every pan & tilt control function is enabled/disabled by a relay inside the receiver.

Determine the total number of cables as follows:

7 wires for pan & tilt movement (230 V~ or 24 V~): right, left, up, down, autopan, common, earth (only for 230 V~)

6 reverse polarity control wires for lens (zoom, focus, iris)

4 common wire control wires for lens (zoom, focus, iris)

7 wires for preset management: 5 connected to reference potentiometers, +5 V== and earth

4 wires for the wiper

3 wires for the washer

2 wires for each auxiliary used

3 wires for power supply cable

Note: we recommend using different multipolar cables for low voltage and high voltage functions. Minimum recommended section: 0.56 mm² (AWG 20) for high voltage wires (pan & tilt, wiper, v

0.56 mm² (AWG 20) for high voltage wires (pan & tilt, wiper, washer) 0.34 mm² (AWG 22) for low voltage wires (lens, auxiliaries, preset)

0.75 mm² (AWG 18) for DTRX1 power supply wires.

<u>— cable for digital reception/transmission of controls:</u>

2 wires for reception from the control unit (twisted pair telephone cable, section 0.22 mm.² AWG 24) 2 wires as necessary for transmission to the next receiver in cascade configuration (twisted pair telephone cable, section 0.22 mm.² AWG 24)

Note: maximum connection distance is approx. 1200 m in RS485.

When more than one receiver is connected in cascade, two separate cables should be used for digital reception and transmission of the controls (do not use multi-pair cables) between receivers.

7 Keyboard and switching functions

EKR-8/16-4KB



7.1 Video switching keys

Mon key (Monitor) : used to change the active output video (monitor) of the controlled matrix. Press the monitor key repeatedly until the desired monitor is reached. The controlled monitor is indicated by the status of the Monitor LED's:

LED Mon1 On: Monitor 1 control (output video 1)

LED Mon2 On: Monitor 2 control (output video 2)

LED Mon3 On: Monitor 3 control (output video 3)

LED Mon4 On: Monitor 4 control (output video 4)

SHIFT key: this key is situated between LED's 1-8 / 9-16. When used alone, its function is to select the camera group: group 1-8 or group 9-16. The status of the active camera group is indicated by the LED's to the left and right of the SHIFT key (LED 1-8 and LED 9-16).

Using the **SHIFT** key and **ENTER** key together will enter OSM programming for those matrixes that allow it (see the section on OSM programming for the matrixes).

Numeric keys **1/9 2/10 3/11 4/12 5/13 6/14 7/15 8/16**: used for direct selection of the input on the manual channel of the matrixes (according to the setting for camera group status). The status of the numeric keys is indicated by lighting up of the corresponding LED's. Examples:

If camera group 1-8 is selected (LED 1-8 on), pressing key 1 will cause camera No. 1 to be switched to the active monitor.

If camera group 9-16 is selected (led 9-16 on), pressing key 2 will cause camera No. 10 to be switched to the active monitor

When the SHIFT key is pressed, the LED's of the active cameras switch off. This means it is necessary to press a numeric key to select a valid input when the group of active inputs is changed (between 1/8 and 9/16). Moreover, while all the LED's of the numeric keys are off, no receiver is selected so that the telemetry switching keys will not work.

INC and **DEC** keys: used to increase or decrease the input video with respect to the active output, on the basis of the current switching sequence setting in the matrix (day or night).

SEQ key: brings the active output video to automatic switching mode.

ENTER key: used during on screen menu programming.

CLEAR key : used during on screen menu matrix programming. It is also used to reset the active alarms. For further information see the instruction manual for the matrices/switchers concerned.

7.2 Telemetry switching keys

The telemetry keys are used to control digital telemetry receivers. See the list of receivers that it is possible to control in the section Compatible Appliances for use with the EKR-8/16-4KB keyboard.

The EKR-8/16-4KB keyboard can be used to control up to 16 receivers. When the telemetry keys are pressed, the corresponding actions are carried out by the receiver with the same input number as the one displayed on the manual channel.

Examples:

LED 1/8 on : When the 4/12 key is pressed the manual channel will switch to input 4 and the receiver with the address 4 will be controlled

LED 9/16 on: When the 4/12 key is pressed the manual channel will switch to input 12 and the receiver with the address 12 will be controlled

7.2.1 Movement keys

The **PAN** and **TILT** keys (up/down/left/right): these are used to move the pan & tilt in the 4 directions: Up, Down (TILT) and Left, Right (PAN). It is also possible to make combined movements by pressing two keys at a time: up/right, up/left, down/left and down/right.

The **AUTOPAN** key: this sets the pan & tilt motor in continuous movement between the limit switches in the Left-Right direction and vice versa (AUTOPAN)

ZOOM TELE and **WIDE** keys: they activate the corresponding Zoom functions **FOCUS NEAR** and **FAR** keys: they activate the corresponding Focus functions **IRIS OPEN and CLOSE** keys: they activate the corresponding Iris functions

AUX key: used with the numeric keys, it activates receiver auxiliaries 1-2-3-4. Example:

Keeping AUX pressed down, press the 1/9 key: aux 1 for the selected receiver will be activated Keeping AUX pressed down, press the 3/11 key: aux 3 for the selected receiver will be activated

PRESET key (Can only be used with receivers that integrate the corresponding function, e.g. the DTRX3): when used with the numeric keys (1/9 8/16) it will store up to 8 different positions for PAN & TILT and camera lens status, which can be recalled later by a SCAN (See SCAN). Example:

Keeping PRESET pressed down, press the 1/9 key: this will store, in position 1, the current status of the pan & tilt and lens positions of the camera controlled by the selected receiver.

Keeping PRESET pressed down, press the 7/15 key: this will store, in position 7, the current status of the pan & tilt and lens positions of the camera controlled by the selected receiver.

SCAN key(Can only be used with receivers that integrate the corresponding function, e.g. DTRX3): when used with the numeric keys (1/9 ... 8/16) it will recall up to 8 different positions for PAN & TILT and camera lens status that were previously stored using the PRESET function (See PRESET). Example:

Keeping SCAN pressed down, press the 1/9 key: the pan & tilt motor controlled by the selected receiver will move to the previously stored position No. 1.

Keeping SCAN pressed down, press the 2/10 key: the pan & tilt motor controlled by the selected receiver will move to the previously stored position No. 2.

L To prevent changing the status of the active input/receiver while using one of the function keys AUX, PRESET or SCAN, first press the(AUX, PRESET or SCAN) function key (and keep it pressed) and then press the numeric key.

The EKR-8/16-4KB keyboard does not require any particular maintenance.

We recommend installing it so that the power supply and connecting cable are positioned in such a way that they do not get in the way of the operator.

9 Troubleshooting

The great advantage of the EKR-8/16-4KB keyboard is that it is very easy to use. Nevertheless, problems may sometimes arise during installation, configuration or use.

PROBLEM	PROBABLE CAUSE	REMEDY
The Power supply LED is off and no other LED is on	No power supply	Make sure the power supply jack is inserted correctly. If necessary, when receiving remote power from the matrix, check the connections in the Video line.
The video switching commands are not carried out	Keyboard configuration error LED's for all numeric keys are off Monitor setting error	Make sure the baud rate and protocol type settings for the video are compatible with the matrix settings. Select a valid input video by pressing a numeric key Make sure the monitor setting is correct (check the Monitor LED's)
The LED of the active monitor is blinking and neither video switching commands are carried out nor, where relevant, telemetry commands via coaxial cable	MACRO protocol setting error. Incorrect or faulty Video line wiring.	Make sure the matrix and keyboard have the same type of protocol setting (MACRO if the telemetry is to be transmitted via coaxial cable) and the same baud rate. Check the video line wiring.
The telemetry commands are not carried out	Keyboard configuration error LED's of numeric keys all off The keyboard is controlling an incorrect receiver	Make sure the baud rate and protocol settings for telemetry are compatible with the settings for the receiver. Use a numeric key to select a receiver (valid input video) Check the status of the LED's in the numeric keys and the status of LED's 1/8, 9/16 to be certain the correct address has been chosen for the receiver to be controlled
The telemetry command via coaxial cable is not carried out	Video line setting error	If the LED corresponding to the active monitor flashes, there is probably a communication error with the matrix. Make sure both the matrix and keyboard have the MACRO protocol setting, and the same baud rate. Check the wiring.
During On Screen Menu programming for the Matrixes, the commands are not carried out	SHIFT key setting error	Make sure to be operating on the group of cameras from 1 to 8. So check the status of LED's 1-8 and 9-16: LED 1-8 should be on. If not press the SHIFT key once.

10 Technical specifications

Power supply: Consumption: Dimensions: Net weight (excluding power supply): Operating temperature: RS485 1200/9600/19200/38400 baud: Conformity: 100 - 240 V~ 47/63 Hz 15 W 80 x 190 x 205 mm 408g 0 - 45°C 2 lines EN50130-4 - EN50081-1 - EN60950 EN55022 Class B - FCC Part. 15 Class B

INHALTSVERZEICHNIS

1 EINFÜHRUNG	2
1.1 Inhalt der Verpackung	2
1.2 Inhalt des Handbuches	2
1.3 Typographische Schreibweisen	2
2 SICHERHEITSVORSCHRIFTEN	3
3 KENNZEICHNUNGSDATEN	3
4 BESCHREIBUNG DER TASTATUR	4
4.1 Eigenschaften	4
4.2 Kompatible Geräte für die Tastatur EKR-8/16-4KB	4
5 INSTALLATION	5
5.1 Öffnen der Verpackung	5
5.2 Überprüfung der Kennzeichnung	5
5.3 Ein- und Ausschalten	5
6 STECKVERBINDUNGEN, KONFIGURIERUNG UND ANSCHLÜSSE	6
6.1 Steckverbindungen	6
6.2 Konfigurierung der Tastatur	6
6.2.1 Programmierung der Tastaturadresse	7
6.2.2 Programmierung der Videoleitung	7
6.2.3 Programmierung der Telemetrieleitung	/ 8
6.3 Verbindung der Tastatur mit einer Matrix	8
6.3.1 Programmierung der OSM-Matrix	9
6.3.2 Telemetrie über Koaxialkabel	9
6.4 Verbindung der Tastatur EKR-8/16-4KB mit Telemetrieempfängern	9
6.4.1 Verbindung einer Tastatur mit einem oder mehreren kaskadierten Empfängern (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)	10
6.4.2 Mehrere Tastaturen und Empfanger je Leitung (Mehrpunkt-Verbindung)	11 12
6.5 Installationsbeispiel	12 12
7 TASTATUR UND UMSCHALTFUNKTIONEN	14
7.1.Videoumschalttasten	14
7 2 Tasten für die Telemetrieumschaltung	14
7.2.1 Bewegungstasten	15
8 WARTUNG	16
9 PROBLEMBEHANDLUNG	16
10 TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN	17

Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für Schäden ab, die auf den unsachgemäßen Gebrauch der in diesem Handbuch genannten Apparate zurückzuführen sind. Er behält sich außerdem das Recht vor, den Inhalt des Handbuches ohne Vorankündigung zu ändern. Die in diesem Handbuch enthaltene Dokumentation wurde mit aller nur erdenklichen Sorgfalt zusammengetragen und geprüft. Dennoch kann der Hersteller keine Haftung für die Nutzung der Dokumentation übernehmen. Das gleiche gilt für die Personen oder Firmen, die an der Erstellung und Herstellung dieses Handbuches mitgewirkt haben.

1.1 Inhalt der Verpackung

- 1 Tastatur EKR-8/16-4KB
- 1 Betriebshandbuch

4 Telefonkabel 6/6 – Länge 1.5 m

4 Abzweigkästen RJ jack

1 Netzteil "wide range" 100-240V~ 47/63Hz, 12V= 1A out, mit 3 Netzanschlußkabeln

Bei der Anlieferung des Produktes ist zu prüfen, ob die Verpackung intakt ist und keine deutlichen Sturzspuren oder Abschabungen aufweist. Falls die Verpackung beschädigt ist, muß dies sofort dem Lieferanten mitgeteilt werden.

Kontrollieren Sie, ob der Inhalt mit der obigen Materialliste übereinstimmt.

1.2 Inhalt des Handbuches

In diesem Handbuch wird die Tastatur EKR-8/16-4KB mitsamt den Einzelheiten für die Installation, die Konfiguration und die Bedienung beschrieben. **Dieses Handbuch ist sorgfältig zu lesen**, um das Gerät sachgerecht nutzen zu können.

1.3 Typographische Schreibweisen

In diesem Handbuch werden verschiedene graphische Symbole benutzt, deren Bedeutung nachstehend zusammengefaßt wird:

Stromschlaggefahr; Falls nicht das Gegenteil angegeben ist, unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor die beschriebenen Arbeiten durchgeführt werden.

Der genannte Vorgang hat große Bedeutung für den einwandfreien Betrieb des Systems: es wird gebeten, die Beschreibung sorgfältig zu lesen und wie vorgesehen durchzuführen.



Beschreibung der Anlagenmerkmale: Eine sorgfältige Lektüre wird empfohlen, um das Verständnis der folgenden Phasen zu erleichtern.

2 Sicherheitsvorschriften

Die Tastatur EKR-8/16-4KB entspricht den Vorschriften zur elektrischen Sicherheit, elektromagnetischen Verträglichkeit und den allgemeinen Anforderungen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Handbuches Gültigkeit besaßen.

Trotzdem werden den Benutzern (Installationstechniker und Bediener) einige Hinweise an die Hand gegeben, die es ihm ermöglichen, unter den sichersten Bedingungen mit der Anlage zu arbeiten:

- Vorgeschrieben ist der Anschluß an eine Versorgungsleitung, deren Eigenschaften den Angaben auf den Kennzeichnungsetiketten entsprechen (siehe das nachfolgende Kapitel *Kennzeichnungsdaten*)
- Die Stromversorgungsdose muß vorschriftsgemäß geerdet sein
- Bevor der Apparat umgestellt oder technische Eingriffe vorgenommen werden, ist die Stromversorgung zu unterbrechen.
- Benutzen Sie keine Spannungskabel mit Verschleiß- oder Alterungsspuren, weil sie eine schwere Gefahr für die Gesundheit der Benutzer darstellen.
- Die Installation des Gerätes (und der gesamten Anlage, zu der es gehört), ist qualifizierten technischen Fachleuten vorbehalten
- Das Gerät darf ausschließlich von Fachleuten geöffnet werden. Manipulationen am Gerät führen zum Verfall der Gewährleistungsrechte
- Das Gerät darf nicht in der Nähe entflammbarer Substanzen benutzt werden
- Das Gerät darf nicht von Kindern oder vermindert zurechnungsfähigen Patienten benutzt werden
- Vergewissern Sie sich, daß der Apparat solide und zuverlässig befestigt ist
- Das Gerät gilt erst dann als deaktiviert, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet und die Verbindungskabel zu anderen Einrichtungen entfernt wurden

Anfragen bezüglich des technischen Kundendienstes richten Sie bitte nur an autorisierte Fachleute. Das Handbuch ist für künftige Einsichtnahme pfleglich aufzubewahren.

3 Kennzeichnungsdaten

Auf der Tastatur befinden sich zwei Etiketten.

Das erste enthält den Identifikationscode des Modells (Strichcode Extended 3/9)

Die zweite Etikette bezeichnet die Seriennummer des Modells (Strichcode Extended 3/9)

Bei der Installation ist zu kontrollieren, ob die Stromversorgungsmerkmale des Empfängers mit den erforderlichen Werten übereinstimmen. Der Gebrauch ungeeigneten Gerätes kann die Sicherheit des Personals und der Anlage stark gefährden.

4 Beschreibung der Tastatur

Die Tastatur EKR-8/16-4KB ist ein professionelles Produkt für Anwendungen im Sicherheits- und Überwachungsbereich.

In einem Sicherheitssystem ermöglicht die Tastatur die Steuerung der Videoumschaltung (Videomatrix), die Verwaltung von Alarmzuständen und die Fernsteuerung von Empfängern digitaler Steuerbefehle.

4.1 Eigenschaften

- 29 Tasten
- 4 Signal-Leds für die Anzeige aktiver Monitore
- 8 Signal-Leds für die Anzeige aktiver Kameras
- 2 Signal-Leds für die Anzeige aktiver Kameragruppen (Kamera 1 bis 8 oder 9 bis 16)
- Led Spannungsanzeige
- Leitung RS485 für Verbindung mit Matrix
- Leitung RS485 für Verbindung mit Empfängern
- Einstellbare Kommunikationsgeschwindigkeit der Matrix-Leitung (1200 / 9600 / 19200 / 38400 Baud)
- Einstellbare Kommunikationsgeschwindigkeit der Telemetrieleitung (1200 / 9600 / 19200 / 38400 Baud)
- Einstellbare Kommunikationsprotokolle Telemetrieleitung MACRO, VIDEOTEC, PELCO D (2400 Baud), ENEO.
- Einstellbare Kommunikationsprotokolle Matrix-Leitung MACRO, Matrix SW164OSM, Umschalter und Matrix Linxs LXRPS42A / LXRPS42TA, LXRPS82A / LXRPS82TA, LXRPS84A, LXRPS164A, Umschalter videotec SW42REM / SW82REM.
- Programmierung der Matrix über On Screen Menu SM42A, SM82A, EKR-8/4, EKR-16/4, LXRPS42A/ LXRPS42TA, LXRPS82A / LXRPS82TA, LXRPS84A, LXRPS164A
- Möglichkeit zur Stromversorgung durch externes Netzteil oder durch Matrix der Modelle SM42A, SM82A, SM84A, SM164A, LXRPS42A/ LXRPS42TA, LXRPS82A / LXRPS82TA, LXRPS84A, LXRPS164A.

4.2 Kompatible Geräte für die Tastatur EKR-8/16-4KB

Die Tastatur EKR-8/16-4KB gestattet die Benutzung zahlreicher Videomatrix und digitaler Telemetrieempfänger:

- SM42A, SM82A, EKR-8/4, EKR-16/4, LXRPS42A / LXRPS42TA, LXRPS82A / LXRPS82TA, LXRPS84A, LXRPS164A: Direkt anschließbare Videomatrix.
- SW42REM, SW82REM: Über das Schnittstellenmodul CBT220/CBT24 steuerbare Videomatrix.
- SW164OSM : Über das Schnittstellenmodul CBT220/CBT24 steuerbare Videomatrix

Es lassen sich auch die folgenden Telemetrieempfänger steuern:

- DTMRX1, DTRX1 (mit Zusatzkarte für RS485), DTRX3, MICRODEC485, DTMRX2: direkt steuerbare Telemetrieempfänger
- **DTRXDC**, Telemetrieempfänger, steuerbar nur mit fester Geschwindigkeit.
- **MDI:** Minidome

P&T mit PELCO D oder ENEO Protokoll

Eine ausführliche Beschreibung der Geräteeigenschaften ist den einzelnen Betriebshandbüchern zu entnehmen.

5 Installation

Die Installation darf nur von technisch versierten Fachleuten vorgenommen werden.

Die folgenden Tätigkeiten sind bei unterbrochener Stromversorgung vorzunehmen, soweit nichts Gegenteiliges genannt ist.

5.1 Öffnen der Verpackung

Weist die Verpackung keine offensichtlichen Schäden auf (z. B. Sturzspuren oder starke Abschabungen), kann anhand der Liste im Kapitel *Einführung* Abschnitt *Inhalt der Verpackung* ihr Inhalt überprüft werden. Das Verpackungsmaterial ist voll recyclingfähig. Es ist Sache des Installationstechnikers, die Verpackungsstoffe materialgerecht zu sortieren und nach den geltenden Landesvorschriften zu entsorgen.

5.2 Überprüfung der Kennzeichnung

Vor Beginn der Installationsarbeiten ist zu kontrollieren, ob das gelieferte Material den jeweiligen Anforderungen entspricht. Zu erkennen ist dies anhand des Kennzeichnungsetiketts, wie es im Kapitel Beschreibung der Kennzeichnung beschrieben wird.

Unter keinen Umständen dürfen Änderungen oder Anschlüsse vorgenommen werden, die in diesem Handbuch nicht genannt sind: der Gebrauch ungeeigneten Gerätes kann eine schwere Gefahr für die Sicherheit des Personals und der Anlage bedeuten.

5.3 Ein- und Ausschalten



Bevor die Stromversorgung eingeschaltet wird:

- Anhand der Kennzeichnungsetiketten ist zu prüfen, ob das gelieferte Material den spezifischen Anforderungen entspricht. Siehe hierzu die Ausführungen im Kapitel Kennzeichnungsdaten
- Es ist zu prüfen, ob die Tastatur und die anderen Anlagenkomponenten verschlossen sind, ein direkter Kontakt mit spannungsführenden Teilen somit ausgeschlossen
- Das Anschlußkabel für die Matrix ist für die Konfigurierung nicht erforderlich, es sei denn, es wird kein lokales Netzteil benutzt. In diesem Fall ist das genannte Verbindungskabel erforderlich, weil es die Tastatur speist.
- Die Tastatur und andere Geräte der Anlage müssen auf einer ausreichend geräumigen und soliden Unterlage stehen
- Die Netzkabel dürfen die normalen Tätigkeiten des Installationstechnikers nicht behindern
- Es ist zu prüfen, ob die Versorgungsquellen und verwendeten Verlängerungskabel dem Verbrauch des Systems angemessen sind

EINSCHALTEN: Wird mit dem gelieferten Netzteil gearbeitet, verbindet man den Klinkenstecker des Netzteils mit der zugehörigen Buchse, die durch "12 V⁻⁻⁻⁻" gekennzeichnet ist. Die Tastatur kann auch über die Steckbuchse RJ11 (Videoleitung) gespeist werden, wenn man Matrix des Typs SM42A, SM82A, EKR-8/4, EKR-16/4 oder LXRPS42A / LXRPS42TA, LXRPS82A / LXRPS82TA, LXRPS84A, LXRPS164A anschließt. In diesem Fall gilt der Abschnitt, in dem der Matrix-Anschluß beschrieben ist.

AUSSCHALTEN: Entfernen Sie den Versorgungsstecker aus seiner Buchse. Wird über Matrix gespeist, lösen Sie das Telefonkabel von der Steckbuchse RJ11, die zur Matrix-Leitung gehört.

6 Steckverbindungen, Konfigurierung und Anschlüsse

Die Installation darf nur von technisch versierten Fachleuten vorgenommen werden: ein falscher Anschluß oder eine fehlerhafte Konfigurierung der Tastatur können sich betriebsstörend auch auf andere Peripheriegeräte der Anlage auswirken.

6.1 Steckverbindungen

Die Tastatur EKR-8/16-4KB besitzt auf der Rückseite zwei Steckbuchsen RJ11, einen Dip-Schalter mit 4 Stellungen und eine Versorgungsbuchse:



6.2 Konfigurierung der Tastatur

Durch die Konfigurierung wird die Tastatur optimal auf die Anlage abgestimmt. Diese Einrichtung muß während der Installation vom Installationstechniker vorgenommen werden, zu einem späterem Zeitpunkt nur noch, wenn die Anlage verändert wird. Es ist empfehlenswert, nach einer gewissen Reihenfolge zu parametrieren, um Installationsfehler zu vermeiden.

In der folgenden Abbildung ist der Dip-Schalter für die Konfigurierung dargestellt, der sich hinten an der Tastatur befindet:

0	_ ۱	_	
îΠ	Π	Π	\square
Н	Н	Н	Ш
T	2	3	뷖

DIP	FUNKTION
DIP1	Einschalten Abschlußwiderstand Telemetrieleitung
DIP2	Nicht benutzt
DIP3	Nicht benutzt
DIP4	Tastaturprogrammierung

Die Tastatur wird in folgender Reihenfolge programmiert: 1) DIP4 auf ON setzen.

Zur Beachtung: die Led 1-8 beginnt zu blinken. Dadurch wird angezeigt, daß die Tastatur sich in der Programmierungsphase befindet. Während der gesamten Programmierung blinkt die Led 1-8 oder Led 9-16 auf.

2) EKR-8/16-4KB programmieren oder die Konfiguration der Tastatur überprüfen.

3) Nach Beendigung der Programmierung wird DIP4 zurück in die Stellung OFF geführt. Die Tastatur befindet sich nun im vorprogrammierten Betriebsmodus.

6.2.1 Programmierung der Tastaturadresse

Während der Programmierung (Led 1-8 oder 9-16 blinkt) läßt sich die Tastaturadresse jederzeit am Zustand der Monitor-Leds ablesen:

Led Mon1 leuchtet: Adresse 1

Led Mon2 leuchtet: Adresse 2

Led Mon3 leuchtet: Adresse 3

Led Mon4 leuchtet: Adresse 4

Um die Adresse der Tastatur zu ändern, drückt man die Monitortaste, bis die gewünschte Adresse erreicht ist.

Wird mehr als eine Tastatur an dieselbe Matrix angeschlossen, ist sicherzustellen, daß für jede einzelne Tastatur eine eigene Adresse programmiert wird. Andernfalls besteht die Gefahr, daß Konflikte auftreten oder daß Befehlssignale zur Videoumschaltung oder zur Fernübertragung auf dem Koaxialkabel fehlerhaft ausgeführt werden.

6.2.2 Programmierung der Videoleitung

Wenn die Videoleitung programmiert wird, blinkt die Led 1-8 auf. Sollte stattdessen die Led 9-16 blinken, drücken Sie die Taste SHIFT.

Die Matrix-Leitung wird nach der folgenden Tabelle mit den Tasten 1/9 bis 8/16 programmiert:

Led	1-8	blinkt.	
-----	-----	---------	--

Taste	1/9	2/10	3/11	4/12
Protokoll	MACRO (*)	SW164OSM	LINXS	Videotec Umschalter
Leuchtende Led	Led Cam 1/9	Led Cam 2/10	Led Cam 3/11	Led Cam 4/12
Tasto	5/13	6/14	7/15	8/16

9600

Led Cam 6/14

19200

Led Cam 7/15

(*) Standardeinstellung

Baud Rate

6.2.3 Programmierung der Telemetrieleitung

1200

Led Cam 5/13

Wenn die Telemetrieleitung programmiert wird, blinkt die Led 9-16 auf. Sollte stattdessen die Led 1-8 blinken, drücken Sie die Taste SHIFT.

Der Status der Telemetrieleitung wird nach den beiden folgenden Tabellen mit den numerischen Tasten 1/9 bis 8/16 programmiert:

Led 9-16 blinkt.

Taste	1/9	2/10	3/11	4/12
Protokoll	MACRO	VIDEOTEC (*)	PELCO D (**)	ENEO
Leuchtende Led	Led Cam 1/9	Led Cam 2/10	Led Cam 3/11	Led Cam 4/12

Taste	5/13	6/14	7/15	8/16
Baud Rate	1200	9600 (*)	19200	38400
Leuchtende Led	Led Cam 5/13	Led Cam 6/14	Led Cam 7/15	Led Cam 8/16

(*) Standardeinstellung.

(**) Nur 2400 Baud, feste Geschwindigkeit.

38400 (*)

Led Cam 8/16

6.2.4 Überprüfung der Tastatureinstellungen

Der Status der Tastatur läßt sich während ihrer Programmierung (DIP4 ON) jederzeit überprüfen. Prüfen Sie die Tastaturadresse anhand des Zustandes der Monitor-Leds, wie in Abschnitt *Programmierung der Tastaturadresse* beschrieben.

Die Konfiguration der Videoleitung läßt sich überprüfen, indem man die Taste SHIFT solange drückt, bis die Led 1-8 blinkt. Die Taste SHIFT darf nicht gedrückt werden, falls die Led 1-8 bereits blinkt. Die Konfiguration der Videoleitung ist eindeutig am Zustand der Leds in den Zifferntasten ablesbar. Siehe dazu die Tabelle im Abschnitt *Programmierung der Videoleitung*.

Beispiel:

Led 1-8 blinkt.

Led Cam 1/9 an: Protokoll Videoleitung MACRO.

Led Cam 6/14 an: Eingestellte Geschwindigkeit 9600 baud.

Die Konfiguration der Telemetrieleitung läßt sich überprüfen, indem man die Taste SHIFT solange drückt, bis die Led 9-16 blinkt. Die Taste SHIFT darf nicht gedrückt werden, falls die Led 9-16 bereits blinkt. Die Konfiguration der Telemetrieleitung läßt sich eindeutig am Zustand der Leds in den Zifferntasten ablesen. Siehe hierzu die Tabelle im Abschnitt *Programmierung der Telemetrieleitung*. Beispiel:

Led 9-16 Blinkt.

Led Cam 2/10 an: Telemetrie-Protokoll VIDEOTEC.

Led Cam 7/15 an: Eingestellte Geschwindigkeit 19200 baud.

6.3 Verbindung der Tastatur mit einer Matrix

Über die Steckbuchse RJ11 für die Videoleitung können im Modus RS485 Digitaldaten empfangen und gesendet werden. Sie ermöglicht den schnellen Anschluß der Tastatur an **Matrix des Typs SM42A**, **SM82A**, **EKR-8/4**, **EKR-16/4**, **LXRPS42A** / **LXRPS42TA**, **LXRPS82A** / **LXRPS82TA**, **LXRPS84A**, **LXRPS164A**. Diese Matrix gestatten außerdem die Fernspeisung (innerhalb einer gewissen Entfernung) der Tastatur EKR-8/16-4KB und machen ein lokales Netzteil entbehrlich (das jedoch zum Lieferumfang gehört).

Für einen schnellen Anschluß wird empfohlen, das mitgelieferte Telefonkabel zu benutzen (Länge etwa 1,5 m): Ein Kabelende wird mit der Steckbuchse RJ11 (Videoleitung) der Tastatur verbunden, das andere Ende in eine der Buchsen RJ11 der Matrix eingeführt, die mit KEYBOARDS gekennzeichnet ist.

Für längere Verbindungsstrecken können wandhängende Abzweigdosen RJ jack benutzt werden, nach folgendem Schema anschließbar mit Hilfe eines 4-poligen Kabels:



EKR-8/16-4KB (RJ11 A o B)	MATRIX
TX-485A Weiß	 Blau RX-485A
TX-485B Gelb	 Schwarz RX-485B
+12V Grün	 Rot +12V
GND Rot	 Grün GND

Zur Beachtung: Die Tastatur kann über Entfernungen bis zu 700 m ferngespeist werden (in Abhängigkeit vom benutztem Kabeltyp). Bei größeren Distanzen ist die Tastatur mit einem lokalen Netzteil zu speisen.

Mit der Leitung RS485 läßt sich eine Höchstentfernung von 1200 m erreichen.

An jede Steckbuchse RJ11 der Matrix läßt sich nur eine Tastatur EKR-8/16-4KB anschließen. Es lassen sich somit keine Parallelanschlüsse (Mehrpunkt) mehrerer Tastaturen an derselben Matrix-Buchse RJ11 durchführen. Zum Anschluß weiterer Tastaturen benutzen Sie bitte eine Buchse RJ11.

Mit einem Pegelwandler kann man andere, als die oben genannten Matrix anschließen. Mit einem Wandler DCFIT lassen sich die Videoumschalter SW42REM, SW82REM und die Matrix SW164OSM steuern.

Falls die Videoleitung für die Kommunikation mit dem Protokoll MACRO konfiguriert wurde (erforderlich unter anderem zum Senden von Telemetriedaten über Koax-Kabel), führt die Einrichtung der Videoleitung mit einer falschen Baudrate oder die falsche Verkabelung zu Kommunikationsfehlern mit der Matrix, erkennbar daran, daß die zum aktiven Monitor gehörende Led blinkt. Während dieser Fehlerzustand andauert, werden <u>niemals</u> Befehle auf der Videoleitung ausgeführt. Kontrollieren Sie die Einstellungen und stellen Sie sicher, daß mit demselben Protokoll und derselben Baudrate gearbeitet wird, wie es die Matrix tut.

6.3.1 Programmierung der OSM-Matrix

Die Steuertastatur EKR-8/16-4KB ermöglicht die Programmierung von Matrix, welche die Funktion OSM unterstützen (SM42A, SM82A, EKR-8/4, EKR-16/4, LXRPS42A/LXRPS42TA, LXRPS82A/ LXRPS82TA, LXRPS84A, LXRPS164A).

Stellen Sie sicher, daß die Led 1-8 während der gesamten Matrixprogrammierung aufleuchtet, weil die Bildschirmmenüs numerische Steuerbefehle zwischen 1 und 8 aufweisen. Die Befehle zwischen 9 und 16 werden somit ignoriert (Led 9-16 an).

Matrix SM42A, SM82A, EKR-8/4, EKR-16/4:

Zum Aufrufen des Programmiermodus werden gleichzeitig die Tasten **SHIFT** und **ENTER** gedrückt. Anschließend ist den Anweisungen der Konfigurationsbildschirme durch Drücken der entsprechenden Tasten Folge zu leisten.

Matrix LXRPS42A / LXRPS82A und LXRPS84A / LXRPS164A:

- Monitor 1 aktivieren (Led Mon 1 leuchtet)
- gleichzeitig SHIFT und ENTER drücken.
- Im Programmiermodus können nun die folgenden Tasten benutzt werden:
 - 8: Bewegung ab
 - 3: Bewegung auf
 - 6: Bewegung nach rechts
 - 7: Bewegung nach links
 - Enter: Bestätigung

Seq: für vorhergehendes Menü / Verlassen des Menüs

6.3.2 Telemetrie über Koaxialkabel

Die Tastatur EKR-8/16-4KB gestattet die Übertragung von Telemetriedaten über Koax-Kabel, wenn Matrix des Typs SM42A, SM82A, EKR-8/4 und EKR-16/4 angeschlossen sind. Für die Videoleitung sowohl der Tastatur EKR-8/16-4KB als auch der Matrix wird das Protokoll MACRO eingestellt. Versuchen Sie, mit einer Baudrate zu arbeiten, die schnell genug ist (empfohlen wird eine Baudrate von 38400). Außerdem ist sicherzustellen, daß bei Beendigung des Setups die Verbindung zwischen Matrix und Tastatur steht (falls Schwierigkeiten mit der Verbindung zwischen Matrix und Tastatur bestehen, beginnt die Led, die den Status des in der Tastatur aktivierten Monitors anzeigt, zu blinken, bis eine funktionierende Verbindung mit der Matrix hergestellt ist).

6.4 Verbindung der Tastatur EKR-8/16-4KB mit Telemetrieempfängern

Die Steckbuchse RJ11 für die Fernübertragung (Telemetrie) gestattet den Anschluß der Tastatur EKR-8/16-4KB an verschiedene Telemetrieempfänger (eine Liste mit den kompatiblen Empfängertypen finden Sie auf S. 3). Die Verbindung kommt durch eine Datenübertragung des Typs RS485 mit Zweidrahtkabel zustande, das Entfernungen bis zu 1200 m zuläßt. Es lassen sich maximal 4 Tastaturen EKR-8/16-4KB an eine einzige Telemetrieleitung anschließen (jede Tastatur muß in diesem Fall eine eigene Adresse haben), mit denen sich bis zu 16 in Kaskade geschaltete Empfänger steuern lassen.

Zur Beachtung: Falls <u>ausschließlich</u> eine Telemetrieleitung (ohne Matrix) benutzt und die Videoleitung mit dem MACRO-Protokoll eingerichtet wird, beginnt die zum aktiven Monitor gehörende Led zu blinken (zum Zeichen dafür, daß die Verbindung zur Matrix fehlerhaft ist). Dieses Blinken kann aufgehoben werden, indem man die (nicht benutzte) Videoleitung mit einem anderen, als dem MACRO-Protokoll einrichtet, etwa dem Protokoll SW1640SM (siehe Abschnitt Programmierung der Videoleitung).

Die Tastatur EKR-8/16-4KB läßt sich über das beiliegende Plug-Telefonkabel RJ11 unmittelbar mit Empfängern des Typs DTRX3 verbinden, um in der Werkstatt den einwandfreien Betrieb der Geräte überprüfen zu können. Für größere Distanzen werden Wanddosen des Typs RJ jack benutzt, die mit einem Zweidrahtkabel entsprechend den folgenden Schemata angeschlossen werden:



EKR-8/16-4KB (RJ11 A o B) Telemetrieleitung	Empfänger DTRX3 / DTMRX1 / MICRODEC485 / DTRXDC
TX-485A Weiß (+)	 Blau RX-485A
TX-485B Gelb (-)	 Schwarz RX-485B

Je nach Anlagenkonfiguration ist der Abschlußwiderstand der Telemetrieleitung RS485 ein- oder auszuschalten. Zum Anlegen des Belastungswiderstandes am Abschluß wird DIP1 auf der Rückseite der Tastatur folgendermaßen konfiguriert:

DIP1 ON: Abschlußwiderstand ein.

DIP1 OFF: Abschlußwiderstand aus.

Nachstehend drei Anschlußbeispiele für die Telemetrieleitung: Punkt-zu-Punkt-Verbindung Mehrpunkt-Verbindung Mischverbindung (Punkt-zu-Punkt/Mehrpunkt)

<u>6.4.1 Verbindung einer Tastatur mit einem oder mehreren kaskadierten Empfängern</u> (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)

Diese Art der Verbindung gestattet die Steuerung eines oder mehrerer in Kaskade geschalteter Empfänger mit einer einzigen Tastatur (Punkt-zu-Punkt-Verbindung). Die Leitung RS485 muß in der Tastatur EKR-8/16-4KB abgeschlossen sein. Der Abschlußwiderstand der Leitung RS485 jedes einzelnen Empfängers muß wiederum eingeschaltet sein. Es lassen sich bis zu 16 kaskadierte Empfänger steuern. Jeder Empfänger muß natürlich eine eigene Adresse haben, die sich von der Adresse der anderen Empfänger unterscheidet (den Empfängern kann eine Adresse von 1 bis 16 zugewiesen werden). Die Empfänger sind mit dem Kommunikationsprotokoll RS485 und derselben Baudrate wie die Tastatur EKR-8/16-4KB einzurichten.



Die Empfänger können das aufgenommene Signal intern regenerieren und auf einer anderen Verbindungsleitung zum nächsten Empfänger weiterleiten. Jede der drei Leitungsstrecken (L1, L2, L3) ist unabhängig und verbindet von Punkt-zu-Punkt nur zwei Einrichtungen, beide mit eingeschaltetem Belastungswiderstand, über eine Länge von bis zu 1200 Metern. Die Entfernung zwischen Tastatur und Empfänger R3 kann somit 3600 m erreichen (1200 m zwischen der Tastatur und dem Empfänger R1, 1200 m zwischen Empfänger R1 und Empfänger R2, sowie weitere 1200 m zwischen Empfänger R2 und Empfänger R3, also insgesamt 3600 m).

Zur Beachtung: Empfänger mit einer Adresse über 16 können nicht mit einer Tastatur EKR-8/16-4KB gesteuert werden.

6.4.2 Mehrere Tastaturen und Empfänger je Leitung (Mehrpunkt-Verbindung)

Diese Art der Verbindung gestattet es, über ein- und dieselbe Leitung einen oder mehrere Empfänger mit einer der mehreren Tastaturen (nicht nur vom Typ EKR-8/16-4KB, auch zum Beispiel EKR-KB1) zu steuern (Mehrpunkt Verbindung).

Alle an dieselbe Leitung angeschlossenen Empfänger müssen mit demselben Kommunikationsprotokoll RS485 arbeiten.

Für jede dieser Leitungen gelten folgende Betrachtungen:

Der Belastungswiderstand nur einer der Tastaturen (an einem Ende der Leitung) ist eingeschaltet

Nur einer der Empfänger (am anderen Ende der Leitung gelegen) hat einen eingeschalteten Belastungswiderstand.

Die Gesamtlänge der Leitung darf 1200 m nicht überschreiten.

Jede Tastatur muß eine eigene Adresse haben.

Jeder Empfänger muß eine eigene Adresse haben (zwischen 1 und 16).



An den Endpunkten (Tastatur K1-Empfänger R3) muß der Abschlußwiderstand eingeschaltet sein. Bei den Empfängern R1, R2 und der Tastatur K2 darf hingegen der Abschlußwiderstand nicht eingeschaltet sein. Die Höchstlänge der Leitung von einem zum anderen Ende (von der Tastatur K1 bis zum Empfänger R3) beträgt 1200 Meter.

Zur Beachtung: Im Falle der dargestellten Verbindung (Mehrpunkt) beeinträchtigt eine Fehlfunktion an einem der Geräte nicht den Betrieb der anderen Empfänger.

6.4.3 Mischkonfigurationen (Punkt-zu-Punkt/Mehrpunkt)

Eine Kombination aus den beiden oben beschriebenen Verbindungsarten gestattet es, deren Vorzüge optimal auszunutzen und die Störungsanfälligkeit beträchtlich herabzusetzen. Nachstehend ist eine Mischverbindung bespielhaft dargestellt:



Im obigen Beispiel hat ein Ausfall des Empfängers R1 (Mehrpunkt-Anschluß an Leitung L1) keine negativen Auswirkungen auf den Empfänger R2. R1 befindet sich nicht am Ende der Leitung L1, braucht also nicht abgeschlossen werden. Sollte der Empfänger R2 ausfallen, mithin der "Generator" der Leitung L2, können sämtliche mit ihm in Kaskade geschalteten Empfänger (in diesem Fall R3 und R4) keine Befehle mehr empfangen.

6.5 Installationsbeispiel

Ein Bediener mit mehreren Monitoren, Steuerung einer Reihe von Schwenkköpfe in Mischkonfiguration:



VERWENDETE KOMPONENTEN:

Steuertastatur: K1: Steuertastatur EKR-8/16-4KB

Videosteuerung:

2 Monitore 3 Videokameras M1: Videomatrix EKR-16/4

Telemetriesteuerung:

R1,R2,R3: Empfänger DTRX3 3 Schwenkköpfe PTH910P



In den Beispielen sind die Kabel verschiedenartig dargestellt, um deutlich zu machen, daß sie unterschiedliche Funktionen haben:

1,5 m Länge, im Lieferumfang der Tastatur enthalten.



Koaxialkabel RG 59 oder gleichwertiges Kabel. Für längere Entfernungen wird eine Videoübertragung über eine verdrillte Doppelader empfohlen.

Mehrleiter-Kabel:

Jede Steuerfunktion des Schwenkkopfes wird von einem empfängerinternen Relais aktiviert / deaktiviert. Die endgültige Anzahl der Kabel wird nach folgenden Daten bestimmt:

- 7 Drähte für die Bewegung des Schwenkkopfes (230 V~ o 24 V~): rechts, links, auf, ab, Autopan, common, Erde (nur für 230 V~)
- 6 Steuerdrähte für Optiken mit Polaritätsumschaltung (Zoom, Focus, Iris)
- 4 Steuerdrähte für die Optiken mit gemeinsamem Draht (Zoom, Focus, Iris)
- 7 Drähte für die Preset-Steuerung: 5 werden verbunden mit den zugehörigen Potentiometern, +5 V= und Masse
- 4 Drähte für den Wischer (Wiper)
- 3 Drähte für den Washer
- 2 Drähte für jeden benutzten Hilfsschaltkreis
- 3 Drähte für Netzkabel

Anmerkung: Es wird empfohlen, für die Funktionen in Nieder- und Hochspannung unterschiedliche Mehrleiter-Kabel zu benutzen.

Empfohlener Mindestquerschnitt:

0,56 mm.² (AWG 20) für Hochspannungsdrähte (Schwenkköpfe, Wiper, Washer) 0,34 mm.² (AWG 22) für Niederspannungsdrähte (Optik, Hilfsschaltkreise, Preset) 0,75 mm.² (AWG 18) für Netzversorgungsdrähte des DTRX1

^{_]} Kabel für digitales Empfangen / Senden der Befehle:

2 Drähte für den Empfang von der Steuereinheit (verdrillte Telefondoppelader, Querschnitt 0,22 mm.² AWG 24) 2 Drähte bedarfsweise für die Übertragung zum nachfolgenden Empfänger in der kaskadierten Konfiguration (verdrillte Telefondoppelader, Querschnitt 0,22 mm.² AWG 24)

Anmerkung: Die Höchstentfernung für die Verbindung beträgt beim Kommunikationsprotokoll RS485 etwa 1200 m.

Sind mehrere Empfänger in einer Kaskade hintereinandergeschaltet, müssen zwei separate Kabel für den Digitalempfang und die Digitalübertragung der Steuersignale zwischen den Empfängern verwendet werden (keine mehrpaarigen Kabel benutzen).

7 Tastatur und Umschaltfunktionen

EKR-8/16-4KB



7.1 Videoumschalttasten

Taste **Mon** (Monitor) : Mit ihr wird der aktive Videoausgang (Monitor) der gesteuerten Matrix gewechselt. Die Monitortaste wird bis zum Erreichen des gewünschten Monitors mehrmals gedrückt. Der gesteuerte Monitor wird durch den Zustand der Monitor-Leds gekennzeichnet:

Led Mon1 an: Steuerung von Monitor 1 (Videoausgang 1)

Led Mon2 an: Steuerung von Monitor 2 (Videoausgang 2)

Led Mon3 an: Steuerung von Monitor 3 (Videoausgang 3)

Led Mon4 an: Steuerung von Monitor 4 (Videoausgang 4)

Taste **SHIFT**: Diese Taste befindet sich zwischen den Leds 1-8 und 9-16. Einzeln gedrückt, gestattet sie die Auswahl der Kameragruppe: Gruppe 1-8 oder Gruppe 9-16. Der Status der aktiven Kameragruppe wird durch die Leds rechts und links der SHIFT-Taste kenntlich gemacht (Led 1-8 und Led 9-16).

Wird **SHIFT** gemeinsam mit **ENTER** gedrückt, tritt man in den OSM-Programmiermodus solcher Matrix ein, welche diese Funktion unterstützen (siehe den Abschnitt zur OSM-Programmierung der Matrix).

Zifferntasten **1/9 2/10 3/11 4/12 5/13 6/14 7/15 8/16**: Sie gestatten die Direktanwahl des Eingangs am manuellen Kanal der Matrix (in Abhängigkeit vom Status der eingestellten Kameragruppe). Der Status der Zifferntasten wird durch das Aufleuchten der zugehörigen Led kenntlich gemacht. Beispiele:

Ist die Gruppe der Kameras 1-8 gewählt (Led 1-8 leuchtet), wird mit der Taste 1 die Kamera 1 auf den aktiven Monitor geschaltet.

Ist die Gruppe der Kameras 9-16 gewählt (Led 9-16 leuchtet), wird mit Taste 2 die Kamera 10 auf den aktiven Monitor geschaltet.

Wenn die Taste SHIFT gedrückt wird, erlöschen die Leds der aktiven Kameras. Das weist darauf hin, daß mit einer Zifferntaste ein zulässiger Eingang ausgewählt werden muß, wenn die Gruppe der aktiven Eingänge gewechselt wird (1/8 und 9/16). Solange außerdem alle Leds der Zifferntasten erloschen sind, ist kein Empfänger ausgewählt, die Tasten für die Telemetrieumschaltung funktionieren dann nicht.

Tasten **INC** und **DEC**: Gestatten für den aktiven Ausgang die Auswahl eines anderen Videoeingangs, dessen Nummer über oder unter der derzeitigen Nummer liegt. Zugrunde liegt der Auswahl die derzeit für die Matrix eingestellte Umschaltsequenz (Tag- oder Nachsequenz).

Taste **SEQ**: Schaltet den aktiven Videoausgang in den automatischen Umschaltmodus.

Taste **ENTER**: Sie wird für die Bildschirm-Programmierung benutzt.

Taste **CLEAR** : Sie wird für die Programmierung der Matrix mittels Bildschirmmenü benutzt. Außerdem können mit dieser Taste die aktiven Alarme aufgehoben werden. Weitere Informationen sind dem Handbuch der jeweiligen Matrix / Umschalter zu entnehmen.

7.2 Tasten für die Telemetrieumschaltung

Die Telemetrietasten ermöglichen die Steuerung von digitalen Telemetrieempfängern. Siehe hierzu die Liste der steuerbaren Empfänger im Kapitel *Kompatible Gerät für die Tastatur EKR-8/16-4KB*.

Mit der Tastatur EKR-8/16-4KB lassen sich bis zu 16 Empfänger steuern. Betätigt man eine Telemetrietaste, so werden die entsprechenden Aktionen vom Empfänger mit der Nummer ausgeführt, die als Eingang auf dem manuellen Kanal angezeigt wird.

Beispiel:

Led 1/8 leuchtet: Drückt man die Taste 4/12, wird der manuelle Kanal auf Eingang 4 umgeschaltet, gesteuert wird er vom Empfänger mit der Adresse 4

Led 9/16 leuchtet: Drückt man die Taste 4/12, wird der manuelle Kanal auf Eingang 12 umgeschaltet, gesteuert wird er vom Empfänger mit der Adresse 12

7.2.1 Bewegungstasten

Tasten **PAN** und **TILT** (up/down/left/right): Sie gestatten die Bewegung des Schwenkköpfes in die vier Richtungen Auf, Ab (TILT) und Links, Rechts (PAN). Auch kombinierte Bewegungen sind durch Betätigung zweier Tasten gleichzeitig möglich: Up/right, up/left, down/left und down/right.

Taste **AUTOPAN**: Versetzt den Schwenkkopf in eine stetige Schwenkbewegung zwischen den Endtastern, die Links-Rechts und in Gegenrichtung verläuft (AUTOPAN)

Tasten **ZOOM TELE** und **WIDE** : Aktivieren die zugehörigen Zoomfunktionen Tasten **FOCUS NEAR** und **FAR** : Aktivieren die zugehörigen Fokusfunktionen Tasten **IRIS OPEN** und **CLOSE** : Aktivieren die zugehörigen Irisfunktionen

Taste **AUX**: Gemeinsam mit den Zifferntasten betätigt, aktiviert sie die Hilfsleitungen 1-2-3-4 des Empfängers. Beispiel:

Bei niedergedrückter Taste AUX die Taste 1/9 drücken: Aktiviert wird aux 1 des ausgewählten Empfängers. Bei niedergedrückter Taste AUX die Taste 3/11 drücken: Aktiviert wird aux 3 des ausgewählten Empfängers

Taste **PRESET** (gilt nur für Empfänger, die über die entsprechende Funktion verfügen, zum Beispiel DTRX3): Gemeinsam mit den Zifferntasten (1/9 ... 8/16) benutzt, können bis zu 8 verschiedene Zustände für die Stellungen des Schwenkkopfes (PAN und TILT) und der Kameraoptiken gespeichert werden. Aufrufbar sind die gespeicherten Daten anschließend mit der Funktion SCAN (Siehe SCAN). Beispiel:

Bei niedergedrückter Taste PRESET wird die Taste 1/9 betätigt: Der aktuelle Status für die Stellung des Schwenkkopfes und der vom ausgewählten Empfänger gesteuerten Kameraoptiken wird als Stellung 1 gespeichert

Bei niedergedrückter Taste PRESET wird die Taste 7/15 betätigt: Der aktuelle Status für die Stellung des Schwenkkopes und der vom ausgewählten Empfänger gesteuerten Kameraoptiken wird als Stellung 7 gespeichert

Taste **SCAN** (gilt nur für Empfänger, die über die entsprechende Funktion verfügen, zum Beispiel DTRX3): Gemeinsam mit den Zifferntasten (1/9 ... 8/16) benutzt, können bis zu 8 verschiedene Zustände für die Stellungen des Schwenkkopfes (PAN und TILT) und der Kameraoptiken aufgerufen werden, die mit der PRESET-Funktion abgespeichert worden waren (Siehe PRESET).

Beispiel:

Bei niedergedrückter Taste SCAN wird die Taste 1/9 betätigt: Der vom ausgewählten Empfänger gesteuerte Schwenkkopf bewegt sich in die abgespeicherte Stellung 1.

Bei niedergedrückter Taste SCAN wird die Taste 2/10 betätigt: Der vom ausgewählten Empfänger gesteuerte Schwenkkopf bewegt sich in die abgespeicherte Stellung 2.

Um zu vermeiden, während der Benutzung einer der Funktionen AUX, PRESET oder SCAN den Status des aktiven Eingangs/Empfängers wechseln zu müssen, betätigen Sie zunächst (gedrückt halten) die Funktionstaste (AUX, PRESET oder SCAN) und anschließend die Zifferntaste.

Die Tastatur EKR-8/16-4KB bedarf keiner aufwendigen Wartung.

Es wird empfohlen, die Netz- und Verbindungskabel bei der Installation so unterzubringen, daß sie dem Bedienenden nicht hinderlich sind.

9 Problembehandlung

Die Tastatur EKR-8/16-4KB ist zwar äußerst bedienungsfreundlich, was aber nicht ausschließt, daß während der Installation, der Konfiguration oder der Bedienung Probleme auftreten.

PROBLEM	VERMUTLICHE URSACHE	ABHILFE
Die Netz-Led ist erloschen und keine andere Led leuchtet auf	Keine Netzversorgung	Prüfen Sie, ob der Klinkenstecker (Jack) für die Stromversorgung richtig sitzt. Falls die Matrix ferngespeist wird, sind die Anschlüsse der Videoleitung zu prüfen
Die Steuerbefehle zur Videoumschaltung werden nicht ausgeführt	Fehlerhafte Konfiguration der Tastatur Led der Zifferntasten alle erloschen Es wurde ein falscher Monitor eingestellt	Es ist zu prüfen, ob die Einstellungen zur Baudrate und zum Typ des Videoprotokolls den Einstellungen der Matrix entsprechen. Auswahl eines zulässigen Videoeinganges durch Betätigung einer Zifferntaste. Es ist zu prüfen, ob der richtige Monitor eingestellt wurde (anhand der Monitor-Led).
Die Led des aktiven Monitors blinkt, gleichzeitig werden weder Steuerbefehle zur Videoumschaltung noch Telemetriebefehle über Koax- Kabel ausgeführt.	Fehlerhafte Einstellung des Protokolls MACRO. Kabel der Videoleitung falsch gewählt oder defekt.	Es ist zu prüfen, ob für Matrix und Tastatur dieselbe Baudrate und derselbe Protokolltyp eingestellt wurden (MACRO, falls Telemetriedaten über Koax versendet werden sollen). Kabel der Videoleitung überprüfen.
Die Telemetriebefehle werden nicht ausgeführt	Fehlerhafte Tastaturkonfiguration Led der Zifferntasten alle erloschen Die Tastatur steuert den falschen Empfänger	Es ist zu überprüfen, ob die Einstellungen der Baudrate und des Telemetrieprotokolls mit den Einstellungen im Empfänger übereinstimmen. Mit einer Zifferntaste einen Empfänger auswählen (zulässiger Videoeingang) Geprüft wird der Status der Leds in den Zifferntasten und der Status der Leds Led 1/8, 9/16. So vergewissert man sich, ob mit der korrekten Adresse des zu steuernden Empfängers gearbeitet wird.
Der Telemetriebefehl über Koaxialkabel wird nicht ausgeführt	Fehlerhafte Einstellung der Videoleitung	Blinkt die Led des aktiven Monitors, besteht vermutlich ein Problem mit der Matrixverbindung. Vergewissern Sie sich, daß für Matrix und Tastatur das Protokoll MACRO und dieselbe Baudrate eingestellt sind. Verkabelung kontrollieren
Während der Matrix- Programmierung mittels Bildschirmmenü werden die Steuerbefehle nicht ausgeführt	Fehlerhafte Einstellung der Taste SHIFT	Stellen Sie sicher, daß mit der Gruppe der Kameras 1 bis 8 gearbeitet wird. Kontrollieren Sie anschließend den Status der Led 1-8 und 9-16: Die Led 1-8 muß aufleuchten. Tut sie dies nicht, ist die Taste SHIFT einmal zu drücken.

10 Technische Eigenschaften

Netzversorgung: Verbrauch: Abmessungen: Nettogewicht (ohne Netzteil): Funktionstemperatur: RS485 1200/9600/19200/38400 baud: Konformität:

100 - 240 V~ 47/63 Hz 15 W 80 x 190 x 205 mm 408 g 0 - 45°C 2 linien EN50130-4 - EN50081-1 - EN60950 -EN55022 Class B - FCC Part. 15 Class B



 ${\rm Eneo}^{\rm @}$ is a registered trademark of Videor E. Hartig GmbH Exclusive distribution through specialised trade channels only.

VIDEOR E. Hartig GmbH Carl-Zeiss-Straße 8 – 63322 Rödermark/Germany Tel. +49 (0) 60 74 / 888-0 – Fax +49 (0) 60 74 / 888-100

www.eneo-security.com

www.videor.com



Technical changes reserved © Copyright by VIDEOR E. Hartig GmbH 09/04