USER MANUAL



INDEX

Caratteristiche DVR	4
Capitolo 2: Layout	5
2.1 Pannello Frontale	5
2.2 Pannello Posteriore	<u>5</u>
2.3 Telecomando	5
3.1 Hard Disk	6
3.2 Connetti la telecamera ed il monitor.	6
3.3 Connessione dell'alimentazione.	6
Capitolo 4: Inizializzazione DVR	7
4.1 Versione Firmware	7
4.2 Ricerca automatica dell'hard drive	7
4.3 Formattazione dell' Hard Drive.	7
Capitolo 5: Sistema Menu DVR	8
5.1 Ricerca nel Menu principale	8
5.2 Caratteristiche Menu.	8
5.3 Camera Setup.	9
5.4 Setup Registrazione.	9
5.5 Registra Framerate.	9
5.6 Qualità Video.	10
5.7 Lista delle registrazioni.	10
5.8 Setup Sensori	11
5.9 Istallazione rilevazione movimento.	11
5.10 Setup Hard Drive	12
5.11 Miscellaneous Setup – Cambia Password.	12
5.12 Miscellaneous Setup – Imposta ora.	
5.13 Miscellaneous Setup – Canale nascosto.	13
5.14 Miscellaneous Setup – Imposta la porta Audio	14
5.15 Miscellaneous Setup – Parametri Immagine	14
5.16 Miscellaneous Setup – Abilita Password.	14
5.17 Miscellaneous Setup – Toni Tastiera.	15
5.18 Miscellaneous Setup- SEQ. TEMPO DI ROTAZIONE.	15
5.19 Impostazione Network.	15
5.21 RESETTARE IL MENU	
5.22 SELEZIONARE OUTPUT NTSC/PAL	
Capitolo 7: Registra	19
6.1 Incomincia la registrazione	
6.2 Registrazione Audio	20
6.3 Ferma la registrazione.	
6.4 Lunghezza Stimata della Registrazione.	
Capitolo 7: Riproduzione	21
7.1 Controllo riproduzione	
Capitolo 8: Programmazione USB	22
8.1 Istallazione Driver	
8.2 Interfaccia programma.	

USER MANUAL

8.3 Funzione del Programma	
Capitolo 9: Specifiche	
Capitolo 10: Appendice	
10.1 Configurazione del sistema di connessione	29
10.2 Accessori	

Canitolo 1. Caratteristiche del DVR

Caratteristiche DVR

- Compressione MPEG4;
- Video Input / Output: 4-CH Video Input- 1-CH Video Output;
 - Audio Input / Output: 1-CH Audio Input / 1-CH Audio Output;
- Qualità ottimale dell'immagine, Alta definizione;
- Formato del sistema: NTSC/PAL;
- Adotta SOC un chip con alta stabilità;
- Sistema operativo Linux, buona trasmissione del network;
- Supporta sistema di multi-registrazione: Continuo, Rilevatore di movimento, Report dettagli orari delle registrazioni;
- Lista degli eventi e Cerca/Riproduci in punti specificati;
- Supporta canali nascosti and Playback display;
- Funzione di allarme innescata in occasione di perdita video;
- Funzione di protezione Password;
- Supporta controllo da remoto IR;
- Hard drive Supporta fino a 500GB;

Capitolo 2 : Layout

2.1 Pannello Frontale

2.1.1 4-CH DVR Pannello Frontale (For reference only)



- 1. **HDD**:HDD LED Finestra di Ricezione IR
- **PWR**: Power LED 2. **CH1 ⊞**: CH 1
- 2. CH1⊞: CH1 3. CH2⊞: CH2
- 3. CH2 \boxplus : CH 2
- 4. **CH3** : CH 3
- 5. **CH4**: CH 4
- 6. Quad 🗄: Vedi tutti I canali
- 7. **PLAY** ►: Riproduci
- 8. **REW**
- 9. PAUSEIII: Pausa

- 10. **FWD**►►: Avanza
- 11. STOP :
- 12. **REC** •: Registra
- 13. Menu
 Esc nu/ESC/Sinistra
 14.
- SEL Edit :Seleziona/Edita/Destra
- 16. ▼ **SOTTO**:

2.2 Pannello Posteriore

2.2.1 DVR Pannello Posteriore (For reference only)



8.**CH4**: Video Input 4

2.3 Telecomando

(For reference only)



1-4	Selezione Canali 1-4
5-9、0	Chiave digitale 5-9, 0
TUTTO	Mostra tutti I canali
Menu	Enter / Esci Menu
	Sopra
▼	Sotto
SEL	Seleziona
44	Riavvolgi
	Riproduci
	Avanza
•	Registrazione
11	Pausa / Riproduzione
	Stop
Audio	Cerca o cambia I canali audio
Mute	Accendi/spegni l'audio output

Capitolo 3: Istallazione del DVR

3.1 Hard Disk

Nota: Non estrarre il HDD quando il DVR è in funzione, inoltre assicurati che l'impostazione del HDD è settatta su MASTER come specificato nel manuale del hard drive.

- (1) Rimuovi la copertura superiore;
 - (2) Connetti I cavi di alimentazione al hard disk attentamente;

(3) Istalla la copertura;

3.2 Connetti la telecamera ed il monitor

Usa il jack BNC per connettere la telecamera alla porta input video del DVR, e all porta del segnale output video del DVR al monitor rispettivamente respectively (fai riferimento al capitolo-2.2 nel pannello posteriore)

3.3 Connessione dell'alimentazione

E' necessarion usare solo l'adattatore tipo incluso in questo pacco.

Capitolo 4: Inizializzazione DVR

4.1 Versione Firmware



Dopo aver aperto il pacco, il DVR si avvierà e mostrerà la versione corrente del firmware e la sua data di emissione.

4.2 Ricerca automatica dell'ha

CONTROLLO HDD..... MASTER [MAXTOR STM3250310A] SLAVE..... . . .

Quando è in funzione, il DVR ricercherà automaticamente l'hard drive istallato e mostrerà le informazioni inerenti allo stesso.

4.3 Formattazione dell' Hard D



Quando viene identificato un nuovo hard drive, il DVR to chiederà automaticamente se hai bisogno di formattare l'hard drive prima di incominciare la registrazione.

Premi [SEL] per formattare, o [MENU] per cancellare, dopodichè premi sistema.

Capitolo 5 : Sistema Menu DVR

5.1 Ricerca nel Menu principale



Al termine del setup, premere [MENU] per accedere al menù principale.

5.2 Caratteristiche Menu



---- Reset Menu

Nota: Quando il DVR non supporta alcune funzioni, queste non sono riportate nel menù. e.g. Se una telecamera è impostata su off, la voce-"Audio Setup" sarà impostata su menù.

5.3 Camera Setup

	Channel Set	up
3 on	4 on	
()Move (SEL) Select	(MENU) Esc
44 ;	* > >	

Il setup della telecamera ti permette di impostarla su on e off.

Premi I tasti $[\blacktriangle, \lor, \lhd e \triangleright \triangleright]$ per selezionare un canale, poi premi [SEL] per modificare l'impostazione su "on" o "off".

Nota: Se un canale è disabilitato in setup channel, il DVR non

registrerà, inoltre non imposterà il frame rate.

5.4 Setup Registrazione



5.5 Registra Framerate



Il setup della registrazione ti permettte di impostare I canali di registrazione. Premi[▲, ▼, ◀◀ e ►►] per selezionare I canali, poi premi [SEL] per modificare le impostazioni su on e off.

Se il canale è disabilitato nel setup telecamera, non sarà registrato, e la scritta "NOCAM" sarà mostrata.

Il frame rate totale è 50fps (PAL) o 60fps (NTSC). Puoi impostare il frame rate per il canale selezionato per registrare nello status corrente. Premi I tasti $[\blacktriangle, \lor, \lhd e \triangleright \triangleright]$ per selezionare un canale, premi [SEL] per incrementare il valore e $[\square$ STOP] per ridurlo.

Nota: Un numero più alto di frame rate mostra un immagine

più nitida, ma richiede più spazio nell'hard drive.

5.6 Qualità Video



La qualità video ha 4 diverse impostazioni che includono: più alta, alta, normale e bassa.

La qualità del video impostata su "più alta", da una qualità migliore, anche se questa impostazione richiede più spazio nell'hard drive.

Premi[SEL] per cambiare la qualità.

5.7 Lista delle registrazioni

Impostare la lista delleregistrazioni permette di cambiare liberamente il tipo di registrazione a seconda dell'ora del giorno.



L'ora mostra 24 ore di un giorno basato su AM/PM(0=12).

Premi[▲, ▼, ◀◀ e ►►] per selezionare l'ora, premi [SEL] per modificare il modo della registrazione.

NO-REGISTRAZIONE [BIANCO]:Il DVR non registrerà durante questo periodo.

REGISTRAZIONE NORMALE **ROSSO**]: Il DVR registrerà

normalmente durante questa impostazione.

REGISTRAZIONE SENSOR[**S**]:Il DVR registrerà nel momento in cui il sensore sarà attivato.

Nota: per attivare la lista delle registrazioni, premere [___REC] per avviare l'opzione, altrimenti, il DVR non procederà nella registrazione per lista.

5.8 Setup Sensori



Il sensored record time, indica quanto tempo la registrazione dura quando il motion o il sensore è azionato.

Alarm on time indica se il buzzer emetterà un suono mel momento in cui è rilevato un movimento.

CONT: Allarme continuo fino a quando il tasto è premuto.

OFF: No allarme

Nota: Tempo di registrazione col sensore e il tempo di allarme sono misurati in

secondi.

5.9 Istallazione rilevazione movimento

Questa comando ti permette di impostare l'opzione rilevazione movimento per ogni telecamera.

Motion Detector Setup						
CH1 CH2 CH3 CH4	ON ON ON ON	Level 2 Level 2 Level 2 Level 2	Area Area Area Area			
()MC ◀◀✿►►	IVE (S	EL)SELE(CT (ME	NU)ESC		

On/off : Abilita o disabilita l'opzione rilevazione di movimento.

Livello: Senaitività della rilevazione di movimento. Ci sono tre livelli di sensitività: Livello 1-basso,

3- il più alto.

Area: Seleziona l'area rilevabile sullo schermo.



Selezione area : Premi $[\land, \lor, \checkmark, \checkmark a \triangleright)$] per selezionare il blocco, premi [SEL] per impostare il blocco della rilevazione movimento. L'area è rilevabile se chiara, l'area non è rilevabile quando coperta da ombre.

Premi "Stop" per disabilitare tutte le aree, e premi il tasto "Quad" per selezionare tutte le aree.

5.10 Setup Hard Drive



OVERWRITE ABILITATO:

ON: Sovrascrive l'hard drive quando il disco è pieno; **OFF:** Ferma la registrazione

quando l'hard drive is full.

HDD GRANDEZZA: indica la grandezza totale dell'hard drive istallato nel DVR.

HDD USED: indica lo spazio usato nell'hard disk drive per la registrazione e la percentuale in uso.

HDD FORMAT: cancellerà tutti I video e dati nell'hard drive istallato e lo renderà leggibile dal DVR.

Nota: Per la formattazione dell'hard disk è indispensabile la



)SPOSTA (SEL)SELEZIONA (MENU)ESCI

defendt è "Utilitiopzione permette di cambiare la password del sistema. La password bia Password deve essere composta da 6 lettere. Tutti i tasti della tastiera possonoessere usati per la password eccetto [MENU] che invece è usata per uscire.



Digita la password corrente prima, poi digita 6 chiavi come nuova password, ripeti la password e conferma.

Se dimentichi la password, contatta il tuo rivenditore autorizzato per assistenza.

5.12 Miscellaneous Setup – Imposta ora



Il formato della data e l'ora del sistema è YYYY/MM/DD e HH:MM:SS. Premi [◀◀] o[►►] per selezionare un dato, premi [SEL] per modificare la data, e premi [MENU] per salvare e tornare al menù precedente.

5.13 Miscellaneous Setup – Canale nascosto

Miscellane	ous Setup
CHANGE PASSWORD SET TIME HIDDEN CHANNEL AUDIO PORT SETUP	[4]
IMAGE PARAMETERS PASSWORD ENABLE KEYPAD TONES SEQ. DWELL TIME	[CH4] [OFF] [ON] [ON]
()MOVE (SEL)SELE¢ ◀◀✿►►	CT (MENU)EXIT

Il sistema può nascondere un canale nel modo monitoraggio. Il canale selezionatopuò comunque essere registrato mentre è nascosto; ma l'immagine nascosta non può essere visionata.

Press[SEL] to select a channel to hide.

5.14 Miscellaneous Setup – Imposta la porta Audio



CHANGE PASSWORD

SET TIME HIDDEN CHANNEL AUDIO PORT SETUP **IMAGE PARAMETERS** PASSWORD ENABLE **KEYPAD TONES** SEQ. DWELL TIME

Canale Audio Port-Video: Ouesta impostazione indica che la porta audio ed il canale video sono unite.

Audio Porta Registrazione: Questa impostazione ti permette di registrare quando la porta audio è attivata su "on" o "off".

5.15 Miscellaneous Setup – Parametri Immagine

Puoi impostare I parametri di immagine a **MISCELLANEOUS SETUP** seconda delle tue esigenze.



CON: Contrasto Bri: Luminosità Hue: Hue SAT: Saturazione Premi I tasti $[\blacktriangle]$ o $[\heartsuit]$ per selezionare, e premi i tasti [◀◀] o [►►] per aggiustare i parametri.

5.16 Miscellaneous Setup – Abilita Password

MISCELLANE	OUS SETUP
CHANGE PASSWORD SET TIME HIDDEN CHANNEL AUDIO PORT SETUP	[4]
IMAGE PARAMETERS PASSWORD ENABLE KEYPAD TONES SEQ. DWELL TIME	[CH4] [OFF] [OFF] [OFF]
()MOVE (SEL)SELECT ◀◀✿►►	(MENU)EX!T

Quando la password è abilitata è impostata su "on", la password sarà richiesta ed assicurati che sia corretta, altrimenti, non ti saraà possibile entrare nel sistema. Al contrario, la password non è richiesta quando l'impostazione è su "off" (eccetto la formattazione dell'hard drive, menù reset, porta cliente)

5.17 Miscellaneous Setup – Toni Tastiera

Miscellan	eous Setup
CHANGE PASSWORD SET TIME HIDDEN CHANNEL AUDIO PORT SETUP	
IMAGE PRARMETER PASSWORD ENABLE KEYPAD TONES SEQ. DWELL TIME	[4] [CH4] [OFF]
()移动 (SEL)选择	[UFF] (MENU))建图]

Questa funzione permette di abilitare o disabilitare il buzzer quando si premono tasti. Selezionare "on" "off" per scegliere se abilitare la finzione o disabilitarla.

Nota: Questa funzione è opzionabile e potrebbe essere non disponibile in tutti modelli.

5.18 Miscellaneous Setup- SEQ. TEMPO DI ROTAZIONE Premi [] []] o seleziona"on" /

MISCELLANE	OUS SETUP
CHANGE PASSWORD SET TIME HIDDEN CHANNEL AUDIO PORT SETUP	[4]
IMAGE PARAMETERS CHANGE ENABLE KEYPAD TONES SEQ. DWELL TIME	[CH4] [OFF] [OFF] [OFF]
()MOVE (SEL)SELECT ◀◀♣►►	(MENU)EXIT

"off", o seleziona Seq. Tempo di rotazione per procedere alle impostazioni. Osservazione: Seq. tempo di rotazione, opzioni.

Dovrebbe essere 1s,5s,10s,15s,30s,60s ect.

5.19 Impostazione Network

NETW	ORK SETUP
MAC ADDRESS IP ALLOCATION IP ADDRESS SUBNET MASK GATEWAY DNS1 ADDRESS DNS2 ADDRESS HTTP PORT USER SETUP DDNS SETUP (HTTP PORT) 80, () MOVE (SEL) S	<00:11:22:33:44:55> [STATIC] [192.168.1.100] [255.255.255.0] [192.168.1.1] [0.0.0.0] [0.0.0.0] [80] 1024-49151 SELECT (MENU) EXIT

℅ᡛᠯ᠈

Indirizzo MAC: indica l'indirizzo fisicodella porta del network del DVR. Importante: l'indirizzo MAC dovrebbe essere cambiato se più di un DVR sono stati impostati sullo stesso network ed il primo codice.

NETWORK SETUP

MAC ADDRESS P ALLOCATION **IP ADDRESS** SUBNET MASK GATEWAY DNS1 ADDRESS DNS2 ADDRESS HTTP PORT USER SETUP DDNS SETUP

<00:11:22:33:44:55> [STATIC] [192.168.1.100] [255.255.255.0] [192.168.1.1] [0.0.0.0] 0.0.0] 80]

HTTP PORT) 80, 1024-49151

Allocazione IP: Il DVR supportas DHCP ed la modalità statica dell' IP. Si potrà utilizzare il modo DHCP solo se il tuo modem/router supporta la funziones DHCP. Quando si usa il modo statico, ti verrà richiesto di settare l'impostazione del tuo IP manualmente.

NETWORK SETUP

MAC ADDRESS IP ALLOCATION IP ADDRESS SUBNET MASK GATEWAY DNS1 ADDRESS DNS2 ADDRESS HTTP PORT USER SETUP DDNS SETUP (HTTP PORT) 80,

⋘⋛⋗⋗

<00:11:22:33:44:55> [STATIC] [192.168.1.100] [255.255.255.0] [192.168.1.1] [0.0.0.0] [0.0.0.0] [80] 1024-49151) MOVE (SEL) SELECT (MENU) EXIT

Indirizzo IP: Imposta il tuo IP a seconda del network connesso al DVR. Consulta il tuo modem/router per ottenere il tuo IP.

Maschera Subnet: La maschera Subnet è usata per determinare a quale subnet l'indirizzo IP appartiene. Un numero che è usato per identificare un sub network cosi che l'indirizzo IP può essere riconosciuto sda un network locale. Consulta il tuo modem/router per la maschera subnet della LAN.

NETWORK SETUP

MAC ADDRESS IP ALLOCATION IP ADDRESS SUBNET MASK GATEWAY DNS1 ADDRESS DNS2 ADDRESS HTTP PORT USER SETUP DDNS SETUP

<00:11:22:33:44:55> [STATIC] [192.168.1.100] [255.255.255.0] [192.168.1.1] [0.0.0] [0.0.0.0] 801

HTTP PORT) 80 , 1024-49151 MOVE (SEL) SELECT (MENU) EXIT

NETWORK SETUP

MAC ADDRESS IP ALLOCATION IP ADDRESS SUBNET MASK GATEWAY DNS1 ADDRESS DNS2 ADDRESS HTTP PORT USER SETUP DDNS SETUP

<00:11:22:33:44:55> [STATIC] [192.168.1.100] [255.255.255.0] [192.168.1.1] [0.0.0.0] [0.0.0.0] 801

MOVE (SEL) SELECT (MENU) EXIT

Gateway: Digita questo numero al gateway impostato nel tuo router/modem.

NOTE: Aggiusta l'indirizzo IP, la Maschera Subnet ed il Valore del Gateway, solo

quando il modo [STATIC] è selezionato.



Indirizzo DNS : Questo codice è fornito dal tuo ISP locale.

NETWORK SETUP

MAC ADDRESS IP ALLOCATION IP ADDRESS SUBNET MASK GATEWAY DNS1 ADDRESS DNS2 ADDRESS HTTP PORT USER SETUP DDNS SETUP <00:11:22:33:44:55> [STATIC] [192.168.1.100] [255.255.255.0] [192.168.1.1] [0.0.0.0] [0.0.0.0] [80]

WOVE (SEL) SELECT (MENU) EXIT



Porta HTTP : Il numero di questa porta è usato per comunicare col PC del cliente. Il valore da default è 80 (può cambiare da 1024 a 49151).

IPOSTAZIONE UTENTE : Ouando accedi al DVR da una posizione remota ti si chiederà immediatamente il nome di login e la password. Il nome da default è "admin" per I diritti dell'amministratore. Imposta "ID utente" e la password per impostare un utente solo per visualizzare le immagini per prevenire intrusioni.



IMPOSTAZIONI DDNS : Se

si richiede un congegnio esterno per mantenere in IP dinamico digitare qui le informazioni necessarie.

5.20 LANGUAGE



Si può cambiare il linguaggio OSD da default (Inglese) ad ogni altra lingua, se il tuo DVR supporta altre lingue.

5.21 RESETTARE IL MENU

Questo sistema ti permette di cambiare tutte le tue impostazioni a quelle di fabbrica del DVR. Per resettare il menù, verrà richiesta la password.

5.22 SELEZIONARE OUTPUT NTSC/PAL



Cambia il jumper JS1 per selezionare il formato NTSC o PAL video output a seconda del silkscreen mostrato nella figura a sinistra.

DDNS SETUP

DDNS PROVIDER DDNS USER NAME DONS PASSWORD

Capitolo 7 : Registra

6.1 Incomincia la registrazione

Premi il tasto [•REC] per incominciare la registrazione a seconda della tabella impostata. Apparirà un'icona rossa [•] nella parte alta a sinistra dello schermo durante la registrazione.



[•]: Indica che si sta effettuando la registrazione del canale.

[A-REC]: Indica che la registrazione corrente è impostata sul modo NORMAL-RECORD. [S-REC]: Indica che la tabella di registrazione corrente è impostatata sul modo SENSOR-RECORD.

[N-REC]: Indica che la tabella di registrazione corrente è impostata sul modo NO-RECORD.

[**39%**]: Indica in percentuale la quantita di hard disk usato.

[M]: HDD info ([M] MASTER HDD; [S] SLAVE HDD).

6.2 Registrazione Audio

[16]: Indica che il canale video è unito alla porta audio, e che la porta audio è attiva.

[1]: Indica che l'audio output è spento.

[16]: Indica che l'audio è registrato e che quindi l'audio output è on.

Puoi premere il tasto [DOWN] sul pannello anteriore per il modo mute per l'audio output. L'audio input può essere registrato mentre l'audio output è in mute.

6.3 Ferma la registrazione

Premi il tasto[STOP] per fermare la registrazione. Se la funzione protezione password è abilitata, il sistema ti chiederà di fornire la password. Solo l'immissione della password corretta potrebbe fermare la registrazione.

6.4 Lunghezza Stimata della Registrazione

Il tempo della registrazione stimata e basata sull' 160GB HDD						
Standard	Quality	60fps	48fps	32fps	16fps	1fps
NTSC	Più Alta	62	78	116	232	3720
	Alta	88	110	165	330	5280
	Normale	107	134	201	401	6420
	Bassa	120	150	225	450	7200

Standard	Qualita	50fps	36fps	24fps	12fps	1fps
PAL	Più Alta	64	89	133	267	3200
	Alta	90	125	188	375	4500
	Normale	110	153	229	458	5500
	Bassa	123	171	256	513	6150

Unit: Hour

Capitolo 7 : Riproduzione

7.1 Controllo riproduzione

Premi [▶] PLAY per il modo riproduzione. Questa opzione riprodurra la registrazione più recente.

SEACH VIDEO			
DISK: MASTER SLAVE [NONE] 08/09/19 11:16:31 - 08/09/19 15:05:48			
TYPE: EVENT TIME PLAY: EVENT LIST 00006 T 2008/09/19 15:07:40 00006 T 2008/09/19 14:07:40 ▶ 00006 T 2008/09/19 13:07:40 00006 T 2008/09/19 12:07:40 00006 T 2008/09/19 10:07:40 00006 T 2008/09/19 09:07:40			
()MOVE (SEL)SELECT			
(◀╡Ҿ┝┝LAY (MENU) PREV MENU			

Premi il tasto [MENU] nel modo playback, per accedere alla lista degli eventi registrati. La registrazione più vecchia verrà messa al top della lista. Premi il tasto [▲UP] o [▼DOWN] per selezionare un evento o [▶] per guardarlo.

Capitolo 8 : Programmazione USB

8.1 Istallazione Driver



Inserisci il CD Driver ne tuo CD-ROM driver; Apri CD directory; Aziona "Istallazione" programma; Segui l'istallazione wizard per terminare l'istallazione.

8.2 Interfaccia programma

Funzione Tasti:



1, PTZ Controllo l(NO Function)	11、Converte Streams a AVI file
2, Zoom in, Zoom out	12、Fast Rewind 60s
3, Modo riproduzione HDD	13、Fast Rewind 10s
4、Modo riproduzione FILE	14、Forward
5, Modo Riproduzione NET	15、Stop
6、Lista eventi	16、Riproduzione
7 Impostazione locale programmi	17、Fast Forward 10s
8, Controllo DVR da remoto	18、Fast Forward 60s
9、Congegno archivio Shift	19、Riproduzione Slider
10, Foto	20、Audio Slider

8.3 Funzione del Programma

8.3.1 Modo di riproduzione del HDD

Il sistema rileverà il HDD automaticamente quando connetti il DVR al tuo PC con cavo USB. L'icona USB "Ser" apparirà nel vassoio del sistema (nella parte in basso a destra dello schermo). Dopo che l'icona appare, fai doppio click sull'icona "

Nota: Se non segui ipassi così come riportati sopra, il programma potrebbe non registrare.



Premi il tasto " Premi il tasto" Premi il tasto" Premi il tasto " Premi il tasto" Premi

Premi il tasto "**``**" per procedere alle impostazioni locali. E.g.: Salva l'impostazione del route per l'immagine "capture" e i files AVI registrati.



Premi il tasto "

per la riproduzione video.



8.3.2 Modo di riproduzione file.

(Solo quando inserisci una chiave USB nel tuo PC)

Premi il tasto " **D** FILE " per aprire un acartella, seleziona il file che vuoi riprodurre e fai un doppio click.



8.3.3 Modalità di riproduzione NET

Queasta modalità permette di controllare da remoto il tuo DVR via internet o intranet.

Premi il tasto " 🛃 NET " per la finestra del log-in

Compila il nome Host, porta Host, User Name e password del DVR al quale vuoi accedere da remoto e clicca su login per accedere alla main page.



8.4 DVR IE da remoto

Digita l'indirizzo IP del dominio per il controllo del DVR da remoto via internet. (Se il numero della porta non è 80, aggiungere il numero della porta prima dell' indirizzo IP o il nome del dominio. Il sistema provvederà a mostrare la pagina inizione come mostrato sotto).

😹 Net Viewer D6 Series - Net Viewer	
	Ver 2.6.2
Remote DVR Login Image: 192.168.1.100 Host Name: 192.168.1.100 Host Fort: 80 (80, 1024-49151) User Name: admin Password: Image: Cancel	Z, ZOOM Z.
	Remote DVR System

Nota: Se avviando il DVR per la prima volta, istallate il software IE prima.(Tutte le selezioni relative all'istallazione dovrebbero essere settate su "on" dopo aver percorso le seguenti opzioni: Strumenti" → "Spzioni" → "Sicurezza" → "Livello definito dall'utente" → "Impostazioni di sicurezza").

Digita l'indirizzo IP, Numero Porta, User name e password del DVR remoto da connettere.

Premi il pulsante "()", per chiamare la finestra di dialogo sotto:

Search Time		
Please input search ti	me	
2008- 6-28	•	13:35:31
		Cancel

Digita un'ora ben precisa per la ricerca del file registrato che si sta cercando, poi premi "OK" per la riproduzione dello stesso.

Nota : questa opzione sarà solo disponibile quando si visita l'explorer internazional.

Premi il tasto" 🔂 " per connettere o disconnettere il DVR.

Capitolo 9 : Specifiche

Specifiche DVR

Items	Descrizioni		
Video Standard	NTSC/PAL		
Video Input / Output	4-Canali /1Canale		
Audio Input / Output	1-Channel/1-Channel		
Anteprima	Risoluzione	NTSC: 720X480@30fps(Each CH)	
		PAL: 720X576@25fps(Each CH)	
	Caratteristich	Full-D1, 1-Canale/4-Canali/1-canale di	
	e	riproduzione	
Registrazione	Risoluzion	NTSC: 720X240@60fps(Total)	
		PAL: 720X288@50fps(Total)	
	Caratteristich	Frame Rate Variabile	
	Quality	4 Livelli (Più alto, Alto, Normale, Basso)	
Audio	ADPCM2 CODEC		
Video	Compreasasione MPEG4		
Rilevamento Movimento	Area di impstazionend Sensitivity Detection		
Microprocessore	32-bit RISC Processor		
Network Interfaccia	RJ45		
HDD Porta	Supporto SATA HDD		
IE Browse	Built-in IE Browser		
USB Port	USB2.0		
Audio Port	Opzionale		
IR Controllo da Remoto	Controllo da remoto per Supporto IR		

Capitolo 10: Appendice

10.1 Configurazione del sistema di connessione



10.2 Accessori

(Tutti gli accessori mostrati sotto sono inclusi nel pacco):











Cavo Alimentazione

Alimentazione

User's Manual

I Guarantee Card

Quality Cert.









29

CD Remote Controller Batterie RC Viti

The material in this document is the intellectual property of our department.

I1

No part of this manual may be reproduced, copied, translated, transmitted, or published in any form or by any means without our department prior written permission.

Our products are under continual improvement and we reserve the right to make changes without notice. But no guarantee is given as to the correctness of its contents.

We do not undertake any responsibility for the harms cause by using our product.

The model of the products in the user's manual only f recognition, but these names also perhaps are belong to other company's registered trademark or the copyright.

The product picture may differ from the actual product, only for your reference. The accessories will probably be different according to the different selling areas. For details of accessories, please refer to your local distributor.

Copyright reserved

materiale contenuto in questo documento è di proprietà della nostra azienda. Nessuna

parte di questo documento può essere in alcun modo riprodotto, copiato tradotto, trasmesso, o pubblicato senza il permesso della nostra azienda. I nostri prodotti sono sottoposti a continui miglioramenti, e ci riserviamo di migliorarli ulteriormente senza preavviso. Non garantiamo comunque l'effetiva e completa esattezza del testo. Non siamo resonsabili per i danni causati dall'uso dei nostri prodotti.